# brother

# Webes csatlakozáshoz útmutató



# Vonatkozó modellek

Ez a használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: ADS-2500We és ADS-2600We.

# Megjegyzések meghatározása

A használati útmutatóban végig a következő megjegyzésstílust használjuk:

#### **MEGJEGYZÉS**

A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.

# Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Google Drive a Google Inc. védjegye. Ezen védjegy használata a Google engedélyéhez kötött.

Az EVERNOTE és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és használatuk licenc alapján történik.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, OneDrive és OneNote a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

# FONTOS MEGJEGYZÉS

Lépjen a Brother Solutions Center honlapjára a <u>http://support.brother.com/</u> címen, és kattintson a modell oldalán a Kézikönyvek lehetőségre az egyéb kézikönyvek letöltéséhez, beleértve a modell Gyors telepítési útmutatóját és Használati útmutatóját.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

# Tartalomjegyzék

1	Mielőtt használatba venné a Brother Web Connect szolgáltatást	1
	Mi is az a Brother Web Connect?	1
	Elérhető szolgáltatások	2
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	4
	Fiók a szolgáltatónál	4
	Internetkapcsolat	4
	A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítése	4
	A proxykiszolgáló beállításai	4
	A Brother Web Connect beállítása	6
	A Brother Web Connect beállításának áttekintése	6
	Hozzon létre fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz	7
	Brother Web Connect hozzáférés igénylése	7
	Fiók regisztrálása a Brother készülékén	9
2	Beolvasás és feltöltés	11
	Dokumentumok beolvasása és feltöltése a Brother Web Connect használatával	11
	Beolvasási beállítások módosítása	12
3	Web Connect parancsikon beállításai	14
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	14
	Parancsikonok módosítása	15
	Parancsikonok nevének szerkesztése	15
	Parancsikonok törlése	15
	Parancsikonok használata	15
Α	Hibaelhárítás	16
	Hibaüzenetek	16

# Mi is az a Brother Web Connect?

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. A Brother Web Connect lehetővé teszi Önnek, hogy Brother készülékén olvasson be és töltsön fel képeket ezekre a szolgáltatásokra.



1 Fényképek és dokumentumok

# Elérhető szolgáltatások

Kapcsolódjon a szolgáltatásokhoz Brother készülékéről a Brother Web Connect használatával:

OneNote

Az OneNote egy digitális jegyzetfüzet, amelyet különböző típusú információk összegyűjtésére, tárolására és megosztására fejlesztettek ki.

URL-cím: http://www.onenote.com/

■ Google Drive™

A Google Drive™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: http://drive.google.com/

EVERNOTE<sup>®</sup>

Az EVERNOTE<sup>®</sup> egy online fájltároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL-cím: http://www.evernote.com/

Dropbox

A Dropbox egy online fájltároló, -kezelő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL-cím: http://www.dropbox.com/

OneDrive

Az OneDrive egy online fájltároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL-cím: http://onedrive.live.com/

Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: http://www.box.com/

#### MEGJEGYZÉS

A terméken elérhető szolgáltatások értesítés nélkül változhatnak és frissülhetnek.

A szolgáltatások bármelyikére vonatkozó további információkért lásd az adott szolgáltatás webhelyét. A következő táblázat bemutatja, hogy mely fájltípusok használhatók az egyes Brother Web Connect funkciókkal:

Elérhető szolgáltatások	OneNote Google Drive™ EVERNOTE <sup>®</sup> Dropbox OneDrive Box
Beolvasott képek feltöltése	JPEG/PDF

#### **MEGJEGYZÉS**

• (Hongkong, Tajvan és Korea)

A Brother Web Connect csak angol nyelven írt fájlneveket támogat. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem kerülnek feltöltésre.

- Tudnivalók JPEG-fájlok beolvasásához és feltöltéséhez:
  - · Fekete-fehér beolvasás nem lehetséges.
  - Minden oldal külön fájlként tölthető fel.

# A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

#### Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

#### Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. A készülék csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó további információkért lásd a *Vezeték nélküli hálózati interfészt használók számára* című szakaszt a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatóban.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára (lásd: *A proxykiszolgáló beállításai* a(z) 4. oldalon). Ha nem tudja ezt biztosan, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

#### MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amely közvetlen internetkapcsolat nélküli számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

#### A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítése

A Brother Web Connect eredeti telepítéséhez olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot tartalmazó MFL-Pro Suite telepítéséhez kövesse a Gyors telepítési útmutatóban vázolt lépéseket, és engedélyezze a készüléken a vezeték nélküli hálózaton keresztül történő beolvasást.

#### A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

Ha nem tudja biztosan a kért adatokat, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.



2 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a Hálózat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Hálózat gombot.

- 3 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a Webes kapcsolat beállításai megjelenítéséhez. Nyomja meg a Webes kapcsolat beállításai gombot.
- 4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 6 Nyomja meg a Be lehetőséget.
- Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) gombot.

### A Brother Web Connect beállítása

#### A Brother Web Connect beállításának áttekintése

Végezze el a Brother Web Connect beállításainak konfigurálását az alábbi eljárást követve:





A Brother készülék készen áll a szolgáltatás használatára.

#### Hozzon létre fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, az adott szolgáltatásnál fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltatás webhelyét, és hozzon létre egy fiókot.

#### FONTOS

Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Miután minden elérni kívánt online szolgáltatáshoz létrehozott egy fiókot, folytassa ezzel a lépéssel: Brother Web Connect hozzáférés igénylése a(z) 7. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Nincs szükség fiók létrehozására, ha a szolgáltatást vendégként használja. Csak bizonyos szolgáltatásokat használhat vendégként. Ha a használni kívánt szolgáltatás nem rendelkezik vendégfelhasználó beállítással, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

#### Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag.



Kapcsolja be a számítógépet.

- Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.
  - Windows<sup>®</sup>

# Kattintson a

(Brother Utilities) lehetőségre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza

ki a modell nevét (ha még nem választotta ki). Kattintson a További használat lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a Brother Web Connect lehetőségre.

Macintosh

Kattintson az Ugrás lehetőségre a Finder menüsáv > Alkalmazások > Brother > Utilities > Brother Web Connect oldalán.

#### MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti, ha beírja a "http://bwc.brother.com" címet a böngésző címsorába.

3 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.



4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést. Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül.

	brother			
Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez				
A regisztráció befejeződött.				
Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCE kijelzőjén.	)			
Ideiglenes azonosító (11 számjegy)				
XXX XXXX XXXX				
MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.				
FEL				

5 Jegyezze fel az ideiglenes azonosítót, mivel szükség lesz rá a fiókok regisztrálásához a készüléken. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.

#### 6 Zárja be a böngészőt.

Miután megszerezte az azonosítót a Brother Web Connect szolgáltatáshoz való hozzáféréshez, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd: *Fiók regisztrálása a Brother készülékén* a(z) 9. oldalon.

#### Fiók regisztrálása a Brother készülékén

Adja meg a Brother Web Connect fiók adatait, és állítsa be a készülékét a Brother Web Connect használatára a kívánt szolgáltatás eléréséhez.

Tudnivalók a fiókregisztrációról:

- Győződjön meg arról, hogy igényelt hozzáférést a Brother Web Connect szolgáltatáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő dátum és időpont jelenjen meg az LCD-kijelzőn.

#### MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

- Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a < vagy ► gombot a(z) Szkennelés 2 megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) a Webhez gombot. Az internetkapcsolatra vonatkozó információ megjelenik a készülék LCD-kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg a(z) Igen vagy Nem gombot.

#### MEGJEGYZÉS

Bizonyos esetekben az LCD-kijelzőn a Brother Web Connect szolgáltatásaival kapcsolatos frissítések és információk jelennek meg. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a szolgáltatás megjelenítéséhez, amellyel regisztrálni szeretne, majd nyomja meg a szolgáltatás nevét.
- 5 Nyomja meg a(z) OK gombot, amikor megjelenik a Brother Web Connect szolgáltatásra vonatkozó információ.
- 6 Nyomja meg a(z) Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) Fiók regisztrálása gombot.
- 8 A készülék felkéri a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosító megadására.
- **9** Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 10 Az LCD-kijelző segítségével adja meg az ideiglenes azonosítót.
- **1** Nyomja meg a(z) OK gombot.

#### MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD-kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd *Brother Web Connect hozzáférés igénylése* a(z) 7. oldalon).

- 12 A készülék felkéri az LCD-kijelzőn megjeleníteni kívánt fióknév megadására.
- **13** Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 14 Az LCD-kijelző segítségével adja meg a nevet.
- **15** Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 16 Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg a(z) Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.)
    - Adjon meg egy négy számjegyű számot, és nyomja meg a(z) OK gombot.
  - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a(z) Nem gombot.
- 17 Amikor a megadott fiókadatok megjelennek, erősítse meg, hogy azok helyesek.
  - Nyomja meg a(z) Igen gombot az információk regisztrálásához a megadottak szerint.
  - Nyomja meg a(z) Nem gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a(z) () lépéshez.
- **18** Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 19 Nyomja meg a(z) gombot.

#### Fiók törlése a Brother készülékén

- Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a(z) Szkennelés 2 megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a(z) a Webhez gombot.

Az internetkapcsolatra vonatkozó információ megjelenik a készülék LCD-kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg a(z) OK gombot.

3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.

Nyomja meg a(z) Igen vagy Nem gombot.

- 4 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a szolgáltatás megjelenítéséhez, amely a törölni kívánt fiókot tartalmazza, majd nyomja meg a szolgáltatás nevét.
- 5 Nyomja meg a(z) Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókot. Szükség esetén egy időben akár több fiókot is törölhet. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg a(z) OK gombot.

A rendszer kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.

- 9 Nyomja meg a(z) Igen gombot a törléshez.
- **10** Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 1 Nyomja meg a(z) gombot.

Beolvasás és feltöltés

### Dokumentumok beolvasása és feltöltése a Brother Web Connect használatával

Töltse fel a beolvasott fényképeket és képeket közvetlenül a kiválasztott szolgáltatáshoz, számítógép használata nélkül.



2

- 2 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a 4 vagy ► gombot a Szkennelés 2 megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Webhez gombot. Az internetkapcsolatra vonatkozó információ megjelenik a készülék LCD-kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

#### **MEGJEGYZÉS**

Bizonyos esetekben az LCD-kijelzőn a Brother Web Connect szolgáltatásaival kapcsolatos frissítések és információk jelennek meg. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

- 5 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg a szolgáltatás nevét.
- 6 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a fióknév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- Ha megjelenik a PIN-kódot kérő beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 Ha a program a dokumentum fájlformátumának megadására kéri, válassza ki a beolvasás alatt álló dokumentum fájlformátumát.

#### MEGJEGYZÉS

Tudnivalók JPEG-fájlok beolvasásához és feltöltéséhez:

- · Fekete-fehér beolvasás nem lehetséges.
- Minden oldal külön fájlként tölthető fel.
- 9 Amikor a beolvasási beállításokat kérő képernyő megjelenik az LCD-kijelzőn, tegye a következők egyikét:
  - Adja meg a kívánt beolvasási beállításokat, majd folytassa a(z) () lépéssel.
  - Ha a beolvasási beállítások módosítása nélkül szeretné folytatni, folytassa a(z) () lépéssel.
- Nyomja meg az OK gombot. A készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezdi a feltöltést.

Nyomja meg a(z) gombot.

#### MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képeket a rendszer a "From\_BrotherDevice" nevű albumba menti.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

#### Beolvasási beállítások módosítása

A beolvasási beállítások megadását kérő képernyő még a feltölteni kívánt dokumentum beolvasása előtt megjelenik az LCD-kijelzőn.

#### Beolvasás típusa

- Nyomja meg a Szkennelés típusa gombot.
- Válasszon a Színes, Szürke és F&F lehetőségek közül.
- **3** Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

#### MEGJEGYZÉS

Tudnivalók JPEG-fájlok beolvasásához és feltöltéséhez:

- Fekete-fehér beolvasás nem lehetséges.
- Minden oldal külön fájlként tölthető fel.

#### Felbontás

- 1 Nyomja meg a Felbontás gombot.
- 2 Válasszon a 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi értékek közül.
- 3 Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

#### Dokumentumméret

- Nyomja meg a Dokumentumméret gombot.
- **2** Válasszon az A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 vagy Névjegy lehetőségek közül.
- 3 Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

Beolvasás és feltöltés

#### Fájlméret

- 1 Nyomja meg a Fájlméret gombot.
- **2** Válasszon a Kicsi, Közepes és Nagy lehetőségek közül.
- **3** Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

#### 2-oldalas beolvasás

- 1 Nyomja meg a Kétold. szkennelés elemet.
- 2 Válasszon a Hosszú old., Rövid old. vagy Ki lehetőségek közül.
- **3** Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

#### **MEGJEGYZÉS**

A 2-oldalas beolvasás alapértelmezett beállítása a Hosszú old.

3

# Web Connect parancsikon beállításai

# Web Connect parancsikonok hozzáadása

Mentse el egyéni beállításait a következő szolgáltatásokra való feltöltéshez Web Connect parancsikonokként a készülékén:

- OneNote
- Egyszerű szkenn. emailbe
- Google Drive<sup>™</sup>
- EVERNOTE<sup>®</sup>
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- 1 Nyomja meg a(z) Parancsikonok gombot.
- Nyomja meg az 1-8 fülek valamelyikét.
- 3 Nyomja meg a(z) 🚽 🕂 gombot, ahol hely van egy parancsikon hozzáadására.
- 4 Nyomja meg a(z) Webhez szken. gombot.
- Megjelennek az internetes kapcsolatra vonatkozó információk. Olvassa el az információt, és hagyja jóvá a(z) OK gomb megnyomásával.

#### MEGJEGYZÉS

Bizonyos esetekben az LCD-kijelzőn a Brother Web Connect szolgáltatásaival kapcsolatos frissítések és információk jelennek meg. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

- 🌀 Nyomja meg az 🛦 vagy ₹ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Nyomja meg a fiókját.

Ha a fiókhoz szükség van a PIN-kód megadására, adja meg a fiókhoz tartozó PIN-kódot az LCD-kijelző billentyűzetét használva. Nyomja meg a(z) OK gombot.

8 Ellenőrizze a megadott beállításokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

9 Nyomja meg a(z) OK gombot a parancsikon mentéséhez.

#### MEGJEGYZÉS

A parancsikon nevét a rendszer automatikusan adja meg. A parancsikonok nevének módosításához lásd a(z) *Parancsikonok nevének szerkesztése* a(z) 15. oldalon.

#### Parancsikonok módosítása

A Web Connect parancsikonokat nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikont (lásd a(z) *Parancsikonok törlése* a(z) 15. oldalon), és hozzon létre egy új parancsikont (lásd a(z) *Web Connect parancsikonok hozzáadása* a(z) 14. oldalon).

#### Parancsikonok nevének szerkesztése

- 1 Nyomja meg a(z) Parancsikonok gombot.
- 2 Kattintson az átnevezni kívánt parancsikonra, és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
- 3 Nyomja meg a(z) Átnevezés gombot.
- Az LCD-kijelzőn megjelenik a szoftveres billentyűzet. Adjon meg egy új parancsikonnevet, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

#### Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg a(z) Parancsikonok gombot.
- 2 Kattintson a törölni kívánt parancsikonra, és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
- **3** Nyomja meg a(z) Töröl gombot.
- 4 Az LCD megjeleníti a törölni kívánt parancsikon nevét. A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) Igen opciót.

#### Parancsikonok használata

- 1 Nyomja meg a Parancsikonok gombot.
- 2 Nyomja meg a használni kívánt parancsikont.

Hibaelhárítás

### Hibaüzenetek

A

Mint minden összetett irodai terméknél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat elolvasása után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárítási tippekkel.

Nyissa meg a modellhez tartozó **GYIK & hibakeresés** oldalt a Brother Solutions Center-ben, a <u>http://support.brother.com/</u> webhelyen.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen.Ellenőrizze, hogy jó-e a hálózati kapcsolat.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
		Ha az a Webhez gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez	A hálózat vagy a kiszolgáló boállításai nom mosfololősk	Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a bálázati baállításak, vagy várian
hálózati beállításokat.	<ul> <li>Probléma van a hálózattal vagy a</li> </ul>	és próbálkozzon újra később.
	kiszolgálóval.	Ha az a Webhez gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódási hiba 07	A dátum és az idő beállítása nem	Állítsa be a helyes dátumot és időt.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és		Ne feledje, nogy a keszülek tápkábelének kihúzása esetén a dátum- és időbeállítások
ldo.		visszaállhatnak a gyári beállításokra.
Szerver hiba 01	A készülék hitelesítési információja	Igényeljen újra Brother Web Connect
Hitelesítés érvénytelen.	szükséges) lejárt vagy érvénytelen.	ideiglenes azonosítót, majd az új
és regisztrálja újra a fiókot.		ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd: Brother Web Connect hozzáférés igénylése a(z) 7. oldalon és Fiók regisztrálása a Brother készülékén a(z) 9. oldalon).

#### Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	<ul> <li>Előfordulhat, hogy az alábbi hibák valamelyike miatt nem sikerül feltölteni a beolvasott fájlt:</li> <li>A fájl pixelszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit.</li> <li>A fájltípus nem támogatott.</li> <li>A fájl hibás.</li> </ul>	<ul> <li>A fájl nem használható:</li> <li>Ellenőrizze a szolgáltatás méretre vagy formátumra vonatkozó korlátozásait.</li> <li>Mentse a fájlt eltérő típusként.</li> <li>Olvassa be ismét a dokumentumot a fájl új, hibátlan verziójának létrehozásához.</li> </ul>
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással, és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, ellenőrizze egy számítógépről, hogy valóban megszakadt-e a szolgáltatáshoz való hozzáférés.
Hitelesítési hiba Ol Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiókhoz való hozzáféréshez megadott PIN-kód helytelen. A PIN- kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.
Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken. Lásd: Brother Web Connect hozzáférés igénylése a(z) 7. oldalon és Fiók regisztrálása a Brother készülékén a(z) 9. oldalon.
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőnévként megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
Regisztrációs hiba 02 Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.	A fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a szükségtelen vagy nem használt fiókokat, és próbálja újra.
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.

A



Látogasson meg minket a világhálón http://www.brother.com/



www.brotherearth.com