

Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-L5500DN DCP-L6600DW MFC-L5700DN MFC-L5750DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW



Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

A Összefoglaló útmutató alapvető utasításokat és információkat tartalmaz a Brother készülékéhez. További utasításokért és információkért tekintse meg az Online használati útmutatót. solutions.brother.com/manuals



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű faxolási, másolási és szkennelési műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatók a hibakeresési tippek is.	Nyomtatott / A dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a Referencia útmutató további részeit.	HTML- és PDF-fájl / Brother Solutions
	A nyomtatási, szkennelési, másolási, faxolási és Brother ControlCenter műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatosan is.	Center ¹
Webes csatlakozáshoz útmutató	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz az internetes szolgáltatások Brother készülékről történő eléréséhez, valamint a képek letöltéséről, az adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokhoz történő közvetlen feltöltéséről.	PDF-fájl / Brother Solutions Center ¹
AirPrint útmutató	Ez az útmutató információkat tartalmaz arról, hogy hogyan nyomtathat az AirPrint használatával OS X v10.8.5 vagy újabb rendszerből, illetve iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS-eszközről a Brother készülékkel nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.	PDF-fájl / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Google Cloud Print [™] szolgáltatást az interneten keresztüli nyomtatáshoz.	PDF-fájl / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/ szkennelési útmutató)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobileszközéről és hogyan szkennelhet Brother készülékéről mobileszközére, ha csatlakozott egy Wi-Fi [®] - hálózathoz.	HTML- vagy PDF- fájl / Brother Solutions Center ¹

¹ Látogassa meg a <u>solutions.brother.com/manuals</u> weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át az Online Használati Útmutató. Ezeket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- 🗸 Keresőablak
- 🗸 Navigációs index külön panelen

Átfogó!

🗸 Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- Az útmutatók lépésről-lépésre haladnak
- Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



- 1. Keresőablak
- 2. Navigáció
- 3. Összefoglaló
- 4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogassa meg weboldalunkat: <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows[®] **Start** menüjében találhatja meg.

Kérdései vagy problémai vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogassa meg az Ön által használt modell GYIK és Hibakeresés oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen:

support.brother.com.

- Többféle módon kereshet!
- Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon
- · Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján



Mivel a Brother Solutions Center rendszeresen frissül, ez a képernyőfotó előzetes értesítés nélkül módosulhat.

Fontos megjegyzés

 Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekhez is használható. Az "XXX-XXXX" az "MFC/ DCP-XXXX"-t jelöli (ahol az XXXX az adott modell neve).

Általános információk

A vezérlőpanel áttekintése



1. NFC- (Near Field Communication – közeli eszközök kommunikációja) olvasó (csak bizonyos modellekhez érhető el)

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáérinti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android[™]-eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.

2. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

3. Érintőpanel

(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

- Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Amíg a készülék Alvó üzemmódban van, a Kezdőképernyő ikon villog.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához (amikor világít).

Tárcsázó (számgombok)

Nyomja meg az érintőpanel számait telefon- és faxszámok hívásához vagy a másolatszám kiválasztásához.

4. 🕐 Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a 🕐 gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

5. 🙀 (WiFi)

(Infrastruktúra mód esetén)

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, akkor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

(Ad-hoc módhoz)

A WiFi LED soha nem világít.

Az érintőképernyős LCD áttekintése

A főképernyőt kétféle képernyőre állíthatja be: a funkcióképernyőkre vagy a parancsikonképernyőre. Ha egy funkcióképernyő látható, legyintsen balra vagy jobbra a képernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további funkcióképernyők egyikének megjelenítéséhez.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Ezt a kezdőképernyőt más néven készenléti képernyőnek is nevezzük. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory[®]-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotra vált.

A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

Funkcióképernyők

A funkcióképernyők hozzáférést biztosítanak az olyan funkciókhoz, mint a Faxolás, Másolás és Szkennelés.





Parancsikon-képernyő

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.

W Nyolc parancsikonfül áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet. Összesen 48 parancsikon áll rendelkezésre.



[Biztonság. nyomtatás]

Nyomja meg a [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához. További információ a >> Webes csatlakozáshoz útmutató A szoftver letöltéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen (support.brother.com).

🜍 [Alkalma-zások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához. További információ a >> Webes csatlakozáshoz útmutató A szoftver letöltéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen (support.brother.com).

• 🏹 [USB]

Nyomja meg a Közvetlen nyomtatás és a Szkennelés USB-eszközre menük eléréséhez.

🤊 🎟 📕 [2 az 1 Kópia ID]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

2. 🔤 vagy 🥱

(Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



3. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

4. III (Beállítások)

Nyomja meg a [Beállít-ok] menübe történő belépéshez.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva,

akkor egy lakatikon fel jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

5. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

6. [Par.ikonok]

Nyomja meg a [Par.ikonok] képernyőre való belépéshez.

7. 🔚 🗐 📥 Funkcióképernyők

Nyomja meg a funkcióképernyők megnyitásához.

Új fax



Amikor a [Fax előkép] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

Figyelmeztető ikon



A []] figyelmeztető ikon minden hiba vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik;

nyomja meg a Részl. gombot a

megtekintéséhez, majd a 🔀 gombot a

készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. betűtípusát használja.

Navigálás az LCDérintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCDkijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez pöccintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ◀ ▶ vagy ▲ ▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

A következő lépések elmagyarázzák, hogyan módosíthat egy készülékbeállítást. Ebben a példában az LCD háttérvilágításának beállítását [Világos] értékről [Közép] értékre módosítja.

FONTOS

NE nyomja meg az LCD-kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

- 1 Nyomja meg a [] [Beállít-ok] gombot.
- 2 Nyomja meg a [Minden beáll] gombot.

3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Ålt. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Ålt. beáll.] gombot.

Minden beállítás	
Ált. beáll.	
Parancsikon beáll.	u t
Fax	. 🕯
Nyomtató	

Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [LCD Beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [LCD Beáll.] gombot.



5 Nyomja meg a [Hátsóvilágítás] gombot.





Hátsóvilágítás	
Világos	
Közép	ب ب
Sötét	. 🕯

7 Nyomja meg a 🚮 gombot.

A Brother Utilities elérése (Windows®)

A Brother Utilities egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.



Tegye az alábbiak valamelyikét:

• (Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7. Windows Server[®] 2003. Windows Server[®] 2008 és Windows Server[®] 2008 R2)

Kattintson a (Start) > Minden

program > Brother > Brother Utilities elemre.

 (Windows[®] 8 és Windows Server[®]) 2012)

Érintse meg vagy kattintson a 🛜 🗍

(Brother Utilities) elemre a Start képernyőn vagy az asztalon.

 (Windows[®] 8.1 és Windows Server[®] 2012 R2)

Vigye a mutatót a Start képernyő bal

alsó sarkába, és kattintson a 🚺

elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az Alkalmazások képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az Alkalmazások képernyő, kattintson vagy koppintson

- a 🚬 (Brother Utilities) elemre.

Válassza ki a készüléket (ahol az XXXX 2 a modell nevét ielöli).



Válassza ki a használni kívánt műveletet.

2 Papír betöltése

Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:



Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További információ a ➤➤ Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Használja a TC tálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:





Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További információ a ➤➤ Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

A nyomtatással kapcsolatos útmutatásért >> Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)

Dokumentum nyomtatása (Windows[®])

- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza ki a **Brother XXX-XXXX** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
- **X** Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 4
- Fejezze be a nyomtatást.

További információ a ➤> Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1ben) (Windows[®])



- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza a **Brother XXX-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

- Kattintson a(z) Összetett Oldal legördülő listára, és válassza a 2 az 1ben, 4 az 1-ben, 9 az 1-ben, 16 az 1ben vagy 25 az 1-ben lehetőséget.
- Kattintson az **OK** gombra.

Fejezze be a nyomtatást.

Másolás

Dokumentum másolása

- 1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- 2

Tegye a következők egyikét:

• Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.

(Ha több oldalt is másol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)



• Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerüvegre.



3 Nyomja meg a [Másol] gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:



- 4 Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.
 - ×01 (Másolatok száma)

Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:

- Nyomja meg az LCD-kijelzőn a
 + vagy gombot.
- Nyomja meg a számokat a vezérlőpanelen.
- [Beáll-k]

Nyomja meg az Beáll-k gombot,

ha csak a következő másolás beállításait kívánja módosítani.

- Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha végzett a lehetőségek megadásával, akkor a(z) [Ment pik-ént] gomb megnyomásával el is mentheti a beállításokat.
- [Gyorsmásolás]

Nyomja meg a(z) Gyorsmásolás gombot az előre beállított másolási beállítások megnyitásához. Jelenlegi beállítások jelzései

Nyomja meg a következő ikonokat, ha ezeket a beállításokat csak a következő példányhoz akarja módosítani.

- 📘 [Nagyít/Kics.]
- 🔽 [Kétold. más.]
- 💧 [Telítettség]



5

5 Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A másolás leállításához nyomja meg a gombot.

5

Szkennelés

Egy dokumentum szkennelése

Szkennelés a számítógépről

A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

További információ a ➤> Online Használati Útmutató: Szkennelés a számítógépről (Windows[®]) vagy Szkennelés a számítógépről (Macintosh)

Szkennelés a készülék Szkennel gombjának használatával

- Tegye a következők egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.

(Ha több oldalt is szkennel, akkor az ADF használatát javasoljuk.)



• Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerüvegre.



- 2 Nyomja meg a [Szkennel] gombot.
- 3 Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a Szkennelési mód ikon megjelenítéséhez.

Az ikon ki lesz jelölve, és az LCD közepére mozog.

Lehetőség Leírás



Nyomja meg ezt a gombot dokumentumok szkenneléséhez és a számítógépen lévő egyik mappába történő mentéshez.

Az egyéb Szkennelési lehetőségekhez ➤ Online Használati Útmutató: Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával



5 Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg a számítógép nevét.

6 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg a [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Az alapbeállítások használatához nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot.

7 Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat:

- [Kétold. szken]
- [Beolv. beáll.]
- [Szkennelés típusa]
- [Felbontás]
- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [Világosság]
- [Kontraszt]
- [ADF automatikus igazítás]
- [Üres lap kihagyása]
- [Háttérszín eltávolítása]

(csak a(z) [Szín] és [Szürke] esetén érhető el.)

8 Végezze el a kívánt beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

9 Nyomja meg az [Indítás] gombot. A készülék szkenneli a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításaiban. A végleges módosításokhoz használja a Brother ControlCenter szoftvert.

Faxolás előtt

A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

Kapcsolódó modellek: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

A faxok küldésével és fogadásával a telefonvonal esetleges interferenciájának következtében fellépő problémák a modem sebességének csökkentésével oldhatók meg a faxátvitel hibáinak minimalizálására. Ha Voice over IP (VoIP) (internetes hanghívás) szolgáltatást használ, a Brother javasolja a kompatibilitás módosítását Alap beállításra (VoIP-hoz).

- A VoIP olyan telefonrendszer-típus, amely internetkapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.
- A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

1 Nyomja meg a 🔢 [Beállít-ok] >

[Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Kompatibilitás] gombot.

- **2** Nyomja meg a kívánt lehetőséget.
 - Válassza a [Magas] lehetőséget a modemsebesség 33 600 bps értékre történő beállításához.
 - Válassza a [Normál] lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.

 Válassza az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.

3 Nyomja meg a gombot.

A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Kapcsolódó modellek:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

A készülék telefon funkcióját kívánja használni (amennyiben elérhető), vagy külső telefont vagy külső telefonos üzenetrögzítőt, mely a készülékkel azonos vonalra van csatlakoztatva?	→ Nem	Csak fax mód
lgen	_	
Használja külső üzenetrögzítő hangüzenet funkcióját?	→ Igen	Külső TAD mód
Nem	_	
Kívánja, hogy a készülék automatikusan válaszoljon fax- és telefonhívásokra?	→ Igen	Fax/Tel mód
Nem	-	Kézi mód

1 Nyomja meg a [] [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Vételi mód] gombot.

Nyomja meg a(z) [Fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] gombot.

3 Nyomja meg a 🚺 gombot.

Faxolás készüléke használatával

Fax küldése

Kapcsolódó modellek:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

Tegye a következők egyikét:

• Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.

(Ha több oldalt is faxol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)



• Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerüvegre.



2 Nyomja meg a 📠 [Fax] gombot.

Adja meg a faxszámot.

 A tárcsázó billentyűk használatával

Nyomja meg a faxszám számjegyeit.



A címjegyzék használatával

Nyomja meg a [Címjegyz.] gombot, és tegye az alábbiak egyikét:

- Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
- Nyomja meg a **Q** gombot, majd

adja nevet, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet.

Ha befejezte, nyomja meg a(z) [Alkalmaz] gombot.

A híváselőzmények használatával



[Hívástört.] gombot, majd nyomja meg a(z) [Kimenő hívás] lehetőséget.

Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt faxszám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

Fax küldéséhez nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

4 Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

A készülék beszkenneli, és elküldi a dokumentumot.

Ha a szkennerüvegére helyezte a dokumentumot, kövesse a táblázat utasításait.

Opció	Leírás
Igen	A következő oldal szkenneléséhez nyomja meg a Igen lehetőséget, és helyezze a következő oldalt a szkennerüvegre.
	Nyomja meg az OK gombot az oldal beszkenneléséhez.
Nem	Az utolsó oldal beszkennelése után nyomja meg a Nem gombot.
	A készülék elküldi a dokumentumot.

A faxolás megállításához nyomja meg a(z)

gombot.



Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- · A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- · Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze az LCD-kijelzőt vagy a készülék állapotát a Brother Status Monitor használatával a számítógépen.



A hiba azonosítás	a		A r	negoldás megtalálása
Az LCD kijelző használata		1.	Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő	
🕕 A tető nvitva.	Részl.			uzeneteket.
			2.	Lasd a kovetkezo tablazat utasitasalt.
	A		3.	Ha nem tudja megoldani a hibat, ≯≯ Online Használati Útmutató: Hiba- és
		K		karbantartási üzenetek, vagy tekintse
Eav	Másol	Szkennel		meg a következőt: GYIK és hibaelhárítás a Brother Solutions Centerben, a
	Masol	OZRONINCI		következő címen:
Par.ikonok	• • •	12:00 01.01.2015		support.brother.com.

Hiba- és karbantartási üzenetek

(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Ha az LCD hibákat jelenít meg, és az Ön Android[™] eszköze támogatja az NFC protokollt, akkor az eszközt a Brother készüléken látható NFC-logóhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció az Ön Brother készülékén és Android[™] eszközén egyaránt Be van kapcsolva.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
1. tálca elakadás	Papírelakadás a jelzett	Húzza ki a papírtálcát, és távolítsa el az
2. tálca elakadás	papírtálcában.	összes elakadt papírt az LCD-n látható animációnak megfelelően
3. tálca elakadás		
Cserélje ki a tonerkazettát	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje le újra a festékkazettát.
	Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	

A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Dobegység !	Meg kell tisztítani a dobegység elsődleges koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
		<i>koronaszál tisztítása</i> Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a dobegységet.
	A dobegység vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Vegye ki a dobegységet, vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza azt a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
Elakadás: belső	Papírelakadás a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettát és a dobegységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
Elakadás: hátul	A papír a készülék hátsó részében akadt el.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét.
Elakadt kétoldalas	Papírelakadás a 2 oldalas tálcában vagy a hátlapban.	Távolítsa el a 2 oldalas tálcát, és nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Fogyóeszközök Dob cseréje	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje újra a dobegységet.
	Az új dob beszerelésekor nem lett alaphelyzetbe állítva a dobegység számlálója.	Nullázza a dobegység számlálóját. Tekintse meg az új dobegységhez mellékelt útmutatót.
Fogyóeszközök Dob vége	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Dob cseréje üzenetet .
Fogyóeszközök Készítse elő az új tonertartályt.	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Cserélje ki a tonerkazettát üzenet megjelenik az LCD-kijelzőn.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kimeneti tálca tele	A kimeneti papírtálca megtelt.	Távolítsa el a kinyomtatott papírt az LCD-n megjelenített kimeneti tálcából.
Nincs dobegység	A dobegység helytelenül van behelyezve.	Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.
Nincs festék	A festékkazetta vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	 Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltse túl a papírtálcát.
Nincs papír	A készülék nem tud papírt	Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Nincs T1 papír	betölteni a megjelölt	Helyezzen ismét papírt az LCD-n
Nincs T2 papír Nincs T3 papír	раритакарок.	megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
		 Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
		Ne töltse túl a papírtálcát.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs papír, T1 Nincs papír, T2 Nincs papír, T3	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Nincs TC papír	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	 Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Papírelakadás	A dokumentum nem megfelelően lett behelyezve, vagy a készülék rosszul adagolta azt, vagy az automatikus lapadagolóról (ADF) szkennelt dokumentum túl hosszú.	Távolítsa el az elakadt papírt az ADF- egységből. Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól. Nyomja meg az gombot.
TC tálca elakadás	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg a Újrapróbál gombot.

Dokumentum- és papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.



Hibaüzenetek:

- 1. Papírelakadás
- 2. Elakadás hátul
- 3. 2 oldalas elakadás
- 4. Elakadás a tálcában
- 5. Elakadás belül

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása
- Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli konfigurációs módszer (Telep. Varázsló)

Függelék

Szöveg beírása a Brother készüléken

- Amikor szöveget kell bevinnie a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCDkijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- · A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

N	év								
							×		
Q	QWERTYUIOP								
	Α	S	D	F	G	н	J	К	L
	•	Ζ	X	С	V	В	Ν	М	@
	🕇 aA		ę	Szókö	Z		1 (0	OK

- A betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz nyomja meg a 🖪 1 @ gombot.
- A kis- és nagybetű között a 🛧 aA gomb megnyomásával válthat.
- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beillesztése

• Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] vagy ▶ gombot.

Javítás

- Ha egy téves karaktert gépelt be, és ki akarja javítani, nyomja meg a < vagy ▶ gombot, és mozgassa a kurzort a téves karakter alá, majd nyomja meg a gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a gombot az összes karakter törléséhez.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Körülbelül 1,9 W	Körülbelül 2,0 W	Körülbelül 3,5 W	Körülbelül 3,7 W

1 Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a 👔 [Beállít-ok] >

[Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] gombot.

Nyomtatás és szkennelés mobileszköz használatával

A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobileszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. Töltse le a *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)* dokumentumot a következő címről: solutions.brother.com/manuals.



Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> weboldalon vagy a helyi Brother-kereskedő talál további információkat.

A festékkazetta és a dobegység két különálló alkatrész.

Kellékanyag ok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam	Érintett modellek
		(Kapacitás)	
Festékkazett a	Normál festékkazetta: TN-3430	Kb. 3 000 oldal ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Nagy kapacitású festékkazetta: TN-3480	Kb. 8 000 oldal ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta:	Kb. 12 000 oldal ^{1 2}	DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	IN-3512		
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta:	Kb. 20 000 oldal ^{1 2}	MFC-L6900DW
	TN-3520		
Dobegység	DR-3400	Kb. 30 000 oldal / 50 000 oldal ³	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1 A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok

³ Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/ Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.

Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a Brother Creative Center

ikonra 👧 az asztalon a fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmazó az

INGYENES weboldalunk megnyitásához, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Macintosh-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímen:

http://www.brother.com/creativecenter



Látogasson meg bennünket a világhálón <u>www.brother.com</u>





D005PP001-00 HUN 0 verzió