brother

HL-L2312D / HL-L2310D

A helyes telepítési eljárás megismeréséhez olvassa el a Termékbiztonsági útmutató, majd a jelen Gyors telepítési útmutató dokumentumot.

Nem minden modell kapható minden országban.

A legújabb kézikönyvek elérhetők a Brother Solutions 0 Center webhelyén: support.brother.com/manuals

D00U0Y001-00 HUN 0 verzió



Nézze meg a Videó GYIK részt Brother készüléke beállításával kapcsolatban: support.brother.com/videos.



Gyors telepítési útmutató

Dobegység és dobozos festékkazetta

Brother telepítőlemez

Hálózati tápkábel (csak bizonyos modelleknél)



Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze a csomag tartalmát.

Gyors telepítési útmutató Összefoglaló útmutató (csak bizonyos modelleknél) Termékbiztonsági útmutató

MEGJEGYZÉS:

- · A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- · Az interfészkábeleket a doboz nem tartalmazza. Külön be kell szereznie a megfelelő interfészkábelt, ha szüksége van rá.

USB-kábel

Legfeljebb 2 méter hosszúságú USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.

- A jelen Gyors telepítési útmutató illusztrációin a HL-L2310D látható.
- A Összefoglaló útmutató a mellékelt Brother telepítőlemezen található azokban az országokban, ahol nincs a dobozban.

Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be az összeszerelt dobegységet és festékkazettát.



Tegyen papírt a papírtálcába. Állítsa be a papírvezetőket.







Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja 3 be a készüléket.

9	



A nyomtató LED-jelzései

Villogás: -O-BE: 🔵 vagy 😑 🛛 KI: 🔘

	Alacsony festékszint ¹	Cserélje a festékkazettát	Közel a dob vége ¹	Cserélje a dobot	Dob ! ²	Papírelakadás / Fedél nyitva ²	Nincs papír
Toner (Festék)	- ` .	•	0	0	0	0	0
Drum (Dob)	0	0	``	0	*	0	0
Paper (Papír)	0	0	0	0	0	*	•
Ready (Kész)	•	0			0	0	0

1 A sárga LED villogásának menete: 2 másodpercig világít (BE), majd 3 másodpercig nem (KI). 2 A LED villogásának menete: 0,5 másodpercenként vált a BE és a KI állapot között.

weboldalra: support.brother.com/up5.

A Brother rendszeresen frissíti a firmware-eket, újabb funkciókat ad hozzájuk, és hibákat javít ki. A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el az alábbi

Csatlakoztassa a számítógépet.



Tegye be a telepítőlemezt a CD/DVD-meghajtóba, vagy töltse le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag programot a következő helyről:

Windows® esetén: support.brother.com/windows Mac esetén: support.brother.com/mac

Ha nemrégiben kiadott operációs rendszert használ a számítógépén, látogasson el a fenti weboldalakra a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:

Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, válassza a Számítógép (Ez a számítógép) elemet. Kattintson duplán a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a start.exe lehetőségre.

Mac esetén:

A teljes funkcionalitáshoz javasolt a CUPS illesztőprogram használata nyomtató hozzáadásakor.

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:







