

# SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

P-touch P700

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Brother fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa az itt leírt műszaki adatokat és információkat, valamint nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek az itt szereplő információkba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be. Az útmutatóban található képernyőképek a használt operációs rendszertől és P-touch készüléktől függően eltérőek lehetnek.

Látogassa meg honlapunkat a <u>http://solutions.brother.com</u> címen, ahol terméktámogatással és gyakran ismételt kérdésekre (GY.I.K.) adott válaszokkal állunk rendelkezésre.

Verzió 0 HUN

# Bevezetés

A Brother P-touch készülék (a továbbiakban: "P-touch") számos szoftveralkalmazással kompatibilis, ezáltal szinte bárhol nyomtathat, ahol munkát kell végeznie.

Ez az útmutató bemutatja, hogy mennyire egyszerűen használhatja a P-touch Editort és más Brother szoftveres alkalmazásokat a szöveges adatok nyomtatására.

### Fontos figyelmeztetés

- A dokumentum tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa az itt leírt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat következnek be.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől és a termék típusától függően eltérőek lehetek.
- A P-touch használata előtt olvassa el a P-touch készülékhez tartozó összes dokumentumot a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozóan.

### Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban a következő szimbólumok fordulnak elő.



Ez szimbólum követendő információt vagy utasítást jelöl. Az utasítás be nem tartása anyagi kárt vagy hibás működést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ez a jelzés olyan információt vagy utasítást jelöl, amely elősegíti a készülék működésének jobb megértését és hatékonyabb használatát.

### Az útmutatóról

Ez az útmutató (PDF) a CD-ROM-on található.

#### MEGJEGYZÉS

Ha az Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> alkalmazást használja az útmutató számítógépen történő megjelenítéséhez, az egérmutató 🖑 alakúra vált, ha hivatkozás fölé helyezi. A hivatkozásra kattintva megnyithatja a megfelelő oldalt. Az Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> használatával kapcsolatos információkért lásd az Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> alkalmazáshoz tartozó súgót.

# Tartalomjegyzék

# I. bekezdés Windows<sup>®</sup>

1	A P-touch szoftver telepítése és eltávolítása	2
	A P-touch szoftver és a nyomtató-illesztőprogram letöltése A P-touch szoftver eltávolítása	2
2	A P-touch Editor Lite használata	4
	A P-touch Editor Lite használata A P-touch Editor Lite indítása	4
3	A P-touch Editor használata	9
	A P-touch Editor használata A P-touch Editor indítása Üzemmódok	
4	A nyomtató-illesztőprogram használata más alkalmazásokból	14
	Közvetlen nyomtatás más alkalmazásokból A nyomtató-illesztőprogram beállítása Nyomtatás más alkalmazásokból	
5	A P-touch Library használata	19
	A P-touch Library használata A P-touch Library indítása Sablonok megnyitása és szerkesztése Sablonok nyomtatása Sablonok vagy más adatok keresése	
6	A P-touch szoftver frissítése	24
	A P-touch Editor frissítése A firmware / P-touch Editor Lite frissítése	
7	Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval	28
	Elosztott nyomtatás	28

# II. bekezdés Macintosh

8	A P-touch Editor Lite használata	33
	A P-touch Editor Lite használata	
	A P-touch Editor Lite indítása	
9	A P-touch Editor használata	38
	A P-touch Editor használata	
	A P-touch Editor indítása	
	Üzemmódok	
10	A P-touch szoftver frissítése	41
	A P-touch Editor frissítése	41
	A firmware / P-touch Editor Lite frissítése	

# I. bekezdés

# Windows®

A P-touch szoftver telepítése és eltávolítása	2
A P-touch Editor Lite használata	4
A P-touch Editor használata	9
A nyomtató-illesztőprogram használata	
más alkalmazásokból	14
A P-touch Library használata	19
A P-touch szoftver frissítése	24
Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval	28

# 1

# A P-touch szoftver telepítése és eltávolítása

A P-touch Editor különböző kialakítású sablonok létrehozását teszi lehetővé.

A P-touch Update Software használatával frissítheti a P-touch Editor alkalmazást és a P-touch készülék firmware-ét.

A legfrissebb illesztőprogramokat és szoftvereket a Brother Solutions Center weboldaláról töltheti le a következő címen: <u>http://solutions.brother.com</u>

# A P-touch szoftver és a nyomtató-illesztőprogram letöltése

- Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a CD-meghajtóba.
- 2 Kattintson a [Normál Telepítés] menüelemre.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.
- 4) Kattintson a [**Befejezés**] gombra a telepítő képernyő bezárásához.

0

Bizonyos funkciók nem használhatók, ha a nyomtató-illesztőprogram nincs telepítve. A nyomtató-illesztőprogram telepítésével kapcsolatos további információkért lásd a Használati útmutatót.

# A P-touch szoftver eltávolítása

### MEGJEGYZÉS

- Csak akkor végezze el ezt a műveletet, ha már nincs szüksége a P-touch Editor / P-touch Update Software alkalmazásokra.
- A "Nyomtatóbeállító eszköz" angol nyelven, [Printer Setting Tool] névvel jelenik meg a Vezérlőpulton és a parancsikon formájában.

#### **1** Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7:

Kattintson a 🧐, [Vezérlőpult] lehetőségre, majd a [Programok] menüből nyissa meg a [Programok és szolgáltatások] elemet.

Megjelenik a [Programok módosítása vagy eltávolítása] párbeszédablak.

Windows<sup>®</sup> 8:

Kattintson a [Vezérlőpult] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn, majd a [Programok] közül nyissa meg a [Programok és szolgáltatások] lehetőséget.

Megjelenik a [Programok módosítása vagy eltávolítása] párbeszédablak.

Válassza a [Brother P-touch Editor] / [Brother P-touch Update Software] / [Brother Printer Setting Tool] / [Brother P-touch Library] lehetőséget, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

#### **3** Kattintson az [**OK**] gombra.

Megkezdődik a program eltávolítása. Miután a szoftvert eltávolította a számítógépről, megjelenik a [Karbantartás befejeződött] párbeszédablak.

4 Zárja be a [Programok módosítása vagy eltávolítása] párbeszédablakot. A Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library eltávolítása megtörtént. 2

A P-touch Editor Lite használata

A P-touch Editor Lite használatához nem szükséges illesztőprogramot vagy szoftvert telepíteni.

A P-touch Editor Lite segítségével számos egyszerű címkeelrendezést tud gyorsan és egyszerűen elkészíteni. A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelen keresztüli csatlakozás esetén támogatott.

# A P-touch Editor Lite használata

## A P-touch Editor Lite indítása

Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép kijelzőjén.

Windows Vista<sup>®</sup> esetén kattintson a [P-touch Editor Lite] lehetőségre.

Windows <sup>®</sup> 7 esetén kattintson a [**Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez**] lehetőségre, majd kattintson duplán a [**PTLITE10**] gombra.

Windows<sup>®</sup> 8 esetén kattintson a [**PT-P700**], [**Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez**] lehetőségre, majd kattintson duplán a [**PTLITE10**] gombra.

Elindul a P-touch Editor Lite.

\* A P-touch készüléknek P-touch Editor Lite módban kell lennie. További információkért lásd a Használati útmutatót.





#### 1 Parancs eszköztár

lkon	Funkció
<b>*</b>	Új képernyő megjelenítése új címke létrehozásához.
<u>1</u>	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
	Adatok mentése a számítógépre vagy hálózatra, de nem a P-touch készülékre.
A	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét nyomtat).

2

lkon	Funkció
	Kép beszúrása a címkébe.
	[ <b>Fájl</b> ]: egy számítógépen tárolt kép beszúrása. [ <b>Képernyőrögzítés</b> ]: a számítógépes képernyő kiválasztott területének beszúrása grafikaként. [ <b>Szimbólum</b> ]: a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
	Keret hozzáadása.
P	A P-touch Editor indítása.
+	Menü megjelenítése. A menü a P-touch Editor Lite minden funkcióját tartalmazza.
_	A P-touch Editor Lite ablakának lekicsinyítése.
×	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból.

#### 2 Tulajdonságok eszköztár

lkon	Funkció		
And .	Kattintson a 🔻 gombra a betűtípus módosításához.		
	Kattintson a 🔻 gombra a betűméret megadásához.		
28 <b>• A A</b>	A betűméretet a 🖍 vagy 💦 gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti.		
B I U Betűtípus stílusának megadása:			
AAA	Félkövér: <b>B</b> / <b>A</b> / <b>K</b> , Dőlt: <i>I</i> / <i>A</i> / <i>T</i> , Aláhúzott: <u>U</u> / <u>A</u> / <u>A</u>		
KTA	*A parancsok megjelenése országtól függően változhat.		
	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Szalag szélességének és színének megadása. Kattintson a generative gombra a szalag szélességének és színének automatikus érzékeléséhez. Szalag szélességének megadása. Kattintson a gombra a szalag szélességének automatikus érzékeléséhez.		
	Címke hosszának megadása. Kattintson a 🛱 gombra a címke hosszának a szöveg hosszához történő automatikus igazításához.		
	A címke függőleges irányának be- és kikapcsolása.		
⊙ 100 % ▼ +	Kattintson a 🔽 gombra a címkenézet nagyítási mértékének megadásához. A nagyítás mértékét a — vagy 🕂 gombokra kattintva is módosíthatja.		
	Kattintson a 📻 gombra a normál, vagy a 🚽 gombra a speciális beállításokkal történő nyomtatáshoz.		
	[Automatikus vágás]: minden címke automatikus vágása nyomtatás után. [Végén vág]: az utolsó címke kinyomtatása után levágja a címkéket. [Példány]: több példány nyomtatása az adott címkéből.		

2



#### 3 Címkenézet

Kijelző	Funkció
1	A címkenézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított szalagszélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az [ <b>Automatikus</b> ] felirat jelenik meg, a szalag hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
	A címke szélességének és hosszának kézi módosításához húzza a címke szélét az egérrel. Mozgassa az egérmutatót a címke széléhez. Amikor megjelenik a kék vonal, húzza azt a kívánt szélességig vagy hosszúságig.
ا - رو <sup>14</sup> ر -	A P-touch Editor Lite ablak méretét is meg tudja változtatni. Egyszerűen csak mozgassa az egérmutatót a P-touch Editor Lite ablak széléhez, és állítsa be a méretet amikor az egérmutató kétvégű nyíl lesz.
	Objektumok mozgatásakor egyes esetekben iránymutatás jelenik meg a képernyőn. Ezek akkor jelennek meg, ha az objektum a nyomtatási terület bal, jobb, alsó, felső vagy középső részén található. A bal oldali ábrán látható iránymutatások azt jelzik, hogy az objektum a szalag felső széléhez van központosítva.
	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kékkel jelölt pont).
	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
8. 80 # 8%	Az egérmutató nyíl alakúvá változik ha fogantyú fölé mozgatják. Az objektum méretét húzással változtathatja meg.
	Az objektumok áthelyezését az objektumok húzásával végezheti el, ha az egérmutató célkereszt alakú. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum kerete fölött lesz célkereszt alakú.



#### 4 Egyéb funkciók (a jobb egérgomb lenyomásával megjelenített menü használatával)

Menü	Elvégzett művelet		
Visszavonás	Kattintson a [Visszavonás] gombra az utolsó művelet visszavonásához.		
Helyrehozás	Kattintson a [Helyrehozás] gombra a visszavont művelet visszaállításához.		
Kivágás	Válassza ki a kivágni vagy másolni kívánt szöveges részt (objektumot), majd válassza a [Kivágás]		
Másolás	vagy [ <b>Másolás</b> ] lehetőséget. Kattintson a rendeltetési helyre, majd válassza a [ <b>Beillesztés</b> ]		
Beillesztés	lehetőséget.		
Margók	PT-P700 készülék esetén mindig le van tiltva.		
Beszúrás	<ul> <li>Kattintson a [Beszúrás] lehetőségre.</li> <li>Kattintson a [Szövegdoboz] lehetőségre szöveg beszúrásához.</li> <li>Kattintson a [Fájl] lehetőségre, ha egy számítógépen tárolt képet szeretne beszúrni.</li> <li>Kattintson a [Képernyőrögzítés] lehetőségre a számítógép képernyőjén kiválasztott rész beszúrásához.</li> <li>Kattintson a [Szimbólum] lehetőségre a számítógép beépített szimbólumainak beszúrásához.</li> <li>Kattintson a [Keret] lehetőségre a P-touch Editor Lite beépített kereteinek beszúrásához.</li> </ul>		
Irány	Válassza ki az objektum szövegét, majd a [ <b>Vízszintes szöveg</b> ] vagy [ <b>Függőleges szöveg</b> ] gombbal változtassa meg a címe irányát.		
Számozás	Válasszon ki egy szövegen belüli számot vagy betűt, majd a [ <b>Számozás</b> ] lehetőségre kattintva a számot vagy betűt minden kinyomtatott címkén eggyel előrébb léptetheti. Ha készen áll a nyomtatásra, kattintson a gombra a [ <b>Nyomtatás</b> ] gomb mellett jobbra, majd kattintson a [ <b>Nyomtatási beállítások</b> ] lehetőségre. Jelölje be a [ <b>Számozás</b> ] jelölődobozt, majd a [ <b>Számláló</b> ] mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a [ <b>Nyomtatás</b> ] gombra.		
Kép VáltozásaVálassza ki a képet, majd a [Kép Változása] lehetőséget kiválasztva tudja a képet cserélni.			
Forgatás	Objektumok elforgatása [0°], [90°], [180°] vagy [270°] mértékben.		

2

Menü	Elvégzett művelet			
Rend	Válasszon ki egy objektumot, kattintson a [ <b>Rend</b> ] gombra, majd válasszon az [ <b>Előtérbe hozá</b> [ <b>Hátraküldés</b> ], [ <b>Előrébb hozás</b> ] vagy [ <b>Hátrébb küldés</b> ] lehetőségek valamelyikére az objektu sorrendjének beállításához.			
P-touch Editor	Kattintson a [ <b>P-touch Editor</b> ] lehetőségre. A P-touch Editor indítása.			
Opciók	Kattintson az [ <b>Opciók</b> ] lehetőségre. Válassza a [ <b>mm</b> ] vagy a [ <b>hüvelyk</b> ] lehetőséget a mértékegység kiválasztásához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Indítsa újra az alkalmazást az újonnan kiválasztott [ <b>Nyelv</b> ] beállítás alkalmazásához. A számozási beállításokhoz válassza az [ <b>Új érték megjelenítése nyomtatás után</b> ] vagy [ <b>Eredeti érték visszaállítása nyomtatás után</b> ] lehetőséget.			
Brother Solutions Center Leírás Kilénés	Kattintson a [ <b>Brother Solutions Center</b> ] lehetőségre a terméktámogatást és tájékoztatást tartalmazó honlap megjelenítéséhez. Kattintson a [ <b>Leírás</b> ] lehetőségre a P-touch Editor Lite aktuális verziójához tartozó névjegy megtekintéséhez.			
Trijehea				

# 3

# A P-touch Editor használata

Itt tekintheti át a számítógépe operációs rendszerének megfelelő eljárásokat. A képernyőképeken a "XX-XXXX" jelöli az adott P-touch készülék típusszámát.

A legfrissebb illesztőprogramokat és szoftvereket a Brother Solutions Center honlapról töltheti le a következő címen: <u>http://solutions.brother.com</u>

## A P-touch Editor használata

### A P-touch Editor indítása

1 Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7

A Start menüből kattintson a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] lehetőségre. A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását, vagy meglévő elrendezés megnyitását.



#### Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson a [**P-touch Editor 5.1**] lehetőségre a [**Start**]/[**Alkalmazások**] képernyőn, vagy kattintson duplán az asztalon található [**P-touch Editor 5.1**] ikonra.

A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását, vagy meglévő elrendezés megnyitását.

#### MEGJEGYZÉS

- A P-touch Editort parancsikon használatával is elindíthatja, ha telepítéskor kiválasztotta a parancsikonok létrehozását.
  - Parancsikon az asztalon: kattintson duplán a P-touch Editor elindításához
  - · Parancsikon a tálcán: kattintson a P-touch Editor elindításához
- A P-touch Editor indításkori működésének meghatározásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az [Eszközök] - [Beállítások] menüpontra a [Beállítások] párbeszédablak megjelenítéséhez. Az [Általános] fülön választhatja ki megfelelő beállításokat a [Műveletek] listából az [Indítási beállítások] részen. Az alapértelmezett beállítás az [Új nézet megjelenítése].

2 Válasszon egy lehetőséget a képernyőn.



- 1 Új elrendezés létrehozásához kattintson az [Új elrendezés] gombra.
- 2 Ha előre meghatározott elrendezés használatával szeretne elrendezést létrehozni, kattintson a kívánt kategória gombjára.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához válassza ki az [Adatbázis kapcsolat] lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a [Megnyitás] gombra.

A P-touch Editor használata

## Üzemmódok

A P-touch Editor három különböző üzemmóddal rendelkezik: [**Express**] mód, [**Professional**] mód és [**Snap**] mód. Az üzemmódok között egyszerűen válthat az üzemmód-választó gomb használatával.

■ [Express] mód



- 1 Menüsor
- 2 Eszköztár
- 3 Rajzol/Szerkeszt eszköztár
- 4 Tulajdonságsor
- 5 Elrendezés ablak
- 6 Adatbázis ablak
- 7 Módválasztási gombok

#### ■ [Professional] mód



- 1 Menüsor
- 2 Alapeszköztár
- 3 Tulajdonságpaletta
- 4 Rajzol/Szerkeszt eszköztár
- 5 Elrendezés ablak
- 6 Adatbázis ablak
- 7 Módválasztási gombok
- 8 Oldaleszköztár

#### ■ [Snap] mód

Ebben az üzemmódban rögzíthető a képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

1 Kattintson a [Snap] módválasztó gombra. Megjelenik a [Snap mód leírása] párbeszédablak.



Kattintson az [OK] gombra. Megjelenik a [Snap] mód palettája.



### MEGJEGYZÉS

- Ha kipipálta a [Ne jelenjen meg többet ez a párbeszédpanel] jelölődobozt a [Snap mód leírása] párbeszédablakban, legközelebb közvetlenül is a [Snap] módra válthat a párbeszédablak megjelenítése nélkül.
- Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7
   A P-touch Editort úgy is elindíthatja [Snap] módban, ha a Start menü [Minden program] [Brother P-touch] [P-touch Editor 5.1 (Snap mód)] ikonra kattint.
- Windows<sup>®</sup> 8

A P-touch Editort úgy is elindíthatja [Snap] módban, ha a [P-touch Editor 5.1 (Snap mód)] lehetőségre kattint a [Start]/[Alkalmazások] képernyőn.

# 4

# A nyomtató-illesztőprogram használata más alkalmazásokból

# Közvetlen nyomtatás más alkalmazásokból

A P-touch készülékkel a nyomtató-illesztőprogram telepítése után a legtöbb Windows<sup>®</sup> alkalmazásból közvetlenül nyomtathat.

0

Mivel a P-touch készülék papírmérete eltér a szabványos nyomtatóktól, elképzelhető hogy az illesztőprogram és az alkalmazás telepítése után sem tud nyomtatni, kivéve, ha az alkalmazás lehetővé teszi a megfelelő címkeméret beállítását.

## A nyomtató-illesztőprogram beállítása

Itt tekintheti át a számítógépe operációs rendszerének megfelelő eljárásokat. A képernyőképeken a "XX-XXXX" jelöli az adott P-touch készülék típusszámát.

#### Windows Vista<sup>®</sup>

Kattintson a 🧐, [Vezérlőpult] lehetőségre, majd válassza ki a [Hardver és hang] elemet, majd nyissa meg a [Nyomtatók] ablakot.

#### Windows<sup>®</sup> 7

Kattintson a 🌍 gombra, majd nyissa meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot.

#### Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson a [**Vezérlőpult**] lehetőségre az [**Alkalmazások**] képernyőn, majd a [**Hardver és hang**] lehetőségek közül nyissa meg az [**Eszközök és nyomtatók**] beállításokat.

### MEGJEGYZÉS

További információért lásd a Windows<sup>®</sup> Súgót.

#### 2 Windows Vista<sup>®</sup>

Válassza a "Brother XX-XXXX" lehetőséget, és kattintson a [Nyomtatási beállítások megadása] menüpontra. Megjelenik a [Brother XX-XXXX nyomtatási beállítások] párbeszédablak.

#### Windows<sup>®</sup> 7 / Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson jobb egérgombbal a "Brother XX-XXXX" lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] menüpontra.

Megjelenik a [Brother XX-XXXX nyomtatási beállítások] párbeszédablak.



3 Válassza ki a kívánt elemeket, majd kattintson az [**OK**] gombra.

#### [Alap] fül

Itt választhatja ki a papírméretet.

Ha a használni kívánt papírméret nem található meg a [**Papírméret**] listában, új papírméretet tud hozzáadni. Ezután válassza ki a papírméretet a [**Papírméret**] listából.

(a) the the little through the second		? 💌
brother xx-xxxx		
sin t	Test Advanced	
ABC	Page Tap	
	-	
	Longh.	
Page Tax PD 7 x 11	See	
Capitor 1	Dantation	O Pyrtuel
Street presidy in party speed Min - Million	Capier,	
- Carlos	2-41	Even prints to previous 200 to 200 kg.
	Epiters .	
Transfer DI		
National Environment		
Bage: 0		The second second
jugant.		Land And Inter

#### MEGJEGYZÉS

A megjelenő párbeszédablak a használt készülék típusától függően eltérő lehet.

#### [Haladó] fül

Ezen a fülön végezheti el a [Féltónus], [Világosság] és [Kontraszt] beállításokat.

Ha fix méretet használ a címkeszalaggal, kattintson a [**Beállítások**] lehetőségre a párbeszédablak megjelenítéséhez, majd a szükséges beállítások megadásához.



### MEGJEGYZÉS

A [**Megosztott nyomtatás**] lehetőséggel kapcsolatos további információkért lásd: *Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval*, 28. oldal.

#### [Egyéb] fül

Ezen a fülön adhatók meg az [Egység] és [Nyomtatás indítása] beállítások.



4 Zárja be a [**Nyomtatók**] (Windows Vista<sup>®</sup>) / [**Eszközök és nyomtatók**] (Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8) ablakot.

A nyomtató-illesztőprogram használata más alkalmazásokból

#### Nyomtatás más alkalmazásokból

A példában a Microsoft<sup>®</sup> Word 2007 alkalmazást használjuk.

A következő magyarázatokban és eljárásokban a Windows<sup>®</sup> 7 változatot vettük alapul, azok a számítógép operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek. A képernyőképeken a "XX-XXXX" jelöli az adott P-touch készülék típusszámát.

Kattintson a 
 Majd a [Nyomtatás] gombra.

 Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédablak.

Válassza a "Brother XX-XXXX" lehetőséget.

Post	? <b></b> ?
Brother XX-XXXX	
Mani geneti. Mani geneti. Mani geneti in mani 💌	linen Regen ser ägent Lineañ Link trasaer age Techning V

Ha módosítani szeretné a nyomtató-illesztőprogram beállításait, kattintson a [**Tulajdonságok**] lehetőségre a nyomtató [**Tulajdonságok**] párbeszédablakának megtekintéséhez. A módosítások elvégzése után kattintson az [**OK**] gombra a párbeszédablak bezárásához és a [**Nyomtatás**] ablakhoz történő visszatéréshez.

3 Kattintson a war gombra a [Nyomtatás] párbeszédablak bezárásához.

4 Ha az [Oldaleirendezés] gombra kattint, megjelenik a szalag. Ezután kattintson a gombra az Oldalbeállítás lehetőség mellett.

Megjelenik az [Oldalbeállítás] párbeszédablak.

A nyomtató-illesztőprogram használata más alkalmazásokból

5 Kattintson a [**Papír**] fülre, és válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt papírméretet.

Page Setup	? 🗙
Regis Far Land	
Pages; and	
0.00	
interest interest	
Pager source	
	Shar pages
The second se	Nervan
4	-
Analytic Multi Source 1	Part (higher)
(prive)	

Az oldal margóit a [Margók] fülön állíthatja be.

6 Kattintson az [**OK**] gombra. A Microsoft<sup>®</sup> Word ablak méretét az alkalmazás az imént kiválasztott papírméretnek megfelelően módosítja. Szerkessze a dokumentumot szükség szerint.

#### **7** Kattintson az [**OK**] gombra.

A megadott címkéket az alkalmazás kinyomtatja.

5

# A P-touch Library használata

Ez a program teszi lehetővé a P-touch Template sablonok és más adatok kezelését a számítógépről. A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat.

# A P-touch Library használata

### A P-touch Library indítása

#### Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7

A Start gombra kattintás után válasza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch eszközök] - [P-touch Library 2.2] lehetőséget.

#### Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson a [P-touch Library 2.2] lehetőségre a [Start]/[Alkalmazások] képernyőn.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

#### Fő ablak



#### 1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menük alá vannak rendezve ([Fájl], [Szerkesztés], [Nézet], [Eszköz], és [Súgó]).

A P-touch Library használata

#### 2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

#### 3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Ha kiválaszt egy mappát, a kiválasztott mappában található sablonok vagy egyéb adatok a sablonlistában jelennek meg.

#### 4 Sablonlista

A kiválasztott mappában található sablonok vagy egyéb adat listájának megjelenítése.

#### 5 Előnézet

A sablonlistában kiválasztott sablonok vagy egyéb adatok előnézetének megjelenítése.

#### Az eszköztár ikonok leírása

lkon	Gomb neve	Funkció
	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	<b>Nyomtatás</b> (csak a P-touch Library esetén)	A kiválasztott címkesablon nyomtatása a P-touch készülékkel.
Q	Keresés	A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok vagy más adatok keresése.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

### Sablonok megnyitása és szerkesztése

8 0	Q, <u></u> <u></u> <b>.</b> .	
L. Q.		
	Ne custostic are scholted.	
The Parks, press 75.		

Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a [Megnyitás] gombra.

Elindul a sablonhoz társított program és szerkeszteni tudja a sablont.

#### MEGJEGYZÉS

A fájl típusától függ, hogy milyen program fog elindulni. Például, ha egy P-touch Template sablont választ ki, a P-touch Editor indul el.

### Sablonok nyomtatása

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra.

🔏 in Contains - Principal States		
the last plane lost page		
(1997) (1997)		
	1 H H	
Spanne Press, Spanne	<ul> <li>Pratectory</li> </ul>	
THE A DOLLAR		
- (3)		
1.11. N		
	cashests are selected.	
The little scale II		The second secon
		1 ///

A sablont a csatlakoztatott P-touch készülék kinyomtatja.

### Sablonok vagy más adatok keresése

A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok és más adatok között tud keresni.



Kattintson a [**Keresés**] gombra. Megjelenik a [**Keresés**] párbeszédablak.

and the second strength of the second strengt	
The second secon	
□ fana	
E fait Jacob Bellevill 🔹 (collabor 🔹	
Г 🛶 🐂 🛛 🕂 KB	
0 <u>*</u> KB	
□ bee the subset 💌	
76 J 600,000 Y	
increased to the	
For Help press Pt	

2 Adja meg a keresési feltételeket.

A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletes adatok
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az [ <b>ÉS</b> ] kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. Az [ <b>VAGY</b> ] kiválasztásakor a program a legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Sablon vagy egyéb adat keresése a fájlnév megadásával.
Típus	Sablon vagy egyéb adat keresése a fájltípus megadásával.
Méret	Sablon vagy egyéb adat keresése a fájlméret megadásával.
Dátum	Sablon vagy egyéb adat keresése a fájl dátumának megadásával.

3 Kattintson a [Keresés indítása] lehetőségre. Elindul a keresés.



4 Zárja be a [**Keresés**] párbeszédablakot.

A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson a [Keresési eredmények] lehetőségre a mappanézetben.

#### MEGJEGYZÉS

Az adatokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library könyvtárba, hogy azokat vagy a [**Teljes tartalom**] mappába vagy a mappalistába húzza be. A P-touch Editor szerkesztőt a következő lépésekkel beállíthatja úgy is, hogy az ott létrehozott sablonok automatikus regisztrálva legyenek a P-touch Library könyvtárba:

- 1 A P-touch Editor menüjében válassza az [Eszközök] [Beállítások] menüpontot.
- 2 A [Beállítások] párbeszédablak [Általános] fülén kattintson a [Regisztrációs beállítások] beállításokra.
- 3 Válassza ki az időzítést, hogy a P-touch Editor szerkesztőben létrehozott címkesablonok regisztrációja mikor történjen meg, majd kattintson az [OK] gombra.

# 6

# A P-touch szoftver frissítése

Ezzel az eszközzel frissítheti a szoftver a legfrissebb verzióra.

A következő lépésekben többször hivatkozunk az "XX-XXXX" karaktersorra. Az "XX" részt helyettesítse be a P-touch készülék nevével.

### MEGJEGYZÉS

- A P-touch Update Software programot először telepítenie kell a mellékelt CD-ROM lemezről. Az alkalmazást a Brother Solutions Center honlapjáról is letöltheti: (<u>http://solutions.brother.com</u>).
- A P-touch Update Software indításához kapcsolódnia kell az internethez.
- · A tényleges szoftver és az útmutató tartalma eltérhet.
- A P-touch Update Software telepítésekor a telepítő parancsikont hoz létre az asztalon.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket.

## A P-touch Editor frissítése

Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.

### MEGJEGYZÉS

A P-touch Update Software a következőképpen is indítható.

Kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] elemet.

#### Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre a [Start]/[Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra az asztalon.



A P-touch szoftver frissítése

2 Kattintson a [Számítógép szoftverfrissítés] ikonra.



Válassza ki a [Nyomtató] és [Nyelv] beállításokat, majd válassza ki a P-touch Editor melletti jelölődobozt és végül kattintson a [Telepítés] gombra.

U Frank specialisten De Des Cas	
	e offerer and additional data and has do for "hotal" to be:
XX-XXXX	•
proven indeficient	•
20.00	La familiari ani
	10 00 A
	11.07 0.070
<	

4 Megjelenik a telepítés befejezését jelző üzenet.

6

# A firmware / P-touch Editor Lite frissítése



#### Windows<sup>®</sup> 8

Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre a [Start]/[Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra az asztalon.



Kattintson a [Készülék frissítése] ikonra.



4 Válassza ki a [Nyomtató] elemet, győződjön meg róla, hogy megjelent a [A készülék megfelelően van csatlakoztatva.] üzenet, majd ezt követően kattintson az [OK] gombra.

	ine lafferen Ser men ef Stransfors permite Ser for ender song son	
-	XX - XXXX	•
	t a constituí constitu V faction conta d'her para maile de constitu d'artis.	i, d senten of a

5 Válassza ki a [Nyelv]-et, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson az [Átvitel] gombra.

Ne kapcsolja ki a P-touch készüléket és ne húzza ki a kábelt, amíg az adatátvitel folyamatban van.

🖉 Préside la président	
the loss sea	
	a latest compatible colleage and data will be automative for the machine. And the dataset data, and that data for "Conder Social-
group.	XX - XXXX +
(manage	Registric result Terms
parter.	in the second
	tento in
	ment the Later Calendary 11 12018

6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd ezt követően kattintson a [**Start**] gombra. Megkezdődik a szoftver letöltése.

### MEGJEGYZÉS

A

A frissítési folyamat során ne kapcsolja ki a P-touch készülékét.

# Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval

# Elosztott nyomtatás

Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani. Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.

### MEGJEGYZÉS

- A nyomtatást USB csatlakozással összekapcsolt nyomtatók között lehet felosztani.
- A nyomtatandó oldalak számát az illesztőprogram automatikusan felosztja a kiválasztott nyomtatók között. Ha a megadott oldalszámot nem lehet egyenlően elosztani a nyomtatók között, azt nyomtatók a [Elosztott nyomtatás beállításai] párbeszédablakban megjelenített sorrendjében osztja fel a program, a ④. lépésben megadott nyomtatóbeállítások szerint.



- 1 Kattintson a P-touch Editor 5.1 [**Fájl**] menüjének [Nyomtatás] menüpontjára.
- 2 Kattintson a [**Tulajdonságok…**] lehetőségre.

3 Válassza a [**Speciális**] fülön az [**Elosztott nyomtatás**] beállítást, majd kattintson a [**Beállítások**] gombra.



4 Az [Elosztott nyomtatás beállításai] párbeszédablakban válassza ki a megosztott nyomtatás során használni kívánt nyomtatókat.



1 Válassza ki a [**Nyomtató neve**] alatt található nyomtatók közül azokat, amelyeket a megosztott nyomtatáshoz szeretne használni.

5 Adja meg a nyomtatáshoz használt címkeméretet.

#### A. Csak egy nyomtató van kiválasztva.

A ④ lépésnél bemutatott párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, majd kattintson rájuk duplán, vagy a jobb egérgombbal rájuk kattintva válassza ki a [**Beállítás**] lehetőséget. A [**Papír**] legördülő listából válassza ki a címkeméretet.

Brother XX-XXX	x 💽
Lake its odd or product	The paper to be unables defined
Pages	-
Pathees	100000
Robert school	
	IK (and

#### MEGJEGYZÉS

A **4** bemutatott párbeszédablakban megjelenítendő információkat a [**Megjegyzések**] szövegdobozban adhatja meg.

#### B. Ha több nyomtató van kiválasztva.

A ④ bemutatott párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, kattintson rájuk a jobb egérgombbal, majd válassza ki a [**Beállítás**] lehetőséget. A [**Papír**] legördülő listából válassza ki a címkeméretet. Minden kiválasztott nyomtató a megadott címkeméretet fogja használni.

Multiple Porter Se	ding	X
Taket No. of Horse	The paper to be start for dealer	
Pages .		•
	(177)	
No.		
	ill fami	

#### MEGJEGYZÉS

A [Nyomtatási beállítások] és [Megjegyzések] mezők beállításai nem állnak rendelkezésre.

6 Kattintson az [**OK**] gombra a címkeméret beállítása ablak bezárásához.

7 Kattintson az [OK] gombra az [Elosztott nyomtatás beállításai] ablak bezárásához. A beállítás befejeződött. 8 Kattintson az [**OK**] gombra a megosztott nyomtatás elindításához.

#### MEGJEGYZÉS

Célszerű a működési környezetben ellenőrizni, hogy össze tudja-e kapcsolni a készülékeket. További információkért forduljon értékesítési képviselőnkhöz.

# II. bekezdés

# Macintosh

A P-touch Editor Lite használata	33

38

41

- A P-touch Editor használata
- A P-touch szoftver frissítése

8

# A P-touch Editor Lite használata

A P-touch Editor Lite használatához nem szükséges illesztőprogramot vagy szoftvert telepíteni.

A P-touch Editor Lite segítségével számos egyszerű címkeelrendezést tud gyorsan és egyszerűen elkészíteni.

A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelen keresztüli csatlakozás esetén támogatott.

# A P-touch Editor Lite használata

## A P-touch Editor Lite indítása

Kattintson duplán az asztalon megjelenő [**PT-P700**] mappára, majd a [**P-touch Editor Lite**] alkalmazás ikonjára.

\* A P-touch készüléknek P-touch Editor Lite módban kell lennie. További információkért lásd a Használati útmutatót.

#### Elrendezés ablak



#### 1 Parancs eszköztár

lkon	Funkció
Å	Új képernyő megjelenítése új címke létrehozásához.
2	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
K	Egy objektum kiválasztása.
A	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét nyomtat).

lkon	Funkció
	Keret hozzáadása.
	Kép beszúrása a címkébe.
	[ <b>Fájl</b> ]: egy számítógépen tárolt kép beszúrása.
<b>!</b> ⊛	[ <b>Szimbólum</b> ]: a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
ľ	Címke nyomtatása.
P	A P-touch Editor indítása.
000	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból, az alkalmazás ablakának lekicsinyítése vagy felnagyítása.

### 2 Tulajdonságok eszköztár

lkon	Funkció
Avial \$	Kattintson a 🍦 gombra a betűtípus módosításához.
	Kattintson a 🍦 gombra a betűméret megadásához.
35.9 <b>• A A</b>	A betűméretet a \Lambda vagy \Lambda gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti.
	Betűtípus stílusának megadása:
B I U	B Félkövér I Dőlt U Aláhúzott
	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.
<b>1</b>	Szalag szélességének megadása. Kattintson a 🗊 gombra a szalag szélességének automatikus érzékeléséhez.
	Címke hosszának megadása. Kattintson a 🛱 gombra a címke hosszának a szöveg hosszához történő automatikus igazításához.
A	A címke függőleges vagy vízszintes irányának megadása.
A	A szöveg függőleges vagy vízszintes irányának megadása.
⊙ [100% ‡] ↔	Kattintson a 🗘 gombra a címkenézet nagyítási mértékének megadásához. A nagyítás mértékét a 🕞 vagy 🕂 gombokra kattintva is módosíthatja.



#### 3 Címkenézet

Kijelző	Funkció
97 27	A címkenézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított szalagszélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az [ <b>Automatikus</b> ] felirat jelenik meg, a szalag hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
	A címke szélességének és hosszának kézi módosításához húzza a címke szélét az egérrel. Mozgassa az egérmutatót a címke széléhez. Amikor megjelenik a kék vonal, húzza azt a kívánt szélességig vagy hosszúságig.
ر چر	A P-touch Editor Lite ablak méretét is meg tudja változtatni. Egyszerűen csak mozgassa az egérmutatót a P-touch Editor Lite ablak széléhez, és állítsa be a méretet amikor az egérmutató kétvégű nyíl lesz.
	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kékkel jelölt pont).
	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
	Az egérmutató nyíl alakúvá változik ha fogantyú fölé mozgatják. Az objektum méretét húzással változtathatja meg.
	Az objektumok áthelyezését az objektumok húzásával végezheti el, ha az egérmutató célkereszt alakú. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum kerete fölött lesz célkereszt alakú.



**P-touch Editor Lite** Állomány Szerkeztés Formátum Elrendezés Ablak

#### 4 Menüsor

	Menü		Funkció	
P-touch Editor Lite	P-touch Editor L	ite névjegy	Az alkalmazás verzióinformációinak megjelenítése.	
	Beállítások…		A környezeti beállítások konfigurációja.	
	A P-touch Editor	Lite elrejtése	Az alkalmazás elrejtése.	
	Többi elrejtése		A többi alkalmazás elrejtése.	
	Összes megjeler	nítése	Az összes jelenleg megnyitott alkalmazás megjelenítése.	
	Kilépés a P-touc	h Editor Lite-ból	Kilépés az alkalmazásból.	
Állomány	Új		Új elrendezés ablak megjelenítése (ha nincs meglévő adat a Címkenézetben, a kijelző szürke lesz).	
	Megnyitás…		A fájl megnyitása párbeszédablak megjelenítése.	
	Bezár		Az aktív fájl bezárása.	
	Mentés		Az aktív fájl mentése.	
	Mentés Másként		Az új fájlnévvel történő mentésre szolgáló párbeszédablak megjelenítése.	
	Nyomtatás		A nyomtatás párbeszédablak megjelenítése.	
Szerkesztés	Visszavonás		Az utolsó művelet visszavonása.	
	Helyrehozás		Az utolsó művelet helyrehozása.	
	Kivágás		A kijelölt terület kivágása és áthelyezése a vágólapra.	
	Másolás		A kijelölt terület másolása és áthelyezése a vágólapra.	
	Beillesztés		A vágólapon található elem beillesztése.	
	Törlés		A kijelölt terület törlése.	
	Mindent Kijelöl		Az összes objektum kijelölése.	
Formátum	lrány	Vízszintes Szöveg	A kijelölt objektumban található szöveg irányának vízszintesre állítása.	
		Függőleges Szöveg	A kijelölt objektumban található szöveg irányának függőlegesre állítása.	
	Számozás		Számozás be- és kikapcsolása a kijelölt szöveghez.	

#### A P-touch Editor Lite használata

	Menü		Funkció
Elrendezés	Margók	Nagy	A margó beállításainak megadása.
		Kicsi	
	Rend	Tedd elé	A kijelölt objektum rétegének módosítása az
		Tedd mögé	elrendezésben.
		Hozd előre	
		Küldd hátra	
	Forgatás	90° balra forgatás	A kijelölt objektum elforgatása.
		90° jobbra forgatás	
		<b>0</b> °	Az objektum visszaállítása eredeti helyzetébe.
		90°	A kiválasztott objektum 90°-os elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban.
		180°	A kiválasztott objektum 180°-os elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban.
		270°	A kiválasztott objektum 270°-os elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban.
Ablak	Kis méret		Az ablak lekicsinyítése.
	Nagyít		Az ablak méretének nagyítása/kicsinyítése.
	Összes előtérbe	hozása	Minden ablakot az előtérbe hoz.
	(Ablak neve)		Az aktív ablak neve.



# A P-touch Editor használata

Itt tekintheti át a számítógépe operációs rendszerének megfelelő eljárásokat. A képernyőképeken a "XX-XXXX" jelöli az adott P-touch készülék típusszámát.

A legfrissebb illesztőprogramokat és szoftvereket a Brother Solutions Center honlapról töltheti le a következő címen: <u>http://solutions.brother.com</u>

## A P-touch Editor használata

### A P-touch Editor indítása

Kattintson duplán az asztalon található [P-touch Editor] ikonra.

#### MEGJEGYZÉS

A P-touch Editor alkalmazás a következőképpen is indítható.

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Applications] (Alkalmazások) - [P-touch Editor] mappára, majd a [P-touch Editor] alkalmazásikonra.

Elindul a P-touch Editor.

## Üzemmódok

Standard mód

Ebben az üzemmódban egyszerűen készíthet szöveges és képes címkéket.

Az elrendezés ablak a következő részekből áll:



- 1 Eszköztár
- 2 Rajzol/Szerkeszt eszköztár
- 3 Felügyelő
- 4 Elrendezés ablak
- 5 Adatbázis ablak

A P-touch Editor használata

#### Snap mód

Ebben az üzemmódban rögzíthető a képernyő, képként nyomtatható, és jövőbeni felhasználásra menthető. A Snap mód indításához kövesse az alábbi utasításokat.

Ha a [**Snap Mode**] (Snap more) lehetőséget választja az üzemmódválasztó gombok közül, megjelenik a [**Description of Snap mode**] (Snap mód leírása) párbeszédablak. Kattintson az [**OK**] gombra.

Bri		P-touch Electronic		Por	1
Tribuler of the set	ower	Labeling System			,2033
Contre a		_K_ P-	touch txt		
				4.20001	
C Smap	is the P-tes	et last fa telar	the first learned	with the	

#### MEGJEGYZÉS

Ha kipipálta a [**Do Not Display This Dialog Againl**] (Ne jelenjen meg többet ez a párbeszédpanel) jelölődobozt a [**Description of Snap mode**] (Snap mód leírása) párbeszédablakban, legközelebb közvetlenül is a [**Snap**] üzemmódra válthat a párbeszédablak megjelenítése nélkül.



Megjelenik a Snap mód.



# **O** A P-touch szoftver frissítése

Ezzel az eszközzel frissítheti a szoftver a legfrissebb verzióra.

A következő lépésekben többször hivatkozunk az "XX-XXXX" karaktersorra. Az "XX" részt helyettesítse be a P-touch készülék nevével.

### MEGJEGYZÉS

- A P-touch Update Software használatához töltse le az alkalmazást a Brother Solutions Center weboldaláról (<u>http://solutions.brother.com</u>).
- A P-touch Update Software indításához kapcsolódnia kell az internethez.
- · A tényleges szoftver és az útmutató tartalma eltérhet.
- A P-touch Update Software telepítésekor a telepítő parancsikont hoz létre az asztalon.
- · Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket.

## A P-touch Editor frissítése

Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.

#### MEGJEGYZÉS

A P-touch Update Software a következőképpen is indítható.

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Applications] (Alkalmazások) - [P-touch Update Software] mappára, majd a [P-touch Update Software] alkalmazásikonra.



A P-touch szoftver frissítése

2 Kattintson a [Computer software update] (Számítógépes szoftverfrissítés) ikonra.



3 Válassza ki a [**Printer**] (Nyomtató) és [**Language**] (Nyelv) beállításokat, majd válassza ki a P-touch Editor melletti jelölődobozt és végül kattintson az [**Install**] (Telepítés) gombra.

000	Present Station Inf	Paragraph (
	and computer collocars a 8 a decired lanes, and then d	nd additional data will be tables "name" balles.
Printer	Bolton PF (178)	:
Language	Englishin-test Report	+
The fact		Refresh Lot
		Annual Data
P	No. 1 to sense of the second s	Child Josep for Amaria of Preside United 10. Primate providers of the solutions of the solution of the solutions of the solution of the solutions

4 Megjelenik a telepítés befejezését jelző üzenet.

# A firmware / P-touch Editor Lite frissítése

- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket.
   Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt a számítógéphez, ellenőrizze, hogy nem világít-e az Editor Lite jelzőfény. Ha világít az Editor Lite jelzőfény, nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény el nem alszik.
   Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.
   Kapcsolja be a P-touch készüléket és csatlakoztassa az USB-kábelt.
- 2 Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.

#### MEGJEGYZÉS

A P-touch Update Software a következőképpen is indítható. Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Applications] (Alkalmazások) - [P-touch Update Software] mappára, majd a [P-touch Update Software] alkalmazásikonra.



3 Kattintson a [Machine update] (Készülék frissítése) ikonra.



Válassza ki a [Printer] (Nyomtató) elemet, győződjön meg róla, hogy megjelent a [The machine is connected correctly.] (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd ezt követően kattintson az [OK] gombra.



5 Válassza ki [Language] (Nyelv) beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson a [Transfer] (Átvitel) gombra.

(Proc	-	ana 19.4758		6
Langui	-	gioriterine in	eni.	
Fig. bat				Wheel Lot.
-			(Bernet	1000
	Address (Talland	A PERSONAL PROPERTY AND INCOME.	1.00	1148
	Contraction of the local division of the loc	NO ATTAC LANS TO	Autor 1.00	27988
	Contract of the local division of the local	Contract Contract		1100
	instant (Think of			1200
n a	in the l	of Land Collector	1.00	1248
-				Inches for Amath
1.1	(Incas)	NAME AND ADDRESS OF	ne berge Lang	-
	the second second			

Ne kapcsolja ki a P-touch készüléket és ne húzza ki a kábelt, amíg az adatátvitel folyamatban van.

6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd ezt követően kattintson a [Start] gombra. Megkezdődik a szoftver letöltése.

### MEGJEGYZÉS

0

A frissítési folyamat során ne kapcsolja ki a P-touch készülékét.

# brother.