## brother

#### DX DX LABEL TAPE

Címkenyomtató

QL-800

Gyors telepítési útmutató (magyar)

# brother

# Címkenyomtató

### QL-800

#### Gyors telepítési útmutató (magyar)

Köszönjük, hogy megvásárolta a QL-800 készüléket!

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a megfelelő telepítés érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Az útmutató elolvasása után tartsa azt biztonságos helyen.

Nyomtatva Kínában D00RPN001

#### MEGJEGYZÉS

- A dokumentumban közölt információk értesítés nélkül változhatnak.
- Tilos a dokumentum tartalmát részben vagy egészben illetéktelenül sokszorosítani vagy másolni.

#### A modellek országonként eltérőek lehetnek.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: <u>support.brother.com</u>

A nyomtató-illesztőprogramok, a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez és telepítéséhez keresse fel weboldalunkat:

#### install.brother

További információ az illesztőprogram és a szoftver telepítéséről itt található: A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.

#### Rendelkezésre álló kézikönyvek

#### Termékbiztonsági útmutató

Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a nyomtató használata előtt.

Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)

Ez az útmutató a nyomtató használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint részletes hibaelhárítási tippeket tartalmaz.

#### Használati útmutató

Ez az útmutató a "Brother Manual" (Brother kézikönyv) mappában található, amely az után jön létre a számítógépe asztalán, miután letöltötte a telepítőt a következő webhelyről: install.brother

Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.

Az egyes kézikönyveket ezenkívül a Brother Solutions Center oldalairól is letöltheti. A többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen, és kattintson a **Kézikönyvek** elemre az adott modell oldalán.

### Számítógépekhez rendelkezésre álló alkalmazások

Alkalmazások	Funkciók	Számítógép	Csatlakozás	Hivatkozás
P-touch Editor	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. Ehhez az alkalmazáshoz beépített rajzoló eszközök tartoznak, így rendkívül sokféle, összetett elrendezésű, különböző betűtípusú és stílusú szöveget, kereteket, importált képeket, vonalkódokat stb. tartalmazó egyéni címkéket nyomtathat vele. Telepíteni kell hozzá a P-touch Editor alkalmazást és nyomtató-illesztőprogramot. (install.brother) További információért lásd: A szöftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre. A P-touch Editor használatával kapcsolatos útmutatásért lásd a Használati útmutatót.	Windows <sup>®</sup> / Mac	USB	Lásd: 7. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor).
P-touch Editor Lite	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. A P-touch Editor Lite alkalmazáshoz nem kell telepíteni egyetlen alkalmazást vagy nyomtató- illesztőprogramot sem. A nyomtatáshoz egyszerűen csatlakoztasson egy USB-kábelt. Ezzel az alkalmazással egyszerű, szöveget, kereteket és képeket tartalmazó címkéket készíthet és nyomtathat.	Windows <sup>®</sup>	USB	Lásd: 8. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite).

### Mobileszközökhöz rendelkezésre álló alkalmazások

Alkalmazások	Funkció	Mobileszköz	Csatlakozás	Hivatkozás
Brother Print&Label	Sablonok segítségével közvetlenül a nyomtatón címkéket készíthet és nyomtathat okostelefonról, táblagépről vagy más mobileszközről.	Android™- eszköz	USB	Lásd: 9. Nyomtatás mobileszköz használatával.

További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

#### 1. A nyomtató kicsomagolása

A nyomtató használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a következő elemeket.

Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedőiével.

A dobozban található elemek országonként eltérőek lehetnek.



### 2. Alkatrészek leírása

#### Elölnézet



#### MEGJEGYZÉS

útmutató

A Brother QL-800 a következő két kezdőtekercset tartalmazza:

- DK szabványos vágott levélcímke (100 darab címke)
- DK folytonos szalag, fehér alapon fekete/piros színű (6,2 cm x 500 cm)

A tisztítólap használatával kapcsolatos további információ a Használati útmutatóban található.



#### 3. A DK tekercs behelyezése

Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva. Tartsa a nyomtatót az első részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához. Húzza ki a védőfóliát a címkekiadó nyíláson.



#### FONTOS

- Ne dobja el a védőfóliát.
- Ha a nyomtatót nem használja, emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét, és vegye ki a DK tekercseket a nyomtatóból. A megfelelő nyomtatási minőség megőrzése érdekében ezután helyezze be a védőfóliát a nyomtató címkekiadó nyílásába.
- 2 A védőanyag eltávolítása után helyezze a DK tekercset a tekercs orsóvezetőibe.
  - Ellenőrizze, hogy a tekercsorsó végei megfelelően illeszkednek-e a tekercs orsóvezetőibe.
  - Ellenőrizze, hogy az 1-es jelű stabilizáló elem illeszkedik-e a nyomtatón lévő horonyba.

# **3** Fűzze át a DK tekercset a nyomtatón.

- Helyezze a DK tekercs végét a címkekiadó nyílás függőleges részéhez.
- Helyezze be az első címkét a rekeszben lévő nyílásba.
- Tolja át a címkéket a címkekiadó nyíláson úgy, hogy a vége elérje a jelölést (lásd az ábrát).



#### 3. A DK tekercs behelyezése (folyt.)

#### 4 Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.

Amikor a Bekapcsológombbal (心) bekapcsolja a nyomtatót, a DK tekercs vége automatikusan a helyére kerül.



#### FONTOS

- Ne hagyja a kinyomtatott címkéket a nyomtatóban, mert így a címkék beszorulhatnak.
- Ha nem használja a készüléket, csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, hogy ne kerüljön por és más szennyeződések a nyomtatóba.

#### 4. A hálózati tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz, majd csatlakoztassa a hálózati tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzathoz.



### 5. Be- és kikapcsolás

**Bekapcsolás:** Nyomja meg a Bekapcsológombot (()) a nyomtató bekapcsolásához. Az Állapotjelző LED zölden világít. **Kikapcsolás:** Tartsa lenyomva újra a Bekapcsológombot (()) a nyomtató kikapcsolásához. Az Állapotjelző LED narancssárgán világíthat, amíg a készülék ki nem kapcsol.

#### **FONTOS**

Amikor kikapcsolja a nyomtatót, ne húzza ki a hálózati tápkábelt, amíg a narancssárga Állapotjelző LED ki nem alszik.

#### 6. LED jelzések

#### A címkenyomtató LED-je jelzi a nyomtató állapotát.

Állapotjelző LED	Üzemállapot
Nem világít	A nyomtató ki van kapcsolva.
Folyamatosanzölden	A nyomtató be van kapcsolva.
világít	Behúzási mód.
	Nyomtatási mód.
	Vágási mód.
	Tisztítási mód.
Zölden villog	Ha a zöld fény 0,5 másodpercenként felvillan, annak a következők valamelyike az oka: • Nyomtatás-előkészítési mód • Adatok fogadása a számítógépről • Adatátvitel
Folyamatosan narancssárgán világít	A DK tekercs rekeszének fedele nyitva van. Csukja be megfelelően a DK tekercs rekeszének fedelét. A címke-visszaállítási mód aktív, vagy visszaállítás közben megnyomták a Vágás gombot. A nyomtató visszaállítására vonatkozó további információ a <i>Használati</i> <i>útmutatóban</i> található.
Narancssárgán villog	Ha a narancssárga fény 0,5 másodpercenként felvillan: • A címkenyomtató hűtési üzemmódban van.
Folyamatosan pirosan világít	A címkenyomtató indítása folyamatban van.
Pirosan villog	Ha a piros fény 1 másodpercenként felvillan, annak a következő hibák valamelyike az oka: • DK tekercs vége • Behúzási hiba • A DK tekercs rekeszének fedelét a címkenyomtató használata közben kinyitották
	A piros fény gyors villogása * rendszerhibára utal.
	Ha a piros fény egy másodpercig nem világít, majd gyorsan * világít, gyorsan * kialszik, gyorsan * világít, annak a következő hibák valamelyike az oka: • Vágóeszközhiba

\* A "gyorsan" 0,3 másodperces időközt jelent.

#### 7. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor)

# A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre

Ha Windows<sup>®</sup> rendszerű számítógépről vagy Macről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat. **Windows<sup>®</sup>-felhasználóknak:** 

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software, Nyomtatóbeállító eszköz és P-touch Library

#### Mac-felhasználóknak:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz)

#### FONTOS

Amikor a P-touch Editorral nyomtat, tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED ki nem alszik.

- 1 Keresse fel weboldalunkat (<u>install.brother</u>), és töltse le a legújabb szoftver telepítőprogramját és a kézikönyveket.
- 2 Kattintson duplán a letöltött exe fájlra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- **3** A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

#### A nyomtató csatlakoztatása számítógéphez

A nyomtatót USB-kábellel csatlakoztathatja Windows<sup>®</sup> rendszerű számítógéphez vagy Machez. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel nyomtató felőli végét a nyomtató hátulján található USB-porthoz.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógépen található USB-porthoz.
- **3** Kapcsolja be a nyomtatót.

# 7. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor) (folyt.)

#### MEGJEGYZÉS

- A P-touch Editor használatával kapcsolatos további információt és utasításokat a Használati útmutatóban talál.
- A kéttónusú nyomtatógörgő P-touch Editorral való használatával kapcsolatos további információt és utasításokat a *Használati útmutatóban* talál.

#### 8. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite)

 Kapcsolja be a nyomtatót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED világítani nem kezd.



#### MEGJEGYZÉS

Az Editor Lite az alapértelmezett mód.

#### 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

#### MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatót USB-elosztón keresztül csatlakoztatja, felismerési hiba léphet fel.

3 Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén.

(A következő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérhetnek, de a működtetési eljárások azonosak.)



#### 8. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite) (folyt.)

#### MEGJEGYZÉS

- Ha nem látja a párbeszédablakot, az egy másik nyitott program ablaka mögött rejtőzhet. Kicsinyítse le az ablakokat a párbeszédablak megjelenítéséhez.
- A P-touch Editor Lite indítása a megszokottnál hosszabb ideig tarthat a nyomtató számítógéphez való első csatlakoztatásakor. Ha a szoftver nem indul el automatikusan a nyomtató csatlakozásakor, a [**Sajátgép**] mappából is elindíthatja. A P-touch Editor Lite indításához kattintson duplán a PTLITE10.EXE fájlra.

### Windows Vista<sup>®</sup> használata esetén

Ha először csatlakoztatja az eszközt, indítsa el az eszközkeresést, majd jelölje be a [**Szoftverek és játékok esetén mindig az alábbi művelet végrehajtása jelölődobozt**] jelölődobozt a keresés befejezésekor megjelenő párbeszédablakban. A P-touch Editor Lite automatikusan elindul a QL-800 következő csatlakoztatásakor.

#### 4 Elindul a P-touch Editor Lite.



#### FONTOS

Ne kapcsolja ki a tápellátást, és ne csatlakoztassa le a nyomtatót a P-touch Editor Lite használata közben.

#### Macintosh használata esetén

<u>A P-touch Editor Lite nem érhető el Macintosh számítógépekhez</u>. A [**QL-800**] ikon akkor jelenik meg, ha a nyomtató Mac számítógéphez kapcsolódik Editor Lite módban. Nyissa meg a [**QL-800**] mappát az asztalról, majd indítsa el a [**Start Here Mac**] ikont. Ha nincs telepítve a P-touch Editor 5.1 és az illesztőprogram, a telepítésre figyelmeztető üzenet jelenik meg. Telepítse őket, majd használja a P-touch Editor 5.1 programot.

#### 9. Nyomtatás mobileszköz használatával

# Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz

Használhatja a nyomtatót önálló nyomtatóként, vagy csatlakoztathatja egy mobileszközhöz. Ha közvetlenül a mobileszközről akar címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a nyomtatót a mobileszközhöz a kéznél lévő Android mobileszköz USB-kábelével. A következő Brother alkalmazások ingyenesen letölthetők a Google Play™ áruházból:

Brother iPrint&Label

#### 9. Nyomtatás mobileszköz használatával (folyt.)

#### Nyomtatás mobileszközről

#### 1 Indítsa el az alkalmazást (Brother iPrint&Label) a mobileszközön.

#### MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik a mobileszközhöz. Lásd: *Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz*.

#### 2 Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést.

#### MEGJEGYZÉS

- Kijelölhet egy előzőleg létrehozott címkét vagy képet is, és kinyomtathatja azt.
- 3 Érintse meg a [Print] (Nyomtatás) lehetőséget az alkalmazás menüjében.

#### Főbb műszaki adatok

#### Termék műszaki adatai

Elemek	Műszaki adatok
Nyomtatási módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel
Interfész	USB
Méret (Sz x Ma x Mé)	125 mm x 142 mm x 213 mm
Súly	Körülbelül 1,15 kg (DK tekercs nélkül)

#### Működési környezet

Elem	Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet	10-35 °C
Működési páratartalom	20-80% (maximális nedves hőmérséklet 27 °C)

#### Hibaelhárítás

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. További tippekért látogasson el az Őn által használt modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: <u>support.brother.com</u>

#### Lehetséges problémák típusai

Probléma	Megoldás
Az Állapotjelző LED nem világít.	<ul> <li>Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.</li> </ul>
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul> <li>Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.</li> <li>Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki és helyezze be újra a DK tekercset.</li> <li>Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.</li> <li>Nincs nyitva a DK tekercs rekeszének fedele? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.</li> <li>Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedőjével.</li> <li>Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg egy másik USB-porthoz csatlakoztatni.</li> </ul>
Adatátviteli hiba a számítógépen.	<ul> <li>A megfelelő portot választotta ki? Ellenőrizze, hogy a megfelelő portot választotta-e ki a [Nyomtató tulajdonságai] párbeszédablak [Nyomtatás a következő portra] listájában.</li> <li>A nyomtató hűtési üzemmódban van (az Állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az Állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálja meg ismét a nyomtatást.</li> </ul>
Címkeelakadás a vágóeszközben.	<ul> <li>Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.</li> </ul>
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	<ul> <li>Ellenőrizze, hogy a címkekiadó nyílás nincs-e eltakarva.</li> <li>A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.</li> </ul>
Vágóeszközhiba.	<ul> <li>A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsológombot (<sup>()</sup>). A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizze a címkekiadó nyílást, és szüntesse meg a papírelakadást.</li> </ul>
A P-touch Editor Lite programból történő kilépés után hogyan tudom újraindítani a programot úgy, hogy a nyomtató továbbra is be van kapcsolva?	<ul> <li>Az újraindítás három módon hajtható végre. Tegye a következők valamelyikét:</li> <li>Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.</li> <li>Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy közben a nyomtatót bekapcsolva hagyja.</li> <li>Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a [Sajátgép] mappából.</li> </ul>

#### Szoftverfejlesztő készlet

Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztő készlet (SDK). Keresse fel a Brother Developer Center webhelyét (brother.com/product/dev).

A b-PAC SDK és a mobileszközökhöz (Android, iPhone és iPad) való SDK-k letölthetők. (A letölthető SDK-k köre értesítés nélkül változhat.)