

## Server di stampa/scansione senza fili esterno (IEEE 802.11b)

## NC-2200w

# Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la stampante/DCP/MFC Brother. La presente Guida può essere stampata o visualizzata dal CD-ROM dell'NC-2200w in qualsiasi momento, pertanto conservare il CD-ROM in un luogo pratico affinché sia possibile fare riferimento ad essa al momento opportuno.

Per qualsiasi necessità relativa alla stampante/MFC/DCP Brother, visitare il sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <u>http://solutions.brother.com</u>. Dal sito Web è possibile scaricare le utilità e i driver più aggiornati per la stampante/MFC/ DCP Brother, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

Alcuni modelli di stampanti/MFC/DCP Brother sono abilitati alla connessione di rete. Altri modelli di stampanti/MFC/DCP Brother possono essere aggiornati con un server NC-2200w opzionale.

#### Marchi

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd. Ethernet è un marchio di Xerox Corporation. Apple e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. LAN Server è un marchio di International Business Machines Corporation. Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation. NC-2200w e l'utilità BRAdmin Professional sono marchi di Brother Industries, Ltd. Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati in questa Guida dell'utente sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari.

#### Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

©2004 Brother Industries, Ltd.

#### AVVERTENZA

L'utilizzo di questo prodotto è approvato solo nel paese di acquisto. Non utilizzare questo prodotto al di fuori del paese di acquisto poiché potrebbe violare le norme relative alle telecomunicazioni senza fili di tale paese.

#### Trasporto dell'NC-2200w

Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare l'NC-2200w, imballarlo accuratamente per evitare danni durante il transito. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore.

#### AVVERTENZA

Per trasportare l'NC-2200w, avvolgerlo in un involucro antistatico per evitare di danneggiarlo.

NOTA IMPORTANTE:	per assistenza tecnica e operativa contattare telefonicamente Brother. Le chiamate devono avvenire <b>dallo</b> stato di appartenenza.
Negli Stati Uniti	1-800-276-7746
In Canada	1-877-BROTHER (514) 685-6464 ( <u>A</u> Montreal)
Per eventuali con	nmenti o suggerimenti, scrivere al seguente indirizzo:
In Europa	European Technical Services 1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5JE UK
Negli Stati Uniti	Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA 92618
In Canada	Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
Sistema fax bac L'assistenza clier in modo da avere informazioni sui p settimana. È pos apparecchio fax.	<b>k Brother (Stati Uniti)</b> nti Brother ha impostato un sistema fax back facile da utilizzare, e risposte immediate alle domande tecniche più frequenti e alle prodotti Brother. Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla sibile utilizzare il sistema per inviare informazioni a qualsiasi
Chiamare il nume	ero riportato di seguito e seguire le istruzioni registrate per

Chiamare il numero riportato di seguito e seguire le istruzioni registrate per ricevere un fax su come utilizzare il sistema e un indice degli argomenti sui quali ricevere informazioni.

Solo negli Stati Uniti 1-800-521-2846

#### Punti vendita e centri assistenza (Stati Uniti)

Per conoscere il nome di un rivenditore autorizzato Brother o di un centro assistenza chiamare l'1-800-284-4357.

#### Centri assistenza (Canada)

Per l'indirizzo dei centri assistenza in Canada, chiamare l'1-877-BROTHER.

#### Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: <u>http://www.brother.com</u> Per le domande frequenti, informazioni di supporto ai prodotti, domande tecniche, aggiornamenti dei driver e utilità: <u>http://solutions.brother.com</u> (Solo negli Stati Uniti) Per accessori e materiali di consumo Brother: <u>http://www.brothermall.com</u>

#### **INFORMAZIONI IMPORTANTI: NORMATIVE**

#### Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (solo per gli Stati Uniti)

Responsible Party:	Brother International Corporation
, ,	100 Somerset Corporate Boulevard
	Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
	TEL: (908) 704-1700

declares, that the products

Product Name:	Brother External Wireless Print/Scan Server
Model Number:	NC-2200w

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Important

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

## Industry Canada Compliance Statement (solo per il Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Dichiarazione di conformità CE in base alla Direttiva R&TTE

<u>Il produttore</u> Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che:

Descrizione del prodotto: Server di stampa/scansione senza fili esterno Nome del prodotto: NC-2200w

è conforme alle disposizioni della Direttiva R&TTE 1999/5/CE e ai seguenti standard:

- Radio: EN301489-1:2000 EN301489-17:2000 EN300328-2 V1.1.1
- LVD: EN60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11
- EMC: EN55022:1998 Class B EN55024:1998 EN61000-3-2:1995+A14:2000 EN61000-3-3:1995

Primo anno di apposizione del marchio CE: 2004 Pubblicata da: Brother Industries, Ltd. Data: 6 febbraio 2004 Località: Nagoya, Giappone Firma:

Jahashi maeda

Takashi Maeda Responsabile normative Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company

Con la presente Brother Industries, Ltd. dichiara che questo NC-2200w è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

#### Copyright Intel e informazioni sulla licenza

Questo prodotto include una parte di codice proveniente da Intel UPnP SDK. Di seguito sono riportate informazioni sul copyright e sulla licenza per Intel UPnP SDK.

Copyright Intel Corporation 2004 Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'impiego in forma binaria o sorgente, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- La ridistribuzione del codice sorgente deve presentare il precedente avviso sul copyright, questo elenco di condizioni e il seguente avviso sulla limitazione di responsabilità.
- La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre il precedente avviso sul copyright, questo elenco di condizioni e il seguente avviso sulla limitazione di responsabilità nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- Né il nome di Intel Corporation né i nomi dei relativi collaboratori possono essere utilizzati per approvare o promuovere prodotti derivati da questo software senza una specifica autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI RELATIVI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SONO PREVISTE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO INTEL O I SUOI COLLABORATORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON LIMITATI ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI O SERVIZI DI SOSTITUZIONE; PERDITA DI DATI O PROFITTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) IN QUALUNQUE MODO CAUSATI O PER QUALSIVOGLIA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA SULLA BASE DEL CONTRATTO, RIGIDA **RESPONSABILITÀ O VIOLAZIONE (INCLUSA LA** NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE. ANCHE SE AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

### Sommario

	INFORMAZIONI IMPORTANTI: NORMATIVE	iii
	Federal Communications Commission (FCC)	
	Declaration of Conformity (solo per gli Stati Uniti)	iii
	Industry Canada Compliance Statement	
	(solo per il Canada)	iii
	Dichiarazione di conformità CE in base	
	alla Direttiva R&TTE	iv
	Copyright Intel e informazioni sulla licenza	iv
1		
1	Introduzione	1-1
	Informazioni generali	1-1
	Specifiche e requisiti del sistema	1-1
	Specifiche	1-1
	Requisiti di sistema per la connessione di rete	
	e l'impostazione	1-2
	Parti dell'NC-2200w	1-3
	Parti e funzioni	1-3
	Pulsante di prova	1-4
2	Impactaziona conza fili dall'NC 2200w	2.4
	Configurazione dell'importazione conza fili	2- 1
		2_1
	Informazioni generali	∠-1 2_1
	Funzioni TCP/IP	2 1 2-1
	Termini e concetti relativi alla rete I AN senza fili	∠-1 2_/
	Modalità infrastruttura	2-4 2-1
	Modalità ad-boc	2-5
	Canali	2-5
	Nome rete (SSID/ESSID)	2-5
	Autenticazione e crittografia	2-6
	Procedura di configurazione dell'NC-2200w	2-8
	Contenuto del CD-ROM	2-8
	Modifica delle impostazioni senza fili del computer	2-9
	Configurazione dell'NC-2200w Brother	2-14
	Utilizzo dell'Impostazione guidata senza fili per	
	configurare l'NC-2200w sulla rete senza fili	2-14
	Utilizzo del server Web incorporato	
	per modificare le impostazioni	. 2-20
	per modificare le impostazioni Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional	. 2-20 . 2-21

3	Stampa di rete da Windows <sup>®</sup> 3-1
	Informazioni generali
	Sampa Peer to Peer da Windows <sup>®</sup> 98/Me/
	Windows NT <sup>®</sup> 4.0 e stampa TCP/IP standard da
	Windows <sup>®</sup> 2000/XP 3-3
	PASSAGGIO 1: installazione del driver della
	stampante 3-3
	Stampa IPP da Windows® 2000/XP IPP 3-11
	Immissiono di un altro LIPI
Δ	Stompa di roto da Magintash <sup>®</sup> 4.1
T	Stampa di rete da Macintosi <sup>e</sup>
	di configurazione di rete complice di Mac OS <sup>®</sup> V
	di configurazione di rete semplice di Mac OS° X
	(Mac OS® X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive)
	Informazioni generali
	Stampa da un computer Macintosh <sup>®</sup> mediante le
	funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X
	(Mac OS <sup>®</sup> X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive) 4-2
	Modifica della configurazione4-5
5	
3	Scansione in rete da Windows <sup>®</sup> 5-1
	Informazioni generali5-1
	Scansione in rete5-2
	Scansione pull5-2
	Scansione push5-3
	Impostazione del software di scansione in rete5-4
	PASSAGGIO 1: installazione di MFL-Pro Suite
	dal CD-ROM fornito con l'MFC/DCP
	PASSAGGIO 2: specifica dell'indirizzo di destinazione
	di scansione dalla home page dell'NC-2200w
6	Risoluzione dei problemi6-1
-	Informazioni generali
	Problemi generali 6-1
	Problemi relativi all'impostazione senza fili 6-2
	Problemi relativi all'installazione del software
	di stampa di roto
	Droblomo di stampo
	Piopleria di stampa
	Risoluzione dei problemi in Windows N1®4.0
	KISOIUZIONE DEI PRODIEMI REIATIVI A IPP IN
	vvindows <sup>®</sup> 2000/XP6-11
	Risoluzione dei problemi relativi al browser Web
	(TCP/IP)6-11

Appendice	A-1
Appendice A	A-1
Informazioni generali	A-1
Protocolli	A-1
Configurazione dei protocolli	A-1
Configurazione TCP/IP	A-1
Appendice B	A-3
Ricaricamento del firmware mediante l'utilità	
BRAdmin Professional	A-3
Informazioni generali	A-3
Ricaricamento del firmware	A-3
Appendice C	A-4
Specifiche del server di stampa/scansione	
NC-2200w	A-4
Indice	I-1



### Informazioni generali

Grazie per avere acquistato il server di stampa/scansione senza fili esterno Brother NC-2200w.

Questa Guida dell'utente offre informazioni complete sull'impostazione e l'utilizzo sicuri dell'NC-2200w Brother. Leggere attentamente questa Guida dell'utente prima di utilizzare il prodotto.

L'NC-2200w supporta lo standard delle reti senza fili IEEE802.11b e può essere utilizzato in modalità Infrastruttura o Ad-hoc con metodi comuni di autenticazione e protezione.

Quando si connette una stampante/MFC/DCP alla LAN senza fili mediante l'NC-2200w Brother, è possibile stampare ed effettuare la scansione in un ambiente senza fili.

#### Specifiche e requisiti del sistema

#### Specifiche

È possibile collegare l'NC-2200w alla porta di interfaccia USB della stampante/MFC/DCP Brother.

Interfaccia di rete: Interfaccia stampante /MFC/DCP:	EEE 802.11b USB
Protocollo supportato: Sistema operativo supportato:	TCP/IP Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000/XP/ Windows NT <sup>®</sup> 4.0 Mac <sup>®</sup> OS X 10.2.4 -10.3 o versioni successive

Se il CD fornito con la stampante/MFC/DCP Brother non include un driver per Windows NT<sup>®</sup> 4.0, non è possibile utilizzare il prodotto in ambienti Windows NT<sup>®</sup> 4.0.

## Requisiti di sistema per la connessione di rete e l'impostazione

Computer con apparecchiatura LAN senza fili

Cavo di interfaccia USB (Tipo A-B)

Stampante, MFC, DCP Brother

A seconda della posizione dell'NC-2200w Brother, si possono raggiungere distanze di un massimo di 70 metri. Tuttavia, la distanza e la qualità generale sono soggette a variare in base all'ambiente e ai tipi di periferiche utilizzate all'interno di esso.



- La funzione di scanner in rete è supportata nei seguenti modelli. La funzione di scanner in rete non è disponibile per i computer Macintosh<sup>®</sup>.
  - Qualsiasi modello MFC che supporti la funzionalità di scansione in rete
  - MFC-210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/5840CN/3240C/ 3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/8840DN/ 3820CN/3420CN e DCP-120C/320CN/8020/8025D/8025DN/ 8040/8045D/8045DN

## Parti dell'NC-2200w

#### Parti e funzioni



#### <Parte superiore/anteriore>

Il colore dei LED cambia in base allo stato.

- LED Status (arancione) Lampeggia durante il trasferimento di dati.
- LED Link (verde) Si accende quando viene stabilita una connessione di rete corretta.
- LED Infra (verde) Si accende quando viene stabilita una connessione di rete corretta in modalità infrastruttura.

\_\_\_\_\_

#### <Parte inferiore>

Indirizzo Ethernet (indirizzo MAC) L'indirizzo Ethernet della periferica. Talvolta, l'indirizzo Ethernet è definito indirizzo MAC.

#### <Lato destro>

Porta NC-2200w (Porta USB) Collegare qui un cavo USB (Tipo A).



(Fino a 2 m)

Connettore di alimentazione Collegare all'adattatore CA.

#### <Parte anteriore>

#### Pulsante di prova

#### Come stampare una pagina di configurazione della rete

Per stampare la pagina di configurazione della rete, premere il pulsante di prova dell'NC-2200w.

#### Come ripristinare le impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'NC-2200w e tutte le informazioni quali le impostazioni senza fili, la password e l'indirizzo IP, tenere premuto il pulsante di prova per **più di** 10 secondi.



### 2 Impostazione senza fili dell'NC-2200w

## Configurazione dell'impostazione senza fili dell'NC-2200

#### Informazioni generali

Per connettere l'NC-2200w alla rete senza fili, attenersi alla procedura riportata nella Guida di impostazione rapida.



- Se si è già utilizzato l'NC-2200w su un'altra rete, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dell'NC-2200w.
- L'NC-2200w non può essere utilizzato con un hub USB.
- Utilizzare solo l'adattatore CA fornito.
- Collegare solo la stampante/MFC/DCP Brother alla porta USB dell'NC-2200w.
- Non scollegare il cavo USB durante l'impostazione, la stampa o la scansione.

#### Funzioni TCP/IP

Dopo il completamento dell'impostazione senza fili dell'NC-2200w, diventano disponibili le seguenti funzionalità TCP/IP. È necessario avere un indirizzo IP valido programmato nell'NC-2200w e nel computer per utilizzare le funzionalità TCP/IP, ad eccezione dei protocolli per l'impostazione di indirizzi, quali DHCP/BOOTP/RARP e APIPA.

#### DHCP/BOOTP/RARP

Utilizzando i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, è possibile configurare automaticamente l'indirizzo IP.

Per utilizzare le funzioni DHCP/BOOTP/RARP, contattare l'amministratore di rete.

#### APIPA

L'NC-2200w supporta il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing). Se un server DHCP/BOOTP/RARP non è disponibile, l'NC-2200w assegna automaticamente un indirizzo IP incluso nell'intervallo 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

#### **Client DNS**

DNS (Domain Name Service) consente la connessione dell'NC-2200w a un server DNS. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 5 *Scansione in rete da Windows*<sup>®</sup>.

#### NetBIOS/IP

La funzionalità di base NetBIOS over IP consente all'NC-2200w di comparire in una rete Windows<sup>®</sup>.

#### LPR/LPD

Uno dei protocolli di stampa standard in una rete TCP/IP.

#### IPP

Internet Printing Protocol (IPP versione 1.0) consente di stampare documenti direttamente da qualsiasi stampante accessibile tramite Internet.

#### mDNS

mDNS consente la configurazione automatica dell'NC-2200w collegato a una stampante/MFC/DCP Brother per consentirne il funzionamento in un sistema Mac OS<sup>®</sup> X con configurazione di rete semplice. (Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive)

#### Scansione in rete

L'NC-2200w Brother consente ad alcune macchine MFC/DCP di effettuare la scansione in rete. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 5 *Scansione in rete da Windows*<sup>®</sup>.

#### Server Web

L'NC-2200w Brother è dotato di server Web che consente di monitorarne lo stato o di modificarne alcune impostazioni di configurazione.

È consigliabile l'utilizzo di Internet Explorer 5.0 (o versioni successive) o Netscape Navigator 4.0 (o versioni successive). Se si utilizza un diverso browser Web, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTML 2.0.

#### TELNET

L'NC-2200w supporta il server TELNET per la configurazione dalla riga di comando.

#### Termini e concetti relativi alla rete LAN senza fili

Sono disponibili due tipi di reti senza fili: modalità infrastruttura e modalità ad-hoc.

#### Modalità infrastruttura

Le reti in modalità infrastruttura presentano un punto di accesso o una stazione base centrale al centro della rete. Il punto di accesso o la stazione base può anche fungere da bridge o da gateway per una rete cablata. Quando la periferica senza fili Brother è impostata in questa modalità, riceve i processi di stampa tramite un punto di accesso.



#### Modalità ad-hoc

Le reti ad-hoc, talvolta anche denominate reti Peer-to-peer, non dispongono di un punto di accesso centrale. Ogni client senza fili comunica direttamente con gli altri. Quando la periferica senza fili Brother è impostata in questa modalità, riceve i processi di stampa/ scansione direttamente dal computer che invia i dati di stampa.



#### Canali

Le reti senza fili utilizzano canali. È possibile utilizzare un massimo di 14 canali. Tuttavia, in molti paesi il numero di canali disponibili è limitato. Per ulteriori informazioni, vedere *Specifiche del server di stampa/scansione NC-2200w* a pagina A-4.

#### Nome rete (SSID/ESSID)

Ogni rete senza fili ha un nome di rete univoco, tecnicamente detto SSID/ESSID. Il nome di rete è assegnato al punto di accesso o alla rete ad-hoc e deve corrispondere alle periferiche del punto di accesso o della rete ad-hoc da associare.

#### Autenticazione e crittografia

La maggior parte delle reti senza fili utilizzano impostazioni di protezione, mediante le quali viene definita l'autenticazione, ossia il modo in cui la periferica si identifica nella rete, e la crittografia, ossia il modo in cui i dati vengono crittografati quando vengono inviati sulla rete. Se non si specificano correttamente queste opzioni quando si configura la periferica senza fili Brother, la connessione alla rete senza fili non sarà possibile. Occorre pertanto prestare attenzione quando si configurano queste opzioni. Per conoscere i metodi di autenticazione e di crittografia supportati dalla periferica senza fili Brother in uso, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni sulla comunicazione senza fili, visitare il sito Web all'indirizzo <u>http://solutions.brother.com/wireless</u>

#### Metodi di autenticazione

L'NC-2200w Brother supporta i seguenti metodi

Sistema aperto

Le periferiche senza fili sono autorizzate ad accedere alla rete senza alcuna autenticazione.

Chiave condivisa (solo in modalità infrastruttura)

Una chiave segreta predeterminata viene condivisa da tutte le periferiche che accedono alla rete senza fili. L'NC-2200w utilizza la seguente chiave WEP come chiave predeterminata.

#### Metodi di crittografia

La crittografia è utilizzata per proteggere i dati stessi. L'NC-2200w supporta la crittografia WEP.

Nessuna

Non viene utilizzato alcun metodo di crittografia.

WEP

Quando si utilizza il metodo WEP (Wired Equivalent Privacy), i dati vengono trasmessi e ricevuti con una chiave di protezione.

#### 2 - 6 IMPOSTAZIONE SENZA FILI DELL'NC-2200W

#### Chiave di rete (Chiave WEP)

Questa chiave è un valore a 64 bit o a 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

64 (40) bit ASCII:	utilizza 5 caratteri di testo. Ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
64 (40) bit esadecimale:	utilizza 10 caratteri di dati esadecimali. Ad esempio "71f2234aba".
128 (104) bit ASCII:	utilizza 13 caratteri di testo. Ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
128 (104) bit esadecimale:	utilizza 26 caratteri di dati esadecimali. Ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

## Procedura di configurazione dell'NC-2200w

#### **Contenuto del CD-ROM**

Inserire il CD-ROM dell'NC-2200w nell'apposita unità. Viene visualizzato il menu principale, illustrato di seguito.



#### **1** Brother Solutions Center

Per qualsiasi necessità relativa alla stampante/MFC/DCP Brother e all'NC-2200w, visitare il sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <u>http://solutions.brother.com</u>. Dal sito Web è possibile scaricare le utilità e i driver più aggiornati, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

#### 2 Impostazione

È possibile visualizzare l'Impostazione guidata senza fili che assiste l'utente nella configurazione dell'NC-2200w. È anche possibile installare il software di stampa di rete e l'utilità BRAdmin Professional per Windows<sup>®</sup>.

#### **3** Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete dell'NC-2200w e la Guida di impostazione rapida in formato PDF.

#### Modifica delle impostazioni senza fili del computer

Prima di poter utilizzare la stampante/MFC/DCP Brother in una rete senza fili, è necessario configurare l'NC-2200w in modo che corrisponda alla configurazione della rete.

Per configurare l'NC-2200w da un computer senza fili sulla rete, è necessario modificare temporaneamente le impostazioni senza fili correnti. Prima di modificare le impostazioni senza fili correnti del computer, annotare le impostazioni correnti della rete senza fili. Sarà necessario ripristinare le impostazioni originali alla fine della configurazione del server di stampa/scansione.

È consigliabile contattare l'amministratore di rete se occorre assistenza relativa alle impostazioni senza fili dei computer.

Per comunicare con l'NC-2200w non configurato modificare le impostazioni senza fili del computer come segue:

Modalità di comunicazione: Ad-hoc (canale 11)

**Nome rete (SSID/ESSID): SETUP** (distinzione tra maiuscole e minuscole)

#### Crittografia: Nessuna

Prima dell'installazione, se si utilizza un firewall personale, ad esempio Internet Connection Firewall disponibile in Windows XP, disabilitarlo. Quando si è sicuri di poter stampare, riavviare il software Personal Firewall.

#### Per gli utenti di Windows® 98/Me/2000

Fare riferimento alle istruzioni del produttore della scheda senza fili per la modifica delle impostazioni senza fili. Andare quindi al Passaggio 3 Configurazione del server di stampa.

Se si utilizza Windows<sup>®</sup> XP o Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 e le funzionalità Wireless Ethernet incorporate, procedere come segue per ciascun sistema operativo.

#### Per gli utenti di Windows XP<sup>®</sup> XP

1 Fare clic su Start e su Pannello di controllo.

Sinternet Posta elettronica Paint	<ul> <li>Documenti</li> <li>Documenti recenti</li> <li>Immagini</li> <li>Musica</li> </ul>	
🐴 Windows Update	😼 Risorse del computer	
WordPad	Pannello di controlio	
mpostazioni accesso ai programmi	Sanpannerax	
Nindows Media Player	Guida in linea e supporto	
X Windows Messenger	Esegul	
Presentazione di Windows		
Tutti i programmi 👂		
2	Disconnetti 🚺 Chiudi sessione	
🚑 start 🛛 🔞 🧿		

2 Fare clic sull'icona **Connessioni di rete**.

Pannello di controllo						
File Modifica Visualizza Preferiti St	umenti ?					1
🕝 Indietro 🕤 🕤 🔊 🔊 🖓	erca 🜔 Car	tele 👬 •				
Indirizzo 📴 Pannello di controllo						🖌 🔁 Vai
Pannello di controllo 🛞	لگی Accesso facilitato	SSS Account utente	Barra delle	Caratteri	Connessioni di rete	
categorie Vedere anche	Data e ora	Installazione	Sector Se	Intel® Graphics	Mouse	
	Operazioni pianificate	Opzioni cartella	Opzioni internazio	Opzioni Internet	Opzioni mode	•
	Cpzioni rispar	Perferiche di gioco	Scanner e fotocam	Schermo	Sintesi e riconoscime	
	Sistema	Stampanti e fax	Strumenti di amministrazi	Suoni e perferic	达 Tastiera	

3 Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione rete senza fili. Fare clic su Visualizza reti senza fili disponibili.

Connessioni di rete				
e Modifica Visualizza Preferiti	Strumenti Avanzate	?		<b></b>
Indietro 🔹 🕥 🥠	Cerca 🜔 Cartelle	•		
irizzo 🔕 Connessioni di re.			~	🄁 Vai
	Nome	Tipo	Stato	Nome
<ul> <li>Ripristina connessione</li> <li>Rinomina connessione</li> <li>Visualizza stato della connessione</li> </ul>	-Contessione and r	Visualizza reti senza fili disp Juaro Ripristina Connessioni con bridging	onbli	
Cambia impostazioni connessione	8	Crea collegamento Elimina Rinomina		
Miderisoise		Proprietà		
Dattadi				

#### 2 - 10 IMPOSTAZIONE SENZA FILI DELL'NC-2200W

4 II nome della rete (SSID/ESSID) dell'NC-2200w è visualizzato nella casella Reti senza fili disponibili. Selezionare SETUP e selezionare la casella di controllo Consenti la connessione.... Fare clic sul pulsante Connetti.

Connessione rete senza fili ? 🔀
Sono disponibili le seguenti reti senza fili. Per accedere a una rete senza fili, selezionarla dall'elenco e scegliere Connetti.
Reti senza fili disponibili:
1 MyAP
SETUP
Rete senze fili non protetta. Poiché non viene utilizzata una chiave di rete (WEP) per l'autenticazione o per la crittografia dei dati, i dati trasmesi tramile questa rete sono soggetti ad accesso non autorizzato.
Consenti la connessione alla rete senza fili selezionata, anche se non protetta
Se la connessione alla rete crea problemi, scegliere Av
Avanzate Connetti Annulla

5 Verificare lo stato della connessione della rete senza fili. La visualizzazione sullo schermo della modifica dell'indirizzo IP da 0.0.0.0 a 169.254.x.x può richiedere alcuni minuti (x.x sono numeri compresi tra 0 e 255).



Se il nome della rete (SSID/ESSID) desiderato non è elencato, tentare le seguenti operazioni:

- Scollegare l'adattatore CA, reinserirlo e attendere alcuni minuti.
- Spostare la stampante/MFC/DCP Brother con l'NC-2200w installato più vicino al computer e riprovare.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per l'NC-2200w e riprovare. Per ulteriori informazioni sul ripristino mediante il pulsante di prova, vedere Pulsante di prova a pagina 1-4.
- Vedere il Capitolo 6 di questa Guida.

#### Esempio per gli utenti di Mac OS® X 10.2.4 - 10.3

1 Fare clic sull'icona di stato AirPort e selezionare Apri Connessione Internet.



2 Fare clic sulla scheda Network per visualizzare le periferiche senza fili disponibili. Il nome della rete (SSID/ESSID) è visualizzato nell'opzione Network. Selezionare SETUP.



3 La connessione della rete senza fili è completa.



Se il nome della rete (SSID/ESSID) desiderato non è elencato, tentare le seguenti operazioni:

- Scollegare l'adattatore CA, reinserirlo e attendere alcuni minuti.
- Spostare la stampante/MFC/DCP Brother con l'NC-2200w installato più vicino al computer e riprovare.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per l'NC-2200w e riprovare. Per ulteriori informazioni sul ripristino mediante il pulsante di prova, vedere Pulsante di prova a pagina 1-4.
- Vedere il Capitolo 6 di questa Guida.

#### Configurazione dell'NC-2200w Brother

È possibile configurare e modificare le impostazioni dell'NC-2200w con l'Impostazione guidata senza fili fornita sul CD-ROM dell'NC-2200w o la gestione Web incorporata. È possibile utilizzare l'utilità BRAdmin Professional e la console di comando TELNET per l'impostazione dell'NC-2200w.

## Utilizzo dell'Impostazione guidata senza fili per configurare l'NC-2200w sulla rete senza fili

È consigliabile utilizzare l'Impostazione guidata senza fili fornita sul CD-ROM dell'NC-2200w per configurare l'NC-2200w per la rete senza fili e l'impostazione dell'indirizzo IP. Eseguire la procedura riportata di seguito.

- Inserire il CD-ROM dell'NC-2200w nell'apposita unità. Per gli utenti di Windows<sup>®</sup> Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Per gli utenti di Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive Fare doppio clic sull'icona dell'NC2200w su Macintosh<sup>®</sup>, quindi sull'icona Start Here OSX.
- 2 Selezionare la lingua.
- 3 Fare clic su Impostazione.



4 Fare clic su Impostazione guidata senza fili.



5 Rivedere le informazioni nella **Pagina iniziale** e dopo avere completato le attività necessarie, fare clic su **Avanti**.

Impostazione guida	ta senza fili Brother
	Pagina iniziale
	Impostazionė guidata senza fili Brother per Windows 98/98/SEMeNT4.0/2000/XP
	Ouesta procedura guidata consentirà di configurare una perferica senza fili Brother. Impostazione guidata senza fili Brother
	Accertarsi di:
	Eseguire questa procedura guidata su un computer dotato di funzionalità d senza fili (802,11b or 802,11g).
- <b>M</b>	Avere installato e alimentato la periferica senza fili Brother secondo la Guio impostazione rapida.
	Avere temporaneamente configurato il computer per la comunicazione r periferica senza fili Brother secondo la Guida di impostazione rapida.
<i>m</i>	Avanti > Annulia

6 Viene visualizzato un elenco delle Periferiche senza fili disponibili. Selezionare la periferica da configurare e fare clic su Avanti.



Il nome del nodo predefinito dell'NC-2200w è "BRN\_xxxxxx", dove "xxxxxx" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.

7 Se la rete supporta DHCP/BOOTP/RARP, scegliere Ottieni automaticamente indirizzo IP affinché l'NC-2200w ottenga automaticamente informazioni sull'indirizzo IP dalla rete. Per immettere manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP dell'NC-2200w, scegliere Imposta indirizzo IP statico e immettere le impostazioni necessarie dell'indirizzo IP per la rete.

Dopo la selezione, fare clic su **Avanti** affinché l'Impostazione guidata cerchi le reti senza fili disponibili.

Impostazione guid	ata senza fili Brother	
	Configurazione indirizzo IP	
	Configurare l'indirizzo IP della periferica senza fili Brother	
	<ul> <li>Ottleni automaticamente indirizzo IP.</li> <li>Nota: se non è disponibile un server DHCP, la periferica senza fili Brotheutilizzerà automaticamente un indirizzo IP basato su APIP.</li> <li>168 254 10 a 168 254 255</li> </ul>	r vidata senza fili Brother
	O Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Ricerca	di reti senza fili in corso
	Subnet mask	
ット	< Indietro	

#### 2 - 16 IMPOSTAZIONE SENZA FILI DELL'NC-2200W



L'NC-2200w supporta il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing). Se un server DHCP/BOOTP/RARP non è disponibile, l'NC-2200w assegna automaticamente un indirizzo IP incluso nell'intervallo 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

- È consigliabile contattare l'amministratore di rete se non si conoscono con certezza le impostazioni corrette dell'indirizzo IP.
- 8 Viene visualizzato un elenco delle reti senza fili trovate. Selezionare Punto di accesso/Stazione base o Rete Ad-hoc per l'associazione all'NC-2200w e fare clic su Avanti.

Impostazione guidata senza fili Brother						
	Reti senza fili disponibili Bcegliere il punto di accesso / stazione base oppure la rete ad-hoc a cui la perferita versi associata.					
	₽ <sup>™</sup> BRN_xxxxxxx 11 802.11b (11 Mbps) *****					
	III SHOT 9 802.11b (11 Mbps)					
AN S	্ব Punto di accesso / Stazione base Aggiorna এটা : Rete Ad-hoc					
2	Se il nome del punto di accesso / stazione base o della Aggiungi accesso della secto non à presente, fare di cua puntame (r) specificare manualmente il nome della rete					



- Se il nome del Punto di accesso/Stazione base non è presente nell'elenco, aggiungerlo manualmente facendo clic su Aggiungi. Seguire le istruzioni sullo schermo per immettere SSID/ESSID e numero di canale.
- II nome SSID/ESSID "SETUP" può essere visualizzato più volte nell'elenco. È possibile selezionare qualsiasi occorrenza di "SETUP" dall'elenco.
- 9 Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata illustrata. Per continuare l'installazione, fare clic su OK. Andare al punto 10.



10 Nella configurazione della periferica senza fili Brother, è necessario accertarsi che sia configurata in base alle impostazioni di autenticazione e crittografia della rete senza fili esistente. Se la rete è configurata per l'autenticazione e la crittografia, scegliere Metodo di autenticazione e Modalità di crittografia dai menu a discesa in ciascuna casella di impostazione. Immettere quindi la Chiave di rete e fare clic su Avanti.

Impostazione guida	ata senza fili Brother					
	Metodo di autenticazione e modalità di crittografia					
	Configurare il metodo di autenticazione e la modalità di crittografia					
	Metodo di autenticazione Bistema aperto					
	Modalità di crittografia					
	Chiave di rete					
	Conferma chiave di rete					

11 Fare clic su Avanti per applicare le impostazioni all'NC-2200w.



12 Quando viene visualizzata la schermata Impostazione completata, fare clic su **Avanti**.



2 - 18 IMPOSTAZIONE SENZA FILI DELL'NC-2200W

13 Fare clic su Esci.



- 14 Utilizzando le informazioni annotate nella sezione *Modifica delle impostazioni senza fili del computer* a pagina 2-9, ripristinare le impostazioni senza fili originali del computer.
- È possibile stampare la pagina di configurazione della rete in qualsiasi momento. Per informazioni sulla stampa della pagina di configurazione della rete, vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.

## Utilizzo del server Web incorporato per modificare le impostazioni

Se l'NC-2200w è stato configurato mediante l'Impostazione guidata senza fili, non occorre effettuare altre impostazioni. Se tuttavia si desidera modificare alcune impostazioni e non si desidera utilizzare l'Impostazione guidata senza fili, è possibile utilizzare un browser Web standard per alterare le impostazioni.

È consigliabile utilizzare Netscape Navigator 4.0 o versione successiva o Microsoft Internet Explorer 5.0 o versione successiva.



È necessario configurare il computer affinché utilizzi un indirizzo TCP/IP valido in grado di comunicare con l'NC-2200w.

Prestare attenzione nel modificare le impostazioni, poiché un'impostazione errata potrebbe provocare la perdita della connessione dell'NC-2200w con la rete senza fili.

#### Connessione della stampante/MFC/DCP mediante un browser

Digitare http://indirizzo\_ip\_NC-2200w nel browser. Dove indirizzo\_ip\_NC-2200w è l'indirizzo IP o il nome del nodo dell'NC-2200w.



Disponibile nelle lingue inglese, francese, tedesco, olandese e giapponese.

#### 2 - 20 IMPOSTAZIONE SENZA FILI DELL'NC-2200W



L'indirizzo IP o il nome del nodo dell'NC-2200w è riportato nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa della pagina di configurazione della rete, vedere Pulsante di prova a pagina 1-4.

- Verrà richiesto di immettere un nome utente e una password. Immettere quanto segue: nome utente: admin (distinzione tra maiuscole e minuscole) password: access (predefinita)
- Prestare attenzione nel modificare le impostazioni, poiché un'impostazione errata potrebbe provocare la perdita della connessione dell'NC-2200w con la rete senza fili.

#### Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional

L'utilità BRAdmin Professional può essere utilizzata per trovare tutti i server di stampa Brother nell'ambiente.

🐼 pservers.psl - BRAdmin Professional				
Eile <u>P</u> eriferiche <u>C</u> ontr	olla Visualizza ?			
A S 5 8 2	10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	8 🥰		
👫 Filtri	Nome di nodo	Registro	Indirizzo di nodo	Stato 🛃
TCP/IP	<u>4</u>		XXXXXXXXXX	aynet
B IPX/SPX	BRF-200a09		XX.XXX.XXX.XXX	SLEEP
	BRN_22054C		XXXXXXXXXXX	ū/Eéi
	BRN_220D68		XXXXXXXXXXXX	§Ä <sup>™</sup> ä<
	BRN_220F98		XXXXXXXXXXX	06/19
	BRN_220F9C		XXXXXXXXXXX	§Ä⁻a( ∾
	<			>
Per la Guida, premere F1			Periferiche: 26	Non configurate: 0

#### Funzionalità di BRAdmin Professional disponibili con l'NC-2200w

- Visualizza I'NC-2200w e la stampante/MFC/DCP Brother e consente di configurare elementi generali come nome del nodo, percorso e informazioni di contatto
- Consente di collegarsi alla home page dell'NC-2200w
- Consente di aggiornare il firmware Per ulteriori informazioni, vedere Ricaricamento del firmware mediante l'utilità BRAdmin Professional a pagina A-3.



- È necessario utilizzare il protocollo TCP/IP sulla rete e disporre di un indirizzo IP valido programmato sull'NC-2200w e sul computer.
- La password predefinita di BRAdmin Professional è access.

Per modificare le impostazioni dell'NC-2200w, procedere come segue.

#### Collegarsi alla home page dell'NC-2200w

- 1 Selezionare la periferica appropriata dall'elenco
- 2 Selezionare l'icona o il menu della home page della stampante dal menu di controllo

#### TELNET

È possibile utilizzare una console TELNET per configurare la periferica.



Prestare attenzione nel modificare le impostazioni, poiché un'impostazione errata potrebbe provocare la perdita della connessione dell'NC-2200w con la rete senza fili.

Alla richiesta di nome utente e password della console TELNET, immettere quanto seque: Nome utente: admin (distinzione tra maiuscole e minuscole)

Password: access (predefinita)

#### Esempio di schermata di accesso della console TELNET

Brother NC-2200w Ver1.00 TELNET Server Copyright © 2004 BrotherIndustries, Ltd. Login: admin 'admin' user need password to login. Password: User 'admin' logged in No. Item Value (level.1) 1 : Configure General 2 : Configure TCP/IP 3 : Configure Wireless 96 : Display Status 97 : Reset to factory default 98 : Reset Print Server 99 : Exit Please select (1 - 99)?
# **3** Stampa di rete da Windows<sup>®</sup>

## Informazioni generali

Una stampante/MFC/DCP Brother connessa in rete consente la stampa da più computer.

## Informazioni importanti

Per gli utenti di MFC 210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/ 5840CN/3240C/3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/ 8840D/8840DN/3820CN/3420CN e DCP-120C/320CN/8020/ 8025D/8025DN/8040/8045D/8045DN, vedere il capitolo 5 *Scansione in rete da Windows*<sup>®</sup>.

In questo capitolo viene illustrato come installare il driver della stampante per i seguenti modelli.

Stampante laser Brother HL-1440/1450/1470N/5040/ 5050/5070N/5070DN/5140/5150D/5170DN

MFC Brother 9070/9180/9160



Prima di procedere è necessario assicurarsi di aver completato le operazioni illustrate nel capitolo 2 della Guida di impostazione rapida.

### Suggerimenti rapidi:

- 1 Gli utenti di Windows<sup>®</sup> 2000/XP possono stampare mediante TCP/IP utilizzando il software di stampa di rete standard (porta TCP/IP standard) e/o il software del protocollo IPP integrato nell'installazione di Windows<sup>®</sup> 2000/XP.
- 2 Gli utenti di Windows<sup>®</sup> 98/Me e di Windows NT<sup>®</sup>4.0 possono inviare i processi di stampa mediante il software Stampa Peer to Peer Brother fornito nel CD-ROM dell'NC-2200w. Questo software imposta la porta LPR Brother come porta di stampa Windows<sup>®</sup>.
- 3 Durante la procedura di impostazione è necessario cercare e/o installare l'indirizzo IP o il nome del nodo dell'NC-2200w. Il nome del nodo predefinito dell'NC-2200w è in genere BRN\_XXXXX, dove XXXXX rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet dell'NC-2200w. Queste informazioni sono disponibili nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa della pagina di configurazione della rete, vedere *Pulsante di prova* a pagina a 1-4.

## Sampa Peer to Peer da Windows<sup>®</sup> 98/Me/ Windows NT<sup>®</sup>4.0 e stampa TCP/IP standard da Windows<sup>®</sup> 2000/XP

## PASSAGGIO 1: installazione del driver della stampante

Se non è ancora installato il driver della stampante, effettuare le seguenti operazioni.

Installare il driver della stampante fornito sul CD-ROM della stampante/MFC/DCP Brother.

È inoltre possibile scaricare il driver della stampante più aggiornato dal sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo:

http://solutions.brother.com.

Le istruzioni di questa sezione fanno riferimento a Windows<sup>®</sup> XP.

 Fare clic su Start e su Stampanti e fax. Fare clic su Aggiungi stampante. Viene visualizzata l'Installazione guidata stampante. A questo punto, fare clic su Avanti.



2 Deselezionare l'opzione Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente e fare clic su Avanti.



È possibile che questa schermata non sia presente sul sistema operativo in uso.

(Per gli utenti di Windows<sup>®</sup> 98/Me/Windows NT<sup>®</sup> 4.0) Se viene visualizzata questa schermata, selezionare Stampante locale e fare clic su Avanti.



3 Selezionare temporaneamente LPT1: (Porta stampante consigliata) dall'elenco a discesa per l'opzione Utilizza la porta seguente, quindi fare clic su Avanti.

Installazione guidata stampante
Selezionare la porta stampante. La comunicazione tra computer e stampanti avviene tramite le porte.
Selezionare la porta che deve essere utilizzata dalla stampante. Se la porta non è nell'elenco, è possibile crearne una nuova.
O Utilizza la porta seguente: LPT1: (Porta stampante consigliata)
Nota: la maggior parte dei computer utiliza la porta LPT1 per comunicare con una stampante locale. Il connettore per questa porta dovrebbe avere il seguente aspetto:
O Crea una nuova porta:
Tipo di porta: Local Port
< Indietro Annulla

4 Fare clic su **Disco driver**.

Installazione guida	ata stampante		
Installa software Individuazione	stampante software stampante da utilizzar	re in base a produttore e mo	dello.
Scegliere pro disco di insta la document	iduttore e modello della stampa illazione, scegliere Disco driver azione per individuare una star	ante. Se con la stampante è . Se la stampante non è nel npante compatibile.	stato fornito un l'elenco, consultare
Produttore	🔼 Stampanti		~
Apple	Brother MI	FC-8220	
AFSFS	Brother M	FC9030	
AT&T	Brother M	FC9180	
Brother	Brother M	FC9160	~
Driver senza fi Informazioni sulla	irma digitale. firma del driver	Windows Update	Disco driver
	(	< Indietro Avanti >	Annulla

### 5 (Per gli utenti di stampanti laser Brother)

Esplorare il CD-ROM e selezionare la cartella **Driver**, fare clic su **Apri**, selezionare la cartella **Win2k\_xp** o la cartella corrispondente al sistema operativo in uso e fare clic su **Apri**, quindi selezionare la lingua appropriata e fare clic su **Apri**.

#### (Per gli utenti di MFC/DCP Brother)

Esplorare il CD-ROM e selezionare la cartella della lingua appropriata e fare clic su **Apri**, selezionare la cartella **WXP** o la cartella corrispondente al sistema operativo in uso e fare clic su **Apri**, quindi selezionare la cartella **Addprt** e fare clic su **Apri**.



Se si utilizza il sistema operativo Windows<sup>®</sup> XP e la cartella Win2k\_xp non è presente in questo elenco, selezionare la cartella Win2k.

- Se la cartella per il sistema operativo in uso non è presente nella cartella Driver, ma sono presenti le cartelle inst, PCL, PS, USBW98ME e così via, si consiglia di selezionare la cartella PCL. Verrà visualizzata la cartella del sistema operativo appropriato.
- 6 Fare clic su Apri.



7 Fare clic su OK.



8 Evidenziare il modello da installare dall'elenco di stampanti/ MFC/DCP e fare clic su **Avanti**.

Installazione guidata stampante	
Installa software stampante Individuazione software stampante da utilizzare in base a produttore e modello.	
Scegliere produttore e modello della stampante. Se con la stampante è stato fornito disco di installazione, scegliere Disco driver. Se la stampante non è nell'elenco, con la documentazione per individuare una stampante compatibile.	un isultare
Stampanti	^
Brother MFC-XXXX Printer	
Brother MFC-XXXX USB Printer	
Brother MFC-XXXX USB Printer	
Brother MFC-XXXXX USB Printer	~
Driver senza firma digitale.     Windows Update     Disco dri     Informazioni sulla firma del driver	ver.
< Indietro Avanti > An	nulla

9 Il modello da installare verrà elencato nella finestra. Selezionare
 Sì o No a seconda che si desideri o meno impostare questa stampante come predefinita, quindi fare clic su Avanti.

nstallazione guidata stampante
Assegnazione nome stampante È necessario assegnare un nome alla stampante.
Immettere un nome per la stampante. Poichè alcuni programmi non supportano combinazioni di nomi di server e stampanti con più di 31 caratteri, è consigliabile mantenere il nome il più corto possibile.
Nome stampante: Brother MFC-XXXX USB Printer
Utilizzare questa stampante come stampante predefinita?
⊙ Sì
○ No
< Indietro Avanti > Annulla

## 3 - 7 STAMPA DI RETE DA WINDOWS®

10 Se viene visualizzata la seguente schermata, selezionare Non condividere questa stampante e Avanti.

Installazione guidata stam	ipante
Condivisione stampante È possibile condividere la	stampante specificata con altri utenti della rete.
Se si vuole condividere la possibile utilizzare un nom visibile agli altri utenti della O <u>N</u> on condividere ques	s stampante, è necessario fornire un nome condivisione. È le suggento o immetterne uno nuovo. Il nome condivisione sarà a rete. ta stampante
O Nome <u>c</u> ondivisione:	
	< <u>Indietro</u> Avanti > Annulla

11 Selezionare No e Avanti.

istallazione guidata stampante	
Stampa pagina di prova Per venificare la corretta installazione della stampante è possibile stampare una pagina di prova.	
Stampare pagina di prova?	
<u>Si</u>	
(⊙ N <u>o</u>	
< Indietro	Annulla

12 Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su Fine.



13 Se viene visualizzata la schermata del testing di Windows Logo, fare clic su **Continua**.

Installa	zione hardware
1	Il software che si sta installando per l'hardware: Printers non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. ( Informazioni sul testing.)
	L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing rel programma Windows Logo.
	<u>C</u> ontinua <u>Arresta installazione</u>

## PASSAGGIO 2: installazione del software di stampa di rete

È necessario installare il software di stampa di rete e configurarlo per la connessione alla rete senza fili della stampante/MFC/DCP Brother. Eseguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Inserire il CD-ROM dell'NC2200w.
- 2 Fare clic sul pulsante **Software di stampa di rete** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

🖲 Macr	omedia Flash Player 6		
<b>b</b>	NC-2200	w Utilities	→I Esci
	Impostazione		$\wedge$
	Installare il software per la stampa in rete.	Impostazione guidata senza fili Software di stampa di rete	
		BRAdmin Professional	

3 Selezionare lo stesso driver della stampante selezionato al punto 8 della sezione PASSAGGIO 1: installazione del driver della stampante a pagina 3-7. Evidenziare il modello da installare dall'elenco di stampanti/MFC/DCP e fare clic su Avanti.



Attenersi alle seguenti istruzioni per utilizzare le funzionalità di stampa IPP di Windows<sup>®</sup> 2000/XP.

- Eseguire l'Installazione guidata stampante e fare clic su Avanti quando viene visualizzata la schermata Installazione guidata stampante.
- 2 È ora possibile selezionare Stampante locale o Stampante di rete. Per Windows<sup>®</sup> 2000: selezionare Stampante di rete. Per Windows<sup>®</sup> XP: selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer.
- **3** Viene visualizzata la finestra dell'**Installazione guidata stampante**.
- 4 Per Windows<sup>®</sup> 2000: selezionare Connetti ad una stampante in Internet o nella Intranet, quindi nel relativo campo immettere l'URL

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp
(dove indirizzo\_ip\_stampante è l'indirizzo IP o il nome
dell'NC-2200w).

Per Windows<sup>®</sup> XP: selezionare l'opzione **Connetti ad una** stampante in Internet o della rete domestica o aziendale, quindi immettere il seguente URL:

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp
(dove indirizzo\_ip\_stampante è l'indirizzo IP o il nome
dell'NC-2200w).

5 Quando si sceglie **Avanti**, Windows<sup>®</sup> 2000 si connetterà all'URL specificato.

## SE IL DRIVER DELLA STAMPANTE È GIÀ STATO INSTALLATO

Se il driver della stampante appropriato è già installato sul PC, Windows<sup>®</sup> 2000/XP lo utilizza automaticamente. In questo caso, verrà richiesto di specificare se si desidera rendere predefinito il driver, quindi l'Installazione guidata stampante verrà completata. A questo punto, è possibile avviare la stampa.

#### SE IL DRIVER DELLA STAMPANTE NON È ANCORA STATO INSTALLATO

Uno dei vantaggi derivanti dall'impiego del protocollo di stampa IPP è che consente di determinare il nome del modello della stampante/ MFC/DCP quando si comunica con esso. Dopo avere stabilito correttamente la comunicazione, il nome del modello della stampante viene automaticamente visualizzato. Ciò significa che non è necessario comunicare a Windows<sup>®</sup> 2000 il tipo di driver della stampante utilizzato.

- 6 Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata di selezione della stampante/MFC/DCP nell'**Installazione guidata** stampante.
- 7 Se la stampante/MFC/DCP non compare nell'elenco delle stampanti supportate, fare clic su **Disco driver**. Verrà richiesto di inserire il disco del driver.
- 8 Fare clic su **Sfoglia** e selezionare il CD-ROM o la condivisione di rete contenente il driver della stampante Brother appropriato.
- 9 Specificare il nome del modello della stampante.
- 10 Se il driver della stampante che si intende installare non dispone di un certificato digitale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Fare clic su Sì per continuare l'installazione. L'Installazione guidata stampante verrà completata.
- 11 Fare clic su **Fine**. La stampante/MFC/DCP è ora configurata e pronta per stampare. Per verificare la connessione della stampante/MFC/DCP, stampare una pagina di prova.

## Immissione di un altro URL

È possibile immettere diverse voci nel campo URL.

#### http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp

Si tratta dell'URL predefinito, pertanto è consigliabile utilizzarlo.

È anche possibile utilizzare il seguente URL:

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp/binary\_p1

Dove  $indirizzo_ip_stampante e l'indirizzo IP o il nome del nodo dell'NC-2200w.$ 

# **4** Stampa di rete da Macintosh<sup>®</sup>

Stampa da un computer Macintosh<sup>®</sup> mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS<sup>®</sup> X (Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive)

## Informazioni generali

È necessario utilizzare Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4-10.3 o versioni successive.

Le funzionalità Apple<sup>®</sup> di configurazione di rete semplice su un computer Macintosh<sup>®</sup> con OS<sup>®</sup> X consentono la configurazione automatica delle impostazioni dell'indirizzo IP dell'NC-2200w. È tuttavia necessario configurare le impostazioni senza fili dell'NC-2200w prima di utilizzarlo sul computer Macintosh<sup>®</sup>.



- Prima di procedere è necessario assicurarsi di aver completato le operazioni illustrate nel capitolo 2 della Guida di impostazione rapida.
- Per stampare una pagina di configurazione di rete dell'NC-2200w, vedere Pulsante di prova a pagina 1-4.

## Stampa da un computer Macintosh<sup>®</sup> mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS<sup>®</sup> X (Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 - 10.3 o versioni successive)

È necessario installare il driver della stampante prima di impostare il computer su cui utilizzare l'NC-2200w. Se il driver della stampante è già installato, è possibile saltare questo passaggio. Il driver è fornito sul CD-ROM incluso con la stampante/MFC/DCP oppure è possibile scaricare il driver più aggiornato dal sito Web Brother all'indirizzo: <u>http://solutions.brother.com</u>

Eseguire le operazioni riportate di seguito per installare il driver della stampante.

- 1 Inserire il CD-ROM fornito nell'apposita unità e fare doppio clic sull'icona Start Here OSX per installare il software. Se viene visualizzata la schermata della lingua, selezionare la lingua desiderata.
- 2 (Per gli utenti di stampanti laser Brother) Fare clic sull'icona Installa software, quindi su Driver della stampante nella schermata del menu principale. (Per gli utenti di MFC/DCP Brother) Fare clic su MFL-Pro Suite per installare il driver della stampante.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Selezionare Applicazioni dal menu Vai.



4 - 2 STAMPA IN RETE DA MACINTOSH®

5 Aprire la cartella Utilities.



6 (Per gli utenti di Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4) Aprire l'icona Print Center. (Per gli utenti di Mac OS<sup>®</sup> X 10.3) Aprire l'Utility di configurazione stampante.



7 Fare clic su Aggiungi.



STAMPA IN RETE DA MACINTOSH<sup>®</sup> 4 - 3

8 Selezionare Rendezvous.



9 Selezionare il nome del modello della macchina in uso e fare clic su **Aggiungi**.



## Modifica della configurazione

- Il modo più semplice per modificare i parametri della stampante/ MFC/DCP o dell'NC-2200w da un computer Macintosh<sup>®</sup> consiste nell'utilizzare un browser Web.
- È sufficiente connettersi alla stampante/MFC/DCP utilizzando il formato: http://indirizzo\_ip dove indirizzo\_ip è l'indirizzo dell'NC-2200w.
- Se si modificano le impostazioni di rete dell'NC-2200w quali le impostazioni senza fili, l'indirizzo IP e così via, la connessione dell'NC-2200w può venire interrotta.

# **5** Scansione in rete da Windows<sup>®</sup>

## Informazioni generali

La scansione in rete è solo supportata sui modelli che includono la versione abilitata alla connessione in rete del software MFC-Pro.

## Informazioni importanti

I seguenti modelli includono il software di scansione in rete appropriato (MFL-Pro Suite abilitato alla connessione in rete). Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'utente del software o la Guida dell'utente sul CD-ROM fornito con l'MFC/DCP Brother.

 MFC-210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/5840CN/3240C/ 3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/8840DN/ 3820CN/3420CN e DCP-120C/320CN/8020/8025D/8025DN/ 8040/8045D/8045DN



Prima di procedere è necessario assicurarsi di aver completato le operazioni illustrate nel capitolo 2 della Guida di impostazione rapida.

## Scansione in rete

Sono disponibili due tipi di scansione in rete.

## Scansione pull

Con la scansione pull, ogni singolo computer avvia la scansione del documento tramite il software MFL-Pro Suite non appena è disponibile l'MFC/DCP Brother.



## Scansione push

Con la scansione push, il MFC/DCP avvia la scansione del documento e invia automaticamente i file al software MFL-Pro Suite in esecuzione sul computer remoto. In questo caso è necessario configurare l'indirizzo IP del computer di destinazione sull'NC-2200w. Inoltre, è necessario selezionare **USB** quando si preme il tasto Scan, poiché l'MFC/DCP e l'NC-2200w sono connessi mediante un cavo USB.



## Impostazione del software di scansione in rete

## PASSAGGIO 1: installazione di MFL-Pro Suite dal CD-ROM fornito con l'MFC/DCP

Questo software è incluso nel CD-ROM fornito con l'MFC/DCP. Per installare il software, seguire le istruzioni della sezione relativa all'installazione del driver e del software per l'utente del cavo dell'interfaccia di rete nella Guida di impostazione rapida fornita con l'MFC/DCP.

Durante l'installazione del software MFL-Pro Suite possono venire visualizzate le seguenti schermate.

 Per MFC-8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/ 8840DN3820CN/3420CN e DCP-8020/8025D/8025DN/8040/ 8045D/8045DN

Quando viene visualizzata questa schermata durante il processo di installazione, selezionare **No**, quindi fare clic su **Avanti**.

Brother MFL-Pro Suite Installazione	
Registrare il proprio PC a "Scan to" funzioni della MFC	
IF you regate your PC to the "Scan To" button of the MPC, your PC will appear on the "Scan To" button meru and you can shart to scan to your Ef provide why aurukan Therefore due us to two "Scan to" did proprio PC appropriado un codoe PTN di sicurezza.	
<ul> <li>Si, voglio registrare questo PC con il tasto "Scan to"</li> <li>No, non voglo registrare questo PC con il tasto "Scan to".</li> </ul>	
< Indets Avent> Areula	

Alcuni MFC/DCP con NC-2200w non vengono trovati nell'elenco di ricerca durante l'installazione. In tal caso, tornare alla schermata riportata di seguito e impostare il nome del nodo dell'NC-2200w manualmente. Il nome del nodo è reperibile nella pagina di configurazione della rete. Vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.

Brother MFL-Pro Suite Installazione	
Tipo di ricerca rete	
Scegliere come visualizzare il proprio Brother MFC in rete?	
Ricercare la rete per il dispositivo e scegliere da una lista di dispositivi trovati     (Raccomandali)	
Specificare l'indirizzo della MFC (Utenti Esperti)      Indirizzo IP	
Specificare i nome della MFC (Utenti Espenti)     Nome Nodo	
< Indieto Avanti > Arnulla	

SCANSIONE IN RETE DA WINDOWS<sup>®</sup> 5 - 4

## PASSAGGIO 2: specifica dell'indirizzo di destinazione di scansione dalla home page dell'NC-2200w

Per configurare questa impostazione è necessario utilizzare un browser Web.

1 Aprire il browser Web e immettere quanto segue nel campo dell'URL.

http://indirizzo\_ip\_NC-2200w



Dove indirizzo\_ip\_NC-2200w è l'indirizzo IP o il nome del nodo dell'NC-2200w.

- Per ulteriori informazioni sull'indirizzo IP e la password di login, Vedere Utilizzo del server Web incorporato per modificare le impostazioni a pagina 2-20.
- 2 Andare alla pagina General in Configuration.

🗿 main - Microsoft Internet Expl	orer 💶 🗖
Ele Edit View Favorites Iools	Beb 🥂
🌀 Back 🔹 🐑 - 💌 😰 🤇	🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🜒 Media 🕢 🔗 🚱 - چ 🕅 - 📃
Address 🙋 W:\[DOCUMENT\[ISHIKAWA\]	ps/ps/en/setidx0.htm 🛛 🛃 Go Links 🌺
brother.	Configuration
NC-2200w Home	General
= <u>Infomation</u> Configuration	Password
= <u>General</u>	Node Name
= Wireless	Contact
= <u>TCP/IP</u>	Location
= Security	Rendezvous Name
= User Reset	Scan to Destination Address
Web Language	Submit Cancer NOTICE: You need to select the User Reset option to activate any settings you change.
Brother Scher	All Rights Reserved Copyright (c) 2004 Brother Industries, Ltd
🕘 Done	Succel intranet

l Disponibile nelle lingue inglese, francese, tedesco, olandese e giapponese.

3 Immettere l'indirizzo IP o il nome del computer di destinazione.

I I

Se l'indirizzo IP è stato assegnato automaticamente, è necessario immettere il nome del computer poiché l'indirizzo IP può essere cambiato. Questo nome può essere il nome del computer Windows<sup>®</sup> (NetBIOS) o un nome host DNS.



Se non si conosce l'indirizzo IP del computer, contattare l'amministratore di rete.

- Per conoscere il nome del computer in uso, aprire Proprietà da Risorse del computer e consultare la scheda Nome computer. Per utilizzare un nome host è necessario assegnare le informazioni sull'indirizzo del server DNS mediante connessione al server Web incorporato dell'NC-2200w.
- Per ulteriori informazioni sulla scansione pull, vedere la Guida dell'utente del software o la Guida dell'utente sul CD-ROM fornito con l'MFC/DCP Brother.

# 6 Risoluzione dei problemi

## Informazioni generali

Questo capitolo descrive le procedure relative alla risoluzione dei problemi che si possono verificare con l'NC-2200w e si suddivide nelle sezioni elencate di seguito:

- Problemi generali
- Problemi relativi all'impostazione senza fili
- Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete
- Problemi di stampa
- Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli

## Problemi generali

### II CD-ROM inserito non si avvia automaticamente

Se il computer non supporta l'esecuzione automatica, il menu non verrà avviato automaticamente all'inserimento del CD-ROM. In questo caso, eseguire Start.exe nella directory principale del CD-ROM.

### Come ripristinare le impostazioni predefinite dell'NC-2200w

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite dell'NC-2200w utilizzando il pulsante di prova. Per ulteriori informazioni sul ripristino mediante il pulsante di prova, vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.

## L'NC-2200w non viene trovato durante l'impostazione guidata senza fili

Accertarsi che il LED Link sia acceso. Se il LED link è spento, è possibile che l'NC-2200w Brother non funzioni correttamente. Controllare quanto segue:

- 1 Controllare che l'NC-2200w Brother sia acceso.
- 2 Controllare che l'NC-2200w Brother sia correttamente collegato alla stampante/MFC/DCP Brother e che la stampante/MFC/ DCP sia accesa.
- 3 Spostare il PC più vicino alla stampante/MFC/DCP Brother con l'NC-2200w installato e riprovare.
- 4 Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per l'NC-2200w e riprovare. Per informazioni su come ripristinare le impostazioni predefinite, vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.

Prima di configurare l'NC-2200w, è necessario modificare temporaneamente le impostazioni senza fili del computer in uso per comunicare con l'NC-2200w non configurato. Controllare quanto segue:

- 1 Controllare che le impostazioni senza fili del computer siano le seguenti.
- Modalità di comunicazione: Ad-hoc (canale 11)
- Nome rete (SSID/ESSID): SETUP (distinzione maiuscole/minuscole)
- Crittografia: Nessuna
  - 2 Se si utilizza Windows<sup>®</sup> XP o Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4-10.3 o versioni successive e la rete Ad-hoc "SETUP" non è presente nell'elenco delle reti disponibili dell'utilità di impostazione senza fili del sistema operativo Windows<sup>®</sup> XP o Mac OS<sup>®</sup> X, può essere possibile risolvere il problema aggiungendo manualmente la rete Ad-hoc mediante la seguente procedura.

### Per gli utenti di Windows® XP

1 Fare clic su Start e su Pannello di controllo.



2 Fare clic sull'icona Connessioni di rete.



3 Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione rete senza fili. Fare clic su Visualizza reti senza fili disponibili.



### 6 - 3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4 Fare clic su Avanzate.



5 Cancellare il contenuto del campo **Reti preferite** utilizzando **Rimuovi**. Fare clic su **Aggiungi**.

🕹 Proprietà - Connessione rete senza fili 🛛 🛛 🛛 🔀
Generale Reti senza fil Avanzate
♥ Usa <u>W</u> indows per configurare le impostazioni della rete senza fili
Beti disponibili:
MyAP     Configura
Aggiorna
La connessione automatica alle reti disponibili verrà effettuata
nell ordine indicato di seguito:
Sposta giù
Aggiungi Bimuovi Proprietà
Informazioni sulla configurazione di una rete
senza fili. Avanzate

6 Immettere SETUP. Selezionare Disattivato. Accertarsi che la casella di controllo nella parte inferiore dello schermo sia selezionata e fare clic su OK.

ciazione Autenticazione		
ne di rete (SSID): 9	ETUP	
hiave rete senza fili		
a rete richiede una chiave j	per le seguenti operazion	nic
utenticazione di rete:	Aperta	~
irittografia dati:	Disattivato	~
hiave di rete:		
onferma chiave di rete:		
dice chiave (avanzato): 1	4	
La chiave viene fornita a	utomaticamente	
Rete computer a computer	(ad hoc). I punti di acce	\$\$50 -

7 Fare clic su OK.

Proprietà - Connessione rete senza f ienerale Reti senza fili Avanzate	ili <b>?</b> 🛛
✓ Usa <u>W</u> indows per configurare le impostazioni Beti disponibili: Per la connessione a una delle reti disponibili, s	della rete senza fili cegliere Configura.
<b>Ŷ</b> МуАР	<u>C</u> onfigura Aggiorna
Reti preferite: La connessione automatica alle reti disponibili i nell'ordine indicato di seguito:	verrà effettuata
Raji preferite:     La connessione automatica alle reti disponibili nell'ordine indicato di seguito:       SETUP     Aggiungi       Riguzovi     Proprietà	verrà effettuata Sposta su Sp <u>o</u> sta giù
Rel publick La concessione automatica alle reti disponibili refforder indicato di seguito: SETUP Aggiungi Rigusovi Proprieta Informazioni sulla <u>configurazione di una steta</u> anno alli.	verrà effettuata Sposta su Sposta giù Ayaro

8 Verificare lo stato della connessione della rete senza fili. La visualizzazione dell'indirizzo IP può richiedere alcuni minuti.

🔌 Connessioni di rete					
File Modifica Visualizza Prefer	iti Str	umenti Avanzate ?			<b>.</b>
🔇 Indietro 🔹 🕥 - 🎓	) (	rca 🎼 Cartelle 🛄 -			
Indrizzo 🔇 Connessioni di rete				✓ →	Vai
		Nome	Tipo	Stato	Nome
Operazioni di rete	۲	LAN o Internet ad alta velocità			
Altre risorse	۲	Connessione rete senza fili	LAN o Internet ad alta velocità LAN o Internet ad alta velocità	Abilitata Abilitata	corega Intel(F
Dettagli	۲				
Connessione rete senza fili Ablitata Inditzo IP: 160.254.170.92 Subnet mask: 255.255.0.0 Inditzo privato automático Peer-to-peer Rete: SETUP Crittografia: Isbabilitata Potenza segnale: Eccelente					
		< □			>

9 È ora possibile utilizzare l'Impostazione guidata senza fili Brother per configurare le impostazioni dell'NC-2200w.

### Per gli utenti di Mac OS® X 10.2.4-10.3 o versioni successive

1 Fare clic sull'icona di stato AirPort e selezionare **Apri Connessione Internet**.



2 Selezionare Crea Network... dall'opzione Network.

000	AirPort	0
💿 📀 🕻		
Sommario AirPort V	PN	
AirPo	ort: Acceso Disatt	tiva AirPort
Netwo	rk 🗸 QMSOFTGWLAN Altro	
ID Base Airle	Crea Network	
is suscinity	Mostra stato AirPort nella ba	arra dei menu
Stato: QMSOFTGWLA	4	
Stato non disp	onibile	

3 Immettere SETUP, selezionare 11 dall'opzione Canale, quindi fare clic su OK.

	AirPort
Sommario	Inserisci le informazioni seguenti per creare un network Computer - Computer:
	Nome: SETUP
	Canale: 11
	Mostra Opzioni Annulla OK

4 La connessione della rete senza fili è completa.



5 È ora possibile utilizzare l'Impostazione guidata senza fili Brother per configurare le impostazioni dell'NC-2200w.

## Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete

L'NC-2200w Brother non viene trovato durante l'impostazione dell'installazione del software di stampa di rete o dal driver della stampante/MFC/DCP Brother in Windows<sup>®</sup>

## L'NC-2200w Brother non viene rilevato mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS<sup>®</sup> X.

Prima di installare il software di stampa o il driver della stampante, accertarsi di aver completato l'impostazione senza fili e dell'indirizzo IP dell'NC-2200w, come illustrato nel capitolo 2 della Guida di impostazione rapida. Controllare quanto segue:

- 1 Controllare che l'NC-2200w Brother sia acceso.
- 2 Controllare che l'NC-2200w Brother sia correttamente collegato alla stampante/MFC/DCP Brother e che la stampante/MFC/ DCP sia accesa.
- 3 Spostare il PC più vicino alla stampante/MFC/DCP Brother con l'NC-2200w installato e riprovare.

- 4 Stampare la pagina di configurazione di rete dell'NC-2200w e verificare che le impostazioni senza fili e dell'indirizzo IP siano corrette per la rete. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di impostazioni senza fili o di un indirizzo IP già in uso o non corrispondenti. Verificare che le impostazioni senza fili e l'indirizzo IP siano correttamente caricate nell'NC-2200w e accertarsi che l'indirizzo IP non sia assegnato ad altri nodi della rete.
- 5 Eseguire il ping sull'NC-2200w dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando:

```
ping indirizzoip
```

dove indirizzo\_ip è l'indirizzo IP dell'NC-2200w. Si noti che l'NC-2200w può impiegare alcuni minuti per caricare il proprio indirizzo IP dopo che è stato impostato o dopo l'accensione.

- 6 Se si sono effettuati i passaggi 4 o 5 riportati precedentemente e il problema persiste, reimpostare l'NC-2200w sulle impostazioni predefinite e ripartire dall'impostazione iniziale. Per informazioni su come ripristinare le impostazioni predefinite, vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.
- 7 Verificare se sul computer è in esecuzione un firewall personale quale ICF per Windows<sup>®</sup> XP. In questo caso, disattivarlo temporaneamente e riprovare.

#### Il processo di stampa non viene stampato

Per accertarsi che lo stato e la configurazione dell'NC-2200w e della stampante/MFC/DCP siano corretti, controllare quanto segue:

- 1 Controllare che l'NC-2200w Brother sia acceso.
- 2 Controllare che l'NC-2200w Brother sia correttamente collegato alla stampante/MFC/DCP Brother e che la stampante/MFC/ DCP sia accesa.
- 3 Accertarsi che la stampante/MFC/DCP sia in linea e pronta a stampare.
- 4 Spostare il PC più vicino alla stampante/MFC/DCP Brother con l'NC-2200w installato e riprovare.
- 5 Stampare la pagina di configurazione di rete dell'NC-2200w e verificare che le impostazioni senza fili e dell'indirizzo IP siano corrette per la rete. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di impostazioni senza fili o di un indirizzo IP già in uso o non corrispondenti. Verificare che le impostazioni senza fili e l'indirizzo IP siano correttamente caricate nell'NC-2200w e accertarsi che l'indirizzo IP non sia assegnato ad altri nodi della rete.
- 6 Eseguire il ping sull'NC-2200w dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando:

ping indirizzoip

dove indirizzo\_ip è l'indirizzo IP dell'NC-2200w. Si noti che l'NC-2200w può impiegare alcuni minuti per caricare il proprio indirizzo IP dopo che è stato impostato o dopo l'accensione.

#### Errore durante la stampa

Se si tenta di stampare mentre altri utenti stanno stampando grandi quantità di dati (ad esempio molte pagine o pagine a colori con risoluzione molto alta), l'NC-2200w e la stampante non sono in grado di accettare il processo di stampa fino al termine della stampa in corso. Se il tempo di attesa del processo di stampa supera un certo limite, si verifica una situazione di timeout che causa la visualizzazione del messaggio di errore. In queste situazioni, eseguire nuovamente il processo di stampa dopo il completamento dei processi in corso.

## **Risoluzione dei problemi in Windows NT<sup>®</sup>4.0**

#### Impossibile stampare con Windows NT<sup>®</sup>4.0

Se non si è in grado di stampare con Windows NT<sup>®</sup> 4.0, controllare quanto segue:

- 1 Verificare che il protocollo TCP/IP e il servizio di stampa TCP/IP siano installati e in esecuzione sul sistema Windows NT<sup>®</sup>4.0 o sul file server LAN Server.
- 2 Se si utilizza DHCP e non si è creata una restrizione per l'NC-2200w, è necessario immettere il nome NetBIOS dell'NC-2200w nella casella Nome o indirizzo del server che fornisce lpd.

## Risoluzione dei problemi relativi a IPP in Windows<sup>®</sup> 2000/XP

#### Utilizzo di un numero di porta diverso da 631

Se si utilizza la porta 631 per la stampa IPP, è possibile che il firewall impedisca il passaggio dei dati di stampa. In questo caso, utilizzare un numero di porta diverso (porta 80) o configurare il firewall in modo da consentire il passaggio dei dati attraverso la porta 631.

Per inviare un processo di stampa mediante IPP a una stampante/ MFC/DCP tramite la porta 80 (la porta HTTP standard), immettere quanto segue al momento della configurazione del sistema Windows<sup>®</sup> 2000/XP.

http://indirizzo\_ip/ipp

## Risoluzione dei problemi relativi al browser Web (TCP/IP)

- 1 Se non si è in grado di connettersi all'NC-2200w mediante il browser Web, è opportuno verificare le impostazioni Proxy del browser. Cercare l'impostazione Exceptions e, se necessario, digitare l'indirizzo IP dell'NC-2200w. In questo modo, il PC non proverà più a connettersi al provider Internet o al server proxy ogni volta che si desidera accedere all'NC-2200w.
- 2 Verificare di utilizzare il browser Web corretto. I due prodotti consigliati sono Netscape Navigator versione 4.0 e successive e Microsoft Internet Explorer versione 5.0 e successive.



## **Appendice A**

## Informazioni generali

## Protocolli

I protocolli sono insiemi standard di regole per la trasmissione di dati in rete. I protocolli predeterminati consentono agli utenti di accedere alle risorse connesse in rete. L'NC-2200w utilizza protocolli TCP/IP per comunicare e stampare.

#### TCP/IP

Si tratta del gruppo di protocolli utilizzato con maggiore frequenza per la comunicazione Internet e E-mail. Questo protocollo può essere utilizzato in quasi tutti i sistemi operativi quali Windows<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup> e Linux.

## Configurazione dei protocolli

## **Configurazione TCP/IP**

- Indirizzo IP
- Gateway (se nella rete sono presenti dei router)

#### Indirizzo IP

Un indirizzo IP è una serie di numeri che identifica ogni computer connesso a Internet. È composto da quattro numeri separati da punti. Ogni numero è compreso tra 0 e 255. È necessario allocare un indirizzo IP univoco che sia valido per la rete.

Esempio In una rete di piccole dimensioni, impostare gli indirizzi IP modificando il numero finale. 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3
### Subnet mask

Le subnet mask limitano la comunicazione di rete. Esempio: - 255.255.0.0

Esempio di indirizzo IP e di subnet mask.

Indirizzo IP	193.	1.	2.	3
Subnet Mask	255.	255.	0.	0

0 indica che questa parte dell'indirizzo non è limitata per la comunicazione.

Example PC1 può comunicare con PC2

Indirizzo IP PC1	193.	1.	2.	3
Subnet Mask	255.	255.	0.	0
Indirizzo IP PC2	193.	1.	3.	4
Subnet Mask	255.	255.	0.	0

Nel precedente esempio, è possibile comunicare con qualsiasi dispositivo il cui indirizzo IP inizi con 193.1.X.X

### Gateway (router)

Il gateway è la periferica di trasferimento che trasmette i dati tra le reti. È un punto della rete che funge da ingresso a un'altra rete e invia i dati trasmessi in rete a una destinazione esatta. Sa dove inviare i dati che riceve. Se la destinazione dei dati si trova su una rete esterna, il router trasmette i dati alla rete esterna. Se la rete comunica con altre reti, è necessario configurare l'indirizzo IP del gateway. Se non si conosce l'indirizzo IP del gateway, contattare l'amministratore di rete.

### Nome del nodo

II nome del nodo viene visualizzato nella pagina di configurazione della rete o in BRAdmin Professional. II nome del nodo predefinito dell'NC-2200w è "BRN\_xxxxxx", dove "xxxxxx" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.

Il nome del nodo è anche definito nome del computer Windows (nome NetBIOS) o nome host DNS.

# Ricaricamento del firmware mediante l'utilità BRAdmin Professional

### Informazioni generali

Il firmware sull'NC-2200w è memorizzato nella memoria flash. Ciò significa che è possibile aggiornarlo scaricando il file appropriato. Per ottenere l'ultimo aggiornamento del firmware, visitare il sito Web Brother Solutions all'indirizzo <u>http://solutions.brother.com/</u>

Alcune versioni di software Brother ripristinano automaticamente le impostazioni di fabbrica dei parametri del server di stampa. Brother sta operando al fine di evitare questa situazione. Tuttavia, se si aggiungono nuove importanti funzioni all'NC-2200w, è possibile che i valori di fabbrica vengano ripristinati.

Per questo motivo, si consiglia VIVAMENTE di tenere conto della configurazione corrente del server di stampa prima di eseguire l'aggiornamento. A tal fine, stampare una pagina di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa della pagina di configurazione della rete, vedere *Pulsante di prova* a pagina 1-4.

### Ricaricamento del firmware

- 1 Selezionare la periferica appropriata dall'elenco.
- 2 Selezionare Carica firmware dal menu Controllo.
- 3 Immettere il nome del file di firmware e la password, quindi fare clic su Carica. Viene avviato il processo di ricaricamento.
- 4 II LED Status dell'NC-2200w lampeggia. Non spegnere l'NC-2200w finché non torna allo stato Pronto. Quando l'NC-2200w torna allo stato Pronto, si accende solo il LED Link.

# Specifiche del server di stampa/scansione NC-2200w

------

Nome modello	NC-2200w		
Tipi di rete	IEEE802.11b senza fili		
Frequenza	2412-2472 MHz		
Canali RF	Stati Uniti/ Canada	1-11	
	Europa/Oceania	1-13	
	Giappone	1-14	
Modalità di comunicazione	Ad-hoc 802.11, Infrastruttura		
Velocità dati	802.11b	11/5.5/2/1 Mbps	
Distanza collegamento	70 m alla velocità di dati inferiore (la distanza varia in base a diversi fattori).		
Protezione rete	SSID/ESSID, WEP 128 (104) / 64 (49) bit		
Interfaccia	USB		
LED	3 LED (Status, Link, Infra)		
Tasto	1 Pulsante di prova		
Protocolli	TCP/IP	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA WINS/NetBIOS, DNS LPR/LPD, Port 9100, Raw Port SMB Print, IPP, mDNS TELNET, SNMP, HTTP	
Dimensioni (L x P x A)	80 x 100 x 25 mm	I	
Peso	0,135 Kg		
Consumo di corrente	1 A (Alimentazione massima bus USB 500mA)		

Emissione elettromagnetica		
Stati Uniti	FCC Parte 15 Classe B	
Canada	ICES-003 (B)	
Europa	EN55022B/EN55024	
Australia/ Nuova Zelanda	AS/NZA 3548	
Giappone	VCCI Classe B	

# Indice

2-5
2-2
2-6
2-6

#### B

BOOTP	 2-1
Browser	 2-20

### С

2-5
2-6
2-7
2-6
2-6

#### D

DHCP DNS	2-1 2-2
<b>F</b> FTP	A-4
G	۸_2
Galeway	A-Z

Indirizzo IP	A-1
Infrastruttura, modalità	2-4
IPP	2-2, 3-11
ISP	6-11

I

LED	1-3
LPR/LPD	2-2

I.

# Α

# mDNS .....2-2, A-4 memoria flash .....A-3 Ν NetBIOS/IP .....2-2 Ρ Protocollo .....1-1 R S Scansione in rete ......2-2 Server Web ......2-3 Sistema aperto .....2-6 SSID ......2-5 Stampa con configurazione di rete semplice ......4-2 Stampa da Windows 2000/XP Stampa Peer-to-peer Brother Subnet mask .....A-2 т TCP/IP ......A-1 TELNET ......2-3 U Utilità BRAdmin Professional .....2-21, A-3 W

Wired Equivalent Privacy .... 2-6