

Extern trådlös skrivar-/skannerserver (IEEE 802.11b)

NC-2200w

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din skrivare/ DCP/MFC från Brother. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen från cdromskivan till NC-2200w när som helst. Förvara skivan på en lättåtkomlig plats, så att du snabbt och enkelt kan använda den som referens vid behov.

På Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) finns hjälp för alla dina skrivar-/DCP-/MFC-behov. Ladda ner de senaste drivrutinerna och verktygen till din skrivare/MFC/DCP från Brother, samt läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips.

Vissa av Brothers skrivar-/DCP-/MFC-modeller är nätverksklara som standard. Andra Brother-skrivare/-MFC/-DCP kan uppgraderas med en NC-2200w som tillval.

Version 0

Varumärken

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Ethernet är ett varumärke som tillhör Xerox Corporation.

Apple och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. LAN Server är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

NC-2200w och verktyget BRAdmin Professional är varumärken som tillhör Brother Industries Ltd.

Alla andra märken och produktnamn som nämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

©2004 Brother Industries Ltd.

VARNING

Denna produkt är endast godkänd för användning i det land där den inhandlades.

Använd inte produkten utanför det land där den inköptes, eftersom detta kan strida mot lagstiftning rörande trådlös telekommunikation och elnät i det landet.

Transport av NC-2200w

Om du av någon anledning måste transportera NC-2200w, måste den förpackas omsorgsfullt för att förhindra skador under transporten. Vi rekommenderar att originalförpackningen sparas och används. NC-2200w bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.

VARNING

Lägg NC-2200w i en antistatpåse när den ska transporteras, för att förhindra skada.

VIKTIGT För att få hjälp med tekniska frågor och användningsfrågor MEDDELANDE: måste du ringa. Man måste ringa *inom* det aktuella landet.

IUSA 1-800-276-7746

I Kanada 1-877-BROTHER (514) 685-6464 (<u>I</u> Montreal)

Om du har några kommentarer eller förslag är du välkommen att skriva till oss:

I EuropaEuropean Technical Services
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester, M34 5JE
StorbritannienI USAPrinter Customer Support
Brother International Corporation
15 Musick
Irvine CA 92618I KanadaBrother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville

Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Brother fax-back system (USA)

Brother Customer Service has set up an easy-to-use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and information about all our products. This is available 24 hours a day, seven days a week. You can use the system to send the information to any fax machine.

Call the number below and follow the recorded instructions to receive a fax about how to use the system and an Index of the subjects you can get information about.

Endast i USA 1-800-521-2846

Dealers and service centers (USA)

For the name of a Brother authorized dealer or service center, call 1-800-284-4357.

Service centers (Kanada)

For the address of service centers in Canada, call 1-877-BROTHER.

Internetadresser

Brothers internationella webbplats: <u>http://www.brother.com</u> För vanliga frågor (FAQs), produktsupport och tekniska frågor, samt verktyg och uppdateringar av drivrutiner: <u>http://solutions.brother.com</u> (Endast i USA) Brother-tillbehör och utrustning: <u>http://www.brothermall.com</u>

IMPORTANT INFORMATION: REGULATIONS

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (endast för USA)

Responsible Party:	Brother International Corporation
, ,	100 Somerset Corporate Boulevard
	Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
	TEL: (908) 704-1700

declares, that the products

Product Name:	Brother External Wireless Print/Scan Server
Model Number:	NC-2200w

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (endast för Kanada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Försäkran om överensstämmelse (EU) i enlighet med RTTEdirektivet

<u>Tillverkare</u>

Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

förklarar härmed att:

Produktbeskrivning: Extern trådlös skrivar-/skannerserver Produktnamn: NC-2200w

överensstämmer med föreskrifterna i RTTEdirektivet 1999/5/EG och vi bekräftar att produkten uppfyller kraven i följande standarder:

Radio: EN301489-1:2000 EN301489-17:2000 EN300328-2 V1.1.1

LVD: EN60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

EMC: EN55022:1998 klass B EN55024:1998 EN61000-3-2:1995+A14:2000 EN61000-3-3:1995

År då CE-märke först gavs: 2004

Utgiven av: Brother Industries, Ltd. Datum: 6 februari 2004 Plats: Nagoya, Japan

Underskrift:

Japashi maeda

Takashi Maeda Regelverksansvarig Kvalitetskontrollgruppen Kvalitetsledningsavdelningen Information & Document Company

Härmed intygar Brother Industries, Ltd. att denna NC-2200w står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Copyright- och licensinformation från Intel

I den här produkten finns en objektkod från Intels UPnP SDK.

Följande upplysningar är copyright- och licensinformationen till Intel UPnP SDK.

Copyright Intel Corporation 2004 Med ensamrätt.

Distribution och användning i källform och binär form, med eller utan ändringar, tillåts om följande villkor uppfylls:

- Vid distribution i källkodsform måste ovanstående copyrightmeddelande, den här listan med villkor och nedanstående friskrivningsmeddelande medfölja.
- Vid distribution i binär form måste ovanstående copyrightmeddelande, den här listan med villkor och nedanstående friskrivningsmeddelande finnas med i de dokument och/eller annat material som medföljer.
- Varken namnet Intel Corporation eller namnen på deras partners får användas för att marknadsföra produkter som skapats med den här programvaran utan ett särskilt föregående, skriftligt tillstånd.

DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH DERAS PARTNERS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLA DIREKTA ELLER INDIREKTA GARANTIER BESTRIDS. DÄRIBLAND. MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER DERAS PARTNERS ANSVARA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD ELLER FÖRHÖJD SKADA ELLER FÖLJDSKADA (INRÄKNAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER. MINSKAD ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRTJÄNST, ELLER STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN) HUR SKADAN ÄN HAR UPPSTÅTT. VARE SIG DET GÄLLER ENLIGT AVTAL, EGENTLIGT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET (INRÄKNAT FÖRSUMLIGHET ELLER ANDRA FALL) OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR PROGRAMVARAN ÄVEN OM DE HAR KÄNNEDOM OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Innehållsförteckning

	IMPORTANT INFORMATION: REGULATIONS .	iii
	Federal Communications Commission (FCC)	
	Declaration of Conformity (endast för USA)	iii
	Industry Canada Compliance Statement	
	(endast för Kanada)	iii
	Försäkran om överensstämmelse (EU)	
	i enlighet med RTTE-direktivet	iv
	Copyright- och licensinformation från Intel	iv
1	Introduktion	1-1
_	Allmänt	
	Specifikation och systemkrav	
	Specifikation	
	Systemkrav för nätverksanslutning	
	och -inställning	
	Delar på NC-2200w	
	Delar och funktion	1-3
	Testknapp	1-4
2	Trådlös inställning av NC-2200w	2-1
	Installing av trådlös inställning för NC-2200w	2-1
	Allmänt	2-1 2 - 1
	TCP/IP-funktioner	2 1 2-1
	Begrenn och koncent för trådlöst I AN	2-4
	Infrastrukturläge	2 4 2-4
	Ad-hoc-läge	2-5
	Kanaler	2-5
	Nätverksnamn (SSID/ESSID)	2-5
	Verifiering och kryptering	
	Konfigureringsprocedur för NC-2200w	
	Innehållet på cd-romskivan	
	Ändra datorns trådlösa inställningar	2-9
	Konfigurera Brother NC-2200w	2-14
	Använda Installationsquide för trådlösa	
	enheter för att konfigurera NC-2200w	
	till ditt trådlösa nätverk	2-14
	Använda den inbäddade webbservern	
	för att ändra inställningarna	2-20
	Använda verktyget BRAdmin Professional	2-21
	TELNET	2-23

3	Nätverksutskrift från Windows [®]
U	Översikt
	Peer to Peer-utskrift för Windows [®] 98/Me/
	Windows NT [®] 4.0, och standardutskrift med
	TCP/IP för Windows [®] 2000/XP
	STEG 1: Installation av skrivardrivrutin
	IPP-utskrift i Windows [®] 2000/XP
	Ange en annan adress3-13
4	Nätverksutskrift från Macintosh [®] 4-1
-	Utskrift från en Macintosh [®] med hjälp av funktionerna för
	enkel nätverkskonfiguration i Mac OS [®] X
	(Mac OS [®] X 10.2.4–10.3 eller senare)
	Översikt
	Utskrift från en Macintosh [®] med hiälp av funktionerna för
	enkel nätverkskonfiguration i Mac OS® X
	(Mac OS [®] X 10.2.4–10.3 eller senare)
	Ändra konfigurering4-5
5	Nätverksskanning från Windows [®] 5-1
C	Översikt
	Koncept för nätverksskanning
	Pull-skanning
	Push-skanning
	Installera programvaran för nätverksskanning
	STEG 1: Installera MFL-Pro Suite med hjälp
	av den cd-romskiva som följde med till
	din MFC/DCP5-4
	STEG 2: Specificera skannmåladressen från
	hemsidan för NC-2200w5-5
6	Felsökning
•	Översikt 6-1
	Allmänna problem
	Problem med trådlös installation
	Installationsproblem för
	nätverksutskriftsprogramvara
	Utskriftsproblem
	Felsökning för Windows NT [®] 4.06-10
	IPP-felsökning för Windows [®] 2000/XP6-11
	Felsökning för webbläsare (TCP/IP)6-11

Bilaga	A-1
Bilaga A	A-1
Ällmänna upplysningar	A-1
Protokoll	A-1
Parametrar för protokollkonfigurering	A-1
TCP/IP-konfigurering	A-1
Bilaga B	A-3
Ladda om inbyggd programvara med verktyget	
BRAdmin Professional	A-3
Allmänt	A-3
Ladda om den inbyggda programvaran	A-3
Bilaga C	A-4
Specifikationer för skrivar-/skannerservern	
NC-2200w	A-4
INDEX	I-1



Allmänt

Tack för att du köpte den externa trådlösa skrivar-/skannerservern NC-2200w från Brother. Denna bruksanvisning tillhandahåller heltäckande information om hur man installerar och använder Brother NC-2200w på ett säkert sätt. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten.

NC-2200w stödjer den trådlösa nätverksstandarden IEEE 802.11b, och fungerar i Infrastruktur- eller Ad-hoc-läge med vanliga metoder för trådlös verifiering och säkerhet.

När en skrivare/MFC/DCP är ansluten till ett trådlöst LAN via Brother NC-2200w, kan du skriva och skanna i en trådlös miljö.

Specifikation och systemkrav

Specifikation

NC-2200w kan anslutas till USB-porten på din skrivare/MFC/DCP från Brother.

Nätverksgränssnitt: Gränssnitt för skrivare/MFC/DCP:	IEEE 802.11b USB
Stödda protokoll: Stödda OS:	TCP/IP Windows [®] 98/98SE/Me/2000/XP/ Windows NT [®] 4.0 Mac [®] OS X 10.2.4–10.3 eller senare

Om det inte ingår en drivrutin för Windows NT[®] 4.0 på den cdskiva som medföljde din Brother-skrivare/-MFC/-DCP, kan du inte använda den i Windows NT[®] 4.0-miliöer.

Systemkrav för nätverksanslutning och -inställning

- Dator med trådlös LAN-utrustning
- USB-kabel (typ A-B)
- Skrivare, MFC eller DCP från Brother
- Beroende på var Brothers trådlösa skrivarserver NC-2200w placeras, kan avstånd på upp till 70 meter uppnås. Avståndet och den övergripande kvaliteten kan dock variera beroende på själva miljön och på vilka sorts enheter som används i den miljön.
- Nätverksskannerfunktionen stödjs på följande modeller. Nätverksskannerfunktionen finns inte tillgänglig på Macintosh[®]-datorer.
 - Alla MFC-modeller som stödjer nätverksskanningskapacitet
 - MFC-210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/5840CN/3240C/ 3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/8840DN/ 3820CN/3420CN och DCP-120C/320CN/8020/8025D/8025DN/ 8040/8045D/8045DN

Delar på NC-2200w

Delar och funktion



<Ovansida/framifrån>

Lamporna byter färg, beroende på status.

- Status-lampa (orange) Blinkar under dataöverföring.
- Link-lampa (grön) Tänds när en korrekt nätverksanslutning upprättas.
- Infra-lampa (grön) Tänds när en korrekt nätverksanslutning för infrastruktursläge upprättas.

<Undersida>

Ethernet-adress (MAC-adress) Enhetens Ethernet-adress, Ethernet-adress kallas ibland MACadress

<Höger sida>

NC-2200w-port (USB-port) Anslut en USB-kabel (typ A) här.



(Upp till 2 m)

Strömanslutning Ansluter till nätadaptern.

<Framifrån>

Testknapp

Skriva ut en nätverkskonfigurationssida

Tryck på testknappen på NC-2200w för att skriva ut nätverkskonfigurationssidan.

Återställa de ursprungliga fabriksinställningarna

Om du vill återställa NC-2200w till de ursprungliga fabriksinställningarna (varvid man återställer all information om t.ex. trådlösa inställningar, lösenord och IP-adress), ska du hålla ned testknappen i mer än tio sekunder.



S Slå inte av strömbrytaren på NC-2200w under inställningen av de ursprungliga fabriksinställningarna.

2 Trådlös inställning av NC-2200w

Inställning av trådlös inställning för NC-2200w

Allmänt

Följ stegen i snabbguiden för att ansluta NC-2200w till ditt trådlösa nätverk.



- Om du redan har använt NC-2200w i ett annat nätverk kan du initiera NC-2200w till sina ursprungliga fabriksinställningar igen.
- NC-2200w kan inte användas med en USB-hubb.
- Använd endast den medföljande nätadaptern.
- Anslut din skrivare/MFC/DCP från Brother till USB-porten på NC-2200w.
- Koppla inte bort USB-kabeln under installation, utskrift eller skanning.

TCP/IP-funktioner

Efter att den trådlösa inställningen för NC-2200w har slutförts, finns följande TCP/IP-funktioner tillgängliga. Du måste ha en giltig IPadress programmerad i NC-2200w och på datorn för att kunna använda TCP/IP-funktionerna, med undantag för adressinställningsprotokoll som DHCP/BOOTP/RARP och APIPA.

DHCP/BOOTP/RARP

IP-adressen kan konfigureras automatiskt genom att använda protokollen DHCP/BOOTP/RARP.

Kontakta din nätverksadministratör för att använda funktionerna för DHCP/BOOTP/RARP.

APIPA

NC-2200w stödjer APIPA-protokollet (Automatic Private IP Addressing). Om det inte går att få tillgång till en server av någon av typerna DHCP/BOOTP/RARP, kommer NC-2200w automatiskt att tilldela en IP-adress från intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255.

DNS-klient

DNS (Domain Name Service) medför att NC-2200w kan ansluta till en DNS-server. För mer information, se kapitel 5 *Nätverksskanning från Windows*[®].

NetBIOS/IP

Grundfunktion för NetBIOS över IP, medför att NC-2200w syns i ett Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ -nätverk.

LPR/LPD

Ett av standardprotokollen för utskrift i ett TCP/IP-nätverk.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol, version 1.0) medför att du kan skriva ut dokument direkt till en tillgänglig skrivare via Internet.

mDNS

Med mDNS kan en NC-2200w som är kopplad till en Brotherskrivare/-MFC/-DCP automatiskt konfigurera sig till att fungera i ett enkelt nätverkskonfigurerat system i Mac OS[®] X (Mac OS[®] X 10.2.4– 10.3 eller senare).

Nätverksskanning

Med Brother NC-2200w kan vissa MFC-/DCP-maskiner skanna över nätverket. För mer information, se kapitel 5 *Nätverksskanning från Windows*[®].

Webbserver

Brother NC-2200w är utrustad med en webbserver, med vilken du kan övervaka maskinens status eller ändra dess konfigureringsinställningar.

Vi rekommenderar Internet Explorer 5.0 (eller senare) eller Netscape Navigator 4.0 (eller senare). Om en annan webbläsare används måste du kontrollera att den är kompatibel med HTTP 1.0 och HTML 2.0.

TELNET

NC-2200w stödjer TELNET-servrar för kommandoradskonfigurering.

Begrepp och koncept för trådlöst LAN

Det finns två sorters trådlösa nätverk: Infrastrukturläge och ad-hoc

Infrastrukturläge

I nätverk med infrastrukturläge finns en central åtkomstpunkt/ basstation mitt i nätverket. Åtkomstpunkten/basstationen kan även fungera som en brygga eller gateway för ett nätverk som ej är trådlöst. När den trådlösa Brother-enheten är inställd i detta läge, tar den emot alla utskriftsjobb via en åtkomstpunkt.



Ad-hoc-läge

I ad-hoc-nätverk (som även kallas peer-to-peer-nätverk) finns ingen central åtkomstpunkt. De olika trådlösa klienterna kommunicerar direkt med varandra. När den trådlösa Brother-enheten är inställd i detta läge, tar den emot alla utskrifts-/skanningsjobb direkt från den dator som skickar utskriftsdata.



Kanaler

I trådlösa nätverk används kanaler. Det finns upp till 14 kanaler som kan användas. I många länder begränsas dock det antal kanaler som är tillgängliga. För ytterligare information, se *Specifikationer för skrivar-/skannerservern NC-2200w* på sidan A–4.

Nätverksnamn (SSID/ESSID)

Varje trådlöst nätverk har sitt egna unika nätverksnamn (som tekniskt refereras till som SSID/ESSID). Nätverksnamnet tilldelas i åtkomstpunkten eller ad-hoc-nätverksenheterna, och bör stämma överens med den åtkomstpunkt eller de ad-hoc-nätverksenheter som du vill associera.

Verifiering och kryptering

I de flesta trådlösa nätverk används säkerhetsinställningar av något slag. I dessa säkerhetsinställningar definieras hur verifieringen (hur enheten identifierar sig själv i nätverket) och krypteringen (hur data krypteras då det skickas över nätverket) ska gå till. Om dessa alternativ inte anges på rätt sätt när den trådlösa Brother-enheten konfigureras, kommer den inte att kunna ansluta till det trådlösa nätverket. Därför måste dessa alternativ konfigureras noga. Läs nedan för att få information om vilka verifierings- och krypteringsmetoder som din trådlösa Brother-enhet stödjer. Besök <u>http://solutions.brother.com/wireless</u> för att få ytterligare information om trådlös kommunikation.

Verifieringsmetoder

Brother NC-2200w stödjer följande metoder:

Öppet system

Trådlösa enheter får åtkomst till nätverket utan verifiering.

Delad nyckel (endast i infrastrukturläge)

En hemlig nyckel som har bestämts i förväg delas av alla enheter som får åtkomst till det trådlösa nätverket. NC-2200w använder följande WEP-nyckel som förinställd nyckel.

Krypteringsmetoder

Kryptering används för att skydda data. NC-2200w stödjer WEP-kryptering.

Ingen

Ingen krypteringsmetod används

WEP

Då WEP (Wired Equivalent Privacy) används, skickas och mottas data med hjälp av en säker nyckel.

Nätverksnyckel (WEP-nyckel)

Denna nyckel utgörs av ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i ett ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

64 (40) bitar ASCII:	Använder 5 texttecken, t.ex. "Hello" (som är skiftlägeskänsligt).
64 (40) bitar hexadecimal:	Använder 10 siffror med hexadecimala data, t.ex. "71f2234aba".
128 (104) bitar ASCII:	Använder 13 texttecken, t.ex. "Wirelesscomms" (som är skiftlägeskänsligt).
128 (104) bitar Hexadecimal:	Använder 26 siffror med hexadecimala data, t.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Innehållet på cd-romskivan

Sätt i cd-romskivan till NC-2200w i datorns cd-romenhet. Huvudmenyn (som visas nedan) startas.



1 Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) finns hjälp för alla dina behov som rör Brothers skrivare/MFC/DCP och NC-2200w. Ladda ner de senaste drivrutinerna och de verktyg som krävs, samt läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips.

2 Installation

Du kan köra Installationsguiden för trådlösa enheter, som leder dig genom konfigurationen av NC-2200w. Du kan även installera programvaran för nätverksutskrift och verktyget BRAdmin Professional för Windows[®].

3 Dokumentation

Visa bruksanvisningen för nätverksanvändare och snabbguiden till NC-2200w i PDF-format.

Ändra datorns trådlösa inställningar

Innan du kan använda Brothers skrivare/MFC/DCP i ett trådlöst nätverk, måste NC-2200w konfigureras så att den matchar din nätverkskonfiguration.

För att kunna konfigurera NC-2200w från en trådlös dator i ditt nätverk, måste du tillfälligt ändra dina befintliga trådlösa inställningar. Vi rekommenderar att du skriver ner vilka befintliga inställningar du har för ditt trådlösa nätverk, innan du ändrar de aktuella inställningarna i din dator. Du kommer att behöva återvända till dessa inställningar i slutet av konfigureringen av skrivar-/ skannerservern.

Vi rekommenderar att du kontaktar din nätverksadministratör om du behöver hjälp med din dators trådlösa inställningar.

Ändra dina trådlösa datorinställningar till följande, för att kommunicera med den okonfigurerade NC-2200w:

Kommunikationsläge: Ad-hoc (kanal 11)

Nätverksnamn (SSID/ESSID): SETUP (skiftlägeskänsligt)

Kryptering: Ingen

Du bör stänga av din personliga brandvägg (t.ex. Brandvägg för Internet-anslutning som finns tillgänglig i Windows XP) före installationen. Sätt på din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

Användare av Windows[®] 98/Me/2000

Se instruktionerna från tillverkaren av ditt trådlösa kort om att ändra de trådlösa inställningarna. Gå därefter till avsnittet som handlar om att konfigurera skrivarservern.

Utför följande steg för respektive operativsystem, om du använder Windows[®] XP eller Mac OS[®] X 10.2.4 och du använder dess inbyggda trådlösa Ethernet-funktion.

Användare av Windows® XP

1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.



2 Klicka på ikonen Nätverksanslutningar.



3 Markera och högerklicka på Trådlös nätverksanslutning. Klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk.

Nätverksanslutningar			
Arkiv Redigera Visa Favoriter	/erktyg Avancerat Hjälp		A.
😋 Bakât 🝷 🐑 - 🎓 🔎	5ök 🜔 Mappar 🛄 🔹		
Adress 🔕 Nätverksansk			💌 🋃 Gå till
	Namn	Тур	Status Enh
Nätverksaktiviteter	Nätverksanslutning ell	er höghastighetsanslutning ti	ll Internet
 Skapa en ny anslutning Inaktivera den här enheten Reparera den här anslutningen Reparera den här 	▲ Trådlös nätverksanslutnin	Nätverksanslutning eller Nätverksanslutning eller Visa tilgångiga trådiösa no Status	hög Aktiverade Inte
anslutningen Se status för den här anslutningen		Reparera Brygga anslutningar	
Andra inställningar för den här anslutningen		Skapa genväg Ta bort Byt namn	
Andra platser 😵		Egenskaper	

2 - 10 TRÅDLÖS INSTÄLLNING AV NC-2200W

4 Du ser nätverksnamnet (SSID/ESSID) för NC-2200w i rutan Tillgängliga trådlösa nätverk. Välj SETUP och markera rutan Låt mig ansluta till.... Klicka på knappen Anslut.



5 Kontrollera statusen för den trådlösa nätverksanslutningen. Det kan ta några minuter att växla från att visa IP-adressen 0.0.0.0 till 169.254.x.x på skärmen (där x.x är siffror mellan 0 och 255).



Om det nätverksnamn (SSID/ESSID) du vill ha inte finns med i listan, kan du göra följande:

- Koppla bort nätadaptern, anslut den igen och vänta några minuter.
- Flytta din Brother-skrivare/-MFC/-DCP med NC-2200w installerad närmare intill din dator och försök på nytt.
- Återställ NC-2200w till de ursprungliga fabriksinställningarna och försök på nytt. För mer information om återställning med testknappen, se Testknapp på sidan 1–4.
- Se kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare till NC-2200w på cd-romskivan som medföljer NC-2200w.

Exempel för användare av Mac OS® X 10.2.4

1 Klicka på ikonen för AirPort-status och markera Öppna Internetanslutning....



2 Klicka på nätverksfliken för att se de tillgängliga trådlösa enheterna. Du kan se nätverksnamnet (SSID/ESSID) i alternativet Nätverk. Välj SETUP.



3 Ditt trådlösa nätverk har anslutits.



Om det nätverksnamn (SSID/ESSID) du vill ha inte finns med i listan, kan du göra följande:

- Koppla bort nätadaptern, anslut den igen och vänta några minuter.
- Flytta din Brother-skrivare/-MFC/-DCP där NC-2200w är installerad närmre intill din dator och försök på nytt.
- Återställ NC-2200w till de ursprungliga fabriksinställningarna och försök på nytt. För mer information om återställning med testknappen, se Testknapp på sidan 1–4.
- Se kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare till NC-2200w på cd-romskivan som medföljer NC-2200w.

Konfigurera Brother NC-2200w

Du kan konfigurera och ändra inställningarna för NC-2200w med Installationsguide för trådlösa enheter på cd-romskivan till NC-2200w eller den inbäddade webbhanteraren. Du kan även använda verktyget BRAdmin Professional som ett praktiskt verktyg och TELNET-kommandokonsolen för NC-2200w-inställningen.

Använda Installationsguide för trådlösa enheter för att konfigurera NC-2200w till ditt trådlösa nätverk

Vi rekommenderar att du använder Installationsguide för trådlösa enheter på cd-romskivan till NC-2200w för att konfigurera NC-2200w till ditt trådlösa nätverk och din IP-adressinställning. Följ stegen nedan.

- Sätt i cd-romskivan för NC-2200w i cd-romenheten.
 För användare av Windows[®] Startbilden visas automatiskt.
 För användare av Mac OS[®] X 10.2.4 till 10.3 eller senare Dubbelklicka på symbolen NC-2200w på din Macintosh[®], och dubbelklicka sedan på symbolen Start Here OSX.
- 2 Välj språk.
- 3 Klicka på Installation.



4 Klicka på Installationsguide för trådlösa enheter.



5 Granska välkomstinformationen, och klicka på Nästa när du är säker på att du har utfört det som krävs.

Brothers Installation	nsguide för trådlösa enheter	
	Välkommen	
	Välkommen till Brothers Installationsguide för trådlösa enheter för Windows 98/98SE/Me/NT 4.0/2000/XP	
	Med denna guide får du hjälp att konfigurera en trådlös Brother-enhet.	
	Kontrollera att:	thers Installationsguide för trådlösa enheter
13	Du kör denna guide på en dator som stödjer trådlösa nätverk (802.11b elle 802.11g).	
5	Du har installerat den trådlösa Bröther-enheten och slagit på den enligt anvisningarna i snabbguiden.	Sover ener tradios(a) Browner-ennet(er)
77	Du temporärt har konfigurerat den här datom till att kommunicera med den okonfigurerade trådlösa Brother-enheten, enligt arwisningarna i snabbguid	
and i		
	Nästa > Avbryt	

6 Sökningen kommer att visa en lista över hittade trådlösa Brother-enheter. Välj den enhet som du vill konfigurera, och klicka på Nästa.





Standardnodnamnet för NC-2200w är "BRN_xxxxx" ("xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen.)

7 Välj Få en IP-adress automatiskt om ditt nätverk stödjer DHCP/BOOTP/RARP. NC-2200w hämtar då automatiskt IPadressinformationen från ditt nätverk. Välj Ställ in statisk IP-adress om du vill ange IPadressinställningarna för NC-2200w manuellt, och ange de nödvändiga IP-adressinställningarna för ditt nätverk. Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. Guiden söker då efter tillgängliga trådlösa nätverk.

Brothers Installatio	nsguide för trådlösa enheter		
	Konfiguration av IP-adress		
	Konfigurera den trådlösa Brother-enhetens IP-adress		
	 Få en IP-adress automatiskt. Observera: om en DHCP-server inte är tillgånglig, använn Brother-enheten automatiskt en APIPA-baserad IP-adres 	der den trådlösa	
	169.254.1.0 till 169.254.254.255.	Brothers Installationsguic	le för trådlösa enheter
	O Stáll in statisk IP-adress	Sökerenterträdlösa	i nätverk
<u> </u>			
	Gateway		
	< Tillbaka Nästa >	4	

2 - 16 TRÅDLÖS INSTÄLLNING AV NC-2200W



NC-2200w stödjer APIPA-protokollet (Automatic Private IP Addressing). Om det inte går att få tillgång till en server av någon av typerna DHCP/BOOTP/RARP, kommer NC-2200w automatiskt att tilldela en IP-adress från intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255.

- Vi rekommenderar att du tar kontakt med din nätverksadministratör, om du är osäker på vad som är korrekta IP-adressinställningar.
- 8 En lista över hittade trådlösa nätverk visas. Välj den åtkomstpunkt/basstation eller det Ad-hoc-nätverk som du vill associera NC-2200w med, och klicka på Nästa.

Brothers Installatio	Brothers Installationsguide för trådlösa enheter				
	Tillgängliga trå Välj åtkomstpunkt/basst	dlösa nät tation eller ad-	verk hoc-nätverk som enheten s	ka kopplas till.	
			- • • • • • •		
	9 ^{MB} BRN_000000	11	802.11b (11 Mbps)	*****	
		11	802.11b (11 Mbps)		
2	아미 : Atkomstpunkt/ba 라미 : Ad-hoc-nätverk	sstation		Uppdatera	
	Lägg till Om ad- nät	n inte namnet 1 hoc-nätverket verksnamnet i	ill åtkomstpunkten/basstati visas, ska du klicka på [L/ manuellt.	an	
		< Tillbaka	Nästa >	Avbryt	



- Om åtkomstpunkten/basstationen inte visas i listan, kan du lägga till den genom att klicka på Lägg till. Följ instruktionerna på skärmen om att ange SSID/ESSID- och kanalnummer.
- SSID/ESSID-namnet "SETUP" kan visas mer än en gång i listan. Du kan välja en valfri "SETUP" i listan.
- 9 Om nätverket inte är konfigurerat för Verifiering och Kryptering, kommer skärmbilden nedan att visas. Klicka på OK för att fortsätta med installationen. Gå till Steg 10.



TRÅDLÖS INSTÄLLNING AV NC-2200W 2 - 17

10 När du konfigurerar din trådlösa Brother-enhet, måste du säkerställa att den är konfigurerad så att den matchar inställningarna för Verifiering och Kryptering hos existerande trådlösa nätverk. Välj Verifieringsmetod och Krypteringsläge från rullgardinslistorna i varje inställningsruta, om ditt nätverk är konfigurerat för Verifiering och Kryptering. Klicka sedan på Nätverksnyckel och på Nästa.



11 Klicka på Nästa för att skicka inställningarna till NC-2200w.



12 Klicka på Nästa när skärmen Installationen har slutförts visas.



2 - 18 TRÅDLÖS INSTÄLLNING AV NC-2200W

13 Klicka på Avsluta.



14 Återställ de trådlösa inställningarna för din dator tillbaka till originalinställningarna, med hjälp av den information som du skrev ner i Ändra datorns trådlösa inställningar på sidan 2-9.

Du kan skriva ut nätverkskonfigurationssidan när som helst. För att få information om hur du skriver ut nätverkskonfigurationssidan, se *Testknapp* på sidan 1–4.

Använda den inbäddade webbservern för att ändra inställningarna

Om du konfigurerade NC-2200w med hjälp av Installationsguiden för trådlösa enheter, behöver du inte göra några ytterligare inställningar. Om du ändå vill ändra några inställningar, och inte vill använda Installationsguide för trådlösa enheter, kan du använda en webbläsare av standardtyp för att ändra inställningar. Vi rekommenderar Netscape Navigator version 4.0 eller senare, eller Microsoft Internet Explorer version 5.0 eller senare.



Din dator måste vara konfigurerad för att använda en giltig TCP/ IP-adress som kan kommunicera med din NC-2200w.

Var noggrann när du ändrar inställningar, eftersom en felaktig inställning kan resultera i att NC-2200w förlorar kontakten med ditt trådlösa nätverk.

Ansluta till din skrivare/DCP/MFC med en webbläsare

Skriv in http://NC-2200w_ip_address / i din webbläsare. Där NC-2200w_ip_adress är IP-adressen eller nodnamnet för din NC-2200w.



(Tillgängliga språk är engelska, tyska, franska, holländska och japanska.)



IP-adressen och nodnamnet för din NC-2200w skrivs ut på nätverkskonfigurationssidan. För att få information om hur du skriver ut nätverkskonfigurationssidan, se *Testknapp* på sidan 1–4.

- Du blir ombedd att skriva in ett användarnamn och ett lösenord. Skriv in följande. användarnamn: admin (skiftlägeskänsligt) lösenord: access (fabriksinställt)
- Var noggrann när du ändrar inställningar, eftersom en felaktig inställning kan resultera i att NC-2200w förlorar kontakten med ditt trådlösa nätverk.

Använda verktyget BRAdmin Professional

Verktyget BRAdmin Professional kan användas för att hitta alla Brother-skrivarservrer i din miljö.

🏙 pservers.psl - I	BRAdmin Professional			
Arkiv Enheter Kont	roll <u>V</u> isa <u>H</u> jälp			
🔄 🗞 😏 🛞 🕼	26566806	8 🤹		
Filter	Nodnamn	Logg	Nodadress	Skriva 2
TCP/IP	4		XXXXXXXXXXX	aÔÄïá
\min 🤒 IPX/SPX	BRF-200a09		XX.XXX.XXX	SLEEP
	BRN_22054C		XX.XXX.XX.XX	üÆéi
	BRN_220DB8		XXXXXXXXXXX	şă [−] a(
	BRN_220F98		XXXXXXXXXXX	06/20
	BRN_220F9C		XX.XXX.XX.XXX	§Ä [™] äK •
	< U			>
För hjälp, tryck på F1			Enheter: 26	Ej konfigurerad: O

BRAdmin Professional-funktioner som finns tillgängliga vid användning av NC-2200w

- Visa NC-2200w och skrivare/MFC/DCP från Brother och konfigurera allmänna poster som nodnamn, plats och kontaktinformation.
- Länk till hemsidan för NC-2200w.
- Uppdatera inbyggd programvara För ytterligare information, se Ladda om inbyggd programvara med verktyget BRAdmin Professional på sidan A–3.



- inprogrammerad i NC-2200w och på datorn.
- Standardlösenordet för BRAdmin Professional är access.

Om du vill ändra några inställningar för NC-2200w måste du göra följande.

Gå till hemsidan för NC-2200w.

- 1 Välj lämplig enhet i listan.
- 2 Gå till skrivarens hemsideikon eller -meny från kontrollmenyn.

TELNET

Du kan också använda en TELNET-konsol för att konfigurera enheten.



Var noggrann när du ändrar inställningar, eftersom en felaktig inställning kan resultera i att NC-2200w förlorar kontakten med ditt trådlösa nätverk.

TELNET-konsolen kommer be dig att ange ett användarnamn och lösenord. Skriv då följande: Login: admin (skiftlägeskänsligt) Password: access (fabriksinställt)

Exempel på inloggningsskärm för TELNET

Brother NC-2200w Ver1.00 TELNET Server Copyright © 2004 Brother Industries, Ltd. Login: admin 'admin' user need password to login. Password: User 'admin' logged in No. Item Value (level.1) 1 : Configure General 2 : Configure TCP/IP 3 : Configure Wireless 96 : Display Status 97 : Reset to factory default 98 : Reset Print Server 99 : Exit Please select (1 - 99)?
3 Nätverksutskrift från Windows[®]

Översikt

En nätverksansluten skrivare/MFC/DCP från Brother medför att flera datorer kan skriva ut till en skrivare/MFC/DCP.

Viktig information

För användare av MFC-210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/ 5840CN/3240C/3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/ 8840D/8840DN/3820CN/3420CN and DCP-120C/320CN/8020/ 8025D/8025DN/8040/8045D/8045DN, se kapitel 5 *Nätverksskanning från Windows*[®]. I detta kapitel kapitel förklaras hur skrivardrivrutinen installeras för följande modeller.

Brother laserskrivare HL-1440/1450/1470N/5040/ 5050/5070N/5070DN/5140/5150D/5170DN

Brother MFC-9070/9180/9160

I I

Du måste säkerställa att du har gått igenom de steg som beskrivs i kapitel 2 eller snabbguiden innan du fortsätter.

Snabbtips:

- 1 De som använder Windows[®] 2000/XP kan skriva ut med TCP/ IP, med hjälp av standardprogram för nätverksutskrifter (TCP/ IP-port av standardtyp) och/eller IPP-protokollprogramvara som finns inbyggd i alla Windows[®] 2000/XP-installationer.
- 2 Användare av Windows[®] 98/Me och Windows NT[®] 4.0 kan skicka utskriftsjobb med hjälp av programvaran för Brother Peer to Peer-utskrift som finns på cd-romskivan till NC-2200w. Denna programvara förvandlar Brother LPR-porten till en Windows[®]utskriftsport.
- 3 Du behöver söka efter och/eller tilldela IP-adressen eller nodnamnet för NC-2200w under installationsproceduren. Standardnodnamnet för NC-2200w är vanligtivs "BRN_xxxxx" (där "xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen till NC-2200w). Du kan se den här informationen på nätverkskonfigurationssidan. Se *Testknapp* på sidan 1-4 för att få information om hur du skriver ut nätverkskonfigurationssidan.

Peer to Peer-utskrift för Windows[®] 98/Me/ Windows NT[®] 4.0, och standardutskrift med TCP/IP för Windows[®] 2000/XP

STEG 1: Installation av skrivardrivrutin

Om du inte redan har installerat en skrivardrivrutin, ska du göra följande.

Installera skrivardrivrutinen som medföljde på cd-romskivan till din skrivare/MFC/DCP från Brother.

Skrivardrivrutinen kan även laddas ner från Brother Solutions Center på: <u>http://solutions.brother.com</u>.

Instruktionerna i detta avsnitt baseras på Windows® XP.

1 Klicka på Start och välj Skrivare och fax. Klicka på Lägg till en skrivare, så startar guiden Lägg till skrivare. Klicka på Nästa då denna skärm visas.



2 Avmarkera alternativet Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt och klicka sedan på Nästa.

Guiden Lägg till skrivare
Lokal eller nätverksskrivare Ange vilken sorts skrivare som ska installeras.
Välj det alternativ som bäst beskriver den skrivare du vill använda: • Lokal skrivære som är ansluten till den bär datorn Igentifiera och installera Plug and Play-skriværen automatiskt • En nätverksskrivære eller skrivære som är ansluten till en annan dator
Använd alternativet Lokal skrivare om du vill konfigurera en nätverksskrivare som inte är ansluten till en utskriftsserver.
< Eöregående Nästa > Avbryt

Denna skärm kanske inte finns i ditt operativsystem.
 (För användare av Windows[®] 98/Me/Windows NT[®] 4.0) Or

l (För användare av Windows[®] 98/Me/Windows NT[®] 4.0) Om denna skärm visas ska du välja **Lokal skrivare** och sedan klicka på **Nästa**.



3 Välj LPT1:(Rekommenderad skrivarport) tillfälligt i rullgardinsfönstret för skrivarportsval, och klicka sedan på Nästa.

uiden Lägg till skrivare	
Välj en skrivarport Datorer kommunicerar m	ied skrivare via portar.
Ange vilken port skrivare nv port.	en ska använda. Om porten inte finns i listan kan du skapa en
Använd följande port	LPT1: (Rekommenderad skrivarport)
Obs! Datorer brukar skrivare. Porten boro	använda porten LPT1: för att kommunicera med en lokal le se ut ungefär så här:
O Skapa en ny port: Porttyp:	Local Port
	< <u>Föregående Nästa ></u> Avbryt

4 Klicka på **Diskett finns**.

uiden Lägg till skri	are	
Installera skrivarp r Tillverkare och mo	gramvara dell avgör vilken skrivarprogramvara som används.	8
Markera skrivar med en separat dokumentatione	ens tillverkare och modell. Klicka på Diskelt finns om skrivaren är leverera- installationsdiskett. Om skrivaren inte finns i listan, kan du läsa n till skrivaren för att hitta kompatibel skrivarprogramvara.	d
Tillverkare Apple APS-PS AST AT&T Brother	Skiivare Skiivare Brother MFC:8220 Brother MFC:930 Brother MFC:9180 Brother MFC:9180 Stother MFC:9180	
Den här drivrutin Berätta varför det är	en har inte signerats wiktigt att drivrutiner är signerade	כ
	< <u>F</u> öregående <u>N</u> ästa > Avbryt	

5 (För användare av Brothers laserskrivare)

Välj **drivrutinsmappen** på cd-romskivan och klicka på **Öppna**. Välj mappen **Win2k_xp** (eller mappen för ditt operativsystem), klicka på **Öppna** och välj sedan aktuellt språk och klicka på **Öppna**.

(För användare av Brothers MFC/DCP)

Välj mapp för aktuellt språk på cd-romskivan och klicka på Öppna. Välj sedan WXP-mappen (eller mappen för ditt operativsystem), klicka på Öppna och välj till slut mappen Addprt och klicka på Öppna.



Om du använder Windows[®] XP som operativsystem, och mappen Win2k_xp inte återfinns i listan, ska du välja mappen Win2k.

Om du inte ser någon mapp för ditt operativsystem i drivrutinsmappen, men istället ser: inst, PCL, PS, USBW98ME, etc. rekommenderar vi att du väljer mappen PCL. Då visas aktuell operativsystemsmapp.

6 Klicka på Öppna.



7 Klicka på OK.



8 Markera den modell som du ska installera i listan över skrivare/MFC/DCP, och klicka på Nästa.

Guiden Lägg till skrivare
Installera skrivarprogramvara Tillverkare och modell avgör vilken skrivarprogramvara som används.
Markera skrivarens tillverkare och modell. Klicka på Diskett finns om skrivaren är levererad med en separat installationsdiskett. Om skrivaren inte finns i listan, kan du läsa dokumentationen till skrivaren för att hitta kompatibel skrivarprogramvara.
Skrivare
Brother MFC-XXXX Printer
Brother MFC-XXXX USB Printer
Brother MFC-XXXX USB Printer
Den här drivrutinen har inte signerats Windows Update Diskett firms Berätta varför det är viktigt att drivrutiner är signerade

9 Den modell du installerar visas i fönstret. Markera Ja eller Nej för att välja om skrivaren ska användas som standardskrivare, och klicka därefter på Nästa.

Guiden Lägg till skrivare
Namnge skrivaren Du måste tilldela skrivaren ett namn.
Ange ett namn för den här skrivaren. Eftersom vissa program inte stöder namnkombinationer (servernamn + skrivarnamn) som överskrider 31 tecken är det bäst att försöka låta namnet vara så kort som möjigt.
Skrivarnam: Brother MFC-XXXX USB Printer Ska den här skrivaren användas som standardskrivare?
⊙Ja
O Ngi
< <u>E</u> öregående <u>Nästa</u> Avbyt

3 - 7 NÄTVERKSUTSKRIFT FRÅN WINDOWS®

10 Välj Dela inte ut den här skrivaren och klicka på Nästa om den här skärmen visas.

Guiden Lägg till skrivare
Skrivardelning Du kan dela skrivaren med andra nälverksanvändare.
Om du vill dela ut den här skrivaren måste du ange ett resursnamn. Du kan använda det namn som föreslås eller skriva ett eget namn. Resursnamnet kommer att användas av andra nälverksanvändare.
Dgla inte ut den här skrivaren <u>R</u> esursnamn:
< <u>Eöregående Nästa</u> Avbryt

11 Markera Nej och klicka på Nästa.



12 Klicka på Slutför då denna skärm visas.



13 Klicka på Fortsätt ändå om Windows skärm för logotypkontroll visas.



STEG 2: Installation av programvara för nätverksutskrift

Du måste nu installera programvaran för nätverksutskrift och konfigurera den för den trådlösa nätverksanslutningen till din Brother-skrivare/-MFC/-DCP. Följ stegen nedan.

- 1 Sätt in cd-romskivan till NC-2200w.
- 2 Klicka på Programvara för nätverksutskrift och följ instruktionerna på skärmen.

NO.2	200w Utilities	→ Avsluta
Huvudmenyn >> Installation		🕤 Bakåt
Installation		
Installera programvaran för		
nätverksutskrift.	Installationsguide för trädlösa e	enheter Z
	Programvara för nätverksutskrift	:
	BRAdmin Professional	

3 Välj samma skrivardrivrutin som du valde i steg 8 under STEG 1: Installation av skrivardrivrutin på sidan 3-7. Markera den modell du installerar i listan över skrivare/MFC:er/DCP:er, och klicka på Nästa.



Följ nedanstående anvisningar om du vill använda IPPutskriftsfunktionen i Windows[®] 2000/XP.

- 1 Kör Guiden Lägg till skrivare och klicka på Nästa när välkomstskärmen för Guiden Lägg till skrivare visas.
- 2 Du kan nu välja Lokal skrivare eller Nätverksskrivare. För Windows[®] 2000: Välj Nätverksskrivare. För Windows[®] XP: Välj En nätverksskrivare eller skrivare som är ansluten till en annan dator.
- 3 Då visas skärmen för Guiden Lägg till skrivare.
- 4 För Windows[®] 2000: Markera Anslut till en skrivare på Internet eller på intranätet och skriv in följande i adressfältet: http://printer_ip_address:631/ipp (där printer_ip_address är IP-adressen eller namnet på NC-2200w).

För Windows[®] XP: Markera **Anslut till en skrivare på Internet eller i hem- eller kontorsnätverket** och skriv in följande i adressfältet: http://printer_ip_address:631/ipp (där printer_ip_address är IP-adressen eller namnet på NC-2200w).

5 När du klickar på Nästa kopplar Windows[®] 2000/XP upp sig till den angivna adressen.

OM SKRIVARDRIVRUTINEN REDAN HAR INSTALLERATS

Om aktuell skrivardrivrutin redan har installerats på din dator, använder Windows[®] 2000/XP automatiskt den drivrutinen. I så fall får du bara frågan om du vill göra drivrutinen till standarddrivrutin. Därefter är Guiden Installera skrivardrivrutin klar. Du är nu klar att skriva ut.

OM SKRIVARDRIVRUTINEN INTE HAR INSTALLERATS

En av fördelarna med utskriftsprotokollet IPP är att det identifierar modellnamnet på din skrivare/MFC/DCP när du kommunicerar med den. När datorn har kopplat upp sig till skrivaren visas skrivarens modellnamn automatiskt. Detta betyder att du inte behöver tala om för Windows[®] 2000 vilken typ av skrivardrivrutin som ska användas.

- 6 Klicka på OK. Då visas skärmen för val av skrivare/MFC/DCP i Guiden Lägg till skrivare.
- 7 Om din skrivare/MFC/DCP inte finns i listan över understödda skrivare klickar du på **Diskett finns**. Du blir då ombedd att sätta i skivan med skrivardrivrutinen.
- 8 Klicka på **Bläddra** och välj den cd-romskiva eller nätverksresurs som har rätt Brother-skrivardrivrutin.
- 9 Ange skrivarens modellnamn.
- 10 Om skrivardrivrutinen som du installerar inte har ett digitalt certifikat visas ett varningsmeddelande. Klicka på Ja för att fortsätta med installationen. Då slutförs Guiden Lägg till skrivare.
- 11 Klicka på **Avsluta**. Din skrivare/MFC/DCP är nu konfigurerad och redo för utskrift. Skriv ut en testsida för att testa anslutningen för din skrivare/MFC/DCP.

Ange en annan adress

Observera att det finns flera möjliga adresser som du kan skriva in i adressfältet.

http://printer_ip_address:631/ipp

Detta är den standardadress som rekommenderas.

Du kan även använda följande:

http://printer_ip_address:631/ipp/binary_p1

Där printer_ip_address är IP-adressen eller nodnamnet för NC-2200w.



Utskrift från en Macintosh[®] med hjälp av funktionerna för enkel nätverkskonfiguration i Mac OS[®] X (Mac OS[®] X 10.2.4–10.3 eller senare)

Översikt

Du måste använda Mac OS® X 10.2.4–10.3 eller senare

Apple[®]-funktionerna för enkel nätverkskonfiguration på en Macintosh[®]-dator med OS[®] X medför att NC-2200w kan konfigurera sina IP-adressinställningar automatiskt. Du måste dock fortfarande konfigurera de trådlösa inställningarna för NC-2200w innan du kan använda NC-2200w tillsammans med din Macintosh[®]-dator.



Du måste säkerställa att du har gått igenom de steg som beskrivs i kapitel 2 eller snabbguiden innan du fortsätter.

För att skriva ut en nätverkskonfigurationssida för NC-2200w, se Testknapp på sidan 1–4.

Utskrift från en Macintosh[®] med hjälp av funktionerna för enkel nätverkskonfiguration i Mac OS[®] X (Mac OS[®] X 10.2.4–10.3 eller senare)

Du måste installera skrivardrivrutinen innan du ställer in din dator till att fungera tillsammans med NC-2200w. Hoppa över detta steg om du redan har installerat skrivardrivrutinen. Drivrutinen finns på den cd-romskiva som medföljde din skrivare/MFC/DCP, och du kan också ladda ned den senaste skrivardrivrutinen från vår webbplats på: <u>http://solutions.brother.com</u>

Följ stegen nedan för att installera skrivardrivrutinen.

- 1 Sätt i den medföljande cd-romskivan i din cd-romenhet och dubbelklicka på symbolen Start Here OSX för att installera programvaran. Välj språk om skärmen för språkval visas.
- 2 (För användare av Brothers laserskrivare) Klicka på Installationsprogram och sedan på Skrivardrivrutin på menyskärmarna.
 (För användare av Brothers MFC/DCP) Klicka på MFL-Pro Suite för att installera skrivardrivrutinen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.
- 4 Välj Program i Gå-menyn.



5 Öppna mappen Utilities.



6 (För användare av Mac OS[®] X 10.2.4) Öppna symbolen Print Center. (För användare av Mac OS[®] X 10.3) Öppna Skrivarinställning.



7 Klicka på knappen Lägg till.



8 Välj Rendezvous.



9 Välj din maskins modellnamn och klicka på Lägg till.



Ändra konfigurering

- Det enklaste sättet att byta parametrar från en Macintosh för din skrivare/MFC/DCP eller NC-2200w[®], är att använda en webbläsare.
- Du ansluter helt enkelt till din skrivare/MFC/DCP med formatet: http://ip_address, där ip_address är adressen till NC-2200w.
- Om du ändrar nätverksinställningar för NC-2200w, som t.ex. IPadressen för trådlösa inställningar, kan anslutningen för NC-2200w avbrytas.

5 Nätverksskanning från Windows[®]

Översikt

Nätverksskanning stödjs endast på modeller som har den nätverksklara versionen av programvaran MFC-Pro.

Viktig information

Följande modeller har rätt programvara för nätverksskanning (MFL-Pro Suite med nätverkskapacitet). Se bruksanvisningen för programvaran eller bruksanvisningen på cd-romskivan som medföljde din Brother MFC/DCP, för att få mer information.

 MFC-210C/420CN/410CN/620CN/5440CN/5840CN/3240C/ 3340CN/8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/8840DN/ 3820CN/3420CN och DCP-120C/320CN/8020/8025D/8025DN/ 8040/8045D/8045DN

Du måste säkerställa att du har gått igenom de steg som beskrivs i kapitel 2 eller snabbguiden innan du fortsätter.

Koncept för nätverksskanning

Det finns två typer av trådlös skanning.

Pull-skanning

Vid pull-skanning initierar varje enskild dator dokumentskanningen via programvaran MFL-Pro Suite, när MFC-/DCP-enheten från Brother är tillgänglig.



Push-skanning

Vid push-skanning initierar MFC-/DCP-enheten dokumentskanningen, och skickar automatiskt filerna till programvaran MFL-Pro Suite som körs på fjärrdatorn. I det här fallet måste du konfigurera måldatorns IP-adress på din NC-2200w. Dessutom måste du välja **USB** när du trycker på skannknappen, eftersom din MFC/DCP och NC-2200w är anslutna med en USBkabel.



Installera programvaran för nätverksskanning

STEG 1: Installera MFL-Pro Suite med hjälp av den cdromskiva som följde med till din MFC/DCP

Programvaran finns på den cd-romskiva som medföljde din MFC/DCP. Installera programvaran genom att följa stegen i avsnittet om att installera drivrutinen och programvaran för användare av nätverkskabel, som finns i den snabbguide som medföljde din MFC/DCP.

Under installationen av programvaran MFL-Pro Suite kan det hända att följande skärmbilder visas.

 För MFC-8420/8820D/8820DN/8220/8440/8840D/ 8840DN3820CN/3420CN och DCP-8020/8025D/8025DN/8040/ 8045D/8045DN

Då den här skärmen visas under installationsprocessen ska du välja **Nej** och sedan klicka på **Nästa**.

Brother MFL-Pro Suite Installation	×
Registrera din PC till "Skanna till" knappen på maskinen	24
Registres din PC M Bothemaskinen för att aktivere lunkkinnen Stanze till i nährek. Din PC komme att finas med när "Stanze valen välig på din makker, (Paktomorfent) Dit för standart för standart för standart för stans från din PC genom att ange en pinkod.	ar. 5 M
⊙, Ja, jag vill registrera den här PC till "Skanna till" knappen. ⊙ Nej, jag vill inte registrera den här PC till "Skanna till" knappe	
(Bekât Nözta)	Avbryt

Vissa MFC/DCP med NC-2200w finns inte i söklistan under installationen. Om detta inträffar ska du gå tillbaka till den skärm som visas nedan och ställa in nodnamnet för NC-2200w manuellt. Du finner nodnamnet på nätverkskonfigurationssidan; se *Testknapp* på sidan 1–4.

Brother MFL-Pro Suite Installation	
Typ av nätverkssökning	
Valj hur du vill söka efter din Brother MFC i nätverket?	
O Sök etter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekomenderas)	
O Ange adressen till din MFC (Avancerade användare)	
Ange namnet på din MFC (Avancerade användare) Nodenamn	
(Bakât Nata)	

STEG 2: Specificera skannmåladressen från hemsidan för NC-2200w

Du måste använda en webbläsare för att konfigurera denna inställning.

1 Öppna din webbläsare och ange följande i adressfältet. http://NC-2200w_ip_adress



Där NC-2200w_ip_adress är IP-adressen eller nodnamnet för din NC-2200w.

- För mer information om IP-adressen och inloggningslösenordet, etc., se Använda den inbäddade webbservern för att ändra inställningarna på sidan 2–20.
- 2 Gå till sidan General under Configuration.



3 Ange IP-adressen eller namnet på måldatorn.

Om din dators IP-adress tilldelades automatiskt, ska du ange datornamnet eftersom IP-adressen kan ha ändrats. Namnet kan vara Windows[®]-datornamnet (NetBIOS) eller DNSvärdnamnet.

5 - 5 NÄTVERKSSKANNING FRÅN WINDOWS®



Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till datorns IP-adress.

- Du finner ditt datornamn genom att öppna Egenskaper i Den här datorn och titta på fliken Datornamn. Om du vill använda ett värdnamn måste du tilldela DNS-serveradressen genom att ansluta till den inbäddade webbservern hos NC-2200w.
- Se bruksanvisningen för programvaran eller bruksanvisningen på cd-romskivan som medföljde din Brother MFC/DCP, för att få mer information om pull-skanning.



Översikt

I detta kapitel beskrivs förfarandena för felsökning vid problem som du kan stöta på med din NC-2200w. Det är uppdelat i följande avsnitt:

- Allmänna problem
- Problem med trådlös installation
- Installationsproblem för nätverksutskriftsprogramvara
- Utskriftsproblem
- Protokollspecifik felsökning

Allmänna problem

Cd-romskivan är isatt, men den startar inte automatiskt

Om din dator inte stödjer funktionen för automatisk körning, visas inte menyn automatiskt efter att cd-romskivan har satts i. I så fall ska du köra filen Start.exe i rotkatalogen på cd-romskivan.

Återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för NC-2200w

NC-2200w kan återställas till de ursprungliga fabriksinställningarna med hjälp av testknappen. För mer information om återställning med testknappen, se *Testknapp* på sidan 1–4.

NC-2200w hittas inte av Installationsguide för trådlösa enheter under installationen

Kontrollera att Link-lampan lyser. Det kan hända att Brother NC-2200w inte fungerar ordentligt, om Link-lampan inte lyser. Kontrollera följande:

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen till din Brother NC-2200w.
- 2 Kontrollera att din Brother NC-2200w är ordentligt ansluten till din skrivare/MFC/DCP från Brother, och att din skrivare/MFC/ DCP är påslagen.
- 3 Flytta datorn närmare din skrivare/MFC/DCP från Brother, där NC-2200w är installerad, och försök på nytt.
- 4 Återställ NC-2200w till de ursprungliga fabriksinställningarna och försök på nytt. För information om att återställa de ursprungliga fabriksinställningarna, se *Testknapp* på sidan 1–4. Innan du konfigurerar NC-2200w, måste du göra en tillfällig ändring av datorns trådlösa inställningar så att du kan kommunicera med den okonfigurerade NC-2200w. Kontrollera följande:
- 1 Kontrollera om de trådlösa inställningarna på din dator ser ut som följande.
- Kommunikationsläge: Ad-hoc (kanal 11)
- Nätverksnamn (SSID/ESSID): SETUP (skiftlägeskänsligt)
- Kryptering: Ingen
 - 2 Om du använder Windows[®] XP eller Mac OS[®] X 10.2.4–10.3 eller senare, och Ad-hoc-nätverkets "SETUP" inte visas i listan över tillgängliga nätverk hos det trådlösa installationsverktyget i Windows[®] XP eller Mac OS[®] X, kan det hända att du kan lösa problemet manuellt, genom att lägga till Ad-hoc-nätverket med hjälp av följande procedur.

För användare av Windows® XP

1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.



2 Klicka på ikonen Nätverksanslutningar.



3 Markera och högerklicka på Trådlös nätverksanslutning. Klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk.

Nätverksanslutningar					. 🗆 🛛
Arkiv Redigera Visa Favoriter	Verktyg Avancera	t Hjälp			.
😋 Bakât 👻 🕥 - 🏂 🔎	Sök 😥 Mappar	•			
idress 🔇 Nätverksansk				~	n Gâ til
	Namn		Тур	Status	Enh
Nätverksaktiviteter	Nätverksanslu	tning eller högh	astighetsanslutning till Inte	rnet	
 Inaktivera den här enheten Reparera den här anslutningen Byt namn på den här 	† Trådos nätverk	sanslutning 2	Nätverksanslutning eller hög Nätverksanslutning allov bla- teathresse Visa tilgängliga trådlösa nätverk Jacobs Reparera		re
 Se status för den här anslutningen 			Brygga anslutningar		
Andra inställningar för den här anslutningen			Skapa genväg Ta bort Byt namn		
Andra platser 🛛 🛞			Egenskaper	-1-	

6 - 3 FELSÖKNING

4 Klicka på Avancerat.



5 Töm fältet Önskade nätverk genom att klicka på Ta bort. Klicka sedan på Lägg till.

	🕹 Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning 2 🛛 💽 🔀
	Almänt Trådlösa nätverk Avancerat
	Konfigurera trådlöst nätverk
	Illgängliga nätverk: Klicka på Konfigurera för att ansluta till ett tillgängligt nätverk.
	MyAP Konfigurera Uppgatera
	Ongkade nätverk: Anstut automatiskt till tillgängliga nätverk i den ordning som följer:
	Flytta upp
_	Lögg til Ta bott Egenskaper
	Läs om att <u>konfigurera en trådlös</u> nätverksanslutning. <u>A</u> vancerat
	OK Avbyt

6 Gå in i SETUP. Markera Inaktiverad. Kontrollera att kryssrutan i skärmens nederkant har markerats, och klicka sedan på OK.

Annalation (a second second		<u>í</u> 🔼
Autentisering		
Nätverksnamn (SSID):	SETUP	
Trådlös nätverksnyckel-		
Det här nätverket kräver e	n nyckel för följande:	
Närverksautentisering:	Öppen	~
Datakryptering:	Inaktiverad	~
Nätverksnyckel:		
Bekräfta nätverksnycket		
Nyckelindex (avancerat):	1	
V Nyckeln delas ut autom	atiskt	

7 Klicka på OK.

🗕 Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning 2 🛛 🕅
Allmänt Trådicisa nätverk Avancerat
Konfigurera trådlöst nätverk
_ ∐ilgängliga nätverk:
Klicka på Konfigurera för att ansluta till ett tillgängligt nätverk.
MyAP Konfigurera
Uppgatera
Anslut automatiskt till tillgängliga nätverk i den ordning som följer: SETUP
Flytta ngd
Lägg til Ta bort Egenskaper
Läs om att <u>konfiguera en trådlös</u> nätverksanslutning.
OK Avbyt

8 Kontrollera statusen för den trådlösa nätverksanslutningen. Det kan ta ett par minuter innan IP-adressen visas.

S Nätverksanslutningar					
Arkiv Redigera Visa Favorit	er V	erktyg Avancerat Hjälp			-
🕒 Bakåt 🔹 🕥 - 🎓 ,) s	ök 📂 Mappar 🛄 🔹			
Adress 🔕 Nätverksanslutningar				>	Gå till
		Namn	Тур	Status	Enh
Nätverksaktiviteter	۷	Nätverksanslutning eller högh	astighetsanslutning till Intern	net	
Andra platser	*	👍 Anslutning till lokalt nätverk 🍸 Trådlös nätverksanslutning 2	Nätverksanslutning eller hög Nätverksanslutning eller hög	Aktiverade Aktiverade	Intel core
Information	*				
Trådlös nätverksanslutning 2 Aktiverade IP-ahress: 169.254.170.92 Natmask: 255.255.0.0 Automatisk privet adress Peer-Uli-peer Nätverk: SETUP Kryptering: Inätvered Signalstyrka: Väkligt hög	,				
		<			>

9 Du kan nu använda Brothers Installationsguide för trådlösa enheter till att konfigurera dina NC-2200w-inställningar.

För användare av Mac OS® X 10.2.4–10.3 eller senare

1 Kontrollera symbolen för AirPort-status och markera Öppna Internetanslutning....



2 Markera Skapa nätverk... från alternativet Nätverk.

00		AirPort			0
	()				
Sammanfattning	AirPort	VPN			
	AirPort:	På	Stäng	av AirPort	
Sign	Nätverk ✓ alstvrka	QMSOFTGWLAN Annat			
Bassta	tions-ID	Skapa nätverk		4	
		🗹 Visa AirPort-sta	atus i menyra	den	,
Status: QMSOF	GWLAN				
Status e	j tillgänglig				

3 Gå in i SETUP, markera 11 i alternativet Kanal och klicka på OK.

ammanfa	Skriv in följande information om du vill skapa ett Dator-till-dator-nätverk:
	Namn: SETUP Kanal: 11
1	Visa alternativ Avbryt OK
Status:	QMSOFTGWLAN Status ej tillgånglig

4 Ditt trådlösa nätverk har anslutits.



5 Du kan nu använda Brothers Installationsguide för trådlösa enheter till att konfigurera dina NC-2200w-inställningar.

Installationsproblem för nätverksutskriftsprogramvara

Brother NC-2200w hittas inte under installationen av programvaran för nätverkutskrift, eller från skrivardrivrutinen i din skrivare/MFC/DCP från Brother i Windows[®]

Brother NC-2200w hittas inte med hjälp av funktionerna för enkel nätverkskonfiguration i Mac OS[®] X.

Kontrollera att du har slutfört de trådlösa inställningarna och inställningarna av IP-adressen för NC-2200w, enligt kapitel 2 eller snabbguiden, innan du installerar programvaran för nätverksutskrift eller skrivardrivrutinen. Kontrollera följande:

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen till din Brother NC-2200w.
- 2 Kontrollera att din Brother NC-2200w är ordentligt ansluten till din skrivare/MFC/DCP från Brother, och att din skrivare/MFC/ DCP är påslagen.
- 3 Flytta din dator närmare din skrivare/MFC/DCP från Brother, där NC-2200w installerad, och försök på nytt.

- 4 Skriv ut en nätverkskonfigurationssida för NC-2200w, och kontrollera om inställningar, som t.ex. de trådlösa inställningarna och inställningarna av IP-adressen, är korrekta för ditt nätverk. Det kan hända att problemet beror på att de trådlösa inställningarna inte stämmer överens, eller att IPadresserna inte stämmer överens eller är dubbla. Verifiera att de trådlösa inställningarna och IP-adressen är korrekt laddade i NC-2200w. Kontrollera också att inga andra noder i nätverket har denna specifika IP-adress.
- **5** Försök att "pinga" NC-2200w från värdoperativsystemets kommandoprompt med kommandot:

ping ipaddress

Där ipadress är IP-adressen för NC-2200w. Observera att det i vissa fall kan ta upp till ett par minuter innan NC-2200w laddar sin IP-adress.

- 6 Om du har provat steg 4 eller 5 ovan, och detta inte har fungerat, ska du återställa NC-2200w tillbaka till fabriksinställningarna, och börja om igen från den ursprungliga inställningen. För information om att återställa de ursprungliga fabriksinställningarna, se *Testknapp* på sidan 1–4.
- 7 Kontrollera om en personlig brandvägg, som t.ex. Brandvägg för Internet-anslutning för Windows[®] XP körs på din dator. Stäng av den tillfälligt om den är på, och försök på nytt.

Utskriftsjobbet skrivs inte ut

Kontrollera status och konfigurering för NC-2200w och för din skrivare/MFC/DCP. Kontrollera följande:

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen till din Brother NC-2200w.
- 2 Kontrollera att din Brother NC-2200w är ordentligt ansluten till din skrivare/MFC/DCP från Brother, och att din skrivare/MFC/ DCP är påslagen.
- 3 Kontrollera att din skrivare/MFC/DCP är online och klar för utskrift.
- 4 Flytta din dator närmare din skrivare/MFC/DCP från Brother, där NC-2200w är installerad, och försök på nytt.
- 5 Skriv ut en nätverkskonfigurationssida för NC-2200w, och kontrollera om inställningar, som t.ex. de trådlösa inställningarna och inställningarna av IP-adressen, är korrekta för ditt nätverk. Det kan hända att problemet beror på att de trådlösa inställningarna inte stämmer överens, eller att IPadresserna inte stämmer överens eller är dubbla. Verifiera att de trådlösa inställningarna och IP-adressen är korrekt laddade i NC-2200w. Kontrollera också att inga andra noder i nätverket har denna specifika IP-adress.
- 6 Försök att "pinga" NC-2200w från värdoperativsystemets kommandoprompt med kommandot:

ping ipaddress

Där ipadress är IP-adressen för NC-2200w. Observera att det i vissa fall kan ta upp till ett par minuter innan NC-2200w laddar sin IP-adress.

Fel under utskrift

Om du försöker skriva ut samtidigt som andra användare skriver ut stora mängder data (t.ex. många sidor i färg med hög upplösning), kan inte NC-2200w och skrivaren acceptera ditt utskriftsjobb förrän den pågående utskriften har avslutats. Om väntetiden för ditt utskriftsjobb överstiger en viss tidsgräns, uppstår en timeoutsituation som orsakar ett felmeddelande. I sådana situationer ska du försöka skriva ut ditt utskriftsjobb igen efter att de andra jobben är klara.

Felsökning för Windows NT[®] 4.0

Problem med utskrift från Windows NT[®] 4.0

Om du har problem med att skriva ut med Windows NT[®] 4.0, ska du kontrollera följande:

- 1 Se till att TCP/IP och TCP/IP Print Service har installerats och körs på Windows NT[®] 4.0-systemet eller LAN Server-filservern.
- 2 Om du använder DHCP och inte har skapat någon reservation för NC-2200w, ska du se du till att du har skrivit in NetBIOSnamnet för NC-2200w i rutan Namn eller adress på värddatorn som tillhandahåller lpd.

IPP-felsökning för Windows[®] 2000/XP

Du vill använda ett annat portnummer än 631

Om du använder port 631 för IPP-utskrift kan det hända att din brandvägg inte släpper genom utskriftsdata. I så fall kan du använda ett annat portnummer (port 80), eller konfigurera din brandvägg så att data från port 631 släpps igenom.

För att skicka ett utskriftsjobb till en skrivare/MFC/DCP med IPP över port 80 (standard HTTP-port) skriver du in följande när du konfigurerar ditt Windows[®] 2000/XP-system.

http://ip_address/ipp

Felsökning för webbläsare (TCP/IP)

- 1 Om du inte kan koppla upp dig mot NC-2200w med webbläsaren kan det löna sig att kontrollera webbläsarens proxy-inställningar. Titta i inställningarna för undantag och skriv vid behov in IP-adressen för NC-2200w. Då försöker inte datorn koppla upp sig mot din ISP eller proxyserver varje gång som du vill titta på NC-2200w.
- 2 Se till att du använder rätt webbläsare. Vi rekommenderar Netscape Navigator version 4.0 eller senare/Microsoft Internet Explorer version 5.0 eller senare.



Bilaga A

Allmänna upplysningar

Protokoll

Protokoll är standardiserade regeluppsättningar för att överföra data i ett nätverk. Med förutbestämda protokoll kan användaren få tillgång till de nätverksanslutna resurserna. NC-2200w använder TCP/IP-protokoll för kommunikation och utskrift.

TCP/IP

Detta är den populäraste protokolluppsättningen som används för kommunikation som Internet och e-post. Detta protokoll kan användas i nästan alla operativsystem, t.ex. Windows[®], Macintosh[®] och Linux.

Parametrar för protokollkonfigurering

TCP/IP-konfigurering

- IP-adress
- Gateway (när nätverket har routers)

IP-adress

En IP-adress är en sifferserie som identifierar varje dator som är ansluten till Internet. En IP-adress består av fyra siffror som skiljs åt av punkter. Varje siffra ligger mellan 0 och 255. Du måste använda en unik IP-adress som är korrekt för det anslutna nätverket.

Exempel: I ett litet nätverk ställer du in IP-adressen genom att byta ut den sista siffran. 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3
Subnätmask

Subnätmasker begränsar nätverkskommunikation. Här följer ett exempel:

-255.255.0.0

Här är ett exempel på en IP-adress och en subnätmask:

IP-adress	193.	1.	2.	3
Subnätmask	255.	255.	0.	0

0 betyder att den här delen av adressen inte är begränsad till bara kommunikation.

Exempel: PC1 kan kommunicera med PC2

PC1 IP-adress	193.	1.	2.	3
Subnätmask	255.	255.	0.	0
PC2 IP-adress	193.	1.	3.	4
Subnätmask	255.	255.	0.	0

I det ovanstående exemplet kan vi kommunicera med vad som helst som har en IP-adress som börjar med 193.1.X.X

Gateway (router)

En gateway är den överföringsenhet som sänder data mellan nätverk. En gateway är en nätverkspunkt som fungerar som en ingång till ett annat nätverk, och skickar data som sänds via nätverket till en exakt destination. Routern vet vart datan som kommer in till gatewayen ska dirigeras. Om datan är belägen i ett externt nätverk så skickar routern datan dit. Du kan behöva konfigurera IP-adressen för din gateway om ditt nätverk kommunicerar med andra nätverk. Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till IP-adressen för din gateway.

Nodnamn

Nodnamnet finns i det aktuella BRAdmin Professional eller på nätverkskonfigurationssidan. Standardnodnamnet för NC-2200w är "BRN_xxxxxx" ("xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernetadressen.)

Nodnamnet refereras också till som Windows datornamn (NetBIOS-namn) eller ett DNS-värdnamn.

Ladda om inbyggd programvara med verktyget BRAdmin Professional

Allmänt

Den inbyggda programvaran i NC-2200w lagras i flash-minnet. Det medför att du kan uppgradera den inbyggda programvaran genom att ladda ned lämplig uppdateringsfil. Du kan hämta den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran från Brother Solutions webbplats, på <u>http://solutions.brother.com/</u>

Vissa programvaruversioner som vi tillhandahåller återställer automatiskt parametrarna på din skrivarserver till fabriksinställningarna. Vi försöker att undvika detta. Men om vi lägger till en viktig ny funktion till vår NC-2200w, kan det medföra att skrivarserverns fabriksinställningarna återställs.

Vi rekommenderar därför BESTÄMT att du antecknar din aktuella skrivarserverkonfigurering innan du uppgraderar. Skriv ut en nätverkskonfigurationssida om du vill göra detta. För att få information om hur du skriver ut nätverkskonfigurationssidan, se *Testknapp* på sidan 1-4.

Ladda om den inbyggda programvaran

- 1 Välj lämplig enhet i listan.
- 2 Välj Ladda inbyggd programvara från Kontroll-menyn.
- 3 Ange den inbyggda programvarans filnamn och lösenord och klicka på Ladda. Omladdningsprocessen startar.
- 4 Status-lampan på NC-2200w blinkar. Stäng inte av strömbrytaren på NC-2200w förrän NC-2200w är redo. Endast Link-lampan lyser när NC-2200w är redo.

Specifikationer för skrivar-/skannerservern NC-2200w

Modellnamn	NC-2200w						
Nätverkstyp	IEEE802.11b tråd	IEEE802.11b trådlös					
Frekvens	2 412 – 2 472 MH	Iz					
RF-kanaler	USA/Kanada	1-11					
	Europa/ Söderhavsöarna	1-13					
	Japan	1-14					
Kommunikationsläge	Ad-hoc 802.11, infrastruktur						
Datahastigheter	802.11b	11/5,5/2/1 Mbps					
Kopplingsavstånd	70 m med lägsta datahastighet (Avståndsvärdet varierar beroende på olika faktorer.)						
Nätverkssäkerhet	SSID/ESSID, 128 (104)/64 (49) bitar WEP						
Gränssnitt	USB						
Lampa	3 lampor (Status,	Link, Infra)					
Knapp	1 testknapp						
Protokoll	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS LPR/LPD, Port 9100, Raw Po SMB Print, IPP, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP						
Mått (B x D x H)	80 x 100 x 25 mm	1					
Vikt	0,135 kg						
Strömförbrukning	1 A (USB-busseffe	ekt max. 500 mA)					

Elektromagnetisk strålning							
USA	FCC del 15, klass B						
Kanada	ICES-003 (B)						
Europa	EN55022B/EN55024						
Australien/ Nya Zeeland	AS/NZA 3548						
Japan	VCCI klass B						

INDEX

Α

Ad-hoc-läge2-5

B

BOOTP	2-1
Brother LPR-port	3-2
Brother Peer to Peer-utskrift	3-2

D

Delad nyckel	2-6
DHCP	2-1
DNS	2-2

F

Flash-minne	A-3
FTP	A-4

G GatewayA-2

L

Infrastrukturläge	2-4
Internet-leverantör	6-11
IP-adress	A-1
IPP	3-11

Κ

Kanal	2-5
Kryptering	2-6
Krypteringsmetoder	2-6

Lampa		1-3
LPR/LP	D	2-2

L

Μ

mDNS		2-2, A-4
------	--	----------

Nätverksnyckel2-7 Nätverksskanning2-2 NetBIOS/IP2-2 Ο Öppet system2-6 Ρ Protokoll1-1 R RARP2-1 S SSID2-5 2 SubnätmaskA-2 1

Т

TCP/IP														 		 .7	۱-	1
TELNE	Г	 •	••	• •	•	•••	•••	•	•••	••	•	•••	•••	 •••	• •	 . 2	2-	3

U

Utskrift med enkel nätverkskonfiguration 4-2

V

Verifiering	2-6
Verifieringsmetoder	2-6
Verktyget BRAdmin Profess	ion-
al2-21,	A-3

W

Webbläsare	2-20
Webbserver	2-3
WEP	2-6
Window-utskrift (2000/XP)	3-3
Wired Equivalent Privacy	2-6

Ν