

(E

# **Benutzerhandbuch** MFC-8440 MFC-8840D





Das Gerät ist mit einem N-kodierten TAE-Anschlusskabel versehen. Das Gerät arbeitet auch an nachgeschalteten und zugelassenen Telekom-Endgeräten.

# Wichtiger Hinweis

Brother macht darauf aufmerksam, dass dieses Gerät nur in dem Land, für das es geprüft wurde, richtig arbeitet. Brother übernimmt keine Garantie für den Anschluss des Gerätes an öffentliche Telefonnetze in anderen Ländern, für die das Gerät nicht zugelassen wurde.

# Zu diesem Handbuch

Das Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druckund Satzfehlern.

# Kundeninformation

Besuchen Sie die Brother-Website unter

<u>http://solutions.brother.com</u>, wo Sie Produktsupport, die aktuellen Treiber und Dienstprogramme sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden.

Unter <u>http://www.brother.com</u> erhalten Sie Informationen, wie Sie mit Ihrer Brother-Niederlassung in Kontakt treten können.

# Einführung

Das Brother MFC-8440/MFC-8840D ist ein komfortables Multifunktionsgerät mit Vorlageneinzug und Vorlagenglas, das als Laserfax, Tischkopierer, Laserdrucker, Scanner und PC-Fax verwendet werden kann. Das MFC-8840D ist zusätzlich mit einer Duplexeinheit ausgestattet, mit der Sie das Papier automatisch beidseitig bedrucken und einfach und schnell Broschüren erstellen können.

Werkseitig ist das MFC so eingestellt, dass Sie für den normalen Betrieb nur wenige Änderungen vornehmen müssen.

# Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gerätes werden entweder durch Tastendruck oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Display-Menü eingestellt.

Zum schnellen Wechsel zwischen den Betriebsarten des MFC stehen 3 Betriebsarten-Wahltasten zur Verfügung:



Alle Menüfunktionen werden nach dem gleichen Prinzip eingestellt, so dass Sie schnell mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind. Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist.

Drücken Sie einfach **Menü**, um das Funktionsmenü aufzurufen, und folgen Sie den Hinweisen im Display. Mit den Navigationstasten können Sie Menüs und Einstellungen wählen und dann mit **Eing.** aufrufen oder speichern.

Die Menüs und Funktionen können auch jeweils durch Eingabe der Menü- oder Funktionsnummern mit den Zifferntasten aufgerufen werden. Sie finden die Nummern der Menüs und Funktionen sowie eine kurze Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten in den Funktionstabellen dieses Handbuches (siehe *Funktionstabellen auf Seite 174*).

Sie können sich auch eine Hilfeliste zum Einstellen der wichtigsten Funktionen ausdrucken lassen (siehe *Berichte und Listen ausdrucken auf Seite* 87).

## Remote Setup (nur für Windows<sup>®</sup> bzw. Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 oder neuer)

Wenn das MFC an einem Computer angeschlossen ist und die Brother MFL-Pro Suite installiert wurde, können Sie mit dem Remote-Setup-Programm MFC-Einstellungen, wie z. B. das Speichern von Rufnummern, einfach und bequem vom Computer aus vornehmen (siehe *MFC Remote Setup (MFC-8440/MFC-8840D unter Windows®*) auf Seite 106 und *MFC/DCP Remote Setup (nur MFC-8440/MFC-8840D unter Mac OS® X)* auf Seite 185 im Software-Handbuch auf der CD-ROM).

# Datenerhalt

Nach einer Stromunterbrechung müssen Datum und Uhrzeit eventuell neu programmiert werden. Die gespeicherten Rufnummern und alle übrigen, in den Menüs vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten (mit Ausnahme der Funktionen, die nur für das aktuell eingelegte Dokument gültig sind).

Bei eingeschalteter Zugangssperre gespeicherte Dokumente bleiben bei einer Stromunterbrechung bis zu vier Tage lang erhalten. Mit der Funktion "Sicherer Druck" im MFC gespeicherte Dokumente werden bei einer Stromunterbrechung gelöscht.

# Sicherheitshinweise

# Das Gerät sicher verwenden

Bewahren Sie diese Hinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf.

# 









- Greifen Sie in die Mulden an der linken und rechten Seite des MFC unterhalb des Vorlagenglases, um das Gerät zu transportieren. Fassen Sie das Gerät zum Transportieren nicht an der Unterseite an.
- Das MFC muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Berühren Sie keine Telefonleitungen oder Endgeräte, die nicht oder nicht richtig isoliert sind, solange sie noch an das Telefonnetz angeschlossen sind. Installieren Sie Telefondosen nicht bei Gewitter. Installieren Sie Telefondosen nicht in feuchter Umgebung, wenn die Dosen nicht speziell dafür entwickelt wurden.
- Schließen Sie das MFC nur mit dem mitgelieferten Faxanschlusskabel an die Telefonsteckdose an.
- Verwenden Sie das MFC nicht in feuchter Umgebung.



#### Vorsicht

- Durch Blitzschlag und Überspannung kann das MFC beschädigt werden. Wir empfehlen daher den Netzstecker zu ziehen oder einen Überspannungsschutz zu installieren, um das Gerät vor Spannungsspitzen bei Gewittern zu schützen und die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden.
- Das MFC wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Telefonanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Telefonanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

# Standortwahl

Stellen Sie das MFC auf eine ebene und stabile Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch. Der Standort sollte vibrations- und erschütterungsfrei sein. In der Nähe sollten sich eine jederzeit leicht zugängliche, geerdete Netzsteckdose und eine Telefonsteckdose befinden. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 10° C und 32,5° C liegt.

## **Vorsicht**

- Stellen Sie das MFC nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen, wie Heizk\u00f6rpern, Klimaanlagen, K\u00fchlschr\u00e4nken usw. und nicht in der N\u00e4he von Wasserquellen (wie z. B. Waschbecken) oder Chemikalien auf.
- Achten Sie darauf, dass das MFC nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Schließen Sie das MFC nicht an Netzsteckdosen mit Schalter oder Zeitschaltuhren an, da durch Stromunterbrechungen eventuell gespeicherte Daten gelöscht werden.
- Achten Sie darauf, dass an derselben Steckdose keine weiteren Geräte angeschlossen sind, die Stromunterbrechungen verursachen können.
- Stellen Sie das MFC nicht in der N\u00e4he von St\u00f6rungsquellen, wie z. B. Lautsprechern oder der Feststation eines schnurlosen Telefons, auf.



# Kurzanleitung zum Faxen / Kopieren

## Fax senden

## Automatisch senden

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- Geben Sie die Faxnummer über Ziel-, Kurzwahl, Tel-Index oder Zifferntasten ein.
- Drücken Sie Start. Bei Verwendung des Vorlagenglases drücken Sie noch einmal Start.

## Rufnummern speichern Zielwahl

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 3, 1.
- 2. Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der Sie die Nummer speichern möchten. (Falls der optionale NC-9100h installiert ist, wählen Sie Fax/Tel und drücken Sie **Eing.**)
- **3.** Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **Eing.**
- Geben Sie falls gewünscht

   über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen) und/oder drücken Sie Eing.

5. Drücken Sie Stopp.

## Kurzwahl

- **1** Drücken Sie **Menü**, **2**, **3**, **2**.
- 2. Geben Sie die dreistellige Kurzwahl ein, unter der Sie die Nummer speichern möchten, und drücken Sie dann **Eing.** (Falls der optionale NC-9100h installiert ist, wählen Sie Fax/Tel und drücken Sie **Eing.**)
- **3.** Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **Eing.**
- Geben Sie -falls gewünscht - über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen) und/oder drücken Sie Eing.
- 5. Drücken Sie Stopp.

# Gespeicherte Rufnummer wählen

## Tel-Index

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet
- 2. Drücken Sie **Tel-In**dex/Kurzwahl und geben Sie dann über die Zifferntasten den ersten Buchstaben des Empfängernamens ein.
- Wählen Sie mit oder
   den gewünschten Namen aus.
- 4. Drücken Sie Start.

## Zielwahl



1. Drücken Sie falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet

- **2.** Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 3. Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der die gewünschte Rufnummer gespeichert ist.
- 4. Drücken Sie Start.

## Kurzwahl

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet
- **2.** Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Drücken Sie Tel-Index/Kurzwahl. dann # und geben Sie anschließend die dreistellige Kurzwahlnummer ein. unter der die Rufnummer gespeichert wurde.
- 3. Drücken Sie Start.

# Kopieren

## Einzelne Kopie anfertigen

**1.** Drücken Sie \ / (Kop-

ierer), so dass die Taste grün leuchtet.

- **2.** Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 3. Drücken Sie Start.

#### Mehrfach sortiert kopieren (mit Vorlageneinzug)

- **1.** Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. .
- 2. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug.
- **3.** Geben Sie die gewünschte Anzahl Kopien mit den Zifferntasten ein (bis zu 99).
- 4. Drücken Sie Sortiert
- 5. Das Sortiersymbol scheint im Display.
- 6. Drücken Sie Start.

# Inhaltsverzeichnis

| Teil | I Allgemeines                                       | .1       |
|------|---|----------|
| 1.   | Bedienungselemente und ihre Funktionen              | . 2      |
|      | Zur Verwendung dieses Handbuches                    | . 2      |
|      | Auffinden von Informationen                         | . 2      |
|      | Verwendete Symbole und Formatierungen               | . 3      |
|      | Bedienungselemente und ihre Funktionen              | . 4      |
|      | Tasten und ihre Funktionen                          | . 7      |
|      | Status-LED  | 12       |
| 2.   | Papier und Druckmedien                              | 14       |
|      | Verwendbare Papiersorten und Druckmedien            | 14       |
|      | Papiersorten und Papiergrößen                       | 14       |
|      | Empfohlene Papiersorten                             | 14       |
|      | Hinweise zur Auswahl des Papiers                    | 15       |
|      | Fassungsvermögen der Papierzuführungen              | 15       |
|      | Paperspezifikationen für die einzelnen Papierzufüh- |          |
|      | rungen  | 16       |
|      | Papier einlegen                                     | 17       |
|      | Papier oder andere Medien in die Papierkassette     |          |
|      | (Zufuhr 1) einlegen                                 | 17       |
|      | Papier oder andere Medien in die manuelle           |          |
|      | Zufuhr einlegen (MFC-8440)                          | 20       |
|      | Papier oder andere Medien in die Multifunktions-    |          |
|      | zufuhr (MF-Zufuhr) einlegen (MFC-8840D)             | 22       |
|      | Verwenden der automatischen Duplexeinheit zum       |          |
|      | Faxen, Kopieren und Drucken (MFC-8840D)             | 24       |
| 3.   | Inbetriebnahme- und Geräteeinstellungen             | 25       |
|      | Inbetriebnahme-Einstellungen                        | 25       |
|      | Datum und Uhrzeit                                   | 25       |
|      | Absenderkennung                                     | 26       |
|      | Wahlverfahren (Ton/Puls)                            | 27       |
|      | Hauptanschluss und Nebenstellenanlage               | 27       |
|      | Nebenstellenbetrieb ein-/ausschalten                | 27       |
|      | Gerateeinstellungen                                 | 28       |
|      | Umschaltzeit für Betriebsarten                      | 28       |
|      | MFC auf die verwendete Papiersorte einstellen       | 28       |
|      | Papierrormat  | 29       |
|      | Ningellautstarke                                    | 3U<br>24 |
|      | Signaiton   | 31<br>34 |
|      | Lautsprecher-Lautstarke                             | 31       |

| •  |  |
|--|--|
| Winterzeit   | 31   |
| Tonersparmodus   | 32   |
| Energiesparmodus   | 32   |
| Energiesparmodus Plus  | 33   |
| Scanner-Lampe ausschalten  | 33   |
| Papierzufuhr zum Kopieren wählen   | 34   |
| Papierzufuhr zum Kopieren für MFC-8440 mit   |  |
| optionaler Zufuhr 2  | 34   |
| Papierzufuhr zum Kopieren für MFC-8840D  | 34   |
| Papierzufuhr zum Faxen wählen  |  |
| (nur mit optionaler Zufuhr 2)  | 35   |
| LCD-Kontrast einstellen  | 36   |
| 4. Zugangssperre   | 37   |
| Allgemeines  | 37   |
| Kennwort festlegen   | 38   |
| Zugangssperre einschalten  | 38   |
| Zugangssperre ausschalten  | 38   |
|  |  |
| Teil II Laserfax   | 39   |
| 1 Sondon   |  |
|  | 10   |
| Fax condan   | <b>40</b>  |
| Fax senden   | <b>40</b><br>40  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten   | <b>40</b><br>40<br>40  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden   | <b>40</b><br>40<br>40<br>41  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht's  | <b>40</b><br>40<br>40<br>41<br>41  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug   | <b>40</b><br>40<br>41<br>41<br>41<br>41  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlageneinzug  | <b>40</b><br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>42  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas  | <b>40</b><br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas   | <b>40</b><br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44  |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden   | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44   |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden   | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44   |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden<br>Faxnummern wählen  | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>45   |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden<br>Faxnummern wählen<br>Manuell wählen  | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>43<br>44<br>45<br>45<br>45   |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden<br>Faxnummern wählen<br>Manuell wählen<br>Rufnummernspeicher verwenden<br>Wahlwiederholung  | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>43<br>44<br>45<br>45<br>45<br>45                               |
| Fax senden<br>Faxbetrieb einschalten<br>Automatisch Senden<br>So einfach geht´s<br>Senden aus dem Vorlageneinzug<br>Faxen aus dem Vorlageneinzug<br>Senden vom Vorlagenglas<br>Speicher-voll-Meldung<br>Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas<br>senden<br>Faxnummern wählen<br>Manuell wählen<br>Rufnummernspeicher verwenden<br>Wahlwiederholung  | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>45<br>45<br>45<br>46<br>47                               |
| Fax senden         Faxbetrieb einschalten         Automatisch Senden         So einfach geht's         Senden aus dem Vorlageneinzug         Faxen aus dem Vorlageneinzug         Senden vom Vorlagenglas         Speicher-voll-Meldung         Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas         senden         Manuell wählen         Rufnummernspeicher verwenden         Wahlwiederholung         Sendevorbereitung (Dual Access)         Abbrechen einer Sendung mit der Stopp-Taste   | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>45<br>45<br>45<br>46<br>47<br>48                         |
| Fax senden         Faxbetrieb einschalten         Automatisch Senden         So einfach geht's         Senden aus dem Vorlageneinzug         Faxen aus dem Vorlageneinzug         Senden vom Vorlagenglas         Speicher-voll-Meldung         Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas         senden         Faxnummern wählen         Manuell wählen         Rufnummernspeicher verwenden         Wahlwiederholung         Sendevorbereitung (Dual Access)         Abbrechen einer Sendung mit der Stopp-Taste         Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge | 40<br>40<br>41<br>41<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>46<br>47<br>48 |

|    | Sendeeinstellungen                                  | 51        |
|----|---|-----------|
|    | Verschiedene Einstellungen zum Senden wählen        | 51        |
|    | Direktversand                                       |           |
|    | (ohne Einlesen des Dokumentes in den Speicher)      | 51        |
|    | Direktversand für die aktuelle Sendung              | 52        |
|    | Direktversand für alle Sendungen                    | 52        |
|    | Faxauflösung  | 53        |
|    | Auflösung für das aktuelle Dokument ändern          | 53        |
|    | Auflösung für alle Dokumente ändern                 | 53        |
|    | Kontrast  | .54       |
|    | Zeitversetztes Senden                               | .55       |
|    | Stapelubertragung                                   | 56        |
|    | Deckolatt   | .57       |
|    | Deckblatt für alle Sendeputträge                    | . 30      |
|    | Deckblatt drucken                                   | .09<br>60 |
|    | Deckblatt-Kommontar speichern                       | 60        |
|    | Libersee-Modus                                      | 61        |
| S  | Empfonden   | 62        |
| ۷. | Emplangen   | 62        |
|    | Empfangseinstellungen                               | 62        |
|    | Klingelanzahl                                       | 62        |
|    | Druckkontrast                                       | 63        |
|    | Automatische Verkleinerung beim Empfang             | 63        |
|    | Speicherempfang bei Papiermangel                    | .64       |
|    | Gespeicherte Faxe drucken                           | 65        |
|    | Duplexdruck für den Faxempfang                      |           |
|    | (nur MFC-8840D)                                     | 65        |
| 3. | Rufnummernspeicher                                  | 66        |
| -  | Rufnummern speichern                                | 66        |
|    | Allgemeines   | . 66      |
|    | Remote Setup (nur für Windows <sup>®</sup> bzw. Mac |           |
|    | OS <sup>®</sup> X 10.1 /10.2.1 oder neuer)          | 66        |
|    | Zielwahl speichern                                  | 67        |
|    | Kurzwahl speichern                                  | 68        |
|    | Gespeicherte Rufnummern ändern                      | 69        |
|    | Rundsende-Gruppen speichern                         | 70        |

| 4. | Faxabruf (Polling)                             | 72 |  |  |
|----|--|----|--|--|
|    | Faxabruffunktionen                             |    |  |  |
|    | Geschützter Faxabruf                           | 72 |  |  |
|    | Aktiver Faxabruf                               | 73 |  |  |
|    | Aktiver Faxabruf (Standard)                    | 73 |  |  |
|    | Geschützter aktiver Faxabruf                   | 73 |  |  |
|    | Zeitversetzter aktiver Faxabruf                | 74 |  |  |
|    | Gruppenfaxabruf                                | 74 |  |  |
|    | Faxabruf abbrechen                             | 75 |  |  |
|    | Passiver Faxabruf                              | 76 |  |  |
|    | Passiver Faxabruf (Standard)                   | 76 |  |  |
|    | Geschützter passiver Faxabruf                  | 77 |  |  |
| 5. | Fernabfrage                                    | 79 |  |  |
|    | Allgemeines                                    | 79 |  |  |
|    | Fax-Weiterleitung                              | 79 |  |  |
|    | Faxspeicherung                                 | 80 |  |  |
|    | Fernabfrage                                    | 81 |  |  |
|    | Zugangscode ändern                             | 81 |  |  |
|    | Zugangscode verwenden                          | 82 |  |  |
|    | Fernabfrage-Befehle                            | 83 |  |  |
|    | Fax-Fernweitergabe                             | 84 |  |  |
|    | Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern        | 84 |  |  |
| 6. | Berichte und Listen                            | 85 |  |  |
|    | Automatischer Sendebericht und Journalausdruck | 85 |  |  |
|    | Sendebericht einstellen                        | 85 |  |  |
|    | Automatischen Journalausdruck einstellen       | 86 |  |  |
|    | Berichte und Listen ausdrucken                 | 87 |  |  |
| 7. | Externes Telefon und externer Anrufbeantworter | 88 |  |  |
|    | Allgemeines                                    | 88 |  |  |
|    | Externes Telefon                               | 88 |  |  |
|    | Externes Telefon anschließen                   | 88 |  |  |
|    | Empfangsmodus                                  | 89 |  |  |
|    | Empfangsmodus wählen                           | 89 |  |  |
|    | Manueller Empfang                              | 90 |  |  |
|    | Automatische Fax-Erkennung                     | 90 |  |  |
|    | Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus) | 91 |  |  |
|    | Verwenden eines externen schnurlosen Telefons  | 92 |  |  |
|    | F/T-Rufzeit einstellen                         | 92 |  |  |
|    | Fernaktivierung des MFC bei einem Faxanruf     | 93 |  |  |
|    | Fernaktivierung einschalten und Code ändern    | 93 |  |  |
|    | Manuell senden                                 | 94 |  |  |

| Externer Anrufbeantworter                         | 94<br>94 |
|---|----------|
| Anrufbeantworter-Ansage des externen              | 54       |
| Anrufbeantworters                                 | 95       |
| Anrufe mit externem Anrufbeantworter              |          |
| empfangen   | 96       |
| Zusätzliche Funktionen                            |          |
| an derselben Telefonleitung                       | 96       |
| Teil III Tischkopierer                            | .97      |
| 1. Kopieren                                       | 98       |
| Kopien anfertigen                                 | 98       |
| Kopierbetrieb einschalten                         | 98       |
| Temporäre Einstellungen für die nächste Kopie     | 99       |
| Einzelne Kopie mit Vorlageneinzug anfertigen      | . 100    |
| Mehrere Kopien mit Vorlageneinzug anfertigen      | . 100    |
| Einmal oder mehrmals vom Vorlagenglas kopieren    | 101      |
| Speicher-voll-Meldung                             | . 102    |
| Kopiertasten verwenden                            |          |
| (temporäre Einstellungen)                         | . 103    |
| Vergrößern/Verkleinern                            | . 104    |
| Qualität (Vorlagenart)                            | . 106    |
| Sortiert kopieren mit dem Vorlageneinzug          | . 107    |
| Kontrast  | . 108    |
| Papierquelle wahlen                               | . 109    |
| Duplex/N auf 1                                    | . 110    |
| Seitenmontage (Duplex/N auf 1)                    | . 112    |
| 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt kopieren (N auf 1). | . 112    |
| Poster antertigen                                 | . 114    |
| Duplex 1 auf 1 (nur MFC-8840D)                    | . 115    |
| Duplex 2 aur 1 und Duplex 4 aur 1                 | 447      |
| (IIUI IVIFU-004UD)                                | . 117    |
| Auglität (Vorlagenart)                            | . 118    |
| Vualitat (VUllayellatt)                           | 110      |
| rvunitast   | . 110    |

| An | hang1  | 19  |
|----|--|-----|
| Α. | Wichtige Informationen                         | 120 |
|    | IEC 60825                                      | 120 |
|    | Laserdiode                                     | 120 |
|    | Vorsicht                                       | 120 |
|    | Wichtig - Für Ihre Sicherheit                  | 121 |
|    | MFC vom Stromnetz trennen                      | 121 |
|    | LAN-Anschluss                                  | 121 |
|    | Internationale Energy Star® Konformität        | 121 |
|    | Sicherheitshinweise                            | 122 |
|    | Warenzeichen                                   | 124 |
| в. | Wartung und Pflege                             | 125 |
|    | Was tun bei Störungen?                         | 125 |
|    | Fehlermeldungen                                | 125 |
|    | Dokumentenstau                                 | 129 |
|    | Dokumentenstau oben im Einzug                  | 129 |
|    | Dokumentenstau im Innern des Einzugs           | 129 |
|    | Papierstau beheben                             | 130 |
|    | Papierstau in der Duplexzufuhr (nur MFC-8840D) | 134 |
|    | Probleme und Abhilfe                           | 136 |
|    | Druckqualität steigern                         | 141 |
|    | Verpacken des MFC für einen                    |     |
|    | Transport                                      | 145 |
|    | Regelmäßige Reinigung                          | 148 |
|    | Scanner reinigen                               | 148 |
|    | Druckbereich reinigen                          | 149 |
|    | Trommeleinheit reinigen                        | 150 |
|    |  | 151 |
|    |  | 151 |
|    |  | 156 |
|    | I rommellebensdauer                            | 156 |
|    | I rommeleinneit wechsein                       | 15/ |
|    |  | 159 |
|    | Seitenzahler                                   | 128 |

| C. | Sonderzubehör                             | 160 |  |  |
|----|---|-----|--|--|
|    | Speichererweiterung16                     |     |  |  |
|    | DIM-Modul installieren                    | 161 |  |  |
|    | MFC/DCP-Server (NC-9100h)                 | 164 |  |  |
|    | Faxen über das Internet                   | 164 |  |  |
|    | Drucken im Netz                           | 164 |  |  |
|    | Scannen im Netz                           | 164 |  |  |
|    | Verwaltungssoftware                       | 164 |  |  |
|    | MFC/DCP-Server installieren               | 165 |  |  |
|    | Bevor Sie mit der Installation beginnen   | 166 |  |  |
|    | Schritt 1: Hardware-Installation          | 167 |  |  |
|    | Schritt 2: Anschließen des MFC/DCP-Server |     |  |  |
|    | (NC-9100h) in einem UTP 10/100Base-TX     |     |  |  |
|    | Ethernet-Netzwerk                         | 169 |  |  |
|    | LED                                       | 169 |  |  |
|    | Testknopf                                 | 170 |  |  |
|    | Optionale Papierkassette (Zufuhr 2)       | 171 |  |  |
| D. | Menü und Funktionen                       | 172 |  |  |
|    | Navigationstasten                         | 172 |  |  |
|    | Funktionstabellen                         | 174 |  |  |
|    | Texteingabe im Funktionsmenü              | 188 |  |  |
|    | Leerzeichen eingeben                      | 188 |  |  |
|    | Korrigieren                               | 188 |  |  |
|    | Buchstaben wiederholen                    | 188 |  |  |
|    | Sonderzeichen und Symbole                 | 189 |  |  |
| Е. | Fachbegriffe                              | 190 |  |  |
| -  | Allgemeines zu Faxgeräten                 | 195 |  |  |
|    | CNG-Rufton und Antwortton                 | 195 |  |  |
|    | ECM-Fehlerkorrekturverfahren              | 196 |  |  |

| F. Technische Daten 19                     |     |  |
|--|-----|--|
| Produktbeschreibung                        | 197 |  |
| Allgemein                                  | 197 |  |
| Allgemein (Fortsetzung)                    | 198 |  |
| Druckmedien                                | 199 |  |
| Fax  |     |  |
| Kopierer                                   |     |  |
| Scanner                                    |     |  |
| Drucker                                    |     |  |
| Schnittstellen                             |     |  |
| Systemvoraussetzungen                      |     |  |
| Verbrauchsmaterialien                      |     |  |
| Optionaler MFC/DCP-Server (NC-9100h)       |     |  |
| Optionaler USB WLAN-PrintServer (NC-2200w) |     |  |
| Stichwortverzeichnis                       | 207 |  |
| Fernabfragekarte                           | 212 |  |



# Allgemeines

- 1. Bedienungselemente und ihre Funktionen
- 2. Papier und Druckmedien
- 3. Inbetriebnahme- und Geräteeinstellungen
- 4. Zugangssperre

# **1** Bedienungselemente und ihre Funktionen

# Zur Verwendung dieses Handbuches

Am Anfang dieses Handbuches werden die Grundfunktionen des MFC in einer *Kurzanleitung* erklärt. Diese Kurzanleitung können Sie herausschneiden und für alle Benutzer zugänglich neben das Gerät legen.

Nehmen Sie sich jedoch ein wenig Zeit, und lesen Sie auch die restlichen Teile dieses Benutzerhandbuches aufmerksam durch, um alle Funktionen des Gerätes optimal nutzen zu können.

# Auffinden von Informationen

Schlagen Sie im *Inhaltsverzeichnis* nach. Das Handbuch ist thematisch gegliedert, so dass Sie Informationen zu einem bestimmten Themenbereich schnell finden werden. Am Ende des Handbuches finden Sie ein ausführliches *Stichwortverzeichnis*. Zum schnellen Nachschlagen von Funktionsnummern und Menüfunktionen verwenden Sie die *Funktionstabellen* (siehe Seite 174). Wenn Sie einmal die Funktion einer Taste vergessen haben, sehen Sie einfach in der *Funktionstastenübersicht* auf *Seite* 7 nach. Innerhalb der einzelnen Kapitel weisen Symbole auf wichtige und hilfreiche Informationen hin.

# Verwendete Symbole und Formatierungen

In diesem Benutzerhandbuch werden spezielle Symbole verwendet, die Sie auf wichtige Hinweise, Warnungen und Tipps aufmerksam machen sollen. Es wurden auch verschiedene Displayanzeigen in den Text eingefügt und Tastennamen durch spezielle Formate hervorgehoben, damit die Anleitungen und Hinweise leicht zu verstehen und auszuführen sind.

| Fett    | Namen von Tasten des MFC und von Schaltflächen<br>auf dem Computerbildschirm sind in Fettdruck dar-<br>gestellt |
|---------|---|
| Kursiv  | Hebt wichtige Punkte hervor und verweist auf andere Stellen im Benutzerhandbuch                                 |
| Schrift | Anzeigen, die im Display des MFC erscheinen   |

A Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Gefahren sowie Beschädigungen am MFC.

Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am MFC zu vermeiden.

Hinweise wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte und Tipps zur beschriebenen Funktion.



N Falsche Einstellungen, Geräte und Funktionen, die nicht kompatibel mit dem MFC sind und daher nicht verwendet werden können.

# Bedienungselemente und ihre Funktionen

#### Vorderansicht



-11 Papierkassette (Zufuhr 1)

| Nr. | Name   | Beschreibung  |
|-----|--|---|
| 1   | MFC-8440: Manuelle Zufuhr<br>MFC-8840D: Multifunktionszufuhr | Legen Sie hier Papier ein.  |
| 2   | Taste zum Öffnen der vorderen<br>Abdeckung                   | Drücken Sie diese Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung.                                  |
| 3   | Papierablage (Druckseite unten)<br>mit Verlängerung          | Klappen Sie diese aus, damit die Ausdrucke nicht herunterfallen.                            |
| 4   | Funktionstastenfeld  | Funktionstasten und LC-Display hel-<br>fen beim Einstellen und Verwenden<br>von Funktionen. |
| 5   | Automatischer Vorlageneinzug<br>(ADF)                        | Zum Faxen, Kopieren oder Scannen eines mehrseitigen Dokumentes.                             |
| 6   | Vorlagenstütze mit Verlängerung                              | Legen Sie das Dokument zur Ver-<br>wendung des Vorlageneinzuges hier<br>ein.                |
| 7   | Vorlagenstopper  | Klappen Sie den Vorlagenstopper<br>aus, damit die Dokumente nicht her-<br>unterfallen.      |
| 8   | Vorlagenglas-<br>Abdeckung                                   | Öffnen Sie diese Abdeckung, um das<br>Dokument auf das Vorlagenglas zu<br>legen.            |
| 9   | Netzschalter   | Zum Ein- und Ausschalten des MFC.   |

#### 4 TEIL I ALLGEMEINES - KAPITEL 1

| 10 | Vordere Abdeckung         | Öffnen Sie diese Abdeckung zum<br>Wechseln des Toners oder der Trom-<br>meleinheit. |
|----|---------------------------|---|
| 11 | Papierkassette (Zufuhr 1) | Legen Sie hier Papier ein.  |

Rückansicht



Duplexdruck (nur MFC-8840D)

| Nr. | Name   | Beschreibung   |
|-----|--|--|
| 12  | DX-Hebel zum Einstellen<br>des Papierformats für den<br>Duplexdruck (nur<br>MFC-8840D) | Zum Einstellen des Papierformats für den<br>Duplexdruck.   |
| 13  | Duplexzufuhr<br>(nur MFC-8840D)  | Ziehen Sie diese heraus, falls in der Zufuhr<br>einmal ein Papierstau auftreten sollte.                          |
| 14  | Netzkabelanschluss   | Schließen Sie das Netzkabel hier an.   |
| 15  | Papierausgabe<br>(Druckseite oben)   | Öffnen Sie diese, wenn dickeres Papier in<br>die Multifunktionszufuhr oder die manuelle<br>Zufuhr eingelegt ist. |
| 16  | ADF-Abdeckung  | Öffnen Sie diese Abdeckung, falls einmal<br>ein Papierstau im Vorlageneinzug (ADF)<br>aufgetreten ist.           |
| 17  | Faxanschluss   | Schließen Sie hier das mitgelieferte Faxan-<br>schlusskabel an.  |
| 18  | USB-Anschluss  | Schließen Sie hier das USB-Kabel an.   |
| 19  | Paralleler Anschluss   | Schließen Sie hier das parallele Datenkabel<br>an.   |

### Innenansicht (Vorlagenglas-Abdeckung offen)



| Nr. | Name   | Beschreibung   |
|-----|--|--|
| 20  | Markierung zum Zen-<br>trieren des Dokumen-<br>tes | Verwenden Sie diese Markierung, um das Doku-<br>ment auf dem Vorlagenglas zu zentrieren. |
| 21  | Glasstreifen                                       | Dieser wird zum Einlesen des Dokumentes bei Verwendung des Vorlageneinzuges benutzt.     |
| 22  | Scanner-<br>Verriegelungshebel                     | Zum Verriegeln und Lösen des Scanners für einen<br>Transport des MFC.                    |
| 23  | Vorlagenglas-<br>Abdeckung                         | Öffnen Sie diese Abdeckung, um das Dokument<br>auf das Vorlagenglas zu legen.            |
| 24  | Weiße Folie  | Reinigen Sie diese Auflage, um eine gute Kopier-,<br>Fax- und Scanqualität zu erhalten.  |
| 25  | Vorlagenglas                                       | Legen Sie das einzulesende Dokument auf das Vorlagenglas.                                |

# Tasten und ihre Funktionen

Die Funktionstastenfelder des MFC-8440 und MFC-8840D unterscheiden sich nur geringfügig.





#### Code

Zum Aufrufen der unter Zielwahl "21" bis "40" gespeicherten Rufnummern drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste bei niedergedrückter **Code**-Taste.

#### Zielwahltasten

Zum Aufrufen von 40 unter diesen Tasten gespeicherten Rufnummern.

#### Oruckertasten:

#### **Sicherer Druck**

Zum Ausdrucken vertraulicher Dokumente im Speicher nach Eingabe eines vierstelligen Kennwortes.

#### Abbrechen

Zum Löschen von Daten im Druckerspeicher.

#### ④ -次- Status-LED

Diese LED zeigt durch Blinken und Ändern der Farbe den aktuellen MFC-Status an.

#### 5-zeiliges LC-Display

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen an.

#### Betriebsarten-Tasten:



Zur Verwendung der Faxfunktionen.



Zur Verwendung der Kopierfunktionen.



Zur Verwendung der Scanner-Funktionen.

#### Fax- und Telefontasten

#### Telefon

Wenn im Fax/Tel-Modus das Pseudoklingeln zu hören ist, können Sie den Hörer eines externen Telefons abnehmen und diese Taste drücken, um das Gespräch zu führen.

#### Faxauflösung

Zum Wählen der Auflösung für das Senden eines Dokumentes.

#### Tel-Index/Kurzwahl

Nach Drücken dieser Taste kann eine gespeicherte Nummer durch Auswählen des Namens im alphabetisch sortierten Rufnummernverzeichnis - oder - durch Eingabe einer Kurzwahl (z.B. #, 2, 1, 3) angewählt werden.

#### Wahl-W

Wählt die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an.



#### 8 Navigationstasten:

#### Menü

Ruft das Funktionsmenü zum Einstellen von Funktionen auf.

#### Eing.

Speichert im Menü gewählte Einstellungen.

#### Storno

Mit dieser Taste kann in den Menüs ein Schritt zurückgegangen oder eine Eingabe gelöscht werden.

🕤 oder 🍃

Mit diesen Tasten gelangen Sie eine Ebene im Funktionsmenü zurück bzw. vor.

Sie dienen auch zur Auswahl einer Rufnummer im alphabetisch sortierten Telefon-Index oder zum Ändern der Lautsprecher- und Klingellautstärke im Faxbetrieb.

#### 🥌 oder 🤝

Zur Auswahl von Menüs und Optionen innerhalb einer Menüebene und zur Auswahl einer Rufnummer (nach Ziel- und Kurzwahlnummern sortiert).

#### Kopiertasten (Temporäre Einstellungen):

#### Vergr./Verkl.

Zum Vergrößern und Verkleinern beim Kopieren.

#### Kontrast

Zum Anfertigen einer helleren bzw. dunkleren Kopie.

#### Qualität

Zur Wahl der Kopierqualität entsprechend der Art des zu kopierenden Dokumentes.

#### Papierquelle

Wählen Sie hier, welche Papierquelle zum Kopieren des nächsten Dokumentes verwendet werden soll.

#### Sortiert

Zum sortierten Kopieren von mehrseitigen Dokumenten über den Vorlageneinzug.

#### N auf 1 (MFC-8440)

Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt Papier.

#### Duplex/N auf 1 (MFC-8840D)

Zum beidseitigen Bedrucken des Papiers beim Kopieren und zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt.

#### Zifferntasten

Zum Wählen und Speichern von Rufnummern und zur Eingabe von Funktionsnummern und Texten im Menü des MFC.

Mit der #-Taste können Sie temporär von der Puls- zur Tonwahl umschalten.

# ① <sup>Stopp</sup> Stopp

Zum Abbrechen eines Sendevorgangs, eines Kopier- oder Scanvorganges und zum Verlassen des Funktionsmenüs.



Zum Starten eines Sende-, Kopieroder Scanvorganges.

# Status-LED

Die **Status**-LED blinkt oder ändert ihre Farbe je nach dem aktuellen MFC-Status.



Die folgenden Symbole werden in diesem Kapitel zur Darstellung der **Status**-LED verwendet.

| LED        |      |          | LED-Status |               |
|------------|------|----------|------------|---------------|
| $\bigcirc$ |      |          |            | LED ist aus.  |
|            |      | <u> </u> |            | LED leuchtet. |
|            | Grün | Gelb     | Rot        |               |
|            |      |          |            | LED blinkt.   |
|            | Grün | Gelb     | Rot        |               |

| LED          | MFC-Status               | Beschreibung   |  |
|--------------|--------------------------|--|--|
| $\bigcirc$   | Energiesparen            | Der Netzschalter ist aus oder einer der Energie-<br>sparmodi ist aktiv.                                |  |
| -<br>Grün    | Aufwärmen                | Das MFC wärmt sich zum Drucken auf.  |  |
| Grün         | Bereit                   | Das MFC ist zum Drucken bereit.  |  |
| - Ċ-<br>Gelb | Datenempfang             | Das MFC empfängt entweder Daten vom Com-<br>puter, verarbeitet Daten im Speicher oder<br>druckt Daten. |  |
| Gelb         | Restdaten im<br>Speicher | Es befinden sich noch Druckdaten im Speicher des MFC.  |  |

| LED        | MFC-Status                 | Beschreibung  |  |  |
|------------|----------------------------|---|--|--|
|            | Gerätefehler               | Gehen Sie wie folgt vor:  |  |  |
|            |                            | 1. Schalten Sie das MFC aus.  |  |  |
| - <u>`</u> |                            | <ol> <li>Warten Sie einige Sekunden und schalten<br/>Sie das MFC wieder ein. Versuchen Sie<br/>dann erneut zu drucken.</li> </ol>   |  |  |
| Rot        |                            | Wenn dadurch der Fehler nicht behoben ist und<br>nach Einschalten des MFC der gleiche Fehler<br>angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den<br>Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das MFC<br>gekauft haben. |  |  |
|            | Vordere Abdeckung<br>offen | Die vordere Abdeckung ist offen. Schließen Sie<br>die Abdeckung (siehe <i>Fehlermeldungen auf</i><br><i>Seite 125</i> ).  |  |  |
|            | Toner leer                 | Ersetzen Sie die Tonerkassette (siehe Toner-<br>kassette wechseln auf Seite 151).   |  |  |
| •<br>Rot   | Papierfehler               | Legen Sie Papier in die Zufuhr oder beseitigen<br>Sie einen eventuell vorhandenen Papierstau.<br>Beachten Sie die Anzeige im Display (siehe<br><i>Probleme und Abhilfe auf Seite 136</i> ).                     |  |  |
| Not        | Scanner verriegelt         | Lösen Sie den Scanner-Verriegelungshebel<br>(siehe Scanner- Verriegelungshebel auf Seite<br>6).   |  |  |
|            | Speicher voll              | Der MFC-Speicher ist voll (siehe <i>Fehlermeldun-</i><br>gen auf Seite 125).  |  |  |
|            | Andere Fehler              | Beachten Sie die Anzeige im Display (siehe<br>Probleme und Abhilfe auf Seite 136).  |  |  |

Wenn das MFC mit dem Netzschalter ausgeschaltet ist, leuchtet bzw. blinkt die LED nicht.

# **2** Papier und Druckmedien

# Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

# Papiersorten und Papiergrößen

Das MFC kann Papier aus der Standard-Papierkassette (Zufuhr 1), aus der manuellen Zufuhr (nur MFC-8440) bzw. der Multifunktionszufuhr (MFC-8840D) oder aus der der optionalen Papierkassette (Zufuhr 2) einziehen.

| Zufuhr  | ModelIname  |
|---|---|
| Papierkassette (Zufuhr 1)                     | MFC-8440 und MFC-8840D                                  |
| Manuelle Zufuhr                               | MFC-8440  |
| Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)              | MFC-8840D   |
| Optionale untere Papierkassette<br>(Zufuhr 2) | Als Sonderzubehör für MFC-8440 und MFC-8840D erhältlich |

# **Empfohlene Papiersorten**

- Bevor Sie eine größere Menge Papier kaufen (insbesondere spezielle Papiersorten oder -größen), sollten Sie testen, ob das Papier geeignet ist.
- Verwenden Sie nur Papier das f
  ür Normalpapier-Kopierer geeignet ist.
- Das Papiergewicht sollte zwischen 75 und 90 g/m<sup>2</sup> liegen.
- Verwenden Sie nur neutrales Papier. Verwenden Sie keine säure- oder laugenhaltige Papiersorten.
- Verwenden Sie nur langfaseriges Papier.
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers sollte bei ca. 5 % liegen.

#### Vorsicht

Verwenden Sie kein Inkjet-Papier (f
ür Tintenstrahlger
äte), weil dadurch das MFC besch
ädigt werden kann.

# Hinweise zur Auswahl des Papiers

Bevor Sie eine größere Menge Papier kaufen (insbesondere spezielle Papiersorten oder -größen), sollten Sie testen, ob das Papier geeignet ist.

- Verwenden Sie keine Etikettenblätter, die zum Teil schon bedruckt oder von denen bereits Etiketten abgezogen wurden, weil dadurch das MFC beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier.
- Verwenden Sie keine Vordrucke, kein stark strukturiertes oder gehämmertes Papier.
- Verwenden Sie nur Etiketten und Folien, die speziell f
  ür Laserger
  äte entwickelt wurden.
- Falls bei Verwendung von Spezialpapier Probleme beim Papiereinzug auftreten sollten, versuchen Sie das Papier über die manuelle Zufuhr (MFC-8440) oder die Multifunktionszufuhr (MFC-8840D) einzuziehen.
- Recycling-Papier kann mit dem MFC verwendet werden.

## Fassungsvermögen der Papierzuführungen

|                    | Papiergröße                              | Anzahl                 |
|--------------------|--|------------------------|
| Multifunktions-    | Breite: 69,8 bis 220 mm                  | 50 Blatt               |
| zufuhr (MF-Zufuhr) | Höhe: 116 bis 406.4 mm                   | (80 g/m <sup>2</sup> ) |
| (nur MFC-8840D)    |  |                        |
| Manuelle Zufuhr    | Breite: 69,8 bis 220 mm                  | Einzelblatt            |
| (nur MFC-8440)     | Höhe: 116 bis 406.4 mm                   |                        |
| Papierkassette     | A4, Letter, Legal, B5 (ISO),             | 250 Blatt              |
| (Zufuhr 1)         | B5 (JIS), Executive, A5, A6,<br>B6 (ISO) | (80 g/m²)              |
| Optionale untere   | A4, Letter, Legal, B5 (ISO),             | 250 Blatt              |
| Papierkassette     | B5 (JIS), Executive, A5, B6 (ISO)        | (80 g/m²)              |
| (Zufuhr 2)         |  |                        |
| Duplexdruck        | A4, Letter, Legal                        | —                      |

## Paperspezifikationen für die einzelnen Papierzuführungen

| Modell             |                                 | MFC-8440  | MFC-8840D  |  |
|--------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Papier-<br>sorten  | Multi-<br>funktions-<br>zufuhr  | nicht vorhanden   | Normalpapier, Briefpapier<br>(dickeres Papier), Recyc-<br>ling-Papier, Umschläge* <sup>1</sup> ,<br>Etiketten* <sup>2</sup> und Folien* <sup>2</sup> |  |
|                    | Manuelle<br>Zufuhr              | Normalpapier, Briefpapier<br>(dickeres Papier), Recyc-<br>ling-Papier, Umschläge,<br>Etiketten und Folien | nicht vorhanden  |  |
|                    | Papier-<br>kassette             | Normalpapier, Recycling-Papier und Folien*2   |  |  |
|                    | Optionale<br>untere<br>Kassette | Normalpapier, Recycling-Papier und Folien* <sup>2</sup>   |  |  |
| Papier-<br>gewicht | Multi-<br>funktions-<br>zufuhr  | nicht vorhanden   | 60 bis 161 g/m²  |  |
|                    | Manuelle<br>Zufuhr              | 60 bis 161 g/m <sup>2</sup>   | nicht vorhanden  |  |
|                    | Papier-<br>kassette             | 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>   |  |  |
|                    | Optionale<br>untere<br>Kassette | 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>   |  |  |
| Papier-<br>größe   | Multi-<br>funktions-<br>zufuhr  | nicht vorhanden   | Breite: 69.8 bis 220 mm<br>Höhe: 116 bis 406.4 mm  |  |
|                    | Manuelle<br>Zufuhr              | Breite: 69,8 bis 220 mm<br>Höhe: 116 bis 406,4 mm   | nicht vorhanden  |  |
|                    | Papier-<br>kassette             | A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)  |  |  |
|                    | Optionale<br>untere<br>Kassette | A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, B6 (ISO)  |  |  |

\*1 Bis zu 3 Umschläge

\*2 Bis zu 10 Blatt

Beim Bedrucken von Folien sollten Sie die Folien direkt nach dem Ausdruck einzeln von der Papierablage nehmen.

## Papier einlegen

# Papier oder andere Medien in die Papierkassette (Zufuhr 1) einlegen

1. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem MFC heraus.



2. Verstellen Sie die Papierführungen in der Kassette entsprechend der Länge und Breite des Papiers. Halten Sie dazu den Hebel zum Lösen der Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Größe des Papiers. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen in den Aussparungen einrasten.



Zur Verwendung von Überformaten (Legal-Papier) drücken Sie die Taste zum Lösen der Universalführung und ziehen dann die Rückwand der Kassette aus.



- **3.** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, damit das Papier leicht eingezogen werden kann und Papierstaus vermieden werden.
- **4.** Legen Sie Papier in die Kassette ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschritten wird.


**5.** Schieben Sie die Kassette wieder ganz in das MFC ein und klappen Sie die Papierablage aus, bevor Sie das MFC verwenden.



- Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen des Papiers:
  - Die zu bedruckende Seite des Papiers muss nach unten zeigen.
  - Legen Sie zuerst die Oberkante des Stapels ein und drücken Sie dann das Papier vorsichtig in die Kassette.
  - Wenn Sie zum Kopieren oder f
    ür den Faxempfang Legal-Papier verwenden, klappen Sie auch die Verl
    ängerung der Papierablage aus.

### Papier oder andere Medien in die manuelle Zufuhr einlegen (MFC-8440)



Zum Bedrucken von Umschlägen und Etiketten sollten Sie die manuelle Zufuhr verwenden.

1. Öffnen Sie die manuelle Zufuhr. Verschieben Sie die Papierführungen entsprechend der Breite des Papiers.



2. Schieben Sie das Papier mit beiden Händen gerade, mit der Oberkante zuerst in die manuelle Zufuhr ein, bis die Oberkante die Papiereinzugsrollen berührt. Halten Sie das Papier in dieser Position, bis es vom MFC ein Stück eingezogen wird. Lassen Sie dann das Papier los.



Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen des Papiers in die manuelle Zufuhr:

- Die zu bedruckende Seite des Papiers muss nach oben zeigen.
- Legen Sie das Papier mit der Oberkante zuerst ein und schieben Sie es vorsichtig bis zum Anschlag vor.
- Achten Sie darauf, dass die Papierführungen richtig eingestellt sind und das Papier gerade eingelegt ist. Wenn es nicht richtig eingelegt ist, wird eventuell schief auf das Papier gedruckt oder es kann ein Papierstau entstehen.
- Legen Sie nicht mehr als ein Blatt oder einen Umschlag in die manuelle Zufuhr ein, weil sonst Papierstaus entstehen können.

### Papier oder andere Medien in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) einlegen (MFC-8840D)



Zum Bedrucken von Umschlägen oder Etiketten sollten Sie nur die Multifunktionszufuhr verwenden.

1. Klappen Sie die Multifunktionszufuhr vorsichtig auf.



2. Ziehen Sie die Papierstütze der Multifunktionszufuhr heraus und klappen Sie die Verlängerung aus.



**3.** Halten Sie den Hebel zum Lösen der Papierführungen gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Breite des Papiers.



- Achten Sie darauf, dass die Papierführungen richtig eingestellt sind und das Papier gerade eingelegt ist. Wenn das Papier nicht richtig in die Multifunktionszufuhr eingelegt ist, wird eventuell schief auf das Papier gedruckt oder es kann ein Papierstau entstehen.
- Sie können bis zu 3 Umschläge oder bis zu 50 Blatt (80 g/m²) in die Multifunktionszufuhr einlegen.
- **4.** Legen Sie das Papier bis zum Anschlag in die Multifunktionszufuhr ein.



- Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen des Papiers in die Multifunktionszufuhr:
  - Die zu bedruckende Seite des Papiers muss nach oben zeigen.
  - Legen Sie das Papier mit der Oberkante zuerst ein und schieben Sie es vorsichtig bis zum Anschlag vor.
  - Während des Druckens hebt sich die Zufuhr ein wenig, um das Papier einzuziehen.

# Verwenden der automatischen Duplexeinheit zum Faxen, Kopieren und Drucken (MFC-8840D)

Mit der automatischen Duplexeinheit des MFC-8840D können Sie beim Faxempfang, Kopieren und Drucken das Papier beiseitig bedrucken. Dazu muss der Duplexhebel auf die Größe des verwendeten Papiers eingestellt werden.

Der Duplexdruck kann für A4-, Letter- oder Legal-Papier verwendet werden (siehe *Duplexdruck für den Faxempfang (nur MFC-8840D) auf Seite 65* und *Duplex/N auf 1 auf Seite 110* sowie im Software-Handbuch auf der CD-ROM *Beidseitiger Druck (Duplexdruck) auf Seite 4*).

- **1.** Legen Sie Papier in die Papierkassette oder die Multifunktionszufuhr ein.
- 2. Stellen Sie den Duplexhebel an der Rückseite des MFC in die Position für die verwendete Papiergröße.



**3.** Es kann nun beidseitig bedruckt werden.

# **3** Inbetriebnahmeund Geräteeinstellungen

## Inbetriebnahme-Einstellungen

## Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes gesendete Fax gedruckt.

Nach einer Stromunterbrechung müssen Datum und Uhrzeit eventuell neu eingestellt werden. Alle anderen Einstellungen bleiben auch bei längeren Stromunterbrechungen erhalten (siehe *Datenerhalt auf Seite ii*).

1. Drücken Sie Menü, 0, 2. Geben Sie die Jahreszahl zwei-

stellig ein (z. B. 04 für 2004). Drücken Sie **Eing.**  02.Datum/Uhrzeit Jahr:20XX dann EING.

2. Geben Sie zwei Ziffern für den Monat ein (z. B. 09 für September).

Drücken Sie Eing.

- **3.** Geben Sie zwei Ziffern für den Tag ein (z. B. 06). Drücken Sie **Eing.**
- **4.** Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z. B.15:25). Drücken Sie **Eing.**
- 5. Drücken Sie Stopp.
- **6.** Es werden nun das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in der Bereitschaftsanzeige des MFC angezeigt.

## Absenderkennung

Die Absenderkennung, d. h. die Rufnummer des MFC und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt. Geben Sie die Rufnummer im international standardisierten Format ein:

- Zuerst das Pluszeichen (+) mit der Taste +
- dann die internationale Kennziffer des Landes ("49" für Deutschland bzw. "43" für Österreich)
- die Vorwahl (ohne Null am Anfang) (z. B. "69" für Frankfurt)
- ein Leerzeichen
- die Rufnummer des MFC (evtl. zur besseren Lesbarkeit auch durch Leerzeichen untergliedert)

Beispiel: +49 69 12345 (für Deutschland)

- 1. Drücken Sie Menü, 0, 3.
- Geben Sie die Faxnummer des MFC ein (bis zu 20 Zeichen).
   Drücken Sie Eing.

| 03.Ak | osKennung |
|-------|-----------|
| Fax   | κ:        |
| dann  | EING.     |

**3.** Geben Sie Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Zeichen). Drücken Sie **Eing.** 

(Wenn Telefon- und Faxnummer identisch sind (z. B. weil ein externes Telefon angeschlossen ist), geben Sie dieselbe Nummer noch einmal ein).



Die eingegebene Telefonnummer wird nur f
ür die Deckblatt-Funktion des MFC verwendet (siehe Deckblatt auf Seite 57).

- Bindestriche können nicht eingegeben werden.
- **4.** Geben Sie den Namen (bis zu 20 Zeichen) über die Zifferntasten ein (siehe *Texteingabe im Funktionsmenü auf Seite 188*). Drücken Sie **Eing.**
- 5. Drücken Sie Stopp.

Im Display werden wieder Datum und Uhrzeit angezeigt.



I Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie zwischen Ziffern einmal und zwischen Buchstaben zweimal

Wenn zuvor bereits eine Absenderkennung programmiert wurde, werden Sie gefragt, ob diese geändert werden soll. Drücken Sie 1 und ändern Sie dann die Angaben, oder drücken Sie 2, wenn die Absenderkennung nicht geändert werden soll.

## Wahlverfahren (Ton/Puls)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- 1. Drücken Sie Menü, 0, 4.
- Wählen Sie mit die einstellung Pulswahl (oder Tonwahl).



Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

## Hauptanschluss und Nebenstellenanlage

Ihr MFC ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt. Wenn es in einer Nebenstellenanlage angeschlossen wird, muss der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet werden.

### Nebenstellenbetrieb ein-/ausschalten

Für den Betrieb des MFC in einer Nebenstellenanlage wählen Sie Ein, für den Betrieb an einem Hauptanschluss Aus.

- 1. Drücken Sie Menü, 0, 5.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.
- 3. Drücken Sie Stopp.



## Geräteeinstellungen

## Umschaltzeit für Betriebsarten

Das MFC hat 3 Betriebsarten-Tasten zum temporären Wechseln der Betriebsart: Fax, Kopierer und Scanner. Sie können einstellen, wie viele Sekunden nach dem letzten Kopier- oder Scanvorgang das MFC wieder zum Faxbetrieb umschaltet. Wenn Sie Aus wählen, verbleibt das MFC jeweils in der zuletzt verwendeten Betriebsart.



- 1. Drücken Sie Menü, 1, 1.
- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung 0 Sek., 30 Sek., 1 Min, 2 Min., 5 Min. oder Aus.

| 11.0 | mschaltzeit |
|------|-------------|
|      | 0 Sek.      |
|      | 30 Sek.     |
| ▼    | 1 Min       |
| ▲,▼  | dann EING.  |

**3.** Drücken Sie **Eing**.

## MFC auf die verwendete Papiersorte einstellen

Damit Sie die optimale Druckqualität erhalten, sollte das MFC auf die verwendete Papiersorte eingestellt werden.

### MFC-8440

1. Drücken Sie Menü, 1, 2.

```
— oder —
```

Wenn die optionale Papierkassette installiert ist, drücken Sie **Menü**, **1**, **2**, **1**, um die Papiereinstellung für Zufuhr 1 zu ändern oder **Menü**, **1**, **2**, **2**, um die Einstellung für Zufuhr 2 zu wählen.

| 12.Papiersorte           |
|--------------------------|
| ▲ Normal                 |
| Dickes Papier            |
| ▼ Dickeres Papier        |
| ▲,▼ dann EING.           |
| 12.Papiersorte           |
| 1.Zufuhr 1<br>2.Zufuhr 2 |
| <b>▲</b> ,▼ dann EING.   |

- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung Dünnes Papier, Normal, Dickes Papier, Dickeres Papier oder Folie.
- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

MFC-8840D

1. Drücken Sie Menü, 1, 2, 1, um die Papiereinstellung für die MF-Zuf.

— oder —

drücken Sie **Menü**, **1**, **2**, **2**, um die Papiereinstellung für Zufuhr 1 zu wählen

— oder —

```
12.Papiersorte
1.MF-Zuf.
2.Zufuhr 1
3.Zufuhr 2
▲,▼ dann EING.
```

wenn die optionale Papierkassette installiert ist, drücken Sie Menü, 1, 2, 3, um die Papiereinstellung für <code>Zufuhr 2 zu ändern</code>.

2. Wählen Sie mit roder oder die Einstellung Dünnes Papier, Normal, Dickes Papier, Dickeres Papier oder Folie.



- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

Sie können Folie nur wählen, wenn in Menü, 1, 3 als Papierformat A4, Letter oder Legal eingestellt ist.

## Papierformat

Zum Kopieren können 8 verschiedene Papierformate verwendet werden: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 und B6.

Zum Faxen können die Formate: A4, Letter und Legal benutzt werden.

Wenn Sie ein anderes Papierformat einlegen, müssen Sie die Papierformateinstellung wieder ändern, damit das MFC beim Kopieren richtig verkleinern und Faxe auf das verwendete Format drucken kann.

- **1.** Drücken Sie **Menü**, **1**, **3**.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 oder B6.
   Drücken Sie Eing.
- 13.Papierformat ▲ A4 Letter ▼ Legal ▲,▼ dann EING.

3. Drücken Sie Stopp.

### Mit optionaler Papierkassette (Zufuhr 2)

 Drücken Sie Menü, 1, 3, 1, um das Papierformat für Zufuhr 1 einzustellen

```
13.Papierformat

1.Zufuhr 1

2.Zufuhr 2

▲,▼ dann EING.
```

— oder —

drücken Sie **Menü**, **1**, **3**, **2**, um

das Papierformat für Zufuhr 2 zu ändern.

2. Wählen Sie mit 🗢 oder 🗢 die Einstellung A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 oder B6.

Drücken Sie Eing.

- 3. Drücken Sie Stopp.
- Für die optionale Papierkassette (Zufuhr 2) kann A6 nicht gewählt werden.
  - Wenn in Menü, 1, 2 Folie eingestellt ist, kann nur das Papierformat A4, Letter oder Legal gewählt werden.

## Klingellautstärke

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie laut das MFC bei einem Telefon- oder Faxanruf klingelt.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist.
- 3. Drücken Sie die Taste oder , zum Lauter- oder Leiser-Stellen des Klingelns. Das Gerät klingelt jeweils beim Drücken dieser Taste, damit Sie die Lautstärke prüfen können, und im Display wird die gewählte Lautstärke angezeigt. Die gewählte Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

### — Oder —

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 4, 1.
- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung Leise, Normal, Laut oder Aus.

Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

| 14.I | ⊿autstärke |
|------|------------|
| 1.   | Klingeln   |
|      | Normal     |
| ▼    | Laut       |
| ▲,▼  | dann EING. |

## Signalton

Der Signalton ist zu hören, wenn Sie eine Taste drücken, ein Fehler auftritt oder ein Fax gesendet bzw. empfangen wurde. Er kann auf Leise, Normal oder Laut eingestellt oder ganz ausgeschaltet werden (Aus). Werkseitig ist der Signalton auf Normal gestellt.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 4, 2.
- 2. Wählen Sie mit 🖚 oder 🍲 die Einstellung Leise, Normal, Laut oder Aus.



Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

## Lautsprecher-Lautstärke

Sie können den Lautsprecher leiser, lauter stellen oder ausschalten.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 4, 3.
- 2. Wählen Sie mit roder roder die Einstellung Leise, Normal, Laut oder Aus.



Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

### Automatische Zeitumstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Umstellung des MFC auf Sommer- bzw. Winterzeit ein- oder ausschalten. Die werkseitige Einstellung ist Ein.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 5.
- 2. Wählen Sie mit roder die Einstellung Ein oder Aus.
- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.



## Tonersparmodus

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird der Tonerverbrauch reduziert. Der Ausdruck der Dokumente wird dadurch etwas heller. Werkseitig ist diese Funktion ausgeschaltet.

- **1.** Drücken Sie **Menü**, **1**, **6**, **1**.
- 2. Wählen Sie mit 🖚 oder 🕶 die Einstellung Ein (oder Aus).
- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

## Energiesparmodus

16.Sparmodi 1.Tonersparmodus Ein Aus

```
▲,▼ dann EING.
```

Durch den Energiesparmodus kann der Stromverbrauch in Zeiten, in denen das MFC nicht benutzt wird, verringert werden. Sie können wählen, nach wie vielen Minuten (00 bis 99) das Gerät automatisch zum Energiesparmodus umschalten soll. Der Zähler für die Abschaltzeit wird automatisch wieder zurückgesetzt, wenn das Gerät ein Fax oder PC-Daten empfängt oder ein Kopiervorgang gestartet wird. Die Abschaltzeit ist werkseitig auf 05 Minuten eingestellt. Wenn sich der Energiesparmodus eingeschaltet hat, erscheint im Display anstelle von Datum und Uhrzeit Energiesparen. Wird nun versucht, einen Ausdruck bzw. eine Kopie anzufertigen, benötigt das MFC einen Moment, bevor es mit dem Drucken beginnt.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 6, 2.
- **2.** Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Abschaltzeit (00 bis 99) ein.
- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.
- Um den Energiesparmodus ganz auszuschalten, drücken Sie die Tasten Sicherer Druck und Abbrechen in Schritt 2 gleichzeitig. Das MFC schaltet dann nicht mehr zum Energiesparmodus um.
  - Falls die Einstellung geändert wurde, während sich das MFC im Energiesparmodus befindet, wird die neue Einstellung erst nach dem nächsten Kopier- oder Druckvorgang oder dem nächsten Einschalten gültig.

#### INBETRIEBNAHME- UND GERÄTEEINSTELLUNGEN 33

### **Energiesparmodus Plus**

Mit dieser Funktion können Sie den Energieverbrauch noch stärker reduzieren. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, schaltet das Gerät automatisch zum Energiesparmodus Plus um, wenn es ca. 10 Minuten lang nicht mit dem Ausführen einer Funktion beschäftigt und die Scanner-Lampe ausgeschaltet ist.

Die nur für extern angeschlossene Telefone relevanten Funktionen "Fax-Erkennung" und "Fernaktivierung" stehen dann nicht mehr zur Verfügung und Datum/Uhrzeit werden nicht mehr im Display angezeigt.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 6, 3.
- 2. Wählen Sie mit roder roder die Einstellung Ein (oder Aus).
- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

## Scanner-Lampe ausschalten

Um die optimale Lebensdauer der Scanner-Lampe zu erhalten, schaltet sie sich erst nach 16 Stunden automatisch ab. Sie können die Scanner-Lampe auch manuell ausschalten, indem Sie die Tas-

ten 🗲 und 🍃 gleichzeitig drücken. Die Scanner-Lampe schaltet sich beim nächsten Einlesen eines Dokumentes automatisch wieder ein.

Durch das Ausschalten der Scanner-Lampe wird der Energieverbrauch reduziert.

Bitte beachten Sie, dass das Ausschalten der Scanner-Lampe die Lebensdauer der Lampe reduziert. Manche Anwender ziehen es vor, vor Verlassen des Büros die Scanner-Lampe auszuschalten. Dies ist für den normalen, täglichen Betrieb des MFC nicht notwendig.



## Papierzufuhr zum Kopieren wählen

# Papierzufuhr zum Kopieren für MFC-8440 mit optionaler Zufuhr 2

Wenn ihr MFC-8440 nicht mit einer optionalen Papierkassette (Zufuhr 2) ausgestattet ist, können Sie diese Einstellung überspringen.

Sie können einstellen, aus welcher Papierzufuhr Papier zum Kopieren eingezogen werden soll. Wenn die Einstellung Auto gewählt ist (werkseitige Einstellung), wird das Papier zuerst aus der oberen Papierkassette (Zufuhr 1) eingezogen. Wenn diese leer ist und für die optionale untere Papierkassette (Zufuhr 2) dasselbe Papierformat eingestellt ist, wird das Papier aus der unteren Kassette eingezogen.

Der automatische Vorlageneinzug des MFC ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Vorlagengröße erkennt. Daher zieht das MFC bei Verwendung des Vorlageneinzuges automatisch Papier aus der unteren Kassette (Zufuhr 2) ein, wenn die Größe der Kopie eher dem für Zufuhr 2 eingestellten Papierformat entspricht.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 7.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Nur Zufuhr 1, Nur Zufuhr 2 oder Auto.

| 17.7                | Cufuhi | :Kopie |   |
|---------------------|--------|--------|---|
|                     | Nur    | Zufuhr | 1 |
|                     | Nur    | Zufuhr | 2 |
| ▼                   | Auto   | )      |   |
| <b>A</b> . <b>V</b> | dann   | EING   |   |

- 3. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

### Papierzufuhr zum Kopieren für MFC-8840D

### Ohne optionale Zufuhr 2:

Wenn Auto gewählt ist, wird das Papier zuerst aus der oberen Kassette (Zufuhr 1) eingezogen und wenn diese leer ist, aus der MF-Zufuhr.

### Mit optionaler Zufuhr 2:

Wenn Auto gewählt ist, wird das Papier zuerst aus der oberen Kassette (Zufuhr 1) eingezogen. Wenn diese leer ist und für die optionale untere Kassette (Zufuhr 2) dasselbe Papierformat eingestellt ist, wird das Papier aus der unteren Kassette eingezogen. Falls diese leer ist, wird das Papier aus der MF-Zufuhr verwendet. Der automatische Vorlageneinzug des MFC ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Vorlagengröße erkennt. Daher zieht das MFC bei Verwendung des Vorlageneinzuges automatisch Papier aus der unteren Kassette (Zufuhr 2) ein, wenn die Größe der Kopie eher dem für Zufuhr 2 eingestellten Papierformat entspricht.

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 7.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Nur Zufuhr 1, Nur MF-Zufuhr oder Auto.

17.Zufuhr:Kopie ▲ Nur Zufuhr 1 Nur MF-Zufuhr ▼ Auto ▲,▼ dann EING.

| 17.Z    | ufuhr | :Kopie  |     |
|---------|-------|---------|-----|
| <b></b> | Nur   | Zufuhr  | 1   |
|         | Nur   | Zufuhr  | 2   |
| ▼       | Nur   | MF-Zufu | ıhr |
| ▲,▼     | dann  | EING.   |     |

Wenn die optionale Papierkassette installiert ist, wählen Sie mit oder ad die Einstellung Nur Zufuhr 1, Nur Zufuhr 2, Nur MF-Zufuhr oder Auto.

3. Drücken Sie Eing.

- Oder -

4. Drücken Sie Stopp.

### Papierzufuhr zum Faxen wählen (nur mit optionaler Zufuhr 2)

Wenn ihr MFC nicht mit einer optionalen Papierkassette (Zufuhr 2) ausgestattet ist, können Sie diese Einstellung überspringen.

Sie können einstellen, aus welcher Papierzufuhr das Papier für den Faxempfang eingezogen werden soll.

Wenn die Einstellung Auto gewählt ist (werkseitige Einstellung), zieht das MFC das Papier automatisch aus der Kassette ein, für die die automatische Verkleinerung eingeschaltet ist (siehe Automatische Verkleinerung beim Empfang auf Seite 63).

- 1. Drücken Sie Menü, 1, 8.
- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung Nur Zufuhr 1, Nur Zufuhr 2 oder Auto.
- **3.** Drücken Sie **Eing**.
- 4. Drücken Sie Stopp.



## LCD-Kontrast einstellen

Sie können den LCD-Kontrast verändern, um die Zeichen im Display dunkler oder heller anzeigen zu lassen.

 MFC-8440: Drücken Sie Menü, 1, 7. MFC-8840D: Drücken Sie Menü, 1, 8 — oder —



Wenn die optionale Papierkassette installiert ist (Zufuhr 2), drücken Sie **Menü**, **1**, **9**.

2. Drücken Sie 👂, um den Kontrast zu erhöhen

— oder —

drücken Sie 🌒, um den Kontrast zu verringern.

Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.



## Allgemeines

Mit dieser Funktion können Sie den Zugang zu den wichtigsten Funktionen des MFC sperren. Zeitversetzte Sende- und Faxabrufvorgänge werden bei eingeschalteter Zugangssperre nicht ausgeführt. Zuvor programmierte zeitversetzte Faxe werden aber gesendet, sobald Sie die Zugangssperre einschalten.

Wenn die Faxspeicherung *vor* der Zugangssperre eingeschaltet wurde, können Faxe noch weitergeleitet und die Fernabfrage-Funktionen verwendet werden.

Bei eingeschalteter Zugangssperre können noch die folgenden Funktionen verwendet werden:

- Empfang von Dokumenten im Speicher (sofern noch genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht)
- Fax-Weiterleitung (wenn die Faxspeicherung vor der Zugangssperre eingeschaltet wurde)
- Fernabfrage-Funktionen (wenn die Faxspeicherung vor der Zugangssperre eingeschaltet wurde)

Die folgenden Funktionen können bei eingeschalteter Zugangssperre *nicht* verwendet werden:

- Faxe senden
- Empfangene Faxe ausdrucken
- Kopieren
- Drucken vom PC aus
- Scannen in den PC



Zum Ausdrucken der im Speicher empfangenen Faxe schalten Sie die Zugangssperre aus.

### Kennwort festlegen

Falls Sie das Kennwort einmal vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 0, 1.
- 2. Geben Sie eine vierstellige Zahl als Kennwort ein.

Drücken Sie Eing.



Wenn Sie das Kennwort zum ersten Mal eingeben, erscheint Bestätigen im Display.

**3.** Geben Sie dann dasselbe Kennwort noch einmal ein. Drücken Sie **Eing.** 

### Zugangssperre einschalten

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 0, 1.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Sperre einstell..
   Drücken Sie Eing.



 Geben Sie das vierstellige, aktuell g
ültige Kennwort 
über die Zifferntasten ein.

### Drücken Sie Eing.

Im Display erscheint Zugang gesperrt.

 Bei Stromausfall werden die gespeicherten Daten bis zu 4 Tage lang erhalten.

### Zugangssperre ausschalten

1. Drücken Sie Menü.

Geben Sie das 4-stellige Kennwort über die Zifferntasten ein. Drücken Sie **Eing.** 

- **2.** Die Zugangssperre ist dann automatisch ausgeschaltet und im Display werden wieder Datum und Uhrzeit angezeigt.
- Wenn Sie in Schritt 1 ein falsches Kennwort eingeben, erscheint Kennwort falsch im Display. Die Zugangssperre bleibt eingeschaltet, bis das gültige Kennwort eingegeben wurde.



## Laserfax

- 1. Senden
- 2. Empfangen
- 3. Rufnummernspeicher
- 4. Faxabruf (Polling)
- 5. Fernabfrage
- 6. Berichte und Listen
- 7. Externes Telefon und externer Anrufbeantworter



## Fax senden

Faxe können vom Vorlagenglas oder über den automatischen Vorlageneinzug gesendet werden.

## Faxbetrieb einschalten

Vergewissern Sie sich vor dem Senden, dass die Taste

(Fax) grün leuchtet. Wenn Sie nicht leuchtet, drücken Sie die Taste

(**Fax**), um den Faxbetrieb einzuschalten. Werkseitig ist der Faxbetrieb als Standardbetriebsart eingestellt.



### So einfach geht's

- **1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
   Geben Sie die Faxnummer des Empfängers mit den Zifferntasten, über die Zielwahl, den Telefon-Index oder die Kurzwahl ein.
- **3.** Drücken Sie **Start**. Bei Verwendung des Vorlagenglases drücken Sie noch einmal **Start**.

In den folgenden Abschnitten werden alle zum Senden von Dokumenten verfügbaren Einstellungen und Funktionen ausführlich erklärt.

## Senden aus dem Vorlageneinzug

In den automatischen Vorlageneinzug können bis zu 50 Seiten eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie Normalpapier (80 g/m<sup>2</sup>). Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den Einzug einlegen.



Verwenden Sie kein gerolltes, geknicktes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.

Legen Sie keine Karten, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug, sondern benutzen Sie für solche Dokumente das Vorlagenglas (siehe *Senden vom Vorlagenglas auf Seite 43*).

- Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene oder gedruckte Dokumente vollkommen getrocknet sind.
- Zum Faxen eingelegte Dokumente müssen zwischen 14,8 und 21,6 cm breit und zwischen 14,8 und 35,6 cm lang sein.

### Faxen aus dem Vorlageneinzug

1. Drücken Sie



(Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.

- 2. Ziehen Sie die Verlängerung der Vorlagenstütze aus und klappen Sie den Vorlagenstopper aus.
- 3. Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Sei-



te nach oben und der Oberkante zuerst so weit in den Vorlageneinzug, bis es die Einzugsrolle leicht berührt.

Wenn Sie mehrere Seiten einlegen, fächern Sie diese gut auf. Legen Sie die Seiten dann - wie in der Abbildung gezeigt - leicht versetzt in den Vorlageneinzug ein.

4. Richten Sie die Papierführungen entsprechend der Dokumentenbreite aus.



5. Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein. Drücken Sie Start. Das MFC beginnt, die erste Seite einzulesen.

## Senden vom Vorlagenglas

Verwenden Sie das Vorlagenglas, um gebundene Dokumente wie z. B. Seiten eines Buches oder Broschüren zu versenden. Zur Verwendung des Vorlagenglases darf sich kein Dokument im Vorlageneinzug befinden.

Die Dokumente können bis zu 216 mm x 356 mm groß sein, so dass Sie neben A4-Vorlagen auch Dokumente mit Überformat (Legal oder Letter) vom Vorlagenglas senden können (siehe *Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenglas senden auf Seite 44*).

**1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.



Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen

- **2.** Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Zentrieren Sie es mit Hilfe der Markierungen an der linken Seite des Vorlagenglases.
- **3.** Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
  - Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie nicht darauf, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt. Dadurch könnte das Vorlagenglas beschädigt werden.
- 4. Wählen Sie die Faxnummer. Drücken Sie Start. Das MFC beginnt, die erste Seite einzulesen.
  5. Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie 2 (oder noch einmal Start). Das MFC beginnt zu wählen. - Oder --

Falls weitere Seiten eingelesen und gefaxt werden sollen, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 6 weiter.

6. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

Drücken Sie Eing.

Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 für alle folgenden Seiten.)

Fax V.-glas: Nächste Seite dann EING



Mit Stopp können Sie den Sendevorgang abbrechen.

Wenn beim Faxen einer einzelnen Seite der Speicher voll wird, sendet das MFC diese Seite mit dem Direktversand (siehe Direktversand (ohne Einlesen des Dokumentes in den Speicher) auf Seite 51).

### Speicher-voll-Meldung

Wenn beim Einlesen der ersten Seite Speicher voll im Display erscheint, brechen Sie die Funktion mit Stopp ab. Wenn die Meldung beim Einlesen der 2. oder folgender Seiten erscheint, können Sie statt Stopp auch die Taste Start drücken, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden.

### Dokument mit Überformat (Legal) vom Vorlagenalas senden

Um Dokumente mit Überformat (Legal) zu versenden, muss das MFC auf das Legal-Format eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht gewählt wird, fehlt Text am unteren Rand des Faxes.

- 1. Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **0**.
- 3. Wählen Sie mit 🗪 oder 🛩 die Einstellung Legal. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

| 22 | .Sendeeinstell.  |
|----|------------------|
|    | 0.Faxgröße Vglas |
|    | A4/Letter        |
| ▼  | Legal            |
| ▲, | ▼ dann EING.     |
|    |                  |

#### Manuell wählen

**1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.

Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- **2.** Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.
- 3. Drücken Sie Start.

#### Rufnummernspeicher verwenden

Wenn die gewünschte Rufnummer zuvor gespeichert wurde (siehe *Rufnummern speichern auf Seite 66*), können Sie zum Anwählen auch den Telefon-Index, die Zielwahl und die Kurzwahl verwenden.

#### **Telefon-Index**

Sie können im alphabetisch und numerisch sortierten Telefon-Index nach einer gespeicherten Rufnummer suchen (siehe Zielwahl speichern auf Seite 67 und Kurzwahl speichern auf Seite 68.)

**1.** Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.

Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

### 2. Drücken Sie Tel-Index/Kurzwahl.

3. Drücken Sie 📢 oder 🍃.

Um im alphabetisch sortieren Telefon-Index nach einem gespeicherten Namen zu suchen, geben Sie zuerst den Anfangsbuchstaben des Namens mit den Zifferntasten ein und drücken dann oder , bis der Name angezeigt wird.

#### — Oder —

Um nach Ziel- und Kurzwahlnummern sortiert zu suchen, drücken Sie 🖚 oder 🖘.

 Nachdem Sie den gewünschten Name ausgewählt haben, drücken Sie Start.

### Zielwahl

- **5.** Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der der Empfänger gespeichert ist. Zur Verwendung der Zielwahl 21 bis 40 drücken Sie die entsprechende Taste bei niedergedrückter Code-Taste.
- 7. Drücken Sie Start.

### Kurzwahl

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Drücken Sie **Tel-Index/Kurzwahl**, dann **#** und geben Sie anschließend die dreistellige Kurzwahlnummer ein (siehe *Kurzwahl speichern auf Seite 68*).
- 3. Drücken Sie Start.
- Wenn Sie eine Ziel- oder Kurzwahl eingeben, unter der keine Nummer gespeichert ist, ertönt das akustische Signal und im Display erscheint: Nicht belegt! Diese Anzeige wird nach 2 Sekunden automatisch ausgeblendet.

### Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung: Beim automatischen Senden wählt das MFC einen besetzten Anschluss selbsttätig bis zu 3-mal im Abstand von 5 Minuten an.

Manuelle Wahlwiederholung: Legen Sie das Dokument ein und drücken Sie **Wahl-W**, dann **Start**, um die zuletzt gewählte Nummer noch einmal anzuwählen.

Mit **Stopp** können Sie die Wahlwiederholung abbrechen.

## Sendevorbereitung (Dual Access)

Wenn der Direktversand ausgeschaltet ist (werkseitige Einstellung), können Sie Sendeaufträge vorbereiten und senden, während das MFC ein Fax empfängt oder aus dem Speicher sendet. Das heißt, Sie müssen nicht warten, bis der aktuelle Sende- bzw. Empfangsvorgang abgeschlossen ist.

- Wenn beim Einlesen der ersten Seite eines Dokumentes Speicher voll im Display erscheint, brechen Sie die Funktion mit Stopp ab. Wenn die Meldung beim Einlesen der 2. oder folgender Seiten erscheint, können Sie statt Stopp auch die Taste Start drücken, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden.
- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Geben Sie die Faxnummer ein.
- **3.** Drücken Sie **Start**, um das Fax zu senden.

Das MFC beginnt mit dem Einlesen des Dokumentes. Im Display wird die Auftragsnummer (#XXX) für dieses Dokument angezeigt.

**4.** Bei Verwendung des Vorlageneinzuges können Sie nun Schritt 1 bis 3 wiederholen, um weitere Faxe vorzubereiten.

— Oder —

Wenn Sie vom Vorlagenglas senden, lesen Sie bei Schritt 5 weiter.

**5.** Um nur eine Seite zu senden, drücken Sie **2** (oder noch einmal **Start**).



Das MFC beginnt zu senden.

- Oder -

Um weitere Seiten vom Vorlagenglas zu senden, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 6 weiter.

 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.
 Drücken Sie Eing.

Fax V.-glas: Nächste Seite dann EING.

Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 für alle folgenden Seiten.)

Um weitere Dokumente vorzubereiten gehen Sie wieder zu Schritt 1.

## Abbrechen einer Sendung mit der Stopp-Taste

Ein Sendeauftrag kann einfach abgebrochen werden, indem Sie **Stopp** und dann **1** drücken.

## Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge

Anstehende Aufträge können wie folgt angezeigt und - falls notwendig - abgebrochen werden:

 Drücken Sie Menü, 2, 6.
 Im Display, werden anstehende Aufträge angezeigt.

| 26.Anst       | z. Auft | träge   |
|---------------|---------|---------|
| <b>▲</b> #001 | 12:34   | BROTHER |
| #002          | 15:00   | MÜLLER  |
| ▼ #003        | 17:30   | ABCDEFG |
| <b>▲,▼</b> da | nn EIN  | G.      |

2. Falls nur ein Auftrag programmiert ist, gehen Sie zu Schritt 3

— oder —

wenn mehr als ein Auftrag programmiert ist, können Sie den Auftrag, der abgebrochen werden soll, mit 🖚 oder 🐲 wählen.

Drücken Sie Eing.

**3.** Drücken Sie **1**, um den Auftrag abzubrechen (zum Löschen weiterer Aufträge gehen Sie wieder zu Schritt 2)

```
— oder —
```

drücken Sie **2**, wenn die Funktion nicht abgebrochen werden soll.

4. Drücken Sie Stopp, um das Menü zu verlassen.

### Rundsenden

Sie können ein Dokument automatisch an bis zu 390 verschiedene Empfänger rundsenden (40 Zielwahlnummern, 300 Kurzwahlnummern und 50 manuell eingegebene Rufnummern).

Der verfügbare Speicher ist von Anzahl und Umfang der bereits gespeicherten Aufträge und der Anzahl der für das Rundsenden eingegebenen Empfänger abhängig.

Zum Rundsenden können die Nummern der Empfänger manuell mit den Zifferntasten, den Zielwahltasten oder mit Hilfe der **Tel-In-dex/Kurzwahl**-Taste eingegeben werden.

Nach Eingabe jeder Faxnummer müssen Sie **Eing.** drücken.

Sie können die gespeicherten Ziel- und Kurzwahlnummern auch zu verschiedenen Rundsendegruppen (max. 6) zusammenfassen, z. B. eine Gruppe für Kunden, eine andere für Lieferanten (siehe *Rundsende-Gruppen speichern auf Seite 70*). Sie brauchen dann zur Eingabe der Nummern nur die entsprechende Gruppe zu wählen. Nach Abschluss des Rundsendevorgangs wird ein Rundsende-Bericht ausgedruckt.

- Wenn der Speicher voll ist, können Sie den Auftrag mit Stopp abbrechen oder - falls bereits mehr als eine Seite eingelesen wurde - den bereits eingelesenen Teil durch Drücken der Taste Start senden.
  - Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Geben Sie die erste Nummer bzw. Rundsendegruppe mit Hilfe des Telefon-Index, der Zielwahl, der Kurzwahl oder mit den Zifferntasten ein (siehe *Rufnummernspeicher verwenden auf Seite 45*).

(Zum Beispiel durch Drücken einer Zielwahltaste) Drücken Sie **Eing.** 

Geben Sie die nächste Faxnummer ein.
 (Zum Beispiel: Tel-Index/Kurzwahl, #, 1, 2, 3)
 Drücken Sie Eing.

- 4. Geben Sie die nächste Faxnummer ein.
  (Zum Beispiel: Tel-Index/Kurzwahl, mit , ), oder
  Nummer wählen, dann Eing. drücken)
  Drücken Sie Eing.
- 5. Drücken Sie Start.

Wenn Sie vom Vorlagenglas senden, lesen Sie bei Schritt 6 weiter.

**6.** Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie **2** (oder noch einmal **Start**).

Das MFC beginnt zu senden.

#### — Oder —

Um weitere Seiten vom Vorlagenglas zu senden, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 7 weiter.

7. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

### Drücken Sie Eing.

Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 6 und 7 für alle folgenden Seiten.)

## Sendeeinstellungen

## Verschiedene Einstellungen zum Senden wählen

Zum Senden eines Dokumentes können Sie beliebige Kombinationen der folgenden Einstellungen wählen: Direktversand, Auflösung, Kontrast, Deckblatt, Übersee-Modus, Zeitversetztes Senden, Faxabruf.

Drücken Sie (Fax) (falls diese Taste nicht bereits grün leuch-

tet), bevor Sie **Menü** drücken. Nachdem Sie eine Einstellung geändert haben, erscheint im Display die Frage, ob Sie weitere Einstellungen ändern möchten:

Drücken Sie 1, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. Im Display wird wieder das Menü Sendeeinstell. angezeigt.

| 22.S | endee | instell.  |
|------|-------|-----------|
| We   | itere | Einstell? |
|      | 1.Ja  |           |
| ▼    | 2.Ne: | in        |
| ▲,▼  | dann  | EING.     |

### — Oder —

Drücken Sie **2**, wenn keine weiteren Einstellungen mehr notwendig sind und Sie den Sendevorgang starten möchten.

### Direktversand (ohne Einlesen des Dokumentes in den Speicher)

Wenn der Direktversand eingeschaltet ist, wird das zu sendende Dokument nicht gespeichert, sondern erst eingelesen, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel, wenn nicht mehr genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht, um das Dokument vor dem Senden zu speichern.

Sie können den Direktversand auch verwenden, wenn viele verschiedene Sendevorgänge vorbereitet wurden und zwischendurch dringend ein anderes Dokument versendet werden muss. Sobald die Leitung frei ist, beginnt das Gerät zu wählen und sendet dann das dringende Dokument mit Direktversand ohne es zu speichern. Anschließend setzt das Gerät die Übertragung der restlichen vorbereiteten Sendevorgänge fort.

Der Direktversand kann für alle Sendungen oder nur für die aktuelle Sendung eingeschaltet werden.

- Wenn der Speicher voll ist, wird immer mit Direktversand übertragen, unabhängig von der hier gewählten Einstellung.
  - Zum Senden mehrerer Seiten vom Vorlagenglas muss der Direktversand ausgeschaltet sein.

### Direktversand für die aktuelle Sendung

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **5**.
- 3. Wählen Sie mit oder die Einstellung Aktuelle Sendung Drücken Sie Eing.



- Wählen Sie mit → oder → die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.
- **5.** Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— oder —

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

- 6. Geben Sie die Faxnummer ein.
- 7. Drücken Sie Start, um das Fax zu senden.
- Wird ein Dokument mit dem Direktversand vom Vorlagenglas gefaxt, funktioniert die automatische Wahlwiederholung nicht.

### Direktversand für alle Sendungen

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 2, 5.
- 2. Wählen Sie mit 🖚 oder 🍲 die Einstellung Ein (oder Aus). Drücken Sie **Eing.**
- **3.** Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— oder —

drücken Sie 2, um das Menü zu verlassen.

## Faxauflösung

Die Auflösung kann entweder mit der Taste **Faxauflösung** temporär, d. h. nur für das aktuell eingelegte Dokument, geändert oder über das Menü für alle Dokumente festgelegt werden.

### Auflösung für das aktuelle Dokument ändern

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **3.** Drücken Sie dann die Taste **Faxauflösung** so oft, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Nach dem Senden des Dokumentes ist wieder die im Menü gewählte Auflösungseinstellung gültig.

### Auflösung für alle Dokumente ändern

Die hier gewählte Auflösung ist für alle Dokumente gültig, bis Sie eine andere Einstellung wählen.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **2**.
- Wählen Sie mit oder die gewünschte Einstellung.
   Drücken Sie Eing.



4. Drücken Sie Stopp.

| Standard | Geeignet für | die meisten | gedruckten | Dokumente |
|----------|--------------|-------------|------------|-----------|
|----------|--------------|-------------|------------|-----------|

- Fein Für kleine Schrift. Die Übertragung dauert etwas länger als mit der Standard-Auflösung.
- S-Fein Für sehr kleine Schriften und feine Zeichnungen. Die Übertragung dauert länger als mit der Fein-Auflösung.
- Foto Für Fotos und Dokumente mit verschiedenen Graustufen. Überträgt mit der geringsten Geschwindigkeit.

## Kontrast

Mit der Einstellung Auto wählt das MFC die passende Kontrasteinstellung selbstständig.

Falls Sie jedoch ein extrem helles oder dunkles Dokument senden wollen, können Sie den entsprechenden Kontrast (Hell für sehr helle, Dunkel für sehr dunkle Dokumente) für dieses Dokument wie folgt wählen.

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **1**.
- 3. Wählen Sie mit oder die Einstellung Auto, Hell oder Dunkel.

| 22.                 | Sendeeinstell. |
|---------------------|----------------|
| 1                   | .Kontrast      |
|                     | Auto           |
| ▼                   | Hell           |
| <b>\</b> , <b>\</b> | 🗸 dann EING.   |

### Drücken Sie Eing.

**4.** Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

```
— oder —
```

drücken Sie 2, um das Menü zu verlassen.

- **5.** Geben Sie die Faxnummer ein.
- **6.** Drücken Sie **Start**, um das Fax zu senden. Das MFC beginnt mit dem Einlesen des Dokumentes.
- 7. Wenn Sie vom Vorlagenglas senden, lesen Sie nun bei Schritt 8 weiter.
- 8. Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie 2 (oder noch einmal **Start**).

Das MFC beginnt zu senden.

— Oder —

Um weitere Seiten vom Vorlagenglas zu senden, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 9 weiter.
Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 8 und 9 für alle folgenden Seiten.)

#### Zeitversetztes Senden

Sie können bis zu 50 Dokumente automatisch zu einem späteren Zeitpunkt (innerhalb von 24 Std.) senden lassen, um z. B. billigere Gebührentarife zu nutzen.

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **3**.
- **3.** Geben Sie die Uhrzeit, zu der das Dokument gesendet werden soll, im 24-Stundenformat ein (z. B. 19:45).

22.Sendeeinstell. 3.Zeitwahl Uhrzeit=00:00 dann EING.

Drücken Sie Eing.

**4.** Drücken Sie **1** wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

- oder -

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

- **5.** Geben Sie die Faxnummer ein.
- 6. Drücken Sie Start.

Wenn Sie vom Vorlagenglas senden, lesen Sie bei Schritt 7 weiter.

Fax V.-glas:

7. Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie 2 (oder noch einmal Start).

Das MFC beginnt zu senden.

— Oder —

Um weitere Seiten vom Vorlagenglas zu senden, drücken Sie 1 und lesen bei Schritt 8 weiter.

8. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

#### Drücken Sie Eing.

Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 für alle folgenden Seiten.)



📸 Wie viele Seiten gespeichert werden können, ist von der Menge und Art der Daten (Text oder Grafiken) abhängig.

#### Stapelübertragung

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, ordnet das Gerät alle zeitversetzten Sendevorgänge und sendet alle Dokumente, für die dieselbe Sendezeit und derselbe Empfänger programmiert wurden, zusammen in einem Übertragungsvorgang. Dadurch können die Faxe schnell und kostengünstig gesendet werden.

- **1.** Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **4**.
- 3. Wählen Sie mit 🖚 oder 🕶 die Einstellung Ein (oder Aus). Drücken Sie Eing.

| 22.5 | endeeinstell.  |
|------|----------------|
| 4.   | Stapelübertrag |
|      | Ein            |
| ▼    | Aus            |
| ▲,▼  | dann EING.     |

**4.** Drücken Sie **Stopp**.

#### Deckblatt

Sie können vor einem Dokument ein vom MFC erstelltes Deckblatt senden, auf das die programmierte Absenderkennung (Name und Rufnummer), der mit der Rufnummer gespeicherte Empfängername und - falls gewünscht - auch die Seitenanzahl und ein vorprogrammierter Kommentar gedruckt werden. Wenn Sie die Nummer manuell mit den Zifferntasten anwählen, wird kein Empfängername ausgedruckt.

Die folgenden Kommentare stehen zur Auswahl:

- 1.Kein Kommentar
- 2.BITTE ANRUFEN
- 3.EILIG
- 4.VERTRAULICH

Wenn Sie 1.Kein Kommentar wählen, wird kein Kommentar auf das Deckblatt gedruckt.

Sie können zusätzlich zwei eigene, bis zu 27 Zeichen lange Kommentare programmieren (siehe *Deckblatt-Kommentar speichern auf Seite 60*).

- 5. (benutzerdefiniert)
- 6. (benutzerdefiniert)

Die Deckblatt-Funktion kann für alle Dokumente oder nur für das aktuell eingelegte Dokument eingeschaltet werden. Wenn Sie die Deckblatt-Funktion für alle Sendungen einschalten, wird keine Seitenanzahl ausgedruckt.

#### Deckblatt für die aktuelle Sendung

Mit dieser Funktion kann das Deckblatt für das aktuell eingelegte Dokument ein- oder ausgeschaltet werden. Auf dieses Deckblatt kann die Anzahl der gesendeten Seiten gedruckt werden. Beachten Sie, dass die Deckblatt-Funktion nur verwendet werden kann, wenn die Absenderkennung programmiert ist (siehe *Absenderkennung auf Seite 26*).

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 2, 7.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Aktuelle Sendung.
   Drücken Sie Eing.

| 22.S | Sendeeins | tell.     |
|------|-----------|-----------|
| 7.   | Deckblat  | .t        |
| ▲    | Aktuelle  | e Sendung |
| ▼    | Ein       |           |
| ▲, ▼ | dann EII  | NG.       |

- Wählen Sie mit oder oder die Einstellung Ein (oder Aus). Drücken Sie Eing.
- Wählen Sie mit oder den gewünschten Kommentar. Drücken Sie Eing.
- **6.** Geben Sie die Anzahl der Seiten, die gesendet werden, zweistellig ein.

(Zum Beispiel **0**, **2** für 2 Seiten oder **0**, **0** wenn keine auf das Deckblatt gedruckt werden soll.)

Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie den Cursor mit Curso

#### Drücken Sie Eing.

7. Drücken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— oder —

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

- **8.** Geben Sie die Faxnummer ein.
- 9. Drücken Sie Start.

#### Deckblatt für alle Sendeaufträge

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird vor jedem Dokument automatisch ein Deckblatt gesendet. Die Seitenanzahl kann nicht angegeben werden.

Beachten Sie, dass die Deckblattfunktion nur eingeschaltet werden kann, wenn die Absenderkennung programmiert ist (siehe *Absenderkennung auf Seite <u>26</u>*).

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 2, 7.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.



- Wenn Sie Ein gewählt haben, wählen Sie nun mit 
   den gewünschten Kommentar.
   Drücken Sie Eing.
- **5.** Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— oder —

drücken Sie 2, um das Menü zu verlassen.

#### Deckblatt drucken

Sie können wie folgt ein Deckblatt ausdrucken lassen. Auf diesem können Sie z. B. handschriftlich Empfänger, Kommentar und Seitenanzahl notieren, und es dann vor der ersten Seite des Dokumentes einlegen.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 2, 7.
- Wählen Sie mit die einstellung Drucken.
   Drücken Sie Eing.
- 22.Sendeeinstell. 7.Deckblatt ▲ Aus ▼ Drucken ▲,▼ dann EING.

- 4. Drücken Sie Start.
- **5.** Nachdem das Deckblatt ausgedruckt wurde, drücken Sie **Stopp**, um das Menü zu verlassen.

#### **Deckblatt-Kommentar speichern**

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 2, 8.
- Wählen Sie mit oder die Funktionsnummer (5 oder 6), unter der der Kommentar gespeichert werden soll.

| 22.5 | Sendeeinstell.<br>DeckblKomm. |  |
|------|-------------------------------|--|
|      | 5.                            |  |
| ▼    | 6.                            |  |
| ▲,▼  | dann EING.                    |  |

Drücken Sie Eing.

**4.** Geben Sie den Kommentar mit den Zifferntasten ein (siehe *Texteingabe im Funktionsmenü auf Seite 188*).

Drücken Sie Eing.

**5.** Drücken Sie **1**, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten.

```
— oder —
```

drücken Sie 2, um das Menü zu verlassen.

#### Übersee-Modus

Wenn bei Übersee-Übertragungen Fehler auftreten, sollten Sie diese Funktion einschalten. Sie wird nach der Übertragung automatisch wieder ausgeschaltet.

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **9**.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.



**4.** Drücken Sie **1** wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten,

— oder —

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten möchten.

- **5.** Geben Sie die Faxnummer.
- 6. Drücken Sie Start.

Wenn Sie vom Vorlagenglas senden, lesen Sie bei Schritt 7 weiter.

7. Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie 2 (oder noch einmal Start).

Das MFC beginnt zu senden.

#### — Oder —

Um weitere Seiten vom Vorlagenglas zu senden, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 8 weiter.

**8.** Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

#### Drücken Sie Eing.

Das MFC beginnt die Seite einzulesen. (Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 für alle folgenden Seiten.)



## Empfangsmodus

Werkseitig ist der automatische Faxempfang eingestellt.

Das heißt, das Gerät nimmt alle Anrufe automatisch nach der eingestellten Anzahl von Klingelzeichen an und schaltet zum Faxempfang um. Das MFC sollte dazu an einer separaten Leitung angeschlossen sein.



Nur Fax Fax/Tel TAD:Anrufbeantw. Manuell

Der Empfangsmodus kann in **Menü**, **0**, **1** geändert werden. Die Einstellungen Fax/Tel, Manuell und TAD: Anrufbeantw. können jedoch nur verwendet werden, wenn ein externes Telefon bzw. ein externer Anrufbeantworter an derselben Telefonleitung wie das MFC angeschlossen ist. Lesen Sie dazu *Externes Telefon und externer Anrufbeantworter auf Seite 88*.

## Empfangseinstellungen

#### Klingelanzahl

Mit dieser Funktion wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das MFC einen Anruf im Nur Fax- oder Fax/Tel-Modus automatisch annimmt.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **1**, **1**.
- Wählen Sie mit oder wie oft das MFC bei einem Anruf klingeln soll.

21.Empfangseinst. 1.Klingelanzahl ▲ 03 ▼ 04 ▲,▼ dann EING.

Drücken Sie **Eing.** 

4. Drücken Sie Stopp.

#### Druckkontrast

Wenn der Ausdruck zu hell oder zu dunkel ist, können Sie wie folgt den Druckkontrast ändern.

- **1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 7.
- 3. Drücken Sie ), wenn der Ausdruck dunkler werden soll

21.Empfangseinst. 7.Druckkontrast -□□■□□+ ∢,▶ dann EING.

Drücken Sie **(**, wenn der Ausdruck heller werden soll. Drücken Sie **Set**.

4. Drücken Sie Stopp.

— oder —

#### Automatische Verkleinerung beim Empfang

Diese Funktion verkleinert die einzelnen Seiten eines empfangenen Faxes automatisch so, dass sie jeweils auf das A4-, Letter- oder Legal-Empfangspapier passen. Das MFC berechnet die Verkleinerungsstufe automatisch auf Grundlage der Größe des empfangenen Faxes und des in **Menü**, **1**, **3** gewählten Papierformats.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 5.
- Wenn die optionale Papierzufuhr 2 installiert ist, wählen Sie mit oder die Einstellung Zufuhr 1 oder Zufuhr 2.
   Drücken Sie Eing.

21.Empfangseinst. 5.Auto Verkl. ▲ Ein ▼ Aus ▲,▼ dann EING.

- 5. Drücken Sie Stopp.

Falls ein einseitiges Dokument beim Empfang auf zwei Seiten ausgedruckt wird, sollten Sie die Einstellung Ein wählen.

#### Speicherempfang bei Papiermangel

Falls die Papierkassette während des Empfangs leer wird, erscheint im Display Papier prüfen. Legen Sie dann neues Papier ein (siehe Installationsanleitung). Falls kein Papier nachgelegt wird, geschieht Folgendes:

## Wenn der Speicherempfang eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung) ...

Der Empfang wird trotz Papiermangels fortgesetzt und die restlichen Seiten werden - soweit genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht - gespeichert.

Es werden auch alle anschließend empfangenen Faxe gespeichert, bis die Speicherkapazität erschöpft ist oder neues Papier eingelegt wird. Wenn der Speicher voll ist, werden keine Faxe mehr angenommen. Um die im Speicher empfangenen Faxe auszudrucken, legen Sie neues Papier in die Papierzufuhr ein.

#### Wenn der Speicherempfang ausgeschaltet ist ...

Die restlichen Seiten des Dokumentes, das gerade empfangen wird, werden gespeichert, sofern noch genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht. Alle nachfolgenden Faxe werden nicht mehr automatisch empfangen, bis neues Papier eingelegt wird. Um die restlichen Seiten des Dokumentes auszudrucken, legen Sie neues Papier in die Papierkassette ein.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 6.
- Wählen Siemit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

| 21.Em]       | pfangseinst. |
|--------------|--------------|
| 6.S]         | peicherempf. |
| ▲ 1          | Ein          |
| ▼ 2          | Aus          |
| <b>▲,▼</b> d | lann EING.   |

#### **Gespeicherte Faxe drucken**

Wenn die Funktion Fax speichern für die Fax-Weiterleitung oder Fax-Fernweitergabe eingeschaltet ist (siehe *Faxspeicherung auf Seite 80*), können Sie gespeicherte Faxe wie folgt vom MFC ausdrucken lassen:

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 5, 4.
- 2. Drücken Sie Start.
- 3. Drücken Sie nach dem Ausdruck Stopp.

```
25.Fernabfrage
4.Fax drucken
START drücken
```

#### Duplexdruck für den Faxempfang (nur MFC-8840D)

Sie können empfangene Faxe auch beidseitig auf das Papier drucken lassen. Schalten Sie dazu den Duplexdruck wie folgt ein.

Zur Verwendung dieser Funktion können Sie A4-, Letter oder Legal-Papier verwenden.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 9.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.



4. Drücken Sie Stopp.

Bei Verwendung des Duplexdruck für den Faxempfang wird die Automatische Verkleinerung temporär eingeschaltet.

# Rufnummernspeicher

## Rufnummern speichern

#### Allgemeines

Sie können Rufnummern für die Zielwahl, die Kurzwahl und Rufnummerngruppen zum Rundsenden eines Dokumentes speichern. Alle gespeicherten Rufnummern können über den alphabetisch sortierten Telefon-Index im Display gesucht und angewählt werden.



Die gespeicherten Nummern bleiben auch bei einer Stromunterbrechung erhalten.

Sie können sich auch ein Rufnummernverzeichnis ausdrucken lassen, dem Sie entnehmen können, unter welcher Ziel- bzw. Kurzwahl welche Rufnummer gespeichert ist (siehe Berichte und Listen ausdrucken auf Seite 87).

#### Remote Setup (nur für Windows<sup>®</sup> bzw. Mac OS<sup>®</sup> X 10.1 /10.2.1 oder neuer)

Wenn das MFC an einen Computer angeschlossen ist und die MFL-Pro Suite installiert wurde, können Sie mit dem Remote-Setup-Programm das Speichern von Rufnummern, einfach und bequem vom Computer aus vornehmen (siehe MFC Remote Setup (MFC-8440/MFC-8840D unter Windows®) auf Seite 106 und MFC/DCP Remote Setup (nur MFC-8440/MFC-8840D unter Mac OS® X) auf Seite 185 im Software-Handbuch auf der CD-ROM).

#### Zielwahl speichern

Das MFC hat 20 Zielwahltasten unter denen 40 Rufnummern gespeichert werden können. Diese können dann einfach durch Drücken der entsprechenden Zielwahltaste angewählt werden Die Zielwahl-Nummern 21 bis 40 werden durch



Drücken der entsprechenden Zielwahltaste bei niedergedrückter **Code**-Taste aufgerufen (siehe *Faxnummern wählen auf Seite 45*).

Mit den Nummern können Sie auch einen Namen speichern, der nach Drücken der Zielwahltaste im Display angezeigt wird.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 3, 1.
- Drücken Sie die Zielwahltaste, unter der Sie die Nummer speichern möchten.



Wenn der optionale

MFC/DCP-Server (NC-9100h) nicht installiert ist, lesen Sie bei Schritt 4 weiter.

— Oder —

Wenn der optionale MFC/DCP-Server (NC-9100h) installiert ist, erscheint die Frage, ob Sie eine Fax-/Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse speichern möchten. Lesen Sie in diesem Fall bei Schritt 3 weiter.

- Wählen Sie mit die oder die Anzeige Fax/Telefon. Drücken Sie Eing.
- 23.Nrn. speichern \*007 ▲ Fax/Telefon ▼ E-Mail ▲▼, dann EING.
- **4.** Geben Sie die Faxnummer ein (bis zu 20 Stellen).

Drücken Sie Eing.

 Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Stellen) (siehe *Texteingabe im Funktionsmenü auf Seite 188*). Drücken Sie **Eing.**

— Oder —

Drücken Sie nur **Eing.**, wenn Sie keinen Namen speichern möchten.

**6.** Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Nummern als Zielwahl zu speichern,

— oder —

drücken Sie Stopp, um das Menü zu verlassen.

Beim Anwählen der Nummer werden der gespeicherte Name und die gespeicherte Nummer im Display angezeigt, oder falls kein Name gespeichert wurde, nur die Rufnummer.

#### Kurzwahl speichern

Sie können 300 Rufnummern als Kurzwahl speichern, die über den Telefon-Index oder nach Drücken von **Tel-Index/Kurzwahl**, **#** und Eingabe einer dreistelligen Nummer angewählt werden können (siehe *Kurzwahl auf Seite 46*).

- **1.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **3**, **2**.
- Geben Sie über die Zifferntasten eine dreistellige Kurzwahlnummer (001-300) ein.

23.Nrn. speichern 2.Kurzwahl Kurzwahl-Nr?# dann EING.

(Zum Beispiel: 005)

Drücken Sie Eing.

Wenn der optionale MFC/DCP-Server (NC-9100h) nicht installiert ist, lesen Sie bei Schritt 4 weiter.

#### — Oder —

Wenn der optionale MFC/DCP-Server (NC-9100h) installiert ist, erscheint die Frage, ob Sie eine Fax-Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse speichern möchten. Lesen Sie in diesem Fall bei Schritt 3 weiter  Wählen Sie mit die oder die Anzeige Fax/Telefon.
 Drücken Sie Eing.



**4.** Geben Sie die Faxnummer ein (bis zu 20 Stellen).

Drücken Sie Eing.

 Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen ein (bis zu 15 Stellen) (siehe *Texteingabe im Funktionsmenü auf Seite 188*). Drücken Sie **Eing.**

— Oder —

Drücken Sie nur **Eing.**, wenn Sie keinen Namen speichern möchten.

**6.** Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Kurzwahlnummern zu speichern,

— oder —

drücken Sie Stopp.

Beim Anwählen der Nummer werden der gespeicherte Name und die gespeicherte Nummer im Display angezeigt, oder falls kein Name gespeichert wurde, nur die Rufnummer.

#### Gespeicherte Rufnummern ändern

Wenn Sie beim Speichern von Rufnummern eine Zielwahltaste drücken oder eine Kurzwahlnummer eingeben, unter der bereits eine Rufnummer gespeichert wurde, erscheint im Display der Name bzw. die Nummer und die Frage, ob eine Änderung vorgenommen werden soll.

 Drücken Sie 1, wenn die gespeicherte Nummer geändert werden soll

— oder —

drücken Sie **2**, wenn die Nummer nicht geändert werden soll.



- **2.** Geben Sie die neue Nummer ein.
  - Soll die gesamte Nummer gelöscht werden, drücken Sie Storno so oft, bis alle Zeichen gelöscht sind. Um ein einzelnes Zeichen zu löschen, bringen Sie den Cursor mit oder unter dieses Zeichen und drücken dann Storno.
  - Um Zeichen einzufügen, bewegen Sie den Cursor mit

oder **a** unter das Zeichen vor dem Zeichen eingefügt werden sollen, und geben dann die gewünschten Zeichen ein.

**3.** Drücken Sie nun **Eing.** und ändern Sie gegebenenfalls den Namen auf die gleiche Weise.

#### **Rundsende-Gruppen speichern**

Durch das Zusammenfassen gespeicherter Rufnummern in einer Rundsende-Gruppe brauchen Sie beim Rundsenden zur Eingabe der Rufnummern nur die entsprechende Gruppe zu wählen.

**Zuerst** müssen die Nummern wie zuvor beschrieben als Ziel- oder Kurzwahl gespeichert werden,

**danach** können sie als Rundsende-Gruppe unter einer Ziel- oder Kurzwahl zusammengefasst werden.

Sie können eine große Rundsende-Gruppe mit bis zu 339 Rufnummern oder 6 kleinere Gruppen speichern.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 3, 3.
- 2. Sie können nun wählen unter welcher Ziel- oder Kurzwahl die Gruppe gespeicherte werden soll. Drücken Sie dazu die gewünschte

| 23.Nrn. speichern<br>3.Rundsende-Grup |
|---------------------------------------|
| Gruppenwahl:                          |
| KURZWAHL oder                         |

Zielwahltaste (zum Beispiel Zielwahltaste 2)

— oder —

drücken Sie **Tel-Index/Kurzwahl**, geben Sie die dreistellige Kurzwahl ein und drücken Sie **Eing.** 

 Geben Sie mit den Zifferntasten eine Gruppennummer ein.
 Drücken Sie Eing.
 (Zum Beispiel 1 für Gruppe 1)

speichern 23.Nrn. \*002 Gruppen-Nr.:0 Nr., dann EING.

- 4. Geben Sie nacheinander die einzelnen Nummern ein. Sie können dazu nacheinander die Zielwahltasten drücken (z. B. 5) oder Tel-Index/Kurzwahl und anschließend die dreistellige Kurzwahl eingeben (z. B. 009). Das Display zeigt \* 005, #009.
- **5.** Nachdem Sie alle Nummern eingegeben haben, drücken Sie **Eing.**
- Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen für die Rundsende-Gruppe ein (siehe Kurzwahl speichern auf Seite 68).
   Drücken Sie Eing.

(ZumBeispiel: NEUE KUNDEN)

- 7. Drücken Sie Stopp.
- Lassen Sie zur Kontrolle ein Rufnummernverzeichnis mit allen gespeicherten Ziel- und Kurzwahlnummern ausdrucken. Der Spalte IN GRUPPE können Sie entnehmen, welche Nummern in welcher Rundsende-Gruppe gespeichert sind (siehe *Berichte und Listen ausdrucken auf Seite 87*).

## **Faxabruf** (Polling)

## Faxabruffunktionen

Viele Unternehmen bieten einen Faxabruf-Service an, über den Sie Produktinformationen, Preise oder andere Informationen abrufen können.

Mit den Faxabruffunktionen können Sie ein anderes Faxgerät anrufen, um dort ein bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu empfangen (aktiver Faxabruf) oder Ihr MFC so vorbereiten, dass ein anderes Faxgerät ein dort bereitgelegtes Dokument abrufen kann (passiver Faxabruf).

Das sendende sowie das empfangende Gerät müssen dazu eine Faxabruffunktion haben und entsprechend vorbereitet und eingestellt sein. Die Kosten übernimmt jeweils das anrufende Gerät.

#### Geschützter Faxabruf

Durch den geschützten Faxabruf können Faxe nur nach Eingabe des richtigen Kennwortes abgerufen werden. Dadurch können Sie verhindern, dass unbefugte Personen das bereitgelegte Dokument abrufen.



Der geschützte Faxabruf (aktiv und passiv) ist nur zwischen baugleichen Geräten möglich.

## **Aktiver Faxabruf**

Mit dieser Funktion können Sie ein anderes Faxgerät anrufen, um ein dort bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu empfangen.

#### Aktiver Faxabruf (Standard)

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 8.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Standard.
   Drücken Sie Eing.
- **4.** Geben Sie die Faxnummer des Gerätes, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, ein.
- 5. Drücken Sie Start.

#### Geschützter aktiver Faxabruf

Informieren Sie sich, welches Kennwort am Gerät, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, programmiert ist.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 8.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Geschützt.
   Drücken Sie Eing.



- **4.** Geben Sie das vierstellige Kennwort ein, das am Gerät, von dem Sie abrufen möchten, programmiert ist.
- 5. Drücken Sie Eing.
- **6.** Geben Sie die Faxnummer des Gerätes, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, ein.
- 7. Drücken Sie Start.

#### Zeitversetzter aktiver Faxabruf

Sie können auch eine Zeit programmieren, zu der Ihr MFC ein Dokument von einem anderen Gerät abrufen soll.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 8.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Zeitwahl.
   Drücken Sie Eing.



**4.** Geben Sie die Uhrzeit, zu der das Dokument abgerufen werden soll, im 24-Stunden-Format ein.

Zum Beispie: 21:45.

- 5. Drücken Sie Eing.
- 6. Geben Sie die Faxnummer des Gerätes, von dem Sie ein Dokument abrufen möchten, ein.
- 7. Drücken Sie Start.

Ihr MFC wählt zum angegebenen Zeitpunkt die eingegebene Nummer an und ruft die dort bereitgelegten Dokumente ab.



Es kann jeweils nur 1 zeitversetzter Abruf programmiert werden.

#### Gruppenfaxabruf

Mit dieser Funktion können Sie automatisch nacheinander Dokumente von verschiedenen Faxgeräten abrufen lassen. Sie geben dazu einfach die verschiedenen Rufnummern ein. Das Gerät wählt die Rufnummern nacheinander an und ruft die dort vorbereiteten Dokumente ab. Anschließend wird automatisch ein Bericht über den Gruppenfaxabruf ausgedruckt.

- **1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 8.

 Wählen Sie mit oder die Einstellung Standard, Geschützt oder Zeitwahl.

Drücken Sie **Eing.**, wenn die gewünschte Einstellung erscheint.

- **4.** Wenn Sie Standard gewählt haben, erscheint im Display die Aufforderung, eine Faxnummer einzugeben und **Start** zu drücken. Gehen Sie dann zu Schritt 54.
  - Falls Sie Geschützt gewählt haben, geben Sie das vierstellige Kennwort ein und drücken dann Eing.
  - Falls Sie Zeitwahl gewählt haben, geben Sie die gewünschte Abrufzeit im 24-Stundenformat ein und drücken Eing.
- **5.** Geben Sie nun nacheinander die Rufnummern der Faxgeräte ein, von denen ein Dokument abgerufen werden soll (bis zu 390). Dazu können Sie gespeicherte Gruppen, die Zielwahl, den Telefon-Index, die Kurzwahl oder die Zifferntasten verwenden (siehe *Rufnummernspeicher verwenden auf Seite 45*). Drücken Sie nach Eingabe jeder Nummer **Eing.**
- 6. Nachdem Sie alle Nummern eingegeben haben, drücken Sie Start.

Das MFC wählt die Nummern nacheinander an und ruft die bereitgelegten Dokumente ab.

#### Faxabruf abbrechen

Während das Gerät wählt, kann der Faxabruf mit **Stopp** abgebrochen werden. Um den gesamten Gruppenfaxabruf abzubrechen, verwenden Sie die Funktion **Menü.**, **2**, **6** (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge auf Seite 48*).

## Passiver Faxabruf

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument so vorbereiten, dass es von einem anderen Faxgerät abgerufen werden kann.

Sofern der Direktversand ausgeschaltet ist (werkseitige Einstellung), kann das gespeicherte Dokument mehrmals abgerufen werden, bis Sie es mit der Funktion Abbrechen (Menü, 2, 6) im Speicher löschen (siehe Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge auf Seite 48).

#### **Passiver Faxabruf (Standard)**

- **1.** Drücken Sie (See) (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **6**.
- 3. Wählen Sie mit 🖚 oder 🖝 die Einstellung Standard. Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten

— oder —

drücken Sie 2, wenn Sie wie folgt die Vorbereitung des passiven Faxabrufs abschließen möchten.

5. Drücken Sie Start.

Das MFC liest die Seite ein.

6. Wenn Sie das Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt haben, ist die Vorbereitung nun abgeschlossen.

— Oder —

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, gehen Sie zu Schritt 7.

 Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie 2 (oder noch einmal Start). Das MFC wartet, bis das Dokument abgerufen wird.

— Oder —

Falls weitere Seiten gesendet werden sollen, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 8 weiter.

8. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

Drücken Sie Eing.

Das MFC liest die Seite ein. Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 für alle zusätzlichen Seiten.

Das gespeicherte Dokument kann mehrmals abgerufen werden, bis Sie es durch Abbrechen der Funktion (**Menü**, **2**, **6**) im Speicher löschen (siehe *Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge auf Seite 48*).

#### Geschützter passiver Faxabruf

Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann das vorbereitete Dokument nur mit dem richtigen Kennwort abgerufen werden.

- Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **2**, **6**.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Geschützt.
   Drücken Sie Eing.
- **4.** Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein. Drücken Sie **Eing.**
- 5. Drücken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vornehmen möchten

- oder -

drücken Sie **2**, wenn Sie wie folgt die Vorbereitung des passiven Faxabrufs abschließen möchten.

6. Drücken Sie Start.

Das MFC liest die Seite ein.

7. Wenn Sie das Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt haben, ist die Vorbereitung nun abgeschlossen.

— Oder —

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, gehen Sie zu Schritt 8.

**8.** Wenn keine weitere Seite gesendet werden soll, drücken Sie **2** (oder noch einmal **Start**). Das MFC wartet, bis das Dokument abgerufen wird.

— Oder —

Falls weitere Seiten gesendet werden sollen, drücken Sie **1** und lesen bei Schritt 9 weiter.

**9.** Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.

Drücken Sie Eing.

Das MFC liest die Seite ein. Wiederholen Sie Schritt 8 und 9 für alle zusätzlichen Seiten.

Der geschützte Faxabruf (aktiv und passiv) ist nur zwischen baugleichen Geräten möglich.



## Allgemeines

Mit den Fernabfrage-Funktionen können Sie sich auch im Urlaub oder auf Reisen über die von Ihrem MFC empfangenen Dokumente informieren.

Sie können dazu:

- jedes gespeicherte Fax direkt nach dem Empfang zu einem anderen Faxgerät weiterleiten lassen (Fax-Weiterleitung)
- alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerät weitergeben (Fax-Fernweitergabe)
- Funktionen des MFC, wie z. B den Empfangsmodus, fernschalten.

### **Fax-Weiterleitung**

Durch Einschalten der Fax-Weiterleitung wird die Faxspeicherung automatisch eingeschaltet.

Wenn Sie die Faxweiterleitung eingeschaltet haben, speichert das MFC automatisch alle eingehenden Faxe, ruft direkt nach dem Empfang eine von Ihnen programmierte Faxnummer an und leitet das Fax an diese Nummer weiter.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 5, 1.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.



- Geben Sie die Rufnummer des Faxgerätes ein, zu dem die Faxe weitergeleitet werden sollen (bis zu 20 Stellen).
   Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.

## Faxspeicherung

Wenn Sie die Faxspeicherung einschalten, werden alle empfangenen Faxe gespeichert. Sie können dann Faxe weiterleiten oder mit den Fernabfrage-Funktionen alle empfangenen Faxe per Handy an ein anderes Faxgerät übergeben.

Im Display erscheint eine entsprechende Anzeige, wenn ein Fax gespeichert wurde.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 5, 2.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.
- 3. Drücken Sie Stopp.

| 25.Fernabfrage         |
|------------------------|
| 2.Fax speichern        |
| ▲ Ein                  |
| ▼ Aus                  |
| <b>▲,</b> ▼ dann EING. |

Falls sich beim Ausschalten der Faxspeicherung noch Faxe im Speicher befinden, werden Sie gefragt, ob die Dokumente im Speicher gelöscht werden sollen.

> Wenn Sie **1** drücken, werden alle gespeicherten Faxe gelöscht und die Faxspeicherung wird ausgeschaltet (noch nicht gedruckte Faxe werden vor dem Löschen ausgedruckt).

> Wenn Sie **2** drücken, werden die Faxe nicht gelöscht und die Faxspeicherung wird nicht ausgeschaltet.

- Durch Einschalten der Fax-Weiterleitung wird auch automatisch die Faxspeicherung eingeschaltet. Nach Ausschalten der Fax-Weiterleitung bleibt die Faxspeicherung eingeschaltet.
- Bei einem Stromausfall bleiben die gespeicherten Faxe bis zu 4 Tage lang erhalten.

## Fernabfrage

Sie können das MFC von unterwegs mit jedem Telefon oder Handy anrufen, um alle bisher empfangenen und gespeicherten Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben (Fax-Fernweitergabe) oder um Geräteeinstellungen zu ändern (Fernschaltung).

Damit nur dazu berechtigte Personen diese Funktionen nutzen können, muss ein Zugangscode eingegeben werden.

Schneiden Sie die Fernabfragekarte auf der letzten Seite dieses Handbuchs aus. Sie enthält eine Kurzbeschreibung der Funktionen, die Ihnen unterwegs helfen, die Fernabfrage zu verwenden.

#### Zugangscode ändern

Bevor Sie die Fernabfrage-Funktionen verwenden können, muss ein Zugangscode programmiert werden. Mit dem werkseitig programmierten inaktiven Code (- - -  $\star$ ) ist keine Fernabfrage möglich.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 5, 3.
- Geben Sie einen dreistelligen Zugangscode ein. Dazu können Sie die Tasten 0 bis 9 + und # verwenden.



Drücken Sie **Eing.** (Der Stern **\*** des vorprogrammierten Codes kann nicht verändert werden. )

Verwenden Sie einen anderen Code als für die Fernaktivierung (siehe *Fernaktivierung einschalten und Code ändern auf Seite 93*).

3. Drücken Sie Stopp.

Sie können den Zugangscode jederzeit ändern. Um wieder den werkseitigen inaktiven Code (- - - \*) einzustellen, drücken Sie in Schritt 2 **Storno**.

#### Zugangscode verwenden

- **1.** Wählen Sie Ihr MFC mit einem Telefon oder Handy an.
- Geben Sie sofort wenn der Faxton zu hören ist den Zugangscode ein (drei Ziffern und \*).
- **3.** Anschließend zeigt Ihr MFC durch ein akustisches Signal an, ob ein Fax empfangen wurde:

#### 1 langer Ton —— Fax(e) gespeichert

#### Kein langer Ton — Kein Fax gespeichert

- **4.** Ihr MFC fordert Sie dann durch 2 kurze Töne auf, einen Befehlscode einzugeben (siehe *Fernabfrage-Befehle auf Seite 83*). Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingegeben, unterbricht Ihr MFC die Verbindung. Falls Sie einen ungültigen Befehl eingeben, hören Sie 3 kurze Töne.
- 5. Drücken Sie 9, 0, um die Fernabfrage zu beenden.
- 6. Legen Sie den Hörer auf.

#### Fernabfrage-Befehle

Wenn Sie das MFC angerufen und den Zugangscode (drei Ziffernund \*) eingegeben haben, werden Sie durch 2 kurze Töne aufgefordert, Fernabfragebefehle einzugeben. Die folgenden Befehle können verwendet werden.

| Fernabfrage-Befehle |   | Verwendung  |
|---------------------|---|---|
| 95                  | Fax-Weiterleitung                                       |   |
|                     | 1 Ausschalten   | Wenn ein langer Ton zu hören ist, wurde die   |
|                     | 2 Faxweiterleitung ein                                  | Anderung durchgeführt. Falls Sie drei kurze   |
|                     | 4 Nr. für Faxweiterleitung                              | genommen (z. B. weil die Rufnummer für<br>die Weiterleitung nicht programmiert ist).<br>Nach Eingabe von <b>4</b> können Sie die Ruf-<br>nummer programmieren. Dadurch wird die<br>Fax-Weiterleitung automatisch eingeschal-<br>tet (siehe <i>Nummer für die Fax-Weiterleitung</i><br><i>ändern auf Seite 84</i> ). |
|                     | 6 Faxspeicherung ein                                    | Sie können die Faxspeicherung ein- oder   |
|                     | 7 Faxspeicherung aus                                    | ausschalten (nur möglich, wenn keine Faxe<br>gespeichert wurden oder alle gespeicherten<br>Faxe gelöscht wurden).   |
| 96                  | Fax-Fernweitergabe                                      |   |
|                     | 2 Alle Faxe weitergeben                                 | Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein,<br>von dem die empfangenen Faxe ausge-<br>druckt werden sollen (siehe <i>Fax-Fernweiter-</i><br><i>gabe auf Seite 84</i> ).  |
|                     | 3 Alle empfangenen und<br>gespeicherten Faxe<br>löschen | Wenn Sie einen langen Ton hören, wurden<br>die empfangenen und gespeicherten Doku-<br>mente gelöscht.   |
| 97                  | Empfangsstatus prüfen                                   |   |
|                     | 1 Fax   | Mit dieser Funktion können Sie überprüfen,<br>ob ein Dokumentempfangen wurde. Wenn<br>ja, hören Sie einen langen Ton, andernfalls<br>sind drei kurze Töne zu hören.   |
| 98                  | Empfangsmodus   |   |
|                     | 1 TAD:Anrufbeantw.                                      | Wenn Sie nach der Eingabe der Ziffer einen  |
|                     | 2 Fax/Tel   | langen Ton hören, konnte der Empfangsmo-<br>dus geändert werden   |
|                     | 3 Nur Fax   |   |
| 90                  | Fernabfrage beenden                                     | Nach einem langen Ton wird die Fernabfra-<br>ge beendet.  |

#### Fax-Fernweitergabe

- **1.** Wählen Sie das Faxgerät mit einem Telefon oder Handy an.
- Geben Sie sofort wenn der Faxton zu hören ist den Zugangscode ein (drei Ziffern und \*).
- **3.** Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Faxgerät Dokumente empfangen und gespeichert. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 6 2** ein.
- **4.** Warten Sie auf den langen Ton. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe gesendet werden sollen. Drücken Sie abschließend **# #**.
- **5.** Wenn Sie den Signalton des Faxgerätes hören, legen Sie den Hörer auf. Das Faxgerät sendet nun die empfangenen Faxe an die angegebene Faxnummer.

#### Nummer für die Fax-Weiterleitung ändern

Sie können über die Fernabfrage-Funktion auch die Rufnummer, an die Faxe weitergeleitet werden sollen, ändern und die Fax-Weiterleitung einschalten.

- 1. Wählen Sie das MFC mit einem Telefon oder Handy an.
- Geben Sie sofort wenn der Faxton zu hören ist den Zugangscode ein (drei Ziffern und \*).
- **3.** Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das MFC Dokumente empfangen und gespeichert. Warten Sie, bis Sie 2 kurze Töne hören, und geben Sie dann mit den Zifferntasten **9 5 4** ein.
- **4.** Warten Sie auf den langen Ton. Geben Sie dann die Nummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weiter-geleitet werden sollen. Drücken Sie abschließend **# #**.
- **5.** Wenn Sie den Signalton des MFC hören, legen Sie den Hörer auf.

## **6** Berichte und Listen

# Automatischer Sendebericht und Journalausdruck

Sendebericht und Journalausdruck können automatisch vom MFC oder manuell (siehe *Berichte und Listen ausdrucken auf Seite 87*) ausgedruckt werden. Für den automatischen Ausdruck dieser Berichte müssen Einstellungen im Funktionsmenü vorgenommen werden:

Drücken Sie Menü, 2, 4, 1.

— oder —

drücken Sie Menü, 2, 4, 2.

24.Berichte 1.Sendebericht 2.Journal dann EING.

#### Sendebericht einstellen

Im Sendebericht werden der Empfänger (Name oder Faxnummer), Datum und Uhrzeit der Übertragung und das Resultat (OK oder FEH-LER) festgehalten.

Wenn Sie die Einstellung Ein oder Ein+Dok wählen, wird der Bericht nach jedem Sendevorgang ausgedruckt.

Wenn Sie Aus oder Aus+Dok wählen, wird er nur ausgedruckt, falls ein Fehler aufgetreten ist.

Wenn Sie z. B. oft Faxe zum selben Empfänger schicken, sollten Sie die Einstellung Ein+Dok bzw. Aus+Dok wählen. Es wird dann mit dem Sendebericht ein Teil der ersten Seite des gesendeten Dokumentes ausgedruckt, so dass Sie auch später noch leicht feststellen können, zu welchem Fax der Sendebericht gehört.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 4, 1.
- Wählen Sie mit die einstellung Aus, Aus+Dok, Ein oder Ein+Dok.

Drücken Sie Eing.

**3.** Drücken Sie **Stopp**.



#### Automatischen Journalausdruck einstellen

Im Journalausdruck werden Angaben über die im eingestellten Zeitraum empfangenen und gesendeten Dokumente (max. 200) ausgedruckt. Das Intervall, in dem das Journal automatisch ausgedruckt werden soll, kann auf Nach 50 Faxen, 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage eingestellt werden. Wenn Sie die Einstellung Aus wählen, erfolgt kein automatischer Ausdruck. Sie können das Journal dann jedoch manuell ausdrucken (siehe *Berichte und Listen ausdrucken auf Seite 87*). Werkseitig ist Nach 50 Faxen eingestellt.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 4, 2.
- Wählen Sie mit die gewünschte Einstellung.
   Drücken Sie Eing.



(Wenn Sie 7 Tage gewählt haben, können Sie nun mit oder oder den Wochentag wählen. Drücken Sie **Eing.**, wenn die gewünschte Einstellung erscheint.)

**3.** Geben Sie nun die Uhrzeit, zu der das Journal das erste Mal gedruckt werden soll, ein z. B. 19:45.

Drücken Sie Eing.

4. Drücken Sie Stopp.

Durch den automatischen Journalausdruck werden alle gespeicherten Einträge gelöscht. Ist die Einstellung 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage gewählt, wird das Journal auch vor dem eingestellten Intervall gedruckt, wenn der Journalspeicher voll ist (nach 200 Sende-/Empfangsvorgängen). Anschließend wird der Journalspeicher gelöscht. Wenn Sie vor Ablauf des eingestellten Intervalls einen Journalausdruck benötigen, können Sie diesen manuell Ausdrucken lassen, ohne dass die Daten gelöscht werden.

### Berichte und Listen ausdrucken

Die folgenden Listen und Berichte können ausgedruckt werden:

| 1.Hilfe         | Hilfe-Liste mit Hinweisen zum Einstellen der wich-<br>tigsten Funktionen                         |
|-----------------|--|
| 2.Rufnummern    | Verzeichnis der gespeicherten Rufnummern, nu-<br>merisch nach Ziel- und Kurzwahlnummern sortiert |
| 3.Journal       | Journalausdruck mit Informationen über die letz-<br>ten gesendeten und empfangenen Dokumente     |
| 4.Sendebericht  | Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax  |
| 5.Konfiguration | Liste mit aktuell im Menü gewählten Funktions-<br>einstellungen.                                 |
| 6.Bestellform.  | Zum Ausdrucken eines Bestellformulars für<br>Brother Zubehör.                                    |

Drücken Sie die gewünschte Liste wie folgt aus:

- 1. Drücken Sie Menü, 5.
- Wählen Sie mit 
   oder 
   oder
   oder 
   oder
   oder

| 5.Ausdrucke    |
|----------------|
| 1.Hilfe        |
| 2.Rufnummern   |
| 3.Journal      |
| ▲,▼ dann EING. |

- Oder —
- **3.** Geben Sie die Funktionsnummer des Berichtes oder der Liste ein, z. B. **1** für die Hilfe-Liste.
- **4.** Drücken Sie **Start**.

## **Externes Telefon und exter**ner Anrufbeantworter

### Allgemeines

Sie können ein externes Telefon und einen externen Anrufbeantworter an derselben TAE-Telefondose wie das MFC anschließen. Dadurch können Sie über ein und dieselbe Telefonleitung Faxe senden, empfangen, telefonieren oder Telefonanrufe aufzeichnen.



Wenn Sie während des Empfangs eines Faxes versehentlich den Hörer des externen Telefons abnehmen, kann dadurch die Verbindung unterbrochen oder ein Teil des Dokumentes verloren gehen.

### **Externes Telefon**

#### Externes Telefon anschließen

Sie können ein externes Telefon an die mittlere Buchse der gleichen TAE-Telefondose anschließen, an der auch Ihr MFC angeschlossen ist.



Wenn Sie das externe Telefon verwenden (oder ein externer Anrufbeantworter aktiv ist), wird im Display Telefon angezeigt.

#### Empfangsmodus

Nach Anschluss eines externen Telefons können zum Empfangen von Anrufen zwei zusätzliche Empfangsmodi - der manuelle Empfang und der F/T-Modus - verwendet werden.

| LCD     | Verwendung   | Funktion  |
|---------|--|---|
| Fax/Tel | Automatische Fax/Tele-<br>fon-Schaltung:<br>Diese Einstellung sollten<br>Sie wählen, wenn Sie<br>überwiegend Faxe und<br>nur wenige Telefonanrufe<br>empfangen oder wenn Sie<br>nicht zu Hause sind und<br>ein Fax erwarten. | Das MFC nimmt alle Anrufe an und empfängt<br>Faxe automatisch. Bei einem Telefonanruf klin-<br>gelt das Gerät, um Sie ans Telefon zu rufen<br>(Pseudoklingeln).<br>Mit der Funktion <i>Klingelanzahl</i> können Sie wäh-<br>len, nach wie vielen Klingelzeichen das Gerät die<br>Verbindung herstellt (V). Durch die Funktion<br><i>F/T-Rufzeit</i> wird die Dauer des Pseudoklingelns<br>festgelegt (siehe <i>F/T-Rufzeit einstellen auf Seite</i><br><i>92</i> ). |
| Manuell | Manueller Empfang:<br>Dies ist die richtige Ein-<br>stellung, wenn Sie vorwie-<br>gend das Telefon<br>benutzen und selten Faxe<br>empfangen.   | Sie können alle Anrufe selbst mit dem Telefon an-<br>nehmen. Wenn Sie nach Abheben des Hörers ei-<br>nen Faxton (bzw. keine Stimme) hören, warten<br>Sie, bis das MFC den Anruf übernimmt (die Ver-<br>bindung zum Telefon wird unterbrochen und im<br>Display erscheint Empfangen). Legen Sie dann<br>den Hörer auf. Das Fax wird nun empfangen (sie-<br>he Automatische Fax-Erkennung auf Seite 90).  |

#### Empfangsmodus wählen

- 1. Drücken Sie Menü, 0, 1.
- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung Nur Fax, Fax/Tel, TAD:Anrufbeantw. oder Manuell.



Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

01/03/2005 18:15 Duplexempfang TAD:Anrufbeantw. Nr., dann START Nur Fax Fax/Tel TAD:Anrufbeantw. Manuell

#### Manueller Empfang

Wenn der manuelle Empfang eingestellt ist (im Display wird Manuell angezeigt), müssen alle Anrufe manuell mit dem externen Telefon angenommen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

| Es ist ein                  | Sie können nun  |
|-----------------------------|---|
| 1. normaler<br>Telefonanruf | das Gespräch führen.  |
| 2. Faxanruf (Faxton)        | Wenn die automatische Fax-Erkennung<br>eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung),<br>warten Sie einen Moment und legen dann<br>den Hörer auf. Das Dokument wird automa-<br>tisch empfangen. Falls die Fax-Erkennung<br>ausgeschaltet ist, drücken Sie <b>Start</b> und le-<br>gen den Hörer auf — <b>oder</b> — geben Sie<br>über die Tasten des externen Telefons den<br>Fernaktvierungs-Code ein (siehe <i>Fernakti-</i><br><i>vierung einschalten und Code ändern auf</i><br><i>Seite</i> 93). |

#### Automatische Fax-Erkennung

Wenn hier die Einstellung Ein gewählt ist (werkseitige Einstellung), werden Faxe auch automatisch empfangen, wenn der Faxanruf über ein externes Telefon angenommen wurde. Sie müssen nur einige Sekunden warten, bis zum Empfang umgeschaltet wird und im Display Empfangen erscheint. Legen Sie dann den Hörer auf. Das Fax wird nun automatisch empfangen. Wenn die Einstellung Aus gewählt ist, müssen Sie den Faxempfang manuell mit der Taste Start aktivieren - oder - falls Sie sich nicht in der Nähe des MFC befinden - durch die Eingabe des Fernaktivierungs-Codes (\* 51) am externen Telefon aktivieren.



Zur Verwendung des Fernaktivierungs-Codes muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein (siehe Fernaktivierung einschalten und Code ändern auf Seite 93).
- **1.** Drücken Sie (**Fax**), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 3.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.
- 21.Empfangseinst. 3.Fax-Erkennung ▲ Ein ▼ Aus ▲,▼ dann EING.

4. Drücken Sie Stopp.

## Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus)

Wenn der F/T-Modus eingestellt ist, klingeln bei einem Anruf alle an der Leitung angeschlossenen Telefone. Das MFC nimmt den Anruf nach der mit der Funktion *Klingelanzahl* eingestellten Anzahl von Klingelzeichen an (siehe *Klingelanzahl auf Seite 62*) und prüft, ob es sich um ein Fax oder einen Telefonanruf handelt. Handelt es sich um einen Faxanruf, wird das Dokument empfangen. Bei einem Telefonanruf gibt das MFC so lange, wie mit der *F/T-Rufzeit* eingestellt, zwei kurze Klingelzeichen aus (Pseudoklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen (siehe *F/T-Rufzeit einstellen auf Seite 92*). Sie können während dieser Zeit den Hörer des externen Telefons abnehmen und **Telefon** am MFC drücken, um das Gespräch zu führen.

Auch wenn der Anrufer während des Pseudoklingelns den Hörer auflegt, klingelt es weiter.

Bitte beachten Sie, dass manuell gesendete Faxe (ohne CNG-Ton) nicht automatisch empfangen werden können.

Sobald das Gerät den Anruf angenommen hat, d. h. ab dem Pseudoklingeln, ist der Anruf gebührenpflichtig für den Anrufer.

#### Verwenden eines externen schnurlosen Telefons

Wenn ein schnurloses externes Telefon an derselben TAE-Steckdose wie das MFC angeschlossen ist, ist es oft einfacher, den Anruf während der normalen Klingelzeichen anzunehmen. Wenn Sie warten, bis das MFC den Anruf annimmt und das Pseudoklingeln zu hören ist, müssen Sie den Anruf am externen Telefon annehmen und dann zum MFC gehen und dort die Taste **Telefon** drücken, um das Gespräch führen zu können.

## F/T-Rufzeit einstellen

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie lange das MFC im Fax/Tel-Modus maximal klingeln soll (Pseudoklingeln), nachdem es einen Anruf angenommen und als Telefonanruf erkannt hat. Dieses Klingeln ist *nach* dem normalen Telefonklingeln der Telefongesellschaft zu hören. Nur das MFC klingelt dann 20, 30, 40 oder 70 Sekunden lang. Andere an derselben Leitung angeschlossene Telefone klingeln nicht weiter.

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- **2.** Drücken Sie **Menü**, **2**, **1**, **2**.
- Wählen Sie mit oder wie lange das Gerät nach Annehmen eines Telefonanrufes klingeln soll.



- Drücken Sie Eing.
- 4. Drücken Sie Stopp.
- Auch wenn der Anrufer während des Pseudoklingelns den Hörer auflegt, klingelt das MFC weiter, bis die hier eingestellte F/T-Rufzeit abgelaufen ist.

## Fernaktivierung des MFC bei einem Faxanruf

Diese Funktion werden Sie nur benötigen, wenn die automatische *Fax-Erkennung* auf Aus gestellt wurde oder z. B. aufgrund von Leitungsstörungen nicht richtig arbeitet.

Wenn Sie einen Anruf über ein extern angeschlossenes Telefon angenommen haben und Sie einen Faxton oder gar nichts hören, wird Ihnen wahrscheinlich ein Fax gesendet. Warten Sie in diesem Fall einen Moment. Wenn das MFC nicht automatisch zum Faxempfang umschaltet, können Sie das Dokument zum MFC leiten, indem Sie den Fernaktivierungs-Code (werkseitig  $\pm$  51) über die Tasten des externen Telefons eingeben. Warten Sie, bis das Gerät den Anruf übernimmt (das Display des MFC zeigt Empfangen) und legen Sie dann den Hörer auf.

Zur Verwendung des Fernaktivierungs-Codes muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein.

#### Fernaktivierung einschalten und Code ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Fernaktivierung einschalten und - falls der vorprogrammierte Code  $\times$  **51** nicht funktioniert - einen anderen Code eingeben.

- Falls nach Eingabe des Fernaktivierungs-Codes die Leitung immer unterbrochen wird, sollten Sie anstelle des Fernaktivierungs-Codes \* 51 den Code # # # programmieren. Fernaktivierungs- und Zugangscode für die Fernabfrage müssen sich deutlich unterscheiden.
- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet.
- 2. Drücken Sie Menü, 2, 1, 4.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung Ein (oder Aus).
   Drücken Sie Eing.



 Sie können nun mit den Zifferntasten einen neuen Code eingeben.

Drücken Sie Eing.

5. Drücken Sie Stopp.

#### Manuell senden

- 1. Drücken Sie (Fax), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der sendenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton
- 3. Wählen Sie die Nummer des Empfängers am externen Telefon.
- **4.** Warten Sie, bis Sie den Antwortton des MFC hören. Drücken Sie dann **Start**.

Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug verwenden, lesen Sie bei Schritt 6 weiter.

Bei Verwendung des Vorlagenglases, gehen Sie zu Schritt 5.



- 5. Drücken Sie 1, um das Fax zu senden.
- 6. Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.

## **Externer Anrufbeantworter**

#### Externen Anrufbeantworter anschließen

- Schließen Sie den externen Anrufbeantworter wie unten gezeigt - an die rechte Buchse und das MFC an die linke Buchse der TAE-Telefondose an.
- Schließen Sie den Anrufbeantworter nicht an einer anderen TAE-Dose derselben Leitung an. Der Anrufbeantworter darf nur an derselben TAE-Dose wie das MFC angeschlossen werden.
- Wenn Sie bei Verwendung eines externen Anrufbeantworters keine Faxe empfangen können, sollten Sie die Anzahl der Klingelzeichen reduzieren, nach der der externe Anrufbeantworter antwortet.



- **2.** Stellen Sie den externen Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe nach 1-2-maligem Klingeln annimmt.
- **3.** Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf (siehe nächsten Abschnitt).
- **4.** Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Aufzeichnen von Telefonanrufen bereit ist.
- **5.** Stellen Sie am MFC den Empfangsmodus TAD:Anrufbeantw. ein (siehe *Empfangsmodus wählen auf Seite 89*).

#### Anrufbeantworter-Ansage des externen Anrufbeantworters

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zum Aufsprechen des Ansagetextes für den externen Anrufbeantworter.

- Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. 5 Sekunden zu sprechen. (Diese 5 Sekunden ermöglichen es dem MFC, den CNG-Ton vor Beginn der Ansage zu erkennen und zum Empfang umzuschalten.)
- **2.** Sprechen Sie eine kurze Ansage, am besten kürzer als 20 Sekunden, auf.
- Bitte beachten Sie, dass Faxe, die ohne CNG-Ton gesendet werden, nicht automatisch empfangen werden können. Einige Faxgeräte können diesen Ton beim manuellen Senden nicht übertragen.



Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. 5 Sekunden beginnen. Während der Ansage kann das MFC den CNG-Ton eventuell nicht erkennen. Sie können auch zuerst versuchen, ob der Faxempfang ohne die Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei mit einer Pause von 5 Sekunden beginnen.

# Anrufe mit externem Anrufbeantworter empfangen

Wenn Sie den externen Anrufbeantworter einschalten, nimmt dieser alle Anrufe an. Das MFC prüft dann, ob der CNG-Ton eines anderen Faxgerätes zu hören ist. Wenn ja, übernimmt es den Anruf und empfängt das Fax. Falls kein CNG-Ton zu hören ist, wird das MFC nicht aktiv. Der Anrufer kann dann eine Nachricht hinterlassen, die wie gewohnt vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.

Der Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von 4 Klingelzeichen annehmen. Wir empfehlen jedoch, den Anrufbeantworter so einzustellen, dass er den Anruf nach 1-2 Klingelzeichen annimmt. Das MFC kann den CNG-Ton nicht hören, bevor der Anrufbeantworter den Anruf angenommen hat. Nach vier Klingelzeichen bleiben dem Gerät nur noch 8 bis 10 Sekunden, um den CNG-Ton zu ermitteln und alle notwendigen Informationen mit dem sendenden Gerät auszutauschen. Beachten Sie bei der Aufnahme des Ansagetextes genau die Hinweise zur Anrufbeantworter-Ansage (siehe oben).

#### Zusätzliche Funktionen an derselben Telefonleitung

Wenn an der Leitung, an der das MFC angeschlossen ist, auch Zusatzfunktionen wie das Anzeigen von Anrufer-Kennungen genutzt werden, kann dies in manchen Fällen zu Problemen führen.



# Tischkopierer

1. Kopieren

# **]** Kopieren

# Kopien anfertigen

Mit dem MFC können Sie ein Dokument bis zu 99-mal kopieren.

### Kopierbetrieb einschalten

Vergewissern Sie sich vor dem Kopieren, dass die Kopierer-Taste



grün leuchtet. Wenn Sie nicht leuchtet, drücken Sie die Taste

(Kopierer), um den Kopierbetrieb einzuschalten.

Werkseitig ist der Faxbetrieb als Standardbetriebsart eingestellt. Sie können wählen, wie lange das Gerät nach dem Kopiervorgang im Kopierbetrieb bleibt, bevor es wieder zum Faxbetrieb wechselt (siehe *Umschaltzeit für Betriebsarten auf Seite 28*).



Das MFC kann bis zu ca. 2 mm an den linken und rechten Rand und bis zu 3 mm an den oberen und unteren Rand heran drucken.



#### Temporäre Einstellungen für die nächste Kopie

Sie können mit den Kopiertasten Vergr./Verkl., Kontrast, Qualität, Papierquelle, Sortiert und N auf 1 (MFC-8440) oder Duplex/N auf 1 (MFC-8840D) verschiedene Kopiereinstellungen vornehmen.

Diese Einstellungen sind temporäre Einstellungen. Das MFC wechselt 1 Minute nach dem nächsten Kopiervorgang automatisch wieder zum Faxbetrieb. Falls Sie die temporären Einstellungen zum Kopieren eines weiteren Dokumentes verwenden möchten, starten Sie den nächsten Kopiervorgang vor Ablauf einer Minute.

Wenn Sie die Betriebsarten-Umschaltzeit auf 0 oder 30 Sekunden eingestellt haben, wird bereits nach Ablauf dieser Zeit zum Faxbetrieb umgeschaltet und die temporären Einstellungen sind dann wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt (siehe Umschaltzeit für Betriebsarten auf Seite 28 und Kopiertasten verwenden (temporäre Einstellungen) auf Seite 103).



Während das MFC kopiert, werden ankommende Faxe nicht ausgedruckt, sondern im Speicher empfangen.

### Einzelne Kopie mit Vorlageneinzug anfertigen

1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuch-

tet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug.

2. Drücken Sie Start.

Ziehen Sie während des Kopiervorganges nicht am Papier.

Um den Kopiervorgang abzubrechen und das Dokument im Vorlageneinzug freizugeben, drücken Sie **Stopp**.

## Mehrere Kopien mit Vorlageneinzug anfertigen

- 1. Drücken Sie (Kopierer), falls diese Taste nicht bereits grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug.
- **2.** Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl ein (bis zu 99).

Zum sortierten Kopieren mehrseitiger Dokumente drücken Sie die Taste **Sortiert**.

3. Drücken Sie Start.

#### Einmal oder mehrmals vom Vorlagenglas kopieren

Sie können über das Vorlagenglas ein Dokument Seite für Seite einmal oder mehrmals kopieren. Zur Verwendung des Vorlagenglases darf sich kein Dokument im Vorlageneinzug befinden.

Mit den Kopiertasten können Sie verschiedene temporäre Kopiereinstellungen vornehmen (siehe *Temporäre Einstellungen für die* nächste Kopie auf Seite 99).

**1.** Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuch-

tet. Klappen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung auf.



2. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten an der linken Kante des Vorlagenglases an und zentrieren Sie es mit Hilfe der Markierungen. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

- **3.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein, z. B. **3 8** für 38 Kopien.
- 4. Drücken Sie Start.

Das MFC beginnt, das Dokument einzulesen.

Zum sortierten Kopieren mehrseitiger Dokumente verwenden Sie den Vorlageneinzug (siehe *Mehrere Kopien mit Vorlageneinzug anfertigen auf Seite 100*).

## Speicher-voll-Meldung

Falls die Speicher voll-Meldung erscheint, drücken Sie **Stopp**, um die Funktion abzubrechen, oder **Start**, um bereits eingelesene Seiten zu kopieren. Sie müssen dann Speicherkapazitäten

Speicher Voll Kopie:START dr. Abbrechen:STOPP

schaffen, bevor Sie das Dokument kopieren können.:

Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie die Faxspeicherung ausschalten (siehe *Faxspeicherung auf Seite 80*)

- oder -

empfangene und gespeicherte Faxe ausdrucken lassen (siehe *Gespeicherte Faxe drucken auf Seite 65*).

Falls diese Meldung öfters erscheint, sollten Sie den Speicher des MFC erweitern (siehe Speichererweiterung auf Seite 160).

## Kopiertasten verwenden (temporäre Einstellungen)

Mit den Kopiertasten können Sie verschiedene Kopieroptionen für die nächste Kopie einstellen.



Es können verschiedene Kombinationen von Einstellungen gewählt werden. Das große LC-Display zeigt die aktuellen Kopiereinstellungen an.



Kopiereinstellungen im Display

## Vergrößern/Verkleinern

Die folgenden Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufen können gewählt werden. Die Einstellung Benutz. (25-400%) ermöglicht die Eingabe eines Wertes zwischen 25 und 400 Prozent in 1%-Schritten.

#### Automatische Verkleinerung auf das eingestellte Papierformat

Der Vorlageneinzug des MFC ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Größe des eingelegten Dokumentes erkennt. Wenn Sie ein Dokument in den Vorlageneinzug einlegen und dann die Einstellung Auto wählen, ermittelt das MFC die Größe des Dokumentes und verkleinert es automatisch so, dass es auf das für die Papierkassette eingestellte Papierformat passt (siehe *Papierformat auf Seite 29*).

| Drücken Sie   | 100%                         |  |
|---------------|------------------------------|--|
| Vergr./Verkl. | 104% (EXE $\rightarrow$ LTR) |  |
| Vergr./       | 141% (A5 → A4)               |  |
| A A           | 200%                         |  |
| I P           | Auto*                        |  |
|               | Benutz.                      |  |
|               | (25 - 400%)                  |  |
|               | 50%                          |  |
|               | 70% (A4 → A5)                |  |
|               | 78% (LGL $\rightarrow$ LTR)  |  |
|               | 83% (LGL $\rightarrow$ A4)   |  |
|               | 85% (LTR $\rightarrow$ EXE)  |  |
|               | 91%:(Ganze Seite)            |  |
|               | 94% (A4 $\rightarrow$ LTR)   |  |
|               | 97% (LTR $\rightarrow$ A4)   |  |

\* Die Einstellung Auto wird nur angezeigt, wenn ein Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt ist.

**1.** Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach

oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- **2.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- 3. Drücken Sie Vergr./Verkl.
- **4.** Drücken Sie noch einmal

Vergr./Verkl. oder 👂.

| Vgr/Vkl:100%   |      |
|----------------|------|
| Qualität :Auto |      |
| Kontrast:-     | ][]+ |
| Zufuhr :#1(A4) | ٥1   |
|                | UL   |

Wählen Sie mit oder die gewünschte Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsstufe.

Drücken Sie Eing.

— Oder —

Wählen Sie Benutz. (25-400%) und drücken Sie **Eing.** Geben Sie dann mit den Zifferntasten die gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe zwischen 25% und 400% ein. Drücken Sie **Eing.** 

(Zum Beispiel: 5, 3 zum Verkleinern auf 53%)

6. Drücken Sie Start

#### — oder —

drücken Sie eine der Kopiertasten, um weitere Einstellungen zu wählen.



Wenn eine Vergrößerungs- oder Verkleinerungsstufe mit Vergr./Verkl. gewählt wurde, können die Seitenmontage-Funktionen 2 auf 1,4 auf 1 und Poster nicht verwendet werden.

 Zum Kopieren vom Vorlagenglas kann die Einstellung Auto nicht gewählt werden.

## Qualität (Vorlagenart)

Sie können die Kopierqualität entsprechend der zu kopierenden Vorlage einstellen. Die werkseitige Einstellung ist Auto. Sie kann für Vorlagen verwendet werden, die sowohl Text als auch Fotos enthalten. Verwenden Sie die Einstellung Text zum Kopieren von Textdokumenten, Foto für das Kopieren von Fotos.

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- 3. Drücken Sie Qualität.
- Wählen Sie mit oder die Einstellung entsprechend der zu kopierenden Vorlage (Auto, Text oder Foto).
   Drücken Sie Eing.
- 5. Drücken Sie Start

#### — oder —

drücken Sie eine der Kopiertasten, um weitere Einstellungen zu wählen.

#### Sortiert kopieren mit dem Vorlageneinzug

Zum mehrfachen Kopieren einer mehrseitigen Vorlage können Sie wählen, ob die Kopien sortiert (Seite 1, 2, 3, 1, 2, 3) oder normal (1, 1, 2, 2, 3, 3) ausgegeben werden sollen.

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug.
- **2.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- 3. Drücken Sie Sortiert.
- 4. Drücken Sie Start

#### — oder —

drücken Sie eine der Kopiertasten, um weitere Einstellungen zu wählen.

### Kontrast

Sie können den Kontrast wie folgt erhöhen oder verringern, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten.

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- 3. Drücken Sie Kontrast.
- 4. Drücken Sie 💽, wenn die Kopie heller werden soll

```
— oder —
```

Drücken Sie **)**, wenn die Kopie dunkler werden soll.

Drücken Sie Eing.

5. Drücken Sie Start.

— oder —

drücken Sie eine der Kopiertasten, um weitere Einstellungen zu wählen.



#### Papierquelle wählen

Sie können wählen, aus welcher Zufuhr das Papier für die nächste Kopie eingezogen wird.

Am MFC-8440 werden die Papierquelle-Optionen nur angezeigt, wenn die optionale Papierkassette (Zufuhr 2) installiert ist.

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein
- 3. Drücken Sie Papierquelle.
- **4.** Wählen Sie mit **c** oder **b** die gewünschte Einstellung. Drücken Sie **Eing.**
- 5. Drücken Sie Start.

#### — oder —

drücken Sie eine der Kopiertasten, um weitere Einstellungen zu wählen.

MFC-8440 mit optionaler Papierkassette (Zufuhr 2)

| Drücken Sie  | Auto      |  |
|--------------|-----------|--|
| Papierquelle | #1 (XXX)* |  |
| Papierquelle | #2 (XXX)* |  |

MFC-8840D mit optionaler Papierkassette (Zufuhr 2)

| Drücken Sie  | Auto       |  |
|--------------|------------|--|
| Papierquelle | #1 (XXX) * |  |
| Papierquelle | #2 (XXX) * |  |
| R            | MF-Zuf.    |  |

\* Anstelle von XXX wird das in **Menü**, **1**, **3** gewählte Papierformat angezeigt.

## Duplex/N auf 1

Nach Einschalten des Duplexdrucks wird das Papier beidseitig bedruckt.

| Kopiertaste                          | Menü  | Unter_<br>menü        | Einstellung  | Dokument $ ightarrow$ Ausdruck  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Drücken Sie<br>Duplex/N auf 1        | N auf 1   | -                     | 2 auf 1 (H)  | $1_2 \rightarrow 1_2$   |
| (MFC-8840D)<br>N auf 1<br>(MFC-8440) |   | 2 auf 1 (Q)           | $\begin{array}{c}1\\2\end{array} \rightarrow \\ \end{array}$ |   |
| Duplex/<br>N auf 1                   |   |                       | 4 auf 1 (H)  | $1_2 \rightarrow 3:4$   |
| R                                    |   |                       | 4 auf 1 (Q)  | $\begin{array}{c}1\\2\end{array} \rightarrow \begin{array}{c}1\cdot3\\2\cdot4\end{array}$ |
|                                      | Duplex 1 auf 1<br>(MFC-8840D)<br>Fo<br>ma<br>Ho<br>Fo<br>ma<br>Qu | For-<br>mat<br>Hoch 1 | _  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$   |
|                                      |   | For-<br>mat<br>Hoch 2 | Ein-<br>seitig   | $1_2 \rightarrow 1_{\overline{z}}$  |
|                                      |   |                       | Beid-<br>seitig  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$   |
|                                      |   | For-<br>mat<br>Quer 1 | Ein-<br>seitig   | $1_2 \rightarrow 1_2^2$   |
|                                      |   |                       | Beid-<br>seitig  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}^2$ |
|                                      |   | For-<br>mat<br>Quer 2 | _  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$   |

| Kopiertaste                          | Menü                          | Unter-<br>menü | Einstellung      | Dokument $\rightarrow$ Ausdruck  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--|
| Drücken Sie<br>Duplex/N auf 1        | Duplex 2 auf 1<br>(MFC-8840D) | -              | Format<br>Hoch 1 | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ |
| (MFC-8840D)<br>N auf 1<br>(MFC-8440) |                               |                | Format<br>Hoch 2 | $1_2 \rightarrow \frac{1}{\epsilon}$   |
| Duplex/<br>N auf 1                   |                               |                | Format<br>Quer 1 | $1 \rightarrow 3$  |
| R                                    |                               |                | Format<br>Quer 2 | $\begin{array}{c}1\\2\end{array}\rightarrow\begin{array}{c}\vdots\\\vdots\\\end{array}$      |
|                                      | Duplex 4 auf 1 - (MFC-8840D)  | -              | Format<br>Hoch 1 | $1_2 \rightarrow 1_{35}$   |
|                                      |                               |                | Format<br>Hoch 2 | $1_2 \rightarrow \frac{1}{9}_{4}$  |
|                                      |                               |                | Format<br>Quer 1 | $\begin{array}{c}1\\2\end{array} \rightarrow \begin{array}{c}1&3\\2&5\end{array}$            |
|                                      |                               |                | Format<br>Quer 2 | $\begin{array}{c}1\\2\end{array}\rightarrow\begin{array}{c}1&3\\g\\4\end{array}$             |
|                                      | Poster*                       | _              |                  | 1 →  |
|                                      | Aus                           | _              | _                | —  |

\*Die Einstellung Poster wird nur angezeigt, wenn kein Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt ist.

## Seitenmontage (Duplex/N auf 1)

#### 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt kopieren (N auf 1 )

Sie können Papier sparen, indem Sie 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt kopieren. Außerdem können Sie bei Verwendung des Vorlagenglases auch z. B. ein Foto vergrößern und auf mehreren Seiten verteilt ausdrucken lassen, so dass es zu einem Poster zusammengeklebt werden kann.

Zur Verwendung dieser Funktionen muss das Papierformat auf A4, Letter oder Legal eingestellt sein.

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- **2.** Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- Drücken Sie Duplex/N auf 1 (MFC-8840D) bzw. N auf 1 (MFC-8440).

Wählen Sie mit rachtarrow oder rachtarrow die Einstellung N auf 1. Drücken Sie **Eing.** 

- 4. Wählen Sie mit oder die Einstellung 2 auf 1 (H), 2 auf 1 (Q), 4 auf 1 (H) oder 4 auf 1 (Q).
  Drücken Sie Eing.
- (H) bedeutet Hochformat und (Q) bedeutet Querformat.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Kopiereinstellungen vornehmen möchten, lesen Sie bei Schritt 7 weiter

| Vgr/Vkl:100%    |    |
|-----------------|----|
| Qualität:Auto   |    |
| Kontrast:-🗆 🗆 🗖 | +  |
| Zufuhr :#1(A4)  | 01 |
| START oder 🔺 🔻  | UL |

— oder —

drücken Sie — oder —, um Qualität, Kontrast oder Zufuhr zu wählen.

Drücken Sie Eing.

6 Wählen Sie mit **(** oder **)** die gewünschte Einstellung. Drücken Sie **Eing.** 

#### 7. Drücken Sie Start, um das Dokument einzulesen.

Wenn das Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt wurde, liest das MFC nun die Seiten ein und beginnt zu kopieren.

#### — Oder —

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wird die eingelegte Seite eingelesen. Gehen Sie zu Schritt 8.

 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas und drücken Sie dann 1 (für Ja), um diese Seite einzulesen.

Kopie V.-glas: Nächste Seite? ▲ 1.Ja ▼ 2.Nein ▼ dann EING.

- **9.** Wiederholen Sie Schritt 8 für alle folgenden Seiten.
- **10.** Nachdem alle Seiten eingelesen wurden, drücken Sie **2** (für Nein), um den Ausdruck der Kopien zu starten.
  - Sie können die Funktionen N auf 1 und Duplex auch kombinieren (siehe Duplex 2 auf 1 und Duplex 4 auf 1 (nur MFC-8840D) auf Seite 117).
    - Für die Funktionen 2 auf 1 (H), 2 auf 1 (Q), 4 auf 1 (H) und 4 auf 1 (Q) können die Vergrößern/Verkleinern-Einstellungen nicht verwendet werden.

#### Poster anfertigen

Sie können z. B. ein Foto zu einem Poster vergrößern lassen. Dazu muss das Vorlagenglas verwendet werden.



- 1 Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2 Drücken Sie Duplex/N auf 1 (MFC-8840D) bzw. N auf 1 (MFC-8440) und wählen Sie mit oder ie Anzeige Poster.

Drücken Sie Eing.

3 Drücken Sie Start.

Das MFC liest das Dokument ein und druckt die Seiten für das Poster aus.

Venn Sie die Poster-Funktion verwenden, können Sie nicht mehrere Kopien anfertigen und Sie können nicht zugleich die Vergrößern/Verkleinern-Funktionen verwenden.

#### Duplex 1 auf 1 (nur MFC-8840D)

Beidseitige Kopie von mehreren einseitig bedruckten Vorlagen anfertigen



- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- Drücken Sie Duplex/N auf 1 und wählen Sie mit → oder
   die Einstellung Duplex 1 auf 1.
   Drücken Sie Eing.
- 4. Wählen Sie mit oder die Einstellung Format Hoch 2 oder Format Quer 1. Drücken Sie dann Eing. und gehen Sie zu Schritt 5.

— Oder —

Wählen Sie mit  $\bigcirc$  oder  $\backsim$  die Einstellung Format Hoch 1 oder Format Quer 2. Drücken Sie dann **Eing.** und gehen Sie zu Schritt 6.

5. Wählen Sie mit oder die Einstellung Einseitig für das Dokument. (Falls Sie das Vorlagenglas verwenden oder die Kopienanzahl in Schritt 2 geändert haben, erscheint diese Option nicht.)

Drücken Sie Eing.

6. Drücken Sie Start, um das Dokument einzulesen.

Wenn das Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt wurde, beginnt das MFC nun zu kopieren

#### — oder —

wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wird die eingelegte Seite eingelesen. Gehen Sie zu Schritt 7.

 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas und drücken Sie dann 1 (für Ja), um diese Seite einzulesen.

| Kopie Vglas:          |  |
|-----------------------|--|
| Nächste Seite?        |  |
| ▲ 1.Ja                |  |
| ▼ 2.Nein              |  |
| <b>▲,▼</b> dann EING. |  |

- **8.** Wiederholen Sie Schritt 7 für alle folgenden Seiten.
- **9.** Nachdem alle Seiten eingelesen wurden, drücken Sie **2** (für Nein), um den Ausdruck der Kopien zu starten.

#### Beidseitige Kopie von einem beidseitig bedruckten Dokument anfertigen (nicht für mehrmaliges Kopieren verwendbar)



1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuch-

tet. Legen Sie das Dokument mit der Oberkante nach vorne und den ungerade nummerierten Seiten nach oben in den Vorlageneinzug.

Drücken Sie Duplex/N auf 1 und wählen Sie mit oder
 die Einstellung Duplex 1 auf 1.

Drücken Sie Eing.

Wählen Sie mit oder die Einstellung Format Hoch
 2 oder Format Quer 1.

Drücken Sie Eing.

Wählen Sie mit oder die Einstellung Beidseitig f
ür das Dokument.

Drücken Sie Eing.

- 5. Drücken Sie Start.
- **6.** Vergewissern Sie sich, dass das Dokument wie im Display angezeigt eingelegt ist, und drücken Sie noch einmal **Start**.
- 7. Nachdem alle ungeraden Seiten des Dokumentes eingelesen wurden, drehen Sie das Dokument um und legen Sie es mit der Unterkante nach vorne und den gerade nummerierten Seiten nach oben in den Vorlageneinzug.
- 8. Drücken Sie Start.
- 116 TEIL III TISCHKOPIERER KAPITEL 1

#### Duplex 2 auf 1 und Duplex 4 auf 1 (nur MFC-8840D)

- 1. Drücken Sie (Kopierer), so dass die Taste grün leuchtet. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- 2. Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl (bis zu 99) ein.
- 3. Drücken Sie Duplex/N auf 1 und wählen Sie mit oder
   die Einstellung Duplex 2 auf 1 oder Duplex 4 auf 1.
   Drücken Sie Eing.
- 4. Wählen Sie mit oder die Einstellung Format Hoch 1, Format Hoch 2, Format Quer 1 oder Format Quer 2. Drücken Sie Eing.
- 5. Drücken Sie Start, um das Dokument einzulesen.

Wenn das Dokument in den Vorlageneinzug eingelegt wurde, beginnt das MFC nun zu kopieren

- oder -

wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wird die eingelegte Seite eingelesen. Gehen Sie zu Schritt 6.

 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas und drücken Sie dann 1 (für Ja), um diese Seite einzulesen.



- 7. Wiederholen Sie Schritt 6 für alle folgenden Seiten.
- 8. Nachdem alle Seiten eingelesen wurden, drücken Sie 2 (für Nein), um den Ausdruck der Kopien zu starten.

## Kopieren - Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellung der Qualität und des Kontrastes ändern. Diese Einstellungen sind für alle Kopien wirksam, bis sie wieder im Menü geändert werden.

| Menü       | Funktionen | Mögiche<br>Einstellungen | Werkseitige<br>Einstellungen |
|------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.Qualität | —          | Text                     | Auto                         |
|            |            | Foto                     |                              |
|            |            | Auto                     |                              |
| 2.Kontrast | —          | +                        | +                            |
|            |            | +                        |                              |
|            |            | +                        |                              |
|            |            | +                        |                              |
|            |            | - • • • • • •            |                              |

## Qualität (Vorlagenart)

- 1. Drücken Sie Menü, 3, 1.
- 2. Wählen Sie mit oder die Einstellung Text, Foto oder Auto.

| 31.Ç | Qualit | ät    |  |
|------|--------|-------|--|
|      | Auto   |       |  |
|      | Text   |       |  |
| ▼    | Foto   |       |  |
| ▲,▼  | dann   | EING. |  |

Drücken Sie Eing.

3. Drücken Sie Stopp.

## Kontrast

Sie können den Kontrast wie folgt erhöhen oder verringern, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten.

- 1. Drücken Sie Menü, 3, 2.
- Drücken Sie , wenn die Kopie heller werden soll
   oder –

| 32.K    | ontrast    |  |
|---------|------------|--|
| -00∎00+ |            |  |
| ◀,►     | dann EING. |  |

drücken Sie **)**, wenn die Kopie dunkler werden soll. Drücken Sie **Eing.** 

3. Drücken Sie Stopp.



- A Wichtige Informationen
- **B** Wartung und Pflege
- C Sonderzubehör
- D Menü und Funktionen
- E Fachbegriffe
- F Technische Daten

# **A** Wichtige Informationen

#### IEC 60825

Das MFC ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß den IEC 60825 Spezifikationen. In Ländern, in denen es erforderlich ist, ist der folgende Aufkleber am MFC befestigt:



Das MFC ist mit einer Laserdiode der Klasse 3B ausgestattet, die in der Scanner-Einheit unsichtbare Laserstrahlen ausgibt. Daher darf die Scanner-Einheit unter keinen Umständen geöffnet werden.

#### Laserdiode

| Wellenlänge: | 760 - 810 nm |
|--------------|--------------|
| Ausgabe:     | max. 5 mW    |
| Laserklasse: | Klasse 3B    |

#### Vorsicht

Nehmen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Einstellungen am MFC vor. Manipulationen am MFC, die nicht in diesen Dokumentationen beschrieben sind, können das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen zur Folge haben.

## Wichtig - Für Ihre Sicherheit

Schließen Sie das MFC nur an einer geerdeten Steckdose an.

Die Tatsache, dass das MFC richtig arbeitet, bedeutet nicht, dass der Netzanschluss richtig geerdet und vollkommen sicher ist. Falls Sie nicht ganz sicher sind, ob der Netzanschluss korrekt geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

#### MFC vom Stromnetz trennen

Schließen Sie das MFC nur an einer jederzeit leicht zugänglichen, geerdeten Netzsteckdose an, damit Sie im Notfall den Netzstecker ziehen können, um das MFC ganz vom Stromnetz zu trennen.

## LAN-Anschluss

Vorsicht: Schließen Sie das MFC nur in einem Netzwerk an, in dem keine Überspannungen entstehen können.

## Internationale ENERGY STAR<sup>®</sup> Konformität

Das Internationalen ENERGY STAR<sup>®</sup>-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern.

Als Partner des Internationalen ENERGY STAR<sup>®</sup> Programms bestätigt Brother Industries, Ltd., dass dieses Produkt den internationalen EN-ERGY STAR<sup>®</sup>-Richtlinien für Energiesparen entspricht.



## Sicherheitshinweise

- **1.** Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.
- **2.** Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf.
- **3.** Befolgen Sie alle am Gerät angebrachten Warn- und Sicherheitshinweise.
- **4.** Schalten Sie das MFC vor den Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das MFC nicht mit flüssigen Reinigungsmitteln oder Sprühreinigern. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- **5.** Verwenden Sie das MFC nicht in der Nähe von Wasserquellen, wie Handwaschbecken.
- **6.** Stellen Sie das MFC nicht auf instabilen Standflächen auf. Es könnte herunterfallen und beschädigt werden.
- 7. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung. Um einen zuverlässigen Betrieb des MFC zu ermöglichen und um die Überhitzung des MFC zu vermeiden, dürfen die Belüftungsschlitze und Öffnungen nicht zugestellt oder durch Vorhänge, Decken, weiche Unterlagen usw. abgedeckt werden. Stellen Sie das MFC nie auf Heizkörpern oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Das MFC darf nicht in Einbauschränken oder abgeschlossenen Regalen aufgestellt werden, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Die Luft muss frei um das MFC zirkulieren können.
- 8. Das MFC darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den auf dem Aufkleber angegebenen technischen Daten entspricht. Wenden Sie sich an Ihren Brother Vertriebspartner oder einen Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, ob ihr Netzanschluss geeignet ist.
- **9.** Verwenden Sie nur das mit dem MFC gelieferte Netzkabel.
- 10. Schließen Sie das MFC an einer jederzeit leicht zugänglichen, geerdeten Netzsteckdose an, um es im Notfall schnell vom Netz trennen zu können. Verwenden Sie nur ein geerdetes Netzkabel mit geerdetem Netzstecker. Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Schutzleiter des Steckers, da er eine wichtige Sicherheitsfunktion darstellt.

- **11.** Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- 12. Berühren Sie die Dokumente nicht während des Ausdrucks. Warten Sie, bis das MFC die Seiten ausgegeben hat, bevor Sie die Seiten entnehmen.
- 13. Führen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. Versuchen Sie auf keinen Fall, das MFC selbst zu reparieren. Durch das Öffnen und Entfernen von Abdeckungen können Teile, die unter gefährlicher Spannung stehen, freigelegt werden oder andere Gefahren auftreten. Überlassen Sie Service- und Reparaturarbeiten daher dem qualifizierten Service-Techniker. Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das MFC gekauft haben.
- **14.** Unter den folgenden Umständen sollten Sie den Netzstecker ziehen und sich an Ihren Brother-Vertriebspartner wenden:
  - Wenn das Netzkabel durchgescheuert bzw. beschädigt oder der Netzstecker defekt ist.
  - Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
  - Wenn das MFC Regen, Wasser oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
  - Wenn das MFC nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend der Anweisungen in den mitgelieferten Dokumentationen bedient wurde. Nehmen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Einstellungen vor. Durch die Änderung anderer Einstellungen können Geräteteile beschädigt und teure Reparaturen notwendig werden.
  - Wenn das MFC heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
  - Falls das MFC nicht wie gewohnt arbeitet und eine Reparatur notwendig ist.
- **15.** Um das MFC vor Überspannungsspitzen zu sichern, empfehlen wir die Verwendung eines Überspannungsschutzes.

## Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Windows, Microsoft und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Staaten.

Macintosh und QuickDraw, iMac and iBook sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Postscript und Postscript Level 3 sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

PaperPort und OmniPage sind eingetragene Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der New-Soft Technology Corporation.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

# **B** Wartung und Pflege

## Was tun bei Störungen?

#### Fehlermeldungen

Sollten einmal Fehler oder Probleme durch Fehlbedienung auftreten, erkennt das Gerät meist selbst die Fehlerursache und zeigt einen entsprechenden Hinweis im Display an. Im Folgenden werden die Fehlermeldungen erklärt und Hinweise zur Abhilfe gegeben.

| Fehlermeldungen                            |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Fehler-<br>meldung                         | Mögliche Ursache   | Mögliche Abhilfe   |  |
| Abdeckung<br>offen<br>Abdeck.<br>schließen | Die vordere Abdeckung ist nicht richtig ge-<br>schlossen.  | Schließen Sie die Abdeckung.   |  |
| Abdeckung<br>öffnen                        | Ein Blatt, ein Stück Papier o.ä. hat sich even-<br>tuell im Gerät gestaut.   | Öffnen Sie die vordere Abdeckung.<br>Nehmen Sie die Trommeleinheit<br>heraus und ziehen Sie das Papier<br>vorsichtig aus dem Gerät. Setzen<br>Sie die Trommeleinheit wieder ein<br>und schließen Sie die Abdeckung.<br>Wenn die Fehlermeldung weiterhin<br>erscheint, öffnen und schließen Sie<br>die Abdeckung noch einmal. Falls<br>Gerätefehler XX angezeigt wird,<br>wenden Sie sich bitte an Ihren<br>Brother Vertriebspartner. |  |
| Besetzt                                    | Der angewählte Anschluss ist besetzt oder<br>der Anruf wurde nicht angenommen.   | Vielleicht ist unter der angewählten<br>Nummer kein Faxgerät angeschlos-<br>sen. Überprüfen Sie die Nummer<br>und versuchen Sie es noch einmal.  |  |
| Dokument<br>prüfen                         | Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt,<br>nicht richtig eingezogen oder ein in den Vor-<br>lageneinzug eingelegtes Dokument ist zu<br>lang. | Ziehen Sie das Papier nicht sofort<br>heraus, sondern lesen Sie <i>Doku-</i><br><i>mentenstau auf Seite</i> 129.   |  |
| Fehler<br>DX-Hebel                         | Der Papiergrößenhebel für den Duplexdruck ist nicht richtig eingestellt.   | Bringen Sie den Hebel in die richtige<br>Position (siehe Verwenden der au-<br>tomatischen Duplexeinheit zum Fa-<br>xen, Kopieren und Drucken<br>(MFC-8840D) auf Seite 24).   |  |
| Fixiereinh.<br>offen                       | Die Abdeckung der Fixiereinheit an der Rück-<br>seite des MFC ist offen.   | Schliessen Sie die Abdeckung (siehe Seite 132).  |  |

| Fehlermeldungen                                       |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Fehler-<br>meldung                                    | Mögliche Ursache   | Mögliche Abhilfe   |  |
| Gerätefehler<br>XX                                    | Ein mechanisches Problem am MFC.   | Ziehen Sie den Netzstecker und<br>wenden Sie sich an Ihren Brother<br>Vertriebspartner.  |  |
| Hinten offen  | Die Papierausgabe an der Rückseite des<br>MFC ist geöffnet.  | Schließen Sie die Papierausgabe.   |  |
| Keine<br>DX-Zufuhr                                    | Sie haben versucht, den Duplexdruck zu ver-<br>wenden, aber die Duplexzufuhr ist nicht oder<br>nicht richtig eingesetzt.                                       | Setzen Sie die Duplexzufuhr richtig<br>ein (siehe <i>Papierstau in der Duplex-<br/>zufuhr (nur MFC-8840D) auf Seite</i><br>134).   |  |
| Keine<br>Verbindung                                   | Sie haben einen Faxabruf ausgelöst und das<br>angewählte Gerät ist nicht dafür vorbereitet.  | Überprüfen Sie die Nummer bzw.<br>warten Sie, bis das Gerät für den<br>Abruf vorbereitet ist.  |  |
| Kühlphase<br>Bitte warten                             | Die Trommeleinheit bzw. die Tonerkassette<br>ist zu heiß. Das Gerät unterbricht den Aus-<br>druck und kühlt sich ab. Währenddessen ist<br>der Lüfter zu hören. | Warten Sie bitte ca. 20 Minuten, bis<br>sich das Gerät abgekühlt hat und es<br>den Ausdruck fortsetzen kann.   |  |
| Nicht belegt!   | Unter der verwendeten Zielwahl oder Kurz-<br>wahl ist keine Nummer gespeichert.  | Überprüfen Sie, ob Sie die richtige<br>Zielwahl bzw. Kurzwahl verwendet<br>haben. Vielleicht ist die Rufnummer<br>noch nicht gespeichert (siehe Ruf-<br>nummern speichern auf Seite 66).   |  |
| Papier prüfen 1<br>Papier prüfen 1<br>Papier prüfen 2 | Es ist kein Papier eingelegt oder es ist nicht<br>richtig in die Kassette eingelegt.<br>— Oder —<br>Das Papier hat sich im MFC gestaut.                        | Legen Sie Papier ein oder nehmen<br>Sie das eingelegte Papier heraus<br>und legen Sie es richtig ein.<br>— Oder —<br>Siehe Papierstau beheben auf Seite<br>130 und Papierstau in der Duplexzu-<br>fuhr (nur MFC-8840D) auf Seite<br>134. |  |
| Papier prüfen<br>MF                                   | Es ist kein Papier in die MF-Zufuhr eingelegt.   | Legen Sie Papier ein (siehe Papier<br>oder andere Medien in die Multifunk-<br>tionszufuhr (MF-Zufuhr) einlegen<br>(MFC-8840D) auf Seite 22).   |  |
| Papierformat!   | Das Papier in der Papierzufuhr entspricht<br>nicht dem im <b>Menü</b> , <b>1</b> , <b>3</b> eingestellten Pa-<br>pierformat.                                   | Legen Sie entweder Papier im richti-<br>gen Format ein oder ändern Sie die<br>Papierformat-Einstellung (siehe Pa-<br>pierformat auf Seite 29).   |  |
| Papierstau  | Das Papier hat sich im MFC gestaut.  | Siehe Papierstau beheben auf Seite<br>130 und Papierstau in der Duplexzu-<br>fuhr (nur MFC-8840D) auf Seite<br>134.  |  |
| Scanner lösen   | Die Scanner-Verriegelung wurde nicht gelöst.   | Lösen Sie die Scannerverriegelung<br>hinten links unter der Vorlagen-<br>glas-Abdeckung und drücken Sie<br>Stopp.  |  |
| Fehlermeldungen     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Fehler-<br>meldung  | Mögliche Ursache  | Mögliche Abhilfe  |
| Speicher voll       | Der Speicher des MFC ist voll.  | Beim Senden eines Fax<br>Drücken Sie Stopp und warten Sie,<br>bis die momentan ausgeführte<br>Funktion abgeschlossen ist. Versu-<br>chen Sie es dann noch einmal.<br>— Oder —<br>Löschen Sie Daten im Speicher (sie-<br>he Speicher-voll-Meldung auf Seite<br>44).  |
|                     |   | Beim Kopieren<br>Drücken Sie Stopp und warten Sie,<br>bis die momentan ausgeführte<br>Funktion abgeschlossen ist. Versu-<br>chen Sie es dann noch einmal.<br>— Oder —<br>Löschen Sie Daten im Speicher (sie-<br>he Speicher-voll-Meldung auf Seite<br>102).<br>— Oder —<br>Erweitern Sie den Speicher (sie-<br><i>Speichererweiterung auf Seite</i> 160).<br>Beim Drucken<br>Verringern Sie die Auflösung (siehe<br>Druckqualität auf Seite 31 im Soft-<br>ware-Handbuch auf der CD-ROM).<br>— Oder —<br>Löschen Sie Daten im Speicher (sie-<br>he Speicher-voll-Meldung auf Seite<br>102). |
|                     |   | — Oder —<br>Erweitern Sie den Speicher (siehe<br>Speichererweiterung auf Seite 160).  |
| Toner<br>bestellen  | Wenn diese Anzeige erscheint, ist der Toner<br>fast leer, es kann jedoch noch weitergedruckt<br>werden. | Kaufen Sie eine neue Tonerkassette.   |
| Toner leer          | Die Tonerkassette ist leer oder es ist keine<br>Tonerkassette eingelegt.                                | Setzen Sie eine (neue) Tonerkas-<br>sette ein, um weiterdrucken zu kön-<br>nen (siehe <i>Tonerkassette wechseln</i><br><i>auf Seite 151</i> ).  |
| Trommel<br>bestell. | Sie sollten nun eine Trommel vorrätig haben.  | Bestellen Sie ggf. eine neue Trom-<br>mel, um sie bei Bedarf (Druckquali-<br>tätsprobleme) wechseln zu können.  |
|                     | Der Trommelzähler wurde nach dem Einset-<br>zen einer neuen Trommeleinheit nicht zurück-<br>gesetzt.    | <ol> <li>Öffnen Sie die vordere Abde-<br/>ckung und drücken Sie <b>Storno</b>.</li> <li>Drücken Sie <b>1</b>, um den Zähler<br/>zurückzusetzen.</li> </ol>  |

| Fehlermeldungen    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Fehler-<br>meldung | Mögliche Ursache                                      | Mögliche Abhilfe   |
| Übertr<br>Fehler   | Übertragungsfehler wegen Leitungsstörun-<br>gen.      | Wählen Sie die Nummer noch ein-<br>mal an. Wenn die Anzeige wieder-<br>holt erscheint, bitten Sie Ihre<br>Telefongesellschaft, die Leitung zu<br>überprüfen. |
| Unterbrechung      | Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbro-<br>chen. | Versuchen Sie, noch einmal zu sen-<br>den bzw. zu empfangen.   |

#### Dokumentenstau

#### Dokumentenstau oben im Einzug

- Nehmen Sie das gesamte, nicht gestaute Papier aus dem Vorlageneinzug.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.



- 4. Schließen Sie wieder die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 5. Drücken Sie Stopp.

#### Dokumentenstau im Innern des Einzugs

- Nehmen Sie das gesamte, nicht gestaute Dokument aus dem Vorlageneinzug.
- 2. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- **3.** Ziehen Sie das gestaute Papier nach rechts heraus.
- **4.** Schließen Sie wieder die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5. Drücken Sie Stopp.

#### — Oder —

- 1. Nehmen Sie die Vorlagenstütze vom Vorlageneinzug ab.
- **2.** Ziehen Sie das gestaute Dokument nach rechts heraus.
- 3. Drücken Sie Stopp.



- Beim Betrieb des MFC werden Teile im Innern sehr heiß. Deshalb sollten Sie nach dem Öffnen der vorderen Abdeckung und der Papierausgabe an der Rückseite des MFC die in den Abbildungen grau schattierten Teile nicht berühren.
- Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie einen Papierstau beseitigen.



Nachdem Sie das gestaute Papier wie im Folgenden beschrieben entfernt haben, installieren Sie zuerst wieder die Papierkassette und schließen dann die vordere Abdeckung. Es wird nun automatisch weitergedruckt.

- Falls der Papierstau in der optionalen unteren Papierkassette (Zufuhr 2) auftrat, überprüfen Sie, ob die untere Kassette richtig installiert wurde.
- Nehmen Sie immer das Papier aus der Kassette heraus und glätten Sie den Stapel, bevor Sie neues Papier einlegen. Dadurch können Sie vermeiden, dass mehrere Blätter auf einmal eingezogen werden oder Papierstaus entstehen.

- 1. Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2.** Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem MFC heraus.
- **3.** Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem MFC heraus.



- **4.** Drücken Sie die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und klappen Sie die Abdeckung ganz auf.
- 5. Nehmen Sie die Trommeleinheit heraus. Ziehen Sie das gestaute Papier nach oben aus dem MFC heraus. Falls sich die Trommeleinheit nicht leicht herausnehmen lässt, sollten Sie es nicht mit Gewalt versuchen. Ziehen Sie stattdessen das gestaute Papier vom Schacht für die Papierkassette aus heraus. Falls das Papier nicht leicht herausgezogen werden kann, drehen Sie das Tansportrad nach vorn, so dass das Papier vorsichtig heraus gezogen werden kann.



Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden nicht, um Schäden am MFC durch statische Aufladung zu vermeiden.



**6.** Öffnen Sie die Papierausgabe an der Rückseite des MFC. Ziehen Sie das Papier aus der Fixiereinheit heraus. Wenn nun der Papierstau behoben ist, lesen Sie bei Schritt 9weiter.



Wenn das Papier nach hinten aus dem MFC herausgezogen werden muss, wird eventuell die Fixiereinheit mit Tonerpulver verschmutzt, was zu Flecken auf den nächsten Ausdrucken führt. Fertigen Sie einfach ein paar Kopien an, bis diese nicht mehr mit Toner verschmutzt sind.

Beim Betrieb des Gerätes werden Teile im Innern sehr **heiß**. Lassen Sie das MFC abkühlen, bevor Sie Teile im Innern des Gerätes anfassen.



7. Öffnen Sie die Papierstauabdeckung an der Rückseite des MFC, indem Sie wie unten gezeigt mit dem Finger in die grosse viereckige Aussparung in der schwarzen Abdeckung greifen und die Abdeckung nach links und dann nach vorne ziehen. Ziehen Sie das gestaute Papier aus der Fixiereinheit heraus.



- 8. Schließen Sie die Papierstauabdeckung.
- **9.** Schließen Sie die Papierausgabe.

10. Halten Sie den Hebel nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus. Falls sich gestautes Papier in der Trommeleinheit befindet, nehmen Sie dieses heraus.



- **11.** Setzen Sie Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein.
- **12.** Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das MFC ein.
- **13.** Schieben Sie die Papierkassette wieder in das MFC.
- 14. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
- **15.** Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das MFC wieder ein.

#### Papierstau in der Duplexzufuhr (nur MFC-8840D)

- 1. Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2.** Ziehen Sie die Duplexzufuhr und die Papierkassette aus dem MFC heraus.



**3.** Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem MFC heraus.



**4.** Setzen Sie die Duplexzufuhr und die Papierkassette wieder in das MFC ein.



**5.** Schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie das MFC ein.



- Die Meldung Stau Duplex erscheint, wenn Sie ein Papier aus der vorderen Papierausgabe herausgenommen haben, und nur dessen Vorderseite bedruckt wurde.
- Wenn der Duplexhebel für die Papiergröße nicht richtig eingestellt ist, kann ein Papierstau entstehen oder der Ausdruck auf dem Papier nicht richtig positioniert sein (siehe Verwenden der automatischen Duplexeinheit zum Faxen, Kopieren und Drucken (MFC-8840D) auf Seite 24).

## **Probleme und Abhilfe**

Sollten die Ausdrucke des MFC einmal nicht zufriedenstellend ausfallen, fertigen Sie zuerst eine Kopie an. Ist diese gut, liegt das Problem wahrscheinlich nicht beim MFC. Versuchen Sie, mit Hilfe der folgenden Tabelle den Fehler zu beseitigen.

| Problem  | Mögliche Abhilfe   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Empfang und Ausdruck von I   | Empfang und Ausdruck von Faxen   |  |  |  |
| Komprimierte Zeichen, hori-<br>zontale Streifen, der obere<br>bzw. untere Zeilenrand ist ab-<br>geschnitten, Zeilen fehlen | Überprüfen Sie, ob das MFC richtig arbeitet, indem Sie eine Kopie an-<br>fertigen. Wenn die Kopie in Ordnung ist, trat das Problem wahrschein-<br>lich aufgrund einer schlechten Telefonverbindung auf. Lassen Sie sich<br>das Fax noch einmal zusenden. Falls die Streifen auch auf der Kopie zu<br>sehen sind, sollten Sie den Scanner reinigen. Sollte dadurch das Pro-<br>blem nicht gelöst sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertrieb-<br>spartner.  |  |  |  |
| Vertikale Streifen/schwarze Li-<br>nien auf den empfangenen Fa-<br>xen   | Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten<br>Sie den Sender, den Scanner seines Gerätes zu reinigen. Vielleicht ist<br>der Koronadraht der Trommeleinheit oder der Scanner des sendenden<br>Gerätes verschmutzt. Reinigen Sie den Koronadraht (siehe <i>Trommel-</i><br><i>einheit reinigen auf Seite 150</i> ). Tritt das Problem auch beim Faxemp-<br>fang von anderen Geräten auf, wenden Sie sich bitte an Ihren<br>Brother-Vertriebspartner.   |  |  |  |
| Der linke oder rechte Rand des Faxes ist abgeschnitten   | Schalten Sie die automatische Verkleinerung ein (siehe Automatische Verkleinerung beim Empfang auf Seite 63).  |  |  |  |
| Empfangene einseitige Faxe<br>werden auf zwei Seiten ausge-<br>druckt.   | Wenn die einzelnen Seiten eines empfangenen Faxes jeweils auf 2 Sei-<br>ten ausgedruckt werden oder hinter jeder Seite eine Leerseite empfan-<br>gen wird, ist eventuell nicht das richtige Papierformat eingestellt (siehe<br>Papierformat auf Seite 29). Schalten Sie die automatische Verkleine-<br>rung ein (siehe Automatische Verkleinerung beim Empfang auf Seite<br>63).   |  |  |  |
| Senden   |  |  |  |  |
| Schlechte Übertragungsquali-<br>tät  | Stellen Sie die Auflösung Fein oder S-Fein ein (siehe Faxauflösung<br>auf Seite 53). Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der<br>Scanner richtig arbeitet. Ist die Qualität nicht gut, sollten Sie den Scan-<br>ner reinigen.   |  |  |  |
| Der Sendebericht zeigt<br>ÜBERTR.:FEHLER   | Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Senden Sie das Doku-<br>ment noch einmal. Falls das Problem weiterhin auftritt, sollten Sie die<br>Telefonleitung überprüfen lassen. Falls diese Anzeige beim Senden ei-<br>nes PC-Faxes erscheint, ist vielleicht der Speicher voll. Schaffen Sie<br>freien Speicher, indem Sie die Faxspeicherung ausschalten, im Spei-<br>cher empfangene Faxe ausdrucken oder anstehende Aufträge löschen<br>(siehe Gespeicherte Faxe drucken auf Seite 65 und siehe Anzeigen/Ab-<br>brechen anstehender Aufträge auf Seite 48). Falls das Problem weiter-<br>hin besteht, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu<br>überprüfen. |  |  |  |
| Faxe kommen beim Empfän-<br>ger mit vertikalen schwarzen<br>Streifen an  | Fertigen Sie eine Kopie an. Wenn in dieser auch Streifen zu sehen sind, sollten Sie den Scanner des MFC reinigen (siehe <i>Scanner reinigen auf Seite 148</i> ).   |  |  |  |

| Problem  | Mögliche Abhilfe   |  |
|--|--|--|
| Menüeinstellungen (Empfangsmodus/Sendeeinstellungen)   |  |  |
| Es ist der Signalton zu hören,<br>wenn Sie versuchen das Sen-<br>de-/Empfangsmenü aufzuru-<br>fen. | Vergewissern Sie sich, dass der Faxbetrieb eingestellt ist. Wenn die<br>Taste <i>Fax</i> ) (Fax) nicht leuchtet, drücken Sie diese Taste zum Ein-<br>schalten des Faxbetriebs. Die Menüs Empfangseinstell. (Menü, 2,<br>1) und Sendeeinstell. (Menü, 2, 2) werden nur im Faxbetrieb ange-<br>zeigt.  |  |
| Telefonanschluss   |  |  |
| Das MFC beantwortet Anrufe nicht   | Vergewissern Sie sich, dass nicht der manuelle Empfang eingestellt ist.<br>Prüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls möglich, rufen Sie das<br>MFC von einem anderen Anschluss aus an und prüfen Sie, ob es den<br>Anruf annimmt. Wenn nicht, prüfen Sie den Anschluss der Faxleitung.<br>Wenn Sie Ihr MFC anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die<br>Telefongesellschaft, Leitung und Anschluss zu prüfen.  |  |
| Es kann nicht gewählt<br>werden.   | Prüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Prüfen Sie die Anschlüsse der Faxleitung und des Netzkabels. Vergewissern Sie sich, dass das richti-<br>ge Wahlverfahren eingestellt ist (siehe <i>Wahlverfahren (Ton/Puls) auf Seite 27)</i> . Wenn ein externes Telefon angeschlossen ist, versuchen Sie das Dokument manuell zu senden, indem Sie den Hörer abnehmen und die Nummer wählen. Warten Sie, bis Sie den Faxton des empfangen-<br>den Gerätes hören und drücken Sie dann <b>Start</b> . |  |
| Telefonieren   |  |  |
| Bei Telefonanrufen wird zum<br>Faxempfang umgeschaltet   | Wenn die Fax-Erkennung eingeschaltet ist, achtet das Gerät verstärkt<br>auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen als Rufton eines<br>Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie dann das MFC, indem Sie<br><b>Stopp</b> drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Er-<br>kennung ausschalten (siehe Automatische Fax-Erkennung auf Seite<br>90).  |  |
| Weiterleiten eines Faxanrufs<br>vom externen Telefon zum<br>MFC                                    | Wenn Sie sich in der Nähe des MFC befinden, drücken Sie <b>Start</b> und legen dann den Hörer auf. Andernfalls geben Sie den Fernaktivie-<br>rungs-Code (werkseitig <b>*51</b> ) ein. Dazu muss die Fernaktivierung einge-<br>schaltet sein (siehe <i>Fernaktivierung einschalten und Code ändern auf</i><br><i>Seite 93</i> ). Sobald das MFC den Anruf übernimmt, legen Sie den Hörer<br>auf.  |  |
| Andere Geräte und Dienste an<br>derselben Leitung  | Wenn Sie an der Leitung, an der das MFC angeschlossen ist, auch an-<br>dere Geräte angeschlossen haben, oder andere Funktionen, wie die<br>Anruf-Erkennung über dieselbe Telefonleitung ausgeführt werden, kann<br>dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen ver-<br>ursachen.   |  |
| Kopierqualität   |  |  |
| Vertikale Streifen in den Kopi-<br>en  | Der Scanner oder der Koronadraht in der Trommeleinheit ist ver-<br>schmutzt. Reinigen Sie den Scanner (siehe <i>Scanner reinigen auf Seite</i><br>148) und den Koronadraht (siehe <i>Trommeleinheit reinigen auf Seite</i><br>150).  |  |
| Allgemeine Probleme beim Dr  | ucken  |  |
| Schwarze Streifen in den Aus-<br>drucken   | Der Koronadraht in der Trommeleinheit ist verschmutzt. Reinigen Sie den Koronadraht (siehe <i>Trommeleinheit reinigen auf Seite</i> 150).  |  |
| Schlechte Druckqualität  | Siehe Druckqualität steigern auf Seite 141.  |  |

| Problem   | Mögliche Abhilfe  |
|---|---|
| Das MFC druckt nicht.   | <ul> <li>Überprüfen Sie die folgenden Punkte:</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt und das<br/>MFC eingeschaltet ist (siehe Installationsanleitung).</li> <li>Vergewissern Sie sich auch, dass die Tonerkassette und Trommel-<br/>einheit richtig eingelegt sind (siehe <i>Trommeleinheit auf Seite</i> 156).</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Stecker des Datenkabels am Com-<br/>puter und am MFC richtig angeschlossen sind (siehe Installationsan-<br/>leitung).</li> <li>Prüfen Sie, ob das Display eine Fehlermeldung zeigt (siehe <i>Fehler-<br/>meldungen auf Seite</i> 125).</li> </ul>                        |
| Das MFC druckt nicht wie er-<br>wartet oder druckt falsche Zei-<br>chen aus.  | Schalten Sie das MFC aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass<br>im Anwendungsprogramm die zum Drucken mit dem MFC notwendigen<br>Einstellungen gewählt sind.  |
| Die ersten Seiten werden kor-<br>rekt ausgedruckt, auf folgen-<br>den Seiten fehlt Text.                              | Der Computer erkennt nicht das Eingangspuffer-Signal des Druckers.<br>Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel richtig angeschlossen ist.   |
| Das MFC druckt die Seiten<br>nicht vollständig aus, und die<br>Meldung Speicher voll er-<br>scheint.                  | Verringern Sie die Druckauflösung. Versuchen Sie, das Dokument we-<br>niger komplex zu gestalten und drucken Sie noch einmal. Verringern Sie<br>die Grafikqualität oder die Anzahl der Schriftgrößen im Anwendungs-<br>programm oder erweitern Sie den Speicher des MFC (siehe <i>Speicherer-<br/>weiterung auf Seite 160</i> ).  |
| Kopf- und Fußzeilen werden<br>auf dem Bildschirm angezeigt,<br>aber nicht ausgedruckt.                                | Die meisten Laserdrucker können einen bestimmten Bereich am<br>Papierrand nicht bedrucken. Dies sind in der Regel die beiden ersten<br>und letzten Zeilen des Blattes, so dass max. 62 Zeilen auf ein Blatt ge-<br>druckt werden können. Stellen Sie den oberen/unteren Rand im Anwen-<br>dungsprogramm entsprechend ein.   |
| Scanner-Probleme  |   |
| Beim Scannen wird ein<br>TWAIN-Fehler angezeigt   | Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber gewählt ist. In<br>PaperPort <sup>®</sup> klicken Sie dazu im Menü "Datei" auf "Scannen" und wählen<br>Sie dann den Brother TWAIN-Treiber aus.  |
| Software-Probleme   |   |
| Die Software kann nicht instal-<br>liert oder es kann nicht ge-<br>druckt werden.                                     | Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite Reparatur und Installation<br>auf der mitgelieferten CD-ROM. Das Programm repariert die Software<br>und installiert sie erneut.  |
| Eine Fehlermeldung, dass<br>nicht auf LPT1 geschrieben<br>werden kann oder LPT1 be-<br>reits benutzt wird, erscheint. | 1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des MFC eingesteckt,<br>das MFC eingeschaltet und direkt über das bidirektionale parallele<br>Datenkabel (IEEE-1284) angeschlossen ist. Es darf kein anderes Pe-<br>ripheriegerät (externes ZIP- oder CD-ROM-Laufwerk,Umschaltbox  |
| Eine Fehlermeldung, dass das<br>MFC beschäftigt oder falsch<br>angeschlossen ist, erscheint.                          | <ol> <li>uswj. uazwischen geschalter seint.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass im Display des MFC keine Fehlermel-<br/>dung angezeigt wird.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass keine anderen Gerätetreiber, die über den<br/>parallelen Anschluss Daten austauschen, beim Systemstart automa-<br/>tisch gestartet werden (wie z.B.Treiber für CD-ROM-Laufwerk,<br/>Zip-Laufwerke)</li> <li>Wenden Sie sich an Ihren Computer-Händler und stellen Sie sicher,<br/>dass die Einstellungen für den parallelen Anschluss im BIOS so ge-<br/>setzt sind, dass die bidirektionale Kommunikation unterstützt wird (z.<br/>B. Parallel Port Mode – ECP)</li> </ol> |
| "2 auf 1"- oder "4 auf 1"-Druck kann nicht ausgeführt werden  | Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber das glei-<br>che Papierformat ein.  |
| Mit Adobe Illustrator kann nicht gedruckt werden  | Verringern Sie die Auflösung.   |

| Problem   | Mögliche Abhilfe  |  |
|---|---|--|
| Bei Verwendung von<br>ATM-Fonts fehlen Zeichen im<br>Ausdruck oder Zeichen wer-<br>den falsch ausgedruckt | Bei Verwendung von Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me wählen Sie im Start-Menü<br>Einstellungen, dann Drucker. Wählen Sie dann die Druckereigen-<br>schaften des Druckers Brother MFC-8440 bzw. MFC-8840D (USB).<br>Klicken Sie dann in der Registerkarte "Details" auf "Spool-Einstellun-<br>gen" und wählen Sie "RAW" als "Datenformat" aus.   |  |
| Ein MFC-Verbindungsfehler<br>wird angezeigt   | Wenn das MFC nicht an den PC angeschlossen ist und die MFL-Pro<br>Suite geladen ist, zeigt der PC nach jedem Neustart von Windows <sup>®</sup> ei-<br>nen Verbindungsfehler an. Sie können diese Meldung einfach ignorie-<br>ren oder sie wie folgt ausschalten.<br>Doppelklicken Sie auf der mitgelieferten CD-ROM auf<br>\tool\WamOFF.REG. Die Scanner-Taste des MFC arbeitet dann nicht<br>mehr, bis Sie den PC mit angeschlossenem MFC wieder neu starten.<br>Wenn Sie noch einmal auf "\tool\WarnON.REG" doppelklicken wird die<br>Meldung wieder angezeigt. |  |
| Papierhandhabung  |   |  |
| Das Gerät zieht kein Papier<br>ein und im Display erscheint<br>Papier prüfen oder Pa-<br>pierstau.        | Wenn kein Papier eingelegt ist, legen Sie neues Papier gerade ein.<br>Wenn Papier eingelegt ist, vergewissem Sie sich, dass es nicht gewellt<br>ist. Wenn das Papier gebogen ist, sollten Sie es glätten. Manchmal hilft<br>es, den Papierstapel herauszunehmen, ihn umzudrehen und wieder<br>einzulegen. Legen Sie einen dünneren Stapel Papier ein und versuchen<br>Sie, noch einmal zu drucken. Vergewissern Sie sich, dass im Drucker-<br>treiber weder die manuelle Zufuhr noch die Multifunktionszufuhr<br>(MF-Zufuhr) gewählt ist.                         |  |
| Das MFC zieht kein Papier aus<br>der manuellen Zufuhr ein.  | Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag vor. Legen Sie in die manu-<br>elle Zufuhr nur ein Blatt ein. Vergewissern Sie sich, dass im Druckertrei-<br>ber Manuell als Papierquelle gewählt ist.   |  |
| Wie kann ich Umschläge ein-<br>ziehen?  | Umschläge können nur aus der manuellen Zufuhr bzw. aus der Multi-<br>funktionszufuhr (MF-Zuführung) eingezogen werden. Stellen Sie die<br>Dokumentengröße im Anwendungsprogramm auf die Größe des ver-<br>wendeten Umschlagformats ein. Diese Einstellung kann normalerweise<br>in den Seiteneinstellungen oder den Dokumenteneinstellungen des An-<br>wendungsprogramms vorgenommen werden. Lesen Sie dazu das<br>Handbuch des Anwendungsprogramms.  |  |
| Welches Papier bzw. welche<br>Druckmedien können verwen-<br>det werden?                                   | Sie können Normalpapier, Umschläge, Folien und Etikettenblätter, die<br>speziell für Laserdrucker entwickelt wurden, verwenden (siehe Ver-<br>wendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 14).  |  |
| Wie kann ein Papierstau beho-<br>ben werden?  | Siehe Papierstau beheben auf Seite 130.   |  |
| Druckqualität   |   |  |
| Die Ausdrucke sind gewellt.   | Dieses Problem kann bei Verwendung von dünnem oder dickem Papier<br>auftreten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Papiersorte entspre-<br>chend dem verwendeten Papier eingestellt haben (siehe <i>MFC auf die</i><br><i>verwendete Papiersorte einstellen auf Seite 28</i> und <i>Druckmedium auf</i><br><i>Seite 29</i> im Software-Handbuch auf der CD-ROM).  |  |
| Die Ausdrucke sind mit Toner<br>verschmiert.  | <ol> <li>Vergewissern Sie sich, dass Sie die Papiersorte entsprechend dem<br/>verwendeten Papier eingestellt haben (siehe MFC auf die verwende-<br/>te Papiersorte einstellen auf Seite 28 und Druckmedium auf Seite 29<br/>im Software-Handbuch auf der CD-ROM).</li> <li>Das Druckmedium ist zu dick oder die Oberfläche zu rau.</li> </ol>   |  |
| Die Ausdrucke sind zu hell.   | Schalten Sie den Tonersparmodus aus (siehe Tonersparmodus auf Seite 32).  |  |

| Problem   | Mögliche Abhilfe   |
|---|--|
| Mit optionalem MFC/DCP-Serv                           | ver (NC-9100h)   |
| Es kann nicht über das Netz-<br>werk gedruckt werden. | <ol> <li>Vergewissern Sie sich, dass das MFC eingeschaltet und zum Dru-<br/>cken bereit ist.</li> <li>Drücken Sie den Testknopf am optionalen MFC/DCP-Server<br/>NC-9100h (siehe <i>Testknopf auf Seite 170</i>). Dadurch werden die ak-<br/>tuellen NC-9100h-Einstellungen ausgedruckt.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung und die Anschlüsse in<br/>Ordnung sind. Versuchen Sie das MFC an einem anderen Anschlüss<br/>des Hubs mit einem anderen Kabel anzuschließen.</li> <li>Sehen Sie nach, ob eine LED einen Fehler anzeigt. Am NC-9100h<br/>befindet sich eine zweifarbige LED, die Fehler anzeigt (siehe <i>LED auf<br/>Seite 169</i> und das Benutzerhandbuch NC-9100h auf der CD-ROM).</li> </ol> |

# Druckqualität steigern

| Beispiele für schlechte<br>Druckqualität  | Empfehlung   |
|---|--|
| ABCDEFGH<br>abcdefghilk<br>A B C D<br>a b c d e<br>0 1 2 3 4<br>Blasse Bereiche   | Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen des MFC. Zu hohe Luftfeuch-<br>tigkeit, hohe Temperaturen usw. können zu blassen Bereichen im Aus-<br>druck führen (siehe <i>Standortwahl auf Seite vi</i> ).<br>— <b>Oder</b> —<br>Wenn der Ausdruck der gesamten Seite zu hell ist überprüfen Sie, ob<br>der Tonersparmodus eingeschaltet ist und schalten ihn gegebenenfalls<br>aus (siehe <i>Tonersparmodus auf Seite 32</i> (für Kopien/Faxe) oder (beim<br>Drucken) <i>Tonersparmodus auf Seite 32</i> im Software-Handbuch auf der<br>CD-ROM).<br>Versuchen Sie es mit einer neuen Tonerkassette (siehe <i>Tonerkassette</i><br><i>wechseln auf Seite 151</i> ).<br>Versuchen Sie es mit einer neuen Trommeleinheit (siehe <i>Trommelein-<br/>heit wechseln auf Seite 157</i> ). |
| ABCDEFGH<br>abcdefghijk<br>A B C D<br>a b c de<br>0 1 2 3 4<br>Grauer Hintergrund | Verwenden Sie nur geeignetes Papier (siehe Verwendbare Papiersor-<br>ten und Druckmedien auf Seite 14).<br>Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen des MFC. Zu hohe Luftfeuch-<br>tigkeit, hohe Temperaturen usw. können die Ursache sein (siehe Stand-<br>ortwahl auf Seite vi).<br>Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Tonerkassette wechseln<br>auf Seite 151).<br>Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Trommeleinheit wech-<br>seln auf Seite 157).   |
| B<br>B<br>Schatten  | Verwenden Sie nur Papier, dass den in diesem Handbuch angegebe-<br>nen Spezifikationen entspricht. Zu raue oder dicke Druckmedien kön-<br>nen zu diesem Problem führen.<br>Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü des MFC bzw. im Dru-<br>ckertreiber die richtige Papiersorte gewählt ist (siehe <i>MFC auf die ver-<br/>wendete Papiersorte einstellen auf Seite 28</i> und <i>Druckmedium auf Seite</i><br><i>29</i> im Software-Handbuch auf der CD-ROM).<br>Versuchen Sie es mit einer neuen Trommeleinheit (siehe <i>Trommelein-<br/>heit wechseln auf Seite 157</i> ).  |
| ABCEFFCH<br>abceffchik<br>A B C D<br>a b c d e<br>0 1234<br>Tonerflecken          | Verwenden Sie nur Papier, dass den in diesem Handbuch angegebe-<br>nen Spezifikationen entspricht. Zu raue Druckmedien können zu die-<br>sem Problem führen.<br>Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue<br>Trommeleinheit ein (siehe <i>Trommeleinheit wechseln auf Seite 157</i> ).   |
| Weiße Lücken  | Verwenden Sie nur Papier, dass den in diesem Handbuch angegebe-<br>nen Spezifikationen entspricht (siehe Verwendbare Papiersorten und<br>Druckmedien auf Seite 14).<br>Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü Papiersorte des<br>MFC bzw. im Druckertreiber <b>Dickes Papier</b> gewählt ist (siehe <i>MFC auf<br/>die verwendete Papiersorte einstellen auf Seite 28</i> und Druckmedium<br>auf Seite 29 im Software-Handbuch auf der CD-ROM).<br>Oder verwenden Sie dünneres Papier.<br>Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen des MFC. Zu hohe Luftfeuch-<br>tigkeit, hohe Temperaturen usw. können weiße Lücken verursachen<br>(siehe Standortwahl auf Seite vi).  |
| Alles schwarz   | Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den<br>blauen Schieber an der Trommeleinheit mehrmals hin- und herschie-<br>ben. Stellen Sie ihn danach wieder in die Grundposition (▲) zurück (sie-<br>he <i>Trommeleinheit reinigen auf Seite 150</i> ).<br>Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue<br>Trommeleinheit ein (siehe <i>Trommeleinheit wechseln auf Seite 157</i> ).   |



| Beispiele für schlechte<br>Druckqualität  | Empfehlung   |
|---|--|
| ABCDEFGH<br>abcdefghijk<br>A B C D<br>ab c de<br>01234<br>Schwarze Tonerflecken auf<br>der Seite  | Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue<br>Trommeleinheit ein (siehe <i>Trommeleinheit auf Seite 156</i> ).<br>Verwenden Sie nur Papier, dass den in diesem Handbuch angegebe-<br>nen Spezifikationen entspricht (siehe <i>Verwendbare Papiersorten und</i><br><i>Druckmedien auf Seite 14</i> ).<br>Beim Bedrucken von Etikettenblättern für Laserdrucker, kann sich ein<br>wenig Etikettenkleber auf der Trommel ablagern. Reinigen Sie in die-<br>sem Fall die Trommel (siehe Seite 142).<br>Verwenden Sie kein geheftetes oder geklammertes Papier, weil da-<br>durch die Oberfläche der Trommel zerkratzt wird.<br>Setzen Sie die Trommeleinheit nach dem Auspacken nicht längere Zeit<br>direkten Sonnenlicht oder Raumlicht aus, weil dadurch die Trommel be-<br>schädigt wird. |
| Weiße horizontale Linien  | Verwenden Sie nur Papier, dass den in diesem Handbuch angegebe-<br>nen Spezifikationen entspricht (siehe Verwendbare Papiersorten und<br>Druckmedien auf Seite 14). Zu raue oder dicke Druckmedien können zu<br>diesem Problem führen.<br>Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü des MFC bzw. im Dru-<br>ckertreiber die richtige Papiersorte gewählt ist (siehe MFC auf die ver-<br>wendete Papiersorte einstellen auf Seite 28 bzw. Druckmedium auf<br>Seite 29 im Software-Handbuch auf der CD-ROM).<br>Dieses Problem kann auch auftreten, wenn das MFC längere Zeit nicht<br>benutzt wurde. Es kann sich nach einigen Ausdrucken von selbst behe-<br>ben.<br>Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue<br>Trommeleinheit ein (siehe Trommeleinheit wechseln auf Seite 157).   |
| Linien auf der Seite  | Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den<br>blauen Schieber an der Trommeleinheit mehrmals hin- und herschie-<br>ben. Stellen Sie ihn danach wieder in die Grundpositon (▲) zurück (sie-<br>he <i>Trommeleinheit reinigen auf Seite</i> 150).<br>Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue<br>Trommeleinheit ein (siehe <i>Trommeleinheit wechseln auf Seite</i> 157).  |
| AB¢DEFGH<br>ab c de<br>0 1 2 3 4       Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem S<br>blauen Schieber an der Trommeleinheit mehrmals hin- und he<br>ben. Stellen Sie ihn danach wieder in die Grundpositon (▲) zu<br>he Trommeleinheit reinigen auf Seite 150).         Schwarze vertikale Linie       Die Trommeleinheit is eventuell beschädigt. Setzen Sie eine<br>Trommeleinheit ein (siehe Tromeleinheit auf Seite 156).         Die Tonerkassette ein (siehe Tonerkassette wechseln auf Seite 151)<br>wissem Sie sich, dass kein Stück Papier auf dem Scannerfes<br>(siehe Druckbereich reinigen auf Seite 149).         Die Fixiereinheit ist eventuell verschmutzt. Wenden Sie sich a<br>Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft habe |  |
| ABCDEFGH<br>abcdrighijk<br>ABCD<br>abcde<br>01234<br>Weiße senkrechte Linien  | Dieses Problem kann eventuell durch Reinigen des Scannerfensters mit<br>einem weichen Tuch behoben werden (siehe <i>Druckbereich reinigen auf</i><br><i>Seite 149</i> ).<br>Die Tonerkassette ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue To-<br>nerkassette ein (siehe <i>Tonerkassette wechseln auf Seite 151</i> ). )  |

| Beispiele für schlechte<br>Druckqualität  | Empfehlung  |
|---|---|
| ABCDEFGH<br>abcdetghik<br>A B C D<br>a b c de<br>01234<br>Blatt schief eingezogen | Vergewissern Sie sich, dass das Papier bzw. das Druckmedium richtig<br>eingelegt ist und dass die Papierführungen in der Papierkassette nicht<br>zu eng oder zu weit eingestellt sind, sondern locker am Papierstapel an-<br>liegen (siehe Installationsanleitung).<br>Wenn Sie die manuelle Zufuhr oder the Multifunktionszufuhr verwen-<br>den, stellen Sie die Papierführungen entsprechend der Breite des Pa-<br>piers ein (siehe <i>Papier einlegen auf Seite 17</i> ).<br>Die Papierkassette ist eventuell zu voll.<br>Überprüfen Sie, ob die Papiersorte und die Papierqualität geeignet ist<br>(siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 14</i> ). |
| Gewelltes oder gebogenes<br>Papier  | Prüfen Sie, ob Sie die richtige Sorte Papier verwenden und ob die Pa-<br>pierqualität gut ist. Durch hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtig-<br>keit, kann sich das Papier wellen.<br>Wenn Sie das MFC nicht häufig benutzen, liegt das Papier eventuell<br>schon zu lange in der Kassette. Drehen Sie den Papierstapel um. Fä-<br>chern Sie den Papierstapel auf und legen Sie ihn in umgekehrter Lauf-<br>richtung wieder ein (Unterkante nach vorn).<br>Öffnen Sie die Papierausgabe an der Rückseite, so dass das Papier ge-<br>rade durch das MFC laufen kann, ohne gedreht zu werden (siehe Pa-<br>pier einlegen auf Seite 17).                                       |
| ABCDEFGH<br>abcdetghijk<br>ABCD<br>abcde<br>01234<br>Zerknittertes Papier         | Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist.<br>Überprüfen Sie, ob die Papiersorte und die Papierqualität geeignet ist<br>(siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 14).<br>Öffnen Sie die Papierausgabe an der Rückseite, so dass das Papier ge-<br>rade durch das MFC laufen kann, ohne gedreht zu werden (siehe Pa-<br>pier einlegen auf Seite 17).<br>Drehen Sie den Papierstapel in der Kassette um (Unterseite nach oben)<br>oder drehen Sie ihn um 180° so, dass die Unterkante nach vorne zeigt.   |



Die Trommeleinheit gehört zu den Verbrauchsmaterialien und muss in gewissen Abständen ersetzt werden.

# Verpacken des MFC für einen Transport

Zum Transport des Gerätes sollten Sie es wieder mit dem Originalmaterial, in dem es geliefert wurde, verpacken. Wenn das Gerät nicht richtig verpackt wird, erlischt der Garantieanspruch.

- 1. Schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter aus.
- 2. Ziehen Sie das Faxanschlusskabel ab.
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker ab.
- 4. Ziehen Sie das Datenkabel ab.
- 5. Nehmen Sie die Vorlagenstütze vom MFC ab.

#### Verriegeln Sie den Scanner.

**6.** Der Scanner-Verriegelungshebel befindet sich unter der Vorlagenglas-Abdeckung hinten links neben dem Vorlagenglas. Drücken Sie ihn nach vorn, so dass der Scanner verriegelt ist.

Scanner-Verriegelungshebel



#### Vorsicht

Das Transportieren oder Versenden des Gerätes mit gelöster Scanner-Verriegelung, kann zu Beschädigung des Gerätes und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

7. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

**8.** Nehmen Sie die Trommeleinheit aus dem Gerät heraus. Lassen Sie die Tonerkassette in der Trommeleinheit.



**9.** Legen Sie die Trommeleinheit inklusive der Tonerkassette in den Plastikbeutel und verschließen Sie ihn gut.



- **10.** Schließen Sie die vordere Abdeckung. Klappen Sie die Papierablage des Ausgabefaches ein.
- **11.** Packen Sie das Gerät zuerst in den Plastikbeutel und dann mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton.





**12.** Packen Sie die Trommeleinheit inklusive Tonerkassette, Faxanschlusskabel, Netzkabel und Vorlagenstütze sowie die mitgelieferten Dokumentationen wie unten gezeigt in den Karton:



13. Schließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.

# Regelmäßige Reinigung

## Scanner reinigen

Schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie mit einem fusselfreien, leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch.



#### Druckbereich reinigen



Verwenden Sie <u>keinen</u> Isopropyl-Alkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.

- Verwenden Sie <u>keinen</u> Isopropyl-Alkohol zum Reinigen des Scanner-Fensters.
- Berühren Sie das Scanner-Fenster nicht mit den Fingern.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Trommeleinheit um. Falls Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.
  - 1. Schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- **2.** Nehmen Sie die Trommeleinheit heraus.

## 

Unmittelbar nach dem Betrieb des MFC werden einige Teile im Inneren des Gerätes sehr HEISS! Deshalb sollten Sie nach dem Öffnen der vorderen Abdeckung die in der Abbildung grau schattierten Teile nicht berühren.



 Wischen Sie das Scanner-Fenster mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie <u>keinen</u> Isopropylalkohol zum Reinigen des Scanner-Fensters.



# Trommeleinheit reinigen

Sie sollten die Trommeleinheit auf ein altes Tuch oder ein großes Stück Papier legen, damit die Arbeitsfläche nicht durch Tonerreste aus der Trommeleinheit verschmutzt wird.

- 1. Reinigen Sie den Koronadraht im Innern der Trommel, indem Sie den blauen Schieber mehrmals vorsichtig ganz nach rechts und links schieben.
- Bringen Sie den blauen Schieber wieder ganz nach links in die Grundposition (▼), bevor Sie die Trommeleinheit in das Gerät einsetzen.



#### Vorsicht

Vergessen Sie nicht, den Schieber nach der Reinigung wieder in die Grundposition (▼) zu bringen, weil sonst auf den gedruckten Seiten senkrechte schwarze Streifen erscheinen können.

- **3.** Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das MFC ein (siehe *Trommeleinheit auf Seite 156*).
- **4.** Schließen Sie die vordere Abdeckung.
- **5.** Schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie das MFC ein.

# Tonerkassette

Für das MFC sind zwei verschiedene Brother Tonerkassetten erhältlich: eine Standardkassette (TN-3030) für bis zu 3.500 Seiten und eine Jumbokassette (TN-3060) für bis zu 6.700 Seiten (beim Bedrucken von A4-/Letter-Papier mit 5 % Deckung). Das MFC wird mit einer Standard-Tonerkassette geliefert. Die Lebensdauer des Toners ist von der Art der gedruckten Dokumente (Standardbriefe, Grafiken usw.) abhängig. Wenn der Tonervorrat in der Kassette zu Ende geht, erscheint im Display die Anzeige Toner bestellen.



Sie sollten stets eine Tonerkassette vorrätig haben, damit Sie die Kassette sofort austauschen können, wenn sie leer ist.

Verpacken Sie die Kassette vor der Entsorgung sorgfältig, damit keine Tonerreste verstreut werden.

Wenn Sie die Tonerkassette wechseln, sollten Sie das MFC auch reinigen.

## Tonerkassette wechseln

# 

Unmittelbar nach dem Betrieb des MFC werden einige Teile im Inneren des Gerätes sehr HEISS! Deshalb sollten Sie nach dem Öffnen der vorderen Abdeckung die in der Abbildung grau schattierten Teile nicht berühren.



1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und nehmen Sie die Trommeleinheit vorsichtig aus dem Gerät heraus.



#### Vorsicht

- Damit keine Gegenstände durch Tonerreste verschmutzt werden, sollten Sie die Trommeleinheit auf ein Stück Papier oder Tuch legen, das später weggeworfen werden kann.
- Berühren Sie nicht die unten gezeigten Elektroden, um eine Beschädigung des MFC durch statische Aufladung zu vermeiden.



2. Halten Sie den Entriegelungshebel an der rechten Seite der Tonerkassette nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.



#### Vorsicht

Gehen Sie vorsichtig mit der Trommeleinheit um. Falls Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.

**3.** Packen Sie nun die neue Tonerkassette aus. Legen Sie die verbrauchte Tonerkassette in den Aluminiumbeutel.

#### Vorsicht

- Packen Sie die neue Tonerkassette erst kurz vor dem Einsetzen in das MFC aus. Wenn Sie sie längere Zeit unverpackt liegen lassen, verkürzt sich die Lebensdauer des Toners.
- Verwenden Sie bitte nur die originalen Brother-Tonerkassetten (TN-3030 oder TN-3060), die speziell für optimale Druckqualität entwickelt wurden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.
- **4.** Schwenken Sie die Tonerkassette vorsichtig 5- bis 6-mal seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmäßig zu verteilen.



**5.** Ziehen Sie die Schutzabdeckung ab.



**6.** Setzen Sie die Tonerkassette in die Trommeleinheit ein, so dass sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der Entriegelungshebel automatisch an.



 Reinigen Sie den Koronadraht im Innern der Trommel, indem Sie den blauen Schieber mehrmals vorsichtig ganz nach rechts und links schieben. Bringen Sie den Schieber wieder in die Grundposition (▼), bevor Sie die Trommeleinheit in das Gerät einsetzen.



**8.** Setzen Sie nun die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein und schließen Sie die vordere Abdeckung.



# Trommeleinheit

## Trommellebensdauer

Die Trommeleinheit (DR-3000) gehört zu den Verbrauchsmaterialien und sollte ersetzt werden, wenn die Druckqualität nicht mehr zufriedenstellend ist.

Unter idealen Bedingungen können mit einer Trommeleinheit ca. 20.000 A4-Seiten gedruckt werden. Die tatsächlich gedruckte Seitenanzahl kann jedoch geringer sein. Die tatsächliche Lebensdauer der Trommeleinheit hängt von vielen Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Art des verwendeten Papiers und Toners, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag usw. ab. Da sich viele verschiedene, schwer kalkulierbare Faktoren auf die Lebensdauer der Trommel auswirken, kann nicht für eine Mindestanzahl von Seiten pro Trommeleinheit garantiert werden. Bei langfristiger Verwendung des Druckers für Sonderaufträge (z.B. Drucken von Karten u. ä.) kann sich die Lebensdauer der Trommel verkürzen.

Wenn die Anzeige Trommel bestell. im Display erscheint, sollten Sie eine neue Trommeleinheit bestellen und diese in das Gerät einsetzen, sobald die Druckqualität nicht mehr ausreichend gut ist.

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie nur die originalen Brother Tonerkassetten und Trommeleinheiten verwenden und das MFC nur in einer sauberen, staubfreien Umgebung mit entsprechender Belüftung benutzen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte/freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

#### Vorsicht

Gehen Sie beim Herausnehmen der Trommeleinheit vorsichtig vor, da die Einheit Toner enthält. Falls Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.



Unmittelbar nach dem Betrieb des MFC werden einige Teile im Inneren des Gerätes sehr HEISS! Deshalb sollten Sie nach dem Öffnen der vorderen Abdeckung die in der Abbildung grau schattierten Teile nicht berühren.



## Trommeleinheit wechseln

- 1. Drücken Sie auf die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und klappen Sie die Abdeckung auf.
- 2. Nehmen Sie die alte Trommeleinheit aus dem Gerät heraus. Legen Sie die Einheit auf ein altes Tuch oder ein großes Stück Papier, damit die Arbeitsfläche nicht durch Toner verschmutzt wird.



#### Vorsicht

Berühren Sie nicht die unten gezeigten Elektroden, um eine Beschädigung des MFC durch statische Aufladung zu vermeiden.



**3.** Halten Sie den Entriegelungshebel an der rechten Seite der Tonerkassette nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus (siehe *Tonerkassette wechseln auf Seite 151*).



- **4.** Packen Sie die neue Trommeleinheit erst unmittelbar vor der Installation aus. Legen Sie die alte Trommeleinheit in den Plastikbeutel.
- **5.** Setzen Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit ein (siehe *Tonerkassette wechseln auf Seite 151*).
- 6. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das MFC ein und lassen Sie die vordere Abdeckung geöffnet.
- 7. Drücken Sie Storno.
- 8. Drücken Sie 1. Wenn im Display Ausgeführt! angezeigt wird, schließen Sie die vordere Abdeckung.

| Tron | amel ersetzt?  |
|------|----------------|
|      | 1.Ja<br>2.Nein |
| ▲,▼  | dann EING.     |

#### Vorsicht

Falls Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.

#### Restlebensdauer der Trommel

Sie können sich die Restlebensdauer der Trommeleinheit auch jederzeit wie folgt im Display anzeigen lassen.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 0, 2.
- 2. Die Restlebensdauer der Trommel wird ca. 5 Sekunden lang in Prozent angezeigt.

```
20.Extras
2.Trommelleben
Rest:100%
```

Auch wenn als Restlebensdauer 0 % angezeigt wird, können Sie weiter mit der Trommeleinheit drucken, bis Sie nicht mehr mit der Druckqualität zufrieden sind.

# Seitenzähler

Sie können sich die Gesamtzahl aller mit dem MFC gedruckten Seiten sowie die Anzahl der gedruckten Kopien, der gedruckten Seiten (PC-Daten) und der Listen/Faxe (empfangene Faxe + gedruckte Listen) anzeigen lassen.

- 1. Drücken Sie Menü, 2, 0, 3.
- 2. Im Display werden die Gesamtzahl der gedruckten Seiten (Insgesamt) und die Kopienanzahl (Kopie) angezeigt.

| 20 | .Extras    |           |
|----|------------|-----------|
|    | 3.Seitenza | ähler     |
|    | Insgesa    | mt:123456 |
| ▼  | Kopie      | :120002   |

Drücken Sie 🖘, um die Angaben für Drucken und Liste/Fax zu sehen.

**3.** Drücken Sie **Stopp**.

# **C** Sonderzubehör

# Speichererweiterung

Der Speicher des MFC kann mit einem handelsüblichen Standard DIM-Modul erweitert werden. Das DIM-Modul wird auf der Hauptplatine im Innern des MFC installiert. Durch ein optionales Modul kann die Leistungsfähigkeit der Drucker- und Kopierfunktionen gesteigert werden.

| Modell                             | Mögliche Erweiterung mit<br>handelsüblichen<br>DIM-Speichermodulen |
|------------------------------------|--|
| MFC-8440 (32 MB Standardspeicher)  | 32 MB  |
| MFC-8840D (32 MB Standardspeicher) | 64 MB  |
|                                    | 128 MB   |

Das Speichermodul (DIMM) muss die folgenden Anforderungen erfüllen

| Тур:                          | 100 Pin und 32-Bit-Ausgabe |
|-------------------------------|----------------------------|
| Wartezyklen<br>(CAS Latency): | 2 oder 3                   |
| Taktfrequenz:                 | 100 MHz oder mehr          |
| Speicherkapazität:            | 32, 64, 128 MB             |
| Höhe:                         | 35 mm oder weniger         |
| Parität:                      | Keine                      |
| DRAM-Typ:                     | SDRAM, 4 Bänke             |

Einige Speichermodule arbeiten eventuell nicht korrekt mit dem MFC. Nähere Informationen erhalten Sie beim Brother Vertriebspartner, bei dem Sie Ihr MFC gekauft haben. Die jeweils aktuellsten Informationen finden Sie unter:

www.brother.de



#### WARNUNG

- Warten Sie nach Ausschalten des MFC mindestens 15 Minuten. bevor Sie die Speicherplatine einbauen. Die Oberfläche der Hauptplatine sollte vorher nicht berührt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Speichererweiterung, dass sich keine Faxe im Speicher des MFC befinden.
  - 1. Ziehen Sie das Faxanschlusskabel vom MFC ab, schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie dann den Netzstecker. Ziehen Sie dann das Datenkabel ab.

# WARNUNG

Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie eine Speichererweiterung ein- oder ausbauen.



2. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung. Lösen Sie die beiden Schrauben und nehmen Sie die Metallplatte ab.





3. Packen Sie das DIM-Modul aus und halten Sie es an den Kanten.

DIM-Module können schon durch geringe elektrostatische Aufladung beschädigt werden. Berühren Sie daher nicht die Speicherbausteine und die Oberfläche der Platine. Tragen Sie beim Einsetzen des DIM-Moduls ein Antistatik-Armband oder fassen Sie immer wieder an die blanken Metallteile an der Rückseite des MFC um statische Aufladung abfließen zu lassen.

**4.** Halten Sie das DIM-Modul mit den Fingern an den kurzen Kanten und mit den beiden Daumen an der Unterkante. Richten Sie die Kerbe am DIM-Modul mit der Kerbe am Steckplatz aus. (Vergewissern Sie sich, das die Halterungen geöffnet, das heißt nach außen geklappt sind.)



- Drücken Sie das DIM-Modul gerade und fest in den Steckplatz. Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen hörbar einrasten. (Soll das DIM-Modul einmal wieder entfernt werden, müssen Sie die Halterungen lösen.)
- **6.** Setzen Sie die Metallplatte wieder ein und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben.
- **7.** Setzen Sie die seitliche Abdeckung wieder ein.
- 8. Schließen Sie das Faxanschlusskabel wieder an.
- **9.** Schließen Sie wieder die Datenkabel an.
- **10.** Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter ein.


Überprüfen Sie nun, ob das DIM-Modul richtig installiert wurden, indem Sie über den Druckertreiber eine Konfigurationsliste ausdrucken lassen. In dieser sollte nun die erweiterte Speicherkapazität zu sehen sein.

Wenn der optionale MFC/DCP-Server installiert ist, können Sie die aktuelle Speichergröße auch anhand der Konfigurationsliste überprüfen (siehe das Benutzerhandbuch MFC/DCP-Server (NC-9100h) auf der CD-ROM).

### 

Wenn die Status-LED rot leuchtet (Gerätefehler) wenden Sie sich an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das MFC gekauft haben.

# MFC/DCP-Server (NC-9100h)

Mit dem optionalen MFC/DCP-Server (NC-9100h) können Sie das MFC in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner und Internetfax einsetzen.

Zur Verwendung der Internetfax und E-Mail-Funktionen muss ein SMTP/POP3- E-Mail-Server zur Verfügung stehen.

### Funktionen des optionalen MFC/DCP-Servers

#### Faxen über das Internet

Sie können dem Brother MFC eine E-Mail-Adresse zuweisen und dann Dokumente über das Netzwerk (LAN) und das Internet an andere PCs oder Internetfähige Faxgeräte senden, weiterleiten oder Dokumente empfangen.

#### Drucken im Netz

Der MFC/DCP-Server dient als PrintServer für den Druck über Windows<sup>®</sup> 98/Me/2000/XP, Windows NT<sup>®</sup>4.0 und Unix-Systeme, die TCP/IP-Protokolle unterstützen, sowie über Novell-Systeme, die IPX/SPX und Macintosh-Netzwerke, die AppleTalk oder Rendezvous unterstützen.

#### Scannen im Netz

Sie können Dokumente direkt in einen an Ihr Netzwerk angeschlossenen PC einscannen oder mit dem MFC per E-Mail zur Bearbeitung in Schwarzweiß oder Farbe an Ihren PC senden.

#### Verwaltungssoftware

Das Web Based Management und BRAdmin Professional Programm erleichtern die Verwaltung von Fax-, Netzwerk- und E-Mail-Einstellungen.

### 

Warten Sie nach Ausschalten des MFC mindestens 15 Minuten, bevor Sie den MFC/DCP-Server einbauen. Die Oberfläche der Hauptplatine sollte vorher nicht berührt werden.

Informationen zur Konfiguration des MFC/DCP-Servers finden Sie im Benutzerhandbuch MFC/DCP-Server (NC-9100h) auf der CD-ROM, die mit dem MFC geliefert wurde.



### Bevor Sie mit der Installation beginnen

Gehen Sie vorsichtig mit dem MFC/DCP-Server (NC-9100h) um. Auf der Platine befinden sich viele elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Aufladung beschädigt werden können. Beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie den MFC/DCP-Server (NC-9100h) in seiner antistatischen Verpackung bis Sie alle Vorbereitungen zum Einbau getroffen haben.
- Vergewissern Sie sich vor Anfassen des MFC/DCP-Server (NC-9100h), dass Sie nicht elektrostatisch aufgeladen sind. Tragen Sie beim Einsetzen des MFC/DCP-Server (NC-9100h) ein Antistatik-Armband oder fassen Sie immer wieder an die blanken Metallteile an der Rückseite des MFC, um statische Aufladung abfließen zu lassen.
- Laufen Sie nicht unnötig hin und her, um erneute elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, wenn möglich, Bereiche mit Teppichböden.
- Biegen Sie die Platine nicht und berühren Sie nicht die Oberfläche der Platine.

#### **Benötigtes Werkzeug:**

Schraubendreher 🕀

### A WARNUNG

Warten Sie nach Ausschalten des MFC mindestens 15 Minuten, bevor Sie den MFC/DCP-Server einbauen. Die Oberfläche der Hauptplatine sollte vorher nicht berührt werden.

 Ziehen Sie das Faxanschlusskabel vom MFC ab, schalten Sie das MFC aus, ziehen Sie den Netzstecker und dann die Datenkabel ab.

### 

Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den MFC/DCP-Server (NC-9100h) ein- oder ausbauen.



**2.** Nehmen Sie die seitliche Abdeckung des MFC ab. Lösen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie die Metallplatte.



**3.** Lösen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung des Steckplatzes.



**4.** Stecken Sie den Anschlussstecker des MFC/DCP-Server (NC-9100h) wie gezeigt fest in den Sockel P1 auf der Hauptplatine und befestigen Sie den MFC/DCP-Server mit den beiden Schrauben.



- **5.** Setzen Sie die Metallplatte wieder ein und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben.
- **6.** Setzen Sie die seitliche Abdeckung wieder ein.
- 7. Schließen Sie das Faxanschlusskabel wieder an.
- 8. Schließen Sie wieder alle Datenkabel an.
- **9.** Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter ein.
- **10.** Drücken Sie den Testknopf, um eine Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken zu lassen (siehe *Testknopf auf Seite 170*).

#### Schritt 2: Anschließen des MFC/DCP-Server (NC-9100h) in einem UTP 10/100Base-TX Ethernet-Netzwerk

Um den MFC/DCP-Server (NC-9100h) in einem 10/100Base-TX Netzwerk anzuschließen, müssen Sie ein UTP-Kabel (Unshielded Twist Pair) verwenden. Ein Ende des Kabels muss an einen freien Anschluss des Ethernet-Hubs angeschlossen werden und das andere Ende muss in den 10BASE-T- oder 100Base-TX-Anschluss (RJ45) des MFC/DCP-Server (NC-9100h) gesteckt werden.



#### Hardware-Installation überprüfen:

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen und das MFC eingeschaltet ist. Nach der Initialisierung und dem Aufwärmen des MFC (dies kann einige Sekunden dauern) sollte die Bereitschaftsanzeige im Display erscheinen.

#### LED

#### Keine LED leuchtet:

Wenn beide LEDs aus sind, hat der MFC/DCP-Server keine Verbindung zum Netzwerk.

#### Verbindung/Geschwindigkeit-LED leuchtet orange: Fast Ethernet

Die Verbindung/Geschwindigkeit-LED leuchtet orange, wenn der MFC/DCP-Server mit einem 100Base-TX Fast Ethernet-Netzwerk verbunden ist.

# Verbindung/Geschwindigkeit-LED leuchtet grün: 10Base-T Ethernet

Die Verbindung/Geschwindigkeit-LED leuchtet grün, wenn der MFC/DCP-Server mit einem 10Base-T Ethernet-Netzwerk verbunden ist.

#### Aktiv-LED blinkt gelb:

Die Aktiv-LED blinkt gelb, wenn der MFC/DCP-Server Daten überträgt oder empfängt.



Wenn eine Verbindung zum Netzwerk besteht, blinkt die LED orange oder grün.

#### Testknopf

Wenn Sie den Testknopf kurz drücken, wird die Netzwerk-Konfigurationsseite ausgedruckt.

Wenn Sie den Testknopf lang (länger als 5 Sekunden) drücken, wird die Netzwerk-Konfiguration auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.



Zur Konfiguration des MFC im Netzwerk lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch *NC-9100h auf der mit dem MFC gelieferten* CD-ROM.

# **Optionale Papierkassette (Zufuhr 2)**

Für das MFC ist eine optionale Papierkassette (LT-5000) erhältlich. Sie fasst bis zu 250 Blatt Normalpapier (80 m/g2).

| Papierkassette<br>(Zufuhr 2) | Für ca. 250 Blatt (80 g/m²) |
|------------------------------|-----------------------------|
| Papiergewicht                | 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> |
| Feuchtigkeit                 | 4% bis 6% des Gewichts      |

# **D** Menü und Funktionen

# Navigationstasten



Drücken Sie **Menü**, um das Menü aufzurufen. Es werden dann nacheinander die folgenden Menüs angezeigt.

| naonomanaor alo roigonaon monao ango          | 20191                         |
|---|-------------------------------|
| Drücken Sie <b>1</b> für Geräteeinstellungen  | 1.Geräteeinstell              |
| — oder —                                      | 2.Fax                         |
| drücken Sie <b>2</b> für Faxeinstellungen     | 3.Kopie                       |
| — oder —                                      | 4.Drucker                     |
| drücken Sie <b>2</b> für Keniereinstellungen  | ▲,▼ dann EING.                |
|   |                               |
| — oder —                                      |                               |
| drücken Sie <b>4</b> für Druckereinstellungen | 4.Drucker                     |
| — oder —                                      | 5.Ausdrucke                   |
| drücken Sie <b>5</b> für Ausdrucke            | 6.LAN                         |
| — oder —                                      | 0.Inbetriebnahme              |
| drücken Sie <b>6</b> für LAN Einstellungen    | <b>▲,</b> ▼ dann EING.        |
|   |                               |
| (nur wenn der optionale MFC/DCP-Serve         | r (NC-9100h) installiert ist. |
| — oder —                                      |                               |
| drücken Sie 0 für Inbetriebnahme-Einstel      | llungen                       |
| — oder —                                      | -                             |

blättern Sie schneller, indem Sie auf den Pfeil drücken, der in die gewünschte Richtung zeigt: → oder →.

172 ANHANG D

Durch Drücken von **Eing.** kann die jeweils im Display angezeigte Funktion aufgerufen werden.

Es wird dann im Display die nächste Menüebene angezeigt.

Wählen Sie dann die gewünschte Einstellung mit  $\bigcirc$  oder  $\bigcirc$  aus und drücken Sie **Eing.**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

Nachdem eine Einstellung geändert wurde, erscheint Ausgeführt! im Display.

Durch Drücken auf gelangen Sie einen Schritt zurück. Die aktuell gültige Funktionseinstellung wird bei der Auswahl der Optionen im Display jeweils mit angezeigt.

# **Funktionstabellen**

Menü Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie Menü ( )).



| Hauptmenü             | Untermenü           | Funktionen   | Mögliche<br>Einstellungen  | Beschreibung   | Seite   |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 1.Geräteein-<br>stell | 1.Umschalt-<br>zeit |  | 0 Sek.<br>30 Sek.<br>1 Min<br><b>2 Min.*</b><br>5 Min.<br>Aus                          | Legt fest, wie lange<br>das MFC im Kopier-<br>oder Scanner-Be-<br>trieb bleibt, bevor es<br>wieder zum Faxbe-<br>trieb umschaltet. | 28  |
|                       | 2.Papiersor-<br>te  | <b>1.MF-Zuf</b> .<br>(MFC-8840D)   | Dünnes<br>Papier<br><b>Normal *</b><br>Dickes<br>Papier<br>Dickeres<br>Papier<br>Folie | Zur Angabe der Pa-<br>piersorte, die in die<br>Multifunktionszufuhr<br>eingelegt ist.  | 28  |
|                       |                     | 2.Zufuhr 1<br>(Am MFC-8440<br>wird dieses<br>Menü nur ange-<br>zeigt, wenn die<br>optionale Pa-<br>pierkassette in-<br>stalliert ist.) | Dünnes<br>Papier<br><b>Normal *</b><br>Dickes<br>Papier<br>Dickeres<br>Papier<br>Folie | Zur Angabe der Pa-<br>piersorte, die in die<br>Zufuhr 1 (obere Kas-<br>sette) eingelegt ist.                                       | 28  |
|                       |                     | 3.z<br>(nu<br>nal<br>kas   | 3.Zufuhr 2<br>(nur mit optio-<br>naler Papier-<br>kassette)                            | Dünnes<br>Papier<br><b>Normal *</b><br>Dickes<br>Papier<br>Dickeres<br>Papier<br>Folie   | Zur Angabe der Pa-<br>piersorte, die in die<br>Zufuhr 2 (untere Kas-<br>sette) eingelegt ist. |





| Hauptmenü                              | Untermenü             | Funktionen  | Mögliche<br>Einstellungen                                    | Beschreibung   | Seite |
|--|-----------------------|---|--|--|-------|
| 1.Geräte-<br>einstell<br>(Fortsetzung) | 3.Papier-<br>format   | 1.Zufuhr 1  | A4 *<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6 | Zur Angabe des Pa-<br>pierformats, das in<br>die Zufuhr 1 (obere<br>Kassette) eingelegt<br>ist.  | 29    |
|  |                       | 2.Zufuhr 2<br>(nur mit optio-<br>naler Papier-<br>kassette) | A4 *<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5, A6<br>B5<br>B6   | Zur Angabe des Pa-<br>pierformats, das in<br>die Zufuhr 2 (untere<br>Kassette) eingelegt<br>ist. | 29    |
|  | 4.Lautstärke          | 1.Klingeln  | Laut<br><b>Normal <del>X</del><br/>Leise<br/>Aus</b>         | Zum Einstellen der<br>Klingellautstärke.   | 30    |
|  |                       | 2.Signalton   | Laut<br><b>Normal <del>X</del><br/>Leise<br/>Aus</b>         | Zum Einstellen der<br>Lautstärke des Sig-<br>naltons.  | 31    |
|  |                       | 3.Laut-<br>sprecher   | Laut<br><b>Normal <del>X</del><br/>Leise<br/>Aus</b>         | Zum Einstellen der<br>Lautsprecherlaut-<br>stärke.   | 31    |
|  | 5.Zeitum-<br>stellung | _   | Ein <del>X</del><br>Aus                                      | Zum automatischen<br>Wechsel zwischen<br>Sommer- und Win-<br>terzeit.                            | 31    |
|  | 6.Sparmodi            | 1.Tonerspar-<br>modus                                       | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                               | Reduziert den Toner-<br>verbrauch.   | 32    |
|  |                       | 2.Energie-<br>spar  | 00-99<br>05Min. <del>X</del>                                 | Verringert den Ener-<br>gieverbrauch (Ab-<br>schaltzeit wählbar)                                 | 32    |
|  |                       | 3.Energie-<br>sparen+                                       | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                               | Verringert den Ener-<br>gieverbrauch (ge-<br>ringster Verbrauch)                                 | 33    |





| Hauptmenü                              | Untermenü   | Funktionen           | Mögliche<br>Einstellungen   | Beschreibung  | Seite |
|--|---|----------------------|---|---|-------|
| 1.Geräteein-<br>stell<br>(Fortsetzung) | 7. Zufuhr:<br>Kopie<br>(Am MFC-8440<br>erscheint die-<br>ses Menü nur,<br>wenn eine opti-<br>onale Kassette<br>installiert ist,)                  | _                    | Nur Zufuhr 1<br>Nur<br>MF-Zufuhr<br><b>Auto</b> *                               | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Kopieren verwendet<br>werden soll.                      | 34    |
|  | 8. Zufuhr:<br>Faxen<br>(Diese Einstel-<br>lung wird nur<br>angezeigt,<br>wenn die optio-<br>nale Kassette<br>installiert ist,<br>siehe Seite 35.) | _                    |   | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Faxen verwendet<br>werden soll.                         | 35    |
|  | 7.LCD-<br>Kontrast<br>(MFC-8440)<br>8.LCD-<br>Kontrast<br>(MFC-8840D)<br>9.LCD-<br>Kontrast<br>(mit optionaler<br>Kassette)                       | _                    | - 0 0 0 0 0 +<br>- 0 0 0 0 +<br>- 0 0 0 0 0 +<br>- 0 0 0 0 0 +<br>- 0 0 0 0 0 + | Zum Einstellen des<br>Displaykontrastes.  | 36    |
| 2.Fax                                  | 1.Empfangs-<br>einst.<br>(nur im<br>Faxbetrieb)   | 1.Klingelan-<br>zahl | 01 - 04 (02 *)  | Anzahl Klingelzei-<br>chen, nach der ein<br>Anruf im Fax- oder<br>Fax/Tel-Modus ange-<br>nommen wird. | 62    |
|  |   | 2.F/T Ruf-<br>zeit   | 70<br>40<br><b>30 <del>×</del></b><br>20  | Länge des Klingelns<br>bei einem Telefonan-<br>ruf im Fax/Tel- Mo-<br>dus.                            | 92    |





| Hauptmenü              | Untermenü  | Funktionen                                 | Mögliche<br>Einstellungen   | Beschreibung   | Seite                |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|------------------------|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|---|----|--|--|---|--|--|---|----------|--------------------------------|---|
| 2.Fax<br>(Fortsetzung) | 1.Empfangs-<br>einst.<br>(nur im<br>Faxbetrieb)<br>(Fortsetzung) | 3.Fax-<br>Erkennung                        | <b>Ein★</b><br>Aus  | Automatischer Fax-<br>empfang nach An-<br>nahme des Anrufs<br>mit einem externen<br>Telefon. | 90                   |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        | 4.Fernakt<br>Code  | Ein<br>(*51)<br>Aus*                       | Zur manuellen Akti-<br>vierung des Faxgerä-<br>tes von einem<br>externen Telefon aus. | 93   |                      |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        |  | 5.Auto<br>Verkl.                           | <b>Ein<del>X</del></b><br>Aus   | Verkleinert empfan-<br>gene Faxe automa-<br>tisch.   | 63                   |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        |  |  |   |  | 6.Speicher-<br>empf. | Ein <del>X</del><br>Aus | Zum automatischen<br>Speichern der emp-<br>fangenen Faxe bei<br>Papiermangel. | 64 |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        | 7.Druck-<br>kontrast   |  | Macht die Ausdrucke<br>heller oder dunkler.   | 63   |                      |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        | 8.Aktiver<br>Abruf   | <b>Standard</b> *<br>Geschützt<br>Zeitwahl | Zum Abrufen eines<br>Dokuments von ei-<br>nem anderen Faxge-<br>rät.                  | 73   |                      |                         |   |    |  |  |   |  |  |   |          |                                |   |
|                        |  |  |   |  |                      |                         |   |    |  |  | 9 |  |  | 1 | 9.Duplex | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b> | Zum beidseitigen Be-<br>drucken des Papiers<br>beim Faxempfang. |





| Hauptmenü              | Untermenü   | Funktionen                                  | Mögliche<br>Einstellungen                              | Beschreibung   | Seite |
|------------------------|---|---|--|--|-------|
| 2.Fax<br>(Fortsetzung) | 2.Sende-<br>einstell.<br>(nur im<br>Faxbetrieb)                                     | 1.Kontrast                                  | Auto <del>X</del><br>Hell<br>Dunkel                    | Zum Senden eines<br>extrem hellen oder<br>dunklen Dokumentes<br>(temporäre Einstel-<br>lung).  | 54    |
|                        | 2.Fax-<br>auflösung   | <b>Standard *</b><br>Fein<br>S-Fein<br>Foto | Auflösung für alle<br>Dokumente<br>(Grundeinstellung). | 53   |       |
|                        |   | 3.Zeitwahl                                  | _  | Senden eines Doku-<br>mentes zu einem<br>späteren Zeitpunkt.   | 55    |
|                        | 4.Stapel-<br>übertrag<br>5.Direkt-<br>versand<br>6.Passiver<br>Abruf<br>7.Deckblatt | 4.Stapel-<br>übertrag                       | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                         | Sendet alle zeitver-<br>setzten Sendeaufträ-<br>ge, die zur selben<br>Zeit und zur selben<br>Faxnummer gesen-<br>det werden sollen, in<br>einer Übertragung. | 56    |
|                        |   | Aktuelle<br>Sendung<br>Aus *<br>Ein         | Direkt senden, ohne zuvor zu speichern.                | 51   |       |
|                        |   | 6.Passiver<br>Abruf                         | <b>Standard <del>X</del></b><br>Geschützt              | Dokument für den<br>Abruf eines anderen<br>Gerätes vorbereiten.  | 76    |
|                        |   | 7.Deckblatt                                 | Aktuelle<br>Sendung<br>Ein<br>Aus *<br>Drucken         | Sendet ein program-<br>miertes Deckblatt vor<br>dem gesendeten<br>Fax.   | 57    |





| Hauptmenü              | Untermenü                         | Funktionen                | Mögliche<br>Einstellungen   | Beschreibung   | Seite |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-------|
| 2.Fax<br>(Fortsetzung) | 2.Sendeein-<br>stell.<br>(nur im  | 8.Deckbl<br>Komm.         | _   | Zum Speichern eines<br>Deckblatt-Kommen-<br>tars.  | 60    |
|                        | Faxbetrieb)<br>(Fortsetzung)      | 9.Übersee-<br>Modus       | Ein<br>Aus <del>X</del>   | Für Übersee-<br>Übertragungen.   | 61    |
|                        |                                   | 0.Faxgröße<br>Vglas       | A4/Letter*<br>Legal   | Zum Einstellen der<br>Dokumentengröße<br>beim Senden vom<br>Vorlagenglas.  | 44    |
|                        | 3.Nrn.<br>speichern<br>4.Berichte | 1.Zielwahl                |   | Zielwahl speichern,<br>die dann einfach<br>durch Drücken der<br>Zielwahltaste (und<br>Start) angewählt wer-<br>den kann. | 67    |
|                        |                                   | 2.Kurzwahl                | _   | Kurzwahl speichern,<br>die durch wenige<br>Tastendrucke (und<br>Start) angewählt wer-<br>den kann                        | 68    |
|                        |                                   | 3.Rund-<br>sende-<br>Grup | _   | Gruppe zum Rund-<br>senden eines Faxes<br>speichern.   | 70    |
|                        |                                   | 1.Sende-<br>bericht       | Ein<br><b>Ein+Dok <del>X</del></b><br>Aus<br>Aus+Dok  | Automatischer Aus-<br>druck eines Sende-<br>berichts nach jeder<br>Sendung   | 85    |
|                        |                                   | 2.Journal                 | Intervall:<br>7 Tage<br>2 Tage<br>24 Std<br>12 Std<br>6 Std<br>Nach 50<br>Faxen <del>X</del><br>Aus | Intervall für den auto-<br>matischen Journal-<br>ausdruck einstellen.  | 86    |





| Hauptmenü              | Untermenü           | Funktionen            | Mögliche<br>Einstellungen       | Beschreibung   | Seite   |     |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----|
| 2.Fax<br>(Fortsetzung) | 5.Fern-<br>abfrage  | 1.Faxwei-<br>terleit. | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>  | Fax-Weiterleitung zu<br>einer anderen Ruf-<br>nummer.  | 79  |     |
|                        |                     | 2.Fax<br>speichern    | Ein<br><b>Aus *</b>             | Zur Fax-Fernweiter-<br>gabe und Weiterlei-<br>tung eingegangener<br>Faxe.                                      | 80  |     |
|                        |                     | 3.Zugangs-<br>code    | *                               | Zugangscode für die<br>Fernabfrage ändern.   | 81  |     |
|                        |                     | 4.Fax<br>drucken      | —                               | Ausdruck eingegan-<br>gener und gespei-<br>cherter Faxe.   | 65  |     |
|                        | 6.Anst.<br>Aufträge | —                     | —                               | Zum Anzeigen und<br>Abbrechen noch an-<br>stehender Aufträge.  | 48  |     |
|                        | 0.Extras            | 1.Zugangs-<br>sperre  | Sperre<br>einstell.<br>Kennwort | Sperrt den Zugriff auf<br>die wichtigsten Funk-<br>tionen, mit Ausnah-<br>me des Faxemp-<br>fangs im Speicher. | 37  |     |
|                        |                     |                       | 2.Trommel-<br>leben             | _  | Zur Überprüfung der<br>Restlebensdauer der<br>Trommel.                      | 159 |
|                        |                     |                       | 3.Seiten-<br>zähler             | Insgesamt<br>Kopie<br>Drucken<br>Liste/Fax   | Zur Anzeige der Sei-<br>tenanzahl, die vom<br>MFC bisher gedruckt<br>wurde. | 159 |





| Hauptmenü   | Untermenü            | Funktionen           | Mögliche<br>Einstellungen                   | Beschreibung   | Seite  |
|-------------|----------------------|----------------------|---|--|--|
| 3.Kopie     | 1.Qualität           |                      | Text<br>Foto<br><b>Auto <del>X</del></b>    | Zur Auswahl der Ko-<br>pierqualität entspre-<br>chend der Vorlage.   | 118  |
|             | 2.Kontrast           | _                    | +<br>+<br>+ <del>X</del><br>+               | Zum Einstellen des<br>Kopienkontrastes.  | 118  |
| 4.Drucker   | 1.Emulation          | _                    | <b>Auto *</b><br>HP LaserJet<br>BR-Script 3 | 2ur Auswahl des<br>Emulationsmodus.   3   Druckt eine Liste der<br>internen Schriften<br>bzw. eine Konfigura-<br>tionsliste mit den ak-<br>tuellen Druckerein-<br>stellungen aus.   Setzt die Druckerein-<br>stellungen des MFC<br>wieder auf die<br>werkseitigen Einstel-<br>lungen zurück. | Siehe<br>Soft-<br>ware-<br>Hand-<br>buch<br>auf<br>der<br>CD-ROM |
|             | 2.Druck-<br>optionen | 1.Interne<br>Fonts   | —   |  |  |
|             |                      | 2.Konfigu-<br>ration | _   |  |  |
|             | 3.Drucker-<br>reset  | _                    | _   |  |  |
| 5.Ausdrucke | 1.Hilfe              | —                    | —   | Zum Ausdrucken von   | 87   |
|             | 2.Rufnummern         | —                    | —   | Berichten und Listen   |  |
|             | 3.Journal            | —                    | —   |  |  |
|             | 4.Sendebe-<br>richt  | —                    | —   |  |  |
|             | 5.Konfigura-<br>tion | _                    | _   |  |  |
|             | 6.Bestell-<br>form.  | _                    | _   |  |  |





| Hauptmenü             | Untermenü            | Funktionen | Mögliche<br>Einstellungen   | Beschreibung   | Seite |
|-----------------------|----------------------|------------|---|--|-------|
| 0.Inbetrieb-<br>nahme | 1.Empfangs-<br>modus | _          | Nur Fax <del>X</del><br>Fax/Tel<br>TAD:Anruf-<br>beantw.<br>Manuell | Wählen Sie hier, wie<br>das MFC Faxe und<br>Telefonanrufe an-<br>nehmen soll.                                | 89    |
|                       | 2.Datum/<br>Uhrzeit  | _          | _   | Datum/Uhrzeit für<br>Displayanzeige, ge-<br>sendete Faxe und<br>Berichte.                                    | 25    |
|                       | 3.Abs<br>Kennung     | _          | Fax<br>Tel<br>Name  | Absenderkennung<br>(Name, Fax-Nr.)<br>speichern, die auf die<br>gesendeten Faxe ge-<br>druckt wird.          | 26    |
|                       | 4.Ton-/<br>Pulswahl  | —          | <b>Tonwahl <del>X</del></b><br>Pulswahl                             | Zum Einstellen des<br>Wahlverfahrens.  | 27    |
|                       | 5.Neben-<br>stelle   | _          | Ein<br>Aus <del>X</del>   | Schalten Sie diese<br>Funktion ein, wenn<br>das MFC in einer Ne-<br>benstellenanlage an-<br>geschlossen ist. | 27    |





ist, wird das folgende Menü angezeigt.

| Hauptmenü  | Untermenü | Funktionen         | Mögliche<br>Einstellungen               | Beschreibung   | Seite   |
|--|-----------|--------------------|---|--|---|
| 6.LAN 1<br>(nur mit<br>optionalem<br>MFC/DCP-<br>Server<br>NC-9100h) | 1.TCP/IP  | 1.Boot-<br>Methode | Auto *<br>Fest<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP | Zur Auswahl der<br>BOOT-Methode.   |   |
|  |           | 2.IP-Adresse       | —                                       | Zur Eingabe der IP-<br>Adresse.  | Siehe<br>Benutzer-<br>handbuch<br>NC-9100h<br>auf der<br>CD-ROM |
|  |           | 3.Subnet-<br>Mask  | —                                       | Zur Eingabe der<br>Sub-<br>net-Mask-Adresse.                                 |   |
|  |           | 4.Gateway          | —                                       | Zur Eingabe der<br>Gateway-Adresse.  |   |
|  |           | 5.Host-Name        | BRN_XXXXXX                              | Zur Eingabe eines<br>Host-Namen.   |   |
|  |           |                    |   | 6.WINS-<br>Konfig.   | <b>Auto <del>X</del></b><br>Fest                                |
|  |           | 7.WINS-<br>Server  | Primär<br>Sekundär                      | Zur Angabe der<br>IP-Adresse für den<br>primären und se-<br>kundären Server. |   |





| Hauptmenü                                   | Untermenü                 | Funktionen Mögliche Beschreibung<br>Einstellungen |                          | Beschreibung  | Seite   |
|---|---------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 6.LAN<br>(nur mit<br>optionalem<br>MFC/DCP- | 1.TCP/IP<br>(Fortsetzung) | 8.DNS-Server                                      | Primär<br>Sekundär       | Zur Angabe der<br>IP-Adresse des pri-<br>mären und sekun-<br>dären Servers.                                       |   |
| Server<br>NC-9100h)<br>(Fortsetzung)        |                           | 9.APIPA   | <b>Ein</b> *<br>Aus      | Weist automatisch<br>eine zufällige<br>IP-Adresse aus ei-<br>nem bestimmten<br>Adressbereich<br>(169.254.x.x) zu. |   |
|   | 2.Internet                | 1.Mail-<br>Adresse                                | (60 Zeichen)             | Zur Eingabe der<br>Mail-Adresse.  | Siehe<br>Benutzer-<br>handbuch<br>NC-9100h<br>auf der<br>CD-ROM |
|   |                           | 2.SMTP-<br>Server                                 | Name<br>IP-Adresse       | Zur Eingabe der<br>SMTP-Ser-<br>ver-Adresse.  |   |
|   |                           | 3.POP3-<br>Server                                 | Name<br>IP-Adresse       | Zur Eingabe der<br>POP3-Ser-<br>ver-Adresse.  |   |
|   |                           | 4.Postfach-<br>Name                               | (bsi zu 20 Zei-<br>chen) | Zur Eingabe des<br>Postfach-Namen.  |   |
|   | 3.Mail 1<br>(Empfang)     | 5.Postfach-<br>Kennw                              | Kenn-<br>wort:*****      | Geben Sie hier das<br>Kennwort für die<br>Anmeldung beim<br>POP3-Server ein.                                      |   |
|   |                           | 1.Auto-<br>Abruf                                  | Ein <del>X</del><br>Aus  | Zum automati-<br>schen Abfragen<br>neuer Nachrichten<br>vom POP3-Server.  |   |
|   |                           | 2.Abruf-<br>intervall                             | <b>10</b> Min            | Intervall für den au-<br>tomatischen Abruf<br>vom POP3-Server.  |   |





| Hauptmenü   | Untermenü                                   | Funktionen            | Mögliche<br>Einstellungen                          | liche Beschreibung<br>tellungen  |   |
|---|---|-----------------------|--|--|---|
| 6.LAN<br>(nur mit<br>optionalem<br>MFC/DCP-<br>Server<br>NC-9100h)<br>(Fortsetzung) | 3.Mail<br>(Empfang)<br>(Fortsetzung)        | 3.Mail-Kopf           | Alles<br>Betreff+<br>Von+An<br>Nichts <del>X</del> | Zur Auswahl der<br>Angaben, die im<br>Mailkopf ausge-<br>druckt werden sol-<br>len.                  | Siehe<br>Benutzer-<br>handbuch<br>NC-9100h<br>auf der<br>CD-ROM |
|   |   | 4.Falsche<br>Mail     | <b>Ein<del>X</del></b><br>Aus                      | Zum automati-<br>schen Löschen in-<br>kompatibler Mails.   |   |
|   |   | 5.Bestäti-<br>gung    | Ein<br>MDN<br><b>Aus <del>X</del></b>              | Zum Senden einer<br>Empfangsbestäti-<br>gung.  |   |
|   | 4.Mail<br>(Senden)<br>5.Ketten-<br>rundsend | 1.Betreff             | —  | Betreff für das an-<br>gehängte Internet-<br>fax.  |   |
|   |   | 2.Max. Größe          | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                     | Zur Begrenzung<br>der erlaubten<br>Mailgröße.  |   |
|   |   | 3.Bestäti-<br>gung    | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                     | Zum Senden einer<br>Sendebestätigung.  |   |
|   |   | 1.Ketten-<br>rundsend | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                     | Zum Weiterversen-<br>den über das Inter-<br>net empfangener<br>Dokumente über<br>die Telefonleitung. |   |
|   |   | 2.Vertr.<br>Domänen   | VertrautXX:  | Zum Festlegen ver-<br>trauter Domänen.   |   |
|   |   | 3.K-Sendebe-<br>richt | Ein<br><b>Aus <del>X</del></b>                     | Zum Ausdrucken<br>eines Kettenrund-<br>sende-Berichts.   |   |





| Hauptmenü   | Untermenü                                    | Funktionen            | Mögliche<br>Einstellungen                        | Beschreibung  | Seite   |                                 |  |
|---|--|-----------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| 6.Lan<br>(nur mit<br>optionalem<br>MFC/DCP-<br>Server<br>NC-9100h)<br>(Fortsetzung) | 6.Verschie-<br>denes<br>7.Scannen:<br>E-Mail | 1.Netware             | <b>Ein</b> ★<br>Aus                              | Schalten Sie diese<br>Funktion zur Ver-<br>wendung des MFC<br>in einem Netware-<br>Netzwerk ein.        | Siehe<br>Benutzer-<br>handbuch<br>NC-9100h<br>auf der<br>CD-ROM |                                 |  |
|   |  | 2.Netzwerk-<br>rahmen | Auto *<br>8023<br>ENET<br>8022<br>SNAP           | Zum Festlegen des<br>Rahmentyps.  |   |                                 |  |
|   |  | 3.Appletalk           | <b>Ein★</b><br>Aus                               | Schalten Sie diese<br>Funktion zur Ver-<br>wendung des MFC<br>in einem Macin-<br>tosh-Netzwerk.         |   |                                 |  |
|   |  | 4.DLC/LLC             | <b>Ein <del>X</del></b><br>Aus                   | Schalten Sie diese<br>Funktion zur Ver-<br>wendung des MFC<br>in einem<br>DLC/LLC-Netz-<br>werk ein.    |   |                                 |  |
|   |  | 5.NET<br>BIOS/IP      | <b>Ein</b> <del>X</del><br>Aus                   | Schalten Sie diese<br>Funktion zur Ver-<br>wendung des MFC<br>in einem Net-<br>BIOS/IP-Netzwerk<br>ein. |   |                                 |  |
|   |  | 6.Ethernet            | Auto *<br>1008-FD<br>1008-HD<br>108-FD<br>108-HD | Zur Auswahl des<br>Ethernet-Link-<br>Modus.   |   |                                 |  |
|   |  | 7.Zeitzone            | GMT-XX:XX  | Zum Einstellen der Zeitzone.  |   |                                 |  |
|   |  | 1.Farbe               | PDF <del>X</del><br>JPEG                         | Zur Auswahl des<br>Dateityps.   | ]   |                                 |  |
|   |  |                       |  |   | 2. S/W  | <b>PDF <del>X</del></b><br>JPEG |  |



Wenn die optionale Papierkassette installiert ist, werden die folgenden Optionen angezeigt (**Menü**, **1**, **7/Menü**, **1**, **8**).

MFC-8440 mit optionaler Papierkassette (Zufuhr 2)

| Hauptmenü             | Untermenü          | Funktionen | Mögliche<br>Einstellungen                     | Beschreibung   | Seite |
|-----------------------|--------------------|------------|---|--|-------|
| 1.Geräteein-<br>stell | 7.Zufuhr:<br>Kopie | _          | Nur Zufuhr 1<br>Nur Zufuhr 2<br><b>Auto*</b>  | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Kopieren verwendet<br>werden soll. | 34    |
|                       | 8.Zufuhr:<br>Faxen | _          | Nur Zufuhr 1<br>Nur Zufuhr 2<br><b>Auto</b> * | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Faxen verwendet<br>werden soll.    | 35    |

#### MFC-8840D mit optionaler Papierkassette (Zufuhr 2)

| Hauptmenü             | Untermenü          | Funktionen | Mögliche<br>Einstellungen  | Beschreibung   | Seite |
|-----------------------|--------------------|------------|--|--|-------|
| 1.Geräteein-<br>stell | 7.Zufuhr:<br>Kopie | _          | Nur Zufuhr 1<br>Nur Zufuhr 2<br>Nur MF-<br>Zufuhr<br><b>Auto</b> * | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Kopieren verwendet<br>werden soll. | 34    |
|                       | 8.Zufuhr:<br>Faxen | _          | Nur Zufuhr 1<br>Nur Zufuhr 2<br>Auto*                              | Zur Auswahl der Pa-<br>pierquelle, die zum<br>Faxen verwendet<br>werden soll.    | 35    |



# Texteingabe im Funktionsmenü

Beim Speichern der Absenderkennung und von Rufnummern müssen Buchstaben eingegeben werden. Dazu werden die Zifferntasten verwendet. Über diesen Tasten sind Buchstaben abgedruckt, die durch wiederholtes Drücken der Taste nacheinander im Display angezeigt werden. Mit den Tasten **0**, **#** und **\*** können Sie Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird:

| Drücken Sie | einmal | zweimal | dreimal | viermal |
|-------------|--------|---------|---------|---------|
| 2           | А      | В       | С       | 2       |
| 3           | D      | Е       | F       | 3       |
| 4           | G      | Н       | I       | 4       |
| 5           | J      | К       | L       | 5       |
| 6           | М      | Ν       | 0       | 6       |
| 7           | Р      | Q       | R       | S       |
| 8           | Т      | U       | V       | 8       |
| 9           | W      | Х       | Y       | Z       |

#### Leerzeichen eingeben

Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie zweimal 👂.

### Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann **Storno**. Dadurch wird das Zeichen über dem Cursor gelöscht. Geben Sie nun die richtigen Zeichen ein.

#### Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z. B. "LL" oder "TU"), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann auch wählen anschließend den nächsten Buchstaben.

#### Sonderzeichen und Symbole

Drücken Sie die Taste \*, # oder **0** und dann **\bigcirc** oder **\bigcirc**, bis sich der Cursor unter dem gewünschten Zeichen befindet. Drücken Sie dann **Eing.** 

Drücken Sie **0** für Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

```
Drücken Sie ★ für (Leerzeichen) ! " # $ % & ' ( ) ★ + , - . / €
```

```
Drücken Sie # für :; < = > ? @ []^_
```



- Absenderkennung: Eine Zeile mit Rufnummer bzw. Name des Senders, Datum und Sendezeit sowie Seitennummer, die automatisch am Anfang jeder gesendeten Seite ausgedruckt wird.
- **Anstehende Aufträge:** Zum Anzeigen und selektiven Abbrechen der aktuell programmierten Aufträge.
- **Auflösung:** Anzahl der Druckpunkte pro Zoll (dpi). Siehe: Fein-, Superfein-, Foto-, Standard-Auflösung. Je höher die Auflösung, desto länger dauert die Übertragung.
- **ADF (Automatischer Vorlageneinzug):** Automatischer Vorlageneinzug, in den mehrere Seiten auf einmal eingelegt werden können, die dann vom Gerät automatisch nacheinander eingezogen werden.
- Automatisches Senden: Fax einlegen, Nummer wählen und Start-Taste drücken. Das Gerät stellt die Verbindung automatisch her und sendet dann das Dokument selbstständig.
- Automatisches Verkleinerung: Verkleinert ein empfangenes Fax so, dass es einschließlich der Absenderkennung auf das Empfangspapier passt.
- Automatische Wahlwiederholung: Wählt einen besetzten Anschluss automatisch erneut an.
- **CNG-Ton:** Rufton (CalliNG) eines Faxgerätes, an dem das empfangende Gerät erkennt, dass ein Fax gesendet wird.
- **Codierung:** Ein Verfahren zur Codierung der in einem Dokument enthaltenen Informationen. Alle Faxgeräte müssen den Mindeststandard (MH = Modified Huffman) erfüllen. Das MFC kann jedoch mit den leistungsfähigeren Kompressionsmodi MR(Modified Read) und MMR (Modified Read und Modified Modified Read) sowie im JBIG-Modus arbeiten, sofern das empfangende Gerät ebenfalls über diese Modi verfügt.
- **Deckblatt:** Ein vom MFC erstelltes und vor Ihrem Dokument gesendetes Blatt mit Name, Fax-, Telefonnummer und einem programmierbaren Kommentar, wie z. B. "EILIG".

- **Direktversand:** Versendet ein Dokument ohne es zuvor zu speichern. Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Speicher voll ist oder wenn Sie ein eiliges Dokument vor Abschluss aller programmierten Aufträge versenden möchten.
- **Display:** Flüssigkeitskristallanzeige am Funktionstastenfeld, die beim Einstellen von Funktionen anzeigt, was zu tun ist.
- **Dual Access:** Während das Gerät sendet, empfängt oder PC-Daten druckt können bis zu 50 Sendevorgänge vorbereitet werden. Die Dokumente werden nach Auslösen der **Start**-Taste direkt eingelesen und gespeichert.
- **ECM-Fehlerkorrektur:** Reduziert Übertragungsfehler (z. B. durch Leitungsstörungen) beim Senden und Empfangen von Dokumenten. Die Gegenstelle muss dieses Verfahren ebenfalls unterstützen.
- **Externes Telefon:** Ein an derselben TAE-Telefondose wie das MFC angeschlossenes Telefon.
- **Faxabruf:** Die Möglichkeit, ein Dokument von einem anderen Faxgerät abzurufen (aktiv) oder ein Dokument vorzubereiten, das von anderen Faxgeräten abgerufen werden kann (passiv).
- **Fax-Erkennung:** Faxe werden auch automatisch empfangen, wenn der Faxanruf über ein externes Telefon angenommen wurde.
- **Fax-Fernweitergabe:** Ermöglicht es, alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerät weiterzugeben.
- **Fax-Weiterleitung:** Zum automatischen Weiterleiten von Faxen direkt nach dem Empfang.
- **Fax/Telefon-Schaltung:** Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, nimmt das MFC alle Anrufe automatisch an und schaltet bei einem Faxanruf zum Faxempfang um oder ruft Sie bei einem Telefonanruf durch ein Pseudoklingeln ans Telefon.
- **Faxspeicherung:** Speichern der empfangenen Faxe für die Fax-Fernweitergabe, Fernabfrage und die Fax-Weiterleitung.

- **Faxton:** Signale, die das sendende und empfangende Gerät zum Austausch von Informationen senden.
- **Fein-Auflösung:** Auflösungseinstellung mit 196 x 203 dpi (Druckpunkte/Zoll) zum Senden von kleingedrucktem Text.
- **Fernabfrage-Funktionen:** Ermöglicht es, von unterwegs die vom MFC empfangenen Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben und Funktionen des MFC fernzuschalten.
- **Fernaktivierung:** Wenn ein Faxanruf mit einem externen Telefon angenommen wurde, kann das Dokument durch die Eingabe des Fernaktivierungs-Codes zum MFC weitergeleitet werden.
- Foto-Auflösung: Eine Auflösungseinstellung, die sich besonders zum Senden von Fotos eignet, da sie auch Graustufen überträgt.
- **F/T-Modus:** Automatische Fax/Telefon-Schaltung. Das Gerät nimmt alle Anrufe an, empfängt Faxe automatisch und ruft Sie bei einem Telefonanruf durch ein Pseudoklingelzeichen ans Telefon.
- **F/T-Rufzeit:** Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, wie lange das Gerät beim Empfang eines Telefonanrufes im F/T-Modus (autom. Fax/Tel-Schaltung) klingelt, um Sie ans Telefon zu rufen.
- **Graustufen:** Grautöne, die zum Kopieren und Faxen von Fotografien zur Verfügung stehen.
- **Grundeinstellungen:** Einstellungen, die für alle folgenden Sendebzw. Kopiervorgänge gültig sind, bis sie wieder geändert werden.
- **Journal:** Ein Bericht über die empfangenen und gesendeten Dokumente. Der Journalausdruck kann automatisch nach bestimmten Zeitintervallen oder jeweils manuell ausgedruckt werden.
- Klingelanzahl: Die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf im Fax/Tel-Modus oder Faxmodus annimmt.
- Klingellautstärke: Zum Ändern der Klingellautstärke des Gerätes oder zum Ausschalten des Klingelns.
- **Kompatibilität:** Die Fähigkeit von Faxgeräten mit anderen Faxgeräten zu kommunizieren. Die Kompatibilität ist zwischen ITU-T-Gruppen gewährleistet.
- Konfigurationsliste: Ein Ausdruck, der über die aktuellen Funktionseinstellungen informiert.

- **Kontrast:** Einstellung zum Senden und Kopieren eines Dokumentes. Normalerweise wählt das Gerät automatisch die richtige Kontrasteinstellung. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann die passende Einstellung manuell gewählt werden.
- **Kontrolldruck:** Alle empfangenen und gespeicherten Faxe werden automatisch auch ausgedruckt, damit bei Stromunterbrechungen keine Daten verloren gehen.
- **Kurzwahl:** Zum Speichern einer Rufnummer, die dann durch Drücken der Taste **Tel-Index/Kurzwahl**, dann **#** und Eingabe einer dreistelligen Kurzwahlnummer aufgerufen werden kann.
- Manuelles Senden: Beim manuellen Senden wird der Hörer eines externen Telefons abgehoben und dann die Rufnummer gewählt. Nach Herstellen der Verbindung kann das Dokument manuell durch Drücken der Start-Taste abgeschickt werden.
- **MFL-Pro Suite:** Nach Installation der MFL-Pro Suite können Sie das MFC als Drucker, Scanner und PC-Fax verwenden.
- **OCR (Optical Character Recognition):** Konvertiert einen eingescannten Text so, dass er mit einem Textverarbeitungsprogramm geöffnet und weiterverarbeitet werden kann.
- **Pulswahl:** In älteren Telefonnetzen verwendetes Wahlverfahren, bei dem Sie für jede gewählte Ziffer ein Tacken hören.
- **Rufnummernverzeichnis:** Ein vom Gerät ausgedrucktes Verzeichnis mit allen gespeicherten Rufnummern.
- **Rundsenden:** Mit dieser Funktion kann ein Fax automatisch an mehrere Empfänger gesendet werden.
- **Scannen:** Einlesen eines Dokumentes zum Senden oder Kopieren, Faxen, Mailen oder zur Bearbeitung am PC.
- Sendebericht: Ein Bericht, der nach jedem Sendevorgang automatisch oder manuell ausgedruckt werden kann, mit Faxnummer/-name des Empfängers, Sendezeit und Sendedatum, Sendedauer und dem Ergebnis der Übertragung.
- Signalton: Der Signalton ist zu hören, wenn eine Taste gedrückt wird, ein Fehler auftritt oder das Senden bzw. der Empfang eines Dokumentes abgeschlossen ist.

- Speicherempfang bei Papiermangel: Nach Einschalten dieser Funktion werden Dokumente automatisch gespeichert, falls sich kein Papier in der Papierzufuhr befindet (sofern genügend freie Speicherkapazität vorhanden ist).
- **Standard-Auflösung:** Auflösung von 203 x 97 dpi, die für die meisten normal gedruckten Dokumente verwendet werden kann.
- **Stapelübertragung:** Sendet alle zeitversetzten Sendeaufträge, für die der gleiche Empfänger und die gleiche Uhrzeit programmiert wurde, in einem Übertragungsvorgang.
- **Superfein-Auflösung:** Auflösung von 203 x 391 dpi, die für detaillierte Zeichnungen oder extrem kleine Schriften verwendet werden sollte.
- **Tel-Index:** Die als Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern werden automatisch alphabetisch sortiert und können so schnell und bequem im Display gesucht und dann angewählt werden.
- **Temporäre Einstellung:** Einstellungen, die nur zum Senden bzw. Kopieren des nächsten Dokumentes gültig sind.
- **Tonerkassette:** In der Trommeleinheit enthaltener und separat wechselbarer Behälter für das schwarze Toner-Pulver von Lasergeräten.
- **Tonerspar-Modus:** Reduziert den Tonerverbrauch. Die Tonerreichweite erhöht sich. Der Ausdruck erscheint dadurch insgesamt heller.
- **Tonwahl:** Ein in modernen Telefonnetzen verwendetes Wahlverfahren, bei dem Sie für jede gewählte Ziffer einen bestimmten Ton hören.
- Trommeleinheit: Ein Druckelement für Lasergeräte.
- **Übersee-Modus:** Mit dieser Funktion können Übertragungsfehler durch Leitungsrauschen, wie sie bei Übersee-Übertragungen auftreten können, reduziert werden.
- Übertragung: Senden eines Dokumentes über die Telefonleitung eines Faxgerätes an ein anderes Faxgerät.
- **Übertragungsfehler:** Ein Fehler beim Senden oder Empfangen eines Faxes aufgrund einer schlechten Verbindung oder von Leitungsstörungen. Das Fax wurde dann eventuell nicht einwandfrei übermittelt.

- Verkleinerung beim Empfang: Bei Normalpapier-Faxgeräten können Dokumente automatisch so verkleinert werden, dass sie einschließlich der Absenderkennung auf das Empfangspapier passen.
- Zeitversetztes Senden: Die Möglichkeit, einen Sendevorgang automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen zu lassen.
- **Zielwahl:** Zum Speichern einer Rufnummer, unter einer Zielwahltaste, die anschließend durch Drücken der entsprechenden Zielwahltaste angewählt werden kann.
- **Zugangscode:** 4-stelliger Code, der zur Fernabfrage und Fernschaltung des MFC eingegeben werden muss.
- **Zugangssperre:** Sperrt die wichtigsten Funktionen mit Ausnahme des Faxempfangs im Speicher.

# Allgemeines zu Faxgeräten

Faxgeräte verständigen sich untereinander durch die Übertragung verschiedener Tonsignale. Daher werden Sie beim Senden von Dokumenten über den Lautsprecher unterschiedliche Tonfolgen hören, deren Bedeutung im folgenden Abschnitt erklärt sind.

### **CNG-Rufton und Antwortton**

Wenn ein Fax verschickt wird, überträgt das sendende Gerät zuerst den sogenannten CNG-Ton (CalliNG). Dies ist ein kurzer Rufton, der im Abstand von ca. 4 Sekunden wiederholt wird. Sie hören diesen Ton auch über den Lautsprecher Ihres MFC, wenn Sie ein Fax automatisch versenden. Er wird nach dem Anwählen ca. 60 Sekunden lang ausgegeben. Währenddessen muss das empfangende Gerät mit dem Antwortton, einem zirpenden, ununterbrochenen Signal in hoher Frequenz, antworten.

Wenn am MFC der automatische Faxempfang (**Fax**) eingeschaltet ist, beantwortet es automatisch jeden Anruf mit einem 40 Sekunden langen Antwortton und zeigt im Display Empfangen an. Auch wenn der Sender auflegt, sendet das MFC den Antwortton insgesamt 40 Sekunden lang. (Sie können in diesem Fall den Empfangsmodus mit **Stopp** abbrechen.) Der CNG-Rufton des sendenden und der Antwortton des empfangenden Gerätes müssen sich mindestens 2 bis 4 Sekunden lang überlappen, damit die Geräte alle notwendigen Informationen austauschen können. Da der CNG-Ton nach Anwählen der Rufnummer nur ca. 60 Sekunden lang ausgegeben wird, ist es wichtig, dass das Empfängergerät den Anruf möglichst schnell annimmt.

Wenn ein externer Anrufbeantworter zusammen mit dem Gerät verwendet wird, bestimmt dieser, nach wie vielen Klingelzeichen der Anruf angenommen wird. Damit auch Faxe empfangen werden können, müssen Sie den externen Anrufbeantworter (nicht das MFC) so einstellen, dass er die Anrufe schnell (nach 1-2-maligem Klingeln) annimmt (siehe Externer Anrufbeantworter auf Seite 94).

### ECM-Fehlerkorrekturverfahren

Diese Funktion überprüft während des Sendens, ob die Übermittlung fehlerfrei erfolgt und überträgt fehlerhafte Blöcke automatisch neu.

Dazu müssen das empfangende und das sendende Gerät mit diesem Verfahren arbeiten können, und es muss genügend Speicherplatz frei sein. *F* Technische Daten

## Produktbeschreibung

Das MFC-8440/MFC-8840D ist ein vielseitiges Multi-Funktions-Center mit Vorlagenglas und Automatischem Vorlageneinzug, das Sie als Laserfax, Tischkopierer, Laserdrucker, Farbscanner und PC-FAX verwenden können.

Das MFC-8840D ist zusätzlich mit einer Duplexeinheit zum automatischen beidseitigen Bedrucken ausgestattet.

### Allgemein

| Papierkassette<br>(Zufuhr 1)          | 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )                             |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Multifunktions-<br>zufuhr (MF-Zufuhr) | 50 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) (nur MFC-8840D)              |  |  |  |
| Manuelle Zufuhr                       | 1 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) (nur MFC-8440)                |  |  |  |
| Automatischer Vorla-                  | Für bis zu 50 Seiten   |  |  |  |
| geneinzug (ADF)                       | Temperatur: 20°C - 30°C                                      |  |  |  |
|                                       | Luftfeuchtigkeit: 50% - 70%                                  |  |  |  |
|                                       | Papier: 80g/m <sup>2</sup> (A4-Format)                       |  |  |  |
| Dokumentengröße                       | Automatischer Vorlageneinzug<br>Breite: 148 mm bis 216 mm    |  |  |  |
|                                       | Höhe: 148 mm bis 356 mm                                      |  |  |  |
|                                       | Vorlagenglas   |  |  |  |
|                                       | Breite: Max. 212 mm  |  |  |  |
|                                       | Höhe: Max. 356 mm  |  |  |  |
| Druckwerk                             | Laser  |  |  |  |
| Druckmethode                          | Elektrofotografischer Halbleiterlaser                        |  |  |  |
| LC-Display                            | 5 Zeilen mit 22 Stellen pro Zeile                            |  |  |  |
| Speicher                              | 32 MB  |  |  |  |
| Optionale<br>Speichererweiterung      | 1 DIMM-Steckplatz; Speicher erweiterbar<br>auf bis zu 160 MB |  |  |  |

# Allgemein (Fortsetzung)

|                   | 000 04014 50/0                         |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| Netzanschluss     | 220 - 240V, 50/60Hz                    |  |  |  |
| Leistungsaufnahme | Durchschnittlicher Betrieb (Kopieren): |  |  |  |
|                   | 440 W oder weniger (25 °C)             |  |  |  |
|                   | Maximum:                               | 1090 W oder weniger  |  |  |
|                   | Energiesparen:                         | 14 W oder weniger  |  |  |
|                   |  | 16 W oder weniger (mit optionalem MFC/DCP-Server NC-9100h) |  |  |
|                   | Bereitschaft:                          | 75 W oder weniger (25°C)                                   |  |  |
| Abmessungen       | $532 \times 444 \times 469 \text{ mm}$ |  |  |  |
| Gewicht           | Ohne Trommeleinheit:                   |  |  |  |
|                   | MFC-8440: 16,6 kg                      |  |  |  |
|                   | MFC-8840D: 18                          | 3,1 kg   |  |  |
| Geräuschpegel     | Betrieb:                               | 53 dB A oder weniger                                       |  |  |
|                   | Bereitschaft:                          | 30 dB A oder weniger                                       |  |  |
| Temperatur        | Betrieb:                               | 10 - 32,5°C  |  |  |
|                   | Lagerung:                              | 0 - 40°C   |  |  |
| Luftfeuchtigkeit  | Betrieb:                               | 20 bis 80% (ohne Kondensation)                             |  |  |
|                   | Lagerung:                              | 10 bis 90% (ohne Kondensation)                             |  |  |
|                   |  |  |  |  |
## Druckmedien

| Papierzufuhr  | Papierkassette (Zufuhr 1)   |
|---------------|---|
|               | Papiersorten:   |
|               | Normalpapier, Recycling-Papier und Folien)  |
|               | Papierformate:  |
|               | A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executi-<br>ve, A5, A6, B6 (ISO)                                       |
|               | Gewicht: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>  |
|               | Weitere Informationen finden Sie unter Ver-<br>wendbare Papiersorten und Druckmedien auf<br>Seite 14.         |
|               | <ul> <li>Fassungsvermögen der Papierkassette:</li> <li>250 Blatt Normalpapier (80 g/m<sup>2</sup>)</li> </ul> |
|               | Manuelle Zufuhr (MFC-8440) /<br>Multifunktionszufuhr (MFC-8840D)  |
|               |   |
|               | Normalpapier, Recycling-Papier und<br>Folien, Umschläge, Etiketten  |
|               | <ul> <li>Fassungsvermögen der Multifunktionszufuhr<br/>(nur MFC-8840D):</li> </ul>                            |
|               | Ca. 50 Blatt Normalpapier (80 g/m <sup>2</sup> )  |
|               | Papiergröße:  |
|               | Breite: 69,8 - 220,0 mm   |
|               | Höhe: 116,0 - 406,4 mm  |
|               | Papiergewicht:  |
|               | 60 - 161 g/m <sup>2</sup>   |
| Papierausgabe | Fassungsvermögen: 150 Blatt Normalpapier (80<br>g/m², Ausgabe mit der Druckseite nach unten)                  |

## Fax

| Kompatibilität                   | ITU-T Gruppe 3  |
|----------------------------------|---|
| Codierung                        | MH/MR/MMR/JBIG  |
| Übertragungs-<br>geschwindigkeit | 33600 bps   |
| Abtastbreite                     | 208 mm  |
| Aufzeichnungsbreite              | 208 mm  |
| Graustufen                       | 64  |
| Faxabruf                         | Standard, geschützt, zeitversetzt, Gruppenfaxabruf  |
| Kontrast                         | Automatische Kontrastkontrolle, hell und dunkel (manuelle Einstellung)  |
| Auflösung                        | <ul> <li>Horizontal 8 Punkte/mm</li> <li>Vertikal</li> <li>Standard 3,85 Zeilen/mm</li> <li>Fein, Foto 7,7 Zeilen/mm</li> <li>Superfein 15,4 Zeilen/mm</li> </ul> |
| Zielwahlspeicher                 | 40 (20 × 2)   |
| Kurzwahlspeicher                 | 300   |
| Automatische<br>Wahlwiederholung | 3-mal im Abstand von 5 Minuten  |
| Rufbeantwortung                  | nach 1, 2, 3 oder 4 Klingelzeichen  |
| Anschlussmöglichkeit             | Hauptanschluss oder Nebenstellenanlage  |
| Sendespeicher                    | Bis zu 500*1 Seiten   |
| Empfangspeicher                  | Bis zu 500*1 Seiten   |
|                                  |   |

\*1 Seiten" bezieht sich auf die "ITU-T-Test Chart Nr. 1" (ein typischer Geschäftsbrief mit Standardauflösung und mit JBIG -Codierung). Änderung der technischen Daten und der gedruckten Materialien ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# Kopierer

| Kopiergeschwindigkeit  | Bis zu 20 Kopien pro Minute (A4-Papier) |  |
|------------------------|---|--|
| Mehrfachkopien         | Bis zu 99 (Sortieren oder Stapeln)      |  |
| Vergrößern/Verkleinern | 25% bis 400% (in 1%-Schritten)          |  |
| Auflösung              | Max. 1200 x 600 dpi                     |  |

## Scanner

| Farbe/Schwarzweiß    | Ja  |
|----------------------|---|
| TWAIN-Kompatibilität | Ja (Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional und<br>Windows NT <sup>®</sup> Workstation Version 4.0)<br>Mac OS <sup>®</sup> 8.6-9.2/OS <sup>®</sup> X 10.2.1 oder neuer  |
| WIA-Kompatibilität   | Ja (Windows <sup>®</sup> XP)  |
| Auflösung            | Bis zu 9,600 × 9600 dpi (interpoliert)*<br>Bis zu 600 × 2400 dpi (optisch)<br>* Maximal 1200 x 1200 dpi mit Windows <sup>®</sup> XP (mit<br>Hilfe des Brother Scanner-Dienstprogrammes<br>kann auch eine Auflösung von 9600 x 9600 dpi<br>gewählt werden) |
| Abtastbreite         | 212 mm  |
| Graustufen           | 256   |
| Farbtiefe            | 48 Bit (intern)<br>24 But (extern)  |



Direkt in einen PC im Netzwerk zu scannen ist unter Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional und XP möglich.

Scannen ist unter Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.1 oder neuer möglich.

## Drucker

| Emulationen          | PCL6 (Brother Drucksystem für Windows <sup>®</sup> -Emula-<br>tion des HP LaserJet) und BR-Script (PostScript <sup>®</sup> )<br>Level 3   |
|----------------------|---|
| Druckertreiber       | Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP und<br>Windows NT <sup>®</sup> Workstation Version 4.0, unterstüt-<br>zen den Brother Datenkompressionsmodus und<br>den Bidirektionaldruck |
|                      | Apple <sup>®</sup> Macintosh <sup>®</sup> QuickDraw <sup>®</sup> und PostScript<br>(PPD) für Mac OS <sup>®</sup> 8.6-9.2/Mac OS <sup>®</sup> X 10.1/10.2.1<br>oder neuer                        |
| Auflösung            | HQ1200 (max. 2400 × 600 dpi)  |
| Druckqualität        | Normal und Tonersparmodus   |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Minute (A4)<br>(bei Zufuhr aus der Papierkassette)   |
| Duplexdruck          | Bis zu 9 Seiten/Minute: (nur MFC-8840D)<br>(9 Seiten/Minute, 4,5 Blatt/Minute)  |
| Erster Ausdruck      | Nach bis zu 12 Sekunden (bei Zufuhr von<br>A4-Papier aus der Papierkassette)  |

## Schnittstellen

| Schnittstelle | Empfohlene Datenkabel   |
|---------------|---|
| Parallel      | Bidirektionales, abgeschirmtes paralleles<br>IEEE 1284-kompatibles Datenkabel, das nicht län-<br>ger als 2 m ist. |
| USB           | Hi-Speed USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.   |

- Wenn Ihr Computer mit einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss ausgestattet ist, sollten Sie nur ein speziell für diesen Anschluss entwickeltes Hi-Speed USB 2.0-Kabel benutzen.
  - Auch wenn Ihr Computer einen USB 1.1-Anschluss hat, können Sie das MFC anschließen.

## Systemvoraussetzungen

| Mindestvoraussetzungen   |   |  |                  |                         |  |                               |
|--|---|--|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| Computer-Plattform und<br>Betriebssystem-Version   |   | CPU  | RAM<br>(Minimum) | RAM<br>(empfoh-<br>len) | Freier Speicherplatz<br>auf der Festplatte |                               |
|  |   |  |                  |                         | für<br>Treiber                             | für<br>Software* <sup>2</sup> |
| Windows <sup>®</sup>   | 98, 98SE  | Pentium II   | 32 MB 64 MB      | 90 MB                   | 130 MB                                     |                               |
| system <sup>*1</sup>   | Me  | gleichbar  |                  |                         |  |                               |
| NT <sup>®</sup> Workstation<br>4.0   | NT <sup>®</sup> Workstation<br>4.0  | 5  | 64 MB 128 MB     |                         |  |                               |
|  | 2000<br>Professional  |  |                  |                         |  |                               |
|  | XP*2  |  | 128 MB           | 256 MB                  | 150 MB                                     | 220 MB                        |
| Apple <sup>®</sup><br>Macintosh <sup>®</sup><br>Betriebs-<br>system  | Mac OS <sup>®</sup> 8.6 -<br>9.2 (Drucken,<br>PC-FAX senden<br>und Scannen) | Alle Modelle erfüllen die<br>Mindestvoraussetzungen. |                  | 64 MB                   | 80 MB                                      | 200 MB                        |
|  | Mac OS <sup>®</sup> X<br>10.1/10.2.1 oder<br>neuer                          |  | 128 MB           | 160 MB                  |  |                               |
| (Dru<br>PC-<br>und   | (Drucken,<br>PC-FAX senden<br>und Scannen <sup>*3</sup> )                   |  |                  |                         |  |                               |
| Hinweis: USB wird von Windows NT <sup>®</sup> WS 4.0 nicht unterstützt.<br>Alle hier erwähnten eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen. |   |  |                  |                         |  |                               |
| Die jeweile ektuelleten Treiher finden Sie unter www.hrether.de  |   |  |                  |                         |  |                               |

Die jeweils aktuellsten Treiber finden Sie unter www.brother.de.



\*<sup>1</sup> Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 5 oder höher. \*<sup>2</sup> Die Software für Windows<sup>®</sup> und Macintosh<sup>®</sup> ist unterschiedlich.

\*3 Scannen wird unter Mac OS® 8.6 - 9.2 und Mac OS® X 10.2.1 und neuer unterstützt.

## Verbrauchsmaterialien

| Tonerkassette  | Separat auswechselbare Tonerkassetten<br>Standard-Tonerkassette (TN-3030):<br>Lebensdauer: bis zu 3500* Seiten<br>Jumbokassette (TN-3060):<br>Lebensdauer: bis zu 6700* Seiten<br>*beim Bedrucken von A4-Papier mit 5% Schwarz-<br>anteil<br>Die Lebensdauer der Tonerkassette ist von der Art<br>der Druckaufträge abhängig. |
|----------------|---|
| Trommeleinheit | Separat auswechselbare Trommeleinheit<br>(DR-3000)<br>Lebensdauer: ca. 20.000 Seiten<br>Die Lebensdauer der Trommeleinheit ist von ver-<br>schiedenen Faktoren abhängig, wie z. B. von der<br>Temperatur, der Feuchtigkeit, der Papiersorte, dem<br>Toner, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag usw.                        |

# Optionaler MFC/DCP-Server (NC-9100h)

MFC-8440 MFC-8840D Mit dem optionalen MFC/DCP-Server (NC-9100h) können Sie das MFC in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner und Internetfax einsetzen.



Zur Verwendung der Internetfax und E-Mail-Funktionen muss ein SMTP/POP3- E-Mail-Server zur Verfügung stehen.

Unterstützt von:

Windows<sup>®</sup> 98/Me/NT<sup>®</sup> 4.0/2000/XP Novell NetWare 3.X, 4.X, 5.X Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2, X 10.0 / 10.2.1 oder neuer Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS LPR/LPD, Port9100, SMTP/POP3 SMB(NetBIOS/ IP), IPP, SSDP, mDNS, FTP MIBII und Brother Private MIB TELNET, SNMP, HTTP, TFTP

Mitgelieferte Software:

BRAdmin Professional und Web Based Management



Das direkte Scannen in einen PC im Netzwerk wird von Windows NT<sup>®</sup> und Mac OS<sup>®</sup> nicht unterstützt.

BRAdmin Professional wird von Mac OS<sup>®</sup> nicht unterstützt.

# Optionaler USB WLAN-PrintServer (NC-2200w)

MFC-8440 MFC-8840D Durch Anschließen des optionalen USB WLAN-PrintServer (NC-2200w) an das MFC können Sie mit dem MFC über ein kabelloses Netzwerk drucken und scannen.

Netzwerk-Typ: IEEE802.11b wireless LAN

Unterstützt von: Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000/XP und Windows NT<sup>®</sup> Mac OS<sup>®</sup> 10.2.4 oder neuer Protokolle: TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS LPR/LPD, Port9100 SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP



- Das direkte Scannen in einen PC im Netzwerk wird von Windows NT<sup>®</sup> und Mac OS<sup>®</sup> nicht unterstützt.
- Sie können die Scanner-Taste nur einem im Netzwerk angeschlossenem Computer zuweisen.

# Stichwortverzeichnis

#### Α

| Abbrechen                        |
|----------------------------------|
| Fax-Sendung48                    |
| Abdeck. schließen125             |
| Abdeckung offen125               |
| Abdeckung öffnen125              |
| Abhilfe bei Störungen125         |
| Absenderkennung                  |
| Aktiver Faxabruf                 |
| geschützt73                      |
| Gruppenfaxabruf74                |
| Standard73                       |
| zeitversetzt74                   |
| Anrufbeantworter, extern94, 196  |
| Anrufe empfangen mit externem    |
| Anrufbeantworter96               |
| Anzeigen von Aufträgen48         |
| Auflösung                        |
| Fax53                            |
| Kopieren (Qualität) 106          |
| Aufträge                         |
| abbrechen48                      |
| anzeigen48                       |
| Ausdrucken                       |
| Bestellformular87                |
| Fax-Konfiguration87              |
| Hilfe87                          |
| Journal87                        |
| Rufnummern87                     |
| Sendebericht87                   |
| Automatische Fax/Telefon-Schal-  |
| tung91                           |
| Automatische Fax-Erkennung 90    |
| Automatische Verkleinerung       |
| beim Empfang63                   |
| beim Kopieren104                 |
| Automatischer Journalausdruck 86 |
| Automatischer Sendebericht 85    |

#### В

| Beidseitig kopieren        | 110 |
|----------------------------|-----|
| Berichte und Listen        | 85  |
| Besetzt                    | 125 |
| Bestellformular ausdrucken | 87  |
| Betriebsarten              | 28  |
| Briefumschläge             |     |
| verwendbare                | 15  |

#### С

| CNG-Rufton |  | 195 |
|------------|--|-----|
|------------|--|-----|

#### D

| Datenerhalt           | ii  |
|-----------------------|-----|
| Datum                 | 25  |
| Deckblatt             | 57  |
| Direktversand         | 51  |
| Dokument prüfen       | 125 |
| Dokumentenstau        | 129 |
| Druckbereich reinigen | 149 |
| Drucken (Allgemein)   |     |
| im Netzwerk           | 164 |
| Probleme und Abhilfen | 136 |
| Qualität steigern     | 141 |
| Technische Daten      | 202 |
| Druckmedien           | 14  |
| Dual Access           | 47  |
| Duplex/N auf 1        | 110 |
| Duplexdruck           |     |
| Faxempfang            | 65  |
| Kopie                 | 110 |

#### Ε

| Empfangen                 |    |
|---------------------------|----|
| Fax                       | 62 |
| mit ext. Anrufbeantworter | 96 |

| Empfangseinstellungen     | 62  |
|---------------------------|-----|
| Empfangsmodus62,          | 89  |
| Energiesparmodus          | 32  |
| Energiesparmodus Plus     | 33  |
| Etiketten bedrucken       | .15 |
| Externer Anrufbeantworter | 94  |
| Externes Telefon          | 88  |
|                           |     |

#### F

| F/T-Modus                   | 91   |
|-----------------------------|------|
| F/T-Rufzeit                 | 92   |
| Fax (Allgemein)             |      |
| automatisch erkennen        | 90   |
| Empfangsmodus               | 89   |
| Fernabfrage                 | 81   |
| Fernaktivierung             | 93   |
| Fernschaltung               | 81   |
| manueller Empfang           | 90   |
| Papierzufuhr wählen         | 35   |
| Technische Daten            | .200 |
| Fax empfangen               | 62   |
| automatisch                 | 90   |
| automatische Verkleinerung  | 63   |
| drucken                     | 65   |
| Duplexdruck                 | 65   |
| Klingelanzahl               | 62   |
| Kontrast                    | 63   |
| manuell                     | 90   |
| Fax senden                  | 40   |
| Abbrechen                   | 48   |
| Auflösung                   | 53   |
| aus dem Vorlageneinzug      | 41   |
| Deckblatt                   | 57   |
| Direktversand               | 51   |
| Dual Access                 | 47   |
| Kontrast                    | 54   |
| Kurzwahl                    | 46   |
| manuell                     | 94   |
| Rundsenden                  | 49   |
| Sendevorbereitung           | 47   |
| Stapelübertragung           | 56   |
| Uberformat (Legal-Format) . | 44   |

| vom Vorlagenglas           | 43  |
|----------------------------|-----|
| zeitversetzt               | 55  |
| Zielwahl                   | 46  |
| Faxabruf                   |     |
| aktiv                      | 73  |
| passiv                     | 76  |
| Faxausdruck                |     |
| Kontrast                   | 63  |
| Probleme und Abhilfen      | 136 |
| Fax-Fernweitergabe         | 81  |
| Fax-Weiterleitung          | 79  |
| Fehler DX-Hebel            | 125 |
| Fehlermeldungen im Display | 125 |
| Fernabfrage (Fax)          | 81  |
| Fernabfrage-Befehle        | 83  |
| Fernabfragekarte           | 212 |
| Fernaktivierung (Fax)      | 93  |
| Fixiereinh. offen          | 125 |
| Funktionstabellen          | 174 |
| Funktionstastenfeld        | 7   |
|                            |     |

## G

| Geräteeinstellungen       | 28    |
|---------------------------|-------|
| Gerätefehler XX           | . 126 |
| Geschützter Faxabruf      | 72    |
| aktiv                     | 73    |
| passiv                    | 77    |
| Gespeichertes Fax drucken | 65    |
| Gruppentaste              | 49    |

#### Η

| Hauptanschluss   | 27 |
|------------------|----|
| Hilfe ausdrucken | 87 |
| Hinten offen1    | 26 |

#### Inbetriebnahme ......25

I

|                 | J |
|-----------------|---|
| Journalausdruck |   |

#### Κ

| Keine DX-Zufuhr126<br>Keine Verbindung126<br>Kennwort |
|---|
| Zugangssperre38                                       |
| Klingelanzahl62                                       |
| Klingellautstärke                                     |
| Konfigurationsliste (Fax)87                           |
| Kontrast  |
| Fax senden54  |
| Faxausdruck63   |
| Kopieren 118  |
| Kopieren, temporär 108                                |
| Kopiertasten108                                       |
| LCD   |
| Kopieren  |
| 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt . 112                   |
| auf Postergröße114                                    |
| automatischer   |
| Vorlageneinzug100                                     |
| Beidseitig  |
| Druckbereich  |
| Einzeikopie 100                                       |
| Grundeinstellungen 118                                |
| Konjerontionen-Taste 103                              |
| mehrmals 101  |
| Papierzufuhr wählen                                   |
| Qualität (Vorlagenart) 106, 118                       |
| Seitenmontage   |
| sortiert  |
| Technische Daten201                                   |
| temporäre Einstellungen 103                           |
| Vergrößern/Verkleinern 104                            |
| vom Vorlagenglas101                                   |
| Kopierer98  |
| Kopiertasten  |
| Duplex/N auf 1110                                     |

| Kontrast 108                |
|-----------------------------|
| Qualität 106                |
| Sortiert 107                |
| Vergrößern/Verkleinern 104  |
| Kühlphase 126               |
| Kurzwahl                    |
| ändern69                    |
| Rufnummern ausdrucken 87    |
| speichern68                 |
| Kurzwahl verwenden (Fax) 46 |
|                             |

#### L

| Lautsprecher-Lautstärke   | 31  |
|---------------------------|-----|
| Lautstärke                |     |
| Klingeln                  | 30  |
| Lautsprecher              | 31  |
| Signalton                 | 31  |
| LC-Display                | 7   |
| Menü                      | 174 |
| LCD-Kontrast              | 36  |
| Leerzeichen eingeben      | 188 |
| Legal-Format (Fax senden) | 44  |
|                           |     |

#### Μ

| Manuell senden        | 94  |
|-----------------------|-----|
| Manuelle Papierzufuhr | 14  |
| Manueller Empfang     | 90  |
| Menü im Display       | 174 |
| MFC/DCP-Server        | 164 |
| Drucken im Netz       | 164 |
| installieren          | 165 |
| Technische Daten      | 205 |
| Multifunktionszufuhr  | 14  |

#### Ν

| N auf 1 (Kopiertasten) | 112  |
|------------------------|------|
| Navigationstasten      | 172  |
| Nebenstellenanlage     | . 27 |

#### Netzwerk

| 164   |
|-------|
| 183   |
| 164   |
| 164   |
| 205   |
| 126   |
| g än- |
| 84    |
|       |

#### 0

| Optionale Papierkassette | 171 |
|--------------------------|-----|
| Konfiguration            | 187 |
| wählen (für Fax)         | 35  |
| wählen (für Kopie)       | 34  |
|                          |     |

#### Ρ

| Papier einlegen                 | 17  |
|---------------------------------|-----|
| Papier prüfen                   | 126 |
| Papierformat                    | 29  |
| Papierformat!                   | 126 |
| Papierkapazität                 | 15  |
| Papierkassette                  | 14  |
| Papiersorte einstellen          | 28  |
| Papiersorten                    | 14  |
| Papierstau126,                  | 130 |
| Papierstauabdeckung             | 133 |
| Papierzufuhr                    | 14  |
| Fax                             | 35  |
| Kopieren                        | 34  |
| Paralleler Anschluss, technisch | е   |
| Daten                           | 202 |
| Passiver Faxabruf               | 76  |
| geschützt                       | 77  |
| Poster (Kopieren)               | 114 |
| Probleme beim Ausdruck und A    | ۱p- |
| hilfe                           | 136 |
| Pseudoklingeln                  | 91  |
| Pulswahlverfahren               | 27  |
|                                 |     |

#### Q

| Qualität               |     |
|------------------------|-----|
| Drucken                | 141 |
| Kopieren (Vorlagenart) | 118 |
| Kopiertasten           | 106 |

## R

| Reinigen           |     |
|--------------------|-----|
| Druckbereich       | 149 |
| Trommeleinheit     | 150 |
| Remote Setup       | 66  |
| Rufnummern         |     |
| ändern             | 69  |
| speichern          | 66  |
| Rufnummernspeicher | 45  |
| Rundsendegruppen   |     |
| speichern          | 70  |
| Rundsenden         | 49  |
|                    |     |

## S

| Scannen                                 |
|---|
| technische Daten201                     |
| Scanner lösen 126                       |
| Scanner-Lampe33                         |
| Schnittstellen, technische Daten<br>202 |
| Seitenmontage112                        |
| Seitenzähler159                         |
| Sendebericht85                          |
| Sicherheitshinweiseiii                  |
| Signaltonlautstärke                     |
| Sommerzeit                              |
| Sonderzubehör                           |
| MFC/DCP-Server164                       |
| Optionale Papierkassette 171            |
| Speichererweiterung160                  |
| Sortiert (Kopiertasten) 107             |
| Speicherempfang bei                     |
| Papiermangel 64                         |
| Speichererweiterung 160                 |

| Speicher-voll-Meldung | 44, 47, 102 |
|-----------------------|-------------|
| Spezifikationen       | 197         |
| Standortwahl          | vi          |
| Stapelübertragung     | 56          |
| Start-Taste           | 11          |
| Stopp-Taste           | 11          |
| Störungen und Abhilfe | 125         |
| Stromverbrauch        | 32          |
| Systemvoraussetzunge  | n203        |

### Т

| TAE-Telefondose        | 88    |
|------------------------|-------|
| Tasten und Funktionen7 | , 172 |
| Technische Daten       | . 197 |
| Telefon, externes      | 88    |
| Telefon-Index          | 45    |
| Temporäre              |       |
| Einstellungen (Kopie)  | 103   |
| Texteingabe im Menü    | . 188 |
| Toner bestellen        | .127  |
| Toner leer             | . 127 |
| Tonerkassette          | . 151 |
| Tonersparmodus         | 32    |
| Tonwahlverfahren       | 27    |
| Trommel bestell        | . 127 |
| Trommeleinheit         |       |
| Allgemeines            | . 156 |
| Lebensdauer            | . 156 |
| reinigen               | . 150 |
| wechseln               | . 157 |
|                        |       |

#### U

| Überformat (Fax senden)   | 44  |
|---------------------------|-----|
| Übersee-Modus             | 61  |
| Übertr Fehler             | 128 |
| Übertragungsfehler PC-Fax | 136 |
| Uhrzeit                   | 25  |
| Umschaltzeit              | 28  |
| Umschläge                 |     |
| verwendbare               | 15  |

| Unterbrechung         | 128 |
|-----------------------|-----|
| USB WLAN-PrintServer  |     |
| Technische Daten      | 206 |
| USB, technische Daten | 202 |

#### V

| Vergr./Verkl. (Kopiertasten) 1 | 04 |
|--------------------------------|----|
| Vergrößern (Kopie)1            | 04 |
| Verkleinern (Kopie)1           | 04 |
| Verkleinerung beim             |    |
| Faxempfang                     | 63 |
| Vorlagenart (Kopieren)1        | 06 |

#### W

| Wählen                    | 45  |
|---------------------------|-----|
| Wahlverfahren (Ton/Puls)2 | 27  |
| Wahl-W                    | . 9 |
| Wahlwiederholung          | 46  |
| Winterzeit                | 31  |

## Ζ

| Zeitumstellung                    | 31 |
|-----------------------------------|----|
| Zeitversetzter aktiver Faxabruf . | 74 |
| Zeitversetztes Senden             | 55 |
| Zeitwahl55,                       | 74 |
| Zielwahl                          |    |
| ändern                            | 69 |
| speichern                         | 67 |
| verwenden                         | 46 |
| Zufuhr 21                         | 71 |
| Zugangscode ändern                | 81 |
| Zugangssperre                     | 37 |
|                                   |    |

# Fernabfragekarte

Die Fernabfragekarte informiert Sie unterwegs über die Befehle zur Fernabfrage des MFC. Schneiden Sie die Karte aus und falten Sie sie an den markierten Stellen. So lässt sie sich einfach in Brieftasche oder Geldbeutel aufbewahren, damit Sie unterwegs jederzeit empfangene Faxe zu einem Faxgerät an Ihrem Aufenthaltsort weiterleiten können.







"EC" Declaration of Conformity

Manufacturer Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

| Herewith declare that: |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Products description   | : Facsimile Machine   |
| Туре                   | : Group 3             |
| Model Name             | : MFC-8440, MFC-8840D |

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied : Harmonized : Safety : EN60950:2000

> EMC : EN55022:1998 Class B EN55024:1998 / A1: 2001 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995

Year in which CE marking was first affixed : 2004

| Issued by | : | Brother | Industries, | Ltd. |
|-----------|---|---------|-------------|------|
|-----------|---|---------|-------------|------|

.

Date : 2nd February, 2004

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Johnshi Maeda

Takashi Maeda Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company



#### Bescheinigung des Herstellers/Importeurs (gemäß Direktive R & TTE)

#### Hersteller

Brother Industries Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

#### Werk

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Link Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

bestätigen, dass das Faxgerät:

| Produktbeschreibung | : | Faxgerät            |
|---------------------|---|---------------------|
| Gerätetyp           | : | Gruppe 3            |
| Modellname          | : | MFC-8440, MFC-8840D |

mit den Bestimmungen der R & TTE-Direktive (1999/5/EC) und den folgenden Standards übereinstimmt:

| Sicherheit | : EN60950 : 2000         |
|------------|--------------------------|
| EMC        | : EN55022:1998 Klasse B  |
|            | : EN55024:1998 / A1:2001 |
|            | : EN61000-3-2:2000       |
|            | : EN61000-3-3:1995       |
|            |                          |

Jahr, in dem die CE-Markierung zuerst angebracht wurde : 2004

| Herausgegeben von | : Brother Industries, Ltd. |
|-------------------|----------------------------|
| Datum             | : 2. Februar 2004          |
| Ort               | : Nagoya, Japan            |

Unterschrift

Takashi Maeda Manager Quality Management Group Customer Management Dept. Information & Document Company



Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft und zugelassen wurden.