

BRUKERMANUAL MFC-8440 MFC-8840D



CE



DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT.

INFORMASJON OM GARANTI

Brother informerer herved om at dette produktet ikke nødvendigvis vil fungere korrekt i et annet land enn der det opprinnelig ble kjøpt, og gir ikke noen som helst garanti i tilfelle dette produktet brukes i offentlige telekommunikasjonslinjer i et annet land.

Erklæring vedrørende kompilasjon og publikasjon

Denne manualen er kompilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

"EC" Declaration of Conformity

Manufacturer Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Herewith declare that:	
Products description	: Facsimile Machine
Туре	: Group 3
Model Name	: MFC-8440, MFC-8840D

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied : Harmonized : Safety : EN60950:2000

> EMC : EN55022:1998 Class B EN55024:1998 / A1: 2001 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995

Year in which CE marking was first affixed : 2004

:

Issued by

: Brother Industries, Ltd.

Date

: 2nd February, 2004

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Jakashi Malda

Takashi Maeda Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company

Konformitetserklæring i henhold til R&TTE-direktivet

Produsent

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

<u>Produksjonsanlegg</u> Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Brother erklærer herved at:

Produktbeskrivelse	: Laserskriver
Туре	: Gruppe 3
Produktnavn	: MFC-8440, MFC-8840D

er i overensstemmelse med bestemmelsene i R&TTE-direktivet (1999/5/EF) og i samsvar med følgende standarder:

Standarder som benyttes:

Harmoniserte:	Sikkerhet	:	EN60950:2000
	EMC	:	EN55022:1998 Klasse B
	(elektromagnetisk		EN55024:1998 / A1:2001
	kompatibilitet):		EN61000-3-2:2000
	-		EN61000-3-3:1995

Første år som CE-merking ble foretatt: 2004

Utstedt av	: Brother Industries, Ltd.
Dato	: 2. februar 2004
Sted	: Nagoya, Japan

Forholdsregler

Sikker bruk av MFC-maskinen

Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse.





- Når du flytter MFC-maskinen må du gripe tak i håndgrepene på sidene under skanneren. IKKE bær MFC-maskinen ved å holde i underdelen.
- Vær forsiktig når du installerer eller endrer telefonlinjer. Berør aldri uisolerte telefonledninger eller tilkoblingskontakter uten å ha trukket telefonlinjen ut av veggkontakten. Du må aldri installere en telefonlinje i tordenvær. Aldri installer en telefonkontakt der den kan utsettes for fuktighet.
- Utstyr med strømledning bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig veggkontakt.
- Ikke bruk en telefon i nærheten av en gasslekkasje for å melde om lekkasjen.
- Bruk ikke dette produktet i nærheten av apparater som bruker vann, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.

Forsiktig

Lyn og overspenning kan skade dette produktet! Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner. Vi anbefaler bruk at et godkjent overspenningsvern på vekselstrømlinjen og på telefonlinjen, eller at du trekker ledningene ut av kontaktene i tordenvær.

Velge en plassering

Sett MFC-maskinen på en flat, stødig overflate uten vibrasjon og støt, som for eksempel et skrivebord. Plasser MFC-maskinen i nærheten av en telefonkontakt og en vanlig, jordet veggkontakt. Velg et sted hvor temperaturen holder seg mellom 10°C og 32,5°C.

Forsiktig

- Unngå å plassere MFC-maskinen på et sted med mye gjennomgangstrafikk.
- Maskinen må ikke stå i nærheten av varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier eller kjøleskap.
- MFC-maskinen må ikke utsettes for direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller støv.
- MFC-maskinen må ikke kobles til veggkontakter som kontrolleres av brytere eller automatiske tidsur.
- Strømbrudd kan slette informasjonen i MFC-maskinens minne.
- MFC-maskinen må ikke kobles til elektriske uttak på samme krets som store apparater eller annet utstyr som eventuelt kan bryte strømtilførselen.
- Unngå kilder til interferens, som for eksempel høyttalere eller baseenhetene for trådløse telefoner.



Hurtigoppslag

Sende fakser Automatisk sending

1 Hvis tasten ikke lyser grønt,

trykk 🧭 (Fax).

- 2 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **3** Slå faksnummeret ved hjelp av direktevalg, hurtigvalg, søk eller talltastaturet.
- **4** Trykk **Start**. **5** Trykk på 2 el
- 5 Trykk på 2 eller Start om du Benytter skannerglassplaten.

Sending i sanntid

Du kan sende fakser i sanntid.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt,
 - trykk 🧭 (Fax).
- 2 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **3** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **5**.
- 4 Trykk eller for å velge På, og trykk deretter Set.

—ELLER—

For kun neste sending, trykk eller for å velge Kun neste fax og trykk deretter Set.

- 5 For kun neste faks, trykk eller for å velge Neste fax: På og trykk deretter Set.
- Tast 1 hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.
 ELLER—
 - Tast **2** for å sende faksen.
- 7 Slå faksnummeret.
- 8 Trykk Start.

Faksmottak

Velg mottaksmodus

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **1**.
- 2 Trykk e eller for å velge Kun fax, Manuell, Fax/Tel og Ext.Tel/Svarer og trykk deretter Set.

Lagre numre

Lagre direktevalgnumre

- 1 Trykk Menu, 2, 3, 1.
- 2 Trykk direktevalgtasten som du vil lagre et nummer i.
- *3* Tast inn et nummer (opptil 20 sifre), og trykk så **Set**.
- 4 Tast inn et navn (eller la det være tomt), og trykk så Set. Trykk Stop/Exit.

Lagre hurtigvalgnumre

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **3**, **2**.
- Tast inn et tresifret hurtigvalgnummer, og trykk så Set.
- **3** Tast inn et nummer (opptil 20 sifre), og trykk så **Set**.
- 4 Tast inn et navn (eller la det være tomt), og trykk så **Set**.
- 5 Trykk Stop/Exit.

Slå telefonnumre Ringe med direktevalg / hurtigvalg

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt,
 - trykk 🧭 (Fax).
- 2 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- Trykk direktevalgtasten for det nummeret du vil slå.
 ELLER— Trykk Search/Speed Dial,

trykk #, og tast deretter inn det tresifrede hurtigvalgnummeret.

4 Trykk Start.

Bruke søkefunksjonen

1 Hvis tasten ikke lyser grønt,

trykk 🧭 (Fax).

2 Trykk Search/Speed Dial, og tast deretter inn første bokstav i navnet du ser etter.

- **3** Trykk 🖚 eller 🕶 for å søke i minnet.
- 4 Trykk Start.
- 5 Trykk 🖚 eller 🕶 for å søke i minnet.
- 6 Trykk Start.

Kopiere

Enkeltark

- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lvser grønt.
- 2 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 3 Trykk Start.

Sortere flere kopier (med bruk av den automatiske dokumentmateren)

- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt.
- Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp.
- *3* Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- 4 Trykk Sort.
- 5 Sort I ikon vises i displayet.
- 6 Trykk Start.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1-1
Bruke denne manualen	1-1
Finne informasjon	1-1
Symboler brukt i denne manualen	1-1
MFC Delenavn og funksjoner	1-2
Kontrollpanel, oversikt	1-5
Status-indikatorens angivelser	1-10
Om faksmaskiner	1-12
Fakstoner og håndtrykk	1-12
Feilkorrigeringsmodus (ECM)	1-13
Koble til MFC-maskinen	1-14
Koble til en ekstern telefon	1-14
Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)	1-15
Sekvens	1-15
Tilkoblinger	1-16
Spille inn utgående beskjed (OGM) på en	
ekstern telefonsvarer	1-17
Flerlinjetilkoblinger (hussentral)	1-18
Hvis du installerer MFC-maskinen for drift med	
en hussentral	1-18
Plusstjenester på telefonlinjen	1-18
Plusstjenester på telefonlinjen	1-18 2-1
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir	1-18 2-1 2-1
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse	1-18 2-1 2-1 2-1
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-3
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440)	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440) Legge i papir eller andre utskriftsmedier i	1-18 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-5 2-7
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440) Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff)	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5 2-5
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440) Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff) (gjelder MFC-8840D)	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5 2-5 2-7 2-9
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440) Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff) (gjelder MFC-8840D) Bruke automatisk tosidig utskrift for faks, kopiering	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5 2-7 2-9
Plusstjenester på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og -størrelse Anbefalt papir Valg av egnet papir Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater Slik legger du i papir Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440) Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff) (gjelder MFC-8840D) Bruke automatisk tosidig utskrift for faks, kopiering og utskrift (gjelder MFC-8840D)	1-18 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-5 2-5 2-5 2-7 2-9 2-9

3	Programmering i displayet	3-1
	Brukervennlig programmering	3-1
	Menytabell	3-1
	Lagring i minnet	3-1
	Navigasjonstaster	3-2
Λ		
4		4-1
	Grunninnstillinger	4-1
	Stille inn opporatete ID	۲-4-۱ م ۸
	Tasto inn tokst	2-4 م 1
		4-3 1_2
	Cigre rettelser	4-3 1_1
	Gjøre rettelser Gjøre bokstaver	+-+ ۸_۸
	Spesielle tean og symboler	+ 4-4
	Hussentral (PABX) og overføring	
	Stille inn en hussentral (PABX)	4-5
	Hovedoppsett	4-6
	Stille inn modus-timeren	4-6
	Stille inn papirtype	
	Stille inn papirstørrelse	
	Stille inn ringevolumet	4-9
	Stille inn volumet på pipetonen	4-9
	Stille inn volumet på høyttaleren	4-10
	Skrur på automatisk sommer-/vintertid	4-10
	Tonersparing	4-10
	Tidsinnstilling for ventemodus	4-11
	Slå av skannerlampen	4-11
	Strømsparing	4-12
	Innstilling av skuff som skal brukes for	
	kopieringsmodus	4-13
	Innstilling av skuff som skal brukes for faksmodus	4-14
	Justere displayets kontrast	4-14
	Grunninnstillinger avhengig av landet ditt	4-15
	Stille inn lokalt språk	4-15
5	Opposit for mottal	F 4
J	Oppsett for mottak	5-I
		l-c
	Verge moliaksmoous	
	Silk kan uu veige eller enure moltaksmodus	5-2 5 0
	Suile IIII IIIgeiorsiirkeise	5-2
	Suile IIII F/I-IIIgellu (Dare Fax/Tel-Modus)	3-5 ⊿ ⊒
	raksueleksjun	5-4

3

4

Skrive ut en forminsket innkommende faks	
(autoforminskning)	5-5
Mottak i minnet	5-6
Skrive ut en faks fra minnet	5-7
Stille inn utskriftsintensiteten	
Avanserte mottaksfunksjoner	
Betjening fra et biapparat	
Bare for FAX/TEL-modus	
Bruke en trådløs, ekstern telefon	
Endre fjernkodene	5-9
Polling	5-10
Sikret polling	
Oppsett for Polling Motta (standard)	
Oppsett for Polling Motta med sikkerhetsk	kode 5-11
Oppsett for Utsatt Polling Motta	5-11
Sekvensiell polling	
Innstilling av tosidig utskrift for faksmodus	
(gjelder MFC-8840D)	5-13
ppsett for sending	6-1
Slik sender du en faks	6-1
Aktivere faksmodus	6-1
Fakse fra den automatiske dokumentmatere	en
(ADF)	6-1
Fakse fra den automatiske dokumentmate	eren 6-2
Fakse fra skannerglassplaten	6-3
Fakse dokumenter i Legal-format fra	
skannerglassplaten	6-5
Minnet er fullt (melding)	6-5
Manuell sending	6-5
Automatisk sending	6-6
Dette er den enkleste måten for å sende en	ı faks 6-6
Sende en faks på slutten av samtalen	6-6
Grunnleggende rutiner ved sending	6-7
Sende fakser med mange innstillinger	6-7
Kontrast	6-8
Faksoppløsning	6-9
Manuell og automatisk faksgjenoppringning	6-9
Dobbel tilgang	6-10
Sending i sanntid	6-11
Siekke jobbstatus	
Annullere en jobb under skanning av origina	len6-12
Annullere en programmert iobb	
Avansert sending	

6 o

Redigere den elektroniske forsiden	6-14
Redigere dine egne kommentarer	6-15
Forside kun for neste faks	6-15
Sende en forside for alle fakser	6-16
Bruke en utskrift av en forside	6-17
Gruppesending	6-17
Oversjøisk modus	6-19
Utsatt faks	6-20
Utsatt satsvis sending	6-21
Oppsett for Polling Sende (standard)	6-21
Oppsett for Polling Sende med sikkerhetskode	6-22
Minnelås	6-23
Sette opp passordet	6-24
Aktivere minnelås	6-24
Deaktivere minnelås	6-24

Slå numre automatisk og andre	
oppringningsalternativer	7-1
Lagre numre for enkel oppringning	7-1
Lagre direktevalgnumre	7-1
Lagre hurtigvalgnumre	7-3
Endre direktevalg- og hurtigvalgnumre	7-4
Sette opp grupper for gruppesending	7-5
Ulike måter å slå numre på	7-7
Søk	7-7
Ringe med direktevalg	7-7
Ringe med hurtigvalg	7-8
Slå numre manuelt	7-8
Bruke en ekstern telefon	7-8
Tilgangskoder og kredittkortnumre	7-9
Pause	7-10
-jernalternativer for faks	8-1
Faksvideresending	8-1
Programmere et nummer for faksvideresending	8-1
Stille inn fakslagring	8-2
Sette opp fjerntilgangskoden	8-3
Fjerninnhenting	8-4
Druke fierstilgengekeden	0 /

-jernalternativer for faks	8-1
Faksvideresending	8-1
Programmere et nummer for faksvideresending	8-1
Stille inn fakslagring	8-2
Sette opp fjerntilgangskoden	8-3
Fjerninnhenting	8-4
Bruke fjerntilgangskoden	8-4
Fjernkommandoer	8-5
Hente inn faksmeldinger	8-6
Endre nummeret for faksvideresending	8-6

8 F

9	Skrive ut rapporter	
	Maskininnstillinger og aktivitet	
	Tilpasse senderapporten	
	Stille inn intervallene for aktivitetsrapporten	
	Skrive ut rapporter	
	Skrive ut en rapport	
10		
10	Kopiere	10-1
	Bruke MFC-maskinen som kopieringsmaskin	10-1
	Aktivere kopieringsmodus	10-1
	Midlertidige kopiinnstillinger	10-2
	Lage én enkelt kopi fra den automatiske	
	dokumentmateren	10-3
	Lage flere kopier fra den automatiske	
	dokumentmateren	10-3
	Enkeltkopier eller flere kopier ved bruk av	
	skannerglassplaten	10-4
	Minnet er fullt (melding)	10-5
	Bruke kopitastene (midlertidige innstillinger)	10-6
	Forstørre / Forminske	10-7
	Kvalitet (type dokument)	10-9
	Sortere kopier ved bruk av den automatiske	
	dokumentmateren	10-9
	Kontrast	10-10
	Velge skuff	10-11
	Dupleks / N i 1	10-12
	Tosidia/N i 1 kopi	10-14
	N i 1 kopi	10-14
	Plakat	10-15
	Tosidia (1 i 1) (aielder MFC-8840D)	10-16
	Tosidia (2 i 1) og Tosidia (4 i 1)	
	(gielder MFC-8840D)	10-18
	Endre standardinnstillingene for kopiering	10-19
	Kvalitet	10-19
	Kontrast	10-19
11		
	Viktig informasjon	11-1
	IEC 60825-spesifikasjoner	11-1
	Laserdiode	11-1
	Forsiktig	11-1
	For din sikkerhet	11-2
	Frakobling	11-2
	IT-strømforsyningssystem (kun for Norge)	11-2
	LAN-tilkobling	11-2

	Erklæring om internasjonalt samsvar med	
	ENERGY STAR [®]	11-2
	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	11-3
	Varemerker	11-5
10		
	Feilsøking og regelmessig vedlikehold	12-1
	Feilsøking	12-1
	Feilmeldinger	12-1
	Dokumentstans	12-5
	Dokumentet sitter fast øverst i	
	dokumentmaterenheten	12-5
	Dokumentet sitter fast inne i	
	dokumentmaterenheten	12-5
	Papirstans	12-6
	Papirstans i papirskuffen for tosidig utskrift	
	(gjelder MFC-8840D)	12-10
	Hvis du har problemer med MFC-maskinen	12-12
	Forbedre utskriftskvaliteten	12-17
	Pakke og transportere MFC-maskinen	12-21
	Regelmessig vedlikehold	12-24
	Rengjøre skanneren	12-24
	Rengjøre skriveren	12-25
	Rengjøre trommelenheten	12-26
	Bytte ut tonerkassetten	12-27
	Slik bytter du ut tonerkassetten	12-27
	Bytte ut trommelenheten	12-32
	Kontrollere trommelens levetid	12-35
	Sideteller	12-35
10		
13	Tilbehør	
	Minnebrikke	13-1
	Installere den ekstra minnebrikken	13-2
	Nettverkskort (LAN)	
	Før du installerer	13-6
	Trinn 1: Installere maskinvare	13-6
	Trinn 2: Koble NC-9100h-kortet til et 10BASE-	T eller
	100BASE-TX Ethernet-nettverk via en uisole	ert,
	tvunnet parkabel	
	Indikator	13-9
	TESTBRYTER	13-10
	Papirskuff #2	13-11

0	
S	

0	Ordliste	0-1
S	Spesifikasjoner	S-1
	Produktbeskrivelse	S-1
	Generelt	S-1
	Utskriftsmedier	S-2
	Kopifunksjon	S-2
	Faksfunksjon	S-3
	Skannerfunksjon	S-4
	Skriverfunksjon	S-5
	Grensesnitt	S-5
	Systemkrav til datamaskinen	S-6
	Forbruksmateriell	S-7
	Nettverkskort (LAN) (NC-9100h)	S-8
	Ekstra utvendig trådløs utskrift/Skannerserver	
	(NC-2200w)	S-9
St	Stikkordliste	St-1
T	Tilgangskort for fjerninnhenting	T-1



Bruke denne manualen

Takk for at du kjøpte et Brother Multifunksjonssenter (MFC). Denne MFC-8440/MFC-8840D-maskinen er enkel å bruke, med instruksjoner i displayet som hjelper deg gjennom programmeringen av den. Du kan få optimal nytte og glede av MFC-maskinen hvis du bruker noen minutter på å lese denne manualen.

Finne informasion

Du finner igjen alle kapittel- og undertitler i innholdsfortegnelsen. Du kan også sjekke stikkordlisten bakerst i manualen når du vil ha informasjon om en bestemt egenskap eller funksjon.

Symboler brukt i denne manualen

I hele denne manualen er det brukt spesielle symboler som gjør deg oppmerksom på viktige advarsler, merknader og handlinger. For å gjøre alt klarere og hjelpe deg å trykke de riktige tastene, har vi brukt spesielle skrifttyper og lagt til noen av meldingene som vil bli vist i displayet.

Fet skrift	Fet skrift angir spesifikke taster på MFC-maskinens kontrollpanel.
Kursiv	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldingen i displayet på MFC-maskinen. ' under ' eller referer til et relatert emne.

Advarsel-symbolet angir hvilke forholdsregler du bør ta for å unngå å skade deg selv eller MFC-maskinen.



Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge eller unngå for å forhindre mulig skade på maskinen.



Merknader forteller deg hva du bør gjøre hvis du befinner deg i en gitt situasjon, eller tipser deg om hvordan den funksjonen du er i ferd med å bruke fungerer sammen med andre funksjoner.



Uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med MFC-maskinen.

MFC Delenavn og funksjoner

Sett forfra



Nr.	Navn	Beskrivelse
1	(MFC-8440) Manuell arkmater (MFC-8840D) Multifunksjonsskuff (MP-skuff)	Papir legges inn her.
2	Utløserknapp frontdeksel	Trykk for å åpne frontdekselet.
3	Klaff på utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned (klaff på papirstøtten)	Vippes ut for å unngå at det ferdigtrykte papiret faller ned.
4	Kontrollpanel	Bruk tastene og displayet for å kontrollere MFC-maskinen.
5	Automatisk dokumentmater (ADF)	Bruk den automatiske dokumentmateren for dokumenter bestående av flere sider.
6	Forlengelse på dokumentmaterstøtten	Legg dokumentet her for å bruke den automatiske dokumentmateren.
7	Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten	Vippes ut for å unngå at de ferdig skannede sidene faller ned.
8	Dokumentdeksel	Åpnes for å plassere originalen på skannerglassplaten.
9	Strømbryter	Slå bryteren På eller Av.
10	Frontdeksel	Åpnes for å installere en tonerkassett eller trommelenhet.
11	Papirskuff (skuff #1)	Papir legges inn her.

1-2 INNLEDNING

Sett bakfra



Nr.	Navn	Beskrivelse
12	Papirjusteringshendel for tosidig utskrift (MFC-8840D)	Brukes for å tilpasse aktuell papirstørrelse for tosidig utskrift.
13	Papirskuff for tosidig utskrift (MFC-8840D)	Trekkes ut for å fjerne papir som har satt seg fast inne i MFC-maskinen.
14	Strømkontakt	Strømledningen kobles til her.
15	Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp (bakre utgangsstøtte)	Åpnes når det er lagt tykt papir i multifunksjonsskuffen eller den manuelle arkmateren.
16	Dokumentmaterdeksel	Åpnes for å fjerne papir som sitter fast inne i dokumentmaterenheten.
17	Telefonlinjekontakt	Den medfølgende telefonledningen plugges inn her.
18	USB-kontakt	USB-kabelen kobles til her.
19	Kontakt for parallellkabel	Parallellkabelen kobles til her.
20	Kontakt for ekstern telefon (gjelder ikke Storbritannia)	Modulærpluggen til en ekstern telefon settes inn her.

Innvendig (dokumentdekselet åpent)



Nr.	Navn	Beskrivelse
21	Anleggskant	Brukes for å sentrere originalen på skannerglassplaten.
22	Glasslist	Brukes for å skanne dokumenter med bruk av den automatiske dokumentmateren.
23	Hendel for skannerlås	Brukes for å låse/låse opp skanneren ved flytting av MFC-maskinen.
24	Dokumentdeksel	Åpnes for å plassere originalen på skannerglassplaten.
25	Hvit film	Rengjøres for å oppnå god kvalitet på kopiering og skanning.
26	Skannerglassplate	Originalen som skal skannes legges her.

Kontrollpanel, oversikt

MFC-8440 og MFC-8840D har samsvarende taster på kontrollpanelet.





Skifttast (Shift)

For å få tilgang til minneplassene 21 til 40 i direktevalgtastene må Shift-tasten holdes nede.

Direktevalgtaster

Disse 20 tastene gir umiddelbar tilgang til opptil 40 forhåndslagrede numre.

Otskriftstaster (Print):

Sikker (Secure)

Lar deg skrive ut data som er lagret i minnet ved å taste inn ditt firesifrede passord.

Avbryt (Job Cancel)

Sletter data fra skriverens minne.

(lysdiode)

Indikatoren blinker og skifter farge avhengig av MFC-maskinens status.

5-linjers display

(vindu av flytende krystall) Meldinger i displayet hjelper deg å programmere og bruke MFC-maskinen.

6 Modustaster:



Telefaks (Fax)

Gir deg tilgang til faksmodus.



Kopier (Copy)

Gir deg tilgang til kopieringsmodus.



🦯 Skann (Scan)

Gir deg tilgang til skannemodus.

Faks- og telefontaster:

Tel/R

Denne tasten brukes til å føre en telefonsamtale etter å ha løftet av det eksterne telefonrøret i F/T-ringemodus med doble ringetoner osv. Bruk også denne tasten når du vil ha tilgang til en bylinje og/eller ringe tilbake til sentralbordet eller overføre en samtale til et annet internnummer når maskinen er koblet til en hussentral.

Oppløsning (Resolution)

Stiller inn oppløsningen når du sender en faks.

Søk/Hurtigvalg (Search/Speed Dial)

Lar deg slå opp numre lagret i oppringningsminnet. Den lar deg også slå lagrede numre ved å trykke # og et tresifret tall.

Gjenoppringning/Pause (Redial/Pause)

Slår det sist ringte nummeret på nytt. Legger også inn en pause i numre som slås automatisk.



8 Navigasjonstaster:

Meny (Menu)

Gir deg tilgang til programmeringsmenyen.

Sett (Set)

Lar deg lagre innstillingene i MFC-maskinen.

Slett/Tilbake (Clear/Back)

Sletter de angitte dataene eller lar deg avslutte menyen ved å trykke tasten flere ganger.



Trykk denne tasten for å rulle fremover eller bakover til et menyvalg.

I faksmodus kan du trykke disse tastene for å justere volumet på høyttaleren og ringetonene.

🗢 eller 🤝

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

I faksmodus kan du også bruke disse tastene til å utføre et numerisk søk etter navnene på lagrede numre.

Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger):

Forstørre/Forminske (Enlarge/Reduce)

Lar deg forminske eller forstørre kopier i henhold til det forholdet du velger.

Kontrast (Contrast)

Lar deg gjøre en kopi som er lysere eller mørkere enn originalen.

Kvalitet (Quality)

Lar deg velge kopikvaliteten for den aktuelle typen dokument.

Velg skuff (Tray Select)

Du kan velge ønsket skuff for neste kopi.

Sorter (Sort)

Lar deg sortere flere kopier ved bruk av den automatiske dokumentmateren.

N i 1 (N in 1) (gjelder MFC-8440)

N i 1-funksjonen lar deg kopiere 2 eller 4 sider inn på én side.

Tosidig utskrift/N i 1 (Duplex/N in 1) (gjelder MFC-8840D)

Du kan velge Tosidig utskrift for å kopiere på begge sider av papiret eller N i 1 for å kopiere 2 eller 4 sider inn på én side.

Talltastatur

Disse tastene brukes for å slå telefon- og faksnumre og som et tastatur for inntasting av informasjon til MFC-maskinen.

#-tasten lar deg skifte midlertidig fra puls- til toneoppringningsmodus under en telefonsamtale.

StoppExit Stopp/Avslutt (Stop/Exit)

Stopper en faks, annullerer en kopiering og skanning eller avslutter menyen.

12 Start

Lar deg starte sending av fakser, kopiering eller skanning.

Status-indikatorens angivelser

Status-indikatoren (lysdiode) blinker og skifter farge avhengig av MFC-maskinens status.



Statusindikatorens angivelser slik de fremgår av tabellen nedenfor, er benyttet i illustrasjonene i dette kapittelet.

Indikator			Indikatorens status	
\bigcirc				Indikator er Av.
		<u> </u>		Indikator er På.
	Grønn	Gul	Rød	
				Indikator blinker.
	Grønn	Gul	Rød	

Indikator	MFC status	Beskrivelse
\bigcirc	Ventemodus	Strømbryteren er slått Av eller MFC-maskinen er i ventemodus eller strømsparingsmodus.
- ┿- Grønn	Varmer opp	MFC-maskinen varmer opp for utskrift.
Grønn	Driftsklar	MFC-maskinen er klar til å skrive ut.
	Mottar data	MFC-maskinen enten mottar data fra datamaskinen, behandler data i minnet, eller skriver ut data.
Gul	Fortsatt data i minnet	Det er fortsatt utskriftsdata igjen i MFC-maskinens minne.

Indikator	MFC status	Beskrivelse
	Servicefeil	Følg denne prosedyren.
		1. Slå av strømbryteren.
		 Vent noen sekunder, slå den så på igjen og forsøk deretter å skrive ut på nytt.
		Hvis feilen ikke lar seg eliminere – og du ser den
Rød		samme indikasjonen for servicebehov – når du har slått MFC-maskinen på igjen, må du kontakte forhandleren eller et autorisert Brother-servicesenter.
	Deksel åpent	Dekselet er åpent. Lukk dekselet. (Se <i>Feilmeldinger</i> på side 12-1.)
	Tomt for toner	Bytt ut tonerkassetten med en ny. (Se Bytte ut tonerkassetten på side 12-27.)
e Rød	Papirfeil	Legg papir i skuffen/arkmateren eller fjern papir som har satt seg fast. Sjekk meldingen i displayet. (Se <i>Feilsøking og regelmessig</i> <i>vedlikehold</i> på side 12-1.)
	Skannerlås	Kontroller at hendelen for skannerlåsen er i fristilling. (Se <i>Hendel for skannerlås</i> på side 1-4.)
	Annet	Sjekk meldingen i displayet. (Se <i>Feilsøking og regelmessig vedlikehold</i> på side 12-1.)
	Minnet er fullt	Minnet er fullt. (Se Feilmeldinger på side 12-1.)

Når strømbryteren er slått Av eller MFC-maskinen er i ventemodus, er indikatoren slukket.

Om faksmaskiner

Fakstoner og håndtrykk

Når noen sender en faks, sender MFC-maskinen fakskalletoner (CNG-toner). Dette er lave, gjentatte pipetoner med 4 sekunders mellomrom. Du hører dem etter at du har slått nummeret og trykket **Start**, og de fortsetter i ca. 60 sekunder etter at du slo nummeret. I løpet av dette tidsrommet må avsendermaskinen starte "håndtrykket", eller oppkoblingen, med mottakermaskinen.

Hver gang du sender en faks med automatiske prosedyrer, sender du CNG-toner over telefonlinjen. Du kommer snart til å bli vant til å lytte etter disse lave pipetonene når du tar telefonen på fakslinjen, slik at du vet om det er en faksmelding som kommer inn.

Mottakerfaksmaskinen svarer med faksmottakstoner, som er høye kvitrelyder. En mottakerfaksmaskin kvitrer i ca. 40 sekunder og i displayet vises Mottar.

Hvis MFC-maskinen er stilt inn på modusen Kun fax, besvarer den automatisk alle anrop med faksmottakstoner. Hvis den andre parten legger på røret, forsetter din MFC-maskin å sende "kvitringen" i ca. 40 sekunder, og displayet fortsetter å vise Mottar. For å avbryte mottak, trykk **Stop/Exit**.

Faks-'håndtrykket' er den tiden der sendermaskinens CNG-toner og mottakermaskinens "kvitring" overlapper hverandre. Dette må vare i minst 2 til 4 sekunder, slik at begge maskinene kan oppfatte hvordan hver av dem sender og mottar faksen. Håndtrykket kan ikke begynne før anropet er besvart, og CNG-tonene varer bare i ca. 60 sekunder etter at nummeret er slått. Derfor er det viktig at mottakermaskinen besvarer anropet etter så få ringesignaler som mulig.

Når du har en ekstern telefonsvarer på fakslinjen, er det telefonsvareren som bestemmer antall ringesignaler før anropet besvares.

Vær spesielt oppmerksom på anvisningene for tilkobling av en telefonsvarer som du finner i dette kapittelet. (Se *Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)* på side 1-15.)

Feilkorrigeringsmodus (ECM)

Feilkorrigeringsmodus (Error Correction Mode - ECM) er en måte for MFC-faksmaskinen å sjekke en faksutsendelse mens den sendes. Hvis MFC-maskinen oppdager feil under fakssending, sender den fakssidene som hadde en feil på nytt. ECM-overføring er bare mulig mellom faksmaskiner som begge har denne funksjonen. Har begge maskinene ECM-funksjon, kan du sende og motta faksmeldinger som kontinuerlig sjekkes av MFC-maskinen.

For at denne funksjonen skal kunne virke, må MFC-maskinen ha tilstrekkelig ledig minne.

Koble til MFC-maskinen

Koble til en ekstern telefon

Selv om MFC-maskinen din ikke har noe telefonrør, kan du koble en separat telefon (eller telefonsvarer) direkte til MFC-maskinen, slik som vist i nedenstående illustrasjon.



Når denne telefonen (eller svareren) er i bruk, vises ${\tt Telefon}\ i$ displayet.

Sekvens

Du kan koble en telefonsvarerenhet til systetmet. Når du har en **ekstern** telefonsvarer på samme telefonlinje som MFC-maskinen, er det imidlertid telefonsvareren som besvarer alle anrop, mens MFC-maskinen "lytter" etter fakskalletoner (CNG). Hvis den hører dem, overtar MFC-maskinen anropet og mottar faksen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lar MFC-maskinen telefonsvareren fortsette å spille av din utgående beskjed slik at innringeren kan legge igjen en talebeskjed.

Telefonsvareren må svare innen fire ringesignaler (anbefalt innstilling er to ringesignaler). MFC-maskinen kan ikke høre fakskalletoner (CNG) før telefonsvareren har besvart anropet, og med fire ringesignaler blir det bare 8 til 10 sekunder med fakskalletoner igjen til "fakshåndtrykket". Følg instruksjonene i denne manualen nøye når du spiller inn den utgående beskjeden din. Hvis den eksterne telefonsvareren ringer mer enn fem ganger, anbefaler vi ikke bruken av funksjonen for tellerskrittsparing.

Hvis du ikke mottar alle faksene dine, må du redusere innstillingen for ringeforsinkelse på den eksterne telefonsvareren.

Never sted på den samme telefonsvarer et annet sted på den samme telefonlinjen.



Tilkoblinger

- **1** Plugg ledningen fra telefonlinjens veggkontakt inn på baksiden av MFC-maskinen, i kontakten merket LINE.
- 2 Plugg telefonledningen fra din eksterne telefonsvarer inn i korrekt kontakt på maskinen. (Forsikre deg om at denne ledningen er koblet til telefonsvareren via svarerens telefonlinjekontakt og ikke dens telefonapparatkontakt.)
- **3** Sett den eksterne telefonsvareren til å ringe én eller to ganger. (MFC-maskinens innstilling for ringeforsinkelse gjelder ikke.)
- 4 Spill inn den utgående beskjeden på den eksterne telefonsvareren.
- 5 Still inn telefonsvareren slik at den besvarer anrop.
- 6 Still inn mottaksmodus på Ext.Tel/Svarer. (Se Velge mottaksmodus på side 5-1.)

Spille inn utgående beskjed (OGM) på en ekstern telefonsvarer

Tidsaspektet er viktig når du leser inn denne beskjeden. Beskjeden avgjør måten både manuelt og automatisk faksmottak skal behandles på.

- 1 Beskjeden bør starte med fem sekunders stillhet. (Da får MFC-maskinen tid til å lytte etter fakskalletoner fra automatiske overføringer før de stopper.)
- **2** Snakk ikke i mer enn 20 sekunder.
- **3** Avslutt den 20 sekunder lange beskjeden med å oppgi fjernaktiveringskoden for anropere som sender manuelle fakser. For eksempel:

"Etter pipetonen, legg igjen en beskjed, eller send en faks ved å trykke * **51** og Start."



Flerlinjetilkoblinger (hussentral)

De fleste kontorer bruker et sentralisert telefonsystem. Selv om det ofte er relativt enkelt å koble MFC-maskinen til et hovedsystem eller en hussentral (PBX), foreslår vi likevel at du kontakter selskapet som installerte telefonsystemet og ber dem koble til MFC-maskinen for deg. Det er tilrådelig å ha en egen linje for MFC-maskinen. Da kan du la mottaksmodus bli stående i Kun Fax slik at maskinen kan motta fakser når som helst på døgnet.

Hvis MFC-maskinen skal kobles til et flerlinjesystem, be da installatøren å koble enheten til den siste linjen på systemet. På den måten unngår du at maskinen aktiveres hver gang det kommer inn en telefonsamtale.

Hvis du installerer MFC-maskinen for drift med en hussentral

- 1 Det kan ikke garanteres at maskinen vil fungere korrekt under alle omstendigheter med en hussentral. Eventuelle problemer bør først meldes til firmaet som har ansvar for hussentralen.
- 2 Hvis alle innkommende anrop skal besvares av en sentralbordoperatør, anbefales det at mottaksmodusen settes til Manuell. Alle innkommende anrop bør i utgangspunktet betraktes som telefonsamtaler.

Plusstjenester på telefonlinjen

Hvis du har talepost, anrop venter, RingMaster, en telefonsvartjeneste, et alarmsystem eller annen spesialtjeneste på én og samme telefonlinje, kan dette skape problem for driften av MFC-maskinen. (Se *Plusstjenester på enkel linje* på side 12-13.)



Om papir

Papirtype og -størrelse

Papiret mates inn i MFC-maskinen fra den installerte papirskuffen, den manuelle arkmateren, multifunksjonsskuffen eller den nedre papirskuffen (tilleggsutstyr).

Type skuff/arkmater	Modellnavn
Papirskuff (skuff #1)	MFC-8440 og MFC-8840D
Manuell arkmater	MFC-8440
Multifunksjonsskuff (MP-skuff)	MFC-8840D
Nedre papirskuff (tilleggsutstyr) (skuff #2)	Tilbehør for MFC-8440 og MFC-8840D

Anbefalt papir

Vanlig papir:	Xerox Premier 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
	Mode DATACOPY 80 g/m ²
	IGEPA X-Press 80 g/m ²
Resirkulert papir:	Xerox Recycled Supreme
Transparenter:	3M CG 3300
Etiketter:	Avery laseretiketter L7163

- Vi anbefaler at du tester papiret på maskinen før du kjøper en større mengde slik at du har forsikret deg om at papiret er egnet.
- Bruk papirkvalitet som er beregnet på utskrift på vanlig papir.
- Bruk papir på 75 til 90 g/m².
- Bruk nøytralt papir. Ikke bruk syreholdig eller alkalisk papir.
- Bruk langfibret papir.
- Bruk papir med et fuktighetsinnhold på ca. 5%.

Forsiktig

Ikke bruk blekkskriverpapir. Det kan føre til papirstans og at MFC-maskinen skades.



Utskriftskvaliteten avhenger av papirtype og -merke. Besøk oss på http://solutions.brother.com og sjekk de nyeste anbefalingene for papir som kan brukes med MFC-8440 og MFC-8840D-maskinen.

Valg av egnet papir

Vi anbefaler at du tester papiret på MFC-maskinen før du kjøper inn større kvanta. Dette gjelder i særdeleshet for spesielle formater og papirtyper.

- Unngå å mate inn ark med delvis brukte etiketter. Det kan føre til skader på MFC-maskinen.
- Unngå å bruke bestrøket papir, slik som vinvlbestrøket papir.
- Unngå å bruke forhåndstrykt papir eller sterkt teksturert papir, eller papir med preget brevhode.

For optimalt resultat bør du bruke anbefalt papirtype, spesielt gjelder dette for vanlig papir og transparenter. For ytterligere informasjon om papirspesifikasjoner, kontakt din nærmeste autoriserte salgsrepresentant eller forhandleren du kjøpte MFC-maskinen av.

- Bruk etiketter eller transparenter som er beregnet for bruk i laser-skrivere.
- For best utskriftskvalitet anbefaler vi bruk av langfibret papir.
- Hvis du bruker spesialpapir, og det er problemer med innmating fra papirskuffen, forsøk da å bruke den manuelle arkmateren eller multifunksjonsskuffen.
- Du kan bruke resirkulert papir i denne MFC-maskinen.
Papirkapasitet i skuffene/arkmaterne

	Papirstørrelse	Antall ark
Multifunksjonsskuff (MP-skuff) (MFC-8840D)	Bredde: 69,8 til 220 mm Høyde: 116 til 406,4 mm	50 ark (80 g/m ²)
Manuell arkmater (MFC-8440)	Bredde: 69,8 til 220mm Høyde: 116 til 406,4mm	Enkeltark
Papirskuff (skuff #1)	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	250 ark (80 g/m ²)
Nedre papirskuff (tilleggsutstyr) (skuff #2)	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, B6 (ISO)	250 ark (80 g/m ²)
Tosidig utskrift	A4, Letter, Legal	—

Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater

Modell		MFC-8440 MFC-8840D		
Papirtyper	Multi- funksjonsskuff	Ikke relevant	Vanlig papir, Bond-papir, resirkulert papir, konvolutter* ¹ , etiketter* ² og transparenter * ²	
	Manuell arkmater	Vanlig papir, Bond-papir, resirkulert papir, konvolutter, etiketter og transparenter	Ikke relevant	
	Papirskuff	Vanlig papir, resirkulert	papir og transparenter* ²	
	Nedre papirskuff (tilleggsutstyr)	Vanlig papir, resirkulert papir og transparent		
Papirets vekt	Multi- funksjonsskuff	Ikke relevant	60 til 161 g/m ²	
	Manuell arkmater	60 til 161 g/m ²	Ikke relevant	
	Papirskuff	60 til 105 g/m ²		
	Nedre papirskuff (tilleggsutstyr)	60 til 105 g/m ²		
Papirstørrelse	Multi- funksjonsskuff	Ikke relevant	Bredde: 69,8 til 220 mm Høyde: 116 til 406,4 mm	
	Manuell arkmater	Bredde: 69,8 til 220 mm Høyde: 116 til 406,4 mm	Ikke relevant	
	Papirskuff	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)		
	Nedre papirskuff (tilleggsutstyr)	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, B6 (ISO)		

*1 Opptil 3 konvolutter

*2 Opptil 10 ark

Når du skriver ut på transparenter, anbefaler vi at du tar dem fortløpende vekk fra utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned etter hvert som de kommer ut av MFC-maskinen.

Legge i papir eller andre utskriftsmedier i papirskuffen

1 Trekk skuffen helt ut av MFC-maskinen.



2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret.

Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.



For å bruke papirstørrelsen Legal, trykker du på den universale utløserknappen for papirførerne og trekker ut den bakre delen av papirskuffen.



- **3** Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feilinnmating.
- **4** Legg papir i papirskuffen.

Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen, at bunken ikke overstiger maksimumsmerket, og at papirføreren ligger tett inntil papirbunken.



5 Skyv papirskuffen helt inn i MFC-maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker MFC-maskinen.



Husk følgende når du legger inn papir i papirskuffen:

- Papiret skal legges med utskriftssiden ned.
- Legg inn papiret med kortsiden først og før det varsomt inn.
- For å kopiere eller motta fakser på papirformatet Legal, må du også vippe ut forlengelsen på klaffen på papirstøtten.

Legge i papir eller andre utskriftsmedier i den manuelle arkmateren (gjelder MFC-8440)



Når du skriver ut på konvolutter og etiketter bør du utelukkende bruke den manuelle arkmateren.

1 Åpne dekselet på den manuelle arkmateren. Skyv papirførerne slik at de er tilpasset papirstørrelsen.



2 Bruk begge hender og før papiret inn i den manuelle arkmateren inntil papirets fremkant berører materullen. Hold papiret i denne posisjonen inntil MFC-maskinen automatisk fører arket inn et kort stykke, og slipp deretter papiret.



Husk følgende når du legger inn papir i den manuelle arkmateren:

- Papiret skal føres inn med utskriftssiden opp.
- Legg inn papiret med kortsiden først og før det varsomt inn.
- Forsikre deg om at papiret føres rett inn og i korrekt posisjon i den manuelle arkmateren. Hvis ikke, kan det være at papiret blir matet feil, noe som vil resultere i en skjev utskrift eller papirstans.
- Ikke legg inn mer enn ett ark eller én konvolutt om gangen i den manuelle arkmateren da det ellers kan føre til papirstans.

Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff) (gjelder MFC-8840D)



🔊 Når du skriver ut på konvolutter og etiketter bør du utelukkende bruke multifunksjonsskuffen.

1 Åpne MP-skuffen og senk den varsomt.



2 Trekk ut og vipp ut klaffen på papirstøtten til multifunksjonsskuffen.



3 Når du legger inn papir i MP-skuffen, må du påse at papiret berører bakveggen på skuffen.



- Forsikre deg om at papiret føres rett inn og i korrekt posisjon i multifunksjonsskuffen. Hvis ikke, kan det være at papiret blir matet feil, noe som vil resultere i en skjev utskrift eller papirstans.
 - Du kan legge inn opptil 3 konvolutter eller opptil 50 ark med 80 g/m² papir i MP-skuffen.
- **4** Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirføreren slik at den tilpasses størrelsen på papiret.



- Husk følgende når du legger inn papir i MP-skuffen:
 - Papiret skal føres inn med utskriftssiden opp.
 - Når maskinen skriver ut heves det innvendige brettet for å føre papiret inn i MFC-maskinen.
 - Legg inn papiret med kortsiden først og før det varsomt inn.

Bruke automatisk tosidig utskrift for faks, kopiering og utskrift (gjelder MFC-8840D)

Hvis du ønsker å skrive ut på begge sider av papiret ved hjelp av funksjonen tosidig utskrift for faks, kopiering eller utskrift, må du sette papirjusteringshendelen slik at den samsvarer med papirstørrelsen du bruker.

Denne funksjonen er tilgjengelig for papirformatene A4, Letter eller Legal. (Se *Innstilling av tosidig utskrift for faksmodus (gjelder MFC-8840D)* på side 5-13, *Dupleks / N i 1* på side 10-12 og *Tosidig utskrift (dupleks-utskrift)* i programvarehåndboken på CDen.)

- 1 Legg inn papir i papirskuffen eller multifunksjonsskuffen.
- 2 Still inn papirjusteringshendelen på baksiden av MFC-maskinen for tosidig utskrift slik at den stemmer overens med det aktuelle papirformatet.



3 MFC-maskinen er nå klar til å skrive ut tosidig.

Programmering i displayet

Brukervennlig programmering

MFC-maskinen er designet for å være enkel å bruke, og med programmering ved hielp av displayet og navigasjonstastene. Brukervennlig programmering hjelper deg å få full nytte av alle menyvalgene MFC-maskinen har å tilby.

Fordi programmeringen din gjøres på displayet, har vi laget trinnvise displaytekster for å hjelpe deg. Alt du trenger å gjøre, er å følge ledetekstene etter hvert som de fører deg gjennom menyvalgene og programmeringsalternativene.

Menytabell

Du kan sannsynligvis programmere MFC-maskinen uten å måtte se i brukermanualen. Som hjelp til å forstå menyvalgene og alternativene som finnes i programmet i MFC-maskinen, kan du bruke menytabellen på side 3-4.

🔊 Du kan programmere MFC-maskinen ved å trykke tasten **Menu** og deretter menynumrene.

Hvis du eksempelvis vil sette Fax oppløsning til Fin: Trykk Menu, 2, 2, 2 og 🗪 eller 🤝 for å velge Fin. Trykk Set.

Lagring i minnet

Hvis det oppstår et strømbrudd, mister du ikke menyinnstillingene dine ettersom disse er lagret permanent. Midlertidige innstillinger (for eksempel kontrast, oversjøisk modus osv.) går tapt. Det er mulig at du må stille inn dato og klokkeslett på nytt.



Du får tilgang til menymodus ved å trykke Menu.

Når du åpner menyen, ruller displayteksten.

Tast 1 for menyen Hovedoppsett

-ELLER-

- Tast 2 for menyen Fax
- —ELLER—
- Tast 3 for menyen Kopi
- -ELLER-
- Tast 4 for menyen Skriver
- -ELLER-

Tast 5 for menyen Skriv rapport

-ELLER-

Tast 6 for menyen LAN

1.Hovedoppsett 2.Fax 3.Kopi 4.Skriver Velg ▲ ▼ & Set

4.Skrive	er
5.Skriv	rapport
6.LAN	
0.Grunn	oppsett
Velg 🔺 '	V & Set

(Gjelder kun hvis nettverkskortet NC-9100h (tilleggsutstyr) er installert.)

-ELLER-

Tast 0 for menyen Grunn oppsett

-ELLER-

Du kan rulle raskt gjennom hvert menynivå ved å trykke pilen for ønsket retning: 🖚 eller 🥗.

Deretter velger du et alternativ ved å trykke **Set** når det aktuelle alternativet vises i displayet.

I displayet vises neste menynivå.

Trykk 🗪 eller 🤝 for å rulle til neste menyvalg.

Trykk Set.

Når du har fullført innstillingen av menyalternativet, vises Godkjent i displayet.

Bruk 🖚 for å bla tilbake hvis du rullet forbi valgene dine eller vil spare tastetrykk.

Gjeldende innstilling er alltid det alternativet som er merket med "★".



Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett	1.Modus timer	_	0 Sek 30 Sek 1 Min 2 Min * 5 Min Av	Angir hvor lenge MFC-maskinen skal stå i kopi- eller skannemodus innen den går tilbake til faksmodus.	4-6
	2.Papirtype	1.MPSkuff (MFC-8840D)	Tynnt papir Normal X Tykt papir Tykkere papir Transparent	Stiller inn papirtypen i multifunksjonsskuffen.	4-7
		2.øvre (Denne menyen vises ikke for MFC-8440.)	Tynnt papir Normal X Tykt papir Tykkere papir Transparent	Stiller inn papirtypen i skuff #1.	4-7
		3.Nedre (tilleggsutstyr)	Tynnt papir Normal X Tykt papir Tykkere papir Transparent	Stiller inn papirtypen i skuff #2.	4-7
	3.Papirstørrelse	1.øvre (Denne menyen vises bare hvis du har den ekstra skuffen #2.)	A4 * Letter Legal Executive A5 A6 B5 B6	Stiller inn papirstørrelsen i skuff #1.	4-8





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett (fortsettelse)	3.Papirstørrelse (fortsettelse)	2.Nedre (tilleggsutstyr)	A4 * Letter Legal Executive A5 B5 B6	Stiller inn papirstørrelsen i skuff #2.	4-8
	4.Volum	1.Ringelyd	Høy Med X Lav Av	Justerer volumet på ringelyden.	4-9
		2.Signal	Høy Med X Lav Av	Justerer volumet på pipetonen.	4-9
		3.Høyttaler	Høy Med X Lav Av	Justerer høyttalervolumet.	4-10
	5.Auto dagslys	—	På X Av	Automatisk endring for sommer-/vintertid.	4-10
	6.Økologi	1.Økonomimodus	På Av X	Forlenger tonerkassettens levetid.	4-10
		2.Hvilemodus	(00-99) 05 Min ×	Sparer energi	4-11
		3.Spare Strøm	På Av X	Strømsparingsmodus	4-12





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett (fortsettelse)	7.Skuff til: Kopi (Denne menyen vises ikke for MFC-8440.) (Hvis du har den ekstra skuffen #2, se side 3-17.)	_	Kun Skuff#1 Kun MP Skuff Auto★	Velger skuffen som vil bli brukt for kopiering.	4-13
	8.Skuff til: Fax (Denne innstillingen vises bare hvis du har den ekstra skuffen #2, se side 3-17.)	_		Velger skuffen som vil bli brukt for faksing.	4-14
	7.LCD Kontrast (MFC-8440) 8.LCD Kontrast (MFC-8840D) 9.Displayets kontrast (Med den ekstra skuffen #2)	_	+ + + + + + 	Justerer kontrasten på displayet.	4-14
2.Fax	1.Mottak oppsett (Bare i faksmodus)	1.Utsatt svar	00 - 05 (02 ×)	Stiller inn antall ringesignaler før MFC-maskinen skal svare i modiene FAX eller FAX/TEL.	5-2
		2.F/T ringe tid	70 40 30 × 20	Stiller inn varigheten av "dobbeltringingen" i FAX/TEL-modus.	5-3





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
2.Fax 1.Mottak (fortsettelse) 1.Mottak oppsett (Bare i faksmodus) (fortsettelse)	1.Mottak oppsett (Bare i	3.Fax deteksjon	På X Av	Mottar fakser uten at du må trykke tasten Start.	5-4
	faksmodus) (fortsettelse)	4.Fjernakt. kode	På (* 51, #51) Av *	Du kan besvare alle anrop fra et biapparat eller en ekstern telefon og bruke koder til å aktivere eller deaktivere MFC-maskinen. Du kan tilpasse disse kodene individuelt.	5-9
		5.Auto reduksjon	På X Av	Reduserer størrelsen på innkommende fakser.	5-5
		6.Minne mottak	På X Av	Lagrer automatisk alle inngående fakser i minnet hvis den går tom for papir.	5-6
	7.Skrivetrykk	+ + + * +	Gjør utskrifter mørkere eller lysere.	5-7	
	8.Polling motta	Standard * Sikret Utsatt	Stiller inn MFC-maskinen til å polle en annen faksmaskin.	5-10	
		9.Dupleks (MFC-8840D)	På Av X	Faksene som mottas skrives ut på begge sider av arket.	5-13





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
2.Fax (fortsettelse)	2.Sende oppsett (Bare i fakemadus)	1.Kontrast	Auto X Lys Mørk	Endrer lysheten eller mørkheten på en faks du sender.	6-8
	laksmodus)	2.Fax oppløsning	Standard * Fin S.Fin Foto	Stiller inn standardoppløsninge n for utgående fakser.	6-9
	3.Uts sending	-	Stiller inn klokkeslettet (i 24 timers format) for utsendelse av utsatte fakser.	6-20	
	4.Samlet TX	₽å Av ★	Sender alle utsatte fakser som skal til samme faksnummer på samme klokkeslett, som én samlet utsendelse.	6-21	
		5.Sendetid	Av ★ På Kun neste fax	Du kan sende en faks uten å bruke minnet.	6-11
	6.Polling send	Standard* Sikret	Stiller inn MFC-maskinen med et dokument som skal hentes inn av en annen faksmaskin.	6-21	
			7.Forside valg	Kun neste fax På Av * Skriv eksempel	Sender automatisk ut en forside du har programmert.





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
2.Fax (fortsettelse)	2.Sende oppsett (Bare i faksmodus)	8.Forside	_	Du kan programmere dine egne kommentarer på faksforsiden.	6-15
	(fortsettelse)	9.0versjø. send.	På Av X	Justerer for oversjøiske overføringer, som av og til kan skape problemer.	6-19
		0.Fax strl. Glass	A4/LetterX Legal	Justererglassplatens skanningsområde til dokumentets størrelse.	6-5
	<pre>3.Sett kortnr. 4.Rapport inst.</pre>	1.Direktevalg		Lagrer direktevalgnumre, slik at du kan slå dem ved bare å trykke én enkelt tast (og Start).	7-1
		2.Hurtigvalg	_	Lagrer hurtigvalgnumre, slik at du kan slå dem ved bare å trykke noen få taster (og Start).	7-3
		3.Lage gruppe	_	Setter opp et gruppenummer for gruppesendinger.	7-5
		1.Sende rapport	På På+Bilde X Av Av+Bilde	Hovedoppsett for sende- og aktivitetsrapporter.	9-1
		2.Akt.Rapp. Int.	Hver 7 dag Hver 2 dag Hver 24 time Hver 12 time Hver 6 time Hver 50 Fax * Av		9-2



Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
2.Fax (fortsettelse)	5.Fjernst. Valg	1.Fax Vidrekobl	På Av X	Stiller inn MFC-maskinen til å videresende faksmeldinger.	8-1
		2.Fax lagring	På Av X	Lagrer mottatte fakser i minnet slik at du kan hente dem frem igjen hvis du er borte fra MFC-maskinen.	8-2
		3.Fjernst. kode	*	Du må legge inn din egen kode for fjerninnhenting.	8-3
		4.Skriv dokument	—	Skriver ut mottatte fakser lagret i minnet.	5-7
	6.Jobb I Kø	_	_	Sjekker hvilke jobber som ligger i minnet eller avbryter en utsatt faks- eller pollingjobb.	6-12
0.Diverse	0.Diverse	1.Sikret Minne	_	Sperrer de fleste funksjoner, unntatt faksmottak til minnet.	6-23
		2.Trommel teller	_	Du kan sjekke trommelens prosentvise resterende levetid.	12-35
		3.Sideteller	Total Kopi Print Rap/fax	Lar deg sjekke antall sider som MFC-maskinen har skrevet ut til nå.	12-35
		4.Distinktive (gjelder Danmark)	På Av	Denne funksjonen er kun for Danmark.	_





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
3.Корі	1.Kvalitet		Tekst Foto Auto X	Lar deg velge utskriftens oppløsning for den aktuelle typen dokument.	10-19
	2.Kontrast	_	+ + + +	Justerer kontrasten på kopiene.	10-19
4.Skriver	1.Emulering	_	Auto× HP LaserJet BR-Script 3	Velger emuleringsmodus.	
	2.Skriver valg	1.Intern font	—	Skriver ut en liste over MFC-maskinens innebygde skrifttyper eller gjeldende skriverinnstillinger. Gjenoppretter MFC-maskinens originale fabrikkinnstillinger.	Se
		2.Konfigurering	_		programvarens brukerveileching på CD-platen
	3.Reset skriver	_	_		
5.Skriv	1.Hjelp	—	—	Du kan skrive ut	9-3
rapport	2.Kortnummer	—	—	rapportene.	
	3.Aktivitetsrap.	—	—		
	4.Sende rapport	—	—		
	5.Bruker oppsett	—	—		
	6.Rekvisita best	-	-		





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
0.Grunn oppsett	1.Svarmodus	_	Kun fax* Fax/Tel Ext.Tel/Svarer Manuell	Du kan velge den mottaksmodus som passer best for deg.	5-2
	2.Dato/Tid	_	_	Setter inn dato og klokkeslett i displayet og i topptekstene på fakser du sender.	4-1
	3.Apparatets ID	_	Fax Tlf Navn	Programmer ditt eget navn, faks- og telefonnummer slik at de skrives ut på hver side du fakser.	4-2
	4.Ikke brukt i denne modellen	_	_	_	
	5.PBX	_	På Av X	Aktiver denne funksjonen hvis maskinen er tilknyttet en hussentral (PABX, private automatic Branch Exchange).	4-5
	9. Lokalt språk (For norsk, svensk, dansk og finsk)	_	Norsk Svensk Dansk Finsk Engelsk	Lar deg endre språk på displayet.	4-15



6.Menyen for lokalt språk er ikke tilgjengelig på maskiner beregnet for Storbritannia.



Hvis du har installert nettverkskortet NC-9100h (tilleggsutstyr), vises følgende nettverksmeny i displayet.

Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
6.LAN 1 (tilleggsutstyr) T	1.Setup TCP/IP	1.BOOT metode	Auto X Statisk RARP BOOTP DHCP	Du kan velge den BOOT-metoden som passer best for deg.	
		2.IP adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn IP-adressen.	
		3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn nettverksmasken.	Se Brukerman ual for nettverk
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn Gateway-adressen.	på CD-ROMen
		5.Host name	BRN_XXXXXX	Tast inn vertsnavnet.	
		6.WINS config	Auto X Statisk	Du kan velge modus for konfigurasjon av WINS.	
		7.WINS server	Primær Sekundær	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære serveren.	





Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
6.LAN (tilleggsutstyr) (fortsettelse)	1.Oppsett TCP/IP (fortsettelse)	8.DNS server	Primær Sekundær	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære serveren.	
		9.АРІРА	På ★ Av	IP-adressen allokeres automatisk fra koblingens lokale adresseområde.	
	2.Setup Internet	1.Mail address	(60 tegn)	Tast inn epost-adressen.	
		2.SMTP server	[000-255].[000- 255].[000-255]. [000-255]	Tast inn SMTP-serverens adresse.	Se Brukerman
		3.POP3 server	[000-255].[000- 255].[000-255]. [000-255]	Tast inn POP3-serverens adresse.	ual for nettverk på
		4.Mailbox name	(opptil 20 tegn)	Tast inn postboksnavnet.	CD-ROlvien
		5.Mailbox pwd	Passord:*****	Tast inn passordet for pålogging til POP3-serveren.	
	3.Setup Mail RX	1.Auto Polling	På X Av	Kontrollerer automatisk POP3-serveren for nye meldinger.	
		2.Pollefrekvens	10Min	Angir intervallet for kontroll av nye meldinger på POP3-serveren.	



Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
6.LAN (tilleggsutstyr) (fortsettelse)	3.Oppsett epost-mot tak	3.0verskrift	Alle Emne+Fra+Til None X	Velger hvilket innhold i epostens overskrift som skal skrives ut.	
	(fortsettelse)	4.Del error mail	På X Av	Sletter automatisk epost med feil.	
		5.Bekreftelse	På MDN Av X	Sender bekreftelser.	
	4.Setup Mail TX	1.Avsender info	_	Viser elementet som er vedlagt Internett-faksdataene.	Se Brukerman
		2.Begrensning	På Av X	Begrenser størrelsen på epostdokumenter.	nettverk på
		3.Bekreftelse	På Av X	Sender bekreftelser.	CD-ROMen
	5.Setup relay	1.Rly broadcast	På Av X	Videresender et dokument til en annen faksmaskin.	
		2.Relay domin	Relay XX :	Registrerer domenenavnet.	
		3.Videresend rap	På Av X	Skriver ut rapporten for videresending av gruppesending.	



Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
6. LAN (tilleggsutstyr) (fortsettelse)	6.Oppsett div	1.Netware	På X Av	Velg På for å bruke MFC-maskinen i et Netware-nettverk.	
		2.Ramme type	Auto* 8023 ENET 8022 SNAP	Lar deg spesifisere rammetypen.	
		3.AppleTalk	På X Av	Velg På for å bruke MFC-maskinen i et Macintosh [®] -nettverk.	
		4.DLC/LLC	På X Av	Velg På for å bruke MFC-maskinen i et DLC/LLC-nettverk.	Se Brukerman
		5.Net BIOS/IP	På★ Av	Velg På for å bruke MFC-maskinen i et Net BIOS/IP-nettverk.	ual for nettverk på CD-ROMen
		6.Ethernet	Auto * 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Velger modus for Ethernet-tilkobling.	
		7.Time zone	GMT-XX:XX	Angir tidssonen for ditt land.	
	7.Scan til E-Mail	1.Farge	PDF X JPEG	Velger filformatet.	
		7.B/W	PDF X TIFF		

Hvis du har den ekstra papirskuffen, vises følgende alternativer i displayet. (**Menu**, **1**, **7**/**Menu**, **1**, **8**)

(For MFC-8440 med den ekstra skuffen #2)

Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett	7.Skuff til: Kopi	_	Kun Skuff#1 Kun Skuff#2 Auto¥	Velger skuffen som vil bli brukt for kopiering.	4-13
	8.Skuff til: Fax	_	Kun Skuff#1 Kun Skuff#2 Auto ★	Velger skuffen som vil bli brukt for faksing.	4-14

(For MFC-8840D med den ekstra skuffen #2)

Hovedmeny	Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett	7.Skuff til: Kopi		Kun Skuff#1 Kun Skuff#2 Kun MP Skuff Auto X	Velg skuffen som skal brukes for kopiering.	4-13
	8.Skuff til: Fax	—	Kun Skuff#1 Kun Skuff#2 Auto★	Velg skuffen som skal brukes for faksing.	4-14





Grunninnstillinger

Stille inn dato og klokkeslett

MFC-maskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med apparat-ID, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender. Hvis det oppstår et strømbrudd, er det mulig at du må stille inn dato og klokkeslett på nytt. De andre innstillingene blir ikke påvirket.

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **2**.
- **2** Tast inn de to siste sifrene i årstallet.

Trykk Set.

02.Dato/Tid År:20XX Tast Inn & Set

3 Tast inn to sifre for måneden.

Trykk Set.

(Tast for eksempel 09 for september eller 10 for oktober.)

- **4** Tast inn to sifre for dagen.
 - Trykk Set.

(Tast for eksempel 06 for 6.)

5 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format.

Trykk Set.

(Tast for eksempel inn 15:25 for 3:25 om ettermiddagen)

6 Trykk Stop/Exit.

Hver gang MFC-maskinen er i hvilemodus, viser nå skjermen datoen og klokkeslettet du har stilt inn.

Stille inn apparatets ID

Du bør lagre ditt eget eller firmaets navn samt faks- og telefonnummer, slik at de blir skrevet ut på alle fakssider du sender.

Det er viktig at du angir faks- og telefonnumrene ifølge den internasjonale standarden, dvs. nøyaktig i henhold til følgende sekvens:

- "+" (pluss)-tegnet (ved å trykke * -tasten)
- Din landskode (dvs. "47" for Norge, "41" for Sveits)
- Ditt retningsnummer minus innledende "0" (retningsnummer benyttes ikke i Norge)
- Et mellomrom
- Ditt nummer med eventuell bruk av mellomrom for å bedre lesbarheten

Hvis maskinen eksempelvis er installert i Storbritannia, og den samme linjen skal benyttes for både fakssending og tale, og ditt nasjonale telefonnummer er 0161-444 5555, må du sette faks- og telefonnummeret i apparatets ID som: +44 161-444 5555.

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **3**.
- **2** Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre).

03.Ag	opara	ate	ets	ID	
Fax	۲:				
Tast	Inn	δc	Set	5	

Trykk Set.

3 Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre).

Trykk Set.

(Hvis telefon- og faksnummer er det samme, tast det samme nummeret igjen.)

Telefonnummeret du taster inn blir bare brukt i forsidefunksjoner. (Se *Redigere den elektroniske forsiden* på side 6-14.)

Bindestrek er ikke tillatt å taste inn.

- **4** Bruk talltastaturet til å skrive inn navnet ditt (opptil 20 tegn). Trykk **Set**.
- **5** Trykk **Stop/Exit**.

I displayet vises nå dato og klokkeslett.

Hvis apparatets ID allerede var programmert, blir du bedt om å taste 1 for å endre innstillingen eller 2 for å avslutte uten å endre noe.

Taste inn tekst

Når du stiller inn enkelte funksjoner, som for eksempel apparatets ID, kan det være at du må legge inn tekst i MFC-maskinen. De fleste talltaster har tre eller fire bokstaver på toppen. Tastene for $\mathbf{0}$, $\mathbf{#}$ og $\mathbf{*}$ er uten bokstaver fordi de brukes til spesielle tegn.

Trykk tast tre ganger én gang to ganger fire ganger 2 А в С 2 3 Е F D 3 4 G н 4 L 5 J κ 5 L 6 Ν M 0 6 7 Ρ Q R S 8 т U v 8 9 W Х Υ Ζ

Ved å trykke den aktuelle talltasten det riktige antall ganger, får du tilgang til ønsket bokstav.

Legge inn mellomrom

For å legge inn et mellomrom, trykk **a** én gang mellom sifre og to ganger mellom bokstaver.

Gjøre rettelser

Hvis du har lagt inn feil bokstav og vil rette den, trykker du 🕻 for å flytte markøren til den står under bokstaven som er feil. Trykk deretter **Clear/Back**. Bokstaven over markøren blir slettet. Tast så inn det riktige tegnet.

Gjenta bokstaver

Hvis du har behov for å legge inn et tegn tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykk p for å flytte markøren mot høyre før du trykker tasten på nytt.

Spesielle tegn og symboler

Trykk \star , **#** eller **0**, og trykk deretter eller **b** for å flytte markøren under det spesielle tegnet eller symbolet du vil ha. Trykk deretter **Set** for å velge det.

Trykk X	for	(mellomrom) ! " # \$ % & ' () $ \bigstar $ + , / ${\ensuremath{\mathfrak{E}}}$
Trykk #	for	:;<=>?@[]^_
Trykk 0	for	Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

Hussentral (PABX) og overføring

I utgangspunktet er maskinen konfigurert for å kobles til linjer på det offentlige, svitsjete telefonnettet. Imidlertid bruker mange kontorer et sentralt telefonsystem eller 'Private Automatic Branch Exchange (PABX)' (en hussentral). Faksmaskinen din kan kobles til de fleste typer hussentraler. Gjenoppringningsfunksjonen på maskinen støtter bare de såkalte TBR ('Timed Break Recalls' eller 'tidsbestemte gjenoppringinger). Vanligvis kan hussentraler (PABXer) fungere på denne måten for å gi tilgang til en ekstern linje eller for overføring av et anrop til en annen internlinje: Funksjonen er tilgjengelig når du har trykket **Tel/R**-tasten.

Stille inn en hussentral (PABX)

Hvis maskinen er koblet til en hussentral, settes PBX til På. Hvis ikke, sett funksjonen til Av.

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **5**.
- 2 Trykk e eller for å velge På (eller Av).

Trykk Set.

05.PBX ▲ På ▼ Av Velg ▲ ▼ & Set

- **3** Trykk Stop/Exit.
- Du kan programmere et **Tel/R**-tastetrykk som en del av et nummer lagret på en direktevalg- eller hurtigvalgplassering. Når du programmerer direktevalg- eller hurtigvalgnummeret (funksjonsmeny 2-3-1 eller 2-3-2), trykk **Tel/R** først (i displayet vises "!"), og tast så inn telefonnummeret. Hvis du gjør det på denne måten, behøver du ikke trykke **Tel/R** først hver gang du skal slå et direktevalg- eller hurtigvalgsnummer. (Se *Lagre numre for enkel oppringning* på side 7-1.)

Imidlertid kan du ikke, hvis hussentralen er slått Av, bruke det direktevalg- eller hurtigvalgnummeret du har programmert inn et **Tel/R**-tastetrykk i.

Hovedoppsett

Stille inn modus-timeren

MFC-maskinen har tre taster for midlertidige moduser på kontrollpanelet: Faks, Kopi og Skann. Du kan endre det antall sekunder eller minutter MFC-maskinen skal vente etter siste kopierings- eller skanningsjobb innen den går tilbake til faksmodus. Hvis du velger Av, blir MFC-maskinen stående i den sist valgte modusen.



- **1** Trykk **Menu**, **1**, **1**.
- 2 Trykk 🖚 eller 🥣 for å velge
 - 0 Sek,30 Sek,1 Min,2 Min, 5 Min **eller** Av.

11.M	odus timer	
	0 Sek	
	30 Sek	
▼	1 Min	
Velg	🔺 🔻 & Set	

3 Trykk Set.

Stille inn papirtype

For å oppnå best mulig utskriftskvalitet, må du stille inn MFC-maskinen for den papirtypen du bruker.

For MFC-8440

1 Trykk **Menu**, **1**, **2**.

—ELLER—

Hvis du har den ekstra papirskuffen, trykk **Menu**, **1**, **2**, **1** for å sette papirtypen for Øvre eller **Menu**, **1**, **2**, **2** for å sette papirtypen for Nedre.



- 2 Trykk eller for å velge Tynnt papir, Normal, Tykt papir, Tykkere papir eller Transparent.
- **3** Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.

For MFC-8840D

1 Trykk Menu, 1, 2, 1 for å sette papirtypen for MPSkuff.

—ELLER—

Trykk **Menu**, **1**, **2**, **2** for å sette papirtypen for Øvre.

-ELLER-

Hvis du har den ekstra papirskuffen, trykk **Menu**, **1**, **2**, **3** for å sette papirtypen for Nedre.

- 2 Trykk eller for å velge Tynnt papir, Normal, Tykt papir, Tykkere papir eller Transparent.
- 3 Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.
- Du kan kun velge Transparente for Skuff #1 og Skuff #2 såfremt papirformatene A4, Letter eller Legal er valgt i Menu, 1, 3.

12.Papirtype 1.MPSkuff	
2.Øvre	
3.Nedre	
Velg ▲ ▼ & Set	



Stille inn papirstørrelse

Du kan bruke 8 ulike papirformater for utskrift: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 og B6 og tre formater for faksutskrift: A4, Letter og Legal. Når du endrer størrelsen på papiret i MFC-maskinen, må du også endre innstillingen for papirstørrelse samtidig slik at MFC-maskinen kan tilpasse en innkommende faks, eventuelt redusere siden.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **3**.
- 2 Trykk eller for å velge A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 eller B6.
 Trykk Set.

13.Pá	pirstørrelse	
A	A4	
	Letter	
▼	Legal	
Velg	🔺 🔻 & Set	

3 Trykk Stop/Exit.

Med ekstra papirskuff

1 Trykk **Menu**, **1**, **3**, **1** for å sette papirstørrelsen for øvre.

-ELLER-

Trykk **Menu**, **1**, **3**, **2** for å sette papirstørrelsen for Nedre.

13.Papirstørrelse	
1.Øvre	
2.Nedre	
Vela 🔺 🔻 & Set	

2 Trykk eller for å velge A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 og B6.

Trykk Set.

- **3** Trykk Stop/Exit.
- Hvis du bruker den ekstra papirskuffen, er ikke papirformatet A6 tilgjengelig.
 - Hvis du velger Transparent i Menu, 1, 2, kan du kun velge A4, Letter eller Legal.

Stille inn ringevolumet

Du kan justere ringevolumet når MFC-maskinen er pasiv (ikke i bruk). Du kan slå ringelyden Av eller velge et mer hensiktsmessig lydnivå.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **4**, **1**.
- 2 Trykk eller for å velge (Lav, Med, Høy eller Av). Trykk Set.
- **3** Trykk Stop/Exit.

-ELLER-



I faksmodus trykker du eller for å justere lydstyrken. Hver gang du trykker disse tastene ringer MFC-maskinen, slik at du kan høre den gjeldende innstillingen samtidig som den vises i displayet. Hvert tastetrykk endrer volumet. Den nye innstillingen blir værende til du endrer den igjen.

Stille inn volumet på pipetonen

Du kan endre volumet på pipetonen. Standardinnstillingen er Med. Når pipetonen er aktivert, gir MFC-maskinen et signal hver gang du trykker en tast eller gjør en feil samt etter avsluttet fakssending eller -mottak.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **4**, **2**.
- 2 Trykk eller for å velge (Lav, Med, Høy eller Av).
 Trykk Set.

14.Volum	
2.Signal	
▲ Med	
▼ Нøу	
Velg 🔺 🔻 &	Set

3 Trykk **Stop/Exit**.

Stille inn volumet på høyttaleren

Du kan stille inn volumet på MFC-maskinens enveishøyttaler.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **4**, **3**.
- Trykk eller for å velge (Lav, Med, Høy eller Av).
 Trykk Set.
- *3* Trykk Stop/Exit.

14.Volum	
3.Høyttaler	
▲ Med	
▼ Нøу	
Velq ▲ ▼ & Set	

Skrur på automatisk sommer-/vintertid

Du kan stille inn MFC for å endres automatisk til sommer-/vintertid. Den vil skru seg frem én time om våren og én time bakover om høsten av seg selv. Kontrollere at du har lagt inn korrekt dag og tid i oppsettet for dato og klokkeslett. Standard oppsett er PÅ.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **5**.
- 2 Trykk eller for å velge På (eller Av).
- 3 Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.

15.Auto dagslys ▲ På ▼ Av Velg ▲ ▼ & Set

Tonersparing

Ved hjelp av denne funksjonen kan du redusere forbruket av toner. Når du setter tonersparing til På, blir utskriftene en tanke lysere. Standardinnstillingen er Av.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **6**, **1**.
- 2 Trykk e eller for å velge På (eller Av).
- 3 Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.


Tidsinnstilling for ventemodus

Ved å sette en tidsinnstilling for ventemodus, reduseres energiforbruket ved at fuserenheten inne i MFC-maskinen slås av når den ikke er i bruk. Du kan velge hvor lenge MFC-maskinen skal være inaktiv (fra 00 til 99 minutter) før den settes i ventemodus. Timeren nullstilles automatisk når MFC-maskinen mottar en faks eller utskriftsdata fra PCen, eller lager en kopi. Standardinnstillingen er 05 minutter. Når MFC-maskinen er i ventemodus, vises Hviler i displayet. Hvis du prøver å skrive ut eller kopiere mens maskinen er i ventemodus, vil det være en kort forsinkelse mens fuserenheten varmes opp til arbeidstemperatur.

- 1 Trykk Menu, 1, 6, 2.
- **2** Bruk talltastaturet for å angi tiden MFC-maskinen skal være inaktiv før den settes i ventemodus (00 til 99).
- **3** Trykk Set.
- **4** Trykk **Stop/Exit**.
 - Hvis du ønsker å deaktivere ventemodus-funksjonen, trykk tastene Secure og Job Cancel samtidig i trinn 2.
 - Hvis MFC-maskinen er i ventemodus når du endrer tidsinnstillingen for ventemodus, vil den nye innstillingen først tre i kraft neste gang MFC-maskinen kopierer, skriver ut eller startes på nytt.

Slå av skannerlampen

Skannerlampen blir stående på i 16 timer innen den slår seg av for å forlenge lampens levetid. Du kan slå av skannerlampen manuelt om du vil, ved å trykke tastene og samtidig. Skannerlampen er da slått av inntil neste gang du bruker skannerfunksjonen.

Du reduserer også energiforbruket ved å slå skannerlampen av.

Merk at du reduserer lampens levetid ved å slå den av regelmessig. Noen foretrekker å slå av lampen når de forlater kontoret, eller sent på kvelden hjemme. Dette er ikke nødvendig ved vanlig, daglig bruk.

Strømsparing

Aktivere strømsparingsmodus redusererer energiforbruket. Hvis strømsparingsmodus er satt til På, når MFC-maskinen ikke er i bruk og skannerlampen er slått av, settes MFC-maskinen automatisk i strømsparingsmodus etter ca. 10 minutter. I strømsparingsmodus kan du ikke bruke funksjonene faksdeteksjon eller fjernaktivering.

I denne modusen vises ikke dato og klokkeslett i displayet.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **6**, **3**.
- 2 Trykk e eller for å velge På (eller Av).
- **3** Trykk **Set** når ønsket alternativ vises i displayet.
- **4** Trykk **Stop/Exit**.

16.Økologi 3.Spare Strøm	
▲ På	
▼ Av	
Velg ▲ ▼ & Set	

Innstilling av skuff som skal brukes for kopieringsmodus

Hvis MFC-maskinen er en MFC-8440 uten den ekstra skuffen #2, kan du hoppe over denne innstillingen.

MFC-8440

Standardinnstillingen Auto lar *1MFC-maskinen velge den ekstra skuffen #2 hvis det er tomt for papir i skuff #1 eller *2 hvis dokumentets størrelse passer best til papiret i skuff #2.

- 1 Trykk Menu, 1, 7.
- 2 Trykk 🗪 eller 🕶 for å velge Kun Skuff#1,Kun Skuff#2 eller Auto.
- **3** Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.

MFC-8840D

Standardinnstillingen Auto lar *1MFC-maskinen velge den ekstra skuffen #2 eller MP-skuffen hvis det er tomt for papir i skuff #1 eller *²hvis dokumentets størrelse passer best til papiret i skuff #2.

1 Trykk Menu, 1, 7. 2 Trykk 🗪 eller 🤝 for å velge Kun Skuff#1,Kun MPSkuff eller Auto. -ELLER-

[17.S]	kuff	ti	l:Kopi	
	Kun	Sk	uff#1	
	Kun	ΜP	Skuff	
▼	Auto	С		
Velg		&	Set	

Hvis den ekstra papirskuffen er	ſ
installert. Trykk 🗪 eller 🕶 for	l
å velge Kun Skuff#1,	l
Kun Skuff#2,Kun MP Skuff	ŀ
eller Auto.	ι

17.Sł	cuff	til	:Kopi	
	Kun	Sku	ıff#1	
	Kun	Sku	ıff#2	
▼	Kun	MP	Skuff	
Vela		2	Set	

- **3** Trykk Set.
- Trykk Stop/Exit.

*1 Kopier vil kun bli automatisk skrevet ut fra skuff #2 såfremt innstillingen for papirformatet for skuff #2 er den samme som for skuff #1.

*² Når du bruker den automatiske dokumentmateren, vil kopiene automatisk bli skrevet ut fra skuff #2 hvis innstillingen for papirformat for skuff #2 er ulik fra den for skuff #1, og dette papirformatet er mer egnet for den skannede originalen.

Kun Skuff#1 Kun Skuff#2 Auto Velq 🔺 🔻 & Set

17.Skuff til:Kopi

Innstilling av skuff som skal brukes for faksmodus

Hvis MFC-maskinen er uten den ekstra skuffen #2, kan du hoppe over denne innstillingen.

Standardinnstillingen Auto lar MFC-maskinen velge den ekstra skuffen #2 hvis det er tomt for papir i skuff #1, eller hvis innkommende fakser passer best til papiret i skuff #2.

- **1** Trykk **Menu**, **1**, **8**.
- 2 Trykk eller for å velge Kun Skuff#1, Kun Skuff#2 eller Auto.

18.Sł	kuff	ti	l:Fax	
▲	Kun	Sk	uff#1	
	Kun	Sk	uff#2	
▼	Auto	С		
Velg		<u>ک</u>	Set	

- **3** Trykk Set.
- **4** Trykk **Stop/Exit**.
- Hvis Autoreduksjon er aktivert, vil innkommende fakser bli skrevet ut fra den skuffen som er valgt for Autoreduksjon. (Se Skrive ut en forminsket innkommende faks (autoforminskning) på side 5-5.)

Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

(MFC-8440) Trykk Menu, 1, 7.
 (MFC-8840D) Trykk Menu, 1, 8.
 —ELLER—



Hvis du har den ekstra skuffen #2, trykk **Menu**, **1**, **9**.

2 Trykk **)** for å øke kontrasten. —ELLER—

Trykk **§** for å redusere kontrasten. Trykk **Set**.

3 Trykk **Stop/Exit**.

Grunninnstillinger avhengig av landet ditt

Stille inn lokalt språk

Språket på maskinen er i utgangspunktet satt til engelsk, men du kan endre språket til norsk (dansk, svensk, finsk eller engelsk).

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **6**.
- 2 Trykk eller for å velge ditt språk, og trykk Set.
- **3** Trykk **Stop/Exit**.



5 Oppsett for mottak

Grunnleggende mottaksfunksjoner

Velge mottaksmodus

Det er fire ulike mottaksmodi på MFC-maskinen. Du kan velge den modus som passer best for deg.

Display	Hvordan den virker	Når den skal brukes
^{Kun} fax (automatisk mottak)	MFC-maskinen besvarer automatisk alle anrop som en faks.	For dedikerte fakslinjer.
Fax/Tel* (faks og telefon) (med en ekstem telefon eller biapparat)	MFC-maskinen kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet er en faks, mottar den faksen. Hvis anropet ikke er en faks, varsler den deg (med doble ringetoner) om at du må ta telefonen.	Bruk denne modusen hvis du forventer å motta mange fakser og få telefonsamtaler. Du kan ikke ha noen telefonsvarer på den samme linjen, selv om den er tilkoblet en egen veggkontakt (telefonutgang). Du kan ikke bruke telefonoperatørens talepost-tjeneste i denne modusen.
Ext.Tel/Svarer (med en ekstem telefonsvarer)	Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut.	Bruk denne modusen hvis du har en ekstern telefonsvarer på telefonlinjen. Denne innstillingen virker kun med en ekstern telefonsvarer. Ringeforsinkelse og F/T Ringetid virker ikke i denne innstillingen.
Manuel1 (manuelt mottak) (med en ekstem telefon eller biapparat eller spesiell ringetone)	Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv.	Bruk denne modusen hvis du har et datamodem på den samme telefonlinjen eller hvis du ikke mottar mange faksmeldinger. Hvis du hører fakstoner, vent til MFC-maskinen overtar anropet og legg så røret på. (Se <i>Faksdeteksjon</i> på side 5-4.)

* I Fax/Tel-modus må du sette opp ringeforsinkelse og F/T-ringetid.

MP-skuffen er ikke tilgjengelig med faksmottak.

Slik kan du velge eller endre mottaksmodus

- **1** Trykk **Menu**, **0**, **1**.
- 2 Trykk eller for å velge Kun fax, Fax/Tel, Ext.Tel/Svarer eller Manuell. Trykk Set.
- 01.Svarmodus ▲ Kun fax Fax/Tel ▼ Ext.Tel/Svarer Velg ▲ ▼ & Set

- 3 Trykk Stop/Exit.
- Hvis du endrer mottaksmodus mens du er inne i en annen funksjon, går displayteksten tilbake til denne funksjonen.

01/03/2005 18:15
Tosidig Mottak
Ext.Tel/Svarer
Faxnr. & Start

Kun fax Fax/Tel Ext.Tel/Svarer Manuell

Stille inn ringeforsinkelse

Ringeforsinkelsen setter antall ganger MFC-maskinen ringer før den svarer i Kun faks eller FAX/TEL. Hvis du har biapparater på den samme linjen som MFC-maskinen eller abonnerer på telefonoperatørens spesielle ringetonetjeneste, må ringeforsinkelsen settes til 4.

(Se *Faksdeteksjon* på side 5-4 og *Betjening fra et biapparat* på side 5-8.)

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **1**.
- 3 Trykk eller for å velge hvor mange ganger linjen skal ringe før MFC-maskinen svarer. Trykk Set.



(Velger du 00, ringer ikke telefonlinjen i det hele tatt.)

4 Trykk **Stop/Exit**.

Stille inn F/T-ringetid (bare Fax/Tel-modus)

Hvis du stiller inn mottaksmodus til Fax/Tel, må du avgjøre hvor lenge du vil at MFC-maskinen skal varsle deg med sin spesielle doble ringing når du mottar et *tale*anrop. (Hvis det er et faksanrop, skriver MFC-maskinen ut faksen.)

Denne doble ringingen kommer etter det vanlige ringesignalet fra telefonoperatøren. Det er bare MFC-maskinen som ringer (i 20, 30, 40 eller 70 sekunder). Ingen andre telefoner på den samme linjen avgir dette spesielle doble ringesignalet. Du kan imidlertid besvare anropet fra et hvilket som helst internnummer (i egen

veggkontakt/telefonutgang) på samme linje som MFC-maskinen. (Se *Betjening fra et biapparat* på side 5-8.)

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **2**.
- **3** Trykk eller for å velge hvor lenge MFC-maskinen skal ringe for å varsle deg om et taleanrop.



(Fax).

Trykk Set.

4 Trykk **Stop/Exit**.

Selv om anroperen legger på røret under de doble ringetonene, fortsetter MFC-maskinen å ringe i det tidsrommet du har angitt.

Faksdeteksjon

Når du bruker denne funksjonen, behøver du ikke trykke **Start** eller fjernaktiveringskoden *** 51** når du svarer på et faksanrop. Velger du På, kan MFC-maskinen motta faksanrop automatisk, selv om du løfter av røret på et biapparat eller en ekstern telefon. Når Mottar vises på displayet, eller du hører kvitretoner gjennom telefonrøret på et biapparat koblet til en annen veggkontakt (telefonutgang), er det bare å legge på røret og la MFC-maskinen gjøre resten. Hvis du velger Av, må du aktivere MFC-maskinen selv ved å løfte av røret på en ekstern telefon eller et biapparat og så trykke **Start** på MFC-maskinen—**ELLER**—ved å taste *** 51** hvis du ikke står ved MFC-maskinen. (Se *Betjening fra et biapparat* på side 5-8.)

Hvis denne funksjonen er slått På, men MFC-maskinen likevel ikke kobler til et faksanrop når du løfter av et telefonrør på et biapparat eller eksternt apparat, tast fjernaktiveringskoden + 51.

Hvis du sender fakser fra en datamaskin på den samme telefonlinjen, og MFC-maskinen fanger dem opp, må du sette Fax deteksjon til Av.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **3**.
- 3 Bruk eller for å velge På (eller Av).

Trykk Set.

4 Trykk Stop/Exit.





Skrive ut en forminsket innkommende faks (autoforminskning)

Hvis du velger På, forminsker MFC-maskinen en innkommende faks automatisk, slik at den blir tilpasset formatene Letter, Legal eller A4, uansett originalens papirstørrelse. MFC-maskinen beregner forminskningsforholdet ved å bruke originalens papirstørrelse og din innstilling for papirstørrelse (**Menu**, **1**, **3**).

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Signature) (Fax).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **5**.
- Hvis du har den ekstra papirskuffen #2, trykk eller
 for å velge Øvre eller Nedre.
 Trykk Set.

~
21.Mottak oppsett
5.Auto reduksjon
▲ På
▼ Av
Velg ▲ ▼ & Set

- 4 Bruk eller for å velge På (eller Av). Trykk Set.
- 5 Trykk Stop/Exit.
- Hvis du mottar fakser som er delt på to sider, må denne innstillingen aktiveres.

Mottak i minnet

Så snart papirskuffen går tom under mottak av en faks, vises Kontroller papir i displayet; da må du legge mer papir i papirskuffen. (Se Hurtigoppsettguide.)

Hvis bryteren Minne mottak er På på dette tidspunktet...

Mottaket av den aktuelle faksen fortsetter, og resterende sider blir lagret i minnet i den grad det er ledig minnekapasitet. Påfølgende fakser som kommer inn blir også lagret i minnet, helt til minnet er fullt. Deretter blir ingen innkommende faksanrop besvart automatisk. Legg papir i papirskuffen for at alle data skal skrives ut.

Hvis bryteren Minne mottak er Av på dette tidspunktet...

Mottaket av den aktuelle faksen fortsetter, og resterende side(r) blir lagret i minnet i den grad det er ledig minnekapasitet. Påfølgende faksanrop som mottas blir ikke besvart automatisk før det er lagt nytt papir i papirskuffen. Legg papir i papirskuffen for at den sist mottatte faksen skal skrives ut.

- Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 5 1
- 2 Trykk Menu, 2, 1, 6.
- 3 Bruk 🗪 eller 🖝 for å velge På (eller Av).

Trykk Set.

4 Trykk **Stop/Exit**.



21.Mottak 6.Minne ▲ På ▼ Av	oppsett mottak
Velg 🔺 🔻 🗸	& Set

Skrive ut en faks fra minnet

Hvis du har satt fakslagring til På for fjerninnhenting, kan du likevel skrive ut en faks fra minnet når du er ved MFC-maskinen. (Se *Stille inn fakslagring* på side 8-2.)

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **5**, **4**.
- **2** Trykk **Start**.
- 3 Når utskriften er ferdig, trykk Stop/Exit.

25.Fjernst. Valg 4.Skriv dokument Trykk Start

Stille inn utskriftsintensiteten

Du kan justere utskriftsintensiteten for å gjøre utskriftene mørkere eller lysere.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **7**.
- **3** Trykk **a** for å gjøre utskriften mørkere.



—ELLER—

Trykk (for å gjøre utskriften lysere. Trykk **Menu**.

4 Trykk Stop/Exit.

Avanserte mottaksfunksjoner

Betjening fra et biapparat

Hvis du besvarer et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon tilkoblet korrekt kontakt på maskinen, kan du få MFC-maskinen til å ta over anropet ved å bruke fjernaktiveringskoden. Når du taster inn fjernaktiveringskoden $\times 51$, begynner MFC-maskinen å motta en faks.

(Se Faksdeteksjon på side 5-4.)

Hvis MFC-maskinen svarer på et taleanrop og avgir doble ringetoner for at du skal ta over, bruk deaktiveringskoden **# 51** for å besvare samtalen på et biapparat. (Se *Stille inn F/T-ringetid (bare Fax/Tel-modus)* på side 5-3.)

Hvis du svarer og ikke hører noen på linjen, kan du gå ut fra at det er en manuell faks du mottar.

- Fra et biapparat (tilkoblet en separat veggkontakt), tast **★ 51**, vent på faksmottakstoner (kvitring), og legg så røret på.
- Fra en ekstern telefon (tilkoblet MFC-maskinens EXT.-kontakt), tast * 51 og vent til telefonen blir frakoblet før du legger på (i displayet vises Mottar).

Anroperen må trykke Start for å sende faksen.

Bare for FAX/TEL-modus

Når MFC-maskinen er i FAX/TEL-modus, bruker den F/T-ringetid (doble ringetoner) for å varsle deg om at du må besvare et taleanrop.

Løft av røret på den eksterne telefonen, og trykk så **Tel/R** for å svare.

Hvis du står ved et biapparat, må du løfte av røret i løpet av F/T-ringetiden og så taste **# 51** mellom de doble ringetonene. Hvis det ikke er noen på linjen, eller hvis noen vil sende deg en faks, send anropet tilbake til MFC-maskinen ved å taste \div **51**.

Bruke en trådløs, ekstern telefon

Hvis den trådløse telefonen er tilkoblet korrekt kontakt på MFC-maskinen, og du som regel har med deg den trådløse telefonen når du er andre steder, er det enklere å besvare anrop under ringeforsinkelsen. Hvis du lar MFC-maskinen svare først, blir du nødt til å gå til MFC-maskinen for å trykke **Tel/R** og overføre samtalen til det trådløse telefonrøret.

Endre fjernkodene

Fjernkoder virker ikke nødvendigvis med alle telefonsystemer. Den forhåndsinnstilte fjernaktiveringskoden er ± 51 . Den forhåndsinnstilte deaktiveringskoden er # 51.

- Hvis du alltid blir brutt ved fjerntilgang til telefonsvareren, prøv å endre fjernaktiveringskoden og deaktiveringskoden til en annen tresifret kode (for eksempel **###** og **999**).
- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨 (Fax).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **4**.
- 3 Trykk eller for å velge
 På (eller Av).
 Trykk Set.

) `		,				
21	.Mo	ott	ak	0	pp	sett	
	4.1	Fje	ern	ak	t.	kode	
		Ρå	L				
▼		Av	r				
Ve	lg		▼	δ.	Se	t	_

- 4 Hvis du vil, kan du legge inn en ny fjernaktiveringskode.Trykk Set.
- 5 Hvis du vil, kan du legge inn en ny deaktiveringskode. Trykk Set.
- 6 Trykk Stop/Exit.

Polling

Polling består i å hente inn fakser fra en annen faksmaskin. Du kan bruke din egen maskin til å 'polle' andre maskiner, eller du kan få noen til å polle din maskin.

Alle som er involvert i polling må stille inn faksmaskinene sine for polling. Når noen poller din maskin for å hente en faks, er det de som betaler for anropet. Hvis du poller en annens faksmaskin for å hente en faks, er det du som betaler.

Noen faksmaskiner reagerer ikke på pollingfunksjonen.

Sikret polling

Sikret polling er en måte å forhindre at dine og andres dokumenter havner i feil hender mens maskinen er satt opp for polling. Du kan kun bruke sikret polling med en annen faksmaskin fra Brother. Alle som poller for å motta en faks må taste inn pollingsikkerhetskoden.

Oppsett for Polling Motta (standard)

Polling Motta er når du ringer opp en annen faksmaskin for å motta en faks fra den.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (**Fax**).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Trykk eller for å velge Standard. Trykk Set.
- 4 Tast in faksnummeret du poller. Trykk Start.

Oppsett for Polling Motta med sikkerhetskode

Du må forsikre deg om at du bruker samme sikkerhetskode som den andre parten.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🕼
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Trykk eller for å velge Sikret.

Trykk \$	Set.
----------	------

4 Tast inn en firesifret sikkerhetskode.

Denne er den samme som sikkerhetskoden på faksmaskinen du poller.

- **5** Trykk **Set**.
- 6 Tast in faksnummeret du poller.
- 7 Trykk Start.

Oppsett for Utsatt Polling Motta

Du kan stille inn MFC-maskinen til å starte Polling Motta på et senere tidspunkt.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- **3** Trykk \iff eller \iff for å velge Utsatt.

21.Mottak oppsett
8.Polling motta
▲ Standard
▼ Sikret
Velg ▲ ▼ & Set

(Fax).

Trykk Set.

- **4** I displayet blir du bedt om å angi på hvilket tidspunkt du vil begynne pollingen.
- **5** Tast inn klokkeslettet (i 24 timers format) du vil at pollingen skal begynne på.

Tast for eksempel 21:45 for 9:45 om kvelden.

- **6** Trykk **Set**.
- 7 Displayteksten ber deg taste inn faksnummeret du skal polle og deretter trykke **Start**.

MFC-maskinen utfører pollinganropet på det klokkeslettet du tastet inn.

🖉 Du kan bare programmere én Utsatt Polling.



Sekvensiell polling

MFC-maskin kan be om dokumenter fra flere faksenheter i én enkelt operasjon. Du angir bare flere destinasjoner i trinn 4. Etterpå blir det skrevet ut en sekvensiell pollingrapport.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🧭 (Fax).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Trykk eller for å velge Standard, Sikret eller Utsatt.

Trykk Set når ønsket innstilling vises i displayet.

- **4** Hvis du har valgt Standard, gå til trinn 5.
 - Hvis du har valgt Sikret, tast inn et firesifret tall og trykk Set, og gå deretter til trinn 5.
 - Hvis du har valgt Utsatt, tast inn klokkeslettet (i 24 timers format) du vil at pollingen skal begynne på og trykk Set, og gå deretter til trinn 5.
- **5** Spesifiser destinasjonsmaskinene (opptil 390) du ønsker å polle ved bruk av Hurtigvalg, Søk, en Gruppe (se *Sette opp grupper for gruppesending* på side 7-5) eller talltastaturet. Du må trykke **Set** mellom hvert sted.

6 Trykk Start.

MFC-maskinen poller hvert nummer eller hver gruppe i tur og orden for et dokument.

Trykk **Stop/Exit** mens MFC-maskinen slår nummeret, for å annullere pollingrutinen.

For å annullere alle sekvensielle pollingmottaksjobber, trykk **Menu**, **2**, **6**. (Se *Annullere en programmert jobb* på side 6-13.)

Innstilling av tosidig utskrift for faksmodus (gjelder MFC-8840D)

Hvis du setter tosidig utskrift til På for faksmottak, skriver MFC-maskinen ut de mottatte faksene på begge sider av papiret.

Du kan bruke 3 ulike papirformater for denne funksjonen - Letter, Legal og A4.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (See (Fax)
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **1**, **9**.
- 3 Trykk eller for å velge
 På (eller Av).
 Trykk Set.

21.Mottak oppsett	
9.Dupleks	
▲ På	
▼ Av	
Velg ▲ ▼ & Set	

- 4 Trykk Stop/Exit.
 - Mens Tosidig utskrift for faks er aktivert, er også Autoreduksjon midlertidig satt til På.



Slik sender du en faks

Du kan sende fakser fra den automatiske dokumentmateren (ADF) eller fra skannerglassplaten.

Aktivere faksmodus



Fakse fra den automatiske dokumentmateren (ADF)

Den automatiske dokumentmateren har plass til opptil 50 ark og mater inn ett ark av gangen. Bruk standard (75 g/m²) papir og luft alltid arkene før du legger dem i dokumentmateren.

BRUK IKKE papir som er krøllet, skrukket, brettet, istykkerrevet, har stifter eller binders, eller har vært limt eller teipet.

BRUK IKKE papp, avispapir eller stoff. (For å fakse slike dokumenter, se *Fakse fra skannerglassplaten* på side 6-3.)

- Påse at dokumenter skrevet med blekk er helt tørre.
- Dokumenter som skal fakses må være fra 148 til 216 mm brede og 148 til 356 mm lange.

Fakse fra den automatiske dokumentmateren

- Klaff på 1 Hvis tasten ikke lyser Forlengelse på forlengelsen på dokumentmaterstøtten dokumentutgan grønt, trykk 🥨 (Fax). asstøtten Trekk ut forlengelsen på den automatiske dokumentmateren. 2 Vipp ut klaffen på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten. 0 3 Luft arkene godt og forskyv dem litt i vinkel. Pass på å legge dokumentene med forsiden opp, øvre kant først i den automatiske dokumentmateren, til du kjenner at de berører materrullen. 4 Juster papirførerne slik at tilpasses bredden på dokumentene. **Dokumentene ligger** med forsiden opp i dokumentmateren 3 Dokumentstøtte
- 5 Slå faksnummeret.

Trykk **Start**. MFC-maskinen begynner å skanne den første siden.

Fakse fra skannerglassplaten

Du kan bruke skannerglassplaten til å fakse sider i en bok eller én side av gangen. Originalene kan ha en størrelse på opptil Letter-, A4-eller Legal-format (216 mm til 356 mm). For å avbryte, trykk **Stop/Exit**.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Åpne dokumentdekselet.



Dokumentene ligger med forsiden ned på skannerglassplaten

- 2 Ved hjelp av anleggskanten på venstre side, sentreres dokumentet med forsiden ned på skannerglassplaten.
- *3* Lukk dokumentdekselet.



Hvis dokumentet er en bok, eller det simpelthen er tykt, må du ikke slå dekselet hardt igjen eller trykke på det.

4 Slå faksnummeret.

Trykk Start.

MFC-maskinen begynner å skanne den første siden.

5 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt). Deretter begynner MFC-maskinen å sende dokumentet.

Fax Glasspl:	
Neste Side?	
▲ 1.Ja	
▼ 2.Nei(Send)	
Velg ▲ ▼ & Set	

-ELLER-

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 6.

6 Legg neste side på skannerglassplaten.

Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å

skanne. (Gjenta trinnene 5 og 6 for hver av de neste sidene.)

Fax Glass	spl:
Sett Nes Trykk Se	ste Side et

Hvis minnet er fullt og du fakser bare én side, blir denne sendt i sanntid.

Hvis du må avbryte før faksen er sendt, trykk **Stop/Exit**.

Fakse dokumenter i Legal-format fra skannerglassplaten

Når dokumenter er i Legal-format, må størrelsen settes til Legal. Hvis ikke, vil den nederste delen på fakssidene forsvinne.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨 (Fax).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **0**.
- 3 Trykk eller for å velge Legal. Trykk Set.
- 4 Trykk Stop/Exit.

Minnet er fullt (melding)

Hvis du får meldingen Minnet er fullt mens du skanner inn den første siden i en faks, trykk **Stop/Exit** for å avbryte skanningen. Hvis du får meldingen Minnet er fullt mens du skanner en påfølgende side, kan du trykke **Start** for å sende de sidene du har skannet så langt, eller trykke **Stop/Exit** for å avbryte sendingen.

Manuell sending

Med manuell sending kan du høre summetonen, ringesignalene og faksmottakstonene mens du sender en faks.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Løft av røret på den eksterne telefonen og vent på summetonen.
- *3* Slå faksnummeret du vil ringe på den eksterne telefonen.
- 4 Når du hører fakstonen, trykk Start.

Hvis du har valgt den automatiske dokumentmateren, gå til trinn 6.

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 5.

- **5** Tast **1** for å sende en faks.
- 6 Legg på røret på den eksterne telefonen.



Dette er den enkleste måten for å sende en faks.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨 (Fax). Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- Slå faksnummeret ved hjelp av talltastaturet, direktevalg, hurtigvalg eller søk.
 (Se *Ringe med direktevalg* på side 7-7 og *Ringe med hurtigvalg* på side 7-8.)
- **3** Trykk Start.
- 4 Trykk på 2 eller Start om du Benytter skannerglassplaten.

Sende en faks på slutten av samtalen

På slutten av en samtale kan du sende en faks til den andre personen før dere begge legger på røret.

- 1 Be den andre personen om å vente på fakskalletoner (pipetoner) og deretter trykke **Start** før røret legges på.
- 2 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

Trykk Start.

I displayet vises:

- **3** Tast **1** for å sende faksen.
- 4 Legg på røret på den eksterne telefonen.

Send,	mottak
▲	1.Send 2.Mottak
Velg	▲ ▼ & Set

Grunnleggende rutiner ved sending

Sende fakser med mange innstillinger

Når du sender en faks, kan du velge enhver kombinasjon av disse innstillingene: forside, kontrast, oppløsning, oversjøisk modus, utsatt sending, pollingoverføring eller sanntidsoverføring. Hvis tasten ikke

lyser grønt, trykk (Fax) før du trykker Menu. Hver gang maskinen har godtatt en innstilling, får du spørsmål i displayet om du vil legge inn flere innstillinger:

Tast **1** for å velge flere innstillinger. Displayteksten går tilbake til menyen Sende oppsett.

-ELLER-

Tast **2** hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå så til neste trinn.

22.Sende oppsett
Flere Valg?
▲ 1.Ja
▼ 2.Nei
Velg ▲ ▼ & Set

Kontrast

Hvis dokumentet er svært lyst eller svært mørkt, kan det være en fordel å stille inn kontrasten.

Bruk Lys for å gjøre faksen mørkere.

Bruk Mørk for å gjøre faksen lysere.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **1**.
- 3 Trykk eller for å velge Auto, Lys eller Mørk.
 Trykk Set.

22.Sende oppsett 1.Kontrast	
🔺 Auto	
▼ Lys	
Velg 🔺 🔻 & Set	

4 Tast **1** hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

-ELLER-

Tast **2** hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til trinn 5.

- **5** Tast inn et faksnummer.
- **6** Trykk **Start** for å sende faksen fra den automatiske dokumentmateren.

MFC-maskinen begynner å skanne den første siden.

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 7.

7 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt). MFC-maskinen begynner å sende dokumentet.

—ELLER—

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 8.

8 Legg neste side på skannerglassplaten.Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 7. (Gjenta trinnene 7 og 8 for hver ytterligere side.)

Faksoppløsning

Når du har et dokument i dokumentmateren eller på skannerglassplaten, kan du bruke tasten **Resolution** til å endre innstillingen midlertidig (bare for denne faksen). Hvis tasten ikke

lyser grønt, trykk ((Fax)). Trykk **Resolution** gjentatte ganger til displayet viser ønsket innstilling.

—ELLER—

Du kan endre standardinnstillingen.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨
- 2 Trykk Menu, 2, 2, 2.
- 3 Trykk eller for å velge ønsket oppløsning.

Trykk Set.

4 Trykk Stop/Exit.



- Standard: Passer for de fleste maskinskrevne dokumenter.
- Fin: Bra for små skrifttyper og sender litt langsommere enn standard oppløsning.
- S.Fin: Bra for små skrifttyper eller illustrasjoner og sender langsommere enn fin oppløsning.
- Foto: Til bruk med dokumenter i ulike gråtoner. Denne oppløsningen bruker mest tid på å sende.

Manuell og automatisk faksgjenoppringning

Hvis du sender en faks manuelt og linjen er opptatt, trykk **Redial/Pause** og deretter **Start** for å forsøke på nytt. Hvis du vil foreta et nytt anrop til det forrige oppringte nummeret, kan du spare tid ved å trykke **Redial/Pause** og **Start**.

Redial/Pause fungerer bare hvis du har slått nummeret fra kontrollpanelet.

Hvis du sender en faks automatisk og linjen er opptatt, slår MFC-maskinen automatisk nummeret om igjen opptil 3 ganger med 5 minutters mellomrom.

Dobbel tilgang

Du kan slå et nummer og begynne å skanne faksen til minnet – selv om MFC-maskinen er i ferd med å motta, sende eller skrive ut en faks fra minnet. I displayet vises det nye jobbnummeret.



💕 Hvis du får meldingen Minnet er fullt mens du skanner inn den første siden i en faks, trykk Stop/Exit for å avbryte skanningen. Hvis du får meldingen Minnet er fullt mens du skanner en påfølgende side, kan du trykke Start for å sende de sidene du har skannet så langt, eller trykke Stop/Exit for å avbryte operasjonen.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Lega dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Slå faksnummeret.
- Trvkk Start for å sende faksen.

MFC-maskinen begynner å skanne den første siden, og i displayet vises jobbnummeret (#XXX) for faksen. Du kan gjenta trinn 1 til 3 for neste faks.

-ELLER-

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 4.

4 Skal du sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt).

MFC-maskinen begynner å sende dokumentet.

Fax Glasspl:	
Neste Side?	
▲ 1.Ja	
▼ 2.Nei(Send)	
Velg ▲ ▼ & Set	

-ELLER-

Skal du sende mer enn én side, tast 1 og gå til trinn 5.

5 Legg neste side på skannerglassplaten. Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 4. (Gjenta trinnene 4 og 5 for hver

Sett Neste Side Trykk Set	Fax Glasspl:	
	Sett Neste Side Trykk Set	

ytterligere side.) For å sende neste faks, gå til trinn 1.

Sending i sanntid

Når du sender en faks, skanner MFC-maskinen originalene inn i minnet før den sender. Deretter, så snart telefonlinjen er ledig, begynner MFC-maskinen å slå nummeret og sende.

Hvis minnet blir fullt, sender MFC-maskinen originalen i sanntid (selv om Sendetid er satt til Av).

Enkelte ganger kan det være nødvendig å sende et viktig dokument øyeblikkelig, uten å vente på sending fra minnet. Du kan sette sendetid til På for alle dokumenter eller kun for den neste faksen.

Bruk dokumentmateren om du vil fakse flere sider.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden

opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **5**.
- 3 For å endre standardinnstillingen, trykk e eller for å velge På (eller Av).

22.Ser 5.S€	nde c endet	ppset id	t
▲ ŀ ▼ ŀ	Kun r. På	leste	fax
Velg /		& Set	

Trykk Set.

Gå til trinn 5.

—ELLER—

For sending av kun den neste faksen, trykk 🗢 eller 🥌 for å velge Kun neste fax.

Trykk Set.

4 Trykk eller for å velge Neste fax På (eller Neste fax Av).

Trykk Set.

5 Tast **1** hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

—ELLER—

Tast **2** hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til trinn 6.

- 6 Slå faksnummeret.
- 7 Trykk Start for å sende faksen.



Automatisk faksgjenoppringning fungerer ikke ved sanntidsoverføring fra skannerglassplaten.

Sjekke jobbstatus

Sjekke hvilke jobber som fremdeles ligger i minnet og venter på å bli sendt. (Hvis det ikke finnes noen jobber, vises <code>Ingen jobb I Kø</code> i displayet.)

- 1 Trykk Menu, 2, 6.
- 2 Hvis du har flere enn én jobb som venter, trykk ← eller ← for å rulle deg gjennom listen.

26.Jobb) I Kø	
▲ #001	12:34	BROTHER
#002	15:00	BIC
▼ #003	17:30	ABCDEFG
Velg 🔺	▼ & S	et

3 Trykk Stop/Exit.

Annullere en jobb under skanning av originalen

Du kan annullere en jobb mens du skanner til minnet ved å trykke **Stop/Exit**.

Annullere en programmert jobb

Du kan annullere en faksjobb som er lagret og venter i minnet.

1 Trykk **Menu**, **2**, **6**.

Eventuelle jobber som venter vises i displayet.

Hvis du har flere enn to jobber som venter, trykk eller for å velge den jobben du vil annullere.

26.Jobk) I Kø	
▲ #001	12:34	BROTHER
#002	15:00	BIC
▼ #003	17:30	ABCDEFG
Velg 🔺	▼ & S	et

Trykk Set.

—ELLER—

Hvis du bare har én jobb som venter, gå til trinn 3.

3 Tast **1** for å annullere.

—ELLER—

Tast 2 for å avslutte uten å annullere.

Hvis du vil annullere enda en jobb, gå til trinn 2.

4 Trykk Stop/Exit.

Avansert sending

Redigere den elektroniske forsiden

Forsiden opprettes på mottakermaskinen. Forsiden din inkluderer navnet som er lagret i direktevalg- eller hurtigvalgminnet. Hvis du slår nummeret manuelt, blir navnet ikke inkludert.

Forsiden viser din apparat-ID og antall sider du sender. (Se *Stille inn apparatets ID* på side 4-2.) Hvis du har satt Forside til På (**Menu**, **2**, **7**), blir sideantallet utelatt.

Du kan velge en kommentar du kan legge inn på forsiden.

- 1.Melding Av
- 2.Vennligst ring
- 3.Haster
- 4.Konfidensiellt

I stedet for å bruke en av de forhåndsdefinerte kommentarene, kan du legge inn to personlige meldinger på opptil 27 tegn hver. Bruk tabellen på side 4-3 som hjelp til å taste inn bokstavene. (Se *Redigere dine egne kommentarer* på side 6-15.)

- 5.(Brukerdefinert)
- 6.(Brukerdefinert)

De fleste innstillingene i Sendeoppsett er midlertidige, slik at du kan gjøre endringer for hver faks du sender.

Når du setter opp din egen forside og forsidekommentarer, endrer du imidlertid standardinnstillingene slik at de blir tilgjengelige mens du fakser.

Redigere dine egne kommentarer

Du kan opprette to egne kommentarer.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🗸
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **8**.
- Trykk eller for å velge 5 eller 6 til din egen kommentar.
 Trykk Set.
- 4 Bruk talltastaturet til å legge inn din egen kommentar.

Trykk Set.

(Se Taste inn tekst på side 4-3.)

5 Tast **1** hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

-ELLER-

Trykk 2 for å avslutte.

Forside kun for neste faks

Denne funksjonen virker ikke uten apparatets ID. Derfor må den stilles inn først. (Se *Stille inn apparatets ID* på side 4-2.) Hvis du bare vil sende en forside med én bestemt faks, vil denne forsiden inneholde antall sider i dokumentet.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨

(Fax). Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- 3 Når teksten Kun neste fax vises i displayet:

Trykk Set.



4 Trykk eller for å velge Neste fax På (eller Neste fax Av).

Trykk Set.

5 Trykk reller for å velge en av standardkommentarene eller dine egne.

Trykk Set.

4	(Fax).
	22.Sende oppsett 8.Forside
	▲ 5 .
	▼ 6.
	Velg ▲ ▼ & Set

6 Tast inn to sifre for å vise hvor mange sider du sender. Trykk **Set**.

(Tast for eksempel **0**, **2** for 2 sider eller tast inn **0 0** for å utelate sideantallet. Hvis du gjør en feil, trykk for a å gå tilbake og taste inn sideantallet på nytt.)

7 Tast 1 hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

-ELLER-

Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger.

- 8 Slå ønsket faksnummer.
- 9 Trykk Start.

Sende en forside for alle fakser

Denne funksjonen virker ikke uten apparatets ID. Sjekk at den er satt opp før du fortsetter. (Se *Stille inn apparatets ID* på side 4-2.)

Du kan stille inn MFC-maskinen slik at den sender en forside hver gang du sender en faks. Antall sider vises ikke når du bruker denne innstillingen.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨

(Fax).

- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- **3** Trykk 🖚 eller 🍲 for å velge På.

22.Sende oppsett
7.Forside valg
▲ Kun neste fax
▼ På
Velg ▲ ▼ & Set

Trykk Set.

- Hvis du valgte På, trykk eller for å velge en av standardkommentarene eller dine egne.
 Trykk Set.
- **5** Tast **1** hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

-ELLER-

Tast **2** for å avbryte hvis du er ferdig med å velge innstillinger.

Bruke en utskrift av en forside

Hvis du foretrekker å bruke en utskrift av en forside og skrive på den for hånd, kan du skrive ut et eksemplar og legge den ved faksen.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🥨 (Fax).
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- **3** Trykk \iff eller \iff for å velge Skriv eksempel.

Trykk Set.

- **4** Trykk **Start**. MFC-maskinen skriver ut en kopi av forsiden din.
- 5 Trykk Stop/Exit.

Gruppesending

22.Sende oppsett 7.Forside valg Aτ Skriv eksempel Velo & Set

Gruppesending er når den samme faksmeldingen sendes automatisk til flere enn ett faksnummer. Ved bruk av tasten **Set** kan du inkludere grupper, direktevalg- og hurtigvalgnumre samt opptil 50 manuelt slåtte numre. Hvis du ikke har brukt noen av numrene for grupper, tilgangskoder eller kredittkortnumre, kan du 'gruppesende' fakser til opptil 390 forskjellige numre. Det minnet du har til rådighet vil imidlertid variere avhengig av jobbtypene i minnet og antallet bestemmelsessteder brukt for gruppesending. Hvis du foretar en gruppesending til det maksimale antall tilgjengelige numre, vil du ikke kunne bruke funksjonene dobbel tilgang og utsatt sending.

For å inkludere direktevalg- og hurtigvalgnumre og manuelt slåtte numre i den samme gruppesendingen, må du trykke **Set** mellom hvert nummer. Bruk **Search/Speed Dial** som hjelp til å velge numrene på en enkel måte.

(Se Sette opp grupper for gruppesending på side 7-5.)

Når gruppesendingen er fullført skrives det ut en gruppesendingsrapport som viser resultatene.

Tast inn de lange nummersekvensene som vanlig, men husk at hvert direktevalg- og hurtigvalgnummer teller som ett nummer, slik at antallet bestemmelsessteder du kan lagre blir noe begrenset.

- Hvis minnet er fullt, trykk Stop/Exit for å stoppe jobben eller, hvis det er skannet inn flere enn én side, trykk Start for å sende den delen som er i minnet.
 - 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
 - **2** Angi et nummer ved hjelp av direktevalg, hurtigvalg, et gruppenummer, søk eller talltastaturet.

(Eksempel: gruppenummer)

3 Når mottakerens faksnummer vises i displayet, trykk **Set**.

Du vil bli bedt om å legge inn det neste nummeret.

- 4 Angi det neste nummeret. (Eksempel: hurtigvalgnummer)
- **5** Når mottakerens faksnummer vises i displayet, trykk **Set**.
- 6 Angi et nytt faksnummer. (Eksempel: manuelt slått nummer fra talltastaturet.)
- 7 Trykk Start.

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 8.

8 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt).MFC-maskinen begynner å sende faksen.

—ELLER—

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 9.

9 Legg neste side på skannerglassplaten. Trykk **Set**.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 8. (Gjenta trinnene 8 og 9 for hver ytterligere side.)
Oversjøisk modus

Hvis du har problemer med å sende en oversjøisk faks grunnet mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi at du aktiverer oversjøisk modus. Etter at du har sendt en faks med denne funksjonen, slår den seg av selv.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 🧭 (Fax). Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **9**.
- 3 Trykk eller eller for å velge På (eller Av).

Trykk Set.



4 Tast **1** hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

—ELLER—

Tast **2** hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til trinn 5.

- **5** Slå ønsket faksnummer.
- 6 Trykk Start.

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 7.

For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt).
 MFC-maskinen begynner å sende faksen.

—ELLER—

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 8.

8 Legg neste side på skannerglassplaten.

Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 7. (Gjenta trinnene 7 og 8 for hver ytterligere side.)

Utsatt faks

I løpet av dagen kan du lagre opptil 50 fakser i minnet for utsendelse innen 24 timer. Disse faksene vil bli sendt på det tidspunktet du angir i trinn 3. Trykk Set for å godta det, eller angi et annet klokkeslett for sending av faksene.

1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Lega dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden

opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **3**.
- 3 Tast inn klokkeslettet du vil at faksen skal sendes (i 24 timers format).



Trykk Set.

(Tast for eksempel inn 19:45 for 7:45 om kvelden.)

4 Tast 1 hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen Sende oppsett i displayet.

-ELLER-

Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til trinn 5

- 5 Slå faksnummeret.
- 6 Trykk Start.

Hvis du har valgt skannerglassplaten, gå til trinn 7.

7 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt). MFC-maskinen begynner å skanne dokumentet.

-ELLER-

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 8.

8 Legg neste side på skannerglassplaten. Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 7. (Gjenta trinnene 7 og 8 for hver ytterligere side.)



🙀 Antall sider du kan skanne inn i minnet avhenger av hvor mve data det er skrevet på hver side.

Utsatt satsvis sending

Før de utsatte faksene sendes, sparer MFC-maskinen deg for penger ved å sortere alle faksene i minnet etter mottakssted og programmert tidspunkt. Alle utsatte fakser som er programmert for sending på samme tid til samme mottaksnummer, blir sendt som én faks for å redusere sendetiden.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **4**.
- **3** Trykk \iff eller \iff for å velge På (eller Av).

Trykk Set.

(Fax).

4 Trykk **Stop/Exit**.

Oppsett for Polling Sende (standard)

Pollet sending er når du stiller inn maskinen slik at den venter med et dokument og lar en annen faksmaskin hente det.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **6**.
- 3 Trykk eller for å velge Standard. Trykk Set.
- **4** Tast **1** hvis du ønsker å velge flere innstillinger. Displayteksten går tilbake til menyen Sende oppsett.

—ELLER—

Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå til trinn 5.

5 Trykk Start.

MFC-maskinen begynner å skanne dokumentet.

6 Hvis du plasserte dokumentet i den automatiske dokumentmateren, må du vente på at faksen skal bli pollet.

—ELLER—

Hvis du plasserte dokumentet på skannerglassplaten, gå til trinn 7.

7 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt), og vent til faksen blir pollet.

-ELLER-

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 8.

8 Legg neste side på skannerglassplaten.

Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 7. (Gienta trinnene 7 og 8 for hver ytterligere side.)



Dokumentet blir lagret og kan hentes inn fra en hvilken som helst annen faksmaskin, helt til du sletter faksen fra minnet ved hjelp av funksjonen annullere en jobb. (Se Annullere en programmert jobb på side 6-13.)

Oppsett for Polling Sende med sikkerhetskode

Når du velger Sikret, må alle som poller maskinen taste inn sikkerhetskoden for polling.

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **2** Trykk **Menu**, **2**, **2**, **6**.
- 3 Trykk 🖚 eller 🥌 for å velge Sikret. Trykk Set.
- **4** Tast inn et firesifret tall. Trykk Set.
- 5 Tast 1 hvis du ønsker å velge flere innstillinger. Displayteksten går tilbake til menyen Sende oppsett.

-ELLER-

Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå til trinn 6.

6 Trykk Start.

MFC-maskinen begynner å skanne dokumentet.

7 Hvis du plasserte dokumentet i den automatiske dokumentmateren, må du vente på at faksen skal bli pollet.

-ELLER-

Hvis du plasserte dokumentet på skannerglassplaten, gå til trinn 8

8 For å sende én enkelt side, tast 2 (eller trykk Start på nytt), og vent til faksen blir pollet.

-ELLER-

Skal du sende flere enn én side, tast 1 og gå til trinn 9.

9 Legg neste side på skannerglassplaten.

Trykk Set.

MFC-maskinen begynner å skanne og går tilbake til trinn 8. (Gienta trinnene 8 og 9 for hver ytterligere side.)



📈 Du kan kun bruke sikret polling med en annen faksmaskin fra Brother

Minnelås

Minnelås lar deg hindre uautorisert tilgang til MFC-maskinen. Du vil ikke kunne opprette flere utsatte faks- eller pollingjobber. Eventuelle forhåndsprogrammerte utsatte fakser vil imidlertid bli sendt når du setter minnelås til På, slik at de ikke skal gå tapt.

Hvis fakslagring er satt til På før du setter minnelås til På, vil funksjonene faksvideresending og fjerninnhenting fortsatt fungere.

Når minnelås er satt til På er følgende funksjoner tilgjengelige:

- Mottak av faks til minnet (begrenses av ledig minnekapasitet).
- Faksvideresending (hvis fakslagring allerede var På)
- Fjerninnhenting

Når Minnelås er satt til PÅ, er følgende funksjoner IKKE tilgjengelige:

- Sende fakser
- Skrive ut mottatte fakser
- Kopiere
- PC-utskrift
- PC-skanning

For å skrive ut faksene fra minnet, må minnelås settes til Av.

Sette opp passordet

/ Hvis du glemmer passordet for minnelås, kan du kontakte din Brother-forhandler for hjelp.

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- **2** Tast inn et firesifret tall for passordet.

Trykk Set.

```
20.Diverse
1.Sikret Minne
Ny passord:xxxx
Tast Inn & Set
```

Hvis du angir passordet for første gang, vises ${\tt Bekreft}:$ i displayet.

3 Tast inn passordet en gang til. Trykk **Set**.

Aktivere minnelås

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Trykk eller for å velge Velg sikkerhet.

20.Diverse
1.Sikret Minne
▲ Velg sikkerhet
▼ Sett passord
Velg ▲ ▼ & Set

Trykk Set.

3 Tast inn det firesifrede passordet.

Trykk Set.

MFC-maskinen settes til Offline og i displayet vises Sikret. Modus.

I tilfelle strømbrudd, beholdes dataene i minnet i opptil 4 dager.

Deaktivere minnelås

1 Trykk Menu.

Syötä rekisteröity nelinumeroinen salasana ja paina Set.

2 Minnelås deaktiveres automatisk og i displayet vises klokkeslett og dato.

Hvis du angir feil passordet, vises Feil passord i displayet, og maskinen forblir Offline. MFC-maskinen vil forbli i sikret modus inntil det registrerte passordet blir tastet inn.

7 Slå numre automatisk og andre oppringningsalternativer

Lagre numre for enkel oppringning

Du kan stille inn MFC-maskinen slik at den gir deg tre enkle måter å slå numre på: Direktevalg, Hurtigvalg og Grupper for gruppesending av fakser.

Du mister ikke de automatiske oppringningsnumrene i minnet selv om strømmen går.

Lagre direktevalgnumre

MFC-maskinen har 20 direktevalgtaster som du kan tilordne 40 faks- eller telefonnumre for automatisk oppringning. Foor å få tilgang til numrene 21 til 40, må du trykke og holde **Shift**-tasten samtidig som du trykker

direktevalgtasten. Når du trykker en direktevalgtast vises navnet, eventuelt nummeret som du har lagret, i displayet. (Se *Ringe med direktevalg* på side 7-7.)

Direktevalgtastene er de 20 tastene (nummer 01 - 40) på kontrollpanelets venstre side.

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **3**, **1**.
- **2** Trykk direktevalgtasten som du vil lagre et nummer i.

Hvis du ikke har installert nettverkskortet NC-9100h (tilleggsutstyr), gå til trinn 4.

—ELLER—

Hvis du har installert det ekstra nettverkskortet (NC-9100h), vil MFC-maskinen spørre hvorvidt direktevalgtasten er for et faks-/telefonnummer eller en epost-adresse. Gå til trinn 3.



- 3 Trykk eller , for å velge F/T. Trykk Set.
- **4** Tast inn et nummer (opptil 20 sifre).



Trykk Set.

Hvis du vil legge inn en pause i nummersekvensen (f.eks. for å få en bylinje), trykk **Redial/Pause** mens du taster inn sifrene.

Hvert trykk på **Redial/Pause** legger inn en pause på 3,5 sekunder når nummeret blir slått, og vises som en tankestrek i displayet.

5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet (opptil 15 tegn). Trykk **Set**.

(Du kan bruke tabellen på side 4-3 til hjelp ved inntasting av bokstaver.)

—ELLER—

Trykk Set for å lagre nummeret uten et navn.

6 Gå til trinn 2 for å lagre et annet direktevalgnummer.

—ELLER—

Trykk Stop/Exit.

Når du slår et nummer automatisk, vises det navnet du har lagret i displayet, eller - hvis du ikke har lagret noe navn - kun nummeret du har lagret.

Lagre hurtigvalgnumre

Du kan lagre hurtigvalgnumre slik at du bare behøver å trykke noen få taster for å slå et nummer (**Search/Speed Dial**, **#**, det tresifrede posisjonsnummeret og **Start**). MFC-maskinen kan lagre 300 hurtigvalgnumre.

1 Trykk **Menu**, **2**, **3**, **2**.

2 Bruk talltastaturet til å legge inn et tresifret hurtigvalgnummer (001-300).

23.Sett kortnr. 2.Hurtigvalg Hurtiqvalq? # Tast Inn & Set

(Tast for eksempel inn 005.)

Trykk Set.

Hvis du ikke har installert nettverkskortet NC-9100h (tilleggsutstyr), gå til trinn 4.

—ELLER—

Hvis du har installert det ekstra nettverkskortet (NC-9100h), vil MFC-maskinen spørre hvorvidt hurtigvalgtasten er for et faks-/telefonnummer eller en epost-adresse. Gå til trinn 3.

- 3 Trykk ← eller ←, for å velge F/T. Trykk Set
- **4** Tast inn telefon- eller faksnummeret (opptil 20 sifre).

23.Sett #100	kortnr.
▲ F/'	Т
▼ Em	1
Velg 🔺	▼ & Set

Trykk Set.

5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet (opptil 15 tegn). Trykk **Set**.

(Du kan bruke tabellen på side 4-3 til hjelp ved inntasting av bokstaver.)

—ELLER—

Trykk Set for å lagre nummeret uten et navn.

6 Gå til trinn 2 for å lagre et annet hurtigvalgnummer.

—ELLER—

Trykk Stop/Exit.

Endre direktevalg- og hurtigvalgnumre

Hvis du prøver å lagre et direktevalg- eller hurtigvalgnummer i en posisjon der det allerede er lagret et nummer, vises det navnet (eller nummeret) som allerede er lagret der i displayet, og du får følgende valgmuligheter:

1 Tast **1** for å endre det lagrede nummeret.

—ELLER—

Tast **2** for å avslutte uten å gjøre noen endring.



2 Tast inn et nytt nummer.

Trykk Set.

For å slette hele nummeret eller hele navnet, trykk Clear/Back gjentatte ganger inntil alle sifrene eller bokstavene er slettet. For å slette ett siffer eller én bokstav,

bruk eller bruk for å posisjonere markøren under sifferet eller bokstaven, og trykk deretter **Clear/Back**.

- Hvis du vil legge inn tegn, bruk eller bil til å plassere markøren der du vil legge dem til, og tast inn ønskede tegn.
- **3** Følg anvisningene som begynner med trinn 5 under Lagre direktevalgnumre og Lagre hurtigvalgnumre. (Se *Lagre direktevalgnumre* på side 7-1 og *Lagre hurtigvalgnumre* på side 7-3.)

Sette opp grupper for gruppesending

Grupper, som du kan lagre under en direktevalgtast eller en hurtigvalgposisjon, lar deg sende den samme faksmeldingen til mange faksnumre ved bare å trykke én direktevalgtast og **Start**, eller **Search/Speed Dial**, **#**, det tresifrede posisjonsnummeret og **Start**.

Først må du lagre hvert faksnummer som et direktevalg- eller hurtigvalgnummer. Deretter kan du kombinere dem i en gruppe. Hver gruppe opptar én direktevalgtast eller en hurtigvalgposisjon. Du kan ha opptil seks mindre grupper, eller du kan tildele opptil 339 numre til én stor gruppe.

(Se Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3 og Endre direktevalg- og hurtigvalgnumre på side 7-4.)

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **3**, **3**.
- **2** Bestem deg for hvor du vil lagre gruppen.



—0G—

Trykk en direktevalgtast.

—ELLER—

Trykk **Search/Speed Dial** og tast inn det tresifrede posisjonsnummeret, og trykk deretter **Set**.

(Trykk f.eks. direktevalgtast 2 for gruppe 1.)

3 Bruk talltastaturet til å taste inn gruppenummeret.

Trykk Set.

(Tast for eksempel 1 for gruppe 1.)

23.Sett	kortnr.
*002	
Gruppe	e#:0
Tast Nr.	. & Set

4 Når du inkluderer direktevalg- eller hurtigvalgnumre i gruppen, taster du dem inn som om du skulle slå dem.

F.eks., for direktevalgtast **05**, trykk direktevalgtast **05**. For hurtigvalgposisjon 009, trykk **Search/Speed Dial** og tast deretter **009** på talltastaturet. I displayet vises \div 005, #009.

- **5** Trykk **Set** for å godta numrene for denne gruppen.
- **6** Bruk talltastaturet og tabellen på side 4-3 til å taste inn et navn på gruppen.

Trykk Set.

(F.eks. NYE KUNDER).

- 7 Trykk Stop/Exit.
- Du kan skrive ut en liste over alle direktevalg- og hurtigvalgnumrene. (Se *Skrive ut rapporter* på side 9-3) Gruppenumrene vil bli markert i kolonnen "GRUPPE".

Ulike måter å slå numre på



🔊 Når du slå et nummer automatisk, vises det navnet du har lagret, eller hvis du ikke har lagret noe navn, det faksnummeret du har lagret, i displayet.

Søk

Du kan søke etter numre du har lagret i direktevalg- og hurtigvalgminnet.

(Se Lagre direktevalgnumre på side 7-1 og Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3.)

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Trykk Search/Speed Dial.
- 3 Trykk 📢 eller 🍃.

Søke alfabetisk gjennom navnene som er lagret, tast inn den første bokstaven i navnet du ser etter og trykk 🗪 eller 🥗. -ELLER-

Trykk 🗢 eller 🤝.

For å søke etter numre numerisk, trykk 🗪 eller 🤝.

4 Når navnet på den du vil ringe til vises i displayet, trykk Start.

Ringe med direktevalg

- Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk 1 (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- Trykk direktevalgtasten for det nummeret du vil slå.
- Trykk Start.

Ringe med hurtigvalg

- 1 Hvis tasten ikke lyser grønt, trykk (Fax). Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Trykk Search/Speed Dial, #, og deretter det tresifrede hurtigvalgnummeret. (Se *Lagre hurtigvalgnumre* på side 7-3.)
- **3** Trykk Start.

Hvis du forsøker å bruke en direktevalg- eller hurtigvalgposisjon som ikke er tildelt noe nummer, vil du høre en varseltone, og meldingen Ikke registrert vises i displayet. Teksten i displayet går tilbake til normal visning etter 2 sekunder.

Slå numre manuelt

Manuelt nummervalg innebærer å taste inn alle sifrene i telefonnummeret.

Bruke en ekstern telefon

Den enkleste måten du kan bruke den eksterne telefonen på, er å løfte av røret og slå nummeret på den eksterne telefonen på vanlig måte.

- 1 Løft av røret på den eksterne telefonen.
- 2 Slå nummeret på den eksterne telefonen.
- 3 Du avslutter samtalen ved å legge på røret.

Tilgangskoder og kredittkortnumre

Av og til kan du ønske å velge mellom ulike formidlere av utenlandssamtaler når du ringer et sted. Satsene kan variere avhengig av tidspunkt og bestemmelsessted. For å nyte godt av lave satser, kan du lagre tilgangskodene eller formidlere av utenlandssamtaler og kredittkortnumre som direktevalg- og hurtigvalgnumre. Du kan lagre disse lange nummersekvensene ved å dele dem opp og programmere dem på separate taster i en hvilken som helst kombinasjon. Du kan til og med inkludere sifre som tastes manuelt på talltastaturet.

Nummerkombinasjonen vil bli slått i den rekkefølgen du la den inn så snart du trykker **Start**.

(Se Lagre direktevalgnumre på side 7-1.)

Du kan f.eks. lagre '555' på direktevalgtast 03 og '7000' på direktevalgtast 02. Hvis du trykker direktevalgtast **03**, direktevalgtast **02** og **Start**, slår du '555-7000'.

Hvis du vil endre et nummer midlertidig, kan du erstatte en del av nummeret med sifre inntastet manuelt fra talltastaturet.

Hvis du for eksempel vil endre nummeret til 555-7001, kan du trykke direktevalgtast **03** og så taste **7001** på talltastaturet.

Hvis du på noe tidspunkt i oppringningssekvensen må vente på en ny summetone eller et signal, legger du inn en pause på dette punktet i nummeret ved å trykke **Redial/Pause**. Hvert tastetrykk legger til en ventetid på 3,5 sekunder.

Pause

Trykk **Redial/Pause** for å legge inn en 3,5 sekunders pause mellom numre. Hvis du ringer oversjøisk, kan du trykke **Redial/Pause** så mange ganger du trenger for å øke lengden på pausen.

8 Fjernalternativer for faks

Faksvideresending

Når du har valgt faksvideresending, blir fakslagring automatisk satt til På.

Programmere et nummer for faksvideresending

Når Faksvideresending er satt til På, lagrer MFC-maskinen den mottatte faksen i minnet. Deretter slår den faksnummeret du har programmert og sender faksmeldingen videre.

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Trykk e eller for å velge På (eller Av).

Trykk Set.



Teksten i displayet ber deg om å taste inn det faksnummeret faksene skal sendes videre til.

- *3* Tast inn videresendingsnummeret (opptil 20 sifre). Trykk **Set**.
- **4** Trykk **Stop/Exit**.

Stille inn fakslagring

Hvis du setter fakslagring til På, vil du kunne hente inn faksmeldinger fra et annet sted ved bruk av funksjonene Faksvideresending eller Fjerninnhenting. I displayet vil det være angitt når du har en faks lagret i minnet.

1 Trykk Menu, 2, 5, 2.

Teksten i displayet ber deg velge en faksinnstilling.

2 Trykk reller refer for å velge På (eller Av).

Trykk Set.



3 Trykk **Stop/Exit**.

Hvis det er fakser i minnet når du setter fakslagring til Av, blir du i displayet spurt om du vil slette faksene i minnet.

Ved å taste **1** slettes alle fakser fra minnet og fakslagringsfunksjonen deaktiveres.

Ved å taste **2** beholdes faksene i minnet og fakslagringsfunksjonen fortsetter å være aktivert.

(Se Polling på side 5-10.)

- Når du har valgt faksvideresending, blir fakslagring automatisk satt til På. Hvis du setter faksvideresending tilbake til Av, vil fakslagring fortsatt være aktivert.
 - I tilfelle strømbrudd, beholdes dataene i minnet i opptil 4 dager.

Sette opp fjerntilgangskoden

Fjerntilgangskoden gir deg tilgang til fjerninnhentingsfunksjonene selv om du befinner deg et annet sted enn ved MFC-maskinen. Før du bruker fjerntilgang- og fjerninnhentingsfunksjonene, må du ha satt opp din egen kode. Som standard er koden inaktiv (--- \star).

- 1 Trykk Menu, 2, 5, 3.
- 2 Tast inn en tresifret kode med tallene 0-9, * eller #.

25.Fjernst. Valg 3.Fjernst.kode Tilg.kode:---* Tast Inn & Set

Trykk **Set**. (Det forhåndsdefinerte symbolet ' X ' kan ikke endres.)

- Ikke bruk de samme sifrene som vises i din fjernaktiveringskode (* 51) eller deaktiveringskode (#51).
 (Se Betjening fra et biapparat på side 5-8.)
- 3 Trykk Stop/Exit.
- Du kan når som helst endre koden ved å taste inn en ny. Hvis du vil sette koden til inaktiv, trykker du **Clear/Back** i trinn 2 for å deaktivere funksjonen igjen (--- X).

Fjerninnhenting

Du kan ringe opp MFC-maskinen din fra en hvilken som helst tastafon eller annen faksmaskin og bruke fjerntilgangskoden og fjerntilgangskommandoer for å hente inn faksmeldinger. Klipp ut fjerntilgangskortet på siste side og oppbevar det lett tilgjengelig.

Bruke fjerntilgangskoden

- 1 Slå faksnummeret ditt fra en tastafon eller en annen faksmaskin.
- 2 Når MFC-maskinen din svarer, tast øyeblikkelig fjerntilgangskoden din (3 sifre etterfulgt av *).
- **3** MFC-maskinen signaliserer hvis den har mottatt faksmeldinger:

1 lang tone — faksmeldinger Ingen pipetoner — ingen faksmeldinger

- 4 MFC-maskinen avgir to korte pipetoner, som ber deg taste inn en kommando. MFC-maskinen bryter forbindelsen hvis du venter i mer enn 30 sekunder før du gir kommandoen. MFC-maskinen piper tre ganger hvis du taster inn en ugyldig kommando.
- 5 Tast 90 for å tilbakestille MFC-maskinen når du er ferdig.
- 6 Legg på røret.

Fjernkommandoer

Bruk kommandoene nedenfor for tilgang til funksjoner når du er borte fra MFC-maskinen. Når du ringer til MFC-maskinen og taster inn fjerntilgangskoden (3 sifre etterfulgt av \star), avgir systemet to korte pipetoner. Da må du taste inn en fjernkommando.

Fjer	nkommandoer	Betjeningsinformasjon
95	Endre innstillinger for faksvideresending	
	1 Av	Hvis du hører én lang pipetone, er endringen
	2 Faksvideresending	godtatt. Hvis du hører tre korte pipetoner, kan
	4 Faksvideresendingsnummer	er oppfylt. Du kan registrere ditt faksvideresendingsnummer ved å taste 4. (Se Endre nummeret for faksvideresending på side 8-6). Når du har registrert nummeret, settes faksvideresending til På.
	6 Fakslagring På	Du kan sette Fax lagring til På (eller Av etter at du har hentet eller slettet alle meldinger).
	7 Fakslagring Av	
96	Hente inn en faks	
	2 Hent inn alle fakser	Tast nummeret til en ekstern faksmaskin for å motta faksmeldinger som er lagret. (Se <i>Hente</i> <i>inn faksmeldinger</i> på side 8-6.)
	3 Slett fakser fra minnet	Hvis du hører én lang pipetone, kan du slette faksmeldinger fra minnet.
97	Sjekke mottaksstatus	
	1 Fax	Du kan sjekke om MFC-maskinen har mottatt noen fakser. Hvis den har det, hører du én lang pipetone. Hvis den ikke har det, hører du tre lange pipetoner.
98	Endre mottaksmodus	
	1 Ext.Tel/Svarer	Hvis du hører én lang pipetone, kan du endre
	2 Fax/Tel	mottaksmodus.
	3 Kun fax	
90	Avslutt	Etter en lang pipetone, kan du avslutte fjerninnhenting.

Hente inn faksmeldinger

- 1 Slå faksnummeret ditt.
- 2 Når MFC-maskinen din svarer, tast øyeblikkelig fjerntilgangskoden din (3 sifre etterfulgt av *). Hvis du hører én lang pipetone, har du meldinger.
- 3 Så snart du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast inn **962**
- 4 Vent på den lange pipetonen og bruk talltastaturet og tast inn nummeret (opptil 20 sifre) til den fjernfaksmaskinen du vil at faksmeldingene dine skal sendes til etterfulgt av ##.



- Du kan ikke bruke 米 og # som oppringningsnumre. Trykk imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
- 5 Leag på røret etter en pipetone fra MFC-maskinen. Da ringer MFC-maskinen den andre faksmaskinen, som så skriver ut faksmeldingene dine.

Endre nummeret for faksvideresending

Du kan endre standardinnstillingen for faksvideresendingsnummeret ditt fra en tastafon eller en annen faksmaskin.

- 1 Slå faksnummeret ditt.
- 2 Når MFC-maskinen din svarer, tast øyeblikkelig fjerntilgangskoden din (3 sifre etterfulgt av *). Hvis du hører én lang pipetone, har du meldinger.
- *3* Når du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast **954**.
- 4 Vent på den lange pipetonen og bruk talltastaturet og tast inn det nye nummeret (opptil 20 sifre) til den fjernfaksmaskinen du vil at faksmeldingene dine skal sendes til etterfulgt av ##.
- Du kan ikke bruke × og # som oppringningsnumre. Trykk imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
- 5 Legg på røret etter en pipetone fra MFC-maskinen.



Maskininnstillinger og aktivitet

Du må sette opp senderapporten og aktivitetsrapportintervallet i menytabellen.

Trykk **Menu**, **2**, **4**, **1**. —**ELLER**— Trykk **Menu**, **2**, **4**, **2**.

24.Rapport inst.
1.Sende rapport
2 Akt Papp Int
Z.AKC.Kapp.IIIC.
Velg 🔺 🔻 & Set

Tilpasse senderapporten

Du kan bruke senderapporten som bevis for at du har sendt en faks. Denne rapporten angir dato og klokkeslett for sendingen og bekrefter hvorvidt sendingen var vellykket (OK). Hvis du velger På eller På+Bilde, blir rapporten skrevet ut for hver faks du sender.

Hvis du sender mange fakser til samme sted, har du muligens bruk for mer enn jobbnumrene for å vite hvilke fakser du må sende om igjen. Hvis du velger På+Bilde eller Av+Bilde får du skrevet ut et utsnitt av faksens førsteside på rapporten som hjelper deg å huske hva den dreier seg om.

Når funksjonen er satt til Av, blir rapporten bare skrevet ut hvis det oppstår en overføringsfeil (NG).

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **4**, **1**.
- 2 Trykk eller for å velge Av, Av+Bilde, På eller På+Bilde.
 Trykk Set.

24.Rapport inst. 1.Sende rapport ▲ På ▼ På+Bilde Velg ▲ ▼ & Set

3 Trykk Stop/Exit.

Stille inn intervallene for aktivitetsrapporten

Du kan sette opp MFC-maskinen slik at den skriver ut aktivitetsrapporter med gitte mellomrom (hver 50. faks, hver 6., 12. eller 24. time, hver 2. eller 7. dag). Hvis du setter intervallet til Av, kan du skrive ut rapporten ved å følge prosedyren på neste side. Standardinnstilling er Hver 50 Fax.

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **4**, **2**.
- 2 Trykk eller for å velge et intervall.



Trykk Set.

(Hvis du velger 7 dager, ber teksten i displayet deg å velge hvilken dag du vil at den 7 dagers nedtellingen skal starte på.)

3 Tast inn klokkeslettet for utskrift i 24 timers format.

Trykk Set.

(F.eks.: tast inn 19:45 for 7:45 om kvelden.)

- 4 Trykk Stop/Exit.
- Hvis du velger 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager, skriver MFC-maskinen ut rapporten til valgt tid og sletter deretter alle jobbene fra minnet. Hvis MFC-maskinens minne blir fullt med 200 jobber før det valgte utskriftstidspunktet, vil MFC-maskinen skrive ut aktivitetsrapporten før tiden og deretter slette alle jobbene fra minnet. Hvis du ønsker en ekstra rapport før det programmerte utskriftstidspunktet, kan du skrive den ut uten å slette jobbene fra minnet.



Hvis du velger hver 50. faks, vil MFC-maskinen skrive ut rapporten når MFC-maskinen har lagret 50 jobber.

Skrive ut rapporter

Det finnes fem ulike rapporter:

1.Hjelp	Skriver ut hjelplisten slik at du med et øyekast kan se hvordan du raskt kan programmere MFC-maskinen.
2.Kortnummer	Skriver ut en liste over navn og numre lagret i direktevalg- og hurtigvalgminnet, i numerisk rekkefølge.
3.Aktivitetsrap.	Skriver ut en liste med informasjon om de siste mottatte og sendte faksene. (TX betyr sende) (RX betyr motta)
4.Sende rapport	Skriver ut en senderapport for den siste sendingen.
5.Bruker oppsett	Lister opp innstillingene dine.
6.Rekvisita best	Du kan skrive ut en bestillingsblankett for tilbehør som du kan fylle ut og sende til Brother-forhandleren.

Skrive ut en rapport

- **1** Trykk **Menu**, **5**.
- 2 Trykk eller for å velge ønsket rapport.
 Trykk Set.

-ELLER-

Tast inn nummeret på rapporten du vil skrive ut. Tast for eksempel **1** for å skrive ut hjelplisten.

3 Trykk Start.



Bruke MFC-maskinen som kopieringsmaskin

Du kan bruke MFC-maskinen som en kopieringsmaskin, og lage opptil 99 kopier om gangen.

Aktivere kopieringsmodus

```
Før du lager kopier, må du forsikre deg om at tasten 🕅
                                                         (Kopi)
```

lyser grønt. Hvis ikke, trykk () (Kopi) for å aktivere

kopieringsmodus. Standardinnstillingen er faksmodus. Du kan endre antall sekunder eller minutter som MFC-maskinen skal bli værende i kopieringsmodus etter en utført kopiering. (Se Stille inn modus-timeren på side 4-6.)



Utskriftsområdet for MFC-maskinen begynner ca. 2 mm fra begge sidekantene og 3 mm fra toppen og bunnen av arket.





Midlertidige kopiinnstillinger

Du kan forbedre kopiene ved å bruke kopitastene for midlertidige innstillinger: Enlarge/Reduce (forstørre/forminske), Contrast (kontrast), Quality (kvalitet), Tray Select (velg skuff), Sort (sorter) og N in 1 (N i 1) (gjelder MFC-8440) eller Duplex/N in 1(dupleks/N i 1) (gjelder MFC-8840D). Disse innstillingene er midlertidige, og MFC-maskinen går tilbake til faksmodus 1 minutt etter avsluttet kopiering. Hvis du vil bruke disse midlertidige innstillingene om igjen, må du legge neste dokument i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglasset innen 1 minutt.

Har du satt modus-timeren for kopieringsmodus og skannmodus til 0 eller 30 sekunder, vil imidlertid MFC-maskinen gå tilbake til standardinnstillingen når tiden du har satt for modus-timeren er utløpt. (Se *Stille inn modus-timeren* på side 4-6 og *Bruke kopitastene (midlertidige innstillinger)* på side 10-6.)



Mens MFC-maskinen kopierer, vil innkommende fakser bli mottatt i minnet i stedet for å bli skrevet ut.

Lage én enkelt kopi fra den automatiske dokumentmateren

1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp.

2 Trykk Start.

Trekk IKKE i dokumentet mens kopiering pågår.

For å avslutte kopieringen og løse ut dokumentet, trykk **Stop/Exit**.

Lage flere kopier fra den automatiske dokumentmateren

1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp.

- **2** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- 3 Trykk Start.

For å sortere kopiene, trykk tasten Sort.

Enkeltkopier eller flere kopier ved bruk av skannerglassplaten

Du kan lage flere kopier ved bruk av skannerglassplaten. Flere kopier blir stablet (alle kopier av side 1, deretter alle kopier av side 2 osv.). Bruk kopitastene for midlertidige innstillinger til å velge flere innstillinger. (Se *Bruke kopitastene (midlertidige innstillinger)* på side 10-6.)

1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Løft opp dokumentdekselet.



- 2 Ved hjelp av anleggskanten på venstre side, sentreres originalen med forsiden ned på skannerglassplaten. Deretter lukkes dokumentdekselet.
- **3** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).

Tast for eksempel **3 8** for 38 kopier.

4 Trykk Start.

MFC-maskinen begynner å skanne originalen.

Hvis du vil sortere flere kopier, bruk den automatiske dokumentmateren.

(Se Lage én enkelt kopi fra den automatiske dokumentmateren på side 10-3.)

Minnet er fullt (melding)

Hvis meldingen Minnet er fullt vises, trykk Stop/Exit for a avbryte eller trykk Start for å kopiere de skannede sidene. Du må da slette noen iobber fra minnet før du kan fortsette.

Minnet er fullt Copy:Trykk Start. Avslutt:Tr.Stop

For å tjene inn litt mer minne, kan du deaktivere fakslagring. (Se *Stille inn fakslagring* på side 8-2.)

-ELLER-

Skrive ut faksene som ligger i minnet. (Se Skrive ut en faks fra minnet på side 5-7.)

Når du får meldingen Minnet er fullt, kan du likevel kopiere hvis du først skriver ut inngående fakser som ligger i minnet og derved gjenoppretter minnet til 100%.

🙀 Hvis denne meldingen vises flere ganger, kan du vurdere å utvide minnekapasiteten. For mer informasjon om hvordan du øker minnekapasiteten, se Minnebrikke på side 13-1.

Bruke kopitastene (midlertidige innstillinger)

Når du vil endre innstillingene bare for neste kopi, bruk kopitastene for midlertidige innstillinger.



Du kan bruke ulike kombinasjoner. Det store displayet viser de aktuelle kopimodusinnstillingene.



Eksempel på kopimodusangivelse i displayet

Forstørre / Forminske

Du kan velge følgende forstørrelses- eller forminskningsforhold.

Innstillingen ${\tt Auto}$ lar MFC-maskinen beregne forholdet som passer for det aktuelle papirformatet.

Definer lar deg legge inn et forhold fra 25% til 400%.

Trykk Enlarge/Reduce	100%
Enlarge/	104% (EXE \rightarrow LTR)
Reduce	141% (A5 \rightarrow A4)
P 1	200%
	Auto
	Definer (25 - 400%)
	50%
	70% (A4 \rightarrow A5)
	78% (LGL \rightarrow LTR)
	83% (LGL \rightarrow A4)
	85% (LTR \rightarrow EXE)
	91% (Full Page)
	94% (A4 \rightarrow LTR)
	97% (LTR \rightarrow A4)

Auto vises bare når dokumentet legges i den automatiske dokumentmateren.

- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **2** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk Enlarge/Reduce.
- 4 Trykk Enlarge/Reduce eller



5 Trykk eller for å velge forstørrelses- eller forminskningsforhold.

Trykk Set.

—ELLER—

Du kan velge Definer og trykke Set.

Bruk talltastaturet til å legge inn et forstørrelses- eller forminskningsforhold fra 25% til 400%.

Trykk Set.

(Tast for eksempel inn 5 3 for å legge inn 53%.)

6 Trykk Start.

—ELLER—

Trykk andre kopitaster for å velge flere midlertidige innstillinger.

- Spesielle kopialternativer (2 i 1, 4 i 1 eller plakat) er ikke tilgjengelige med Enlarge/Reduce.
- Auto er ikke tilgjengelig med bruk av skannerglasset.

Kvalitet (type dokument)

Du kan velge kopikvaliteten for den aktuelle typen dokument. Standardinnstillingen er Auto som brukes for dokumenter som inneholder både tekst og fotografier. Tekst brukes for dokumenter som kun inneholder tekst. Foto brukes for å kopiere fotografier.

1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk **Quality**.
- 4 Trykk eller for å velge type dokument (Auto, Tekst eller Foto).

Trykk Set.

5 Trykk Start.

—ELLER—

Trykk andre kopitaster for å velge flere midlertidige innstillinger.

Sortere kopier ved bruk av den automatiske dokumentmateren

Hvis du vil sortere flere kopier, bruk den automatiske dokumentmateren. Sidene vil bli skrevet ut i rekkefølgen 123, 123, 123 osv.

- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp.
- 2 Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk Sort.
- 4 Trykk Start.

—ELLER—

Trykk andre kopitaster for å velge flere midlertidige innstillinger.

Kontrast

Du kan justere kontrasten i kopiene for å gjøre dem mørkere eller lysere.

1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg

dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.

- **2** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk **Contrast**.
- 4 Trykk 🜒 for å gjøre kopien lysere.

—ELLER—

Trykk 🍃 for å gjøre kopien mørkere.

Trykk Set.

- 5 Trykk Start.
 - —ELLER—

Trykk andre kopitaster for å velge flere midlertidige innstillinger.



Velge skuff

Du kan endre skuffen som skal brukes kun for neste kopi.

- Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg 1 dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- 3 Trykk Tray Select.
- 4 Trykk 🗬 eller 🍃 for å velge skuff. Trykk Set.
- 5 Trykk Start.

```
-ELLER-
```

Trykk andre kopitaster for å velge flere midlertidige innstillinger.

(For MFC-8440 med den ekstra skuffen #2)

Trykk Tray Select	Auto
Tray Select	#1 (XXX)*
R	#2 (XXX)*
//	

(For MFC-8840D med den ekstra skuffen #2)

Trykk Tray Select	Auto
Tray Select	#1 (XXX)*
	#2 (XXX)*
	MP Skuff

* XXX er det papirformatet som du har satt i Menu, 1, 3.



For MFC-8440 vises skuffalternativene i displayet bare dersom den ekstra papirskuffen er installert.
Dupleks / N i 1

Med 'Dupleks' skrives det ut på begge sider av arket.

Tast for midlertidig innstilling	Nivå 1	Nivå 2	Alternativ	dokument → ferdig sideoppsett
Trykk Duplex/N in 1	N i 1	—	2 i 1 (S)	$\begin{array}{c}1\\2\end{array} \rightarrow 12$
N in 1 (MFC-8440)			2 i 1 (L)	$\begin{array}{c}1\\2\end{array} \rightarrow \begin{array}{c}1\\2\end{array}$
Duplex/ N in 1			4 i 1 (S)	$\begin{array}{c}1\\2\end{array}\rightarrow\end{array}$
17			4 i 1 (L)	$\begin{array}{c}1\\2\end{array}\rightarrow\end{array}$
	Dupleks (1 i 1) (MFC-8840D)	Mal S1	_	$1_2 \rightarrow 1_2^2$
	Mal Mal	Mal S2	Enkeltside	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
			Tosidig	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
		Mal L1	Enkeltside	$1_2 \rightarrow 1_2$
			Tosidig	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 2 \end{array}$
		Mal L2	_	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Tast for midlertidig innstilling	Nivå 1	Nivå 2	Alternativ	dokument → ferdig sideoppsett
Trykk Duplex/N in 1	Dupleks (2 i 1) (MFC-8840D)	_	Mal S1	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{3}$
N in 1 (MFC-8440)			Mal S2	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\varepsilon} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \vdots \end{bmatrix}$
Duplex/ N in 1			Mal L1	$1 \rightarrow 1$
			Mal L2	$\begin{array}{c}1\\2\end{array}\rightarrow\end{array}\begin{array}{c}\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\\vdots\\$
	Dupleks (4 i 1) (MFC-8840D)	_	Mal S1	$1_2 \rightarrow 1_{35}$
			Mal S2	$1_2 \rightarrow \frac{1}{9}_{4}$
			Mal L1	$1 \xrightarrow{2} \rightarrow 1 \xrightarrow{1 \xrightarrow{3}} 2 \xrightarrow{5}$
			Mal L2	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} 1 \\ 3 \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{c} 3 \\ 3 \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{c} 4 \end{array} \right) \end{array}$
	Plakat	—		1 →
	Av	—	-	—

N i 1 kopi

Du kan spare papir ved å kopiere enten to eller fire sider over på én side. Forsikre deg om at papirstørrelsen er satt til A4, Letter eller Legal.

- **1** Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk Duplex/N in 1 Trykk Set for a velge N in 1.
- 4 Trykk eller for å velge 2 i 1 (S), 2 i 1 (L), 4 i 1 (S) eller 4 i 1 (L).

Trykk Set.

5 Hvis du er klar til å kopiere, gå til trinn **7**.

```
Frst/Frm:100%
Kvalitet:Auto
Kontrast:- □□•□□ +
Skuff :#1(A4)
Trykk ▲ ▼ el Start
```

-ELLER-

Trykk (opp) eller (ned) for å velge Kvalitet, Kontrast eller Skuff.

- **6** Trykk (venstre) eller (høyre) for å velge en ny innstilling. Trykk **Set**.
- 7 Trykk **Set**. Hvis du bruker den automatiske arkmateren, skanner MFC-maskinen originalene og skriver ut kopiene.

Flatbet kopi:
Neste Side?
1.Ja
2.Nei
Velg ▲ ▼ & Set

-ELLER-

Hvis du har valgt skannerglassplaten, skanner MFC-maskinen inn siden. Legg den neste originalen på skannerglassplaten.

- 8 Velg 1 og trykk Set eller tast 1 for å kopiere neste side.
- **9** Gjenta trinn 7 og 8 for hver side med det aktuelle sideoppsettet.

- 10 Når alle sidene i dokumentet er skannet inn, velg 2 og trykk Set eller tast 2 for å skrive ut kopiene.
 - ✓ (S) betyr stående (portrett), og (L) betyr liggende (landskap).
 - Du kan også kombinere funksjonene N i 1 og Tosidig (dupleks). (Se Tosidig (2 i 1) og Tosidig (4 i 1) (gjelder MFC-8840D) på side 10-18.)
 - For 2 i 1 (S), 2 i 1 (L), 4 i 1 (S) eller 4 i 1 (L), kan du ikke bruke innstillingene forstørre/forminske.

Plakat

Du kan lage en kopi i plakatstørrelse av et fotografi. Du må bruke skannerglasset.



- 1 Legg originalen på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Trykk Duplex/N in 1 og (opp) eller (ned) for å velge Plakat. Trykk Set.
- 3 Trykk Start.

MFC-maskinen starter å skanne originalen og skriver ut sidene for plakaten.

For PLAKAT-kopier kan du ikke lage mer enn én kopi eller bruke innstillingene forstørre/forminske.

Tosidig (1 i 1) (gjelder MFC-8840D)

Lage en tosidig kopi fra enkeltsidige dokumenter



- **1** Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- 2 Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- **3** Trykk Duplex/N in 1 og eller for å velge Dupleks (1 i 1).

Trykk Set.

4 Trykk eller for å velge Mal S2 eller Mal L1. Trykk Set.

-ELLER-

Trykk e eller for å velge Mal S1 eller Mal L2, og gå deretter til trinn 6.

Trykk Set.

5 Trykk eller for å velge Mal S1, Mal S2, Liggende1 eller Liggende2.

—ELLER—

Hvis du velger STÅENDE eller Mal L2, gå til trinn 6. Trykk Set.

6 Trykk eller for å velge Enkeltside for dokumentet. (Hvis du bruker skannerglassplaten eller har endret nummeret antall kopier i trinn 2, vises ikke dette alternativet.)

Trykk Set.

7 Trykk Start for å skanne dokumentet.

Hvis du plasserte dokumentet i den automatiske dokumentmateren, begynner MFC-maskinen å skrive ut.

—ELLER—

Hvis du plasserte dokumentet på skannerglassplaten, gå til trinn 7.

8 Legg neste side på skannerglassplaten.
Velg 1 og trykk Set eller tast 1 for å kopiere neste side.
Når alle sidene i dokumentet er skannet inn, velg 2 og trykk Set eller tast 2 for å skrive ut.

Lage en tosidig kopi fra et tosidig dokument (ikke tilgjengelig for flere kopier)



- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp.
- 2 Trykk Duplex/N in 1 og eller for å velge Dupleks (1 i 1).
 Trykk Set.
- 3 Trykk eller for å velge Mal S2, Mal L1. Trykk Set.
- 4 Trykk eller for å velge Tosidig for dokumentet. Trykk Set.
- **5** Trykk **Start**.
- 6 Forsikre deg om at du har lagt dokumentene inn i den automatiske dokumentmateren slik som vist i displayet, og trykk Start.
- 7 Når alle sidene i dokumentet er blitt skannet på den ene siden, må du vende dokumentet slik at den andre siden kommer opp i den automatiske dokumentmateren.

Trykk Start.

Tosidig (2 i 1) og Tosidig (4 i 1) (gjelder MFC-8840D)

- 1 Trykk tasten (Copy) slik at den lyser grønt. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, eller på skannerglassplaten med forsiden ned.
- **2** Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall kopier (opptil 99).
- 3 Trykk Duplex/N in 1 og eller for å velge Dupleks (2 i 1) eller Dupleks (4 i 1). Trykk Set.
- 4 Trykk eller for å velge Mal S1, Mal S2, Mal L1 eller Mal L2.

Trykk Set.

5 Trykk **Start** for å skanne dokumentet.

Hvis du plasserte dokumentet i den automatiske dokumentmateren, begynner MFC-maskinen å skrive ut.

-ELLER-

Hvis du plasserte dokumentet på skannerglassplaten, gå til trinn 6.

- 6 Legg neste side på skannerglassplaten.
 Velg 1 og trykk Set eller tast 1 for å kopiere neste side.
- 7 Når alle sidene i dokumentet er skannet inn, velg 2 og trykk **Set** eller tast 2 for å skrive ut.

Endre standardinnstillingene for kopiering

Du kan justere innstillingene for kopiering som vises i tabellen. Disse innstillingene blir værende til du endrer dem igjen.

Undermeny	Menyvalg	Alternativer	Fabrikkinnstillinger
1.Kvalitet	—	Tekst	Auto
		Foto	
		Auto	
2.Kontrast	—	+	+
		+	
		+	
		+	
		+	

Kvalitet

- 1 Trykk Menu, 3, 1.
- 2 Trykk eller for å velge Tekst, Foto eller Auto. Trykk Set.

31.Kv	valitet
	Auto
	Tekst
▼	Foto
Velg	▲ ▼ & Set

3 Trykk Stop/Exit.

Kontrast

Du kan endre kontrasten for å få et bilde lysere eller mørkere.

- **1** Trykk **Menu**, **3**, **2**.
- 2 Trykk 🜒 for å få en lysere kopi.

```
—ELLER—
```

Trykk **)** for å få en mørkere kopi. Trykk **Set**.

3 Trykk Stop/Exit.



11 Viktig informasjon

IEC 60825-spesifikasjoner

Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC 60825-spesifikasjonene. Etiketten som er gjengitt nedenfor, er festet på maskinen i alle land der dette kreves.



Denne maskien har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet.

Laserdiode

Bølgelengde:	760 - 810 nm
Effekt:	5 mW maks.
Laserklasse:	Klasse 3B

Forsiktig

Bruk av kontrollere, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne manualen, kan resultere i farlig stråling.

For din sikkerhet

For å sikre en trygg drift, må medfølgende jordingsplugg kun plugges inn i en standard jordet veggkontakt som er effektivt jordet gjennom den elektriske installasjonen.

Det faktum at utstyret fungerer tilfredsstillende vil ikke nødvendigvis innebære at strømforbindelsen er jordet og at installasjonen er helt sikker. For din sikkerhets skyld – hvis du er i tvil om strømtilførselens jording – konferer med en autorisert elektriker.

Frakobling

Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig veggkontakt. I nødstilfeller må du trekke ut strømledningen fra veggkontakten for å gjøre produktet helt strømløst.

IT-strømforsyningssystem (kun for Norge)

Dette produktet er også designet for IT-strømforsyningssystem med fase-til-fase spenning på 230 V.

LAN-tilkobling

Forsiktig: Koble dette produktet til en LAN-forbindelse som ikke er utsatt for overspenninger.

Erklæring om internasjonalt samsvar med Energy Star[®]

Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR[®] programmet er å fremme utviklingen og populariseringen av energieffektivt kontorutstyr.

Som ENERGY STAR[®] Partner, har Brother Industries, Ltd. bekreftet at produktet oppfyller ENERGY STAR[®] retningslinjer for energiøkonomisering.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- 1 Les alle disse instruksjonene.
- **2** Oppbevar dem for fremtidig referanse.
- 3 Følg alle advarsler og instruksjoner merket på produktet.
- **4** Slå av før rengjøring. Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller spraybokser. Bruk en fuktig klut til rengjøring.
- 5 Produktet må ikke brukes i nærheten av vann.
- 6 Plasser aldri produktet på en ustø vogn, stand eller bordplate. Produktet kan falle i gulvet og få alvorlige skader.
- 7 Det er ventilasjonsspor og -åpninger i kabinettet, også på bakeller undersiden. For å sikre at produktet fungerer som det skal og beskytte det mot overoppheting, må disse åpningene ikke blokkeres eller dekkes til. Du må aldri sperre åpningene ved å plassere produktet på en seng, sofa, et teppe eller en lignende overflate. Produktet må aldri plasseres i nærheten av eller over en radiator eller et varmeapparat. Produktet må aldri bygges inn, med mindre installasjonen er tilstrekkelig ventilert.
- 8 Produktet må drives med den type nettstrøm som er angitt på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på hvilken type nettstrøm du har til rådighet, bør du kontakte forhandleren eller det lokale elverket.

Bruk kun strømledningen som ble levert sammen med denne MFC-maskinen.

- 9 Dette produktet er utstyrt med et trepolet jordingsstøpsel, dvs. et støpsel med en tredje (jordings)-stift. Støpselet passer bare inn i en jordet veggkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke får støpselet inn i veggkontakten, henvend deg til en elektriker for å få skiftet ut den gamle veggkontakten din. Du må ikke prøve å omgå formålet med det jordete støpselet.
- **10** La ikke noe ligge oppå strømledningen. Sett ikke produktet på et sted hvor ledningen risikerer å bli tråkket på.
- **11** Ikke plasser noe foran MFC-maskinen som kan blokkere innkommende fakser. Legg ikke noe i mottaksbanen for faksene.
- **12** Vent til sidene er kommet ut av MFC-maskinen før du plukker dem opp.

- 13 Koble maskinen fra nettstrømuttaket og få service utført av godkjent servicepersonell under følgende omstendigheter:
 - Når strømledningen er skadet eller slitt.
 - Hvis det er sølt væske inn i produktet.
 - Hvis produktet har vært utsatt for regn eller vann.
 - Hvis produktet ikke fungerer som det skal når du følger driftsinstruksjonene. Juster kun de kontrollerne som omfattes av driftsinstruksjonene. Feiljustering av andre kontrollere kan forårsake skader og kan ofte kreve betydelig arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal drift.
 - Hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet.
 - Hvis produktet viser en tydelig endring i ytelsen, som angir et behov for service.
- **14** For å beskytte produktet mot overspenninger, anbefaler vi bruken av strømsikringsutstyr (overspenningsvern).
- **15** For å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk og personskade, merk deg følgende:
 - Bruk ikke dette produktet i nærheten av apparater som bruker vann, et svømmebasseng eller i et fuktig kjeller.
 - Bruk ikke MFC-maskinens telefon under tordenvær (det finnes en liten mulighet for elektrisk sjokk) eller for å rapportere om eventuell gasslekkasje i maskinens nærhet.
 - Bruk kun strømledning som er spesifisert i denne manualen.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og OmniPage er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne manualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne brukermanualen er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

12 Feilsøking og regelmessig vedlikehold

Feilsøking

VIKTIG

For teknisk hjelp må du ringe nummeret som er oppført for det landet der du kjøpte MFC-maskinen. Oppringningen må være *innenriks*.

Feilmeldinger

Som med et hvilket som helst avansert kontorprodukt, kan det oppstå feil. Hvis det skulle skje, identifiserer MFC-maskinen problemet og viser en feilmelding. Tabellen nedenfor forklarer de vanligste feilmeldingene.

FEILMELDINGER			
FEILMELDING	ÅRSAK	TILTAK	
Bytt troml snart	Trommelenheten er snart utbrukt.	Bruk trommelenheten inntil du har problemer med utskriftskvaliteten; og bytt da ut trommelenheten med en ny.	
	Trommeltelleren ble ikke nullstilt.	 Åpne frontdekselet, og trykk deretter tasten Clear/Back. Trykk 1 for å nullstille. 	
Sjekk dokument	Dokumentene ble ikke korrekt lagt inn eller matet, eller dokumentet som ble skannet fra den automatiske dokumentmateren, var lengre enn ca. 90 cm.	Se Dokumentstans på side 12-5.	
Kontroller papir Sjekk papir #1 Sjekk papir #2	MFC-maskinen er tom for papir eller papiret er ikke lagt korrekt i arkmateren/skuffen. —ELLER— Papiret sitter fast i MFC-maskinen.	Legg papir i papirskuffen eller MP-skuffen. —ELLER— Fjern papiret og legg det inn på nytt. Se Papirstans på side 12-6 og Papirstans i papirskuffen for tosidig utskrift (gjelder MFC-8840D) på side 12-10.	
Sjekk papir i MP	Det er tomt for papir i MP-skuffen.	Legg i papir. (Se Legge i papir eller andre utskriftsmedier i multifunksjonsskuffen (MP-skuff) (gjelder MFC-8840D) på side 2-9.)	

FEILMELDINGER		
FEILMELDING	ÅRSAK	TILTAK
Sjekk papirstr.	Når du får denne feilmeldingen er det fordi at papiret i skuffen ikke stemmer overens med papirstørrelsen du har angitt i Menu , 1 , 3 .	Legg i papir i korrekt format eller endre standardinnstillingen. (Se <i>Stille inn modus-timeren</i> på side 4-6).
Sjekk scan lås	Skannerlåsen er aktivert.	Frigjør hendelen for skannerlåsen og trykk deretter Stop/Exit .
Komm.feil	Det oppsto en kommunikasjonsfeil grunnet dårlig linjekvalitet.	Prøv å ringe opp igjen. Hvis problemet vedvarer, be telefonoperatøren om å kontrollere telefonlinjen.
Sammenkopl. feil	Du prøvde å polle en faksmaskin som ikke er i Polling venter-modus.	Kontroller oppsettet for polling på den andre maskinen.
Kjøler ned Vent et øyeblikk	Temperaturen i trommelenheten eller tonerkassetten er for høy. MFC-maskinen vil stoppe igangværende utskriftsjobb midlertidig og gå i avkjølingsmodus. Under avkjølingsmodus vil du høre at kjøleviften går. Displayet på MFC-maskinen viser Kjøler ned og Vent et øyeblikk.	Du må vente i minst 20 minutter mens den avkjøles.
Dekselet åpent Lukk dekselet	Frontdekselet er ikke helt lukket.	Lukk frontdekselet på trommelenheten.
Avbrutt	Den andre personen eller dennes faksmaskin avbrøt forbindelsen.	Prøv å sende etter motta på nytt.
Feil DX enhet	Papirjusteringshendelen for tosidig utskrift er ikke korrekt innstilt for papirstørrelsen.	Sett tosidighendelen til korrekt posisjon. (Se Bruke automatisk tosidig utskrift for faks, kopiering og utskrift (gjelder MFC-8840D) på side 2-11.)
Forside opp-utgangss tøtte åpen	Utgangsstøtten for dokumenter med forsiden opp er åpen.	Lukk utgangsstøtten for dokumenter med forsiden opp.
Fuserenhet	Dekselet for fuserenheten er åpent.	Lukk papirstans-dekselet. (Se <i>Papirstans</i> på side 12-6.)
Maskin feil XX	MFC-maskinen har et mekanisk problem.	Kontakt Brother eller forhandleren for service.
Ingen DX Skuff	Du forsøkte å gjøre en tosidig utskrift med tosidigdekselet åpent.	Sett papirskuffen for tosidig utskrift korrekt inn. (Se Papirstans i papirskuffen for tosidig utskrift (gjelder MFC-8840D) på side 12-10.)
Ikke Svar/Oppt.	Nummeret du ringte svarer ikke eller er opptatt.	Sjekk nummeret og prøv igjen.

FEILMELDINGER			
FEILMELDING	ÅRSAK	TILTAK	
Ikke registrert	Du prøvde å slå et direktevalg- eller hurtigvalgnummer som ikke er programmert.	Programmer direktevalg- eller hurtigvalgnummeret. (Se <i>Lagre</i> <i>direktevalgnumre</i> på side 7-1 og <i>Lagre</i> <i>hurtigvalgnumre</i> på side 7-3.)	
Minnet er fullt	Du kan ikke lagre data i minnet.	 (Fakssending pågår) Trykk Stop/Exit og vent til maskinen har fullført de øvrige jobbene som pågår, og forsøk deretter på nytt. —ELLER— Tøm data fra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) (Kopieringsjobb pågår) Trykk Stop/Exit og vent til maskinen har fullført de øvrige jobbene som pågår, og forsøk deretter på nytt. —ELLER— Tøm data fra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) —ELLER— Installer ekstra minne. (Se Minnebrikke på side 13-1.) (Utskriftsjobb pågår) Reduser oppløsningen på utskriften. (Se Utskriftskvalitet i programvarehåndboken på CDen.) —ELLER— Tøm data fra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) —ELLER— Installer ekstra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) —ELLER— Tøm data fra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) —ELLER— Tøm data fra minnet. (Se Minnet er fullt (melding) på side 10-5.) —ELLER— Installer ekstra minne. (Se Minnebrikke på side 13-1.) 	
Papirstans	Papiret sitter fast i MFC-maskinen.	Se Papirstans på side 12-6 og Papirstans i papirskuffen for tosidig utskrift (gjelder MFC-8840D) på side 12-10.	

FEILMELDINGER			
FEILMELDING	ÅRSAK	TILTAK	
Åpne dekselet	Det kan være at et ark, en papirbit, en binders osv. har satt seg fast inne i MFC-maskinen.	Åpne frontdekselet. Hvis du ser papir eller annet som har satt seg fast, trekk det forsiktig ut, og lukk deretter frontdekselet. Hvis feilmeldingen vises fortsatt, åpne frontdekselet og lukk det igjen. Dersom MFC-maskinen ikke er i stand til å nullstille seg igjen og gå tilbake til å vise dato og klokkeslett, vises Maskin feil i displayet. Kontakt Brother-forhandleren for service.	
Tomt for Toner	Tonerkassett er ikke installert. —ELLER— Det er tomt for toner, og utskrift er ikke mulig.	Sett inn tonerkassetten igjen. —ELLER— Bytt ut tonerkassetten med en ny. (Se Bytte ut tonerkassetten på side 12-27.)	
Bytt toner	Hvis displayet viser Bytt toner, kan du fremdeles skrive ut, men tonerpulveret er snart oppbrukt og maskinen forteller deg at det snart blir slutt på tonerpulveret.	Bestill en ny tonerkassett.	

Dokumentstans

Avhengig av hvor dokumentet har satt seg fast, følg de relevante anvisningene nedenfor for å fjerne det.

Dokumentet sitter fast øverst i dokumentmaterenheten.

- Fjern eventuelt papir fra dokumentmateren som ikke har satt seg fast.
- 2 Åpne dekselet på dokumentmateren.
- 3 Trekk det fastlåste dokumentet ut mot høyre.
- 4 Lukk dekselet på dokumentmateren.
- 5 Trykk Stop/Exit.

Dokumentet sitter fast inne i dokumentmaterenheten.

- 1 Fjern eventuelt papir fra dokumentmateren som ikke har satt seg fast.
- **2** Åpne dokumentdekselet.
- 3 Trekk det fastlåste dokumentet ut mot høyre.
- 4 Lukk dokumentdekselet.
- 5 Trykk Stop/Exit.

-ELLER-

1 Fjern

dokumentmaterstøtten fra den automatiske dokumentmateren.

- **2** Trekk det fastlåste dokumentet ut mot høyre.
- 3 Trykk Stop/Exit.







Papirstans

Følg instruksjonene i dette avsnittet for å fjerne papirstans.

Når du har brukt MFC-maskinen, er enkelte komponenter inne i MFC-maskinen ekstremt varme! Når du åpner frontdekselet eller den bakre utgangsstøtten på MFC-maskinen, må du aldri berøre komponentene som vises i grått i illustrasjonen.



Fjern papiret som har satt seg fast på følgende måte.

Hvis papiret som har satt seg fast blir fullstendig fjernet ved bruk av følgende prosedyre, kan du installere papirskuffen igjen og deretter lukke frontdekselet. MFC-maskinen vil da automatisk fortsette utskriften.



- Hvis det inntreffer en papirstans mens du bruker den nedre papirskuffenheten (tilleggsutstyr), kontroller da at den øvre papirskuffen er korrekt installert.
- Fjern alltid alt papir fra papirskuffen og rett opp papirbunken når du legger i nytt papir. Dette bidrar til at du unngår at det blir matet flere ark samtidig gjennom MFC-maskinen og reduserer risikoen for papirstans.

- **1** Trekk skuffen helt ut av MFC-maskinen.
- 2 Trekk papiret som har satt seg fast opp og ut av MFC-maskinen.



- **3** Trykk på dekselets utløserknapp og åpne frontdekselet.
- 4 Trekk ut trommelenheten. Trekk papiret som har satt seg fast opp og ut av MFC-maskinen. Hvis trommelenheten ikke lar seg fjerne på en enkel måte i øyeblikket, skal du ikke bruke overdreven kraft. Trekk i stedet papiret som har satt seg fast ut av fra papirskuffen ved å gripe i kanten på papiret.

Hvis det fastsittende papiret ikke lett kan trekkes ut, vrik spaken for fjerning av fastsittende papir mot deg slik at du lett kan trekke ut papiret.





For å unngå skader på MFC-maskinen som følge av statisk elektrisitet, skal du ikke berøre elektrodene som vises i illustrasjonen.



5 Åpne den bakre utgangsstøtten. Trekk papiret som har satt seg fast ut av fuserenheten. Hvis det ikke er mulig å fjerne papiret som har satt seg fast, gå til trinn 7.



Hvis du blir nødt til å trekke papiret mot MFC-maskinens bakkant, er det en risiko for at fuserenheten kan bli tilgriset av tonerpulver og således forårsake flekker på de neste utskriftene. Skriv ut noen kopier av testsiden inntil flekkene fra tonerpulveret opphører.

Når du har brukt MFC-maskinen, er enkelte komponenter inne i MFC-maskinen ekstremt **VARME!** Vent til MFC-maskinen har kjølt seg ned før du berører interne komponenter i MFC-maskinen.



6 Åpne papirstans-dekselet (fuserdeksel). Trekk papiret som har satt seg fast ut av fuserenheten.



7 Lukk papirstans-dekselet. Lukk den bakre utgangsstøtten.

8 Trykk låsehendelen ned og ta tonerkassetten ut av trommelenheten. Fjern eventuelt papir som har satt seg fast innvendig i trommelenheten.



- 9 Sett trommelenheten tilbake i MFC-maskinen.
- 10 Sett papirskuffen inn i MFC-maskinen.
- **11** Lukk frontdekselet.

Papirstans i papirskuffen for tosidig utskrift (gjelder MFC-8840D)

1 Trekk papirskuffen for tosidig utskrift og papirskuffen ut av MFC-maskinen.



2 Trekk papiret som har satt seg fast ut av MFC-maskinen.



3 Skyv papirskuffen for tosidig utskrift og papirskuffen tilbake inn i MFC-maskinen.



- Meldingen Papirstans Dupleks vises dersom du fjerner et ark fra utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned etter at kun én side er skrevet ut.
 - Dersom papirjusteringshendelen for tosidig utskrift ikke er satt korrekt for angjeldende pairformat, kan det inntreffe papirstans og utskriften vil bli feil plassert på siden. (Se Bruke automatisk tosidig utskrift for faks, kopiering og utskrift (gjelder MFC-8840D) på side 2-11.)

Hvis du har problemer med MFC-maskinen

Hvis du mener det er et problem med utseendet på faksene dine, *skriv først ut en kopi*. Hvis kopien ser bra ut, er det sannsynligvis ikke MFC-maskinen som skaper problemer. Sjekk tabellen nedenfor og følg rådene.

PROBLEM	FORSLAG	
Skrive ut eller motta fakser		
Fortettet skrift og horisontale streker, eller topp og bunn på setninger blir kuttet av.	Hvis kopien ser bra ut, er det sannsynlig at du hadde en dårlig forbindelse med statiske forstyrrelser eller interferens på telefonlinjen. Hvis kopien ikke ser bra ut, rengjør skannerområdet. Hvis problemet vedvarer, kontakt Brother eller forhandleren for service.	
Dårlig utskriftskvalitet.	Se Forbedre utskriftskvaliteten på side 12-17.	
Vertikale svarte streker ved mottak.	Enkelte ganger kan du se vertikale streker/svarte linjer på faksene du mottar. Det kan enten være at den primære corona-tråden for utskrifter på din MFC-maskin er blitt tilsmusset, eller at avsenderens faksskanner er tilsmusset. Rengjør den primære corona-tråden (Se <i>Rengjøre trommelenheten</i> på side 12-26), eller be avsenderen skrive ut en kopi for å se om problemet ligger i avsendermaskinen. Prøv å motta fra en annen faksmaskin. Hvis problemet vedvarer, kontakt Brother-forhandleren for service.	
Horisontale streker; det mangler linjer.	Du kan oppleve å motta en faks med horisontale streker eller manglende linjer. Som oftest er dette forårsaket av en dårlig telefonforbindelse. Be avsenderen om å sende faksen på nytt.	
Mottatte fakser vises som delte eller blanke sider.	Dersom dataene som du mottar er oppdelte og skrevet ut på to sider, eller dersom du mottar en ekstra blank side, kan det være at din innstilling for papirstørrelse ikke er korrekt for det papirformatet du bruker (Se <i>Papirtype og -størrelse</i> på side 2-1). Påse at funksjonen Autoreduksjon er aktivert. (Se <i>Skrive ut en forminsket innkommende</i> <i>faks (autoforminskning)</i> på side 5-5.)	
Telefonlinje eller forbindelse		
lkke mulig å ringe ut	Kontroller alle telefonlinjeforbindelser. Kontroller strømledningsforbindelsen. Send en manuell faks ved å løfte av røret på den eksterne telefonen og slå nummeret. Vent til du hører faksmottakstoner innen du trykker Start .	
MFC-maskinen svarer ikke når den blir oppringt.	Kontroller at MFC-maskinen er i korrekt mottaksmodus. (Se Grunnleggende rutiner ved sending på side 6-7.) Kontroller at du har summetone. Om mulig, ring opp MFC-maskinen din for å høre om den svarer. Hvis du fremdeles ikke får noe svar, sjekk telefonlinjeforbindelsen. Hvis du ikke får noen ringetone når du ringer opp MFC-maskinen din, må du be telefonoperatøren om å sjekke linjen.	

PROBLEM	FORSLAG		
Sende fakser			
Dårlig sendekvalitet.	Prøv å endre oppløsningen til Fin eller S. Fin. Skriv ut en kopi for å sjekke MFC-maskinens skannerfunksjon. Hvis kvaliteten på kopien ikke er bra, rengjør skannerområdet. (Se <i>Rengjøre skanneren</i> på side 12-24.)		
Senderapporten viser 'RESULTAT:NG' eller 'RESULTAT:FEIL'.	Det er sannsynligvis midlertidig støy eller statiske forstyrrelser på linjen. Prøv å sende faksen igjen. Hvis du sender en PC-FAX-melding og får 'RESULTAT:NG' på senderapporten, kan det være at MFC-maskinen ikke har mer minnekapasitet. For å frigjøre mer minne, kan du sette fakslagring til Av (se <i>Stille inn fakslagring</i> på side 8-2), skrive ut faksmeldinger som er lagret i minnet (se <i>Polling</i> på side 5-10) eller annullere en utsatt faks eller polling (se <i>Annullere en jobb under</i> <i>skanning av originalen</i> på side 6-12). Hvis problemet vedvarer, be telefonoperatøren å kontrollere telefonlinjen.		
Vertikale svarte streker ved sending.	Hvis kopien du skrev ut viser det samme problemet, er skanneren din skitten. (Se <i>Rengjøre skanneren</i> på side 12-24.)		
Håndtere innkommende anro	p		
MFC-maskinen 'hører' tale som CNG-toner.	Hvis funksjonen for faksdeteksjon er satt til På, er MFC-maskinen mer følsom for lyder. MFC-maskinen kan feiltolke enkelte stemmer eller musikk på linjen som en anropende faksmaskin og svare med faksmottakstoner. Deaktiver faksen ved å trykke Stop/Exit . Prøv å unngå problemet ved å sette faksdeteksjon til Av. (Se <i>Faksdeteksjon</i> på side 5-4.)		
Sende et faksanrop til MFC-maskinen.	Hvis du svarte fra MFC-maskinen, trykk Start og legg på røret umiddelbart. Hvis du svarte fra en ekstern telefon eller et biapparat, tast inn fjernaktiveringskoden din (standardinnstillingen er X 51). Når MFC-maskinen svarer, legg på røret.		
Plusstjenester på enkel linje	Hvis du har Samtale venter, Samtale venter/Anroper-ID, RingMaster, Talepost, en telefonsvarer, et alarmsystem eller annen spesialtjeneste på den samme telefonlinjen som MFC-maskinen er tilkoblet, kan dette skape problemer ved sending og mottak av faksdata.		
Problemer med menyoppsett			
MFC-maskinen piper når du forsøker å få tilgang til menyene Oppsett for mottak og Oppsett for sending.	Forsikre deg om at MFC-maskinen er i faksmodus. Hvis tasten Fax kike lyser, trykk på den for å aktivere Faksmodus. Innstillinger for Oppsett for mottak (Menu , 2 , 1) og innstillinger for Oppsett for sending (Menu , 2 , 2) er kun tilgjengelige når MFC-maskinen er i faksmodus.		
Problemer med kopikvalitet			
Det vises vertikale streker på kopier.	Enkelte ganger kan det forekomme vertikale streker på kopiene dine. Enten er skanneren eller den primære corona-tråden for utskrift tilsmusset. Rengjør begge. (Se <i>Rengjøre skanneren</i> på side 12-24 og <i>Rengjøre trommelenheten</i> på side 12-26.)		

PROBLEM	FORSLAG	
Skriverproblemer		
MFC-maskinen skriver ikke ut.	 Kontroller følgende: MFC-maskinens strømledning er koblet til veggkontakten og strømbryteren er slått på. (Se Hurtigoppsettguiden.) Tonerkassetten og trommelenheten er korrekt installert. (Se Bytte ut trommelenheten på side 12-32.) Interface-kabelen er forskriftsmessig tilkoblet MFC-maskinen og datamaskinen. (Se Hurtigoppsettguiden.) Sjekk om det vises en feilmelding i displayet. (Se Feilmeldinger på side 12-1.) 	
MFC-maskinen skriver ut uventet eller skriver uten mening.	Nullstill MFC-maskinen eller slå den av og deretter på igjen. Kontroller de grunnleggende innstillingene i brukerprogrammet for å forsikre deg om at det er korrekt innstilt for bruk med MFC-maskinen.	
MFC-maskinen skriver til å begynne med ut et par sider korrekt, deretter mangler det tekst på noen av sidene.	Datamaskinen din gjenkjenner ikke skriverens signal for fullt inndatabuffer. Forsikre deg om at MFC-maskinens kabel er korrekt tilkoblet.	
MFC-maskinen kan ikke skrive ut komplette sider i et dokument.Feilmeldingen Minnet er fullt vises.	Reduser oppløsningen på utskriften. Reduser kompleksiteten i dokumentet og forsøk på nytt. Reduser grafikk-kvaliteten eller antall skrifttyper i brukerprogrammet.	
Mine topptekster eller bunntekster vises når jeg ser dokumentet på skjermen, men de kommer ikke frem på utskriften.	De fleste laserskriverne har et begrenset område som ikke blir skrevet ut. Vanligvis er dette de to første og de to siste linjene, dvs. det gjenstår 62 linjer som kan skrives ut. Juster topp- og bunnmarginene i dokumentet for å ta hensyn til dette.	
Skannerproblemer		
TWAIN-feilmeldinger vises under skanning.	Forsikre deg om at Brother TWAIN-driveren er valgt som primærkilde. I PaperPort [®] , klikk Søk etter i Fil-menyen og velg Brother TWAIN-driveren.	
Programvareproblemer		
Kan ikke installere programvaren eller skrive ut.	Kjør MFL-Pro Suite Reparer og installer programmet på CD-ROM'en. Dette programmet vil reparere og installere programvaren på nytt.	
Kan ikke utføre '2 i 1' eller '4 i 1'-utskrift.	Kontroller at innstillingen for papirstørrelse er den samme både i brukerprogrammet og i skriverdriveren.	
Kan ikke skrive ut fra Adobe Illustrator.	Prøv å redusere utskriftsoppløsningen.	
Ved bruk av ATM-skriftyper mangler enkelte tegn, eller det blir skrevet andre tegn i stedet for dem.	Hvis du bruker Windows [®] 98/98SE/Me, velg 'Skriverinnstillinger' fra Start-menyen. Velg egenskapene for 'Brother MFC-8440 eller MFC-8840D (USB) skriver'. Klikk 'Spool-innstilling' under kategorien 'Detaljer'. Velg 'RAW' fra 'Spooldata-format.'	

PROBLEM	FORSLAG	
Feilmeldingene "Kan ikke skrive ut til LPT1" eller "LPT1 allerede i bruk" vises. Feilmeldingene "MFC er	 Forsikre deg om at maskinen er slått på (plugget inn i veggkontakten og strømbryteren slått på) og at den er direkte tilkoblet datamaskinen med en toveis parallell IEEE-1284-kabel. Kabelen må ikke gå via en annen periferienhet (f.eks. Zip-stasjon, ekstern CD-ROM-stasjon eller svitsjeboks). 	
tilkobling til MFC" vises.	 Forsikre deg om at det ikke vises noen feilmelding i displayet på MFC-maskinen. 	
	3. Forsikre deg om at det ikke er noen andre enhetsdrivere som også kommuniserer via parallellporten, og som automatisk begynner å kjøre når du starter opp datamaskinen (f.eks. drivere for Zip-stasjoner, ekstern CD-ROM-stasjon osv.). Områder du kan sjekke: (<i>Load=, Run=kommandlinjer i win.ini-filen eller</i> <i>Startup-gruppen</i>).	
	 Sjekk med produsenten av datamaskinen for å få bekreftet at datamaskinens parallellportinnstillinger i BIOS er satt til å støtte en toveis maskin, dvs. (Parallel Port Mode – ECP). 	
Feil under tilkobling til MFC	1. Hvis MFC-maskinen ikke er koblet til PCen, og du har lastet inn Brother.	
	 Programvaren, vil meldingen 'Feil under tilkobling til MFC' vises på skjermen hver gang du starter Windows[®]. Dobbeltklikk "\too\WarnOff.REG" fra den medfølgende CD-ROM-platen. 	
	 Skanntasten på MFC-maskinens kontrollpanel vil ikke fungere uten at du starter PCen på nytt med MFC-maskinen tilkoblet. 	
	 For å aktivere den igjen, dobbeltklikk "\tool\WarnOn.REG" fra den medfølgende CD-ROM-platen. 	
Problemer med papirhåndtering		
MFC-maskinen laster ikke inn papir. I displayet vises Kontroller papirlegg eller Papirstans.	Sjekk om feilmeldingene Kontroller papirlegg eller Papirstans vises i displayet. Hvis det er tomt for papir, legg inn en ny bunke papir i papirskuffen. Hvis det er papir i papirskuffen, kontroller at det ligger korrekt. Hvis papiret er krøllet, glatt det ut. Enkelte ganger hjelper det å ta ut papiret, vende papirbunken og deretter legge papiret tilbake i skuffen. Reduser mengden papir i papirskuffen og forsøk på nytt. Kontroller at verken manuell innmatingsmodus, MP-skuff eller MP-modus er valgt i skriverdriveren.	
MFC-maskinen mater ikke papiret fra den manuelle arkmateren.	Legg inn papiret på nytt, ett ark om gangen. Kontroller at manuell innmatingsmodus eller MP-modus er valgt i skriverdriveren.	
Hvordan legger jeg inn konvolutter?	Du kan legge inn konvolutter fra den manuelle arkmateren eller MP-skuffen. Brukerprogrammet ditt må være satt opp til å skrive ut den konvoluttstørrelsen du bruker. Dette gjøres vanligvis i menyene Utskriftsformat eller Dokumentoppsett i programmet. Referer til håndboken for brukerprogrammet ditt.	
Hva slags papir kan jeg bruke?	Du kan bruke vanlig papir, konvolutter, transparenter og etiketter som er laget for laserskrivere. (For informasjon om papir du kan bruke, se <i>Utskriftstaster</i> i programvarehåndboken på CDen.)	
Hvordan fjerner jeg papir som har satt seg fast?	Se Papirstans på side 12-6.	

PROBLEM	FORSLAG	
Problemer med utskriftskvalitet		
Sider som skrives ut er krøllete.	Tynnt eller tykt papir som ikke oppfyller standardkravene, kan være årsak til dette problemet. Forsikre deg om at du velger papirtype som egner for den valgte medietypen. (Se <i>Stille inn papirtype</i> på side 4-7 og <i>Medietype</i> i programvarehåndboken på CDen.)	
Sider som skrives ut har blekkflekker.	Innstillingen for papirtype kan være feil for den type utskriftsmedium du bruker— ELLER —Utskriftsmediet kan være for tykt eller ha en grov overflate. (Se <i>Stille inn papirtype</i> på side 4-7 og <i>Medietype</i> i programvarehåndboken på CDen.)	
Utskrifter er for lyse.	Sett Tonersparemodus til Av under kategorien Avansert i skriverdriveren. (Se <i>Tonersparemodus</i> i programvarehåndboken på CDen.)	
Nettverksproblemer		
Jeg kan ikke skrive ut via nettverket	Påse at MFC-maskinen er slått på, at den er online og driftsklar. Trykk på testbryteren. De gjeldende innstillingene for NC-9100h skrives ut. Kontroller at kablingen og nettverkstilkoblingene er i orden. Om mulig, forsøk å koble MFC-maskinen til en annen port på HUBen og med en annen kabel. Sjekk om det vises noen aktivitet i displayet. NC-9100h har en tofarget LED-indikator for diagnostisering.	

Forbedre utskriftskvaliteten

Dette avsnittet gir informasjon om følgende emner:

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH abcdefghilk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Svakt trykk	Kontroller skriverens miljø. Forhold, slik som fuktighet, høy temperatur osv., kan være årsak til dette utskriftsresultatet. (Se <i>Velge en plassering</i> på side vi.) Hvis hele siden er for lys, kan det være at Tonersparemodus er aktivert. Sett Tonersparemodus til Av under kategorien Skriveregenskaper i driveren. — ELLER — Hvis MFC-maskinen ikke er koblet til en datamaskin, slå av Tonersparemodus på selve MFC-maskinen. (Se <i>Tonersparing</i> på side 4-10.) Forsøk å installere en ny tonerkassett. (Se <i>Bytte ut tonerkassetten</i> på side 12-27.) Forsøk å installere en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut tommelenheten</i> på side 12-32.)
ABCDEFGH abcdødghijk A B C D a b c de 0 1 2 3 4 Grå bakgrunn	Påse at du bruker papir som oppfyller spesifikasjonene for anbefalt papir. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.) Sjekk skriverens miljø - høye temperaturer og høy fuktighet kan gi økt bakgrunnsskygge. (Se <i>Velge en plassering</i> på side vi.) Bruk en ny tonerkassett. (Se <i>Bytte ut tonerkassetten</i> på side 12-27.) Bruk en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)
B B Skygger	Påse at du bruker papir som oppfyller våre spesifikasjoner. Papir med grov overflate eller tykke utskriftsmedier kan være årsak til dette problemet. Forsikre deg om at du velger korrekt type utskriftsmedia i skriverdriveren. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.) Forsøk å bruke en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)
ABCEFFCH abcatechik A B C D a bc de 0 1234 Tonerflekker	Påse at du bruker papir som oppfyller våre spesifikasjoner. Papir med grov overflate kan være årsak til dette problemet. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.) Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)
Ufullstendig trykk	Påse at du bruker papir som oppfyller våre spesifikasjoner. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.) Velg modus for Tykt papir i skriverdriveren, eller bruk tynnere papir enn det du bruker i øyeblikket. Sjekk skriverens miljø ettersom forhold, slik som høy fuktighet, kan være årsak til ufullstendig trykk. (Se <i>Velge en plassering</i> på side vi.)
Alt svart	Du kan løse problemet ved å rengjøre den primære corona-tråden inne i trommelenheten ved å skyve den blå klaffen. Forsikre deg om at du skyver den blå klaffen tilbake i opprinnelig posisjon (▲). (Se <i>Rengjøre</i> <i>trommelenheten</i> på side 12-26.) Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)



Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH abcdefphijk ABCD abcde 01234 Svarte tonerflekker tvers over siden	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.) Påse at du bruker papir som oppfyller våre spesifikasjoner. (Se <i>Om</i> <i>papir</i> på side 2-1.) Hvis du bruker ark med etiketter for laserskrivere, er det risiko for at limet fra arkene kan feste seg på OPC-trommelens overflate. Rengjør trommelenheten. (Se <i>Rengjøre trommelenheten</i> på side 12-26.) Ikke bruk papir med binders eller stifter ettersom disse vil skrape opp trommelens overflate. Hvis en trommel er pakket ut og utsettes for direkte sollys eller rombelysning, kan enheten bli skadet.
- ABCDEFGH abcdefghijk - ABCD abcde 01234 Hvite linjer tvers over siden	Påse at du bruker papir som oppfyller våre spesifikasjoner. Papir med grov overflate eller tykke utskriftsmedier kan være årsak til dette problemet. Forsikre deg om at du velger korrekt type utskriftsmedia i skriverdriveren. Problemet kan forsvinne av seg selv. Forsøk å skrive ut flere sider for å løse problemet, spesielt hvis skriveren ikke har vært i bruk på lengre tid. Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)
Linjer tvers over siden	Rengjør skriveren innvendig samt den primære corona-tråden i trommelenheten. (Se <i>Rengjøre trommelenheten</i> på side 12-26.) Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.)
A B C D abdreinlik A B C D ab c de 0 1 2 3 4 Svarte linjer nedover siden Utskriftssidene har tonerflekker nedover siden.	Rengjør den primære corona-tråden i trommelenheten. Forsikre deg om at den primære corona-tråden befinner seg i utgangsposisjon (▲). Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. (Se <i>Bytte ut trommelenheten</i> på side 12-32.) Tonerkassetten kan være skadet. Installer en ny tonerkassett. (Se <i>Bytte ut tonerkassetten</i> på side 12-27.) Forsikre deg om at det ikke er noen avrevne papirbiter inne i skriveren og som dekker skannervinduet. Fikseringsenheten kan være tilsmusset. Kontakt kundeservice.
ABCDEFGH abbetghilk ABCD alcde 01234 Hvite linjer nedover siden	Du kan løse problemet ved å tørke av skannervinduet med en myk klut. (Se <i>Rengjøre skriveren</i> på side 12-25.) Tonerkassetten kan være skadet. Installer en ny tonerkassett. (Se <i>Bytte</i> <i>ut tonerkassetten</i> på side 12-27.)
ABCDEFGH abcderghilk ABCD abcde 01234 Skjev utskrift	Forsikre deg om at papiret eller andre utskriftsmedier er lagt korrekt inn i arkmateren/papirskuffen, og at papirførerne ikke er strammet for hardt eller sitter for løst mot papirbunken. Still papirførerne korrekt inn. Hvis du bruker den manuelle arkmateren (eller multifunksjonsskuffen) (Se <i>Slik legger du i papir</i> på side 2-5.) Arkmateren/papirskuffen kan være for full. Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.)

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH abcdetghijk A B C D ab c d e 0 1 2 3 4 Krøll eller bølge	Kontroller papirtype og -kvalitet. Høye temperaturer og høy luftfuktighet vil gjøre at papiret krøller seg. Hvis du ikke bruker skriveren ofte, kan det være at papiret har ligget for lenge i papirskuffen. Snu papirbunken i papirskuffen. Forsøk også å lufte papirbunken og roter deretter papiret 180° i papirskuffen. Forsøk å skrive ut ved å bruke den rette papirbanen. (Se <i>Slik legger du</i> <i>i papir</i> på side 2-5.)
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Skrukker eller krøller	Påse at papiret er lagt korrekt inn. Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se <i>Om papir</i> på side 2-1.) Forsøk å skrive ut ved å bruke den rette papirbanen. (Se <i>Slik legger du</i> <i>i papir</i> på side 2-5.) Snu papirbunken i papirskuffen eller forsøk å rotere papiret 180° i papirskuffen.



Trommelenheten er forbruksmateriell og må skiftes regelmessig.

Pakke og transportere MFC-maskinen

Bruk alltid den originale emballasjen når du skal transportere MFC-maskinen. Hvis du ikke emballerer MFC-maskinen forsvarlig, kan det medføre at garantidekningen bortfaller.

- 1 Slå av MFC-maskinens strømbryter.
- 2 Koble MFC-maskinen fra veggkontakten for telefonlinjen.
- 3 Trekk MFC-maskinens strømplugg ut av veggkontakten.

Låse skannerlåsen

4 Trykk skannerens låsehendel opp for å låse skanneren. Denne hendelen befinner seg på venstre side av skannerglasset.

Hendel for skannerlås

Forsiktig

Skader på MFC-maskinen som følge av at skanneren ikke er blitt låst innen den er blitt flyttet eller transportert, kan medføre at garantidekningen bortfaller.

5 Åpne frontdekselet.

6 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten. La tonerkassetten bli stående i trommelenheten.



7 Plasser trommelenheten og tonerkassettenheten i en plastpose og forsegl posen.



- 8 Lukk frontdekselet. Vipp ned klaffen på utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned. Trekk ut telefonledningen.
- **9** Pakk MFC-maskinen i plastposen og plasser den i den originale kartongen med den originale emballasjen.





10 Pakk trommelenhet og tonerkassettenhet, telefonledning, strømledning og dokumentasjon i den originale kartongen som vist nedenfor:



11 Lukk kartongen og tape den forsvarlig.
Regelmessig vedlikehold

Rengjøre skanneren

Slå av MFC-maskinens strømbryter og løft opp dokumentdekselet. Rengjør skannerglassplaten og glasslisten med en tørr klut og den hvite filmen med isopropylalkohol på en myk, lofri klut.



Rengjøre skriveren

Forsiktig

- Ikke bruk isopropylalkohol for å fjerne smuss fra kontrollpanelet. Det kan føre til at panelet slår sprekker.
- *Ikke* bruk isopropylalkohol for rengjøring av laserskannervinduet.
- *Ikke* berør skannervinduet med fingrene.
- Trommelenheten inneholder toner, behandle den derfor forsiktig. Dersom tonerpulveret blir spredt og hendene eller klærne blir skitne, tørk det umiddelbart vekk eller vask det av med kaldt vann.
- 1 Slå av MFC-maskinens strømbryter og åpne frontdekselet.
- **2** Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

Når du har brukt MFC-maskinen, er enkelte komponenter inne i MFC-maskinen ekstremt **VARME!** Når du åpner frontdekselet på MFC-maskinen, må du aldri berøre komponentene som vises i grått i illustrasjonen.



3 Rengjør skannervinduet varsomt ved å tørke det av med en ren, myk og tørr klut. *Ikke* bruk isopropylalkohol.



Rengjøre trommelenheten

Vi anbefaler å plassere trommelenheten og tonerkassettenheten på et tøystykke eller et stort stykke papir for å unngå søl og spredning av toner.

- 1 Rengjør den primære corona-tråden inne i trommelenheten ved å skyve den blå klaffen forsiktig fra høyre til venstre flere ganger.
- 2 Før den blå klaffen tilbake og smekk den på plass i utgangsposisjonen (▼).



Forsiktig

Hvis den blå klaffen ikke er i den opprinnelige posisjonen ($\mathbf{\nabla}$), kan utskriftene få vertikale striper.

- 3 Installer trommelenheten og tonerkassettenheten i MFC-maskinen igjen. (Se Bytte ut trommelenheten på side 12-32.)
- **4** Lukk frontdekselet.
- **5** Koble til strømledningen *først*, deretter telefonledningen.

Bytte ut tonerkassetten

MFC-maskinen kan skrive ut *opptil* 6.700 sider med bruk av en tonerkassett med *høy ytelse*. Når tonerkassetten er nesten tom, vises meldingen Bytt toner i displayet. MFC-maskinen leveres med en *standard* tonerkassett som må byttes ut etter ca. 3.500 sider. Faktisk sideantall vil variere avhengig av type dokumenter som skrives ut (dvs. standardbrev, detaljert grafikk).



Pot kan være praktisk å ha en ny tonerkassett i beredskap når meldingen Bytt toner vises.

Kast den brukte tonerkassetten i henhold til lokale bestemmelser, atskilt fra husholdningsavfallet. Påse at tonerkassetten forsegles forsvarlig slik at tonerpulver ikke trenger ut av kassetten. Har du spørsmål, kontakt ditt lokale firma for avfallshåndtering.

Vi anbefaler å rengjøre MFC-maskinen når du bytter tonerkassetten.

Slik bytter du ut tonerkassetten

Når du har brukt MFC-maskinen, er enkelte komponenter inne i MFC-maskinen ekstremt **VARME!** Derfor, berør aldri komponentene som vises i grått i illustrasjonen.



1 Åpne frontdekselet og trekk ut trommelenheten.



🐌 Forsiktig

- Plasser trommelenheten på et tøystykke eller et stort stykke papir for å unngå søl og spredning av toner.
- For å unngå skader på MFC-maskinen som følge av statisk elektrisitet, skal du ikke berøre elektrodene som vises i illustrasjonen.



2 Trykk ned og hold låsehendelen på høyre side og trekk tonerkassetten ut av trommelenheten.



Forsiktig

Håndter tonerkassetten varsomt. Dersom tonerpulveret blir spredt og hendene eller klærne blir skitne, tørk det umiddelbart vekk eller vask det av med kaldt vann.

3 Pakk ut den nye tonerkassetten. Plasser den brukte tonerkassetten i aluminiumsposen og kast den i henhold til lokale bestemmelser.

Forsiktig

- Vent med å pakke ut tonerkassetten inntil du skal til å installere den i MFC-maskinen. Dersom en tonerkassett blir liggende åpnet over lengre tid, forkortes tonerpulverets levetid.
- Brother multifunksjonmaskiner er designet for bruk med toner av bestemt spesifikasjon, og vil yte optimalt når det brukes originale Brother-tonerkassetter. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes toner eller tonerkassetter med andre spesifikasjoner. Brother fraråder derfor bruk av tonerkassetter andre enn originale Brother-kassetter eller påfylling av tomme kassetter med toner av annen opprinnelse. Hvis komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av toner eller tonerkassetter annet enn originale Brother-produkter, dekker ikke garantien eventuell nødvendig reparasjon ettersom uoriginale produkter kanskje ikke er kompatible eller ikke egnet til bruk med denne maskinen.

4 Vugg tonerkassetten varsomt fra side til side 5 eller 6 ganger for å fordele tonerpulveret jevnt inne i kassetten.



5 Fjern beskyttelsesdekselet.



6 Sett den nye tonerkassetten inn i trommelenheten og trykk til den klikker på plass. Hvis du setter den korrekt inn, løftes låsehendelen automatisk.



7 Rengjør den primære corona-tråden inne i trommelenheten ved å skyve den blå klaffen forsiktig fra høyre til venstre flere ganger. Før den blå hendelen tilbale til opprinnelig posisjon (▼) innen du installerer trommelenheten og tonerkassettenheten igjen.



8 Installer trommelenheten og tonerkassettenheten og lukk frontdekselet.



Bytte ut trommelenheten

MFC-maskinen bruker en trommelenhet for å kunne trykke bilder på papir. Hvis meldingen Bytt troml snart vises i displayet, er trommelenheten snart utbrukt, og tiden er inne for å kjøpe en ny. Selv om meldingen Bytt troml snart vises i displayet, vil du fortsatt kunne skrive ut uten å måtte bytte trommelenheten på enda en stund. Hvis det blir en merkbar forringelse i utskrtiftskvaliteten (selv før meldingen Bytt troml snart vises), bør imidlertid trommelenheten skiftes ut. Du bør rengjøre MFC-maskinen når du bytter tonerkassetten. (Se *Rengjøre trommelenheten* på side 12-26.)

Forsiktig

Når du fjerner trommelenheten må den behandles forsiktig ettersom den inneholder tonerpulver. Dersom tonerpulveret blir spredt og hendene eller klærne blir skitne, tørk det umiddelbart vekk eller vask det av med kaldt vann.

Det faktiske antall sider som trommelen vil skrive ut, kan være vesentlig mindre enn disse estimatene. Ettersom vi ikke har noen kontroll over de mange faktorene som avgjør trommelens faktiske levetid, er det ikke mulig å garantere et minimum antall sider som vil bli skrevet ut med trommelen.

Når du har brukt MFC-maskinen, er enkelte komponenter inne i MFC-maskinen ekstremt **VARME!** Vær derfor forsiktig!



Følg disse tre trinnene ved bytte av trommelenheten:

- 1 Trykk på dekselets utløserknapp og åpne frontdekselet.
- 2 Ta ut den gamle trommelenheten og tonerkassettenheten. Plasser den på et tøystykke eller et stort stykke papir for å unngå spredning av toner.



Forsiktig

For å unngå skader på skriveren som følge av statisk elektrisitet, skal du ikke berøre elektrodene som vises i illustrasjonen.



3 Trykk ned og hold låsehendelen på høyre side og trekk tonerkassetten ut av trommelenheten. (Se *Bytte ut tonerkassetten* på side 12-27.)





- 4 Vent med å pakke ut den nye trommelenheten inntil du skal til å installere den. Plasser den gamle trommelenheten i plastsposen og kast den i henhold til lokale bestemmelser.
- **5** Installer tonerkassetten i den nye trommelenheten. (Se *Bytte ut tonerkassetten* på side 12-27.)
- 6 Installer den nye trommelenheten samtidig som frontdekselet holdes *åpent*.
- 7 Trykk Clear/Back.
- 8 Tast 1, og når meldingen Godkjent vises i displayet, lukk frontdekselet.

Bytte	trommel?
▲	1.Ja
▼	2.Nei
Velg	▲ ▼ & Set

Forsiktig

Dersom tonerpulveret blir spredt og hendene eller klærne blir skitne, tørk det umiddelbart vekk eller vask det av med kaldt vann.

Kontrollere trommelens levetid

Du kan avlese trommelens prosentvise resterende levetid.

- 1 Trykk Menu, 2, 0, 2.
- Trommelens prosentvise resterende levetid vises i displayet i 5 sekunder.

```
20.Diverse
2.Trommel teller
Gjenstår:100%
```

Selv om trommelens resterende levetid er 0%, kan du fortsatt bruke trommelenheten inntil du får et problem med utskriftskvaliteten.

Sideteller

Du kan avlese totalt antall sider, kopierte sider, utskriftssider og liste-/fakssider (faksutskrifter totalt + listeutskrifter totalt) som MFC-maskinen har skrevet ut.

- **1** Trykk **Menu**, **2**, **0**, **3**.
- 2 I displayet vises antall sider for Total og Kopi.

Trykk 🐲 for å se Print og Rap/fax.

3 Trykk Stop/Exit.

20.	Diverse	
3	.Sidetel	ler
	Total	:123456
▼	Kopi	:120002



Minnebrikke

Minnebrikken installeres på hovedkortet inne i MFC-maskinen. Når den ekstra minnebrikken er installert, øker ytelsen både for kopierings- og utskriftsfunksjonene.

Modellnavn	Tilleggsminne
MFC-8440 (32 MB standard minne)	32 MB TECHWORKS 12457-0001
MFC-8840D (32 MB standard minne)	64 MB TECHWORKS 12458-0001
	128 MB TECHWORKS 12459-0001

Generelt må DIMM-brikken ha følgende spesifikasjoner:

Туре:	100 pinner og 32-biters utdata
CAS Lantency:	2 eller 3
Klokkefrekvens:	100 MHz eller mer
Kapasitet:	32, 64, 128 MB
Høyde:	35 mm eller mindre
Paritet:	INGEN
DRAM-type:	SDRAM 4 Bank

Det kan være at enkelte DIMM-brikker ikke fungerer med denne MFC-maskinen. For den nyeste informasjonen fra Brother, besøk:

http://solutions.brother.com

- IKKE berør overflaten på hovedbordet før det er gått 15 minutter etter at strømmen ble slått av.
- Før du installerer den ekstra minnebrikken, må du forsikre deg om at det ikke er noen faksdata i minnet.
 - 1 Koble fra telefonledningen, slå av MFC-maskinens strømbryter, trekk ut MFC-maskinens strømledning av veggkontakten, og koble deretter fra interface-kabelen.

Slå av MFC-maskinens strømbryter før du installerer (eller fjerner) minnebrikken.



2 Ta av sidedekselet. Løsne de to skruene, og fjern deretter metallplaten.



3 Pakk ut DIMM-brikken og hold den i kantene.

DIMM-brikker kan ta skade av selv små mengder statisk elektrisitet. Ikke berør minnebrikkene eller brikkenes overflate. Bruk en antistatisk håndleddsstropp når du installerer eller fjerner en minnebrikke. Hvis du ikke har noen antistatisk håndleddsstropp, må du berøre det bare metallet på skriveren regelmessig.

4 Hold i DIMM-brikken med fingrene på sidekantene og tommelen på bakkanten. Rett inn innsnittene på DIMM-brikken med DIMM-sporet. (Kontroller at låsehakene på begge sider av DIMM-sporet er åpne eller vender utover.)



- **5** Press DIMM-brikken rett inn i sporet (med fast trykk). Forsikre deg om at låsehakene klikker på plass på begge sider av DIMM-brikken. (For å fjerne en DIMM-brikke, må du frigjøre låsehakene.)
- 6 Monter metallplaten igjen og fest den med de to skruene.
- 7 Monter sidedekselet på plass igjen.
- 8 Koble til telefonledningen igjen.
- **9** Koble til eventuelle ytterligere interface-kabler som var koblet fra.
- **10** Koble til strømledningen igjen og slå på MFC-maskinens strømbryter.
- For å kontrollere om du har installert DIMM-brikken korrekt, skriv ut skriverinnstillingene ved hjelp av utskriftsalternativet i driveren, og forsikre deg om at det ekstra minnet fremgår av utskriften.
 - Du kan kontrollere den aktuelle minnekapasiteten i listen over brukerinnstillinger. (Se NC-9100h Brukermanual for nettverk på CD-ROMen.)

Dersom statusindikatoren lyser rødt og indikerer en servicefeil, kontakt forhandleren eller et autorisert Brother-servicesenter.

Nettverkskort (LAN)

Når du installerer det ekstra nettverkskortet (LAN) (NC-9100h), kan du koble MFC-maskinen til nettverket for å bruke funksjonene Internett FAX, nettverksskanner, nettverksskriver og nettverksbehandling.



IKKE berør overflaten på hovedbordet før det er gått 15 minutter etter at strømmen ble slått av.

For ytterligere detaljer om hvordan du konfigurerer nettverkskortet, referer til NC-9100h Brukermanual for nettverk på CD-ROMen som ble levert sammen med MFC-maskinen.



Utskrifts-/faksserver

Før du installerer

Utvis forsiktighet når du håndterer NC-9100h. Det er mange ømfintlige elektroniske komponenter som lett kan ta skade av statisk elektrisitet. For å unngå slik skade, ta følgende forholdsregler når du håndterer kortet.

- Oppbevar NC-9100h i den antistatiske posen inntil du er klar til å installere det.
- Forsikre deg om at du er tilstrekkelig jordet innen du berører NC-9100h. Bruk om mulig en antistatisk håndleddsstropp og en jordingsmatte. Hvis du ikke har noen antistatisk håndleddsstropp, må du berøre det bare metallet på maskinens bakside før du håndterer NC-9100h.
- Unngå å bevege deg rundt på arbeidsplassen slik at du eliminerer risikoen for oppbygging av statisk ladning.
- Om mulig, ikke utfør arbeidet i et teppebelagt område.
- Ikke bøy kortet og ikke berør komponentene på kortet.

Nødvendig verktøy:

Phillips-skrutrekker

Trinn 1: Installere maskinvare

IKKE berør overflaten på hovedbordet før det er gått 15 minutter etter at strømmen ble slått av.

1 Koble fra telefonledningen, slå av MFC-maskinens strømbryter, trekk ut MFC-maskinens strømledning av veggkontakten, og koble deretter fra interface-kabelen.

Slå av MFC-maskinens strømbryter før du installerer (eller fjerner) NC-9100h-kortet.



2 Ta av sidedekselet. Løsne de to skruene, og fjern deretter metallplaten.



3 Løsne de to skruene, og fjern deretter metallplaten.



4 Plugg NC-9100h i kontakten P1 som du finner på hovedkortet, slik som vist i illustrasjonen, (med fast trykk) og fest, og fest NC-9100h-kortet med de to skruene.



- **5** Monter metallplaten igjen og fest den med de to skruene.
- 6 Monter sidedekselet på plass igjen.
- 7 Koble til telefonledningen igjen.
- 8 Koble til eventuelle ytterligere interface-kabler som var koblet fra.
- **9** Koble til strømledningen igjen og slå på MFC-maskinens strømbryter.
- **10** Trykk på testbryteren og skriv ut listen over nettverkskonfigurasjonen. (Se *TESTBRYTER* på side 13-10.)

Trinn 2: Koble NC-9100h-kortet til et 10BASE-T eller 100BASE-TX Ethernet-nettverk via en uisolert, tvunnet parkabel

For å koble NC-9100h-kortet til et 10BASE-T eller 100BASE-TX nettverk, må du bruke en uisolert, tvunnet parkabel. Den ene enden av kabelen må kobles til en ledig port på din Ethernet-HUB, og den andre enden må kobles til 10BASE-T eller 100BASE-TX kontakten (RJ45-kontakt) på NC-9100h-kortet.



Slik kontrollerer du at maskinvareinstallasjonen ble vellykket:

Koble til strømledningen. Når oppstarten og oppvarmingen er fullført (dette kan ta flere sekunder), er maskinen i driftsklar modus.

Indikator

Lyser ikke:

Dersom ingen av de to indikatorene lyser, er ikke utskriftsserveren koblet til nettverket.

Link/Speed-indikator lyser oransje: Fast Ethernet

Denne Link/Speed-indikatoren lyser oransje når utskriftsserveren er tilkoblet et 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Link/Speed-indikator lyser grønt: 10 BASE T Ethernet

Denne Link/Speed-indikatoren lyser grønt når utskriftsserveren er tilkoblet et 10BASE-T Ethernet-nettverk.

Aktiv indikator lyser gult:

Den aktive indikatoren blinker når utskriftsserveren mottar eller sender data.



Hvis det er en gyldig nettverkstilkobling, blinker indikatoren i oransje eller grønt.

TESTBRYTER

Kort trykk: Skriver ut listen over nettverkskonfigurasjonen.

Langt trykk (mer enn 5 sekunder): Tilbakestiller nettverkskonfigurasjonen til opprinnelige fabrikkinnstillinger.



For å sette opp MFC-maskinen i nettverket, se NC-9100h Brukermanual for nettverk på CD-ROMen.

Papirskuff #2

Du kan kjøpe tilleggsutstyret Papirskuff #2 (LT-500) for å bruke som en tredje papirkilde. Papirskuff #2 kan ta opptil 250 ark med 80 g/m² papir.

Papirskuff #2	kapasitet: ca. 250 ark à 80 g/m ²
Papirvekt	60 til 105 g/m ²
Fuktighetsinnhold	4% til 6% av vekt
Vi anbefaler:	Xerox Premier 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Enkeltark	Mode DATACOPY 80 g/m ² IGEPA X-Press 80 g/m ²

Ordliste

- **Aktivitetsrapport** Skriver ut en liste med informasjon om de siste 200 mottatte og sendte faksene. TX betyr sende. RX betyr motta.
- **Aktivitetsrapportintervall** Den forhåndsprogrammerte perioden mellom automatiske utskrifter av aktivitetsrapporter. Du kan skrive ut aktivitetsrapporter etter behov uten å forstyrre denne syklusen.
- **Apparat-ID** Den lagrede informasjonen som vises øverst på sider som fakses. Inkludere avsenderens navn og faksnummer.
- Automatisk dokumentmater (ADF) Dokumentet kan plasseres i den automatiske dokumentmateren og automatisk bli skannet én side om gangen.
- Automatisk faksutsendelse Sender en faks uten at det er nødvendig å ta av røret på en ekstern telefon.
- Automatisk gjenoppringning En funksjon som gjør MFC-maskinen i stand til å ringe det siste faksnummeret om igjen dersom faksen ikke ble sendt fordi linjen var opptatt.
- Autoreduksjon Reduserer størrelsen på innkommende fakser.
- **Biapparat** En telefon på faksnummeret som er tilkoblet en egen telefonkontakt.
- **CNG-toner** De spesielle tonene (pipelydene) sendt av faksmaskiner under automatisk sending, for å fortelle mottakermaskinen at anropet er fra en faksmaskin.
- **Deaktiveringskode (Fax/Tel-modus)** Når MFC-maskinen besvarer et taleanrop, avgir den et spesielt, dobbelt ringesignal. Du kan hente inn anropet fra et biapparat ved å taste denne koden (# 51).
- **Direktevalg** Taster på MFC-maskinens kontrollpanel der du kan lagre numre for enkel oppringning. Du kan lagre enda et nummer på hver av tastene hvis du trykker Shift og direktevalgtasten samtidig.
- **Display (vindu av flytende krystall)** Tekstdisplayet på MFC-maskinen som viser interaktive meldinger under programmering i displayet, og som går over til å vise dato og klokkeslett når MFC-maskinen ikke er aktiv.

- **Dobbel tilgang** MFC-maskinen kan skanne utgående fakser eller programmerte jobber inn i minnet samtidig som den sender eller mottar en faks eller skriver ut en innkommende faks.
- **Ekstern telefon** En telefonsvarer (TAD) eller telefon som er tilkoblet korrekt kontakt på MFC-maskinen.
- **F/T-ringetid** Tidsrommet Brother MFC-maskinen ringer (når mottaksmodus er satt til Fax/Tel) for å varsle deg om å ta over et taleanrop som er besvart automatisk.
- **Faksdeteksjon** Gjør MFC-maskinen i stand til å svare på CNG-toner hvis du har avbrutt et innkommende faksanrop ved å ha besvart det.
- **Fakslagring** Du kan skrive ut lagrede fakser på et senere tidspunkt, eller du kan hente dem inn fra et annet sted ved bruk av funksjonene faksvideresending eller fjerninnhenting.
- **Fakstoner** De signalene som sendes av sender- og mottakerfaksmaskinen mens de kommuniserer med hverandre.
- **Faksvideresending** Sender en faks mottatt i minnet videre til et annet, forhåndsprogrammert faksnummer.
- **Fax/Tel** Du kan motta fakser og telefonanrop. Ikke bruk denne modusen hvis du benytter en ekstern telefonsvarer (TAD).
- **Feilkorrigeringsmodus (ECM)** Oppdager feil under fakssending og sender siden (e) i faksen som hadde en feil på nytt.
- **Fin modus** Oppløsningen er 203 × 196 dpi (punkter/tomme). Den brukes for små skrifttyper og diagrammer.
- **Fjernaktiveringskode** Tast inn denne koden (× 51) når du har besvart et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon for å overføre anropet til MFC-maskinen
- **Fjerntilgangskode** Din egen firesifrete kode som lar deg ringe opp og få tilgang til MFC-maskinen fra et annet sted.
- **Forside** Skriver ut en forside på mottakerens faksmaskin som innehoplder avsenderens og mottakerens navn og faksnummer, antall sider samt kommentar. Du kan generere en elektronisk forside hos mottakeren med forhåndsprogrammert informasjon fra minnet, eller du kan skrive ut et eksemplar av forsiden som du fakser sammen med dokumentet.
- **Forsidekommentar** Kommentaren som vises på forsiden. Dette er en programmerbar funksjon.
- **Fotomodus** En innstilling for oppløsning som bruker ulike nyanser av grått for en best mulig gjengivelse av fotografier.

- **Gråtoneskala** De gråtonenivåene som er tilgjengelige for kopiering og faksing av fotografier.
- **Gruppenummer** En kombinasjon av direktevalg- og hurtigvalgnumre som er lagret som ett hurtigvalgnummer for gruppesending.
- **Gruppesending** Muligheten til å sende samme faks til flere enn ett mottakssted.
- **Hjelpliste** En utskrift av den komplette menyen som du kan bruke til å programmere MFC-maskinen når du ikke har brukermanualen for hånden.
- **Hurtigvalg** Et forhåndsprogrammert nummer for enkel oppringning. Du må trykke **Search/Speed Dial**-tasten, deretter # og den tresifrete koden for å starte oppringningen.
- **Jobber i kø** Du kan sjekke hvilke jobber som venter i minnet og kansellere jobber individuelt.
- **Kodingsmetode** En metode for koding av informasjonen i et dokument. Alle faksmaskiner må bruke en minimumstandard av Modified Huffman (MH). Din MFC-maskin kan bruke høyere komprimeringsmetoder, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) og Joint Photographic Experts Group (JPEG), hvis mottakermaskinen også støtter samme standard.
- **Kommunikasjonsfeil (KOMM. FEIL)** En feil under sending eller mottak av faks, vanligvis forårsaket av linjestøy eller statisk interferens.
- **Kompatibilitetsgruppe** Den egenskapen en gruppe faksmaskiner har til å kommunisere med en annen. Kompatibilitet er sikret mellom ITU-T-grupper.
- **Kontrast** En innstilling som kompenserer for mørke eller lyse fakseller kopidokumenter ved å gjøre de mørke lysere og de lyse mørkere.
- **Kortnummerliste** En liste over navn og numre som er lagret i hurtigvalgminnet, i numerisk rekkefølge.
- **Manuell faks** Når du tar av røret på den eksterne telefonen eller trykker Tel/R slik at du kan høre mottakermaskinen svare før du trykker Start for å starte sendingen.
- **Menymodus** Programmeringsmodus for endring av MFC-maskinens innstillinger.
- **MFL-Pro Suite** Gjør MFC-maskinen om til en skriver og en skanner og gir MFC-maskinen PC-FAX-funksjonalitet.

- **Midlertidige innstillinger** Du kan velge enkelte innstillinger for hver fakssending og kopiering uten å endre standardinnstillingene.
- Mottak ved Tom for papir Mottar fakser og lagrer dem i MFC-maskinens minne når det er tomt for papir.
- **OCR (optisk tegngjenkjennelse)** Den medfølgende ScanSoft[®] OmniPage[®]-programvaren konverterer et bilde til tekst som kan redigeres.
- **Oppløsning** Antall vertikale og horisontale linjer per tomme. Se: Standard, Fin, Superfin og Foto.
- **Oversjøisk modus** Foretar midlertidige endringer i fakstonene for å kunne hanskes med støy og statisk interferens på oversjøiske telelinjer.
- **Pause** Lar deg legge inn en 3,5 sekunders forsinkelse i oppringningssekvenser som lagres på hurtigvalgnumre. Trykk Redial/Pause det nødvendige antall ganger for lengre pauser.
- **Pipetone** Den lyden tastene lager når du trykker på dem, når det oppstår en feil, eller når en faks er mottatt eller sendt.
- **Polling** Prosessen der en faksmaskin ringer opp en annen faksmaskin for å hente ut ventende faksmeldinger.
- **Ringeforsinkelse** Antall ringesignaler før MFC-maskinen skal svare i FAX-modus.
- **Ringevolum** Innstilling av ringevolumet for MFC-maskinen.
- **Satsvis sending** En kostnadsbesparende funksjon, alle utsatte fakser til samme faksnummer vil bli sendt som én fakssending.
- Sender en faks uten at det er nødvendig å ta av røret på en ekstern telefon.
- **Sending** Prosessen for å sende fakser over telelinjen fra din MFC-maskin til mottakerens faksmaskin.
- **Sending i sanntid** Når minnet er fullt, kan du sende fakser i sanntid.
- **Skanning** Prosessen for å sende et elektronisk bilde av et papirdokument inn i datamaskinen.
- **Søk** En elektronisk, alfabetisk liste over lagrede direktevalg, hurtigvalgnumre og gruppenumre.
- **Standardoppløsning** 203 x 97 dpi (punkter/tomme). Den brukes for tekst i vanlig størrelse og raskest mulig overføring.
- **Superfin modus** 203 x 391 dpi (punkter/tomme). Best for svært små skriftstørrelser og strekbilder.

- **Systemoppsett-liste** En utskrift som viser gjeldende innstillinger på MFC-maskinen.
- **Telefonsvarer (TAD)** Du kan koble til en ekstern telefonsvarer (TAD) til EXT.-kontakten på MFC-maskinen.
- **Tilgang for fjerninnhenting** Funksjonen som gjør at du kan få fjerntilgang til MFC-maskinen fra en tastafon.
- **Tonerkassett** Forbruksutstyr som inneholder toner for trommelenheten på Brother lasermodeller.
- **Tonersparing** En prosess som reduserer mengden toner som blir brukt på siden, i den hensikt å forlenge tonerenhetens levetid. Dette gjør at mottatte dokumenter blir betydelig lysere.

Trommelenhet En utskriftsenhet for MFC-maskinen.

- **True Type-skrifttyper** Skrifttypene som brukes i Windows[®]-operativsystemene. Hvis du installerer Brother True Type-skrifttypene, vil det bli flere skrifttyper tilgjengelig for Windows[®]-programmer.
- **Utsatt faks** Sender faksen din på et senere tidspunkt samme dag.
- **Volum på pipetonen** Innstilling av lydstyrken på pipetonen når du trykker en tast eller gjør en feil.
- **Xmit-rapport (senderapport)** En liste over alle sendinger som angir dato, klokkeslett og oppringt nummer.



Produktbeskrivelse

MFC-8440 og MFC-8840D er **5 i 1**-multifunksjonssenter: skriver, kopieringsmaskin, fargeskanner, faksmaskin og PC-FAX (via din PC). MFC-8840D har også tosidig utskrift.

Generelt

Minnekapasitet	32 MB	
Tilleggsminne	1 DIMM-spor; oppgraderbart minne opptil 160 MB	
Automatisk	Opptil 50 sider	
dokumentmater (ADF)	Temperatur: 20	0°C - 30°C
	Fuktighet: 50%	» - 70%
	Papir: 75 g/m ²	A4-format
Arkmater	250 ark (80 g/r	n ²)
Multifunksjonsskuff	50 ark (80 g/m	²) (kun MFC-8840)
Manuell arkmater	Enkeltark 50 a	rk (80 g/m ²) (kun MFC-8440)
Skrivertype	Laser	
Utskriftsmetode	Elektrofotograf	isk med halvleder-laserstråleskanning
Display (vindu av flytende krystall)	22 tegn \times 5 linjer	
Oppvarming	Maks. 18 sekunder ved 23°C	
Strømkilde	220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz	
Strømforbruk	Vanlig drift (kopiering): 450 W eller mindre (25°C)	
	Spiss:	1090 W eller mindre
	Ventemodus:	14 W eller mindre
		16 W eller mindre
		(Hvis nettverkskortet NC-9100h er installert.)
	Hvilemodus:	85 W eller mindre (25°C)
Mål	$532 \times 444 \times 469 \text{ (mm)}$	
Vekt	Uten trommel-/tonerenhet MFC-8440: 16,6 kg MFC-8840D: 18,1 kg	
Støy	Under drift:	53 dB A eller mindre
-	Hvilemodus:	30 dB A eller mindre

Generelt (fortsettelse)

Temperatur	Under drift:	10 - 32.5°C
	Ved lagring:	0 - 40°C
Fuktighet	Under drift:	20 til 80% (uten kondensering)
	Ved lagring:	10 til 90% (uten kondensering)

Utskriftsmedier

Pap	oirin	ngar	۱g
			_

Arkmater

- Papirtype: vanlig papir, resirkulert papir og transparenter, konvolutter (manuell arkmater/multifunksjonsskuff)
- Papirstørrelse:

A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO) Vekt: 60 - 105 g/m² (papirskuff) For ytterligere detaljer, se *Papirspesifikasjoner for hver skuff/arkmater* på side 2-4.

- Maksimumskapasitet arkmater: ca. 250 ark 80 g/m² vanlig papir
- Maksimumskapasitet multifunksjonsskuff: ca. 50 ark 80 g/m² vanlig papir (kun MFC-8840D)

Manuell arkmater / Multifunksjonsskuff

Papirstørrelse:
 Bredde:69,8 - 220,0 mm
 Høyde:116,0 - 406,4 mm
 Vekt: 60 - 161 g/m²

Papirutgang

Opptil 150 ark med vanlig papir (Utmating med forsiden ned til utgangspapirstøtten)

Kopifunksjon

Farge/svarthvitt	Svarthvitt
Kopieringshastighet	Opptil 20 sider/minutt (A4-format)
Flere kopier	Stabler eller sorterer opptil 99 sider
Forstørre/forminske	25% til 400% (i trinn på 1%)
Oppløsning	Maks. 1200 x 600 dpi (punkter/tomme)

Faksfunksjon

Kompatibilitet	ITU-T Gruppe 3	
Kodesystem	MH/MR/MMR/JBIG	
Modemhastighet	33600-2400 bps	
	Automatisk skifte til lavere hastighet	
Dokumentstørrelse	Bredde for dokumentmater: 148 mm til 216 mm Høyde for dokumentmater: 148 mm til 356 mm Bredde for skanner: maks. 212 mm Høyde for skanner: maks. 356 mm	
Skanningsbredde	208 mm	
Utskriftsbredde	208 mm	
Gråtoneskala	64 nivåer	
Pollingtyper	Standard, Sikret, Forsinket, Sekvensiell	
Kontrastkontroll	Automatisk/Lys/Mørk (manuell innstilling)	
Oppløsning	 Horisontal 8 punkter/mm Vertikal standard 3,85 linjer/mm fin, foto 7,7 linjer/mm superfin 15,4 linjer/mm 	
Direktevalg	40 (20×2)	
Hurtigvalg	300 mottakere	
Automatisk gjenoppringning	3 ganger med 5 minutters mellomrom	
Automatisk svar	0, 1, 2, 3, 4 eller 5 ringesignaler	
Kommunikasjonskilde	Offentlig telenett	
Sending fra minnet	Opptil 600* ¹ /500* ² sider	
Mottak ved Tom for papir	Opptil 600* ¹ /500* ² sider	

*1 "Sider" refererer til "Brother Standard Chart No. 1" (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, JBIG-kode). Spesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten forutgående varsel.

*2 "Sider" refererer til "ITU-T Test Chart #1" (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, JBIG-kode). Spesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten forutgående varsel.

Skannerfunksjon

Farge/svarthvitt	Farge/svarthvitt	
TWAIN-kompatibilitet	Ja (Windows [®] 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows NT [®] Workstation versjon 4.0) Mac OS [®] 8.6-9.2/Mac OS [®] X 10.2.1 eller høyere	
WIA-kompatibilitet	Ja (Windows [®] XP)	
Oppløsning	Opptil 9.600×9.600 dpi (pu Opptil 600×2.400 dpi (pun * Maks. 1200 x 1200 dpi skanning ur 9600 x 9600 dpi kan velges i Broth	unkter/tomme) (interpolert)* kter/tomme) (optisk) nder Windows [®] XP (oppløsning opptil ner Skannerverktøy)
Dokumentstørrelse	Bredde for dokumentmater: Høyde for dokumentmater: Bredde for skannerglass: Høyde for skannerglass:	148 mm til 216 mm 148 mm til 356 mm maks. 216 mm maks. 356 mm
Skanningsbredde	212 mm	
Gråtoneskala	256 nivåer	

- Skanning direkte til en nettverks-PC er tilgjengelig under Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional og XP.
 - Mac OS[®] X-skanning støttes av Mac OS[®] X 10.2.1 eller høyere.

Skriverfunksjon

Emulering	PCL6 (Brother Printing System for Windows [®] emuleringsmodus for HP LaserJet) og BR-Script (PostScript [®]) Level 3
Skriverdriver	Windows®98/98SE/Me/2000 Professional/XP og Windows NT® Workstation versjon 4.0 driver støtter Brother Native-kompresjonsmodus og toveisfunksjonalitet
	Apple [®] Macintosh [®] QuickDraw [®] -driver og PostScript (PPD) for Mac OS [®] 8.6 - 9.2/ Mac OS [®] X 10.1/10.2.1 eller høyere
Oppløsning	HQ1200 (maks. 2400 × 600 dpi)
Utskriftskvalitet	Normal utskriftsmodus Økonomisk utskriftsmodus (reduserer tonerforbruk)
Utskriftshastighet	Opptil 20 sider/minutt (A4-format) (ved innmating fra papirskuff)
Tosidig utskrift	Opptil 9 sider/minutt: (kun MFC-8840D) (9 sider per minutt, 4,5 ark per minutt)
Første utskrift	Opptil 12 sekunder (bruk av A4-format i papirskuffen)

Grensesnitt

Grensesnitt	Anbefalt kabel
Parallell	En toveis, skjermet parallellkabel som oppfyller IEEE 1284 og ikke er mer enn 2 m lang
USB	En høyhastighets USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 m lang



Forsikre deg om at du bruker en Hi-Speed USB 2.0 sertifisert kabel dersom datamaskinen bruker et høyhastighets USB 2.0 grensesnitt.

Selv om datamaskinen har et USB 1.1 grensesnitt, kan du koble til MFC-maskinen.

Systemkrav til datamaskinen

Minimum systemkrav								
Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet		Minimum prosessorhastighet	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Ledig harddiskkapasitet			
					for drivere	for programmer*2		
Windows®- operativsystem*1	98, 98SE	Pentium II eller tilsvarende	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB		
	Me							
	NT [®] Workstation 4.0		64 MB 128 MB]				
	2000 Professional							
	ХР		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB		
Apple [®] Macintosh [®] - operativsystem	Mac OS [®] 8.6 - 9.2 (Kun utskrift, skanning og PC-FAX Send)	Alle basismodeller oppfyller minimumskravene		64 MB	80 MB	200 MB		
	Mac OS [®] X 10.1/10.2.1 eller høyere (Kun utskrift, skanning ⁺³ og PC-FAX Send)		128 MB	160 MB	1			
MERK: Alle registrerte varemerker nevnt her tilhører sine respektive selskaper.								
For de nyeste driverne, besøk Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/								

*¹ Microsoft[®] Internet Explorer 5 eller nyere.
 *² Brukerprogrammer er forskjellige for Windows[®] og Macintosh[®]
 *³ Skanning støttes i 10.2.1 eller høyere.

Forbruksmateriell

Forventet levetid for tonerkassett

TN-3030: Standard tonerkassett - opptil 3.500* sider

TN-3060: Tonerkassett med høy ytelse - opptil 6.700* sider

* (ved utskrift på formatene Letter eller A4 med 5% utskriftsdekning)



Tonerens forventede levetid vil variere avhengig av type dokumenter som skrives ut.

Forventet levetid for trommelenhet

Opptil 20.000 sider/trommelenhet (DR-3000)



Det er en rekke faktorer som avgjør trommelens faktiske levetid, slik som temperatur, fuktighet, papirtype, toneren du bruker samt antall sider per utskriftsjobb.

Nettverkskort (LAN) (NC-9100h)

MFC-8440 (tilleggsutstyr) MFC-8840D (tilleggsutstyr) Når du installerer det ekstra nettverkskortet (NC-9100h), kan du koble MFC-maskinen til nettverket for å bruke applikasjonene Internet FAX, nettverksskanner, nettverksskriver og nettverksbehandling.



Internet Fax krever SMTP/POP3 e-posttjenester.

Støtte for:

Windows[®] 98/Me/NT[®] 4.0/2000/XP Novell NetWare 3.X, 4.X, 5.X Mac OS[®] 8.6 - 9.2, X 10.1/10.2.1 eller høyere Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS LPR/LPD, Port9100, SMTP/POP3 SMB (NetBIOS/ IP), IPP, SSDP, mDNS, FTP MIBII så vel som Brother private MIB TELNET, SNMP, HTTP, TFTP

Inkluderte verktøy:

BRAdmin Professional og Web Based Management



Nettverksskanning er ikke tilgjengelig for Mac.

BRAdmin Professional støttes ikke i Mac OS[®].
Ekstra utvendig trådløs utskrift/Skannerserver (NC-2200w)

NC-2200w utvendig trådløs utskrift/Skannerserver (ekstrautstyr)	Ved å koble til ekstrautstyret utvendig trådløs utskrift/skannerserver (NC-2200w) til din MFC vil gjøre det mulig for deg å skrive ut og skanne i et trådløst nettverk.
Nettverkstype	IEEE802.11b trådløs LAN
Støtte for	Windows $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ 98/98SE/Me/2000/XP og WIndows NT $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ Mac OS $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ X 10.2.4 eller høyere
Protokoller	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP
	Skanning direkte til en nettverks-PC støttes ikke

Du kan bruke skannetasten kun til én datamaskin i nettverket.



Stikkordliste

Α

annullere	
faksjobber i minnet	6-12
faksvideresending	. 8-5
jobber som venter på ny	
oppringning	6-13
automatisk	
faksgjenoppringning	. 6-9
faksmottak	. 5-1
sending	. 6-6
automatisk dokumentmater	
(ADF)	. 6-1

В

biapparat, bruke	5-8
bruk av skuff, innstilling	
faks	4-14
kopi	4-13

С

CNG-toner		1-1	2
-----------	--	-----	---

D

dato og klokkeslett	4-1
direktevalgnumre	
lagre	7-1
display (vindu av flytende	
krystall) 1-8	5, 9-3
displayets kontrast	4-14
dobbel tilgang	6-10
dokumentmaterdeksel	12-5

E

ekstern telefon 1-14

faks. frittstående mottar 5-1 forminske for tilpasning til papiret5-5 innhenting fra et fjernsted problem 12-12 ringeforsinkelse, stille inn tosidig utskrift 5-13 videresending8-5 sende annullere fra minnet 6-13 automatisk sending 6-6 fra ADF 6-1 fra minnet (dobbel tilgang) 6-10 fra skannerglassplaten .. 6-3 kontrast6-8 Legal-format fra skannerglassplaten 6-5 manuell sending 6-5 oppløsning6-9 oversjøisk6-19 på slutten av samtalen ... 6-6 sending i sanntid 6-11 utsatt6-20 faksdeteksjon 5-4 fakskoder fjernaktiveringskode 5-8 fjerndeaktiveringskode 5-8 fjerntilgangskode 8-3 fakslagring8-2 skrive ut fra 5-7 slå på8-2

F

faksvideresending
fjernendring
Fax/Tel-modus5-1
doble ringetoner
(taleanrop)5-3
fjernaktiveringskode5-8
fjerndeaktiveringskode5-8
motta fakser5-8
stille inn F/T ringetid5-3
stille inn ringeforsinkelse 5-2
svare fra biapparater5-8
feilkorrigeringsmodus
(ECM)1-13
feilmeldinger i displayet 12-1
ikke registrert12-3
kommunikasjons- feil 12-2
kontroller papir12-1
minnet er fullt 12-3
mens du skanner et
dokument 10-5
feilsøking12-1
feilmeldinger i displayet 12-1
hvis du har problemer
innkommende anrop 12-13
papirhåndtering 12-15
skrive ut eller motta fakser
skriverproblemer 12-14
telefonlinjeproblemer
fjerninnhenting8-4
få faksene dine8-6
kommandoer8-5
tilgangskode8-3, 8-4
flerlinjetilkoblinger
(hussentral)1-18
forminske
innkommende fakser5-5
kopier10-7

forside

6-15
6-16
6-15
6-14
6-17

G

gjenoppringning/pause

	1-7, 6-9
gråtoneskala	S-3, S-4
grupper for gruppesendi	ng7-5
gruppesending	6-17
sette opp grupper for .	7-5

Н

HJELP	3-1
hjelpliste	9-3
hurtigvalg	1-5
lagre	7-1
slå numre	7-8

Κ

koble til
ekstern telefon1-14
ekstern telefonsvarer1-15
kontakter
EXTkontakt
ekstern telefon1-14
telefonsvarer (TAD)1-15
kontrollpanel, oversikt1-5
konvolutter2-3
kopier
aktivere kopieringsmodus
bruk av skuff4-13
bruke automatisk
dokumentmater (ADF)10-3
dupleks / N i 110-12
enkeltkopi 10-3, 10-4

flere	10-4
forstørre/forminske	10-7
kontrast 10	0-19
kvalitet	
(type dokument)	10-9
midlertidige innstillinger	
	10-6
papir	. 2-1
skannerglassplate	10-4
sorter (kun ADF)	10-9
standardinnstillinger,	
endre 10	0-19
taster	10-6
velge skuff 10	0-11
kredittkortnumre	. 7-9
kvalitet-tast (kopiering)	10-6

L

lagring i minnet		3-1
LAN-konfigurasjon	3-13, 3	3-14

Μ

manuall	
manuell	
mottak	5-1
sending	6-5
menytabell	3-1
midlertidige kopiinnstillinge	r
	10-6
minnelås	6-23
mottaksmodus	
ekstern telefonsvarer	5-1
Fax/Tel	5-1
kun fax	5-1
manuell	5-1
multifunksjonsskuff	
(MP-skuff)	2-1

0

økologi	
skannerlampe4	-11
tidsinnstilling for ventemod	us
	-11
oppløsning	
faks (standard, fin, superfir	١,
foto)	S-3
innstilling for neste faks	6-9
skanne	S-4
utskrift	S-5
oppsett	
apparat-ID	
(topptekst på faks)	4-2
dato og klokkeslett	4-1

Ρ

PABX (hussentral)	4-5
papir	S-2
dokumentstørrelse	6-1
kapasitet	2-3
stans	12-5
størrelse	4-8
plusstjenester på telefonen	
	1-18

R

rapporter	9-1
senderapport	9-1
rengjøre (regelmessig	
vedlikehold)	
skanner	12-24
skriver	12-25
trommelenhet	12-26
ringeforsinkelse, stille inn	5-2

S

sideteller	12-35
sikkerhetsinstruksjoner	iv, 11-3
skannerlampe	4-11

skannerlås12-21
slå numre
automatisk
faksgjenoppringning6-9
en pause7-10
fra en ekstern telefon7-8
grupper6-17
hurtigvalgnumre7-8
søk7-7
tilgangskoder og
kredittkortnumre7-9
søk, etter lagrede numre7-7
stans
dokument12-5
papir12-6
strøm
brudd3-1

Т

taste inn tekst4-3
tasten Duplex/N in 1 10-12
tosidig utskrift / 1 i 1 10-16
tosidig utskrift / 2 i 1 10-18
tosidig utskrift / 4 i 1 10-18
tekst, taste inn4-3
spesielle tegn4-4
telefonlinje
flerlinje (hussentral) 1-18
problemer12-12
tilkoblinger1-16
telefonsvarer (TAD),
ekstern1-15, 5-1
koble til1-14
mottaksmodus5-1
tilgangskoder, lagre og slå
numre7-9
tonerkassett
bytte ut12-27
transportere maskinen 12-21

trommelenhet	
bytte ut	12-32
kontrollere reste	erende levetid
	12-35

U

utsatt faks	6-20
utsatt satsvis sending	6-21
utskrift	
faks fra minnet	5-7
forbedre utskriftskvaliteter	ו
1	2-17
område	10-1
oppløsning	. S-5
problem1	2-12
spesifikasjoner	. S-5
stans	12-6
utskriftsmedier	2-1

V

vedlikehold, regelmess	sig12-24
volum, stille inn	
høyttaler	4-10
pipetone	4-9
ringing	4-9

Tilgangskort for fjerninnhenting

Hvis du planlegger å motta faksmeldinger mens du er borte fra MFC-maskinen, vil det tilgangskortet for fjerninnhenting du ser nedenfor, tjene som en praktisk påminnelse om innhentingsrutinene. Bare klipp ut kortet og brett det slik at det passer i lommeboken eller planleggeren din. Har du kortet tilgjengelig, får du fullt utbytte av MFC-maskinens funksjoner for videresending og fjerninnhenting av fakser.





