brother Laserprinter HL-1650/1670N/2460 Hurtig installationsvejledning for netværk

Følg først instruktionerne om opsætning af printeren i "Hurtig installationsvejledning."

Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation. Hvis du er administrator: Konfigurér printeren ud fra følgende instruktioner.

Hvis du installerer driveren på en pc, henvises der til modsatte side af dette ark, efter at administratoren har konfigureret printeren.

Nogle illustrationer og skærmbilleder er baserede på HL-1600 serien.

For administratoren (Kun for Windows[®]-brugere)

Installér konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional:

BRAdmin Professional giver avancerede netværks- og printerhåndteringsegenskaber for Brother produkter. BRAdmin Professional-softwaren spiller en vigtig rolle i styring af printernetværk, idet den identificerer potentielle problemer, før de bliver synlige, og ved at behandle vigtige IT-behov som strømlinet printerkonfiguration, massekonfiguration og virksomhedsdækkende opgraderinger.



Guiden Netværksprinterdriver: Nyttig tilbehørssoftware for Peer-to-Peer-brugere

Brug guiden Brother Netværksprinterdriver til at automatisere installationen af Brother-netværksprinteren i et TCP/IP-miljø. Guiden kan oprette en eksekverbar fil, der kan sendes til andre netværksbrugere. Når den eksekverbare fil køres, installerer den den korrekte printerdriver og netværksudskriftssoftware direkte på fjerncomputeren.

Guiden Netværksprinterdriver findes på cd-rom'en, der leveres sammen med printeren. Læg cd-rom'en i drevet, klik på ikonet for softwareinstallation og derefter guiden Netværksprinterdriver.



skærmen

LJ5635001 Trykt i Japan

Udskriv konfigurationsside

Tryk på netværkstestknappen i højst 5 sekunder for at udskrive en konfigurationsside.







Kapitler i Netværksvejledning

Der henvises til netværksvejledningen i forbindelse med

konfiguration af printerserveren

Netværksvejledningen findes på cd-rom'en, der leveres sammen med printeren. Læg cd-rom'en i drevet, klik på brugervejledningsikonet og derefter netværksvejledningen.





Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	Brother Internet Print (kun NT 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows® 2000	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh		AppleTalk	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
		TCP/IP	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
OS2 Warp-server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
LAN-server		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
DEC (ikke UNIX)		DEC_LAT	Kapitel 9	Konfigurering af LAT-netværk
Banyan VINES		VINES	Kapitel 10	Konfigurering af Banyan VINES-netværk
Web Browser Management		TCP/IP	Kapitel 11	Webbaseret styring
BRAdmin Professional		TCP/IP	Kapitel 12	Konfigurering af BRAdmin
		IPX/SPX	Kapitel 12	Konfigurering af BRAdmin

Fabriksindstilling

Hvis du ønsker at nulstille udskriftsserveren til dens fabriksindstillinger (hvilket også nulstiller alle oplysninger som f.eks. adgangskode og IPadresse), skal du trykke på og holde netværkstesttasten nede i mere end 5 sekunder.

©Copyright 2000, Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-2000 PACIFIC SOFTWORKS INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Oprindeligt baseret på: Itls - ITRON Implementation af Sakamura Lab (Phase3 Release1.3.2) Copyright 1989-2000 af Sakamura Lab, the University of Tokyo, JAPAN

Windows® og WindowsNT® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. HP, HP/UX, JetDirect og JetAdmin er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.

UNIX er et varemærke tilhørende UNIX Systems Laboratories. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Netware er et varemærke tilhørende Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter, og AppleTalk er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional er et varemærker lilhørende Brother Industries, Ltd. Alle andre mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne installationsvejledning for netværk og brugervejledning er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive selskaber.



