Stampante laser HL-1650/1670N/2460 brother. Guida di installazione rapida della rete

Seguire le istruzioni relative all'installazione della stampante illustrate nella "Guida di installazione rapida".

- Se si desidera collegare la stampante in rete, si consiglia di rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.
- Per gli amministratori: configurare la stampante attenendosi alle seguenti istruzioni.
- Per installare il driver sul PC, fare riferimento al lato opposto del foglio dopo che l'amministratore ha configurato la stampante.

Alcune illustrazioni sono basate sulle stampanti della serie HL-1600.

Per l'amministratore (Solo per utenti Windows®)

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Professional

Il software BRAdmin Professional offre strumenti efficaci e avanzati per la gestione di reti e stampanti Brother. Consentendo di identificare i problemi potenziali ancora prima che vengano rilevati e di gestire importanti requisiti IT quali l'ottimizzazione della configurazione delle stampanti, la configurazione di massa e gli aggiornamenti a livello aziendale, il software BRAdmin Professional svolge un ruolo essenziale nella gestione di rete delle stampanti.





schermo per installare l'utilità BRAdmin Professional.

LJ5637001 Stampato in Giappone

Installazione guidata del driver della stampante di rete: Utilità per utenti Peer-to-Peer

Utilizzare la Procedura guidata del driver della stampante di rete Brother per automatizzare l'installazione delle stampanti di rete Brother in un ambiente TCP/IP. La procedura guidata crea un file eseguibile che può essere inviato ad altri utenti di rete. Quando viene eseguito, questo file installa il driver della stampante e il software di stampa di rete appropriati direttamente sul PC remoto.

Per accedere all'Installazione guidata del driver della stampante di rete, inserire il CD-ROM fornito con la stampante, fare clic sull'icona Installa software e selezionare l'Installazione guidata del driver della stampante di rete.



Pagina Configurazione di stampa

Premere il pulsante Prova di rete per meno di 5 secondi per stampare una pagina di configurazione.



Tipo di stampante di rete





Esempio di stampante su

una rete Peer to Peer.

Mappa dei capitoli della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete

Per configurare il server di stampa, fare riferimento alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

Per accedere alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, inserire il CD-ROM fornito con la stampante, fare clic sull'icona Manuale e selezionare la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.





Windows [®] 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 3	Stampa Peer-to-Peer
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
Windows NT [®]	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	Stampa Internet Brother (solo NT [®] 4.0)	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
Windows [®] 2000	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	IPP (protocollo di stampa Internet)	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
UNIX/Linux		TCP/IP	Capitolo 1	Stampa UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Capitolo 7	Stampa Macintosh
		TCP/IP	Capitolo 7	Stampa Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
LAN Server		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
DEC (Non UNIX)		DEC_LAT	Capitolo 9	Configurazione della rete LAT
Banyan VINES		VINES	Capitolo 10	Configurazione della rete Banyan VINES
Funzione di gestione del browser Web		TCP/IP	Capitolo 11	Gestione basata sul Web
BRAdmin Professional		TCP/IP	Capitolo 12	Configurazione BRAdmin
		IPX/SPX	Capitolo 12	Configurazione BRAdmin

Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del server di stampa e tutte le informazioni quali password e indirizzo IP, tenere premuto il pulsante Prova di rete della scheda di rete per più di 5 secondi.



©Copyright 2000 di Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-2000 PACIFIC SOFTWORKS INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Basato originalmente su: Itls - Implementazione ITRON di Sakamura Lab (Fase 3 Release 1.3.2) Copyright 1989-2000 di Sakamura Lab, Università di Tokyo, GIAPPONE Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi. HP, HP/UX, JetDirect e JetAdmin sono marchi di fabbrica di Hewlett-Packard Company. UNIX è un marchio di fabbrica di UNIX Systems Laboratories. PostScript è un marchio di fabbrica di Adobe Systems Incorporated. Netware è un marchio di fabbrica di Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter e AppleTalk sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional è un marchio di fabbrica di Brother Industries, Ltd.

Tutti gli altri nomi di marchi o prodotti indicati in questa Guida di installazione rapida della rete e nella Guida dell'utente sono marchi registrati o marchi di fabbrica delle rispettive aziende.



