# **brother** Laserskriver HL-1850 og HL-1870N Håndbok for installering av skriverdrivere Windows<sup>®</sup> (ikke nettverk)

Følg instruksjonene i denne håndboken for grensesnittkabelen du bruker. Noen av illustrasjonene og skjermbildene er basert på HL-1870N.

Trinn 1 til 4 Følg først instruksjonene i Hurtigreferanse.

LJ7040001 Trykt i Kina



#### Merk: Angi skriveren som standardskriver (bare for Windows® 2000/XP)



©2002 Brother Industries, Ltd. ©1998–2001 TROY XCD Inc. ©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS INC. MED ENERETT. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. HP, HP/UX, JetDirect og JetAdmin er varemerker for Hewlett-Packard Company. UNIX er et varemerke for UNIX Systems Laboratories. Adobe PostScript og PostScript3 er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Netware er et varemerke for Novell, Inc Alle andre merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.



n Koble parallellkabelen til datamaskinen og derette



### Kontrollpanel



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittel 3, "KONTROLLPANELET", brukerhåndboken på CD-ROMen

## Bare for brukere med parallell grensesnittkabel

#### **Trinn 5** Koble skriveren til datamaskinen og installere driveren







Velg parallellkabelen



5 Slå på skriveren.



3 Slå av skriveren. Merk: Hvis "Veiviser for

maskinvareinstallasion" vises på datamaskinen, velger du Avbryt.



Installasjonen er fullført.

Datalys: Oransje		
På		Det ligger data igjen i skriverens buffer.
Blinker		Mottar eller behandler data.
Av		Ingen data.
Knapper		
Go		Gå ut av kontrollpanelmenyen, få tilgang til innstillinger for utskrift på nytt og fjerne feilmeldinger. Stoppe utskriften midlertidig eller starte den igjen.
Job Cancel		Stoppe og avbryte skriveroperasjonen som utføres.
Reprint		Velge menyen for utskrift på nytt.
Menu	+	Flytte fremover på menyene.
	—	Flytte bakover på menyene.
	Set	Velge kontrollpanelmenyen. Angi de valgte menyene og innstillingene.
	Back	Gå tilbake ett nivå på menyen.
Angi språk (engelsk er standard)		

1. Velg modusen SETUP ved å trykke på + og deretter på Set.

2. Kontroller at meldingen LANGUAGE vises, og trykk deretter på Set.

3. Velg språk ved å trykke på + eller - og deretter på Set. En stjerne (\*) vises.

(Du kan gå tilbake til **KLAR**-modus ved å trykke på **Go**.)

Merk Øk RAMDISK-størrelsen hvis du ønsker å bruke funksjonene for utskrift på nytt uten å måtte bruke den valgfrie harddisken eller det valgfrie CompactFlash-kortet. Se avsnittet om RAM-utvidelse i kapittel 4 i brukerhåndboken for HL-1800-serien på CD-ROMen

## Håndbok for installering av skriverdrivere Windows<sup>®</sup> For nettverksbrukere

- For HL-1850: Hvis du skal koble skriveren til et nettverk, kjøper du det valgfrie nettverkskortet (NC-4100h).
- Før du fortsetter, bør du kontrollere at administratoren har konfigurert riktige innstillinger for nettverksskriveren, ved å se i Hurtigreferanse for nettverksinstallasjon.
- Følg instruksjonene i denne håndboken for nettverkstypen og operativsystemet du bruker.
- Koble skriveren til datamaskinen og installere PPD-filen for BR-Script

### Trinn 1 til 4 Følg først instruksjonene i Hurtigreferansen.



## Hvis skriveren deles på et nettverk

Trinn 6 Velg skriverkøen eller navnet på den delte ressursen.





Installasjonen er fullført.

Når riktig kø er angitt, installeres skriverdriveren.



#### Hvis skriveren er en Brother node-til-node-nettverksskriver (NetBIOS) Trinn 6 Konfigurere NetBIOS-porten





Velg "NetBIOS", og velg deretter Neste





Angi banen (eller velg Bla gjennom hvis du vil vise en liste over skrivere), og velg deretter OK.



Velg Avslutt for å starte datamaskinen på nytt. Når datamaskinen har startet på nytt, er installasionen fullført.

