brother[®] Imprimante Laser HL-1470N Guide de configuration rapide réseau

Commencez par suivre les consignes concernant la configuration de l'imprimante dans le "Guide de configuration rapide".

- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à un réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Si vous êtes administrateur : configurez votre imprimante en suivant les consignes ci-dessous.
- Si vous installez le pilote sur votre PC, reportez-vous au verso de cette feuille une fois que l'administrateur a configuré l'imprimante. LJ5843001 Imprimé en Chine

A l'intention de l'administrateur (Pour les utilisateurs de Windows[®] uniquement)

Installez l'utilitaire de configuration BRAdmin Professional

Servez-vous de l'utilitaire BRAdmin Professional pour configurer les paramètres réseau des imprimantes Brother connectées en réseau.







3 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel



Sélectionnez BRAdmin Professional. Installez l'utilitaire BRAdmin Professional en suivant les consignes qui s'affichent à l'écran

Assistant de déploiement de pilote

L'Assistant de déploiement de pilote facilite l'installation d'imprimantes Brother locales ou connectées en réseau. Il permet également de créer des fichier auto-exécutables qui automatisent l'installation et la configuration des pilotes d'imprimante Brother sur des systèmes Windows® locaux ou connectés en réseau.

Pour accéder à l'Assistant de déploiement de pilote, insérez le CD-ROM fourni avec l'imprimante, cliquez sur l'icône Installer le logiciel puis sélectionnez l'Assistant de déploiement de pilote.



Imprimez la page de configuration.

Pour imprimer une page de configuration, avec la pointe d'un stylo, maintenez le bouton de Test Réseau enfoncé pendant moins de 5 secondes.

Paramétrage d'usine

Si vous voulez ramener le serveur d'impression à ses paramètres d'usine (ce qui réinitialisera toutes les informations telles que le mot de passe et l'adresse IP), avec la pointe d'un stylo, maintenez le bouton de Test réseau enfoncé pendant plus de 5 secondes.





Pour configurer le serveur d'impression, reportez- vous au Guide d'utilisation en réseau.

Pour accéder au Guide réseau, insérez le CD- ROM fourni avec l'imprimante, cliquez sur l'icône Manuel et sélectionnez le Guide d'utilisation en réseau

Windows [®] 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 3	Impression Peer to Peer
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	Impression Brother via Internet Netware	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows NT [®]		TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	Impression Brother via Internet (uniquement pour NT® 4.0)	DLC/LLC	Chapitre 8	Impression via DLC
	Netware	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows [®] 2000		TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	IPP (Internet Printing Protocol)	DLC/LLC	Chapitre 8	Impression via DLC
	Impression Brother via Internet	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
	Netware	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
		IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Chapitre 1	Impression sous UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
		TCP/IP	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
LAN Server		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
Fonction de gestion à partir d'un navigateur Internet		TCP/IP	Chapitre 9	Gestion à partir d'Internet
BRAdmin Profession	al	TCP/IP	Chapitre 11	Configuration BRAdmin
		IPX/SPX	Chapitre 11	Configuration BRAdmin

©Copyright 2001 by Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC. TOUS DROITS RESERVES Windows et WindowsNT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats- Unis et dans d'autres pays. HP, HP/ UX, JetDirect et JetAdmin sont des marques de Hewlett- Packard Company. UNIX est une marque de UNIX Systems Laboratories. PostScript est une marque d'Adobe Systems Incorporated. Netware est une marque de Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter et AppleTalk sont des d'Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional est une marque de Brother Industries, Ltd. Tous les autres noms de marque et de produit mentionnés dans le Guide de configuration rapide et le Guide d'utilisation sont des marques déposées ou non de leur société respective.

Type d'imprimante réseau

Descriptif des chapitres du guide de l'utilisateur en réseau





۵,

Windows®

Macintosh®



Pour les utilisateurs de Macintosh[®] uniquement

Etape 4 Branchez l'imprimante à votre Macintosh[®] et installez le fichier PPD BR-Script

Ethernet.



Cliquez sur "Brancher le

pilote d'imprimante / les

utilitaires".

câble d'interface et installer le





l'interrupteur de l'imprimante.

ΙΟ



connectez- le à un port libre sur votre hub

Branchez le câble à votre imprimante puis Allumez

l'interrupteur de

l'imprimante.

0	Menu principal
	Directions

6 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



*2 Si le pilote Apple[®] LaserWriter8 n'est pas installé sur votre système, vous pouvez le télécharger à partir du site http://www.apple.com.



Ouvrez le Sélecteur dans le menu Pomme du Macintosh[®].



Cliquez sur l'icône LaserWriter8*2. (Sélectionnez la zone que vous souhaitez utiliser dans la liste de zones AppleTalk[®].)

Remarque: Dans le Sécteur, vous verrez le nom BRN_ xxxxxx_ P1_AT, où "xxxxxx" correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 (9) Sélectionnez le serveur du Guide de l'utilisateur en réseau.



d'impression approprié puis cliquez sur le bouton Créer. La configuration est alors terminée.