

Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N

Installatiehandleiding

Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door.

U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

- □ Stel eerst vast welk besturingssysteem uw computer gebruikt (Windows[®] 3.1x, 95/98, NT[®] 4.0 of Macintosh), zodat u weet welke methode u tijdens de installatie moet volgen.
- □ Koop de juiste interfacekabel voor uw computer (parallel, USB *1 of netwerk *2).
- □ Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw kabel.

©1999 Brother Industries, Ltd. Windows[®] en Windows[®] NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de V.S. en andere landen geregistreerd zijn. Macintosh en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.

Onderdelen

Alleen voor Windows[®]-gebruikers (Windows[®] 3.1x, 95/98 of NT 4.0)

U kunt de printer makkelijk instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die op de meegeleverde CD-ROM staan.

Alleen voor Windows[®]-gebruikers zonder CD-ROM (Windows[®] 3.1x, 95/98)

Als u geen CD-ROM hebt, volgt u de instructies in dit hoofdstuk.

Alleen voor Windows[®]-gebruikers met USB (Windows[®] 98 / Niet de HL-1030)

De stappen in dit hoofdstuk zijn van essentieel belang als u de USB-interfacekabel gebruikt.

Alleen voor Macintosh-gebruikers

(iMac en Power Macintosh G3 met USB / Niet de HL-1030)

U kunt de printer instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die staan op de meegeleverde CD-ROM.

Problemen oplossen

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen. Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. Deze komen u later nog van pas wanneer u de printer moet vervoeren.

✗ Opmerking

Sommige afbeeldingen zijn gebaseerd op de HL-1240/1250 printers. Op de achterkant van de HL-1270N printer is een netwerkinterface aangebracht.



Op de CD-ROM staan: Instructies voor voorbereidende installatie Printer driver Lettertypen Gebruikershandleiding Instructievideo Netwerkhulpprogramma's *2

Op de diskette staan: Printer driver, alleen voor Windows®

*1 Niet de HL-1030 *2 Alleen voor de HL-1270N

Alleen voor Windows[®]-gebruikers (Windows[®] 3.1x, 95/98 of NT 4.0)

U kunt de printer makkelijk instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die op de meegeleverde CD-ROM staan.

Stap 1 De CD-ROM plaatsen

1. Zet uw PC aan. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM-station.

Het openingsscherm wordt automatisch geopend in Windows[®] 95/98/NT4.0. Als dit scherm niet verschijnt, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en voert u de letter in die uw CD-ROM-station aanduidt gevolgd door START.EXE. Als u Windows[®] 3.1x gebruikt, klikt u in het menu Bestand van Programmabeheer op de optie Starten, en voert u de letter in die uw CD-ROM-station aanduidt gevolgd door START.EXE.

2. Klik op het modelnummer van uw printer.



3. Selecteer de gewenste taal en volg de instructies op het scherm.



Stap 2 Voorbereidende installatie

1. Klik op Voorbereidende installatie.



X

START32

2. U kunt de handelingen voor de voorbereidende installatie bekijken op de videofilm.

3. Selecteer de interfacekabel die u zult gebruiken (parallel, USB of netwerk).



Stap 3 De printer driver installeren

1. Als u klikt op **Nu**, kunt u de printer driver en de lettertypen onmiddellijk installeren

 Nadat de printer driver is geïnstalleerd, wordt het venster HL-1030/1240/1250/1270N geopend. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Initial	Cature	5 9	Sotup PC C	onfigurations	
initiai	Setup	J. (Setup PC C	onngulations	
	When you	u want to print	documents,	you need install	
	the Printe	er Driver.			
	-				
	Do you	want to insi	tall the Pr	inter Driver?	
	Now	Jump to the	e "Install Dri	ver" page, and	
	Now	you can ins TrueType f	stall the Driv fonts.	ers &	
	Later	Jump to the	e "Main men	u" page.	
Brot	ther HL-	1240 Serie	•S		
Brot	ther HL- Edit _⊻	1240 Serie /iew <u>G</u> o	s F <u>a</u> vorites	Help	-
Brot	ther HL- <u>E</u> dit ⊻	1240 Serie (iew <u>G</u> o	s F <u>a</u> vorites	Help	_
Brot Eile	ther HL- <u>E</u> dit ⊻ sk	<mark>1240 Serie</mark> ∕iew <u>G</u> o ➡ Ţ Forward	r s F <u>a</u> vorites Up	Help	Landon Landon Landon Landon Landon Copy
Brot File	ther HL- Edit ⊻ k	1240 Serie (iew <u>G</u> o Forward	s F <u>a</u> vorites Up 1enu∖Proo	Help	Copy HL-1240 Ser
Brot Eile Haa Addres	ther HL- Edit ⊻ k ss (ह DC	1240 Serie (iew <u>G</u> o + Forward DWS\Start M	rs F <u>a</u> vorites ↓ Up 1enu\Prog	Help Cut grams\Brother	L Copy HL-1240 Ser
Brot Eile Bao Addres	ther HL- Edit V sk	1240 Serie View <u>G</u> o Forward DWS\Start M	rs F <u>a</u> vorites Up fenu\Proc	Help Cut grams\Brother	L Copy HL-1240 Ser
Brot Eile Addres	ther HL- Edit V %	1240 Serie /iew <u>Go</u> Forward DWS\Start M Diag	s Favorites Up fenu\Proc nostics	Help Cut grams\Brother <u>Printer</u>	L Copy HL-1240 Ser Trouble
Brot	ther HL- Edit V ss E DO	1240 Serie (iew <u>Go</u> Forward DWS\Start M Diag	Favorites	Help Cut grams\Brother Printer Information	L Copy HL-1240 Ser Fice Ser Trouble shooting
Brot	ther HL- Edit V ss E Do	1240 Serie (iew <u>Go</u> Forward DWS\Start M Diag	Favorites	Help Cut grams\Brother Printer Information	L Copy HL-1240 Ser E Trouble shooting
Eile Eile Addres Addres Bar Br	ther HL- Edit V k ss 🛱 DC	1240 Serie (iew <u>Go</u> Forward DWS\Start M Diag	rs Favorites Up fenu\Proc	Help Cut grams\Brother Printer Information	Copy HL-1240 Ser Trouble shooting
Bro Eile Addres Bar Br HL 12	ther HL- <u>E</u> dit ⊻ 	1240 Serie fiew <u>Go</u> Forward DWS\Start M Diag	rs Favorites Up fenu\Proc nostics	Help Cut grams\Brother Printer Information Uninstall	ECopy HL-1240 Ser Trouble shooting

Als uw printer met een parallelle interfacekabel is aangesloten, is de installatie nu voltooid. Als uw printer met een USB-interfacekabel is aangesloten, dient u ook de instructies "Alleen voor Windows[®] -gebruikers met USB (Windows[®] 98 / Niet de HL-1030)" te volgen.

Raadpleeg de "Netwerkinstallatiehandleiding" als u de printer op een netwerk wilt aansluiten.

Alleen voor Windows[®]-gebruikers zonder CD-ROM (Windows[®] 3.1x, 95/98)

Als u geen CD-ROM hebt, volgt u de instructies in dit hoofdstuk.

Stap 1 De drumkt installeren

- 1. Maak het voorpaneel open.
- 2. Pak de drumkit uit. Schud hem voorzichtig 5 of 6 keer heen en weer om de toner gelijkmatig in de tonercassette te verspreiden.
- 3. Plaats de drumkit in de printer.
- 4. Duw deze zo ver mogelijk in de printer.
- 5. Sluit het voorpaneel.

Stap 2 Papier in de papiercassete plaatsen

- 1. Trek de papiercassette helemaal uit de printer.
- 2. Stel de papiergeleiders af op de lengte en de breedte van het gebruikte papier; ze moeten in een van de gleuven schieten.
- 3. Plaats het papier in de papiercassette. Controleer dat het papier plat in de papiercassette ligt.
- 4. Installeer de papiercassette weer in de printer.

Stap 3 De testpagina afdrukken

- 1. De stroomschakelaar moet uitstaan. Sluit het netsnoer aan op de printer.
- 2. Steek het netsnoer in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan.
- 3. Nadat de printer is opgewarmd, zal het **Ready**-lampje niet meer knipperen, maar blijft het branden.
- 4. Druk op de toets op het bedieningspaneel. De printer zal de testpagina afdrukken. Controleer of de testpagina fouten bevat.

Stap 4 De printer en uw PC op elkaar aansluiten

- 1. Zet de printer uit.
- 2. Sluit de parallelle interfacekabel aan op uw PC en sluit deze vervolgens aan op de printer.
- 3. Gebruik de draadklemmen op de printeraansluiting om de parallelle interfacekabel vast te zetten.
- 4. Zet de printer aan.

Stap 5 De printer driver vanaf de diskete installeren

1. Zet uw PC aan. Klik op **Annuleren** als de wizard "Nieuwe hardware toevoegen" verschijnt.

Add New Hardware Wiza	rd
	This wizard searches for new drivers for:
	Brother HL-1240 series
	A device driver is a software program that makes a hardware device work.
8 a	
	<back. next=""> Cancel</back.>

- 2 . Plaats de diskette in uw diskettestation. (Voor Windows 3.1x volgt u de instructies op het eti ket van de diskette.)
- 3. Klik op Start en selecteer Uitvoeren.



4. Typ A:\SETUP en kik op OK. Volg de instructies op uw computerscherm. De printer driver wordt geïnstalleerd, waarna de installatie is voltooid.

Run	? ×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	A\SETUP
	OK Cancel <u>B</u> rowse

Alleen voor Windows[®]-gebruikers met USB (Windows[®] 98 / Niet de HL-1030)

De stappen in dit hoofdstuk zijn van essentieel belang als u de USB-interfacekabel gebruikt.

Stap 1 t/m 3 Volg de instructies voor de CD-ROM voorafgaand aan dit hoofdstuk.

Stap 4 De USB driver installeren

- 1. Controleer of de printer aanstaat.
- 2. Sluit de USB-interfacekabel aan op uw PC en sluit deze vervolgens aan op de printer.
- 3. De wizard "*Nieuwe hardware toevoegen*" verschijnt. Klik op **Volgende**.



4. Selecteer de optie die zoekt naar het beste stuurprogramma voor uw apparaat en klik op **Volgende**.

5. Selecteer "*CD-ROM-station*" en klik op **Volgende**.

6. Klik op **Volgende**. De USB-driver wordt geïnstalleerd.

7. Volg de instructies op uw computerscherm.



What do you want Windows to do?

Add New Hardware Wizard







Stap 5 De printerpoort op uw PC instellen

- 1. Nadat uw PC opnieuw is opgestart, klikt u op Start en selecteert u onder Instellingen de optie Printers.
- Windows Explore WinZip ••• <u>P</u>rograms Favorites Documents 💐 Eind Taskbar & Start Me Eolder Options.. 🧼 <u>H</u>elp 🔁 <u>B</u>un.. 🧐 Windows Update 🔔 Log Off HATTORI. Shut Down. itari 🧔 😂 💋 🦻 🏂 Di... 🔍 Ex... 🐼 Pri... 🚮 HL

PaperPort

Windows Update

Ð.

nortcut Telnet

2. Selecteer onder Printers het pictogram van uw printermodel.



3. Selecteer in het menu Bestand de optie Eigenschappen.



 Klik op het tabblad Details. Selecteer in het vak "Afdrukken naar de volgende poort" de optie BRUSB:(USB-printerpoort). Klik op OK. De installatie is nu voltooid.

eneral	Details Sharin	g Paper	Print Quality	Device Options	Duplex Wa	stermærk
Y	Brother HL-12	10 series				
Print to	the following por					
BRUS	B: (USB Printer P	'ort)	•	Add Port		
Drint	ting the following	dris en r		Delete Por	t	
Brothe	er HL-1240 series	unvei.	•	Ne <u>w</u> Drive	r	
	Capture Printer F	ort	En En	d Capture		
Time	eout settings					
N	ot <u>s</u> elected:	15	seconds			
Tr	ansmission retry:	45	seconds			
		Spool:	Settings	Port Settings		

Alleen voor Macintosh-gebruikers met USB (iMac en Power Macintosh G3 met USB / Niet de HL-1030)

U kunt de printer instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die staan op de meegeleverde CD-ROM.

Stap 1 De CD-ROM plaatsen

Zet uw Macintosh aan. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM-station. Dit venster wordt automatisch geopend.



Stap 2 Voorbereidende installatie

Klik op dit pictogram om de videofilm te bekijken waar de handelingen voor de voorbereidende installatie worden geïllustreerd.



Stap 3 De printer driver installeren

Klik op dit pictogram om de printer driver te installeren. De installatie is nu voltooid.



Bedieningspaneel

(
	○ Drum
	 Ready Paper Alarm Toner Data

- O Lampje is UIT
 - Lampje knippert
 - Lampje brandt

LED			
Drum	 Bijna opgebruikt. 		
Ready	 Slaapstand (met tussenpozen van 1 seconde) Bezig met opwarmen Klaar om af te drukken 		
Alarm	★ "kap open" of printerfout.*3		
Data	 Geen gegevens Gegevens worden ontvangen Er zitten nog gegevens in het printergeheugen *4 		
Ready + Alarm	 Papierdoorvoerstoring of papier op (papiercassette of sleuf voor handinvoer) of scheef ingevoerd 		
Alarm + Data	★ (elke 5 seconden): Toner bijna op◆ Toner op		
Toets			
Afdrukken annuleren	Als u tijdens het afdrukken op deze toets drukt, zal de printer onmiddellijk stoppen met afdrukken en het papier uitwerpen.		
Ontwaken	Staat de printer in slaapstand, dan zal hij na een druk op deze toets automatisch ontwaken.		
Form feed	Als het Data-lampje brandt, moet u op deze toets drukken. De printer zal dan automatisch de gegevens afdrukken die nog in het geheugen zitten.		
Terugstellen na een fout	Als de printer de foutmelding blijft aangeven, moet u op deze toets drukken om deze melding te wissen en de printer terug te stellen.		
Opnieuw afdrukken	Als het Data-lampje uit is en u de toets op het bedieningspaneel ingedrukt houdt totdat alle lampjes gaan branden, zal de printer de laatste taak opnieuw afdrukken. Als er niet voldoende geheugen is, wordt alleen de laatste pagina afgedrukt.		
*3 Printerfout	en:"Geheugen vol","Buffer vol",		

"Storing in XXX Interface".

*4 Blijft het Data-lampje langere tijd branden en wordt er niets afgedrukt, druk dan op deze toets om de resterende gegevens af te drukken.

Met dit programma kunt u driverinstellingen die vaak veranderd moeten worden, snel wijzigen zonder dat u daarvoor telkens het venster met de

printereigenschappen hoeft te openen. Dit programma wordt automatisch opgestart wanneer deze printer driver wordt geselecteerd. U kunt de instellingen wijzigen door met de rechter muisknop op het pictogram te klikken. Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor Windows 95/98/NT4.0. Het kan niet worden gebruikt met Windows[®] 3.1x.

Snelle printerinstelling

(Alleen voor Windows[®]-gebruikers)

🔯 Normal : MultiPage	_ 🗆 ×
MultiPage <brother hl-1240="" se<="" td=""><th>eries></th></brother>	eries>

Probleem	Oplossing
Alle lampjes zijn uit.	• Controleer of de printer misschien in de slaapstand staat.
	- Druk op de toets op het bedieningspaneel.
	• Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten.
	Controleer dat de printer aanstaat.
Alarm-lampje brandt.	• Controleer dat het voorpaneel helemaal is gesloten.
Alarm- en Ready-lampjes	• Controleer dat het papier op juiste wijze in de
knipperen.	papiercassette of de sleuf voor handinvoer is geplaatst.
	• Controleer of het papier misschien in de printer is
	vastgelopen.
Alarm- en Data-lampjes knipperen.	• Controleer dat de drumkit goed is geïnstalleerd.
De printer drukt geen testpagina af via het	• Controleer of er reeds een document via uw PC is afgedrukt
bedieningspaneel.	- Als er eenmaal een document via uw PC is
	afgedrukt, kan de printer geen testpagina meer
	afdrukken.
Gegevens zijn via de PC	• Controleer dat de juiste printer driver is geselecteerd.
verzonden, maar de	
printer drukt niet af en het	
Data-lampje knippert.	
The printer drukt	• Controleer dat de printerkabel niet te lang is.
onverwachts af, of drukt	- Wij raden u aan om een kabel te gebruiken die niet
wartaal af.	langer 1s dan 2 meter.
	- Gebruik een andere kabel.
	• Controleer dat de printerkabel met beschadigd of
	Gebruik een andere kabel
	 Controleer of u een annaraat voor interface-omschakeling
	gebruikt
	- Verwijder dit, sluit uw PC en printer rechtstreeks op
	elkaar aan en probeer opnieuw.
	• Controleer dat de juiste printer driver is geselecteerd.
	• Controleer dat de printer niet is aangesloten op een
	parallelle poort die wordt gebruikt door een scanner of een
	apparaat voor opslag van grote hoeveelheden gegevens.
	• Verwijder alle andere apparatuur en sluit alleen de printer
	op de poort aan. Probeer vervolgens opnieuw.
	• Schakel het statusvenster uit in het tabblad Opties
	apparaat van de printer driver.

Probleem	Oplossing
Wanneer u de functie	• Plaats extra geheugen in de printer. Soms is het niet
Opnieuw afdrukken	mogelijk om een grote taak opnieuw af te drukken, zelfs
gebruikt, drukt de printer	niet als u extra geheugen hebt geplaatst.
niet alle pagina's van de	
laatste taak af, alleen de	
laatste pagina.	

Alleen voor Windows[®]-gebruikers

Probleem	Oplossing
De printer drukt niet af. De melding "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar LPT1: (of BRUSB)" verschijnt op uw computerscherm.	 Controleer dat de printer aanstaat. Controleer dat het voorpaneel helemaal is gesloten. Controleer dat er papier in de papiercassette of de sleuf voor handinvoer is geplaatst. Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten. Controleer dat de printerkabel goed is aangesloten. Controleer dat de printerkabel niet beschadigd of gebroken is. Gebruik een andere kabel. Controleer of u met een apparaat voor interface-omschakeling misschien een andere printer hebt geselecteerd.
De USB-driver is	1 Dubbelklik op het bestand "DeinsUSB.exe" in de USB- directory van de CD-ROM
BRUSB:poort niet vinden	2 Zet printer uit en weer aan.
	3 De wizard "Nieuwe hardware toevoegen" verschijnt weer. Volg de instructies in de Wizard en installeer de driver opnieuw.

Alleen voor Macintosh-gebruikers

Probleem	Oplossing
L-1240 (of HL-1250 of HL-1270N) staat niet in de Kiezer.	 Controleer dat de printer aanstaat. Controleer dat de USB-interfacekabel of de netwerkkabel goed is aangesloten. Controleer dat de printer driver goed is geïnstalleerd.