

"UTILISATION DU PANNEAU DE

COMMANDE" sur le CD-ROM fourni

is lumineux	
rt)	S'allume lorsque l'imprimante est sous tension.
rt)	S'allume lorsque l'imprimante est prête à imprimer ou en cours d'impression.
ige)	S'allume lorsqu'il reste des données dans le tampon d'impression.
	Clignote lorsque l'imprimante est en cours de réception ou de traitement de données.
ige)	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un problème. (Appel opérateur, Erreur, Erreur technique) et suspend l'impression.
s	
	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
el	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
int	Pour l'impression sécurisée de documents.
	Pour sélectionner le menu de réimpression.
	Pour avancer dans les différents menus.
	Pour reculer dans les différents menus.
t	Pour sélectionner le menu du panneau de commande. Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
ck	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.
trage de la langue (Langue par défaut : anglais)	
onnez le mode SETUP en appuyant sur la touche + puis appuyez sur la touche Set.	

- CD-ROM fourni.
- Vous avez besoin de régler l'heure pour pouvoir utiliser les fonctions de gestion de journal et de réimpression
- 2. Veuillez augmenter la taille de la RAM si vous souhaitez utiliser les fonctions de réimpression sans disposer de l'unité HDD ou de la mémoire CompactFlash en option.
- Voir la rubrique Extension de la mémoire RAM au chapitre 5 du Guide d'utilisation de la HL-2600CN ou au chapitre 6 du Guide d'utilisation de la HL-3450CN.

# Guide d'ins Tallation du pilote Macintosh<sup>®</sup> Pour les utilisateurs de l'interface USB

Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation.

Certaines illustrations et certains écrans sont basés sur les imprimantes HL-2600CN.

### Etape 1 à 5 Suivez d'abord les étapes décrites dans le Guide de Configuration Rapide.



### Etape 7 Configuration de l'imprimante comme Imprimante par défaut





La configuration est alors terminée.

1 Dans le Bureau, cliquez sur l'icône Série HL-2600CN ou Série HL-3450CN.

2 Sélectionnez Imprimante par défaut dans le menu Imprimante.

## Pour les utilisateurs de Mac OS X uniquement

# Etape 6 Branchez l'imprimante à votre Macintosh & installez le pilote



Quitter Centre d'impression.