

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

DCP-7010 DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N



Содержание

1 Использование машины в качестве принтера

Использование драйвера принтера Brother	1-1
Печать документа	1-1
Печать из щели для ручной подачи	
Ручная двусторонняя печать	
Одновременная печать и отправка/получение факса	1-3
Клавиша работы принтера	1-3
Отмена задания	
Популярная поддержка эмуляции принтера	
(только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)	1-4
Распечатка перечня внутренних шрифтов	1-5
Распечатка перечня настроек печати	1-6
Восстановление настроек по умолчанию	1-7
Настройки драйвера принтера (Для Windows®)	1-8
Доступ к настройкам драйвера принтера	
(Для Windows [®])	1-8
Характеристики в драйвере принтера РСL	
(Для Windows [®])	1-9
Вкладка "Основные"	1-9
Вкладка "Дополнительные"	1-11
Качество печати	1-12
Двусторонняя печать	1-13
Водяной знак	1-14
Установка параметров страницы	1-15
Дополнительные устройства	1-15
Вкладка "Поддержка"	1-19
Функции в драйвере принтера Brother PS (PostScript $^{ extsf{m}}$)	
(только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N) (Для Windows [®])	1-20
Вкладка "Порты"	1-20
Вкладка "Расположение"	1-21
Вкладка "Бумага / Качество"	1-21
Дополнительные опции	1-21
Монитор состояния (только Windows®)	1-22
Включение монитора состояния	1-22
Контроль и просмотр состояния машины	1-22

2 Сканирование при помощи Windows®

Сканирование документа при помощи драйвера WIA	
(Только для Windows [®] XP)	2-2
Соответствие WIA	2-2
Доступ к сканеру	2-2
Сканирование документа в ПК (для MFC-7225N)	2-3
Сканирование документа в ПК	
(только DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420 и MFC-7820N)	2-4
Сканирование документа при помощи драйвера TWAIN	2-7
Соответствие WIA	2-7
Доступ к сканеру	2-7
Сканирование документа в ПК	2-8
Настройки в окне сканера	2-10
Использование клавиши "Сканирование"	
(для USB- или параллельного кабеля)	2-13
Сканирование в e-mail	2-13
Сканирование и редактирование	2-14
Сканирование и распознавание	2-14
Сканирование в файл	2-14
Использование программы оптического распознавания текста	
ScanSoft [®] PaperPort [®] 9.0SE и OmniPage [®]	2-15
Просмотр элементов	2-16
Организация элементов в папках	2-16
Быстрая связь с другими приложениями	2-17
Программа оптического распознавания текста ScanSoft $^{ extsf{w}}$ OmniPage $^{ extsf{w}}$	
позволяет преобразовывать изображение текста в текст,	
который можно редактировать	2-17
Импорт элементов из других приложений	2-17
Экспорт элементов в другие форматы	2-18
Деинсталляция PaperPort [®] 9.0SE и программы оптического	
распознавания текста ScanSoft® OmniPage®	2-18

3 Использование ControlCenter2.0 (для Windows[®])

3-1
3-2
3-2
3-2
3-3
3-3
3-3
3-4
3-4
3-5
3-5

Файловые дополнения	
Файл	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ	3-7
Настройка определенной пользователем кнопки	3-8
КОПИР	
ФАКС (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)	
Отправить	
Получить / Просмотреть полученный	
Адресная книга	
Настройка	
НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)	
Дистанционная настройка	
Быстрый набор	
• •	

4 Использование Дистанционная установка MFC (для Windows[®]) (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Дистанционная установка MFC	
-----------------------------	--

5 Использование программного обеспечения Brother PC-ФАКС (для Windows[®]) (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

РС-ФАКС отправки	5-1
Настройка информации пользователя	5-1
Настройка Передача факса	5-2
Интерфейс пользователя	5-3
Адресная книга	5-4
Настройка титульной страницы	5-5
Ввод информации для титульной страницы	5-5
Настройка Быстрый набор	5-6
Адресная книга Brother	
Ввод записей в адресную книгу	5-7
Настройка группы для рассылки	
Редактирование информации об адресате	5-7
Стирание адресата или группы	5-8
Экспорт адресной книги	5-8
Импорт в адресную книгу	5-9
Отправка файла как РС-ФАКС с использованием интерфейса	
пользователя в стиле факса	5-10
Отправка файла как РС-ФАКС с использованием интерфейса	
пользователя в простом стиле	5-11
Настройка РС-ФАКС получения	5-12
Запуск РС-ФАКС получения	5-12
Настройка ПК	5-12
Просмотр новых сообщений РС-ФАКС	5-13

6 Сетевое сканирование (для Windows®) (Только MFC-7225N, MFC-7820N или модели с дополнительным NC-2200w)

_

	Сетевая лицензия6-1
	Регистрация машины для сканирования на вашем ПК
	Использование клавиши "Сканирование"
	Сканирование в е-тајі
	Сканирование и редактирование
	Сканирование и распознавание
	Сканирование в файл6-6
7	Использование машины с Macintosh®
	Установка компьютера Apple [®] Macintosh [®] с USB-кабелем
	Использование драйвера принтера Brother с Apple [®] Macintosh [®]
	(Mac OS [®] X)7-2
	Выбор опций настройки страницы7-2
	Отдельные настройки7-3
	Использование драйвера принтера Brother с Apple $^{ extsf{@}}$ Macintosh $^{ extsf{@}}$
	(Mac OS [®] с 9.1 по 9.2)7-4
	Использование драйвера PS с Apple [®] Macintosh [®]
	(только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)7-5
	При использовании Mac OS [®] X7-5
	При использовании Mac OS [®] с 9.1 по 9.2
	Отправка факса из приложения Macintosh®
	(отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)7-9
	При использовании Mac OS® X
	Перетаскивание vCard из программы адресной книги Mac OS® X 7-11
	При использовании Mac OS [®] от 9.1 до 9.2
	Сканирование из Macintosh [®] 7-13
	Доступ к сканеру7-13
	Сканирование изображения в Macintosh [®]
	Предварительное сканирование изображения
	Настройки в окне сканера7-16
	Конфигурация сетевого сканирования7-19
	Использование Presto! [®] PageManager [®] 7-21
	Основная информация
	Требования к системе для Presto!® PageManager®
	Техническая поддержка7-22
	Использование ControlCenter2.0 (для Mac OS® X 10.2.4 или выше)
	Выключение функции автозагрузки в ControlCenter2.0
	SCAN
	CUSTOM SCAN
	COPY
	DEVICE SETTINGS (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)
	SCAN

Указатель	У-1
(отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025)	7-36
MFC Remote Setup (Mac OS [®] X 10.2.4 или выше)	
DEVICE SETTINGS (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025)	7-35
COPY	7-34
CUSTOM SCAN	7-29
	СUSTOM SCAN СОРҮ DEVICE SETTINGS (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025) MFC Remote Setup (Mac OS [®] X 10.2.4 или выше) (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025) Указатель

Использование драйвера принтера Brother

Драйвер принтера – это программное обеспечение, преобразующее данные из формата, используемого компьютером, в формат, требуемый определенным принтером, с использованием командного языка принтера или описательного языка страницы.

Драйверы принтера имеются на приложенном нами компакт-диске. Вначале установите драйверы, используя Руководство по быстрой установке. Самый последний драйвер принтера можно скачать с сайта Brother Solutions Center:

http://solutions.brother.com

Печать в Windows[®]

Специальные драйверы принтера для Microsoft[®] Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP и Windows NT[®] workstation 4.0 имеются на компакт-диске, поставленном в комплекте с аппаратом Brother. Их можно легко инсталлировать в систему Windows[®] с использованием нашей программы установки. Драйвер поддерживает наш уникальный режим компрессии для повышения скорости печати в приложениях Windows[®] и позволяет выполнять различные настройки принтера, включая режим экономной печати и пользовательский формат бумаги.

Печать документа

Когда машина получает данные от компьютера, она начинает печать, забирая бумагу из лотка для бумаги. Лоток для бумаги может подавать множество различных типов бумаги и конвертов. (Информацию о лотке для бумаги и рекомендуемой бумаге см. в Руководстве пользователя).



Выберите из вашего приложения команду "Печать".

Если в компьютере установлены какие-либо другие драйверы принтера, выберите **Brother MFC-XXXX** или **DCP-XXXX (USB) Printer** (Где XXXX – название вашей модели. При использовании для подключения вашей машины USB-кабеля в названии драйвера принтера будет "USB") в качестве своего драйвера принтера из меню "Печать" или "Установки печати" в вашей программе, а затем для начала печати щелкните на **OK**.

🖉 Примечание

При использовании Macintosh[®], см. Использование драйвера принтера Brother с Apple[®] Macintosh[®] (Mac OS[®] X) на странице 7-2 или Использование драйвера принтера Brother с Apple[®] Macintosh[®] (Mac OS[®] с 9.1 по 9.2) на странице 7-4.

2 Компьютер отправляет данные на машину.

На дисплее представляется Прием данных.

После того, как машина закончит печать всех данных, на дисплее представляется дата и время.

🖉 Примечание

В прикладном программном обеспечении можно выбрать формат и ориентацию бумаги.

Если ваше прикладное программное обеспечение не поддерживает ваш пользовательский формат бумаги, выберите следующий больший формат бумаги.

Затем отрегулируйте зону печати, меняя правые и левые поля в прикладном программном обеспечении.

Печать из щели для ручной подачи

🖉 Примечание

- Если положить бумагу в щель для ручной подачи, машина автоматически переключается в режим ручной подачи.
- На иллюстрациях показана модель MFC-7420 или MFC-7820N, однако описания относятся к всем моделям.
- Задайте Формат бумаги, Тип печатного носителя, Источник подачи бумаги и другие установки в драйвере принтера.

Задайте Источник подачи бумаги на Ручной.

Переместите направляющие для бумаги, устанавливая их по формату бумаги.

3 Обеими руками введите бумагу в щель для ручной подачи так, чтобы передний край бумаги прикоснулся к ролику подачи бумаги. Удерживайте бумагу в этом положении до тех пор, пока принтер автоматически не подаст ее в машину на небольшое расстояние, а затем отпустите ее.





Отправьте данные печати на машину.

Примечание

- Положите бумагу в щель для ручной подачи лицевой стороной вверх.
- Следите за тем, чтобы бумага в щели для ручной подачи была расположена прямо и в соответствующем положении. В противном случае бумага может подаваться неправильно, что приведет к перекосу печати или замятию бумаги.
- За раз кладите в щель для ручной подачи не более одного листа бумаги, иначе может произойти ее замятие.

5 После того, как напечатанный лист выйдет из машины, положите следующий лист бумаги по указаниям пункта 3 выше. Повторите эту операцию для каждого листа, который вы желаете напечатать.

Ручная двусторонняя печать

Машина вначале печатает все четные страницы с одной стороны бумаги. Затем драйвер Windows[®] просит вас (всплывающим сообщением) снова ввести бумагу. Перед повторным вводом бумаги хорошо выровняйте ее, иначе может произойти ее замятие. Не рекомендуется использовать очень тонкую или очень толстую бумагу.

Одновременная печать и отправка/получение факса

Машина может выполнять печать с компьютера, одновременно посылая или получая факс в память или сканируя документ в компьютер. Отправка факса не будет останавливаться во время печати с компьютера.

Однако когда машина выполняет копирование или получает факс на бумаге, в операции печати с компьютера наступает пауза, а затем операция печати продолжается после завершения копирования или получения факса.

🖉 Примечание 🗉

В DCP-7010 и DCP-7025 функции факса нет.

Клавиша работы принтера

Отмена задания

Если на ЖКД представляется Остались данные, можно стереть данные, оставшиеся в памяти принтера, нажимая **Отмена задания**.

Отмена задания

Популярная поддержка эмуляции принтера (только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)

DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N поддерживают режимы эмуляции принтера HP LaserJet (PCL уровень 6) и BR-Script 3 (PostScript[®] 3[™]). При использовании прикладного программного обеспечения DOS для работы принтера можно использовать режим эмуляции HP LaserJet (PCL уровень 6) или BR-Script 3 (PostScript[®] 3[™]).

Настройка выбора эмуляции

Машина будет получать команды печати на языке заданий принтера или эмуляции. Различные операционные системы и прикладные программы будут посылать команды печати на различных языках. Машина может получать команды печати в различных эмуляциях. Эта машина имеет автоматическую настройку выбора эмуляции. При получении информации от компьютера машина автоматически выбирает режим эмуляции. Эта настройка была задана на заводе на АВТО.

Режим эмуляции по умолчанию можно изменить вручную с панели управления.



Рекомендуем задавать настроики эмуляции при помощи прикладного программного обеспечения или сетевого сервера. Если настройка плохо работает, выберите необходимый режим эмуляции вручную при помощи кнопок на панели управления машины.

Распечатка перечня внутренних шрифтов

Перед выбором шрифта, для того, чтобы увидеть, как выглядит каждый шрифт, можно распечатать перечень внутренних (или резидентных) шрифтов машины.

(Для DCP-7025)

- Нажмите Menu.
 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 3. Принтер. Нажмите Set.
 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 2.Опции печати.
- Нажмите **Set**.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора 1.Внутр. шрифты.
 Нажмите Set.
- 5 Нажмите **Старт**. Машина печатает перечень.
- **6** Нажмите **Стоп/Выход**.

(Для MFC-7225N и MFC-7820N)

- **1** Нажмите **Menu/Set**, **4**, **2**, **1**.
- Нажмите Старт. Машина печатает перечень.
- 3 Нажмите Стоп/Выход.

Распечатка перечня настроек печати

Можно распечатать перечень текущих настроек принтера.



- 2 Нажмите **Старт**. Машина печатает настройки.
- 3 Нажмите **Стоп/Выход**.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно возвратить машину к настройкам по умолчанию. Шрифты и макросы во временных настройках стираются.

(Для DCP-7025)
1 Нажмите Мепи .
 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 3. Принтер. Нажмите Set.
3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора 3.Перезагр. пр-р. Нажмите Set.
 Нажмите ▲ для выбора Сброс. —ИЛИ— Нажмите ▼ для выбора Выход без внесения изменений.
5 Нажмите Стоп/Выход .
(Для MFC-7225N и MFC-7820N)
1 Нажмите Menu/Set , 4 , 3 .
 Нажмите 1 для восстановления настроек по умолчанию. –ИЛИ– Нажмите 2 для выхода без внесения изменений.
З Нажмите Стоп/Выход.
Примечание К настройкам по умолчанию возвращаются только настройки принтера.

Настройки драйвера принтера (Для Windows[®])

🖉 Примечание

При использовании Macintosh[®], см. Использование драйвера принтера Brother с Apple[®] Macintosh® (Mac OS® X) на странице 7-2 или Использование драйвера принтера Brother с Apple® Macintosh[®] (Mac OS[®] с 9.1 по 9.2) на странице 7-4.

При печати с компьютера можно изменить следующие настройки принтера:

- Формат бумаги
- Несколько страниц
- Ориентация
- Число копий
- Тип печатного носителя
- Источник подачи бумаги
- Разрешение
- Режим экономии тонера
- Ручная двусторонняя^{*1}
- Водяной знак^{*1}
- Масштаб^{*1}
- Печать даты и времени^{*1}
- Быстрая настройка печати^{*1}
- Монитор состояния^{*1}

^{*1} Эти настройки недоступны для драйвера BR-Script.

Доступ к настройкам драйвера принтера (Для Windows[®])

Выберите Печать из меню Файл в прикладном программном обеспечении.

2 Выберите Brother MFC-XXXX (USB) Printer или Brother DCP-XXXX (USB) Printer (Где XXXX – название вашей модели, и если вы подключаете USB, в названии драйвера принтера будет "USB") и щелкните Properties или Preferences. (Document Default для Windows NT[®] 4.0). Будет представлено диалоговое окно принтера.



🖉 Примечание

- То, как вы будете входить в настройки драйвера принтера, зависит от вашей операционной системы и прикладных программ программного обеспечения.
- Экраны, представленные в этой главе, взяты из Windows[®] XP. Экраны на вашем компьютере могут быть другими в зависимости от вашей операционной системы Windows[®].

Характеристики в драйвере принтера PCL (Для Windows[®])

Вкладка "Основные"

💩 Настройн	са печати			?		
Основные	Дополнительные	Поддержка				
	A4 210 x 297 мм		<u>Ф</u> ермат бумаги	A4 🗸		
1	210 1 201 100	, í	Несколько стран <u>и</u> ц	Обычный 🔽	`,	🚺
		1	Линия <u>г</u> раницы	v	;	
		ì	Ориентация	⊙ Кни <u>ж</u> ная , •	. 1	
			· · · ·	О Альбомная		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>Ч</u> исло копий	1 🖨 🗌 Сортировка	×.	
			Тип печатного носителя	Обычная бумага 💌	- ']	2
E 1			Источник подази бумари			
		1	 Первая страница 	Автовыбор 🔽	` .	2
		```	Пр <u>о</u> чие страницы	Тот же, что и у первой 🛛 👻	-1	0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				По умолчанию Сведения		
		1		Отмена Справк	. <u>a</u> - 1	4

- Выберите **Формат бумаги**, **Несколько страниц**, **Линия границы** (при наличии) и **Ориентация**.
- 2 Выберите число **Число копий** и **Тип печатного носителя**.
- 3 Выберите Источник подачи бумаги (Первая страница и Прочие страницы).
- 4) Щелкните на кнопке **ОК** для применения выбранных настроек.

Для возврата к установкам по умолчанию щелкните на кнопке **По умолчанию**, затем щелкните на кнопке **ОК**.

#### Формат бумаги

Из выпадающего окна выберите формат используемой вами бумаги.

#### Несколько страниц

Пункт "Несколько страниц" позволяет уменьшить формат изображения на странице, позволяя печатать на одном листе бумаги несколько страниц, или увеличить формат изображения для печати одной страницы на нескольких листах бумаги.







Пример 1 в  $2 \times 2$  страницы

#### Линия границы

При печати нескольких страниц на одном листе бумаги при помощи функции "Несколько страниц" можно выбрать непрерывную линию границы, пунктирную линию границы или отсутствие линии границы вокруг каждой страницы на листе.

#### Ориентация

Ориентация определяет положение документа при печати (Книжная или Альбомная).



#### Число копий

"Число копий" позволяет задавать количество распечатываемых копий.

#### Сортировка

При установке флажка на окошко **Сортировка** будет печататься одна полная копия документа, а затем эта печать будет повторяться для выбранного вами числа копий. Если на окошко **Сортировка** флажок не ставится, каждая страница будет печататься в количестве, соответствующем выбранному числу копий, а затем будет печататься следующая страница документа.





Окошко "Сортировка" с флажком



#### Тип печатного носителя

На этой машине можно использовать следующие типы печатного носителя. Для обеспечения наивысшего качества выберите тип носителя, который вы предполагаете использовать.

Обычная бумага	Тонкая бумага	Плотная бумага	Более плотная бумага	Бумага Bond
Прозрачные	Конверты	Конверты	Конверты	Переработанная
пленки		плотные	тонкие	бумага

#### 🖉 Примечание

- При использовании обычной бумаги (от 70 до 95 г/м²) выберите Обычная бумага. При использовании более тяжелой бумаги, конвертов или шероховатой бумаги выберите Плотная бумага или Более плотная бумага. Для высокосортной бумаги выберите Бумага Bond, для пленок выберите Прозрачные пленки.
- При использовании конвертов выберите Конверты. Если при выборе Конверты тонер плохо закрепляется на конверте, выберите Конверты плотные. Если при выборе Конверты конверт мнется, выберите Конверты тонкие.

#### Источник подачи бумаги

Можно выбрать Автовыбор, Лоток 1 или Ручной и указать различные лотки для печати первого листа и остальных листов, начиная со второго.

### Вкладка "Дополнительные"



Измените настройки этой вкладки, выбирая одну из следующих пиктограмм:

- 1 Качество печати
- 2 Двусторонняя печать
- 3 Водяной знак
- 4 Установка параметров страницы
- 5 Параметры устройства

## 🖉 Примечание _

Для возврата к настройкам по умолчанию щелкните на кнопке По умолчанию.

#### Качество печати

#### Разрешение

Разрешение можно менять следующим образом:

- HQ 1200
- 600 т/д
- 300 т/д

#### Режим экономии тонера

Можно снизить эксплуатационные расходы, включая режим экономии тонера, который снижает плотность печати.

#### Установка параметров печати

Можно вручную изменить настройку параметров печати.

#### 📕 Авто

При выборе кнопки Авто (рекомендуется) будет автоматически выполняться печать с настройками, наиболее полно отвечающими вашему заданию по печати.

#### 📕 Ручной

Можно вручную изменить настройки, выбирая кнопку **Ручной** и щелкая на кнопке **Установка...**. При использовании Windows[®] 98/98SE/Me: **Яркость**, **Контраст** и другие настройки.

При использовании Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000/XP: Использовать полутона принтера, Использовать полутона системы, Улучшенно печать серых тонов.

### Двусторонняя печать

Драйвер принтера PCL поддерживает двустороннюю ручную печать.

#### Двусторонняя ручная

Установите флажок на **Двусторонняя ручная**. В этом режиме машина вначале распечатывает все страницы с четными номерами. Затем драйвер принтера останавливается и представляет инструкции по повторной загрузке бумаги. При щелчке на **ОК** будут печататься страницы с нечетными номерами.

#### Тип двусторонней печати

Для каждой ориентации имеется шесть типов направления двусторонней печати.

Зеркально отразить по левому краю
Зеркально отразить по правому краю
Зеркально отразить по верхнему краю
Зеркально отразить по нижнему краю
Зеркально отразить по верхнему краю (без переворота)
Зеркально отразить по нижнему краю (без переворота)

#### Смещение под переплет

Установив флажок на опции "Смещение под переплет", можно указать значение смещения на стороне переплета в дюймах или миллиметрах (0 - 8 дюймов) [0 – 203,2 мм].

s.



#### Водяной знак

В документ в качестве водяного знака можно поместить логотип или текст. Можно выбрать один из имеющихся водяных знаков или использовать созданный вами файл растрового изображения или текстовый файл.

Установите флажок на **Использовать вод. знак**, а затем выберите нужный вам водяной знак.

#### Прозрачный

Установите флажок **Прозрачный** для печати водяного знака как фон документа. Если флажок на эту функцию не устанавливается, водяной знак будет печататься на переднем плане документа.

#### Контурный текст (Windows[®] 2000/XP/Windows NT[®] 4.0)

Установите флажок на Контурный текст, если вы хотите печатать контур водяного знака.

#### Печатать водяной знак

Функция Печатать водяной знак обеспечивает следующие варианты печати:

- На всех страницах
- Только на первой странице
- Со второй страницы
- Выбирает пользователь

#### Установка водяных знаков

Можно изменить размер и положение водяного знака на странице, выбирая водяной знак и щелкая на кнопке Правка. Если вы хотите добавить новый водяной знак, щелкните на кнопке Новый, а затем выберите Текст или Растр в Тип водяного знака.

#### Заголовок

В этом поле можно выбрать **СЕКРЕТНО**, **КОПИЯ** или **ЧЕРНОВОЙ** в качестве стандартного заголовка или ввести другой заголовок.

#### Текст водяного знака

Введите текст водяного знака в окно **Текст**, а затем выберите **Шрифт**, **Формат**, **Плотность** и **Тип**.

#### Растровое изображение водяных знаков

Введите название и местоположение растрового изображения в окно **Файл** или **Обзор...** для указания местоположения файла. Можно также задать масштаб изображения.

#### Положение

Используйте эту настройку, если вам необходимо отрегулировать положение водяного знака на странице.



😹 Afb 📝 Av	
А4 210 x 297 мм	✓           ✓ Использовать вод. знак         ✓ Прозрачный           Выбрать водяной знак         Контурный текст
and the second s	СЕКРЕТНО КОПИЯ ЧЕРНОВОЙ Цовый
Печатать водяной знак	Пользовательскад установка параметров Страница Заголовок Удадить
На всех страницах 💌	Страняца Заголовок Добаента
	По умолчан

#### Установка параметров страницы

#### Масштаб

При помощи функции Масштаб можно изменить размер печати документа.

- Если вы хотите печатать документ так, как он появляется на экране, установите флажок на Выкл.
- Если документ имеет нестандартный формат или у вас имеется только стандартный формат бумаги, установите флажок на Масштабирование до размера листа.
- Если вы желаете изменить формат, установите флажок на Произвольно.

Для настройки страницы можно также использовать функцию Зеркальная печать или Перевернутая печать.

<ul> <li>Настройка печати</li> <li>Основные Дополнительны</li> <li>Атв </li> </ul>	Поддержка
A4 210 x 237 HM	Масштаб Вдкл. Масштабирование до размера листа Прукзеольно Фронят рыходящей Продзеольно (25-400 100 2 Зеркальная печать Передернутая печать
L	ОК Отмена Справка

#### Дополнительные устройства

В этой вкладке можно задать следующие режимы Функция принтера:

- Быстрая настройка печати
- Монитор состояния
- Макрос (Только для DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)
- **Администратор** (Только для Windows[®] 98/98SE/Me)
- Вставить команду/файл (Только для Windows[®] 98/98SE/Me) (Только для DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)
- Защита страницы
- Печать даты и времени
- Регулировка плотности



🖉 Примечание

Перечень Функция принтера для других моделей может быть другим.

20

#### Быстрая настройка печати

Функция Быстрая настройка печати позволяет быстро выбирать настройки драйвера. Для просмотра настроек просто щелкните кнопкой мыши на пиктограмме системного лотка 2. Эта функция может задаваться на Вкл. или Выкл. из Параметры устройства.



#### Монитор состояния

Сообщает о состоянии машины (любой ошибке, которая может произойти с машиной) при печати. Установка по умолчанию для Монитора состояния – Выкл. Если вы желаете включить монитор состояния, перейдите к вкладке **Дополнительные**, выберите **Параметры устройства**, а затем выберите **Монитор состояния**.

#### Макрос (Только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)

Страницу документа можно сохранить в качестве макроса в памяти принтера. Можно также выполнять сохраненный макрос, т.е. можно использовать сохраненный макрос в качестве трафарета на любом документе. Это позволит сэкономить время и увеличит скорость печати для часто используемой информации, например, логотипов компаний, печатных фирменных бланков или счетов-фактур. Более подробную информацию можно найти в тексте **Справка** в драйвере принтера.

#### Администратор (Только для Windows[®] 98/98SE/Me)

Пункт "Администратор" позволяет блокировать и защищать паролем функции "Копия", "Масштаб" и "Водяной знак".



#### 🖉 Примечание

Запишите свой пароль и храните его в надежном месте для использования в будущем. Если вы забудете пароль, вы не сможете получить доступ к этим настройкам.

## Вставить команду/файл (Только для Windows[®] 98/98SE/Me) (только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)

Эта опция позволяет вводить данные в задание по печати.

Использование этой функции позволяет делать следующее.

- Вводить в задание по печати печатный файл или файл в формате tiff.
- Вводить в задание по печати текстовую строку.

Вводить в задание по печати макрос, сохраненный в памяти принтера.

#### Защита страницы

"Защита страницы" – это настройка, которая резервирует дополнительную память для создания изображений целой страницы.

Выбор может делаться из АВТО, ВЫКЛ. и По умолчанию для принтера.

Функция "Защита страницы" позволяет машине создавать в памяти изображение целой печатаемой страницы перед тем, как физически перемещать бумагу по машине. Используйте эту функцию в случае, если изображение слишком сложное и машина должна ждать для его обработки перед печатью.

#### Печать даты и времени

При включении функции **Печать даты и времени** на документе будет печататься дата и время из системных часов компьютера.



1

Щелкните на кнопку Установка для изменения Дата, Время, Положение и Шрифт. Для включения фона с Дата и Время выберите Непрозрачность. При выборе Непрозрачность можно задать Плотность для фона Дата и Время путем изменения процента.

#### Дата и время Фолмат Дата Пн.16 ann. 2 Время 19:49:43 ¥ Шр<u>и</u>фт... Лата & Время Положение О Слева Посередине О Справа Задний фон Плотность 0 🚊 % 📀 Снизу О Свер<u>х</u>у ○ Непр<u>о</u>зрачность 💿 Прозрачный Отмена По умолчанию OK

#### 🖉 Примечание 🗉

**Дата** и **Время** в окне выбора представляют формат, который будет печататься. Фактические **Дата** и **Время**, печатаемые на вашем документе, автоматически берутся из настроек вашего компьютера.

#### Регулировка плотности

Увеличьте или уменьшите плотность печати.

### Вкладка "Поддержка"

Вкладка **Поддержка** показывает версию драйвера и информацию по настройке. Кроме того, имеются ссылки на **Brother Solutions Center** и веб-сайты обновления драйверов.

Щелкните на вкладке **Поддержка** для отображения следующего экрана:

#### **Brother Solutions Center**

Brother Solutions Center - это веб-сайт, предлагающий информацию по вашему изделию Brother, включая наиболее часто задаваемые вопросы, Руководства пользователя, обновления драйверов и рекомендации по использованию вашей машины.

#### Обновление через сеть Интернет

**Обновление через сеть Интернет** проверяет веб-сайт Brother на предмет обновленных драйверов и автоматически загружает и обновляет драйвер принтера на вашем компьютере.

#### Печатать установки

Можно распечатать перечень текущих настроек принтера.

#### Печатать шрифты (Только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)

Можно напечатать перечень внутренних шрифтов.

#### Проверить установку

Проверить установку отображает перечень текущих настроек драйвера.



## Функции в драйвере принтера Brother PS (PostScript[®]) (только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N) (Для Windows[®])

Драйвер BR-Script 3 (эмуляция языка PostScript[®] 3[™]) поддерживает Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP и Windows NT[®] 4.0.

#### Установка драйвера PS

Если вы уже установили драйвер принтера по инструкциям в Руководстве по быстрой установке, установите компакт-диск в дисковод для компакт-дисков в компьютере, щелкните на Установить MFL-Pro Suite и выполните представляемые на экране инструкции. При появлении экрана Выбор компонентов установите флажок на Драйвер PS принтера, а затем продолжайте выполнять даваемые на экране инструкции.

Если вы ранее не установили драйвер и программное обеспечение, установите компакт-диск в драйвер для компакт-дисков на компьютере, щелкните на Установить MFL-Pro Suite и выполните представляемые на экране инструкции. При появлении экрана Тип подключения выберите Выбирает пользователь и установите флажок на Драйвер PS принтера. Затем продолжайте выполнять инструкции на экране.



#### 🖉 Примечание

- Экраны, представленные в этом разделе, взяты из Windows[®] XP. Экраны на вашем компьютере могут быть другими в зависимости от вашей операционной системы
- Самые последние драйверы можно загрузить с сайта Brother Solutions Center http://solutions.brother.com

## Вкладка "Порты"

Выберите порт, к которому подключен принтер, или маршрут к используемому вами сетевому принтеру.



#### Вкладка "Расположение"

Если вы используете Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 или XP, доступ ко вкладке **Расположение** можно получить, щелкая на **Настройка печати** во вкладке **Общие** экрана **Brother MFC-XXXX or DCP-XXXX BR-Script3 Настройка печати**.

Вкладка **Расположение** позволяет менять различные настройки расположения, например **Ориентация**, **Порядок страниц** и **Страница на листе**.



## Вкладка "Бумага / Качество"

Если вы используете Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 или XP, доступ ко вкладке **Бумага/Качество** можно получить, щелкая на **Настройка печати** во вкладке **Общие** экрана **Brother MFC-XXXX BR-Script3 Настройка печати**.

Выберите Источник бумаги.

Расположение Бума	га/Качество
- Выбор лотка	
Источник бумаги:	Автовыбор
	Автовыбор
	Лоток 1
	Ручная подача

#### Дополнительные опции

Если вы используете Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 или XP, доступ ко вкладке **Brother MFC-XXXX** или **DCP-XXXX BR-Script3 Дополнительные...** можно получить, щелкая на кнопке **Дополнительно...** во вкладке **Расположение** или во вкладке **Бумага/Качество**.

Выберите Размер бумаги и Число копий.

## Задайте настройку **Качество печати**, **Масштаб** и **Шрифт True Туре**.

Выбирая настройки в перечне "Свойства принтера", можно изменить следующие настройки:

- Тип печатного носителя
- Режим экономии тонера
- BR-Script Level



1

## Монитор состояния (только Windows®)

Утилита "Монитор состояния" - это конфигурируемое инструментальное программное средство, позволяющее следить за состоянием одного или нескольких устройств, позволяя сразу узнать о таких ошибках, как окончание или замятие бумаги.

#### Включение монитора состояния

- Щелкните на Brother MFC-XXXX (USB) Printer или Brother DCP-XXXX (USB) Printer (Где XXXX – название вашей модели, и если вы подключаетесь по USB, в названии драйвера принтера будет "USB") в Пуск/Программы/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX/Монитор состояния в компьютере. Появляется окно Монитор состояния.
- Щелкните правой клавишей мыши на окне монитора состояния и выберите Загружать монитор состояния при запуске в меню.
- З Щелкните правой клавишей машина на окне монитора состояния и выберите Расположение, а затем выберите способ отображения монитора состояния на компьютере — в Панель задач, в Системный лоток, в Системный лоток (при ошибке) или на Рабочий стол.

## Контроль и просмотр состояния машины

Пиктограмма монитора состояния будет менять цвет в зависимости от состояния машины.

Зеленый цвет пиктограммы означает нормальный режим ожидания.

Желтый цвет пиктограммы означает предупреждение.

Красный цвет пиктограммы означает возникновение ошибки печати.





- Состояние устройства можно проверить в любое время, два раза щелкая на этой пиктограмме в системном лотке или выбирая Монитор состояния в Пуск/Программы/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX на компьютере.
- Для получения более подробной информации по использованию программного обеспечения монитора состояния щелкните правой клавишей мыши на пиктограмме монитора состояния и выберите Помощь.



	😵 Монитор состояния 🛛 🔀			
	٩	Brother Mf USB001	FC4	XXXXX USB Printer
Выбрать устройство 🗸	іля контрол	ля	۲	
Настройки			ł	
Загружать монитор со	стояния пр	и запуске	•	
Опции			Þ	
Помощь			Þ	
Выход				

2

## Сканирование при помощи Windows®

#### 🖉 Примечание 🗉

Операции и драйверы сканирования для разных операционных систем разные.

#### Для Windows® XP

Установлены два драйвера сканера. Драйвер Windows Imaging Acquisition (WIA) (См. *Сканирование документа при помощи драйвера WIA (Только для Windows[®] XP)* на странице 2-2) и драйвер сканера, соответствующий TWAIN (См. *Сканирование документа при помощи драйвера TWAIN* на странице 2-7). При использовании Windows[®] XP для сканирования документов можно выбрать любой драйвер.

#### Для Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional и Windows NT[®] 4.0

Для сканирования документов из ваших прикладных программ машина использует драйвер, соответствующий TWAIN. (См. *Сканирование документа при помощи драйвера TWAIN* на странице 2-7.)

#### Для Macintosh®

Для сканирования документов для ваших прикладных программ машина использует драйвер, соответствующий TWAIN.

См. Сканирование из Macintosh® на странице 7-13.

## Для программ оптического распознавания текста ScanSoft[®], PaperPort[®] 9.0SE и OmniPage[®] (только Windows[®])

См. Использование программы оптического распознавания текста ScanSoft® PaperPort® 9.0SE и OmniPage® на странице 2-15.

## Сканирование документа при помощи драйвера WIA (Только для Windows[®] XP)

#### Соответствие WIA

Для сканирования изображений из машины в Windows[®] XP используется Windows[®] Image Acquisition (WIA). Можно сканировать изображения непосредственно в программу просмотра PaperPort[®] 9.0SE, которую компания Brother включила в вашу машину, или же можно сканировать изображения непосредственно в любое другое приложение, поддерживающее сканирование WIA или TWAIN.

## Доступ к сканеру

Для сканирования документа откройте прикладную программу.

#### *И* Примечание

Инструкции для сканирования в этом руководстве относятся к использования ScanSoft® PaperPort® 9.0SE. Операции при сканировании из другой программы могут быть другими.

2 Выберите Scan из выпадающего меню File или выберите кнопку Scan.

В левой части экрана появляется панель сканирования.

3 Выберите WIA-Brother MFC-XXXX или WIA-Brother DCP-XXXX из окна ниспадающего списка Scanner.



#### Примечание -

Если машина подключена по:

параллельному кабелю, используйте WIA-Brother MFC-XXXX или WIA-Brother DCP-XXXX USB, используйте WIA-Brother MFC-XXXX USB или WIA-Brother DCP-XXXX USB локальной сети, используйте WIA-Brother MFC-XXXX LAN или WIA-Brother DCP-XXXX LAN (Где XXXX – название вашей модели).

При выборе TW-Brother XXXXXXX будет работать драйвер TWAIN.

#### 4) Щелкните на **Сканировать**.

Будет представлено диалоговое окно сканирования:



Сканирование при помощи Windows®

### Сканирование документа в ПК (для MFC-7225N)

- Вставьте документ.
- Выберите тип изображения (В).
- Выберите Размер бумаги из окна ниспадающего списка (D).



4 Если требуются дополнительные настройки, щелкните на Настройть качество сканированного изображения (С). Можно выбрать Яркость, Контрастность, Разрешение и Тип изображения из Дополнительные свойства. После выбора настроек щелкните на кнопке **ОК**.

5 Для начала сканирования документа щелкните на кнопке Сканировать в диалоговом окне сканирования.



#### 🕅 Примечание

Можно выбрать разрешение до 1200 т/д.

- Для разрешений выше 1200 т/д используйте утилиту сканера Brother. (См. Утилита сканера Brother (отсутствует в MFC-7225N) на странице 2-6.)
- В меню Источник бумаги можно выбрать только Податчик документов.

2

## Сканирование документа в ПК (только DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420 и MFC-7820N)

Целую страницу можно отсканировать двумя способами. Можно использовать или автоматическое устройство подачи документа, или стекло сканера планшетного типа. (Автоматического устройства подачи документа в модели DCP-7010 нет).

Если вы хотите отсканировать, а затем выделить часть страницы после предварительного сканирования документа, необходимо использовать стекло сканера (планшетного типа). (См. *Предварительное сканирование для выделения части, которую вы желаете отсканировать* на странице 2-9.)

## Сканирование документа с использованием автоматического устройства подачи документа (отсутствует в DCP-7010)

Вставьте документ.

 Выберите Податчик документов из окна ниспадающего списка (А) Источник бумаги.



Выберите тип изображения (В).

- 4 Выберите Размер бумаги из окна ниспадающего списка (D).
- 5 Если требуются дополнительные настройки, щелкните на вкладке Настройть качество сканированного изображения (С). Можно выбрать Яркость, Контрастность, Разрешение и Тип изображения из Дополнительные свойства. После выбора настроек щелкните на кнопке ОК.

Дополнительные свой	ства
Изображение	Яркость: 0 0
<u>Р</u> азрешение (DPI): 100	Тип <u>и</u> зображения: Цветной снимок
	С <u>б</u> рос ОК Отмен

#### Примечание

Можно выбрать разрешение до 1200 т/д.

Для разрешений выше 1200 т/д используйте утилиту сканера Brother. (См. Утилита сканера Brother (отсутствует в MFC-7225N) на странице 2-6.)

6 Для начала сканирования документа щелкните на кнопке **Сканировать** в диалоговом окне сканирования.

# Предварительное сканирование для выделения части, которую вы желаете отсканировать, с использованием стекла сканера (Только DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420 и MFC-7820N)

Кнопка **Просмотр** используется для предварительного просмотра изображения и отрезания от него всех нежелательных частей. Когда вы будете удовлетворены результатом предварительного просмотра, для сканирования изображения щелкните на кнопке **Сканировать** из окна сканирования.

Положите документ лицевой стороной вниз на стекло сканера.

Выберите **Планшетный** в окне с вытеснением нижней строки (А) **Источник бумаги**.

🖉 Примечание

Если в вашей машине нет автоматического устройства подачи документа, можно пропустить пункт 2.



Выберите тип изображения (В).

- 4 В диалоговом окне сканирования щелкните на кнопке **Просмотр**. Весь документ будет отсканирован в ПК и появится в зоне сканирования.
- Для выбора части, которую вы желаете отсканировать, щелкните левой клавишей мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите указатель мыши на эту зону.



Зона сканирования



Если требуются дополнительные настройки, щелкните на вкладке Настройть качество сканированного изображения (С). Можно выбрать Яркость, Контрастность, Разрешение и Тип изображения из Дополнительные свойства. После выбора настроек щелкните на кнопке ОК.

Для начала сканирования документа щелкните на кнопке Сканировать в диалоговом окне сканирования. На этот раз в окне PaperPort[®] 9.0SE (или в окне вашей прикладной программы) будет представлена только выбранная зона документа.

#### Утилита сканера Brother (отсутствует в MFC-7225N)

Утилита сканера используется для конфигурации драйвера сканера для разрешений выше 1200 т/д и для изменения максимального формата сканирования. Если вы желаете задать в качестве формата по умолчанию Legal, измените настройку, используя эту утилиту. Для того, чтобы новые настройки стали действительными, необходимо перезапустить компьютер.

#### 🕅 Примечание _

Настройки Максимальный размер сканирования в DCP-7010 нет.

#### Запуск утилиты:

Эту утилиту можно запустить при помощи Утилита сканера из меню Пуск/Программы/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXXX. (Где XXXX – название вашей модели).



#### 🖉 Примечание __

При сканировании документа с разрешением выше 1200 т/д размер файла может быть очень большим. Проверьте, что у вас имеется достаточно памяти и места на жестом диске для размера файла, который вы собираетесь получить сканированием. Если памяти и места на жестком диске недостаточно, компьютер может зависнуть и вы можете потерять свой файл.

😴 Утилита сканера 📃 🗖	
Устройство(Интерфейс WIA) Вrother MFC-XXXXX USB	•
Максимальное разрешение (dpi)	
○ 600x600	
C 4800x4800 C 9600x9600	
Максимальный размер сканирования	
A4/Letter C Legal	
OK Cance	el 🔤

## Сканирование документа при помощи драйвера TWAIN

#### Соответствие WIA

Программное обеспечение Brother MFL-Pro Suite включает драйвер сканера, соответствующий TWAIN. Драйверы TWAIN отвечают стандартному универсальному протоколу связи между сканерами и прикладными программами. Это означает, что вы можете сканировать изображения не только непосредственно в программу просмотра PaperPort[®] 9.0SE, которую компания Brother приложила к вашей машине, но и в сотни других программных приложений, поддерживающих сканирование TWAIN. К этим приложениям относятся такие популярные программы, как Adobe[®] PhotoShop[®], Adobe[®] PageMaker[®], CorelDraw[®] и многие другие.

#### Доступ к сканеру

Откройте программное приложение (ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE) для сканирования документа.

#### 🖉 Примечание 🗉

Инструкции для сканирования в этом руководстве относятся к использованию ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE.

Выберите Scan из выпадающего меню File или выберите кнопку Scan. На левой панели появляется панель сканирования.

3 Выберите используемый вами сканер из окна выпадающего списка Scanner.

#### 🖉 Примечание 🗉

Если машина подключена по:

параллельному кабелю, используйте Brother MFC-XXXX или Brother DCP-XXXX USB, используйте Brother MFC-XXXX USB или Brother DCP-XXXX USB локальной сети, используйте Brother MFC-XXXX LAN или Brother DCP-XXXX LAN (Где XXXX – название вашей модели).

При использовании Windows[®] XP выбирайте TW-Brother MFC-XXXX, не WIA-Brother MFC-XXXX.

#### 4 Щелкните на **Сканировать**.

Будет представлено диалоговое окно установки сканера:



#### Сканирование документа в ПК

Можно сканировать целую страницу

#### —ИЛИ—

Сканировать часть страницы, предварительно отсканировав документ.

#### Сканирование целой страницы

Вставьте документ.

- При необходимости отрегулируйте следующие настройки в окне сканера:
  - Тип изображения (А)
  - Разрешение (В)
  - Тип сканирования (С)
  - Яркость (D)
  - Контрастность (E)
  - Размер документа (F)



#### 🖉 Примечание

После выбора формата документа можно

выполнить дальнейшую регулировку зоны сканирования, щелкая левой клавишей мыши и перетаскивая ее. Это требуется тогда, когда вы хотите выделить часть изображения для сканирования. (См. *Настройки в окне сканера* на странице 2-10.)

3 Щелкните на кнопке **Старт** в окне сканера.

По завершении сканирования щелкните на Отмена для возврата к окну PaperPort[®] 9.0SE.
### Предварительное сканирование для выделения части, которую вы желаете отсканировать

Кнопка Просмотр используется для предварительного просмотра изображения для отрезания от него всех нежелательных частей. Когда вы будете удовлетворены результатом предварительного просмотра, для сканирования изображения щелкните на кнопке Старт в окне сканера.

Вставьте документ.



2) Выберите настройки для Тип изображения, Разрешение, Тип сканирования, Яркость, Контрастность и Размер документа, по необходимости.

- 3 В диалоговом окне установки сканнера щелкните на кнопку **Просмотр**. Весь документ будет отсканирован в ПК и появится в зоне сканирования.
- Для выбора части, которую вы желаете отсканировать, щелкните левой клавишей мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите указатель мыши на эту зону.



Зона сканирования

# 🖉 Примечание 🗉

При увеличении изображения при помощи кнопки 💽 можно возвратить изображение к первоначальному размеру при помощи кнопки 🔍 .

Снова вставьте документ.

### Примечание -

Если вы используете модель планшетного типа и положили документ на стекло сканера в пункте 1. пропустите этот пункт.



#### Щелкните на Старт.

На этот раз в окне PaperPort[®] 9.0SE (или в окне вашей прикладной программы) будет представлена только выбранная зона документа.

В окне PaperPort[®] 9.0SE используйте имеющиеся опции для повышения качества изображения.

# Настройки в окне сканера

### Тип изображения

Выберите тип изображения выхода из **Фото**, **Web** или **Текст**. **Разрешение** и **Тип сканирования** будут изменены для каждой настройки по умолчанию.

Настройки по умолчанию таковы:

(Для DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420 и MFC-7820N)

Тип изображения		Разрешение	Тип сканирования
Фото	Выбирайте для сканирования фотоизображений.	300 x 300 т/д	24-битное кодирование цвета
Web	Выбирайте для приложения отсканированного изображения к веб-страничкам.	100 х 100 т/д	24-битное кодирование цвета
Текст	Выбирайте для сканирования текстовых документов.	200 х 200 т/д	Черно-белое

(Для MFC-7225N)

Тип изображения		Разрешение	Тип сканирования
Фото	Выбирайте для сканирования фотоизображений.	300 x 300 т/д	Настоящий серый
Web	Выбирайте для приложения отсканированного изображения к веб-страничкам.	100 х 100 т/д	Настоящий серый
Текст	Выбирайте для сканирования текстовых документов.	200 х 200 т/д	Черно-белое

#### Разрешение

Изменить разрешение сканирования можно из ниспадающего списка **Разрешение**. Более высокие разрешения требуют больше памяти и времени передачи, однако позволяют получить более высококачественные отсканированные изображения. В приведенном ниже перечне указано выбираемое разрешение.

- 100 × 100 т/д
- 150×150 т/д
- 200×200 т/д
- 300×300 т/д
- 400×400 т/д
- 600×600 т/д
- 1200 × 1200 т/д
- 2400 × 2400 т/д (отсутствует в MFC-7225N)
- 4800 × 4800 т/д (отсутствует в MFC-7225N)
- 9600 × 9600 т/д (отсутствует в MFC-7225N)

### Тип сканирования

Чёрно-белое:	Для текста или рисунков задайте тип сканирования на <b>Чёрно-белое</b> .
Шкала яркости:	Для фотографических изображений установите тип сканирования на Серый тон или Настоящий серый .
Цвета:	Задайте или:
(отсутствует в MFC-7225N)	<b>Цветное (256 оттенков)</b> , сканирующее до 256 цветов, или <b>Цветное (24 bit)</b> , сканирующее до 16,8 млн цветов.
	Несмотря на то, что при использовании <b>Цветное (24 bit)</b> получается изображение с наиболее точными цветами, файл с изображением будет приблизительно в три раза больше файла, созданного при помощи <b>Цветное</b> ( <b>256 оттенков)</b> .

#### Яркость

Отрегулируйте настройку (от -50 до 50) для получения наилучшего изображения. Значение по умолчанию - 0, представляющее 'середину'.

Задание уровня обеспечивается путем буксировки скользящей линейки вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Можно также ввести значение в окно для этой настройки.

Если отсканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и снова отсканируйте документ. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и снова отсканируйте документ.

# 🖉 Примечание 🗉

Настройка **Яркость** имеется только при выборе **Чёрно-белое** или **Серый тон** или **Настоящий** серый.

### Контрастность

Уровень контраста можно увеличить или уменьшить путем перемещения скользящей линейки влево или вправо. При его увеличении подчеркиваются темные и светлые зоны изображения, а при его уменьшении обнаруживается больше деталей в серых зонах. Можно также ввести значение в окно для этой настройки.

# 🖉 Примечание 🗉

Настройка **Контрастность** может регулироваться только тогда, когда предварительно выбиралась одна из настроек шкалы яркости. Она отсутствует, когда настройки **Чёрно-белое** и **Цветное** выбираются как **Тип сканирования**.

#### Размер документа

Задайте формат на один из следующих:

- А4 210 х 297 мм
- JIS B5 182 х 257 мм
- Letter 8 1/2 x 11 дюймов
- Legal 8 1/2 х 14 дюймов
- А5 148 х 210 мм
- Executive 7 1/4 x 10 1/2 дюймов
- Визитная карточка
- Фотография 4 х 6 дюймов
- Учетная карточка 5 х 8 дюймов
- Фотография L 89 х 127 мм
- Фотография 2L 127 х 178 мм
- Открытка 1 100 х 148 мм
- Открытка 2 148 х 200 мм
- Заказной (регулируется пользователем от 0,35 х 0,35 дюймов до 8,5 х 14 дюймов или от 8,9 х 8,9 мм до 215,9 х 355,6 мм).

Если вы используете машину планшетного типа (за исключением MFC-7225N), можно сканировать визитные карточки. Для сканирования визитных карточек выберите формат визитной карточки, а затем положите карточку лицевой стороной вниз в центре стекла сканера.

При сканировании фотографий или других изображений для использования в текстовом редакторе или других прикладных графических программах необходимо сделать несколько проб с различными настройками контраста и разрешения для определения наиболее подходящего вам режима.

При выборе в качестве формата Задать появляется диалоговое окно Заданный Размер Документа.

# Введите **Имя для Заданного Размера**, **Ширина** и **Высота** для документа.

В качестве единиц измерения ширины и высоты можно использовать "мм" или "дюймы".

Заданный Размер Документа 🛛 🛛					
<u>И</u> мя для Задан	нного Размера	•	·		
Ширина (	8,9 - 215,9 ]	210			
<u>В</u> ысота (	8,9 · 355,6 ]	297			
Еденица	М	⊂ дю <u>й</u> м			
	<u>С</u> охранить	<u> </u>			
Кей	Отмена	<u>П</u> ом	ющь		

### 🖉 Примечание

Фактически выбранный вами формат бумаги можно видеть на экране.

- **Ширина:** определяет ширину зоны сканирования
- Высота: определяет высоту зоны сканирования
- Размер данных: определяет приблизительный размер данных при пересчете в растровый формат. Размер будет другим для других форматов файлов, например, JPEG.



# Использование клавиши "Сканирование" (для USB- или параллельного кабеля)

# 🖉 Примечание _____

При использовании клавиши "Сканирование" в сети см. Использование клавиши "Сканирование" на странице 6-3.

Можно использовать клавишу **Сканирование** на панели управления для сканирования документов в приложения для обработки текста, графики и электронной почты или в папку вашего компьютера. Преимущество использования **Сканирование** состоит в том, что можно избежать щелчков мыши, которые требуются при сканировании с вашего компьютера.



Сканирование

MFC-7820N

MFC-7225N, MFC-7420,

Сканирование



DCP-7010, DCP-7025

#### И Примечание

Перед использованием клавиши **Сканирование** на панели управления необходимо подключить машину к компьютеру с Windows[®] с загруженными драйверами Brother, соответствующими вашей версии Windows[®].

Более подробную информацию по настройке клавиш ControlCenter2.0 для запуска выбранной вами программы при помощи клавиши **Сканирование** см. в соответствующей главе:

- Для Windows[®], см. Использование ControlCenter2.0 (для Windows[®]) на странице 3-1.
- Для Macintosh[®], см. Использование ControlCenter2.0 (для Mac OS[®] X 10.2.4 или выше) на странице 7-24.

# Сканирование в e-mail

Можно сканировать черно-белый документ (или цветной документ для DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420 и MFC-7820N) в программу электронной почты в виде файлового дополнения. Можно изменить конфигурацию **Сканирование**. (См. *Электронная почта* на странице 3-5.)

Вставьте документ.

# Нажмите Сканирование.

Нажмите **▲ или ▼ для выбора** Скан. в е-mail.

Нажмите Menu/Set или Set.

Машина отсканирует документ, создаст файловое дополнение и запустит приложение электронной почты, отображая новое сообщение, ожидающее определения адреса.

# Сканирование и редактирование

Можно отсканировать изображение в графическое приложение для просмотра и редактирования. Можно изменить конфигурацию сканирования. (См. Изображение (например: Microsoft Paint) на странице 3-4.)



Вставьте документ.

Нажмите Сканирование.

Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. и редактр.

Нажмите Menu/Set или Set.

Машина начнет процесс сканирования.

### Сканирование и распознавание

Если документом является текст, при помощи программы оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®] его можно преобразовать в редактируемый текстовый файл и отобразить результат в вашем текстовом редакторе для просмотра и редактирования. Можно изменить конфигурацию сканирования. (См. ОСК (Текстовый редактор) на странице 3-5.)



Нажмите Сканирование.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. и распозн.

Нажмите Menu/Set или Set.

Машина начнет процесс сканирования.

# Сканирование в файл

Можно отсканировать черно-белый или цветной документ в компьютер и сохранить его в виде файла в папке по вашему выбору. Тип файла и конкретная папка основаны на настройках, выбранных в экране "Сканирование в файл" ControlCenter2.0. (См. Файл на странице 3-6.)



Вставьте документ.



Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. в файл.

Нажмите Menu/Set или Set.

Машина начнет процесс сканирования.

# Использование программы оптического распознавания текста ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE и OmniPage[®]

ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE для Brother – программа управления документами. Можно использовать PaperPort[®] 9.0SE для просмотра отсканированных документов.

PaperPort[®] 9.0SE имеет усовершенствованную, но простую в применении систему управления файлами, которая поможет вам организовать графические и текстовые документы. Она позволяет комбинировать и компоновать документы различных форматов для печати, отправки факсов или организации файлов.



K ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE можно обращаться через группу программ ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE.

Данная глава представляет собой только введение в базовые операции ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE.

Полное Руководство пользователя ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, включая программу оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®], находится в документации на компакт-диске.

При инсталляции MFL-Pro Suite ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE для Brother и программа автоматического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®] инсталлируются автоматически.

# 🖉 Примечание

При использовании Windows[®] XP или Windows[®] 2000 Professional необходимо входить в систему с правами администратора.

# Просмотр элементов

ScanSoft® PaperPort® 9.0SE обеспечивает несколько способов просмотра элементов:

**Рабочий стол** визуализирует свернутое изображение (небольшой графический символ, представляющий каждый элемент на рабочем столе или в папке).

Элементы в выбранной папке представляются на рабочем столе PaperPort[®] 9.0SE. Можно видеть элементы PaperPort[®] 9.0SE (файлы MAX) и элементы не PaperPort[®] 9.0SE (файлы, созданные с использованием других программ).

Элементы, не являющиеся PaperPort[®] 9.0SE, включают пиктограмму, указывающую программу, которая была использована для их создания; элемент, не являющийся PaperPort[®] 9.0SE, представляется



Вид "Рабочий стол" представляет элементы в виде свернутых изображений

небольшим свернутым изображением прямоугольной формы и не является фактическим изображением.

Страница представляет крупный план одной страницы и элемент PaperPort[®] 9.0SE можно открыть, два раза щелкнув на него.

Пока в вашем компьютере есть соответствующее приложение для визуализации, для открытия элемента, не являющегося PaperPort[®] 9.0SE, можно также щелкнуть на нем два раза.



Вид "Страница" представляет каждый элемент как полную страницу

# Организация элементов в папках

PaperPort[®] 9.0SE для организации элементов имеет простую в применении систему управления файлами. Система управления файлами состоит из папок и элементов, которые вы выбираете для отображения в виде "Рабочий стол". Элемент может быть элементом PaperPort[®] 9.0SE или элементом не PaperPort[®] 9.0SE:

- Папки в виде "Папка" образуют "древовидную" структуру.
   Этот раздел используется для выбора папок и просмотра их элементов в виде "Рабочий стол".
- Можно просто перетащить и оставить элемент в папке. Когда папка будет выделена, отпустите кнопку мыши и элемент будет сохранен в этой папке.
- Папки могут быть "вложенными"—т. е. сохраняться в других папках.
- При двойном щелчке на папке ее элементы (и файлы MAX PaperPort[®] 9.0SE, и файлы не PaperPort[®] 9.0SE) представляются на рабочем столе.
- Для управления папками и элементами, представленными в виде "Рабочий стол", можно также использовать Windows[®] Explorer.

### Быстрая связь с другими приложениями

ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE автоматически распознает множество других приложений в вашем компьютере и создает с ними "рабочую связь".

Панель "Передать в" в нижней части рабочего стола отображает пиктограммы этих связанных приложений.

Для использования связи перетащите элемент на одну из пиктограмм для запуска приложения, представленного этой пиктограммой. Типовым применением панели "Передать в" является выбор элемента, а затем его отправка по факсу.

На этом примере панели "Передать в" показано несколько приложений со связью с PaperPort[®] 9.0SE.



Если PaperPort[®] 9.0SE не распознает автоматически одно из приложений на вашем компьютере, вы можете вручную создать связь, используя команду **Новая ссылка на программу...**. (Более подробная информация по созданию новых связей приводится в пункте PaperPort[®] 9.0SE в разделе "Документация" на компакт-диске).

# Программа оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®] позволяет преобразовывать изображение текста в текст, который можно редактировать

ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE может быстро преобразовать текст в элементе ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE (который является просто изображением текста) в текст, который можно редактировать с использованием текстового редактора.

PaperPort[®] 9.0SE использует программу оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®], которая поставляется вместе с PaperPort[®] 9.0SE.

#### —ИЛИ—

PaperPort[®] 9.0SE может использовать предпочитаемую вами программу оптического распознавания текста, если та уже имеется в вашем компьютере. Можно преобразовать весь элемент или, при помощи команды **Копировать текст**, можно выбрать только часть текста для преобразования.

При перетаскивании элемента на пиктограмму связи с текстовым редактором запускается встроенная программа оптического распознавания текста PaperPort[®], или же вы можете использовать свою программу оптического распознавания текста.



# Импорт элементов из других приложений

Помимо отсканированных элементов, в PaperPort[®] 9.0SE можно различными способами привнести элементы и преобразовать их в файлы PaperPort[®] 9.0SE (MAX) несколькими различными способами:

- Печать из вида "Рабочий стол" из другого приложения, например, Microsoft[®] Excel.
- Импорт файлов, сохраненных в других файловых форматах, например, битовый образ (BMP) или теговый формат файлов изображения (TIFF) Windows[®].

# Экспорт элементов в другие форматы

Можно экспортировать или сохранять элементы PaperPort[®] 9.0SE в нескольких популярных форматах файлов, например, BMP, JPEG, TIFF, PDF или с самопросмотром.

Например, для создания файла для интернет-сайта экспортируйте его как файл JPEG. Для веб-страниц для отображения изображений часто используют файлы JPEG.

#### Экспорт файла изображений

- Выберите команду Сохранить как... из меню "Файл" в окне PaperPort[®] 9.0SE. Появляется диалоговое окно "Сохранить 'XXXXX' как".
- 2 Выберите диск и директорию, в которой вы желаете сохранить файл.
- Введите новое имя файла и выберите тип файла или выберите название из текстового окна "Название файла". (Для получения подсказки можно выполнить прокрутку директорий и перечня названий файлов).
- Выберите кнопку Сохранить для сохранения файла или Отмена для возврата к PaperPort[®] 9.0SE без его сохранения.

# Деинсталляция PaperPort[®] 9.0SE и программы оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®]

Для Windows[®] 98/98SE/Me и Windows NT[®] 4.0:

Выберите Пуск, Настройка, Панель управления, Установка и

удаление программ и вкладку Установка/удаление.

Выберите PaperPort из перечня и щелкните на кнопку Добавить/Удалить.

Для Windows[®] 2000 Professional:

Выберите Пуск, Настройка, Панель управления, Установка и удаление программ.

Выберите PaperPort из перечня и щелкните на кнопку Заменить/Удалить.

Для Windows[®] XP:

Выберите Пуск, Панель управления, Установка и удаление программ.

Выберите PaperPort из перечня и щелкните на кнопку Изменить или Удалить.

3

# Использование ControlCenter2.0 (для Windows[®])

# ControlCenter2.0

ControlCenter2.0 – это утилита, позволяющая легко и быстро получить доступ к часто используемым вами приложениям. Использование ControlCenter2.0 устраняет необходимость вручную запускать определенные приложения. ControlCenter2.0 обеспечивает следующие 6 категорий операций:



Сканировать непосредственно в файл, электронную почту, текстовый редактор или графическое приложение по вашему выбору.

Кнопки Custom Scan позволяют конфигурировать кнопку для удовлетворения потребностей вашего собственного приложения.

**3** Доступ к функциям копирования через ваш компьютер.

4 Доступ к программе "PC-ФАКС", установленной для вашего устройства. (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

5 Доступ к настройкам вашего устройства. (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Можно выбрать, к какой машине будет подключаться ControlCenter2.0, при помощи списка **Модель**.

Можно также открыть окно конфигурации для каждой функции, щелкая на кнопке Конфигурация.

# 🖉 Примечание

Функции, которые могут использоваться в ControlCenter2.0, могут быть разными в зависимости от вашей модели.

Для того, чтобы можно было выбрать другую подключенную модель из списка, для этой модели на вашем компьютере должно быть установлено программное обеспечение MFL-Pro.

# Выключение функции автозагрузки в ControlCenter2.0

После запуска ControlCenter2.0 из меню "Пуск" на панели задач появится пиктограмма. Окно ControlCenter2.0 можно открыть, два раза щелкая на пиктограмме 🜠 .

Если вы не хотите, чтобы ControlCenter2.0 запускался автоматически каждый раз при включении компьютера,

 щелкните правой клавишей мыши на пиктограмме ControlCenter2.0 28 20 50 1506 в системном трее и выберите Предпочтения.

2 Появляется окно установок ControlCenter2.0. Уберите флажок в окне флажка Запускать ControlCenter при запуске компьютера.

Предпочтения ControlCenter2.0		
Показывать окно приветствия при запуске ControlCenter		
ОК Отмена	_	

3 Щелкните на **ОК** для закрытия этого окна.

# CKAHHEP

В этом разделе имеются четыре кнопки для приложений **Сканировать в изображение**, **Сканировать в ОСR**, **Сканировать в электронную почту** и **Сканировать в файл**.

- Изображение (По умолчанию: Microsoft Paint) позволяет сканировать страницу непосредственно в любую программу просмотра/редакции графических файлов. Можно выбрать целевую программу, например, MS Paint, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop или любую программу для редакции изображений, установленную на вашем компьютере.
- OCR (По умолчанию: MS WordPad) позволяет сканировать страницу или документ, автоматически запускать программу оптического распознавания текста и вводить текст и графические изображения в текстовый редактор. Можно выбрать целевой текстовый редактор, например, WordPad, MS Word, Word Perfect, или любой текстовый редактор, установленный на вашем компьютере.
- Электронная почта (По умолчанию: ваше программное обеспечение для электронной почты по умолчанию) — позволяет сканировать страницу или документ непосредственно в приложение электронной почты в виде стандартного дополнения. Можно выбрать тип файла и разрешение для этого дополнения.
- Файл позволяет сканировать непосредственно в файл и сохранять его на диске. При необходимости можно изменить тип файла и целевую папку.

ControlCenter2.0 обеспечивает возможность конфигурировать аппаратную клавишу **СКАННЕР** на вашей машине для каждой функции сканирования. Выберите **Кнопка устройства** в меню конфигурации для каждой из кнопок **СКАННЕР**.

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Можно сконфигурировать наименование и настройки для каждой из этих клавиш для обеспечения соответствия вашим конкретным требованиям, для чего необходимо щелкнуть правой клавишей мыши на кнопке и выполнить указания меню конфигурации.

# копир

Копирование — позволяет использовать ПК и любой драйвер принтера для расширенных операций копирования. Можно отсканировать страницу на машине и печатать копии, используя любую из характеристик драйвера принтера машины — ИЛИ — можно направить результат копирования в любой стандартный драйвер принтера, установленный на ПК, включая сетевые принтеры.

Можно сконфигурировать предпочтительные настройки для максимум четырех кнопок.

# ФАКС (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Эти клавиши предназначены для отправки или получения факсов с использованием приложения Brother PC-ФАКС.

- Отправить позволяет сканировать страницу или документ и автоматически отправлять изображение в виде факса с ПК, используя программное обеспечение Brother PC-ФАКС. (См. РС-ФАКС отправки на странице 5-1.)
- Получить позволяет получать РС-ФАКС при шелчке на этой кнопке. После запуска программы РС-ФАКС получения эта кнопка переключается на просмотр полученного для открытия приложения и просмотра полученного факса. (См. Настройка РС-ФАКС получения на странице 5-12). Перед использованием функции РС-ФАКС получения необходимо выбрать опцию РС-ФАКС получения из меню панели управления на машине. (См. Настройка РС-факс получения в Руководстве пользователя).

# 🖉 Примечание

Если машина подключена к сети, нельзя использовать функцию Получить.

- **Адресная книга** позволяет открывать адресную книгу Brother PC-ФАКС. (См. Адресная книга Brother на странице 5-6.)
- Настройка позволяет конфигурировать настройки РС-ФАКС отправки. (См. Настройка Передача факса на странице 5-2.)

# НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Можно конфигурировать настройки машины.

- Дистанционная настройка позволяет открывать программу Дистанционная настройка. (См. Дистанционная установка MFC на странице 4-1.)
- Быстрый набор позволяет открывать окно Быстрый набор программы Дистанционная настройка. (См. Дистанционная установка MFC на странице 4-1.)

🖉 Примечание

Если машина подключена к сети, нельзя использовать функцию Дистанционная настройка и Быстрый набор.

# СКАННЕР

В этом разделе рассматриваются четыре кнопки для приложений Сканировать в изображение, Сканировать в ОСР, Сканировать в электронную почту и Сканировать в файл.

В эти четыре опции можно войти из ControlCenter2.0 или при помощи клавиши сканирования на панели управления машины. Целевое приложение, тип файла и настройки сканирования конфигурируются независимо путем выбора вкладок Software Button или Device Button окна конфигурации ControlCenter2.0.



# Изображение (например: Microsoft Paint)

Функция Сканировать в изображение позволяет сканировать изображение непосредственно в графическое приложение для редакции изображения. Для изменения настроек по умолчанию щелкните правой клавишей мыши на этой кнопке и выберите Программная кнопка или Кнопка устройства.

Для изменения целевого приложения выберите соответствующее приложение из перечня **Конечное приложение**. К этому перечню можно добавить приложение, для чего необходимо щелкнуть на кнопку **Добавить**. Введите **Имя приложения** (до 30 знаков) и **Расположение приложения**. Местоположение приложения можно также найти, щелкая на кнопку Выберите **Тип файла** из выпадающего списка.

Можно стереть добавленные вами приложения, выбирая **Имя приложения** и щелкая на кнопку **Удалить**.

Для изменения типа файла или настроек сканирования делайте выбор из соответствующего перечня с вытеснением нижней строки.

# 🖉 Примечание 🗉

Эта функция также имеется для "Сканирование в e-mail" и "Сканирование и распознавание". Это окно можно быть разным в зависимости от функции.



Если вы желаете изменить п изображение", укажите имя п приложения и тип файла. Зат для добавления приложения.	риложение для "Сканир риложения, расположе ем нажмите кнопку "До	овать в ние обавить"
Имя приложения		
Г Расположение приложения		
		<u> </u>
Тип файла		
Windows Bitmap (*.bmp)		*
	Добавить	Отмена
алить прил. "Скан, в изо Если вы желаете удалить зари о "Сканировать в изображени из "Има приложения". Затем н удаления приложения.	Добавить обр," епистрированное прилс ие", выберите это прил ажмите кнопку "Удали	Отмена жение ожение ть" для
а <mark>лить прил. "Скан. в изс</mark> Если вы желаете удалить зар из "Сканировать в изображен из "Има приложения". Затем н удаления приложения. Има приложения	Добавить обр." емстрированное прило «в выберите это прил нажмите кнопку "Удали	Отмена жение окение ть" для
алить прил. "Скан. в изс Если вы желаете удалить зари за "Сканировать в изображен за "Има приложения". Затем н удаления приложения. Има приложения офрукащие	Добавить рбр." елострированное прило её", выберите это прил нажмите кнопку "Удали	Отмена жение ожение ть" для
алить прил. "Скан. в изо Если вы желаете удалить зари из "Сканировать в изображен из "Има приложения." Затем н удаления приложения зазукзащке Расположения приложения	Добавить обр." епистрированное прило ие", выберите это прил нажмите кнопку "Удали	Отмена жение окение ть" для
алнть прил. "Скан. в изо Если вы желаете удалить зари из "Сканировать в изображен из "Има приложения." Затем н удаления приложения зфоукащие Расположение приложения E:Program FilestScanSoftPaper	Добавить обр." епистрированное прило ие", выберите это прил ажмите кнопку "Удали РонтРаргРот.exe	Отмена жение ожение ть" для
алить прил. "Скан, в изо Если вы желеете удалить зари "Сканеро ать визображения". Эпо удаления приложения. Удаления приложения зфауказаке Расположения приложения E: Program Files/ScanSoft/Paper Turn файла	Добавить обр." епострированное прило ее", выберите это прил пакимите кнопку "Удали РогtVPaprPort.exe	Отмена жение ожение ть" для
алить прил, "Скан, в изо Бели вы келасте удалить зар из "Сканиро ать в наображени "Сканиро ать в наображения". Эста и риложения зараукащие Расположения приложения Evrogram FiesScanSoftPaper Turn файла Windows Bitmap (* bmp)	Добавить обр." елистрированное прило е ^н , выберите это прил е ^н , выберите это прил ажмите инопку "Удали РогtФаргРот.exe	Отмена жение ожение ть" для

# **ОС** (Текстовый редактор)

Сканировать в ОСП преобразует графические данные изображения страницы в текст, который может редактироваться любым текстовым редактором. Можно изменить текстовый редактор по умолчанию.

Для настройки **Сканировать в ОСК** щелкните правой клавишей мыши на этой кнопки и выберите **Программная кнопка** или **Кнопка устройства**.

Для изменения текстового редактора выберите целевой текстовый редактор из выпадающего списка **Конечное приложение**. К этому перечню можно добавить приложение, для чего необходимо щелкнуть на кнопку **Добавить**. Программу можно стереть, щелкая на кнопке **Удалить**.

Можно также сконфигурировать другие настройки для этого параметра.

	Кнопка устройства	
Конечное приложение	•	
Notemad		Доравить Эдалить
Гип файла		
Text (*.txt)		~
Программное обеспе	чение ОСВ	
OmniPage OCR		*
Тип сканирования Черно-белое	<b>~</b>	
Размер документа		-
А4 210 х 297 мм	*	

# Электронная почта

Функция Сканировать в электронную почту позволяет сканировать документ в программу электронной почты по умолчанию, чтобы отсканированную работу можно было отправить в виде дополнения. Для изменения программы электронной почты по умолчанию или типа файлового дополнения щелкните правой клавишей мыши на этой кнопке и выберите Программная кнопка или Кнопка устройства.

Для изменения программы электронной почты выберите необходимую вам программу электронной почты из перечня **Программа-приложение** электронной почты. К этому перечню можно добавить приложение, для чего необходимо щелкнуть на кнопку **Добавить**. Программу можно стереть, щелкая на кнопке **Удалить**.



Можно также изменить другие настройки, используемые для создания файловых дополнений.

# Файловые дополнения

Выбор типов файлов для дополнения к электронному сообщению или для сохранения в папке можно сделать из следующего списка.

Тип файла — Выберите из перечня тип файла, в котором вы желаете сохранить отсканированные изображения.

Windows Bitmap (*.bmp)

JPEG (*.jpg)

TIFF – в разархивированном виде (*.tif)

TIFF – в архивированном виде (*.tif)

TIFF Multi-Page – в разархивированном виде (*.tif)

TIFF Multi-Page - в архивированном виде (*.tif)

Portable Network Graphics (*.png)

PDF (*.pdf)

### 🖉 Примечание 🗕

Дополнительная поддержка по форматам файлов обеспечивается при сканировании в PaperPort $^{ ext{@}}$ 9.0SE с последующим использованием функции "сохранить как" и выбором формата файла. (См. Использование программы оптического распознавания текста ScanSoft® PaperPort® 9.0SE и *OmniPage[®]* на странице 2-15.)

Дополнительные поддерживаемые типы файлов таковы:

TIFF – группа 4 (*.tif) TIFF – класс F (*.tif) TIFF Multi Page – группа 4 (*.tif) TIFF Multi Page – класс F (*.tif)

# Файл

Кнопка Сканировать в файл позволяет сканировать изображение и сохранять его в файле определенного типа в любой папке вашего компьютера. Это позволяет легко архивировать бумажные документы. Для настройки типа файла и сохранения в каталоге шелкните правой клавишей мыши на этой клавише и выберите Программная кнопка или Кнопка устройства.

Выберите тип файла для сохраненного изображения, делая выбор из перечня **Тип файла**. Можно сохранить файл в папке по умолчанию, которая в данный момент представляется в окне Конечная папка, или же можно выбрать другую папку/каталог, щелкая на кнопке 🥽.



#### 🖉 Примечание 🗉

По поддерживаемым типам файлов см. Файловые дополнения на странице 3-6.

Сканировать в файл		Σ	ĸ
Программная кнопка	Кнопка устройства		
Тип файла			
JPEG (*.jpg)		<b>₩</b>	
Конечная папка			
E:\Documents and Setti	ngs\2558\Мои докумен	пы\ 🔁	
Разрешение		Яркость	
300 x 300 dpi		✓	
Тип сканирования		50	
Цветное (256 оттенко	в) -	V Komport	
Размер документа			
А4 210 х 297 мм	•	✓ = =	
Восстановить ис	х. парам		
L			1
		ОК Отмена	

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Имеется четыре кнопки, при помощи которых можно задать свои настройки и конфигурацию для сканирования.

Для настройки кнопки щелкните правой клавишей мыши на этой кнопке, после чего появится окно конфигурации. Для операции сканирования имеется четыре опции: Сканировать в изображение, Сканировать в ОСП, Сканировать в электронную почту и Сканировать в файл.



**Сканировать в изображение:** Эта настройка позволяет сканировать страницу непосредственно в любую программу просмотра/редакции графики. В качестве целевого приложения можно выбрать любой редактор изображений, установленный на вашем компьютере.

**Сканировать в ОСR:** Отсканированные документы будут преобразованы в редактируемые текстовые файлы. Если на вашем компьютере установлен программный пакет оптического распознавания текста другой фирмы, можно выбрать его. Можно также выбрать конечную программу для редактируемого текста.

Сканировать в электронную почту: Отсканированные изображения будут вкладываться в электронное сообщение. Если в вашей системе установлено более одной программы электронной почты, можно выбрать, какую из них использовать. Можно также выбрать тип файла для дополнения и создать перечень электронных адресов для быстрой рассылки, выбранных из адресной книги электронной почты по умолчанию.

**Сканировать в файл:** Эта настройка позволяет сохранять отсканированное изображение в любом каталоге на локальном жестком диске или на жестком диске в сети. Можно также выбирать тип файла для использования.

# Настройка определенной пользователем кнопки

Для настройки кнопки щелкните правой клавишей мыши на этой кнопке, после чего появится окно конфигурации. Для настройки кнопки прочтите следующие указания.

#### Сканировать в изображение:

Во вкладке Общие

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле Имя для Пользовательское. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Операция сканирования.

	Пастронал	
Имядля	Пользовательское1	
Операци	ия сканирования	
۲	Сканировать в изображение	
0	Сканировать в ОСВ	
0	Сканировать в электронную почту	
0	Сканировать в файл	

Во вкладке Настройки

Можно выбрать настройки Конечное приложение, Тип файла, Разрешение, Тип сканирования, Размер документа, Яркость и Контраст.



# Сканировать в OCR:

Во вкладке Общие

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле Имя для Пользовательское. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Операция сканирования.

Общие	Настройки			
Имяд	и Пользовательское2			
				_
Onepa	ия сканирования			
C	Сканировать в изобр	ажение		
0	Сканировать в OCR			
C	Сканировать в элект	ронную почту		
C	Сканировать в файл			

#### Во вкладке Настройки

Можно выбрать настройки Конечное приложение, Тип файла, Программное обеспечение ОСВ, Разрешение, Тип сканирования, Размер документа, Яркость и Контраст.

#### Сканировать в электронную почту:

Во вкладке Общие

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле Имя для Пользовательское. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Операция сканирования.

#### Во вкладке Настройки

Можно выбрать настройки **Программа-приложение** электронной почты, Тип файла, Разрешение, Тип сканирования, Размер документа, Яркость и Контраст.



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	СКОЕ СКАНИРОВАНИЕЗ	×
Общие Настр	ойки	
Имя для Польз	ювательское3	
1		
Операция скан	ирования	
🔘 Сканир	ровать в изображение	
🔘 Сканир	зовать в ОСР	
💿 Сканир	зовать в электронную почту	
🔘 Сканир	зовать в файл	
	ОК. Отмен	a

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СКАНИРОВАНИЕЗ	
Общие Настройки	
Програнны приложение электронной понты Мехорий Outlook Express 5 Тип Файла JPEG ("jpg)	<ul> <li>Добаекть</li> <li>Удалить</li> </ul>
Разрешение 200 x 200 dpi	Яркость
Тип сканирования	V
Размер документа А4 210 x 297 мм	Контраст
Восстановить исх. парам	
	ОК Отмена

#### Сканировать в файл:

#### Во вкладке Общие

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Имя для Пользовательское**. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Операция сканирования.



#### Во вкладке Настройки

Выберите формат файла из перечня **Тип файла**. Можно отправить файл в папку по умолчанию, которая в данный момент представляется в окне **Конечная папка**, или же можно выбрать другую папку при помощи кнопки <u></u>

Можно также выбрать настройки **Разрешение**, **Тип** сканирования, **Размер документа**, **Яркость** и Контраст.

ОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ4	
Общие Настройки	
Тип файла JPEG (* ing)	*
Конечная папка	
E:\Documents and Settings\2558\Мои докуме	ентыл 🔁
Разрешение 300 x 300 dpi Тип сканирования	Яркость
	Контраст
А4 210 х 297 мм	

# КОПИР

Кнопки Копирование (1-4) могут настраиваться для того, чтобы воспользоваться преимуществами функций, встроенных в драйверы принтера Brother для выполнения дополнительных функций копирования, например, печати нескольких копий на одном листе.

Перед началом использования кнопок Копирование необходимо сконфигурировать драйвер принтера. щелкая правой кнопкой мыши на этой кнопке.

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле Имя для КОПИРОВАНИЕ и выбрать Соотношение копирования.

В поле Настройки сканнера можно выбрать настройки Разрешение, Тип сканирования, Размер документа, Яркость и Контраст для использования.

Перед окончанием настройки кнопки Копирование необходимо задать Название принтера. Затем щелкните на кнопке Опции печати... для просмотра настроек драйвера принтера.

# 🕅 Примечание 🗕

Экран Опции печати... будет разным в зависимости от выбранной вами модели принтера.

В окне настроек драйвера принтера можно выбрать дополнительные настройки для печати.



# 🖉 Примечание 🗉

Для того, чтобы их можно было использовать, необходимо сконфигурировать каждую из кнопок копирования.





Использование ControlCenter2.0 (для Windows[®])

# ФАКС (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Этот раздел позволит вам легко открывать программное обеспечение для отправки или получения РС-ФАКС или редактирования адресной книги при щелчке на определенной кнопке.

# Отправить

Кнопка Отправить позволяет сканировать документ и автоматически отправлять изображение как факс с ПК, используя программное обеспечение РС-ФАКС компании Brother. (См. РС-ФАКС отправки на странице 5-1.)

Для изменения настроек Отправить для открытия окна конфигурации щелкните правой клавишей мыши на этой кнопке. Можно изменить настройки Разрешение, Тип сканирования, Размер документа, Яркость и Контраст.

# Получить / Просмотреть полученный

Кнопка Получить позволяет запускать прием факсов на вашем компьютере. При щелчке на этой кнопке программное обеспечение приема факсов подключается и начинает прием факсимильных данных. (См. Запуск РС-ФАКС получения на странице 5-12.)

# 🖉 Примечание 🗉

Если машина подключена к сети, нельзя использовать эту функцию.

При работе программного обеспечения приема факсов появится кнопка Просмотреть полученный для открытия программы просмотра. (PaperPort[®] 9.0SE)







Сканировать в факс

йвер факса

200 × 200 dpi

Тип сканирован Іерно-белое Размер документа

A4 210 × 297 MN

Восстановить исх. парам





Настройка...

OK

50

50

=

Отмена

# Адресная книга

Кнопка **Адресная книга** позволяет конфигурировать, добавлять/исправлять или стирать контакты из вашей адресной книги. При щелчке на этой кнопке откроется окно адресной книги для редактирования. (См. *Адресная книга Brother* на странице 5-6.)



# Настройка

При щелчке на кнопке **Настройка** можно сконфигурировать настройки пользователя, используемые приложением PC-ФАКС.

(См. Настройка информации пользователя на странице 5-1.)

# НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

В этом разделе можно сконфигурировать настройки машины, щелкая на этой кнопке.

# 🖉 Примечание 🗉

Если машина подключена к сети, нельзя использовать эту функцию.



# Дистанционная настройка

Кнопка **Дистанционная настройка** позволяет открывать окно программы Дистанционная настройка, при помощи которого можно сконфигурировать меню настройки машины.



# Быстрый набор

Кнопка **Быстрый набор** позволяет открывать окно **Быстрый набор** программы Дистанционная настройка, чтобы можно было легко регистрировать или менять набираемые номера с ПК на машине.

C.7820N	Coxp	тел ном										
Общие насточки		ФКС/ТЕЛ НОМЕР	Тип	ADPECAT	61	62	63	64	65	66	67	6
Pako	101		Φ/Τ									ÌΤ
<ul> <li>Настр. приёма</li> </ul>	102		Φ/Τ		ÎΠ.	Ē	Ē	Γ.	i	Ē	ÎΠ.	ŕ
Настр. передачи	103		Φ/Τ		í T	Ē	Ē	Γ.	i	Ē	í T	ŕ
OND. TER. HOM.	*04		Φ/Τ									ÌΓ
ст-ки отчета	105		Φ/Τ		Ē	T I	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē.	ΪĒ
UNI NEAR YEAR	106		Φ/Τ		ÎΠ.	Ē	Ē	Γ.	i	Ē	ÎΠ.	ŕ
ия	*07		Ф/Т									Г
льная сеть	108		Φ/Τ									ÌΓ
Эст-ки ТСР/IР	#001		Φ/Τ		Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ť
Прочие чст-ки	#002		Φ/Τ									Г
ан чст-ки	#003		Ф/Т									ÌГ
	#004		Φ/Τ									ľΓ
	#005		Φ/Τ		Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ť
	#006		Φ/Τ									ľ
	#007		Ф/Т									ÌΓ
	#008		Φ/Τ									ľ
	#009		Φ/Τ		Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ť
	#010		Φ/Τ									Г
	#011		Ф/Т									ľ
	#012		Φ/Τ				Ē					ľĒ
	#013		Φ/Τ		Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ť
	#014		Φ/Τ									ľ
	#015		Ф/Т									ľ
	#016		Φ/Τ		T I		Ē	Ē.			T I	ľĒ
	#017		Φ/Τ		Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ť
	#018		Φ/Τ		í T	Ē	Ē	Γ.	i	Ē	í T	ŕ
	#019		Ф/Т									ľ
	#020		Φ/Τ		T I		Ē	Ē.			T I	ľĒ
	#021		Φ/Τ		Ē.	i	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē.	ΪĒ
	#022		Φ/Τ									ľ
	#023		Φ/Τ									Г
	8024		Φ/T									ΠĒ

# Использование Дистанционная установка MFC (для Windows[®])

(отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

# Дистанционная установка MFC

Программа Дистанционная установка MFC позволяет конфигурировать большое число настроек MFC из какого-либо приложения Windows[®]. При входе в это приложение настройки на вашей машине будут загружены в ПК и отображены на экране вашего компьютера. При изменении этих настроек их можно загрузить непосредственно в машину.

MFC-7820N	Общие настр-ки			
<ul> <li>Общие настряки</li> <li>Факс</li> </ul>	Таймер реж.	2Мин. 💌		
<ul> <li>Настр.приёма</li> <li>Настр.приёма</li> </ul>	Тип бумаги	Обычная	•	
Сокр. тел.ном.	Размер бумаги	A4 💌		
Опшин удал упр	Громкость			
<ul> <li>КОПИЯ</li> <li>Локальная сеть</li> </ul>	Звонок	Средняя	СИГНАЛ Средняя	- 1
— Уст-ки ТСР/IР Прочие чст-ки	Динамик	Средняя -		
Исходн эст-ки	Авт.прад врем.	• Вкл. С Выкл.		
	Экология			
	Экон. тонера	Выкл. 🔻		
	Время ожна.	5 -		

4

🕅 Примечание 🗕

Приложение Дистанционная установка MFC использовать нельзя, если машина подключена через сеть. (См. Руководство для сетевого пользователя).

Из меню Пуск выберите Программы, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (Где XXXX – название вашей модели), а затем выберите Дистанционная установка MFC.

### О'Кей кнопка

При щелчке на О'Кей начинается процесс загрузки данных в машину. Программа Дистанционная установка MFC закрывается при отображении сообщения об ошибке: введите правильные данные и снова шелкните на О'Кей.

### Отмена кнопка

Кнопка **Отмена** выполняет стирание изменений и выход из приложения Дистанционная установка MFC без загрузки данных в машину.

# Применить кнопка

Кнопка Применить загружает данные в машину, однако оставляет приложение Дистанционная настройка открытым, поэтому можно выполнять другие изменения.

# Печать кнопка

Кнопка **Печать** выполняет печать выбранных элементов на машине. Нельзя распечатать изменения Дистанционная установка MFC до тех пор, пока вы не щелкните на кнопке **Применить** для загрузки новых данных в машину. После этого можно щелкнуть на кнопке Печать для получения распечатки обновленных данных.

### Зкспорт кнопка

Щелкните на кнопке Зкспорт для сохранения текущих настроек в файле.

### Импорт кнопка

Щелкните на кнопке Импорт для считывания настроек из сохраненного вами файла на экране Дистанционная установка MFC.



# 🖉 Примечание -

Можно использовать кнопки Зкспорт и Импорт для сохранения и использования нескольких совокупностей настроек для вашей машины.

(отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

# РС-ФАКС отправки

Функция Brother PC-ФАКС позволяет использовать компьютер для отправки любого файла приложения или файла в виде стандартного факса. Можно создать файл в любом приложении на компьютере, а затем отправить его как РС-ФАКС. Можно даже приложить комментарий на обложке. Для этого необходимо только настроить получающие стороны как адресаты или группы в адресной книге РС-ФАКС или просто ввести адрес назначения или номер факса в интерфейс пользователя. Для быстрого нахождения того, кому необходимо отправить факс, можно использовать функцию поиска адресной книги.



# 🖉 Примечание

- При рассылке с использованием РС-ФАКС факсы могут быть направлены максимум на 50 номеров факсов.
- При использовании Windows[®] XP или Windows[®] 2000 Professional необходимо входить в систему с правами администратора.
- За последними обновлениями для Brother PC-ФАКС обращайтесь в Brother Solutions Center. Посетите сайт http://solutions.brother.com/

# Настройка информации пользователя

Из меню Пуск выберите Программы, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (Где XXXX - название вашей модели), а затем выберите Установка PC-FAX.

Будет представлено диалоговое окно Настройка программы Brother PC-Факс:

- Необходимо ввести эту информацию для создания "шапки" и титульного листа факса.
- З Щелкните на **О'кей** для сохранения **Информация** пользователя.

# 🖉 Примечание 🗉

Доступ к информации пользователя из диалогового окна отправки факса можно получить, щелкая на 🗛. (См. Отправка файла как РС-ФАКС с использованием интерфейса пользователя в стиле факса на странице 5-10).

🖗 Настройка прогр	аммы Brother PC-Ф	акс	×
Адресная книга Информация г	Быстрый набор ( ользователя	голько для стиля в ви Передача ф	иде факса) ракса
<u>И</u> мя:			
<u>К</u> омпания:			
<u>О</u> тдел:			
<u>Н</u> омер телефона:			
Но <u>м</u> ер факса:			
<u>E</u> -Mail:			
Адрес <u>1</u> :			
Адрес <u>2</u> :			
		О'Кей	Отменить

# Настройка Передача факса

# Из диалогового окна Настройка программы Brother **PC-Факс** щелкните на вкладке Передача факса.

Пользователь может сделать выбор из двух интерфейсов пользователя: простой стиль или стиль факса. Для изменения интерфейса пользователя выберите необходимую вам настройку интерфейса: простой стиль или стиль факса. (См. Интерфейс пользователя на странице 5-3.)

### Доступ к внешней линии:

Если для выхода во внешнюю линию требуется определенный номер, введите его здесь. Это иногда требуется местной телефонной системой офисной АТС (АТС на базе компьютера) (например, если для выхода во внешнюю линию из вашего офиса требуется набирать 9).

#### Включать заголовок

Для добавления "шапки" в верхней части страниц отправляемого вами факса поставьте флажок в окне "Включать заголовок".



# Интерфейс пользователя

Во вкладке **Передача факса** выберите интерфейс пользователя, который вы желаете использовать.

Можно выбрать Простой стиль или Стиль факса.

😤 Brother РС-Факс	
🐴 🗛 🗈	<b>P</b>
🔲 Т <u>и</u> тульная страница ВКЛ	?
<u>К</u> ому: С <u>б</u> росить	

# Простой стиль

# Стиль факса



# Адресная книга

Если на вашем компьютере установлен Outlook[®] Express, из вкладки **Адресная книга** можно выбрать, какую адресную книгу использовать для PC-ФАКС отправки – адресную книгу Brother или Outlook[®] Express.

Для файла адресной книги необходимо ввести маршрут и имя файла базы данных, содержащего информацию адресной книги.

#### —ИЛИ—

Используйте клавишу **Просмотр** для поиска выбираемой базы данных.

При выборе Outlook[®] Express можно использовать адресную книгу Outlook[®] Express, щелкая на кнопке адресной книги в окне отправки.



Адресная книга				? 🗙
Введите или выберите из спи Общие контакты	ска: Найти		Получатели сообщения:	
Имя	Электронная	Рабочий ->		
		Домашний ->		
	2			
Создать контакт Сво	<u>й</u> ства			>
	ОК	Отмена		

# Настройка титульной страницы

Из диалогового окна РС-ФАКС щелкните на 🔄 для получения доступа к экрану настройки титульной страницы РС-Факс.

Будет представлено диалоговое окно **Настройка** титульной страницы Brother PC-Факс:



# Ввод информации для титульной страницы

#### Кому

От кого:

#### Примечание:

Напечатайте комментарий, который вы желаете добавить к титульной странице.

#### Форма

Выберите формат титульной страницы, который вы желаете использовать.

#### Импорт ВМР файла

В титульную страницу можно включить файл растрового изображения, например, логотип вашей компании.

Для выбора файла ВМР используйте клавишу "Просмотр", а затем выберите стиль выравнивания.

#### Включить титульную страницу в счет

При установке флажка на окно "Включить титульную страницу в счет" титульная страница будет включена в нумерацию страниц. Если на это окно флажок не устанавливается, титульная страница в нумерацию страниц включаться не будет.

# 🖉 Примечание

При отправке факса более одному адресату информация об адресате не будет печататься на титульной странице.

# Настройка Быстрый набор

Из диалогового окна **Настройка программы Brother РС-Факс** щелкните на вкладке **Быстрый набор**. (Для использования этой функции необходимо выбрать интерфейс пользователя **Стиль факса**).

Можно присвоить адресата или группу каждой из десяти кнопок быстрого набора.

#### Для присвоения адреса кнопке быстрого набора:

- Щелкните на кнопке быстрого набора, которую вы хотите запрограммировать.
- 2 Щелкните на адресате или на группе, которую вы хотите присвоить этой кнопке быстрого набора.
- 3 Щелкните на Добавить >> для сохранения.

#### Для стирания кнопки быстрого набора:

- 1) Щелкните на кнопку быстрого набора, которую вы хотите стереть.
- Щелкните на **Сбросить** для стирания.

### Адресная книга Brother

Из меню Пуск выберите Программы, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (Где XXXX – название вашей модели), а затем щелкните на Адресная книга программы PC-FAX.

Будет представлено диалоговое окно **Адресная книга Brother**:



	рмация п	ользователя			Передача	а факса
Адресная н	книга	Быстрь	ий наб	ор (толь	ко для стиля в	виде факса
Адресная кни	гa			<u>Б</u> ыстря	ый набор	
Имя	φ	акс		Nº	Имя	Факс
٢			»	2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	обавить>	>			Сбросит	

# Ввод записей в адресную книгу

В диалоговом окне **Адресная книга Brother** можно добавлять, редактировать и стирать сохраненную информацию по адресатам и группам.



1 Для добавления адресата в диалоговом окне адресной книги щелкните на пиктограмме 👩 .

Будет представлено диалоговое окно Ввод записей в адресную книгу Brother:

 В диалоговом окне записей в адресную книгу введите информацию об адресате. Имя: обязательное поле. Щелкните на О'кей для сохранения информации.

Ввод записей в а, <u>И</u> мя: 👥	дресную книгу Brother
<u>К</u> омпания:	
<u>О</u> тдел:	Должность
Адрес:	
Город:	Область/Район:
Почтовый индекс:	Страна/Регион:
<u>Р</u> абочий телефон:	Домашний телефон:
<u>Ф</u> акс:	Мобильный телефок
E- <u>m</u> ail:	
	О'Кей Отменить

# Настройка группы для рассылки

Если вы часто отправляете один и тот же факс нескольким адресатам, их можно объединить в группу.

Для создания группы в диалоговом окне Адресная книга Brother щелкните на пиктограмме 🙍 .

Будет представлено диалоговое окно Создание группы адресов:

- 2 Введите название новой группы в поле **Название** группы.
- **3** В окне **Доступные имена** выберите каждого адресата, включаемого в группу, а затем щелкните на **Добавить** >>.

Адресаты, которых вы добавляете в группу, будут добавляться в окне Состав группы.

После добавления всех адресатов, которых вы хотели добавить, щелкните на О'кей.

<u>Н</u> азвание группы	😰		
Доступные имена			<u>С</u> остав группы
		»	
Добавить>>		]	<<Удалить

# Редактирование информации об адресате

- Выберите адресата или группу, которую вы желаете отредактировать.
- Щелкните на пиктограмме редактирования 🕅.
- Измените информацию об адресате или группе.
- Щелкните на О'кей для сохранения изменений.

# Стирание адресата или группы

- Выберите адресата или группу, которую вы желаете стереть.
  - Щелкните на пиктограмме стирания 🕋.
  - При появлении диалогового окна Подтвердите удаление пункта щелкните на О'кей.

# Экспорт адресной книги

Всю адресную книгу можно экспортировать в текстовый файл ASCII (*.csv). Или, при желании, можно выбрать и создать Vcard, которая будет вкладываться в электронное сообщение, уходящее к этому адресату. (Vcard - это электронная визитная карточка, содержащая контактную информацию отправителя).

#### Экспорт всей текущей адресной книги:

# 🕅 Примечание

Если вы создаете Vcard, необходимо вначале выбрать адресата.

При выборе Vcard в пункте 1 Save as type: будет В.Карточка {*.vcf}.

Из адресной книги выберите Файл, укажите на Экспорт, а затем щелкните на Текст.

#### -или-

Шелкните на В.Карточка и перейдите к пункту 5.

Из колонки Доступные пункты выберите поля. данных, которые вы желаете экспортировать, а затем щелкните на Добавить >>.

### 🖉 Примечание

Выбирайте пункты в порядке, в котором они должны появляться в списке.

- 3 При экспорте в файл ASCII выберите Разделительный символ - Закладка или Запятая. При этом происходит выбор между Закладка и Запятая для разделения полей данных.
- Зыбрать пункт Выбрать пункты в порядке, в котором Вы хотите, чтобы они отбражались. Вы должны выбрать разделительный символ, который будет вставляться между пунктами. Доступные пункты Выбранные пункты Имя Господин (жа) Компания Д<u>о</u>бавить>> Отдел Должность Адрес Город Область/Район <<<u>У</u>далить Областол сион Почтовый индекс Страна/Регион Рабочий телефон Разделительный симво Эакладка 🗧 Запятая О'Кей Отменить



- 4) Выберите **О'кей** для сохранения данных.
  - Введите имя файла, а затем выберите Сохранить.

# Импорт в адресную книгу

В адресную книгу можно импортировать текстовые файлы ASCII (*.csv) или Vcards (электронные визитные карточки).

#### Импорт текстового файла ASCII:

Из адресной книги выберите Файл, укажите на Импорт, а затем щелкните на Текст.

-или-

Щелкните на В.Карточка и перейдите к пункту 5.

Из колонки Доступные пункты выберите поля данных, которые вы желаете импортировать, и щелкните на **Добавить** >>.



# 🖉 Примечание

Из перечня доступных пунктов выберите поля в том порядке, в котором они представлены в импортируемом текстовом файле.



Выберите Разделительный символ - Закладка или Запятая в зависимости от формата импортируемого файла.

Для импорта данных щелкните на О'кей.

Введите имя файла, а затем выберите Открыть.

#### 🖉 Примечание

Если в пункте 1 был выбран текстовый файл, Тип Файлов: будет Текстовые файлы {*.csv}.



# Отправка файла как PC-ФАКС с использованием интерфейса пользователя в стиле факса



#### Из меню Файл выберите Печать.

Будет представлено диалоговое окно Печать:

3 Выберите Brother PC-FAX в качестве своего

если он не ограничивает настройку выбора

интерфейса пользователя, как указывается на

принтера, а затем щелкните на Печать.





Появится интерфейс пользователя в стиле факса,

- **4** Введите номер факса по одному из следующих методов:
- Введите номер при помощи клавиатуры набора номера.
- Щелкните на любой из 10 кнопок Быстрый набор.
- Щелкните на кнопке **Адресная книга**, а затем выберите адресата или группу из адресной книги.

# 🖉 Примечание

странице 5-2.

Если вы сделали ошибку, щелкните на Сбросить для стирания всех введенных данных.

Для включения титульной страницы щелкните на O Титульная страница ВКЛ, а затем щелкните на пиктограмме титульной страницы для ввода или редактирования информации на титульной странице.



Щелкните на Старт для отправки факса.



Примечание _

Если необходимо стереть факс, щелкните на Стоп.

#### Повторный набор

Если необходимо снова набрать номер, щелкните на **Повторный набор** для прокрутки последних пяти номеров факса, а затем щелкните **Старт**.

# Отправка файла как PC-ФАКС с использованием интерфейса пользователя в простом стиле

Создайте файл в программе Word, Excel, Paint, Draw или любой другой программе на вашем ПК.

#### Из меню Файл выберите Печать.

Будет представлено диалоговое окно Печать:



Выберите Brother PC-FAX в качестве своего принтера, а затем щелкните на **Печать**.

Появится интерфейс пользователя в простом стиле, если он не ограничивает настройку выбора интерфейса пользователя, как указывается на странице 5-2.

4 В поле Кому: напечатайте номер факса адресата. Для выбора номеров факсов адресатов можно также использовать адресную книгу, для чего необходимо щелкнуть на кнопке Кому:. Если вы сделали ошибку при вводе номера, щелкните на кнопке Сбросить для стирания всех введенных данных.

Для отправки титульной страницы и примечания щелкните на окне флажка Титульная страница ВКЛ.

### 🖉 Примечание

Можно также щелкнуть на пиктограмме 🔄 для создания и редакции титульной страницы.

🌀 Когда вы будете готовы отправить факс, щелкните на пиктограмме "Отправить" 🖳

🗉 Если необходимо стереть факс, щелкните на пиктограмме "Отмена" 🌄


## Настройка РС-ФАКС получения

Функция РС-ФАКС получения автоматически загружает поступающие факсы, получаемые вашей машиной, на ваш ПК для просмотра, печати или стирания.



🖉 Примечание

- Перед использованием функции РС-ФАКС получения необходимо выбрать опцию РС-ФАКС получения из меню панели управления на машине. (См. Настройка РС-факс получения в Руководстве пользователя).
- Получение РС-ФАКС возможно только при использовании подключения USB/параллельный, не сетевого (локальная сеть) подключения.

### Запуск РС-ФАКС получения

Из меню Пуск выберите Программы, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX (Где XXXX – название вашей модели), а затем выберите 'Прием PC-FAX'.

Для этого сеанса Windows[®] на панели задач вашего компьютера появится пиктограмма РС-ФАКС

**(**): 📳 🏌 🛃 )11:31 AM

#### Настройка ПК

- 🗊 🌾 🛃 🕮 🕷 👔 👔 🕷 👔 👔 👔 👔 👔 👔 👔 👔 👔 1) Щелкните правой клавишей мыши на пиктограмме PC-ФАКС 💷 задач вашего компьютера, а затем щелкните на Настройка РС-FAX получения.
- Появится диалоговое окно настройки РС-Факс получения:
- Всли необходимо изменить маршрут сохранения файлов РС-ФАКС, используйте кнопку "Обзор" в Сохранить файл В.
- 4 В Формат файла выберите .tif или .max для формата, в котором должен сохраняться полученный документ. Формат по умолчанию - .tif.
- Б При желании можно установить флажок в окне Проигрывать звуковой файл при получении факса, а затем ввести маршрут звукового файла.

Настройка РС-FAX	получения	×
Сохранить файл в	E:\Program Files\Brother\Brmfl04g\ 06sop	
Формат файла	C.max €.tif	
🔲 Проигрывать з	вуковой файл при получении факса	
Звуковой файл	Обзор	
🔲 Добавить в паг	іку «Автозагрузка»	
	Отмена	

6 Для загрузки PC-ФАКС получения автоматически при запуске Windows® установите флажок в окне Добавить в пачку «Автозагрузка».

Использование программного обеспечения Brother PC-ФАКС (для Windows®)

## Просмотр новых сообщений РС-ФАКС

Каждый раз при начале приема факса пиктограмма будет мигать 🚘 🚰 синим и красным цветом. После получения факса эта пиктограмма останется красной. После того, как полученный факс будет просмотрен, пиктограмма из красной станет зеленой.

Для открытия и просмотра новых факсов два раза щелкните на одном из них.

## 🖉 Примечание _

Заголовком непрочитанного сообщения, пока вы не присвоите ему имя файла, будет дата и время. Например, "Fax 2-20-2002 16:40:21.tif"

## Сетевое сканирование (для Windows[®])

(Только MFC-7225N, MFC-7820N или модели с дополнительным NC-2200w)

Для использования машины в качестве сетевого сканера сеть должна быть сконфигурирована с TCP/IP-адресом, соответствующим вашей сети. Настройки можно выполнять и менять с панели управления. (См. Руководство для сетевого пользователя на компакт-диске).

#### Сетевая лицензия

MFC-7225N и MFC-7820N включают лицензию ПК, предусматривающую до 5 пользователей.

Эта лицензия поддерживает инсталляцию MFL-Pro Software Suite, включая ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE на 5 ПК для использования в сети.

Если вы желаете использовать более 5 ПК с инсталлированным ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, приобретайте NL-5, пакет лицензионного соглашения на несколько ПК для еще 5 пользователей. Для приобретения NL-5 обращайтесь в отдел сбыта компании Brother.

#### Регистрация машины для сканирования на вашем ПК

Если необходимо изменить машину, которая была зарегистрирована в вашем ПК при инсталляции MFL-Pro Suite (см. Руководство по быстрой установке), выполните следующие операции.

#### 1 Для Windows® XP

Из меню Пуск выберите Панель управления, Принтеры и факсы, Сканеры и камеры (или Панель управления, Сканеры и камеры).

Щелкните правой клавишей мыши на пиктограмме "Сканер" и выберите свойства для просмотра диалогового окна "Свойства сетевого сканера".

#### Для Windows[®] 98/Me/2000

Из меню Пуск выберите Панель управления, Сканеры и камеры, а затем щелкните правой клавишей мыши на пиктограмме "Сканер" и выберите Свойства для просмотра диалогового окна "Свойства сетевого сканера".



Щелкните на вкладке Настройка в сети в диалоговом окне и выберите метод определения машины в качестве сетевого сканера для вашего компьютера.

#### Укажите сетевой адрес Вашего аппарата

Введите IP-адрес машины в поле **IP-адрес**.

Щелкните на Применить, а затем - ОК.

#### Укажите имя Вашего аппарата

Введите название узла машины в поле Название узла.

Щелкните на Применить, а затем - ОК.

#### Поиск устройств

Щелкните на **Просмотр** и выберите соответствующее устройство, которое вы желаете использовать.

Щелкните на ОК.

Щелкните на Применить, а затем - ОК.

Щелкните на вкладке Кнопка "Сканировать в" в этом диалоговом окне и введите имя своего ПК в поле Отобразить Имя. На ЖКД машины отображается вводимое вами имя. Настройка по умолчанию – имя вашего ПК. Можно ввести любое имя.

#### 🖉 Примечание 🗉

Настройки в этом окне не имеют значения при использовании с дополнительным беспроводным сервером печати/сканирования NC-2200w. Если вы выполняли операции инсталляции, приведенные в Руководстве по быстрой установке, настройки по адресату сканирования уже были сконфигурированы. Если необходимо изменить эти настройки, более подробную информацию см. в Руководстве для сетевого пользователя NC-2200w.

При задании Pin-кода из 4 цифр можно избежать получения нежелательных документов. Введите Pin-код в поле PIN код и Введите PIN код повторно.. Для отправки данных на ПК, защищенный Pin-кодом, на ЖКД дается подсказка ввести Pin-код до того, как документ может быть отсканирован и отправлен на машину. (См. Использование клавиши "Сканирование" на странице 6-3 - 6-6.)



ства: Brother MFC-**ххххх** LAN

Общие События Управление цветом

Кнопка "Сканировать в

Настройка в сети Кнопка "Сканировать в" Зарегистрировать Ваш РС с функцией "Сканировать в" на устройстве Отобразить Ина (Максинеун 15 синеолов) Это ини отобразиться, когда на машине ШВСЫ Это ини отобразиться, когда на машине ШВСЫ Это ини отобразиться, когда на машине ШВСЫ Это ини отобразиться, когда на машине выбрана функции "Сканировать в" РИ код для функции "Сканировать в" РИ код для функции "Сканировать в" РИ код (0'.9', 4 инфры) жж. Введите РИ код поеторно. јеж.	Общие	События	L F	правление цветом
Зарепистрировать Ваш РС с функцинй "Сканировать в" на устройстве Отобразить Иля (Максинеуи 15 самеолов) Это ими окобразиться, когда на машине выбрана функции "Сканировать в" РИ код для функции "Сканировать в" для этого РС. ✓ Активизировать защиту РИ кодон. РИ код (0°-9°, 4 циФры) ужж Введите РИ код поеторно. жж	Настройка і	в сети	Кнопка	"Сканировать в"
П Активизировать защиту РІN кодом.           РІN код (0°-9', 4 цифры)           зож           Введите РІN код поеторно.	<ul> <li>Зарегистриров устройстве</li> <li>Отобразить И символов)</li> <li>Это имя отоб выбрана функ</li> <li>РІN код для фун</li> </ul>	кать Ваш РС с фун мя (Максимум 15 разиться, когда на жция "Сканировать якции "Сканировать	кцией "Ска машине в" ть в" для эт	нировать в'' на  ШВСЫ  ого РС.
РІN код (0°9', 4 цифры) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	🔽 Активизиро	вать защиту PIN к	одом.	
Введите PIN код повторно. 🛛 🛛 🛪	P	IN код ('0'-'9', 4 цич	ары)	xxx
	Вве	адите PIN код повт	орно.	xxx

## Использование клавиши "Сканирование"

#### Сканирование в e-mail

При выборе "Сканирование в e-mail" документ будет сканироваться и отправляться непосредственно на ПК, который вы выбрали в сети. ControlCenter2.0 запустит приложение электронной почты по умолчанию на выбранном ПК для отправки документа получателю. Можно сканировать черно-белый (или цветной) документ и он будет отправлен с ПК в виде дополнения к электронному сообщению.

Можно изменить конфигурацию сканирования. (См. Электронная почта на странице 3-5.)



Нажмите Сканирование.

- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. в e-mail.

#### Нажмите Menu/Set.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора ПК-получателя, который вы желаете использовать для отправки этого документа по электронной почте.

#### Нажмите Menu/Set.

Если на ЖКД появляется запрос ввести Pin-код, введите Pin-код из 4 цифр для ПК-получателя на панели управления.

#### Нажмите Menu/Set.

Машина начнет процесс сканирования.



#### 🖉 Примечание -

MFC-7225N не может сканировать цветные документы.

#### Сканирование и редактирование

При выборе "Сканирование и редактирование" документ будет сканироваться и отправляться непосредственно на ПК, который вы определили в сети. ControlCenter2.0 подключит графическое приложение по умолчанию на выбранном ПК. Можно изменить конфигурацию **Сканировать**. (См. *Изображение (например: Microsoft Paint)* на странице 3-4.)

- 1 Вставьте документ.
  - 2 Нажмите **Сканирование**.
- 3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. и редактр.
  - Нажмите **Menu/Set**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора ПК, на который должна выполняться отправка.

#### Нажмите Menu/Set.

Если на ЖКД появляется запрос ввести Pin-код, введите Pin-код из 4 цифр для ПК-получателя на панели управления.

#### Нажмите Menu/Set.

Машина начнет процесс сканирования.

#### Сканирование и распознавание

При выборе "Сканирование и распознавание" документ будет сканироваться и отправляться непосредственно на ПК, который вы определили в сети. ControlCenter2.0 подключит программу оптического распознавания текста ScanSoft[®] OmniPage[®] и преобразует ваш документ в текст для просмотра и редактирования при помощи текстового редактора на выбранном ПК. Можно изменить конфигурацию **Сканировать**. (См. *ОСR (Текстовый редактор)* на странице 3-5.)

Вставьте документ.



3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. и распозн.

Нажмите Menu/Set.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора ПК, на который должна выполняться отправка.

#### Нажмите Menu/Set.

Если на ЖКД появляется запрос ввести Pin-код, введите Pin-код из 4 цифр для ПК-получателя на панели управления.

#### Нажмите Menu/Set.

Машина начнет процесс сканирования.

### Сканирование в файл

При выборе "Сканирование в файл" можно сканировать черно-белый (или цветной) документ и отправлять его непосредственно на ПК, который вы выбрали в сети. Этот файл будет сохранен в папке и формате, которые вы сконфигурировали в ControlCenter2.0 на выбранном ПК. Можно изменить конфигурацию Сканировать. (См. Файл на странице 3-6.)

- Вставьте документ.
  - Нажмите Сканирование.
- З Нажмите ▲ или ▼ для выбора Скан. в файл.

Нажмите Menu/Set.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора ПК, на который должна выполняться отправка.

#### Нажмите Menu/Set.

Если на ЖКД появляется запрос ввести Pin-код, введите Pin-код из 4 цифр для ПК-получателя на панели управления.

#### Нажмите Menu/Set.

Машина начнет процесс сканирования.



#### 🖉 Примечание

В сети к одной машине может быть подключено макс. 25 пользователей. Например, если одновременно пытаются подключиться 30 пользователей, 5 пользователей не будут показаны на ЖКД.

MFC-7225N не может сканировать цветные документы.

# Установка компьютера Apple® Macintosh® с USB-кабелем

## 🖉 Примечание _

Перед подключением машины к компьютеру Macintosh[®] необходимо приобрести USB-кабель длиной не более 2 метров.

## Не подключайте машину к USB-порту на клавиатуре или незапитываемому USB-концентратору.

Поддерживаемые машиной функции будут зависеть от используемой вами операционной системы. В таблице ниже указаны поддерживаемые функции.

Функция	Mac OS [®]	Mac OS [®] X
	9.X	10.2.4 или выше ^{*2}
Печать	Да	Да
Сканирование (TWAIN)	Да	Да
ControlCenter2.0 ^{*1}	Нет	Да
РС-ФАКС отправки	Да	Да
Удаленная настройка	Нет	Да
(отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)		

*1 Более подробно по использованию ControlCenter2.0 см. Использование ControlCenter2.0 (для Мас OS® X 10.2.4 или выше) на странице 7-24.

*2 При использовании Mac OS[®] X от 10.2.0 до 10.2.3 выполните обновление до Mac OS[®] X 10.2.4 или выше. (Последнюю информацию по Mac OS[®] X см. на сайте: http://solutions.brother.com)

# Использование драйвера принтера Brother с Apple[®] Macintosh[®] (Mac OS[®] X)

### Выбор опций настройки страницы

 Из прикладного программного обеспечения, например, TextEdit, щелкните на меню File и выберите Page Setup. Проверьте, что во всплывающем меню Format for выбрано MFC-XXXX (Где XXXX – название вашей модели). Можно изменить настройки для Paper Size, Orientation и Scale, затем щелкните на OK.

Из прикладного программного обеспечения, например, TextEdit, щелкните на меню File и выберите Print. Для начала печати щелкните на Print.

Settings:	Page Attributes 🛟
Format for:	MFC-XXXX
	Brother Laser
Paper Size:	Letter 🗧
	8.50 in x 11.0 in
Orientation:	
Scale: 📘	.00 %
•	Cancel OK
Printer: MFC	-XXXX 🔹
Presets: Stan	dard 🛟
Copies & Pages 🛟	
Copies: 1 Pages: 0 0	Collated All From: 1 to: 1
Preview Save	As PDF Cancel Print

## Отдельные настройки

Можно задать **Media Type**, **Resolution**, **Toner Save** и другие настройки. Нажмите на выпадающее меню **Copies & Pages** для выбора настроек, которые необходимо изменить.

#### **Print settings**

Выберите **Quality** и **Media Туре** и, если вы желаете использовать, - **Toner Save Mode**.

#### Layout

Выберите **Pages per Sheet**, **Layout Direction** и **Border** (при наличии).

Printer: MFC-XXXX
Presets: Standard
✓ Copies & Pages Layout Output Options Paper Feed Print Settings Color Control From: 1 to: 1
Send Fax Summary
Preview Save As PDF     Cancel Print
Printer: MFC-XXXX
Presets: Standard
Print Settings
Quality Normal (300 dpi) Fine (600 dpi) Super Fine (HQ1200) Media Type : Plain Paper
? (Preview) Cancel Print
Printer: MFC-XXXX
Presets: Standard
Layout
Pages per Sheet:     2     :       Layout Direction:     2     :       Border:     Single hairline     :
Preview Save As PDF     Cancel Print

## Использование драйвера принтера Brother с Apple[®] Macintosh[®] (Mac OS[®] с 9.1 по 9.2)

Для выбора принтера:

Откройте Chooser из меню Apple.

2) Щелкните на пиктограмме Brother Laser. В правой части окна Chooser щелкните на принтере, на котором вы желаете выполнять печать. Закройте Chooser.



#### Для печати документа:

- Из прикладного программного обеспечения, например, Presto![®] PageManager[®], щелкните на меню File и выберите Page Setup. Можно изменить настройки для Paper Size, Orientation и Scaling, a затем щелкните на ОК.
- Из прикладного программного обеспечения, например, Presto![®] PageManager[®], щелкните на меню File и выберите Print. Для начала печати щелкните на **Print**.





#### 🖉 Примечание

Если необходимо изменить Copies, Pages, Resolution, Paper Source и Media Type, выберите необходимые настройки перед тем, как щелкать на **Print**. Если щелкнуть на **Option**, можно выбрать количество страниц на лист на экране **Device Options**. Настройки **Duplex** недоступны.

Device O	ptions	
Layout :	1 💠 Pages per Sheet	Cancel
	$ \begin{array}{c c} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 4 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \\ \hline $	Help
	Border: None 🗢	
Duplex :	Print on Both Sides	
	🔘 Use Duplex Unit 🛛 🔘 Manual Duplex	
		1
	Binding Offset	

## Использование драйвера PS с Apple[®] Macintosh[®] (только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N)

#### 🖉 Примечание .

- По использованию драйвера PS в сети см. Руководство сетевого пользователя на компакт-диске.
- Для использования драйвера PS с USB-кабелем перед подключением USB-кабеля необходимо задать Эмуляция на BR-Script 3 при помощи панели управления. (См. Популярная поддержка эмуляции принтера (только DCP-7025, MFC-7225N и MFC-7820N) на странице 1-4.)
- Драйвер PS не поддерживает следующие функции:
  - HQ 1200
  - РС-ФАКС отправки

## При использовании Mac OS® X

Необходимо инсталлировать драйвер PS по следующим инструкциям.

```
🖉 Примечание
```

- Если вы используете USB-кабель, а ваш Macintosh[®] "Mac OS[®] X", в Print Center может быть зарегистрирован только один драйвер принтера для машины.
- Если собственный драйвер Brother (MFC-XXXX или DCP-XXXX) уже включен в перечень принтеров, его необходимо стереть, а затем инсталлировать драйвер PS.
  - Bыберите Applications из меню Go.





C Finder File Edit View Go Window Help



## **3** Откройте пиктограмму **Printer Setup Utility**.

* При использовании Mac OS® X 10.2.X откройте пиктограмму Print Center.

4 Щелкните на Add.

5 Выберите **USB**.

6 Выберите название вашей модели, а затем щелкните на Add.

Выберите Quit Printer Setup Utility из

меню Printer Setup Utility.









Использование машины с Macintosh®

## При использовании Mac OS® с 9.1 по 9.2

- Откройте папку Applications (Mac OS 9).
   Откройте папку Utilities*.
  - * Экраны основаны на Mac OS[®] 9.1.



 Откройте пиктограмму Desktop Printer Utility.



3 Выберите Printer (USB), а затем щелкните на ОК.



Щелкните на Change... в файле описания принтера (PPD) PostScript[™].

Выберите Brother MFC-XXXX или Brother DCP-XXXX (Where XXXX is your model name), а затем щелкните на Select.

Untitled 1	E
PostScript ^{ex} Printer Description (PPD) File	o Setup
USB Printer Selection (unspecified>>) Desktop Printer Usage : Print to printer " <unspecified>&gt;" Vith Printer Driver : LaserViriter 8 Construction of the printer of</unspecified>	Select a roscorige - rinter Description file: Printer Descriptions  AcintoshH Brother MFC-XXXX Elect Desktop Generic Cancel Select
	Printer Model: Brother MFC-XXXX BR-Script3



## Отправка факса из приложения Macintosh® (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

## При использовании Mac OS® X

Можно отправить факс непосредственно из приложения Macintosh®.

1 Создайте документ в приложении Macintosh[®].

Для отправки факса выберите Print из меню File. Будет представлено диалоговое окно принтера:

Выберите Send Fax из выпадающего меню.

4) Выберите Facsimile из выпадающего меню Output.

	1	
		Add
tored Fax Numbe	ers :	
home f	ax 🛟	Address Book
Destination Fax N	umbers :	
Name	Fax#	
(		
		Delete
		Delete
		Delete
Preview	Save As PDF	Cancel Print
(Preview) (	Save As PDF	Cancel Print
(Preview) (	Save As PDF	Cancel Print
(Preview) (	Save As PDF	Cancel Print
(Preview) (	Save As PDF)	Cancel Print

Printer: MFC-XXXX

+

Copies: 1 Scollated Pages: 💿 All O From: 1

Presets: Standard

Preview Save As PDF...

Printer: MFC-XXXX

4

All
From: 1

Save As PDF...

Printer: MFC-XXXX

; Facsimile 🛟

Presets: Standard

Presets: Standard

✓ Copies & Pages

Paper Feed

Send Fax

Output :

(?) (Preview)

**Print Settings** 

Color Control Summary Preview

Layout Output Options

Copies & Pages

?

:

\$

Cancel

\$

1

(Cancel) Prin

\$

\$

to: 1

Collated

to: 1

5 Для отправки факса напечатайте номер факса в окне Input Fax Number, а затем щелкните на Print.

#### 🖉 Примечание _____

Если необходимо отправить факс на несколько номеров, щелкните на **Add** после ввода первого номера факса. Номера факса получателей будут включены в диалоговое окно.

Presets:	Standard			
end Fax	•			
Output :	Facsimile 🛟			
Input Fax Numbe	r:			
1				Add
Stored Fax Numb	ers :			
home	fax 🛟	C	Address Bo	ok )
Destination Fax N	lumbers :			
Name	Fax#			
				)4 )
				)4 +

## Перетаскивание vCard из программы адресной книги Mac OS® X

При помощи vCard (электронной визитной карточки) можно адресовать номер факса из приложения Mac OS[®] в поле номера факса адресата.



Щелкните на кнопке Address Book.

 Перетащите vCard из приложения Mac OS[®] X Address Book в поле Destination Fax Numbers.



По завершении адресации факса щелкните на **Print**.

#### 🖉 Примечание

- vCard должна содержать номер work fax или home fax.
- При выборе work fax или home fax из перечня Stored Fax Numbers будет использоваться только номер факса, сохраненный в Mac OS[®] X Address Book для выбранной категории. Если номер факса сохранен только в одной из категорий Mac OS[®] X Address Book, этот номер будет извлечен независимо от того, какая категория была выбрана (рабочий или домашний).

## При использовании Mac OS® от 9.1 до 9.2

Можно отправить факс непосредственно из приложения Macintosh[®].



Для отправки факса выберите Print из меню File.
 Будет представлено диалоговое окно принтера:

При выборе **Printer** верхняя кнопка показывает **Print**, а кнопка **Address** представлена серым.

3 Из меню **Output** выберите **Facsimile**. При выборе **Facsimile** верхняя кнопка

переключается на **Send Fax**, а кнопка **Address** подключается.

brother M	C-XXXX			1.9.6 <b>Pr</b> i	int
Output :	Printer 🔹	•		Can	cel
Copies :	1			Opti	on
Pages :	I AII	) From : [	To:	Add	ress
Resolution :	🔵 300 dpi 🛛 🌘	) 600 dpi	) HQ 1200	He	In
Paper Sourc	e : Auto Selec	t	▼		
Media Type :	Plain Paper	r	▼	Def	ault
	🗌 Toner Save	Mode	🗹 Gray Scale	Save Setti	ings
brother M	Toner Save	Mode	🗹 Gray Scale	Save Setti	ings 1 Fax
Drother M	Toner Save	Mode	☑ Gray Scale	<u>Save Setti</u>	ings I Fax Icel
<mark>brother</mark> M Quitput : Copies :	Toner Save	Mode	☑ Gray Scale	1.9.6 Sent	ings I Fax icel on
Drocher Mi Quitput : Copies : Pages :	Toner Save	Mode	Gray Scale	Save Setti 1.9.6 Seno Can Opti Addi	t Fax I Fax I cel I on
Drother M Quitput : Copies : Pages : Resolution :	Toner Save	Mode	✓ Gray Scale          To:         ● HQ 1200	1.9.6 Seno 1.9.6 Can Opti Addu	ings i Fax icel on ress
<mark>brother</mark> мі Quiput : Copies : Pages : Resolution : Paper Sourc	C-XXX Facsimile All 300 dpi e: Auto Select	Mode ) From : [ ) 600 dpi t	Gray Scale	1.9.6 Seno	l Fax icel on ress
<mark>brother</mark> м Quiput : Copies : Pages : Resolution : Paper Sourc Media Type :	Toner Save  C-XXXX  Facsimile  All  300 dpi  e  Lauto Selecc  Plain Papei	Mode 	✓ Gray Scale          To:         ○ HQ 1200         ▼	1.0.6 Send 1.0.6 Send Can Opti Add He Defe	ings i Fax icel on ress ilp ault



Будет представлено диалоговое окно **Send Fax**: Диалоговое окно **Send Fax** имеет два списковых окна. Левое окно представляет все ранее **Stored Fax Numbers**, а правое окно представляет **Destination Fax Numbers** по мере того, как вы их выбираете.

npactaxtaniber		Destination	ax Numbers :
tored Fax Numbers :			
Barbara	908-477-8888 -		
Bob	908-869-8888		
Frank	908-236-8888		
Tony	908-569-8888		

5 Для отправки факса напечатайте номер факса в окне Input Fax Number.

6 После указания номера факса щелкните на Send Fax.

- 🖉 Примечание
- Для выбора и отправки только некоторых страниц документа щелкните на **ОК** для перехода к диалоговому окну "Печать".
- Если нажать Send Fax без указания номера факса, отображается следующее сообщение об ошибке:



Щелкните на **ОК** для перехода к диалоговому окну **Send Fax**.

7

## Сканирование из Macintosh®

Программное обеспечение машины Brother включает драйвер сканера TWAIN для Macintosh[®]. Этот драйвер сканера TWAIN для Macintosh[®] можно использовать с любым приложением, поддерживающим технические условия TWAIN.

## 🖉 Примечание

Если необходимо выполнить сканирование с машины по сети, выберите подключенную к сети машину в приложении Device Selector, расположенном в Macintosh HD/Library/Printers /Brother/Utilities.

## Доступ к сканеру

Запустите совместимое с TWAIN прикладное программное обеспечение Macintosh[®]. При первом применении драйвера TWAIN компании Brother задайте его как умолчание, выбирая **Select Source** (или другое название из меню для выбора устройства). Для каждого документа можно выбрать **Acquire Image** или **Scan**. Будет представлено диалоговое окно настройки сканера.



#### 🖉 Примечание .

- Представленные в данном разделе экраны взяты из Mac OS[®] X 10.2. Экраны на вашем компьютере Macintosh[®] могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы.
- Метод выбора источника или пуска сканирования зависит от используемого вами прикладного программного обеспечения.

## Сканирование изображения в Macintosh®

Можно сканировать целую страницу.

#### —ИЛИ—

сканировать ее часть после предварительного сканирования документа.

#### Сканирование целой страницы

1 Поместите документ в автоматическое устройство подачи документа.

#### 🖉 Примечание .

Если вы используете модель планшетного типа, можно также положить документ на стекло сканера.

2 При необходимости отрегулируйте следующие настройки в диалоговом окне настройки сканера:

Resolution

**Colour Type** 

**Scanning Area** 

Brightness

Contrast

3 Щелкните на Start.

По завершении сканирования изображение появится в графическом приложении.

#### Предварительное сканирование изображения

Предварительное сканирование позволяет быстро сканировать изображение с низким разрешением. В **Scanning Area** будет представлено свернутое изображение. Это только предварительный вариант изображения, который служит только для того, чтобы показать, как оно будет выглядеть. Кнопка **PreScan** позволит отрезать ненужные части изображений. Когда вы будете удовлетворены результатом предварительного просмотра, для сканирования изображения щелкните на **Start**.

Вставьте документ.

#### 2) Щелкните на **PreScan**.

Все изображение будет отсканировано в Macintosh[®] и будет отображено в **Scanning Area** диалогового окна сканера:

Для сканирования части предварительно отсканированного изображения щелкните и перетащите мышь для выделения области сканирования.



Снова установите документ в автоматическое устройство подачи документа.

#### 🖉 Примечание -

Если вы используете модель планшетного типа и положили документ на стекло сканера в пункте 1, пропустите этот пункт.

5 Выполните регулировки настроек для Resolution, Colour Type (шкалы яркости), Brightness, Contrast и Size в диалоговом окне настройки сканера.

#### 6 Щелкните на Start.

На этот раз в Scanning Area отобразится только выделенная часть документа.

7 Подправить изображение можно в программе-редакторе.

#### Настройки в окне сканера

#### Image

#### Resolution

Из всплывающего меню **Resolution** выберите разрешение сканирования. Более высокие разрешения требуют больше памяти и времени передачи, однако позволяют получить более высококачественное отсканированное изображение. В приведенном ниже перечне указано выбираемое разрешение.

- 100 × 100 т/д
- 150×150 т/д
- 200×200 т/д
- 300×300 т/д
- 400×400 т/д
- 600×600 т/д
- 1200 × 1200 т/д
- 2400 × 2400 т/д (отсутствует в MFC-7225N)
- 4800 × 4800 т/д (отсутствует в MFC-7225N)
- 9600 × 9600 т/д (отсутствует в MFC-7225N)

#### **Colour Type**

Black & White—Для текста или рисунков задайте тип изображения на Black and White. Для фотографических изображений задайте тип изображения на Gray (Error Diffusion) или True Gray.

Gray (Error Diffusion)—используется для документов, имеющих фотографические изображения или графику. (Error Diffusion – это метод для создания смоделированных серых изображений без использования действительных серых точек. Для создания эффекта серого по определенной схеме размещаются черные точки).

Brother TWAIN Image Scanning Area 1.3.4 Resolution: 200 x 200 dp + Color Type: ✓ Black & Whi Gray (Error Diffusion) Scanning Area True Gray Width 8 Bit Color 24 Bit Color Height Unit: Omm Adjust • Custom ( Adjust Image ) ColorSyne Intent: Absolute Colorimetric Scanner Profile: * (?) Default Cancel PreScan Start

True Gray—используется для документов с

фотографическими изображениями или графикой. Этот режим более точен, так как в нем используется до 256 оттенков серого. Он требует самого большого объема памяти и самого длительного времени передачи.

**Colours** (отсутствует в MFC-7225N)—Выберите или 8-битное кодирование цвета, при котором сканируется до 8-битных цветов, или 24-битное кодирование цвета, при котором сканируется до 16,8 млн цветов. Несмотря на то, что при использовании 24-битного кодирования цвета создается изображение с наиболее точными цветами, файл с таким изображением будет приблизительно в три раза больше, чем файл, созданный при помощи 8-битного кодирования цвета.

#### **Scanning Area**

Задайте формат на один из следующих:

- А4 210 х 297 мм
- JIS B5 182 х 257 мм
- Letter 8,5 x 11 дюймов
- Legal 8,5 x 14 дюймов
- А5 148 х 210 мм
- Executive 7,25 x 10,5 дюймов
- Визитная карточка
- Фотография 4 х 6 дюймов
- Учетная карточка 5 х 8 дюймов
- Фотография L 89 х 127 мм
- Фотография 2L 127 х 178 мм
- Открытка 1 100 х 148 мм
- Открытка 2 148 х 200 мм
- Заказной (регулируется пользователем от 8,9 х 8,9 мм до 215 х 355 мм или от 0,35 х 0,35 дюймов до 8,5 х 14 дюймов).

После выбора пользовательского формата можно отрегулировать зону сканирования. Щелкните и удерживайте кнопку мыши во время ее перетаскивания для выделения изображения.

Width: Введите ширину пользовательского формата.

Height: Введите высоту пользовательского формата.

#### Business Card Формат (отсутствует в MFC-7225N)

Если вы используете машину планшетного типа (за исключением MFC-7225N), можно сканировать визитные карточки. Для сканирования визитных карточек выберите формат визитной карточки (90 х 60 мм) и положите визитную карточку в центр стекла сканера.

При сканировании фотографий или других изображений для использования в текстовом редакторе или другом графическом приложении рекомендуется попробовать различные настройки контраста, режима и разрешения для определения того, какая настройка дает наилучший результат.

7

#### Настройка изображения

#### **Brightness**

Отрегулируйте настройку **Brightness** для получения наилучшего изображения. Драйвер сканера TWAIN компании Brother обеспечивает 100 уровней яркости (от -50 до 50). Значение по умолчанию - 0, представляющее 'среднюю' настройку.

Задание уровня **Brightness** обеспечивается путем перемещения бегунка по скользящей линейке вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Для задания этого уровня можно также ввести значение в окно. Щелкните на **ОК**.

Если отсканированное изображение слишком светлое, задайте более низкий уровень **Brightness** и снова отсканируйте изображение.

Если изображение слишком темное, задайте более высокий уровень **Brightness** и снова отсканируйте изображение.

Brightness 	
Contrast 	
	Cancel OK

🖉 Примечание

Настройка Brightness имеется только при выборе Black & White или Gray (Error Diffusion) или True Gray.

#### Contrast

Можно также отрегулировать уровень **Contrast**, если вы выбрали одну из настроек шкалы яркости; он недоступен, если вы выбрали черно-белый в качестве выбранного **Colour Type**.

При повышении уровня **Contrast** (перемещением бегунка по скользящей линейке вправо) подчеркиваются темные и светлые зоны изображения, а при снижении уровня **Contrast** (перемещением бегунка по скользящей линейке влево) обнаруживается больше деталей в серых зонах. Вместо скользящей линейки для задания контраста можно впечатать значение в это окно. Щелкните на **ОК**.

## Конфигурация сетевого сканирования

(Только MFC-7225N и MFC-7820N или модели с дополнительным NC-2200w)

Если требуется выполнить сканирование с машины по сети, необходимо выбрать подключенную к сети машину в приложении Device Selector, расположенном в Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities. Если вы уже установили программное обеспечение MFL-Pro по инструкциям инсталляции в сети в Руководстве по быстрой установке, этот выбор уже должен быть сделан.

Для использования машины в качестве сетевого сканера машина должна быть сконфигурирована с TCP/IP-адресом. Настройки адреса можно выполнять и менять с панели управления. (См. Руководство для сетевого пользователя на компакт-диске).

#### 🖉 Примечание

В сети к одной машине может быть подключено макс. 25 пользователей. Например, если одновременно пытаются подключиться 30 пользователей, 5 пользователей не будут показаны на ЖКД.

(ControlCenter2.0 доступен только для Mac OS® 10.2.4 или выше).

Из Library выберите Printers, Brother, Utilities и DeviceSelector, а затем щелкните два раза мышью DeviceSelector.

Появляется окно **DeviceSelector**. Это окно можно открыть также из ControlCenter2.0.

Выберите **Network** из меню типа подключения.



3 Определите свою машину по IP-адресу или

названию узла. Для изменения IP-адреса введите новый IP-адрес. Для изменения названия узла вашей машины введите новое название узла. Каждый узел (машина) имеет свое собственное название узла. Можно узнать название узла, распечатав страницу конфигурации машины. (См. Руководство для сетевого пользователя на компакт-диске). Название узла по умолчанию - "BRN_xxxxx" ("xxxxxx" – последние шесть цифр адреса Ethernet).

Можно также выбрать машину из перечня имеющихся машин. Щелкните на **Browse** для отображения этого перечня.



Щелкните на кнопке ОК.

#### Использование клавиши "Сканирование"

Для сетевых пользователей см. Использование клавиши "Сканирование" на странице 6-3. Для пользователей USB см. Использование клавиши "Сканирование" (для USB- или параллельного кабеля) на странице 2-13.

#### 🖉 Примечание 🗉

- Включите Register your computer with the "Scan To" functions at the machine и введите PIN-код из 4 цифр.
- При задании Pin-кода из 4 цифр можно избежать получения нежелательных документов. Введите Pin-код в поле Pin number и Retype Pin number. Для отправки данных на компьютер, защищенный Pin-кодом, на ЖКД дается подсказка ввести Pin-код до того, как документ может быть отсканирован и отправлен на машину. (См. Использование клавиши "Сканирование" на странице 6-3 - 6-6.)

er DeviceSelector
)
Register your computer with the "Scan To" functions at the machine
Display Name (Max 15 characters)
"Scan To" Button PIN number for this computer
Enable PIN number protection
PIN number ("0" – "9", 4 digits)
Retype PIN number
Cancel OK

## Использование Presto![®] PageManager[®]

Presto![®] PageManager[®] - это прикладное программное обеспечение для управления документами в вашем компьютере. Благодаря совместимости с большей частью редакторов изображений и текстовых редакторов Presto![®] PageManager[®] обеспечивает не имеющий себе равных контроль за вашими компьютерными файлами. Можно легко управлять документами, редактировать электронную почту и файлы и считывать документы при помощи программы оптического распознавания текста, встроенной в Presto![®] PageManager[®].

При использовании машины в качестве сканера рекомендуем инсталлировать Presto![®] PageManager[®]. Для инсталляции Presto![®] PageManager[®], см. Руководство по быстрой установке.

#### 🖉 Примечание

Полное Руководство пользователя NewSoft Presto![®] PageManager[®] 4.0 можно посмотреть, щелкая на пиктограмме "Help" в NewSoft Presto![®] PageManager[®] 4.0.

#### Основная информация

- Оптическое распознавание текста: В один этап вы сканируете изображение, распознаете текст и редактируете его при помощи текстового редактора.
- Редакция изображения: Улучшение, выделение области и поворот изображений или их открытие в редакторе изображений по вашему выбору.
- Аннотация: Добавление к изображениям убираемых примечаний, печатей и чертежей.
- Окно с древовидным изображением: Просмотр и организация иерархии папок для облегчения доступа.
- Окно свернутого изображения: Просмотр файлов со свернутым изображением для облегчения идентификации.

### Требования к системе для Presto![®] PageManager[®]

- Процессор PowerPC
- Mac OS[®] 9.1 9.2, Mac OS[®] X 10.2.4 или выше
- Дисковод для компакт-дисков
- Жесткий диск с минимум 120 Мб свободного пространства

#### Рекомендуется:

- Видеоадаптер 8-битного кодирования цвета или выше.
- Программное обеспечение для электронной почты Eudora Mail или Outlook Express

## Техническая поддержка

## [Для США]

Название компании: Почтовый адрес: Телефон: Факс: E-mail:	Newsoft America Inc. 4113 Clipper Court Fremont CA 94538, USA 510-4458600 510-4458601 contactus@newsoftinc.com
[Лля Каналы]	http://www.newson.com/
E-mail:	contactus@newsoftinc.com
[Германия]	
Название компании: Почтовый адрес:	NewSoft Europe Regus Center Fleethof Stadthausbrucke 3 20355 Hamburg, Germany
Телефон:	49-40-37644530
Факс:	49-40-37644500
E-mail:	contact@newsoft.eu.com
UNL.	http://de.newson.eu.com/
Название компании:	SoftBay GmbH
Почтовый адрес:	Carlstrase 50
Толофоци	D-52531 Ubach-Palenberg
Факс:	49(0)2451/409642
E-mail:	newsoft@softbay.de
URL:	http://de.newsoft.eu.com/
[Великобритания]	
Название компании: Почтовый адрес: Телефон: Факс: E-mail: URL:	Guildsoft Ltd Отсутствует 44-01752-201148 44-01752-894833 Tech@guildsoft.co.uk http://uk.newsoft.eu.com/

#### 7

Использование машины с Macintosh®

#### [Франция]

Название компании:	Partners in Europe
Почтовый адрес:	Unit 14, Distribution Centre, Shannon Ind. Est Shannon, Co. Clare, Ireland
Телефон:	0800-917171
E-mail:	Newsoft@pie.ie
[Италия]	
Название компании:	V.I.P
Почтовый адрес:	Отсутствует
Телефон:	166821700

[Испан	ия]

Факс:

E-mail:

Название компании:	Atlantic Devices
Почтовый адрес:	Caputxins, 58, 08700 Igualada
Телефон:	938040702-33
Факс:	938054057
E-mail:	support@atlanticdevices.com

532786999

[Другие страны]

E-mail:

tech@newsoft.eu.com

supporto@gensoftonline.com

7

## Использование ControlCenter2.0 (для Mac OS® X 10.2.4 или выше)

ControlCenter2.0 – это утилита, позволяющая быстро и легко получить доступ к наиболее часто используемым приложениям. Использование ControlCenter2.0 устраняет необходимость вручную запускать определенные приложения. ControlCenter2.0 обеспечивает следующие 5 категорий операций:

000

- Сканирование непосредственно в файл, электронную почту, текстовый редактор или графическое приложение по вашему выбору.
- Кнопки Custom Scan позволяют конфигурировать кнопку в соответствии с нуждами вашего собственного приложения.
- Model
   MEC-XXXX
   Configuration
   Dorbher

   SCAN
   Scan a document into an application or configure the device "Scan" key or default application settings.

   CUSTOM SCAN
   Image
   Image

ControlCenter2.0

- Доступ к функциям копирования через ваш Macintosh[®].
- Доступ к настройкам, имеющимся для конфигурации вашего устройства. (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)



Функции, которые могут использоваться в ControlCenter2.0, могут быть разными в зависимости от вашей модели.

Можно открыть окно конфигурации для каждой функции, щелкая на кнопке **Configuration**.

Можно также выбрать, с какой машиной будет подключаться ControlCenter2.0, из выпадающего списка **Model**.

#### Выключение функции автозагрузки в ControlCenter2.0

На строке меню появится пиктограмма. Для открытия окна ControlCenter2.0 щелкните на пиктограмме 🙍 и выберите **Ореп**.

Если вы не хотите, чтобы ControlCenter2.0 запускался автоматически каждый раз при включении компьютера,

целкните на пиктограмме ControlCenter2.0 в строке меню и выберите **Preference**.

Появляется настроек окно ControlCenter2.0. Уберите флажок в окне флажка Start ControlCenter on computer startup.

Щелкните на **ОК** для закрытия окна.



#### 🖉 Примечание

Пиктограмма приложения ControlCenter2.0 находится в Macintosh HD/Library/Printers/ Brother/Utilities/ControlCenter.

## SCAN

В этом разделе имеются четыре кнопки для приложений Scan to Image, Scan to OCR, Scan to E-mail и Scan to File.

- Image (По умолчанию: Apple PreView) позволяет сканировать страницу непосредственно в любую программу просмотра/редакции графических файлов. Можно выбрать целевую программу, например, Adobe[®] PhotoShop[®] или любую программу редактирования изображения, уже установленную на вашем компьютере.
- OCR (По умолчанию: Apple Text Edit) позволяет сканировать страницу или документ, автоматически запускать программу оптического распознавания текста и вводить текст (не графическое изображение) в текстовый редактор. Можно выбрать целевой текстовый редактор, например, MS Word, или любой текстовый редактор, установленный на вашем компьютере.
- Е-mail (По умолчанию: ваше программное обеспечение для электронной почты по умолчанию) — позволяет сканировать страницу или документ непосредственно в программу электронной почты в виде стандартного дополнения. Можно выбрать тип файла и разрешение для этого дополнения.
- File позволяет сканировать непосредственно в файл. При необходимости можно изменить тип файла и целевую папку.

ControlCenter2.0 обеспечивает возможность конфигурировать аппаратную клавишу **Scan** на вашей машине для каждой функции сканирования. Выберите **Device Button** в меню конфигурации для каждой из кнопок **SCAN**.

#### 🖉 Примечание

Более подробно по использованию клавиши **Scan** см. Использование клавиши "Сканирование" (для USB- или параллельного кабеля) на странице 2-13.

## **CUSTOM SCAN**

Можно сконфигурировать наименование и настройки для каждой из этих клавиш для обеспечения соответствия вашим конкретным требованиям, для чего необходимо щелкнуть на клавише, удерживая нажатой клавишу Ctrl, и выполнить указания меню конфигурации.

## COPY

**СОРУ** — позволяет использовать ПК и любой драйвер принтера для расширенных операций копирования. Можно отсканировать страницу на машине и распечатать копии, используя любую из функций драйвера принтера машины—**ИЛИ**— можно направить результат копирования в любой стандартный драйвер принтера, установленный на ПК, включая сетевые принтеры.

Можно сконфигурировать предпочтительные настройки для максимум четырех кнопок.

## DEVICE SETTINGS (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025)

Можно сконфигурировать настройки машины.

- Remote Setup позволяет открывать программу дистанционной настройки. (См. MFC Remote Setup (Mac OS[®] X 10.2.4 или выше) (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025) на странице 7-36.)
- Quick-Dial позволяет открывать окно Set Quick-Dial дистанционной настройки. (См. MFC Remote Setup (Mac OS[®] X 10.2.4 или выше) (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025) на странице 7-36.)

#### 🖉 Примечание

Если машина подключена к сети, нельзя использовать эти функции.

#### SCAN

В этом разделе рассматриваются четыре кнопки для приложений Scan to Image, Scan to OCR, Scan to E-mail и Scan to File.

В эти четыре опции можно войти из ControlCenter2.0 или при помощи клавиши Scan на панели управления машины. Target Application, File Type и настройки сканирования конфигурируются независимо за счет выбора вкладок Software Button или Device Button окна ControlCenter2.0 Configuration.



#### Image (например: Apple PreView)

Функция Scan to Image позволяет сканировать изображение непосредственно в графическое приложение для редактирования изображения. Для изменения настроек по умолчанию щелкните на кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, и выберите Software Button или Device Button.



Для изменения целевого приложения выберите соответствующее приложение из перечня **Target** Application. К этим перечням можно добавить приложение, для чего необходимо щелкнуть на кнопку Add.

your application for "Scan to Image", please specify plication Location and File Type.
button to add your application.
Browse
•

Введите Application Name (до 30 знаков) и выберите предпочтительное приложение, щелкая на кнопку Browse. Также выберите File Type из перечня.

Можно стереть добавленное вами приложение. Просто выберите Application Name и нажмите кнопку Delete.

#### 🕅 Примечание 🗕

Эта функция также имеется для "Сканирование в e-mail" и "Сканирование и распознавание". Это окно может быть различным в зависимости от функции.

00	Delete Scan to Image Application
lf you want to select your app And then, click	lete registered application from "Scan to Image", please catioin from "Application Name". Delete" button to delete your applicatioin.
Application Na	e
My Original V	wer
Application	
iPhoto	
File Type	
JPEG (*.jpg)	
	(Cancel ) Delete

#### **ОС** (Текстовый редактор)

Scan to OCR преобразует графические данные изображения страницы в текст, который может редактироваться любым текстовым редактором. Можно изменить текстовый редактор по умолчанию.

Для настройки Scan to OCR щелкните на кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, и выберите Software Button или Device Button.

Для изменения текстового редактора выберите необходимый текстовый редактор из выпадающего списка Target Application. К этому списку перечням можно добавить приложение, щелкая на кнопку Add. Программу можно стереть, щелкая на кнопке **Delete**.

Можно также сконфигурировать другие настройки для этого параметра.

Angle Text	libra	
Apple Text E	altor	Add Delete
File Type		
Text (*.txt)		•
OCR Software		
Newsoft OCR		•
Resolution		Brightness
(400 x 400 dg	oi 🛟	
Scan Type		
Black & White	• •	Contract
Document Size		
A4 210 x 29	7 mm 🛟	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### E-mail

Функция Scan to E-mail позволяет сканировать документ в программу электронной почты по умолчанию, чтобы отсканированную работу можно было отправить в виде дополнения к сообщению. Для изменения приложения электронной почты по умолчанию или типа файла дополнения щелкните на кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, и выберите Software Button или Device Button.

Для изменения программы электронной почты выберите необходимую вам программу электронной почты из перечня **E-mail Application**. К этим перечням можно добавить приложение, щелкая на кнопку **Add**. Программу можно стереть, щелкая на кнопке **Delete**.

Можно также изменить другие настройки, используемые для создания файловых дополнений.

Apple Mail		Add Delete
File Type		
Windows Bitm	nap (*.bmp)	
Resolution		Brightness
100 x 100 dp	ii 📑	
Scan Type		<del>-</del>
Black & White	•	Contrast
Document Size		≣ ≣
A4 210 x 297	' mm 🛟	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Файловые дополнения

Выбор типов файлов для вложения в электронное сообщение или для сохранения в папке можно сделать из следующего списка.

File type — Выберите из перечня тип файла, в котором вы желаете сохранить отсканированные изображения.

Windows Bitmap (*.bmp) JPEG (*.jpg) TIFF – в разархивированном виде (*.tif) TIFF – в архивированном виде (*.tif) TIFF Multi-Page – в разархивированном виде (*.tif) TIFF Multi-Page - в архивированном виде (*.tif) Portable Network Graphics (*.png) PDF (*.pdf)

#### 🖉 Примечание 🗕

Дополнительная поддержка по форматам файлов обеспечивается при сканировании в Presto![®] РадеМаnager[®] с последующим использованием функции "сохранить как" и выбором формата файла. (См. *Использование Presto![®] PageManager[®]* на странице 7-21.)

Дополнительные поддерживаемые типы файлов таковы:

TIFF – группа 4 (*.tif) TIFF – класс F (*.tif) TIFF Multi Page – группа 4 (*.tif) TIFF Multi Page – класс F (*.tif)
#### File

Кнопка Scan to File позволяет сканировать изображение и сохранять его в определенном типе файла в любом каталоге на вашем жестком диске. Это позволяет легко архивировать бумажные документы. Для настройки типа файла и сохранения в каталоге щелкните на этой кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, и выберите Software Button или Device Button.

Выберите тип файла для сохраненного изображения, делая выбор из перечня **File Type**. Можно сохранить файл в папке по умолчанию Pictures или же можно выбрать другую папку/каталог, щелкая на кнопке **Browse**.



[°] Примечание

По поддерживаемым типам файлов см. *Файловые* дополнения на странице 7-28.

# **CUSTOM SCAN**

Имеется четыре кнопки, при помощи которых можно определить свои предпочтения и конфигурацию для соответствия необходимому использованию для сканирования.

Для настройки кнопки щелкните на кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, после чего появится окно конфигурации. Для операции сканирования имеется четыре опции: Scan to Image, Scan to OCR, Scan to E-mail и Scan to File.



Scan to Image: Эта настройка позволяет сканировать страницу непосредственно в любую программу просмотра/редактирования графических файлов. В качестве целевого приложения можно выбрать любой редактор изображений, установленный на вашем компьютере.

Scan to OCR: Отсканированные документы будут преобразованы в редактируемые текстовые файлы. Если на вашем компьютере установлен программный пакет оптического распознавания текста другой фирмы, можно выбрать его. Можно также выбрать конечную программу для редактируемого текста.

Scan to E-mail: Отсканированные изображения будут вкладываться в электронное сообщение. Если в вашей системе установлено более одной программы электронной почты, можно выбрать, какую из них использовать. Можно также выбрать тип файла для дополнения и создать перечень электронных адресов для быстрой рассылки, выбранных из адресной книги электронной почты по умолчанию.

Scan to File: Эта настройка позволяет сохранять отсканированное изображение в любом каталоге на локальном жестком диске или на жестком диске в сети. Можно также выбирать используемый тип файла.

#### Настройка определенной пользователем кнопки

Для настройки кнопки щелкните на кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl, после чего появится окно конфигурации. Для конфигурации кнопки выполните следующие указания.



Использование машины с Macintosh®

### Scan to Image:

#### Во вкладке General

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Name for Custom**. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Scan Action.



7

#### Во вкладке Settings

Можно выбрать настройки Target Application, File Type, Resolution, Scan Type, Document Size, Brightness и Contrast.

Target Application	
Apple PreView	Add Delete
File Type	
PDF (*.pdf)	•
Resolution 300 x 300 dpi	Brightness
256 Color	Gantract
Document Size	
A4 210 x 297 mm	

Использование машины с Macintosh®

#### Scan to OCR:

#### Во вкладке General

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Name for Custom**. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Scan Action.



#### Во вкладке Settings

Можно выбрать настройки Target Application, File Type, OCR Software, Resolution, Scan Type, Document Size, Brightness и Contrast.



Использование машины с Macintosh®

#### Scan to E-mail:

#### Во вкладке General

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Name for Custom**. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Scan Action.



#### Во вкладке Settings

Можно выбрать настройки E-mail Application, File Type, Resolution, Scan Type, Document Size, Brightness и Contrast.

E-mail Application			
Apple Mail	÷	Add	Delete
File Type			
Windows Bitmap (*.	bmp) 🛟	)	
Resolution	Br	ightness	
200 x 200 dpi	•		
·			
Scan Type	1	a a server	
Scan Type 256 Color		ntrast	
Scan Type 256 Color Document Size		ontrast	≣
Scan Type 256 Color Document Size A4 210 x 297 mm	•	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	=
Scan Type 256 Color Document Size (A4 210 x 297 mm		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

### Scan to File:

#### Во вкладке General

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Name for Custom**. Это имя будет появляться как название кнопки.

Выберите тип сканирования из поля Scan Action.



#### Во вкладке Settings

Выберите формат файла из перечня **File Type**. Файл можно отправить или в папку по умолчанию "My pictures", или выбрать свою целевую папку при помощи кнопки **Browse**.

Можно также выбрать настройки Resolution, Scan Type, Document Size, Brightness и Contrast.

File Type	
JPEG (*.jpg)	÷
Destination Folder	
Pictures	Browse
Resolution	Brightness
300 x 300 dpi	
Scan Type	
256 Color	
Document Size	
A4 210 x 297 mm	<b>• • • •</b>
(Butter Brfully)	
Restore Defaults	

# COPY

Кнопки **Сору** (1-4) могут настраиваться для того, чтобы воспользоваться преимуществами функций, встроенных в драйверы принтера Brother для выполнения расширенных функций копирования, например, печати нескольких копий на одном листе.

Перед началом использования кнопок **Сору** необходимо вначале сконфигурировать драйвер принтера, щелкая на этой кнопке, одновременно удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Можно ввести имя, содержащее до 30 знаков, в поле **Name for Copy** и выбрать **Copy Ratio**.

Можно выбрать настройки для использования Resolution, Scan Type, Document Size, Brightness и Contrast.

Перед окончанием настройки кнопки **Сору** необходимо задать **Printer Name**. Выберите настройки печати из перечня "Presets", затем щелкните на ОК для закрытия этого окна. При щелчке на сконфигурированной кнопке копирования откроется диалоговое окно печати.



#### Примечание

- Для того, чтобы их можно было использовать, необходимо сконфигурировать каждую из кнопок копирования.
- При помощи кнопки Сору можно также посылать факс, используя драйвер принтера. (См. Отправка факса из приложения Macintosh[®] (отсутствует в DCP-7010 и DCP-7025) на странице 7-9.)

# DEVICE SETTINGS (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025)

В этом разделе можно сконфигурировать настройки машины, щелкая на этой кнопке.

# 🖉 Примечание -

Если машина подключена к сети, нельзя использовать эти функции.

#### **Remote Setup**

Кнопка **Remote Setup** позволяет открывать окно программы Remote Setup, при помощи которого можно сконфигурировать меню настройки машины.





#### **Quick-Dial**

Кнопка **Quick-Dial** позволяет открывать окно **Set Quick-Dial** программы Remote Setup так, чтобы можно было легко регистрировать или менять номера, набираемые с компьютера.



# MFC Remote Setup (Mac OS[®] X 10.2.4 или выше) (отсутствует для DCP-7010 и DCP-7025)

Программа MFC Remote Setup позволяет конфигурировать большое число настроек MFC из приложения Macintosh[®]. При входе в это приложение настройки на вашей машине будут автоматически загружены в компьютер Macintosh[®] и отображены на экране компьютера. При изменении этих настроек их можно загрузить непосредственно в машину.

# 🖉 Примечание

Пиктограмма приложения 'MFC Remote Setup' находится в Macintosh HD/Library/Printers/ Brother/Utilities.



#### ΟΚ

Это начинает процесс загрузки данных на машину и выход из программы дистанционной настройки. При отображении сообщения об ошибке снова введите правильные данные. Щелкните на **ОК**.

#### Cancel

Это определяет выход из программы дистанционной настройки без загрузки данных на машину.

#### Apply

Это определяет загрузку данных на машину, однако выхода из программы дистанционной настройки не происходит.

#### Print

Эта команда выполняет печать выбранных элементов на машине. Данные печатать невозможно до тех пор, пока они не будут загружены в машину. Щелкните на **Apply** для загрузки новых данных в машину и щелкните на **Print**.

#### Export

Эта команда сохраняет текущие настройки конфигурации в файле.

#### Import

Эта команда обеспечивает считывание настроек из файла.

# Указатель

# Д

Драйвер принтера Драйвер принтера PS	1-1, 1-20 1-20
Драйверы	
Macintosh [®]	
PS	
TWAIN	
принтер	
Windows [®]	
TWAIN	
WIA	
принтер	1-1, 1-8

### Μ

MFC Remote Setup	
Macintosh [®] (Mac OS [®] X)	7-36
Windows [®]	4-1
Монитор состояния	
(только Windows [®] )	1-22

# Π_____

Печать	
Macintosh [®]	
Драйвер Brother	7-2, 7-4
Windows®	
клавиши на панели управления	1-3
настройки драйвера	1-8
отчеты и перечни	1-5
Эмуляция	
Macintosh [®]	7-5
Windows [®]	1-4

### Ρ

Р	
PaperPort [®] (Windows [®] )	
и OmniPage [®] OCR	2-8
импорт	2-17
экспорт	2-18
PC-ΦAKC (Macintosh®)	7-9

РС-ФАКС (Windows [®] )	5-1
передача	
адресная книга	5-6
группа	5-7
простой стиль	5-11
стиль факса	5-10
титульная страница	5-5
прием	5-12

V

## С

ControlCenter2.0	
Windows [®]	3-1
Сканирование	
Macintosh®	
TWAIN	7-13
Клавиша "Сканирование"	2-13
Windows®	
Клавиша "Сканирование"2-1	3, 6-3
Программа оптического	
распознавания текста	
OmniPage [®]	2-17
Разрешение	2-10
Соответствие TWAIN	2-7
Соответствие WIA	2-2

# Φ

Факс		
Macintosh [®]		
РС-ФАКС	(Mac OS [®] 9.1 - 9.2)	7-12
ΡС-ΦΑΚС	(Mac OS [®] X)	7-9, 7-11
Windows®		
ΡС-ΦΑΚС		5-1

Э	
Эмуляция Macintosh [®]	7-5
PCL и PS Windows [®]	1-4



### Посетите наш сайт http://www.brother.com

Данная машина утверждена для эксплуатации только в стране ее приобретения. Местные филиалы компании Brother и ее дилеры будут обслуживать только машины, приобретенные в их стране.