brother.

Servidor de impresión en placa Ethernet multiprotocolo multifunción y servidor de impresión inalámbrico Ethernet (IEEE 802.11b/g) multiprotocolo multifunción

GUÍA DEL USUARIO EN RED

Lea atentamente el contenido de este manual antes de utilizar esta máquina en red. Puede imprimir o ver esta guía desde el CD-ROM en cualquier momento; mantenga el CD-ROM en un lugar apropiado para poder consultarlo con rapidez y facilidad en todo momento.

El Centro de soluciones de Brother (<u>http://solutions.brother.com</u>) es su punto de referencia para todas las necesidades de impresión. Descargue los controladores más actualizados y utilidades para su máquina, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca más sobre soluciones de impresión especiales.

Definiciones de advertencias, precauciones y notas

Utilizamos el siguiente icono en esta Guía del usuario:



Las notas le indican cómo responder a una situación que surja o le proporcionan sugerencias sobre cómo funciona con otras utilidades.

Marcas registradas

Brother y el logotipo de Brother son marcas registradas y BRAdmin Professional es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

UNIX es una marca registrada de The Open Group.

Apple y Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Windows Vista es una marca comercial o registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

BROADCOM, SecureEasySetup y el logotipo de SecureEasySetup son marcas comerciales o marcas registradas de Broadcom Corporation.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Wi-Fi es una marca registrada, WPA y WPA2 son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation.

Todos los demás términos, marcas y nombres de productos mencionados en la Guía del usuario son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Copyright e información de licencia

Part of the software embedded in this product is gSOAP software.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001–2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Confección y aviso de publicación

Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries Ltd. e incluye descripciones y especificaciones actualizadas del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo (aunque su enumeración no debe interpretarse como una limitación) los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

©2007 Brother Industries Ltd.

NOTA IMPORTANTE

- Este producto sólo está aprobado para su uso en el país donde se ha realizado la compra. No utilice este producto fuera del país donde se ha realizado la compra, ya que puede infringir la normativa eléctrica y para las comunicaciones inalámbricas de ese país.
- Windows[®] XP en este manual representa Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition y Windows[®] XP Home Edition.

Números de contacto Brother

IMPORTANTE

Para obtener asistencia técnica y de funcionamiento, debe llamar al país donde adquirió la máquina. Las llamadas deben realizarse **desde dentro** del país.

Para el Servicio de asistencia al usuario

En EE.UU.	1-800-284-4329
En Canadá	1-877-BROTHER
En Europa	Visite <u>http://www.brother.com</u> para obtener información de contacto de su oficina local de Brother.

Ubicación de centros de reparación (EE.UU.)

Si desea saber la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-800-284-4357.

Ubicación de centros de reparación (Canadá)

Si desea saber la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER.

En caso de tener cualquier comentario o sugerencia, escríbanos a:

En EE.UU.	Customer Support
	Brother International Corporation
	100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater NJ 08807-0911
En Canadá	Brother International Corporation (Canada), Ltd.
	- Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canadá H9B 3H6
En Europa	European Product & Service Support
	1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5JE, Reino Unido

Direcciones de Internet

Sede web global de Brother: http://www.brother.com

Para preguntas más comunes (FAQ), asistencia de productos y actualizaciones de controladores: <u>http://www.brother.com</u>

Para accesorios y suministros de Brother (sólo para EE.UU.): http://www.brothermall.com

Sistema fax-back de Brother (EE.UU.)

Brother ha instalado un sistema Fax-Back de fácil uso, que le permitirá obtener inmediatamente respuestas a las preguntas técnicas más comunes, así como información acerca de todos nuestros productos. Este servicio está disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Puede utilizar el sistema para enviar la información a cualquier máquina de fax.

Llame al número que se le indica a continuación y siga las instrucciones grabadas para recibir un fax sobre el método de utilización del sistema y un índice de todos los temas sobre los que se puede obtener información.

Sólo en EE.UU.

1-800-521-2846

Índice de materias

1	Introducción	1
	Visión general	1
	Funciones de red	2
	Impresión en red	2
	Digitalización en red	2
	PC-FAX en red (no disponible para modelos DCP)	2
	Network PhotoCapture Center™	2
	Utilidades de administración	2
	Tipos de conexión de red	4
	Ejemplo de conexión de red	4
	Ejemplo de conexión de red inalámbrica	6
	Protocolos	8
	Protocolos TCP/IP y funciones	8
2	Configuración de la máquina en una red con conexión de cable Ethernet	10
	Visión general	10
	Direcciones IP, máscaras de subred y puertas de acceso	10
	Dirección IP	10
	Máscara Subred	11
	Puerta de acceso (y enrutador)	11
	Configuración de la dirección IP y la máscara de subred	12
	Uso de la utilidad BRAdmin Light para configurar su máguina como impresora de red	12
	Uso del panel de control para configurar su máguina para una red	14
	Uso de otros métodos para configurar su máguina para una red	14
	Cambio de la configuración del servidor de impresión	15
	Uso de la utilidad BRAdmin Light para cambiar la configuración del	
	servidor de impresión	15
	Uso del panel de control para cambiar la configuración del servidor de impresión	15
	Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión	
	(no disponible para modelos DCP).	
	Configuración remota para Windows [®]	
	Configuración remota para Macintosh [®]	16
3	Configuración de su máquina para una red inalámbrica	17
	Visión general	17
	Confirme su entorno de red	17
	Ejemplo de conexión de red inalámbrica	17
	Confirme su entorno de red	19
	Términos y conceptos de redes inalámbricas	20
	SSID (Identificador de conjunto de servicios) y canales	20
	Autentificación y encriptación	21
	Configuración de su máquina para una red inalámbrica	22
	Uso del Asistente de configuración desde el panel de control	22
	Uso del software SecureEasySetup™ o AOSS™ para configurar su máquina	
	en una red inalámbrica	24
	Uso de la aplicación de instalación automática de Brother del CD-ROM para configurar	

	Cambio de la configuración del servidor de impresión Uso de la utilidad BRAdmin Professional para cambiar la configuración inalámbrica (sólo para Windows [®]) Uso del panel de control para cambiar la configuración del servidor de impresión	26 26 27
	Uso de otros métodos para configurar su máquina para una red inalámbrica Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (no disponible para modelos DCP)	27 28
4	Configuración inalámbrica para Windows [®]	29
	Configuración en el modo Infrastructure	29
	Para Windows [®] 2000 Professional/XP o Windows Vista™	29
	Configuración con un punto de acceso que admita SecureEasySetup™ o AOSS™	41
	Para Windows [®] 2000/XP o Windows Vista™	41
	Configuración en el modo Ad-hoc	47
	Para Windows [®] 2000 Professional/XP o Windows Vista™	47
5	Configuración inalámbrica para Macintosh [®]	57
	Configuración en el modo Infrastructure	57
	Para Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior	57
	Configuración con un punto de acceso que admita SecureEasySetup™ o AOSS™	68
	Para Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior	68
	Configuración en el modo Ad-hoc	73
	Para Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior	
6	Configuración del panel de control	82
	Menú LAN	82
	TCP/IP (LAN cableada) / TCP/IP (WLAN)	82
	Conf.Asistente (sólo para redes inalámbricas)	90
	SecureEasySetup (sólo para redes inalámbricas)	
	AUSS (solo para redes inalambricas)	90
	Estado WLAN (solo para redes cableadas)	90 02
	Interfaz red	 מع
	Impresión de la Lista de configuración de red	
	Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica	94
7	Asistente de despliegue del controlador (sólo para usuarios de Windows [®])	95
	Visión general	95
	Métodos de conexión	
	Punto a punto	
	Impresora compartida de red	96
	Cómo utilizar el software del Asistente de despliegue del controlador	97
	Uso del software Asistente de despliegue del controlador	98
8	Impresión de red básica punto a punto con TCP/IP en Windows	100
	Visión general	100
	Para usuarios de Windows [®] 2000/XP y Windows Vista™	100
	Configuración del puerto TCP/IP estándar	100

(no disponible para modelos DCP)	
Uso de la utilidad BRAdmin Professional para cambiar la configuración	
del servidor de impresión	
Otras fuentes de información	104
Solución de problemas	105
Visión general	
Problemas generales	
Problemas de instalación del software de impresión de red	
Problemas de impresión	
Problemas de digitalización y PC FAX	110
Solución de problemas de redes inalámbricas	112
Problemas de configuración inalámbrica	112
Problema de conexión inalámbrica	112
Apéndice A	113
Utilización de servicios	
Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores).	113
Uso de DHCP para configurar la dirección IP	
Uso de BOOTP para configurar la dirección IP	113
Uso de RARP para configurar la dirección IP	114
Liso de APIPA para configurar la dirección IP	115

Impresión de red desde Macintosh[®]

Selección del servidor de impresión (TCP/IP)	
Cambio de la configuración del servidor de impresión	
Cambio de la configuración por medio de Configuración remota	
(no disponible para modelos DCP)	
Uso de la utilidad BRAdmin Professional para cambiar la configuración	
del servidor de impresión	
Otras fuentes de información	

10

Α

В

С

9

Utilización de servicios	113
Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores)	
Uso de DHCP para configurar la dirección IP	113
Uso de BOOTP para configurar la dirección IP	113
Uso de RARP para configurar la dirección IP	114
Uso de APIPA para configurar la dirección IP	115
Uso de ARP para configurar la dirección IP	115
Uso de la consola TELNET para configurar la dirección IP	116
Instalación al utilizar una cola de impresión de red o a una impresora compartida	
(sólo para imprimir)	117
Instalación utilizando Servicios Web (para usuarios de Windows Vista™)	118
Apéndice B	119

Especificaciones del servidor de impresión	
Red Ethernet cableada	
Red Ethernet inalámbrica	
Tabla de funciones y configuración predeterminada de fábrica	
Introducción de texto	
Para modelos MFC	
Para modelos DCP	
Índice	128

.....112112

102

......107109

113

Introducción

Visión general

La máquina Brother se puede compartir en una red cableada Ethernet de 10/100 MB o la red Ethernet inalámbrica IEEE 802.11b/802.11g, utilizando el servidor de impresión de red interno. El servidor de impresión admite diversas funciones y métodos de conexión en función del sistema operativo que esté ejecutando en una red compatible con TCP/IP. Estas funciones incluyen la impresión, la digitalización, envío de PC-FAX, recepción de PC-FAX, PhotoCapture Center™, Configuración remota y Monitor de estado. El siguiente diagrama muestra qué conexiones y características de red son compatibles con cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Ethernet cableada 10/100 BASE-TX (TCP/IP)	Ethernet inalámbrica IEEE 802.11b/g (TCP/IP)	Imprimiendo	Digitalización	Envío de PC-Fax ¹	Recepción de PC-FAX ¹	Photo Capture Center™	Configuración remota ¹	Monitor de estado
Windows [®] 2000 / Windows [®] XP/ Windows [®] XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™	r	v	~	~	~	v	~	7	~
Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior	~	~	~	~	~		~	~	~

¹ (no disponible para modelos DCP)

Para utilizar la máquina Brother en una red necesitará configurar el servidor de impresión y configurar los sistemas informáticos que utilice.

Para usuarios inalámbricos:

Para conseguir unos resultados óptimos en la impresión cotidiana de documentos, coloque la máquina Brother lo más cerca posible del punto de acceso a la red (o enrutador) evitando los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias de otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de sus documentos.

Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si está imprimiendo archivos extensos, como fotografías en papel satinado o documentos con varias páginas, texto mixto y grandes gráficos, puede que desee seleccionar una red Ethernet cableada para una transferencia de datos más rápida o una conexión USB para conseguir la mayor velocidad de rendimiento global.

Funciones de red

La máquina Brother dispone de las siguientes funciones de red.

Impresión en red

El servidor de impresión proporciona servicios de impresión para Windows[®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition y Windows Vista[™] que admiten el protocolo TCP/IP y Macintosh compatible con TCP/IP (Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior).

Digitalización en red

Puede digitalizar documentos en red a su equipo (consulte *Digitalización de red* en la Guía del usuario del Software).

PC-FAX en red (no disponible para modelos DCP)

Puede enviar directamente un archivo de PC como un PC-FAX por la red (consulte *Software Brother PC-FAX* para Windows[®] y *Envío de un fax* en Macintosh[®] en la Guía del usuario del Software para obtener una descripción completa). Los usuarios de Windows también pueden recibir PC-FAX (consulte *Recepción de PC-FAX* en la Guía del usuario del Software).

Network PhotoCapture Center™

Puede visualizar, recuperar y guardar datos desde una unidad de memoria flash USB o desde una tarjeta multimedia que introduzca en la máquina Brother. El software se instalará automáticamente cuando seleccione una conexión de red durante la instalación del software. Para Windows[®], seleccione la ficha **PhotoCapture** de **ControlCenter3**. Para obtener más información, consulte el *ControlCenter3* en el Guía del usuario del Software. Para Macintosh[®], inicie cualquier navegador Web que disponga de FTP e introduzca FTP://xxx.xxx.xxx (donde xxx.xxx.xxx representa la dirección IP de su máquina Brother).

Utilidades de administración

BRAdmin Light

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. Esta utilidad puede buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, como una dirección IP desde un equipo con sistema bajo Windows[®] y Mac OS[®] X 10.2.4 o superior. Para instalar BRAdmin Light en Windows[®], consulte la Guía de configuración rápida que se proporciona con la máquina. Para los usuarios de Macintosh[®], BRAdmin Light se instalará automáticamente cuando instale el controlador de la impresora. Si ya tiene instalado el controlador de impresora, no necesita volver a instalarlo.

Para obtener más información sobre BRAdmin Light, visite http://solutions.brother.com.

BRAdmin Professional (para Windows[®])

BRAdmin Professional es una utilidad para una administración más avanzada de dispositivos Brother conectados a la red. Esta utilidad puede buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, desde un sistema bajo Windows[®]. BRAdmin Professional incluye utilidades adicionales a las de BRAdmin Light.

Para obtener más información y descargar la utilidad, visite http://solutions.brother.com

Web BRAdmin (para Windows[®])

Web BRAdmin es una utilidad para administrar dispositivos Brother conectados a redes LAN y WAN. Esta utilidad puede buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red. A diferencia de la utilidad BRAdmin Professional, diseñada sólo para sistemas Windows[®], la utilidad de servidor Web BRAdmin permite el acceso desde cualquier sistema cliente con un navegador web que admita JRE (Java Runtime Environment). Al instalar la utilidad de servidor Web BRAdmin en un sistema que ejecuta IIS ¹, los administradores que dispongan de un navegador web podrán conectarse al servidor Web BRAdmin que les pondrá en comunicación con el dispositivo en sí.

Para obtener más información y descargar la utilidad, visite http://solutions.brother.com

¹ Internet Information Server 4.0 o Internet Information Service 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

Configuración remota (no disponible para modelos DCP)

El software Configuración remota le permite configurar la red para Windows[®] o Macintosh[®] (Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior). (Consulte *Configuración remota* en la Guía del usuario del software).

🖉 Nota

Se recomienda utilizar Microsoft Internet Explorer $6.0^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ (o posterior) o Firefox^{$\ensuremath{\mathbb{R}}$} 1.0 (o posterior) para Windows^{$\ensuremath{\mathbb{R}}$} y Safari^{$\ensuremath{\mathbb{M}}$} 1.0 para Macintosh^{$\ensuremath{\mathbb{R}}$}. Asegúrese que JavaScript y Cookies están activados en el navegador que utilice. Es recomendable que actualice a Safari^{$\ensuremath{\mathbb{M}}$} 1.2 o posterior para activar JavaScript. Si utiliza un navegador web diferente, asegúrese de que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1.

Tipos de conexión de red

Ejemplo de conexión de red

Impresión punto a punto utilizando TCP/IP

En un entorno punto a punto, cada sistema envía y recibe datos directamente hacia y desde cada dispositivo. No hay un servidor central que controle el acceso a los archivos o la impresión compartida.



- 1 Concentrador o enrutador
- 2 Impresora de red (la máquina)
- En una red pequeña de 2 ó 3 sistemas, recomendamos el método de impresión punto a punto ya que es más sencillo de configurar que el método de impresión compartida de red que se describe en la página siguiente. Consulte *Impresión compartida de red* en la página 5.
- Cada sistema debe utilizar el protocolo TCP/IP.
- La máquina Brother necesita tener configurada una dirección IP apropiada.
- Si está utilizando un enrutador, debe configurar la dirección de la puerta de acceso en los equipos y en la máquina Brother.

Impresión compartida de red

En un entorno compartido de red, cada equipo envía datos a través de un sistema controlado de modo central. Este tipo de sistema se suele denominar un "Servidor" o un "Servidor de impresión". Su trabajo consiste en controlar la impresión de todos los trabajos de impresión.



- 1 Entorno compartido de red
- 2 También conocido como "Servidor" o "Servidor de impresión"
- 3 TCP/IP o USB
- 4 Impresora de red (la máquina)
- En una red mayor, recomendamos un entorno de impresión compartido de red.
- El "Servidor" o el "Servidor de impresión" deben utilizar el protocolo de impresión TCP/IP.
- La máquina Brother necesita tener configurada una dirección IP apropiada a menos que la máquina se comparta a través del puerto USB del servidor.

Ejemplo de conexión de red inalámbrica

Conectada a un sistema con capacidad de red inalámbrica con un punto de acceso en la red (modo Infraestructura)

Este tipo de red dispone de un punto de acceso central en el corazón de la red. El punto de acceso también puede funcionar como un puente o puerta de acceso a una red cableada. Cuando la máquina inalámbrica Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión a través de un punto de acceso.



Conectada a un sistema con capacidad de red inalámbrica sin punto de acceso en la red (modo Ad-hoc)

Este tipo de red no tiene un punto de acceso central. Cada cliente inalámbrico se comunica directamente con otro. Cuando un dispositivo inalámbrico Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión directamente desde el sistema que envía los datos de impresión.



Hay un punto de acceso en la red, pero el sistema no tiene capacidad inalámbrica

Este tipo de red dispone de un punto de acceso central en el corazón de la red. El punto de acceso está conectado a un sistema que no está preparado para redes inalámbricas con el cable Ethernet. Cuando la máquina inalámbrica Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión a través de un punto de acceso.



Protocolos

Protocolos TCP/IP y funciones

Los protocolos son los conjuntos de reglas estandarizadas para transmitir datos en una red. Los protocolos permiten a los usuarios obtener acceso a recursos conectados a la red. El servidor de impresión utilizado en este producto Brother es compatible con los protocolos TCP/IP (protocolo de control de transmisiones/protocolo de Internet). TCP/IP es el conjunto de protocolos más difundido utilizado para la comunicación, como Internet y el correo electrónico. Este protocolo se puede utilizar en casi todos los sistemas operativos, como Windows[®], Macintosh[®] y Linux. Los siguientes protocolos TCP/IP están disponibles en este producto Brother.

DHCP/BOOTP/RARP

Al usar los protocolos DHCP/BOOTP/RARP se configura automáticamente la dirección IP.

🖉 Nota

Para utilizar los protocolos DHCP/BOOTP/RARP, póngase en contacto con su administrador de red.

APIPA

Si no asigna una dirección IP manualmente (utilizando el panel de control de la máquina o el software BRAdmin) o automáticamente (utilizando un servidor DHCP/BOOTP/RARP), el protocolo de direccionamiento automático de direcciones IP privadas (APIPA) asignará automáticamente una dirección IP del intervalo 169.254.1.0 a 169.254.254.255.

Cliente DNS

El servidor de impresión Brother es compatible con la función de cliente DNS (Sistema de nombres de dominio). Esta función permite que el servidor de impresión se comunique con otros dispositivos utilizando su nombre DNS.

LPR/LPD

Protocolos de impresión que se utilizan frecuentemente en una red TCP/IP.

Puerto 9100

Otro protocolo de impresión que se utiliza frecuentemente en una red TCP/IP.

mDNS

mDNS permite que el servidor de impresión Brother se configure automáticamente para trabajar en un sistema de configuración simple de red Mac OS[®] X. (Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior).

TELNET

El servidor de impresión Brother es compatible con el servidor TELNET para la configuración de la línea de comandos.

SNMP

El protocolo simple de administración de redes (SNMP) se utiliza para administrar dispositivos de red, incluidos sistemas, enrutadores y máquinas preparadas de red.

LLTD

El protocolo LLTD (Link Layer Topology Discovery, protocolo de descubrimiento de Topología de Link-Layer) le permite ubicar fácilmente su equipo Brother en el **Mapa de red** de Windows Vista[™]. Su equipo Brother se mostrará con un icono distintivo y el nombre de nodo. Por defecto, este protocolo está desactivado.

Puede activar el LLTD usando la utilidad BRAdmin Professional. Visite la página de descarga de su modelo en <u>http://solutions.brother.com</u> para descargar BRAdmin Professional.

Servicios Web

El protocolo Servicios Web permite a los usuarios de Windows Vista[™] instalar el controlador de impresora de Brother haciendo clic con el botón derecho sobre el icono de la máquina en **Inicio** / **Red**. (Consulte *Instalación utilizando Servicios Web (para usuarios de Windows Vista*[™]) en la página 118.) Los Servicios Web también le permiten comprobar el estado actual de la máquina desde su equipo.

2

Configuración de la máquina en una red con conexión de cable Ethernet

Visión general

Antes de que pueda utilizar la máquina Brother en su red, tiene que instalar el software de Brother y también configurar los parámetros de red TCP/IP adecuados en la máquina en sí. Para realizar esto, les recomendamos que utilicen la instalación automática del CD-ROM de Brother, que les guiará a través de la instalación del software y de la red.

Si no desea utilizar la instalación automática, o no entiende algunos de los términos utilizados por la instalación automática, consulte el resto de este capítulo para obtener más información.



Si no desea o no es capaz de utilizar la instalación automática de cualquier herramienta del software de Brother, también puede utilizar el panel de control de la máquina para cambiar los parámetros de red. Para obtener más información, consulte *Configuración del panel de control* en la página 82.

Direcciones IP, máscaras de subred y puertas de acceso

Para utilizar la máquina en un entorno de red TCP/IP, tiene que configurar la dirección IP y la máscara de subred. La dirección IP que asigne al servidor de impresión debe estar en la misma red lógica que los sistemas anfitriones. Si no es así, debe configurar adecuadamente la máscara de subred y la dirección de la puerta de acceso.

Dirección IP

Una dirección IP es una serie de números que identifican cada sistema conectado a una red. Una dirección IP consiste en cuatro números separados por puntos. Cada número está comprendido entre 0 y 255.

Ejemplo: En una red pequeña, normalmente, cambiaría el número final.

192.168.1.<u>1</u>, 192.168.1.<u>2</u>, 192.168.1.<u>3</u>

Si tiene un servidor DHCP/BOOTP/RARP en su red (habitualmente una red UNIX[®]/Linux, Windows[®] 2000/XP o Windows Vista™) el servidor de impresión obtendrá automáticamente su dirección IP desde ese servidor.



En redes más pequeñas, el servidor DHCP puede ser el enrutador.

Para obtener más información acerca de DHCP, BOOTP y RARP, consulte Uso de DHCP para configurar la dirección IP en la página 113, Uso de BOOTP para configurar la dirección IP en la página 113 y Uso de RARP para configurar la dirección IP en la página 114.

Si no cuenta con un servidor DHCP/BOOTP/RARP, el protocolo de direccionamiento automático de direcciones IP privadas (APIPA) asignará automáticamente una dirección IP del intervalo 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Para obtener más información acerca de APIPA, consulte *Uso de APIPA para configurar la dirección IP* en la página 115.

Si el protocolo APIPA está desactivado, la dirección IP predeterminada de un servidor de impresión Brother es 192.0.0.192. Sin embargo, puede cambiar este número de dirección IP para que coincida con los detalles de la dirección IP de su red. Para obtener más información acerca de cómo cambiar la dirección IP, consulte *Configuración de la dirección IP y la máscara de subred* en la página 12.

Máscara Subred

Las máscaras de subred restringen la comunicación en red.

- Ejemplo: el equipo 1 puede comunicarse con el equipo 2
 - Equipo 1
 Dirección IP: 192.168.1.2
 Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Equipo 2
 Dirección IP: 192.168.1.3
 Máscara de subred: 255.255.255.0

🖉 Nota

0 denota que no hay límite en la comunicación en esta parte de la dirección.

En el ejemplo anterior podemos comunicarnos con cualquier cosa que tenga una dirección IP que empiece por 192.168.1.X.

Puerta de acceso (y enrutador)

Una puerta de acceso es un punto de la red que actúa como una entrada a otra red y envía datos transmitidos vía red a un destino exacto. El enrutador sabe dónde dirigir los datos que llegan a la puerta de acceso. Si un destino se localiza en una red externa, el enrutador transmite los datos a la red externa. Si su red se comunica con otras redes puede necesitar configurar la dirección IP de la puerta de acceso. Si no conoce la dirección IP de la puerta de acceso, póngase en contacto con el administrador de la red.

2

Configuración de la dirección IP y la máscara de subred

Uso de la utilidad BRAdmin Light para configurar su máquina como impresora de red

BRAdmin Light

BRAdmin Light es una utilidad diseñada para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. También puede buscar productos Brother en un entorno TCP/IP, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, como una dirección IP. La utilidad BRAdmin Light está disponible para sistemas con Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[™] y Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior.

Cómo configurar su máquina utilizando la utilidad BRAdmin Light

🖉 Nota

- Utilice la versión de la utilidad BRAdmin Light que se proporciona en el CD-ROM del producto de Brother. También puede descargar la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Light de Brother desde <u>http://solutions.brother.com</u>.
- Si requiere una administración de impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional, disponible para descargarse en <u>http://solutions.brother.com</u>. Esta utilidad sólo está disponible para usuarios de Windows[®].
- Si está utilizando software de cortafuegos, desactívelo. Una vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie su aplicación de cortafuegos.
- Nombre de nodo: el Nombre de nodo aparece en BRAdmin Light en este momento. El Nombre de nodo predeterminado de la tarjeta de red de la impresora es "BRNxxxxxxxxxxx,", donde "xxxxxxxxxxx", corresponde a la dirección Ethernet de la máquina).
- De forma predeterminada, no se requiere ninguna contraseña. Para establecer una contraseña, haga doble clic en el dispositivo en el que desee establecer una contraseña. Haga clic en la ficha **Control** y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña**. Introduzca la nueva contraseña.
- Inicie la utilidad BRAdmin Light.
 - Para Windows[®] 2000/XP y Windows Vista[™]

Haga clic en Inicio / Todos los programas¹ / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.

- ¹ **Programas** para usuarios de Windows[®] 2000
- Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior

Haga doble clic en Macintosh HD (el disco de arranque) / Library / Printers / Brother / Utilidades / archivo BRAdmin Light.jar.

BRAdmin Light buscará nuevos dispositivos de forma automática.





Macintosh[®]



🖉 Nota

- Si el servidor de impresión está configurado con los valores de fábrica sin utilizar un servidor DHCP/BOOTP/RARP, el dispositivo aparecerá como Unconfigured en la pantalla de la utilidad BRAdmin Light.
- Puede localizar el nombre de nodo y la dirección Ethernet imprimiendo la Lista de configuración de red. Consulte *Impresión de la Lista de configuración de red* en la página 93 para obtener información sobre cómo imprimir la lista de configuración de red de su servidor de impresión.

4 Seleccione Static en Método de arranque. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso (si fuera necesario) del servidor de impresión. Windows[®]

onfigurar dir	ección TCP/IP		×
Red			
	Método de arranque AUTO STATIC DHCP RARP BOOTP		
Direc	ción IP	192.168.0.5	
Máso	ara de <u>s</u> ubred	255.255.255.0	
Puer	ta de acceso	192.168.0.1]
	Acept	ar Cancelar	Ayuda

Macintosh[®]

BOOT Method	1
🖲 STATIC	:
O DHCP	
O RARP	
O BOOTP	
IP Address	192.168.0.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1

- 5 Haga clic en Aceptar.
- 6 Con la dirección IP correctamente programada, el servidor de impresión Brother aparecerá en la lista de dispositivos.

Uso del panel de control para configurar su máquina para una red

6

Puede configurar su máquina para una red utilizando el menú LAN del panel de control LAN. Consulte *Configuración del panel de control* en la página 82.

Uso de otros métodos para configurar su máquina para una red

Puede configurar su máquina para una red utilizando otros métodos. Consulte Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores) en la página 113.

Cambio de la configuración del servidor de impresión

Uso de la utilidad BRAdmin Light para cambiar la configuración del servidor de impresión

2

- 1 Inicie la utilidad BRAdmin Light.
 - Para los usuarios de Windows[®] 2000/XP y Windows Vista™

Haga clic en Inicio / Todos los programas ¹/ Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.

- ¹ **Programas** para usuarios de Windows[®] 2000
- Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior

Haga doble clic en Macintosh HD (el disco de arranque) / Library / Printers / Brother / Utilidades / archivo BRAdmin Light.jar.

- 2 Seleccione el servidor de impresión al que desea cambiar la configuración.
- 3 Seleccione Configuración de red en el menúControl
- 4 Introduzca una contraseña si la ha establecido.
- 5 Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

🖉 Nota

Si desea cambiar ajustes más avanzados, utilice la última versión de la utilidad BRAdmin Professional disponible para descargarse en <u>http://solutions.brother.com</u>.

Uso del panel de control para cambiar la configuración del servidor de impresión

Puede configurar y cambiar la configuración del servidor de impresión utilizando el menú LAN del panel de control. Consulte *Configuración del panel de control* en la página 82.

Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (no disponible para modelos DCP)

Configuración remota para Windows[®]

La aplicación Configuración remota le permite configurar la red desde una aplicación para Windows[®]. Cuando acceda a esta aplicación, la configuración de su máquina se descargará automáticamente a su PC y se mostrará en la pantalla de su sistema. Si cambia la configuración, podrá transferirla directamente a la máquina.

- Haga clic en el botón Inicio, Todos los programas, Brother, MFC-XXXX LAN, y después en Configuración remota (donde XXXX es su nombre de modelo).
- 2 Introduzca una contraseña si la ha establecido.
- 3 Haga clic en TCP/IP (Cable) o Misceláneo.
- 4 Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

Configuración remota para Macintosh[®]

La aplicación Configuración remota le permite configurar muchos parámetros de MFC desde una aplicación para Macintosh[®]. Cuando acceda a esta aplicación, la configuración de su máquina se descargará automáticamente a su Macintosh[®] y se mostrará en la pantalla de su sistema Macintosh[®]. Si cambia la configuración, podrá transferirla directamente a la máquina.

- Haga doble clic en el icono Macintosh HD de su escritorio, Library, Printers, Brother y, a continuación, Utilities.
- 2 Haga doble clic en el icono **Configuración remota**.
- Introduzca una contraseña si la ha establecido.
- 4 Haga clic en TCP/IP (Cable) o Misceláneo.
- 5 Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

3

Configuración de su máquina para una red inalámbrica

Visión general

Para conectar su máquina a su red inalámbrica, es necesario que siga los pasos descritos en la Guía de configuración rápida. Le recomendamos que utilice el Asistente de configuración del menú LAN del panel de control de la máquina. Si utiliza este método, podrá conectar la máquina fácilmente a la red inalámbrica. Siga las instrucciones que aparecen en la Guía de configuración rápida suministrada.

Lea este capítulo para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes de la red inalámbrica. Para obtener información sobre los parámetros TCP/IP, consulte *Configuración de la dirección IP y la máscara de subred* en la página 12. A continuación, en *Impresión de red básica punto a punto con TCP/IP en Windows* en la página 100 y *Impresión de red desde Macintosh*® en la página 102, aprenderá cómo instalar el software de red y los controladores en el sistema operativo de su equipo.

Confirme su entorno de red

Ejemplo de conexión de red inalámbrica

Conectada a un sistema con capacidad de red inalámbrica con un punto de acceso en la red (modo Infraestructura)

Este tipo de red dispone de un punto de acceso central en el corazón de la red. El punto de acceso también puede funcionar como un puente o puerta de acceso a una red cableada. Cuando la máquina inalámbrica Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión a través de un punto de acceso.



Conectada a un sistema con capacidad de red inalámbrica sin punto de acceso en la red (modo Ad-hoc)

Este tipo de red no tiene un punto de acceso central. Cada cliente inalámbrico se comunica directamente con otro. Cuando un dispositivo inalámbrico Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión directamente desde el sistema que envía los datos de impresión.



Hay un punto de acceso en la red, pero el sistema no tiene capacidad inalámbrica

Este tipo de red dispone de un punto de acceso central en el corazón de la red. El punto de acceso está conectado a un sistema que no está preparado para redes inalámbricas con el cable Ethernet. Cuando la máquina inalámbrica Brother (su máquina) es parte de esta red, recibe todos los trabajos de impresión a través de un punto de acceso.



Confirme su entorno de red

El proceso de configuración será diferente dependiendo de su entorno de red.

Configuración por medio de SecureEasySetup™ o AOSS™.

Si su punto de acceso inalámbrico(A) admite SecureEasySetup™ o AOSS™, no tendrá que utilizar un sistema informático para configurar la impresora. El punto de acceso (enrutador) y su máquina pueden negociar de forma automática por medio del procedimiento SecureEasySetup™ o AOSS™.



Configuración temporal por medio de un cable de red

Si dispone de un concentrador Ethernet o un enrutador en la misma red que el punto de acceso inalámbrico de su máquina, puede conectar de forma temporal el concentrador o enrutador a la máquina por medio de un cable Ethernet(B); este método resulta una sencilla forma de configurar la máquina. Puede configurar de forma remota la máquina desde un sistema informático de la red.



Configuración por medio de un sistema inalámbrico

Si dispone de un sistema informático con capacidad inalámbrica, tendrá que cambiar la configuración inalámbrica del sistema al modo Ad-hoc para conectar directamente y configurar la máquina.



Términos y conceptos de redes inalámbricas

Cuando configura una máquina para redes inalámbricas, debe asegurarse de que los parámetros de dicha máquina coinciden con los de su red inalámbrica. Esta sección proporciona términos y conceptos sobre algunos de estos parámetros, que pueden ayudarle cuando configure la máquina de red inalámbrica.

SSID (Identificador de conjunto de servicios) y canales

Es necesario que configure el SSID y un canal para especificar la red inalámbrica a la que desea conectar.

SSID

Cada red inalámbrica tiene su propio nombre de red y se conoce técnicamente como SSID o ESSID (Identificador de conjunto de servicios ampliado). SSID tiene un valor de 32 bytes o menos y está asignado al punto de acceso. Los dispositivos de red inalámbrica que desee asociar a la red inalámbrica deben tener los mismos parámetros que el punto de acceso. El punto de acceso y los dispositivos de red inalámbricos envían regularmente paquetes inalámbricos (conocidos como baliza) que tienen la información SSID. Cuando su dispositivo para red inalámbrica recibe una baliza, puede identificar la red inalámbrica que esté lo suficientemente cerca para que las ondas de radiofrecuencia alcancen su dispositivo.

Canales

Las redes inalámbricas emplean canales. Cada canal inalámbrico tiene una frecuencia diferente. Cuando configure su dispositivo Brother para funcionar en una red inalámbrica, debe configurarlo en el canal que se utilice en la red inalámbrica a la que esté conectando. Existen hasta 14 canales diferentes que se pueden utilizar en una red inalámbrica. Sin embargo, en muchos países el número de canales disponibles está restringido. Para obtener más información, consulte *Red Ethernet inalámbrica* en la página 121.

Autentificación y encriptación

La mayoría de las redes inalámbricas utilizan algún tipo de configuración de seguridad. Estas configuraciones de seguridad definen la autentificación (el modo en que el dispositivo en sí se identifica en la red) y la encriptación (el modo en que los datos se cifran a medida que se envían por la red). Si no especifica correctamente estas opciones cuando esté configurando su dispositivo inalámbrico Brother, no podrá conectar con la red inalámbrica. Por lo tanto, debe emplearse cuidado cuando se configuren estas opciones. Consulte la siguiente información para ver los métodos de autentificación y encriptación que admite su dispositivo inalámbrico Brother.

Métodos de autentificación

La máquina Brother admite los siguientes métodos:

Sistema abierto

Se permite el acceso a la red a dispositivos inalámbricos sin ninguna autentificación.

Llave compartida

Todos los dispositivos que acceden a la red inalámbrica comparten una clave predeterminada secreta.

La máquina Brother utiliza claves WEP como claves predeterminadas.

WPA-PSK/WPA2-PSK

Activa una clave precompartida de acceso protegido Wi-Fi[®] (WPA-PSK/WPA2-PSK), que permite a la máquina inalámbrica Brother asociarse con puntos de acceso utilizando TKIP para WPA-PSK o AES para WPA-PSK y WPA2-PSK (WPA-Personal).

Métodos de encriptación

La encriptación se utiliza para asegurar los datos que se envían por la red inalámbrica. La máquina Brother admite los siguientes métodos de encriptación:

Ninguna

No se utiliza ningún método de encriptación.

■ WEP

Al utilizar WEP (Privacidad equivalente a cableado), los datos se transmiten y se reciben con una clave segura.

■ TKIP

TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal) proporciona una clave por paquete que mezcla una comprobación de integridad de mensajes y un mecanismo que vuelve a crear claves.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) es un potente estándar de encriptación autorizado por Wi-Fi[®].

Clave de red

Existen algunas reglas para cada método de seguridad:

Sistema abierto/Llave compartida con WEP

Esta clave consiste en un valor de 64 bits o 128 bits que debe introducirse en formato ASCII o HEXADECIMAL.

ASCII de 64 (40) bits:	Utiliza 5 caracteres de texto: por ej., "WLLAN" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 64 (40) bits:	Utiliza 10 dígitos de datos hexadecimales: por ej., "71f2234aba"
ASCII de 128 (104) bits:	Utiliza 13 caracteres de texto: por ej., "Wirelesscomms" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 128 (104) bits:	Utiliza 26 dígitos de datos hexadecimales: por ej., "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"

WPA-PSK/WPA2-PSK y TKIP o AES

Utiliza una clave pre-compartida (PSK) que tiene 8 o más caracteres de longitud, hasta un máximo de 63 caracteres.

Configuración de su máquina para una red inalámbrica

Existen tres métodos para configurar su máquina de red inalámbrica: empleando el panel de control de la máquina (se recomienda), por medio del software SecureEasySetup™ o AOSS™ y empleando la aplicación de instalación automática del CD-ROM.

Uso del Asistente de configuración desde el panel de control

Puede configurar el servidor de impresión utilizando la función Asistente de configuración. Está ubicada en el menú LAN en el panel de control de la máquina. Consulte los pasos siguientes para obtener más información.



7 Comience a buscar un SSID en la máquina.

Configuración de su máquina para una red inalámbrica

8 Después de unos segundos, podrá seleccionar los SSID de la lista por medio de ▲ o ▼. Pulse OK para seleccionar el SSID.

Si selecciona el SSID que se muestra, vaya al paso **(2)**. Si desea añadir un nuevo SSID, siga en el **(9**.

9 Seleccione <Nuevo SSID> por medio de ▲ o ▼. Pulse OK. Vaya al paso ①.

Introduzca el nombre SSID. (Para obtener información acerca de cómo introducir texto, consulte Introducción de texto en la página 126.) Pulse OK. Vaya al paso ①.

- Seleccione el método de autentificación por medio de ▲ o ▼ y pulse OK. Si selecciona Sistema abierto, vaya al paso (). Si selecciona Llave compartida, vaya al paso (). Si selecciona WPA/WPA2-PSK, vaya al paso ().
- Seleccione el tipo de encriptación como Ninguna o WEP por medio de ▲ o ▼ y pulse OK. Si selecciona Ninguna, vaya al paso (). Si selecciona WEP, vaya al paso ().
- Seleccione la opción de clave; KEY1, KEY2, KEY3, KEY4 por medio de ▲ o ▼ y pulse OK. Si selecciona la clave que muestra ***********, vaya al paso ⑤. Si selecciona una clave en blanco, vaya al paso ⑥.
- Si desea cambiar la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Cambiar. Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten. Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten. Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten. Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten.
 Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten.
 Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten.
 Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten.
 Pulse OK.
 Vaya al paso
 Si desea mantener la clave que seleccionó en el
 No , pulse ▲ o ▼ para seleccionar Manten.
 Pulse OK.
 No No No No No No
 No No
 No
 No No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No </
- 16 Introduzca una nueva clave WEP. Pulse **OK**. Vaya al paso (Derevention of the second second
- 17 Seleccione el tipo de encriptación como TKIP o AES por medio de ▲ o ▼. Pulse OK. Vaya al paso
 ().
- 18 Introduzca la contraseña y pulse **OK**. Vaya al paso (Para introducir manualmente el texto, consulte Introducción de texto en la página 126.)
- Se mostrará lo siguiente.
 Para aplicar la configuración, seleccione Sí. Para cancelar, seleccione No.
 Si selecciona Sí, vaya al paso Ø.
 Si selecciona No, vuelva al paso Ø.
- 20 La máquina comenzará a conectarse al dispositivo inalámbrico que haya seleccionado.
- 21 Si su dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, el visor muestra Conectada durante 60 segundos y termina la configuración.

Si la conexión falla, el visor muestra Error conexión durante 60 segundos. Consulte Solución de problemas de redes inalámbricas en la página 112.

22 Pulse OK.

Uso del software SecureEasySetup™ o AOSS™ para configurar su máquina en una red inalámbrica

El software SecureEasySetup[™] o AOSS[™] le permite configurar la red inalámbrica con mayor facilidad que de forma manual. Pulsando un botón en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso, podrá configurar y asegurar su red inalámbrica. Su enrutador o punto de acceso también deben admitir SecureEasySetup[™] o AOSS[™]. Consulte el manual del usuario de su enrutador LAN inalámbrico o punto de acceso para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el modo SecureEasySetup[™] o AOSS[™] de dicho dispositivo.

🖉 Nota

Los enrutadores o puntos de acceso que admiten SecureEasySetup™ o AOSS™ cuentan con el símbolo de SecureEasySetup™ o AOSS™ que se muestra a continuación.



- Pulse el botón SecureEasySetup™ o AOSS™ en su enrutador o punto de acceso inalámbrico. Consulte el manual del usuario de su enrutador inalámbrico o punto de acceso para obtener instrucciones.
- 2 Pulse Menú en el panel de control de la máquina Brother.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN. Pulse OK.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar SecurEasySetup o AOSS. Pulse OK.
- 6 En el panel de control se mostrará el estado de conexión de red inalámbrica mediante el software SecureEasySetup™ o AOSS™; Conexión WLAN, Configurac. AOSS o Conexión AOSS. Espere hasta que se muestre Conectada o Error conexión (Fallo conexión). Conectado se muestra cuando el servidor de impresión ha conectado correctamente con su enrutador o punto de acceso. A partir de este momento podrá utilizar su máquina en una red inalámbrica.

Error conexión (Fallo conexión) se muestra cuando el servidor de impresión no ha conectado con su enrutador o punto de acceso. Pruebe a comenzar de nuevo por el ①. Si se muestra el mismo mensaje, restablezca el servidor de impresión a los valores predeterminados de fábrica e inténtelo de nuevo.

7 Pulse OK.

Uso de la aplicación de instalación automática de Brother del CD-ROM para configurar la máquina para una red inalámbrica

Consulte *Configuración inalámbrica para Windows*® en la página 29 y *Configuración inalámbrica para Macintosh*® en la página 57 para obtener información sobre cómo utilizar la aplicación de instalación automática de Brother que encontrará en el CD-ROM que incluimos con la máquina.

Cambio de la configuración del servidor de impresión

Una vez haya configurado su máquina para una red inalámbrica, podrá cambiar la configuración inalámbrica utilizando BRAdmin Professional, el software Configuración remota o el panel de control de la parte delantera de la máquina.

Uso de la utilidad BRAdmin Professional para cambiar la configuración inalámbrica (sólo para Windows[®])

🖉 Nota

- Utilice la versión más actualizada de la utilidad BRAdmin Professional disponible para descargarse en <u>http://solutions.brother.com</u>. Esta utilidad sólo está disponible para usuarios de Windows[®].
- Si está utilizando software de cortafuegos, desactívelo. Una vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie su aplicación de cortafuegos.
- Inicie la utilidad BRAdmin Professional (en Windows[®] 2000/XP o Windows Vista[™]) haciendo clic en Inicio / Programas / Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional.

Archivo Dispositivo:	s Control Ver Ayuda			
* 🗞 😏 🔗	2656688	P 😤		
Filtros	Nombre de nodo	Registro Dirección de n	odo Estado	de la impresora 🔼
TCP/IP P IPX/SPX	學	10.148.40.15	D XXXXX	x 📃
	BRN_X000000	10.148.100.8	B XXXXX	<x td="" 🛛<=""></x>
	BRN_X000000	10.148.150.2	5 XXXXX	<x .<="" td=""></x>
	BRN_X00000X	10.148.40.17	7 XXXXX	<x td="" 🛛<=""></x>
	3 BRN_XXXXXX	10.148.100.1	7 XXXXX	XX
	BRN_)000000	10.148.40.19	3 XXXXX	XX 💽
	<			>
Para obtener ayuda, pulse F1.			Dispositivos: 31 Sin cor	nfigurar: 0

- 2 Seleccione **TCP/IP** en el marco izquierdo de la ventana principal de BRAdmin.
- 3 Seleccione el servidor de impresión que desee configurar en el marco derecho de la ventana principal de BRAdmin.
- 4 Seleccione Configurar ajustes inalámbricos en el menú Control
- 5 Introduzca una contraseña si la ha establecido.

🖉 Nota

De forma predeterminada, no se requiere una contraseña para cambiar la configuración del servidor de impresión. Puede establecer una contraseña para cambiar la configuración del servidor de impresión. Haga doble clic en el dispositivo para el que desee establecer una contraseña. Haga clic en la ficha **Control** y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña**. Introduzca la nueva contraseña.

- 6 Ahora puede cambiar la configuración inalámbrica.
- 🖉 Nota
- Si el servidor de impresión está configurado con los valores de fábrica sin utilizar un servidor DHCP/BOOTP/RARP, el dispositivo aparecerá como APIPA en la pantalla de la utilidad BRAdmin Professional.
- Puede localizar el nombre de nodo y la dirección Ethernet (**Dirección de nodo** anterior) imprimiendo la lista de configuración de red. Consulte *Impresión de la Lista de configuración de red* en la página 93 para obtener información sobre cómo imprimir la lista de configuración de red de su servidor de impresión.

Uso del panel de control para cambiar la configuración del servidor de impresión

Puede configurar y cambiar la configuración del servidor de impresión utilizando el menú LAN del panel de control. Consulte *Configuración del panel de control* en la página 82.

Uso de otros métodos para configurar su máquina para una red inalámbrica

Puede configurar su máquina para una red inalámbrica utilizando otros métodos. Consulte Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores) en la página 113.

Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (no disponible para modelos DCP)

Configuración remota para Windows[®]

La aplicación Configuración remota le permite configurar la red desde un sistema Windows[®]. Cuando acceda a esta aplicación, la configuración de su máquina se descargará automáticamente a su PC y se mostrará en la pantalla de su sistema. Si cambia la configuración, podrá transferirla directamente a la máquina.

- Haga clic en el botón Inicio, Todos los programas, Brother, MFC-XXXX LAN, y después en Configuración remota (donde XXXX es su nombre de modelo).
- 2 Introduzca una contraseña si la ha establecido.
- 3 Haga clic en TCP/IP (WLAN).
- 4 Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

Configuración remota para Macintosh[®]

La aplicación Configuración remota le permite configurar muchos parámetros de MFC desde un equipo con Macintosh[®]. Cuando acceda a esta aplicación, la configuración de su máquina se descargará automáticamente a su Macintosh[®] y se mostrará en la pantalla de su sistema Macintosh[®]. Si cambia la configuración, podrá transferirla directamente a la máquina.

- Haga doble clic en el icono Macintosh HD de su escritorio, Library, Printers, Brother y, a continuación, Utilities.
- 2 Haga doble clic en el icono **Configuración remota**.
- Introduzca una contraseña si la ha establecido.
- 4 Haga clic en TCP/IP (WLAN).
- 5 Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.
Configuración inalámbrica para Windows[®]

Configuración en el modo Infrastructure

Para Windows[®] 2000 Professional/XP o Windows Vista™

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse **Menu**, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.



2 Encienda el equipo.

🖉 Nota

Antes de la configuración, si está utilizando una aplicación de cortafuegos, desactívela. Una vez haya comprobado que puede imprimir después de la instalación, reinicie su aplicación de cortafuegos.

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su máquina. Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma.

4 Aparecerá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instalar + controladores/utilidades.



🖉 Nota

Si esta ventana no aparece, utilice Windows[®] Explorer para ejecutar el programa start.exe desde la carpeta raíz del CD-ROM de Brother.

5 Haga clic en Asistente de configuración WLAN.



6 Seleccione Manual y a continuación haga clic en Siguiente.



- Para realizar la configuración se recomienda que conecte temporalmente su dispositivo inalámbrico Brother directamente a un puerto libre en su punto de acceso, concentrador o enrutador empleando un cable de red.
 - Si puede conectarse temporalmente con un cable de red:

Seleccione Puedo conectar temporalmente mi dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red y haga clic en Siguiente.

Vaya al paso 8.

Si no tiene un cable de red o no puede conectar temporalmente el dispositivo inalámbrico Brother a su punto de acceso:

Seleccione No puedo conectar el dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red y haga clic en Siguiente.

Vaya al paso (0).



B Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



9 Conecte el dispositivo inalámbrico Brother a su punto de acceso mediante un cable de red y haga clic en Siguiente. Vaya al paso ().





Si ha seleccionado Este ordenador dispone de una función inalámbrica, marque Estoy utilizando un punto de acceso en modo de infraestructura y, a continuación, haga clic en Siguiente. Vaya al paso 1.



Si está utilizando un equipo cableado, seleccione **Este ordenador utiliza un cable de red para conectar a la red inalámbrica.** y ajuste la configuración inalámbrica en el panel de control. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar la instalación. Consulte *Uso del Asistente de configuración desde el panel de control* en la página 22.

Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico		
Configuración de panel de control		(9)
Utilización del panel de control del dispositivo. Configure los ajustes de dispositivos correctarmente.		
Póngase en contacto con su administrador del sistema y también consulte la "Guía de configuración rápida" adjunta con el dispositivo.	No.	
Cierre esta pantalla para concluir y seleccione "Instale MFL-Pr Suite" en el menú CD-ROM.	0	
Ayuda	Finalizar	Cancelar

11 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



12 Tiene que cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su PC. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Asegúrese de que toma nota de todos los ajustes como SSID o el canal de su PC. Tendrá que volver a introducir la configuración inalámbrica original del sistema.



Elemento	Registre la configuración inalámbrica actual del equipo
Modo de comunicación: (Infrastructure/Ad-hoc)	
Canal:	
Nombre de red (SSID/ESSID)	
Método de autentificación (Sistema abierto/Llave compartida)	
Encriptación: (Ninguna/WEP/WPA/WPA2-PSK)	
Clave de encriptación:	

Para comunicar con la máquina inalámbrica sin configurar, cambie temporalmente la configuración inalámbrica de su PC para que coincida con la configuración predeterminada de la máquina que se muestra en la pantalla. Haga clic en Siguiente.



🖉 Nota

- Si aparece un mensaje que solicita reiniciar su PC después de cambiar un parámetro de la configuración inalámbrica, reinícielo y vuelva al paso 4; siga con la instalación omitiendo los pasos 11, 12 y 13.
- Los usuarios de Windows[®] XP SP2 pueden cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su PC a través de los siguientes pasos:
 - 1 Haga clic en Inicio y abra el Panel de control.
 - 2 Haga clic en el icono Conexiones de red.
 - 3 Seleccione y haga clic con el botón derecho en **Conexión de red inalámbrica**. Haga clic en **Ver redes inalámbricas disponibles**.
 - 4 Puede ver la máquina inalámbrica Brother en la lista. Seleccione **SETUP** y haga clic en **Conectar**.
 - **5** Compruebe el estado de la **conexión de red inalámbrica**. El cambio de dirección IP en pantalla de 0.0.0.0 a 169.254.x.x puede tardar unos minutos (donde x.x son números entre 1 y 254).
- Para usuarios de Windows Vista™:

Puede cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su sistema siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Haga clic en Inicio y abra el Panel de control.
- 2 Haga clic en Redes e Internet y después en el icono Centro de redes y recursos compartidos.
- 3 Haga clic en Conectarse a una red.
- 4 Puede ver el SSID de la impresora inalámbrica en la lista. Seleccione **SETUP** y haga clic en **Conectar**.
- 5 Haga clic en **Conectarse de todas formas** y después seleccione **Cerrar**.
- 6 Haga clic en Ver estado de Conexión de red inalámbrica (SETUP).
- 7 Haga clic en **Detalles...** y seleccione los **Detalles de la conexión de red**. El cambio de dirección IP en pantalla de 0.0.0.0 a 169.254.x.x puede tardar unos minutos (donde x.x son números entre 1 y 254).

14 Aparecerá la siguiente lista. Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso y la máquina están encendidos y, a continuación, haga clic en Actualizar. Seleccione la máquina que desee configurar y haga clic en Siguiente.



🖉 Nota

El Nombre de nodo predeterminado del NC-xxxx (donde "xxxx" representa su nombre de modelo) es "BRNxxxxxxxxxx" o "BRWxxxxxxxxx" (donde "xxxxxxxxx" son los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet).

15 El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Seleccione el punto de acceso con el que desee asociar la máquina y a continuación haga clic en **Siguiente**.

Asistente para la config	uración del dis	positivo inalámbrico	
Redes inalámbr	icas dispo	nibles	(((@))
Seleccione el punto de	acceso o red Ao	l-hoc con el que se asocia	rá el dispositivo.
Nombre (SSID)	Canal	Modo inalámbrico	Señal
	1	802.11b/g (11 Mbps/54	Mbps)
III HELLO2	2	802.11g (54 Mbps)	
Actualigar Añagir Aguda	Siel nombre d haga clic en el nombre de la r	IIIII Punto de acceso / Estación ba: el punto de acceso o de la botón "Añadir" para espec ed. < Atrás Sigui	Red Ad-hoc red Ad-hoc no ap: ↑ ↑ ificar manus mp ente > Cancelar

🖉 Nota

- Si su punto de acceso está configurado para que no difunda el SSID, puede añadirlo manualmente haciendo clic en el botón Añadir. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el Nombre (SSID) y el número de Canal.
- Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso está encendido y está difundiendo el SSID y a continuación compruebe si la máquina y el punto de acceso se encuentran dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en **Actualizar**.
- "SETUP" es el SSID predeterminado de la impresora. No seleccione este SSID.

Asistente para la configuración del	dispositivo inalámbrico		
Nombre de la red inalán	nbrica		(9)
Configure el nombre de la red inalán	nbrica con el que se asoci	ará el dispositivo.	
<u>N</u> ombre (SSID)	WLAN		
<u>∏ É</u> sta es una red Ad-	hoc y no hay punto de acc	Ceso.	
Canal		~	
Ayuda	< <u>A</u> trás	Siguiente >	Cancelar

16 Si la red no está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la configuración, haga clic en Aceptar y vaya al paso ^(B).



Si la red está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Cuando configure su máquina inalámbrica Brother, debe estar seguro de que está configurada para coincidir con los parámetros de autentificación y encriptación de la red inalámbrica de que se dispone. Seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente.

Asistente para la configuración del dispo	sitivo inalámbrico
Método de autentificación y encriptación	Modo de
Configure el Método de autentificación y e	l Modo de encriptación
Nombre (SSID):	WLAN
Método de autentificación	Sistema abierto
Modo de <u>e</u> ncriptación	WEP
Clave de <u>r</u> ed	****
<u>C</u> onfirmar la clave de red	••••
Avanzada	
Ayuda	< <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> > Cancelar

🖉 Nota

- Si desea ajustar más de una clave WEP, haga clic en Avanzada.
- Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.

Haga clic en Siguiente. La configuración se enviará a su máquina. No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en Cancelar.



🖉 Nota

- Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de su máquina, haga clic en **Cambiar** dirección IP e introduzca la configuración de dirección IP que necesite su red.
- La configuración del panel de control cambiará automáticamente a WLAN cuando se envíe la configuración inalámbrica a su máquina.

Si selecciona Puedo conectar temporalmente mi dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red en el paso ();

Desconecte el cable de red entre su punto de acceso (concentrador o enrutador) y la máquina y haga clic en **Siguiente**.



Si selecciona Este ordenador dispone de una función inalámbrica en el paso (); Con la información que se registró en (), restablezca la configuración inalámbrica original de su sistema. Haga clic en Siguiente.



21 Ha finalizado la configuración inalámbrica. Haga clic en Finalizar. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione Instale MFL-Pro Suite en el menú del CD-ROM.



Configuración con un punto de acceso que admita SecureEasySetup™ o AOSS™

Para Windows[®] 2000/XP o Windows Vista™

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse **Menu**, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

1) Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.



2 Encienda el equipo.

🖉 Nota

Antes de la configuración, si está utilizando una aplicación de cortafuegos, desactívela. Una vez haya comprobado que puede imprimir después de la instalación, reinicie su aplicación de cortafuegos.

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su máquina. Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma.

4 Aparecerá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instalar + controladores/utilidades.



🖉 Nota

Si esta ventana no aparece, utilice Windows[®] Explorer para ejecutar el programa start.exe desde la carpeta raíz del CD-ROM de Brother.

5 Haga clic en Asistente de configuración WLAN.



Realice la siguiente selección y haga clic en Siguiente.



(Para AOSS™)



7 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



(Para SecureEasySetup™)

Confirme que el mensaje en pantalla es el correcto y haga clic en Siguiente.



(Para SecureEasySetup™)

(Para AOSS™)



- 9 Consulte el manual de instrucciones que acompaña a su punto de acceso para establecer el modo SecureEasySetup™ o AOSS™ de su punto de acceso.
- 10 Establezca el modo en SecureEasySetup o AOSS™. Pulse Menu, ▲ o ▼ para LAN y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para WLAN Y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para SecureEasySetup o AOSS y pulse OK.

🖉 Nota

Si el LCD muestra Error conexión (Fallo conexión), inténtelo de nuevo.

1) Haga clic en Finalizar.



(Para SecureEasySetup™)

(Para AOSS™)



12 La configuración ha finalizado. Vuelva a colocar la máquina en una ubicación dentro del alcance de su punto de acceso.

Ha finalizado la configuración inalámbrica. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione **Instale MFL-Pro Suite** en el menú del CD-ROM.

Configuración en el modo Ad-hoc

Para Windows[®] 2000 Professional/XP o Windows Vista™

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse Menu, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.





🖉 Nota

Antes de la configuración, si está utilizando una aplicación de cortafuegos, desactívela. Una vez haya comprobado que puede imprimir después de la instalación, reinicie su aplicación de cortafuegos.

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su máquina. Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma. 4 Aparecerá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instalar + controladores/utilidades.



🖉 Nota

Si esta ventana no aparece, utilice Windows[®] Explorer para ejecutar el programa start.exe desde la carpeta raíz del CD-ROM de Brother.

5 Haga clic en Asistente de configuración WLAN.



6 Seleccione Manual y a continuación haga clic en Siguiente.



7 Seleccione No puedo conectar el dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red. Haga clic en Siguiente.

Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico	
Configuración de dispositivo inalámbrico	7)
La forma más segura de configurar el dispositivo es conectarlo a la red cableada con un ca red estándar. Luego podrá realizar la configuración inalámbrica y retirar el cable.	ble de
O Puedo conectar temporalmente mi dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red.	
No puedo conectar el dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red.	
Ayuda (Volver Siguiente) Cancel	ar D

8 Seleccione Este PC dispone de una función inalámbrica. y asegúrese de que no está marcada la opción Estoy utilizando un punto de acceso en modo de infraestructura. Haga clic en Siguiente.



9 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



10 Tiene que cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su PC. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Asegúrese de que toma nota de todos los ajustes como SSID o el canal de su PC. Tendrá que volver a introducir la configuración inalámbrica original del sistema.



Elemento	Registre la configuración inalámbrica actual del equipo
Modo de comunicación: (Infrastructure/Ad-hoc)	
Canal:	
Nombre de red (SSID/ESSID)	
Método de autentificación (Sistema abierto/Llave compartida)	
Encriptación: (Ninguna/WEP/WPA/WPA2-PSK)	
Clave de encriptación:	

Para comunicar con la máquina inalámbrica sin configurar, cambie temporalmente la configuración inalámbrica de su PC para que coincida con la configuración predeterminada de la máquina que se muestra en la pantalla. Haga clic en Siguiente.



🖉 Nota

- Si aparece un mensaje que solicita reiniciar su PC después de cambiar un parámetro de la configuración inalámbrica, reinícielo y vuelva al paso 4; siga con la instalación omitiendo los pasos 9, 10 y 11.
- Los usuarios de Windows[®] XP SP2 pueden cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su PC a través de los siguientes pasos:
 - 1 Haga clic en Inicio y abra el Panel de control.
 - 2 Haga clic en el icono Conexiones de red.
 - 3 Seleccione y haga clic con el botón derecho en **Conexión de red inalámbrica**. Haga clic en **Ver** redes inalámbricas disponibles.
 - 4 Puede ver la máquina inalámbrica Brother en la lista. Seleccione **SETUP** y haga clic en **Conectar**.
 - **5** Compruebe el estado de la **conexión de red inalámbrica**. El cambio de dirección IP en pantalla de 0.0.0.0 a 169.254.x.x puede tardar unos minutos (donde x.x son números entre 1 y 254).
- Para usuarios de Windows Vista™:

Puede cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su sistema siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Haga clic en Inicio y abra el Panel de control.
- 2 Haga clic en Redes e Internet y después en el icono Centro de redes y recursos compartidos.
- 3 Haga clic en Conectarse a una red.
- 4 Puede ver el SSID de la impresora inalámbrica en la lista. Seleccione **SETUP** y haga clic en **Conectar**.
- 5 Haga clic en **Conectarse de todas formas** y después seleccione **Cerrar**.
- 6 Haga clic en Ver estado de Conexión de red inalámbrica (SETUP).
- 7 Haga clic en **Detalles...** y seleccione los **Detalles de la conexión de red**. El cambio de dirección IP en pantalla de 0.0.0.0 a 169.254.x.x puede tardar unos minutos (donde x.x son números entre 1 y 254).

(12) Aparecerá la siguiente lista. Si la lista aparece vacía, compruebe si la máquina está encendida y a continuación haga clic en Actualizar. Seleccione la máquina que desee configurar y haga clic en Siguiente.

is de un disposit itivo que desea c	ivo inalámbrico. :onfigurar y haga cl	ic en "Siguiente".	
Dirección ID	Dirección MAC	Nambra da imenada	
192.0.0.192	X00000000000	XXX-XXXXXX	Anywhere
192.0.0.192	20000000000	2002-2000022	Anowhere
1			
,			
ortante:			
	is de un disposit itivo que desea o <u>192,0,0,192</u> 192,0,0,192 192,0,0,192 192,0,0,192 192,0,0,192	is de un dispositivo inalámbrico. tivo que desea configurar y haga cl Dispositár UD Dispositár MAC 1920 0 192 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	is de un dispositivo inalámbrico. Itivo que desea configurar y haga cite en "Siguiente". Nacestáte UD Dispositác MAC Mesebar de lasore 1920 DI 192 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

🖉 Nota

El Nombre de nodo predeterminado del NC-xxxx (donde "xxxx" representa su nombre de modelo) es "BRWxxxxxxxxxx" (donde "xxxxxxxxxx" son los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet).

El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Seleccione la red Ad-hoc con la que desea asociar la máquina y a continuación haga clic en Siguiente. Si no hay disponible ninguna red inalámbrica Ad-hoc, tendrá que crear una nueva red inalámbrica. Vaya al paso .



🖉 Nota

- Si la red Ad-hoc no está difundiendo el nombre SSID y no aparece en la lista, podrá añadirlo manualmente haciendo clic en el botón Añadir. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el Nombre (SSID) y el número de Canal.
- Si la lista aparece vacía, compruebe si la máquina se encuentra dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en **Actualizar**.

Asistente para la configuración del disp	ositivo inalámbrico)	
Nombre de la red inalámbr	ica		ஞ
Configure el nombre de la red inalámbric	a con el que se aso	ciará el dispositivo.	
<u>N</u> ombre (SSID)	WLAN		
<u>∏É</u> sta es una red Ad-hoc	y no hay punto de a	cceso.	
Ayuda	< <u>A</u> trás	Siguiente > (Cancelar

14 Si la red no está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la configuración, haga clic en Aceptar y vaya al paso

sistente para la configuración del dispositivo inalámbrico
Nombre (SSID): WLAN
Esta red inalámbrica no es segura. No utiliza autentificación y encriptación y tras. ¿Desea continuar la conferman?
Aceptar Cancelar

(5) Si la red está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Cuando configure su máquina inalámbrica Brother, debe estar seguro de que está configurada para coincidir con los parámetros de autentificación y encriptación de la red inalámbrica de que se dispone. Seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente. Vaya al paso (7).

Asistente para la configuración del disp	ositivo inalámbrico
Método de autentificación y encriptación	y Modo de
Configure el Método de autentificación y	el Modo de encriptación
Nombre (SSID):	WLAN
Método de autentificación	Sistema abierto
Modo de <u>e</u> ncriptación	WEP
Clave de red	*****
<u>C</u> onfirmar la clave de red	•••••
Ayanzada Ayuda	< <u>Atrás</u> iguiente > Cancelar

🖉 Nota

- Si desea ajustar más de una clave WEP, haga clic en Avanzada.
- Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.
- Introduzca un nuevo nombre SSID y seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente.

Configuración de red inalár	nbrica	((((⁽)))	
Especifique el nombre de la red inalámbr	ica:		
Nombre (SSID)	HELLO		
<u>C</u> anal	1	~	
Método de autentificación	Sistema abierto	~	
Modo de <u>e</u> ncriptación	Ninguna	~	
	Sig	uiente > Cancelar	ן

🖉 Nota

Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.

Haga clic en Siguiente. La configuración se enviará a su máquina. No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en Cancelar.

Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico					
Confirmación de la configuración inalámbrica					
Haga clic en "Siguiente" para enviar la siguiente configuración al dispositivo					
Dispositivo de destino =	BRW X00000000000				
Dirección IP	Automática	Cambiar dirección IP			
Modo de comunicación	Ad-hoc (Canal 1)				
Nombre (SSID)	HELLO				
Método de autentificación	Sistema abierto				
Modo de encriptación	WEP	_			
الله الله الله الله الله الله الله الل	ba después del envío de la c	onfiguració			

🖉 Nota

Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de su máquina, haga clic en **Cambiar dirección IP** e introduzca la configuración de dirección IP que necesite su red. Después de realizar la selección, haga clic en **Siguiente** y el asistente buscará las redes inalámbricas disponibles.

Para comunicar con el dispositivo inalámbrico configurado, debe configurar su PC para que utilice los mismos ajustes inalámbricos. Cambie manualmente la configuración inalámbrica de su PC para que coincida con la configuración inalámbrica de la máquina que aparece en esta pantalla. Haga clic en Siguiente. (Los ajustes que aparecen en esta pantalla son sólo un ejemplo. Sus ajustes no serán iguales.)



Ha finalizado la configuración inalámbrica. Haga clic en Finalizar. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione Instale MFL-Pro Suite en el menú del CD-ROM.



5

Configuración inalámbrica para Macintosh[®]

Configuración en el modo Infrastructure

Para Mac OS[®]X 10.2.4 o posterior

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse **Menu**, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.



2 Encienda el Macintosh[®].

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.

Haga doble clic en el icono Utilities y a continuación en el Asistente de configuración inalámbrica de dispositivos.



5 Seleccione Manual y a continuación haga clic en Siguiente.

000	Asistente para la configuración del dispositivo	inalámbrico
Configu	ración de dispositivo inalámbrico	(((((()))))))) (())) (())) ())) ())) ()
¿Cómo dese	a configurar el ordenador y los ajustes del dispositivo inalámbrico	?
Man Esta	ual selección le guiará paso a paso al instalador inalámbrico.	
⊖ Me g acce	ustaría utilizar la función SecureEasySetup™ de mi punto de so para configurar el dispositivo inalámbrico.	Secure Easy Setup
Systinal	ustaria utilizar la función AOSS™ (AliStation One-Touch Secure m) de mi punto de acceso para comfigurar el dispositivo mbrico.	((())) Aoss"
?		Siguiente> Cancelar

- Para realizar la configuración se recomienda que conecte temporalmente su dispositivo inalámbrico Brother directamente a un puerto libre en su punto de acceso, concentrador o enrutador empleando un cable de red.
 - Si puede conectarse temporalmente con un cable de red:

Seleccione Puedo conectar temporalmente mi dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red y haga clic en Siguiente.

Vaya al paso 7.

Si no tiene un cable de red o no puede conectar temporalmente el dispositivo inalámbrico Brother a su punto de acceso:

Seleccione No puedo conectar el dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red y haga clic en Siguiente.

Vaya al paso (9.



Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



8 Conecte el dispositivo inalámbrico Brother a su punto de acceso mediante un cable de red y haga clic en **Siguiente**. Vaya al paso **(B**).



9 Si ha seleccionado Este ordenador dispone de una función inalámbrica, marque Estoy utilizando un punto de acceso en modo de infraestructura y, a continuación, haga clic en Siguiente. Vaya al paso ().



Si está utilizando un equipo cableado, seleccione **Este ordenador utiliza un cable de red para conectar a la red inalámbrica.** y ajuste la configuración inalámbrica en el panel de control. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar la instalación. Consulte *Uso del Asistente de configuración desde el panel de control* en la página 22.

000	Asistente para la configuración del	l dispositivo inalámbrico
Configu	ración de panel de control	(((G)
Utilizacio ajustes c Póngase también el dispos Si quisie necesari "Finaliza	ón del panel de control del dispositivo. Configure la de dispositivos correctamente. en contacto con su administrador del sistema y consulte la "Cuia de configuración rapida" adjurna titivo. ra continuar instalando los controladores y softwar os para la operación del propio dispositivo, pulse o "para cernar era vennana y seleccione "Start Here	os con re 05
X" en el	menú CD-ROM.	cVolver Finalizar Cancelar

10 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



11 Tiene que cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su sistema. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Asegúrese de que toma nota de todos los ajustes como SSID o el canal de su sistema. Tendrá que volver a introducir la configuración inalámbrica original del sistema.

\varTheta \varTheta Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico Cambiando las configuraciones inalámbricas ((9) del ordenador Para configurar manualmente el dispositivo inalámbrico desde el ordenador, debe cambiar temporalmente la actual configuración inalámbrica de su ordenador. Antes de continuar, tome nota de la configuración actual de la red inalámbrica. En particular, tome nota de lo siguiente: Modo de comunicación: (Infraestructura / Ad-hoc) Canal(1-14) (si es aplicable) Nombre de red (SSID / ESSID) Método de autentificación (Sistema abierto / Clave compartida) Modo de encriptación (Ninguna / WEP / Otros...) Clave de encriptación Por favor contacte con su administrador de red o refiérase a la Guía del u para más información. Haga clic en "Siguiente" para continuar. < Atrás Siguiente > Cancela

Elemento	Registre la configuración inalámbrica actual del equipo
Modo de comunicación: (Infrastructure/Ad-hoc)	
Canal:	
Nombre de red (SSID/ESSID)	
Método de autentificación (Sistema abierto/Llave compartida)	
Encriptación: (Ninguna/WEP/WPA/WPA2-PSK)	
Clave de encriptación:	

Para comunicar con la máquina inalámbrica sin configurar, cambie temporalmente la configuración inalámbrica de su equipo para que coincida con la configuración predeterminada de la máquina que se muestra en la pantalla. Haga clic en Siguiente.

00	Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico			
Cambiand del ordena	lo las configuracion ador	nes inalám	bricas	((c))
Para comur inalámbrica	icar con el dispositivo inalá s de su ordenador como se	mbrico no confi describe:	gurado, por favor cam	bie las configuraciones
	Modo de comunicación Canal Nombre de red (SSID)*	: Ad-hoc : 11 (si es apli : SETUP	cable)	A CONTRACTOR
* Disting Por favor co del usuario	Modo de encriptación ue entre mayúsculas/minús intacte con su administrado de su ordenador para más	: Ninguno culas r de red o refíera información.	ase a la Guía	
Cuando hay haga clic er	ya terminado la configuració Siguiente para continuar. obado y confirmado	in inalámbrica c	le la red, Siguiente >	Cancelar

Aparecerá la siguiente lista. Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso y la máquina están encendidos y, a continuación, haga clic en Actualizar. Seleccione la máquina que desee configurar y haga clic en Siguiente.

) 😑 😁 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico				
Dispositivos inalámbricos disponibles				
Se ha encontrado más de un dispositivo inalámbrico. Seleccione el dispositivo que desea configurar y haga clic en "Siguiente".				
Nombre de nor	to Dirección IP	Dirección MAC	Nombre de impre Ubicació	n
BRWXXXXXXXXXXXXX	кх 192.0.0.192	X00000000000	Brother MFC-XXXX Anywhere	
BRN_XXXXXX	192.0.0.192	200000000000000000000000000000000000000	Brother MFC-XXXX Anywhere	
Actualizar				
Aviso im Si n Des real	portante: lo aparece ningún dis lactive la aplicación di izar la búsqueda en la	positivo y está ejecu e cortafuegos y haga a red inalámbrica.	tando una aplicación de cor de a clic en el botón Actur	is. Iver a

🖉 Nota

El Nombre de nodo predeterminado del NC-xxxx (donde "xxxx" representa su nombre de modelo) es "BRNxxxxxxxxx" o "BRWxxxxxxxxx" (donde "xxxxxxxxx" son los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet).

14 El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Seleccione el punto de acceso con el que desee asociar la máquina y a continuación haga clic en **Siguiente**.

00	🕽 🔿 🔿 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico				
Redes inal	ámbricas disp	onibles		((CP)	
Seleccione el p	unto de acceso o re	d Ad-hoc con el c	que se asociará el dispositi	/0.	
No	mbre (SSID)	Canal	Modo inalámbrio	o Señal	
[]∜ @⊐HELI	.0	6	802.11b/g (11Mbps/54Mb	ops)	
		-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Actualiz	ar	[]-9 (e)	Punto de acceso / □.» (Estación base	·□ Red Ad-hoc	
Añadi	r Si el non en el bot	nbre del punto de ón "Añadir" para	acceso o de la red Ad-hoo especificar manualmente e	no apare de ga clic I no en	
Ayuda	a (< Atrás	Siguiente >	Cancelar	

🖉 Nota

- Si su punto de acceso está configurado para que no difunda el SSID, puede añadirlo manualmente haciendo clic en el botón Añadir. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el Nombre (SSID) y el número de Canal.
- Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso está encendido y está difundiendo el SSID y a continuación compruebe si la máquina y el punto de acceso se encuentran dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en Actualizar.
- "SETUP" es el SSID predeterminado de la impresora. No seleccione este SSID.

	Asistente para	la configuración del d	ispositivo inalámbr	ico
Nombre de	e la red inalán	nbrica		ஞி
Configure el no	ombre de la red inala	ámbrica con el que se asoc	ciará el dispositivo.	
Nombre	e (SSID)	WLAN		D
Est	ta es una red Ad-hoo	c y no hay punto de acceso		
Canal		1	A T	
Ayud	la	< Atrás	Siguiente >	Cancelar

(15) Si la red no está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la instalación, haga clic en Aceptar y vaya al paso (7).

😑 🔿 🔿 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico				
Nombre (SSID):	WLAN			
Esta red inalámbrica seguras.	no es segura. No	utiliza autentificación y encriptación		
¿Desea continuar la configuración?				
Ac	eptar	Cancelar		
(b) Si la red está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Cuando configure su máquina inalámbrica Brother, debe estar seguro de que está configurada para coincidir con los parámetros de autentificación y encriptación de la red inalámbrica de que se dispone. Seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente.

00	Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico					
Método d encriptad	le autentificación y ión	Modo de		(19)		
Configure el l	Método de autentificación y e	I Modo de encriptación				
Nomb	re (SSID):	WLAN				
Métod	lo de autentificación	Sistema abierto	;			
Modo	de encriptación	WEP	\$			
Clave	de red	*****				
Confir	mar la clave de red	•••••				
Avan	zada					
Ау	uda	< Atrás Sigu	iente >	Cancelar		

🖉 Nota

- Si desea ajustar más de una clave WEP, haga clic en Avanzada.
- Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.
- Haga clic en Siguiente. La configuración se enviará a su máquina. No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en Cancelar.

000	Asistente para la co	Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico					
Confi inalá	Confirmación de la configuración inalámbrica						
Haga clic en "Siguiente" para enviar la siguiente configuración al dispositivo							
Di	ispositivo de destino =	BRWXXXXXX	XXXXXX				
Di	irección IP	Automática	(Cambiar dirección IP			
	Modo de comunicación	Infraestructura					
	Nombre (SSID)	WLAN					
	Método de autentificación	Sistema abier	lo				
	Modo de encriptación	WEP					
	🗹 ¿Imprimir página de prueba d	espués del envi	o de la configuración?				
	Ayuda	< Atrás	Siguiente >	Cancelar			

🖉 Nota

- Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de su máquina, haga clic en **Cambiar** dirección IP e introduzca la configuración de dirección IP que necesite su red.
- La configuración del panel de control cambiará automáticamente a WLAN cuando se envíe la configuración inalámbrica a su máquina.

Si selecciona Puedo conectar temporalmente mi dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red en el paso 6;

Desconecte el cable de red entre su punto de acceso (concentrador o enrutador) y la máquina y haga clic en **Siguiente**. Vaya al paso **(a)**.



Si selecciona Este ordenador dispone de una función inalámbrica en el paso (9); Con la información que se registró en el paso (1), restablezca la configuración inalámbrica original de su sistema. Haga clic en Siguiente.



Ha finalizado la configuración inalámbrica. Haga clic en Finalizar. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione Start Here OSX en el menú del CD-ROM.

000	Asistente para la configuración del disp	ositivo inalámbrico
Nota	Importante	(((@)
1	Por favor confírmelo antes de hacer click en "Finalizar".	
Si qu propi el me	isiana continuar instalando los controladores y software nec lo dispositivo, pulse "Finalizar" para cernar esta ventana y se una CD-ROM.	esarios para la operación del locolone "Start Here OS X" en
e c	comprobado y confirmado.	
		Finalizar Cancelar

Configuración con un punto de acceso que admita SecureEasySetup™ o AOSS™

Para Mac OS[®]X 10.2.4 o posterior

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse **Menu**, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

1) Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.



2 Encienda el Macintosh[®].

Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.

4 Haga doble clic en el icono Utilities y a continuación en el Asistente de configuración inalámbrica de dispositivos.



Configuración inalámbrica para Macintosh®

Realice la siguiente selección y haga clic en Siguiente.



(Para SecureEasySetup[™])

(Para AOSS™)



6 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



Confirme que el mensaje en pantalla es el correcto y haga clic en Siguiente.



(Para SecureEasySetup™)

(Para AOSS™)

000	Asistente para la configuración del d	ispositivo inalámbrico
Configu	ración con AOSS™	(((()))
Si su punto d Compruebe le	e acceso es compatible con AOSS™. o siguiente:	
1. Su pur	to de acceso es compatible con AOSS™.	
2. Tiene a su dispos	acceso al documento proporcionado con el punto de itivo.	acceso y
?	C	<volver siguiente=""> Cancelar</volver>

- 8 Consulte el manual de instrucciones que acompaña a su punto de acceso para establecer el modo SecureEasySetup™ o AOSS™ de su punto de acceso.
- 9 Establezca el modo en SecureEasySetup o AOSS™. Pulse Menu, ▲ o ▼ para LAN y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para WLAN Y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para SecureEasySetup o AOSS y pulse OK.

🖉 Nota

Si el LCD muestra Error conexión (Fallo conexión), inténtelo de nuevo.

10 Haga clic en **Finalizar**.



(Para SecureEasySetup™)

(Para AOSS™)

000	Asistente para la configuración	n del dispositivo i	inalámbrico	
Configu	ración con AOSS™			ஞ
Proceda a los	pasos siguientes:			
PASO 1: Ajuste el instruccio	equipo al modo AOSS™. Consulte el manual nes adjunto con el equipo.	de	1.5	
PASO 2: Ajuste su manual d	punto de acceso al modo AOSS™. Consulte e instrucciones adjunto con su punto de acc	el eso.	0	
Si encuen una dista	tra un problema durante la configuración, in ncia menos de 1m/40 pulgadas de su punto	ostale temporalmente e de acceso inalámbrico	el equipo a o.	
?		<volver< td=""><td>Finalizar</td><td>Cancelar</td></volver<>	Finalizar	Cancelar

1 La configuración ha finalizado. Vuelva a colocar la máquina en una ubicación dentro del alcance de su punto de acceso.

Ha finalizado la configuración inalámbrica. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione **Start Here OSX** en el menú del CD-ROM.

Configuración en el modo Ad-hoc

Para Mac OS[®]X 10.2.4 o posterior

IMPORTANTE

Si ha ajustado con anterioridad la configuración inalámbrica de la máquina, tendrá que restablecer la configuración de red LAN antes de poder volver a ajustar la configuración inalámbrica. Pulse **Menu**, ▲ o ▼ para LAN, Rest.Pretdeter. y seleccione Sí para aceptar el cambio. La máquina se reiniciará automáticamente.

Encienda la máquina enchufando el cable de alimentación.



Encienda el Macintosh[®].

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.

4 Haga doble clic en el icono Utilities y a continuación en el Asistente de configuración inalámbrica de dispositivos.



Seleccione Manual y a continuación haga clic en Siguiente.

000	Asistente para la configuración del dispositivo	inalámbrico
Config	uración de dispositivo inalámbrico	(((()))
¿Cómo des	ea configurar el ordenador y los ajustes del dispositivo inalámbrico	7
💌 Ma Es	nual ta selección le guiará paso a paso al instalador inalámbrico.	
	gustaría utilizar la función SecureEasySetup™ de mi punto de ceso para configurar el dispositivo inalámbrico.	Secure Easy Setup
⊖ Sys ina	I gustaría utilizar la función AOSS TM (AliStation One-Touch Secure Item) de mi punto de acceso para configurar el dispositivo lámbrico.	(((()))) Aoss"
?		Siguiente> Cancelar

6 Seleccione No puedo conectar el dispositivo a mi punto de acceso con un cable de red. Haga clic en Siguiente.



7 Seleccione Este ordenador dispone de una función inalámbrica y asegúrese de que no está marcada la opción Estoy utilizando un punto de acceso en modo de infraestructura. Haga clic en Siguiente.



8 Lea la Nota Importante y haga clic en Siguiente.



9 Tiene que cambiar temporalmente la configuración inalámbrica de su sistema. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Asegúrese de que toma nota de todos los ajustes como SSID o el canal de su sistema. Tendrá que volver a introducir la configuración inalámbrica original del sistema.

\varTheta \varTheta 🔿 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico Cambiando las configuraciones inalámbricas ((9) del ordenador Para configurar manualmente el dispositivo inalámbrico desde el ordenador, debe cambiar temporalmente la actual configuración inalámbrica de su ordenador. Antes de continuar, tome nota de la configuración actual de la red inalámbrica En particular, tome nota de lo siguiente Modo de comunicación: (Infraestructura / Ad-hoc) Canal(1-14) (si es aplicable) Nombre de red (SSID / ESSID) Método de autentificación (Sistema abierto / Clave compartida) Modo de encriptación (Ninguna / WEP / Otros...) Clave de encriptación Por favor contacte con su administrador de red o refiérase a la Guía del u para más información. Haga clic en "Siguiente" para continuar. < Atrás Siguiente > Cancela

Elemento	Registre la configuración inalámbrica actual del equipo
Modo de comunicación: (Infrastructure/Ad-hoc)	
Canal:	
Nombre de red (SSID/ESSID)	
Método de autentificación (Sistema abierto/Llave compartida)	
Encriptación: (Ninguna/WEP/WPA/WPA2-PSK)	
Clave de encriptación:	

Para comunicar con la máquina inalámbrica sin configurar, cambie temporalmente la configuración inalámbrica de su equipo para que coincida con la configuración predeterminada de la máquina que se muestra en la pantalla. Haga clic en Siguiente.



(1) Aparecerá la siguiente lista. Si la lista aparece vacía, compruebe si la máquina está encendida y a continuación haga clic en **Actualizar**. Seleccione la máquina que desee configurar y haga clic en **Siguiente**.

As 😑 🗧	istente para la co	onfiguración del d	ispositivo inalámbri	0
Dispositivos ir	nalámbricos d	isponibles		ஞ
Se ha encontrado ma Seleccione el dispos	às de un dispositivo itivo que desea conf	inalámbrico. Igurar y haga clic er	"Siguiente".	
Nombro do pode	Dirección ID	Dirección MAC	Nombro do impro	Ubiosción
BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	192.0.0.192	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Brother MFC-XXXX A	nywhere
BRN XXXXXX	192.0.0.192	2000002000000	Brother MEC-XXXX A	nywhere
Actualizar				
Aviso imp	ortante:			
Si no Desa realiz	aparece ningún dis ctive la aplicación d car la búsqueda en l	positivo y está ejecu e cortafuegos y hagi a red inalámbrica.	tando una aplicación d a clic en el botón Actur	a volver a
Ayuda		< Atrás	Siguiente >	Cancelar

Nota

El Nombre de nodo predeterminado del NC-xxxx (donde "xxxx" representa su nombre de modelo) es "BRWxxxxxxxxxx" (donde "xxxxxxxxxx" son los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet).

El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Seleccione la red Ad-hoc con la que desea asociar la máquina y a continuación haga clic en Siguiente. Si no hay disponible ninguna red inalámbrica Ad-hoc, tendrá que crear una nueva red inalámbrica. Vaya al paso ¹/₁.

	ite para la configura	ción del dispositivo inalámbric	0
Redes inalámbrica	as disponibles		(9)
Seleccione el punto de ac	ceso o red Ad-hoc con e	el que se asociará el dispositivo.	
Nombre (SSI	D) Canal	Modo inalámbrico	Señal
□ (SETUP	1	802.11b/g (11Mbps/54Mbps)	
[) () () □ HELLO	6	802.11b/g (11Mbps/54Mbps)	
F HELLO2	2	802.11b/g (11Mbps/54Mbps)	
Actualizar	Ŭ.s	Punto de acceso / □→ () □ Re Estación base	ed Ad-hoc
Actualizar Añadir	U ⁿ Si el nombre del punto en el botón "Añadir" pa		ar

🖉 Nota

- Si la red Ad-hoc no está difundiendo el nombre SSID y no aparece en la lista, podrá añadirlo manualmente haciendo clic en el botón Añadir. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el Nombre (SSID) y el número de Canal.
- Si la lista aparece vacía, compruebe si la máquina se encuentra dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en **Actualizar**.

00	Asistente para	la configuración del dispos	sitivo inalámbrico	
Nombre	de la red inalán	nbrica		(9))
Configure el	nombre de la red inalá	imbrica con el que se asociará e	el dispositivo.	
Nomt	ore (SSID)	WLAN		
- E	Esta es una red Ad-hoo	y no hay punto de acceso.		
Cana	I	1	Å Ÿ	
Ay	uda	< Atrás Sig	guiente >	Cancelar

Si la red no está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la instalación, haga clic en Aceptar y vaya al paso ⁽⁶⁾.

😑 🔿 🔿 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico							
Nombre	(SSID):	WLAN					
Esta red seguras	inalámbrica no e	s segura. No utili	za autentificación y	encriptación			
¿Desea	continuar la confi	guración?					
	Acepta	ar	Cancelar				

Si la red está configurada para autentificación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Cuando configure su máquina inalámbrica Brother, debe estar seguro de que está configurada para coincidir con los parámetros de autentificación y encriptación de la red inalámbrica de que se dispone. Seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente. Vaya al paso (6).

00	\varTheta 🔿 🔿 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico						
Método de encriptaci	e autentificación y ión	Modo de		(((9))			
Configure el N	létodo de autentificación y	el Modo de encrip	tación				
Nombr	e (SSID):	WLAN					
Método	o de autentificación	Sistema	a abierto	•			
Modo	de encriptación	WEP		\$			
Clave	de red	*****					
Confirm	mar la clave de red	•••••					
Avanz	ada						
Ayu	da	< Atrás	Siguiente >	Cancelar			

🖉 Nota

- Si desea ajustar más de una clave WEP, haga clic en Avanzada.
- Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.

Introduzca un nuevo nombre SSID y seleccione el Método de autentificación y el Modo de encriptación en las listas desplegables de cada cuadro de configuración. A continuación, introduzca la Clave de red y haga clic en Siguiente.

00	Asistente para la configu	ración del dispositivo inalá	mbrico
Configur	ación de red inalámbric	a	((CP))
Especifique el nombre de la red inalámbrica:			
Nomb	ore (SSID)	WLAN	
Cana	I	(11	•
Métoc	do de autentificación	Sistema abierto	•
Modo	de encriptación	WEP	•
Clave	de red	*****	
Confi	rmar la clave de red	*****	
	< Atra	is Siguiente >	Cancelar

🖉 Nota

Si no conoce los ajustes de autentificación o encriptación de la red, póngase en contacto con su administrador de red.

Haga clic en Siguiente. La configuración se enviará a su máquina. No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en Cancelar.

😑 😑 😑 🛛 Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico				
Confirmación de la configuración inalámbrica			(((m)	
Haga clic en "Siguiente" para enviar la siguiente configuración al dispositivo				
Dispositivo	de destino =	BRWXXXXXX	xxxxxx	
Dirección I	P	Automática	1	Cambiar dirección IP
Modo d	le comunicación	Ad-hoc (C	anal 1)	
Nombre	e (SSID)	HELLO		
Método	de autentificación	Sistema abiert	0	
Modo d	le encriptación	WEP		
¿Imprimir página de prueba después del envío de la configuración?				
Ayuda		< Atrás	Siguiente >	Cancelar

Nota

Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de su máquina, haga clic en **Cambiar dirección IP** e introduzca la configuración de dirección IP que necesite su red.

Para comunicar con el dispositivo inalámbrico configurado, debe configurar su sistema para que utilice los mismos ajustes inalámbricos. Cambie manualmente la configuración inalámbrica de su sistema para que coincida con la configuración inalámbrica de la máquina que aparece en esta pantalla. Haga clic en Siguiente.

(Los ajustes que aparecen en esta pantalla son sólo un ejemplo. Sus ajustes no serán iguales.)



18 Ha finalizado la configuración inalámbrica. Haga clic en **Finalizar**. Si desea seguir instalando controladores y software necesarios para el funcionamiento de su dispositivo, seleccione **Start Here OSX** en el menú del CD-ROM.

000	Asistente para la configuración del dispo	sitivo inalámbrico
Nota In	nportante	((@)
	Por favor confírmelo antes de hacer click en "Finalizar".	
Si quisie propio d el menú	era contrutar instalando los controladores y software nece dispositivo, pulse "Finalizar" para cerrar esta ventana y sele a CD-ROM.	aerios para la operación del colone "Start Here OS X" en
🗹 Con	mprobado y confirmado.	Finalizar Cancelar

6

Configuración del panel de control

Menú LAN

Antes de utilizar su producto Brother en un entorno de red, debe configurar los parámetros de TCP/IP.

En este capítulo aprenderá cómo configurar los parámetros de la red utilizando el panel de control, ubicado en la parte delantera de la máquina.

Las selecciones del menú LAN del panel de control le permiten configurar la máquina de Brother para la configuración de su red. Pulse **Menú** y, a continuación, pulse \blacktriangle o \checkmark para seleccionar LAN. Siga en la selección de menú que desee configurar. Consulte *Tabla de funciones y configuración predeterminada de fábrica* en la página 123.

Tenga en cuenta que la máquina se suministra con el software Windows[®] BRAdmin Light y las aplicaciones Configuración remota para Windows[®] y Macintosh[®], que también pueden utilizarse para configurar muchos aspectos de la red. Consulte *Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (no disponible para modelos DCP)* en la página 16 para una conexión cableada o *Cambio de la configuración del servidor de impresión del servidor de impresión* en la página 26 para una conexión inalámbrica.

TCP/IP (LAN cableada) / TCP/IP (WLAN)

Si conecta la máquina con el cable Ethernet a la red, utilice las selecciones de menú LAN cableada. Si conecta la máquina de forma inalámbrica a la red, utilice las selecciones de menú WLAN.

Este menú dispone de nueve secciones: BOOT Method, Dirección IP, Máscara Subred, Gateway, Nombre de nodo, WINS config, WINS Server, Servidor DNS **y** APIPA.

BOOT Method

Esta selección controla el modo en que la máquina obtiene una dirección IP por sí misma. La configuración predeterminada es Auto.



Si no desea que el servidor de impresión se configure a través de DHCP, BOOTP o RARP, deberá establecer BOOT Method como Static para que el servidor de impresión tenga una dirección IP estática. Esto evitará que el servidor de impresión intente obtener una dirección IP desde cualquiera de estos sistemas. Para cambiar el método de arranque (BOOT Method), utilice el panel de control de la máquina, la utilidad BRAdmin Light o la Configuración remota.

1 Pulse Menú.

- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
- (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada.
 (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN.
 Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.

5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar BOOT Method. Pulse OK.

6 Pulse ◀ o ► para seleccionar Auto, Static, RARP, BOOTP o DHCP. Pulse OK.

7 Pulse Detener/Salir.

Modo Auto

En este modo, la máquina explorará la red buscando un servidor DHCP, y si puede encontrar uno y dicho servidor DHCP está configurado para asignar una dirección IP a la máquina, entonces se utilizará la dirección IP proporcionada por el servidor DHCP. Si no hay un servidor DHCP disponible, la máquina buscará un servidor BOOTP. Si hay un servidor BOOTP disponible y está configurado correctamente, la máquina tomará su dirección IP del servidor BOOTP. Si no hay un servidor BOOTP disponible, la máquina buscará un servidor RARP. Si tampoco responde un servidor RARP, se explorará la utilidad APIPA en busca de la dirección IP; consulte *Uso de APIPA para configurar la dirección IP* en la página 115. Después de encender inicialmente la máquina, ésta puede tardar unos minutos en explorar la red buscando un servidor.

Modo Static

En este modo, la dirección IP de la máquina debe asignarse manualmente. Una vez introducida, la dirección IP queda bloqueada en la dirección asignada.

Modo RARP

La dirección IP del servidor de impresión Brother se puede configurar mediante el servicio Reverse ARP (RARP) del ordenador anfitrión. Se realiza mediante la edición del archivo /etc/ethers (si no existe este archivo, puede crearlo) con una entrada como la indicada a continuación:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (o BRW008077310107 para una red inalámbrica)

Donde la primera entrada es la dirección Ethernet del servidor de impresión y la segunda entrada es el nombre del servidor de impresión (el nombre debe coincidir con el que se introdujo en el archivo /etc/hosts).

Si el centinela rarp no se está ejecutando, ejecútelo (en función del sistema el comando puede ser rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a o algo semejante; teclee man rarpd o consulte la documentación del sistema para obtener información adicional). Para comprobar que el centinela rarp se está ejecutando en un sistema basado en UNIX[®] de Berkeley, teclee el siguiente comando.

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

Para sistemas basados en UNIX[®] de AT&T, teclee:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

El servidor de impresión Brother tomará la dirección IP del centinela rarp cuando se inicie.

Modo BOOTP

BOOTP es una alternativa al comando rarp que tiene la ventaja de permitir la configuración de la máscara de subred y de la puerta de acceso. Para poder utilizar BOOTP para configurar la dirección IP asegúrese de que BOOTP está instalado y activo en el equipo anfitrión (debe aparecer en el archivo /etc/services en el anfitrión como un servicio real; teclee man bootpd o consulte la documentación del sistema para obtener más información). BOOTP se inicia normalmente a través del archivo /etc/inetd.conf, de manera que deberá

activarlo eliminando la "#" situada delante de la entrada de bootp en dicho archivo. Por ejemplo, una entrada BOOTP típica en el archivo /etc/inetd.conf podría ser:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

🖉 Nota

En función del sistema, esta entrada puede aparecer como "bootps" en lugar de "bootp".

Para poder activar BOOTP, simplemente utilice un editor para eliminar "#" (si no aparece el carácter "#"es que BOOTP ya está activado). Después edite el archivo de configuración de BOOTP (normalmente llamado /etc/bootptab) e introduzca el nombre, el tipo de red (1 para Ethernet), la dirección Ethernet, la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso del servidor de impresión. Desgraciadamente, el formato exacto para realizar esta acción no es estándar, de manera que deberá consultar la documentación del sistema para determinar cómo introducir esta información (muchos sistemas UNIX[®] disponen de ejemplos de plantillas en el archivo bootptab que se pueden utilizar como referencia.) Algunos ejemplos de las entradas más comunes de /etc/bootptab incluyen: ("BRN" a continuación es "BRW" para una red inalámbrica.)

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

y:

BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\

ip=192.189.207.3:

Algunas implementaciones de software del anfitrión de BOOTP no responderán a las solicitudes de BOOTP si no se ha incluido un nombre de archivo de descarga en el archivo de configuración; si éste es el caso, cree un archivo nulo en el anfitrión y especifique el nombre de este archivo y su ruta en el archivo de configuración.

De la misma forma que con el comando rarp, el servidor de impresión tomará su dirección IP del servidor BOOTP al encender la impresora.

Modo DHCP

El protocolo de configuración de anfitrión dinámico (DHCP, del inglés Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los diversos mecanismos automatizados para la asignación de direcciones IP. Si dispone de un servidor DHCP en la red (normalmente una red UNIX[®], Windows[®] 2000/XP o Windows Vista[™]) el servidor de impresión obtendrá de forma automática su dirección IP del servidor DHCP y registrará el nombre con cualquier servicio de nombres dinámico compatible con cualquier RFC 1001 y 1002.

Dirección IP

Este campo muestra la dirección IP actual de la máquina. Si ha seleccionado un BOOT Method estático, introduzca la dirección IP que desee asignar a la máquina (consulte al administrador de la red las direcciones IP que puede utilizar). Si ha seleccionado otro método que no sea estático, la máquina intentará determinar su dirección IP utilizando los protocolos DHCP o BOOTP. La dirección IP predeterminada de la máquina será probablemente incompatible con el esquema de numeración de direcciones IP de su red. Le recomendamos que se ponga en contacto con su administrador de red para obtener una dirección IP con la que se conectará la unidad.



 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.



- Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Dirección IP. Pulse OK.

6 Introduzca la dirección IP. Pulse OK.

🖉 Nota

Para modelos DCP, pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir el primer número de tres dígitos para la dirección IP. Pulse ► para introducir el segundo número de tres dígitos. Repita este paso hasta que haya introducido los cuatro números de tres dígitos para completar la dirección IP. Pulse **OK**.

7 Pulse Detener/Salir.

Máscara Subred

Este campo muestra la máscara de subred actual utilizada por la máquina. Si no está utilizando DHCP o BOOTP para obtener la máscara de subred, introduzca la máscara de subred que desee. Consulte al administrador de red la máscara de subred que haya que utilizar.



máscara de subred. Pulse ► para introducir el segundo número de tres dígitos. Repita este paso hasta que haya introducido los cuatro números de tres dígitos para completar la dirección de la máscara de subred. Pulse **OK**.

Pulse Detener/Salir.

Gateway

Este campo muestra la dirección de puerta de acceso o enrutador actuales utilizados por la máquina. Si no utiliza DHCP o BOOTP para obtener la dirección de la puerta de acceso o del enrutador, introduzca la dirección que desee asignar. Si no dispone de una puerta de acceso o un enrutador, deje este campo en blanco. Consulte a su administrador de red si no está seguro.



- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
- (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada.
 (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN.
 Pulse OK.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Gateway. Pulse OK.
- 6 Introduzca la dirección de la puerta de acceso. Pulse OK.

🖉 Nota

Para modelos DCP, pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir el primer número de tres dígitos para la dirección de puerta de acceso. Pulse ▶ para introducir el segundo número de tres dígitos. Repita este paso hasta que haya introducido los cuatro números de tres dígitos para completar la dirección de puerta de acceso. Pulse ● K.

7 Pulse Detener/Salir.

Nombre de nodo



- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
- (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada.
 (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN.
 Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.





🖉 Nota

Los modelos DCP no pueden cambiar el nombre de nodo desde el menú del panel de control.

7 Pulse Detener/Salir.

WINS config

Este campo controla el modo en que la máquina obtiene la dirección IP del servidor WINS.



7 Pulse Detener/Salir.

Automático

Utiliza automáticamente una solicitud DHCP para determinar las direcciones IP para los servidores WINS primario y secundario. Debe establecer BOOT Method en Auto o DHCP para que esta opción funcione.

Estático

Utiliza una dirección IP especificada para los servidores WINS primario y secundario.

WINS Server

Dirección IP del servidor WINS primario

Este campo especifica la dirección IP del servidor WINS (Servicio de nombres de Internet de Windows[®]) primario. Si se configura con un valor que no sea cero, se pondrá en contacto con este servidor para registrar su nombre con el Servicio de nombres de Internet de Windows[®] (WINS).

Dirección IP del servidor WINS secundario

Este campo especifica la dirección IP del servidor WINS secundario. Se utiliza como respaldo a la dirección del servidor WINS primario. Si el servidor primario no está disponible, la máquina aún podrá registrarse con el servidor secundario. Si se configura con un valor que no sea cero, se pondrá en contacto con este servidor para registrar su nombre con el Servicio de nombres de Internet de Windows[®] (WINS). Si dispone del servidor WINS primario pero no del servidor WINS secundario, simplemente deje este campo en blanco.

1 Pulse Menú.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
- (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada.
 (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN.
 Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WINS Server. Pulse OK.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Primario o Secundario. Pulse OK.
- Introduzca la dirección del servidor WINS. Pulse OK.

🖉 Nota

Para modelos DCP, pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir el primer número de tres dígitos para la dirección del servidor WINS. Pulse ▶ para introducir el segundo número de tres dígitos. Repita este paso hasta que haya introducido los cuatro números de tres dígitos para completar la dirección del servidor WINS. Pulse **OK**.

8 Pulse **Detener/Salir**.

Servidor DNS

Dirección IP del servidor DNS primario

Este campo especifica la dirección IP del servidor DNS (Sistema de nombres de dominio) primario.

Dirección IP del servidor DNS secundario

Este campo especifica la dirección IP del servidor DNS secundario. Se utiliza como respaldo a la dirección del servidor DNS primario. Si el servidor primario no está disponible, la máquina se podrá en contacto con el servidor DNS secundario.



Pulse 🛦 o 🔻	para seleccionar	LAN.
Pulse OK .		

- 3 (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada. (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN. Pulse OK.
 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.
 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Servidor DNS. Pulse OK.
 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Primario o Secundario. Pulse OK.
 - 7 Introduzca la dirección del servidor DNS. Pulse OK.

🖉 Nota

Para modelos DCP, pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir el primer número de tres dígitos para la dirección del servidor DNS. Pulse ▶ para introducir el segundo número de tres dígitos. Repita este paso hasta que haya introducido los cuatro números de tres dígitos para completar la dirección del servidor DNS. Pulse **OK**.

8 Pulse **Detener/Salir**.

APIPA

La configuración en si hará que el servidor de impresión asigne automáticamente una dirección IP de enlace local en el intervalo (169.254.1.0 - 169.254.254.255) cuando el servidor de impresión no puede obtener una dirección IP mediante el método de arranque (BOOT Method) que ha establecido (consulte *BOOT Method* en la página 82). Al seleccionar No, la dirección IP no cambiará cuando el servidor de impresión no pueda obtener una dirección por medio de la opción de BOOT Method que se ha establecido.

 Pulse Menú.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
 (Para cableada) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada. (Para inalámbrica) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar TCP/IP. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar APIPA. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si o No. Pulse OK.
 Pulse ⋖ o ▶ para seleccionar Si o No.
 Pulse OK.

6

Conf.Asistente (sólo para redes inalámbricas)

El **Asistente de configuración** le guía por la configuración de red inalámbrica. Para obtener más información, consulte *Uso del Asistente de configuración desde el panel de control* en la página 22.

SecureEasySetup (sólo para redes inalámbricas)

El software SecureEasySetup[™] le permite configurar la red inalámbrica con mayor facilidad que de forma manual. Pulsando un botón en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso, podrá configurar y asegurar su red inalámbrica. Su enrutador o punto de acceso también deben admitir SecureEasySetup[™]. Consulte Uso del software SecureEasySetup[™] o AOSS[™] para configurar su máquina en una red inalámbrica en la página 24.

AOSS (sólo para redes inalámbricas)

El software AOSS[™] le permite configurar la red inalámbrica con mayor facilidad que de forma manual. Pulsando un botón en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso, podrá configurar y asegurar su red inalámbrica. Su enrutador o punto de acceso también deben admitir AOSS[™]. Consulte *Uso del software SecureEasySetup*[™] o AOSS[™] para configurar su máquina en una red inalámbrica en la página 24.

Estado WLAN (sólo para redes inalámbricas)

Estado

Este campo muestra el estado actual de la red inalámbrica; Activa (11b), Activa (11b) o Error conexión.

 Pulse Menú.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Estado WLAN. Pulse OK.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Estado. Pulse OK.
 Se mostrará el estado actual de la red inalámbrica; Activa (11b), Activa (11b) o Error conexión.
 Pulse Detener/Salir.

Señal

Este campo muestra la intensidad actual de la señal de la red inalámbrica; Fuerte, Media, Débil o Ninguna.



SSID

Este campo muestra el SSID actual de la red inalámbrica. El visor muestra el nombre SSID de hasta 32 caracteres.



- 6 Se mostrará el SSID de la red inalámbrica actual.
- 7 Pulse Detener/Salir.

Modo de com.

Este campo muestra el modo de comunicación actual de la red inalámbrica: Ad-hoc o Infrastructure.

1 Pulse Menú.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar wLAN. Pulse OK.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Estado WLAN. Pulse OK.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Modo de com.. Pulse OK.

6 Se mostrará el modo de comunicación actual de la red inalámbrica: Ad-hoc o Infrastructure.

7 Pulse Detener/Salir.

Ethernet (sólo para redes cableadas)

Es el modo de enlace Ethernet. Automático permite al servidor de impresión funcionar en dúplex completo o medio dúplex 100BaseTX, o dúplex completo o medio dúplex 10BaseT por negociación automática.

Puede fijar el modo de enlace del servidor a 100BASE-TX Full Duplex (100B-FD) o Half Duplex (100B-HD) y 10BASE-T Full Duplex (10B-FD) o Half Duplex (10B-HD). Este cambio es válido después de que se haya restablecido el servidor de impresión (el valor predeterminado es Auto).

	[°] Nota
	Si configura incorrectamente este valor, es posible que no pueda comunicarse con el servidor de impresión.
1	Pulse Menú .
2	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN. Pulse OK.
3	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada. Pulse OK.
4	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Ethernet. Pulse OK.
5	Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Automático/100b-FD/100b-HD/10b-FD/10b-HD. Pulse OK.
6	Pulse Detener/Salir.

Interfaz red

Puede seleccionar el tipo de conexión de red, la conexión de red cableada o la conexión de la red inalámbrica. Si desea utilizar la conexión de red cableada, seleccione LAN cableada y si desea utilizar la conexión de red inalámbrica, seleccione WLAN. Sólo se puede disponer de un tipo de conexión de red activa a la vez.



5 Pulse Detener/Salir.

Impresión de la Lista de configuración de red

🖉 Nota

La Lista de configuración de red imprime un informe que enumera toda la configuración de red actual incluyendo la configuración del servidor de impresión de red.

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imp. informes. Pulse OK.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Configur. red. Pulse OK.
- 4 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica

Si desea restablecer el servidor de impresión a su configuración predeterminada de fábrica (restableciendo toda la información como la contraseña y la información de la dirección IP), realice los siguientes pasos:



6 La máquina se reiniciará. Ahora podrá volver a conectar el cable de red y configurar los parámetros de red.

Asistente de despliegue del controlador (sólo para usuarios de Windows[®])

Visión general

El software Asistente de despliegue del controlador puede utilizarse para facilitar o incluso automatizar la instalación de las impresoras conectadas a la red. El Asistente de despliegue del controlador también puede utilizarse para crear archivos autoejecutables cuando se ejecuta en un equipo remoto, automatizando completamente la instalación del controlador de impresora. El PC remoto no debe estar conectado a una red.

Métodos de conexión

El Asistente de despliegue del controlador admite dos métodos de conexión.

Punto a punto

El dispositivo está conectado a la red pero cada usuario imprime directamente a la impresora SIN imprimir por medio de una cola centralizada.



- 1 Equipo cliente
- 2 Impresora de red (la máquina)

Impresora compartida de red

El dispositivo está conectado a una red y se utiliza una cola de impresión centralizada para administrar todos los trabajos de impresión.



- 1 Entorno compartido de red
- 2 Servidor de impresión
- 3 Impresora (la máquina)
- 4 TCP/IP o USB (si hay disponible)
- 5 Equipo cliente

Cómo utilizar el software del Asistente de despliegue del controlador

- Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su máquina. Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma.
- 2 Aparecerá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instalar + controladores/utilidades.
- 3 Seleccione el programa de instalación del Asistente de despliegue del controlador.
- Para Windows Vista™, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
- 4 En respuesta al mensaje de bienvenida, haga clic en el botón Siguiente.
- 5 Lea atentamente el acuerdo de licencia. A continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- 6 Haga clic en **Finalizar**. Abrá instalado el software Asistente de despliegue del controlador.

Uso del software Asistente de despliegue del controlador

- 1 Cuando ejecuta el Asistente por primera vez, verá una pantalla de saludo. Haga clic en **Siguiente**.
- 2 Seleccione Impresora y a continuación haga clic en Siguiente.
- 3 Seleccione su tipo de conexión a la impresora en la que desee imprimir.
- Seleccione las opciones que necesite y siga las instrucciones de la pantalla. Si selecciona la Impresora de red punto a punto de Brother, se muestra la siguiente pantalla:

Asistente de despliegue del controlador			
Seleccionar impresora	44		
Seleccione la impresora de red apropiada.			
Nombre de nodo Dirección de nodo Nombre de impresora	Ubicación 🔼		
BRN220065 192.10.20.90 Brother MFC-XXXX			
	_		
Controlador de puerto	<u>C</u> onfigurar IP		
⊂ <u>N</u> etBIOS ⊂ JPP	Actualizar		
Aguda <≙trás	Siguient <u>e</u> > Cancelar		

Configuración de la dirección IP

Si la impresora no tiene una dirección IP, el Asistente le permitirá cambiar la dirección IP seleccionando la impresora de la lista y seleccionando la opción **Configurar IP**. A continuación aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá especificar información como la dirección IP, la máscara de subred y también la dirección de la puerta de acceso.

Configurar dirección TCP/IP			
Introduzca la configuración TCP/IP de este servidor de impresión.		Aceptar	
		Cancelar	
Dirección IP	0.0.0.0		
Máscara de subred	0.0.0.0	_	
Puerta de acceso	0.0.0.0		

5 Seleccione la impresora que desee configurar y haga clic en Siguiente. Si el controlador que desea utilizar no está instalado en su PC, haga clic en el botón Utilizar disco y especifique la ruta de acceso del controlador de impresora.

Asistente de despliegue del controlador			
Seleccione el controlador de impresora	44		
Seleccione el controlador para utilizar con esta impresora	L.		
Brother MFC-00000 (Windows 2000)	569) 		
Controladores instalados actualmente	Utilizar disco		
Aguda	< <u>A</u> trás Siguient <u>e</u> > Cancelar		

- 6 Haga clic en **Siguiente** después de seleccionar el controlador correcto.
- Aparecerá una pantalla de resumen. Confirme la configuración del controlador.



Creación de un archivo ejecutable

El Asistente de despliegue del controlador puede utilizarse también para crear archivos ejecutables .EXE de extracción automática. Estos archivos ejecutables de extracción automática pueden guardarse en la red, copiarse en CD-ROM, disquete o incluso se pueden mandar por correo electrónico a otro usuario. Una vez que se ejecute, se instalará automáticamente el controlador con su configuración sin ningún tipo de intervención por parte del usuario.

 Copiar los archivos del controlador a este sistema y crear un programa de instalación para otros usuarios.

Seleccione esta opción si desea instalar el controlador en su equipo y crear también un archivo ejecutable de extracción automática para utilizarlo en otro equipo que tenga el mismo sistema operativo que en el que se ha creado.

Sólo crear un programa de instalación para otros usuarios.

Seleccione esta opción si el controlador ya está instalado en su equipo y desea crear un archivo ejecutable de extracción automática sin instalar el controlador de nuevo en su propio equipo.

🖉 Nota

Si trabaja en una red con colas de impresión y crea un archivo ejecutable para otro usuario que no dispone de acceso a la misma cola de impresión que se defina en el archivo ejecutable, el controlador tomará LPT1 como valor predeterminado en el equipo remoto para imprimir.

B) Haga clic en **Finalizar**. El controlador se instalará automáticamente en su sistema.

99

7

8

Impresión de red básica punto a punto con TCP/IP en Windows

Visión general

Si usted es un usuario de Windows[®] y desea imprimir utilizando el protocolo TCP/IP en un entorno punto a punto, siga las instrucciones que aparecen en este capítulo. Este capítulo explica cómo instalar el software de red y el controlador de impresora que necesitará para poder imprimir utilizando su impresora de red.

🖉 Nota

- Tiene que configurar la dirección IP en su máquina antes de continuar con este capítulo. Si no ha configurado su dirección IP, consulte *Configuración de la dirección IP y la máscara de subred* en la página 12 en primer lugar.
- Verifique que el sistema anfitrión y el servidor de impresión se encuentran en la misma subred o que el enrutador está configurado correctamente para pasar los datos entre los dos dispositivos.
- Si está conectado a una cola de impresión de red o a una impresora compartida (sólo para imprimir), consulte Instalación al utilizar una cola de impresión de red o a una impresora compartida (sólo para imprimir) en la página 117 para obtener detalles de la instalación.

Para usuarios de Windows[®] 2000/XP y Windows Vista™

De forma predeterminada, los sistemas bajo Windows[®] 2000/XP y Windows Vista™ instalan el software de impresión necesario para permitir la impresión. Esta sección describe la configuración utilizada con más frecuencia, la impresión a través del puerto TCP/IP estándar.

Si ya ha instalado el controlador de la impresora, salte a *Con el controlador de impresora instalado* en la página 101.

Configuración del puerto TCP/IP estándar

Sin el controlador de impresora instalado

- Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su máquina. Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma.
- 2 Aparecerá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en Instalar + controladores/utilidades.
- 3 Haga clic en (Sólo) Controlador de la Impresora.
- 4 En respuesta al mensaje de bienvenida, haga clic en el botón **Siguiente**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- 5 Seleccione Instalación estándar y haga clic en Siguiente.
- 6 Seleccione Impresora de red punto a punto de Brother y haga clic en el botón Siguiente.
7 Siga las instrucciones de la pantalla y haga clic en Aceptar.

🖉 Nota

Póngase en contacto con su administrador si no está seguro acerca de la ubicación y el nombre de impresora en la red.

8 Siga con el asistente haciendo clic en **Finalizar** cuando acabe.

Con el controlador de impresora instalado

Si ya ha instalado el controlador de impresora y desea configurarlo para la impresión de red, siga estos pasos:

- Para Windows Vista™: Haga clic en el botón Inicio, seleccione Panel de control, Hardware y sonido e Impresoras. Para Windows[®] XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Para Windows[®] 2000: Haga clic en Inicio, seleccione Configuración y después Impresoras.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el controlador de impresora que desee configurar y seleccione **Propiedades**.
- 3 Haga clic en la ficha **Puertos** y a continuación haga clic en el botón **Agregar puerto**.
- Seleccione el puerto que desee utilizar. Normalmente, será Puerto TCP/IP estándar. A continuación, haga clic en el botón Puerto nuevo....
- 5 Se iniciará el Asistente del puerto TCP/IP estándar.
- 6 Introduzca la dirección IP de su impresora de red. Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**.
- 8 Cierre los cuadros de diálogo Puertos de impresora y Propiedades.

Otras fuentes de información

Consulte Configuración de la máquina en una red con conexión de cable Ethernet en la página 10 y Configuración de su máquina para una red inalámbrica en la página 17 para aprender cómo configurar la dirección IP de la impresora.

9

Impresión de red desde Macintosh[®]

Visión general

Este capítulo explica cómo imprimir desde un Macintosh[®] en una red utilizando la capacidad de configuración simple de red en Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior.

Para obtener información actualizada sobre la impresión desde un Macintosh[®], visite el Centro de soluciones de Brother en: http://solutions.brother.com.

Selección del servidor de impresión (TCP/IP)

- Encienda la máquina.
- Seleccione Aplicaciones en el menú Ir.
- 3 Abra la carpeta Utilities.
- Haga doble clic en el icono Printer Setup Utility. (Si es usuario de Mac OS[®] X 10.2.x, haga doble clic en el icono Centro de impresión.)
- Haga clic en Añadir.
 (Para Mac OS[®] X 10.2.4 a 10.3.x) Vaya al paso [®].
 (Para Mac OS[®] X 10.4) Vaya al paso [®].

6 (Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2.4 a 10.3) Realice la siguiente selección.



Seleccione Brother MFC-XXXX (XXXX es su nombre de modelo) y haga clic en Añadir.

	Navegador de	impresoras		
9		Q.+		
egador por omisi	ón Impresora IP		Buscar	
Nombre de la imp	presora		Conexión	_
Brother MFC-XXX	XXX (BRN XXXXXX XXXX)	CK)	Bonjour	
Nombre:	Brother MFC-XXXXX	x		
Nombre: Ubicación:	Brother MFC-XXXXX	x		
Nombre: Ubicación:	Brother MFC-XXXXX	X		
Nombre: Ubicación: mprimir con:	Brother MFC-XXXXX Brother MFC-XXXXX	X (X CUPS v1.1		÷

8 Haga clic en la impresora y, a continuación, haga clic en Impresora por omisión. La impresora quedará lista.

Cambio de la configuración del servidor de impresión

Cambio de la configuración por medio de Configuración remota (no disponible para modelos DCP)

Desde un Macintosh[®], se pueden cambiar los parámetros de impresora o de servidor de impresión es utilizar la aplicación Configuración remota. Consulte *Uso de Configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (no disponible para modelos DCP)* en la página 16.

Uso de la utilidad BRAdmin Professional para cambiar la configuración del servidor de impresión

La utilidad BRAdmin Light de Brother es una aplicación de Java diseñada para un entorno Mac OS X 10.2.4 o posterior. BRAdmin Light le permite cambiar la configuración de red en máquinas preparadas para red de Brother.

🖉 Nota

- Utilice la utilidad BRAdmin Light que se proporciona en el CD-ROM del producto de Brother. También puede descargar la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Light de Brother desde <u>http://solutions.brother.com</u>.
- Nombre de nodo: el Nombre de nodo aparece en BRAdmin Light en este momento. El nombre de nodo predeterminado es BRNxxxxxxxxx para una red cableada o BRWxxxxxxxxx para una red inalámbrica, donde xxxxxxxxxx corresponde a la dirección Ethernet de la máquina.
- Inicie la utilidad BRAdmin Light haciendo doble clic en el icono Macintosh HD de su escritorio y luego abra Library / Printers / Brother / Utilities. A continuación, haga doble clic en el archivo BRAdmin Light.jar.
- 2 Seleccione el servidor de impresión al que desea cambiar la configuración.
- 3 Seleccione Configurar servidor de impresión en el menú Control.
- 4 Introduzca una contraseña si la ha establecido. Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

Otras fuentes de información

- 1 Visite <u>http://solutions.brother.com</u> para obtener más información sobre la impresión de red.
- 2 Consulte Configuración de la dirección IP y la máscara de subred en la página 12 para aprender cómo configurar la dirección IP de la impresora.

10 Solución de problemas

Visión general

Este capítulo explica cómo resolver los problemas de red comunes que pueden presentarse al utilizar la máquina. Si después de leer este capítulo no puede solucionar su problema, visite el Centro de soluciones de Brother en: <u>http://solutions.brother.com</u>

Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Problemas generales
- Problemas de instalación del software de impresión de red
- Problemas de impresión
- Problemas de digitalización y PC-FAX
- Solución de problemas específicos de protocolos
- Solución de problemas específicos de redes inalámbricas

Problemas generales

El CD-ROM está insertado, pero no se inicia automáticamente

Si su sistema no admite la ejecución automática, el menú no se iniciará por sí solo después de insertar el CD-ROM. En este caso, ejecute el archivo **setup.exe** en el directorio raíz del CD-ROM.

Cómo restaurar el servidor de impresión Brother a los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer el servidor de impresión a su configuración predeterminada de fábrica (restableciendo toda la información como la contraseña y la información de la dirección IP). Consulte *Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica* en la página 94.

Mi equipo no encuentra la máquina/servidor de impresión Mi máquina/servidor de impresión no aparece en la ventana de Configuración remota, BRAdmin Light o BRAdmin Professional

■ Para Windows[®]

El cortafuegos de su sistema puede estar bloqueando la conexión de red necesaria con la máquina. En este caso, tendrá que desactivar el cortafuegos de su sistema y volver a instalar los controladores.

Para usuarios de Windows[®] XP SP2:

- 1 Haga clic en el botón Inicio, seleccione Panel de control, Conexiones de red e Internet.
- 2 Haga doble clic en Centro de seguridad.
- 3 Haga clic en la ficha General. Asegúrese de que Desactivado (no se recomienda) está seleccionado.
- 4 Haga clic en Aceptar.

🖉 Nota

Después de instalar el paquete de software de Brother, active de nuevo su cortafuegos.

Usuarios de Windows Vista™:

- Haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Firewall de Windows y haga clic en Cambiar la configuración.
- 2 Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga lo siguiente.
 - Los usuarios que tienen derecho de administrador: Haga clic **Continuar**.
 - Para usuarios que no tienen derechos de administrador: Introduzca la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en la ficha General. Asegúrese de que Desactivado (no se recomienda) está seleccionado.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

🖉 Nota

Después de instalar el paquete de software de Brother, active de nuevo su cortafuegos.

Para Macintosh[®]

Seleccione de nuevo la máquina en la aplicación Device Selector ubicada en **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities** o desde la lista desplegable de modelos de ControlCenter2.

Problemas de instalación del software de impresión de red

No se encuentra el servidor de impresión Brother durante la instalación del software de impresión de red o en el controlador de impresora de la máquina Brother en Windows[®]. No se encuentra el servidor de impresión Brother por medio de la capacidad de configuración simple de red de Mac OS[®] X.

Para una red con una conexión de cable Ethernet

Asegúrese de que ha completado la configuración de la dirección IP del servidor de impresión Brother según el Capítulo 2 de este Manual del usuario antes de instalar el software de impresión de red o el controlador de la impresora.

Para una red inalámbrica

Asegúrese de que ha completado la configuración de la dirección IP y la configuración de la red inalámbrica del servidor de impresión Brother según el Capítulo 3 de este Manual del usuario antes de instalar el software de impresión de red o el controlador de impresora.

Compruebe lo siguiente:

- 1 Asegúrese de que la máquina está encendida, en línea y lista para imprimir.
- 2 Compruebe si el visor LCD muestra Red activa después de conectarse a la red. El LCD muestra Red activa: El servidor de impresión está conectado a la red. El LCD no muestra Red activa: El servidor de impresión no está conectado a la red.
- Imprima la Lista de configuración de red y compruebe si la configuración de elementos como la dirección IP es correcta para su red. El problema puede ser resultado de una dirección IP errónea o duplicada. Verifique que la dirección IP está cargada correctamente en el servidor de impresión. Asegúrese de que no hay otros nodos en la red que tengan esta dirección IP. Para obtener información acerca de cómo imprimir la Lista de configuración de red, consulte *Impresión de la Lista de configuración de red* en la página 93.

4 Verifique que el servidor de impresión se encuentra en su red de la siguiente manera:

Para Windows[®]

- 1 Haga clic en Inicio, Todos los programas, Accesorios y seleccione Símbolo del sistema.
- 2 Pruebe a hacer ping al servidor de impresión desde el símbolo del sistema del sistema operativo con el comando:

ping direccionip

Donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión (tenga en cuenta que a veces el servidor de impresión puede tardar hasta dos minutos en cargar su dirección IP después de establecer la dirección IP).

■ Para Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior

- 1 Seleccione Aplicaciones en el menú lr.
- 2 Abra la carpeta Utilities.
- 3 Haga doble clic en el icono Terminal.
- 4 Pruebe a hacer ping al servidor de impresión desde la ventana Terminal:
 - ping direccionip

Donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión (tenga en cuenta que a veces el servidor de impresión puede tardar hasta dos minutos en cargar su dirección IP después de establecer la dirección IP).

5 Si ha intentado los pasos del 1 al 4 indicados anteriormente y no se ha solucionado el problema, restablezca la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión y vuelva a configurarlo desde cero. Para obtener más información acerca de cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica, consulte *Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica* en la página 94.

6 Compruebe lo siguiente:

Si falló la instalación, el cortafuegos de su sistema puede estar bloqueando la conexión de red necesaria con la máquina. En este caso, tendrá que desactivar el cortafuegos de su sistema y volver a instalar los controladores. Para obtener más información, consulte *Problemas generales* en la página 106. Si está utilizando software de cortafuegos, consulte el Manual del usuario de su aplicación o póngase en contacto con el fabricante del software.

Problemas de impresión

No se imprimen los trabajos de impresión

Asegúrese del estado y la configuración del servidor de impresión. Compruebe lo siguiente:

Asegúrese de que la máguina está encendida, en línea y lista para imprimir.

- 2) Imprima la Lista de configuración de red de la máquina y compruebe si la configuración de elementos como la dirección IP es correcta para su red. El problema puede ser resultado de una dirección IP errónea o duplicada. Verifique que la dirección IP está cargada correctamente en el servidor de impresión. Asegúrese de que no hay otros nodos en la red que tengan esta dirección IP.
- Verifique que el servidor de impresión se encuentra en su red de la siguiente manera:

Para Windows[®]

1 Pruebe a hacer ping al servidor de impresión desde el símbolo del sistema del sistema operativo con el comando:

ping direccionip

Donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión (tenga en cuenta que a veces el servidor de impresión puede tardar hasta dos minutos en cargar su dirección IP después de establecer la dirección IP).

- Si se recibe una respuesta correcta, vaya a la sección Solución de problemas de impresión punto a punto (LPR) bajo Windows[®]. Si no es así, vaya al paso **4**. 2
- Para Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior
 - 1 Seleccione Aplicaciones en el menú Ir.
 - 2 Abra la carpeta **Utilities**.
 - 3 Haga doble clic en el icono Terminal.
 - 4 Pruebe a hacer ping al servidor de impresión desde la ventana Terminal: ping direccionip

Donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión (tenga en cuenta que a veces el servidor de impresión puede tardar hasta dos minutos en cargar su dirección IP después de establecer la dirección IP).

4) Si ha intentado los pasos del 1 al 3 indicados anteriormente y no se ha solucionado el problema, restablezca la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión y vuelva a configurarlo desde cero. Para obtener más información acerca de cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica, consulte Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica en la página 94.

Errores durante la impresión

Si intenta imprimir mientras otros usuarios están imprimiendo grandes cantidades de datos (por ej. muchas páginas o documentos en color de alta resolución), la impresora no podrá aceptar su trabajo de impresión hasta que finalice la impresión en curso. Si el tiempo de espera de su trabajo de impresión supera un cierto límite, se producirá un error de agotamiento de tiempo de espera, que genera el mensaje de error. En tales casos, mande de nuevo el trabajo de impresión después de que los otros trabajos hayan finalizado.

Problemas de digitalización y PC FAX

La función de exploración de red no funciona en Windows[®] La función PC FAX no funciona en Windows[®].

La configuración de cortafuegos de su equipo puede rechazar la conexión de red necesaria para la impresión de red, digitalización de red y PC Fax. Si está utilizando el Firewall de Windows[®] y ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM, ya se habrán realizado los ajustes de Firewall necesarios. Si no lo ha instalado desde el CD-ROM, siga las instrucciones que se indican a continuación para configurar su Firewall de Windows. Si está utilizando software de cortafuegos, consulte el Manual del usuario de su aplicación o póngase en contacto con el fabricante del software.

Información del número de puerto UDP para la configuración del Firewall

Puerto UDP	Digitalización en red	PC-FAX de red	Digitalización de red y PC-FAX de red ¹
Número de puerto externo	54925	54926	137
Número de puerto interno	54925	54926	137

Agregue el número de puerto 137 si sigue teniendo problemas con la conexión de red después de agregar los puertos 54925 y 54926. El número de puerto 137 también admite la impresión, PhotoCapture Center™ y Configuración remota en la red.

Para usuarios de Windows[®] XP SP2:

1

- Haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Conexiones de red e Internet y, a continuación, Firewall de Windows. Asegúrese de que Firewall de Windows de la ficha General está Activado.
- 2 Haga clic en la ficha Opciones avanzadas y después en el botón Configuración....
- 3 Haga clic en el botón Añadir.
- 4 Para añadir el puerto 54925 para la digitalización de red, introduzca la siguiente información:

En Descripción del servicio: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, "Escáner Brother".
 En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red:: Introduzca "Localhost".

- 3. En Número de puerto externo para este servicio: Introduzca "54925".
- 4. En Número de puerto interno para este servicio: Introduzca "54925".
- 5. Asegúrese de que **UDP** está seleccionado.
- 6. Haga clic en Aceptar.
- 5 Haga clic en el botón Añadir.
- 6 Para añadir el puerto **54925** para el PC-Fax de red, introduzca la siguiente información:

1. En Descripción del servicio: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, "PC Fax Brother".

2. En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red:: Introduzca "Localhost".

- 3. En Número de puerto externo para este servicio: Introduzca "54926".
- 4. En Número de puerto interno para este servicio: Introduzca "54926".
- 5. Asegúrese de que **UDP** está seleccionado.
- 6. Haga clic en Aceptar.

- 7 Si aún tiene problemas con su conexión de red, haga clic en el botón Añadir.
- 8 Añada el puerto 137 para la digitalización en red y el PC-Fax de red, introduciendo la siguiente información:
 1. En Descripción del servicio: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, "recepción de PC Fax Brother".

2. En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red:: Introduzca "Localhost".

- 3. En Número de puerto externo para este servicio: Introduzca "137".
- 4. En Número de puerto interno para este servicio: Introduzca "137".
- 5. Asegúrese de que **UDP** está seleccionado.
- 6. Haga clic en Aceptar.
- 9 Asegúrese de que se añade la nueva configuración y que se marca; a continuación, haga clic en Aceptar.

Usuarios de Windows Vista™:

- Haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Firewall de Windows y haga clic en Cambiar la configuración.
- 2 Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga lo siguiente.
 - Los usuarios que tienen derecho de administrador: Haga clic **Continuar**.
 - Para usuarios que no tienen derechos de administrador: Introduzca la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.
- 3 Asegúrese de que **Firewall de Windows** de la ficha **General** está Activado.
- 4 Haga clic en la ficha **Excepciones**.
- 5 Haga clic en el botón Agregar puerto....
- 6 Para añadir el puerto **54925** para la digitalización de red, introduzca la siguiente información:
 - 1. En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, "Escáner Brother".
 - 2. En Número de puerto: Introduzca "54925".
 - 3. Asegúrese de que **UDP** está seleccionado.
 - 4. Haga clic en **Aceptar**.
- 7 Haga clic en el botón Agregar puerto....
- 8 Para añadir el puerto **54925** para PC Fax de red, introduzca la siguiente información:
 - 1. En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, "PC Fax Brother".
 - 2. En Número de puerto: Introduzca "54926".
 - 3. Asegúrese de que **UDP** está seleccionado.
 - 4. Haga clic en Aceptar.
- 9 Asegúrese de que se añade la nueva configuración y que se marca; a continuación, haga clic en Aplicar.
- Si aún tiene problemas con su conexión de red como impresión o digitalización de red, seleccione la casilla Compartir archivos e impresoras en la ficha Excepciones y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Solución de problemas de redes inalámbricas

Problemas de configuración inalámbrica

El Asistente de configuración de dispositivos inalámbricos no encuentra el servidor de impresión Brother durante la configuración.

- Asegúrese de que la máquina está encendida, en línea y lista para imprimir.
- 2 Desplace su sistema más cerca de la máquina Brother e inténtelo de nuevo.
- Restablezca la configuración de fábrica del servidor de impresión inalámbrico e inténtelo de nuevo. Para obtener información sobre el modo de restaurar los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica en la página 94.

¿Por qué tengo que cambiar la configuración de red de mi máquina a "LAN Cableada" durante la instalación, aunque estoy intentando configurar una LAN inalámbrica?

Si está utilizando Windows[®] 2000, Mac OS[®] X 10.2.4 o posterior o si su sistema está conectado a la red inalámbrica por medio de un cable de red, se recomienda que conecte la máquina de forma temporal a su punto de acceso, concentrador o enrutador por medio de cable de red. También tendrá que cambiar la configuración de red de su máquina a LAN cableada de forma temporal. La configuración de red de su máquina se cambiará a LAN inalámbrica o durante el curso de la instalación.

Para Windows[®]:

Configuración inalámbrica para Windows® en la página 29.

Uso del Asistente de configuración desde el panel de control en la página 22.

Para Macintosh[®]:

Configuración inalámbrica para Macintosh® en la página 57.

Uso del Asistente de configuración desde el panel de control en la página 22.

Problema de conexión inalámbrica

La conexión de red inalámbrica está a veces desactivada.

El estado de conexión de la red inalámbrica se ve afectado por el entorno donde la impresora Brother y el resto de los dispositivos inalámbricos están ubicados. Las siguientes condiciones pueden causar problemas de conexión:

- Una pared encofrada con hormigón o metal está situada entre la máquina Brother y el punto de acceso.
- Los electrodomésticos como televisiones, aparatos informáticos, hornos de microondas, intercomunicadores, teléfonos móviles y cargadores de baterías, así como adaptadores de CA que estén instalados cerca de la red.
- Una emisora de radio o un tendido de alta tensión que pase cerca de la red.
- El encendido y apagado de la iluminación fluorescente cercana.

Apéndice A

Utilización de servicios

Un servicio es un recurso al que se puede acceder mediante sistemas que desean imprimir en el servidor de impresión Brother. El servidor de impresión Brother proporciona los siguientes servicios predefinidos (introduzca un comando SHOW SERVICE en la consola remota del servidor de impresión Brother para ver una lista de los servicios disponibles): Introduzca HELP en el símbolo del sistema para obtener una lista de comandos admitidos.

Servicio (Ejemplo)	Definición
BINARY_P1	Servicio binario TCP/IP, servicio NetBIOS
TEXT_P1	Servicio de texto TCP/IP (añade un retorno de carro después de cada línea).
BRNxxxxxxxxxx	Servicio binario TCP/IP

Donde xxxxxxxxx es la dirección Ethernet de su máquina.

Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores)

Para obtener más información acerca de cómo configurar su máquina para una red mediante la utilidad BRAdmin Light, consulte *Configuración de la dirección IP y la máscara de subred* en la página 12.

Uso de DHCP para configurar la dirección IP

El Protocolo de configuración de anfitrión dinámico (DHCP, del inglés Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los diversos mecanismos automatizados para la asignación de direcciones IP. Si dispone de un servidor DHCP en la red, el servidor de impresión obtendrá de forma automática su dirección IP del servidor DHCP y registrará el nombre con cualquier servicio de nombres dinámico compatible con cualquier RFC 1001 y 1002.

🖉 Nota

Si no desea que el servidor de impresión se configure a través de DHCP, BOOTP o RARP, deberá establecer BOOT Method en estático para que el servidor de impresión tenga una dirección IP estática. Esto evitará que el servidor de impresión intente obtener una dirección IP desde cualquiera de estos sistemas. Para cambiar el BOOT Method, utilice la utilidad BRAdmin Light.

Uso de BOOTP para configurar la dirección IP

BOOTP es una alternativa al comando rarp que tiene la ventaja de permitir la configuración de la máscara de subred y de la puerta de acceso. Para poder utilizar BOOTP para configurar la dirección IP asegúrese de que BOOTP está instalado y activo en el sistema anfitrión (debe aparecer en el archivo /etc/services en el anfitrión como un servicio real; teclee man bootpd o consulte la documentación del sistema para obtener más información). BOOTP se inicia normalmente a través del archivo /etc/inetd.conf, de manera que

deberá activarlo eliminando la "#" situada delante de la entrada de bootp en dicho archivo. Por ejemplo, una entrada BOOTP típica en el archivo /etc/inetd.conf podría ser:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

En función del sistema, esta entrada puede aparecer como "bootps" en lugar de "bootp".

🖉 Nota

Para poder activar BOOTP, simplemente utilice un editor para eliminar "#" (si no aparece el carácter "#"es que BOOTP ya está activado). Después edite el archivo de configuración de BOOTP (normalmente llamado /etc/bootptab) e introduzca el nombre, el tipo de red (1 para Ethernet), la dirección Ethernet, la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso del servidor de impresión. Desgraciadamente, el formato exacto para realizar esta acción no es estándar, de manera que deberá consultar la documentación del sistema para determinar cómo introducir esta información (muchos sistemas UNIX[®] disponen de ejemplos de plantillas en el archivo bootptab que se pueden utilizar como referencia.) Algunos ejemplos de las entradas más comunes de /etc/bootptab incluyen: ("BRN" que aparece a continuación pasa a ser "BRW" en redes inalámbricas.)

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

```
y:
```

```
BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
```

```
ip=192.189.207.3:
```

Algunas implementaciones de software del anfitrión de BOOTP no responderán a las solicitudes de BOOTP si no se ha incluido un nombre de archivo de descarga en el archivo de configuración; si éste es el caso, cree un archivo nulo en el anfitrión y especifique el nombre de este archivo y su ruta en el archivo de configuración.

De la misma forma que con el comando rarp, el servidor de impresión tomará su dirección IP del servidor BOOTP al encender la impresora.

Uso de RARP para configurar la dirección IP

La dirección IP del servidor de impresión Brother se puede configurar mediante la utilidad Reverse ARP (RARP) del sistema anfitrión. Se realiza mediante la edición del archivo /etc/ethers (si no existe este archivo, puede crearlo) con una entrada como la indicada a continuación:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (o BRW008077310107 para una red inalámbrica)

Donde la primera entrada es la dirección Ethernet del servidor de impresión y la segunda entrada es el nombre del servidor de impresión (el nombre debe coincidir con el que se introdujo en el archivo /etc/hosts).

Si el centinela RARP no se está ejecutando, ejecútelo (en función del sistema el comando puede ser rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a o algo semejante; teclee man rarpd o consulte la documentación del sistema para obtener información adicional). Para comprobar que el centinela rarp se está ejecutando en un sistema basado en UNIX[®] de Berkeley, teclee el siguiente comando.

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

Para sistemas basados en UNIX[®] de AT&T, teclee:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

El servidor de impresión Brother tomará la dirección IP del centinela rarp cuando se encienda la impresora.

Uso de APIPA para configurar la dirección IP

El servidor de impresión Brother admite el protocolo Direccionamiento automático de direcciones IP privadas (APIPA). Con APIPA, los clientes DHCP configuran automáticamente una dirección IP y una máscara de subred cuando no hay ningún servidor DHCP disponible. El dispositivo selecciona su propia dirección IP entre el intervalo de direcciones 169.254.1.0 a 169.254.255. La máscara de subred se establece automáticamente en 255.255.0.0 y la puerta de acceso en 0.0.0.0.

El protocolo APIPA está activado de forma predeterminada. Si desea desactivar el protocolo APIPA, podrá hacerlo por medio del panel de control de la máquina. Para obtener más información, consulte *APIPA* en la página 89.

Si el protocolo APIPA está desactivado, la dirección IP predeterminada de un servidor de impresión Brother es 192.0.0.192. Sin embargo, puede cambiar este número de dirección IP para que coincida con los detalles de la dirección IP de su red.

Uso de ARP para configurar la dirección IP

Si no puede utilizar la aplicación BRAdmin y su red no utiliza un servidor DHCP, puede utilizar también el comando ARP. El comando ARP está disponibles en sistemas Windows[®] que tengan instalado TCP/IP, así como en sistemas UNIX[®]. Para utilizar ARP, teclee el siguiente comando en el símbolo del sistema:

arp -s direccionip direccionethernet

Donde direccionethernet es la dirección Ethernet (dirección MAC) del servidor de impresión y direccionip es la dirección IP del servidor de impresión. Por ejemplo:

Sistemas bajo Windows[®]

Los sistemas bajo Windows[®] requieren el carácter de guión "-" entre cada dígito de la dirección Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

■ Sistemas bajo Linux/UNIX[®]

Normalmente, los sistemas bajo UNIX[®] y Linux requieren el carácter de dos puntos ":" entre cada dígito de la dirección Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

🖉 Nota

Debe estar en el mismo segmento Ethernet (o sea, no puede haber un enrutador entre el servidor de impresión y el sistema operativo) para utilizar el comando arp -s.

Si hay un enrutador, deberá utilizar BOOTP u otros métodos descritos en este capítulo para introducir la dirección IP. Si el administrador ha configurado el sistema para entregar direcciones IP utilizando BOOTP, DHCP o RARP, el servidor de impresión Brother podrá recibir una dirección IP desde cualquiera de estos sistemas de asignación de direcciones IP. En este caso, no tendrá que utilizar el comando ARP. El comando ARP sólo funciona una vez. Por razones de seguridad, una vez que se ha logrado configurar con éxito la dirección IP de un servidor de impresión Brother mediante el comando ARP, no se puede volver a utilizar este comando para modificar la dirección. El servidor de impresión ignorará cualquier intento de modificación. Si desea cambiar de nuevo la dirección IP, utilice un navegador web, TELNET

(mediante el comando SET IP ADDRESS) o restaure los valores de fábrica del servidor de impresión (de esta forma podrá volver a utilizar el comando ARP).

Para configurar el servidor de impresión y verificar la conexión, introduzca el siguiente comando: ping direccionip donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión. Por ejemplo, ping 192.189.207.2.

Uso de la consola TELNET para configurar la dirección IP

También puede servirse del comando TELNET para cambiar la dirección IP.

TELNET es un eficaz método para cambiar la dirección IP de la máquina. Pero es necesario que haya una dirección IP válida ya programada en el servidor de impresión.

Escriba TELNET direccionip en el símbolo de sistema, donde direccionip es la dirección IP del servidor de impresión. Cuando esté conectado, pulse la tecla Retorno o Intro para obtener el símbolo "#". Introduzca una contraseña si la ha establecido.

Se le solicitará un nombre de usuario. Introduzca cualquier cosa en respuesta a esta solicitud.

Aparecerá el símbolo de sistema Local>. Teclee SET IP ADDRESS direccionip, donde direccionip es la dirección IP que desea asignar al servidor de impresión (consulte al administrador de la red las direcciones IP que puede utilizar). Por ejemplo:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Debe introducir la máscara de subred mediante la entrada SET IP SUBNET mascara de subred, donde mascara de subred es la máscara de subred que desea asignar al servidor de impresión (consulte al administrador de la red acerca de la máscara de subred que debe utilizar). Por ejemplo:

Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Si no tiene ninguna subred, utilice una de las siguientes máscaras de subred predeterminadas:

255.0.0.0 para redes de clase A

255.255.0.0 para redes de clase B

255.255.255.0 para redes de clase C

El grupo de dígitos más a la izquierda de la dirección IP pueden identificar el tipo de red que se dispone. El valor de este grupo va desde 1 hasta 127 para redes de clase A (por ej., 13.27.7.1), desde 128 hasta 191 para redes de clase B (por ej., 128.10.1.30) y desde 192 hasta 255 para redes de clase C (por ej., 192.168.1.4).

Si dispone de una puerta de acceso (enrutador), introduzca su dirección con el comando SET IP ROUTER direccionenrutador, donde direccionenrutador es la dirección IP de la puerta de acceso que desea asignar al servidor de impresión. Por ejemplo:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Introduzca SET IP METHOD STATIC para establecer el método de configuración de acceso IP a estático.

Para verificar que ha introducido correctamente la información IP, teclee SHOW IP.

Teclee EXIT o Ctrl-D (o sea, mantenga pulsada la tecla control y pulse "D") para finalizar la sesión de consola remota.

Instalación al utilizar una cola de impresión de red o a una impresora compartida (sólo para imprimir)

🖉 Nota

- Tiene que configurar la dirección IP en su máquina antes de continuar con esta sección. Si no ha configurado su dirección IP, consulte *Configuración de la máquina en una red con conexión de cable Ethernet* en la página 10 en primer lugar.
- Verifique que el sistema anfitrión y el servidor de impresión se encuentran en la misma subred o que el enrutador está configurado correctamente para pasar los datos entre los dos dispositivos.
- Antes de realizar la instalación, si está utilizando una aplicación de cortafuegos (por ej., la función de cortafuegos disponible en Windows[®] XP), desactívela. Una vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie su aplicación de cortafuegos.
- 1 Inicie el programa del menú de instalación del CD-ROM, siguiendo las instrucciones de la Guía de configuración rápida.
- 2 Seleccione el nombre de modelo y su idioma (si fuera necesario) y a continuación haga clic en Instalar otros controladores o utilidades.
- 3 Haga clic en (Sólo) Controlador de la Impresora.
- 4 En respuesta al mensaje de bienvenida, haga clic en el botón **Siguiente**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- 5 Seleccione Instalación estándar y haga clic en Siguiente.
- 6 Seleccione Impresora compartida de red y haga clic en el botón Siguiente.
- 7 Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón Aceptar.

🖉 Nota

Póngase en contacto con su administrador si no está seguro acerca de la ubicación y el nombre de impresora en la red.

8 Haga clic en **Finalizar**.

Instalación utilizando Servicios Web (para usuarios de Windows Vista™)

🖉 Nota

- Tiene que configurar la dirección IP en su máquina antes de continuar con esta sección. Si no ha configurado su dirección IP, consulte *Configuración de la máquina en una red con conexión de cable Ethernet* en la página 10 en primer lugar.
- Verifique que el sistema anfitrión y el servidor de impresión se encuentran en la misma subred o que el enrutador está configurado correctamente para pasar los datos entre los dos dispositivos.
- 1 Haga clic en **Inicio** y seleccione **Red**.
- 2 El nombre de Servicios Web de la máquina aparecerá en el icono de impresora. Haga clic con el botón derecho sobre la máquina que desee instalar.

🖉 Nota

El nombre de Servicios Web de la máquina Brother es el nombre de modelo y la dirección Ethernet de la máquina (por ejemplo Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXX]).

- 3 En el menú desplegable haga clic en Instalar.
- 4 Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga lo siguiente.
 - Los usuarios que tienen derecho de administrador: Haga clic **Continuar**.
 - Para usuarios que no tienen derechos de administrador: Introduzca la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.
- 5 Seleccione Buscar e instalar el software de controlador.
- 6 Inserte el CD-ROM de Brother.
- 7 Seleccione **No buscar en línea** y después **Buscar software de controlador en el equipo** en su equipo.
- 8 Seleccione su unidad de CD-ROM y seleccione las carpetas driver y después win2kxpvista.
- 9 Seleccione el idioma y haga clic en **Aceptar** para empezar la instalación.

Especificaciones del servidor de impresión

Red Ethernet cableada

B

Nombre de modelo	NC-150h					
Admisión de	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
sistemas operativos	Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior					
Admisión de protocolos	TCP/IP	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automática), NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner Port, LLTD, Servicios Web				
Tipo de red	Red Ethernet 10	/100BASE-TX				
Impresión en red	Windows [®] 2000	/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™				
	Impresión Macin	tosh [®] (Mac $OS^{\mathbb{R}}$ 10.2.4 o posterior sobre TCP/IP)				
PC-FAX de red	Windows [®] 2000	/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™				
	Mac $OS^{ extbf{B}}$ 10.2.4 o posterior (sólo envío)					
Digitalización en red	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
	Mac OS [®] 10.2.4 o posterior					
Network	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
Center™	Mac OS [®] 10.2.4 o posterior					
Requisitos del sistema de	Velocidad mínima del	Pentium [®] II o AMD equivalente para Windows [®] 2000 Professional/XP				
Windows [®] (para controladores, BRAdmin Light, software de impresión punto a punto)	procesador	AMD Opteron [™] , AMD Athlon [™] 64, Intel [®] Xeon [™] con Intel [®] EM64T, Intel [®] Pentium [®] 4 con Intel [®] EM64T para Windows [®] XP Professional x64 Edition, con procesador a 1 GHz de 32 (x86) o 64 bits (x64) para Windows Vista [™]				
	RAM mínima	64 MB para Windows [®] 2000 Professional 128 MB para Windows [®] XP 256 MB para Windows [®] XP Professional x64 Edition 512 MB para Windows Vista™				
	RAM recomendada	256 MB para Windows [®] 2000 Professional 256 MB para Windows [®] XP 512 MB para Windows [®] XP Professional x64 Edition 1 GB para Windows Vista™				

Requisitos del sistema bajo Macintosh [®]	Velocidad mínima del procesador	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core™ Solo/Duo, PowerPC G3 350MHz
	RAM mínima	128 MB para Mac $OS^{\mathbb{R}}$ X 10.2.4 o posterior
	RAM recomendada	256 MB para Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior
Utilidades de	BRAdmin Light	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™
administracion		Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior
	BRAdmin Professional ¹	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™
	Web	Windows [®] 2000 Professional
	BRAdmin ¹	Windows [®] XP Professional Windows Vista™

¹ Web BRAdmin y BRAdmin Professional están disponibles para su descarga en <u>http://solutions.brother.com</u>.

Red Ethernet inalámbrica

Nombre de modelo	NC-160w					
Admisión de sistemas	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
operativos	Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior					
Admisión de protocolos	TCP/IP	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Resolución de nombres NetBIOS, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom R Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner Port, LLTD, Servicios Web				
Tipo de red	IEEE 802.11b/g in	alámbrica				
Frecuencia	2412-2472 MHz					
Canales RF	EE.UU. / Canadá	1-11				
	Europa/Oceanía	1-13				
	Japón	802.11b:1-14, 802.11g:1-13				
Modo de comunicación	Infraestructura, Ad-hoc (sólo 802.11b)					
Velocidades de datos	802.11b	11/5,5/2/1 Mbps				
	802.11g	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mbps				
Distancia de enlace	70 m (233 pies) a (La distancia pued	la velocidad de datos más lenta le variar dependiendo del entorno y la ubicación de otros equipos.)				
Seguridad de red	SSID/ESSID, WE	P de 128 (104) / 64 (40) bits, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)				
Impresión en red	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Impresión TCP/IP de Windows Vista™					
	Impresión Macinto	osh [®] (Mac OS [®] 10.2.4 o posterior sobre TCP/IP)				
PC-FAX de red	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
	Mac OS [®] 10.2.4 o posterior (sólo envío)					
Digitalización en red	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™					
	Mac OS [®] 10.2.4 o	posterior				
Network PhotoCapture	Windows [®] 2000/X	P/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™				
Center™	Mac OS [®] 10.2.4 o posterior					

Requisitos del sistema bajo Windows [®] (para controladores, BRAdmin Light, software de impresión punto a punto, etc.)	Velocidad mínima del procesador	Pentium [®] II o AMD equivalente para Windows [®] 2000 Professional/XP AMD Opteron [™] , AMD Athlon [™] 64, Intel [®] Xeon [™] con Intel [®] EM64T, Intel [®] Pentium [®] 4 con Intel [®] EM64T para Windows [®] XP Professional x64 Edition, con procesador a 1 GHz de 32 (x86) o 64 bits (x64) para Windows Vista [™]
	RAM mínima	64 MB para Windows [®] 2000 Professional 128 MB para Windows [®] XP 256 MB para Windows [®] XP Professional x64 Edition 512 MB para Windows Vista™
	RAM recomendada	256 MB para Windows [®] 2000 Professional 256 MB para Windows [®] XP 512 MB para Windows [®] XP Professional x64 Edition 1 GB para Windows Vista™
Requisitos del sistema bajo Macintosh [®]	Velocidad mínima del procesador	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core™ Solo/Duo, PowerPC G3 350MHz
	RAM mínima	128 MB para Mac $OS^{\textcircled{R}}$ X 10.2.4 o posterior
	RAM recomendada	256 MB para Mac $OS^{ entropy} X 10.2.4 \text{ o posterior}$
Utilidades de	BRAdmin Light	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™
auministracion		Mac OS [®] X 10.2.4 o posterior
	BRAdmin Professional ¹	Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista™
	Web BRAdmin ¹	Windows [®] 2000 Professional / Windows [®] XP Professional / Windows Vista™

¹ Web BRAdmin y BRAdmin Professional están disponibles para su descarga en <u>http://solutions.brother.com</u>.

Tabla de funciones y configuración predeterminada de fábrica

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones1	Opciones2
LAN	LAN	TCP/IP	BOOT Method	Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP
	cableada		Dirección IP	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]. ¹
			Máscara Subred	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]
		Nombre de nodo	BRNXXXXXXXXXXX = (su dirección Ethernet)	
				(hasta 15 caracteres)
				BRNXXXXXXXXXXXX*
			WINS config	Auto/Static
			WINS Server	Primario/Secundario
				[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]
			Servidor DNS	Primario/Secundario
				[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]
			APIPA	Si/No
		Ethernet	Automático/100b- FD/100b-HD/10b- FD/10b-HD	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones1	Opciones2
LAN	WLAN	TCP/IP	BOOT Method	Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP
			Dirección IP	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000] ¹
			Máscara Subred	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000] ¹
			Gateway	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]
				<i>.</i>
		Nombre de nodo	BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
			(hasta 15 caracteres)	
			BRWXXXXXXXXXXXX*	
			WINS config	Auto/Static
			WINS Server	Primario/Secundario
				[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000]
			Servidor DNS	Primario/Secundario
				[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255].
				[000].[000].[000].
			APIPA	Si/No
		Conf. Asistente	Búsqueda SSID	(Seleccionar SSID de una lista o añadir SSID manualmente)
		Secure EasySetup	Conexión WLAN/Conectada/ Error conexión	
		AOSS	Configurac. AOSS/Conexión AOSS/ Fallo conexión	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones1 Opciones2	
LAN		Estado WLAN	Estado	Activa (11b)/Activa (11g)/ Error conexión
			Señal	Fuerte/Media/Débil/Ninguna
			SSID	(Muestra SSID con hasta 32 dígitos)
			Modo de com.	Ad-hoc/Infraestructura
	Interfaz		LAN cableada	
red			WLAN	
	Rest. Predeterm.		Si/No	

La configuración de fábrica aparece indicada en negrita.

¹ Tras conectarse a la red, la máquina automáticamente establecerá la dirección IP y la máscara de subred con los valores adecuados para su red.

Introducción de texto

Para modelos MFC

Cuando esté configurando ciertas selecciones de menús, es posible que tenga que introducir texto en la máquina. La mayoría de las teclas numéricas tienen tres o cuatro letras impresas encima del número. Las teclas $0, # y \times no$ tienen letras impresas porque se utilizan para caracteres especiales.

Al pulsar la tecla numérica apropiada de forma repetida, podrá acceder al carácter que desee.

Para establecer una red inalámbrica

Pulse la tecla	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces	cinco veces	seis veces	siete veces	ocho veces
2	а	b	С	А	В	С	2	а
3	d	е	f	Н	Е	F	3	b
4	g	h	i	G	F	I	4	g
5	j	k	I	J	K	L	5	j
6	m	n	0	М	Ν	0	6	m
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S
8	t	u	V	Т	U	V	8	t
9	W	х	У	Z	А	Х	Y	Z

Para establecer otras selecciones de menú

Pulse la tecla	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces
2	А	В	С	2
3	Н	E	F	3
4	G	F	I	4
5	J	К	L	5
6	М	Ν	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	А	Х	Y	Z

Introducción de espacios

Para introducir un espacio en un número de fax, pulse ▶una vez entre números. Para introducir un espacio en un nombre, pulse ▶ veces entre caracteres.

Para realizar correcciones

Si ha introducido una letra incorrectamente y desea cambiarla, pulse **4** para mover el cursor bajo el carácter incorrecto, a continuación pulse **Borrar/Volver**. Vuelva a introducir el carácter correcto. También puede retroceder e insertar las letras.

Repetición de letras

Si tiene que introducir una letra que está en la misma tecla que la letra anterior, pulse ▶ para pasar el cursor a la derecha antes de pulsar la tecla de nuevo.

Caracteres especiales y símbolos

Pulse \times , **#** o **0** y pulse \triangleleft o \triangleright para mover el cursor bajo el símbolo o carácter especial que desee. A continuación, pulse **OK** para seleccionarlo. Los símbolos y caracteres que se muestran a continuación aparecerán dependiendo de su selección de menú.

Pulse X para	(espacio) ! " # \$ % & ' () * + , / €
Pulse # para	:;<=>?@[]^_
Pulse 0 para	ÀÁÉÓÍÚÑÜ

Para modelos DCP

Pulse \blacktriangle o \triangledown repetidamente para introducir el texto y pulse **OK**.

Pulse ◀ o ► repetidamente para mover el cursor.

Pulse ▲ o ▼ para los siguientes caracteres

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(space)!"#\$%&'()I+,./:;<=>?@[\]^~~

Para realizar correcciones

Si ha introducido una letra incorrectamente y desea cambiarla, pulse ◄ o ► para poner el cursor bajo el carácter incorrecto. Utilice las teclas ▲ y ▼ para cambiar a la letra correcta; a continuación, pulse la tecla ► de forma repetida para mover el cursor al final del texto.

Pulse **Detener/Salir**. Todas las letras encima y a la derecha del cursor se eliminarán. Vuelva a introducir la letra correcta.

C Índice

Α

AES	
AOSS™	
APIPA	
ARP	
Autentificación	21

В

BINARY P1	
BOOTP	8, 83, 113
BRAdmin Light	2, 12, 15
BRAdmin Professional	
Brother Solutions Center	

С

Canal	
Centro de soluciones de Brother	
Clave de red	
Cliente DNS	8
Configuración del servidor de impresión	15, 26
Configuración remota	
Configuración simple de red	107
Cortafuegos	. 106, 108, 110

D

DHCP	4, 1 [.]	13
Dirección IP	10, 8	84

E _____

Encriptación	21
Especificaciones	119

G

Gateway	

Е

Impresión compartida de red	5
Impresión con Windows Vista™	100
Impresión con Windows [®] 2000/XP	100
Impresión de red	100
Impresión desde Macintosh®	102
Impresión TCP/IP	100

L	
Lista de configuración de red	
LPR/LPD	8

LL

Llave compartida	21
LLTD	9

Μ

Marcas registradas		i
Máscara Subred	11,	85
mDNS		8

Ν_____

Nombre de nodo	
----------------	--

Р____

Panel de control	
Ping	108, 109
Protocolo	
Puerto 9100	8
Punto a punto	4

R

RARP	8, 8	33,	114
Red inalámbrica	· · · · · · ·		. 17
Restablecimiento de la configuración de red			. 94
RFC 1001			113

S

SecureEasySetup™24, 4	41, 68, 90
Servicios	
Servicios Web	9, 118
Servidor DNS	88
Sistema abierto	21
SNMP	9
SSID (Identificador de conjunto de servicios)	20

Т

TCP/IP	8
TELNET	
TEXT_P1	
Texto	

caracteres especiales	127
introducción	
TKIP	

V

Valores predeterminados de fábrica94

W

Web BRAdmin	3
WEP	21
Windows Vista™	100
Windows [®] 2000	100
Windows [®] XP	100
WINS config	
WINS Server	
WPA-PSK	21