

Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję w formacie HTML można odczytywać z dysku CD-ROM. Zaleca się przechowywanie dysku CD-ROM w dogodnym miejscu, co zapewni szybki i łatwy dostęp do niego. Instrukcję w formacie PDF można pobrać w Centrum rozwiązań Brother (<u>http://solutions.brother.com/</u>).

Centrum rozwiązań Brother (<u>http://solutions.brother.com/</u>) stanowi doskonałe źródło informacji dotyczących drukowania. Umożliwia pobranie najnowszych sterowników i narzędzi przeznaczonych dla tego urządzenia, zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów oraz zapewnia dostęp do informacji na temat specjalnych rozwiązań związanych z drukiem.

Nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.

Definicje uwag

W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony:



Uwagi informują o zalecanych metodach reakcji w potencjalnej sytuacji lub zawierają wskazówki na temat działania danej operacji.

Znaki towarowe

Brother i logo Brother są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a BRAdmin Light oraz BRAdmin Professional są znakami towarowymi firmy Brother Industries, Ltd.

UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym grupy The Open Group.

Apple, Macintosh i Safari są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

HP, Hewlett-Packard, Jetdirect i PCL są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company.

PostScript i PostScript 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows i Windows Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Linux[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo oparte o symbol Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Firefox jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów wymienione w tym Podręczniku są zarejestrowanymi znakami towarowymi właściwych firm.

Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd., i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne produkty podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

©2007 Brother Industries, Ltd.

WAŻNE

- Nazwa Windows[®] XP używana w tym dokumencie oznacza system operacyjny Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition i Windows[®] XP Home Edition.
- Windows[®] Server 2003 w tym dokumencie oznacza system Windows[®] Server 2003 oraz Windows[®] Server 2003 x64 Edition. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi systemu Windows[®] Server 2003 x64 Edition, przejdź do Centrum rozwiązań Brother (http://solutions.brother.com/).
- Nazwa Windows Vista[®] używana w tym dokumencie oznacza wszystkie edycje systemu Windows Vista[®].

Numery telefonów firmy Brother

WAŻNE

Aby uzyskać pomoc techniczną i w obsłudze, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy w kraju, w którym zakupiona została drukarka. Połączenie musi zostać wykonane **z terenu** danego kraju.

Obsługa klienta

W Europie Odwiedź witrynę <u>http://www.brother.com/</u>, aby uzyskać informacje o lokalnych przedstawicielach firmy Brother.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i sugestie, napisz do nas:

W Europie	European Product & Service Support
	1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5.IF, UK

Adres witryny internetowej

Globalna witryna internetowa firmy Brother: http://www.brother.com/

Informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań (FAQs), obsługi produktu, aktualizacji sterowników i usług można znaleźć na stronie: <u>http://www.brother.com/</u>

Spis Treści

1	Wprowadzenie	1
	Przegląd	1
	Funkcje sieciowe	2
	Drukowanie sieciowe	2
	Skanowanie sieciowe	2
	Sieciowy faks PC (tylko dla modeli MFC)	2
	Programy użytkowe do zarządzania	2
2	Konfigurowanie drukarki sieciowej	3
	Ustawianie adresu IP i maski podsieci	3
	Korzystanie z narzędzia BRAdmin Light w celu skonfigurowania drukarki sieciowej	3
	Zmiana ustawień serwera wydruku	5
	Zmiana ustawień serwera wydruku za pomocą narzędzia BRAdmin Light	5
3	Konfigurowanie urządzenia za pomocą panelu sterowania	6
	Menu LAN	6
	Adres IP	6
	Maska podsieci	6
	Bramka	7
	Drukowanie listy konfiguracji sieci	8
	Przywracanie ustawień sieci do fabrycznych ustawień domyślnych	9
4	Drukowanie sieciowe w systemie Windows [®] : podstawowe drukowanie	
	Peer-to-Peer TCP/IP	10
	Dla użytkowników systemu Windows $^{ extsf{R}}$ (Windows $^{ extsf{R}}$ 2000/XP, Windows Vista $^{ extsf{R}}$ oraz	
	Windows Server [®] 2003)	10
	Konfigurowanie standardowego portu TCP/IP	10
5	Drukowanie przez Internet w systemie Windows [®]	12
	Drukowanie IPP w systemie Windows [®] 2000/XP, Windows Vista [®] oraz Windows Server [®] 2003 W przypadku systemu Windows Vista [®]	12
	W przypadku systemów operacyjnych Windows [®] 2000/XP i Windows Server [®] 2003	13

6 Funkcje zabezpieczeń

Przegląd	15
Protokoły zabezpieczeń	15
Metody zabezpieczeń powiadomień e-mail	15
Bezpieczne zarządzanie drukarką sieciową	16
Bezpieczne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzia Web Based Management (przeglądarka) Bezpieczne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzia BRAdmin Professional	16
(systemy Windows®)	17
Bezpieczne drukowanie dokumentów z wykorzystaniem protokołu IPPS	18
Korzystanie z powiadomienia e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika	19
Tworzenie i instalowanie certyfikatu	21
Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu	22

7 Rozwiązywanie problemów

31

15

Problemy ogólne	31
Problemy z instalacją oprogramowania wydruku sieciowego	32
Problemy z drukowaniem	33
Problemy ze skanowaniem i faksem PC	34
Rozwiązywanie problemów z protokołami	36
Rozwiązywanie problemów w systemach Windows [®] 2000/XP, Windows Vista [®] oraz	
Windows Server [®] 2003 IPP	36

Α	Załącznik A	37
	Instalacja w przypadku korzystania z kolejki drukowania sieciowego lub udziałów (tylko sterownik drukarki)	
в	Załącznik B	38
	Specyfikacje serwera wydruku	
	Przewodowa sieć Ethernet	
	Tabela funkcji oraz fabryczne ustawienia domyślne	41
С	Załącznik C	43
	Uwagi dotyczące licencjonowania otwartego oprogramowania	43
	Instrukcje dotyczące OpenSSL	43

D Indeks 45

1

Wprowadzenie

Przegląd

Systemy operacyjne	Windows [®] 2000 Windows [®] XP Windows [®] XP Professional x64 Edition Windows Vista [®]	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 x64 Edition	Mac OS [®] X 10.2.4 lub wyższy
Przewodowa sieć Ethernet 10/100BASE-TX (TCP/IP)	~	~	~
Drukowanie	 ✓ 	 ✓ 	 ✓
BRAdmin Light	 ✓ 	 ✓ 	~
BRAdmin Professional ¹	 ✓ 	~	
Web BRAdmin	 ✓ 	 ✓ 	
Web Based Management (przeglądarka)	~	~	~
Internet Printing (IPP)	 ✓ 	 ✓ 	
Skanowanie	 ✓ 		~
Wysyłanie faksów PC ²	~		~
Odbieranie faksów PC ²	~		
Konfiguracja zdalna	 ✓ 		~
Monitor stanu	 ✓ 		 ✓
Kreator instalacji sterowników	 ✓ 	 ✓ 	

¹ Oprogramowanie BRAdmin Professional i Web BRAdmin można znaleźć pod adresem <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² Dostępne dla modeli MFC.

Funkcje sieciowe

Twoje urządzenie Brother posiada następujące podstawowe funkcje sieciowe.

Drukowanie sieciowe

Serwer wydruku umożliwia drukowanie w systemach Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] i Windows Server[®] 2003 obsługujących protokoły TCP/IP oraz w systemie Macintosh[®] (Mac OS[®] X 10.2.4 lub wyższy) obsługującym protokoły TCP/IP.

Skanowanie sieciowe

Dokumenty można skanować za pośrednictwem sieci do komputera (Patrz Skanowanie sieciowe w instrukcji oprogramowania).

Sieciowy faks PC (tylko dla modeli MFC)

Za pośrednictwem sieci można wysłać bezpośrednio plik z komputera jako faks PC (Pełny informacje zawiera opis *oprogramowania Brother PC-FAX Software dla systemu Windows[®] oraz sposobu wysyłania faksów w systemie Macintosh[®] w instrukcji oprogramowania). Użytkownicy systemu Windows[®] mogą również odbierać faksy PC (Patrz opis funkcji <i>odbierania faksów PC*- w instrukcji oprogramowania).

Programy użytkowe do zarządzania

BRAdmin Light

BRAdmin Light to narzędzie do konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Narzędzie to umożliwia wyszukiwanie produktów Brother w sieci, wyświetlanie statusu i konfigurowanie podstawowych ustawień sieciowych, takich jak adres IP, za pośrednictwem komputera z zainstalowanym systemem Windows[®] lub Mac OS[®] X 10.2.4 (lub wyższy). Instrukcje dotyczące instalacji BRAdmin Light w systemie Windows[®] są zawarte w Podręczniku szybkiej obsługi dostarczonym wraz z urządzeniem. W przypadku użytkowników systemu Macintosh[®] narzędzie BRAdmin Light zostanie zainstalowane automatycznie w trakcie instalacji sterownika drukarki. Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany, nie ma potrzeby instalowania go ponownie.

Więcej informacji o programie BRAdmin Light można uzyskać pod adresem http://solutions.brother.com/.

2

ſ

2

Ustawianie adresu IP i maski podsieci

Korzystanie z narzędzia BRAdmin Light w celu skonfigurowania drukarki sieciowej

BRAdmin Light

BRAdmin Light to narzędzie przeznaczone do konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Umożliwia również wyszukiwanie produktów Brother w środowisku TCP/IP, wyświetlanie informacji o statusie oraz konfigurowanie podstawowych ustawień sieciowych, takich jak adres IP. Narzędzie BRAdmin Light jest dostępne dla systemów Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 oraz Mac OS[®] X 10.2.4 (lub wyższy).

Konfigurowanie urządzenia za pomocą narzędzia BRAdmin Light

- 1 Uruchom narzędzie BRAdmin Light.
 - Kliknij menu Start / Wszystkie programy¹ / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
 - ¹ **Programy** dla systemu operacyjnego Windows[®] 2000
- 2 Narzędzie BRAdmin Light automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń.
- 3 Dwukrotnie kliknij nieskonfigurowane urządzenie.



Wybierz opcję STATIC (Statyczna) z menu Boot Method (Metoda startu). Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet Mask (Maskę podsieci) oraz Gateway (bramkę) serwera wydruku (jeśli to konieczne).



- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Przy prawidłowo zaprogramowanym adresie IP serwer wydruku Brother widoczny będzie na liście urządzeń.

Zmiana ustawień serwera wydruku

Zmiana ustawień serwera wydruku za pomocą narzędzia BRAdmin Light

- 1 Uruchom narzędzie BRAdmin Light.
 - Kliknij menu Start / Wszystkie programy ¹/ Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
 - ¹ **Programy** dla systemu operacyjnego Windows[®] 2000
- 2 Wybierz serwer wydruku, którego ustawienia chcesz zmienić.
- 3 Wybierz opcję Network Configuration (Konfiguracja sieciowa) z menu Control (Sterowanie).
- Wprowadź hasło. Hasło domyślne to "access".
- 5 Teraz możesz zmienić ustawienia serwera wydruku.

🖉 Informacja

Jeżeli chcesz zmienić bardziej zaawansowane ustawienia, użyj usługi BRAdmin Professional, dostępnej pod adresem <u>http://solutions.brother.com/</u>.

3

Konfigurowanie urządzenia za pomocą panelu sterowania

Menu LAN

Opcje menu LAN panelu sterowania umożliwiają konfigurację sieciową urządzenia Brother. Naciśnij przycisk **Menu**, po czym naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję LAN. Przejdź do pozycji menu, którą chcesz skonfigurować. Patrz *Tabela funkcji oraz fabryczne ustawienia domyślne* na stronie 41.

Należy pamiętać, że urządzenie dostarczane jest razem z narzędziem BRAdmin Light dla systemu Windows[®], którego można również użyć do skonfigurowania wielu ustawień sieciowych. Patrz *Zmiana ustawień serwera wydruku* na stronie 5.

Adres IP

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję LAN. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję TCP/IP. Naciśnij przycisk OK.
- A Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję ADRES IP. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij 1, aby wybrać opcję ΖΜΙΕŃ.
- 6 Wprowadź adres IP. Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Maska podsieci

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję LAN. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję TCP/IP. Naciśnij przycisk OK.
- A Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję SUBNET MASK. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij 1, aby wybrać opcję ZMIEŃ.
- 6 Wprowadź adres maski podsieci. Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Bramka

- 1 Naciśnij przycisk Menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję LAN. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję TCP/IP. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję GATEWAY. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij 1, aby wybrać opcję ZMIEŃ.
- 6 Wprowadź adres bramki. Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Drukowanie listy konfiguracji sieci

Informacja

Nazwa węzła: Nazwa węzła wyświetlana jest na Liście konfiguracji sieci. Domyślą nazwą węzła jest "BRNxxxxx" ("xxxxx" to ostatnich sześć cyfr adresu sieci Ethernet).

Na Liście konfiguracji sieci znajduje się raport wyszczególniający wszystkie bieżące konfiguracje łącznie z ustawieniami serwera wydruku sieciowego.

Dla modeli MFC:



- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję DRUK RAPORTÓW. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję KONFIG SIECI. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk Mono Start (Start Mono) lub Colour Start (Start Kolor).

Dla modeli DCP:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję SPECYF.APARATU. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję USTAW.UŻYTKOW. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk Mono Start (Start Mono) lub Colour Start (Start Kolor).

Przywracanie ustawień sieci do fabrycznych ustawień domyślnych

Jeśli chcesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne serwera wydruku (zresetować wszystkie dane, takie jak hasło i adres IP), postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Informacja

Ta funkcja przywraca wszystkie ustawienia sieci do fabrycznych ustawień domyślnych.

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję LAN. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję RESET URZĄDZ. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij 1, aby wybrać opcję RESET.
- 5 Naciśnij 1, aby wybrać opcję TAK.
- 6 Urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Teraz możesz ponownie podłączyć kabel sieciowy i skonfigurować ustawienia sieciowe do pracy z siecią.

Drukowanie sieciowe w systemie Windows[®]: podstawowe drukowanie Peer-to-Peer TCP/IP

Dla użytkowników systemu Windows[®] (Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003)

Domyślnie systemy operacyjne Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 automatycznie instalują oprogramowanie wymagane do rozpoczęcia drukowania. W tym rozdziale zawarto opis najczęściej stosowanej konfiguracji, drukowania poprzez standardowy port TCP/IP. Te systemy Windows[®] umożliwiają również drukowanie przez Internet za pośrednictwem protokołu IPP. Dodatkowe informacje zawiera punkt *Drukowanie przez Internet w systemie Windows[®]* na stronie 12.

Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany, przejdź do *Sterownik drukarki został już zainstalowany* na stronie 11.

Konfigurowanie standardowego portu TCP/IP

Sterownik drukarki nie został jeszcze zainstalowany

- 1 Uruchom menu programu instalacyjnego na dysku CD-ROM zgodnie z Podręcznikiem szybkiej obsługi.
- 2 Wybierz język (jeśli to konieczne), a następnie kliknij opcję Zainstaluj inne sterowniki lub narzędzia.
- Kliknij opcję Sterownik drukarki (tylko dla sieci).
- Kliknij przycisk Dalej w odpowiedzi na komunikat powitalny. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Wybierz opcję Instalacja standardowa i kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz opcję Drukarka w sieci typu Peer-to-Peer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- 7 Wykonaj instrukcje pojawiające się na ekranie i kliknij przycisk **OK**.

🖉 Informacja

4

W przypadku braku pewności co do lokalizacji lub nazwy drukarki w sieci, skontaktuj się z administratorem.

Kontynuuj pracę z instalatorem klikając przycisk **Zakończ** po zakończeniu instalacji.

Sterownik drukarki został już zainstalowany

Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany i chcesz skonfigurować urządzenie do drukowania sieciowego, wykonaj następujące kroki:

- W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista[®]: Kliknij przycisk , Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie Drukarki. W przypadku systemów operacyjnych Windows[®] XP i Windows Server[®] 2003: Kliknij przycisk menu Start, a następnie wybierz opcję Drukarki i faksy. W przypadku systemu operacyjnego Windows[®] 2000. Kliknij przycisk menu Start, wybierz opcję Setting (Ustawienia), a następnie wybierz opcję Printers (Drukarki).
 Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik drukarki, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz opcję Właściwości.
- 3 Kliknij zakładkę **Porty**, a następnie kliknij opcję **Dodaj port**.
- Wybierz port, którego chcesz używać. Zazwyczaj jest to Standardowy port TCP/IP. Następnie kliknij przycisk Nowy port...
- 5 Uruchomiony zostanie **Kreator standardowego portu TCP/IP**.
- 6 Wprowadź adres IP drukarki sieciowej. Kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij przycisk Zakończ.
- 8 Zamknij okna dialogowe **Porty drukarek** i **Właściwości**.

Drukowanie przez Internet w systemie Windows[®]

Drukowanie IPP w systemie Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003

Aby korzystać z możliwości drukowania IPP w systemie Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003, wykonaj przedstawione poniżej czynności.

W przypadku systemu Windows Vista[®]

- 1 Kliknij przycisk 🚳, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie Drukarki.
- 2 Kliknij przycisk **Dodaj drukarkę**.

5

- 3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
- 4 Kliknij Drukarki, której szukam nie ma na liście.
- Wybierz opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy, a potem wpisz następującą informację w pole URL: http://printer's IP address:631/ipp (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP lub nazwą serwera wydruku).
- 6 Kiedy klikniesz przycisk **Dalej**, Windows Vista[®] nawiąże połączenie z określonym adresem URL.
 - Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany:
 - 1 Zobaczysz w Kreatorze dodawania drukarki ekran wyboru drukarki. Kliknij przycisk OK.
 - 2 Przejdź do 1.
 - Jeśli sterownik drukarki NIE jest jeszcze zainstalowany:

Przejdź do 7.

- Jeśli twojej drukarki nie ma na liście obsługiwanych urządzeń, kliknij Z dysku. Wyświetlony zostanie monit o włożenie dysku ze sterownikami do stacji dysków.
- 8 Kliknij przycisk **Przeglądaj** i wybierz odpowiedni sterownik drukarki Brother zawarty na dysku CD-ROM lub w sieci. Kliknij przycisk **Otwórz**.
- 9 Kliknij przycisk **OK**.
- 0 Określ nazwę modelu drukarki. Kliknij przycisk **OK**.
- W Dodaj drukarkę pojawi się ekran Wpisz nazwę drukarki. Jeśli ta drukarka ma być drukarką domyślną, zaznacz pole wyboru Ustaw jako drukarkę domyślną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- 12 Aby sprawdzić połączenie drukarki, kliknij Drukuj stronę testową, a następnie kliknij przycisk Zakończ; drukarka jest teraz skonfigurowana i gotowa do drukowania.

W przypadku systemów operacyjnych Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 2000/XP i Windows Server $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 2003

1	W przy Kliknij W przy Kliknij	ypadku systemów operacyjnych Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003: przycisk Start i wybierz opcję Drukarki i faksy . ypadku systemu operacyjnego Windows [®] 2000: przycisk Start i wybierz opcję Ustawienia , a następnie opcję Drukarki .
2	W przy Kliknij W przy Kliknij	ypadku systemów operacyjnych Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003: polecenie Dodaj drukarkę , aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki . ypadku systemu operacyjnego Windows [®] 2000: dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę , aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki .
3	Po wy	świetleniu ekranu Witamy w kreatorze dodawania drukarki kliknij przycisk Dalej .
4	W przy Wybie W przy Wybie	ypadku systemów operacyjnych Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003: rz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera . ypadku systemu operacyjnego Windows [®] 2000: rz opcję Drukarka sieciowa .
5	Kliknij	przycisk Dalej .
6	W przy Wybie polu U http://p (gdzie W przy Wybie http://p (Gdzie	ypadku systemów operacyjnych Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003: rz opcję Podłącz do drukarki w Internecie lub w sieci domowej lub biurowej , a następnie w IRL wprowadź: printer's IP address:631/ipp "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwą węzła). ypadku systemu operacyjnego Windows [®] 2000: rz opcję Podłącz do drukarki w Internecie lub intranecie , a następnie w polu URL wprowadź: printer's IP address:631/ipp e "printer's IP address:631/ipp
7	Po klik z okre	knięciu przycisku Dalej system Windows [®] 2000/XP i Windows Server [®] 2003 nawiąże połączenie ślonym adresem URL.
	Jeś	li sterownik drukarki został już zainstalowany:
	1	Zobaczysz w Kreatorze dodawania drukarki ekran wyboru drukarki.
	2 ■ Jeś Prz	Przejdź do 😰. Ii sterownik drukarki NIE jest jeszcze zainstalowany: rejdź do 🔞.
8	Instala	acja sterownika rozpoczyna się automatycznie.
9	W sys Kliknij W sys	temie Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003: Z dysku . Zostaniesz poproszony o włożenie dysku ze sterownikami. temie Windows [®] 2000:

Kliknij OK po wyświetleniu ekranu Włóż pfytę.

- 10 Kliknij **Przeglądaj** i wybierz odpowiedni sterownik drukarki Brother zawarty na płycie CD-ROM lub w zasobach sieciowych. Kliknij **Otwórz**.
- 11 Kliknij przycisk **OK**.
- (2) Aby używać tej drukarki jako domyślnej, zaznacz pole **Tak**. Kliknij przycisk **Dalej**.
- (3) Kliknij **Zakończ**; drukarka jest teraz skonfigurowana i gotowa do drukowania. Aby sprawdzić połączenie drukarki, wydrukuj stronę testową.

6

Funkcje zabezpieczeń

Przegląd

Obecnie istnieje wiele zagrożeń dla sieci i danych, które za jej pośrednictwem są przesyłane. Urządzenie Brother udostępnia niektóre z najnowszych dostępnych dziś protokołów zabezpieczeń i szyfrowania. Te funkcje sieciowe mogą stanowić część ogólnego planu zabezpieczeń sieciowych, wspomagając ochronę danych i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do urządzenia. W niniejszym rozdziale zawarte jest omówienie różnych obsługiwanych protokołów zabezpieczeń oraz sposobu ich konfiguracji.

Protokoły zabezpieczeń

Serwer wydruku Brother obsługuje następujące protokoły.

Informacja

Konfigurowanie ustawień protokołów.

SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security)

Protokoły komunikacyjne zabezpieczeń szyfrują dane, zabezpieczając je przed zagrożeniami.

Serwer sieci Web (HTTPS)

Protokół internetowy HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) uzupełniony o protokół SSL.

IPPS

Protokół drukowania IPP (Internet Printing Protocol, wersja 1.0) uzupełniony o protokół SSL.

Metody zabezpieczeń powiadomień e-mail

Serwer wydruku Brother obsługuje następujące metody zabezpieczeń powiadomień e-mail.

🖉 Informacja

Konfigurowanie ustawień metod zabezpieczeń.

POP przed SMTP (PbS)

Metoda uwierzytelniania użytkownika w przypadku wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem klienta. Zanim klient uzyska pozwolenie na korzystanie z serwera SMTP przed wysłaniem wiadomości e-mail musi uzyskać dostęp do serwera POP3.

SMTP-AUTH (uwierzytelnianie SMTP)

SMTP-AUTH stanowi rozszerzenie protokołu SMTP (protokół internetowy wysyłania wiadomości e-mail) i umożliwia uwierzytelnienie, dzięki któremu możliwe jest poznanie prawdziwej tożsamości nadawcy.

APOP (Authenticated Post Office Protocol)

APOP stanowi rozszerzenie protokół POP3 (protokół internetowy odbierania poczty) i umożliwia uwierzytelnianie, które pozwala na zaszyfrowanie hasła w chwili odebrania wiadomości e-mail przez klienta.

Bezpieczne zarządzanie drukarką sieciową

Do bezpiecznego zarządzania drukarką sieciową potrzebne są programy użytkowe do zarządzania wykorzystujące protokoły zabezpieczeń.

Bezpieczne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzia Web Based Management (przegladarka)

Aby korzystać z protokołu HTTPS, wymagane są poniższe ustawienia drukarki.

- Drukarka musi mieć zainstalowany certyfikat i klucz prywatny. Aby uzyskać informacje na temat sposobu instalacji certyfikatu i klucza prywatnego, patrz Tworzenie i instalowanie certyfikatu na stronie 21.
- Protokół HTTPS musi być aktywny. Aby aktywować protokół HTTPS.

Informacia

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (lub nowsza) lub Firefox[®] 1.0 (lub nowsza) w przypadku systemów Windows[®] oraz Safari™ 1.0 w przypadku systemów Macintosh[®]. Przed użyciem przeglądarki upewnij się również, czy aktywowany jest język JavaScript oraz pliki cookie. Aby możliwe było aktywowanie języka JavaScript, zaleca się zainstalowanie przeglądarki Safari™ 1.2 lub nowszej. Aby możliwe było korzystanie z przeglądarki, wymagana jest znajomość adresu IP serwera wydruku.

Uruchom przeglądarkę.

2) W przeglądarce wpisz "https://Common Name/". (Gdzie "Common Name" (Nazwa wspólna) to powszechnie znana nazwa serwera umożliwiająca certyfikacje, np. adres IP, nazwa wezła lub nazwa domeny. Aby uzyskać informacje o sposobie przypisywana nazwy "Common Name" (Nazwa wspólna) do certyfikacji, patrz Tworzenie i instalowanie certyfikatu na stronie 21).

Na przykład:

```
https://192.168.1.2/ (Jeśli w polu "Common Name" (Nazwa wspólna) wprowadzany jest adres
IP drukarki)
```

https://BRNxxxxx/ (Jeśli w polu "Common Name" (Nazwa wspólna) wprowadzana jest nazwa węzła drukarki)

🖉 Informacja

Jeśli na Twoim komputerze edytowany był plik hosta lub jeśli korzystasz z systemu nazw domen (DNS), możesz również wprowadzić nazwe DNS serwera wydruku. Ponieważ serwer wydruku obsługuje również nazwy TCP/IP i NetBIOS, możesz również wprowadzić nazwe NetBIOS serwera wydruku. Nazwa NetBIOS wyświetlana jest na Liście konfiguracji sieci. Aby uzyskać informacje na temat drukowania Listy konfiguracji, patrz Drukowanie listy konfiguracji sieci na stronie 8. Nazwe NetBIOS stanowi pierwszych 15 znaków nazwy węzła i domyślnie nazwa wyświetlana jest w postaci "BRNXXXXXX", gdzie "XXXXXX" to ostatnich sześć cyfr adresu sieci Ethernet.

Teraz można uzyskać dostęp do drukarki za pośrednictwem protokołu HTTPS.

M Informacia

Wyłącz protokoły TELNET, FTP i TFTP. Uzyskiwanie dostępu do urządzenia za pośrednictwem tych protokołów nie jest bezpieczne. Informacje o konfigurowaniu ustawień protokołu.

Bezpieczne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzia BRAdmin Professional (systemy Windows[®])

Aby bezpiecznie korzystać z programu narzędziowego BRAdmin Professional, wykonaj poniższe czynności.

- Zdecydowanie zaleca się, aby korzystać z najnowszej wersji programu BRAdmin Professional lub Web BRAdmin, jakie są dostępne do pobrania pod adresem <u>http://solutions.brother.com/</u>. Jeśli do zarządzania urządzeniami Brother użyta zostanie starsza wersja narzędzia BRAdmin¹, uwierzytelnianie użytkownika nie będzie bezpieczne.
- Aby uniknąć uzyskania dostępu do drukarki za pośrednictwem starszej wersji programu narzędziowego BRAdmin, należy dezaktywować starszą wersję programu BRAdmin za pomocną ustawień zaawansowanych protokołu na stronie konfiguracji protokołu używając do tego celu narzędzia Web Based Management (przeglądarka).
- Wyłącz protokoły TELNET, FTP i TFTP. Uzyskiwanie dostępu do urządzenia za pośrednictwem tych protokołów nie jest bezpieczne. Informacje o konfigurowaniu ustawień protokołu.
- W przypadku korzystania z programu narzędziowego Web Based Management (przeglądarka) należy korzystać z protokołu HTTPS. Patrz Bezpieczne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzia Web Based Management (przeglądarka) na stronie 16.
- Jeśli narzędzie BRAdmin Professional służy do zarządzania grupą starszych serwerów wydruku² oraz serwerem wydruku NC-6500h, zaleca się stosowanie innych haseł dla każdej grupy. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo nowego serwera wydruku NC-6500h.
- BRAdmin Professional, wersja starsza niż 2.80; Web BRAdmin, wersja starsza niż 1.40; BRAdmin Light dla systemu Macintosh[®], wersja starsza niż 1.10
- ² Seria NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

Bezpieczne drukowanie dokumentów z wykorzystaniem protokołu IPPS

Aby bezpiecznie drukować dokumenty za pośrednictwem Internetu, można korzystać z protokołu IPPS.

Informacia

- · Komunikacja z wykorzystaniem protokołu IPPS nie może zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do serwera wydruku.
- Protokół IPP jest dostępny dla systemów Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003.

Aby korzystać z protokołu IPPS, wymagane są poniższe ustawienia drukarki.

- Drukarka musi mieć zainstalowany certyfikat i klucz prywatny. Instalacja certyfikatu i prywatnego klucza została opisana w rozdziale Tworzenie i instalowanie certyfikatu na stronie 21.
- Protokół HTTPS musi być aktywny. Aby aktywować protokół HTTPS.

Podstawowe kroki w przypadku drukowania z wykorzystaniem protokołu IPPS są takie same, jak dla protokołu IPP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Drukowanie przez Internet w systemie Windows® w Rozdziale 5.

Pamiętaj, że w polu URL można dokonać różnych wpisów.

https://Common Name/ipp

Jest to domyślny adres URL i zaleca się, aby z niego skorzystać.



🖉 Informacja

Jeśli zapomnisz szczegółów adresu URL, wystarczy wpisać zamieszczony powyżej test (https://Common Name/), a drukarka będzie odbierać i przetwarzać dane.

Gdzie Common Name (Nazwa wspólna) to nazwa przypisana do certyfikatu, np. adres IP, nazwa węzła lub nazwa domeny. Aby uzyskać informacje o sposobie przypisywana nazwy "Common Name" (Nazwa wspólna) do certyfikacji, patrz Tworzenie i instalowanie certyfikatu na stronie 21.

Na przykład:

https://192.168.1.2/ (Jeśli w polu "Common Name" (Nazwa wspólna) wprowadzany jest adres IP drukarki)

https://BRNxxxxx/ (Jeśli w polu "Common Name" (Nazwa wspólna) wprowadzana jest nazwa węzła drukarki)

Korzystanie z powiadomienia e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika

W celu używania funkcji powiadamiania e-mail przez bezpieczny serwer SMTP wymagający uwierzytelniania użytkowników należy wykorzystać metodę POP przed SMTP lub SMTP-AUTH. Blokują one dostęp do serwera pocztowego nieuprawnionym użytkownikom. Do skonfigurowania tych ustawień można użyć systemu do zarządzania opartego o sieć Web (przeglądarka internetowa) – BRAdmin Professional lub Web BRAdmin.

🖉 Informacja

Konieczne jest dopasowanie ustawień uwierzytelniania POP3/SMTP do jednego z serwerów poczty email. Przed użyciem skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych odnośnie konfiguracji.

Konfiguracja ustawień POP3/SMTP za pomocą narzędzia Web Based Management (przeglądarka).

1

- Uruchom przeglądarkę.
- 2 Wpisz w przeglądarce "http://printer's IP address/" (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwą węzła).

Na przykład:

http://192.168.1.2/ (jeśli adres IP drukarki to 192.168.1.2.)

http://BRN123456/ (jeśli nazwa węzła drukarki to BRN123456.)

🖉 Informacja

Jeśli na Twoim komputerze edytowany był plik hosta lub jeśli korzystasz z systemu nazw domen (DNS), możesz również wprowadzić nazwę DNS serwera wydruku. Ponieważ serwer wydruku obsługuje również nazwy TCP/IP i NetBIOS, możesz również wprowadzić nazwę NetBIOS serwera wydruku. Nazwa NetBIOS wyświetlana jest na Liście konfiguracji sieci. Aby uzyskać informacje na temat drukowania Listy konfiguracji, patrz *Drukowanie listy konfiguracji sieci* na stronie 8. Nazwę NetBIOS stanowi pierwszych 15 znaków nazwy węzła i domyślnie nazwa wyświetlana jest w postaci "BRN×××××", gdzie "×××××" to ostatnich sześć cyfr adresu sieci Ethernet.

3 Kliknij opcję Network Configuration (Konfiguracja sieci).

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Informacja

Nazwa logowania dla Administratora to "admin" (rozróżniane są wielkie i małe litery), a domyślne hasło to "access".



Opewnij się, że dla opcji POP3/SMTP wybrano ustawienie Enable i kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane POP3/SMTP). Na tej stronie można skonfigurować ustawienia protokołu POP3/SMTP.



🖉 Informacja

- Za pomocą narzędzia Web Based Management można również zmienić numer portu SMTP. Jest to przydatne, jeśli (Internet Service Provider – dostawca usług internetowych) wykorzystuje usługę "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)". Po zmianie numeru SMTP na specyficzny numer przydzielony przez serwer SMTP (na przykład, port 587), będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail przez serwer SMTP. Aby włączyć uwierzytelnianie serwera SMTP, dla opcji SMTP Server Authentication Method (Metoda uwierzytelniania serwera SMTP) należy wybrać SMTP-AUTH.
- Jeśli możliwe jest korzystanie zarówno z metody POP przed SMTP, jak i SMTP-AUTH, zaleca się wybranie opcji SMTP-AUTH.
- Jeśli jako metodę uwierzytelniania serwera SMTP wybrano POP przed SMTP, należy skonfigurować ustawienia serwera POP3. Można również korzystać z metody APOP.
- · Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc programu Web Based Management.
- Po zakończeniu konfiguracji można się upewnić, czy ustawienia e-mail są prawidłowe, wysyłając testową wiadomość e-mail.
- 8 Po skonfigurowaniu kliknij opcję Submit (Wprowadź). Wyświetli się okno dialogowe konfiguracji wysyłania testowej wiadomości e-mail.
- 9 Aby sprawdzić bieżące ustawienia, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Tworzenie i instalowanie certyfikatu

Serwer wydruku Brother umożliwia komunikację SSL/TLS poprzez skonfigurowanie certyfikatu i odpowiadającego mu klucza prywatnego.

Korzystanie z własnego certyfikatu

Serwer wydruku ma własny certyfikat. Korzystanie z tego certyfikatu umożliwia łatwa komunikacje SSL/TLS bez koniczności uzyskiwania certyfikatu z CA. Patrz Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu na stronie 22.

Informacia

- Aby korzystać z komunikacji SSL/TLS, przed jego użyciem zaleca się skontaktowanie z administratorem systemu.
- Ten serwer wydruku przechowuje tylko jeden certyfikat i jeden klucz prywatny, jakie zostały zainstalowane lub wcześniej zaimportowane. Po zainstalowaniu nowego certyfikatu lub klucza prywatnego w drukarce zostaną one nadpisane.
- Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych serwera wydruku zainstalowany certyfikat i klucz prywatny zostana usuniete. Aby po zresetowaniu serwera wydruku zachować certyfikat i klucz prywatny. przed zresetowaniem należy je wyeksportować, a następnie ponownie zainstalować.

Konfiguracji tej funkcji można dokonać tylko za pomocą narzędzia Web Based Management (przeglądarka). Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji certyfikatu za pomocą narzędzia Web Based Management.

Uruchom przeglądarkę.

W przeglądarce wpisz "http://printer's IP address/". (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwa węzła).

Na przykład:

http://192.168.1.2/ (jeśli adres IP drukarki to 192.168.1.2.)

http://BRN123456/ (jeśli nazwa węzła drukarki to BRN123456.)

🖉 Informacja

Jeśli na Twoim komputerze edytowany był plik hosta lub jeśli korzystasz z systemu nazw domen (DNS). możesz również wprowadzić nazwę DNS serwera wydruku. Ponieważ serwer wydruku obsługuje również nazwy TCP/IP i NetBIOS, możesz również wprowadzić nazwę NetBIOS serwera wydruku. Nazwa NetBIOS wyświetlana jest na Liście konfiguracji sieci. Aby uzyskać informacje na temat drukowania Listy konfiguracji, patrz Drukowanie listy konfiguracji sieci na stronie 8. Nazwę NetBIOS stanowi pierwszych 15 znaków nazwy wezła i domyślnie nazwa wyświetlana jest w postaci "BRNXXXXX", gdzie "XXXXX" to ostatnich sześć cyfr adresu sieci Ethernet.



Kliknij opcję Network Configuration (Konfiguracja sieci).

- 4) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika to "admin", a domyślne hasło to "access".
- Kliknij przycisk **OK**.

6 Kliknij opcję Configure Certificate (Konfiguruj certyfikat).

Ustawienia certyfikatu można skonfigurować za pośrednictwem ekranu przedstawionego poniżej.

Brother MFC-XXX - Microsoft Internet Explorer	
Bik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomog	At 1
😋 Wisterz 🔹 💿 - 🖹 🖻 🏠 🔎 Wiyszukaj 👷 Ulubione 🤣 🔗 چ 😹 🧏	
Adres 👩 http://192.168.1.4/bio/certificate.html	🖌 🏹 Przejdź 🛛 Łącza 🛪
Home Page Home Page Home Internance Information Find Device Find Device Network Configuration USB Greed VF	Brother Solutions Center
Network Configuration	
Configure Certificate	2
Certificate Status : Installed	
Creato Self-Signed Certificate	
<u>Create CSR</u>	
Install Certificate	
Import Certificate and Private Key	
 Export Certificate and Private Key 	
<u>View Certificate</u>	
	▲
Copyright(C) 2000-2007 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	×
ej 🔹	internet .

🖉 Informacja

- Funkcje wyszarzone i nieskojarzone z łączem nie są dostępne.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, patrz Pomoc programu Web Based Management.

Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu

Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu

- Kliknij opcję Create Self-Signed Certificate (Utwórz własny certyfikat) na stronie Configure Certificate (Konfiguracja certyfikatu).
- Wypełnij pola Common Name (Nazwa serwera) i Valid Date (Data ważności), a następnie kliknij przycisk Submit (Wprowadź).

🖉 Informacja

- Długość wpisu w polu Common Name (Nazwa wspólna) nie powinna przekraczać 64 bajtów. Wprowadź identyfikator, taki jak adres IP, nazwa węzła lub nazwa domeny, wykorzystywany w czasie uzyskiwania dostępu do drukarki z wykorzystaniem komunikacji SSL/TLS. Domyślnie wyświetlana jest nazwa węzła.
- Jeśli nazwa w polu adresu URL będzie różnić się od nazwy w polu Common Name (Nazwa wspólna) użytej do utworzenia własnego certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Tworzenie własnego certyfikatu zakończyło się powodzeniem. Zaznacz pole po lewej stronie funkcji, jaka ma zostać wyświetlona, a następnie kliknij przycisk OK.

By using the configuration that you specified, this printer is enabled in secure communication mode. Changing the configuration of the following functions is recommended for secure communication. Please confirm the items you want to change, and click the 'OK' button. Check the box on the left of the function you would like to disable and click the "OK" button. (See Network User's Guide.)

Disable Telnet
 Disable FTP
 Disable TFTP
 Disable network management with older versions of BRAdmin

OK

Informacja

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji zaleca się wyłączenie protokołów TELNET, FTP, TFTP i zarządzania siecią za pośrednictwem starszych wersji programu BRAdmin¹. W przypadku ich włączenia uwierzytelnianie użytkownika nie będzie bezpieczne.
- Pole wyboru jest wyświetlane tylko dla włączonego protokołu lub starszej wersji programu narzędziowego BRAdmin.
 - BRAdmin Professional, wersja starsza niż 2.80; Web BRAdmin, wersja starsza niż 1.40; BRAdmin Light dla systemu Macintosh[®], wersja starsza niż 1.10.
- Uruchom ponownie drukarkę, aby aktywować konfigurację.
- 5 Własny certyfikat został zapisany w pamięci drukarki. Aby korzystać z komunikacji SSL/TLS, własny certyfikat również musi zostać zarejestrowany na komputerze. Przejdź następnej części.

Instalowanie certyfikatu w drukarce

🖉 Informacja

Przedstawiona poniżej procedura dotyczy przeglądarki Microsoft Internet Explorer. W przypadku korzystania z innej przeglądarki należy skorzystać z jej Pomocy.

W przypadku użytkowników systemu Windows Vista[®], którzy mają uprawnienia administratora

- 1) Zaloguj się na komputerze jako Administrator. Kliknij przycisk 🚱 i Wszystkie programy.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Internet Explorer, a następnie kliknij Uruchom jako administrator.





Aby uzyskać dostęp do przeglądarki, wpisz w przeglądarce "http://printer's IP address/" (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwą węzła). Następnie kliknij przycisk Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).



5 Kliknij pole Błąd certyfikatu, a następnie Wyświetl certyfikaty. Następnie wykonaj czynności począwszy od kroku ④ na stronie 28.



W przypadku użytkowników systemu Windows Vista[®], którzy nie mają uprawnień administratora

- 1 Kliknij przycisk 👩 i Wszystkie programy.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Internet Explorer, a następnie kliknij Uruchom jako administrator.
- 3) Wybierz administratora do zainstalowania i wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk **OK**.



4 Aby uzyskać dostęp do przeglądarki, wpisz w przeglądarce "http://printer's IP address/" (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwą węzła).
Nesterprise klikaji przyciele Konturnuji przeglądaria tei witrzywy sięci Web (piezelecene).

Następnie kliknij przycisk Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).



5 Kliknij pole Błąd certyfikatu, a następnie Wyświetl certyfikaty.



6 Wybierz zakładkę Szczegóły, kliknij opcję Kopiuj do pliku..., a następnie kliknij przycisk Dalej.

ole	Wartość	*
Wersja Numer seryjny Algorytm podpisu Wystawca Ważny od	V1 03 70 9d 14 sha1R5A BRN482989 1 stycznia 2000 02:00:00	н
Ważny do Podmiot Klucz publiczny	13 października 2011 01:59:59 BRN482989 RS& (1024 Bits)	Ŧ

7 Upewnij się, czy opcja Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.CER) jest zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Dalej.



8 Kliknij przycisk Przeglądaj..., a następnie kliknij Przeglądaj foldery.



Wybierz folder, w którym plik certyfikatu ma zostać zapisany, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Postępuj według instrukcji na ekranie.

🏉 Zapisywanie jako					x
😋 🔵 🗢 📗 « Dysk loka	alny (C:) 🕨 Ter	np	• *	Wyszukaj	٩
🎍 Organizuj 👻 🏭 Wido	iki 👻 📑 No	wy folder			0
Ulubione łącza	Nazwa	Data mody	Тур	Rozmiar	
Ostatnio używane m			Ten folder jest	pusty.	
Pulpit					
👰 Komputer					
Dokumenty					
Dbrazy					
🚺 Muzyka					
Więcej »					
Foldery					
Nazwa pliku certif	icate				-
Zapisz jako typ: Certy	fikat X.509 szyfr	owany binarnie	algorytmem D	ER (*.cer)	
💌 Ukryj foldery				Zapisz	Anuluj

🖉 Informacja

Jeśli wybierzesz **Pulpit**, plik certyfikatu zostanie zapisany na pulpicie wybranego administratora.

Otwórz folder, w którym zapisano plik certyfikatu () i dwukrotnie kliknij plik certyfikatu. Następnie wykonaj czynności począwszy od kroku a stronie Strona 28.

Carlo - 📕 + Komp	uter 🕨 Dysk lokalny (C:) 🕨 👔	emp	- 49	Wyszukaj	<u>کا</u> تا تا تا
👌 Organizuj 👻 🏢 W	idoki 👻 📕 Otwórz 👻				0
Ulubione łącza		Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
Dokumenty	a certificate	2006-10-12 08:29	Certyfikat zabezpi	1 KB	
E Obrazy					
Muzyka					
Więcej »					
Foldery	*				
Pulpit Publiczny Publiczny Publiczny Poysk lokalny (C:) Program Files Temp Uzytkownicy manual	*				
Certificate Certyfikat za	Data modyfikacj bezpieczenia Rozmia Data utworzenia	i: 2006-10-12 08:29 r: 414 bajtów a: 2006-10-12 08:29			

W przypadku użytkowników systemów Windows[®] 2000/XP i Windows Server[®] 2003

- Uruchom przeglądarkę.
- Aby uzyskać dostęp do przeglądarki, wpisz w przeglądarce "http://printer's IP address/" (gdzie "printer's IP address" jest adresem IP drukarki lub nazwą wspólną drukarki przypisaną dla certyfikatu).
- 3 Po wyświetleniu poniższego okna dialogowego kliknij przycisk **Wyświetl certyfikat**.



4 Na karcie Ogólne kliknij opcję Zainstaluj certyfikat...

ertyfikat		?
Ogólne S;	zczegóły Scieżka certyfikacji	
	Informacje o certyfikacie	
Ten g zaufa certyf certyf	ówny certyfikat urzędu certyfikacji nie jest ny. Aby ustanowić zaufanie, zainstaluj ten ikat w magazynie zaufanych głównych urzęd ikacji.	ów
	/ystawion: BRNXXXXXX	
v	ystawion: BRNXXXXX	
v	/ażny od 2000-01-01 do 2011-10-13	
	Zainstaluj certyfikat	wystawcy
		ОК

5 Po wyświetleniu okna Kreator importu certyfikatów — Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.



6 Zaznacz opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, a następnie kliknij Przeglądaj...

hagazyn cei	rtyfikatów
Magazyny	certyfikatów to obszary systemowe, w których przechowywane są certyfikat
System W określić inr O Aut	indows może automatycznie wybrać magazyn certyfikatów; możesz jednak ną lokalizację dla certyfikatu. omatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu
Umi	eść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie
Mar	gazyn certyfikatów:
	Przeglądaj)

Wybierz opcję Zaufane główne urzędy certyfikacji, a następne kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ.

Wybieranie magazynu certyfikatów 🛛 🛛 🔀			
Wybierz magazyn certyfikatów, którego chcesz użyć.			
Ocobiety Zaufane główne urzędy certyfikacji Zauranie przeosiępiorstwa Pośrednie urzędy certyfikacji Zaufani wydawcy Certyfikaty niezaufane Główne urzędy certyfikacji innych śirm Pokaż magazyny fizyczne OK			

8 Kliknij przycisk **Tak**, jeśli odcisk palca jest prawidłowy, a następnie kliknij przycisk **OK**.



🖉 Informacja

Odcisk palca jest wydrukowany na Liście konfiguracji sieci. Aby uzyskać informacje na temat drukowania Listy konfiguracji, patrz *Drukowanie listy konfiguracji sieci* na stronie 8.

9 Własny certyfikat został zainstalowany na komputerze i dostępna jest komunikacja SSL/TLS.

7

Rozwiązywanie problemów

Problemy ogólne

Dysk CD-ROM znajduje się w napędzie, ale nie jest uruchamiany automatycznie

Jeśli komputer nie obsługuje funkcji autoodtwarzania, menu nie zostanie uruchomione automatycznie po włożeniu dysku CD-ROM do napędu. W takim przypadku należy uruchomić plik **setup.exe**, znajdujący się w katalogu głównym dysku CD-ROM.

Komputer nie może odnaleźć drukarki/serwera wydruku Urządzenie/serwer wydruku nie jest wyświetlane w oknie narzędzia konfiguracji zdalnej, BRAdmin Light lub BRAdmin Professional

■ W przypadku systemu operacyjnego Windows[®]

Zapora skonfigurowana w komputerze może blokować połączenie sieciowe z urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć zaporę skonfigurowaną w komputerze i ponownie zainstalować sterowniki.

Użytkownicy Windows[®] XP SP2:

- Kliknij przycisk menu Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe.
- Kliknij opcję Zapora systemu Windows.
- 3 Kliknij kartę Ogólne. Sprawdź, czy wybrana została opcja Wyłącz (niezalecane).
- 4 Kliknij przycisk **OK**.

🖉 Informacja

Po zainstalowaniu pakietu oprogramowania Brother włącz zaporę ponownie.

Użytkownicy Windows Vista[®]:

Kliknij przycisk menu , Panel sterowania, Sieć i Internet, Zapora systemu Windows, a następnie kliknij opcję Zmień ustawienia.

2 Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika wykonaj następujące czynności.

- Użytkownicy posiadający uprawnienia administratora: Kliknij przycisk Kontynuuj.
- Użytkownicy nie posiadający uprawnień administratora: Wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk OK.
- Kliknij kartę Ogólne. Sprawdź, czy wybrana została opcja Wyłącz (niezalecane).

4 Kliknij przycisk **OK**.

Informacja

Po zainstalowaniu pakietu oprogramowania Brother włącz zaporę ponownie.

Problemy z instalacją oprogramowania wydruku sieciowego

Podczas instalowania oprogramowania wydruku sieciowego lub sterownika drukarki urządzenia Brother w systemie operacyjnym Windows[®] nie można odnaleźć serwera wydruku Brother.

Przed zainstalowaniem oprogramowania drukowania sieciowego lub sterownika drukarki upewnij się, że zakończone zostało ustawianie adresu IP serwera wydruku Brother zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszego Podręcznika użytkownika.

Upewnij się, że spełniono następujące warunki:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone, znajduje się w trybie online i jest gotowe do drukowania.
- 2 Sprawdź, czy dioda LED jest aktywna. Serwery wydruku Brother mają dwie diody LED na panelu tylnym. Górna, zielona dioda LED oznacza stan połączenia/aktywności (odbiór/przesyłanie). Dolna, pomarańczowa dioda LED wskazuje status szybkości.
 - Żadna dioda nie świeci: jeśli górna dioda LED jest wyłączona, wówczas serwer wydruku nie jest podłączony do sieci.
 - Górna dioda LED jest zielona: dioda LED połączenia/aktywności jest zielona, jeśli serwer wydruku jest podłączony do sieci Ethernet.
 - Dolna dioda LED jest pomarańczowa: dioda LED szybkości jest pomarańczowa, jeśli serwer wydruku jest podłączony do szybkiej sieci Ethernet 100BASE-TX.
 - Dolna dioda LED jest wyłączona: dioda LED szybkości jest wyłączona, jeśli serwer wydruku jest podłączony do sieci Ethernet 10BASE-T.
- Wydrukuj Listę konfiguracji sieci i sprawdź, czy poprawnie skonfigurowano ustawienia takie, jak adres IP. Problem może wynikać z błędnie wpisanego lub powielonego adresu IP. Sprawdź, czy adres IP został prawidłowo wprowadzony do serwera wydruku. Upewnij się, czy żaden inny węzeł w sieci nie posiada danego adresu IP. Informacje na temat drukowania Listy konfiguracji sieci można znaleźć w Drukowanie listy konfiguracji sieci na stronie 8.
- 4) Sprawdź, czy serwer wydruku został skonfigurowany w sieci w następujący sposób:
 - Spróbuj wywołać serwer wydruku z wiersza poleceń systemu operacyjnego hosta za pomocą polecenia:

ping ipaddress

Gdzie ipaddress jest adresem IP serwera wydruku (zwróć uwagę, że w niektórych przypadkach pobieranie adresu IP przez serwer wydruku może trwać ok. 2 minut).

- 5 Jeśli po wykonaniu czynności od ① do ④ serwer wydruku nadal nie działa, przywróć jego fabryczne ustawienia domyślne i spróbuj skonfigurować go ponownie. Informacje na temat przywracania fabrycznych ustawień domyślnych można znaleźć w *Przywracanie ustawień sieci do fabrycznych ustawień domyślnych* na stronie 9.
- Operative ope

Jeśli instalacja nie powiodła się, zapora skonfigurowana na komputerze może blokować niezbędne połączenie sieciowe z urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć zaporę i ponownie zainstalować sterowniki. Dodatkowe informacje można znaleźć w *Problemy ogólne* na stronie 31. Jeżeli zainstalowana została osobista zapora programowa, należy zapoznać się z instrukcją oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem.

Problemy z drukowaniem

Zadanie nie jest drukowane

Sprawdź status i konfigurację serwera wydruku. Sprawdź, czy spełniono następujące warunki:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone, znajduje się w trybie online i jest gotowe do drukowania.
- Wydrukuj Listę konfiguracji sieci i sprawdź, czy poprawnie skonfigurowano ustawienia takie, jak adres IP. Problem może wynikać z błędnie wpisanego lub powielonego adresu IP. Sprawdź, czy adres IP został prawidłowo wprowadzony do serwera wydruku. Upewnij się, czy żaden inny węzeł w sieci nie posiada danego adresu IP. Informacje na temat drukowania Listy konfiguracji sieci można znaleźć w Drukowanie listy konfiguracji sieci na stronie 8.

3 Sprawdź, czy serwer wydruku został skonfigurowany w sieci w następujący sposób:

1 Spróbuj wywołać serwer wydruku z wiersza poleceń systemu operacyjnego hosta za pomocą polecenia:

ping ipaddress

Gdzie ipaddress jest adresem IP serwera wydruku (zwróć uwagę, że w niektórych przypadkach pobieranie adresu IP przez serwer wydruku może trwać ok. 2 minut).

- 2 W przypadku uzyskania odpowiedzi, przejdź do punktu Rozwiązywanie problemów w systemach Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 IPP na stronie 36. W przeciwnym razie przejdź do punktu 4.
- 4 Jeśli po wykonaniu czynności od do ⑧ serwer wydruku nadal nie działa, przywróć jego fabryczne ustawienia domyślne i spróbuj skonfigurować go ponownie. Informacje na temat przywracania fabrycznych ustawień domyślnych można znaleźć w *Przywracanie ustawień sieci do fabrycznych ustawień domyślnych* na stronie 9.

Błąd podczas drukowania

Jeżeli rozpoczniesz drukowanie w momencie, gdy inni użytkownicy drukują duże ilości danych (np. dużą liczbę stron lub kolorowe strony w wysokiej rozdzielczości) drukarka nie może przyjąć zadania drukowania do momentu zakończenia bieżącego zadania. Jeżeli limit czasu oczekiwania na przyjęcie zadania zostanie przekroczony, wystąpi błąd przekroczenia limitu czasu, sygnalizowany odpowiednim komunikatem. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić zadanie drukowania po zakończeniu bieżących zadań.

Problemy ze skanowaniem i faksem PC

Ustawienia zapory skonfigurowanej w komputerze mogą spowodować przerwanie połączenia sieciowego. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć zaporę. Jeśli zainstalowana została osobista zapora programowa, należy zapoznać się z instrukcją oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem.

Użytkownicy Windows[®] XP SP2:

- Kliknij przycisk menu Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie opcję Zapora systemu Windows. Upewnij się, że włączono opcję Zapora systemu Windows na karcie Ogólne.
- 2 Kliknij zakładkę Zaawansowane, a następnie przycisk Ustawienia...
- 3 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- Aby dodać port **54925** obsługujący skanowanie sieciowe, wprowadź następujące informacje: 1. W polu **Opis usługi**: Wprowadź dowolny opis, na przykład "Skaner Brother".

2. W polu Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: Wprowadź nazwę "Localhost".

- 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "54925".
- 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "54925".
- 5. Upewnij się, że wybrano opcję **UDP**.
- 6. Kliknij przycisk OK.
- 5 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 6 Aby dodać port **54926** obsługujący sieciowy faks PC, wprowadź następujące informacje:
 - 1. W polu Opis usługi: Wprowadź dowolny opis, na przykład "Faks PC Brother".

2. W polu **Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci**: Wprowadź nazwę "Localhost".

- 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "54926".
- 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "54926".
- 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP.
- 6. Kliknij przycisk OK.

7 Jeżeli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, kliknij przycisk Dodaj.

8 Aby dodać port **137** umożliwiający skanowanie sieciowe, drukowanie sieciowe i odbieranie sieciowych faksów PC, wprowadź następujące informacje:

1. W polu **Opis usługi**: Wprowadź dowolny opis, na przykład "Odbieranie dokumentów przesłanych na faks PC Brother".

2. W polu Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: Wprowadź nazwę "Localhost".

- 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "137".
- 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: Wpisz "137".
- 5. Upewnij się, że wybrano opcję **UDP**.
- 6. Kliknij przycisk OK.
- 9 Upewnij się, czy nowe ustawienie jest dodane i zaznaczone, a następnie kliknij przycisk **OK**.

🖉 Informacja

Po zainstalowaniu pakietu oprogramowania Brother włącz zaporę ponownie.

Użytkownicy Windows Vista[®]:

- 2 Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika wykonaj następujące czynności.
 - Użytkownicy posiadający uprawnienia administratora: Kliknij przycisk Kontynuuj.
 - Użytkownicy nie posiadający uprawnień administratora: Wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk OK.
- 3 Upewnij się, że włączono opcję Zapora systemu Windows na karcie Ogólne.
- 4 Kliknij kartę Wyjątki.
- 5 Kliknij przycisk **Dodaj port...**
- 6 Aby dodać port **54925** obsługujący skanowanie sieciowe, wprowadź następujące informacje:
 - 1. W polu Nazwa: Wprowadź dowolny opis, na przykład "Skaner Brother".
 - 2. W polu Numer portu: Wpisz "54925".
 - 3. Upewnij się, że wybrano opcję **UDP**.
 - 4. Kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk Dodaj port...
- 8 Aby dodać port **54926** obsługujący sieciowy faks PC, wprowadź następujące informacje:
 - 1. W polu Nazwa: Wprowadź dowolny opis, na przykład "Faks PC Brother".
 - 2. W polu Numer portu: Wpisz "54926".
 - 3. Upewnij się, że wybrano opcję UDP.
 - 4. Kliknij przycisk OK.
- 9 Upewnij się, że nowe ustawienie jest dodane i zaznaczone, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Jeżeli podczas skanowania lub drukowania sieciowego nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek na zakładce Wyjątki, a następnie kliknij przycisk OK.

🖉 Informacja

Po zainstalowaniu pakietu oprogramowania Brother włącz zaporę ponownie.

Rozwiązywanie problemów z protokołami

Rozwiązywanie problemów w systemach Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 IPP

Chcę użyć innego numeru portu niż 631.

Jeśli do drukowania IPP używasz portu 631, zapora może nie przepuścić danych wydruku. W takim przypadku użyj portu o innym numerze (port 80) lub skonfiguruj zaporę tak, aby umożliwiała przechodzenie danych przez port 631.

Aby wysłać zadanie drukowania za pomocą protokołu IPP do drukarki korzystającej z portu 80 (standardowy port HTTP), podczas konfigurowania ustawień w systemie Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 wprowadź poniższe informacje.

http://ipaddress/ipp

Opcja "Przejdź do witryny sieci Web drukarki" w systemie Windows[®] XP i Windows Vista[®] nie działa. Opcja "Więcej informacji" w systemie Windows[®] 2000 i Windows Server[®] 2003 nie działa

W przypadku korzystania z adresu URL:

http://ipaddress:631 or http://ipaddress:631/ipp,

opcja **Więcej informacji** w systemie Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 nie będzie działać. Aby użyć opcji **Więcej informacji**, należy użyć następującego adresu URL:

http://ipaddress

To "zmusi" system Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] oraz Windows Server[®] 2003 do korzystania z portu 80 podczas komunikacji z serwerem wydruku Brother.



Instalacja w przypadku korzystania z kolejki drukowania sieciowego lub udziałów (tylko sterownik drukarki)

🖉 Informacja • Przed przystąpieniem do wykonywania procedur opisanych w niniejszym rozdziale należy skonfigurować adres IP używanego komputera. Jeżeli adres IP nie został skonfigurowany, zapoznaj się najpierw z sekcją Konfigurowanie drukarki sieciowej na stronie 3. Sprawdź, czy komputer główny oraz serwer wydruku znajdują się w tej samej podsieci oraz czy router został prawidłowo skonfigurowany do przesyłania danych pomiedzy tymi urządzeniami. • Jeśli przed rozpoczęciem instalacji zainstalowana została osobista zapora programowa (np. Zapora systemu Windows), wyłącz ją. Gdy masz pewność, że możesz drukować, uruchom ponownie zaporę. 1) Uruchom menu programu instalacyjnego na dysku CD-ROM zgodnie z Podręcznikiem szybkiej obsługi. 2) Wybierz nazwę modelu oraz język (jeśli to konieczne), a następnie kliknij opcję Zainstaluj inne sterowniki lub narzędzia. 3 Kliknij opcję Sterownik drukarki (tylko dla sieci). 4 Kliknij przycisk **Dalej** w odpowiedzi na komunikat powitalny. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz opcję Instalacja standardowa i kliknij przycisk Dalej. 6 Wybierz opcję Drukarka współużytkowana w sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz kolejkę drukarki i kliknij przycisk OK. Informacja W przypadku braku pewności co do lokalizacji lub nazwy drukarki w sieci, skontaktuj sie z administratorem.

8 Kliknij przycisk **Zakończ**.

37

Α

Specyfikacje serwera wydruku

Przewodowa sieć Ethernet

Nazwa modelu	NC-6500h			
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows [®] 2000, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 (tylko drukowanie sieciowe) oraz Windows Server [®] 2003 x64 Edition (tylko drukowanie sieciowe)			
	Mac OS [®] X 10.2	2.4 lub nowszy		
Obsługiwane protokoły	TCP/IP: IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, Rozpoznawanie nazw NetBIOS, Rozpoznawanie nazw DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC), klient FTP		
	TCP/IP: IPv6	(Domyślnie wyłączone) NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC)		
Typ sieci	Sieć 10/100BASE-TX Ethernet			
Drukowanie sieciowe	Drukowanie TCP/IP w systemie Windows [®] 2000/XP/XP Professional x64 Editior Windows Vista [®] oraz Windows Server [®] 2003			
	Drukowanie w systemie Macintosh [®] (Mac OS [®] X 10.2.4 lub nowszy, obsługu protokół TCP/IP)			
Sieciowy faks PC	Windows $^{ extsf{@}}$ 2000/XP/XP Professional x64 Edition oraz Windows Vista $^{ extsf{@}}$			
Mac OS [®] X 10.2.4 lub nowszy (tylko wysyłanie)		2.4 lub nowszy (tylko wysyłanie)		
Skanowanie sieciowe	Windows [®] 2000)/XP/XP Professional x64 Edition oraz Windows Vista [®]		
	Mac OS [®] X 10.2.4 lub nowszy			

Wymagania sprzętowe dla systemu Windows [®] (sterowniki, oprogramowanie	Minimalna szybkość procesora	Intel [®] Pentium [®] lub równoważny dla systemu Windows [®] 2000/XP	
		Intel [®] Pentium [®] 4 lub równoważny procesor 64-bitowy dla systemu Windows Vista [®]	
to-Peer)		Intel [®] Pentium [®] III lub równoważny dla systemu Windows Server [®] 2003	
		AMD Opteron [™] , AMD Athlon [™] 64, Intel [®] Xeon [®] with Intel [®] EM64T, Intel [®] Pentium [®] 4 with Intel [®] EM64T lub równoważny dla systemu Windows [®] XP Professional x64 Edition oraz Windows Server [®] 2003 x64 Edition	
	Minimalna ilość pamięci RAM	64 MB dla systemu Windows [®] 2000	
		128 MB dla systemu Windows [®] XP	
		256 MB dla systemu Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Server [®] 2003 oraz Windows Server [®] 2003 x64 Edition	
		512 MB dla systemu Windows Vista [®]	
	Zalecana ilość pamięci RAM	256 MB dla systemu Windows [®] 2000/XP	
		512 MB dla systemu Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Server [®] 2003 oraz Windows Server [®] 2003 x64 Edition	
		1 GB dla systemu Windows Vista $^{ extsf{R}}$	

Wymagania sprzętowe dla platformy Macintosh [®]	Komputer	Power Macintosh [®] ze skonfigurowanym połączeniem z siecią Ethernet
	Minimalna szybkość procesora	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core™ Solo/Duo
		Procesor PowerPC G3 350MHz
	Minimalna ilość pamięci RAM	128 MB dla systemu Mac $OS^{ entric{true}{8}}$ X 10.2.4 lub nowszego
	Zalecana ilość pamięci RAM	160MB dla Mac OS [®] X 10.2.4 lub wyższego
Programy użytkowe do zarządzania	BRAdmin Light ¹	Windows [®] 2000, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 oraz Windows Server [®] 2003 x64Edition
		Mac OS [®] X 10.2.4 lub nowszy
	BRAdmin Professional ¹	Windows [®] 2000, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 oraz Windows Server [®] 2003 x64Edition
	Web BRAdmin ¹	Windows [®] 2000 Professional
		Windows Server [®] 2003 Advanced Server
		Windows [®] XP Professional (IIS)

¹ Oprogramowanie BRAdmin Professional i Web BRAdmin można znaleźć pod adresem <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Tabela funkcji oraz fabryczne ustawienia domyślne

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	
4.LAN	1.TCP/IP	1.BOOT METHOD	AUTO*	
(DCP-9040CN			STATIC RARP	
i DCP-9042CDN)				
5.LAN			BOOTP	
(DCP-9045CDN)			DHCP	
7.LAN			(Po wybraniu o	opcji auto, rarp, bootp lub dhcp
(MFC-9440CN i MFC-9450CDN)			zostanie wygenerowany monit o wprowadzenie liczby prób uzyskania adresu IP).	
		2.ADRES IP	[000-255].[[000-255]	[000-255].[000-255].
			[000].[000]	.[000].[000]* ¹
		3.SUBNET MASK	[000-255].[[000-255]	[000-255].[000-255].
			[000].[000]	.[000].[000]* ¹
		4.GATEWAY	[000-255].[[000-255]	000-255].[000-255].
			[000].[000].[000].[000]* ¹ BRNXXXXX (maksymalnie 15 znaków) AUTO*	
		5.NAZWA WĘZŁA		
		6.KONFIG.WINS		
			STATIC	
		7.WINS SERVER	PODSTAWOWA	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
				[000].[000].[000].[000]* ¹
			ZAPASOWA	[000-255].[000-255].
				[000-255].[000-255]
				[000].[000].[000].[000]* ¹
		8.DNS SERVER	PODSTAWOWA	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
				[000].[000].[000].[000]* ¹
			ZAPASOWA	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
				[000].[000].[000].[000]* ¹
		9.APIPA	WŁ.*	
			WYŁ	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Орсје	
4.LAN	1.TCP/IP	0.IPV6	WŁ.	
(DCP-9040CN	(ciąg dalszy)		WYŁ.*	
i DCP-9042CDN)	2.ETHERNET		AUTO*	
5.LAN			100B-FD	
(DCP-9045CDN)			100B-HD	
7.LAN			10B-FD	
(MFC-9440CN			10B-HD	
i MFC-9450CDN)	N) 3.SKAN NA FTP		KOLOR 150DPI*	
(ciąg dalszy)			KOLOR 300DPI	
			KOLOR 600DPI	
			B&W 200DPI	
			B&W 200X100DPI	
	0.RESET UR ZĄDZ.	1.RESET	1.TAK	
			2.NIE	
		2.WYJŚĆ	—	

Ustawienia fabryczne są pogrubione i oznaczone gwiazdką.

¹ Po podłączeniu do sieci drukarka automatycznie ustawi adres IP i maskę podsieci zgodnie z ustawieniami sieci.

Uwagi dotyczące licencjonowania otwartego oprogramowania

Instrukcje dotyczące OpenSSL

OpenSSL License

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)."

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)." The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].

Indeks

Α

Adres IP	 6
APOP	 15

В

BRAdmin Light		1	, 2
BRAdmin Professional	.1,3	, 5,	17
Bramka			7

С

21
2

D

Domena	16, 19, 21
Drukowanie przez Internet	1, 12
Drukowanie sieciowe	
Drukowanie TCP/IP	

F

Fabryczne ustawienia	domvślne	
		•

Н

HTTPS	 15,	16

IPP	12
	2
IPPS 15	18
	10

Κ

Klucz prywatny	. 21
Konfiguracja zdalna	1
Kreator instalacji sterowników	1

L

Lista konfiguracji sieci	
--------------------------	--

Μ

Maska podsied	si	ô
Monitor stanu	······································	1

Ρ

Ping	32,	33
POP przed SMTP	15,	19
Przywracanie ustawień sieci		9

S_____

Serwer sieci Web (HTTPS)	
SMTP-AUTH	
Specyfikacje	
SSL/TLS	
Systemy operacyjne	

U

Ustawianie serwera wydruku	5
Uwagi dotyczące licencjonowania otwartego	
oprogramowania	43

W

Web Based Management (przeglądarka)	.16
Windows Server [®] 2003, drukowanie	. 10
Windows Vista [®] , drukowanie	. 10
Windows [®] 2000/XP, drukowanie	. 10
Windows [®] XP, drukowanie	. 10

Ζ

Zapora	31,	32,	34
Znaki towarowe			i