HL-2140



Pour commencer à utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote. Veuillez lire ce Guide d'installation rapide pour configurer et installer l'imprimante correctement.



Veuillez conserver ce Guide d'installation rapide et le CD-ROM fourni à portée de main afin de pouvoir les consulter facilement en cas de besoin.



Symboles utilisés dans ce guide

Avertissement	Risque électrique	Haute température	Attention	
Les avertissements vous indiquent ce qu'il faut faire pour éviter tout risque de blessure. Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique.		Les icônes de haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes de l'appareil.	Les mises en garde décrivent les procédures à suivre pour éviter ou empêcher des dommages possibles à l'imprimante ou à d'autres objets.	
Ninstallation incorrecte	Remarque	Q Guide de l'utilisateur		
Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils ou les fonctions qui ne sont pas compatibles avec l'imprimante. Les remarques vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles pour l'opération courante.		Indique des références au Guide de l'utilisateur qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.		

Consignes de sécurité

Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité	2
Réglementations	4

Comment démarrer

Eléments fournis	. 7
Panneau de commande	. 8
Indications des témoins de l'imprimante	. 8
CD-ROM fourni	. 9

ETAPE 1 - Configuration de l'imprimante

Installation de l'ensemble tambour et cartouche de toner	10
Mettez du papier dans le bac	11
Imprimez une page test	12

ETAPE 2 - Installation du pilote d'imprimante

Windows®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	14
Macintosh [®]	
Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	16

Consommables

18 Isommables

Informations de remballage

Transport de l'imprimante		19
---------------------------	--	----

Diagnostic des anomalies



Guide de l'utilisateur, chapitre 6

Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité

Avertissement

/4/

L'imprimante contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'imprimante, veillez d'abord à la mettre hors tension et à la débrancher de la prise secteur.



NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.





Juste après l'emploi, certains composants internes de l'imprimante atteignent une température extrêmement élevée. Quand vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'imprimante, NE METTEZ PAS les doigts sur les parties représentées en grisé sur l'illustration.





NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde apposées sur ou à proximité de l'ensemble de fixage.



N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poudre de toner risquerait de s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et de causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale.

N'UTILISEZ PAS de substances inflammables ou de bombe aérosol quelconque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Le Guide de l'utilisateur explique comment nettoyer l'appareil.



Réglementations

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (pour les Etats-Unis)

Responsible Party	Brother International Corporation
:	100 Somerset Corporate Boulevard
	P.O. Box 6911
	Bridgewater, NJ 08807-0911
	USA
	Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name:	Laser Printer HL-2140

Model number: HL-21

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Déclaration de conformité aux prescriptions de Industry Canada (pour le Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Perturbations radioélectriques (modèle 220-240 volts uniquement) Cette imprimante satisfait à la norme EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Déclaration de conformité pour la CE



EC Declaration of Conformity

<u>Manufacturer</u> Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro cho, Mizuho ku, Nagoya 467-8561, Japan

<u>Plant</u> Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Narling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

 Products description
 : Laser Printer

 Product Name
 : HL·2140

 Model Number
 : HL·21

is in conformity with provisions of the Directives applied $\,$: Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied : Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

> EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3:2: 2006 EN61000-3:3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

: Brother Industries, Ltd.

: 31st August, 2007

: Nagoya, Japan

Signature

lssued by

Date

Place

J Shota

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept. Printing & Solutions Company

Consignes de sécurité

Déclaration de conformité pour la CE

Le fabricant

Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Chine

déclare dans la présente que : Description du produit : Imprimante laser Nom du produit : HL-2140 Numéro de modèle : HL-21

est conforme aux dispositions des Directives appliquées, à savoir : la directive "Basse Tension" 2006/95/CE et la directive "Compatibilité Electromagnétique" 2004/108/CE.

Normes respectées :

Harmonisées :

Sécurité EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Année d'apposition du label CE : 2007

Délivré par : Brother Industries, Ltd. Date : 31 août 2007 Lieu : Nagoya, Japon Signature : _____

Junji Shiota Directeur général Service de gestion de la qualité Société Printing & Solutions

Déclaration de conformité au programme international ENERGY STAR[®]

L'objectif du programme international ENERGY STAR[®] est de promouvoir le développement et la vulgarisation de l'équipement de bureau à faible consommation d'énergie.

En sa qualité d'associé au programme international ENERGY STAR[®], Brother Industries, Ltd. confirme que ce produit répond aux directives prescrites par ledit programme en matière d'efficacité énergétique.



Sécurité relative au laser (modèle 110-120 volts uniquement)

Cette imprimante est certifiée comme produit laser de classe 1, selon les spécifications définies dans la norme CEI 60825-1+A2 : 2001 et respecte les normes de performance en terme de rayonnement du DHHS (département de la santé et des services humanitaires) conformément à la loi américaine de 1968 sur le contrôle des rayonnements pour la santé et la sécurité. Cela signifie que l'imprimante ne produit pas de rayonnement laser dangereux. Etant donné que les rayonnements émis à l'intérieur de l'imprimante sont complètement confinés aux logements protecteurs et aux capots extérieurs, le rayon laser ne peut en aucun cas s'échapper de l'appareil pendant son exploitation par l'utilisateur.

Réglementations FDA (modèle 110-120 volt uniquement)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. The following label on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:

Brother Technology (Shenzhen) Ltd. NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.

Attention

L'usage de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent guide peut entraîner une exposition à des rayonnements invisibles dangereux.

Spécification CEI 60825-1 (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante est un produit laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans la norme CEI 60825-1+A2 : 2001. L'étiquette figurant ci-dessous est apposée dans les pays qui l'exigent.



Cette imprimante contient une diode à laser de Classe 3B qui émet un rayon laser invisible du groupe laser. A ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir le groupe laser.



L'usage de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent guide peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Pour la Finlande et la Suède LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

UVaroitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Rayons laser internes

Puissance maximale des rayons :	10 mW		
Longueur d'onde :	780 - 800 nm		
Classe de laser :	Classe 3B		

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour que la prise de terre fournie avec l'appareil puisse être utilisée sans risque, celle-ci doit impérativement être connectée à une prise secteur standard, correctement mise à la terre à l'aide d'un câblage domestique traditionnel.

Les cordons de rallonge utilisés avec cette imprimante doivent impérativement comporter une fiche à trois broches et être correctement câblés pour offrir une mise à la terre adéquate. Les rallonges électriques mal câblées font courir à l'utilisateur de sérieux risques de blessures et risquent d'endommager le matériel.

Le fonctionnement satisfaisant du matériel n'implique pas pour autant une mise à la terre et une installation parfaitement sûres. Pour votre sécurité, appelez un électricien qualifié en cas de doute sur l'efficacité du dispositif de mise à la terre.

Cet appareil doit être connecté à une source d'alimentation CA dans la plage de tension indiquée sur l'étiquette signalétique. NE LE CONNECTEZ PAS à une alimentation en courant continu. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3.

GPSGV (pour l'Allemagne uniquement) Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Sectionneur d'alimentation

Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur afin d'isoler complètement le système.

Réseau de distribution informatique (pour la Norvège uniquement)

Ce produit est également conçu pour un réseau de distribution informatique d'une tension entre phase de 230 V.

Informations de câblage (pour le Royaume-Uni uniquement) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.

Eléments fournis

Les composants fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton de l'imprimante au cas où vous auriez besoin de la transporter.



Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Veuillez vous procurer un câble adapté à l'interface que vous avez l'intention d'utiliser.

Câble USB

- Veuillez utiliser un câble d'interface USB 2.0 d'une longueur inférieure à 2,0 mètres (6 pieds).
- Votre imprimante est équipée d'une interface USB compatible avec la spécification USB 2.0. Cette interface est également compatible avec Hi-Speed USB 2.0; cependant, la vitesse maximale de transfert des données sera de 12 Mbits/s. Il est également possible de connecter l'imprimante à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.
- NE BRANCHEZ PAS tout de suite le câble d'interface. La connexion du câble d'interface se fait pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Quand vous utilisez un câble USB, veillez à bien le connecter au port USB de votre ordinateur et non pas au port USB de votre clavier ou d'un hub USB non alimenté.

Q

Panneau de commande



Pour obtenir des compléments d'information sur le panneau de commande, consultez le chapitre 4 du Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM fourni.

Indications des témoins de l'imprimante

: cligno	te	: allumé		💭 : éteint		
Témoin de l'imprimante	Eteinte	Veille	Préchauffage Refroidissement ¹	Prête	Réception de données ²	Impression des données restantes ²
Toner						
Drum						
Error						
Ready (bleu)		En veilleuse				

Témoin de l'imprimante	Toner insuffisant ³	Toner vide	Fin de la durée de vie du tambour ³	Capot ouvert Bourrage ²	Pas de papier	Erreur tambour ²	Appel technicien ²
Toner (jaune)							
Drum (jaune)							
Error (rouge)							
Ready (bleu)							
Q Guide de l'utilisateur	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 6	Chapitre 6	Chapitre 4	Chapitre 4

¹ Le témoin clignote en restant allumé pendant 1 seconde puis éteint pendant 1 seconde.

² Le témoin clignote en restant allumé pendant 0,5 secondes puis éteint pendant 0,5 secondes.

³ Le témoin clignote en restant allumé pendant 2 secondes puis éteint pendant 3 secondes.

Comment démarrer

CD-ROM fourni

Le CD-ROM contient une foule d'informations.

Windows®



Installer le pilote d'imprimante Pour installer le pilote d'imprimante.

Installer autres pilotes/utilitaires Pour installer les pilotes en option.

Documentation

Pour visualiser le Guide de l'utilisateur et le Guide utilisateur - Réseau au format HTML

Vous pouvez également consulter les manuels au format PDF en vous rendant au Brother Solutions Center. Le Guide de l'utilisateur au format HTML sera automatiquement installé lors de l'installation du pilote. Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**¹, votre imprimante puis sur **Guide de l'utilisateur au format HTML**. Si vous ne souhaitez pas installer le Guide de l'utilisateur, sélectionnez **Configuration personnalisée** dans **Installer le pilote d'imprimante** puis désélectionnez la case **Guide de l'utilisateur au format HTML** quand vous installez le pilote.

¹ **Programmes** pour les utilisateurs de Windows[®] 2000

Enregistrement en ligne

Pour enregistrer votre produit en ligne.

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes, consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spécifiques.

🖾 Informations sur les fournitures

Consultez notre site Web pour obtenir des fournitures de marque Brother d'origine : <u>http://www.brother.com/original/</u>

Macintosh[®]



Installer le pilote d'imprimante Pour installer le pilote d'imprimante.

Documentation

Pour visualiser le Guide de l'utilisateur au format HTML. Vous pouvez également consulter le Guide de l'utilisateur au format PDF en vous rendant au Brother Solutions Center.

Enregistrement en ligne

Pour enregistrer votre produit en ligne.

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center

(<u>http://solutions.brother.com</u>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes, consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spécifiques.

🗖 Informations sur les fournitures

Consultez notre site Web pour obtenir des fournitures de marque Brother d'origine : http://www.brother.com/original/

🖉 Remarque

Pour les utilisateurs malvoyants, nous avons ajouté un fichier HTML sur le CD-ROM fourni : readme.html. Ce fichier peut être lu avec le logiciel de synthèse vocale Screen Reader.

Étape 1 Configuration de l'imprimante

4 Insérez l'ensemble tambour et cartouche de Installation de l'ensemble 1 toner dans l'imprimante. tambour et cartouche de toner ß **○** Mauvaise configuration NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote. Ø 1 Ouvrez le capot avant. Ø 5 Fermez le capot avant de l'imprimante. 2 Déballez l'ensemble tambour et cartouche de B toner. 3 Secouez-le plusieurs fois d'un côté sur l'autre afin de répartir le toner uniformément à l'intérieur du tambour.

Configuration de l'imprimante

2 Mettez du papier dans le bac

 Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'imprimante.



?

Tout en appuyant sur le levier vert de déblocage du guide-papier, faites glisser ce dernier pour l'ajuster à la taille du papier utilisé. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans leur logement.



Remarque

Avec du papier au format Legal, appuyez sur le bouton de déblocage au fond du bac à papier puis déployez l'arrière du bac à papier.



3 Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



Mettez le papier dans le bac. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur (1).

4



5 Remettez le bac à papier dans l'imprimante. Vérifiez qu'il est inséré à fond dans l'imprimante.



Étape 1 Configuration de l'imprimante



Ø

Étape 2 Installation du pilote d'impression

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre d'interface. Pour obtenir le dernier pilote et trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Brother Solutions Center depuis le CD-ROM / pilote, ou connectez-vous au site <u>http://solutions.brother.com</u>.

Windows®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB 14

Macintosh[®]

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB 16

Étape 2 Installation du pilote d'imprimante

Windows[®]

Windows[®] USB Mauvaise configuration NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface.

Remarque

Si l'**Assistant Ajout de nouveau matériel** détecté s'affiche sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Annuler**.

Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre ordinateur.

1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.

2 Vérifiez que le câble d'interface USB N'EST PAS connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.

- 3 Allumez votre ordinateur. (Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.)
- Insérez le CD-ROM fourni dans son lecteur. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Choisissez votre modèle d'imprimante et votre langue.

Remarque

6

Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, utilisez Windows[®] Explorer pour exécuter le programme **start.exe** à partir du dossier racine du CD-ROM Brother.

5 Cliquez sur l'option Installer le pilote d'imprimante de l'écran de menu.

Laser Printer Utilities HL-2140	brother
Menu principal	
Menu principal	
Installez le pilote d'imprimante quand vous avez terminé la	Installer le pilote d'imprimante Pour les Etats-Unis / Canada / Amerique latine
configuration initiale.	Installer le pilote d'imprimante Pour l'Europe / Asie / Cosarie / azires pays
	Installer autres pilotes/utilitaires
	Documentation
	Z Enregistrement en ligne
	J Brother Solutions Center
	Informations sur les fournitures

Remarque

Pour Windows Vista™, quand l'écran **Contrôle de** compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.

🕐 Un p	rogramme a besoin de votre a	autorisation pour continuer.
Si vous êtes	à l'origine de l'exécution de ce progran	nme, continuez.
2	Setup.exe InstallShield Software Corporation	
Détails		Continuer
Le Contrôle autorisées su	de compte d'utilisateur vous aide à bloc ir votre ordinateur.	uer les modifications non

7 Quand vous obtenez la fenêtre **Contrat de licence**, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

8

Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumé.

Branchez le câble d'interface USB à votre ordinateur puis connectez-le à l'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

9

Cliquez sur Terminer.

🖉 Remarque

- Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case Effectuer l'enregistrement en ligne.
- Si vous ne souhaitez pas définir votre imprimante comme Imprimante par défaut, désélectionnez Définir l'imprimante par défaut.

La configuration est terminée.

🖉 Remarque

XML Paper Specification Printer Driver

Le XML Paper Specification Printer Driver est le pilote le plus adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification.

Veuillez télécharger le dernier pilote via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <u>http://solutions.brother.com</u>.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh[®] et installation du pilote

1 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh[®] puis connectez-le à l'imprimante.

- Mauvaise configuration **NE BRANCHEZ PAS l'imprimante au port USB** du clavier ou à un hub USB non alimenté.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.

3 Allumez votre Macintosh[®]. Insérez le CD-ROM fourni dans son lecteur.

4 Sur votre bureau, double-cliquez sur l'icône HL2100. Double-cliquez sur l'icône Start Here. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Cliquez sur l'option Installer le pilote d'imprimante de l'écran de menu.

6

5

Cliquez sur Utilisateurs du câble USB et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Redémarrez ensuite votre Macintosh[®].

Pour les utilisateurs de Mac OS[®] 10.2.4 à 10.2.8 : Passez à l'étape 9.

Pour les utilisateurs de Mac OS[®] 10.3 ou d'une version ultérieure : Passez à l'étape 7.

Le logiciel Brother recherche l'imprimante Brother. En attendant, l'écran suivant s'affiche.

- - Quand cet écran apparaît, cliquez sur OK.

La	configuration est maintenant terminée.
A Le	pilote de l'imprimante, BRAdmin Light et Status Monitor ont é installés.

7

8

Pour les utilisateurs de Mac OS[®] 10.3 ou d'une version ultérieure : La configuration est terminée.

Installation du pilote d'imprimante

9 Quand cet écran apparaît, cliquez sur Ajouter.

10 Sélectionnez USB.

11 Sélectionnez l'imprimante appropriée puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.

12 Cliquez sur Centre d'impression puis sélectionnez Quitter Centre d'impression.

Pour les utilisateurs de Mac OS[®] 10.2.4 à 10.2.8 : La configuration est terminée.

Consommables

Lorsque le moment est venu de remplacer un consommable, une erreur est indiquée par les témoins du panneau de commande.

Pour obtenir des compléments d'information sur les consommables de votre imprimante, veuillez consulter le site <u>http://solutions.brother.com</u> ou contacter votre revendeur Brother local.

Q

Voir le Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM.

Informations de remballage

Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante pour quelque motif que ce soit, veuillez l'emballer avec soin pour éviter de l'endommager lors du transport. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin. Il est également recommandé d'assurer l'imprimante comme il se doit auprès de votre transporteur.

Attention

En cas de transport de l'imprimante, l'ensemble TAMBOUR ET CARTOUCHE DE TONER doit être retiré de l'imprimante et placé dans un sac plastique. Le non respect de cette consigne en cas de transport risque d'endommager sérieusement l'imprimante et peut ANNULER LA GARANTIE.

1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur puis débranchez le câble d'alimentation.

2 Retirez l'ensemble tambour et cartouche de toner. Placez-le dans un sac en plastique et fermez le sac sur toute sa largeur.

Remballez l'imprimante.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Apple et Macintosh sont des marques déposées et Safari est une marque d'Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Windows Vista est une marque déposée ou non de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Java et tous les logos et marques reposant sur Java sont des marques déposées ou non de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation.

Tous les autres termes, noms de marque et de produit mentionnés dans ce guide d'installation rapide sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Rédaction et publication

Ce guide a été rédigé et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.

Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

Ce produit est destiné à une utilisation en milieu professionnel.

Copyright et licence

© 2007 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

