Shid de Instalare Rapidă

HL-2035



Înainte de a putea folosi imprimanta, trebuie să configurați componentele hardware și să instalați driverul. Vă rugăm să citiți acest "Ghid de instalare rapidă" pentru instrucțiuni de configurare și instalare corespunzătoare.



Simboluri utilizate în acest ghid

Avertizare Pericol de electrocutare		Suprafață fierbinte	Atenție	
Avertizările vă sfătuiesc ce să faceți pentru a preveni eventualele accidente.	Pictogramele Pericol de electrocutare vă avertizează cu privire la posibilitatea unei electrocutări.	Pictogramele Suprafață fierbinte vă avertizează să nu atingeți piesele încinse ale imprimantei.	Atenționările indică proceduri ce trebuie urmate sau evitate pentru a preveni eventualele deteriorări ale imprimantei sau ale altor objecte	

Setare neadecvată	Notă	Q Manualul utilizatorului		
Pictogramele Setare neadecvată vă atenționează cu privire la dispozitivele și operațiunile care nu sunt compatibile cu imprimanta.	Observațiile vă arată cum să reacționați la o situație care se poate produce sau vă oferă sugestii privind funcționarea curentă cu alte caracteristici.	Face referire la Manualul utilizatorului pe care îl găsiți pe CD-ul livrat.		

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Apple și Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate și Safari este o marcă comercială a Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS și Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows Vista este fie marcă înregistrată, fie marcă a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte țări. Toți ceilalți termeni, nume de marcă și de produs menționate în acest Ghid de instalare rapidă sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Redactare și publicare

Acest manual a fost redactat și publicat sub supravegherea Brother Industries Ltd., cuprinzând descrieri și specificații de ultimă oră ale produsului.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica cuprinsul acestui manual și specificațiile acestui produs fără înștiințare prealabilă.

Brother îşi rezervă dreptul de a modifica fără înştiințare prealabilă specificațiile şi materialele cuprinse în prezentul document şi nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă (inclusiv indirectă) provocată de creditul acordat materialelor prezentate, incluzând, dar fără a se limita la erorile tipografice şi alte erori aferente publicării. Acest produs este destinat utilizării într-un mediu profesional.

Drepturi de autor și licență

© 2008 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

Măsuri de siguranță	. 4
Pentru a utiliza imprimanta în condiții de siguranță	. 4
Reglementări	. 5

Pregătirea pentru utilizare

Componentele cutiei	. 7
Panou de comandă	. 8
Indicațiile ledurilor imprimantei	. 8
CD-ul livrat	. 9

PASUL 1 – Instalarea și configurarea aparatului

Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM	. 10
Instalarea ansamblului format din unitatea cilindru și cartușul de toner	. 11
Încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie	. 11
Imprimarea unei pagini de probă	. 12

PASUL 2 – Se instalează driverul imprimantei

Windows®

Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB	14
Macintosh [®]	
Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB.	16
Pentru utilizatorii de Mac OS [®] 9.1 până la 9.2	10 17
·	

Alte informații

Consumabile	18
Transportarea imprimantei	18

Depanare

Q Capitolul 6 al Manualului utilizatorului de pe CD-ROM

Pentru a utiliza imprimanta în condiții de siguranță

AVERTIZARE

14

În interiorul imprimantei sunt electrozi de înaltă tensiune. Înainte a de a curăța interiorul imprimantei, aveți grijă să opriți imprimanta de la întrerupător și să scoateți imprimanta din priza de alimentare CA.



A

NU manipulați ștecherul cu mâinile ude. Pericol de electrocutare!



Imediat după ce ați folosit imprimanta, anumite piese interne ale imprimantei pot fi extrem de fierbinți. Atunci când deschideți capacul din față sau din spate al imprimantei, NU atingeți părțile haşurate prezentate în ilustrație.





Interiorul imprimantei (vedere din spate)

NU atingeți și NU deteriorați etichetele de avertizare aplicate pe cuptor sau în jurul acestuia.



NU utilizați aspiratorul pentru a curăța tonerul împrăștiat. Praful de toner s-ar putea aprinde în interiorul aspiratorului, putând declanșa un incendiu. Vă rugăm să ștergeți cu grijă praful de toner cu o lavetă uscată, care nu lasă scame, și eliminați-l conform reglementărilor locale.

NU utilizați substanțe inflamabile sau spray-uri pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Pericol de incendiu sau de electrocutare! Pentru instrucțiuni referitoare la curățarea imprimantei consultați Manualul utilizatorului.



Reglementări

Important

Trebuie să utilizați un cablu de interfață ecranat pentru a asigura conformitatea cu limitele impuse dispozitivelor digitale din Clasa B.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de Brother Industries, Ltd. ar putea duce la anularea permisiunii acordate utilizatorului de a acționa acest echipament.

Interferențe radio (numai pentru modelul alimentat la 220-240 V)

Imprimanta respectă EN55022 (CISPR Publicația 22)/Clasa B.

Înainte de a utiliza acest produs, verificați dacă utilizați următorul cablu de interfață. 1. Un cablu USB.

Cablul nu trebuie să fie mai lung de 2 metri.

Declarație de conformitate CE



EC Declaration of Conformity

<u>Manufacturer</u> Brother Industrics Ltd. 15-1, Næshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

<u>Plant</u> Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

 Products description
 : Laser Printer

 Product Name
 : HL-2035

 Model Number
 : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied $\,$: Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3: 2006 EN61000-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

÷ 6th February, 2008

: Nagoya, Japan : _____

Place

Date

Signature

J. Atura

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept. Printing & Solutions Company

Declarație de conformitate CE

Producător

Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Uzină

Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Declară prin prezenta că: Descrierea produselor: Imprimantă laser HL-2035 Nume produs: Număr model : HL-20

sunt conforme cu dispozițiile directivelor aplicate : Directiva pentru tensiuni joase 2006/95/CE și Directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Standardele armonizate aplicate:

Siguranta EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Clasa B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Anul în care a fost aplicată pentru prima dată marcarea CE: 2008

Eliberată de:	Brother Industries, Ltd.
Data:	6 februarie 2008
Localitatea:	Nagoya, Japonia
Semnătura:	

Junji Shiota **Director General** Departamentul de Management al Calității Printing & Solutions Company

Declarație de Conformitate Internațională ENERGY STAR[®]

Scopul Programului Internațional ENERGY STAR® este de a promova dezvoltarea și popularizarea echipamentelor de birou eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică.

În calitatea sa de partener ENERGY STAR[®], Brother Industries, Ltd. certifică faptul că acest produs

respectă orientările ENERGY STAR® privind eficiența consumului de energie.



Specificația IEC 60825-1 (numai pentru modelul alimentat la 220 - 240 V)

Această imprimantă este un produs laser de Clasa 1, conform definitiei din specificațiile IEC 60825-1. Eticheta prezentată mai jos este atașată în tările unde este necesară.



Această imprimantă are o diodă laser din Clasa 3B care produce o radiație laser invizibilă în unitatea cititorului optic. Nu trebuie în niciun caz să deschideți unitatea cititorului optic.



U Atenție

Utilizarea comenzilor și a reglajelor sau executarea procedurilor altele decât cele specificate în acest Manual al utilizatorului vă poate expune la radiații periculoase.

Radiatie laser internă

Putere maximă de radiație:	10 mW
Lungime de undă:	780 - 800 nm
Clasă laser:	Clasa 3B

IMPORTANT - Pentru siguranta dumneavoastră

Pentru a asigura o funcționare sigură, ștecherul tripolar livrat trebuie introdus numai într-o priză electrică standard tripolară care este împământată corespunzător prin cablaj normal pentru consumatori casnici.

Cablurile prelungitoare utilizate cu această imprimantă trebuie să fie tripolare și cablate corect, astfel încât să asigure o împământare corespunzătoare. Prelungitoarele cablate incorect pot provoca rănirea utilizatorilor și defectarea echipamentelor.

Faptul că echipamentele funcționează satisfăcător nu înseamnă că priza este împământată și că instalația electrică este complet sigură. Pentru siguranța dumneavoastră, dacă aveți vreun dubiu legat de împământarea instalației electrice, chemați un electrician calificat.

Deconectarea aparatului

Trebuie să instalați această imprimantă lângă o priză de curent uşor accesibilă. În caz de urgență, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza electrică pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică.

Avertizare - Această imprimantă trebuie împământată.

Firele electrice ale cablului de la retea respectă următorul cod de culori:

Împământare
Nul
Fază

Dacă aveți vreun dubiu, chemați un electrician calificat.



Conținutul cutiei poate diferi de la o țară la alta.

Păstrați toate materialele de ambalaj și cutia imprimantei în cazul în care va fi necesar transportul imprimantei, dintr-un motiv sau altul.



- 1 Clapetă de susținere pentru tava de ieșire cu fața în jos (clapetă de susținere)
- 2 Panou de comandă
- 3 Capacul din față

- 4 Deschidere pentru alimentare manuală
- 5 Tava pentru hârtie
- 6 Întrerupător
- 7 Tava de ieşire cu fața în jos (Tava de ieșire superioară)



Cablul de interfață nu este un accesoriu standard. Cumpărați cablul corespunzător interfeței pe care o veți utiliza. ■ Cablu USB

- Vă rugăm să vă asigurați că folosiți un cablu de interfață USB 2.0 care nu este mai lung de 2 metri.
- NU conectați în acest moment cablul de interfață. Conectarea cablului de interfață are loc în cursul procesului de instalare a driverului de imprimantă.
 Când folosiți un cablu USB, asigurați-vă că îl conectați la portul USB al calculatorului dumneavoastră și nu la un port USB de la o tastatură sau la un hub USB nealimentat.
- USB nu este acceptat de sistemele de operare Windows[®] 95 sau Windows NT[®]4.0.

Panou de comandă



Pentru mai multe informații despre panoul de comandă, consultați Capitolul 3 al Manualului utilizatorului de pe CD.

Indicațiile ledurilor imprimantei

★ : Luminează intermitent ● : PORNIT ○ : OPRIT

Ledul Printer	Hibernare/ OPRIT	Încălzire	Pregătit	Recepționare date	Au mai rămas date de imprimat
Toner	0	0	0	0	0
Drum	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc
Error	0	0	0	0	0
Ready (verde)	0	*	•	*	*

Ledul Printer	Toner puțin ¹	Toner consumat	Cilindru aproape consumat ¹	Capac deschis Blocaj hârtie	Nu există hârtie	Eroare cilindru	Telefonati la service
Toner (galben)	*	•	0	0	0	0	*
Drum (galben)	0	0	*	0	0	*	*
Error (roşu)	0	0	0	*	•	*	*
Ready (verde)	•	0	•	0	0	0	*
Q Manualul utilizatorului	Capitolul 5	Capitolul 5	Capitolul 5	Capitolul 6	Capitolul 1	Capitolul 3	Capitolul 3

¹ Ledul va lumina intermitent în succesiunea următoare: 2 secunde aprins, 3 secunde stins.

Q

CD-ul livrat

CD-ul conține numeroase informații.

Windows®

Ø Macros	media Flash Player 6	
b Top M	HL-2035	+∭ Exit Ѣ Back
	Top Menu	
	🗐 Initial Setup	
	😵 Install Printer Driver	
	🔇 Install Other Drivers or Utilities	
	Documentation	
	🖋 On-Line Registration	
	S Brother Solutions Center	

Macintosh[®]



- Mac OS[®] X 10.2.4 sau ulterior
- ² Utilizatorii de Mac OS[®] 9.1 până la 9.2

Afişarea meniului nu este acceptată de Mac OS[®] 9.1 până la 9.2.

Consultați Manualul utilizatorului în

format HTML. (A se vedea documentația de mai jos.)

Initial Setup (Setări inițiale)

Film cu instrucțiuni privind instalarea imprimantei.

😵 Install Printer Driver (Instalare driver de imprimantă)

Instalarea driverului de imprimantă.

S Install Other Driver or Utilities (Instalarea altor drivere sau utilitare) (pentru utilizatorii de Windows[®]) Instalarea driverului opțional.

P

Documentation (Documentație)

Consultați Manualul utilizatorului imprimantei în format HTML.

Puteți, de asemenea, consulta Manualul utilizatorului în format PDF accesând Brother Solutions Center. Manualul utilizatorului în format HTML va fi instalat automat odată cu driverul. (Numai pentru utilizatorii de

Windows[®]) Faceți clic pe butonul **Start**, apoi pe **Programe**¹, numele imprimantei dvs. (de ex. Brother HL-2035) și apoi Manualul utilizatorului. Dacă nu doriți să instalați Manualul utilizatorului, alegeți **Custom setup** (Setare personalizată) din **Install Printer Driver** (Instalare driver de imprimantă) și deselectați **User's Guide in HTML format** (Manualul utilizatorului în format HTML) atunci când instalați driverul.

¹ Toate Programele pentru utilizatorii de Windows[®] XP

On-Line Registration (Înregistrare on-line)

Înregistrați-vă produsul on-line.

S Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) este o resursă unică pentru orice situație în care aveți nevoie de asistență pentru imprimanta dumneavoastră. Descărcați ultimele drivere și utilitare pentru imprimantele Brother, citiți răspunsuri la întrebări frecvente și sugestii de depanare sau găsiți informații despre soluții de imprimare.

🖉 Notă

Pentru utilizatorii cu probleme de vedere, am pregătit un fișier HTML pe CD-ul livrat: readme.html. Puteți citi acest manual cu ajutorul utilitarului de conversie a textului în limbaj oral Screen Reader.

PASUL 1 Instalarea și configurarea aparatului



Instalarea și configurarea aparatului

2 Instalarea ansamblului format din unitatea cilindru și cartușul de toner

Setare neadecvată

NU conectați cablul de interfață. Conectarea cablului de interfață se execută pe parcursul instalării driverului.



- Deschideți capacul din față.
- 2 Despachetați ansamblul format din unitatea cilindru şi cartuşul de toner.
- Scuturați-l lateral de mai multe ori pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul ansamblului.



Introduceți în imprimantă ansamblul format din cilindru şi cartuşul de toner.



Închideți capacul din față al imprimantei.

3

Încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie



Extrageți complet tava pentru hârtie din imprimantă.



În timp ce apăsați maneta de deblocare a ghidajelor pentru hârtie (1), glisați ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă dimensiunii colilor utilizate. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în locaşele lor.



3

4

5

- Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita blocarea hârtiei și alimentarea incorectă.
- Puneți hârtie în tava pentru hârtie. Asigurați-vă că hârtia stă orizontal în tavă și că se află sub semnul care indică înălțimea maximă admisă a teancului (1).



Introduceți ferm tava pentru hârtie înapoi în imprimantă. Asigurați-vă că este complet introdusă în imprimantă.

PASUL 1 Instalarea și configurarea aparatului



Imprimarea unei pagini de probă

🚫 Setare neadecvată

NU conectați deocamdată cablul de interfață.



- Asigurați-vă că întrerupătorul imprimantei este în poziția oprit. Conectați la imprimantă cablul de alimentare CA.
- Introduceți cablul de alimentare CA într-o priză de curent alternativ. Porniți imprimanta de la întrerupător.
- 3 Trageți clapeta de susținere.



4 După ce imprimanta a terminat încălzirea, Ledul Ready se opreşte din clipit şi rămâne verde.



5 Apăsați pe butonul Go. Imprimanta imprimă o pagină de probă. Verificați dacă pagina de probă a fost imprimată corect.



Acest funcție nu va fi disponibilă după executarea primei lucrări de imprimare pe care o trimiteți de la calculatorul dumneavoastră.

PASUL 2 Se instalează driverul imprimantei

Executați instrucțiunile de pe această pagină pentru sistemul dvs. de operare și pentru interfața dumneavoastră. Pentru a descărca cele mai noi drivere, documentații și pentru a afla cea mai bună soluție la problemele dumneavoastră accesați Brother Solutions Center (Centrul de Soluții Brother) direct de pe CD-ROM sau vizitați <u>http://solutions.brother.com</u>.

Windows®

N

N.	Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB	14
lacinto	osh®	
R	 Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB ■ Pentru utilizatorii de Mac OS[®] X 10.2.4 sau ulterior ■ Pentru utilizatorii de Mac OS[®] 9.1 până la 9.2 	16 16 17

Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB

4

🖉 Notă

PASUL 2

Dacă pe calculatorul dumneavoastră apare Found New Hardware Wizard (Expert hardware nou detectat), faceti clic pe Cancel (Revocare).

Wilcome to the Found New Address of the found New Address Address of the found New Address of the found New

Instalarea driverului și conectarea imprimantei la calculatorul dumneavoastră

1

Asigurati-vă că cablul de interfată USB NU este conectat la imprimantă și apoi începeti instalarea driverului. În cazul în care cablul este deja conectat, deconectați-l.



2 Faceți clic pe Install Printer Driver (Instalare driver de imprimantă) de pe ecranul meniului.



3 Faceti clic pe USB cable users (Utilizatori de cablu USB).

🖉 Notă

Pentru Windows Vista[®], când pe ecran apare User Account Control (Control cont utilizator), faceți clic pe Continue (Continuare).



- Când apare fereastra License Agreement (Acord de licentă), faceți clic pe Yes (Da) dacă acceptati termenii conventiei de licentă.
- 5 Când apare acest ecran, asigurati-vă că imprimanta este pornită. Conectati cablul de interfată USB la calculatorul dumneavoastră, apoi conectați-l la imprimantă. Faceți clic pe Next (Următorul).

,	
2	1. Make sure the printer power switch is on.
D	2. Connect the USB interface cable to your PC, and then connect it to the printer.
	If you have already connected the USB interface cable to the printer, remove it and connect again.
	< Back Next > Cancel

0





Faceți clic pe Finish (Terminare).

🖉 Notă

Dacă doriți să înregistrați produsul on-line, selectați On-Line Registration (Înregistrare on-line).



Pentru utilizatorii de Windows[®] 98/Me: Instalarea este acum terminată.

🖉 Notă

Driverul pentru imprimanta dumneavoastră din seria HL-2030 a fost instalat.

Acum mergi la

Pentru utilizatorii de Windows[®] 2000/XP: Mergeti la 'Setarea imprimantei ca imprimantă implicită'.

Setarea imprimantei ca imprimantă implicită (numai pentru Windows[®] 2000/XP)

Faceți clic pe butonul Start şi selectați
 Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).

25		
Internet Internet Explorer	🤌 My Documents	
Cutlook Express	My Recent Documents	
W Paint	My Music	
System Restore	My Computer	
🥪 HyperTerminal	Control Panel	
Pinbal	Printers and Faxes	
FreeCel	Help Shows installed printers a	nd fax printers and helps you add new ones.
Windows Media Player	Search	
All Programs		
New prog	rams installed. Jum Off Computer	
start		



Selectați pictograma Imprimantă Brother.



3 Faceți clic pe **File** (Fişier) și apoi pe **Set as Default printer** (Setare ca imprimantă implicită).





Instalarea este acum terminată.

🖉 Notă

Driverul pentru imprimanta dumneavoastră din seria HL-2030 a fost instalat.



Se instalează driverul imprimantei PASUL 2

Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB

Pentru utilizatorii de Mac OS[®] X 10.2.4 sau ulterior

Conectarea imprimantei la calculatorul dumneavoastră Macintosh[®] și instalarea driverului

1

Faceți clic pe Install Printer Driver (Instalare driver de imprimantă) de pe ecranul meniului.



- 2 Faceți clic pe USB cable users (Utilizatori de cablu USB) și urmați instrucțiunile de pe ecran. Apoi reporniți calculatorul dumneavoastră Macintosh®
- 3 Conectati cablul de interfată USB la calculatorul dumneavoastră Macintosh®, apoi conectați-l la imprimantă.



🚫 Setare neadecvată

NU conectați imprimanta la un port USB al unei tastaturi sau la un hub USB nealimentat.

- Δ Asigurați-vă că întrerupătorul imprimantei este în poziția pornit. 5
 - Faceți clic pe Go, apoi pe Applications.



- 6 Faceți dublu-clic pe dosarul Utilities.
 - Faceți dublu-clic pe pictograma Printer Setup Utility.

🖉 Notă

Pentru utilizatorii de Mac OS® X 10.2, deschideți pictograma Print Center.

Faceți clic pe Add. $\Theta \Theta \Theta$ Printer List 0 X 0

9 Alegeți USB.

8



10 Selectati imprimanta corectă, apoi faceți clic pe Add.

HL-2030 series		Type Brother	
	(
	Prothor		•
rinter Model:	Biotilei		
rinter Model: Model Name	ыоты	-	
rinter Model: Model Name Brother HL-203	0 series CUPS.gz	2	
rinter Model: Model Name Brother HL-203	0 series CUPS.gz	2	0

11 Faceți clic pe Printer Setup Utility, apoi pe Quit Printer Setup Utility.





Instalarea este acum terminată.

🖉 Notă

Driverul pentru imprimanta dumneavoastră din seria HL-2030 a fost instalat.

5

6

7

Pentru utilizatorii de Mac OS[®] 9.1 până la 9.2

Conectarea imprimantei la calculatorul dumneavoastră Macintosh[®] și instalarea driverului

Introduceți CD-ul livrat în unitatea CD-ROM.
 Faceți dublu-clic pe dosarul Mac OS 9.



2 Faceți dublu-clic pe dosarul corespunzător limbii dvs.



Faceți dublu-clic pe pictograma Printer Driver Installer pentru a instala driverul de imprimantă. Urmați instrucțiunile de pe ecran şi reporniți calculatorul Macintosh[®].



Conectați cablul de interfață USB la calculatorul dumneavoastră Macintosh[®], apoi conectați-l la imprimantă.



Setare neadecvată

NU conectați imprimanta la un port USB al unei tastaturi sau la un hub USB nealimentat.

Asigurați-vă că întrerupătorul imprimantei este în poziția pornit.



Din meniul **Apple[®]**, faceți clic pe **Chooser**.



Faceți clic pe pictograma **Brother Laser**. Pe partea dreaptă a **Chooser**, selectați imprimanta la care doriți să imprimați. Închideți **Chooser**.





Instalarea este acum terminată.

🖉 Notă

Driverul pentru imprimanta dumneavoastră din **seria HL-2030** a fost instalat.



Consumabile

În momentul în care trebuie înlocuite unele articole consumabile, panoul de comandă va semnala aceasta prin intermediul ledului Error.

Pentru a obține mai multe informații cu privire la consumabile pentru calculatorul dumneavoastră, vizitați-ne la adresa <u>http://solutions.brother.com</u> sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări Brother local.



Consultați Capitolul 5 din Manualul utilizatorului de pe CD.





Dacă, dintr-un motiv sau altul, trebuie să transportați imprimanta, împachetați-o cu grijă pentru a evita eventualele deteriorări din timpul transportului. Vă recomandăm să păstrați și să utilizați ambalajul original. Imprimanta trebuie, de asemenea, să fie asigurată corespunzător la firma transportatoare.

ATENŢIE

Atunci când transportați imprimanta, ansamblul format din CILINDRU și CARTUŞUL DE TONER trebuie scos din imprimantă și introdus într-o capsulă de plastic. Dacă nu scoateți ansamblul din imprimantă și nu îl introduceți într-o capsulă de plastic înainte de transport, imprimanta poate suferi defecțiuni grave și GARANȚIA AR PUTEA FI ANULATĂ.

Opriți imprimanta de la întrerupător, apoi scoateți cablul de alimentare CA din priză.



2 Scoateți ansamblul format din cilindru şi cartuşul de toner. Introduceți-l într-o capsulă de plastic şi sigilați complet capsula.



3 Reîmpachetaţi imprimanta.



1