

Moniprotokollainen sisäinen tulostuspalvelin ja langaton (IEEE 802.11b/g) tulostuspalvelin (Ethernet)

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS

HL-5350DN HL-5370DW HL-5380DN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä CD-ROM ulottuvillasi, jotta voit katsoa siitä tietoja tarvittaessa nopeasti.

WWW-sivustossamme osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> on tuotetukea, uusia ohjainpäivityksiä ja apuohjelmia sekä vastauksia teknisiin ja muihin usein esitettyihin kysymyksiin.

Huom.: Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa maissa.

Oppaassa käytetyt merkinnät

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita:

O TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ kuvaa ohjeita, joita tulee noudattaa, jotta laitetta käytettäisiin oikein ja laitevahingot ja muut esinevahingot vältettäisiin.
🖉 Vinkki	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Tavaramerkit

Brother ja Brother-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BRAdmin Light ja BRAdmin Professional ovat Brother Industries, Ltd:n tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

PostScript ja PostScript3 ovat Adobe System Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliance tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on sen omistamiin ohjelmiin liittyvä käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Laadintaa ja julkaisua koskeva huomautus

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamisesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

©2008 Brother Industries Ltd.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi vain ostomaassa. Tätä laitetta ei saa käyttää ostomaan ulkopuolella, koska se saattaa olla kyseisen maan langatonta tietoliikennettä ja virran käyttöä koskevien säännösten vastainen.
- Tässä asiakirjassa Windows[®] XP tarkoittaa käyttöjärjestelmiä Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition ja Windows[®] XP Home Edition.
- Windows Server[®] 2003 tarkoittaa tässä asiakirjassa käyttöjärjestelmiä Windows Server[®] 2003 ja Windows Server[®] 2003 x64 Edition.
- Windows Vista[®] tarkoittaa tässä asiakirjassa kaikkia Windows Vista[®] -versioita.
- Kirjoittimen kuva perustuu malliin HL-5370DW.

Brotherin puhelinnumerot

TÄRKEÄÄ

Jos tarvitset käyttöön liittyvää apua ja teknisiä neuvoja, sinun on soitettava maahan, josta laite on ostettu. Puhelut on soitettava kyseisen maan *sisältä*.

Asiakaspalvelu

Yhdysvalloissa	1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
Kanadassa	1-877-BROTHER
Brasiliassa	helpline@brother.com.br
Euroopassa	Katso paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot osoitteesta
	http://www.brother.com/

Service center locator (vain Yhdysvallat)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER (1-877-276-8437).

Service center locations (vain Kanada)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER.

Jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, kirjoita meille osoitteeseen:

Yhdysvalloissa Printer Customer Support		
	Brother International Corporation 7905 North Brother Boulevard Bartlett, TN 38133	
KanadassaBrother International Corporation (Canada), Ltd.		
	- Marketing Dept.	
	1 Hôtel de Ville	
	Dollard des Ormeaux, QC	
	H9B 3H6	
	Canada	
Brasiliassa	Brother International Corporation do Brasil Ltda.	
	Av. Paulista, 854 - 15 and Ed. Top CenterCEP: 01310-100 - Sao Paulo - SP - Brasil	
Euroopassa	European Product & Service Support	
	1 Tame StreetAudenshaw	
	Manchester, M34 5JE, UK	

Internet-osoite

Brotherin kansainvälinen WWW-sivusto: <u>http://www.brother.com/</u> Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, ohjainpäivitykset ja apuohjelmat: <u>http://solutions.brother.com/</u>

Lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen

Yhdysvalloissa

1-877-552-MALL (1-877-552-6255) 1-800-947-1445 (faksi)

http://www.brothermall.com/

Kanadassa

1-877-BROTHER

http://www.brother.ca/

Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
	Yleistä	1
	Verkkotoiminnot	2
	Verkkotulostus	2
	Hallinta-apuohjelmat	2
	Verkkoyhteystyypit	4
	Verkkoyhteysesimerkki	4
	Esimerkki: langaton verkkoyhteys (malli HL-5370DW)	6
	Protokollat	7
	TCP/IP-protokollat ja -toiminnot	7
	Muut protokollat	9
2	Laitteen määritys verkkoon	10
	Yleistä	10
	IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävät	10
	IP-osoite	10
	Aliverkon peite	11
	Yhdyskäytävä (ja reititin)	11
	Vaihekaavio	12
	IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys	13
	Verkkokirjoittimen määritys BRAdmin Light -apuohjelmalla	13
	Laitteen määritys verkkoon ohjauspaneelilla (HL-5380DN)	15
	Laitteen määritys verkkoon muilla menetelmillä	15
	Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen	16
	Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Light -apuohjelmalla	16
	Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Professional 3 -apuohjelmalla	16
	Tulostuspalvelimen asetusten määritys WW/W-pohiaisella hallinnalla (W/W/W-selaimella)	10
	Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen ohjausnaneelilla (HL-5380DN)	17
	Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen muilla menetelmillä	17
3	Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-5370DW)	18
	Yleistä	18
	Langattomaan verkkoon liittyviä termejä ja käsitteitä	19
	SSID (Service Set Identifier) ja kanavat	19
	Todentaminen ja salaus	19
	Vaihekaavio langattoman verkon määritysten tekemistä varten	22

Valitse oikea verkkoympäristö	24
Kytkentä tietokoneeseen verkon tukiasemaa käyttäen (infrastruktuuritila)	24
Kytkentä tietokoneeseen langatonta yhteyttä käyttäen, kun verkossa ei ole tukiasemaa (ad-hoc-verkko)	a 24
Valitse, miten langattoman verkon asetukset määritetään	25
Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brother- asennusohjelmalla (suositus)	25
Määritys langattomaan verkkoon yhden painalluksen tilaa käyttäen (vain infrastruktuuriverkko)	26
Laitteen määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN- menetelmällä (vain infrastruktuuriverkko)	27
Määritä laitteesi langattomaan verkkoon	28
Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brother- asennusohjelmalla (suositus)	28
Laitteen määritys langattomaan verkkoon yhden painalluksen tilaa käyttäen	28
Laitteen määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN- menetelmällä	28

4 Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows[®]) (HL-5370DW)

Infrastruktuuriverkko	29
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	29
Langattoman verkon asetusten määritys	31
Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää	40
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	40
Langattoman verkon asetusten määritys	41
Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa	46
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	46
Langattoman verkon asetusten määritys	47
Kirjoitinohjaimen asennus	58

5 Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Macintosh) (HL-5370DW)

Infrastruktuuriverkko	61
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	61
Langattoman verkon asetusten määritys	63
Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää	71
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	71
Langattoman verkon asetusten määritys	72
Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa	77
Ennen langattoman verkon asetusten määritystä	77
Langattoman verkon asetusten määritys	78
Kirjoitinohjaimen asennus	88

29

61

6	Langattoman verkon asetusten määritys Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käyttäen (HL-5370DW)	90
	Yleistä	90
	Langattoman laitteen määritys Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käyttäen	
	Windows [®]	93
	Macintosh	97
7	Langattoman verkon asetukset Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN- menetelmällä (HL-5370DW)	100
	Yleistä	
	Verkkokirioittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä	
	Windows [®]	
	Macintosh	
8	Ohjauspaneelin toiminnot	110
	Yleistä	110
	VERKKO-valikko (HL-5380DN)	111
	TCP/IP	111
	ETHERNET	115
	TEHDASASETUKSET	116
	Kirjoittimen asetusten tulostus	117
	Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin	118
	Langattoman verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (HL-5370DW)	119
9	Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto (vain Windows [®])	120
	Yleistä	120
	Yhteysmenetelmät	120
	Vertaistulostus	120
	Jaettu verkko	121
	Paikallinen kirjoitin (USB tai rinnakkaisliitäntä)	121
	Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon asennus	122
	Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon käyttö	123
10	WWW-pohjainen hallinta	126
	Yleistä	126
	Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)	127
11	Verkkotulostus Windows [®] -käyttöjärjestelmässä: normaali TCP/IP-	
	vertaistulostus	129
	Yleistä	129
	Tavallisen TCP/IP-portin määrittäminen	130

	Kirjoitinohjainta ei ole vielä asennettu	130
	Kirjoitinohjain on jo asennettu	132
	Muita tietolähteitä	132
12	Internet-tulostus Windows [®] -käyttöjärjestelmässä	133
	Yleistä	
	Windows $^{ m @}$ 2000/XP-, Windows Vista $^{ m @}$ - ja Windows Server $^{ m @}$ 2003/2008 -käyttöjärjestelmien	
	IPP-tulostus	133
	Windows Vista [®] ja Windows Server [®] 2008	133
	Windows [®] 2000/XP ja Windows Server [®] 2003	135
	Toisen URL-osoitteen määritys	137
	Muita tietolähteitä	137
13	Verkkotulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä BR-Script 3 -	
	kirjoitinohjaimella	138
	Yleistä	138
	Kirjoitinohjaimen valinta (TCP/IP)	138
14	Suojaustoiminnot	142
	Yleistä	142
	Tietoturvatermejä	142
	Suojausprotokollat	143
	Sähköpostivahvistuksen suojausmenetelmät	143
	Protokolla-asetusten määrittäminen	144
	Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta	145
	Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)	145
	Turvallinen hallinta BRAdmin Professionalilla 3 (Windows $^{ extsf{B}}$)	148
	Asiakirjojen turvallinen tulostus IPPS:llä	149
	Toisen URL-osoitteen määritys	149
	Sähköpostivahvistuksen käyttö käyttäjän todennuksen kanssa	150
	Varmenteen luonti ja asennus	152
	Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus	154
	Varmennepyynnön luonti ja varmenteen asennus Varmenteen ja vksitvisen avaimen tuonti ja vienti	
		109
15	Vianetsintä	170
	Yleistä	
	Y leiset ongelmat	1/0
	verkkolulostusonjelmien asennusongelmat	1/2
	ruiosusonyeimat	1/3

	Windows [®] 2000/XP-, Windows Vista [®] - ja Windows Server [®] 2003/2008 -	470
	kayttojarjesteimien IPP-vianmaaritys.	
	Langattoman vorkon vianotsintä (HL 5370DW)	170
	Langattoman laitteen asennusongelmat	
	Ongelma langattomassa yhteydessä	
Α	Liite	179
	Palvelujen käyttö	179
	IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille)	179
	IP-osoitteen määritys DHCP:n avulla	179
	IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla	180
	IP-osoitteen määritys RARP:n avulla	181
	IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla	181
	IP-osoitteen määritys ARP:n avulla	182
	IP-osoitteen määritys TELNET-konsolin avulla	183
	IP-osoitteen määritys Brother Web BRAdmin IIS -palvelinohjelman avulla	184
	Asennus verkkotulostusjonoa tai jaettua resurssia käytettäessä	185
	Asennus WWW-palveluja käytettäessä (Windows Vista [®])	186
В	Liite	187
	Tulostuspalvelimen tekniset tiedot	
	Kiinteä Ethernet-verkko	187
	Langaton verkko (HL-5370DW)	188
	Toimintotaulukko ja tehdasasetukset (HL-5380DN)	189
С	Liite	190
	Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia	190
	OpenSSL statements	190
	Part of the software embedded in this product is gSOAP software	192
	This product includes SNMP software from WestHawk Ltd.	192
D	Hakemisto	193

Yleistä

Tämä Brother-kirjoitin voidaan jakaa 10/100 Mt:n kiinteässä tai IEEE 802.11b/802.11g -tyyppisessä langattomassa Ethernet-verkossa sisäisen verkkotulostuspalvelimen avulla. Tulostuspalvelin tarjoaa tulostuspalveluja TCP/IP-protokollia tukeville Windows[®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition-, Windows Vista[®]-, Windows Server[®] 2003/2008-, Windows Server[®] 2003 x64 Edition -käyttöjärjestelmille ja TCP/IP-protokollia tukevalle Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmälle tai uudemmalle versiolle. Seuraavassa taulukossa näkyy, mitä verkkotoimintoja ja yhteyksiä kukin käyttöjärjestelmä tukee.

Käyttöjärjestelmät	Windows [®] 2000/XP	Mac OS X 10.3.9 tai uudempi
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	
	Windows Vista [®]	
	Windows Server [®] 2003/2008	
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition	
10/100BASE-TX kiinteä Ethernet (TCP/IP)	V	~
IEEE 802.11b/g langaton Ethernet (TCP/IP) ¹	V	~
Tulostus	<i>v</i>	<i>v</i>
BRAdmin Light	~	<i>v</i>
BRAdmin Professional 3 ²	V	
Web BRAdmin ²	V	
BRPrint Auditor ²³	V	
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)	V	V
Internet-tulostus (IPP)	V	
Tilan valvonta ⁴	~	~
Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto	V	

¹ Langaton IEEE 802.11b/g Ethernet (TCP/IP) -yhteys on saatavana vain malliin HL-5370DW.

² BRAdmin Professional 3, Web BRAdmin ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

³ Käytettävissä käytettäessä BRAdmin Professional 3- tai Web BRAdmin -ohjelmia ja laitteita, jotka on kytketty työasemaan USB- tai rinnakkaisliitännällä.

⁴ Jos haluat lisätietoja, katso CD-ROM-levyllä oleva käyttöohje.

Kun Brother-laitetta halutaan käyttää verkossa, on ensin määritettävä tulostuspalvelimen asetukset ja asennettava käytettävät tietokoneet.

Verkkotoiminnot

Brother-laitteessasi on seuraavat perustason verkkotoiminnot.

Verkkotulostus

Tulostuspalvelin tarjoaa tulostuspalveluja TCP/IP-protokollia tukeville Windows[®] 2000/XP/XP Professional x64 Edition-, Windows Vista[®]-ja Windows Server[®] 2003/2008 -verkoille ja TCP/IP-protokollia tukeville Macintosh-verkoille (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi).

Hallinta-apuohjelmat

BRAdmin Light

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan etsiä Brother-laitteita verkosta, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite. BRAdmin Light -apuohjelma on saatavana Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]-ja Windows Server[®] 2003/2008- sekä Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmiin (tai uudempiin). BRAdmin Lightin Windows[®]- asennusohjeet ovat kirjoittimen mukana toimitetussa *pika-asennusohjeessa*. Macintosh-käyttöjärjestelmissä BRAdmin Light will asennetaan automaattisesti kirjoitinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos olet jo asentanut kirjoitinohjaimen, sitä ei tarvitse asentaa uudestaan.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa http://solutions.brother.com/.

BRAdmin Professional 3 (Windows[®])

BRAdmin Professional 3 -apuohjelma on edistyneempi apuohjelma, jolla verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita voidaan hallita monipuolisemmin. Tämä apuohjelma etsii Brother-tuotteita verkostasi ja näyttää laitteiden tilan helppolukuisessa, resurssienhallintaa muistuttavassa ikkunassa, joka ilmaisee kunkin laitteen tilan värin avulla. Voit konfiguroida verkko- ja laiteasetukset ja päivittää laiteohjelmiston lähiverkkoosi asennetusta Windows[®]-tietokoneesta. BRAdmin Professional 3 voi myös kirjata lokitiedot verkon Brother-laitteiden toiminnasta ja viedä tiedot HTML-, CSV-, TXT- tai SQL-muodossa.

Paikallisesti kytkettyjä kirjoittimia voidaan valvoa asentamalla BRPrint Auditor -ohjelma PC-työasemalle. Tämän apuohjelman avulla voit tarkkailla BRAdmin Professional 3 -ohjelmassa tulostimia, jotka on kytketty PC-työasemaan USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Ohjelman voi ladata ja lisätietoja löytää osoitteesta http://solutions.brother.com/.

Web BRAdmin (Windows[®])

Web BRAdmin -apuohjelman avulla hallitaan LAN- ja WAN-verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan etsiä Brother-laitteita verkosta, tarkastella tilaa ja määrittää verkkoasetuksia. Toisin kuin vain Windows[®]-järjestelmille suunniteltua BRAdmin Professional 3 -ohjelmaa, palvelinpohjaista Web BRAdmin - apuohjelmaa voidaan käyttää JRE:tä (Java Runtime Environment) tukevalla WWW-selaimella miltä tahansa

työasemalta. Kun Web BRAdmin -palvelinapuohjelma asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä IIS¹, järjestelmänvalvojat voivat ottaa WWW-selaimella yhteyden Web BRAdmin -palvelimeen, joka välittää tiedot itse laitteelle.

Ohjelman voi ladata ja lisätietoja löytää osoitteesta http://solutions.brother.com/.

¹ Internet Information Server 4.0 tai Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0

BRPrint Auditor (Windows[®])

BRPrint Auditor -ohjelma tuo Brother-verkkohallintatyökalujen valvontatoiminnot myös paikallisesti kytkettyjen laitteiden käyttöön. Tämän apuohjelman avulla työasema voi kerätä käyttö- ja tilatietoja rinnakkais- tai USB-kaapelilla kytketystä laitteesta. BRPrint Auditor voi sitten siirtää tiedon toiseen verkossa olevaan tietokoneeseen, jossa on BRAdmin Professional 3 tai Web BRAdmin 1.45 tai uudempi versio. Siten verkonvalvoja voi tarkistaa esimerkiksi sivumäärät, väriaineen ja rummun tilan, laitteistoversion ja muita tietoja. Brotherin verkkohallintasovelluksille raportoimisen lisäksi apuohjelma voi lähettää käyttö- ja tilatiedot CSV- tai XML-tiedostona sähköpostitse ennalta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen (SMTP-viestituki tarvitaan). BRPrint Auditor -apuohjelma tukee myös varoitus- ja vikaviesteistä ilmoittavia sähköpostiviestejä.

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain) on apuohjelma, jolla hallitaan verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol). Sen avulla voidaan tarkastella verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden tilaa ja määrittää laitteen asetukset tai verkkoasetukset tavallisella tietokoneeseen asennetulla selaimella.

Jos haluat lisätietoja, katso Luku 10: WWW-pohjainen hallinta.

WWW-pohjainen hallinta on myös HTTPS-yhteensopiva, mikä lisää turvallisuutta. Jos haluat lisätietoja, katso Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta sivulla 145

Verkkoyhteystyypit

Verkkoyhteysesimerkki

Vertaistulostus TCP/IP-protokollaa käyttäen

Vertaisverkossa tieto kulkee suoraan kunkin tietokoneen ja laitteen välillä. Tiedostojen käyttöä tai kirjoittimien jakamista ei hallita keskuspalvelimen kautta.



1) Reititin

2) Verkkokirjoitin (Brother-laite)

- Pienessä 2–3 tietokoneen verkossa suosittelemme käytettäväksi vertaistulostusta, koska se on helpompi määrittää kuin jaettu verkkotulostus. Katso Jaettu verkkotulostus sivulla 5.
- Jokaisen tietokoneen on käytettävä TCP/IP-protokollaa.
- Brother-kirjoittimelle on määritettävä oikea IP-osoite.
- Jos käytössä on reititin, sekä tietokoneille että Brother-kirjoittimelle on määritettävä yhdyskäytävän osoite.

Johdanto

Jaettu verkkotulostus

Jaetussa verkkoympäristössä kukin tietokone lähettää tiedot keskusohjatun tietokoneen kautta. Tällaista tietokonetta kutsutaan usein "palvelimeksi" tai "tulostuspalvelimeksi". Sen tehtävänä on hallita kaikkien tulostustöiden tulostusta.



- 1) Työasema
- 2) Kutsutaan myös "palvelimeksi" tai "tulostuspalvelimeksi"
- 3) TCP/IP, USB tai rinnakkaisliitäntä
- 4) Kirjoitin (Brother-laite)
- Laajassa verkossa suosittelemme jaettua verkkotulostusta.
- "Palvelimen" tai "tulostuspalvelimen" on käytettävä TCP/IP-tulostusprotokollaa.
- Brother-laitteelle on määritettävä oikea IP-osoite, ellei laitetta kytketä palvelimen USB- tai rinnakkaisliitännän kautta.

Esimerkki: langaton verkkoyhteys (malli HL-5370DW)

Kytkentä tietokoneeseen langatonta yhteyttä käyttäen, kun verkossa on tukiasema (infrastruktuuriverkko)

Tällaisessa verkossa verkon keskellä on keskitetty tukiasema. Tukiasema voi toimia myös siltana tai yhdyskäytävänä langattomaan verkkoon. Kun langaton Brother-laite on tässä tilassa, se vastaanottaa kaikki tulostustyöt tukiaseman kautta.



- 1) Tukiasema
- 2) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
- 3) Langattomalla liitännällä varustettu tietokone, joka on yhteydessä tukiasemaan
- 4) Tietokone, jossa ei ole langatonta liitäntää ja joka on kytketty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla

Kytkentä tietokoneeseen langatonta yhteyttä käyttäen, kun verkossa ei ole tukiasemaa (adhoc-verkko)

Ad-hoc-verkoissa ei ole keskitettyä tukiasemaa. Kukin langaton työasema ottaa suoraan yhteyden toiseen työasemaan. Kun langaton Brother-laite on osa tätä verkkoa, se vastaanottaa kaikki tulostustyöt suoraan tulostettavan tiedon lähettävältä tietokoneelta.



- 1) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
- 2) Tietokone, jossa on langaton liitäntä

Protokollat

TCP/IP-protokollat ja -toiminnot

Protokollat ovat verkossa tapahtuvan tiedonsiirron standardoituja sääntöjä. Protokollien avulla voidaan käyttää verkkoon kytkettyjä resursseja.

Tässä Brother-laitteessa käytetty tulostuspalvelin tukee TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) -protokollia.

TCP/IP on Internet- ja sähköpostiviestinnässä yleisimmin käytetty protokolla. Sitä voidaan käyttää lähes kaikissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows[®], Windows Server[®], Mac OS X ja Linux[®]). Tämä Brother-laite tukee seuraavia TCP/IP-protokollia.



- Protokolla-asetukset voidaan määrittää WWW-selaimen avulla (HTTP). Katso Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 127.
- Katso tietoja suojaustoimintojen protokollista kohdasta Suojausprotokollat sivulla 143.

DHCP/BOOTP/RARP

Käyttämällä DHCP/BOOTP/RARP-protokollia IP-osoite voidaan määrittää automaattisesti.

Vinkki

Kysy lisätietoja DHCP/BOOTP/RARP-protokollien käytöstä verkonvalvojalta.

APIPA

Jos IP-osoitetta ei määritetä manuaalisesti (laitteen ohjauspaneelin kautta mallissa HL-5380DN tai BRAdmin-sovellusten avulla) tai automaattisesti (DHCP/BOOTP/RARP-palvelimen kautta), Automatic Private IP Addressing (APIPA) -protokolla määrittää IP-osoitteen automaattisesti väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255.

ARP

Address Resolution Protocol (ARP) -protokolla selvittää IP-osoitetta vastaavan MAC-osoitteen TCP/IP-verkossa.

DNS-asiakas

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee Domain Name System (DNS) -asiakastoimintoa. Tämän toiminnon avulla tulostuspalvelin voi kommunikoida muiden laitteiden kanssa käyttämällä DNS-nimeä.

NetBIOS-nimenselvitys

Network Basic Input/Output System -nimenselvityksen avulla voit selvittää toisen laitteen IP-osoitteen sen NetBIOS-nimen avulla verkkoyhteyden aikana.

WINS

Windows Internet Name Service on NetBIOS-nimenselvitykseen tarkoitettu tietopalvelu. Se yhdistää IPosoitteen ja lähiverkossa olevan NetBIOS-nimen.

LPR/LPD

Yleisesti käytettyjä TCP/IP-verkon tulostusprotokollia.

SMTP-asiakas

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) -asiakasta käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen Internetissä tai intranetissä.

Custom Raw Port (oletus Port9100)

Niin ikään yleisesti käytetty TCP/IP-verkon tulostusprotokolla. Se mahdollistaa interaktiivisen tiedonsiirron.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP Version 1.0) mahdollistaa asiakirjojen tulostamisen suoraan mille tahansa käytettävissä olevalle kirjoittimelle Internetin kautta.

🖉 Vinkki

Katso tietoja IPPS-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 143.

mDNS

Brother-tulostuspalvelin voi mDNS:n avulla määrittää itsensä automaattisesti toimimaan Mac OS X - järjestelmässä, joka käyttää yksinkertaista verkkoasetusten määritystä (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi).

Telnet

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee Telnet-palvelinta komentorivimäärityksissä.

SNMP

SNMP-protokollan (Simple Network Management Protocol) avulla voidaan hallita verkkolaitteita, kuten tietokoneita, reitittimiä ja Brotherin verkkolaitteita. Brotherin tulostuspalvelin tukee SNMPv1-, SNMPv2c- ja SNMPv3-protokollia.

🖉 Vinkki 🗉

Katso tietoja SNMPv3-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 143.

LLMNR

LLMNR-protokolla (LinkLocal Multicast Name Resolution) määrittää viereisten tietokoneiden nimet, jos verkossa ei ole DNS-palvelinta (Domain Name System). LLMNR Responder toimii sekä IPv4- että IPv6ympäristöissä käytettäessä tietokonetta, jossa on LLMNR Sender -toiminto (esim. Windows Vista[®]).

WWW-palvelut

WWW-palvelinprotokollan avulla Windows Vista[®] -käyttäjät voivat asentaa Brother-kirjoitinohjaimen napsauttamalla laitteen kuvaketta kansiossa **Verkko**.

Katso *Asennus WWW-palveluja käytettäessä (Windows Vista[®])* sivulla 186. WWW-palvelujen avulla voidaan myös tarkistaa laitteen nykyinen tila tietokoneelta käsin.

WWW-palvelin (HTTP)

Tämä Brother-tulostuspalvelin on varustettu kiinteällä WWW-palvelimella, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa joitain sen asetuksia WWW-selaimen kautta.



- Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows[®]) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.
- Katso tietoja HTTPS-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 143.

IPv6

Tämä laite on yhteensopiva viimeisimmän sukupolven Internet-protokollan, IPv6:n, kanssa. Lisätietoja IPv6-protokollasta on osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Muut protokollat

LLTD

Link Layer Topology Discovery -protokollan (LLTD) avulla Brother-laite on helppo löytää käyttöjärjestelmän Windows Vista[®] **Verkkokartta**. Brother-laitteen kohdalla näkyy helposti tunnistettavana kuvake ja solmun nimi. Tämä protokolla ei ole oletusarvoisesti käytössä. Voit aktivoida LLTD:n BRAdmin Professional 3 - apuohjelmalla. Lataa BRAdmin Professional 3 oman mallisi lataussivulta osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

2

Laitteen määritys verkkoon

Yleistä

Ennen kuin tätä Brother-laitetta käytetään verkossa, Brother-ohjelmisto on asennettava ja itse laitteen TCP/IP-verkkoasetukset on määritettävä oikein. Tässä luvussa selostetaan perusvaiheet, joiden avulla voidaan tulostaa verkon kautta TCP/IP-protokollan avulla.

Suosittelemme käytettäväksi Brotherin CD-ROM-levyn asennusohjelmaa, joka opastaa sinua ohjelmiston ja verkon asennuksessa. Noudata mukana toimitetun *pika-asennusoppaan* ohjeita.

Vinkki

Mallin HL-5380DN käyttäjät

Jos et halua tai voi käyttää automaattista asennusohjelmaa tai jotain muuta Brotherin ohjelmistotyökalua, voit muuttaa verkkoasetuksia myös laitteen ohjauspaneelista. Jos haluat lisätietoja, katso VERKKO-valikko (HL-5380DN) sivulla 111.

IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävät

Jotta laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkkoympäristössä, on määritettävä IP-osoite ja aliverkon peite. Tulostuspalvelimelle määritettävän IP-osoitteen on oltava samassa loogisessa verkossa kuin isäntäkoneet. Jos näin ei ole, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite on määritettävä oikein.

IP-osoite

IP-osoite on jokaiselle verkkoon kytketylle laitteelle määritetty yksilöllinen numerosarja. IP-osoite koostuu neljästä pistein erotetusta luvusta. Numerot ovat välillä 0–255.

Esimerkki: pienessä verkossa muutetaan yleensä viimeistä numeroa.

- 192.168.1.<u>1</u>
- 192.168.1.<u>2</u>
- 192.168.1.<u>3</u>

IP-osoitteen määrittäminen tulostuspalvelimelle:

Jos verkossasi on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin (yleensä UNIX[®]-, Linux- tai Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- tai Windows Server[®] 2003/2008 -verkko), tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.



Pienissä verkoissa DHCP-palvelimena voi olla myös reititin.

```
Jos haluat lisätietoja DHCP:stä, BOOTP:stä ja RARP:stä, katso 
IP-osoitteen määritys DHCP:n avulla sivulla 179
```

IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla sivulla 180 *IP-osoitteen määritys RARP:n avulla* sivulla 181.

Jos käytössä ei ole DHCP/BOOTP/RARP-palvelinta, Automatic Private IP Addressing (APIPA) -protokolla määrittää automaattisesti IP-osoitteen väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255. Jos haluat lisätietoja APIPA-protokollasta, katso *IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla* sivulla 181.

Jos APIPA-protokolla on poistettu käytöstä, Brother-tulostuspalvelimen IP-osoitteen oletusarvo on 192.0.0.192. Tämä IP-osoite on kuitenkin helppo vaihtaa verkon IP-osoitemäärityksiin sopivaksi. Jos haluat lisätietoja IP-osoitteen vaihtamisesta, katso *IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys* sivulla 13.

Aliverkon peite

Aliverkon peitteet rajoittavat tiedonsiirtoa verkossa.

- Esimerkki: tietokone 1 voi vaihtaa tietoja tietokoneen 2 kanssa
 - Tietokone 1

IP-osoite: 192.168. 1. 2

Aliverkon peite: 255.255.255.000

Tietokone 2

IP-osoite: 192.168. 1. 3

Aliverkon peite: 255.255.255.000

Jos aliverkon peitteessä on 0, tämä osoitteen osa ei rajoita tiedonsiirtoa. Toisin sanoen yllä olevassa esimerkissä voidaan kommunikoida minkä tahansa laitteen kanssa, jonka IP-osoitteen alku on 192.168.1.x. (x.x. ovat numerot välillä 0–255).

Yhdyskäytävä (ja reititin)

Yhdyskäytävä on verkon piste, joka toimii sisäänkäyntinä toiseen verkkoon ja lähettää verkon kautta siirretyt tiedot tarkkaan määränpäähän. Reititin "tietää", minne yhdyskäytävään saapuneet tiedot on ohjattava. Jos määränpää on ulkoisessa verkossa, reititin siirtää tiedot ulkoiseen verkkoon. Jos verkko on yhteydessä muihin verkkoihin, voi olla tarpeen määrittää yhdyskäytävän IP-osoite. Jos et tiedä yhdyskäytävän IP-osoiteta, ota yhteys verkonvalvojaan.

Vaihekaavio

1 Määritä TCP/IP-asetukset.

		Määritä IP-osoite Määritä aliverkon peite Määritä yhdyskäytävä	→ →	Katso sivu 13 Katso sivu 13 Katso sivu 13
2	М	uuta tulostuspalvelimen asetukset.		
		BRAdmin Light -apuohjelmalla BRAdmin Professional 3 -apuohjelmalla WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW- selaimella)	\rightarrow \rightarrow	Katso sivu 16 Katso sivu 16 Katso sivu 17
		Ohjauspaneelin käyttäminen (HL-5380DN) Muilla menetelmillä	\rightarrow \rightarrow	Katso sivu 17 Katso sivu 17

2

IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys

Verkkokirjoittimen määritys BRAdmin Light -apuohjelmalla

BRAdmin Light

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita TCP/IP-ympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite. The BRAdmin Light -apuohjelma on saatavana Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]-, Windows Server[®] 2003/2008- ja Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmiin (tai uudempiin).

Laitteen määritys BRAdmin Light -apuohjelmalla

Vinkki

- Käytä Brother-laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa BRAdmin Light -apuohjelman versiota. Voit myös ladata BRAdmin Light -apuohjelman uusimman version osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.
- Monipuolisempaan kirjoittimen hallintaan voidaan käyttää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>. Tämä apuohjelma on saatavana vain Windows[®]-käyttöjärjestelmiin.
- Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.
- Solmun nimi: Solmun nimi näkyy BRAdmin Light -ikkunassa. Laitteen tulostuspalvelimen solmun oletusnimi on "BRNxxxxxxxxxx" (kiinteä verkko) tai "BRWxxxxxxxxxx" (langaton verkko). ("xxxxxxxxxxx" on laitteesi MAC-osoite/Ethernet-osoite.)
- Brother-tulostuspalvelinten salasana on "access".

1 Käynnistä BRAdmin Light -apuohjelma.

- Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2003/2008 Napsauta Käynnistä / Kaikki ohjelmat¹ / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
 - Ohjelmat Windows[®] 2000 -käyttöjärjestelmässä
- Mac OS X 10.3.9 tai uudempi Kaksoisosoita Macintosh HD (Käynnistysasema) / Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / BRAdmin Light.jar -tiedostoa.

2 BRAdmin Light etsii uusia laitteita automaattisesti.

3 Kaksoisnapsauta (kaksoisosoita) määrittämätöntä (unconfigured) laitetta.

Windows [®]	Macintosh	
BRAdmin Light Tedosto Laitteet Ohjaus Ohja Etsi Paivita TP-osoite Laitteen tia Malin nimi Määrittelemätön Määrittelemätön Valmis	Solmun tyyppi	BRAdmin Light jaus(3) Ohje(4) ite Laitteen tila Mallin nimi Solmun tyyppi Sijaintipaikka Yhteyshenkilö Määrittelemä
		Laitteet -1

Vinkki

- Jos tulostuspalvelimen asetuksiksi on määritetty tehdasasetukset (ellet käytä DHCP/BOOTP/RARPpalvelinta), laitteen tietona BRAdmin Light -apuohjelman näytössä näkyy Määrittelemätön.
- Voit tarkistaa solmun nimen ja MAC-osoitteen (Ethernet-osoite) tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

4 Valitse STATIC kohdasta Boot Method. Anna tulostuspalvelimen IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhdyskäytävä (tarvittaessa).

Macintosh

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Määritä TCP/I	P-osoite	×
	Verkko		
		Boot Method AUTO STATIC DHCP RARP BOOTP	
	ĮP-o	soite	192.168.0.5
	Alive	erkon peite	255.255.255.0
	⊻hd	yskäytävä	192.168.0.1
			OK Peruuta Ohje

Boot Method	
STATIC	
O DHCP	
O BOOTP	
IR osoite	192,168,1,2
Aliverkon peite	255,255,255.0
Yhdyskäytävä	192.168.1.254
dyskäytävä	192.168.1.254

5 Napsauta OK.

Kun IP-osoite on määritetty oikein, Brother-tulostuspalvelin näkyy laiteluettelossa.

Laitteen määritys verkkoon ohjauspaneelilla (HL-5380DN)

Voit määrittää kirjoittimen verkkoon ohjauspaneelin VERKKO -valikolla. Katso VERKKO-valikko (HL-5380DN) sivulla 111.

Laitteen määritys verkkoon muilla menetelmillä

Kirjoitin voidaan määrittää verkkoon muilla menetelmillä. Katso *IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille)* sivulla 179.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen

🖉 Vinkki

Langaton verkko: langattoman verkon asetukset on määritettävä, jotta kirjoittimen asetuksia voidaan muuttaa.

Lisätietoja, katso luvussa 3 kohdassa Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-5370DW).

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Light -apuohjelmalla

- 1) Käynnistä BRAdmin Light -apuohjelma.
 - Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2003/2008 Napsauta Käynnistä / Kaikki ohjelmat¹ / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
 - ¹ **Ohjelmat** Windows[®] 2000 -käyttöjärjestelmässä
 - Mac OS X 10.3.9 tai uudempi Kaksoisosoita Macintosh HD (Käynnistysasema) / Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / BRAdmin Light.jar -tiedostoa.
- 2 Valitse tulostuspalvelin, jonka asetuksia haluat muuttaa.
- **3** Valitse **Verkkoasetukset Ohjaus**-valikosta.
- Anna salasana. Oletussalasana on "access".
- 5 Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.

Vinkki

Monipuolisempaan kirjoittimen hallintaan voidaan käyttää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>. (Vain Windows[®])

Tulostus
palvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Professional 3 - apuohjelmalla (Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$)



- Käytä BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. Tämä apuohjelma on saatavana vain Windows[®]-käyttöjärjestelmiin.
- Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.
- Solmun nimi: Solmun nimi näkyy BRAdmin Professional -ikkunassa. Laitteen tulostuspalvelimen solmun oletusnimi on "BRNxxxxxxxxxx" (kiinteä verkko) tai "BRWxxxxxxxxxx" (langaton verkko). ("xxxxxxxxxxx" on laitteesi MAC-osoite/Ethernet-osoite.)

Käynnistä BRAdmin Professional 3 -apuohjelma (Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] tai Windows Server[®] 2003/2008) napsauttamalla Käynnistä/Kaikki ohjelmat ¹/Brother Administrator Utilities/Brother BRAdmin Professional 3/BRAdmin Professional 3.

¹ Ohjelmat Windows[®] 2000 -käyttöjärjestelmässä

🕅 BRAdminPro 3						
Tiedosto Muokkaa Näytä Ohjaus Iyökalut Ohje						
BRAdmin Professional		S Brother Solutions Center	brother			
8 🕅 😫 🛯 🌮 🧣 💀 🖳						
Tila : Kaikki laitteet 💉 Suodatin :	Kaikki laitteet	🔽 👬 🔰 Sarake :	Oletus			
Solmun nimi Mallin nimi	Laitteen tila	IP-osoite Loki	Sijaintipaikka			
SSBRN0080770 Brother HL-5370DW series	VALMIS	XXX.XXX.XXX.XXX				
			>			
Kriittinen virhe : 0 Ei-kriittinen virhe : 0 Yhteysvirhe : 0		L	aitteet : 1			

- 2 Valitse tulostuspalvelin, jonka haluat määrittää.
- 3 Valitse Määritä laite Ohjaus-valikosta.
- 4 Anna salasana, jos se on asetettu. Oletussalasana on "access".
- 5 Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.
- 🖉 Vinkki
 - Jos tulostuspalvelimen asetuksiksi on määritetty tehdasasetukset DHCP/BOOTP/RARP-palvelinta käyttämättä, laite näkyy BRAdmin Professional 3 -apuohjelmassa APIPA-laitteena.
 - Voit tarkistaa solmun nimen ja MAC-osoitteen/Ethernet-osoitteen (IP-osoite edellä) tulostamalla kirjoittimen asetukset.

Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.

Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa tulostuspalvelimen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol).

Katso Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 127.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen ohjauspaneelilla (HL-5380DN)

Tulostuspalvelimen asetukset voidaan määrittää ja muuttaa ohjauspalvelimen VERKKO-valikon avulla. Katso VERKKO-valikko (HL-5380DN) sivulla 111.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen muilla menetelmillä

Verkkokirjoitin voidaan määrittää muilla menetelmillä. Katso *IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille)* sivulla 179.

3

Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-5370DW)

Yleistä

Kun haluat kytkeä kirjoittimen langattomaan verkkoon, toimi *pika-asennusoppaan* tai *verkkokäyttäjän oppaan* ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme käytettäväksi kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Tämän ohjelman avulla on helppo kytkeä laite langattomaan verkkoon ja asentaa verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjain, joita tarvitaan laitteen määrittämiseen langattomaan verkkoon. Näytössä näkyy ohjeita aina siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään langatonta Brother-verkkokirjoitintasi.

Jos haluat asentaa kirjoittimen käyttämättä Brother-asennusohjelmaa, tässä luvussa on lisätietoja langattoman verkon asetusten määrittämisestä. Jos haluat lisätietoja TCP/IP-asetuksista, katso *IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys* sivulla 13. Tietoa langattoman verkon asetusten määrityksestä yhdellä painalluksella on kohdassa *Luku 6*. Jos haluat lisätietoja langattoman verkon asetusten määrityksestä Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä, katso *Luku 7*.



 Parhaat tulokset normaalissa asiakirjojen päivittäisessä tulostuksessa saadaan, kun Brother-laite sijoitetaan mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Näiden laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeuteen.

Näiden tekijöiden takia langaton yhteys ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikentyyppisiä asiakirjoja ja sovelluksia varten. Tulostettaessa suuria tiedostoja, esimerkiksi monisivuisia asiakirjoja, joissa on sekä tekstiä että suurikokoista grafiikkaa, kannattaa harkita nopeamman tiedonsiirron mahdollistavaa kiinteää Ethernet-yhteyttä tai nopeimman tulostuksen mahdollistavaa USB-yhteyttä.

 Vaikka Brother-laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla kerrallaan vain toinen näistä yhteystavoista.

Langattomaan verkkoon liittyviä termejä ja käsitteitä

Jos haluat käyttää laitetta langattomassa verkossa, varmista, että laitteen asetukset vastaavat käytettävän langattoman verkon asetuksia. Tässä osassa selitetään eräitä näihin asetuksiin liittyviä termejä ja asetuksia, mikä voi helpottaa laitteen langattoman verkon asetusten määrittämistä.

SSID (Service Set Identifier) ja kanavat

Kun haluat määrittää verkon, johon haluat kytkeä laitteen, sinun on määritettävä SSID ja kanava.

SSID

Jokaisella langattomalla verkolla on oma ainutlaatuinen verkkonimi, jonka tekninen nimitys on SSID tai ESSID (Extended Service Set Identifier). SSID:n arvo on korkeintaan 32-tavuinen, ja se määritetään tukiasemaan. Langattomaan verkkoon kytkettävien langattomien verkkolaitteiden on vastattava tukiasemaa. Tukiasema ja langattomat verkkolaitteet lähettävät säännöllisesti langattomia paketteja (majakkaviestejä), jotka sisältävät SSID-tiedot. Kun langaton verkkolaitteesi vastaanottaa majakkaviestin, langaton verkko, jonka radioaallot ulottuvat laitteeseesi, voidaan tunnistaa.

Kanavat

Langattomat verkot käyttävät kanavia. Kukin langaton kanava on eri taajuudella. Langatonta verkkoa käytettäessä on käytettävissä enintään 14 eri kanavaa. Käytettävissä olevien kanavien määrää on kuitenkin rajoitettu monissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso *Langaton verkko (HL-5370DW)* sivulla 188.

Todentaminen ja salaus

Useimmissa langattomissa verkoissa on jonkinlaiset suojausasetukset. Nämä suojausasetukset määrittävät todentamisen (miten laite tunnistetaan verkossa) ja salauksen (miten verkkoon lähetetty tieto salataan). Jos näitä asetuksia ei määritetä oikein langattoman Brother-laitteen asetuksia määritettäessä, laite ei pysty saamaan yhteyttä verkkoon. Nämä asetukset on siksi tehtävä huolellisesti. Katso alla olevasta luettelosta, mitä todentamis- ja salausmenetelmiä langaton Brother-laitteesi tukee.

Todentamismenetelmät

Tämä Brother-laite tukee seuraavia menetelmiä:

Avoin järjestelmä

Langattomat laitteet voivat käyttää verkkoa ilman todentamista.

Jaettu avain

Langatonta verkkoa käyttävillä laitteilla on ennalta määritetty yhteinen, salainen avain. Tämä Brother-laite käyttää ennalta määritettynä avaimena WEP-avaimia.

WPA-PSK/WPA2-PSK

Ottaa käyttöön Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key -avaimen (WPA-PSK/WPA2-PSK), jonka avulla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden TKIP-salausta käyttäviin (WPA-PSK) tai AES-salausta käyttäviin (WPA-PSK ja WPA2-PSK) tukiasemiin (WPA-Personal).

LEAP

Cisco Systems, Inc:n kehittämä Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) käyttää todentamiseen käyttäjätunnusta ja salasanaa.

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnel) on Cisco Systems, Inc:n kehittämä järjestelmä, joka käyttää todennukseen käyttäjätunnusta ja salasanaa ja symmetristä avainalgoritmia tunneloidun todennuksen saavuttamiseksi.

Tämä Brother-laite tukee seuraavia sisäisiä todennusmenetelmiä:

• EAP-FAST/NONE

EAP-FAST-todennus CCXv3-verkoille. Ei käytä sisäistä todentamismenetelmää.

• EAP-FAST/MS-CHAPv2

EAP-FAST-todennus CCXv4-verkoille. Käyttää sisäisessä todentamisessa MS-CHAPv2-menetelmää.

• EAP-FAST/GTC

EAP-FAST-todennus CCXv4-verkoille. Käyttää GTC:tä sisäisenä todentamismenetelmänä.

Salausmenetelmät

Salauksen avulla suojataan langattoman verkon kautta lähetetyt tiedot. Tämä Brother-laite tukee seuraavia salausmenetelmiä:

Ei mitään

Salausta ei käytetä.

WEP

WEP-salauksessa (Wired Equivalent Privacy) tietojen lähetykseen ja vastaanottoon käytetään suojattua avainta.

TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) sisältää pakettikohtaisen avaimen, jossa käytetään sekä viestin tarkistusta että uudelleenavausmekanismia.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) on tehokas salausmenetelmä, jolla on Wi-Fi[®]-valtuutus.

CKIP

Cisco Systems, Inc:n alkuperäinen LEAP:n avainvarmennusprotokolla.

Verkkoavain

Kullekin suojausmenetelmälle on joitain sääntöjä:

Avoin järjestelmä / Jaettu avain ja WEP

Avain on 64-bittinen tai 128-bittinen, ja se on annettava ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.

- 64 (40) -bittinen ASCII:
 Käyttää viittä tekstimerkkiä. Esim. "WSLAN" (erotetaan isot ja pienet kirjaimet)
- 64 (40) -bittinen heksadesimaali: Käyttää 10-numeroista heksadesimaalitietoa. Esim. "71f2234aba"
- 128 (104) -bittinen ASCII: Käyttää 13:a tekstimerkkiä. Esim. "Wirelesscomms" (erotetaan isot ja pienet kirjaimet)
- 128 (104) -bittinen heksadesimaali:
 Käyttää 26-merkkistä heksadesimaalitietoa. Esim. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"
- WPA-PSK/WPA2-PSK ja TKIP tai AES

Käyttää Pre-Shared Key (PSK) -avainta, joka on vähintään 8 ja enintään 63 merkkiä pitkä.

LEAP

Käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

- Käyttäjätunnus: alle 64 merkkiä pitkä.
- Salasana: alle 32 merkkiä pitkä.
- EAP-FAST

Käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

- Käyttäjätunnus: alle 64 merkkiä pitkä.
- Salasana: alle 32 merkkiä pitkä.

Vaihekaavio langattoman verkon määritysten tekemistä varten

Infrastruktuuriverkko





22

Ad-hoc-verkko



1 Valitse oikea verkkoympäristö. (Katso sivu 24.)

Ad-hoc-verkko

Kytketty langattomalla liitännällä varustettuun tietokoneeseen ilman tukiasemaa

■ Infrastruktuuriverkko → Katso sivu 22 Kytketty tietokoneeseen tukiaseman kautta

2 Langattoman verkon asetukset on määritettävä Brother-asennusohjelmalla.

Brother-asennusohjelmalla (suositus)

3 Määritä laitteesi langattomaan verkkoon. (Katso sivu 28.)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon

tai

(Windows[®]) Katso sivu 46.

(Macintosh) Katso sivu 77.





Langattoman verkon asetukset on määritetty ja kirjoitinohjain on asennettu.

Valitse oikea verkkoympäristö

Kytkentä tietokoneeseen verkon tukiasemaa käyttäen (infrastruktuuritila)



- 1) Tukiasema
- 2) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
- 3) Langattomalla liitännällä varustettu tietokone, joka on kytketty tukiasemaan
- 4) Tietokone, jossa ei ole langatonta liitäntää ja joka on kytketty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla

Kytkentä tietokoneeseen langatonta yhteyttä käyttäen, kun verkossa ei ole tukiasemaa (ad-hoc-verkko)

Ad-hoc-verkoissa ei ole keskitettyä tukiasemaa. Kukin langaton työasema ottaa suoraan yhteyden toiseen työasemaan. Kun langaton Brother-laite on osa tätä verkkoa, se vastaanottaa kaikki tulostustyöt suoraan tulostettavan tiedon lähettävältä tietokoneelta.



- 1) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
- 2) Tietokone, jossa on langaton liitäntä

Vinkki

Emme takaa langatonta verkkoyhteyttä Windows Server[®] -tuotteiden kanssa ad-hoc-verkossa.

Valitse, miten langattoman verkon asetukset määritetään.

Langattoman verkkolaitteen asetukset voidaan määrittää kolmella tavalla. Suosittelemme käytettäväksi CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Käytä yhden painalluksen asetustilaa tai Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmää. Asennus on erilainen eri verkkoympäristöissä.



Jos määrität langattoman verkon asetukset ad-hoc-verkossa, käytä kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa.

Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brotherasennusohjelmalla (suositus)

Suosittelemme käytettäväksi laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Tämän ohjelman avulla on helppo kytkeä laite langattomaan verkkoon ja asentaa verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjain, joita tarvitaan laitteen määrittämiseen langattomaan verkkoon. Näytössä näkyy ohjeita aina siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään langatonta Brother-verkkokirjoitintasi. Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta.

Asennus käyttäen tilapäisesti verkkokaapelia

Kun teet Brother-kirjoittimen määritykset tällä menetelmällä, sinun on tilapäisesti käytettävä Ethernetkaapelia. Ethernet-kaapeli ei kuulu toimitukseen.

Jos laitteen langattoman tukiaseman (A) kanssa samassa verkossa on Ethernet-keskitin tai -reititin, keskitin tai reititin voidaan kytkeä tilapäisesti kirjoittimeen Ethernet-kaapelilla (B). Tämä on helppo tapa määrittää kirjoittimen asetukset. Tämän jälkeen kirjoitin voidaan määrittää samassa verkossa olevalta tietokoneelta.



Määritys langattomaan verkkoon yhden painalluksen tilaa käyttäen (vain infrastruktuuriverkko)

Jos langaton tukiasema (A) tukee joko SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹)- tai AOSS™ - toimintoa, laite voidaan määrittää ilman tietokonetta.



¹ Painikkeen Kokoonpano
Laitteen määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä (vain infrastruktuuriverkko)

Jos langaton tukiasemasi (A) tukee Wi-Fi Protected Setup -toimintoa, voit tehdä määritykset Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä. (Katso luvussa 7 kohdassa *Langattoman verkon asetukset Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä (HL-5370DW*).)

■ Kytkentä, kun langatonta tukiasemaa (reititintä) (A) käytetään rekisterinpitäjän kanssa ¹.



Kytkentä, kun toista laitetta (C), esimerkiksi tietokonetta, käytetään rekisterinpitäjänä¹.



¹ Rekisterinpitäjä on laite, joka hallitsee langatonta lähiverkkoa.

Määritä laitteesi langattomaan verkkoon

Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brotherasennusohjelmalla (suositus)

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 4 kohdassa *Langattoman verkon asetusten määritys Brotherasennusohjelmalla (Windows*[®]) (*HL-5370DW*) tai luvussa 5 kohdassa *Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Macintosh) (HL-5370DW*).

Laitteen määritys langattomaan verkkoon yhden painalluksen tilaa käyttäen

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 6 kohdassa *Langattoman verkon asetusten määritys Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käyttäen (HL-5370DW*).

Laitteen määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 7 kohdassa Langattoman verkon asetukset Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä (HL-5370DW).

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows[®]) (HL-5370DW)

Infrastruktuuriverkko

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Windows[®]) käyttäen.

Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta. Merkitse muistiin kaikki langattoman verkkosi nykyiset asetukset, kuten SSID, todennus ja salaus. Jos et tiedä niitä, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.

Asetus	Esimerkki	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset muistiin
Yhteystila: (Infrastruktuuri)	Infrastruktuuri	
Verkon nimi: (SSID, ESSID)	HELLO	
Todentamismenetelmä:	WPA2-PSK	
(Avoin Järjestelmä, jaettu avain, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)		
Salaustila:	AES	
(ei mitään, WEP, TKIP, AES, CKIP)		
Verkkoavain: (salausavain, WEP-avain ² , salalause)	12345678	

¹ WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) on suojattu ja esijaettu avain, jolla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden tukiasemiin TKIP- tai AES-suojausta käyttäen (WPA-Personal). WPA-PSK (TKIP tai AES) ja WPA2-PSK (AES) käyttävät esijaettua avainta (Pre-Shared Key, PSK), jonka pituus on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä.

² WEP-avain on 64- tai 128-bittisiä suojattuja verkkoja varten, ja se voi muodostua sekä numeroista että kirjaimista. Ellet tiedä näitä tietoja, tutustu tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on syötettävä ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:

64-bittinen ASCII:	Käyttää viittä tekstimerkkiä, esim. "Terve" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
64-bittinen heksadesimaali:	Käyttää 10:tä merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim. "71f2234aba".
128-bittinen ASCII:	Käyttää 13:a kirjainmerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
128-bittinen	Käyttää 26:ta merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim.
heksadesimaali:	"71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava (katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118).

Jos käytät Windows[®]-palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti Ethernet-kaapelia.

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
- 5 Napsauta Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.

🤌 Macromedia Flash Player 8	
	brother
Laser Printer Utilities ® HL-5370D	W
Ylin valikko	
Asenna kirjoitinohjain ensimmäisen asennuksen jälkeen.	Asenna kirjoitinohjain
	Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat
	Oppaat
	Brother Solutions Center
	Online-rekisteröinti
	Tarviketietoja
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	Edellinen Lopeta

6 Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.



🖉 Vinkki

Windows Vista[®] -käyttöjärjestelmä: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta Salli.



Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositus) tai Vain langattoman verkon asetukset ja napsauta sitten Seuraava.



Valitse Vaiheittainen asennus (suositeltu) ja napsauta sitten Seuraava.



Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

🕑 Valitse Kaapelilla (suositeltu) ja napsauta sitten Seuraava.



10 Kytke langaton Brother-laite tukiasemaan verkkokaapelilla ja napsauta Seuraava.



Ũ

Valitse kirjoitin, jonka haluat määrittää, ja napsauta **Seuraava**. Jos luettelo on tyhjä, varmista, että tukiasemassa ja kirjoittimessa on virta, ja napsauta sitten **Päivitä**.

Ohjattu langattoman laitteen asennus
Käytettävissä olevat langattomat laitteet
Useampi kuin yksi langaton laite löytyi. Valitse laite, jonka haluat asentaa, ja napsauta "Seuraava".
Solmun nimi I Plasaite MAC asaite Liriaittiman nimi Sijainti BRNXXXXXX 192.168.1.2 006077XXXXXX Brother HL-XXXX 1F
Tárkeá huomautus: Jos langattomia laitteita ei löydy ja tietokoneessa on henkilökohtainen palomuuri, poista palomuuri käytöstä ja langatonta verkkoa uudelleen napsauttamalla Päivitä-paata.
Ohje < Edellinen Seuraava > Peruuta

Vinkki

- · Solmun oletusnimi on "BRNxxxxxxxxxxx.".
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

Ohjattu asennus etsii kirjoittimen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse tukiasema, johon haluat liittää kirjoittimen, ja napsauta sitten **Seuraava**.

Ohjattu langattoman lai	itteen asennus		
Käytettävissä o verkot	levat langat	tomat	(((@))
Valitse tukiasema tai A	d-hoc-verkko, joh	on laite liitetään.	
Nimi (SSID)	Kanava	Langaton tila	Signaali
₽) (* P SETUP	1	802.11b/g (11 Mb/s / 5	4Mb/s)
₽)€₽ HELLO	6	802 11h (11 Mh/s)	
HELLO2	2	802.11g (54 Mb/s)	
<u>P</u> äivitä		10 %⊟ Tukiasema	다) 야디 Ad-hoc-verkko
Lis <u>ä</u> ä	Jos tukiaseman "Lisää"-painiketi	tai Ad-hoc-verkon nimi ta ja anna verkon nimi its	ei tule näkyviin, napsauta se.
O <u>hj</u> e	C	< <u>E</u> dellinen	uraava > Peruuta

🖉 Vinkki

- "SETUP" on laitteen SSID:n oletusasetus. Älä valitse tätä SSID:tä.
- Jos luettelo on tyhjä, tarkista, että tukiaseman virta on kytkettynä ja että se lähettää verkon nimeä (SSID). Tarkista sitten, ovatko kirjoitin ja tukiasema riittävän lähellä toisiaan langatonta yhteyttä varten. Napsauta sitten Päivitä.

• Jos tukiasema on määritetty siten, että se ei lähetä verkon nimeä (SSID), voit lisätä sen manuaalisesti napsauttamalla Lisää-painiketta. Anna Nimi (SSID) ohjeiden mukaan ja napsauta sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Langattoman verkon nimi	(((@))
Anna langattoman verkon nimi, johon laite liit	etään.
Nimi (SSID)	/LAN
∏ <u>T</u> ämä on Ad-hoc-verkko. Siin	ä ei ole tukiasemaa.
<u>K</u> anava 1	✓
O <u>hj</u> e <	Edellinen Seuraava > Peruuta

Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka asetusten määrittämistä napsauttamalla OK ja siirry vaiheeseen 6.



Jos verkossa käytetään todentamista ja salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Langatonta Brother-verkkokirjoitinta määritettäessä on varmistettava, että sen asetukset vastaavat käytettävän langattoman verkon todentamis- ja salausasetuksia. (Katso muistiinpanosi kohdasta sivu 29.) Valitse Todentamismenetelmä ja Salaustila kunkin asetuslaatikon alasvetovalikosta. Anna sitten Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain napsauta Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Todentamismenetelmä ja salaustila	((c))
Määritä todentamismenetelmä ja salaustila.	
Nimi (SSID): HELLO2	
Todentamis <u>m</u> enetelmä Avoin järjestelmä	~
S <u>a</u> laustila WEP	~
Ver <u>k</u> koavain	
⊻ahvista verkkoavain	
Lisäasetukset	
O <u>hj</u> e < <u>E</u> dellinen () <u>S</u> euraava >	Peruuta

Vinkki

- Jos haluat määrittää useamman WEP-avaimen WEP key1 -avaimen lisäksi, osoita Lisäasetukset.
- Jos et tiedä verkon todentamis- ja salausasetuksia, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.

15 Napsauta **Seuraava**. Asetukset lähetetään kirjoittimeen. Asetukset eivät muutu, jos napsautat **Peruuta**. Verkkoasetussivu tulostetaan.

Ohjattu langattoman laitteen asennus		
Langattoman verkon asel vahvistus	tusten	
Lähetä seuraavat asetukset laitteelle r	napsauttamalla "Seuraava"	
Kohdelaite =	BRNXXXXXXXXXXXX	
JP-osoite Yhteystila Nimi (SSID) Todentamismenetelmä Salaustila	Automaattinen <u>M</u> uuta IP-osoite Infrastruktuuri HELLO2 Avoin järjestelmä WEP	
Kun olet napsauttanut "Seuraava", lait avulla yhteyden toiminta. O <u>hj</u> e	e tulostaa "Network Configuration" -s drmista sen < Edellinen Seuraava > Peruuta	
And and a second	Ad-hoc SETUP Construction be Link Statup at Codes Towns and the code of the c	al = 3, Operating Ch = 11

Vinkki

- Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen asetukset manuaalisesti, valitse **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.
- Langattoman verkon asetukseksi muuttuu automaattisesti "käytössä", kun langattoman verkon asetukset lähetetään kirjoittimelle.

16 Tarkista verkkoasetusten tuloste. Valitse tila sellaisena kuin se näkyy kohdassa **Wireless Link Status** verkkoasetussivulla. Napsauta **Seuraava**.

Jos tilana on "Link OK.", siirry vaiheeseen (B). Jos tilana on "Failed To Associate", siirry vaiheeseen (D).

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Tarkista kohdan "Langattoman verkon asetukset" yhteyden toiminta	(((@))
Laite on tulostanut "Network Configuration" -sivun. Paikanna sivulta kohta «Wireless Link status» ja tarkista yhteyden tila siinä annettujen tietojen avulla.	
Valitse tulos alla olevista vaihtoehdoista ja napsauta "Seuraava".	BORNE N BILL N BILL C. BILL N BILL C. BILL N BILL C. BILL N BILL C. BILL N
• "Failed To Associate"	Comes. Mode- - data Elizaria (con y con - con transition (con - - con transition (con - - con of transition (con - - con - - con of transition (con - - con - - con of transition (con - - con - - con - - con of transition (con - - con - - co

17 Napsauta Valmis. Langattoman verkon asetus ei saanut yhteyttä langattomaan verkkoon. Syynä ovat luultavasti virheelliset suojausasetukset. Palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118). Vahvista langattoman verkon suojausasetukset ja yritä aloittaa uudestaan kohdasta 6.

Ohjattu langattoman laitteen asennus		
Suorita "Langattoman verkon asennus" uudelleen		ஞ
"Langattoman verkon asennus" epäonnistui, sillä se ei voinut verkkoon. Tämä johtuu todennäköisesti virheellisistä suojaus	liittyä langattoma asetuksista.	an
Tarkista langattoman verkon suojausasetukset ja suorita "Lai asennus" uudelleen alusta alkaen.	ngattoman verkon	
	Valmis	

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

Irrota tukiaseman (keskittimen tai reitittimen) ja kirjoittimen välinen verkkokaapeli ja napsauta Seuraava tai Valmis.





Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa **(7)**, siirry kohtaan *Kirjoitinohjaimen asennus* sivulla 58.

Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee joko SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹)- tai AOSS™-toimintoa, laitteen asetukset voidaan määrittää ilman langattoman verkon asetuksia. Brotherlaitteessasi on Langaton verkko yhdellä painalluksella -tila. Toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen. Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan lähettää kirjoittimeen painamalla langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa ja laitteessa olevia painikkeita. Katso langattoman tukiaseman tai reitittimen käyttöoppaasta, kuinka Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käytetään.

¹ Painikkeen Kokoonpano

Vinkki

SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraavat merkinnät:



Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Windows[®]) käyttäen.

Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja järjestelmänvalvojalta.

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118).

Jos käytät Windows[®]-palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
- 5 Napsauta Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.

🤌 Macromedia Flash Player 8	
	brother
Laser Printer Utilities ® HL-5370D	W
Ylin valikko	
Asenna kirjoitinohjain ensimmäisen asennuksen jälkeen.	Asenna kirjoitinohjain
and the second s	Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat
	Oppaat
	Brother Solutions Center
	Online-rekisteröinti
	Tarviketietoja
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	Edellinen Lopeta

6 Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.

🖉 Macromedia Flash Player 8	
111 5070	brother
Laser Printer Utilities ® HL-5370	DVV
Asenna kirjoitinohjain	
	Rinnakkaiskaapelin käyttäjät
	USB-kaapelin käyttäjät
	Verkkokaapelin käyttäjät
	Langattoman verkon käyttäjät
	Mukautettu asennus
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved	Edellinen Lopeta

🖉 Vinkki

Windows Vista[®] -käyttöjärjestelmä: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta Salli.



Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositus) tai Vain langattoman verkon asetukset ja napsauta sitten Seuraava.



Valitse Automaattinen asennus (kokeneille käyttäjille) ja napsauta Seuraava.



Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

Tarkista näyttöön tuleva viesti ja napsauta Seuraava.



Paina laitteen takana olevaa langattoman verkon asetuspainiketta alle kahden sekunnin ajan kuten seuraavassa kuvassa. Tämä asettaa laitteen Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaan. Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen.



Vinkki

- · Muista poistaa USB-liitäntää suojaava tarra.
- · Paina painiketta esimerkiksi kuulakärkikynällä.
- Jos painiketta painetaan 3 sekuntia tai pidempään, laite siirtyy Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PINmenetelmään. Katso Verkkokirjoittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PINmenetelmällä sivulla 100.

1 Laite käynnistää Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilan. Laite hakee kahden minuutin ajan tukiasemaa, joka tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setuptai AOSS™-toimintoa.

Aseta tukiasema SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilaan sen mukaan, mitä toimintoa tukiasema tukee. Katso ohjeet tukiaseman mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Odota, että Status-merkkivalo ilmaisee Kytketty. Status-merkkivalo syttyy 5 minuutiksi. (Katso seuraava taulukko) Tämä tarkoittaa, että laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.

Jos merkkivalo ilmaisee yhteyden epäonnistuneen (Yhteyt. ei saatu) (katso seuraava taulukko), laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan tai reitittimeen. Kokeile aloittaa uudestaan vaiheesta **(D**). Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmaisee tukiaseman puuttuvan (Ei tukiasemaa) (katso seuraava taulukko), laite ei ole havainnut verkossa yhtään tukiasemaa tai reititintä. Varmista, että Brother-laite on sijoitettu mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa tai reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Yritä sitten aloittaa uudestaan vaiheesta **(D**). Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmoittaa yhteysvirheestä (Yhteysvirhe) (katso seuraava taulukko), laite on havainnut verkossa enemmän kuin kaksi tukiasemaa tai reititintä, joissa on käytössä SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tila. Varmista, että vain yksi reititin tai tukiasema on SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilassa, ja yritä aloittaa uudelleen vaiheesta **@**.

Merkkiv alot	Asetetaan WLAN ¹	Yhdistetään SES/WPS/ AOSS ¹	Kytketty ²	Yhteyt. ei saatu ³	Ei tukiasemaa ³	Yht	eysvir	he ⁴
Back Cover								
Toner								
(Keltainen)								
Drum								
(Keltainen)							$ \longleftrightarrow $	
Paper								
(Keltainen)					~			
Status								
(Punainen/ vihreä)				-,,-	-,,,-	-,,,-		

Merkkivalot käytettäessä Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa

¹ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,2 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia).

² Merkkivalo syttyy viideksi minuutiksi.

³ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,1 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia) 30 sekunnin ajan.

⁴ Merkkivalo vilkkuu kymmenen kertaa ja sammuu sitten puoleksi sekunniksi. Kuvio toistuu 20 kertaa.



OK!



Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa **7**, siirry seuraavaan vaiheeseen.

15 Valitse valintaruutu varmistettuasi, että langattoman verkon asetukset on tehty, ja napsauta sitten **Seuraava**. Siirry vaiheeseen *Kirjoitinohjaimen asennus* sivulla 58.

Dhjattu langattoman laitteen asennus
Tärkeä huomautus
Kirjoitinohjaimen asennus käynnistyy.
Tarkista ennen asennusta, että edellinen, ohjattu Automaattinen langaton verkko (yhdellä painalluksella) -asennus on valmis.
Jatka asennusta napsauttamalla "Seuraava".
Tarkistettu ja vahvistettu
< Edellinen Seuraava > Peruuta

Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Windows[®]) käyttäen.

Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta. Merkitse muistiin kaikki langattoman verkkosi nykyiset asetukset, kuten SSID, todennus ja salaus. Jos et tiedä niitä, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.

Asetus	Esimerkki	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset muistiin
Yhteystila: (Ad-hoc)	Ad-hoc	
Verkon nimi: (SSID, ESSID)	HELLO	
Todentamismenetelmä:	Avoin	
(Avoin Järjestelmä)	Järjestelmä	
Salaustila:	WEP	
(ei mitään, WEP)		
Verkkoavain: (salausavain, WEP-avain ¹ , salalause)	12345	

¹ WEP-avain on 64- tai 128-bittisiä suojattuja verkkoja varten, ja se voi muodostua sekä numeroista että kirjaimista. Ellet tiedä näitä tietoja, tutustu tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on syötettävä ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:

64-bittinen ASCII:	Käyttää viittä tekstimerkkiä, esim. "Terve" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
64-bittinen heksadesimaali:	Käyttää 10:tä merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim. "71f2234aba".
128-bittinen ASCII:	Käyttää 13:a kirjainmerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
128-bittinen	Käyttää 26:ta merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim.
heksadesimaali:	"71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118).

Jos käytät Windows[®]-palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
- 5 Napsauta Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.

Ø Macromedia Flash Player 8	
	brother
Laser Printer Utilities ® HL-5370D	W
Ylin valikko	
Asenna kirjoitinohjain ensimmäisen asennuksen jälkeen.	Asenna kirjoitinohjain
	Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat
	Oppaat
	Brother Solutions Center
	Online-rekisteröinti
	Tarviketietoja
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	Edellinen Lopeta

6 Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.



🖉 Vinkki

Windows Vista[®] -käyttöjärjestelmä: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta Salli.



Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositus) tai Vain langattoman verkon asetukset ja napsauta sitten Seuraava.



Valitse Vaiheittainen asennus (suositeltu) ja napsauta sitten Seuraava.



Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Windows®) (HL-5370DW)

9 Valitse Ilman kaapelia (kokeneille käyttäjille) ja napsauta sitten Seuraava.



Lue Tärkeä huomautus ja ota langaton liitäntä käyttöön. Paina Go-painiketta 10 sekuntia ja vapauta Go-painike, kun kirjoitin tulostaa verkkoasetukset. Valitse valintaruutu varmistettuasi, että langaton asetus on käytössä, ja valitse sitten Seuraava.



Vinkki

Tarkista, että langaton asetus on käytössä, lukemalla kohdan **IEEE 802.11b/g** oikeanpuoleinen teksti verkkoasetusten **Node Type** -osiossa. **Active** tarkoittaa, että langaton asetus on käytössä, ja **Inactive** tarkoittaa, että langaton asetus on poissa käytöstä. Jos langaton asetus ei ole käytössä, paina **Go**-painiketta uudelleen 10 sekunnin ajan.



1 Tietokoneen langattoman verkon asetuksia on muutettava väliaikaisesti. Noudata näytöllä olevia ohjeita. Merkitse muistiin kaikki tietokoneesi asetukset, kuten SSID, kanava, todennus ja salaus. (Tekemäsi muistiinpanot, sivu 46.) Niitä tarvitaan tietokoneen alkuperäisten langattoman verkon asetusten palauttamiseksi. Valitse sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus				
Tietokoneen langattomien asetusten muuttaminen				
Jos haluat määrittää langattoman laitteen asetuksia manuaalisesti tästä tietokoneesta käsin, sinun on muutettava tämän tietokoneen langattoman verkon asetuksia tilapäisesti.				
Ennen kuin jatkat, kirjoita muistiin nykyiset langattoman verkon asetukset. Huomaa erityisesti seuraavat:				
Yhteystapa (Infrastruktuuri/Ad-hoc) Kanava (1-14) (jos käytössä) Verkon nimi (SSID/ESSID) Todentamismenetelmä (Avoin järjestelmä / Muu) Salausatila (Ei / WEP / Muu) Salausavain				
Lisätietoja saa verkonvalvojalta ja tietokoneen käyttöoppaasta. Jatka napsauttamalla "Seuraava".				
< Edellinen Seuraava > Peruuta				

12 Muuta tietokoneen langattoman verkon asetukset tilapäisesti näytössä näkyviin laitteen oletusasetuksiin, jotta tietokone voi ottaa yhteyden langattomaan kirjoittimeen, jonka asetuksia ei ole vielä määritetty. Valitse valintaruutu varmistettuasi nämä asetukset ja napsauta sitten Seuraava.



Vinkki

- Jos langattoman verkon asetusten muuttamisen jälkeen näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen, käynnistä tietokone uudelleen, palaa vaiheeseen ④ ja suorita asennus ohittaen vaiheet ⑪ ja ⑫.
- Windows Vista[®]:

Tietokoneen langattoman verkon asetukset voidaan muuttaa tilapäisesti seuraavasti:

- 1) Napsauta 🕎-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2) Napsauta Verkko ja Internet ja sitten Verkko- ja jakamiskeskus-kuvaketta.
- 3) Napsauta Yhdistä verkkoon.
- 4) Luettelossa näkyy langattoman kirjoittimen SSID. Valitse SETUP ja napsauta Yhdistä.
- 5) Napsauta Yhdistä tästä huolimatta ja sitten Sulje.
- 6) Napsauta Näytä tila kohdassa Langaton verkkoyhteys (SETUP).
- Napsauta Tiedot... ja tarkista Verkkoyhteyden tiedot. Voi kulua jonkin aikaa, ennen kuin IPosoitteen arvo 0.0.0.0 vaihtuu näytössä arvoksi 169.254.x.x (jossa x.x. ovat lukuja välillä 1 ja 254).

Windows[®] XP SP2:

Tietokoneen langattoman verkon asetukset voidaan muuttaa tilapäisesti seuraavasti:

- 1) Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
- 2) Napsauta Verkko- ja Internet-yhteydet-kuvaketta.
- 3) Napsauta Verkkoyhteydet -kuvaketta.
- Valitse ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys. Napsauta Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot.
- 5) Luettelossa näkyy langattoman kirjoittimen SSID. Valitse SETUP ja napsauta Yhdistä.
- Tarkista tila Langaton verkkoyhteys. Voi kulua jonkin aikaa, ennen kuin IP-osoitteen arvo 0.0.0.0 vaihtuu näytössä arvoksi 169.254.x.x (jossa x.x. ovat lukuja välillä 1 ja 254).

13

Valitse kirjoitin, jonka haluat määrittää, ja napsauta **Seuraava**. Jos luettelo on tyhjä, varmista, että kirjoittimessa on virta, ja napsauta sitten **Päivitä**.

Ohjattu langattoman laitteen asennus				
Käytettävissä olevat langattomat laitteet				
Useampi kuin yksi langaton laite löytyi. Valitse laite, jonka haluat asentaa, ja napsauta "Seuraava".				
Salmun nimi IP-acaita MAC-acaita Viriaittiman nimi Siisinti				
BRWXXXXX 192.168.1.2 008077XXXXXX Brother HL-XXXX 1F				
Jos langattomia laitteita ei lõydy ja tietokoneessa on henkilökohtainen palomuuri, poista palomuuri käytöstä j langatonta verkkoa uudelleen napsauttamalla Päivitä-prota.				
Ohje < Edellinen Seuraava > Peruuta				

🖉 Vinkki

- Solmun oletusnimi on "BRWxxxxxxxxxx.".
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

Ohjattu asennus etsii kirjoittimen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse ad-hoc-verkko, johon haluat liittää kirjoittimen, ja napsauta sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus				
Käytettävissä o verkot	levat langai	ttomat	((((@)))	
Valitse tukiasema tai A	d-hoc-verkko, joh	on laite liitetään.		
Nimi (SSID)	Kanava	Langaton tila	Signaali	
DI SETUP	1	802.11b/a (11 Mb/s / 5	4Mb/s) ====	
HELLO	6	802.11b (11 Mb/s)		
		,		
<u>P</u> äivitä		10 0⊡ Tukiasema	⊐)®⊐ Ad-hoc-verkko	
Lis <u>ä</u> ä	Jos tukiasemar "Lisää"-painiket	ı tai Ad-hoc-verkon nimi e ta ja anna verkon nimi its	i tule näkyviin, napsauta e.	
O <u>h</u> je	0	< <u>E</u> dellinen <u>S</u> eu	raava > Peruuta	

Vinkki

- Jos luettelo on tyhjä, varmista, että laite on langattoman tiedonsiirron kantoalueella. Napsauta sitten **Päivitä**.
- Jos haluamasi ad-hoc-verkko ei näy luettelossa, voit lisätä sen manuaalisesti napsauttamalla Lisää. Tarkista kohta Tämä on Ad-hoc-verkko. Siinä ei ole tukiasemaa. ja anna Nimi (SSID) ja Kanava ja napsauta sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Langattoman verkon nimi	(((@P)
Anna langattoman verkon nimi, johon laite	l liitetään.
<u>N</u> imi (SSID)	WLAN
♥∏ämä on Ad-hoc-verkko. S	Siinä ei ole tukiasemaa.
<u>K</u> anava	1
Obia	
	< Edellinen

15 Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka asetusten määrittämistä napsauttamalla OK ja siirry sitten vaiheeseen ().



Jos verkossa käytetään todentamista ja salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Langatonta Brother-verkkokirjoitinta määritettäessä on varmistettava, että sen asetukset vastaavat käytettävän langattoman verkon todentamis- ja salausasetuksia, jotka merkitsit muistiin kohdassa sivu 46. Valitse Todentamismenetelmä ja Salaustila kunkin asetuslaatikon alasvetovalikosta. Anna sitten Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain ja napsauta sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus					
Todentamismenetelmä ja salaustila					
Määritä todentamismenetelmä ja salaustila.					
Nimi (SSID):	HELLO				
Todentamismenetelmä	Avoin järjestelmä				
— S <u>a</u> laustila	WEP				
Ver <u>k</u> koavain	•••••				
<u>∨</u> ahvista verkkoavain	•••••				
Lisäasetukset					
O <u>h</u> je < <u>F</u>	dellinen Seuraava > Peruuta				

Vinkki

- Jos haluat määrittää useamman WEP-avaimen WEP key1 -avaimen lisäksi, osoita Lisäasetukset.
- · Jos et tiedä verkon todentamis- ja salausasetuksia, ota yhteys verkonvalvojaan.

17 Napsauta **Seuraava**. Asetukset lähetetään kirjoittimeen. Asetukset eivät muutu, jos valitset **Peruuta**. Verkkoasetussivu tulostetaan.

Ohjattu langattoman laitteen asennus					
Langattoman verkon asetusten vahvistus					
	Lähetä seuraavat asetukset laitteelle	napsauttamalla "Seuraava"			
	Kohdelaite =	BRW/XXXXXXXXXXXX			
	IP-osoite	Automaattinen Muuta IP-osoite			
	Yhteystila	Ad-hoc (Kanava 6)			
	Nimi (SSID)	HELLO			
	Todentamismenetelmä	Avoin järjestelmä			
	Salaustila	WEP			
Kun olet napsauttanut "Seuraava", laite tulostaa "Network Configuration" -siy mista sen avulla yhteyden toiminta. Ohje Ohje < Edellinen Peruuta					
Image: state stat					

Vinkki

Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen asetukset manuaalisesti, valitse **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.

18 Tarkista verkkoasetusten tuloste. Valitse tila sellaisena kuin se näkyy kohdassa **Wireless Link Status** verkkoasetussivulla. Napsauta **Seuraava**.

Jos tilana on "Link OK.", siirry vaiheeseen ②. Jos tilana on "Failed To Associate", siirry vaiheeseen ③.

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Tarkista kohdan "Langattoman verkon asetukset" yhteyden toiminta	(((())))
Laite on tulostanut "Network Configuration" -sivun. Paikanna sivulta kohta ≺Wireless Link status≻ja tarkista yhteyden tila siinä annettujen tietojen avulla.	
Valitse tulos alla olevista vaihtoehdoista ja napsauta "Seuraava".	
O "Link OK." O "Failed To Associate"	dCome. Modes datas (8821) datas
	Seuraava >

19 Napsauta Valmis. Langattoman verkon asetus ei saanut yhteyttä langattomaan verkkoon. Syynä ovat luultavasti virheelliset suojausasetukset. Vahvista langattoman verkon suojausasetukset ja yritä aloittaa uudestaan kohdasta 6.

Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Suorita "Langattoman verkon asennus" uudelleen	2)
"Langattoman verkon asennus" epäonnistui, sillä se ei voinut liittyä langattomaan verkkoon. Tämä johtuu todennäköisesti virheellisistä suojausasetuksista.	
Tarkista langattoman verkon suojausasetukset ja suorita "Langattoman verkon asennus" uudelleen alusta alkaen.	

Jotta tietokoneesi voi olla yhteydessä määritettyyn langattomaan laitteeseen, tietokone on määritettävä käyttämään samoja langattoman verkon asetuksia. Muuta tietokoneen langattoman verkon asetukset manuaalisesti vastaamaan tässä näytössä näkyviä kirjoittimen langattoman verkon asetuksia. Valitse valintaruutu varmistettuasi nämä asetukset ja napsauta sitten Seuraava tai Valmis. (Tässä näytössä näkyvät asetukset ovat vain esimerkki. Omat asetuksesi eivät ole samat.)



Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa **(7)**, siirry kohtaan *Kirjoitinohjaimen asennus* sivulla 58.

OK!

Kirjoitinohjaimen asennus

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.
- Jos langattoman verkon asetukset epäonnistuvat, näyttöön tulee virheilmoitus kirjoitinohjaimen asennuksen aikana ja asennus päättyy. Jos näin tapahtuu, palaa vaiheeseen 1 ja määritä langaton verkkoyhteys uudestaan.
- Kirjoitinohjaimen asennus käynnistyy. Kun Lisenssisopimus -ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot.



Valitse Normaali asennus ja napsauta sitten Seuraava.



3 Valitse Etsi verkosta laitteita ja valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta (suositus). tai anna kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi. Napsauta Seuraava.

Brother-kirjoitinohjaimen asennus	
Valitse kirjoitin	22
Valitse, miten Brother-laite paikannetaan verkossa.	
Etsi verkosta laitteita ja valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta (suositus))
O Määritä laite osoitteen perusteella (kokeneille käyttäjille)	
IP-osoite	
🔿 Määritä laite nimen perusteella (kokeneille käyttäjille)	
Solmun nimi	
(<u>E</u> dellinen)	Peruuta

🖉 Vinkki

Voit tarkistaa kirjoittimen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

4) Valitse oikea kirjoitin ja napsauta sitten **Seuraava**.

Brother-kirjoitinohjaimen asennus	×
Valitse kirjoitin Valitse asianmukainen verkkokirjoitin.	
Solmun nimi Solmun osoite Kirioittimen nimi	Sijaintipaikka
BRWXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Brother HL-5370DW series	
LPR	Määritä IP
✓ Tee asetus käyttämällä solmun nimeä	Dist. All
	<u>r</u> divite
< <u>E</u> dellinen	aava > Peruuta

Vinkki

Jos kirjoittimen ilmestyminen luetteloon kestää kauan (1 minuutin tai kauemmin), napsauta **Päivitä**. Jos kirjoitinta ei vieläkään näy, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset (katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118) ja yritä langatonta asetusta uudelleen.





Vinkki

- Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse Suorita online-rekisteröinti.
- Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista valinta kohdasta Aseta oletuskirjoittimeksi.
- Jos haluat poistaa Tilan valvonnan käytöstä, poista valinta kohdasta Ota Tilan valvonta käyttöön.
- Jos palomuuriohjelma (esim. Windows[®]-palomuuri) on poistettu käytöstä, ota se uudelleen käyttöön.



Asennus on nyt valmis.

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Macintosh) (HL-5370DW)

Infrastruktuuriverkko

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

6

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Macintosh) käyttäen.

Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta. Merkitse muistiin kaikki langattoman verkkosi nykyiset asetukset, kuten SSID, todennus ja salaus. Jos et tiedä niitä, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.

Asetus	Esimerkki	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset muistiin
Yhteystila: (infrastruktuuri)	Infrastruktuuri	
Verkon nimi: (SSID, ESSID)	HELLO	
Todentamismenetelmä:	WPA2-PSK	
(Avoin Järjestelmä, jaettu avain, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)		
Salaustila:	AES	
(ei mitään, WEP, TKIP, AES, CKIP)		
Verkkoavain: (salausavain, WEP-avain ² , salalause)	12345678	

¹ WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) on suojattu ja esijaettu avain, jolla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden tukiasemiin TKIP- tai AES-suojausta käyttäen (WPA-Personal). WPA-PSK (TKIP tai AES) ja WPA2-PSK (AES) käyttävät esijaettua avainta (Pre-Shared Key, PSK), jonka pituus on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä.

² WEP-avain on 64- tai 128-bittisiä suojattuja verkkoja varten, ja se voi muodostua sekä numeroista että kirjaimista. Ellet tiedä näitä tietoja, tutustu tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on syötettävä ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:

64-bittinen ASCII:	Käyttää viittä tekstimerkkiä, esim. "Terve" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
64-bittinen heksadesimaali:	Käyttää 10:tä merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim. "71f2234aba".
128-bittinen ASCII:	Käyttää 13:a kirjainmerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
128-bittinen	Käyttää 26:ta merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim.
heksadesimaali:	"71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava (katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118).

Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti Ethernet-kaapelia.
Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL5300symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

Osoita Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.



6 Valitse Langattoman verkon käyttäjät.



Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositeltu) tai Vain langattoman verkon asetukset ja osoita sitten Seuraava.



8 Valitse Vaiheittainen asennus (suositeltu) ja osoita sitten Seuraava.



9 Valitse Kaapelilla (suositeltu) ja osoita sitten Seuraava.



10 Kytke langaton Brother-laite tukiasemaan verkkokaapelilla ja osoita Seuraava.



Valitse kirjoitin, jonka haluat määrittää, ja osoita Seuraava. Jos luettelo on tyhjä, varmista, että tukiasemassa ja kirjoittimessa on virta, ja osoita sitten Päivitä.

) 🖯 🖯		Ohjattu	langattoman laitte	een asennus	
Käytettäv	/issä ol	levat langati	tomat laitteet		(மூ
Jseampi kuir /alitse laite, j	n yksi lang jonka halu	aton laite löytyi. Iat asentaa, ja na	psauta "Seuraava".		
Colmin	n nimi	ID coolto	MAC oppito	Kirisittiman nimi	Cilointi
BRNXXX	XXXXXX	192.0.0.192	X00000XX0000X	Brother XXX-XXXX	Anywhere
Pä	ivitä				
! Тź	irkeä huor Jos lan palomu Päivitä-	mautus: gattomia laitteita juri käytöstä ja ets -painiketta.	ei löydy ja tietokonee si langatonta verkkoa	essa on henkilökohtai uudelleen napsaut	inen pomuuri, poista
0	hje		< Edellinen	Seuraava >	Peruuta

🖉 Vinkki

- · Solmun oletusnimi on "BRNxxxxxxxxxx.".
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.

12 Ohjattu asennus etsii kirjoittimen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse tukiasema, johon haluat liittää kirjoittimen, ja osoita sitten **Seuraava**.

000	Ohjattu langatto	oman laitteen asennus	
Käytettävissä	olevat langattomat	verkot	ெரு
Valitse tukiasema tai	i Ad-hoc-verkko, johon laite l	itetään.	
Nimi (SSID) Kanava	Langaton tila	Signaali
□•) (•□SETUP	1	802.11b/g (11Mbps/54Mbp	s)
	6	802.11b/a (11Mbps/54Mbp	s) 💻
[] ⁽) (⁽ □ HELLO2	2	802.11b/g (11Mbps/54Mbp	(S)
Päivitä	1) %□ Tukiasema □-) (*□	Ad-hoc-verkko
Lisää	Jos tukiaseman tai Ad "Lisää"-painiketta ja a	-hoc-verkon nimi ei tule näkyviir na verkon nimi itse.	n, napseu
Ohje	< Edellin	en Seuraava >	Peruuta

Vinkki

- "SETUP" on laitteen SSID:n oletusasetus. Älä valitse tätä SSID:tä.
- Jos luettelo on tyhjä, tarkista, että tukiaseman virta on kytkettynä ja että se lähettää verkon nimeä (SSID). Tarkista sitten, ovatko kirjoitin ja tukiasema riittävän lähellä toisiaan langatonta yhteyttä varten. Osoita sitten Päivitä.
- Jos tukiasema on määritetty siten, että se ei lähetä verkon nimeä (SSID), voit lisätä sen manuaalisesti osoittamalla Lisää-painiketta. Anna Nimi (SSID) ohjeiden mukaan ja osoita sitten Seuraava.

000	Ohjattu langattoman lai	tteen asennus
Langattoman	verkon nimi	(((@))
Anna langattoman	verkon nimi, johon laite liitetään.	
Nimi (SSID)	WLAN	
Tämä o	on Ad-hoc-verkko. Siinä ei ole tukiasem	aa.
Kanava	1	A T
Ohje	< Edellinen	Seuraava > Peruuta

13 Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka asetusten määrittämistä osoittamalla OK ja siirry sitten vaiheeseen (b).

_			
0	Ohjattu	langattoman lai	tteen asennus
		HUOMIO	I
	Nimi (SSID):	HELLO 2	
	Tämä langaton verkko ei o tai salausta.	ele suojattu. Siinä e	i käytetä suojattua todentamista
	Haluatko jatkaa asennusta	1?	
	ОК		Peruuta

14 Jos verkossa käytetään todentamista ja salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Langatonta Brother-verkkokirjoitinta määritettäessä on varmistettava, että sen asetukset vastaavat käytettävän langattoman verkon todentamis- ja salausasetuksia. (Katso muistiinpanosi kohdasta sivu 61.) Valitse kunkin asetuslaatikon ponnahdusvalikosta Todentamismenetelmä ja Salaustila. Anna sitten Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain ja osoita sitten Seuraava.

00	Ohjattu langa	ittoman laitteen asennus
Todentamism	enetelmä ja salau	stila
Määritä todentamisr	menetelmä ja salaustila.	
Nimi (SSID):		HELLO2
Todentamisr	menetelmä	Avoin järjestelmä
Salaustila		WEP 🛟
Verkkoavain	I	•••••
Vahvista ver	kkoavain	
Lisäasetukse Ohje	t <ede< th=""><th>llinen Seuraava > Peruuta</th></ede<>	llinen Seuraava > Peruuta

🖉 Vinkki

- Jos haluat määrittää useamman WEP-avaimen WEP key1 -avaimen lisäksi, osoita Lisäasetukset.
- Jos et tiedä verkon todentamis- ja salausasetuksia, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.
- Jos käytät WEP-avainta ja tulostetut verkkoasetukset kohdassa () näyttävät Link OK asetukselle Wireless Link Status, mutta laitetta ei löydy verkostasi, tarkista, että annoit oikean WEP-avaimen. WEP-avain erottelee isot ja pienet kirjaimet.

(b) Osoita **Seuraava**. Asetukset lähetetään kirjoittimeen. Asetukset eivät muutu, jos valitset **Peruuta**. Verkkoasetussivu tulostetaan.

😝 🔿 🔿 🛛 Ohj	attu langattoman laitteen asennu:	s	
Langattoman verkon as	etusten vahvistus	(((())))	
Lähetä seuraavat asetukset laitteel	ile napsauttamalla "Seuraava"		
Kohdelaite =	BRNXXXXXXXXXXX		
IP-osoite	Automaattinen	Muuta IP-osoite	
Yhteystila	Infrastruktuuri		
Nimi (SSID)	HELLO2		
Todentamismenetelmä	Avoin järjestelmä		
Salaustila	WEP		
Kun olet napsauttanut "Seuraava", yhteyden toiminta.	laite tulostaa "Network Configuration" -	sivun. 🔍 sen avulla	
Ohje	< Edellinen Seuraava	> Peruuta	
	Comm. Mode> Jame (SSID)> Utchnicication sode) Tic Speed Link Status> Tic Speed Link Status>	ystem K, <u>11b(11M3ps)</u> , <u>Receiving Sign</u> , <u>0</u>	al = 3, Operating Ch = 11

Vinkki

- Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen asetukset manuaalisesti, valitse **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.
- Langattoman verkon asetukseksi muuttuu automaattisesti "käytössä", kun langattoman verkon asetukset lähetetään kirjoittimelle.

16 Tarkista verkkoasetusten tuloste. Valitse tila sellaisena kuin se näkyy kohdassa **Wireless Link Status** verkkoasetussivulla. Osoita **Seuraava**.

Jos tilana on **"Link OK."**, siirry vaiheeseen **(B**). Jos tilana on **"Failed To Associate"**, siirry vaiheeseen **(f)**.

$\Theta \Theta \Theta$	Ohjattu langattoman lait	teen asennus
Tarkista koh asetukset" y	idan "Langattoman verkon /hteyden toiminta	(((@))
Laite on tulostanu sivulta kohta «Wir siinä annettujen ti	t "Network Configuration" -sivun. Paikann eless Link status> ja tarkista yhteyden tila etojen avulla.	
"Seuraava".		
O "Faile	d To Associate"	-Come, Modes- Achtensiation Kodes on System -Arterption Notes 2 -Arterption Notes 2
		Seuraava >

Osoita Valmis. Langattoman verkon asetus ei saanut yhteyttä langattomaan verkkoon. Syynä ovat luultavasti virheelliset suojausasetukset. Palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118). Vahvista langattoman verkon suojausasetukset ja yritä aloittaa uudestaan kohdasta .

00	Ohjattu langattoman la	itteen asennus	
Suorita "Lar uudelleen	gattoman verkon asennus'		en la construction de la constru
"Langattoman ver johtuu todennäköi	kon asennus" epäonnistui, sillä se ei vo sesti virheellisistä suojausasetuksista.	inut liittyä langattomaan verkkoon. Tän	nä
Tarkista langattor alusta alkaen.	ian verkon suojausasetukset ja suorita '	Langattoman verkon asennus" uudelle	een
		Valmis	

18 Irrota tukiaseman (keskittimen tai reitittimen) ja kirjoittimen välinen verkkokaapeli ja osoita Seuraava tai Valmis.





Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa **()**, siirry kohtaan *Kirjoitinohjaimen asennus* sivulla 88.

Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee joko SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹)- tai AOSS™-toimintoa, laitteen asetukset voidaan määrittää ilman langattoman verkon asetuksia. Brotherlaitteessasi on Langaton verkko yhdellä painalluksella -tila. Toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen. Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan lähettää kirjoittimeen painamalla langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa ja laitteessa olevia painikkeita. Katso langattoman tukiaseman tai reitittimen käyttöoppaasta, kuinka Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käytetään.

¹ Painikkeen Kokoonpano

🖉 Vinkki

SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraavat merkinnät:



Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Macintosh) käyttäen.

Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja järjestelmänvalvojalta.

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava. (Katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.)

Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL5300symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

Osoita Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.



Osoita Langattoman verkon käyttäjät.



7 Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositeltu) tai Vain langattoman



8 Valitse Automaattinen asennus (kokeneille käyttäjille) ja osoita Seuraava.



9 Tarkista näyttöön tuleva viesti ja osoita Seuraava.



Paina laitteen takana olevaa langattoman verkon asetuspainiketta alle kahden sekunnin ajan kuten seuraavassa kuvassa esitetään. Tämä asettaa laitteen Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaan. Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen.



Vinkki

- Muista poistaa USB-liitäntää suojaava tarra.
- · Paina painiketta esimerkiksi kuulakärkikynällä.
- Laite hakee kahden minuutin ajan tukiasemaa, joka tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setuptai AOSS™-toimintoa. Katso *Verkkokirjoittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä* sivulla 100.
- Laite käynnistää Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilan. Laite hakee kahden minuutin ajan tukiasemaa, joka tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setuptai AOSS™-toimintoa.
- Aseta tukiasema SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilaan sen mukaan, mitä toimintoa tukiasema tukee. Katso ohjeet tukiaseman mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Odota, että Status-merkkivalo ilmaisee Kytketty. Status-merkkivalo syttyy 5 minuutiksi. (Katso seuraava taulukko) Tämä tarkoittaa, että laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.

Jos merkkivalo ilmaisee yhteyden epäonnistuneen (Yhteyt. ei saatu) (katso seuraava taulukko), laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan tai reitittimeen. Kokeile aloittaa uudestaan vaiheesta **()**. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmaisee tukiaseman puuttuvan (Ei tukiasemaa) (katso seuraava taulukko), laite ei ole havainnut verkossa yhtään tukiasemaa tai reititintä. Varmista, että Brother-laite on sijoitettu mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa tai reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Yritä sitten aloittaa uudestaan vaiheesta (D. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmoittaa yhteysvirheestä (Yhteysvirhe) (katso seuraava taulukko), laite on havainnut verkossa enemmän kuin kaksi tukiasemaa tai reititintä, joissa on käytössä SecureEasySetup™-, the Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tila. Varmista, että vain yksi reititin tai tukiasema on SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup - tai AOSS™-tilassa, ja yritä aloittaa uudelleen vaiheesta **(**).

Merkkiv alot	Asetetaan WLAN ¹	Yhdistetään SES/WPS/ AOSS ¹	Kytketty ²	Yhteyt. ei saatu ³	Ei tukiasemaa ³	Yhte	eysvir	he ⁴						
Back Cover														
Toner														
(Keltainen)														
Drum				<u></u>										
(Keltainen)							\leftrightarrow							
Paper														
(Keltainen)														
Status									_					
(Punainen/ vihreä)				- Ņ -	- Ņ -	—								

Merkkivalot käytettäessä Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa

¹ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,2 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia).

² Merkkivalo syttyy viideksi minuutiksi.

³ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,1 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia) 30 sekunnin ajan.

⁴ Merkkivalo vilkkuu kymmenen kertaa ja sammuu sitten puoleksi sekunniksi. Kuvio toistuu 20 kertaa.



OK!



Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa 🕢, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Valitse valintaruutu varmistettuasi, että langattoman verkon asetukset on tehty, ja osoita sitten Seuraava. Siirry vaiheeseen Kirjoitinohjaimen asennus sivulla 88.

Ohjattu la	ngattoman laitteen asennus
Tärkeä huomautus	(((OP)
Kirjoitinohjaimen asennus käyi	ınistyy.
Tarkista ennen asennusta, että edelline painalluksella) –asennus on valmis.	en, ohjattu Automaattinen langaton verkko (yhdellä
Jatka asennusta napsauttamalla "Seura	ava".
🗑 Tarkistettu ja vahvistettu.	
	< Edellinen Seuraava > Peruuta

Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

TÄRKEÄÄ

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Macintosh) käyttäen.

Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta. Merkitse muistiin kaikki langattoman verkkosi nykyiset asetukset, kuten SSID, todennus ja salaus. Jos et tiedä niitä, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.

Asetus	Esimerkki	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset muistiin
Yhteystila: (Ad-hoc)	Ad-hoc	
Verkon nimi: (SSID, ESSID)	HELLO	
Todentamismenetelmä:	Avoin Järjestelmä	
(Avoin Järjestelmä)		
Salaustila:	WEP	
(ei mitään, WEP)		
Verkkoavain: (salausavain, WEP-avain ¹ , salalause)	12345	

WEP-avain on 64- tai 128-bittisiä suojattuja verkkoja varten, ja se voi muodostua sekä numeroista että kirjaimista. Ellet tiedä näitä tietoja, tutustu tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on syötettävä ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:

1

64-bittinen ASCII:	Käyttää viittä tekstimerkkiä, esim. "Terve" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
64-bittinen heksadesimaali:	Käyttää 10:tä merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim. "71f2234aba".
128-bittinen ASCII:	Käyttää 13:a kirjainmerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (erottaa isot ja pienet kirjaimet).
128-bittinen	Käyttää 26:ta merkkiä heksadesimaalista tietoa, esim.
heksadesimaali:	"71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava. (Katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118).

Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Langattoman verkon asetusten määritys

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL5300symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

Osoita Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.



Osoita Langattoman verkon käyttäjät.



Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositeltu) tai Vain langattoman verkon asetukset ja osoita sitten Seuraava.



8 Valitse Vaiheittainen asennus (suositeltu) ja osoita sitten Seuraava.



9 Valitse Ilman kaapelia (kokeneille käyttäjille) ja osoita sitten Seuraava.



10 Lue Tärkeä huomautus ja ota langaton liitäntä käyttöön. Paina Go-painiketta 10 sekuntia ja vapauta Go-painike, kun kirjoitin tulostaa verkkoasetukset. Valitse valintaruutu varmistettuasi, että langaton asetus on käytössä, ja valitse sitten Seuraava.

Ohjattu langattoman laitteen asennus				
Tärkeä huomautus	(((@))			
Tarkista asetukset ennen kuin napsautat "Seuraava".				
Tarkista, että laitteen langattoman verkon asetus on käytössä.				
Paina ja pidä alhaalla Brother-laitteen Go-painiketta 10 sekunnin ajan ja vapauta painike, kun verkkoasetukset on tulostettu.				
Tarkista verkkoasetusten tulosteesta, että langaton yhteys on käytössä. Esim.) ≺Node Type≻ Brother NC-XXXX, IEEE 802.11b/g (Active)				
Tarkistettu ja vahvistettu.	euraava > Peruuta			

Vinkki

Tarkista, että langaton asetus on käytössä, lukemalla kohdan **IEEE 802.11b/g** oikeanpuoleinen teksti verkkoasetusten **Node Type** -osiossa. **Active** tarkoittaa, että langaton asetus on käytössä, ja **Inactive** tarkoittaa, että langaton asetus on poissa käytöstä. Jos langaton asetus ei ole käytössä, paina **Go**-painiketta uudelleen 10 sekunnin ajan.



11 Tietokoneen langattoman verkon asetuksia on muutettava väliaikaisesti. Noudata näytöllä olevia ohjeita. Merkitse muistiin kaikki tietokoneesi asetukset, kuten SSID, kanava, todennus ja salaus. (Tekemäsi muistiinpanot, sivu 77.) Niitä tarvitaan tietokoneen alkuperäisten langattoman verkon asetusten palauttamiseksi. Osoita sitten Seuraava.



12 Muuta tietokoneen langattoman verkon asetukset tilapäisesti näytössä näkyviin laitteen oletusasetuksiin, jotta tietokone voi ottaa yhteyden langattomaan kirjoittimeen, jonka asetuksia ei ole vielä määritetty. Valitse valintaruutu varmistettuasi nämä asetukset ja osoita sitten Seuraava.

00	Ohjattu langattoman laitteen a	sennus
Tietokoneen muuttamine	n langattomien asetusten n	(((GP)
Jotta tietokone tietokoneen la	voisi kommunikoida määrittämättömän langattom ngattoman verkon asetukset on muutettava seuraa	nan laitteen kanssa, tämän aviksi:
	Yhteystapa: Ad-hoc	
	Kanava: 11 (jos käytössä)	
	Verkon nimi (SSID)*: SETUP	18 million and a second
	Salaustila: Ei	15
* Iso ja pien	i kirjain ovat eri merkkejä	
Lisätietoja saa	verkonvalvojalta ja tietokoneen käyttöoppaasta.	
Kun olet määri napsauttamalla	ttänyt langattoman verkon asetukset, jatka a "Seuraava"	
Tarkistettu	< Edellinen Se	uraava > Peruuta

Vinkki

Tietokoneen langattoman verkon asetukset voidaan muuttaa tilapäisesti seuraavasti:

- 1) Osoita AirPort-tilan symbolia ja valitse Avaa Internet-yhteys....
- 2) Osoita Verkko-alasvetovalikkoa, niin käytettävissä olevat langattomat laitteet tulevat näkyviin. Brotherin langaton tulostuspalvelin näkyy **Verkko**-valikon vaihtoehtona. Valitse **SETUP**.
- 3) Yhteys langattomaan verkkoon on nyt luotu onnistuneesti.

13 Valitse kirjoitin, jonka haluat määrittää, ja osoita Seuraava. Jos luettelo on tyhjä, varmista, että kirjoittimessa on virta, ja osoita sitten Päivitä.

⊜ ⊖ ⊖	Ohjattu	langattoman laitte	en asennus	
Käytettävissä	ä olevat langatt	omat laitteet		ெரு
Useampi kuin yksi Valitse laite, jonka	langaton laite löytyi. haluat asentaa, ja naj	psauta "Seuraava".		
Colmun nim	ID oppito	MAC-osoite	Kirioittimon nimi	Qilainti
BRWXXXXXXX	XX 192.0.0.192	XXXXXXXXXXXXXXXXX	Brother XXX-XXXX	Anywhere
Päivitä				
Tärkeä Jos pal Päi	huomautus: s langattomia laitteita e omuuri käytöstä ja ets vitä-painiketta.	ei löydy ja tietokonee i langatonta verkkoa	ssa on henkilökohta uudelleen napsz 🎔	iner palomuuri, poista
Ohje		< Edellinen	Seuraava >	Peruuta

🖉 Vinkki 🛛

- · Solmun oletusnimi on "BRWxxxxxxxxxx.".
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

Ohjattu asennus etsii kirjoittimen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse ad-hoc-verkko, johon haluat liittää kirjoittimen, ja osoita sitten Seuraava.

00	Ohjattu langattoman laitteen asennus			
Käytettävissä olev	vat langattomat ver	rkot	ஞ	
Valitse tukiasema tai Ad-h	oc-verkko, johon laite liitetä	än.		
Nimi (SSID)	Kanava	Langaton tila	Signaali	
D.) (-DEETI ID	1	802.11b/a (11Mbns/54Mbns)		
□ • » (• □ HELLO	6	802.11b/g (11Mbps/54Mbps)		
	2	502.110/g (1180p354880p3)		
Päivitä	<u>]</u> •) ¢∈	J Tukiasema ⊡) (*⊡ Ad-h	ioc-verkko	
Lisää	Jos tukiaseman tai Ad-noc "Lisää"-painiketta ja anna	verkon nimi el tule nakyvin, naps verkon nimi itse.		
Ohje	< Edellinen	Seuraava >	Peruuta	

Vinkki

- Jos luettelo on tyhjä, varmista, että laite on langattoman tiedonsiirron kantoalueella. Osoita sitten **Päivitä**.
- Jos haluamasi ad-hoc-verkko ei näy luettelossa, voit lisätä sen manuaalisesti osoittamalla Lisää. Tarkista kohta Tämä on Ad-hoc-verkko. Siinä ei ole tukiasemaa. ja anna Nimi (SSID) ja Kanava ja osoita sitten Seuraava.

0	Ohjattu langattoman laitteen asennus	
Langattoman	verkon nimi	n
Anna langattoman v	rkon nimi, johon laite liitetään.	
Nimi (SSID)	WLAN	
🗹 Tämä or	Ad-hoc-verkko. Siinä ei ole tukiasemaa.	
Kanava		
Ohje	< Edellinen Seuraava > Peruut	a

15 Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka asetusten määrittämistä osoittamalla **OK** ja siirry sitten vaiheeseen **m**.

0	O Oh	jattu langattoma	n laitteen asennus	
		ниом	NIO!	
	Nimi (SSID):	HELLO		
	Tämä langaton verki tai salausta.	co ei ole suojattu. S	iinä ei käytetä suojattua todentamista	
	Haluatko jatkaa aser	nusta?		
		ок	Peruuta	

Jos verkossa käytetään todentamista ja salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Langatonta Brother-verkkokirjoitinta määritettäessä on varmistettava, että sen asetukset vastaavat käytettävän langattoman verkon todentamis- ja salausasetuksia, jotka merkitsit muistiin kohdassa sivu 77. Valitse kunkin asetuslaatikon ponnahdusvalikosta Todentamismenetelmä ja Salaustila. Anna sitten Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain osoita Seuraava.

00	Ohjattu lan	ngattoman laitteen asennus	
Todentamism	ienetelmä ja sala	austila	2
Määritä todentamis	menetelmä ja salaustila.	L	
Nimi (SSID)	:	HELLO	
Todentamis	menetelmä	Avoin järjestelmä	
Salaustila		WEP	
Verkkoavair	ı	*****	
Vahvista ve	rkkoavain		
Lisäasetukse	et		
Ohje		dellinen Seuraava > Peruuta	

Vinkki

- Jos haluat määrittää useamman WEP-avaimen WEP key1 -avaimen lisäksi, osoita Lisäasetukset.
- · Jos et tiedä verkon todentamis- ja salausasetuksia, ota yhteys verkonvalvojaan.
- Jos käytät WEP-avainta ja tulostetut verkkoasetukset kohdassa
 mäyttävät Link OK asetukselle

 Wireless Link Status, mutta laitetta ei löydy verkostasi, tarkista, että annoit oikean WEP-avaimen.

 WEP-avain erottelee isot ja pienet kirjaimet.

Osoita Seuraava. Asetukset lähetetään kirjoittimeen. Asetukset eivät muutu, jos valitset Peruuta. Verkkoasetussivu tulostetaan.

00	Ohjattu langattoman laitteen asennus
Langattoman verkon	asetusten vahvistus
Lähetä seuraavat asetukset lait	teelle napsauttamalla "Seuraava"
Kohdelaite =	BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IP-osoite	Automaattinen Muuta IP-osoite
Yhteystila	Ad-hoc
Nimi (SSID)	HELLO
Todentamismenetelm	a Avoin järjestelmä
Salaustila	WEP
Kun olet napsauttanut "Seuraav yhteyden toiminta.	va", laite tulostaa "Network Configuration" -sivun
Ohje	< Edellinen Seuraava > Peruuta
	<pre>COUNTS Modes Name(SSID)> Ad-hoc SETUP OpenSystem Disk OK, 11b(11Mope), Receiving Signal = 3, Operating Ch = 1 TR, 1, 0</pre>

Vinkki

Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen asetukset manuaalisesti, valitse **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.

18 Tarkista verkkoasetusten tuloste. Valitse tila sellaisena kuin se näkyy kohdassa **Wireless Link Status** verkkoasetussivulla. Osoita **Seuraava**.

Jos tilana on "Link OK.", siirry vaiheeseen ②. Jos tilana on "Failed To Associate", siirry vaiheeseen ③.

	Ohjattu langattoman la	itteen asennus
Tarkista koho asetukset" yh	lan "Langattoman verkon nteyden toiminta	(((@))
Laite on tulostanut sivulta kohta <wire siinä annettujen tie</wire 	"Network Configuration" -sivun. Paikan less Link status> ja tarkista yhteyden ti tojen avulla.	
Valitse tulos alla oli "Seuraava".	evista vaihtoehdoista ja napsauta	
O "Failed	To Associate"	dome, Modes data (IEED): Authentication Modes deterption Mode direless Link direless Link director Link
		Seuraava >

Osoita Valmis. Langattoman verkon asetus ei saanut yhteyttä langattomaan verkkoon. Syynä ovat luultavasti virheelliset suojausasetukset. Vahvista langattoman verkon suojausasetukset ja yritä aloittaa uudestaan kohdasta 6.

00	Ohjattu langattoman l	aitteen asennus	
Suorita "Lan uudelleen	gattoman verkon asennus	"	(9)
"Langattoman verk johtuu todennäköi:	on asennus" epäonnistui, sillä se ei vo sesti virheellisistä suojausasetuksista.	pinut liittyä langattomaan verkko	oon. Tämä
Tarkista langattom alusta alkaen.	an verkon suojausasetukset ja suorita	"Langattoman verkon asennus'	" uudelleen
		Valmis	

20 Jotta tietokoneesi voi olla yhteydessä määritettyyn langattomaan laitteeseen, tietokone on määritettävä käyttämään samoja langattoman verkon asetuksia. Muuta tietokoneen langattoman verkon asetukset manuaalisesti vastaamaan tässä näytössä näkyviä kirjoittimen langattoman verkon asetuksia. Valitse valintaruutu varmistettuasi nämä asetukset ja osoita sitten Seuraava tai Valmis. (Tässä näytössä näkyvät asetukset ovat vain esimerkki. Omat asetuksesi eivät ole samat.)



Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen vaiheessa **(7**), siirry kohtaan *Kirjoitinohjaimen asennus* sivulla 88.

Kirjoitinohjaimen asennus

TÄRKEÄÄ

- · ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.
- Jos langattoman verkon asetukset epäonnistuvat, näyttöön tulee virheilmoitus kirjoitinohjaimen asennuksen aikana ja asennus päättyy. Jos näin tapahtuu, palaa vaiheeseen 1 ja määritä langaton verkkoyhteys uudestaan.
- Kirjoitinohjaimen asennus käynnistyy. Noudata näytöllä olevia ohjeita. Käynnistä sitten Macintosh-tietokone uudelleen.

2 Brother-ohjelmisto etsii Brother-kirjoittimen. Tänä aikana näyttöön tulee seuraava ilmoitus.



3 Valitse kirjoitin, jonka haluat kytkeä, ja osoita **OK**.

000	HL-5300 series	
Valitse laite, jon	ka haluat asentaa.	
Vinkki: Jos haluat li faksausasetukset" -	sātā laitteen manuaalisesti, osoita " ·painiketta.	Tulostus- ja
Kisisittiman aimi		V.al.
Brother HL-53	70 DW series	Verkko 👩
Brother HL-55	UDW Series [UU8U//XXXXXX]	verкко
Brother HL-53.		Verkko
Tulostus- ja fa	aksausasetukset)	Kumoa OK

Vinkki 🖗

- Jos verkkoon on kytketty useampi kuin yksi samanmallinen kirjoitin, mallinimen jälkeen näkyy MACosoite (Ethernet-osoite). Voit tarkistaa IP-osoitteesi selaamalla oikealle.
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.
- Jos kirjoitinta ei vieläkään näy, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118) ja yritä langatonta asetusta uudelleen.







Asennus on nyt valmis.

Yleistä

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee joko SecureEasySetup[™]-, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹)- tai AOSS[™]-toimintoa, laitteen asetukset voidaan määrittää ilman langattoman verkon asetuksia. Brotherlaitteessasi on Langaton verkko yhdellä painalluksella -tila. Toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup[™], Wi-Fi Protected Setup tai AOSS[™]) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen. Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan lähettää kirjoittimeen painamalla langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa ja laitteessa olevia painikkeita. Katso langattoman tukiaseman tai reitittimen käyttöoppaasta, kuinka Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käytetään.

¹ Painikkeen Kokoonpano

Vinkki

SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraavat merkinnät:







Langattoman laitteen määritys Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käyttäen

I TÄRKEÄÄ

Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja järjestelmänvalvojalta.

Jos käytät Windows[®]-palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen tehdasasetukset on palautettava (katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118).

- Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Paina laitteen takana olevaa langattoman verkon asetuspainiketta alle kahden sekunnin ajan kuten seuraavassa kuvassa. Tämä asettaa laitteen Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaan. Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä painiketoimintoa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää langattoman verkon asetusten määrittämiseen.



Vinkki

- · Muista poistaa USB-liitäntää suojaava tarra.
- · Paina painiketta esimerkiksi kuulakärkikynällä.
- Jos painiketta painetaan 3 sekuntia tai pidempään, laite siirtyy Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PINmenetelmään. Katso Verkkokirjoittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PINmenetelmällä sivulla 100.
- 4 Laite käynnistää Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilan. Laite hakee kahden minuutin ajan tukiasemaa, joka tukee SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setuptai AOSS™-toimintoa.
- 5 Aseta tukiasema SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilaan sen mukaan, mitä toimintoa tukiasema tukee. Katso ohjeet tukiaseman mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Odota, että Status-merkkivalo ilmaisee Kytketty. Status-merkkivalo syttyy 5 minuutiksi. (Katso seuraava taulukko) Tämä tarkoittaa, että laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.

Jos merkkivalo ilmaisee yhteyden epäonnistuneen (Yhteyt. ei saatu) (katso seuraava taulukko), laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan tai reitittimeen. Kokeile aloittaa uudestaan vaiheesta ③. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmaisee tukiaseman puuttuvan (Ei tukiasemaa) (katso seuraava taulukko), laite ei ole havainnut verkossa yhtään tukiasemaa tai reititintä. Varmista, että Brother-laite on sijoitettu mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa tai reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Yritä sitten aloittaa uudestaan vaiheesta **3**. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo ilmoittaa yhteysvirheestä (Yhteysvirhe) (katso seuraava taulukko), laite on havainnut verkossa enemmän kuin kaksi tukiasemaa tai reititintä, joissa on käytössä SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tila. Varmista, että vain yksi reititin tai tukiasema on SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilassa, ja yritä aloittaa uudelleen vaiheesta ⁽).

Merkkiv alot	Asetetaan WLAN ¹	Yhdistetään SES/WPS/ AOSS ¹	Kytketty ²	Yhteyt. ei saatu ³	Ei tukiasemaa ³	Yhte	eysvir	he ⁴
Back Cover								
Toner (Keltainen)								
Drum (Keltainen)							+	
Paper (Keltainen)								
Status (Punainen/ vihreä)				<u>ال</u>	- i i-	*		

Merkkivalot käytettäessä Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa

¹ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,2 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia).

² Merkkivalo syttyy viideksi minuutiksi.

³ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,1 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia) 30 sekunnin ajan.

⁴ Merkkivalo vilkkuu kymmenen kertaa ja sammuu sitten puoleksi sekunniksi. Kuvio toistuu 20 kertaa.

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Kun haluat asentaa kirjoitinohjaimen, siirry vaiheeseen **①**, sivu 93 (Windows[®]) tai sivu 97 (Macintosh).

Windows®



ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

- Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.
- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
- 3 Napsauta Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.

🤌 Macromedia Flash Player 8	
	brother
Laser Printer Utilities	0W
Ylin valikko	
Asenna kirjoitinohjain ensimmäisen asennuksen jälkeen.	Asenna kirjoitinohjain
	Stanna muut ohjaimet/apuohjelmat
	Oppaat
	Brother Solutions Center
	Online-rekisteröinti
	Tarviketietoja
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	Edellinen Lopeta

Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.



Vinkki

Windows Vista[®] -käyttöjärjestelmä: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta Salli.



Valitse Vain ohjaimen asennus ja napsauta sitten Seuraava.



6) Kun Lisenssisopimus -ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot.



7 Valitse Normaali asennus ja napsauta sitten Seuraava.



8 Valitse Etsi verkosta laitteita ja valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta (suositus). tai anna kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi. Napsauta Seuraava.

Brother-kirjoitinohjaimer	n asennus 📀
Valitse kirjoitin	24
Valitse, miten Brother-laite p	aikannetaan verkossa.
 Etsi verkosta laitteita ja (suositus) 	valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta
🔿 Määritä laite osoitteen p	erusteella (kokeneille käyttäjille)
IP-osoite	
🔘 Määritä laite nimen peru	steella (kokeneille käyttäjille)
Solmun nimi	
	< Edellinen

Vinkki

Voit tarkistaa kirjoittimen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

9 Valitse oikea kirjoitin ja napsauta sitten Seuraava.

e . 11
rinaikka

Vinkki

Jos kirjoittimen ilmestyminen luetteloon kestää kauan (1 minuutin tai kauemmin), napsauta Päivitä.

10	Napsauta	Valmis.
----	----------	---------

Brother-kirjoitinohjaimen asennus 🛛 🛛
Asennus on valmis
Ohjaimen asennus on valmis.
Valitse, mitkä toimenpiteet suoritetaan, kun asennus on valmis.
🗖 Suorita online-rekisteröinti
(Tämä palvelu ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa maissa.)
🔽 Aseta oletuskirjoittimeksi
🔽 Ota Tilan valvonta käyttöön
(Apuohjelma, jonka avulla voit seurata laitteen tilaa ja virheilmoituksia omalta tietokoneeltasi.)

Vinkki

- Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse Suorita online-rekisteröinti.
- Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista valinta kohdasta Aseta oletuskirjoittimeksi.
- Jos haluat poistaa Tilan valvonnan käytöstä, poista valinta kohdasta Ota Tilan valvonta käyttöön.
- Jos palomuuriohjelma (esim. Windows[®]-palomuuri) on poistettu käytöstä, ota se uudelleen käyttöön.



Asennus on nyt valmis.

Macintosh



ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.

2 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL5300symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

Osoita Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.



Osoita Langattoman verkon käyttäjät.



5 Valitse Vain ohjaimen asennus ja osoita sitten Seuraava. Noudata näytön ohjeita. Käynnistä sitten Macintosh-tietokone uudelleen.



Brother-ohjelmisto etsii Brother-kirjoittimen. Tänä aikana näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

00	\varTheta HL-5300 series	
	Odota hetki	

Valitse kirjoitin, jonka haluat kytkeä, ja osoita **OK**.



🖉 Vinkki

- Jos verkkoon on kytketty useampi kuin yksi samanmallinen kirjoitin, mallinimen jälkeen näkyy MACosoite (Ethernet-osoite). Voit tarkistaa IP-osoitteesi selaamalla oikealle.
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.
Langattoman verkon asetusten määritys Langaton verkko yhdellä painalluksella -tilaa käyttäen (HL-5370DW)







Asennus on nyt valmis.

Yleistä

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup -toimintoa (PIN-menetelmä), laitteen asetukset voidaan määrittää helposti. PIN (Personal Identification Number) -menetelmä on

yhteysmenetelmä, jonka on kehittänyt Wi-Fi Alliance[®]. Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan määrittää syöttämällä kirjautujan (laitteen) luoma PIN rekisterinpitäjään (laitteeseen, joka hallitsee langatonta lähiverkkoa). Katso langattoman reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, kuinka Wi-Fi Protected Setup -toimintoa käytetään.

Vinkki

Wi-Fi Protected Setup -toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraava merkintä:



Verkkokirjoittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmällä

TÄRKEÄÄ

Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja järjestelmänvalvojalta.

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Paina laitteen takana olevaa langattoman verkon asetuspainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan kuten seuraavassa kuvassa.



🖉 Vinkki

- · Muista poistaa USB-liitäntää suojaava tarra.
- · Paina painiketta esimerkiksi kuulakärkikynällä.

Kirjoitin tulostaa arkin, jossa näkyy kahdeksannumeroinen PIN, ja etsii tukiasemaa viiden minuutin ajan.

Kirjoita verkossa olevalla tietokoneella selaimeen http://tukiaseman_ip-osoite/. (tukiaseman_ip-osoite on rekisterinpitäjänä käytetyn laitteen IP-osoite¹) Mene WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asetussivulle, syötä tulostetulla arkilla oleva PIN rekisterinpitäjään ja noudata näytön ohjeita.

Rekisterinpitäjä on yleensä tukiasema/reititin.

🖉 Vinkki 🛛

1

Asetussivun ulkonäkö vaihtelee tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Katso ohjeet tukiaseman/reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Jos rekisterinpitäjänä käytetään Windows Vista[®] -tietokonetta, noudata seuraavia ohjeita.

🖉 Vinkki

Jotta Windows Vista[®] -tietokonetta voidaan käyttää rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä verkkoon etukäteen. Katso ohjeet tukiaseman/reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

- 1 Napsauta 🖾-painiketta ja valitse sitten Verkko.
- 2 Napsauta Langattoman laitteen lisääminen.
- 3 Valitse oikea kirjoitin ja napsauta sitten Seuraava.
- 4 Anna tulostetulla arkilla oleva PIN ja napsauta sitten Seuraava.
- 5 Valitse verkko, johon haluat kytkeä tietokoneen, ja napsauta Seuraava.
- 6 Napsauta Sulje.

Odota, että Status-merkkivalo ilmaisee Kytketty. Status-merkkivalo syttyy 5 minuutiksi. (Katso seuraava taulukko) Tämä tarkoittaa, että laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.

Jos merkkivalo ilmaisee yhteyden epäonnistuneen (Yhteyt. ei saatu) (katso seuraava taulukko), laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan/reitittimeen tai syötetty PIN-koodi on väärä. Varmista, että PINkoodi on oikea, ja yritä aloittaa uudelleen vaiheesta ③. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Jos merkkivalo (Ei tukiasemaa) ilmaisee tukiaseman puuttuvan (katso seuraava taulukko), laite ei ole havainnut verkossa yhtään tukiasemaa tai reititintä. Varmista, että Brother-laite on sijoitettu mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa tai reititintä ja että kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Yritä sitten aloittaa uudestaan vaiheesta **3**. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso *Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin* sivulla 118.

Merkkivalot	Asetetaan WLAN ¹	Kytketty ²	Yhteyt. ei saatu ³	Ei tukiasemaa ³
Back Cover				
Toner				
(Keltainen)				
Drum				
(Keltainen)				
Paper				
(Keltainen)				,
Status				s la
(Punainen/vi hreä)			- !! -	- !! -

Merkkivalot käytettäessä Langator	n verkko yhdellä painalluksella -tilaa
-----------------------------------	--

¹ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,2 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia).

² Merkkivalo syttyy viideksi minuutiksi.

³ Merkkivalo vilkkuu (palaa ensin 0,1 sekuntia ja on sitten sammuneena 0,1 sekuntia) 30 sekunnin ajan.



Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Kun haluat asentaa kirjoitinohjaimen, siirry vaiheeseen ①, sivu 103 (Windows[®]) tai sivu 107 (Macintosh).

Windows®

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

- Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.
- 2 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
- 3 Napsauta Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.

Ø Macromedia Flash Player 8	
	brother
Laser Printer Utilities ® HL-5370D	W
Ylin valikko	
Asenna kirjoitinohjain ensimmäisen asennuksen jälkeen.	Asenna kirjoitinohjain
and the second s	Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat
	Oppaat
	Brother Solutions Center
	Online-rekisteröinti
	Tarviketietoja
	Edellinen Lopeta
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	

4 Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.



Vinkki

Windows Vista[®] -käyttöjärjestelmä: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta Salli.



Valitse Vain ohjaimen asennus ja napsauta sitten Seuraava.



6 Kun Lisenssisopimus -ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot.



7 Valitse Normaali asennus ja napsauta sitten Seuraava.

Brother-kirjoitinohjaimen asennus	X
Valitse osat	
Valitse asennusmenetelmä	
Normaali asennus Mukautettu asennus	
InstallShield	
	< Edeliner

8 Valitse Etsi verkosta laitteita ja valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta (suositus). tai anna kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi. Napsauta Seuraava.

Brother-kirjoitinohjaimer	a asennus 🛛 🔀
Valitse kirjoitin	
Valitse, miten Brother-laite p	aikannetaan verkossa.
Etsi verkosta laitteita ja v (suositus)	valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta
🔿 Määritä laite osoitteen p	erusteella (kokeneille käyttäjille)
IP-osoite	
🔘 Määritä laite nimen peru:	steella (kokeneille käyttäjille)
Solmun nimi	
	< <u>E</u> dellinen <u>Seuraava</u> Peruuta

Vinkki

Voit tarkistaa kirjoittimen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

9 Valitse oikea kirjoitin ja napsauta sitten Seuraava.

Valitse kirjoitin Valitse asianmuk	kainen verkkokirjoitin.		
Solmun nimi	Solmun osoite	Kirinittimen nimi	Silaintinaikka
BHWXXXXXXX	* ******	Brother HL-53/UDW series	1
<			
٢			
LPR			Määritä IP
LPR V Tee asetu	ıs käyttämällä solmun ni	meä	Määritä IP
LPR V Tee asetu	ıs käyttämällä solmun ni	meä	Määritä IP Päivitä

🖉 Vinkki

Jos kirjoittimen ilmestyminen luetteloon kestää kauan (1 minuutin tai kauemmin), napsauta Päivitä.

10	Napsauta	Valmis.
----	----------	---------

Brother-kirjoitinohjaimen asennus
Asennus on valmis
Ohjaimen asennus on valmis.
Valitse, mitkä toimenpiteet suoritetaan, kun asennus on valmis.
🗖 Suorita online-rekisteröinti
(Tämä palvelu ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa maissa.)
🔽 Aseta oletuskirjoittimeksi
🔽 Ota Tilan valvonta käyttöön
(Apuohjelma, jonka avulla voit seurata laitteen tilaa ja virheilmoituksia omalta, tietokoneeltasi.)

🖉 Vinkki

- Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse Suorita online-rekisteröinti.
- Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista valinta kohdasta Aseta oletuskirjoittimeksi.
- Jos haluat poistaa Tilan valvonnan käytöstä, poista valinta kohdasta Ota Tilan valvonta käyttöön.



Asennus on nyt valmis.

Macintosh



ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.

 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL5300symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

Osoita Asenna kirjoitinohjain valikkonäytössä.



Osoita Langattoman verkon käyttäjät.



5 Valitse Vain ohjaimen asennus ja osoita sitten Seuraava. Noudata näytön ohjeita. Käynnistä sitten Macintosh-tietokone uudelleen.



Brother-ohjelmisto etsii Brother-kirjoittimen. Tänä aikana näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

00	HL-5300 series	
	Odota hetki	

Valitse kirjoitin, jonka haluat kytkeä, ja osoita **OK**.



🖉 Vinkki

- Jos verkkoon on kytketty useampi kuin yksi samanmallinen kirjoitin, mallinimen jälkeen näkyy MACosoite (Ethernet-osoite). Voit tarkistaa IP-osoitteesi selaamalla oikealle.
- Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.







Asennus on nyt valmis.

8

Ohjauspaneelin toiminnot

Yleistä

HL-5350DN- ja HL-5370DW -mallien ohjauspaneelissa on viisi LED-merkkivaloa (**Back Cover**, **Toner**, **Drum**, **Paper**, **Status**) ja kaksi painiketta (**Job Cancel** ja **Go**).

HL-5380DN -mallin ohjauspaneelissa on yksi valaistu nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display, LCD), seitsemän painiketta ja kaksi LED (Light Emitting Diode) -hohtodiodia. Nestekidenäyttö on 16-merkkinen ja yksirivinen.



Ohjauspaneelista voidaan tehdä seuraavat toimet.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen ohjauspaneelin avulla (HL-5380DN)

Katso VERKKO-valikko (HL-5380DN) sivulla 111.

Kirjoittimen asetusten tulostus

Katso Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118.

Langattoman verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (HL-5370DW)

Katso Langattoman verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (HL-5370DW) sivulla 119.

VERKKO-valikko (HL-5380DN)

Ennen kuin Brother-tuotetta käytetään verkkoympäristössä, on määritettävä sen TCP/IP-asetukset.

Tässä luvussa kerrotaan, miten verkkoasetukset määritetään laitteen päällä olevan ohjauspaneelin avulla.

Ohjauspaneelin VERKKO-valikossa voidaan määrittää Brother-laitteen verkkoasetukset. Saat päävalikon esiin painamalla jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back). Paina sitten + tai - ja valitse VERKKO. Siirry valikkokohtaan, jonka asetuksia haluat määrittää. Jos haluat lisätietoja valikosta, katso *Toimintotaulukko ja tehdasasetukset (HL-5380DN)* sivulla 189.

Huomaa, että laitteen mukana toimitetaan BRAdmin Light -apuohjelma ja WWW-pohjainen hallinta (WWWselain), joiden avulla voidaan määrittää myös monia verkon ominaisuuksia. Katso kohdasta *Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen* sivulla 16 kiinteän yhteyden ohjeet.

TCP/IP

Tässä valikossa on seitsemän osaa: käynnistystapa, ip-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä, ip boot-yrityks., apipa ja ipv6.

BOOT METHOD

Tämä valinta ohjaa sitä, miten laite hankkii IP-osoitteen. Oletusasetus on AUTOMAATTINEN.

🖉 Vinkki

Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, KÄYNNISTYSTAPAasetukseksi on valittava STAATTINEN, jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. Boot Method -asetus voidaan vaihtaa laitteen ohjauspaneelin kautta, BRAdmin Light -apuohjelmassa tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWWselain).

- 1 Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
- 2 Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- 3 Paina + tai ja valitse TCP/IP. Paina Set.
- Paina + tai ja valitse KÄYNNISTYSTAPA. Paina Set.

5 Paina + tai - ja valitse automaattinen¹, staattinen², rarp³, bootp⁴ tai dhcp⁵. Paina Set.

¹ AUTO-tila

Tässä tilassa kirjoitin yrittää löytää verkosta DHCP-palvelimen. Jos palvelin löytyy ja se on asetettu määrittämään IP-osoite laitteelle, käytetään DHCP-palvelimen antamaa IP-osoitetta. Jos DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä, kirjoitin yrittää löytää BOOTP-palvelimen. Jos BOOTP-palvelin on käytettävissä ja se on asetettu oikein, laite ottaa IP-osoitteen BOOTP-palvelimelta. Jos BOOTP-palvelinta ei ole käytettävissä, laite yrittää

löytää RARP-palvelimen. Jos myöskään RARP-palvelin ei vastaa, IP-osoite haetaan APIPA-toiminnolla, katso IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla sivulla 181. Kun kirjoittimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, palvelimen haku verkosta voi viedä muutamia minuutteja.

² STAATTINEN tila

Tässä tilassa laitteen IP-osoite on määritettävä manuaalisesti. Kun IP-osoite on annettu, se lukittuu määritettyyn osoitteeseen.

³ RARP-tila

Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä isäntäkoneella Reverse ARP (RARP) -toimintoa. Jos haluat lisätietoja RARPtoiminnosta, katso *IP-osoitteen määritys RARP:n avulla* sivulla 181.

⁴ BOOTP-tila

BOOTP:tä voidaan käyttää RARP:n sijasta. Sen etuna on, että sillä voidaan määrittää aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Jos haluat lisätietoja BOOTP:stä, katso *IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla* sivulla 180.

⁵ DHCP-tila

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on yksi lukuisista automaattisista IP-osoitteiden jakojärjestelmistä. Jos verkossa (yleensä UNIX-, Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®] -verkko) on DHCP-palvelin, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta automaattisesti ja rekisteröi nimensä mihin tahansa RFC 1001- ja 1002-yhteensopivaan dynaamiseen nimipalveluun.



- Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, BOOT method asetukseksi on valittava "Static", jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. BOOT method -asetus voidaan vaihtaa laitteen ohjauspaneelin Verkko-valikossa, BRAdmin-ohjelmalla tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWWselaimella).
- Pienissä verkoissa DHCP-palvelimena voi olla reititin.

IP-OSOITE

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyinen IP-osoite. Jos olet valinnut KÄYNNISTYSTAPA-asetukseksi STAATTINEN, anna IP-osoite, jonka haluat määrittää laitteelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä IP-osoitetta tulee käyttää). Jos asetuksena on muu kuin STAATTINEN, kirjoitin yrittää määrittää IP-osoitteensa DHCP- tai BOOTP-protokollalla. Laitteen oletus-IP-osoite ei todennäköisesti sovi yhteen verkon IPnumerointijärjestelmän kanssa. Suosittelemme, että pyydät verkonvalvojalta IP-osoitteen verkkoon, johon laite kytketään.

- Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
- Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- Operation of the second state of the second
- Paina + tai ja valitse IP-OSOITE. Paina Set. Numeron ensimmäinen osa vilkkuu.
- 5 Suurenna tai pienennä numeroa painamalla + tai -. Siirry seuraavaan numeroon painamalla Set.
- 6 Toista toimenpide, kunnes olet asettanut IP-osoitteesi.
- Paina Set, kun olet syöttänyt koko IP-osoitteen. Tähti ilmestyy nestekidenäytön loppuun.

ALIVERKON PEITE

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyinen aliverkon peite. Jos aliverkon peitettä ei haeta DHCP:llä tai BOOTP:llä, anna haluamasi aliverkon peite. Tarkista verkonvalvojalta, mitä aliverkon peitettä tulee käyttää.



YHDYSKÄYTÄVÄ

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyisen yhdyskäytävän tai reitittimen osoite. Jos yhdyskäytävän tai reitittimen osoitetta ei haeta DHCP:llä tai BOOTP:llä, anna osoite, jonka haluat määrittää. Jos yhdyskäytävää tai reititintä ei käytetä, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tarkista asia verkonvalvojalta, jos et ole varma.

1) Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.

- 2 Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- 3 Paina + tai ja valitse TCP/IP. Paina Set.
- Paina + tai ja valitse YHDYSKÄYTÄVÄ. Paina Set. Numeron ensimmäinen osa vilkkuu.
- 5 Suurenna tai pienennä numeroa painamalla + tai -. Siirry seuraavaan numeroon painamalla Set.
- 6 Toista toimenpide, kunnes olet asettanut yhdyskäytävän osoitteen.
- 7 Paina Set, kun olet syöttänyt koko yhdyskäytävän osoitteen. Tähti ilmestyy nestekidenäytön loppuun.

IP BOOT -YRITYKSET

Tässä kentässä näkyy, kuinka monta kertaa kirjoitin yrittää löytää IP-osoitteen verkosta käyttämällä määritettyä KÄYNNISTYSTAPA-asetusta (katso BOOT METHOD sivulla 111). Oletusasetus on 3.



1 Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.

APIPA

Jos asetukseksi on valittu KYLLÄ, tulostuspalvelin määrittää automaattisesti Link-Local IP -osoitteen väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255, jos tulostuspalvelin ei pysty saamaan IP-osoitetta asettamallasi Boot Method -asetuksella (katso *BOOT METHOD* sivulla 111). Jos asetuksena on EI, IP-osoite ei muutu, jos tulostuspalvelin ei pysty saamaan osoitetta asettamasi Boot Method -asetuksen avulla. APIPA-oletusasetus on **Käytössä**.

- 1 Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
- Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- 3 Paina + tai ja valitse TCP/IP. Paina Set.
- Paina + tai ja valitse APIPA. Paina Set.
- 5 Paina + tai ja valitse KYLLÄ tai EI. Paina Set.

IPV6

Tämä laite on yhteensopiva viimeisimmän sukupolven Internet-protokollan, IPv6:n, kanssa. Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, valitse KYLLÄ. IPv6-oletusasetus on EI. Lisätietoja IPv6-protokollasta on osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.



Jos haluat ottaa IPv6-protokollan käyttöön, sammuta ja KYLLÄ virta virtakytkimestä.

ETHERNET

Ethernet-linkkitila. AUTOMAATTINEN-asetuksella tulostuspalvelin voi toimia 100BASE-TX FD- tai HD- tai 10BASE-T FD- tai HD-tilassa tai automaattisella tunnistuksella.

100 BASE-TX FD (100B-FD) tai HD (100B-HD) ja 10BASE-T FD (10B-FD) tai HD (10B-HD) määräävät tulostuspalvelimen linkkitilan. Tämä muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun tulostuspalvelin on nollattu. Oletusasetus on AUTOMAATTINEN.

🖉 Vinkki

Jos tämä arvo asetetaan väärin, tulostuspalvelimeen ei ehkä saada yhteyttä.



- 2 Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- 3 Paina + tai ja valitse ETHERNET. Paina Set.

4 Paina + tai - ja valitse AUTOMAATTINEN, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD tai 10B-HD. Paina Set.

TEHDASASETUKSET

TEHDASALUSTUS-toiminnolla voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetuksiin.



Paina + tai - ja valitse VERKKO. Paina Set.

- 3 Paina + tai ja valitse TEHDASALUSTUS. Paina Set.
- **4** Kun uud.käyn. kirj.? ilmestyy, paina Set uudelleen.

Kirjoittimen asetusten tulostus

Vinkki

Solmun nimi: Solmun nimi näkyy kirjoittimen asetusten tulosteessa. Kirjoittimen tulostuspalvelimen solmun oletusnimi on "BRNxxxxxxxxxx" (kiinteä verkko) tai "BRWxxxxxxxxxx" (langaton verkko) (HL-5370DW).

Kirjoittimen asetusten tulosteeseen tulostuvat kaikki kirjoittimen voimassa olevat asetukset, myös verkon asetukset.

HL-5350DN ja HL-5370DW

Kirjoittimen asetukset voidaan tulostaa laitteen Go-painikkeella.



- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- 3 Paina Go-painiketta kolme kertaa kahden sekunnin aikana. Laite tulostaa käytössä olevat kirjoittimen asetukset.

🖉 Vinkki

Jos kirjoittimen asetussivulla näkyy IP-osoite 0.0.0.0, odota minuutin ajan ja yritä sitten uudelleen.

HL-5380DN

Kirjoittimen asetukset voidaan tulostaa ohjauspaneelista.

- 1 Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
- Paina + tai ja valitse TIETOJA. Paina Set.
- 3 Paina + tai ja valitse TUL. ASETUKSET. Paina Set.

Vinkki

Jos kirjoittimen asetussivulla näkyy IP-osoite 0.0.0.0, odota minuutin ajan ja yritä sitten uudelleen.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset (palauttaa kaikki tiedot, mm. salasanan ja IPosoitteen).

Vinkki

Tulostuspalvelin voidaan palauttaa tehdasasetuksiin BRAdmin-ohjelmilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). Jos haluat lisätietoja, katso *Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen* sivulla 16.

HL-5350DN ja HL-5370DW

- Katkaise laitteen virta.
- 2 Varmista, että etukansi on suljettu ja virtajohto on kytkettynä.
- 3 Pidä Go-painiketta painettuna samalla, kun kytket virran virtakytkimestä. Pidä Go-painike painettuna, kunnes kaikki merkkivalot syttyvät, ja sitten Status-valo sammuu.
- Vapauta Go-painike. Varmista, että kaikki merkkivalot sammuvat.
- 5 Paina Go-painiketta kuusi kertaa. Varmista, että kaikki merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että tulostuspalvelin on palautettu oletusasetuksiin. Laite käynnistyy uudelleen.

HL-5380DN

- 1 Paina jotain valikon painikkeista (+, -, Set tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
- 2 Paina + tai ja valitse VERKKO. Paina Set.
- Operation of the second state of the second
- **4** Kun uud. käyn. KIRJ.? ilmestyy, paina Set uudelleen. Laite käynnistyy uudelleen.

Langattoman verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (HL-5370DW)

Jos haluat ottaa langattoman verkon käyttöön tai poistaa sen käytöstä (poissa käytöstä oletuksena), toimi seuraavasti:

- 1 Varmista, että virtajohto on kytketty.
- 2 Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
- Operation of the second sec
- Vinkki

Jos vapautat Go-painikkeen ennen kuin 10 sekuntia on kulunut, kirjoitin siirtyy testitulostustilaan.

4 Tarkista, että langaton asetus on käytössä, lukemalla kohdan IEEE 802.11b/g oikeanpuoleinen teksti osiossa Node Type. Active tarkoittaa, että langaton asetus on käytössä, ja Inactive tarkoittaa, että langaton asetus on poissa käytöstä.



Vinkki

Langaton verkko voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä BRAdmin-ohjelmilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). Jos haluat lisätietoja, katso *Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen* sivulla 16.

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto (vain Windows[®])

Yleistä

Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan helpottaa tai jopa automatisoida paikallisten tai verkkokirjoittimien asennusta. Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan myös luoda itsesuorittavia ohjelmatiedostoja, jotka asentavat kirjoitinohjaimen täysin automaattisesti, kun ne suoritetaan etäkoneella. Etäkoneen ei tarvitse olla kytkettynä verkkoon.

Yhteysmenetelmät

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto tukee kolmea yhteysmenetelmää.

Vertaistulostus

Laite on kytketty verkkoon, mutta jokainen käyttäjä tulostaa kirjoittimelle suoraan, El keskusjonon kautta.



- 1) Työasema
- 2) Verkkokirjoitin (Brother-laite)

Jaettu verkko

Laite on kytketty verkkoon, ja kaikkia tulostustöitä hallitaan keskustulostusjonon avulla.



- 1) Työasema
- 2) Kutsutaan myös "palvelimeksi" tai "tulostuspalvelimeksi"
- 3) TCP/IP, USB tai rinnakkaisliitäntä
- 4) Kirjoitin (Brother-laite)

Paikallinen kirjoitin (USB tai rinnakkaisliitäntä)

Laite on kytketty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.



- 1) Työasema
- 2) Kirjoitin (Brother-laite)
- 3) USB- tai rinnakkaisliitäntä

Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon asennus

- Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos mallin niminäyttö tulee näkyviin, valitse laite. Jos kielinäyttö tulee näkyviin, valitse kieli.
- 2 Näyttöön tulee CD-ROM-päävalikko. Napsauta Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat.
- 3 Valitse Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto -asennusohjelma.
- Vinkki

Windows Vista[®]: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö tulee näkyviin, napsauta Jatka.

- 4 Napsauta tervetulotoivotuksen jälkeen **Seuraava**-painiketta.
- 5 Lue lisenssisopimus huolellisesti. Noudata sitten näytöllä olevia ohjeita.
- 6 Napsauta Valmis. Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto on nyt asennettu.

Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon käyttö

- Kun käynnistät ohjatun toiminnon ensimmäisen kerran, näkyviin tulee tervetulonäyttö. Napsauta Seuraava.
- 2 Valitse Kirjoitin ja napsauta Seuraava.
- 3 Valitse yhteystyyppi kirjoittimeen, johon haluat tulostaa.
- Valitse haluamasi vaihtoehto ja noudata näytöllä olevia ohjeita. Jos valitset Brother Peer-to-Peer -verkkokirjoitin, seuraava näyttö tulee näkyviin.

hjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto				
Valitse kirjoitin				
				<u> </u>
Valitse asianmukainen v	erkkokirjoitin.			
Solmun nimi	Solmun osoite	Kirjoittimen nimi	Sijaintipaikka	~
BRNXXXXXXXX	192.168.1.5	Brother HL-XXXX series		
				×
Porttiohjain				
 LPH (suositus) Aseta solm 	un nimen mukaan		Määritä IP	
			<u>P</u> äivitä	
0 <u>h</u> je		< <u>E</u> dellinen <u>S</u> e	uraava > P	'eruuta

IP-osoitteen määritys

Jos kirjoittimella ei ole IP-osoitetta, voit vaihtaa IP-osoitteen ohjatussa toiminnossa valitsemalla laitteen luettelosta ja valitsemalla vaihtoehdon Määritä IP. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voidaan määrittää IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite.

Määritä TCP/IP-osoite				
Anna tämän tulostuspalvelimen TCP/IP-asetukset		OK		
		Peruuta		
IP-osoite	0.0.0.0			
Aliverkon peite	0.0.0.0			
Yhdyskäytävä	0.0.0.0			

5 Valitse laite, jonka haluat asentaa.

Jos kirjoitinohjain, jota haluat käyttää, on asennettu tietokoneelle: Valitse Asennetut kirjoitinohjaimet, valitse laite, jonka haluat asentaa, ja napsauta sitten Seuraava.

- Jos ohjainta, jota haluat käyttää, ei ole asennettu tietokoneelle:
 - 1 Napsauta Levy....
 - 2 Valitse käyttöjärjestelmä, jotka haluat käyttää, ja napsauta OK.
 - 3 Napsauta **Selaa...**-painiketta ja valitse sopiva kirjoitinohjain CD-ROM-levyltä tai jaetusta resurssista. Napsauta **Avaa**.

- 4 Valitse esimerkiksi kansio "X:\\install\oma kieli\PCL\win2kxpvista ¹" (jossa X on aseman tunnus). Napsauta **OK**.
 - ¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

hjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto				
Valitse kirjoitinohjain	<u> 44</u>			
Valitse ohjain, jota käytetään tälle kirjoittimelle.				
Brother HL-XXXX series (Windows 2000	XPMista (x86)			
Γ Asennetut kirjoitinohjaimet	Eoista			
0 <u>h</u> je	< Edellinen Seuraava > Peruuta			

- 6 Napsauta Seuraava, kun olet valinnut oikean ohjaimen.
- 7 Näyttöön tulee yhteenveto. Tarkista ohjaimen asetukset.

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto				
Viimeistellään Ohjattu	ia ohjaimen käyttöönottotoimintoa	44		
Ohjattu ohjaimen käyttööno	ttotoiminto on suoritettu loppuun virheittä.			
Seuraavat kirjoittimen asetu	ikset määritettiin:			
Kirjoittimen tiedot Kirjoittimen nimi : Diajimen nimi : Jaettu nimellä : Oletus : Possite : Solnuun nimi : Porttiohjain : Portin nimi : Versio :	Brother HL-XXXX series Brother HL-XXXX series Eijaettu XVIIi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
☐ Kopioi ohjaintiedostot tä käyttäjille. ☐ Luo vain asennusohjelm tietokoneeseen.	hän tietokoneeseen ja luo asennusohjelma muille na muille käyttäjille. Älä kopioi ohjaintiedostoja tähän	Asetukset		
Ohje	< Edellinen	almis Peruuta		

Ohjelmatiedoston luonti

Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan myös luoda itsesuorittavia .EXE-tiedostoja. Nämä itsesuorittavat .EXE-tiedostot voidaan tallentaa verkkoon, kopioida CD-ROM-levylle tai USB-muistitikulle tai lähettää sähköpostitse toiselle käyttäjälle. Kun ohjelma suoritetaan, ohjain ja sen asetukset asennetaan automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse osallistua prosessiin.

- Kopioi ohjaintiedostot tähän tietokoneeseen ja luo asennusohjelma muille käyttäjille. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asentaa ohjaimen tähän tietokoneeseen ja lisäksi luoda itsesuorittavan ohjelmatiedoston, jota voidaan käyttää toisella tietokoneella, jossa on sama käyttöjärjestelmä.
- Luo vain asennusohjelma muille käyttäjille. Älä kopioi ohjaintiedostoja tähän tietokoneeseen.

Valitse tämä vaihtoehto, jos ohjain on jo asennettu tietokoneeseen ja haluat luoda itsesuorittavan ohjelmatiedoston asentamatta ohjainta uudelleen tähän tietokoneeseen.



- Jos työskentelet jonopohjaisessa verkossa ja luot ohjelmatiedoston käyttäjälle, joka ei voi käyttää ohjelmatiedostoon määritettyä tulostusjonoa, etäkoneelle asennettu ohjain tulostaa oletusarvoisesti LPT1-porttiin.
- Jos valintaruutu **Asennetut kirjoitinohjaimet** on valittu vaiheessa **(5)**, voit muuttaa kirjoitinohjaimen oletusasetuksia, kuten paperikokoa, napsauttamalla **Mukautettu...**

8 Napsauta Valmis. Ohjain asennetaan tietokoneeseen automaattisesti.

10

WWW-pohjainen hallinta

Yleistä

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa laitteen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol). WWW-selaimen avulla voidaan tarkastella ja käyttää seuraavia verkkolaitteen asetuksia ja toimintoja:

- Laitteen tilatiedot
- Verkkoasetusten, kuten TCP/IP-tietojen, muuttaminen
- Laitteen ja tulostuspalvelimen ohjelmistotiedot
- Verkon ja laitteen määritysten muuttaminen
- Tulostustyön lokitiedot

🖉 Vinkki

Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows[®]) sekä Safari 1.3 tai sitä uudempi versio (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.

Verkon on käytettävä TCP/IP-protokollaa, ja tulostuspalvelimella ja tietokoneella on oltava käypä IP-osoite.

🖉 Vinkki

- Jos tarvitset ohjeita laitteen IP-osoitteen määrittämiseen, katso *IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys* sivulla 13.
- WWW-selainta voi käyttää useimmilla tietokonealustoilla. Esimerkiksi Macintosh- ja UNIX-käyttäjät voivat myös ottaa yhteyden laitteeseen ja hallita sitä.
- Myös BRAdmin-ohjelmia voidaan käyttää laitteen ja sen verkkoasetusten hallintaan.
- Tulostuspalvelin tukee myös HTTPS-protokollaa, joka mahdollistaa turvallisen hallinnan SSL:n avulla. Katso *Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta* sivulla 145

Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa tulostuspalvelimen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol).

Vinkki

Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite tai solmun nimi.

- Käynnistä WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimeen "http://kirjoittimen IP-osoite/". ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite)
 - Esimerkki:

http://192.168.1.2/

🖉 Vinkki 🗉

- Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen.
- Windows[®]-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta Kirjoittimen asetusten tulostus sivulla 117. Määritetty NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxxxxxxx".
- Macintosh-käyttöjärjestelmissä WWW-pohjainen hallinta on helposti käytettävissä osoittamalla laitteen kuvaketta Tilan valvonta -näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso CD-ROM-levyllä oleva käyttöohje.

Jos haluat määrittää tulostuspalvelimen asetukset, siirry vaiheeseen (3). Jos haluat määrittää lokiselaimen asetukset, siirry vaiheeseen (7).

- 3 Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
- 4 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on "access".
- 5 Napsauta OK.
- Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.

Vinkki

Jos olet muuttanut protokolla-asetuksia, ota asetukset käyttöön napsauttamalla **Submit** (Tallenna) ja käynnistämällä kirjoitin uudelleen.

- 7 Napsauta Administrator Settings (Ylläpitäjän asetukset).
- 8 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on "access".
- 9 Napsauta **OK**.

- Valitse Log Configuration (lokin määritysmerkki). Valitse On (Käytössä) ja valitse sitten pudotusvalikosta Maximum log file size (Lokitiedoston enimmäiskoko). Napsauta Submit (Tallenna).
- 11 Napsauta uudelleen Administrator Settings (Ylläpitäjän asetukset). Valitse View Print Log (Näytä tulostusloki)-välilehti. Merkitse kohteet, jotka haluat nähdä, ja valitse, missä muodossa haluat viedä tiedot. Napsauta Submit (Tallenna).

Vinkki

Jos et ole tulostanut mitään tietoja, mitään lokitietoja ei näy.

12 Nyt voit tarkastella tulostustyön lokitietoja.

11 Verkkotulostus Windows[®]käyttöjärjestelmässä: normaali TCP/IPvertaistulostus

Yleistä

Kun haluat kytkeä laitteen verkkoon, toimi *pika-asennusoppaan* ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme käytettäväksi laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Tämän ohjelman avulla on helppo kytkeä laite verkkoon ja asentaa verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjain, joita tarvitaan laitteen määrittämiseen verkkoon. Näytössä näkyy ohjeita aina siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään Brother-verkkolaitettasi.

Jos käytät Windows[®]-käyttöjärjestelmää ja haluat määrittää laitteen ilman Brother-asennusohjelmaa, käytä TCP/IP-protokollaa vertaisympäristössä. Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Tässä luvussa kerrotaan, miten verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjaimet asennetaan. Niitä tarvitaan, jotta verkkolaitteella voidaan tulostaa.



- Laitteen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso Luku 2 ensin.
- Varmista, että isäntäkone ja laite ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten, että tieto voi kulkea näiden laitteiden välillä.
- Jos kytkeydyt verkkotulostusjonoon tai jaettuun resursiin (vain tulostus), katso asennusohjeet Asennus verkkotulostusjonoa tai jaettua resurssia käytettäessä sivulla 185.
- Brother-tulostuspalvelimen oletussalasana on "access".

Tavallisen TCP/IP-portin määrittäminen

Kirjoitinohjainta ei ole vielä asennettu

Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2008

1) (Windows Vista [®]) Napsauta 🚭	, sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet.
	(Windows Server [®] 2008) Napsa	uta Start, sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten
	Tulostimet.	

- 2 Napsauta Lisää tulostin.
- 3 Valitse Lisää paikallinen tulostin.
- 4 Valitse seuraavaksi oikea verkkotulostusportti. Valitse Luo uusi portti ja sitten alasvetovalikosta Standard TCP/IP Port. Napsauta sitten Seuraava.
- 5 Valitse TCP/IP-laite alasvetovalikosta Laitetyyppi. Anna määritettävä IP-osoite tai solmun nimi. Ohjattu toiminto antaa Portin nimen automaattisesti. Napsauta Seuraava.
- 6 Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2008 ottavat nyt yhteyden määritettyyn kirjoittimeen. Jos et antanut oikeaa IP-osoitetta tai nimeä, näkyviin tulee virhevalintaikkuna.
- Portti on nyt määritetty. Määritä seuraavaksi kirjoitinohjain, jota haluat käyttää. Valitse sopiva ohjain tuettujen kirjoittimien luettelosta. Jos käytät kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa ohjainta, aloita CD-ROM-levyn selaaminen valitsemalla Levy.
- 8 Valitse esimerkiksi kansio "X:\\install\oma kieli\PCL\win2kxpvista ¹" (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.
 - ¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.
- 9 Anna nimi ja napsauta Seuraava.

🖉 Vinkki

- Kun näyttö Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin, napsauta Jatka.
- Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka asennusta napsauttamalla Asenna silti tämä ohjainohjelmisto.
- 10 Jatka ohjattua toimintoa ja päätä se napsauttamalla Valmis-painiketta.

Windows[®] 2000/XP ja Windows Server[®] 2003

- Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Tulostimet ja faksit. Windows[®] 2000: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Asetukset ja sitten Tulostimet.
 Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003:
 - Napsauta Lisää tulostin aloittaaksesi Ohjattu tulostimen asennus -toiminnon. Windows[®] 2000: Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta aloittaaksesi Ohjattu tulostimen asennus -toiminnon.
- 3 Napsauta Seuraava, kun Tervetuloa ohjattuun tulostimen asennukseen -näyttö tulee näkyviin.
- 4 Valitse Paikallinen kirjoitin ja poista valinta vaihtoehdosta Tunnista ja asenna Plug and Play tulostin automaattisesti. Napsauta sitten Seuraava.
- 5 Valitse seuraavaksi oikea verkkotulostusportti. Valitse Luo uusi portti ja sitten alasvetovalikosta Standard TCP/IP Port. Napsauta sitten Seuraava.
- 6 Näyttöön tulee Ohjattu tavallisen TCP/IP-tulostinportin lisäystoiminto. Napsauta Seuraava.
- Anna määritettävä IP-osoite tai solmun nimi. Ohjattu toiminto antaa Portin nimen automaattisesti. Napsauta Seuraava.
- 8 Windows[®] 2000/XP tai Windows Server[®] 2003 ottaa nyt yhteyden määritettyyn laitteeseen. Jos et antanut oikeaa IP-osoitetta tai nimeä, näkyviin tulee virhevalintaikkuna.
- 9 Päätä asennus napsauttamalla Valmis.
- Portti on nyt määritetty. Määritä seuraavaksi kirjoitinohjain, jota haluat käyttää. Valitse sopiva ohjain tuettujen kirjoittimien luettelosta. Jos käytät kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa ohjainta, aloita CD-ROM-levyn selaaminen valitsemalla Levy.
- Valitse esimerkiksi kansio "X:\\install\oma kieli\PCL\win2kxpvista ¹" (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.
 - ¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.
- 12 Anna nimi ja napsauta Seuraava.
 - Jatka ohjattua toimintoa ja päätä se napsauttamalla Valmis-painiketta.

Verkkotulostus Windows®-käyttöjärjestelmässä: normaali TCP/IP-vertaistulostus

Kirjoitinohjain on jo asennettu

Jos kirjoitinohjain on jo asennettu ja haluat määrittää sen verkkotulostusta varten, toimi seuraavasti:

1 Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2008:

 (Windows Vista[®]) Napsauta ^(*), sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet.
 (Windows Server[®] 2008) Napsauta Start, sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet.
 Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Tulostimet ja faksit -ikkuna.
 Windows[®] 2000: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Asetukset ja sitten Tulostimet.
 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kirjoitinohjainta, jonka haluat määrittää, ja valitse Ominaisuudet.
 Napsauta Portit-välilehteä ja sitten Lisää portti.

- Valitse portti, jota haluat käyttää. Normaalisti portti on Standard TCP/IP Port. Napsauta sitten Uusi portti... -painiketta.
- **5** Ohjattu tavallisen TCP/IP-portin lisäystoiminto käynnistyy. Napsauta Seuraava.
- 6 Anna verkkokirjoittimen IP-osoite. Napsauta Seuraava.
- 7 Napsauta Valmis.
- 8 Sulje Tulostusportit- ja Ominaisuudet-valintaikkunat.

Muita tietolähteitä

Jos tarvitset ohjeita laitteen IP-osoitteen määrittämiseen, katso *Laitteen määritys verkkoon* sivulla 10 ja *Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-5370DW*) sivulla 18.

Internet-tulostus Windows[®]käyttöjärjestelmässä

Yleistä

Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -käyttäjät voivat tulostaa TCP/IP:llä ja tavallisella Network Printing IPP -protokollaohjelmistolla, jotka kuuluvat Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -käyttöjärjestelmiin.

🖉 Vinkki

- Kirjoittimen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso Luku 2 ensin.
- Varmista, että isäntäkone ja laite ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten, että tieto voi kulkea näiden laitteiden välillä.
- Brother-tulostuspalvelinten oletussalasana on access.
- Tämä tulostuspalvelin tukee myös IPPS-tulostusta, katso Asiakirjojen turvallinen tulostus IPPS:llä sivulla 149.

Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-tulostus

Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat käyttää Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-tulostusvalmiuksia.

Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2008

- (Windows Vista[®]) Napsauta , sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet.
 (Windows Server[®] 2008) Napsauta Start, sitten Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet.
- 2 Napsauta Lisää tulostin.
- 3 Valitse Lisää verkko-, Bluetooth-, tai langaton tulostin.
- 4 Napsauta Haluamani tulostin ei ole luettelossa.
- 5 Valitse Valitse jaettu tulostin nimen perusteella ja kirjoita seuraava URL-kenttään: http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp (jossa "kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi.)

Vinkki

Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen. Koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117. Määritetty

NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxx".

6	Napsauta Seuraava . Windows Vista [®] ja Windows Server [®] 2008 muodostaa yhteyden määritettyyn URL-osoitteeseen.		
	Jos kirjoitinohjain on jo asennettu:		
	Seuraavaksi voit valita kirjoittimen Tulostimen Iisääminen -toiminnossa. Napsauta OK . Jos tietokoneeseen on jo asennettu sopiva kirjoitinohjain, Windows Vista [®] ja Windows Server [®] 2008 käyttää tätä ohjainta automaattisesti. Tällöin sinulta kysytään vain, haluatko tehdä ohjaimesta oletuskirjoittimen, minkä jälkeen Ohjattu ohjaimen asennus päättyy. Voit nyt tulostaa. Siirry vaiheeseen 1 .		
	■ Jos kirjoitinohjainta El ole asennettu:		
	Yksi IPP-tulostusprotokollan eduista on se, että se tunnistaa vastaanottavan kirjoittimen mallin, kun siihen ollaan yhteydessä. Kun yhteydenotto on onnistunut, kirjoittimen mallinimi näkyy automaattisesti. Näin Windows Vista [®] ja Windows Server [®] 2008 -järjestelmälle ei tarvitse erikseen ilmoittaa, millaista kirjoitinohjainta tulee käyttää. Siirry vaiheeseen ⑦ .		
7	Jos kirjoitinta ei ole luettelossa, napsauta Levy -painiketta. Sinua pyydetään asettamaan ohjainlevy levyasemaan.		
8	Napsauta Selaa -painiketta ja valitse sopiva Brother-kirjoitinohjain CD-ROM -levyltä tai jaetusta resurssista. Napsauta Avaa . Valitse esimerkiksi kansio " X:\\install\oma kieli\PCL\win2kxpvista ¹ " (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa .		
	¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.		
9	Napsauta OK .		
10	Määritä kirjoittimen malli. Napsauta OK .		
	Vinkki		
•	Kun näyttö Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin, napsauta Jatka . Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka asennusta napsauttamalla Asenna silti tämä ohjainohjelmisto . Tulostimen lisääminen suoritetaan loppuun.		
1	Kirjoita tulostimen nimi -ikkuna tulee näkyviin Tulostimen lisääminen -toiminnossa. Valitse Aseta oletustulostimeksi -valintaruutu, jos haluat käyttää tätä kirjoitinta oletuskirjoittimena. Napsauta sitten Seuraava.		
12	Testaa yhteys napsauttamalla Tulosta testisivu , ja napsauta sitten Valmis . Kirjoitin on nyt määritetty ja sillä voidaan tulostaa.		

12
Windows[®] 2000/XP ja Windows Server[®] 2003

Windows[®] XP ia Windows Server[®] 2003: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Tulostimet ja faksit. Windows[®]2000: Napsauta Käynnistä-painiketta. Valitse Asetukset ja sitten Tulostimet. 2 Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003: Napsauta Lisää tulostin aloittaaksesi Ohjattu tulostimen asennus -toiminnon. Windows[®] 2000: Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta aloittaaksesi Ohjattu tulostimen asennus -toiminnon. 3 Napsauta Seuraava, kun Tervetuloa ohjattuun tulostimen asennukseen -näyttö tulee näkyviin. 4 Valitse Verkkotulostin. Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003: Valitse Verkkotulostin tai muuhun tietokoneeseen kytketty kirjoitin. Windows[®] 2000: Valitse Verkkotulostin. 5 Napsauta Seuraava. 6 Windows[®] XP ja Windows Server[®] 2003: Valitse Yhdistä Internetissä tai paikallisessa verkossa olevaan tulostimeen ja kirjoita seuraava URL-kenttään: http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi.) Windows[®] 2000: Valitse Yhdistä Internetissä tai intranetissä olevaan tulostimeen ja kirjoita seuraava URL-kenttään: http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi). 🖉 Vinkki

Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen. Koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117. Määritetty NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxx".

Napsauta **Seuraava**. Windows[®] 2000/XP tai Windows Server[®] 2003 luo yhteyden määritettyyn URLosoitteeseen.

Jos kirjoitinohjain on jo asennettu:

Jos tietokoneeseen on jo asennettu sopiva kirjoitinohjain, Windows[®] 2000/XP ja Windows Server[®] 2003 käyttävät tätä ohjainta automaattisesti. Tällöin sinulta kysytään vain, haluatko tehdä ohjaimesta oletuskirjoittimen, minkä jälkeen Ohjattu ohjaimen asennus päättyy. Voit nyt tulostaa. Siirry vaiheeseen **@**.

Jos kirjoitinohjainta El ole asennettu:

Yksi IPP-tulostusprotokollan eduista on se, että se tunnistaa vastaanottavan kirjoittimen mallin, kun siihen ollaan yhteydessä. Kun yhteydenotto on onnistunut, kirjoittimen mallinimi näkyy automaattisesti. Näin Windows[®] 2000:lle ei tarvitse erikseen ilmoittaa, millaista kirjoitinohjainta tulee käyttää.

Siirry vaiheeseen 8.

8 Kirjoitinohjaimen asennus käynnistyy automaattisesti.

Vinkki

Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka asennusta napsauttamalla **Jatka asentamista**¹.

¹ **Kyllä**, jos käyttöjärjestelmä on Windows[®] 2000.



10 Napsauta **Selaa...**-painiketta ja valitse sopiva Brother-kirjoitinohjain CD-ROM-levyltä tai jaetusta resurssista. Napsauta **Avaa**.

Valitse esimerkiksi kansio "X:\\install\oma kieli\PCL\win2kxpvista¹" (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.

¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

- Napsauta OK.
- 12 Valitse Kyllä, jos haluat käyttää tätä kirjoitinta oletuskirjoittimena. Napsauta Seuraava.
- 13 Napsauta Valmis. Kirjoitin on nyt määritetty ja sillä voidaan tulostaa. Testaa yhteys tulostamalla testisivu.

Internet-tulostus Windows®-käyttöjärjestelmässä

Toisen URL-osoitteen määritys

Huomaa, että URL-kenttään voidaan antaa useita vaihtoehtoisia osoitteita.

http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp

Tämä on oletus-URL, jonka käyttöä suositellaan.

http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp/port1

Tämä on HP Jetdirect -yhteensopivuutta varten.

```
http://kirjoittimen IP-osoite:631/
```

Vinkki

Jos unohdat URL-tiedot, anna yllä oleva teksti (http://kirjoittimen IP-osoite/), niin kirjoitin pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja.

"kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi.

Esimerkki:

http://192.168.1.2/ http://BRN123456765432/

Muita tietolähteitä

Jos tarvitset ohjeita kirjoittimen IP-osoitteen määrittämiseen, katso luvussa 2 kohdassa Laitteen määritys verkkoon.

13 Verkkotulostus Macintoshkäyttöjärjestelmässä BR-Script 3 kirjoitinohjaimella

Yleistä

Tässä luvussa kerrotaan, miten BR-Script 3 -kirjoitinohjain (PostScript[®] 3™ -emulointi) määritetään verkossa.

Kirjoitinohjaimen valinta (TCP/IP)

Mac OS X 10.3.9–10.4x -käyttäjät

- Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
- 2 Valitse Siirry-valikosta Ohjelmat.
- 3 Avaa Lisäohjelmat-kansio.
- 4 Kaksoisosoita Kirjoittimen asetustyökalu -symbolia.
- 5 Osoita Lisää.
- 6 (Mac OS X 10.3.9) Valitse LPR-kirjoittimet (IP). (Mac OS X 10.4.x) Valitse IP-kirjoitin.

(Mac OS X 10.3.9)



(Mac OS X 10.4.x)

?

Hae

\$

•

-

\$

(Muita kirjoittimia...) Lisää



(Mac OS X 10.3.9) Anna kirjoittimen IP-osoite **Kirjoittimen osoite** -ruutuun. (Mac OS X 10.4.x) Anna kirjoittimen IP-osoite **Osoite**-ruutuun.

(Mac OS X 10.3.9)	(Mac OS X 10.4.x)
	\varTheta 🕙 🔿 Kirjoitinselain
LPR-kirjoittimet (IP)	Otrusselain P-kirioitin Hae
Kirjoittimen tyyppi: LPD/LPR	
Kirioittiman ocoita 192.168.1.2	Protokolla: Line Printer Daemon - LPD
Täydellinen ja kelvollinen osoite.	Osoite 192.168.1.2
Jonon nimi: BRNxxxxxxxxx_AT	Jono: BRNxxxxxxx_AT
Jätä tyhjäksi oletusjonolle	Jätä tyhjäksi, jos käytetään oletusjonoa.
Kiripittimen malli: Vleinen	Nimi: 192.168.1.2
Kiljoittinien main.	Sijainti:
Kumoa Lisää	Tulostuslaite: Brother HL-5370DW series CUPS v1.1
	() Muita kirjoittimia) Lisää

Vinkki

- Voit tarkistaa IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.
- Jonon nimi (Jono) -arvoa määritettäessä on käytettävä PostScript[®]-palvelua "BRNxxxxxxxxx_AT" (Macintosh). "xxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite).
- 8 Valitse malli Kirjoittimen malli (Tulostuslaite)-ponnahdusvalikosta. Tulostuslaite -alasvetovalikosta. Valitse esimerkiksi Brother HL-5370DW BR-Script3.

(Mac OS X 10.4.x)

(Mac OS X 10.3.9)

<u></u>			000	Kirjoitinselain	
LPR	-kirjoittimet (IP)			Q.	
irjoittimen tyyppi:	LPD/LPR	•	Oletusselain IP-kirj	oitin	Hae
rjoittimen osoite:	192.168.1.2		Protokolla: Li	ne Printer Daemon – LPD	•
	Täydellinen ja kelvollinen osoite.		Osoite: 19	2.168.1.2	
Jonon nimi:	BRNxxxxxxxxxAT		Oso	ite kelpaa ja on täydellinen.	
	Jätä tyhjäksi oletusjonolle		Jono: BR Jātā	Nxxxxxxxxxx_AT tyhjäksi, jos käytetään oletusjonoa.	
	(a				
rjoittimen malli:	Brother		Nimi:	192.168.1.2	
Illinimi athar HL-5270DW I	ID_Seriet2		Sijainti:		
	R-actipea		Tulostuslaite:	Brother	
		E		Malli	
		X	ų į	Brother HL-5370DW BR-Script3	
	(Kumoa)	Lisää			
					4
					T

9 Osoita Lisää -painiketta, niin kirjoitin tulee saataville Kirjoitinluettelo -luetteloon. Kirjoitin on valmis tulostamaan.

Verkkotulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä BR-Script 3 -kirjoitinohjaimella

Mac OS X 10.5.x

- Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
- 2 Valitse Järjestelmäasetukset Omenavalikosta.
- 3 Valitse **Tulostus ja faksaus**.
- Osoita +- osion Kirjoittimet alta.
- 5 Valitse IP.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		٩
Dietus Faksi IP	lindows Bluetooth AppleTalk Muita tulostimia	Etsi
Protokolla:	Line Printer Daemon - LPD	\$
Osoite:	1	
	Syötä palvelinnimi tai IP-osoite.	
Jono:		
	Jätä tyhjäksi, jos käytetään oletusjonoa.	
Nimi:	Ei valintaa	
Sijainti:	Ei valintaa	
Tulostuslaite:		\$

- 6 Valitse Line Printer Daemon LPD Protokolla-luettelosta.
- Anna kirjoittimen TCP/IP-osoite tai DNS-nimi **Osoite**-ruutuun.

🖉 Vinkki

Jono nimi -arvoa määritettäessä on käytettävä PostScript[®]-palvelua "BRNxxxxxxxxx_AT" (Machintosh). "xxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite)



Verkkotulostus Macintosh-käyttöjärjestelmässä BR-Script 3 -kirjoitinohjaimella

8 Valitse malli Tulostuslaite-ponnahdusvalikosta. Valitse esimerkiksi Brother HL-5370DW BR-Script3.

s Faksi IP	Windows Bluetooth AppleTalk Muita tulostimia	Q. Etsi
Protokolla:	Line Printer Daemon - LPD	•
Osoite:	192.168.1.2	-
	Kelvollinen ja täydellinen osoite.	
Jono:	BRNxxxxxxxxxAT	
	Jätä tyhjäksi, jos käytetään oletusjonoa.	
Nimi:	192.168.1.2	
Sijainti:		
ulostuslaite:	Valitse käytettävä ohjain	•
	٩	
(Brother HL-5370DW BR-Script3	
		¥

Osoita Lisää-painiketta, niin kirjoitin tulee saataville Tulostimet -luetteloon. Kirjoitin on valmis tulostamaan.

14 Suojaustoiminnot

Yleistä

Verkkoa ja siinä kulkevia tietoja uhkaavat monet tietoturvavaarat. Brother-laitteessasi käytetään eräitä uusimpia käytettävissä olevia verkon suojaus- ja salausprotokollia. Nämä verkkotoiminnot voidaan integroida verkkosi yleiseen suojausjärjestelmään, jolloin ne auttavat suojaamaan tietoja ja estämään laitteen luvattoman käytön. Tässä luvussa kuvataan tuetut suojausprotokollat ja neuvotaan, miten niiden asetukset määritetään.

Tietoturvatermejä

Varmenneviranomainen

Varmenneviranomainen on viranomainen, joka myöntää varmenteet (varsinkin X.509-varmenteet) ja takaa varmenteen tietojen yhteenkuuluvuuden.

Varmennepyyntö

Hakija hakee varmennetta varmenneviranomaiselta lähettämällä tälle varmennepyynnön. Varmennepyyntö sisältää hakijan tunnistustiedot, hakijan luoman julkisen avaimen ja hakijan digitaalisen allekirjoituksen.

Varmenne

Varmenne sisältää tiedot, jotka yhdistävät julkisen avaimen identiteettiin. Varmenteen avulla voidaan tarkistaa, että julkinen avain kuuluu yksilölle. Muoto on määritetty x.509-standardissa.

Digitaalinen allekirjoitus

Digitaalinen allekirjoitus on kryptografisella algoritmilla laskettu arvo, joka on liitetty tieto-objektiin siten, että kuka tahansa tiedon vastaanottaja voi varmistaa tiedon alkuperän ja eheyden.

Julkisen avaimen salausjärjestelmä

Julkisen avaimen salausjärjestelmä on nykyaikainen salausmenetelmä, jonka algoritmeissa käytetään kahta avainta (julkista avainta ja yksityistä avainta), joiden eri komponentteja käytetään algoritmin eri vaiheissa.

Jaetun avaimen salausjärjestelmä

Jaetun avaimen salausjärjestelmä on salausmenetelmä, jonka algoritmeissa käytetään samaa avainta algoritmin kahdessa eri vaiheessa (kuten salaus ja salauksen purku).

Suojausprotokollat

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee seuraavia suojausprotokollia.

Vinkki

Katso ohjeet Protokolla-asetusten määritykseen kohdasta Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 127.

SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security)

Nämä suojatut viestintäprotokollat salaavat tiedot tietoturvauhkien torjumiseksi.

WWW-palvelin (HTTPS)

Internet-protokolla, jossa HTTP:hen on yhdistetty SSL.

IPPS

Tulostusprotokolla, jossa IPP:hen (versio 1.0) on yhdistetty SSL.

SNMPv3

SNMPv3-protokolla (Simple Network Management Protocol version 3) käyttää verkkolaitteiden turvalliseen hallintaan käyttäjän todennusta ja tietojen salausta.

Sähköpostivahvistuksen suojausmenetelmät

Brother-tulostuspalvelin tukee seuraavia sähköpostivahvistuksen suojausmenetelmiä.



Katso ohjeet suojausmenetelmien asetusten määritykseen kohdasta Laitteen asetusten määritys WWWpohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 127.

POP before SMTP (PbS)

Menetelmä, jolla todennetaan käyttäjä, kun asiakasohjelmasta lähetetään sähköpostia. Asiakasohjelmalle annetaan lupa käyttää SMTP-palvelinta käymällä POP3-palvelimella ennen sähköpostin lähettämistä.

SMTP-AUTH (SMTP-todentaminen)

SMTP-AUTH lisää SMTP:hen (Internetin sähköpostinlähetysprotokolla) todentamismenetelmän, joka varmistaa, että lähettäjän todellinen identiteetti on tiedossa.

APOP (Authenticated Post Office Protocol)

APOP lisää POP3:een (Internetin vastaanottoprotokolla) todentamismenetelmän, joka salaa salasanan, kun asiakasohjelma vastaanottaa sähköpostia.

Protokolla-asetusten määrittäminen

Protokollat ja suojausmenetelmät voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).

Vinkki

Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows[®]) sekä Safari 1.3 tai sitä uudempi versio (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytät eri selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 - yhteensopiva. Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite.



Käynnistä WWW-selain.

Kirjoita http://kirjoittimen IP-osoite/ selaimeesi ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite.)
Esimerkki:

http://192.168.1.2/

🖉 Vinkki

- Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen.
- Windows[®]-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117. Määritetty NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxxxxxx".
- 3 Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
- 4 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on "access".
- 5 Napsauta OK.
- Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys). Protokolla-asetukset voidaan nyt määrittää.

Vinkki

Jos muutat protokolla-asetuksia, ota asetukset käyttöön napsauttamalla **Submit** (Tallenna) ja käynnistämällä kirjoitin uudelleen.

Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta

Jotta verkkokirjoittimen hallinta olisi turvallista, hallinta-apuohjelmien kanssa on käytettävä suojausprotokollia.

Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)

Hallinnan turvaamiseksi suosittelemme käyttämään HTTPS- ja SNMPv3-protokollia. HTTPS-protokollan käyttöä varten on määritettävä seuraavat kirjoittimen asetukset.

- Kirjoittimeen on asennettava varmenne ja yksityinen avain. Katso ohjeet varmenteen ja yksityisen avaimen asennukseen kohdasta Varmenteen luonti ja asennus sivulla 152.
- HTTPS-protokollan on oltava käytössä. Ota HTTPS-protokolla käyttöön valitsemalla SSL communication is used (port 443) (SSL-yhteys on käytössä, portti 443) Web Based Management (WWW-pohjainen hallinta) (Web Server) (WWW-selain) Advanced Setting (Lisäasetukset) -sivulla, joka on Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos haluat lisätietoja Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos haluat lisätietoja Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla.



- Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows[®]) sekä Safari 1.3 tai sitä uudempi versio (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytät eri selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 - yhteensopiva. Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite.
- Suosittelemme poistamaan Telnet-, FTP- ja TFTP-protokollat käytöstä. Nämä protokollat eivät ole suojattuja. Katso *Protokolla-asetusten määrittäminen* sivulla 144.
- 🚺 Käynnistä WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimeen "https://Identiteetti/". ("Identiteetti" on varmenteeseen määritetty identiteetti, kuten IP-osoite. Jos haluat ohjeet identiteetin määrittämiseen varmenteeseen, katso Varmenteen luonti ja asennus sivulla 152.)

```
Esimerkki:
https://192.168.1.2/ (jos identiteetti on kirjoittimen IP-osoite)
```



- Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen.

3 Kirjoitinta voidaan käyttää nyt HTTPS:n avulla.

Hallinnan turvaamiseksi suosittelemme käyttämään SNMPv3-protokollaa yhdessä HTTPS-protokollan kanssa. Jos käytät SNMPv3-protokollaa, noudata seuraavia ohjeita.

l Ø	[″] Vinkki				
-					
S	SNMP-asetuksia voida	an muuttaa BRAdmin	Professionalilla 3	tai Web BRAdminill	a.

4 Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).

5 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on "access".

6 Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys).

- 7 Varmista, että SNMP-asetus on käytössä, ja napsauta sitten Advanced Setting (Lisäasetukset) kohdassa SNMP.
- 8 SNMP-asetukset voidaan määrittää alla olevalla näytöllä.



14

Käytössä on kolme SNMP-yhteystilaa.

SNMPv3 read-write access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet)

Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää SNMP-protokollan versiota 3. Jos haluat hallita tulostuspalvelinta turvallisesti, käytä tätä tilaa.

Vinkki

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi **SNMPv3 read-write access** (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet) - tilaa.

- Tulostuspalvelinta voidaan hallita vain BRAdmin Professionalilla 3, Web BRAdminilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).
- Suosittelemme käyttämään turvallista SSL-yhteyttä (HTTPS).
- BRAdmin Professional 3- ja Web BRAdmin -ohjelmia lukuun ottamatta kaikki SNMPv1/v2c:tä käyttävät sovellukset ovat rajoitettuja. Voit sallia SNMPv1/v2c-sovellusten käytön käyttämällä SNMPv3 readwrite access and v1/v2c read-only access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet ja v1/v2c:n vain luku -oikeudet) -tilaa tai SNMPv1/v2c read-write access (SNMPv1/v2c:n luku- ja kirjoitusoikeudet) -tilaa.
- SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet ja v1/v2c:n vain luku -oikeudet)

Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää version 3 luku- ja kirjoitusoikeuksia sekä version 1 ja SNMPprotokollan version 2c vain luku -oikeuksia.

Vinkki

Käytettäessä **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet ja v1/v2c:n vain luku -oikeudet) -tilaa jotkin tulostuspalvelinta käyttävät Brother-sovellukset (esim. BRAdmin Light) eivät toimi kunnolla, koska ne valtuuttavat version 1 ja version 2c vain luku - oikeudet. Haluttaessa käyttää kaikkia sovelluksia on käytettävä SNMPv1/v2c read-write access -tilaa.

SNMPv1/v2c read-write access (SNMPv1/v2c:n luku- ja kirjoitusoikeudet)

Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää SNMP-protokollan versiota 1 ja versiota 2c. Voit käyttää kaikkia Brother-sovelluksia tässä tilassa. Se ei ole kuitenkaan turvallinen, koska se ei todenna käyttäjää eikä tietoja salata.



Katso lisätietoja WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.

Turvallinen hallinta BRAdmin Professionalilla 3 (Windows[®])

Jotta BRAdmin Professional 3 -apuohjelman käyttö olisi turvallista, on huomioitava seuraavat seikat.

- Suosittelemme BRAdmin Professional 3 -apuohjelman ja Web BRAdminin uusimpien versioiden käyttöä. Ne voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>. Jos Brother-laitteiden hallintaan käytetään ¹ vanhempaa BRAdmin-apuohjelman versiota, käyttäjän todentaminen ei ole suojattu.
- Jos haluat välttää kirjoittimen käyttöä vanhemmilla BRAdmin-versioilla ¹, poista vanhemmat BRAdmin-versiot käytöstä ¹ WWW-pohjaisessa hallinnassa (WWW-selaimessa): Advanced Setting (Lisäasetukset) -asetus SNMP -kohdassa Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Katso Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 145.
- Poista Telnet-, FTP- ja TFTP-protokollat käytöstä. Nämä protokollat eivät ole suojattuja. Katso ohjeet Protokolla-asetusten määritykseen kohdasta Laitteen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 127.
- Jos käytät BRAdmin Professionalia 3 ja WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) yhdessä, käytä WWW-pohjaista hallintaa HTTPS-protokollan kanssa. Katso Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 145.
- Jos BRAdmin Professional 3 -apuohjelmalla hallitaan useita erilaisia vanhoja tulostuspalvelimia² ja uusia tulostuspalvelimia, eri ryhmien kanssa kannattaa käyttää eri salasanaa. Näin säilytetään uusien tulostuspalvelimien turvallisuus.
- BRAdmin Professional (vanhempi kuin versio 2.80), Web BRAdmin (vanhempi kuin versio 1.40), BRAdmin Light (Macintosh) (vanhempi kuin versio 1.10)
- ² NC-2000-sarja, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

Asiakirjojen turvallinen tulostus IPPS:llä

Asiakirjoja voidaan tulostaa turvallisesti Internetin kautta IPPS-protokollan avulla.



- Tietojen siirto IPPS:ää käyttäen ei estä tulostuspalvelimen luvatonta käyttöä.
- IPPS on saatavana Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 käyttöjärjestelmiin.

IPPS-protokollan käyttöä varten on määritettävä seuraavat kirjoittimen asetukset.

- Kirjoittimeen on asennettava varmenne ja yksityinen avain. Katso ohjeet varmenteen ja yksityisen avaimen asennukseen kohdasta Varmenteen luonti ja asennus sivulla 152.
- IPPS-protokollan on oltava käytössä. Ota IPPS-protokolla käyttöön valitsemalla SSL communication is used (port 443) (SSL-yhteys on käytössä, portti 443) IPP:n Advanced Setting (Lisäasetukset) -sivulla, joka on Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos haluat lisätietoja Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos haluat lisätietoja Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulta, katso Protokolla-asetusten määrittäminen sivulla 144.

IPPS-tulostuksen perusvaiheet ovat samat kuin IPP-tulostuksessa. Tarkempia tietoja on kohdassa luvussa 12 kohdassa Internet-tulostus Windows[®]-käyttöjärjestelmässä.

Toisen URL-osoitteen määritys

Huomaa, että URL-kenttään voidaan antaa useita vaihtoehtoisia osoitteita.

https://Identiteetti/ipp

Tämä on oletus-URL, jonka käyttöä suositellaan.

https://Identiteetti/ipp/port1

Tämä on HP Jetdirect -yhteensopivuutta varten.

```
https://Identiteetti/
```

Vinkki

Jos unohdat URL-tiedot, anna yllä oleva teksti (https://Identiteetti/), niin kirjoitin pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja.

"Identiteetti" on varmenteeseen määritetty identiteetti, kuten IP-osoite. Jos haluat ohjeet identiteetin määrittämiseen varmenteeseen, katso *Varmenteen luonti ja asennus* sivulla 152.

Esimerkki:

https://192.168.1.2/ (jos identiteetti on kirjoittimen IP-osoite).

Sähköpostivahvistuksen käyttö käyttäjän todennuksen kanssa

Jotta sähköpostin vahvistustoimintoa voitaisiin käyttää suojatun, käyttäjän todentamisen vaativan SMTPpalvelimen kautta, on käytettävä POP before SMTP- tai SMTP-AUTH-menetelmää. Nämä menetelmät estävät luvattoman pääsyn postipalvelimelle. Nämä asetukset voidaan määrittää WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella), BRAdmin Professionalilla 3 ja Web BRAdminilla.

Vinkki

POP3/SMTP-todentamisen asetusten on vastattava sähköpostipalvelimen asetuksia. Tarkista asetukset verkonvalvojaltasi tai Internet-palveluntarjoajaltasi ennen käyttämistä.

POP3/SMTP-asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).

1 Käynnistä WWW-selain.

2

Kirjoita "https://kirjoittimen IP-osoite/" selaimeesi ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite).

Esimerkki: https://192.168.1.2/



- Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen.
- Windows[®]-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117. Määritetty NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxxxxxx".
- 3 Napsauta **Network Configuration** (Verkkoasetukset).
- 4 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on "access".
- 5 Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys).
- 6 Varmista, että POP3/SMTP-asetus on käytössä, ja napsauta Advanced Setting (Lisäasetukset) kohdassa POP3/SMTP.

POP3/SMTP-asetukset voidaan määrittää tällä sivulla.

Brother HL-53	70DW series - Microsoft Internet Explorer		
jedosto <u>M</u> uokkaa	Nayta Suoskit Työkjalut Ohje		
G Edelinen • (🕑 - 📓 📓 🎧 🔑 Etsi 👷 Suosikit	😌 🔯 · 🎽 🛍 🖏	
oite 🕘 http://193	2.168.1.2/bio/email.html	Printer Settings	🞽 🄁 Simy U
broth	View Configuration 🛶	= Administrator Settings	rother Solutions Center
HL- 5370DV	Waintenance Information	Network Configuration	
	Network Configuration		
	TCPAP NetBIOS Protocol		
	Configure POP3/SMTP	1	2
		T 44	-
	Status	Enable	
	SMIP Server Address	0.0.0.0	
	SMTP Port	25	
	SMTP Server Authentication Method	⊙ none	
		○ SMTP-AUTH	
		○POP before SMTP	
	SMTP-AUTH Account Name		
	SMTP-AUTH Account Password		
	Enter password		
	Retype password		
	Printer E-mail Address	bm008077xxxxx@example.com	
	POP3 Server Address	0.0.0.0	
	POP3 Port	110	
	Mailbox Name		
	Mailbox Password		
	Enter password		
	Retype password		
	Using APOP		
	Cancel	Submit	-
	Copyright(C) 2000-2009 Brother	Industries, Ltd. All Rights Reserved.	
			internet

Vinkki

- SMTP-porttinumero voidaan muuttaa myös WWW-pohjaisella hallinnalla. Tämä on käytännöllistä, jos Internet-palveluntarjoajasi (ISP) käyttää "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)" -palvelua. Kun SMTPporttinumero muutetaan tiettyyn numeroon, jota Internet-palveluntarjoajasi käyttää SMTP-palvelimella (esimerkiksi portti 587), voit lähettää sähköpostia SMTP-palvelimen kautta. Lisäksi on otettava SMTPpalvelimen todentaminen käyttöön valitsemalla asetus SMTP-AUTH (SMTP-todentaminen) kohdassa SMTP Server Authentication Method (SMTP-palvelimen todentamismenetelmä).
- Jos voidaan käyttää sekä POP before SMTP- ja SMTP-AUTH-menetelmää, suositus on SMTP-AUTH.
- Jos SMTP Server Authentication Method -asetukseksi valitaan POP before SMTP, on määritettävä POP3-asetukset. Myös APOP-menetelmää voidaan käyttää.
- · Katso lisätietoja WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.
- Sähköpostiasetukset voidaan myös tarkistaa määrityksen jälkeen lähettämällä testiviesti.
- 8 Kun asetukset ovat valmiit, napsauta Submit (Tallenna). Test E-mail Send/Receive Configuration valintaikkuna avautuu.

9 Noudata näytöllä annettuja ohjeita, jos haluat testata nykyiset asetukset.

Varmenteen luonti ja asennus

Brother-tulostuspalvelin mahdollistaa SSL/TLS-tiedonsiirron varmenteen ja sitä vastaavan yksityisen avaimen määrityksen avulla. Tämä tulostuspalvelin tukee kahta varmennusmenetelmää. Itseallekirjoitettu varmenne ja varmenneviranomaisen myöntämä varmenne.

Itseallekirjoitetun varmenteen käyttö

Tämä tulostuspalvelin myöntää oman varmenteensa. Tätä varmennetta käyttäen voidaan käyttää SSL/TLS-yhteyttä helposti ilman varmenneviranomaisen varmennetta. Katso *Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus* sivulla 154.

Varmenneviranomaisen varmenteen käyttö

Varmenneviranomaisen varmenne voidaan asentaa kahdella tavalla. Jos sinulla on jo varmenneviranomainen tai jos haluat käyttää ulkopuolisen luotettavan varmenneviranomaisen varmennetta:

- Varmennepyyntö tältä tulostuspalvelimelta. Katso Varmennepyynnön luonti ja varmenteen asennus sivulla 167.
- Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti. Katso Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti ja vienti sivulla 169.

🖉 Vinkki 🛛

- Jos aiot käyttää SSL/TLS-tiedonsiirtoa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan ennen käyttämistä.
- Tämä tulostuspalvelin tallentaa vain yhden asennetun tai aiemmin tuodun varmenteen ja yksityisen avaimen parin. Tämä kirjoitin poistaa varmenteen ja yksityisen avaimen, jos uudet asennetaan.
- Kun tulostimen tehdasasetukset palautetaan, asennettu varmenne ja yksityinen avain poistetaan. Jos haluat säilyttää saman varmenteen ja yksityisen avaimen tulostuspalvelimen tehdasasetusten palautuksen jälkeen, vie ne ensin ja asenna ne sitten takaisin. Katso *Varmenteen ja yksityisen avaimen vienti* sivulla 169.

Tämä toiminto voidaan määrittää vain WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). Siirry varmenteen määrityssivulle WWW-pohjaisella hallinnalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.



Käynnistä WWW-selain.

```
Kirjoita selaimeen "http://kirjoittimen IP-osoite/". ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite).
```

Esimerkki:

```
https://192.168.1.2/
```

🖉 Vinkki

- Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös tulostuspalvelimen DNS-nimen.
- Windows[®]-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOSia, voit antaa tähän myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös sivulla Kirjoittimen asetukset. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta. Määritetty NetBIOS-nimi on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxxxx" ja langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxx".

- 3 Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
- 4 Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on "admin" ja oletussalasana on access.
- 5 Napsauta OK.
- 6 Napsauta Configure Certificate (Varmenteen määritys).
- 7 Varmenteen asetukset voidaan määrittää alla olevalla näytöllä.

Brother HL-5370DW serie liedosto Muokkaa Näytä Si	s - Microsoft Internet Explorer Joskit Työkalut Ohie	
🖪 Edelinen 🔹 🕥 - 👔	🗟 🔥 💭 Etsi 🔶 Suosikit 🙉 🖓 • 🏊 🕅 • 🥅 🏭	
soite 🗿 http://192.168.1.2/bio/	certificate.html	Sirry Lini
brother. HL- 5370DW series	Home Page Home Configuration Maintenance Information Find Device	ther Solutions Center
Netwoi	k Configuration Notification Service Ethernet Fort Wieles Interface Confidure	
Con	figure Certificate	
	Certificate Status : None	
	Configure SSL use function/protocol	
	Create Self-Signed Certificate	
	<u>Create CSR</u>	
	Install Certificate	
	 Import Certificate and Private Key 	
	Export Certificate and Private Key	
	View Certificate	
		
	Copyright(C) 2000-2009 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	

Vinkki

- Harmaat ja linkittömät toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Katso lisätietoja asetusten määrityksestä WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.

Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus

Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus

- Napsauta Create Self-Signed Certificate (Luo itseallekirjoitettu varmenne) -kohtaa Configure Certificate (Varmenteen määritys) -sivulla.
- 2 Syötä Common Name (Identiteetti) ja Valid Date (voimassaolotiedot). Napsauta sitten Submit (Tallenna).

Vinkki

- Common Name (Identiteetti) on alle 64-tavuinen. Anna tunnistin, esimerkiksi IP-osoite, solmun nimi tai toimialueen nimi, jota käytetään, kun tätä kirjoitinta käytetään SSL/TLS-yhteyden kautta. Solmun nimi näkyy oletusarvoisesti.
- Näyttöön tulee varoitus, jos käytät IPPS- tai HTTPS-protokollaa ja annat URL:ään muun kuin itseallekirjoitetussa varmenteessa käytetyn identiteetin (Common Name) (Identiteetti).

3 Itseallekirjoitettu varmenne on nyt luotu.

- 4 Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
- 5 Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
- 6 Itseallekirjoitettu varmenne on nyt tallennettu kirjoittimen muistiin. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan käyttää, itseallekirjoitettu varmenne on asennettava tietokoneeseen. Siirry seuraavaan osaan.

Itseallekirjoitetun varmenteen asennus tietokoneeseen



Seuraavat vaiheet ovat Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 -selaimelle. Jos käytät muuta WWW-selainta, noudata kyseisen selaimen Ohjetta.

Windows Vista[®] -käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet

- 1 Napsauta- 🚳 ja Kaikki ohjelmat.
- 2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella Internet Explorer ja napsauta sitten Suorita järjestelmänvalvojana.







4

Kirjoita "https://kirjoittimen IP-osoite/" selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi). Napsauta sitten Jatka tähän sivustoon (ei suositella).



5 Napsauta Varmennevirhe ja sitten Näytä varmenteet. Jatka sitten vaiheesta 4, sivu 163.



Windows Vista[®] -käyttäjät, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia

1 Napsauta 🕙 -painiketta ja Kaikki ohjelmat.

Napsauta kakkospainikkeella Internet Explorer ja sitten Suorita järjestelmänvalvojana.



Valitse järjestelmänvalvoja, jolla haluat asentaa, ja anna järjestelmänvalvojan salasana. Napsauta sitten OK.



4

Kirjoita "https://kirjoittimen IP-osoite/" selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi). Napsauta sitten Jatka tähän sivustoon (ei suositella).



5 Napsauta Varmennevirhe ja sitten Nävtä varmenteet.



Valitse Tiedot-välilehti ja napsauta Kopioi tiedostoon....

Vielset Tedot varmennuspoku Növtå: «Kaliki> • Kerttå Arvo • Sarjarumero Ocb se fb • Monoralistika sha RSA • Monoralistika 1. tarmakusta 2000 2:00:00 • Vimassa 7. maraskusta 2001 1:59:59 • Monoralistika I. tarmakusta 2000 2:00:00 • Mahe BRM42:399 •	Varmenne		
Waytă: Kerittă Yersio VI Sarjanumero 0:b a ec fb Balleis plousalgoritmi shal RSA Myönö ăjă BCM482299 Kelpoisuusalka 1. tammkuuta 2000 2:00:00 Vinice auxaln PSA (1024 BRa)	Yleiset Tiedot Varmennuspoli	ku	
Kenttä Arvo Versio VI Sarjanumero Oc.ba ec fb Alleinjohusalgoritmi sha IRSA Myönkäjä BRM42399 Keipiouusaika I. tammikuba 2000 2:00:00 Voimassa 7. marraduuka 2011 1:59:59 Alke ENM42299 Julionen.avain PSA (1124 Bitx)	Näytä: <kaikki></kaikki>	•	
	Kenttä Versio Sarjanumero Alleksjotusalgoritmi Myöntäjä Kepiosuusaka Voimassa Alhe Lukinen avain	Arvo V1 0:ba e fb sha1RSA BRN482909 1: tammikuuta 2000 2:00:00 7: maraskuuta 2011 1:59:59 BRN482909 BSA /1024 BRs)	
Muokkas ominaisuuksia Kopioi tiedostoon			



Napsauta Seuraava.



8 Varmista, että DER encoded binary X.509 (.cer) -asetus on käytössä, ja napsauta Seuraava.





Ohjattu varmenteiden vieminen	×
Vietävä tiedosto Määritä vientitiedoston nimi	
<u>T</u> iedostonimi:	
	Sel <u>a</u> a
	< Edellinen Seuraava > Peruuta

10 Napsauta Selaa kansioita.

🏉 Tallenna nimellä		×
User > Tiedostot	✓ ⁴ → Haku	Q
Tiedostonimi:		•
Tallennus <u>m</u> uoto: DER Encoded Binary X.509 (*.cer)		•
Selaa kansioita	Tallenna	Peruuta

Ualitse kansio, johon haluat tallentaa varmennetiedoston, ja anna tiedostonimi. Napsauta sitten **Tallenna**.

🌈 Tallenna nimellä					
🔾 🗢 📕 « Paikalline	en levy (C:) 🕨	Temp	• 4 ₇	Haku	٩
🌗 Järjestä 👻 🏭 Näkym	ät 👻 📑 Uu	si kansio	_	_	0
Suosikkilinkit	Nimi	Muokkaus	Тууррі	Koko	
🗓 Viimeisimmät sijainnit			Tämä kansio o	n tyhjä.	
Magaza Työpöytä					
💻 Tietokone					
Tiedostot					
📳 Kuvat					
Musiikki					
Lisää »					
Kansiot 🔨					
Tiedostonim certificate					
Tallennus <u>m</u> uoto: DER Encoded Binary X.509 (*.cer)					
) Piilota kansiot				T <u>a</u> llenna	Peruuta

Vinkki

Jos valitset kansion **Työpöytä**, varmennetiedosto tallennetaan valitsemasi järjestelmänvalvojan työpöydälle.



Ohjattu varmenteiden vieminen	X
Vietävä tiedosto Määritä vientitiedoston nimi	
<u>T</u> iedostonimi:	
C:\Temp\certificate.cer	Sel <u>a</u> a
	< Edellinen Seuraava > Peruuta



13 Napsauta Valmis.

Ohjattu varmenteiden vieminen		×			
	Viimeistellään ohjattu varmer vieminen	nteiden			
	Ohjattu varmenteen vieminen onnistui.				
Olet määrittänyt seuraavat asetukset:					
	Tiedostonimi	C:)Tem			
	Vientiavaimet	Fi			
	Sisällytä kaikki varmenteet varmennusnolussa	Ei			
	Tiedostomuoto	DER En			
	<	P.			
	< E <u>d</u> ellinen	Peruuta			





15 Napsauta OK.

Kenttä	Arvo	^
Versio Sarjanumero Allekirioitusalgoritmi	V1 Oc balec fb sha1RSA	=
Myöntäjä	BRN482989	
Kelpoisuusaika	1. tammikuuta 2000 2:00:00	
Voimassa	7. marraskuuta 2011 1:59:59	
Alhe	BRN482989	-

Avaa kansio, johon tallensit varmennetiedoston vaiheessa (1) ja kaksoisnapsauta varmennetiedostoa. Jatka sitten vaiheesta (2), sivu 158.



Windows[®] 2000/XP ja Windows Server[®] 2003/2008

- Käynnistä WWW-selain.
- 2 Kirjoita "https://kirjoittimen IP-osoite/" selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi ("kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi, jonka määritit varmenteelle).
- 3 Kun seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Näytä sertifikaatti.



Napsauta Asenna sertifikaatti... välilehdellä Yleiset.

Sertifikaatti 🥐 🔀
Yleiset Tiedot Sertificintipolku
Sertifikaatin tiedot
Tämä pääsertifikaatti ei ole luotettu. Ota luottamus käyttöön asentamalla tämä sertifikaatti Luotettujen päämyöntäjien sertifikaatit -säilöön.
Myönnetty:BRN48275A
Myöntäjä: BRN48275A
Kelpoisuusaika: 1.1.2000 - 9.9.2011
Asenna sertifikaatti
ОК

5 Kun **Ohjattu sertifikaattien tuominen** tulee näkyviin, napsauta Seuraava.



6 Valitse Sijoita kaikki sertifikaatit seuraavaan säilöön ja napsauta sitten Selaa....

0	hjattu sertifikaattien tuominen 🛛 🔀
	Sertifikaattisäilö Sertifikaattisäilöt ovat järjestelmän alueita, joissa sertifikaatteja säilytetään.
	Windows voi valita sertifikaattisäilön automaattisesti, tai voit määrittää sertifikaatin sijainnin.
	 Valitse sertifikaattisäilö automaattisesti sertifikaatin lajin perusteella ● <u>Sijoita kaikki sertifikaatit seuraavaan säilöön</u> Sertifikaattisäilö:
	Selga
	< <u>E</u> dellinen <u>S</u> euraava > Peruuta

Valitse Luotetut päämyöntäjät ja napsauta sitten OK.



8 Napsauta Seuraava.



9 Napsauta Valmis.



10 Napsauta Kyllä, jos sormenjälki on oikea.

Suojausvaroitus 🛛		
Olet asentamassa sertifikaattia, jonka myöntäjä on ilmoittanut olevansa seuraavan tahon edustaja: BRN48275A Windows ei voi varmistaa, että sertifikaatti on peräisin myöntäjältä BRN48275A. Sertifikaatin alkuperä kannattaa varmistaa ottamalla yhteys myöntäjään BRN48275A. Seuraavasta numerosta on apua tätä toimintoa suoritettaessa: Allekirjoitus (sha1): 4F4A073E BF2FC8AE D0FB5AC7 29AA2C81 4C1C8CBC Varoitus: Jos asennat tämän pääsertifikaatin, Windows hyväksyy automaattisesti tämän sertifikaatin myöntäjän myöntämät sertifikaatit. Allekirjoittamattoman sertifikaatin asentaminen vaarantaa järjestelmän suojauksen. Valitserala yaitus valitoehdon ilmoitat ymmärtäväsi tähän toimintoon liittyvät riskit. Haluatko asentaa tämän sertifikaatin?		

Vinkki

Sormenjälki näkyy tulostetussa kirjoittimen asetusten yhteenvedossa. Katso ohjeet kirjoittimen asetusten tulostukseen kohdasta *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

1 Napsauta OK.



12 Itseallekirjoitettu varmenne on nyt asennettu tietokoneeseen ja SSL/TLS-tiedonsiirto on käytettävissä.

Varmennepyynnön luonti ja varmenteen asennus

Varmennepyynnön luonti

- Napsauta Create CSR (Luo varmennepyyntö) -kohtaa Configure Certificate (Varmenteen määritys) sivulla.
- 2 Anna Common Name (Identiteetti) ja tietosi, kuten Organization (Organisaatio). Napsauta sitten Submit (Tallenna).

🖉 Vinkki

- Suosittelemme varmenneviranomaisen juurivarmenteen (Root Certificate) asentamista tietokoneeseen ennen varmennepyynnön luomista.
- Common Name (Identiteetti) on alle 64-tavuinen. Anna tunnistin, esimerkiksi IP-osoite, solmun nimi tai toimialueen nimi, jota käytetään, kun tätä kirjoitinta käytetään SSL/TLS-yhteyden kautta. Solmun nimi näkyy oletusarvoisesti. Common Name (Identiteetti) on pakollinen.
- Näyttöön tulee varoitus, jos annat URL:ään muun kuin varmenteessa käytetyn identiteetin (Common Name) (Identiteetti).
- Organization (organisaatio), Organization Unit (organisaation yksikkö), City/Locality (kaupunki/kunta) ja State/Province (maakunta/lääni) ovat alle 64-tavuisia.
- · Country/Region (Maa/alue) on kaksimerkkinen ISO 3166 -maakoodi.
- 3 Kun varmennepyynnön sisältö tulee näkyviin, tallenna varmennepyyntötiedosto tietokoneeseen napsauttamalla Tallenna.

Varmennepyyntö on nyt luotu.

🖉 Vinkki

- Lähetä varmennepyyntö varmenneviranomaiselle varmenneviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
- Jos käytät Windows Server[®] 2003/2008 juurivarmentajaa :ta, suosittelemme varmenteen luontiin käytettäväksi verkkopalvelin-varmennemallia kohdassa varmennemalli. Jos haluat lisätietoja, vieraile osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Varmenteen asennus tietokoneeseen

Kun saat varmenteen varmenneviranomaiselta, asenna se tietokoneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

🖉 Vinkki

Ainoastaan tämän kirjoittimen varmennepyynnön kanssa myönnetty varmenne voidaan asentaa.

- Napsauta Install Certificate (Asenna varmenne) -kohtaa Configure Certificate (Varmenteen määritys) -sivulla.
- 2 Määritä varmenneviranomaisen myöntämän varmenteen tiedosto ja napsauta Submit (Tallenna).
- 3 Varmenne on nyt luotu.
- 4 Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

- 5 Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
- 6 Varmenne on nyt tallennettu kirjoittimeen. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan käyttää, varmenneviranomaisen juurivarmenne on asennettava tietokoneeseen. Pyydä ohjeita asennukseen verkonvalvojalta.

Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti ja vienti

Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti

- 1 Napsauta Import Certificate and Private Key (Tuo varmenne ja yksityinen avain) -kohtaa Configure Certificate (Varmenteen määritys) -sivulla.
- 2 Määritä tiedosto, jonka haluat tuoda.
- **3** Anna salasana, jos tiedosto on salattu, ja napsauta sitten **Submit** (Tallenna).
- 4 Varmenne ja yksityinen avain on nyt tuotu.
- 5 Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
- 6 Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
- Varmenne ja yksityinen avain on nyt tuotu kirjoittimeen. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan käyttää, myös varmenneviranomaisen juurivarmenne on asennettava tietokoneeseen. Pyydä ohjeita asennukseen verkonvalvojalta.

Varmenteen ja yksityisen avaimen vienti

- Napsauta Export Certificate and Private Key (Vie varmenne ja yksityinen avain) -kohtaa Configure Certificate (Varmenteen määritys) -sivulla.
- 2 Anna salasana, jos haluat salata tiedoston.
- Vinkki

Jos salasana jätetään tyhjäksi, tiedostoa ei salata.

- 3 Anna salasana uudelleen vahvistukseksi ja napsauta sitten **Submit** (Tallenna).
- 4 Määritä, minne haluat tallentaa tiedoston.
- 5 Varmenne ja yksityinen avain on nyt viety tietokoneeseen.

🖉 Vinkki

Tuotu tiedosto voidaan viedä.

15 Vianetsintä

Yleistä

Tässä luvussa kerrotaan, miten laitetta käytettäessä mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset verkko-ongelmat ratkaistaan. Jos et tämän luvun luettuasi pysty ratkaisemaan ongelmaasi, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Tämä luku jakautuu seuraaviin osiin:

- Yleiset ongelmat
- Verkkotulostusohjelmien asennusongelmat
- Tulostusongelmat
- Protokollakohtainen vianetsintä
- Langattoman verkon vianetsintä (HL-5370DW)

Yleiset ongelmat

CD-ROM on asemassa, mutta se ei käynnisty automaattisesti.

Jos tietokone ei tue automaattista käynnistystä, valikko ei käynnisty automaattisesti sen jälkeen, kun CD-ROM on asetettu asemaan. Suorita tällöin CD-ROM-levyn juurihakemistossa oleva käynnistystiedosto start.exe.

Brother-tulostuspalvelimen palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset (palauttaa kaikki tiedot, mm. salasanan ja IP-osoitteen). (Katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118.)

Tietokone ei löydä laitetta/tulostuspalvelinta. En saa yhteyttä laitteeseen/tulostuspalvelimeen. Laite/tulostuspalvelin ei näy BRAdmin Lightin tai BRAdmin Professionalin 3 ikkunassa.

■ Windows[®]

Tietokoneen palomuuri saattaa estää tarvittavan verkkoyhteyden muodostamisen laitteeseen. Tässä tapauksessa tietokoneen palomuuri on poistettava käytöstä ja ohjaimet on asennettava uudestaan.

Windows Vista[®]:

- 1) Napsauta 🧐 -painiketta, **Ohjauspaneeli**, **Verkko ja Internet**, **Windowsin palomuuri** ja napsauta **Muuta asetuksia**.
- 2) Kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö tulee näkyviin, toimi seuraavasti.
 - Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet: napsauta Jatka.
 - Käyttäjät, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia: anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta OK.
- 3) Napsauta Yleiset-välilehteä. Tarkista, että Ei käytössä (ei suositella) on valittuna.
4) Napsauta OK.

🖉 Vinkki _____

Kun Brother-ohjelmistopaketti on asennettu, ota palomuuri uudelleen käyttöön.

Windows[®] XP SP2 / SP3:

1) Napsauta Käynnistä-painiketta ja Ohjauspaneeli, Verkko- ja Internet-yhteydet.

2) Kaksoisnapsauta Windowsin palomuuri.

- 3) Napsauta Yleiset-välilehteä. Tarkista, että Ei käytössä (ei suositella) on valittuna.
- 4) Napsauta OK.

🖉 Vinkki _____

Kun Brother-ohjelmistopaketti on asennettu, ota palomuuri uudelleen käyttöön.

Verkkotulostusohjelmien asennusongelmat

Brother-tulostuspalvelinta ei löydy verkkotulostusohjelmien asennuksen aikana tai Brother-laitteen kirjoitinohjaimesta Windows[®]-käyttöjärjestelmässä. Brother-tulostuspalvelinta ei löydy käytettäessä Mac OS X:n yksinkertaista verkkoasetusten määritystoimintoa.

Verkko, jossa on Ethernet-kaapeliliitäntä

Varmista, että Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite on määritetty tämän käyttöoppaan luvun 2 mukaisesti ennen verkkotulostusohjelmien tai kirjoitinohjaimen asennusta.

Langaton verkko

Varmista, että Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite ja langaton verkko on määritetty tämän käyttöoppaan luvun 3 mukaisesti ennen verkkotulostusohjelmien tai kirjoitinohjaimen asennusta.

Tarkista seuraavat:

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, että se on online-tilassa ja että se on tulostusvalmiudessa.

•

Tarkista verkkoliitännän tila.

Kiinteä verkko:

Tarkista merkkivalot. Brother-tulostuspalvelimessa on kaksi merkkivaloa laitteen takapaneelissa. Ylempi vihredä merkkivalo näyttää nopeustilan. Alempi oranssi merkkivalo näyttää tilan: Linkki/Toiminta (Vastaanotto/Lähetys).



- Ylempi merkkivalo on vihreä: Linkki/Toiminta-merkkivalo on vihreä, jos tulostuspalvelin on kytketty Ethernet-verkkoon.
- Ylempi merkkivalo ei pala: Linkki/Toiminta-merkkivalo ei pala, jos tulostuspalvelinta ei ole kytketty verkkoon.
- Alempi merkkivalo on oranssi: Nopeus-merkkivalo on oranssi, jos tulostuspalvelin on kytketty 100BASE-TX Fast Ethernet -verkkoon.
- Alempi merkkivalo ei pala: Nopeus-merkkivalo ei pala, jos tulostuspalvelin on kytketty 10BASE-T Ethernet -verkkoon.

Langaton verkko (HL-5370DW):



Muista poistaa USB-liitäntää suojaava tarra.

Tarkista merkkivalot. Brother-tulostuspalvelimen takapaneelissa on vihreä merkkivalo, joka ilmaisee langattoman verkon tilan.



Merkkivalo palaa: Laite on kytketty langattomaan verkkoon.

🖉 Vinkki

Merkkivalo palaa seuraavien tilojen merkkinä, vaikka laitetta ei ole kytketty langattomaan verkkoon:

- Langaton verkko on käytössä ad-hoc-tilassa.
- Laite on kytketty tukiasemaan Avoin järjestelmä -todentamisella.
 - Merkkivalo vilkkuu (palaa 0,5 sekuntia ja on sammuneena 0,5 sekuntia): langaton verkko on jossain seuraavista tiloista: "ei vielä yhteyttä", "muodostaa yhteyttä" tai "yhteys epäonnistui" infrastruktuuriverkossa.
 - Merkkivalo ei pala: Langaton verkko ei ole käytössä. Jos haluat lisätietoja langattoman verkon kytkemisestä käyttöön, katso Langattoman verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (HL-5370DW) sivulla 119.
- 3 Tulosta Kirjoittimen asetukset ja tarkista, onko esimerkiksi IP-osoite verkkoon sopiva. Ongelma voi johtua sopimattomasta tai päällekkäisestä IP-osoitteesta. Tarkista, että IP-osoite on määritetty oikein tulostuspalvelimeen. Varmista, että millään muulla verkon solmulla ei ole tätä osoitetta. Jos tarvitset ohjeita Tulostimen asetukset -kohdan tulostukseen, katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.

4 Varmista, että tulostuspalvelin on verkossa:

Windows[®]

1 Napsauta Käynnistä, Kaikki ohjelmat¹, Apuohjelmat ja valitse Komentorivi.

¹ **Ohjelmat**, jos käyttöjärjestelmä on Windows[®] 2000.

2 Tarkista tulostuspalvelimen toiminta antamalla isäntäkäyttöjärjestelmän komentoriville seuraava ping-komento:

```
ping ip-osoite
```

Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).

Mac OS X 10.3.9 tai uudempi

1 Valitse Siirry-valikosta Ohjelmat.

15

- 2 Avaa Lisäohjelmat-kansio.
- 3 Kaksoisosoita Pääte-symbolia.
- 4 Yritä pingata tulostuspalvelinta Terminal-ikkunasta:
 - ping ip-osoite

Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).

- 5 Jos olet kokeillut yllä olevia vaiheita ④ ja tulostuspalvelin ei toimi, palauta tulostuspalvelin tehdasasetuksiin ja yritä asentaa alusta. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118.
- 6 Jos asennus epäonnistui, tietokoneen palomuuri saattoi estää laitteen tarvitseman verkkoyhteyden muodostamisen. Tässä tapauksessa tietokoneen palomuuri on poistettava käytöstä ja ohjaimet on asennettava uudestaan. Jos haluat lisätietoja, katso Yleiset ongelmat sivulla 170. Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuri, katso ohjelmiston käyttöopas tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.

Tulostusongelmat

Tulostustyö ei tulostu.

Tarkista tulostuspalvelimen tila ja määritykset.

- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, että se on online-tilassa ja että se on tulostusvalmiudessa.
- 2 Tulosta laitteen Kirjoittimen asetukset ja tarkista, onko esimerkiksi IP-osoite verkkoon sopiva. Ongelma voi johtua sopimattomasta tai päällekkäisestä IP-osoitteesta. Tarkista, että IP-osoite on määritetty oikein tulostuspalvelimeen ja varmista, että millään muulla verkon solmulla ei ole tätä osoitetta. Jos tarvitset ohjeita Tulostimen asetukset -kohdan tulostukseen, katso *Kirjoittimen asetusten tulostus* sivulla 117.
- 3 Varmista, että tulostuspalvelin on verkossa:
 - Windows[®]
 - 1 Napsauta Käynnistä, Kaikki ohjelmat¹, Apuohjelmat ja valitse Komentorivi.
 - ¹ **Ohjelmat**, jos käyttöjärjestelmä on Windows[®] 2000.
 - 2 Tarkista tulostuspalvelimen toiminta antamalla isäntäkäyttöjärjestelmän komentoriville seuraava ping-komento:

```
ping ip-osoite
```

Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).

3 Jos saat vastauksen pingaukseen, jatka kohtaan Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-vianmääritys sivulla 176. Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen ④.

Mac OS X 10.3.9 tai uudempi

- 1 Valitse Siirry-valikosta Ohjelmat.
- 2 Avaa Lisäohjelmat-kansio.
- 3 Kaksoisosoita Pääte-symbolia.
- 4 Yritä pingata tulostuspalvelinta Terminal-ikkunasta:
 - ping ip-osoite

Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).

5 Jos saat vastauksen pingaukseen, jatka kohtaan **4**.

4 Jos olet kokeillut yllä olevia vaiheita ●–❸ ja tulostuspalvelin ei toimi, palauta tulostuspalvelin tehdasasetuksiin ja yritä asentaa alusta. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118.

Virhe tulostuksen aikana

Jos yrität tulostaa samaan aikaan, kun muut käyttäjät tulostavat suuria tiedostoja (esim. useita sivuja tai korkearesoluutioisia värillisiä sivuja), laite ei pysty hyväksymään tulostustyötä, ennen kuin meneillään olevat tulostustyöt on tulostettu loppuun. Jos tulostustyön odotusaika ylittää tietyn rajan, syntyy aikakatkaisutilanne, mikä aiheuttaa virheilmoituksen. Tulosta tällöin uudestaan sitten, kun muut tulostustyöt on tulostettu loppuun.

Protokollakohtainen vianetsintä

Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 - käyttöjärjestelmien IPP-vianmääritys

Jos haluat käyttää muuta porttinumeroa kuin 631.

Jos IPP-tulostukseen käytetään porttia 631, voi käydä niin, että palomuuri ei päästä tulostustietoa lävitse. Jos näin käy, käytä toista porttinumeroa (portti 80) tai määritä palomuuri päästämään portin 631 tiedot lävitse.

Jos haluat lähettää tulostustyön IPP:llä kirjoittimelle portin 80 kautta (tavallinen HTTP-portti), kirjoita seuraava, kun määrität Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -järjestelmää.

http://ip-osoite/ipp

Käyttöjärjestelmien Windows[®] XP ja Windows Vista[®] "Go to printer's website" -toiminto ei toimi. Windows[®] 2000:n ja Windows Server[®] 2003/2008:n "Get More Info" -toiminto ei toimi.

Jos käytät URL-osoitetta

http://ip-osoite:631 tai http://ip-osoite:631/ipp,

Käyttöjärjestelmien Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] ja Windows Server[®] 2003/2008:n **Get More Info** - toiminto ei toimi. Jos haluat käyttää **Get More Info** -toimintoa, käytä seuraavaa URL-osoitetta:

http://ip-osoite

Tämä pakottaa Windows[®] 2000/XP-, Windows Vista[®]- ja Windows Server[®] 2003/2008 -järjestelmän käyttämään porttia 80 liikennöintiin Brother-tulostuspalvelimen kanssa.

WWW-pohjaisen hallinnan (WWW-selaimen) vianetsintä (TCP/IP)

- Jos et saa WWW-selaimella yhteyttä tulostuspalvelimeen, selaimen välityspalvelinasetukset kannattaa tarkistaa. Katso Poikkeukset-asetusta ja anna siihen tarvittaessa tulostuspalvelimen IP-osoite. Näin tietokone ei yritä ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan tai välityspalvelimeen aina, kun yrität katsoa tulostuspalvelinta.
- Varmista, että käytät sopivaa WWW-selainta. Suositus on Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows[®]) ja Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.

Langattoman verkon vianetsintä (HL-5370DW)

Vinkki

Jos haluat vahvistaa langattoman verkon tilan, katso Langaton verkko (HL-5370DW): sivulla 173.

Langattoman laitteen asennusongelmat

Langattoman laitteen asennusohjelma ei löydä Brother-tulostuspalvelinta asennuksen aikana

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, että se on online-tilassa ja että se on tulostusvalmiudessa.
- 2 Siirrä Brother-laite lähemmäs tukiasemaa/reititintä (tai tietokonetta Ad-hoc-verkossa) ja yritä uudelleen.
- 3 Palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä langatonta asennusta uudelleen (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 118).

Miksi laitteen verkkoasetukseksi on valittava "Kiinteä verkko" asennuksen aikana, vaikka olen asentamassa langatonta lähiverkkoa?

Jos käyttöjärjestelmä on Windows[®] 2000 / Mac OS X 10.3.9 tai uudempi tai tietokone on kytketty langattomaan verkkoon verkkokaapelilla, suosittelemme, että kytket laitteen tilapäisesti verkkokaapelilla tukiasemaan/reitittimeen, keskittimeen tai reitittimeen. Sinun on myös asetettava laitteen verkkoasetukseksi tilapäisesti kiinteä lähiverkko (LAN). Laitteen verkkoasetus vaihtuu langattomaksi automaattisesti asennuksen aikana.

■ Windows[®]:

Infrastruktuuriverkko sivulla 29

Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää sivulla 40

Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa sivulla 46

Macintosh:

Infrastruktuuriverkko sivulla 61

Laitteen määritys käyttäen automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää sivulla 71 Määritysten tekeminen ad-hoc-verkossa sivulla 77

Ongelma langattomassa yhteydessä

Langaton verkkoyhteys katkeilee

Brother-kirjoittimen ja muiden langattomien laitteiden sijoitusympäristö vaikuttaa langattoman verkkoyhteyden tilaan. Seuraavat olosuhteet saattavat aiheuttaa yhteysongelmia:

- Brother-laitteen ja tukiaseman/reitittimen välissä on betoni- tai metallirunkoinen seinä.
- Verkon lähelle on asennettu sähkölaitteita, kuten televisioita, tietokonelaitteita, mikroaaltouuneja, sisäpuhelimia, matkapuhelimia, akkulatureita tai virtalähteitä.
- Verkon lähellä on radioasema tai suurjännitekaapeli.
- Lähellä oleva loistelamppu sytytetään tai sammutetaan.



Palvelujen käyttö

Palvelu on resurssi, jota Brother-tulostuspalvelimelle tulostavat tietokoneet voivat käyttää. Brothertulostuspalvelin tarjoaa seuraavat esimääritellyt palvelut (anna Brother-tulostuspalvelimen etäkonsoliin komento SHOW SERVICE, niin saat luettelon käytettävistä palveluista). Saat luettelon käytössä olevista komennoista kirjoittamalla komentoriville HELP.

Palvelu (esimerkki)	Määritelmä
BINARY_P1	TCP/IP-binaari
TEXT_P1	TCP/IP-tekstipalvelu (palauttaa rivin alkuun rivinvaihdon jälkeen)
PCL_P1	PCL-palvelu (kytkee PJL-yhteensopivan kirjoittimen PCL-tilaan)
BRNxxxxxxxxxx	TCP/IP-binaari
BRNxxxxxxxxxx_AT	PostScript [®] -palvelu (Macintosh)
POSTSCRIPT_P1	PostScript [®] -palvelu (kytkee PJL-yhteensopivan kirjoittimen PostScript [®] -tilaan)

"xxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite).

IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille)

Jos haluat lisätietoja laitteen määrittämisestä BRAdmin Light -apuohjelman tai WWW-pohjaisen hallinnan (WWW-selaimen) avulla, katso *IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys* sivulla 13.

IP-osoitteen määritys DHCP:n avulla

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on yksi lukuisista automaattisista IP-osoitteiden jakojärjestelmistä. Jos verkossa on DHCP-palvelin, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta automaattisesti ja rekisteröi nimensä mihin tahansa RFC 1001- ja 1002-yhteensopivaan dynaamiseen nimipalveluun.



Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, BOOT method asetukseksi on valittava "Static", jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. BOOT method -asetus voidaan vaihtaa laitteen ohjauspaneelin VERKKO-valikossa (HL-5380DN), BRAdmin-ohjelmalla tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).

IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla

BOOTP:tä voidaan käyttää RARP:n sijasta. Sen etuna on, että sillä voidaan määrittää aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Jos haluat määrittää IP-osoitteen BOOTP:n avulla, varmista, että BOOTP on asennettu isäntäkoneelle ja että se on käynnissä. (Sen tulee olla /etc/services-tiedostossa todellinen palvelu. Katso lisätietoja järjestelmän oppaista tai antamalla komento manbootpd.) BOOTP käynnistetään yleensä /etc/inetd.conf-tiedoston kautta, joten voi olla tarpeen ottaa se käyttöön poistamalla #-merkki kyseisen tiedoston bootp-rivin edestä. Tyypillinen /etc/inetd.conf-tiedoston bootp-rivi voi olla seuraavanlainen:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Rivin nimi voi olla järjestelmästä riippuen myös "bootps".

Vinkki

Kun haluat ottaa BOOTP:n käyttöön, poista #-merkki tekstieditorissa (jos #-merkkiä ei ole, BOOTP on jo käytössä). Muokkaa sitten BOOTP-asetustiedostoa (yleensä /etc/bootptab) ja anna tulostuspalvelimen nimi, verkkotyyppi (1, jos Ethernet), MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Valitettavasti tälle ei ole standardimuotoa, joten tarkat ohjeet tulee katsoa järjestelmän oppaista (monien UNIX-järjestelmien bootptab-tiedostoissa on myös malleja, joita voi käyttää apuna). Esimerkkejä tyypillisistä /etc/bootptab-riveistä: (jäljempänä oleva "BRN" on langattomassa verkossa "BRW".)

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

ja:

BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.189.207.3:

Tietyt BOOTP-isäntäohjelmistototeutukset eivät vastaa BOOTP-kyselyihin, jos asetustiedostossa ei ole lataustiedoston nimeä. Luo siinä tapauksessa isäntäkoneelle tyhjä tiedosto ja lisää tämän tiedoston nimi ja polku asetustiedostoon.

Samoin kuin RARP:tä käytettäessä, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen BOOTP-palvelimelta, kun kirjoittimeen kytketään virta.

Liite

IP-osoitteen määritys RARP:n avulla

Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä isäntäkoneella Reverse ARP -toimintoa (RARP). Tämä tehdään lisäämällä /etc/ethers-tiedostoon (jos tiedostoa ei ole, se voidaan luoda) seuraavankaltainen rivi:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (tai langattomassa verkossa BRW008077310107)

Rivin ensimmäinen osa on tulostuspalvelimen MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja toinen osa on tulostuspalvelimen nimi (nimen tulee olla sama kuin /etc/hosts-tiedostossa).

Käynnistä RARP-palveluprosessi, jos se ei ole jo käynnissä. (Komento voi olla järjestelmästä riippuen esimerkiksi rarpd, rarpd –a, in.rarpd –a. Katso lisätietoja järjestelmän oppaista tai antamalla komento man rarpd.) Varmista seuraavalla komennolla, että RARP-palveluprosessi on käynnissä Berkeley UNIX-pohjaisessa järjestelmässä:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

Jos järjestelmä on AT&T UNIX -pohjainen, anna seuraava komento:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Brother-tulostuspalvelin saa IP-osoitteen RARP-palveluprosessilta, kun kirjoittimeen kytketään virta.

IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla

Brother-tulostuspalvelimet tukevat APIPA-protokollaa (Automatic Private IP Addressing). APIPA-toimintoa käytettäessä työasemat määrittävät IP-osoitteen ja aliverkon peitteen automaattisesti, kun DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä. Laite valitsee oman IP-osoitteensa väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255. Aliverkon peitteeksi asetetaan automaattisesti 255.255.0.0 ja yhdyskäytävän osoitteeksi 0.0.0.0.

APIPA-protokolla on käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat poistaa APIPA-protokollan käytöstä, katso *Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen* sivulla 16.

Jos APIPA-protokolla on poistettu käytöstä, Brother-tulostuspalvelimen oletusarvoinen IP-osoite on 192.0.0.192. Tämä IP-osoite on kuitenkin helppo vaihtaa verkon IP-osoitemäärityksiin sopivaksi.

IP-osoitteen määritys ARP:n avulla

Jos BRAdmin-ohjelmaa ei voida käyttää ja verkko ei käytä DHCP-palvelinta, voidaan käyttää myös ARPkomentoa. ARP-komento on käytettävissä UNIX-järjestelmissä sekä Windows[®]-järjestelmissä, joihin on asennettu TCP/IP. ARP-komentoa käytetään siten, että komentoriville kirjoitetaan seuraava komento:

arp -s ip-osoite ethernet-osoite

ethernet-osoite on tulostuspalvelimen MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite. Esimerkki:

■ Windows[®]-järjestelmät

Windows[®]-järjestelmät vaativat yhdysmerkin "-" MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) numeroiden väliin.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

UNIX/Linux-järjestelmät

UNIX- ja Linux-järjestelmät vaativat yleensä kaksoispisteen ":" MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) numeroiden väliin.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

🖉 Vinkki

Tulostuspalvelimen ja käyttöjärjestelmän välissä ei saa olla reititintä (eli niiden on oltava samassa Ethernetsegmentissä), jotta arp -s -komentoa voidaan käyttää.

Jos välissä on reititin, IP-osoite voidaan antaa BOOTP:n tai muun tässä luvussa selostetun menetelmän avulla. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt järjestelmän jakamaan IP-osoitteet BOOTP:n, DHCP:n tai RARP:n avulla, Brother-tulostuspalvelin voi saada IP-osoitteen miltä tahansa näistä IP-osoitteiden jakojärjestelmistä. Tällöin ARP-komentoa ei tarvita. ARP-komento toimii vain kerran. Turvallisuussyistä ARP-komennolla ei voida muuttaa osoitetta uudestaan sen jälkeen, kun Brother-tulostuspalvelimen IPosoite on määritetty ARP-komennolla. Tulostuspalvelin jättää huomiotta kaikki yritykset tehdä näin. Jos haluat muuttaa IP-osoitteen uudelleen, käytä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta), TELNETiä (SET IP ADDRESS -komennon avulla) tai palauta tulostuspalvelin tehdasasetuksiin (minkä jälkeen ARPkomentoa voidaan käyttää uudelleen).

Tulostuspalvelimen määrittämiseksi ja yhteyden varmistamiseksi anna seuraava komento ping iposoite, jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite. Esimerkiksi ping 192.189.207.2.

IP-osoitteen määritys TELNET-konsolin avulla

IP-osoite voidaan muuttaa myös TELNET-komennolla.

TELNET tarjoaa tehokkaan tavan vaihtaa laitteen IP-osoite. Tulostuspalvelimella tulee kuitenkin jo olla käypä IP-osoite.

Kirjoita järjestelmäkehotteeseen TELNET ip-osoite, jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite. Kun yhteys on luotu, paina Palautus- tai Syöttö-näppäintä (Return tai Enter), niin pääset #-kehotteeseen. Syötä salasana "**access**" (salasana ei näy näytössä).

Sinulta kysytään käyttäjänimi. Anna tähän mikä tahansa sana.

Pääset kehotteeseen Local>. Kirjoita SET IP ADDRESS ip-osoite, jossa ip-osoite on IP-osoite, jonka haluat määrittää tulostuspalvelimelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä IP-osoitetta tulee käyttää). Esimerkki:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Aseta seuraavaksi aliverkon peite kirjoittamalla SET IP SUBNET aliverkon peite, jossa aliverkon peite on aliverkon peite, jonka haluat määrittää tulostuspalvelimelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä aliverkon peitettä tulee käyttää). Esimerkki:

Local> SET IP SUBNET 255.255.0

Jos aliverkkoja ei ole, käytä jotain seuraavista oletusarvoisista aliverkon peitteistä:

255.0.0.0 A-luokan verkoille

255.255.0.0 B-luokan verkoille

255.255.255.0 C-luokan verkoille

IP-osoitteen ensimmäisestä numeroryhmästä voi päätellä verkon tyypin. Tämän ryhmän arvo on A-luokan verkoilla 1–127 (esim. 13.27.7.1), B-luokan verkoilla 128–191 (esim. 128.10.1.30) ja C-luokan verkoilla 192–255 (esim. 192.168.1.4).

Jos käytössä on yhdyskäytävä (reititin), anna sen osoite komennolla SET IP ROUTER reitittimenosoite, jossa reitittimenosoite on sen yhdyskäytävän IP-osoite, jonka haluat määrittää tulostuspalvelimelle. Esimerkki:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Aseta IP-osoitteen hakumenetelmän asetus staattiseksi antamalla komento SET IP METHOD STATIC.

Varmista, että IP-tiedot on annettu oikein, kirjoittamalla SHOW IP.

Päätä etäkonsoli-istunto kirjoittamalla EXIT tai painamalla Ctrl-D (eli pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja paina D).

Α

IP-osoitteen määritys Brother Web BRAdmin IIS -palvelinohjelman avulla

Web BRAdmin -palvelinohjelmalla hallitaan lähi- ja laajaverkkoon kytkettyjä Brother-verkkolaitteita. Kun Web BRAdmin -palvelinohjelma asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä IIS¹, järjestelmänvalvojat voivat ottaa WWW-selaimella yhteyden Web BRAdmin -palvelimeen, joka välittää tiedot itse laitteelle. Toisin kuin vain Windows[®]-järjestelmille suunniteltua BRAdmin Professional 3 -apuohjelmaa, Web BRAdmin -ohjelmaa voidaan käyttää Java tukevalla WWW-selaimella miltä tahansa työasemalta.

Huomaa, että tämä ohjelmisto ei ole Brother-laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.

Saat lisätietoja tästä ohjelmasta osoitteessa http://solutions.brother.com/, josta voit myös ladata ohjelman.

¹ Internet Information Server 4.0 tai Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0

Asennus verkkotulostusjonoa tai jaettua resurssia käytettäessä

Vinkki Jos aiot kytkeä tietokoneen verkossa olevaan jaettuun kirjoittimeen, suosittelemme, että kysyt järjestelmänvalvojalta kirjoittimen jonon nimen tai jakonimen ennen asennusta. Ohjaimen asennus ja oikean kirjoitinjonon tai jakonimen valinta 1 Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta. 2 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Valitse kirjoittimen malli ja kieli. 3 Napsauta valikkonäytössä kohtaa Asenna kirjoitinohjain. Napsauta Verkkokaapelin käyttäjät (vaikka laite on yhdistetty langattomalla yhteydellä). Ø Vinkki Windows Vista[®]: kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö tulee näkyviin, napsauta Jatka. 5 Kun Lisenssisopimus -ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot. 6 Valitse Jaettu verkkokirjoitin ja napsauta Seuraava. Valitse kirjoittimesi jono ja napsauta sitten **OK**. Vinkki Jos et tiedä kirjoittimen sijaintia tai nimeä verkossa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan. 8 Napsauta Valmis. Vinkki · Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse Suorita online-rekisteröinti. Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista Aseta oletuskirjoittimeksi -valintaruudun valinta.

• Jos haluat poistaa tilan valvonnan käytöstä, poista Ota Tilan valvonta käyttöön -valintaruudun valinta.



Asennus on nyt valmis.

Liite

Asennus WWW-palveluja käytettäessä (Windows Vista[®])

Vinkki

- Laitteen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso *IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys* sivulla 13 ensin.
- Varmista, että isäntäkone ja tulostuspalvelin ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten, että tieto voi kulkea näiden laitteiden välillä.
- 1) Napsauta 7 -painiketta ja valitse Verkko.
- 2 Laitteen WWW-palvelujen nimi näkyy kirjoittimen kuvakkeen kanssa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta, jonka haluat asentaa.

🖉 Vinkki

Brother-laitteen WWW-palvelujen nimi on laitteen mallinimi ja MAC-osoite (Ethernet-osoite) (esim. Brother HL-XXXX [XXXXXXXXXX]).

- 3 Napsauta Asenna.
- Kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö tulee näkyviin, toimi seuraavasti.
 - Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet: napsauta **Jatka**.
 - Käyttäjät, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia: anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta OK.
- 5 Valitse Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto (suositus).
- 6 Aseta Brother CD-ROM CD-ROM-asemaan.
- 7 Valitse tietokoneella "Älä etsi Internetistä" ja sitten Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta (konkeneet käyttäjät).
- 8 Valitse CD-ROM-asema ja sitten kansio install \ your language \ PCL \ win2kxpvista ¹.
 - ¹ win2kxpvista-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja winxpx64vista64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.
- 9 Aloita asennus napsauttamalla Seuraava.

Liite

Tulostuspalvelimen tekniset tiedot

Kiinteä Ethernet-verkko

Verkon solmun nimi	NC-6800h		
Lähiverkko	Voit kytkeä laitteesi verkkoon verkkotulostusta varten.		
Tuki	Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition ja		
	Windows Server [®] 2	2008	
	Mac OS X 10.3.9 ta	ai uudempi ¹	
Protokollat	IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),	
		WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS,	
		LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,	
		IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH,	
		APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,	
		HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client, ICMP,	
		WebServicesPrint, LLTD responder	
	IPv6 ² :	(oletusarvoisesti kytketty pois käytöstä) NDP, RA, DNS resolver,	
		MDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,	
		IPP, IPPS, FIP Server, SSL/ILS, POP Derore SMIP, SMIP-	
		AUTH, AFOF, TELINET Server, Sinivievi, Sinivievi, Sinivievi, Sinivievi,	
		ICMPy6 WebServicesPrint LLTD responder	
Verkon tvvnni	Ethernet 10/100 BA	ASE-TX Auto Negotiation (Wired I AN)	
Hallinta-	PDAdmin Light ³		
apuohielmat	BRAUMIN LIGHT		
	BRAdmin Professional 3 ⁴		
	Web BRAdmin ^{4 5}		
	BRPrint Auditor ^{4 6}		
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)			

¹ Uusimmat ohjainpäivitykset ovat osoitteessa http://solutions.brother.com/.

² Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

- ³ Jos tarvitset edistyneempää kirjoittimen hallintaa, käytä Brother BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.
- ⁴ Web BRAdmin, BRAdmin Professional 3 ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>. Ne on tarkoitettu vain Windows[®]-käyttöjärjestelmälle.

⁵ Työasemat, joilla on Java tukeva WWW-selain.

⁶ Käytettävissä käytettäessä BRAdmin Professional 3- tai Web BRAdmin -ohjelmia ja laitteita, jotka on kytketty työasemaan USB- tai rinnakkaisliitännällä.

Langaton verkko (HL-5370DW)

Verkkokortin mallinimi	NC-7600w			
Lähiverkko	Voit kytkeä laitteesi verkkoon verkkotulostusta varten.			
Tuki	Windows [®] 2000 Prot	fessional. Windows [®] XP. Windows [®] XP Professional x64 Edition.		
	Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition ja			
	Windows Server [®] 20	rver [®] 2008		
	Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ¹			
Protokollat	IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH, APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client, ICMP, WebServicesPrint, LLTD responder		
	IPv6 ² :	(oletusarvoisesti kytketty pois käytöstä) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP- AUTH, APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client, ICMPv6, WebServicesPrint, LLTD responder		
Verkon tyyppi	pi IEEE 802.11 b/g (langaton lähiverkko)			
Hallinta-	BRAdmin Light ³			
apuohjelmat	BRAdmin Professional 3 ⁴			
	Web BRAdmin ^{4 5}			
	BRPrint Auditor ⁴⁶			
Taajuus RF-kanavat	WWW-pohjainen hal 2 412–2 472 MHz Yhdysvallat/Kanada Japani Muut	linta (WWW-selain) 1-11 802.11b:1-14, 802.11g:1-13 1-13		
Yhteystila	Infrastruktuuri, ad-ho	oc (vain 802.11b)		
Tiedonsiirtonope	802.11b	11/5,5/2/1 Mb/s		
udet	802.11g	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mb/s		
LINKKIetaisyys	70 m nitaimmalia tied	donsiirtonopeudella		
Verkon suojaus	(ympäristö ja muider 128 (104) / 64 (40) b EAP-FAST (TKIP/AE	n laitteiden sijainti vaikuttavat etäisyyteen) it WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), ES)		
Asennuksen tukiohjelmat	SecureEasySetup™	, Wi-Fi Protected Setup, AOSS™		

¹ Uusimmat ohjainpäivitykset ovat osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

³ Jos tarvitset edistyneempää kirjoittimen hallintaa, käytä Brother BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata

188

osoitteesta http://solutions.brother.com/.

- ⁴ Web BRAdmin, BRAdmin Professional 3 ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>. Ne on tarkoitettu vain Windows[®]-käyttöjärjestelmälle.
- ⁵ Työasemat, joilla on Java tukeva WWW-selain.
- ⁶ Käytettävissä käytettäessä BRAdmin Professional 3- tai Web BRAdmin -ohjelmia ja laitteita, jotka on kytketty työasemaan USB- tai rinnakkaisliitännällä.

Toimintotaulukko ja tehdasasetukset (HL-5380DN)

Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja asteriskilla (tähdellä) merkittynä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Vaihtoehdot
VERKKO TCP/IP	TCP/IP	KÄYNNISTYSTAPA	AUTOMAATTINEN*, STAATTINEN, RARP, BOOTP, DHCP
		IP-OSOITE	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
		ALIVERKON	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
		PEITE	[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
		YHDYSKÄYTÄVÄ	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
		IP BOOT-	0 - 32767
		YRITYKS.	3*
		APIPA	Kyllä* , EI
		IPV6	KYLLÄ, ei*
	ETHERNET	-	AUTOMAATTINEN* , 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD, 10B-HD
	TEHDASALUSTUS	-	UUD.KÄYN. KIRJ.?

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

OpenSSL statements

OpenSSL License

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4) The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact opensslcore@openssl.org.
- 5) Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6) Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

С

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4) If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Part of the software embedded in this product is gSOAP software.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes SNMP software from WestHawk Ltd.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 by Westhawk Ltd

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

Hakemisto

Α

D

Ad-hoc-verkko	6, 23, 24
Aliverkon peite	
AOSS	26, 40, 71, 90
APIPA	
APOP	
ARP	
Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta k	oskevia
huomautuksia	190
Avoin järjestelmä	

Β

BINARY_P1	179
BOOTP	7, 112, 180
BRAdmin Light	1, 2, 13, 16
BRAdmin Professional 3	1, 2, 16, 148
BRNxxxxxxxxxxAT	
BRNxxxxxxxxx_P1	
Brother-lisävarusteet ja -tarvikkeet	iv
BRPrint Auditor	3

С

CKIP	
Custom Raw Port	8

D

DHCP	112,	179
Digitaalinen allekirjoitus		142
DNS7, 144,	150,	152

E_____

EAP-FAST		20
ETHERNET	Г	115

н

н	
НТТР	9
HTTPS	145

I

Infrastruktuuritila	24
Infrastruktuuriverkko	6, 22
Internet-tulostus	1, 133
IP BOOT -YRITYKSET	114

IP-osoite	
IPP	
IPPS	
IPv6	9, 115

J

Jaettu avain	
Jaettu verkkotulostus	5
Jaetun avaimen salausjärjestelmä	142
Julkisen avaimen salausjärjestelmä	142

Κ

Kanava	. 19
Kirjoittimen asetusten tulostus	117
Käyttöjärjestelmät	1

L _____

Langaton verkko	
LEAP	
LLMNR	8
LLTD	9
LPR/LPD	8

Μ

MAC-osoite	. 117
mDNS	8

0

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto	1,	120
Ohjauspaneeli		17

Ρ

Palomuuri	170, 174
Palvelu	179
PCL_P1	
Ping	173, 175
PIN-menetelmä	
POP before SMTP	
Port9100	8
POSTSCRIPT P1	
Protokolla	7, 144

R

	-	440	404
RARP	 7,	112,	191

RFC 1001		179
----------	--	-----

S

Salasana Salaus SecureEasySetup SMTP-asiakas SMTP-AUTH SNMP SNMPv3 SSID (Service Set Identifier) SSI /TLS	
SSL/TLS	

Т

Tavaramerkit	i
TCP/IP	7, 111
TCP/IP-tulostus	129
TEHDASASETUKSET	116
Tehdasasetukset	118
Tekniset tiedot	187
Telnet	8, 183
TEXT_P1	179
Tietoturvatermejä	142
TKIP	
Todentaminen	
Toimialue	145
Tulostuspalvelimen asetukset	

V

Varmenne	
Varmennepyyntö	
Varmenneviranomainen	
Verkkoavain	
Verkkotulostus	129
Vertaistulostus	

W

Web BRAdmin	
Wi-Fi Protected Setup	26, 40, 71, 90, 100
WPA2-PSK	
WPA-PSK	
WWW-palvelin (HTTP)	9
WWW-palvelin (HTTPS)	
WWW-palvelut	9
WWW-pohjainen hallinta (WWW-	selain) 3, 144, 145
WWW-selain (HTTP)	

Y

Yhdyskäytävä	
Yksi painallus	
Yksityinen avain	