Guia de Configuração Rápida Iniciar Aqui HL-5340D/HL-5350DN

Antes de utilizar a impressora, leia este Guia de Configuração Rápida para configurar e instalar o equipamento corretamente.

IMPORTANTE

NÃO conecte ainda o cabo de interface.



Desembale a impressora e verifique os componentes





São utilizados sacos plásticos para embalar a impressora. Para evitar o risco de asfixia, mantenha estes sacos afastados de bebês e crianças.

🖉 Observação

- Guarde a caixa e os acessórios de embalagem caso necessite transportar a impressora novamente.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Compre o cabo de interface correto para a interface a ser utilizada (USB, Paralela ou Rede).

Cabo USB

- Certifique-se de utilizar um cabo de interface USB 2.0 (Tipo A/B) que não seja maior que 2.0 metros.
- Se utilizar um cabo USB, certifique-se de que o conecta à porta USB do seu computador e não a uma porta USB do teclado ou um hub USB não energizado.

Cabo paralelo

NÃO utilize um cabo de interface paralela com mais de 2 metros. Utilize um cabo de interface blindado que esteja em conformidade com a norma IEEE 1284.

Cabo de rede (Para a HL-5350DN)

Utilize um cabo de par trançado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

BRA-POR Versão 1

🖉 Observação

Mantenha um intervalo mínimo em torno da impressora como mostrado na ilustração.



Símbolos utilizados neste guia

	AVISO	Os AVISOS lhe dizem o que fazer para evitar possíveis ferimentos pessoais.	
	CUIDADO	Os ícones de Cuidado especificam procedimentos que você deve seguir ou evitar para evitar ferimentos leves.	
0	IMPORTANTE	Os ícones de IMPORTANTE especificam procedimentos que você deverá seguir o evitar para prevenir possíveis danos à impressora ou a outros objetos.	
	Â	Os ícones de Perigo Elétrico alertam quanto a possíveis choques elétricos.	
		Os ícones de Superfície Quente avisam para não tocar nas partes da máquina que estejam quentes.	
	Observação	As observações lhe dizem como você deverá reagir a uma situação que possa surgir ou fornecem dicas sobre como a operação atual interage com outros recursos.	
Q	Manual do Usuário Manual do Usuário de Rede	Indica as referências ao Manual do Usuário ou ao Manual do Usuário de Rede que se encontra no CD-ROM fornecido.	



Instale o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner



- Remova a fita da embalagem do exterior da impressora.
- Pressione o botão de liberação da tampa frontal e abra a tampa 1.



C Desembale a unidade do cilindro e a unidade do cartucho de toner.



C Agite-a suavemente várias vezes para distribuir o toner uniformemente dentro da unidade.



Coloque o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner na impressora até que ele se encaixe no lugar com um "clique".



Feche a tampa frontal da impressora.

f





Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora da impressora.



Enquanto pressiona a alavanca azul de liberação da guia de papéis 1, deslize as guias do papel para enquadrar o tamanho do papel colocado na bandeja. Certifique-se de que as guias estejam firmes nos trilhos.



🖉 Observação

Para papel tamanho Ofício ou Folio, pressione o botão de liberação 1 na parte inferior da bandeja de papéis e em seguida puxe para fora a parte traseira da bandeja de papéis. (O papel de tamanho Ofício ou Folio não estão disponíveis em algumas regiões.)



C Ventile bem o maço de papéis para evitar que eles fiquem presos no aparelho ou sejam mal inseridos.



C Coloque o papel na bandeja e certifique-se de que o papel esteja abaixo da marca de quantidade máxima de papéis 1. O lado a ser impresso deverá estar virado para baixo.



IMPORTANTE

Certifique-se de que as guias para os papéis toquem nas bordas do papel de modo que ele seja inserido corretamente.

Recoloque a bandeja de papéis firmemente na impressora. Certifique-se de que ela esteja totalmente inserida na impressora.





Imprima uma página de teste

IMPORTANTE

NÃO conecte ainda o cabo da interface.



Certifique-se de que a impressora esteja desligada. Conecte o cabo elétrico à impressora.



Ligue a impressora na chave Liga/Desliga.



C Desdobre a aba de suporte 1.



Quando a impressora estiver aquecida, o LED de **Status** pára de piscar e permanece verde.



Pressione Go. A impressora imprime uma página de teste. Verifique se a página de teste foi impressa corretamente.



🖉 Observação

Esta função não estará disponível depois que o primeiro trabalho de impressão for enviado do computador.

Agora vá para

Vá para a página seguinte para instalar o driver da impressora.



Escolha o tipo de conexão





Para o cabo de interface USB Windows[®], vá para página 8

Macintosh, vá para página 8





Para o cabo de interface Paralela

Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$, vá para página 13



Windows®

Macintosh

Rede Cabeada

Windows®

Macintosh

USB



Para Rede Cabeada

Windows[®], vá para página 15 Macintosh, vá para página 20



Para Usuários de Cabo de Interface USB



Instale o driver da impressora e conecte a impressora ao computador

IMPORTANTE

NÃO conecte ainda o cabo da interface USB.



🖉 Observação

Se o seu computador abrir na tela **Assistente para adicionar novo hardware**, clique em **Cancelar**.



Desligue a impressora na chave Liga/Desliga.



 Certifique-se de que o cabo de interface USB
 NÃO esteja conectado à impressora e em seguida comece a instalar o driver da impressora. Se você já tiver conectado o cabo, remova-o.



C Ligue o computador. (Você precisa estar conectado com privilégios de Administrador.)

 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. A tela de abertura aparecerá automaticamente.
 Selecione o modelo da impressora e o idioma.



🖉 Observação

Se a tela Brother não aparece automaticamente, vá para Meu Computador (Computador), clique duas vezes o ícone CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes **start.exe**.

Clique em Instalar driver da impressora na tela de menu.





Windows®

f

Clique em Usuários de cabo USB.



Observação

 Se estiver utilizando o Windows Vista[®], quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.

Setup.exe InstallShield Software Corporation	
Contin	uar Cancelar
	Setup.exe InstallShield Software Corporation

- Se você quiser instalar o driver PS (driver BR-Script da Brother), escolha Configuração personalizada e siga as instruções na tela. Quando a tela Selecionar Componentes for exibida, marque Driver PS (Emulação PostScript) e continue seguindo as instruções na tela.
- **9** Quando a janela do **Contrato de Licença** for exibida, clique em **Sim** se concordar com os termos do contrato.



Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



Quando essa tela for exibida, certifique-se de que a chave Liga/Desliga da impressora esteja ligada.

i

Conecte o cabo USB ao conector USB marcado com um símbolo 4, depois conecte o cabo ao computador. Clique em **Avançar**.







USB







🖉 Observação

- Se você quiser registrar o seu produto on-line, marque **Registro On-Line**.
- Se você não quiser configurar a impressora como impressora Default, desmarque a opção Configurar como Impressora Padrão.
- Se pretende desativar o Monitor de Status, desmarque a opção Ativar o monitor de status.

Brother Driver da Impressora Instalação 🛛 🛛 🛛
Instalação Concluída
A instalação do driver foi concluída!
Selecione as ações a serem executadas ao final da Instalação.
E Registro On-Line
(Esse serviço pode não estar disponível em todos os países.)
🔽 Configurar como Impressora Padrão
Alivar o monitor de status
(Uma ferramenta de software para monitorar o status do dispositivo e a noti car- erros em seu PC.)
Volan Conchar



A instalação foi concluída.

🖉 Observação 🗉

Driver de Impressora XML Paper Specification

O Driver de Impressora XML Printer Specification é o driver mais adequado para imprimir a partir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <u>http://solutions.brother.com/</u>.



Para Usuários de Cabo de Interface USB



Conecte a impressora ao seu Macintosh e instale o driver

Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



Conecte o cabo USB ao conector USB marcado com um símbolo —, depois conecte o cabo ao seu Macintosh.



IMPORTANTE

NÃO conecte a impressora a uma porta USB do teclado, nem a um hub-USB não energizado.

C Certifique-se de que a alimentação da impressora esteja ligada.



Ligue o seu Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



Clique duas vezes no ícone HL5300 na sua área de trabalho. Clique duas vezes no ícone Start Here. Siga as instruções que aparecem na tela.



Clique em **Instalar driver da impressora** na tela de menu.

Laser Printer Utilities ® HL-5350	
Menu Principal	
Instale o driver da impressora depois que a fase de configuração inicial for	Instalar driver da impressora
concluida.	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registro on-line
	Informações de suprimentos

Clique em **Usuários de cabo USB** e siga as-instruções na tela. Em seguida, reinicie o seu Macintosh.



🖉 Observação

q

Consulte o Manual do Usuário no CD-ROM para instalar o driver PS (Driver BR-Script da Brother).

 O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, a tela a seguir será exibida.



USB



Escolha a impressora à qual deseja fazer a conexão e clique em **OK**.



Quando esta tela for exibida, clique em **OK**.





A instalação foi concluída.



Paralela

Windows®

Para Usuários de Cabo de Interface Paralela



Instale o driver e conecte a impressora ao seu computador

IMPORTANTE

NÃO conecte ainda o cabo da interface paralela.





Se o seu computador abrir na tela **Assistente** para adicionar novo hardware, clique em Cancelar.



Desligue a impressora na chave Liga/Desliga.



Certifique-se de que o cabo da interface paralela NÃO esteja conectado à impressora, depois inicie a instalação do driver da impressora. Se você já tiver conectado o cabo, remova-o.



C Ligue o computador. (Você precisa estar conectado com privilégios de Administrador.)

 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. A tela de abertura aparecerá automaticamente.
 Selecione o modelo da impressora e o idioma.



🖉 Observação

Se a tela Brother não aparece automaticamente, vá para Meu Computador (Computador), clique duas vezes o ícone CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes **start.exe**.

Clique em Instalar driver da impressora na tela de Menu.



Paralela



Paralela



Clique em Usuários de cabo paralelo.



Observação

Se estiver utilizando o Windows Vista[®]. quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.



- Se você quiser instalar o driver PS (driver BR-٠ Script da Brother), escolha Configuração personalizada e siga as instruções na tela. Quando a tela Selecionar Componentes for exibida, marque Driver PS (Emulação PostScript) e continue seguindo as instruções na tela.
- q Quando a janela do Contrato de Licença for exibida, clique em Sim se concordar com os termos do contrato.



h Clique em Concluir.

🖉 Observação 🛛

- Se você quiser registrar o seu produto on-line, marque Registro On-Line.
- Se você não quiser configurar a impressora como impressora Default, desmarque a opção Configurar como Impressora Padrão.
- Se pretende desativar o Monitor de Status, • desmarque a opção Ativar o monitor de status.



Windows[®]

Conecte o cabo da interface paralela ao seu computador e, em seguida, à impressora.



Ligue a impressora na chave Liga/Desliga.





🖉 Observação 🗉

Driver de Impressora XML Paper Specification

O Driver de Impressora XML Printer Specification é o driver mais adequado para imprimir a partir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.





Windows®

Para Usuários do Cabo de Interface para Rede Cabeada (somente HL-5350DN)



Para usuários da impressora em rede ponto a ponto



Roteador
 Impressora de rede

🖉 Observação

Se você estiver utilizando um Firewall[®] do Windows ou uma função firewall de antispyware ou aplicativos antivírus, desabilite-os temporariamente. Quando você tiver certeza de que é possível iniciar a impressão, configure o software seguindo as instruções.

Conecte a impressora à sua rede e instale o driver

Conecte o cabo de interface de rede ao conector LAN marcado com um símbolo e, em seguida, conecte-o a uma porta livre do hub.



Certifique-se de que a alimentação da impressora esteja ligada.



C Ligue o computador. (Você precisa estar conectado com privilégios de Administrador.)

Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. A tela de abertura aparecerá automaticamente.

Selecione o modelo da impressora e o idioma.



🖉 Observação

Se a tela Brother não aparece automaticamente, vá para Meu Computador (Computador), clique duas vezes o ícone CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes **start.exe**.

Clique em Instalar driver da impressora na tela de menu.



15



Windows[®]

encontrados (Recome	indado)
C Especificar seu aparel	ho pelo endereço (Usuários Avançados)
Endereço de IP	
Especificar seu aparel	ho pelo nome (Usuários Avançados)
Nome do Nó	

🖉 Observação 🗉

O Endereço IP ou o nome do nó da impressora pode ser encontrado imprimindo a Página de Configurações da Impressora. Consulte Imprimir a página de configurações da impressora na página 24.

Escolha a impressora e clique em Avançar.



Observação

Se a impressora demorar muito tempo (cerca de 1 minuto) para ser exibida na lista, clique em Atualizar.



🖉 Observação

Se estiver utilizando o Windows Vista[®], quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.



• Se você quiser instalar o driver PS (driver BR-Script da Brother), escolha Configuração personalizada e siga as instruções na tela. Quando a tela Selecionar Componentes for exibida, marque Driver PS (Emulação PostScript) e continue seguindo as instruções na tela.

g Quando a janela do Contrato de Licença for exibida, clique em Sim se concordar com os termos do contrato.



h Escolha Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother e clique em Avançar.





Rede Cabeada

Windows®

Clique em Concluir.

Observação

- Se você quiser registrar o seu produto on-line, marque **Registro On-Line**.
- Se você não quiser configurar a impressora como impressora Default, desmarque a opção Configurar como Impressora Padrão.
- Se pretende desativar o Monitor de Status, desmarque a opção Ativar o monitor de status.
- Se desabilitou o seu software de firewall pessoal (por exemplo, Windows[®] Firewall), ligue-o novamente.

nstala	ção Concluída
Ain	talação do driver foi concluídal
Sele	cione as ações a serem executadas ao final da Instalação.
Г	Registro On-Line
(Esse serviço pode não estar disponível em todos os países.)
F	Configurar como Impressora Padrão
F	Ativar o monitor de status
(Uma ferramenta de software para monitorar o status do dispositivo e a noti ⁵ cac ^o siros em seu PC.1
	Yolar Conclui



Observação

Driver de Impressora XML Paper Specification

O Driver de Impressora XML Printer Specification é o driver mais adequado para imprimir a partir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <u>http://solutions.brother.com/</u>.





Para usuários de impressora compartilhada em rede



- 1 Computador cliente
- 2 Também designado por "Servidor" ou "Servidor de Impressora"
- 3 TCP/IP ou USB ou Paralela
- Impressora

🖉 Observação

Se você pretende conectar uma impressora para ser compartilhada em rede, recomendamos perguntar ao administrador do sistema sobre o nome do compartilhamento ou da fila da impressora antes de fazer a instalação.

Instale o driver e escolha o nome correto para a fila ou compartilhamento da impressora

- Ligue o computador. (Você precisa estar conectado com privilégios de Administrador.)
- Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. A tela de abertura aparecerá automaticamente.
 Selecione o modelo da impressora e o idioma

Selecione o modelo da impressora e o idioma.



🖉 Observação

Se a tela Brother não aparece automaticamente, vá para Meu Computador (Computador), clique duas vezes o ícone CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes **start.exe**. C Clique em Instalar driver da impressora na tela de menu.

aser Printer Utilities © HL-5350.	DN
Menu Principal	
Instale o driver da impressora depois que a fase de configuração inicial for concluída.	Instalar driver da impressora
	Tinstalar outros drivers ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registro on-line
	1 Informações de suprimentos



Clique em Usuários de cabo de rede.



🖉 Observação

 Se estiver utilizando o Windows Vista[®], quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.

Um y	programa precisa de sua permissão para continu	aı
Se você inic	ou este programa, continue.	
2	Setup.exe InstallShield Software Corporation	
Detalhe	Continuar Cancelar	

 Se você quiser instalar o driver PS (driver BR-Script da Brother), escolha Configuração personalizada e siga as instruções na tela. Quando a tela Selecionar Componentes for exibida, marque Driver PS (Emulação PostScript) e continue seguindo as instruções na tela.



Windows[®]

Quando a janela do Contrato de Licença for exibida, clique em Sim se concordar com os termos do contrato.



Escolha **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

Selecionar I	Conexão	
Selecione	o método de conexão apropriado.	
~	Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother Imprime diretamente na impressora pela rede.	
	 Impressora Compartihada em Redej Todos os trabalhos são envisidos para a fila em um servidor central. 	
	Voltar> Avançar> Cancelar	1

Secolha a fila da impressora e clique **OK**.

Procurar pela Impressora 🛛 🔀	Procurar pela Impressora 🛛 🔀
E S Balancia de Réda	
OK, Cancelar	OK Cancelar

🖉 Observação

f

Entre em contato com o administrador se não souber a localização ou o nome da impressora na rede.

Clique em **Concluir**.

🖉 Observação

- Se você quiser registrar o seu produto on-line, marque **Registro On-Line**.
- Se você não quiser configurar a impressora como impressora Default, desmarque a opção Configurar como Impressora Padrão.
- Se pretende desativar o Monitor de Status, desmarque a opção Ativar o monitor de status.

Instalação Conclu	ida
A instalação do dr	iver foi concluídal
Selecione as açõe	es a serem executadas ao final da Instalação.
🗌 Registro Or	-Line
(Esse serviço j	ode não estar disponível em todos os países.)
🔽 Configurar i	como Impressora Padrão
🔽 Ativar o mo	nitor de status
(Uma ferramen erros em seu P	ta de software para monitorar o status do dispositivo e a noti ⁷ cao ⁹ C.1
	Voka>



A instalação foi concluída.

🖉 Observação 🗉

Driver de Impressora XML Paper Specification

O Driver de Impressora XML Printer Specification é o driver mais adequado para imprimir a partir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <u>http://solutions.brother.com/</u>.



Para Usuários de Cabo de Interface de Rede Cabeada (somente na HL-5350DN)



Conecte a impressora ao seu Macintosh e instale o driver

Rede Cabeada

a Conecte o cabo de interface de rede ao conector LAN marcado com um símbolo 🔚 e, em seguida, conecte-o a uma porta livre do hub.



b Certifique-se de que a chave Liga/Desliga da impressora esteja ligada.



С Ligue o seu Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



d Clique duas vezes no ícone HL5300 na sua área de trabalho. Clique duas vezes no ícone Start Here. Siga as instruções que aparecem na tela.



е Clique em Instalar driver da impressora na tela de menu.



f Clique em Usuários de cabo de rede e siga as-instruções na tela. Em seguida, reinicie o seu Macintosh.



🖉 Observação

Consulte o Manual do Usuário no CD-ROM para instalar o PS driver (driver BR-Script Driver da Brother).

g

O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, a tela a seguir será exibida.



Rede Cabeada



Escolha a impressora à qual deseja fazer a conexão e clique em OK.



🖉 Observação

- Se mais de uma impressora do mesmo modelo estiver conectada à rede, o Endereço MAC (Endereço Ethernet) será apresentado depois do nome do modelo. Também é possível confirmar o Endereço IP rolando a página para a direita.
- É possível encontrar o endereço IP e o endereço MAC da sua impressora (Endereço na Ethernet) imprimindo a Página de Configurações da Impressora. Consulte Imprimir a página de configurações da impressora na página 24.
- Quando esta tela for exibida, clique em **OK**.





A instalação foi concluída.

Para usuários de rede (somente para HL-5350DN)

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows[®])

BRAdmin Light é um utilitário para configuração inicial dos aparelhos da Brother conectados em rede. Este utilitário pode também procurar por produtos Brother em um ambiente TCP/IP, consultar o status e fazer configurações básicas de rede, tais como o Endereço IP.

Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

🖉 Observação

- Se você precisar de uma solução mais avançada de gerenciamento de impressoras, utilize a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional 3 da Brother que está disponível para download a partir do site http://solutions.brother.com/.
- Se você estiver utilizando uma função firewall de antispyware ou aplicativos antivírus, desabilite-os temporariamente. Quando você tiver certeza de que é possível iniciar a impressão, configure o software seguindo as instruções.

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light

🖉 Observação

A senha default para o servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta senha.

 Clique em Instalar outros drivers ou utilitários na tela de menu.

- 111 52505	brother
Laser Printer Utilities © HL-030UL	
Instale as ferramentas de	Instalar driver da impressora
gerenciamento de rede, utilicanos e drivers opcionais.	Constalar outros drivers ou utilitários
	Documentação
	Registro on-line
	informações de suprimentos

Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções na tela.

aser Printer Utilities @ HL -53500)N
Instalar outros drivers ou	utilitários
Use este software para a configuração inicial do dispositivo Brother conectado em rede.	BRAdmin Light Assistente de Instalação de Driver
Ao usar o BRAdmin Light, você coderă procurar o produto Brother na rede, definir as configurações cásicas de rede, por exempto, o	Criver PCL genérico
enderego IP, e visualizar o status do produto Brother na tela do seu PC.	BR/dmin Professional
	Para utilizadores de Linur®

🖉 Observação 🗉

Se estiver utilizando o Windows Vista[®], quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir**.



Configurar seu Endereço IP, máscara de sub-rede e gateway com o BRAdmin Light

🖉 Observação 🗉

Se houver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, você não precisa executar a operação a seguir. O servidor de impressora obterá automaticamente o Endereço IP.

Inicie o BRAdmin Light. O utilitário procurará automaticamente novos dispositivos.

Procurando dispositivos	
Procurando rede por 6 segundos.	Parar a busca
Novo dispositivo: 1 (Não configurado:	1)

Clique duas vezes no dispositivo não configurado.



Escolha STATIC como Método de Boot. Insira o Endereço IP, a Máscara de sub-rede e Gateway e depois clique em OK.

•	
- Método de Boot -	
OAUTO	
● STATIC	
ODHCP	
ORARP	
OBOOTP	
Endereco IP	192 168 1 2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	0.0.

d

As informações sobre o endereço serão salvas na impressora.

Para usuários de rede (somente para HL-5350DN)

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS X)

BRAdmin Light é um utilitário para configuração inicial dos aparelhos da Brother conectados em rede. Este utilitário pode também procurar por produtos Brother na sua rede, consultar o status e fazer configurações básicas de rede, tais como o Endereço IP, a partir de um computador com o Mac OS X 10.3.9 ou superior. O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando instalar o driver de impressora. Se já tiver instalado o driver de impressora, você não precisará instalá-lo novamente. Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

f

Configurar seu Endereço IP, máscara de sub-rede e gateway com o BRAdmin Light



- Se houver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, você não precisa executar a operação a seguir. O servidor de impressora obterá automaticamente seu próprio Endereço IP.
- Certifique-se de que o seu computador possua a versão 1.4.2 ou posterior do software de cliente Java.
- A senha default para o servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta senha.
- Clique duas vezes no ícone Macintosh HD na sua área de trabalho.



Escolha Biblioteca, Printers (Impressoras),
 Brother e depois Utilities (Utilitários).



 Clique duas vezes no arquivo
 BRAdmin Light.jar e execute o software. O
 BRAdmin Light procurará automaticamente novos dispositivos.



C Clique duas vezes no dispositivo não configurado.

		BRAdmin	Light			
Arquivo(1) Dispositiv	os(2) Cont	role Ajud	a(4)			
Securar Atv						
	Endereço IP	Status do d	Nome do modelo	Tipo d	Locali	Conta
0x00:80:77:DF:CA:C2		Não config				

Escolha STATIC como Método de Boot. Insira o Endereço IP, a Máscara de sub-rede e Gateway e depois clique em OK.

🔴 🔿 🤭 Configura	r endereço TCP/IP
Método de Boot	
○ AUTO	
STATIC	
O DHCP	
○ RARP	
O BOOTP	
Endereço IP	192.168.1.2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0 OK Cancelar

As informações sobre o endereço serão salvas na impressora.

Gerenciamento via Web (navegador da web)

O servidor de impressora da Brother vem equipado com um servidor web que lhe permite monitorar o status ou alterar algumas configurações utilizando o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

🖉 Observação

- O nome de logon para o Administrador é *'admin'* (diferencia maiúsculas de minúsculas) e a senha default é *'access'*.
- Recomendamos os navegadores Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (ou superior) ou Firefox 1.0 (ou superior) para Windows[®] e Safari 1.3 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se de que JavaScript e Cookies estejam sempre habilitados em qualquer um dos navegadores utilizados. Para utilizar um navegador da web, você precisará saber o Endereço IP do servidor de impressora. O Endereço IP do servidor de impressora está listado na página de configurações da impressora.



Inicie o seu navegador da web.

```
Digite http://endereço IP
impressora/
no seu navegador.
(Onde endereço IP impressora é o
Endereço IP ou o nome do servidor de
impressora)
```

- Por exemplo: http://192.168.1.2/
- Consulte o Capítulo 10 do Manual do Usuário de Rede.

Restaure as configurações de rede para o padrão de fábrica

Para restaurar todas as configurações de rede do servidor de impressora para o padrão de fábrica, siga as etapas abaixo.

- Desligue a impressora.
- Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- Pressione Go enquanto liga a chave de alimentação. Mantenha Go pressionado até todos os LED se acenderem e, em seguida, o LED de Status aparece. Solte Go. Certifiquese de que todos os LED se desligam.
- Pressione Go seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs estejam acesos, indicando que as configurações do servidor de impressora foram restauradas às configurações padrão. A impressora será reiniciada.

Imprimir a página de configurações da impressora

A página de configurações da impressora relaciona todas as configurações atuais da impressora, incluindo as configurações de rede. Para imprimir a página de configurações da impressora:

- Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- Ligue a impressora e aguarde até que esta fique no estado Pronto.
- C Pressione Go três vezes no espaço de 2 segundos. A impressora irá imprimir a página atual de configurações da impressora.



🖉 Observação

Se o **IP Address** na Página de Configurações da Impressora mostra **0.0.0.0**, aguarde mais um minuto e tente novamente.

а

b

Precauções de segurança

Para utilizar a impressora com segurança

Se você NÃO seguir estas instruções de segurança, existe a possibilidade de ocorrer um incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocação. Guarde estas instruções para consulta futura e leia-as antes de tentar qualquer tipo de manutenção.

AVISO



Há eletrodos de alta tensão dentro da impressora. Antes de limpar o interior da impressora, certifiquese de desligar a chave Liga/Desliga e desconectar a impressora da tomada da rede elétrica.



NÃO toque no plugue com as mãos molhadas. Isso poderá causar um choque elétrico.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja totalmente inserido.

São utilizados sacos plásticos na embalagem. Para evitar perigo de asfixia, mantenha estes sacos afastados de bebês e crianças.

NÃO utilize substâncias inflamáveis, qualquer tipo de spray ou qualquer solvente orgânico/líquido contendo álcool ou amoníaco, para limpar o interior ou exterior da impressora. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte o *Capítulo 6 do Manual do Usuário* para saber como limpar a impressora.



NÃO utilize um aspirador de pó para limpar toner derramado. Isso poderá fazer com que o pó do toner entre em ignição dentro do aspirador de pó e inicie um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó de toner com um pano seco que não solte fiapos e descarte-o de acordo com os regulamentos locais.

Limpar o exterior da impressora:

•Certifique-se de desligar a impressora da tomada elétrica.

•Utilize detergentes neutros. Limpar com líquidos voláteis tais como diluente ou benzina irá danificar a superfície exterior da impressora.

•NÃO utilize produtos de limpeza que contenham amoníaco.

Relâmpagos e surtos de tensão podem danificar este produto! Recomendamos utilizar um dispositivo de boa qualidade para proteção contra sobretensão na tomada elétrica, ou então desligar os cabos durante tempestades com relâmpagos.

Depois de utilizar a impressora, algumas partes no interior da impressora ficarão extremamente quentes. Quando abrir a tampa frontal ou traseira (bandeja de saída traseira) da impressora, NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas ilustrações.



Interior da impressora (Vista frontal)



Interior da impressora (Vista traseira)

IMPORTANTE

<image>

Regulamentos

Interferência de rádio (somente para os modelos de 220 a 240 volts)

Este produto está em conformidade com a EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B.

Declaração Internacional de Conformidade com a **ENERGY STAR[®]**

O objetivo do Programa ENERGY STAR® Internacional é promover o desenvolvimento e a popularização dos equipamentos de escritório que fazem uso eficiente da energia.

Como associada da ENERGY STAR[®], a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto satisfaca as diretrizes da ENERGY STAR[®] para o uso eficiente da energia.





AVISO

O uso de controles, ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos especificados neste manual poderão resultar em exposição à radiação invisível perigosa.

Radiação laser interna

Potência máxima da radiação:	5 mW
Comprimento de onda:	770 - 810 nm
Classe do laser:	Classe 3B

IMPORTANTE - Para sua segurança

Para garantir uma operação segura, o plugue de três pinos fornecido deverá ser inserido somente em uma tomada elétrica padrão de três pinos que esteja corretamente aterrada pela fiação elétrica doméstica normal.

Os cabos de extensão utilizados com esta impressora deverão ser do tipo plugue de três pinos e com a fiação adequada para proporcionar um aterramento correto. Cabos de extensão com a fiação inadequada poderão causar ferimentos pessoais e danos ao equipamento.

O fato do equipamento funcionar satisfatoriamente não significa que a alimentação elétrica esteja aterrada e que a instalação esteja completamente segura. Para sua segurança, se houver alguma dúvida quanto à eficácia do aterramento elétrico, chame um eletricista qualificado.

Este produto deverá ser conectado a uma rede elétrica de corrente alternada dentro da faixa indicada na etiqueta de identificação de voltagem. NÃO o conecte a uma fonte de alimentação de corrente contínua. Se você não tiver certeza, chame um eletricista qualificado.

Desconectar o dispositivo

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada elétrica AC de fácil acesso. Em caso de emergência, você deverá desconectar o cabo elétrico da tomada elétrica CA para desligar totalmente a energia.

Conexão LAN (Somente para o modelo HL-5350DN)

CUIDADO

NÃO conecte este produto a uma conexão LAN que esteja sujeita a sobretensões.

Transporte da impressora

Se por qualquer motivo precisar transportar a impressora, coloque a impressora cuidadosamente na embalagem para evitar danos durante o transporte. Recomendamos que guarde e utilize a embalagem original. A impressora também deverá estar adequadamente assegurada junto à transportadora.

Ao transportar a impressora o conjunto da UNIDADE DO CILINDRO e CARTUCHO DE TONER deverá ser removido da impressora e colocado em um saco plástico. Não fazer isto poderá causar danos graves à impressora e INVALIDAR A GARANTIA.

Desligue a chave Liga/Desliga da impressora e, em seguida, desligue o cabo de alimentação CA.



Retire a unidade do cilindro e a unidade do cartucho de toner. Coloque num saco plástico e feche bem.



C Feche a tampa frontal.



- d
- Coloque a impressora novamente na embalagem.



CD-ROM fornecido

Você pode encontrar uma variedade de informações no CD-ROM. Windows® Macintosh



Sinstalar driver da impressora Instale o driver de impressora.

🦥 Instalar outros drivers ou utilitários

Instale drivers opcionais, utilitários e ferramentas de gerenciamento em rede.

🔟 Documentação

Veja o Manual do Usuário da impressora e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML.

Você pode também ver os manuais em formato PDF ao acessar o Brother Solutions Center.

O Manual do Usuário da impressora e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML serão instalados automaticamente quando você instalar o driver.

Clique em **Iniciar**, **Todos os programas**¹, sua impressora e depois em Manual do Usuário no formato HTML. Se não quiser instalar o Manual do Usuário, escolha Configuração personalizada em Instalar o driver de impressora e desmarque a opção Manual do Usuário no formato HTML quando instalar o driver.

1 Programas para usuários do Windows[®] 2000

Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center

(http://solutions.brother.com/) é o recurso central para todas as suas necessidades com relação à impressora. Faca o download dos utilitários e drivers mais recentes para sua impressora, leia as perguntas e respostas e as dicas de solução de falhas, ou aprenda mais sobre as soluções da impressora.

Registro on-line

Registre o seu produto on-line.

划 Informações de suprimentos

Visite o nosso site para informar-se sobre os suprimentos originais/genuínos da Brother em http://www.brother.com/original/.

🖉 Observação

🎽 Instalar driver da impressora Instale o driver de impressora.

Documentação

Consulte o Manual do Usuário da impressora no formato HTML.

Você pode também ver o Manual do Usuário em formato PDF ao acessar o Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center

(http://solutions.brother.com/) é o recurso central para todas as suas necessidades com relação à impressora. Faça o download dos utilitários e drivers mais recentes para sua impressora, leia as perguntas e respostas e as dicas de solução de falhas, ou aprenda mais sobre as soluções da impressora.

💐 Registro on-line

Registre o seu produto on-line.

Informações de suprimentos

Visite o nosso site para informar-se sobre os suprimentos originais/genuínos da Brother em http://www.brother.com/original/.

Para deficientes visuais, preparamos um arquivo HTML no CD-ROM fornecido com a impressora: readme.html. Você poderá ler este arquivo com o software Screen Reader, que converte texto escrito em texto falado.

Painel de controle

		1 LED Back Cover
Back		O LED Back Cover (Tampa Traseira) sinaliza ocorrência de erros na parte
Cover		traseira da impressora.
Toner —	-0	2 LED Toner
Drum	3	O LED de toner indica quando o toner está baixo ou se requer reposição.
Paper ——	-4	3 LED Drum
	-	O LED Drum (Cilindro) sinaliza que o a vida útil do cilindro terminou ou está
Status —	-6	próxima do fim, ou então que o fio corona necessita de limpeza.
		4 LED Paper
		O LED Paper (Papel) sinaliza quando a bandeja de papéis estiver vazia ou
Job Cancel		quando houver papel preso.
	6	5 LED Status
Go		O LED Status ficará aceso/piscando ou alternará sua cor dependendo do
GU		status da impressora.
		6 Botão Job Cancel
		Interrompe e cancela a operação de impressão em andamento.
		7 Botão Go
		Ativação / Recuperação de erro / Avanço de página/ Reimpressão
	1	

Q

Para ver os detalhes do painel de controle, consulte o capítulo 4 do Manual do Usuário no CD-ROM.

Piscando: 🔆 ou 🔆 LIGADO: 🛑 ou 🛑 ou DESLIGADO: 🗍								
LED da impressora	DESLIGADO	Modo Sleep	Aquecendo ¹	Pronto	Recebendo dados ²	dados de impressão restante		
Back Cover								
Toner								
Drum								
Paper								
Status		Verde (brilho fraco)	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo		

Indicações do LED de impressora

LED da impressora	Pouco toner ³	Substituir toner	A duração do cilindro está próxima do fim ³	Substituir cilindro	Erro no cilindro
Back Cover					
Toner	- <mark>-</mark> - Amarelo	Amarelo			
Drum			- <mark>–</mark> - Amarelo	Amarelo	Amarelo
Paper					
Status	Verde	Vermelho	Verde	Verde	Vermelho
Q Manual do Usuário	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 4

LED da impressora	Tampa frontal aberta	Tampa do fusor aberta ² / Duplex desativado	Papel preso / Tamanho de papel incorreto ²	Sem papel	Papel preso (Tampa traseira ou Bandeja duplex) ²	Chamar Assistência Técnica ²
Back Cover		- <mark>-</mark> - Amarelo			- <mark>–</mark> - Amarelo	 Amarelo
Toner						 Amarelo
Drum						 Amarelo
Paper			- <mark>-</mark> - Amarelo	Amarelo	 Amarelo	 Amarelo
Status	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Manual do Usuário	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 4

¹ O LED piscará assim: ACENDE por 1 segundo e APAGA por 1 segundo.

 2 $\,$ O LED piscará assim: ACENDE por 0,5 segundo e APAGA por 0,5 segundo.

³ O LED piscará assim: ACENDE por 2 segundos e APAGA por 3 segundos.

Opcionais

Q

Essa impressora possui os seguintes acessórios opcionais. Você pode expandir as capacidades da impressora adicionando estes itens. Para mais detalhes sobre a Unidade de Bandeja Inferior e SO-DIMM Memory compatível, venha nos visitar em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Para instalar estes itens, consulte o Capítulo 5 do Manual do Usuário no CD-ROM.

Consumíveis

Q

Quando houver necessidade de substituir itens consumíveis, será sinalizado um erro por meio dos LEDs no painel de controle. Para obter mais informações sobre os itens consumíveis para sua impressora, visite-nos no site <u>http://www.brother.com/original/</u> ou entre em contato com o seu revendedor local da Brother.

Para substituir os itens consumíveis, consulte o Capítulo 6 do Manual do Usuário no CD-ROM.

Marcas comerciais

A Brother e o logotipo da Brother são marcas registradas e o BRAdmin Light e BRAdmin Professional são marcas registradas da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Acordo de Licença de Software específico para os seus programas patenteados.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso de publicação e compilação

Sob a supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado , abrangendo as últimas especificações e descrições do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por qualquer dano (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo dentre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

Este produto foi projetado para uso em um ambiente profissional.

Direitos Autorais e Licenças

© 2008 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software RSA BSAFE Cryptographic da RSA Security Inc.

Direitos autorais parciais para perfis ICC 2003 pela European Color Initiative, www.eci.org. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

