brother

Impressora a laser da Brother MANUAL DO USUÁRIO



HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW HL-5370DWT

Para usuários deficientes visuais

Você poderá ler este manual com o software Screen Reader, que converte texto escrito em texto falado.

Você deverá configurar o hardware e instalar o driver antes de utilizar a impressora.

Utilize o Guia de Configuração Rápida para configurar a impressora. Você encontrará uma cópia impressa dentro da caixa.

Leia inteiramente este Manual do Usuário antes de utilizar a impressora. Guarde o CD-ROM em um local conveniente para poder utilizá-lo se for necessário.

Você também pode ler este Manual do Usuário em formato HTML, disponível em nosso site <u>http://solutions.brother.com/</u> ou diretamente do CD-ROM.

Visite o nosso site em <u>http://solutions.brother.com/</u>, onde você poderá obter suporte aos produtos, as mais recentes atualizações de driver e programas utilitários, assim como respostas às perguntas mais freqüentes, e poderá também solucionar questões técnicas.

Utilizando este guia

Símbolos utilizados neste guia

Nós utilizamos os ícones a seguir ao longo deste Manual do Usuário:

AVISO	Os avisos lhe dizem o que fazer para evitar possíveis ferimentos pessoais.		
	Os ícones de Cuidado especificam procedimentos que você deve seguir ou evitar para evitar ferimentos leves.		
	Os ícones de Importante especificam procedimentos que você deverá seguir ou evitar para prevenir possíveis danos à impressora ou outros objetos.		
	Os ícones de perigo elétrico o alertam quanto a possíveis choques elétricos.		
	Os ícones de superfície quente o avisam para não tocar nas partes da máquina que estejam quentes.		
🖉 Observação	As observações lhe dizem como você deverá reagir a uma situação que possa surgir ou então, fornecem dicas sobre como a operação interage com outros recursos.		

Precauções de segurança

Para utilizar a impressora com segurança

Se você NÃO seguir estas instruções de segurança, poderá causar incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento. Guarde estas instruções para consulta traseira, e leia antes de executar qualquer tipo de manutenção.



Há eletrodos de alta tensão dentro da impressora. Antes de limpar o interior da impressora, certifique-se de desligar a chave Liga/Desliga e desconectar a impressora da tomada da rede elétrica.



NÃO toque no plugue com as mãos molhadas. Isso poderá causar um choque elétrico.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente.

Este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergência você deverá desconectar o cabo elétrico da tomada elétrica CA para desligar totalmente a energia.

Relâmpagos e sobretensões podem danificar este produto! Recomendamos utilizar um dispositivo de qualidade para proteção contra sobretensões na linha da rede elétrica ou retire os cabos da tomada durante tempestades com relâmpago.

Evite usar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Há risco de choques elétricos em decorrência dos relâmpagos.

NÃO use este produto nas proximidades de um vazamento de gás para avisar sobre o incidente.

Utilize somente o cabo elétrico que acompanha o aparelho.

Sacos plásticos são utilizados na embalagem de seu aparelho. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças.

NÃO utilize substâncias inflamáveis, nem qualquer tipo de spray ou solvente orgânico/líquido que contenha álcool ou amônia para limpar o interior ou exterior do aparelho. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte *Limpeza* na página 108 para obter informações sobre como limpar o aparelho.



NÃO utilize um aspirador de pó para limpar o toner derramado. Isso poderá fazer com que o pó do toner entre em ignição dentro do aspirador de pó e inicie um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó de toner com um pano seco que não solte fiapos e descarte-o de acordo com os regulamentos locais.

Limpando o exterior da impressora:

Certifique-se de ter desconectado a impressora da tomada elétrica.

Use detergentes neutros. Limpar com líquidos voláteis tais como solvente ou benzina irá danificar a superfície exterior da impressora.

NÃO utilize materiais de limpeza que contenham amônia.

Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Para evitar ferimentos, ao abrir a tampa frontal ou traseira (bandeja de saída traseira) da impressora, NÃO toque nas partes sombreadas mostradas na ilustração. Caso contrário, você poderá se queimar.





Interior da impressora (vista frontal)

Abra a tampa traseira (vista traseira)

Evite colocar seu aparelho em uma área movimentada.

NÃO coloque a impressora próxima a aquecedores, ar condicionado, refrigeradores, água, produtos químicos ou dispositivos que contenham ímãs ou produzam campos magnéticos.

NÃO exponha o aparelho à luz solar direta, calor excessivo, chamas expostas, gases salinos ou corrosivos, umidade ou poeira.

NÃO conecte o seu aparelho a uma tomada elétrica controlada por um interruptor na parede ou por temporizadores automáticos.

NÃO conecte o seu aparelho a uma tomada elétrica do mesmo circuito em que estão ligados aparelhos de grande porte ou outros equipamentos que possam interromper o fornecimento de energia.

NÃO coloque objetos em cima da impressora.

NÃO use este produto próximo a água, por exemplo, próximo a uma banheira, bacia, pia de cozinha, máquina de lavar, em um porão úmido ou próximo a uma piscina.



NÃO remova e nem danifique as etiquetas de cuidado localizadas no fusor ou em torno dele.



Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Windows Vista é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e/ou em outros países.

Linux é a marca registrada da Linus Torvalds nos EUA e em outros países.

Intel, Intel Core e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e em outros países.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

PostScript e PostScript3 são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou em outros países.

IBM é marca registrada ou marca comercial da International Business Machines Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Acordo de Licença de Software específico para os seus programas patenteados.

Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos detentores.

Aviso de publicação e compilação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries Ltd., abrangendo as últimas especificações e descrições do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por qualquer dano (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo dentre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

© 2008 Brother Industries Ltd.

Transporte da impressora

Se por qualquer motivo for necessário transportar sua impressora, coloque-a cuidadosamente na embalagem para evitar qualquer dano durante o transporte. Recomendamos preservar e utilizar a embalagem original. A impressora deverá também estar adequadamente assegurada junto à transportadora.

Índice

1	Sobre esta impressora	1
	Componentes da caixa	1
	Cabo de interface	1
	Vista frontal	3
	Vista traseira	4
	Posicionando a impressora	5
	Rede elétrica	5
	Ambiente	5
•		

2 Métodos de impressão

6

33

Sobre os papéis	6
Tipo e tamanho do papel	6
Papéis recomendados	8
Área onde não se pode imprimir	10
Métodos de impressão	11
Impressão em papel comum, papel bond e transparências	11
Imprimindo em papel grosso, etiquetas e envelopes	20
Impressão Duplex	25
Orientações para imprimir em ambos os lados do papel	25
Impressão duplex manual	25
Impressão duplex automática	
Impressão de folheto	

3 Driver e Software

Driver de impressora	33
Recursos do driver de impressora (para Windows [®])	36
Uso do driver de impressora BR-Script3 (emulação de linguagem PostScript [®] 3™ para Windows [®])	49
Recursos do driver de impressora (para Macintosh)	55
Uso do driver de impressora BR-Script3 (emulação de linguagem PostScript [®] 3™ para Macintosh)	65
Instalando o driver de impressora BR-Script3	65
Removendo o driver de impressora	71
Driver de impressora para Windows [®] e Windows Vista [®] e Windows Server [®] 2003/2008	71
Driver de impressora para Macintosh	71
Software	73
Software para redes (para HL-5350DN e HL-5370DW)	73
Sobre os modos de emulação	74
Seleção automática da emulação	75

	Seleção automática de interface	75
	Console Remoto de Impressora	76
4	Painel de controle	77
	LEDs (diodos emissores de luz)	77
	Sinalização para chamar assistência técnica	83
	Botões do painel de controle	85
	Imprimir página de teste	86
	Imprimir página de configurações da impressora	87
	Imprimir fontes	88
	Configurações default	89
5	Opções	90
	Bandeja inferior (LT-5300)	90
	SO-DIMM (módulo de memória)	91
	Tipos de SO-DIMM	91
	Instalação de memória adicional	92
6	Manutenção de Rotina	94
	Substituição de itens consumíveis	94
	Consumíveis	94
	Cartucho de toner	95
	Unidade do cilindro	102
	Limpeza	108
	Limpeza do exterior da impressora	108
	Limpeza do interior da impressora	110
	Limpeza do rolo de levantamento de papel	113
	Limpeza dos fios corona	115
	Limpeza do fio corona	115
7	Localização e Solução de Falhas	117
	Identificação de seu problema	117
	Mensagens de erro no Monitor de Status	118
	Mensagem de erro impressa	121
	Manuseio do papel	122
	Papéis presos e como removê-los	
	Pap. encr. dentro Bandeja MF / Gav 1 / Gav 2 / Gav 3	
	Papel preso atrás / Duplex	
	Melhorando a qualidade da impressão	132
	Resolvendo problemas de impressão	140
	Problemas de rede (para HL-5350DN e HL-5370DW)	141
	Outros problemas	141
		viii

	Para Macintosh com USB	141
	BR-Script 3	142
Α	Anexo	143
	Especificações da impressora	143
	Aparelho	143
	Controlador	144
	Software	145
	Painel de controle	145
	Manuseio do papel	145
	Especificações da mídia	146
	Suprimentos	146
	Dimensões / pesos	147
	Diversos	147
	Requisitos do computador	148
	Informações importantes para escolher o seu papel	149
	Conjuntos de caracteres e símbolos	152
	Como utilizar o Gerenciamento via Web (navegador da web)	152
	Listagem dos conjuntos de caracteres e símbolos	153
	Consulta rápida para os comandos de controle dos códigos de barras	154
	Imprimir códigos de barras ou caracteres expandidos	154
В	Anexo	162
	Números de telefone da Brother	
С	Índice remissivo	164

Componentes da caixa

Quando desembalar a impressora, verifique se você possui todas as peças a seguir.



Cabo de interface

O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo adequado para a interface que estiver utilizando.

Cabo USB

Certifique-se de utilizar um cabo de interface USB 2.0 que não seja maior do que 2,0 metros.

AGUARDE para conectar o cabo de interface. A conexão do cabo de interface deve ser feita durante o processo de instalação do driver da impressora.

Certifique-se de conectá-lo à porta USB de seu computador, e não a uma porta USB de um teclado ou de um terminal USB não energizado.

1

Portas USB de outros fabricantes não são aceitas em Macintosh.

Cabo paralelo

NÃO use um cabo de interface paralela com mais de 2,0 metros.

Use um cabo de interface blindado que esteja em conformidade com a IEEE 1284.

Cabo de rede (somente para HL-5350DN e 5370DW)

Use um cabo de par trançado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Vista frontal



- 1 Botão de liberação da tampa frontal
- 2 Painel de controle
- 3 Aba de suporte 1 da bandeja de saída de papel com face para baixo (aba de suporte 1)
- 4 Tampa frontal
- 5 Bandeja de papéis
- 6 Chave Liga/Desliga
- 7 Bandeja de saída com face para baixo
- 8 Bandeja multiuso (bandeja MF)
- 9 Aba de suporte 2 da bandeja de saída de papel com face para baixo (aba de suporte 2)

Vista traseira



- 1 Tampa traseira (bandeja de saída traseira)
- 2 Bandeja duplex
- 3 Conector para rede elétrica
- 4 Porta Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (somente para HL-5350DN e HL-5370DW)
- 5 LEDs (diodos emissores de luz) de atividade de rede (somente para HL-5350DN e HL-5370DW)
- 6 HL-5370DW: LED de atividade na transmissão sem fios
- 7 HL-5370DW: Botão de configuração da transmissão sem fios
- 8 Conector de interface USB
- 9 Tampa da memória SO-DIMM
- 10 Conector de interface paralela

Observação

A ilustração da impressora baseia-se na HL-5370DW.

Posicionando a impressora

Leia as instruções a seguir antes de usar a impressora.

Rede elétrica

Use a impressora dentro da faixa de tensão recomendada.

Fonte de energia: EUA e Canadá:		CA 110 a 120 V, 50/60 Hz
	Europa e Austrália:	CA 220 a 240 V, 50/60 Hz

O cabo elétrico, incluindo as extensões, não deverá exceder 5 metros.

Não compartilhe o mesmo circuito elétrico com outros aparelhos de alta potência, tais como condicionador de ar, copiadora, triturador de papel, entre outros. Se você não puder evitar o uso da impressora com esses aparelhos, recomendamos utilizar um transformador de tensão ou um filtro de ruído de alta freqüência.

Utilize um estabilizador de tensão se a rede elétrica não for estável.

Ambiente

- Coloque a sua impressora em uma superficie plana e estável, tal como uma mesa, que esteja livre de vibrações e choques.
- Coloque a impressora perto de uma tomada de rede elétrica, de modo que ela possa ser facilmente desconectada da tomada em caso de emergência.
- Use a impressora somente dentro das seguintes faixas de temperatura e umidade:

Temperatura: 10 °C a 32,5 °C (50 °F a 90,5 °F)

Umidade: 20% a 80% (sem condensação)

- Use a impressora em uma sala bem ventilada.
- NÃO posicione a impressora de modo a bloquear sua abertura de ventilação. Mantenha uma distância de aproximadamente 100 mm (4 polegadas) entre a abertura de ventilação e a parede.
- NÃO exponha a impressora à luz solar direta, calor excessivo, umidade ou poeira.
- NÃO coloque a impressora próxima a dispositivos que contenham magnetos ou produzam campos magnéticos.
- NÃO exponha a impressora ao fogo ou gases salinos ou corrosivos.
- NÃO coloque objetos no topo da impressora.
- NÃO coloque a impressora perto de aquecedores, condicionadores de ar, água, produtos químicos ou refrigeradores.
- Mantenha a impressora na horizontal ao transportá-la.

Sobre os papéis

Tipo e tamanho do papel

A impressora insere o papel a partir da bandeja de papéis instalada ou a partir da bandeja multiuso.

Os nomes das bandejas de papéis neste manual e no driver de impressora são:

Bandeja de papéis	Bandeja 1
Bandeja multiuso	Bandeja MF
Unidade de bandeja inferior opcional	Bandeja 2 / Bandeja 3
Bandeja duplex para impressão duplex automática.	DX

Ao consultar esta página no CD-ROM, você poderá ir direto à página referente a cada método de impressão clicando () na tabela.

Tipo de mídia	Bandeja 1	Bandeja 2 / Bandeja 3	Bandeja MF	DX	Escolha o tipo de mídia pelo driver de impressora
Papel comum					Papel Comum
75 g/m ² a 105 g/m ² (20 a 28 lb)	Û	Ū	(j)	(j)	
Papel reciclado	(i)	(j)	()	(j)	Papel Reciclado
Papel Bond	0	(j)	(Ì)		Papel Bond
Papel grosso – 60 g/m ² a 163 g/m ² (16 a 43 lb)	60 g/m ² a 105 g/m ² (16 a 28 lb)	60 g/m ² a 105 g/m ² (16 a 28 lb)	60 g/m ² a 163 g/m ² (16 a 43 lb)		
Papel fino					Papel Fino
60 g/m ² a 75 g/m ² (16 a 20 lb)	(j)	Ū	(j)	(j)	
Papel grosso					Papel Grosso ou Papel
105 g/m ² a 163 g/m ² (28 a 43 lb)			1		Mais Grosso
Transparência	Û		0		Transparências
	Até 10		Ű		
	folhas		Até 10 folhas		
	A4 ou Carta		A4 ou Carta		
Etiquetas			(j)		Papel Mais Grosso
			A4 ou Carta		

Tipo de mídia	Bandeja 1	Bandeja 2 / Bandeja 3	Bandeja MF	DX	Escolha o tipo de mídia pelo driver de impressora
Envelopes	nvelopes		Ő		Envelopes
					Env. Fino
		Ate 3 folhas		Env. Grosso	

	Bandeja 1	Bandeja 2 / Bandeja 3	Bandeja MF	DX
Formato do papel	A4, Carta, Ofício ¹ , B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 (ISO), Folio ¹ , A5 (margem longa)	A4, Carta, Ofício ¹ , B5 (ISO), Executive, A5, B6 (ISO), Folio ¹	Largura: 69,8 a 216 mm (2,75 a 8,5 pol.) Comprimento: 116 a 406,4 mm (4,57 a 16 pol.)	Carta, Ofício ¹ , Folio ¹
Número de folhas (80 g/m ² / 20 lb)	250 folhas	250 folhas/250 folhas	50 folhas	

¹ O papel tamanho Ofício (Legal) ou Folio não está disponível em algumas regiões fora dos EUA e Canadá.

Papéis recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos usar papel que atenda as condições mencionadas abaixo.

- Use papel destinado à cópia em papel comum.
- Use papel entre 75 e 90 g/m² (20 a 24 lb).
- Use papel neutro. Não use papel ácido ou alcalino.
- Use papel de fibras longas.
- Use papel que tenha um conteúdo de umidade de aproximadamente 5%.
- Esta impressora pode utilizar papel reciclado que esteja de acordo com as especificações DIN 19309.

Recomendamos o uso do filme transparente da 3M para a impressão de transparências.

IMPORTANTE

NÃO utilize papel para jato de tinta pois poderá causar travamentos ou danificar sua impressora.

Se você utilizar papel que não seja do tipo recomendado, poderá haver falha na inserção do papel ou ele poderá ficar preso na impressora.

NÃO coloque tipos diferentes de papel juntos na mesma bandeja de papéis pois poderão causar travamentos ou má inserção.

Quando o papel que satisfaz as condições mencionadas acima não estiver disponível em seu país, recomendamos testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para ajudá-lo a escolher que tipo de papel utilizar nesta impressora, consulte *Informações importantes para* escolher o seu papel na página 149.

Se precisar de informações adicionais sobre os papéis recomendados, entre em contato com o escritório da Brother local em seu país.

2

Tipos de envelopes

A maioria dos envelopes é adequada à sua impressora. Entretanto, alguns envelopes poderão apresentar problemas de inserção e qualidade de impressão devido ao modo como foram confeccionados. Um envelope adequado deverá ter bordas com dobras retas e bem vincadas e a borda de inserção na impressora não deverá ser mais espessa do que duas folhas de papel. O envelope deverá ser plano e não poderá ser do tipo volumoso e nem do tipo muito delgado. Você deverá adquirir envelopes de qualidade de um fornecedor que entenda sua necessidade de utilizar os envelopes em uma impressora a laser. Antes de imprimir em um lote de envelopes, teste em apenas um deles para certificar-se de que a impressão tenha o resultado que você necessita.

A Brother não recomenda um determinado tipo de envelope porque os fabricantes poderão alterar as especificações dos envelopes. Você é o responsável pela qualidade e desempenho dos envelopes que utilizar.

- NÃO utilize envelopes danificados, curvos, dobrados, de formato irregular, muito brilhantes ou texturizados.
- NÃO utilize envelopes com grampos, fechos, cordinhas, componentes auto-adesivos, janelas, orifícios, recortes ou perfurações.
- NÃO utilize envelopes de construção volumosa, que não sejam bem vincados, que tenham alto-relevo ou que tenham sido impressos em seu interior.
- NÃO utilize envelopes que já tenham sido impressos por uma impressora a laser.
- NÃO utilize envelopes que não possam ser dispostos em pilha.
- NÃO utilize envelopes feitos de papel mais pesado do que as especificações de peso do papel para a impressora.
- NÃO utilize envelopes de má confecção, sem ângulos retos ou consistentes.



Se você utilizar qualquer um dos tipos de envelopes relacionados acima, eles poderão danificar sua impressora. Esses danos não são cobertos pela garantia da Brother ou por contrato de assistência técnica.



- NÃO imprima os envelopes utilizando a impressão duplex.
- Para uma correta impressão você deverá escolher em seu aplicativo o mesmo tipo de papel que estiver na bandeja.

Área onde não se pode imprimir

A área do papel onde não se pode imprimir é mostrada na tabela abaixo:

🖉 Observação

Quando usar a emulação BR-Script, as margens do papel que não podem ser impressas estão a 4.32 mm (0,17 pol.).

Vertical



	A4	Carta	Ofício	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6 (ISO)
1	4,23 mm							
	(0,16 pol.)							
2	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm
	(0,24 pol.)	(0,25 pol.)	(0,25 pol.)	(0,24 pol.)	(0,25 pol.)	(0,24 pol.)	(0,24 pol.)	(0,24 pol.)
3	4,23 mm							
	(0,16 pol.)							
4	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm
	(0,24 pol.)	(0,25 pol.)	(0,25 pol.)	(0,24 pol.)	(0,25 pol.)	(0,24 pol.)	(0,24 pol.)	(0,24 pol.)

Horizontal



	A4	Carta	Ofício	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6 (ISO)
1	4,23 mm							
	(0,16 pol.)							
2	5,0 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,0 mm	5,08 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	(0,19 pol.)	(0,2 pol.)	(0,2 pol.)	(0,19 pol.)	(0,2 pol.)	(0,19 pol.)	(0,19 pol.)	(0,19 pol.)
3	4,23 mm							
	(0,16 pol.)							
4	5,0 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,0 mm	5,08 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	(0,19 pol.)	(0,2 pol.)	(0,2 pol.)	(0,19 pol.)	(0,2 pol.)	(0,19 pol.)	(0,19 pol.)	(0,19 pol.)

Métodos de impressão

Impressão em papel comum, papel bond e transparências

Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir das Bandejas 1, 2 ou 3

Observação

As transparências devem ser impressas somente a partir da Bandeja 1.

(Para saber o papel recomendado para uso, consulte Sobre os papéis na página 6.)

Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora da impressora.



2 Enquanto pressiona a alavanca azul (1) de liberação da guia de papéis, deslize as guias do papel para enquadrar o tamanho do papel. Certifique-se de que as guias estejam firmes nos trilhos.



Observação

Para papel tamanho Ofício ou Folio, pressione o botão de liberação (1) na parte inferior da bandeja de papéis e em seguida puxe para fora a parte traseira da bandeja de papéis. (O papel de tamanho Ofício ou Folio não está disponível em algumas regiões.)



3 Coloque o papel na bandeja e certifique-se de que o papel esteja abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (▼▼▼). O lado a ser impresso deverá estar virado para baixo.



IMPORTANTE

Certifique-se de que as guias de papel estejam tocando as laterais do papel para que estes sejam inseridos corretamente.

4 Reponha a bandeja de papéis firmemente na impressora. Certifique-se de que esteja totalmente inserida na impressora. 5 Levante a aba de suporte para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída dos papéis com a face para baixo, ou então remova cada página assim que ela sair da impressora.



6 Escolha no driver de impressora:

Tamanho do Papel......(1) Tipo de Mídia......(2) Origem do Papel......(3) e qualquer outra configuração que queira realizar. (Consulte *Capítulo 3: Driver e Software*.)

■ Driver de impressora para Windows[®]

brother HL-5350DN		S Brother SolutionsCenter	
	Básica Avançada		
	Taman <u>h</u> o do Papel	Carta	
	Orientação		
	Cópias(Z)	1 🗘 🗋 Agrupar	
	Tipo de Mí <u>d</u> ia	Papel Comum	
· *	Resolução	600 dpi	
Tamanho do Panel : Carta	Configurações de Impressão	Geral 💌	
215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 pol.)		Configurações Manuais	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cónias : 1	Múltiplas Páginas(K)	Normal	
Resolução : 600 dpi	Ordem das Páginas	P/ direita e p/ baixo	
Duplex / Folheto : Nenhuma	Linha da <u>B</u> orda	V	
Marca D'água : Desativada	Duple <u>x</u> / Folheto	Nenhuma 🗸	
		Configurações Duplex	
	Origem do Papel		
	Pri <u>m</u> eira Página	Bandeja1	
	Outras Páginas	Como na Primeira página 🛛 👻	
		Patra	

■ Driver de impressora BR-Script para Windows[®]

Opções avançadas Brother HL-5350DN BR-Script3 🛛 💽 🔀		💩 Brother HL-535	ODN BR-Script3 Preferências de impressão	? 🛛	
Opções avançadas Brother HL-5350DN BR-Script3	1	Brother HL-535 Layout Papel/qualid Seleção de bandej Eonte de papel:	ODN BR-Script3 Preferências de impressão lade as Seleção automática Seleção automática Calação Autorática Bandeja1 Bandeja3 Bandeja MU Alimentação manual	(2) ×	- :
OK Cancelar			OK Cancelar	Aplicar	

Observação

Para usar o driver de impressora BR-Script para Windows[®], é necessário instalar o driver usando a Instalação Personalizada do CD-ROM.

Driver de impressora para Macintosh

Ajustes:	Atributos de Página	:
Formatar para:	Brother HL-5350DN series	•
	Brother HL-5350DN series CUPS	
Tamanho do Papel:	A4	⊡) —1
Orientação: Ajustar Tamanho:	100 %	
2)	Cancelar	ОК



 	Impressora:	Brother HL-5350	DN series	•
	Pré-ajustes: P	Padrão		•
	Cópias: 1	I C₀	ntínuas 🗌 Frente	e Vers
	Páginas: 💿	Tudo	_	_
	0) De: 1	para: 1	
	Tamanha da Banali	44	20.00	
	Tamanno do Paper.	~~	20.99 por .	29.70 cr
	Orientação:	1 1	20.99 por .	29.70 cr
	Orientação:	1 1 Alimentação de l	Papel	29.70 cr
	Orientação:	Alimentação de I ginas de: Ban	Papel deja 1	29.70 cr
101-0	Orientação:	Alimentação de l ginas de: Ban gina de: Sele	Papel deja 1 ccção Automática	29.70 cr
 i de 1 🕨 🕨	Orientação:	Alimentação de l ginas de: Bani gina de: Sele ante de: Sele	Papel deja 1 ecção Automática	29.70 cr

7 Envie os dados de impressão para a impressora.

IMPORTANTE

Ao imprimir transparências, retire cada transparência imediatamente após a impressão. Empilhar as transparências impressas poderá causar travamentos de papel ou fazer com que as transparências fiquem enroladas.

Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir da bandeja multiuso

(Para saber o papel recomendado para uso, consulte Sobre os papéis na página 6.)

1 Abra a bandeja multiuso e abaixe-a cuidadosamente.



2 Puxe para fora a aba de suporte da bandeja multiuso (1).



3 Levante a aba de suporte para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída dos papéis com a face para baixo, ou então remova cada página assim que ela sair da impressora.



2

4 Coloque o papel na bandeja multiuso. Certifique-se de que o maço de papéis fique abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (♥) em ambos os lados da bandeja. O lado a ser impresso deverá estar voltado para cima com a borda de inserção (topo do papel) entrando no aparelho.



5 Enquanto pressiona a alavanca de liberação da guia de papéis (1), deslize a guia do papel para enquadrar o tamanho do papel.



6 Escolha no driver de impressora:

Tamanho do Papel......(1) Tipo de Mídia......(2) Origem do Papel......(3) e qualquer outra configuração que queira realizar. (Consulte *Capítulo 3: Driver* e Software.)

■ Driver de impressora para Windows[®]

brother HL-5350DN		S Brother SolutionsCenter	
	Básica Avançada		
	Taman <u>h</u> o do Papel	Carta	
	Orientação		
	Cópias[2]	1 🔷 🗌 Agrupar	
	Tipo de Mí <u>d</u> ia	Papel Comum	
·	Resolução	600 dpi	
Tamanho do Papel : Carta	Configurações de Impressão	Geral 💌	
215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 pol.)		Configurações Manuais	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1	Múltiplas Páginas(<u>K</u>)	Normal	
Resolução : 600 dpi	Ord <u>e</u> m das Páginas	P/ direita e p/ baixo	
Duplex / Folheto : Nenhuma	Linha da <u>B</u> orda		
Marca D'água : Desativada	Duple <u>x</u> / Folheto	Nenhuma 🖌	
		Configurações Duplex	
	Origem do Papel		
	Primeira Página	Bandeja MU 🗸	
	Ouţras Páginas	Como na Primeira página 🛛 👻	
		Padrão	

■ Driver de impressora BR-Script para Windows[®]

Opções avançadas Brother HL-5350DN BR-Script3 🛛 🕐 🔀		🍓 Brother HL-535	ODN BR-Script3 Preferências de impressão	? 🛛
Configuração do documento avançado Brother HL-5350DN BR-Script Papel/saída Tamanho do papel: <u>Carta</u> Contagem de cópias: <u>1 Copiar</u> Gráfico Colocar em escala: <u>100 %</u> Fonte True Type: <u>Substituir pela fonte do dispositivo</u> Recursos avançados de impressão: <u>Ativado</u> Recursos da impressão: <u>Ativado</u> Recursos da impressora Cualidade de Impressão: <u>600 doi</u> Tipo de Midia: <u>Papel Comun</u> Modo Economia de Toner: <u>Desativada</u> Timer do Modo Sleep [Min.]: <u>Padrão da Impressora</u> Bloqueio da Tela de Meios-tons: <u>Ativado</u> Impressão de Imagem de Alta Qualidade: <u>Desativada</u>	1	Layout Papel/qualid	lade Seleção automática Seleção automática Seleção Automática Bandeja1 Bandeja2 Puntericação marixaa Mintericação marixaa	nçado
				whitea

Observação

Para usar o driver de impressora BR-Script para Windows[®], é necessário instalar o driver usando a Instalação Personalizada do CD-ROM.

Driver de impressora para Macintosh

Ajustes:	Atributos de Página	•
Formatar para:	Brother HL-5350DN series	•
-	Brother HL-5350DN series CUPS	
Tamanho do Papel:	A4	I)—1
Orientação: Ajustar Tamanho:	100 %	



 	Impressora: Brot	ther HL-5350DN serie	25 🗘
	Pré-ajustes: Pad	Irão	•
	Cópias: 1	Contínuas	Frente e Ver
	Páginas: 🖲 Tu 🔾 De	udo e: 1 para:	1
	Tamanho do Papel: A4		20.99 por 29.70 c
	Tamanho do Papel: 🛛 🗛 Orientação: 🚺 🛉	• • •	20.99 por 29.70 c
	Tamanho do Papel: 🛛 🗚 Orientação: 🚺 🛉 ————————————————————————————————————	entação de Papel	20.99 por 29.70 c
	Tamanho do Papel: A4 Orientação: 1 Alim Orodas as págin	nentação de Papel	20.99 por 29.70 c
100	Tamanho do Papel: A4 Orientação: I Alim Ordas as págin Primeira págin.	mentação de Papel nas de: Bandeja MF a de: Selecção Aut	20.99 por 29.70 c

7 Envie os dados de impressão para a impressora.

IMPORTANTE

Ao imprimir transparências, retire cada transparência imediatamente após a impressão. Empilhar as transparências impressas poderá causar travamentos de papel ou fazer com que as transparências fiquem enroladas.

Imprimindo em papel grosso, etiquetas e envelopes

Quando a bandeja de saída traseira é puxada para baixo, a impressora obtém um caminho direto para passagem do papel da bandeja multiuso para a parte traseira da impressora. Utilize este método de inserção e saída de papel quando quiser imprimir em papel grosso, etiquetas ou envelopes. (Para saber o papel recomendado para uso, consulte *Sobre os papéis* na página 6 e *Tipos de envelopes* na página 9.)

1

Abra a tampa traseira (bandeja de saída traseira).



2 <Somente para a impressão de envelopes> Puxe para baixo as alavancas cinza, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, de acordo com a ilustração abaixo.



3 Abra a bandeja multiuso e abaixe-a cuidadosamente.



4 Puxe para fora a aba de suporte (1) da bandeja multiuso.



5 Coloque o papel na bandeja multiuso. Certifique-se de que o maço de papéis fique abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (▼).



🖉 Observação

- NÃO coloque mais de 3 envelopes na bandeja multiuso.
- As juntas de envelope seladas pelo fabricante deverão estar bem seguras.
- O lado a ser impresso deverá estar virado para cima.
- Todos os lados do envelope deverão estar corretamente dobrados sem rugas ou vincos.
- 6 Enquanto pressiona a alavanca de liberação da guia de papéis (1), deslize a guia do papel para enquadrar o tamanho do papel.



7 Escolha no driver de impressora:
 Tamanho do Papel......(1)

Tipo de Mídia.....(2)

Origem do Papel.....(3)

e qualquer outra configuração que queira realizar. (Consulte Capítulo 3: Driver e Software.)

■ Driver de impressora para Windows[®]

brother HL-5350DN		S Brother SolutionsCenter	
	Básica Avançada		
	Tamanho do Papel	Com-10	
	Orientação		
	Cópias[2]	1 Agrupar	
	Tipo de Mígia	Envelopes	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Resolução	600 dpi	
Tamanho do Papel : Com-10	Configurações de Impressão	Geral 🗸	
104.7 x 241.3 mm (4 1/8 x 9 1/2 pol.)		Configurações Manuais	
Tipo de Mídia : Envelopes Cópias : 1	Múltiplas Páginas(<u>K</u>)	Normal	
Resolução : 600 dpi	Ordem das Páginas	P/ direita e p/ baixo 🗸	
Duplex / Folheto : Nenhuma	Linha da <u>B</u> orda	V	
Marca D'água : Desativada	Duple <u>x</u> / Folheto	Nenhuma 🔽	
		Configurações Duplex	
	Origem do Papel		
	Pri <u>m</u> eira Página	Bandeja MU 🗸	
	Outras Páginas	Como na Primeira página 🛛 👻	
		Padrão	

■ Driver de impressora BR-Script para Windows[®]

Opções avançadas Brother HL-5350DN BR-Script3 🛛 🔋 🔀	
Configuração do documento avançado Brother HL-5350DN BR-Script	— 1
Gráfico Colocar em escala: <u>100 %</u> Fonte TrueType: <u>Substituir pela fonte do dispositivo</u> Fonte TrueType: <u>Substituir pela fonte do dispositivo</u> Recursos avançados de impressão: <u>Ativado</u> Recursos avançados de impressão: <u>Ativado</u> Opções PostScript	
Recursos da impressora Qualidade de Impressõa: 600 dpi Tipo de Midia: Envelopes Modo Economia de Toner: <u>Desativada</u> Timer do Modo Sleep [Min.]: <u>Padrão da Impressora</u> Bloqueio da Tela de Meios-tons: <u>Ativada</u> Impressão de Imagem de Alta Qualidade: <u>Desativada</u>	— 2
OK Cancelar	

💩 Brother HL-535	ODN BR-Script3 Preferências de impressão 🛛 ? 🔀	
Layout Papel/qualid	ade Seleção automática Seleção automática Seleção Automática Bandeja1 Bandeja2 Bandeja Bandeja2 Bandeja MU Examericação manuar	3
	<u>Avançado</u> OK Cancelar Apjicar	

🖉 Observação

- Para usar o driver de impressora BR-Script, é necessário instalar o driver usando a Instalação Personalizada do CD-ROM.
- Ao utilizar Envelope #10, escolha Com-10 em Tamanho do papel.
- Para outros envelopes que não estejam relacionados no driver de impressora, tais como Envelope #9 ou Envelope C6, escolha **Definido pelo Usuário...** (Para mais informações sobre o tamanho do envelope, consulte *Formato do papel* na página 150.)

Driver de impressora para Macintosh

Ajustes:	Atributos de Página
Formatar para:	Brother HL-5350DN series
	Brother HL-5350DN series CUPS
Tamanho do Papel:	Envelope nº10
Orientação: Ajustar Tamanho:	10.48 por 24.13 cm
จ	(Cancelar) OK



Sector Manual Co	Impressora:	Brother HL-5350DN series	•
	Pré-ajustes:	Padrão	•
	Cópias: Páginas: Tamanho de Basel:	Contínuas Free Tudo De: 1 para: 1	nte e Verso
	Tamanno do Papei:	Envelope nº 10 🗘 10.48 pc	or 24.13 cm
	Orientação:		
	(Alimentação de Papel	•
	💽 Todas as p	áginas de: Bandeja MF	·
Pages Ser	🔘 Primeira pá	ágina de: Selecção Automátic	a 🛊
🔫 🚽 1 de 1 🕞	Rest	tante de: Selecção Automátic	a 🗘
(?) (PDF ▼)	Rest	tante de: Selecção Automátic Cancelar	ia 🛟

Observação

Para outros envelopes que não estejam relacionados no driver de impressora, tais como Envelope #9 ou Envelope C6, escolha **Tamanhos de página personalizados** (Para mais informações sobre o tamanho do envelope, consulte *Formato do papel* na página 150.)

8

Envie os dados de impressão para a impressora.

9 <Somente para a impressão de envelopes>
 Ao terminar a impressão, retorne à posição original as alavancas de cor cinza que foram posicionadas para baixo na etapa 2.

Observação

- Remova cada folha ou envelope imediatamente após a impressão. Empilhar as folhas ou envelopes poderá causar travamentos ou fazer com que fiquem enrolados.
- Se os envelopes ficarem manchados durante a impressão configure o **Tipo de Mídia** para **Papel** grosso ou **Papel Mais Grosso** para aumentar a temperatura de fixação.
- Se os envelopes estiverem enrugados após a impressão, consulte *Melhorando a qualidade da impressão* na página 132.
- (Para usuários do Windows[®]) Se o envelope de duas abas tamanho DL for dobrado após a impressão, escolha DL Margem Longa em Tamanho do papel, na guia Básica. Coloque um novo envelope de duas abas tamanho DL na bandeja multiuso, introduzindo o envelope pelo seu lado mais longo e imprima novamente.



- Quando você colocar papel na bandeja multiuso, lembre-se do seguinte:
 - Introduza a borda de inserção (topo do papel) e empurre-a cuidadosamente para dentro da bandeja.
 - Certifique-se de que o papel esteja liso e na posição correta na bandeja multiuso. Se ele não estiver, a inserção poderá ocorrer incorretamente causando impressão inclinada ou deixando o papel preso.

Impressão Duplex

Todos os drivers de impressora fornecidos para Windows[®] 2000 ou superior e para Mac OS X 10.3.9 ou superior permitem impressão duplex. Para mais informações sobre como escolher as configurações, consulte o texto de **Ajuda** no driver de impressora.

Orientações para imprimir em ambos os lados do papel

- Se o papel for fino existe o risco dele ficar enrugado.
- Se o papel estiver curvo, alise-o, e coloque-o novamente na bandeja de papéis ou na bandeja multiuso.
- Se o papel não for inserido corretamente, pode ser que esteja meio curvo. Remova-o e alise-o.
- Quando você utilizar a função de duplex manual existe a possibilidade do papel ficar preso ou a impressão ficar de má qualidade. (Se o papel ficar preso, consulte *Papéis presos e como removê-los* na página 123. Se você tiver problemas com a qualidade da impressão, consulte *Melhorando a qualidade da impressão* na página 132.)

🖉 Observação

- As telas nesta seção são baseadas no Windows[®] XP. As telas no seu computador podem variar dependendo do seu sistema operacional.
- Use papel de tamanho Carta, Ofício ou Folio quando utilizar a função de impressão duplex automática.
- Certifique-se de que a tampa traseira esteja fechada.
- Certifique-se de que a bandeja de papéis esteja totalmente inserida na impressora.
- Se o papel estiver curvo, alise-o e coloque-o novamente na bandeja de papéis.
- Deve-se usar papel comum, reciclado ou fino. NÃO use papel bond.

Impressão duplex manual

- O driver de impressora BR-Script (emulação PostScript[®] 3[™]) não aceita impressão duplex manual.
- Se estiver utilizando o driver de impressora para Macintosh, consulte *Impressão Duplex* na página 63.

Impressão duplex manual a partir da bandeja de papéis

 No driver de impressora escolha a guia Básica, selecione o modo de impressão Duplex na configuração Duplex / Folheto, e em seguida defina configure a Origem do papel na guia Básica para Bandeja1.

2 Clique no botão Configurações Duplex... e Configurações Duplex será exibido.

3 Selecione **Duplex Manual** nas configurações de **Modo Duplex**, e clique em **OK** na tela do computador.

4 Envie os dados para a impressora.

A impressora imprimirá em primeiro lugar todas as páginas de numeração par em um lado do papel.



- 5 Remova da bandeja de saída as páginas de numeração par que foram impressas e coloque-as de volta, na mesma ordem¹, na bandeja de papéis com o lado a ser impresso (lado em branco) voltado para baixo. Siga as instruções na tela do PC.
 - ¹ Coloque os papéis na ordem inversa quando a bandeja de saída traseira estiver aberta.


6 A impressora imprimirá automaticamente todas as páginas de numeração ímpar no outro lado de cada folha.

🖉 Observação

- Se você escolher **Seleção automática** em **Origem do papel**, coloque as páginas impressas de numeração par na bandeja multiuso.
- Quando você colocar o papel na bandeja de papéis, primeiro esvazie a bandeja. Em seguida, coloque as páginas impressas na bandeja com o lado impresso voltado para cima. (NÃO adicione as páginas impressas ao topo da pilha de páginas não impressas).

Impressão duplex manual a partir da bandeja multiuso

🖉 Observação

Antes de colocar as folhas novamente na bandeja multiuso, você deverá aplaná-las ou o papel poderá ficar preso.

- No driver de impressora escolha a guia Básica, selecione o modo de impressão Duplex na configuração Duplex / Folheto, e em seguida defina a Origem do papel na guia Básica como Bandeja MF.
- 2 Clique no botão Configurações Duplex... e Configurações Duplex será exibido.
- 3 Selecione **Duplex Manual** nas configurações de **Modo Duplex**, e clique em **OK** na tela do computador.
- Coloque o papel na bandeja multiuso com o lado a ser impresso primeiro voltado para cima. Envie os dados para a impressora.

A impressora imprimirá em primeiro lugar todas as páginas de numeração par em um lado dos papéis.





5 Remova da bandeja de saída as páginas impressas de numeração par e em seguida, na mesma ordem ¹, coloque-as novamente na bandeja multiuso. Coloque o papel com o lado a ser impresso (o lado em branco) voltado para cima. Siga as instruções na tela do PC.



¹ Coloque os papéis na ordem inversa quando a bandeja de saída traseira estiver aberta.

6 A impressora imprimirá automaticamente todas as páginas de numeração ímpar.

Posicionamento do papel para impressão duplex manual

A impressora imprime primeiro a segunda página.

Se você imprimir 10 páginas em 5 folhas de papel, ela imprimirá a página 2 e em seguida a página 1 na primeira folha de papel. Ela imprimirá a página 4 e em seguida a página 3 na segunda folha de papel. Ela imprimirá a página 5 na terceira folha de papel, e assim por diante.

Ao executar a impressão duplex manual, o papel deverá ser colocado na bandeja de papéis do seguinte modo:

- Para a bandeja de papéis:
 - Coloque voltado para baixo o lado a ser impresso, com a borda superior (topo) do papel na parte frontal da bandeja.
 - Para imprimir no segundo lado, coloque o papel voltado para cima, com a borda superior (topo) do papel na parte frontal da bandeja.
 - Se você utilizar papel timbrado, coloque o papel na bandeja com a face do cabeçalho voltada para cima na parte frontal da bandeja.
 - Para imprimir no segundo lado, coloque a face do cabeçalho voltada para baixo na parte frontal da bandeja.
- Na bandeja multiuso (bandeja MF):
 - Coloque o lado a ser impresso voltado para cima com a borda de inserção (topo) entrando primeiro no aparelho.
 - Para imprimir no segundo lado, coloque o papel voltado para baixo, com a borda de inserção (topo) do papel entrando primeiro.
 - Se você utilizar papel timbrado, introduza-o pelo cabeçalho, estando o mesmo voltado para baixo.
 - Para imprimir no segundo lado, introduza o papel pelo cabeçalho, estando o mesmo voltado para cima.

Impressão duplex automática

Se estiver utilizando o driver de impressora para Macintosh, consulte Impressão Duplex na página 63.

1 Coloque papel na bandeja de papéis ou bandeja multiuso.

2 Para o driver de impressora do Windows[®]

- 1 Abra a caixa de diálogo **Propriedades** no driver de impressora.
- 2 Na guia Geral, clique no botão Preferências de impressão.
- 3 Na guia Básica, selecione Duplex na configuração Duplex / Folheto.
- 4 Clique no botão **Configurações Duplex...** e **Configurações Duplex** será exibido.
- 5 Selecione Utilizar Unidade Duplex na configuração de Modo Duplex.
- 6 Clique em **OK**. A impressora imprimirá automaticamente em ambos os lados do papel.

Para o driver de impressora BR-Script

- 1 Abra a caixa de diálogo **Propriedades** no driver de impressora.
- 2 Na guia Geral, clique no botão Preferências de impressão.
- 3 Na guia Layout, escolha Orientação, Imprimir nos dois lados e Ordem das páginas.
- 4 Clique em **OK**. A impressora imprimirá automaticamente em ambos os lados do papel.

🌢 Brother HL-5350DN BR-Scr	ipt3 Preferências de impressão 🛛 ? 🔀
Layout Papel/qualidade	
Orientação Peirato Paisagem Paisagem girada Imprimir nos dois lados Virar na borda horizonta Virar na borda horizonta Virar na borda vertical Nenhum Ordem das páginas De frente para trás De trás para frente Páginas por folha: 1	
	A <u>v</u> ançado
	OK Cancelar Apjicar

Impressão de folheto

1 Coloque papel na bandeja de papéis ou bandeja multiuso.

2 Para o driver de impressora do Windows[®]

- 1 Abra a caixa de diálogo **Propriedades** no driver de impressora.
- 2 Na guia Geral, clique no botão Preferências de impressão.
- 3 Na guia Básica, selecione Folheto na configuração Duplex / Folheto.
- 4 Clique no botão **Configurações Duplex...** e **Configurações Duplex** será exibido.
- 5 Selecione Utilizar Unidade Duplex ou Duplex Manual na configuração de Modo Duplex.
- 6 Clique em **OK**.

Configurações Duplex		×
	Modo Duplex	
	Unidade <u>m</u> m polegada Margem [0.0 - 203.2] 0.0	
	OK Cancelar <u>P</u> adrão Ajuda	

Para o driver de impressora BR-Script

- 1 Abra a caixa de diálogo **Propriedades** no driver de impressora.
- 2 Na guia Geral, clique no botão Preferências de impressão.
- 3 Na guia Layout, selecione Folheto na configuração de Páginas por folha.
- 4 Clique em **OK**. A impressora imprimirá um folheto automaticamente.

3

Driver e Software

Driver de impressora

Um driver de impressora é um software que traduz os dados do formato utilizado por um computador para o formato exigido por uma determinada impressora. Geralmente, esse formato é a linguagem de descrição de página (PDL, Page Description Language).

Os drivers de impressora para as seguintes versões do Windows[®] e do Macintosh estão no CD-ROM fornecido junto com a impressora ou no site do Brother Solutions Center em <u>http://solutions.brother.com/</u> Instale os drivers de acordo com o Guia de Configuração Rápida. O driver de impressora mais recente pode ser obtido por download no Brother Solutions Center em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

(Se você quiser remover a instalação do driver de impressora, consulte *Removendo o driver de impressora* na página 71.)

Para Windows[®]

- Driver de impressora do Windows[®] (o driver de impressora mais adequado para este produto)
- Driver de impressora BR-Script (emulação da linguagem PostScript[®] 3[™])

Para Macintosh

- Driver de impressora do Macintosh (o driver de impressora mais adequado para este produto)
- Driver de impressora BR-Script (emulação da linguagem PostScript[®] 3[™])¹
- ¹ Para instalar o driver, consulte *Instalando o driver de impressora BR-Script3* na página 65.

Para Linux^{® 1 2}

- Driver de impressora LPR
- Driver de impressora CUPS
- ¹ Faça o download do driver de impressora para Linux a partir de http://solutions.brother.com/ ou do link no CD-ROM fornecido.
- ² Dependendo das distribuições de Linux, o driver pode não estar disponível.

🖉 Observação

- Para mais informações sobre o driver de impressora para Linux, visite-nos em http://solutions.brother.com/.
- O driver de impressora para Linux poderá ser lançado depois do lançamento inicial deste produto.

	Driver de impressora para Windows [®]	Driver de impressora BR- Script	Driver de impressora para Macintosh	Driver de impressora LPR / CUPS ¹
Windows [®] 2000 Professional	(j)	(i)		
Windows [®] XP Home Edition	()	(i)		
Windows [®] XP Professional	()	(i)		
Windows Vista [®]	(j)	()		
Windows Server [®] 2003	()	(j)		
Windows Server [®] 2008	()	(j)		
Windows [®] XP Professional x64 Edition	Ð	0		
Windows Server [®] 2003 x64 Edition	0	0		
Mac OS X 10.3.9 ou superior		0	0	
Linux ¹				(i)

¹ Para mais informações sobre a distribuição de Linux aceita e para fazer o download do driver de impressora, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Você também pode fazer o download do driver de impressora a partir do link no CD-ROM fornecido. Se fizer o download a partir do link no CD-ROM, clique em **Instalar outros drivers ou utilitários**, depois clique em **Para usuários de Linux** no menu da tela. É necessário o acesso à internet.

Você pode alterar as seguintes configurações da impressora ao imprimir do seu computador:

- Tamanho do Papel
- Orientação
- Cópias(Z)
- Tipo de Mídia
- Resolução
- Configurações de Impressão
- Múltiplas Páginas(K)
- Duplex / Folheto ³
- Origem do Papel
- Dimensionamento
- Impressão Inversa
- Utilizar Marca D'água ¹³
- Imprimir Cabeçalho-Rodapé³
- Modo Economia de Toner
- Administrador ³
- Utilizar Reimpressão ¹³
- Timer do Modo Sleep
- Macro¹³
- Proteção de Página ^{1 3}
- Ajuste de Densidade²
- Impressão de Mensagens de Erro ^{1 3}
- Melhorar o resultado da impressão
- ¹ Essas configurações não estão disponíveis no driver de impressora BR-script para Windows[®].
- ² Essas configurações não estão disponíveis no driver de impressora para Macintosh.
- ³ Essas configurações não estão disponíveis no driver de impressora para Macintosh e no driver de impressora BR-Script para Macintosh.

Recursos do driver de impressora (para Windows[®])

(Para mais informações, consulte o texto de Ajuda no driver de impressora.)

🖉 Observação

- As telas nesta seção são baseadas no Windows[®] XP. As telas no seu computador irão variar dependendo do seu sistema operacional.
- Você pode acessar a caixa de diálogo Preferências de impressão clicando em Preferências de impressão... na guia Geral da caixa de diálogo Propriedades da impressora.

Guia Básico

Você pode também alterar algumas configurações clicando nas ilustrações do lado esquerdo da guia **Básica**.

brother HL-5350DN		S Brother SolutionsCente	er
	Básica Avançada		
	Tamanho do Papel	Carta 🗸	1
	Orientação		
	Cópias(<u>∠</u>)	1 Agrupar	
	Tipo de Mí <u>d</u> ia	Papel Comum	
×	Resolução	600 dpi 🔽	
TamanhodoPapel:Carta	Configurações de Impressão	Geral	
215.9 x 279.4 mm (9.1/2 x 11 col)		Configurações Manuais	
(o me a ri poc)	<u></u>		
Tipo de Mídia : Papel Comum			
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1	Múltiplas Páginas(<u>K</u>)	Normal	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Durdeu : Celhata : Nasburos	Múltiplas Páginas(<u>K</u>) Ord <u>e</u> m das Páginas	Normal P/ direita e p/ baixo	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada	Múltiplas Páginas(<u>K)</u> Ord <u>e</u> m das Páginas Linha da <u>B</u> orda	Normal P/ direita e p/ baixo	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(<u>K)</u> Ordem das Páginas Linha da <u>B</u> orda Dupleg / Folheto	Normal P/ direita e p/ baixo Nenhuma V	
Tipo de Midia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Dugleav / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(K) Ordem das Páginas Linha da <u>B</u> orda Dupley / Folheto	Normal Image: Constraint of Constraints o	
Tipo de Midia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duples / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marco D'âgua : Desativada	Múltiplas Páginas(K) Ordem das Páginas Linha da Borda Dupleg / Folheto Origem do Papel	Normal P/ direita e p/ baixo Nenhuma Configurações Duplex.	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(K) Ordem das Páginas Linha da Borda Dupleg / Folheto Origem do Papel Primeira Página	Normal V P/ direita e p/ baixo V Nenhuma V Seleção Automática V	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(§) Ordem das Páginas Linha da Borda Dupleg / Folheto Origem do Papel Primeira Página Outras Páginas	Normal P/ direita e p/ baixo V Nenhuma Configurações Duplex. Seleção Automática Como na Primeira página	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópias : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(§) Ordem das Páginas Linha da Borda Dupleg / Folheto Origem do Papel Primeira Página Outras Páginas	Normal P/ direita e p/ baixo P/ direita e p/ baixo V Nenhuma Configurações Duplex Seleção Automática Como na Primeira página	
Tipo de Mídia : Papel Comum Cópiar : 1 Resolução : 600 dpi Duplex / Folheto : Nenhuma Dimensionamento : Desativada Marca D'água : Desativada	Múltiplas Páginas(<u>K</u>) Ordem das Páginas Linha da <u>B</u> orida Dupleg / Folheto Origem do Papel Primeira Página Outras Páginas	Normal V P/ direita e p/ baixo V Nenhuma V Contigurações Duplex. Seleção Automática V Como na Primeira página V Padrão	

- Selecione Tamanho do Papel, Orientação, Cópias(Z), Tipo de Mídia, Resolução e Configurações de Impressão (1).
- 2 Selecione as configurações Múltiplas Páginas(K) e Duplex / Folheto (2).
- **3** Selecione a **Origem do Papel** (3).
- Clique em OK (4) para aplicar as configurações escolhidas. Para retornar às configurações padrão, clique em Padrão (5), e depois em OK.(4).

🖉 Observação 🗉

Esta área (6) mostra as configurações atuais.

Tamanho do papel

A partir da lista suspensa escolha o tamanho do papel que está usando.

Orientação

A Orientação seleciona a posição que seu documento será impresso (Retrato ou Paisagem).





Cópias

A seleção de cópias define o número de cópias que serão impressas.

Agrupar

Com a caixa de seleção de Agrupar marcada, uma cópia completa de seu documento será impressa e essa impressão será repetida pelo número de cópias que você selecionou. Se a caixa de seleção de Agrupar não for marcada, então cada página será impressa pelo número de cópias selecionado, antes que a próxima página do documento seja impressa.





Tipo de mídia

Você pode usar na sua impressora os tipos de mídia relacionados a seguir. Para obter a melhor qualidade de impressão selecione o tipo de mídia que deseja utilizar.

Papel Comum	Papel Fino	Papel Grosso	Papel Mais Grosso	Papel Bond
Env. Grosso	Env. Fino	Papel Reciclado	Envelopes	Transparências

🖉 Observação 🛛

- Quando usar papel de cópia comum (20 a 28 lb), escolha Papel Comum. Quando usar papéis mais pesados ou mais ásperos, escolha Papel Grosso ou Papel Mais Grosso. Para papel bond, escolha Papel bond.
- Quando usar envelopes, escolha Envelopes. Se o toner não se fixar corretamente ao envelope quando Envelopes estiver selecionado, escolha Env. Grosso. Se o envelope estiver amassado quando Envelopes for selecionado, escolha Env.Fino.

Resolução

Você pode selecionar a resolução conforme indicado a seguir:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

🖉 Observação

Se você utilizar a configuração de impressão de alta qualidade a 1200 dpi (1200 x 1200 dpi) a velocidade de impressão será mais lenta.

Definição de impressão

Você pode alterar manualmente as configurações de impressão.

Geral

Este é o modo para impressão de documentos em geral.

Gráficos

Este é o modo mais adequado para impressão de documentos que contêm gráficos.

Documentos Comerciais

Este é o modo mais adequado para impressão de documentos comerciais.

Texto

Este é o modo mais adequado para impressão de documentos de texto.

Manual

Você pode alterar manualmente as configurações, selecionando **Manual** e clicando no botão **Configurações Manuais...**

Você pode definir o brilho, o contraste e outras configurações.

Múltiplas páginas

A seleção de múltiplas páginas pode reduzir o tamanho da imagem de uma página, permitindo que várias páginas sejam impressas em uma folha de papel ou ampliando o tamanho da imagem para impressão de uma página em várias folhas de papel.

Ordem das Páginas

Quando a opção N em 1 for selecionada, a ordem das páginas poderá ser escolhida na lista suspensa.

Linha da Borda

Quando imprimir múltiplas páginas em uma folha com o recurso Múltiplas Páginas, você pode escolher uma borda sólida, tracejada ou nenhuma borda em torno de cada página na folha.

38

Duplex / Folheto

Quando quiser imprimir folhetos ou fazer uma impressão duplex, use esta função e a partir da guia **Básica**, selecione **Duplex / Folheto** (consulte *Impressão Duplex* na página 25).

Nenhuma

Desativar impressão duplex.

Duplex

Quando você quiser realizar uma impressão duplex, utilize esta função.

Se você selecionar **Duplex** e clicar no botão **Configurações Duplex...**. Você verá as seguintes configurações.

Modo Duplex

Utilizar Unidade Duplex

Neste modo, a impressora imprimirá automaticamente em ambos os lados do papel.

Duplex Manual

Neste modo, a impressora imprime primeiramente todas as páginas de numeração par. Em seguida, o driver de impressora irá parar e mostrará as instruções necessárias para recolocar o papel. Quando você clicar em OK, as páginas de numeração ímpar serão impressas.

• Tipo de Duplex

Há seis tipos de direções de encadernação duplex disponíveis para cada orientação.

Margem para Encadernação

Se você marcar a opção Margem para encadernação, poderá também especificar a margem para encadernação em polegadas ou milímetros.

Folheto

Quando você quiser imprimir um folheto utilize esta função. Para criar um folheto, dobre as páginas impressas ao meio.

Se você selecionar **Folheto** e clicar no botão **Configurações Duplex...**. Você verá as seguintes configurações.

Modo Duplex

Utilizar Unidade Duplex

Neste modo, a impressora imprimirá automaticamente em ambos os lados do papel.

Duplex Manual

Neste modo, a impressora imprime primeiramente todas as páginas de numeração par. Em seguida, o driver de impressora irá parar e mostrará as instruções necessárias para recolocar o papel. Quando você clicar em OK, as páginas de numeração ímpar serão impressas.

Tipo de Duplex

Há dois tipos de direções de encadernação duplex disponíveis para cada orientação.

Margem para Encadernação

Se você marcar a opção Margem para encadernação, poderá também especificar a margem para encadernação em polegadas ou milímetros.

Origem do papel

Você pode escolher **Seleção Automática**, **Bandeja1**, **Bandeja2**¹, **Bandeja3**¹, **Bandeja MF** ou **Manual** e especificar bandejas diferentes para imprimir a primeira página e da segunda página em diante.

¹ A Bandeja 2 e a Bandeja 3 são opcionais. Você deve adicionar a Bandeja 2 ou a Bandeja 3 na guia Acessórios para poder selecioná-las no driver. (Consulte Guia Acessórios na página 45.)

Guia Avançado

DOUT HL-5350DN		S Brother SolutionsCenter
	Básica Avançada	© Desailyada O Ajustar ao Iamanho de Papel A4 O Livre [25 - 400 %] 100
Tamanho do Papel : A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 pol.)	Impressão Inversa	
Tipo de Mídia : Papel Comum	Utilizar Marca D'água	Configurações
Cópias : 1 Besolução : 600 doi	Imprimir Ca <u>b</u> eçalho-Rodapé	Configurações
Duplex / Folheto : Nenhuma		
Dimensionamento : Desativada darca D'água : Desativada	Modo Economia de Toner	
naica D agua : Desauvaua	Administrador	Configurações
		Outras Opçõ <u>e</u> s Impr
		<u>P</u> adião
		Padrão

Você pode efetuar as seguintes configurações de funções da impressora:

- Dimensionamento (1)
- Impressão inversa (2)
- Utilizar Marca D'água (3)
- Imprimir Cabeçalho-Rodapé (4)
- Modo Economia de Toner (5)
- Administrador (6)
- Outras Opções Impr...(7)

Dimensionamento

Você pode alterar manualmente a escala de impressão de imagem.

Reverse Print (Impressão inversa)

Selecione Impressão Inversa para inverter de cima para baixo a imagem / texto a ser impresso.

Utilizar Marca D'água

Você pode acrescentar um logotipo ou texto em seus documentos como uma marca d'água.

Você pode escolher uma das marcas d'água predefinidas ou pode utilizar um arquivo em bitmap ou arquivo de texto que você tiver criado.

Ao utilizar um arquivo em bitmap como marca d'água, você pode alterar o tamanho da marca d'água e colocá-la em qualquer lugar que desejar na página.

Quando você utilizar texto como marca d'água, você poderá alterar as configurações de **Texto**, **Fonte**, **Estilo**, **Tamanho** e **Escurecimento**.

Imprime Cabeçalho-Rodapé

Quando este recurso estiver habilitado, ele imprimirá a data e a hora no seu documento proveniente do relógio do sistema de seu computador e o nome de usuário do login no PC ou o texto que inseriu. Ao clicar em **Configurações...**, você pode personalizar a informação.

Imprimir ID

Se você selecionar **Nome de Usuário Registrado**, seu nome de usuário do login no PC será impresso. Se você selecionar **Personalizada** e inserir o texto na caixa de edição **Personalizada**, o texto inserido será impresso.

Toner Save Mode (Modo Economia de Toner)

Você pode reduzir os custos de operação ativando o **Modo Economia de Toner**, que reduz a densidade da impressão.

Observação

- Não recomendamos o modo de economia de toner para imprimir fotos ou imagens com Gradações de cinza.
- O Modo Economia de Toner não está disponível para resoluções de 1200 dpi ou HQ 1200.

Administrador

Os administradores têm autoridade para limitar o número de cópias, as configurações de redimensionamento e de marcas d'água.

Senha

Digite a senha nesta caixa.

Definir senha...

Clique aqui para alterar a senha.

Definir

Clique aqui para senha atual. Agora você pode alterar as configurações.

Bloqueio de Cópias

Bloqueia a seleção das páginas a serem copiadas para prevenir a impressão de várias cópias.

Bloqueio Múltiplas Páginas(K) e Escala

Bloqueio de configurações atuais das opções Múltiplas Páginas e Dimensionamento para evitar que sejam feitas alterações.

Bloqueio de Marca D'água

Bloqueia as configurações atuais da opção de marca d'água para impedir alterações.

Bloqueio de Imprimir Cabeçalho-Rodapé

Bloqueia as configurações atuais da opção de Impressão de Cabeçalho-Rodapé para impedir alterações.

Outras opções da impressora...

Você pode efetuar as seguintes configurações de funções da impressora:

- Utilizar Reimpressão
- Timer do Modo Sleep
- Macro
- Proteção de Página
- Ajuste de Densidade
- Impressão de Mensagens de Erro
- Melhorar o resultado da impressão

Usar o comando Reimprimir

A impressora mantém na memória o último trabalho de impressão enviado.

Para reimprimir o último documento, pressione **Go** e segure por cerca de 4 segundos até que todos os LEDs estejam acesos, e depois solte **Go**.

Dentro de 2 segundos, pressione Go pelo número de vezes que deseja reimprimir.

Se não pressionar Go em até 2 segundos, apenas uma cópia será impressa.

🖉 Observação

Se você quiser evitar que outras pessoas imprimam dados utilizando a função de reimprimir, desmarque a caixa de seleção **Utilizar Reimpressão** em **Outras Opções Impr...**.

Sleep Time

Quando a impressora não recebe dados por um certo período de tempo ela entra no Modo Sleep. No Modo Sleep a impressora se comportará como se estivesse desligada. Quando você selecionar **Padrão da Impressora**, a configuração do timer para o Modo Sleep será de 1 minuto. O Modo Sleep Inteligente ajusta automaticamente a configuração mais adequada do timer para o Modo Sleep, dependendo da freqüência com que a impressora é utilizada.

Quando a impressora estiver no Modo Sleep todos os LEDs estarão apagados, o LED de **Status** ficará aceso com brilho reduzido, mas a impressora ainda poderá receber dados. Ao receber um arquivo de impressão ou um documento ou ao pressionar **Go**, você reativará a impressora automaticamente e ela começará a imprimir.

Para mais informações para alterar a configuração do **Modo Sleep**, visite a página do produto em <u>http://solutions.brother.com/</u> e veja "Information".



Macro

Você pode armazenar uma página de documento em forma de macro na memória da impressora. Você também pode executar o macro armazenado (você pode usar o macro armazenado como uma sobreposição em qualquer documento). Isso otimizará o seu tempo e aumentará a velocidade de impressão no caso de dados utilizados freqüentemente, como formulários, logos de empresas, formatos de timbres ou notas fiscais.

Proteção de página

A Proteção de página é uma função que reserva espaço na memória para criar imagens de páginas completas.

As definições para esta função são Automático, Desativada e Padrão da Impressora.

A função de proteção de página permite que a impressora crie uma imagem da página a ser impressa na memória antes de mover fisicamente o papel através da impressora. Use esta função quando a imagem for complexa, e a impressora tiver que aguardar para processar a imagem antes de imprimi-la.

Ajuste de densidade

Aumente ou reduza a densidade da impressão.

🖉 Observação

O Ajuste de Densidade não estará disponível quando a Resolução for definida como HQ 1200.

Impressão de mensagem de erro

Você pode escolher se a impressora alertará sobre um problema imprimindo uma mensagem de erro. Para mais detalhes, consulte *Mensagem de erro impressa* na página 121.

As configurações para esta função são Padrão da Impressora, Ativada e Desativada.

Melhorar saída de impressão

Esta função permite melhorar um problema de qualidade de impressão.

Reduzir a ondulação do papel

Você deve selecionar esta configuração para reduzir a ondulação do papel. Se você estiver imprimindo somente alguma páginas, não é necessário selecionar esta configuração. Recomendamos que altere a configuração de **Tipo de Mídia** para **Papel Fino**.

Melhorar a fixação do toner

Você deve selecionar esta configuração para melhorar a fixação do toner sobre o papel. Se esta seleção não for suficiente, selecione **Papel Mais Grosso** em **Tipo de Mídia**.

Guia Acessórios



🖉 Observação

A partir do menu **Iniciar**, selecione **Painel de Controle** e em seguida **Impressoras e Faxes**¹. Clique com o botão direito no ícone Brother HL-5340D/HL-5350DN/HL-5370DW e selecione Propriedades para acessar a quia Acessórios.

1 Impressoras para usuários do Windows[®] 2000.

Quando instalar os acessórios opcionais, você pode adicionar e escolher essas configurações na guia Acessórios conforme a seguir.



Opcionais Disponíveis (1)

Você pode adicionar e remover manualmente as opções que estiverem instaladas na impressora. As configurações das bandejas ficarão de acordo com os opcionais instalados.

Configuração Avançada da Origem do Papel (2)

Esta função identifica o tamanho de papel definido para cada bandeja de papéis.

Tamanho do Papel

Esta configuração permite que você configure o tamanho de papel utilizado em cada bandeja. Destaque a bandeja para a qual se deseja definir o tamanho do papel e selecione o tamanho desejado a partir do menu suspenso. Clique em Atualizar para aplicar as configurações escolhidas. Ao utilizar mais de um tamanho de papel, você deve definir o tamanho para cada bandeja, para assegurar que o papel seja coletado da bandeja correta.

Origem Padrão

Esta configuração permite que você selecione a origem de papel padrão de onde seus documentos serão impressos. Selecione a **Origem Padrão** a partir do menu suspenso e clique em Atualizar para salvar suas configurações. A configuração de **Seleção Automática** permite que o papel seja coletado automaticamente de qualquer bandeja cuja configuração de tamanho do papel esteja com o mesmo tamanho de papel do seu documento.

■ N. de série (3)

Ao clicar em **Detecção Automática**, o driver da impressora examinará a impressora e exibirá seu número de série. Se falhar em receber a informação, a tela exibirá "-----".

Detecção Automática (4)

A função **Detecção automática** encontra os dispositivos opcionais atualmente instalados, e depois mostra as configurações disponíveis no driver da impressora. Quando você clicar em **Detecção Automática**, os opcionais instalados na impressora serão listados em **Opcionais Instalados** (1). Você pode adicionar ou remover as opções manualmente. Para isso, escolha um dispositivo opcional que deseja adicionar ou remover e clique em **Incluir** ou **Remover**.

🖉 Observação

A função Detecção automática não está disponível sob certas condições da impressora:

- A chave Liga/Desliga da impressora está desligada.
- A impressora apresenta um erro.
- A impressora está em um ambiente de rede compartilhada.
- O cabo não está conectado corretamente à impressora.

Suporte



Observação

Você pode acessar a caixa de diálogo Suporte clicando em Suporte... na caixa de diálogo Preferências de impressão.

	Suporte 🔀
	Driver da Impressora Versão 0.11 25 Jul 2008
1 -	Brother Solutions Center Brother Solutions Center Conecte-se diretamente ao site do Brother Solutions Center na Web (solutions.brother.com) para obter informações atualizadas sobre drivers de impressora, manuais de usuário, boletins informativos, além de outras documentações disponíveis para sua impressora Brother.
2 -	Site de Suprimentos <u>O</u> riginais Para obter os melhores resultados em qualidade, use os suprimentos genuínos Brother. Visite nosso site para obter mais informações.
3 -	Imprimir <u>C</u> onfigurações
4 -	Imprimir <u>F</u> ontes
5 - 6 -	Verificar Configuração ©1993-2008 Brother Industries, Ltd. Sobre All Rights Reserved.
	OK Ajuda

Brother Solutions Center (1)

O Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) é um site que fornece informações sobre o seu produto da Brother incluindo FAQs (Perguntas mais freqüentes), Manual do Usuário, atualizações de drivers e dicas quanto ao uso de sua impressora.

Site de Suprimentos Originais...(2)

Clique neste botão para visitar nosso site e adquirir suprimentos originais da Brother.

Imprimir Configurações (3)

Imprime as páginas que mostram como as configurações internas da impressora foram configuradas.

■ Imprimir Fontes (4)

Esta opção imprime as páginas que mostram todas as fontes internas da impressora.

■ Verificar Configuração...(5)

Exibe as configurações atuais do driver da impressora.

Sobre...(6)

Esta opção exibe a lista de arquivos do driver da impressora e informações sobre a versão atual.

Monitor de status

Esta função reporta o status da impressora (quaisquer erros ocorridos) durante a impressão. Para ativar o monitor de status, siga essas etapas:

Clique no botão **Iniciar**, **Todos os programas**¹, **Brother**, sua impressora (por exemplo, Brother HL-5370DW), e em seguida em **Monitor de Status**.

¹ **Programas** para usuários do Windows[®] 2000

Uso do driver de impressora BR-Script3 (emulação de linguagem PostScript[®] 3™ para Windows[®])

(Para mais informações, consulte o texto de Ajuda no driver de impressora.)

Observação

- Para usar o driver de impressora BR-Script3, é necessário instalar o driver usando a Instalação Personalizada do CD-ROM.
- As telas nesta seção são baseadas na operação da HL-5350DN com Windows[®] XP.
- · As telas no seu computador podem variar dependendo do seu sistema operacional.

Guia Configurações do dispositivo



A partir do menu **Iniciar**, selecione **Painel de Controle** e em seguida **Impressoras e Faxes**¹. Clique com o botão direito no ícone **Brother HL-5340D/HL-5350DN/HL-5370DW BR-Script3** e selecione **Propriedades** para acessar a guia **Configurações do dispositivo**.

¹ Impressoras para usuários do Windows[®] 2000.

Escolha as opções que você tiver instalado.

🜲 Brother HL-5350DN BR-Script3 Proprieda	des ? 🔀		
Geral Compartilhamento	Portas		
Avançado Configurações	do dispositivo		
Bandeja3: <u>Carta</u>	~		
Bandeja MU: <u>Carta</u>			
Alimentação manual: <u>Carta</u>			
iar aŭ ante de substituição de fontes			
Memória PostScript disponível: <u>5908 KB</u>			
Protocolo de saída: <u>ASCII</u>			
Enviar CTRL-D antes de cada trabalho: <u>Não</u>			
Enviar CTRL-D após cada trabalho: <u>Sim</u>			
Converter texto cinza em cinza PostScript: <u>Não</u>			
Converter gráficos cinza em cinza PostScript	: <u>Não</u>		
Adicionar símbolo do euro a fontes PostScrip	t: <u>Sim</u>		
Tempo limite do trabalho: <u>O segundos</u>			
Aguardar tempo limite: <u>300 segundos</u>			
Tamanho mínimo de fonte para download co	no contorno: <u>10(</u>		
Tamanho de fonte máximo para download co	mo bitmap: <u>600 j</u>		
📄 🚮 Opções instaláveis			
Número de Bandejas de Entrada: <u>3</u>	~		
<			
OK Canc	elar Aplicar		

Preferências de impressão



Observação

Você pode acessar a caixa de diálogo Preferências de impressão clicando em Preferências de impressão... na quia Geral da caixa de diálogo Propriedades BR-Script3 Brother HL-5340D/HL-5350DN/HL-5370DW.

Guia Layout

Você pode alterar a configuração de layout selecionando as configurações de Orientação, Imprimir nos dois lados (Duplex), Ordem das páginas e Páginas por folha.

Brother HL-5350DN BR-Scrip	pt3 Preferências de impressão	?
Layout Papel/qualidade		
Orientação Retrato		
○ Paisagem		
○ Paisagem girada		
Imprimir nos dois lados		
○ Virar na borda horizonta		
O ⊻irar na borda vertical		
Ordem das páginas		
De frente para trás		
O D <u>e</u> trás para frente		
Pági <u>n</u> as por folha: 1		
	A <u>v</u> anç	ado
	OK Cancelar	Aplicar

Orientação

A Orientação seleciona a posição que seu documento será impresso (Retrato, Paisagem ou Paosagem girada).

Imprimir nos dois lados

Se quiser fazer impressão duplex, escolha Virar na borda horizonta ou Virar na borda vertical.

Ordem das Páginas

Especifica a ordem na qual as páginas do seu documeno serão impressas. De frente para trás imprime o documento de forma que a página 1 figue em cima da pilha. De trás para frente imprime o documento de forma que a página 1 fique embaixo da pilha.

Páginas por folha

Escolha quantas páginas aparecerão em cada lado do papel, ou Folheto.

Guia Papel / qualidade

Selecione a Origem do Papel:

💩 Brother HL-535	0DN BR-Script3 Preferências de impressão 🛛 ?	×
Layout Papel/qualid	ade	
Seleção de bandej	36	
<u>F</u> onte de papel:	Seleção automática 🔽	
	Seleção automática Seleção Automática Bandeja1 Bandeja2 Bandeja3 Bandeja MU Alimentação manual	
	Avançado	
	OK Cancelar Apjicar	

Origem do Papel

Você pode escolher Seleção automática, Seleção Automática, Bandeja1, Bandeja2¹, Bandeja3¹, Bandeja MF ou Alimentação manual.

¹ A Bandeja 2 e a Bandeja 3 são opcionais.

Opções avançadas



Selecione o Tamanho do papel e a Contagem de cópias (1).

Tamanho do papel

A partir da caixa suspensa escolha o formato do papel que está usando.

Contagem de cópias

A seleção de cópias define o número de cópias que serão impressas.

2 Defina as configurações de **Dimensionamento** e **Fonte True Type** (2).

Dimensionamento

Determina se os documentos devem ser reduzidos ou ampliados e em que percentagem.

Fonte True Type

Especifica as opções de fonteTrueType. Clique em **Substitur pela fonte do dispositivo** (default) para utilizar fontes da impressora equivalentes para imprimir documentos que contenham fontes TrueType. Isso permitirá impressão mais rápida; porém, poderá perder caracteres especiais não aceitos pelo fonte da impressora. Clique em **Transferir como Softfont** para baixar fontes TrueType para imprimir ao invés de utilizar as fontes da impressora.

Você pode alterar as definições selecionando a configuração na lista de Recursos da impressora (3):



Qualidade de Impressão

Você pode escolher as seguintes configurações de qualidade de impressão.

- 1200 dpi
- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi

Tipo de Mídia

Você pode usar os tipos de suporte na sua impressora indicados a seguir. Para a melhor resolução, selecione o tipo de mídia que deseja utilizar.

Papel Comum	Papel Fino	Papel Grosso	Papel Mais Grosso	Papel Bond
Env. Grosso	Env. Fino	Papel Reciclado	Envelopes	Transparências

Modo Economia de Toner

O toner pode ser conservado usando este recurso. Quando o **Modo Economia de Toner** estiver **Ativado**, a impressão fica mais clara. A configuração padrão é **Desativado**.

Observação

- Não recomendamos o uso do modo Modo Economia de Toner para imprimir fotos ou imagens com Gradações de cinza.
- O Modo Economia de Toner não está disponível para resoluções de 1200 dpi ou HQ 1200.

Timer do Modo Sleep

Quando a impressora não recebe dados por um certo período de tempo ela entra no Modo Sleep. No Modo Sleep a impressora se comportará como se estivesse desligada. Quando você selecionar **Padrão da Impressora**, a configuração do timer para o Modo Sleep será de 1 minuto. Quando a impressora estiver no Modo Sleep todos os LEDs estarão apagados, o LED de **Status** ficará aceso com brilho reduzido mas a impressora ainda poderá receber dados. Ao receber um arquivo de impressão ou um documento ou ao pressionar **Go**, você reativará a impressora automaticamente e ela começará a imprimir.

Para mais informações para alterar a configuração do **Modo Sleep**, visite a página do produto em <u>http://solutions.brother.com/</u> e veja "Information".



Bloqueio da Tela de Meios-tons

Não permite que outros aplicativos modifiquem as configurações de meio-tom. A configuração padrão é **Ativada**.

Impressão de Imagem de Alta Qualidade

Você pode obter uma impressão de imagens de alta qualidade. Se você configurar a **Impressão de Imagem de Alta Qualidade** como **Ativada**, a velocidade de impressão será mais lenta.

Reduzir a ondulação do papel

Você deve selecionar esta configuração para reduzir a ondulação do papel. Se você estiver imprimindo somente algumas páginas, não é necessário selecionar esta configuração. Recomendamos que altere a configuração de **Tipo de Mídia** do driver da impressora para papel fino (thin).

Melhorar a fixação do toner

Você deve selecionar esta configuração para melhorar a fixação do toner sobre o papel. Se esta seleção não for suficiente, selecione **Papel Mais Grosso** em **Tipo de Mídia**.

Ajuste de densidade

Aumente ou reduza a densidade da impressão.

Recursos do driver de impressora (para Macintosh)

Esta impressora aceita Mac OS X 10.3.9 ou superior.

🖉 Observação

As telas nesta seção são baseadas no Mac OS X 10.5. As telas em seu Macintosh poderão variar dependendo do seu sistema operacional.

Selecionando opções de configuração de página

Você pode configurar o tamanho do papel, posicionamento e redimensionamento (**Tamanho do Papel**, **Orientação** e **Ajustar Tamanho**).

A partir de um aplicativo como por exemplo o Apple TextEdit, clique em Arquivo, e em seguida em Configuração da página. Certifique-se de que HL-XXXX (onde XXXX é o modelo de seu aparelho.) esteja selecionado no menu Formatar para. Você pode alterar as configurações de Tamanho do Papel, Orientação e Ajustar Tamanho, e depois clicar em OK.

Ajustes:	Atributos de Página	•
Formatar para:	Brother HL-5350DN series	:
	Brother HL-5350DN series CUPS	_
Tamanho do Papel:	A4	•
	20,99 por 29,70 cm	
Orientação:	Tit T-	
Ajustar Tamanho:	100 %	
?)	(Cancelar)	ОК

- A partir de um aplicativo como por exemplo o Apple TextEdit, clique em Arquivo, e em seguida em Imprimir para começar a imprimir.
 - Para Mac OS X 10.3 e 10.4

Pré-ajustes:	Padrão	
	Cópias e Páginas	•
Cópias:	1 Contínuas	
Páginas:	Tudo De: 1 para: 1	

3

Para Mac OS X 10.5

Para mais opções de configuração de página, clique no triângulo ao lado do menu pop-up da Impressora.



Selecionando opções de impressão

Para controlar recursos especiais de impressão, selecione as opções da caixa de diálogo Impressão.

	Impressora: Brother HL-5350DN se	ries 🚺 🚺
	Pré-ajustes: Padrão	•
	Cópias: 🚺 🗹 Contínua	s 🗌 Frente e Verso
	Páginas: 💿 Tudo	
	Tamanho do Papel: A4	20,99 por 29,70 cm
	Orientação:	
	✓ Editor de Texto	
	Leiaute	Eagle.
	Compatibilidade de Co Gestão de Papel	r
[◀◀ ◀] 1 de 1 [▶ ▶▶]	Alimentação de Papel Página de Rosto	
	Programador	
PDF ▼	Configuração da Impre	ssão primi
	Resumo	

Página de rosto

Você pode fazer as seguintes configurações de página de rosto:

	1.0	Impressora:	Brother HL-53	50DN series	+
		Pré-ajustes:	Padrão		\$
		Cópias: Páginas:	1 ✓ ⊙ Tudo	Contínuas 🗌 Fre	nte e V
		Tamanho do Papel:	O De: 1 A4	para: 1	oor 29,70
		Orientação:	Página de Ros	to	•
		Imprimir Pági	ina de Rosto: O	Nenhuma Antes do docum Depois do docur	ento
••	1 de 1 🕞 🕨	Tipo da Pági	ina de Rosto: 🖸	onfidencial	4 *
		Informações d	de Cobrança:		

Imprimir Página de Rosto

Use esta função se quiser adicionar uma página de rosto ao documento.

Tipo da Página de Rosto

Escolha um modelo para a página de rosto.

Informações de Cobrança

Se quiser adicionar a informação de faturamento na página de rosto, insira o texto na caixa **Informações** de Cobrança.

Alimentação de papel

1.2.5	Impressora:	Brother HL-	-5350DN series	•
	Pré-ajustes:	Padrão		\$
	Cópias:	1	🗹 Contínuas 📃 Frente	e Vers
	Páginas:	 Tudo De: 1 	para: 1	
	Tamanho do Papel:	A4	20,99 por :	29,70 cr
	Orientação:	12 13	7	
	Onentação.	TT IS		
		Alimentaçã	o de Papel	÷
	• Todas as	Alimentação páginas de:	o de Papel	•
	• Todas as	Alimentação páginas de: página de:	o de Papel Seleção Automática Selecção Automática	• •

Você pode escolher **Seleção Automática**, **Bandeja1**, **Bandeja2**¹, **Bandeja3**¹, **Bandeja MF**² ou **Manual** e especificar bandejas diferentes para imprimir a primeira página e da segunda página em diante.

¹ A Bandeja 2 e a Bandeja 3 são opcionais.

² A impressora ativa o modo de Alimentação Manual automaticamente quando você coloca papel na Bandeja MF.

Leiaute

12-2-	Impressora: Broth	her HL-5350DN series	\$
	Pré-ajustes: Padra	ão	\$
	Cópias: 1	Contínuas 🗌 Fre	ente e Ve
	Páginas: • Tuc O De:	do : 1 para: 1	_
	Tamanho do Papel: A4	\$ 20,99	por 29,70
	Orienterão: 1.	t 🕾	
	Orientação.		
	Leiau	ute	:
	Páginas por Folha:	ute : [1	¢
1461	Páginas por Folha: Direção do Leiaute:		•
 1 de 1 🕨 🕨	Páginas por Folha: Direção do Leiaute: Borda:	i I Nenhuma	(\$ (\$ (\$
 1 de 1 🕞 🍽	Páginas por Folha: Direção do Leiaute: Borda: Frente e Verso:	ute 1 2 5 1 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

Páginas por Folha

Escolha quantas páginas aparecerão em cada lado do papel.

Direção do Leiaute

Quando especificar as páginas por folha, você pode também especificar a direção do leiaute.

Borda

Use esta função quando quiser adicionar uma margem.

Frente e Verso

Consulte Impressão Duplex na página 63.

■ Inverter Orientação da Página (Para Mac OS X 10.5)

Selecione a opção Inverter Orientação da Página para inverter a imagem / texto de cima para baixo.

Configurações da impressão

Você pode alterar as configurações selecionando a configuração desejada na lista de **Configuração da Impressão**:

Guia Básica



Tipo de Mídia

Você pode alterar o tipo de mídia para:

- Papel Comum
- Papel Fino
- Papel Grosso
- Papel Mais Grosso
- Papel Bond
- Transparências
- Envelopes
- Env. Grosso
- Env. Fino
- Papel Reciclado

Resolução

Você pode configurar a resolução conforme indicado a seguir:

- 300 dpi
- 600 dpi
- **HQ 1200**
- 1200 dpi

Modo Economia de Toner

O toner pode ser conservado usando este recurso. Quando o **Modo Economia de Toner** estiver ativado, a impressão ficará mais clara. A configuração padrão é **Desativado**.

🖉 Observação .

- Não recomendamos o Modo Economizar toner para imprimir fotos ou imagens com Gradações de cinza.
- O Modo Economia de Toner não está disponível para resoluções de 1200 dpi ou HQ 1200.

■ Impressão Inversa (Para Mac OS X 10.3 e 10.4)

Selecione Impressão Inversa para inverter de cima para baixo a imagem / texto a ser impresso.

Guia Avançada



Qualidade Gráfica

Você pode alterar a qualidade da impressão conforme a seguir:

Fotos

Este modo é para fotografias (prioridade de gradação). Selecione esta configuração para imprimir fotografias com gradação contínua. Você pode reproduzir contrastes suaves entre várias tonalidades de cinza.

Gráficos

Este modo é para gráficos (prioridade de contraste). Selecione esta configuração para imprimir texto e figuras, como por exemplo documentos e apresentações comerciais. Você pode reproduzir contrastes acentuados entre áreas sombreadas.

Tabelas/Diagramas

Este é o melhor padrão de pontilhamento para documentos comerciais, como por exemplo, apresentações que incluem texto, ilustrações ou gráficos. É particularmente adequado para cores sólidas.

Texto

Este é o modo mais adequado para impressão de documentos de texto.

Melhorar o resultado da impressão...

Esta função permite melhorar um problema de qualidade de impressão.

Reduzir a ondulação do papel

Você deve selecionar esta configuração para reduzir a ondulação do papel. Se você estiver imprimindo somente alguma páginas, não é necessário selecionar esta configuração. Recomendamos que altere a configuração de **Tipo de Mídia** do driver da impressora para papel fino (thin).

Melhorar a fixação do toner

Você deve selecionar esta configuração para melhorar a fixação do toner sobre o papel. Se esta seleção não for suficiente, selecione **Papel Mais Grosso** em **Tipo de Mídia**.

Timer do Modo Sleep

Quando a impressora não recebe dados por um certo período de tempo ela entra no Modo Sleep. No Modo Sleep a impressora se comportará como se estivesse desligada. A configuração default do timer para o Modo Sleep é de 1 minuto. Se quiser alterar esse tempo, selecione **Manual** e depois insira o tempo na caixa de texto do driver.

Quando a impressora estiver no Modo Sleep todos os LEDs estarão apagados, o LED de **Status** ficará aceso com brilho reduzido mas a impressora ainda poderá receber dados. Ao receber um arquivo de impressão ou um documento ou ao pressionar **Go**, você reativará a impressora automaticamente e ela começará a imprimir.

Para mais informações para alterar a configuração do **Modo Sleep**, visite a página do produto em http://solutions.brother.com/ e veja "Information".



Suporte



Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com/</u>) é um site que fornece informações sobre o seu produto da Brother incluindo FAQs (Perguntas mais freqüentes), Manual do Usuário, atualizações de drivers e dicas quanto ao uso de sua impressora.

Site de Suprimentos Originais

Clique neste botão para visitar nosso site e adquirir suprimentos originais da Brother.
Impressão Duplex

■ Use duplex unit (Utilizar a unidade duplex)

Selecione Leiaute.

Escolha Encadernação com Margem Grande ou Encadernação de Margem Pequena em Frente e Verso.

	1.2.	Impressora:	Brother HL-53	50DN series
		Pré-ajustes:	Padrão	\$
		Cópias:	1	Contínuas 🗹 Frente e Vers
		Páginas:	💽 Tudo	
			O De: 1	para: 1
		Tamanho do Papel:	A4	20,99 por 29,70 cr
		Orientação:		
			Leiaute	
		Páginas por	Folha: 1	;
		Direção do L	eiaute:	5 W W
<u></u> 1d	el 🕨 🕨		Borda Decativ	ada
		Frente e	Versc V Encader	nação com Margem Granc
			Encader	nação de Margem Pequen

Manual duplex (Duplex manual)

Selecione Gestão de Papel.

Para Mac OS X 10.3 e 10.4

Selecione **Páginas ímpares numeradas** e imprima. Vire os papéis e recarregue-os na impressora, e em seguida selecione **Páginas pares numeradas** e imprima.

	Gestão de Pap	el	:
Ordem das Páginas:	 Automático Normal Inverter 	Imprimir: O Tod • Pág O Pág	as as Páginas inas ímpares numerada: inas pares numeradas
Tamanho do Papel d	e Destino:		
🖲 Usar tamanho	de papel de doci	umentos: A4	
Ajustar propor	rcionalmente ao p reduzir proporcio	papel: A4 pnalmente	Å.

Para Mac OS X 10.5

Selecione **Somente Ímpares** e imprima. Vire os papéis e recarregue-os na impressora, e em seguida selecione **Somente Pares** e imprima.

		1.2	Impressora:	Brother HL-53	50DN series	•
			Pré-ajustes:	Padrão		\$
			Cópias:	1	Contínuas 🗌 Fren	te e Ver
			Páginas:	 Tudo De: 1 	para: 1	
			Tamanho do Papel:	A4	¢ 20,99 po	r 29,70 ci
			Orientação:			
				Gestão de Pap	el	\$
			Páginas	s para Imprimir:	Somente Ímpares	\$
			Tamanho do Pa	apel de Destino:	Papel sugerido: A	4 \$
44	▲ 1 de 1			☐ Ajustar pr ☑ Somente r	oporcionalmente a eduzir proporciona	o papel Ilmente

Monitor de status

Esta função reporta o status da impressora (quaisquer erros ocorridos) durante a impressão. Para ativar o monitor de status, siga essas etapas:

- Para Mac OS X 10.3 e 10.4
- Execute o Utilitário Configuração de Impressora (no menu Ir, escolha Aplicativos, Utilitários), depois escolha a impressora.
- 2 Clique em Utilitário, e em seguida o Monitor de Status será iniciado.
- Para Mac OS X 10.5
- Execute Preferências do Sistema, selecione Impressão e Fax, e em seguida selecione uma impressora
- Clique em Abrir Fila de Impressão..., e em seguida clique em Utilitário. O Monitor de Status será iniciado.

Uso do driver de impressora BR-Script3 (emulação de linguagem PostScript[®] 3™ para Macintosh)

🖉 Observação

- Para usar o driver de impressora BR-Script3 em uma rede, consulte o Manual do Usuário de Rede incluído no CD-ROM.
- Para usar o driver de impressora BR-Script3, você precisa configurar a emulação como BR-Script3 utilizando o Console Remoto da Impressora ou o Gerenciamento via Web (navegador da web). (Consulte Console Remoto de Impressora na página 76.)

Instalando o driver de impressora BR-Script3

Você precisa instalar o driver de impressora BR-Script3 usando as seguintes instruções.

Observação

Se estiver usando um cabo USB, somente um driver por impressora pode ser registrado no **Utilitário Configuração de Impressora** (para Mac OS X 10.3 e 10.4) ou no **Impressão e Fax** (para Mac OS X 10.5). Antes de instalar o driver de impressora BR-Script3, apague da lista de impressoras outros drivers da Brother instalados previamente para a mesma impressora.

■ Para Mac OS X 10.3 e 10.4

A partir do menu Ir, escolha Aplicativos.







3 Clique duas vezes sobre o ícone Utilitário Configuração de Impressora.



4 Clique em Adicionar.



Para usuários de Mac OS X 10.3, siga as etapas em 6. Para usuários de Mac OS X 10.4 ou superior, siga as etapas em 6.





6 Escolha o nome do modelo e certifique-se de que Brother está presente em Modelo de impressora (Print Using), e em seguida selecione o nome de modelo que mostra BR-Script em Model Name (Modelo) e depois clique em **Adicionar**. Para usuários de Mac OS X 10.3:

		USB			;	
	Produto			ino		
	HL-5350D	N series	I	rother		
Mc	delo de Imr	rassora	Broth	or		-
Mc	odelo de Imp	oressora	Broth	er		\$
Mc	odelo de Imp	oressora	Broth	er		:
Mc B	odelo de Imp rother HL-535	oressora	Broth	er		
Mc B B	odelo de Imp rother HL-539 rother HL-535 rother HL-532	ODN BR-Sci ODN Series	Broth ript3 CUPS.g:	er		
Mc B B B	odelo de Imp rother HL-535 rother HL-537 rother HL-537	oressora	Broth ript3 CUPS.g. ript3	er		
Mc B B B	odelo de Imp rother HL-535 rother HL-535 rother HL-537 rother HL-537	oressora CODN BR-Sc ODN series ODW BR-Sc ODW series	Broth ript3 CUPS.g. ript3 CUPS.g	er : z		
Mc B B B	odelo de Imp rother HL-535 rother HL-535 rother HL-537 rother HL-537	CODN BR-Sc CODN Series CODW BR-Sc CODW Series	Broth ript3 CUPS.g. ript3 cUPS.g			

Para usuários de Mac OS X 10.4 ou superior:

	Conexão	
eries	Bonjour	
		4 1
Brother HL-5350DN	series	
Brother		\$
Modelo		
Brother HL-5340D BR-S	cript3	Ċ
Brother HI -5340D serie	CLIPS v1 1	
Brother HL-5350DN BR-	Script3	
Brother HE-3330DN Sen	es CUF3 V1.1	
Brother HL-5370DW BR-	-Script3	
	ac CIDS v1 1	
	Brother HL-5350DN Brother HL-5350DN Brother Modelo Brother HL-5340D BR-5 Brother HL-5340D BR-5 Brother HL-5350DN BR- Brother HL-5370DW BR-5	Conexão eries Bonjour Brother HL-5350DN series Brother Modelo Brother HL-5340D BR-Script3 Brother HL-5340D BR-Script3 Brother HL-5350DN BR-Script3 Brother HL-5370DW BR-Script3 Brother HL-5370DW BR-Script3

No menu Utilitário Configuração de Impressora, escolha Encerrar Utilitário Configuração de Impressora.





■ Para Mac OS X 10.5

1 A partir do menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.

(Editor de Texto	Arquivo	Editar	For
So At So	obre Este Mac tualização de Softw oftware do Mac OS X	are X		
Pr	eferências do Siste	ma		
D: Lo	ock ocalização			
lte	ens Recentes			▶
Fo	orçar Encerrar		Υж	গ
Re Re De	epouso einiciar esligar			
Fi	nalizar Sessão de n	nanual	☆ ₩	Q

2 Selecione Impressão e Fax.



Clique em +.			
	00	Impressão e Fax	
	Mostrar Tudo		٩
		Abrir Fila de Impressão) Opções e Materiais
	+		
		Impressora Padrão:	
	Tamanho de Panel Padrão em 1	Configurar Dágina"	
	Tamanno de Paper Paurao em	Configural Payina .	
	Tamanno de Paper Faurao em		

4 Selecione o Nome de Impressora e selecione Selecione um driver para utilizar... em Imprimir Usando, e em seguida selecione o Nome de Impressora que mostra BR-Script no Nome do Modelo[Modelo], e clique em Adicionar.

ome da Impressora			A Tipo	
other HL-5350DN se	eries		Bonjou	8
Nome:	Brother HL-535	ODN series	5	
Localização:				
mprimir Usandci	Selecione um d	river para	utilizar	4
	Q			
				12
	Brother HL-5340D	BR-Script3		0
(Brother HL-5340D	series CUPS		
(Brother HL-5350D	N BR-Script.	5)
	Brother HL-5330D	W BR-Script	3	1
	Brother HL 5370D	Wearing CI	nc	

5 Saia de **Preferências do Sistema**.

100

Removendo o driver de impressora

Você pode remover o driver de impressora que instalou, executando as etapas a seguir.

- 🖉 Observação
 - Estas instruções não serão válidas se você tiver instalado o driver de impressora através da função Adicionar impressora do Windows[®].
 - Depois de removê-lo, recomendamos que reinicie o computador para remover todos os arquivos que estavam em uso durante a remoção.

Driver de impressora para Windows[®] e Windows Vista[®] e Windows Server[®] 2003/2008

- 1 Clique no botão **Iniciar**, aponte para **Programas**¹, **Brother** e depois para o nome da impressora.
- 2 Clique em **Remover**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Programas para usuários do Windows[®] 2000

Driver de impressora para Macintosh

Para Mac OS X 10.3 e 10.4

- 1 Desconecte o cabo USB entre o Macintosh e sua impressora.
- 2 Reinicie o Macintosh.
- 3 Faça o login como 'Administrador'.
- Execute o Utilitário Configuração de Impressora (no menu Ir, escolha Aplicativos, Utilitários), depois escolha a impressora que você deseja remover e remova-a clicando no botão Eliminar.
- Arraste a pasta (no Macintosh HD (Disco de Inicialização), escolha Biblioteca, Impressoras, Brother) para a lixeira e esvazie a lixeira.
- 6 Reinicie o Macintosh.

Para Mac OS X 10.5

- 1 Desconecte o cabo USB entre o Macintosh e sua impressora.
- 2 Reinicie o Macintosh.
- Faça o login como 'Administrador'.
- Execute Preferências do Sistema. Selecione Impressão e Fax, selecione a impressora que deseja remover e remova-a clicando no botão -.

5 Arraste a pasta (no Macintosh HD (Disco de Inicialização), escolha Biblioteca, Impressoras, Brother) para a lixeira e esvazie a lixeira.

6 Reinicie o Macintosh.

Software

Software para redes (para HL-5350DN e HL-5370DW)

BRAdmin Light

BRAdmin Light é um utilitário para configuração inicial dos dispositivos da Brother conectados em rede. Este utilitário pode procurar produtos Brother na sua rede, consultar o status e fazer configurações básicas de rede, tais como o endereço IP. O utilitário BRAdmin Light está disponível para computadores com Windows[®] 2000/XP, Windows Vista[®] e Windows Server[®] 2003/2008, Mac OS X 10.3.9 (ou superior). Para instalar o BRAdmin Light no Windows[®], consulte o Guia de Configuração Rápida fornecido com o aparelho. Para usuários de Macintosh, o BRAdmin Light será instalado automaticamente quando você instalar o driver de impressora. Se já tiver instalado o driver de impressora, não terá que instalá-lo novamente.

Para mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

BRAdmin Professional 3 (para Windows®)

BRAdmin Professional 3 é um utilitário de gerenciamento mais avançado de dispositivos Brother conectados em rede. Este utilitário pode pesquisar produtos Brother na sua rede e visualizar o status do dispositivo a partir de uma janela no estilo Explorer, fácil de ler, que muda de cor ao identificar o status de cada dispositivo. Você pode configurar os ajustes de rede e dispositivo e pode atualizar o firmware do dispositivo a partir de um computador Windows[®] na sua LAN. O BRAdmin Professional 3 também pode registrar a atividade de dispositivos Brother na sua rede e exportar os dados de registro em formato HTML, CSV, TXT ou SQL.

Os usuários que desejam monitorar impressoras conectadas localmente devem instalar o software BRPrint Auditor no PC cliente. Este utilitário possibilita monitorar impressoras conectadas a um PC cliente por USB ou em paralelo através do BRAdmin Professional 3.

Para mais informações e download, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Web BRAdmin (para Windows[®])

O Web BRAdmin é um utilitário para gerenciamento de dispositivos Brother conectados em rede por meio de sua LAN ou WAN. Este utilitário pode procurar produtos Brother na sua rede, consultar o status e fazer configurações de rede. Diferentemente do BRAdmin Professional, que foi projetado somente para o sistema Windows[®], Web BRAdmin é um utilitário baseado em servidor, que pode ser acessado de qualquer PC cliente que possua um navegador web que aceite o JRE (Java Runtime Environment). Ao instalar o Web BRAdmin em um PC que executa IIS ¹, você se conecta ao servidor Web BRAdmin, que em seguida se comunica com o dispositivo em si.

Para mais informações e download, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

¹ Internet Information Server 4.0 ou Internet Information Services 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

BRPrint Auditor (para Windows®)

O software BRPrint Auditor traz o poder de monitoração das ferramentas de gerenciamento de rede Brother às máquinas conectadas localmente. Este utilitário possibilita que um computador cliente colete informações de utilização e status de uma máquina conectada através da interface paralela ou USB. O Auditor BRPrint pode transmitir essas informações a outro computador na rede que execute o BRAdmin Professional 3 ou o Web BRAdmin 1.45 ou superior. Isto possibilita que o administrador verifique itens como contagens de páginas, status do toner e do cilindro e a versão do firmware.

Adicionalmente à comunicação com aplicativos de gerenciamento de rede da Brother, este utilitário pode enviar por email as informações de utilização e status diretamente a um endereço de email previamente estabelecido no formato de arquivo CSV o XML (necessário o suporte a SMTP Mail). O utilitário BRPrint Auditor também suporta a notificação por email para a comunicação de condições de advertência e erro.

Gerenciamento via Web (navegador da web)

O Gerenciamento via Web (navegador da web) é um utilitário destinado ao gerenciamento de dispositivos Brother conectados em rede, utilizando o protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Este utilitário pode ver o status dos produtos Brother existentes em sua rede, e configurar o aparelho, ou as definições de rede, utilizando um navegador web comum que esteja instalado em seu computador.

Para mais informações, consulte o Capítulo 10 do Manual do Usuário de Rede no CD-ROM fornecido.

Para maior segurança, o Gerenciamento Baseado na Web também suporta HTTPS. Para mais informações, consulte o Capítulo 14 do Manual do Usuário de Rede no fornecido.

Assistente de instalação do driver (para Windows[®])

O assistente de instalação do driver é um utilitário para instalação. Pode ser usado para facilitar ou mesmo automatizar a instalação de uma impressora local ou conectada em rede. O Assistente de instalação do driver também pode ser usado para criar arquivos auto-executáveis que, quando executados em um PC remoto, automatizam completamente a instalação de um driver de impressora. O PC remoto não precisa estar conectado a uma rede.

Sobre os modos de emulação

Essa impressora possui os modos de emulação a seguir. Você pode alterar a configuração ao usar o painel de controle ou o Gerenciamento via Web (navegador da web).

Modo HP LaserJet

O modo HP LaserJet (ou modo HP) é o modo de emulação no qual esta impressora aceita a linguagem PCL6 da impressora a laser 'LaserJet' da Hewlett-Packard. Vários aplicativos aceitam esse tipo de impressora laser. O uso desse modo permitirá que a sua impressora funcione da melhor maneira com esses aplicativos.

Modo BR-Script 3

BR-Script é uma linguagem de descrição de página original da Brother e um interpretador de emulação da linguagem PostScript[®]. Esta impressora aceita nível 3. O interpretador BR-Script dessa impressora permite que você controle o texto e os gráficos nas páginas.

Para mais informações técnicas sobre os comandos do PostScript[®], consulte os seguintes manuais:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Reference, 3rd edition. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
- Modo EPSON FX-850 e IBM[®] ProPrinter XL

Os modos EPSON FX-850 e IBM ProPrinter XL são os modos de emulação que esta impressora aceita para atender aos padrões de mercado das impressoras de matriz de pontos. Alguns aplicativos oferecem suporte para emulações de impressoras de matriz de pontos. Use esses modos de emulação para que a sua impressora funcione corretamente ao imprimir a partir desses tipos de aplicativos.

Seleção automática da emulação

Essa impressora possui um recurso de seleção automática da emulação que fica ativado por default. Ele permite que ela mude o modo de emulação para se adaptar automaticamente ao tipo de dados que estiver recebendo.

Você pode alterar a configuração utilizando o **Console Remoto de Impressora** ou o Gerenciamento via Web (navegador da web).

A impressora pode escolher dentre as seguintes combinações:

Configuração 1 (padrão)	Configuração 2
HP LaserJet	HP LaserJet
BR-Script 3	BR-Script 3
EPSON FX-850	IBM ProPrinter XL

Seleção automática de interface

Essa impressora possui um recurso de seleção automática de interface que fica ativado por default. Ele permite que a impressora mude automaticamente a interface para paralela IEEE 1284, USB ou Ethernet, dependendo de qual interface estiver conectada e recebendo os dados.

Ao utilizar a interface paralela, você pode ligar ou desligar as comunicações paralelas de alta velocidade e bidirecional, usando o **Console Remoto de Impressora**. (Consulte *Console Remoto de Impressora* na página 76.)



Esta função demora alguns segundos para entrar em operação. Se quiser acelerar a impressão, selecione manualmente a interface desejada, utilizando o **Console Remoto de Impressora**. (Consulte *Console Remoto de Impressora* na página 76.)

Se você geralmente utiliza apenas uma interface, recomendamos que selecione esta interface usando o **Console Remoto de Impressora**. (Consulte *Console Remoto de Impressora* na página 76.) Se apenas uma

interface for escolhida, a impressora alocará todo o buffer de entrada para essa interface, para acelerar a impressão.

Console Remoto de Impressora

O Console Remoto de Impressora é um software desenvolvido para alterar muitas das configurações de sua impressora independentemente de seu aplicativo. Por exemplo, você pode alterar as configurações de margem de impressora, Modo Sleep, conjunto de caracteres e etc. Essas configurações são então registradas e usadas pela impressora.

Como usar e instalar o software de Console Remoto de Impressora

Para utilizar o o software de Console Remoto de Impressora, siga as etapas abaixo.

Para Windows[®]

- Coloque o CD-ROM em seu drive de CD-ROM e feche a tela assim que ela abrir.
- 2 Abra o Windows[®] Explorer e selecione o drive de CD-ROM.
- 3 Clique duas vezes na pasta **Ferramenta**.
- 4 Clique duas vezes na pasta RPC.
- 5 Consulte o RPC_User's_Guide.pdf para mais informações sobre como instalar e utilizar o Console Remoto de Impressora.

Para Macintosh

- Coloque o CD-ROM em seu drive de CD-ROM. Clique duas vezes no ícone HL5300 na área de trabalho.
- Clique duas vezes na pasta Utilities.
- 3 Clique duas vezes na pasta **RPC**.
- 4 Consulte o RPC_User's_Guide.pdf para mais informações sobre como instalar e utilizar o Console Remoto de Impressora.

4 Painel de controle

LEDs (diodos emissores de luz)

Esta seção se refere aos cinco LEDs: **Back Cover**, **Toner**, **Drum**, **Paper**, **Status** e dois botões: **Job Cancel** e **Go** no painel de controle.



1) LED Back Cover

O LED da tampa traseira sinaliza erros na parte traseira da impressora.

2) LED Toner

O LED do toner sinaliza pouco toner ou fim do toner.

3) LED Drum

O LED do cilindro sinaliza quando o cilindro está próximo do fim de sua vida útil.

4) LED Paper

O LED para papel sinaliza quando a impressora estiver: sem papel / com papel preso / com a tampa aberta

5) LED Status

O LED de Status acenderá de acordo com o status da impressora.

6) Botão Job Cancel

Cancelar 1 trabalho / Cancelar TODOS os trabalhos

7) Botão Go

Reativar / recuperação de erros / avanço de formulário / reimpressão

As sinalizações do LED mostradas na tabela abaixo são usadas nas ilustrações deste capítulo.

	O LED está apagado.
	O LED está com iluminação reduzida.
ou 🛑 ou	O LED está aceso.
- ` į- ou - `į-	O LED está piscando.

LED	Status da impressora
 Back Cover Toner Drum Paper Status 	Modo Sleep A impressora está em Modo Sleep. Pressionar Go reativará a impressora, que passará do Modo Sleep para o modo pronto.
 Back Cover Toner Drum Paper Status 	Pronta para imprimir A impressora está pronta para imprimir.
Back Cover Toner Drum Paper	Em aquecimento A impressora está em aquecimento. O LED Status ficará aceso por 1 segundo e apagado por 1 segundo.

LED	Status da impressora
Deale	Recebendo dados
Cover	A impressora deve estar recebendo dados do computador, processando dados da memória ou imprimindo dados.
	O LED Status ficará aceso por 0,5 segundo e apagado por 0,5 segundo.
🗆 Drum	Em resfriamento
Paper	A impressora está em resfriamento. Aguarde alguns segundos até que o interior da impressora seja resfriado.
- Status	O LED Status ficará aceso por 1 segundo e apagado por 1 segundo.
	Dados restantes na memória
Back Cover	Há dados restantes na memória da impressora para serem impressos. Se o LED
Toner	amarelo Status permanecer aceso por um longo período e nada for impresso, pressione Go para imprimir os dados restantes na memória.
🗆 Drum	
Paper	
Status	
Deale	Falta de toner
Cover	Indica que o cartucho de toner está no final de sua vida útil. Compre um novo
- Toner	cartucho de toner e aguarde a sinalização de Substituir toner .
	O LED Toner ficará aceso por 2 segundos e apagado por 3 segundos.
Paper	
Status	
	Substituir toner
Back Cover	Substitua o cartucho de toner por um novo. Consulte Trocando o cartucho de toner
Toner	na página 96.
Paner	O conjunto da unidade do cilindro nao está instalado corretamente. Remova a unidade do cilindro do aparelho e depois recoloque.
	Sem toner
Status	Abra a tampa frontal e instale o cartucho de toner. Consulte <i>Cartucho de toner</i> na página 95.

LED	Status da impressora		
Baak	Vida útil do cilindro está terminando		
	A vida útil da unidade do cilindro está próxima de terminar. Recomendamos adquirir		
Toner	uma nova unidade de cilindro para substituir a atual. Consulte <i>Substituição da unidade do cilindro</i> na página 104.		
-, Drum	O LED Drum ficará aceso por 2 segundos e apagado por 3 segundos.		
Paper			
Status			
	Trocar cilindro		
Back Cover	Substitua o cilindro por um novo. Consulte Substituição da unidade do cilindro na		
Toner	pagina 104.		
Drum			
Paper			
Status			
	Sem papel		
Back Cover	Coloque papel na bandeja. Pressione Go . Consulte <i>Impressão em papel comum,</i>		
Toner	e envelopes na página 20 ou Limpeza do rolo de levantamento de papel na		
Drum	pagina 113.		
Paper			
Status			

LED	Status da impressora		
Deals	Sem bandeja		
Cover	A bandeja de papéis não foi detectada, instale-a, ou certifique-se de tê-la inserido corretamente.		
	Papel preso		
Drum	Remova o papel preso. Consulte <i>Papéis presos e como removê-los</i> na página 123. Se a impressora não começar a imprimir, pressione Go .		
- Paper	O LED Paper ficará aceso por 0,5 segundo e apagado por 0,5 segundo.		
	Tamanho de papel incorreto para DX automático		
Status	Pressione Go ou Job Cancel . Configure corretamente o papel que deseja utilizar, ou coloque o mesmo tipo de papel selecionado nas configurações atuais da impressora. Os tamanhos de papel que podem ser utilizados para impressão duplex automática são Carta, Ofício ou Folio.		
	O LED Paper ficará aceso por 0,5 segundo e apagado por 0,5 segundo.		
	Tamanho incompatível		
	Coloque papel na bandeja de papéis ou na bandeja MF que seja do mesmo tamanho selecionado no driver da impressora, e em seguida pressione Go .		
Peek	Papel preso (tampa traseira ou bandeja duplex)		
	Remova o papel preso. Consulte <i>Papéis presos e como removê-los</i> na página 123. Se a impressora não começar a imprimir, pressione Go .		
	O LED Back Cover ficará aceso por 0,5 segundo e apagado por 0,5 segundo.		
Drum			
- <mark>-</mark> - Paper			
Status			
Pook	Duplex desativado		
- Cover	Feche a tampa traseira da impressora e coloque a bandeja duplex de volta.		
Toner	Tampa do fusor está aberta		
Drum	Feche a cobertura do fusor localizada atrás da tampa traseira da impressora.		
	O LED Back Cover ficará aceso por 0,5 segundo e apagado por 0,5 segundo.		
Paper			
Status			

LED	Status da impressora		
	Tampa frontal está aberta		
Cover	Feche a tampa da frente da impressora.		
Toner	Muitas bandejas		
	O número máximo de bandejas opcionais é dois. Remova as bandejas adicionais.		
	Erro de buffer		
Paper	Verifique a conexão de cabos entre seu PC e a impressora.		
	Memória cheia		
Status	A memória está cheia e a impressora não consegue imprimir páginas inteiras de um documento. Consulte <i>Resolvendo problemas de impressão</i> na página 140.		
1 1	Erro no processamento dos dados		
	Ocorreu um erro no processamento dos dados e a impressora não consegue imprimir as páginas inteiras de um documento. Consulte <i>Resolvendo problemas de impressão</i> na página 140.		
	Capacidade de download esgotada		
	O buffer de download da impressora está cheio. Adicione mais memória à impressora. Consulte <i>Instalação de memória adicional</i> na página 92.		
	Memória de fontes cheia		
	A memória de fontes está cheia. Exclua algumas fontes ou adicione mais memória à impressora. Consulte <i>Instalação de memória adicional</i> na página 92.		
Pask	Erro de cilindro		
Cover	O fio corona deve ser limpo. Consulte <i>Limpeza do fio corona</i> na página 115.		
Toner	Se os LEDs ainda exibirem a mesma sinalização de erro após a limpeza do fio corona, troque a unidade do cilindro por uma nova. Consulte Substituição da		
🗖 Drum	<i>unidade do cilindro</i> na página 104.		
Paper			
Status			

Sinalização para chamar assistência técnica

Se houver qualquer erro que não possa ser solucionado pelo usuário, a impressora mostrará uma indicação de necessidade de assistência técnica, acendendo todos os LEDs, conforme mostrado abaixo.



Se ocorrer a indicação de necessidade de assistência técnica mostrada acima, desligue a chave Liga/Desliga da impressora, depois ligue a chave e tente imprimir novamente.

Se o erro não for solucionado após desligar e ligar a chave Liga/Desliga, pressione **Go** e **Job Cancel** ao mesmo tempo, os LEDs acenderão conforme mostrado na tabela abaixo para identificar o erro.

LEDs	Falha da unidade do fusor ¹	Falha de PCB principal	Falha da unidade laser	Falha do motor principal	Falha de alta voltagem	Erro de DIMM	Falha de FAN
Back Cover							
Toner							
Drum							
Paper							
Status							

Indicação de erro dos LEDs

1

Se ocorrer este erro, desligue a chave Liga/Desliga, aguarde alguns segundos e, depois, ligue-a novamente. Deixe a impressora ligada durante 15 minutos. Se o problema ocorrer novamente, entre em contato com o seu fornecedor ou o Atendimento ao Cliente da Brother. Por exemplo, a indicação de LED mostrada abaixo sinaliza uma falha da unidade do fusor.



Anote a indicação observada, consultando a tabela em página 83, e reporte o status do erro para seu fornecedor ou para o Atendimento ao Cliente da Brother.



Certifique-se de que tampa frontal esteja completamente fechada antes de realizar uma chamada de assistência técnica.

Botões do painel de controle

Os botões do painel de controle têm as seguintes funções:

Cancelar impressão

Cancelar somente o trabalho que está sendo impresso;

Se você pressionar **Job Cancel** durante a impressão, a impressora interromperá o trabalho imediatamente e ejetará o papel.

Cancelar todos os trabalhos recebidos:

Para excluir todos os trabalhos, pressione e mantenha pressionado **Job Cancel** por cerca de 4 segundos. O LED **Status** acenderá uma luz verde, vermelha e amarela até que todos os trabalhos tenham sido cancelados.

Reativar

Se a impressora estiver em Modo Sleep, pressione **Go** ou **Job Cancel** para reativá-la e ir para o modo Pronto.

Recuperação de erro

A impressora é capaz de se recuperar automaticamente de alguns erros. Se um erro não for solucionado automaticamente, pressione **Go** para solucioná-lo, e em seguida continue utilizando a impressora.

Alimentação de formulário

Se o LED amarelo **Status** permanecer aceso por um longo período, pressione **Go**. A impressora imprimirá quaisquer dados que tenham restado na memória.

Botão Reprint

Para reimprimir o último documento, pressione **Go** e segure por cerca de 4 segundos até que todos os LEDs estejam acesos. Dentro de 2 segundos, pressione **Go** pelo número de vezes que deseja reimprimir. Se não pressionar **Go** em até 2 segundos, apenas uma cópia será impressa.

Para usar a função de reimpressão, abra a caixa de diálogo **Propriedades** do driver, vá para a guia Avançada, selecione o ícone **Outras Opções Impr...** e clique em **Utilizar Reimpressão** e em seguida marque a caixa de seleção **Utilizar Reimpressão**. Consulte *Outras opções da impressora...* na página 42.

Imprimir página de teste

Você pode usar o botão Go da impressora ou o driver da impressora para imprimir uma página de teste.

Usando o botão Go

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- Pressione Go ao ligar a chave Liga/Desliga. Mantenha Go pressionado até que os LEDs Back Cover, Toner, Drum e Paper se acendam. Solte o botão Go. Certifique-se de que os LEDs Back Cover, Toner, Drum e Paper estejam apagados.

4 Pressione **Go** novamente. A impressora imprimirá uma página de teste.

Usando o driver da impressora

Se estiver utilizando o driver de impressora para Windows[®], clique no botão Imprimir página de teste da guia Geral do driver.

brother HL-5350DN series	Propriedades	? 🛛
Geral Compartilhamento Portas	Avançado Gerenciamento de cores	Acessórios
Cerear Compartilhamento Portas Image: Compartilhamento Portas Lgcal: Compartilhamento Portas Modelo: Brother HL-5350DN set Modelo: Modelo: Brother HL-5350DN set Set Cor: Não Não Cor: Não Frente e verso: Sim Grampeamento: Não Veloc.: 30 ppm Resolução máxima: 1200 dpi Preferências de impres	Avançado Gerenciamento de cores ries Papel disponível: A4 Carta Dífcio Executive A5 A5 Margem Longa)
	OK Cancelar	Aplicar Ajuda

Imprimir página de configurações da impressora

Você pode imprimir as configurações atuais, utilizando o botão de painel de controle ou o driver da impressora.

Usando o botão Go

- 1) Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 2 Ligue a impressora e aguarde até que ela esteja no modo Pronto.
- Pressione Go três vezes dentro de 2 segundos. A impressora imprimirá uma página com as configurações atuais.

Usando o driver da impressora

Se você está usando o driver de impressora para Windows[®], você pode imprimir a página de configurações atuais clicando no botão **Imprimir Configurações** na caixa de diálogo **Suporte**.



Imprimir fontes

Você pode imprimir uma lista das fontes internas, utilizando o botão de painel de controle ou o driver da impressora.

Usando o botão Go

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 3 Mantenha Go pressionado enquanto liga a chave Liga/Desliga. Mantenha Go pressionado até que os LEDs Back Cover, Toner, Drum and Paper se acendam. Solte o botão Go. Certifique-se de que os LEDs Back Cover, Toner, Drum e Paper estejam apagados.
- 4 Pressione **Go** duas vezes. A impressora imprimirá uma lista das fontes internas.

Usando o driver da impressora

Se você está usando o driver de impressora Brother para Windows[®], você pode imprimir uma lista das fontes internas clicando no botão **Imprimir Fontes** na caixa de diálogo **Suporte**.

Suporte	×	
brother	Driver da Impressora Versão 0.11 25 Jul 2008	
Brother Solutions Center Brother Solutions Center Conecte-se diretamente ao site do Brother Solutions Cente informações atualizadas sobre drivers de impressora, manu de outras documentações disponíveis para sua impressora	r na Web (solutions brother.com) para obter ais de usuário, boletins informativos, além Brother.	
Site de Suprimentos <u>O</u> riginais		
Para obter os melhores resultados em qualidade, use os suprimentos genuínos Brother. Visite nosso site para obter mais informações.		
Imprimir <u>C</u> onfigurações Imprimir <u>F</u> ontes		
Verificar Configuração	©1993-2008 Brother Industries, Ltd.	
Sobre	All Rights Reserved.	
	OK Ajuda	

Configurações default

Se você quiser restabelecer as configurações default de fábrica do servidor de impressora (reconfigurando todas as informações, tais como a senha e o endereço IP), execute as seguintes etapas:

Configurações default de rede (somente para HL-5350DN / HL-5370DW)

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 3 Mantenha **Go** pressionado enquanto liga a chave Liga/Desliga. Mantenha **Go** pressionado até que todos os LEDs se acendam e o LED Status apague.
- Solte o botão Go. Certifique-se de que todos os LEDs estejam desligados.
- 5 Pressione Go seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs estejam acesos para indicar que houve um reset no servidor de impressora e as configurações de fábrica foram restauradas. A impressora reiniciará.

Reset de Fábrica

Você pode restaurar parcialmente o aparelho de volta às configurações default. As configurações que não podem ser restauradas são as configurações de Rede:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 3 Mantenha Go pressionado enquanto liga a chave Liga/Desliga. Mantenha Go pressionado até que todos os LEDs se acendam e o LED Status apague.
- Solte o botão Go. Certifique-se de que todos os LEDs estejam desligados.
- Pressione Go oito vezes. Certifique-se de que todos os LEDs estejam acesos para indicar que houve um reset no servidor de impressora e as configurações de fábrica foram restauradas. A impressora reiniciará.

Reset nas Configurações

Esta operação restaurará todas as configurações de fábrica do aparelho:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Certifique-se de que tampa frontal esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 3 Mantenha Go pressionado enquanto liga a chave Liga/Desliga. Mantenha Go pressionado até que todos os LEDs se acendam e o LED Status apague.
- **4** Solte o botão **Go**. Certifique-se de que todos os LEDs estejam desligados.
- 5 Pressione **Go** dez vezes. A impressora reiniciará automaticamente.

Essa impressora possui os seguintes acessórios opcionais. Você pode aumentar as capacidades da impressora com estes itens.

Bandeja inferior	Memória SO-DIMM
LT-5300	
Consulte Bandeja inferior (LT-5300) na página 90.	Consulte SO-DIMM (módulo de memória) na página 91.

Bandeja inferior (LT-5300)

É possível instalar duas bandejas inferiores opcionais (Bandeja 2 e Bandeja 3); cada uma delas pode conter até 250 folhas de papel de 80 g/m² (21 lb). Com as duas bandejas opcionais instaladas, a impressora poderá conter até 800 folhas de papel comum. Se quiser adquirir uma unidade de bandeja inferior adicional, contate o fornecedor de quem adquiriu a impressora.



Para obter informações sobre a configuração, consulte o Manual do Usuário fornecido com a unidade de bandeja de baixo.

SO-DIMM (módulo de memória)

Para HL-5340D

A impressora HL-5340D possui 16 MB de memória padrão e um slot para um módulo de expansão de memória opcional. É possível expandir a memória para até 528 MB instalando módulos de memória "Dual In-Line" (SO-DIMM).

Para HL-5350DN / HL-5370DW

Estas impressoras possuem 32 MB de memória padrão e um slot para um módulo de expansão de memória opcional. É possível expandir a memória para até 544 MB instalando módulos de memória "Dual In-Line" (SO-DIMM).

Tipos de SO-DIMM

No geral, a impressora utiliza o padrão SO-DIMM com as seguintes especificações:

Tipo: 144 pinos e 64 bits de saída

Latência CAS: 2

Freqüência do relógio: 100 MHz ou mais

Capacidade: 64, 128, 256 ou 512 MB

Altura: 31,75 mm (1,25 pol.)

Tipo de DRAM: SDRAM 2 Bank

SDRAM pode ser utilizada.



- Algumas unidades SO-DIMMs podem não funcionar com a impressora.
- Para obter mais informações, entre em contato com o fornecedor de quem adquiriu a impressora ou o Atendimento ao Cliente da Brother.

Instalação de memória adicional

Desligue a chave Liga/Desliga da impressora e desconecte-a da tomada. Desconecte o cabo de interface da impressora.

IMPORTANTE

Não se esqueça de desligar a impressora antes de instalar ou remover a memória DIMM.

Remova a tampa da memória DIMM.



3 Retire a memória DIMM da embalagem e segure-a pelas bordas.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos chips de memória ou na superfície da placa.

4 Segure a memória DIMM pelas bordas e alinhe as aberturas existentes na memória DIMM com as saliências do conector.

Insira a memória DIMM diagonalmente (1), e incline-a em direção à placa de interface até que ela se fixe no lugar com um clique (2).



Opções

5 Recoloque a tampa da memória DIMM.



6 Reconecte o cabo de interface à sua impressora. Conecte novamente a impressora à tomada elétrica e ligue a chave Liga/Desliga.

🖉 Observação 🗕

Para se certificar de ter instalado corretamente a memória DIMM, você poderá imprimir a página de configurações da impressora, que mostra a capacidade atual da memória. Consulte *Imprimir página de configurações da impressora* na página 87.

```
6
```

Manutenção de Rotina

Você deverá substituir algumas peças e limpar a impressora regularmente.

Substituição de itens consumíveis

Você deverá substituir os itens consumíveis quando o aparelho indicar que a vida útil do consumível terminou.

Ao substituir determinadas peças ou limpar o interior da impressora, lembre-se do seguinte:

Se o toner cair em sua roupa, limpe-a com um pano seco e lave-a imediatamente em água fria para evitar manchas.

Tenha cuidado para não inalar o toner.

Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Para evitar ferimentos, ao abrir a tampa frontal ou traseira (bandeja de saída traseira) da impressora, NÃO toque nas partes sombreadas mostradas na ilustração. Caso contrário, você poderá se queimar.





Consumíveis



Cartucho de toner

A duração do cartucho de toner original que veio com a impressora variará conforme seja um cartucho padrão ¹ ou um cartucho de alto rendimento ² e dependerá do modelo e do país onde você adquirir a impressora.

- Cartuchos de toner padrão imprimem cerca de 3.000 páginas de tamanho A4 ou Carta. O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.
- ² Cartuchos de toner de alto rendimento imprimem cerca de 8.000 páginas de tamanho A4 ou Carta. O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.



- A quantidade de toner utilizado varia de acordo com o que é impresso na página e com a configuração de densidade de impressão.
- Se você alterar a configuração de densidade de impressão para impressão mais clara ou mais escura, a quantidade de toner utilizado será diferente.
- Retire o cartucho do toner da embalagem apenas quando for colocá-lo na impressora.

Mensagem de falta de toner

O LED **Toner** ficará aceso por 2 segundos e apagado por 3 segundos, repetindo este padrão.



Se o LED sinalizar essa mensagem, significa que a impressora está quase sem toner e continuará imprimindo até que o toner acabe. Compre um novo cartucho de toner antes que o LED sinalize que ela está sem toner. Para informações sobre como trocar o cartucho de toner, consulte *Trocando o cartucho de toner* na página 96.



O LED de Toner piscará continuamente se o cartucho de toner estiver no final de sua vida útil.

Mensagem para Trocar o Toner

A impressora irá parar de imprimir até que o cartucho de toner seja substituído por um novo.



Trocando o cartucho de toner

Observação

- Para obter uma maior qualidade na impressão, recomendamos utilizar apenas cartuchos de toner genuínos da Brother. Se quiser adquirir cartuchos de toner, entre em contato com o seu revendedor.
- Recomendamos que limpe a impressora quando substituir o cartucho do toner. Consulte *Limpeza* na página 108.
- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada. Abra a tampa da frente.



Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.



I IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.



3 Pressione para baixo a alavanca azul de bloqueio e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro.



AVISO

NÃO coloque o cartucho de toner no fogo. Ele pode explodir e causar ferimentos.

NÃO utilize substâncias inflamáveis, nem qualquer tipo de spray ou solvente orgânico/líquido que contenha álcool ou amônia para limpar o interior ou exterior da impressora. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte *Limpeza* na página 108 para obter informações sobre como limpar a impressora.

Tenha cuidado para não inalar o toner.

IMPORTANTE

Manuseie cuidadosamente o cartucho do toner. Se o toner cair nas suas mãos ou roupa, limpe com um pano ou lave imediatamente com água fria.

Para evitar problemas de impressão, NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas ilustrações.







- Certifique-se de selar corretamente o cartucho do toner em um saco para que o pó do toner não se derrame para fora do cartucho.
- Descarte o cartucho de toner usado de acordo com os regulamentos locais, mantendo-o separado do lixo doméstico. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o escritório local responsável pelo descarte de lixo.
4 Retire o novo cartucho do toner da embalagem. Agite de um lado para o outro diversas vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do cartucho.



IMPORTANTE

Retire o cartucho do toner da embalagem apenas quando for colocá-lo na impressora. Se deixar um cartucho de toner fora da embalagem por muito tempo, a duração do toner será reduzida.

Se você expuser uma unidade do cilindro desembalada diretamente ao sol ou à luz ambiente, a unidade poderá ficar danificada.

Coloque o cartucho de toner na unidade do cilindro assim que retirar a tampa de proteção. Para evitar uma degradação da qualidade da impressão, NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas ilustrações.





5 Retire a cobertura de proteção.



6 Coloque firmemente o novo cartucho de toner na unidade do cilindro até que se fixe no lugar com um clique. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca de bloqueio levantará automaticamente.



Observação

Certifique-se de ter colocado o cartucho de toner corretamente, para evitar que ele se separe da unidade do cilindro.

Limpe o fio corona primário que se encontra no interior da unidade do cilindro, deslizando cuidadosamente a aba azul várias vezes para a direita e para a esquerda.



Observação

Não se esqueça de colocar a aba na posição inicial (▲) (1). Se não o fizer, as páginas impressas podem ficar com uma linha vertical.

8 Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora. Feche a tampa da frente.



Observação

NÃO desligue a chave Liga/Desliga e não abra a tampa da frente até que as luzes do LED **Status** estejam acesas.

Unidade do cilindro

Uma unidade de cilindro nova pode imprimir cerca de 25.000 páginas de formato A4 ou Carta à taxa de 1 por trabalho.



- Há vários fatores que afetam a duração da unidade do cilindro, tais como a temperatura, umidade, tipo de papel, tipo de toner utilizado, etc. Em condições ideais, a duração média de um cilindro é de cerca de 25.000 páginas. O número real de páginas que o cilindro vai imprimir pode ser significativamente inferior ao estimado. Porque não há controle sobre os vários fatores que afetam o tempo de vida útil do cilindro, não podemos garantir um número mínimo de páginas a serem impressas pelo cilindro.
- Para um melhor desempenho, utilize apenas toner genuíno da Brother. A impressora deve ser usada somente em um ambiente limpo e sem poeiras e com boa ventilação.
- Se imprimir com unidades de cilindro de outras marcas poderá não só reduzir a qualidade da impressão como comprometer a qualidade e a duração da impressora em si. A garantia não cobre problemas causados pela utilização de unidades de cilindro de outras marcas.

Mensagem de duração do cilindro próxima do fim

Se o LED de cilindro estiver piscando, isso significa que a vida útil da unidade de cilindro está praticamente terminando. Recomendamos que substitua a unidade do cilindro por uma unidade nova, antes que haja uma deterioração notável da qualidade de impressão.



Mensagem para Trocar o Cilindro

Se o LED do cilindro acender, isso significa que a unidade do cilindro deve ser substituída. Troque-a por uma nova unidade de cilindro.



Substituição da unidade do cilindro

IMPORTANTE

Ao remover a unidade do cilindro, manuseie-a com cuidado, pois pode conter toner.

Sempre que substituir a unidade do cilindro, limpe o interior da impressora. Consulte *Limpeza* na página 108.

Quando substituir a unidade do cilindro por uma nova, você deverá fazer o reset do contador do cilindro, executando as etapas a seguir:



Pressione o botão de liberação da tampa da frente e abra a tampa.



2 Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.



6

IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.



Pressione para baixo a alavanca azul de bloqueio e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro.



AVISO

NÃO coloque o cartucho de toner no fogo. Ele pode explodir e causar ferimentos.

NÃO utilize substâncias inflamáveis, nem qualquer tipo de spray ou solvente orgânico/líquido que contenha álcool ou amônia para limpar o interior ou exterior da impressora. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte *Limpeza* na página 108 para obter informações sobre como limpar a impressora.

Tenha cuidado para não inalar o toner.

IMPORTANTE

Manuseie cuidadosamente os cartuchos do toner. Se o toner cair nas suas mãos ou roupa, limpe com um pano ou lave imediatamente com água fria.

Para evitar problemas de impressão, NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas ilustrações.





Retire a nova unidade do cilindro da embalagem.

IMPORTANTE

Aguarde para retirar a unidade do cilindro da embalagem apenas quando for colocá-la na impressora. A exposição direta ao sol ou à luz ambiente pode danificar a unidade do cilindro.

Coloque firmemente o cartucho de toner na nova unidade do cilindro até que este se fixe no lugar com um clique. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca azul de bloqueio levantará automaticamente.



🖉 Observação

Certifique-se de ter colocado o cartucho de toner corretamente, para evitar que ele se separe da unidade do cilindro.

6 Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora.



7 Mantenha Go pressionado por cerca de 4 segundos até que todos os LEDs se acendam. Quando os quatro LEDs estiverem acesos, solte a tecla Go.



! IMPORTANTE

Não reinicie o contador do cilindro quando você estiver substituindo apenas o cartucho de toner.

- 8 Feche a tampa da frente.
- 9 Certifique-se de que o LED **Drum** esteja desligado neste momento.

Limpeza

Limpe o exterior e o interior da impressora regularmente com um pano seco que não solte fiapos. Ao trocar o cartucho de toner ou a unidade do cilindro certifique-se de limpar o interior da impressora. Se as páginas impressas surgirem manchadas de toner, limpe o interior da impressora com um pano seco que não solte fiapos.

Limpeza do exterior da impressora

AVISO

Use detergentes neutros. Limpar com líquidos voláteis tais como solvente ou benzina irá danificar a superfície da impressora.

NÃO utilize materiais de limpeza que contenham amônia.

NÃO utilize substâncias inflamáveis, nem qualquer tipo de spray ou solvente orgânico/líquido que contenha álcool ou amônia para limpar o interior ou exterior da impressora. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico.

Desligue a chave Liga/Desliga da impressora e desconecte-a da tomada.



Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora da impressora.



3 Limpe o exterior da impressora com um pano seco e que não solte fiapos para remover o pó.



- 4 Remova qualquer objeto que esteja obstruindo o interior da bandeja de papéis.
- 5 Para remover o pó limpe o interior da bandeja de papéis com um pano seco que não solte fiapos.



- 6 Reponha a bandeja de papéis na impressora.
- 7 Conecte novamente a impressora à tomada elétrica e ligue a chave Liga/Desliga.

Limpeza do interior da impressora

Pressione o botão de liberação da tampa da frente e abra a tampa.

1 Desligue a chave Liga/Desliga da impressora e desconecte-a da tomada.



Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.



Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Aguarde a impressora esfriar antes de tocar as partes internas da impressora.



IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Manuseie cuidadosamente o cartucho do toner. Se o toner cair nas suas mãos ou roupa, limpe com um pano ou lave imediatamente com água fria.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.



4 Limpe a janela do scanner com um pano seco, que não solte fiapos.





- 5 Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora.
- 6 Feche a tampa da frente.
- 7 Conecte novamente a impressora à tomada elétrica e ligue a chave Liga/Desliga.

Limpeza do rolo de levantamento de papel

()

Se o rolo de levantamento de papel estiver manchado, a impressora poderá não inserir o papel. Nesse caso, limpe o rolo de levantamento de papel, conforme explicado a seguir:

0





3 Puxe a bandeja de papéis para fora da impressora.



Umedeça um pano macio com água morna e limpe a placa de separação (1) na respectiva bandeja de papéis.



5 Limpe os dois rolos de levantamento de papel (1) no interior da impressora.



6 Reponha a bandeja de papéis na impressora.



- 7 Certifique-se de ter desligado a chave Liga/Desliga, e em seguida conecte o cabo elétrico e o cabo de interface à impressora.
- 8 Conecte o cabo elétrico e ligue a chave Liga/Desliga da impressora.

Limpeza dos fios corona

Limpeza do fio corona

Se você tiver problemas com a qualidade da impressão, limpe o fio corona conforme indicado a seguir:

1 Pressione o botão de liberação da tampa da frente e abra a tampa.



2 Retire a unidade do cilindro e o cartucho de toner.



IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.



3 Limpe o fio corona primário que se encontra no interior da unidade do cilindro, deslizando cuidadosamente a aba azul várias vezes para a direita e para a esquerda.



Observação

Não se esqueça de colocar a aba na posição inicial (▲) (1). Se não o fizer, as páginas impressas podem ficar com uma linha vertical.

4) Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora. Feche a tampa da frente.



Localização e Solução de Falhas

A maioria dos problemas com a impressora poderão ser resolvidos por você mesmo. Se necessitar de ajuda o Brother Solutions Center lhe oferece as mais recentes perguntas e respostas (FAQs) e as dicas para solução de falhas. Visite-nos em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Identificação de seu problema

Em primeiro lugar, verifique:

- Se o cabo de força está conectado corretamente e se a impressora está ligada.
- Se todas as partes protetoras foram removidas.
- Se o cartucho de toner e a unidade do cilindro foram instalados corretamente.
- Se as tampas frontal e traseira estão bem fechadas.
- Se o papel foi inserido corretamente na bandeja de papéis.
- Se o cabo de interface está conectado com firmeza à impressora e ao computador.
- Se foi escolhido e instalado o driver correto para a impressora.
- Se o computador está configurado para conexão à porta de impressora correta.

A impressora não imprime:

Se você não resolver o seu problema com as verificações acima, identifique-o e vá para a página sugerida abaixo.

O LED da impressora está piscando

Consulte LEDs (diodos emissores de luz) na página 77.

O Monitor de Status exibe uma mensagem de erro

Consulte Mensagens de erro no Monitor de Status na página 118.

Manuseio do papel

Consulte Manuseio do papel na página 122 e Papéis presos e como removê-los na página 123.

Outros problemas

Consulte Outros problemas na página 141.

As páginas são impressas mas há problemas com:

Qualidade da impressão

Consulte Melhorando a qualidade da impressão na página 132.

A impressão está incorreta

Consulte Resolvendo problemas de impressão na página 140.

Mensagens de erro no Monitor de Status

O Monitor de Status reporta problemas ocorridos com a impressora. Execute as ações necessárias, consultando a tabela a seguir.

Se você quiser ativar o monitor de status, consulte *Monitor de status* na página 48 (Para usuários de Windows[®]) ou *Monitor de status* na página 64 (Para usuários de Macintosh).

Mensagem de erro	Ação
Erro na Posição do Cartucho	Coloque de volta a unidade do cilindro.
Cil.próx.fim	A vida útil da unidade do cilindro está próxima de terminar. Compre uma nova unidade de cilindro para substituir a atual. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
Trocar Cilind	Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104
Duplex Desativado	Feche a tampa traseira da impressora e coloque a bandeja duplex de volta.
Erro do cilindro	Consulte Limpeza do fio corona na página 115.
Tampa Frontal Aberta	Feche a tampa da frente da impressora.
Tampa do fusor aberta	Feche a cobertura do fusor localizada atrás da tampa traseira da impressora.
Papel de tamanho incorreto para o duplex automático	Pressione Go ou Job Cancel. Configure corretamente o papel que deseja utilizar, ou coloque o mesmo tipo de papel selecionado nas configurações atuais da impressora. Os tamanhos de papel que podem ser utilizados para impressão duplex automática são Carta, Ofício ou Folio.
Papel preso na bandeja MU	Remova o papel preso da área indicada. Consulte Papéis presos e como removê-los na página 123.
Papel preso na bandeja 1	
Papel preso na bandeja 2	
Papel preso na bandeja 3	
Papel preso no interior	
Papel preso na parte traseira	
Papel Preso na Bandeja Duplex	
Memória cheia	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. Consulte Botões do painel de controle na página 85.
	Reduza a complexidade do seu documento ou diminua a resolução da impressão.
	Adicione mais memória. Consulte Instalação de memória adicional na página 92.
Sem Toner	Abra a tampa frontal e instale o cartucho de toner.

Mensagem de erro	Ação
Sem Papel	A bandeja de papéis pode estar sem papel ou pode não estar instalada corretamente.
Sem Papel para Alimentação Manual	Se estiver vazia, coloque um novo maço de papeis na bandeja e pressione Go . Se o problema persistir, o rolo de levantamento de papel pode estar manchado. Limpe o rolo de levantamento de papel. Consulte <i>Limpeza do rolo de levantamento de papel</i> na
Bandeja MU sem papel	página 113.
tamanho diferente Bandeia 1 sem papel	Se houver papel na bandeja de papéis certifique-se de que esteja liso. Se o papel estiver curvo, deixe-o aplanado antes de imprimir. Às vezes é preciso remover o papel, virar o maco ao contrário e colocá-lo novamente na bandeja.
ou com papel de	 Reduza a quantidade de papéis na bandeja e tente novamente.
tamanno diferente	Certifique-se de que o papel utilizado corresponde às especificações de papel
ou com papel de	recomendadas pela Brother. Consulte Sobre os papéis na página 6.
tamanho diferente	Coloque papel do mesmo tamanho que está selecionado nas configurações atuais da improvenza.
Bandeja 3 sem papel ou com papel de tamanho diferente	impressora.
Sobrecarga de impressão	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. Consulte Botões do painel de controle na página 85.
	Se isso não solucionar o erro, reduza a complexidade do seu documento ou diminua a resolução da impressão.
	Adicione mais memória. Consulte Instalação de memória adicional na página 92.
	 Altere as seguintes configurações no driver de Windows[®] fornecido e tente novamente. A melhor combinação dessas configurações dependerá do documento a ser impresso:
	Modo Gráficos
	■ Modo TrueType
	Utilizar fontes TrueType [®] da impressora
	Selecione a aba Avançada, clique no ícone Qualidade de Impressão e em seguida selecione Manual em Configurações de Impressão e clique no botão Configuração
Erro! Chamar Assistência Técnica	Verifique a indicação no LED para identificar o erro. Consulte Sinalização para chamar assistência técnica na página 83.
Armazenamento Cheio	O tamanho da unidade RAM está definido como 0 MB. Aumente o tamanho da unidade RAM. Caso contrário, não haverá espaço para armazenar trabalhos. Exclua os macros e fontes desnecessários.
Trocar Kit MF	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para troca do kit de alimentação de papel (rolo de levantamento de papel e placa de separação) da bandeja MF.
Trocar Kit 1	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para troca do kit de alimentação de papel (rolo de levantamento de papel e placa de separação) da bandeja 1.
Trocar Kit 2	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para troca do kit de alimentação de papel (rolo de levantamento de papel e placa de separação) da bandeja 2.

Mensagem de erro	Ação
Trocar Kit 3	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para troca do kit de alimentação de papel (rolo de levantamento de papel e placa de separação) da bandeja 3.
Substituir Unidade Fusora	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para obter outra unidade do fusor.
Substituir Unidade Laser	Entre em contato com o seu fornecedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother para obter outra unidade laser.
Substituir o toner	Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.
Pouco toner	Compre um novo cartucho de toner para quando a mensagem Substituir toner for exibida.

Mensagem de erro impressa

A impressora também pode alertar sobre um problema imprimindo uma mensagem de erro. Use a tabela abaixo para identificar e solucionar a mensagem de erro. A configuração padrão para a impressão de mensagens de erro é "desativado". Para ativar a impressão de mensagens de erro, na aba **Avançada** do driver de impressora Windows[®], clique em **Outras Opções Impr...**, e em seguida selecione **Impressão de Mensagens de Erro**.

Mensagem de erro	Ação
Memory Full (Memória cheia)	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. Consulte Botões do painel de controle na página 85.
	Reduza a complexidade do seu documento ou diminua a resolução da impressão.
	Adicione mais memória. Consulte Instalação de memória adicional na página 92.
Print Overrun (Excesso de trabalhos de impressão)	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. Consulte Botões do painel de controle na página 85.
	Se isso não solucionar o erro, reduza a complexidade do seu documento ou diminua a resolução da impressão.
	Adicione mais memória. Consulte Instalação de memória adicional na página 92.
	Configure a proteção de página como Automático utilizando o driver Windows [®] fornecido ou o Painel de Controle.
	Altere as seguintes configurações no driver de Windows [®] fornecido e tente novamente. A melhor combinação dessas configurações dependerá do documento a ser impresso:
	■ Gráficos ¹
	Modo TrueType ¹
	■ Utilizar fontes TrueType [®] da impressora
	¹ Selecione a aba Básica, selecione Manual em Configurações de Impressão, e em seguida clique em Configurações Manuais
Resolution Adapted	Reduza a complexidade do seu documento antes de imprimir, para evitar a
(Resolução reduzida para	redução automática da resolução.
permut impressauj	

Manuseio do papel

Em primeiro lugar certifique-se de utilizar papel de acordo com as especificações de papel recomendadas pela Brother. (Consulte *Sobre os papéis* na página 6.)

Problema	Recomendação
A impressora não insere o papel.	Se houver papel na bandeja de papéis certifique-se de que esteja liso. Se o papel estiver curvo, deixe-o aplanado, antes de imprimir. Algumas vezes será necessário remover o papel. Vire o maço ao contrário e coloque-o novamente na bandeja.
	Reduza a quantidade de papéis na bandeja e tente novamente.
	Certifique-se de que o modo de inserção manual não esteja selecionado no driver da impressora.
	Limpe o rolo de levantamento de papel. Consulte Limpeza do rolo de levantamento de papel na página 113.
A impressora não insere o	Ventile bem o maço de papéis e reponha-o na impressora com firmeza.
papel pela bandeja multiuso.	Certifique-se de escolher Bandeja MF em Origem do papel no driver da impressora.
A impressora não insere envelopes.	A impressora pode inserir envelopes pela bandeja multiuso. Você deverá configurar o seu aplicativo para imprimir no tamanho dos envelopes que estiver utilizando. Geralmente isso é feito no menu de configuração da página ou configuração do documento em seu software. (Consulte o manual do seu aplicativo.)
Um papel ficou preso na impressora.	Remova o papel preso. (Consulte Papéis presos e como removê-los na página 123.)
A impressora não imprime.	Certifique-se que o cabo esteja conectado à impressora.
	Certifique-se de ter ligado a impressora e de que nenhum LED de erro esteja aceso no painel de controle da impressora.
	Certifique-se de ter escolhido o driver de impressora correto.
Ao imprimir em papel comum ele sai vincado.	Altere a configuração de Tipo de Mídia no driver da impressora para papel fino (thin).
O papel desliza para fora da bandeja de saída superior.	Puxe e levante a aba de suporte da bandeja de saída.

Papéis presos e como removê-los

Pap. encr. dentro Bandeja MF / Gav 1 / Gav 2 / Gav 3

Se houver papéis presos dentro da bandeja MP ou das bandejas de papéis, a impressora acenderá o LED **Paper**, conforme mostrado abaixo.





Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Para evitar ferimentos, ao abrir a tampa frontal ou traseira (bandeja de saída traseira) da impressora, NÃO toque nas partes sombreadas mostradas na ilustração. Caso contrário, você poderá se queimar.





Remova o papel preso conforme indicado a seguir.

Se o papel preso for removido completamente de acordo com as etapas abaixo, você pode instalar a bandeja de papéis e em seguida fechar a tampa frontal. A impressora retomará o trabalho de impressão automaticamente.

Se a impressora não começar a imprimir automaticamente, pressione **Go**. Se a impressora ainda assim não começar a imprimir, verifique se não restou nenhum papel preso na impressora. Depois, tente imprimir novamente.

🖉 Observação

- Sempre remova todo o papel da bandeja de papéis e deixe o maço aplanado ao adicionar mais papel. Isso ajuda a impedir que várias folhas de papel sejam inseridas ao mesmo tempo na impressora, o que evita que os papéis fiquem presos na impressora.
- Certifique-se de ter instalado tanto o cartucho de toner quanto a unidade do cilindro em seu aparelho. Se você não instalou uma unidade do cilindro ou a instalou incorretamente, isso pode fazer com que o papel fique preso em seu equipamento Brother.

Abra a tampa da frente.



 Retire cuidadosamente a unidade do cilindro e o cartucho de toner. O papel preso será puxado para fora da unidade do cilindro com o cartucho de toner.



IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.



3 Feche a tampa da frente.

Observação

Não coloque o conjunto de unidade do cilindro e cartucho de toner nesse momento.

Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora da impressora.



5 Puxe os papéis presos para baixo e para fora da impressora.



6 Pressione para baixo a alavanca azul de bloqueio e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro. Remova quaisquer papéis que estejam presos dentro da unidade do cilindro.



IMPORTANTE

Manuseie cuidadosamente o cartucho do toner. Se o toner cair nas suas mãos ou roupa, limpe com um pano ou lave imediatamente com água fria.

Para evitar problemas com a qualidade da impressão, NÃO toque nas partes ilustradas em sombreado nas figuras.



7 Recoloque o cartucho de toner na unidade do cilindro até que este se fixe no lugar com um clique. Se o cartucho for colocado corretamente, a alavanca azul de bloqueio levantará automaticamente.



8 Abra a tampa da frente. Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora.



- 9 Reponha a bandeja de papéis firmemente na impressora.
- 10 Feche a tampa da frente.
- 1 Certifique-se de que o LED Paper esteja apagado e de que o LED Status esteja aceso em verde.

Papel preso atrás / Duplex

Se houver papéis presos atrás da tampa traseira (bandeja de saída traseira) ou dentro da bandeja duplex, a impressora acenderá o LED **Back Cover** e **Paper**, conforme mostrado abaixo.





Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Para evitar ferimentos, ao abrir a tampa frontal ou traseira (bandeja de saída traseira) da impressora, NÃO toque nas partes sombreadas mostradas na ilustração. Caso contrário, você poderá se queimar.





Remova o papel preso conforme indicado a seguir.

1 Pressione o botão de liberação da tampa e abra a tampa frontal.



2 Retire cuidadosamente a unidade do cilindro e o cartucho de toner. O papel preso será puxado para fora da unidade do cilindro com o cartucho de toner.



IMPORTANTE

Recomendamos colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner sobre uma folha de papel ou um pano, para o caso de derramar toner.

Para evitar danos à impressora causados pela eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.







4 Puxe as abas dos lados esquerdo e direito na sua direção e abra a tampa do fusor (1).



5 Usando as duas mãos, retire com cuidado o papel preso da unidade do fusor.



Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Aguarde a impressora esfriar antes de tocar as partes internas da impressora.



- 6 Volte a colocar a unidade do cilindro e o cartucho de toner na impressora (pressione firmemente).
- 7 Feche totalmente as tampas frontal e traseira.
- 8 Puxe a bandeja duplex totalmente para fora da impressora.



9 Puxe o papel preso para fora da impressora ou da bandeja duplex.



- 10 Recoloque a bandeja duplex na impressora.
- Certifique-se de que o LED Back Cover e Paper estejam apagados e de que o LED Status esteja aceso em verde.

Melhorando a qualidade da impressão

Se você tiver um problema de qualidade da impressão, em primeiro lugar imprima uma página de teste (consulte *Imprimir página de teste* na página 86). Se a impressão lhe parecer boa, provavelmente o problema não está na impressora. Verifique o cabo da interface ou tente ligar a impressora em outro computador.

Esta seção fornece informações sobre os tópicos a seguir.

Exemplos de impressão de baixa qualidade		Recomendação
ABCDEFGH	Verifique o ambiente da impressora. Condições como umidade, temperaturas elevadas, etc. podem provocar este tipo de defeito na impressão. Consulte Posicionando a impressora na página 5.	
	A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 mpressões desbotadas	Se toda a página estiver clara demais, talvez o Modo Economia de Toner esteja ativado. Desative o Modo Economia de Toner na aba Propriedades do driver da impressora.
Impre		Coloque um novo cartucho de toner. Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.
	Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.	
	Você pode tentar resolver o problema limpando a janela do scanner com um pano macio. Consulte Limpeza do interior da impressora na página 110.	
		Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Consulte Sobre os papéis na página 6.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Verifique o ambiente da impressora. Condições como umidade e temperaturas elevadas podem aumentar a quantidade de sombreamento do plano de fundo. Consulte <i>Posicionando a impressora</i> na página 5.	
	01234	Coloque um novo cartucho de toner. Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.
Impress	sões com fundo cinza	Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
	B	Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Papéis com superfícies ásperas ou mídias de impressão espessas podem causar este tipo de problema. Consulte Sobre os papéis na página 6.
	В	Certifique-se de que a configuração de tipo de suporte no driver corresponde ao tipo de papel que está usando. Consulte Sobre os papéis na página 6.
	B	Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
Impre	essão com imagem fantasma	A unidade do fusor pode estar contaminada. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Brother.

Exemplos de impressão de baixa qualidade	Recomendação
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Papéis com superfícies ásperas podem causar este tipo de problema. Consulte Sobre os papéis na página 6.
	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
01234	A unidade do fusor pode estar contaminada. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Brother.
Manchas de toner	
	Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Consulte Sobre os papéis na página 6.
	Selecione o modo Papel Grosso no driver da impressora, ou utilize um papel mais fino do que o atual.
	Verifique o ambiente da impressora. Condições como umidade excessiva podem causar impressões com falhas. Consulte <i>Posicionando a impressora</i> na página 5.
Impressões com falhas	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
	Limpe o fio corona primário dentro de unidade do cilindro deslocando a aba azul. Certifique-se de retornar a aba azul para a posição inicial (▲). Consulte Limpeza do fio corona na página 115.
	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.
	A unidade do fusor pode estar contaminada. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Brother.
Página toda preta	
ABCDEFGH	Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Papéis com superfícies ásperas ou mídias de impressão espessas podem causar este tipo de problema.
ABCD	Certifique-se de ter selecionado o tipo de mídia apropriado no driver da impressora.
Linhas brancas cruzando a página de lado a lado	Este problema pode desaparecer sozinho. Imprima múltiplas páginas para resolver este problema, principalmente se a impressora não tiver sido utilizada por um longo período de tempo.
	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.

Exemplos de impressão de baixa qualidade	Recomendação
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Linhas cruzando a página de lado a lado	 Limpe o interior da impressora e o fio corona primário da unidade do cilindro. Consulte <i>Limpeza do interior da impressora</i> na página 110 e <i>Limpeza dos fios corona</i> na página 115. A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte <i>Substituição da unidade do cilindro</i> na página 104.
ABCDEFGR abcdefghijk A D C D a b c d e C 1 2 C 1 Linhas ou listras brancas ao longo da página	 Verifique o ambiente da impressora. Altos índices de umidade relativa do ar e altas temperaturas podem causar este problema de qualidade de impressão. Consulte <i>Posicionando a impressora</i> na página 5. Caso o problema persista após imprimir algumas páginas, instale uma nova unidade de cilindro. Consulte <i>Substituição da unidade do cilindro</i> na página 104.


Exemplos de impressão de baixa qualidade	Recomendação			
	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.			
abcdefghijk ABCD	O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um novo cartucho de toner. Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.			
abcde 01234	Certifique-se de que o papel corresponde às especificações. Consulte Sobre os papéis na página 6.			
Manchas pretas de toner ao longo da página	Se você utilizar cartelas de etiquetas para impressora a laser, a cola das cartelas pode ficar sobre a superfície do cilindro OPC. Limpe a unidade do cilindro. Consulte Limpe o cilindro da seguinte forma: na página 135.			
	Não use papéis com clipes ou grampos, para evitar arranhões na superfície do cilindro.			
	Se a unidade do cilindro desembalada for exposta diretamente ao sol ou à luz ambiente, ela poderá ficar danificada.			
	Limpe o fio corona primário dentro de unidade do cilindro deslocando a aba azul. Consulte Limpeza do fio corona na página 115.			
abcdefghijk	Certifique-se de que o limpador do fio corona primário está na posição inicial (▲).			
A B C D abcde	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.			
01234	O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um novo cartucho de toner. Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.			
As páginas impressas apresentam manchas de toner.	A unidade do fusor pode estar suja. Entre em contato com seu revendedor ou com o Atendimento ao Cliente da Brother.			
	Certifique-se de que não haja nenhum pedaco de papel rasgado dentro da			
	impressora, que possa estar cobrindo a janela do scanner.			
abcdefghijk ABCD	Limpe a janela do scanner com um pano macio. Consulte Limpeza do interior da impressora na página 110.			
abcde 01234	O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um novo cartucho de toner. Consulte Trocando o cartucho de toner na página 96.			
Linhas brancas ao longo da página	A unidade do cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro. Consulte Substituição da unidade do cilindro na página 104.			

Exemplos de impressão de	Recomendação		
baixa qualidade			
ABCDEFGH abcdefghijk	Certifique-se de que o papel ou qualquer outra mídia de impressão esteja corretamente colocado na impressora, e que as guias não estejam apertadas ou frouxas demais em relação ao maço de papel.		
ABCD abcde 01234	Posicione corretamente as guias do papel. Consulte Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir das Bandejas 1, 2 ou 3 na página 11.		
Texto oblíquo na página	Se estiver utilizando a bandeja multiuso. Consulte Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir da bandeja multiuso na página 16.		
	A bandeja de papéis pode estar cheia demais. Consulte Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir das Bandejas 1, 2 ou 3 na página 11.		
	Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte Sobre os papéis na página 6.		
ABCDEFGH	Verifique o tipo e a qualidade do papel. Temperaturas elevadas e umidade podem causar o enrolamento do papel. Consulte Sobre os papéis na página 6.		
abcdefghijk ABCD abcde 01234	Se não utilizar a impressora com frequência, o papel pode ter ficado na bandeja de papéis por muito tempo. Vire o maço de papéis ao contrário. Além disso, ventile bem o maço de papéis e gire-o 180° na bandeja do papel.		
Enrolado ou ondulado			
ABCDEFGH	Certifique-se de ter colocado corretamente o papel na impressora. Consulte Impressão em papel comum, papel bond ou transparências a partir das Bandejas 1, 2 ou 3 na página 11.		
ABCD	Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte Sobre os papéis na página 6.		
abcde 01234	Vire o maço de papel na bandeja, ou tente rotacionar as folhas 180° na bandeja de entrada.		
Papel enrugado ou vincado			



Exemplos de impressão de baixa qualidade	Recomendação
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Papel curvo	Levante a aba de suporte 2 da bandeja de saída de papel com face para baixo (aba de suporte 2) (1).
	 Selecione o modo Reduzir a ondulação do papel no driver da impressora. Consulte Melhorar o resultado da impressão em <i>Guia Avançado</i> na página 40 (para driver de impressora do Windows[®]), <i>Opções avançadas</i> na página 52 (para driver de impressora BR-Script do Windows[®]) ou <i>Configurações da impressão</i> na página 59 (para Macintosh).
	Vire o papel na bandeja de papéis e imprima novamente (com exceção de papel timbrado). Se o problema persistir, deslize a alavanca anticurvatura da seguinte maneira:
	1) Abra a tampa traseira.
	 Com uma das mãos, use a aba (1) para levantar o conjunto do rolo e use a outra mão para deslizar a alavanca anticurvatura (2) na direção da seta.
	 3) Feche a tampa traseira.

Resolvendo problemas de impressão

Problema	Recomendação
A impressora imprime inesperadamente ou imprime dados ilegíveis.	Certifique-se de que o cabo da impressora não seja muito longo. Recomendamos utilizar um cabo paralelo ou USB que não seja maior do que 2 metros.
	Certifique-se de que o cabo da impressora não esteja danificado ou partido.
	Se você estiver utilizando um aparelho de comutação de interface, remova-o. Conecte o seu computador diretamente à impressora e tente novamente.
	Certifique-se de ter escolhido o driver de impressora correto em 'Configurar como impressora padrão'.
	Certifique-se de que a impressora não esteja conectada à mesma porta que também está conectada a um dispositivo de armazenamento ou scanner. Remova todos os outros dispositivos e conecte a porta somente à impressora.
	Desative o Monitor de status.
A impressora não consegue imprimir as páginas inteiras de um documento. A mensagem	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. (Consulte Botões do painel de controle na página 85.)
de erro MEMORIA CHEIA é	Reduza a complexidade do seu documento ou a resolução de impressão.
	 Adicione mais memória. (Consulte Instalação de memória adicional na página 92.)
A impressora não consegue imprimir as páginas inteiras de um documento. A mensagem	Pressione Go para imprimir os dados restantes na memória da impressora. Cancele o trabalho de impressão se você deseja excluir os dados restantes da memória da impressora. Consulte Botões do painel de controle na página 85.
de erro EXCESSO DE	Reduza a complexidade do seu documento ou a resolução de impressão.
IMPRESSÃO é exibida.	Adicione mais memória. Consulte Instalação de memória adicional na página 92.
	Configure a proteção de página como Automático utilizando o driver Windows [®] fornecido.
	 Altere as seguintes configurações no driver de Windows[®] fornecido e tente novamente. A melhor combinação dessas configurações dependerá do documento a ser impresso:
	■ Gráficos ¹
	Modo TrueType ¹
	Utilizar fontes TrueType [®] da impressora
	¹ Selecione a aba Básica, selecione Manual em Configurações de Impressão, e em seguida clique em Configurações Manuais
Os cabeçalhos ou rodapés surgem quando o documento é exibido na tela mas não são impressos no documento.	Ajuste as margens superior e inferior de seu documento.

Problemas de rede (para HL-5350DN e HL-5370DW)

Para os problemas referentes ao uso de sua impressora em uma rede, consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM fornecido. Clique em **Documentação** no menu exibido na tela.

O Manual de Usuário de Rede em formato HTML será instalado automaticamente quando você instalar o driver. Clique no botão **Iniciar**, **Todos os programas**¹, sua impressora, e em seguida em Manual do Usuário.

Você também pode ver os manuais no formato PDF accessando o Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com/</u>).

¹ **Programas** para usuários do Windows[®] 2000

Outros problemas

Problema	Recomendação
A impressora não imprime. A	Certifique-se de que o cabo da impressora não esteja danificado ou partido.
mensagem de erro 'Ocorreu um erro ao imprimir em LPT1: (ou BRUSB) para a impressora' é exibida em seu computador.	 Certifique-se de ter ligado a impressora e de que nenhum LED de erro esteja aceso. Se você tiver um dispositivo de comutação de interface, certifique-se de ter escolhido a impressora correta.

Para Macintosh com USB

	-
Problema	Recomendação
A impressora não aparece em	Certifique-se de que a impressora esteja ligada.
Utilitário Configuração de Impressora (Mac OS X 10.3 e 10.4) ou Impressão e Fax em Preferências do Sistema	 Certifique-se de que o cabo de interface USB esteja conectado diretamente ao Macintosh. Certifique-se de que o driver da impressora esteja instalado corretamente.
(Mac OS X 10.5).	
Não é possível imprimir a partir do aplicativo.	Certifique-se de que o driver de impressora para Macintosh fornecido esteja instalado e selecionado através do Utilitário Configuração de Impressora (Mac OS X 10.3 e 10.4) ou Impressão e Fax em Preferências do Sistema

BR-Script 3

Problema	Recomendação
A velocidade de impressão diminui.	Adicione mais memória. (Consulte <i>Instalação de memória adicional</i> na página 92.)
A impressora não consegue	Você precisa das configurações a seguir para imprimir dados de EPS:
imprimir dados de EPS que incluam dados binários.	 Para Windows Vista[®]: Clique no botão Iniciar, Painel de Controle, Hardware e Sons, e em seguida em Impressoras.
	Para Windows [®] XP e Windows Server [®] 2003/2008: Clique no botão Iniciar , e selecione a janela Impressoras e faxes .
	Para Windows [®] 2000: Clique no botão Iniciar e selecione Configurações e depois Impressoras .
	 Clique com o botão direito no ícone Brother HL-XXXX BR_Script3 series e selecione Propriedades.
	 A partir da guia Configurações do dispositivo, escolha TBCP (Tagged Binary Communication Protocol) em Protocolo de saída.

Especificações da impressora

Aparelho

Modelo		HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW
Tecnologia		Eletrofotografia		
Velocidade de	Padrão (A4/Carta)	Até 30 ppm (tamanho A4) ³ , até 32 ppm (tamanho Carta) ³		
impressão ¹²	Duplex automático (A4/Carta)	Até 13 lados por minu	to (6,5 folhas por minut	to) (tamanho A4)
A4/Carta)		Até 14 lados por minuto (7 folhas por minuto) (tamanho Carta)		
Tempo da prime	eira impressão	Menos de 8,5 segundo	os	
Resolução	Windows [®] 2000/XP/ XP	1200 dpi ⁴		
	Professional x64 Edition,	HQ1200		
	Windows Vista [®] , Windows	600 dpi		
	Server [®] 2003 x64 Edition/	300 dpi		
	Windows Server [®] 2008			
	DOS	600 dpi		
	Mac OS X 10.3.9 ou superior	1200 dpi ⁴		
		HQ1200		
		600 dpi		
		300 dpi		
	Linux	1200 dpi ⁴		
		HQ1200		
		600 dpi		
		300 dpi		

¹ A velocidade de impressão pode mudar dependendo do tipo de documento que imprimir.

² A velocidade de impressão pode ser mais lenta quando a impressora estiver conectada por meio de uma rede LAN sem fio.

³ A partir da bandeja de papéis padrão.

⁴ Se você utilizar a definição de impressão alta qualidade a 1200 dpi (1200 x 1200 dpi) a velocidade de impressão será mais lenta.

Controlador

Ma	odelo	HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW	
Processador		300MHz			
Memória	Padrão	16 MB	32 MB		
	Opcional	1 slot para SO-DIMM (144pinos) (64, 128, 256, 512MB); pode ser expandida até 528 MB	SO-DIMM 64, 128, 256, de ser até 528 MB		
Interface ¹	Padrão	USB2.0 de alta velocidade, paralela IEEE 1284	USB2.0 de alta velocidade, paralela IEEE 1284, Ethernet 10/100BASE-TX	USB2.0 de alta velocidade, paralela IEEE 1284, Ethernet 10/100BASE-TX , LAN Wireless IEEE 802.11b/g	
Conectividad	Protocolos	N/A	TCP/IP (Ethernet 10/100BASE-TX padrão) ²		
e em rede	Ferramenta de	N/A	BRAdmin Light ³		
	gerenciamento		BRAdmin Professional 3 ⁴		
			Web BRAdmin ⁵		
			Gerenciamento via Web ⁶		
Emulação PCL6, BR-Sc		PCL6, BR-Script3 ⁷ , IBM	ProPrinter XL, EPSON FX-8	50	
Fontes	PCL	66 fontes redimensionáveis, 12 fontes em bitmap, 11 códigos de barras ⁸			
residentes	PostScript [®] 3™	66 fontes			

¹ A rede cabeada e a rede sem fio não podem ser utilizadas simultaneamente.

² Consulte o Manual do Usuário de Rede incluído no CD-ROM para obter informações detalhadas sobre os protocolos de rede aceitos.

³ Utilitário Windows[®] e Macintosh exclusivo da Brother para gerenciamento de impressoras e servidor de impressoras. Instale a partir do CD-ROM fornecido.

⁴ Utilitário Windows[®] exclusivo da Brother para gerenciamento de impressoras e servidor de impressoras. Faça o download em http://solutions.brother.com/.

⁵ Utilitário de gerenciamento com base no servidor. Faça o download em http://solutions.brother.com/.

⁶ Gerenciamento de impressoras e servidores de impressora através do Gerenciamento via Web (navegador da web).

⁷ Emulação da linguagem PostScript[®] 3™

⁸ Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN-128 (set A, set B, set C)

Anexo

Software

Мос	delo	HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW			
Driver de impressora	Windows ^{® 1}	 Driver PCL para Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional Edition, Windows[®] XP professional x64 Edition, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2008 BR-Script 3 (arquivo PPD para Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional Edition, Windows[®] XP professional x64 Edition, Windows[®] Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008, Se			
	Macintosh ¹ Driver de impressora de Macintosh para Mac OS X 10.3.9 ou superior				
		BR-Script 3 (arquivo PPD) para Mac OS X 10.3.9 ou superior			
	Linux ²³	Driver de Linux para o sistema de impressão CUPS (ambiente x86, x64)			
		Driver de Linux para o sistema de impressão LPD/LPRng (ambiente x86, x64)			
Utilitários		N/A Assistente de Instalação do Driver ⁴			

¹ Para as últimas atualizações de driver, visite <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² Faça o download do driver de impressora para Linux em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

³ Dependendo das distribuições de Linux, o driver pode não estar disponível.

⁴ O assistente de instalação do driver automatiza a instalação das impressoras em uma rede ponto a ponto (somente Windows[®]).

Painel de controle

Modelo	HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DN
LED	5 LEDs: Back Cover, Toner, Drum, Paper e Status		
Botão	2 botões: Job Cancel (cancelar tra	abalho) e Go (avançar)	

Manuseio do papel

	Modelo	HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW
Entrada de	Bandeja multiuso	50 folhas		
Papéis ¹	Bandeja de papéis (padrão)	250 folhas		
	Bandeja de baixo (Opcional)	250 folhas		
Bandeja de	Face para baixo	150 folhas		
Saída ¹	Face para cima	1 folha		
Duplex	Duplex manual	Sim		
	Duplex automático	Sim		

¹ Calculado com papel de 80 g/m² (20 lb)

Especificações da mídia

Modelo		HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW	
Tipos de mídia	Bandeja multiuso	Papel comum, papel bond, papel reciclado, envelopes ¹ , etique transparências ² , papel grosso, papel fino			
	Bandeja de papéis	Papel comum, papel bond, papel reciclado, transparências ² , papel fino			
	Unidade da bandeja inferior (Opcional)	Papel comum, papel reciclado, papel bond, papel fino			
	Impressão duplex automática	Papel comum, papel reciclado, papel fino			
Peso dasBandeja multiuso60 a 163 g/m² (16 a 43 lb)		lb)			
midias	Bandeja de papéis	60 a 105 g/m ² (16 a 28	lb)		
	Unidade da bandeja inferior (Opcional) (LT-5300)	60 a 105 g/m ² (16 a 28 lb)			
	Impressão duplex automática	60 a 105 g/m ² (16 a 28	lb)		
Tamanhos de mídia	Bandeja multiuso	Largura: 69,8 a 216 mm (4,57 a 16 pol.)	(2,75 a 8,5 pol.) Compri	mento: 116 a 406,4 mm	
	Bandeja de papéis (padrão)	A4, Carta, Ofício ³ , B5 (ISO), Executive, A5, A5 (margem longa), A6, B6 (ISO), Folio ³			
	Unidade da bandeja inferior (Opcional) (LT-5300)	A4, Carta, Ofício ³ , B5 (ISO), Executive, A5, B6	(ISO), Folio ³	
	Impressão duplex automática	Carta, Ofício ³ e Folio ³			

¹ Até 3 envelopes

² Até 10 folhas

³ O papel tamanho Ofício (Legal) ou Folio não está disponível em algumas regiões fora dos EUA e Canadá.

Suprimentos

Modelo		HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW		Número de encomenda
Cartucho de toner	Cartucho padrão	Cerca de 3.000 páginas de tamanho A4/Carta ¹		TN-620
	Cartucho de alto rendimento	Cerca de 8.000 páginas de tamanho A4/Carta ¹		TN-650
Unidade do cilindro		Cerca de 25.000 páginas A4/Carta		DR-620

¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.

Dimensões / pesos

Modelo	HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW
Dimensões (L × P × A)	371 × 384 × 246 mm (14,6 × 15,1 × 9,7 pol.)		
Pesos Cerca de 9,5 kg (20,9 lb)			

Diversos

1

Modelo		HL-5340D	HL-5350DN	HL-5370DW	
Consumo de energia		Imprimindo	Média de 675 W a 25 °C (77 °F)	Média de 675 W a 25 °C (77 °F)	Média de 675 W a 25 °C (77 °F)
		Em espera	Média de 75 W a 25 °C (77 °F)	Média de 75 W a 25 °C (77 °F)	Média de 75 W a 25 °C (77 °F)
		Modo Sleep	Média de 6 W	Média de 6 W	Média de 6 W
Nível de	Pressão sonora	Imprimindo	LpAm = 52,6 dB (A)		
ruído		Em espera	LpAm = 21,4 dB (A)		
	Potência sonora	Imprimindo	LWAd = 6,8 Bell (A)		
Em espera			Equipamentos de e são adequados par realizado é basican em salas separadas	scritório com LWAd a uso em cômodos c nente intelectual e de s devido à emissão c	6,30 Bell (A) não onde o trabalho evem ser mantidos le ruído.
		LWAd = 3,7 Bell (A)			
Ecologia	Economia de energia		Sim		
	Economia de toner ¹		Sim		

Não recomendamos o modo de economia de toner para imprimir foto ou imagens com gradações de cinza.

Requisitos do computador

Plataforma do versão d opera	o computador e lo sistema acional	Velocidade mínima do processador	RAM mínima	RAM recomendada	Espaço em disco rígido para instalação	Interface PC aceita ²
Sistema Operacional Windows ^{® 1}	Windows [®] 2000 Professional	Intel [®] Pentium [®] II ou equivalente	64 MB	256 MB	50 MB	USB, 10/100BASE- TX(Ethernet),
	Windows [®] XP Home Edition		128 MB			802.11b/g, IEEE 1284
	Windows [®] XP Professional					Paralela
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	CPU de 64 bits que seja aceita pelo computador (Intel [®] 64 ou AMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Vista [®]	CPU Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU equivalente de 64 bits (Intel [®] 64 or AMD64) que seja aceita pelo computador	512 MB	1 GB		
	Windows Server [®] 2003	Intel [®] Pentium [®] III ou equivalente	256 MB	512 MB		
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition	CPU de 64 bits que seja aceita pelo computador (Intel [®] 64 ou AMD64)				
	Windows Server [®] 2008	CPU Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU equivalente de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) que seja aceita pelo computador	512 MB	2 GB		
Sistema Operacional	OS X 10.3.9 - 10.4.3	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	USB, 10/100BASE-
Macintosh	OS X 10.4.4 ou superior	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core™ Processor	512 MB	1 GB		TX(Ethernet), IEEE 802.11b/g

¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 ou superior

² Portas USB/paralelas de outros fabricantes não são aceitas.

Para as últimas atualizações de driver, visite <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Informações importantes para escolher o seu papel

Esta seção fornece informações para ajudá-lo a escolher o papel a ser utilizado nesta impressora.

🖉 Observação

Se você utilizar papel que não seja do tipo recomendado, poderá haver falha na inserção do papel ou ele poderá ficar preso na impressora. (Consulte *Papéis recomendados* na página 8.)

Antes de adquirir grandes quantidades de papel

Certifique-se de que o papel seja adequado para uso na impressora.

Papel para cópias em papel comum

Os papéis são classificados conforme o uso, tais como papel para impressão e papel para cópia. O uso geralmente está escrito na embalagem do papel. Verifique na embalagem se o papel é adequado para impressoras a laser. Use apenas papel que seja adequado para impressoras a laser.

Peso base

O peso base do papel para uso geral varia conforme o país. Recomendamos utilizar papel que pese de 75 a 90 g/m² (20 a 24 lb), embora essa impressora seja capaz de imprimir em papéis mais finos ou mais espessos do que esses pesos.

Unidade	Europa	EUA
g/m ²	80 a 90	75 a 90
lb		20 a 24

Fibras longas e fibras curtas

As fibras de celulose do papel ficam alinhadas durante a fabricação do papel. E o papel pode ser classificado em dois tipos: fibras longas e fibras curtas.

As fibras do papel de fibra longa são paralelas ao lado mais comprido do papel. As fibras do papel de fibra curta são paralelas ao lado mais curto do papel. Embora a maior parte do papel comum para cópias seja de fibra longa, existe papel de fibra curta. Recomendamos que utilize papel de fibra longa nesta impressora. O papel de fibra curta é muito frágil para ser tracionado por esta impressora.

Papel ácido e papel neutro

O papel pode ser classificado como ácido ou neutro.

Embora os métodos de fabricação de papel modernos tenham surgido com o papel ácido, recentemente o papel neutro vem tomando o lugar do papel ácido devido a questões ambientais.

Porém várias formas de papel ácido podem ser encontradas no papel reciclado. Recomendamos utilizar papel neutro nessa impressora.

Você pode utilizar uma caneta de verificação da acidez do papel para saber se o papel é acido ou neutro.

Superfície de impressão

As características do lado direito e avesso da folha de papel podem variar um pouco.

Geralmente o lado de abertura da resma no pacote de papéis é o lado de impressão. Siga as indicações na embalagem de papel. Geralmente o lado de impressão está indicado por uma seta.

Conteúdo de umidade

O conteúdo de umidade é a quantidade de água que permanece no papel depois que é fabricado. É uma das características mais importantes do papel. Pode alterar-se dependendo do ambiente de armazenamento, mas geralmente o papel contém aproximadamente 5% de água. Como o papel costuma absorver muita água, a quantidade de água às vezes pode ser de 10% em um ambiente de elevada umidade. Quando a quantidade de água aumenta, as características do papel também se alteram muito. A fixação do toner pode piorar. Para armazenar o papel e durante o seu uso, recomendamos que a umidade do ambiente ao seu redor esteja entre 50% e 60%.

Estimativa aproximada do peso base

g/m ²	I	lb		
	Bond	Index		
60	16			
64	17			
75	20			
90	24			
105	28			
120	32			
135	36			
163	43	90		
200	53	110		

Formato do papel

Formato do papel	mm	pol.
Carta		8,5 × 11 pol.
Ofício		8.5 × 14 pol.
Executive		7,25 × 10,5 pol.
A4	210 × 297 mm	
A5	148 × 210 mm	
A5 (margem longa)	210 × 148 mm	
A6	105 × 148 mm	
Envelope Monarch		3.875 × 7.5 pol.
Envelope Com-10		4.12 × 9.5 pol.
Envelope DL	110 × 220 mm	

Anexo

Formato do papel	mm	pol.
Envelope C5	162 × 229 mm	
B5 (JIS)	182 × 257 mm	
B5 (ISO)	176 × 250 mm	
B6 (ISO)	125 × 176 mm	
Fólio		8,5 × 13 pol.
A4 Long	210 × 405 mm	
Envelope DL-L	220 × 110 mm	
3 × 5		3 × 5 pol.

Conjuntos de caracteres e símbolos

Para os modos de emulação da HP LaserJet, você pode selecionar os conjuntos de caracteres e símbolos utilizando o Gerenciamento via Web (navegador da web) ou o software de Console Remoto de Impressora.

Como utilizar o Gerenciamento via Web (navegador da web)

Para utilizar o Gerenciamento via Web (navegador da web), siga as etapas abaixo.

🖉 Observação

Recomendamos o uso do Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (ou superior) ou Firefox 1.0 (ou superior) para Windows[®] e Safari 1.3 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies estejam ativados, independentemente do navegador utilizado. Para usar um navegador da web, você terá que saber o endereço IP do servidor da impressora.

Inicie o seu navegador da web.

Digite http://printer ip address/ em seu navegador. (Onde printer ip address é o endereço IP ou o nome do nó)

Por exemplo:

http://192.168.1.2/ (se o endereço IP da impressora for 192.168.1.2.)

🖉 Observação .

- Se você editou o arquivo hosts no seu computador, ou se você está utilizando um Domain Name System, você também pode inserir o nome DNS do servidor da impressora. Como a impressora aceita TCP/IP e NetBIOS, você também pode inserir o nome NetBIOS do servidor da impressora. O nome NetBIOS pode ser visto na página de configurações da impressora. O nome NetBIOS é composto pelos primeiros 15 caracteres do nome nó, e por padrão, será mostrado na forma "BRNxxxxxxxxxx" para uma rede cabeada ou "BRWxxxxxxxxxx" para uma rede sem fio.
- Para usuários Macintosh, também é possível acessar o Gerenciamento via Web clicando no ícone do equipamento na tela do Monitor de Status.
- O endereço IP atual da impressora pode ser encontrado nas Configurações de Impressão. Para mais instruções, consulte Imprimir página de configurações da impressora na página 87.

3 Clique em Configurações da Impressora.

Digite um nome de usuário e uma senha.

Observação

O nome de usuário do Administrador é "admin" (com diferenciação de maiúsculas e minúsculas) e a senha padrão é "access".



6 Escolha a guia HP LaserJet e clique em Configuração de fontes. Selecione o conjunto de símbolos que você deseja pela caixa da lista de Conjunto de símbolos.

Listagem dos conjuntos de caracteres e símbolos

Conjuntos de símbolos OCR

Quando você selecionar a fonte OCR-A ou OCR-B, o conjunto de símbolos correspondente será sempre utilizado.

OCR A (0O)

OCR B (10)

Modo HP LaserJet

ABICOMP Brazil / Portugal (13P) Desktop (7J) HP German (0G) ISO Latin1 (0N) ISO Latin5 (5N) ISO2 IRV (2U) ISO5 ASCII (0U) ISO11 Swedish (0S) ISO15 Italian (0I) ISO17 Spanish (2S) ISO25 French (0F) ISO60 Norwegian1 (0D) ISO69 French (1F) ISO85 Spanish (6S) ISO8859 / 15 Latin (9N) Legal (1U) MC Text (12J) PC8 (10U) PC8 D/N (11U) PC8 Latin / Greek (12G) PC8 Turkish (9T) PC850 Multilingual (12U) PC852 East Europe (17U) PC855 Cyrillic (10R) PC858 Multilingual Euro (13U) PC861 Iceland (21U) PC865 Nordic (25U) PC869 Greece (11G) Pi Font (15U) PS Text (10J) Roman9 (4U) Russian-GOST (12R)

ABICOMP International (14P) Greek8 (8G) HP Spanish (1S) ISO Latin2 (2N) ISO Latin6 (6N) ISO4 UK (1E) ISO10 Swedish (3S) ISO14 JIS ASCII (0K) ISO16 Portuguese (4S) ISO21 German (1G) ISO57 Chinese (2K) ISO61 Norwegian2 (1D) ISO84 Portuguese (5S) ISO8859 / 7 Latin / Greek (12N) ISO8859 / 15 Latin / Cyrillic (10N) Math-8 (8M) MS Publishing (6J) PC8 Bulgarian (13R) PC8 Greek Alternate (437G) (14G) PC8 PC Nova (27Q) PC775 (26U) PC851 Greece (10G) PC853 Latin3 (Turkish) (18U) PC857 Latin5 (Turkish) (16U) PC860 Portugal (20U) PC863 Canadian French (23U) PC866 Cyrillic (3R) PC1004 (9J) PS Math (5M) Roman8 (8U) Roman Extension (0E) Symbol (19M)

Consulta rápida para os comandos de controle dos códigos de barras

A impressora pode imprimir códigos de barra nos modos de emulação HP LaserJet.

Imprimir códigos de barras ou caracteres expandidos

Código	ESC i
Dec	27 105
Hex	1B 69

Formato: ESC i n ... n \

Cria códigos de barra ou caracteres expandidos de acordo com o segmento dos parâmetros 'n ... n'. Para mais informações sobre os parâmetros, consulte a Definição de Parâmetros a seguir. Esse comando deverá finalizar com o código '\' (5CH).

Definição de parâmetros

Esse comando de código de barra pode ter os parâmetros a seguir no segmento de parâmetros (n ... n). Como os parâmetros são eficazes dentro da sintaxe simples de comandos (ESC i n ... n \) eles não se aplicam aos comandos de código de barras. Se não forem fornecidos certos parâmetros, eles assumirão as configurações predefinidas. O último parâmetro deverá ser o início de dados em código de barra ('b' ou 'B') ou o início de dados em caractere expandido ('l' ou 'L'). Outros parâmetros podem ser fornecidos em qualquer seqüência. Cada parâmetro pode ter início com um caractere minúsculo ou maiúsculo, por exemplo, 't0' ou 'T0', 's3' ou 'S3' e assim por diante.

Modo do código de barras

n = 't0' ou 'T0'	CODE 39 (default)
n = 't1' ou 'T1'	Interleaved 2 of 5
n = 't3' ou 'T3'	FIM (US-Post Net)
n = 't4' ou 'T4'	Post Net (US-Post Net)
n = 't5' ou 'T5'	EAN 8, EAN 13 ou UPC A
n = 't6' ou 'T6'	UPC E
n = 't9' ou 'T9'	Codabar
n = 't12' ou 'T12'	Code 128 set A
n = 't13' ou 'T13'	Code 128 set B
n = 't14' ou 'T14'	Code 128 set C
n = 't130' ou 'T130'	ISBN (EAN)
n = 't131' ou 'T131'	ISBN (UPC-E)
n = 't132' ou 'T132'	EAN 128 set A
n = 't133' ou 'T133'	EAN 128 set B
n = 't134' ou 'T134'	EAN 128 set C

Esse parâmetro seleciona o modo do código de barras conforme mostrado acima. Quando n for 't5' ou 'T5' o modo do código de barras (EAN 8, EAN13 ou UPC A) varia de acordo com o número de caracteres nos dados.

Código de barras, caracter expandido, desenho de bloco de linha e desenho de caixa

n = 's0' ou 'S0'	3: 1 (padrão)
n = 's1' ou 'S1'	2: 1
n = 's3' ou 'S3'	2.5: 1

Esse parâmetro seleciona o estilo do código de barras conforme mostrado acima. Quando o modo do código de barras EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 ou EAN 128 é selecionado, esse parâmetro de estilo de código de barras é ignorado.

Caracter expandido

- 'S'
- 0 = Branco
- 1 = Preto
- 2 = Listras verticais
- 3 = Listras Horizontais
- 4 = Hachurado

Por exemplo 'S' n1 n2

n1 = Padrão de enchimento de fundo

n2 = Padrão de enchimento do primeiro plano

Se 'S' for seguido por apenas um parâmetro, o parâmetro será um padrão de enchimento de primeiro plano.

Desenho do bloco de linhas e desenho de caixa.

- 'S'
- 1 = Preto
- 2 = Listras verticais
- 3 = Listras Horizontais
- 4 = Hachurado

Código de barras

n = 'mnnn' ou 'Mnnn' (nnn = 0 a 32767)

Esse parâmetro mostra a largura do código de barras. A unidade de 'nnn' é a porcentagem.

Linha legível do código de barras ON ou OFF

n = 'r0' ou 'R0	Linha legível OFF
n = 'r1' ou 'R1	Linha legível ON
Pré-configurada:	Linha legível ON (1) 'T5' ou 't5' (2) 'T6' ou 't6' (3) 'T130' ou 't130' (4) 'T131' ou 't131'

Pré-configurada: Linha legível OFF

Todas as outras

Esse parâmetro mostra se a impressora imprime a linha legível a olho nu abaixo do código de barras. Os caracteres legíveis a olho nu são sempre impressos em fonte OCR-B (pitch=10) e todas as melhorias de estilo do caracter atual ficam mascaradas. A configuração default é determinada pelo modo do código de barras selecionado por 't' ou 'T'.

Zona reservada

n = 'onnn' ou 'Onnn' (nnn = 0 a 32767)

A zona reservada é o espaço em ambos os lados dos códigos de barras. Sua largura pode ser visualizada utilizando as unidades que forem configuradas pelo parâmetro 'u' ou 'U'. (Para ver a descrição do 'u' do parâmetro 'U', consulte a próxima seção). A configuração default de largura da zona reservada é de 1 polegada.

Código de barras, unidade de caracter expandido, desenho de bloco de linha e desenho de caixa

n = 'u0' ou 'U0'	mm (predefinido)
n = 'u1' ou 'U1'	1/10
n = 'u2' ou 'U2'	1/100
n = 'u3' ou 'U3'	1/12
n = 'u4' ou 'U4'	1/120
n = 'u5' ou 'U5'	1/10 mm
n = 'u6' ou 'U6'	1/300
n = 'u7' ou 'U7'	1/720

Esse parâmetro mostra as unidades de medida de deslocamento no eixo X e no eixo Y e a altura do código de barras.

Deslocamento no eixo x do desenho da caixa, desenho do bloco de linhas, caracter expandido e código de barras

n = 'xnnn' ou 'Xnnn'

Este parâmetro mostra o deslocamento a partir da margem esquerda na unidade especificada por 'u' ou 'U'.

Deslocamento no eixo Y do caracter expandido e do código de barras

n = 'ynnn' ou 'Ynnn'

Este parâmetro mostra o deslocamento para baixo da posição de impressão atual na unidade especificada por 'u' ou 'U'.

Altura do desenho da caixa, desenho do bloco de linhas, caracter expandido e código de barras

- n = 'hnnn', 'Hnnn', 'dnnn' ou 'Dnnn'
- 1) EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm
- 2) UPC-E: 18 mm
- 3) Outros: 12 mm

Caracteres expandidos → 2,2 mm (predefinido)

Desenho do bloco de linhas e desenho da caixa → 1 ponto

Esse parâmetro mostra a altura do código de barras ou dos caracteres expandidos conforme mencionado acima. Ele pode iniciar com 'h', 'H', 'd' ou 'D'. A altura dos códigos de barras é mostrada na unidade especificada por 'u' ou 'U'. A configuração default da altura do código de barras (12 mm, 18 mm ou 22 mm) é determinada pelo modo do código de barras selecionado por 't' ou 'T'.

Largura do caracter expandido, desenho do bloco de linhas e desenho da caixa

n = 'wnnn' ou 'Wnnn'

Caracter expandido → 1,2 mm

Desenho do bloco de linhas e desenho da caixa → 1 ponto

Esse parâmetro mostra a largura dos caracteres expandidos conforme mencionado acima.

Rotação do caracter expandido

n = 'a0' ou 'A0''Vertical (predefinido)n = 'a1' ou 'A1''Girado 90°n = 'a2' ou 'A2''Virado para baixo, girado 180°n = 'a3' ou 'A3''Girado 270°

Início dos dados em código de barras

n = 'b' ou 'B'

Os dados após 'b' ou 'B' são lidos como sendo dados em código de barra. Os dados em código de barra deverão finalizar com o código '\' (5CH), que também finaliza este comando. Os dados em código de barra aceitos são determinados pelo modo do código de barras selecionado em 't' ou 'T'.

Quando o CODE 39 for escolhido com o parâmetro 't0' ou 'T0'

Quarenta e três caracteres '0' a '9', 'A' a 'Z', '-', '. ', '(espaço)', '\$', '/', '+' e '%' podem ser aceitos como dados em código de barra. Outros caracteres causarão erros de dados. O número dos caracteres para os códigos de barra não é limitado. Os dados em código de barra iniciam e terminam automaticamente com um asterisco '*' (caracter de iniciar e caracter de parar). Se os dados recebidos tiverem um asterisco '*' no início ou no fim, então o asterisco será considerado como o caracter de iniciar ou o caracter de parar.

Anexo

Quando o 'Interleaved 2 of 5' for selecionado com o parâmetro 't1' ou 'T1':

Há dez caracteres numéricos que podem ser aceitos como dados em código de barra: '0' a '9'. Outros caracteres causarão um erro de dados. O número dos caracteres para os códigos de barra não é limitado. Esse modo dos códigos de barra necessita de caracteres par. Se os dados em código de barra possuírem caracteres ímpares, o '0' será automaticamente adicionado ao final dos dados em código de barra.

Quando FIM (US-Post Net) for selecionado com o parâmetro 't3' ou 'T3'

Os caracteres de 'A' a 'D' são válidos e pode ser impresso um dígito de dados. São aceitos caracteres alfabéticos maiúsculos e minúsculos.

Quando Post Net (US-Post Net) for selecionado com o parâmetro 't4' ou 'T4'

Os números de '0' a '9' podem ser dados e deverão finalizar com um dígito de verificação. '?' pode ser utilizado em vez do dígito de verificação.

Quando EAN 8, EAN 13 ou UPC A for selecionado com o parâmetro 't5' ou 'T5'

Dez números de '0' a '9' podem ser aceitos como dados em código de barra. O número de caracteres para os códigos de barra é limitado conforme a seguir:

EAN: Total de 8 dígitos (7 dígitos + 1 dígito de verificação)

EAN: Total de 13 dígitos (12 dígitos + 1 dígito de verificação)

UPC-A: Total de 12 dígitos (11 dígitos + 1 dígito de verificação)

Utilizar um número de caracteres diferente desses causará um erro de dados que fará com que os dados em código de barra sejam impressos como dados de impressão normal. Se o dígito de verificação não estiver correto a impressora decidirá o dígito de verificação automaticamente de modo que os dados corretos sejam impressos em código de barras. Quando EAN13 for selecionado, adicionando-se '+' e um número de dois dígitos ou de cinco dígitos após os dados poderá criar um código complementar (add-on).

Quando UPC-E for selecionado com o parâmetro 't6' ou 'T6':

Os números de '0' a '9' poderão ser aceitos como dados em código de barra.

Oito dígitos ¹² (formato padrão) O primeiro caracter deverá ser '0' e os dados deverão terminar com um dígito verificador.

Total de oito dígitos = '0' mais 6 dígitos mais 1 dígito verificador.

Seis dígitos² O primeiro caracter e o último dígito verificador são removidos dos dados de oito dígitos.

- ¹ '?' pode ser utilizado em vez de um dígito de verificação.
- ² Adicionando-se '+' e um número de dois dígitos ou de cinco dígitos após os dados cria-se um código add-on.

Quando Codebar for escolhido com o parâmetro 't9' ou 'T9'

Os caracteres '0' a '9', '-', ' . ', '\$', '/', '+', ' : ' podem ser impressos. Os caracteres de 'A' a 'D' podem ser impressos como código start-stop, que pode ser maiúsculo ou minúsculo. Se não houver um código start-stop, erros poderão surgir. Um dígito verificador não pode ser adicionado e o uso de '?' causará erros.

Quando o código 128 Conjunto A, Conjunto B ou Conjunto C for selecionado com o parâmetro 't12' ou 'T12', 't13' ou 'T13', 't14' ou 'T14'

O conjuntos A, B e C do código 128 podem ser selecionados individualmente. O conjunto A mostra os caracteres Hex 00 a 5F. O conjunto B inclui os caracteres Hex 20 a 7F. O conjunto C inclui os pares de 00 a 99. A troca entre os conjuntos de códigos é permitida, enviando-se %A, %B, ou %C. FNC 1, 2, 3 e 4 são produzidos com %1, %2, %3 e %4. O código SHIFT, %S, permite a troca temporária (de apenas um caractere) do conjunto A para o conjunto B e vice-versa. O caracter '%' pode ser codificado, bastando para isso enviá-lo duas vezes.

Quando ISBN (EAN) for selecionado com o parâmetro 't130' ou 'T130'

A mesma regra se aplica para 't5' ou 'T5'.

Quando ISBN (UPC-E) for selecionado com o parâmetro 't131' ou 'T131':

A mesma regra se aplica para 't6' ou 'T6'.

Quando o conjunto A, B ou C do EAN 128 for selecionado com o parâmetro 't132' ou 'T132', 't133' ou 'T133', 't134' ou 'T134'

A mesma regra se aplica para 't12' ou 'T12', 't13' ou 'T13', 't14' ou 'T14'.

Desenho da caixa

ESC i ... E (ou e) 'E' ou 'e' é um terminador.

Desenho da caixa de linhas

ESC i ... V (ou v) 'V' ou 'v' é um terminador.

Início de dados em caracter expandido

n = 'l' ou 'L'

Os dados a seguir a 'l' ou 'L' são lidos como dados em caracteres expandidos (ou dados de etiqueta). Os dados em caracteres expandidos deverão terminar com o código '/' (5CH), que também termina o comando.

Tabela de Código (EAN) 128 C

Código (EAN) 128 C descreve um comando original. A seguir a tabela de correspondência.

No.	Code 128 Set C	Input command	Hex		No.	Code 128 Set C	Input command	Hex
0	00	NUL	0x00		52	52	4	0x34
1	01	SOH	0x01		53	53	5	0x35
2	02	STX	0x02		54	54	6	0x36
3	03	ETX	0x03		55	55	7	0x37
4	04	EOT	0x04	1	56	56	8	0x38
5	05	ENQ	0x05		57	57	9	0x39
6	06	ACK	0x06	1	58	58	:	0x3a
7	07	BEL	0x07		59	59	;	0x3b
8	08	BS	0x08		60	60	<	0x3c
9	09	НТ	0x09	1	61	61	=	0x3d
10	10	LF	0x0a	1	62	62	>	0x3e
11	11	VT	0x0b		63	63	?	0x3f
12	12	NP	0x0c		64	64	@	0x40
13	13	CR	0x0d		65	65	A	0x41
14	14	SO	0x0e		66	66	B	0x42
15	15	SI	0x0f		67	67	C	0x43
16	16	DLE	0x10		68	68	D	0x44
17	17	DC1	0x11		69	69	E	0x45
18	18	DC2	0x12		70	70	F	0x46
19	19	DC3	0x13		71	71	G	0x47
20	20	DC4	0x14		72	72	H	0x48
21	21	NAK	0x15		73	73		0x49
22	22	SYN	0x16		74	74	J	0x4a
23	23	ETB	0x17		75	75	K	0x4b
24	24	CAN	0x18		76	76	L	0x4c
25	25	EM	0x19		77	77	M	0x4d
26	26	SUB	0x1a		78	78	N	0x4e
27	27	ESC	0x1b		79	79	0	0x4f
28	28	FS	0x1c		80	80	P	0x50
29	29	GS	0x1d		81	81	Q	0x51
30	30	RS	0x1e	1	82	82	R	0x52
31	31	US	0x1f		83	83	S	0x53
32	32	SP	0x20		84	84	Т	0x54
33	33	!	0x21		85	85	U	0x55
34	34	"	0x22	1	86	86	V	0x56
35	35	#	0x23	1	87	87	W	0x57
36	36	\$	0x24		88	88	Х	0x58
37	37	%	0x25	1	89	89	Y	0x59
38	38	&	0x26		90	90	Z	0x5a
39	39	'	0x27	1	91	91	[0x5b
40	40	(0x28	1	92	92	Ň	0x5c5c
41	41)	0x29	1	93	93	1	0x5d
42	42	*	0x2a	1	94	94	Ā	0x5e
43	43	+	0x2b	1	95	95		0x5f
44	44	,	0x2c	1	96	96	<u>`</u>	0x60
45	45	-	0x2d	1	97	97	а	0x61
46	46		0x2e		98	98	b	0x62
47	47	/	0x2f		99	99	С	0x63
48	48	0	0x30		100	Set B	d	0x64
49	49	1	0x31		101	Set A	е	0x65
50	50	2	0x32		102	FNC 1	f	0x66
51	51	3	0x33					

Exemplo de listas de programação

```
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"itOr1s0o0x00y00bCODE39?\";
Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
'UPC-E
LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27);"it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27);"it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27);"it14r1o0x00y160b";CHR$(1);CHR$(2);"?\";
'ISBN(EAN)
LPRINTCHR$(27);"it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$(12)
END
```

Números de telefone da Brother

IMPORTANTE

Para ajuda técnica e operacional você deverá ligar para o país onde adquiriu a impressora. As chamadas deverão ser feitas *de dentro* desse país.

Registre o seu produto

Ao registrar o seu produto junto à Brother International Corporation, você ficará registrado como proprietário original do produto.

O seu registro na Brother:

- pode servir como confirmação da data de aquisição do seu produto, caso perca o recibo;
- pode servir como suporte à sua seguradora em caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- irá nos ajudar a notificá-lo sobre novos aperfeiçoamentos de seu produto e ofertas especiais.

Preencha o Registro de Garantia da Brother ou, para sua conveniência e um modo mais eficiente de registro do produto, registre-o online no endereço

http://www.brother.com/registration/

FAQs (Perguntas mais freqüentes)

O Brother Solutions Center é o recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Você pode obter por download os softwares e utilitários mais recentes e ler as perguntas e respostas e as dicas de localização de falhas para aprender como obter o melhor do seu produto da Brother.

http://solutions.brother.com/

Você pode verificar aqui as atualizações de driver da Brother.

Atendimento ao Cliente

Endereço de e- helpline@brother.com.br mail:

Se tiver comentários ou sugestões, escreva-nos para:

Brother International Corporation do Brasil Ltda.

Av. Paulista, 854 - 15 and. - Ed. Top Center

CEP: 01310-100 - São Paulo - SP - Brasil

Endereços na Internet

Site global da Brother na web: http://www.brother.com

Para informar-se sobre as perguntas mais freqüentes (FAQs), suporte ao produto e questões técnicas, atualizações do driver e utilitários: <u>http://solutions.brother.com/</u>

E

С

Índice remissivo

Α

Assistente de instalação do driver74

В

Bandeja inferior	
Bandeja multiuso	
Botão Cancel	85
Botão Go	
BRAdmin Light	73
BRAdmin Professional 3	73
BR-Script3	. 49, 65, 142

С

Capacidade de download esgotada	82
Cartucho de toner	
Cilindro OPC	135
Conectividade em rede	144
Configurações da impressora	87
Configurações default	89
Configurações default de rede	89
Conjuntos de caracteres	152
Controle de código de barra	154

D

Dimensões	147
Driver de Impressora	
Driver de impressora	71, 145
Driver de impressora PCL	
Duplex desativado	81

Е

Emulação	144
Envelopes	9, 20
Erro de buffer	82
Erro de cartucho	79
Erro de cilindro	82
Erro no processamento dos dados	
Especificações	143
Especificações da mídia	146

F

Falta de toner	79
Fio Corona	115
Fio corona	100, 116
Fontes	

G

Gerenciamento via Web	74
Guia Acessórios	

Impressão de folheto	32
Impressão Duplex	25
Impressão duplex automática	
Impressão duplex manual	25
Imprimir página de teste	86
Interface	
Interface paralela	75
Interface USB	75
Itens consumíveis	94

J

Janela do	scanner	 112
ounoid do	000111101	

L

LEDs	77
Linux	
Localização e Solução de Falhas	

Μ

Macintosh	
Manuseio do papel	
Marcas comerciais	vi
Memória	
Memória cheia	
Memória de fontes cheia	
Mensagens de Erro	
Mensagens de erro	
modo BR-Script 3	74
modo EPSON FX-850	75
Modo HP LaserJet	74
modo ProPrinter XL	75
Modos de emulação	74
Monitor de Status	
Muitas bandejas	

Ν

Número de telefones da Brother	
Números de telefone da Brother	

Ρ

Painel de controle	77, 145
Papel	
Papel preso	81
Papéis	6
Pesos	147
Processador	144

R

Rede	73
Rede elétrica	5
Registre o seu produto	162
Reimpressão	
Requisitos do computador	148
Resolução	
Rolo de levantamento de papel	113

S _____

Seleção automática da emulação	75
Seleção automática de interface	75
Sem bandeja	
Sem papel	80
Sinalização para chamar assistência técnica	
Sleep Time	
SO-DIMM	91
Software	73
Substituir toner	79
Símbolo	

т_____

Tamanho de papel incorreto para DX automático	81
Tamanho incompatível	81
Tampa aberta	82
Tampa do fusor está aberta	81
Timer do Modo Sleep	54, 61
Tipo de mídia	6
Tipos de letra	144

U

Unidade do cilindro	102
Utilitários	145

V

W

Web BRAd	dmin	73
Windows [®]		

Á

Área onde não se pode imprimir	
--------------------------------	--
