# brother.

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОФТУЕРА

DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW

Не всички модели са налични във всички страни.



# Търговски марки

Логото на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

Windows Vista е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation, в САЩ и в други страни.

Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Apple, Macintosh, Safari и TrueType са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други страни.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript и PostScript 3 са регистрирани търговски марки и търговски марки на корпорацията Adobe Systems в Съединените щати и/или в други страни.

Epson е запазена търговска марка, а FX-80 и FX-850 са търговски марки на Seiko Epson Corporation.

IBM е регистрирана търговска марка или търговска марка на корпорацията International Business Machines в Съединените щати и/или в други страни.

Nuance, емблемата на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или техните сдружения в САЩ и/или други страни.

CorelDRAW, Paint Shop Pro и WordPerfect са търговски марки или регистрирани търговски марки на Corel Corporation и/ или нейните филиали в Канада, Съединените щати и/ или в други страни.

Всяка компания, чийто софтуер е упоменат в настоящото ръководство, има лицензно споразумение за софтуер, конкретно за притежавания от нея софтуер.

Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици.

# Съдържание

1

# Раздел I Windows<sup>®</sup>

азпечатване	2
Използване на драйвер за принтер Brother	
Разпечатване на документ	
Лвустранен печат	4
Указания за двустранен печат	
Автоматичен двустранен печат	
Ръчен двустранен печат	
Елновременно сканиране, печат и изпрашане/получаване на факс	
Бутони за работа с принтера	!
Отказ на заланието	!
Ключ за защита	ŗ
Поллоъжка емупация на принтер	
Печат на вътрешния списък с шрифтове	
Разпечатване на Печат на конфигурационен пист	
Пробно разпечатване	-
Двустранен печат	{
Възстановяване на настройките на принтера по подразбиране	
Наблюдение на състоянието	(
Наблюдение на състоянието на устройството	
Настройки на драйвера за принтера	
Функции на драйвера на принтера за Windows <sup>®</sup>	
Раздел "Основни"	
Размер на хартията	
Ориентация	
Копия	
Media Туре (Тип на носителя за печат)	
Разделителна способност	
Настройки на печата	14
Многостраничен режим	14
Двустранен печат / книжка	1
Източник на хартията	17
Раздел "Разширени"	
Използване на воден знак	2(
Настройки на воден знак	2(
Печат горната и долна част на листа	
Toner Save Mode (Режим икономия на тонер)	
Поверителен печат	
Администратор	
Удостоверяване на потребителя	
(не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)	
Други опции за печат	
Раздел Принадлежности	
Поддръжка	27
Функции на драйвер на BR-Script3 (PostScript <sup>®</sup> 3™ езикова емулация) принтер	29
Прелпочитания за печат	29

36
канирате
43
43
43
канирате,
45
48
48
канирате,
49
н кабел)51
53
57
58
59
60
61
62
62
а
62
63

#### 3 ControlCenter3

#### 64

Използване на ControlCenter3	64
Превключване между потребителския интерфейс	
Изключване на функцията Автоматично зареждане	
СКАНИРАНЕ	
Тип на файла	
Изображение (например: Microsoft <sup>®</sup> Paint)	
ОСР (Текстообработваща програма)	71
Електронна поша	
Файл	
ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ	
Тип на файла	75
Промяна по избор на определен от потребителя бутон	
КОПИРАНЕ	
РС-ФАКС (само за модели MFC)	
Изпрашане	
· · · ·   · · · ] · · · ·	

	Получаване/Преглед на получените	85
	Адресна книга	
	Конфигуриране	
	НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО	87
	Дистанционна настройка (само за модели MFC)	
	Бързо набиране (само за MFC модели)	
	Наблюдение на състоянието	
	Ръководство за потребителя	90
4	Мрежово сканиране (За модели с вградена мрежова поддръжка)	91
	Преди да използвате функциите за мрежово сканиране	91
	Мрежови лиценз	91
	Конфигуриране на функциите за мрежово сканиране	92
	Използване на клавиша Сканиране	95
	Сканиране към Електронна поща (РС)	95
	Сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща)	00
	(MFC-8880DN и MFC-8890DW)	
	Сканиране към изображение	
	Сканиране към ОСК	100
	Сканиране към фаил	101
		102
		107
	как се задава нова настроика по подразоиране за големината на фаила	
	(за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща),	110
	Сканиране към гтг и сканиране към мрежа)	
		111
	(само за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща))	
	(DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)	111
5	Отдалечена настройка (само за модели MFC)	112
		112
6	Софтуер РС-ФАКС на Brother (само за модели MFC)	114
	РС-ФАКС изпращане	114
	Настройка на информацията за потребителя	114
	Изпращане на настройката	115
	Настройване на начална страница	116
	Въвеждане на информация в титулната страница	117
	Изпращане на файл като РС-ФАКС с помощта на потребителски интерфейс в стил Facsimile	117
	Изпращане на файл като РС-ФАКС с помощта на потребителски интерфейс	
	в обикновен стил	118
	Адресна книга	120
	Адресен указател на Brother	121
	Настройка на участник в адресния указател	121
	Настройки за бързо набиране	122
	Настройване на група за разпространение	
	Редактиране на информацията за участниците	
	Изтриване на участник или група	123

	Експортиране на адресния указател	124
	Импортиране в адресния указател	125
	Получаване на РС-ФАКС	127
	Пускане на програмата РС-ФАКС получаване на устройството	
	Стартиране на софтуера за получаване на РС-ФАКС на компютъра	
	Настройка на компютъра	
	Конфигуриране на настройките за получаване в мрежа на РС-ФАКС	
	Преглед на новите съобщения на РС-ФАКС	131
7	Настройки на защитната стена (за мрежови потребители)	132
	Преди да използвате софтуера на Brother	
	Потребители на Windows <sup>®</sup> XP SP2	

# Раздел II Apple Macintosh

8	Разпечатване	И	работа	С	факс
---	--------------	---	--------	---	------

	400
Бутони за работа с принтера	
Отказ на заданието	
Ключ за защита	
Поддръжка емулация на принтер	
Печат на вътрешния списък с шрифтове	
Разпечатване на Печат на конфигурационен лист	140
Пробно разпечатване	140
Двустранен печат	141
Възстановяване на настройките на принтера по подразбиране	141
Наблюдение на състоянието	
Актуализиране състоянието на устройството	
Скриване или показване на прозореца	
Изход от прозореца	
Уеб базирано управление (Само за модели с мрежова поддръжка)	
Функции на драйвера на принтера (Macintosh)	144
Избиране на опции за настройка на страницата	
Избиране на опции за печат	
Титулна страница (Mac OS X 10.4 или по-висока версия)	
Подаване на хартия	
Оформление	
Поверителен печат	
Настройки на печата	
Отстраняване на драйвера за принтера за Macintosh	
Използване на драйвера за BR-Script3	
(Post Script <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> драйвер за принтера с езикова емулация)	
Функции на драйвер на BR-Script3	
(PostScript <sup>®</sup> 3™ езикова емулация) принтер	
Настройка на страницата	
Избиране на опции за настройка на страницата	
Титулна страница (Mac OS X 10.4 или по-висока версия)	
Оформление	
Secure Print (поверителен печат) (само Mac OS X 10.5.x)	

Функции на принтера	
Изпращане на факс (само модели MFC)	171
Macintosh	171
Пренесете vCard от програмата Mac OS X Address Book (адресен указател)	
(Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х)	174
Използване на Mac OS X 10.5.х Панел с адреси	175

#### 9 Сканиране

177	
-----	--

Сканиране под Macintosh	
Сканиране на изображение във вашия Macintosh	
Сканиране на документ двустранно	178
Предварително сканиране на изображение	179
Настройки в прозореца на скенера	
Използване на Клавиш за сканиране (за потребители на USB кабел)	184
Сканиране към USB	186
Сканиране към Електронна поща	189
Сканиране към изображение	190
Сканиране към ОСR	191
Сканиране към файл	192
Използване на Presto! PageManager	193
Функции	193
Системни изисквания за Presto! PageManager	193
NewSoft Техническа поддръжка	193

#### 10 ControlCenter2

#### 196

Използване на ControlCenter2	
Изключване на функцията Автоматично зареждане	
СКАНИРАНЕ	
Тип файлове	
Изображение (например: Apple Preview)	
ОСР (текстообработваща програма)	
Електронна поща	
Файл	
ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ	
Тип файлове	
Определен от потребителя бутон	
Сканиране към изображение	
Сканиране към ОСК	
Сканиране към Електронна поща	
Сканиране към файл	
СОРУ / РС-FAX (РС-FAX е само на моделите MFC)	
НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО	
Отдалечена настройка (само за модели MFC)	
Бързо набиране (само за МFC модели)	
Наблюдение на състоянието	

### 11 Мрежово Сканиране

Преди да използвате функциите за мрежово сканиране	218
Конфигуриране на функциите за мрежово сканиране	218
Използване на клавиша Сканиране	

Сканиране към Електронна поща (РС)	220
Сканиране към електронна поща	
(сървър на електронна поща, MFC-8880DN и MFC-8890DW)	221
Сканиране към изображение	224
Сканиране към ОСК	225
Сканиране към файл	226
Сканиране към FTP (Не е достъпно за DCP-8070D)	
Сканиране към мрежа (Не е достъпно за DCP-8070D)	232
Как се задава нова настройка по подразбиране за големината на файла	
(за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща),	
сканиране към FTP и сканиране към мрежа)	236
Как се прави нова настройка по подразбиране за режима на двустранно сканиране	
(само за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща))	236
Максимален капацитет на изходната тава на ADF	
(DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)	237
Дистанционна настройка (само за модели МФУ)	238
Дистанционна настройка	238
Индекс	240

12

Α

# Раздел I

# Windows®

Разпечатване	2
Сканиране	36
ControlCenter3	64
Мрежово сканиране	
(За модели с вградена мрежова поддръжка)	91
Отдалечена настройка (само за модели MFC)	112
Софтуер РС-ФАКС на Brother (само за модели MFC)	114
Настройки на защитната стена	
(за мрежови потребители)	132

### 🖉 Забележка

- Екраните в този раздел са от Windows<sup>®</sup> XP. Екраните на Вашето PC могат да са различни в зависимост от операционната Ви система.
- Ако компютърът Ви е защитен със защитна стена и не може да печата, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през порт 137. (Вижте Настройки на защитната стена (за мрежови потребители) на стр. 132.)

# Използване на драйвер за принтер Brother

Драйверът на принтер е софтуер, който превежда данните от формата, който използва компютъра в необходимия формат за дадения принтер, използвайки команден език или език за описание на страници.

Драйверите на принтера се намират на доставения CD-ROM. Инсталирайте драйверите, като следвате напътствията от *Ръководството за бързо инсталиране*. Най-новият драйвер на принтера може да бъде изтеглен и от Brother Solutions Center на адрес:

#### http://solutions.brother.com/

#### Windows<sup>®</sup> Разпечатване

Съответните драйвери на принтера за Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista<sup>®</sup>/Windows Server<sup>®</sup> 2003 <sup>1</sup> /Windows Server<sup>®</sup> 2008 <sup>1</sup> се намират на доставения с устройството на Brother CD-ROM. Можете лесно да ги инсталирате под Windows<sup>®</sup>, използвайки нашата инсталационна програма. Драйверите поддържат нашия уникален режим на компресиране с

цел увеличаване на скоростта на печат в Windows<sup>®</sup> приложенията и ви предоставят възможност да регулирате разнообразни настройки на принтера, включително икономичен режим на печат и формат хартия по ваш избор.

<sup>1</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 и Windows Server<sup>®</sup> 2008 са на разположение само за разпечатване в мрежа.

## Разпечатване на документ

Когато устройството получава данни от вашия компютър, то започва да печати, теглейки хартия от тавата за хартия. Тавата за хартия може да подава много различни видове хартия и пликове. (Виж *Ръководството за потребителя* за информация относно тавата за хартия и препоръчания тип хартия.)

Изберете команда Печат във вашата програма. Ако са инсталирани някакви други драйвери за принтер на вашия компютър, изберете принтер Brother MFC-XXXX или DCP-XXXX\*, като съответния драйвер за принтер от менюто Печат или Настройки на печата във вашата софтуерно приложение и натиснете ОК за започване на печат. \*(Където XXXX е наименованието на вашия модел. Ако използвате LAN-кабел или паралелен кабел, за да свържете вашето устройство, тогава наименованието на драйвера за принтер ще е LAN или LPT.)



• Паралелен интерфейс не се поддържа за Windows Vista<sup>®</sup>.

• (Macintosh) Вижте Функции на драйвера на принтера (Macintosh) на стр. 144.

2 Вашият компютър изпраща данните към устройството.

3) Когато устройството завърши печата на всички данни, на дисплея се изобразява неговия статус.

#### 🖉 Забележка

Във вашата софтуерна програма можете да изберете размера на хартията и ориентацията.

Ако вашата софтуерна програма не поддържа избрания от вас размер хартия, то изберете следващия по големина размер.

След което регулирайте областта за разпечатване, променяйки дясната и лявата граница във вашата софтуерна програма.

## Двустранен печат

Приложеният драйвер за принтер поддържа двустранен печат.

#### Указания за двустранен печат

- Ако хартията е тънка, може да се нагъне.
- Ако хартията е намачкана, извадете листовете хартия, изпънете ги и ги поставете обратно в тавата за хартия или отвора за ръчно подаване.
- Ако хартията не се подава правилно, може да е намачкана. Извадете хартията, опънете листовете и ги обърнете.
- При използване на функцията за ръчен двустранен печат е възможно да има засядане на хартия или лошо качество на печат.

При засядане на хартия виж Засядане хартия в Ръководството за потребителя. При проблем с качеството на печат виж Подобряване на качеството на печата в Ръководството за потребителя.

#### Автоматичен двустранен печат

- Използвайте формат на хартията А4, Letter, Legal или Folio, когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат.
- Задният капак трябва да бъде затворен.
- Проверете дали тавата за двустранен печат е поставена правилно в принтера.
- Ако хартията е намачкана, изпънете я и я поставете обратно в тавата за хартия.
- Използвайте обикновена или тънка хартия. НЕ използвайте висококачествена хартия (Bond).

#### Ръчен двустранен печат

Устройството печата първо четните страници от едната страна на листа. Тогава Windows<sup>®</sup> драйвера ви инструктира (с появяващо се съобщение) да сложите наново хартията. Преди да сложите наново хартията, добре я опънете, за да не заседне. Не се препоръчва много тънка или дебела хартия.

# Едновременно сканиране, печат и изпращане/получаване на факс

Устройството може да печати зададения от вашия компютър документ, докато изпраща или получава факс в паметта си или докато сканира документ във вашия компютър. Изпращането на факс няма да бъде прекъснато по време на печат от компютъра. Въпреки, че когато устройството копира или получава факс на хартия, то прекъсва за кратко печата от компютъра, след което продължава печата при приключване на копирането или получаването на факс.

# Бутони за работа с принтера

#### Отказ на заданието

За да откажете текущото задание за печат, натиснете **Job Cancel (Прекъсване на заданието)**. Можете за заличите данните, останали в паметта на принтера, с натискане на **Job Cancel (Прекъсване на заданието)**. За отказ на няколко задания за печат, натиснете и задръжте този клавиш, докато на дисплея се покаже Отм. зад. (всички).



#### Ключ за защита

Защитените данни са защитени с парола. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да разпечатват защитени данни. Машината няма да печата защитени данни, докато не се въведе паролата. След като документът бъде отпечатан, данните ще се изтрият от паметта. За да използвате тази функция трябва да зададете парола в диалоговия прозорец на драйвера за принтера. Ако изключите бутона за захранване, защитените данни, запазени в паметта, ще бъдат изтрити.





	Забележка
_/	Ако екранът показва Няма запам. даннив паметта няма защитени данни.
2	Натиснете ▲ или ▼, за да изберете потребителското име. Натиснете <b>ОК (Ок)</b> . Екранът показва списък на защитените заявки за този потребител.
3	Натиснете ▲ или ▼, за да изберете заявката. Натиснете ОК (Ок).
4	Въведете своята четирицифрена парола и натиснете ОК (Ок).
5	За разпечатване на данните натиснете ▲ или ▼, за да изберете печатай, натиснете ОК (Ок), а след това въведете броя на желаните от Вас копия. Натиснете ОК (Ок). Устройството разпечатва данните. За да изтриете защитените данни, натиснете ▲ или ▼, за да изберете изтрий. Натиснете ОК (Ок).
	Забележка

Уверете се, че няма включена USB флаш памет.

#### Поддръжка емулация на принтер

Устройството ви ще получава команди за печат на езика на печат или емулация. Различните операционни системи и приложения ще изпращат команди за печат на различни езици. Устройството може да получава команди за печат в най-различни емулации и притежава функция за автоматичен избор на емулация. Когато устройството получи данните от компютъра, автоматично избира режима на емулация. Настройката по подразбиране е Автоматично.

Устройството притежава следните режими на емулация. Можете да промените настройките, използвайки контролния панел или уеб браузър.

Режим HP LaserJet

Режимът HP LaserJet (или режим HP) е режим на емулация, в който принтерът поддържа език PCL6 на Hewlett-Packard LaserJet лазерен принтер. Много приложения поддържат този тип лазерен принтер. Използването на този режим позволява на принтера да работи възможно най-добре с тези приложения.

BR-Script 3 режим

BR-Script е оригиналният език на Brother за описание на страници, а PostScript<sup>®</sup> е интерпретиращата езикова програма. Този принтер поддържа PostScript<sup>®</sup>3™. Интерпретиращата програма BR-Script на този принтер ви дава възможност да управлявате текста и графиките на страницата.

За техническа информация относно командите PostScript<sup>®</sup>, виж следните ръководства:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Reference, 3-то издание. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
- Режим EPSON FX-850 и IBM<sup>®</sup> Proprinter XL

Режимите EPSON FX-850 и IBM Proprinter XL са режими на емулация, които този принтер поддържа, за да отговаря на стандарта в бранша за матрични принтери. Някои приложения поддържат тези емулации за матрични принтери. Използвайте тези режими, така че принтерът Ви да работи добре, когато разпечатвате от тези видове приложения.

#### Настройка на режим Емулация

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за изберете Автом. (EPSON), Автом. (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 или IBM Proprinter. Натиснете ОК (Ок).
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### 🖉 Забележка

Препоръчваме ви да регулирате настройките на емулацията съгласно вашата софтуерна програма или мрежовия сървър. Ако настройките не работят правилно, изберете желания режим на емулация ръчно, използвайки бутоните на контролния панел на устройството.

#### Печат на вътрешния списък с шрифтове

Можете да разпечатате списък с вътрешни за програмата (допълнително заложени) шрифтове на устройството, за да видите как изглежда всеки един от шрифтовете, преди да го изберете.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 1.
- 2 Натиснете 🛦 или ♥, за да изберете 1.НР LaserJet или 2.BR-Script 3. Натиснете ОК (Ок).
- 3 Натиснете Start (Старт). Устройството печати списъка.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Разпечатване на Печат на конфигурационен лист

Може да отпечатате списък с текущите настройки на принтера.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 2.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 2.
- 2 Натиснете Start (Старт). Устройството отпечатва настройките.
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Пробно разпечатване

Ако имате проблеми с качеството на печата можете да направите пробно разпечатване.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 3.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 3.
- 2 Натиснете Start (Старт).



#### 🖉 Забележка

Ако проблемът се появи на разпечатката, виж Подобряване на качеството на печат в Ръководството за потребителя.

#### Двустранен печат

Можете да изберете дали автоматично да разпечатвате от двете страни на листа. Настройката в драйвера за принтера има приоритет над настройката, направена на контролния панел.



 За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 3. За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 3.

2) Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Изкл., Вкл (Дълъг ръб) или Вкл (Къс ръб). Натиснете ОК (Ок).

Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Възстановяване на настройките на принтера по подразбиране

Можете да върнете настройките на принтера на устройството към заводските настройки.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 4. За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 4.
- 2) За да възстановите фабричните настройки, натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1. Reset. Натиснете ОК (Ок). За да излезете, без да правите промени натиснете ▲ или ▼, за да изберете 2.Излез. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

## Наблюдение на състоянието

Помощната програма Наблюдение на състоянието е конфигуриращ се софтуер, който ви позволява да наблюдавате състоянието на едно или повече устройства, като ви дава възможност да получавате незабавни известия за грешки, като липса на хартия или засядане на хартия.



Можете да проверите статуса на устройството по всяко време с двукратно щракане върху иконата в лентата на заданията на компютъра или с избиране на Наблюдение на състоянието, който се намира в старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX (или DCP-XXXX) на Вашия компютър.

Има и връзка към уеб сайта на Brother Original Supplies. Щракнете върху бутона Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи за повече информация за оригинални консумативи на Brother.

#### 🖁 Забележка

За повече информация за използването на софтуера Наблюдение на състоянието, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Наблюдение на състоянието и изберете Помощ.

#### Наблюдение на състоянието на устройството

Иконата Наблюдение на състоянието ще променя цвета си според състоянието на устройството.

Зелената икона показва нормално състояние на готовност.

Жълтата икона показва предупреждение.



Червената икона показва, че е настъпила грешка при печат.



Има две местоположения, където може да се появява Наблюдение на състоянието на компютъра - в лентата на заданията или на работния плот (десктопа).

#### 🖉 Забележка

- Можете да проверите статуса на устройството по всяко време с двукратно щракане върху иконата в лентата на заданията на компютъра или с избиране на Наблюдение на статуса, който се намира в старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX (или DCP-XXXX) на Вашия компютър.
- За повече информация за използването на софтуера Наблюдение на състоянието, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Наблюдение на състоянието и изберете Помощ.

# Настройки на драйвера за принтера

#### 🖉 Забележка

(Macintosh) Вижте Разпечатване и работа с факс на стр. 138.

Можете да промените следните настройки на принтера, когато разпечатвате от вашия компютър.

- Размер на хартията
- Ориентация
- Копия
- Тип на носителя за печат
- Резолюция
- Настройки на печат
- Режим Много страници
- Двустранен печат / Книжка
- Подаване на хартията
- Мащаб<sup>1</sup>
- Обърнат печат
- Използване на воден знак<sup>1</sup>
- Печат на горната и долна част на листа<sup>1</sup>
- Режим икономия на тонер
- Поверителен печат<sup>1</sup>
- Администратор <sup>1</sup>
- Идентификация на потребител <sup>1</sup>
- Макро<sup>1</sup>

1

- Настройка на плътността
- Подобрение на изходния печат

Тези настройки не могат да се използват с BR-script драйвер за принтер за Windows<sup>®</sup>.

# Функции на драйвера на принтера за Windows<sup>®</sup>

За повече информация вижте текста Помощ в драйвера за принтера.

#### 🖉 Забележка

- Екраните в този раздел са от Windows<sup>®</sup> XP. Екраните на Вашия компютър може да са различни в зависимост от операционната система.
- Можете да отворите диалоговия прозорец **Предпочитания за печат** като щракнете върху **Предпочитания за печат...** в раздела **Общи** на диалоговия прозорец **Printer Свойства**.

# Раздел "Основни"

Също така може да променяте настройките като щракнете на илюстрацията отляво на раздела Основни.



- Изберете Размер на хартията, Ориентация, Копия, Тип на носителя за печат, Резолюция и Настройки на печат (1).
- 2 Изберете настройката Режим Много страници и Двустранен печат / Книжка (2).
- **3** Изберете Подаване на хартията (3).
- Натиснете OK, за да приложите избраните настройки. За да се върнете към фабричните настройки, натиснете Подразбиране, а след това OK.

#### Размер на хартията

От падащото меню изберете размера на хартията, която използвате.

#### Ориентация

Ориентацията определя разположението на документа, в което ще се печата (Портрет или Пейзаж).

Ориентация

💿 Портр<u>е</u>т 🛛 🔘 Пей<u>з</u>аж



#### Копия

Посочването на копия определя броя копия, който ще бъде разпечатан.

#### ■ Подредени

При поставена отметка на **Подредени** ще се отпечата едно пълно копие на Вашия документ, а след това отново ще се печата според броя на копията, който изберете. Ако няма отметка на **Подредени**, тогава всяка страница ще се отпечатва според броя на копията, избран преди да се отпечата следващата страница на документа.



#### Media Туре (Тип на носителя за печат)

Можете да използвате следните типове носители в устройството. За най-добро качество на разпечатване, изберете вида носител, който желаете да използвате.

Обикновена хартия	Тънка хартия	Плътна хартия	По-плътна хартия	Полица	Трансперанти
Пощенски плик	Плътен пощенски плик	Тънък пощенски плик	Рециклирана хартия		

- 🖉 Забележка
- Когато използвате обикновена хартия, изберете Обикновена хартия. Когато използвате по-тежка хартия, пликове или груба хартия, изберете Плътна хартия или По-плътна хартия. За висококачествена хартия (Bond), изберете Полица.
- Когато използвате пощенски пликове, изберете Пощенски плик. Ако тонерът не е фиксиран правилно към пощенския плик, когато е избрано Пощенски плик, изберете Плътен пощенски плик. Ако пощенския плик е намачкан, когато е избрано Пощенски плик, изберете Тънък пощенски плик. (Вижте Ръководство за потребителя за информация за печатане върху пликове.)

#### Разделителна способност

Можете да промените резолюцията, както следва:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

#### 🖉 Забележка

Ако използвате настройката за високо качество 1200 dpi (1200 x 1200 dpi), скоростта на печат ще бъде по-ниска.

#### Настройки на печата

Сега можете да променяте ръчно настройките на печат.

Общо

Това е режим за общо разпечатване на документи.

Графики

Това е най-добрият режим за печат на документи, които съдържат графики.

• Офис документ

Това е най-добрият режим за печат на офис документи, в които има таблици и текст.

■ Текст

Това е най-добрият режим за печат на текстови документи.

Ръчно

Можете да промените настройките ръчно, като изберете **Ръчно** и натиснете бутона **Ръчни настройки...** Можете да зададете яркост, контраст и други настройки.

#### Многостраничен режим

Избирането на функция Многостраничен режим дава възможност да се намали размера на страницата и тогава няколко страници се разпечатват върху един лист хартия или да се увеличи размера на страницата – една страница да се разпечата на няколко части на няколко листа хартия.

#### ■ Подредба на страниците

Когато е избрана опция N в 1, редът на разпечатване може да бъде избран от падащия списък.

#### Рамка

Когато печатате няколко страници на един лист хартия, използвайки функцията Многостраничен режим, можете да изберете какъв ограничител да има между страниците на листа хартия непрекъсната линия, прекъсната линия или да няма линия.

Режи <u>м</u> Много страници	2в1	*
Подред <u>б</u> а на страниците	От Ляво на Дясно	*
<u>Р</u> амка		~

#### Двустранен печат / книжка

1 Поставете хартия в тавата за хартия или в многофункционалната тава.

#### 2 (Драйвер за принтера под Windows)

- 1 Отворете диалоговия прозорец Свойства в драйвера за принтера.
- 2 В раздела Общо щракнете върху иконата Предпочитания за печат.
- **3** От падащия списък **Двустранен печат** / **Книжка** в раздела **Основни** изберете **Двустранен печат**.
- **4** Щракнете върху Настройки на двустранен печат....
- **5** Уверете се, че е избрана Използване двустранен печат.
- 6 Щракнете върху ОК. Принтерът ще печата автоматично от двете страни на хартията.

#### (BR-Script драйвер за принтера)

- 1 Отворете диалоговия прозорец Свойства. в драйвера за принтера.
- **2** В раздела **Общо** щракнете върху иконата **Предпочитания за печат**.
- 3 От раздела **Оформление** изберете **Ориентация**, **Печат от двете страни** и **Ред на страниците**.
- **4** Щракнете върху **ОК**. Принтерът ще печата автоматично от двете страни на хартията.

#### ∎ Без

Деактивиране на двустранния печат.

#### Двустранен печат

Когато искате да печатате двустранно, използвайте тази функция.

Ако изберете **Двустранен печат** и щракнете върху бутона **Настройки на двустранен печат...**, можете да направите следните настройки.

#### • Режим Двустранен печат

#### • Използване двустранен печат

В този режим принтерът печата автоматично от двете страни на хартията.

#### • Ръчен двустранен печат

В този режим принтерът печата първо всички четни страници. След това драйверът за принтера спира и показва указанията за повторно поставяне на хартията. Когато натиснете **ОК**, ще се отпечатат нечетните страници.

#### • Начин на завъртане

Има шест вида указания за оформяне за подвързия при двустранен печат при всяка ориентация.

#### Сгъване по левия ръб

E				_
<u>uuu</u>				_
1	2	5	_	-

#### Сгъване по десния ръб

	ł
3	121

#### Сгъване по горния ръб

	1
2	
3	-F
	=

ия ръб Сгъване пи долния ръб (без обръщане)

3	
Le e	
Z	
l — 1⊨ l	

Сгъване по долния ръб

3 ¢	Į
2	

Сгъване по горния ръб (без обръщане)

E		
	2	
	3	

• Отместване при подвързване

Ако отметнете опцията "Отместване при подвързване" можете да посочите и отместването за подвързване в инчове или милиметри.

#### Книжка

Когато искате да отпечатате книжка, използвайте тази функция. За да направите книжка сгънете отпечатаните страници през средата.

Ако изберете Книжка и щракнете върху бутона Настройки на двустранен печат..., можете да направите следните настройки.

#### • Режим Двустранен печат

#### • Използване двустранен печат

В този режим принтерът печата автоматично от двете страни на хартията.

#### • Ръчен двустранен печат

В този режим принтерът печата първо всички четни страници. След това драйверът за принтера спира и показва указанията за повторно поставяне на хартията. Когато натиснете **ОК**, ще се отпечатат нечетните страници.

#### • Начин на завъртане

Има два вида указания за оформяне за подвързия при двустранен печат при всяка ориентация.

#### Сгъване по левия ръб

	F		
2	$\leq$	4	5

[	
	133D
	3
5	4 2

#### • Отместване при подвързване

Ако отметнете опцията "Отместване при подвързване" можете да посочите и отместването за подвързване в инчове или милиметри.

#### Източник на хартията

Можете да изберете **Автоматично избиране**, **Тава1**, **Тава2**<sup>12</sup>, **Многофункц. тава** или **Ръчно** и да определите отделна тава за отпечатване на първата страница и друга тава за печатане от втората нататък.

- <sup>1</sup> Не се предлага за DCP-8070D и MFC-8370DN.
- <sup>2</sup> Предлага се, ако е монтирана допълнителната тава.

## Раздел "Разширени"



Променете настройките на раздела, като натиснете една от съответните икони:

- Мащаб (1)
- Обърнат печат (2)
- Използване на воден знак (3)
- Печат горната и долна част на листа (4)
- Режим икономия на тонер (5)
- Поверителен печат (6)
- Администратор (7)
- Идентификация на потребител (8)
- Други настройки на печат... (9)
- Подразбиране (10)
- Изберете настройката Мащаб (1).
  - Отметнете Изключен, ако искате документът да се отпечата така, както изглежда на екрана.
  - Отметнете Свиване до размера на хартията, ако желаете да увеличите или намалите документа, за да се вмести в размера на хартията.
  - Отметнете Свободно, ако искате да смените размера.
- 2 Поставете отметка на Обърнат печат, за обръщане на данните в посока от по-голямото число към по-малкото (2).

- 3 Можете да сложите лого или текст в документа като воден знак (3). Можете да изберете някой от готовите водни знаци или да използвате файл с побитово изображение или текст, създаден от Вас.
- Можете да отпечатвате датата и часа на документа по часовника на Вашия компютър. Можете да изберете ограничаване на печатането с потребителско име за вход в системата, номер за идентификация и име (4) (вижте Secure Function Lock 2.0 в Ръководство за мрежовия потребител).
- 5 Можете да спестите експлоатационни разходи с намаляване на плътността на отпечатване (5).
- 6 Можете да защитите документа си с парола (6).
- Можете да ограничите достъпа до функции, като мащабиране и воден знак (7). За да използвате тази функция е необходимо да имате администраторски привилегии.
- 8 Можете да въведете своя идентификационен и PIN номер, когато Ви е ограничен достъпа до печат от компютър с функцията Secure Function Lock (8).
- (9) Щракнете върху **Други настройки на печат**, за да настроите още функции не принтера (9).
- (0) Ако искате да се върнете на фабричните настройки, щракнете върху Подразбиране (10).

#### Използване на воден знак

Можете да сложите лого или текст в документа като воден знак. Можете да изберете някой от готовите водни знаци или да използвате файл с побитово изображение, създаден от Вас. Щракнете върху Използване на воден знак, а след това щракнете върху бутона Настройки....

💩 Brother MFC- XXXX 🛛 Printer Предпочитания за печат 🛛 💽 🗙				
brother MFC- XXXX		SolutionsCenter		
	Основни Резширени Мащаб Оклаучен Ссиване до р А4 Сеободно [25 100 С	азмера на <u>х</u> артията •• 400 % ]		
Размер на хартията : А4 210 х 297 мм (8.3 х 11.7 инча) Тип на носителя за печат : Оби Копия : 1 Резолюция : 600 dpi Двустранен печат / Княкика : Без Мащаб : Изключен	Офърнат печат     Иаползване на воден знак     Печат горната и долна уаст на листа     Режим икономид на тонер	Настройки		
Воден знак : Включен ПОВЕР Поверителен печат : Изключен	Поверителен печат	Нас <u>т</u> ройки		
	Идентификация на потребител	Настро <u>й</u> ки		
	Други	настройки на печат		
Поддръжка	ОК Отказ Прилож	Подразбиране		

#### Настройки на воден знак

Настройки на воден знак	Изберете <u>в</u> оден знак ПОВЕРИТЕЛНО КОПИЕ ЧЕРНОВА	Добав <u>я</u> не Р <u>ед</u> актирай И <u>з</u> триване				
<ul> <li>✓ Прозрачен</li> <li>Само като контур</li> </ul>						
павсички страници Персонални настройки Страница Име	Страница И Добавяне >> / / /	Me				
ОК	Отказ Подразбиране	Помош				

#### Прозрачен

Отметнете Прозрачен за отпечатване на изображението с водния знак като фон на документа Ви. Ако тази функция не е отметната водният знак ще бъде отпечатан върху документа.

#### Само като контур

Отметнете Само като контур, ако искате да отпечатате само контурите на водния знак. Това може да се направи, когато изберете текстов воден знак.

#### Отпечатване на водния знак

Можете да отпечатате водния знак по който и да е от следните начини.

- На всички страници
- Само на първата страница
- От втора стр. нататък

#### ■ Персонален

Щракнете върху бутона Редактирай, за да промените настройките на водния знак.

Редактирай Воден знак		X			
	Стил на водния знак <u>• Изп</u> олзвай текст      Из <u>п</u> олзвай Вітар файл				
(IIIO	Име	ВЕРИТЕЛНО			
	Те <u>к</u> ст	ПОВЕРИТЕЛНО			
< <u>~</u>	Шринфт	Arial Cyr 💌			
	⊡тил	Обикновен			
Позиция	Раз <u>м</u> ер	72			
Автоматично центриране	Пльтност	20 🗘 %			
x[-100 · 100] <u>M</u> ) 0 😂	Изображение				
y [ -100 · 100 ]( <u>0</u> ) 0 😂	<u>Файл</u>				
<u>Ъ</u> пъл [0 - 359 * ] 45 💲		Избор на файл			
	Свидане ( 25 - 999 %	100 🗢 %			
ОК Отказ Помощ					

Можете да промените размера и позицията на водния знак на страницата, като изберете воден знак и натиснете бутона **Редактирай**. Ако искате да добавите нов воден знак, щракнете върху бутона **Добавяне**, а след това изберете **Използвай текст** или **Използвай Віtmap файл** в **Стил на водния знак**.

#### ■ Име

Въведете в полето заглавие, което Ви харесва.

■ Текст

Въведете своя текст за воден знак в полето **Текст**, а след това изберете **Шрифт**, **Стил**, **Размер** и **Плътност**.

#### Изображение

Въведете името и местоположението на побитовото изображение в полето **Файл** или щракнете върху **Избор на файл...** за местоположението на файла. Можете да настроите размера на мащаба на изображението.

#### Позиция

Използвайте тази настройка, ако желаете да контролирате позицията на водния знак на страницата.

#### Печат горната и долна част на листа

Когато тази функция е включена, ще се отпечатва датата и часа на документа от системния часовник и потребителското име за вход в системата, или текст, въведен от Вас. Когато натиснете **Настройки...**, може да промените информацията по Ваш избор.

#### Идентифициране на печатането

Ако изберете **Потребителско име**, ще се отпечата Вашето потребителско име за вход. Ако изберете **Ръчни настройки** и въведете текст в карето Редактиране по избор, ще се отпечата текстът, който сте въвели.

#### Toner Save Mode (Режим икономия на тонер)

Можете да спестите експлоатационни разходи с включването на **Режим икономия на тонер**, който намалява плътността на отпечатване (разпечатката изглежда по-светла).

#### 🖉 Забележка

- Не препоръчваме Режим икономия на тонер за отпечатване на снимки или изображения с оттенъци на сивото.
- Режим икономия на тонер не е достъпно за разделителна способност HQ 1200 и 1200 dpi.

#### Поверителен печат

Поверителни документи са документи, защитени с парола при изпращане към устройството. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да ги отпечатат. Тъй като документите са защитени в устройството, трябва да въведете паролата през контролния панел на устройството, за да ги отпечатате.

За да изпратите защитен документ:

- Щракнете върху Настройки... на Поверителен печат и отметнете Поверителен печат.
- Въведете паролата и натиснете OK.
- 3 За да отпечатате поверителните документи, трябва да въведете своята парола от контролния панел на устройството. (Вижте Ключ за защита на стр. 5.)

#### 🖉 Забележка

Отпечатването на няколко копия не е достъпно, когато Поверителен печат е включено.

За да заличите защитен документ:

Необходимо е да използвате контролното табло на устройството, за да заличите защитен документ. (Вижте *Ключ за защита* на стр. 5.)

#### Администратор

Администраторите имат правото да ограничават достъпа до функции, като мащабиране и воден знак.



#### ■ Парола

Въведете паролата в това поле.

#### Задаване на парола

Щракнете тук, за да промените паролата.

#### Заключване на брой копия

Настройте броя на копията на едно, за да предотвратите отпечатването на няколко копия.

#### Заключване на Мащаб и Режим Много страници

Блокирайте настройката на страницата за достъпа до мащабиране и воден знак, за да не могат да се правят промени.

#### Блокиране на водния знак

Блокирайте текущите настройки на опцията за воден знак, за да не могат да се правят промени.

#### Заключване "Печат горната и долна част на листа"

Блокирайте текущите настройки на опцията за печат на горната и долна част на листа, за да не могат да се правят промени.

#### Удостоверяване на потребителя (не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)

Ако имате ограничение за печат от компютър с функцията Secure Function Lock, трябва да въведете Вашия идентификационен и PIN номер в диалоговия прозорец **Идентификация на потребител**.

Щракнете върху **Настройки...** на **Идентификация на потребител** и въведете Вашия идентификационен и PIN номер. Ако Вашето име за вход е регистрирано в Secure Function Lock, можете да отметнете полето **Използвай РС име за влизане**, вместо да въвеждате Вашия идентификационен и PIN номер.



- Ако искате да видите информация за вашата идентификация, напр. статус на ограничените функции и брой на оставащите страници, които Ви е разрешено да отпечатате, щракнете върху Потвърди. Ще се появи диалоговият прозорец Резултат от идентификацията.
- Ако искате да направите диалоговият прозорец **Потвърди** да се появява при всяко печатане, щракнете върху **Покажи печатния статус преди печат**.
- Ако искате да въвеждате Вашия идентификационен и PIN номер при всяко печатане, отметнете Въведи ID име/ PIN за всяка печатна задача.

#### Други опции за печат

Можете да настроите следните функции на принтера:

- Макрос
- Настройка на плътността
- Подобрение на изходния печат

#### Макрос

Можете да запаметите страница от документ като макро файл към паметта на принтера. Можете също така да изпълните запазения макро файл (можете да използвате запазения макро файл, като подложка на всеки един от документите). Това ще спести време и ще увеличи скоростта на печат за често използвана информация, като формуляри, лого на компании, бланки или фактури.

#### Настройка на плътността

Увеличаване или намаляване на плътността на печат.

#### 🖉 Забележка

Настройка на плътността не е достъпно, когато настроите разделителната способност на HQ 1200.

#### Подобрение на изходния печат

Тази функция позволява да разрешите проблема с качеството на печата.

#### Намаляване на набръчкването на хартията

Ако изберете тази настройка, набръчкването на хартията може да бъде намалено. Ако печатате само няколко страници, не е необходимо да избирате тази настройка. Препоръчваме да промените настройките на драйвера за принтера в Media Type (Тип на носителя за печат) на тънка настройка. (За повече информация за намаляване на намачкването на хартията, вижте Подобряване на качеството на печат в Ръководството за потребителя.)

#### Подобрение на фиксирането на тонера

Ако изберете тази настройка, фиксирането на тонера върху хартията може да бъде подобрено. Ако тази настройка не подобри достатъчно ситуацията, изберете **По-плътна хартия** в настройките за **Тип на носителя за печат**.

# Раздел Принадлежности

### 🖉 Забележка

От менюто **старт** изберете **Контролен панел**, а след това **Принтери и Факсове**<sup>1</sup>. Щракнете с десния бутон върху иконата **Brother MFC-XXXX Printer** (**Brother DCP-XXXX Printer**) и изберете **Свойства**, за достъп до раздела **Аксесоари**.

<sup>1</sup> Принтери за потребители на Windows<sup>®</sup> 2000.

Когато инсталирате допълнителни принадлежности, можете да добавяте и избирате техните настройки в раздела **Аксесоари**, както следва.



#### ■ Налични опции (1) (Не се предлага за DCP-8070D и MFC-8370DN)

Можете ръчно да добавяте и махате опциите, които са инсталирани на принтера. Настройките на тавата ще съответстват на инсталираните опции.

#### Настройки за подаване на хартията (2)

Тази функция показва текущия размер на хартията за всяка тава.

#### • Сериен номер (3)

При натискане на **Автомат. разпознаване**, драйверът за принтера ще изследва принтера и ще покаже серийния му номер. Ако не може да получи информацията, на екрана се появява "------".

#### ■ Автомат. разпознаване (4)

Функцията **Автомат. разпознаване** намира текущо инсталираните допълнителни устройства и показва наличните настройки в драйвера за принтера. Когато щракнете върху **Автомат. разпознаване**, опциите, които са инсталирани на принтера, ще бъдат изредени в **Налични опции** (1). Можете ръчно да добавяте или махате опциите, като изберете допълнителното устройство, което искате да добавите или махнете, и след това щракнете върху **Добавяне** или **Премахване**.

## 🕅 Забележка

Функцията Автомат. разпознаване не работи при следните условия на принтера:

- Бутонът за захранване на принтера е изключен.
- Принтерът е в състояние на грешка.
- Принтерът е в споделена мрежова среда.
- Кабелът не е правилно свързан с принтера.

# Поддръжка

🕉 Brother MFC- XXXX Printer Предпочитания за печат ? 🗙 S Brother brother MFC- XXXX Cente Основни Разширени ~ A4 Размер на хартията Портрет ○Пейзаж Ориентация 1 Содредени Копия **1**11 Обикновена хартия ~ Тип на носителя за пеуа 600 dpi Резолюция ~ Настройки на печат Общо ~ Размер на хартията : А4 210 х 297 мм (8.3 х 11.7 инча) Тип на носителя за печат : Оби. ~ Режим Много страници Нормален Копия : 1 Резолюция : 600 dpi Дясно, след това Долч Двустранен печат / Книжка : Без Мащаб : Изключен ~ Двустранен печат / Книжка Воден знак : Изключен Без Поверителен печат : Изключен Подаване на хартията Първа страница Автоматично избиране ~ ~ Останалите страници Както първата страница Подразбиране Поддръжка 0K Отказ Приложи Помощ Поддръжка Драйвер на принтера brother Версия 1.00 31 Окт 2008 Brother Solutions Center 1 Brother Solutions Center(0). Директна връзка към Web страницата на Brother Solutions Center (solutions.brother.com), за най-новите драйвери за устройствата, ръководства на потребителя, информация и други документи, налични за вашия продукт на Brother. 2 -Интернет страница на Оригиналните Консумативи... За най-добро качество използвайте оригиналните консумативи на Brother. За повече информация посетете нашата интернет страница. 3 -Печат на настройк<u>и</u> 4 Печат на шрифтовете 5 Проверка на настройките... ©1993-2008 Brother Industries, Ltd. 6 All Rights Reserved. Относно.. ΟK Помощ

Щракнете върху Поддръжка... в диалоговия прозорец Предпочитания за печат.

#### Brother Solutions Center (1)

Уеб сайтът Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com/</u>) предлага информация относно вашия продукт на Brother, в това число и ЧЗВ (Често задавани въпроси), Ръководства на потребителя, актуализации на драйвери и съвети как да използвате вашия принтер.

#### Интернет страница на Оригиналните Консумативи... (2)

Можете да посетите нашия уеб сайт за оригинални консумативи на Brother, като натиснете този бутон.

#### Печат на настройки (3)

Тази функция ще отпечата страниците, които показват конфигурацията на вътрешните настройки на принтера.

#### ■ Печат на шрифтовете (4)

Тази функция ще отпечата страниците, които показват всички вътрешни шрифтове на принтера.

#### Проверка на настройките... (5)

Можете да проверите текущите настройки на драйвера.

#### ■ Относно... (6)

Тази ще покаже списъка на файловете да драйвера за принтера и информация за версията.
# Функции на драйвер на BR-Script3 (PostScript<sup>®</sup> 3™ езикова емулация) принтер

За повече информация вижте текста Помощ в драйвера за принтера.

# 🖉 Забележка

Екраните в този раздел са от Windows<sup>®</sup> XP. Екраните на вашия компютър може да са различни в зависимост от операционната система.

# Предпочитания за печат

# 🖉 Забележка

Можете да отворите диалоговия прозорец **Предпочитания за печат** като щракнете върху **Предпочитания за печат...** в раздела **Общи** на диалоговия прозорец **Brother MFC-XXXX BRScript3 Свойства** (или **Brother DCP-XXXX BR-Script3 Свойства**).

### Раздел Оформление

Можете да промените настройката на оформлението, като изберете настройките за **Ориентация**, **Печат от двете страни** (двустранен печат), **Ред на страниците** и **Страници на един лист**.

Street and the second s	ript3 Предпочитания за печат	? 🗙
Оформление Хартия/качество		
Ориентация Подтретно Пейдажно Пейдажно завъртяно Пеиза от двете страни Обърни по дългия ръб Обърни по дългия ръб		
Страници на един дист:	Еазшир	рени
	ОК Отказ 🗍	риложи

### • Ориентация

Ориентацията определя позицията на документа, който ще се печата.

(Портретно, Пейзажно или Пейзажно завъртяно)

• Печат от двете страни

Ако искате да печатате двустранно, изберете **Обърни по късия ръб** или **Обърни по дългия ръб**.

#### • Ред на страниците

Определя реда, в който страниците на Вашия документ ще се печатат. **Отпред назад** отпечатва документа така, че страница 1 да бъде най-отгоре на купчината листи. **Отзад напред** отпечатва документа така, че страница 1 да бъде най-отдолу на купчината листи.

# • Страници на един лист

Изберете колко страници ще излизат на всяка страна на листа.

#### Раздел Хартия/Качество

Изберете Източник на хартията.

💩 Brother MFC-XXXX B	3R-Script3 Предпочитания за печат 💦 🥤	?×
Оформление Хартия/кач	нество	
с Избор на тава		
Истоный на узранита:	Automaticallu Salect	1
източник на даргията.		
	<u>Р</u> азширени	
	ОК Отказ Прило	жи

#### • Източник на хартията

Можете да изберете Automatically Select (Автоманично избиране), Автоматично избиране, Тава1, Тава2<sup>12</sup>, Многофункц. тава или Manual Feed (Ръчно подаване).

- <sup>1</sup> Не се предлага за DCP-8070D и MFC-8370DN.
- <sup>2</sup> Предлага се, ако е монтирана допълнителната тава.

Automatically Select (Автоманично избиране)

Настройката автоматично ще издърпва хартия от който и да е източник на хартия (тава или отвор за ръчно подаване), в който има размера хартия, определен в драйвера за принтера, който съвпада с Вашия документ.

#### Автоматично избиране

Настройката автоматично ще издърпва хартия от който и да е източник на хартия (тава или отвор за ръчно подаване), в който има размера хартия, определен в устройството, който съвпада с Вашия документ.

### Тава1

Тази настройка ще издърпва хартия от Тава1.

#### Тава2

Тази настройка ще издърпва хартия от Тава2. (Предлага се, ако е монтирана допълнителната тава.)

#### Многофункц. тава

Тази настройка ще издърпва хартия от мултифункционалната тава. Размерите на хартията трябва да съответстват на определените размери на хартията.

Manual Feed (Ръчно подаване)

Тази настройка ще издърпва хартия с всякакви размери от мултифункционалната тава.

# Разширени опции

Можете да отворите **Разширени опции** с щракане върху бутона **Разширени...** на раздела **Оформление** или раздела **Хартия/Качество**.



Изберете Размер на хартията и Брой копия (1).

### Размер на хартията

От падащия прозорец изберете размера на хартията, която използвате.

#### Брой копия

Посочването на копия определя броя копия, които ще бъдат отпечатани.

### 2 Настройте настройките Мащабиране и Шрифт TrueType (2).

#### Мащабиране

Определя дали да намали или увеличи документите и с какъв процент.

#### Шрифт TrueType

Определя опциите за шрифта TrueType. Щракнете върху **Замести с вграден шрифт** (по подразбиране), за да използвате еквивалентни шрифтове на принтера за печат на документи, които съдържат шрифтове TrueType. Това ще позволи по-бърз печат; можете, обаче, да загубите специални символи, които не се поддържат от шрифта на принтера. Щракнете върху **Зареди като софтуерен шрифт**, за да изтеглите шрифтове TrueType за разпечатване вместо шрифтовете на принтера.

32

Можете да промените настройките, като изберете настройката в списъка **Printer Features** (Свойства на принтера) (3):



#### ■ Качество на Печат

Определя резолюцията на печат.

#### Тип на носителя за печат

Можете да използвате следните типове носители в устройството. За най-добро качество на разпечатване, изберете вида носител, който желаете да използвате.

Обикновена хартия	Тънка хартия	Плътна хартия	По-плътна хартия	Полица
Трансперанти	Пощенски	Плътен	Тънък	Рециклирана
	плик	пощенски плик	пощенски плик	хартия

#### Поверителен печат

Поверителен печат позволява да предпазите документите, защитени с парола, при изпращането им към устройството. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да ги отпечатат. Тъй като документите са защитени в устройството, трябва да въведете паролата през контролния панел на устройството. Защитеният документ трябва да има Password (Парола) и Job Name (Име на заданието). Настройката по подразбиране е Изключен.

#### Парола

Изберете паролата за защитения документ, който изпращате към устройството, от падащия прозорец.

#### Име на заданието

Изберете името на заданието от падащия списък за защитения документ, който изпращате към устройството.

#### Режим икономия на тонер

Може да спестите тонера с помощта на тази функция. Когато настроите **Режим икономия на тонер** на **Включен**, Вашите отпечатъци ще изглеждат по-светли. Настройката по подразбиране е **Изключен**.

## 🖉 Забележка

Не препоръчваме Режим икономия на тонер на Включен за отпечатване на снимки или изображения с оттенъци на сивото.

#### Заключване полутонове

Предотвратява други приложения да изменят настройките на полутоновете. Настройката по подразбиране е на включено.

#### Висококачествен печат на изображенията

Можете да повишите качеството на печат на изображенията. Ако поставите **Висококачествен печат на изображенията** на **Включен**, скоростта на печат ще бъде побавна.

#### Подобрение на изходния печат

Тази функция позволява да разрешите проблема с качеството на печата.

#### • Намаляване на набръчкването на хартията

Ако изберете тази настройка, набръчкването на хартията може да бъде намалено.

Ако печатате само няколко страници, не е необходимо да избирате тази настройка. Променете настройката на драйвера за принтера в **Тип на носителя за печат** на тънка настройка. (За повече информация за намаляване на намачкването на хартията, вижте Подобряване на качеството на печат в Ръководството за потребителя.)

#### • Подобрение на фиксирането на тонера

Ако изберете тази настройка, фиксирането на тонера върху хартията може да бъде подобрено. Ако тази настройка не подобри достатъчно ситуацията, изберете **По-плътна хартия** в настройките за **Тип на носителя за печат**.

#### Настройка на плътността

Увеличаване или намаляване на плътността на печат.

# 🖉 Забележка

Настройка на плътността не е достъпно, когато настроите Качество на печат на НQ 1200.

# Раздел Портове

Ако желаете да промените порта, към който е свързан принтерът, или пътя към използвания мрежови принтер, изберете или добавете порта, които желаете да използвате.

•	Brother M	FC-XXXX B	R-Script	3 Свойсти	a	?×
E	Разш Общи	ирени	Сподел	Настройки 1яне	на устройството Портове	
	e Bro	other MFC-XXX	X BR-Scri	pt3		
	Пе <u>ч</u> атай на първия своб	следните порт боден от отбел	тове. Док пязаните	ументите ще портове.	е се отпечатат на	
	Порт	Описание		Принтер		<u>^</u>
	<ul> <li>ЦРТ1:</li> <li>ЦРТ2:</li> <li>ЦРТ3:</li> <li>СОМ1:</li> <li>СОМ2:</li> <li>СОМ3:</li> <li>СОМ4:</li> <li>Добавяне н</li> <li>Активира</li> <li>Разреши</li> </ul>	Принтерен п Принтерен п Принтерен п Сериен порт Сериен порт Сериен порт Сериен порт на подт ! И поддръжка групиране на	орт орт орт <u>1</u> зтрий по за двупос принтери	Вготнег МРО орта <u>К</u> он	СХХХХ ВВ-Script3 Фигуриране на по	<b>ν</b>
L			ОК		Этказ При	ложи

2

# Сканиране

Сканирането и драйверите ще варират в зависимост от операционната Ви система. Устройството използва TWAIN съвместим драйвер за сканиране на документи от програмите Ви.

■ (Windows<sup>®</sup> XP/ Windows Vista<sup>®</sup>)

Инсталирани са два драйвера за скенера. Драйвер на скенера, съвместим с TWAIN (вижте *Сканиране на документ с помощта на драйвер TWAIN* на стр. 36.) и драйвер Windows<sup>®</sup> Imaging Acquisition (WIA). (Вижте *Сканиране на документ с използване на драйвера за WIA (Windows*<sup>®</sup> *XP/Windows Vista*<sup>®</sup>) на стр. 43.)



- За ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, виж Използване на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR от NUANCE™ на стр. 60.
- Ако компютърът е защитен със защитна стена и не може да сканира през мрежата може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през портове 54925 и 137. (Вижте Настройки на защитната стена (за мрежови потребители) на стр. 132.)

# Сканиране на документ с помощта на драйвер TWAIN

Софтуерът Brother MFL-Pro Suite включва драйвер на скенера, съвместим с TWAIN. TWAIN драйверите изпълняват стандартния универсален протокол за комуникация между скенерите и приложенията. Това означава,че можете не само да сканирате изображения директно в PaperPort™ 11SE програмата, доставена от Brother с устройството, но можете да сканирате изображения директно в стотици други софтуерни приложения, които поддържат TWAIN сканиране. Сред тези приложения са известни програми като Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> PageMaker<sup>®</sup>, CoreIDRAW<sup>®</sup> и много други.

# Сканиране на документ на компютъра

Има два начина за сканиране на цяла страница. Можете да използвате или ADF (устройство за автоматично подаване на документи) или стъклото на скенера.

- Заредете документа.
- Стартирайте софтуера за сканиране ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, който е инсталиран при инсталиране на MFL-Pro Suite за сканиране на документ.

# 🖉 Забележка

Указанията за сканиране в настоящото ръководство се отнасят за ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ако сканирате в друга софтуерно приложение процедурата може да е различна.

3	Щракнете върху <b>Файл</b> , а след това върху <b>Сканиране или снимане</b> . Можете също да щракнете върху бутона <b>Сканиране или снимане</b> . Панелът <b>Сканиране или снимане</b> се появява от лявата страна на екрана.
4	Щракнете върху бутона <b>Избор</b> .
5	Изберете скенера, който използвате от списъка Налични скенери.
L L L L L	<sup>°</sup> Забележка Изберете TWAIN:TW-Brother MFC-XXXX (TWAIN:TW-Brother DCP-XXXX), ГWAIN:TW-Brother MFC-XXXX LPT (TWAIN:TW-Brother DCP-XXXX LPT) или ГWAIN:TW-Brother MFC-XXXX LAN (TWAIN:TW-Brother DCP-XXXX LAN).
6	Отметнете Покажи диалогов прозорец за скенер на панела Сканиране или снимане.
7	Щракнете върху <b>Сканирай</b> . Появява се диалоговия прозорец за настройка на скенера.
8	Ако е необходимо регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за настройка на скенера:
	Сканиране (Тип изображение) (1)
	■ Резолюция (2)
	■ Тип сканиране (3)
	■ Намаляване на шума (4)
	<b>Яркост</b> (5)

- Контраст (6)
- Размер документ (7)
- Двустранно сканиране (8)

(Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

	TW-Brother MFC- XXXX Настойка на скенера - 3.X -	
1—	Сканиране : Сканиране : Сничка С шеb С цекст	Преглед ширина 210,0 мм 2480 пиксели височина 291,0 мм
2—	Р <u>езолюция</u> 300 × 300 dpi	3437 пиксели Размер данни 24,3 MB
3—	Тип сканиране 24 битов цвят	⊙ <u>м</u> м С <u>и</u> нч
4—	Намаляване на шума	0 0
5 —		
6 —		Crabi
7-	Размер документ А4 210 x 297 мм (8.3 x 11.: _	омощ
8-	С Двустранно сканиране С Верт, разп. С Хоризонт, разп.	по подразбиране Отказ



Когато сканирането приключи, натиснете **Отказ**, за да се върнете в прозореца на PaperPort™ 11SE.

# 🖉 Забележка

- След като изберете размера на документа, може да дорегулирате областта на сканиране, като щракнете с левия бутон на мишката и я разтеглите. Това е необходимо, когато желаете да очертаете изображението при сканиране. (Вижте Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате на стр. 38.)
- За модели, които поддържат двустранно сканиране
   Не можете да регулирате областта на сканиране.
   Не можете да използвате хартия с формат Legal при двустранно сканиране.
   Не можете да използвате бутона Преглед за предварителен преглед на изображение.

# Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате

Можете да разгледате предварително изображението и да изрежете нежеланите части, преди да го сканирате с помощта на бутона **Преглед**.

Когато сте удовлетворени от предварителния изглед, натиснете бутона Старт в диалогово поле за настройка на скенера, за да сканирате изображението.

Следвайте стъпките от 🕦 до 🕐 на Сканиране на документ на компютъра на стр. 36.

Изберете настройките за Сканиране (Тип изображение), Резолюция, Тип сканиране, Яркост, Контраст и Размер документ, според случая.

# 🖉 Забележка

Няма предварително сканиране, ако изберете Двустранно сканиране.

## Щракнете върху Преглед.

Цялото изображение се сканира в компютъра и се появява в областта на сканиране (1) в диалоговия прозорец за настройка на скенера.

Сканиране :		
С⊔нимка С <u>w</u> eb	Преглед	
С Текст	2480 пиксели височина 291,0 мм 2437 пиксели	
Резолюция 300 × 300 dpi	Размер данни	
Т <u>и</u> п сканиране	24,3 MB ● MM	
24 битов цвят	С инч	
Намаляване на шума Яркост	€ Q	
· · · · · · · · · ·	Crapt	
Контраст	Grabi	
Размер документ	Помощ	
A4 210 × 297 MM (8.3 × 11.] •	по подразбиране	
Двустранно сканиране		

2

Натиснете и задръжте с левия бутон на мишката, и разтеглете върху частта, която желаете да сканирате.



1 Област на сканиране

### И Забележка

Можете да увеличите изображението с помощта на иконата 🕀 , а след това използвайте иконата

за да възстановите първоначалните размери на изображението.

Заредете отново документа.

#### 🖉 Забележка

Прескочете тази стъпка, ако сте поставили документа на стъклото на скенера в стъпка ().

6 Щракнете върху Старт.

Сега се появява само избраната област от документа в прозореца на PaperPort™ 11SE (или в прозореца на програмата Ви).

7 В прозореца PaperPort™ 11SE използвайте достъпните опции, за да подобрите изображението.

# Настройки в диалоговия прозорец за настройка на скенера

# Тип изображение

Изберете типа на полученото изображение от Снимка, Web или Текст. Резолюция и Тип сканиране се променят при всяка настройка по подразбиране.

Настройките по подразбиране са посочени в таблицата по-долу:

Тип изображение		Разделителна способност	Тип сканиране
Снимка	Използвайте за сканиране на снимки.	300 x 300 dpi	24-битов цвят
Web	Използвайте за прикрепването на сканираното изображение към уеб страници.	100 x 100 dpi	24-битов цвят
Текст	Използвайте за сканиране на текстови документи.	200 x 200 dpi	Black & White (Черно- бяло)

2

# Разделителна способност

Можете да изберете разделителна способност на сканиране от падащия списък на **Резолюция**. Повисоката резолюция отнема повече памет и време за пренос, но се произвежда по-фино сканирано изображение. Поместената по-долу таблица посочва резолюциите, които можете да избирате, и наличните цветове.

Резолюция	Черно & Бяло/ Сиво (Дифузия на грешките)	256 цвята	истинско сиво/ 24 битов цвят
100 x 100 dpi	Да	Да	Да
150 x 150 dpi	Да	Да	Да
200 x 200 dpi	Да	Да	Да
300 x 300 dpi	Да	Да	Да
400 x 400 dpi	Да	Да	Да
600 x 600 dpi	Да	Да	Да
1200 x 1200 dpi	Да	Не	Да
2400 x 2400 dpi	Да	Не	Да
4800 x 4800 dpi	Да	Не	Да
9600 x 9600 dpi	Да	Не	Да
19200 x 19200 dpi	Да	Не	Да

### Тип сканиране

#### ■ Черно & Бяло

Използвайте за текст или скица.

#### Сиво (Дифузия на грешките)

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Дифузията на грешки е метод за създаване на симулирани изображения в сиви тонове без да се използват истински сиви точки. Черните точки се разполагат по определена схема за създаване на впечатление за сиво.)

#### истинско сиво

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този модел е по-точен, защото използва до 256 нюанси на сиво.

#### 256 цвята

Използва до 256 цвята за сканиране на изображението.

#### 24 битов цвят

Използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението.

Въпреки че използването на **24 битов цвят** създава изображение с най-точния цвят, файлът с изображението ще бъде близо три пъти по-голям, отколкото файл, създаден с **256 цвята**. Той изисква най-много памет и е с най-продължителното време за пренос.

# Размер документ

С тази селекция можете да подобрите и усъвършенствате качеството на сканираните изображения. Настройката **Намаляване на шума** е достъпна, когато се използва **24 битов цвят** и резолюция на сканиране 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi или 600 x 600 dpi.

# Brightness (Яркост)

Задайте настройката (-50 до 50), за да получите най-доброто изображение. Стойността по подразбиране е 0, която представлява средна стойност.

Можете да настроите нивото на **Яркост** с издърпването на плъзгача наляво или надясно за осветляването или потъмняването на изображението. Можете също така да въведете стойност в квадратчето за задаването на нивото.

Ако сканираното изображение е прекалено светло, намалете нивото на **Яркост** и сканирайте отново документа. Ако изображението е прекалено тъмно, засилете нивото на **Яркост** и сканирайте отново документа.

# Ӣ Забележка

Настройката на яркостта е налична, само когато е избрано **Черно & Бяло**, Сиво (Дифузия на грешките) или истинско сиво.

## Contrast (Контраст)

Можете да повишите или намалите нивото на **Контраст** с придвижването на плъзгача наляво или надясно. Засилването акцентира върху тъмните и светли области на изображението, докато понижаването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също така да въведете стойност в квадратчето за задаването на **Контраст**.

# 🖉 Забележка

Настройката на контраста е налична, само когато е избрано Сиво (Дифузия на грешките) или истинско сиво.

При сканирането на снимки или други изображения за използване в текстообработваща или графична програма, използвайте различни настройки на контраста и разделителна способност, за да видите коя настройка най-добре отговаря на вашите нужди.

### Document Size (Размер документ)

Изберете един от поместените по-долу размери:

- А4 210 х 297 мм
- JIS B5 182 х 257 мм
- Letter 215,9 х 279,4 мм
- Legal 215,9 x 355,6 мм (за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN, е достъпна с ADF.)
- А5 148 х 210 мм
- Executive 184,1 x 266,7 мм

Визитна картичка 90 х 60 мм

За сканиране на визитни картички изберете размер **Визитка**, а след това поставете визитната картичка с лицето надолу в средата от лявата страна на стъклото на скенера, както е показано с линиите за очертанията на документа на устройството.

- Фотография 10 х 15 см
- Индекс Карта 127 х 203,2 мм
- Фотография L 89 х 127 мм
- Фотография 2L 13 х 18 см
- Пощенска картичка 1 100 х 148 мм
- Пощенска картичка 2 (двойна) 148 х 200 мм
- По избор

Ако изберете размери **Ръчно зададен** се появява диалоговият прозорец **Ръчно зададен Размер документ**.

Ръчно зададен Размер до	кумент 🛛 🔀
Име на ръчно зададен Размер	о документ
	~
<u>ш</u> ирина [ 8,9 · 215,9 ]	210
<u>в</u> исочина ( 8,9 - 355,6 )	297
единица 💿 <u>м</u> м	<u>О и</u> нч
запази	<u>и</u> зтрий
<u></u> К <u>_</u> тказ	Помощ

Въведете Име, ширина и височина за документа.

Можете да изберете "мм" или "инч" като мярка за ширината и височината.

🖉 Забележка

• Можете да видите реалния размер на хартията, която сте избрали, на екрана.

Преглед		
шири	на 210,	Омм
височ	2460 ина 291, 3437	пиксели Омм пиксели
Разме	этэл эр данни э	4 2 MD

- ширина: показва ширината на областта на сканиране
- височина: показва височината на областта на сканиране
- Размер данни: показва приблизителния размер на данните във формат на побитово изображение. Размерът ще бъде различен за други файлови формати, като JPEG.
- Регулируем от потребителя от 8,9 x 8,9 мм до 215,9 x 355,6 мм

# Сканиране на документ с използване на драйвера за WIA (Windows<sup>®</sup> XP/Windows Vista<sup>®</sup>)

# Съвместим с WIA

За Windows<sup>®</sup> XP /Windows Vista<sup>®</sup> можете да изберете Windows<sup>®</sup> Image Acquisition (WIA) за сканирането на изображения от устройството. Можете да сканирате изображения директно в PaperPort™ 11SE програмата, доставена от Brother с устройството, или да сканирате изображения директно във всяка друга програма, която поддържа сканиране WIA или TWAIN.

# Забележка

- Windows<sup>®</sup> 2000/XP не поддържат двустранно сканиране с драйвера за WIA.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.

# Сканиране на документ на компютъра

Има два начина за сканиране на цяла страница. Можете да използвате или ADF (устройство за автоматично подаване на документи) или стъклото на скенера.

Ако искате да сканирате и след това да изрежете част от страница след предварително сканиране на документа, трябва да използвате стъклото на скенера. (Вижте Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате, с използване на стъклото на скенера на стр. 45.)



Заредете документа.

2) Стартирайте софтуера за сканиране ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, който е инсталиран при инсталиране на MFL-Pro Suite за сканиране на документ.

# 🖉 Забележка

Указанията за сканиране в настоящото ръководство се отнасят за ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ако сканирате в друга софтуерно приложение процедурата може да е различна.

3) Щракнете върху **Файл**, а след това върху Сканиране или снимане. Можете също да щракнете върху бутона Сканиране или снимане.

Панелът Сканиране или снимане се появява от лявата страна на екрана.

Щракнете върху бутона Select (Избор).

Изберете скенера, който използвате от списъка Available Scanners (Налични скенери).

#### 🖉 Забележка

Изберете WIA:Brother MFC-XXXX (WIA:Brother DCP-XXXX), WIA:Brother MFC-XXXX LPT (WIA:Brother DCP-XXXX LPT) или WIA:Brother MFC-XXXX LAN (WIA:Brother DCP-XXXX LAN).

Отметнете Покажи диалогов прозорец за скенер на панела Сканиране или снимане.

### Щракнете върху Сканирай. Появява се диалоговия прозорец за настройка на скенера.

8 Ако е необходимо регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за настройка на скенера:



- 1 Paper source (Източник на хартия)
- 2 Picture type (Тип картина)
- 3 Adjust the quality of the scanned picture (Настройване качеството на сканираната картина)
- 4 Page size (Размер на хартията)
- 9 Изберете Document Feeder (Устройство за подаване на документи) от падащия списък Paper source (Източник на хартия) (1).
- 1 Изберете типа картина (2).
- (1) Изберете Page size (Размер на хартията) от падащия списък (4).
- Ako са Ви необходими разширени настройки, щракнете върху Adjust the quality of the scanned picture (Настройване качеството на сканираната картина) (3). Можете да изберете Brightness (Яркост), Contrast (Контраст), Resolution (Резолюция) и Picture type (Тип картина) от Advanced Properties (Разширени свойства). Щракнете върху OK, след като изберете настройка.



2

# 🖉 Забележка

Разделителната способност на скенера може да бъде настроена до 1200 dpi.

За разделителна способност, по-висока от 1200 dpi, използвайте сканиращата програма. (Вижте Помощна програма за Скенера на стр. 46.)

(13) Натиснете бутона **Scan** (Сканиране) в диалоговия прозорец на Сканиране. Устройството стартира сканирането на документа.

# Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате, с използване на стъклото на скенера

Бутонът Preview (Предварителен изглед) се използва за предварително разглеждане на изображението за изрязване на нежеланите части от изображението. Когато сте удовлетворени от предварителния изглед, натиснете бутона Scan (Сканиране) в диалоговия прозорец за сканиране, за да сканирате изображението.

۶D

Следвайте стъпките от 1 до 7 на Сканиране на документ на компютъра на стр. 43.

 Изберете Flatbed (Основа без контрасти) от падащия списък Paper source (Източник на хартия) (1).



- 1 Paper source (Източник на хартия)
- 2 Picture type (Тип картина)
- 3 Adjust the quality of the scanned picture (Настройване качеството на сканираната картина)
- 4 Област на сканиране



Изберете типа картина (2).

Щракнете върху **Preview** (Предварителен преглед). Цялото изображение се сканира на компютъра и се появява в областта на сканиране (4). 5 Натиснете и задръжте с левия бутон на мишката, и разтеглете върху частта, която желаете да сканирате.



6 Ако са Ви необходими разширени настройки, щракнете върху Adjust the quality of the scanned picture (Настройване качеството на сканираната картина) (3). Можете да изберете Brightness (Яркост), Contrast (Контраст), Resolution (Резолюция) и Picture type (Тип картина) от Advanced Properties (Разширени свойства). Щракнете върху ОК, след като изберете настройка.

Advanced Properties		?×
Advanced Properties	Brightness:	
Besolution (DPI):	Contrast: Picture type:	
100	Color picture	et
	ОК От	гказ

7 Натиснете бутона Scan (Сканиране) в диалоговия прозорец на Сканиране. Устройството стартира сканирането на документа. Сега се появява само избраната област от документа в прозореца на PaperPort™ 11SE (или в прозореца на програмата Ви).

# Помощна програма за Скенера

Помощната програма за скенер се използва за конфигуриране на WIA драйвера за скенера за разделителна способност, по-голяма от 1200 dpi, и за промяна на размера на хартията. Ако искате да зададете размер Legal като размера по подразбиране, използвайте тази програма за промяна на настройката. Новата настройка става активна след рестартиране на вашия компютър.

#### Стартиране на програмата

Можете да стартирате програмата, като изберете **Помощна програма за Скенера**, която се намира в **старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (или **DCP-XXXX**) (където XXXX е наименованието на Вашия модел)/Настройки на Скенера/Помощна програма за Скенера.

🕏 Помощна програма за скенера 📃 🗖 🔀			
Устройство (Интерфейс WIA) Brother MFC-XXXX 💌			
Максимална Резолюция(dpi)			
○ 600x600			
C 4800x4800 C 9600x9600 C 19200x19200			
Максимална Скорост на Сканиране			
<ul> <li>A4/Letter</li> <li>C Legal</li> </ul>			
ОК Отияна			

## 🖉 Забележка

Ако сканирате документа на по-голяма от 1200 dpi резолюция, размерът на файла може да бъде много голям. Уверете се, че разполагате с достатъчно памет и свободно пространство на твърдия диск за размера на файла, който се опитвате да сканирате. Ако не разполагате с достатъчно памет и свободно пространство на твърдия диск, компютърът може да "застине" и можете да изгубите файла.

# 🖉 Забележка

(Windows Vista<sup>®</sup>) Когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете следното.

• За потребители с права на администратор - щракнете на Позволи.

Управление на потребителските акаунти			
🕐 Неидентифицирана програма иска достъп до вашия компютър			
Не изпълнявайте програмата, освен ако вече сте я използвали или знаете откъде е.			
BrScUtil.exe Нендентифициран издател			
Отказ Не знам откъде е тази програма и какво е нейното предназначение.			
Позволи Доверявам се на тази програма. Използвал съм я по-рано или знам откъде е тя.			
🕑 Цо-подробно			
Управлението на потребителските акаунти помага при спирането на непозволени промени във вашия компнотър.			

• За потребители без права на администратор: Въведете парола на администратор и щракнете **ОК**.

Управление на потребителските акаунти	×	
🕦 Неидентифицирана програма иска достъп до вашия компю	тър	
Не изпълнявайте програмата, освен ако вече сте я използвали или знаете откъде е.		
BrScUtil.exe Неидентифициран издател		
За да продължите, въведете парола за акаунт на администратор и натиснете ОК.		
User		
Отказоробно	3	
Управлението на потребителските акаунти помага при спирането на непозволени промени във вашия компютър.		

# Сканиране на документ с използване на драйвера за WIA (Windows Photo Gallery и Windows Fax and Scan)

# Сканиране на документ на компютъра

Има два начина за сканиране на цяла страница. Можете да използвате или ADF (устройство за автоматично подаване на документи) или стъклото на скенера.

Ако искате да сканирате и след това да изрежете част от страница след предварително сканиране на документа, трябва да използвате стъклото на скенера. (Вижте *Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате, с използване на стъклото на скенера* на стр. 49.)

# 🖉 Забележка

- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Заредете документа.
- 2 Отворете вашата софтуерно приложение, за да сканирате документа.
- Озвършете едно от следните действия:
  - (Windows Photo Gallery)

Щракнете върху Файл, а след това върху Импортиране от камера или скенер.

(Windows Fax and Scan)

Щракнете върху Файл, Създай, а след това върху Сканиране.

- Изберете скенера, който желаете да използвате.
- 5) Щракнете върху **Импортирай**.

Появява се диалоговия прозорец Сканиране.

Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за скенера.



- 1 Профил
- 2 Източник
- 3 Размер на хартията
- 4 Формат на цвета
- 5 Тип на файла
- 6 Разделителна способност
- 7 Яркост
- 8 Контраст

🛚 Забележка

Разделителната способност на скенера може да бъде настроена до 1200 dpi.

За разделителна способност, по-висока от 1200 dpi, използвайте сканиращата програма.

Натиснете бутона Сканирай в диалоговия прозорец на Сканиране. Устройството стартира сканирането на документа.

# Предварително сканиране за очертаване на областта, която искате да сканирате, с използване на стъклото на скенера

Бутонът **Визуализация** се използва за предварително разглеждане на изображението за изрязване на нежеланите части от изображението. Когато сте удовлетворени от предварителния изглед, натиснете бутона **Сканирай** в диалоговия прозорец за сканиране, за да сканирате изображението.



Следвайте стъпките от 1 до 5 на Сканиране на документ на компютъра на стр. 48.

Поставете документа с лицето надолу върху стъклото на скенера.

3 Изберете **Хоризонтален** от падащия списък Източник. Ако е необходимо, регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за скенера.

- Ново сканиране Скенер... Промя<u>н</u>а... 1 Профил: Снимка (По подразбиране) 2 . Източник Хориз Размер на хартията: 3 Формат на цвета: 8 Цвят <u>Т</u>ип на файла 4 JPG (JPEG изображ • 5 Разделителна способност (т/инч) 200 6 0 Яркост: 0 7 <u>К</u>онтраст 0 Визуализация на сканир изобрах като отделни файлове Вижте как се сканира картина Визуализация Сканирай Отказ
- 1 Профил
- 2 Източник
- 3 Формат на цвета
- 4 Тип на файла
- 5 Разделителна способност
- 6 Яркост
- 7 Контраст
- 8 Област на сканиране
- 4 Щракнете върху Визуализация. Цялото изображение се сканира на компютъра и се появява в областта на сканиране (8).
- 5 Натиснете и задръжте с левия бутон на мишката, и разтеглете върху частта, която желаете да сканирате.



6 Натиснете бутона Сканирай в диалоговия прозорец на Сканиране. Устройството стартира сканирането на документа. Сега се появява само избраната област от документа в прозореца на програмата ви.

# Използване на Клавиш за сканиране (за потребители на USB или паралелен кабел)

# 🖉 Забележка

- Паралелен интерфейс не се поддържа за Windows Vista<sup>®</sup>.
- Ако използвате клавиша "Сканиране", когато сте свързани в мрежа, виж Мрежово сканиране (За модели с верадена мрежова поддръжка) на стр. 91.
- Ако на LCD има съобщения за грешка, вижте Отстраняване на неизправности в Ръководство за потребителя или Съобщения за грешки и техническо обслужване в Ръководство за потребителя.

Можете да използвате (Scan (Сканиране)) на контролния панел за сканиране на документи в приложенията си текстообработка, графика или електронна поща, или в папка във Вашия компютър.

Преди да използвате (Scan (Сканиране)) на контролния панел, трябва да инсталирате пакета Brother MFL-Pro и да свържете устройството с Вашия компютър. Ако сте инсталирали MFL-Pro от приложения компакт диск значи са инсталирани необходимите драйвери и софтуера ControlCenter3.

Сканирането с 🚔 (Scan (Сканиране)) следва конфигурацията на раздела

Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.) Подробности как да конфигурирате настройките за сканиране на бутоните на ControlCenter3 и как да

стартирате приложение по Ваш избор с помощта на (Scan (Сканиране)), прочетете в Използване на ControlCenter3 на стр. 64.

# 🖉 Забележка

- Ако искате да сканирате документ с помощта на функцията за двустранно сканиране е необходимо да поставите документа в ADF, а след това да изберете 2стр (Д) или 2стр (К) в зависимост от оформлението на Вашия документ.
- Изберете оформлението на Вашия документ от следната таблица:



#### Таблица за оформление на документ

- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранно сканиране е достъпно само от ADF.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Файловият формат XPS се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложение, които поддържат файлове XML Paper Specification.

# Сканиране към USB

Можете да сканирате черно-бели и цветни документи директно към USB флаш памет. Черно-белите документи се записват във файлови формати TIFF (\*.TIF), PDF (\*.PDF) или Secure PDF (\*.PDF). Цветни документи могат да се записват във файлови формати JPEG (\*.JPG), PDF (\*.PDF), Secure PDF (\*.PDF) или XPS (\*.XPS). Имената на файловете по подразбиране са на базата на датата в момента. Можете да промените цвета, качеството и името на файла.

Разделителна способност	Опции за формат на файла
Цветно 100 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цветно 200 дрі	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цвят 300 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цвят 600 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 100 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 200 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 300 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
4&E 200 dpi	PDF / Сигурен PDF / TIFF
4&E 200x100 dpi	PDF / Сигурен PDF / TIFF

- Включете USB флаш памет във Вашето устройство.
- Заредете документа.
- 3 Натиснете 📤 (Scan (Сканиране)).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан-е към USB. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Изберете една от посочените по-долу опции.
  - За да промените настройката, изберете Промени настр.. Натиснете ОК (Ок) и отидете на .
  - За започване на сканирането с настройките, които сте направили в менюто с функции (за модели MFC, Menu (Меню), 5, 2 и за модели DCP, Menu (Меню), 4, 2), изберете Започни сканир.. Натиснете OK (Ок) и отидете на .
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете качеството, което желаете. Натиснете ОК (Ок).

53

8 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа файл, който желаете. Натиснете ОК (Ок).

# 🖉 Забележка

- Ако изберете цвят или сиво в настройката на резолюцията, не можете да изберете TIFF.
- Ако изберете едноцветен в настройката за разделителна способност, не можете да изберете JPEG.
- Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.
- 9 Името на файла се дава автоматично. Можете обаче да дадете име по Ваш избор с помощта на клавиатурата за избиране. Можете да промените само първите 6 цифри от името на файла. Натиснете ОК (Ок).

🖉 Забележка

Натиснете Clear/Back (Изчисти) за заличаване на буквите, които сте въвели.

Натиснете Start (Старт) за начало на сканирането.

# **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

LCD дисплеят показва Сканиране, докато чете данните. НЕ изваждайте щепсела на захранващия кабел и не махайте USB флаш паметта от устройството, докато чете данните. Може да загубите данните или да повредите USB флаш паметта.

### Промяна на големината файла по подразбиране

Можете да направите своя настройка по подразбиране за големината на файла. За по-високо качество на сканиране изберете по-голям файл. За файл с по-малка големина изберете малката големина на файла.

1) Натиснете Menu (Меню), 1.

- 2 Натиснете 🛦 или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Размер на файл. Натиснете ОК (Ок).
- Ч Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1.Цветно или 2.Сиво. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Малък, Среден или Голям. Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

### 🖉 Забележка

Не можете да избирате големина на файла, когато сканирате документ в черно-бяло. Чернобелите документи се запазват във файлов формат TIFF и данните не се компресират.

# Промяна на разделителната способност и типа на файла по подразбиране

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 5, 2, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 4, 2, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi или Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi, Сиво 300 dpi, Ч&Е 200 dpi или Ч&Е 200х100 dpi. Натиснете ОК (Ок).
- Извършете едно от следните действия:
  - За черно-бял формат на файла:
    - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок).
  - За цветен или сив файлов формат: Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF, JPEG или XPS. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Промяна на името на файла по подразбиране

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 5, 2, 2.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 4, 2, 2.
- Въведете името на файла (до 6 символа). Натиснете ОК (Ок).

# 🖉 Забележка

Не може да използвате интервал за първи знак.

# 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Тълкуване на съобщенията за грешки

След като се запознаете с видовете грешки, които възникват, докато използвате сканиране към USB, можете лесно да определяте и отстранявате проблеми.

■ Защитено Устр-во

Това съобщение се появява, ако защитният ключ на USB флаш паметта е включен.

🔳 Преименувай файл

Това съобщение се появява, ако в USB флаш паметта вече има файл със същото име като това на файла, който се опитвате да запазите.

■ Много файлове

Това съобщение се появява, ако в USB флаш паметта има твърде много файлове.

■ Неизполз.

Това съобщение се появява, ако USB флаш паметта не се поддържа от вашето устройство Brother.

# Сканиране към Електронна поща

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ към програмата за електронна поща като прикачен файл. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте *Електронна поща* на стр. 72.)



- Натиснете 🚖 (Scan (Сканиране)).
- 3 Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Скан. към РС. Натиснете **ОК (Ок)**.
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Е-поща.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на .
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на .
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).

# 6 Натиснете Start (Старт).

Устройството започва да сканира документа, създава прикачен файл и стартира и програмата за електронна поща, показвайки новото съобщение, чакащо да бъде адресирано.

# 🖉 Забележка

- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране за JPEG, PDF или Secure PDF, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превърта на раздела
   Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията.

# Сканиране към изображение

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ в графичната си програма за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Изображение (например: *Microsoft<sup>®</sup> Paint*) на стр. 68.)



- Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изображение.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.
- 🖉 Забележка
- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране за JPEG, PDF или Secure PDF, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превърта на раздела **Бутон за настройки на устройството** на ControlCenter3 конфигурацията.

# Сканиране към ОСК

Ако документът е текст той може да се конвертира от ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR в редактируем текстов файл, а след това резултатът да се покаже в приложение за текстообработка за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте OCR (Текстообработваща програма) на стр. 71.)



- Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете OCR. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑥. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Start (Старт).

Устройството стартира процеса на сканиране.

🖉 Забележка

Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)

# Сканиране към файл

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ на компютъра си и да го запазите като файл в избрана от Вас папка. Типът файл и конкретната папка се основават на настройките, които сте избрали в екрана "Сканиране към файл" на ControlCenter3. (Вижте *Файл* на стр. 73.)

- Заредете документа. Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)). Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок). Ч Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Файл. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на 6. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на 5. (5) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок). 6 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране. 🖉 Забележка Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.) • Ако искате да се появи прозореца с папката след сканиране на документа изберете Показване на директорията на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.) • Ако желаете да промените името на файловете на сканираните документи въведете името на файла в частта **Име на файл** на раздела **Бутон за настройки на устройството**на конфигурацията на ControlCenter3. За да промените настройките на клавишите на устройството за Scan (Сканиране), щракнете върху всеки бутон на ControlCent, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и щракнете върху раздела Бутон за настройки на устройството.
  - Ако искате да промените големината на файла по подразбиране за JPEG, PDF или Secure PDF, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превърта на раздела **Бутон за настройки на устройството** на ControlCenter3 конфигурацията.

# Използване на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR от NUANCE™

# 🖉 Забележка

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE поддържа само Windows<sup>®</sup> 2000 (SP4 или по-нова версия), XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista<sup>®</sup>.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE за Brother е програма за управление на документи. Можете да използвате PaperPort™ 11SE за преглед на сканирани документи.

РарегРогt™ 11SE притежава усъвършенствана, лесна за употреба система за картотекиране, която ще Ви помогне да организирате графичните и текстовите си документи. Тя ви позволява да смесвате или разделяте документи от различни формати за печат, изпращане по факса или картотекиране.



Този раздел въвежда само основните функции на софтуера. За повече подробности вижте ScanSoft™ Getting Started Guide (Ръководство за започване на работа). За да разгледате пълната ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Getting Started Guide (Ръководство за започване на работа), изберете Помощ от менюто на PaperPort™ 11SE и щракнете върху Getting Started Guide

(Ръководство за започване на работа). Като инсталирате MFLPro Suite, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE за Brother се инсталира автоматично. Можете да си осигурите достъп до ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, чрез програмната група ScanSoft™ PaperPort™ SE, която се намира в

старт/Всички програми/ScanSoft PaperPort 11 на компютъра ви.

2

# Преглед на документи

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE позволява няколко начина за преглед на документи:

Работен плот показва елемента в избраната директория в прозорец с кратко описание (малка графика, която показва всеки елемент на работния плот или директория), или икона.

Можете да видите както файлове на PaperPort™ 11SE (МАХ файлове), така и такива, които не са създадени от PaperPort™ 11SE (файлове, създадени с други приложения).

Всички графични файлове (\*.max файлове на PaperPort™ 11SE и други файлове) ще бъдат показани и ще включват икона, която посочва приложението, с което конкретният вид файл е асоцииран или създаден. Неграфичните файлове са индексирани с малък правоъгълен прозорец с описание и не се показват като реални изображения.



**Миниатюри на страницата** показва в едър план единична страница. Можете да отворите файл на PaperPort<sup>™</sup> 11SE, като щракнете два пъти върху иконата му или прозореца с описание в **Работен плот**.

Щом разполагате със съответната програма за преглед в компютъра, можете да отворите и файл, различен от формата на PaperPort™ SE, като щракнете два пъти върху него.



# Организиране на файловете в директории

PaperPort<sup>™</sup> 11SE разполага с лесна за употреба система за картотекиране за организиране на вашите файлове. Системата за картотекиране се състои от директории и файлове, които сте избрали да преглеждате в **Работен плот**. Файлът може да е на PaperPort<sup>™</sup> 11SE или различен от PaperPort<sup>™</sup> 11SE:

- Директориите са подредени под формата на "дърво" в Преглед на директория. Използвайте този раздел, за да изберете директории и разглеждате файловете им в Работен плот.
- Можете просто да придърпате и оставите файл в директория. Когато директорията е маркирана, освободете бутона на мишката и файлът се запазва в същата тази директория.
- Папките могат да се "вграждат", т.е., съхраняват в други папки.
- Когато щракнете два пъти върху една директория, съдържанието й (МАХ файлове на PaperPort™ 11SE и файлове, различни от поддържания формат на PaperPort™ 11SE) се изобразяват на работния плот.
- Можете да използвате и Windows<sup>®</sup> Explorer, за да управлявате директориите и файловете, показани в Работен плот.

# Бързи връзки с други приложения

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE автоматично разпознава много други приложения на компютъра ви и създава "работна връзка" с тях.

Лентата в долния край на работния плот на PaperPort™ 11SE показва кои програми можете да използвате с PaperPort™ 11SE.



За да изпратите файл от PaperPort™ 11SE до друга програма, просто придърпайте и оставете файла от работния плот на PaperPort™ 11SE в програмната икона на лентата Изпращане към. PaperPort™ 11SE автоматично конвертира файла в предпочитания формат.

Ако PaperPort<sup>™</sup> 11SE не разпознава автоматично някое от приложенията на компютъра ви, можете да създадете ръчно връзка с помощта на командата **Връзка с нова програма**.

# ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR позволява да конвертирате текста на изображението в текст, който можете да редактирате

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE може бързо да конвертирате изображение на текстов документ в текст, който можете да редактирате с помощта на текстообработваща програма.

PaperPort<sup>™</sup> 11SE използва софтуер за оптично разпознаване на символите (OCR), който е наличен с PaperPort<sup>™</sup> 11SE. PaperPort<sup>™</sup> 11SE може да използва предпочитаното от вас OCR приложение, ако то вече е на вашия компютър. Можете да конвертирате целия файл, или като използвате командата **Копирай текста** можете да изберете само част от текста за конвертиране.

Придърпването на файл върху иконата за връзка с текстообработваща програма стартира вграденото в PaperPort™ 11SE OCR приложение или можете да използвате вашето собствено OCR приложение.



# Импортиране на файлове от други приложения

Освен чрез сканиране, можете да внесете файлове в PaperPort™ 11SE по редица начини и да ги конвертирате в (MAX) файлове на PaperPort™ 11SE по няколко различни начина:

- Разпечатване в **Работен плот** от друго приложение, като Microsoft<sup>®</sup> Excel.
- Импортиране на файлове, запазени в други файлови формати, като Windows<sup>®</sup> Bitmap (BMP) или Tagged Image File Format (TIFF).

# Експортиране на файлове в други формати

Можете да експортирате или запазите файлове на PaperPort™ 11SE в няколко популярни файлови формата, като BMP, JPEG, TIFF или PDF.

### Експортиране на графичен файл

- Щракнете върху Файл, после Запамети като в прозореца на PaperPort™ 11SE. Появява се диалоговият прозорец Запамети "XXXXX".
- 2 Изберете устройството и директорията, в която искате да съхраните файла.
- Въведете новото има на файла и изберете съответния тип.
- Щракнете върху Запищи, за да запазите файла, или Отказ, за да се върнете в PaperPort™ 11SE, без да го запазите.

# Деинсталиране на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR

# (Windows<sup>®</sup> 2000 Professional)

1 Щракнете върху бутона Start, Settings, Control Panel, а след това върху Add/Remove programs.

2 Изберете ScanSoft PaperPort 11 от списъка и щракнете върху Change или Remove.

# (Windows<sup>®</sup> XP)

Щракнете върху бутона старт, Контролен панел, Добавяне или премахване на програми, а след това върху иконата Промяна или премахване на програми.

2) Изберете ScanSoft PaperPort 11 от списъка и щракнете върху Замени или Премахни.

# (Windows Vista<sup>®</sup>)

- 1) Щракнете върху бутона Старт, Контролен панел, Програми и върху Програми и компоненти.
- 2 Изберете ScanSoft PaperPort 11 от списъка и щракнете върху Деинсталиране.

# **ControlCenter3**

# 🖉 Забележка

- Функциите в ControlCenter3 могат да са различни в зависимост от номера на модела на Вашето устройство.
- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Ако на LCD има съобщения за грешка, вижте Отстраняване на неизправности в Ръководство за потребителя или Съобщения за грешки и техническо обслужване в Ръководство за потребителя.

# Използване на ControlCenter3

ControlCenter3 е софтуер, който Ви позволява лесно и бързо да влизате в често използваните си програми. Използването на ControlCenter3 премахва нуждата ръчно да стартирате конкретни програми. ControlCenter3 има следните действия:

- Сканиране директно към файл, електронна поща, текстообработваща или графична програма по Ваш избор. (1)
- Достъп до сканиране с настройки по избор. Бутоните за сканиране с настройки по избор позволяват да конфигурирате бутон за собствените си нужди. (2)
- **3** Достъп до функциите за копиране през компютъра. (3)
- **4** Достъп до "РС-ФАКС" приложения за Вашето устройство. (4)
- 5 Достъп до настройките за конфигуриране на Вашето устройство. (5)
- 6) Можете да изберете с коя машина да се свързва ControlCenter3 от падащия списък Модел. (6)
- Също така можете да отворите прозорец с конфигурации за всяка функция и връзка с Brother Solutions Center, като натиснете бутона Конфигуриране. (7)


# 🖉 Забележка

- За да можете да избирате друг свързан модел от падащия списък **Модел** трябва да имате софтуер MFL-Pro Suite, инсталиран на Вашия компютър за съответния модел.
- За потребителския интерфейс Modern е необходимо да инсталирате Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player 8 или понова версия. Ако нямате Flash<sup>®</sup> Player 8 или по-нова версия, ще ви бъде предложена възможност да изтеглите най-новата версия на Flash<sup>®</sup> Player.

## Превключване между потребителския интерфейс

Можете да изберете "Съвременен" или "Класически" потребителски интерфейс за ControlCenter3.

- За да превключите потребителския интерфейс, щракнете върху бутона Конфигуриране и изберете КОНФИГУРИРАНЕ, а след това НАЧИН НА ПОКАЗВАНЕ.
- От диалоговия прозорец на НАЧИН НА ПОКАЗВАНЕ можете да изберете предпочитания от вас потребителски интерфейс.



## Изключване на функцията Автоматично зареждане

След като стартирате ControlCenter3 от Стартовото меню, иконата ще се появи в лентата на заданията на компютъра. Можете да отворите прозореца на ControlCenter3 като щракнете два пъти върху иконата 🔤.

Ако не желаете ControlCenter3 да се включва автоматично с всяко включване на компютъра си:

2 Махнете отметката от Стартиране на ControlCenter при включване на компютъра.

З Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца.

Предпочитания ControlCenter3	X
✓ Стартиране на ControlCenter при включване на компютъра. Отваряне на главния прозорец при стартиране на ControlCenter. ✓ Отваря прозорец при стартиране на ControlCenter.	
ОК Отмана	

# СКАНИРАНЕ

Има четири опции за сканиране: Сканиране към Изображение, Сканиране към ОСR, Сканиране към Електронна поща и Сканиране към Файл.

■ Изображение (По подразбиране: Microsoft<sup>®</sup> Paint)

Ви дава възможност да сканирате страница директно в произволна програма за преглед/обработка на графики. Можете да избирате целеви приложения, като Microsoft<sup>®</sup> Paint, Corel<sup>®</sup> Paint Shop Pro<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> или произволни приложения за редактиране на изображения на компютъра.

■ OCR (По подразбиране: Microsoft<sup>®</sup> Notepad)

Дава възможност да сканирате страница или документ, автоматично включва програмата ОСR и поставя текст (не графично изображение) в текстообработваща програма. Можете да избирате целево обработващо приложение като Microsoft<sup>®</sup> Notepad, Microsoft<sup>®</sup> Word, Corel<sup>®</sup> WordPerfect<sup>®</sup>, или произволна текстообработваща програма на вашия компютър.

 Електронна поща (По подразбиране: вашия софтуер за управление на електронна поща по подразбиране)

Дава възможност да сканирате страница или документ директно към електронна поща като стандартно приложение. Можете да избирате вида на файла и резолюцията за прикачения файл.

#### ■ Файл

Дава възможност да сканирате директно към файл на диска. Ако е необходимо, можете да промените вида на файла и целевата папка.

ControlCenter3 дава възможност да конфигурирате хардуерен клавиш Сканиране за вашето устройство и софтуерен бутон в ControlCenter3 за всяка функция на сканиране. За да конфигурирате хардуерния Сканиране клавиш на Вашето устройство, изберете раздела

Бутон за настройки на устройството (щракнете с десния бутон на всеки бутон ControlCenter и щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter) в менюто за конфигурация за всеки от бутоните СКАНИРАНЕ. За да конфигурирате хардуерния клавиш на Вашето устройство, изберете раздела Бутон за настройки на софтуера (щракнете с десния бутон на всеки бутон ControlCenter3 и щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter) в менюто за конфигурация за всеки от бутоните СКАНИРАНЕ.



## Тип на файла

Можете да избирате от следния списък с типове файлове, когато запазвате в директория.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF (\*.tif)
- TIFF Повече от една страници (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)
- Защитен PDF (\*.pdf)
- XML Paper Specification (\*.xps)



- XML Paper Specification се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложения, поддържащи файлове XML Paper Specification.
- Ако сте настроили на тип TIFF или TIFF Повече от една страници, можете да изберете "Некомпресиран" или "Компресиран".
- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към изображение, сканиране към електронна поща и сканиране към файл.

# Изображение (например: Microsoft<sup>®</sup> Paint)

Функцията Сканиране към Изображение дава възможност да сканирате изображение директно в графична програма за редактиране на изображението. За да промените настройките по подразбиране, щракнете с десния бутон върху Изображение, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и щракнете върху раздела Бутон за настройки на софтуера.

утон за настройки на софтуера Бутон за настр	оойки на устройството
Целево приложение	
Microsoft Paint	Добавяне Изтриване
Тип на файла	
Windows Bitmap (".bmp)	✓ ¥
Показване на интерфеиса на скенера	0
Резолюция	Аркост
300 x 300 dpi	
Тип на сканиране	Y
24bit Lolor	Контраст
Размер на документа	
A4 210 x 297 MM (8.3 x 11.7 инча)	Y
Двустранно сканиране	
разположение в портрет	
Хоризонтално двустранно	
разположение в портрет	

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Показване на интерфейса на скенера**.

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

Хоризонтално двустранно разположение в портрет. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

При необходимост, променете останалите настройки.

За промяна на целевото приложение, изберете правилното приложение от падащия списък на **Целево приложение**. Можете да добавите приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Добавяне**.

Добавяне на Приложение "Сканиране към изображение" 🛛 🔀
Ако искате да промените приложението за "Оканиране към изображение", задайте Име на Приложението, Местоположение на Приложението и Тип на Файла. След това натиснете бутона "Добаване".
Име на Приложението
Местоположение на Приложението
Тип на файла
Windows Bitmap (*.bmp)
Добав яне Отмяна

Въведете Име на Приложението (до 30 знака) и Местоположение на Приложението. Можете също

така да откриете местоположението на приложението, като щракнете върху иконата 🚞. Изберете

Тип на файла от падащия списък.

Можете да изтриете приложение, което сте добавили, като натиснете бутона **Изтриване** в раздел **Бутон за настройки на софтуера**.

Изтриване на Приложение "Сканиране към Изображение" 🛛 🔀
Ако искате да изтриете репистрирано приложение от типа "Сканиране към Изображение", от падащия списък "Име на Приложение" изберете приложението, което ще изтриете. След това натиснете бутона "Изтриване".
Име на Приложението
My original document
Местоположение на Приложението
C:WMNDOWS\system32\mspaint.exe
, Тип на файла
Windows Bitmap (*.bmp)
Изтриване Отмяна

#### Забележка

Тази функция е достъпна и за Сканиране към електронна поща и Сканиране към ОСR. Прозорецът може да варира в зависимост от функцията.

Ако изберете Защитен PDF от списъка Тип на файла, щракнете върху иконата 👔 за отваряне на диалоговия прозорец Задайте парола на PDF файла. Въведете паролата си в полето Парола и Въведете паролата отново, а след това щракнете върху ОК. След запазването на паролата, тя ще се запази автоматично с Вашия документ при следващото сканиране към Secure PDF. Ако искате да

я промените, щракнете върху иконата 🦞 и въведете новата парола.

Задайте парола на PDF файла	
Парола :	•••••
Въведете паролата отново :	•••••
	ОК Отмяна

## 🖉 Забележка

Secure PDF е достъпна и за Сканиране към електронна поща и Сканиране към файл.

# **ОС** (Текстообработваща програма)

Сканиране към OCR сканира документ и го преобразува в текст. Този текст може да се редактира през всяка текстообработваща програма.

За да конфигурирате Сканиране към ОСR, щракнете с десния бутон върху ОСR, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и щракнете върху раздела Бутон за настройки на софтуера.

	ки на софтуера	Бутон за наст	зойки на ј	стройството	
Lieneso прилож	ение		~	Побледие	Marnumau
Turtus decides				доодолно	изгриван
Tast (* tot)			~		
OCP Costruct					
PanerPort OCB			~		
OCB Faux					
Engranceu	~				
The same states and states are set					
Черно-Бяло Размер на доку А4 210 x 297 м	не мента м (8.3 x 11.7 инча)	~	Контра		
Черно-Бяло Размер на доку А4 210 x 297 м	не м (8.3 х 11.7 инча) Деустранно с в Вертикално разположен Хоризонтал разположен	Каниране авустранно не в портрет но двустранно ие в портрет	Контра		

За промяна на текстообработващата програма, изберете целевата текстообработваща програма от падащия списък на **Целево приложение**. Можете да добавите приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Добавяне**. За изтриването на програма, натиснете бутона **Изтриване** в раздела **Бутон за настройки на софтуера**.

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Показване на интерфейса на скенера**.

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

Хоризонтално двустранно разположение в портрет. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

Можете да конфигурирате и други настройки за Сканиране към ОСК.

## Електронна поща

Сканиране към Електронна поща дава възможност да сканирате документ към програмата за електронна поща по подразбиране, така че изпращате сканираното задание под формата на прикачен файл. За да промените програмата за електронна поща или типа на прикачения файл по подразбиране, с десния бутон върху Електронна поща, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и щракнете върху раздела Бутон за настройки на софтуера.

[ СКАНИРАНЕ ] Електронна поща - Конф	игуриране на ControlCenter3 💦 🚺
[ СКАНИРАНЕ ] Електронна поща	
Бутон за настройки на софтуера Бутон за настро	ойки на устройството
Приложение за Електронна поща	
Microsoft Outlook Express 6	<ul> <li>Добавяне</li> <li>Изтриване</li> </ul>
Тип на файла	Размер на файла
JPEG (".jpg)	
Показване на интерфейса на скенера	
Резолюция	Яркост
200 x 200 dpi 🛛 🗸	
Тип на сканиране	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24bit Color 🗸	Контраст
Размер на документа	
А4 210 x 297 мм (8.3 x 11.7 инча) 🛛 👻	
Двустранно сканиране	
<ul> <li>Вертикално двустранно разположение в портрет</li> </ul>	
Хоризонтално двустранно разположение в портрет	
Възстановяване настройките по подразбиране	]
	ОК Отмяна

За промяна на програмата за електронна поща, изберете предпочитаната от вас програма за електронна поща от падащия списък Приложение за Електронна поща. Можете да добавите

приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Добавяне**<sup>1</sup>. За изтриването на програма, натиснете бутона **Изтриване**.

Korato за първи път стартирате ControlCenter3, в падащия списък ще се появи списък по подразбиране със съвместими програми за електронна поща. Ако изпитвате затруднения с използването на потребителска програма с ControlCenter3, следва да изберете програма от списъка.

Можете да променяте и другите настройки, използвани за създаването на прикачени файлове.

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Показване на интерфейса на скенера**.

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

**Хоризонтално двустранно разположение в портрет**. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

## Файл

Бутонът Сканиране към Файл дава възможност да сканирате изображение към директория на твърдия диск в един от следните типове файлове, посочени в списъка на прикачения файл. За конфигуриране на типа на файла, директорията и името на файла, щракнете с десния бутон върху бутона Файл, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и натиснете раздела Бутон за настройки на софтуера.

утон за настройки на	софтуера	Бутон за настройки	на устройството	]
Име на файл ССГ		(Дата) (Номер) 24112008_xxxx.jpg	I Показване "Запиши ка	: на прозореца ато"
Тип на файла			Размер на	файла
JPEG (".jpg)		~	Мальк	Полям
	angs aser any			адиректорията
🔲 Показване на инт	ерфейса на сн	кенера		
Резолюция			KOCT	
300 x 300 dpi		<b>•</b>		50
300 x 300 dpi Тип на сканиране			<u>.</u> .	50
300 x 300 dpi Tun на сканиране 24bit Color Pastern на солимент			праст	50
300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документа А4 210 x 297 мм (8.3	а х 11.7 инча)		праст	50 
300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документ А4 210 x 237 мм (8.3	а × 11.7 инча) Івустранно ск Разположени Хоризонталн Харизонталн	ко ко аньране в портрет о двустранею е в портрет	праст	

Може да променяте името на файла. Въведете името на файла, което желаете да използвате за документа (до 100 символа) в прозореца **Име на файл**. Името на файла ще бъде името на файла, което сте отбелязали, днешната дата и поредния номер.

Изберете типа на файла за запазеното изображение от падащия списък на Тип на файла. Можете да запишете файла в директорията по подразбиране, показана в

Директория, в която да се съхрани файла, или да изберете предпочитана от вас директория, като

щракнете върху иконата 🔄

a 🔂.

За показване на прозореца с директорията, в която да се съхрани сканираното изображение след сканиране, поставете отметка на Показване на директорията. За да имате възможност всеки път да определяте дестинацията на сканираното изображение при сканиране, поставете отметка на Показване на прозореца "Запиши като".

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Показване на интерфейса на скенера**.

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

**Хоризонтално двустранно разположение в портрет**. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

# ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ

Опцията ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ дава възможност да създавате собствени опции за сканиране.

За потребители на интерфейс "Съвременен", поставете курсора на мишката върху **∢**и щракнете върху **Ръчни настройки**.

За да промените по ваш избор бутон, щракнете с десния клавиш на мишката върху съответния бутон и щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter. Има четири опции: Сканиране към Изображение, Сканиране към ОСR, Сканиране към Електронна поща и Сканиране към Файл.

#### ■ Сканиране към Изображение

Дава възможност да сканирате страница директно в произволна софтуерна програма за преглед/обработка на изображения. Можете да изберете произволна програма за обработка на изображения на вашия компютър.

#### Сканиране към ОСК

Конвертира сканираните документи в редактируеми текстови файлове. Можете да изберете целевото приложение за редактируемия текст.

#### Сканиране към Електронна поща

Прикачва сканираните изображения към съобщение на електронна поща. Вие също така можете да изберете типа на прикачения файл и да създадете списък за бързо изпращане с адреси на електронна поща, подбрани от адресния указател с адреси на електронна поща.

#### Сканиране към Файл

Дава възможност да сканирате изображение към произволна директория на локален или мрежови твърд диск. Можете да изберете и типа на файла, който ще се използва.

#### Съвременен Control Center 3 Moden MEC-XXXX Конфигуриране X Частното сканиране предлага 4 лопълнителни бутона за сканиране, които могат да бъдат копиране преименувани и конфигурирани за сканиране към произволно РС-ФАКС Потребителско КАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО Потребителско Потребителск brother

#### Класически



## Тип на файла

Можете да избирате от следния списък с типове файлове, когато запазвате в директория.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF (\*.tif)
- TIFF Повече от една страници (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)
- Защитен PDF (\*.pdf)
- XML Paper Specification (\*.xps)

## 🖉 Забележка

- XML Paper Specification се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложения, поддържащи файлове XML Paper Specification.
- Ако сте настроили на тип TIFF или TIFF Повече от една страници, можете да изберете "Некомпресиран" или "Компресиран".
- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към изображение, сканиране към електронна поща и сканиране към файл.

# Промяна по избор на определен от потребителя бутон

За да промените по ваш избор бутон, щракнете с десния клавиш на мишката върху бутона, след което натиснете бутона Конфигуриране на ControlCenter, за да видите прозореца за конфигуриране.

### Сканиране към изображение

Раздел Общи

За създаването на име на бутон, въведете името в текстовото поле Моля въведете име за Частния Бутон (до 30 символа).

Изберете типа на сканиране от полето Тип на сканиране.

Конфигуриране на ControlCenter3
[ ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ ] Потребителско1
Общи Настройки
Моля въведете име за Частния Бутон
Потребителскої
Тип на сканиране
Оканиране към Изображение
Сканиране към ОСВ
Сканиране към Електронна поща
Сканиране към Файл
ОК Отмяна

#### Раздел Настройки

Изберете настройките Целево приложение, Тип на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Двустранно сканиране (ако е необходимо), Показване на интерфейса на скенера, Яркост и Контраст.

Logono meugowouwo		
целево приложение		
Microsoft Paint		Изтриване
Тип на файла		
Windows Bitmap (*.br	np)	× <u>¥</u>
Показване на инт	ерфейса на скенера	
Показване на инт Резолюция	ерфейса на скенера	Яркост
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi	терфейса на скенера	Яркост.
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color	терфейса на скенера	Яркост
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документ	герфейса на скенера	Яркост [50 Контраст
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документ А4 210 x 297 мм (8:5	герфейса на скенера а (x 11.7 инча)	Яркост [50 Контраст
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документ A4 210 x 297 мм (8.3	герфейса на скенера а ix 11.7 инча) Деустратно сканкрате	Яркост ————————————————————————————————————
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bit Color Размер на документ A4 210 x 297 мм (8.3	герфейса на скенера а іх 11.7 инча) Серстранно сканиране Верстранно сканиране	Яркост ————————————————————————————————————
Показване на инт Резолюция 300 x 300 dpi Тип на сканиране 24bi Color Размер на документ А4 210 x 297 км (8.3	ерфейса на скенера а а 13.11.7 инча) Сезитрано Сезитрано Сезитрано Великано деустрано Великано деустрано	Яркост Контраст Контраст Сонтраст Гео

Ако изберете Защитен PDF от списъка Тип на файла, щракнете върху иконата 👔 за отваряне на диалоговия прозорец Задайте парола на PDF файла. Въведете паролата си в полето Парола и Въведете паролата отново, а след това щракнете върху ОК. След запазването на паролата, тя ще се запази автоматично с Вашия документ при следващото сканиране към Secure PDF. Ако искате да

я промените, щракнете върху иконата 🦞 и въведете новата парола.

Задайте парола на PDF файла	
Парола :	•••••
Въведете паролата отново :	•••••
	ОК Отмяна

## 🖉 Забележка

Secure PDF е достъпна и за Сканиране към електронна поща и Сканиране към файл.

### Сканиране към ОСR

#### Раздел Общи

За създаването на име на бутон, въведете името в текстовото поле Моля въведете име за Частния Бутон (до 30 символа).

Изберете типа на сканиране от полето Тип на сканиране.



### Раздел Настройки

Изберете настройките Целево приложение, Тип на файла, OCR Софтуер, OCR Език, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Двустранно сканиране (ако е необходимо), Яркост и Контраст.

[ ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ ] Потреб	ителско2 - Конфигуриране на 🔀
[ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ]	Потребителско2
Общи Настройки	
Целево приложение	
NotePad	Добавяне Изтриване
Тип на файла	
Text (".txt)	~
ОСВ Софтуер	
PaperPort OCR	~
OCR E34K	
Български	
Резолюция 300 x 300 dpi 🗸 Тип на сканиране Черно-Бяло 🗸	Яркост
Размер на документа	
А4 210 х 297 мм (8.3 х 11.7 инча) 💌	
Прустранно скликране     Паустранно скликране     Паустранно скликране     Вертикалию двустранно     разположение в портрет     Охорностияно двустранно     разположение в портрет	
Възстановяване настройките по подразбиране	ו
	ОК Отмяна

### Сканиране към Електронна поща

#### Раздел Общи

За създаването на име на бутон, въведете името в текстовото поле Моля въведете име за Частния Бутон (до 30 символа).

Изберете типа на сканиране от полето Тип на сканиране.



### Раздел Настройки

Изберете настройките Приложение за, Тип на файла, Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Двустранно сканиране (ако е необходимо), Яркост и Контраст.

[ ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ ] Потре	бителско3 - Конфигуриране на 🔀
[ ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ ]	Потребителско3
Общи Настройки Приложение за Міскозоft Outlook Express 6 Тип на райла ЈРЕВ (*.jpg)	Добавяне Изтриеане     Разнер на факла     Разнер на факла     Полян     Лальк. Голян     Толян
Показване на интерфейса на скенера Резолюция 200 к 200 фл Тит на сканиране 244k Color V	Яркост 
Размер на документа	
A4 210 x 237 юнг (8.3 x 11.7 ингеа)         Image: Comparison of the	
	ОК Отмяна

## Сканиране към файл

### Раздел Общи

За създаването на име на бутон, въведете името в текстовото поле Моля въведете име за Частния Бутон (до 30 символа).

Изберете типа на сканиране от полето Тип на сканиране.



#### Раздел Настройки

Изберете файловия формат от падащия списък Тип на файла. Запишете файла в директорията по подразбиране, показана в Директория, в която да се съхрани файла, или изберете

предпочитана от вас директория, като щракнете върху иконата 🔄. Поставете отметка на

**Показване на директорията**, за да посочите къде да се съхранява сканираното изображение след сканиране. Поставете отметка на **Показване на прозореца "Запиши като"**, за да посочвате дестинацията на сканираното изображение след всяко сканиране.

Изберете настройките Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа,

**Двустранно сканиране** (ако е необходимо), **Яркост** и **Контраст**, и въведете името на файла, ако искате да го промените.

Име на файл (Дата) (Ноки ССГ 24112008_xxxx Тип на файла Ј/РЕG (*.jpg)	ер) , јрд Показване на прозореца "Запиши като" Размер на файла Малък Голям
	<u> </u>
Директория, в която да се съхрани файла	Y
C:\Documents and Settings\User\My Documents\My	🛐 🗹 Показване на директорията
300 x 300 dpi	[50
24bit Color	ала ала стори стори стори стори. Контраст
Размер на документа	
А4 210 х 297 мм (8.3 х 11.7 инча)	50
Вертикално двустранно     вортикално двустранно     разположение в портрет	
О Хоризонтално двустранно	

# КОПИРАНЕ

Дава възможност да използвате компютъра си и произволен драйвер за принтер за операции по подобряване на копирането. Можете да сканирате страница на машината и да отпечатвате копия от нея, като използвате функцията на принтерния й драйвер или да копирате директно изхода към произволен стандартен драйвер за принтер на компютъра, включително към мрежови принтери.

Можете да конфигурирате предпочитаните настройки на четири бутона.

Бутоните **Копиране1** до **Копиране4** могат да бъдат променяни по ваш избор, за да дадат възможност да се използват разширени функции по копирането, като N в 1 печат.

ControlCenter3				×
Модел МЕС-ХХХХ	Конфигуриран <del>е</del>			brother
СКАНИРАНЕ	Чрез този бутон може да се о	съществява връзка	с различни приложени	я към които да се препраща
потребителско сканиране				
КОПИРАНЕ				
РС-ФАКС	Копиране1	Копиране2	Копиране3	Копиране4
НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО				
			Contro	Center 3

За да използвате бутоните **Копиране**, конфигурирайте драйвера за принтера, като щракнете с десния клавиш на мишката върху бутона и изберете **Конфигуриране на ControlCenter**.

Моля въведете име за Бутон Копиране	
Копиране1	
Съотношение при копиране	
100% копиране	~
<ul> <li>Показване на интерфейса на скенера</li> </ul>	Яркост
	50
	Контраст
Размер на докомента	
А4 210 х 297 мм (8.3 х 11.7 инча)	50
Сарустранно сканиране Вертикално двустранно разположение в портрет Хореконтики двустранно разположение в портрет	
Име на Принтера	
Brother MFC- XXXX Printer	<ul> <li>Опции на Печата</li> </ul>

Въведете име в текстовото поле Моля въведете име за Бутон Копиране (до 30 знака) и изберете Съотношение при копиране.

Изберете настройките, които ще се използват, **Резолюция**, **Тип на сканиране**, **Размер на документа**, **Двустранно сканиране** (ако е необходимо), **Показване на интерфейса на скенера**, **Яркост** и **Контраст**.

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

Хоризонтално двустранно разположение в портрет. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

Преди да завършите конфигурирането на бутона **Копиране**, изберете **Име на Принтера**. За да се покажат настройките на драйвера за принтера, щракнете върху бутона **Опции на Печата...**, след което бутона **Свойства...**.

В диалоговия прозорец на настройките на драйвера за принтера, можете да изберете разширени настройки за печат.

🍓 Brother MFC- XXXX 🛛 Printer Пре	едпочитания за печат	? 🛛
brother MFC- XXXX		S Brother SolutionsCenter
	Основни Разширени	
	Размер на <u>х</u> артията	Α4 🗸
	Ориентация	Портрет О Пейзаж
	<u>К</u> опия	1 Содредени
	Тип на носителя за пе <u>ч</u> ат	Обикновена хартия 💌
	Резодюция	600 dpi
Размер на хартията : А4	На <u>с</u> тройки на печат	Общо 🔽
210 x 297 мм (8.3 x 11.7 инча)		Ръчни нас <u>т</u> ройки
Тип на носителя за печат : Оби		
Копия : 1 Reconciuma : 600 dpi	Режи <u>м</u> много страници	Пормален
Двустранен печат / Книжка : Без	Подредоа на страниците	Дясно, след това долу
Мащаб : Изключен	<u>Р</u> амка	
Воден знак : Изключен Поверителен печат : Изключен	Двустранен печат / Кни <u>ж</u> ка	bes 👻
The open on off the date of the open of th		Настройки на двустранен печат
	Подаване на хартията	
	П <u>ъ</u> рва страница	Автоматично избиране 🔽
	Остан <u>а</u> лите страници	Както първата страница 🛛 👻
		Подразбиране
Поддръжка	ОК Отказ	Приложи Помощ

## 🖉 Забележка

Трябва да конфигурирате всеки от бутоните Копиране, преди те да могат да се използват.

# РС-ФАКС (само за модели MFC)

Опцията РС-ФАКС позволява да изпращате и получавате факсове. Можете да конфигурирате и адресния указател, както и да промените някои от общите настройки на устройството.

Тези бутони се използват за изпращане и получаване на факсове от приложението Brother PC-ФАКС.

#### ■ Изпращане

Дава възможност да сканирате страница или документ и автоматично да изпратите изображението като факс от компютъра, използвайки софтуера на Brother PC-ФАКС. (Вижте *PC-ФАКС изпращане* на стр. 114.)

#### Получаване

С натискането на този бутон се активира софтуера за получаване PC-ФАКС и вашият компютър започва да получава факс данни от устройството на Brother. След като се активира опцията PC-ФАКС, името на иконата се променя на **Преглед на получените**, която след като бъде натисната ще отвори приложение и ще покаже получените факсове. Преди да използвате опцията за получаване PC-ФАКС, трябва да изберете опцията за получаване PC-FAX в менюто на контролния панел на устройството на Brother. (Вижте *Получаване на PC-ФАКС* на стр. 127.)

#### Адресна книга

Разрешава да отворите адресния указател на Brother PC-FAX. (Вижте *Адресен указател на Brother* на стр. 121.)

#### Конфигуриране

Позволява да конфигурирате настройките за изпращане на PC-FAX. (Вижте Изпращане на настройката на стр. 115.)

# 🖉 Забележка

РС-FAX поддържа само черно-бели факсове.



## Изпращане

Бутонът **Изпращане** дава възможност да сканирате документ и автоматично да изпратите изображението като факс от компютъра, използвайки софтуера на Brother PC-ФАКС. (Вижте *PC-ФАКС изпращане* на стр. 114.)

За да промените настройките Изпращане, щракнете с десния бутон върху Изпращане и щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter. Можете да промените настройките Резолюция, Тип на сканиране, Размер на документа, Показване на интерфейса на скенера, Яркост и Контраст.

[ РС-ФАКС ] Изпращане - Конфигуриране на Control	Center 3 🛛 🔀
[ РС-ФАКС ] Изпращане	
Драйвер за РС-Факс Brother PC-FAX v.2	Конфигуриране
Показване на интерфейса на скенера	
Резолюция	Яркост
200 x 200 dpi 💌	
Тип на сканиране	50
Сиво (Разпространение на Грешката) 🛛 👻	Контраст
Размер на документа	
А4 210 x 297 мм (8.3 x 11.7 инча) 🛛 👻	50
Двустранно сканиране     Вертикално двустранно	
разположение в портрет	
<ul> <li>Хоризонтално двустранно разположение в портрет</li> </ul>	
Възстановяване настройките по подразбиране	ОК Отмяна

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Двустранно сканиране** и изберете **Вертикално двустранно разположение в портрет** или

Хоризонтално двустранно разположение в портрет. (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

## Получаване/Преглед на получените

Софтуерът за получаване на факсове на Brother PC-ФАКС разрешава да разглеждате и запазвате вашите факсове на компютъра. Автоматично се инсталира с инсталирането на MFL-Pro Suite.

С натискането на бутона **Получаване**, функцията РС-ФАКС Получаване се активира и се стартира получаването на факс данни от устройството на Brother. Преди да използвате функцията за получаване РС-ФАКС, трябва да изберете опцията за получаване РС-ФАКС от менюто на контролния панел на устройството на Brother. (Вижте *Пускане на програмата РС-ФАКС получаване на устройството* на стр. 128.)

За да конфигурирате софтуера за получаване РС-ФАКС, вижте Настройка на компютъра на стр. 129.



Когато е активиран софтуерът за получаване РС-ФАКС, можете да отворите програмата за преглед с бутона **Преглед на получените**. (PaperPort™ 11SE)



## 🖉 Забележка

Можете да активирате софтуера за получаване РС-ФАКС от стартовото меню. (Вижте *Стартиране на софтуера за получаване на РС-ФАКС на компютъра* на стр. 128.)

## Адресна книга

Бутонът **Адресна книга** дава възможност за добавянето, променянето или изтриването на контакти от адресния указател. За редактиране на адресния указател, натиснете бутона **Адресна книга**, за да отворите диалоговия прозорец. (Вижте *Адресен указател на Brother* на стр. 121.)



## Конфигуриране

С натискането на бутона Конфигуриране можете да конфигурирате настройките за потребителя на приложението РС-ФАКС.

(Вижте Настройка на информацията за потребителя на стр. 114.)

# НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Можете да конфигурирате или да проверите настройките на устройството.

■ Отдалечено конфигуриране (само за модели MFC)

Разрешава да отворите програмата за отдалечено конфигуриране. (Вижте *Отдалечено конфигуриране* на стр. 112.)

### ■ Бързо-Избиране (само за модели MFC)

Разрешава да отворите прозореца за задаване на бързо набиране на дистанционната настройка. (Вижте *Отдалечено конфигуриране* на стр. 112.)

#### ■ Наблюдение на състоянието

Позволява да отворите програмата за следене на състоянието. (Вижте Наблюдение на състоянието на стр. 9.)

### ■ Ръководство на потребителя

Позволява да видите Ръководството за потребителя, Ръководство за потребителя на програма и Ръководство за мрежовия потребител.



# Дистанционна настройка (само за модели MFC)

Бутонът **Отдалечено конфигуриране** Ви позволява да отворите прозореца на програмата за дистанционна настройка, за да конфигурирате повечето менюта за настройки на устройството и мрежата.

# 🖉 Забележка

За повече информация, виж Отдалечено конфигуриране на стр. 112.

- MFC-30000	Общи настройки	
Общи настройки		
- Fax	Програм.таймер	2 Мин. 💌
- Настр. получ.	Bus upper	
— Настр. изпращ	вид хартия	
- Адресна книга	Тава#1	Общиновано
- Докл.настр.		
— Отдал Fax опер	МФ тава	Обикновено
- Огран. набиране		,
Копиране	Големина хар.	
Принтер	* "-	
⊟ USBДир.Интерф.	I aBa₩I	A4 <u>-</u>
- Директен печат	МФ така	
Скан-е към USB	мттава	A4 <u>•</u>
⊟ Мрежа	Обем	
TCP/IP		
- Ethernet	Звънене	Средно - Аларма Средно -
⊟ E-поща/IFAX		
— Пощенски адрес	Говорители	Средно 🔻
— Настр. сървър		
— Настр. поща BX	Авто дн. свет.	🖲 Вкл. 🦳 Изкл.
— Настр. поща ТХ	0	
Предав. Настр.	пестене тонер	Изкл. 💌
— Скан.за е-поща	Rnewe sa Sleen	
— Скан.към FTP	време за эксер	1 J I
— Скан.към мрежа	Избор на тава	
— Факс->Сървър	•	
Часови пояс	Копиране	MP>T1 + Fax T1>MP +
— Инициал. настр		
	Печат	MP>T1 •
	P	
	Разм.скан.ст.	A4 <u>•</u>
	Размер на файд	
	Цветно	Среден - Сиво Среден -
	Дуплекс скан-е	Дълъгръб 🔻

# Бързо набиране (само за MFC модели)

Бутонът **Бързо-Избиране** Ви позволява да отворите прозореца **Адресна книга** в програмата за дистанционна настройка. След това можете лесно да регистрирате или променяте номерата за бързо избиране от вашия компютър.

MEC-YVVV	Λn		
Общи настрој	<u>~</u> #		стинация
E-Fax	*01	Бах/Телефон	Eax/IEA
Настр. полу	*02	Бах/Телефон	Eax/IE/
Настр.изпр	*03	Fax/Тепефон	Eax/IE4
— Адресна кн	*04	Бах/Телефон	Eax/IE/
Докл.настр	*05	Fax/Тепефон	Eax/IE/
— Отдал Fax оп	*06	Fay/Телефон	Fax/IF
— Огран.наби	*07	Бах/Телефон	Eax/IE
Копиране	*08	Fay/Тепефон	Ear/IE4
Принтер	*09	Бах/Телефон	Eax/IE/
⊟ ∪звдир.интерф	*10	Fay/Тепефон	Eax/IE4
Директент	*11	Fay/Телефон	Eav/IE4
- Скан-екъм	*12	Бах/Телефон	Eax/IEA
TOP/IP	*13	Fay/Телефон	Eax/IE4
Ethernet	*14	Бах/Телефон	Eax/IE
E-E-DOWA/IFAX	*15	Fay/Тепефон	Eax/IE4
Пощенски	*16	Бах/Телефон	Eax/IE/
Настр.съ	*17	Fax/Тепефон	Eax/IE4
Настр.по	*18	Бах/Телефон	Eax/IE/
— Настр. по	*19	Fax/Тепефон	Eax/IE
Предав. Н	*20	Бах/Телефон	Eax/IE4
-Скан.за е-п	*21	Бах/Тепефон	Eax/IE
— Скан.към FTF	*22	Fay/Телефон	Eax/IE
— Скан.към мр	*23	Бах/Телефон	Eax/IE/
- Факс-Усърв	*24	Fay/Тепефон	Eax/IE4
Часови поя	*25	Бах/Телефон	Eax/IE/
пппцпал. нас	*26	Fax/Тепефон	Eax/IE4
	*27	Бах/Телефон	Eax/IE/
	*28	Fax/Телефон	Fax/IF/
	*29	Fax/Телефон	Fax/IF
	*30	Fax/Телефон	Fax/IF
	*31	Fax/Телефон	Fax/IF
	*32	Fax/Телефон	Fax/IF/

## Наблюдение на състоянието

Бутонът за **Наблюдение на състоянието** позволява да наблюдавате състоянието на едно или няколко устройства, като ви дава възможност да получавате незабавни известия за грешки, като липса на хартия или засядане на хартия. (Вижте *Наблюдение на състоянието* на стр. 9.)



# Ръководство за потребителя

Бутонът **Ръководство на потребителя** позволява да видите Ръководството за потребителя на софтуера и Ръководството за мрежовия потребител в HTML формат.



# Мрежово сканиране (За модели с вградена мрежова поддръжка)

За да използвате устройството като мрежов скенер, трябва да бъде конфигурирано с TCP/IP адрес. Можете да настроите или промените настройките на адреса от контролния панел (Виж Настройка на контролния панел в Ръководство на мрежовия потребител) или с използването на програмата BRAdmin Professional. Ако сте инсталирали устройството, следвайки инструкциите за мрежовия потребител в Ръководството за бързо инсталиране, то устройството би трябвало вече да е конфигурирано за вашата мрежа.

## 🖉 Забележка

- За мрежово сканиране, максималният брой клиенти, които могат да се свържат с едно устройство в мрежата е 25. Например, ако 30 клиента се опитат да се свържат с устройството по едно и също време, 5 от тях няма да се появят на дисплея.
- Ако компютърът е защитен със защитна стена и не може да сканира през мрежата, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през портове 54925 и 137. (Вижте Преди да използвате софтура на Brother на стр. 132.)

# Преди да използвате функциите за мрежово сканиране

## Мрежови лиценз

Този продукт включва компютърен лиценз за 5 потребители.

Този лиценз поддържа инсталацията на MFL-Pro Software Suite, включително ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, за употреба от 5 потребители в мрежата.

Ако желаете да инсталирате ScanSoft™ PaperPort™ 11SE на повече от 5 компютъра, моля, купете пакета Brother NL-5, което е лиценз за многоброен пакет за още 5 допълнителни потребителя. За да закупите NL-5, свържете се с най-близкия до вас доставчик на Brother.

## Конфигуриране на функциите за мрежово сканиране

В случай че използвате друго устройство, различаващо се от първоначално регистрираното на компютъра по време на инсталирането на MFL-Pro Suite (вижте *Ръководство за бързо инсталиране*), следвайте описаните по-долу стъпки.

(Windows<sup>®</sup> 2000) Щракнете върху бутона Старт, Settings, Control Panel, а след това Scanners and Cameras.

(Windows<sup>®</sup> XP) Щракнете върху бутона **старт**, **Контролен панел**, **Принтери и друг хардуер**, а след това **Скенери и фотоапарати** (или **Контролен панел**, **Скенери и фотоапарати**). (Windows Vista<sup>®</sup>) Натиснете бутона **Старт**, **Контролен панел**, **Хардуер и звук**, а след това **Скенери и камери**.



Извършете едно от следните действия:

- (Windows<sup>®</sup> 2000) Изберете от списъка устройството на Brother и щракнете върху Свойства.
- (Windows<sup>®</sup> XP), щракнете с десен бутон върху иконата "Устройство за сканиране" и изберете Свойства.

Ще видите диалоговия прозорец "Свойства на мрежов скенер".

■ (Windows Vista<sup>®</sup>) Натиснете бутона Свойства.

## 🖉 Забележка

(Windows Vista<sup>®</sup>) Когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете следното.

• За потребители с права на администратор - щракнете на Продължи.



• За потребители без права на администратор: Въведете парола на администратор и щракнете **ОК**.

Управление на потребителските акаунти				
🌍 Windows се нуждае от вашето разрешение, за да продължи				
Ако вие сте стартирали това действие, продължете.				
Контролен панел на устройства за работа с изображения Microsoft Windows				
За да продължите, въведете парола за акаунт на администратор и натиснете ОК.				
1234 [Tapons				
🕑 До-подробно ОК Отказ				
Управлението на потребителските акаунти помага при спирането на непозволени промени във вашия компютър.				

В Щракнете върху раздела **Мрежови Настройки** и изберете съответния метод за връзка.

войства на Вго	ther MFC- XXX)	
Общи	Събития	Управление на цветовете
Мрежови Н	астройки	Бутон Сканиране Към
С Задайте устро IP Адре	йството по адрес с	
Задайте устро и развите устро	йството по име	
vime na bi	saen jonnere	
		Преглед
	OK	Отказ Прил

## Задайте устройството по адрес

Въведете IP адреса на устройството в IP Адрес, а след това щракнете върху Приложи.

#### Задайте устройството по име

- 1 Въведете името на възела на устройството в **Име на Възел** или щракнете върху **Преглед** и изберете устройството, което искате да използвате.
- 2 Щракнете върху ОК.



Щракнете върху раздела Бутон Сканиране Към и въведете името на Вашия компютър в полето Име с което ще се показва. Дисплеят на устройството показва въведеното име. Настройката по подразбиране е името на компютъра. Можете да въведете всякакво име (максимум 15 знака).

Свойства на Brother MFC- XXXX LAN
Общи Събития Управление на цветовете
Мрежови Настройки Бутон Сканиране Към
Регистрирайте вашето РС с функциите на устройството "Сканиране Към"
Име с което ще се показва (Максимум 15 симеров)
Товиновио Това име ще се показва когато през устройството е избрано менюто "Спилетие и кобрано менюто
ПИН код на бутон "Сканиране Къич" за това РС. I⊄ Разрешаване на защитата с ПИН код
ПИН код ('0'-9', 4 цифри)
Въведете отново ПИН кода
ОК Отказ Приложи

5 Ако желаете да предотвратите получаването на нежелани документи, въведете 4-цифров ПИН номер в поле ПИН код и поле Въведете отново ПИН кода. LCD напомня, че за да изпратите данни към защитен от ПИН код компютър, трябва да въведете ПИН кода преди да сканирате и изпратите документа към компютъра. (Вижте Използване на клавиша Сканиране на стр. 95.)

# Използване на клавиша Сканиране

# 🖉 Забележка

- Ако искате да сканирате документ с помощта на функцията за двустранно сканиране е необходимо да поставите документа в ADF, а след това да изберете 2cтр (Д) или 2cтр (К) в зависимост от оформлението на Вашия документ.
- Изберете оформлението на Вашия документ от следната таблица:



### Таблица за оформление на документ

- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранно сканиране е достъпно само от ADF.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Файловият формат XPS се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложение, които поддържат файлове XML Paper Specification.

# Сканиране към Електронна поща (РС)

При избор на функцията "Сканиране към Електронна поща" (РС), документът се сканира и изпраща директно на целевия компютър във вашата мрежа. ControlCenter3 ще активира по подразбиране програмата за електронна поща на определения компютър. Можете да сканирате и изпратите чернобял или цветен документ от компютъра като прикачен файл.

Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Електронна поща на стр. 72.)

Э Заредете документа.

Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).

95

- 3) Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Е-поща. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на 6. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на 6.

(5) Натиснете 🛦 или 🖲, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).

6) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете желания целеви РС за изпращане на документа по електронна поща.

Натиснете ОК (Ок).

Ако дисплеят ви подскаже да въведете ПИН код, въведете 4 цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел. Натиснете ОК (Ок).

## 7 Натиснете Start (Старт).

Устройството стартира процеса на сканиране.



- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията.

## Сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща) (MFC-8880DN и MFC-8890DW)

Когато изберете функцията сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща) можете да сканирате черно - бял или цветен документ и да го изпратите директно на адрес на електронна поща от машината. Можете да изберете PDF, Secure PDF или TIFF за черно-бяло и PDF, Secure PDF или JPEG за цветно или сиво.



## 🖉 Забележка

Сканирането към електронна поща (сървър на електронна поща) изисква SMTP/POP3 поддръжка на сървър на електронна поща. (Виж Ръководство за употреба на мрежата на CD-ROM-а.)

Заредете документа.

Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).

- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан.към имейл. Натиснете ОК (Ок). (**4**) Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок). 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Промени настр... Натиснете ОК (Ок). Ако не трябва да променяте качеството, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Влиши адрес. Натиснете ОК (Ок), след което отидете на 9. (6) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете Цветно 100 дрі, Цветно 200 дрі, Цвят 300 дрі, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi, Сиво 300 dpi, Ч&Е 200 dpi ИЛИ 4&E 200x100 dpi. Натиснете ОК (Ок). Ако сте избрали Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi или Сиво 300 dpi преминете към 🕢. Ако сте избрали Ч&Б 200 dpi или Ч&Б 200х100 dpi преминете към (3). 7) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF, JPEG или XPS. Натиснете ОК (Ок) и отидете на (). (8) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок) и отидете на (9). 🖉 Забележка Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира. 9 Дисплеят ще ви подкани да зададете адрес. Задайте адреса на електронната поща на получателя от клавиатурата за набиране или използвайте клавиш за набиране с едно докосване или номер за скоростно набиране. Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса в скенера. 🖉 Забележка
  - Може да запаметявате сканираща резолюция (сканиращ профил) за всеки адрес на електронна поща като номер за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. (Вижте Набиране и съхраняване на номера в Ръководство за потребителя.)
  - Ако Вашата мрежа поддържа протокола LDAP, можете да търсите електронни адреси на Вашия сървър. (Вижте Глава 12 в Ръководство на мрежовия потребител.)

### Използване на функциите за набиране с едно докосване или номер за бързо набиране

(Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)

Можете също и да сканирате даден документ директно към адрес, който сте регистрирали като номер за избиране с едно докосване или скоростно набиране. Когато сканирате документа, настройките, които сте регистрирали под функциите за набиране с едно докосване или скоростно набиране, ще бъдат използвани за качеството и типа на файла. Единствено номера за набиране с едно докосване или скоростно набиране с регистриран адрес на електронна поща могат да бъдат използвани, когато сканирате данни използвайки функциите с едно докосване или бързо набиране. (Интернет факс адресите не са налични за употреба.)

- Заредете документа.
- Натиснете 📤 (Scan (Сканиране)).
- 3 Избиране на номера за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране и искате да сканирате двете страни на Вашия документ, натиснете Duplex (Двустранен печат).
- 4 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.
- 🖉 Забележка

Може да запаметявате сканираща резолюция (сканиращ профил) за всеки адрес на електронна поща като номер за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. (Вижте Набиране и съхраняване на номера в Ръководство за потребителя.)

## Сканиране към изображение

При избор на "Сканиране към изображение" документът ще бъде сканиран и изпратен директно на целевия компютър в мрежата. ControlCenter3 ще активира графичната програма по подразбиране на определения компютър. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Изображение (например: Microsoft<sup>®</sup> Paint) на стр. 68.)

Заредете документа.

- Натиснете 🚖 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изображение.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на .
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на .
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете целевия РС, на който желаете да изпратите. Натиснете ОК (Ок).

Ако дисплеят ви подскаже да въведете ПИН код, въведете 4 цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел. Натиснете **ОК (Ок)**.

#### Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

	Ø	За	бе	ле	жка
--	---	----	----	----	-----

- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията.

# Сканиране към ОСR

При избор на опцията "Сканиране към ОСR" документът се сканира и изпраща директно на целевия компютър през мрежата. ControlCenter3 ще активира ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR, която ще конвертира документа в редактируем текстов файл, който ще се появи в текстообработващата програма на определения компютър за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте OCR (Текстообработваща програма) на стр. 71.)

(1) Заредете документа.

Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).

- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете OCR.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете целевия РС, на който желаете да изпратите. Натиснете ОК (Ок). Ако дисплеят ви подскаже да въведете ПИН код, въведете 4 цифрения ПИН код на целевия компютър от контролния панел. Натиснете ОК (Ок).

## 7 Натиснете Start (Старт).

Устройството стартира процеса на сканиране.

## 🖉 Забележка

Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела **Бутон за настройки на устройството** на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела **Бутон за настройки на устройството** на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте *СКАНИРАНЕ* на стр. 67.)
## Сканиране към файл

При избор на функцията "Сканиране към файл" можете да сканирате черно-бели или цветни документи и да ги изпращате директно през мрежата на определения от Вас компютър. Файлът ще бъде записан в папката и файловия формат, указани при конфигуриране на ControlCenter3. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте *Файл* на стр. 73.)



#### 7 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

ſ	:///	2-1		
-	Ŋ	3a	бел	ежка

- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията. (Вижте СКАНИРАНЕ на стр. 67.)
- Ако желаете да промените името на файловете на сканираните документи въведете името на файла в частта Име на файл на раздела Бутон за настройки на устройствотона конфигурацията на ControlCenter3. За да промените настройките на клавишите на устройството за Scan (Сканиране), щракнете с десния бутон върху всеки бутон на ControlCent, щракнете върху Конфигуриране на ControlCenter и щракнете върху раздела Бутон за настройки на устройството.
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Бутон за настройки на устройството на ControlCenter3 конфигурацията.

# Сканиране към FTP (Не е достъпно за DCP-8070D)

Когато изберете Scan to FTP (Сканиране към FTP), можете да сканирате черно-бял или цветен документ директно към FTP сървър, намиращ се в локалната мрежа или в интернет.

Нужната информация за използването на Сканиране към FTP може да се въведе с помощта на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхранение на информацията във FTP профил.



# 🖉 Забележка

Сканирането към FTP е налично, когато профилите на FTP сървъра са конфигурирани чрез уеб базирано управление.

За да използвате уеб базирано управление, въведете http://xxx.xxx.xxx.xxx/ (където xxx.xxx.xxx е IP адресът на Вашето устройство) в браузъра си и тогава вече можете да конфигурирате или промените настройките в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в Administrator Settings (Настройки на администратора). Можете да конфигурирате до десет профила на FTP сървъри и да изберете кои номера на профили (от 1 до 10) да използвате за настройки на сканиране към FTP в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа).

#### Ø Забележка

Ако искате да намерите IP адреса на Вашето устройство, натиснете Menu (Меню) и изберете Печатай доклад, Мрежова конфиг, а след това натиснете Start (Старт) за отпечатване на справка за настройките на мрежата.

В допълнение към седемте налични имена на файлове, можете да запаметите две имена, дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на FTP Сървър Профил.

Изберете **FTP/Network Scan Settings** (Настройки на сканиране FTP/мрежа) в Web Based Management. В **Create a User Defined File Name** 

(Създаване на дефинирано от потребителя име на файл) въведете име на файл в едно от двете полета за дефиниране от потребителя и натиснете **Submit** (Изпращане). Максимум 15 знака могат да бъдат въведени във всяко от полетата за дефиниране от потребителя.





#### Конфигуриране на настройките по подразбиране на FTP

Можете да настроите Passive Mode (Пасивен Режим) OFF (Изкл.) или ON (Вкл.) в зависимост от Вашия FTP сървър и конфигурация на защитната стена. По подразбиране тази настройка е OFF (ИЗКЛ.). Можете да промените и номера на порта за достъп до FTP сървъра. Фабричната настройка е порт 21. В повечето случаи тези две настройки могат да останат настройки подразбиране.

- Въведете името, което искате да използвате за профила на FTP сървъра. Това име ще се изписва на екрана на устройството и може да съдържа до 15 знака.
- 2 Host Address (Хост адресът) е името на домейна на FTP сървъра. Въведете Host Address (Хост адрес) (например ftp.example.com) (до 60 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- Въведете Username (Име на потребителя), което е регистрирано на FTP сървъра за устройството (до 32 знака).
- 4 Въведете Парола за достъп до FTP сървъра (до 32 знака).
- Въведете целевата папка на FTP сървъра, където ще бъде съхранен Вашият документ (например /brother/abc/) (до 60 знака).
- Озберете името на файла, което искате да използвате за сканирания документ. Можете да избирате измежду седем налични и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файла, което ще се използва за документа, ще бъде това, което изберете, плюс последните б цифри от flatbed/ADF скенеровия брояч, плюс разширението на файла (например, Estimate098765.pdf). Освен това, можете ръчно да въведете Име на Файл до 15 знака.
- От падащия списък изберете качеството, с което ще бъде сканиран документът. Можете да изберете Color 100 (Цвят 100), Color 200 (Цвят 200), Color 300 (Цвят 300), Color 600 (Цвят 600), Gray 100 (Сиво 100), Gray 200 (Сиво 200), Gray 300 (Сиво 300), B&W 200 (Черно-бяло 200) или B&W 200х100 (Черно-бяло 200х100).

От падащия списък изберете типа на файла за документа. Можете да изберете PDF, Secure PDF (Защитен PDF), XPS или JPEG за цветни документи или документи в сивиполутонове и PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или TIFF за черно-бели документи.

#### Сканиране към FTP с помощта на FTP Сървър профили

Заредете документа.

- Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към FTP. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ④.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените FTP сървър профили. Натиснете OK (Oк).
  - Ако профилът Сканиране към FTP е пълен, Вие автоматично ще отидете на Стъпка 9.
  - Ако профилът Сканиране към FTP не е пълен, например, не е избрано качество на сканиране или тип на файла, ще бъдете помолени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.

6 Изберете една от опциите по-долу:

- Натиснете ▲ или ▼, за изберете Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi или Сиво 300 dpi. Натиснете ОК (Ок) и отидете на ⑦.
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете чъв 200 dpi или чъв 200х100 dpi. Натиснете ОК (Ок) и отидете на ⑧.
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF, JPEG или XPS. Натиснете ОК (Ок) и преминете на стъпка ⑨.

8) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок).

#### ّ Забележка

Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.

9 Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да започнете сканиране, натиснете Start (Старт) и преминете към стъпка (2).
- Ако искате да промените името на файла преминете на стъпка (0).

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете име на файл, което да използвате, и натиснете ОК (Ок). Натиснете Start (Старт) и отидете на

# 🖉 Забележка

Ако искате да промените името на файла ръчно преминете на Стъпка 🕕.

- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете < Ръчно>. Натиснете ОК (Ок). Въведете името на файла, което искате да използвате (до 32 знака) и натиснете ОК (Ок). Натиснете Start (Старт).
- 12 LCD дисплеят показва Свързване. Когато връзката с FTP сървъра е успешна, устройството ще започне да сканира.

# Сканиране към мрежа (Не е достъпно за DCP-8070D)

Когато изберете Scan to Network (Сканиране към мрежа), можете да сканирате черно-бял или цветен документ директно към CIFS сървър, намиращ се в локалната мрежа или в интернет. (Повече информация за CIFS сървърите прочетете в *Ръководство на мрежовия потребител*.)

Нужната информация за използването на Сканиране към мрежа може да се въведе с помощта на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхранение на информацията във профил сканиране към мрежа съхранява информация за потребители и настройки на конфигурация за използване в мрежа или в интернет.

## 🖉 Забележка

Сканирането към мрежа е налично, когато профилите на сканиране към мрежа са конфигурирани чрез уеб базирано управление.

За да използвате уеб базирано управление, въведете http://xxx.xxx.xxx.xxx/ (където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адресът на Вашето устройство) в браузъра си и тогава вече можете да конфигурирате или промените настройките в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в Administrator Settings (Настройки на администратора). Можете да конфигурирате до десет профила Сканиране към мрежа и да изберете кои номера на профили (от 1 до 10) да използвате за настройки на сканиране към мрежа в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа).

В допълнение към седемте налични имена на файлове, можете да запаметите две имена, дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на профил Сканиране към мрежа.

Изберете FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа) в Web Based Management. В Create a User Defined File Name

(Създаване на дефинирано от потребителя име на файл) въведете име на файл в едно от двете полета за дефиниране от потребителя и натиснете **Submit** (Изпращане). Максимум 15 знака могат да бъдат въведени във всяко от полетата за дефиниране от потребителя.

<b>brother.</b> MFC-XXXX	Home Page     Maintenance Information     Lists Reports     Find Device     Administrator Settings     Network Configuration	General Setup = Fax Settings = L-Fax Settings = Copy Settings = Printer Settings = USB Direct LF	rother Solutions Center
Adr L. G	ninistrator Settings onfigure Password Web Settings TP/Network Scan Profile FTP/Network Scan Settings 5	Secure Function Lock	
1	TP/Network Scan Setting	) Network	
	Profile Name 2 • FTP Profile Name 3 • FTP	Network     Network	
	Profile Name 4 • FTP Profile Name 5 • FTP	Network	
	Profile Name 6 OFTP Profile Name 7 OFTP	Network     Network	
	Profile Name 8 OFTP Profile Name 9 OFTP	<ul> <li>Network</li> <li>Network</li> </ul>	
	Profile Name 10 OFTP	• Network	
	Create a User Defined File 1. BRN0080770 2. Estimate 3. Report	Name CEC72C	
	<ol> <li>Order sheet</li> <li>Contract sheet</li> <li>Check</li> </ol>		
	7. Receipt 8 9		
	Cancel	Submit	
	Copyright(C) 2000-2009 Brother Indus	tries, Ltd. All Rights Reserved.	



#### Конфигуриране на настройките по подразбиране на сканиране към мрежа

- Изберете Network (Мрежа) в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа) от раздела FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа). Щракнете върху Submit (Изпращане).
- Изберете профила, който искате да конфигурирате в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа).
- Въведете името, което искате да използвате за профила на сканиране към мрежа. Това име ще се изписва на екрана на устройството и може да съдържа до 15 знака.
- Host Address (Хост адресът) е името на домейна на CIFS сървъра. Въведете Host Address (Хост адрес) (например ftp.example.com) (до 60 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- 5 Въведете целевата папка на CIFS сървъра, където ще бъде съхранен Вашият документ (например, /brother/abc/) (до 60 знака).
- Озберете името на файла, което искате да използвате за сканирания документ. Можете да избирате измежду седем налични и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файла, което ще се използва за документа, ще бъде това, което изберете, плюс последните б цифри от flatbed/ADF скенеровия брояч, плюс разширението на файла (например, Estimate098765.pdf). Освен това, можете ръчно да въведете Име на Файл до 15 знака.
- От падащия списък изберете качеството, с което ще бъде сканиран документът. Можете да изберете Color 100 (Цвят 100), Color 200 (Цвят 200), Color 300 (Цвят 300), Color 600 (Цвят 600), Gray 100 (Сиво 100), Gray 200 (Сиво 200), Gray 300 (Сиво 300), B&W 200 (Черно-бяло 200) или B&W 200х100 (Черно-бяло 200х100).

От падащия списък изберете типа на файла за документа. Можете да изберете PDF, Secure PDF (Защитен PDF), XPS или JPEG за цветни документи или документи в сиви полутонове и PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или TIFF за черно-бели документи.

## 🖉 Забележка

Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.

- 9 Ако искате да защитите профила, отметнете Use PIN for authentication (Използване на PIN за удостоверяване) и въведете 4-цифрен PIN номер в PIN Code (PIN код).
- Изберете метода на удостоверяване. Можете да изберете Auto, Kerberos или NTLMv2. Ако изберете Auto, методът на удостоверяване ще бъде намерен автоматично.
- Въведете Username (Име на потребителя), което е регистрирано на CIFS сървъра за устройството (до 32 знака).
- 12 Въведете Парола за достъп до CIFS сървъра (до 32 знака).
- Ако искате да зададете адреса на сървъра Kerberos ръчно, въведете адреса на сървъра Kerberos (например, /brother/abc/) (до 60 знака).

#### Сканиране към мрежа с помощта на профили на сканиране към мрежа

Заредете документа.

- 2) Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).
- (3) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към мрежа или Скан.към мрежа. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- Б Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените профилите. Натиснете ОК (Ок).
- 6 Ако отметнете Use PIN for authentication (Използване на PIN за удостоверяване) в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в уеб-базираното управление, LCD дисплеят Ви подканя да въведете PIN номер. Въведете 4-цифровия PIN номер, а след това натиснете OK (Oк).
  - Ако профилът е пълен, автоматично ще преминете на стъпка ().
  - Ако профилът не е пълен, например, не е избрано качество или тип на файла, ще бъдете подканени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.
  - Изберете една от опциите по-долу:
    - Натиснете ▲ или ▼, за изберете Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi или Сиво 300 dpi. Натиснете ОК (Ок) и отидете на ⑧.
    - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете ч&В 200 dpi или ч&В 200х100 dpi. Натиснете ОК (Ок) и отидете на ⑨.

- 8 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF, JPEG или XPS. Натиснете ОК (Ок) и преминете на стъпка ⑩.
- 9 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете РDF, Сигурен РDF или ТIFF. Натиснете ОК (Ок).

#### 🦞 Забележка

Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.

- 10 Извършете едно от следните действия:
  - Ако искате сканирането да започне, натиснете Start (Старт).
  - Ако искате да промените името на файла преминете на стъпка ().
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете име на файл, което да използвате, и натиснете ОК (Ок). Натиснете Start (Старт).

🖉 Забележка

Ако искате да промените името на файла ръчно преминете на Стъпка 😰.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете < Ръчно>. Натиснете ОК (Ок). Въведете името на файла, което искате да използвате (до 32 знака) и натиснете ОК (Ок). Натиснете Start (Старт).

# Как се задава нова настройка по подразбиране за големината на файла (за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща), сканиране към FTP и сканиране към мрежа)

Можете да направите своя настройка по подразбиране за големината на файла. За по-високо качество на сканиране изберете по-голям файл. За файл с по-малка големина изберете малката големина на файла.

- Натиснете Menu (Меню), 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Размер на файл. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1.Цветно или 2.Сиво. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Малък, Среден или Голям. Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### 🖞 Забележка

Не можете да избирате големина на файла, когато сканирате документ в черно-бяло. Чернобелите документи се запазват във файлов формат TIFF и данните не се компресират.

# Как се прави нова настройка по подразбиране за режима на двустранно сканиране

## (само за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща))

Можете да направите своя настройка по подразбиране за режима на двустранно сканиране. Можете да изберете един от двата вида оформление - по дългата страна или по късата страна.

- Натиснете Menu (Меню), 1.
- 2 Натиснете 🛦 или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Дуплекс скан-е. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете дълъг ръб или къс ръб. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

# Максимален капацитет на изходната тава на ADF (DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)

Ако по време на работа се достигне максималната вместимост на изходната тава, устройството ще спре да сканира и на екрана ще се покаже 20 Гран. на лист.

Направете едно от следните неща:

- **За да изпратите към сървър сканираните до момента страници, натиснете** 1.Изпр..
- Изтрийте сканираните страници и натиснете 2.Изтр..

Ако изпратите сканираните вече страници и искате да изпратите останалите страници на сървър, махнете сканираните листи от изходната тава на ADF и натиснете **Start (Старт)**.

5

# Отдалечена настройка (само за модели MFC)

# Отдалечено конфигуриране

Програмата за Отдалечена настройка позволява да конфигурирате много настройки на устройството и мрежата от програма в Windows<sup>®</sup>. Когато стартирате тази програма, настройките на устройството ще бъдат свалени автоматично на компютъра Ви и показани на екрана му. Ако променяте настройките, можете да ги качите директно на устройството.

Щракнете върху бутона старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX (или MFC-XXXX LAN/MFC-XXXX LPT) и върху Отдалечено Конфигуриране.



# 🕅 Забележка

- Ако устройството е свързано в мрежа трябва да въведете паролата си.
- Паролата по подразбиране е "access". Може да използвате BRAdmin Light или Web Based Management, за да промените тази парола (вижте Ръководство за мрежовия потребител за подробности).

🛃 Програма за Отдале че на	Настройка на Brother MFC -	MFC- XXXX
- MFC-XXXX	Общи настройки	
Общи настройки	<b>D</b>	
⊟ Fax	програм, гаймер	2 Мин. 💌
Настр. получ.	Вид хартия	
Настр. изпращ		
Адресна книга	Тава#1	Обикновено
Disasa Fax open	H40	
Organi Fax onep	мФ тава	Обикновено
Копиране	Годемина кар	
Приятар	Големина хар.	
E. USB Dup Myrepth	Тава#1	à4 ×
Пиректен решат		
Скане към ЦSB	МФ тава	A4 🔻
П- Млежа		, <u> </u>
- TCP/IP	Обем	
Ethernet		
E-F-DOUIA/IEAX	Звънене	Средно 💌 Аларма Средно 💌
Пошенски адрес	Говорители	Consula
Настр. сървър	говорители	Средно
Настр. поша ВХ	Авто дн. свет.	• Вка С Изка
– Настр, поща ТХ		
Предав. Настр.	Пестене тонер	Изкл. 🔻
Скан.за е-поща		
— Скан.към FTP	Време за Sleep	5 🕂
Скан.към мрежа	M-6	
— Факс->Сървър	Изоор на тава	
Часови пояс	Копиране	
Инициал. настр	(tonipano	
	Печат	MP>T1 V
	Разм скан ст	A4 🔍
	_	
	Размер на файл	
	Цветно	Среден • Сиво Среден •
	дуплекс скан-е	Дълъгръб 💌
Експорт Импорт	Печат	ОК Отказ Приложи

#### OK

Разрешава да стартирате зареждането на данни в устройството и да излезете от приложението за отдалечена настройка. Ако се появи съобщение за грешка, въведете отново правилните данни и натиснете ОК.

#### • Отказ

Разрешава да излезете от приложението за отдалечена настройка без да зареждате данните в устройството.

#### ■ Приложи

Разрешава да заредите данните в устройството, без да излизате от приложението за отдалечена настройка.

#### ■ Печат

Разрешава да печатате избраните елементи на устройството. Данните не могат да бъдат отпечатани, докато не бъдат заредени на устройството. Натиснете **Приложи**, за да заредите новите данни в устройството и щракнете върху **Печат**.

#### Експорт

Дава възможност да запазите настройките на текущата конфигурация във файл.

#### ■ Импорт

Разрешава да прочетете настройките от файл.



- Може да използвате бутоните Експорт, за да запазите настройките за бързо избиране или всички настройки на устройството.
- Ако компютърът Ви е защитен със защитна стена и не може да Отдалечено Конфигуриране, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през порт 137. (Вижте Настройки на защитната стена (за мрежови потребители) на стр. 132.)
- Ако Secure Function Lock е включен, не можете да използвате Отдалечено Конфигуриране.

6

# Софтуер РС-ФАКС на Brother (само за модели MFC)

# РС-ФАКС изпращане

Функцията РС-ФАКС на Brother дава възможност да използвате компютъра си за изпращане на документи от приложение като обикновен факс. Можете дори да приложите заглавна страница. Всичко, което трябва да направите е да въведете получатели като членове или групи във вашия РС-ФАКС адресен указател или просто да въведете адреса или факс номера на получателя в потребителския интерфейс. Можете да използвате и функцията за търсене на адресен указател, за да откриете бързо получатели.

За най-актуалната информация и актуализации на функцията PC-ФАКС на Brother, ни посетете на адрес <u>http://solutions.brother.com/</u>.



- Ако използвате Windows<sup>®</sup> 2000 Professional, Windows<sup>®</sup> ХР и Windows Vista<sup>®</sup>, трябва да влезнете с администраторски права.
- Програмата РС-ФАКС може да изпраща само черно-бели факсове.

# Настройка на информацията за потребителя

# 🖉 Забележка

Можете да влезете в Информация за Потребителя от диалоговия прозорец на Изпращане на

ФАКС, като щракнете върху иконата 🥵

(Вижте Изпращане на файл като РС-ФАКС с помощта на потребителски интерфейс в стил Facsimile на стр. 117.)

Щракнете върху бутона старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX (или MFC-XXXX LAN/MFC-XXXX LPT), РС-FAX Изпращане, след това върху Конфигуриране на РС-ФАКС.

Появява се диалоговият прозорец Конфигуриране на Brother PC-ФАКС:

🖗 Конфигуриранс	на В	rother PC-0	<b>ДАКС</b>		$\sim$
Адресна Книга Информаци	ия за П	Бързс отребителя	Избиран 	е (само за стил F Изпрац	acsimile)   цане
<u>И</u> ме:					
<u>Ф</u> ирма:					
<u>О</u> тдел:					
<u>Т</u> ел.:					
Ф <u>а</u> кс:					
<u>Е</u> л.поща:					
Адрес <u>1</u>					
Адрес <u>2</u>					
				OK	Отмяна

Въведете тази информация, за да създадете колонтитул на факс и заглавна страница.

#### 🖉 Забележка

Трябва да въведете **Име** и **Факс**, за да спазите изискванията на Закона за защита на потребителите на телефони от 1991 г.

Э Щракнете върху **ОК**, за да запазите **Информация за Потребителя**.

#### 🖉 Забележка

Можете да настроите Информация за Потребителя отделно за всеки Windows<sup>®</sup> акаунт.

#### Изпращане на настройката

От диалоговия прозорец Конфигуриране на Brother PC-ФАКС щракнете върху раздела Изпращане, за да се отвори екранът по-долу.



#### Достъп до външна линия

Въведете номер, за да получите достъп до външна линия. Това понякога се изисква от локалната АТЦ (например набиране на 9, за да получите достъп до външна линия от вашия офис). За изпращане на РС-ФАКС ще се използва този номер и Префиксът за набиране, настроен в менюто с функциите, ще бъде игнориран.

#### Включване на Хедър

За да добавите информацията от папката, която въведохте в раздела Информация за Потребителя в антетката на изпратените факсове, поставете отметка в полето Включване на Хедър. (Вижте Настройка на информацията за потребителя на стр. 114.)

#### Потребителски интерфейс

Изберете потребителския интерфейс между: обикновен стил или стил Facsimile.



#### Обикновен стил

#### Facsimile стил



## Настройване на начална страница

От диалоговия прозорец на РС-ФАКС, щракнете върху иконата 📴 за достъп до екрана за конфигуриране на титулна страница за РС-Факс.

Появява се диалоговият прозорец Настройка на Начална Страница при Brother PC-FAX:

🗏 Настройка на Начална Страница при Brother PC-FAX 🛛 🔀				
До	Коментар			
Име				
✓ Отдел:				
Фирма:				
Отт	Идчистване			
✓ И <u>м</u> е:	Форма			
<u>Т</u> ЕЛ:	Пдан Тип 1 🗸			
✓ Φ <u>A</u> KC:				
✓ Ел.поща:	<ul> <li>Заглавие на начална страница по подразбиране</li> </ul>			
Отдел:	О Няма заглавие на науалната страница			
Фидма:	○ Клиент <u>с</u> ки настройки			
✓ Адрес <u>1</u> :	COVER01.BMP			
✓ Адрес2:	Подравняване Ляво 💌			
По подразбиране	Включване на Началната страница в брояча			
	Преглед ОТмдна			

# Въвеждане на информация в титулната страница

# 🖉 Забележка

Ако изпращате факс до повече от един получател, информацията за получателя няма да се отпечата на титулната страница.

#### ∎ До

Изберете информацията за получателя, която желаете да добавите към титулната страница.

• От

Изберете информацията за изпращача, която желаете да добавите към титулната страница.

#### Коментар

Въведете коментара, който желаете да добавите към титулната страница.

• Форма

Изберете формата на титулната страница, който желаете да използвате.

Заглавие на начална страница

Ако изберете Клиентски настройки, можете да поставите файл с побитово изображение, като например логото на вашата компания, на титулната страница.

Използвайте бутона за търсене, за да изберете ВМР файла, а после изберете стила на подравняване.

#### Включване на Началната страница в брояча

Отметнете Включване на Началната страница в брояча, за включите началната страница в номерирането на страниците.

# Изпращане на файл като РС-ФАКС с помощта на потребителски интерфейс в стил Facsimile

Създайте файл в произволна програма на компютъра.

Щракнете върху Файл, а след това върху Печат. Появява се диалоговият прозорец Печат:

💩 Печат	? 🔀
Общи / Изберете принтер Добавяне на принтер Stocher MEC-XXXX Printer Brother MEC-XXXX Printer	rPort Image Printer
Състояние: Готов Местоположение: Коментар:	Печат във файл Предпоунтания На <u>м</u> иране на принтер)
Обкват на страници © делики Седекцията _ Гекущата страница Страници _ 1-65335 Въевсяте единични номер на страница или един обхват на страници. Например 5-12	Брой на колиета 1 🗘 Конплектуване 11 22 33
	Печат Отказ Приложи

Изберете Brother PC-FAX v.2 за принтер, а след това щракнете върху Печат. Появява се потребителския интерфейс в стил Facsimile:



#### Забележка

Ако се появи потребителски интерфейс в стил Обикновен, променете настройката за избор на потребителски интерфейс. (Вижте Изпращане на настройката на стр. 115.)

Въведете факс номер, като използвате някой от следните методи:

- Въвеждане на номера от клавиатурата за набиране.
- Натиснете някой от 10-те бутона за Бързо Избиране.
- Щракнете върху бутон Адресна книга и изберете член или група от адресния указател.

Ако направите грешка, щракнете на Изчистване, за да изтриете всички записи.

За да включите начална страница, щракнете върху 🤭 Начална Страница - вкл.

#### Забележка

Можете също да щракнете върху иконата за заглавна страница 🛅 за да създадете или редактирате заглавната страница.



Щракнете на Старт, за да изпратите факса.

#### Забележка

- Ако желаете да откажете изпращането на факса, щракнете върху Стоп.
- Ако желаете повторно да наберете номер, щракнете върху Повторно набиране, за да придвижите плъзгача през последните пет факс номера, изберете номер, след което щракнете върху Старт.

# Изпращане на файл като РС-ФАКС с помощта на потребителски интерфейс в обикновен стил

Създайте файл в произволна програма на компютъра.

2 Щракнете върху Файл, а след това върху Печат. Появява се диалоговият прозорец Печат:



Изберете Brother PC-FAX v.2 за принтер, а след това щракнете върху Печат. Появява се потребителския интерфейс в стил Обикновен:



#### 🛚 Забележка

Ако се появи потребителски интерфейс в стил Facsimile, променете настройката за избор на потребителски интерфейс. (Вижте Изпращане на настройката на стр. 115.)

4 Въведете факс номера, като използвате един от следните методи:

- Въведете факс номера в полето До:.
- Натиснете бутона До:, след което от адресния указател изберете факс номерата на получателите.

Ако направите грешка, щракнете на Изчистване, за да изтриете всички записи.

За да изпратите титулна страница и бележка, поставете отметка на Начална Страница - вкл.

1	Ų	Забележка
---	---	-----------

Можете също така да щракнете върху иконата	📑 , за да създадете или редактирате титулна
страница.	





Ако желаете да откажете изпращането на факса, щракнете върху иконата за отказ 🗛

6

# Адресна книга

Ако на вашия компютър е инсталиран Outlook или Outlook Express, в раздел **Адресна Книга** можете да изберете кой именно адресен указател да се използва при РС-ФАКС изпращане. Има четири типа: Адресен указател на Brother, Outlook, Outlook Express или Windows Mail Address.

За директорията: адресен указател трябва да въведете пътеката и името на файла с базата данни, която съдържа информация за адресите.

Натиснете бутон Преглед, за да изберете файл с база данни.

	1отребителя	И	зпращане
Адресна Книга	Бързо Избира	ане (само за с	стил Facsimile)
збор на Адресна Книга  Brother PC-ФАКС Адре	сна Книга	×	
айл на Адресна Книга С:\Program Files\Brother	\Brmf106b\Address.ba2		Преглед

Ако изберете Outlook или Outlook Express, можете да използвате адресните указатели на Outlook или Outlook Express (за Windows<sup>®</sup> 2000/XP), или Windows Mail Address (за Windows Vista<sup>®</sup>), като натиснете бутона **Адресна Книга** в диалоговия прозорец "Изпращане на факс".



#### Адресна книга на Outlook Express

#### 🖉 Забележка

За да използвате адресната книга на Outlook, трябва да изберете Microsoft<sup>®</sup> Outlook 2000, 2002, 2003 или 2007 за приложение за електронната поща по подразбиране.

# Адресен указател на Brother

Щракнете върху бутона старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX или MFC-XXXX LAN/LPT (където XXXX е името на Вашия модел), РС-FAX Изпращане, а след това върху Адресна книга на РС-ФАКС.

Появява се диалоговият прозорец Brother Адресна Книга:



## Настройка на участник в адресния указател

В диалоговия прозорец **Brother Адресна Книга** можете да добавяте, редактирате и изтривате членове и групи.

В диалоговия прозорец на адресния указател, натиснете иконата Появява се диалоговият прозорец Конфигуриране на Участник в Brother Адресната Книга:

🧧 Конфигуриране	на Участник в Brother Адресната Книга 🛛 🛛 🔀
Име: 🗓	Звание:
<u>Ф</u> ирма:	
<u>О</u> тдел:	Дльжност:
<u>А</u> дрес:	
<u>Г</u> рад:	Провинция::
Пощенски код:	Държава/Регион:
<u>С</u> лужебен телефон:	Домашен телефон:
Фа <u>к</u> с:	Мобилен телефон:
<u>Е</u> лектронна поща:	
	ОК Отмяна

2 Въведете информация за участника в диалоговия прозорец с цел да настроите участник. Име е задължително поле. Щракнете върху ОК, за да запазите информацията.

# Настройки за бързо набиране

В диалоговия прозорец Конфигуриране на Brother PC-ФАКС щракнете върху раздела Бързо Избиране. (За да използвате тази функция, трябва да изберете потребителски интерфейс в Facsimile стил.)

🖗 Конфигуриране на Brother PC-ФАКС 🛛 🗙					
Информация за По Адресна Книга	этребителя Бър	а )зо V	  збиран	Изпрац е (само за стил F	цане ) acsimile)
Адресна Книга			<u>Б</u> ързо	Избиране	
Име Факс			No.	Име	Факс
119 Sales 12 Joe Smith 908-55 12 Jon Roller 908-70	i5-1234 i4-1234	*	1         1 <td< th=""><th>Joe Smith Jon Roller Sales</th><th>908-555-12 908-704-12</th></td<>	Joe Smith Jon Roller Sales	908-555-12 908-704-12
			<		
<u>Д</u> обавяне >>				<u>И</u> зчистване	
				ОК	Отмяна

Можете да регистрирате участник или група на всеки един от десетте бутона за Бързо Избиране.

#### Регистриране на адрес на бутон за Бързо набиране

- **1** Натиснете бутона за **Бързо Избиране**, който желаете да програмирате.
- 2 Щракнете върху участника или групата, която искате да съхраните на бутона за Бързо Избиране.
- Щракнете върху Добавяне >>.

#### Изчистване на бутон за Бързо набиране

**1** Натиснете бутона за **Бързо Избиране**, който желаете да изчистите.



#### Щракнете върху Изчистване.

#### 🖉 Забележка

Можете да изберете бързо набиране от РС-ФАКС интерфейса за по-лесно и бързо изпращане на документ.

broth	er 🖹 🖓 🖓 🕒 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓
	1       2       3       4       5         4       5       6       7       8       9       10         7       8       9       10       100       100       100         7       8       9       10       100

# Настройване на група за разпространение

Можете да създадете група за изпращането на един и същи РС-ФАКС до няколко получателя едновременно.

В диалоговия прозорец Brother Адресна Книга, натиснете иконата 🧖 , за да създадете група. Появява се диалоговият прозорец Конфигуриране на Група в Brother Адресната Книга:

<u>И</u> ме на Група	1	Sale		
Достъпни имена			<u>У</u> частници в Групата	
		»	Joe Smith Jon Roller	

- Въведете името на новата група в полето Име на Група.
- В полето Достъпни имена изберете всеки участник за включване в групата, след което натиснете Добавяне >>.

Участниците, добавени към групата, се появяват в полето Участници в Групата.

След добавянето на всички желани участници, натиснете ОК.

Забележка

В една група може да има 50 участника.

#### Редактиране на информацията за участниците

Изберете участника или групата, която желаете да редактирате.

Натиснете иконата за редактиране

- Промяна на информацията за участника или групата.
- Щракнете върху ОК.

### Изтриване на участник или група

Изберете участника или групата, която желаете да изтриете.



Натиснете иконата за изтриване 🛗



# Експортиране на адресния указател

Можете да експортирате целия адресен указател, като ASCII текстови файл (\*.csv). Можете също така да създадете vCard за участник от адресния указател, която може да бъде прикачена към изходящо електронно писмо (vCard е електронна визитна картичка, която съдържа информация за контакти с изпращача.) Можете също да експортирате адресния указател като данни за набиране с отдалечено настройване, който може да се използва като приложение за отдалечено настройване на Вашето устройство. (Вижте *Omdaneчeнo конфигуриране* на стр. 112.) Ако създавате vCard, първо трябва да щракнете върху участника от адресен указател, за когото искате да създадете vCard.

#### Експортиране на записи от адресния указател

ſØ	<sup>`</sup> Забележка

- Ако създавате vCard, трябва най-напред да изберете члена.
- Ако изберете vCard в стъпка (), Запиши като ще бъде vCard (\*.vcf).

Извършете едно от следните действия:

- В адресния указател щракнете върху Файл, Експорт, а след това върху Текст.
- В адресния указател щракнете върху Файл, Експорт, а след това върху vCard и преминете на стъпка (5).
- В адресния указател щракнете върху Файл, Експорт, а след това върху Данни за набиране при дистанционно настройване и преминете на стъпка 6.
- От колоната Достъпни полета изберете полетата с данни, които желаете да експортирате, след което натиснете Добавяне >>.

#### 🖉 Забележка

Изберете елементите в последователността, в която искате те да се изписват.

- 3 Ако експортирате към ASCII файл, изберете Табулатор или Запетая от Символ за Разделител. Това избира Табулатор или Запетая като разделител на полетата с данни.
- Щракнете върху ОК, за да запазите информацията.



Въведете името на файла, а после щракнете върху Запиши.

Запиши като	? 🛛
<u>З</u> апиши в	Моите документи 💽 🕝 🎓 📴
СМоите Раре СМоите карт СМОята музи	гРогд документи ини ка
<u>И</u> ме на файл:	Запиши
Запиши като	Текстови файлове (*.csv)

## Импортиране в адресния указател

Можете да импортирате ASCII текстови файлове (\*.csv), vCards (електронни визитни картички) или Данни за набиране при дистанционно настройване в адресния указател.

#### Импортиране на ASCII текстов файл

Извършете едно от следните действия:

- В адресния указател щракнете върху Файл, Импорт, а след това върху Текст.
- В адресния указател щракнете върху Файл, Импорт, а след това върху vCard и преминете на стъпка 6.
- В адресния указател щракнете върху Файл, Импорт, а след това върху Данни за набиране при дистанционно настройване и преминете на стъпка 6.



От колоната Достъпни полета изберете полетата с данни, които желаете да импортирате, след което натиснете Добавяне >>.

#### 🖉 Забележка

От списъка с достъпни полета, изберете полетата в реда, в който те са изброени в импортирания текстов файл.

 Изберете Табулатор или Запетая въз основа на файловия формат, който импортирате от Символ за Разделител.

Щракнете върху OK, за да импортирате информацията.

5 Въведете името на файла, а после щракнете върху **Отвори**.

Отваряне					? 🔀
<u>Т</u> ърси в: 🗀	Brmfl07b	<b>v</b> G	٦	Þ	
Brolink  Control Privers  FaxData  MFC-XXXX  ScanRead					
<u>И</u> ме на файл:					<u>О</u> твори
<u>Ф</u> айлове от тип:	Текстови файлове {*.txt;*.csv}			~	Отказ

# 🖉 Забележка

Ако сте избрали текстов файл в стъпка **()**, **Файлове от тип:**: ще бъде **Текстови файлове {\*.txt, \*.csv}**.

6

# Получаване на РС-ФАКС

# 🖉 Забележка

- Програмата РС-ФАКС може да приема само черно-бели факсове.
- Ако компютърът е защитен със защитна стена и не може да използва получаване на РС-ФАКС, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена така, че да разрешите комуникация през портове 54926 и 137. (Вижте *Преди да използвате софтуера на Brother* на стр. 132.)

В зависимост от операционната система, която използвате, можете да получите предупредително съобщение, когато стартирате функцията за получаване на РС-ФАКС. За да активирате функцията получаване на РС-ФАКС, трябва да отключите програмата.



Софтуерът за получаване на факсове Brother PC-ФАКС разрешава да разглеждате и запазвате факсовете на компютъра. Той се инсталира автоматично заедно с MFL-Pro Suite и работи на локално свързани устройства или в мрежа.

При разрешено получаване, устройството получава факсове в паметта си. След получаване, факсът се изпраща автоматично на компютъра.

Ако изключите компютъра, устройството ще продължи да получава и съхранява факсове в паметта си. Екранът на устройството ще покаже броя съхранени факсове, например:

PC Fax съоб.:001

10 🖻

При включване на компютъра, софтуерът за получаване на РС-ФАКС прехвърля автоматично факсовете на компютъра.

За да включите софтуера за получаване на РС-ФАКС, направете следното:

- Преди да използвате функцията за получаване на РС-ФАКС трябва да изберете PC-FAX Receive от менюто на устройството.
- Стартирайте софтуера за получаване на Brother PC-ФАКС на компютъра. (Препоръчваме да поставите отметка в "Добави в стартовата папка", за да може софтуерът да се стартира автоматично и да прехвърля факсовете при стартиране на компютъра.)

# Пускане на програмата РС-ФАКС получаване на устройството

Можете по избор да пуснете и опцията Копие на разпечатката. Когато тази функция е разрешена, устройството ще отпечатва копие от факса преди да го изпрати към компютъра или когато компютърът е изключен.



Натиснете Menu (Меню), 2, 5, 1.

- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете РС Fax получ.. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете < USB>, < Parallel> или името на компютъра, ако е свързан в мрежа. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Арх.копие:Вкл. или Арх.копие:Изкл.. Натиснете ОК (Ок).

Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

## Забележка

- Паралелен интерфейс не се поддържа за Windows Vista<sup>®</sup>.
- Ако изберете Арх.копие:Вкл., устройството ще разпечата факса и ще имате копие, ако има прекъсване на ел. захранването и не е успял да го изпрати към компютъра. Факсовете се изтриват автоматично от паметта на устройството, след като успешно са били разпечатани и изпратени към компютъра ви. Когато е изключена функцията Копие на разпечатката, факсовете ви автоматично се изтриват от паметта на устройството след като успешно са били изпратени към компютъра ви.

# Стартиране на софтуера за получаване на РС-ФАКС на компютъра

Щракнете върху бутона старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX/MFC-XXXX LPT/MFC-XXXX LAN, PC-ФАКС Получаване и Получаване.

Иконата на РС-ФАКС се появява в лентата на заданията на компютъра.



# Настройка на компютъра

Щракнете с десен бутон върху иконата на РС-ФАКС компютъра и щракнете върху Настройка на РС-Факс Получаване. Появява се диалоговият прозорец Настройка на РС-Факс Получаване:

Настройка на РС-Факс I	Толучаване	×
Запис на файла в	C:\Program Files\Brother\Brmf106b\ Преглед	
Файлов формат	◯ .max ເ● .bif	
🔲 Изпълнение на звуко	в файл при получаване на факс	
Звуков Файл	Преглед	
🔲 Добавяне на директо	рия 'Startup'	
	Мрежови настройки	
	Отмяна	

- В Запис на файла в щракнете върху бутона Преглед, ако желаете да промените пътя за запис на файловете на РС-ФАКС.
- 3 В Файлов формат изберете .tif или .max като формат на получения документ. Настройката по подразбиране е .tif.
- За възпроизвеждане на звукови файлове (.wav файлове) при получаване на факс, маркирайте Изпълнение на звуков файл при получаване на факс и въведете пътя до звуковия файл.
- 5 За да стартирате автоматично софтуера за получаване на РС-ФАКС при стартиране на Windows<sup>®</sup>, маркирайте **Добавяне на директория 'Startup'**.
- 6 Ако искате да използвате софтуера за РС-ФАКС получаване, вижте Конфигуриране на настройките за получаване в мрежа на РС-ФАКС на стр. 130.

# Конфигуриране на настройките за получаване в мрежа на РС-ФАКС

Настройките за изпращане на получени факсове към компютъра се конфигурират автоматично по време на инсталацията на MFL-Pro Suite (Вижте *Ръководство за бързо инсталиране*).

В случай че използвате друго устройство, различаващо се от първоначално регистрираното на компютъра по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте описаните по-долу стъпки.

В диалоговия прозорец Настройка на РС-Факс Получаване натиснете бутона Мрежови настройки. Появява се диалоговият прозорец Мрежови настройки.

С Трябва да определите IP адреса или името на възела на устройството.

Мрежови настройки		
С Задаване на устройст	вото по адрес	
ІР Адрес		
@ D		
Садаване на устроист	BOTO TIO MME	
Име на Възел	BRNXXXXX	<u>П</u> реглед
Показване името н	а компютъра (Макс, 15 симе	leno:
	ОК	Отмяна

#### Задаване на устройството по адрес

Въведете IP адреса на устройството в IP Адрес.

#### Задаване на устройството по име

Въведете името на възела на устройството в **Име на Възел** или натиснете бутон **Преглед** и изберете от списъка устройството на Brother, което желаете да използвате.

Име на Възел	IP Адрес	Име на Модел	Тип на Въз	МАС Адрес
BRN_XXXXX	XX. XXX. XX. XXX	MFC-XXX	NC-XXX	XX: XX: XX: XX: XX: X
Обновяване				ОК Отмя

#### Определяне на името на компютъра

Можете да определите името на компютъра, което се появява на дисплея на устройството. За промяна на името въведете новото име в **Показване името на компютъра**.

# Преглед на новите съобщения на РС-ФАКС

При всяко получаване на данни от РС-ФАКС на компютъра иконата сменя вида си между 層 и 📇.
След като факсът се получи, иконата ще се промени на 🔁 Иконата 🚘 ще стане 🚘 след като полученият факс се прегледа.
1 Щракнете два пъти върху 🚬, за да стартирате PaperPort™.
2 Отворете папката с Получени факсове.
3 Щракнете два пъти върху произволен факс, за да го отворите и да го прегледате.
🖗 Забележка
Докато не определите име на файла, темата на непрочетеното компютърно съобщение ще се основава на датата и часа на получаване. Например "Fax 2-20-2006 16;40;21.tif".

# Настройки на защитната стена (за мрежови потребители)

# Преди да използвате софтуера на Brother

Настройките на защитната стена на компютъра ви могат да откажат връзката, необходима за мрежов печат, сканиране и РС ФАКС. Ако използвате защитната стена Windows<sup>®</sup> и сте инсталирали MFLPro Suite от CD-ROM-а, необходимите настройки на защитната стена са вече направени. Ако не сте извършили инсталацията от CD-ROM диска, следвайте указаните по-долу инструкции за конфигуриране на защитната стена Windows. Ако използвате друг софтуер за защитна стена, вижте *Ръководство за потребителя* на софтуера или се свържете със съответния производител на софтуер.

#### Информация за номера на порт UDP за конфигуриране на защитна стена

Порт UDP	Мрежово Сканиране	Компютър-факс в мрежа	Мрежово сканиране и мрежово използване на РС-Факс <sup>1</sup>
Номер на външен порт	54925	54926	137
Номер на вътрешния порт	54925	54926	137

Добавете порт номер 137, ако все още изпитвате проблеми при мрежовите връзки, след добавяне на портове 54925 и 54926. Порт номер 137 поддържа и печат и Отдалечена настройка по мрежата.

# Потребители на Windows<sup>®</sup> XP SP2

1

Щракнете върху бутона старт, Контролен панел, Мрежови и Интернет връзки, а след това върху Защитна стена на Windows.

Уверете се, че Защитна стена на Windows в раздел Общи е на Вкл..

2) Щракнете върху раздел Разширени и бутона Настройки... на Настройки на мрежовата връзка.



Щракнете върху бутона Добавяне.

- 4 Добавете порт 54925 за мрежово сканиране, като въведете следната информация:
  - 1 В Описание на услугата: Въведете произволно описание, например, "Brother Scanner".

- 2 В Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга: Въведете "Localhost".
- 3 В Номер на външен порт за тази услуга: Въведете "54925".
- 4 В Номер на вътрешен порт за тази услуга: Въведете "54925".
- 5 Уверете се, че е избран **UDP**.
- 6 Щракнете върху ОК.

Настройки за услуга	? 🗙
<u>О</u> писание на услугата:	
1	
<u>И</u> ме или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъ в мрежата ви, където се поддържа тази услуга:	pa
2	
Номер на външен порт за тази услуга: 5 3 О ICP О UDP	
Номер на вътрешен порт за тази услуга:	
ОКОтка	3

5 Щракнете върху бутона Добавяне.

6 Добавете порт **54926** за мрежово използване на РС-Факс като въведете следната информация:

- 1 В Описание на услугата: Въведете произволно описание, например "Brother PC Fax".
- 2 В Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга: Въведете "Localhost".
- 3 В Номер на външен порт за тази услуга: Въведете "54926".
- 4 В Номер на вътрешен порт за тази услуга: Въведете "54926".
- 5 Уверете се, че е избран **UDP**.
- 6 Щракнете върху ОК.
- 7) Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка, натиснете бутона **Добавяне**.

8 Добавете порт 137 за сканирането, печатането и използването в мрежа на софтуера за получаване на РС-Факс чрез въвеждане на следната информация:

- 1 В Описание на услугата: Въведете произволно описание, например "Brother Network Print".
- 2 В Име или IP адрес (например 192.168.0.12) на компютъра в мрежата ви, където се поддържа тази услуга: Въведете "Localhost".
- 3 В Номер на външен порт за тази услуга: Въведете "137".
- 4 В Номер на вътрешен порт за тази услуга: Въведете "137".
- 5 Уверете се, че е избран UDP.
- 6 Щракнете върху ОК.
- Уверете се, че новата настройка е добавена и отметната, и натиснете OK.

# Windows Vista<sup>®</sup>

 Щракнете върху бутона Старт, Контролен панел, Мрежа и интернет, Защитна стена на Windows и върху Промяна на настройките.

2 Когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, направете следното.

■ За потребители с права на администратор - щракнете на **Продължи**.



За потребители без права на администратор: Въведете парола на администратор и щракнете ОК.

Управление на потребителските акаунти		
🏟 Windows се нуждае от вашето разрешение, за да продължи		
Ако вие сте стартирали това действие, продължете.		
Hacтройки на защитната стена на Windows Microsoft Windows		
За да продължите, въведете парола за акаунт на администратор и натиснете ОК.		
1234 Парола		
ОК         Ок		
Управлението на потребителските акаунти помага при спирането на непозволени промени във вашия компютър.		

В Уверете се, че е включена Защитна стена на Windows в раздел Общи.

7

Настройки на защитната стена (за мрежови потребители)

Щракнете върху раздела Изключения.



- 5 Щракнете върху бутона **Добавяне на порт...**.
- 6 За да добавите порт **54925** за мрежово сканиране, въведете следната информация:
  - 1 В Име: Въведете произволно описание, например, "Brother Scanner".
  - 2 В Номер на порт: Въведете "54925".
  - 3 Уверете се, че е избран UDP.

След това щракнете върху ОК.

Добавяне на порт 💽
Използвайте тези настройки, за да активирате порт чрез защитната стена на Windows. За да намерите номера на порта и протокола вж. в документацията на програмата или услугата, която искате да използвате.
Име:
Номер на под
Протокол: 🔘 <u>I</u> СР
Какви са рисковете от активирането на порт?
Промяна на диапазона ОК Отказ

7 Щракнете върху бутона Добавяне на порт....

8 За да добавите порт **54926** за мрежово използване на РС-Факс, въведете следната информация:

- 1 В Име: Въведете произволно описание, например "Brother PC-Fax".
- 2 В Номер на порт: Въведете "54926".
- 3 Уверете се, че е избран **UDP**.

След това щракнете върху ОК.

- Уверете се, че новата настройка е добавена и отметната, и натиснете OK.
- 10 Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка като мрежово сканиране или разпечатване, поставете отметка на Споделяне на файлове и принтери в раздел Изключения и след това щракнете ОК.


## Раздел II



## **Apple Macintosh**

Разпечатване и работа с факс	138
Сканиране	177
ControlCenter2	196
Мрежово Сканиране	218
Дистанционна настройка (само за модели МФУ)	238

## Разпечатване и работа с факс

#### 🖉 Забележка

Екраните са от Mac OS X 10.4.х. Екраните на вашия Macintosh ще бъдат различни в зависимост от поддържаната от вас операционна система.

### Бутони за работа с принтера

#### Отказ на заданието

За да откажете текущото задание за печат, натиснете **Job Cancel (Прекъсване на заданието)**. Можете за заличите данните, останали в паметта с натискане на

Job Cancel (Прекъсване на заданието). За отказ на няколко задания за печат, натиснете и задръжте този клавиш, докато на дисплея се покаже Отм.зад. (всички).



#### Ключ за защита

За защитените данни има парола. Само онези, които знаят паролата, ще могат да разпечатват защитените данни. Устройството няма да разпечатва защитени данни, без да е въведена парола. След разпечатването на документа, данните се изтриват от паметта. За да използвате тази функция, трябва да зададете паролата си в диалоговия прозорец на драйвера на принтера. Ако изключите превключвателя за захранването, защитените данни, съхранени в паметта, ще бъдат изтрити.

#### Натиснете Secure/Direct (Сигурност/Директен).



# Забележка Ако екранът показва Няма запам. даннив паметта няма защитени данни. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете потребителското име. Натиснете ОК (Ок). На LCD се изписва списъкът на защитените заявки за това име.

- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете заявката. Натиснете ОК (Ок).
- **4** Въведете четирицифрената парола и натиснете **ОК (Ок)**.
- 5 За разпечатване на данните натиснете ▲ или ▼, за да изберете печатай, натиснете ОК (Ок), а след това въведете броя на копията, който искате. Натиснете ОК (Ок). Устройството разпечатва данните.

За да заличите защитените данни, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изтрий. Натиснете ОК (Ок).

#### <sup>7</sup>Забележка

Уверете се, че няма включена USB флаш памет.

#### Поддръжка емулация на принтер

Устройството ви ще получава команди за печат на езика на печат или емулация. Различните операционни системи и приложения ще изпращат команди за печат на различни езици. Устройството може да получава команди за печат в най-различни емулации и притежава функция за автоматичен избор на емулация. Когато устройството получи данните от компютъра, автоматично избира режима на емулация. Настройката по подразбиране е Автоматично.

Устройството притежава следните режими на емулация. Можете да промените настройките, използвайки контролния панел или уеб браузър.

Режим HP LaserJet

Режимът HP LaserJet (или режим HP) е режим на емулация, в който принтерът поддържа език PCL6 на Hewlett-Packard LaserJet лазерен принтер. Много приложения поддържат този тип лазерен принтер. Използването на този режим позволява на принтера да работи възможно най-добре с тези приложения.

BR-Script 3 режим

BR-Script е оригиналният език на Brother за описание на страници, а PostScript<sup>®</sup> е интерпретиращата езикова програма. Този принтер поддържа PostScript<sup>®</sup>3™. Интерпретиращата програма BR-Script на този принтер ви дава възможност да управлявате текста и графиките на страницата.

За техническа информация относно командите PostScript<sup>®</sup>, виж следните ръководства:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Reference, 3-то издание. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript<sup>®</sup> Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

Режим EPSON FX-850 и IBM Proprinter XL

Режимите EPSON FX-850 и IBM Proprinter XL са режими на емулация, които този принтер поддържа, за да отговаря на стандарта в бранша за матрични принтери. Някои приложения поддържат тези емулации за матрични принтери. Използвайте тези режими, така че принтерът Ви да работи добре, когато разпечатвате от тези видове приложения.

#### Настройка на режим Емулация

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за изберете Автом. (EPSON), Автом. (IBM), HP LaserJet или BR-Script 3, Epson FX-850 или IBM Proprinter. Натиснете ОК (Ок).
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Забележка

Препоръчваме ви да регулирате настройките на емулацията съгласно вашата софтуерна програма или мрежовия сървър. Ако настройките не работят правилно, изберете желания режим на емулация ръчно, използвайки бутоните на контролния панел на устройството.

#### Печат на вътрешния списък с шрифтове

Можете да разпечатате списък с вътрешни за програмата (допълнително заложени) шрифтове на устройството, за да видите как изглежда всеки един от шрифтовете, преди да го изберете.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 1.
- 2 Натиснете 🛦 или ♥, за да изберете 1.НР LaserJet или 2.BR-Script 3. Натиснете ОК (Ок).
- 3 Натиснете Start (Старт). Устройството печати списъка.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Разпечатване на Печат на конфигурационен лист

Може да отпечатате списък с текущите настройки на принтера.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 2.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 2.
- 2 Натиснете Start (Старт). Устройството отпечатва настройките.
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Пробно разпечатване

Ако имате проблеми с качеството на печата можете да направите пробно разпечатване.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 2, 3.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 2, 3.
- 2 Натиснете Start (Старт).
- Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### 🖉 Забележка

Ако проблемът се появи на разпечатката, виж Подобряване на качеството на печат в Ръководството за потребителя.

#### Двустранен печат

Можете да изберете дали автоматично да разпечатвате от двете страни на листа. Настройката в драйвера за принтера има приоритет над настройката, направена на контролния панел.



 За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 3. За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 3.

2) Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Изкл., Вкл (Дълъг ръб) или Вкл (Къс ръб). Натиснете ОК (Ок).

Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Възстановяване на настройките на принтера по подразбиране

Можете да върнете настройките на принтера на устройството към настройките по подразбиране.

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 4, 4. За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 3, 4.
- 2) За да възстановите фабричните настройки, натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1. Reset. Натиснете ОК (Ок). За да излезете, без да правите промени натиснете ▲ или ▼, за да изберете 2.Излез. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

## Наблюдение на състоянието

Помощната програма Status Monitor (Монитор на статуса) е конфигурируем софтуерен инструмент за следене на статуса на устройството, което Ви позволява да виждате съобщения за грешки, като липса на хартия или засядане на хартия на предварително настроени интервали за актуализиране. Имате достъп и до уеб базираното управление. Преди да можете да използвате инструмента, трябва да изберете Вашето устройство от изскачащото меню Model (Модел) в ControlCenter2. Можете да проверите статуса на устройството с щракане върху иконата Status Monitor (Наблюдение на състоянието) в раздела DEVICE SETTINGS (Настройки На Устройство) на ControlCenter2 или с избиране на Наблюдение на състоянието на Brother, който се намира в Macintosh HD/Library (Библиотека)/Printers (Принтери)/Brother/Utilities (Помощни програми).

#### Актуализиране състоянието на устройството

Ако желаете да видите най-актуалното състояние на устройството, докато прозорецът Status Monitor

(Монитор на статуса) е отворен, натиснете иконата



. Можете да настроите на какъв интервал

софтуерът да актуализира информацията за състоянието на устройството. Отидете на меню Brother Status Monitor (Монитор за статус на Brother) и изберете Preferences (Предпочитания).



#### Скриване или показване на прозореца

След стартиране на Status Monitor (Монитор на статуса), можете да скриете или покажете прозореца. За да скриете прозореца, идете на меню Brother Status Monitor (Монитор за статус на Brother) и наборото Hide Brother Status Monitor

(Монитор за статус на Brother) и изберете Hide Brother Status Monitor

(Скриване на монитор за статус на Brother). За да покажете прозореца, щракнете върху иконата Status Monitor (Монитор на статуса) или щракнете върху Status Monitor (Монитор на статуса) в раздела DEVICE SETTINGS (Настройки На Устройство) на ControlCenter2.



#### Изход от прозореца

Щракнете върху Brother Status Monitor (Монитор за статус на Brother) в лентата с менюта, а след това изберете Quit Brother Status Monitor (Излизане от монитора за статус на Brother) от изскачащото меню.

#### Уеб базирано управление (Само за модели с мрежова поддръжка)

Можете да получите достъп до системата за уеб базирано управление, като щракнете върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor** (Монитор на статуса). Може да се използва стандартен уеб браузър за управление на устройството, чрез HTTP (Протокол за трансфер на хипертекст). За повече информация за системата за уеб базирано управление, виж *Уеб базирано управление* в *Ръководство за мрежовия потребител*.

## Функции на драйвера на принтера (Macintosh)

Този принтер поддържа Mac OS X 10.3.9 или по-висока версия.

#### 🖉 Забележка

Екраните в този раздел са от Mac OS X 10.5. Екраните на вашия Macintosh ще бъдат различни в зависимост от версията на поддържаната операционна система.

#### Избиране на опции за настройка на страницата

Можете да настроите Paper Size (Размери на хартията), Orientation (Ориентация) и Scale (Мащаб).

От програма като Apple TextEdit щракнете върху File (Файл), след което Page Setup (Настройка на страница). Уверете се, че MFC-XXXX (или DCP-XXXX) (където XXXX е модела на Вашето устройство.) е избрано в изскачащото меню Format for (Формат за). Можете да промените настройките на Paper Size (Размери на хартията), Orientation (Ориентация) и Scale (Мащаб), след което щракнете върху OK (ОК).

	Settings:	Page Attributes	+
F	Format for:	Any Printer	¢
I	Paper Size:	A4 20.99 by 29.70 cm	:
o	rientation:		
	Scale:	100 %	
?			Cancel OK

- 2 От програма като Apple TextEdit щракнете върху File (Файл), след което Print (Печат), за да започне печатането.
  - (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Printer: MFC-XXXX	•
Presets: Standard	•
Copies & Pages	•
Copies: 1 Scollated	
Pages: • All From: 1 to: 1	
	,
? PDF  Preview	Cancel Print

#### ■ (Mac OS X 10.5.x)

За други опции за конфигуриране на страница щракнете върху отварящия триъгълник до изскачащото меню **Printer** (Принтер).

	Printer: Presets:	MFC-XXXX Standard	
	? PDF •	Preview	Cancel Print
	44 4 1 of 1	Pr Pre Cc P Paper Orienta	inter: Brother MFC- XXXX   sesets: Standard  pries: 1 Collated Two-Sided ages: All From: 1 to: 1 Size: A4  Collated 20.99 by 29.70 cm ation: TextEdit  Print header and footer
?	PDF V		Cancel Print

#### Избиране на опции за печат

За контрол на специалните функции на разпечатване, изберете **Print Settings** (Настройки на печата) от диалоговия прозорец за печата.

	Printer: Brother MFC- XXXX
Р	resets: Standard
C	Copies: 🚺 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
	Pages: • All
Pape	er Size: A4 20.99 by 29.70 cm
Orien	tation: 1
	✓ TextEdit
	Layout Color Matching
	Paper Handling
	Paper Feed
[ ◀◀ ◀ ] 1 of 1 [ ▶   ▶▶	Cover Page
	Scheduler
(?) (PDF • )	Print Cattings
	Print Settings
	Send Fax
	Summary

#### Титулна страница (Mac OS X 10.4 или по-висока версия)

Printer:	Brother MFC-XXXX
Presets:	Standard
Copies:	1 Collated 🗌 Two-Sided
Pages:	All     From: 1 to: 1
Paper Size:	A4 \$20.99 by 29.70 cm
Orientation:	
	Cover Page
Pri	nt Cover Page: • None O Before document
	After document
	ver Page Type: standard \$
	Billing Info:
⑦ PDF▼	Cancel Print

Можете да направите следните настройки за титулната страница:

#### ■ Print Cover Page (Титулна страница на отпечатъка)

Ако искате да добавите титулна страница към вашия документ, използвайте тази функция.

#### Cover Page Type (Тип титулна страница)

Изберете шаблон за титулната страница.

Billing Info (Информация за фактуриране)

Ако искате да добавите информацията за фактурирането към титулната страница, въведете текста в полето **Billing Info** (Информация за фактуриране).

#### Подаване на хартия

 Printer: Brother MF	C- XXXX	÷ •
Presets: Standard		•
Copies: 1	Collated 🗌 Two-S	ided
Pages: • All	to: 1	-
	(U. 1	
Paper Size: A4	🗘 20.99 by 2	29.70 cm
Paper Size: A4 Orientation: 1	20.99 by 2	29.70 cm
Paper Size: A4 Orientation: 1	20.99 by 2	29.70 cm
Paper Size: A4 Orientation: III III Paper Feed O All pages from:	20.99 by 2	29.70 cm
Paper Size: A4 Orientation: 11 11 11 Paper Feed @All pages from:	20.99 by 2	29.70 cm

Можете да изберете Auto Select (Автоматично избиране), Tray1 (Тава1), Tray2 (Тава2)<sup>12</sup>, MP Tray (Многофункционална тава) или Manual (Ръчно) и да определите отделна тава за отпечатване на първата страница и друга тава за печатане от втората нататък.

- <sup>1</sup> Не се предлага за DCP-8070D и MFC-8370DN.
- <sup>2</sup> Предлага се, ако е монтирана допълнителната тава.

#### Оформление

Printer: Brother MFC-XXXX
Presets: Standard
Copies: 1 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
Pages: • All
 Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
Orientation:
Layout
Pages per Sheet: 1
Layout Direction: 2 5 4
Border: None
Two-Sided: Off
Reverse Page Orientation

Pages per Sheet (Страници на лист)

Изберете колко страници ще излизат на всяка страна на листа.

■ Layout Direction (Посока на разположение)

Когато определите страниците на лист хартия, можете да определите и посоката на оформление.

Border (Ивица)

Когато искате да добавите ограничител, използвайте тази функция.

Two-Sided (Двустранно)

Вижте Двустранен печат на стр. 152.

■ Reverse Page Orientation (Обратна ориентация на страницата) (Mac OS X 10.5.x)

Поставете отметка на **Reverse Page Orientation** (Обратна ориентация на страницата), за обръщане на данните в посока от по-голямото число към по-малкото.

#### Поверителен печат

2	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 Sollated Two-Sided
	Pages: • All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Secure Print
	User Name :
	manual
	Job Name :
	Untitled
	Password :

**Secure Print** (Защитено разпечатване):

Поверителни документи са документи, защитени с парола при изпращане към устройството. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да ги отпечатат. Тъй като документите са защитени в устройството, трябва да въведете паролата през контролния панел на устройството, за да ги отпечатате.

За да изпратите защитен документ:

- 1) Отметнете Secure Print (Защитено разпечатване).
- 2) Въведете паролата си, потребителското име и името на заявката и натиснете **Print** (Печат).
- З Трябва да отпечатате поверителния документ от контролния панел на устройството. (Вижте Ключ за защита на стр. 138.)

За да изтриете защитен документ: трябва да използвате контролния панел на устройството, за да изтриете защитен документ. (Вижте *Ключ за защита* на стр. 138.)

#### Настройки на печата

Можете да промените настройките, като изберете настройка в списъка **Print Settings** (Настройки на печата):

Раздел Basic (Основни)



#### Media Type (Видове носител)

Можете да променяте типа носител на един от следните:

- Plain Paper (Обикновена хартия)
- Thin Paper (Тънка хартия)
- Thick Paper (Дебела хартия)
- Thicker Paper (По-дебела хартия)
- Bond Paper (Документна хартия)
- Transparencies (Плаки)
- Envelopes (Пликове)
- Env. Thick (Дебел плик)
- Env. Thin (Тънък плик)
- Recycled Paper (Рециклирана хартия)
- Resolution (Разделителна способност)

Можете да промените резолюцията, както следва:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

#### ■ Toner Save Mode (Режим на пестене на тонера)

Може да спестите тонера с помощта на тази функция. Когато настроите **Toner Save Mode** (Режим на пестене на тонера) на **On** (Включено), Вашите отпечатъци ще изглеждат по-светли. Настройката по подразбиране е **Off** (Изключено).

#### 🖉 Забележка

- Не препоръчваме Toner Save Mode (Режим на пестене на тонера) за отпечатване на снимки или изображения с оттенъци на сивото.
- Toner Save Mode (Режим на пестене на тонера) не е достъпно за разделителна способност 1200 dpi или HQ 1200.
- Reverse Print (Разпечатване в обратен ред) (Мас OS X 10.3.9 до 10.4.х)

Поставете отметка на **Reverse Print** (Разпечатване в обратен ред), за обръщане на данните в посока от по-голямото число към по-малкото.

Support (Поддръжка)

Можете да посетите Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com/</u>) и нашия уеб сайт за оригинални консумативи на Brother, като щракнете върху бутона **Support** (Поддръжка).

Уеб сайтът Brother Solutions Center предлага информация относно вашия продукт на Brother, в това число и ЧЗВ (Често задавани въпроси), Ръководства на потребителя, актуализации на драйвери и съвети как да използвате вашия принтер.

#### Раздел Advanced (Разширени)



#### Graphics Quality (Качество на графиката)

Можете да промените качеството на печат, както следва:

• Photo (Снимка)

Това е режим за снимки (с приоритет на нюансите). Изберете тази настройка за печат на снимки с преливащи се нюанси. Можете да представите меки контрасти между различните нюанси на сивото.

• Graphics (Графика)

Това е графичен режим (с приоритет на контраста). Изберете тази настройка за печат на текст и цифри, като бизнес документи и презентации. Можете да представите силни контрасти между засенчените участъци.

Chart/Graph (Диаграма/графика)

Това е най-добрата схема за допълнителни цветове за бизнес документи, като презентации, които включват думи, графики или таблици. Той е особено подходящ за чисти цветове.

• Text (Teкct)

Това е най-добрият режим за печат на текстови документи.

#### Improve Print Output (Подобряване на резултата от печатането)

Тази функция позволява да разрешите проблема с качеството на печата.

• Reduce Paper Curl (Намаляване на нагъването на хартията)

Ако изберете тази настройка, набръчкването на хартията може да бъде намалено.

Ако печатате само няколко страници, не е необходимо да избирате тази настройка. Променете настройката на драйвера за принтера в **Media Type** (Видове носител) на тънка настройка.

• Improve Toner Fixing (Подобряване на фиксирането на тонера)

Ако изберете тази настройка, фиксирането на тонера върху хартията може да бъде подобрено. Ако тази настройка не подобри достатъчно ситуацията, изберете **Thicker Paper** (По-дебела хартия) в настройките за **Media Type** (Видове носител).

#### Двустранен печат

#### ■ Използване на устройството за двустранен печат

Изберете Layout (Разположение).

Изберете Long-edge binding (Свързване по дългата страна) или Short-edge binding (Свързване по късата страна) в Two-Sided (Двустранно).

	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 Scollated Scollated Copies
	Pages: 💿 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation: 11
	Layout
	Pages per Sheet: 1
	Layout Direction: 🛃 💲 🙌
[ ◀◀   ◀ ] 1 of 1 [ ▶   ▶▶]	Border Off
	Two-Sided ✓ Long-edge binding
	Short-edge binding

#### Ръчен двустранен печат

Изберете Paper Handling (Боравене с хартията).

• (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Изберете Even numbered pages (Страници с четни номера) и печатайте, а след това изберете Odd numbered pages (Страници с нечетни номера) и печатайте.

Deare Handlin	
Paper Handling	9
Page Order: 💽 Automatic	Print: • All Pages
○ Normal	Odd numbered pages
Reverse	O Even numbered page
Destination Paper Size:	
📀 Use documents paper siz	e: A4
Scale to fit paper size:	A4 🛟
Scale down only	

• (Mac OS X 10.5.x)

Изберете Even Only (Само четни) и печатайте, а след това изберете Odd Only (Само нечетни) и печатайте.

adam in the second s	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 Sollated Strong Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Paper Handling
	Pages To Print V Odd Only
	Even Only Destination Paper Size, Suggested raper of cetter
	☐ Scale to fit paper size ✓ Scale down only
	Page Order: Automatic

#### Наблюдение на състоянието

Това е справка за състоянието на принтера (грешки, които може да възникнат в принтера) при печатане. Ако искате да включите наблюдението на състоянието, стартирайте Status Monitor (Монитор на статуса) (от Macintosh HD (стартов диск), изберете Library (Библиотека), Printers (Принтери), Brother, Utilities (Помощни програми)).

## Отстраняване на драйвера за принтера за Macintosh

#### (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х)

- (за тези, които използват USB кабел) Ако използвате USB кабел, изключете го от устройството. (потребители на мрежа) Преминете към 2.
- Рестартирайте Macintosh.
- 3 Влезте в системата като "Администратор".
- Стартирайте Printer Setup Utility (Програма за настройване на принтера) (от менюто Go (Продължете), изберете Applications (Приложения), Utilities (Помощни програми)), след което изберете принтера, който искате да махнете, като натиснете бутона Delete (Заличаване).

5 Рестартирайте Macintosh.

#### (Mac OS X 10.5.x)

- (за тези, които използват USB кабел) Ако използвате USB кабел, изключете го от устройството. (потребители на мрежи) Преминете към 2.
- Рестартирайте Macintosh.
- Влезте в системата като "Администратор".
- Изберете System Preferences (Предпочитания за системата) от менюто Apple.
- 5 Щракнете върху иконата **Print & Fax** (Печат и факс).
- 6 Изберете принтера, който искате да махнете и щракнете върху бутона -, който се намира под раздела Printers (Принтери). Когато се появи диалога за потвърждение, щракнете върху ОК (ОК).
- 7 Изберете Quit System Preferences (Излизане на предпочитания за системата) от менюто System Preferences (Предпочитания за системата).
- 8 Рестартирайте Macintosh.

## Използване на драйвера за BR-Script3 (Post Script<sup>®</sup> 3™ драйвер за принтера с езикова емулация)

#### 🖉 Забележка

- За да използвате драйвера за принтера за BR-Script3 е необходимо да настроите Емулация на BR-Script 3 с помощта на контролния панел, преди да свържете интерфейсния кабел. (Вижте Поддръжка емулация на принтер на стр. 139.)
- Драйверът за принтера BR-Script3 не поддържа РС-ФАКС изпращане.
- За мрежови потребители, виж Ръководство за мрежовия потребител за стъпките за инсталация.

Нужно е да инсталирате драйвера за принтера BR-Script3, като съблюдавате следните указания.

#### 🖉 Забележка

Ако използвате USB кабел и Mac OS, може да се регистрира само един драйвер за принтер за устройство в **Printer Setup Utility** (Програма за настройване на принтера) (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х) или **Print & Fax** (Печат и факс) в **System Preferences** (Предпочитания за системата) (Mac OS X 10.5.х). Ако списъкът на принтера вече посочва драйвер за лазерен принтер на Brother, ще трябва първо да го заличите, след което да инсталирате драйвер за принтера BR-Script3. Информация за заличаването на драйвер за принтер прочетете в *Отстраняване на драйвера за принтера за Macintosh* на стр. 154.

ŏ

#### ■ (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Изберете Applications (Приложения) от менюто Go (Продължете).



Отворете папката Utilities (Помощни програми).



3 Отворете иконата Printer Setup Utility (Програма за настройване на принтера).



#### 4 Щракнете върху Add (Добавяне).



(Mac OS X 10.3.9) Преминете на стъпка **6**. (Mac OS X 10.4.х) Преминете на стъпка **6**.

#### 5 Изберете USB.



6 Изберете името на принтера и се уверете, че е изписано Brother в Printer Model (Модел на принтера) (Print Using (Използване на разпечатване)). Изберете името на принтера, което показва BR-Script в Model Name (Име на модела) (Model (Модел)), а след това щракнете върху Add (Добавяне). (Мас OS X 10.3.9)

WA-152 2010-1		
Product	▲ Tvpe	
NFUTAAAA	Brother	
inter Model: Brothe	er	
rinter Model: Brothe	er	
rinter Model: Brothe	er	
rinter Model: Brothe Model Name Brother MFC-XXXX CUP	er	
rinter Model: Brothe Model Name Brother MFC-XXXX CUPS	er	
rinter Model: Brothe Model Name Brother MFC-XXXX CUP Brother MFC-XXXX CUP	er S.gz S.gz crinta	
rinter Model: Brother Model Name Brother MFC-XXXX CUPS Brother MFC-XXXX BR-S Brother MFC-XXXX BR-S	2r	

#### (Mac OS X 10.4.x)

$\Theta \Theta \Theta$	Prin	ter Browser		C
Default Browser	IP Printer	Q,•	Search	
MFC-XXXX		USB	nection	۲
		055		J
C				
Name:	MFC-XXXX			
Location:	BILIDC1212			
Location		٦		
Print Using:	Brother	]		
	Model	CUDC1 1	4	
	Brother DCP- XXXX	CUPS v1.1		
	BIODIEL DCF- AAAA	CUPS -1 1		
[	Brother MFC-XXXX	BR-Script3		
	Brother MP 6-AAAA	CUPS VI.1		
	Brother MFC-XXXX	BR-Script3	×.	
	Brother MFC-XXXX	CUPS v1.1	Ψ.	
	Brother MFC-XXXX	CUPS v1.1	Ť	
	Brother MFC-XXXX	CUPS v1.1	Ŧ	

Изберете Quit Printer Setup Utility (Излизане от програмата за настройване на монитора) от менюто Printer Setup Utility (Програма за настройване на принтера).





#### (Mac OS X 10.5.x)

1 Изберете System Preferences (Предпочитания за системата) от менюто Apple.



2 Щракнете върху иконата Print & Fax (Печат и факс).



Щракнете върху бутона +, който може да бъде намерен под раздела Printers (Принтери).



Щракнете върху иконата Default (По подразбиране), която се намира в горния край на диалоговия прозорец.



Озберете Вашето устройство от списъка Printer Name (Име на принтера) и Select a driver to use... (Изберете драйвер, който ще използвате...) в Print Using (Използване на разпечатване).

00						C
8 = (	9 🖨	8	È	-	Q	
Default Fax	IP Windows	Bluetooth	AppleTalk	More Printers	1	Search
Delatar Mama				. Vin	4	
Brother MFC- X	xxx			USE	}	
						-
_						
Name:	Brother MFG	- xxxx				
Location	DocMacRoo	kBro				
Location.	DOCMACDOO	KHO -				
Print Using	Brother MF	C-XXXX CI	JPS			
_	Auto Select					
	Select a dri	ver to use				
	Other					T

6 Изберете името на модела, който показва BR-Script в Print Using (Използване на разпечатване), а после щракнете върху Add (Добавяне).

		10.1	
inter Name		A Kind	
other MFC- X	xxx	058	
			0
			A
			•
Name:	Brother MFC-XXXX		
Location:			
rint Using:	Select a driver to use		÷
	(Q.		
(	Brother MFC-XXXX BR-Script3		
	Droutier MFC- XXXX COPS		
	Brother MFC- XXXX		
	Brother MFC-XXXX		
	Brother MFC- XXXX		<b>A</b>
	Breeker MEC MOON		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

7 Изберете Quit System Preferences (Излизане на предпочитания за системата) от менюто System Preferences (Предпочитания за системата).

System Preferences Edit	View	Window	Help
About System Preferences			
Services	•		
Hide System Preferences a Hide Others Show All	ŧн ŧн		
Quit System Preferences	±0	า	

## Функции на драйвер на BR-Script3 (PostScript<sup>®</sup> 3™ езикова емулация) принтер

#### Настройка на страницата

Можете да настроите Paper Size (Размери на хартията), Orientation (Ориентация) и Scale (Мащаб).



#### Избиране на опции за настройка на страницата

От програма като Apple TextEdit щракнете върху File (Файл), след което Print (Печат), за да започне печатането.

■ (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Printer: MFC-XXXX	<b>;</b>
Presets: Standard	•
Copies & Pages	•
Copies: 1 Scollated	
Pages:  All From: 1 to: 1	
(?) (PDF v) (Preview)	Cancel Print

#### ■ (Mac OS X 10.5.x)

За други опции за настройки на страницата щракнете върху отварящия триъгълник до изскачащото меню **Printer** (Принтер).

		Printer: Presets:	MFC-XXX Standar	x rd	\$ \$	
	? (	PDF ▼	) (Pre	eview	Cancel	Print
	44 4	) 1 of 1		Printer: Presets: Copies: Pages: Paper Size: Orientation:	Brother MFC- XXXX Standard Collated All From: 1 tt A4 From: 1 tt Print header and	
?						Cancel Print

#### 🖉 Забележка

За контрол на специалните функции на разпечатване, изберете **Printer Features** (Функции на принтера) от диалоговия прозорец за печата.

1 1-1	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 🚺 🗹 Collated
	Pages: ④ All ○ From: 1 to: 1
	Paper Size: 44 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	✓ TextEdit
	Layout Color Matching
	Paper Handling
	Paper Feed
	Cover Page
	Scheduler
? PDF ▼	Secure Print Print
	Printer Features
	Summary

#### Титулна страница (Mac OS X 10.4 или по-висока версия)

Printer:	MFC-XXXX	<b>•</b>	
Presets:	Standard	÷	
	Cover Page	•	
Print C	over Page: • None Before document After document		
Cover	Page Type: Standard	A V	
	Billing Info:		
(?) (PDF v) (Prev	view	Cancel	Print

Можете да направите следните настройки за титулната страница:

■ Print Cover Page (Титулна страница на отпечатъка)

Ако искате да добавите титулна страница към вашия документ, използвайте тази функция.

Cover Page Type (Тип титулна страница)

Изберете шаблон за титулната страница.

Billing Info (Информация за фактуриране)

Ако искате да добавите информацията за фактурирането към титулната страница, въведете текста в полето **Billing Info** (Информация за фактуриране).

#### Оформление

Printer: Brother MFC-XXXX
Presets: Standard
Copies: 1 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
Pages: • All
Paner Size: A4 20.99 hv 29.70 cm
Orientation:
Layout
Pages per Sheet: 1
Layout Direction: 🔁 💲 И 📢
Border: None
Two-Sided: Off
Reverse Page Orientation

#### Pages per Sheet (Страници на лист)

Изберете колко страници ще излизат на всяка страна на листа.

■ Layout Direction (Посока на разположение)

Когато определите страниците на лист хартия, можете да определите и посоката на оформление.

■ Border (Ивица)

Когато искате да добавите ограничител, използвайте тази функция.

■ Two-Sided (Двустранно)

Вижте Двустранен печат на стр. 152.

■ Reverse Page Orientation (Обратна ориентация на страницата) (Mac OS X 10.5.x)

Поставете отметка на **Reverse Page Orientation** (Обратна ориентация на страницата), за обръщане на данните в посока от по-голямото число към по-малкото.

#### Двустранен печат

#### Използване на устройството за двустранен печат

Изберете Layout (Разположение).

Изберете Long-edge binding (Свързване по дългата страна) или Short-edge binding (Свързване по късата страна) в Two-Sided (Двустранно).

5-1 E	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 🗹 Collated 🗹 Two-Sided
	Pages: • All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Layout
	Pages per Sheet: 1
	Layout Direction:
	Border Off
	Two-Sided ✓ Long-edge binding Short-edge binding

#### Ръчен двустранен печат

Изберете Paper Handling (Боравене с хартията).

• (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х)

Изберете Even numbered pages (Страници с четни номера) и печатайте, а след това изберете Odd numbered pages (Страници с нечетни номера) и печатайте.

Dearen Haradilar	
Paper Handling	9
Page Order: 💽 Automatic	Print: • All Pages
○ Normal	Odd numbered pages
Reverse	O Even numbered page
Destination Paper Size:	
📀 Use documents paper siz	e: A4
Scale to fit paper size:	A4 🛟
Scale down only	

• (Mac OS X 10.5.x)

Изберете Even Only (Само четни) и печатайте, а след това изберете Odd Only (Само нечетни) и печатайте.

and and a second s	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 🗹 Collated 🗹 Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Paper Handling
	Pages To Print V Odd Only Even Only Destination Paper Size, auggested raper, or texter V
(44 4) 1 of 1 (>>>>>	☐ Scale to fit paper size ✓ Scale down only
	Page Order: Automatic

#### Secure Print (поверителен печат) (само Mac OS X 10.5.x)

Поверителни документи са документи, защитени с парола при изпращане към устройството. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да ги отпечатат. Тъй като документите са защитени в устройството, трябва да въведете паролата през контролния панел на устройството, за да ги отпечатате.

- 1 page	Printer: Brother MFC- XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 Sollated Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Secure Print
	Secure Print ver.1.0.1
(44 4) 1 of 1 (>>>>>	Job Name: System Name
	Password:
(?) (PDF V	Cancel Print

Ако искате да създадете заявка за поверителен печат, щракнете върху **Settings...** (Настройки...) и отметнете полето **Secure Print** (Защитено разпечатване). Въведете парола в полето **Password** (Парола) и щракнете върху **Print** (Печат).

(За повече информация относно поверителен печат вижте Ключ за защита на стр. 138.)

#### Функции на принтера

(Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х)

Feature Sets: Set 1 (Групи функции: група 1)

	Printer Features	
	Feature Sets: Set 1	•
Print Quality (CC	0 de:	
vedia Type: Pla	n Paper	
ecure Print: Off		
assword: 0000		•
ob Name: Syste	m Name	•
Toner Save		

Print Quality (Качество на печата)

Можете да промените резолюцията, както следва:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi
- Media Type (Видове носител)

Можете да използвате следните типове носители в устройството. За най-добро качество на разпечатване, изберете вида носител, който желаете да използвате.

Plain Paper	<b>Thin Paper</b>	<b>Thick Paper</b>	Thicker Paper	Bond Paper
(Обикновена хартия)	(Тънка хартия)	(Дебела хартия)	(По-дебела хартия)	(Документна хартия)
<b>Transparencies</b>	<b>Envelopes</b>	<b>Env. Thick</b>	<b>Env. Thin</b>	Recycled Paper
(Плаки)	(Пликове)	(Дебел плик)	(Тънък плик)	(Рециклирана хартия)

Secure Print (Защитено разпечатване)

Secure Print (Защитено разпечатване) позволява да предпазите документите, защитени с парола, при изпращането им към устройството. Само лицата, знаещи паролата, ще могат да ги отпечатат. Тъй като документите са защитени в устройството, трябва да въведете паролата през контролния панел на устройството. Защитеният документ трябва да има **Password** (Парола) и **Job Name** (Име на заданието).

#### Password (Парола)

Изберете паролата за защитения документ, който изпращате към устройството, от падащия прозорец.

#### ■ Job Name (Име на заданието)

Изберете името на заданието от падащия списък за защитения документ, който изпращате към устройството.

#### ■ Toner Save (Пестене на тонера)

Може да спестите тонера с помощта на тази функция. Когато отметнете **Toner Save** (Пестене на тонера), Вашите отпечатъци ще изглеждат по-светли. Настройката по подразбиране е **Off** (Изключено).

#### 🖉 Забележка

Не препоръчваме **Toner Save** (Пестене на тонера) за отпечатване на снимки или изображения с оттенъци на сивото.

#### Feature Sets: Set 2 (Групи функции: група 2)

Presets:	Standard	•
	Printer Features	:
	Feature Sets: Set 2	•
Julaittana Serar	n Lock	
High Quality I	n Lock	
Improve Print Ou	nut: Off	
Density Adjustme	nt: Printer Default	

#### ■ Halftone Screen Lock (Блокиране на полутонов растер)

Предотвратява други приложения да изменят настройките на полутоновете. Настройката по подразбиране е на включено.

■ High Quality Image Printing (Висококачествен печат на изображение)

Можете да повишите качеството на печат на изображенията. Ако поставите High Quality Image Printing (Висококачествен печат на изображение) на On (Включено), скоростта на печат ще бъде по-бавна.

#### Improve Print Output (Подобряване на резултата от печатането)

• Reduce Paper Curl (Намаляване на нагъването на хартията)

Ако маркирате тази настройка, набръчкването на хартията може да бъде намалено.

Ако печатате само няколко страници, не е необходимо да избирате тази настройка. Променете настройката на драйвера за принтера в **Media Type** (Видове носител) на тънка настройка.

• Improve Toner Fixing (Подобряване на фиксирането на тонера)

Ако маркирате тази настройка, фиксирането на тонера върху хартията може да бъде подобрено. Ако тази настройка не подобри достатъчно ситуацията, изберете **Thicker paper** (По-дебела хартия) в настройките за **Media type** (Видове носител).

Density Adjustment (Регулиране на плътността)

Увеличаване или намаляване на плътността на печат.

#### 🖉 Забележка

**Density Adjustment** (Регулиране на плътността) не е достъпно, когато настроите **Print Quality** (Качество на печата) на **HQ 1200**.

#### (Mac OS X 10.5.x)

#### Feature Sets: General 1 (Групи функции: Общи 1)

	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 🚺 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
	Pages: • All • From: 1 to: 1
	Paper Size: 🗚 🛟 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Printer Features
	Feature Sets: General 1
	Print Quality: 600 dpi
◄◀ ◀ 1 of 1  → →>	Media Type: Plain Paper
	Toner Save
	Halftone Screen Lock
	High Quality Image Printing
	Improve Print Output: Off

#### Print Quality (Качество на печата)

Можете да промените резолюцията, както следва:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi
- Media Type (Видове носител)

Можете да използвате следните типове носители в устройството. За най-добро качество на разпечатване, изберете вида носител, който желаете да използвате.

Plain Paper	<b>Thin Paper</b>	<b>Thick Paper</b>	<b>Thicker Paper</b>	Bond Paper
(Обикновена хартия)	(Тънка хартия)	(Дебела хартия)	(По-дебела хартия)	(Документна хартия)
<b>Transparencies</b>	<b>Envelopes</b>	<b>Env. Thick</b>	<b>Env. Thin</b>	Recycled Paper
(Плаки)	(Пликове)	(Дебел плик)	(Тънък плик)	(Рециклирана хартия)

#### **Toner Save** (Пестене на тонера)

Може да спестите тонера с помощта на тази функция. Когато отметнете **Toner Save** (Пестене на тонера), Вашите отпечатъци ще изглеждат по-светли. Настройката по подразбиране е **Off** (Изключено).

#### 🖉 Забележка

Не препоръчваме **Toner Save** (Пестене на тонера) за отпечатване на снимки или изображения с оттенъци на сивото.

■ Halftone Screen Lock (Блокиране на полутонов растер)

Предотвратява други приложения да изменят настройките на полутоновете. Настройката по подразбиране е на включено.

■ High Quality Image Printing (Висококачествен печат на изображение)

Можете да повишите качеството на печат на изображенията. Ако поставите **High Quality Image Printing** (Висококачествен печат на изображение) на **On** (Включено), скоростта на печат ще бъде по-бавна.

- Improve Print Output (Подобряване на резултата от печатането)
  - Reduce Paper Curl (Намаляване на нагъването на хартията)

Ако маркирате тази настройка, набръчкването на хартията може да бъде намалено.

Ако печатате само няколко страници, не е необходимо да избирате тази настройка. Променете настройката на драйвера за принтера в **Media Type** (Видове носител) на тънка настройка.

• Improve Toner Fixing (Подобряване на фиксирането на тонера)

Ако маркирате тази настройка, фиксирането на тонера върху хартията може да бъде подобрено. Ако тази настройка не подобри достатъчно ситуацията, изберете **Thicker paper** (По-дебела хартия) в настройките за **Media type** (Видове носител).

Feature Sets: General 2 (Групи функции: Общи 2)

	Printer: Brother MFC-XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Printer Features
	Feature Sets: General 2
44 ▲ 1 of 1 ▶ ▶▶	Density Adjustment: Printer Default

Density Adjustment (Регулиране на плътността)

Увеличаване или намаляване на плътността на печат.



**Density Adjustment** (Регулиране на плътността) не е достъпно, когато настроите **Print Quality** (Качество на печата) на **HQ 1200**.

## Изпращане на факс (само модели MFC)

#### Macintosh

Можете да изпратите факс директно от програма на Macintosh.

## 🖉 Забележка

Ще бъдат изпратени само черно-бели факсове.

1 Създайте документ в програма на Macintosh.

2 От програма като Apple TextEdit щракнете върху File (Файл), след което Print (Печат).

■ (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Printer:	MFC-XXXX	•
Presets:	Standard	•
	Copies & Pages	•
Copies:	1 Scollated	
Pages:	All     From: 1 to: 1	7
	<b>C</b>	
? PDF V Pre	view	Cancel Print

#### ■ (Mac OS X 10.5.x)

За други опции за настройки на страницата щракнете върху отварящия триъгълник до изскачащото меню **Printer** (Принтер).

Printer: MFC-XXXX Presets: Standar	
PDF  Pre	view Cancel Print
	Printer: Brother MFC- XXXX   Presets: Standard  Copies: Standard  Copies: Collated Two-Sided  Pages: All  Paper Size: A4  20.99 by 29.70 cm  Orientation:   TextEdit  Print header and footer

3 Изберете Send Fax (Изпращане на факс) от появяващото се меню.

Printer:	MFC-XXXXX	•
Presets:	Standard	•
Copies: Pages: ? PDF • Prev	✓ Copies & Pages Layout Scheduler Paper Handling ColorSync Cover Page Paper Feed Print Settings Secure Print Send Fax Summary	Cancel Print
4 Изберете Facsimile (Факс) от Output (Производителност) появяващото се меню.

Printer:	MFC-XXXXX	•
Presets:	Standard	•
	Send Fax	•
Output: Facsimi	e ;	ver:1.1.2
Input Fax Number:		
		Add
Stored Fax Numbers	Address Book	$\supset$
Name	Ders:	
<b>C</b>		Delete
) (PDF▼) (Prev	riew	Cancel Prin

5 Въведете факс номер в полето Input Fax Number (Въвеждане на номер на факс) и щракнете върху Print (Печат), за да изпратите факса.

### 🖉 Забележка

Ако искате да изпратите факса на повече от един номер, натиснете **Add** (Добавяне) след въвеждане на първия факс номер. Факс номерата ще бъдат изброени в диалоговото прозорче.

Printer:	MFC-XXXXX	÷
Presets:	Standard	•
	Send Fax	•
Output: Facsimi	le 🛟	ver:1.1.2
Input Fax Number:		
		Add
Destination Fax Numbers	Address Book	$\supset$
-		
(		
C		Delete

### Пренесете vCard от програмата Mac OS X Address Book (адресен указател) (Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x)

Можете да адресирате номер на факс, използвайки vCard (електронна визитна картичка) от програмата на Mac OS X Address Book (Адресна книга).



Щракнете върху Address Book (Адресна книга).

Пренесете vCard от програма Mac OS X Address Book (Адресна книга) в полето Destination Fax Numbers (Факс номера на получателите).

	Printer: Presets: Output: Facsimi Input Fax Number: Stored Fax Numbers home Fax. Destination Fax Nun Name Bob	MFC-XXXX Standard Send Fax ie Address Book ibers: Fax# 888-888-0000	wr1.12	
000	? PDF v Pre	view)	Cancel Print	
Group Group All Directories C brother	Nam Barble	e work & work fax & work b Note:	Q Bob 888-888-0001 888-888-0000 xob@xxx.yyy.com	
+	+	Edit	3 cards	

#### 🖉 Забележка

Ако и служебният, и домашният номер на факс са съхранени в Address Book (адресния указател) на Mac OS X, изберете work fax (работен факс) или home fax (домашен факс) от изскачащото меню Stored Fax Numbers (Запаметени факс номера), а после пренесете vCard.

Когато приключите с адресирането на факса, щракнете върху **Print** (Печат).

	Printer:	MFC-XX	xxx	÷		
	Presets:	Standar	ł			
		Send Fa	×	;	]	
Output:	Facsimi	le	;		ver:1.1.2	
Input Fax	Number:					
					Add	
ho	me Fax n Fax Nurr	ibers:	Addre	ss Book		
Name	in ax num	Fax#			_	
Bob		888-	888-0000			
					Delete	

### 🖉 Забележка

Използваната vCard трябва да съдържа номер на **work fax** (работен факс) или **home fax** (домашен факс).

### Използване на Mac OS X 10.5.х Панел с адреси

Можете да адресирате факс номер, използвайки бутона Addresses (Адреси).

Щракнете върху Addresses (Адреси).



2 Изберете факс номера от панела с Addresses (Адреси), след което натиснете To: (До:).



3 Когато приключите с адресирането на факса, щракнете върху Print (Печат).

loud to be	Printer: Brother MFC- XXXX
	Presets: Standard
	Copies: 1 🗹 Collated 🗌 Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 🔷 20.99 by 29.70 cm
	Orientation:
	Send Fax
	Output: Facsimile \$ ver.1.3.2
	Input Fax Number:
	Add
	Destination Fax Numbers: Addresses
	Name Fax#
	Bob 888-888-0001
	Delete
PDF V	Cancel

9

# Сканиране

# Сканиране под Macintosh

Софтуерът на устройството на Brother включва драйвер за скенер TWAIN за Macintosh. Можете да използвате този драйвер за скенер TWAIN на Macintosh с всяка програма, която поддържа TWAIN спецификации.



- Ако искате да сканирате от устройство в мрежа, изберете устройството от мрежата в приложението Device Selector, което се намира в Macintosh HD/Library (Библиотека)/Printers (Принтери)/Brother/Utilities (Помощни програми)/Device Selector (Селектор на устройство) или от изскачащото меню Model (Модел) на ControlCenter2.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.

Стартирайте вашата съвместима с TWAIN програма на Macintosh. Когато използвате Brother TWAIN драйвера за първи път, настройте го като драйвер по подразбиране, избирайки **Select Source** (Изберете източник). За всеки документ, който сканирате след този, избирайте **Acquire Image Data** (Получаване на данни за изображение) или **Start** (Старт). Опцията на менюто, която ви позволява да избирате драйвер за скенера, може да се различава в зависимост от вашата програмата.



### 🖉 Забележка

Методът на избор на драйвера по подразбиране или избора на сканиране на документ може да се различава в зависимост от програмата, която използвате.

### Сканиране на изображение във вашия Macintosh

Можете да сканирате цяла страница или част от нея след предварително сканиране на документа.

#### Сканиране на цяла страница

- Заредете документа.
- Ако е необходимо регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за настройка на скенера:
  - Resolution (Разделителна способност)

- **Scan Туре** (Тип сканиране)
- Document Size (Големина на документа)
- Adjust Image (Регулиране на изображението)
  - Brightness (Яркост)
  - Contrast (Контраст)

Щракнете върху Start (Старт). Когато сканирането приключи, изображението ще се появи в графичната ви програма.

### Сканиране на документ двустранно

Заредете документа.

Oтметнете Duplex (two-sided) Scanning (Двустранно сканиране) и изберете Long-edge binding (Свързване по дългата страна) или Short-edge binding (Свързване по късата страна).

	Brother T	WAIN
Resolution	X. X. X	Scanning Area
200 x 200 dpi	÷	
Scan Type		
24 Bit Color	÷	
Document Size		
A4	÷	
Width: 210 Unit: Height: 297 In	ım ıch	
O Short-edge binding		
Pefault	C	Cancel Start PreScan

- 3 Ако е необходимо регулирайте следните настройки в диалоговия прозорец за настройка на скенера:
  - Resolution (Разделителна способност)
  - **Scan Туре** (Тип сканиране)
  - Document Size (Големина на документа)
  - Adjust Image (Регулиране на изображението)
    - Brightness (Яркост)
    - Contrast (Контраст)
- 4) Щракнете върху Start (Старт).

### 🖉 Забележка

- Не можете да регулирате областта на сканиране.
- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Двустранно сканиране е достъпно само от ADF.

### Предварително сканиране на изображение

Бутонът **PreScan** (Предварително сканиране) се използва, за да се прегледа изображението и да се изрежат нежеланите области. Когато сте удовлетворени, че сканирате правилната област, натиснете бутона **Start** (Старт) в диалогово поле за настройка на скенера, за да сканирате изображението.



Заредете документа.

2 Щракнете върху PreScan (Предварително сканиране). Цялото изображение се сканира във вашия Macintosh и се появява в Scanning Area (Зона на сканиране).

Изтеглете курсора на мишката над частта, която желаете да сканирате.



Поставете документа в ADF отново.

#### Забележка

Прескочете тази стъпка, ако сте поставили документа на стъклото на скенера в ().

- 5 Направете настройките за Resolution (Разделителна способност), Scan Type (Тип сканиране), Brightness (Яркост) и Contrast (Контраст) в диалогово поле за настройка на скенера според случая.
- Щракнете върху Start (Старт). Сега се появява само избраната област от документа в прозореца на програмата.
  - Можете да обработите изображението във вашия софтуер за обработка.

### Настройки в прозореца на скенера

#### Разделителна способност

Можете да промените резолюцията на сканиране от появяващото се меню **Resolution** (Разделителна способност). По-високата резолюция отнема повече памет и време за пренос, но се произвежда по-фино сканирано изображение. Поместената по-долу таблица посочва резолюциите, които можете да избирате, и наличните цветове.

Resolution (Разделителна способност)	Black & White (Черно-бяло)/ Grey (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))	8 Bit Colour (8-битов цвят)	True Grey (Истинско сиво)/ 24 Bit Colour (24-битов цвят)
100 x 100 dpi	Да	Да	Да
150 x 150 dpi	Да	Да	Да
200 x 200 dpi	Да	Да	Да
300 x 300 dpi	Да	Да	Да
400 x 400 dpi	Да	Да	Да
600 x 600 dpi	Да	Да	Да
1200 x 1200 dpi	Да	Не	Да
2400 x 2400 dpi	Да	Не	Да
4800 x 4800 dpi	Да	Не	Да
9600 x 9600 dpi	Да	Не	Да
19200 x 19200 dpi	Да	Не	Да

#### Тип сканиране

■ Black & White (Черно-бяло)

Използвайте за текст или скицирани изображения.

■ Grey (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Дифузията на грешки е метод за създаване на симулирани изображения в сиви тонове без да се използват истински сиви точки. Черните точки се разполагат по определена схема за създаване на впечатление за сиво.)

■ True Grey (Истинско сиво)

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този модел е по-точен, защото използва до 256 нюанси на сиво.

■ 8 Bit Colour (8-битов цвят)

Използва до 256 цвята за сканиране на изображението.

#### 24 Bit Colour (24-битов цвят)

Използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението.

Въпреки че използването на **24 Bit Colour** (24-битов цвят) създава изображение с най-точния цвят, файлът с изображението ще бъде близо три пъти по-голям, отколкото файл, създаден с **8 Bit Colour** (8-битов цвят). Той изисква най-много памет и е с най-продължителното време за пренос.



#### Размер на документа

Изберете един от размерите на документи по-долу:

- A4
- JIS B5
- Letter (Писмо)
- Legal
- A5
- Executive
- Business Card (Визитна картичка)

За сканиране на визитни картички изберете размер **Business Card** (Визитна картичка), а след това поставете визитната картичка с лицето надолу в средата от лявата страна на стъклото на скенера, както е показано с линиите за очертанията на документа на устройството.

- Photo (Снимка)
- Index Card (Каталожна карта)
- Photo L (Снимка L)
- Photo 2L (Снимка 2L)
- Postcard 1 (Пощенска картичка 1)
- Postcard 2 (Double) (Пощенска картичка 2 (двойна))
- Custom (По избор) (Регулируем от потребителя от 8,9 х 8,9 мм до 215,9 х 355,6 мм)

След като изберете желания от вас размер, можете да регулирате областта на сканиране. Натиснете и задръжте клавиша на мишката, докато маркирате чрез провлачване областта, която искате да сканирате.

Width: (Ширина:) Въведете ширината на размера по ваш избор. Height: (Височина:) Въведете височината на размера по ваш избор.

### 🖉 Забележка

Регулируем от потребителя от 8,9 х 8,9 мм до 215,9 х 355,6 мм

#### Регулиране на изображението

#### Brightness (Яркост)

Задайте настройката (-50 до 50), за да получите най-доброто изображение. Стойността по подразбиране е 0, която представлява средна стойност, и обикновено е подходяща за повечето изображения.

Можете да настроите нивото на **Brightness** (Яркост) с издърпването на плъзгача наляво или надясно за осветляването или потъмняването на изображението. Можете също така да въведете стойност в квадратчето за задаването на нивото.

💽 Cu	stom
	Brightness 0
	Contrast 0
⊖ <b>C</b> ₀	lorSync Intent
	Perceptual (Images)
	Scanner Profile
	Brother sRGB Scanner 🛔
Re	duce Noise
	Cancel OK

Ако сканираното изображение е прекалено светло, намалете нивото на **Brightness** (Яркост) и сканирайте отново документа.

Ако изображението е прекалено тъмно, засилете нивото на **Brightness** (Яркост) и сканирайте отново документа.

### 🖉 Забележка

Настройката Brightness (Яркост) е достъпна, само ако сте настроили Scan Type (Тип сканиране) на Black & White (Черно-бяло), Grey (Сиво) или True Grey (Истинско сиво).

#### Contrast (Контраст)

Можете да повишите или намалите нивото на контраста с придвижването на плъзгача наляво или надясно. Засилването акцентира върху тъмните и светли области на изображението, докато понижаването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също така да въведете стойност в квадратчето за задаването на **Contrast** (Контраст).

#### 🛚 Забележка

Настройката **Contrast** (Контраст) е достъпна, само ако сте настроили **Scan Type** (Тип сканиране) на **Grey** (Сиво) или **True Grey** (Истинско сиво).

Reduce Noise (Намаляване на шума)

С тази селекция можете да подобрите и усъвършенствате качеството на сканираните изображения. Настройката **Намаляване на шума** е достъпна, когато се използва **24 битов цвят** и резолюция на сканиране 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi или 600 x 600 dpi.

При сканирането на снимки или други изображения за използване в текстообработваща или графична програма, използвайте различни настройки на **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип сканиране), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст), за да видите коя настройка най-добре отговаря на вашите нужди.

# Използване на Клавиш за сканиране (за потребители на USB кабел)

### 🖉 Забележка

- Ако използвате Scan (Сканиране) в мрежа, вижте Използване на клавиша Сканиране на стр. 220.
- Ако на LCD има съобщения за грешка, вижте Отстраняване на неизправности в Ръководство за потребителя или Съобщения за грешки и техническо обслужване в Ръководство за потребителя.

Можете да използвате (Scan (Сканиране)) на контролния панел за сканиране на документи директно в приложенията си за текстообработка, графика или електронна поща, или в папка във Вашия Macintosh.

Преди да използвате (Scan (Сканиране)) на контролния панел, трябва да инсталирате софтуерен комплект на Brother MFL-Pro и да свържете устройството с Вашия Macintosh. Ако сте инсталирали MFL-Pro Suite от включения в комплекта CD-ROM, значи са инсталирани необходимите драйвери и софтуера ControlCenter2. Сканирането с (Scan (Сканиране)) следва конфигурацията на раздела Device Button (Бутон на устройство). (Вижте *СКАНИРАНЕ* на стр. 198.) За подробности относно това как да конфигурирате бутоните ControlCenter2 за стартиране на

приложение по Ваш избор с помощта на (Scan (Сканиране)), прочетете в Използване на ControlCenter2 на стр. 196.

## 🖉 Забележка

- Ако искате да сканирате документ с помощта на функцията за двустранно сканиране е необходимо да поставите документа в ADF, а след това да изберете 2стр (Д) или 2стр (К) в зависимост от оформлението на Вашия документ.
- Изберете оформлението на Вашия документ от следната таблица:



#### Таблица за оформление на документ

- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Двустранно сканиране е достъпно само от ADF.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Файловият формат XPS се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложение, които поддържат файлове XML Paper Specification.

### Сканиране към USB

Можете да сканирате черно-бели и цветни документи директно към USB флаш памет. Черно-белите документи се записват във файлови формати PDF (\*.PDF), Secure PDF (\*.PDF) или TIFF (\*.TIF). Цветни документи могат да се записват във файлови формати PDF (\*.PDF), Secure PDF(\*.PDF), XPS(\*.XPS) или JPEG (\*.JPG). Имената на файловете по подразбиране са на базата на датата в момента. Можете да промените цвета, качеството и името на файла.

Разделителна способност	Опции за формат на файла
Цветно 100 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цветно 200 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цвят 300 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Цвят 600 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 100 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 200 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Сиво 300 dpi	PDF / Сигурен PDF / JPEG / XPS
Ч&Б 200 dpi	PDF / Сигурен PDF / TIFF
4&B 200x100 dpi	PDF / Сигурен PDF / TIFF

- Включете USB флаш памет във Вашето устройство.
- 2 Заредете документа в ADF устройството или върху стъклото на скенера.
- 3) Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан-е към USB.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на .
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на .
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Изберете една от посочените по-долу опции.
  - За да промените настройката, изберете Промени настр.. Натиснете ОК (Ок) и отидете на .
  - За започване на сканирането с настройките, които сте направили в менюто с функции (за модели MFC, Menu (Меню), 5, 2 и за модели DCP, Menu (Меню), 4, 2), изберете Започни сканир.. Натиснете ОК (Ок) и отидете на .
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете качеството, което желаете. Натиснете ОК (Ок).

8 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа файл, който желаете. Натиснете ОК (Ок).

### 🖉 Забележка

- Ако изберете цвят или сиво в настройката на резолюцията, не можете да изберете TIFF.
- Ако изберете едноцветен в настройката за разделителна способност, не можете да изберете JPEG.
- Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.
- 9 Името на файла се дава автоматично. Можете обаче да дадете име по Ваш избор с помощта на клавиатурата за избиране. Можете да промените само първите 6 цифри от името на файла. Натиснете ОК (Ок).

🖉 Забележка

Натиснете Clear/Back (Изчисти) за заличаване на буквите, които сте въвели.

Натиснете Start (Старт) за начало на сканирането.

# **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

LCD дисплеят показва Сканиране, докато чете данните. НЕ изваждайте щепсела на захранващия кабел и не махайте USB флаш паметта от устройството, докато чете данните. Може да загубите данните или да повредите USB флаш паметта.

#### Промяна на големината файла по подразбиране

Можете да направите своя настройка по подразбиране за големината на файла. За по-високо качество на сканиране изберете по-голям файл. За файл с по-малка големина изберете малката големина на файла.

- 1 Натиснете Menu (Меню), 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Размер на файл. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1.Цветно или 2.Сиво. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** Малък, Среден или Голям. Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### 🖉 Забележка

Не можете да избирате големина на файла, когато сканирате документ в черно-бяло. Чернобелите документи се запазват във файлов формат TIFF и данните не се компресират.

#### Промяна на разделителната способност и типа на файла по подразбиране

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 5, 2, 1.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 4, 2, 1.
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi, Сиво 300 dpi, Ч&Е 200 dpi или Ч&Е 200х100 dpi. Натиснете ОК (Ок).
- 3 Извършете едно от следните действия:
  - За черно-бял формат на файла:
    - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок).
  - За цветен или сив файлов формат: Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF, JPEG или XPS. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Промяна на името на файла по подразбиране

- За моделите MFC натиснете Menu (Меню), 5, 2, 2.
   За моделите DCP натиснете Menu (Меню), 4, 2, 2.
- Въведете името на файла (до 6 символа). Натиснете ОК (Ок).

#### 🦉 Забележка

Не може да използвате интервал за първи знак.

#### 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### Тълкуване на съобщенията за грешки

След като се запознаете с видовете грешки, които възникват, докато използвате сканиране към USB, можете лесно да определяте и отстранявате проблеми.

■ Защитено Устр-во

Това съобщение се появява, ако защитният ключ на USB флаш паметта е включен.

🔳 Преименувай файл

Това съобщение се появява, ако в USB флаш паметта вече има файл със същото име като това на файла, който се опитвате да запазите.

■ Много файлове

Това съобщение се появява, ако в USB флаш паметта има твърде много файлове.

■ Неизполз.

Това съобщение се появява, ако USB флаш паметта не се поддържа от вашето устройство Brother.

### Сканиране към Електронна поща

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ към програмата за електронна поща като прикачен файл. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте *Електронна поща* на стр. 202.)



- Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Е-поща.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).

#### 6 Натиснете Start (Старт).

Устройството започва да сканира документа, създава прикачен файл и стартира и програмата за електронна поща, показвайки новото съобщение, чакащо да бъде адресирано.

## 🖉 Забележка

 Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. (Вижте Електронна поща на стр. 202.)

 Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията.

189

### Сканиране към изображение

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ в графичната си програма за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Изображение (например: *Apple Preview*) на стр. 199.)



5

### Сканиране към ОСR

Ако документът е текст той може да се конвертира от Presto! PageManager в редактируем текстов файл, а след това резултатът да се покаже в приложение за текстообработка за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте ОСК (текстообработваща програма) на стр. 201.)



Заредете документа.

- Натиснете 🚔 (Scan (Сканиране)).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете OCR. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на 6. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на 6.
- (5) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

🖉 Забележка

- Трябва да имате Presto! PageManager инсталиран на Вашия Macintosh за функцията ОСК за работа от Scan (Сканиране) или ControlCenter2. (Вижте Използване на Presto! PageManager на стр. 193.)
- Функцията Сканиране към ОСК е достъпна за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски и китайски.

### Сканиране към файл

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ на вашия Macintosh и да го запазите като файл в избраната от вас директория. Типът файл и конкретната директория се основават на настройките, които сте избрали в екрана "Сканиране към файл" на ControlCenter2. (Вижте *Файл* на стр. 203.)



конфигурацията на ControlCenter2. • Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела **Device Button** (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията.

# Използване на Presto! PageManager

Presto! PageManager е програма за управление на документи в Macintosh. Тъй като е съвместима с повечето редактори на изображения и текстове, Presto! PageManager ви дава необикновен контрол върху файловете ви в Macintosh. Можете лесно да управлявате документите си, да редактирате електронната си поща и файлове, и да четете документи с OCR софтуер, вграден в Presto! PageManager.

Ако използвате устройството като скенер, ви препоръчваме да инсталирате Presto! PageManager. За да инсталирате Presto! PageManager, виж *Ръководство за бързо инсталиране*.

### 🖉 Забележка

Пълното Ръководство за потребителя за NewSoft Presto! PageManager 7 може да се прегледа от иконата **Help** (Помощ) в NewSoft Presto! PageManager 7.

### Функции

- ОСR: С една стъпка можете да сканирате изображение, да разпознаете текста и да го редактирате в текстообработващата си програма.
- Редактиране на изображение: Увеличете, отрежете и завъртете изображенията, или ги отворете с произволна програма за обработка на изображения.
- Анотация: Добавете сменяеми бележки, печати и схеми към изображенията.
- Прозорец с Дърво от менюта: Прегледайте и организирайте йерархията на директориите си за по бърз достъп.
- Прозорец с кратки описания: Преглеждайте файловете си като прозорци с кратки описания за полесна идентификация.

### Системни изисквания за Presto! PageManager

- Мас OS X 10.3.9 или следваща
- CD-ROM устройство
- Твърд диск с поне 400 МВ свободно пространство за инсталация

### NewSoft Texничecкa поддръжка

#### За САЩ

Наименование на компания:	NewSoft America Inc.
Пощенски адрес:	500 Yosemite Drive Suite 100 Milpitas CA 95035, U.S.A.
Телефон:	408 503-1212
Факс:	408 503-1201
Адрес на електронна поща:	contactus@newsoftinc.com
URL:	http://www.newsoftinc.com/

### За Канада

Адрес на електронна поща:	contactus@newsoftinc.com (на английски език)
Германия	
Наименование на компания:	SoftBay GmbH
Пощенски адрес:	Пощенски адрес: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg
Телефон:	0900 1 409640
	(За обаждащи се от Германия, това не е безплатен телефон, повикванията ще се таксуват на цена 0,59 евро на минута)
Адрес на електронна поща:	de.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://de.newsoft.eu.com/
Обединено кралство	
Наименование на компания:	Avanquest UK
Пощенски адрес:	The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE
Телефон:	44-01752-201148
Факс:	44-01752-894833
Адрес на електронна поща:	uk.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://uk.newsoft.eu.com/
Франция	
Наименование на компания:	5CA
Пощенски адрес:	Не е открит
Телефон:	089-965-01-09
	(За обаждащи се от Франция, това не е безплатен телефон, повикванията ще се таксуват на цена 1,35 € + 0,34 € на минута)
Адрес на електронна поща:	fr.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://fr.newsoft.eu.com/

#### Италия

Наименование на компания:	5CA
Пощенски адрес:	Не е открит
Телефон:	0899399878
	(За обаждащи се от Италия, това не е безплатен телефон, повикванията ще се таксуват на цена 0,80 евро на минута)
Адрес на електронна поща:	it.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://it.newsoft.eu.com/
Испания	
Наименование на компания:	5CA
Пощенски адрес:	Не е открит
Телефон:	0807505598
	(За обаждащи се от Испания, това не е безплатен телефон, повикванията ще се таксуват на цена 0,94 евро на минута)
Адрес на електронна поща:	sp.nsc@newsoft.eu.com
Други държави	
Адрес на електронна поща:	tech@newsoft.eu.com (на английски език)

10	ControlCenter2
----	----------------

### 🖉 Забележка

- Функциите в ControlCenter2 могат да са различни в зависимост от номера на модела на вашето устройство.
- Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.
- Ако на LCD има съобщения за грешка, вижте Отстраняване на неизправности в Ръководство за потребителя или Съобщения за грешки и техническо обслужване в Ръководство за потребителя.

# Използване на ControlCenter2

ControlCenter2 е софтуер, който ви позволява лесно и бързо да влизате в често използваните си програми. Използването на ControlCenter2 премахва нуждата ръчно да стартирате конкретни програми. Иконата ще се появи на лентата на менюто. За да отворите прозореца на ControlCenter2,

щракнете върху иконата \_\_\_\_\_\_и и изберете **Ореп** (Отваряне/ отворено). ControlCenter2 има следните

действия:

- Сканиране директно към файл, електронна поща, текстообработваща или графична програма по Ваш избор. (1)
- У Бутоните за сканиране с настройки по избор позволяват да конфигурирате бутон за собствените си нужди. (2)
- З Достъп до функциите за копиране през Macintosh. (3)
- 4 Достъп до настройките за конфигуриране на Вашето устройство. (4)
- 5 Можете да изберете с коя машина да се свързва ControlCenter2 от появяващото се меню **Model** (Модел). (5) Можете да отворите и презороща **Device Selecter** (Содектор на устройство) като изберето

Можете да отворите и прозореца **Device Selector** (Селектор на устройство) като изберете **Other...** (Други...) от изскачащото меню **Model** (Модел).

6 Можете също така да отворите прозореца на конфигурацията на всяка функция, чрез натискане на бутона Configuration (Конфигурация). (6)



### Изключване на функцията Автоматично зареждане

Ако не желаете ControlCenter2 да се включва автоматично при всяко включване на вашия Macintosh, направете следното.

 Щракнете върху иконата на ControlCenter2 в менюто и изберете Preferences (Предпочитания). Появява се прозорецът с предпочитания на ControlCenter2.

- Махнете отметката от Start ControlCenter on computer startup (Стартиране на КонтроленЦентър при включване на компютъра).
- З Щракнете върху **ОК** (ОК), за да затворите прозореца.



#### 🖉 Забележка

Иконата на приложението ControlCenter2 е в **Macintosh HD/Library** (Библиотека)/**Printers** (Принтери)/**Brother/Utilities** (Помощни програми)/**ControlCenter** (КонтроленЦентър).

10

# СКАНИРАНЕ

Има четири бутона за сканиране за приложенията Scan To Image (Сканиране към изображение), Scan To OCR (Сканиране към оптично разпознаване на символи), Scan To E-mail (Сканиране към електронна поща) и Scan To File (Сканиране към файл).

■ Image (Изображение) (По подразбиране: Apple Preview)

Ви дава възможност да сканирате страница директно в произволна програма за преглед/обработка на графики. Можете да избирате целеви приложения, като Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> или произволни приложения за редактиране на изображения на вашия Macintosh.

**ОСК** (Оптично разпознаване на символи) (По подразбиране: Apple TextEdit)

Дава възможност да сканирате страница или документ, автоматично включва програмата ОСR и поставя текст (не графично изображение) в приложение за текстообработка. Можете да избирате целево приложение за текстообработка, като Microsoft<sup>®</sup> Word или произволно приложение за текстообработка на вашия Macintosh. Трябва да имате инсталиран Presto! PageManager на вашия Macintosh.

Е-mail (Електронна поща) (По подразбиране: вашия софтуер за управление на електронна поща по подразбиране)

Дава възможност да сканирате страница или документ директно към електронна поща като стандартно приложение. Можете да избирате вида на файла и резолюцията за прикачения файл.

■ File (Файл)

Дава възможност да сканирате директно към файл на диска. Ако е необходимо, можете да промените вида на файла и целевата папка.

ControlCenter2 дава възможност да конфигурирате хардуерен клавиш Scan (Сканиране) за вашето устройство и софтуерен бутон в ControlCenter2 за всяка функция на сканиране. За да конфигурирате хардуерен клавиш Scan (Сканиране)на вашето устройство, изберете Device Button (Бутон на устройство) (щракнете върху всеки от бутоните на Control Center, като в същото време задържите клавиша Ctrl (Контрол) и изберете Device Button (Бутон на устройство)) в менюто за конфигурация за всеки от бутоните за SCAN (Сканиране). За да конфигурирате софтуерен клавиш в ControlCenter2, изберете раздела Software Button (Бутон на софтуера) (щракнете върху всеки от бутоните на Control Center за SCAN (Сканиране). За да конфигурирате софтуерен клавиш в ControlCenter2, изберете раздела Software Button (Бутон на софтуера) (щракнете върху всеки от бутоните на Control Center, като в същото време задържите клавиша Ctrl (Контрол) и изберете Software Button (Бутон на софтуера) и изберете Software Button (Бутон на софтуера)) в менюто за конфигурация за всеки от бутоните за SCAN (Сканиране).



### Тип файлове

Можете да избирате от следния списък с типове файлове за прикачени файлове или когато запазвате в директория.

От появяващото се меню изберете типовете файлове, в които искате да запазите сканираните изображения.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF (\*.tif)
- TIFF Multi-Page (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)
- Сигурен PDF (\*.pdf)

### 🖉 Забележка

- Ако настроите типа на файла на TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете "Uncompressed" (Некомпресиран) или "Compressed" (Компресиран).
- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към изображение, сканиране към електронна поща и сканиране към файл.

### Изображение (например: Apple Preview)

Функцията Scan To Image (Сканиране към изображение) дава възможност да сканирате изображение директно в графична програма за редактиране на изображението. За промяна на настройките по подразбиране, щракнете върху бутона, докато задържате клавиша Контрол и изберете Software Button (Бутон на софтуера).

0	Scan To Image
(	itware Button Device Button
Target Application	
Apple Preview	Add Delete
File Type	File Size
PDF (*.pdf)	Small Large
Resolution	Brightness
300 x 300 dpi	•
Scan Type	
24 Bit Color	Contrast
Document Size	
A4 210 x 297 m	÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	lex (two-sided) Scanning Long-edge binding Short-edge binding
	w Scanner Interface
(Restore Default	
	Cancel OK

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) и изберете **Long-edge binding** (Свързване по дългата страна) или **Short-edge binding** (Свързване по късата страна). (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

При необходимост, променете останалите настройки.

За промяна на целевото приложение, изберете правилното приложение от появяващото се меню на **Target Application** (Целево приложение). Можете да добавите приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Add** (Добавяне).

00	Add Scan to Image Application
lf you want to Application Na And then, click	change your application for "Scan to Image", please specify Ime, Application Location and File Type. "Add" button to add your application.
Application Na	ime
My Original Vi	iewer
Application	
iPhoto	Browse
File Type	
JPEG (*.jpg)	•
	(Cancel) Add
	Cancel

Въведете Application Name (Име на приложението) (до 30 символа) и изберете предпочитаното приложение, като щракнете върху бутона Browse (Разглеждане). Също така изберете File Type (Тип файл) от появяващото се меню.

Можете да изтриете приложение, което сте добавили. Просто изберете **Application Name** (Име на приложението) и натиснете бутона **Delete** (Заличаване).

00	Delete Scan to Image Application
lf you want to select your a And then, clie	) delete registered application from "Scan to Image", please oplicatioin from "Application Name". ck "Delete" button to delete your applicatioin.
Application N	lame
My Original	Viewer 🗘
Application	
iPhoto	
File Type	
JPEG (*.jpg)	
	Cancel Delete

#### 🖉 Забележка

Тази функция е достъпна и за **Scan to E-mail** (Сканиране към електронна поща) и **Scan to OCR** (Сканиране към оптично разпознаване на символи). Прозорецът може да варира в зависимост от функцията.

Ако изберете Secure PDF (Защитен PDF) от списъка File Type (Тип файл) се появява диалоговият прозорец Set PDF Password (Задаване на парола за PDF). Въведете паролата си в полето Password (Парола) и Re-type Password (Въведете отново паролата), а след това щракнете върху OK (OK).

#### 🖉 Забележка

- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към електронна поща и сканиране към файл.
- Уверете се, че PDF е готов за Mac OS X 10.4.х или по-нова версия.

# ОС**R** (текстообработваща програма)

Scan To OCR (Сканиране към оптично разпознаване на символи) конвертира данните за изображението от графичната страница в текст, който може да бъде редактиран от произволна текстообработваща програма. Можете да промените текстообработващата програма по подразбиране.

За конфигуриране на Scan To OCR (Сканиране към оптично разпознаване на символи) натиснете бутона, като държите натиснат клавиша Ctrl и изберете Software Button (Бутон на софтуера).

Add Delete
Add Delete
Add Delete
<ul> <li>O</li> <li>Brightness</li> </ul>
Brightness
Contrast
ex (two-sided) Scanning Long-edge binding Short-edge binding
v Scanner Interface

За промяна на текстообработващата програма, изберете целевата текстообработваща програма от появяващото се меню на **Target Application** (Целево приложение). Можете да добавите приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Add** (Добавяне). За изтриването на програма, натиснете бутона **Delete** (Заличаване).

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) и изберете **Long-edge binding** (Свързване по дългата страна) или **Short-edge binding** (Свързване по късата страна). (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

## 🖉 Забележка

Функцията Сканиране към ОСР е достъпна за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски и китайски.

### Електронна поща

Функцията **Scan To E-mail** (Сканиране към електронна поща) дава възможност да сканирате документ към програмата за електронна поща по подразбиране, така че изпращате сканираното задание под формата на прикачен файл. За промяна на приложението за електронна поща по подразбиране и типа на прикачения файл натиснете бутона, докато задържате клавиша **Ctrl** и изберете **Software Button** (Бутон на софтуера).

Scan T	o E-mail
Software Button	Device Button
E-mail Application	
Apple Mail	Add Delete
File Type	File Size
JPEG (*.jpg)	Small Large
Resolution	Brightness
200 x 200 dpi	
Scan Type	50
24 Bit Color	Contrast
Document Size	≡ ≣
A4 210 x 297 mm	50
Duplex (two-sid • Long-edge Short-edge Show Scanner In	ed) Scanning binding binding terface
Restore Defaults	
	Cancel OK

За промяна на програмата за електронна поща, изберете предпочитаната от вас програма за електронна поща от изскачащото меню **E-mail Application** (Приложение за електронна поща).

Можете да добавите приложение към списъка, като щракнете върху бутона **Add** (Добавяне)<sup>1</sup>. За изтриването на програма, натиснете бутона **Delete** (Заличаване).

Korato за първи път стартирате ControlCenter2, в появяващото се меню ще се появи списък по подразбиране със съвместими програми за електронна поща. Ако изпитвате затруднения с използването на потребителска програма с ControlCenter2, следва да изберете програма от списъка.

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) и изберете **Long-edge binding** (Свързване по дългата страна) или **Short-edge binding** (Свързване по късата страна). (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

### Файл

Бутонът **Scan To File** (Сканиране към файл) позволява да сканирате изображение към директория на твърдия диск в произволен файлов формат. Това позволява лесно архивиране на документите на хартиен носител. За промяна на типа файл и директория, щракнете върху бутона, докато задържате клавиша **Ctrl** и изберете **Software Button** (Бутон на софтуера).

00	Scan To File		
	Software Button Device Button		
File Name CCF	(Date) (Number) 02092008_00000.jpg Show Folder		
File Type	File Size		
JPEG (*.jpg)			
Destination Fold	Small Large		
Pictures	Browse Show Save As window		
Resolution	Brightness		
300 x 300 dpi			
Scan Type	50		
24 Bit Color	Contrast		
Document Size			
A4 210 x 297	mm 🗧		
	Duplex (two-sided) Scanning  Long-edge binding  Short-edge binding  Show Scanner Interface		
Restore Defau	ts		
	Cancel OK		

Може да променяте името на файла. Въведете името на файла, което желаете да използвате за документа (до 100 символа) в прозореца **File Name** (Име на файла). Името на файла ще бъде името на файла, което сте отбелязали, днешната дата и поредния номер.

Изберете типа на файла за запазеното изображение от появяващото се меню на **File Type** (Тип файл). Можете да запазите файла в директорията по подразбиране или да изберете предпочитаната папка, като щракнете върху бутона **Browse** (Разглеждане).

За показване на прозореца с директорията, в която да се съхрани сканираното изображение след сканиране, поставете отметка на **Show Folder** (Показване на папка). За определяне на дестинацията на сканираното изображение всеки път, поставете отметка на **Show Save As window** (Показване на прозореца "Save as" (Запази като)).

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

Ако искате да сканирате документ двустранно, отметнете **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) и изберете **Long-edge binding** (Свързване по дългата страна) или **Short-edge binding** (Свързване по късата страна). (Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN)

## 🖉 Забележка

За поддържани типове файлове, виж Тип файлове на стр. 199.

# ПОТРЕБИТЕЛСКО СКАНИРАНЕ

Съществуват четири бутона, които можете да конфигурирате, за да отговорят на нуждите ви на сканиране.

За да промените по ваш избор бутон, щракнете върху същия, докато задържате клавиша Контрол, и се появява прозореца за конфигуриране. Има четири функции за сканиране: Scan to Image (Сканиране към изображение), Scan to OCR (Сканиране към оптично разпознаване на символи), Scan to E-mail (Сканиране към електронна поща) и Scan to File (Сканиране към файл).

■ Scan to Image (Сканиране към изображение)

Дава възможност да сканирате страница директно в произволна софтуерна програма за преглед/обработка на изображения. Можете да изберете произволен редактор на изображения на вашия Macintosh като целеви.

Scan to OCR (Сканиране към оптично разпознаване на символи)

Конвертира сканираните документи в редактируеми текстови файлове. Можете да изберете целевото приложение за редактируемия текст. За тази функция трябва да инсталирате Presto! PageManager.

■ Scan to E-mail (Сканиране към електронна поща)

Прикачва сканираните изображения към съобщение на електронна поща. Вие също така можете да изберете типа на прикачения файл и да създадете списък за бързо изпращане с адреси на електронна поща, подбрани от адресния указател с адреси на електронна поща.

Scan to File (Сканиране към файл)

Дава възможност да сканирате изображение към произволна директория на локален или мрежови твърд диск. Можете да изберете и типа на файла, който ще се използва.



### Тип файлове

Можете да избирате от следния списък с типове файлове за прикачени файлове или когато запазвате в директория.

От появяващото се меню изберете типовете файлове, в които искате да запазите сканираните изображения.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF (\*.tif)
- TIFF Multi-Page (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)
- Сигурен PDF (\*.pdf)

### 🖉 Забележка

- Ако настроите типа на файла на TIFF или TIFF Multi-Page, можете да изберете "Uncompressed" (Некомпресиран) или "Compressed" (Компресиран).
- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към изображение, сканиране към електронна поща и сканиране към файл.

### Определен от потребителя бутон

За да промените по ваш избор бутон, щракнете върху същия, докато задържате клавиша Контрол, и се появява прозореца за конфигуриране. Следвайте тези указания за конфигуриране на бутона.

### Сканиране към изображение

### ■ Раздел General (Общи)

Въведете име **Name for Custom** (Име за "По избор") (до 30 символа) за създаването на име на бутона.

Изберете типа на сканиране от полето Scan Action (Действие при сканиране).



10

Раздел Settings (Настройки)

Изберете настройките Target Application (Целево приложение), File Type (Тип файл), Resolution (Разделителна способност), Scan Type (Тип сканиране), Document Size (Големина на документа), Duplex (two-sided) Scanning (Двустранно сканиране) (ако е необходимо), Brightness (Яркост) и Contrast (Контраст).

0 0	CUSTOM SCAN1
	General Settings
Target Applicatio	n
Apple Preview	Add Delete
File Type	File Size
PDF (*.pdf)	Small Large
Resolution	Brightness
300 x 300 dpi	
Scan Type 24 Bit Color	Contrast
Document Size A4 210 x 297	
	Duplex (two-sided) Scanning • Long-edge binding Short-edge binding
	Show Scanner Interface
Restore Defau	ts
	Cancel OK

Ако изберете Secure PDF (Защитен PDF) от списъка File Type (Тип файл) се появява диалоговият прозорец Set PDF Password (Задаване на парола за PDF). Въведете паролата си в полето Password (Парола) и Re-type Password (Въведете отново паролата), а след това щракнете върху OK (OK).

### 🖉 Забележка

- Уверете се, че PDF е готов за сканиране към електронна поща и сканиране към файл.
- Уверете се, че PDF е готов за Mac OS X 10.4.х или по-нова версия.

### Сканиране към ОСR

#### ■ Раздел General (Общи)

Въведете име **Name for Custom** (Име за "По избор") (до 30 символа) за създаването на име на бутона.

Изберете типа на сканиране от полето Scan Action (Действие при сканиране).



10
#### Раздел Settings (Настройки)

Изберете настройките Target Application (Целево приложение), File Type (Тип файл), OCR Software (Софтуер за оптично разпознаване на символи), OCR Language (Език за оптично разпознаване на символи), Resolution (Разделителна способност), Scan Type (Тип сканиране), Document Size (Големина на документа), Duplex (two-sided) Scanning (Двустранно сканиране) (ако е необходимо), Show Scanner Interface (Показване на интерфейса на скенера), Brightness (Яркост) и Contrast (Контраст).

	CUSTOM SCAN2
	General Settings
Towned Availantian	
Apple ToutEdit	Add Dalata
Apple Textcuit	Add Delete
File Type	
Text (*.txt)	•
OCR Software	
Newsoft OCR	
OCR Language	
English	•
Scan Type Black & White	Contrast
Document Size	■
A4 210 x 297 mm	
	<b>ex (two-sided) Scanning</b> Long-edge binding Short-edge binding
Show	v Scanner Interface
Restore Defaults	

## 🖉 Забележка

Функцията Сканиране към ОСК е достъпна за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски и китайски.

## Сканиране към Електронна поща

#### Раздел General (Общи)

Въведете име **Name for Custom** (Име за "По избор") (до 30 символа) за създаването на име на бутона.

Изберете типа на сканиране от полето Scan Action (Действие при сканиране).

00	CUSTOM SCAN3
	General Settings
Name for Custom3	
Custom3	
Scan Action	
🔘 Scan to Image	
◯ Scan to OCR	
💽 Scan to E-mail	
🔘 Scan to File	
	Cancel

#### Раздел Settings (Настройки)

Изберете настройките E-mail Application (Приложение за електронна поща), File Type (Тип файл), Resolution (Разделителна способност), Scan Type (Тип сканиране), Document Size (Големина на документа), Duplex (two-sided) Scanning (Двустранно сканиране) (ако е необходимо), Show Scanner Interface (Показване на интерфейса на скенера), Brightness (Яркост) и Contrast (Контраст).

O CUSTO	M SCAN3
General	Settings
E-mail Application	
Apple Mail	Add Delete
File Type	File Size
JPEG (*.jpg)	Small Large
Resolution	Brightness
Scan Type	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24 Bit Color	Contrast
Document Size	
A4 210 x 297 mm	
Duplex (two-sic Long-edge	led) Scanning binding
Short-edge	binding
Show Scanner Ir	iterface
( Restore Defaults )	
(Restore Defaults)	

## Сканиране към файл

#### ■ Раздел General (Общи)

Въведете име **Name for Custom** (Име за "По избор") (до 30 символа) за създаването на име на бутона.

Изберете типа на сканиране от полето Scan Action (Действие при сканиране).



#### Раздел Settings (Настройки)

Изберете формата на файла от появяващото се меню **File Type** (Тип файл). Запазете файла в директорията по подразбиране или изберете предпочитаната от вас директория, като щракнете върху бутона **Browse** (Разглеждане).

Изберете настройките **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип сканиране), **Document Size** (Големина на документа), **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) (ако е необходимо), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст), и въведете името на файла, ако искате да го промените.

Ако искате да посочите дестинацията на сканираното изображение всеки път, поставете отметка на **Show Save As Window** (Показване на прозореца "Save as" (Запази като)).

Ако искате да сканирате и после да изрежете част от страница, след предварително сканиране на документа, поставете отметка на **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера).

0	0	CUSTOM SCAN4
		General Settings
	File Name CCF	(Date) (Number) 02092008_00000.jpg Show Folder
	File Type	File Size
	JPEG (*.jpg)	
	Destination Folder	Small Large
	Pictures	Browse Show Save As Window
-	Resolution 300 x 300 dpi Scan Type 24 Bit Color	Brightness
	Document Size	
	A4 210 x 297 mm	50
_	Duple     Out     S     S     S	ex (two-sided) Scanning ong-edge binding hort-edge binding Scanner Interface
	(Restore Defaults)	
		Cancel OK

## СОРУ / PC-FAX (PC-FAX е само на моделите MFC)

КОПИРАНЕ - Дава възможност да използвате вашия Macintosh и произволен драйвер за принтер за операции по подобряване на копирането. Можете да сканирате страница на машината и да отпечатвате копия от нея като използвате функцията на принтерния й драйвер или да копирате директно изхода към произволен стандартен драйвер за принтер на Macintosh, включително към мрежови принтери.

РС-ФАКС - Дава възможност да сканирате страница или документ и автоматично да изпратите изображението като факс от Macintosh. (само за модели MFC)

Можете да конфигурирате предпочитаните настройки на четири бутона.

Бутоните **Copy1** (Копие1)-**Copy4** (Копие4) могат да бъдат променяни по ваш избор, за да дадат възможност да се използват разширени функции по копирането и факса, като N в 1 печат.

Cont	rolCenter2		
Config	uration		brother
Access the Copy feature You can use the features	s via your compute s of the Printer drive	r. er to make copies or	set Facsimile as
the output device.			
Copy1	Copy2	Сору3	Сору4
		Contr	ol Center
	Cont Config Access the Copy feature the output device. Copy1	ControlCenter2	ControlCenter2 Configuration Access the Copy features via your computer. You can use the features of the Printer driver to make copies or the output device. Copy1 Copy2 Copy3 Copy3

За използването на бутоните **Сору** (Копиране), конфигурирайте драйвера за принтера, като щракнете върху бутона и задържите клавиша **Ctrl**.

Name for Copy1		
Copy1		
Copy Ratio		
100% copy		•
Resolution		Brightness
300 x 300 dpi	\$	
Scan Type		· · · · · · · · · · · · · ·
24 Bit Color	\$	Contrast
Document Size		≣ ≣_
A4 210 x 297	mm 🛟	
	Duplex (two-sid ① Long-edge I ② Short-edge Show Scanner In	ed) Scanning binding binding terface
Printer	Brother	r MFC- XXXX

Въведете име в Name for Copy (Име за "Копие") (до 30 символа).

Изберете настройките, които ще се използват, **Copy Ratio** (Съотношение на копирането), **Resolution** (Разделителна способност), **Scan Type** (Тип сканиране), **Document Size** (Големина на документа), **Duplex (two-sided) Scanning** (Двустранно сканиране) (ако е необходимо), **Show Scanner Interface** (Показване на интерфейса на скенера), **Brightness** (Яркост) и **Contrast** (Контраст).

Преди да завършите конфигурирането на бутона **Сору** (Копиране), настройте **Printer** (Принтер). После изберете настройките за печат от появяващото се меню **Presets** (Предварителни настройки) и щракнете върху **ОК** (ОК) за затваряне на диалоговия прозорец. С натискането на конфигурирания бутон за копиране се отваря диалоговия прозорец за печат.

(Mac OS X 10.3.9 до 10.4.х)

За копиране изберете Copies & Pages (Копия и страници) от появяващото се меню.

За факс изберете Send Fax (Изпращане на факс) от появяващото се меню. (Вижте Изпращане на факс (само модели MFC) на стр. 171.)

Printer:	MFC-XXXX	•
Presets:	Standard	•
	Copies & Pages	•
Copies:	1 Collated	
Pages:	All     From: 1 to: 1	7
? PDF • Pre	view	Cancel Print

#### (Mac OS X 10.5.x)

За други опции щракнете върху триъгълника до изскачащото меню Printer (Принтер).

За копиране натиснете бутона **Print** (Печат).

За изпращане на факс щракнете върху отварящия триъгълник до изскачащото меню **Printer** (Принтер), а след това изберете **Send Fax** (Изпращане на факс) от изскачащото меню. (Вижте Изпращане на факс (само модели MFC) на стр. 171.)

()	PDF V Preview Cancel Print
	Printer: Brother MFC-XXXX   Presets: Standard  Copies: Collated Two-Sided
	Pages: All From: 1 to: 1 Paper Size: A4 Orientation: 1 Send Fax
(44 4) 1 of 1 (+ ++	Output: Facsimile ver1.3.1 Input Fax Number: Add
	Destination Fax Numbers: Addresses
	Delete

# НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Можете да конфигурирате или да проверите настройките на устройството.

■ Remote Setup (Дистанционно настройване) (само за модели MFC)

Разрешава да отворите програмата за отдалечено конфигуриране. (Вижте Дистанционна настройка (само за модели МФУ) на стр. 238.)

■ Quick-Dial (Бързо набиране) (само за модели MFC)

Разрешава да отворите прозореца за задаване на бързо набиране на дистанционната настройка. (Вижте Дистанционна настройка (само за модели МФУ) на стр. 238.)

Status Monitor (Монитор на статуса)

Позволява да отворите програмата за следене на състоянието.



## Отдалечена настройка (само за модели MFC)

Бутонът **Remote Setup** (Дистанционно настройване) Ви позволява да отворите прозореца на програмата за дистанционна настройка, за да конфигурирате менютата за настройки на устройството.

## 🖉 Забележка

За повече информация, виж Дистанционна настройка (само за модели МФУ) на стр. 238.

Brother MFC Remote Setup Program			
MFC-XXXX General Setup	General Setup Mode Timer 2 Mins		
<ul> <li>Fax</li> <li>Setup Receive</li> <li>Setup Send</li> <li>Address Book</li> <li>Report Setting</li> <li>Remote Fax Opt</li> <li>Dial Restrict.</li> <li>Copy</li> <li>Printer</li> <li>USB Direct I/F</li> <li>Direct Print</li> </ul>	Paper Type Tray#1 Plain : Tray# Plain : MP Tray Plain : Paper Size Tray#1 A4 : MP Tray A4 :		
Vired LAN Vired LAN Vired LAN TCP/IP Ethernet VILAN TCP/IP TCP/IP VILAN	Volume Ring Off  Beeper Off Speaker Low Auto Daylight On Off Toner Save Sleen Time		
Setup Serve Setup Mail F Setup Mail T Setup Relay Scan to E-mail Scan to FTP Scan To Network Fax to Server Time Zone	Tray Use Copy MP>TJ>T2 3 Fax T1>T2>MP 3 Print MP>TJ>T2 3 Glass ScanSize A4 3 Compress. rate		
Initial Setup	Color Middle : Gray Middle : Duplex Scan Long edge : hrst Ox Carcel Asply		

## Бързо набиране (само за MFC модели)

Бутонът **Quick-Dial** (Бързо набиране) дава възможност да отворите прозореца **Address Book** (Адресна книга) в Remote Setup Program (Програмата за дистанционна настройка), така че лесно да регистрирате или променяте номерата за бързо избиране на вашия Macintosh.



#### Наблюдение на състоянието

Бутонът за **Status Monitor** (Монитор на статуса) позволява да наблюдавате състоянието на едно или няколко устройства, като ви дава възможност да получавате незабавни известия за грешки като засядане на хартия. (Вижте *Наблюдение на състоянието* на стр. 142.)



# 11 Мрежово Сканиране

Ако искате да сканирате от устройство в мрежа, изберете устройството от мрежата в приложението Device Selector, което се намира в **Macintosh HD/Library** (Библиотека)/**Printers** (Принтери)/**Brother/Utilities** (Помощни програми)/**DeviceSelector** (СелекторНаУстройство) или от изскачащото меню **Model** (Модел) на основния екран на ControlCenter2. Ако вече сте инсталирали MFL-Pro Suite, следвайки стъпките за мрежова инсталация на *Ръководство за бързо инсталиране*, то този избор вече е направен.

За да използвате устройството като мрежов скенер, трябва да бъде конфигурирано с TCP/IP адрес. Можете да настроите или промените настройките на адреса от контролния панел. (Виж Настройка на контролния панел в Ръководство на мрежовия потребител.)

## 🖉 Забележка

За мрежово сканиране, максималният брой клиенти, които могат да се свържат с едно устройство в мрежата е 25. Например, ако 30 клиента се опитат да се свържат с устройството по едно и също време, 5 от тях няма да се появят на дисплея.

## Преди да използвате функциите за мрежово сканиране

#### Конфигуриране на функциите за мрежово сканиране

 От Library (Библиотека) изберете Printers (Принтери), Brother, Utilities (Помощни програми) и DeviceSelector (СелекторНаУстройство), а след това щракнете два пъти върху Device Selector (Селектор на устройство).

Появява се прозорецът **Device Selector** (Селектор на устройство). Този прозорец може да бъде отворен и от ControlCenter2.

За повече информация, вижте Използване на ControlCenter2 на стр. 196.

2 Задайте устройството чрез IP адрес или име на mDNS услуга. За да промените IP адреса, въведете новия IP адрес. Можете също така да изберете устройство от списъка с достъпни устройства. Щракнете върху **Browse** (Разглеждане), за да видите списъка.

Device Selector
Register your computer with the "Scan To" functions at the machine Display Name (Max 15 characters)
"Scan To" Button PIN number for this computer
Enable PIN number protection
PIN number ("0" – "9", 4 digits)
Retype PIN number
(Cancel) OK



## 🖉 Забележка

- За да използвате функциите на бутона "Сканиране към" на устройството, щракнете върху квадратчето за Register your computer with the "Scan To" functions at the machine (Регистрирайте компютъра си с функциите "Сканиране към" на устройството). После въведете името, което желаете да се показва на дисплея на устройствата за вашия Macintosh. Можете да използвате до 15 знака.
- Можете да предотвратите получаването на нежелани документи, въвеждайки 4-цифрен PIN номер. Въведете Вашия PIN номера в полето PIN number (PIN номер) и Retype PIN number (Въведете отново PIN номера). Дисплеят напомня, че за да изпратите данни към защитен от ПИН код компютър, трябва да въведете ПИН кода преди да сканирате и изпратите документа към устройството. (Вижте Използване на клавиша Сканиране на стр. 220.)

## Използване на клавиша Сканиране

## 🖉 Забележка

- Ако искате да сканирате документ с помощта на функцията за двустранно сканиране е необходимо да поставите документа в ADF, а след това да изберете 2стр (Д) или 2стр (К) в зависимост от оформлението на Вашия документ.
- Изберете оформлението на Вашия документ от следната таблица:



#### Таблица за оформление на документ

• Двустранно сканиране не се поддържа от DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8480DN.

- Двустранно сканиране е достъпно само от ADF.
- Двустранното сканиране не е достъпно за хартия с формат Legal.
- Файловият формат XPS се предлага за Windows Vista<sup>®</sup>, или когато се използват приложение, които поддържат файлове XML Paper Specification.

## Сканиране към Електронна поща (РС)

При избор на функцията "Сканиране към имейл" (Macintosh), документът се сканира и изпраща директно към целевия компютър Macintosh във вашата мрежа. ControlCenter2 ще активира по подразбиране програмата за имейл на определения компютър Macintosh за адресиране към получателя. Можете да сканирате черно-бял или цветен документ и той ще бъде изпратен с имейл от Macintosh като прикачен файл.

Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Електронна поща на стр. 202.)

Эаредете документа.



## Сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща, MFC-8880DN и MFC-8890DW)

Когато изберете функцията сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща) можете да сканирате черно-бял или цветен документ и да го изпратите директно на адрес на електронна поща от машината. Можете да изберете PDF, Secure PDF или TIFF за черно-бяло и PDF, Secure PDF или JPEG за цветно или сиво.



🖉 Забележка

Сканирането към електронна поща (сървър на електронна поща) изисква SMTP/POP3 поддръжка на сървър на електронна поща. (Виж Ръководство за употреба на мрежата на CD-ROM-а.)

Заредете документа.

Натиснете 🗎 📤 (Scan (Сканиране)).

- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан.към имейл. Натиснете ОК (Ок). (**4**) Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок). 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Промени настр... Натиснете ОК (Ок). Ако не не се налага да променяте качеството, натиснете 🛦 или 🛡, за да изберете Влиши адрес. Натиснете ОК (Ок), след което отидете на 9. (6) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете Цветно 100 дрі, Цветно 200 дрі, Цвят 300 дрі, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi, Сиво 300 dpi, Ч&Б 200 dpi ИЛИ 4&E 200x100 dpi. Натиснете ОК (Ок). Ако сте избрали Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi или Сиво 300 dpi преминете към 👔. Ако сте избрали Ч&Б 200 dpi или Ч&Б 200х100 dpi преминете към (3). 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или JPEG. Натиснете ОК (Ок) и отидете на (). (8) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок) и отидете на (9). 🖉 Забележка Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира. 9 Дисплеят ще ви подкани да зададете адрес. Задайте адреса на електронната поща на получателя от клавиатурата за набиране или използвайте клавиш за набиране с едно докосване или номер за скоростно набиране. Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране. 🖉 Забележка
  - Ако Вашата мрежа поддържа протокола LDAP, можете да търсите електронни адреси на Вашия сървър. (Вижте Глава 12 в Ръководство на мрежовия потребител.)
  - Може да запаметявате сканираща резолюция (сканиращ профил) за всеки адрес на електронна поща като номер за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. (Вижте Набиране и съхраняване на номера в Ръководство за потребителя.)

#### Използване на функциите за набиране с едно докосване или номер за бързо набиране

(Не се предлага за DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)

Можете също и да сканирате даден документ директно към адрес, който сте регистрирали като номер за избиране с едно докосване или скоростно набиране. Когато сканирате документа, настройките, които сте регистрирали под функциите за набиране с едно докосване или скоростно набиране, ще бъдат използвани за качеството и типа на файла. Единствено номера за набиране с едно докосване или скоростно набиране с регистриран адрес на електронна поща могат да бъдат използвани, когато сканирате данни използвайки функциите с едно докосване или бързо набиране. (Интернет факс адресите не са налични за употреба.)

- Заредете документа.
- Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).
- 3 Избиране на номера за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране и искате да сканирате двете страни на Вашия документ, натиснете Duplex (Двустранен печат).
- 4 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

#### 🖉 Забележка

Може да запаметявате сканираща резолюция (сканиращ профил) за всеки адрес на електронна поща като номер за набиране с едно докосване или за скоростно набиране. (Вижте *Набиране и съхраняване на номера* в *Ръководство за потребителя*.)

## Сканиране към изображение

При избор на "Сканиране към изображение" документът ще бъде сканиран и изпратен директно на целевия Macintosh в мрежата. ControlCenter2 ще активира графичното приложение по подразбиране на определения Macintosh. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Изображение (например: Apple Preview) на стр. 199.)



- 2) Натиснете 📤 (Scan (Сканиране)).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изображение.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑥.
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете целевия Macintosh, на който желаете да изпратите. Натиснете ОК (Ок). Ако дисплеят ви подскаже да въведете PIN код, въведете 4-цифрения PIN код за целевия Macintosh от контролния панел.

Натиснете ОК (Ок).

#### 7 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

	Ŋ	3a	бел	іежка
_				

- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. (Вижте Изображение (например: Apple Preview) на стр. 199.)
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията.

## Сканиране към ОСК

При избор на опцията "Сканиране към OCR" документът се сканира и изпраща директно на целевия Macintosh през мрежата. ControlCenter2 ще активира Presto! PageManage, която ще конвертира документа в редактируем текстови файл, който ще се появи в приложението за текстообработка на определения компютър за преглед и редактиране. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте OCR (текстообработваща програма) на стр. 201.)

1	Заредете документа.
	опродето документа.

2 Натиснете (Scan (Сканиране)).

- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към РС. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете OCR.
   Натиснете ОК (Ок).
   Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
   Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на ⑤.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете целевия Macintosh, на който желаете да изпратите. Натиснете ОК (Ок). Ако дисплеят ви подскаже да въведете PIN код, въведете 4-цифрения PIN код за целевия

Macintosh от контролния панел. Натиснете **ОК (Ок)**.

Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

## 🖉 Забележка

Функцията Сканиране към ОСR е достъпна за английски, френски, немски, холандски, италиански, испански, португалски, датски, шведски, японски и китайски.

## Сканиране към файл

При избор на функцията "Сканиране към файл" можете да сканирате черно-бели или цветни документи и да ги изпращате директно през мрежата на определения от вас Macintosh. Файлът ще бъде записан в директорията и файловия формат, указани при конфигуриране на ControlCenter2 на определения Macintosh. Може да промените конфигурацията на сканиране. (Вижте Файл на стр. 203.)



Macintosh от контролния панел. Натиснете **ОК (Ок)**.

#### 7 Натиснете Start (Старт). Устройството стартира процеса на сканиране.

🖉 Забележка	a
-------------	---

- Ако искате сканираните данни да са цветни, изберете colour (цветен) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. Ако искате сканираните данни да са черно-бели изберете black and white (черно-бяло) в типа сканиране на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията. (Вижте Файл на стр. 203.)
- Ако желаете да промените името на файловете на сканираните документи въведете името на файла в частта File Name (Име на файла) на раздела Device Button (Бутон на устройство)на конфигурацията на ControlCenter2.
- Ако искате да промените големината на файла по подразбиране, изберете предпочитаната стойност, като движите лентата за превъртане на раздела Device Button (Бутон на устройство) на ControlCenter2 конфигурацията.

## Сканиране към FTP (Не е достъпно за DCP-8070D)

Когато изберете Scan to FTP (Сканиране към FTP), можете да сканирате черно-бял или цветен документ директно към FTP сървър, намиращ се в локалната мрежа или в интернет.

Нужната информация за използването на Сканиране към FTP може да се въведе с помощта на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхранение на информацията във FTP профил.



## 🖉 Забележка

Сканирането към FTP е налично, когато профилите на FTP сървъра са конфигурирани чрез уеб базирано управление.

За да използвате уеб базирано управление, въведете http://xxx.xxx.xxx.xxx/ (където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адресът на Вашето устройство) в браузъра си и тогава вече можете да конфигурирате или промените настройките в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в Administrator Settings (Настройки на администратора). Можете да конфигурирате до десет профила на FTP сървъри и да изберете кои номера на профили (от 1 до 10) да използвате за настройки на сканиране към FTP в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа).

#### Ø Забележка

Ако искате да намерите IP адреса на Вашето устройство, натиснете Menu (Меню) и изберете Печатай доклад, Мрежова конфиг, а след това натиснете Start (Старт) за отпечатване на справка за настройките на мрежата.

В допълнение към седемте налични имена на файлове, можете да запаметите две имена, дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на FTP Сървър Профил.

Изберете **FTP/Network Scan Settings** (Настройки на сканиране FTP/мрежа) в Web Based Management. В **Create a User Defined File Name** 

(Създаване на дефинирано от потребителя име на файл) въведете име на файл в едно от двете полета за дефиниране от потребителя и натиснете **Submit** (Изпращане). Максимум 15 знака могат да бъдат въведени във всяко от полетата за дефиниране от потребителя.





#### Конфигуриране на настройките по подразбиране на FTP

Можете да настроите Passive Mode (Пасивен Режим) OFF (Изкл.) или ON (Вкл.) в зависимост от Вашия FTP сървър и конфигурация на защитната стена. По подразбиране тази настройка е OFF (ИЗКЛ.). Можете да промените и номера на порта за достъп до FTP сървъра. Фабричната настройка е порт 21. В повечето случаи тези две настройки могат да останат настройки подразбиране.

- Въведете името, което искате да използвате за профила на FTP сървъра. Това име ще се изписва на екрана на устройството и може да съдържа до 15 знака.
- Host Address (Хост адресът) е името на домейна на FTP сървъра. Въведете Host Address (Хост адрес) (например ftp.example.com) (до 60 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- Въведете Username (Име на потребителя), което е регистрирано на FTP сървъра за устройството (до 32 знака).
- 4 Въведете Password (Парола) за достъп до FTP сървъра за потребителското име, което бе регистрирано (до 32 знака).
- 5 Въведете целевата папка на FTP сървъра, където ще бъде съхранен Вашият документ (например /brother/abc/) (до 60 знака).
- Озберете името на файла, което искате да използвате за сканирания документ. Можете да избирате измежду седем налични и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файла, което ще се използва за документа, ще бъде това, което изберете, плюс последните б цифри от flatbed/ADF скенеровия брояч, плюс разширението на файла (например, Estimate098765.pdf). Освен това, можете ръчно да въведете Име на Файл до 15 знака.
- Изберете качеството, с което да бъде сканиран документа от падащия списък. Можете да изберете Color 100 (Цвят 100), Color 200 (Цвят 200), Color 300 (Цвят 300), Color 600 (Цвят 600), Gray 100 (Сиво 100), Gray 200 (Сиво 200), Gray 300 (Сиво 300), B&W 200 (Черно-бяло 200) или B&W 200х100 (Черно-бяло 200х100).

8 От падащия списък изберете типа на файла за документа. Можете да изберете PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или JPEG за цветни документи или документи в сивиполутонове и PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или TIFF за черно-бели документи.

#### Сканиране към FTP с помощта на FTP Сървър профили

Заредете документа.

- 2) Натиснете 🕋 (Scan (Сканиране)).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към FTP. Натиснете ОК (Ок). Ако устройството Ви не поддържа двустранно сканиране, преминете на 6. Ако устройството Ви поддържа двустранно сканиране, преминете на (4).
- (4) Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- Б Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените FTP сървър профили. Натиснете ОК (Ок).
  - Ако профилът Сканиране към FTP е пълен, Вие автоматично ще отидете на Стъпка (9).
  - Ако профилът Сканиране към FTP не е пълен, например, не е избрано качество на сканиране или тип на файла, ще бъдете помолени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.
- 6 Изберете една от опциите по-долу:
  - Натиснете ▲ или ▼, за изберете Цветно 100 dpi, Цветно 200 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, Сиво 100 dpi, Сиво 200 dpi или Сиво 300 dpi.

Натиснете ОК (Ок) и отидете на 7.

■ Натиснете 🛦 или 🖲 за да изберете Ч&Б 200 dpi или Ч&Б 200х100 dpi.

Натиснете ОК (Ок) и отидете на 
В.

- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или JPEG. Натиснете ОК (Ок) и отидете на (9).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PDF, Сигурен PDF или TIFF. Натиснете ОК (Ок).

#### 🖉 Забележка

Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.



9 Извършете едно от следните действия:

- Ако желаете да започнете сканиране, натиснете Start (Старт) и преминете към стъпка (2).
- Ако искате да промените името на файла преминете на стъпка (0).

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете име на файл, което да използвате, и натиснете ОК (Ок). Натиснете Start (Старт) и отидете на

## 🖉 Забележка

Ако искате да промените името на файла ръчно преминете на Стъпка 🕕.

11) Натиснете ▲ или ▼, за да изберете <Ръчно>.

Натиснете ОК (Ок).

Въведете името на файла, което искате да използвате (до 32 знака) и натиснете **ОК (Ок)**. Натиснете **Start (Старт)**.

12 LCD дисплеят показва Свързване. Когато връзката с FTP сървъра е успешна, устройството ще започне да сканира.

## Сканиране към мрежа (Не е достъпно за DCP-8070D)

Когато изберете Scan to Network (Сканиране към мрежа), можете да сканирате черно-бял или цветен документ директно към CIFS сървър, намиращ се в локалната мрежа или в интернет. (Повече информация за CIFS сървърите прочетете в *Ръководство на мрежовия потребител*.)

Нужната информация за използването на Сканиране към мрежа може да се въведе с помощта на уеб базирано управление за предварително конфигуриране и съхранение на информацията във профил сканиране към мрежа. Профилът Сканиране към мрежа съхранява информация за потребители и настройки на конфигурация за използване в мрежа или в интернет.

#### 🖉 Забележка

Сканирането към мрежа е налично, когато профилите на сканиране към мрежа са конфигурирани чрез уеб базирано управление.

За да използвате уеб базирано управление, въведете http://xxx.xxx.xxx.xxx/ (където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адресът на Вашето устройство) в браузъра си и тогава вече можете да конфигурирате или промените настройките в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в Administrator Settings (Настройки на администратора). Можете да конфигурирате до десет профила Сканиране към мрежа и да изберете кои номера на профили (от 1 до 10) да използвате за настройки на сканиране към мрежа в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа).

В допълнение към седемте налични имена на файлове, можете да запаметите две имена, дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на профил Сканиране към мрежа.

Изберете FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа) в Web Based Management. В Create a User Defined File Name

(Създаване на дефинирано от потребителя име на файл) въведете име на файл в едно от двете полета за дефиниране от потребителя и натиснете **Submit** (Изпращане). Максимум 15 знака могат да бъдат въведени във всяко от полетата за дефиниране от потребителя.



MFC-XXXX	<ul> <li>Home Page</li> <li>Maintenan</li> <li>Lists/Repoi</li> <li>Find Device</li> <li>Find Device</li> <li>Network Control</li> </ul>	e Information ts tor Settings onfiguration	General Fax Set I-Fax S Copy S Printer USB Dia	tings ettings ettings Settings rect L/F	Br	other Solutions Cen
<b>A</b> 	Iministrator Settings Configue Parawood Web Settin FTF/Network Scan Profile Profile Name of Profile Name 7 Profile Name of Profile Name 7 Profile Name of Profile Name 7	ge ork Scan Settinge S rofile Name 3 Prof rofile Name 3 Prof	ecure Function Loc lie Name 4 Profile lie Name 9 Profile	k Name 5 Name 10		
	Profile Name O(Ne Profile Nam Host Addre	1WOFK) 10				
	Store Direc	tory				
	File Name		BRN001BAS	000954 🛩		
	Quality		Color 100	~		
	File Type		PDF	~		
	Use PIN for	authenticatio	n ⊙Off O	On		
	PIN Code		0000			
	Authentication Se	iting				
	Auth. Method	<ul> <li>Auto</li> </ul>	⊂Kerberos	○ NTLMv2		
	Username					
	If the user name is part of don user@domain domain\user	iain, please inpu	t the username	in one of the follo	wing styles.	
	Password					
	Retype Password					
	Kerberos Server Address					
		Cancel	Submit			
		Jancer	Sabrim			

#### Конфигуриране на настройките по подразбиране на сканиране към мрежа

- Изберете Network (Мрежа) в FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа) от раздела FTP/Network Scan Settings (Настройки на сканиране FTP/мрежа). Щракнете върху Submit (Изпращане).
- Изберете профила, който искате да конфигурирате в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа).
- Въведете името, което искате да използвате за профила на сканиране към мрежа. Това име ще се изписва на екрана на устройството и може да съдържа до 15 знака.
- Host Address (Хост адресът) е името на домейна на CIFS сървъра. Въведете Host Address (Хост адрес) (например ftp.example.com) (до 60 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- 5 Въведете целевата папка на CIFS сървъра, където ще бъде съхранен Вашият документ (например, /brother/abc/) (до 60 знака).
- Озберете името на файла, което искате да използвате за сканирания документ. Можете да избирате измежду седем налични и две дефинирани от потребителя имена на файлове. Името на файла, което ще се използва за документа, ще бъде това, което изберете, плюс последните 6 цифри от flatbed/ADF скенеровия брояч, плюс разширението на файла (например, Estimate098765.pdf). Освен това, можете ръчно да въведете Име на Файл до 15 знака.
- Изберете качеството, с което да бъде сканиран документа от падащия списък. Можете да изберете Color 100 (Цвят 100), Color 200 (Цвят 200), Color 300 (Цвят 300), Color 600 (Цвят 600), Gray 100 (Сиво 100), Gray 200 (Сиво 200), Gray 300 (Сиво 300), B&W 200 (Черно-бяло 200) или B&W 200х100 (Черно-бяло 200х100).

От падащия списък изберете типа на файла за документа. Можете да изберете PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или JPEG за цветни документи или документи в сивиполутонове и PDF, Secure PDF (Защитен PDF) или TIFF за черно-бели документи.

## 🖉 Забележка

Ако изберете Сигурен PDF, машината ще поиска да въведете 4-цифрена парола с числа от 1 до 9, преда да започне да сканира.

- 9 Ако искате да защитите профила, отметнете Use PIN for authentication (Използване на PIN за удостоверяване) и въведете 4-цифрен PIN номер в PIN Code (PIN код).
- Изберете метода на удостоверяване. Можете да изберете Auto, Kerberos или NTLMv2. Ако изберете Auto, методът на удостоверяване ще бъде намерен автоматично.
- Въведете Username (Име на потребителя), което е регистрирано на CIFS сървъра за устройството (до 32 знака).
- 12 Въведете Парола за достъп до CIFS сървъра (до 32 знака).
- (3) Ако искате да зададете адреса на сървъра Kerberos ръчно, въведете адреса на сървъра Kerberos (например, /brother/abc/) (до 60 знака).

#### Сканиране към мрежа с помощта на профили на сканиране към мрежа

Заредете документа.

- 2) Натиснете 🔁 (Scan (Сканиране)).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан. към мрежа или Скан.към мрежа. Натиснете ОК (Ок).
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1странно, 2стр (Д) или 2стр (К). Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените профилите. Натиснете ОК (Ок).
- 6 Ако отметнете Use PIN for authentication (Използване на PIN за удостоверяване) в FTP/Network Scan Profile (Профил на сканиране FTP/мрежа) в уеб-базираното управление, LCD дисплеят Ви подканя да въведете PIN номер. Въведете 4-цифровия PIN номер, а след това натиснете OK (Oк).
  - Ако профилът е пълен, автоматично ще преминете на стъпка (0).
  - Ако профилът не е пълен, например, не е избрано качество или тип на файла, ще бъдете подканени да въведете липсващата информация в следващите стъпки.



Натиснете Start (Старт).

## Как се задава нова настройка по подразбиране за големината на файла (за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща), сканиране към FTP и сканиране към мрежа)

Можете да направите своя настройка по подразбиране за големината на файла. За по-високо качество на сканиране изберете по-голям файл. За файл с по-малка големина изберете малката големина на файла.

#### 1 Натиснете Menu (Меню), 1.

- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Размер на файл. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете 1.Цветно или 2.Сиво. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Малък, Среден или Голям. Натиснете ОК (Ок).

#### 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

#### 🖉 Забележка

Не можете да избирате големина на файла, когато сканирате документ в черно-бяло. Чернобелите документи се запазват във файлов формат TIFF и данните не се компресират.

# Как се прави нова настройка по подразбиране за режима на двустранно сканиране

#### (само за сканиране към електронна поща (сървър за електронна поща))

Можете да направите своя настройка по подразбиране за режима на двустранно сканиране. Можете да изберете един от двата вида оформление - по дългата страна или по късата страна.

- Натиснете Menu (Меню), 1.
- 2 Натиснете 🛦 или ▼, за да изберете Скан-е на док.. Натиснете ОК (Ок).
- З Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Дуплекс скан-е. Натиснете ОК (Ок).
- 4 Натиснете **▲ или ▼, за да изберете** дълъг ръб или къс ръб. Натиснете ОК (Ок).
- 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

# Максимален капацитет на изходната тава на ADF (DCP-8070D, MFC-8370DN и MFC-8380DN)

Ако по време на работа се достигне максималната вместимост на изходната тава, устройството ще спре да сканира и на екрана ще се покаже 20 Гран. на лист.

Направете едно от следните неща:

- **За да изпратите към сървър сканираните до момента страници, натиснете** 1.Изпр..
- Изтрийте сканираните страници и натиснете 2.Изтр..

Ако изпратите сканираните вече страници и искате да изпратите останалите страници на сървър, махнете сканираните листи от изходната тава на ADF и натиснете **Start (Старт)**.

# 12 Дистанционна настройка (само за модели МФУ)

## Дистанционна настройка

Програмата **Remote Setup** (Дистанционно настройване) ви позволява да конфигурирате много настройки на устройството и мрежата от приложение на Macintosh. Когато влезете в това приложение, настройките на вашето устройство ще бъдат изтеглени автоматично на вашия Macintosh и ще се покажат на екрана на Macintosh. Ако променяте настройките, можете да ги качите директно на устройството.

## 🖉 Забележка

Иконата на приложението **Remote Setup** (Дистанционно настройване) е в **Macintosh HD/Library** (Библиотека)/**Printers** (Принтери)/**Brother/Utilities** (Помощни програми).



#### **OK** (OK)

Разрешава да стартирате зареждането на данни в устройството и да излезете от приложението за отдалечена настройка. Ако се появи съобщение за грешка, въведете отново правилните данни и натиснете **ОК** (OK).

#### ■ Cancel (Отмяна)

Разрешава да излезете от приложението за отдалечена настройка без да зареждате данните в устройството.

#### **Арріу** (Прилагане)

Разрешава да заредите данните в устройството, без да излизате от приложението за отдалечена настройка.

Print (Печат)

Разрешава да печатате избраните елементи на устройството. Данните не могат да бъдат отпечатани, докато не бъдат заредени на устройството. Натиснете **Apply** (Прилагане), за да заредите новите данни в устройството и щракнете върху **Print** (Печат).

Export (Извеждане)

Дава възможност да запазите настройката на текущата конфигурация във файл.

Import (Импортиране)

Разрешава да прочетете настройката от файл.

## 🖉 Забележка

- Можете да използвате бутона **Export** (Извеждане) за съхраняване на настройките за бързо набиране или на всички настройки за устройството.
- Ако е необходимо да промените устройството, което е регистрирано на вашия Macintosh по време на инсталацията на MFL-Pro Suite (виж *Ръководство за бързо инсталиране*), или ако мрежовата среда се е променила, трябва да посочите новото устройство. Отворете **Device Selector** (Селектор на устройство) и изберете новото устройство. (Само за мрежови потребители)
- Ако Secure Function Lock е включен, не можете да използвате Отдалечено Конфигуриране.

# Индекс

## В

A

RR-Scrint	3 DOWIM	6	130
DIVEOCIIPE	5 pc/killin		100

## С

ControlCenter2	-
Macintosh	196
ControlCenter3	
Windows <sup>®</sup>	. 64

## D

Device Selector	177,	218,	239
DeviceSelector		.177,	218

## Ρ

PaperPort™ 11SE (Windows <sup>®</sup> )	
OCR	62
импортиране	63
Presto! PageManager (Macintosh)	191, 193

## Д

Дистанционна настройка	
Macintosh	
Драйвер на PS принтер	
Macintosh	161
Windows <sup>®</sup>	
Драйвер на принтер	
Macintosh	144
Windows <sup>®</sup>	11
Драйвери	
Macintosh	
TWAIN	177
принтер	138
Windows <sup>®</sup>	
TWAIN	
WIA	43
принтер	2

## К

Компютър-факс в мрежа	
Macintosh (само изпращане)	

## Μ

Мрежово РС	ФАКС	
Windows®		114

## 0

Отдалечена	настройка		
Windows <sup>®</sup>		1	12

# С

Сканиране	
Macintosh	
OCR	193
Presto! PageManager	191, 193
в Macintosh	177
Клавиш за сканиране	184
Мрежа	218
Разделителна способност	180
Windows <sup>®</sup>	
ScanSoft™ PaperPort™	60
Клавиш за сканиране	51, 95
Мрежа	91
Разделителна способност	
Съвместим с WIA съвместим	43
Сканиране към FTP	
Macintosh	
Windows <sup>®</sup>	102

#### Φ

ΦΑΚC (PC-ΦΑΚC) Macintosh	
изпращане	
Windows <sup>®</sup>	
facsimile стил	
адресен указател	
група	
изпращане	
начална страница	
обикновен стил	
получаване	



Посетете ни в световната информационна интернет-мрежа http://www.brother.com/

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Предлагащите търговската марка Brother местни фирми или техните дилъри поддържат само закупените в държавата устройства.