Guía de configuración rápida



Antes de usar la impresora, lea esta Guía de configuración rápida para configurarla e instalarla correctamente.

IMPORTANTE

NO conecte aún el cable de interfaz.



Desembale la impresora y compruebe los componentes





- Extensión del soporte de la bandeja de salida cara abajo (extensión del soporte)
- 2 Panel de control
- 3 Ranura de alimentación manual
- 4 Cubierta de la ranura de alimentación manual
- 6 Bandeja de papel
- 6 Guía del papel de alimentación manual
- Interruptor de alimentación

- 8 Entrada de ventilación
- Oubierta superior
- 10 Bandeja de salida cara abajo
- (1) Cubierta trasera (bandeja de salida trasera)
- (2) Conector de alimentación de CA
- (3) Testigos de estado de la red (diodos emisores de luz, LED)
- Puerto 10/100BASE-TX (Ethernet)
- (5) Conector de la interfaz USB



SPA Versión 1

ADVERTENCIA

- En el embalaje de la impresora se utilizan bolsas de plástico. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de niños y bebés.
- Esta impresora es pesada, aproximadamente 41,9 lb. (19,0 kg). Para evitar lesiones, al menos dos personas deben levantar la impresora. Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando vuelva a bajar la impresora.



🖉 Nota

Mantenga un hueco mínimo alrededor de la impresora, como se muestra en la ilustración.



🖉 Nota

No se suministra el cable de interfaz como accesorio estándar. Debe adquirir el cable adecuado para la interfaz que vaya a utilizar (USB o Red).

Cable USB

- Asegúrese de utilizar un cable de interfaz USB 2.0 (tipo A/B) con una longitud inferior a 2 metros (6 pies).
- Cuando utilice un cable USB, asegúrese de conectarlo al puerto USB de su equipo y no a un puerto USB de un teclado o un concentrador USB sin alimentación.

Cable de red

Utilice un cable de par trenzado directo de Categoría 5 (o superior) para redes Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Símbolos utilizados en esta guía

	ADVERTENCIA	Las ADVERTENCIAS indican qué hacer para evitar posibles lesiones personales.
	AVISO	Las precauciones especifican procedimientos que ha de seguir o evitar para prevenir posibles daños leves.
0	IMPORTANTE	IMPORTANTE especifica procedimientos que ha de seguir o evitar para prevenir posibles daños a la impresora u otros objetos.
	Â	Los símbolos de peligro de descarga le advierten de una posible descarga eléctrica.
		Los iconos de superficies calientes le indican no tocar las piezas de la impresora que están calientes.
	Nota	Las notas le indican cómo responder a una situacin que surja o le proporcionan sugerencias sobre cómo funciona la operación actual con otras utilidades.
Q	Guía del usuario Guía del usuario en red	Indica una referencia a la Guía del usuario o a la Guía del usuario en red que se encuentran en el CD-ROM que se suministra con la impresora.



Saque el material de embalaje de la impresora

IMPORTANTE

- Guarde todos los materiales de embalaje y la caja de la impresora en caso de que tenga que transportar la impresora.
- NO enchufe todavía el cable de alimentación de CA.



- Retire la cinta de embalaje del exterior de la impresora.
- Abra completamente la cubierta superior levantándola con ayuda del asa 1.



C Retire el material de embalaje del interior de la impresora.





Instale los conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner

Desembale los cuatro conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner y agítelos suavemente de un lado a otro varias veces para distribuir el tóner de manera uniforme en el interior del conjunto.



Retire la cubierta protectora tirando de la pestaña como se muestra en la ilustración.



🖉 Nota

b

No toque la superficie del envoltorio. Podría contener polvo de tóner que podría mancharle las manos y la ropa.



IMPORTANTE

Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque la superficie de la unidad de tambor.



C Deslice los cuatro conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner en el interior de la impresora como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner en la ubicación correcta de acuerdo con la etiqueta de color de la impresora.



M - Magenta

Y - Amarili K - Negro

d

Cierre la cubierta superior de la impresora.





Cargue el papel en la bandeja de papel

 Saque la bandeja de papel completamente fuera de la impresora.



Mientras presiona la palanca verde de liberación de las guías de papel 1, deslice las guías del papel hasta el tamaño del papel que está cargando en la bandeja. Asegúrese de que las guías están correctamente encajadas en las ranuras.



C Airee bien la pila de papel para evitar atascos de papel y problemas de alimentación.



d

Coloque papel en la bandeja y compruebe que el papel queda por debajo de la marca indicadora de capacidad máxima 1. El lado en el que se va a imprimir debe estar orientado hacia abajo.



IMPORTANTE

Asegúrese de que las guías del papel toquen los lados del papel, de modo que la alimentación se realice correctamente.

Coloque firmemente la bandeja de papel en la impresora. Asegúrese de que queda completamente insertada dentro de la impresora.





Impresión de una página de prueba



Pulse Go. La impresora imprimirá una página de prueba. Compruebe que la página de prueba está impresa correctamente.



🖉 Nota

Esta función no estará disponible después del primer trabajo de impresión que envíe desde el PC.



Vaya a la página siguiente para instalar el controlador de impresora.



Elija su tipo de conexión





Para el cable de interfaz USB

Windows[®], vaya a página 10 Macintosh, vaya a página 12





Para una red cableada

Windows[®], vaya a página 14 Macintosh, vaya a página 18



Para usuarios de cable de interfaz USB



Instale el controlador de impresora y conecte la impresora al equipo

IMPORTANTE

NO conecte aún el cable de interfaz USB.



🖉 Nota

Si aparece el **Asistente para hardware nuevo** encontrado en el PC, haga clic en el botón Cancelar.



Apague el interruptor de alimentación de la impresora.



Asegúrese de que el cable de interfaz USB NO está conectado a la impresora; a continuación, comience la instalación del controlador de impresora. Si ya lo ha conectado, retírelo.



C Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión con derechos de administrador.)

C Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Elija el modelo de la impresora y el idioma.



🖉 Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla de menú.

Color Printer Utilities © HL-30400	CN
Menú superior	
Instala el controlador de impresora tras completarse la configuración	Instalar el controlador de impresora
inicial.	Statistalar + controladores/utilidades
	Documentación
	Brother Solutions Center
	Registro en línea
	Mormación de suministros



Haga clic en Usuarios de cable USB.



🖉 Nota

Para Windows Vista[®], cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.

🕡 Un pi	
Si usted inici	ó este programa, puede continuar.
2	Setup.exe InstallShield Software Corporation
Detalles	Cancel

Windows®



Cuando aparezca la ventana del Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



Retire la etiqueta que cubre el conector de la interfaz USB.



Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese de que la alimentación de la impresora está encendida.

Conecte el cable USB al conector USB de la impresora marcado con el símbolo 🛃 y, a continuación, conecte el cable al equipo. Haga clic en **Siguiente**.



Haga clic en Finalizar.

🖉 Nota

- Si desea registrar su producto en línea, marque **Realizar el Registro en línea**.
- Si no desea establecer la impresora como predeterminada, anule la selección de Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea desactivar el Monitor de estado, anule la selección de Activar Monitor de estado.

La	ı instalación ha finalizado
	La instalación del controlador ha finalizado
	Seleccione las acciones que se realizarán cuando finalice la instalación.
	🖵 Realizar el Registro en línea
	(Este servicio puede no estar disponible en todos los países.)
	Establecer como impresora predeterminada
	Activar Monitor de estado
	(Una herramienta de software para supervisar el estado del dispositivo y la noblicación de errores desde el PC.)
	< Arris



La instalación se ha completado.

🖉 Nota

Controlador de impresora de XML Paper Specification

El controlador de impresora de XML Paper Specification es el controlador más adecuado cuando se imprime desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en http://solutions.brother.com/. USB



Para usuarios de cable de interfaz USB



Conecte la impresora al Macintosh e instale el controlador

Retire la etiqueta que cubre el conector de la interfaz USB.



Conecte el cable USB al conector USB marcado con el símbolo i y, a continuación, conecte el cable al Macintosh.



IMPORTANTE

- NO conecte la impresora a un puerto USB de un teclado o a un concentrador USB sin alimentación.
- Conecte la impresora directamente al equipo.
- C Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.



C Encienda el Macintosh. Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.



 Haga doble clic en el icono HL3000 del escritorio. Haga doble clic en el icono Start Here. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



 Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla de menú.

111 00	CICCIEN
Color Printer Utilities © HL-3U	40CN
Menú superior	
Instala el controlador de impresora tras completarse la configuración	Instalar el controlador de impresora
inicial.	Documentación
	Brother Solutions Center
	Registro en línea
	Minformación de suministros

G Haga clic en Usuarios de cable USB y siga las instrucciones de la pantalla. A continuación, reinicie el Macintosh.



 El software de Brother buscará la impresora Brother. Mientras tanto, aparecerá la siguiente pantalla.





Macintosh

Seleccione la impresora que desee conectar y haga clic en **OK**.



j Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **OK**.





La instalación se ha completado.



Para los usuarios de cable de interfaz de red cableada



Para usuarios de impresora de red punto a punto



- 1 Enrutador
- 2 Impresora de red

🖉 Nota

- Si va a conectar la impresora a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de realizar la instalación o consulte la Guía del usuario en red del CD-ROM.
- Si está usando Firewall de Windows[®], o la función de cortafuegos de aplicaciones antispyware o antivirus, desactívelos temporalmente. Cuando se haya asegurado de que puede imprimir, configure el software siguiendo las instrucciones.

Conecte la impresora a la red e instale el controlador

Conecte el cable de interfaz de red al conector de red LAN marcado con un símbolo B y, a continuación, conéctelo a un puerto libre del concentrador.



Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.



C Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión con derechos de administrador.)

Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



🖉 Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

 Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla de menú.

Color Printer Utilities © HL-3040	CN
Menú superior	
Instala el controlador de impresora tras completarse la configuración	Instalar el controlador de impresora
inicial.	So Instalar + controladores/utilidades
	Documentación
	Brother Solutions Center
	Registro en línea
	MInformación de suministros

f Haga clic en Usuarios de cable de red.



🖉 Nota

Para Windows Vista[®], cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.

Si usted inició este programa, puede continuar. Setup.exe InstallShield Software Corporation	💔 Un pro				
	Si usted inició	i este programa, Setup.exe InstallShield So	puede continua ftware Corporat	ir. tion	
Detalles Continuar Cance	Detalles			Continuar	Cancelar

Cuando aparezca la ventana del Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



Seleccione Impresora de red punto a punto de Brother y haga clic en el botón Siguiente.



Seleccione **Buscar equipos en la red y elegir de la lista de equipos encontrados (Recomendado)**. También puede introducir la dirección IP o el nombre de nodo de su impresora. Haga clic en **Siguiente**.

Instalación del controlador de impresora Brother
Seleccionar impresora
Elija cómo localizará su equipo multifunción Brother en la red.
C Buscar equipos en la red y elegir de la lista de equipos encontrados (Recomendado)
C Especifique su equipo multifunción por su dirección (para usuarios avanzados).
Dirección IP
C Especifique su equipo multifunción por su nombre (para usuarios avanzados).
Nombre de nodo
< <u>Atrás</u> Siguiente > Cancelar

🖉 Nota

Ī

Para conocer el nombre de nodo y la dirección IP de su impresora, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte Imprima la página de configuración de la impresora en la página 22. Seleccione la impresora y haga clic en Siguiente.



🖉 Nota

Si la impresora tarda mucho tiempo (1 minuto aproximadamente) en aparecer en la lista, haga clic en **Actualizar**.

Haga clic en Finalizar.

🖉 Nota

- Si desea registrar su producto en línea, marque Realizar el Registro en línea.
- Si no desea establecer la impresora como predeterminada, anule la selección de Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea desactivar el Monitor de estado, anule la selección de Activar Monitor de estado.
- Si desactivó el software de cortafuegos personal (por ejemplo, Windows[®] Firewall), vuelva a activarlo.



Finalizar

La instalación se ha completado.

🖉 Nota

Controlador de impresora de XML Paper Specification

El controlador de impresora de XML Paper Specification es el controlador más adecuado cuando se imprime desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en http://solutions.brother.com/. Red cableada



Windows®



Para usuarios de impresora de red compartida



- 1 Equipo cliente
- 2 También conocido como "Servidor" o "Servidor de impresión".
- 3 TCP/IP o USB
- 4 Impresora

🖉 Nota

Si va a conectarse a una impresora compartida en su red, le recomendamos que pregunte a su administrador de sistema acerca de la cola o nombre compartido de su impresora antes de la instalación.

Instale el controlador y seleccione la cola de impresora o nombre compartido correctos

- Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión con derechos de administrador.)
- Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



🖉 Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**. Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla de menú.

Ø Macromedia Flash Player 8	
111 00 100	brother
Color Printer Utilities © HL-30400	
Menú superior	Instalar el controlador de impresora
Instala el controlador de impresora tras completarse la configuración inicial.	
	So Instalar + controladores/utilidades
	Documentación
	Brother Solutions Center
	Registro en línea
	Thformación de suministros
© 2001-2008 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved	Anterior Salir



Haga clic en Usuarios de cable de red.



🖉 Nota

Para Windows Vista[®], cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.



Cuando aparezca la ventana del Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.

Printer Driver Installer - InstallShield Wizard	
Contrato de licencia Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.	
Presione la tecla AV PÁG para ver el resto del acuerdo.	
Existence de concesión de loronica de usuaio final para SOFTWARE de Blorher IMPORTAINET, LE AD TESTINADAR HE E I presente construito de concesión de loronica de usuaio final ("EULA") es un contrato tomal emine el usuaio final y Elicitoria Industria, la usuaio, Taria ("EULA") es un contrato tomal emine a la usualo final y Elicitoria Industria, la usuaio, tradita ("Elicitad") estatutadas a púsica a bolcar "Naria" (SI) de este cuadro de dúdop, al puter "Ne" ["Elicitad" estatutadas a púsica a bolcar "Naria"] (SI) de las cuadro de dúdop, al puter "Ne" ["Elicitad") de las dante especimiente quedar vinculado por la usualenta, "Software" (SI) de las dantes especimiente quedar vinculado por contrator, no defendá la concesión de lacencia e SOFTWARE. En debio cuano estate a duditado pora user al SOFTWARE. En debio cuano estate a duditado pora user al SOFTWARE.	×
¿Acepta todos los términos del acuerdo de licencia? Si selecciona No, el programa de instalación se ceraraá. Para instalar Brother HL-XXXX, es necesario aceptar este acuerdo. InstalSifielo -	
< Altós Si No	

Windows[®]

Elija Impresora compartida de red y, a continuación, haga clic en Siguiente.



Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón **Aceptar**.

_		
a 豊重 E Jorno de red		
Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar	

🖉 Nota

Póngase en contacto con su administrador si no conoce la ubicación o el nombre de impresora en la red.



Haga clic en **Finalizar**.

🖉 Nota

- Si desea registrar su producto en línea, marque Realizar el Registro en línea.
- Si no desea establecer la impresora como predeterminada, anule la selección de Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea desactivar el Monitor de estado, anule la selección de Activar Monitor de estado.





La instalación se ha completado.

🖉 Nota

Controlador de impresora de XML Paper Specification

El controlador de impresora de XML Paper Specification es el controlador más adecuado cuando se imprime desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en http://solutions.brother.com/.

Red cableada



Para los usuarios de cable de interfaz de red cableada



Conecte la impresora al Macintosh e instale el controlador

Conecte el cable de interfaz de red al conector de red LAN marcado con un símbolo B y, a continuación, conéctelo a un puerto libre del concentrador.



Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.



C Encienda el Macintosh. Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.



 Haga doble clic en el icono HL3000 del escritorio. Haga doble clic en el icono Start Here. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



 Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla de menú.



Haga clic en Usuarios de cable de red y siga las instrucciones de la pantalla. A continuación, reinicie el Macintosh.



El software de Brother buscará la impresora Brother. Mientras tanto, aparecerá la siguiente pantalla.

○ 🖯 🖯 HL-3000 series	
Por favor espere	

Seleccione la impresora que desee conectar y haga clic en **OK**.

Elija la máquina que desea instalar. Vora: Si desea añadir su equipo manualmente, haga clic en el botón 'Panel de oreferencias Impresión y Fax'. Readadou de la basectada Brother HL-3040CN senes Red 192.16	00	HL-300	0 series	
Nota Si decea añadir su equipo manualmente, haga clic en el botón 'Panel de preferencias Impresión y Fax'. Nota de la constanta de la constan	Elija la máquina d	que desea instala	r.	
Brother HL-3040CN series Red 192.16	Nota: Si desea añadi preferencias Impres	r su equipo manualr ión y Fax".	mente, haga clic en el bi	otón "Panel de
Brother HL-3040CN series Red 192.16)	Nombre de la Im-		Conovién	Directión
	Brother HL-3040		Red	192.16



Red cableada

Macintosh

🖉 Nota

i

- Si hay más de una impresora del mismo modelo conectada a su red, la dirección MAC (dirección Ethernet) se mostrará después del nombre de modelo. También puede confirmar la dirección IP desplazándose hacia la derecha.
- Para conocer la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP de la impresora, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte Imprima la página de configuración de la impresora en la página 22.
- Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **OK**.

El proceso de instalación ha finalizado ahora. El controlador de impresora, BRAdmin Light y el Mor estado han sido instalados satisfactoriamente. ОК



La instalación se ha completado.

Red cableada

Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Windows[®])

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. También puede buscar productos Brother en un entorno TCP/IP, ver su estado y configurar ajustes básicos de red, tales como la dirección IP.

Para obtener más información sobre BRAdmin Light, visite http://solutions.brother.com/.

🖉 Nota

- Si requiere una administración de impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional, disponible para descargarse en <u>http://solutions.brother.com/</u>.
- Si está usando Firewall de Windows[®], o la función de cortafuegos de aplicaciones antispyware o antivirus, desactívelos temporalmente. Cuando se haya asegurado de que puede imprimir, configure el software siguiendo las instrucciones.

Instale la utilidad de configuración BRAdmin Light

🖉 Nota

La contraseña predeterminada para el servidor de impresión es '**access**'. Puede utilizar BRAdmin Light para cambiar esta contraseña.

Haga clic en Instalar + controladores/utilidades en la pantalla del menú.

	brother
Color Printer Utilities © HL-30400	CN
Menú superior	
Instala controladores opcionales, utilidades y herramientas de administración de red	Instalar el controlador de impresora
	Stores/utilidades
	Documentación
	Brother Solutions Center
	Registro en línea
	1nformación de suministros

Haga clic en BRAdmin Light y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

	CN L
Instalar + controladores/u	tilidadae
Littine este softwore nora la	BRAdmin Light
Utilice este software para la configuración inicial del dispositivo Brother conectado a la red.	Asistente de despliegue del controlador
buscar su producto Brother en la red,	Web BRAdmin
realizar la configuración básica de la red, como la dirección IP y ver el estado de su producto Brother desde	BRAdmin Professional
	Para usuarios de Linux®

🖉 Nota

Para Windows Vista[®], cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir**.



Configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light

🖉 Nota

d

Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en la red, no tiene que realizar la siguiente operación. El servidor de impresión obtendrá automáticamente su dirección IP.

Inicie BRAdmin Light. Buscará nuevos dispositivos de forma automática.

Buscando dispositivos	
Buscando en la red durante 6 segundos.	Detener la búsqueda
Nuevo dispositivo: 1 (Sin configurar	: 1)

Haga doble clic en el dispositivo no configurado.



 Seleccione STATIC para Método de arranque. Introduzca la Dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de acceso y, a continuación, haga clic en Aceptar.

figurar dirección TCP/IP	
Mecodo de arrange	ne
OKTATIC	
ODINISC	
ODHCP	
ORARP	
OBCOTP	
Dirección IP	192.168.1.2
Máscara de gubred	255.255.255.0
Buerta de acceso	0.7 2
Ac	aptar Cancelar Ayuda

La información de dirección se guardará en la impresora.

Para usuarios de red

Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS X)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. También puede buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, como una dirección IP desde un equipo con Mac OS X 10.3.9 o superior.

El software BRAdmin Light se instalará automáticamente cuando instale el controlador de la impresora. Si ya tiene instalado el controlador de impresora, no necesita volver a instalarlo. Para obtener más información sobre BRAdmin Light, visite http://solutions.brother.com/.

Configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light

ſ	Ø	Nota
∟		

- Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en la red, no tiene que realizar la siguiente operación. El servidor de impresión obtendrá automáticamente su dirección IP.
- Compruebe que tiene instalada la versión 1.4.2 o posterior del software de cliente de Java en su equipo.
- La contraseña predeterminada para el servidor de impresión es 'access'. Puede utilizar BRAdmin Light para cambiar esta contraseña.
- Haga doble clic en el icono Macintosh HD del Escritorio.



Seleccione Librería, Printers, Brother y, a continuación, Utilities.



Haga doble clic en el archivo
 BRAdmin Light.jar y ejecute el software.
 BRAdmin Light buscará nuevos dispositivos de forma automática.

•••• ••• ===	ö-	Cres Q	
Red Tiper Leopard TEMP REMOVABLE A HL5300 A	Examine Upinger	BRAdminLightHelp	Utilidad de instalación RésuppiyTool
Escritorio marual Aolicaciones Favoritos Documentos	DeviceSelector	ppp RemoteSetup	Server

C Haga doble clic en el dispositivo no configurado.

000	BRAdmin Light			
Archivo(1) Dispositivos(2	2) Control(3) Ayuda(4)			
Buscar 💦 Actu	<u>16</u> 📽 🏙			
nomore de nodo - pirece n IP	Estado del dispNombre del mo	Tipo de nodo	Ubicación	Contact
0x00:80:77:	Sin configurar			

e

f

Seleccione STATIC para Método de arranque. Introduzca la Dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de acceso y, a continuación, haga clic en Aceptar.

🔿 😑 🛛 Configur	ar dirección TCP/IP	
Método de arranqu	ie	
O AUTO		
STATIC		
O DHCP		
O RARP		
O BOOTP		
	,	
Dirección IP	192.168.1.2	
Máscara de subred	255.255.255.0	
Puerta de acceso	0.0.0.0	
	Aceptar Cancelar	

La información de dirección se guardará en la impresora.

Administración basada en Web (navegador Web)

El servidor de impresión Brother está equipado con un servidor Web que le permite controlar su estado o cambiar algunos de sus valores de configuración, utilizando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



- El nombre de inicio de sesión para el administrador es 'admin' (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y la contraseña predeterminada es 'access'.
- Se recomienda utilizar Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (o posterior) o Firefox 1.0 (o posterior) para Windows[®] y Safari 1.3 (o posterior) para Macintosh. Asegúrese que JavaScript y Cookies están activados en el navegador que utilice. Para utilizar un navegador web, necesitará saber la dirección IP del servidor de impresión. La dirección IP del servidor de impresión aparece en la página de configuración de la impresora.



a

Introduzca

http://dirección_ip_impresora/ en
su navegador.

(Donde dirección_ip_impresora es la dirección IP o el nombre de servidor de impresión)





Consulte el capítulo 10 de la Guía del usuario en red.

Reinicio de la configuración de red predeterminada de fábrica

Para reiniciar todas las configuraciones de red del servidor de impresión a sus valores de fábrica, siga los pasos descritos a continuación.

Pulse + o - para seleccionar Red.
 Pulse OK.

Red	
Pulse + o - para seleccionar Rest.a	fábrica

Res	t.a	fábrica	

C Vuelva a pulsar OK.

Pulse OK.

b

¿Rein impresora?

Imprima la página de configuración de la impresora

La página de configuración de la impresora enumera toda la configuración de la impresora, incluyendo la configuración de red. Para imprimir la página de configuración de la impresora:

Pulse + o - para seleccionar Info. equipo.
 Pulse OK.

Info. equipo

Vuelva a pulsar **OK**.

Config impresión

C Pulse **OK** de nuevo para imprimir la página de configuración de la impresora.

🖉 Nota

Si **IP Address** de la página de configuración de la impresora aparece como **0.0.0.0**, espere un minuto e inténtelo de nuevo.

Precauciones de seguridad

Uso seguro de la impresora

Si NO sigue estas instrucciones de seguridad, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, quemaduras o asfixia. Conserve estas instrucciones para consultarlas más tarde, y léalas antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

ADVERTENCIA



Dentro de la impresora hay electrodos de alta tensión. Antes de limpiar el interior de la impresora, asegúrese de desconectar el interruptor de encendido y de desenchufar la impresora de la toma de alimentación de CA.



A

NO toque el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace puede recibir una descarga eléctrica.



Asegúrese siempre de que la clavija esté insertada por completo.

En el embalaje se utilizan bolsas de plástico. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de niños y bebés.

NO utilice ningún tipo de sustancia inflamable, aerosol ni disolventes o líquidos orgánicos que contengan alcohol o amoniaco para limpiar el interior o el exterior de la impresora. Si lo hace puede provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Consulte el *Capítulo 6 de la Guía del usuario* para ver cómo limpiar la impresora.



NO utilice un aspirador para limpiar el tóner derramado. Si lo hace el polvo de tóner puede detonar en el interior del aspirador, con la posibilidad de iniciar un incendio. Limpie el polvo de tóner cuidadosamente con un paño seco y sin pelusa; deséchelo siguiendo la normativa local.

Limpieza del exterior de la impresora:

- Asegúrese de haber desenchufado la impresora de la toma de corriente AC.
- Utilice detergentes neutros. La limpieza con líquidos volátiles, tales como disolvente o bencina, dañará la superficie exterior de la impresora.
- NO utilice productos de limpieza que contengan amoniaco.

Otra información



Los rayos y las sobrecargas eléctricas pueden dañar este producto. Es recomendable utilizar un dispositivo de calidad contra sobrecargas de buena calidad en la toma de corriente CA, o desenchufar los cables durante las tormentas eléctricas.

Si la impresora ha estado en uso recientemente, es posible que algunas piezas internas estén excesivamente calientes. Cuando abra la cubierta superior o trasera (bandeja de salida trasera) de la impresora, NO toque las partes sombreadas que se muestran en la ilustración.



Interior de la impresora (Vista frontal)



Interior de la impresora (Vista posterior)

IMPORTANTE

NO retire o dañe las etiquetas de aviso situadas en el fusor o alrededor del mismo.



Otra información

Normativas

Interferencias de radio Este producto cumple la norma EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B.

Declaración de conformidad CE (sólo para la UE)



EC Declaration of Conformity

<u>Manufacturer</u> Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

<u>Plant</u> <u>Fran.</u> Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer Product Name : HL-3040CN Model Number :HL-30C

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied

Safety EN60950-1:2006 EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EMC EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 +A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by	:	Brother Industries, Ltd.
Date	:	10th September, 2008
Place	:	Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept.

Declaración de conformidad CE Fabricante

Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón

<u>Planta</u>

Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Declaramos que:

Descripción del producto	: Impresora de color
Nombre del producto	: HL-3040CN
Número de modelo	: HL-30C

cumple las disposiciones de las directivas aplicadas: directiva de baja tensión 2006/95/EC y directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/EC.

Estándares armonizados que se aplican:

Seguridad EN60950-1:2006

> EMC EN55022:2006 Clase B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Año en el que se aplicó por primera vez la marca CE: 2008

Expedido por	: Brother Industries, Ltd.
Fecha	: 10 de septiembre de 2
Lugar	: Nagoya, Japón

0 de septiembre de 2008

Declaración de conformidad con International ENERGY STAR[®]

El propósito del Programa International ENERGY STAR[®] es promover el desarrollo y popularización de equipos de oficina que consuman electricidad de manera eficaz. Como participante en el Programa International ENERGY STAR[®], Brother Industries, Ltd. manifiesta que este producto cumple las directrices del programa ENERGY STAR[®] para el consumo eficiente.



Directiva UE 2002/96/EC y EN50419



Este equipo está marcado con el símbolo de reciclado anterior. Significa que, al final de la vida útil del equipo, debe desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado y no ponerlo en el flujo normal de desechos domésticos sin clasificar. Esto será beneficioso para el medio ambiente de todos. (Sólo Unión Europea)

IMPORTANTE - Para su seguridad

Para asegurar el funcionamiento seguro del aparato, el enchufe eléctrico de tres patillas debe insertarse únicamente en una toma de red estándar de tres patillas con conexión a tierra adecuada. Los cables alargadores utilizados con esta impresora deben ser del tipo de tres patillas, y deben estar correctamente conectados para asegurar una correcta conexión a tierra. Los cables alargadores incorrectamente conectados pueden provocar lesiones personales y daños al equipo. El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la alimentación esté conectada a tierra y que la instalación sea completamente segura. Para su seguridad, en caso de duda acerca de la conexión a tierra, llame a un electricista cualificado. Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de CA dentro del rango indicado en la etiqueta de potencia de servicio. NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC. Si no está seguro, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Dispositivo de desconexión

Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de CA de fácil accesibilidad. En caso de emergencia, deberá desconectar el cable de la alimentación de la toma de corriente de CA para cortar completamente la corriente eléctrica.

Conexión a redes LAN



NO conecte este producto a una red LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Transporte de la impresora

Si por alguna razón debe transportar la impresora, embálela cuidadosamente para evitar que se produzcan daños durante el tránsito. Recomendamos guardar y utilizar el embalaje original. Además, sería conveniente contratar un seguro adecuado con el transportista.

AVISO

Al transportar la impresora, los conjuntos de UNIDAD DE TAMBOR y CARTUCHO DE TÓNER y el RECIPIENTE DE TÓNER RESIDUAL deben retirarse de la impresora y guardarse en una bolsa de plástico. Si no se retiran estos elementos ni se colocan en una bolsa de plástico antes del transporte, la impresora puede sufrir graves daños y LA GARANTÍA QUEDARÁ NULA Y SIN EFECTO.

Instrucciones de embalaje

Antes de volver a embalar la impresora, compruebe que tiene las siguientes piezas.



- Bolsas de plástico suministradas por el usuario; una para el recipiente de tóner residual y una para cada uno de los cuatro conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner
- 2 Cubiertas protectoras proporcionadas con el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner original
- 3 Material de embalaje para bloquear la unidad de correa

ADVERTENCIA

Esta impresora es pesada, aproximadamente 41,9 Ib. (19,0 kg). Para evitar lesiones, al menos dos personas deben levantar la impresora. Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando vuelva a bajar la impresora.

Desconecte el interruptor de encendido de la impresora y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de CA.



Abra completamente la cubierta superior y extraiga todos los conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner.



Coloque la cubierta protectora en cada uno de los conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner.



Introduzca cada conjunto en una bolsa de plástico y selle cada una de las bolsas completamente.



C Retire la unidad de correa sujetando el asa verde y levantando la unidad de correa hacia fuera de la impresora.



Retire el recipiente de tóner residual de la impresora, introdúzcalo en una bolsa de plástico y selle la bolsa completamente.



Otra información

 Vuelva a instalar la unidad de correa en la impresora.



Vuelva a instalar el material de embalaje original en la impresora.



Cierre la cubierta superior de la impresora.



Coloque el recipiente de tóner residual en la pieza de espuma de poliestireno.



Con la ayuda de otra persona, introduzca la impresora en la bolsa de plástico.

ī

Coloque la impresora y las piezas de espuma de poliestireno dentro de la caja. Coloque la parte delantera de la impresora de forma correspondiente a la marca "FRONT" en las piezas de espuma de poliestireno. Coloque la pieza de espuma de poliestireno para los conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner encima de la impresora.



Coloque el cable de alimentación y los conjuntos de unidad de tambor y cartucho de tóner en la pieza de espuma de poliestireno, como se muestra en la ilustración.



Coloque las dos bandejas de cartón encima de todo.





CD-ROM suministrado

Puede encontrar una variedad de información en el CD-ROM. Windows[®] Macintosh



Instalar el controlador de impresora Instala el controlador de la impresora.

🦥 Instalar + controladores/utilidades

Instala controladores opcionales, utilidades y herramientas de administración de red.

Documentación

Muestra la Guía del usuario y la Guía del usuario en red de la impresora en formato HTML. También puede ver las guías en formato PDF desde

l'ambién puede ver las gulas en formato PDF desde Brother Solutions Center.

La Guía del usuario y la Guía del usuario en red en formato HTML se instalarán automáticamente cuando instale el controlador. Haga clic en **Inicio**,

Todos los programas¹, la impresora y, a continuación, en **Guía del usuario en formato HTML**. Si no desea instalar la Guía del usuario, seleccione **Configuración personalizada** en **Instalar el controlador de impresora** y no seleccione **Guías del usuario en formato HTML** cuando instale el controlador.

¹ **Programas** para usuarios de Windows[®] 2000

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center

(<u>http://solutions.brother.com/</u>) es un punto de referencia para todas las necesidades de asistencia de su impresora. Descargue las actualizaciones más recientes de los controladores y utilidades para su impresora, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca soluciones acerca de la impresora.

Registro en línea

Registre su producto en línea.

🤍 Información de suministros

Visite nuestro sitio web para suministros originales/auténticos de Brother en http://www.brother.com/original/.

🖉 Nota

Para usuarios con discapacidades visuales, hemos preparado un archivo HTML en el CD-ROM: readme.html. Este archivo puede ser leído por el software de "texto a voz" Screen Reader.

Reader a controlador de impresora Controlador de impresora Carden de Start Here Fradme.html Halloo Start Here Halloo Start Here Controlador de impresora Controlador de impresora

Instalar el controlador de impresora Instala el controlador de la impresora.

Documentación

Muestra la Guía del usuario de la impresora en formato HTML.

También puede ver la Guía del usuario en formato PDF desde Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center Brother Solutions Center

(http://solutions.brother.com/) es un punto de referencia para todas las necesidades de asistencia de su impresora. Descargue las actualizaciones más recientes de los controladores y utilidades para su impresora, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca soluciones acerca de la impresora.

💐 Registro en línea

Registre su producto en línea.

🤍 Información de suministros

Visite nuestro sitio web para suministros originales/auténticos de Brother en <u>http://www.brother.com/original/</u>.

Otra información

Panel de control



Testigo Data

Encendido: los datos están en la memoria de la impresora.

Parpadea: recibiendo / procesando datos. Apagado: no quedan datos en la memoria.

2 Testigo Error

Parpadea: hay un problema con la impresora. (Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre la solución de problemas.) Apagado: no hay ningún problema con la impresora.

3 Botones de menú

+: se desplaza hacia delante por los menús y opciones disponibles.

-: se desplaza hacia atrás por los menús y opciones disponibles.

OK: selecciona el menú del panel de control. Ajusta el menú y los parámetros seleccionados. **Back**: vuelve atrás un nivel en la estructura de menús.

4 Botón Secure Print

Imprime los datos guardados en la memoria cuando introduce una contraseña de cuatro dígitos.

5 Botón Cancel

Detiene y cancela la operación de la impresora en curso.

6 El botón Go

Realiza una pausa y continúa la impresión / Recupera errores / Reimprime



Para obtener información más detallada sobre el panel de control, consulte el capítulo 3 de la Guía del usuario en el CD-ROM.

Opciones y consumibles

Opciones

La impresora tiene el siguiente accesorio opcional. Puede aumentar las capacidades de la impresora añadiendo este elemento.

Para obtener más información sobre la memoria SO-DIMM compatible, visite http://solutions.brother.com/.



Para obtener información sobre la instalación de memoria SO-DIMM, consulte el capítulo 4 de la Guía del usuario en el CD-ROM.

Memoria SO-DIMM		
Puede ampliar la memoria montando un módulo de memoria (módulo SO-DIMM de 144 contactos).		

Consumibles

Cuando aparezcan los siguientes mensajes en el visor LCD, prepare un nuevo consumible para sustituir uno de la impresora.

Tóner bajo	Fin	tamb	or p	próz.
Fin corr pronto	Rec.	res	casi	i fin

Cuando llegue el momento de sustituir los consumibles, aparecerán los siguientes mensajes en el visor LCD.

Sustituir tóner	Cambiar tambores
Cambie correa	Cambie rec.resid

Cuando llegue el momento de sustituir consumibles, el LCD del panel de control le indicará que hay un error. Para obtener más información sobre los consumibles de su impresora, visite <u>http://www.brother.com/original/</u> o póngase en contacto con su distribuidor de Brother.

Cartuchos de tóner	Unidades de tambor		
Unidad de correa (BU-200CL)	Paquete de tóner residual (WT-200CL)		
A CONTRACT OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER O			

Q

Para obtener detalles sobre la sustitución de consumibles, consulte el capítulo 5 de la Guía del usuario en el CD-ROM.

Marcas registradas

Brother y el logotipo de Brother son marcas comerciales registradas; BRAdmin Light y BRAdmin Professional son marcas comerciales de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. Apple, Macintosh y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Firefox es una marca comercial o una marca comercial registradas de Mozilla Foundation en EE.UU. y/o en otros países. ENERGY STAR es una marca registradas en EE.UU.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Compilación y publicación

Esta guía ha sido compilada y publicada bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso. Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación. Este producto está diseñado para su utilización en un entorno profesional.

Copyright e información de licencia

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC.

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ELMIC WESCOM,INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Este producto incluye el software RSA BSAFE Cryptographic de RSA Security Inc.

Portions Copyright de perfiles ICC 2003 por la European Color Initiative, www.eci.org. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

