Antes de utilizar a máquina

Introduza o CD-ROM fornecido para o Windows[®] 7. Para instalar a máquina e o controlador de impressora, siga os passos indicados no Guia de Instalação Rápida em conjunto com a informação incluída nesta folha.

Instruções de instalação

Se aparecer a caixa de diálogo do **Controlo de Conta de Utilizador** no seu computador durante a instalação do controlador de impressora ou do BRAdmin Light para Windows[®], clique em **Sim**. Em seguida, avance para o passo seguinte indicado no Guia de Instalação Rápida.

Instalação do controlador de impressora

Para utilizadores de ligação USB, paralela ou de interface de rede com fios:



Para utilizadores de rede sem fios:



Requisitos do computador

Plataforma de computador e versão de sistema operativo ¹	Frequência mínima do processador	Mínimo de RAM	RAM recomendada	Espaço disponível no disco rígido
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 ou equivalente CPU com suporte de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	50 MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 ou superior.

Instalação do BRAdmin Light para Windows[®]



Acerca do Monitor de Estado

Ecrã do Monitor de Estado

Se tiver configurado o **Monitor de estado** como um **Indicador na barra de tarefas**, poderá encontrar o botão a na barra de tarefas.

Para ver o ícone do **Monitor de estado** na barra de tarefas, clique no botão . O ícone do **Monitor de estado** aparecerá na pequena janela. Em seguida, arraste o ícone 🔮 para a barra de tarefas.

