Brugere af Windows[®] 7

Før maskinen tages i brug

Isæt den medfølgende cd-rom med Windows[®] 7. Følg trinene i din Hurtig installationsvejledning, og følg vejledningen på dette ark for at konfigurere maskinen og installere printerdriveren.

Vejledning til installation

Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti** eller BRAdmin Light til Windows[®] vises på computeren, mens printerdriveren installeres, skal du klikke på **Ja**. Fortsæt derefter til det næste trin i din Hurtig installationsvejledning.

Installation af printerdriver

Brugere af USB-kabel, parallelkabel eller kabelbaseret netværk:



Brugere af trådløst netværk:



Computerkrav

Computerplatform og operativsystem ¹	Minimum processorhastighed	Minimum RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende CPU, der understøtter 64 bit (Intel [®] 64 eller AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 eller derover.

Installation af BRAdmin Light til Windows®



Om Statusmonitor

Visning af Statusmonitor

Hvis du har angivet **Statusmonitor** som **Indikator på proceslinjen**, vises knappen **a** muligvis på proceslinjen.

Klik på knappen a for at få vist ikonet for **Statusmonitor** på proceslinjen. Ikonet for **Statusmonitor** vises i det lille vindue. Ikonet kan derefter trækkes til proceslinjen.

