For Windows[®] 7-brukere

Før du bruker maskinen

Sett inn medfølgende CD-ROM for Windows[®] 7. For oppsett av maskinen og installasjon av skriverdriveren, følger du trinnene i hurtigstartguiden sammen med informasjonen på dette arket.

Instrukser for installasjon

Hvis dialogboksen **Brukerkontokontroll** vises på datamaskinen under installasjonen av skriverdriveren eller BRAdmin Light for Windows[®], klikker du på **Ja**. Deretter går du videre til neste trinn i hurtigstartguiden.

Installasjon av skriverdriver

For brukere med USB-, parallelt- og kablet nettverksgrensesnitt:



For brukere av trådløst nettverk:



Datamaskinkrav

Datamaskinplattform og	Minimum prosessorhastighet	Minimum	Anbefalt	Tilgjengelig plass
versjon av operativsystemet ¹		RAM	RAM	på harddisk
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel [®] 64 eller AMD64)- støttet CPU	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 eller senere.

Installasjon av BRAdmin Light for Windows ${}^{\textcircled{R}}$



Om Statusovervåkning

Visning av Statusovervåkning

Hvis du har satt **Statusovervåkning** som en **Indikator på oppgavelinjen**, kan du finne aknappen på oppgavelinjen.

For å vise **Statusovervåkning**-ikonet på oppgavelinjen, klikk på solver våkning vises i det lille vinduet. Dra deretter og -ikonet til oppgavelinjen.

