Преди да използвате машината

Поставете доставения с устройството компактдиск CD-ROM за Windows[®] 7. За настройка на устройството и инсталиране на драйвера на принтера следвайте стъпките в "Ръководство за бързо инсталиране" и информацията на този лист.

Указания за монтаж

Ако по време на инсталирането на драйвера на принтера или на BRAdmin Light за Windows[®] на компютъра Ви се появи диалоговият прозорец **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Да**. След това преминете на следващата стъпка от "Ръководство за бързо инсталиране".

Инсталиране на драйвера на принтера

За потребителите на USB и паралелен интерфейсен кабел, и интерфейсен кабел за жична мрежа:



■За потребителите на безжична мрежа:



Изисквания към компютъра

Инсталиране на BRAdmin Light за Windows[®]



Относно "Следене на състоянието"

Показване на "Следене на състоянието"

Ако сте настроили Следене на състоянието като Индикатор в лентата със задачи, можете да намерите бутона на лентата със задачи.

За да се вижда иконата Следене на състоянието на лентата със задачи, натиснете бутона . Иконата Следене на състоянието ще се появи на малкия прозорец. След това изтеглете иконата 🔮 в лентата със задачи.



Фабрична настройка на HL-2035

В "Ръководство за потребителя" се казва, че фабричната настройка на **Следене на състоянието** е ИЗКЛЮЧЕНО, което не е правилно за потребителите на Windows[®] 7. Фабричната настройка на **Следене на състоянието** е ВКЛЮЧЕНО.

Забележка: не всички модели се предлагат във всички страни.

Компютърна платформа и версия на операционната система ¹	Минимална скорост на процесора	Минимален RAM	Препоръчителен RAM	Налично свободно пространство на твърдия диск
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 или еквивалент 64-битов (Intel [®] 64 или AMD64) процесор	1 GB (32-бита) 2 GB (64-бита)	1 GB (32-бита) 2 GB (64-бита)	50 MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 или по-нова.