Pro uživatele Windows[®] 7

Před použitím zařízení

Vložte dodaný CD-ROM Windows[®] 7. Pro nastavení zařízení a instalaci ovladače tiskárny postupujte podle pokynů ve Stručném návodu k obsluze a podle údajů v této příručce.

Pokyny k instalaci

Pokud se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů** během instalace ovladače tiskárny nebo BRAdmin Light pro systém Windows[®], klepněte na **Ano**. Poté pokračujte dalším krokem ve Stručném návodu k obsluze.

Instalace ovladače tiskárny

Pro uživatele kabelů USB, paralelních a kabelových síťových rozhraní:



Pro uživatele bezdrátové sítě:



Systémové požadavky

Instalace BRAdmin Light pro Windows®



O sledování stavu

Zobrazení sledování stavu

Pokud jste nastavili **Sledování stavu** jako Indikátor na panelu úloh, naleznete tlačítko na hlavním panelu.

Pokud chcete zobrazit ikonu **Sledování stavu** na hlavním panelu, klepněte na tlačítko a. Ikona **Sledování stavu** se zobrazí v malém okně. Poté přetáhněte ikonu a na hlavní panel.



Tovární nastavení HL-2035

Příručka uživatele uvádí, že továrně nastavené Sledování stavu je VYP, což neplatí pro uživatele Windows[®] 7. Tovární nastavení Sledování stavu je ZAP.

Poznámka: Ne všechny modely jsou k dispozici ve všech zemích.

Počítač a verze operačního	Minimální rychlost procesoru	Minimální	Doporučená	Dostupné místo
systému ¹		RAM	RAM	na pevném disku
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 nebo ekvivalent 64-bit (Intel [®] 64 nebo AMD64) CPU	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	50MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 nebo vyšší.