Per gli utenti di Windows[®] 7

Operazioni preliminari

Inserire il CD-ROM per Windows[®] 7 in dotazione. Per impostare la macchina e installare il driver della stampante, seguire i passaggi indicati nella Guida di installazione rapida insieme alle informazioni contenute in questo foglio.

Istruzioni per l'installazione

Se sul computer viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente** durante l'installazione del driver e del software o di BRAdmin Light per Windows[®], fare clic su **Si**. Procedere quindi al passaggio successivo indicato nella Guida di installazione rapida.

Installazione del driver e del software



Installazione di BRAdmin Light per Windows[®]



🖉 Nota

Se viene visualizzata una delle seguenti schermate, fare clic sulla casella di controllo e fare clic su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

• Pr	rotezione di Windows
Inst	tallare questo software di dispositivo?
	Within Brother Stampanti Autore: Brother Industries, Itd.
	Condiders sempre attendibile il software proveniente da "Brother Industrice, Itd.".
	È consigliabile installare solo driver provenienti da autori considerati attendibili. Come determinare quale software di
•	dispositivo può essere installato senza pericoli
Ľ	disposibio può essere installato senza periodi
- Po	dispozičivo put escre indultato zena periodi ostazione di Windows
- Po Inst	disasifu pukaser indalitis seisa entosis entosise di Windows tallare questo software di dispositivo?
Pro Pro	decodre p.o. form: Initiality song process enterore & Weshers E. State of the source of dispositivo? Ealier openets obtainer of dispositivo? Statere bretherlockets, M. State of the source of the sou
Inst	describes pair familiar laining particul estance di Madone di dispositivo? ■ Anne famili poposito di espainte estanticato Anne famili poposito di espainte estanticato Anne famili poposito di espainte estanticato Considere ampre attractato di administra Considere appresentativo di administra Considere appresentativo di administra battati la mandatere battati la mandatere

Informazioni sul controllo dello stato

Display del controllo dello stato

Per modelli laser/LED:

Se durante l'installazione si attiva l'opzione Abilita Controllo stato, sulla barra delle applicazioni viene visualizzato il pulsante o l'icona Controllo dello stato.

Per modelli a getto di inchiostro:

L'impostazione iniziale del **Controllo dello stato** è ATTIVA e sulla barra delle applicazioni viene visualizzato il pulsante o l'icona **Controllo dello stato**.

Per visualizzare l'icona **Controllo dello stato** sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante . L'icona **Controllo dello stato** verrà visualizzata nella finestra piccola. Trascinare quindi l'icona 🔮 sulla barra delle applicazioni.



Requisiti minimi di sistema e funzioni software del PC supportate								
Sistema operativo ¹	Funzioni supportate	Processore minimo	RAM minima	RAM consigliata	Spazio necessario sul disco rigido			
					Per i driver	Per le applicazioni		
Windows [®] 7 ²	Stampa, Scansione, PC-FAX ³ , Disco removibile ⁴	Intel [®] Pentium [®] 4 o equivalente CPU supportata a 64 bit (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	650 MB	530 MB		
1 Microsoft [®] Inter	met Explorer [®] 5.5 o superio	re.						
 Per WIA, risoluzione 1200 x 1200 dpi. La utility scanner di Brother consente un'ottimizzazione fino a 19200 x 19200 dpi. La funzione PC-FAX consente l'invio di fax solo in BN. Disco removibile è una funzione di PhotoCapture Center[®]. 			Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito Web <u>http://solutions.brother.com/</u> . Tutti i marchi commerciali, i nomi dei marchi e dei prodotti appartengono alle rispettive società.					

Requisiti del computer