brother (E LX6274013 DAN Trykt i Kina

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.



Hurtig installationsvejledning **DCP-J125**

Årsta	al:20 <u>′</u>	<u>1</u> 0	
1	2	3	$\overline{\langle X \rangle}$
4	5	6	
7	8	9	$\langle \rangle$
	0		OK
()		1 4	0.50040)

brother® LX6274013

Få inspiration. Dobbeltklik på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebor websted med mange ideer og ressourcer til privat og professionel brug. Få inspiration. Dobbeltklik på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet for at få adgang til et GRATIS

Før du	installerer	Installer MFL-Pro S	uite			
9	 a. Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder. VIGTIGT! 	a. Sæt den med installations- cd-rom-dreve Vælg dit spro	Ifølgende cd-rom i et. og. b. Klik på I Suite , o accepte	nstaller MFL-Pro g klik på Ja, hvis du rer licensaftalerne.	Følg vejledningen på skærmen, til dette skærmbillede vises:	
	 Sæt IKKE USB-kablet i endnu. Du kan finde de seneste drivere og flere oplysninger på adressen <u>http://solutions.brother.com/</u> Luk eventuelle åbne programmer. Skærmbilledet kan variere afhængigt af dit operativsystem. Når skærmbilledet Brugerkontokontrol vises i Windows Vista[®] og Windows[®] 7, skal du klikke på Tillad eller Ja. 	Bemærk! Hvis Brother-s vises automati gå til Denne c (Computer), c på cd-rom-ikon derefter dobbe start.exe.	kærmen ikke isk, skal du omputer lobbeltklikke net og eltklikke på	n Centrer ® Proc Minister Proc Min	Image: State Stat	
				L	ldfør og gen	
	 d. Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Tr forsigtigt scannerlågets støtte ned ②, og lu scannerlåget ③. 	ryk uk Installationen fortsætter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen.	f. Når skærmbillede vises, skal du klik internettet for at og følge instruktio Du kan også se b dokumentations-o	et Brugsanvisninger ke på Se vejledninger på downloade en vejledning onerne på skærmen. rugsanvisningerne på ed-rom'en.	12 ^{a. k}	
		Annuller IKKE nogen af skærmbillederne. Det kan tage nogle få minutter, før installationen	g. Når skærmbillede vises, skal du fore instruktionerne på	et Online-registrering etage dine valg og følge å skærmen.		
		er gennemført.	h. Hvis du ikke vil in standardprinter, s Vælg standardpr	dstille din maskine som kal du fjerne markeringen i rinter .	L	
Installe	er valafrie programmer fra	Reallusion. Inc			Installe	
13	FaceFilter Studio er et let anvendeligt program til udskrivning af fotos til kant. FaceFilterStudio kan du også redigere o fotodata og tilføje fotoeffekter, som f.eks	Med dine s. • Computeren skal være tændt	og uttot a. Åbn hovedmer cd-rom'en ud o ved at dobbelth rodmappen.	nuen igen ved at tage installations- og derefter sætte den i igen eller klikke på start.exe -programmet fra	14	
	reduktion af røde øjne eller forbedring a hudfarve. BookScan Enhancer -softwaren kan ko dine scannede bogbilleder automatisk.	af internettet. • Husk at logge på med administratorrettigheder.	b. Cd-rom-hoved derefter på Yd C. Klik på knappe	 b. Cd-rom-hovedmenuen vises. Vælg dit sprog, og klik derefter på Yderligere programmer. c. Klik på knappen for det program, du ønsker at 		
	Whiteboard Enhancer-softwaren rense forbedrer tekst og billeder fra fotos, du h taget af dit whiteboard.	er og har	installere. d. Gå tilbage til s	installere. d. Gå tilbage til skærmbilledet Yderligere programmer		
			for at installere	flere programmer.		
or WaC	installerer	S	æt USB-kablet i			
9	Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder. • Du kan fi flere oply du bruge http://sol • Brugere skal opg 10.6.x.	I inde de seneste drivere og ysninger om den Mac OS X, er, på adressen <u>lutions.brother.com/</u> af Mac OS X 10.4.0 til 10.4.10 radere til Mac OS X 10.4.11 -	a. Løft scannerlå det låses fast i stilling.	get, til åben	b. Slut US USB-po markere symbol sidder i som vis	
		Installer MF	L-Pro Suite			
	u. Løtt scannerläget for at frigøre låsen () .		sæt den medfølgende b. installations-cd-rom i	ikonet Start Here		

http://www.brother.com/creativecenter/

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

