## brother (E LX6274018 POR Impresso na C



Antes de poder utilizar o aparelho, leia este Guia de Instalação Rápida para o instalar e configurar correctamente.

f. Prima Parar/Sair.

LCD.



## Guia de Instalação Rápida **DCP-J125**

brother LX6274018 Inspire-se. Clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no seu ambiente de trabalho para aceder a um website GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.

## 6

Antes de	instalar	Instalar o	MFL-Pro Suite				
10	<ul> <li>a. Verifique se o computador está ligado e se iniciou a sessão com direitos de administrador.</li> <li>c. IMPORTANTE</li> <li>NÃO ligue ainda o cabo USB.</li> <li>Para obter informações e os controladores mais recentes, consulte <u>http://solutions.brother.com/</u></li> <li>Feche todas as aplicações.</li> <li>O ecrã pode diferir de acordo com o sistema operativo utilizado.</li> <li>Para Windows Vista® e Windows® 7, quando o ecrã Controlo de Conta de Utilizador aparecer, clique em Permitir ou Sim.</li> </ul>	11	<ul> <li><b>a.</b> Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Seleccione o idioma.</li> <li><b>imital Nota</b></li> <li><b>imital Nota</b></li> <li>Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá a O meu computador (Computador), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em start.exe.</li> </ul>	b. C M S C	<text></text>	C. Siga ecrã apar	as instruções do até que este ecră eça: edustru de injessio truter adjustru de injessio truter adjustru de injessio truter expension
						Con	cluir e rei
d	Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Com cuidado, desça o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.	<ul> <li>e. A instalaçã automatica</li> <li>os ecrãs o aparecem</li> <li>IMPOR</li> <li>NÃO car ecrãs.</li> <li>A instala alguns n</li> </ul>	ão prossegue amente.       f.         de instalação sequencialmente.       g         CTANTE ncele nenhum dos ação pode demorar ninutos a concluir.       g	Quando ap Utilizador se pretend instruções os manuai Quando ap efectue a s do ecrã. Se não pre como impr selecção d predefinid	parecer o ecrã <b>Manuais do</b> , clique em <b>Ver manuais na Web</b> ler transferir os manuais e siga as do ecrã. Também pode consultar s no CD-ROM da documentação. Darecer o ecrã <b>Registo online</b> , sua selecção e siga as instruções etender especificar o aparelho essora predefinida, retire a le <b>Estabelecer como impressora</b> <b>la</b> .	1	3 a. Cli rei
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
FaceFilterStudio é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias se margens. O FaceFilter Studio permite ainda editar dados fotográficos e acrescentar efeit às fotografias, como, por exemplo, a reduçã olhos vermelhos ou o melhoramento do tom pele.O software BookScan Enhancer corrige automaticamente as imagens digitalizadas o livros.O software Whiteboard Enhancer limpa e melhora o texto e as imagens das fotografia		<ul> <li>cil</li> <li>cil&lt;</li> <li>cil</li> <li>cil&lt;</li> <l< td=""><td>A Realiusion, inc TANTE Tho tem de estar o e ligado ao ador. utador tem de estar a Internet. ue-se de que iniciou o com direitos de strador.</td><td colspan="3"><ul> <li><b>1C</b></li> <li><b>a.</b> Abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM de instalação ou clicando duas vezes na aplicação start.exe a partir da pasta de raiz.</li> <li><b>b.</b> Aparece o Menu superior do CD-ROM. Seleccione o idioma e clique em Aplicações adicionais.</li> <li><b>c.</b> Clique no botão da aplicação que pretende instalar.</li> <li><b>d.</b> Volte ao ecrã Aplicações adicionais para instalar.</li> </ul></td><td><b>15</b></td></l<></ul>	A Realiusion, inc TANTE Tho tem de estar o e ligado ao ador. utador tem de estar a Internet. ue-se de que iniciou o com direitos de strador.	<ul> <li><b>1C</b></li> <li><b>a.</b> Abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM de instalação ou clicando duas vezes na aplicação start.exe a partir da pasta de raiz.</li> <li><b>b.</b> Aparece o Menu superior do CD-ROM. Seleccione o idioma e clique em Aplicações adicionais.</li> <li><b>c.</b> Clique no botão da aplicação que pretende instalar.</li> <li><b>d.</b> Volte ao ecrã Aplicações adicionais para instalar.</li> </ul>			<b>15</b>
	quadro.			mais ap	licações.		
Para Mac	OS X						
Antes de	instalar		Ligar o ca	bo US	В		
10	<ul> <li>Verifique se o aparelho e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.</li> <li>Para obt controla Mac OS <u>http://so</u></li> <li>Os utiliza 10.4.0 a actualiza - 10.6.x.</li> </ul>	ANTE er informações e os dores mais recentes pa X que está a utilizar, co <u>lutions.brother.com/</u> adores de Mac OS X 10.4.10 tem de efectuar içao para Mac OS X 10	ara o onsulte r a .4.11	<b>a.</b> Levante digitaliz na posi	e a tampa do cador até a fixar ção de aberta.		<b>b.</b> Ligue o à tomad assinala o símbo tomada se no ini aparelho a figura.
		In	stalar o MFL-Pro S	Suite			
d.	Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Com cuidado, desça o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.		a. Introduza o Clinstalação for unidade de Cl	D-ROM de necido na D-ROM.	b. Clique duas vezes no ícone Start Here OSX (Começar aqui OSX).	2 ML RO Solar San Here OX Documentation	Putter Support

1 http://www.brother.com/creativecenter/

O que é a Innobella™? A Innobella  $\ensuremath{^{\rm TM}}$  é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. innobella™ deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de

impressão "belos" e "duradouros".

