brother (Camo sa EC)



Вариант 0

Преди да използвате това устройство за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране, за да настроите и монтирате устройството. За да прочетете Ръководство за бързо инсталиране на други езици, посетете http://solutions.brother.com/. Забележка: Не всички модели се предлагат във всички страни

Разопаковайте устройството и проверете компонентите

Започнете от тук

ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ показва потенциално
	опасна ситуация, която ако не бъде
	избегната, може да доведе до смърт
	или сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u> показва
	потенциално опасна ситуация,
	която ако не бъде избегната, може
	да доведе до малки или средни
	наранявания.

- 🖉 Забележка Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от Вашата страна.
- Препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка. Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно в оригиналната му опаковка, за да избегнете евентуални повреди при транспортирането. Устройството трябва да има съответната застраховка към превозвача. За това как се разопакова устройството вижте Транспортиране на устройството в Ръководство за потребителя.
- Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Трябва да купите подходящия за вас интерфейсен кабел в зависимост от използвания интерфейс (USB или мрежов).

USB кабел

Препоръчва се да използвате не по-дълъг от 2 метра интерфейсен кабел за USB 2.0 (Тип А/В).

Мрежов кабел

Използвайте двойно усукан кабел от категория 5 (или по-висока) при 10BASE-Т или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежи.





Барабан (предварително монтиран

Кутия за отпадъчен тонер (предварително монтирана)

инсталиране

Сваляне на опаковъчния материал от устройството С. Отворете предния капак, Махнете 4-те оранжеви а. Извадете напълно тавата за ВАЖНО като натиснете бутона за опаковъчни парчета. хартия от устройството. НЕ включвайте захранващия кабел все още освобождаване. Махнете **9.** Натиснете здраво Натискайки зеления лост за пакетчето силикагел 🕕. барабана, за да освобождаване на водача а. Отстранете опаковъчната лента от външната за хартията 🕕, плъзнете влезе обратно в **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ страна на устройството. устройството. водачите така, че да се НЕ слагайте в устата пакетчето със D. Отворете мултифункционалната тава ① и подравнят с хартията, която **h.** Затворете предния силикагел. Изхвърлете го веднага. махнете пластмасовия лист 🕗 от опората на зареждате в тавата. Уверете капак на устройството. мултифункционалната тава, след което затворете **d**. Хванете зелената дръжка на се, че ограничителите мултифункционалната тава. барабана и дърпайте, докато са поставени стабилно в спре. слотовете. е. Хванете оранжевия С. Разлистете купчината хартия опаковъчен материал и го добре, за да се избегне махнете задръстване и неправилно поемане на хартията. Отпечатване на пробна страница С. След като устройството приключи да загрява, на **С.** Натиснете **Go**. Принтерът ще отпечата тестова ВАЖНО Printing Reprint Co течнокристалния дисплей ще се появи Ready. страница. Уверете се, че пробната страница е НЕ свързвайте интерфейсния кабел все още. отпечатана коректно. 🖉 Забележка Back + OK 🖉 Забележка Ţ Можете да регулирате ъгъла на дисплея чрез вдигане. Функцията престава да бъде активна след изпращане на а. Свържете захранващия кабел с устройството, а първото печатно задание от компютъра. след това го свържете с изхода за променлив ток. **b.** Махнете етикета, който покрива превключвателя на захранването на устройството, а след това включете устройството. Консумативи За потребители на мрежа Опции Когато е необходимо да смените консумативи, се указва състояние на грешка на Това устройство има следните допълнителни принадлежности. Можете да Уеб-базирано управление (уеб браузър) увеличите възможностите на устройството чрез добавяне на тези принадлежности. течнокристалния дисплей на контролния панел. За повече информация относно 1 1 Сървърът за печат Brother е снабден с Уеб сървър, който За повече информация относно допълнителната долна тава и съвместимата памет консумативите на устройството вижте http://www.brother.com/original/ или се 1 1 позволява да следите неговото състояние или да променяте SO-DIMM, посетете ни на адрес http://solutions.brother.com/ свържете с местния доставчик на Brother. 1 1 някои от настройките на конфигурацията му с помощта на Q За инсталиране на памет SO-DIMM вижте Инсталиране на допълнителна памет в | | Тонер-касети Барабан НТТР (Протокол за пренос на хипер текст). Ръководство за потребителя. 1 1 🖉 Забележка 🗕 Долна тава за хартия (LT-300CL) Памет SO-DIMM Името за вход на администратора е "admin" (чувствително Втората долна тава за хартия може да побере Можете да увеличите паметта по отношение на малките и главни букви), а паролата по 500 листа хартия. Когато се монтира тавата, чрез инсталиране на един подразбиране е "access" Препоръчваме Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (или по-нов) или устройството разширява общия си входен SO-DIMM (модул на памет Firefox 3.0 (или по-нов) за Windows® и Safari 3.0 (или по-нов) за капацитет до 800 листа. с малък корпус и двуредно Кутия за отпадъчен тонер Колан (BU-300CL) Macintosh. Уверете се също, че JavaScript и Cookies са винаги разположение на изволите). (WT-300CL)

🍳 За смяна на консумативите вижте *Смяна на консумативите* в *Ръководство за* потребителя.





Ръководство за бързо инсталиране **HL-4140CN HL-4150CDN**



1 1

1 1

1 1

активирани, в който и браузър да използвате. За да използвате уеб браузър, ще трябва да знаете IP адреса на сървъра за печат. IP адресът на сървъра за печат е посочен на страницата за настройки на печата.



- **a.** Напишете http://machine_ip_address/ в браузъра (където machine_ip_address е IP адресът или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2/
- 🝳 Вижте Уеб-базирано управление в Ръководство за мрежовия потребител

Върнете настройките на мрежата към фабричните настройки по подразбиране

За да върнете всички настройки на мрежата на сървъра за печат към фабричните настройки по подразбиране, направете следните неща:

- **а.** Натиснете + или –, за да изберете Мрежа. Натиснете ОК.
- **b.** Натиснете + или –, за да изберете Нулир. мрежа. Натиснете ОК.
- C. Haruchere +, за да изберете Reset.
- **d.** Натиснете +, за да изберете Да за рестартиране. Устройството се рестартира.

brother



минута и опитайте отново

1 1

включите Status Monitor, изберете Color Calibration (Калибриране

Ръководство за потребителя.

на цветовете) от меню **Control** (Контрол). Вижте Цвят Калибриране в