Gyors telepítési útmutató Start



Mielőtt először használná a készüléket, a készülék beállításához és telepítéséhez olvassa el a Gyors telepítési útmutató című dokumentumot. A Gyors telepítési útmutató című dokumentumot más nyelveken is megtekintheti a következő webhelyen: http://solutions.brother.com/.

🖉 Megjegyzés

Nem minden modell kapható az összes országban.

	A <u>FIGYELMEZTETÉS</u> olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.
▲ VIGYÁZAT	A <u>VIGYÁZAT</u> olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.



Csomagolja ki a készüléket

▲ FIGYELEM

- A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A műanyag tasak nem játék. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől, és a megfelelő módon dobja ki azokat.
- A készülék nehéz, kb. 21,0 kg súlyú. A sérülések elkerülése érdekében legalább két ember emelje a készüléket. Amikor a készüléket leteszi, ügyeljen arra, hogy az ujjai ne csípődjenek be.
- Alsó tálcaegység használata esetén azt a készülékről leszerelve szállítsa.

🖉 Megjegyzés





- · A dobozban található alkatrészek az országtól függően eltérőek lehetnek.
- · Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást.
- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be a készüléket az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállító cégnél megfelelően biztosítani kell. A készülék újbóli becsomagolásának útmutatóját a *Használati útmutató* dokumentum *A* készülék szállítása című szakaszában találja.
- Ezen Gyors telepítési útmutató illusztrációi a HL-4570CDW készüléket ábrázolják.
- Az interfész kábel nem szabvány tartozék. A használni kívánt csatlakozónak (USB vagy hálózati) megfelelő kábelt vásároljon.

USB kábel

Olyan USB 2.0 kábelt (A/B típusú) használjon, amely legfeljebb 2 méter hosszú.

Hálózati kábel

10BASE-T vagy 100BASE-TX gyors Ethernet hálózathoz (Fast Ethernet Network) történő csatlakozáshoz 5. kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű) közvetlen csavart érpárt használjon.



Távolítsa el a csomagolóanyagot a készülékről

FONTOS

Még NE csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.

- Távolítsa el a nyomtatóról a csomagoláshoz használt szalagot.
- Nyissa ki az MP tálcát ①, távolítsa el a műanyag lapot ② az MP tálca tartójáról, majd zárja be az MP tálcát.



C Nyomja meg az előlapnyitó gombot, és nyissa fel az előlapot. Távolítsa el a szilikagélcsomagot ①.



▲ VIGYÁZAT

NE egye meg a szilikagélt. Azonnal dobja ki azt.

- **d** Fogja meg a dobegység zöld fogantyúját, és húzza ki ütközésig.
- Fogja meg a narancssárga csomagolóanyagot, és távolítsa el.
- f Távolítsa el a 4 narancssárga csomagolórészt.



- 9 Határozottan tolja vissza a dobegységet a készülékbe.
- h Zárja le a készülék előlapját.



A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



Miközben lenyomva tartja a zöld színű papírvezető kioldókart ①, tolja addig a papírvezetőket, amíg a papírhoz nem illeszkednek. Ellenőrizze, hogy a lapvezetők szilárdan rögzítve vannak-e vájataikban.



C Alaposan pörgesse át a papírköteget, hogy elkerülje a lapelakadást vagy hibás adagolást. d He

Helyezzen papírt a tálcába, és ellenőrizze a következőket:

- A papír a papírtálca maximum papírjelzése (VVV) alatt legyen.
 A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.
- Az az oldal, melyre nyomtatni kíván, lefelé nézzen.
- A megfelelő adagolás érdekében a papírvezetők érjenek hozzá a papír oldalaihoz.



- Határozottan helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe. Ellenőrizze, hogy teljesen be vane helyezve a készülékbe.
- További információkat az ajánlott papírtípusokról a *Használati útmutató* dokumentum *Használható papírok és más nyomtatási adathordozók* című szakaszában talál.



Tesztoldal nyomtatása

FONTOS

Még NE csatlakoztassa az interfész kábelt.

 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékhez, majd egy fali aljzathoz.

Távolítsa el a készülék hálózati kapcsolóját takaró címkét, majd kapcsolja be a készüléket.



C Ha a készülék bemelegedett, az LCD-kijelzőn megjelenik a Ready felirat.

Megjegyzés

A kijelzőt megemelve beállíthatja annak szögét.

Nyomja meg az Go gombot. A készülék kinyomtat egy tesztoldalt. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalt.

🖉 Megjegyzés

Ez a funkció nem érhető el azután, hogy az első nyomtatási munkát elküldte a számítógépéről a nyomtatóra.



Állítsa be a nyelvet

- A + vagy gomb segítségével válassza ki a General Setup lehetőséget.
 Nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg az OK gombot a Local Language kiválasztásához.
- C Nyomja meg a + vagy gombot a nyelv kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Most menjen a

A következő oldalra a nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez.



Válassza ki a kapcsolat típusát





USB-interfész használata esetén

Windows® esetén: 6 oldal Macintosh esetén: 7 oldal



Vezetékes hálózat esetén

Windows[®] esetén: 8 oldal Macintosh esetén: 10 oldal





Vezeték nélküli hálózat esetén

Windows[®] és Macintosh esetén: 11 oldal

🖉 Megjegyzés

A készülékhez tartozó legújabb illesztőprogramokat és segédprogramokat a http://solutions.brother.com/ címen elérhető Brother Solutions Center webhelyről töltheti le.

Macintosh



Windows® rendszeren használt USB-interfészkábel esetén



A telepítés előtt

- Győződjön meg róla, hogy számítógépe be van kapcsolva, és rendszergazdaként jelentkezett be.
- Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az USB-interfész kábel NINCS csatlakoztatva a készülékhez, majd kezdje meg a nyomtató-illesztőprogram telepítését. Ha már csatlakoztatta a kábelt, húzza ki azt.



A nyomtatóillesztőprogram telepítése

A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt és a nyelvet.

🖉 Megjegyzés

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Sajátgép (Számítógép)** ablakot, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

Kattintson az Meghajtószoftver telepítése lehetőségre, majd kattintson az Igen gombra, ha elfogadja a licencszerződést.

Megjegyzés

- Windows Vista[®] és Windows[®] 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, kattintson az Engedélyezés vagy az Igen gombra.
- Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogramot), válassza a Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés) lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- C Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik ez a képernyő.



Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék jellel megjelölt USB-csatlakozójához, majd csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.



Kapcsolja be a készüléket, és a telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.

Megjegyzés

- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a szoftverének használatakor megjelenik a Windows rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.
- XML Paper Specification nyomtató meghajtó

Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/ weboldaláról.



Macintosh számítógépen használt USB-interfészkábel esetén



A telepítés előtt

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózatra, és a Macintosh számítógép BE van kapcsolva. Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.

• FONTOS

Ha Mac OS X 10.4.10 rendszert használ, frissítse azt Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x rendszerre. (A használt Mac OS X rendszerre vonatkozó legfrissebb információkért és illesztőprogramokért látogassa meg a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen elérhető webhelyet.)

🖉 Megjegyzés

Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen, az illesztőprogram letöltéséhez kattintson a Letöltések hivatkozásaira azon az oldalon, amelyen az adott modell található, és tekintse meg a telepítési utasításokkal kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék jellel megjelölt USB-csatlakozójához, majd csatlakoztassa a kábelt a Macintosh számítógéphez.



C Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt helyzetben van.



A nyomtatóillesztőprogram telepítése

- A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot.
 - USB

Kattintson duplán a Start Here OSX (OSX kezdje itt) ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

🖉 Megjegyzés 🕒

A telepítés befejezése néhány percet vehet igénybe.

C Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik ez a képernyő. Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az OK gombra.



Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



🖉 Megjegyzés

d

Amikor megjelenik a **Brother Support** (Brother támogatás) képernyő, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.



Windows[®] rendszeren használt vezetékes hálózati interfészkábel esetén (egyenrangú (Peer-to-Peer) hálózat esetén)

a

b



- Útválasztó
- Ø Készülék

🖉 Megjegyzés

Ha a készüléket hálózatra kívánja csatlakoztatni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba a rendszeradminisztrátorával.

- Győződjön meg róla, hogy számítógépe be van kapcsolva, és rendszergazdaként jelentkezett be.
- D Távolítsa el a védősapkát a LAN csatlakozóról.



C Csatlakoztassa a hálózati kábelt a B jellel megjelölt LAN csatlakozóhoz a nyomtatón, majd a hálózati elosztó (hub) egyik szabad portjához.



Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt helyzetben van.



A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt és a nyelvet.

Megjegyzés

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Sajátgép (Számítógép)** ablakot, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

Kattintson az **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre, majd kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a licencszerződést.

Megjegyzés

- Windows Vista[®] és Windows[®] 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, kattintson az Engedélyezés vagy az Igen gombra.
- Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogramot), válassza a Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés) lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- C A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.

🦉 Megjegyzés

- Ha egy adott IP-címet használ a készülékhez, a Rendszerindítási módot állítsa a Statikus értékre a vezérlőpult használatával. További információkat a Hálózati használati útmutató dokumentum Hálózat menü című szakaszában talál.
- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a szoftverének használatakor megjelenik a Windows rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.
- XML Paper Specification nyomtató meghajtó Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/ weboldaláról.



Windows[®]

Windows® rendszeren használt vezetékes hálózati interfészkábel esetén (megosztott hálózati felhasználók esetén)





A nyomtatóillesztőprogram telepítése

- a A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt és a nyelvet.
- Megjegyzés

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a Sajátgép (Számítógép) ablakot, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a start.exe fájlra.

b Kattintson az Meghajtószoftver telepítése lehetőségre, majd kattintson az Igen gombra, ha elfogadja a licencszerződést.

Megjegyzés

- Windows Vista[®] és Windows[®] 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, kattintson az Engedélyezés vagy az Igen gombra.
- Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogramot), válassza a Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés) lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- С Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik ez a képernyő. Válassza ki készülék várakozási sorát, majd kattintson az OK gombra.





🦉 Megjegyzés

Ha nem ismeri a hálózati várakozási sor nevét és helyét, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

d A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.

Megjegyzés

- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a szoftverének használatakor megjelenik a Windows rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.
- XML Paper Specification nyomtató meghajtó

Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/ weboldaláról.

Vezetékes hálóza



Macintosh

Macintosh számítógépen használt vezetékes hálózati interfészkábel esetén



A telepítés előtt

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózatra, és a Macintosh számítógép BE van kapcsolva. Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.

9 FONTOS

Ha Mac OS X 10.4.10 rendszert használ, frissítse azt Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x rendszerre. (A használt Mac OS X rendszerre vonatkozó legfrissebb információkért és illesztőprogramokért látogassa meg a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen elérhető webhelyet.)

🖉 Megjegyzés

Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen, az illesztőprogram letöltéséhez kattintson a Letöltések hivatkozásaira azon az oldalon, amelyen az adott modell található, és tekintse meg a telepítési utasításokkal kapcsolatos gyakori kérdéseket.

b

Távolítsa el a védősapkát a LAN csatlakozóról.



C Csatlakoztassa a hálózati kábelt a rejelel megjelölt LAN csatlakozóhoz a nyomtatón, majd a hálózati elosztó (hub) egyik szabad portjához.



d G ka

Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt helyzetben van.



A nyomtatóillesztőprogram telepítése

- A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot.
- Kattintson duplán a Start Here OSX (OSX kezdje itt) ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

🦉 Megjegyzés 🕒

A telepítés befejezése néhány percet vehet igénybe.

C Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik ez a képernyő. Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az OK gombra.

te: If you want to add yo	ur machine manu	ally, click the "Print &	Fax
ferences" button.		_	
frinter Name		A Connection	IP Address
INTIG ANY ANNA P	hannaaanj	INCLINUTA	Recordsort

🖉 Megjegyzés

Ha több azonos modell is csatlakoztatva van a hálózathoz, a modellnév mögött megjelenik a készülék MAC-címe (Ethernet-címe).



Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



🖉 Megjegyzés 🚽

Amikor megjelenik a **Brother Support** (Brother támogatás) képernyő, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezés Ezzel a telepítés befejeződött.

🦉 Megjegyzés

Ha egy adott IP-címet használ a készülékhez, a Rendszerindítási módot állítsa a Statikus értékre a vezérlőpult használatával. További információkat a Hálózati használati útmutató dokumentum Hálózat menü című szakaszában talál.

10



Vezeték nélküli hálózati interfész használata esetén



Mielőtt elkezdené

• FONTOS

- Ha a készüléket hálózatra kívánja csatlakoztatni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba a rendszeradminisztrátorával. A telepítéshez ismernie kell vezeték nélküli hálózatának beállításait.
- Ha korábban konfigurálta a készülék vezeték nélküli beállításait, vissza kell állítania a nyomtatókiszolgáló gyári alapbeállításait.
 - 1. A készülék + vagy gombjának segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
 - 2. A + vagy gomb segítségével válassza ki a Hál. alapáll. lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
 - 3. Nyomja meg az + gombot a Null. kiválasztásához. Amikor megjelenik a Újraindítás OK?, nyomja meg a + gombot a Igen kiválasztásához.

Infrastructure mód



- Hozzáférési pont/útválasztó
- Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön készüléke)
- Vezeték nélküli kapcsolatra képes számítógép a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz csatlakoztatva
- Vezetékes kapcsolattal rendelkező számítógép a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz csatlakoztatva





Ellenőrizze a hálózati környezetet (Infrastruktúra mód)

Az alábbi utasításokban két módszert talál arra, hogy miként telepítse Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben.

🖉 Megjegyzés

A készülék bármely más vezeték nélküli környezetben történő telepítésének utasításait lásd: Hálózati használati útmutató.



Ha a WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó nem támogatja a Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ módszert, jegyezze le a WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó vezeték nélküli hálózati beállításait.

9 FONTOS

A vezeték nélküli biztonsági információk hiányában ne kérje a Brother vevőszolgálat segítségét. A hálózati biztonsági beállítások megkereséséhez nem áll módunkban segítséget nyújtani.

Hálózat neve (SSID/ESSID)	Hálózati kulcs

Példa:

Hálózat neve (SSID/ESSID)	Hálózati kulcs
HELLO	12345678

🖉 Megjegyzés

- Ha ezek az információk nincsenek a birtokában (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs), nem folytathatja a vezeték nélküli telepítést.
- Hol találhatók ezek az információk (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)?
 - 1. Tekintse meg a WLAN hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
 - 2. A kezdeti hálózati név a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
 - 3. Ha a biztonsági információk nincsenek birtokában, forduljon az útválasztó gyártójához, a rendszeradminisztrátorhoz vagy az internetszolgáltatóhoz.

14 oldal

Most menjen a



A Brother készülék csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz

9 A vezeték nélküli beállítások konfigurálása az automatikus vezeték nélküli mód használatával

Győződjön meg arról, hogy a WLAN hozzáférési ponton/útválasztón megtalálható az alább látható Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ szimbólum.



b

- A Brother készüléket helyezze el a Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ módszert támogató hozzáférési pont/útválasztó hatótávolságán belül. A hatótávolság a környezettől függően eltérő lehet. Lásd a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt utasításokat.
- C A készülék + vagy gombjának segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A + vagy a - gomb segítségével válassza ki a WLAN lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A + vagy a - gomb segítségével válassza ki a WPS/AOSS lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor megjelenik a WLAN eng.? üzenet, nyomja meg a + gombot az elfogadáshoz. Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslóját.

A vezeték nélküli beállítás varázslójából a **Cancel** megnyomásával léphet ki.

Ha megjelenik a Ny. Key a rtr-en üzenet, nyomja meg a WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ gombját. További utasításokért tekintse meg WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó felhasználói kézikönyvét. Ezután nyomja meg a + gombot.

Ez a funkció automatikusan észleli, hogy a hozzáférési pont/útválasztó melyik módot használja (Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™) a készülék konfigurálásához.

Megjegyzés

Ha a WLAN vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PIN) módszert, és konfigurálni akarja a gépét a PIN (Personal Identification Number / személyi azonosító szám) módszerrel, lásd: a Hálózati használati útmutató dokumentum A Wi-Fi Protected Setup PIN módszerének használata fejezetét.

A készülék LCD kijelzőjén megjelenik a csatlakozás eredményét jelző üzenet, és a készülék automatikusan kinyomtatja a WLAN-jelentés lapot.

> Ha a csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a *Hibakeresés* című részt a(z) 15. oldalon! fejezetet.

OK!

A vezeték nélküli beállítás ezzel befejeződött. A készülék LCD kijelzőjétől jobbra található négyfokozatú skála jelzi a hozzáférési pont/útválasztó vezeték nélküli jelének erősségét.

A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez ugorjon a **10**. lépésre.

Windows® felhasználók esetén:

Most menjen a

18 oldal

Macintosh felhasználók esetén:

Most menjen a

19 oldal



Vezeték nélküli hálózatot használóknak



A vezeték nélküli beállítások konfigurálása (tipikus vezeték nélküli telepítés infrastruktúra módban)

FONTOS

Mielőtt folytatná, készítse elő a hálózat **8**. lépésnél megadott a következő oldalon: 12 oldal; lépésben lejegyzett vezeték nélküli beállításait.

A készülék + vagy - gombjának segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

A + vagy a - gomb segítségével válassza ki a WLAN lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A + vagy a - gomb segítségével válassza ki a Telep.Varázsló lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor megjelenik a WLAN eng.? üzenet, nyomja meg a + gombot az elfogadáshoz. Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslóját. A vezeték nélküli beállítás varázslójából a **Cancel** megnyomásával léphet ki.

 A készülék megkeresi a rendelkezésre álló SSID-ket. Ha megjelenik az SSID-k listája, a + vagy a - gomb segítségével válassza ki a 8. lépésnél megadott a következő oldalon: 12 oldal; lépésben lejegyzett SSID-t, majd nyomja meg az OK gombot.

> Ha olyan hitelesítési vagy titkosítási módot használ, amelyhez hálózati kulcs szükséges, lépjen a **c** pontra.

Ha a Nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a **e** ponttal.

Ha a WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó támogatja a Wi-Fi Protected Setup módot, a WPS elérhető üzenet jelenik meg. Nyomja meg az + gombot. A készülék az automatikus vezeték nélküli mód használatával történő csatlakoztatásához a + gomb segítségével válassza ki a Igen lehetőséget. (Ha a Nem lehetőséget választja, lépjen a **c** pontra a hálózati kulcs megadásához.) Amikor megjelenik a Ny: WPS a rtr-en üzenet, nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot a WLAN hozzáférési ponton vagy útválasztón, majd nyomja meg kétszer a + gombot. Folytassa a következő ponttal: **e**.

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló SSID-k listájának megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe.
- Ha az SSID-k listája nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva. Helyezze a készüléket közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálja újra az a ponttól.

Ha a készüléket IEEE 802.1x támogatással rendelkező vezeték nélküli hálózatban használja, tekintse meg a *Hálózati használati útmutató* dokumentum *IEEE 802.1x hitelesítés használata* fejezetét.

Ha hozzáférési pontja úgy van beállítva, hogy ne sugározza az SSID-t, akkor kézzel kell hozzáadnia az SSID nevét. Részletes információkat a *Hálózati használati útmutató* dokumentum *A készülék beállítása, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva* fejezetében talál.

Adja meg azt a hálózati kulcsot, amelyet a 8.
 lépésnél megadott a következő oldalon:
 12 oldal; lépésben jegyzett le.

Betű vagy szám megadásához, tartsa lenyomva vagy nyomja meg ismétlődően a + vagy a - gombot addig, amíg a kívánt betű meg nem jelenik, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A beírt betűk törléséhez nyomja meg a **Back** gombot.

További információkért lásd: *Szövegbevitel a vezeték nélküli hálózat beállítások megadásakor* című részt a(z) 17. oldalon!.

Miután az összes karaktert beírta, nyomja meg az **OK** gombot, majd a Igen megjelenésekor nyomja meg az **OK** gombot a beállítások alkalmazásához. Folytassa a következő ponttal: **d**.

- Az Ön által megadott információk felhasználásával készüléke most megpróbál csatlakozni vezeték nélküli hálózatához.
- A készülék LCD kijelzőjén megjelenik a csatlakozás eredményét jelző üzenet, és a készülék automatikusan kinyomtatja a WLAN-jelentés lapot.

Ha a csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a *Hibakeresés* című részt a(z) 15. oldalon! fejezetet.



A vezeték nélküli beállítás ezzel befejeződött. A készülék LCD kijelzőjétől jobbra található négyfokozatú skála jelzi a hozzáférési pont/útválasztó vezeték nélküli jelének erősségét.

A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez folytassa a **10** lépéssel.

Windows[®] felhasználók esetén:

Most menjen a

18 oldal

Macintosh felhasználók esetén:

Most menjen a 19 oldal

Hibakeresés

• FONTOS

A vezeték nélküli biztonsági információk hiányában ne kérje a Brother vevőszolgálat segítségét. A hálózati biztonsági beállítások megkereséséhez nem áll módunkban segítséget nyújtani.

Hol találhatók a vezeték nélküli beállítások (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)?

- 1. Tekintse meg a WLAN hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- 2. A kezdeti hálózati név a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
- 3. Ha a biztonsági információk nincsenek birtokában, forduljon az útválasztó gyártójához, a rendszeradminisztrátorhoz vagy az internetszolgáltatóhoz.
- * A hálózati kulcsra hivatkozhatnak jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is.
- * Ha a WLAN hozzáférési pont vagy útválasztó úgy van beállítva, hogy ne sugározza az SSID-t, a készülék nem észleli automatikusan az SSID-t. Az SSID nevet ekkor kézzel kell megadnia. Lásd a Hálózati használati útmutató dokumentum A készülék beállítása, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva című szakaszát.

WLAN-jelentés

Ha a nyomtatott WLAN-jelentés lap alapján a csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a következő utasításokat.

Hibakód	Ajánlott megoldások
	A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva, kapcsolja BE a vezeték nélküli beállítást.
TS-01	 Ha a készülékhez LAN-kábel van csatlakoztatva, válassza le a kábelt, majd kapcsolja BE a készülék vezeték nélküli beállítását.
	 A készülék + vagy - gombjának segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
	 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a WLAN lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
	 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Telep.Varázsló lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
	 Amikor megjelenik a WLAN eng. ? üzenet, nyomja meg a + gombot az elfogadáshoz. Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslóját.
	A WLAN hozzáférési pont/útválasztó nem észlelhető.
	1. Ellenőrizze az alábbi 4 pontot.
TS-02	 Győződjön meg róla, hogy a WLAN hozzáférési pont/útválasztó be van kapcsolva. Helyezze akadálymentes helyre a készülékét, vagy közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz.
	 A vezeték nélküli beállítások konfigurálásának időtartamára helyezze a készüléket a WLAN hozzáférési ponttól körülbelül egy méteren belülre.
	 Ha a WLAN hozzáférési pont/útválasztó MAC-cím szűrést használ, ellenőrizze, hogy a szűrőben engedélyezve van-e a Brother készülék MAC-címe.
	 Ha kézzel adta meg az SSID-t és a biztonsági információkat (SSID/hitelesítési mód/titkosítási mód/hálózati kulcs), előfordulhat, hogy helytelenül adta meg az információkat.
	Ellenőrizze újra az SSID-t és a biztonsági információkat, és ha szükséges, adja meg újból a helyes információkat.
	Az ellenőrzéshez lásd: Hol találhatók a vezeték nélküli beállítások (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)? című részt a(z) 15. oldalon!.



Libokód	Ajánlott megoldások			
піракоц				
	Ellenőrizze újra a vezeték nélküli hálózat beállításait.			
TS-03	 * Ellenőrizze, hogy a megadott vagy kiválasztott SSID/hitelesítési mód/titkosítási mód/felhasználói azonosító/felhasználói jelszó helyes-e. Az ellenőrzéshez lásd: <i>Hol találhatók a vezeték nélküli beállítások (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)</i>? című részt a(z) 15. oldalon!. 			
	A kiválasztott WLAN hozzáférési pont/útválasztó által használt hitelesítési/titkosítási módokat nem támogatja a készülék.			
	Infrastruktúra mód esetén módosítsa a WLAN hozzáférési pont/útválasztó hitelesítési és titkosítási módszerét. A készülék a következő hitelesítési módszereket támogatja: WPA, WPA2, nyitott és megosztott kulcs. A WPA a TKIP vagy AES titkosítási módszereket támogatja. A WPA2 az AES módszert támogatja titkosítási módszerként. A nyitott és megosztott kulcs a WEP-titkosításnak felel meg.			
	Ha a probléma nem oldódik meg, előfordulhat, hogy a megadott SSID vagy a hálózati beállítások helytelenek. Ellenőrizze újra a vezeték nélküli hálózat beállításait. Hitelesítési és titkosítási módszerek egyesített táblázata			
TS-04	Hitelesítési mód	Titkosítási mód		
	WPA-Personal	TKIP		
		AES		
	WPA2-Personal	AES		
	NYITOTT	WEP		
		NINCS (titkosítás nélkül)		
	Megosztott kulcs	WEP		
Az ellenőrzéshez lásd: <i>Hol találhatók a vezeték nélküli beállítások (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)?</i> című részt a(z) 15. oldalon!. Ad-hoc mód esetén módosítsa a számítógép a vezeték nélküli beállításokra vonat			k (hálózat neve eállításokra vonatkozó	
	A készülék csak a Nyitott hiteles	ítési módot támogatja, választha	tó WEP-titkosítással.	
TS-05	A biztonsági információk (SSID/hálózati kulcs) helytelenek. Ellenőrizze újra az SSID-t és a biztonsági információkat (hálózati kulcs). Ha az útválasztója WEP-titkosítást használ, adja meg az első WEP-kulcsként használt kulcsot. A Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.			
	Az ellenőrzéshez lásd: <i>Hol találhatók a vezeték nélküli beállítások (hálózat neve (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)?</i> című részt a(z) 15. oldalon!.			
TS-06	A vezeték nélküli biztonsági információk (hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) helytelenek. Ellenőrizze újra a vezeték nélküli biztonsági információkat (hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) a TS-04 táblázatában. Ha az útválasztója WEP-titkosítást használ, adja meg az első WEP-kulcsként használt kulcsot. A Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.			
	Az ellenőrzéshez lásd: Hol találh (SSID/ESSID) és hálózati kulcs)	natók a vezeték nélküli beállításo ? című részt a(z) 15. oldalon!.	k (hálózat neve	



Hibakód	Ajánlott megoldások	
	A készülék nem észlel olyan WLAN hozzáférési pontot/útválasztót, amelyen engedélyezve van a WPS vagy az AOSS™. Ha a vezeték nélküli beállításokat a WPS vagy az AOSS™ segítségével szeretné konfigurálni, a készüléket és WLAN hozzáférési pontot/útválasztót egyaránt működtetnie kell. Ellenőrizze, hogy a WLAN hozzáférési pont/útválasztó támogatja-e a WPS vagy AOSS™	
TS-07	modot, majd probalja ujra.	
	AOSS™ használatával, tekintse meg a WLAN hozzátérési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt, kérjen segítséget a WLAN hozzátérési pont/útválasztó gyártójától vagy a hálózati rendszergazdától.	
TS 08	A rendszer két vagy több olyan WLAN hozzáférési pontot észlelt, amelyen engedélyezve van a WPS vagy az AOSS™. - Győződjön meg róla, hogy a hatótávolságon belül csak egy olyan WLAN hozzáférési	
15-08	 pont/útválasztó található, amelyen aktiválva van a WPS vagy AOSS™ mód, majd próbálkozzon újra. Az újbóli próbálkozással várjon pár percet, így elkerülheti a más hozzáférési pontok okozta interferenciát. 	

Szövegbevitel a vezeték nélküli hálózat beállítások megadásakor

Tartsa lenyomva vagy nyomja meg ismétlődően a + vagy a - gombot az alábbi lista karaktereinek kiválasztásához:

(szóköz) !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[?]^_\abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

A Back gomb megnyomásával törölheti a beírt betűket.



Nyomtató-illesztőprogram telepítése Windows® rendszerre

A telepítés előtt

- Győződjön meg róla, hogy számítógépe be van kapcsolva, és rendszergazdaként jelentkezett be.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt helyzetben van.



A nyomtatóillesztőprogram telepítése

A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt és a nyelvet.

🦉 Megjegyzés

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Sajátgép (Számítógép)** ablakot, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

Kattintson az **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre, majd kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a licencszerződést.

🦉 Megjegyzés

b

С

d

Windows Vista[®] és Windows[®] 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok** felügyelete képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy az **Igen** gombra.

Válassza ki a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** elemet.

🖉 Megjegyzés

Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogramot), válassza a **Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés)** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az **Tovább** gombra.

• FONTOS

NE zárja be egyik telepítőablakot se a telepítés során.

A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.

🦉 Megjegyzés

- Ha egy adott IP-címet használ a készülékhez, a Rendszerindítási módot állítsa a Statikus értékre a vezérlőpult használatával. További információkat a Hálózati használati útmutató dokumentum Hálózat menü című szakaszában talál.
- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a szoftverének használatakor megjelenik a Windows rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.
- XML Paper Specification nyomtató meghajtó

Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldaláról.



Nyomtató-illesztőprogram telepítése Macintosh számítógépre

Vezeték nélküli hálózat



a

A telepítés előtt

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózatra, és a Macintosh számítógép BE van kapcsolva. Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.

FONTOS

Ha Mac OS X 10.4.10 rendszert használ, frissítse azt Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x rendszerre. (A használt Mac OS X rendszerre vonatkozó legfrissebb információkért és illesztőprogramokért látogassa meg a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen elérhető webhelyet.)

🖉 Megjegyzés

Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen, az illesztőprogram letöltéséhez kattintson a Letöltések hivatkozásaira azon az oldalon, amelyen az adott modell található, és tekintse meg a telepítési utasításokkal kapcsolatos gyakori kérdéseket.

11

A nyomtatóillesztőprogram telepítése

- A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot.
- Kattintson duplán a Start Here OSX (OSX kezdje itt) ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- C Válassza ki a Wireless Network Connection (Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat) elemet.

FONTOS

NE zárja be egyik telepítőablakot se a telepítés során.

🖉 Megjegyzés

A telepítés befejezése néhány percet vehet igénybe.

Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az OK gombra.

🦉 Megjegyzés

Ha több azonos modell is csatlakoztatva van a hálózathoz, a modellnév mögött megjelenik a készülék MAC-címe (Ethernet-címe).

Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson a Next (Tovább) gombra.



Megjegyzés

Amikor megjelenik a **Brother Support** (Brother támogatás) képernyő, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ezzel a telepítés befejeződött.

🖉 Megjegyzés

Ha egy adott IP-címet használ a készülékhez, a Rendszerindítási módot állítsa a Statikus értékre a vezérlőpult használatával. További információkat a *Hálózati használati útmutató* dokumentum *Hálózat menü* című szakaszában talál.

Egyéb információk

Színkorrekció (ha szükséges)

Színkalibráció

Az egyes színek kimenő színmélysége attól függően változhat, hogy milyen hőmérsékletű és páratartalmú környezetben található a készülék. A kalibrálás segít a színmélység javításában.

🖉 Megjegyzés

- Ha a közvetlen nyomtatás szolgáltatással vagy a BR-Script nyomtató-illesztőprogrammal nyomtat, el kell végeznie a kalibrálást a vezérlőpulton. Lásd: A vezérlőpult használatával című részt a(z) 20. oldalon!.
- Ha a Windows[®] nyomtató-illesztőprogrammal nyomtat, az illesztőprogram automatikusan beszerzi a kalibrációs adatokat, ha a Kalibrációs adatok használata és a Eszközadatok automatikus lekérése elem is be van kapcsolva. Lásd a Használati útmutató dokumentum Haladó fül című szakaszát.
- Ha a Macintosh nyomtató-illesztőprogrammal nyomtat, a kalibrációt az Status Monitor használatával kell elvégeznie. Az Status Monitor bekapcsolása után válassza a Color Calibration (Színkalibráció) lehetőséget a Control (Vezérlés) menüből. Lásd a Használati útmutató dokumentum Színkalibráció című szakaszát.

A vezérlőpult használatával

 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Színkorrekció lehetőséget.
 Nyomja meg az OK gombot.

 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Színkalibráció lehetőséget.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- C Nyomja meg az OK gombot a Kalibráljon kiválasztásához.
- Nyomja meg az + gombot a Igen kiválasztásához.

A kalibrálási paramétereket vissza lehet állítani a gyári alapbeállításra.

A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Színkorrekció lehetőséget.

Nyomja meg az **OK** gombot.

A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Színkalibráció lehetőséget.

Nyomja meg az **OK** gombot.

C A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Újraindít lehetőséget.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg az + gombot a Null. kiválasztásához.

Színregisztráció

Automatikus regisztráció

Automatikusan igazíthatja az egyes színek nyomtatási pozícióját.

 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Színkorrekció lehetőséget.
 Nyomja meg az OK gombot.

 A + vagy - gomb segítségével válassza ki a Auto regiszt. lehetőséget.
 Nyomja meg az OK gombot.

- C Nyomja meg az OK gombot a Regisztráció kiválasztásához.
- Nyomja meg az + gombot a Igen kiválasztásához.
- Az egyes színek nyomtatási pozíciójának automatikus igazításáról további információkat a *Használati útmutató* dokumentum *Kézi regisztráció* című szakaszában talál.

Brother CreativeCenter

Merítsen ihletet. Amennyiben Windows[®] rendszert használ, kattintson duplán az asztalon lévő Brother CreativeCenter ikonra INGYENES webhelyünk megtekintéséhez, ahol számos ötletet és információt talál professzionális és magánjellegű használathoz egyaránt.



A Mac felhasználói számára a Brother CreativeCenter a következő webcímen érhető el:

http://www.brother.com/creativecenter/

Kiegészítők és fogyóeszközök

Opciók

A készülékhez az alábbi opcionális kiegészítők érhetők el. Ezekkel a kiegészítőkkel bővítheti készüléke képességeit. Az opcionális alsó tálcaegységről és a kompatibilis SO-DIMM memóriáról további információkat a http://solutions.brother.com/ címen elérhető webhelyen talál.



A SO-DIMM memória behelyezéséről további információkat a *Használati útmutat*ó dokumentum *Extra memória telepítése* című szakaszában talál.

Alsó tálcaegység HL-4570CDW (LT-300CL) készülékhez	SO-DIMM memória
A második, alsó papírtálcaegység legfeljebb 500 lap tárolására alkalmas. Ha beszereli ezt a tálcát, a készülék teljes adagoló kapacitása 800 lapra bővül.	A memóriát növelheti egy SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) beszerelésével.

Fogyóeszközök

Q

A fogyóanyagok cseréjének szükségességét a vezérlőpult LCD kijelzőjén megjelenő hibaüzenet jelzi. A készülék fogyóeszközeiről további információkat a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen elérhető webhelyen vagy helyi Brother viszonteladójától kaphat.

Toner festékkazetták	Dobegység
Papírtovábbító egység (BU-300CL)	Használtfesték-kazetta (WT-300CL)
Contraction of the second seco	

A fogyóeszközök cseréjéről további információkat a Használati útmutató dokumentum Fogyóeszközök cseréje című szakaszában talál.

Védjegyek

A Brother embléma a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother márkanév a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server és Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az Apple, a Macintosh, a Safari és a TrueType az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjeleno kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Jelen, a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és lett kiadva. A kézikönyv tartalma és a termék műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

A Brother fenntartja a jogot a műszaki jellemzők és az alkalmazott anyagok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, és nem vállal felelősséget olyan hibákért (beleértve a következmény jellegű károkat), melyek a változtatás előtt leírtakból származnak, beleértve többek között, de nem kizárólagosan a felhasználói kézikönyv sajtó- és egyéb hibáit.

Szerzői jog és licenc

©2010 Brother Industries, Ltd. Ezen termék az alábbi vállalatok által fejlesztett szoftvereket tartalmaz: ©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ©2010 Devicescape Software, Inc. Ez a termék tartalmazza a ZUKEN ELMIC, Inc. által fejlesztett "KASAGO TCP/IP" szoftvert.

