Guia de Instalação Rápida



Antes de utilizar esta máquina pela primeira vez, leia este Guia de Instalação Rápida para montar e instalar a máquina. Para visualizar o Guia de Instalação Rápida em outros idiomas, visite-nos em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

🖉 Nota

Os modelos não estão disponíveis em todos os países.

ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO	<u>AVISO</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Desembale a impressora e verifique os componentes

Guia de Instalação	Folheto de Segurança e	CD-ROM(s) de documenta-
Rápida	Questões Legais	ção/instalação
Cabo de alimentação	Conjunto da unidade do t	ambor e do cartucho de toner
CA	(pré-i	nstalado)

🛦 ADVERTÊNCIA

• Foram utilizados sacos de plástico para embalar a máquina. Os sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos fora do alcance de bebés e de crianças e eliminá-los de forma adequada.

🖉 Nota

· Mantenha um espaço mínimo à volta da máquina tal como demonstrado na ilustração.



- Recomendamos que guarde a embalagem original.
- · Os componentes incluídos na caixa poderão diferir em função do país onde se encontra.
- Se por algum motivo tiver de enviar a sua máquina, embale-a cuidadosamente na embalagem original para evitar quaisquer danos durante o transporte. A máquina deverá ser adequadamente segura junto do transportador. Para obter informação sobre como embalar a máquina, consulte *Embalar e transportar o aparelho* no *Manual do Utilizador*.
- As ilustrações neste guia mostram a HL-2270DW.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (USB ou Rede).

Cabo USB

Recomendamos a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com um comprimento não superior a 2 metros.

Cabo de rede

Utilize um cabo par entrançado directo-de Categoria 5 (ou superior)-para redes 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.



Retire o material de embalagem da máquina

IMPORTANTE

NÃO ligue já o cabo de alimentação CA.

a Retire a fita adesiva da embalagem do exterior da máquina e o pacote de gel de sílica da bandeja de saída virada para baixo.

A AVISO

NÃO ingerir o pacote de sílica. Descartar imediatamente.

b Abra a tampa da frente.







d Puxe a tira de papel para retirar o material de protecção, conforme demonstrado na ilustração.



e Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.



Cuidadosamente, agite-o várias vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do conjunto.

f



g Coloque o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner novamente na máquina.



- h
 - Feche a tampa da frente da máquina.





Coloque papel na bandeja do papel

- Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.
- Enquanto pressiona a alavanca verde-de desbloqueio da guia de papel, deslize as guias até se ajustarem ao formato do papel que está a colocar na bandeja. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.



🖉 Nota

Para o formato de papel Legal ou Folio, prima o botão de libertação na parte inferior da bandeja do papel e, em seguida, puxe a parte de trás da bandeja de papel.

(Os formatos de papel Legal e Folio não estão disponíveis em algumas regiões.)



 Separe bem as folhas para evitar encravamentos e problemas na alimentação. Coloque papel na bandeja e certifique-se de que:

d

- O papel se encontra abaixo da marca máxima de papel (▼ ▼).
 Encher a bandeja de papel demasiado irá provocar encravamentos de papel.
- O lado a imprimir deve ficar virado para baixo.
- As guias tocam nos lados do papel para que este deslize correctamente.



- Coloque a bandeja de papel novamente na máquina. Certifique-se de que está completamente inserida na máquina.
 - Para obter mais informações sobre tipos de papel recomendados, consulte *Papel e material de impressão recomendados* no *Manual do Utilizador*.



Imprima uma página de teste

IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface.

Ligue o cabo de alimentação CA à máquina e depois ligue-o a uma tomada eléctrica.

Ligue o interruptor da máquina.



- Quando a máquina tiver terminado o aquecimento, o LED Ready pára de piscar e fica verde.
- Prima Go. A máquina irá imprimir uma página de teste. Verifique se a página de teste foi correctamente impressa.



🖉 Nota

Esta função não estará disponível após o envio do primeiro trabalho de impressão a partir do seu computador.



Seleccionar o tipo de ligação





Para utilizadores de interface USB

Windows[®], consulte a página 6 Macintosh, consulte a página 7



모

Rede com fios (Para HL-2270DW)

Windows[®], consulte a página 8, 10 Macintosh, consulte a página 12





Rede sem fios

Windows[®] e Macintosh, consulte a página 14

🖉 Nota

Pode transferir os controladores e utilitários mais recentes para a sua máquina a partir do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.



Para utilizadores de cabo de interface USB para Windows®



Antes de instalar

USB

IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.
- Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.
- Desligue a máquina e certifique-se de que o cabo de interface USB NÃO está ligado à máquina e depois inicie a instalação do controlador da impressora. Se já tiver ligado o cabo, desligue-o.





Instale o controlador de impressora

Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

🖉 Nota

- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Clique em Instalar o controlador de impressora e clique em Sim se aceitar o contrato de licença.



🖉 Nota

Para utilizadores do Windows Vista[®] e Windows[®] 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

 Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã.



Ligue o cabo USB ao conector USB na máquina assinalado com o símbolo ⊷ e, em seguida, ligue o cabo ao computador.



Ligue a máquina e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

Concluir

A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

e

- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- XML Paper Specification Controlador da impressora

O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/.





Antes de instalar

USB

IMPORTANTE

- Para obter os controladores mais recentes e informações sobre o Mac OS X que está a utilizar, visite <u>http://solutions.brother.com/</u>.
- Para utilizadores Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10, faça a actualização para Mac OS X 10.4.11 -10.6.x.
- Certifique-se de que a máquina está ligada à alimentação eléctrica e que o Macintosh está ligado. Deve iniciar sessão com privilégios de Administrador.
- Ligue o cabo USB ao conector USB na máquina assinalado com o símbolo e e, em seguida, ligue o cabo ao Macintosh.



IMPORTANTE

- NÃO ligue a impressora a uma porta USB do teclado, nem a um hub USB não ligado.
- Ligue a impressora directamente ao seu computador.
- Certifique-se de que o interruptor da máquina está ligado.



Instale o controlador de impressora

- Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



🖉 Nota

Poderá demorar alguns minutos para a instalação estar concluída.

C Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Escolha a máquina a partir da lista e depois clique em OK.

ou want to install.	
our machine manually, click the 'Print &	Tan .
Fanadation	-
USB	
	ou want to install. eur nachter manufilt, click der Yone & CCC

Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



🖉 Nota

d

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.

Concluir

A instalação está agora concluída. USB



Para utilizadores de cabo de rede com fios para Windows[®] (para utilizadores de rede ponto-a-ponto) (Para HL-2270DW)



- Router
- Máquina

🖉 Nota

Se pretende ligar a máquina à rede, recomendamos que contacte o seu administrador do sistema antes de iniciar a instalação.

Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.

IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.
- Retire a tampa de protecção do conector LAN.



Ligue o cabo de rede ao conector da LAN assinalado com um símbolo R e depois ligue-o a uma porta livre do hub.



C Certifique-se de que o interruptor da máquina está ligado.



Rede com fios

Windows[®]



Instale o controlador de impressora

Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

🖉 Nota

b

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador** (Computador), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em start.exe.

Clique em Instalar o controlador da impressora e clique em Sim se aceitar o contrato de licença.

nacramedia mani mayer n	bother
	GIGGICI
Menu superior	
nstale o controlador de impressora ipós a conclusão da configuração	instalar o controlador de impressora
	tristalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	informações sobre peças

🖉 Nota

Para utilizadores do Windows Vista[®] e Windows[®] 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

C Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

🖉 Nota

Poderá encontrar o endereço IP e o nome de nó da máquina imprimindo a página de definições da impressora. Consulte a *Imprimir a página de definições da impressora* na página 31.



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

- Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte Alterar as definições de rede da máquina no Manual do Utilizador de Rede.
- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- XML Paper Specification Controlador da impressora

O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/.

Rede com fios

9



Para utilizadores de cabo de rede com fios para Windows[®] (Para utilizadores de rede partilhada) (Para HL-2270DW)



- Computador cliente
- 2 Também conhecido como "Servidor" ou "Servidor" de impressão"
- TCP/IP ou USB
- Máquina

🖉 Nota

Se pretende ligar a máquina à rede, recomendamos que contacte o seu administrador do sistema antes de iniciar a instalação.

a Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.

IMPORTANTE

- · Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.

b Certifique-se de que o interruptor da máquina está ligado.



a

Instale o controlador de impressora

Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

🖉 Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para O meu computador (Computador), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em start.exe.



Clique em Instalar o controlador de impressora e clique em Sim se aceitar o contrato de licença.

	Cicclici
Menu superior	
tale o controlador de Impressora Is a conclusão da configuração	instalar o controlador de impressora
	Tinstalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	informações sobre peças

🖉 Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e Windows[®] 7, quando aparecer o ecrã Controlo de Conta de Utilizador, clique em Permitir ou Sim.

С Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Escolha a fila da máquina e clique em OK.



🖉 Nota

Contacte o administrador se não souber a localização e o nome da fila da máquina na rede.



Rede com fios

Windows®

d Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.



Concluir A instalação está agora

🖉 Nota

- Dependendo das suas definições de • segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- XML Paper Specification Controlador da impressora

O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/.

Windows® Rede com fios Macintosh



Para utilizadores de cabo de rede com fios para Macintosh (Para HL-2270DW)



Antes de instalar

IMPORTANTE

- Para obter os controladores mais recentes e informações sobre o Mac OS X que está a utilizar, visite http://solutions.brother.com/.
- Para utilizadores Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10, faça a actualização para Mac OS X 10.4.11 -10.6.x.
- Certifique-se de que a máquina está ligada à alimentação eléctrica e que o Macintosh está ligado. Deve iniciar sessão com privilégios de Administrador.
- Retire a tampa de protecção do conector LAN.



Ligue o cabo de rede ao conector da LAN assinalado com um símbolo Referencia e depois ligue-o a uma porta livre do hub.



C Certifique-se de que o interruptor da máquina está ligado.



Instale o controlador de impressora

- Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



🖉 Nota

Poderá demorar alguns minutos para a instalação estar concluída.

C Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Escolha a máquina a partir da lista e depois clique em OK.

🖉 Nota

- Se mais do que uma máquina do mesmo modelo se encontrar ligada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo.
- Poderá encontrar o Endereço MAC da sua máquina (Endereço Ethernet) e o endereço IP, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte a *Imprimir a página de definições da impressora* na página 31.

Rede com fios

Macintosh



Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



🖉 Nota

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina* no *Manual do Utilizador de Rede*.



Utilizadores de interface de rede sem fios



Antes de começar

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios da máquina para comunicar com o ponto de acesso à sua rede/router. Depois de configurar a máquina para comunicar com o ponto de acesso/router, os computadores na sua rede terão acesso à máquina. Para utilizar a máquina a partir destes computadores, terá de instalar o controlador de impressora. Os passos que se seguem guiá-lo-ão ao longo do processo de configuração e instalação.

IMPORTANTE

- Se pretende ligar a máquina à rede, recomendamos que contacte o seu administrador do sistema antes de iniciar a instalação. Tem de saber quais são as suas definições de rede sem fios antes de continuar a instalação.
- Se já tiver configurado as definições de rede sem fios da máquina, terá de repor as predefinições de fábrica do servidor de impressão.
 - 1. Desligue a máquina.
 - 2. Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
 - 3. Mantenha Go premido enquanto liga o interruptor. Mantenha Go premido até todos os LED acenderem e o LED Ready apagar.
 - 4. Solte Go. Certifique-se de que todos os LEDs se apagaram.
 - 5. Prima Go seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs acendem, de forma a indicar que as predefinições de fábrica do servidor de impressão foram repostas. A máquina irá reiniciar.

🖉 Nota

Para obter os melhores resultados em impressões correntes do dia-a-dia, coloque a máquina Brother o mais perto possível do ponto de acesso à rede/router, com o mínimo de obstáculos entre os dois. Se houver objectos de grandes dimensões ou paredes entre os dois dispositivos, ou se houver interferências de outros dispositivos eléctricos, a velocidade de transferência dos dados dos seus documentos poderá ser afectada.

Devido a estes factores, a ligação sem fios poderá não ser o melhor método para todos os tipos de documentos e aplicações. Se estiver a imprimir ficheiros grandes, tal como documentos de várias páginas com texto e gráficos grandes, poderá querer considerar utilizar Ethernet com fios para uma transferência de dados mais rápida ou USB para a velocidade de transferência mais rápida.

- Apesar de a HL-2270DW da Brother poder ser utilizada tanto numa rede com fios como numa rede sem fios, só pode utilizar um dos métodos de ligação de cada vez.
- Os ecrãs estão baseados em HL-2270DW.

Modo de infra-estrutura



- Ponto de acesso/router
- Máquina de rede sem fios (a sua máquina)
- Computador com capacidade para comunicações sem fios ligado ao ponto de acesso/router
- Computador com fios ligado ao ponto de acesso/router



Confirme o seu ambiente de rede (Modo de infra-estrutura)

As instruções que se seguem apresentam dois métodos para instalação da máquina Brother num ambiente de rede sem fios.

🖉 Nota

Para configurar a sua máquina em qualquer outro ambiente sem fios, pode encontrar instruções no *Manual do Utilizador de Rede*.

Se o ponto de acesso WLAN/router não suportar a Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, anote as definições da rede sem fios do seu ponto de acesso WLAN/router.

IMPORTANTE

Não contacte a Assistência ao cliente Brother para solicitar assistência sem a informação sobre a segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo na localização das suas definições de segurança de rede.

SSID (Nome de rede)	Chave de rede (Chave de segurança/Chave de encriptação)

Por exemplo:

SSID (Nome de rede)	Chave de rede (Chave de segurança/Chave de encriptação)
HELLO	12345678

🖉 Nota

Se não souber esta informação (SSID (Nome de rede) e Chave de rede (Chave de segurança/Chave de encriptação)) não poderá continuar com a configuração sem fios.

Como posso encontrar esta informação (SSID (Nome de rede) e Chave de rede (Chave de segurança/ Chave de encriptação))

- 1) Deverá consultar a documentação fornecida com o seu ponto de acesso WLAN/router.
- 2) O nome de rede inicial poderá ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- Se não souber a informação de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o fornecedor do serviço internet.

Avance para

Para utilizadores Windows[®] vá para a página 18 Para utilizadores Macintosh vá para a página 24

Se o seu ponto de acesso WLAN/router suportar o modo sem fios automático (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™)





Avance para

Para utilizadores Windows[®] vá para a página 16 Para utilizadores Macintosh vá para a página 22



Configuração através do método sem fios automático (um clique)



Configurar as definições sem fios e instalar o controlador da impressora

Confirme que o seu ponto de acesso WLAN/router tem o símbolo Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ conforme demonstrado abaixo.



🖉 Nota

Se o seu ponto de acesso WLAN/router suportar Wi-Fi Protected Setup (método PIN) e pretender configurar a máquina utilizando o método PIN (Personal Identification Number), consulte *Utilizar o método PIN do Wi-Fi Protected Setup no Manual do Utilizador de Rede.*

Coloque a máquina Brother dentro do alcance do ponto de acesso/router Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™. O alcance poderá variar em função do seu ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router.

Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.



Se o ecrã Brother não aparecer

automaticamente, vá para **O meu computador** (**Computador**), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

C Clique em Instalar o controlador de impressora e clique em Sim se aceitar o contrato de licença.



Clique em Ligação a uma Rede Sem Fios e clique em Seguinte.

Tipo de Conezão	
Seleccione o tipo de ligação do dispositivo o pode utilizar a rede com hos e sem fios ao m	que quer instalar e clique em Seguinte.Não esmo tempo.
O Conexão Local (USB)	
initialisção personalizade	
O Ligação com rede Ligada (Ethernet)	~~~
🗌 instalação personaldada.	
Ligação a uma Rede Sen Fios	10 3
🚺 Instalação personalizada.	
energinist	
	Carcel

🖉 Nota

f

Para utilizadores do Windows Vista[®] e Windows[®] 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

Escolha Impressora de rede Brother pontoa-ponto e clique em Seguinte.

Seleccione a ligação	
Seleccione o método de lo	pação apropriado.
	 Impressona de rede Biother ponto a ponto Imprima directamente para a impressona através da red
	O Impressora em rede partithada Todos os trabalhos são enviados para fila de espera num servidor central

🖉 Nota

g

Escolha a opção da definição da Firewall e depois clique em **Seguinte**.

Escolha Sim, o meu ponto de acesso suporta WPS ou AOSS e quero utilizá-los e clique em Seguinte.

Configuração Sem Fi	os			((9)
ode utilizar WPS ou AOSS pr e acesso os suportar.	va o ajudar a o	configurar est	dispositivo sem	los se o	seu ponta
Sim, o meu ponto de ace	isso suporta V	VPS ou AOS!	i e quero utilizia-lo	<u>\$</u>)
O Não	() ###		((())) A055		
Se estiver a utilizar WPS ou ponto de acesso e o Guia de	AOSS, vai ner Instalação Ri	cessitar da di Ipida para o d	cumentação forni ispositivo.	icida co	m a
			V	\wedge	
(Anda		(Antein	Seager)	٦.	Cancelar

Rede sem fios

Windows[®]

Prima o botão de configuração sem fios na parte de trás da máquina durante menos de 2 segundos conforme demonstrado na ilustração abaixo.



🖉 Nota

- Utilize um objecto pontiagudo, como uma caneta esferográfica, para premir o botão.
- Não prima o botão durante 3 segundos ou mais, a máquina mudará para o método PIN do modo Wi-Fi Protected Setup.
- Esta funcionalidade irá detectar automaticamente, durante 2 minutos, qual o modo (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™) que o seu ponto de acesso/router utiliza para configurar a máquina.
- Prima o botão Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ no seu ponto de acesso WLAN/router. Consulte o manual do utilizador do seu ponto de acesso WLAN/router para obter instruções.



Cos LEDs da máquina irão indicar os resultados da ligação. Consulte a Indicações dos LED no modo de definição sem fios um clique na página 33.

Será impresso automaticamente um relatório WLAN. Se a ligação falhou, verifique o erro no relatório impresso e consulte a *Resolução de problemas* na página 28.

Clique em Seguinte.



Marque a caixa depois de confirmar que concluiu as definições de rede sem fios e, depois, clique em Seguinte.



Instale o controlador de impressora

IMPORTANTE

NÃO tente cancelar nenhum dos ecrãs durante esta instalação.

Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

Concluir

A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

- Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina* no *Manual do Utilizador de Rede.*
- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- XML Paper Specification Controlador da impressora

O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <u>http://solutions.brother.com/</u>. Rede sem fios



Configuração no modo de infra-estrutura, utilizando temporariamente um cabo USB ou um cabo Ethernet (LAN)



Configurar as definições sem fios e instalar o controlador da impressora

IMPORTANTE

- Tem de utilizar temporariamente um cabo USB ou um cabo Ethernet (apenas HL-2270DW) durante a configuração (cabo não incluído).
- Antes de prosseguir deve ter as definições sem fios da sua rede que anotou no passo 7 na página 15.
- Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

🖉 Nota

b

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

Clique em **Instalar o controlador de impressora** e clique em **Sim** se aceitar o contrato de licença.







🖉 Nota

Para utilizadores do Windows Vista[®] e Windows[®] 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**. Escolha Impressora de rede Brother pontoa-ponto e clique em Seguinte.



🖉 Nota

f

Escolha a opção da definição da Firewall e depois clique em **Seguinte**.

Escolha Não e depois clique em Seguinte.



Leia a **Informação Importante**. Marque a caixa depois de confirmar SSID e a chave de rede e depois clique em **Seguinte**.



Para utilizadores de cabo USB, vá para h. (Para HL-2270DW) Para utilizadores de cabo Ethernet, vá para j. Escolha Utilize temporariamente um cabo
 USB (recomendado) e depois clique em Seguinte.



Ligue temporariamente o cabo USB (não incluído) directamente ao computador e à máquina.





Vá para o passo n.

j

Escolha Utilize temporariamente um cabo Ethernet (LAN) e depois clique em Seguinte.

Configuração Sem Fios		((()))	ற
A partir daqui, pode agora ligar o dispositivo de in ormas diferentes.	npressão Brother à	sua rede sen	n fias de três
Seleccione o método que irá utilizar:			
O Utilize temporariamente um cabo USB (reci	omendado)		
OUtlize temporariamente um cabo Ethemet	LANI		
O Método avançado (utilize o modo Ad-Roc po	Ha configurar o disp	ositivo para s	modo de
infra-estrutura)			

Retire a tampa de protecção do conector LAN.



Ligue o dispositivo sem fios Brother temporariamente ao seu ponto de acesso utilizando um cabo de rede (não incluído) e clique em **Seguinte**.





Escolha a máquina que pretende configurar e clique em **Seguinte**. Se a linha estiver em branco, verifique se o ponto de acesso e a máquina estão ligadas à corrente e depois clique em **Actualizar**.

Dispositivo	s sem fios	disponivels			((P)
oram encontradi eleccione o disp	os vários dispos lositivo que pret	itivos sem flos. ende configurar e	clique em	"Segurte"	
BRN_000001	X0X 2000 X X	008077000000	Brother	1000 1000001	Anywhere
BRN_000003	XXXX00CX00	008077000002	Brother	2006-200000	Anywhere
Actualizar	mpotarte: Se não apare	cer nenhum a	e tre	r uma frewail	pessoal

🖉 Nota

O nome de nó predefinido é "BRNxxxxxxxxxxx".

Rede sem fios



Windows®

 Se aparecer o ecrã de configuração, seleccione a caixa e clique em Seguinte. Quando aparecer o ecrã seguinte, seleccione Sim se pretender ligar-se ao SSID listado. Clique em Seguinte e vá para r.



 O assistente irá procurar redes sem fios disponíveis a partir da sua máquina. Escolha o SSID que verificou anteriormente na página 15 e depois clique em Seguinte.



🖉 Nota

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso está ligado e a difundir o SSID, e depois verifique se a máquina e o ponto de acesso estão dentro do alcance para a comunicação sem fios. Em seguida, clique em Actualizar.
- Se o seu ponto de acesso estiver definido para não difundir o SSID pode adicioná-lo manualmente clicando no botão Avançado. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o Nome (SSID) e, em seguida, clique em Seguinte.

Nome da rede sem fios	1		(9),
Configure o nome da rede sem fios	s à qual estară associado o	dispositivo.	
Nome (SSID)	HELLO		
Rede Ad-hoc sem	ponto de acesso		
	1		

Se a sua rede não estiver configurada para Autenticação e Encriptação, será apresentado o seguinte ecrã. Para continuar a configuração, clique em OK e vá para r.

istente	e de configuração de dispositivos de rede sem fios	
	TENÇÃO!	
	Nome (SSID) SETUP1	
	Esta rede sem fos não é sepon Não está a utilizar um sistema servido denticação e de encriptação. Pretende continuar a cação?	
	OK Cancelar	

Introduza a chave de rede e depois introduza a chave novamente em Confirmar chave de rede e depois clique em Seguinte.

Configuração da chave de	rede ((((())
ntroduza a chave de segurança de rede	a que verificou anteriormente.
	Onde está a minha chave de rede?
Chave de gede	
Confirmar chave de rede	
A autenticação de rede sem fios e o tipo apenas de introduzir a chave de rede	o de encriptação serão detectados automaticamente

Clique em Seguinte. As definições serão enviadas para a máquina.

lique em "Seguinte" para activa	r as seguintes definições no dis	ipositivo:
Dispositivo de destino =	BRN_30000(1	_
Endereço IP	Automático	Alterar endereço IF
Modo de comunicações	Infra-estrutura	
Nome (SSID)	HELLO	
Método de autenticação	Sistema aberto	
Modo de encriptação	Nenhum	
Após clicar em "Seguinte", será	impressa a pág. W Rep	ort" pelo aparelho. Verifique s

🖉 Nota

- Se clicar em **Cancelar** as definições permanecerão inalteradas.
- Se quiser introduzir manualmente as definições do endereço IP da sua máquina, clique em Alterar endereço IP e introduza as definições de endereço IP necessárias para a sua rede.
- (Para utilizadores de cabos USB) Se aparecer o ecrã de falha de configuração sem fios, clique em **Repetir** e tente novamente a partir do passo **o**.
- S Para utilizadores de cabo USB, vá para w. (Para HL-2270DW) Para utilizadores de cabo Ethernet, vá para t.

Rede sem fios

Windows[®]

- Continuo
 - Será impresso automaticamente um relatório LAN sem fios.



Escolha o estado como demonstrado para a Ligação no relatório de LAN sem fios. Clique em Seguinte.

Se o estado for "Connection : OK", vá para o passo w. Se o estado for "Connection : Failed" vá para o passo v.



Clique em Concluir. A configuração sem fios falhou, pois foi incapaz de associar a uma rede sem fios. Verifique o código de erro no relatório LAN sem fios e consulte *Resolução de problemas* na página 28. Em seguida, tente recomeçar a partir do passo **b**.



(Para utilizadores de cabo USB)
 Desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.



(Para utilizadores de cabo LAN) Desligue o cabo de rede entre o seu ponto de acesso e a máquina e depois clique em Seguinte.



A configuração sem fios está concluída.

Instale o controlador de impressora

X Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

- Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte Alterar as definições de rede da máquina no Manual do Utilizador de Rede.
- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- XML Paper Specification Controlador da impressora

O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/. Rede sem fios



Configuração através do método sem fios automático (um clique)

f



Configurar as definições sem fios e instalar o controlador da impressora

Confirme que o seu ponto de acesso WLAN/router tem o símbolo Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ conforme demonstrado abaixo.



🖉 Nota

Se o seu ponto de acesso WLAN/router suportar Wi-Fi Protected Setup (método PIN) e pretender configurar a máquina utilizando o método PIN (Personal Identification Number), consulte *Utilizar o método PIN do Wi-Fi Protected Setup no Manual do Utilizador de Rede.*

- Coloque a máquina Brother dentro do alcance do ponto de acesso/router Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™. O alcance poderá variar em função do seu ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router.
- C Ligue o Macintosh. Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- C Clique duas vezes no ícone Start Here OSX. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



 Clique em Wireless Network Connection (Ligação a uma Rede Sem Fios) e clique em Next (Seguinte).



Escolha Yes, my Access Point supports WPS or AOSS and I want to use them (Sim, o meu ponto de acesso suporta WPS ou AOSS e quero utilizá-los) e depois clique em Next (Seguinte).

W	ireless Device Setup Wiza	ard	
Setting Up Wireless			(P)
You can use WPS or AOSS to help yo them.	u configure this wireless dev	ice if your Access Po	int supports
Yes, my Access Point supports	1 WPS or AOSS and I want to u	ase them.	
	-		
If you are using WPS or A055 you	will need the documentation	0 5 5" supplied with the a	ccess point and
the Quick Setup Guide for your de	wite.	11/2	
		VE	
Help	< Back	Next >	Cancel

Prima o botão de configuração sem fios na parte de trás da máquina durante menos de 2 segundos conforme demonstrado na ilustração abaixo.



🖉 Nota

Ī

- Utilize um objecto pontiagudo, como uma caneta esferográfica, para premir o botão.
- Não prima o botão durante 3 segundos ou mais, a impressora mudará para o método PIN do modo Wi-Fi Protected Setup.
- Esta funcionalidade irá detectar automaticamente, durante 2 minutos, qual o modo (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™) que o seu ponto de acesso/router utiliza para configurar a máquina.
 - Prima o botão Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ no seu ponto de acesso WLAN/router. Consulte o manual do utilizador do seu ponto de acesso WLAN/router para obter instruções.



Macintosh

ത്ര Rede sem fios

Os LEDs da máquina irão indicar os resultados da ligação. Consulte a *Indicações dos LED no modo de definição sem fios um clique* na página 33.

Será impresso automaticamente um relatório WLAN. Se a ligação falhou, verifique o erro no relatório impresso e consulte a *Resolução de problemas* na página 28.

Clique em Next (Seguinte).

k

Wireles	s Device Setup Wizar	d	
Setup using Automatic Wire	less (one-pust	» (((((m)
Follow the steps below			
STUP 1 Set your machine to Automatic Windle Refer to the Quick Setup Guide that d	ss (one-push) mode. ane with your machine.		ail
STEP 2 Set your access point to Automatic W mode. Rafer to the instruction manua Access point. If you encounter a problem during setur	reless (one-push) I that came with your 9, temporarily place		
Help	< Back	Next >	Cancel

Marque a caixa depois de confirmar que concluiu as definições de rede sem fios e, depois, clique em **Next** (Seguinte).

Wireless Device Setup	Wizard
mportant Notice	(((@)
Please refer to your Quick Setup Cuide and configurate, then follow the steps below.	re wireless settings through the control
I. WLAN report will be printed by your device.	
2. Rease look at the report and confirm that your wireless connection is OK.	11 8,48 report 10 - terestia - 8 -
Checked and confirmed	
If you failed the wireless connection, please refer to the Q Setup Guide and configure the wireless setting then run th install again.	
< Back	Next > Cancel

Instale o controlador de impressora

IMPORTANTE

NÃO tente cancelar nenhum dos ecrãs durante esta instalação.

🖉 Nota

- Se mais do que uma máquina do mesmo modelo se encontrar ligada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo. Também pode confirmar o endereço IP andando para a direita.
- Poderá encontrar o Endereço MAC da sua máquina (Endereço Ethernet) e o endereço IP, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte Imprimir a página de definições da impressora na página 31.

Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

🖉 Nota

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina* no *Manual do Utilizador de Rede*.



Macintosh

Configuração no modo de infra-estrutura, utilizando temporariamente um cabo USB ou um cabo Ethernet (LAN)



Configurar as definições sem fios e instalar o controlador da impressora

IMPORTANTE

- Tem de utilizar temporariamente um cabo USB ou um cabo Ethernet (apenas HL-2270DW) durante a configuração (cabo não incluído).
- Antes de prosseguir deve ter as definições sem fios da sua rede que anotou no passo 7 na página 15.
- Ligue o Macintosh. Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique em Wireless Network Connection (Ligação a uma Rede Sem Fios) e clique em Next (Seguinte).





Escolha **No** (Não) e depois clique em **Next** (Seguinte).



Leia a Important Notice (Informação Importante). Marque a caixa depois de confirmar SSID e a chave de rede e depois clique em Next (Seguinte).

Wireless Device	Setup Wiz	ard	
Important Notice			(மூ
Please confirm the settings below before cl	icking 'Next	n.	
In order to connect your device to the wireless neb ESSD, network key) will be required. Please refer to wireless access point to confirm the way to check o	work, wirele the docum ecurity info	iss security inform entation provided relation.	nation (SSID/ I with your
If you couldn't find the information, please consult your system administrator, or internet provider.	the access	point/router man	ufacturer, or
Checked and confirmed			

- Para utilizadores de cabo USB, vá para g. (Para HL-2270DW) Para utilizadores de cabo Ethernet, vá para i.
- Secolha Temporarily use a USB cable (Recommended) (Utilize temporariamente um cabo USB (recomendado)) e depois clique em Next (Seguinte).

	Wireless Device Setup Wiza	ard
Setting Up Wireless		((() জে
From here you now have the ab in three different ways.	ility to connect your Brother print	ting device to your wireless network
Please select the method you	will be using	
Temporarily use a USB cal	ie (Recommended)	
C Temporarily use an Ethern	et (LAN) cable	
Advanced method Using	Ad-hoc mode to configure the de	ivice for infrastructure mode)
	-	
	and the second sec	A CONTRACTOR OF

Ligue temporariamente o cabo USB (não incluído) directamente ao computador e à máquina.



Vá para o passo m.



Escolha **Temporarily use a Ethernet (LAN) cable** (Utilize temporariamente um cabo Ethernet (LAN)) e depois clique em **Next** (Seguinte).

Setting Up Wireless		((6	100
		(a)	CI"
From here you now have the a in three different ways.	bility to connect your Brother pri	nting device to your w	ireless network
Please select the method you	will be using:		
Temporarily use a USB co	ible (Recommended)		
Temporarily use an Ether	met (LAN) cable		
0			
Advanced method Using	Ad-hoc mode to configure the d	evice for infrastructur	e model
			C
		-	<u> </u>

Retire a tampa de protecção do conector LAN.

Ī

k



Ligue o dispositivo sem fios Brother temporariamente ao seu ponto de acesso utilizando um cabo de rede (não incluído) e clique em **Next** (Seguinte).





Escolha a máquina que pretende configurar e clique em **Next** (Seguinte). Se a linha estiver em branco, verifique se o ponto de acesso e a máquina estão ligadas à corrente e depois clique em **Refresh** (Actualizar).

lect the device y	ou wish to configure a	and dick "Next".		
Node Name	IP Address	MAC Address	Printer Name	Location
TRA ACCORT		008077000000	Brother XXX-XXX	Anywhere
BRA_MMAS		000077000002	DIVERT AAA-AAA .	, Anywhere
Refresh				

🖉 Nota

- O nome de nó predefinido é "BRNxxxxxxxxxx".
- Poderá encontrar o endereço MAC (Endereço Ethernet) da sua máquina, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte Imprimir a página de definições da impressora na página 31.
- O assistente irá procurar redes sem fios disponíveis a partir da sua máquina. Escolha o ponto de acesso que pretende associar à máquina e, em seguida, clique em Next (Seguinte).



🖉 Nota

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso está ligado e a difundir o SSID, e depois verifique se a máquina e o ponto de acesso estão dentro do alcance para a comunicação sem fios. Em seguida, clique em **Refresh** (Actualizar).
- Se o seu ponto de acesso estiver definido para não difundir o SSID pode adicioná-lo manualmente clicando no botão Advanced (Avançado). Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o Name (SSID) (Nome (SSID)) e, em seguida, clique em Next (Seguinte).



Rede sem fios



Macintosh

Se a sua rede não estiver configurada para Autenticação nem para Encriptação, será apresentado o seguinte ecrã. Para continuar a configuração, clique em OK e vá para p.

000	Wireless D	evice Setup Wizard
	1 AT	TENTION
Name (SS	O): SETU	Pt
Name (SSD) : This Winniess Neth encryption: 	ss Network is not secure to continue setup?	Re Ets not using secure sufferrituation and

 Introduza a Network Key (Chave de rede) e depois introduza a chave novamente em Confirm Network Key (Confirmar chave de rede) e depois clique em Next (Seguinte).

0.0	Wireless	Device Setup W	lizard	-
Network Key C	onfiguration			(9)
Please enter the netwo	ork security key which y	you checked earlie	<i>t.</i>	
			Where is my netwo	rix key?
Network Key				
Confirm Netwo	irk Key			1
Your wireless network to enter the Network K	Authentication and En ay.	cryption type will a	utomatically be detec	ted. You only need

Clique em **Next** (Seguinte). As definições serão enviadas para a máquina.



🖉 Nota

- Se clicar em Cancel (Cancelar) as definições permanecerão inalteradas.
- Se quiser introduzir manualmente as definições do endereço IP da sua máquina, clique em **Change IP Address** (Alterar endereço IP) e introduza as definições de endereço IP necessárias para a sua rede.
- (Para utilizadores de cabos USB) Se aparecer o ecrã de falha de configuração sem fios, clique em **Retry** (Repetir) e tente novamente a partir do passo **m**.

- Para utilizadores de cabo USB, vá para u.
 (Para HL-2270DW) Para utilizadores de cabo Ethernet, vá para r.
- Será impresso automaticamente um relatório LAN sem fios.



S Escolha o estado como demonstrado para a Ligação no relatório de LAN sem fios. Clique em Next (Seguinte). Se o estado for "Connection : OK" vá para o passo u. Se o estado for "Connection : Failed" vá para o passo t.

000	Wireless Device Setup Wizard	d	
Check the con Setup*	nection result of the "Wireless		(9)
Now the "WLAN Rep: page and check the d	ort" page has been printed by the device. Please escription to confirm the result of the connection	e find the «Conne h.	ction> on the
Select the result from	the list of selections below and click "Next".		
* This print may take a	up to 2 minutes.		
Connect Connect Connect	on : OK"		
	N	4 X19	

Clique em Finish (Concluir). A configuração sem fios falhou, pois foi incapaz de associar a uma rede sem fios. Verifique o código de erro no relatório LAN sem fios e consulte *Resolução de problemas* na página 28. Em seguida, tente recomeçar a partir do passo b.

000	Wireless Device Set	up Wizard	
Please Retry "	Wireless Setup"		ஞ
"Wireless Setup" faile incorrect security sets	d as it was unable to associate with a ngs.	ı wireless network. This is p	robably due to
Please confirm the se beginning.	curity settings of wireless network an	d try the "Wreiess Setup" a	gain from the
		Finish	



 (Para utilizadores de cabo USB)
 Desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.



(Para utilizadores de cabo LAN) Desligue o cabo de rede entre o seu ponto de acesso e a máquina e depois clique em **Next** (Seguinte).



A configuração sem fios está concluída.

Instale o controlador de impressora

IMPORTANTE

NÃO tente cancelar nenhum dos ecrãs durante esta instalação.

🖉 Nota

- Se mais do que uma máquina do mesmo modelo se encontrar ligada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo. Também pode confirmar o endereço IP andando para a direita.
- Poderá encontrar o Endereço MAC da sua máquina (Endereço Ethernet) e o endereço IP, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte *Imprimir a página de definições da impressora* na página 31.

 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

🖉 Nota

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina* no *Manual do Utilizador de Rede*.



Resolução de problemas

IMPORTANTE

Não contacte a Assistência ao cliente Brother para solicitar assistência sem a informação sobre a segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo na localização das suas definições de segurança de rede.

Como posso encontrar as definições sem fios SSID e Chave de rede

- 1) Deverá consultar a documentação fornecida com o seu ponto de acesso WLAN/router.
- 2) O nome de rede inicial poderá ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Se não souber a informação de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o fornecedor do serviço internet.

* A chave de rede poderá ser descrita como a palavra-passe, a chave de segurança ou a chave de encriptação.

Relatório WLAN

Prima **Go** cinco vezes dentro de quatro segundos. A máquina imprime o relatório WLAN. Se o relatório WLAN impresso indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as seguintes instruções.

Código de erro	Soluções recomendadas
	A definição sem fios não está activada, ligue a definição sem fios.
TS-01	- Se um cabo LAN estiver ligado à sua máquina, desligue-o e ligue a definição sem fios da sua máquina.
	Mantenha Go premido durante 10 segundos. Solte Go quando a máquina imprimir uma página de configuração de rede que indique as definições de rede actuais.
	O ponto de acesso WLAN/router não consegue ser detectado.
	1. Verifique os seguintes 4 pontos.
	- Certifique-se de que o ponto de acesso WLAN/router está ligado à corrente.
	 Desloque a máquina para uma área sem obstruções ou para uma área mais próxima do ponto de acesso WLAN/router.
TS-02	 Coloque a máquina temporariamente a aproximadamente um metro (3,3 pés) do ponto de acesso sem fios quando estiver a configurar as definições WLAN.
	 Se o seu ponto de acesso WLAN/router estiver a utilizar um filtro de endereço MAC, confirme se o endereço MAC da máquina Brother está autorizado no filtro.
	 Se introduziu o SSID e a informação de segurança manualmente (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) a informação pode estar incorrecta. Reconfirme o SSID e a informação de segurança e reintroduza a informação correcta se necessário.
	Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem fios SSID e Chave de red</i> e na página 28 para confirmar.

(in)

Código de erro	Soluções recomendadas					
	Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso WLAN/router seleccionado não são suportados pela sua máquina.					
	Para o modo de infra-estrutura, ponto de acesso WLAN/router. autenticação WPA, WPA2, OPE TKIP ou AES. WPA2 suporta Al correspondem à encriptação W	Para o modo de infra-estrutura, altere os métodos de autenticação e de encriptação do ponto de acesso WLAN/router. A sua máquina suporta os seguintes métodos de autenticação WPA, WPA2, OPEN e Shared key. WPA suporta os métodos de encriptação TKIP ou AES. WPA2 suporta AES para o método de encriptação. OPEN e Shared key correspondem à encriptação WEP.				
	Se o seu problema não for reso poderão estar incorrectas. Reco	onfirme as definições de rede ser	e rede que introduziu m fios.			
	Tabela combinada de métodos	de autenticação e de encriptação	0			
TO 04	Método de autenticação	Método de encriptação				
18-04		TKIP				
		AES				
	WPA2-Personal	AES				
	OPEN	WEP				
		NENHUM (sem encriptação)				
	Shared key	WEP				
	Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem fios SSID e Chave de rede</i> na página 28 para confirmar. Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e de encriptação do seu computador para a definição sem fios. A sua máquina suporte apenas o método de autenticação OPEN, com encriptação WEP opcional.					
TS-05	A informação de segurança (SSID/chave de rede) está incorrecta. Reconfirme o SSID e a informação de segurança (chave de rede). Se o seu router utilizar a encriptação WEP, introduza a chave utilizada como a primeira chave WEP. A sua máquina Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP. Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem fios SSID e Chave de rede</i> na página 28					
TS-06	A informação de segurança sem de rede) está incorrecta. Reconfirme a informação de se encriptação/chave de rede) na t Se o seu router utilizar a encript chave WEP. A sua máquina Bro Consulte <i>Como posso encontrat</i> para confirmar.	n fios (método de autenticação/mé gurança sem fios (método de au tabela de TS-04. tação WEP, introduza a chave ut other suporta apenas a utilização r as definições sem fios SSID e C	étodo de encriptação/chave tenticação/método de tilizada como a primeira o da primeira chave WEP. <i>have de rede</i> na página 28			



Código de erro	Soluções recomendadas
	A máquina não consegue detectar um ponto de acesso WLAN/router que tenha WPS ou AOSS™ activado.
	Se pretender configurar as suas definições sem fios utilizando WPS ou AOSS™, deve operar a sua máquina e o ponto de aceso WLAN/router. Confirme se o seu ponto de acesso WLAN/router suporta WPS ou AOSS™ e tente novamente.
TS-07	Se não souber como operar o seu ponto de acesso WLAN/router utilizando o método WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso WI AN/router.
	pergunte ao fabricante do seu ponto de acesso WLAN/router ou pergunte ao administrador de rede.
	Foram detectados dois ou mais pontos de acesso WLAN que têm o método WPS ou AOSS™ activado.
TS-08	 Confirme que apenas um ponto de acesso WLAN/router dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ activo e tente novamente.
	 Tente novamente após alguns minutos para evitar interferência de outros pontos de acesso.

Gestão baseada na web (web browser)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor web que lhe permite monitorizar o estado ou alterar algumas definições da configuração, utilizando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

🖉 Nota

- O nome de início de sessão do Administrador é 'admin' (sensível a maiúsculas e a minúsculas) e a palavra-passe predefinida é 'access'.
- Recomendamos Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) para Windows[®] e Safari 3.0 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se de que activa as opções de JavaScript e Cookies em qualquer um dos browsers utilizados. Para utilizar um web browser, tem de saber o Endereço IP do servidor de impressão. O Endereço IP do servidor de impressão está listado na Página de definições de impressão.
- Abra o browser.
- Digite http://endereço_ip_máquina/ no browser. (Em que endereço_ip_máquina é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão).
 - Por exemplo http://192.168.1.2/



Consulte Gestão baseada na web no Manual do Utilizador de Rede.

Reponha as predefinições de rede

Pode repor as definições de fábrica do servidor de impressão (repor toda a informação como a palavrapasse e a informação sobre o endereço IP).

- **a** Desligue a máquina.
- Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- C Mantenha Go premido enquanto liga o interruptor. Mantenha Go premido até todos os LED acenderem e o LED Ready apagar.
- Solte **Go**. Certifique-se de que todos os LEDs se apagaram.
- Prima Go seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs acendem, de forma a indicar que as predefinições de fábrica do servidor de impressão foram repostas. A máquina irá reiniciar.

Imprimir a página de definições da impressora

A página de definições da impressora indica todas as definições actuais da impressora, incluindo as definições de rede.

- Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- Ligue a máquina e aguarde que fique no estado Pronto.
- Prima Go três vezes dentro de 2 segundos. A máquina irá imprimir a página de definições actual da impressora.

🖉 Nota

Se o **IP address** na Página de definições da impressora indicar **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

Indicações dos LEDs da impressora

Intermitente:		ou - C AC	ESSO: 🔍 ou	ou O	APAGADO: O
LED da im- pressora	APAGADO	INACTIVO INACTIVO PRO- FUNDO	A AQUECER A ARREFECER ¹	PRONTO	A RECEBER DADOS DADOS RESTANTES ²
Toner	0	0	0	0	0
Drum	0	0	0	0	0
Error	0	0	0	0	0
Ready	0	O Escurecido			- <u>\</u>

LED da im- pressora	TONER FRACO ³	SUBSTITUIR TONER ⁴	O TONER ACABOU	TAMBOR PROX. FIM ³	SUBSTITUA TAMBOR
Toner	×	0	•	0	0
Drum	0	0	0	.	•
Error	0	0	•	0	0
Ready		0	0		
Q Manual do Utilizador	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4

LED da im- pressora	TAMPA ABERTA ENCRAVAMENTO DE PAPEL ²	SEM PAPEL	ERRO DO TAMBOR ²	TAMBOR PAROU	Erro de chamada de assistência ²
Toner	0	0	0	0	÷.
Drum	0	0	.	•	<u>*</u>
Error		•		•	- \.
Ready	0	0	0	0	- \
Q Manual do Utilizador	Capítulo 5	Capítulo 5	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 3

¹ O LED irá acender e apagar em intervalos de 1 segundo.

² O LED irá acender e apagar em intervalos de 0,5 segundos.

³ O LED amarelo piscará ficando ACESO por 2 segundos e APAGADO por 3 segundos, sucessivamente.

⁴ Pode alterar a definição do toner para o modo continuar. Prima **Go** sete vezes (todos os LEDs piscam duas vezes e depois o LED **Ready** está aceso).

A máquina continua a imprimir até o LED indicar a mensagem que o toner acabou.

Outras informações

Indicações dos LED no modo de definição sem fios um clique

LEDs	Definir WLAN ¹	A ligar WPS/AOSS™ ¹	Ligado ²	Falha na ligação ³	Sem ponto de acesso ³	Erro	Erro de ligação ⁴	
Toner	.	×	0	0	0	0		\bigcirc
Drum	0	×	0	0	- ``	0		0
Error	0	0	0					0
Ready	0	0		0	0	0		0

¹ O LED vai piscar (acende-se por 0,2 segundos e apaga-se por 0,1 segundos).

² O LED acende-se durante 5 minutos.

³ O LED irá acender e apagar durante 30 segundos em intervalos de 0,1 segundo.

⁴ O LED vai piscar 10 vezes e depois apaga-se por meio segundo. Este padrão repetir-se-á 20 vezes.

Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se utilizar o sistema operativo Windows clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter no ambiente de trabalho para aceder a um web site GRATUITO com muitas ideias e recursos para utilização pessoal e profissional.



Os utilizadores do sistema operativo Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do seguinte endereço web:

http://www.brother.com/creativecenter/

Consumíveis

Consumíveis

Q

Quando chegar o momento de substituir os consumíveis será indicado um erro através dos LEDs no painel de controlo. Para obter mais informações sobre consumíveis para a sua máquina, visite-nos em http://solutions.brother.com/ ou contacte o seu revendedor Brother local.



Para a substituição dos consumíveis, consulte Substituir consumíveis no Manual do Utilizador.

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Cada empresa cujo título de software seja mencionado neste manual tem um Acordo de Licença de Software específico para os programas de que é proprietária.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado, de forma a abranger as descrições e especificações mais recentes dos produtos, sob a supervisão da Brother Industries Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio nas especificações e materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.

Copyright e licenciamento

©2010 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados. Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fabricantes: ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ©2010 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados. Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

brother.