

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻ<mark>YTKOWNIKA</mark>



DCP-J515W DCP-J715W

Wersja 0

POL

Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu
Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości:
Numer modelu: DCP-J515W, DCP-J715W (zaznacz numer modelu)
Numer seryjny: ¹
Data zakupu:
Miejsce zakupu:
¹ Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia. Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy roszczeń gwarancyjnych.

Instrukcje i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Bezpieczeństwo i zgodność z prawem	Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności.	Wydrukowany / W opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Najpierw zapoznaj się z tym podręcznikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy podręcznik użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami kopiowania i skanowania oraz obsługą programu PhotoCapture Center™, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM z dokumentacją
Rozszerzony podręcznik użytkownika	Dowiedz się więcej o zaawansowanych operacjach: kopiowaniu, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM z dokumentacją
Instrukcja oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, obsługi programu PhotoCapture Center™ oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM z dokumentacją
Instrukcja obsługi dla sieci	Ten podręcznik zawiera zaawansowane informacje dotyczące konfiguracji połączeń sieci Ethernet oraz sieci bezprzewodowej. Ponadto można tu znaleźć informacje dotyczące narzędzi sieciowych, drukowania sieciowego, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i specyfikacji obsługiwanych sieci.	Plik PDF / płyta CD-ROM z dokumentacją

Spis Treści (PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

1	Informacje ogólne	1
	Korzystanie z dokumentacji	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	1
	Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika,	
	Instrukcji oprogramowania oraz Instrukcji obsługi dla sieci	2
	Przeglądanie dokumentacji	2
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows [®])	4
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)	4
	Przegląd panelu sterowania	5
	Wskaźniki na wyświetlaczu LCD	6
	Operacje podstawowe	7
	Wskazania ostrzegawczej lampki LED	7
	Wyświetlacz LCD	8
	Ustawianie jasności podświetlenia	8
2	Ładowanie papieru	9
	Ładowanie papieru i innych nośników	g
	Ładowanie kopert i kartek pocztowych	11
	Wkładanie papieru fotograficznego	13
	Wyciąganie małych wydruków z urządzenia	15
	Obszar wydruku	16
	Ustawienia papieru	17
	Rodzaj papieru	17
	Rozmiar papieru (format)	17
	Akceptowany papier i inne nośniki	18
	Zalecane nośniki	18
	Przechowywanie i używanie nośników	19
	Wybór prawidłowego nośnika	20
3	Ładowanie dokumentów	22
	Jak ładować dokumenty	
	Korzystanie z podajnika ADF (tylko DCP-J715W)	
	Korzystanie z szyby skanera	22
	Obszar skanowania	23
4	Tworzenie kopii	24
	lak konjować	24
	Kończenie koniowania	24 24
	Listawienia koniowania	∠¬ 24
	Oncie nanieru	24 25

5	Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash	26
	Operacje w programie PhotoCapture Center™	
	Korzystanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash	26
	Jak rozpocząć pracę	27
	Drukowanie obrazów	29
	Przeglądanie zdjęć	29
	Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™	29
	Sposób skanowania na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash	
6	Jak drukować z komputera	32
	Drukowanie dokumentu	32
7	Jak skanować do komputera	33
	Skanowanie dokumentu	
	Skanowanie przy pomocy przycisku skanowania	
	Skanowanie przy pomocy sterownika skanera	34
Α	Rutynowa obsługa konserwacyjna	35
	Wymiana wkładów atramentowych	
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	37
	Czyszczenie szyby skanera	37
	Czyszczenie wałków podawania papieru	
	Czyszczenie głowicy drukującej	
	Kontrola jakości wydruku	
	Sprawdzanie wyrownania drukowania	40
В	Usuwanie niesprawności	41
	Komunikaty o błędach i konserwacji	41
	Animacja błędu	46
	Zacięcie dokumentu (tylko DCP-J715W)	
	Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru	
	vv przypadku problemow z urządzeniem	
	Iniorinacje o urządzeniu Sprawdzapio pumoru sorvinogo	
	Sprawuzanie numeru seryjnego	
	Resetowanie urządzenia	
С	Menu oraz funkcje	55
	Programowanie na wyświetlaczu	55
	Tabela menu	56
	Wprowadzanie tekstu	71
	Wstawianie znaków specjalnych	71
	Dokonywanie poprawek	71

iii

D Specyfikacje

Ogólne	
Nośniki do drukowania	74
Kopiowanie	
PhotoCapture Center™	
PictBridge (tylko DCP-J715W)	77
Skaner	
Drukarka	
Interfejsy	80
Wymagania komputera	
Materiały eksploatacyjne	
Sieć (LAN)	83

E Indeks

72

Spis Treści (ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

Poniższe funkcje i operacje zostały wyjaśnione w Rozszerzonym Podręczniku Użytkownika. Rozszerzony Podręcznik Użytkownika znajduje się na płycie CD-ROM z dokumentacją.

1 Ustawienia ogólne

Przechowywanie danych w pamięci Tryb uśpienia Wyświetlacz LCD

2 Drukowanie raportów

Raporty

3 Tworzenie kopii

Ustawienia kopiowania

4 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Operacje w programie PhotoCapture Center™ Drukowanie obrazów Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™ Skanowanie na kartę pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

5 Drukowanie zdjęć z aparatu (tylko DCP-J715W)

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)

A Rutynowa obsługa konserwacyjna

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia Pakowanie i transport urządzenia

B Słownik

C Indeks

1

Informacje ogólne

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Przeczytanie dokumentacji pozwoli na optymalne korzystanie z urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

- Wytłuszczenie Druk wytłuszczony wskazuje określone przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
- *Kursywa* Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.
- Courier Czcionką Courier New New zapisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeśli nie będzie unikana, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA

<u>UWAGA</u> oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeśli nie będzie unikana, może doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń.

WAŻNE

<u>WAŻNE</u> oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która może doprowadzić jedynie do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia.

Uwagi mówią, jak należy reagować na sytuację, która może wystąpić, lub określają wskazówki dotyczące przebiegu danej operacji z innymi funkcjami.



Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji oprogramowania oraz Instrukcji obsługi dla sieci

Niniejszy Podstawowy podręcznik użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji kopiowania, obsługi programu PhotoCapture Center™, drukarki, skanera i sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać następujące instrukcje: **Rozszerzony Podręcznik Użytkownika**, **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci**, które można znaleźć na płycie CD-ROM z dokumentacja.

Przeglądanie dokumentacji

Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z dokumentacją do napędu CD-ROM.

🖉 Informacja

(Użytkownicy systemów Windows[®]) Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, wyświetl okno **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **index.html**.

2

(Użytkownicy komputerów Macintosh) Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **index.html**. 3 Klik

Kliknij swój kraj.



Wskaż swój język, wskaż pozycję Przeglądaj podręcznik, a następnie kliknij instrukcję, która ma zostać wyświetlona.



🖉 Informacja

- (Tylko użytkownicy systemów Windows[®]) Przeglądarka internetowa może wyświetlić żółty pasek w górnej części strony zawierający ostrzeżenie zabezpieczeń dotyczące formantów Active X. Aby strona była wyświetlana prawidłowo, kliknij pasek, kliknij pozycję Zezwalaj na zablokowaną zawartość, a następnie kliknij pozycję Tak w oknie dialogowym Ostrzeżenie zabezpieczeń.
- (Tylko użytkownicy systemów Windows[®])¹

W celu szybszego dostępu można skopiować całą dokumentację w formacie PDF do lokalnego folderu w komputerze. Wskaż swój język, a następnie kliknij pozycję **Kopiuj na lokalny dysk**.

¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 lub nowszy.

Jak znaleźć instrukcje Skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący:

Instrukcja oprogramowania

- Skanowanie
- ControlCenter
- Skanowanie sieciowe

Instrukcje dla aplikacji ScanSoft™ PaperPort™11SE z OCR (tylko DCP-J715W)

■ Pełne instrukcje dla programów ScanSoft™ PaperPort™11SE z OCR można wyświetlić, korzystając z menu Pomoc w aplikacji ScanSoft™ PaperPort™11SE.

Podręcznik Użytkownika Presto! PageManager (tylko DCP-J715W)

🖉 Informacja

Przed użytkowaniem należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* na stronie 4.

Kompletny podręcznik użytkownika aplikacji Presto! PageManager można wyświetlić z poziomu zakładki Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. (Sieć przewodowa nie jest dostępna w przypadku modelu DCP-J515W). Instrukcje konfiguracji podstawowej znajdują się w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępu lub router obsługują funkcje Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, wykonaj czynności opisane w Podręczniku szybkiej obsługi. Więcej informacji na temat konfiguracji sieci znajduje się w *Instrukcji obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM z dokumentacją.

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows[®])

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, takie jak pomoc techniczna przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na instalacyjnej płycie CD-ROM.

Kliknij pozycję
 Pomoc techniczna Brother w
 Górnym menu. Wyświetlony zostanie poniższy ekran:



- Aby przejść do strony internetowej producenta (<u>http://www.brother.com</u>), kliknij pozycję
 Strona Domowa firmy Brother.
- Aby przejść do najnowszych wiadomości i informacji o produktach (<u>http://solutions.brother.com/</u>), kliknij
 Brother Solutions Center.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<u>http://www.brother.com/original/</u>), kliknij Materiały eksploatacyjne.
- Aby przejść do strony Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij
 Brother CreativeCenter.
- Aby powrócić do Górnego menu, kliknij przycisk Wstecz lub, aby zakończyć, kliknij przycisk Zakończ.

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, takie jak pomoc techniczna przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na instalacyjnej płycie CD-ROM.

 Kliknij dwukrotnie ikonę
 Brother Support (Pomoc techniczna Brother). Wyświetlony zostanie poniższy ekran:



- (Tylko DCP-J715W)
 Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij
 Presto! PageManager.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie Brother Product Register Page (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), kliknij
 On-Line Registration (Rejestracja online).
- Aby przejść do najnowszych wiadomości i informacji o produktach (<u>http://solutions.brother.com/</u>), kliknij
 Brother Solutions Center.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<u>http://www.brother.com/original/</u>), kliknij
 Supplies Information (Materiały eksploatacyjne).

Przegląd panelu sterowania

Urządzenia DCP-J515W i DCP-J715W mają takie same przyciski panelu sterowania.



LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
 Wyświetla na ekranie komunikaty pomocne w

konfiguracji i użytkowaniu urządzenia. Kąt nachylenia ekranu LCD można wyregulować, podnosząc go.

2 Liczba kopii

Użyj tego przycisku, aby drukować wiele kopii.

- 3 Przyciski menu:

Naciskaj, aby przewijać w przód i wstecz do wyboru menu.

Naciśnięcie powoduje również wybranie opcji.

🔳 🛦 lub 🔻

Naciskaj, aby przewijać menu i opcje.

Wyczyść

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Menu

Umożliwia dostęp do menu głównego w celu zaprogramowania urządzenia.

OK

Pozwala potwierdzić wybór.

4 Przyciski startu:



Start Mono

Umożliwia wykonywanie kopii czarnobiałych. Umożliwia również skanowanie (w kolorze lub czarno-białe, w zależności od ustawień skanowania w oprogramowaniu ControlCenter).

Start Kolor

Pozwala na wykonywanie kopii kolorowych. Umożliwia również skanowanie (w kolorze lub czarno-białe, w zależności od ustawień skanowania w oprogramowaniu ControlCenter).

5

Stop/Zakończ

Zatrzymuje operację lub wychodzi z menu.

6 Wł./Wył.

Pozwala włączyć i wyłączyć urządzenie. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, będzie ono czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

7 Klawisze wyboru trybu:

SKANUJ

Umożliwia dostęp do trybu skanowania.

PHOTO CAPTURE

Umożliwia przejście do trybu PhotoCapture Center™.

8 Vostrzegawcza lampka LED

Zmienia kolor na pomarańczowy i miga, gdy LCD wyświetla komunikat błędu lub ważny komunikat stanu.

🖉 Informacja 🛛

Większość ilustracji w Podręczniku użytkownika przedstawia model DCP-J515W.

Wskaźniki na wyświetlaczu LCD

Wyświetlacz LCD wskazuje tryb pracy urządzenia, bieżące ustawienia i ilość dostępnego atramentu.



1 Wskaźnik atramentu

Wyświetla dostępną ilość atramentu.

2 Stan pamięci

Pokazuje dostępną ilość pamięci urządzenia.

3 Stan sieci bezprzewodowej

Czteropoziomowy wskaźnik przedstawia aktualną siłę sygnału połączenia bezprzewodowego (w przypadku korzystania z takiego połączenia).



Ikona ostrzeżenia **!** jest wyświetlana, gdy wystąpi komunikat o błędzie lub wskazówka dotycząca obsługi urządzenia. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 41.

Operacje podstawowe

Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wykonać następujące czynności. W przykładzie ustawienie typu papieru Papier zwykły zostaje zmienione na Papier inkjet.

1	Naciśnij Menu .	
2	Naciśnij ▲ lub ▼ Ustawienia.	′, aby wybrać
М	enu	Wyb.iwc.OK.
Z	arz.tuszami	Â
U	Istawienia	OK
S	lieć	
D)ruk raportów	•
	Naciśnij OK .	
3	Naciśnij ▲ lub ▼ Typ papieru	', aby wybrać
4	Naciśnij ∢ lub ► Papier inkj Naciśnij OK.	•, aby wybrać et.
	Bieżące ustawi wyświetlaczu L	enie jest wyświetlane na CD:
U	Istawienia	Wyb.iwc.OK.
T	yp papieru	
F	orm.papieru	A4
	Istawienia LCD	
Τ	ryb oczekiw.	5Min.

5 Naciśnij Stop/Zakończ.

Wskazania ostrzegawczej lampki LED

Ostrzegawcza lampka LED (Light Emitting Diode) to lampka wskazująca stan urządzenia, jak przedstawiono w tabeli.



LED	Stan DCP	Opis
Ø	Gotowy	DCP jest gotowy do pracy.
Wyłączony		
Pomarańczowy	Otwarta pokrywa	Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę. (Patrz <i>Komunikaty o</i> <i>błędach i konserwacji</i> na stronie 41).
	Nie można drukować	Wymień wkład atramentowy na nowy. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> na stronie 35).
	Błąd papieru	Połóż papier na tacy lub usuń zacięcie papieru. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD. (Patrz <i>Komunikaty o</i> <i>błędach i konserwacji</i> na stronie 41).
	Inne komunikaty	Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD. (Patrz <i>Komunikaty o</i> <i>błędach i konserwacji</i> na stronie 41).

Wyświetlacz LCD

Ustawianie jasności podświetlenia

W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie LCD spróbuj zmienić ustawienia jasności.



1 Naciśnij **Menu**.

2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **▲** lub ▼, aby wybrać Ustawienia LCD. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Podświetlenie.
- 5 Naciśnij ∢lub ⊾, aby wybrać Jasny, Średnio **lub** Ciemny. Naciśnij OK.

6 Naciśnij Stop/Zakończ. 2

Ładowanie papieru

Ładowanie papieru i innych nośników

🖉 Informacja

Aby drukować obrazy na papierze Fotografie (10×15 cm) lub Fotografie L (89×127 mm), należy skorzystać z tacy papieru. (Patrz *Wkładanie papieru fotograficznego* na stronie 13).

Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru. Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

Podnieś pokrywę tacy wyjściowej papieru (1).



Dwiema rękami delikatnie naciśnij i przesuń boczne prowadnice papieru (1), a następnie prowadnicę długości papieru (2), aby dostosować ją do rozmiaru papieru.
Sprawdź, czy trójkątne oznaczenia (3) na prowadnicach bocznych papieru (1) i prowadnicy długości papieru (2) są zrównane z oznaczeniami rozmiaru używanego papieru.



🖉 Informacja

W przypadku papieru formatu Legal naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania prowadnicy (1) po wysunięciu przedniej części tacy papieru.



4

Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.



• WAŻNE

Zawsze sprawdzaj czy papier nie zwija się.

Delikatnie włóż papier do tacy papieru stroną do drukowania w dół i górną krawędzią do przodu. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.



• WAŻNE

Uważaj, by nie wsuwać papieru zbyt daleko, gdyż może on unieść się na tylnej części podajnika i powodować problemy z podawaniem.





Zamknij pokrywę tacy wyjściowej papieru.



8 *Powoli* wsuń całą tacę papieru do urządzenia.



9 Przytrzymując tacę papieru, wysuń podporę papieru (①) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru (②).



🕒 WAŻNE

NIE używaj klapki podpory papieru do papieru formatu Legal.

Ładowanie kopert i kartek pocztowych

Koperty

- Należy używać kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m².
- Niektóre koperty wymagają ustawienia w aplikacji parametrów marginesów. Przed przystąpieniem do drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy.

• WAŻNE

NIE należy używać następujących typów kopert, gdyż może to spowodować problemy z pobieraniem:

- Niezbyt sztywnych, o luźnej konstrukcji.
- Wytłaczanych (z wypukłym napisem).
- Z zapięciami.
- Z nadrukiem od wewnątrz.



Niekiedy mogą występować problemy z pobieraniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem klapki używanej koperty.

Jak ładować koperty i karty pocztowe

 Przed włożeniem kopert lub pocztówek dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.

• WAŻNE

Jeśli koperty lub pocztówki są podawane dwukrotnie, wkładaj jednocześnie po jednej kopercie lub pocztówce do tacy papieru.







2 Umieść koperty lub karty pocztowe na tacy, kierując stronę adresową w dół, a krótszą krawędź do przodu (górna część kopert). Dwiema rękami, delikatnie wciśnij i przesuń boczne prowadnice papieru (1) i prowadnicę długości papieru (2) w taki sposób, aby dopasować je do rozmiaru kopert lub kart pocztowych.



Jeżeli podczas drukowania na kopertach z klapką na krótkiej krawędzi występują problemy, spróbuj wykonać poniższe czynności:

1 Otwórz klapkę koperty.

Umieść kopertę na tacy, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół i klapką ustawioną w sposób przedstawiony na ilustracji.



Dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji.

Wkładanie papieru fotograficznego

Użyj tacy papieru fotograficznego, znajdującej się w górnej części pokrywy tacy wyjściowej papieru, aby drukować zdjęcia na papierze Fotografie (10×15 cm) i Fotografie L (89 × 127 mm). Podczas używania tacy papieru fotograficznego nie jest konieczne wyjmowanie papieru z tacy znajdującej się niżej.

1 Ściśnij niebieski przycisk zwalniania tacy papieru fotograficznego (1) palcem wskazującym oraz kciukiem prawej ręki, a następnie popchnij tacę papieru fotograficznego do przodu, aż zostanie zatrzaśnięta w położeniu drukowania zdjęć (2).



Taca papieru fotograficznego

2 Naciśnij i przesuń boczne prowadnice papieru (1) i prowadnicę długości papieru (2) tak, aby dostosować ją do rozmiaru papieru.



3 Umieść papier fotograficzny w tacy papieru fotograficznego i delikatnie dosuń prowadnice boczne papieru do papieru.

Upewnij się, że boczne prowadnice papieru dotykają brzegów papieru. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

🖉 Informacja 🗕

- Uważaj, by nie wsuwać papieru zbyt daleko, gdyż może on unieść się na tylnej części podajnika i powodować problemy z podawaniem.
- Zawsze zwracaj uwagę, czy papier nie jest zwinięty lub pomarszczony.

Po zakończeniu drukowania zdjęć ustaw tacę papieru fotograficznego w *Normalnym* położeniu drukowania. Ściśnij niebieski przycisk zwolnienia tacy papieru fotograficznego (1) palcem wskazującym oraz kciukiem i pociągnij tacę papieru fotograficznego aż do zatrzaśnięcia (2).



• WAŻNE

Jeśli taca papieru fotograficznego nie zostanie ponownie ustawiona w *Normalnym* położeniu po zakończeniu drukowania zdjęć, w przypadku korzystania ze standardowego papieru wystąpi błąd Brak papieru.



Taca papieru fotograficznego w normalnym położeniu drukowania



Taca papieru fotograficznego w położeniu drukowania zdjęć

Wyciąganie małych wydruków z urządzenia

Gdy urządzenie wysuwa papier małego formatu na pokrywę tacy wyjściowej papieru, uchwycenie wydruków może być trudne. Upewnij się, że drukowanie zostało zakończone, a następnie wyciągnij całkowicie tacę z urządzenia.



Obszar wydruku

Rozmiar obszaru drukowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Liczby poniżej przedstawiają obszary niezadrukowane na papierze ciętym i kopertach. Na zacieniowanym obszarze przyciętego arkusza papieru urządzenie może drukować tylko wówczas, kiedy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.

(Patrz *Drukowanie* dla Windows[®] lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh w *Instrukcji oprogramowania*).

Arkusze cięte

Koperty





	Góra (1)	Dół (2)	Lewa (3)	Prawa (4)
Arkusze cięte	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

🖉 Informacja

Funkcja drukowania bez obramowania nie jest dostępna dla kopert.

Ustawienia papieru

Rodzaj papieru

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, ustaw w urządzeniu typ papieru, którego używasz.

- 1
- Naciśnij Menu.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij OK.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ papieru.

Naciśnij Stop/Zakończ.

- 4 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Inny błyszczący lub Folia. Naciśnij OK.
- 5

🖉 Informacja

Urządzenie wysuwa papier zadrukowaną stroną skierowaną w górę na tacę papieru znajdującą się przed urządzeniem. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

Rozmiar papieru (format)

Do drukowania kopii można użyć pięciu rozmiarów papieru: A4, A5, Letter, Legal i 10×15 cm. Załadowanie do urządzenia papieru w innym formacie oznacza konieczność zmiany ustawienia rozmiaru papieru.

Naciśnij Menu.
 Naciśnij ▲ lub ▼

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij OK.

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Form.papieru.
- 4 Naciśnij < lub ►, aby wybrać A4, A5, 10x15cm, Letter lub Legal. Naciśnij OK.



Akceptowany papier i inne nośniki

Na jakość druku może wpływać rodzaj papieru używanego w urządzeniu.

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawić Rodzaj Papieru na rodzaj papieru znajdujący się w urządzeniu.

W urządzeniu można używać zwykły papier, papier do drukarek (powlekany), papier z połyskiem, folie i koperty.

Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego rodzaju papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Przy druku na papierze do drukarek atramentowych (papierze powlekanym), foliach i papierze fotograficznym, pamiętaj, aby wybrać prawidłowy nośnik w zakładce "Ustawienia Podstawowe" sterownika drukarki lub w ustawieniach rodzaju papieru. (Patrz Rodzaj papieru na stronie 25).
- Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego.
 Dodatkowy arkusz dla tego celu może się znajdować w opakowaniu papieru.
- Gdy używamy folii lub papieru fotograficznego, należy wyjmować na bieżąco każdy z arkuszy, aby zapobiec zacięciom papieru lub rozmazywaniu atramentu.
- Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może ona być jeszcze wilgotna i zostawiać plamy na palcach.

Zalecane nośniki

W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej).

Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych rodzajów papieru przed zakupieniem dużych ilości.

W przypadku drukowania na foliach zalecamy stosowanie folii "Folia 3M".

Papier Brother

Rodzaj papieru	Artykuł
Zwykły A4	BP60PA
Błyszczący fotograficzny A4	BP71GA4
Do drukarek atramentowych A4 (Mat)	BP60MA
Papier błyszczący 10×15 cm	BP71GP

2

Przechowywanie i używanie nośników

- Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i z dala od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Należy unikać dotykania błyszczącej strony papieru fotograficznego. Papier należy umieścić stroną błyszczącą w dół.
- Należy unikać dotykania folii z obu stron, ponieważ łatwo absorbują one wodę i pot, co może spowodować obniżenie jakości. Materiały zaprojektowane dla laserowych drukarek/kopiarek mogą plamić kolejny dokument. Należy używać tylko materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

• WAŻNE

NIE należy używać następujących rodzajów papieru:

 Uszkodzonego, zwijającego się, sfałdowanego, lub papieru o nietypowych kształtach



- 1 Zagięcie wielkości 2 mm lub większe może spowodować zacięcie.
- · O silnym połysku lub fakturze
- Nie dającego się ułożyć w równy stos
- Drobnoziarnistego

Pojemność pokrywy tacy wyjściowej papieru

- 50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania.

Wybór prawidłowego nośnika

Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji

Rodzaj papieru	ieru Rozmiar papieru (format) L		Użycie		
			Kopiowanie	Odbitki fotograficzne	Drukarka
Arkusze cięte	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Tak	Tak	Tak
	Letter	215,9 \times 279,4 mm	Tak	Tak	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Tak	-	Tak
	Executive	$184 \times 267 \text{ mm}$	-	_	Tak
	JIS B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	-	-	Tak
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Tak	-	Tak
	A6	$105 \times 148 \text{ mm}$	-	_	Tak
Karty	Fotografie	10×15 cm	Tak	Tak	Tak
	Fotografie L	89 × 127 mm	-	_	Tak
	Fotografie 2L	$13 \times 18 \text{ cm}$	-	Tak	Tak
	Karta Indeksu	$127 \times 203 \text{ mm}$	-	_	Tak
	Karta pocztowa 1	$100 \times 148 \text{ mm}$	-	-	Tak
	Karta pocztowa 2 (podwójna)	148 × 200 mm	_	_	Tak
Koperty	Koperta C5	$162 \times 229 \text{ mm}$	-	_	Tak
	Koperta DL	$110 \times 220 \text{ mm}$	-	_	Tak
	COM-10	$105 \times 241 \text{ mm}$	-	_	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	-	_	Tak
	Koperta JE4	$105 \times 235 \text{ mm}$	-	_	Tak
Folie	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Tak	_	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	_	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Tak	-	Tak
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Tak	—	Tak

Rodzaj papieru Gramatura Grubość Liczba arkuszy Arkusze cięte Papier zwykły 0,08 do 0,15 mm 64 do 120 g/m² 100¹ Papier do drukarek 64 do 200 g/m² 0,08 do 0,25 mm 20 atramentowych 20²³ Papier błyszczący Do 220 g/m² Do 0,25 mm Karty 20 ^{2 3} Karta fotograficzna Do 220 g/m² Do 0,25 mm Karta Indeksu Do 120 g/m² Do 0,15 mm 30 Do 200 g/m² Karta pocztowa Do 0,25 mm 30 Koperty 75 do 95 g/m² 10 Do 0,52 mm Folie 10 _ _

Gramatura, grubość i liczba arkuszy papieru

¹ Do 100 arkuszy papieru 80 g/m².

² Papier Fotografie 10 × 15 cm oraz papier Fotografie L 89 × 127 mm należy wkładać do tacy papieru fotograficznego. (Patrz *Wkładanie papieru fotograficznego* na stronie 13).

³ Papier BP71 260 g/m² jest specjalnie przeznaczony do drukarek atramentowych firmy Brother.

Ładowanie dokumentów

Jak ładować dokumenty

Do kopiowania i skanowania służy podajnik ADF (automatyczny podajnik dokumentów) oraz szyba skanera.

Korzystanie z podajnika ADF (tylko DCP-J715W)

W podajniku ADF można zmieścić do 15 stron, które są następnie podawane indywidualnie. Używaj standardowego papieru 80 g/m² i zawsze pamiętaj o przekartkowaniu stron przed włożeniem ich do podajnika ADF.

Obsługiwane rozmiary dokumentów

Papier:	80 g/m ² A4
Długość:	148 do 355,6 mm
Szerokość:	148 do 215,9 mm
Ciężar:	64 do 90 g/m ²

Jak ładować dokumenty

- NIE ciągnij dokumentu w trakcie jego podawania.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj kartonu, papieru gazetowego ani tkaniny.

Upewnij się, że dokumenty pisane atramentem są całkowicie suche.

- Rozłóż podpórkę wydruków podajnika ADF (1).
- - Odpowiednio przekartkuj strony.
- 3 Wyreguluj prowadnice papieru (2), dopasowując je do szerokości dokumentów.
- 4 Umieszczaj dokument w podajniku ADF pod prowadnicami (2) stroną do druku skierowaną w dół, krawędzią górną do przodu, aż dotknie rolek podawania, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Adf gotowy.



WAŻNE Ω

NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. W takim przypadku podajnik ADF może się zaciąć.

Korzystanie z szyby skanera

Szybę skanera można wykorzystywać do kopiowania lub skanowania stron książki lub pojedynczych stron.

Obsługiwane rozmiary dokumentów

Długość:	Do 297 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	Do 2 kg

Jak ładować dokumenty

Informacja

Podczas korzystania z szyby skanera podajnik ADF musi być pusty. (tylko DCP-J715W)

1 Podnieś pokrywę dokumentu.

Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument stroną do skopiowania w dół w lewym górnym rogu szyby skanera.







3 Zamknij pokrywę dokumentu.

WAŻNE

W przypadku skanowania książki lub grubego dokumentu NIE zatrzaskuj pokrywy ani jej nie naciskaj.

Obszar skanowania

Rozmiar obszaru skanowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar, który nie jest skanowany.



Użycie	Format dokumentu	Góra (1)	Lewa (3)
		Dół (2)	Prawa (4)
Kopiowanie	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Skaner	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Tworzenie kopii

Jak kopiować

Poniższe czynności przedstawiają podstawowe operacje kopiowania. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych opcji można znaleźć w Rozszerzonym podręczniku użytkownika.

1 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

> Umieść dokument w podajniku ADF skanowana strona do dołu. (tylko DCP-J715W)

(Patrz Korzystanie z podajnika ADF (tylko DCP-J715W) na stronie 22).

Umieść dokument skanowana stroną do dołu na szybie skanera.

(Patrz Korzystanie z szyby skanera na stronie 22).

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub -, aż pojawi się liczba kopii, które mają zostać wykonane (do 99).

Kopia	Kopiuj ⇒ naciśn [.Start ■ ■ ■ 011
Jakość	Normalna	► Î
Pow. / zmniejsz	100%	
Stosunek:		

1 Liczba kopii



3 Naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

Informacja

Aby sortować kopie, skorzystaj z podajnika ADF. (tylko DCP-J715W)

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij Stop/Zakończ.

Ustawienia kopiowania

Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień kopiowania. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać ustawienia kopiowania. Po podświetleniu żądanego ustawienia naciśnij przycisk **OK**.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz Strona 25.

- Typ papieru
- Form.papieru

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz rozdział 3:

- Jakość
- Pow. / zmniejsz
- Gęstość
- Oszcz. atram.
- Plik/sort (tylko DCP-J715W)
- Układ strony
- Kop. książki
- Kop.znak wodny
- Nowe ustawienia
- Reset ustawień

Opcje papieru

Rodzaj papieru

W przypadku kopiowania na papierze specjalnym ustaw urządzenie dla używanego rodzaju papieru, aby uzyskać najlepszą jakość wydruku.



Włóż dokument.



2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ papieru.
- 4 Naciśnij ∢ lub ▶, aby wybrać Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Inny błyszczący **lub** Folia. Naciśnij OK.
- 5 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

Rozmiar papieru (format)

W przypadku kopiowania na papierze w formacie innym niż A4 należy zmienić ustawienie rozmiaru papieru.

Kopiować można wyłącznie na papierze formatu A4, Legal, Letter, A5 lub na papierze Fotografie 10×15 cm.

Włóż dokument.



2 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Form.papieru.
- 10x15cm, Letter lub Legal. Naciśnij OK.
- 5 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Operacje w programie PhotoCapture Center™

🖉 Informacja

Pamięć USB Flash nie jest dostępna w przypadku modelu DCP-J515W.

Nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, można drukować zdjęcia bezpośrednio z nośników pamięci aparatu cyfrowego lub pamięci USB Flash. (Patrz *Drukowanie obrazów* na stronie 29).

Dokumenty można skanować i zapisywać bezpośrednio na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash. (Patrz *Sposób skanowania na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash* na stronie 30).

Do karty pamięci lub dysku USB Flash włożonego do gniazda z przodu urządzenia można uzyskać dostęp z komputera.

(Patrz PhotoCapture Center™ dla Windows[®] lub Zdalna konfiguracja i PhotoCapture Center™ dla Macintosh w Instrukcji oprogramowania).

Korzystanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Urządzenie Brother jest wyposażone w gniazda dla popularnych kart pamięci używanych w aparatach cyfrowych: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC oraz dla nośników pamięci USB Flash.

Funkcja PhotoCapture Center™ umożliwia drukowanie cyfrowych fotografii z aparatu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania wydruku o jakości fotograficznej.

Jak rozpocząć pracę

Wsuń silnie kartę pamięci lub nośnik USB Flash do odpowiedniego gniazda.



1 Nośnik pamięci USB Flash (tylko DCP-J715W)



• WAŻNE

Bezpośredni interfejs USB obsługuje tylko nośniki USB Flash, aparaty zgodne ze standardem PictBridge oraz aparaty cyfrowe zgodne ze standardem pamięci masowej USB. Wszystkie inne urządzenia USB nie są obsługiwane.

2 Gniazdo karty pamięci

Gniazdo	Zgodne karty pamięci	
Górne gniazdo		Memory Stick™
	4	Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™
		Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™
		(wymagany adapter)
Dolne gniazdo		SD
		SDHC
		mini SD (wymagany adapter)
		micro SD (wymagany adapter)
		mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter)

• WAŻNE

NIE należy umieszczać karty Memory Stick Duo™ w dolnym gnieździe SD, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Rozdział 5

Wskazania przycisków PHOTO CAPTURE:



- Świecąca kontrolka PHOTO CAPTURE karta pamięci lub nośnik USB Flash są włożone prawidłowo.
- Wyłączona kontrolka PHOTO CAPTURE karta pamięci lub nośnik USB Flash nie są włożone prawidłowo.
- Miga kontrolka PHOTO CAPTURE trwa zapis lub odczyt danych na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash.

WAŻNE

NIE odłączaj przewodu zasilania ani nie wyciągaj karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash z gniazda karty pamięci lub interfejsu USB, gdy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash (przycisk **PHOTO CAPTURE** miga). **Spowoduje to utratę danych lub uszkodzenie karty.**

Urządzenie może obsługiwać jedno urządzenie jednocześnie.
Drukowanie obrazów

Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia można przed wydrukiem przejrzeć na ekranie LCD. Jeśli pliki zdjęć są duże, wyświetlenie ich na ekranie LCD może być opóźnione.

Upewnij się, że karta pamięci lub nośnik USB Flash znajduje się we właściwym gnieździe.

Naciśnij (PHOTO CAPTURE).

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Przejrzyj zdj. Naciśnij OK.
- 3 Naciśnij ◀ lub ►, aby wybrać zdjęcie.
 - Naciśnij kilkakrotnie + lub -, aby wprowadzić żądaną liczbę kopii.
- 5 Powtarzaj kroki 3 i 4, aż zostaną wybrane wszystkie zdjęcia.

🖉 Informacja

Naciśnij **Wyczyść**, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

- 6 Po wybraniu wszystkich zdjęć wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij OK i zmień ustawienia drukowania. (Patrz Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™ na stronie 29).
 - Jeśli żadne ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij Start Kolor, aby wydrukować.

Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można zmienić tymczasowo dla następnego wydruku.

Urządzenie powraca do ustawień domyślnych po upływie 3 minut.

🖉 Informacja 🗉

Najczęściej używane ustawienia drukowania można zapisać, ustawiając je jako domyślne. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych w rozdziale 4 Rozszerzonego podręcznika użytkownika*).

	Ust. drukowania	Druk. ⇒ naciśn. Start		
1—	— = ×0001			
	Jakość druku	∢Foto	►	Ĵ
	Typ papieru	Inny błyszczący		
	Form.papieru	10x15cm		Ţ

1 Liczba odbitek

(w przypadku wyświetlania zdjęć, wyszukiwania wg daty, pokazu slajdów) Widoczna jest łączna liczba zdjęć, które zostaną wydrukowane.

(w przypadku drukowania wszystkich zdjęć, drukowania zdjęć, poprawy jakości zdjęć, przycinania)

Widoczna jest liczba kopii każdego zdjęcia, która zostanie wydrukowana.

(w przypadku drukowania DPOF) Nie jest wyświetlane.

Sposób skanowania na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash

Istnieje możliwość skanowania dokumentów czarno-białych i kolorowych do karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash. Dokumenty czarno-białe zostaną zapisane w formacie PDF (*.PDF) lub TIFF (*.TIF). Dokumenty kolorowe można zapisać w postaci plików PDF (*.PDF) lub JPEG (*.JPG). Ustawienie fabryczne to Kolor 150, natomiast domyślny format to PDF. Urządzenie automatycznie tworzy nazwy na podstawie bieżącej daty. (Szczegóły, patrz *Podręcznik szybkiej obsługi*). Na przykład piąty obraz zeskanowany 1 lipca 2010 r. zostanie nazwany 01071005.PDF. Można zmieniać kolor i jakość pliku.

Jakość	Format pliku, jaki można wybrać
Kolor 150	JPEG / PDF
Kolor 300	JPEG / PDF
Kolor 600	JPEG / PDF
Cz/b 200x100	TIFF/PDF
Cz/b 200	TIFF/PDF

 Upewnij się, że karta pamięci lub nośnik USB Flash znajduje się we właściwym gnieździe.

WAŻNE

NIE wyjmuj kart pamięci lub nośnika USB Flash, kiedy miga **PHOTO CAPTURE**, aby uniknąć uszkodzenia karty, nośnika USB Flash lub danych na nich zapisanych.

Włóż dokument.

3 Aby skanować na kartę pamięci lub nośnik USB Flash, naciśnij (SKANUJ). Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać

Skan do med.

Skanuj	Wyb.iwc. <mark>OK</mark> .
Skanuj dokument	Skan do pliku 🏾 🏛
bezp. na kartę mediów lub	Skan do med.
pamięć USB	Skan do e-mail
flash.	Skan do OCR

Naciśnij **OK**.

- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić jakość, naciśnij ▲ lub ▼ w celu wybrania Jakość. Przejdź do kroku ⑥.
 - Naciśnij Start Mono lub Start Kolor, aby rozpocząć skanowanie bez zmiany dodatkowych ustawień.
 - Naciśnij ◀ lub ►, aby wybrać Kolor 150,Kolor 300,Kolor 600, Cz/b 200x100 lub Cz/b 200. Naciśnij OK.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić rodzaj pliku, przejdź do kroku (8).
 - Naciśnij Start Mono lub Start Kolor, aby rozpocząć skanowanie bez zmiany dodatkowych ustawień.
- 8 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ pliku. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać JPEG, PDF lub TIFF. Naciśnij OK.

🖉 Informacja

- Jeśli została wybrana rozdzielczość Kolor w kroku (6), nie można wybrać pozycji TIFF.
- Jeśli została wybrana rozdzielczość Cz/b w kroku (), nie można wybrać pozycji JPEG.

- 9 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić nazwę pliku, przejdź do kroku 🔞.
 - Naciśnij Start Mono lub Start Kolor, aby rozpocząć skanowanie bez zmiany dodatkowych ustawień.

10 Nazwa pliku jest ustawiana automatycznie, jednakże istnieje możliwość ustawienia własnej nazwy przy pomocy przycisków ▲, ▼, ◀ lub ►. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nazwa pliku. Naciśnij OK. Wprowadź nową nazwę. (Patrz Wprowadzanie tekstu na stronie 71). Można zmienić tylko pierwszych 6 znaków. Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać OK, a następnie naciśnij **OK**.

1 Naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

🖗 Informacja

Na szybie skanera można umieścić kilka dokumentów i skanować je jako oddzielne pliki. (Patrz Automatyczne przycinanie w rozdziale 4 Rozszerzonego podręcznika użytkownika).

6

Jak drukować z komputera

Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać dane z komputera i je drukować. Aby drukować z komputera, należy zainstalować sterownik drukarki.

(Szczegółowe informacje dotyczące ustawień drukowania, patrz *Drukowanie* dla Windows[®] lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh w *Instrukcji oprogramowania*).

Zainstaluj sterownik drukarki Brother z instalacyjnej płyty CD-ROM. (Patrz *Podręcznik szybkiej obsługi*).

2 W używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj.

W oknie dialogowym Drukuj wybierz nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

W oknie dialogowym Właściwości wybierz żądane ustawienia.

- Typ nośnika/Jakość
- Format papieru
- Strona Układ
- Ustawienia kolorów
- Skalowanie
- Użyj znaku wodnego
- Drukuj Datę i Czas
- 5 Kliknij **OK**.
- 6 Kliknij **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Jak skanować do komputera

Skanowanie dokumentu

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Istnieje możliwość użycia przycisku SKANUJ na urządzeniu lub sterowników skanera w komputerze.

- Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.
 - Zainstaluj sterowniki skanera z instalacyjnej płyty CD-ROM. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Skanowanie w Instrukcji oprogramowania).
 - Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia. (Patrz Konfigurowanie skanowania sieciowego w Instrukcji oprogramowania).
 - Włóż dokument. (Patrz Ładowanie dokumentów na stronie 22).
 - Aby skanować wiele stron dokumentów, użyj podajnika ADF. Pozwala on na automatyczne podawanie kolejnych arkuszy dokumentu. (tylko DCP-J715W)
 - Szyba skanera pozwala na skanowanie jednocześnie jednej strony książki lub jednego arkusza.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby skanować przy pomocy przycisku SKANUJ, przejdź do Skanowanie przy pomocy przycisku skanowania.
 - Aby skanować przy pomocy sterownika skanera w komputerze, przejdź do Skanowanie przy pomocy sterownika skanera.

Skanowanie przy pomocy przycisku skanowania

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Używanie klawisza skanowania w Instrukcji oprogramowania.



Naciśnij klawisz SKANUJ.

Wybierz żądany tryb skanowania.

- Skan do pliku
- Skan do med.
- Skan do e-mail
- Skan do OCR¹
- Skan do obrazu
- tylko DCPJ715W (Użytkownicy komputerów Macintosh) Przed użytkowaniem należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh) na stronie 4.
- (Użytkownicy sieci) Wybierz komputer, do którego dane mają być przesyłane.
- Naciśnij Start, aby rozpocząć skanowanie.

Skanowanie przy pomocy sterownika skanera

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika zgodnego ze standardem TWAIN lub Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika WIA w Instrukcji oprogramowania.

- Uruchom aplikację skanowanie, a następnie kliknij przycisk Skanuj.
- 2 Zmodyfikuj ustawienia, takie jak Rozdzielczość, Jasność i Typ skanowania w oknie dialogowym Ustawienia skanera.
- 3 Kliknij Start lub Skanuj, aby rozpocząć skanowanie.

A

Rutynowa obsługa konserwacyjna

Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie jest wyposażone w licznik kropek atramentu. Licznik kropli atramentu automatycznie monitoruje poziom atramentu w każdym z 4 wkładów. Gdy urządzenie wykryje, ze wkład atramentowy wyczerpuje się, wyświetli odpowiedni komunikat na wyświetlaczu LCD.

Komunikat na wyświetlaczu LCD poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub wymaga wymiany. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na wyświetlaczu, aby wymienić wkłady atramentowe w prawidłowej kolejności.

Mimo, że urządzenie informuje o konieczności wymiany wkładu atramentowego, może w niej jeszcze znajdować się niewielka ilość atramentu. Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby zapobiec wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu zespołu głowicy drukującej.

• WAŻNE

Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother są przeznaczone do pracy z atramentem o specjalnej specyfikacji i działają optymalnie, jeżeli używa się oryginalnych wkładów atramentowych marki Brother. Firma Brother nie może zagwarantować takiego optymalnego i wydajnego działania, jeżeli używane są atramenty lub wkłady atramentowe o innych specyfikacjach. Dlatego też firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Jeżeli uszkodzenie głowicy drukujacej lub innej części urządzenia jest spowodowane używaniem niezgodnych produktów, wszelkie wynikające z tego naprawy nie są objęte gwarancją.

- Otwórz pokrywę wkładu atramentowego. Gdy jeden lub kilka wkładów atramentowych osiągnie granicę żywotności, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Tylko druk mono lub Druk niemożliwy.
- 2 Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady (jak to zostało przedstawione), aby zwolnić wkład wskazany na wyświetlaczu LCD. Usuń wkład z urządzenia.





- 3 Otwórz nowe opakowanie z wkładem atramentowym dla koloru wskazanego na wyświetlaczu LCD, a następnie wyjmij wkład.
- 4 Obróć zielone pokrętło na żółtej osłonie ochronnej w prawo, aż do zatrzaśnięcia, aby zwolnić uszczelkę próżniową, następnie usuń osłonę (1).





5 Każdy kolor ma swoją prawidłową pozycję. Włóż wkład atramentowy w kierunku wskazanym strzałką znajdującą się na etykiecie.



6 Delikatnie naciśnij wkład aż do zatrzaśnięcia, a następnie zamknij pokrywę wkładu atramentowego.





Urządzenie automatycznie zresetuje

🖉 Informacja 🛛

- · Po dokonaniu wymiany wkładu atramentowego, na przykład czarnego, na wyświetlaczu LCD może pojawić się prośba o sprawdzenie, czy jest on całkiem nowy (Czy wymieniłeś BK czarny). Dla każdego nowego zainstalowanego wkładu naciśnij + (Tak), aby automatycznie zresetować licznik kropli atramentu dla danego koloru. Jeśli zainstalowany wkład atramentowy nie jest fabrycznie nowy, naciśnij - (Nie).
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat Brak wkładu atr. lub Nie można wykryć po zainstalowaniu wkładu, sprawdź, czy wkłady atramentowe zostały zainstalowane prawidłowo.

A UWAGA

Jeżeli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą, natomiast w przypadku podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

• WAŻNE

- NIE wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli nie ma potrzeby jego wymiany. W przeciwnym razie może się zmniejszyć ilość atramentu i urządzenie nie będzie znało ilości atramentu, jaka pozostała we wkładzie.
- NIE dotykaj gniazd wkładów. Atrament może poplamić skórę.
- Jeśli atrament zabrudzi skórę lub ubranie, należy przemyć je natychmiast wodą z mydłem lub innym detergentem.
- Jeśli doszło do pomyłki kolorów, po zmianie gniazda i przed rozpoczęciem drukowania należy kilkakrotnie wykonać procedurę czyszczenia głowicy.
- Po odpakowaniu wkładu atramentowego należy zainstalować go w urządzeniu i wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od zainstalowania. Należy stosować wyłącznie nierozpakowane wkłady atramentowe, na których widnieje data ważności.
- NIE należy rozkładać lub rozmontowywać wkładów atramentowych, ponieważ może dojść do wycieku atramentu na zewnątrz.

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia

Czyszczenie szyby skanera

 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) przy pomocy miękkiej ściereczki nie pozostawiającej włókien, zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.



2 (Tylko DCP-J715W)

W zespole ADF wyczyść białą listwę (1) i pasek szyby (2) przy pomocy ściereczki nie pozostawiającej włókien, zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.



🖉 Informacja

Po oczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niepalnym środkiem do czyszczenia szkła przesuń palcem po pasku szyby, aby sprawdzić, czy nie znajdują się na niej żadne zabrudzenia. W razie wykrycia zabrudzeń ponownie oczyść pasek szyby w tym obszarze. Konieczne może być trzy- lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.

Czyszczenie wałków podawania papieru

1) W

Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, a następnie otwórz pokrywę usuwania zacięć (1) z tyłu urządzenia.



3 Wyczyść wałki podawania papieru (1) wacikiem zwilżonym alkoholem izopropylowym.



Zamknij pokrywę usuwania zacięć. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta prawidłowo.



6 Powoli wsuń całą tacę papieru ponownie do urządzenia.

Czyszczenie głowicy drukującej

Aby zapewnić wysoką jakość wydruków, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. W razie problemów z jakością wydruku, proces czyszczenia można uruchomić ręcznie.

Głowicę i wkłady atramentowe należy wyczyścić, jeśli w tekście lub na grafice pojawiają się puste miejsca lub poziome linie. Czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, trzech kolorów w tym samym czasie (cyjan/magenta/żółty), lub wszystkich czterech kolorów jednocześnie.

Czyszczenie głowicy zużywa atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.

WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnić gwarancję na nią.

Naciśnij **Menu**.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Zarz.tuszami. Naciśnij OK.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Czyszczenie. Naciśnij OK.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Czarny, Kolor lub Wszystkie. Naciśnij OK. Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

🖉 Informacja

W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku polepszenia jakości druku, spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy Innobella™ firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę do pięciu razy. Jeżeli jakość wydruku nie poprawia się, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.

Kontrola jakości wydruku

Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, kolory i tekst wydają się być słabe, niektóre z dysz mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości wydruku i obejrzenie próbki.

1

Naciśnij **Menu**.

) N Z

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Zarz.tuszami. Naciśnij OK.

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wydruk testowy. Naciśnij OK.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Jakość druku. Naciśnij OK.
- 5 Naciśnij **Start Kolor**. Urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania.
- 6 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wszystkie linie są czyste i wyraźne, naciśnij +, aby wybrać Tak, a następnie przejdź do kroku ().
 - Jeśli brakuje linii krótkich, tak jak pokazano to poniżej, naciśnij -, aby wybrać Nie.
- OK

Jakość słaba



Na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy jakość drukowania dla czarnego i trzech kolorów jest odpowiednia. Naciśnij + (Tak) lub - (Nie).

- 9 Na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy chcesz rozpocząć czyszczenie. Naciśnij + (Tak). Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
- Po zakończonym czyszczeniu naciśnij Start Kolor.
 Urządzenie wydrukuje arkusz

sprawdzania jakości drukowania. Powróć do kroku (6).

11 Naciśnij Stop/Zakończ.

Jeśli po co najmniej pięciokrotnym powtórzeniu tej procedury jakość nie poprawi się, wymień wkład atramentowy dla zablokowanego koloru. Po wymianie wkładu sprawdź jakość

drukowania. Jeśli problem nadal występuje, powtórz czyszczenie i procedury testowe co najmniej pięć razy po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego. Jeśli nadal brakuje atramentu, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.

• WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnić gwarancję na nią.

🖉 Informacja



Gdy dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.



Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej znikają linie poziome.

Sprawdzanie wyrównania drukowania

Po transporcie urządzenia może zajść konieczność dostosowania wyrównania wydruku, jeżeli drukowany tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe.

1 Naciśnij **Menu**.



Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Zarz.tuszami. Naciśnij OK.

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wydruk testowy. Naciśnij OK.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ustaw. W linii. Naciśnij OK.

5 Naciśnij **Start Mono** lub **Start Kolor**. Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

- 6 Sprawdź wydruki testowe 600 dpi i 1 200 dpi, aby stwierdzić, czy numer 5 jest najbardziej zbliżony do 0.
 - Jeśli wydruki testowe numer 5 o wartościach 600 dpi oraz 1 200 dpi są najbardziej zbliżone, naciśnij
 + (Tak), aby zakończyć sprawdzanie wyrównania, a następnie przejdź do kroku ().
 - Jeśli inny numer wydruku testowego jest bardziej zbliżony w rozdzielczości 600 dpi lub 1 200 dpi, naciśnij - (Nie), aby go wybrać.

 Dla rozdzielczości 600 dpi naciśnij < lub
 , aby wybrać numer wydruku testowego najbardziej zbliżonego do próbki 0 (1–8).
 Naciśnij OK.

- 8 Dla rozdzielczości 1 200 dpi naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać numer wydruku testowego najbardziej zbliżonego do próbki 0 (1–8). Naciśnij OK.
- 9 Naciśnij Stop/Zakończ.

B

Usuwanie niesprawności

Komunikaty o błędach i konserwacji

Tak, jak w przypadku każdego wyrafinowanego produktu biurowego, mogą pojawiać się błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku urządzenie identyfikuje problem i wyświetla odpowiedni komunikat błędu. Najczęściej występujące komunikaty przedstawiono poniżej.

Samodzielnie można skorygować większość błędów i przeprowadzać rutynowe czynności konserwacyjne. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, Brother Solutions Center oferuje najnowsze wskazówki i najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
Błąd s.media	Karta pamięci jest uszkodzona, nieprawidłowo sformatowana lub występuje inny problem z kartą pamięci.	Wsuń mocno kartę do gniazda i upewnij się, że znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Jeśli błąd nie ustępuje, sprawdź napęd nośnika (gniazdo) urządzenia, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.
Brak pamięci	Pamięć urządzenia jest pełna.	Trwa operacja kopiowania:
		Naciśnij klawisz Stop/Zakończ i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.
	Używana karta pamięci lub napęd USB Flash nie mają wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby skanować dokumenty.	Usuń pliki z karty pamięci lub nośnika USB Flash, aby uzyskać wolne miejsce, i spróbuj ponownie.

Odwiedź naszą stronę internetową: http://solutions.brother.com/

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
Brak papieru	Taca papieru fotograficznego znajduje się w położeniu drukowania <i>zdjęć</i> .	Upewnij się, że taca papieru fotograficznego znajduje się w <i>normalnym</i> położeniu drukowania. (Patrz krok ④ oraz ważna informacja w <i>Wkładanie papieru fotograficznego</i> na stronie 13).
	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności:
		 Uzupełnij papier, a następnie naciśnij Start Mono lub Start Kolor.
		 Usuń papier i włóż go ponownie, a następnie naciśnij Start Mono lub Start Kolor. (Patrz Ładowanie papieru i innych nośników na stronie 9).
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie z czynnościami w <i>Zacięcie drukarki lub</i> <i>zacięcie papieru</i> na stronie 47.
	Pokrywa usuwania zacięć nie jest prawidłowo zamknięta.	Sprawdź, czy pokrywa usuwania zacięć jest równo zamknięta po obu stronach. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie</i> <i>papieru</i> na stronie 47).
Brak pliku	Karta pamięci lub nośnik USB Flash w napędzie nośnika pamięci nie zawiera pliku .JPG.	Włóż właściwą kartę pamięci lub nośnik USB Flash do gniazda.
Brak wkładu atr.	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij wkład z atramentem i włóż go ponownie w odpowiedni sposób. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> na stronie 35).
Czyszcz.niemożl. XX	W urządzeniu wystąpił problem	Otwórz pokrywę skanera i wyjmij wszelkie
Rozpocz.niemożl. XX		wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o
Druk niemożliwy XX	W urządzeniu znaiduje się obcy	błędzie nie zniknie, odłącz na kilka minut
Skan. niemożliwe XX	przedmiot, taki jak spinacz lub zmięty papier.	ponownie.
Druk niemożliwy	Jeden lub kilka wkładów	Wymień wkłady. (Patrz Wymiana wkładów
Wymienić atram.	urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.	atramentowych na stronie 35).
Hub niemożl. do użycia	Rozdzielacz lub nośnik pamięci USB Flash z rozdzielaczem został podłączony do bezpośredniego interfejsu USB.	Rozdzielacz lub nośnik USB Flash z rozdzielaczem nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
Karta jest pełna	Karta pamięci lub nośnik pamięci USB Flash, których używasz, zawiera już 999 plików.	Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub nośniku USB Flash tylko, jeśli zawiera on mniej niż 999 plików. Spróbuj usunąć nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce i spróbuj ponownie.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
Konczy się tusz	Jeden lub kilka wkładów atramentowych wkrótce wyczerpie się.	Zamów nowy wkład.
Nie można wykryć	Zbyt szybko został zainstalowany nowy wkład atramentowy i urządzenie nie wykryło go.	Wyjmij nowy wkład i powoli zainstaluj go ponownie.
	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny Brother urządzenie może go nie wykryć.	Zamień wkład na oryginalny wkład atramentowy firmy Brother. Jeśli błąd wciąż występuje, skontaktuj się z dostawcą urządzeń firmy Brother.
	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład i powoli zainstaluj go ponownie. (Patrz <i>Wymiana wkładów</i> <i>atramentowych</i> na stronie 35).
Nieobsł.urządz. Odłącz urz. od prz. złącza, wyłącz je i włącz ponownie.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, a następnie naciśnij Wł./Wył. , aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Nieobsł.urządz. Odłącz urz. USB	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub nośnik pamięci USB Flash. (Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową http://solutions.brother.com/)	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
Niska temperat.	Głowica drukująca jest zbyt zimna.	Pozwól urządzeniu rozgrzać się.
Obraz za długi	Proporcje zdjęcia nie są prawidłowe, więc nie można dodać efektów.	Wybierz obraz o właściwych proporcjach.
Obraz za mały	Rozmiar obrazu jest zbyt mały, aby go przyciąć.	Wybierz większy obraz.
Otwarta Obudowa	Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.	Podnieś pokrywę skanera i ponownie zamknij.
	Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.	Silnie domknij pokrywę wkładów atramentowych aż do zatrzaśnięcia.

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie	
Pochł. atr. pełny	Wymagany serwis urządzenia. Ten problem może być spowodowany korzystaniem z wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother lub też ponownym napełnianiem używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Jeśli uszkodzenie głowicy drukującej lub innej części urządzenia jest spowodowane używaniem wkładów atramentowych innych producentów, wszelkie wynikające z tego naprawy nie są objęte gwarancją.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta / przedstawicielem firmy Brother.	
Pochł. atr. pr. pełny	Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest prawie pełny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta / przedstawicielem firmy Brother.	
Pozostałe dane	Dane drukowania pozostały w pamięci urządzenia.	Naciśnij Stop/Zakończ . Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.	
Sprawdz format	Rozmiar papieru jest nieprawidłowy.	Sprawdź, czy ustawienie formatu papieru odpowiada formatowi papieru załadowanego do podajnika. Załaduj papier o odpowiednim rozmiarze, a następnie naciśnij Start Mono lub Start Kolor . (Patrz <i>Rozmiar papieru</i> <i>(format)</i> na stronie 17).	
Sprawdź oryginał (tylko DCP-J715W)	Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	(Patrz Korzystanie z podajnika ADF (tylko DCP-J715W) na stronie 22). (Patrz Zacięcie dokumentu (tylko DCP-J715W) na stronie 46).	

Komunikat błędu	Przyczyna	Działanie
Tylko druk mono Wymienić atram.	Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenia można używać w trybie czarno-białym przez około cztery tygodnie w zależności od liczby drukowanych stron. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie taki komunikat, wszystkie funkcje będą działać następująco:	Wymień wkłady. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> na stronie 35).
	Drukowanie Po kliknięciu opcji Odcienie szarości na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki, urządzenia można używać jako drukarki monochromatycznej.	
	Kopiowanie Jeżeli dla typu papieru wybrano ustawienie Papier zwykły lub Papier inkjet, można tworzyć kopie czarno-białe.	
	Jeżeli dla typu papieru wybrano ustawienie Inny błyszczący, Brother BP71 lub Brother BP61, urządzenie zatrzyma wszystkie operacje. Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego nie można używać urządzenia do momentu włożenia nowego wkładu.	
Wysoka temperat.	Głowica drukująca jest zbyt ciepła.	Pozwól urządzeniu ostygnąć.
Zator papieru	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, wykonując czynności opisane w <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie</i> <i>papieru</i> na stronie 47.
		Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.

Animacja błędu

Animacje błędu wskazują szczegółowe instrukcje w razie zacięcia papieru. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając klawisz ▶, aby przejść dalej, lub klawisz ◀, aby się cofnąć.

Zacięcie dokumentu (tylko DCP-J715W)

Jeśli dokumenty nie zostały prawidłowo ułożone lub podane lub też jeśli są zbyt długie, moga zaciać się w podajniku ADF. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć zacięcie dokumentu.

Dokument zaciął się na górze zespołu ADF

- Ð Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.

2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.

3 Wyciągnij zacięty dokument, ciągnąc go do góry i w lewo.





Zamknij pokrywę podajnika ADF.



5 Naciśnij Stop/Zakończ.

• WAŻNE

Aby uniknąć zacięć papieru w przyszłości, zamykaj prawidłowo pokrywę podajnika ADF, naciskając ją delikatnie na środku.

Dokument zacięty wewnątrz podajnika ADF

Ð Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.



- Podnieś pokrywę dokumentu.
- Wyjmij zacięty dokument, ciągnąc go w lewo.





Zamknij pokrywę dokumentu.



Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Wyciągnij zablokowany papier w zależności od miejsca blokady.

- Odłącz urządzenie z gniazdka elektrycznego.
- Otwórz pokrywę usuwania zacięć (1) z tyłu urządzenia. Wyciągnij zablokowany papier z urządzenia.





3 Zamknij pokrywę usuwania zacięć. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.



Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru. Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.





Wyciągnij zacięty papier (1).



Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia, a następnie podnieś pokrywę skanera (1) aż do zatrzaśnięcia w położeniu otwartym.



Przesuń głowicę drukującą (w razie potrzeby), aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zacięty papier nie pozostał w narożnikach urządzenia. Sprawdź *oba* końce karetki.

🖉 Informacja

Jeżeli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, nie można jej przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający, a następnie naciśnij i przytrzymaj **Stop/Zakończ**, aż głowica drukująca przesunie się na środek. Odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij papier.



WAŻNE

Jeśli atrament zabrudzi skórę lub ubranie, należy przemyć je natychmiast wodą z mydłem lub innym detergentem. Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę (①). Ostrożnie pchnij podporę pokrywy skanera (②) i zamknij ją (③) obiema rękami.



- 8 Włóż tacę z powrotem do urządzenia.
- Przytrzymując tacę papieru, wysuń podporę papieru (1) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru (2).



Wyciągnij podporę papieru aż do zatrzaśnięcia.

• WAŻNE

NIE używaj klapki podpory papieru do papieru formatu Legal.

Podłącz ponownie przewód zasilający.

Usuwanie niesprawności

Jeśli występują problemy z urządzeniem, skorzystaj z tabeli poniżej i wykonaj wskazane działania w celu rozwiązania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Odwiedź nas na stronie http://solutions.brother.com/

W przypadku problemów z urządzeniem

Problem	Zalecenia
Brak wydruku	Sprawdź podłączenie przewodu interfejsu do urządzenia i do komputera. (Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>).
	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i włączone.
	Sprawdź, czy wyświetlacz LCD pokazuje komunikat błędu. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacji</i> na stronie 41).
	Jeden lub więcej wkładów osiągnęło granicę żywotności. (Patrz Wymiana wkładów atramentowych na stronie 35).
	Jeśli na wyświetlaczu LCD znajduje się komunikat Druk niemożliwy i Wymienić atram., patrz Wymiana wkładów atramentowych na stronie 35.
	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online. Kliknij Start , a następnie Drukarki i faksy . Wybierz opcję Brother DCP-XXXX (gdzie XXXX jest nazwą Twojego modelu) i upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.
	Po wybraniu opcji Drukuj tylko strony nieparzyste i Drukuj tylko strony parzyste na ekranie wyświetlony może zostać komunikat o błędzie drukowania, ponieważ urządzenie przerywa proces drukowania. Komunikat o błędzie zniknie po wznowieniu drukowania przez urządzenie.
Zła jakość drukowania	Używaj wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother, ponieważ atrament innych producentów może spowodować problemy z jakością drukowania.
	Sprawdź jakość drukowania. (Patrz Kontrola jakości wydruku na stronie 39).
	Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. (Szczegółowe informacje dotyczące ustawień drukowania, patrz <i>Drukowanie</i> dla Windows [®] lub <i>Drukowanie i faksowanie</i> dla Macintosh w <i>Instrukcji</i> <i>oprogramowania</i> oraz <i>Rodzaj papieru</i> na stronie 17).
	Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu mogą być następujące:
	Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane w oryginalnych opakowaniach).
	Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu ponad sześć miesięcy.
	Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem.
	Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> na stronie 18).
	Zalecane środowisko dla urządzenia to temperatura od 20°C do 33°C.

Drukowanie

Drukowanie (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Na tekście lub na grafice pojawiają się białe poziome linie.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz Czyszczenie głowicy drukującej na stronie 39).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Spróbuj użyć prawidłowych typów papieru. (Patrz Akceptowany papier i inne nośniki na stronie 18).
	Podczas drukowania na papierze Fotografie 10 × 15 cm lub Fotografie L 89 × 127 mm należy korzystać z tacy papieru fotograficznego. (Patrz <i>Wkładanie</i> <i>papieru fotograficznego</i> na stronie 13).
Urządzenie drukuje czyste strony.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> na stronie 39).
Znaki i linie są nawarstwione.	Sprawdź wyrównanie drukowania. (Patrz <i>Sprawdzanie wyrównania drukowania</i> na stronie 40).
Drukowany test lub obrazy są pochyłe.	Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do tacy papieru i boczne prowadnice papieru do niego przylegają. (Patrz Ładowanie papieru i innych nośników na stronie 9).
	Upewnij się, że pokrywa usuwania zacięć jest poprawnie zamknięta.
W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> na stronie 18).
W górnej prawej lub lewej części drukowanej strony pojawiają się plamy.	Sprawdź, czy papier nie zawija się podczas drukowania na tylnej stronie papieru przy ustawieniu Drukuj tylko strony nieparzyste i Drukuj tylko strony parzyste .
Drukowane strony są zabrudzone lub wycieka atrament.	Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> na stronie 18). Nie podnoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.
	W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw opcję Typ nośnika na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Na odwrotnej stronie lub na dole strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że wałek drukarki nie jest zabrudzony atramentem. (Patrz Czyszczenie płyty drukarki w Załączniku A Rozszerzonego podręcznika użytkownika).
	Upewnij się, że używana jest klapka podpory papieru. (Patrz Ładowanie papieru <i>i innych nośników</i> na stronie 9).
Urządzenie drukuje gęste linie na stronie.	Zaznacz opcję Kolejność odwrócona na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.	Na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki kliknij Ustawienia kolorów , a następnie usuń zaznaczenie opcji Druk dwukierunkowy .
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Nie można wykonać drukowania "Układu strony".	Sprawdź, czy ustawienie rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.
Prędkość drukowania jest za niska.	Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość potrzebuje dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania. Wypróbuj inne ustawienia jakości na karcie sterownika drukarki Ustawienia Zaawansowane . Kliknij również kartę Ustawienia kolorów i upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie opcji Polepszanie koloru .
	Wyłącz funkcję drukowania bez obramowania. Drukowanie "bez obramowania" jest wolniejsze niż zwykłe drukowanie. (Szczegółowe informacje dotyczące ustawień drukowania, patrz <i>Drukowanie</i> dla Windows [®] lub <i>Drukowanie i</i> <i>faksowanie</i> dla Macintosh w <i>Instrukcji oprogramowania</i>).

Drukowanie (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Wzbogacanie koloru działa niewłaściwie.	Jeśli dane obrazu nie są w standardzie "kolor pełny" w używanej aplikacji (np. 256 kolorów), Wzbogacanie koloru nie będzie działać. Użyj przynajmniej 24-bitowego koloru z funkcją Wzmacniania Koloru.
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz dla tego celu może się znajdować w opakowaniu papieru.
	Wyczyść wałki podawania papieru. (Patrz <i>Czyszczenie wałków podawania papieru</i> na stronie 38).
Urządzenie podaje wiele stron.	Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru. (Patrz Ładowanie papieru i innych nośników na stronie 9).
	Sprawdź, czy jednocześnie nie zostały załadowane dwa typy papieru.
Wystąpiło zacięcie papieru.	Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru. Nie rozkładaj tacy papieru w przypadku ładowania papieru A5 lub mniejszego. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> na stronie 47).
Drukowane strony nie są prawidłowo ułożone.	Upewnij się, że używana jest klapka podpory papieru. (Patrz Ładowanie papieru <i>i innych nośników</i> na stronie 9).
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe [®] Illustrator [®] .	Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania. (Szczegółowe informacje dotyczące ustawień drukowania, patrz <i>Drukowanie</i> dla Windows [®] lub <i>Drukowanie i faksowanie</i> dla Macintosh w <i>Instrukcji oprogramowania</i>).

Problemy z kopiowaniem

Problem	Zalecenia
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi.	Przyczyną pojawiania się pionowych czarnych linii lub smug na kopiach jest zazwyczaj zabrudzenie skanera lub płynny korektor. Wyczyść szybę skanera i biały plastik powyżej szyby. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 37).
Podczas używania ADF powstają złej jakości kopie. (tylko DCP-J715W)	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> na stronie 22).
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi. (tylko DCP-J715W)	Pionowe czarne linie lub smugi na kopiach są zazwyczaj powodowane zabrudzeniami lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. Wyczyść pasek szyby. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 37).
Funkcja rozciągnięcia do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument nie jest przekrzywiony na szybie skanera. Ułóż dokument ponownie i spróbuj jeszcze raz.

Problemy ze skanowaniem

Problem	Zalecenia
Pojawiają się komunikaty błędów TWAIN/WIA przy rozpoczęciu skanowania.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN/WIA. W programie PaperPort™11SE z OCR kliknij Plik , Skanuj lub pobierz zdjęcie , a następnie kliknij Wybierz , aby wybrać sterownik TWAIN/WIA Brother. (tylko DCP-J715W)
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają kopie złej jakości. (tylko DCP-J715W)	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> na stronie 22).
OCR nie działa. (tylko DCP-J715W)	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera. (Użytkownicy komputerów Macintosh) Przed użytkowaniem należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> na stronie 4.

Problemy z oprogramowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	(Tylko użytkownicy systemów Windows [®]) Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na instalacyjnej płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
"Urządzenie jest zajęte"	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu błędu na wyświetlaczu LCD.
Nie można drukować obrazów z FaceFilter Studio.	Aby użyć FaceFilter Studio, należy zainstalować aplikację FaceFilter Studio z instalacyjnej płyty CD-ROM dołączonej do urządzenia. Aby zainstalować FaceFilter Studio, patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i> .
	Przed uruchomieniem programu FaceFilter Studio po raz pierwszy należy upewnić się, że urządzenie Brother jest włączone i podłączone do komputera. Umożliwia to korzystanie z wszystkich funkcji FaceFilter Studio.

Problemy z PhotoCapture Center™

Problem	Zalecenia
Dysk wymienny nie działa prawidłowo.	 Czy zainstalowano aktualizację Windows[®] 2000? Jeśli nie, zrób, co następuje:
	1) Odłącz przewód USB.
	 Zainstaluj aktualizację Windows[®] 2000 na jeden z następujących sposobów.
	 Zainstaluj MFL-Pro Suite z instalacyjnej płyty CD-ROM. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi).
	 Pobierz najnowszy pakiet serwisowy ze strony internetowej firmy Microsoft.
	 Po ponownym uruchomieniu poczekaj około 1 minuty i podłącz przewód USB.
	2 Wyjmij kartę pamięci lub nośnik USB Flash i włóż go ponownie.
	3 W przypadku użycia opcji "Wysuń" z poziomu Windows [®] , wyjmij kartę pamięci lub nośnik USB Flash, aby kontynuować.
	4 Jeśli podczas próby wyjęcia karty pamięci lub nośnika USB Flash pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że trwa uzyskiwanie dostępu do karty. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
	5 Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, wyłącz komputer i urządzenie, a następnie uruchom je ponownie. (Konieczne będzie odłączenie przewodu zasilającego urządzenia, aby je wyłączyć).
Nie można uzyskać dostępu do dysku wymiennego z ikony na pulpicie.	Upewnij się, że karta pamięci lub nośnik pamięci USB Flash zostały włożone prawidłowo.
Po wydrukowaniu brakuje części zdjęcia.	Upewnij się, że opcje Drukowanie bez obramowania i Przycinanie są wyłączone. (Patrz <i>Drukowanie bez brzegu w rozdziale 4</i> oraz <i>Kadrowanie w rozdziale 4</i> <i>Rozszerzonego podręcznika użytkownika</i>).

Problemy z siecią

Problem	Zalecenia
Nie można drukować w sieci.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online i w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracji sieci (patrz <i>Drukowanie raportów</i> w <i>rozdziale 2 Rozszerzonego podręcznika użytkownika</i>), a następnie sprawdź bieżące ustawienia sieci wydrukowane na liście.
	(Tylko DCP-J715W) Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora i sprawdź, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. W miarę możliwości spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. Jeżeli połączenia będą prawidłowe, urządzenie wyświetli Poł.sieć.aktywne przez 2 sekundy. (W razie problemów z siecią dodatkowe informacje można znaleźć w <i>Instrukcji</i> <i>obsługi dla sieci</i>).
Funkcja skanowania sieciowego nie działa.	(Użytkownicy systemów Windows [®]) Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje.
	W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan.
	W polu Port: wprowadz 54925.
	w polu Protocol (Protokoł). wybierz opcję UDP.
	innego producenta lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.
	(Użytkownicy komputerów Macintosh) Ponownie wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) znajdującej się w katalogu Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector lub z listy modeli w ControlCenter2.
Nie można zainstalować oprogramowania Brother.	(Użytkownicy systemów Windows [®]) Jeśli podczas instalacji MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych programów.
	BrC3Rgin.exe
	BrnIPMon
	Brother Status Monitor (sieć)
	ControlCenter Program
	Generic Host Process f
	Setup.exe
	Spooler SubSystem App
	wdsw MFC Application
	(Użytkownicy komputerów Macintosh) Ponownie wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) znajdującej się w katalogu Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector lub z listy modeli w ControlCenter2.
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową.	Sprawdź dokładnie problem przy pomocy Raport WLAN. Naciśnij przycisk Menu, wybierz Druk raportów, a następnie naciśnij OK. Wybierz Raport WLAN. Szczegółowe informacje można znaleźć w <i>Instrukcji obsługi dla sieci</i> .
Zresetuj ustawienia sieciowe.	Naciśnij przycisk Menu, wybierz Sieć, a następnie naciśnij OK. Wybierz Resetuj sieć.
	Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru servinego

Na wyświetlaczu można zobaczyć numer seryjny urządzenia.

Naciśnij **Menu**.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Specyf.aparatu. Naciśnij OK.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nr seryjny. Naciśnij **OK**.
- - Naciśnij Stop/Zakończ.

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 Sieć

Pozwala zresetować serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (np. adres IP).

2 Ustawienia

Pozwala zresetować wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

Firma Brother zaleca użycie tej operacji w przypadku utylizacji urządzenia.

🖉 Informacja

Odłącz przewód interfejsu przed wybraniem Sieć lub Ustawienia. (tylko DCP-J715W)

Resetowanie urządzenia

- 1 Naciśnij Menu.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wstępne ustaw. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Reset. Naciśnij OK.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną operację resetowania. Naciśnij OK. Naciśnij +, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij +, aby ponownie uruchomić urządzenie.

С

Menu oraz funkcje

Programowanie na wyświetlaczu

Urządzenie pozwala na łatwe programowanie na wyświetlaczu LCD za pomocą przycisków menu. Łatwe w użyciu programowanie pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich opcji menu urządzenia.

Ponieważ programowanie odbywa się na wyświetlaczu LCD, stworzyliśmy zestaw dostępnych na wyświetlaczu instrukcji, które pomagają użytkownikowi krok po kroku zaprogramować urządzenie. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją, która prowadzi użytkownika przez poszczególne pozycje menu i opcje programowania.

Tabela menu

Tabela menu pomaga zrozumieć wybory menu oraz opcje, znajdujące się w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona
Zarz.tuszami	Wydruk testowy	_	Jakość druku Ustaw. W linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania druku.	39
	Czyszczenie	_	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	39
	Poziom atram.	—	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz ¹ .
Ustawienia	Typ papieru	_	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Brother BP61 Inny błyszczący Folia	Ustawia rodzaj papieru, znajdującego się na tacy papieru.	17
Fo	Form.papieru	_	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Ustawia rozmiar papieru, znajdującego się na tacy papieru.	17
	Ustawienia LCD	Podświetlenie	Jasny* Średnio Ciemny	Pozwala dostosować jasność wyświetlacza LCD.	8
		Wł. timera	Wył 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Pozwala ustawić czas, przez który podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu trybu gotowości.	Patrz ¹ .
	¹ Patrz Rozszerz	ony podręcznik uży	tkownika.		
	Ustawienia fabrycz	ne są wytłuszczone	i oznaczone gwiazdł	<ą.	

Menu oraz funkcje

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona
Ustawienia	Tryb oczekiw.	—	1Min	Pozwala ustawić czas	Patrz ¹ .
(Ciąg dalszy)			2Min.	bezczynności, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.	
			3Min.		
			5Min.*		
			10Min.		
			30Min.		
			60Min.		
	¹ Patrz Rozszerz	ony podręcznik użyt	kownika.		
	Ustawienia fabrycz	ne są wytłuszczone	i oznaczone gwiazdł	લ્	

Menu sieciowe (DCP-J515W)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy
Sieć	TCP/IP	Boot method	Auto*	Powoduje wybranie
			Static	najlepszej metody URUCHAMIANIA, nailepiei
			RARP	dopasowanej do potrzeb
			BOOTP	użytkownika.
			DHCP	
		Adres IP	[000-255].	Wprowadź adres IP.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Subnet mask	[000-255].	Wprowadź maskę podsieci.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Gateway	[000-255].	Wprowadź adres bramy.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Nazwa węzła	BRWXXXXXXXXXXXXX	Pozwala wyświetlić bieżącą nazwę węzła.
		Konfig.WINS	Auto*	Umożliwia wybranie trybu
			Static	konfiguracji usługi WINS.
	Patrz Instrukcja obs	ługi dla sieci.		
	Ustawienia fabryczn	e są wytłuszczone i o:	znaczone gwiazdką.	

С

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy
Sieć	TCP/IP	Wins server	(Podstawowa)	Określa adres IP serwera
(Ciąg dalszy)	(Ciąg dalszy)		000.000.000.000	głównego lub dodatkowego.
			(Zapasowa)	
			000.000.000.000	
		DNS server	(Podstawowa)	Określa adres IP serwera
			000.000.000.000	głównego lub dodatkowego.
			(Zapasowa)	
			000.000.000.000	
		Apipa	Wł.*	Automatycznie przypisuje
			Wył	adres IP z lokalnego zakresu adresów lokalnych.
	Kreator konf.	-	-	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer
				wydruków do pracy w sieci bezprzewodowej.
	WPS/AOSS	—	-	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia
				sieci bezprzewodowej przy
				pomocy tylko jednego przycisku.
	WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo
				skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowei za
				pomocą WPS i kodu PIN.
	WLAN status	Status	—	Pozwala wyświetlić stan
				bezprzewodowej.
		Sygnał	—	Pozwala wyświetlić siłę
				sygnału bieżącej sieci bezprzewodowej
		SSTD		Pozwala wyświetlić bieżacy
		0012		identyfikator SSID.
		Tryb połącz.	_	Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.
	Adres MAC	-	-	Pozwala wyświetlić adres
				sterowania.
	WLAN wł.	_	Wł.	Umożliwia wybór
			Wył*	bezprzewodowego połączenia sieciowego.
	Resetuj sieć	1-	—	Przywraca domyślne
				ustawienia fabryczne wszystkich opcji sieciowych.
	Patrz Instrukcja obs	ługi dla sieci.		
	Ustawienia fabryczr	ne są wytłuszczone i o	oznaczone gwiazdką.	

Menu oraz funkcje

Menu sieciowe (DCP-J715W)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy
Sieć	Sieć LAN	TCP/IP	Boot method	Auto*	Powoduje
				Static	wybranie nailepszei metody
				RARP	URUCHAMIANIA,
				BOOTP	najlepiej dopasowanej do
				DHCP	potrzeb
				1000 0551	użytkownika.
			Adres IP	[000-255].	Wprowadz adres
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Subnet mask	[000-255].	Wprowadz maske podsieci.
				[000-255].	t post of
				[000-255].	
				[000-255]	
			Gateway	[000-255].	vvprowadz adres bramy.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	M/arowedt a cawe
			Nazwa węzła	BRNXXXXXXXXXXXXX	węzła.
			Konfig.WINS	Auto*	Powoduje
				Static	wybranie trybu konfiguracii
					usługi WINS.
			Wins server	(Podstawowa)	Określa adres IP
				000.000.000.000	serwera głównego lub
				(Zapasowa) 000.000.000.000	dodatkowego.
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000	Określa adres IP serwera
				(Zapasowa) 000.000.000.000	głównego lub dodatkowego.
			Apipa	Wł.*	Automatycznie
				Wył	przypisuje adres IP z lokalnego
					zakresu adresów
					lokalnych.
	Patrz Instrukcja ol	bsługi dla sieci.			
Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Орсје	Opisy
Sieć	Sieć LAN	Ethernet	—	Auto*	Powoduje
(Ciąg dalszy)	(Ciąg dalszy)			100B-FD	wybranie trybu łacza sieci
				100B-HD	Ethernet.
				10B-FD	
				10B-HD	
		Adres MAC	_	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia na panelu
					sterowania.
	WLAN	TCP/IP	Boot method	Auto*	Powoduje
				Static	wybranie nailepszei metody
				RARP	URUCHAMIANIA,
				BOOTP	najlepiej
				DHCP	potrzeb użvtkownika.
			Adres TP	[000-255]	Wprowadź adres
				[000-255].	IP.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Subnet mask	[000-255].	Wprowadź
				[000-255].	maskę podsieci.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Gateway	[000-255].	Wprowadź adres
				[000-255].	bramy.
				[000-255].	
				[000-255]	
			Nazwa węzła	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.
			Konfig.WINS	Auto*	Powoduje
				Static	wybranie trybu konfiguracji usługi WINS.
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000	Określa adres IP serwera
				(Zapasowa) 000.000.000.000	dodatkowego.
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000	Określa adres IP serwera
				(Zapasowa) 000.000.000.000	głównego lub dodatkowego.
	Patrz Instrukcja ob	osługi dla sieci.			
	Ustawienia fabryc	zne są wytłuszczon	e i oznaczone gwia	zdką.	

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy
Sieć (Ciąg dalszy)	WLAN (Ciąg dalszy)	тср/тр (Ciąg dalszy)	Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z lokalnego zakresu adresów lokalnych.
		Kreator konf.	_		Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruków do pracy w sieci bezprzewodowej.
		WPS/AOSS	_		Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej przy pomocy tylko jednego przycisku.
		WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.
		WLAN status	Status	_	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci bezprzewodowej.
			Sygnał	_	Pozwala wyświetlić siłę sygnału bieżącej sieci bezprzewodowej.
			SSID	—	Pozwala wyświetlić bieżący identyfikator SSID.
			Tryb połącz.		Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.
		Adres MAC	—		Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia na panelu sterowania.
	Network I/F	_	Sieć LAN* WLAN	_	Pozwala wybrać typ połączenia sieciowego.
	Resetuj sieć	_	Tak Nie	_	Powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich sieci przewodowych i bezprzewodowych.
	Patrz Instrukcja ol	bsługi dla sieci.			
	Ustawienia fabryc	zne są wytłuszczon	e i oznaczone gwia	zdką.	



Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona
Druk raportów	Pomoc	—	—	Umożliwia drukowanie	Patrz ¹ .
	Ustaw.użytkow.	—	—	wymienionych list	
	Konfig sieci	—	—		
	Raport WLAN	_	—		
Specyf.aparatu	Nr seryjny	—	—	Pozwala sprawdzić numer seryjny urządzenia.	54
Wstępne ustaw.	Data i godzina	_	—	Ustawia datę i godzinę w urządzeniu.	Patrz ² .
	Reset	Sieć	_	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne serwera druku, takie jak adres IP.	54
		Ustawienia	—	Przywraca wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.	54
	Miejscowy jęz.		(Pozwala wybrać język, który ma być używany)	Pozwala na zmianę języka wyświetlacza.	Patrz ¹ .
	¹ Patrz Rozszerzony podręcznik użytkownika.				
	² Patrz Podręczr	nik szybkiej obsługi			
	Ustawienia fabrycz	ne są wytłuszczone	e i oznaczone gwiaz	dką.	

Menu oraz funkcje

Kopiowanie (wskazanie domyślne)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona			
Jakość	—	-	Szybka	Umożliwia wybór	Patrz ¹ .			
			Normalna*	rozdzielczosci kopiowania dla danego				
			Najlepsza	typu dokumentu.				
Pow. / zmniejsz	100%*	—	—	—				
	Powiększ	_	142% A5→A4	Pozwala wybrać stopień powiększenia dla następnej kopii.				
			186% 10x15cm→LTR					
			198% 10x15cm→A4					
	Pomniejsz	_	47% A4→10x15cm	Pozwala wybrać stopień zmniejszenia dla następnej kopii.				
			69% A4→A5					
			(DCP-J515W)					
			83%					
			93% A4→LTR					
			97% LTR→A4					
			(DCP-J715W)					
			83% LGL→A4					
			93% A4→LTR					
			97% LTR→A4					
	Dopas. do str.	—		Urządzenie	1			
				automatycznie				
				rozmiaru papieru, który				
				ustawisz.	-			
	Wybór (25-400%)		—	Pozwala wybrać stopień				
				powiększenia lub zmnieiszenia dla				
				następnej kopii.				
Typ papieru	_	_	Papier zwykły*	Umożliwia wybranie	25			
			Papier inkjet	takiego typu papieru, jaki jest załadowany do podajnika.				
			Brother BP71					
			Brother BP61					
			Inny błyszczący					
			Folia					
Form.papieru	_	_	A4*	Umożliwia wybranie	25			
			A5	takiego rozmiaru papieru, jaki jest				
			10x15cm	załadowany do				
			Letter	podajnika.				
			Legal					
	¹ Patrz Rozszer	zony podrecznik	użytkownika.	1	I			
Ustawienja fabryczne sa wytłuszczone i oznaczone owiazdka.								

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona		
Gęstość	_	_		Umożliwia dostosowanie gęstości kopii.	Patrz ¹ .		
Oszcz. atram.	_	_	Wł. Wył*	Pozwala zaoszczędzić pewną ilość atramentu.			
Plik/sort	—	—	Plik*	Pozwala wybrać			
(tylko DCP-J715W)			Sort	układanie lub sortowanie podczas wykonywania wielu kopii.			
Układ strony	_	_	Wył.(1 w 1)*	Pozwala wykonać N kopii lub plakatów na 1 arkuszu.			
			2 w 1 (P)				
			2 w 1 (L)				
			4 w 1 (P)				
			4 w 1 (L)				
			Poster(3 x 3)				
Kop. książki	Wł.	—	—	Koryguje ciemne			
	Wł. (podgląd)	(Regulacja	—	pochylenie podczas			
		(Korekta cieni)		kopiowania z szyby			
	Wvł*			Skallela.			
Kop.znak wodny	- Kop.znak wodny	_	Wł.	Znak wodny pozwala			
			Wył*	umieścić w dokumencie			
			(W przypadku wyboru pozycji ⊮ł . sprawdź ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym w tabeli poniżej).	logo lub tekst.			
	Bież. ustawienie	—	—				
	Zamknij	—	—				
Nowe ustawienia	_	_	_	Pozwala zapisać indywidualne ustawienia kopiowania.			
Reset ustawień	—	—	—	Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.			
¹ Patrz Rozszerzony podręcznik użytkownika.							
Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.							
Menu oraz funkcje

Ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Szablon	—	Tekst	CONFIDENTIAL*	Umieszcza	Patrz ¹ .
			DRAFT	w dokumencie znak wodny w postaci tekstu z	
			СОРҮ	dostępnego szablonu.	
		Pozycja	A		
			В		
		С			
		D			
			E*		
			F		
			G		
			н		
			I		
			Wzór		
		Rozmiar	Mały		
			Średni*		
			Duży		
		Kąt	Kąt -90°		
			-45°*		
			0°		
			45°		
			90°		
		Przezroczyst.	-2		
			-1		
			0*		
			+1		
			+2		
		Kolor	Czerwony	1	
			Pomaranczowy		
			Żółty		
			Niebieski		
			Zielony		
			Fioletowy		
			Czarny*		
		Zastosuj	—		
	¹ Patrz Roz	szerzony podręcznik uży	tkownika.		•
Ĩ	Ustawienia fał	bryczne są wytłuszczone	i oznaczone gwiazd	ką.	

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona	
Nośnik	(Wybierz obraz	Pozycja	А	Umieszcza w	Patrz ¹ .	
	z nosnika)		В	dokumencie logo lub tekst w postaci znaku		
			С	wodnego, używając		
			D	obrazu z wymiennego pośnika danych		
			E*			
			F			
			G			
			н			
			I			
			Wzór			
		Rozmiar	Mały	•		
			Średni*			
			Duży			
		Kąt	-90°			
			-45°*			
			0°			
			45°			
			90°			
		Przezroczyst.	-2			
			-1			
			0*			
			+1			
			+2			
		Zastosuj	—			
Skan	(Ustaw stronę, a	Przezroczyst.	-2	Umieszcza w		
	następnie naciśnij Start)		-1	dokumencie logo lub tekst w postaci znaku		
			0*	wodnego, używając		
			+1	zeskanowanego obrazu.		
			+2			
		Zastosuj				
	¹ Patrz Rozszerz	ony podręcznik użyt	kownika.			
Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Menu oraz funkcje

PHOTO CAPTURE ()

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Орсје	Opisy	Strona	
Przejrzyj zdj.	_	_	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Umożliwia wyświetlanie zdjęć na ekranie LCD.	29	
Druk indeksu	Format Układu	_	6 obrazów/linię*	Umożliwia	Patrz ¹ .	
	Typ papieru		5 obrazów/linię	wydrukowanie strony z		
			Papier zwykły*	minaturam.		
			Papier inkjet			
			Brother BP71			
			Brother BP61			
			Inny błyszczący			
	Form.papieru		A4*			
			Letter			
Druk zdjęć	—	_	Sprawdź	Pozwala drukować		
	Dutchenshte		drukowania w	poszczegolne obrazy.		
Elekty 1010	Autokorekta	_	poniższej tabeli.	ustawień można		
	Zwięk. odciena			dostosować zdjęcia.		
	Ulepsz. scen.					
	Likw.czerw.oczu					
	Monochromatyczny					
	Sepia		-			
Szukaj wg.daty	-	_		Umożliwia wyszukiwanie zdjęć wg daty.		
Druk wsz. zdj	_	_		Umożliwia drukowanie wszystkich zdjęć zapisanych na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash.		
Pokaz slajdow	_			Urządzenie rozpocznie wyświetlanie zdjęć w trybie Pokaz slajdów.		
Ozdabianie	_	_		Pozwala przyciąć zdjęcie i wydrukować jego część.		
	¹ Patrz Rozszerz	zony podręcznik użyt	tkownika.			
Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Ustawienia drukowania

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona	
Jakość druku	Normalna	—	—	Wybierz jakość wydruku.	Patrz ¹ .	
(Nie wyświetla się przy drukowaniu DPOF).	Foto*					
Typ papieru	Papier zwykły	—	—	Wybierz rodzaj papieru.		
	Papier inkjet					
	Brother BP71					
	Brother BP61					
	Inny błyszczący*					
Form.papieru	10x15cm*	(Po wybraniu	—	Wybiera format papieru i		
	13x18cm	formatu Letter lub A4)		wielkość wydruku.		
	A4	8x10cm				
	Letter	9x13cm				
		10x15cm				
		13x18cm				
		15x20cm				
		Wymiar max.*				
Jasność (Nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto).		_	_	Dostosowuje jasność.		
Kontrast (Nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto).		_	_	Dostosowuje kontrast.		
	¹ Patrz Rozszerz	ony podręcznik użyt	kownika.			
Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Wzmoc.koloru (Nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto).	Wł. Wył*	Balans bieli	+2 '	Dopasowuje odcienie białych obszarów.	Patrz ¹ .
		Ostrość	$\begin{array}{c} +2 \\ +1 \\ -1 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -$	Uwypukla szczegóły obrazu.	•
		Gęstość koloru	$\begin{array}{c} +2 & \begin{array}{c} & & & & \\ & +2 & \end{array} \\ +1 & \begin{array}{c} & & & \\ & & & \\ & & \\ 0 & \end{array} \\ \hline \\ -1 & \begin{array}{c} & & \\ & & \\ -2 \end{array} \\ \end{array}$	Dostosowuje ilość koloru na obrazie.	•
Kadrowanie	Wł.* Wył		_	Przycina obraz dookoła brzegu, aby dopasować go do rozmiaru papieru i rozmiaru druku. Wyłącz tę funkcję, aby drukować całe obrazy lub zapobiec niepożądanemu zmniejszeniu obszaru zdjęcia.	
Bez brzegu	Wł.* Wył	_	_	Ta funkcja rozszerza drukowany obszar dopasowując go do brzegów papieru.	
Wydruk daty (Nie jest wyświetlana, jeśli została wybrana opcja Druk DPOF).	Wł. Wył*	_	_	Drukuje datę na zdjęciach.	
Nowe ustawienia	-	—	_	Pozwala zapisać własne ustawienia drukowania.	
Reset ustawień	_	—	—	Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.	
	¹ Patrz Rozszerz	zony podręcznik użyt	tkownika.		
	Ustawienia fabrycz	ne są wytłuszczone	i oznaczone gwiazdl	ką.	

С

SKANUJ (놀)

Poziom1	Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opisy	Strona	
Skan do pliku	_	_	_	Umożliwia zeskanowanie dokumentu czarno-białego lub kolorowego do komputera.	Patrz ¹ .	
Skan do med. (Po włożeniu karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash).	Jakość	_	Kolor 150* Kolor 300 Kolor 600 Cz/b 200x100 Cz/b 200	Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania i format pliku dla dokumentu.	30	
	Typ pliku	_	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniach jakości) PDF* JPEG			
			(W przypadku wyboru opcji mono w ustawieniach jakości) PDF* TIFF			
	Nazwa pliku	—	—			
	Autom.przycin.	_	Wł. Wył*	Skanowanie jednocześnie wielu dokumentów umieszczonych na szybie skanera na kartę pamięci lub napęd pamięci USB Flash.	Patrz ² .	
	Nowe ustawienia	—	—	Pozwala zapisać własne ustawienia skanowania.		
	Reset ustawień	—	_	Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.		
Skan do e-mail	—	—	—	Umożliwia zeskanowanie dokumentu czarno-białego lub kolorowego do programu poczty e-mail.	Patrz ¹ .	
Skan do OCR ³ (tylko DCP-J715W)	_	_	_	Umożliwia przekonwertowanie dokumentu tekstowego do edytowalnego pliku tekstowego.		
Skan do obrazu	_	_	_	Umożliwia zeskanowanie kolorowego zdjęcia do programu graficznego.		
	¹ Patrz Instrukcja	oprogramowania.				
	² Patrz Rozszerzo	ny podręcznik użyti	kownika.			
	³ (Użytkownicy komputerów Macintosh) Przed użytkowaniem należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz Dostep do pomocy technicznej Brother (Macintosh) na stronje 4.					
	Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Wprowadzanie tekstu

Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać cyfry lub znaki, które mają być użyte, a następnie kilkakrotnie naciśnij OK, aż do wprowadzenia całej nazwy pliku.

Naciśnij ▲, ▼, < lub ▶, aby wybrać OK, a następnie naciśnij **OK**.

Skan do med. Wy	/pełnij ⇒ OK
Nazwa pliku 010110	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	X
ABCDEFGHIJ	A1@
K L M N O P Q R S T	$\langle \rangle$
UVWXYZ	OK

Wstawianie znaków specjalnych

Aby wprowadzić znaki specjalne, naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ► w celu wybrania A1@, a następnie naciśnij **OK**.

Dokonywanie poprawek

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej litery i konieczności jej zmiany naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ►, aby wybrać

Naciśnij kilkakrotnie **OK**, aby przesunąć kursor pod nieprawidłowy znak. Następnie naciśnij ▲, ▼, Iub ▶, aby wybrać _____, a następnie naciśnij **OK**. Wprowadź ponownie prawidłową literę. Specyfikacje

Ogólne

D

Typ drukarki	Atramentowa				
Metoda drukowania	Mono:	Piezo z dyszami 94 $ imes$ 1			
	Kolor:	Piezo z dyszami 94 $ imes$ 3			
Pojemność pamięci	40 MB				
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	Panoramiczny kolo 3,3 cali (82,79 mm	prowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej)			
Źródło zasilania	Napięcie przemienne od 220 do 240 V 50/60 Hz				
Zużycie energii ¹	(DCP-J515W)				
	Tryb kopiowania:	Około 17 W ²			
	Tryb czuwania:	Około 3,5 W			
	Tryb uśpienia:	Około 2 W			
	Wył.:	Około 0,5 W			
	(DCP-J715W)				
	Tryb kopiowania:	Około 17 W ³			
	Tryb czuwania:	Około 6 W			
	Tryb uśpienia:	Około 3,5 W			
	Wył.:	Około 0,5 W			

¹ We wszystkich trybach podłączenie przez USB.

² Drukowanie wzoru ISO/IEC24712 w rozdzielczości standardowej/roboczej.

³ Drukowanie wzoru ISO/IEC24712 w rozdzielczości standardowej/roboczej z wykorzystaniem podajnika ADF.

Wymiary (DCP-J515W)



¹ Hałas zależy od warunków drukowania.

D

Nośniki do drukowania

Wejście papieru

Taca papieru

Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący ¹, folie ^{1 2} i koperty

Format papieru:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, koperty (rozmiar handlowy nr 10, DL, C5, Monarch, JE4), Fotografie 10×15 cm, Fotografie 2L 13×18 cm, Karta indeksu i Karta pocztowa ³

Szerokość: 98 mm - 215,9 mm

Długość: 148 mm - 355,6 mm

Szczegółowe informacje, patrz *Gramatura, grubość i liczba arkuszy papieru* na stronie 21.

Maksymalna pojemność tacy papieru:

Około 100 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 80 g/m²

Taca papieru fotograficznego

Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany) i papier błyszczący ¹

Format papieru:

Fotografie 10 \times 15 cm i Fotografie L 89 \times 127 mm

Szerokość: 89 mm - 102 mm

Długość: 127 mm - 152 mm

Maksymalna pojemność tacy papieru:

Ok. 20 arkuszy

Wyjście papieru

Maksymalnie do 50 arkuszy A4 zwykłego papieru (dostarczanie do tacy stroną zadrukowaną do góry)¹

- ¹ Dla folii i papieru błyszczącego zalecamy usunięcie zadrukowanych stron z tacki wyjściowej natychmiast po zejściu z urządzenia, aby uniknąć smug.
- ² Należy używać tylko materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.
- ³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 20.

Kopiowanie

Kolor/Czarno-białe Szerokość kopiowania Kopie wielokrotne Powiększ/Pomniejsz Rozdzielczość Tak/Tak Maks. 210 mm Układanie sterty z maks. 99 stron 25% do 400% (w przedziałach po 1%) (monochromatyczny) Drukuje do 1 200 × 1 200 dpi (kolorowy) Drukuje do 600 × 1 200 dpi

D

PhotoCapture Center™

Zgodne nośniki ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
	Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)
	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
	Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB)
	Memory Stick Micro™ (M2™) z adapterem
	SD (16 MB do 2 GB)
	SDHC (4 GB do 16 GB)
	microSD z adapterem
	miniSD z adapterem
	Nośnik pamięci USB Flash ² (tylko DCP-J715W)
Rozdzielczość	Do 1 200 × 2 400 dpi
Rozszerzenia plików	DPOF (wer. 1.0, wer. 1.1), Exif DCF (do wer. 2.1)
(Format plików multimedialnych)	Druk fotografii: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴
(Format obrazu)	Skanowanie do nośnika: JPEG, PDF (kolor)
	TIFF, PDF (czarno-białe)
Liczba plików	Do 999 plików
	(Liczba uwzględnia także folder wewnątrz karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash).
Folder	Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub nośnika USB Flash.
Bez obramowania	A4, Letter, Fotografie 10 \times 15 cm, Fotografie 2L 13 \times 18 cm 5

¹ Karty pamięci, adaptery i nośnik pamięci USB Flash nie znajdują się w zestawie.

² Standard USB 2.0 Urządzenie pamięci masowej USB od 16 MB do 32 GB Obsługiwany format: FAT12/FAT16/FAT32

- ³ Progresywny format JPEG nie jest obsługiwany.
- ⁴ Tylko Motion JPEG
- ⁵ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 20.

PictBridge (tylko DCP-J715W)

Zgodność	Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia CIPA DC-001 (Camera & Imaging Products Association). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej <u>http://www.cipa.jp/pictbridge</u>
Interfejs	Bezpośredni interfejs USB

Skaner

Kolor/Czarno-białe	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows [®] 2000 Professional/Windows [®] XP/ Windows [®] XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
Zgodny z WIA	Tak (Windows [®] XP ² /Windows Vista [®] /Windows [®] 7)
Zgodny z ICA	Tak (Mac OS X 10.6.x)
Głębia koloru	36-bitowy kolor Obróbka (wejście)
	24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	(Faktyczny na wejściu: kolor 30-bitowy/Faktyczny na wyjściu: kolor 24-bitowy)
Rozdzielczość	Do 19 200 $ imes$ 19 200 dpi (interpolowana) 3
	Do 1 200 $ imes$ 2 400 dpi (optyczna) (Szyba skanera)
	Do 1 200 × 600 dpi (optyczna) (ADF) (DCP-J715W)
Prędkość skanowania	Czarno-białe: do 3,44 s.
	Kolor: do 4,83 s.
	(rozmiar A4 przy 100 × 100 dpi)
Szerokość skanowania	Do 210 mm
Długość skanowania	Do 291 mm
Skala szarości	256 poziomów

¹ Najnowsze aktualizacje sterowników dla używanego systemu Mac OS X można znaleźć na stronie <u>http://solutions.brother.com/</u>

² System Windows[®] XP opisany w tym Podręczniku Użytkownika to Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional, i Windows[®] XP Professional x64 Edition.

³ Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu WIA Driver dla systemu Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7: 1 200 × 1 200 dpi (rozdzielczość 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera Brother).

Drukarka

Rozdzielczość Szerokość drukowania Bez obramowania Do 1 200 × 6 000 dpi 204 mm [210 mm (bez obramowania) ¹] ³ A4, Letter, A6, Fotografie 10 × 15 cm, Karta indeksu 127 × 203 mm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm, Karta pocztowa 1 100 × 148 mm ²

- ¹ Po włączeniu funkcji drukowania bez obramowania (On Wł.).
- ² Patrz *Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 20.
- ³ Podczas drukowania na papierze formatu A4.

Interfejsy

USB¹²

Przewód LAN ³ (tylko DCP-J715W)

Używaj przewodu interfejsu USB 2.0 o długości do 2 m.

Używaj przewodu Ethernet UTP kategorii 5 lub wyższej.

Bezprzewodowa sieć LAN

IEEE 802.11b/g (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc)

- ¹ Urządzenie zostało wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0 (tylko DCP-J715W). Urządzenie może zostać również podłączone do komputera wyposażonego w interfejs USB 1.1.
- ² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.
- ³ Szczegółowe specyfikacje sieci można znaleźć w *Sieć (LAN)* na stronie 83 oraz w *Instrukcji obsługi dla sieci*.

Wymagania komputera

	OBSŁUGIWANE	SYSTEMY	OPERAC	YJNE I FUNKCJE	OPROG	RAMOW	ANIA		
Wymagania komputera i wersja systemu operacyjnego		Obsługiwane funkcje oprogramowania PC	Minimalna szybkość	Minimalna ilość namieci	inimalna Zalecana ilość ilość pamieci pamieci	Ilość miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji			
		PC	10	procesora	RAM	RAM	Dla sterowników	Dla aplikacji	
System operacyjny Windows® 1	Windows [®] 2000 Professional ⁴	Drukowanie, skanowanie, dvsk	USB, 10/100 Base-TX	Intel [®] Pentium [®] II lub	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
vvindows -	Windows [®] XP Home ^{2 4}	wymienny ⁵ (Ethernet) (DCP-J715W)	odpowiednik	128 MB		110 MB	340 MB		
	Professional ²⁴		Wireless 802.11b/g						
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ²			Obsługiwany procesor 64- bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB	
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB	
	Windows [®] 7 ²			lub odpowiednik Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)	1 GB (32-bitowy) 2 GB (64-bitowy)	1 GB (32-bitowy) 2 GB (64-bitowy)	650 MB	530 MB	
	Windows Server [®] 2003 (druk tylko poprzez sieć)	Drukowanie	10/100 Base-TX (Ethernet)	Intel [®] Pentium [®] III Iub odpowiednik	256 MB	512 MB	50 MB	nd.	
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (druk tylko poprzez sieć)		(Etnemet) (DCP-J715W) Wireless 802.11b/g	(DCP-J715W) Wireless 802.11b/g	Obsługiwany procesor 64- bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)				
	Windows Server [®] 2003 R2 (druk tylko poprzez sieć)				802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] III lub odpowiednik			
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 Edition (druk tylko poprzez sieć)			Obsługiwany procesor 64- bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)	512 MB	1 GB			
	Windows Server [®] 2008 (druk tylko poprzez sieć)			Intel [®] Pentium [®] 4 lub odpowiednik 64-bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)		2 GB			
	Windows Server [®] 2008 R2 (druk tylko poprzez sieć)			Obsługiwany procesor 64- bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)					
System operacyjny	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x	Drukowanie, skanowanie,	USB ³ , 10/100	PowerPC G4/G5 Procesor Intel [®] Core ™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	
Macintosh	Mac OS X 10.6.x	aysk wymienny ⁵	Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W)	Procesor Intel [®] Core™	1 GB	2 GB			
			Wireless 802.11b/g						
Warunki:									
¹ Microso	oft [®] Internet Explorer [®]	5.5 lub now	szy.	Najnowsze aktua	lizacje ste	erownikó	w można z	znaleźć	
² Dla Wl	A, rozdzielczość 1 200 Scanner I Itility umożi	× 1 200. Na	rzędzie onio do		etowej <u>ntt</u>		ins.prothe	r.com/	
19 200	\times 19 200 dpi.	wia zwiększ		własnościa ich pr	awnych y	ugo i naz vłaścicieli	wy produ	KIOW SĄ	
³ Porty L	ISB innych systemów r	nie są obsług	giwane.				•		
⁴ PaperF wyższy (tylko E	Port™11SE obsługuje I r dla Windows [®] 2000 i a 0CP-J715W).	/licrosoft [®] S SP2 lub wyż	P4 lub szy dla XP						

81

D

Materiały eksploatacyjne

Atrament	Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych czarnych, żółtych, cyjan oraz magneta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
Trwałość użytkowa wkładu atramentowego	Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych, urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż standardowe wkłady (65%). Przy użyciu następujących wkładów można wydrukować określoną liczbę stron.
Zamienne materiały	(DCP-J515W)
eksploatacyjne	<czarny małej="" o="" pojemności=""> LC985BK, <cyjan małej="" o="" pojemności=""> LC985C, <magenta małej="" o="" pojemności=""> LC985M, <Żółty o małej pojemności> LC985Y</magenta></cyjan></czarny>
	Czarny – około 300 stron ¹
	Cyjan, magenta i żółty – około 260 stron ¹ (DCP-J715W)
	Czarny standardowy> LC1100BK, Cyjan standardowy> LC1100C, Magenta standardowy> LC1100M, Zółty standardowy> LC1100Y
	Czarny – około 450 stron ¹
	Cyjan, magenta i żółty – około 325 stron ¹
	¹ Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24711.
	Dodatkowe informacje dotyczące zamiennych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie internetowej www.brother.com/pageyield

Co to jest Innobella™?

Innobella[™] to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa "Innobella[™]" pochodzi od słów "Innowacja" i "Bella" (co oznacza "piękna" w języku włoskim) i reprezentuje "innowacyjną" technologię zapewniającą "piękne" i "trwałe" rezultaty drukowania.



Przy drukowaniu zdjęć aby uzyskać wysoką jakość, Brother zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71). Doskonałe wydruki osiągane są za pomocą papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.

Sieć (LAN)

🖉 Informacja

Szczegółowe specyfikacje sieci można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.

LAN	Urządzenie można sieciowego, skanow poziomu PhotoCapt oprogramowanie Br zarządzania siecią.	podłączyć do sieci w celu drukowania vania sieciowego i dostępu do zdjęć z ture Center ^{™ 1} . Dostępne jest także other BRAdmin Light ² – oprogramowanie do
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Narzędzie konfiguracyjne	AOSS™	Tak
	WPS	Tak

¹ Patrz tabela Wymagania komputera na Strona 81.

² Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej http://solutions.brother.com/

Indeks

A

ADF (automatyczny podajnik	
dokumentów)	.22
Apple Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	

С

owania.

D

Dokument	
ładowanie	
Drukowanie	
na małym formacie	15
obszar	16
polepszanie jakości	
problemy	49
rozdzielczość	79
specyfikacje	79
zacięcia papieru	47

F

Folie17, 18, 19, 20, 21, 74

Innobella™	.82

Κ

Klawisz Liczba kopii	5
Klawisz Wł./Wył.	5
Komunikat Brak pamięci	41

Komunikaty błędu na wyświetlaczu	
LCD	. 41
Brak pamięci	. 41
Brak papieru	. 42
Brak wkładu atr.	. 42
Druk niemożliwy	. 42
Nie można drukować	. 42
Nie można usunąć	. 42
Niski poziom atramentu	. 43
Oczekujące dane	. 44
Pokrywa jest otwarta	. 43
Rozpocz.niemożl.	. 42
Skan. niemożliwe	. 42
Wydruk tylko B&W	. 45
Zacięcie dokumentu	. 44
Zacięcie papieru	. 45
Konserwacja, rutynowa	
wymiana wkładów atramentowych	. 35
Koperty11, 12, 13, 20,	21
Kopiowanie	
korzystanie z szyby skanera	. 22
rozmiar papieru	. 25
typ papieru	. 25

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	55
Jasność	8

Μ

Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Materiały eksploatacyjne	82

Ν

Numer seryjny jak znaleźć...... Zobacz wewnątrz pokrywy przedniej

0

23

Ρ

Р
PaperPort™11SE z OCR Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz także Pomoc w aplikacji PaperPort™11SE.
Papier
ładowanie9, 11, 13 ładowanie kopert i kartek
pocztowych11 ładowanie papieru fotograficznego13
obszar wydruku16 rodzaj17, 20
rozmiar17, 20 rozmiar dokumentu22
PhotoCapture Center™ Memory Stick PRO™26
Memory Stick™26 Podgląd zdjęć29
SD26 SDHC26
specyfikacje76 Ustawienia drukowania
Jakość29 z komputera
Patrz Instrukcja oprogramowania. Pomoc
komunikaty LCD55 Tabela menu56
Presto! PageManager Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz także Pomoc w aplikacji Presto! PageManager
Programowanie urządzenia

R

Rozdzielczość	;
drukowanie	79
kopiowanie	75
skanowanie	

S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Skala szarości	78
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Szyba skanera	
czyszczenie	37
korzystanie	22
<i>,</i>	

т_____

Taca papieru fotograficznego	13
Tryb, aktywacja	
PhotoCapture	. 6
Skanowanie	6

U

Usuwanie niesprawności jakość drukowania	49 39
komunikaty błędu na wyświetlaczu	
	41
w przypadku problemow	
drukowanie	49
kopiowanie	51
oprogramowanie	52
PhotoCapture Center™	52
sieć	53
skanowanie	51
wyrównywanie wydruku	40
zacięcie dokumentu	46
zacięcie papieru	47

W

Windows [®]	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Wkłady atramentowe	
licznik kropek atramentu	35
wymiana	35

Z
Zacięcia
dokument46
papier 47



Odwiedź naszą stronę w Internecie http://www.brother.com

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.