

KÄYTTÖOPAS



DCP-J125 DCP-J315W

Versio A

Jos tarvitaan asiakaspalvelua
Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:
Mallin numero: DCP-J125 ja DCP-J315W (ympyröi laitteesi mallin numero)
Sarjanumero: ¹
Ostopäivä:
Ostopaikka:
¹ Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti pysyvänä todisteena hankinnasta varkauden, tulipalon tai takuuhuollon varalta.

Rekisteröi laite Internetissä osoitteessa

http://www.brother.com/registration/

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?	
Turvallisuus ja rajoitukset	Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.	Painettu / laatikossa	
Pika-asennusopas	Lue tämä opas ensin. Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa	
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeet.	Painettu / laatikossa	
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: kopiointi, raporttien tulostus ja säännöllinen kunnossapito.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy	
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ - toimintoja ja Brother ControlCenter - apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy	
Verkkokäyttäjän opas (Vain DCP-J315W)	Tämä opas sisältää lisätietoja langattoman verkkoyhteyden määrittämiseksi. Lisäksi siinä on tietoja verkkoapuohjelmista, verkkotulostuksesta ja tuetuista verkkomäärityksistä sekä vianetsintäohjeita.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy	

Sisällysluettelo (KÄYTTÖOPAS)

1	Yleisiä tietoja	1
	Näiden ohjeiden käyttäminen	1
	Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet	1
	Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan ja Verkkokäyttäjän	
	oppaan käyttö	1
	Näin löydät oppaat	1
	Brotherin tekninen tuki (Windows [®])	3
	Brotherin tekninen tuki (Macintosh)	
		4
	Nestekidenäytön merkinnät	5
		6
	Varoitusmerkkivaiojen tunnistus	6
	Neslekidenayilo	/ ح
	l austavalon kirkkauden saato	1
2	Paperin asettaminen	8
	Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	8
	Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen	10
	Pienten tulosteiden poisto laitteesta	12
	Tulostusalue	13
	Paperiasetukset	14
	Paperityyppi	14
	Paperikoko	14
	Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali	15
	Suositeltu tulostusmateriaali	15
	Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö	16
	Oikean tulostusmateriaalin valinta	17
3	Asiakirjojen asettaminen	19
	Asiakirioien asettaminen	19
	Valotustason käyttö	19
	Skannattava alue	20
4	Kaniainti	24
4	κοριοιπι	21
	Kopiointi	21
	Kopioinnin lopetus	21
		21
	Paperiasetukset	

5	Valokuvien tulostus muistikortilta	23
	PhotoCapture Center™ -toiminnot	23
	Muistikortin käyttö	23
	Näin pääset alkuun	24
	Kuvien tulostaminen	
	Kuvien katseleminen	
	PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	
	Skannaus muistikortille	27
6	Tulostus tietokoneelta	29
	Asiakirjan tulostus	29
7	Skannaus tietokoneeseen	30
	Asiakirjan skannaus	
	Skannaus Skannaa-näppäimellä	
	Skannaus käyttämällä tulostinohjainta	
Α	Säännöllinen kunnossapito	31
	Värikasettien vaihto	
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	
	Valotustason puhdistus	
	Paperin syöttötelan puhdistus	34
	Tulostuspään puhdistus	
	Tulostuslaadun tarkistus	35
	Tulostuksen kohdistuksen tarkistus	
в	Vianetsintä	37
	Virhe- ja huoltoviestit	
	Virheanimaatio	40
	Tulostimen tukos tai paperitukos	40
	Vianetsintä	42
	Ongelmia laitteen toiminnassa	42
	Laitetiedot	47
	Sarjanumeron tarkistus	47
	Palautustoiminnot	
	Laitteen asetusten palauttaminen	
С	Valikko ja toiminnot	48
	Ohjelmointi näytöstä	48
	Valikkotaulukko	
	lekstin syöttäminen	
	Erikoismerkkien lisääminen	
	Virheiden korjaaminen	

D Tekniset tiedot

Ε

Yleistä	60
Tulostusmateriaali	62
Kopiointi	63
PhotoCapture Center™	64
Skanneri	65
Tulostin	66
Liitännät	67
Tietokoneelle asetetut vaatimukset	68
Tarvikkeet	69
Verkko (lähiverkko) (vain DCP-J315W)	70
Hakemisto	71

60

Sisällysluettelo (LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS)

Laajemmassa käyttöoppaassa on selitetty seuraavat ominaisuudet ja toiminnot.

Voit katsoa Laajempaa käyttöopasta CD-ROM-opaslevyltä.

1 Yleiset asetukset

Muistiin tallennus Lepotila Nestekidenäyttö

2 Raporttien tulostus

Raportit

3 Kopiointi

Kopiointiasetukset

4 Valokuvien tulostus muistikortilta

PhotoCapture Center™ -toiminnot Kuvien tulostaminen PhotoCapture Center™ tulostusasetukset Skannaus muistikorttiin

A Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus Laitteen pakkaus ja lähetys

B Sanasto

C Hakemisto

Yleisiä tietoja

Näiden ohjeiden käyttäminen

Kiitos Brother-laitteen hankinnasta! Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti	Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin painikkeisiin laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.
Kursivoitu teksti	Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier	Laitteen nestekidenäytön viestit

voi tunnistaa Courier New -New fontista.



VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai tuotteen toiminnan estymisen.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Sähköiskuvaaran kuvake varoittaa mahdollisesta vaarallisesta jännitteestä.

Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan ja Verkkokäyttäjän oppaan käyttö

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia laitteen tietoja, esimerkiksi ohjeita kopioinnin, PhotoCapture Center[™] -toiminnon, tulostimen, skannerin ja verkon lisäominaisuuksien käyttöön. Kun olet valmis perehtymään yksityiskohtaisiin tietoihin näistä toiminnoista, lue Laajempi käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas, jotka ovat CD-ROMopaslevyllä.

Näin löydät oppaat

Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROMopaslevy CD-ROM-asemaan.

🖉 Vinkki

(Windows[®]-käyttäjät) Jos näyttö ei avaudu automaattisesti, mene kohtaan Oma tietokone (Tietokone), kaksoisnapsauta CD-ROMkuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten tiedostoa index.html.

(Macintosh-käyttäjät)

Kaksoisosoita CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisosoita sitten index.html.

Luku 1

3

Napsauta omaa maatasi.



Osoita omaa kieltäsi, osoita kohtaa
 Näytä opas ja napsauta sitten opasta, jonka haluat lukea.

	00	umentat	tio	n CD-ROM	brother
alitse alue Valitse kieli	VaB	tse valikko Valitse opa	18		Brother
E					Service & Support Web Site
+ Europe				Valitse kieli	
English	Þ				
Deutsch	►				
Deutsch (Schweiz)	►				
Français	►				
Français (Suisse/Delgiqu	(e) ⊫			- and the second	
Nederlands	Þ			122	
Nederlands (België)	Þ			Sector Sector	E
Italiano	Þ	Русский	Þ		
Español	•	Čeština	•	-	
Português	Þ	Magyar	Þ	1	
Norsk	Þ	Palski	Þ	(
Svenska	Þ	Български	Þ	-	
Dansk	ľ	Română			
Suomi		<opioi levy<="" paikalliselle="" td=""><td>'lle</td><td></td><td></td></opioi>	'lle		
		© 2010 Broth	ier Indu	Tanitiset Adobe Reader-of muodossa olevien käyttöoppaiden istries, Ltd. All Rights Reserved.	jelman PUF- Kator and a second
rother D	oc	© 2010 Broth	ier Indu	Taritset Adobe Reader -of muodossa olevien käyttöoppaiden istries, Ltd. All Rights Reserved.	
rother D	OC	© 2010 Broth cumental	tioi	Tanitset Adobe Reader-of- muodossa olevien käyttööppaiden strins, Ltd. All Rights Reserved.	
rother D	OC Vali	© 2010 Broth cumental	tioi	Tanitset Adobe Reader-of- muodossa olevien käyttööppäiden sättes, Lid. All Rights Reserved.	Jelman PUF. De Constantes de la constante de l
rother De litse alue Valitse kieli - Europe	OC Vali	© 2010 Broth	tioi	muddesa oliven kayttoopaata CD muddesa oliven kayttoopaata stries, Ltd. All Rights Reserved. M CD-ROM	Jelenan ADF. De Conservación Descritoria Solutiona Solutiona Solutiona de Solutiona Solutiona de Solutiona de Solutiona de
rother D e lifte alue Valtee Kieli / Europe English	OC Valit	© 2010 Broth	tioi	Tonitset Adobe Reserved modoses olivien käyttööppaiden stries, Lid. All Rights Reserved. In CD-ROM Voit lukee käyttööppaite CD HUOMAUTUS: Oppaat evat Adobe Reade- objeinant bie	Neverseen: Construction of the second secon
rother De litse alue Valtse Kell Europe English Deutsch	OC Valit	© 2010 Broth Cumental se valikko Valitse opa	tioi	Transformation (Addo Freader - Striftsforegarder attines, List. All Rights Reserved In CD-ROM Volt lukea ksyttooppeats CD HUOMAUTSU: Oppaat exet Addoe Reader - objeiman tie	International Intern
rother Do litse alue Valtse Kell Europe English Deutsch Geutsch (Schweiz)	OC Valid	© 2010 Brot Cumental se valikko Valitse opa	tioi	motodes a delve kitytooppade attire, Lid. All Rights Reserved CD-ROM Voit lidea ksyttooppate CD HUCMAUTUS: Oppaat over Addee Resder-objektman tie	Internet Park Internet Interne
rother Do litte alue Valtee Kell EUrope English Deutsch Deutsch (Schweiz) Français	OC Valin	© 2010 Brot Cumental se valikko Valitse ops	ier Indu	Tandosa solive kitytööpsaida attins, Lid. All Rights Reserved. In CD-ROM Volt lukes käyttööpsaita CO HUOMAUTUS: Oppaat ovat Adobe Reader-objekinan tie	Levrita POFforwards POFforwards POFforwards POFforwards Pofforwar
rother De litise alue (Valtse Kell Furope English Deutsch Deutsch (Schweiz) Français		© 2010 Brot Cumental se validio Valitse opa	tion	Transformation (Adole Freeder - Adole Freeder - Objectman te Adole Freeder - Objectman te	Internet III Internet III Internet IIII Internet IIII Internet IIII Internet IIIII Internet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
rother Du ilitse alue i Valtse Kell r Europe English Deutsch (Schweiz) rançals rançals cesareaque Vederlands	Valii	© 2010 Breb Cumental	ier Indu	Tandosa adiwa kityotopada atiwa, Lid. Ali Rigita Reserved CD-ROM Volt Iukes kityttöppata CD HUOMAUTUS Oppata teo HUOMAUTUS Oppata teo HUOMAUTUS Oppata teo	Internetion Internetion
rother Do Ilitse alue Valtse kieli r Europe English Deutsch Deutsch (Schweiz) Français Trançais (selener/Mesjeu Vederlands (selener)		© 2010 Brot Cumental se volikko Valitse opa	tion	Tandosa olivei Altijobe Pasider - V Madesa olivei Altijobe pasiden CD-ROM Volt luidea käyttööppata CO HUOMAITUS: Oppata oet Addee Reader-objeinan tie	Legita Andrese Legita POFonudosta, ja tanteel doston avaanieee.
rother Do litte alue (Valte Kell Europe English Deutsch (Schweiz) Françals (zehweiz) Françals (zehweiz) Vederlands Vederlands (Belgie) taliano		© 2010 Broth	tion s	modosa delek Altropador modosa delek Altropador estere, Lis Al Rights Reserved Characterization and the second societa and the second second second Adde Reader - objetant set Adde Reader - objetant set	
rother Do illes alor (Valte kiel Ferrope English Deutsch (Schweiz) Parksch (Schweiz)		© 2018 Broth Cumental se volision Valitse opa Se volision Valitse opa Se volision Valitse opa Se volision Valitse opa	tion s	Transformation of the second s	
rother De lite alue Valte kiel Europa Deutsch (Schweiz) rançalas rançalas (suwaneupos Vederlands Vederlands tearands tearands		© 2018 Bieter cumental se valide o Valite ops Pyccoski Češtena Mayar	tion s	Transformation of the second s	Legita Association Legita Defondess, js tanked doston avaanisee.
Petrope Petrope english Dedisch Dedisch Dedisch Dedisch Dedisch (Schweiz) "angals Mederlands Nederlands Nederlands Sepadol Sippadol		© 2018 Bent Cumental secular (Valte opt Pyccosi Cestina Magyar Posts	tion s	modosa diek kitytooppale tatiset Adoe Rester V tatiset, Lid All Rights Reserved MCDD-ROOM Note Lidwe käyttooppale CD HUDWAUTUS: Oppale and Adoe Rester - opplemante Company Adoe Rester - opplemante Company Adoe Rester - opplemante Company Adoe Rester - opplemante Company Compan	Herein Vertication Control Con
rother De state value Value view Furope English Deudsch (Schweiz) rangals rangals vederlands (keelsind) vederlands v		e 2018 Brent Cumental sevalable Valter ops Peccania Cettina Magyar Posis Burgapou	s k	Transformation of the second s	
rother Du lite alue Valte kee Europe Pedrop		© 2019 Bieter cumental se valideo / Valter opsi Percensi Cestema Mayar Polisia Europeoa Europeoa	s	Tandors a view killytööpasia attres, Ld. All Rights Reserved CDCD-ROOM HUCMAUTUS: Oppaal over Adobe Reader-objekan tie Adobe Reader-objekan tie Lagierreji käyttööpasi	
Control C		e 2018 Bent Cumental Security Value on Precessi Cetena Mayar Posta Eurospon Eurospon	tion s	Transformer State Addre Frederer Address and Heink Hytophysical and the state of t	

@ 2010 Brother Industries, Ltd. All Rights R

🖉 Vinkki

- (Vain Windows[®]-käyttäjät) Selaimessasi saattaa näkyä sivun yläosassa keltainen palkki, joka sisältää ActiveX-komponentteja koskevan turvallisuusvaroituksen. Jotta sivu näkyisi oikein, napsauta palkkia, valitse Salli estetty sisältö ja napsauta sitten Suojausvaroitus-valintaikkunassa Kyllä.
- (Vain Windows[®]-käyttäjät)¹ Käyttöohjeiden käyttö on nopeampaa, jos kopioit kaikki PDF-muodossa olevat käyttöohjeet johonkin oman tietokoneesi kansioon. Osoita omaa kieltäsi ja napsauta sitten Kopioi paikalliselle levylle.
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 tai uudempi.

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- Skannaus
- ControlCenter
- Verkkoskannaus (Vain DCP-J315W)

Verkkoasetusten ohjeet (vain DCP-J315W)

Tämä laite voidaan kytkeä langattomaan verkkoon. Pika-asennusopas sisältää perusasetusten ohjeet. Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa, voit myös noudattaa Pika-asennusoppaan ohjeita. Lisätietoja verkkoasetuksista on *Verkkokäyttäjän oppaassa*, joka on CD-ROM-opaslevyllä.

Brotherin tekninen tuki (Windows[®])

CD-ROM-asennuslevy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten Internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

 Napsauta Ylävalikon kohtaa
 Brotherin tekninen tuki. Näyttöön tulee tämä ikkuna:

14	brothe
Multi-Function Center ®	Ylävalikko 🔩
	Brotherin tekninen tuki
	Brotherin kotisivu
	Brother Solutions Center
	Tarviketietoja
	Brother CreativeCenter

- Pääset sivustoomme (<u>http://www.brother.com</u>) napsauttamalla
 Brotherin kotisivu.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<u>http://solutions.brother.com/</u>) napsauttamalla
 Brother Solutions Center.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brothertarvikkeista niiden sivustolta (<u>http://www.brother.com/original/</u>) napsauttamalla Tarviketietoja.
- Pääset Brother CreativeCenter -sivustoon (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>), josta voit ladata ja tulostaa MAKSUTTOMIA valokuvaprojekteja ja tulostettavia latauksia, napsauttamalla Brother CreativeCenter.
- Voit palata Ylävalikkoon napsauttamalla Edellinen, tai jos haluat lopettaa, napsauta Lopeta.

Brotherin tekninen tuki (Macintosh)

CD-ROM-asennuslevy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten Internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

Kaksoisosoita Brotherin tekninen tuki symbolia. Näyttöön tulee tämä ikkuna:



- Rekisteröi laitteesi Brotherin tuoterekisteröintisivulla (<u>http://www.brother.com/registration/</u>) napsauttamalla **Online-rekisteröinti**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<u>http://solutions.brother.com/</u>) napsauttamalla
 Brother Solutions Center.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brothertarvikkeista niiden sivustolta (<u>http://www.brother.com/original/</u>) napsauttamalla Tarviketietoja.

Ohjauspaneelin esittely

DCP-J125- ja DCP-J315W-malleissa on samat ohjauspaneelin näppäimet.



1 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat laitteen käytössä ja asetusten määrittämisessä.

2 Number of Copies (Kopiomäärä)

Tällä näppäimellä tuotetaan useita kopioita.

3 Valikkonäppäimet:

🔳 < tai 🕨

Siirrä valittua aluetta nestekidenäytössä vasemmalle tai oikealle painamalla ∢ tai ►.

🔳 🛦 tai 🔻

Clear (Tyhjennä)

Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle.

Menu (Valikko)

Voit määrittää laitteen asetuksia käyttämällä päävalikkoa.

OK

Voit vahvistaa valinnan.

4 Käynnistysnäppäimet:



Mono Start (M/V-käynnistys)

Voit käynnistää mustavalkoisen kopioinnin. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

• [[

Colour Start (Värikäynnistys)

Voit käynnistää värillisen kopioinnin. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

5

Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

Keskeyttää toiminnon tai poistuu valikosta.

6 On/Off (Päälle/Pois päältä)

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä. Käynnistä laite painamalla **On/Off**.

Sammuta laite painamalla pitkään **On/Off**. Nestekidenäytössä näkyy muutaman sekunnin ajan ilmoitus sammuttamisesta, minkä jälkeen näyttö sammuu.

Jos kytket laitteen pois päältä, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Laite kannattaa pitää aina kytkettynä verkkovirtaan, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi mahdollisimman taloudellista ja tulostuslaatu säilyisi hyvänä.

7 Tilanäppäimet:



Voit siirtyä skannaustilaan.

PHOTO CAPTURE (Valokuvansieppaus) Voit siirtyä PhotoCapture Center™ -tilaan.

8 **Varoitusmerkkivalo**

Muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti tai muu tärkeä viesti.

🖉 Vinkki

Tämän käyttöoppaan useimmissa kuvissa on DCP-J315W-malli.

Nestekidenäytön merkinnät

Nestekide näytössä näkyvät laitteen tila, nykyiset asetukset ja väriaineen määrä.



1 Langattoman verkon tila (vain DCP-J315W)

Nelitasoinen osoitin näyttää langattoman signaalin kulloisenkin voimakkuuden langatonta yhteyttä käytettäessä.

0 Paras

Varoituskuvake !! tulee näkyviin, kun on tapahtunut virhe tai laite antaa huoltoilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 37.

Perustoiminnot

Seuraavassa näytetään, kuinka laitteen asetuksia muutetaan. Tässä esimerkissä Paperityyppi-asetus muutetaan asetuksesta Tavall. paperi asetukseen Mustesuihkupap.



Paina **Menu**.

2 Valitse Yleiset aset. painamalla ▲ tai ▼.



Paina **OK**.

- 3 Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- Valitse Mustesuihkupap.
 painamalla ▲ tai ▼.
 Paina OK.
 Voit tarkastaa nykyisen asetuksen nestekidenäytöstä:



5 Paina **Stop/Exit**.

Varoitusmerkkivalojen tunnistus

Varoitusmerkkivalo näyttää laitteen tilan taulukossa selitetyllä tavalla.



Merk- kivalo	DCP-tila	Kuvaus
8	Valmis	DCP-laite on käyttövalmis.
Pois päältä		
	Kansi auki	Kansi on auki. Sulje kansi. (Katso <i>Virhe- ja</i> <i>huoltoviestit</i> sivulla 37.)
Punainen	Ei voi tulostaa	Vaihda värikasetti uuteen. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 31.)
	Paperivirhe	Lisää paperia kasettiin tai poista paperitukos. Tarkista nestekidenäytön viesti. (Katso <i>Virhe- ja</i> <i>huoltoviestit</i> sivulla 37.)
	Muut viestit	Tarkista nestekidenäytön viesti. (Katso <i>Virhe- ja</i> <i>huoltoviestit</i> sivulla 37.)

Nestekidenäyttö

Taustavalon kirkkauden säätö

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kannatta kokeilla kirkkausasetuksen muuttamista.

Paina Menu.
 Valitse Yleitse

Valitse Yleiset aset. painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

- 3 Valitse Näytön asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Valitse Taustavalo painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Valitse Vaalea, Keski tai Tumma painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

6 Paina Stop/Exit.

2

Paperin asettaminen

Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen

1 Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.





Nosta luovutusalustan kansi (1).



Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja sitten pituusohjainta (2) varovasti molemmin käsin ja säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että paperin sivuohjainten (1) ja pituusohjaimen (2) kolmiomerkit (3) ovat samalla kohdalla käytetyn paperikoon merkkien kanssa.



🖉 Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, pidä yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.



4 Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.



TÄRKEÄÄ

Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt.

5 Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä.

Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.



TÄRKEÄÄ

Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua lokeron takaosassa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.

 Säädä paperin sivuohjaimet (1) paperikoon mukaisiksi varovasti molemmin käsin. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.





Sulje luovutusalustan kansi.



8 Työnnä paperikasetti *hitaasti* laitteeseen.



9 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea (①), kunnes se naksahtaa. Avaa sitten paperituen läppä (②).



TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä paperituen läppää Legalpaperikoon kanssa.

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen

Tietoja kirjekuorista

- Käytä kirjekuoria, jotka painavat 80–95 g/m².
- Joidenkin kirjekuorien marginaalit on asetettava sovellusohjelmassa. Tee testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

• TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä mitään seuraavista kirjekuorityypeistä, sillä ne aiheuttavat paperinsyöttöongelmia:

- · Pussikirjekuoria.
- Kohokuvioisia kirjekuoria.
- Kirjekuoria, joissa on liittimiä.
- Kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia.



Joskus voi ilmetä paperinsyöttöongelmia käytettyjen kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen

 Ennen kuin asetat kirjekuoret tai postikortit kasettiin, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.

TÄRKEÄÄ

Jos useampi kirjekuori tai postikortti lähtee liikkeelle yhtä aikaa, yritä uudelleen asettamalla paperikasettiin yksi kirjekuori tai postikortti kerrallaan.





Aseta kirjekuoret tai postikortit paperikasettiin osoitepuoli alaspäin ja etureuna (kirjekuoren yläreuna) edellä. Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2) varoen molemmin käsin kirjekuorten tai postikorttien koon mukaan.



Jos sellaisiin kirjekuoriin tulostaminen on vaikeaa, joissa on läppä lyhyessä päässä, kokeile seuraavia:



1 Avaa kirjekuoren läppä.

2 Aseta kirjekuori paperikasettiin siten, että osoitepuoli on alaspäin ja läppä on asetettu kuvan mukaan.



3 Säädä paperikoko ja marginaalit sovelluksessa.

Pienten tulosteiden poisto laitteesta

Kun laite tulostaa pienen paperin luovutusalustan kannelle, siihen on ehkä vaikea päästä käsiksi. Varmista, että tulostus on valmis ja vedä alusta kokonaan ulos laitteesta.



Tulostusalue

Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat irtoarkkien ja kirjekuorten tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laite voi tulostaa irtoarkin tummennetuille alueille, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja käytössä.

(Katso Tulostus (Windows[®]) tai Tulostus ja faksien lähetys (Macintosh) Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Irtoarkit







	Yläosa (1)	Alaosa (2)	Vasen (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

🖉 Vinkki

Reunatonta tulostusta ei voi käyttää kirjekuorille.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset laitteesta käytettävän paperityypin.



- 2 Valitse Yleiset aset. painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼.
 - Paina OK.
- 4 Valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61, Muu kiiltävä tai Kalvo painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Paina Stop/Exit.

🖉 Vinkki

Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuolella olevan paperikasetin päälle. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoko

Kopioiden tulostukseen voidaan käyttää viittä paperikokoa: A4, A5, Letter, Legal ja 10×15 cm. Kun asetat laitteeseen erikokoista paperia, paperikoon asetusta on muutettava.



- Valitse Yleiset aset. painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Valitse A4, A5, 10x15cm, Letter tai Legal painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.



Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävä paperityyppi voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Saat asetusten mukaisen parhaan tulostuslaadun, kun varmistat aina, että tulostuspaperi vastaa laitteen paperityyppiasetusta.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päällystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurten paperimäärien hankintaa on suositeltavaa kokeilla eri paperityyppejä.

Saat parhaat tulokset käyttämällä Brotherpaperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päällystetylle paperille), piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen Perusasetuksetvälilehdeltä tai valikon Paperityyppiasetuksesta. (Katso Paperityyppi sivulla 22.)
- Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen tai paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostuksen jälkeen. Pinta saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.

Suositeltu tulostusmateriaali

Suosittelemme Brother-paperia, jotta saat parhaan tulostuslaadun. (Katso seuraavaa taulukkoa.)

Jos maassasi ei ole Brother-paperia saatavana, suosittelemme eri paperilaatujen kokeilua ennen suurten määrien hankintaa.

Piirtoheitinkalvoiksi suosittelemme 3Mpiirtoheitinkalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4-valokuvapaperi	BP71GA4
A4-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
10 imes 15 cm kiiltävä	BP71GP

Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana. Vältä sen altistusta suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päällystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi kasettiin kiiltävä puoli alaspäin.
- Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi ihosta kosteutta ja öljyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua.
 Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavaksi tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia papereita:

 vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita



- 1 2 mm:n käyristymä tai sitä suurempi voi aiheuttaa paperitukoksia.
- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
- poikittaisarkkipaperista tehtyjä papereita

Luovutusalustan kannen paperikapasiteetti

Korkeintaan 50 arkkia 80 g/m² -painoista A4paperia.

Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava luovutusalustan kannelta yksi kerrallaan. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.

Oikean tulostusmateriaalin valinta

Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö		
			Kopiointi	Valokuva	Tulostin
Irtoarkit	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	215,9 \times 279,4 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	215,9 $ imes$ 355,6 mm	Kyllä	-	Kyllä
	Executive	$184 \times 267 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
	JIS B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Kyllä	-	Kyllä
	A6	105 imes 148 mm	-	-	Kyllä
Kortit	Valokuva	$10 \times 15 \text{ cm}$	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Valokuva 2L	$13 \times 18 \text{ cm}$	-	Kyllä	Kyllä
	Arkistokortti	$127 \times 203 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
	Postikortti 1	$100 \times 148 \text{ mm}$	-	_	Kyllä
	Postikortti 2 (kaksiosainen)	$148 \times 200 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
Kirjekuoret	C5-kirjekuori	162 × 229 mm	-	_	Kyllä
	DL-kirjekuori	$110 \times 220 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
	COM-10	$105 \times 241 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
	Monarch	98 × 191 mm	-	-	Kyllä
	JE4-kirjekuori	$105 \times 235 \text{ mm}$	-	-	Kyllä
Piirtoheitinkalvot	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Kyllä	-	Kyllä
	Letter	215,9 $ imes$ 279,4 mm	Kyllä	-	Kyllä
	Legal	215,9 $ imes$ 355,6 mm	Kyllä	-	Kyllä
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Kyllä	-	Kyllä

2

Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti

Paperityyppi		Paino	Paksuus	Arkkeja
Irtoarkit	Tavallinen paperi	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm	100 ¹
	Mustesuihkupaperi	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm	20
	Kiiltävä paperi	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ²
Kortit	Valokuvakortti	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	20 ²
	Arkistokortti	Korkeintaan 120 g/m ²	Korkeintaan 0,15 mm	30
	Postikortti	Korkeintaan 200 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm	30
Kirjekuoret		75–95 g/m ²	Korkeintaan 0,52 mm	10
Piirtoheitinkalvot		-	-	10

¹ Korkeintaan 100 arkkia 80 g/m² -painoista paperia.

² BP71 260 g/m² -paperi on suunniteltu erityisesti Brother-mustesuihkutulostimia varten.

3

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjojen asettaminen

Valotustason käyttö

Valotustason avulla voit kopioida tai skannata kirjan sivut tai yhden sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Korkeintaan 297 mm
Leveys:	Korkeintaan 215,9 mm
Paino:	Korkeintaan 2 kg

Asiakirjojen asettaminen



Nosta valotustason kansi ylös.

Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.





3 Sulje valotustason kansi.

9 TÄRKEÄÄ

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ iske kantta kiinni tai paina sitä.

Skannattava alue

Skannattava alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Seuraavassa kuvassa on merkitty alueet, joita ei voi skannata.



Käyttö	Asiakirjan koko	Yläosa (1)	Vasen (3)
		Alaosa (2)	Oikea (4)
Kopiointi	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Skannaus	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Kopiointi

Kopiointi

Seuraavat vaiheet esittelevät kopioinnin peruskäytön. *Laajempi käyttöopas* sisältää tarkat tiedot kustakin toiminnosta.

Aseta asiakirja valotustasolle *tekstipuoli* alaspäin.

(Katso Valotustason käyttö sivulla 19.)

2 Paina + tai - toistuvasti, kunnes haluamasi kopioiden lukumäärä tulee näyttöön (enintään 99).

■ Paina Start ■■ 01-	-1	
Laatu		
Normaali		
Suur./pienennä		
Paperityyppi 🗸		

1 Kopiomäärä

3 Paina Mono Start tai Colour Start.

Kopioinnin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla Stop/Exit.

Kopiointiasetukset

Edempänä mainittuja kopiointiasetuksia voidaan muuttaa. Selaa kopiointiasetuksia painamalla ▲ tai ▼. Kun haluamasi asetus on korostettuna, paina **OK**.

(Käyttöopas)

Jos haluat lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta, katso sivu 22:

- Paperityyppi
- Paperikoko

(Laajempi käyttöopas)

Jos haluat lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta, katso luku 3:

- 🗖 Laatu
- Suur./pienennä
- Tiheys
- Sivun asettelu
- Aseta uusi olet.
- Tehdasasetukset

Paperiasetukset

Paperityyppi

Jos kopioit erikoispaperille, valitse asetuksista kyseinen paperityyppi, jotta saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

Ð Aseta asiakirja laitteeseen.



2 Näppäile kopioiden lukumäärä.

- 3 Valitse Paperityyppi painamalla **▲** tai **V**. Paina OK.
- 4 Valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61, Muu kiiltävä tai Kalvo painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina Mono Start tai Colour Start.

Paperikoko

Jos kopioit muulle kuin A4-paperille, joudut vaihtamaan paperikokoasetuksen.

Voit kopioida vain A4-, Legal-, Letter- tai A5kokoiselle paperille tai 10 × 15 cm -kokoiselle valokuvapaperille.



Aseta asiakirja laitteeseen.



2 Näppäile kopioiden lukumäärä.

- 3 Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4) Valitse A4, A5, 10x15cm, Letter tai Legal **painamalla** ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina Mono Start tai Colour Start.

Valokuvien tulostus muistikortilta

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikameran tallennusvälineestä, vaikka laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen. (Katso Kuvien tulostaminen sivulla 26.)

Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan muistikortille. (Katso *Skannaus muistikortille* sivulla 27.)

Jos laite on kytketty tietokoneeseen, voit käyttää tietokoneesta käsin muistikorttia, joka on asetettu laitteen etuosan korttipaikkaan.

(Katso PhotoCapture Center™ (Windows[®]) tai Etäasetusohjelma ja PhotoCapture Center™ (Macintosh) Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Muistikortin käyttö

Tässä Brother-laitteessa on media-asemia (korttipaikkoja), jotka sopivat seuraaville yleisesti käytetyille digitaalikameroiden tallennusvälineille: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD ja SDHC.

Voit tulostaa digitaalikuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä PhotoCapture Center™ toiminnon avulla. Luku 5

Näin pääset alkuun

Aseta muistikortti kunnolla oikeaan korttipaikkaan.



1 Muistikorttipaikka

Korttipaikka	Yhteensopivat muistikortit	
Ylempi korttipaikka		Memory Stick™
		Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™
		Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (edellyttää sovitinta)
Alempi korttipaikka		SD
		SDHC
		mini SD (edellyttää sovitinta)
		micro SD (edellyttää sovitinta)

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ aseta Memory Stick Duo™ -korttia alempaan SD-korttipaikkaan, ettei laite vaurioidu.

PHOTO CAPTURE -näppäimen merkkivalot:



- Kun **PHOTO CAPTURE** -merkkivalo palaa, muistikortti on oikein paikallaan.
- Kun PHOTO CAPTURE -merkkivalo ei pala, muistikortti ei ole oikein paikallaan.
- Kun **PHOTO CAPTURE** -merkkivalo vilkkuu, laite lukee muistikortilta tai tallentaa siihen.

1 TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota virtajohtoa tai poista muistikorttia media-asemasta (korttipaikasta), kun laite lukee muistikortilta tai tallentaa siihen (**PHOTO CAPTURE** -näppäimen vilkkuessa). **Tietoja katoaa tai kortti vahingoittuu.**

Laite pystyy lukemaan vain yhtä laitetta kerrallaan.

Kuvien tulostaminen

Kuvien katseleminen

Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä ennen niiden tulostamista. Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien avautuminen nestekidenäyttöön saattaa kestää hetken.

Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.

Paina (PHOTO CAPTURE).

- Valitse Katso kuva(t) painamalla ▲ tai ▼.
 Paina OK.
- Anna kopioiden määrä painamalla + tai toistuvasti.
- 5 Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes kaikki kuvat on valittu.

🖗 Vinkki

Palaa edelliselle tasolle painamalla Clear.

- 6 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina OK ja muuta tulostusasetuksia. (Katso PhotoCapture Center™ tulostusasetukset sivulla 26.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Colour Start.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset

Voit vaihtaa tulostusasetuksia väliaikaisesti seuraavaa tulostustehtävää varten.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin 3 minuutin kuluttua.

🖉 Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso kohtaa *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi Laajemman käyttöoppaan luvussa 4*.)



1 Tulosteiden lukumäärä

(Toiminnolle Valokuvien katselu) Voit näyttää tulostettavien valokuvien kokonaismäärän.

(Toiminnoille Tulosta kaikki kuvat ja Tulosta kuvat) Voit näyttää kustakin valokuvasta tulostettavien kopioiden lukumäärän.

(DPOF-tulostus) Tämä ei tule näkyviin.

Skannaus muistikortille

Voit skannata mustavalkoisia ja värillisiä asiakirjoja muistikortille. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai TIFF (*.TIF). Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai JPEG (*.JPG). Oletusasetus on Väri 150 dpi ja oletustiedostomuoto on PDF. Laite luo automaattisesti tiedostonimet tämänhetkisen päivämäärän mukaan. (Pika-asennusopas sisältää tarkat tiedot.) Esimerkiksi viidennen 1.7.2010 skannatun kuvan nimi on 01071005.PDF. Voit muuttaa värin ja laadun.

Laatu	Valittava tiedostomuoto
Väri 150 dpi	JPEG / PDF
Väri 300 dpi	JPEG / PDF
Väri 600 dpi	JPEG / PDF
M/V 200x100 dpi	TIFF/PDF
M/V 200 dpi	TIFF/PDF

Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.

1 TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia, kun

PHOTO CAPTURE vilkkuu, jotta kortti tai tallennetut tiedot eivät vahingoitu.

Aseta asiakirja laitteeseen.

Kun haluat skannata muistikortille,

paina 🔁 (SCAN).

Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.



Paina OK.

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda laatua painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla Laatu. Paina OK. Siirry vaiheeseen 6.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla Mono Start tai Colour Start.
- 🧕 Valitse painamalla 🛦 tai 🔻 Väri 150 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, M/V 200x100 dpi tai M/V 200 dpi. Paina OK.
 - Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa tiedostotyyppiä, siirry vaiheeseen 8.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla Mono Start tai Colour Start.
- 8 Valitse Tiedostotyyppi painamalla tai ▼. Paina OK. Valitse JPEG, PDF tai TIFF painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Ø Vinkki

- Jos valitsit Väri-erottelukyvyn vaiheessa 6, TIFF ei ole valittavissa.
- Jos valitsit M/V-erottelukyvyn vaiheessa (6), JPEG ei ole valittavissa.

Luku 5

9

- Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa tiedoston nimeä, siirry vaiheeseen 10.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla Mono Start tai Colour Start.
- 10 Laite nimeää tiedoston automaattisesti. Voit kuitenkin antaa tiedostolle haluamasi nimen käyttämällä näppäimiä

▲, ▼, < ja ►.
Valitse Tiedostonimi painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
Näppäile uusi nimi. (Katso Tekstin syöttäminen sivulla 59.)

Voit vaihtaa vain kuusi ensimmäistä merkkiä.

1 Paina Mono Start tai Colour Start.
6

Tulostus tietokoneelta

Asiakirjan tulostus

Laite voi vastaanottaa tietoja tietokoneesta ja tulostaa ne. Tietokoneelta tulostus edellyttää tulostinohjaimen asennusta.

(Ohjelmiston käyttöoppaan kohta Tulostus (Windows[®]) tai *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh) sisältää tulostusasetusten tarkat tiedot.)

- **FD** Asenna Brother-tulostinohjain CD-ROM-asennuslevyltä. (Katso Pika-asennusopas.)

Valitse sovelluksesta tulostuskomento.

3 Valitse laitteen nimi Tulostavalintaruudusta ja napsauta Ominaisuudet.

4 Valitse haluamasi asetukset Ominaisuudet-valintaruudussa.

- Tulostusmateriaali/Laatu
- Paperikoko
- Sivun asettelu
- Väriasetukset
- Skaalaus
- Käytä vesileimaa
- Tulosta päivä ja aika
- 5 Napsauta **OK**.
- 6 Aloita tulostus napsauttamalla OK.

7

Skannaus tietokoneeseen

Asiakirjan skannaus

Asiakirjoja voidaan skannata monella eri tavalla. Voit käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä tai tietokoneen tulostinohjaimia.

- Laitteen käyttö skannerina edellyttää tulostinohjaimen asennusta. Jos laite on verkossa, määritä sille TCP/IP-osoite. (Vain DCP-J315W)
 - Asenna tulostinohjaimet CD-ROMasennuslevyltä. (Katso Pikaasennusopas tai Skannaus Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
 - (Vain DCP-J315W)
 Määritä laitteelle TCP/IP-osoite, jos verkkoskannaus ei toimi. (Katso Verkkoskannauksen määritys Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Aseta asiakirja laitteeseen. (Katso Asiakirjojen asettaminen sivulla 19.)

- Käyttämällä valotustasoa voit skannata kirjan yksittäisen sivun tai yhden arkin kerrallaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Skannaa käyttämällä SCANnäppäintä – katso Skannaus Skannaa-näppäimellä sivulla 30.
 - Skannaa käyttämällä tietokoneen tulostinohjainta – katso Skannaus käyttämällä tulostinohjainta sivulla 30.

Skannaus Skannaanäppäimellä

Kohta Skannaa-näppäimen käyttö Ohjelmiston käyttöoppaassa sisältää lisätietoja.

Paina SCAN-näppäintä.



- Valitse haluamasi skannaustila.
- Skan. tiedost.
- Skan. mediak.
- Skan. sähköp.
- Skan. teks.tun.¹
- Skan. kuvaksi
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä.
- (Vain DCP-J315W) Valitse tietokone, johon haluat lähettää tiedot.
- 4 Aloita skannaus painamalla **Start**.

Skannaus käyttämällä tulostinohjainta

Kohta Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen tai Asiakirjan skannaus WIAohjaimen avulla Ohjelmiston käyttöoppaassa sisältää lisätietoja.

- Käynnistä skannaussovellus ja napsauta **Scan**-painiketta.
- 2 Säädä Tarkkuus, Kirkkaus, Skannaustyyppi ja muut tarvittavat asetukset skanneriasetuksetvalintaikkunassa.
- 3 Aloita skannaus napsauttamalla Käynnistä tai Scan.

Säännöllinen kunnossapito

Värikasettien vaihto

Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien 4 värikasetin väriaineen määrää. Kun laite havaitsee, että väriaine alkaa loppua, laite ilmoittaa siitä nestekidenäyttöön tulevalla viestillä.

Nestekidenäyttö kertoo, minkä värikasetin väriaine on lopussa tai mikä kasetti tarvitsee vaihtaa. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä noudattamalla näytön ohjeita.

Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on vaihdettava, kasetissa on vielä vähän väriainetta. Kasetissa on oltava vähän väriainetta, jotta tulostuspää ei kuivu ja vahingoitu.

TÄRKEÄÄ

Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäviksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa. Niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brotherin alkuperäisiä värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella. Takuu ei välttämättä kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty yhteensopimattomia tuotteita.

- Avaa värikasetin kansi. Jos yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa, nestekidenäyttöön tulee viesti Vain MV tulostus tai Ei voi tulostaa.

Paina lukon vipua kuvan mukaisesti ja vapauta nestekidenäytössä ilmoitettu kasetti. Poista värikasetti laitteesta.





Avaa nestekidenäytössä näkyvän värin uusi värikasettipakkaus ja poista kasetti pakkauksesta.

4 Käännä keltaisen suojuksen vihreää nuppia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa ja vapauttaa pakkauksen tiivisteen tyhjön. Poista sitten suojus (1).





5

Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Aseta värikasetti tarrassa olevan nuolen suuntaisesti.



6 Työnnä värikasettia varovasti, kunnes se naksahtaa, ja sulje sitten värikasetin kansi.





Laite nollaa värin pistelaskimen automaattisesti.

🖉 Vinkki

- Jos vaihdoit värikasetin (esimerkiksi mustan), nestekidenäytössä pyydetään varmistamaan, että kasetti on aivan uusi (esimerkiksi Vaihdoitko BK Musta). Nollaa kunkin uuden asennetun kasetin värin pistelaskin automaattisesti painamalla + (Kyllä). Jos asentamasi värikasetti ei ole aivan uusi, muista valita - (Ei).
- Jos nestekidenäytössä on värikasettien vaihdon jälkeen viesti

Ei värikasettia **tai** Ei tunnista, varmista, että kasetit on asennettu oikein.

A HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä ja pyydä tarvittaessa lääkärin apua.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden väriaineen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tunnista jäljellä olevan väriaineen määrää.
- ÄLÄ kosketa värikasettien asetuspaikkoja. Jos näin tehdään, väriainetta saattaa joutua iholle.
- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, väriaineiden värit sekoittuvat. Tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan värikasetin uudelleenasennuksen jälkeen.
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä se loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ pura tai avaa värikasettia, koska muste voi valua ulos.

Laitteen puhdistus ja tarkastus

Valotustason puhdistus

 Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä, nukattomalla kankaalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.



🖉 Vinkki

Kun olet puhdistanut valotustason syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä, varmista lasipinnan puhtaus pyyhkäisemällä sitä sormenpäällä. Jos lasissa on likaa tai roskaa, puhdista se uudelleen varsinkin kyseisen alueen kohdalta. Puhdistus saatetaan joutua uusimaan jopa kolme tai neljä kertaa. Tarkista tulos ottamalla laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

Paperin syöttötelan puhdistus

- Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja avaa laitteen takana oleva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1).



Puhdista paperin syöttötelat (1) isopropyylialkoholiin kastetulla pumpulipuikolla.



4) Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.



- 5 Kytke virtajohto uudelleen.
- 6 Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan takaisin laitteeseen.

Tulostuspään puhdistus

Laite puhdistaa tulostuspään tarvittaessa automaattisesti hyvän tulostuslaadun säilyttämiseksi. Voit käynnistää puhdistuksen manuaalisesti, jos tulostuslaadussa on ongelmia.

Puhdista tulostuspää ja värikasetit, jos tulosteiden tekstissä tai kuvissa on vaakasuora viiva tai tyhjää tekstiä. Voit puhdistaa samalla kertaa joko mustan värin, kolme muuta väriä (syaani, magenta ja keltainen) tai kaikki neljä väriä.

Tulostuspäiden puhdistus kuluttaa väriainetta. Väriainetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

Paina Menu.

Valitse Mustehallinta painamalla tai ▼. Paina OK.

Valitse Puhdistus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Valitse Musta, Väri tai Kaikki painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Laite puhdistaa tulostuspään. Kun puhdistus on valmis, laite siirtyy takaisin valmiustilaan automaattisesti.

🖉 Vinkki

Jos olet puhdistanut tulostuspään vähintään viisi kertaa eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile uuden alkuperäisen Brother Innobella[™] -värikasetin asennusta kullekin ongelmia aiheuttaneelle värille. Yritä puhdistaa tulostuspää vielä korkeintaan viisi kertaa. Jos tulostus ei edelleenkään parane, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Tulostuslaadun tarkistus

Jos tulosteen värit ja tekstit ovat haaleat tai raidalliset, osa suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla tulostuslaadun tarkistussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilasta kertova kuvio.

- 1 Paina Menu.
- 2 Valitse Mustehallinta painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Testitulostus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Valitse Tulostuslaatu painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Paina Colour Start. Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen.
- 6 Tarkista arkista neljän väripalkin laatu.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, valitse Kyllä painamalla
 + ja siirry vaiheeseen ①.
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, kuten seuraavassa, valitse Ei painamalla -.

OK

Huono





8 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja kolmen värin tulostuslaatu hyvä.

Paina + (Kyllä) tai - (Ei).

 9 Nestekidenäytössä kysytään, haluatko aloittaa puhdistuksen.
 Paina + (Kyllä).
 Laite aloittaa tulostuspään puhdistuksen. 10 к

Kun puhdistus on valmis, paina **Colour Start**.

Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen. Palaa vaiheeseen **6**.

1 Paina Stop/Exit.

Jos toistat toimenpiteen ainakin viisi kertaa ja tulostuslaatu on edelleen heikko, vaihda tukkeutuneen värin kasetti.

Tarkasta tulostuslaatu värikasetin vaihdon jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uudelle värikasetille vähintään viisi kertaa. Jos väriainetta puuttuu edelleen, ota yhteys Brotherjälleenmyyjään.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

🖉 Vinkki



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus

Tulostuksen kohdistuksen säätö saattaa olla tarpeen laitteen kuljetuksen jälkeen, jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat tulostuvat haaleina.

1 Paina Menu.

- Valitse Mustehallinta painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Testitulostus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Valitse Kohdistus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite aloittaa kohdistuksen testisivun tulostuksen.
- 6 Tarkista 600 dpi:n ja 1200 dpi:n testitulosteista, vastaako numero 5 tarkimmin numeroa 0.
 - Jos sekä 600 dpi:n että 1200 dpi:n testitulosteiden numeron 5 näytteet vastaavat parhaiten numeroa 0, lopeta kohdistustesti painamalla
 + (Kyllä) ja siirry vaiheeseen ③.
 - Jos jokin toinen testitulosteen numero vastaa numeroa 0 paremmin joko 600 dpi:n tai 1200 dpi:n testissä, valitse se painamalla - (Ei).
- Valitse 600 dpi:n testissä numero, joka parhaiten vastaa numeron 0 näytettä (1-8), painamalla ◀ tai ►. Paina OK.
- 8 Valitse 1200 dpi:n testissä numero, joka parhaiten vastaa numeron 0 näytettä (1-8), painamalla ◀ tai ►. Paina OK.
- 9 Paina Stop/Exit.

```
B
```

Vianetsintä

Virhe- ja huoltoviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissa esiintyy silloin tällöin virheitä, ja kuluvia osia tai tarvikkeita on vaihdettava. Laite tunnistaa tällöin virheen ja näyttää virheviestin. Seuraavassa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit.

Voit korjata useimmat virheet ja säännöllisen kunnossapidon viestit itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian alhainen.	Anna laitteen lämmetä.
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.Paina Stop/Exit. Laite peruuttaa poistaa sen muistista. Yritä tulos uudelleen.	
Ei tiedostoa	Media-aseman muistikortille ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.	Aseta oikea muistikortti korttipaikkaan uudelleen.
Ei tunnista	Asensit uuden värikasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti.
	Jos käytät jotakin muuta kuin Brotherin alkuperäistä värikasettia, laite ei välttämättä tunnista kasettia.	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 31.)
Ei voi tulostaa Vaih. värikaset.	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetit. (Katso Värikasettien vaihto sivulla 31.)
Ei värikasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Ota värikasetti ulos ja laita se kunnolla takaisin paikoilleen. (Katso <i>Värikasettien</i> <i>vaihto</i> sivulla 31.)
Kansi auki	Skannerin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Nosta skannerin kansi ja sulje se uudelleen.
	Värikasetin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje värikasetin kansi kunnolla siten, että se naksahtaa.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen jäähtyä.
Mediak. täynnä.	Muistikortilla on jo 999 tiedostoa.	Laite voi tallentaa muistikortille vain, jos siinä on alle 999 tiedostoa. Vapauta muistitilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Kopiointi käynnissä:
		Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen.
	Muistikortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa asiakirjojen skannaamiseen.	Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta ja yritä sitten uudelleen.
Must.im. melk.täyn.	Mustetta imevä lokero tai tyhjennyslokero on melkein täysi.	Soita Brotherin asiakaspalveluun / Brother-jälleenmyyjälle.
Muste vähissä	Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa.	Tilaa uusi värikasetti.
Musteenimeytin täynnä	Edellyttää sisäistä huoltoa. Tämän ongelman syynä voi olla muiden kuin aitojen Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttö tai tyhjien kasettien täyttö muiden valmistajien musteella. Takuu ei välttämättä kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita mustemerkkejä tai värikasettimerkkejä.	Soita Brotherin asiakaspalveluun / Brother-jälleenmyyjälle.
Paperi juuttui	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Tulostimen tukos tai</i> <i>paperitukos</i> sivulla 40.
		Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikealle paperikoolle.
Puhd. ei toimi XX	Laitteessa on mekaaninen vika.	Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset
Alustus ei toimi XX	-TAI-	vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä Ellei virheviesti katoa katkaise
Ei voi tulostaa XX	Laitteessa on vieras esine,	laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja
Ei voi skannata XX	esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	käynnistä se sitten uudelleen.
Tark. paperikoko	Paperi on vääränkokoinen.	Varmista, että Paperikoko-asetus vastaa paperikasettiin asetetun paperin kokoa. Aseta laitteeseen oikeankokoista paperia ja paina sitten Mono Start tai Colour Start . (Katso <i>Paperikoko</i> sivulla 14.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Tarkista paperi	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	 Tee jokin seuraavista: Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. Poista paperi ja aseta se takaisin. Paina sitten Mono Start tai Colour Start. (Katso Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen sivulla 8.)
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Tulostimen tukos tai</i> <i>paperitukos</i> sivulla 40.
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu tasaisesti kummastakin päästä. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 40.)
Vain MV tulostus Vaih. värikaset.	 Yhden tai useamman värillisen värikasetin käyttöikä on päättynyt. Laitetta voidaan käyttää mustavalkotilassa noin neljän viikon ajan tulostettavan sivumäärän mukaan. Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, toiminnot ovat seuraavat: Tulostus Jos valitset tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehdestä Harmaasävy, laitetta voidaan käyttää mustavalkoisena tulostimena. Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tavall. paperi tai Mustesuihkupap., voit ottaa mustavalkokopioita. Jos paperityypiksi on asetettu Muu kiiltävä, Brother BP71 tai Brother BP61, laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Jos irrotat laitteen virtajohdon tai poistat värikasetin, et voi käyttää laitetta, ennen kuin vaihdat uuden värikasetin. 	Vaihda värikasetit. (Katso Värikasettien vaihto sivulla 31.)
Virheel. kortti	Muistikortti on joko vioittunut tai väärin alustettu, tai muistikortissa on häiriö.	Aseta muistikortti uudelleen korttipaikkaan tukevasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Jos virheviesti ei katoa, tarkista laitteen media-asema (korttipaikka) käyttämällä muistikorttia, jonka tiedät toimivan.

Virheanimaatio

Virheanimaatiot esittävät yksityiskohtaiset paperitukoksen selvitysohjeet. Voit lukea ohjeet omalla vauhdillasi painamalla ▶, kun haluat nähdä seuraavan vaiheen, ja ◀, kun haluat siirtyä taaksepäin.

Tulostimen tukos tai paperitukos

Poista juuttunut paperi laitteesta sen mukaan, missä kohdassa laitetta paperitukos on.



Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

2 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta. Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.





3 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.



4 Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.





5 Vedä juuttunut paperi (1) ulos.



6 Tartu molemmin käsin laitteen molemmilla puolilla oleviin muovisiin ulokkeisiin ja nosta skannerin kantta (1), kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.



Siirrä tulostuspäätä (tarvittaessa), jotta saat tällä alueella olevan paperin ulos. Varmista, että laitteen kulmiin ei jää juuttunutta paperia. Tarkasta tulostusvaunun molemmat päät.

🖉 Vinkki

Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Kytke virtajohto takaisin ja pidä sitten Stop/Exit-näppäintä painettuna, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle. Irrota laite virtalähteestä ja poista paperi.



I TÄRKEÄÄ

Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.

7 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta (1). Paina skannerin kannen tuki varovasti alas (2) ja sulje skannerin kansi (③) molemmin käsin.



- 8 Työnnä paperikasetti kokonaan takaisin laitteeseen.
- 9 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea ((1)), kunnes se naksahtaa. Avaa sitten paperituen läppä (2).



Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksahtaa.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä paperituen läppää Legalpaperikoon kanssa.



Kytke virtajohto uudelleen.

Vianetsintä

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center - sivustosta löytyvät uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintävinkit. Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/

Ongelmia laitteen toiminnassa

Tulostus

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet	
Ei tulosta	Tarkista liitäntäkaapeli sekä laitteessa että tietokoneessa. (Katso <i>Pika-asennusopas</i> .)	
	Varmista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei sen virtaa ole katkaistu.	
	Tarkista, näkyykö nestekidenäytössä virheviestiä. (Katso <i>Virhe- ja huoltoviestit</i> sivulla 37.)	
	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. (Katso Värikasettien vaihto sivulla 31.)	
	Jos viestit Ei voi tulostaaja Vaih. värikaset. näkyvät nestekidenäytössä, katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 31.	
	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.	
	Varmista, että laite on toimintatilassa. Napsauta Käynnistä ja sitten Tulostimet ja faksit . Valitse Brother DCP-XXXX (jossa XXXX on mallisi nimi) ja varmista, että Offline-tila ei ole valittuna.	
	Kun valitset asetuksen Tulosta vain parittomat sivut tai Tulosta vain parilliset sivut , tietokone saattaa näyttää tulostuksen virheviestin, kun laite pysähtyy hetkeksi tulostuksen aikana. Virheviesti katoaa, kun tulostus jatkuu.	
Huono tulostuslaatu	Brother ei suosittele muiden kuin aitojen Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella.	
	Tarkista tulostuslaatu. (Katso Tulostuslaadun tarkistus sivulla 35.)	
	Varmista, että tulostinohjaimesta asetettu Tulostusmateriaali -asetus tai laitteen valikosta asetettu Paperityyppi-asetus vastaa käyttämääsi paperia. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows [®]) tai <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh) <i>Ohjelmiston käyttöoppaassa</i> ja <i>Paperityyppi</i> sivulla 14.)	
	Varmista, että värikasetit ovat tuoreita. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista:	
	 Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on erääntynyt. (Brotherin alkuperäiset kasetit säilyvät käyttökelpoisina jopa kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan.) 	
	Värikasetti oli laitteessa yli puolen vuoden ajan.	
	Värikasettia ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä.	
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 15.)	
	Laitteen suositeltu ympäristön lämpötila on 20 °C–33 °C.	

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet		
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia	Puhdista tulostuspää. (Katso Tulostuspään puhdistus sivulla 34.)		
vaakasuoria raitoja.	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.		
	Pyri käyttämään oikeita paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 15.)		
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso Tulostuspään puhdistus sivulla 34.)		
Merkit ja rivit menevät päällekkäin.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tulostuksen kohdistuksen tarkistus</i> sivulla 36.)		
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperin sivuohjaimet on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin</i> <i>asettaminen</i> sivulla 8.)		
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.		
Mustetahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 15.)		
Mustetahra tulostetun sivun oikeassa tai vasemmassa kulmassa.	Varmista, että paperi ei ole käpristynyt, kun tulostat paperin kääntöpuolelle Tulosta vain parittomat sivut- ja Tulosta vain parilliset sivut -asetuksilla.		
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltuja paperityyppejä. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 15.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.		
	Jos käytät valokuvapaperia, varmista, että olet asettanut paperityypin oikein. Jos tulostat valokuvaa tietokoneesta, aseta Tulostusmateriaali tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdestä.		
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.		
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostinalustalle. (Katso <i>Laitteen tulostinalustan puhdistus Laajemman käyttöoppaan liitteessä A</i> .)		
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 8.)		
Laite tulostaa paksuja viivoja paperille.	Valitse Käänteinen järjestys tulostinohjaimen Perusasetukset-välilehdestä.		
Tulosteet ovat ryppyisiä.	Napsauta tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehdessä Väriasetukset ja poista valinta Kaksisuuntainen tulostus.		
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.		
Sivunasettelutulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperikoon asetus.		
Tulostusnopeus on liian hidas.	Kokeile tulostinohjaimen asetuksen vaihtoa. Suurin erottelukyky vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähetykseen ja tulostukseen. Kokeile tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehden muita laatuasetuksia. Napsauta lisäksi Väriasetukset ja poista valinta Värin korostus.		
	Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin		
	tavallinen. (Katso <i>Ohjelmiston käyttöoppaan</i> kohtaa <i>Tulostus</i> (Windows [®]) tai <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh).)		
Värin korostus ei toimi oikein.	Jos sovelluksen kuva ei ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), värin korostus ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja värin korostuksen kanssa.		
Valokuvapaperin syötössä on ongelmia.	Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.		
	Puhdista paperin syöttötelat. (Katso Paperin syöttötelan puhdistus sivulla 34.)		

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	Varmista, että paperi on asetettu paperikasettiin oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 8.)
	Varmista, ettei paperikasetissa ole samaan aikaan useampaa kuin kahta eri paperityyppiä.
Laitteessa on paperitukos.	Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. Älä vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 40.)
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 8.)
Laite ei tulosta Adobe [®] Illustrator [®] - ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelukyvyn pienentämistä. (Katso <i>Ohjelmiston käyttöoppaan</i> kohtaa <i>Tulostus</i> (Windows [®]) tai <i>Tulostus ja faksien lähetys</i> (Macintosh).)

Kopiointiongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Kopioissa on mustia pystysuoria raitoja ja juovia.	Kopioiden mustat pystysuorat raidat tai juovat johtuvat yleensä skannerissa olevasta liasta tai korjausnesteestä. Puhdista valotustaso ja sen yläpuolella oleva valkoinen muovi. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 33.)
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, ettei asiakirja ole vinossa valotustasolla. Muuta asiakirjan asentoa ja yritä uudelleen.

Skannausongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai WIA-virheitä.	Varmista, että Brotherin TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi.

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Ohjelmiston asennus tai siitä tulostus ei onnistu.	(Vain Windows [®] -käyttäjät) Suorita Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelma CD-ROM-asennuslevyltä. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
"Laite varattu"	Varmista, että laitteen nestekidenäytössä ei ole virheviestiä.
Kuvia ei voi tulostaa FaceFilter Studio -sovelluksesta.	Jos haluat käyttää FaceFilter Studio -sovellusta, joudut asentamaan FaceFilter Studio -sovelluksen toimitukseen kuuluvalta CD-ROM-asennuslevyltä. Katso FaceFilter Studio -sovelluksen asennusohjeet <i>Pika-asennusoppaasta</i> .
	Kun käynnistät FaceFilter Studio -sovelluksen ensimmäisen kerran, varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty ja se on liitetty tietokoneeseen. Näin pääset käyttämään kaikkia FaceFilter Studio -sovelluksen toimintoja.

PhotoCapture Center™ -ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet		
Siirrettävä levy ei toimi oikein.	1 Oletko asentanut Windows [®] 2000 -päivityksen? Jos et, tee näin:		
	1) Irrota USB-kaapeli.		
	2) Asenna Windows [®] 2000 -päivitys jollakin seuraavista tavoista.		
	 Asenna MFL-Pro Suite CD-ROM-asennuslevyltä. (Katso <i>Pika-asennusopas.</i>) 		
	Lataa uusin Service Pack Microsoftin web-sivustosta.		
	 Odota noin 1 minuutti tietokoneen käynnistyksen jälkeen ja kytke sitten USB-kaapeli. 		
	2 Poista muistikortti ja aseta se takaisin.		
	3 Jos olet käyttänyt Eject (Poista) -komentoa Windows [®] -käyttöjärjestelmässä, poista muistikortti ennen muiden toimintojen suorittamista.		
	4 Jos näyttöön tulee virheviesti yrittäessäsi poistaa muistikorttia, kortti on parhaillaan käytössä. Yritä hetken kuluttua uudelleen.		
	5 Ellei mikään yllä mainituista toimista ratkaise ongelmaa, sammuta tietokone ja laite. Käynnistä ne sitten uudelleen. (Laitteen virta on katkaistava irrottamalla verkkojohto.)		
Ei yhteyttä siirrettävään levyyn työpöydän kuvakkeesta.	Varmista, että muistikortti on asennettu oikein.		
Osa tulostetusta valokuvasta puuttuu.	Varmista, että reunaton tulostus ja rajaus on kytketty pois päältä. (Katso Laajemman käyttöoppaan kohta Reunaton tulostus luvussa 4 ja Rajaus luvussa 4.)		

Verkko-ongelmat (vain DCP-J315W)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet			
Tulostus verkossa ei onnistu.	Varmista, että laite on päällä ja että se on toimintatilassa (online) ja Valmis-tilassa. Tulosta verkkoasetusten luettelo (katso <i>Raporttien tulostus Laajemman</i> <i>käyttöoppaan luvussa 2</i>), josta voit katsoa nykyiset verkkoasetukset.			
	(Jos sinulla on verkko-ongelmia, katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.)			
Verkkoskannaustoiminto ei toimi.	(Windows [®] -käyttäjät) Muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmisto on määritettävä sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot:			
	Nimi: näppäile mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother NetScan.			
	Portin numero: näppäile 54925.			
	Protokolla: UDP on valittuna.			
	Katso lisäohjeita muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.			
	(Macintosh-käyttäjät) Valitse laite uudelleen Laitteen valitsin -sovelluksesta, joka on kohdassa Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector , tai ControlCenter2:n laitemallien luettelosta.			
Brother-ohjelmiston asennus ei onnistu.	(Windows [®] -käyttäjät) Salli seuraavien ohjelmien käyttää verkkoyhteyttä, jos tietoturvaohjelma antaa varoitusviestin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana.			
	BrC3Rgin.exe			
	BrnIPMon			
	Brother Tilan valvonta (verkko)			
	ControlCenter-ohjelma			
	Generic Host Process f			
	Setup.exe			
	Spooler SubSystem App			
	wdsw MFC -sovellus			
	(Macintosh-käyttäjät) Valitse laite uudelleen Laitteen valitsin -sovelluksesta, joka on kohdassa Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector , tai ControlCenter2:n laitemallien luettelosta.			
Yhteys langattomaan verkkoon ei onnistu.	Selvitä ongelma käyttämällä WLAN-raportti-toimintoa. Paina Menu-näppäintä, valitse Tulosta rap. ja paina sitten OK. Valitse WLAN-raportti. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.			
Nollaa verkkoasetukset.	Paina Menu-näppäintä, valitse Verkko ja paina sitten OK. Valitse Verkon nollaus. Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta</i> .			

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistus

Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron nestekidenäytöstä.



- Paina **Menu**.
- Valitse Laitetiedot painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Sarjanumero painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Paina Stop/Exit.
- Palautustoiminnot

Seuraavat palautustoiminnot ovat käytettävissä:

1 Verkko (Vain DCP-J315W)

Voit palauttaa tulostuspalvelimeen tehdasasetukset, kuten IP-osoitetiedot.

2 Kaikki aset.

Voit palauttaa laitteen kaikki asetukset tehtaalla asetetuiksi.

Brother suosittelee vahvasti tätä toimintoa, kun laite hävitetään.

Laitteen asetusten palauttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Tehdasasetus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 4 Valitse haluamasi palautustoiminnon tyyppi painamalla ▲ tai ▼.
 Paina OK.
 Vahvista painamalla +.
- 5 Käynnistä laite uudelleen painamalla +.

С

Valikko ja toiminnot

Ohjelmointi näytöstä

Käytön helpottamiseksi laitteen voi ohjelmoida näytön avulla valikkonäppäimiä käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikkia valikon vaihtoehtoja voi hyödyntää tehokkaasti.

Koska laite ohjelmoidaan nestekidenäytön avulla, olemme laatineet vaiheittaiset, näytössä esitettävät ohjelmointiohjeet. Voit noudattaa ohjeita, jotka opastavat valikon vaihtoehtojen ja ohjelmointiasetusten vaiheissa.

Valikkotaulukko

Valikkotaulukko helpottaa laitteen ohjelmien valikon vaihtoehtojen ja asetusten ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.



Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Mustehallinta	Testitulostus	—	Tulostuslaatu	Voit tarkistaa tulostuslaadun tai kohdistuksen.	35
			Kohdistus		
	Puhdistus	—	Musta	Voit puhdistaa tulostuspään.	34
			Väri		
			Kaikki		
	Mustetta jälj.	—	—	Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen määrän.	Katso ¹ .
Yleiset aset.	Paperityyppi	—	Tavall. paperi*	Asettaa paperikasetin	14
			Mustesuihkupap.	paperityypin.	
			Brother BP71		
			Brother BP61		
			Muu kiiltävä		
			Kalvo		
	Paperikoko	_	A4*	Asettaa paperikasetin paperikoon.	14
			A5		
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
	¹ Katso Laajemp	i käyttöopas.			
	Tehdasasetukset n	äkyvät lihavoituina j	a tähdellä merkittyinä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Näytön asetus	Näytön kontr.		Säätää nestekidenäytön kontrastia.	Katso ¹ .
		Taustavalo	Vaalea* Keski Tumma	Voit säätää nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.	7
		Himm.ajastin	Ei 10sek 20sek 30sek*	Voit määrittää, miten kauan nestekidenäytön taustavalo palaa valmiustilaan palaamisen jälkeen.	Katso ¹ .
	Lepotila		1min 2min 3min	Voit määrittää, kuinka kauan laitteen on oltava valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan.	
			5min*		
			10min		
			30min		
			60min		
	¹ Katso Laajemp	i käyttöopas.			
	Tehdasasetukset na	äkyvät lihavoituina ja	a tähdellä merkittyinä.		

Valikko ja toiminnot

Verkkovalikko (DCP-J315W)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset
Verkko	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen*	Valitse käyttötarkoitusta
			Static	parhaiten vastaava BOOT- menetelmä
			RARP	
			BOOTP	
			DHCP	
		IP-osoite	[000-255].	Anna IP-osoite.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Aliver.peite	[000-255].	Anna aliverkon peite.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Yhdyskäytävä	[000-255].	Anna yhdyskäytävän osoite.
			[000-255].	
			[000-255].	
			[000-255]	
		Solmun nimi	BRWXXXXXXXXXXXX	Näet nykyisen solmun nimen.
		WINS-asetus	Automaattinen*	Voit valita WINS-asetustilan.
			Static	
		WINS-palvelin	(Ensisijainen)	Määrittää ensisijaisen tai
			000.000.000.000	osoitteen.
			(Toissijainen)	
			000.000.000.000	
		Nimipalvelin	(Ensisijainen)	Määrittää ensisijaisen tai
			000.000.000.000	toissijaisen palvelimen IP- osoitteen.
			(Toissijainen)	
			000.000.000.000	
		APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP- osoitteen linkki-paikallinen-
	Objat asennus			Tulostuspalvelin voidaan
	asemus			määrittää manuaalisesti langatonta verkkoa varten.
	Katso Verkkokäyttäj	än opas.		
	Tehdasasetukset nä	kyvät lihavoituina ja tä	ähdellä merkittyinä.	

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	WPS/AOSS	_	_	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti yhden painikkeen painalluksella.
	WPS ja PIN-kd	_	_	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti WPS- tai PIN-tunnuksen avulla.
	WLAN-tila	Tila	—	Näet langattoman verkon nykyisen tilan.
		Signaali	_	Näet langattoman verkon nykyisen signaalivoimakkuuden.
		SSID	_	Näet nykyisen SSID- tunnuksen.
		Yhteystapa	—	Näet nykyisen yhteystilan.
	MAC-osoite	—	—	Voit nähdä laitteen MAC- osoitteen ohjauspaneelista.
	WLAN käytössä	_	Kyllä Ei*	Voit käyttää langatonta verkkoyhteyttä.
	Verkon nollaus	_	_	Palauttaa kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
	Katso Verkkokäyttäjä	än opas.		
	Tehdasasetukset nä	kyvät lihavoituina ja tä	ihdellä merkittyinä.	

Valikko ja toiminnot



Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tulosta rap.	Ohje	—	—	Voit tulostaa nämä	Katso ¹ .
	Käytt. aset.	—	—	luettelot ja raportit.	
	Verkkoasetuk.	—	—		
	(Vain DCP-J315W)				
	WLAN-raportti	—	—		
	(Vain DCP-J315W)				
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron.	47
Perusasetukset	Pvm&Aika	—	—	Asettaa laitteen päivämäärän ja ajan.	Katso ² .
	Tehdasasetus	Verkko (Vain DCP-J315W)	_	Palauttaa tulostuspalvelimeen tehdasasetukset, kuten IP-osoitetiedot.	47
		Kaikki aset.	_	Palauttaa laitteen kaikki asetukset tehtaalla asetetuiksi.	47
	Kielivalinta	—	(Valitse kieli, jota haluat käyttää.)	Voit muuttaa nestekidenäytön kieltä.	Katso ¹ .
	¹ Katso Laajemp	i käyttöopas.			
	² Katso Pika-ase	ennusopas.			
	Tehdasasetukset n	äkyvät lihavoituina	ja tähdellä merkittyi	nä.	

Kopiointi (oletusnäyttö)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Laatu	—	—	Nopea	Valitse asiakirjan tyyppiä	Katso ¹ .
			Normaali*	vastaava kopion erottelukyky.	
			Paras		
Suur./pienennä	100%*	—	_	—	
	Suurenna	—	198% 10x15cm→A4	Voit valita seuraavan	
			186% 10x15cm→LTR	kopion suurennussuhteen.	
			142% A5→A4		
	Pienennä	—	97% LTR → A4	Voit valita seuraavan	
			93% A4→LTR	kopion pienennyssuhteen.	
			83%		
			69% A4→A5		
			47% A4→10x15cm		
	Sovita sivulle	—	_	Laite säätää koon automaattisesti	
				asettamasi paperikoon mukaan.	
	Mukau.(25-400%)	—	-	Voit valita seuraavan kopion suurennus- tai pienennyssuhteen.	-
Paperityyppi	—	—	Tavall. paperi*	Valitse paperityyppi, joka	22
			Mustesuihkupap.	vastaa paperikasetissa	
			Brother BP71		
			Brother BP61		
			Muu kiiltävä		
			Kalvo		
Paperikoko	—	—	A4*	Valitse paperikoko, joka	22
			A5	vastaa paperikasetissa	
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
	¹ Katso Laaiemp	i kävttöopas.	1	1	1
	Tehdasasetukset n	äkyvät lihavoituina	ia tähdellä merkittvinä.		
		, <u></u>	,,		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tiheys			Tumma +2	Säätää kopioiden tiheyttä.	Katso ¹ .
Sivun asettelu			Ei(lin1)* 2 in 1 (P) 2 in 1 (V) 4 in 1 (P) 4 in 1 (V) Jul. (3x3)	Voit ottaa N in 1- tai julistekopioita.	1
Aseta uusi olet.				Voit tallentaa kopiointiasetukset.	
Tehdasasetukset			—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
	¹ Katso Laajemp	i käyttöopas.			
	Tehdasasetukset n	äkyvät lihavoituina j	a tähdellä merkittyinä.		

PHOTO CAPTURE ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Katso kuva(t)		_	Katso seuraavan taulukon tulostusasetukset.	Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä.	26
Tul. sis.luett.	6 kuv./rivi* 5 kuv./rivi	Paperityyppi Paperikoko	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä A4* Letter	Voit tulostaa pikkukuvasivun.	Katso ¹ .
Tulosta kuvat	—	—	Katso seuraavan taulukon	Voit tulostaa yksittäisen kuvan.	
Tul. kaikki kuv.	—	—	tulostusasetukset.	Voit tulostaa kaikki mediakortilla olevat valokuvat.	
	¹ Katso Laajemp	ni käyttöopas.		•	•
	Tehdasasetukset r	iäkyvät lihavoituina j	a tähdellä merkittyina	ä.	

Tulostusasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Tulostuslaatu	Normaali	—	—	Valitse tulostuslaatu.	Katso ¹ .
(Ei tule esiin DPOF-	Valokuva*				
tulostuksessa.)					
Paperityyppi	Tavall. paperi	—	—	Valitse paperityyppi.	
	Mustesuihkupap.				
	Brother BP71				
	Brother BP61				
	Muu kiiltävä*				
Paperikoko	Letter	(Kun Letter tai A4	—	Valitse paperi- ja	
	10x15cm*			tulostuskoko.	
	13x18cm	8x10Cm			
	A4	10x15cm			
		13x18cm			
		15x20cm			
		Maks. koko*			
Kirkkaus		_	_	Säätää kirkkautta.	
	Vaalea +2				
Kontrasti	+2		_	Säätää kontrastia.	
Rajaus	Kyllä* Ei			Rajaa kuvaa sen marginaaleista, jotta se sopii paperi- tai tulostuskokoon. Poista tämä ominaisuus käytöstä, jos haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.	
Reunaton	Kyllä* Ei	—	—	Laajentaa tulostusalueen paperin reunoihin saakka.	
	¹ Katso Laajempi kä	yttöopas.			
	Tehdasasetukset näky	vät lihavoituina ja tä	ihdellä merkittyinä.		

Valikko ja toiminnot

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Pvm tulostus (Ei tule esiin, kun DPOF-tulostus on valittu.)	Kyllä Ei*		_	Tulostaa päivämäärän valokuvaan.	Katso ¹ .
Aseta uusi olet.	—	—	—	Voit tallentaa tulostusasetukset.	
Tehdasasetukset	_	_	_	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
	¹ Katso Laajempi kä	yttöopas.			
	Tehdasasetukset näky	vät lihavoituina ja tä	hdellä merkittyinä.		



Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu		
Skan. tiedost.	—			Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan tietokoneeseen.	Katso ¹ .		
Skan. mediak.	Laatu	—	Väri 150 dpi*	Voit valita skannauksen	27		
(Kun muistikortti on käytössä.)			Väri 300 dpi Väri 600 dpi	erottelukyvyn ja asiakirjan tiedostomuodon.			
			M/V 200x100 dpi				
			M/V 200 dpi				
	Tiedostotyyppi		(Jos valitsit laatuasetuksista värillisen vaihtoehdon)				
			PDF*				
			JPEG				
			(Jos valitsit laatuasetuksista mustavalkoisen vaihtoehdon)				
			TIFF				
			PDF*				
	Tiedostonimi	—	—				
	Aseta uusi olet.			Voit tallentaa skannausasetukset.	Katso ² .		
	Tehdasasetukset			Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.			
Skan. sähköp.	—	_		Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseesi.	Katso ¹ .		
Skan. teks.tun. ³	_			Voit muuntaa tekstiasiakirjan muokattavaksi tekstitiedostoksi.			
Skan. kuvaksi	—	—	—	Voit skannata värillisen kuvan grafiikkasovellukseen.			
	¹ Katso Ohjelmisto	n käyttöopas.					
	² Katso Laajempi k	äyttöopas.					
	³ Tämä toiminto ei ole käytettävissä.						
	Tehdasasetukset näk	kyvät lihavoituina ja	tähdellä merkittyir	ä.			

Tekstin syöttäminen

Paina ▲, ▼, < tai > ja valitse haluamasi numerot tai merkit. Paina sitten toistuvasti **OK**, kunnes tiedoston nimi on valmis.

Paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse OK ja paina **OK**.

01031 <u>0</u>											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		$\overline{\mathbf{X}}$
А	В	С	D	E	F	G	Η	1	J	A1	0
Κ	L	Μ	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Τ	<	\geq
U	V	W	X	Υ	Ζ					0	Κ

Erikoismerkkien lisääminen

Kun haluat lisätä erikoismerkkejä, paina ▲, ▼, < tai ► ja valitse 🔬 ja paina OK.

Virheiden korjaaminen

Jos näppäilit väärän kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲ , ▼, ◀ tai ▶ ja valitse < tai >.
Siirrä kohdistin väärän merkin alle painamalla useasti OK. Paina sitten ▲, ▼, < tai ▶ ja valitse
ja paina OK . Näppäile oikea kirjain.

Tekniset tiedot

Yleistä

D

Tulostintyyppi	Mustesuihku	
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen:	Pietso, 94 $ imes$ 1 suutinta
	Värillinen:	Pietso, 94×3 suutinta
Muistikapasiteetti	32 Mt	
Nestekidenäyttö	1,9 tuumaa (48,98 mm:n) STN-värinestekidenäyttö	
Virtalähde	AC 220–240 V, 50/60 Hz	
Tehonkulutus ¹	(DCP-J125)	
	Kopiointitila:	Noin 17 W ²
	Valmiustila:	Noin 3,5 W
	Lepotila:	Noin 1,5 W
	Virta katkaistuna:	Noin 0,45 W
	(DCP-J315W)	
	Kopiointitila:	Noin 17 W ²
	Valmiustila:	Noin 3,5 W
	Lepotila:	Noin 2 W
	Virta katkaistuna:	Noin 0,45 W

¹ Kun kaikki tilat ovat kytkettyinä USB: hen.

² Kun erottelukyky: vakio, luonnos: ISO/IEC24712-tulostuskuvio.

Mitat

Paino

Melutaso

Lämpötila

Kosteus

Asiakirjan koko



Paras tulostuslaatu: 20-33 °C

Valotustason leveys: enint. 215,9 mm

Valotustason pituus: enint. 297 mm

Paras tulostuslaatu: 20-80 % (ilman tiivistymistä)

20-80 % (ilman tiivistymistä)

Toiminta:

1 Melu vaihtelee tulostusolosuhteiden mukaan.

Tulostusmateriaali

Paperin syöttö

Paperikasetti

Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi¹, piirtoheitinkalvot¹² ja kirjekuoret

Paperikoko:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, kirjekuoret (kaupalliset nro 10, DL, C5, Monarch, JE4), Valokuva 10×15 cm, Valokuva 2L 13×18 cm, Arkistokortti ja Postikortti ³

Leveys: 98-215,9 mm

Pituus: 148-355,6 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino, paksuus ja kapasiteetti* sivulla 18.

Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 100 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia

Korkeintaan 50 arkkia tavallista A4-paperia (tulostetaan tekstipuoli ylöspäin luovutusalustalle)¹

- Käytettäessä kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja arkit on poistettava luovutusalustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraantuisi.
- ² Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.
- ³ Katso Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin sivulla 17.

Paperin tulostus

Kopiointi

Värillinen/mustavalkoinen Kopiointileveys Useita kopioita Suurennus/pienennys

Erottelukyky

Kyllä/Kyllä Enint. 210 mm Pinoaa enintään 99 sivua 25–400 % (1 %:n tarkkuudella) (Mustavalkoinen) ■ Tulostaa jopa 1200 × 1200 dpi:n tarkkuudella (Värillinen)

■ Tulostaa jopa 600 × 1200 dpi:n tarkkuudella

D

PhotoCapture Center™

Yhteensopivat tietovälineet ¹	Memory Stick™ (16 Mt–128 Mt)	
	Memory Stick PRO™ (256 Mt–16 Gt)	
	Memory Stick Duo™ (16 Mt–128 Mt)	
	Memory Stick PRO Duo™ (256 Mt–16 Gt)	
	Memory Stick Micro™ (M2™) sovittimella	
	SD (16 Mt–2 Gt)	
	SDHC (4 Gt–16 Gt)	
	microSD sovittimella	
	miniSD sovittimella	
Erottelukyky	Enintään 1200 × 2400 dpi	
Tiedostotunniste	DPOF (ver.1.0, ver.1.1), Exif DCF (ver.2.1 saakka)	
(Tietovälineen muoto)	Valokuvatulostus: JPEG ²	
(Kuvamuoto)	Skannaus mediakorttiin: JPEG ja PDF (värillinen)	
	TIFF ja PDF (mustavalkoinen)	
Tiedostojen lukumäärä	Enintään 999 tiedostoa	
	(Muistikorteilla olevat kansiot lasketaan mukaan.)	
Kansio	Tiedosto on tallennettava muistikortin 4. kansiotasolle.	
Reunaton	A4, Letter, Valokuva 10 \times 15 cm, Valokuva 2L 13 \times 18 cm 3	

¹ Muistikortit ja sovittimet eivät kuulu toimitukseen.

² Progressive JPEG -muotoa ei tueta.

³ Katso Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin sivulla 17.
Skanneri

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows [®] 2000 Professional/Windows [®] XP/ Windows [®] XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows [®] XP ² /Windows Vista [®] /Windows [®] 7)
ICA-yhteensopiva	Kyllä (Mac OS X 10.6.x)
Värin syvyys	36-bittinen värinkäsittely (syöttötiedot)
	24-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot)
	(Todelliset syöttötiedot: 30-bittinen värillinen/todelliset tulostustiedot: 24-bittinen värillinen)
Erottelukyky	Jopa 19200 $ imes$ 19200 dpi (interpoloitu) 3
	Enintään 1200 $ imes$ 2400 dpi (optinen)
Skannausnopeus	Mustavalkoinen: enintään 3,44 s
	Värillinen: enintään 4,83 s
	(A4-koko, 100 $ imes$ 100 dpi)
Skannausleveys	Korkeintaan 210 mm
Skannauspituus	Korkeintaan 291 mm
Harmaasävy	256 sävyä

¹ Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>

² Windows[®] XP:llä viitataan tässä käyttöoppaassa seuraaviin: Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional ja Windows[®] XP Professional ×64 Edition.

³ Enintään 1200 × 1200 dpi:n skannaus käytettäessä WIA-ohjainta Windows[®] XP-, Windows Vista[®]- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmissä (enintään 19200 × 19200 dpi:n erottelukyky voidaan valita Brother-skannausapuohjelmasta).

Tulostin

Erottelukyky Tulostusleveys Reunaton Enintään 1200 × 6000 dpi 204 mm [210 mm (reunaton) ¹] ³ A4, Letter, A6, Valokuva 10 × 15 cm, Arkistokortti 127 × 203 mm, Valokuva 2L 13 × 18 cm, Postikortti 1 100 × 148 mm ²

- ¹ Kun reunaton tulostus on käytössä.
- ² Katso Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin sivulla 17.
- ³ Tulostettaessa A4-kokoiselle paperille.

Liitännät

USB ^{1 2}

Langaton lähiverkko (vain DCP-J315W)

Käytä USB 2.0 -liitäntäkaapelia, jonka pituus on korkeintaan 2 metriä.

IEEE 802.11b/g (infrastruktuuri-/ad-hoc-tila)

¹ Laitteessa on Full-Speed USB 2.0 -liitäntä. Liitäntä on Hi-Speed USB 2.0 -yhteensopiva. Suurin tiedonsiirtonopeus on kuitenkin 12 Mb/s. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

D

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOTOIMINNOT								
		Tuetut PC-			RAM-	Suositeltu	Asennukse	en tarvittava
Laiteympäristö ja		ohjelmisto-	PC-liitäntä	Suorittimen	muistin	RAM-	kiintolev	/yn koko
Kayiloja	rjesternaversio	toiminnot		vaniminaisnopeus	mäiskoko	koko	Ohjaimet	Sovellukset
Windows [®] -	Windows [®] 2000	Tulostus,	USB, langaton	Intel [®] Pentium [®] II	64 Mt	256 Mt	110 Mt	340 Mt
käyttöjärjestelmä 1	Professional	skannaus ja	802.11b/g	tai vastaava				
	Windows [®] XP Home ²		(DCP-J3 I3VV)		128 Mt		110 Mt	340 Mt
	Windows [®] XP Professional ²	lovy						
	Windows [®] XP			64-bittisten	256 Mt	512 Mt	110 Mt	340 Mt
	Professional x64			prosessorien (Intel [®] 64				
	Edition ²			tai AMD64) tuki				
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4 tai	512 Mt	1 Gt	600 Mt	530 Mt
	Windows [®] 7 ²			vastaava	1 Gt	1 Gt	650 Mt	530 Mt
				64-bittisten				
				tai AMD64) tuki	2 Gt (64-bittinen)	2 Gt (64-bittinen)		
	Windows Server [®] 2003	Tulostus	Langaton	Intel [®] Pentium [®] III	256 Mt	512 Mt	50 Mt	Ei ole
	(tulostus vain verkon kautta)		802.11b/g	tai vastaava				
	Windows Server [®] 2003		(DCP-J3 1999)	64-bittisten				
	x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)		prosessorien (Intel [®] 64 tai AMD64) tuki					
	Windows Server [®] 2003 R2 (tulostus vain verkon kautta)			Intel [®] Pentium [®] III tai vastaava				
	Windows Server [®] 2003 R2			64-bittisten	512 Mt	1 Gt		
	x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)			prosessorien (Intel [®] 64 tai AMD64) tuki				
	Windows Server [®]			Intel [®] Pentium [®] 4 tai		2 Gt		
	2008 (tulostus vain verkon kautta)			vastaava 64-bittisten				
				prosessorien (Intel [®] 64 tai AMD64) tuki				
	Windows Server [®] 2008 R2			64-bittisten prosessorien				
	(tulostus vain verkon kautta)			(Intel [®] 64 tai AMD64) tuki				
Macintosh- kävttöjärjestelmä	Mac OS X 10.4.11,	Tulostus, skannaus ia	USB ³ ,	PowerPC G4/G5	512 Mt	1 Gt	80 Mt	400 Mt
Rayttojarjesterna	10.5.X	siirrettävä 802 11b/g	Intel [®] Core ™ -prosessori					
	Mac OS X 10.6.x	levy ⁴	(DCP-J315W)	Intel [®] Core ™ -prosessori	1 Gt	2 Gt		
Olosuhteet:								
¹ Microsoft	[®] Internet Explorer [®] 5.8	5 tai uudemp	pi.	Uusimmat ohjain	oäivitykse	et saa oso n/	oitteesta	
 WIA-erott skannaus 	elukyky 1200 × 1200. I apuohielma voi paranti	Brotherin aa erotteluky	vkvä iona	Kaikki tavaramer	kit ia tuote	<u></u> enimet ov	vat omist	aiiensa
19200 × 1	9200 dpi:hin.		,,	omaisuutta.	-) - 1001			. j
³ Muiden va	almistajien USB-porttej	a ei tueta.						
4 Siirrettävä	a levy on PhotoCapture	e Center™ -t	oiminto.					

Tarvikkeet

Muste	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, syaania, magentaa ja keltaista värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.
Värikasetin käyttöikä	Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttöön laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien riittoisuus on alhaisempi kuin tavallisten kasettien (65 %). Kaikilla seuraavilla värikaseteilla voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.
Vaihtotarvikkeet	<musta> LC985BK, <syaani> LC985C, <magenta> LC985M, <keltainen> LC985Y</keltainen></magenta></syaani></musta>
	Musta – noin 300 sivua ¹
	Syaani, magenta ja keltainen – noin 260 sivua ¹
	¹ Värikasetin arvioitu riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 24711:n mukaisesti
	Lisätietoja vaihtotarvikkeista on sivulla www.brother.com/pageyield

Mikä Innobella™ on?

Innobella[™] on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi "Innobella[™]" tulee sanoista "innovation" ("innovaatio" englanniksi) ja "bella" ("kaunis" italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.

Kun tulostat valokuvia, Brother suosittelee kiiltävää Innobella™valokuvapaperia (BP71-sarja) korkean laadun aikaansaamiseksi. Innobella™-väriaineella ja -papereilla saadaan loistavia tulosteita.



D

Verkko (lähiverkko) (vain DCP-J315W)

Vinkki

Verkkokäyttäjän opas sisältää täydet verkkotiedot.

Lähiverkko	Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta ja verkkoskannausta varten sekä käyttää valokuvia PhotoCapture Center™ -toiminnolla ¹ . Toimitukseen sisältyy myös verkonhallinnan Brother BRAdmin Light -ohjelmisto ² .		
Langattoman yhteyden suojaus	SSID (32 merkkiä), WEP 64/128 bittiä, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)		
Asetusten tukiapuohjelma	a AOSS™ Kyllä		
	WPS	Kyllä	

¹ Katso tietokoneelle asetettujen vaatimusten luettelo, sivu 68.

² Jos tarvitset kehittyneempää tulostinhallintaa, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional -apuohjelman versiota, joka on ladattavissa osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>

Hakemisto

Α

Apple Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Asiakirja	
asettaminen19	9

С

ControlCenter Katso Ohjelmiston käyttöopas.

Ε

Erottelukyky	
kopiointi	63
skannaus	65
tulostus	66

Η

Harmaasävy	65
------------	----

Innobella™	 69

K

Kirjekuoret	
Kopiointi	
paperikoko	
paperityyppi	

L

Laitteen ohjelmointi	
----------------------	--

Μ

Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Muisti täynnä -viesti	38

Ν

Nestekidenäyttö	48
Kirkkaus	7
Nestekidenäytön virheviestit	37
Alustus ei toimi	38
Dataa jäljellä	37
Ei voi skannata	38
Ei voi tulostaa	
Ei värikasettia	
Kansi auki	37
Muisti täynnä	38
Must.im. melk.täyn.	38
Muste vähissä	
Musteenimeytin täynnä	
Paperi juuttui	
Puhd. ei toimi	
Tarkista paperi	
Vain MV tulostus	
Number of Copies	
(Kopioiden lukumäärä) -näppäin	
, , , , , ,	

0

Ohjauspaneelin esittely	4
Ohje	
Nestekidenäytön viestit	48
Valikkotaulukko	49
On/Off-näppäin	5

Ρ

Paperi	
asettaminen	
asiakirjan koko	19
kapasiteetti	
kirjekuorten ja postikorttien	
asettaminen	10
koko	
tulostusalue	13
tyyppi	

PhotoCapture Center™	
Memory Stick PRO [™]	.23
Memory Stick™	.23
SD	.23
SDHC	.23
tekniset tiedot	.64
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Tulostusasetukset	
Laatu	.26
Valokuvien esikatselu	.26
Piirtoheitinkalvot14, 15, 16, 17, 18,	62
Puhdistus	
paperin syöttötela	.34
skanneri	.33
tulostuspää	.34

S

Sarjanumero
mistä löytää Katso etukannen sisäosa
Skannattava alue20
Skannaus
Katso Ohjelmiston käyttöopas.
Säännöllinen kunnossapito
värikasettien vaihto31

T

Tarvikkeet	69
Tila, siirtyminen	
PhotoCapture	5
Skannaus	5
Tukokset	
paperi	40
Tulostus	
alue	13
erottelukyky	66
laadun parannus	35
ongelmat	42
paperitukokset	40
pienelle paperille	12
tekniset tiedot	66

V

Valotustaso	
käyttö	19
puhdistus	33
Verkko	
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	42
ios sinulla on ongelmia	
kopiointi	
ohielmisto	44
PhotoCapture Center™	45
skannaus	44
tulostus	42
Verkko	46
nestekidenävtön virheviestit	37
naperitukos	07 40
tulostukson kohdistus	40
tulostuksen kondistus	30
	55
Vankasell	04
	31
värin pistelaskin	31

W

Windows[®] Katso Ohjelmiston käyttöopas.



Käy Brotherin Web-sivustossa http://www.brother.fi

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.