

GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL



DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Version D

Hvis du trenger å ringe kundeservice
Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse:
Modellnummer: DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW (Sett ring rundt ditt modellnummer)
Serienummer: ¹
Kjøpsdato:
Forhandler:
¹ Du finner serienummeret på baksiden av enheten. Ta vare på denne brukermanualen sammen med kjøpskvitteringen, som et bevis på kjøpet, i tilfelle tyveri, brann eller garantiservice.

Registrer produktet på nettet på adressen

http://www.brother.com/registration/

© 2010 Brother Industries, Ltd.

Brukermanualer og hvor finner jeg den?

Hvilken manual?	Hva er i den?	Hvor er den?
Sikkerhet og juridisk informasjon	Les denne guiden først. Les Sikkerhetsinstruksjoner før du setter opp maskinen din. Se denne guiden for varemerker og juridiske begrensninger.	Trykt / I esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for å sette opp maskinen din og installere driverne og programvaren for det operativsystemet og den tilkoblingstypen du bruker.	
Grunnleggende brukermanual	Lær grunnleggende operasjoner som Kopier og Skanne og hvordan du skifter ut forbruksmateriell. Se tips om feilsøking.	PDF-fil / Dokumentasjons-CD-ROM / I esken
Avansert brukermanual	Lær mer avanserte operasjoner: Kopiering, skrive ut rapporter og utføre rutinemessig vedlikehold.	
Programvarehåndbok	Følg disse instruksene for Utskrift og Skanning. Instruksjoner følger med for Nettverksskanning (for DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) og bruke Brother ControlCenter-verktøyet.	
Nettverks ordliste (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Denne guiden inneholder grunnleggende informasjon om avanserte nettverksfunksjoner til Brother-maskiner, samt forklaringer om generelle begreper og begreper relatert til nettverk.	
Brukerhåndbok for nettverket (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Denne guiden inneholder nyttig informasjon om kablet og trådløst nettverk og sikkerhetsinnstillinger for bruk av Brother- maskinen. Du finner også informasjon om protokoller som maskinen støtter og detaljerte tips om feilsøking.	

Innholdsfortegnelse (GRUNNLEGGENDE BRUKERMANUAL)

1	Generell informasjon	1
	Bruke dokumentasjonen Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen	1 1
	Tilgang til den avanserte brukermanualen, programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket	2
	Vise dokumentasionen	2
	Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Windows [®])	4
	Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)	5
	Oversikt over kontrollpanel	6
	Endre display-språket	8
2	Legge i papir	9
	Legge i papir og utskriftsmedier	9
	Legge papir i det vanlige papirmagasinet	9
	Legg papir i den manuelle materåpningen	11
	Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder	
	Papiretarrelee	10
	Godtatt papir og andre utskriftsmedier	10
	Anbefalt papir og utskriftsmedie	
	Type og papirstørrelse	
	Håndtere og bruke spesialpapir	18
3	Legge i dokumenter	22
	Slik legger du i dokumenter	22
	Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF) (For DCP-7065DN)	22
	Ved å bruke skannerglassplaten	23
4	Kopiere	25
	Hvordan kopiere	25
	Stanse kopiering	25
	Kopiinnstillinger	25
5	Slik skriver du ut fra en datamaskin	26
	Skrive ut et dokument	26

6	Slik skanner du til en datamaskin	27
	Skanne et dokument som en PDF-fil med ControlCenter4 (Windows $^{\circledast}$)	27
	Endre SCAN-tasteinnstillingene	30
	Før skanning	30
	SCAN-tasteinnstillinger	30
	Skanne med SCAN-tasten	32
Α	Regelmessig vedlikehold	33
	Bytte ut forbruksmateriell	33
	Skifte tonerkassetten	34
	Skifte ut trommelenhet	40
	Rengjøre maskinen	44
	Rengjøre maskinen utvendig	45
	Rengjøre skannerglassplaten	45
	Rengjøre corona-tråden	46
	Rengjøre trommelenhet	48
	Rengjøre papirrullene	53
В	Feilsøking	55
	Feil- og vedlikeholdsmeldinger	
	Dokumentstopper	
	Dokument sitter fast øverst i dokumentmaterenheten (For DCP-7065DN)	
	Dokumentet sitter fast under dokumentdekslet (For DCP-7065DN)	58
	Fjerne små dokumenter som sitter fast i dokumentmaterenheten	
	(For DCP-7065DN)	59
	Dokumentet sitter fast i utskuffen (For DCP-7065DN)	59
	Papirstopper	60
	Papir sitter fast i standard papirmagasin	60
	Papiret sitter fast bak i maskinen	61
	Papiret sitter fast inni maskinen	63
	Papir sitter fast i dupleksmagasinet	67
	Dersom du har problemer med maskinen din	69
	Forbedre utskriftskvaliteten	74
	Maskininformasjon	84
	Kontrollere serienummeret	84
	Tilbakestillingsfunksjoner	84
	Slik tilbakestiller du maskinen	84
С	Meny og funksjoner	85
	Programmering i displayet	85
	Menytabell	85
	Slik får du tilgang til menymodusen	85
	Menytaster	86
	Menytabell	87

D Spesifikasjoner

Ε

Generelt	
Dokumentstørrelse	
Utskriftsmedier	
Kopiering	
Skanner	
Skriver	
Grensesnitt	
Datamaskinkrav	
Forbruksmateriell	110
Nettverk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-707	70DW)111
Stikkordliste	112

Innholdsfortegnelse (AVANSERT BRUKERMANUAL)

Avansert brukermanual forklarer følgende funksjoner og operasjoner. Du kan se Avansert brukermanual på dokumentasjons CD-platen.

1 Generelle innstillinger

Lagring i minnet Miljøfunksjoner Tonerinnstillinger Kontrast på displayet Brukerinnstillingsrapport Rapport over nettverksinnstilling (for DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) WLAN-rapport (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Skanne ved å bruke en skannerdriver

2 Kopiere

Kopiinnstillinger Tosidig kopiering (enkeltsidig til tosidig) (for DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

A Regelmessig vedlikehold

Rengjøre maskinen Kontrollere maskinen Pakke ned og sende maskinen

B Ordliste

C Stikkordliste

1

Generell informasjon

Bruke dokumentasjonen

Takk for at du kjøpte en Brother-maskin! Les gjennom dokumentasjonen slik at du kan få det aller beste ut av maskinen.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

- Fet skrift Fet skrift angir taster på maskinens kontrollpanel eller på dataskjermen.
- *Kursiv* Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
- Courier Skrifttypen Courier New angir New meldingene i displayet på maskinen.

<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

<u>VIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på gjenstander eller som kan forårsake funksjonstap.



Symbolet for elektriske skader varsler deg om mulig elektrisk støt.



Symbolene for varm overflate advarer deg mot å berøre maskindeler som er varme.



Notater forklarer hva du bør gjøre i bestemte situasjoner eller gir tips om hvordan den aktuelle bruken fungerer med andre funksjoner. 1

Tilgang til den avanserte brukermanualen, programvarehåndboke n og brukerhåndboken for nettverket

Denne Grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen, for eksempel hvordan man bruker de avanserte funksjonene Kopier, Skriver, Skanner og Nettverk (for DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW). Når du er klar for å lære mer detaljert informasjon om disse operasjonene, kan du lese Avansert brukermanual, Programvarehåndbok, Nettverksordliste, og Brukerhåndbok for nettverket (for DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) som finnes på dokumentasjons-CD-ROM-en.

Vise dokumentasjonen

 Slå på datamaskinen din. Sett inn dokumentasjons CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.

Merk

(Windows[®]-brukere) Hvis skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin** (**Datamaskin**), dobbeltklikk på CD-stasjonsikonet og dobbeltklikk deretter på **index.html**.

2 (Macintosh-brukere) Dobbeltklikk på ikonet til dokumentasjons CD-platen og deretter på index.html.

3 Klikk på landet ditt.



Pek til språket ditt, pek til Se manual, og klikk deretter på guiden som du vil lese.





🖉 Merk

- (Kun Windows[®]-brukere) Din nett leser kan vise en gul linje på toppen av siden som inneholder et sikkerhetsvarsel om Active X-kontroller. For at siden skal vises riktig, må du klikke på Tillat blokkert innhold..., og deretter klikke på Ja i Sikkerhetsvarsel-dialogboksen.
- (Kun Windows[®]-brukere)¹ For raskere tilgang, kan du kopiere all brukerdokumentasjon i PDF-format til en lokal mappe på datamaskinen din. Pek til språket ditt, og klikk på Kopier til lokal disk.
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 eller senere.

Slik finner du skanningsinstruksjoner

Du kan skanne dokumenter på flere måter. Du finner instruksjonene her:

Brukerhåndbok for programvare

- Skanning
- ControlCenter
- Nettverksskanning (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCRbrukerveiledninger

(Windows[®])

■ Du finner hele ScanSoft[™] PaperPort[™] 12SE med OCRbrukerveiledninger under Hjelp-delen i ScanSoft[™] PaperPort[™] 12SEprogrammet.

Presto! PageManager Brukermanual

(Macintosh)



Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se *Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)* på side 5 for ytterligere instrukser.

Den komplette Presto! PageManagerbrukerhåndboken er tilgjengelig fra Hjelpdelen i Presto! PageManagerprogrammet.

Slik finner du nettverksinnstillingsinstruksjoner (for DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Maskinen kan kobles til et trådløst eller kablet nettverk. Du finner grunnleggende innstillingsinstruksjoner i *Hurtigstartguiden*. Hvis det trådløse tilgangspunktet, eller ruteren din støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, kan du følge trinnene i *Hurtigstartguiden*. For mer informasjon om oppsettet av nettverket, se *Brukerhåndbok for nettverket*.

Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Windows[®])

Du kan finne alle kontaktene du vil trenge, som Web-støtte (Brother Solutions Center), på installasjons CD-en.

Klikk på Brother kundestøtte på hovedmenyen. Følgende skjermbilde vil komme til syne:



- For å få tilgang til websiden vår (<u>http://www.brother.com/</u>), klikk på Brothers hjemmeside.
- For de siste nyhetene og produktstøtteinformasjon (<u>http://solutions.brother.com/</u>), klikk på Brother Solutions Center.
- For å besøke websiden vår for original Brother rekvisita (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klikk på Rekvisitainformasjon.
- For tilgang til Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) for GRATIS fotoprosjekter og nedlastinger du kan skrive ut, klikk på Brother CreativeCenter.
- For å gå tilbake til hovedsiden, klikk på Tilbake, eller klikk på Avslutt hvis du er ferdig.

Slik får du tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)

Du kan finne alle kontaktene du vil trenge, som Web-støtte (Brother Solutions Center), på installasjons CD-en.

Dobbeltklikk på ikonet Brother kundestøtte. Følgende skjermbilde vil komme til syne:



- For å laste ned og installere Presto!
 PageManager, klikk på Presto!
 PageManager.
- For å registrere maskinen din fra Brotherproduktregistreringssiden (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), klikk på Online-registrering.
- For de siste nyhetene og produktstøtteinformasjon (<u>http://solutions.brother.com/</u>), klikk på Brother Solutions Center.
- For å besøke nettsiden for original Brother-rekvisita (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klikk på Rekvisitainformasjon.

Oversikt over kontrollpanel

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W har de samme tastene og DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW har de samme tastene.



1 COPY taster:

Options

Du kan raskt og enkelt velge midlertidig innstilling for kopiering. Disse innstillingene inkluderer:

Kvalitet

Bunke (velg antall kopier)

Sorter (for DCP-7065DN ved bruk av den automatiske dokumentmateren)

Lysstyrke

Kontrast

Forstørr/forminsk

Sideoppsett

Number of Copies

(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Bruk denne tasten for å ta flere kopier.

Duplex

(For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Velg Tosidig for å kopiere på begge sider av papiret.

2 PRINT-tast:

Job Cancel

Avbryter en utskriftsjobb og fjerner den fra maskinens minne: For å avbryte flere utskriftsjobber, hold denne tasten nede til displayet viser Avb. jobb (Alle).

3 SCAN-tast

Stiller maskinen i skannemodus.

4 LCD

Viser meldinger som hjelper deg å stille inn og bruke maskinen.

(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) En indikator med fire nivåer viser gjeldende trådløse signalstyrke hvis du bruker en trådløs tilkobling.

	.	8	ŝ
0			Maks.



5 Menytaster:

Menu

Gir deg tilgang til menyen, der du kan programmere innstillingene for denne maskinen.

Clear

Sletter de angitte dataene eller lar deg avbryte gjeldende innstilling.

▲ + eller **▼ -**

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

ΟΚ

Lar deg lagre innstillingene på maskinen.

6 Stop/Exit

Stopper en handling eller avslutter en meny.

7 Start

Brukes til å ta kopier eller skanne.

Endre display-språket

Du kan endre display-språket.



2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge

1.Hovedoppsett. Trykk på **OK**.

- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 0.Lokalt språk. Trykk på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språket ditt. Trykk på OK.
- 5 Trykk på Stop/Exit.

2 Legge i papir

Legge i papir og utskriftsmedier

Du setter inn papir i maskinen fra standard papirmagasin eller manuell materåpning.

Vær oppmerksom på følgende når du legger papiret i papirmagasinet:

Hvis programmet støtter papirstørrelsesvalg på utskriftsmenyen, kan du velge papir i programmet. Hvis programmet ikke støtter dette, kan du angi papirstørrelsen i skriverdriveren eller ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.

Legge papir i det vanlige papirmagasinet

Du kan legge i opptil 250 ark. Papiret kan legges helt opp til merket for maks papirkapasitet (▼ ▼) på den justerbare papirbreddeføreren. (For den anbefalte papirtypen som du bør bruke, se *Papirkapasitet til papirskuffene* på side 17.)

Utskrift på vanlig papir, tynt papir eller resirkulert papir fra standard papirmagasin

Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.



2 Trykk på den grønne

utløserhendelen (1) samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret som du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.



3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp eller feilmating.



- Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:
 - Papiret er under merket for maks. papirkapasitet (▼ ▼) (1).

Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.

- Siden som skal skrives på må ha forsiden ned.
- Papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn korrekt.



5 Legg papirbunken godt tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen.

6 Brett ned støtteklaffen (1) for å hindre papir i å gli av utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned.



Legg papir i den manuelle materåpningen

Du kan legge i konvolutter og spesielle utskriftsmedier en av gangen i denne åpningen. Bruk den manuell materåpningen til å skrive ut eller kopiere på etiketter, konvolutter eller tykkere papir.

Merk

Maskinen går automatisk over i modus for manuell mating når du legger papir i den manuell materåpningen.

Utskrift på vanlig papir eller resirkulert papir fra det manuelle papirmagasinet

 Trekk ut støtteklaffen for mottakeren (1) for å forhindre at papiret glir av utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned, eller ta bort hvert ark så fort det kommer ut av maskinen.



2 (For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.



Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle materåpningen etter papirbredden du skal bruke.



Plasser ett papirark i den manuelle materåpningen med begge hendene, til fremkanten av papiret eller transparenten berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket.



Utskrift på tykt papir, brevpapir, etiketter og konvolutter

Når den bakre mottakeren er trekkes ned, har maskinen en rett papirbane fra den manuelle materåpningen til baksiden av maskinen. Bruk denne typen papirmating og utskriftsmetode når du ønsker å skrive ut på tykt papir, etiketter eller konvolutter.

🖉 Merk

1

Fjern hvert utskrevne ark eller konvolutt med én gang for å forhindre papirstopp.

Åpne bakdekslet (det bakre mottaket).





(Bare for konvoluttutskrift)

Trekk de to grønne hendlene, den ene på den venstre siden og den andre på høyre side, nedover som vist på illustrasjonen nedenfor.



3 (For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.



Bruk begge hendene til å justere 4 papirførerne til den manuelle materåpningen etter papirbredden du skal bruke.



5 Plasser ett papirark eller en konvolutt i den manuelle materåpningen med begge hendene, til fremkanten av papiret eller konvolutten berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket.



- Ikke legg mer enn ett ark i den manuelle materåpningen på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp.
- Hvis du legger utskriftsmediet i den manuelle materåpningen før maskinen er Driftsklar, kan det være at mediet mates ut uten å bli skrevet på.
- For å fjerne små utskrifter fra utskuffen på en enkel måte, løft skannerdekslet ved å bruke begge hendene som vist på illustrasjonen.



• Du kan fortsatt bruke maskinen mens skannerdekslet er åpent. For å lukke skannerdekslet, press det ned med begge hender.





🖉 Merk

- Sett papiret inn i den manuelle materåpningen med den siden det skal skrives ut på, vendt opp.
- Se til at utskriftsmediet ligger rett, og er korrekt plassert i den manuelle materåpningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det hende at papiret ikke mates korrekt, noe som kan resultere i skjeve utskrifter eller papirstopp.

Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder

Oversikten nedenfor viser maksimale ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder. De ikkeskannbare og ikke-skrivbare områdene kan variere etter papirstørrelsen eller innstillingene i programmet du bruker.



Bruk	Dokumentstør	Topp (1)	Venstre (2)
	relse	Bunn (1)	Høyre (2)
Kopiere	Letter	3 mm	4 mm
*en enkelt kopi eller en 1 i 1 kopi	A4	3 mm	3 mm
Skanne	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skriv ut	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Papirinnstillinger

Papirtype

Still inn maskinen for den papirtypen du bruker. Dette gir den beste utskriftskvaliteten.

- Trykk på Menu.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Hovedoppsett. Trykk på OK.
- 3 **Trykk på ▲ eller ▼** for å velge 1. Papir. Trykk på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Papirtype. Trykk på OK.
- 5 Trykk på **▲ eller ▼ for å velge** Tynnt, Normal, Tykt, Tykkere, Resirk. papir or Etikett. Trykk på OK.
- 6 Trykk på Stop/Exit.

Papirstørrelse

Du kan bruke flere forskjellige papirstørrelser for a skrive ut kopier: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 eller B6.

Når du endrer størrelsen på papiret i magasinet, må du samtidig endre innstillingen for papirstørrelse slik at maskinen kan tilpasse dokumentet til siden.

- - Trykk på Menu.

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Hovedoppsett. Trykk på OK.

- Trykk på ▲ eller V for å velge 1.Papir. Trykk på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge

2.Papirstørrelse. Trykk på OK.

- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 eller B6. Trykk på OK.
- Trykk på Stop/Exit.

Godtatt papir og andre utskriftsmedier

Utskriftskvaliteten avhenger av hvilken papirtype du bruker.

Du kan bruke følgende typer utskriftsmedie: tynt papir, vanlig papir, tykt papir, brev-papir, resirkulert papir, etiketter eller konvolutter.

For å få best mulig resultat følger du anvisningene nedenfor:

- Du må IKKE plassere ulike papirtyper i papirmagasinet samtidig, for det kan forårsake papirstopp eller feil ved matingen.
- For korrekt utskrift, må du velge samme papirformat fra programvaren som papiret som ligger i skuffen.
- Unngå å berøre den utskrevne siden av papiret rett etter utskrift.
- Skriv ut en liten mengde for å teste papirtypen før du kjøper store mengder med papir.

Anbefalt papir og utskriftsmedie

Papirtype	Artikkel
Vanlig papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Resirkulert papir	Xerox Recycled Supreme
	80 g/m ²
Etiketter	Avery laseretiketter L7163
Konvolutt	Antalis River-serie (DL)

Type og papirstørrelse

Du setter papir inn i maskinen fra det installerte papirmagasinet eller den manuelle materåpningen.

Navnet for papirmagasinene i skriverdriveren og denne brukermanualen er som følger:

Skuff og tilleggsenhet	Navn
Vanlig papirmagasin	Skuff 1
Manuell materåpningen	Manuell

Papirkapasitet til papirskuffene

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antall ark
Papirskuff (Skuff 1)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (Long Edge), A6, B6	Vanlig papir, tynt papir og resirkulert papir	opptil 250 [80 g/m ²]
Manuell materåpning (manuell)	Bredde: 76,2 til 216mm Lengde: 116 til 406,4 mm	Vanlig papir, tynt papir, tykt papir, tykkere papir, brev-papir, resirkulert papir, konvolutter og etiketter.	Enkelt ark [80 g/m ²]

Anbefalte papirspesifikasjoner

Papirspesifikasjonene nedenfor passer for denne maskinen.

Grunnvekt	75-90 g/m ²
Tykkelse	80-110 μm
Ruhet	Høyere enn 20 sek.
Stivhet	90-150 cm ³ /100
Fiberretning	Langfibret
Gjennomgangsmotstand	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Spesifikk overflatemotstand	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Fyllmateriale	CaCO ₃ (nøytral)
Askeinnhold	Under 23 vekt i %
Lysstyrke	Høyere enn 80%
Opasitet	Høyere enn 85 %

- Bruk papirkvalitet som er beregnet på vanlig kopiering.
- Bruk papir som er 75 til 90 g/m².
- Bruk langfibret papir med nøytral pH-verdi og et fuktighetsinnhold på omtrent 5 %.
- Denne maskinen kan bruke resirkulert papir som overholder DIN 19309-spesifikasjonene.

Håndtere og bruke spesialpapir

Maskinen er utviklet for å kunne håndtere de fleste typer kopi- og brevpapir. Enkelte papirforskjeller kan imidlertid påvirke utskriftskvaliteten eller håndteringsevnen. Test alltid papiret før du kjøper det for å være sikker på at du oppnår det resultatet du vil ha. Oppbevar papir i originalemballasjen, og hold den forseglet. La papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og varme.

Noen viktige retningslinjer ved valg av papir:

- IKKE bruk blekkpapir, for det kan føre til papirstopp eller skade maskinen.
- Forhåndstrykt papir må bruke blekk som tåler temperaturen under maskinens fikseringsprosess 200 grader celsius (392 grader Fahrenheit).

Dersom du bruker fint papir, papir som har en ujevn overfalte eller papir som er krøllete eller brettet, kan det hende at ytelsen ikke blir optimal.

Papirtyper du bør unngå

• VIKTIG

Enkelte papirtyper fungerer dårlig eller de kan skade maskinen.

Bruk IKKE papir:

- · som har mye struktur
- som er svært glatt eller skinnende

som er krøllete eller vindskjevt



1 En krøll på 2 mm eller større kan forårsake papirstopper.

- som er belagt eller kjemisk overflatebehandlet
- · som er skadet, krøllete eller brettet
- som overstiger anbefalt vektspesifikasjon i denne brukermanualen
- · med klaffer og stifter
- med brevhoder der det er brukt lavtemperaturfarger eller termografi
- · som er flersidig eller karbonpapir
- · som er utviklet for blekkskriver

Hvis du bruker en av papirtypene som er nevnt, kan det føre til skader på maskinen din. Denne skaden dekkes ikke av Brothers garanti eller serviceavtale.

Konvolutter

De fleste konvolutter som er utviklet for laserskrivere kan brukes i skriveren. Enkelte konvolutter kan imidlertid ha problemer med mate- og utskriftskvaliteten som følge av hvordan de er produsert. En egnet konvolutt bør ha rette, godt pressede brettekanter og forkanten bør ikke være tykkere enn to papirark. Konvolutten bør ligge flatt og ikke ha en løs eller skrøpelig konstruksjon. Du bør kjøpe konvolutter av høy kvalitet fra en leverandør som vet at du skal bruke dem i en lasermaskin. Konvolutter kan mates fra den manuelle materåpningen, en av gangen. Vi anbefaler at du skriver ut en testkonvolutt for å være sikker på at utskriftsresultatene er slik du ønsker dem før du skriver ut eller kjøper et større antall konvolutter.

Konvoluttyper som skal unngås

VIKTIG

Bruk IKKE konvolutter:

- som er skadet, krøllete, rynkete eller med en uvanlig form
- som er svært skinnende eller med mye struktur
- med klaffer, stifter eller snører
- som er selvklebende
- som har løs konstruksjon
- · som ikke er skarpt brettet
- som er preget (er påført hevet skrift)
- som tidligere er blitt utskrevet av en lasermaskin
- som er forhåndstrykt på innsiden
- som ikke kan stables i en ryddig bunke
- som er laget av papir som overstiger papirvektspesifikasjonene for maskinen
- med kanter som ikke er rette eller helt firkantede
- med vinduer, hull, utskjæringer eller perforeringer
- med lim på området som vist på tegningen nedenfor



 med doble klaffer som vist på tegningen nedenfor



- med lukkeklaffer som ikke er brettet ned når du kjøper det
- med lukkeklaffer som vist på tegningen nedenfor



• med hver side brettet sammen som vist på tegningen nedenfor



Hvis du bruker noen av konvoluttypene nevnt ovenfor, kan de skade maskinen. Det kan være at denne skaden ikke dekkes av Brothers garanti eller serviceavtale.

Etiketter

Maskinen skriver ut på de fleste etikettyper som er beregnet for lasermaskiner. Etiketter bør ha akrylbasert lim siden dette materialet er mer stabilt ved høy temperatur i fikseringsenheten. Limet bør ikke komme i kontakt med deler i maskinen, fordi etikettene kan klebe seg til trommelen eller rullene og dermed forårsake papirstopp og redusert utskriftskvalitet. Limet skal ikke være utildekket mellom etikettene. Etikettene bør være plassert slik at de dekker hele lengden og bredden til arket. Hvis det er avstand mellom etikettene, kan dette føre til at etiketter løsner og forårsaker alvorlig papirstopp eller utskriftsproblemer.

Alle etiketter som brukes i denne maskinen, må kunne tåle en temperatur på 200 grader celsius (392 grader Fahrenheit) for en periode på 0,1 sekund.

Ikke mat et etikettark gjennom maskinen mer enn en gang.

Etikettyper du bør unngå

Bruk ikke etiketter som er skadet, krøllete, rynkete eller med en uvanlig form.



• VIKTIG

- IKKE mat inn etikettark som er delvis brukt. Det utildekkede arket vil skade maskinen.
- Etikettark bør ikke overstige papirvektspesifikasjonene som er beskrevet i denne brukermanualen. Etiketter som overskrider denne spesifikasjonen vil ikke mates eller skrives ut korrekt og kan føre til skade på maskinen din.
- IKKE sett inn etiketter som har vært brukt tidligere, eller hvis det mangler etiketter på arket.

3

Legge i dokumenter

Slik legger du i dokumenter

Du kan lage kopier og skanne fra den automatiske dokumentmateren (ADF) (*for DCP-7065DN) og skannerglassplaten.

Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF) (For DCP-7065DN)

Den automatiske dokumentmateren har plass til opptil 35 sider, og den mater ett ark om gangen. Bruk standard 80 g/m²-papir og luft alltid sidene før de legge i den automatiske dokumentmateren.

Dokumentstørrelser som støttes

Lengde:	147,3 til 355.6 mm	
Bredde:	147,3 til 215,9 mm	
Vekt:	64 til 90 g/m ²	

Slik legger du i dokumenter

! VIKTIG

- Du må IKKE plassere tykke dokumenter på skannerglassplaten. Hvis du gjør det, kan dokumentmateren låse seg.
- Du må IKKE bruke papir som er krøllete, rynkete, brettet, opprevet, stiftet, limt eller teipet, eller som er satt sammen med binders.
- Du må IKKE bruke papp, avispapir eller tekstiler.
- Når du bruker dokumentmateren, må du IKKE trekke i dokumentet når det mates, for ellers kan maskinen ødelegges.

🖉 Merk

- Se Ved å bruke skannerglassplaten på side 23 for skanning av dokumenter som ikke er egnet for dokumentmateren.
- Det er enklere å bruke den automatiske dokumentmateren hvis du mater inn et dokument med flere sider.
- Påse at dokumenter med korrekturlakk eller som er skrevet med blekk, er helt tørre.
- Løft opp og brett ned klaffen på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten (1). Brett ut ADF-dokumentstøtten (2).



- 2 Luft arkene godt.
 - Legg dokumentene med *forsiden opp*, øvre kant først i den automatiske dokumentmateren, til meldingen i displayet endres, og du kjenner at de berører materrullen.



4 Juster papirførerne (1) slik at de tilpasses bredden på dokumentet.



! VIKTIG

- Når du bruker dokumentmateren, må du IKKE trekke i dokumentet når det mates, for ellers kan maskinen ødelegges.
- · For å skanne ikke-standardiserte dokumenter, se Ved å bruke skannerglassplaten på side 23.

Ved å bruke skannerglassplaten

Du kan bruke skannerglassplaten til å kopiere eller skanne alle sidene i en bok én side om gangen.

Dokumentstørrelser som støttes

Lengde:	Opptil 297,0 mm
Bredde:	Opptil 215,9 mm
Vekt:	Opptil 2.0 kg

Slik legger du i dokumenter



Dokumentmateren må være tom når du skal bruke skannerglassplaten.

Kapittel 3



1 Løft opp dokumentdekselet.

2 Bruk førerne på venstre side som hjelp til å plassere dokumentet med forsiden ned øverst i venstre hjørne av skannerglassplaten.





3 Lukk dokumentdekselet.

• VIKTIG

Hvis dokumentet er en bok eller er tykk, må du ikke slå dekselet hardt igjen eller trykke det ned.

Kopiere

Hvordan kopiere

Følgende trinn viser grunnleggende kopiering. For detaljer om hvert alternativ, se den *Avanserte brukermanualen* på CD-ROMen.

Usort.	Kopie	r:01
100%		Auto

- 1 Gjør ett av følgende for å mate inn dokumentet ditt:
 - (For DCP-7065DN) Legg dokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. (Se Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF) (For DCP-7065DN) på side 22.)
 - Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglassplaten. (Se Ved å bruke skannerglassplaten på side 23.)
- 2 Hvis du tar en enkelt kopi, trykk på Start. Hvis du tar flere kopier, gjør ett av følgende:
 - (For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Trykk på Number of Copies for å skrive inn antall kopier (opp til 99) og trykk på Start.
 - Trykk eller hold inne ▲ eller ▼ for å øke eller redusere antall kopier og trykk på Start.

Stanse kopiering

Vil du stanse kopieringen, trykker du på Stop/Exit.

Kopiinnstillinger

Du kan endre følgende kopiinnstillinger:

Trykk på **Menu**, **Options** eller **Duplex** og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å bla igjennom kopiinnstillingene. Når ønsket innstilling er vist, trykk på **OK**.

For detaljer om endring av kopiinnstillingene, se *Kopi-innstillinger* i *Kapittel 2* i den *Avanserte brukermanualen.*

Du kan endre følgende kopiinnstillinger:

- Øke/Redusere
- Kvalitet
- Bunke (opptil 99 kopier)
- Sorter¹
- Lyshet
- Kontrast
- Side oppsett
- Dupleks²
- ¹ For DCP-7065DN
- ² For DCP-7060D, DCP-7065DN og DCP-7070DW

25

5

Slik skriver du ut fra en datamaskin

Skrive ut et dokument

Maskinen kan motta data fra datamaskinen din og skrive den ut. For å skrive ut fra en datamaskin, må du installere skriverdriveren.

(Se Skrive ut for Windows[®] eller Utskrift og faksing for Macintosh i Programvarehåndboken for detaljene om skriverinnstillinger.)

1 Installer Brother-skriverdriveren på installasjons CD-platen. (Se Hurtigstartguiden.)



2 Velg Skriv ut fra programmet ditt.

- 3 Velg navnet på maskinen din i Skrivdialogboksen og klikk på Egenskaper.
- 4 Velg innstillingene du vil bruke i Egenskaper-dialogboksen.
 - Papirstørrelse
 - Orientering
 - Kopier
 - Medietype
 - Oppløsning
 - Skriv ut innstillinger
 - Flersideutskrift
 - Tosidig / hefte¹
 - Papirkilde
 - 1 For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW



Klikk på OK for å starte utskriften.

6

Slik skanner du til en datamaskin

Skanne et dokument som en PDF-fil med ControlCenter4 (Windows[®])

(For Macintosh-brukere) Se Skanning i Programvarehåndbok.



Skjermbildene på PC-en din kan variere avhengig av hvilken modell du har.

ControlCenter4 er et hjelpeprogram som gir deg rask og enkel tilgang til programmene du bruker oftest. Ved hjelp av ControlCenter4 trenger du ikke åpne de enkelte programmene manuelt. Du kan bruke ControlCenter4 på datamaskinen din.



1 Legg i dokumentet. (Se Slik legger du i dokumenter på side 22.)

- 2 Åpne ControlCenter4 ved å klikke på Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX (hvor XXX-XXXX er modellnavnet ditt)/ControlCenter4. ControlCenter4-programmet åpnes.
- Vela Hjemmemodus eller Avansert modus før du bruker ControlCenter4.

ControlCenter4 Modus	×
Velkommen til ControlCenter 4. ControlCenter4 er en sammensetning av programvarer Du kan velge mellom brukergrensesnittene Hjemmemod	r som gjør at enheten din yter bedre. Aus eller Avansert modus.
Hiemmendeus tilbyr grunnleggende funksjoner som er enkle å bruke, som Photo Print, Scan og PC-Fax.	Avansert modus har, i tillegg til funksjonene som er tilgjengelig i Hjemmemodus, evnen til å konfigurere detaljerte innstillinger og lagre dem. Enkel å bruke pga. forhåndskonfigurerte knappeinnstillinger.
	OK Avbryt

Sørg for at maskinen som du vil bruke er valgt fra Modell-rullegardinslisten.

Kapittel 6

5 Still inn filtypen for lagring til en mappe. Klikk på Konfigurasjon, og velg deretter Knappeinnstillinger, Skann og Fil.



Konfigurasjonsdialogboksen vises. Du kan endre standardinnstillingene.

1	Fil - ControlCenter4
1 ——	Filstørrelse Litten Stor
2 —	CCF (Nummer) U022011_xxxx.pdf
3 ——	Målmappe C:\Documents and Settings\Administrator\Mine dokumenter\Min 🔄 🗸 Vis mappe
4 ——	Prøveskanne Oppløsning 300 x 300 dpi Skannetype
5 ——	24-biters targe Kontrast Dokumentstørrelse 0 A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 tommer) 0 Manuell flersideskann 0
	Standard OK Avbryt Hjelp

- 1 Velg PDF (*.pdf) fra Filtype-rullegardinslisten.
- 2 Du kan angi filnavnet som du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge foretrukket mappe ved å klikke på Bla gjennom -knappen.
- 4 Du kan velge en skanneoppløsning fra **Oppløsning**-rullegardinslisten.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinslisten.
- 6 Klikk på **OK**.
7 Klikk på Fil.

Maskinen starter skanningen. Mappen hvor den skannede dataen er lagret, åpnes automatisk.



6

Endre SCAN-tasteinnstillingene

Før skanning

For å bruke maskinen som en skanner, må du installere en skannerdriver. Hvis maskinen er på et nettverk, kan du konfigurere den med en TCP/IP-adresse.

- Installer skannerdriverne på installasjons CD-platen. (Se Hurtigstartguide.)
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse hvis nettverksskanning ikke fungerer. (Se Konfigurere nettverksskanning i Programvarehåndbok.)

SCAN-tasteinnstillinger

Du kan endre maskinens SCAN-tasteinnstillinger med ControlCenter4.

- 1 Åpne ControlCenter4 ved å klikke på Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX (hvor XXX-XXXX er modellnavnet ditt)/ControlCenter4. ControlCenter4-programmet åpnes.
- 2 Sørg for at maskinen som du vil bruke er valgt fra **Modell**-rullegardinslisten.
- 3 Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.
- 4 Klikk på Enhetens skanne-innstillinger.



	Enhetens skanne-innstillinger
	Bilde OCR E-post Fi
1 ——	Filtype Filtype IV Filtype Liten Stor
2 ——	Filnavn (Dato) (Nummer) CCF 10022011_xxxx.pdf
3 ——	Malmappe C:\Documents and Settings\Administrator\Mine dokumenter\Min 3
4	Oppløsning 300 x 300 dpi Skannetype 24-biters farge Kontrast
5 ——	Dokumentstørrelse A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 tommer)
	Standard OK Avbryt Bruk Hjelp

5 Velg kategorien **Fil**. Du kan endre standardinnstillingene.

- 1 Du kan velge filtypen fra rullegardinslisten.
- 2 Du kan angi filnavnet som du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge foretrukket mappe ved å klikke på Bla gjennom -knappen.
- 4 Du kan velge en skanneoppløsning fra **Oppløsning**-rullegardinslisten.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinslisten.
- 6 Klikk på **OK**.

6

Skanne med SCAN-tasten

1	1 Legg i dokumentet. (Se Slik legger du i dokumenter på side 22.)			
2	Trykk på 🚖 (SCAN).			
3	Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Skann til PC. Trykk på OK.			
4	Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Fil. Trykk på OK .			
5	(For nettverksbrukere) Trykk på ▲ eller ▼ for å velge måldatamaskinen som du vil sende til. Trykk på OK . Hvis displayet ber deg om å angi en PIN-kode, angir du den firesifrede PIN-koden for måldatamaskinen på kontrollpanelet med talltastaturet. Trykk på OK .			
6 Trykk på Start . Maskinen starter skanningen.				
Ø Merk				
Velg skannemodusen du vil bruke.				
Skann til:				
• E-post				
• Bilde				
	• OCR			
	• Fil			

A

Bytte ut forbruksmateriell

Maskinen vil indikere når det er på tide å skifte forbruksmateriell. (Se *Skifte tonerkassetten* på side 34 og *Skifte ut trommelenhet* på side 40.) Du bør kjøpe ekstra forbruksmateriell før maskinen slutter å skrive hvis du vil unngå eventuelle besværlige situasjoner.



🖉 Merk

- Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se EU-direktiv 2002/96/EC og EN 50419 i Heftet Sikkerhet og juridisk informasjon.)
- Vi anbefaler å plassere brukt forbruksmateriell på et ark for å unngå søl eller sprut fra stoffet som er inni.
- Hvis du bruker papir som ikke tilsvarer anbefalt papirtype, kan levetiden til forbruksmateriell og maskindeler reduseres.
- Forventet levetid for tonerkassetten er basert på ISO/IEC 19752. Utskriftningsfrekvens varierer med hvor komplekse utskriftsjobbene er, prosentvis dekning og medietypene som brukes.

Skifte tonerkassetten

Modellnavn: For modellnavnet til tonerkassetter, se *Bytte ut forbruksmateriell* på side 33.

Standard tonerkassett kan skrive ut omtrent 1000 sider (TN-2010) eller 1200 sider (TN-2210) ¹. Den høytytende tonerkassetten (for DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

kan skrive ut omtrent 2600 sider ¹. Faktisk antall sider vil variere avhengig av gjennomsnittlig dokumenttype. Når tonerkassetten begynner å bli tom, vises Lite toner igjen i displayet.

(For DCP-7065DN og DCP-7070DW)

Tonerkassetten som leveres med maskinen, er en Standard tonerkassett.

(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D)

Tonerkassetten som leveres med maskinen er en Start-tonerkassett som vil trenge utskifting etter omtrent 700 sider¹.

¹ Omtrentlig levetid på kassetten er angitt i henhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.

9 VIKTIG

Brother-maskiner er konstruerte for å fungere med en toner med en spesiell spesifikasjon og vil fungere optimalt når den brukes med ekte Brother Original tonerkassetter. Brother kan ikke garantere denne optimale ytelsen hvis toner eller tonerkassetter med andre spesifikasjoner brukes. Brother anbefaler derfor ikke bruk av andre kassetter enn ekte Brother Original-kassetter med denne maskinen, eller påfylling av tomme kassetter der toner fra andre kilder brukes. Hvis andre tonerkassetter enn ekte Brother Originalkassetter brukes, og det fører til skade på trommelenheten eller andre deler av denne maskinen på grunn av inkompatibilitet eller mangel på egnethet av disse produktene med denne maskinen, vil ingen reparasjoner bli dekket av garantien.

🖉 Merk

- Det er lurt å ha en ny tonerkassett klar til bruk når advarselen Lite toner igjen vises.
- For å få høy utskriftskvalitet anbefaler vi at du kun bruker kun Brother Original tonerkassetter. Når du ønsker å kjøpe tonerkassetter, ring Brother-forhandleren din.
- Vi anbefaler at du rengjør maskinen når du bytter tonerkassetten. Se *Rengjøre* maskinen på side 44.
- Hvis du endrer innstillingene for utskriftstetthet til for lysere eller mørkere utskrift, endres mengden toner som brukes.
- Vent med å pakke ut tonerkassetten til rett før du setter den inn i maskinen.

Lite toner

Lite toner igjen

Hvis displayet viser Lite toner igjen, kjøp en ny tonerkassett og ha den klar før du får meldingen Erstatt toner.

Skift toner

Når følgende melding vises i displayet, må du skifte tonerkassetten:



Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten. En ny og ubrukt original Brother tonerkassett vil nullstille Bytt tonermodusen.

Merk

For å presse maskinen til å fortsette etter at displayet viser Bytt tonerkas., sett maskinen til Fortsettmodus (trykk på Menu, trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Hovedoppsett, og trykk på OK, trykk på ▲ eller ▼ for å velge 4.Bytt tonerkas., og trykk på OK, trykk på ▲ eller ▼ for å velge Fortsett og trykk på OK). Maskinen vil fortsette å skrive ut fram til displayet viser Tom for toner. (For detaljer om Tonerinnstillinger, se *Tonerinnstillinger* i *Kapittel 1* i den *Avanserte brukermanualen*.)

Tom for toner



Maskinen stopper med å skrive ut til du har skiftet ut tonerkassetten med en ny. (Se *Bytte tonerkassetten* på side 35.)

Bytte tonerkassetten



Sørg for at maskinen er slått på.

2 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.



▲ ADVARSEL

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.





3 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.



4

Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.



▲ ADVARSEL

Tonerkassetten må IKKE utsettes for åpen flamme. De kan eksplodere og dermed føre til personskader.

IKKE bruk brennbare materialer som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Se Å bruke produktet på en trygg måte i heftet Sikkerhet og juridisk informasjon for hvordan maskinen skal rengjøres.



Pass på at du ikke inhalerer toner.

• VIKTIG

- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og/eller tonerkassettene for seg på et rent, flatt, jevnt og stabilt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningen.





🖉 Merk

- Sørg for å forsegle tonerkassetten forsvarlig i en egnet pose slik at tonerpulver ikke trenger ut av kassetten.
- Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se EUdirektiv 2002/96/EC og EN 50419 i heftet Sikkerhet og juridisk informasjon)

5 Pakk ut den nye tonerkassetten. Hold kassetten med begge hender og rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten.



• VIKTIG

Pakk ut tonerkassetten rett før du legger den inn i maskinen. Hvis en tonerkassett blir liggende åpnet i lang tid, reduseres levetiden til toneren. 6 ті

Trekk av beskyttelsesdekselet.



! VIKTIG

Plasser tonerkassetten i trommelenheten rett etter at du har fjernet beskyttelsen. For å unngå forringelse i utskriftskvaliteten må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.



7 Sett den nye tonerkassetten godt inn i trommelenheten slik at den låses på plass. Hvis du setter den korrekt inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.





8 Rengjør den primære korona-tråden i trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger.





Huske å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (▲) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.

9 Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen. Lukk frontdekslet.



Merk

Etter å ha skiftet tonerkassett, IKKE skru av maskinens strømbryter eller åpne frontdekslet før displayet går tilbake til Klar-modus.

Skifte ut trommelenhet

Modellnavn: DR-2200

En ny trommelenhet kan skrive ut ca. 12 000 enkeltsidige A4- eller Letter-sider.

VIKTIG

Bruk kun en ekte Brother Original trommelenhet og ekte Brother Original tonerkassetter for best mulig resultat. Utskrift med en tredjeparts trommelenhet eller tonerkassett kan ikke bare føre til redusert utskriftskvalitet, men også redusere kvaliteten og levetiden til selve maskinen. Garantien dekker ikke problemer som skyldes bruk av en uoriginal trommel- eller tonerkassett.

Trommelfeil



Korona-tråden har blitt skitten. Rengjør korona-tråden i trommelenheten. (Se *Rengjøre corona-tråden* på side 46.)

Hvis du har rengjort korona-tråden og Trommelfeil ikke ble borte, skift ut trommelenheten med en ny.

Skift trommel



Skift ut trommelenheten med en ny. Vi anbefaler at du installerer en ekte Brother Original trommelenhet. Etter at du har skiftet ut trommelenheten, må du nullstille trommeltelleren ved å følge instruksjonene som fulgte med den nye trommelenheten.

Trommel stopp

	Tromme	1	s	tans	
--	--------	---	---	------	--

Vi kan ikke garantere utskriftskvaliteten. Skift ut trommelenheten med en ny. Vi anbefaler at du installerer en ekte Brother Original trommelenhet.

Etter at du har skiftet ut trommelenheten, må du nullstille trommeltelleren ved å følge instruksjonene som fulgte med den nye trommelenheten.

Bytte trommelenheten

• VIKTIG

- Når du fjerner trommelenheten, må den behandles forsiktig ettersom den inneholder tonerpulver. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- Hver gang du skifter trommelenhet, må du rengjøre inni maskinen. (Se Rengjøre maskinen på side 44.)

Sørg for at maskinen er slått på.

Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.



ADVARSEL

VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.





3 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.



4 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.



41

Α

ADVARSEL

Tonerkassetten må IKKE utsettes for åpen flamme. De kan eksplodere og dermed føre til personskader.

IKKE bruk brennbare materialer som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Se Å bruke produktet på en trygg måte i heftet Sikkerhet og juridisk informasjon for hvordan maskinen skal rengjøres.



Pass på at du ikke inhalerer toner.

• VIKTIG

 For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og/eller tonerkassettene på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.



Merk

Hvis du velger å ikke returnere brukt forbruksmateriell, må du kaste disse i henhold til lokale bestemmelser, og ikke sammen med husholdningsavfall. Har du spørsmål, kan du kontakte firmaet for avfallshåndtering der du bor. (Se EUdirektiv 2002/96/EC og EN 50419 i heftet Sikkerhet og juridisk informasjon)

5 Pakk ut den nye trommelenheten.

• VIKTIG

 For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.



· Pakk ut trommelenheten rett før du legger den inn i maskinen. Trommelenheten kan ta skade av å bli utsatt for direkte sollys eller lys fra et rom.

6 Sett tonerkassetten godt inn i den nye trommelen til du hører at den låses på plass. Hvis du setter kassetten korrekt inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.







Se til at du setter inn tonerkassetten korrekt, ellers vil den skille seg fra trommelenheten.

43

Rengjør korona-tråden til trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger.

VIKTIG

Husk å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (▲) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.



8 Sett den nye trommelenheten og tonerkassettenheten i maskinen.

Tilbake trommeltelleren

Når du bytter ut trommelenheten med en ny trommelenhet, må du tilbakestille trommeltelleren ved å fullføre følgende trinn:

- Åpne frontdekslet og trykk på Clear. For å bekrefte at du installerer en ny trommelenhet, trykk på ▲.
- 2 Når displayet viser Godkjent, lukk frontdekslet.

Rengjøre maskinen

Rengjør utsiden og innsiden av maskinen regelmessig med en tørr, lofri myk klut. Når du skifter tonerkassett eller trommelenhet, må du passe på at du rengjør innsiden av maskinen.

ADVARSEL

IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre typer brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen utvendig eller innvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Se Å bruke produktet på en trygg måte i heftet Sikkerhet og juridisk informasjon for hvordan maskinen skal rengjøres.



Pass på at du ikke inhalerer toner.

• VIKTIG

Bruk nøytrale vaskemidler. Hvis du rengjør sterke væsker, som fortynningsmiddel eller lettbensin, kan det skade maskinens overflate.

Rengjøre maskinen utvendig

- Slå av maskinen. Koble fra alle kabler, og koble deretter strømledningen fra den elektriske kontakten.
 - Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.



Tørk av maskinen utvendig med en tørr, lofri og myk klut for å fjerne støv.



Fjern alt papir som er i papirmagasinet.

5 Tørk av papirmagasinet innvendig med en tørr, lofri myk klut for å fjerne støv.



- 6 Legg tilbake papiret, og sett papirskuffen godt tilbake i maskinen igjen.
 - Koble først til maskinens strømledning til den elektriske kontakten, deretter kobler du til alle kabler. Slå på maskinen.

Rengjøre skannerglassplaten

- Slå av maskinen. Koble fra alle kablene, og koble deretter ut strømledningen fra stikkontakten.
- 2 Løft opp dokumentdekselet (1). Rengjør den hvite plastoverflaten (2) og skannerglassplaten (3) på undersiden av den med en myk, lofri klut fuktet med vann.



3 (For DCP-7065DN) I dokumentmaterenheten rengjør du den hvite plaststangen (1) og skannerglassplatelisten (2) under den med en myk, lofri klut fuktet med vann.



🖉 Merk

I tillegg til å rengjøre skannerglassplaten og glasslisten med en myk og lofri klut fuktet med vann, stryk fingertuppen over glasset for å kjenne om det er noe der. Hvis du kjenner at det er smuss på, rengjør glasset igjen noen ganger. Det kan hende du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Ta en kopi etter hver rengjøring for å teste.

4 Koble først til maskinens strømledning til den elektriske kontakten, deretter kobler du til alle kabler. Slå på maskinen.

Rengjøre corona-tråden

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du rengjøre koronatråden som vist nedenfor:

 Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.



ADVARSEL

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Vent til maskinen kjøler seg ned før du tar på de innvendige delene av maskinen.





2 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.



• VIKTIG

- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassettenheten på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørker du det umiddelbart vekk eller vasker det av med kaldt vann.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved å skyve den grønne haken forsiktig fra høyre til venstre og venstre til høyre flere ganger.



🖉 Merk

Huske å skyve hendelen tilbake til utgangsposisjonen (\blacktriangle) (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.

4 Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen. Lukk frontdekslet.



Rengjøre trommelenhet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan det hende at det er fremmedgjenstander, som lim fra etiketter, på overflaten til trommelen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet.



Kontroller at maskinen er i Driftsklarmodus.

3 Åpne bakdekselet (mottaksbrettet med forsiden opp).



 (For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
 Åpne dekslet til den manuelle materåpningen.



- 5 Trykk på Clear og Menu samtidig. Meldingen om Trommelrengj. vil vises på displayet.
- 6 Bruk begge hendene til å justere papirførerne for manuell mating etter papirbredden du skal bruke.



Ved å bruke begge hender, legg ett ark med papir i formatet A4 eller Letter i den manuelle materåpningen til den øverste kanten av papiret berører materullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipp taket. Maskinen vil starte prosessen for rengjøring av trommelen.



🖉 Merk

- Maskinen lager en mekanisk lyd under rengjøringsprosessen av trommelen siden maskinen roterer OPC-trommelen i revers. Lyden skyldes ikke en feilfunksjonering i maskinen.
- IKKE legg mer enn ett ark i den manuelle materåpningen på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp.
- Hvis papiret i den manuelle materåpningen er av en annen størrelse enn A4 eller Letter, vil maskinen stoppe Prosessen for rengjøring av trommelen og mate ut papiret.
- Se til at papiret ligger rett og med korrekt plassering i det manuelle papirmagasinet. Hvis det ikke gjør det, kan det være at det ikke mates inn korrekt, noe som fører til papirstopp.
- IKKE lukk bakdekslet (forsiden-oppmottaker) under Prosessen for rengjøring av trommelen. Maskinen vil stoppe Prosessen for rengjøring av trommelen og mate ut papiret. Det kan føre til papirstopp.
- Hvis maskinen mottar en utskriftsjobb før du legger et ark i det manuelle papirmagasinet, stopper maskinen prosessen med å rengjøre trommelen og skriver ut utskriftsjobben.
- 8 Når maskinen har fullført rengjøringen, går maskinen tilbake til Driftsklarmodus.
- 9 Gjenta trinnene 6 til 8 to ganger til, med et nytt og blankt papirark hver gang. Etter dette kaster du det brukte arket.

Hvis problemet ikke er løst ennå, følg trinnene nedenfor.

Åpne frontdekslet og la maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.



ADVARSEL



Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Vent til maskinen kjøler seg ned før du tar på de innvendige delene av maskinen.





 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.



VIKTIG

- Vi anbefaler at du setter trommelenheten og tonerkassettenheten på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørker du det umiddelbart vekk eller vasker det av med kaldt vann.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



3 Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten.



! VIKTIG

 For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene nedenfor.





 For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



4 Plasser utskriften foran trommelenheten, og finn stedet der utskriftskvaliteten er dårlig.



5 Drei trommeldrivhjulene for hånd mens du ser på overflaten til OPC-trommelen (1).



6 Når du har funnet merket på trommelen som svarer til merket på utskriften, fjerner du alt støv eller lim på overflaten til OPC-trommelen med en bomullspinne.



IKKE rengjør overflaten til den fotosensitive trommelen med et skarpt objekt eller noen form for væske. 7 Sett den nye tonerkassetten inn i trommelenheten igjen. Du skal høre et klikk når den er på plass. Hvis du setter kassetten korrekt inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.





8 Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i maskinen.



9 Lukk frontdekslet.

Rengjøre papirrullene

1

Hvis du har problemer med papirmating, kan du rengjøre papirrullene som vist nedenfor:

- Slå av maskinen. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten.
- 2 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.



 Fukt en myk klut med lunkent vann, vri den godt opp, og tørk av separatorplaten (1) i papirmagasinet for å fjerne støv.



4 Tørk de to rullene (1) inni maskinen for å fjerne støv.



- 5 Sett papirmagasinet tilbake i maskinen.
- 6 Koble til maskinens strømledning i stikkontakten igjen. Slå på maskinen.

Feilsøking

B

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Som for alle andre avanserte kontorprodukter, hender det at det oppstår feil og forbruksmateriell kan trenge utskifting. Dersom dette skjer identifiserer maskinen feilen eller det påkrevde rutinevedlikeholdet og viser den riktige meldingen. De vanligste meldingene om feil og vedlikehold vises nedenfor.

Du kan nullstille de fleste feilmeldinger og utføre rutinevedlikehold-meldinger selv. Hvis du trenger mer hjelp, vil Brother Solutions Center gi deg de siste vanlige spørsmål og feilsøkingstips:

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Deksel er åpent (For DCP-7065DN)	Dekslet på dokumentmateren (ADF) er ikke helt lukket.	Lukk deksel på dokumentmater (ADF).
	Den automatiske dokumentmateren er åpen mens et dokument mates inn.	Lukk dekslet på dokumentmateren, og trykk på Stop/Exit .
Deksel er åpent	Fikseringsenhetsdekselet er ikke helt lukket eller papiret satte seg fast på baksiden av maskinen da du slo på strømmen.	 Lukk maskinens fikseringsenhetsdeksel. Pass på at papiret ikke sitter fast inni baksiden av maskinen, og lukk deretter dekslet til fikseringsenheten og trykk på Start.
Dekselet åpent	Frontdekslet er ikke helt lukket.	Lukk maskinens frontdeksel.
Dupleks deakt.	Dupleksmagasinet er fjernet eller er ikke installert korrekt.	Sett dupleksmagasinet forsiktig inn i maskinen til den klikker på plass.
	Baksiden av maskinen er ikke fullstendig lukket.	Lukk bakdekslet på maskinen.
El-feil	Maskinen har et mekanisk problem.	Åpne frontdekslet og lukk det igjen.
Erstatt toner Bytt toner	Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten.	Hvis du har angitt Tonerinnstillingen til Stopp, erstatt tonerkassetten med en ny og ubrukt original Brother tonerkassett. Dette vil tilbakestille modusen Bytt toner. (Se <i>Skifte tonerkassetten</i> på side 34.)
		Hvis du har angitt Tonerinnstillingen til Fortsett, vil maskinen fortsette å skrive ut data til displayet viser Tom for toner. For informasjon om hvordan du skal betjene maskinen i Fortsettmodus se <i>Tonerinnstillinger</i> i <i>Kapittel 1</i> i den <i>Avanserte brukermanualen</i> .

Besøk oss på http://solutions.brother.com/.

B

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Erstatt trommel.	Det er på tide å skifte	Skift trommelenheten.
	trommelenheten.	(Se Bytte trommelenheten på side 40.)
	Trommelenheten ble ikke	Tilbakestill trommelenhetstelleren.
	tilbakestilt da den nye trommelen ble installert.	(Se Tilbake trommeltelleren på side 44.)
Feil størr. DX	Papiret i papirmagasinet er ikke en egnet størrelse for automatisk tosidig utskrift.	Legg i A4-papir for automatisk tosidig utskrift, og trykk deretter på Start . (Se <i>Utskriftsmedier</i> på side 103.)
Fuserfeil	Temperaturen på fikseringsenheten øker ikke til angitt temperatur innenfor en angitt tidsperiode.	Slå av strømbryteren, vent noen få sekunder, og slå den på igjen. La maskinen stå med strømmen på i 15 minutter.
	Fikseringsenheten er for varm.	
Ikke papir	Maskinen er tom for papir eller	Gjør ett av følgende:
	papiret er ikke lagt i papirmagasinet på korrekt måte.	 Legg i papiret i papirskuffen og trykk på Start.
		 Fjern papiret og legg det i på nytt. Trykk deretter på Start.
		 Hvis problemet vedvarer, kan det være at papirinntrekksvalsen må rengjøres. Rengjør papirrullen. (Se <i>Rengjøre</i> papirrullene på side 53.)
Ingen toner	Tonerkassetten er ikke installert korrekt.	Trekk ut trommelenheten. Ta ut alle tonerkassettene, og sett dem deretter i trommelenheten igjen.
Init utilgj XX	Maskinen har et mekanisk problem.	Koble maskinen fra strømtilførselen i flere minutter og koble den til igjen.
		Hvis problemet vedvarer, ring din lokale Brother-forhandler.
Kassettfeil	Tonerkassetten er ikke installert korrekt.	Trekk ut trommelenheten og fjern tonerkassetten, installer deretter tonerkassetten på nytt i trommelenheten.
Kjøler ned	Temperaturen i trommelenheten	Kontroller at du kan høre viften på maskinen
Vent et øyeblikk	eller tonerkassetten er for høy. Maskinen vil stanse gjeldende	gå rundt, og at utblåsningsåpningen ikke er blokkert.
	utskriftsjobb midlertidig og gå over til avkjølingsmodus. Under avkjølingsmodus vil du høre at kjøleviften går, samtidig som Kjøler ned og Vent et øyeblikk vises i displayet.	Hvis viften går rundt, må du fjerne blokkeringer rundt utblåsningsåpningen, og deretter la maskinen være påslått uten at den benyttes i flere minutter. Hvis viften ikke går rundt, kobler du maskinen fra strømmen i flere minutter, før du kobler den til jejon
Lite toner igjen	Du må snart skifte ut tonerkassetten.	Kjøp en ny tonerkassett før du får en Erstatt toner-melding.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Man. mating	Manuell mating ble valgt som papirkilde når det ikke var noe papir i den manuelle materåpningen.	Legg et papirark i den manuelle materåpningen. (Se <i>Legg papir i den manuelle materåpningen</i> på side 11.)
Minnet er fullt	Minnet på maskinen er fullt.	Gjør ett av følgende:
		 Trykk på Start for å kopiere de skannede sidene. (kopiering pågår)
		Trykk på Stop/Exit, vent til de andre operasjonene som pågår, er ferdige og prøv igjen.
		Reduser utskriftsoppløsning. (se den grunnleggende kategorien i Programvarehåndboken.)
Papirst. mag.	Papirstopp i papirmagasinet.	(Se <i>Papir sitter fast i standard papirmagasin</i> på side 60.)
Papirstopp	Papirstopp inne i maskinen.	(Se <i>Papiret sitter fast inni maskinen</i> på side 63.)
Papirstopp bak	Papirstopp bak i maskinen.	(Se <i>Papiret sitter fast bak i maskinen</i> på side 61.)
Sjekk dokument	Dokumentet ble ikke satt inn eller	Se Dokument sitter fast øverst i
(For DCP-7065DN)	dokumentet som ble skannet i den automatiske dokumentmateren, var for langt.	dokumentmaterenheten (For DCP-7065DN) på side 58 eller Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF) (For DCP-7065DN) på side 22.
Stopp tosidig	Papirstopp i dupleksmagasinet bak i maskinen.	(Se <i>Papir sitter fast i dupleksmagasinet</i> på side 67.)
Tom for toner	Det er på tide å skifte tonerkassetten.	Bytt tonerkassetten. (Se Skifte tonerkassetten på side 34.)
Trommelfeil	Korona-tråden i trommelenheten må rengjøres.	Rengjør korona-tråden i trommelenheten. (Se <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 46.)
Trommelstans	Det er på tide å skifte trommelenheten.	Skift trommelenheten. (Se <i>Bytte trommelenheten</i> på side 40.)
Utsk. utilgj. XX	Maskinen har et mekanisk	Gjør ett av følgende:
	problem.	Koble maskinen fra stikkontakten i flere minutter og koble den deretter til igjen.
		 Hvis problemet vedvarer, ring din lokale Brother-forhandler.

Dokumentstopper

Dokument sitter fast øverst i dokumentmaterenheten (For DCP-7065DN)

- Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Åpne dekselet på dokumentmateren.
- Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot venstre.



- 4 Lukk dekselet på dokumentmateren.
 - Trykk på Stop/Exit.

Dokumentet sitter fast under dokumentdekslet (For DCP-7065DN)

- Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Løft opp dokumentdekselet.
- 3 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot høyre.





Lukk dokumentdekselet.



Trykk på **Stop/Exit**.

Fjerne små dokumenter som sitter fast i dokumentmaterenheten (For DCP-7065DN)

1 Løft opp dokumentdekselet.

2 Sett inn en bit stivt papir, som kartong, inn i dokumentmateren for å dytte små biter med papir gjennom.



3 Lukk dokumentdekselet.

4

Trykk på Stop/Exit.

Dokumentet sitter fast i utskuffen (For DCP-7065DN)

- 1 Fjern papir som ikke sitter fast, fra dokumentmateren.
- 2 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot høyre.





3)

Trykk på Stop/Exit.

В

Papirstopper

Papir sitter fast i standard papirmagasin

Hvis Papirst. mag. vises i displayet, kan du følge disse trinnene:



Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.





Bruk begge hender til å dra ut det fastkjørte papiret sakte.



VIKTIG

Hvis papiret ikke kan fjernes lett i denne retningen, stopper du og følger instruksjonene for Papiret sitter fast inni maskinen på side 63.

🖉 Merk

Hvis du drar det fastkjørte papiret nedover, er det enklere å fjerne det.

3 Pass på at papiret er under merket for maks. papirkapasitet (▼ ▼) (1) i papirskuffen. Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene. (Se Legge papir i det vanlige papirmagasinet på side 9.)



Legg papirbunken godt tilbake i maskinen.

Papiret sitter fast bak i maskinen

Hvis displayet viser Papirstopp bak, har et papir satt seg fast bak bakdekslet. Følg disse trinnene:

1 Åpne frontdekslet. La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.



ADVARSEL

VARM OVERFLATE

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.





- Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte.



• VIKTIG

- Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassettene for seg på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir eller et tøystykke under i tilfelle du søler eller spruter toner ved et uhell.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



3 Åpne bakdekselet (mottaksbrettet med forsiden opp).



4 Trekk ned spakene på venstre og høyre side for å åpne dekslet på fikseringsenheten (1).



5 Bruke begge hendene og trekk ut det fastkjørte papiret fra fikseringsenheten.



6 Lukk dekslet på fikseringsenheten og bakdekslet (forsiden-opp-mottaker).

Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen.



8 Lukk frontdekslet. Dersom maskinen ikke begynner å skrive ut automatisk, trykk på **Start**.

Papiret sitter fast inni maskinen

Hvis Papirstopp vises i displayet, kan du følge disse trinnene:

- La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.
- 2 Åpne frontdekslet.



ADVARSEL

Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.





3 Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten sakte. Det fastkjørte papiret kan trekkes ut med trommelenheten og tonerkassetten, ellers kan dette løse ut papiret slik at du kan trekke det ut av innsiden av maskinen.



Hvis du ikke klarer å fjerne trommelenheten og tonerkassettenheten på en enkel måte, ikke bruk ekstra makt. Gå deretter til trinn **7**.

• VIKTIG

- Vi anbefaler at du legger trommelenheten og tonerkassetten på et papir eller en klut i tilfelle du søler toner.
- For å unngå skader på maskinen forårsaket av statisk elektrisitet må du IKKE berøre elektrodene som vises på tegningen.



Press ned den grønne låsehendelen og ta tonerkassetten ut av trommelenheten. Hvis det sitter fast papir inni trommelenheten, må du fjerne det.



• VIKTIG

- Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersøl på hender eller klær, tørk det umiddelbart vekk med kaldt vann.
- For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.




5 Sett den nye tonerkassetten inn i trommelenheten igjen. Du skal høre et klikk når den er på plass. Hvis du setter kassetten korrekt inn, vil den grønne låsehendelen løfte seg automatisk.





6 Hvis du klarte å fjerne trommelenheten og tonerkassettenheten samt det fastkjørte papiret, har du fjernet papirstoppen.

Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen. og lukk frontdekslet. Dersom maskinen ikke begynner å skrive ut automatisk, trykk på Start.

Løft skannerdekslet.



Bruk begge hender til å dra det fastkjørte papiret sakte opp og ut av mottakeråpningen.





Lukk skannerdekslet.

B

9 Hvis du ikke klarte å trekke det fastkjørte papiret ut av mottakeråpningen som vist i trinn , ta papirmagasinet helt ut av maskinen.



Trekk det fastkjørte papiret ut av papirmagasinåpningen.



1 Sett papirmagasinet tilbake i maskinen. Hvis du har fjernet det fastkjørte papiret, har du fjernet papirstoppen.

🖉 Merk

- Hvis displayet viser en Papirstopp melding, sjekk om det er avrevne småbiter med papir inni maskinen og trommelenheten ved å følge instruksjonene i trinn (§ til (§).
- Hvis du slår av maskinen mens displayet viser en Papirstopp melding, vil maskinen skrive ut ufullstendig data fra datamaskinen.

Papir sitter fast i dupleksmagasinet

Hvis Stopp tosidig vises i displayet, kan du følge disse trinnene:



La maskinen være slått på i 10 minutter slik at den kan kjøle seg ned.

ADVARSEL



Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner fram- eller bakdekslet (bakre mottaksbrett) til maskinen, IKKE berør de skyggebelagte delene som vises på illustrasjonen. Hvis du gjør dette, kan du brenne deg.





Trekk dupleksmagasinet helt ut av maskinen.



3 Trekk papiret som har satt seg fast ut av maskinen eller dupleksmagasinet.



4 Se til at det ikke ligger igjen papir under maskinen.



5 Sett dupleksmagasinet tilbake i skriveren.

Dersom du har problemer med maskinen din

Hvis du tror det er feil på maskinen, ser du i tabellen nedenfor og følger feilsøkingstipsene.

Du løser de fleste problemene enkelt selv. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking.

Besøk oss på http://solutions.brother.com/.

Sjekk tabellen nedenfor og følg tipsene om feilsøking.

Kopiproblemer

Problem	Forslag
Det vises vertikale, svarte streker på kopier.	Svarte, vertikale streker på kopier skyldes vanligvis smuss eller korrekturlakk på glasslisten, eller at korona-tråden er skitten. (Se <i>Rengjøre skannerglassplaten</i> på side 45 og <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 46.)
Kopiene er blanke.	Kontroller at du legger inn dokumentet korrekt. (Se Ved å bruke automatisk dokumentmater (ADF) (For DCP-7065DN) på side 22 eller Ved å bruke skannerglassplaten på side 23.)

Utskiftsproblemer

Problem	Forslag
Dårlig utskriftskvalitet	Se Forbedre utskriftskvaliteten på side 74
Ingen utskrift.	Kontroller at maskinens strømledning er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på.
	 Kontroller at tonerkassetten og trommelenheten er installert på korrekt måte. (Se Bytte trommelenheten på side 40.)
	 Kontroller tilkoblingen av grensesnittkabelen på både maskinen og datamaskinen. (Se Hurtigstartguiden.)
	Kontroller at korrekt skriverdriver er installert og valgt.
	 Sjekk om det vises en feilmelding i displayet. (Se Feil- og vedlikeholdsmeldinger på side 55.)
	Kontroller at maskinen er online:
	(Windows [®] 7 og Windows Server [®] 2008 R2) Klikk på Start knappen og Enheter og skrivere. Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer. Sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er krysset av.
	(Windows Vista [®]) Klikk på Start -knappen, Kontrollpanel, Maskinvare og Iyd, og deretter Skrivere. Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer. Sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er krysset av.
	(Windows [®] XP og Windows Server [®] 2003/2008) Klikk på Start -knappen og velg Skrivere og telefakser . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer . Sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er krysset av.
	(Windows [®] 2000) Klikk på Start -knappen og velg Innstillinger og deretter Skrivere . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer . Kontroller at Bruk skriver frakoblet ikke er krysset av.
Maskinen skriver ut uventet eller	Trykk på Job Cancel for å avbryte utskriftsjobber.
utskriften er uforståelig.	Kontroller innstillingene i programmet for å forsikre deg om at det er konfigurert for maskinen.
	Trekk ut papirmagasinet og vent til maskinen stopper å skrive ut. Skru deretter av strømbryteren til maskinen og koble den fra strømmen i flere minutter.

Utskiftsproblemer (fortsettelse)

Problem	Forslag
Maskinen skriver til å begynne med ut et par sider korrekt, men deretter mangler det tekst på noen av sidene.	Kontroller innstillingene i programmet for å forsikre deg om at det er konfigurert for maskinen.
	Datamaskinen gjenkjenner ikke hele maskinens inndatabuffersignal. Forsikre deg om at du har festet grensesnittkabelen korrekt. (Se Hurtigstartguiden.)
Topptekster eller bunntekster vises når jeg ser dokumentet på skjermen, men de kommer ikke frem på utskriften.	Det er et område øverst og nederst på siden som det ikke kan skrives ut på. Juster topp- og bunnmargene i dokumentet for å ta hensyn til dette. (Se <i>Ikke-skannbare og ikke-skrivbare områder</i> på side 15.)
Maskinen skriver ikke ut på begge sider av papiret selv om skriverdriver-innstillingen er Tosidig.	Sjekk papirstørrelseinnstillingen i skriverdriveren. Du må velge A4 [60 til 105 g/m ²].
Maskinen skriver ikke ut eller har	Trykk på Job Cancel .
stanset utskrift.	Når maskinen avbryter jobben og sletter den fra minnet, kan det gir en ufullstendig utskrift.

Skanneproblemer

Problem	Forslag
TWAIN-feilmeldinger vises under skanning.	Forsikre deg om at Brother TWAIN-driveren er valgt som primærkilde. I PaperPort™ 12SE, klikk på Fil, Skann eller hent fotografi og velg Brother TWAIN-driveren.
OCR fungerer ikke.	Prøv å øke skanneoppløsningen.
	(Macintosh-brukere) PageManager må lastes ned og installeres før bruk. Se <i>Slik får du tilgang til</i> <i>Brother kundestøtte (Macintosh)</i> på side 5 for ytterligere instrukser.
(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Nettverksskanning fungerer ikke.	Se Nettverksproblemer (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) på side 72.

Programvareproblemer

Problem	Forslag
Kan ikke installere programvaren eller skrive ut.	Kjør Reparere MFL-Pro Suite -programmet på CD-platen. Dette programmet reparerer og installerer programmet på nytt.
Kan ikke utføre '2 i 1'- eller '4 i 1'- utskrift.	Kontroller at innstillingen for papirstørrelse er den samme i både programmet og skriverdriveren.
Maskinen skriver ikke ut fra Adobe [®] Illustrator [®] .	Prøv å redusere utskriftsoppløsningen. (Se kategorien Avansert i Programvarehåndboken.)

Problemer med å håndtere papiret

Problem	Forslag
Papiret mates ikke inn i maskinen.	Hvis det er tomt for papir, legger du inn en ny bunke papir i papirmagasinet.
Meldingen Ikke papir eller en melding om papirstopp vises i displayet.	Hvis det finnes papir i papirmagasinet, kontrollerer du at det ligger korrekt. Hvis papiret er krøllete, glatter du det ut. Noen ganger hjelper det å ta ut papiret, vende papirbunken, og deretter legge papiret tilbake i magasinet.
	Reduser mengden papir i papirmagasinet, og forsøk på nytt.
	Kontroller at manuell innmatingsmodus ikke er valgt i skriverdriveren.
	Rengjør papirrullen. Se Rengjøre papirrullene på side 53.
	Hvis det vises en melding om papirstopp i displayet og problemet vedvarer, se Feil- og vedlikeholdsmeldinger på side 55.
Hvordan skriver jeg ut på konvolutter?	Du kan legg i konvolutter fra den manuell materåpningen. Programmet må være konfigurert til å skrive ut den konvoluttstørrelsen du bruker. Dette gjøres vanligvis i menyene Utskriftsformat eller Dokumentoppsett i programmet.
Hvilket papir kan jeg bruke?	Du kan bruke tynt papir, vanlig papir, tykt papir, brevpapir, resirkulert papir, konvolutter og etiketter som er laget for lasermaskiner. (Du finner mer informasjon i <i>Godtatt papir og andre utskriftsmedier</i> på side 17.)
	Du kan legg i konvolutter fra den manuell materåpningen.
Det har oppstått papirstopp.	Fjern fastkjørt papir. (Se Dokumentstopper på side 58.)

Problemer med utskriftskvaliteten

Problem	Forslag
Krøllete utskrifter.	Tykt eller tynt papir av dårlig kvalitet, eller hvis du skriver ut på feil side av papiret, kan forårsake dette problemet. Prøv igjen når du har snudd papirbunken i papirmagasinet.
	Forsikre deg om at du velger en papirtype som er egnet for utskriftsmedietypen du bruker. (Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.)
Flekkete utskrifter.	Innstillingen for papirtype kan være feil for den type utskriftsmedium du bruker, eller utskriftsmediet kan være for tykt eller ha en grov overflate. (Se <i>Godtatt papir</i> <i>og andre utskriftsmedier</i> på side 17 og <i>kategorien Basic</i> i <i>Programvarehåndboken</i> .)
Utskriftene er for lyse.	Hvis dette problemet inntreffer når du kopierer eller skriver ut, still Tonersparemodus til Av i maskinens menyinnstillinger. (Se Tonersparing i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen)
	Sett Tonersparemodus til Av i kategorien Avansert i skriverdriveren. (Se kategorien Avansert i Programvarehåndboken.)

Nettverksproblemer (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Problem	Forslag
Kan ikke skrive ut via trådbundet nettverk.	Hvis du har nettverksproblemer, se Brukerhåndbok for nettverket for mer informasjon.
	Sørg for at maskinen er skrudd på, er tilkoblet og er i Klar-modus. Skriv ut en oversikt over nettverksinnstillingene for å vise gjeldende nettverksinnstillinger. (Se Oversikt over nettverksinnstilling i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen) Koble LAN-kabelen til huben igjen for å kontrollere at kablingen og nettverkstilkoblingene er i orden. Om mulig, prøv å koble maskinen til en annen port på huben og med en annen kabel. Du kan kontrollere gjeldende status for kablet nettverk fra Nettverk-kontrollpanelmenyen.
Funksjonen nettverksskanning fungerer ikke.	(Windows [®]) Du må tillate nettverksskanning på tredjeparts sikkerhets- /brannmurprogramvare. For å legge til port 54925 for nettverksskanning, oppgi informasjonen nedenfor:
	I Navn: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-NetScan".
	I Portnummer: Skriv inn 54925.
	I Protokoll: UDP er valgt.
	Se brukerveiledningen som fulgte med din tredjeparts sikkerhets- /brannmurprogramvare eller kontakt programvarefabrikanten.
	For mer informasjon, kan du lese spørsmål og svar og tips om feilsøking på <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	(Macintosh)
	Nettverksskanningsfunksjonen kan være satt ut av spill på grunn av brannmurinnstillingene. Endre eller deaktiver brannmurinnstillingene. Hvis du bruker en tredjeparts personlig brannmurprogramvare, se Brukerhåndboken for programvaren eller kontakt programvareprodusenten.
	Velg maskinen din på nytt i Enhetsvelger programmet plassert i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/Enhetsvelger eller fra modellisten i ControlCenter2.
Datamaskinen finner ikke maskinen.	(Windows [®]) Brannmurinnstillingen på datamaskinen kan avslå den nødvendige nettverkstilkoblingen. (Se instruksjonene ovenfor for mer informasjon.)
	(Macintosh)
	Datamaskinen kan kan være ute av stand til å oppdage maskinen på grunn av brannmurinnstillingene. Endre eller deaktiver brannmurinnstillingene. Hvis du bruker en tredjeparts personlig brannmurprogramvare, se Brukerhåndboken for programvaren eller kontakt programvareprodusenten.
	Velg maskinen din på nytt i Enhetsvelger programmet plassert i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/Enhetsvelger eller fra modellisten i ControlCenter2.
Kan ikke koble til det trådløse nettverket. (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	Undersøk problemet ved å bruke WLAN-rapport. Trykk på Menu, trykk på ▲ eller V for å velge 4.Maskin Info (For DCP-7055W / DCP-7057W) 5.Maskin Info (For DCP-7070DW) og trykk på OK, trykk på ▲ eller V for å velge 5.WLAN-rapport og trykk på OK, og trykk deretter på Start. Hvis du ønsker flere detaljer kan du se <i>Hurtigstartguiden</i> .

Annet

Problem	Forslag
Maskinen slås ikke på.	Dårlige forhold i strømtilkoblingen (for eksempel lyn eller overspenning) kan ha utløst maskinens interne sikkerhetsmekanismer. Slå maskinen av og koble fra strømledningen. Vent i ti minutter, koble til strømledningen igjen og slå på maskinen.
	Hvis problemet ikke løses, slår du av maskinen. Pluss strømledningen i et uttak som du vet fungerer, og slå på maskinen.

Forbedre utskriftskvaliteten

Hvis du har problem med utskriftskvaliteten, ta en kopi først (legg et dokument på skannerglassplaten og trykk på **Start**). Hvis utskriften ser bra ut, er problemet sannsynligvis ikke maskinen. Kontroller grensesnittkabeltilkoblingene eller prøv å skrive ut et annet dokument. Hvis utskriften eller testsiden du skrev ut fra maskinen har et kvalitetsproblem, kontrollerer du følgende først. Hvis du deretter fortsatt har et problem med utskriftskvaliteten, sjekker du diagrammet nedenfor og følger anbefalingene.

🖉 Merk

Brother anbefaler ikke bruk av andre kassetter enn Brother Original-kassetter eller påfylling av brukte kassetter med toner fra andre kilder.

For best utskriftskvalitet anbefaler vi at du benytter anbefalt papir. Kontroller at du bruker papir som oppfyller spesifikasjonene. (Se *Godtatt papir og andre utskriftsmedier* på side 17.)

Kontroller at trommelenheten og tonerkassettenheten er korrekt plassert i skriveren.

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
	Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten. Hold kassetten plant med begge hender og rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å spre toneren jevnt inni kassetten.
abcdefghijk ABCD	Kontroller om Tonerinnstillingene til Bytt tonerkas. er satt til Fortsett (Fortsettmodus). Se Tonersparing i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen.
abcde 01234	Kontroller miljøet til maskinen. Vilkår som fuktighet, høye temperaturer osv. kan forårsake denne utskriftsfeilen. Se heftet Sikkerhet og juridisk informasjon.
Utydelig	 Hvis hele siden er for lys, kan det hende at Tonersparemodus er på. Skru av Toner spar-modusen i menyinnstillingene til maskinen eller Tonersparemodus-modusen i skriveren Egenskaper til driveren. Se Tonersparing i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen eller kategorien Avansert i Kapittel 2 av Programvarehåndboken.
	Rengjør korona-tråden til trommelenheten. Se Rengjøre corona- tråden på side 46.
	Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34.
	Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Grå bakgrunn	 Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17. Kontroller miljøet til maskinen. Forhold som høye temperaturer og høy luftfuktighet kan føre til en økning i bakgrunnsskygger. Se heftet Sikkerhet og juridisk informasjon. Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
B	Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Papir med ujevn overflate eller tykke utskriftsmedier kan forårsake dette problemet. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
B	Pass på å velge korrekt medietype i skriverdriveren eller i maskinens innstilling for Papirtype-meny. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17 og kategorien Basic i Kapittel 2 av Programvarehåndboken.
Dobbelttrykk	Velg Reduser dobbeltbilde-modus i skriverdriveren. Se Innstilling for reduksjon av dobbelttrykk i Kapittel 2 (for Windows [®]) eller Kapittel 8 (for Macintosh) til Programvarehåndboken.
	Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34
	Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
	Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.
	Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Dette problemet kan oppstå på papir med ujevn overflate. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
abcdefghijk ABCD	Rengjør korona-tråden og trommelenheten. Se Rengjøre corona- tråden på side 46 og Rengjøre trommelenhet på side 48.
abcde	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
UICJT	Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.
Tonerflekker	

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
	Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
	Velg Tykt papir-modus i skriverdriveren, velg Tykt i maskinens innstilling for Papirtype-meny eller bruk tynnere papir enn det du bruker for øyeblikket. Se Papirtype på side 16 og kategorien Grunnleggende i Programvarehåndboken.
	Kontroller miljøet til maskinen. Forhold som høy luftfuktighet kan føre til hull i utskriften. Se heftet Sikkerhet og juridisk informasjon.
Hull i utskriften	 Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
	Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved forsiktig å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger. Pass på at du setter den grønne spaken tilbake til utgangsstillingen (▲). Se <i>Rengjøre corona-tråden</i> på side 46.
	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
	Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.
Helsvart	
	Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Papir med ujevn overflate eller tykke utskriftsmedier kan også føre til problemer.
abcdefghijk ABCD abcde	Pass på å velge egnet medietype i skriverdriveren eller i maskinens innstilling for Papirtype-meny. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17 og kategorien Grunnleggende i Programvarehåndboken.
Hvite linjer på tvers av siden	Det kan hende at problemet løser seg selv. Prøv å skrive ut noen sider for å løse dette problemet, spesielt hvis du ikke har brukt maskinen på lenge.
	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
	Rengjør korona-tråden til trommelenheten. Se Rengjøre corona- tråden på side 46.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
Striper på tvers av utskriften	

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
	Kontroller miljøet rundt maskinen. Forhold som høy luftfuktighet og temperatur kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.
abcdefghijk abcde abcde c1204	Hvis problemet ikke er løst etter at et par sider er skrevet ut, sett inn en ny trommelenhet. (Se Skifte ut trommelenhet på side 40.)
Hvite linjer, streker eller bånd tvers over siden	
Hvite prikker på svart tekst og grafikk med intervaller på 94 mm	 Ta ti kopier med et blankt, hvitt papir. Se <i>Hvordan kopiere</i> på side 25. Hvis problemet ikke løser seg, kan det hende at det er lim fra en etikett på overflaten til OPC-trommelen. Rengjør trommelenheten. Se <i>Rengjøre trommelenhet</i> på side 48. Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se <i>Skifte ut trommelenhet</i> på side 40.
Svarte flekker med intervaller på 94 mm	

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	 Kontroller at papiret er i overensstemmelse med spesifikasjonene. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
	Avis du bruker etikettark for laserskrivere, kan det skje at lim fra arkene klebes til OPC-trommelens overflate. Rengjør trommelenheten. Se Rengjøre trommelenhet på side 48.
	Ikke bruk papir med binders eller stifter fordi de kan føre til riper på overflaten til trommelenheten.
Svarte tonermerker på tvers av	Hvis en utpakket trommelenhet legges i direkte sollys eller vanlig lys, kan den ødelegges.
510611	Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34.
	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
	Rengjør korona-tråden i trommelenheten ved å bevege den grønne spaken. Se Rengjøre corona-tråden på side 46.
ABCDEFGH abcdefghijk	 Kontroller at den grønne spaken til korona-tråden er i utgangsposisjon (▲).
A B C D abcde	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
01234	Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34.
Svarte linjer nedover siden	Fikseringsenheten kan bli skitten. Ring Brother-forhandleren din.
Utskriftene har svarte tonerflekker på langs av siden.	
	Tonerkassetten kan være skadet. Sett inn en ny tonerkassett. Se Skifte tonerkassetten på side 34.
ABCDEFGH abcdefghijk	Trommelenheten kan være skadet. Installer en ny trommelenhet. Se Skifte ut trommelenhet på side 40.
ABCD abcde 01234	Kontroller om Tonerinnstillingene til Bytt tonerkas. er satt til Fortsett (Fortsettmodus). Se Tonersparing i Kapittel 1 i den Avanserte brukermanualen.
Hvite linjer på langs av siden	Se til at avrevne biter av papir ikke sitter fast inni maskinen og blokkerer skanneren.

Eksempler på dårlig utskriftskvalitet	Anbefalinger
ABCDEFGH	Kontroller at papiret eller andre utskriftsmedier er lagt korrekt i papirmagasinet, og at papirførerne i magasinet ikke hviler for stramt eller for løst mot papirbunken.
abcdefghijk	Still inn papirførerne på riktig måte. Se Legge i papir på side 9.
abcde	Hvis du bruker den manuelle materåpningen, se Legg papir i den manuelle materåpningen på side 11.
01234	Papirmagasinet kan være for fullt. Se Legge i papir på side 9.
Siden er skjev	Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
	Kontroller for løse gjenstander slik som opprevet papir inni maskinen.
	Bekreft at de to grønne konvolutthendlene inni bakdekslet er angitt til den samme posisjonen.
	Bekreft at de to grønne Anti-krøllehendlene inni bakdekslet er angitt til den samme posisjonen.
	Hvis problemet kun oppstår under tosidig utskrift, sjekk for avrevet papir i dupleksmagasinet, bekreft at dupleksmagasinet er satt fullstendig inn og bekreft at bakdekslet er helt lukket.
	Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høye temperaturer og høy luftfuktighet får papiret til å krølle seg. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
abcdefghijk ABCD abcde	Hvis du ikke bruker maskinen ofte, kan det være at papiret har ligget for lenge i papirmagasinet. Snu papirbunken i papirmagasinet. Luft dessuten papirbunken, og roter deretter papiret 180° i papirmagasinet.
01234	Åpne bakdekslet (forsiden-opp-mottaker) for at maskinen skal kunne mate ut sider på forsiden-opp-mottakeren.
Krøllet eller bølget	Velg modusen Redusere papirkrølling i skriverdriveren når du ikke bruker papiret vi anbefaler. Se Andre utskriftsalternativer (for Windows [®]) eller Skriverinnstillinger (for Macintosh) i Programvarehåndboken.
	Kontroller at papiret er lagt korrekt i skriveren. Se Legge i papir på side 9.
ABCDEFGH abcdefghijk	Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Se Godtatt papir og andre utskriftsmedier på side 17.
A B C D abcde 01234	Snu papirbunken i magasinet, eller prøv å rotere papiret 180° i innmagasinet.
Rynker eller bretter	









Maskininformasjon

Kontrollere serienummeret

Du kan se maskinens serienummer i displayet.

🚺 Trykk på **Menu**.

(For DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 3.Maskin Info. Trykk på OK.

(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN) Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 4.Maskin Info. Trykk på OK.

(For DCP-7070DW) Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 5.Maskin Info. Trykk på OK.

- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1. Serienummer. Trykk på OK.
- 4 Trykk på Stop/Exit.

Tilbakestillingsfunksjoner

Følgende tilbakestillingsfunksjoner er tilgjengelige:

1 (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Nettverk

Du kan tilbakestille den interne utskriftsserveren til standard fabrikkinnstilling, for eksempel passord og IP-adresse. 2 Alle innstill.

Du kan tilbakestille alle maskininnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Brother anbefaler på det sterkeste at du bruker denne funksjonen når du deponerer maskinen.

🖉 Merk

Koble fra grensesnittkabelen før du velger Nettverk eller Alle innstill..

Slik tilbakestiller du maskinen

1) Trykk på Menu.



- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 5. Tilbakestill. Trykk på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge type tilbakestillingsfunksjon du vil bruke. Trykk på OK.
- 5 Gjør ett av følgende:
 - For å tilbakestille innstillingene, trykk på Å å velge Reset. Gå deretter til trinn ⑥.
 - For å avslutte uten å gjøre endringer, trykk på V for å velge Stopp. Gå deretter til trinn .
- Du blir spurt om du vil starte maskinen på nytt. Gjør ett av følgende:
 - For å starte maskinen på nytt, trykk på ▲ for å velge Ja. Maskinen vil starte omstarten.
 - For å avslutte uten å starte på nytt, trykk på for V å velge Nei. Gå deretter til trinn ⑦.
 - Trykk på Stop/Exit.

С

Meny og funksjoner

Programmering i displayet

Maskinen er konstruert for å være enkel i bruk. Du kan programmere maskinen i displayet ved hjelp av menytastene.

Vi har laget trinnvise instruksjoner i displayet for å hjelpe deg å programmere maskinen. Alt du trenger å gjøre, er å følge trinnene når de fører deg gjennom menyvalgene og programmeringsalternativene.

Menytabell

Du kan programmere maskinen ved å bruke Menytabell på side 87. Disse sidene viser en oversikt over menyvalgene og -alternativene. Trykk på **Menu** og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å få tilgang til menyene og programmere maskinen din. For eksempel, for å angi Kopier Kvalitet til FotoKvalitet

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 2.Kopi. Trykk på OK.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Kvalitet. Trykk på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Foto. Trykk på OK.
 - 5 Trykk på Stop/Exit.

Slik får du tilgang til menymodusen

- 1 Trykk på Menu.
- 2 Velg et alternativ. Du kan bla deg gjennom hvert menynivå ved å trykke ▲ eller ▼ for ønsket retning.
- 3 Trykk på OK når ønsket alternativ vises i displayet. Neste menynivå vises i displayet.
 - Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom til neste menyvalg.
- 5 Trykk på OK. Når du har angitt en innstilling, vises Godkjent i displayet.
- 6 Trykk på Stop/Exit for å avslutte menymodus.

Menytaster

Menu Clear Clear				
Menu	Få tilgang til menyen.			
ОК	Gå til neste menynivå. Aksepter et alternativ.			
Clear	Gå ut av menyen ved å trykke gjentatte ganger. Gå tilbake til det forrige menynivået.			
0	Bla gjennom gjeldende menynivå.			
© Stop / Exit	Gå ut av menyen.			

Menytabell

Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.



Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side		
1.Hovedoppsett	1.Papir	1.Papirtype	—	Tynnt	Stiller inn papirtypen	16		
				Normal*	i papirmagasinet.			
				Tykt				
				Tykkere				
				Resirk. papir				
				Etikett				
		2.Papirstørrelse	—	A4*	Stiller inn papirstørrelsen i papirmagasinet.	16		
				Letter		papirstørrelsen i		
				Executive				
				A5				
				A5 L				
				A6				
				в5				
				В6				
	2.Økologi	1.Toner spar	_	På Av*	Forlenger tonerkassettens levetid.	Se ¹ .		
		2.Hvilemodus	_	Området varierer avhengig av modell.	Sparer energi.			
				003Min*				
	¹ Se Avansert brukermanual.							
	Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.							

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
1.Hovedoppsett (forts.)	3.LCD Kontrast	_	_		Justerer kontrasten på displayet.	Se ¹ .
	4.Bytt tonerkas.		_	Fortsett Stopp*	Maskinen vil stoppe utskriften til du har skiftet ut tonerkassetten.	
	5.Tilbakestill	1.Nettverk (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	_	▲ Reset ▼ Stopp	Gjenoppretter nettverksinnstillinge ne til de originale standardinnstillinge r fra fabrikken.	84
		1.Alle innstill. (For DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 2.Alle innstill. (For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	_	▲ Reset ▼ Stopp	Gjenoppretter alle maskininnstillingen e til standardinnstillinge r fra fabrikken.	
	0.Lokalt språk	_	(velg språket ditt)	—	Lar deg endre display-språket for landet ditt.	8
	¹ Se Avansert b	rukermanual.	•	•		
	Fabrikkinnst	illingene vises i fet skr	ift og med en	asterisk.		

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side	
2.Kopi	1.Kvalitet	_	Auto* Tekst Foto	Du kan velge kopieringsoppløsninge n for den aktuelle typen dokument.	Se ¹ .	
			Graf			
	2.Lyshet	—	+	Juster lysstyrken til		
			+	kopiene.		
		-00800+*				
			+		-	
			+			
	3.Kontrast	_	+	Justerer kontrasten på		
			+	kopiene.		
			-00800+*			
			+			
¹ Se Avansert brukermanual.						
	Fabrikkinnstill	ingene vises i fet skrif	ft og med en asterisk.			

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side			
3.Skriver (For DCP-7070DW)	1.Skriver valg	1.Intern font	_	Skriver ut en oversikt over maskinens interne skrifttyper.	Se ² .			
		2.Konfigurering	_	Skriver ut en oversikt over maskinens skriverinnstillinger.				
		3.Test utskrift	—	Skriver ut en testside.				
	2.Dupleks	—	Av*	Aktiverer eller				
			På (lang kant)	deaktiverer tosidig utskrift. Du kan også				
			På (kort kant)	velge tosidig utskrift med lang kant eller kort kant.				
	3.Reset skriver	—	1.Reset	Gjenoppretter				
			2.Stopp	de originale				
				standardinnstillinger fra fabrikken.				
	¹ Se Avansert bru	kermanual						
² Se Programvarehåndbok.								
	Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.							

C

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser		
3.Nettverk	1.TCP/IP	1.Oppstartsmet.	—	Auto*	Du kan velge den		
(For	or CP-7065DN)			Statisk	boot-metoden som passer best for deg.		
DCP-7065DN)				RARP			
				BOOTP			
				DHCP			
		2.IP adresse	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn IP-adressen.		
		3.Subnet mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn nettverksmasken.		
		4.Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn gateway- adressen.		
		5.Nodenavn	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Tast inn nodenavnet.		
		6.WINS config	—	Auto*	Velger WINS-		
				Statisk	konfigureringsmodus.		
Se Brukerhåndbok for nettverket.							
	Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
3.Nettverk	1.TCP/IP	7.WINS server	—	Primær	Spesifiserer IP-
(For DCP-7065DN)	(forts.)			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	adressen for den primære eller sekundære WINS-
(forts.)				Sekundær	serveren.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		8.DNS server	—	Primær	Spesifiserer IP-
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	primære eller sekundære DNS-
				Sekundær	serveren.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		9.APIPA	—	På*	IP-adressen allokeres
				Av	koblingens lokale adresseområde.
		0.IPv6	_	På	Aktiverer eller
				Av*	deaktiverer IPv6- protokollen. Hvis du vil bruke IPv6- protokollen, besøk <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> for mer informasjon.
	2.Ethernet	—	_	Auto*	Velger Ethernet link-
				100B-FD	modus.
				100B-HD	
				10B-FD	
				10B-HD	
	3.Status	—	—	Aktiv 100B-FD	Viser Ethernet-
				Aktiv 100B-HD	tiikopiingsstatusen.
				Aktiv 10B-FD	
				Aktiv 10B-HD	
				Inaktiv	
				Kablet Av	
	4.MAC-adresse	-	—	_	Viser MAC-adressen til maskinen.
0.Tilb.st.	-	A Reset	Ny oppstart?	Gjenopprett alle	
			▼ Stopp	▲ Ja♥Nei	e til standardinnstillinger fra fabrikken.
	Se Brukerhåndbo	k for nettverket.	-	·	
	Fabrikkinns	stillingene vises i fet sl	krift og med en a	isterisk.	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
3.Nettverk (For	1.TCP/IP	1.Oppstartsmet.	-	Auto* Statisk	Du kan velge den boot- metoden som passer best for deg.
DCP-7055W / DCP-7057W)				RARP	5
,				BOOTP	
				DHCP	
		2.IP adresse	—	[000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn IP-adressen.
		3.Subnet mask	—	[000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn nettverksmasken.
		4.Gateway	—	[000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn gateway- adressen.
		5.Nodenavn	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Tast inn nodenavnet.
		6.WINS config	-	Auto* Statisk	Velger WINS- konfigureringsmodus.
		7.WINS server	—	Primær	Spesifiserer IP-adressen
				[000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255]	for den primære eller sekundære WINS- serveren.
				Sekundær	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
		8.DNS server	_	Primær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNS- serveren.
				Sekundær	
				[000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255]	
		9.APIPA	-	På*	IP-adressen allokeres
				Av	lokale adresseområde.
		0.IPv6	_	På Av*	Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruke IPv6- protokollen, besøk http://solutions. <u>brother.com/</u> for mer informasjon.
	2.Inst.veiviser	—	—	—	Du kan konfigurere utskriftsserveren din.
	3.WPS/AOSS	—	—	_	Du kan enkelt konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene ved å bruke ett- trykksmetoden.
	Se Brukerhåndbok	for nettverket.			
	Fabrikkinnstil	lingene vises i fet skr	ift og med en	asterisk.	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
3.Nettverk (For DCP-7055W/ DCP-7057W)	4.WPS m/PIN-kode	_	_	_	Du kan enkelt konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene ved å bruke WPS med en PIN-kode.
(forts.)	5.WLAN status	1.Status	_	Aktiv (11b) Aktiv (11g) WLAN AV AOSS aktiv Tilkobling misl.	Du kan se gjeldende status for det trådløse nettverket.
		2.Signal	_	Sterk Medium Svak Ingen	Du kan se gjeldende status for signalstyrken til det trådløse nettverket.
		3.SSID	_	_	Du kan se den gjeldende SSID-en.
		4.Komm. modus	_	Ad-hoc Infrastruktur	Du kan se den gjeldende Kommunikasjonsmoduse n.
	6.MAC-adresse	—	—	—	Viser MAC-adressen til maskinen.
	7.WLAN aktivt	_	—	På Av*	Aktiver eller deaktiver det trådløse LAN manuelt.
	0.Tilb.st. nettv	_	_	▲ Reset ▼ Stopp	Gjenoppretter alle nettverksinnstillingene til standardinnstillinger fra fabrikken.
	Se Brukerhåndbok	for nettverket.			
	Fabrikkinnstil	lingene vises i fet skri	ft og med en	asterisk.	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
4.Nettverk	1.Kablet LAN	1.TCP/IP	1.Oppstartsmet.	Auto*	Du kan velge den
(For				Statisk	passer best for deg.
DCP-7070DW)				RARP	
				BOOTP	
				DHCP	
			2.IP adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn IP- adressen.
			3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn nettverksmasken.
			4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Tast inn gateway- adressen.
			5.Nodenavn	BRNXXXXXXXXXXXX	Tast inn nodenavnet.
			6.WINS config	Auto*	Velger WINS-
				Statisk	konfigureringsmod us.
			7.WINS server	Primær [000-255].[000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundær	Spesifiserer IP- adressen for den primære eller sekundære WINS- serveren.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			8.DNS server	Primær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] Sekundær [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Spesifiserer IP- adressen for den primære eller sekundære DNS- serveren.
			9.APIPA	På* Av	IP-adressen allokeres automatisk fra koblingens lokale adresseområde.
			0.IPv6	På Av*	Aktiverer eller deaktiverer IPv6- protokollen. Hvis du vil bruke IPv6- protokollen, besøk http://solutions. brother.com/ for mer informasjon.
Se Brukerhåndbok for nettverket.					
Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	
4.Nettverk	1.Kablet LAN	2.Ethernet	_	Auto*	Velger Ethernet	
(For	(forts.)			100B-FD	link-modus.	
DCP-7070DW)				100B-HD		
(forts.)				10B-FD		
				10B-HD		
		3.Kablet status	—	Aktiv 100B-FD	Du kan se	
				Aktiv 100B-HD	gjeldende status for det kablede	
				Aktiv 10B-FD	nettverket.	
				Aktiv 10B-HD		
				Inaktiv		
				Kablet Av		
		4.MAC-adresse	_	_	Viser MAC- adressen til maskinen.	
		5.Sett til std.	—	1.Reset	Gjenopprett	
				2.Stopp	nettverksinnstillinge ne for kablet nettverksinnstillinge r til	
					fabrikkinnstillinger.	
		6.Kabel aktivert	—	På*	Aktiver eller	
				Av	deaktiver det kablete LAN manuelt.	
	2.WLAN	1.TCP/IP	1.Oppstartsmet.	Auto*	Du kan velge den	
				Statisk	boot-metoden som	
				RARP	pubber best for deg.	
				BOOTP		
				DHCP		
			2.IP adresse	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Tast inn IP- adressen.	
			3.Subnet mask	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Tast inn nettverksmasken.	
			4.Gateway	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Tast inn gateway- adressen.	
			5.Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXXX	Tast inn nodenavnet.	
			6.WINS config	Auto* Statisk	Velger WINS- konfigureringsmod us.	
	Se Brukerhåndt	ook for nettverket	1	1		
	Fabrikkini	nstillingene vises i fet	skrift og med en aste	risk.		

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
4.Nettverk	2.WLAN	1.TCP/IP	7.WINS server	Primær	Spesifiserer IP-
(For DCP-7070DW)	(forts.)	(forts.)		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	adressen for den primære eller sekundære WINS-
(forts.)				Sekundær	serveren.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			8.DNS server	Primær	Spesifiserer IP-
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	adressen for den primære eller sekundære DNS-
				Sekundær	serveren.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			9.APIPA	På*	IP-adressen
				Av	allokeres automatisk fra koblingens lokale
					adresseområde.
			0.IPv6	På	Aktiverer eller deaktiverer IPv6-
				Av*	vil bruke IPv6- protokollen, Hvis du vil bruke IPv6- protokollen, besøk <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> for mer informasjon.
		2.Inst.veiviser	1		Du kan konfigurere utskriftsserveren din.
		3.WPS/AOSS	_		Du kan enkelt konfigurere de trådløse nettverksinnstillinge ne ved å bruke ett- trykksmetoden.
		4.WPS m/PIN-kode	_	—	Du kan enkelt konfigurere de trådløse nettverksinnstillinge ne ved å bruke WPS med en PIN- kode.
Se Brukerhandbok for hettverket.					
	Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.				

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser
4.Nettverk	2.WLAN	5.WLAN status	1.Status	Aktiv (11b)	Du kan se
(For	(forts.)			Aktiv (11g)	gjeldende status for det trådløse nettverket.
(forts.)				Trådb. LAN aktiv	
				WLAN AV	
				AOSS aktiv	
				Tilkobling misl.	
			2.Signal	Sterk	Du kan se
				Medium	gjeldende status for signalstyrken til det
				Svak	trådløse nettverket.
				Ingen	
			3.SSID	_	Du kan se den gjeldende SSID-en.
			4.Komm. modus	Ad-hoc	Du kan se den
				Infrastruktur	gjeldende Kommunikasjonsm aduaan
		6.MAC-adresse	_	_	Viser MAC- adressen til
					maskinen.
		7.Sett til std.	_	1.Reset 2.Stopp	Gjenopprett de trådløse nettverksinnstillinge ne til fabrikkinnstillinger.
		8.WLAN aktivt	—	På	Aktiver eller
				Av*	deaktiver det trådløse LAN manuelt.
	0.Tilb.st.	—	A Reset	Ny oppstart?	Gjenoppretter alle
	nettv		▼ Stopp	▲ Ja▼Nei	nettverksinnstillinge ne til standardinnstillinge r fra fabrikken.
Se Brukerhåndbok for nettverket.					
Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
3.Maskin Info (For DCP-7055, DCP-7057 og	1.Serienummer	_	_	Du kan kontrollere maskinens serienummer.	84
DCP-7060D)	2.Sideteller	—	Total	Du kan kontrollere	Se ¹ .
4.Maskin Info			Rapport	antall sider maskinen har skrevet ut totalt.	
(For DCP-7055W /			Kopi		
DCP-7057W / DCP-7065DN)			Print		
5.Maskin Info	3.Bruker valg	_	_		
(For DCP-7070DW)	4.Nettverk Konf.	_	_		
	(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)				
	5.WLAN-rapport	—	—		
	(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)				
	4.Trommel teller (For DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)	_	_	Du kan kontrollere i prosent hvor mye av trommelens levetid som gjenstår.	
	5.Trommel teller				
	(For DCP-7065DN)				
	6.Trommel teller				
	(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)				
¹ Se Avansert brukermanual.					
Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.					

Spesifikasjoner

Generelt



Dette kapittelet gir en oppsummering over maskinens spesifikasjoner. For ytterligere spesifikasjoner, besøk <u>http://www.brother.com/</u> for detaljer.

Skrivertype	Laser			
Utskriftsmetode	Elektrofotografisk med halvleder-laserstråleskanning			
Minnekapasitet	(For DCP-7055 / DCP-7057) 16 MB			
	(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN DCP-7070DW) 32 MB			
Display (LCD)	16 tegn \times 2 linjer			
Strømkilde	220 - 240 V AC 50/60Hz			
Strømforbruk ¹	Торр:	1080 W		
	Kopiering: ²	Omtrent. 445 W ved 25 °C		
	Driftsklar:	Omtrent. 55 W ved 25 °C		
	For trådløse modeller			
	(WLAN: På) Hvilemodus:	Omtrent. 2,8 W		
	(WLAN: Av) Dyp hvilemodus:	(For DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Omtrent. 1,0 W		
	For modeller som ikke er trådløse			
	Dyp hvilemodus:	Omtrent. 0,9 W		

🖉 Merk

Alle tallene oppgitt ovenfor (unntatt Topp) er gjennomsnittstall.

¹ USB-tilkobling til PC

² Når du lager en kopi fra ett ark.

DCP-7065DN



DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7070DW



Vekt

Med forbruksvarer:

(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) 9,8 kg (For DCP-7060D) 10,1 kg (For DCP-7065DN) 11,4 kg (For DCP-7070DW) 10,3 kg

Mål
Støynivå	Lydeffekt ¹					
	Drift:	(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Lwad = 6,60 B (A) (For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Lwad = 6,40 B (A) ²				
	Ventemodus:	(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Lwad = 4,30 B (A)				
		(For DCP-7060D) Lwad = 4,27 B (A)				
		(For DCP-7065DN / DCP-7070DW) Lwad = 4,22 B (A)				
	Lydtrykk					
	Drift (utskrift):	LPAm = 53 dB (A)				
	Ventemodus:	LPAm = 30 dB (A)				

¹ Målt i samsvar med ISO 9296.

² Kontorutstyr med LwAd > 6,30 B (A) er ikke egnet til bruk i rom hvor det primært jobbes med kunnskapsarbeid. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.

Temperatur	Drift:	10 til 32,5°C
	Lagring:	0 til 40°C
Fuktighet	Drift:	20 til 80% (uten kondensering)
	Lagring:	10 til 90% (uten kondensering)
Automatisk dokumentmater	Opptil 35 sider	(forskjøvet) [80 g/m ²]

(For DCP-7065DN)

Dokumentstørrelse

Dokument størrelse (énsidig)	Bredde for dokumentmater: (For DCP-7065DN)	147,3 til 215,9 mm
	Lengde for dokumentmater: (For DCP-7065DN)	147,3 til 355,6 mm
	Bredde for skannerglassplate:	Maks. 215,9 mm
	Lengde for skannerglassplate:	Maks. 297 mm

Utskriftsmedier

Papirinngang	Papirmagasin	
	Papirtype:	Vanlig papir, Tynt papir eller resirkulert papir
	Papirstørrelse:	Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive,
	Papirvekt:	60 til 105 g/m ²
	Maksimumskapasitet for papirmagasin:	Opptil 250 ark med 80 g/m ² Vanlig papir
	Manuell materåpning (manuell)	
	Papirtype:	Konvolutter, Etiketter ¹ , Tynt papir, Tykt papir, Tykkerepapir, Resirkulert papir, Brevpapir eller Vanlig papir
	Papirstørrelse:	Bredde: 76,2 til 216 mm
		Lengde: 116 til 406,4 mm
	Papirvekt:	60 til 163 g/m ^{2 2}
	Maksimumskapasitet for papirmagasin:	Ett ark i gangen 80 g/m ² Vanlig papir
Papirutgang	Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned	Opptil 100 ark (utmating med forsiden ned til Forsiden ned mottakeren)
	Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp	Ett ark (utmating med <i>forsiden opp</i> til papirmottakeren med <i>forsiden opp</i>)
Tosidig utskrift	Papirstørrelse (Automatisk tosidig):	A4
(For	Papirvekt (Automatisk tosidia):	60 til 105 g/m ²
DCP-7065DN / DCP-7070DW)	 Papirtype (Automatisk tosidig): 	Vanlig papir eller Resirkulert papir

¹ For etiketter anbefaler vi å fjerne trykte sider fra utskuffen øyeblikkelig etter at de kommer ut fra maskinen for å unngå muligheten for tilskitning.

² 60 til 105 g/m² for tosidig utskrift.

D

Kopiering

Farge/svart/hvitt	Svart/hvitt			
Kopieringsbredde	Maks. 204 mm			
Flere kopier	Stabler eller sorterer opptil 99 sider			
Forminsk/Forstørr	25% til 400% (i trinn på 1%)			
Oppløsning	Opptil 600 × 600 dpi			
Oppvarmingstid før første kopi	(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Mindre enn 12 sekunder (fra driftsklar modus og standard papirmagasin)			
	(For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Mindre enn 11 sekunder (fra driftsklar modus og standard papirmagasin)			
Klar	Ved 25°C			

Skanner

Farge/Svart	Ja/Ja
TWAIN-kompatibilitet	Ja (Windows [®] 2000 Professional/Windows [®] XP/ Windows [®] XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
WIA-kompatibilitet	Ja (Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7)
Farge dybde	48 bit intern / 24 bit ekstern farge
Oppløsning	Opptil 19 200 $ imes$ 19 200 dpi (interpolert) ²
	Opptil 600 \times 2 400 dpi (optisk) ² (fra skannerglassplate)
	Opptil 600 \times 600 dpi (optisk) ² (fra dokumentmater (For DCP-7065DN))
Skanningsbredde	Maks. 204 mm
Gråtone	256 nivåer

¹ Du finner de nyeste driveroppdateringene for Mac OS X-versjonen du bruker, på <u>http://solutions.brother.com/</u>.

 $^2 \quad \text{Maksimum 1 } 200 \times 1 \; 200 \; \text{dpi skanning med WIA-driver i Windows}^{\textcircled{B}} \; \text{XP, Windows Vista}^{\textcircled{B}} \; \text{og Windows}^{\textcircled{B}} \; \text{7 (oppløsning opptil 19 } 200 \times 19 \; 200 \; \text{dpi kan velges ved å bruke skannerverktøyet)}$

Skriver

Automatisk 2-sidig utskrift	Ja
(For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	
Emuleringer (For DCP-7070DW)	PCL6
Oppløsning	600 dpi \times 600 dpi, HQ1200 (2 400 \times 600) kvalitet
Utskriftshastighet (Tosidig)	Opptil 5 sider/minutt(A4-størrelse) ¹
Utskriftshastighet	(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)
	Opptil 20 sider/minutt(A4-størrelse) ¹
	(For DCP-7060D)
	Opptil 24 sider/minutt (A4-størrelse) ¹
	(For DCP-7065DN / DCP-7070DW)
	Opptil 26 sider/minutt (A4-størrelse) ¹
Oppvarmingstid før første utskrift	(For DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Mindre enn 10 sekunder (fra driftsklar modus og standard papirmagasin)
	(For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Mindre enn 8,5 sekunder (fra driftsklar modus og standard papirmagasin)

¹ Utskriftshastigheten kan variere avhengig av hvilken dokumenttype du skriver ut.

Grensesnitt

USB	Vi anbefaler å bruke en USB-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 2 meter lang. ¹²
Ethernet ³ (DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Bruk en Ethernet UTP-kabel kategori 5 eller større.
Trådløst LAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	IEEE 802.11 b/g (Infrastruktur- / Ad-hoc-modus)

- ¹ Maskinen har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin med et USB 1.1grensesnitt.
- ² Tredjeparts USB-porter støttes ikke.
- ³ Se Nettverk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) på side 111 og Brukerhåndbok for nettverket for detaljerte nettverksspesifikasjoner.

Datamaskinkrav

Minimum systemkrav, og programvarefunksjoner for PC som støttes								
Datamaskinplattform og versjon av operativsystem		Minimum prosessorhasti ghet	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Nødvendig harddiskplass for å installere		Støttede program varefunk	PC- grensesn itt som
					For drivere	For progra mmer	sjoner	støttes ³
Windows [®] - operativ system ¹	Windows [®] 2000 Professional ⁴	Intel [®] Pentium [®] II eller	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Utskrift, skanning	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet)
	Windows [®] XP Home ^{2 5} Windows [®] XP Professional ^{2 5}	tilsvarende	128 MB					Trådløst 802.11 b/g
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{2 5}	64-bit (Intel [®] 64 eller AMD64)- støttet CPU	256 MB	512 MB				
	Windows Vista ^{® 2 5}	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel [®] 64 eller AMD64) støttet prosessor	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 7 ²⁵	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel [®] 64 eller AMD64) støttet prosessor	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB			

Minimum systemkrav, og programvarefunksjoner for PC som støttes								
Datamaskinplattform og versjon av operativsystem		Minimum prosessorhasti ghet	Minimum RAM	m Anbefalt RAM	Nødvendig harddiskplass for å installere		Støttede program varefunk	PC- grensesn itt som
					For drivere	For progra mmer	sjoner	støttes ³
Windows [®] - operativ system ¹	Windows Server [®] 2003 (skriv kun ut via nettverk)	Intel [®] Pentium [®] III eller tilsvarende	256 MB	512 MB	50 MB	I/T	Utskrift	10/100 Base Tx (Ethernet), Trådløst 802.11 b/g
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (skriv kun ut via nettverk)	64-bit (Intel [®] 64 eller AMD64)- støttet CPU						
	Windows Server [®] 2008 (skriv kun ut via nettverk)	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende 64 biters (Intel [®] 64 eller AMD64) støttet prosessor	512 MB	2 GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (skriv kun ut via nettverk)	64-bit (Intel [®] 64 eller AMD64)- støttet CPU						
Macintosh- operativsy stem	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	PowerPC G4/G5 Intel [®] Core™- prosessor	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Utskrift, skanning	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Trådlagt
	Mac OS X 10.6.x	Intel [®] Core ™- prosessor	1 GB	2 GB				802.11 b/g

¹ Internet Explorer[®] 6.0 eller senere.

 2 For WIA, 1 200 \times 1 200 oppløsning. Med Brothers skannerverktøy kan du forbedre dette til opptil 19 200 \times 19 200 dpi.

³ Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

⁴ PaperPort[™] 11SE støtter Microsoft[®] SP4 eller høyere for Windows[®] 2000.

⁵ PaperPort[™] 12SE supports Microsoft[®] SP3 eller høyere for Windows[®] XP og SP2 eller høyere for Windows Vista[®] og Windows[®] 7.

For de nyeste driveroppdateringene besøker du http://solutions.brother.com/.

Alle varemerker, merker og produktnavn er eiendommen til deres respektive firmaer.

Forbruksmateriell

Tonerkassett	Oppstartstonerkassett:	Ca. 700 sider (A4) ¹
	(unntatt DCP-7065DN / DCP-7070DW)	
	Standard tonerkassett:	
	TN-2010 (for DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)	Ca. 1 000 sider (A4) ¹
	TN-2210 (for DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ca. 1 200 sider (A4) ¹
	Høytytende tonerkassett:	
	TN-2220 (for DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ca. 2 600 sider (A4) ¹
Trommel	DR-2200	Ca. 12 000 sider (A4) ²

¹ Omtrentlig levetid på kassetten er angitt i henhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.

² Levetiden på trommelen er omtrentlig, og kan variere etter brukstype.

Nettverk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Merk

For detaljer om de fullstendige Nettverksspesifikasjonene, se Brukerhåndbok for nettverket.

LAN	Du kan koble mask og Nettverksskann Management-progr	inen din til et nettverk for Nettverksutskrift ing. Brother BRAdmin Light ¹ Network ramvare er også inkludert.	
Sikkerhetsprotokoller			
Kablet (DCP-7065DN / DCP-7070DW)	APOP, POP før SN	/TP, SMTP-AUTH	
Trådløs (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH		
Trådløs nettverkssikkerhet (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	WEP 64/128 bit, W	/PA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Trådløst støtteverktøy for nettverkssoppsett (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	AOSS™	Ja	
	WPS	Ja	

¹ BRAdmin Professional og Web BRAdmin (ikke tilgjengelig for DCP-7055W / DCP-7057W) er tilgjengelige og kan lastes ned fra <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Stikkordliste

Α

Apple Macintosh
Se Programvarehåndbok
Automatisk dokumentmater
ved å bruke22

D

Display (LCD)6,	85
Dokument	
hvordan legge i22,	23
stopper	.58
••	

Е

Etiketter	 11.	12.	17.	20
	 · · ,	·,	·· ,	

F

Feilmeldinger på display	
Papirstopp i tosidig	57
Feilmeldinger på displayet	55
Ikke papir	56
Init utilgj. XX	56
Lite toner	35
Skift toner	35
Skift trommel	40
Tomt for toner	35
Trommel stopp	40
Trommelfeil	40
Utskrift utilgj. XX	57
Feilmeldinger på displey	
Tosidig deaktivert	55
Feilmeldinger på skjermen	
Minnet er fullt	57
Feilsøking	69
dokumentstopp 58,	59
feilmeldinger på displayet	55
hvis du har problemer	
kopikvalitet	69
nettverk	72
papirhåndtering	71
programvare	70
skanning	70
utskriftskvalitet	71
hvis du har problemer med	

utskrift	69
papirstopp60, 6	61, 63, 67
vedlikeholdsmeldinger på display	vet 55
Folio	16, 17
Forbruksmateriell	33
-deponering	38
skifte	55

G

Gråtone 10

Н

HJELP	
displaymeldinger	
Menytabell	

Κ

Konvolutte	er	12,	17, 19
корі			
taster			6
Kopiere			25
Kvalitet			
utskrift .			71

Μ

Macintosh	
Se Programvarehåndbok	
Maskininformasjon	
serienummer	84
slik tilbakestiller du maskinen	84
tilbakestillingsfunksjoner	84
Melding om at minnet er fullt	57
Menytabell	87
Modus, aktivere	
kopiere	25

Ν

Nettverk Utskrift Se Brukerhåndbok for nettverket Skanning Se Programvarehåndbok

0

OPC-trommel	77
Oppløsning	
kopiering	104
skanning	
utskrift	
Oversikt over kontrollpanel	6

Ρ

PaperPort [™] 12SE med OCR Se Programvarehåndbok. Se også Hjelp i PaperPort [™] 12SE-programmet	
Papir	3
anbefalt 17, 1	8
hvordan legge	
i manuell materåpning1	1
skuffkapasitet1	7
slik legger du i	9
i papirmagasinet	9
stopp5	7
stopper6	0
størrelse	7
type	7
Presto! PageManager	
Programvarehåndbok. Se også Hjelp i	
Presto! PageManager-programmet	
Programmere maskinen8	5

R

Rengjøre	
corona-tråden	46
skanner	45
trommelenhet	48
Rengjøring	
Rengjøring:papirruller	53

S

Serienummer	
slik finner du Se innsiden av frontdeksle	t
Sikkerhetsinstruksjoner	i
Skann6, 27	7
Skannerglassplate	
ved å bruke23	3
Skifte	
tonerkassett34	ł

trommelenhet 4	0
Skrive ut	
problemer6	9
Stopper	
dokument5	8
papir6	0

Т	
Tonerkassetter	
skifte	34
Tosidig	
feilsøking	55, 57, 70
papirstopp	67
tast	6
utskrift	103
Trådløst nettverk	
Se Hurtigstartguide og Brukerh	nåndbok for
nettverket	
Trommelenhet	
rengjøre	
skifte ut	40

U

Utskrift	
emulering	106
Utskrifts	
kvalitet	71
oppløsning	106
spesifikasjoner	106
Utskriftskvalitet	74

V

Vedlikehold, regelmessig	
skifte	
tonerkassett	34
Vedlikehold, rutine	44
skifte ut	
trommelenhet	40

W

Windows® Se Programvarehåndbok



Disse maskinene er kun godkjente for bruk i det landet de ble kjøpt. Lokale Brother-avdelinger eller deres forhandlere vil kun gi støtte til maskiner som er kjøpt i deres eget land.