# Pentru utilizatorii de Windows<sup>®</sup> 7

### Articol suplimentar la 'Cerințe privind computerul' din Manualul de utilizare

## Cerințe pentru computer

Componentele hardware & Versiunea Sistemului de Operare <sup>1</sup>	Viteza minimă a procesorului	Memorie RAM minimă	Memorie RAM recomandată	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare	Interfața suportată de calculator <sup>2</sup>
Windows <sup>®</sup> 7	Procesor compatibil pe 64 de biți Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 sau echivalent (Intel <sup>®</sup> 64 sau AMD64)	1 GB (32 biți) 2 GB (64 biți)	1 GB (32 biți) 2 GB (64 biți)	50 MB	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g

1 Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 5.5 sau o versiune ulterioară.

2 Porturile USB fabricate de terți producători nu sunt compatibile.

## Instrucțiuni de instalare

(Pentru utilizatorii de HL-3040CN)

Dacă se afișează caseta de dialog **Control cont utilizator (User Account Control)** în timpul instalării driverului de imprimantă sau a BRAdmin Light pentru Windows<sup>®</sup>, faceți clic pe **Da (Yes)**. Apoi treceți la pasul următor din Ghidul de instalare rapidă.

#### Instalarea driverului de imprimantă



## **Despre Monitor Stare**

### Afisarea Monitor Stare

Dacă ați ales să aveți **Monitor Stare (Status Monitor)** ca Indicator pe bara de activități (Indicator on Taskbar), puteți găsi butonul pe bara de activități. Pentru a se afișa pictograma **Monitor Stare (Status Monitor)** pe bara de activități, faceți clic pe butonul , iar apoi glisați pictograma din fereastra mică pe bara de activități.

# Pentru toți utilizatorii

Manualele de utilizare în formatul de date HTML au fost convertite în formatul PDF.

#### Instalarea BRAdmin Light pentru Windows<sup>®</sup>

