brother.

Ohjelmiston käyttöopas

Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa maissa.

DCP-käyttäjät: nämä ohjeet koskevat malleja MFC ja DCP. Tämän käyttöoppaan viittaukset MFC-malliin koskevat sekä malleja MFC-xxxx että malleja DCP-xxxx.



Käyttöoppaan kattamat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja.

5-rivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit: DCP-8110D/8110DN/8155DN/MFC-8510DN/8520DN/8910DW

Kosketusnäyttömallit: DCP-8250DN/MFC-8950DW(T)

Huomautusten määritykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita:

A HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.
🕑 Vinkki	Huomautuksissa kerrotaan, kuinka tulee reagoida tilanteeseen tai se sisältää vihjeitä toiminnon käyttämisestä muiden ominaisuuksien kanssa.

Kokoamista ja julkaisemista koskeva ilmoitus

Tämä opas on koottu ja julkaistu Brother Industries, Ltd.:n valvonnassa ja se kattaa tuotteen uusimmat kuvaukset ja tekniset tiedot.

Tämän oppaan sisältö ja tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Brother pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja tässä julkaisussa oleviin materiaaleihin ilman eri ilmoitusta eikä ole vastuussa vahingonkorvauksista (mukaan lukien tuottamukselliset), jotka aiheutuvat näihin materiaaleihin luottamisesta, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, typografiset virheet ja muut julkaisuun liittyvät virheet.

©2012 Brother Industries, Ltd.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi vain ostomaassa. Älä käytä tuotetta ostomaan ulkopuolella, sillä se saattaa olla kyseisen maan langatonta tiedonsiirtoa ja tehoa koskevien määräysten vastainen.
- Tässä oppaassa käytetään mallin MFC-8510DN tai MFC-8520DN nestekidenäytön viestejä, ellei toisin ole mainittu.
- Tässä oppaassa Windows[®] XP tarkoittaa versioita Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition ja Windows[®] XP Home Edition.
- Tässä oppaassa Windows Server[®] 2003 tarkoittaa versioita Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Server[®] 2003 R2 ja Windows Server[®] 2003 R2 x64 Edition.
- Tässä oppaassa Windows Server[®] 2008 tarkoittaa versioita Windows Server[®] 2008 ja Windows Server[®] 2008 R2.

Sisällysluettelo

Osa I Laitteen toimintonäppäimet

1	Ohjausp	baneelin	käyttäminen

Tulostinnäppäinten käyttäminen	2
Job Cancel	2
Suojattu tulostus -näppäin	2
Tulostimen emulointituki	4
Laitteen sisäisten fonttien luettelon tulostus	6
Tulostusasetusten luettelon tulostus	7
Testitulostus	8
Kaksipuolinen tulostus (Duplex)	9
Automaattinen jatkaminen	10
Oletustulostusasetusten palautus	11
Skannausnäppäinten käyttäminen	

Osa II Windows[®]

2 Tulostaminen

Brother-tulostinohjaimen käyttäminen	13
Asiakirjan tulostus	14
Kaksipuolinen tulostus (Duplex)	15
Ohjeet paperin molemmille puolille tulostamiseen	15
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	15
Kaksipuolinen tulostus käsin	15
Samanaikainen skannaus, tulostus ja faksien lähetys	15
Tulostinohjaimen asetukset	16
Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen	17
Perusasetukset-välilehti	18
Paperikoko	18
Suunta	19
Kopiot	19
Tulostusmateriaali	20
Erottelutarkkuus	21
Tulostusasetukset	21
Monta sivua	21
Kaksipuolinen tulostus (Duplex)/Vihko	22
Paperilähde	23
Lisäasetukset-välilehti	24
Skaalaus	25
Tulostus käänteisenä	25
Käytä vesileimaa	25
Vesileiman asetukset	26
Ylä- ja alatunnisteen tulostus	28
Värinsäästö	28
Suojattu tulostus	28

2

Järjestelmänvalvoja	29
Käyttäjän todennus (verkkomallit)	30
Muut tulostusasetukset	30
Makro	30
Tummuuden säätäminen	30
Paranna tulostuslaatua	31
Ohita tyhjä sivu	31
Tulostusprofiilit-välilehti	32
Lisää profiili	33
Poista profiili	33
Tuki	34
Lisävarusteet-välilehti	
Portit-välilehti	37
BR-Script3-tulostinohjaimen ominaisuudet (PostScript [®] 3™ -kielen emulointi)	38
Tulostusmääritykset	38
Lisäasetukset	42
Portit-välilehti	45
Status Monitor	46
Laitteen tilan tarkkailu	47

3 Skannaus

Asiakirian skannaus TWAIN-ohiainta käyttämällä	48
Asiakirian skannaus tietokoneelle	
Kuvan esiskannaus ja rajaus	50
Skanneriasetukset-valintaikkunan asetukset	51
Asiakirian skannaus WIA-ohjainta käyttäen	
WIA-vhteensopiva	56
Asiakirjan skannaus tietokoneelle	
Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä	59
Asiakirjan skannaus WIA-ohjaimen avulla	
(Windowsin valokuvavalikoima sekä faksaus- ja skannaustoiminnot)	63
Asiakirjan skannaus tietokoneelle	63
Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä	65
Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelman käyttäminen	66
Tiedostojen katselu	66
Tiedostojen järjestäminen kansioihin	67
Linkit muihin sovelluksiin	68
Nuance™ PaperPort™ 12SE voi muuntaa kuvan tekstin muokattavaksi tekstiksi	68
Tiedostojen tuonti muista sovelluksista	68
Tiedostojen vienti muihin muotoihin	69
Nuance [™] PaperPort [™] 12SE -ohjelman asennuksen poistaminen	69

4 ControlCenter4

Yleistä	70
Käyttöliittymän vaihto	70
ControlCenter4:n käyttö perustilassa	71
ControlCenter4-toiminnot perustilan käyttäjille	72
Skannaa-välilehti	73
Tiedostotyypit	74
Asiakirjan koko	75
Skannatun kuvan tallentaminen	75

70

Skannatun kuvan tulostaminen	76
Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa	76
Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin	77
Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen	77
PC-FAX-välilehti (MFC-mallit)	78
Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta	79
Skannatun kuvan lähettäminen	79
Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen	80
Laiteasetukset-välilehti	81
Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit)	81
Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit)	82
Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen	82
BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen	84
Tuki-välilehti	85
ControlCenterin ohjeen avaaminen	
Brother Solutions Center -sivuston käyttö	85
Brother CreativeCenter -sivuston käyttö	85
ControlCenter4:n käyttö lisäominaisuuksien tilassa	86
ControlCenter4-toiminnot lisäominaisuuksien tilassa	87
Skannaa-välilehti	
Tiedostotyypit	
Asiakirjan koko	90
Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa	90
Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen	
Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin	91
Skannatun kuvan tallentaminen	92
Kunkin painikkeen oletusasetusten muuttaminen	92
PC-Copy-välilehti	
Skannatun kuvan tulostaminen	93
PC-FAX-välilehti (MFC-mallit)	93
Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta	93
Skannatun kuvan lähettäminen	94
Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen	94
Laiteasetukset-välilehti	95
Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit)	95
Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit)	95
Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen	96
BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen	
Tuki-välilehti	99
ControlCenterin ohjeen avaaminen	
Brother Solutions Center -sivuston käyttö	99
Brother CreativeCenter -sivuston käyttö	99
Mukautettu välilehti	100
Mukautetun välilehden luominen	100
Mukautetun painikkeen luominen	101
Pikaopas skannausta varten	102
Skannaa-näppäimen asetusten muuttaminen Skannaa tietokoneelle -valikkoa varten	

5	Etäasetusohjelma (MFC-mallit)	106

äasetusohjelma106

6 Brother PC-FAX -ohjelmisto (MFC-mallit)

PC-FAX-lähetys	108
Tiedoston lähettäminen PC-FAX-faksina	108
Käyttäjätietojen määritys	110
Lähetysasetukset	111
Sähköisen kansilehden määritys	111
Kansilehden tietojen syöttäminen	112
Osoitekirja	113
Brother-osoitekirja	114
Jäsenen lisäys osoitekirjaan	114
Ryhmän määritys ryhmälähetystä varten	115
Jäsentietojen muokkaus	116
Jäsenen tai ryhmän poisto	116
Osoitekirjan vienti	117
Osoitekirjan tuonti	118
PC-FAX-vastaanotto	120
PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käyttöönotto laitteessa	121
PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käyttö tietokoneella	122
Tietokoneen asetukset	123
Verkko-PC-FAX-vastaanoton asetusten määritys	124
Uusien PC-FAX-viestien katselu	125

7 Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät)

Ennen Brother-ohjelman käyttöä	126
Windows [®] XP SP2 tai uudempi	126
Windows Vista [®] -käyttäjät	129
Windows [®] 7 -käyttäjät	132

Osa III Apple Macintosh

8

Tulostus ja faksaus	138
Tulostinohjaimen toiminnot (Macintosh)	
Kaksipuolinen tulostus (Duplex)	
Ohjeet paperin molemmille puolille tulostamiseen	
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	
Kaksipuolinen tulostus käsin	
Samanaikainen skannaus, tulostus ja faksien lähetys	
Sivun asetusten valinta	
Tulostusasetusten valinta	
Kansilehti	
Sivuasetukset	144
Suojattu tulostus	
Tulostusasetukset	
Macintosh-tulostinohjaimen poisto	150
BR-Script3-tulostinohjaimen ominaisuudet (PostScript [®] 3™ -kielen emulointi)	
Tulostusasetusten valinta	
Tulostimen ominaisuudet	
Suojattu tulostus	

108

KOPIOINTI / PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 ia 10.6.x. PC-FAX ainoastaan MFC-mallit)	
LAITEASETUKSET	
Etäasetusohjelma (MFC-mallit)	
Pikanumerot (MFC-mallit)	203
Tilan valvonta	203
iasetusohjelma (MFC-mallit)	204
Etäasetusohielma	204

11	Etäasetusohjelma (MFC-mallit)	
the second se		

11	Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

	Faksin lähettäminen (MFC-mallit)	158
	Osoitteet-paneelin käyttäminen	162
9	Skannaus	164
	Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttämällä	164
	Kuvan skannaus Macintosh-tietokoneelle	165
	Kaksipuolisen asiakirjan skannaaminen	
	(DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))	166
	Kuvan esiskannaus	167
	Skanneri-ikkunan asetukset	168
	Asiakirjan skannaus ICA-ohjaimen avulla	
	(Mac OS X 10.6.x tai uudempi)	171
	Laitteen valitseminen Tulostus ja faksaus- tai Tulostus ja skannaus -osasta	176
	Presto! PageManager -ohjelman käyttö	177
	Ominaisuudet	177
	Presto! PageManager -järjestelmävaatimukset	177
	NewSoft – tekninen tuki	178
10	ControlCenter2	180

Automaattisen latauksen poistaminen käytöstä181 Kuva (esimerkki: Apple Preview)......184 Tekstintunnistus (tekstinkäsittelysovellus)......186 Käyttäjän määrittämä näppäin......190 Skannaa tiedostoon......197

Ikkunan näyttäminen tai piilottaminen157 Ikkunan sulkeminen......157 WWW-pohjainen hallinta (vain verkkoliitäntä)157

vi

Osa IV Scan-näppäimen käyttö

12	Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)	207
	Scan-näppäimen käyttö	207
	Skannaa USB:hen	209
	Skannaa sähköpostiin	216
	Skannaa kuvaksi	218
	Skannaa tekstintunnistusohjelmaan	220
	Skannaa tiedostoon	222
13	Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)	224
	Ennen verkkoskannauksen käyttämistä	224
	Verkko lisenssi (Windows $^{\textcircled{R}}$)	224
	Verkkoskannauksen määritys (Windows [®])	225
	Verkkoskannauksen määritys (Macintosh)	229
	Scan-näppäimen käyttö verkossa	230
	Skannaa sähköpostiin	232
	Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin, DCP-8250DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T):	
	vakiovaruste, MFC-8510DN ja MFC-8520DN: ladattavissa)	234
	Skannaa kuvaksi	239
	Skannaa tekstintunnistusohjelmaan	241
	Skannaa tiedostoon	243
	Skannaa FTP:hen	245
	Skannaa palvelimelle (Windows [®])	252
	Uuden oletusarvon määrittäminen tiedostokoolle	
	(Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin), FTP:hen ja verkkoon,	
	viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit)	259
	Uuden Skannaa sähköpostiin -oletusasetuksen määrittäminen	
	(sähköpostipalvelin, DCP-8250DN ja MFC-8950DW(T))	260
	Web Services-toiminnon käyttäminen verkossasi	
	(Windows Vista [⋓] SP2 tai uudempi ja Windows [⋓] 7)	262
Α	Hakemisto	265

Osa I

Laitteen toimintonäppäimet

Ohjauspaneelin käyttäminen

1

Ohjauspaneelin käyttäminen

Tulostinnäppäinten käyttäminen

Voit käyttää laitteen ohjauspaneelista seuraavia toimintoja.

Job Cancel

Jos haluat peruuttaa nykyisen tulostustyön, paina **Stop/Exit**. Laitteen muistiin jääneet tiedot voidaan poistaa painamalla **Stop/Exit**.

Suojattu tulostus -näppäin

Suojattu tieto on suojattu salasanalla. Suojattuja tietoja ei voida tulostaa ilman salasanaa. Laite tulostaa suojatut tiedot vasta, kun salasana on annettu. Kun asiakirja on tulostettu, tiedot poistetaan muistista. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, salasana on asetettava tulostinohjaimen valintaikkunassa. Jos laitteen virta katkaistaan, muistiin tallennetut suojatut tiedot tyhjennetään.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit



🖉 Vinkki

Jos nestekidenäytössä näkyy Ei tall. tietoja, muistissa ei ole suojattuja tietoja.

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse käyttäjänimi. Paina OK. Nestekidenäytössä näkyy käyttäjälle kuuluvien suojattujen töiden luettelo.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse työ. Paina OK. Anna nelinumeroinen salasana ja paina OK.
- 4 Tulosta tiedot painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla Tulostus. Paina OK ja anna haluamasi kopiomäärä. Paina OK.

Laite tulostaa tiedot.

Poista suojatut tiedot painamalla ▲ tai V ja valitsemalla Poista. Paina OK.

Kosketusnäyttömallit

1 Paina Suojattu tulostus.

- 2 Tuo käyttäjänimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina käyttäjänimeä. Nestekidenäytössä näkyy nimeä koskeva suojattujen töiden luettelo.
- 3 Tuo työ näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina tulostustyötä. Anna nelinumeroinen salasana ja paina OK.
- 4 Voit tulostaa tiedot painamalla Tulosta. Voit poistaa suojatut tiedot painamalla Poista.
- 5 Anna kopioiden määrä. Paina OK.
- 6 Paina **Start**. Laite tulostaa tiedot.

Tulostimen emulointituki

Laite vastaanottaa tulostuskomennot tulostimen työkielellä tai emulointikielellä. Eri käyttöjärjestelmät ja sovellukset lähettävät tulostuskomennot eri kielillä. Laite voi vastaanottaa tulostuskomentoja erilaisilla emulointikielillä, ja siinä on automaattinen emuloinnin valintatoiminto. Kun laite vastaanottaa tietoja tietokoneelta, se valitsee emulointitilan automaattisesti. Oletusasetus on Auto.

Laitteessa on seuraavat emulointitilat. Voit muuttaa asetusta ohjauspaneelista tai WWW-selaimella.

HP LaserJet -tila

HP LaserJet -tila (tai HP-tila) on emulointitila, jossa tämä tulostin tukee Hewlett-Packard LaserJet lasertulostimen PCL6-kieltä. Monet sovellukset tukevat tämän tyyppistä lasertulostinta. Kun tätä tilaa käytetään, laite toimii parhaiten näiden sovellusten kanssa.

BR-Script3-tila

BR-Script on Brotherin alkuperäinen sivunkuvauskieli ja PostScript[®]-emulointitulkki. Tämä laite tukee PostScript[®] 3[™] -kieltä. Laitteen BR-Script-tulkin avulla voidaan hallita sivulle tulostettavaa tekstiä ja grafiikkaa.

Katso teknisiä tietoja PostScript[®]-komennoista seuraavista oppaista:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Reference, 3rd edition. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
- EPSON FX-850- ja IBM[®] Proprinter XL -tila

EPSON FX-850- ja IBM Proprinter XL -tilat ovat emulointitiloja, joita tämä tulostin tukee, jotta se olisi pistematriisitulostinten standardin mukainen. Jotkin sovellukset tukevat näitä pistematriisiemulointeja. Kun käytät näitä emulointitiloja, tulostimesi toimii oikein tämäntyyppisistä sovelluksista tulostettaessa.

Ohjauspaneelin käyttäminen

Emulointitilan määritys

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Emulointi. Paina OK.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 tai IBM Proprinter. Paina OK.

5 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Emulointi näkyviin painamalla ▲ tai V. Paina Emulointi.
- 4 Valitse painamalla Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 tai IBM Proprinter.
- 5 Paina Stop/Exit.

🖉 Vinkki

Suosittelemme, että emulointitila määritetään sovellusohjelmiston tai verkkopalvelimen avulla. Jos asetus ei toimi oikein, valitse vaadittu emulointitila manuaalisesti laitteen ohjauspaneelin painikkeilla.

Laitteen sisäisten fonttien luettelon tulostus

Voit tulostaa laitteen sisäisten fonttien luettelon ja tarkistaa ennen fontin valitsemista, miltä se näyttää.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostusaset.. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Sis.fontti. Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse HP LaserJet tai BR-Script 3. Paina OK.
- 6 Paina **Start**. Laite tulostaa luettelon.
- 7 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Tulostusasetukset näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina Tulostusasetukset.
- **4** Paina Sisäinen fontti.
- 5 Valitse painamalla HP LaserJet tai BR-Script 3.
- 6 Paina **Start**. Laite tulostaa luettelon.
- 7 Paina Stop/Exit.

Tulostusasetusten luettelon tulostus

Nykyiset tulostimen asetukset voidaan tulostaa.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostusaset.. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Asetukset. Paina OK.
- 5 Paina **Start**. Laite tulostaa asetukset.
- 6 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- **2** Paina Tulostin.
- 3 Tuo Tulostusasetukset näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina Tulostusasetukset.
- 4 Paina Määritykset.
- 5 Paina **Start**. Laite tulostaa asetukset.
- 6 Paina Stop/Exit.

Testitulostus

Jos tulostuslaadun kanssa on ongelmia, voit tehdä testitulostuksen.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostusaset.. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Testitulostus. Paina OK.
- 5 Paina Start.
- 6 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Tulostusasetukset näkyviin painamalla 🛦 tai ♥. Paina Tulostusasetukset.
- 4 Paina Testitulostus.
- 5 Paina Start.
- 6 Paina Stop/Exit.
- 🖉 Vinkki

Jos tulosteessa on ongelmia: >> Käyttöopas: Tulostuslaadun parantaminen.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex)

Voit valita, tulostaako laite automaattisesti paperin molemmille puolille. Tulostinohjaimen asetus ohittaa ohjauspaneelin kautta valitun asetuksen.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1 Paina Menu.

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kaksipuolinen. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai V ja valitse Ei, Kyl. (Pit.sivu) tai Kyl. (Lyh.sivu). Paina OK.
- 5 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Kaksipuolinen näkyviin painamalla 🛽 tai ♥. Paina Kaksipuolinen.
- 4 Valitse painamalla Ei, Pitkä reuna tai Lyhyt reuna.
- 5 Paina Stop/Exit.

Automaattinen jatkaminen

Jos tämä asetus on käytössä, laite poistaa paperikokovirheen automaattisesti ja käyttää mitä tahansa muissa paperikaseteissa olevaa yhteensopivaa paperia.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1 Paina Menu.

- 2 Paina ▲ tai V ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Autom. jatko. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kyllä tai Ei. Paina OK.
- 5 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 🚺 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Autom. jatko näkyviin painamalla ▲ tai V. Paina Autom. jatko.
- 4 Valitse painamalla κyllä tai Ei.
- 5 Paina Stop/Exit.

Oletustulostusasetusten palautus

Laitteen tulostusasetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

Tämä ei nollaa verkkoasetuksia. Saat lisätietoja verkkoasetusten nollaamisesta tehdasasetuksiin kohdasta ➤> Verkkokäyttäjän opas.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai V ja valitse Tulostin. Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Alusta tulost.. Paina OK.
- Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse 1.Palauta painamalla 1. Jos haluat poistua asetuksia muuttamatta, valitse 2.Poistu painamalla 2.

5 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

- 1 Paina Valik.
- 2 Paina Tulostin.
- 3 Tuo Palauta tulostin näkyviin painamalla 🛦 tai V. Paina Palauta tulostin.
- Jos haluat palauttaa oletusasetukset, paina Kyllä. Jos haluat poistua asetuksia muuttamatta, paina Ei.
- 5 Paina Stop/Exit.

Skannausnäppäinten käyttäminen

Voit skannata asiakirjoja tekstinkäsittely-, grafiikka- tai sähköpostisovelluksiin tai tietokoneen kansioon ohjauspaneelin (SCAN) -näppäimellä tai kosketusnäytön Skannaa-näppäimellä. Katso lisätietoja kohdasta IV Scan-näppäimen käyttö.



Windows®

Tulostaminen	13
Skannaus	48
ControlCenter4	70
Etäasetusohjelma (MFC-mallit)	106
Brother PC-FAX -ohjelmisto (MFC-mallit)	108
Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät)	126

Tulostaminen

🖉 Vinkki

- Tässä luvussa esitetyt näytön kuvat on otettu Windows[®] XP -käyttöjärjestelmästä. Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä käyttöjärjestelmäversiosta riippuen.
- Jos tietokoneesi on suojattu palomuurilla etkä voi käyttää verkkotulostusta, verkkoskannausta tai PC-Faxtoimintoa, saatat joutua määrittämään palomuurin asetukset. Jos käytössä on Windows[®]-palomuuri ja MFL-Pro Suite on asennettu asennus-CD-ROM-levyltä, tarvittavat palomuuriasetukset on jo tehty. Jos asennusta ei tehty asennus-CD-ROM-levyltä, katso ohjeet Windows[®]-palomuurin määrittämiseksi kohdasta *Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät)* >> sivulla 126. Jos käytät muuta palomuuriohjelmaa, katso ohjeet ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelman valmistajaan.

Brother-tulostinohjaimen käyttäminen

Tulostinohjain on ohjelmisto, joka kääntää tietokoneen sovellukselta vastaanottamansa datan tulostimen ymmärtämään muotoon tulostimen komentokielellä tai sivunkuvauskielellä.

Tulostinohjaimet ovat laitteen mukana toimitetulla asennus-CD-ROM-levyllä. Asenna ohjaimet toimimalla Pika-asennusopas ohjeidenmukaisesti. Uusimmat tulostinohjaimet voi myös ladata Brother Solutions Centeristä osoitteessa:

http://solutions.brother.com/

Asiakirjan tulostus

Kun laite vastaanottaa tietoja tietokoneelta, se aloittaa tulostuksen ottamalla paperin paperikasetista. Paperikasetista voidaan syöttää monentyyppistä paperia ja kirjekuoria. (Lisätietoja paperikasetista ja paperisuosituksista: katso ➤➤ Käyttöopas)

1

Valitse sovelluksessa tulostuskomento.

Jos tietokoneeseen on asennettu muita tulostinohjaimia, valitse ohjelmistosovelluksen tulostus- tai tulostusasetusvalikosta tulostinohjaimeksi **Brother MFC-XXXX*** ja aloita tulostus valitsemalla OK. *(Jossa XXXX on laitemallin nimi.)

Vinkki

(Macintosh) Katso Tulostinohjaimen toiminnot (Macintosh) ➤> sivulla 138.

2 Tietokoneesi lähettää tiedot laitteelle ja **Data**-LED vilkkuu.

Kun laite on tulostanut kaikki tiedot, **Data**-LED lopettaa vilkkumisen.

🖉 Vinkki

Voit valita paperikoon ja paperin suunnan sovellusohjelmistossa.

Jos sovellusohjelmisto ei tue mukautettua paperikokoa, valitse lähin suurempi paperikoko.

Säädä sitten tulostusaluetta muuttamalla oikeaa ja vasenta marginaalia sovellusohjelmistossa.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex)

Laitteen mukana toimitettu tulostinohjain tukee kaksipuolista tulostusta.

Ohjeet paperin molemmille puolille tulostamiseen

- Jos paperi on ohutta, se voi rypistyä.
- Jos paperi on käpristynyt, käännä nippu ympäri, suorista se ja aseta se sitten takaisin paperikasettiin tai MT-alustalle.
- Jos paperia ei voi syöttää kunnolla, se saattaa olla käpristynyt. Poista paperi, suorista se ja käännä nippu ympäri.
- Kaksipuolista käsinsyöttöä käytettäessä paperi saattaa juuttua tai tulostuslaatu saattaa olla heikko.

Jos laitteessa on paperitukos: ➤➤ Käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, katso ➤➤ Käyttöopas: Tulostuslaadun parantaminen.

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

- Jos käytät automaattista kaksipuolista tulostustoimintoa, käytä A4-kokoista paperia.
- Varmista, että laitteen takakansi on kiinni.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se sitten takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista tai ohutta paperia. ÄLÄ käytä vesileima- tai hienopaperia.

Kaksipuolinen tulostus käsin

Laite tulostaa ensin parilliset sivut paperien toiselle puolelle. Sitten tulostinohjain neuvoo (ponnahdusikkunassa) asettamaan paperin takaisin. Suorista paperi hyvin ennen kuin asetat sen takaisin, muutoin se voi juuttua. Hyvin ohuen tai hyvin paksun paperin käyttöä ei suositella.

Samanaikainen skannaus, tulostus ja faksien lähetys

Laitteesi voi tulostaa tietokoneelta samalla, kun se lähettää tai vastaanottaa fakseja muistiin tai kun se skannaa asiakirjaa tietokoneelle. Tietokoneesta tulostaminen ei keskeytä faksin lähetystä. Kun laite kopioi tai vastaanottaa faksia paperille, tulostus tietokoneesta kuitenkin keskeytyy ja jatkuu, kun kopiointi tai faksin vastaanotto on päättynyt.

Tulostinohjaimen asetukset

Vinkki

(Macintosh) Katso *Tulostus ja faksaus* ➤> sivulla 138.

Seuraavat tulostusasetukset voidaan muuttaa tietokoneelta tulostettaessa:

- Paperikoko
- Suunta
- Kopiot
- Tulostusmateriaali
- Erotuskyky
- Tulostusasetukset
- Monta sivua
- Kaksipuolinen / Vihko²
- Paperilähde
- Skaalaus¹
- Tulostus käänteisenä
- Käytä vesileimaa¹
- Ylä- ja alatunnisteen ¹
- Värinsäästö
- Suojattu tulostus
- Järjestelmänvalvoja¹
- Käyttäjän todennus¹
- Makro¹
- Tummuussäätö
- Paranna tulostuslaatua
- Ohita tyhjä sivu¹
- Tulostusprofiilit¹
- ¹ Nämä asetukset eivät ole käytettävissä BR-Script3-tulostinohjaimen Windows[®]-version kanssa.
- ² Kaksipuolinen tulostus käsin/vihkotulostus käsin eivät ole käytettävissä BR-Script3-tulostinohjaimen Windows[®]-version kanssa.

Seuraavilla sivuilla on yleiskuvaus tulostinohjaimen asetuksista. Lisätietoja löytyy tulostinohjaimen Ohjeesta.

Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen

- (Windows[®] XP ja Windows Server[®]) Valitse Käynnistä ja valitse sitten Tulostimet ja faksit. (Windows Vista[®]) Napsauta 🚱-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja valitse sitten Tulostimet. (Windows[®] 7) Napsauta P-painiketta, valitse, ja valitse sitten Laitteet ja tulostimet. (Windows[®] XP, Windows Vista[®] ja Windows Server[®]) Kaksoisnapsauta Brother MFC-XXXX Printer -kuvaketta (XXXX tarkoittaa mallin nimeä) ja valitse Ominaisuudet. Tulostimen ominaisuuksien valintaikkuna tulee näyttöön. (Windows[®] 7) Kaksoisnapsauta Brother MFC-XXXX Printer -kuvaketta (XXXX tarkoittaa mallin nimeä) ja valitse Tulostimen ominaisuudet. Tulostimen ominaisuuksien valintaikkuna tulee näyttöön. (Windows[®] XP, Windows Vista[®] ja Windows Server[®]) Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Tulostusmääritykset. Tulostinohjaimen valintaikkuna tulee näkyviin. (Windows[®] 7) Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Asetukset.... Tulostinohjaimen valintaikkuna tulee näkyviin. 🖉 Vinkki
- Jos haluat määrittää paperikasetin asetukset, valitse Lisävarusteet-välilehti.
- Jos haluat määrittää tulostimen portin, valitse Portit-välilehti.

Perusasetukset-välilehti

Myös sivun asettelun asetuksia pääsee muuttamaan napsauttamalla **Perusasetukset**-välilehdessä vasemmalla olevaa kuvaa.



- 1 Valitse Paperikoko, Suunta, Kopiot, Tulostusmateriaali, Erotuskyky ja Tulostusasetukset (1).
- **2** Valitse **Monta sivua** ja **Kaksipuolinen / Vihko** (2).
- **3** Valitse **Paperilähde** (3).
- 4 Vahvista nykyiset asetukset ikkunassa (4).
- Ota valitsemasi asetukset käyttöön napsauttamalla OK. Palauta oletusasetukset valitsemalla Oletus ja sitten Kyllä.

Paperikoko

Valitse käyttämäsi paperikoko pudotusvalikosta.

Suunta

Suunta-asetuksella valitaan, missä asennossa asiakirja tulostetaan (Pysty tai Vaaka).

Pysty (pystysuunta)	Vaaka (vaakasuunta)

Kopiot

Kopiot-asetuksella määritetään, kuinka monta kopiota tulostetaan.

Lajittele

Kun Lajittele-valintaruutu on valittuna, tulostin tulostaa asiakirjan kokonaisuudessaan ja tämän jälkeen Kopiot-asetuksella määritetyt kopiot. Jos Lajittele-valintaruutua ei ole valittu, laite tulostaa sivun kaikki kopiot ennen seuraavien sivujen tulostamista.

Kopiot	2 🗘 🔽 Lajittele(Q)	1212
Kogiot	2 🗘 Lajittele(Q)	1 22

Tulostusmateriaali

Laitteessa voidaan käyttää seuraavia tulostusmateriaaleja. Valitse oikea tulostusmateriaali parhaan tulostuslaadun varmistamiseksi.

- Tavallinen paperi
- Ohut paperi
- Paksu paperi
- Paksumpi paperi
- Hienopaperi
- Kirjekuoret
- Kuori, paksu
- Kuori, ohut
- Uusiopaperi
- Tarra

Vinkki

- Kun käytät tavallista paperia (60–105 g/m²), valitse Tavallinen paperi. Kun käytät painavampaa paperia tai karkeaa paperia, valitse Paksu paperi tai Paksumpi paperi. Valitse hienopaperille Hienopaperi.
- Valitse Kirjekuoret, kun käytät kirjekuoria. Jos väri ei tartu kunnolla kirjekuoriin, kun Kirjekuoret-asetus on valittuna, valitse Kuori, paksu. Jos kirjekuori rypistyy, kun Kirjekuoret-asetus on valittuna, valitse Kuori, ohut. Katso lisätietoja kohdasta >> Käyttöopas.

Erottelutarkkuus

Voit valita erottelutarkkuuden seuraavasti.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

🖉 Vinkki

Tulostusnopeus vaihtelee valitun tulostuslaatuasetuksen mukaan. Korkealaatuinen tulostus on hitaampaa ja heikompilaatuinen tulostus nopeampaa.

Tulostusasetukset

Voit muuttaa tulostusasetuksia seuraavasti:

Grafiikka

Tämä on paras tila grafiikkaa sisältävien asiakirjojen tulostamiseksi.

Teksti

Tämä on paras tapa tekstiasiakirjojen tulostamiseksi.

Määritä itse

Voit muuttaa asetuksia manuaalisesti valitsemalla Määritä itse ja napsauttamalla Määritä itse – asetukset...-painiketta.

Voit määrittää kirkkauden, kontrastin ja muita asetuksia.

Monta sivua

Monta sivua -asetus voi pienentää tulostetun sivun kokoa siten, että yhdelle arkille voidaan tulostaa monta sivua, tai suurentaa sivua siten, että yksi sivu tulostetaan useille arkeille.

Sivujärjestys

Kun valittu asetus on N sivua / arkki, sivujärjestys voidaan valita pudotusvalikosta.

Reunaviiva

Kun Monta sivua -toiminnolla tulostetaan useita sivuja yhdelle arkille, kunkin sivun ympärille voidaan valita kiinteä reunaviiva, katkoviiva tai ei reunaviivaa.

Tulosta leikkausviiva

Kun valittuna on 1 in NxN -asetus, voidaan valita **Tulosta leikkausviiva**-vaihtoehto. Se mahdollistaa himmeän viivan tulostamisen tulostusalueen ympärille.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex)/Vihko

Tätä toimintoa voidaan käyttää vihkon tulostamiseen tai kaksipuoliseen tulostukseen.

Ei mitään

Poista kaksipuolinen tulostus käytöstä.

Kaksipuolinen / Kaksipuolinen (käsin)

Näitä toimintoja voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen.

Kaksipuolinen

Laite tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille.

Kaksipuolinen (käsin)

Laite tulostaa ensin kaikki parilliset sivut. Sitten tulostinohjain keskeyttää tulostuksen ja näyttää ohjeet, kuinka tulosteet on asetettava takaisin. Kun valitset **OK**, laite tulostaa parittomat sivut.

Kun Kaksipuolinen tai Kaksipuolinen (käsin) on valittuna, Kaksipuolisen tulostuksen asetukset... - painike tulee käyttöön. Kaksipuolisen tulostuksen asetukset -valintaikkunassa voi valita seuraavat asetukset.

• Tyyppi

Molemmille tulostussuunnille on valittavissa neljä erilaista sidontaa kaksipuolisessa tulostuksessa.

Sidontareunus

Jos Sidontareunus on valittuna, sidontareunuksen leveys voidaan määrittää tuumina tai millimetreinä.

Vihko / Vihko (käsin)

Käytä tätä asetusta, jos haluat tulostaa asiakirjan kaksipuolisena vihkomuodossa. Asetus järjestää asiakirjan sivunumeroiden mukaan, ja voit taittaa tulosteet keskeltä muuttamatta sivujärjestystä.

• Vihko

Laite tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille.

Vihko (käsin)

Laite tulostaa ensin kaikki parilliset sivut. Sitten tulostinohjain keskeyttää tulostuksen ja näyttää ohjeet, kuinka tulosteet on asetettava takaisin. Kun valitset **OK**, laite tulostaa parittomat sivut.

Kun Vihko tai Vihko (käsin) on valittuna, Kaksipuolisen tulostuksen asetukset... -painike tulee käyttöön. Kaksipuolisen tulostuksen asetukset -valintaikkunassa voi valita seuraavat asetukset.

• Tyyppi

Molemmille tulostussuunnille on valittavissa kaksi erilaista sidontaa kaksipuolisessa tulostuksessa.

Vihkon tulostustapa

Kun Jaa sarjoiksi on valittuna:

Tällä asetuksella koko vihkon voi tulostaa pienempinä yksittäisinä vihkoina. Voit edelleenkin taittaa vihkot keskeltä muuttamatta sivujärjestystä. Voit määrittää kunkin pienemmän vihkon arkkimäärän (1–15). Tästä asetuksesta on hyötyä, jos taitettavassa vihkossa on paljon sivuja.

Sidontareunus

Jos Sidontareunus on valittuna, sidontareunuksen leveys voidaan määrittää tuumina tai millimetreinä.

Paperilähde

Valittavana ovat **Autom. valinta**, **Kasetti1**, **Kasetti2**¹², **MT-alusta** tai **Käsinsyöttö**. Lisäksi ensimmäisen sivun tulostukseen voidaan valita eri paperilähde.

- ¹ Käytettävissä, jos lisävarusteena saatava paperikasetti on asennettu.
- ² Kasetti2 on vakiovaruste mallissa MFC-8950DWT.

Lisäasetukset-välilehti



Muuta välilehden asetuksia napsauttamalla jotain seuraavista valinnoista:

- Skaalaus (1)
- Tulostus käänteisenä (2)
- Käytä vesileimaa (3)
- Ylä- ja alatunnisteen (4)
- Värinsäästö (5)
- Suojattu tulostus (6)
- Järjestelmänvalvoja (7)
- **Käyttäjän todennus** (8)
- Muut tulostusasetukset (9)

Skaalaus

Voit muuttaa tulostetun kuvan skaalausta.

Tulostus käänteisenä

Valitse Tulostus käänteisenä, jos haluat tulostaa asiakirjan ylösalaisin.

Käytä vesileimaa

Asiakirjaan voidaan lisätä logo tai teksti vesileimaksi. Käytä bittikarttatiedostoa lähdetiedostona tai valitse jokin valmiista vesileimoista. Valitse **Käytä vesileimaa** ja napsauta sitten **Asetukset...**-painiketta.

🌢 Brother MFC-xxxx Printer Tulost	usmääritykset	? 🛛
brother MFC-xxxx		S Brother SolutionsCenter
	Perusasetukset Lisäasetukset Tulostusp Skaalaus © E Ssaalaus V Va Tulostusp	rofilik vvla papejikokoon 4 gaa [25 - 400 %] 30
Paperikoko : A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 '') Tulostusmateriaali : Tavallinen paperi Kopiot : 1 Erotuskyky : 600 dpi Kaksipuolinen / Vihko : Ei mitään Skaalaus : Ei	Tulostus käänteisenä Käytä vesileimaa Yiä- ja alatumisteen Väänsäätiö	Asetykset
Vesileima: Kyllä LUOTTAMUKS. Suojattu tulostus : Ei	Suojattu tulostus Järjestelmänvalvoja Käyttäjän todennus	Asetukset Asetukset(<u>B</u>) Asetukset(<u>C</u>)
Lisää profiil(<u>W</u>) Tukj	OK Peruta	Muut tulostusasetukset <u>D</u> letus <u>K</u> äytä Ohje

Vesileiman asetukset

UST MAR.	LUOTTAMUKS. KOPIO LUONNOS	Lisää Asetukset Poista
Omat asetukset	✓ Läpiŋäkyvä Ääjiviivatekstissä Munt sivut	
KEIMITAANS LUOTTAMUKS. KOPIO LUONNOS	KEI MITAAN> LUOTTAMUKS. KOPIO LUONNOS	

Läpinäkyvä

Valitse Läpinäkyvä, kun haluat tulostaa vesileiman asiakirjan taustalle. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, vesileima tulostuu asiakirjan päälle.

Teksti ääriviivana

Valitse **Ääriviivatekstissä** -asetus vain, jos haluat tulostaa vesileiman ääriviivan. Asetus on käytettävissä ainoastaan, kun valitset tekstivesileiman.

Mukautetut asetukset

Voit valita ensimmäiselle ja muille sivuille tulostettavan vesileiman.

Lisää vesileima-asetukset napsauttamalla Lisää-painiketta ja valitse sitten Vesileiman tyyli -kohdasta Käytä tekstiä tai Käytä bittikarttatiedostoa.



Voit muuttaa vesileiman kokoa ja sijaintia sivulla valitsemalla vesileiman ja napsauttamalla **Asetukset...**painiketta.

Otsikko

Kirjoita kenttään sopiva otsikko.

Teksti

Kirjoita vesileiman teksti Teksti-ruutuun ja valitse sitten Fontti, Tyyli, Koko ja Tummuus.

Bittikartta

Kirjoita bittikarttakuvan tiedostonimi ja sijainti **Tiedosto**-ruutuun tai valitse **Selaa** ja hae tiedosto. Voit myös määrittää kuvan skaalauskoon.

Sijainti

Käytä tätä asetusta, jos haluat määrittää vesileiman paikan sivulla.

Ylä- ja alatunnisteen tulostus

Kun tämä toiminto on valittuna, asiakirjaan tulostetaan tietokoneen järjestelmän kellon mukainen päivämäärä ja aika sekä tietokoneen kirjautumisnimi tai kirjoittamasi teksti. Voit muokata tietoja napsauttamalla **Asetukset**.

Tunn. tulostus

Jos valitset **Kirjautumisnimi**, laite tulostaa asiakirjaan tietokoneen kirjautumisnimesi. Jos valitset **Mukautettu** ja kirjoitat tekstin **Mukautettu** -kenttään, tulostin tulostaa kirjoittamasi tekstin.

Värinsäästö

Tällä toiminnolla voidaan säästää väriä. Kun **Värinsäästö**-asetuksena on Kyllä, tulostusjälki näyttää vaaleammalta. Oletusasetus on Ei.



- Värinsäästö -asetusta ei suositella valokuvien tai harmaasävykuvien tulostukseen.
- Värinsäästö ei ole käytettävissä HQ 1200- ja 1200 dpi -erottelutarkkuuksilla.

Suojattu tulostus

Suojatut asiakirjat on suojattu salasanalla, kun ne lähetetään laitteeseen. Vain salasanan tuntevat pystyvät tulostamaan ne. Koska asiakirjat ovat suojattuna laitteessa, niiden tulostamista varten on annettava salasana laitteen ohjauspaneelilla.

Suojatun asiakirjan lähettäminen:

- Valitse Asetukset... Suojattu tulostus -kohdasta ja valitse Suojattu tulostus.
- 2 Anna salasana ja napsauta **OK**.
- 3 Suojatut asiakirjat on tulostettava laitteen ohjauspaneelista. (Katso Suojattu tulostus -näppäin
 ➤ sivulla 2.)

Suojatun asiakirjan poistaminen:

Suojattu asiakirja on poistettava laitteen ohjauspaneelilla. (Katso Suojattu tulostus -näppäin ➤➤ sivulla 2.)
Järjestelmänvalvoja

Järjestelmänvalvojilla on valtuudet rajoittaa toimintojen, kuten skaalauksen ja vesileiman, käyttöoikeuksia.

Jär jestelmänvalvojan asetukset
Salasana
Ageta salasana...
Asgta
Ageta sivua - ja Skaalausas. lukitus
Vesileiman lukitus
Vesileiman lukitus
Vesileiman lukitus
Vesileiman lukitus
OK Peruuta Ohje

Salasana

Anna tähän ruutuun salasana.



Voit vaihtaa salasanan valitsemalla Aseta salasana....

Kopioinnin lukitus

Estä useiden kopioiden tulostus lukitsemalla kopiomääräasetus.

Monta sivua - ja Skaalausas. lukitus

Estä muutosten tekeminen lukitsemalla skaalausasetus ja usean sivun asetus.

Vesileiman lukitus

Estä vesileiman asetusten muuttaminen lukitsemalla voimassa olevat asetukset.

Ylä- ja alatunnisteen tulostuksen lukitus

Estä ylä- ja alatunnisteen tulostuksen asetusten muuttaminen lukitsemalla voimassa olevat asetukset.

Käyttäjän todennus (verkkomallit)

Jos Secure Function Lock 2.0 -toiminto estää tulostuksen tietokoneelta, sinun on asetettava tunnus ja PINkoodi Käyttäjän todennusasetukset -valintaikkunassa. Valitse Asetukset kohdasta Käyttäjän todennus ja valitse sitten Käytä tunnusta/PIN-koodia.

Jos haluat antaa tunnuksen ja PIN-koodin aina tulostaessasi, valitse **Anna tunnus/PIN kunkin tulostustyön** kohdalla.

Jos haluat muistaa tunnuksesi/PIN-koodisi, anna tunnuksesi ja PIN-koodisi.

Jos tietokoneen kirjautumisnimi on rekisteröity Secure Function Lock 2.0 -toimintoon, voit valita **Käytä PC-käyttäjänimeä** sen sijaan, että antaisit tunnuksen ja PIN-koodin.

Lisätietoja Secure Function Lock 2.0 -toiminnosta: ➤➤ Verkkokäyttäjän opas.



- Jos käytät laitetta verkon kautta, voit tarkastella tunnuksesi tietoja, esimerkiksi rajoitettujen toimintojen tilaa ja tulostettavissa olevien sivujen määrää, valitsemalla Tarkista tulostuksen tila. Näkyviin tulee Todennuksen tulos -valintaikkuna.
- Jos käytät laitetta verkon kautta, voit tuoda **Todennuksen tulos** -valintaikkunan näkyviin aina tulostaessasi valitsemalla **Näytä tulostuksen tila ennen tulostusta** -asetuksen.

Muut tulostusasetukset

Tällä välilehdellä voidaan asettaa seuraavat tulostimen toiminnot:

- Makro
- Tummuussäätö
- Paranna tulostuslaatua
- Ohita tyhjä sivu

Makro

Voit tallentaa asiakirjan sivun makrona laitteen muistiin. Voit myös suorittaa tallennetun makron (voit käyttää makroa minkä tahansa asiakirjan pohjana). Tämä säästää aikaa ja parantaa tulostusnopeutta usein käytetyille tiedoille, kuten lomakkeille, yritysten logoille, kirjepapereille tai laskuille.



Jos laitteen virta on päällä, kaikki tiedot poistetaan.

Tummuuden säätäminen

Lisää tai vähentää tulostustummuutta.

Paranna tulostuslaatua

Tällä toiminnolla voidaan korjata tulostuslaadussa ilmennyttä ongelmaa.

Vähennä paperin käyristymistä

Jos valitset tämän asetuksen, paperin käyristymistä voidaan vähentää.

Jos tulostat vain muutaman sivun, tätä asetusta ei tarvitse valita. Suosittelemme tulostinohjaimen asetuksen **Tulostusmateriaali** muuttamista ohueksi.

🖉 Vinkki

Tämä alentaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Paranna värin kiinnitystä

Jos valitset tämän asetuksen, värin kiinnitys paperiin voi parantua. Jos valinta ei paranna värien kiinnitystä tarpeeksi, muuta tulostinohjaimen asetus **Tulostusmateriaali** paksuksi.



Tämä nostaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Vähennä haamukuvia

Jos käytät laitetta erittäin kosteassa ympäristössä, tämä asetus saattaa vähentää haamukuvien määrää paperilla. Älä käytä tätä asetusta, jos ympäristön kosteus on alle 30 %. Haamukuvien määrä saattaa lisääntyä.

🖉 Vinkki

Tämä ominaisuus ei ehkä vähennä haamukuvien määrää kaikille papereilla. Tarkista paperin sopivuus pienellä määrällä paperia ennen suuren erän ostamista.

Ohita tyhjä sivu

Jos Ohita tyhjä sivu valitaan, tulostinohjain havaitsee tyhjät sivut automaattisesti ja jättää ne tulostamatta.

🖉 Vinkki

Tämä asetus ei toimi, jos valitset seuraavat asetukset:

- Käytä vesileimaa
- Ylä- ja alatunnisteen
- N sivua / arkki tai 1 sivu / NxN arkkia Monta sivua -kohdassa
- Kaksipuolinen (käsin), Vihko, Vihko (käsin) tai Kaksipuolinen sekä Sidontareunus Kaksipuolinen / Vihko -kohdassa

Tulostusprofiilit-välilehti

Tulostusprofiilit ovat muokattavia esiasetuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa yleisten tulostusasetusten käyttäminen nopeasti.



- Tulostusprofiili-luetteloruutu (1)
- Poista profiili(2)
- Näytä aina Tulostusprofiilit-välilehti ensin.(3)
- Lisää profiili(4)
- Nykyinen tulostusprofiilinäkymä (5)
- Valitse haluamasi profiili tulostusprofiilien luetteloruudusta.
- 2 Jos haluat saada Tulostusprofiilit-välilehden näkyviin ikkunan etuosassa, kun tulostat seuraavan kerran, valitse Näytä aina Tulostusprofiilit-välilehti ensin.
- Ota valitsemasi profiili käyttöön napsauttamalla Kyllä.

Lisää profiili

Lisää profiili -valintaikkuna tulee näkyviin, kun valitset Lisää profiili. Voit lisätä 20 uutta haluamasi asetukset sisältävää profiilia.

- 1 Anna haluamasi nimi kohdassa Nimi.
- 2 Valitse haluamasi kuvake kuvakeluettelosta ja valitse sitten **OK**.
- 3 Tulostinohjainikkunan vasemmalla puolella näkyvät asetukset tallennetaan.

Poista profiili

Poista profiili -valintaikkuna tulee näkyviin, kun valitset Poista profiili. Voit poistaa lisäämiäsi profiileja.

- 1 Valitse haluamasi profiili tulostusprofiilien luetteloruudusta.
- 2 Osoita Poista profiili.
- **3** Valitse profiili, jonka haluat poistaa, ja valitse **Poista**.
- 4 Osoita Kyllä.
- 5 Valittu profiili poistetaan.

Tuki

Valitse Tulostusmääritykset-valintaikkunasta Tuki....





Brother Solutions Center (1)

Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com/</u>) on sivusto, jossa on tietoja hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöohjeita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä.

Alkuperäiset tarvikkeet -kotisivu (2)

Napsauttamalla tätä painiketta pääset sivustoomme, jossa on tietoja alkuperäisistä/aidoista Brothertarvikkeista.

Brother CreativeCenter (3)

Napsauttamalla tätä painiketta pääset sivustoomme, josta löydät helppokäyttöisiä ilmaisia ratkaisuja yritys- ja kotikäyttäjille.

■ Tulosta asetukset (4)

Tämä toiminto tulostaa yhteenvedon laitteen sisäisistä asetuksista.

■ Tarkista asetukset (5)

Voit tarkistaa käytössä olevat ohjainasetukset.

■ Tietoja (6)

Tämä näyttää tulostinohjaintiedostojen luettelon ja versiotiedot.

■ Tulosta fontit (7)

Tämä painike tulostaa sivut, joilla näytetään kaikki laitteen sisäiset fontit.

Lisävarusteet-välilehti

🖉 Vinkki

Tietoja Lisävarusteet-välilehden käytöstä on kohdassa *Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen* → sivulla 17.

Lisävarusteet-välilehdellä voidaan määrittää kunkin paperikasetin paperikoko ja tunnistaa sarjanumero automaattisesti seuraavalla tavalla.



Käytettävissä / Asennetut lisälaitteet (1)

Voit lisätä ja poistaa manuaalisesti laitteeseen asennettuja lisävarusteita. Paperikasetin asetukset vastaavat asennettuja lisävarusteita.

Paperilähteen asetukset (2)

Tämä toiminto tunnistaa ohjauspaneelin valikossa paperikaseteille määritetyn paperin koon, kun valitse **Autom. tunnistus** (4).

Sarjanumero (3)

Kun valitaan **Autom. tunnistus** (4), tulostinohjain tutkii laitteen ja tuo sen sarjanumeron näkyviin. Jos se ei löydä tätä tietoa, näytössä näkyy "------".

Autom. tunnistus (4)

Autom. tunnistus -toiminto etsii asennettuina olevat lisävarusteet ja näyttää tulostinohjaimessa käytettävissä olevat asetukset. Kun valitset **Autom. tunnistus**, laitteeseen asennetut lisävarusteet näkyvät kohdassa **Käytettävissä** (1). Voit lisätä ja poistaa lisävarusteita manuaalisesti valitsemalla lisättävän tai poistettavan lisävarusteen ja valitsemalla **Lisää** tai **Poista**.

🖉 Vinkki

Autom. tunnistus (4) -toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

- · Laitteen virta on katkaistu.
- Laite on yhdistetty tulostinpalvelimeen USB-kaapelilla jaetussa verkkoympäristössä.
- Kaapelia ei ole kytketty kunnolla laitteeseen.

Portit-välilehti

🖉 Vinkki

Tietoja Portit-välilehden käytöstä on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen >> sivulla 17.

Jos haluat vaihtaa portin, johon laite on kytketty, tai käyttämäsi verkkolaitteen polun, valitse tai lisää portti, jota haluat käyttää.



BR-Script3-tulostinohjaimen ominaisuudet (PostScript[®] 3[™] -kielen emulointi)

Vinkki

- Tässä luvussa esitetyt näytön kuvat on otettu Windows[®] XP -käyttöjärjestelmästä. Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä käyttöjärjestelmän mukaan.
- Jos haluat käyttää BR-Script3-tulostinohjainta, sinun on asennettava Mukautettu asennus asennus-CD-levyltä. (➤> Pika-asennusopas)

Tulostusmääritykset

🖉 Vinkki

Voit avata Tulostusmääritykset -valintaikkunan valitsemalla Brother MFC-XXXX BR-Script3 Ominaisuudet -valintaikkunan Yleiset-välilehdestä Tulostusmääritykset....

Asettelu-välilehti

Voit muuttaa asetteluasetusta valitsemalla **Suunta**-, **Kaksipuolinen tulostus** (kaksipuolinen tulostus)-, **Sivujärjestys**- ja **Sivuja arkille** -asetukset.

💩 Brother MFC-xxxx	BR-Script3 Tulostusmääritykset	? 🛛
Asettelu Paperi ja laatu	Suojattu tulostus	
Suunta		
Pysty		
O⊻aaka		
C Kierretty vaaka		
- Kaksipuolinen tulostus -		
🔘 Kää <u>n</u> nä lyhyen reunar	ympäri	
🔿 K <u>ä</u> ännä pitkän reunan ympäri		
. <u>● E</u> i mitään	=	
Sivujärjestys		
Alusta loppuun		
◯ <u>L</u> opusta alkuun		
Sivuja a <u>r</u> kille: 1		
	Lis	säa <u>s</u> etukset
	OK Peruuta Käytä	Ohje

Suunta

Suunta-asetuksella valitaan, missä asennossa asiakirja tulostetaan.

(Pysty, Vaaka tai Kierretty vaaka)

Kaksipuolinen tulostus

Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti, valitse Käännä lyhyen reunan ympäri tai Käännä pitkän reunan ympäri.

Sivujärjestys

Määrittää järjestyksen, jossa asiakirjan sivut tulostuvat. **Alusta loppuun** tulostaa asiakirjan siten, että sivu 1 on pinon päällimmäisenä. **Lopusta alkuun** tulostaa asiakirjan siten, että sivu 1 on pinon alimmaisena.

• Sivuja arkille

Sivuja arkille -asetus voi pienentää tulostetun sivun kokoa siten, että yhdelle arkille voidaan tulostaa monta sivua. Voit myös tulostaa asiakirjan automaattisesti vihkotyylisenä valitsemalla **Lehtinen**.

Paperi ja laatu-välilehti

Valitse Paperilähde.

🕹 Brother MFC-xxxx BR-Script3 Tulostusmääritykset 🛛 🔹 🔀
Asettelu Paperi ja laatu Suojattu tulostus
Lokerovalinnat
Pape <u>r</u> ilähde: Valitse automaattisesti
Lisäa <u>s</u> etukset
OK Peruuta Käytä Ohje

Paperilähde

Vaihtoehtoja ovat Valitse automaattisesti, Autom. valinta, Kasetti1, Kasetti2¹², Monitoimi(MT) ja Käsinsyöttö.

Valitse automaattisesti

Tämä asetus ottaa paperin aina mistä tahansa paperilähteestä, jossa on tulostinohjaimessa määritettyä asiakirjan kokoa vastaavaa paperia.

Autom. valinta

Tämä asetus ottaa paperin aina mistä tahansa paperilähteestä, jossa on laitteessa määritettyä asiakirjan kokoa vastaavaa paperia.

Kasetti1

Kun tämä asetus on valittu, paperi otetaan kasetista Kasetti1.

Kasetti2¹²

Kun tämä asetus on valittu, paperi otetaan kasetista Kasetti2.

Monitoimi(MT)

Kun tämä asetus on valittu, paperi otetaan MT-alustalta. Paperikoon on vastattava määritettyä paperikokoa.

- ¹ Käytettävissä, jos lisävarusteena saatava paperikasetti on asennettu.
- ² Kasetti2 on vakiovaruste mallissa MFC-8950DWT.

Suojattu tulostus-välilehti

🕹 Tulostusmääritykset	? 🗙
Asettelu Paperi ja laatu Suojattu tulostus	
Sajasana	
Työn tiedot	
Kayta alposteniar ostasimiles	
Käyttäjänimi	
<u>T</u> yön nimi	
OK Peru	uuta Ohje

Suojatut asiakirjat on suojattu salasanalla, kun ne lähetetään laitteeseen. Vain salasanan tuntevat pystyvät tulostamaan ne. Koska asiakirjat ovat suojattuna laitteessa, niiden tulostamista varten on annettava salasana laitteen ohjauspaneelilla.

Suojatun asiakirjan lähettäminen:



1 Valitse Suojattu tulostus.

- 2 Anna salasana ja napsauta **OK**.
- 3 Suojatut asiakirjat on tulostettava laitteen ohjauspaneelista. (Katso Suojattu tulostus -näppäin ➤ sivulla 2.)

Suojatun asiakirjan poistaminen:

Suojattu asiakirja on poistettava laitteen ohjauspaneelilla. (Katso Suojattu tulostus -näppäin >> sivulla 2.)

Lisäasetukset

Voit avata Lisäasetukset napsauttamalla Lisäasetukset...-painiketta Asettelu- tai Paperi ja laatuvälilehdessä.



📘 Valitse Paperikoko ja Kopioiden määrä (1).

Paperikoko

Valitse käyttämäsi paperikoko pudotusvalikosta.

Kopioiden määrä

Tällä asetuksella määritetään, kuinka monta kopiota tulostetaan.

2 Valitse Skaalaus- ja TrueType-fontti -asetukset (2).

Skaalaus

Määrittää, pienennetäänkö tai suurennetaanko asiakirjoja, ja millä prosentilla.

TrueType-fontti

Määrittää TrueType-fonttiasetukset. Valitse **Korvaa laitefontilla** (oletus), jos haluat käyttää vastaavia tulostimen fontteja TrueType-fontteja sisältävien asiakirjojen tulostukseen. Tämä nopeuttaa tulostusta, mutta jotkin erikoismerkit, joita tulostimen fontti ei tue, eivät ehkä tulostu. Valitse **Lataa tiedostofonttina**, jos haluat ladata TrueType-fontit tulostusta varten, etkä käyttää tulostimen fontteja.

3 Asetuksia voidaan muuttaa valitsemalla haluttu asetus **Tulostimen ominaisuudet**-luettelosta (3):



Tulostuslaatu

Valittavissa ovat seuraavat tulostuslaadun asetukset.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

Tulostusmateriaali

Laitteessa voidaan käyttää seuraavia tulostusmateriaaleja. Valitse oikea tulostusmateriaali parhaan tulostuslaadun varmistamiseksi.

- Tavallinen paperi
- Ohut paperi
- Paksu paperi
- Paksumpi paperi
- Hienopaperi
- Kirjekuoret
- Kuori, paksu
- Kuori, ohut
- Uusiopaperi
- Tarra

Värinsäästö

Tällä toiminnolla voidaan säästää väriä. Kun Värinsäästö-asetuksena on Kyllä, tulostusjälki näyttää vaaleammalta. Oletusasetus on Ei.

🖉 Vinkki

- Värinsäästö -asetusta ei suositella valokuvien tai harmaasävykuvien tulostukseen.
- Värinsäästö ei ole käytettävissä HQ 1200- ja 1200 dpi -erottelutarkkuuksilla.

Rasterin näytön lukitus

Estää muita sovelluksia muuttamasta rasteriasetuksia. Oletusasetus on Kyllä.

Korkealaatuinen kuvien tulostus

Kuva voidaan tulostaa korkealaatuisena. Jos **Korkealaatuinen kuvien tulostus** -asetukseksi valitaan **Kyllä**, tulostusnopeus hidastuu.

Paranna tulostuslaatua

Tällä toiminnolla voidaan korjata tulostuslaadussa ilmennyttä ongelmaa.

Vähennä paperin käyristymistä

Jos valitset tämän asetuksen, paperin käyristymistä voidaan vähentää. Jos tulostat vain muutaman sivun, tätä asetusta ei tarvitse valita. Suosittelemme tulostinohjaimen asetuksen **Tulostusmateriaali** muuttamista ohueksi.

Vinkki

Tämä alentaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Paranna värin kiinnitystä

Jos valitset tämän asetuksen, värin kiinnitys paperiin voi parantua. Jos valinta ei paranna värien kiinnitystä tarpeeksi, muuta tulostinohjaimen asetus **Tulostusmateriaali** paksuksi.

🖉 Vinkki

Tämä nostaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Haamukuvien vähennysasetus

Jos käytät laitetta erittäin kosteassa ympäristössä, tämä asetus saattaa vähentää haamukuvien määrää paperilla. Älä käytä tätä asetusta, jos ympäristön kosteus on alle 30 %. Haamukuvien määrä saattaa lisääntyä.



Tämä ominaisuus ei ehkä vähennä haamukuvien määrää kaikille papereilla. Tarkista paperin sopivuus pienellä määrällä paperia ennen suuren erän ostamista.

Tummuussäätö

Lisää tai vähentää tulostustummuutta.

Portit-välilehti

Jos haluat vaihtaa portin, johon laite on kytketty, tai käyttämäsi verkkolaitteen polun, valitse tai lisää portti, jota haluat käyttää.



Status Monitor

Tilan valvonta -apuohjelma on määritettävä ohjelmistotyökalu yhden tai useamman laitteen tilan valvontaan. Sen avulla saat välittömästi ilmoitukset vikatilanteista, kuten paperin loppumisesta tai paperitukoksesta.

🐯 Brother	Status Monitor	×
Brother M	FC-xxxx Printer	~
	USB001	
	Lepotilassa	
	lling skaleki	
	vianetsinta	
	Käy Alkuperäiset tarvikkeet -kotisivulla	

Voit tarkistaa laitteen tilan milloin tahansa kaksoisnapsauttamalla tehtävärivin kuvaketta tai valitsemalla tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** ja valitsemalla sitten **Status Monitor**.

(Windows[®] 7)

Jos olet määrittänyt asennuksen aikana Ota Tilan valvonta käyttöön käynnistyksen yhteydessä - asetuksen, a-painike tai Status Monitor -kuvake näkyy tehtäväpalkissa.

Saat **Status Monitor** -kuvakkeen näkyviin tehtäväpalkkiin napsauttamalla -painiketta. **Status Monitor** - kuvake tulee näkyviin pieneen ikkunaan. Vedä tämän jälkeen S-kuvake tehtäväpalkkiin.



Siellä on myös linkki Vianetsintä-kohtaan ja Brotherin alkuperäiset tarvikkeet -sivustoon. Napsauta Käy Alkuperäiset tarvikkeet -kotisivulla -painiketta, jos haluat lisätietoja Brotherin alkuperäisistä tarvikkeista.

🖉 Vinkki

- Jos haluat lisätietoja Status Monitor -ohjelmasta, napsauta hiiren kakkospainikkeella Status Monitor kuvaketta ja valitse Ohje.
- Automaattinen ohjelmiston päivitys -toiminto on käytössä, kun Status Monitor -toiminto on käytössä. Päivitystoiminnon avulla voit hankkia automaattisesti päivitykset sekä Brother-sovelluksiin että laitteen laiteohjelmistoon.

Laitteen tilan tarkkailu

Status Monitor -kuvakkeen väri vaihtuu laitteen tilan mukaan.

■ Kun kuvake on vihreä, laite on tavanomaisessa valmiustilassa.

🦺 Käynnistä 🛛 🐯 6:58

Keltainen kuvake ilmoittaa varoituksesta.

🐉 Käynnistä 🛛 🚳 6:58

■ Kun kuvake on punainen, on tapahtunut tulostusvirhe.

🐉 Käynnistä 🛛 😹 6:58

Voit määrittää **Status Monitor** -kuvakkeen tietokoneen näytölle kahteen eri paikkaan: tehtäväpalkkiin tai työpöydälle.

Skannaustoiminnot ja ohjaimet vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan. Laite käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjainta, kun asiakirjoja skannataan sovellusohjelmista.

Kaksi skannerin ohjainta on asennettu. TWAIN-yhteensopiva skannerin ohjain (katso Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttämällä ➤➤ sivulla 48) ja Windows[®] Imaging Acquisition (WIA) -ohjain (katso Asiakirjan skannaus WIA-ohjainta käyttäen ➤➤ sivulla 56).



- Lisätietoja Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmasta on kohdassa Nuance™ PaperPort™ 12SE ohjelman käyttäminen ►> sivulla 66.
- Jos tietokonetta suojaa palomuuri eikä verkkoskannaus ole käytettävissä, palomuuriasetukset on ehkä määritettävä siten, että tiedonsiirto sallitaan porttien 54925 ja 137 kautta. Jos käytössä on Windows®palomuuri ja MFL-Pro Suite on asennettu asennus-CD-ROM-levyltä, tarvittavat palomuuriasetukset on jo tehty. Katso lisätietoja kohdasta Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät) >> sivulla 126.

Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttämällä

Brother MFL-Pro Suite -ohjelmistossa on TWAIN-yhteensopiva skannerin ohjain. TWAIN-ohjaimet ovat skannerien ja ohjelmistojen välistä yleistä tiedonsiirtoa koskevan standardin mukaisia. Voit skannata kuvia suoraan PaperPort™ 12SE -ohjelmaan, jonka Brother on toimittanut laitteen mukana, tai voit skannata kuvia suoraan myös satoihin muihin sovelluksiin, jotka tukevat TWAIN-skannausta. Tällaisia sovelluksia ovat monet suositut ohjelmat, kuten Adobe[®] Photoshop[®], CorelDRAW[®] ja monet muut.

Asiakirjan skannaus tietokoneelle

Koko sivu voidaan skannata kahdella eri tavalla. Voit käyttää joko ADS:ää (automaattinen dokumenttien syöttölaite) tai valotustasoa.



Aseta asiakirja laitteeseen.

2) Käynnistä Nuance[™] PaperPort[™] 12SE -ohjelmisto, joka asennettiin MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen yhteydessä asiakirjan skannaamista varten.

🖉 Vinkki

Tämän oppaan skannausohjeet koskevat Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa. Skannausvaiheet vaihtelevat käytettyjen ohjelmistosovellusten mukaan.

3 Valitse Scan Settings (Skannausasetukset) valintanauhan Desktop (Työpöytä) -välilehdessä. Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva) -paneeli tulee näkyviin näytön vasempaan reunaan.



- 5 Valitse TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX tai TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN Available Scanners (Käytettävissä olevat skannerit) -luettelosta. (Jossa XXXX on laitemallin nimi.)
- 6 Valitse Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva) -paneelissa Display scanner dialog box (Näytä skannerin valintaikkuna).
- Valitse Scan. Näyttöön tulee skanneriasetukset-valintaikkuna.
- 8 Säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia valintataulussa:
 - Skannaus (Kuvalaji) (1)
 - Tarkkuus (2)
 - Skannaustyyppi (3)
 - Vähennä kohinaa (4)
 - Kirkkaus (5)
 - Kontrasti (6)
 - Asiakirjan koko (7)
 - Kaksipuolinen skannaus (8)

(DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))



Valitse Käynnistä.

Kun skannaus on suoritettu, palaa PaperPort™ 12SE -ikkunaan valitsemalla Peruuta.

🖉 Vinkki

- Kun olet asettanut asiakirjan koon, voit säätää skannausaluetta lisää napsauttamalla ja vetämällä sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Säädä skannausaluetta, jos haluat rajata skannattavaa kuvaa. (Katso Kuvan esiskannaus ja rajaus ➤> sivulla 50.)
- Kaksipuolista skannausta tukevat mallit:
 - Skannausaluetta ei voi säätää.
 - · Kaksipuolinen skannaus onnistuu vain ADS:stä.
 - Kuvaa ei voi esikatsella Esiskannaus-painikkeella.

Kuvan esiskannaus ja rajaus

Voit esikatsella kuvaa ja rajata siitä pois tarpeettomat osat ennen skannausta Esiskannaus-painikkeella.

Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, skannaa kuva napsauttamalla Skanneriasetukset-valintaikkunan **Käynnistä**-painiketta.

- 1 Noudata kohdan A*siakirjan skannaus tietokoneelle* ➤➤ sivulla 48 vaiheita **①**–**⑦**.
- 2 Valitse Skannaus (Kuvalaji)-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Kirkkaus-, Kontrasti- ja Asiakirjan koko -asetukset tarpeen mukaan.
- 🖉 Vinkki

Esiskannausta ei voi käyttää, jos Kaksipuolinen skannaus on valittu.

Valitse Esiskannaus.

Koko kuva skannataan tietokoneeseen, jossa se näkyy skannausalueella (1) Skanneriasetuksetvalintaikkunassa.





Skanneriasetukset-valintaikkunan asetukset

Skannaus (kuvan tyyppi)

Valitse kuvalaji seuraavista: Valokuva, Web tai Teksti. Tarkkuus ja Skannaustyyppi muuttuvat jokaiselle oletusasetukselle.

Oletusasetukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Skannaus (kuvan tyyppi)		Tarkkuus	Skannaustyyppi
Valokuva	Käytä valokuvien skannaukseen.	300 x 300 dpi	24-bittinen väri
Web	Käytä kuvien skannaukseen Internet-sivuille.	100 x 100 dpi	24-bittinen väri
Teksti	Käytä tekstiasiakirjojen skannaukseen.	200 x 200 dpi	Mustavalkoinen

Erottelutarkkuus

Valitse skannauksen erottelutarkkuus **Tarkkuus**-pudotusvalikosta. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on tarkempi. Seuraavassa taulukossa on lueteltu käytettävissä olevat erottelutarkkuudet ja värivaihtoehdot.

Tarkkuus	Mustavalkoinen/ Harmaa (virheen levitys)	256 väriä	Täysharmaa/ 24-bittinen väri
100 x 100 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
150 x 150 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
200 x 200 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
300 x 300 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
400 x 400 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
600 x 600 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
1200 x 1200 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
2400 x 2400 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
4800 x 4800 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
9600 x 9600 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
19200 x 19200 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä

Skannaustyyppi

Mustavalkoinen

Tekstin ja viivapiirustusten skannaus.

Harmaa (virheen levitys)

Sopii valokuville ja grafiikalle. (Virheen levitys on tapa jäljitellä harmaakuvia käyttämättä täysharmaita pisteitä. Mustat pisteet asetetaan tietyssä järjestyksessä harmaan vaikutelman aikaansaamiseksi.)

Täysharmaa

Sopii valokuville ja grafiikalle. Tämä tila on tarkempi, koska se käyttää jopa 256 harmaan sävyä.

256 väriä

Käyttää kuvien skannaukseen jopa 256 väriä.

24-bittinen väri

Käyttää kuvien skannaukseen jopa 16,8 miljoonaa väriä.

24-bittinen väri luo kuvan tarkimmalla väriasetuksella, mutta kuvatiedoston koko on noin kolme kertaa suurempi kuin käytettäessä **256 väriä** -asetusta. Se vie eniten muistia, ja sen siirtoaika on pisin.

Vähennä kohinaa

Tällä valinnalla voidaan parantaa skannattujen kuvien laatua. **Vähennä kohinaa** -asetus on käytettävissä, kun valittuna on **24-bittinen väri** ja skannauksen erottelutarkkuus on 300×300 dpi, 400×400 dpi tai 600×600 dpi.

Kirkkaus

Paranna kuvaa säätämällä Kirkkaus-asetusta (-50 – +50). Oletusarvo on 0, joka edustaa keskiarvoa.

Voit vaalentaa kuvaa vetämällä **Kirkkaus**-tason liukusäädintä oikealle tai tummentaa kuvaa vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Voit myös määrittää kirkkauden antamalla numeron ruutuun.

Jos skannattu kuva on liian vaalea, aseta pienempi **Kirkkaus**-taso ja skannaa asiakirja uudestaan. Jos kuva on liian tumma, aseta suurempi **Kirkkaus**-taso ja skannaa asiakirja uudestaan.

Vinkki

Kirkkaus-asetus ei ole käytettävissä, kun valittuna on 256 väriä.

Kontrasti

Voit pienentää tai suurentaa **Kontrasti**-tasoa vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle. Kontrastin lisääminen korostaa kuvan tummia ja vaaleita alueita, ja kontrastin vähentäminen tuo yksityiskohdat tarkemmin esille harmaissa kohdissa. Voit määrittää **Kontrasti**-asetuksen myös kirjoittamalla numeron ruutuun.

🖉 Vinkki

Kontrasti-asetus on käytettävissä vain, kun valittuna on Harmaa (virheen levitys), Täysharmaa tai 24-bittinen väri.

Kun skannaat valokuvia tai muita kuvia tekstinkäsittely- tai grafiikkaohjelmia varten, kokeile erilaisia kontrastija erottelutarkkuusasetuksia löytääksesi haluamasi asetukset.

Asiakirjan koko

Valitse jokin seuraavista:

- A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)
- JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in)
- Letter 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 in)
- Legal 215.9 x 355.6 mm (8 1/2 x 14 in)
- A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in)
- Executive 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 in)
- Käyntikortti 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 in)

Voit skannata käyntikortteja valitsemalla **Käyntikortti**-koon ja asettamalla sitten käyntikortin tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan.

- 10 x 15 cm (4 x 6 in)
- 13 x 20 cm (5 x 8 in)
- 9 x 13 cm (3.5 x 5 in)
- 13 x 18 cm (5 x 7 in)
- Postikortti 1 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 in)
- Postikortti 2 (kaksipuolinen) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 in)
- Mukautettu...

Jos kooksi valitaan Mukautettu..., näkyviin tulee Mukautettu asiakirjan koko -valintaikkuna.

Mukautettu asiakirjan koko	. 🔀
Mukautettu asiakirjan koon <u>n</u> imi	
	~
<u>L</u> eveys: [8,9 - 215,9]	210
<u>K</u> orkeus: [8,9 - 355,6]	297
Yksikkö 💿 <u>m</u> m	O tuumaa
<u></u> allenna	<u>P</u> oista
<u> </u>	<u> </u>

Valitse asiakirjalle seuraavat asetukset: **Mukautettu asiakirjan koon nimi**, **Leveys:** ja **Korkeus**. Valitse **Leveys:**- ja **Korkeus**-yksiköksi mm tai tuuma.

🖉 Vinkki

• Näet ikkunassa valitsemasi paperikokoasetukset.



- Leveys:: näyttää skannausalueen leveyden.
- Korkeus: näyttää skannausalueen korkeuden.
- Datan koko: näyttää bittikarttatiedoston arvioidun koon. Muiden tiedostotyyppien, kuten JPEGin, koko on eri.
- Käyttäjän säädettävissä välillä 8,9 x 8,9 mm 215,9 x 355,6 mm.

3

Asiakirjan skannaus WIA-ohjainta käyttäen

WIA-yhteensopiva

Voit valita Windows[®] Image Acquisition (WIA) -vaihtoehdon kuvien skannaamiseksi laitteesta. Voit skannata kuvia suoraan PaperPort™ 12SE -ohjelmaan, jonka Brother on toimittanut laitteen mukana, tai voit skannata kuvia suoraan myös muihin sovelluksiin, jotka tukevat WIA- tai TWAIN-skannausta.

🖉 Vinkki

- Windows[®] XP ei tue kaksipuolista skannausta WIA-ohjaimessa.
- DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T) tukevat kaksipuolista skannausta.

Asiakirjan skannaus tietokoneelle

Koko sivu voidaan skannata kahdella eri tavalla. Voit käyttää joko ADS:ää (automaattinen dokumenttien syöttölaite) tai valotustasoa.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, on käytettävä valotustasoa. (Katso Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä >> sivulla 59.)



Aseta asiakirja laitteeseen.

Käynnistä Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmisto, joka asennettiin MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen yhteydessä asiakirjan skannaamista varten.

🖉 Vinkki

Tämän oppaan skannausohjeet koskevat Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa. Skannausvaiheet vaihtelevat käytettyjen ohjelmistosovellusten mukaan.

- 3 Valitse Scan Settings (Skannausasetukset) valintanauhan Desktop (Työpöytä) -välilehdessä. Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva) -paneeli tulee näkyviin näytön vasempaan reunaan.
- Osoita Select (Valitse).
- 5 Valitse WIA: Brother MFC-XXXX tai WIA: Brother MFC-XXXX LAN Available Scanners (Käytettävissä olevat skannerit) -luettelosta. (Jossa XXXX on laitemallin nimi.)
- 6) Valitse Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva) -paneelissa Display scanner dialog box (Näytä skannerin valintaikkuna).
- Valitse Scan. Näyttöön tulee Skanneriasetukset-valintaikkuna.

8 Säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia valintataulussa:

- Paperilähde (1)
- Kuvan laji (2)
- Säädä skannatun kuvan laatua (3)
- Sivukoko (4)
- Esikatsele (5)
- Skannaa (6)



- 9 Valitse Paperilähde-pudotusvalikosta Asiakirjan syöttäminen (1).
- 10 Valitse kuvan laji (2).
- 1 Valitse pudotusvalikosta **Sivukoko** (4).

12 Jos tarvitset lisäasetuksia, valitse Säädä skannatun kuvan laatua (3). Voit valita Kirkkaus -kohdasta seuraavat asetukset: Kontrasti, Tarkkuus (DPI), Kuvan laji ja Lisäominaisuudet. Valitse OK, kun olet muuttanut asetuksen.



🖉 Vinkki

- Skannerin erottelutarkkuudeksi voidaan asettaa enintään 1200 dpi.
- Jos haluat käyttää 1200 dpi:tä suurempaa erottelutarkkuutta, käytä Scanner Utility -apuohjelmaa. (Katso Scanner Utility -apuohjelma ➤> sivulla 61.)
- 13 Napsauta Skannaa-valintaikkunassa Skannaa-painiketta (6). Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä

Jos haluat rajata kuvaa, voit esikatsella sitä **Esikatsele**-painikkeella. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, skannaa kuva napsauttamalla Skannaa-valintaikkunan **Skannaa**-painiketta.

1 Noudata kohdan A*siakirjan skannaus tietokoneelle* ➤➤ sivulla 56 vaiheita **①**–⑦.

2 Valitse **Paperilähde**-pudotusvalikosta (1) **Taso**.

- Paperilähde (1)
- Kuvan laji (2)
- Säädä skannatun kuvan laatua (3)
- Skannausalue (4)
- Esikatsele (5)
- Skannaa (6)





Valitse kuvan laji (2).

4 Valitse Esikatsele (5). Koko kuva skannataan tietokoneelle, jossa se näkyy skannausalueella (4).

5 Valitse skannattava alue painamalla ja pitämällä hiiren ykköspainiketta alas painettuna samalla, kun vedät rajausviivaa.



6 Jos tarvitset lisäasetuksia, valitse Säädä skannatun kuvan laatua (3). Voit valita Kirkkaus -kohdasta seuraavat asetukset: Kontrasti, Tarkkuus (DPI), Kuvan laji ja Lisäominaisuudet. Valitse OK, kun olet muuttanut asetuksen.

Lisäominaisuu	det	? 🛛
Lisäominaisuud Ulkoasu	Kijkkaus:	0
Iarkkuus (DP): K <u>u</u> van laji:	
200	💲 Värikuva	~
		Peruuta

7 Valitse Skannaa-valintaikkunassa Skannaa (6).

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Tällä kertaa vain valitsemasi alue näkyy PaperPort™ 12SE -ikkunassa (tai käyttämäsi ohjelman ikkunassa).

Scanner Utility -apuohjelma

Scanner Utility -apuohjelmaa käytetään WIA-skannerin ohjaimen asetusten määrittämiseen, kun skannattavan kuvan erottelutarkkuus on suurempi kuin 1 200 dpi, sekä paperikoon muuttamiseen (vain Windows[®] XP). Jos haluat valita oletusasetukseksi Legal-koon, asetus voidaan muuttaa tällä apuohjelmalla. Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.



Jos asiakirja skannataan suuremmalla erottelutarkkuudella kuin 1200 dpi, tiedostokoko saattaa olla erittäin suuri. Varmista, että tietokoneessa on tarpeeksi muistia ja kiintolevytilaa skannattavalle tiedostolle. Jos muistia tai kiintolevytilaa ei ole riittävästi, tietokone voi jumiutua, jolloin tiedosto menetetään.

Apuohjelman käyttö

Voit suorittaa apuohjelman valitsemalla **Skannerin apuohjelma**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (jossa XXXX tarkoittaa mallin nimeä)/ **Skannerin asetukset/Skannerin apuohjelma**.

Tietokoneesi näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmän ja laitteen mallin mukaan.

🕏 Skannerin apuohj	elma	
WIA-laite	Brother M	1FC- XXXX
– Enimmäistarkkuus (dpi) –		
C 600×600	1200×1200	C 2400x2400
C 4800×4800	C 9600×9600	C 19200×19200
Suurin mahdollinen skanr	nauskoko	
A4/Le	etter 🔿 Leç	gal
	OK	Peruuta

🖉 Vinkki

(Windows Vista[®] ja Windows[®] 7)

Kun Käyttäjätilien valvonta -ikkuna tulee esiin, toimi seuraavasti.

• Jos olet kirjautunut järjestelmänvalvojana, napsauta Salli.

Käyttäjätilien valvonta 🗾	3
Tunnistamaton ohjelma haluaa käyttää tietokonetta	
Ālā suorita ohjelmaa, jos et tiedā mistā se on perāisin tai jos et ole kāyttānyt sitā aiemmin.	
BrScUtil.exe Tunnistamaton julkaisija	
Peruuta En tiedă, mistă tămă ohjelma on perăisin tai mită sillă on tarkoitus tehdă.	
Salli Luotan tähän ohjelmaan. Tiedän, mistä se on peräisin tai olen käyttänyt sitä aiemmin.)
Käyttäjätilien valvonta auttaa estämään luvattomat muutokset tietokoneeseen.	

• Jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojana, anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta **OK**.

Käyttäjätilien valvonta
🕐 Tunnistamaton ohjelma haluaa käyttää tietokonetta
Âlă suorita ohjelmaa, jos et tiedă mistă se on perăisin tai jos et ole käyttänyt sită aiemmin.
BrScUtil.exe Tunnistamaton julkaisija
Voit jatkaa kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasanan ja valitsemalla OK.
User
✓ Tiedot OK Peruuta
Käyttäjätilien valvonta auttaa estämään luvattomat muutokset tietokoneeseen.

Asiakirjan skannaus WIA-ohjaimen avulla (Windowsin valokuvavalikoima sekä faksaus- ja skannaustoiminnot)

Asiakirjan skannaus tietokoneelle

Koko sivu voidaan skannata kahdella eri tavalla. Voit käyttää joko ADS:ää (automaattinen dokumenttien syöttölaite) tai valotustasoa.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, on käytettävä valotustasoa. (Katso *Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä* **>>** sivulla 65.)



DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T) tukevat kaksipuolista skannausta.

- Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Aloita skannaus avaamalla sovellus.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - (Windowsin valokuvavalikoima)

Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tuo kamerasta tai skannerista.

(Windowsin faksi ja skannaus)

Valitse Tiedosto, Uusi ja Skannaus.

- 4 Valitse asianmukainen skanneri.
- 5 Valitse Tuo. Näyttöön tulee skannausvalintaikkuna.
- 5) Säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia Skannaa-valintaikkunassa.

🖉 Vinkki

- Valitse kaksipuolinen skannaus Lähde-pudotusvalikosta.
- Jos haluat käyttää Web Services -toimintoa skannaamiseen, varmista, että kohdassa **Skanneri** valittu skanneri on Brother-laite, joka tukee Web Services -toimintoa skannausta varten.

- Skanneri (1)
- Profiili (2)
- Lähde (3)
- Paperikoko (4)
- Värimuoto (5)
- Tiedoston tyyppi (6)
- Tarkkuus (DPI) (7)
- Kirkkaus (8)
- Kontrasti (9)
- Skannausalue (10)
- Esikatsele (11)
- Skannaa (12)



Valitse Skannaa-valintaikkunasta Skannaa. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.
Kuvan esiskannaus ja rajaus valotustasoa käyttämällä

Jos haluat rajata kuvaa, voit esikatsella sitä **Esikatsele**-painikkeella. Kun olet tyytyväinen esikatselukuvaan, skannaa kuva napsauttamalla Skannaa-valintaikkunan **Skannaa**-painiketta.



4 Valitse Esikatsele.

Koko kuva skannataan tietokoneelle, jossa se näkyy skannausalueella.

5 Valitse skannattava alue painamalla ja pitämällä hiiren ykköspainiketta alas painettuna samalla, kun vedät rajausviivaa.



6 Valitse Skannaa-valintaikkunasta Skannaa. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen. Tällä kertaa vain asiakirjan valittu alue näkyy ohjelman ikkunassa.

Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelman käyttäminen

Vinkki

- Nuance[™] PaperPort[™] 12SE tukee vain Windows[®] XP (SP3 tai uudempi)-, XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi)-, Windows Vista[®] (SP2 tai uudempi)- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmiä.
- Ei saatavana maissa, joissa on tätä koskevia vientirajoituksia.

Nuance™ PaperPort™ 12SE Brotherille on asiakirjojen hallintasovellus. PaperPort™ 12SE -ohjelmaa käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.

PaperPort[™] 12SE -sovelluksessa on kehittynyt ja helppokäyttöinen arkistointijärjestelmä, joka helpottaa grafiikka- ja tekstiasiakirjojen järjestämistä. Sen avulla erilaisia asiakirjoja voidaan yhdistää tai pinota tulostusta, faksilähetystä tai arkistointia varten.

Tässä jaksossa kuvataan ohjelmiston perustoiminnot. Lisätietoja: Nuance[™]-ohjelman **Getting Started Guide** (Aloitusopas). Jos haluat tarkastella Nuance[™] PaperPort[™] 12SE -ohjelman **Getting Started Guide** (Aloitusopas) -julkaisua kokonaisuudessaan, valitse **Help** (Ohje) -välilehti valintanauhasta ja valitse sitten **Getting Started Guide** (Aloitusopas). Kun asennat MFL-Pro Suite -ohjelman asennus-CD-ROM-levyltä, Nuance[™] PaperPort[™] 12SE Brotherille asennetaan automaattisesti. Voit avata Nuance[™] PaperPort[™] 12SE -ohjelman Nuance[™] PaperPort[™] SE -ohjelmaryhmästä valitsemalla tietokoneessa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Nuance PaperPort 12**.

Tiedostojen katselu

Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmalla tiedostoja voidaan katsella monella eri tavalla:

Desktop (Työpöytä) näyttää valitun kansion sisällön pikkukuvina (pieninä kuvakkeina, jotka kuvaavat työpöydän tai kansion tiedostoja) tai kuvakkeina.

Sekä PaperPort™ 12SE -tiedostot (MAX-tiedostot) että muilla ohjelmilla luodut tiedostot näkyvät näytössä.

Kaikki grafiikkatiedostot (PaperPort™ 12SE:n *.max-tiedostot ja muut tiedostot) näkyvät. Niissä on kuvake ilmaisemassa sovellusta, johon kyseinen tiedostotyyppi liittyy tai jolla se on luotu. Muut kuin grafiikkatiedostot merkitään pienellä neliömäisellä pikkukuvalla eikä niitä esitetä todellisina kuvina.



Image View (Image View) tuo näyttöön yhden sivun tarkennettuna. Voit avata PaperPort[™] 12SE -tiedoston napsauttamalla valintanauhan **Desktop** (Työpöytä) -välilehden **Open with Image View** (Avaa Image View -ohjelmalla) -painiketta.

Jos tietokoneessa on sopiva sovellus, voit avata myös muun kuin PaperPort™ SE -tiedoston kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.



Tiedostojen järjestäminen kansioihin

PaperPort[™] 12SE -ohjelmassa on helppokäyttöinen arkistointijärjestelmä tiedostojen järjestämistä varten. Arkistointijärjestelmä koostuu kansioista ja tiedostoista, jotka valitaan tarkasteltaviksi **Desktop** (Työpöytä)alueella. Tiedosto voi olla PaperPort[™] 12SE -tiedosto tai jokin muu kuin PaperPort[™] 12SE -tiedosto:

- Kansiot näkyvät hakemistopuuna Kansionäytössä. Käytä tätä osaa, kun haluat valita kansioita ja katsella niiden sisältöä Desktop (Työpöytä)-alueella.
- Tiedosto voidaan yksinkertaisesti vetää ja pudottaa kansioon. Kun kansio on valittu, vapauta hiiren painike, jolloin tiedosto tallentuu kyseiseen kansioon.
- Kansioita voidaan laittaa sisäkkäin eli tallentaa toisiin kansioihin.
- Kun kaksoisnapsautat kansiota, siinä olevat tiedostot (sekä PaperPort[™] 12SE:n MAX-tiedostot että muut kuin PaperPort[™] 12SE -tiedostot) tulevat näkyviin **Desktop** (Työpöytä)-alueelle.
- Desktop (Työpöytä)-alueella näkyviä kansioita ja tiedostoja voidaan järjestää myös Windows[®] Resurssienhallinnassa.

Linkit muihin sovelluksiin

Nuance™ PaperPort™ 12SE tunnistaa automaattisesti lukuisat muut tietokoneesi sovellukset ja luo niihin linkin.

PaperPort™ 12SE -työpöydän alaosassa oleva palkki osoittaa, mitä ohjelmia PaperPort™ 12SE - sovelluksessa voidaan käyttää.



Kun haluat lähettää kohteen PaperPort[™] 12SE -sovelluksesta toiseen ohjelmaan, vedä ja pudota kohde PaperPort[™] 12SE -työpöydältä Send To (Lähetä) -palkissa olevaan ohjelman kuvakkeeseen. PaperPort[™] 12SE muuntaa kohteen automaattisesti haluttuun muotoon.

Jos PaperPort™ 12SE ei tunnista automaattisesti jotakin tietokoneessa olevaa sovellusta, voit luoda linkin manuaalisesti valintanauhan **Tools** (Työkalut) -välilehden **New Link** (Uusi linkki) -painikkeella.

Nuance™ PaperPort™ 12SE voi muuntaa kuvan tekstin muokattavaksi tekstiksi

Nuance[™] PaperPort[™] 12SE kykenee muuntamaan tekstiasiakirjan kuvan nopeasti tekstiksi, jota voi käsitellä tekstinkäsittelyohjelmassa.

PaperPort[™] 12SE käyttää tekstintunnistusohjelmaa, joka toimitetaan PaperPort[™] 12SE -ohjelman mukana. PaperPort[™] 12SE voi käyttää omaa tekstintunnistussovellustasi, jos se on jo asennettu tietokoneeseen. Voit muuntaa koko tiedoston tai voit valita vain osan tekstistä muunnettavaksi valintanauhan **Item** (Kohteet) välilehden **Copy Text** (Kopioi teksti) -painikkeella.

Kun vedät tiedoston tekstinkäsittelylinkin kuvakkeen kohdalle, PaperPort™ 12SE -ohjelman sisäinen tekstintunnistusohjelma käynnistyy. Voit käyttää myös omaa tekstintunnistusohjelmaasi.



Tiedostojen tuonti muista sovelluksista

Sen lisäksi, että voit skannata asiakirjoja, voit myös tuoda tiedostoja PaperPort™ 12SE -ohjelmaan usealla eri tavalla ja muuntaa ne PaperPort™ 12SE (MAX) -tiedostoiksi monella eri tavalla:

- Tulosta **Desktop** (Työpöytä)-alueelle muista sovelluksista, kuten Microsoft[®] Word -ohjelmasta.
- Tuo toisessa tiedostomuodossa tallennettuja tiedostoja kuten Windows[®] Bitmap (BMP)- tai Tag Image File Format (TIFF) -tiedostoja.

Tiedostojen vienti muihin muotoihin

Voit viedä tai tallentaa PaperPort™ 12SE -tiedostoja moniin yleisiin tiedostomuotoihin, kuten esimerkiksi BMP-, JPEG-, TIFF- tai PDF-muotoon.

Kuvatiedoston vienti

- Valitse PaperPort-painike ja valitse Save As (Tallenna nimellä). Näyttöön tulee Save XXXXX as -valintaikkuna.
- 2 Valitse asema ja kansio, johon haluat tallentaa tiedoston.
- 3 Anna uusi tiedostonimi ja valitse tiedostotyyppi.
- 4 Tallenna tiedosto valitsemalla Tallenna tai palaa PaperPort™ 12SE -ohjelmaan tallentamatta tiedostoa valitsemalla Peruuta.

Nuance[™] PaperPort[™] 12SE -ohjelman asennuksen poistaminen

(Windows[®] XP)

- Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Lisää tai poista sovellus ja napsauta Muuta tai poista ohjelmia -kuvaketta.
- 2 Valitse luettelosta Nuance PaperPort 12 ja valitse sitten Muuta tai Poista.

(Windows Vista[®] ja Windows[®] 7)

- 1 Napsauta 🚱-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Ohjelmat ja valitse sitten Ohjelmat ja toiminnot.
- **2** Valitse luettelosta **Nuance PaperPort 12** ja valitse **Poista asennus**.

4

ControlCenter4

Yleistä

ControlCenter4 on apuohjelma, jonka avulla voit käyttää nopeasti ja helposti useimmin tarvitsemiasi sovelluksia. ControlCenter4:n ansiosta sinun ei tarvitse käynnistää yksittäisiä sovelluksia käsin.

ControlCenter4-ohjelmassa on kaksi käyttöliittymää: Perustila ja Edistynyt tila.

ControlCenter4 ohjaa myös Brother-laitteen **SCAN**-näppäimen asetuksia ohjauspaneelissa tai kosketusnäytön Skannaa-näppäimen asetuksia. Saat lisätietoja laitteen **SCAN**-näppäimen tai Skannaanäppäimen määrittämisestä kohdasta *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 82 (**Perustila**) tai *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 96 (Edistynyt tila).

Perustila

Perustila-käyttöliittymän avulla voit helposti käyttää laitteen päätoimintoja. Tätä tilaa suositellaan useimmille kotitoimistojen käyttäjille. Katso *ControlCenter4:n käyttö perustilassa* ➤> sivulla 71.

Edistynyt tila

Edistynyt tila-käyttöliittymän avulla voit hallita laitteen toimintoja tarkemmin. Voit lisätä alkuperäisiin asetuksiin enintään kolme mukautettua välilehteä. Katso *ControlCenter4:n käyttö lisäominaisuuksien tilassa* **>>** sivulla 86.

Käyttöliittymän vaihto

Valitse Määritykset ja valitse sitten Tilan valinta.

Valitse tilavalintaikkunasta Perustila tai Edistynyt tila.



ControlCenter4:n käyttö perustilassa

Tässä osassa on lyhyt esittely ControlCenter4:n toiminnoista, kun käytössä on **Perustila**. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla **(Ohje)**.

	2 er4	3 	4	MFC-30005	5	6 Maariykset	7	her)
Asidkinjan typppi Asidkinjan typppi (*) C Valokury (*) C Teksti ja gablaka	POFAX	∏ Latteer ⊡ ⊕	ouetui et in T	+				-
Million Mustavalkotekuti Million Mukavtetu 300 k 300 dpi 24 bitisnen van Million Mukavtetut Arethultzet arethultzet								Talenna Tulosta
Skannauskoko A4 210 x 237 em (8.3 x 11.7) ×	4						►	Avaa sovelukse Laheta sahkopotives
Pointe								Tekstintunnists
		_	_	12 P	hosentti	_	F	vother

- 1 Skannaus suoraan tiedostoon, sähköpostiin, tekstinkäsittelyohjelmaan tai grafiikkasovellukseen.
- 2 Laitteessa toimivien PC-FAX-sovellusten käyttö. (MFC-mallit)
- 3 Laitteen käytössä olevien asetusten määrittäminen.
- 4 Linkki Brother Solutions Centeriin, Brother CreativeCenter -palveluun ja ControlCenter-ohje-tiedostoon.
- 5 Voit valita Malli-pudotusvalikosta, mihin laitteeseen ControlCenter4 ottaa yhteyden.
- 6 Käyttöliittymän ja ControlCenter4-käynnistysasetusten muuttaminen.
- 7 Ohje-tiedoston käyttö.
- 8 Brother Status Monitor -ohjelman käyttö Laitteen tila -painiketta napsauttamalla.

ControlCenter4-toiminnot perustilan käyttäjille

Skannaus (Katso Skannaa-välilehti >> sivulla 73.)

- Katso Skannatun kuvan tallentaminen >> sivulla 75.
- Katso Skannatun kuvan tulostaminen >> sivulla 76.
- Katso Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa >> sivulla 76.
- Katso Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin >> sivulla 77.
- Katso Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen >> sivulla 77.
- **PC-FAX** (Katso *PC-FAX-välilehti* (*MFC-mallit*) **>>** sivulla 78.)
- Katso Skannatun kuvan lähettäminen >> sivulla 79.
- Katso Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta >> sivulla 79.
- Katso Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen >> sivulla 80.

Laitteen asetukset (Katso Laiteasetukset-välilehti ➤➤ sivulla 81.)

- Katso Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit) >> sivulla 81.
- Katso Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit) >> sivulla 82.
- Katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82.
- Katso BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen >> sivulla 84.

Tuki (Katso Tuki-välilehti ►► sivulla 85.)

- Katso ControlCenterin ohjeen avaaminen >> sivulla 85.
- Katso Brother Solutions Center -sivuston käyttö >> sivulla 85.
- Katso Brother CreativeCenter -sivuston käyttö >> sivulla 85.

Skannaa-välilehti

Skannausvaihtoehtoja on viisi: Tallenna, Tulosta, Avaa sovelluksessa, Lähetä sähköpostiviesti ja Tekstintunnistus.

Tässä osassa on lyhyt esittely **Skannaus**-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla ? (**Ohje**).



- 1 PC-skannauksen asetusalue
- 2 Kuvankatseluikkuna
- 3 Tallenna-painike
- 4 Tulosta-painike
- 5 Avaa sovelluksessa -painike
- 6 Lähetä sähköpostiviesti -painike
- 7 Tekstintunnistus-painike

Tiedostotyypit

Voit valita kansioon tallennettavien tiedostojen tiedostotyypin seuraavasta luettelosta.

```
Tallenna ja Lähetä sähköpostiviesti
```

```
Windows Bitmap (Windows-bittikartta) (*.bmp)
```

- JPEG (*.jpg) suositus useimmille käyttäjille kuvia skannattaessa.
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics -grafiikkatiedosto (*.png)
- **PDF** (*.pdf) suositus asiakirjojen skannaamista ja jakamista varten.
- Suojattu PDF (*.pdf)
- Etsittävä PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Tekstintunnistus

- Teksti (*.txt)
- HTML 3.2 (*.htm)
- HTML 4.0 (*.htm)
- Etsittävä PDF (*.pdf)
- WordPad (*.rtf)
- RTF Word 97 (*.rtf)
- RTF Word 2000 (*.rtf)
- WordPerfect 8 (*.wpd)
- WordPerfect 9, 10 (*.wpd)
- Microsoft Excel 97 (*.xls)
- Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)

🖉 Vinkki

- XML Paper Specification -muoto on saatavana Windows Vista[®]- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmässä tai käytettäessä XML Paper Specification -tiedostoja tukevia sovelluksia.
- Jos valitset tiedostotyypiksi TIFF tai TIFF Multi-Page, voit valita vaihtoehdon "pakkaamaton" tai "pakattu".
- Kun käytät valotustasoa monisivuisen asiakirjan skannaamiseen, valitse Usean sivun manuaalinen skannaus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Etsittävä PDF on tiedostomuoto, joka sisältää skannatun kuvatun päälle asetetun tekstitietokerroksen. Tämän kerroksen avulla voit etsiä tekstiä kuvatiedostoista. Tekstintunnistusohjelman kieliasetus on asetettava vastaamaan kieltä, jota haluat käyttää etsittävässä PDF-tiedostossa.
- Jos haluat valita Etsittävä PDF (*.pdf) -vaihtoehdon, sinun on asennettava asennus-CD-ROM-levyllä oleva Nuance™ PaperPort™ 12SE. Jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelman asennus-CD-ROM-levyltä, (>> Pika-asennusopas), Nuance™ PaperPort™ 12SE on jo asennettu.

Asiakirjan koko

Voit valita asiakirjan koon pudotusvalikosta. Jos valitset asetuksen, jolla yhdestä asiakirjasta tehdään kaksi, esimerkiksi **1 -> 2 (A4)**, skannattu kuva jaetaan kahdeksi A5-kokoiseksi asiakirjaksi.

Skannatun kuvan tallentaminen

(**Tallenna**) -painikkeella voit skannata kuvan ja tallentaa sen valitsemaasi kansioon jossakin tiedostomuotoluettelossa luetellussa tiedostomuodossa.

- 1 Määritä asetukset PC-skannauksen asetusalueessa.
- 2 Napsauta 🖶 (Skannaus).
- 3 Vahvista skannattava kuva ja muokkaa sitä (tarvittaessa) kuvankatseluikkunassa.
- 🕨 Napsauta 🦳 (Tallenna).
- 5 Näkyviin tulee **Tallenna**-valintaikkuna. Valitse **Kohdekansio** ja muut asetukset. Valitse **OK**.
- 6 Kuva tallennetaan valitsemaasi kansioon.

Skannatun kuvan tulostaminen

Valitse Skannaus-välilehti.

Voit skannata sivun laitteeseen ja tulostaa siitä kopioita millä tahansa Brother-laitteen tulostinohjaimen tukemalla ControlCenter4-toiminnolla.



Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa

(Avaa sovelluksessa) -painikkeella voit skannata kuvan suoraan grafiikkasovellukseen muokkausta varten.

- 1 Valitse Skannaus-välilehti.
- 2 Määritä asetukset PC-skannauksen asetusalueessa.
- 3 Napsauta 븕 (Skannaus).
- 4) Vahvista skannattava kuva ja muokkaa sitä (tarvittaessa) kuvankatseluikkunassa.
- 5 Napsauta 🗾 (Avaa sovelluksessa).
- 6 Valitse sovellus pudotusvalikosta ja valitse sitten **OK**.
- 7 Kuva avautuu valitsemassasi sovelluksessa.

Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin

(Lähetä sähköpostiviesti) -painikkeella voit skannata asiakirjan oletussähköpostisovellukseen ja lähettää sen liitetiedostona.



- 4 Vahvista skannattava kuva ja muokkaa sitä (tarvittaessa) kuvankatseluikkunassa.
- 5 Napsauta 🔀 (Lähetä sähköpostiviesti).
- 6 Määritä liitetiedoston asetukset ja valitse **OK**.
- 7 Oletussähköpostisovellus avautuu, ja kuva liitetään uuteen, tyhjään sähköpostiviestiin.
- 🖉 Vinkki

Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen

(Tekstintunnistus) -painikkeella voit skannata asiakirjan ja muuntaa sen tekstiksi. Voit muokata tekstiä haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

- 1 Valitse Skannaus-välilehti.
- Määritä asetukset PC-skannauksen asetusalueessa.
- 3 Napsauta 🖶 (Skannaus) -painiketta.
- 4 Vahvista skannattava kuva ja muokkaa sitä (tarvittaessa) kuvankatseluikkunassa.
- 5 Napsauta 🔟 (Tekstintunnistus).
- 6 Määritä tekstintunnistusasetukset ja valitse OK.
- 7 Oletustekstinkäsittelyohjelma avautuu ja muunnetut tekstitiedot tulevat näyttöön.

PC-FAX-välilehti (MFC-mallit)

Tässä osassa on lyhyt esittely **PC-FAX**-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla ? (**Ohje**).

🖉 Vinkki

PC-FAX-ohjelmistolla voidaan lähettää ainoastaan A4-kokoisia mustavalkoisia faksiasiakirjoja.



- 1 Lähetä kuvatiedosto-painike
- 2 Lähetä skannattu kuva-painike
- 3 Näytä Vastaanotettu PC-faksi-painike
- 4 PC-skannauksen asetusalue
- 5 Skannauksen kuva-alue
- 6 Lähetä-painike

Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta

Lähetä kuvatiedosto -painikkeella voit lähettää kuvatiedoston tai kuvan sisältävän asiakirjan faksina tietokoneelta Brotherin PC-FAX-ohjelmalla.



- 2 Valitse Lähetä kuvatiedosto.
- 3 Selaa kansiota, johon lähetettävä kuva on tallennettu, napsauttamalla kansiopuuta. Valitse sitten lähetettävä kuvatiedosto.
- 4 Napsauta 🗾 (Lähetä).
- 5 PC-FAX-lähetysvalintaikkuna tulee näyttöön. Näppäile faksinumero ja valitse **Käynnistä**.

Skannatun kuvan lähettäminen

Lähetä skannattu kuva -painikkeella voit skannata sivun tai asiakirjan kuvaksi ja lähettää sen automaattisesti faksina tietokoneelta Brotherin PC-FAX-ohjelmalla.

- 1 Valitse PC-FAX-välilehti.
- 2 Valitse Lähetä skannattu kuva.
- 3 Määritä asetukset PC-skannauksen asetusalueessa.
- 4 Napsauta 🖶 (Skannaus).
- 5 Vahvista skannattava kuva ja muokkaa sitä (tarvittaessa) kuvankatseluikkunassa.
- 🌀 Napsauta 🗾 (Lähetä).
- 7 PC-FAX-lähetysvalintaikkuna tulee näyttöön. Näppäile faksinumero ja valitse **Käynnistä**.

Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen

Näytä Vastaanotettu PC-faksi -painikkeella voit tarkastella ja tulostaa vastaanotettuja faksitietoja Brotherin PC-FAX-ohjelmalla. Ennen PC-FAX-ohjelman vastaanottotoiminnon käyttämistä toiminto on valittava Brother-laitteen ohjauspaneelin valikosta. (Katso PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käyttöönotto *laitteessa* **>>** sivulla 121.)

- Valitse PC-FAX-välilehti.
- Valitse Näytä Vastaanotettu PC-faksi.
- 3 PC-FAX-vastaanottotoiminto aktivoituu ja alkaa vastaanottaa faksitietoja laitteesta. Vastaanotetut tiedot

tulevat näkyviin. Voit tarkastella tietoja valitsemalla (Näytä).

Jos haluat tulostaa vastaanotetut tiedot, valitse tiedot ja valitse sitten (Tulosta). 4

Määritä tulostusasetukset ja valitse Aloita tulostus). 5

Laiteasetukset-välilehti

Tässä osassa on lyhyt esittely Laitteen asetukset-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla ? (Ohje).



- 1 Etäas.ohj.-painike
- 2 Pikanumerot-painike
- 3 Laitteen skannaus-asetukset-painike
- 4 BRAdmin-painike

Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit)

Etäas.ohj.-painike avaa ohjelman ikkunan, jolloin voit määrittää laitteen asetukset.

- 1 Valitse Laitteen asetukset-välilehti.
- 2 Valitse Etäas.ohj.
- 3 Etäasetusohjelman ikkuna tulee näyttöön. Lisätietoja Etäasetusohjelman määrittämisestä on kohdassa Etäasetusohjelma (MFC-mallit) ➤> sivulla 106.

Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit)

Pikanumerot-painikkeella voit avata Etäasetusohjelman **Osoitteisto**-ikkunan. Tämän jälkeen pikanumeroja on helppo rekisteröidä tai muuttaa tietokoneelta käsin.

- Valitse Laitteen asetukset-välilehti.
- 2 Valitse **Pikanumerot**.
- 3 Näkyviin tulee osoitekirjaikkuna. Lisätietoja osoitekirjan määrittämisestä on kohdassa Etäasetusohjelma (MFC-mallit) >> sivulla 106.

Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen

Laitteen skannaus-asetukset -painikkeella voit määrittää laitteen SCAN-näppäimen tai Skannaatoiminnon asetukset.



Käytettävissä on neljä skannaustoimintoa, jotka voit määrittää omien tarpeidesi mukaan.

Voit määrittää kunkin skannaustoiminnon valitsemalla Laitteen asetukset -välilehden ja valitsemalla sitten Laitteen skannaus-asetukset. Näkyviin tulee Laitteen skannaus-asetukset -valintaikkuna.

Kuva-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa kuvaksi -toiminnon painamalla **SCAN**-näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Kohdesovellus-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

Jos valitset **Tiedostotyyppi**-pudotusvalikosta Suojattu PDF, napsauta <u> (Määritä PDF-salasana)</u> painiketta. Näkyviin tulee **Määritä PDF-salasana** -valintaikkuna. Kirjoita salasana **Salasana**- ja **Kirjoita salasana uudelleen** -ruutuihin ja valitse sitten **OK**.

Vinkki

- Suojattu PDF on käytettävissä myös Skannaa sähköpostiin- ja Skannaa tiedostoon -toimintojen kanssa.
- Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

Tekstintunnistus-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminnon painamalla SCANnäppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Kohdesovellus-, Tekstintunnistusohjelman kieli-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

Sähköposti-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa sähköpostiohjelmaan -toiminnon painamalla **SCAN**näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

🖉 Vinkki

Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

Tiedosto-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa sähköpostiohjelmaan -toiminnon painamalla **SCAN**näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Tiedostonimi-, Kohdekansio-, Näytä kansio-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

🖉 Vinkki

- Jos Näytä kansio on valittu, skannatun kuvan kohde näytetään skannauksen jälkeen.
- Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen

Jos olet asentanut BRAdmin Light- tai BRAdmin Professional 3 -apuohjelman, voit avata ne **BRAdmin**-painikkeella.

BRAdmin Light -apuohjelmalla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden alkuasetukset. Apuohjelmalla voidaan myös etsiä Brother-laitteita TCP/IP-ympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelman asentamisesta CD-ROMasennuslevyltä on julkaisussa ➤> Verkkokäyttäjän opas. Jos tarvitset laitteen hallinnan lisäominaisuuksia, lataa BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusin versio osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.



Valitse Laitteen asetukset-välilehti.

2 Valitse BRAdmin. Näyttöön tulee BRAdmin Light- tai BRAdmin Professional 3 -apuohjelman valintaikkuna.



Jos olet asentanut laitteeseen sekä BRAdmin Light- että BRAdmin Professional -apuohjelman, ControlCenter 4 käynnistää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman.

Tuki-välilehti

Tässä osassa on lyhyt esittely **Tuki**-välilehden toiminnoista. Lisätietoja kustakin toiminnosta saat napsauttamalla ? (Ohje) -painiketta ControlCenter4:ssä.

ControlCenterin ohjeen avaaminen

ControlCenter-ohje -toiminnolla voit avata Ohje-tiedoston, jossa on yksityiskohtaisia tietoja ControlCenteristä.



- Valitse ControlCenter-ohje.
- ControlCenter-ohje -toiminnon pääsivu tulee näyttöön.

Brother Solutions Center -sivuston käyttö

Brother Solutions Center -painikkeella voit avata Brother Solutions Center -sivuston, jossa on tietoja Brother-laitteesta, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövihjeitä.



- Valitse Brother Solutions Center.
- Brother Solutions Center -sivusto avautuu WWW-selaimeen.

Brother CreativeCenter -sivuston käyttö

Napsauttamalla Brother CreativeCenter - painiketta pääset sivustoomme, jossa on helppokäyttöisiä ilmaisia ratkaisuja yritys- ja kotikäyttäjille.



Valitse Tuki-välilehti.

Osoita Brother CreativeCenter. ControlCenter 4 käynnistää WWW-selaimen ja avaa Brother CreativeCenter -sivuston.

ControlCenter4:n käyttö lisäominaisuuksien tilassa

Tässä osassa on lyhyt esittely ControlCenter4:n toiminnoista, kun käytössä on **Edistynyt tila**. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla ? (**Ohje**).



- 1 Skannaus suoraan tiedostoon, sähköpostiin, tekstinkäsittelyohjelmaan tai grafiikkasovellukseen.
- 2 PC-kopiointi-toiminnon käyttö tietokoneelta.
- 3 Laitteessa toimivien PC-FAX-sovellusten käyttö. (MFC-mallit)
- 4 Laitteen käytössä olevien asetusten määrittäminen.
- 5 Linkki Brother Solutions Centeriin, Brother CreativeCenter -palveluun ja Ohje-tiedostoon.
- 6 Voit määrittää alkuperäisten asetusten välilehden napsauttamalla välilehtialuetta hiiren kakkospainikkeella.
- 7 Voit valita Malli-pudotusvalikosta, mihin laitteeseen ControlCenter4 ottaa yhteyden.
- 8 Voit avata eri skannaustoimintojen määritysikkunan ja vaihtaa käyttöliittymän tilan.
- 9 Ohje-tiedoston käyttö.
- 10 Status Monitor -ohjelman käyttö Laitteen tila -painiketta napsauttamalla.

ControlCenter4-toiminnot lisäominaisuuksien tilassa

Skannaus (Katso Skannaa-välilehti ➤> sivulla 88.)

- Katso Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa >> sivulla 90.
- Katso Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen >> sivulla 91.
- Katso Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin >> sivulla 91.
- Katso Skannatun kuvan tallentaminen >> sivulla 92.

PC-kopiointi (Katso *PC-Copy-välilehti* **>>** sivulla 93.)

- Katso Skannatun kuvan tulostaminen >> sivulla 93.
- **PC-FAX** (Katso *PC-FAX-välilehti* (*MFC-mallit*) **>>** sivulla 93.)
- Katso Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta >> sivulla 93.
- Katso Skannatun kuvan lähettäminen >> sivulla 94.
- Katso Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen >> sivulla 94.

Laitteen asetukset (Katso Laiteasetukset-välilehti ➤➤ sivulla 95.)

- Katso Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit) >> sivulla 95.
- Katso Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit) >> sivulla 95.
- Katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96.
- Katso BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen >> sivulla 98.

Tuki (Katso *Tuki-välilehti* **>>** sivulla 99.)

- Katso Brother Solutions Center -sivuston käyttö >> sivulla 99.
- Katso ControlCenterin ohjeen avaaminen >> sivulla 99.
- Katso Brother CreativeCenter -sivuston käyttö >> sivulla 99.

Mukautettu (Katso Mukautettu välilehti ➤➤ sivulla 100.)

■ Katso *Mukautetun välilehden luominen* **>>** sivulla 100.

Skannaa-välilehti

Skannausvaihtoehtoja on neljä: Kuva, Tekstintunnistus, Sähköposti ja Tiedosto.

Tässä osassa on lyhyt esittely **Skannaus**-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla **(Ohje)**.



- 1 PC-skannauksen asetusalue
- 2 Kuva-painike
- 3 Tekstintunnistus-painike
- 4 Sähköposti-painike
- 5 Tiedosto-painike

ControlCenter4

Tiedostotyypit

Voit valita kansioon tallennettavien tiedostojen tiedostotyypin seuraavasta luettelosta.

- Kuva, Sähköposti ja Tiedosto
- Windows Bitmap (Windows-bittikartta) (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) suositus useimmille käyttäjille kuvia skannattaessa.
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics -grafiikkatiedosto (*.png)
- **PDF** (*.pdf) suositus asiakirjojen skannaamista ja jakamista varten.
- Suojattu PDF (*.pdf)
- Etsittävä PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Tekstintunnistus

- Teksti (*.txt)
- HTML 3.2 (*.htm)
- HTML 4.0 (*.htm)
- Etsittävä PDF (*.pdf)
- WordPad (*.rtf)
- RTF Word 97 (*.rtf)
- RTF Word 2000 (*.rtf)
- WordPerfect 8 (*.wpd)
- WordPerfect 9, 10 (*.wpd)
- Microsoft Excel 97 (*.xls)
- Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)

🖉 Vinkki

- XML Paper Specification -muoto on saatavana Windows Vista[®]- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmässä tai käytettäessä XML Paper Specification -tiedostoja tukevia sovelluksia.
- Jos valitset tiedostotyypiksi TIFF tai TIFF Multi-Page, voit valita vaihtoehdon "pakkaamaton" tai "pakattu".
- Kun käytät valotustasoa monisivuisen asiakirjan skannaamiseen, valitse Usean sivun manuaalinen skannaus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Etsittävä PDF on tiedostomuoto, joka sisältää skannatun kuvatun päälle asetetun tekstitietokerroksen. Tämän kerroksen avulla voit etsiä tekstiä kuvatiedostoista. Tekstintunnistusohjelman kieliasetus on asetettava vastaamaan kieltä, jota haluat käyttää etsittävässä PDF-tiedostossa.
- Jos haluat valita Etsittävä PDF (*.pdf) -vaihtoehdon, sinun on asennettava asennus-CD-ROM-levyllä oleva Nuance™ PaperPort™ 12SE. Jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelman asennus-CD-ROM-levyltä, (>> Pika-asennusopas), Nuance™ PaperPort™ 12SE on jo asennettu.

Asiakirjan koko

Voit valita asiakirjan koon pudotusvalikosta. Jos valitset asetuksen, jolla yhdestä asiakirjasta tehdään kaksi, esimerkiksi **1 -> 2 (A4)**, skannattu kuva jaetaan kahdeksi A5-kokoiseksi asiakirjaksi.

Skannatun kuvan avaaminen sovelluksessa

- 💽 (Kuva) -painikkeella voit skannata kuvan suoraan grafiikkasovellukseen muokkausta varten.
- 1 Valitse Skannaus-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta (Kuva) -painiketta hiiren kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.
- 3 Napsauta 💽 (Kuva).
- Kuva avautuu valitsemassasi sovelluksessa.

Tekstintunnistustoiminnon käyttäminen

(**Tekstintunnistus**) -painikkeella voit skannata asiakirjan ja muuntaa sen tekstiksi. Voit muokata tekstiä haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

- Valitse Skannaus-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.

- 3) Napsauta <u>m</u> (**Tekstintunnistus**).
- 4 Oletustekstinkäsittelyohjelma avautuu ja muunnetut tekstitiedot tulevat näyttöön.

Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiviestiin

Sähköposti) -painikkeella voit skannata asiakirjan oletussähköpostisovellukseen ja lähettää sen liitetiedostona.

- 1 Valitse Skannaus-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta (Sähköposti) -painiketta hiiren kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.



- 4) Oletussähköpostisovellus avautuu, ja kuva liitetään uuteen, tyhjään sähköpostiviestiin.
- 🖉 Vinkki

Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Skannatun kuvan tallentaminen

(**Tiedosto**) -painikkeella voit skannata kuvan ja tallentaa sen valitsemaasi kansioon jossakin liitetiedostoluettelossa luetellussa tiedostomuodossa.

- Valitse Skannaus-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta (Tiedosto) -painiketta hiiren kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.



🗜 Kuva tallennetaan valitsemaasi kansioon.

Kunkin painikkeen oletusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa		(Kuva)-,	[T]	(Tekstintunnistus)-,	\bowtie	(Sähköposti)- ja	(Tiedosto) -painikkeiden
oletusasetuks	sia.						

- Napsauta määritettävää painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Painikeasetukset. Asetusvalintaikkuna tulee näkyviin.
- Valitse Tiedostotyyppi-, Esiskannaus-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus-, Kontrasti-, Usean sivun manuaalinen skannaus- ja Kaksipuolinen skannaus- asetukset (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))tarpeen mukaan.
- Osoita OK. Uusia asetuksia käytetään oletusasetuksina.

🖉 Vinkki

Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetuksia, valitse määritysvalintaikkunassa **Esiskannaus**.

PC-Copy-välilehti

Skannatun kuvan tulostaminen

Voit skannata sivun laitteeseen ja tulostaa siitä kopioita millä tahansa Brother-laitteen tulostinohjaimen tukemalla ControlCenter4-toiminnolla.

- 1 Valitse PC-kopiointi-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta muutettavaa painiketta hiiren kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.
- Valitse Mv-kopiointi, 2 in 1 -kopiointi tai 4 in 1 -kopiointi. Voit mukauttaa kutakin painiketta mukautetuilla asetuksillasi.
- 4 Skannattu kuva tulostetaan.

PC-FAX-välilehti (MFC-mallit)

Tässä osassa on lyhyt esittely **PC-FAX**-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla **[?]** (**Ohje**).

🖉 Vinkki

PC-FAX-ohjelmistolla voidaan lähettää ainoastaan A4-kokoisia mustavalkoisia faksiasiakirjoja.

Kuvatiedoston lähettäminen tietokoneelta

Eve (**Lähetä kuvatiedosto**) -painikkeella voit lähettää kuvatiedoston tai kuvan sisältävän asiakirjan faksina tietokoneelta Brotherin PC-FAX-ohjelmalla.

- 1 Valitse **PC-FAX**-välilehti.
- 🕐 Napsauta 🔤 (Lähetä kuvatiedosto).
- 3 Selaa kansiota, johon lähetettävä kuva on tallennettu, napsauttamalla kansiopuuta. Valitse sitten lähetettävä kuvatiedosto.



D PC-FAX-lähetysvalintaikkuna tulee näyttöön. Näppäile faksinumero ja valitse **Käynnistä**.

Skannatun kuvan lähettäminen

(Lähetä skannattu kuva) -painikkeella voit skannata sivun tai asiakirjan kuvaksi ja lähettää sen automaattisesti faksina tietokoneelta Brotherin PC-FAX-ohjelmalla.

- 1 Valitse PC-FAX-välilehti.
- 2 Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, napsauta in (Lähetä skannattu kuva) -painiketta hiiren kakkospainikkeella ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esikatsella skannattua kuvaa ja määrittää sen asetukset, valitse Esiskannaus. Osoita OK.
- 3 Napsauta 🔤 (Lähetä skannattu kuva).
- 4 PC-FAX-lähetysvalintaikkuna tulee näyttöön. Näppäile faksinumero ja valitse Käynnistä.

Vastaanotettujen PC-FAX-tietojen tarkasteleminen ja tulostaminen

(Näytä Vastaanotettu PC-faksi) -painikkeella voit tarkastella ja tulostaa vastaanotettuja faksitietoja Brotherin PC-FAX-ohjelmalla. Ennen PC-FAX-ohjelman vastaanottotoiminnon käyttämistä PC-FAXvastaanottotoiminto on valittava Brother-laitteen ohjauspaneelin valikosta. (Katso PC-FAXvastaanotto-ohjelmiston käyttöönotto laitteessa ➤> sivulla 121.)

- 1 Valitse **PC-FAX**-välilehti.
- 2 Napsauta 🔜 (Näytä Vastaanotettu PC-faksi).
- 3 PC-FAX-vastaanottotoiminto aktivoituu ja alkaa vastaanottaa faksitietoja laitteesta. Vastaanotetut tiedot

tulevat näkyviin. Voit tarkastella tietoja valitsemalla 🔍 (Näytä).

4 Jos haluat tulostaa vastaanotetut tiedot, valitse tiedot ja valitse sitten 👔 (Tulosta).

5 Määritä tulostusasetukset ja valitse 📇 (Aloita tulostus).

Laiteasetukset-välilehti

Tässä osassa on lyhyt esittely Laitteen asetukset-välilehden toiminnoista. Saat lisätietoja kustakin toiminnosta valitsemalla ? (Ohje).

Etäasetusohjelman määrittäminen (MFC-mallit)

- 🔚 (Etäas.ohj.) -painike avaa ohjelman ikkunan, jolloin voit määrittää laitteen asetukset.
- Valitse Laitteen asetukset-välilehti.
- 2 Napsauta 🔜 (Etäas.ohj.).
- 3 Etäasetusohjelman ikkuna tulee näyttöön. Lisätietoja Etäasetusohjelman määrittämisestä on kohdassa Etäasetusohjelma (MFC-mallit) ➤> sivulla 106.

Pikanumeroiden käyttäminen (MFC-mallit)

(**Pikanumerot**) -painikkeella voit avata Etäasetusohjelman **Osoitteisto**-ikkunan. Tämän jälkeen pikanumeroja on helppo rekisteröidä tai muuttaa tietokoneelta käsin.

Valitse Laitteen asetukset-välilehti.



3 Näkyviin tulee osoitekirjaikkuna. Lisätietoja osoitekirjan määrittämisestä on kohdassa Etäasetusohjelma (MFC-mallit) ➤> sivulla 106.

Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen

[Laitteen skannaus-asetukset] -painikkeella voit määrittää laitteen SCAN-näppäimen tai Skannaatoiminnon asetukset.

5-rivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit	Kosketusnäyttömallit
Laitteen skannaus-asetukset	X
Kuva Tekstintuonistus Sähkönosti Tiedosto	
Tiedostotyyppi JPEG (*.jpg) Kohdesovellus ScanSoft PaperPort SE	V Tiedostokoko Pleni Suuri
Tarkkuus	Kirkkaus
300 × 300 dpi	
Skannaustyyppi	
24-bittinen väri	Vankaaki
Asiakirjan koko	KUIIIrasu
A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in)	
Oletus	OK Peruuta Käytä Ohje

Käytettävissä on neljä skannaustoimintoa, jotka voit määrittää omien tarpeidesi mukaan.

Voit määrittää kunkin skannaustoiminnon valitsemalla Laitteen asetukset -välilehden ja valitsemalla sitten Laitteen skannaus-asetukset. Näkyviin tulee Laitteen skannaus-asetukset -valintaikkuna.

Kuva-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa kuvaksi -toiminnon painamalla **SCAN**-näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Kohdesovellus-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

Jos valitset **Tiedostotyyppi**-pudotusvalikosta Suojattu PDF, napsauta **(Määritä PDF-salasana)** painiketta. Näkyviin tulee **Määritä PDF-salasana** -valintaikkuna. Kirjoita salasana **Salasana**- ja **Kirjoita salasana uudelleen** -ruutuihin ja valitse sitten **OK**.

Vinkki

- Suojattu PDF on käytettävissä myös Skannaa sähköpostiin- ja Skannaa tiedostoon -toimintojen kanssa.
- Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

Tekstintunnistus-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminnon painamalla SCANnäppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Kohdesovellus-, Tekstintunnistusohjelman kieli-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

Sähköposti-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa sähköpostiohjelmaan -toiminnon painamalla **SCAN**näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.



Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

Tiedosto-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää Skannaa sähköpostiohjelmaan -toiminnon painamalla **SCAN**näppäintä tai valitsemalla Skannaa Brother-laitteessa.

Valitse Tiedostotyyppi-, Tiedostonimi-, Kohdekansio-, Näytä kansio-, Tiedostokoko-, Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Asiakirjan koko-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetukset tarpeen mukaan. Osoita OK.

Vinkki

· Jos Näytä kansio on valittu, skannatun kuvan kohde näytetään skannauksen jälkeen.

• Voit nyt muuttaa skannatun kuvan tietojen pakkaussuhdetta Tiedostokoko-asetuksen avulla.

BRAdmin-apuohjelman käynnistäminen

Jos olet asentanut BRAdmin Light- tai BRAdmin Professional 3 -apuohjelman, voit avata ne 📑 (**BRAdmin**) -painikkeella.

BRAdmin Light -apuohjelmalla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden alkuasetukset. Apuohjelmalla voidaan myös etsiä Brother-laitteita TCP/IP-ympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelman asentamisesta CD-ROMasennuslevyltä on julkaisussa ➤> Verkkokäyttäjän opas. Jos tarvitset laitteen hallinnan lisäominaisuuksia, lataa BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusin versio osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.



2 Napsauta [] (BRAdmin). Näyttöön tulee BRAdmin Light- tai BRAdmin Professional 3 -apuohjelman valintaikkuna.

🖉 Vinkki

Jos olet asentanut laitteeseen sekä BRAdmin Light- että BRAdmin Professional -apuohjelman, ControlCenter 4 käynnistää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman.

Tuki-välilehti

Tässä osassa on lyhyt esittely **Tuki**-välilehden toiminnoista. Lisätietoja kustakin toiminnosta saat napsauttamalla ?? (**Ohje**) -painiketta ControlCenter4:ssä.

ControlCenterin ohjeen avaaminen

ControlCenter-ohje) -toiminnolla voit avata **Ohje**-tiedoston, jossa on yksityiskohtaisia tietoja ControlCenteristä.

- Valitse Tuki-välilehti.
- Napsauta 2 (ControlCenter-ohje).
- 3 ControlCenter-ohje -toiminnon pääsivu tulee näyttöön.

Brother Solutions Center -sivuston käyttö

(Brother Solutions Center) -painikkeella voit avata Brother Solutions Center -sivuston, jossa on tietoja Brother-laitteesta, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövihjeitä.

1 Valitse **Tuki**-välilehti.

- 2 Napsauta 🕥 (Brother Solutions Center).
 - Brother Solutions Center -sivusto avautuu WWW-selaimeen.

Brother CreativeCenter -sivuston käyttö

Napsauttamalla (Brother CreativeCenter) -painiketta pääset sivustoomme, jossa on helppokäyttöisiä ilmaisia ratkaisuja yritys- ja kotikäyttäjille.

1) Valitse **Tuki**-välilehti.

2 Napsauta (Brother CreativeCenter). ControlCenter 4 käynnistää Web-selaimen ja avaa Brother CreativeCenter-sivuston.

Mukautettu välilehti

Tässä osassa on lyhyt selostus siitä, kuinka **Mukautettu** välilehti lisätään. Lisätietoja saat napsauttamalla **?** (**Ohje**) -painiketta.

Mukautetun välilehden luominen

Voit luoda enintään kolme mukautettua välilehteä, joissa on enintään viisi mukautetuille asetuksille mukautettua painiketta.

1 Valitse Määritykset ja valitse sitten Luo mukautettu välilehti.


Mukautetun painikkeen luominen

Valitse Määritykset ja valitse sitten Luo mukautettu painike. Valitse painike, jonka haluat luoda valikosta. Asetusvalintaikkuna tulee näkyviin.



2 Anna painikkeen nimi ja muuta tarvittaessa asetuksia. Osoita OK. (Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat luotavan painikkeen mukaan.)

Painikkeen nimi Kuva	
Tiedostotyyppi JPEG (* jpg) Kohdesovellus SkanSoft BanerBort SE	V Tiedostokoko Pieni Suuri
Esiskannaus Tarkkuus 300 x 300 dpi Skannaustyyppi 24-bittinen väri Asjaalirjan koko	Kirtkaus 0 Kontrasti
Usean sivun manuaalinen skannaus	

🖉 Vinkki

Voit muuttaa luotua välilehteä, painiketta tai asetusta tai poistaa sen. Valitse **Määritykset** ja toimi valikon ohjeiden mukaan.

Pikaopas skannausta varten

Tässä osassa kerrotaan esimerkki PDF-tiedoston skannaamisesta käyttämällä (Tiedosto) -painiketta Edistynyt tila -toiminnossa. Jos haluat muuttaa laitteen SCAN-näppäimen tai kosketusnäytön Skannaanäppäimen toimintoa Skannaa tietokoneelle -asetuksissa ControlCenter4:n avulla, katso Skannaanäppäimen asetusten muuttaminen Skannaa tietokoneelle -valikkoa varten >> sivulla 105.



Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä käyttöjärjestelmän mukaan.

4

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Avaa ControlCenter4 valitsemalla Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX (jossa MFC-XXXX on mallin nimi)/ControlCenter4. ControlCenter4-sovellus avautuu.
- 3 Valitse Edistynyt tila ennen ControlCenter4-ohjelman käyttämistä.



4) Varmista, että käyttämäsi laite valittuna **Malli**-alasvetovalikossa.

5 Määritä tiedostotyyppi kansioon tallentamista varten. Valitse Määritykset ja valitse sitten Painikeasetukset, Skannaus ja Tiedosto.



Näyttöön tulee määritysvalintaikkuna. Voit muuttaa oletusasetuksia.

	Tiedosto - ControlCenter4
1 ——	Tiedostotyyppi Tiedostokoko PDF (*.pdf) Image: Suuri
2 ——	Tiedostonimi (Päivämäärä) (Numero) CCF 10022011_xxxx,pdf
3 ——	C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot 🔄 🗸 Näytä kansio
	Esiskannaus Tarkkuus Kirkkaus
4 ——	Skannaustyyppi
5	24-bittinen väri Kontrasti
0	A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in) 0 Usean sivun manuaalinen skannaus 0
	Kaksipuolinen skannaus O Pitkän reunan sidonta Lyhyen reunan sidonta
	Oletus OK Peruuta Ohje

- 1 Valitse Tiedostotyyppi-alasvetovalikosta PDF (*.pdf).
- 2 Kirjoita tiedostonimi, jota haluat käyttää asiakirjalle.
- 3 Voit tallentaa tiedoston oletuskansioon tai valita toisen kansion napsauttamalla 🔂 (Browse) painiketta.
- 4 Valitse skannauksen erottelutarkkuus Tarkkuus-alasvetovalikosta.
- 5 Voit valita asiakirjan koon Asiakirjan koko -alasvetovalikosta.

6 Osoita OK.

7 Osoita **Tiedosto**.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen. Kansio, johon skannatut tiedot tallennetaan, avautuu automaattisesti.



Skannaa-näppäimen asetusten muuttaminen Skannaa tietokoneelle -valikkoa varten

Voit muuttaa laitteen **SCAN**-näppäimen tai kosketusnäytön Skannaa-näppäimen toimintoa Skannaa tietokoneelle -asetuksissa ControlCenter4-ohjelman avulla.

5-rivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

Kosketusnäyttömallit





- Avaa ControlCenter4 valitsemalla Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX (jossa MFC-XXXX on mallin nimi)/ControlCenter4. ControlCenter4-sovellus avautuu.
- 2 Varmista, että käyttämäsi laite valittuna **Malli**-alasvetovalikossa.
- 3 Valitse Laitteen asetukset-välilehti.
- Osoita Laitteen skannaus-asetukset.
- 5 Valitse **Tiedosto**-välilehti. Voit muuttaa oletusasetuksia.

	Laitteen skannaus-asetukset 🛛 🗙
	Kuva Tekstintunnistus Sähköposti Tiedosto
1 ——	Tiedostotyyppi [PDF (*,pdf)
2 ——	(Päivämäärä) (Numero) CCF (10022011_xxxx,pdf
3 ——	C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot
4	Tarkkuus 300 x 300 dpi Skannaustyyppi 24-bittinen väri Kontrasti
5 ——	Asiakirjan koko
	Oletus
	OK Peruuta <u>K</u> äytä Ohje

- 1 Voit valita tiedostotyypin alasvetovalikosta.
- 2 Kirjoita tiedostonimi, jota haluat käyttää asiakirjalle.
- 3 Voit tallentaa tiedoston oletuskansioon tai valita toisen kansion napsauttamalla 🔄 (Browse) painiketta.
- 4 Valitse skannauksen erottelutarkkuus Tarkkuus-alasvetovalikosta.
- 5 Voit valita asiakirjan koon Asiakirjan koko -alasvetovalikosta.
- Osoita OK.

5

Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

Etäasetusohjelma

Etäasetusohjelman avulla monet laitteen asetukset voidaan määrittää Windows[®]-sovelluksella. Kun käynnistät tämän ohjelman, laitteen asetukset latautuvat automaattisesti tietokoneeseen ja näkyvät tietokoneen näytössä. Jos muutat asetuksia, voit siirtää ne suoraan laitteeseen.

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Kaikki ohjelmat, Brother, MFC-XXXX (tai MFC-XXXX LAN) ja Etäasetusohjelma.

🖉 Vinkki

- Oletusarvon mukaan salasanaa ei vaadita. Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -ohjelmalla tai WWW-pohjaisella hallinnalla. (Katso ➤➤ Verkkokäyttäjän opas.)
- Jos laite on kytketty verkon kautta, sinun on annettava salasana, jos olet määrittänyt salasanan.

🛃 Brother MFC Etäasetusohje	elma - MFC-xxxx
Brother MFC Rease(usoh) HFC-xxxx	Ima - MiC-boox Yeiset aset. Tilan ajastin Paperityyppi Kasetiiliii Tavallinen MT-alu. Tavallinen Paperikoko Kasetiiiii Kasetiiiiii Ad Yärinsäästö Ei Värinsäästö Ei Värinsäästö Ei Kasetin käyt. Kasetin käyt.
	Väri Keskikokoinen 💌 Harmaa Keskikokoinen 💌
Vienti Tuonti	Tulosta OK Peruuta Käytä

OK

Voit käynnistää tietojen lataamisen laitteelle ja lopettaa Etäasetusohjelman. Jos näyttöön tulee virheviesti, anna oikeat tiedot uudelleen ja valitse **OK**.

Peruuta

Voit lopettaa Etäasetusohjelman lataamatta tietoja laitteeseen.

Käytä

Voit ladata tiedot laitteeseen Etäasetusohjelmaa lopettamatta.

Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

Tulosta

Voit tulostaa valitut kohteet laitteella. Tietoja ei voida tulostaa, ennen kuin ne on ladattu laitteeseen. Lataa uudet tiedot laitteeseen valitsemalla **Käytä** ja valitse sitten **Tulosta**.

Vienti

Voit tallentaa nykyiset määritykset tiedostoksi.

Tuonti

Voit lukea asetukset tiedostosta.



- Vienti-painikkeella voidaan tallentaa pikanumerot tai kaikki laitteen asetukset.
- Jos tietokonetta suojaa palomuuri eikä Etäasetusohjelma ole käytettävissä, palomuuriasetukset on ehkä määritettävä siten, että tiedonsiirto sallitaan portin 137 ja 161 kautta. (Katso Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät) ➤> sivulla 126.)
- Jos käytössä on Windows[®]-palomuuri ja MFL-Pro Suite on asennettu asennus-CD-ROM-levyltä, tarvittavat palomuuriasetukset on jo tehty.
- Jos suojattu toimintolukko -toiminto (verkkomallit) on käytössä, Etäasetusohjelma ei ole käytettävissä.

Brother PC-FAX -ohjelmisto (MFC-mallit)

PC-FAX-lähetys

Brother PC-FAX -toiminto mahdollistaa asiakirjan lähettämisen tietokoneen sovelluksesta tavallisena faksina. Voit lähettää missä tahansa tietokoneesi sovelluksessa luodun tiedoston PC-FAX-lähetyksenä. Lähetykseen voidaan lisätä myös kansilehti. Sinun tarvitsee vain lisätä vastaanottajien tiedot PC-FAX-osoitekirjaan joko jäseninä tai ryhminä tai antaa määränpään osoite tai faksinumero käyttöliittymään. Osoitekirjan hakutoiminnolla voidaan hakea nopeasti vastaanottajan tiedot.

Viimeisimmät tiedot Brotherin PC-FAX-toiminnosta ja sen uusimmat päivitykset löytyvät osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

🖉 Vinkki

PC-FAX-ohjelmistolla voidaan lähettää ainoastaan A4-kokoisia mustavalkoisia faksiasiakirjoja.

Tiedoston lähettäminen PC-FAX-faksina

Luo tiedosto jollain tietokoneen ohjelmalla.

2 Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta. Näyttöön tulee Tulosta-valintaikkuna:



3 Valitse tulostimeksi **Brother PC-FAX** ja valitse sitten **Tulosta**. PC-FAX-ohjelman lähetysvalintaikkuna tulee näkyviin:

- Brother PC-FAX
 Image: Constraint of the second second
- 4 Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:
 - Anna numero numeronäppäimillä ja napsauta -painiketta.
 - Napsauta Osoitteisto-painiketta ja valitse jäsen tai ryhmä Osoitekirjasta.

Jos teet virheen, voit poistaa antamasi numerot napsauttamalla Poista kaikki.

5 Jos haluat mukaan kansilehden, valitse Lisää kansilehti.

🖉 Vinkki

Voit myös luoda kansilehden tai muokata sitä napsauttamalla 💆 -kuvaketta.

Lähetä faksi napsauttamalla Käynnistä.

🖉 Vinkki

• Jos haluat peruuttaa faksin, napsauta Peruuta.

 Jos haluat valita numeron uudestaan, selaa ensin viittä viimeksi valittua numeroa napsauttamalla Uudelleenvalinta, valitse numero ja napsauta sitten Käynnistä.

Käyttäjätietojen määritys

✓ Vinkki Avaa Käyttäjätiedot PC-FAX-ohjelma lähetysvalintaikkunassa napsauttamalla (Katso Tiedoston lähettäminen PC-FAX-faksina >> sivulla 108.)

 Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Kaikki ohjelmat, Brother, MFC-XXXX (tai MFC-XXXX LAN), PC-FAX-lähetys ja valitse sitten PC-FAX-asetukset. Näyttöön tulee PC-FAX-asetukset -valintaikkuna:

🖗 PC-FAX-asetul	set		×
Käyttäjätiedot Lähe	ettäminen Osoitekirja		
Nimi:			
Yritys:			
Osasto:			
Puhelinnumero:			
Faksinumero:			
Sähköposti:			
Osoite 1:			
Osoite 2:			
		OK	Peruuta

2 Kirjoita tarvittavat tiedot tekstikenttiin. Tietoja tarvitaan faksin otsikon ja kansilehden luomiseen.

3 Tallenna Käyttäjätiedot valitsemalla OK.

🖉 Vinkki

Voit määrittää Käyttäjätiedot erikseen kullekin Windows[®]-tilille.

Lähetysasetukset

Napsauta **PC-FAX-asetukset** -valintaikkunassa **Lähettäminen**-välilehteä, niin näyttöön tulee seuraava ikkuna.

🖗 PC-FAX-asetukset	
Käyttäjätiedot Lähettäminen Osoitekirja	
Valinta-asetus Ulikolinja: Esimerkki: Avaa ulikolinjaa valitsema	Jana 9
Otsikko 🔽 Otsikkotiedot	Verkko-PC-FAX
	·
	OK Peruuta

Ulkolinja

Anna kenttään ulkolinjan numero. Tätä käytetään joskus sisäisissä vaihdejärjestelmissä (toimiston sisäisestä järjestelmästä pääsee televerkkoon näppäilemällä esimerkiksi 9). PC-Fax-lähetyksessä käytetään tätä numeroa ja toimintovalikossa asetettu etuliite sivuutetaan.

Otsikkotiedot

Kun haluat lisätä lähetettävien faksien yläreunaan **Käyttäjätiedot**-välilehdellä kirjoitetut otsikkotiedot, valitse **Otsikkotiedot** ruutu. (Katso *Käyttäjätietojen määritys* **>>** sivulla 110.)

Sähköisen kansilehden määritys

Tuo **Brother PC-FAXin kansilehden asetukset** -ikkuna näkyviin napsauttamalla PC-FAX-ohjelman valintaikkunassa -kuvaketta.

Näyttöön tulee Brother PC-FAXin kansilehden asetukset -valintaikkuna:

Brother PC-FA	Kin kansilehden asetukset	×
Vastaanottaja		Hypmautus
⊠ <u>N</u> imi :	Taro Nagoya	
✓ <u>O</u> sasto :	Sales	
✓ Yritys :	Brother International Corp	
Lähettäjä		Tyhjennä
🗸 Nimi (<u>1</u>):	John Doe	Muoto
PUH (2):	123-456-789	Asettelu Tyyppi 1 💌
FAKSI (3):	987-654-321	Kansilehden otsikko
🗸 S-posti (<u>4</u>):	abc@def.ghi	Kansilehden oletusotsikko
🔽 Osasto (<u>5)</u> :	Marketing	 Eį kansilehden otsikkoa
Vritys (6):	Brother Industries, LTD	O 0mat asetukset
🗹 Osoite1 (<u>7</u>):	123 Rose Hill Drive	COVER01.BMP Selga
🗹 Osoite2 (8):	Potsville, NJ 088	Kohdistus Vasen 👻
	Ojetus	✓ Laske kansilehti
		Esikatseku OK Peruuta

Kansilehden tietojen syöttäminen

Vinkki

Jos lähetät faksin usealle eri vastaanottajalle, vastaanottajien tiedot eivät tulostu kansilehdelle.

Vastaanottaja

Valitse vastaanottajatiedot, jotka haluat lisätä kansilehdelle.

Lähettäjä

Valitse lähettäjätiedot, jotka haluat lisätä kansilehdelle.

Huomautus

Kirjoita viesti, jonka haluat esiintyvän kansilehdellä.

Muoto

Valitse kansilehden asettelumalli.

Kansilehden otsikko

Jos valitset Omat asetukset, voit lisätä kansilehdelle bittikarttatiedoston, esimerkiksi yhtiön logon.

Valitse BMP-tiedosto Selaa-painikkeella ja valitse sitten tasaustyyli.

Laske kansilehti

Valitse Laske kansilehti, jos haluat sisällyttää kansilehden sivunumerointiin.

Osoitekirja

Jos tietokoneeseen on asennettu Outlook- tai Outlook Express -ohjelma, voit valita **Valitse osoitekirja** - pudotusvalikosta PC-FAX-lähetyksissä käytettävän osoitekirjan. Osoitekirjoja on viidenlaisia: Brotherosoitekirja, Outlook, Outlook Express, Windows Mail tai Windowsin yhteystiedot.

Valitse tietokantatiedosto napsauttamalla Selaa-painiketta.

🖗 PC-FAX-asetukset	×
Käyttäjätiedot Lähettäminen Osoitekirja	
Valitse osoitekirja	
PC-FAXin osoitekirja	•
Osoitekrijatiedosto [C-\Program Files\Brother\PcFaxTxVAddress.ba2	Selaa
	OK Peruuta

Voit ottaa **Valitse osoitekirja** -pudotusvalikosta valitsemasi osoitekirjan käyttöön napsauttamalla faksin lähetysvalintaikkunassa **Osoitteisto**-painiketta.



Outlook Expressin osoitteisto

🖉 Vinkki

- Jotta Outlookin osoitteistoa voidaan käyttää, oletussähköpostiohjelmaksi on valittava Microsoft[®] Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 tai 2010.
- Microsoft[®] Outlook 2010 -ohjelman 64-bittistä versiota ei tueta.

Brother-osoitekirja

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, Brother, MFC-XXXX tai MFC-XXXX LAN (jossa XXXX tarkoittaa mallin nimeä), PC-FAX-lähetys ja valitse sitten PC-FAX-osoitekirja. Näyttöön tulee osoitekirja-valintaikkuna:

🐞 osoitekirja			
jedosto Muokkaa Qha	•		
D, D, 🗹	2.		
Nervi	Faksi	S-posti	
Sales Joe Smith	908-555-1234		
John Roler	908-704-2312		
and the second second			

Jäsenen lisäys osoitekirjaan

Osoitteisto-valintaikkunassa voidaan lisätä, muokata ja poistaa jäseniä ja ryhmiä.

1 Lisää jäsen Osoitekirja-valintaikkunassa napsauttamalla Näyttöön tulee **osoitekirjan jäsenasetukset** -valintaikkuna:

🎍 osoitekirjan jäsenaset	ukset 🛛 🔀
<u>N</u> imi:	<u>O</u> tsikko:
Yritys:	
O <u>s</u> asto:	Ammattinimike:
Katuosoite:	
Ka <u>u</u> punki:	Osa <u>v</u> altio/maakunta:
Postinumero:	Maa/alue:
<u>T</u> yöpuhelin:	Kotjpuhelin:
Matkapuh <u>e</u> lin:	
⊙ <u>F</u> aksi:	
◯ Sä <u>h</u> köposti:	
OMF <u>C</u> -sähköpostiosoite:	
	OK Peruuta

Kirjoita jäsenen tiedot asetusikkunan tekstikenttiin. Nimi on pakollinen kenttä. Tallenna tiedot valitsemalla OK.

Ryhmän määritys ryhmälähetystä varten

Voit luoda ryhmän, jonka avulla sama PC-FAX-viesti voidaan lähettää usealle vastaanottajalle samanaikaisesti.

Luo ryhmä napsauttamalla osoitekirja-valintaikkunassa 📴 -kuvaketta.

Näyttöön tulee osoitekirjan ryhmäasetukset -valintaikkuna:

Byhmän nimi	E	Sale	18
Käyteltävissä olevat nimet			Ryhmän jäsenet
		»	Joe Smith John Roller
	_		

- 2 Kirjoita uuden ryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään.
- 3 Valitse Käytettävissä olevat nimet -ruudussa ryhmään lisättävät jäsenet ja valitse sitten Lisää >>. Ryhmään lisäämäsi jäsenet näkyvät Ryhmän jäsenet -ruudussa.

4 Kun olet lisännyt kaikki jäsenet, napsauta **OK**.

🖉 Vinkki

1

Ryhmässä voi olla korkeintaan 50 jäsentä.

Brother PC-FAX -ohjelmisto (MFC-mallit)

Jäsentietojen muokkaus

- Valitse jäsen tai ryhmä, jota haluat muokata.
- 2 Muokkaa tietoja napsauttamalla 🛒 -painiketta.
- 3 Muuta jäsenen tai ryhmän tiedot.
- 4 Valitse **OK**.

Jäsenen tai ryhmän poisto

- 1 Valitse jäsen tai ryhmä, jonka haluat poistaa.
- 2 Poista napsauttamalla 🔀 -kuvaketta.
- 3 Kun näyttöön tulee vahvistusikkuna, napsauta **OK**.

Osoitekirjan vienti

Voit viedä koko osoitekirjan ASCII-tekstitiedostoon (*.csv). Voit myös luoda osoitekirjan jäsenelle vCardkortin, joka voidaan liittää lähtevään sähköpostiviestiin (vCard on elektroninen käyntikortti, jossa on lähettäjän yhteystiedot). Voit myös viedä Osoitekirjan Etäasetusohjelman valintatiedoiksi, joita laitteen Etäasetusohjelma voi käyttää. (Katso *Etäasetusohjelma* ➤> sivulla 106.) Jos luot vCard-korttia, napsauta ensin osoitekirjassa jäsentä, jolle haluat luoda vCard-kortin.

Osoitekirjan sisällön vienti

Vinkki

- vCard-korttia luotaessa on ensin on valittava jäsen.
- Jos valitset vCard-kortin vaiheessa (), Tallennusmuoto: -asetuksena on vCard (*.vcf).
- 1 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Vie ja sitten Teksti.
 - Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Vie ja vCard ja siirry vaiheeseen 6.
 - Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Vie ja Etäasetusohjelman valintatiedot ja siirry vaiheeseen 6.

2 Valitse Käytössä olevat kohteet -sarakkeesta vietävät tietokentät ja valitse sitten Lisää >>.

🖉 Vinkki

Valitse kohteet siinä järjestyksessä, jossa haluat niiden esiintyvän.

3 Jos aiot viedä tiedot ASCII-tiedostoon, valitse Erotinmerkki -kohdasta Sarkaimen tai Pilkun. Tällöin tietokenttien erottimena on Sarkaimen tai Pilkun.

4 Tallenna tiedot valitsemalla **OK**.

Valitse kohteet	
Valitse kohteet siinä järjestyks Voit valita kohteiden väliin as	essä kun haluat ne listaan. stettavan erolinmerkin.
Käytössä olevat kohteet	⊻alitut kohteet
Nimi 20 Dtakko Vritys 0 Sasto Ammattinimike Katupunki Saupunki Deavattio/makunta Postinumero Maa/atue Työpuhelin	Lioää>>>
Erotinmerkki	
Pilkun	
O <u>S</u> arkaimen	OK Peruuta

5 Anna tiedoston nimi ja napsauta sitten **Tallenna**.



Osoitekirjan tuonti

Voit tuoda Osoitekirjaan ASCII-tekstitiedostoja (*.csv), vCard-kortteja (sähköisiä käyntikortteja) tai Etäasetusohjelman valintatiedot.

ASCII-tekstitiedoston tuonti

1 Tee jokin seuraavista:

- Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Tuo ja sitten Teksti.
- Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Tuo ja vCard ja siirry vaiheeseen ⑤.
- Valitse Osoitekirjasta Tiedosto, Tuo ja Etäasetusohjelman valintatiedot ja siirry vaiheeseen ⑤.

Valitse kohteet	
Valitse kentät Käytössä ole on luetteloitu tuotavassa tel Valitse sama erotinmerkki, j	vat kohteet -luettelosta samassa järjestyksessä kuin ne stiltiedostossa. ota käytetään tuotavassa tekstitiedostossa.
<u>K</u> äytössä olevat kohteet	⊻alitut kohteet
Nimi Otsikko Yritys Gasato Ammatlinimike Kaupunki Gasvalito/maakunta Postinumero Maa/alue Työpuhelin	Lisäs>>>
Erotinmerkki	
O <u>S</u> arkaimen	OK Peruuta

2 Valitse Käytössä olevat kohteet -sarakkeesta tuotavat tietokentät ja valitse sitten Lisää >>.

🖉 Vinkki

Valitse kentät Käytössä olevat kohteet -luettelosta samassa järjestyksessä kuin ne on luetteloitu tuotavassa tekstitiedostossa.

Valitse Erotinmerkki -kohdasta Sarkaimen tai Pilkun tuotavan tiedostomuodon mukaan.

Tuo tiedot valitsemalla **OK**.

5 Anna tiedoston nimi ja napsauta sitten **Avaa**.



Vinkki

Jos valitsit **Teksti**-tiedoston vaiheessa **①**, **Tiedostotyyppi**: asetuksena on **Tekstitiedostot (*.txt; *.csv)**.

PC-FAX-vastaanotto

Brotherin PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston avulla voidaan lukea fakseja ja tallentaa ne tietokoneelle. Se asennetaan automaattisesti MFL-Pro Suiten asennuksen yhteydessä ja toimii paikallisesti tai verkkoon kytkettyjen laitteiden kanssa.

Kun toiminto on käytössä, laite vastaanottaa laitteet muistiinsa. Kun se on vastaanottanut faksin, se lähetetään automaattisesti tietokoneeseen.

Jos tietokoneen virta katkaistaan, laite vastaanottaa ja tallentaa faksit edelleen muistiinsa. Laitteen nestekidenäytössä näkyy tallennettujen vastaanotettujen faksien määrä, esimerkiksi:

PC-Faxviesti:001



Kun tietokone käynnistetään, PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.

PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto otetaan käyttöön seuraavasti:

- Ennen kuin käytät PC-FAX-ohjelman vastaanottotoimintoa, se on valittava laitteen valikosta.
- Suorita Brotherin PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto tietokoneella. (Suosittelemme Lisää käynnistyskansioon -valintaruudun valitsemista, jotta ohjelmisto käynnistyy automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä ja voi samalla siirtää faksit tietokoneeseen.)



- PC-FAX-ohjelmistolla voidaan vastaanottaa ainoastaan mustavalkoisia faksiasiakirjoja.
- Jos tietokonetta suojaa palomuuri eikä PC-FAX-vastaanotto ole käytettävissä, palomuuriasetukset on ehkä määritettävä siten, että tiedonsiirto sallitaan porttien 54926 ja 137 kautta. (Katso Ennen Brotherohjelman käyttöä ➤> sivulla 126.)

Käyttöjärjestelmästä riippuen voit saada suojausvaroituksen, kun käynnistät PC-FAX-vastaanottotoiminnon. Jotta PC-FAX-vastaanotto toimisi, ohjelman esto on purettava.



PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käyttöönotto laitteessa

Voit vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön varmuuskopion tulostuksen. Kun se on käytössä, laite tulostaa faksin kopion ennen kuin se lähetetään tietokoneeseen tai kun tietokoneen virta katkaistaan.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Paina Menu .
2	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Faksaus. Paina OK .
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kauko-ohj .val Paina OK .
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Edel.läh/Tall Paina OK .
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse PC-Fax vas.ot Paina OK.
6	Vahvista viesti. Paina OK .
7	Paina ▲ tai ▼ ja valitse <usb> tai tietokoneen nimi, jos laite on kytketty verkkoon. Paina OK.</usb>
8	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Varmuuskopio:Kyllä tai Varmuuskopio:Ei. Paina OK .

9 Paina Stop/Exit.

Kosketusnäyttömallit

1	Paina Valik.
2	Tuo Faksaus näkyviin painamalla
3	Tuo Vastaanottoas. näkyviin painamalla
4	Tuo Edel.läh/Tall. näkyviin painamalla
5	Paina PC-Fax vas.ot
6	Vahvista viesti. Paina ок.
7	Paina
8	Paina Varm.kopio:Kyllä tai Varm.kopio:Ei.
9	Paina Stop/Exit.
	Vinkki
f t	Jos valitset Varmuuskopio:Kyllä, laite tulostaa faksin, joten siitä on kopio, jos virta katkeaa ennen kuin faksi lähetetään tietokoneeseen. Faksiviestit poistetaan automaattisesti laitteen muistista, kun ne on tulostettu ja lähetetty tietokoneeseen. Kun varmuuskopion tulostus ei ole käytössä, faksiviestit poistetaan automaattisesti laitteen muistista, kun ne on lähetetty tietokoneeseen.

PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käyttö tietokoneella

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Kaikki ohjelmat, Brother, MFC-XXXX/MFC-XXXX LAN, PC-FAX-vastaanottaminen ja Vastaanota.

PC-FAX-kuvake näkyy tietokoneen tehtäväpalkissa.



Tietokoneen asetukset

1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneen tehtävärivillä olevaa

12:16 -kuvaketta ja

valitse sitten **PC-Fax -vastaanoton asettaminen**. Näyttöön tulee **PC-Fax -vastaanoton asettaminen** -valintaikkuna:

P	C-Fax -vastaano	ton asettaminen	X
	Tallenna tiedosto	C:\Documents and Settings\All Use Selaa	
	Tiedostomuoto	O.max	
		💿 .tif	
	🔲 Toista äänitiedo	osto faksia vastaanotettaessa.	
	Äänitiedosto	Selaa	
	📃 Lisää käynnisty	skansioon.	
	🗹 Näytä PC-Fax-v	astaanoton asetussanoma.	
		Verkkoasetukset	
		OK Peruuta	

- 2 Napsauta Tallenna tiedosto -kohdassa Selaa-painiketta, jos haluat muuttaa PC-FAX-tiedostojen tallennuspaikkaa.
- 3 Valitse **Tiedostomuoto**-kohdassa vastaanotetun asiakirjan muodoksi **.tif** tai **.max**. Oletusmuoto on **.tif**.
- 4 Jos haluat toistaa .wav-äänitiedostoja faksin vastaanoton yhteydessä, valitse **Toista äänitiedosto faksia vastaanotettaessa.** ja anna .wav-tiedoston polku.
- 5 Jos haluat PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston käynnistyvän automaattisesti Windows[®]-käynnistyksen yhteydessä, valitse Lisää käynnistyskansioon.
- 6 Jos haluat käyttää PC-FAX-vastaanotto-ohjelmistoa, katso Verkko-PC-FAX-vastaanoton asetusten määritys ➤➤ sivulla 124.

Verkko-PC-FAX-vastaanoton asetusten määritys

Asetukset, jotka tarvitaan vastaanotettujen faksien lähettämiseen tietokoneelle, on määritetty automaattisesti MFL-Pro Suiten asennuksen yhteydessä (katso ➤> Pika-asennusopas).

Jos joudut vaihtamaan laitetta, joka rekisteröitiin tietokoneeseen MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana, toimi seuraavasti.

 Napsauta PC-Fax -vastaanoton asettaminen -valintaikkunassa Verkkoasetukset -painiketta. Näyttöön tulee Verkkoasetukset -valintaikkuna.

Määritä laitteen IP-osoite tai Solmun nimi.

Verkkoasetukset			×
C Määritä laite osoitteen pe	erusteella		
IP-osoite			
Määritä laite nimen peru:	steella		
Solmun nimi	BRNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Selaa	
Näytä PC:n nimi (e	enintään 15 merkkiä)		
	XXXX		
	ОК	Peruuta	

Määritä laite osoitteen perusteella

Kirjoita laitteen IP-osoite kohtaan IP-osoite.

Määritä laite nimen perusteella

Kirjoita laitteen solmun nimi kohtaan **Solmun nimi** tai napsauta **Selaa**-painiketta ja valitse luettelosta oikea Brother-laite, jota haluat käyttää.

tsi laitteita					×
Solmun nimi	IP-osoite	Mallin nimi	Sijainti	MAC-osoite	1
BRNxxxxxxxxxxxx	192.168.xx.xx	MFC-xxxx		XXXXXXXXXXXXXX	
Päivitä				OK Peru	uta

Tietokoneen nimen määrittäminen

Voit määrittää tietokoneelle nimen, joka näkyy laitteen näytössä. Voit muuttaa nimeä kirjoittamalla uuden nimen Näytä PC:n nimi (enintään 15 merkkiä) -kohtaan.

Brother PC-FAX -ohjelmisto (MFC-mallit)

Uusien PC-FAX-viestien katselu

Aina kun tietokone vastaanottaa PC-FAX-viestin, kuvake on vuorotellen 🗾 ja 📇 Kun faksi on
vastaanotettu, kuvake muuttuu muotoon 🚘. 🔁-kuvake muuttuu muotoon 🔁, kun vastaanotettu faksi on katsottu.
1 Suorita PaperPort™ kaksoisnapsauttamalla <mark>–</mark>
2 Avaa vastaanotettujen faksien kansio.
3 Avaa haluamasi uusi faksi kaksoisnapsauttamalla sitä.
Vinkki Lukemattoman tietokoneviestin aihe perustuu viestien vastaanottopäivämäärään ja -aikaan, kunnes viestille annetaan nimi. Esimerkiksi "Faksi 2-20-2011 16:40:21.tif".

7

Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät)

Ennen Brother-ohjelman käyttöä

Tietokoneen palomuuriasetukset saattavat estää verkkotulostuksessa, verkkoskannauksessa ja PC-faksin lähetyksessä tarvittavan verkkoyhteyden. Jos käytössä on Windows[®]-palomuuri ja MFL-Pro Suite on asennettu asennus-CD-ROM-levyltä, tarvittavat palomuuriasetukset on jo tehty. Jos asennusta ei tehty asennus-CD-ROM-levyltä, määritä Windows[®]-palomuurin asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos käytät muuta palomuuriohjelmaa, katso ohjeet ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelman valmistajaan.

UDP-portin tiedot palomuurin määritystä varten

UDP-portti	Verkkoskannaus	Verkko-PC-faksi	Verkkotulostus, verkkoskannaus, verkko- PC-Faksi ja etäasetukset ¹		
Ulkoisen portin numero	54925	54926	161	137	
Sisäisen portin numero	54925	54926	161	137	

Lisää portti 137, jos verkkoyhteydessä on ongelmia porttien 54925 ja 54926 lisäämisen jälkeen. Portti 137 tukee myös tulostusta verkon ylitse.

Windows[®] XP SP2 tai uudempi

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Verkko- ja Internet-yhteydet ja valitse sitten Windowsin palomuuri.

Varmista Yleiset-välilehdessä, että Windowsin palomuuri -asetuksena on Käytössä (suositellaan).

2 Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja napsauta Verkkoyhteyden asetukset -välilehdessä Asetukset...painiketta.





- 4 Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot:
 - 1 Palvelun kuvaus -kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother-skanneri".
 - 2 Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12) -kohta: kirjoita "Localhost".
 - 3 Palvelun ulkoinen porttinumero -kohta: kirjoita "54925".
 - 4 Palvelun sisäinen porttinumero -kohta: kirjoita "54925".
 - 5 Varmista, että UDP on valittu.
 - 6 Valitse OK.

Palveluasetukset	?×
Pal <u>v</u> elun kuvaus:	
1	
Tätä palvelua isännöivä tietokone. <u>N</u> imi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12):	
2	
Palvelun ulkoinen porttinumero: (5)	
Balualum sisäinen perttinumere:	UM
OK Pe	ruuta

5 Osoita Lisää.

- b Lisää portti 54926 verkko-PC-faksia varten antamalla seuraavat asetukset:
 - 1 Palvelun kuvaus -kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brotherin PC-faksi".
 - 2 Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12) -kohta: kirjoita "Localhost".
 - 3 Palvelun ulkoinen porttinumero -kohta: kirjoita "54926".
 - 4 Palvelun sisäinen porttinumero -kohta: kirjoita "54926".
 - 5 Varmista, että UDP on valittu.
 - 6 Valitse OK.
- 7 Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, napsauta Lisää-painiketta.

8 Lisää portti 161 verkkoskannausta, verkkotulostusta ja verkko-PC-faksin vastaanottoa varten antamalla seuraavat tiedot:

- 1 Palvelun kuvaus -kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother-verkkotulostin".
- 2 **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12)** -kohta: kirjoita "Localhost".
- 3 Palvelun ulkoinen porttinumero -kohta: kirjoita "161".
- 4 Palvelun sisäinen porttinumero -kohta: kirjoita "161".
- 5 Varmista, että UDP on valittu.
- 6 Osoita OK.

9 Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, napsauta Lisää-painiketta.

- Lisää portti 137 verkkoskannausta, verkkotulostusta ja verkko-PC-faksin vastaanottoa varten antamalla seuraavat tiedot:
 - 1 Palvelun kuvaus -kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother-verkkotulostin".
 - 2 **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12)** -kohta: kirjoita "Localhost".
 - 3 Palvelun ulkoinen porttinumero -kohta: kirjoita "137".
 - 4 Palvelun sisäinen porttinumero -kohta: kirjoita "137".
 - 5 Varmista, että UDP on valittu.
 - 6 Valitse OK.
- 11 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu. Napsauta sitten **OK**.

Windows Vista[®] -käyttäjät

- 1 Napsauta
 9-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Windowsin palomuuri ja valitse sitten Muuta asetuksia.
- 2 Kun Käyttäjätilien valvonta -ikkuna tulee esiin, toimi seuraavasti.
 - Jos olet kirjautunut järjestelmänvalvojana, napsauta Jatka.



Jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojana, anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta OK.

Käyttäjätilien valvonta				
💎 Windows tarvitsee luvan voidakseen jatkaa				
Jos olet käynnistänyt tämän toiminnon, jatka.				
Windowsin palomuurin asetukset Microsoft Windows				
Voit jatkaa kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasanan ja valitsemalla OK.				
User				
✓ Tiedot OK Peruuta				
Käyttäjätilien valvonta auttaa estämään luvattomat muutokset tietokoneeseen.				

3 Varmista Yleiset-välilehdessä, että Windowsin palomuurin asetukset on käytössä.

4 Valitse **Poikkeukset**-välilehti.

Win Win Yleise	ndowsin palomuurin asetukset t Poikkeukset Lisäasetukset	
Poik läpi porl	keukset ohjaavat sitä, kuinka ohjelmat kommunikoivat Windowsin palomu. Voit sallia kommunikoinnin palomuurin läpi lisäämällä ohjelma- tai tipolikkeuksen.	Jurin
Win Dhi	dowsin palomuuri käyttää tällä hetkellä verkkosijainnin Julkinen asetuksia alman eston purkamisen riskit	
Jos	haluat ottaa käyttöön poikkeuksen, valitse sen valintaruutu:	
0	njelma tai portti	
	Aioitettuien tehtävien etähallinta	
	Aseman etähallinta	
	BITS Peercaching	Ξ
	Distributed Transaction Coordinator	
] Etähallinta	
	Etätuki	
E I	Etätyöpöytä	
] iSCSI-palvelu	
]Langattomat kannettavat laitteet	
	Media Center Extender -laitteet	
	Palveluiden etähallinta	
	Performance Logs and Alerts	-
	Institut is still suite	
Li	ää ohjelma Lisää portti Qminaisuudet Poista	
V	<u>a</u> äytä ilmoitus, kun Windowsin palomuuri estää uuden ohjelman	
	OK Peruuta Käy	łä

- 5 Napsauta Lisää portti... -painiketta.
- 6 Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraava tiedot:
 - 1 Nimi-kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother-skanneri".
 - 2 Portin numero-kohta: kirjoita "54925".
 - 3 Varmista, että **UDP** on valittu.

Valitse sitten **OK**.



7 Napsauta Lisää portti... -painiketta.

- 8 Lisää portti 54926 verkko-PC-faksin lähetystä varten antamalla seuraavat tiedot:
 - 1 Nimi-kohta: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brotherin PC-faksi".
 - 2 Portin numero-kohta: kirjoita "54926".
 - 3 Varmista, että UDP on valittu.
 - Valitse sitten OK.

9 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu. Napsauta sitten **OK**.

Jos verkkoyhteyksissä on edelleen ongelmia (esimerkiksi verkkoskannauksessa tai -tulostuksessa), valitse Poikkeukset-välilehdestä Tiedostojen ja tulostimien jakaminen -ruutu ja valitse sitten OK.

🔐 Windowsin palomuurin asetukset	X
Yleiset Poikkeukset Lisäasetukset	
Polikeukset ohjaavat sitä, kuinka ohjelmat kommunikoivat Windowsin palomuur läpi. Voit sallia kommunikoinnin palomuurin läpi lisäämällä ohjelma- tai portitipolikeuksen. Windowsin auomuuri kävttää tällä hetkellä verkkostiainnin Julkinen asetuksia.	in
Ohjelman eston purkamisen riskit	
Jos haluat ottaa käyttöön poikkeuksen, valitse sen valintaruutu:	
Ohjelma tai portti	•
Performance Logs and Alerts	
Reititys ja etäkäyttö	
SNMP-keskeytys	
Tanahtumalokien etähalinta	
✓ Tiedostojen ja tulostimien jakaminen	
IMI VERKO	
Verkon etsiminen	-
Windows Media Player	
Windows Rear to Rear Collaboration Ecupdation	
Windows real to real collaboration roundation	-
Windowsin palomuurin etähallinta	
Ušedaucie višeniškuškile	Ψ.
Lisää ohjelma Lisää portti Omin/ruy Poista	
☑ Näytä ilmoitus, kun Windowsin palomuuri est/ ohjelman	
OK Peruuta Käytä	

Windows[®] 7 -käyttäjät

1 Napsauta Painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Windowsin palomuuri.
Tarkista, että Windowsin palomuurin tila, seetukassa en Käutässä

Tarkista, että Windowsin palomuurin tila -asetuksena on Käytössä.

- 2 Valitse Lisäasetukset. Windowsin laajennettu palomuuri -ikkuna tulee näkyviin.
- 3 Valitse Saapuvan liikenteen säännöt.



Valitse **Uusi sääntö**.

 Marsonn Macrom Lakov, Marsonna Marsonna, Marsonna	Profili Toimia Vksityi Yksityi Toimia Yksityi Toimia Yksityi Kaikki Kaikki Kaikki Yksityi Toimia Yksityi Toimia Yksityi	Kbyteeski B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Toimi Sali Sali Sali Sali Sali Sali Sali Sal	2 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Uusi sääntö Suodata proteimi mukaa Suodata Dian mukaan Suodata nyhmän mukaa Näytä Paivita Viis luettelo Ohje	
Christii caayoo attoidigabelinna TC/P Ethnäi Christii caayoo attoidigabelinna TC/P Ethnäi Ethnäi caayoo attoidigabelinna TC/P Ethnäi Ethnäi caayoo attoity Ethnäi caayoo attoity Ethnäi caayoo attoity Ethnäi caayoo attoity Ethnäi Ethnäi caayoo attoity Ethnäi	Toimia Vksityi Toimia Toimia Toimia Toimia Toimia Toimia Julkinen Kaikki Toimia Yksityi	B B S Kytta C Kytta S Kytta E B D D D	Sani Sani Sani Sani Sani Sani Sani Sani			



- 6 Lisää porttia varten seuraavat tiedot:
 - Verkkoskannaus

Valitse UDP ja kirjoita Tietyt paikalliset portit: -kohtaan "54925".

Valitse Seuraava.

Verkko-PC-faksi

Valitse UDP ja kirjoita Tietyt paikalliset portit: -kohtaan "54926".

Valitse Seuraava.

💣 Ohjattu saapuvan liikentee	n säännön lisääminen
Protokolla ja portit	
Määritä protokollat ja portit, joille t	ātā sāāntoā kaytetāān.
Vaiheet Säännön tyyppi Protokolla ja portit Toiminto Profili	Koskeeko tämä sääntö TCP tä val UDP tä? TCP UDP
 Nmi 	Koskeeko tämä sääntö kakkia paikallisia portteja vai tiettyjä paikallisia portteja?
	Lisätetoja protokollasta ja porteista < Edelinen Seuraava > Peruuta

- 7 Valitse Salli yhteys ja valitse sitten Seuraava.
- 8 Tarkista tarvittavat kohdat ja valitse Seuraava.

Sirjoita Nimi:-kohtaan haluamasi kuvaus (esimerkiksi "Brotherin skanneri" tai "Brotherin PC-faksi") ja valitse Valmis.

💣 Ohjattu saapuvan liikente	een säännön lisääminen	×
Nimi		
Määritä tämän säännön nimi ja k	kuvaus.	
Vaiheet		
Säännön tyyppi		
Protokolla ja portit		
Toiminto		h
Profiili	<u>N</u> m:	
Nimi		J
	<u>K</u> uvaus (valinnainen):	
	< Edellinen Valmis Penuta	

- 10 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu.
- (1) Valitse Lähtevän liikenteen säännöt.

Windowsin laajennettu palomu	Saapuvan liikenteen säännöt					Toiminnot	
1 i bite in likesteen uiten?	140	Ryhmä	Profilik	Kaytossa	Toimir *	Saapuvan liikenteen säännöt	
Vabores	The second secon	Ajohenigan betakaien etahai Ajohenigan tehtakaien etahai Ajohenigan tehtakaien etahai Ajohenigan tehtakaien etahai Ajohenigan tehtakaien etahai Aaeman etahalinta Aaeman etahalinta Aaeman etahalinta Aaeman etahalinta Banaki-Cathe - isaneidigan vu Banaki-Cathe - isaneidigan vu Banaki-Cathe - isaneidigan vu Banaki-Cathe - isaneidigan vu Banaki-Cathe - isaneidigan vu Dehtakaid Transaction Coo Dehtakaid Transaction Coo Dehtakaid Transaction Coo Dehtakaid Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki Bahaki	теля Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Кизлуі, Тоітка, Кайзі Кайзі Кайзі Кайзі Кайзі Кайзі Тоітка, Тоітка, Тоітка, Хайлен Тоітка, Хайлен Тоітка, Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Кайзі Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Тоітка, Кайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайзі Тоітка, Хайза, Хайза, Тоітка, Хайза, Тоітка, Хайза, Тоітка, Хайза, Ха	机prova 化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化	10mm 3mi 3mi 5mi 5mi 5mi 5mi 5mi 5mi 5mi 5	© Uvri stanto V Sodetta prifin mukan V Sodetta prifin mukan Nya Sodeta ryhman mukan Nya Pana V Ye luettelo Orje	



Windowsin lasjennettu palomu	Lähtevän liikenteen skinnöt	_	_	_		Toi	Tolminnot		
🗱 Saapuvan liikenteen säännö	Neni	Poheni	Destain	Chesters.	Toimir *	100	And the Charlest of Frank		
 Sayuwan likerten sakool Likerin likerin kainool Titryden susjuutikenöt Yakenta 	Nami BranchCache - islandishy valimusita pai- BranchCache - islandishy valimusita pai- BranchCache - islandishy valimusita pai- BranchCache - vertaionisten DML. BranchCache - vertaionisten DML. Distributed Transaction Coordinate UML. Distributed Transaction Coordinate VML Distributed Transaction Distributed Transaction SciCoSpativity UMterea TCD Distributed Transaction Distributed (UML) Distributed Coordination Distributed (UML) Distributed Distributed (UML) Distributed Distributed Distributed Distributed (UML) Distributed Distributed Distribu	Rybes Rybes DearchCathe - islancidigh v., BaachCathe - islancidigh v., BaachCathe - islancidigh v., BaachCathe - versionetiste, BaachCathe - versionetiste, BaachCathe - versionetiste, Distributed Transaction Ceo Distributed Transaction Ceo Distributed Transaction Ceo Distributed Transaction Ceo Distributed Transaction Distributed Tr	Pedrili Kaldái Kaldái Kaldái Kaldái Kaldái Toimia Toimia Toimia Toimia Toimia Toimia Kaldái Kaldái Kaldái Kaldái Kaldái Kaldái	Кунбасы Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б	Tom - Sali - Sal		Ukui saanto. Soodaa portinin muaaan Soodaa salan mukaan Soodaa salam mukaan Nayta Paivita Vuo kuntolo Ohje		
	Media Center Extenderit – RTSP (lahteva	Media Center Extendent	Kaikki	D	Salti				

- **13** Valitse **Portti** ja valitse sitten **Seuraava**.
- **14** Lisää porttia varten seuraavat tiedot:
 - Verkkoskannaus

Valitse UDP ja kirjoita Tietyt etäportit: -kohtaan "54925".

Valitse Seuraava.

Verkko-PC-faksi

Valitse UDP ja kirjoita Tietyt etäportit: -kohtaan "54926".

Valitse Seuraava.

💣 Ohjattu lähtevän liikenteen	säännön lisääminen
Protokolla ja portit	
Määritä protokollat ja portit, joille tä	atā sääntöä käytetään.
Vaiheet	
Säännön tyyppi	Koskeeko tämä sääntö TCP tä vai UDP tä?
Protokolla ja portit	О ТСР
Toiminto	● <u>U</u> DP
Profiili	
Nimi	Koskeeko tämä sääntö kaikkia etäportteja vai tiettyjä etäportteja?
	Vibbi at inadi
	Tietyt etäportit:
	Esimerkki: 80, 443, 5000-5010
	Lisätietoja protokollasta ja porteista
	< Edellinen Seuraava > Peruuta

15 Valitse **Salli yhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.

16 Tarkista tarvittavat kohdat ja valitse **Seuraava**.

Kirjoita Nimi:-kohtaan haluamasi kuvaus (esimerkiksi "Brotherin skanneri" tai "Brotherin PC-faksi") ja valitse Valmis.

🔐 Ohjattu lähtevän liikenteer	n säännön lisääminen	×
Nimi		
Määritä tämän säännön nimi ja ki	uvaus.	
Vaiheet		
Säännön tyyppi		
Protokolla ja portit		
Toiminto		
Profiili	Nm:	
Nimi		
	<u>K</u> uvaus (valinnainen):	
		1
	< <u>E</u> delinen <u>V</u> almis Peruuta	J

18 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu.
Osa III



Apple Macintosh

Tulostus ja faksaus	138
Skannaus	164
ControlCenter2	180
Etäasetusohjelma (MFC-mallit)	204

8

Tulostus ja faksaus

Tulostinohjaimen toiminnot (Macintosh)

Tämä laite tukee käyttöjärjestelmiä Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x.

🖉 Vinkki

Tämän osan näyttökuvat ovat Mac OS X 10.5:n mukaisia. Tietokoneen näytöt vaihtelevat Macintoshkäyttöjärjestelmäversion mukaan.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex)

Laitteen mukana toimitettu tulostinohjain tukee kaksipuolista tulostusta.

Ohjeet paperin molemmille puolille tulostamiseen

- Jos paperi on ohutta, se voi rypistyä.
- Jos paperi on käpristynyt, käännä nippu ympäri, suorista se ja aseta se sitten takaisin paperikasettiin tai MT-alustalle.
- Jos paperia ei voi syöttää kunnolla, se saattaa olla käpristynyt. Poista paperi, suorista se ja käännä nippu ympäri.
- Kaksipuolista käsinsyöttöä käytettäessä paperi saattaa juuttua tai tulostuslaatu saattaa olla heikko.

Jos laitteessa on paperitukos: >> Käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, katso >> Käyttöopas: Tulostuslaadun parantaminen.

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

- Jos käytät automaattista kaksipuolista tulostustoimintoa, käytä A4-kokoista paperia.
- Varmista, että laitteen takakansi on kiinni.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se sitten takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista tai ohutta paperia. ÄLÄ käytä vesileima- tai hienopaperia.

Kaksipuolinen tulostus käsin

Laite tulostaa ensin parilliset sivut paperien toiselle puolelle. Suorista paperi hyvin ennen kuin asetat sen takaisin, muutoin se voi juuttua. Hyvin ohuen tai hyvin paksun paperin käyttöä ei suositella.

Samanaikainen skannaus, tulostus ja faksien lähetys

Laitteesi voi tulostaa tietokoneelta samalla, kun se lähettää tai vastaanottaa fakseja muistiin tai kun se skannaa asiakirjaa tietokoneelle. Tietokoneesta tulostaminen ei keskeytä faksin lähetystä. Kun laite kopioi tai vastaanottaa faksia paperille, tulostus tietokoneesta kuitenkin keskeytyy ja jatkuu, kun kopiointi tai faksin vastaanotto on päättynyt.

Sivun asetusten valinta

Voit määrittää seuraavat asetukset: Paperikoko, Suunta ja Skaalaus.

 Osoita sovelluksessa (esimerkiksi TextEdit) Arkisto ja sitten Arkin määrittely. Varmista, että Brother MFC-XXXX -ponnahdusvalikosta on valittu Muotoile (jossa XXXX tarkoittaa mallin nimeä). Voit muuttaa Paperikoko-, Suunta- ja Skaalaus-asetuksia. Osoita sitten OK.

Asetukset:	Arkin asetukset	÷
Muotoile:	Brother MFC- XXXX	\$
	Brother MFC- XXXX CUPS	
Paperikoko:	A4	\$
Suunta: Skaalaus:	20,99 x 29,70 cm	
?)	Kumoa	

2 Aloita tulostus osoittamalla sovelluksessa (esimerkiksi TextEdit) Arkisto ja sitten Tulosta.

■ (Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x)

Jos haluat lisää sivun asetusvaihtoehtoja, osoita tulostimen ponnahdusvalikon vieressä olevaa kolmiota.

Esiasatuksati Vaki	
Esiasetukset. Vaki	
? PDF •	Esikatselu Kumoa Tulosta
Langer 4	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Sivut: • Kaikki
	Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	TeXturi
	🗌 Tulosta ylä- ja alaotsake

Tulostus ja faksaus

■ (Mac OS X 10.7.x)

Saat lisää sivuasetusvaihtoehtoja osoittamalla Näytä yksityiskohdat.

		100000
Tulostin	Brother MFC-xxxx 🗘	
Esiasetukset	: Oletusasetukset ÷	
Tulosteita	: 1 C Kaksipuolinen	
Sivut	: Kaikki ‡	
	1	
		Tulasta
	Nayta yksityiskohdat Kumoa	Tulosta
	Tulostin: Brother MF	C-XXXX ‡
	Esiasetukset: Oletusaseti	ikset ‡
	Tulosteita: 1	Kaksipuolinen
	Sivut: • Kaikki	
	O Mistä: 1	mihin: 1
	Paperikoko: A4	\$ 210 x 297 mm
	Suunta:	
		<u> </u>
	Texturi	Ŧ
	Tulosta	/lä- ja alaotsake
	Rivitä sis	ällöt mahtumaan sivulle
(?) PDF • Kätke yksityiskohdat	J	Kumoa

🖉 Vinkki

Voit tallentaa nykyiset asetukset valmiina asetuksena valitsemalla **Esiasetukset**-pudotusvalikosta **Tallenna nimellä...**

Tulostusasetusten valinta

Voit hallita tulostuksen erikoisominaisuuksia valitsemalla Tulosta-valintaikkunassa vaihtoehdot, jotka haluat muuttaa.

and the second se	Tulostin: Brother MFC-xxxx 😫 🔺
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 🚺 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: 💽 Kaikki 🔿 Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	✓ TeXturi
(44) ← 1/1 → →>	Taitto Värikalibrointi Paperin käsittely Kansilehti Ajastin
	Tulostusasetukset
) (PDF V)	Suojattu tulostus Lähetä faksi

Kansilehti

Voit valita seuraavat kansilehden asetukset:

	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 🚺 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: • Kaikki O Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: 🗚 🔷 20,99 x 29,70 cm
	Suunta: 1
	Kansilehti 🔷
	Kansilehden tulostus: 🕑 Ei mitään 🔵 Ennen dokumenttia
(◀◀ – ◀) 1/1 >>>>>	Kansilehden tyyppi: normaali ‡
	Laskutustiedot:

Kansilehden tulostus

Jos haluat lisätä asiakirjaan kansilehden, käytä tätä toimintoa.

Kansilehden tyyppi

Valitse kansilehden malli.

Laskutustiedot

Jos haluat lisätä kansilehdelle laskutustiedot, kirjoita teksti Laskutustiedot-ruutuun.

Sivuasetukset

	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: • Kaikki
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta: 11
	Taitto 🗘
	Sivuja arkille: 1
<u></u> 1/1 <u></u>	Asemointi: 🔁 💲 🙌 N
	Reunus: Ei mitään 🛟
	Kaksipuolisuus: Pois
	🗌 Käännä sivun suuntaus

Sivuja arkille

Sivuja arkille -asetus voi pienentää tulostetun sivun kokoa siten, että yhdelle arkille voidaan tulostaa monta sivua.

Asemointi

Kun määrität Sivuja arkille -asetuksen, voit määrittää myös asettelun suunnan.

Reunus

Jos haluat lisätä reunuksen, käytä tätä toimintoa.

Kaksipuolisuus

Katso *Kaksipuolinen tulostus* **>>** sivulla 149.

Käännä sivun suuntaus

Valitse Käännä sivun suuntaus, jos haluat tulostaa asiakirjan käänteisenä.

■ Vaakapeilikuva (Mac OS X 10.6.x - 10.7.x)

Valitse Vaakapeilikuva, jos haluat tulostaa asiakirjan heijastuksena käännettynä vasemmalta oikealle.

Suojattu tulostus

 Tulostin: Brother MFC-xxxx
Esiasetukset: Vakio
Kopioita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
 Sivut: 🕑 Kaikki 🔿 Mistä: 1 mihin: 1
Paperikoko: 🗚 🛟 20,99 x 29,70 cm
Suunta:
Suojattu tulostus
 🗹 Suojattu tulostus
Käyttäjänimi :
XXXX
Työn nimi :
xxxx
Salasana :

Suojattu tulostus:

Suojatut asiakirjat on suojattu salasanalla, kun ne lähetetään laitteeseen. Vain salasanan tuntevat pystyvät tulostamaan ne. Koska asiakirjat ovat suojattuna laitteessa, niiden tulostamista varten on annettava salasana laitteen ohjauspaneelilla.

Suojatun asiakirjan lähettäminen:



1 Valitse Suojattu tulostus.

2 Anna salasana, käyttäjänimi, työn nimi ja osoita Tulosta.

3 Suojattu asiakirja on tulostettava laitteen ohjauspaneelista. (Katso Suojattu tulostus -näppäin ➤ sivulla 2.)

Suojatun asiakirjan poistaminen: Suojattu asiakirja on poistettava laitteen ohjauspaneelilla. (Katso Suojattu *tulostus -näppäin* **>>** sivulla 2.)

Tulostusasetukset

	Tulostin: Brother MFC-xxxx 😫 🎑
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuoliner
	Sivut: 💿 Kaikki
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Tulostusasetukset
	Tulostusmateriaali: Tavallinen paperi
	Erotuskyky: 600 dpi
	Paperilähde: Autom. valinta
	▶ Lisäasetukset

Asetuksia voidaan muuttaa valitsemalla haluttu asetus Tulostusasetukset-luettelosta:

Tulostusmateriaali

Tulostusmateriaaliksi voidaan valita jokin seuraavista:

- Tavallinen paperi
- Ohut paperi
- Paksu paperi
- Paksumpi paperi
- Hienopaperi
- Kirjekuoret
- Kuori, paksu
- Kuori, ohut
- Uusiopaperi
- Tarra

Erotuskyky

Voit muuttaa erottelutarkkuuden seuraavasti:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi
- Paperilähde

Vaihtoehtoja ovat Autom. valinta, Kasetti1, Kasetti2¹², MT-alusta ja Käsinsyöttö.

- ¹ Käytettävissä, jos lisävarusteena saatava paperikasetti on asennettu.
- ² Kasetti2 on vakiovaruste mallissa MFC-8950DWT.

Tuki

Painiketta napsauttamalla pääset Brother Solutions Center -sivustoon (<u>http://solutions.brother.com/</u>) ja WWW-sivustollemme, jossa on tietoja alkuperäisistä/aidoista Brother-tarvikkeista. Brother Solutions Center on WWW-sivusto, jossa on tietoja Brother-laitteestasi, mm. vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja vinkkejä tulostimen käyttöön.

Lisäasetukset-tulostusasetukset

Tulostuksen lisäasetusten valintaikkuna tulee näkyviin, kun osoitat kolmiota (▶) Lisäasetukset-kohdan vieressä.



Värinsäästö

Tällä toiminnolla voidaan säästää väriä. Kun Värinsäästö-asetuksena on Kyllä, tulostusjälki näyttää vaaleammalta. Oletusasetus on Ei.

🖉 Vinkki

• Värinsäästö -asetusta ei suositella valokuvien tai harmaasävykuvien tulostukseen.

• Värinsäästö ei ole käytettävissä HQ 1200- ja 1200 dpi -erottelutarkkuuksilla.

Grafiikkalaatu

Voit muuttaa tulostuslaatua seuraavasti:

• Grafiikka

Grafiikkatilassa kontrasti priorisoidaan. Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa tekstiä ja kuvia, esimerkiksi liiketoiminnan asiakirjoja ja esityksiä. Voit tuottaa terävän kontrastin varjostettujen alueiden välille.

Teksti

Tämä on paras tapa tekstiasiakirjojen tulostamiseksi.

Paranna tulostuslaatua

Tällä toiminnolla voidaan korjata tulostuslaadussa ilmennyttä ongelmaa.

Vähennä paperin käyristymistä

Jos valitset tämän asetuksen, paperin käyristymistä voidaan vähentää.

Jos tulostat vain muutaman sivun, tätä asetusta ei tarvitse valita. Suosittelemme tulostinohjaimen asetuksen **Tulostusmateriaali** muuttamista ohueksi.

🖉 Vinkki

Tämä alentaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Paranna värin kiinnitystä

Jos valitset tämän asetuksen, värin kiinnitys paperiin voi parantua. Jos valinta ei paranna värien kiinnitystä tarpeeksi, muuta tulostinohjaimen asetus **Tulostusmateriaali** paksuksi.



Tämä nostaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Vähennä haamukuvia

Jos käytät laitetta erittäin kosteassa ympäristössä, tämä asetus saattaa vähentää haamukuvien määrää paperilla. Älä käytä tätä asetusta, jos ympäristön kosteus on alle 30 %. Haamukuvien määrä saattaa lisääntyä.

🖉 Vinkki

Tämä ominaisuus ei ehkä vähennä haamukuvien määrää kaikille papereilla. Tarkista paperin sopivuus pienellä määrällä paperia ennen suuren erän ostamista.

Tummuussäätö

Lisää tai vähentää tulostustummuutta.

Muut tulostusasetukset

Ohita tyhjä sivu

Jos **Ohita tyhjä sivu** valitaan, tulostinohjain havaitsee tyhjät sivut automaattisesti ja jättää ne tulostamatta.

Kaksipuolinen tulostus

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

Valitse Taitto.

Valitse Kaksipuolisuus-kohdassa Pitkän reunan sidonta tai Lyhyen reunan sidonta.

	Tulostin: Brother MFC-xxxx 🛟 🔺
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 🚺 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: 🕑 Kaikki
	Paperikoko: A4 20.99 x 29.70 cm
	Suunta:
	Taitto
	Sivuja arkille: 1
1/1 <u>▶ ▶</u> >	Asemointi: 🔀 💲 🚧 🕫
	Reunus: Ei mitään
	Kaksipuolisuus 🗸 Pois
	Pitkän reunan sidonta

Kaksipuolinen käsin

Valitse Paperin käsittely.

Valitse **Vain parilliset** ja tulosta ja aseta tulostettu paperi sitten kasettiin (tyhjä puoli alaspäin kasettiin 1 tai 2 tai tyhjä puoli ylöspäin MT-alustalle). Valitse **Vain parittomat** ja tulosta.

1.71	Tulostin: Brother MFC-xxxxx
	Esiasetukset: Vakio
	Kopiolta: 1 🕑 Järjestetty 🗹 Kaksipuolinen
	Sivut: 🙆 Kalikki
	Mista: 1 mihin: 1
	Paperixoko. AN 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Paperin käsittely
	Tulostettavat si g + Kaino sivut
	Kohdepaperin kr. Vain parittomat
44-4 1/1 (*****	Sovita paperikokoon
	Sivujärjestys: Automaattinen

Macintosh-tulostinohjaimen poisto

Kirjaudu sisään "Ylläpitäjänä".

Valitse omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Osoita Tulostus ja faksaus tai Tulostus ja skannaus, valitse poistettava tulostin ja poista se osoittamalla --painiketta.

BR-Script3-tulostinohjaimen ominaisuudet (PostScript[®] 3[™] -kielen emulointi)

Tässä osassa on esitelty BR-Script3-tulostinohjaimen eri toimintoja. Tietoja BR-Script3-tulostinohjaimen perustoiminnoista **Arkin määrittely**-, **Kansilehti**-, **Paperilähde**- ja **Taitto**-asetuksissa on kohdassa *Tulostinohjaimen toiminnot (Macintosh)* **>>** sivulla 138.

Vinkki

- BR-Script3-tulostinohjain ei tue PC-Fax-lähetystä.
- Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3 -tulostinohjaimen), siirry Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> ja katso asennusohjeet mallisi usein kysyttyjen kysymysten osiosta.

Tulostusasetusten valinta

Säädä lisäasetuksia valitsemalla tulostuksen valintataulussa Tulostimen ominaisuudet.



Tulostimen ominaisuudet

Ominaisuusjoukot: General 1



Tulostuslaatu

Valittavissa ovat seuraavat tulostuslaadun asetukset.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

Tulostusmateriaali

Tulostusmateriaaliksi voidaan valita jokin seuraavista:

- Tavallinen paperi
- Ohut paperi
- Paksu paperi
- Paksumpi paperi
- Hienopaperi
- Kirjekuoret
- Kuori, paksu
- Kuori, ohut
- Uusiopaperi
- Tarra
- Hagaki¹

¹ Japan Post Service Co., LTD:n määrittämän kokoinen postikortti

Värinsäästö

Tällä toiminnolla voidaan säästää väriä. Kun Värinsäästö on valittuna, tulosteet näyttävät vaaleammilta. Oletusasetus on Ei.

🖉 Vinkki

Värinsäästö -asetusta ei suositella valokuvien tai harmaasävykuvien tulostukseen.

Rasterin näytön lukitus

Estää muita sovelluksia muuttamasta rasteriasetuksia. Toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Korkealaatuinen kuvien tulostus

Voit parantaa kuvien tulostuslaatua. Jos **Korkealaatuinen kuvien tulostus** otetaan käyttöön, tulostaminen on hitaampaa.

Paranna tulostuslaatua

Tällä toiminnolla voidaan korjata tulostuslaadussa ilmennyttä ongelmaa.

Vähennä paperin käyristymistä

Jos valitset tämän asetuksen, paperin käyristymistä voidaan vähentää.

Jos tulostat vain muutaman sivun, tätä asetusta ei tarvitse valita. Suosittelemme tulostinohjaimen asetuksen **Tulostusmateriaali** muuttamista ohueksi.

🖉 Vinkki

Tämä alentaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Paranna värin kiinnitystä

Jos valitset tämän asetuksen, värin kiinnitys paperiin voi parantua. Jos valinta ei paranna värien kiinnitystä tarpeeksi, muuta tulostinohjaimen asetus **Tulostusmateriaali** paksuksi.

🖉 Vinkki

Tämä nostaa laitteen kiinnitysprosessissa käytettyä lämpötilaa.

Ominaisuusjoukot: General 2

	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 1 📝 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: 💿 Kaikki
	O Mistă: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Ominaisuusjoukot: General 2
	Haamukuvien vähennysasetus: El
(€€ €) 1/1 (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Tummuussäätö: Kirjoittimen oletus 😜

Haamukuvien vähennysasetus

Jos käytät laitetta erittäin kosteassa ympäristössä, tämä asetus saattaa vähentää haamukuvien määrää paperilla. Älä käytä tätä asetusta, jos ympäristön kosteus on alle 30 %. Haamukuvien määrä saattaa lisääntyä.

Vinkki

Tämä ominaisuus ei ehkä vähennä haamukuvien määrää kaikille papereilla. Tarkista paperin sopivuus pienellä määrällä paperia ennen suuren erän ostamista.

Tummuussäätö

Lisää tai vähentää tulostustummuutta.

Suojattu tulostus

Suojatut asiakirjat on suojattu salasanalla, kun ne lähetetään laitteeseen. Vain salasanan tuntevat pystyvät tulostamaan ne. Koska asiakirjat ovat suojattuna laitteessa, niiden tulostamista varten on annettava salasana laitteen ohjauspaneelilla.

Esiasetukset: Vakio
Kopioita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuoline
Sivut: 🙆 Kaikki O Mistä: 1 mihin: 1
Paperikoko: 🗚 🔹 20,99 x 29,70 cm
Suunta:
Suojattu tulostus
🕑 Suojattu tulostus
Käyttäjänimi: manual
Työn nimi: Järjestelmän nimi

Jos haluat luoda suojatun tulostustyön, osoita **Suojattu tulostus** ja valitse **Suojattu tulostus** -ruutu. Kirjoita salasana **Salasana**-ruutuun ja osoita **Tulosta**.

(Lisätietoja suojatusta tulostuksesta on kohdassa Suojattu tulostus -näppäin ➤> sivulla 2.)

Status Monitor

Status Monitor -apuohjelma on määritettävä ohjelmistotyökalu, joka valvoo laitteen tilaa ja ilmoittaa virheistä, kuten paperin loppumisesta tai paperitukoksista ennalta määritellyin aikavälein. Voit käyttää myös WWW-pohjaista hallintaa. Ennen kuin työkalua voidaan käyttää, oma laite on valittava ControlCenter2:n Malli-ponnahdusvalikosta. Voit tarkistaa laitteen tilan käynnistämällä Brother Status Monitor -ohjelman. Toimi seuraavasti:

Mac OS X 10.5.8

1 Suorita Järjestelmäasetukset, osoita Tulostus ja faksaus ja valitse sitten laite.

2 Osoita Avaa tulostusjono ja osoita sitten Työkalu. Status Monitor käynnistyy.

- Mac OS X 10.6.x 10.7.x
 - Suorita Järjestelmäasetukset, osoita Tulostus ja faksaus tai Tulostus ja skannaus ja valitse sitten laite.
 - Osoita Avaa tulostusjono... ja osoita sitten Tulostimen asetukset. Osoita Työkalu-välilehteä ja osoita sitten Avaa Tulostintyökalu. Status Monitor käynnistyy.

Laitteen tilan päivitys

Jos haluat tarkastella laitteen viimeisintä tilaa, kun Status Monitor -ikkuna on auki, osoita 🗮 -symbolia.

Voit valita, kuinka usein ohjelmisto päivittää laitteen tilatietoja. Siirry valikkoriville, osoita Brother Status Monitor ja osoita sitten Asetukset.



Ikkunan näyttäminen tai piilottaminen

Kun **Status Monitor** -ohjelma on käynnistetty, ikkuna voidaan pitää näkyvillä tai piilottaa. Jos haluat piilottaa ikkunan, siirry valikkoriville, osoita **Brother Status Monitor** ja osoita **Kätke Status Monitor**. Voit tuoda ikkunan näkyviin osoittamalla Dockin **Brother Status Monitor** -symbolia.



Ikkunan sulkeminen

Osoita valikkorivillä Brother Status Monitor ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Lopeta Status Monitor.

WWW-pohjainen hallinta (vain verkkoliitäntä)

Voit siirtyä WWW-pohjaiseen hallintaan osoittamalla laitteen symbolia **Status Monitor** -näytössä. Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa laitteen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol). Jos tarvitset lisätietoja WWW-pohjaisesta hallinnasta, katso ➤> Verkkokäyttäjän opas: *Web-pohjainen hallinta*.

Faksin lähettäminen (MFC-mallit)

Voit lähettää faksin suoraan Macintosh-sovelluksesta.

🖉 Vinkki

Faksiasiakirjat lähetetään vain mustavalkoisina.

Luo asiakirja Macintosh-sovelluksessa.

Osoita sovelluksessa (esimerkiksi TextEdit) Arkisto ja sitten Tulosta.

(Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x)

Jos haluat lisää sivun asetusvaihtoehtoja, osoita tulostimen ponnahdusvalikon vieressä olevaa kolmiota.



Tulostus ja faksaus

■ (Mac OS X 10.7.x)

Saat lisää sivuasetusvaihtoehtoja osoittamalla Näytä yksityiskohdat.

Tulostin:	Brother MFC-xxxx +
Esiasetukset:	Oletusasetukset ‡
Tulosteita: Sivut:	Image: Constraint of the second se
? PDF -	I/1 Näytä yksityiskohdat Kumoa Tulosta
ter produce and the	
	Tuiostin: Brotner MFc-xxxx ÷
	Tulosteita: 1 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: • Kaikki Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 ‡ 210 x 297 mm
	Suunta:
	TeXturi
	🗌 Tulosta ylä- ja alaotsake
	Rivitä sisällöt mahtumaan sivulle
PDF • Kätke yksityiskohdat	Kumoa Tulosta





4 Valitse Tulostus-ponnahdusvalikosta Faksi.

and the second se	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Esiasetukset: Vakio
	Kopioita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
	Sivut: 💿 Kaikki
	Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Lähetä faksi
	Tulantur
	Lisää
	·
	Kohdefaksinumerot: Osoitteet
	Nimi Faksi#
	Poista

5 Kirjoita faksin numero Syötä faksinumero -ruutuun ja lähetä faksi osoittamalla Tulosta.

Vinkki

Jos haluat lähettää faksin useampaan kuin yhteen numeroon, osoita **Lisää** ensimmäisen faksinumeron kirjoittamisen jälkeen. Vastaanottajien faksinumerot luetellaan valintataulussa.

and the second sec	Tulastin: Brother MEC ywyy
	Esiasetukset: Vakio
	Konjejta 1 🔽 Kojestattu 🗌 Koksinualinan
	Sivut: 💌 Kaikki
	Mista: 1 Minin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Lähetä faksi
	Tulostus: Faksi
	Syötä faksinumero:
∢ ∢ ∢ 1/1 ▶ ▶	Lisää
	Kohdefaksinumerot: Osoitteet
	Nimi Faksi#
	222-111-3333
	Poista
? PDF •	Kumoa Tulosta

Osoitteet-paneelin käyttäminen

Voit antaa faksinumeron käyttämällä Osoitteet-painiketta.

Osoita Osoitteet.



2 Valitse faksinumero Osoitteet-paneelista ja osoita sitten Vastaanottaja.



3 Kun olet lopettanut faksin vastaanottajien määrittämisen, osoita **Tulosta**.

	A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	Tulostin: Brother MFC-xxxx 🖨 🔺
	Esiasetukset: Vakio
	Konioita: 1 🔽 🗹 läriestetty 🗌 Kaksinuolinen
	Sivut: Kaikki
	Mistä: 1 mihin: 1
	Paperikoko: A4 20,99 x 29,70 cm
	Suunta:
	Lähetä faksi
	Tulostus: Faksi
	Svötä faksinumero:
	Lisää
	Kohdefaksinumerot: Osoitteet
	Nimi Faksi# Bob 888-888-0000
	Poista
() (PDF V)	(Kumoa) Tulosta

9

Skannaus

Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttämällä

Brother-ohjelmisto sisältää TWAIN-skanneriohjaimen Macintoshia varten. Macintosh TWAIN - skanneriohjainta voi käyttää sellaisten sovellusten kanssa, jotka tukevat TWAIN-määrityksiä.

Voit käyttää joko ADS:ää (Automaattinen dokumenttien syöttölaite) tai valotustasoa. Lisätietoja asiakirjojen asettamisesta: ➤> Käyttöopas: Asiakirjojen asettaminen.



Jos haluat skannata verkossa olevasta laitteesta, valitse verkkoon liitetty laite laitevalitsinsovelluksesta, jonka sijainti on **Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** tai ControlCenter2:n **Malli**-ponnahdusvalikosta.

Käynnistä Macintoshin TWAIN-yhteensopiva sovellus. Kun käytät Brother TWAIN -ohjainta ensimmäisen kerran, määritä se oletusohjaimeksi valitsemalla **Select Source** (Valitse lähde). Valitse jokaiselle tämän jälkeen skannattavalle asiakirjalle **Acquire Image Data** (Hae kuva) tai **Acquire** (Hae). Valikon kohta, jossa skanneriohjain voidaan valita, voi vaihdella sovelluksen mukaan.



🖉 Vinkki

Oletusohjaimen tai asiakirjan skannauksen valinnat saattavat olla erilaisia käytettävän ohjelman mukaan.

Kuvan skannaus Macintosh-tietokoneelle

Voit skannata koko sivun tai osan sivusta asiakirjan esiskannauksen jälkeen.

Koko sivun skannaus



2 Säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia valintataulussa:

- Tarkkuus
- Skannaustyyppi
- Asiakirjan koko
- Säädä kuvaa
 - Kirkkaus
 - Kontrasti

3 Osoita **Käynnistä**.

Kun skannaus on päättynyt, kuva näkyy grafiikkasovelluksessa.

Kaksipuolisen asiakirjan skannaaminen (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- Valitse Kaksipuolinen skannaus ja valitse Pitkän reunan sidonta tai Lyhyen reunan sidonta.



- 3 Säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia valintataulussa:
 - Tarkkuus
 - Skannaustyyppi
 - Asiakirjan koko
 - Säädä kuvaa
 - Kirkkaus
 - Kontrasti

```
Osoita Käynnistä.
```



- Skannausaluetta ei voi säätää.
- Kaksipuolinen skannaus onnistuu vain ADS:stä.

Kuvan esiskannaus

Jos haluat rajata kuvaa, voit esikatsella sitä Esiskannaus-painikkeella. Kun olet varma, että skannaat oikeaa aluetta, skannaa kuva osoittamalla Skanneriasetukset-valintataulun Käynnistä-painiketta.



Aseta asiakirja laitteeseen.



2 Osoita Esiskannaus.

Koko kuva skannataan Macintosh-tietokoneelle, jossa se näkyy Skannausalue-ruudussa.

3 Valitse skannattava alue vetämällä kohdistin skannattavan alueen yli.



Aseta asiakirja ADS:ään uudelleen.

Ø Vinkki

Jos asetit asiakirjan valotustasolle vaiheessa (), ohita tämä vaihe.

5 Säädä Skanneriasetukset-valintataulussa Tarkkuus-, Skannaustyyppi-, Kirkkaus- ja Kontrastiasetuksia tarpeen mukaan.

Osoita Käynnistä.

Tällä kertaa vain asiakirjan valittu alue näkyy ohjelman ikkunassa.

Voit säätää kuvaa muokkausohjelmalla.

Skanneri-ikkunan asetukset

Erottelutarkkuus

Skannauksen erottelutarkkuus voidaan valita **Tarkkuus**-ponnahdusvalikosta. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on tarkempi. Seuraavassa taulukossa on lueteltu käytettävissä olevat erottelutarkkuudet ja värivaihtoehdot.

Tarkkuus	Mustavalkoinen/ Harmaa (virheen levitys)	256 väriä	Täysharmaa/ 24-bittinen väri
100 x 100 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
150 x 150 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
200 x 200 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
300 x 300 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
400 x 400 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
600 x 600 dpi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
1200 x 1200 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
2400 x 2400 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
4800 x 4800 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
9600 x 9600 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä
19200 x 19200 dpi	Kyllä	Ei	Kyllä

Skannaustyyppi

Mustavalkoinen

Tekstin ja viivapiirustusten skannaus.

Harmaa (virheen levitys)

Sopii valokuville ja grafiikalle. (Virheen levitys on tapa jäljitellä harmaakuvia käyttämättä täysharmaita pisteitä. Mustat pisteet asetetaan tietyssä järjestyksessä harmaan vaikutelman aikaansaamiseksi.)

Täysharmaa

Sopii valokuville ja grafiikalle. Tämä tila on tarkempi, koska se käyttää jopa 256 harmaan sävyä.

256 väriä

Käyttää kuvien skannaukseen jopa 256 väriä.

24-bittinen väri

Käyttää kuvien skannaukseen jopa 16,8 miljoonaa väriä.

24-bittinen väri luo kuvan tarkimmalla väriasetuksella, mutta kuvatiedoston koko on noin kolme kertaa suurempi kuin käytettäessä **256 väriä** -asetusta. Se vie eniten muistia, ja sen siirtoaika on pisin.

-		Brother TWAIN
Tar Ska	Mustavalkoinen Harmaa (virheen levitys) Täysharmaa 256 väriä / 24-bittinen väri	xx Skannausalue
Asiak	kirjan koko	
	A4 210 x 297 mm	•
Lev Kor	eys: 210 Yksikki keus: 297 O tu	ö: Im Jumaa
	Säädä kuvaa	
🗹 Ka	aksipuolinen skannaus	
	 Pitkän reunan sidonta Lyhyen reunan sidonta 	
?	Oletus	Peruuta Käynnistä Esiskannaus

Asiakirjan koko

Valitse asiakirjan koko seuraavista:

- A4 210 x 297 mm
- JIS B5 182 x 257 mm
- Letter 215.9 x 279.4 mm
- Legal 215.9 x 355.6 mm
- A5 148 x 210 mm
- Executive 184.1 x 266.7 mm
- Käyntikortti 90 x 60 mm

Voit skannata käyntikortteja valitsemalla **Käyntikortti**-koon ja asettamalla sitten käyntikortin tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan.

- 10 x 15 cm
- 13 x 20 cm
- 9 x 13 cm
- 13 x 18 cm
- Postikortti 1 100 x 148 mm
- Postikortti 2 (kaksipuolinen) 148 x 200 mm
- Mukautettu (Käyttäjän säädettävissä välillä 8,9 × 8,9 mm 215,9 × 355,6 mm.)

Jos valitset mukautetun koon, voit säätää skannausaluetta. Osoita ja pidä hiiren painiketta painettuna samalla, kun leikkaat kuvaa hiirtä vetämällä.

Leveys: Anna mukautettu leveys.

Korkeus: Anna mukautettu korkeus.

Kuvan säätäminen

Kirkkaus

Paranna kuvaa säätämällä Kirkkaus-asetusta (-50 – +50). Oletusasetus 0 vastaa keskiarvoa, ja se soveltuu yleensä useimmille kuville.

Voit vaalentaa kuvaa vetämällä **Kirkkaus**-tason liukusäädintä oikealle tai tummentaa kuvaa vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Voit myös määrittää kirkkauden antamalla numeron ruutuun.

	×		
		_	0
) (blorSync		
	Sovitustapa		
	Sovitetut värit (kuvat)	\$	
	Skanneriprofiili		
	Brother sRGB Scanner	÷	

Jos skannattu kuva on liian vaalea, aseta pienempi Kirkkaus-taso ja skannaa asiakirja uudestaan.

Jos kuva on liian tumma, aseta suurempi Kirkkaus-taso ja skannaa asiakirja uudestaan.

🖉 Vinkki

Kirkkaus-asetusta ei voi käyttää, jos käytössä on 256 väriä.

Kontrasti

Voit pienentää tai suurentaa kontrastitasoa vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle. Kontrastin lisääminen korostaa kuvan tummia ja vaaleita alueita, ja kontrastin vähentäminen tuo yksityiskohdat tarkemmin esille harmaissa kohdissa. Voit määrittää **Kontrasti**-asetuksen myös kirjoittamalla numeron ruutuun.

🖉 Vinkki

Kontrasti-asetus on käytettävissä vain, jos Skannaustyyppi on Harmaa (virheen levitys), Täysharmaa tai 24-bittinen väri.

Vähennä kohinaa

Tällä valinnalla voidaan parantaa skannattujen kuvien laatua. **Vähennä kohinaa** -asetus on käytettävissä, kun valittuna on **24-bittinen väri** ja skannauksen erottelutarkkuus on 300×300 dpi, 400×400 dpi tai 600 \times 600 dpi.

Kun skannaat valokuvia tai muita kuvia tekstinkäsittely- tai grafiikkaohjelmia varten, kokeile erilaisia **Tarkkuus**-, **Skannaustyyppi-**, **Kirkkaus**- ja **Kontrasti**-asetuksia löytääksesi haluamasi asetukset.

Asiakirjan skannaus ICA-ohjaimen avulla (Mac OS X 10.6.x tai uudempi)

Voit skannata asiakirjan ICA-ohjaimen avulla. Jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelman asennus-CD-ROM-levyltä, ICA-ohjain on jo asennettu Macintoshiisi. Jos et näe laitettasi **Tulostus ja faksaus**- tai **Tulostus ja skannaus**-luettelossa, voit lisätä laitteesi napsauttamalla +-painiketta.

🖉 Vinkki

Tämän osan näyttökuvat on otettu Mac OS X 10.6.x -versiosta. Oman Macintosh-tietokoneesi näytöt saattavat poiketa niistä käyttöjärjestelmäversion mukaan.

 Liitä Brother-laite Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla. Voit myös yhdistää Brother-laitteen samaan lähiverkkoon (jos käytössä on verkkomalli), johon Macintosh-tietokone on yhdistetty.

2 Käynnistä Kuvansiirtäjä.



Valitse laite näytön vasemmassa reunassa olevasta luettelosta. Jos olet liittänyt Brother-laitteen Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla, laite näkyy LAITTEETalueessa. Jos olet yhdistänyt laitteet lähiverkon kautta, lähiverkko näkyy JAETUT-alueessa.

🖉 Vinkki

(Mac OS X 10.7.x)

Jos et löydä laitetta LAITTEET-alueella tai JAETUT-alueella, osoita hiiren osoittimella alueen päällä ja osoita sitten Näytä.


4 Aseta asiakirja ADS-yksikköön tai valotustasolle.

Jos asetat asiakirjan ADS:ään, valitse **Dokumentin syöttölaite**-asetukseksi "**Tila**" ja valitse **Skannauskoko** -asetusta varten asiakirjan koko.



Jos asetat asiakirjan valotustasolle, valitse Tila-asetukseksi Taso.

🖉 Vinkki

• (Mac OS X 10.6.x)

Jos **Havaitse eri kohteet** -ruudun valinta on poistettu, asiakirja skannataan yhtenä kohteena ja tallennetaan yhtenä tiedostona. Jos **Havaitse eri kohteet** -ruutu on valittu, ohjelma havaitsee jokaisen kuvan ja tallentaa ne omiksi tiedostoikseen. Jos ohjelma ei automaattisesti rajaa asiakirjaa haluamallasi tavalla, voit tehdä rajauksen manuaalisesti. Osoita **Näytä yksityiskohdat** ja vedä avautuvassa valintataulussa hiiren osoitin skannattavan osan yli.

• (Mac OS X 10.7.x)

Kun Skannauskoko-asetukseksi on valittu Tunnista ympäröivä kehys, asiakirja skannataan yhtenä kohteena ja tallennetaan yhtenä tiedostona. Kun Skannauskoko-asetukseksi on valittu Tunnista erilliset kohteet, ohjelma havaitsee jokaisen kuvan ja tallentaa ne omiksi tiedostoikseen. Jos ohjelma ei automaattisesti rajaa asiakirjaa haluamallasi tavalla, voit tehdä rajauksen manuaalisesti. Osoita Näytä yksityiskohdat ja vedä avautuvassa valintataulussa hiiren osoitin skannattavan osan yli.



5 Valitse Skannaa kohteeseen -kohdassa kohdekansio tai -sovellus.



Voit säätää seuraavia asetuksia valintataulussa, joka avautuu, kun osoitat **Näytä yksityiskohdat**. Huomaa, että kohteen nimi ja sille määritettävä arvo voivat vaihdella eri laitteissa.

- **Skannaustila**: valitse Dokumentin syöttöalusta tai Taso.
- Laji: valitse Väri, Mustavalkoinen tai Teksti.
- **Tarkkuus**: valitse skannattavan asiakirjan erottelutarkkuus.
- Käytä muokattua kokoa (Mac OS X 10.7.x): Voit mukauttaa asiakirjan kokoa valitsemalla tämän valintaruudun.
- Skannauskoko tai Koko: valitse skannattavan asiakirjan paperikoko (Dokumentin syöttöalusta) tai skannausalue (Taso).
- Suuntaus tai Kiertokulma: valitse asiakirjan suunta (Dokumentin syöttöalusta) tai skannauskulma (Taso).
- Autom. valinta (Mac OS X 10.7.x): Jos valitset Käytä muokattua kokoa, kun käytät tasoa, voit valita skannerin ohjaimen automaattisen tunnistuksen ominaisuuksia.

- Duplex (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)): Valitse tämä ruutu,kun käytät kaksipuolista skannausta dokumentin .syöttöalustalta.
- Skannaa kohteeseen: valitse kohdekansio tai -sovellus.
- Nimi: kirjoita skannatun kuvan nimessä käytettävän etuliitteen teksti.
- Muoto: valitse skannatuille tiedoille tiedostomuoto.
- Yhdistä yhdeksi dokumentiksi (Mac OS X 10.7.x): Kun valitset tiedostomuodoksi PDF tai TIFF, voit skannata asiakirjan yhtenä kohteena ja tallentaa sen yhtenä tiedostona valitsemalla tämän valintaruudun.
- Kuvankorjaus: voit säätää manuaalisesti Kirkkaus-, Kontrasti- (ainoastaan Mac OS X 10.7) Sävy-, Lämpötila-, Kynnys- ja Värikylläisyys-arvoa.



6) Aloita skannaus osoittamalla Skannaa.

Skannaus

Laitteen valitseminen Tulostus ja faksaus- tai Tulostus ja skannaus -osasta

- Liitä Brother-laite Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla. Voit myös yhdistää Brother-laitteen samaan lähiverkkoon (jos käytössä on verkkomalli), johon Macintosh-tietokone on yhdistetty.
- 2 Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset.
- 3 Valitse Tulostus ja faksaus tai Tulostus ja skannaus.
- 4) Valitse laite näytön vasemmassa reunassa olevasta luettelosta ja osoita Avaa tulostusjono.

🖉 Vinkki

Jos Skannaa-välilehteä ikkunassa, poista laitteesi osoittamalla --painiketta Tulostus ja faksaus- tai Tulostus ja skannaus-luettelossa. Lisää sitten laite osoittamalla +-painiketta.



Osoita **Skanneri**.



Ikkunat vaihtelevat käyttämäsi skannausmenetelmien mukaan.

Presto! PageManager -ohjelman käyttö

Presto! PageManager on sovellusohjelma, joka on tarkoitettu asiakirjojen hallintaan Macintoshtietokoneessa. Presto! PageManager on yhteensopiva useimpien kuvankäsittely- ja tekstinkäsittelyohjelmien kanssa, joten Macintosh -tietokoneen tiedostojen hallinta on sen avulla ylivertaisen helppoa. Asiakirjojen hallinta ja sähköpostin ja tiedostojen muokkaaminen sekä asiakirjojen lukeminen on vaivatonta Presto! PageManager -ohjelmaan sisältyvällä tekstintunnistusohjelmalla.

Mikäli aiot käyttää laitetta skannerina, suosittelemme Presto! PageManager -ohjelman asentamista. Presto! PageManager -ohjelman voi ladata osoitteesta

http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg Voit asentaa Presto! PageManager -ohjelman seuraavasti: >> Pika-asennusopas.

🖉 Vinkki

NewSoft Presto! PageManager 9:n täydellisen käyttöoppaan voi lukea ohjelman Ohje-valikossa.

Ominaisuudet

- Tekstintunnistus: kuvan skannaus ja tekstin tunnistus sekä muokkaus tekstinkäsittelyohjelmalla yksivaiheisesti.
- Kuvankäsittely: kuvien paranteleminen, rajaaminen ja kiertäminen sekä avaaminen valitussa kuvankäsittelyohjelmassa.
- Huomautukset: Lisää kommentteja, joita voi poistaa, leimoja ja piirustuksia kuviin.
- Kansioikkuna: kansiohierarkian näyttäminen ja järjestäminen helpottavat hallintaa.
- Näyttöikkuna: tiedostojen näyttäminen pikkukuvina, luettelona Cover Flow -näkymässä tai helpottaa niiden tunnistamista.

Presto! PageManager -järjestelmävaatimukset

- Mac OS X 10.5.8 10.6.x 10.7.x
- Kiintolevyllä vähintään 400 Mt vapaata levytilaa asennusta varten

NewSoft – tekninen tuki

USA	
Yhtiö:	NewSoft America Inc.
Postiosoite:	47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539
Puhelin:	510-770-8900
Faksi:	510-770-8980
Sähköpostiosoite:	contactus@newsoftinc.com
URL:	http://www.newsoftinc.com
Kanada	
Sähköpostiosoite:	contactus@newsoftinc.com (englanti)
Saksa	
Yhtiö:	SoftBay GmbH
Postiosoite:	Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg
Puhelin:	0900 1 409640
	(Jos soitat Saksasta: tämä ei ole maksuton palvelunumero, vaan puheluista veloitetaan 0,59 euroa / minuutti)
Sähköpostiosoite:	de.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://de.newsoft.eu.com/
Iso-Britannia	
Yhtiö:	Avanquest UK
Postiosoite:	The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE
Puhelin:	44-01752-201148
Faksi:	44-01752-894833
Sähköpostiosoite:	uk.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://uk.newsoft.eu.com
Ranska	
Yhtiö:	5CA
Puhelin:	089-965-01-09
	(Jos soitat Ranskasta: tämä ei ole maksuton palvelunumero, vaan puheluista veloitetaan 1,35 € + 0,34 € / minuutti)
Sähköpostiosoite:	fr.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://fr.newsoft.eu.com/

Skannaus

Italia

Yhtiö:	5CA
Puhelin:	0899399878
	(Jos soitat Italiasta: tämä ei ole maksuton palvelunumero, vaan puheluista veloitetaan 0,80 euroa / minuutti)
Sähköpostiosoite:	it.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://it.newsoft.eu.com/
Espanja	
Yhtiö:	5CA
Puhelin:	0807505598
	(Jos soitat Espanjasta: tämä ei ole maksuton palvelunumero, vaan puheluista veloitetaan 0,94 euroa / minuutti)
Sähköpostiosoite:	sp.nsc@newsoft.eu.com
Muut maat	
Sähköpostiosoite:	tech@newsoft.eu.com (englanti)





ControlCenter2:n käytettävissä olevat ominaisuudet saattavat vaihdella laitteen mallinumeron mukaan.

ControlCenter2:n käyttö

ControlCenter2 on apuohjelma, jonka avulla voit käyttää nopeasti ja helposti useimmin tarvitsemiasi sovelluksia. ControlCenter2:n ansiosta sinun ei tarvitse käynnistää yksittäisiä sovelluksia käsin. Symboli

ilmestyy valikkopalkkiin. Avaa ControlCenter2-ikkuna osoittamalla ______-symbolia ja valitsemalla Avaa. ControlCenter2 sisältää seuraavat toiminnot:

Skannaus suoraan tiedostoon, sähköpostiin, tekstinkäsittelyohjelmaan tai grafiikkasovellukseen. (1)

- 2 Mukautettu skannaus -painikkeet, jotka voidaan määrittää linkittämään toiminnot tarvitsemiisi sovelluksiin. (2)
- 3 Voit käyttää kopiointiominaisuuksia ja laitteen käytettävissä olevia PC-FAX-sovelluksia Macintoshtietokoneen kautta. (3)

4 Laitteen käytössä olevien asetusten määrittäminen. (4)

- 5 Voit valita **Malli**-ponnahdusvalikosta, mihin laitteeseen ControlCenter2 ottaa yhteyden. (5) Avaa **Laitteen valitsin** -ikkuna valitsemalla **Muuta... Malli**-ponnahdusvalikossa.
- 6 Voit lisäksi avata jokaisen toiminnon asetusikkunan osoittamalla Määritykset-painiketta. (6)



Automaattisen latauksen poistaminen käytöstä

Jos et halua, että ControlCenter2 käynnistyy automaattisesti aina, kun Macintosh-tietokone käynnistetään, toimi seuraavasti:



Osoita valikkorivillä olevaa ControlCenter2-symbolia ja valitse **Ominaisuudet**. ControlCenter2:n asetusten ikkuna avautuu.

2 Poista Käynnistä ControlCenter tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. -asetuksen valinta.

3 Sulje ikkuna osoittamalla **OK**.



🖉 Vinkki

ControlCenter2-sovelluksen symbolin sijaintipaikka on **Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter**.

SKANNAA

Skannaa kuvaksi-, Skannaa tekstintunnistusohjelmaan-, Skannaa sähköpostiin- ja Skannaa tiedostoon -sovelluksille on neljä skannauspainiketta.

Kuva (Oletus: Apple Preview)

Skannaa asiakirjan suoraan grafiikan katselu- ja muokkausohjelmaan. Valitse mikä tahansa Macintoshtietokoneeseen asennettu grafiikan katselu- tai muokkausohjelma, esimerkiksi Adobe[®] PhotoShop[®].

■ Tekstintun. (Oletus: TextEdit)

Skannaa asiakirjan, käynnistää tekstintunnistusohjelman ja siirtää tekstin (ei kuvia) tekstinkäsittelyohjelmaan. Valittavana on mikä tahansa Macintosh-tietokoneeseen asennettu tekstinkäsittelyohjelma, esimerkiksi Microsoft[®] Word. Sinun on ladattava Presto!PageManager ja asennettava se Macintoshiisi. Katso asennusta koskevia tietoja kohdasta *Presto! PageManager - ohjelman käyttö* **>>** sivulla 177.

Sähköposti (Oletus: Oletussähköpostiohjelma)

Skannaa asiakirjan suoraan sähköpostiohjelmaan tavallisena liitetiedostona. Voit valita liitetiedoston tiedostotyypin ja erottelutarkkuuden.

Tiedosto

Skannaa asiakirjan suoraan tiedostoksi kiintolevylle. Muuta tarpeen mukaan tiedostomuotoa ja kohdehakemistoa.

ControlCenter2-ohjelmalla voidaan määrittää laitteen SCAN-näppäimen tai Skannaa-

ominaisuudenControlCenter2-ohjelman painikkeen toiminta-asetukset jokaista skannaustapaa varten. Määritä laitteen SCAN-näppäin tai Skannaa valitsemalla määritysvalikossa Laitepainike (osoita kutakin ControlCenter-painiketta ja pidä samalla Ctrl-näppäin painettuna ja valitse Laitepainike) kunkin SKANNAApainikkeen osalta. Määritä ohjelmistopainike ControlCenter2:ssa valitsemalla määritysvalikossa Ohjelmistopainike-välilehti (osoita kutakin ControlCenter-painiketta ja pidä samalla Ctrl-näppäin painettuna ja valitse Ohjelmistopainike) kunkin SKANNAA-painikkeen osalta.

000	Cont	rolCenter2		
Malli MFC-XXXX	Määrity	/kset		brother
SKANNAA	Skannaa asiakirja sovellu oletussovellusasetukset.	kseen tai määritä la	itteen Scan-näppäin	tai
MUKAUTETTU SKANNAUS				
KOPIO / PC-FAX			M	
LAITEASETUKSET	Kuva	Tekstintun.	Sähköposti	Tiedosto
	30			
			Contro	ol Center
	l			

Tiedostotyypit

Seuraavasta luettelosta voit valita sähköpostin liitetiedostojen tai kansioon tallennettavien tiedostojen tiedostotyypin.

Valitse ponnahdusvalikosta skannatun kuvan tiedostomuoto.

Kuva, Sähköposti ja Tiedosto

- Windows Bitmap (Windows-bittikartta) (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) suositus useimmille käyttäjille kuvia skannattaessa.
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics -grafiikkatiedosto (*.png)
- **PDF** (*.pdf) suositus asiakirjojen skannaamista ja jakamista varten.
- Suojattu PDF (*.pdf)

Tekstintun.

- Teksti (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)

🖉 Vinkki

- Jos valitset tiedostotyypiksi TIFF tai TIFF Multi-Page, voit valita vaihtoehdon "pakkaamaton" tai "pakattu".
- Kun käytät valotustasoa monisivuisen asiakirjan skannaamiseen, valitse Usean sivun manuaalinen skannaus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asiakirjan koko

Voit valita asiakirjan koon pudotusvalikosta. Jos valitset asetuksen, jolla yhdestä asiakirjasta tehdään kaksi, esimerkiksi 1 -> 2 (A4), skannattu kuva jaetaan kahdeksi A5-kokoiseksi asiakirjaksi.

Kuva (esimerkki: Apple Preview)

Skannaa kuvaksi -toiminnolla voit skannata kuvan suoraan grafiikkasovellukseen muokkausta varten. Kun haluat muuttaa oletusasetuksia, osoita painiketta samalla, kun pidät Ctrl-näppäintä painettuna, ja valitse Ohjelmistopainike.

0.0	Skannaa ku	uvaksi
	Ohjelmistopainike	Laitepainike
Kohdesove	llus	
Apple Pre	view 🚦	Lisää Poista
Tiedostoty	rppi	Tiedostokoko
PDF (*.pd	0	Pieni Suuri
🗌 Näytä si	annerin käyttöliittymä	
Tarkkuus	к	lirkkaus
300 x 30	0 dpi 🔹 🖡	•
Skannausty	ryppi	50
24-bittine	en väri 💼 K	ontrasti
Asiakirjan I	koko 📕	I =
A4 210 x	297 mm 🔹 🦷	50
Usean s	ivun manuaalinen skannau	5
Palauta o	letusasetukset)	
		(Peruuta) OK

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, valitse Näytä skannerin käyttöliittymä -ruutu.

Jos haluat skannata monisivuisen asiakirjan valotustason avulla, valitse **Usean sivun manuaalinen skannaus**-ruutu.

Jos haluat skannata kaksipuolisen asiakirjan, valitse **Kaksipuolinen skannaus** ja valitse sitten **Pitkän reunan sidonta** tai **Lyhyen reunan sidonta**. (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))

Muuta tarvittaessa muita asetuksia.

Vaihda kohdesovellus valitsemalla kohdesovellus **Kohdesovellus**-ponnahdusvalikosta. Voit lisätä sovelluksen luetteloon osoittamalla **Lisää**-painiketta.

Lisää Skannaa kuvaksi -sovellus
taa Skannaa kuvaksi -toiminnon kanssa käytettävää rittele sovelluksen nimi, sijainti ja tiedostotyyppi. Lisää–painiketta sovelluksen lisäämiseksi.
ni
wer
Selaa
•
(Peruuta) (Lisää)

Anna **Sovelluksen nimi** (enintään 30 merkkiä) ja valitse haluamasi sovellus osoittamalla **Selaa**-painiketta. Valitse **Tiedostotyyppi** ponnahdusvalikosta.

Voit poistaa lisäämiäsi sovelluksia. Valitse Sovelluksen nimi ja osoita Poista-painiketta.

000	Poista	Skannaa kuvaks	i -sovellus	
Jos haluat pois sovelluksen, v Napsauta sitte	taa Skannaa k alitse sovellus n Poista-paini	uvaksi -tominn kohdasta Soveli ketta sovellukse	on kanssa rekister luksen nimi. In Poistamiseksi.	öldyn
Sovelluksen ni	mi			
My Original \	liewer	:		
Ohjelmat				
iPhoto				
Tiedostotyypp	é.			
JPEG (*.jpg)				
			(Peruuta)	Poista

🖉 Vinkki

Tätä toimintoa voi käyttää myös **Skannaa sähköpostiin**- ja **Skannaa tekstintunnistusohjelmaan** - asetusten kanssa. Ikkuna voi olla erilainen eri toiminnoissa.

Jos valitset **Tiedostotyyppi**-luettelosta **Suojattu PDF**, näkyviin tulee **Määritä PDF-salasana** -valintataulu. Kirjoita salasana **Salasana**- ja **Kirjoita salasana uudelleen** -ruutuihin ja osoita sitten **OK**.

🖉 Vinkki

Suojattu PDF on käytettävissä myös Skannaa sähköpostiin- ja Skannaa tiedostoon -asetusten kanssa.

Tekstintunnistus (tekstinkäsittelysovellus)

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminto muuntaa sivusta skannatun kuvan tiedot tekstiksi, jota voi muokata tekstinkäsittelyohjelmassa. Voit vaihtaa oletustekstinkäsittelysovelluksen.

Määritä Skannaa tekstintunnistusohjelmaan osoittamalla painiketta samalla, kun pidät Ctrl-näppäintä painettuna, ja valitsemalla Ohjelmistopainike.

A L T IT		
Apple Texted		Usaa Poista
Tiedostotyyppi		
Teksti (*.txt)	10	J
Tekstintunnistu	sohjelma	
Newsoft OCR	0	
Tekstintunnistu	sohjelman	
Englanti		
Skannaustyypp Mustavalkoine Asiakirjan koko A4 210 x 297	m 🔹 K	ontrasti
🗌 Usean sivun	manuaalinen skannau:	8

Vaihda tekstinkäsittelysovellus valitsemalla sopiva sovellus Kohdesovellus-ponnahdusvalikosta. Voit lisätä sovelluksen luetteloon osoittamalla Lisää-painiketta. Voit poistaa sovelluksen osoittamalla Poista-painiketta.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, valitse Näytä skannerin käyttöliittymä -ruutu.

Jos haluat skannata monisivuisen asiakirjan valotustason avulla, valitse Usean sivun manuaalinen skannaus-ruutu.

Jos haluat skannata kaksipuolisen asiakirjan, valitse Kaksipuolinen skannaus ja valitse sitten Pitkän reunan sidonta tai Lyhyen reunan sidonta. (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))



Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminto on saatavana englannin, ranskan, saksan, hollannin, italian, espanjan, Brasilian portugalin, tanskan, ruotsin, japanin, korean, perinteisen kiinan ja yksinkertaistetun kiinan kielillä.

Sähköposti

Skannaa sähköpostiin -toiminnolla voit skannata asiakirjan oletussähköpostisovellukseen ja lähettää sen liitetiedostona. Jos haluat vaihtaa oletussähköpostisovelluksen tai liitetiedoston muodon, osoita painiketta, pidä **Ctrl**-näppäintä painettuna ja valitse **Ohjelmistopainike**.

20	Skannaa säh	kõpostiin
	Ohjelmistopalnike	Laitepainike
Sähköposti:	sovellus	
Apple Mai	1	Lisää Poista
Tiedostotyy	ppl	Tiedostokoko
PDF (*.pdf)	Pieni Suuri
🗌 Nāytā sk	annerin käyttöliittymä	
Tarkkuus	1	Kirkkaus
200 x 200) dpi 📫	•
Skannausty	уррі	50
24-bittine	en väri 🚺 👔	Kontrasti
Asiakirjan k	loko	■
A4 210 x	297 mm 😜	50
🗌 Usean si	vun manuaalinen skannau	iš
(Palauta o	letusasetukset	
		(Peruuta) (OK

Jos haluat vaihtaa sähköpostisovellusta, valitse haluamasi sähköpostisovellus **Sähköpostisovellus**ponnahdusvalikosta. Voit lisätä sovelluksen luetteloon osoittamalla **Lisää**¹-painiketta. Voit poistaa sovelluksen osoittamalla **Poista**.

Kun ControlCenter2 käynnistetään ensimmäistä kertaa, ponnahdusvalikossa näkyy oletusasetusluettelo yhteensopivista sähköpostisovelluksista. Jos käyttämäsi sovelluksen ja ControlCenter2:n käytön kanssa ilmenee ongelmia, valitse luettelosta toinen sovellus.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, valitse Näytä skannerin käyttöliittymä -ruutu.

Jos haluat skannata monisivuisen asiakirjan valotustason avulla, valitse **Usean sivun manuaalinen skannaus**-ruutu.

Jos haluat skannata kaksipuolisen asiakirjan, valitse **Kaksipuolinen skannaus** ja valitse sitten **Pitkän reunan sidonta** tai **Lyhyen reunan sidonta**. (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))



Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Tiedosto

Skannaa tiedostoon -toiminnolla voit skannata kuvan ja tallentaa sen valitsemaasi kansioon haluamassasi tiedostomuodossa. Siten helpotat paperisten asiakirjojen arkistointia. Määritä tiedostotyyppi ja kansio osoittamalla painiketta samalla, kun pidät **Ctrl**-näppäintä painettuna, ja valitsemalla **Ohjelmistopainike**.

	Obleheisteestelles	
	Onjeimistopainike	Laitepainike
Tiedostonimi	(Paivamaara) (Nu	mero)
CCF	15112011_0000	0.pdf 🗌 Näytä kansio
Tiedostotyyppi		Tiedostokoko
PDF (*.pdf)	\$	
Kohdekansio		Pieni Suuri Näytä Tallenna nimellä
Kuvat	Selaa) -ikkuna
Tarkkuus 300 x 300 dpi Skannaustyyppi 24-bittinen väi Asiakirian koko	1 0 K	rkkaus 50 pontrasti i
A4 210 x 297		50
Usean sivun r	nanuaalinen skannaus	
Palauta oletus	asetukset)	
		(Peruuta)

Voit muuttaa tiedostonimeä. Anna asiakirjalle haluamasi tiedostonimi (enintään 100 merkkiä) **Tiedostonimi**kenttään. Tiedostonimeksi tulee annettu tiedostonimi, sen hetkinen päivämäärä sekä järjestysnumero.

Valitse skannatun kuvan tiedostomuoto **Tiedostotyyppi**-ponnahdusvalikosta. Voit tallentaa tiedoston oletuskansioon tai valita toisen kansion osoittamalla **Selaa**-painiketta.

Jos haluat nähdä, mihin kansioon skannattu kuva tallennettiin skannauksen jälkeen, valitse **Näytä kansio** ruutu. Jos haluat määrittää skannatun kuvan kohdekansion aina erikseen, valitse **Näytä Tallenna nimellä** -**ikkuna** -ruutu.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, valitse Näytä skannerin käyttöliittymä -ruutu.

Jos haluat skannata monisivuisen asiakirjan valotustason avulla, valitse **Usean sivun manuaalinen skannaus**-ruutu.

Jos haluat skannata kaksipuolisen asiakirjan, valitse **Kaksipuolinen skannaus** ja valitse sitten **Pitkän reunan sidonta** tai **Lyhyen reunan sidonta**. (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T))



Katso tuetut tiedostotyypit kohdasta *Tiedostotyypit* ➤➤ sivulla 183.

MUKAUTETTU SKANNAUS

Käytettävissä on neljä painiketta, jotka voidaan määrittää omien tarpeiden mukaan.

Kun haluat määrittää painikkeen toiminta-asetukset, osoita painiketta ja pidä samalla **Ctrl**-näppäintä painettuna. Asetusikkuna avautuu näyttöön. Skannaustoimintoja on neljä: **Skannaa kuvaksi**, **Skannaa tekstintunnistusohjelmaan**, **Skannaa sähköpostiin** ja **Skannaa tiedostoon**.

Skannaa kuvaksi

Skannaa asiakirjan suoraan kuvien katselu- ja muokkausohjelmaan. Voit valita kohteeksi minkä tahansa Macintosh-tietokoneeseen asennetun kuvankäsittelyohjelman.

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan

Skannatut asiakirjat muunnetaan muokkauskelpoisiksi tekstitiedostoiksi. Voit valita kohdesovelluksen muokkauskelpoista tekstiä varten. Sinun on ladattava Presto!PageManager ja asennettava se Macintoshiisi. Katso asennusta koskevia tietoja kohdasta *Presto! PageManager -ohjelman käyttö* ▶ sivulla 177.

Skannaa sähköpostiin

Skannatut kuvat liitetään sähköpostiviestiin. Voit myös valita liitetiedoston tyypin ja luoda jakeluluettelon osoitekirjasta valituista sähköpostiosoitteista.

Skannaa tiedostoon

Tällä toiminnolla voit tallentaa skannatun asiakirjan kiintolevyn kansioon paikallisesti tai verkossa. Voit valita myös tiedostomuodon.



Tiedostotyypit

Seuraavasta luettelosta voit valita sähköpostin liitetiedostojen tai kansioon tallennettavien tiedostojen tiedostotyypin.

Valitse ponnahdusvalikosta skannatun kuvan tiedostomuoto.

Kuva, Sähköposti ja Tiedosto

- Windows Bitmap (Windows-bittikartta) (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) suositus useimmille käyttäjille kuvia skannattaessa.
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics -grafiikkatiedosto (*.png)
- **PDF** (*.pdf) suositus asiakirjojen skannaamista ja jakamista varten.
- Suojattu PDF (*.pdf)

Tekstintun.

- Teksti (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)

🖉 Vinkki

- Jos valitset tiedostotyypiksi TIFF tai TIFF Multi-Page, voit valita vaihtoehdon "pakkaamaton" tai "pakattu".
- Kun käytät valotustasoa monisivuisen asiakirjan skannaamiseen, valitse Usean sivun manuaalinen skannaus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asiakirjan koko

Voit valita asiakirjan koon pudotusvalikosta. Jos valitset asetuksen, jolla yhdestä asiakirjasta tehdään kaksi, esimerkiksi 1 -> 2 (A4), skannattu kuva jaetaan kahdeksi A5-kokoiseksi asiakirjaksi.

Käyttäjän määrittämä näppäin

Kun haluat määrittää painikkeen toiminta-asetukset, osoita painiketta ja pidä samalla **Ctrl**-näppäintä painettuna. Asetusikkuna avautuu näyttöön. Määritä painikkeen asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Skannaa kuvaksi

Yleistä-välilehti

Anna painikkeelle nimi kohtaan Oma nimi (enintään 30 merkkiä).

Valitse skannaustyyppi Skannaustoimenpide-kentästä.



Asetukset-välilehti

Valitse seuraavat asetukset: Kohdesovellus, Tiedostotyyppi, Tarkkuus, Skannaustyyppi, Asiakirjan koko, Usean sivun manuaalinen skannaus, Kaksipuolinen skannaus (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)), Näytä skannerin käyttöliittymä, Kirkkaus ja Kontrasti.

0	MUKAUTETTU SKANNAUS1
	Yleistä Asetukset
Kohdesovellus	
Apple Preview	Lisää (Poista)
Tiedostotyyppi	Tiedostokoko
PDF (*.pdf)	
Näytä skannerin l Tarkkuus 300 x 300 dpi	käyttöliittymä Kirkkaus
24-bittinen väri	Kontracti
Asiakirjan koko	
A4 210 x 297 mm	
Usean sivun man Palauta oletusaset	uaalinen skannaus
C. annua Dierusaser	

Jos valitset **Suojattu PDF**-luettelosta **Tiedostotyyppi**, näkyviin tulee **Määritä PDF-salasana** - valintataulu. Kirjoita salasana **Salasana**- ja **Kirjoita salasana uudelleen** -ruutuihin ja osoita sitten **OK**.

🖉 Vinkki

Suojattu PDF on käytettävissä myös Skannaa sähköpostiin- ja Skannaa tiedostoon -asetusten kanssa.

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan

■ Yleistä-välilehti

Anna painikkeelle nimi kohtaan Oma nimi (enintään 30 merkkiä).

Valitse skannaustyyppi Skannaustoimenpide-kentästä.



Asetukset-välilehti

Valitse seuraavat asetukset: Kohdesovellus, Tiedostotyyppi, Tekstintunnistusohjelma, Tekstintunnistusohjelman kieli, Tarkkuus, Skannaustyyppi, Asiakirjan koko, Usean sivun manuaalinen skannaus, Kaksipuolinen skannaus (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)), Näytä skannerin käyttöliittymä, Kirkkaus ja Kontrasti.

	Yleistä Asetukset
Kohdesovellus	
Apple TextEdit	Lisää Poista
Tiedostotyyppi	
Teksti (*.txt)	0
Tekstintunnistusohjel	Ima
Newsoft OCR	•
Tekstintunnistusohjel	lman kieli
Englanti	•
Asiakirjan koko A4 210 x 297 mm	
🗌 Usean sivun manu	aalinen skannaus
Palauta oletusasetu	ikset)

Vinkki

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminto on saatavana englannin, ranskan, saksan, hollannin, italian, espanjan, Brasilian portugalin, tanskan, ruotsin, japanin, korean, perinteisen kiinan ja yksinkertaistetun kiinan kielillä.

Skannaa sähköpostiin

■ Yleistä-välilehti

Anna painikkeelle nimi kohtaan Oma nimi (enintään 30 merkkiä).

Valitse skannaustyyppi Skannaustoimenpide-kentästä.



Asetukset-välilehti

Valitse seuraavat asetukset: Sähköpostisovellus, Tiedostotyyppi, Tarkkuus, Skannaustyyppi, Asiakirjan koko, Usean sivun manuaalinen skannaus, Kaksipuolinen skannaus (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)), Näytä skannerin käyttöliittymä, Kirkkaus ja Kontrasti.

0	MUKAUTET	TU SKANNAUS3
	Yleistä	Asetukset
Sähköpostiso	wellus	
Apple Mail		Lisää Polsta
Tiedostotyyp	pi	Tiedostokoko
PDF (*.pdf)		
		Pieni Suuri
Tarkkuus 200 x 200 o Skannaustyyj 24-bittinen	dpi 🔹	Kirkkaus Kirkkaus
Asiakirjan ko	ko	
A4 210 x 2	97 mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Palauta ole	un manuaalinen ska	nnaus
-		

🖉 Vinkki

Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Skannaa tiedostoon

Yleistä-välilehti

Anna painikkeelle nimi kohtaan Oma nimi (enintään 30 merkkiä).

Valitse skannaustyyppi Skannaustoimenpide-kentästä.



Asetukset-välilehti

Valitse tiedostomuoto **Tiedostotyyppi**-ponnahdusvalikosta. Tallenna tiedosto oletuskansioon tai valitse toinen kansio osoittamalla **Selaa**-painiketta.

Valitse seuraavat asetukset: **Tarkkuus**, **Skannaustyyppi**, **Asiakirjan koko**, **Usean sivun manuaalinen skannaus**, **Kaksipuolinen skannaus** (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)), **Näytä skannerin käyttöliittymä**, **Kirkkaus** ja **Kontrasti** ja anna tiedostonimi, jos haluat muuttaa sen.

Jos haluat määrittää skannatun kuvan kohdekansion, osoita Näytä Tallenna nimellä -ikkuna.

Jos haluat skannata ja rajata osan sivusta esiskannauksen jälkeen, valitse Näytä skannerin käyttöliittymä -ruutu.

	Yleistä Asetukset
Tiedostonimi	(Paivamaara) (Numero)
CCF	15112011_00000.pdf 🗌 Näytä kansio
Tiedostotyyppi	Tiedostokoko
PDF (*.pdf)	
Kahdakansia	Pieni Suuri
Kunat	Näytä Tallenna nimell
Tarkkuus 300 x 300 dpi	Kirkkaus
300 x 300 doi	KIRKAUS
Skannaustvynni	
24-bittinen väri	Kontrasti
Asiakirian koko	
A4 210 x 297 mm	
🗌 Usean sivun manua	salinen skannaus
(Palauta oletusasetu	kset

KOPIOINTI / PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 ja 10.6.x, PC-FAX ainoastaan MFC-mallit)

KOPIO-toiminnon avulla voit käyttää Macintosh-tietokonetta ja mitä tahansa tulostinohjainta kopioinnin lisäasetuksia varten. Skannaa asiakirja laitteella ja tulosta kopiot käyttämällä laitteen tulostinohjaimen toimintoja. Voit myös ohjata tulostuksen mihin tahansa Macintosh-tietokoneeseen asennettuun tavalliseen tulostinohjaimeen, esimerkiksi verkkotulostimeen.

PC-FAX-toiminnon avulla voit skannata sivun tai asiakirjan kuvaksi ja lähettää sen automaattisesti faksina Macintosh-tietokoneelta.

Voit määrittää omat asetukset kaikkiaan neljään painikkeeseen.

Kopio1–Kopio4-painikkeet voidaan määrittää edistyneille kopiointi- ja faksitoiminnoille kuten N sivua / arkki -tulostukseen.

Malli MEG WWW	Mis Mis	itvåser a		brother
Larenter	Voit kauttaa koolojotit	imintois tistokonasi	the l	Ground
SKANNAA	Voit käyttää tulostinoh	jaimen ominaisuuksi	a kopioiden ottamis	een tai asettaa
MUKAUTETTU SKANNAUS	Taksin (Diostostanteeks			
KOPIO / PC-FAX	i des	(Res	(Res	(2)
LAITEASETUKSET	Kopiol	KopioZ	Kopio 3	Kopio4
			Contr	ol Center

Määritä ensin **Kopio**-painikkeiden käyttöä varten tulostinohjaimen asetukset. Pidä **Ctrl**-näppäintä painettuna ja osoita painiketta.

	Kopio1	_
Kopio1 nimi		
Kopio1		
Kopiointisuhde		
100% kopiointi		
🗌 Näytä skannerin k	käyttöllittymä	
Tarkkuus	Kirkkaus	
300 x 300 dpi		
Skannaustyyppi		30
24-bittinen väri	Kontrasti	
Asiakirjan koko		≡
A4 210 x 297 mm	• • • • • • • • • • •	50
Usean sivun manu	uaalinen skannaus	
Virialtia	Beether MEC youry	
Kirjoitin	Brother MFC-xxxx	
Kirjoitin Esiasetukset	Brother MFC-xxxx Standardi	

Anna nimi kohtaan Kopio nimi (enintään 30 merkkiä).

Valitse seuraavat asetukset: Kopiointisuhde, Tarkkuus, Skannaustyyppi, Asiakirjan koko, Usean sivun manuaalinen skannaus, Kaksipuolinen skannaus (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T)), Näytä skannerin käyttöliittymä, Kirkkaus ja Kontrasti. Ennen kuin lopetat **Kopio**-painikkeen määrittämisen, valitse **Kirjoitin**. Valitse tämän jälkeen tulostusasetukset **Esiasetukset**-ponnahdusvalikosta ja sulje valintataulu osoittamalla **OK**. Kun osoitat määrittämääsi kopiopainiketta, tulostusasetukset avautuvat näyttöön.

Hae lisää vaihtoehtoja osoittamalla Tulostin-ponnahdusvalikon vieressä olevaa kolmiota.

Kopioi asiakirja osoittamalla Tulosta-painiketta.

Faksaa asiakirja osoittamalla Tulostin-ponnahdusvalikon vieressä olevaa kolmiota ja valitsemalla sitten ponnahdusvalikosta Lähetä faksi. (Katso *Faksin lähettäminen (MFC-mallit)* ►► sivulla 158.)

Tulostin:	Brother MFC-XXXX 😫 🔽
Esiasetukset:	Vakio
PDF V	Esikatselu Kumoa Tulosta
6	Tulosta
	Tulostin: Brother MFC-xxxx
	Esiasetukset: Vakio
Kopi	oita: 1 🗹 Järjestetty 🗌 Kaksipuolinen
S	ivut: 🕑 Kaikki
	Mistä: 1 mihin: 1
F	Sivuja arkille:
	Asemointi: 🛃 🏂 🚧 🄊
	Reunus: Ei mitään
	Kaksipuolisuus: Pois
	Esikatselu Kumoa Tulosta

LAITEASETUKSET

Tässä valikossa voidaan määrittää tai tarkistaa laitteen asetuksia.

Etäas.ohj. (MFC-mallit)

Voit avata Etäasetusohjelman. (Katso Etäasetusohjelma (MFC-mallit) >> sivulla 204.)

Pikanumerot (MFC-mallit)

Voit avata Etäasetusohjelman Aseta pikanro -ikkunan. (Katso *Etäasetusohjelma (MFC-mallit)* → sivulla 204.)

Tilan valvonta

Voit avata Tilan valvonta -apuohjelman.



Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

Etäas.ohj.-painike avaa ohjelman ikkunan, jolloin voit määrittää laitteen asetukset.

Vinkki

Katso lisätietoja kohdasta *Etäasetusohjelma (MFC-mallit)* >> sivulla 204.

	Brother MFC Etäasetusohjelma
 ▼ MFC-xxxx Y Paksaus Vastaanottoas. Lähetysäsetuk. Osoitteisto Raportiäset. Kauko-ohjyaal. Valintaraj. Muut asetukset Kopio Tulostin USB Dirlit. Suoratulostus Skann. USB:hen Verikko TCP/IP Ethermet Skann. Verikkon Pehenset Skan. verikkon Pehenset 	Yleiset aset. Tilan ajastin 2 min 4 Paperityyppi Kasetti#1 Tavailinen 5 MT-alu. Tavailinen 5 Paperikoko Kasetti#1 A4 MT-alu. A4 Aanen voimakk. Soittoäani Keski 6 Kalutin Keski 6 Varinsäästö Ei 5 Lepoormenoaika 3 Ei kännessi 6
	Kasetin käyt. Kopio MT>K1 ¢ Tulosta MT>K1 ¢ Skan.koko,taso A4 Tiedostokoko Väri (Keskikokoinen ¢ Harmaa (Keskikokoinen ¢
Vienti Tuenti	Tulosta OK Peruza Kayta

Pikanumerot (MFC-mallit)

Visicet acet		EAX/DUIL AUMERO	Manhaun	VACTAANOTTAIA	ACCTUC	-
V Faksaus	*01	PAA/POH NOMERO	Ea lin	VASTAANOTTAJA	ASETUS	
Vastaanottoas.	*02		Fa lin		No.ali	
Lähetysasetuk.	02				Noali	
Osoitteisto	-03		Falin		Noali	-
Raporttiaset.	*04		Falin		Noali	-
Valintarai.	*05		Falin		Noali	÷
Muut asetukset	*06		Falin		Noali	¢
Kopio	*07		Falin 😫		Noali	¢
Tulostin	*08		Falin 🛟		Noali	+
 USB Dirliit. Supratulostus 	*09		Falin 🛟		Noali	÷
Skann, USB;hen	*10		Falin 📫		Noali	÷
Verkko	*11		Falin 🛟		Noali	\$
TCP/IP	*12		Falin		Noali	\$
Ethernet	*13		Falin		Noali	\$
Skan, verkkoon	*14		Falin		Noali	1
Perusasetukset	*15		Falin		Noali	-
	*16		Fa lin		No ali	-
	#001		Fa lin		No ali	
	#007		Fa lin		No ali	
	#002		Fa lin		No. ali	-
	#003				Noali	-
	#004		Falift		NOdl	*
	#005		Falin		Noali	
	#006		Falin		Noali	ę
	#007		Falin 🗘		Noali	÷
	#008		Falin		Noali	÷
4 1 (#009		Falin 😫		Noali	÷
		*******) 4	•

Pikanumerot-painikkeella voit avata Etäasetusohjelman **Osoitteisto** -ikkunan, jossa voit helposti rekisteröidä tai muuttaa pikanumeroita Macintosh-tietokoneessasi.

Tilan valvonta

Tilan valvonta -painike mahdollistaa yhden tai useamman laitteen valvonnan. Toiminto ilmoittaa välittömästi vikatilanteista, kuten paperitukoksesta. (Katso *Status Monitor* **>>** sivulla 156.)

1

00	ControlCenter2	
Malli MFC-XXXX	Määritykset	brother
SKANNAA	Siirry laiteasetuksiin.	
MUKAUTETTU SKANNAUS	E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
KOPIO / PC-FAX		
LAITEASETUKSET	Etäas.ohj. Pikanumerot	Tilan valvonta
	Tilan valvonta -ohjelmalla voit tarkistaa laitteen nykyisen tilan.	ntrol Center

Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

Etäasetusohjelma

Etäas.ohj.-sovelluksella voidaan määrittää monia laitteen ja verkon asetuksia Macintosh-sovelluksesta. Kun käynnistät tämän sovelluksen, laitteen asetukset latautuvat automaattisesti Macintosh-tietokoneeseen ja näkyvät Macintosh-tietokoneen näytössä. Jos muutat asetuksia, voit siirtää ne suoraan laitteeseen.



- RemoteSetup-sovelluksen symbolin sijaintipaikka on Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities.
- Oletusarvon mukaan salasanaa ei vaadita. Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -ohjelmalla tai WWW-pohjaisella hallinnalla. (Katso ➤> Verkkokäyttäjän opas.)
- Jos laite on kytketty verkon kautta, sinun on annettava salasana, jos olet määrittänyt salasanan.

	brother Mr.	e classetusonjenna		
C-xxxx	Yleiset aset.			
Yleiset aset. Faksaus	Tilan ajastin	2 min		
Vastaanottoas.	Paperityyppi			
Lähetysasetuk. Osoitteisto	Kasetti#1	Tavallinen 🛟		
Raporttiaset.	MT-alu.	Tavallinen 🛟		
Kauko-ohj.val. Valintaraj.	Paperikoko			
Muut asetukset	Kasetti#1	A4 🛟		
Tulostin	MT-alu.	A4 🛟		
USB Dirliit. Suoratulostus	Äänen voimakk.			
Skann. USB:hen	Soittoääni	Keski 🛟	Äänimerkki Keski 🛟	
Verkko TCP/IP	Kaiutin	Keski 🛟		
Ethernet	Värinsäästö	Ei		
Skann. FTP:hen	Lenoonmenoaika	3		
Perusasetukset	Lepoonnenoarka			
rendsusceansee	Hiljainen tila	Ei käytössä 🛟		
	Kasetin käyt.			
	Kopio	MT>K1	Faksaus K1>MT	\$
	Tulosta	MT>K1 🛟		
	Skan.koko,taso	A4 🛟		
	Tiedostokoko			
	Vāri	Kaskikokoinan	Harman Kaskikokoinan	-
	Vali	Reskikokolileli	Harmaa Reskikokomen	•
	-			
	Tulanta		Consulta Visat	
enti	Tuiosta	UX C	Peruuta kayta	

OK

Voit käynnistää tietojen lataamisen laitteelle ja lopettaa Etäasetusohjelman. Jos näyttöön tulee virheviesti, anna oikeat tiedot uudelleen ja valitse **OK**.

Peruuta

Voit lopettaa Etäasetusohjelman lataamatta tietoja laitteeseen.

Käytä

Voit ladata tiedot laitteeseen Etäasetusohjelmaa lopettamatta.

Etäasetusohjelma (MFC-mallit)

Tulosta

Voit tulostaa valitut kohteet laitteella. Tietoja ei voida tulostaa, ennen kuin ne on ladattu laitteeseen. Lataa uudet tiedot laitteeseen valitsemalla **Käytä** ja valitse sitten **Tulosta**.

Vienti

Voit tallentaa nykyiset määritykset tiedostoksi.

Tuonti

Voit lukea asetukset tiedostosta.



- Vienti- ja Tuonti-painikkeilla voidaan tallentaa pikanumerot tai kaikki laitteen asetukset.
- Jos sinun on vaihdettava MFL-Pro Suiten asennuksen aikana Macintosh-tietokoneeseen rekisteröity laite (katso ➤> Pika-asennusopas), tai jos verkkoympäristö on muuttunut, sinun on määritettävä uusi laite. Avaa Laitteen valitsin ja valitse uusi laite. (Vain verkkokäyttäjät.)
- Jos suojattu toimintolukko -toiminto (verkkomallit) on käytössä, etäasetustoiminto ei ole käytettävissä.





Scan-näppäimen käyttö

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)	207
Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)	224

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Scan-näppäimen käyttö

Vinkki

Jos käytät **SCAN**-näppäintä tai Skannaa-toimintoa laitteen ollessa kytkettynä verkkoon, katso *Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)* **>>** sivulla 224.

Ohjauspaneelin (SCAN) -näppäimellä tai kosketusnäytön Skannaa -näppäimellä voit skannata asiakirjoja tekstinkäsittely-, grafiikka- tai sähköpostisovelluksiin tai tietokoneen kansioon.

Ennen ohjauspaneelin (SCAN) -näppäimen tai Skannaa-näppäimen käyttöä on asennettava Brother MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Lisäksi laite on kytkettävä tietokoneeseen. Jos MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettu laitteen mukana toimitetulta asennus-CD-ROM-levyltä, oikeat ohjaimet ja ControlCenter4 tai

ControlCenter2 on jo asennettu. Skannaus (SCAN)- tai Skannaa-näppäimellä noudattaa ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n Laitepainike-välilehden määrityksiä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.) Jos haluat lisätietoja ControlCenter4- tai ControlCenter2-

painikkeiden skannausasetusten määrittämisestä ja halutun sovelluksen avaamisesta (SCAN)- tai Skannaa-näppäimellä, katso *ControlCenter4* ➤➤ sivulla 70 tai *ControlCenter2* ➤➤ sivulla 180.

🖉 Vinkki

- Jos haluat skannata asiakirjan kaksipuolisella skannaustoiminnolla, aseta asiakirja ADS-yksikköön ja valitse sitten 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna (DCP-8155DN tai MFC-8520DN ja MFC-8910DW) tai 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna (DCP-8250DN ja MFC-8950DW(T)) sen mukaan, millainen asiakirjan asettelu on.
- Valitse asiakirjan asettelu seuraavasta taulukosta:



Asiakirjan asettelutaulukko

- DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T) tukevat kaksipuolista skannausta.
- Kaksipuolinen skannaus onnistuu vain ADS:stä.
- XPS-tiedostomuoto on käytettävissä Windows Vista[®]- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmissä tai käytettäessä XML Paper Specification -tiedostoja tukevia sovelluksia.
Skannaa USB:hen

Voit skannata mustavalkoisia ja värillisiä asiakirjoja suoraan USB-muistitikkuun. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan seuraavissa tiedostomuodoissa: TIFF (*.TIF), PDF (*.PDF), PDF/A (*.PDF), suojattu PDF (*.PDF) tai allekirjoitettu PDF (*.PDF). Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa seuraavissa tiedostomuodoissa: JPEG (*.JPG), PDF (*.PDF), PDF/A (*.PDF), suojattu PDF (*.PDF), allekirjoitettu PDF (*.PDF) tai XPS (*.XPS). Oletustiedostonimet perustuvat tallennuksen päivämäärään. Voit muuttaa väri- ja laatuasetuksia sekä tiedostonimeä.

🖉 Vinkki

- PDF/A, suojattu PDF, allekirjoitettu PDF ja XPS-tiedostomuodot eivät ole saatavilla maissa, joissa on tätä koskevia vientirajoituksia.
- PDF/A on pitkäaikaiseen arkistointiin tarkoitettu PDF-tiedostomuoto. Tässä tiedostomuodossa on kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voit toisintaa asiakirjan pitkäaikaisen tallennuksen jälkeen.
- Suojattu PDF on salasanalla suojattu PDF-tiedostomuoto.
- Allekirjoitettu PDF on PDF-tiedostomuoto, joka auttaa estämään tietojen luvatonta muuttamista ja tekijäksi tekeytymistä sisällyttämällä asiakirjaan digitaalisen varmenteen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa.

Lisätietoja varmenteen asentamisesta on kohdassa Varmenteiden käyttäminen laitteen suojaamiseksi (➤➤ Verkkokäyttäjän opas).

Asennuksen jälkeen voit määrittää varmenteen asetukset seuraavasti.

1 Käynnistä WWW-selain ja kirjoita selaimeen http://xxx.xxx.xxx (jossa xxx.xxx.xxx on laitteen IP-osoite).



Oletusarvon mukaan salasanaa ei vaadita. Anna salasana, jos olet määrittänyt salasanan, ja paina →.

4 Valitse määritystä varten Signed PDF (Allekirjoitettu PDF).

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Erottelutarkkuus	Tiedostomuodot
Väri 100 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Väri 200 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Väri 300 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Väri 600 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Automaatt. väri	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Harmaa 100 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Harmaa 200 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Harmaa 300 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
Autom. harmaa	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / JPEG / XPS
M/V 300 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / TIFF
M/V 200 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / TIFF
M/V 200x100 dpi	PDF / PDF/A / suojattu PDF / allekirjoitettu PDF / TIFF

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

- 1 Paina 📥 (SCAN).
- 2 Aseta USB-muistitikku laitteeseen.
- 3 Aseta asiakirja laitteeseen.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. USB:hen.
 Paina OK.
 Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑥.

Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen 6.

- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
- 6 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Jos haluat muuttaa asetusta, paina & tai V ja valitse Muuta asetuksia. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⑦.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, valitse Aloita skannaus. Paina OK ja siirry vaiheeseen 1.
- Valitse haluamasi laatu painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 8 Valitse haluamasi tiedostotyyppi painamalla ▲ tai ▼.
 Paina OK.
 Jos valitset erottelutarkkuusasetuksissa värin tai harmaasävyn, siirry vaiheeseen ⑨.

Jos valitset erottelutarkkuusasetuksissa mustavalkoinen-vaihtoehdon, siirry vaiheeseen **(0)**.

🖉 Vinkki

- Jos valitset erottelutarkkuusasetuksissa värin tai harmaasävyn, et voi valita TIFF.
- Jos valitset erottelutarkkuusasetuksissa mustavalkoinen-vaihtoehdon, JPEG ja XPS eivät ole käytettävissä.
- Jos valitset Suojattu PDF, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0–9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- 9 Valitse haluamasi tiedostokoko painamalla ▲ tai ▼. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⁽¹).
- 10 Tiedostonimi valitaan automaattisesti. Voit kuitenkin kirjoittaa haluamasi tiedostonimen valintanäppäimillä (enintään 64 merkkiä). Paina OK.



Poista kirjoittamasi kirjaimet painamalla Clear.

Käynnistä skannaus painamalla Start.

A HUOMAUTUS

Nestekidenäytössä näkyy Skannataan. Älä irrota laitetta. tietojen lukemisen aikana. ÄLÄ IRROTA virtajohtoa tai poista USB-muistitikkua laitteesta, kun se lukee tietoja. Muutoin tiedot saattavat kadota tai USB-muistitikku vahingoittua.

Oletustiedostokoon muuttaminen

Voit määrittää tiedostokoolle oman oletusasetuksen. Jos haluat korkealaatuisen skannauksen, valitse iso tiedostokoko. Jos haluat pienemmän tiedostokoon, valitse pieni tiedostokoko.

- Paina Menu.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Yleiset aset.. Paina OK.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Asiak. skann.. Paina OK.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tiedostokoko. Paina OK.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Väri tai Harmaa. Paina OK.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Keskikokoinen, Suuri tai Pieni. Paina OK.
 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Keskikokoinen, Suuri tai Pieni. Paina OK.
 - Vinkki

Tiedostokokoa ei voida valita, kun asiakirja skannataan mustavalkoisena. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan TIFF-tiedostomuodossa (*.TIF) ja tietoja ei pakata.

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Erottelutarkkuuden ja tiedostotyypin oletusasetusten muuttaminen

1	Paina Menu.
2	Paina ▲ tai ▼ ja valitse USB Dirliit Paina OK.
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. USB:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Resoluutio. Paina OK.
5	Valitse Väri 100 dpi,Väri 200 dpi,Väri 300 dpi,Väri 600 dpi,Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi,Harmaa 200 dpi,Harmaa 300 dpi,Autom. harmaa,M/V 300 dpi, M/V 200 dpi taiM/V 200x100 dpi painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
6	Tee jokin seuraavista:
	Mustavalkotiedostomuoto:
	Paina ▲ tai ▼ ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF.
	Paina OK .
	Väri- tai harmaasävytiedostomuoto:
	Paina ▲ tai V ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS.
	Paina OK .
7	Paina Stop/Exit.
Ole	tustiedostonimen muuttaminen
1	Paina Menu .
2	Paina ▲ tai ▼ ja valitse USB DirliitPaina OK.
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. USB:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai V ja valitse Tiedoston nimi. Paina OK.
5	Anna tiedostonimi (enintään 64 merkkiä). Paina OK .
	² Vinkki
	/älilyöntiä ei voi käyttää ensimmäisenä merkkinä.

6 Paina Stop/Exit.

12

Virheviestien ymmärtäminen

Kun tiedät, minkä tyyppisiä virheitä voi tapahtua USB-muistitikkuun skannattaessa, ongelmat on helppo tunnistaa ja selvittää.

Suojattu laite

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB-muistitikun kirjoitussuojauskytkin on käytössä.

Muuta tied.nimeä

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB-muistitikussa on jo saman niminen tiedosto, kuin mitä yrität tallentaa.

Käyt.kelv. laite

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB Direct -liitäntään on kiinnitetty viallinen USB-laite, USB-laite jota ei tueta tai paljon virtaa kuluttava USB-laite.

Kosketusnäyttömallit



- 2 Aseta USB-muistitikku laitteeseen.
- 3 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 4 Paina Skannaa USB:lle. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa laatua, siirry kohtaan 6.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan ().
- - Jos haluat vaihtaa tiedostotyyppiä, siirry kohtaan 6.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan ().

ree jokin seuraavista.

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisen skannauksen asetusta, siirry kohtaan
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan ().

🖉 Vinkki

- Jos valitset laatuasetuksissa vaihtoehdoksi värin tai harmaasävyn, et voi valita TIFF-vaihtoehtoa.
- Jos valitset laatuasetuksissa vaihtoehdoksi mustavalkoisen, et voi valita JPEG- tai XPS-vaihtoehtoa.
- Jos valitset Suojattu PDF -vaihtoehdon, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0– 9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.



12

Nestekidenäytössä näkyy Skannaa tietojen lukemisen aikana. ÄLÄ IRROTA virtajohtoa tai poista USBmuistitikkua laitteesta, kun se lukee tietoja. Muutoin tiedot saattavat kadota tai USB-muistitikku vahingoittua.

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Uuden oletusasetuksen määrittäminen

- 1 Paina Skannaa.
- **2** Paina Skannaa USB:lle.
- Valitse uusi asetus painamalla. Toista tätä vaihetta jokaisen muutettavan asetuksen kohdalla.
- 5 Vahvista muutos painamalla Kyllä.
- 6 Paina Stop/Exit.

Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Paina Skannaa.
- **2** Paina Skannaa USB:lle.
- 3 Tuo Tehdas- asetukset näkyviin painamalla ≤ tai ►. Paina Tehdas- asetukset.
- 4 Vahvista muutos painamalla Kyllä.
- 5 Paina Stop/Exit.

Virheviestien ymmärtäminen

Kun tiedät, minkä tyyppisiä virheitä voi tapahtua USB-muistitikkuun skannattaessa, ongelmat on helppo tunnistaa ja selvittää.

Suojattu laite

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB-muistitikun kirjoitussuojauskytkin on käytössä.

Muuta tied.nimeä

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB-muistitikussa on jo saman niminen tiedosto, kuin mitä yrität tallentaa.

Käyt.kelv. laite

Tämä viesti tulee näkyviin, jos USB Direct -liitäntään on kiinnitetty viallinen USB-laite, USB-laite jota ei tueta tai paljon virtaa kuluttava USB-laite.

Skannaa sähköpostiin

Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseen liitetiedostoksi.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina 놀 (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Sähköposti. Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑥. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Paina ∆ tai V ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
7	Paina Start.

Laite käynnistää asiakirjan skannauksen, luo liitetiedoston ja avaa sähköpostisovelluksen. Näyttöön avautuu uusi viesti-ikkuna, johon on lisättävä osoite.

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Kosketusnäyttömallit





- **3 Paina** Skannaa tietokon..
- 4 Paina Sähköp... Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan 6.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 6.

5 Paina Start.

Laite käynnistää asiakirjan skannauksen, luo liitetiedoston ja avaa sähköpostisovelluksen. Näyttöön avautuu uusi viesti-ikkuna, johon on lisättävä osoite.



- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.)
- Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.
- Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Skannaa kuvaksi

Voit skannata joko mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan grafiikkasovellukseen, jossa sitä voidaan tarkastella ja muokata.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit



Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Kosketusnäyttömallit



- **2** Paina Skannaa.
- **3 Paina** Skannaa tietokon..
- 4 Paina Kuva. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan .
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 6.
- 5 Paina **Start**.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.



- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.)
- Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan

Jos alkuperäinen asiakirja on tekstiä, voit käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa tai Presto! PageManager -ohjelmaa asiakirjan skannaukseen ja sen muuntoon tekstitiedostoksi, jota voit muokata haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC : hen. Paina OK .
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tekstintunn Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑥. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
7	Paina Start . Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

12

Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Kosketusnäyttömallit





- **3 Paina** Skannaa tietokon..
- 4 Paina teks.tun.. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan ⑤.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 6.
- 5 Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.

(Windows[®])

- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä. (Katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila.)
- Nuance[™] PaperPort[™]-ohjelman on oltava asennettuna tietokoneeseen.

(Macintosh)

- Tekstintunnistustoimintoa voidaan käyttää SCAN-näppäimellä, Skannaa-toiminnolla tai ControlCenter2-ohjelmasta vain, jos Macintosh-tietokoneeseen on asennettu Presto! PageManager. (Katso Presto! PageManager -ohjelman käyttö >> sivulla 177.)
- Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminto on saatavana englannin, ranskan, saksan, hollannin, italian, espanjan, Brasilian portugalin, tanskan, ruotsin, japanin, korean, perinteisen kiinan ja yksinkertaistetun kiinan kielillä.

Skannaa tiedostoon

Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan tietokoneelle ja tallentaa sen tiedostona valitsemaasi kansioon. Tiedostotyyppi ja kansio riippuvat asetuksista, jotka on valittu ControlCenter4:n Laitteen

skannaus-asetukset -näytössä tai ControlCenter2:n Skannaa tiedostoon -näytössä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen ➤> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen ➤> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA ➤> sivulla 182.)

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit



Skannaus (USB-kaapelin käyttäjille)

Kosketusnäyttömallit



- **2** Paina Skannaa.
- 3 Paina Skannaa tietokon..
- 4 Paina Tiedosto. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan .
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 6.
- 5 Paina **Start**.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.



- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.)
- Jos haluat näyttää kansioikkunan asiakirjan skannauksen jälkeen, valitse Näytä kansio ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytössä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdessä.
- Jos haluat muuttaa skannatun asiakirjan tiedostonimeä, kirjoita tiedostonimi ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden kohtaan Tiedostonimi.
- Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.

13

Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)

Jotta laitetta voidaan käyttää verkkoskannerina, sille on määritettävä TCP/IP-osoite. Voit määrittää osoiteasetukset tai muuttaa niitä ohjauspaneelista (katso ➤> Verkkokäyttäjän opas: *Verkkoasetusraportin tulostaminen*) tai BRAdmin Professional -ohjelmalla. Jos asensit laitteen verkkokäyttäjille annettujen ohjeiden mukaan (➤> Pika-asennusopas), laitteen verkkoasetusten pitäisi jo olla oman verkkosi mukaiset.

🖉 Vinkki

- Yhteen laitteeseen voi olla samanaikaisesti yhteydessä korkeintaan 25 verkkokäyttäjää. Jos esimerkiksi 30 käyttäjää yrittää saada yhteyden samanaikaisesti, viittä käyttäjää 30:stä ei ole näkyvissä näytössä.
- (Windows[®]) Jos tietokonetta suojaa palomuuri eikä verkkoskannaus ole käytettävissä, palomuuriasetukset on ehkä määritettävä siten, että tiedonsiirto sallitaan porttien 54925 ja 137 kautta. (Katso Ennen Brother-ohjelman käyttöä ➤➤ sivulla 126.)

Ennen verkkoskannauksen käyttämistä

Verkko lisenssi (Windows[®])

Laitteeseen sisältyy tietokonelisenssi enintään viidelle käyttäjälle.

Tämä käyttöoikeussopimus tukee MFL-Pro Software Suite -ohjelmiston (mukaan lukien Nuance™ PaperPort™ 12SE) asennusta enintään viiteen verkon tietokoneeseen.

Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5-pack, joka sisältää usean tietokoneen käyttöoikeussopimukset enintään 5 lisäkäyttäjälle. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään, jos haluat ostaa NL-5:n.

Verkkoskannauksen määritys (Windows[®])

Jos joudut vaihtamaan laitetta, joka rekisteröitiin tietokoneeseen alun perin MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana (katso ➤➤ Pika-asennusopas), toimi seuraavasti.

(Windows[®] XP)

Napsauta **Käynnistä**-painiketta, valitse **Ohjauspaneeli**, **Tulostimet ja muut laitteet** ja valitse sitten **Skannerit ja kamerat** (tai **Ohjauspaneeli**, **Skannerit ja kamerat**).

(Windows Vista[®])

Napsauta 🚱-painiketta, valitse **Ohjauspaneeli**, **Laitteisto ja äänet** ja valitse sitten **Skannerit ja** kamerat.

(Windows[®] 7)

Napsauta
 painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, Brother, MFC-xxxx LAN, Skannerin asetukset ja valitse sitten Skannerit ja kamerat.



Tee jokin seuraavista:

 (Windows[®] XP) Napsauta skannerilaitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Verkkoskannerin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näyttöön.

■ (Windows Vista[®] ja Windows[®] 7) Napsauta **Ominaisuudet**-painiketta.

Vinkki

(Windows Vista[®] ja Windows [®] 7) Kun **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna tulee näkyviin, toimi seuraavasti.

• (Windows Vista[®]) Jos olet kirjautunut järjestelmänvalvojana, napsauta **Jatka**.

(Windows[®] 7) Jos olet kirjautunut järjestelmänvalvojana, napsauta Kyllä.



 (Windows Vista[®]) Jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojana, anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta OK.

(Windows[®] 7) Jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojana, anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta **Kyllä**.

Käyttäjätilien valvonta
💎 Windows tarvitsee luvan voidakseen jatkaa
Jos olet käynnistänyt tämän toiminnon, jatka.
Kuvankäsittelylaitteiden ohjauspaneeli Microsoft Windows
Voit jatkaa kirjoittamalla järjestelmänvalvojan salasanan ja valitsemalla OK.
User
✓ Tiedot OK Peruuta
Käyttäjätilien valvonta auttaa estämään luvattomat muutokset tietokoneeseen.

13

3 Napsauta Verkkoasetukset-välilehteä ja valitse sopiva yhteystapa.

Ominais	suudet: Bro	ther MFC- X	XXX LAN	?
Yleiset	Tapahtumat	Värienhallinta	Verkkoasetuks	et Scan To-painike
С ма	äritä laite osoitt	een perusteella		
	IP-osoite			
• Mä	anta laite nimer	perusteella		
	Solmun nimi	BRN	00000000000	<
				1
			Selaa	
			K Per	uuta Kävtä

Määritä laite osoitteen perusteella

Kirjoita laitteen IP-osoite kohtaan IP-osoite-kohtaan ja valitse Käytä.

Määritä laite nimen perusteella

Kirjoita laitteen solmun nimi **Solmun nimi** -kohtaan tai napsauta **Selaa**-painiketta ja valitse käytettävä laite. Valitse sitten **OK**.



A Napsauta Scan To -painike -välilehteä ja kirjoita tietokoneen nimi Näyttönimi (enintään 15 merkkiä)kenttään. Kirjoittamasi nimi näkyy laitteen näytössä. Käyttämäsi tietokoneen nimi on oletusasetus. Voit antaa haluamasi nimen (enintään 15 merkkiä).

Ominaisuudet: Brothe	r MFC- X	XXX LAN	l.	? 🔀
Yleiset Tapahtumat Vä	irienhallinta	Verkkoaset	ukset Scan T	o-painike
Rekisteröi tietokonees Näyttönimi (enintään Nimi tulee näkyviin, k Scan to -valkko.	eesi laitteer 15 merkkiä) un laitteella	i Scan to -toir valitaan	nintoihin. idcs	-
Tämän PC:n Scan to-; I Dta käyttöön PIN+k PIN-koo	oainikkeen F .oodisuojaus di (0-9, 4 nu	PIN-koodi. — :. meroa)		
Kirjoita P	IN-koodi uu	delleen		
	0	K 🗌	Peruuta	<u>K</u> äytä

Jos haluat estää ei-toivottujen asiakirjojen vastaanoton, kirjoita nelinumeroinen PIN-koodi kenttiin PIN-koodi ja Kirjoita PIN-koodi uudelleen. Jotta tietoja voitaisiin lähettää PIN-koodilla suojattuun tietokoneeseen, nestekidenäyttöön tulee kehotus antaa PIN-koodi, ennen kuin asiakirja voidaan skannata ja lähettää laitteeseen. (Katso Scan-näppäimen käyttö verkossa ➤> sivulla 230.)

Verkkoskannauksen määritys (Macintosh)

Jos haluat skannata verkossa olevalta laitteelta, sinun on valittava verkkoon yhdistetty laite Laitteen valitsin -sovelluksesta, joka sijaitsee kohteessa **Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** tai ControlCenter2:n päänäytön **Malli**-pudotusluettelosta. Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suite Software ohjelmiston verkkoasennusvaiheiden (➤➤ Pika-asennusopas) mukaisesti, tämän valinnan pitäisi jo olla tehtynä.

Jotta laitetta voidaan käyttää verkkoskannerina, sille on määritettävä TCP/IP-osoite. Voit määrittää osoitteen tai muuttaa sen asetuksia ohjauspaneelin avulla. ➤➤ Verkkokäyttäjän opas: *Ohjauspaneelin asetukset*

Valitse Kirjasto-kohdassa Printers, Brother, Utilities ja DeviceSelector ja kaksoisosoita sitten Laitteen valitsin.

Laitteen valitsin -ikkuna tulee näkyviin. Tämä ikkuna voidaan avata myös ControlCenter2:sta. Katso lisätietoja kohdasta *ControlCenter2:n käyttö* ➤> sivulla 180.

2 Anna laitteen IP-osoite tai mDNS-palvelunimi. Voit muuttaa IP-osoitteen antamalla uuden osoitteen. Voit valita laitteen myös saatavilla olevien laitteiden listasta. Saat listan näkyviin osoittamalla **Selaa**.

Yhteystyyppi Verkko		
	Rekisteröi tietokoneesi laitteer toimintoihin.	Scan to -
IP-osoite :	a Näyttönimi (enintään 15 merkkiä)	
• Määritä laite nimen perusteella	Tämän tietokoneen Scan to -pain koodi.	ikkeen PIN
mDNS-palvelunimi :	PIN-koodi (0-9, 4 numeroa)	Jaus.
Selaa	Kirjoita PIN-koodi uudelleen	

Osoita OK.



- Jos haluat käyttää laitteen Scan To -painikkeen toimintoja, osoita Rekisteröi tietokoneesi laitteen Scan to-toimintoihin. -valintaruutua. Kirjoita seuraavaksi Macintosh-tietokoneen nimi, jonka haluat näkyvän laitteen näytössä. Nimi voi sisältää enintään 15 merkkiä.
- Voit estää ei-toivottujen asiakirjojen vastaanoton asettamalla 4-numeroisen PIN-koodin. Kirjoita PIN-koodi kenttiin PIN-koodi ja Kirjoita PIN-koodi uudelleen. Jotta tietoja voitaisiin lähettää PIN-koodilla suojattuun tietokoneeseen, näyttöön tulee kehotus antaa PIN-koodi, ennen kuin asiakirja voidaan skannata ja lähettää tietokoneeseen. (Katso Scan-näppäimen käyttö verkossa ➤> sivulla 230.)

Scan-näppäimen käyttö verkossa

Ohjauspaneelin (SCAN) -näppäimellä tai kosketusnäytön Skannaa -näppäimellä voit skannata asiakirjoja tekstinkäsittely-, grafiikka- tai sähköpostisovelluksiin tai tietokoneen kansioon.

Ennen ohjauspaneelin (SCAN) -näppäimen tai Skannaa-näppäimen käyttöä on asennettava Brother MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Lisäksi laite on kytkettävä tietokoneeseen. Jos MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettu laitteen mukana toimitetulta asennus-CD-ROM-levyltä, oikeat ohjaimet ja ControlCenter4 tai

ControlCenter2 on jo asennettu. Skannaus (SCAN)- tai Skannaa-näppäimellä noudattaa ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n Laitepainike-välilehden määrityksiä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.) Jos haluat lisätietoja ControlCenter4- tai ControlCenter2-

painikkeiden skannausasetusten määrittämisestä ja halutun sovelluksen avaamisesta (SCAN)- tai Skannaa-näppäimellä, katso *ControlCenter4* ➤➤ sivulla 70 tai *ControlCenter2* ➤➤ sivulla 180.



- Jos haluat skannata asiakirjan kaksipuolisella skannaustoiminnolla, aseta asiakirja ADS-yksikköön ja valitse sitten 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna (DCP-8155DN tai MFC-8520DN ja MFC-8910DW) tai 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna (DCP-8250DN ja MFC-8950DW(T)) sen mukaan, millainen asiakirjan asettelu on.
- Valitse asiakirjan asettelu seuraavasta taulukosta:



Asiakirjan asettelutaulukko

- DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T) tukevat kaksipuolista skannausta.
- Kaksipuolinen skannaus onnistuu vain ADS:stä.
- XPS-tiedostomuoto on käytettävissä Windows Vista[®]- ja Windows[®] 7 -käyttöjärjestelmissä tai käytettäessä XML Paper Specification -tiedostoja tukevia sovelluksia.

Skannaa sähköpostiin

Kun valitset Skannaa sähköpostiin (PC) -toiminnon, asiakirja skannataan ja lähetetään suoraan verkossa määritettyyn tietokoneeseen. ControlCenter4 tai ControlCenter2 käynnistää määritetyn tietokoneen oletussähköpostiohjelman. Voit skannata ja lähettää mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan liitetiedostona tietokoneelta.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Sähköposti. Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ❻. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ❻.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Valitse asiakirjan sähköpostilla lähettämiseen käytettävä kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK . Jos näytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PIN-koodi ohjauspaneelista. Paina OK .
7	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
8	Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Kosketusnäyttömallit



- 2 Paina Skannaa.
- **3 Paina** Skannaa tietokon..
- 4 Paina Sähköp..
- 5 Valitse asiakirjan sähköpostilla lähettämiseen käytettävä kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Jos näytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä. Paina OK

- . . .

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan ⑦.
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 7.
- 7 Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä.

(Windows[®]: katso *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 82, jos käytössä on **Perustila**, tai *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 96, jos käytössä on **Edistynyt tila**. Macintosh: katso *SKANNAA* **>>** sivulla 182.)

- Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.
- Skannaa sähköpostiin -toiminto ei tue Webmail-palveluja.

Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin, DCP-8250DN, MFC-8910DW ja MFC-8950DW(T): vakiovaruste, MFC-8510DN ja MFC-8520DN: ladattavissa)

MFC-8510DN- ja MFC-8520DN-laitteille voidaan määrittää sähköpostiosoite, jolloin asiakirjoja voidaan lähettää, vastaanottaa ja edelleenlähettää lähiverkossa ja Internetissä tietokoneille tai toisille Internetfaksilaitteille. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, lataa tarvittava ohjelmisto Brother Solutions Center sivustosta (http://solutions.brother.com/).

Jos valitset Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin) -toiminnon, voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja ja lähettää ne laitteesta suoraan sähköpostiosoitteeseen. Mustavalkoisille tiedostoille on käytettävissä PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirjoitettu PDF tai TIFF ja värillisille tiedostoille on käytettävissä PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirjoitettu PDF, XPS tai JPEG.

🖉 Vinkki

- PDF/A on pitkäaikaiseen arkistointiin tarkoitettu PDF-tiedostomuoto. Tässä tiedostomuodossa on kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voit toisintaa asiakirjan pitkäaikaisen tallennuksen jälkeen.
- Suojattu PDF on salasanalla suojattu PDF-tiedostomuoto.
- Allekirjoitettu PDF on PDF-tiedostomuoto, joka auttaa estämään tietojen luvatonta muuttamista ja tekijäksi tekeytymistä sisällyttämällä asiakirjaan digitaalisen varmenteen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa.

Lisätietoja varmenteen asentamisesta on kohdassa Varmenteiden käyttäminen laitteen suojaamiseksi (➤➤ Verkkokäyttäjän opas).

Asennuksen jälkeen voit määrittää varmenteen asetukset seuraavasti.

1 Käynnistä WWW-selain ja kirjoita selaimeen http://xxx.xxx.xxx (jossa xxx.xxx.xxx on laitteen IP-osoite).

2 Osoita Administrator (Järjestelmänvalvoja).

Oletusarvon mukaan salasanaa ei vaadita. Anna salasana, jos olet määrittänyt salasanan, ja paina
 →.

4 Valitse määritystä varten Signed PDF (Allekirjoitettu PDF).

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. sähköp Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ④.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
5	Paina ∆ tai V ja valitse Muuta asetuksia. Paina OK
	Jos laatua ei tarvitse muuttaa, valitse Syötä osoite painamalla ▲ tai ▼. Paina OK ja siirry vaiheeseen @.
6	<pre>Valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi, Autom. harmaa, M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi painamalla ▲ tai ♥. Paina OK. Jos valitset Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi tai Autom. harmaa, siirry vaiheeseen ⑦. Jos valitset M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi, siirry vaiheeseen ⑧.</pre>
7	Paina ▲ tai V ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⑨.
8	Paina ▲ tai V ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF. Paina OK ja siirry vaiheeseen @.
9	Valitse haluamasi tiedostokoko painamalla
1	Sinua kehotetaan antamaan osoite nestekidenäyttöön. Anna kohteen sähköpostiosoite valintanäppäimillä tai käytä pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintanumeroa. Paina Start . Laite aloittaa skannaamisen.
	Vinkki los verkkosi tukee LDAP-protokollaa, voit hakea sähköpostiosoitteita palvelimesta. (Tietoja LDAP-
p	orotokollan määrittämisestä: ►► Verkkokäyttäjän opas.)

Pikavalinta- tai lyhytvalintanumeron käyttäminen

Voit skannata asiakirjan myös suoraan pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroon tallennettuun osoitteeseen. Asiakirjan skannaamisessa käytetään pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroon määritettyjä laatu- ja tiedostotyyppiasetuksia. Vain sellaisiin pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroihin voi skannata, joihin on määritetty sähköpostiosoite. (I-Fax-osoitteita ei voi käyttää.)



Aseta asiakirja laitteeseen.



3 Valitse pikavalinta- tai lyhytvalintanumero. Jos laitteesi tukee kaksipuolista skannausta ja haluat skannata asiakirjan molemmat puolet, paina Duplex.

4 Paina Start. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

Voit määrittää kuhunkin pikavalintaan tai lyhytvalintaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen skannauksen erottelutarkkuuden (skannausprofiilin). (Katso ➤➤ Käyttöopas.)

Kosketusnäyttömallit



2 Paina Skannaa.

- 3 Paina Skannaa sähköpost.
- 4 Anna kohdesähköpostiosoite. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen manuaalisesti, paina Manuaalinen ja siirry kohtaan ⑤.
 - Jos olet tallentanut sähköpostiosoitteen laitteen osoitekirjaan, paina Osoitekirja ja siirry kohtaan
 6.

🖉 Vinkki

Jos verkkosi tukee LDAP-protokollaa, voit hakea sähköpostiosoitteita palvelimesta. (Tietoja LDAP-protokollan määrittämisestä: ➤➤ Verkkokäyttäjän opas.)

5 Anna sähköpostiosoite.

Voit valita numeroita, kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla 🗚 1 🔘. Paina OK.

Vahvista sähköpostiosoite. Paina ⊙к ja siirry vaiheeseen ♥. (Tietoja tekstin kirjoittamisesta: >> Käyttöopas.) 6 Valitse sähköpostiosoite painamalla ▲ tai ▼. Voit myös käyttää seuraavaa hakuvaihtoehtoa.

Jos haluat hakea aakkosjärjestyksen tai numerojärjestyksen mukaan, paina #001 A . Paina OK. Vahvista sähköpostiosoite. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⑦. (Tietoja osoitekirjan käyttämisestä: >>

. Käyttöopas.)

- 7 Tuo Laatu näkyviin painamalla < tai ►. Paina Laatu ja paina sitten haluamaasi laatua. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa tiedostotyyppiä, siirry kohtaan ⑧.
 - Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan (2).

8 Tuo Tiedosto- tyyppi näkyviin painamalla < tai ►. Paina Tiedosto- tyyppi ja paina sitten haluamaasi tiedostotyyppiä. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, siirry kohtaan (9).
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan (2).

🖉 Vinkki

- Jos valitset laatuasetuksissa vaihtoehdoksi värin tai harmaasävyn, et voi valita TIFF-vaihtoehtoa.
- Jos valitset laatuasetuksissa vaihtoehdoksi mustavalkoisen, et voi valita JPEG- tai XPS-vaihtoehtoa.
- Jos valitset Suojattu PDF -vaihtoehdon, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0– 9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.

9 Tuo Kaksipuol. skann. näkyviin painamalla ∢tai ►. Paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa valotustasoasetusta, siirry kohtaan (0).
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan (2).
- 10 Tuo Tason skan- nauskoko näkyviin painamalla ∢tai ▶. Paina Tason skan- nauskoko ja paina sitten haluamaasi asetusta.

Tee jokin seuraavista:

- Jos valitset erottelutarkkuusasetuksissa värin tai harmaasävyn, siirry kohtaan ().
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, paina Start. Siirry kohtaan 🕲.

🖉 Vinkki

Tason skan- nauskoko ei ole valittavissa, kun ADS on käytössä.

13

Käynnistä skannaus painamalla Start. Siirry kohtaan (2).



Jos haluat lisätä kohteita, paina Kohteiden määrä. Voit lisätä yhteensä 50 kohdetta.

12 Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Jos käytät valotustasoa, nestekidenäytössä näkyy Seuraava sivu?. Paina Kyllä tai Ei.

Pikavalinta- (MFC-8950DW(T)) tai lyhytvalintanumeron käyttäminen

Voit skannata asiakirjan myös suoraan pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroon tallennettuun osoitteeseen. Asiakirjan skannaamisessa käytetään pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroon määritettyjä laatu- ja tiedostotyyppiasetuksia. Vain sellaisiin pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroihin voi skannata, joihin on määritetty sähköpostiosoite. (MFC-8950DW(T): I-Fax-osoitteita ei voi käyttää.)

1 Paina 🛄 .

- 2 Valitse pikavalinta- tai lyhytvalintanumero kosketusnäytössä.
- 3 Paina Lähetä sähkö- postiviesti.
- 4 Aseta asiakirja laitteeseen.

Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten haluamaasi asetusta.

5 Paina **Start**. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

Voit määrittää kuhunkin pikavalintaan tai lyhytvalintaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen skannauksen erottelutarkkuuden (skannausprofiilin). (Lisätietoja pikavalinnan ja lyhytvalinnan käyttämisestä: ➤➤ Käyttöopas.)

Skannaa kuvaksi

Kun valitset Skannaa kuvaksi -toiminnon, asiakirja skannataan ja lähetetään suoraan verkossa määritettyyn tietokoneeseen. ControlCenter4 tai ControlCenter2 käynnistää määritetyn tietokoneen oletusgrafiikkasovelluksen.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse _{Kuva} . Paina OK . Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑥. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK . Jos näytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PIN-koodi ohjauspaneelista. Paina OK .
7	Paina ▲ tai V ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
8	Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Kosketusnäyttömallit



- 2 Paina Skannaa.
- 3 Paina Skannaa tietokon..
- 4 Paina Kuva.
- 5 Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai V. Paina OK.

Jos nestekidenäytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PINkoodi ohjauspaneelissa. Paina OK.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan .
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 7.
- **7** Paina **Start**.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä.

(Windows[®]: katso *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 82, jos käytössä on **Perustila**, tai *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* **>>** sivulla 96, jos käytössä on **Edistynyt tila**. Macintosh: katso *SKANNAA* **>>** sivulla 182.)

 Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.

Skannaa tekstintunnistusohjelmaan

Jos alkuperäinen asiakirja on tekstiä, voit käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa tai Presto! PageManager -ohjelmaa asiakirjan skannaukseen ja sen muuntoon tekstitiedostoksi, jota voit muokata haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC:hen. Paina OK .
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tekstintunn Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ෯. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ෯.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK . Jos näytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PIN-koodi ohjauspaneelista. Paina OK .
7	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
8	Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Kosketusnäyttömallit



- 2 Paina Skannaa.
- 3 Paina Skannaa tietokon..
- 4 Paina teks.tun..
- 5 Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Jos nestekidenäytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PINkoodi ohjauspaneelissa. Paina OK.

_ ...

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan ?.
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 7.
- 7 Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.

(Windows[®])

- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen ja päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä. (Katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila.)
- Nuance[™] PaperPort[™]-ohjelman on oltava asennettuna tietokoneeseen.

(Macintosh)

- Tekstintunnistustoimintoa voidaan käyttää SCAN-näppäimellä, Skannaa-toiminnolla tai ControlCenter2-ohjelmasta vain, jos Macintosh-tietokoneeseen on asennettu Presto! PageManager. (Katso Presto! PageManager -ohjelman käyttö >> sivulla 177.)
- Skannaa tekstintunnistusohjelmaan -toiminto on saatavana englannin, ranskan, saksan, hollannin, italian, espanjan, Brasilian portugalin, tanskan, ruotsin, japanin, korean, perinteisen kiinan ja yksinkertaistetun kiinan kielillä.

Skannaa tiedostoon

Kun valitset Skannaa tiedostoon -toiminnon, voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan ja lähettää sen suoraan verkkoon määritettyyn tietokoneeseen. Tiedosto tallennetaan siihen kansioon ja siinä tiedostomuodossa, jonka olet määrittänyt ControlCenter4:n **Laitteen skannaus-asetukset** -näytössä tai ControlCenter2:n **Skannaa tiedostoon** -näytössä. Voit muuttaa Scan-näppäimen toiminta-asetuksia. (Windows[®]: katso *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* ➤> sivulla 82, jos käytössä on **Perustila**, tai *Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen* ➤> sivulla 96, jos käytössä on **Edistynyt tila**. Macintosh: katso *SKANNAA* ➤> sivulla 182.)

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja laitteeseen.
2	Paina (SCAN).
3	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. PC:hen. Paina OK.
4	Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tiedosto. Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ᠖. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤.
5	Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
6	Valitse kohdetietokone painamalla
7	Paina ∆ tai V ja valitse Aloita skannaus. Paina OK .
8	Paina Start .

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

13

Kosketusnäyttömallit



- 2 Paina Skannaa.
- 3 Paina Skannaa tietokon..
- 4 Paina Tiedosto.
- 5 Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

Jos nestekidenäytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, kirjoita kohdetietokoneen 4-numeroinen PINkoodi ohjauspaneelissa. Paina OK.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa kaksipuolisuusasetusta, paina Kaksipuol. skann. ja paina sitten Ei, 2-puol skann: Pitkä reuna tai 2-puol skann: Lyhyt reuna. Siirry kohtaan ⑦.
- Jos haluat aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia, siirry kohtaan 7.
- 7 Paina Start.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

🖉 Vinkki

- Skannauslaji vaihtelee ControlCenter4-ohjelman Laitteen skannaus-asetukset-ikkunan asetusten tai ControlCenter2-ohjelman määritysikkunan Laitepainike-välilehden asetusten mukaan.
- Jos haluat siirtyä värillisestä skannauksesta mustavalkoiseen tai päinvastoin, valitse skannaustyyppivaihtoehdoksi värillinen tai mustavalkoinen ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytöstä tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehdestä. (Windows[®]: katso Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 82, jos käytössä on Perustila, tai Skannausnäppäimen asetusten määrittäminen >> sivulla 96, jos käytössä on Edistynyt tila. Macintosh: katso SKANNAA >> sivulla 182.)
- Jos haluat muuttaa skannatun asiakirjan tiedostonimeä, kirjoita tiedostonimi ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden kohtaan Tiedostonimi.
- Jos haluat muuttaa JPEG-, PDF- tai Suojattu PDF -tiedostojen oletustiedostokokoa, valitse haluamasi koko ControlCenter4:n Laitteen skannaus-asetukset -näytön tai ControlCenter2:n asetusnäytön Laitepainike-välilehden liukusäätimellä.
Skannaa FTP:hen

Kun valitset Skannaa FTP:hen -toiminnon, voit skannata mustavalko- tai väriasiakirjan suoraan paikallisessa verkossa tai Internetissä olevalle FTP-palvelimelle.

Skannaa FTP:hen -toiminnon käyttöön tarvittavat tiedot voidaan esimäärittää ja tallentaa FTP-profiiliin WWW-pohjaisella hallinnalla.



- Skannaa FTP:hen on käytettävissä, kun FTP-profiilit on määritetty WWW-pohjaisella hallinnalla.
- Suosittelemme Windows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0- tai Firefox[®] 3.6 -selaimen (Windows[®]) ja Safari 4.0/5.0 -selaimen (Macintosh) käyttämistä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 yhteensopiva.

Kun haluat käyttää WWW-pohjaista hallintaa, kirjoita selaimeen http://xxx.xxx.xxx (jossa xxx.xxx.xxx on laitteen IP-osoite). Tämän jälkeen voit määrittää tai muuttaa -asetuksia **Scan to FTP/Network** (Skannaa FTP:lle/verkkoon) -kohdassa **Scan** (Skannaa)-välilehdessä. Voit määrittää enintään kymmenen FTP-palvelinprofiilia ja valita, mitä profiilinumeroja (1–10) Skannaa FTP:hen -asetuksissa käytetään, kohdassa **Scan to FTP/Network Profile** (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profiili).



Tietoja laitteen IP-osoitteen etsimisestä: >> Verkkokäyttäjän opas: Verkkoasetusraportin tulostaminen.

Seitsemän esiasetetun tiedostonimen lisäksi voidaan tallentaa kaksi käyttäjän määrittämää nimeä, joita voidaan käyttää FTP-palvelinprofiilin luomiseen.

Valitse WWW-pohjaisessa hallinnassa **Scan to FTP/Network** (Skannaa FTP:lle/verkkoon). Kirjoita kohdassa **Create a User Defined File Name** (Luo käyttäjän määrittämä tiedostonimi) tiedostonimi toiseen käyttäjän määrittämistä kentistä ja valitse **Submit** (Lähetä). Kumpaankin käyttäjän määrittämän nimen kenttään voidaan kirjoittaa enintään 15 yksitavuista merkkiä.

Profile 1	EFTP Chietech
Profile 2	BFTF Chebron
Profile 3	ERTP Chietech
Profile 4	GFTP Chatson
Profile 5	GFTP Obstant
Profile 6	GFTF Chatage
Profile T	HETP Chatron
Profile 2	BFTP Classon
Profile 3	EFTP ONetwork
Profile 10	SETP Classon
Create a User D	efined file Name
* : BRicoccoo	0000
21 Estimate	
3 Report	
4: Other sheet	
5: Contract sheet	
6: Check	
Y Receipt	
* (
9:	
If you want to delete punently in use with	a a user defined filename, we recommend you answe that it is in any scan profile.
Deleting a filename	a that is in use will automatically change it to "Node Nerre".

🖉 Vinkki

Tiettyjen merkkien tai symbolien käyttäminen tiedostonimessä voi vaikeuttaa tiedostojen käsittelemistä. Tiedostonimessä on suositeltavaa käyttää vain seuraavia merkkejä.

> 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !#\$%&`()-,@^_`{}~

FTP-oletusasetusten määritys

action Scientics USB	Profile 1 (FTP)	
Ican to S-mail Server.	Profile Name	
Lan to FTP: Network Profile	Host Address	L
	Username	
	Password	
	Two Passend	
	Retype Passend	
	Store Directory	
	File Name	8#10000000000 ¥
	Quality	Celler 100 mai
	File Type	POF M
	File Size	Nedum M
	Passive Mode	Oper those
	Part Number	21

Passive Mode (Passiivinen tila) voidaan määrittää tilaan **Off** (Pois) tai **On** (Päälle) FTP-palvelimen ja verkon palomuurin asetuksista riippuen. Oletusasetus on **On** (Päälle). Voit myös muuttaa FTP-palvelimen käyttöön käytettävän portin numeroa. Oletusasetus on portti 21. Useimmissa tapauksissa nämä kaksi asetusta voidaan jättää oletusasetuksiin.

- Valitse FTP -välilehden Scan to FTP/Network (Skannaa FTP:lle/verkkoon) -kohdasta Scan (Skannaa). Paina Submit (Lähetä).
- Valitse määritettävä profiili Scan to FTP/Network Profile (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profiili) kohdasta.
- 3 Anna nimi, jota haluat käyttää FTP-palvelimen profiilille. Tämän nimen enimmäispituus on 15 merkkiä, ja se näkyy laitteen nestekidenäytössä.
- 4 Host Address (Isännän osoite) on FTP-palvelimen toimialueen nimi. Anna isännän osoite (esimerkiksi mypc.example.com) (enintään 64 merkkiä) tai IP-osoite (esimerkiksi 192.23.56.189).
- 5 Anna Username (Käyttäjänimi), joka on rekisteröity FTP-palvelimessa laitteelle (enintään 32 merkkiä).
- 6 Anna Password (Salasana), jota tarvitaan FTP-palvelimelle (enintään 32 merkkiä).
- Anna kohdekansio, johon asiakirja tallennetaan FTP-palvelimella (esim. brother\abc) (enintään 60 merkkiä).
- 8 Valitse tiedostonimi, jota haluat käyttää skannatulle asiakirjalle. Voit valita jonkin seitsemästä esiasetetusta nimestä tai kahdesta käyttäjän määrittämästä tiedostonimestä. Asiakirjan tiedostonimi kostuu valitsemastasi tiedostonimestä, skannerin valotustason/ADS:n laskurin kuudesta viimeisestä numerosta ja tiedostotunnisteesta (esim. Estimate098765.pdf). Voit myös antaa enintään 15 yksitavuisen merkin pituisen tiedostonimen manuaalisesti.
- Valitse skannauslaatu pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat Color 100 dpi (Väri 100 dpi), Color 200 dpi (Väri 200 dpi), Color 300 dpi (Väri 300 dpi), Color 600 dpi (Väri 600 dpi), Color Auto (Väri automaattinen), Gray 100 dpi (Harmaa 100 dpi), Gray 200 dpi (Harmaa 200 dpi), Gray 300 dpi (Harmaa 300 dpi), Gray Auto (Harmaa automaattinen), B&W 300 dpi (MV 300 dpi), B&W 200 dpi (MV 200 x100 dpi) tai User Select (Käyttäjän valinta).

Valitse asiakirjan tiedostotyyppi pudotusvalikosta. Voit valita PDF, PDF/A, Secure PDF (Suojattu PDF), Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), JPEG, XPS tai User Select (Käyttäjän valinta) väri- tai harmaasävyasiakirjoille ja PDF, PDF/A, Secure PDF (Suojattu PDF), Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), TIFF tai User Select (Käyttäjän valinta) mustavalkoisille asiakirjoille.

🖉 Vinkki

- Jos valitset Secure PDF (Suojattu PDF), laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0– 9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- PDF/A on pitkäaikaiseen arkistointiin tarkoitettu PDF-tiedostomuoto. Tässä tiedostomuodossa on kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voit toisintaa asiakirjan pitkäaikaisen tallennuksen jälkeen.
- Suojattu PDF on salasanalla suojattu PDF-tiedostomuoto.
- Allekirjoitettu PDF on PDF-tiedostomuoto, joka auttaa estämään tietojen luvatonta muuttamista ja tekijäksi tekeytymistä sisällyttämällä asiakirjaan digitaalisen varmenteen. Jos valitset Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), sinun täytyy asentaa laitteeseen varmenne käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa. Valitse Web-pohjaisessa hallinnassa Signed PDF (Allekirjoitettu PDF) -kohdasta Administrator (Järjestelmänvalvoja). (Varmenteen asentaminen: ➤> Verkkokäyttäjän opas).
- (1) (Kosketusnäyttömallit) Jos käytät valotustasoa, valitse A4, Letter tai Legal/Folio Glass Scan Size (Valotuslasin koko) -asetukselle.
- 12 Jos valitset skannauslaaduksi värillisen tai harmaan, valitse asiakirjan tiedostokoko pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat Large (Suuri), Medium (Normaali), Small (Pieni) tai User Select (Käyttäjän valinta).

🖉 Vinkki

Jos valitset skannauslaatu-, tiedostotyyppi- tai tiedostokokoasetuksissa User Select (Käyttäjän valinta) - vaihtoehdon, asetukset täytyy valita laitteen ohjauspaneelista.

Skannaa FTP:hen FTP-palvelinprofiilien avulla

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

Aseta asiakirja laitteeseen.



- O Paina A tai V ja valitse Skannaa FTP:hen. Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen . Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen .
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.

5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse yksi listatuista FTP-palvelinprofiileista. Paina OK.

- Jos Skannaa FTP:hen -profiili on valmis, siirryt automaattisesti vaiheeseen ().
- Jos User Select (Käyttäjän valinta) on määritetty WWW-pohjaisen hallinnan avulla, sinua kehotetaan valitsemaan skannauslaatu, tiedostotyyppi ja tiedoston koko ohjauspaneelista.
- Jos Skannaa FTP:hen -profiili ei ole valmis (esim. laatua tai tiedostotyyppiä ei ole valittu), sinua kehotetaan antamaan puuttuvat tiedot seuraavissa vaiheissa.
- 6 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi tai Autom. harmaa. Paina OK ja siirry vaiheeseen 7.
 - Paina ▲ tai ▼ ja valitse M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi. Paina OK ja siirry vaiheeseen ③.

7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⑨.

8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF. Paina OK ja siirry vaiheeseen ¹0.

🖉 Vinkki

- Jos valitset Suojattu PDF, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0–9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWWpohjaista hallintaa.
- 9 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pieni, Keskikokoinen tai Suuri. Paina OK ja siirry vaiheeseen ⁽¹⁰⁾.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat aloittaa skannauksen, paina Start ja siirry vaiheeseen (B).
 - Jos haluat vaihtaa tiedostonimeä, siirry kohtaan ().
- 11 Paina ▲ tai ▼, valitse tiedostonimi, jota haluat käyttää, ja paina OK. Paina Start ja siirry vaiheeseen B.

🖉 Vinkki

Jos haluat vaihtaa tiedostonimen manuaalisesti, siirry vaiheeseen 🕲.

- Paina ▲ tai ▼ ja valitse <Manuaalinen>. Paina OK. Anna tiedostonimi, jota haluat käyttää (enintään 32 merkkiä) ja paina OK. Paina Start.
- 13 Nestekidenäytössä näkyy Yhdistetään. Kun yhteys FTP-palvelimeen on luotu, laite aloittaa skannauksen.

Kosketusnäyttömallit

- Aseta asiakirja laitteeseen.
- Paina Skannaa.
- Paina Skannaa FTP:hen.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse yksi listatuista FTP-palvelinprofiileista.
 - Jos Skannaa FTP:hen -profiili on valmis, siirryt automaattisesti vaiheeseen (0).
 - Jos Skannaa FTP:hen -profiili ei ole valmis (esim. laatua tai tiedostotyyppiä ei ole valittu), sinua kehotetaan antamaan puuttuvat tiedot seuraavissa vaiheissa.
- 5 Paina Laatu ja valitse sitten jokin seuraavista asetuksista:
 - Paina < tai > ja valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi tai Autom. harmaa. Siirry kohtaan 6.
 - Paina < tai > ja valitse M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi. Siirry kohtaan ④.
- 🌔 Paina Tiedosto- tyyppi ja valitse sitten PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS.

Siirry kohtaan **①**.

7) Paina Tiedosto- tyyppi ja valitse sitten PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF. Siirry kohtaan (2).

🖉 Vinkki

- Jos valitset Suojattu PDF, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0-9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWWpohjaista hallintaa.
- 8 Jos käytät valotustasoa, valitse valotustasoasetus painamalla A4, Letter tai Legal/Folio. Siirry kohtaan (9).

- 9 Paina Tiedostokoko ja valitse sitten Pieni, Keskisuuri tai Suuri. Siirry kohtaan ⁽¹⁾.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa tiedostonimeä, siirry kohtaan ().
 - Jos haluat aloittaa skannauksen, paina Start ja siirry vaiheeseen (3).
- 11 Tuo Tiedostonimi näkyviin painamalla < tai ►. Paina Tiedostonimi. Paina A tai V, valitse tiedostonimi, jota haluat käyttää, ja paina OK. Paina Start ja siirry vaiheeseen B.

🖉 Vinkki

Jos haluat vaihtaa tiedostonimen manuaalisesti, siirry vaiheeseen (2).

- Paina ▲ tai ▼ ja valitse <Manuaalinen>. Paina OK. Anna tiedostonimi, jota haluat käyttää (enintään 32 merkkiä) ja paina OK. Paina Start.
- 13 Nestekidenäytössä näkyy Yhdistetään. Kun yhteys FTP-palvelimeen on luotu, laite aloittaa skannauksen. Jos käytät valotustasoa, nestekidenäytössä näkyy Seuraava sivu?. Paina Kyllä tai Ei.

Skannaa palvelimelle (Windows[®])

Kun valitset Skannaa verkkoon -toiminnon, voit skannata asiakirjoja suoraan paikallisessa verkossa tai Internetissä olevan CIFS-palvelimen jaettuun kansioon. (Lisätietoja CIFS-palvelimista: >> Verkkokäyttäjän opas.) Skannaa verkkoon -toiminto tukee Kerberos- ja NTLMv2-todennusta.

Skannaa palvelimelle -toiminnon käyttöön tarvittavat tiedot voidaan esimäärittää ja tallentaa Skannaa palvelimelle -profiiliin WWW-pohjaisella hallinnalla. Skannaa verkkoon -profiili sisältää verkossa tai Internetissä tarvittavat käyttäjätiedot ja asetukset.



- Skannaa verkkoon -toiminto on käytettävissä, kun Skannaa verkkoon -profiilit on määritetty WWWpohjaisella hallinnalla.
- Sinun täytyy määrittää SNTP-protokolla (verkkoaikapalvelin) tai asettaa päivämäärä, aika ja aikavyöhyke oikein todentamista varten. Katso lisätietoja kohdasta ➤> Verkkokäyttäjän opas.
- Suosittelemme Windows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0- tai Firefox[®] 3.6 -selaimen (Windows[®]) ja Safari 4.0/5.0 -selaimen (Macintosh) käyttämistä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 yhteensopiva.

Kun haluat käyttää WWW-pohjaista hallintaa, kirjoita selaimeen http://xxx.xxx.xxx.xxx (jossa xxx.xxx.xxx. on laitteen IP-osoite). Tämän jälkeen voit määrittää tai muuttaa -asetuksia **Scan to FTP/Network** (Skannaa FTP:lle/verkkoon) -kohdassa **Scan** (Skannaa)-välilehdessä. Voit määrittää enintään kymmenen Skannaa palvelimelle -profiilia ja valita, mitä profiilinumeroja (1–10) Skannaa palvelimelle -asetuksissa käytetään, kohdassa **Scan to FTP/Network Profile** (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profiili).

Seitsemän esiasetetun tiedostonimen lisäksi voidaan tallentaa kaksi käyttäjän määrittämää nimeä, joita voidaan käyttää Skannaa verkkoon -profiilin luomiseen.

Valitse WWW-pohjaisessa hallinnassa **Scan to FTP/Network** (Skannaa FTP:lle/verkkoon). Kirjoita kohdassa **Create a User Defined File Name** (Luo käyttäjän määrittämä tiedostonimi) tiedostonimi toiseen käyttäjän määrittämistä kentistä ja valitse **Submit** (Lähetä). Kumpaankin käyttäjän määrittämän nimen kenttään voidaan kirjoittaa enintään 15 yksitavuista merkkiä.

Scan to FTP/Netwo	rk
Profile 1	OFTP Ill Instead
Profile 2	OFTP @list-ph
Profile 3	OFTP Blatton
Profile 4	OFTR Blackott
Profile S	OFTP Eliveticati
Profile 6	OFTP Blackott
Profile 7	OFTP @Netson
Profile 8	CIPTP @Itet-on
Profile 2	OFTP @ Network
Profile 10	OFTP IE Network
Create a User De	fined File Name
1 BR40000000	000
2: Estimate	
3 : Report	
4: Other sheet	
8 : Contract sheet	
6: Ded	
P Receipt	
#1 [
P: Constantino	
If you want to delete currently in use with	a user defined Nename, we recommend you ensure that it any scen profile.
Onlying a Mename	that is in use will automatically change it to "Node Name".

🖉 Vinkki

Tiettyjen merkkien tai symbolien käyttäminen tiedostonimessä voi vaikeuttaa tiedostojen käsittelemistä. Tiedostonimessä on suositeltavaa käyttää vain seuraavia merkkejä.

> 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkImnopqrstuvwxyz ! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

Anter Tax Tax Percifie 1 (Network) Non Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network) * Starts 177 Network Parks Percifie 1 (Network) Percifie 1 (Network)

Skannaa verkkoon -oletusasetusten määritys

- Valitse Network (Verkko) -välilehden Scan to FTP/Network (Skannaa FTP:lle/verkkoon) -kohdasta Scan (Skannaa). Paina Submit (Lähetä).
- Valitse määritettävä profiili Scan to FTP/Network Profile (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profiili) kohdasta.
- 3 Anna nimi, jota haluat käyttää Skannaa verkkoon -profiilille. Tämän nimen enimmäispituus on 15 merkkiä, ja se näkyy laitteen nestekidenäytössä.
- 4 Host Address (Isännän osoite) on CIFS-palvelimen toimialueen nimi. Anna isännän osoite (esimerkiksi mypc.example.com) (enintään 64 merkkiä) tai IP-osoite (esimerkiksi 192.23.56.189).
- 5 Anna kohdekansio, johon asiakirja tallennetaan CIFS-palvelimella (esim. brother\abc) (enintään 60 merkkiä).
- 6 Valitse tiedostonimi, jota haluat käyttää skannatulle asiakirjalle. Voit valita jonkin seitsemästä esiasetetusta nimestä tai kahdesta käyttäjän määrittämästä tiedostonimestä. Asiakirjan tiedostonimi kostuu valitsemastasi tiedostonimestä, skannerin valotustason/ADS:n laskurin kuudesta viimeisestä numerosta ja tiedostotunnisteesta (esim. Estimate098765.pdf). Voit myös antaa enintään 15 merkin pituisen tiedostonimen manuaalisesti.
- Valitse skannauslaatu pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat Color 100 dpi (Väri 100 dpi), Color 200 dpi (Väri 200 dpi), Color 300 dpi (Väri 300 dpi), Color 600 dpi (Väri 600 dpi), Color Auto (Väri automaattinen), Gray 100 dpi (Harmaa 100 dpi), Gray 200 dpi (Harmaa 200 dpi), Gray 300 dpi (Harmaa 300 dpi), Gray Auto (Harmaa automaattinen), B&W 300 dpi (MV 300 dpi), B&W 200 dpi (MV 200 x100 dpi) tai User Select (Käyttäjän valinta).

Valitse asiakirjan tiedostotyyppi pudotusvalikosta. Voit valita PDF, PDF/A, Secure PDF (Suojattu PDF), Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), JPEG, XPS tai User Select (Käyttäjän valinta) väri- tai harmaasävyasiakirjoille ja PDF, PDF/A, Secure PDF (Suojattu PDF), Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), TIFF tai User Select (Käyttäjän valinta) mustavalkoasiakirjoille.

🖉 Vinkki

- Jos valitset Secure PDF (Suojattu PDF), laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0– 9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- PDF/A on pitkäaikaiseen arkistointiin tarkoitettu PDF-tiedostomuoto. Tässä tiedostomuodossa on kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voit toisintaa asiakirjan pitkäaikaisen tallennuksen jälkeen.
- Suojattu PDF on salasanalla suojattu PDF-tiedostomuoto.
- Allekirjoitettu PDF on PDF-tiedostomuoto, joka auttaa estämään tietojen luvatonta muuttamista ja tekijäksi tekeytymistä sisällyttämällä asiakirjaan digitaalisen varmenteen. Jos valitset Signed PDF (Allekirjoitettu PDF), sinun täytyy asentaa laitteeseen varmenne käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa. Valitse Web-pohjaisessa hallinnassa Signed PDF (Allekirjoitettu PDF) -kohdasta Administrator (Järjestelmänvalvoja). (Varmenteen asentaminen: ➤> Verkkokäyttäjän opas).
- (Kosketusnäyttömallit) Jos käytät valotustasoa, valitse A4, Letter tai Legal/Folio Glass Scan Size (Valotuslasin koko) -asetukselle.
- Jos valitset skannauslaaduksi värillisen tai harmaan, valitse asiakirjan tiedostokoko pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat Large (Suuri), Medium (Normaali), Small (Pieni) tai User Select (Käyttäjän valinta).

🖉 Vinkki

Jos valitset skannauslaatu-, tiedostotyyppi- tai tiedostokokoasetuksissa User Select (Käyttäjän valinta) - vaihtoehdon, asetukset täytyy valita laitteen ohjauspaneelista.

- Jos haluat suojata profiilin, valitse Use PIN for Authentication (Käytä PIN-koodia todennukseen) ja kirjoita 4-numeroinen PIN-koodi kohtaan PIN Code (PIN-koodi).
- Valitse todentamismenetelmä. Vaihtoehdot ovat Auto, Kerberos tai NTLMv2. Jos valitset Auto-vaihtoehdon, todentamismenetelmä tunnistetaan automaattisesti.
- 13 Anna Username (Käyttäjänimi), joka on rekisteröity laitteen CIFS-palvelimelle (enintään 96 merkkiä).
- 14 Anna Password (Salasana), jota tarvitaan CIFS-palvelimelle (enintään 32 merkkiä).
- (15) Jos haluat asettaa Kerberos-palvelimen osoitteen manuaalisesti, kirjoita se kohtaan Kerberos Server Address (esimerkiksi mypc.example.com) (enintään 64 merkkiä).

Skannaus verkkoon Skannaa verkkoon -profiilien avulla

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1 Aseta asiakirja laitteeseen.



- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Skann. verkkoon. Paina OK. Jos laite ei tue kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ⑤. Jos laite tukee kaksipuolista skannausta, siirry vaiheeseen ④.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1puol. → 2puol., 2puol. (P) reuna tai 2puol. (L) reuna. Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse yksi listatuista profiileista. Paina OK.
- 6 Jos valitset WWW-pohjaisen hallinnan Scan to FTP/Network Profile (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profiili) -kohdassa Use PIN for Authentication (Käytä PIN-koodia todennukseen) -vaihtoehdon, nestekidenäytössä sinua pyydetään antamaan PIN-koodi. Anna 4-numeroinen PIN-koodi ja paina sitten OK.
 - Jos profiili on valmis, siirryt automaattisesti vaiheeseen ().
 - Jos User Select (Käyttäjän valinta) on määritetty WWW-pohjaisen hallinnan avulla, sinua kehotetaan valitsemaan skannauslaatu, tiedostotyyppi ja tiedoston koko ohjauspaneelista.
 - Jos profiili ei ole valmis (esim. laatua tai tiedostotyyppiä ei ole valittu), sinua kehotetaan antamaan puuttuvat tiedot seuraavissa vaiheissa.

7 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Paina ▲ tai ▼ ja valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi tai Autom. harmaa. Paina OK ja siirry vaiheeseen ③.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi. Paina OK ja siirry vaiheeseen ③.

8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS. Paina OK ja siirry vaiheeseen

9 Paina ▲ tai ▼ ja valitse PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF. Paina OK ja siirry vaiheeseen ①.

🖉 Vinkki

- Jos valitset Suojattu PDF, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0–9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWWpohjaista hallintaa.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse Pieni, Keskikokoinen tai Suuri. Paina OK ja siirry vaiheeseen ①.
- 11 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat aloittaa skannauksen, paina Start.
 - Jos haluat vaihtaa tiedostonimeä, siirry kohtaan (2).
- 2 Paina ▲ tai ▼, valitse tiedostonimi, jota haluat käyttää, ja paina OK. Paina Start.

🖉 Vinkki

Jos haluat vaihtaa tiedostonimen manuaalisesti, siirry vaiheeseen (8).

13 Paina ▲ tai ▼ ja valitse <Manuaalinen>. Paina OK. Anna tiedostonimi, jota haluat käyttää (enintään 32 merkkiä) ja paina OK. Paina Start.

Kosketusnäyttömallit

- Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina Skannaa.
- **3 Paina** Skannaa verkkoon.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse yksi listatuista profiileista.
- Jos valitset WWW-pohjaisen hallinnan Use PIN for Authentication (Käytä PIN-koodia todennukseen) -kohdassa Scan to FTP/Network Profile (Skannaa FTP:lle/verkkoon -profilii) -vaihtoehdon, nestekidenäytössä sinua pyydetään antamaan PIN-koodi. Anna 4-numeroinen PIN ja paina sitten OK.
 - Jos profiili on valmis, siirryt automaattisesti vaiheeseen ().
 - Jos profiili ei ole valmis (esim. laatua tai tiedostotyyppiä ei ole valittu), sinua kehotetaan antamaan puuttuvat tiedot seuraavissa vaiheissa.

6 Paina Laatu ja valitse sitten jokin seuraavista asetuksista:

■ Paina < tai > ja valitse Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi tai Autom. harmaa. Siirry kohtaan ⑦.

■ Paina < tai > ja valitse M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi. Siirry kohtaan ⑧.

7 Paina Tiedosto- tyyppi ja valitse sitten PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF, JPEG tai XPS.
Sirry kohtaan A

Siirry kohtaan 🔞.

8 Paina Tiedosto- tyyppi ja valitse sitten PDF, PDF/A, Suojattu PDF, Allekirj. PDF tai TIFF. Siirry kohtaan 🔞.

🖉 Vinkki

- Jos valitset Suojattu PDF, laite pyytää antamaan nelinumeroisen salasanan (numerot 0-9), ennen kuin se aloittaa skannauksen.
- Jos valitset Allekirj. PDF, sinun täytyy asentaa ja määrittää laitteeseen varmenne käyttämällä WWWpohjaista hallintaa.
- 9 Jos käytät valotustasoa, valitse valotustasoasetus painamalla A4, Letter tai Legal/Folio. Siirry kohtaan ().

Paina Tiedostokoko ja valitse sitten Pieni, Keskisuuri tai Suuri. Siirry kohtaan ①.

1 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat aloittaa skannauksen, paina Start.
- Jos haluat vaihtaa tiedostonimeä, siirry kohtaan (2).

🖉 Vinkki

Jos haluat vaihtaa tiedostonimen manuaalisesti, siirry vaiheeseen (B).

13

Paina ▲ tai ▼ ja valitse <Manuaalinen>. Paina OK. Anna tiedostonimi, jota haluat käyttää (enintään 32 merkkiä) ja paina OK. Paina Start.

14 Nestekidenäytössä näkyy Yhdistetään. Kun yhteys verkkopalvelimeen on luotu, laite aloittaa skannauksen.

Jos käytät valotustasoa, nestekidenäytössä näkyy Seuraava sivu?. Paina Kyllä tai Ei.

Uuden oletusarvon määrittäminen tiedostokoolle (Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin), FTP:hen ja verkkoon, viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit)

Voit määrittää tiedostokoolle oman oletusasetuksen. Jos haluat korkealaatuisen skannauksen, valitse iso tiedostokoko. Jos haluat huonompilaatuisen skannauksen, valitse pieni tiedostokoko.

- Skannaa sähköpostiin (sähköpostipalvelin) -toiminto on saatavana malliin MFC-8910DW vakiovarusteena, se on ladattavissa malleihin MFC-8510DN ja MFC-8520DN.
- Skannaa FTP:hen ja verkkoon -ominaisuudet ovat saatavana malleihin DCP-8110DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN ja MFC-8910DW.
- 1 Paina Menu.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Yleiset aset.. Paina OK.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse Asiak. skann.. Paina OK.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tiedostokoko. Paina OK.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Väri tai Harmaa. Paina OK.
- 🌔 Paina 🛦 tai V ja valitse Pieni, Keskikokoinen tai Suuri. Paina OK.
- 7 Paina Stop/Exit.
- 🖉 Vinkki

Tiedostokokoa ei voida valita, kun asiakirja skannataan mustavalkoisena. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan TIFF-tiedostomuodossa (*.TIF) ja tietoja ei pakata.

Uuden Skannaa sähköpostiin -oletusasetuksen määrittäminen (sähköpostipalvelin, DCP-8250DN ja MFC-8950DW(T))

Voit määrittää omat oletusasetukset.

Uuden oletusasetuksen määrittäminen

1 F	Paina	Skannaa.
-----	-------	----------

- 2 Paina Skannaa sähköpost.
- Anna kohdesähköpostiosoite. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen manuaalisesti, paina Manuaalinen ja siirry kohtaan ④.
 - Jos olet tallentanut sähköpostiosoitteen laitteen osoitekirjaan, paina Osoitekirja ja siirry kohtaan 6.

🖉 Vinkki

Jos verkkosi tukee LDAP-protokollaa, voit hakea sähköpostiosoitteita palvelimesta. (Tietoja LDAPprotokollan määrittämisestä: >> Verkkokäyttäjän opas.)

4	Anna sähköpostiosoite.
	Voit valita numeroita, kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla 🗛 1 💿 . Paina ୦ĸ.
	Vahvista sähköpostiosoite. Paina oк ja siirry vaiheeseen ⑥. (Tietoja tekstin kirjoittamisesta: >> Käyttöopas.)
5	Valitse sähköpostiosoite painamalla
	Jos haluat hakea aakkosjärjestyksen tai numerojärjestyksen mukaan, paina #001 A. Paina OK.
	∇ and ∇ a sinty value seen \mathbf{G} . (The of a solution of the second \mathbf{G} and ∇ a solution of the second \mathbf{G} and \mathbf{G} a

6 Valitse uusi asetus painamalla. Toista tätä vaihetta jokaisen muutettavan asetuksen kohdalla.

7 Kun olet muuttanut haluamasi asetukset, tuo Aseta uusi oletus näkyviin painamalla ∢tai ▶. Paina Aseta uusi oletus.

- 8 Vahvista muutos painamalla Kyllä.
- Paina Stop/Exit.

Käyttöopas.)

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tehdasasetukset.



Paina Skannaa sähköpost.

 Anna kohdesähköpostiosoite. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen manuaalisesti, paina Manuaalinen ja siirry kohtaan ④.
- Jos olet tallentanut sähköpostiosoitteen laitteen osoitekirjaan, paina Osoitekirja ja siirry kohtaan
 6.

4	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	- // //				
-	-////				
	011	•••		_	
		•••		`	
	~	•			` `
	-	-	-		

Jos verkkosi tukee LDAP-protokollaa, voit hakea sähköpostiosoitteita palvelimesta. (Tietoja LDAP-protokollan määrittämisestä: ➤➤ Verkkokäyttäjän opas.)

4 Anna sähköpostiosoite.

Voit valita numeroita, kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla A 1 Q. Paina OK.

Vahvista sähköpostiosoite. Paina OK ja siirry vaiheeseen . (Tietoja tekstin kirjoittamisesta: ►► Käyttöopas.)

5 Valitse sähköpostiosoite painamalla ▲ tai ▼. Voit myös käyttää seuraavaa hakuvaihtoehtoa.

Jos haluat hakea aakkosjärjestyksen tai numerojärjestyksen mukaan, paina <mark>#001</mark> A . Paina OK. Vahvista sähköpostiosoite. Paina OK ja siirry vaiheeseen ❻. (Tietoja osoitekirjan käyttämisestä: ➤➤ Käyttöopas.)

6 Tuo Tehdas- asetukset näkyviin painamalla ∢tai ▶. Paina Tehdas- asetukset.

- **7** Vahvista muutos painamalla Kyllä.
- 8 Paina Stop/Exit.

Web Services-toiminnon käyttäminen verkossasi (Windows Vista[®] SP2 tai uudempi ja Windows[®] 7)

Web Services-protokollan avulla Windows Vista[®] (SP2 tai uudempi)- ja Windows[®] 7 -käyttäjät voivat skannata verkossa olevan Brother-laitteen avulla. Ohjain on asennettava Web Services-toiminnon avulla. Lisätietoja Web Services-toiminnossa käytettävien ohjainten asentamisesta: **>>** Verkkokäyttäjän opas: *Ohjaimien asentaminen WebServices -toiminnon avulla tapahtuvaa tulostamista ja skannausta varten (Windows Vista[®] ja Windows[®]7)*.



- Yhteen laitteeseen voi olla samanaikaisesti yhteydessä korkeintaan 20 verkkokäyttäjää. Jos esimerkiksi 30 käyttäjää yrittää saada yhteyden samanaikaisesti, 10 näistä ei ole näkyvissä nestekidenäytössä.
- Nestekidenäytössä näkyvään luetteloon voidaan lisätä 20 käyttäjää. Jos luettelossa on jo 20 käyttäjää, voit lisätä useampia käyttäjiä poistamalla ensin Web Services-toiminnon asennuksen vähintään yhdestä nestekidenäytöllä näkyvästä käyttäjästä, asentamalla Web Services-palvelun tietokoneeseen, joka vastaa lisättävää käyttäjää ja kytkemällä sitten Brother-laitteen virran päälle ja pois.
- Jos tietokoneesi on suojattu palomuurilla eikä sillä voi tehdä verkkoskannausta, saatat joutua määrittämään palomuurin asetukset. Katso lisätietoja kohdasta *Palomuuriasetukset (verkkokäyttäjät)* ➤ sivulla 126.
- Voit skannata useita asiakirjoja ADS:ltä (Automaattinen dokumenttien syöttölaite). Valitse Skannaavalintaikkunan Lähde-pudotusvalikosta **Syöttölaite (yksipuolinen skannaus)**, kun käytät DS:ää.

Web Services-toiminnon käyttäminen verkossasi tietokoneesta (Windows Vista[®] SP2 tai uudempi ja Windows[®] 7)

Skannaaminen Web Services-protokollan avulla on käytettävissä myös tietokoneestasi. Voit käyttää Windows Photo Gallery- ja Windowsin faksi ja skannaus -ohjelmia. Lisätietoja tietokoneestasi skannaamisesta on kohdassa Asiakirjan skannaus WIA-ohjaimen avulla (Windowsin valokuvavalikoima sekä faksaus- ja skannaustoiminnot) ➤> sivulla 63.

🖉 Vinkki

- Jos nestekidenäytössä näkyy Muisti täynnä, pienennä **Paperikoko**-asetusta tai **Tarkkuus (DPI)**-asetusta.
- Joidenkin nestekidenäytön viestien merkkien tilalla saattaa olla välejä, jos tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja Brother-laitteen kieliasetukset eivät ole samat. Katso lisätietoja kohdasta Skannausasetusten määritys Web Services-toiminnolle ➤> sivulla 264.

Web Services-toiminnon käyttäminen Brother-laitteesta (Windows Vista[®] SP2 tai uudempi ja Windows[®] 7)

Valikko, jonka avulla voit käyttää Web Services-toimintoa skannaamiseen, näkyy Brother-laitteesi nestekidenäytössä, jos olet asentanut Web Services-toiminnon kautta tehtävän skannaamisen ohjaimet. Katso ➤> Verkkokäyttäjän opas: *Web Services-toiminnon kautta tulostamisessa ja skannaamisessa*

käytettävien ohjainten asentaminen (Windows Vista[®] ja Windows[®] 7).

🖉 Vinkki

- Jos nestekidenäytössä näkyy Muisti täynnä, pienennä Paperikoko-asetusta tai Tarkkuus (DPI)asetusta.
- Joidenkin nestekidenäytön viestien merkkien tilalla saattaa olla välejä, jos tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja Brother-laitteen kieliasetukset eivät ole samat. Katso lisätietoja kohdasta Skannausasetusten määritys Web Services-toiminnolle ➤> sivulla 264.

Viisirivisellä nestekidenäytöllä varustetut mallit

1	Aseta asiakirja	laitteeseen.
---	-----------------	--------------

- 2 Paina 📤 (SCAN).
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse WWW-palvelu. Paina OK.
- 4 Valitse haluamasi skannauslaji painamalla ▲ tai V. Paina OK.
- 5 Valitse kohdetietokone painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 6 Paina **Start**. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Kosketusnäyttömallit



- 2 Paina Skannaa.
- **3** Paina WWW- palvelu.
- 4 Tuo haluamasi skannauslaji näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina skannauslajin kuvaketta.
- 5 Tuo kohdetietokone näkyviin painamalla ▲ tai ▼. Paina kohdetietokoneen kuvaketta.
- 6 Paina **Start**. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Skannausasetusten määritys Web Services-toiminnolle

Jos nestekidenäytössä näkyy Muisti täynnä, pienennä Paperikoko-asetusta tai Tarkkuus (DPI)-asetusta.



Jos sinua pyydetään valitsemaan skannausohjelmisto, valitse luettelosta Windowsin faksi ja skannaus tai Windows[®] Photo Gallery.

Hakemisto

С

A

ControlCente	er2	
Macintosh		180
ControlCente	er4	
Windows [®]		. 70

Е

Emulointi	
BR-Script3-tila	4
EPSON FX-850	4
HP LaserJet -tila	
IBM [®] Proprinter XL -tila	
Etäasetusohjelma	
Macintosh	
Windows [®]	106

F

FAKSI (PC-FAX)

Macintosh	
lähettäminen	
osoitteisto	
Windows [®]	
asetukset	
kansilehti	
lähettäminen	
osoitteisto	
ryhmä	
vastaanotto	

L

Laitteen valitsin (Macintosh) 164, 205, 229

0

Ohjaimet	
Macintosh	
ICA	
Tulostin	
TWAIN	
Windows [®]	
tulostin	
TWAIN	
WIA	

Ρ

PaperPort™ 12SE (Windows [®])	
Tekstintunnistus	68
tuominen	68
vieminen	69
Presto! PageManager (Macintosh)	177
Tekstintunnistus	177

S

Scan-näppäin	
USB	
Verkko	
Skannaa	
Macintosh	
ICA-ohiain	171
Prestol PageManager	177
Tekstintunnistus	177
Windows [®]	
Nuance™ PaperPort™ 12SE	66
Tekstintunnistus	
Web Services -toiminto	
Skannaa-näppäin	
Verkko	
Web Services -toiminto	
Skannaus	
Macintosh	
Erottelutarkkuus	
TWAIN-vhteensopiva	
Windows®	
Erottelutarkkuus	
TWAIN-vhteensopiva	
WIA-vhteensopiva	
Status Monitor	
Macintosh	
Windows [®]	

4

Hakemisto

т

Tulostaminen Macintosh	
BR-Script3-tulostinohjain151	
Kaksipuolinen tulostus149	
Windows [®]	
BR-Script3-tulostinohjain38	
Kaksipuolinen tulostus22	
Tulostus	
Macintosh	
Tulostinohjain138	
Windows [®]	
Vihkotulostus22	
V	

Vesileima	
	,

Α



Vieraile Brotherin Web-sivustolla http://www.brother.com/

Nämä laitteet on hyväksytty käytettäviksi vain ostomaassa. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.