brother

Guía básica del usuario

FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Versión 0 SPA

Ø

Registre su producto en línea en el sitio

http://www.brother.com/registration/

© 2012 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Guías del usuario y dónde puedo encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué contiene?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta Guía primero. Lea las Instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta Guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo y el tipo de conexión que vaya a utilizar.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Aprenda las operaciones básicas de fax y copia y cómo reemplazar los consumibles. Consulte las sugerencias de solución de problemas.	Impreso / En la caja Para República Checa, República de Bulgaria, República de Hungría, República de Polonia, Rumania, República Eslovaca, República de Croacia, República de Eslovenia: Archivo PDF / CD-ROM / En la caja
Guía avanzada del usuario	Aprenda operaciones más complejas: fax, copiado, características de seguridad, impresión de informes y actividades de mantenimiento de rutina.	Archivo PDF / CD-ROM / En la caja

Descarga de software opcional desde el sitio web de Brother Solutions Center (solo usuarios del modelo FAX-2940)

En el sitio web de Brother Solutions Center, podrá descargar de forma gratuita un controlador de impresora, un controlador de escáner ¹ y el software Envío PC-Fax, que le permitirán utilizar su equipo de fax Brother como escáner ¹ o enviar faxes desde el ordenador. Visítenos en http://solutions.brother.com/.

¹ No válido para usuarios de Mac OS X 10.5.8

Tabla de contenido (Guía básica del usuario)

1	Información general	1
	Uso de la documentación	1
	Símbolos y convenciones utilizados en la documentación	1
	Acceso a la Guía avanzada del usuario	2
	Visualización de documentación	2
	Información general del panel de control	4
	Ajustes de volumen	7
	Volumen del timbre	7
	Volumen de la alarma	7
	Volumen del altavoz	7

2 Carga de papel

8

Carga de papel y soportes de impresión	8
Carga de papel en la bandeja de papel estándar	8
Carga de papel en la ranura de alimentación manual	9
Áreas no escaneables y no imprimibles	13
Ajustes de papel	14
Tipo de papel	14
Tamaño del papel	14
Papel y otros soportes de impresión aceptables	14
Papel y soportes de impresión recomendados	14
Tipo v tamaño de papel	
Manipulación y uso de papel especial	16

3 Carga de documentos

19
10

Cómo cargar documentos	19
Uso del alimentador automático de documentos (ADF)	19

Envío de un fax 4

2	4
4	

Cómo enviar un fax	21
Cancelación de un fax que se está enviando	21
Informe de verificación de la transmisión	22

5 Recepción de un fax

Modos de recepción	23
Selección del modo de recepción	23
Uso de los modos de recepción	24
Sólo Fax	24
Fax/Tel	24
Manual	24
TAD externo	24
Ajustes de modo de recepción	25
Número de timbres	25
Duración del timbre F/T (Modo Fax/Tel únicamente)	25
Detección de fax	

6 Teléfono y dispositivos externos

27

33

23

(solo FAX-2845)27Hacer una llamada de teléfono.27Silencio.27Servicios de la línea telefónica27Ajuste del tipo de línea telefónica.27Conexión a un TAD externo28Conexiones.28Grabación de un mensaje saliente (OGM)29Conexiones de líneas múltiples (PBX)29Teléfonos externos y extensiones telefónicas30Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica30Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos30Sólo para el modo Fax/Tel30Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother31Uso de códigos remotos31	Operaciones de voz	
Hacer una llamada de teléfono.27Silencio.27Servicios de la línea telefónica.27Ajuste del tipo de línea telefónica.27Conexión a un TAD externo28Conexiones.28Grabación de un mensaje saliente (OGM).29Conexiones de líneas múltiples (PBX)29Teléfonos externos y extensiones telefónicas30Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica30Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos30Sólo para el modo Fax/Tel30Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother31Uso de códigos remotos31	(solo FAX-2845)	27
Silencio27Servicios de la línea telefónica27Ajuste del tipo de línea telefónica27Conexión a un TAD externo28Conexiones28Grabación de un mensaje saliente (OGM)29Conexiones de líneas múltiples (PBX)29Teléfonos externos y extensiones telefónicas30Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica30Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos30Sólo para el modo Fax/Tel30Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother31	Hacer una llamada de teléfono	27
Servicios de la línea telefónica 27 Ajuste del tipo de línea telefónica 27 Conexión a un TAD externo 28 Conexiones 28 Grabación de un mensaje saliente (OGM) 29 Conexiones de líneas múltiples (PBX) 29 Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31	Silencio	27
Ajuste del tipo de línea telefónica 27 Conexión a un TAD externo 28 Conexiones 28 Grabación de un mensaje saliente (OGM) 29 Conexiones de líneas múltiples (PBX) 29 Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31	Servicios de la línea telefónica	27
Conexión a un TAD externo 28 Conexiones 28 Grabación de un mensaje saliente (OGM) 29 Conexiones de líneas múltiples (PBX) 29 Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31	Ajuste del tipo de línea telefónica	27
Conexiones.28Grabación de un mensaje saliente (OGM)29Conexiones de líneas múltiples (PBX)29Teléfonos externos y extensiones telefónicas30Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica.30Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos30Sólo para el modo Fax/Tel30Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother31Uso de códigos remotos.31	Conexión a un TAD externo	28
Grabación de un mensaje saliente (OGM) 29 Conexiones de líneas múltiples (PBX) 29 Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31	Conexiones	28
Conexiones de líneas múltiples (PBX) 29 Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31 Uso de códigos remotos 31	Grabación de un mensaje saliente (OGM)	29
Teléfonos externos y extensiones telefónicas 30 Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica 30 Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos 30 Sólo para el modo Fax/Tel 30 Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother 31 Uso de códigos remotos 31	Conexiones de líneas múltiples (PBX)	29
Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica	Teléfonos externos y extensiones telefónicas	30
Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos	Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica	30
Sólo para el modo Fax/Tel	Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos	30
Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother	Sólo para el modo Fax/Tel	30
Uso de códigos remotos	Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother	31
	Uso de códigos remotos	31

7 Marcación y almacenamiento de números

Cómo marcar33Marcación manual33Números de 1 marcación33Marcación rápida33Búsqueda33Remarcación de fax34Cómo almacenar los números34Almacenamiento de pausa34Almacenamiento de los números de 1 marcación rápida35Cambio de los números de 1 marcación rápida35Cambio de los números de 1 marcación y de marcación rápida36(Con FAX-2845) Tonos o pulsos36

iii

Mantenimiento rutinario Α

Sustitución de artículos consumibles	38
Sustitución del cartucho de tóner	39
Sustitución de la unidad de tambor	45
Limpieza del equipo	49
Limpieza del exterior del equipo	49
Limpieza del cristal de escaneado	50
Limpieza del dispositivo para la alimentación de documentos	51
Limpieza del filamento de corona	51
Limpieza de la unidad de tambor	53
Limpieza de los rodillos de toma de papel	58
Comprobación del equipo	59
Comprobación de los contadores de páginas	59
Comprobación de la vida útil restante de las piezas	59

В Solución de problemas

Mensajes de error y de mantenimiento61 Transferencia de faxes o del informe de diario del fax......67 El documento no se ha introducido o cargado correctamente, o era demasiado largo......68 Papel atascado en la bandeja de papel estándar69 Papel atascado en la parte posterior del equipo70 Interferencias de la línea telefónica/ Mejora de la calidad de impresión85 Información sobre el equipo94 Cómo restablecer el equipo......95

С Menú y funciones

Programación en pantalla	96
Tabla de menús	
Cómo acceder al modo de menú	
Tabla de menús	
Introducción de texto	

Cómo copiar	
Cómo detener la copia	
Aiustes de copia	
]	

37

38 38

60

96

Sustitucion	ueia	u
l impieza del eo	nnino	

iv

D Especificaciones

Especificaciones generales	
Tamaño de documento	
Soportes de impresión	
Fax	
Copia	
Interfaces	
Artículos consumibles	

E Índice

108

Tabla de contenido (Guía avanzada del usuario)

La Guía avanzada del usuario explica las siguientes funciones y operaciones. Puede consultar la Guía avanzada del usuario en el CD-ROM.

1 Configuración general

NOTA IMPORTANTE Almacenamiento en memoria Opción automática de horario de verano Funciones de ecología Ajustes del tóner Contraste de la pantalla LCD Temporizador de modo

2 Funciones de seguridad

Seguridad

3 Envío de un fax

Opciones adicionales de envío Operaciones de envíos adicionales Información general de sondeo

4 Recepción de un fax

Opciones de Fax Remoto Operaciones de recepción adicionales Información general de sondeo

5 Marcación y almacenamiento de números

Servicios de la línea telefónica Operaciones de marcación adicionales Otras formas de almacenar números

6 Impresión de informes

Informes de fax Informes

7 Cómo hacer copias

Ajustes de copia

A Mantenimiento rutinario

Limpieza del equipo Comprobación del equipo Embalaje y transporte del equipo

B Glosario

C Índice

Información general

Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! La lectura de la documentación le ayudará a aprovechar al máximo su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en toda la documentación.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones araves.



Importante

Importante indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales o fallos en el funcionamiento del equipo.



Los iconos de prohibición indican acciones que no se deben realizar.



Los iconos de peligro de descarga eléctrica le alertan sobre una posible descarga eléctrica.



Los iconos de peligro de incendio le alertan sobre la posibilidad de incendio.



Los iconos de superficie caliente le advierten que no toque las partes del equipo con temperatura elevada.



Las notas le indican cómo debe responder ante situaciones que pueden presentarse o le ofrecen sugerencias acerca del uso de la operación actual con otras funciones.

Negrita La tipografía en negrita identifica botones del panel de control del equipo o la pantalla de la computadora.

- Cursiva La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o referirle a un tema relacionado.
- Courier La tipografía Courier New identifica los mensajes New mostrados en la pantalla LCD del equipo.

🖉 Nota

La mayoría de las ilustraciones en la Guía del usuario muestran el modelo FAX-2845.

Acceso a la Guía avanzada del usuario

Esta Guía básica del usuario no contiene toda la información sobre el equipo; por ejemplo, no explica el uso de las funciones avanzadas de fax y copia. Si quiere obtener información detallada de estas operaciones, consulte la **Guía avanzada del usuario** que se encuentra en el CD-ROM.

Visualización de documentación

Encienda el ordenador. Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

🖗 Nota

(Usuarios de Windows[®]) Si la pantalla no se muestra automáticamente, diríjase a **Mi PC (Equipo**), haga doble clic en el icono correspondiente al CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **index.html**.

(Usuarios de Macintosh) Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en index.html.



Haga clic en su país.

 Seleccione su idioma, luego seleccione
 Consultar guía y, a continuación, haga clic en la guía que desea leer.

EUrope		Solocoiono ol idiomo	
English	•	Seleccione en lalorna.	
Deutsch	•		
-rançais			
ianano Ispañol	Copie al disco local	0.1	
Português	 Consultar gula 		



🖉 Nota

 (Solamente para usuarios de Windows[®]) Es posible que su navegador web muestre una barra amarilla en la parte superior de la página que contiene una advertencia de seguridad sobre los controles de Active X. Para que la página se muestre correctamente, debe hacer clic en la barra, en **Permitir contenido bloqueado...**, y, a continuación, en Sí en el cuadro de diálogo de la advertencia de seguridad.

- (Usuarios de Windows[®] únicamente)¹ Para tener acceso más rápidamente, puede copiar toda la documentación para el usuario en formato PDF en una carpeta local del ordenador. Seleccione el idioma y, a continuación, haga clic en Copie al disco local.
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 o superior.

Capítulo 1

Información general del panel de control

Los modelos FAX-2840 y FAX-2940 tienen los mismos botones.



FAX-2845



Información general





1 Teclas de 1 marcación

Mediante estas 11 teclas podrá acceder instantáneamente a los 22 números previamente almacenados.

12-22

Le permite acceder a los números de 1 marcación del 12 al 22 cuando se mantiene pulsada la tecla correspondiente.

2 LCD

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

3 Botones de modo:

FAX

Establece el equipo en modo de fax.

COPIAR

Establece el equipo en modo de copia.

4 Teclado de marcación

Utilice estos botones para marcar números de teléfono y de fax, y como teclado para introducir información en el equipo.

(Con FAX-2845)

La tecla **#** permite cambiar temporalmente el modo de marcación de Pulsos a Tono durante una llamada telefónica.

5 Parar

Detiene una operación o sale de un menú.

6 Iniciar

Permite comenzar a enviar faxes o realizar copias.

7 Botones de menú:

Eliminar

Elimina los datos introducidos o le permite cancelar la configuración actual.

Menu

Le permite acceder al menú para programar la configuración del equipo.

οκ

Le permite guardar su configuración y confirmar los mensajes de la pantalla LCD del equipo.

Botones de volumen:

(1) ◀ o bien ► (1))

Pulse para desplazarse hacia adelante o hacia atrás en las selecciones de menú. Pulse para cambiar el volumen cuando se encuentre en modo de fax o en espera.

▲ o bien ▼

Pulse para desplazarse por los menús y las opciones.

Libr. direc.

Permite acceder directamente a los números de marcación rápida.

8 Botones de COPIAR:

Opc.

Puede seleccionar los ajustes temporales de copia de forma rápida y sencilla.

9 Botones de FAX :

Tel/R o Tel/Silencio/R

Cuando se conecte a una centralita automática privada PBX, puede utilizar este botón para tener acceso a una línea externa, para rellamar a un operador o para transferir una llamada a otra extensión.

Esta tecla se utiliza para mantener una conversación telefónica después de descolgar el auricular externo durante el timbre doble rápido F/T.

(solo FAX-2845)

Le permite poner llamadas en espera.

Remarcar/Pausa

Vuelve a marcar el último número al que se ha llamado. Asimismo, introduce una pausa al programar los números de llamada rápida o al marcar un número manualmente.

Resol.

Ajusta la resolución al enviar un fax.

Ajustes de volumen

Volumen del timbre

Puede seleccionar varios niveles de volumen del timbre, de Alto a No.

En modo de fax, pulse 📣 o 📣 para ajustar el nivel del volumen. En la pantalla LCD aparece el ajuste actual y, cada vez que se pulse el botón, cambiará el volumen al siguiente nivel. El equipo mantendrá el nuevo ajuste hasta que usted lo cambie.

También puede cambiar el volumen del timbre mediante el menú:



Pulse Menu, 1, 3, 1.

- Pulse ▲ o V para seleccionar No, Bajo, Med O Alto. Pulse OK.
- Pulse Parar.

Volumen de la alarma

Cuando la alarma esté activada, el equipo emitirá un pitido cada vez que pulse un botón o cometa un error, así como al finalizar el envío o la recepción de un fax. Puede seleccionar varios niveles de volumen, de Alto a No.



1 Pulse Menu, 1, 3, 2.

2 Pulse **▲ o V para seleccionar** No, Bajo, Med O Alto. Pulse OK.



Pulse Parar.

Volumen del altavoz

Puede seleccionar varios niveles de volumen del altavoz, de Alto a No.



- 1 Pulse Menu, 1, 3, 3.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No, Bajo, Med **O** Alto. Pulse OK.



```
2
```

Carga de papel

Carga de papel y soportes de impresión

El equipo puede alimentar papel desde la bandeja de papel estándar o desde la ranura de alimentación manual.

Carga de papel en la bandeja de papel estándar

Se pueden cargar hasta 250 hojas. Se puede cargar papel hasta la marca que indica el máximo (▼ ▼) que hay a mano izquierda de la bandeja del papel. (Para ver qué papel se recomienda, consulte *Capacidad de las bandejas de papel* **>>** página 15.)

Impresión en papel normal, fino o reciclado desde la bandeja de papel estándar

1

Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.



Pulsando la palanca verde de desbloqueo de las guías del papel, deslice las guías del papel para adaptarlas al tamaño del papel que está cargando en la bandeja. Asegúrese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras.



3 Airee bien la pila de papel para evitar atascos o alimentación de papel incorrecta.



- 4 Coloque el papel en la bandeja y asegúrese de que:
 - El papel queda por debajo de la marca máxima de papel (▼ ▼ ▼) (1).

El exceso de papel en la bandeja de papel puede causar atascos de papel.

- El lado donde se va a imprimir debe quedar boca abajo.
- Las guías del papel tocan los bordes del papel, de forma que este se carga correctamente.



Introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo. Asegúrese de que queda completamente insertada en el equipo. Levante la lengüeta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF (1) y despliegue la lengüeta (2) para evitar que el papel se deslice fuera de la bandeja de salida cara abajo.



Carga de papel en la ranura de alimentación manual

En esta ranura puede cargar sobres y soportes de impresión especiales, de uno en uno. Utilice la ranura de alimentación manual para imprimir o copiar en etiquetas, sobres o papel más grueso.



El equipo activa automáticamente el modo de alimentación manual cuando se coloca papel en la ranura de alimentación manual.

Impresión en papel normal, fino o reciclado desde la ranura de alimentación manual

Levante la lengüeta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF (1) y despliegue la lengüeta (2) para evitar que el papel se deslice fuera de la bandeja de salida cara abajo o retire cada hoja en cuanto salga del equipo.



2 Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.



3 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.



Con las dos manos, introduzca una hoja de papel en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo delantero del papel toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo.



Impresión en papel grueso, papel Bond, etiquetas y sobres

Cuando se baja la bandeja de salida posterior, el equipo dispone de una vía de papel directa desde la ranura de alimentación manual hasta la parte trasera del equipo. Utilice este método de alimentación y salida de papel si desea imprimir en papel grueso, etiquetas o sobres.



Retire cada hoja o sobre impreso

inmediatamente para evitar un atasco de papel.

1 Abra la cubierta posterior (bandeja de salida posterior).









<Sólo para sobres> Baje las dos palancas verdes, situadas a la izquierda y a la derecha, como se muestra en la siguiente ilustración.



2 Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.



11

3 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.



Con las dos manos, introduzca una hoja de papel o un sobre en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo delantero del papel o el sobre toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo.





🖉 Nota

- Introduzca el papel en la ranura de alimentación manual con el lado donde se va a imprimir boca arriba.
- Asegúrese de que el soporte de impresión esté recto y en la posición adecuada en la ranura de alimentación manual. De lo contrario, puede ser que el papel no se cargue correctamente y se produzca una impresión torcida o un atasco de papel.
- No ponga más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual cada vez, ya que podría provocar un atasco.
- Si introduce cualquier soporte de impresión en la ranura de alimentación manual antes de que el equipo esté preparado, puede ser que el soporte de impresión salga sin imprimir.

Áreas no escaneables y no imprimibles

Las siguientes ilustraciones muestran las áreas no escaneables y no imprimibles máximas. Las áreas no escaneables y no imprimibles pueden variar según el tamaño del papel que utilice.



Uso	Tamaño de	Arriba (1)	Izquierda (2)
	documento	Abajo (3)	Derecha (4)
Fax (Enviar)	Carta	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Copia*	Carta	3 mm	4 mm
*una sola copia o una copia de 1 en 1	A4	3 mm	3 mm

Ajustes de papel

Tipo de papel

Configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando. Esto le ofrecerá la mejor calidad de impresión.

- 1 Pulse Menu, 1, 2, 1.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Fino, Normal, Grueso, Más grueso, Papel Reciclado O Etiqueta. Pulse OK.
- 3 Pulse Parar.

Tamaño del papel

Puede utilizar varios tamaños de papel distintos para la impresión de copias: A4, Carta, Ejecutivo, A5, A5 L, A6, B5 o B6 y para imprimir faxes: A4 o Carta.

Cuando cambie el tamaño del papel en la bandeja, también deberá cambiar la configuración del tamaño del papel al mismo tiempo, de manera que el equipo pueda ajustar el documento o un fax entrante en la página.

- 1 Pulse Menu, 1, 2, 2.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar A4, Carta, Ejecutivo, A5, A5 L, A6, B5 O B6. Pulse OK.
- 3 Pulse Parar.

Papel y otros soportes de impresión aceptables

La calidad de impresión puede variar de acuerdo con el tipo de papel que utilice.

Puede utilizar los siguientes tipos de soportes de impresión: papel fino, papel normal, papel grueso, papel Bond, papel reciclado, etiquetas o sobres.

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones descritas a continuación:

- NO coloque diferentes tipos de papel en la bandeja de papel al mismo tiempo porque podría causar atascos o alimentación de papel incorrecta.
- Evite tocar la superficie impresa del papel inmediatamente después de imprimir.
- Antes de comprar una gran cantidad de papel, pruebe con pequeñas cantidades para asegurarse de que es el papel adecuado.

Papel y soportes de impresión recomendados

Tipo de papel	Elemento
Papel normal	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papel reciclado	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etiquetas	Etiqueta para láser L7163 de Avery
Sobres	Antalis River series (DL)

Tipo y tamaño de papel

El equipo puede imprimir en el papel cargado desde la bandeja de papel estándar o desde la ranura de alimentación manual.

Capacidad de las bandejas de papel

	Tamaño del papel	Tipos de papel	№ de hojas
Bandeja de papel estándar	A4, Carta, B5, Ejecutivo, A5, A5 (borde largo), A6, B6	Papel normal, papel fino y papel reciclado	Hasta 250 [80 g/m ²]
Ranura de alimentación manual	Ancho: 76,2 a 216 mm Longitud: 116 a 406,4 mm	Papel normal, papel fino, papel grueso, papel Bond, papel reciclado, sobres y etiquetas	Una hoja [80 g/m ²]

Especificaciones de papel recomendadas

Las siguientes especificaciones de papel son adecuadas para este equipo.

Peso base	75-90 g/m ²
Grosor	80-110 μm
Aspereza	Superior a 20 sec.
Rigidez	90-150 cm ³ /100
Orientación del grano	Grano largo
Resistividad de volumen	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Resistividad de superficie	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Relleno	CaCO ₃ (Neutral)
Contenido de ceniza	Inferior a 23 peso %
Brillo	Superior al 80 %
Opacidad	Superior al 85 %

Utilice sólo papel para fotocopias.

- Utilice sólo papel que tenga un gramaje de 75 a 90 g/m².
- Utilice solo papel de grano largo con un valor de Ph neutro y una humedad de aproximadamente el 5%.
- Este equipo puede usar papel reciclado que cumpla las especificaciones DIN 19309.

Manipulación y uso de papel especial

El equipo está diseñado para trabajar bien con la mayoría de papeles xerográficos y de tipo bond. Sin embargo, algunos tipos de papel pueden afectar a la calidad de impresión o a la fiabilidad de manipulación. Pruebe siempre muestras de papel antes de comprarlo para asegurar un rendimiento deseable. Mantenga el papel guardado en su embalaje original, que deberá permanecer cerrado. Mantenga el papel plano y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y el calor.

Pautas importantes para seleccionar el papel:

- NO utilice papel para tinta porque podría provocar un atasco de papel o dañar el equipo.
- El papel preimpreso debe utilizar tintas que soporten la temperatura del proceso de fusión del equipo, que es de 200 grados centígrados (392 grados Fahrenheit).
- Si utiliza papel Bond o papel áspero, arrugado o doblado, el papel puede presentar un resultado poco satisfactorio.

Tipos de papel que debe evitar

Importante

Es posible que algunos tipos de papel no ofrezcan un buen resultado o causen daños al equipo.

NO utilice papel:

- · con mucho relieve
- · extremadamente suave o brillante
- que esté enrollado o doblado



- 1 Un combamiento de 2 mm o mayor puede provocar atascos.
- revestido o con un acabado químico
- · dañado, con dobleces o plegado
- que exceda la especificación de peso recomendada en esta guía
- con etiquetas o grapas
- con membretes que utilizan tintas a baja temperatura o termografía
- multicopia o sin carbón
- diseñado para impresión de inyección de tinta

Si utiliza cualquiera de los tipos de papel enumerados anteriormente, podría dañar el equipo. Puede que ni la garantía de Brother ni el contrato de servicio cubren este daño.

Sobres

La mayoría de los sobres diseñados para impresoras láser serán adecuados para el equipo. Sin embargo, algunos sobres pueden presentar problemas en cuanto a la alimentación y la calidad de impresión debido al modo en que se han fabricado. Un sobre adecuado debe tener bordes con dobleces rectos y bien definidos, y el borde principal no debe ser más grueso que dos hojas de papel juntas. El sobre debe ser plano y no tener una construcción poco sólida o abombada. Debe comprar sobres de calidad a un proveedor que sepa que va a utilizar dichos sobres en un equipo láser.

Es posible alimentar los sobres desde la ranura de alimentación manual, de uno en uno. Es recomendable que imprima un sobre de prueba para asegurarse de que los resultados de la impresión son los deseados antes de imprimir o comprar muchos sobres.

Tipos de sobres que debe evitar

Importante

NO utilice sobres:

- dañados, enrollados, arrugados o con una forma poco habitual
- extremadamente brillantes o con mucho relieve
- con broches, grapas, enganches o cordeles
- con cierres autoadhesivos
- de construcción abombada
- que no estén plegados correctamente
- con letras o grabados en relieve (relieve de escritura muy pronunciado)
- impresos previamente en un equipo láser
- impresos previamente en su interior
- que no se pueden ordenar correctamente cuando se apilan

- hechos de papel que supera el peso de las especificaciones de peso de papel para el equipo
- con bordes que no son rectos o regularmente cuadrados
- con ventanas, orificios, partes recortables o perforaciones
- con pegamento en la superficie, como se muestra en la siguiente ilustración



 con solapas dobles, como se muestra en la siguiente ilustración



- con solapas de cierre que no estén plegadas al momento de comprarlos
- con solapas de cierre, como se muestra en la ilustración inferior



 con cada lateral doblado, como se muestra en la ilustración inferior



Si utiliza cualquiera de los tipos de sobres enumerados en esta guía, podría dañar el equipo. Puede que ni la garantía de Brother ni el contrato de servicio cubran este daño.

Etiquetas

El equipo imprimirá en la mayoría de las etiquetas diseñadas para uso en equipos láser. Las etiquetas deben disponer de un adhesivo basado en acrílico, va que este material es más estable a altas temperaturas en la unidad de fusión. Los adhesivos no deben entrar en contacto con ninguna parte del equipo porque las etiquetas se podrían pegar a la unidad de tambor o a los rodillos, causando posibles atascos y problemas de calidad de impresión. No se debe exponer ningún material adhesivo entre las etiquetas. Las etiquetas se deben ordenar de forma que cubran completamente el largo y el ancho de la hoja. El uso de etiquetas con espacios puede causar que se despequen las etiquetas o puede provocar atascos o problemas de impresión.

Todas las etiquetas utilizadas en este equipo deben poder soportar una temperatura que es de 392 grados Fahrenheit (200 grados centígrados) durante un período de 0,1 segundos.

No introduzca más de una hoja de etiquetas en el equipo de cada vez.

Tipos de etiquetas que debe evitar

No utilice etiquetas dañadas, enrolladas, arrugadas o que tengan una forma poco habitual.



Importante

- NO utilice hojas de etiquetas usadas. La hoja portadora expuesta dañará el equipo.
- Las hojas de etiquetas no deben exceder las especificaciones de peso de papel descritas en esta Guía del usuario. Las etiquetas que superan estas especificaciones no garantizan una alimentación ni impresión adecuadas y pueden dañar el equipo.
- NO reutilice ni introduzca etiquetas que hayan sido utilizadas previamente ni hojas a las que les falte alguna etiqueta.

3

Carga de documentos

Cómo cargar documentos

Puede enviarun fax y realizar copias desde el ADF (Alimentados automático de documentos).

Uso del alimentador automático de documentos (ADF)

La unidad ADF puede contener hasta 20 páginas y carga cada hoja de forma individual. Utilice papel estándar de 80 g/m² y airee siempre las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF.

La unidad ADF puede contener hasta 30 páginas, si previamente las ventila y se cumplen las siguientes condiciones: Temperatura: 20°C - 30°C Humedad: 50% - 70% Papel: 80 g/m²

Tamaños de papel admitidos

 Longitud:
 147,3 a 355,6 mm

 Ancho:
 147,3 a 215,9 mm

 Peso:
 64 a 90 g/m²

Importante

- NO utilice papel que esté enrollado, arrugado, plegado, rasgado, grapado, con clips, con pegamento o sujeto con cinta adhesiva.
- NO utilice cartón, papel de periódico o tejido.
- Para evitar dañar el equipo durante el uso de la unidad ADF, NO tire del documento mientras se esté cargando.



Asegúrese de que los documentos con corrector líquido o escritos con tinta estén completamente secos.

Cómo cargar documentos

Despliegue el soporte de documentos de la unidad ADF (1) y la lengüeta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF (2).





Airee bien las páginas.

Escalone las páginas del documento cara abajo con el borde superior en primer lugar en la unidad ADF hasta que cambie el mensaje de la pantalla LCD y note que toca el rodillo de alimentación.



Capítulo 3

- 4 Ajuste las guías del papel (1) al ancho del documento.

Importante

Para evitar dañar el equipo durante el uso de la unidad ADF, NO tire del documento mientras se esté cargando.

4

Envío de un fax

Cómo enviar un fax

Los pasos siguientes muestran cómo enviar un fax.

 Cuando quiera enviar un fax o cambiar la configuración de los faxes recibidos o enviados, pulse el botón (FAX) para que se ilumine en verde.



- 2 Coloque el documento boca abajo en la unidad ADF. (Consulte Uso del alimentador automático de documentos (ADF) ➤> página 19.)
- 3 Defina la resolución y el contraste si desea cambiarlos.

Para obtener más información sobre las operaciones y los ajustes avanzados de envío de faxes, consulte Guía avanzada del usuario: *Envío de un fax*.

- Multenvío
- Contraste
- Fax resolución
- Horario
- Trans.diferida
- Trans.t.real
- Trans.sondeo
- Conf.cubierta
- Comen.cubierta
- Modo satélite

Introduzca el número de fax mediante el teclado de marcación, una tecla de 1 marcación o pulse (Libr. direc.) e introduzca el número de marcación rápida de tres dígitos.

5 Pulse Iniciar.

El equipo comienza a escanear y enviar el documento.

🖉 Nota

Para cancelar, pulse Parar.

Cancelación de un fax que se está enviando

Pulse **Parar** para cancelar el fax. Si pulsa **Parar** mientras el equipo está marcando o realizando un envío, la pantalla LCD le solicitará confirmación.



1.Cancel 2.Salir

Pulse 1 para cancelar el fax.

Informe de verificación de la transmisión

El informe de verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. Este informe indica el nombre o número de fax del destinatario, la fecha y hora de la transmisión, su duración, el número de páginas enviadas y si la transmisión se realizó correctamente o no.

Hay varias opciones disponibles para el informe de verificación de la transmisión:

- Si: imprime un informe después de cada fax enviado.
- Si+Imagen: imprime un informe después de cada fax enviado. En el informe se muestra una parte de la primera página del fax.
- No: imprime un informe si no se pudo enviar el fax debido a un error de transmisión. La configuración predeterminada es No.
- No+Imagen: imprime un informe si no se pudo enviar el fax debido a un error de transmisión. En el informe se muestra una parte de la primera página del fax.
- 1 Pulse Menu, 2, 4, 1.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si, Si+Imagen, No O No+Imagen. Pulse OK.
- 3 Pulse Parar.

🖉 Nota

• Si selecciona Si+Imagen o No+Imagen, la imagen solo se mostrará en el informe de verificación de la transmisión si la transmisión en tiempo real se ha establecido en No. (Consulte Guía avanzada del usuario: *Transmisión en tiempo real*.) • Si la transmisión se realiza correctamente, aparecerá OK junto a RESULT en el informe de verificación de la transmisión. Si la transmisión falla, aparecerá ERROR junto a RESULT. 5

Recepción de un fax

Modos de recepción

🖉 Nota

Puede utilizar dos tamaños de papel para imprimir faxes: A4 y Carta.

Debe seleccionar un modo de recepción en función de los dispositivos externos y los servicios de telefonía disponibles en su línea.

Selección del modo de recepción

De manera predeterminada, el equipo recibirá automáticamente cualquier fax que se le envíe. Los siguientes diagramas le ayudarán a seleccionar el modo correcto. (Si desea obtener información más detallada acerca de los modos de recepción, consulte *Uso de los modos de recepción* **>>** página 24).



Para establecer un modo de recepción, siga estas instrucciones:

- Pulse Menu, 0, 1.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el modo de recepción. Pulse OK.
 - Pulse Parar.

En la pantalla LCD aparecerá el modo de recepción actual.

Uso de los modos de recepción

Algunos modos de recepción contestan de forma automática (Sólo fax y Fax/Tel). Es posible que desee cambiar el número de timbres antes de utilizar estos modos. (Consulte *Número de timbres* ➤> página 25.)

Sólo Fax

El modo Sólo fax contestará todas las llamadas de forma automática como un fax.

Fax/Tel

El modo Fax/Tel le ayuda a gestionar automáticamente las llamadas entrantes, al reconocer si son de fax o llamadas de voz, y las tratará de una de las siguientes maneras:

- Se recibirán los faxes automáticamente.
- Las llamadas de voz harán sonar el timbre F/T para indicarle que descuelgue la línea. El timbre F/T es un timbre doble rápido que suena en el equipo.

(Consulte también Número de timbres
> página 25 y Duración del timbre F/T
(Modo Fax/Tel únicamente) >> página 25).

Manual

El modo Manual permite desactivar todas las funciones de respuesta automática.

Para recibir un fax en modo Manual, levante el auricular del teléfono externo o del equipo (FAX-2845). Cuando escuche los tonos de fax (repetición de pitidos cortos),

(FAX-2840 y FAX-2940) pulse **Inicio**.

(FAX-2845)

pulse **Tel/Silencio/R** y, a continuación, **Inicio** si levanta el auricular del teléfono externo o pulse **Inicio** si levanta el auricular del equipo. También puede utilizar la función de detección de fax para recibir faxes levantando el auricular que se encuentra en la misma línea que el equipo.

(Consulte también *Detección de fax* ➤ página 26).

TAD externo

El modo TAD externo permite que un contestador externo gestione las llamadas entrantes. Las llamadas entrantes se tratarán de una de las siguientes maneras:

- Se recibirán los faxes automáticamente.
- Las personas que llaman pueden grabar un mensaje en el TAD externo.

(Si desea obtener más información, consulte *Conexión a un TAD externo* ➤➤ página 28).

Ajustes de modo de recepción

Número de timbres

La función de número de timbres establece el número de veces que suena el equipo antes de contestar en los modos Sólo fax y Fax/Tel.

Si tiene extensiones telefónicas o teléfonos externos en la misma línea que el equipo, seleccione el número máximo de timbres. (Consulte Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos >> página 30 y Detección de fax

➤ página 26.)

 Asegúrese de que se encuentra en el modo de fax

- 2 Pulse Menu, 2, 1, 1.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar cuántas veces sonará el timbre antes de que el equipo conteste. Pulse OK.
- 4 Pulse Parar.

Duración del timbre F/T (Modo Fax/Tel únicamente)

Cuando alguien llama al equipo, usted y su interlocutor oirán el sonido de timbre telefónico normal. El número de timbres se establece mediante el ajuste de número de timbres.

Si la llamada es un fax, el equipo lo recibirá; sin embargo, si es una llamada de voz, el equipo emitirá el timbre F/T (un timbre doble rápido) durante el tiempo que haya establecido para la duración del timbre F/T. Si oye el timbre F/T, significa que tiene una llamada de voz en la línea.

Debido a que el equipo emite el timbre F/T, las extensiones telefónicas y los teléfonos externos *no* sonarán; sin embargo, todavía puede contestar la llamada en cualquier teléfono. (Si desea obtener más información, consulte *Uso de códigos remotos* >> página 31).

 Asegúrese de que se encuentra en el modo de fax modo de fax

2 Pulse Menu, 2, 1, 2.

3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo durante el cuál sonará el equipo para alertarle de que tiene una llamada de voz (20, 30, 40 ó 70 segundos). Pulse OK.

Pulse Parar.

Detección de fax

Si la función Detección de fax está ajustada en si:

El equipo puede recibir automáticamente un fax, aunque conteste la llamada. Cuando vea Recibiendo en la pantalla LCD o cuando oiga 'pitidos' en la línea telefónica por el auricular, solo tendrá que colgar el auricular. El equipo hará el resto.

(Con FAX-2845) Si Detección de fax está ajustado en Semi:

El equipo solo recibirá una llamada de fax automáticamente si la contesta utilizando el auricular del equipo.

Si ha respondido desde una extensión o un teléfono externo, pulse *51. (Consulte Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos >> página 30.)

Si la función Detección de fax está ajustada en No:

Si está en el equipo y contesta a una llamada de fax levantando el auricular de un teléfono externo o del equipo (FAX-2845),

(FAX-2840 y FAX-2940) pulse Inicio.

(FAX-2845)

pulse Tel/Silencio/R y, a continuación, Inicio si levanta el auricular del teléfono externo o pulse Inicio si levanta el auricular del equipo.

Si ha respondido desde una extensión telefónica, pulse *51. (Consulte Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos >> página 30).

Nota

- Si esta función está definida en Si, pero el equipo no conecta una llamada de fax cuando levanta el auricular de una extensión telefónica o un teléfono externo, pulse el código de recepción de fax ***51**.
- Si envía faxes desde un ordenador conectado a la misma línea telefónica y el equipo los intercepta, establezca la función Detección de fax en No.
- 1 Asegúrese de que se encuentra en el modo de fax (📠).
- 2 Pulse Menu, 2, 1, 3.

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si, Semi (para FAX-2845) o No. Pulse OK.
- Pulse Parar.

6

Teléfono y dispositivos externos

Operaciones de voz (solo FAX-2845)

Las llamadas de voz se pueden realizar a través del auricular con el teclado, la tecla de

1 marcación o pulsando \square (Libr. direc.) e introduciendo un número de marcación rápida de tres dígitos.

Hacer una llamada de teléfono

1

1 Descuelgue el auricular.

- Cuando escuche el tono de marcación, introduzca un número con el teclado, la tecla de 1 marcación o pulse (Libr. direc.) e introduzca un número de marcación rápida de tres dígitos.
- Cuelgue el auricular para finalizar la llamada.

Silencio

- Pulse **Tel/Silencio/R** para poner una llamada en espera. Puede colgar el auricular sin desconectar la llamada.
- 2 Descuelgue el auricular del equipo para liberar la llamada en espera.
- 🖉 Nota

Puede descolgar una extensión telefónica y continuar hablando sin liberar la llamada en espera en el equipo.

Servicios de la línea telefónica

Ajuste del tipo de línea telefónica

Si va a conectar el equipo a una centralita automática privada PBX o RDSI para enviar y recibir faxes, también es necesario cambiar el tipo de línea telefónica mediante los pasos que se describen a continuación. Si utiliza una centralita automática privada PBX, puede configurar el equipo de manera que siempre tenga acceso a la línea externa (con el prefijo especificado) o que acceda a la línea externa cuando se pulse **Tel/R** o **Tel/Silencio/R** y **12-22** al mismo tiempo (solo FAX-2845).

- 1 Pulse Menu, 0, 6.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar PBX, RDSI (O Normal).
 Pulse OK.
- Realice uno de los siguientes pasos:
 - Si ha seleccionado RDSI o Normal, vaya al paso ⑦.
 - Si seleccionó PBX, pulse OK y vaya al paso 4.
- 4 Realice uno de los siguientes pasos:
 - Si desea cambiar el prefijo actual, pulse 1 y vaya al paso 6.
 - Si no desea cambiar el prefijo actual, pulse 1 y luego OK. Vaya al paso 6.
- 5 Introduzca el prefijo (hasta 5 dígitos) mediante el teclado de marcación. Pulse OK.

🖉 Nota

 Puede utilizar los números del 0 al 9, #, * y !.

Pulse al mismo tiempo **Tel/R** o **Tel/Silencio/R** y **12-22** (solo FAX-2845) para mostrar "!".

- No se puede utilizar ! con otros números o caracteres.
- Si selecciona Si y pulsa Tel/R o Tel/Silencio/R y 12-22 al mismo tiempo (solo FAX-2845) (en la pantalla aparece "!"), podrá tener acceso a una línea externa.
- Si selecciona Siempre, podrá acceder a una línea exterior sin pulsar Tel/R o Tel/Silencio/R y 12-22 al mismo tiempo (solo FAX-2845).
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si o Siempre. Pulse OK.
- 7 Pulse Parar.

Centralita automática privada PBX y transferencia de llamadas

Inicialmente el equipo está configurado en Normal, que permite que el equipo se conecte a una línea PSTN (Red telefónica pública) estándar. No obstante, muchas oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado o una centralita automática privada (PBX). El equipo puede conectarse a la mayoría de los tipos de centralitas PBX. La función de rellamada del equipo solo admite las rellamadas por interrupción temporizada (TBR). Las rellamadas por interrupción temporizada (TBR) funcionan con la mayoría de las centralitas automáticas privadas PBX, lo cual permite el acceso a líneas exteriores o la transferencia de llamadas a otra extensión. Esta función se pone en marcha cuando se pulsa Tel/R o Tel/Silencio/R y 12-22 al mismo tiempo (solo FAX-2845).

Conexión a un TAD externo

Puede conectar un contestador automático (TAD) externo a la misma línea del equipo. Si el TAD contesta una llamada, en el equipo "se oirán" los tonos CNG (llamada de fax) emitidos por un aparato de fax emisor. Si los detecta, el equipo se encargará de contestar la llamada y de recibir el fax. Si no se oyen los tonos, el equipo permite al TAD que grabe un mensaje de voz y en la pantalla aparecerá Teléfono para FAX-2840 y FAX-2940 o Tel Ext. en Uso para FAX-2845.

El TAD externo debe contestar antes de que suenen los primeros cuatro timbres (se recomienda ajustarlo en dos timbres). Esto es debido a que el equipo no puede oír los tonos CNG hasta que el TAD externo descuelgue la llamada. El equipo emisor solo enviará los tonos CNG durante ocho a diez segundos más. No se recomienda utilizar la función de ahorro de tarifa en el TAD externo si necesita más de cuatro timbres para activarla.



Si tiene problemas al recibir faxes, reduzca el ajuste de número de timbres configurado en el TAD externo.

Conexiones

El TAD externo deberá estar conectado tal y como se indica en la siguiente ilustración.

A menos que use el servicio de timbre distintivo, el contestador automático debe estar conectado al conector **EXT.** del equipo.

Antes de conectar un teléfono externo, retire la cubierta de protección (2) de la clavija **EXT.** del equipo.


- 1 TAD
- 2 Cubierta de protección
- Ajuste el TAD externo a uno o dos timbres. (El ajuste de número de timbres del equipo no se aplica.)
- 2 Grabe el mensaje saliente en el TAD externo.
- Configure el TAD para que conteste las llamadas.
- 4 Establezca el modo de recepción en TAD externo. (Consulte Selección del modo de recepción ➤> página 23.)

Grabación de un mensaje saliente (OGM)

- Grabe 5 segundos de silencio al inicio del mensaje. De este modo, el equipo tiene tiempo de escuchar los tonos de fax.
- Limite la duración del mensaje a 20 segundos.
- Al final de su mensaje de 20-segundos, proporcione su código de activación remota para las personas que envíen faxes manuales. Por ejemplo: "Después de la señal, deje su mensaje o pulse *51 e Iniciar para enviar un fax".

🖉 Nota

- Necesita activar el ajuste de códigos remotos para utilizar el código de activación de fax *51. (Consulte Uso de códigos remotos >> página 31.)
- Se recomienda comenzar el mensaje saliente del contestador con un silencio inicial de 5 segundos, ya que es posible que el equipo no pueda detectar los tonos de fax mientras suena la voz. Puede intentar omitir esta pausa, pero si el equipo tiene problemas de recepción, deberá volver a grabar el mensaje saliente del contestador para incluirla.

Conexiones de líneas múltiples (PBX)

Para conectar el equipo, aconsejamos que se lo pida a la compañía que le instaló la centralita automática privada PBX. Si tiene un sistema de líneas múltiples, le aconsejamos que pida al instalador que conecte la unidad a la última línea en el sistema. Con esto se evita que el equipo se active cada vez que el sistema recibe las llamadas telefónicas. Si todas las llamadas entrantes son respondidas por una operadora, se recomienda establecer el modo de recepción en Manual.

No podemos garantizar que el equipo funcione correctamente en todas las circunstancias cuando se conecte a una centralita automática privada PBX. Si se producen problemas al enviar o recibir faxes, debe informar primero a la compañía que gestiona la centralita automática privada PBX.

Teléfonos externos y extensiones telefónicas

🖉 Nota

Necesita activar la configuración de códigos remotos para utilizar el código de activación remota *51 y el código de desactivación remota #51. (Consulte Uso de códigos remotos >> página 31.)

Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica

Puede conectar otro teléfono directamente al equipo como se indica en el siguiente diagrama.

Conecte el cable de la línea telefónica al conector identificado como EXT.

Antes de conectar un teléfono externo, retire la cubierta de protección (3) de la clavija EXT. del equipo.



- 1 Extensión telefónica
- 2 Teléfono externo

3 Cubierta de protección

Si está utilizando un teléfono externo, la pantalla LCD muestra Teléfono para FAX-2840 y FAX-2940 o Tel Ext. en Uso para FAX-2845.

Funcionamiento desde extensiones telefónicas o teléfonos externos

Si contesta una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo conectado correctamente al equipo a través de la conexión en T, puede hacer que el equipo reciba la llamada utilizando el código de activación remota. Al pulsar el código de activación remota ***51**, el equipo comenzará a recibir el fax.

Si contesta una llamada y no hay nadie en la línea:

Debe suponer que está recibiendo un fax manual.

Pulse ***51** y espere a que se oigan los pitidos o hasta que aparezca Recibiendo en la pantalla LCD y, a continuación, cuelgue.

🖉 Nota

Puede utilizar también la función de detección de fax para que el equipo reciba la llamada automáticamente. (Consulte *Detección de fax* ➤➤ página 26.)

Sólo para el modo Fax/Tel

Si el equipo está en el modo Fax/Tel, utilizará la duración del timbre F/T (timbre doble rápido) para avisarle de que debe contestar una llamada de voz.

Levante el auricular del teléfono externo y pulse **Tel/R** o **Tel/Silencio/R** para contestar.

(Solo con FAX-2845)

Descuelgue el auricular del equipo para contestar.

Si está utilizando una extensión telefónica, deberá levantar el auricular de la extensión telefónica mientras está sonando el timbre F/T y, a continuación, pulsar **#51** en la extensión telefónica entre los timbres dobles rápidos para desactivar el timbre F/T. Si no hay nadie en la línea o si alguien desea enviarle un fax, pulse ***51** para reenviar la llamada al equipo.

Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother

Si su teléfono inalámbrico no es Brother y está conectado al equipo a través de la conexión en T (consulte *Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica* ➤ página 30) y normalmente lleva consigo el teléfono inalámbrico, le resultará más fácil responder a las llamadas mientras está sonando el timbre.

Si deja que el equipo conteste primero, cuelgue el auricular inalámbrico y vaya al equipo para pulsar **Tel/R** o **Tel/Silencio/R** para transferir la llamada al teléfono inalámbrico.

Uso de códigos remotos

Código de activación remota

Si contesta una llamada de fax en una extensión telefónica, puede indicarle a su equipo que lo reciba pulsando el código de activación remota *51. Espere a que el pitido suene y, a continuación, cuelgue el auricular. (Consulte *Detección de fax* \rightarrow página 26).

(Para FAX-2840 y FAX-2940)

Si contesta una llamada de fax en un teléfono externo, puede indicarle al equipo que reciba el fax pulsando **Inicio**.

(Solo FAX-2845)

Si contesta una llamada de fax en un teléfono externo, puede indicarle al equipo que reciba el fax pulsando **Tel/Silencio/R** e **Inicio**.

Si contesta una llamada de fax desde el propio equipo, puede indicarle al equipo que reciba el fax pulsando **Inicio**.

Código de desactivación remota

Si recibe una llamada de voz y el equipo está en modo F/T, comenzará a sonar el timbre F/T (timbre doble) después del número inicial de timbres. Si descuelga la llamada en una extensión telefónica, puede desactivar el timbre F/T pulsando **#51** (asegúrese de pulsarlo *entre* los timbres).

Si el equipo contesta a una llamada de voz y emite un timbre doble rápido para que descuelgue;

, puede contestar la llamada en un teléfono externo si pulsa **Tel/R** o **Tel/Silencio/R**.

(Solo con el modelo FAX-2845) , puede contestar la llamada en el equipo descolgando el auricular del mismo.

Activación de los códigos remotos

Necesita activar la configuración de códigos remotos para utilizar el código de activación remota y el código de desactivación remota.

- Asegúrese de que se encuentra en el modo de fax 🕞.
- 2 Pulse Menu 2, 1, 4.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si. Pulse OK.
- 4 Si no desea cambiar el código de activación remota, pulse **OK**.
 - 5 Si no desea cambiar el código de desactivación remota, pulse **OK**.
- 6 Pulse Parar.

Cambio de códigos remotos

El código de activación remota predeterminado es ***51**. El código de desactivación remota predeterminado es **#51**. Si se encuentra siempre desconectado al acceder al TAD externo, procure cambiar los códigos remotos de tres dígitos; por ejemplo, y 555.

- Asegúrese de que se encuentra en el modo de fax <a>[m]
- 2 Pulse Menu, 2, 1, 4.
- Oulse ▲ o ▼ para seleccionar Si o No. Pulse OK.
- Si ha seleccionado Si en el paso 3, introduzca el nuevo código de activación remota. Pulse OK.
- Introduzca el nuevo código de desactivación remota.
 Pulse OK.
- 6 Pulse Parar.

Marcación y almacenamiento de números

Cómo marcar

Puede marcar de cualquiera de los siguientes modos.

Marcación manual

Utilice el teclado de marcación para introducir todos los dígitos del número de teléfono o de fax.



Números de 1 marcación

Pulse la tecla de 1 marcación en la que está almacenado el número al que desea llamar. (Consulte Almacenamiento de los números de 1 marcación ➤➤ página 34.)



Para marcar los números de 1 marcación del 12 al 22, mantenga pulsada 12-22 mientras pulsa la tecla de 1 marcación correspondiente.

Marcación rápida

Pulse 🚆 (Libr. direc.) seguido del número de marcación rápida de tres dígitos. (Consulte Almacenamiento de los números de marcación rápida >> página 35.)



Número de tres dígitos

🖉 Nota

Si en la pantalla LCD aparece el mensaje cuando introduce un número de 1 marcación o de marcación rápida, significa que no hay ningún número almacenado.

Búsqueda

Puede buscar por orden alfabético nombres que haya almacenado en las posiciones de 1 marcación y de marcación rápida. (Consulte Almacenamiento de los números de 1 marcación ►> página 34 y Almacenamiento de los números de marcación rápida >> página 35).



1 Pulse (Libr. direc.) dos veces.

2 En el teclado de marcación, pulse las teclas correspondientes a las primeras letras del nombre. (Consulte Introducción de texto ➤> página 107.) Pulse OK.

- Pulse ▲ o ▼ para desplazarse hasta que encuentre el nombre que está buscando.
 Pulse OK.
- 4 Pulse Iniciar.

🖉 Nota

- Si no introduce ninguna letra y pulsa OK en el paso ②, aparecerán todos los nombres registrados. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse hasta que encuentre el nombre que está buscando.
- Si en la pantalla LCD aparece el mensaje No encontrada al introducir las primeras letras del nombre, significa que el nombre correspondiente a la letra no está almacenado.

Remarcación de fax

Si está enviando un fax automáticamente y la línea está comunicando, el equipo remarcará automáticamente el número hasta tres veces en intervalos de 5 minutos.

(Con FAX-2845)

Si está enviando un fax manualmente y la línea está comunicando, pulse **Remarcar/Pausa** para volver a intentarlo. Para llamar al último número marcado, pulse **Remarcar/Pausa**.

Remarcar/Pausa solo funciona si ha marcado desde el panel de control.

Cómo almacenar los números

Puede configurar el equipo para realizar los siguientes tipos de marcación simplificada: 1 marcación, marcación rápida y grupos para multienvío de faxes. Si marca un número de llamada rápida, en la pantalla LCD aparece el nombre, si está almacenado, o el número.

Si se produce un corte de la corriente eléctrica, los números de llamada rápida guardados en la memoria no se perderán.

Almacenamiento de pausa

Pulse **Remarcar/Pausa** para agregar una pausa de 3,5 segundos entre los números. Puede pulsar **Remarcar/Pausa** tantas veces como sea necesario para aumentar la duración de la pausa.

Almacenamiento de los números de 1 marcación

El equipo dispone de 11 teclas de 1 marcación donde puede almacenar 22 números de teléfono o fax para la marcación automática. Para acceder a los números del 12 al 22, mantenga pulsado **12-22** mientras pulsa la tecla de 1 marcación correspondiente.

1	2	3	4
12	13	14	15
5	6	7	8
16	17	18	19
9	10	11	12-22
20	21	22	

 Pulse la tecla de 1 marcación en la que desee almacenar el número.
 Si no hay ningún número almacenado, la pantalla LCD mostrará . Pulse 1 para seleccionar Si.

Introduzca el número de teléfono o fax (hasta 20 caracteres). Pulse **OK**.



3 Realice uno de los siguientes pasos:

Introduzca el nombre mediante el teclado de marcación (hasta 15 caracteres). Consulte Introducción de texto >> página 107.

Pulse OK.

Pulse OK para guardar el número sin asignarle un nombre.

4 Para almacenar otro número de 1 marcación, vaya al paso 1.

Almacenamiento de los números de marcación rápida

Puede almacenar los números utilizados con frecuencia como números de marcación rápida, para que cuando los marque solo tenga que pulsar algunas teclas

(🛄 (Libr. direc.), el número de marcación rápida de tres dígitos y Iniciar). El equipo puede almacenar 200 números de marcación rápida (001 - 200).

1 Pulse (Libr. direc.) seguido de un número de localización de marcación rápida de tres dígitos (001-200). Si no hay ningún número almacenado, la pantalla LCD mostrará . Pulse 1 para seleccionar Si.

Introduzca el número de teléfono o fax (hasta 20 caracteres). Pulse OK.

3 Realice uno de los siguientes pasos:

Introduzca el nombre mediante el teclado de marcación (hasta 15 caracteres). Consulte Introducción de texto >> página 107.

Pulse OK.

Pulse OK para guardar el número sin asignarle un nombre.

Para almacenar otro número de marcación rápida, vaya al paso 1.

Cambio de los números de 1 marcación y de marcación rápida

Si intenta cambiar un número de 1 marcación o marcación rápida existente, en la pantalla LCD aparecerá el nombre o el número que ya está almacenado en ese lugar. Si el número de 1 marcación o marcación rápida existente que intenta cambiar tiene una tarea programada o se ha establecido en un número de reenvío de faxes, la pantalla LCD le pedirá si desea cambiar el nombre o el número.



Realice uno de los siguientes pasos:

Para cambiar un número de 1 marcación almacenado, pulse Menu, 2, 3, 1.

Libr. direc. 1.Una pulsación

> Pulse la tecla de 1 marcación que desee cambiar.

Para cambiar un número de marcación rápida almacenado, pulse Menu, 2, 3, 2.



Introduzca el número de marcación rápida que desee cambiar y, a continuación, pulse OK.

- Realice uno de los siguientes pasos:
 - Para cambiar los datos almacenados, pulse 1. Vaya al paso 🚯.
 - Para salir sin efectuar ninguna modificación, pulse Parar.

#005:MIKE 1.Cambia 2.Borra

Capítulo 7

- 3 Modifique el número y el nombre según se indica a continuación. Cuando haya terminado la modificación, pulse **OK**.
 - Si modifica un nombre o número almacenado, pulse ◀ o ► para colocar el cursor debajo del carácter que desea cambiar y pulse Eliminar. A continuación, introduzca el carácter correcto.
- 4 Pulse Parar.

Eliminación de los números de 1 marcación y de marcación rápida

Si intenta eliminar un número de 1 marcación o marcación rápida, en la pantalla LCD aparecerá el nombre o el número que ya está almacenado en ese lugar. Si el número de 1 marcación o marcación rápida que intenta eliminar tiene una tarea programada o se ha establecido en un número de reenvío de faxes, la pantalla LCD le pedirá si desea cambiar el nombre o el número.



Realice uno de los siguientes pasos:

Para eliminar un número de 1 marcación almacenado, pulse Menu, 2, 3, 1.

Libr.	direc.
1.Una	pulsación

Pulse la tecla de 1 marcación que desee eliminar.

Para eliminar un número de marcación rápida almacenado, pulse Menu, 2, 3, 2.

Ĺ	br.	di	rec	
2.	Marc		ráp	ida

Introduzca el número de marcación rápida que desee eliminar y, a continuación, pulse **OK**.

 Para eliminar los datos almacenados, pulse 2.



- 3 Realice uno de los siguientes pasos:
 - Para confirmar la eliminación de los datos almacenados, pulse 1.
 - Para salir sin eliminar los datos almacenados, pulse 2.

Bo	rra	in	dato:	s?
1.	Si	2.	No	

Pulse Parar.

(Con FAX-2845) Tonos o pulsos

Si dispone de un servicio de marcación por pulsos pero necesita enviar señales de tonos (por ejemplo, para operaciones de banca telefónica), siga las instrucciones descritas a continuación. Si tiene una línea de marcación por tonos, no necesitará esta función para enviar señales de tonos.

- 1 Levante el auricular del equipo.
- Pulse # en el panel de control del equipo. Todos los dígitos marcados después de esta secuencia enviarán señales de tonos.

Al colgar, el equipo volverá al servicio de marcación por pulsos.

8

Cómo hacer copias

Cómo copiar

Los pasos siguientes describen la operación básica de copiado. Si desea obtener más información acerca de cada opción, consulte la Guía avanzada del usuario incluida en el CD-ROM.

Si desea realizar una copia, pulse

(COPIAR) para que se ilumine en verde.

Asegúrese de que se encuentra en modo copia.



La pantalla LCD muestra:

Apila	ır Copi	as:01
100%		Auto

Nota

La configuración predeterminada es modo Fax. Puede cambiar la cantidad de tiempo que el equipo permanece en el modo Copia después de la última operación de copia. (Consulte Guía avanzada del usuario: *Temporizador de modo*.)

Coloque el documento boca abajo en la unidad ADF. (Consulte Uso del alimentador automático de documentos (ADF) ➤> página 19.)

3

Pulse Iniciar.

Cómo detener la copia

Para detener la copia, pulse Parar.

Ajustes de copia

Pulse la tecla **Opc.** de COPIA para cambiar temporalmente un parámetro de copia.

Si desea obtener más información acerca de cómo cambiar los siguientes ajustes de copia y cómo realizar copias de dos caras, consulte Guía avanzada del usuario: *Ajustes de copia*.

Puede cambiar los siguientes ajustes de copia:

- Calidad
- Apilar/Ordenar
- Brillo
- Contrast
- Alargar/Reducir
- Formato Pág.
- Dúplex manual (2 caras)

8



Sustitución de artículos consumibles

El equipo indicará cuándo hay que sustituir los artículos consumibles. (Consulte *Sustitución del cartucho de tóner* \rightarrow página 39 y *Sustitución de la unidad de tambor* \rightarrow página 45).

Cartucho de tóner	Unidad de tambor
Consulte Sustitución del cartucho de tóner ➤> página 39.	Consulte Sustitución de la unidad de tambor ➤➤ página 45.
Nombre del modelo: TN-2210, TN-2220	Nombre del modelo: DR-2200

🖉 Nota

- Vaya a <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> para obtener instrucciones sobre cómo puede devolver los consumibles usados al programa de reciclaje de Brother. Si opta por no devolver los consumibles usados, deséchelos cumpliendo las normas locales, separándolo de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales.(Consulte Guía de seguridad del producto: *Información de reciclaje de acuerdo con las Directivas relativas a los RAEE (2002/96/CE) y las pilas (2006/66/CE).*)
- Se recomienda envolver los consumibles usados en papel para evitar que se derrame o se disperse accidentalmente el material del interior.
- Si utiliza papel que no es exactamente el tipo de papel recomendado, la vida útil de los artículos consumibles y de las piezas del equipo puede verse reducida.
- La vida útil prevista del cartucho de tóner se basa en la ISO/IEC 19752. La frecuencia de sustitución variará dependiendo de la complejidad de las páginas impresas, del porcentaje de cobertura y del tipo de soporte utilizado.

Sustitución del cartucho de tóner

Nombre del modelo: Para obtener información sobre el nombre del modelo de los cartuchos de tóner, consulte *Sustitución de artículos consumibles* ➤> página 38.

Los cartuchos de tóner estándar pueden imprimir aproximadamente 1.200 páginas ¹. Los cartuchos de tóner larga duración pueden imprimir aproximadamente 2.600 páginas ¹. El número de páginas real variará dependiendo del tipo medio de documento. Cuando quede poco tóner en un cartucho, en la pantalla LCD se mostrará Tóner bajo.

El cartucho de tóner que se suministra con el equipo deberá sustituirse después de unas 1.000 páginas ¹.

Declaración de la duración aproximada del cartucho realizada conforme a ISO/IEC 19752.



- Es conveniente tener cartuchos de tóner nuevos listos para usar cuando aparezca el aviso Tóner bajo.
- Para garantizar una alta calidad de impresión, es recomendable que utilice exclusivamente cartuchos de tóner originales de Brother. Cuando desee comprar cartuchos de tóner, llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
- Se recomienda limpiar el equipo cuando se sustituya el cartucho de tóner. Consulte *Limpieza del equipo* ➤ página 49.
- Si modifica el ajuste de la densidad de impresión para que la impresión sea más clara o más oscura, la cantidad de tóner utilizada cambiará.
- Desempaque el cartucho de tóner inmediatamente antes de instalarlo en el equipo.

Tóner bajo



Si la pantalla LCD muestra Tóner bajo, compre un cartucho de tóner nuevo y téngalo preparado antes de que aparezca el mensaje Cambiar tóner.

Sustituir Tóner

Cuando aparezca el mensaje siguiente en la pantalla LCD, tendrá que sustituir el cartucho de tóner:



El equipo no imprimirá hasta que no se sustituya el cartucho de tóner. Un cartucho de tóner nuevo original de Brother restablecerá el modo de sustitución de tóner.

🖉 Nota

Para que el equipo siga imprimiendo después de que la pantalla LCD muestre Cambiar tóner, establezca el equipo en el modo Continuar (**Menu**, **1**, **7**, y seleccione Continuar). El equipo seguirá imprimiendo hasta que la pantalla LCD muestre Tóner agotado. (Si desea obtener información acerca de los ajustes de tóner, consulte Guía avanzada del usuario: *Ajustes de tóner*.)

Tóner agotado

Tóner agotado

El equipo detendrá la impresión hasta que sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. (Consulte *Sustitución del cartucho de tóner* → página 40.)

Sustitución del cartucho de tóner

 Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas excesivamente calientes en el interior del equipo.



Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.



ota ____

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.





3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner.



Importante

- Se recomienda colocar la unidad de tambor o el cartucho de tóner sobre una superficie limpia, plana, nivelada y estable, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.

 Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.



ADVERTENCIA

NO tire el cartucho de tóner ni el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner al fuego. Podría explotar, causando lesiones.

NO utilice sustancias inflamables, cualquier tipo de spray ni un disolvente orgánico/líquido que contenga alcohol o amoníaco para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio. En su lugar, utilice solo un paño seco y sin pelusa. (Consulte Guía de seguridad del producto: *Precauciones generales.*)



Procure no inhalar tóner.

Importante

Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.





🖉 Nota

- Asegúrese de guardar herméticamente el cartucho de tóner en una bolsa adecuada para evitar que el polvo del mismo se derrame.
- Vaya a

http://www.brother.com/original/index.html para obtener instrucciones sobre cómo puede devolver los consumibles usados al programa de reciclaje de Brother. Si opta por no devolver los consumibles usados, deséchelos cumpliendo las normas locales, separándolo de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales.(Consulte Guía de seguridad del producto: *Información de reciclaje de acuerdo con las Directivas relativas a los RAEE (2002/96/CE) y las pilas (2006/66/CE).*) 5 Desempaque el cartucho de tóner nuevo. Sujete el cartucho con ambas manos y agítelo suavemente hacia los lados varias veces para extender el tóner uniformemente dentro del cartucho.



Importante

- Desembale el cartucho de tóner justo antes de introducirlo en el equipo. Si el cartucho de tóner queda desembalado durante mucho tiempo, la vida útil del tóner podría acortarse.
- Una unidad de tambor desembalada podría dañarse si recibe directamente luz solar o luz de la estancia.

• Los equipos de Brother han sido diseñados para funcionar con tóner de determinada especificación y obtendrá resultados óptimos si utiliza cartuchos de tóner originales Brother. Brother no puede garantizar el rendimiento óptimo si se utiliza tóner o cartuchos de tóner de especificaciones diferentes. Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos originales de Brother con este equipo, así como no recargar los cartuchos vacíos con tóner de otros fabricantes. Si la unidad de tambor o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de tóner o cartuchos de tóner que no sean productos originales de Brother, debido a la incompatibilidad de dichos productos con este equipo, las reparaciones necesarias podrían no estar cubiertas por la garantía.

Importante

Coloque el cartucho de tóner en la unidad de tambor inmediatamente tras haber retirado la cubierta de protección. Para evitar el deterioro de la calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración.



6 Retire la cubierta de protección.



7 Introduzca el nuevo cartucho de tóner firmemente en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si lo coloca correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantará automáticamente.







Compruebe que ha colocado el cartucho de tóner correctamente, ya que podría desprenderse de la unidad de tambor.

8 Deslice suavemente la lengüeta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona del interior de la unidad de tambor.





Asegúrese de volver a colocar la lengüeta en su posición inicial (▲) (1). De lo contrario, es posible que las páginas impresas tengan una raya vertical.

9 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo. Cierre la cubierta delantera.



🖉 Nota

Después de sustituir un cartucho de tóner, NO apague el interruptor de encendido del equipo ni abra la cubierta delantera hasta que se borre el mensaje Por favor espere de la pantalla LCD y se vuelva al modo Preparado.

Sustitución de la unidad de tambor

Nombre del modelo: DR-2200

Una unidad de tambor nueva puede imprimir aproximadamente 12.000 páginas de tamaño A4 o Carta a una sola cara.

Importante

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice exclusivamente una unidad de tambor y unidades de tóner originales de Brother. La impresión con una unidad de tambor o una unidad de tóner de otros fabricantes puede reducir no solo la calidad de impresión sino también la calidad y la vida útil del equipo. La garantía puede no cubrir los problemas causados por el uso de una unidad de tambor o de tóner de otro fabricante.

Error de tambor

Error de tambor

El filamento de corona se ha ensuciado. Limpie el filamento de corona en la unidad de tambor. (Consulte *Limpieza del filamento de corona* ➤> página 51.)

Si ha limpiado el filamento de corona y sigue apareciendo el mensaje Error de tambor, sustituya la unidad de tambor por una nueva.

Cambiar tambor

Cambiar tambor

Reemplace la unidad de tambor por una nueva. Es recomendable que instale una unidad de tambor original de Brother en este momento.

Reemplazada la unidad, ponga a cero el contador del tambor siguiendo las instrucciones incluidas con la nueva unidad de tambor.

Tambor detenido

Tambor detenido

No podemos garantizar la calidad de impresión. Reemplace la unidad de tambor por una nueva. Es recomendable que instale una unidad de tambor original de Brother en este momento.

Reemplazada la unidad, ponga a cero el contador del tambor siguiendo las instrucciones incluidas con la nueva unidad de tambor.

Sustitución de la unidad de tambor

Importante

- Al extraer la unidad de tambor, manipúlela con cuidado, ya que aún podría contener tóner. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.
- Cada vez que sustituya la unidad de tambor, limpie el interior del equipo. (Consulte *Limpieza del equipo* ➤ página 49.)
- Desembale la unidad de tambor justo antes de instalarla en el equipo. La unidad de tambor podría dañarse si recibe directamente luz solar o luz de la estancia.

Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas excesivamente calientes en el interior del equipo.



 Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.

🖉 Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.





3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner.



Importante

- Se recomienda colocar la unidad de tambor o el cartucho de tóner sobre una superficie limpia, plana, nivelada y estable, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.

 Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.



ADVERTENCIA

NO tire el cartucho de tóner ni el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner al fuego. Podría explotar, causando lesiones.

NO utilice sustancias inflamables, cualquier tipo de spray ni un disolvente orgánico/líquido que contenga alcohol o amoníaco para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio. En su lugar, utilice solo un paño seco y sin pelusa. (Consulte Guía de seguridad del producto: *Precauciones generales.*)



Procure no inhalar tóner.

Importante

Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.





🖉 Nota

 Asegúrese de guardar la unidad de tambor usada en una bolsa adecuada bien cerrada para que el polvo del tóner no se derrame fuera de la unidad.

Vaya a

http://www.brother.com/original/index.html para obtener instrucciones sobre cómo puede devolver los consumibles usados al programa de reciclaje de Brother. Si opta por no devolver los consumibles usados, deséchelos cumpliendo las normas locales, separándolo de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales. (Consulte Guía de seguridad del producto: *Información de reciclaje de acuerdo con las Directivas relativas a los RAEE (2002/96/CE) y las pilas (2006/66/CE)*.)

5 Desembale la nueva unidad de tambor.

Inserte el nuevo cartucho de tóner firmemente en la unidad de tambor hasta que oiga que encaja en su lugar. Si lo coloca correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantará automáticamente.







Compruebe que ha colocado el cartucho de tóner correctamente, ya que podría desprenderse de la unidad de tambor.



Coloque el nuevo conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.

Limpieza del equipo

Limpie el exterior y el interior del equipo periódicamente con un paño seco y sin pelusa. Al sustituir el cartucho de tóner o la unidad de tambor, no olvide limpiar el interior del equipo. Si las páginas impresas quedan manchadas con tóner, limpie el interior del equipo con un paño seco y sin pelusa.

ADVERTENCIA

NO utilice sustancias inflamables. cualquier tipo de spray ni un disolvente orgánico/líquido que contenga alcohol o amoníaco para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio. En su lugar, utilice solo un paño seco y sin pelusa. (Consulte Guía de seguridad del producto: Precauciones generales.)

Procure no inhalar tóner.



Importante

Utilice detergentes neutros. Si para limpiar se utilizan líquidos volátiles, como disolvente o benceno, se dañará la superficie del equipo.

Limpieza del exterior del equipo

Apaque el equipo. Desconecte el cable de la línea telefónica primero, desconecte todos los cables y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

🖉 Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte Transferencia de faxes o del informe de diario del fax >> página 67.

Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.



3 Limpie el exterior del equipo con un paño seco y sin pelusa para quitar el polvo.



- 4 Retire el papel que se encuentre en la bandeja de papel.
- 5 Limpie el interior y exterior de la bandeja de papel con un paño seco, suave y sin pelusas para quitar el polvo.



- 6 Vuelva a cargar el papel y coloque la bandeja del papel en el equipo.
- En primer lugar, vuelva a enchufar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente, conecte todos los cables y, a continuación, conecte el cable de la línea telefónica. Encienda el equipo.

Limpieza del cristal de escaneado

Apague el interruptor de encendido del equipo. Desconecte el cable de la línea telefónica primero, desconecte todos los cables y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA.

🖉 Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

2 Levante la cubierta del panel de control (1).

Limpie con cuidado la banda de cristal (2) y la superficie de plástico blanca (3) que se encuentra encima con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua.



Cierre la cubierta del panel de control.

🖉 Nota

Además de limpiar la banda de cristal con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua, pase la punta del dedo sobre el cristal para ver si puede detectar algo en él. Si detecta suciedad o restos, limpie el cristal de nuevo centrándose en esa zona. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Como prueba, haga una copia después de cada limpieza.

En primer lugar, vuelva a enchufar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente, conecte todos los cables y, a continuación, conecte el cable de la línea telefónica. Encienda el equipo.

Limpieza del dispositivo para la alimentación de documentos

 Apague el interruptor de encendido del equipo. Desconecte el cable de la línea telefónica primero, desconecte todos los cables y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA.



(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* >> página 67.

2 Levante la cubierta del panel de control (1).

Limpie con cuidado el dispositivo para la alimentación de documentos (2) con un paño suave y sin pelusa.



Cierre la cubierta del panel de control.

Limpieza del filamento de corona

Si tiene problemas de calidad de impresión, limpie el filamento de corona de la siguiente manera:

 Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas excesivamente calientes en el interior del equipo.



- 2 Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.
- 🖉 Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.





Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente.



Importante

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.
- Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



4 Deslice suavemente la lengüeta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona del interior de la unidad de tambor.



🖉 Nota

Asegúrese de volver a colocar la lengüeta en su posición inicial (▲) (1). De lo contrario, es posible que las páginas impresas tengan una raya vertical.

5 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo. Cierre la cubierta delantera.



Limpieza de la unidad de tambor

Si tiene problemas de calidad de impresión, puede que el tambor tenga materiales extraños como, por ejemplo, pegamento de los restos de una etiqueta en la superficie del tambor. Siga los pasos que se indican a continuación para solucionar el problema.



Prepare unas hojas de tamaño A4 o Carta.

- Asegúrese de que el equipo está en modo Preparado.
- 3 Abra la cubierta posterior (bandeja de salida boca arriba).





Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.



- 5 Pulse Eliminar y Menu al mismo tiempo. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje Limp. Tambor.
- 6 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.



Con las dos manos, inserte una hoja de papel de tamaño A4 o Carta en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo superior del papel toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo. El equipo iniciará el proceso de limpieza del tambor.



🖉 Nota

- El equipo produce un ruido mecánico durante el proceso de limpieza del tambor porque el equipo gira el tambor al revés. Este ruido no se debe a un funcionamiento defectuoso del equipo.
- NO coloque más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual a la vez, puesto que podría producirse un atasco.
- Si el papel en la ranura de alimentación manual no es del tamaño A4 o Carta, el equipo detendrá el proceso de limpieza del tambor y expulsará el papel.
- Asegúrese de que el papel está recto y en la posición correcta en la ranura de alimentación manual. En caso de no ser así, puede que no entre correctamente y se produzca un atasco de papel.
- NO cierre la cubierta trasera (bandeja salida boca arriba) durante el proceso de limpieza del tambor. El equipo detendrá el proceso de limpieza del tambor y puede producirse un atasco de papel.
- 8 Cuando el equipo finaliza la limpieza, vuelve al estado Preparado.
- 9 Repita los pasos 6 a 8 dos veces más con una nueva hoja de papel en blanco cada vez. Cuando finalice, deseche el papel usado.
- Cierre la cubierta posterior (bandeja de salida boca arriba) y la cubierta de la ranura de alimentación manual.

Si el problema no se soluciona, siga los pasos que se indican a continuación:

Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas del interior del equipo excesivamente calientes.



2 Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.

🖉 Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.





3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente.



Importante

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.

• Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



Baje la palanca de bloqueo verde y 4 saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.





Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.





5 Coloque la muestra de impresión delante de la unidad de tambor y busque la posición exacta de impresión deficiente.



6 Gire el engranaje de la unidad de tambor con la mano mientras observa la superficie del rodillo del tambor (1).



Cuando encuentre en el tambor la marca que coincide con la muestra de impresión, limpie la superficie del rodillo del tambor con un paño de algodón seco hasta que el polvo o el pegamento desaparezca de la superficie.



Importante

NO limpie la superficie de tambor fotosensible con un objeto afilado.

8 Inserte el cartucho de tóner en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si lo coloca correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantará automáticamente.





9 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.





Cierre la cubierta delantera.

Limpieza de los rodillos de toma de papel

Si tiene problemas de alimentación del papel, limpie los rodillos de toma de papel como se indica a continuación:

Apague el equipo. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

```
🖉 Nota
```

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67. 2 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.



Escurra bien un paño sin pelusa humedecido en agua tibia y, a continuación, limpie con él la almohadilla del separador (1) de la bandeja de papel para quitarle el polvo.



4 Limpie los dos rodillos de toma de papel (1) del interior del equipo para quitar el polvo.



- 5 Vuelva a colocar la bandeja de papel en el equipo.
- 6 Vuelva a enchufar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente. Encienda el equipo.

Comprobación del equipo

Comprobación de los contadores de páginas

Puede consultar los contadores de copias, páginas impresas, informes, listas y faxes o un resumen total.



- Pulse Menu, 5, 2.
- Pulse ▲ o ▼ para ver Total, Fax/Lista, Copia **O** Imprimir.
- Pulse Parar.

Comprobación de la vida útil restante de las piezas

Puede consultar la vida útil de las piezas del equipo en la pantalla LCD.







Solución de problemas

Si considera que hay algún problema en el equipo, verifique cada uno de los puntos que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.

Podrá solucionar la mayoría de problemas. En caso de que necesite asistencia adicional, Brother Solutions Center ofrece la información más reciente concerniente a preguntas y respuestas frecuentes, así como a las sugerencias actualizadas de solución de problemas. Visítenos en

http://solutions.brother.com/.

Identificación del problema

Primero, verifique lo siguiente:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el interruptor de encendido del equipo está en la posición de encendido. Si el equipo no se enciende después de conectar el cable de alimentación, consulte Otros problemas >> página 83.
- Se han retirado todas las piezas de protección.
- El papel se ha insertado correctamente en la bandeja de papel.
- Mensajes en la pantalla LCD

(Consulte Mensajes de error y de mantenimiento ➤> página 61.)

Si no ha solucionado el problema con las verificaciones anteriores, identifique el problema y vaya a la página que le sugerimos a continuación.

Problemas de manipulación del papel y de impresión:

- Problemas de manipulación del papel >> página 82
- Impresión o impresión de faxes recibidos >> página 78

Problemas del teléfono y fax:

- Línea telefónica o conexiones >> página 79
- Gestión de llamadas entrantes >> página 81
- Recepción de faxes >> página 79
- Envío de faxes >> página 81

Problemas de la copia:

■ Problemas de la copia >> página 82

Mensajes de error y de mantenimiento

Tal como sucede con cualquier otro producto de oficina sofisticado, es posible que se produzcan errores y que sea necesario sustituir los consumibles. Si esto ocurre, el equipo identifica el error o el mantenimiento rutinario requerido y muestra el mensaje correspondiente. A continuación se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más comunes.

Usted puede eliminar la mayoría de los mensajes de error y de mantenimiento rutinario. En caso de que necesite asistencia adicional, el Brother Solutions Center ofrece la información más reciente concerniente a preguntas y respuestas frecuentes, así como a las sugerencias actualizadas de solución de problemas:

Mensaje de error	Causa	Acción
Atasco bandeja	Hay papel atascado en la bandeja de papel del equipo.	(Consulte Papel atascado en la bandeja de papel estándar ➤➤ página 69.)
Atasco interno	Hay papel atascado en el interior del equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en el equipo</i> ➤> página 73.)
Atasco trasero	Hay papel atascado en la parte posterior del equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en la parte posterior del equipo</i> ➤➤ página 70.)
Cambiar tambor	Hay que sustituir la unidad de	Sustituya la unidad de tambor.
	tambor.	(Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> ➤➤ página 45.)
Cambiar tóner	El cartucho de tóner ha llegado al	Si ha establecido los ajustes de tóner en
Cambie tóner	imprimirá hasta que no se sustituya el cartucho de tóner.	Parar, sustituya el cartucho de toner por un cartucho de tóner nuevo o que no se haya utilizado anteriormente original de Brother. De este modo se restablecerá el modo de sustitución de tóner. (Consulte <i>Sustitución</i> <i>del cartucho de tóner</i> ➤> página 39.)
	Mientras la memoria esté disponible, se enviarán faxes a la memoria.	
		Si ha establecido los ajustes de tóner en Continuar, el equipo seguirá imprimiendo datos hasta que la pantalla LCD muestre Tóner agotado. Para más información sobre cómo utilizar el equipo en modo Continuar, consulte Guía avanzada del usuario: <i>Ajustes de tóner</i> .
Cubierta abierta	La cubierta delantera no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta delantera del equipo.
Cubierta abierta	La cubierta del panel de control no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta del panel de control del equipo.
Cubierta abierta	La cubierta del panel de control estaba abierta al cargar un documento.	Cierre la cubierta del panel de control del equipo y pulse Parar .

Visítenos en http://solutions.brother.com/.

B

Mensaje de error	Causa	Acción
Cubierta abierta	La cubierta de fusión no está completamente cerrada o había papel atascado en la parte posterior del equipo al encenderlo.	 Cierre la cubierta de fusión del equipo. Asegúrese de que no hay papel atascado en el interior de la parte posterior del equipo, luego cierre la cubierta de fusión y pulse Iniciar.
Enfriamiento Espere por favor	La temperatura de la unidad de tambor o el cartucho de tóner es excesiva. El equipo interrumpirá la tarea de impresión actual y entrará en modo de enfriamiento. Durante el modo de enfriamiento, oirá el ruido del ventilador de enfriamiento en marcha mientras en la pantalla LCD aparece Enfriamiento y Espere por favor.	Asegúrese de que oye girar el ventilador en el equipo y que la salida de escape no está bloqueada. Si el ventilador está girando, retire cualquier obstáculo alrededor de la salida de escape y deje el equipo encendido, pero no lo utilice durante unos minutos. (Para FAX-2840 y FAX-2845) Consulte <i>Transferencia de faxes o del</i> <i>informe de diario del fax</i> >> página 67 antes de desconectar el equipo para no perder ningún mensaje importante. A continuación, apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos. (Para FAX-2940) Apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.
Error cartucho	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Retire la unidad de tambor, extraiga el cartucho de tóner y vuelva a instalar el cartucho de tóner en la unidad de tambor.
Error comm.	La calidad deficiente de la línea telefónica ha causado un error de comunicación.	Intente enviar el fax de nuevo o conecte el equipo a otra línea telefónica. Si el problema persiste, llame a la compañía telefónica y pídale que revise la línea.
Error de tambor	Es necesario limpiar el filamento de corona de la unidad de tambor.	Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. (Consulte <i>Limpieza del filamento</i> <i>de corona</i> ➤➤ página 51.)

Mensaje de error	Causa	Acción	
Error fusión	La temperatura de la unidad de fusión no alcanza una temperatura especificada en el tiempo especificado.	(Con los modelos FAX-2840 y FAX-2845) Los mensajes de fax recibidos que siguen en la memoria se perderán cuando se apague el equipo. Consulte <i>Transferencia</i> <i>de faxes o del informe de diario del fax</i>	
	demasiado caliente.	página 67 antes de desconectar el equipo para no perder ningún mensaje importante. A continuación, apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.	
		(Para FAX-2940) Apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.	
Error LB	El equipo tiene un problema mecánico.	Abra la cubierta delantera y vuelva a cerrarla.	
Fallo conexión	Ha intentado sondear un equipo de fax que no se encuentra en modo Sondeo en espera.	Verifique la configuración de sondeo del otro equipo de fax.	
Imp.Inicializ XX	El equipo tiene un problema mecánico.	 (Con los modelos FAX-2840 y FAX-2845) Los mensajes de fax recibidos que siguen en la memoria se perderán cuando se apague el equipo. Consulte <i>Transferencia de faxes o del informe de diario del fax</i> >> página 67 antes de desconectar el equipo para no perder ningún mensaje importante. A continuación, apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos. (Para FAX-2940) Apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos. Si el problema continúa, llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother. 	

Mensaje de error	Causa	Acción
Impos. Impri. XX	El equipo tiene un problema mecánico.	Realice uno de los siguientes pasos:
		(Para FAX-2840 y FAX-2845) Consulte Transferencia de faxes o del informe de diario del fax >> página 67 antes de desconectar el equipo para no perder ningún mensaje importante. A continuación, apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.
		(Para FAX-2940) Apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.
		Si el problema continúa, llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
Impos.Escanea XX	El equipo tiene un problema mecánico.	■ (Para FAX-2840 y FAX-2845) Consulte Transferencia de faxes o del informe de diario del fax >> página 67 antes de desconectar el equipo para no perder ningún mensaje importante. A continuación, apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.
		(Para FAX-2940) Apague el equipo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Deje el equipo encendido durante 15 minutos.
		Si el problema continúa, llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
Línea desconect.	La otra persona o el equipo de fax de la otra persona han finalizado la llamada.	Pruebe a enviar o recibir de nuevo.
Mensaje de error	Causa	Acción
------------------	--	---
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Operación de copia o envío de fax en curso
		Realice uno de los siguientes pasos:
		Pulse Iniciar para enviar o copiar las páginas escaneadas.
		Pulse Parar y espere hasta que finalicen las demás operaciones en curso, y vuelva a intentarlo.
		Borre los faxes de la memoria.
		Imprima los faxes que están almacenados en la memoria para restaurar la memoria al 100 %. Luego desactive el almacenamiento de faxes para no almacenar más faxes en la memoria. (Consulte Guía avanzada del usuario: <i>Impresión de un fax desde la memoria y Almacenamiento de fax</i> .)
Sin papel	El equipo se ha quedado sin	Realice uno de los siguientes pasos:
	papel o no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel	 Recargue papel en la bandeja de papel y pulse Iniciar.
		Retire el papel y vuelva a cargarlo. Luego pulse Iniciar.
		Si el problema persiste, es posible que se tenga que limpiar el rodillo de toma de papel. Limpie el rodillo de toma de papel. (Consulte Limpieza de los rodillos de toma de papel >> página 58.)
Sin Resp/Ocupado	El número que ha marcado no contesta o está ocupado.	Verifique el número y vuelva a intentarlo.
Sin tóner	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Retire la unidad de tambor. Extraiga el cartucho de tóner y vuelva a introducirlo en la unidad de tambor.
Tambor detenido	Hay que sustituir la unidad de tambor.	Sustituya la unidad de tambor. (Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> ➤> página 45.)
Tmño no coincide	El papel en la bandeja no tiene un tamaño correcto.	Cargue papel de tamaño adecuado en la bandeja y restablezca el "Tamaño de papel" (Menu , 1 , 2 , 2). (Consulte <i>Tamaño del papel</i> ➤ página 14.)
Tóner agotado	Hay que sustituir el cartucho de tóner. Mientras la memoria esté disponible, se enviarán faxes a la	Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. (Consulte <i>Sustitución del cartucho de tóner</i> >> página 39.)
	memoria.	

Mensaje de error	Causa	Acción
Tóner bajo	Si en la pantalla LCD aparece Tóner bajo aún puede imprimir; sin embargo, el equipo le está avisando de que el cartucho de tóner está llegando al final de su vida útil.	Realice el pedido de un cartucho de tóner nuevo ahora de modo que tenga un cartucho de tóner de repuesto cuando la pantalla LCD muestre Cambiar tóner o Tóner agotado.
Ver original	El documento no se ha insertado o alimentado correctamente, o el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	Consulte El documento no se ha introducido o cargado correctamente, o era demasiado largo ➤> página 68 o Uso del alimentador automático de documentos (ADF) ➤> página 19.

Transferencia de faxes o del informe de diario del fax

Si en la pantalla LCD aparece:

- Imp.Inicializ XX
- Impos. Impri. XX
- Impos.Escanea XX

(Con los modelos FAX-2840 y FAX-2845) Si es necesario desconectar el equipo de la toma de corriente de CA, se recomienda transferir los faxes a otro equipo de fax antes de desconectar el equipo. (Consulte *Transferencia de faxes a otro equipo de fax* ➤ página 67.)

También puede transferir el informe de diario del fax para ver si es necesario transferir algún fax. (Consulte *Transferencia del informe de diario del fax a otro equipo de fax* ➤ página 67.)

🖉 Nota

Si la pantalla LCD del equipo muestra un mensaje de error, después de transferir los faxes, desconecte el equipo de la fuente de alimentación durante varios minutos y, después, vuelva a conectarlo.

Transferencia de faxes a otro equipo de fax

Si no ha configurado la ID de estación, no puede entrar en modo de transferencia de fax. (Consulte Guía de configuración rápida: *Introducción de información personal (ID de estación)*.)

- 1
- 1 Pulse Menu, 9, 0, 1.
- 2 Realice uno de los siguientes pasos:
 - Si en la pantalla LCD aparece No hay datos, no queda ningún fax en la memoria del equipo. Pulse Parar.
 - Introduzca el número de fax al que desee reenviar los faxes. Pulse Inicio.

Transferencia del informe de diario del fax a otro equipo de fax

Si no ha configurado la ID de estación, no puede entrar en modo de transferencia de fax. (Consulte Guía de configuración rápida: *Introducción de información personal (ID de estación)*.)

- 1 Pulse Menu, 9, 0, 2.
- Introduzca el número de fax al que desee reenviar el informe de diario del fax.
- 3 Pulse Iniciar.

Atascos de documentos



El documento no se ha introducido o cargado correctamente, o era demasiado largo



2 Tire del documento atascado hacia la parte delantera del equipo.





Cierre la cubierta del panel de control.

Atascos de papel

Retire siempre todo el papel de la bandeja de papel y alise la pila cuando agregue nuevo papel. Con esto se evita que se carguen simultáneamente varias hojas de papel en el equipo y se produzcan atascos de papel.

Papel atascado en la bandeja de papel estándar

Si en la pantalla LCD aparece Atasco bandeja, siga los pasos indicados a continuación:



Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.



Retire lentamente el papel atascado con ambas manos.





Tirar del papel atascado hacia abajo permite retirarlo con más facilidad.

Asegúrese de que el papel no supere la marca de límite máximo de papel (▼ ▼) (1) de la bandeja. Pulsando la palanca verde de desbloqueo de las guías del papel, deslice estas guías para adaptarlas al tamaño del papel. Asegúrese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras. (Consulte Carga de papel en la bandeja de papel estándar >> página 8.)



Introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo.

Papel atascado en la parte posterior del equipo

Si la pantalla LCD muestra Atasco trasero, se produjo un atasco detrás de la cubierta posterior. Siga los pasos que se indican a continuación: Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas excesivamente calientes en el interior del equipo.



Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.



(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.



Solución de problemas

3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente. Puede extraerse el papel atascado junto con el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner, o con esto es posible que se suelte el papel, por lo que puede sacarlo del interior del equipo.





Importante

- Se recomienda colocar la unidad de tambor y el cartucho de tóner sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.
- Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



4 Abra la cubierta posterior (bandeja de salida boca arriba).



5 Baje las lengüetas de los lados izquierdo y derecho para abrir la cubierta de fusión (1).



6 Saque con cuidado el papel atascado de la unidad de fusión con ambas manos.



- Cierre la cubierta de fusión y la cubierta posterior (bandeja de salida boca arriba).
- 8 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.



9 Cierre la cubierta delantera. Si el equipo no empieza a imprimir automáticamente, pulse Iniciar.

Papel atascado en el equipo

Si en la pantalla LCD aparece Atasco interno, siga los pasos indicados a continuación:

Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las piezas excesivamente calientes en el interior del equipo.



Cuando el equipo se haya enfriado, apague el interruptor de encendido del equipo.

Nota

(Con FAX-2840 y FAX-2845) Para evitar la pérdida de mensajes importantes, consulte *Transferencia de faxes o del informe de diario del fax* ➤ página 67.

ADVERTENCIA

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que la máquina se enfríe antes de tocar las piezas internas del equipo.





3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente. Puede extraerse el papel atascado junto con el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner, o con esto es posible que se suelte el papel, por lo que puede sacarlo del interior del equipo.



Importante

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.

 Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



4 Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor. Retire el papel atascado que pueda haber dentro de la unidad de tambor.



Importante

Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.





5 Si lo coloca correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantará automáticamente.





6 Si no ha podido retirar el papel atascado del interior del equipo, extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.





Tire del papel atascado hacia fuera de la apertura de la bandeja de salida.



🖉 Nota

Tirar del papel atascado hacia abajo permite retirarlo con más facilidad.

8 Vuelva a colocar la bandeja de papel en el equipo.

9 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.



10 Cierre la cubierta delantera del equipo. Si el equipo no empieza a imprimir automáticamente, pulse **Iniciar**.

Si tiene problemas con el equipo

Importante

- Si considera que hay algún problema en el equipo, verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas. Podrá solucionar la mayoría de problemas.
- En caso de que necesite asistencia adicional, Brother Solutions Center ofrece la información más reciente concerniente a preguntas y respuestas frecuentes, así como a las sugerencias actualizadas de solución de problemas.
 Visítenos en http://solutions.brother.com/.
- Si considera que hay algún problema con el aspecto que tienen los faxes, primero haga una copia. Si la copia es buena, es probable que no se trate de un problema del equipo. Verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.
- El uso de suministros que no sean de Brother puede afectar a la calidad de impresión, al rendimiento del hardware y a la confiabilidad del equipo.

Problemas	Sugerencias
Impresión condensada	Normalmente, esto es consecuencia de una conexión telefónica deficiente. Si el aspecto de la copia es bueno, lo más probable es que se trate de una conexión deficiente, con electricidad estática o interferencias en la línea telefónica. Pida al
Rayas horizontales	
 Los márgenes superior e inferior del documento quedan cortados 	remitente que vuelva a enviarle el fax.
Líneas perdidas	
Mala calidad de impresión	Consulte Mejora de la calidad de impresión ➤> página 85.
Líneas negras verticales al recibir	Es posible que el filamento de corona de impresión esté sucio. Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. (Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> → página 51.)
	Puede que el escáner del remitente esté sucio. Pida al remitente que haga una copia para ver si se trata de un problema del equipo emisor. Pruebe a recibir un fax desde otro aparato.
	Si el problema persiste, llame a su distribuidor para obtener asistencia técnica.
Los faxes recibidos aparecen divididos o con páginas en blanco.	Si los faxes recibidos aparecen divididos e impresos en dos páginas, o si recibe una página en blanco adicional, es posible que la configuración de tamaño del papel no sea la adecuada para el papel que está utilizando. (Consulte <i>Tamaño del papel</i> >> página 14.)
	Active la función Reducción auto. (Consulte Guía avanzada del usuario: Impresión reducida de faxes entrantes.)

Impresión o impresión de faxes recibidos

Línea telefónica o conexiones

Problemas	Sugerencias
La marcación no funciona.	Compruebe que exista tono de marcación.
	Cambiar el parámetro Tono/Pulsos. (Consulte la Guía de configuración rápida.)
	Compruebe todas las conexiones del cable telefónico.
	Compruebe que el equipo esté enchufado y encendido.
	Si tiene conectado un teléfono externo al equipo, envíe un fax manualmente levantando el auricular de dicho teléfono y marcando el número.
El equipo no contesta las llamadas.	Asegúrese de que el equipo esté configurado en el modo de recepción correcto. (Consulte Ajustes de modo de recepción ➤> página 25.) Compruebe que exista tono de marcación. Si fuese posible, haga una llamada al equipo para oír si contesta. Si todavía no hubiera respuesta, compruebe la conexión del cable de la línea telefónica. Si al llamar al equipo no suena, pida a la compañía telefónica que revise la línea.

Recepción de faxes

Problemas	Sugerencias
No se puede recibir un fax.	Compruebe todas las conexiones del cable telefónico. Compruebe que el cable de la línea telefónica esté enchufado a una toma telefónica de pared y al conector LINE del equipo. Si está suscrito a servicios DSL o VoIP, póngase en contacto con el proveedor de servicios para recibir instrucciones para la conexión.
	Compruebe que el equipo esté en el modo de recepción correcto. Esto queda determinado por los dispositivos externos y los servicios abonados de telefonía disponibles en la misma línea que el equipo Brother. (Consulte <i>Ajustes de modo de recepción</i> >> página 25.)
	Si tiene una línea de fax dedicada y desea que el equipo Brother responda automáticamente a todos los faxes entrantes, debe seleccionar el modo Sólo fax.
	Si el equipo Brother comparte una línea con un contestador externo, debe seleccionar el modo TAD externo. En el modo TAD externo, el equipo Brother recibirá automáticamente los faxes entrantes y las personas que llaman podrán dejar un mensaje en el contestador.
	Si el equipo Brother comparte una línea con otros teléfonos y desea que responda automáticamente a todos los faxes entrantes, debe seleccionar el modo Fax/Tel. En el modo Fax/Tel, el equipo Brother recibirá automáticamente los faxes y producirá un timbre doble rápido para indicarle que conteste las llamadas de voz.
	Si no desea que el equipo Brother conteste automáticamente los faxes entrantes, deberá seleccionar el modo Manual. En el modo Manual, deberá contestar todas las llamadas entrantes y activar el equipo para recibir faxes.

Recepción de faxes (Continuación)

Problemas	Sugerencias
No se puede recibir un fax. (continuación)	Otro dispositivo o servicio en su ubicación puede estar contestando la llamada antes de que el equipo Brother responda. Para comprobarlo, disminuya el ajuste de número de timbres:
	Si el modo de respuesta está ajustado en Sólo fax o Fax/Tel, reduzca el número de timbres a 1 timbre. (Consulte Número de timbres >> página 25.)
	Si el modo de respuesta está ajustado en TAD externo, reduzca el número de timbres programados en el contestador a 2.
	Si el modo de respuesta está ajustado en Manual, NO ajuste el número de timbres.
	Pida que alguien le envíe un fax de prueba:
	Si recibe correctamente este fax de prueba, el equipo está funcionando bien. No olvide restablecer el número de timbres o el contestador a sus ajustes originales. Si los problemas de recepción persisten después de reajustar el número de timbres, una persona, un dispositivo o un servicio abonado está contestando la llamada de fax antes de que el equipo tenga la oportunidad de hacerlo.
	Si no pudo recibir el fax, otro dispositivo o servicio abonado puede estar interfiriendo con la recepción del fax, o bien puede haber un problema con la línea de fax.
	Si utiliza un contestador (modo TAD externo) en la misma línea que el equipo Brother, asegúrese de que el contestador está configurado correctamente. (Consulte <i>Conexión a un TAD externo</i> >> página 28.)
	1 Conecte el TAD externo según se muestra en la ilustración de la página 28.
	2 Ajuste el contestador para que responda en uno o dos timbres.
	3 Grabe el mensaje saliente en el contestador.
	Grabe cinco segundos de silencio al comienzo del mensaje saliente.
	Limite la duración del mensaje a 20 segundos.
	Finalice el mensaje saliente con el código de activación remota para personas que envían faxes manuales. Por ejemplo: "Después de la señal, deje su mensaje o pulse *51 e Inicio para enviar un fax."
	4 Ajuste el contestador para que conteste las llamadas.
	5 Ajuste el modo de recepción del equipo Brother en TAD externo. (Consulte Ajustes de modo de recepción ➤➤ página 25.)
	Asegúrese de que la función de Detección de fax del equipo Brother esté activada. Detección de fax es una función que permite recibir un fax incluso si ha contestado la llamada en un teléfono externo o una extensión telefónica. (Consulte Detección de fax $>>$ página 26.)
	Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica, intente cambiar el ajuste de compatibilidad a Básic (paraVoIP). (Consulte Interferencias de la línea telefónica/ VoIP >> página 84.)

Envío de faxes

Problemas	Sugerencias
Mala calidad de envío.	Pruebe a cambiar la resolución a Fina o Superfina. Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del equipo. Si la calidad de la copia no es buena, limpie el escáner. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> → página 50.)
En el informe de verificación de la transmisión se indica	Posiblemente exista un ruido temporal o interferencias en la línea telefónica. Intente enviar nuevamente el fax.
RESULT:ERROR.	Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica, intente cambiar el ajuste de compatibilidad a Básic (paraVoIP). (Consulte Interferencias de la línea telefónica/ VoIP → página 84.)
Los faxes enviados están en blanco.	Asegúrese de que está cargando el documento correctamente. (Consulte Carga de documentos >> página 19.)
Líneas negras verticales al enviar.	Las líneas negras verticales en los faxes que envía suelen estar causadas por suciedad o corrector líquido en la banda del cristal. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> >> página 50.)

Gestión de llamadas entrantes

Problemas	Sugerencias
El equipo considera una voz como un tono CNG.	Si está activada la función Detección fax, el equipo será más sensible a los sonidos. Lo más probable es que el equipo haya interpretado incorrectamente ciertas voces o música de la línea telefónica como tonos de un aparato de fax, por lo cual responde con tonos de recepción de fax. Desactive el equipo pulsando Parar . Para evitar este problema, desactive la función Detección fax. (Consulte Detección de fax >> página 26.)
Envío de una llamada de fax al equipo.	Si ha contestado desde un teléfono externo o extensión telefónica, pulse su código de activación remota. Cuando el equipo conteste, cuelgue.
Funciones personalizadas en la misma línea.	Si tiene configuradas las opciones de llamada en espera, llamada en espera/ID de llamada, ID de llamada, servicio de voz, servicio de contestador, un sistema de alarma u otras funciones personalizadas en una sola línea telefónica en el equipo, podrán surgir problemas al enviar o recibir faxes.
	Por ejemplo: Si está suscrito al servicio de llamada en espera u otros servicios personalizados y su señal se cuela en la línea mientras el equipo está enviando o recibiendo un fax, dicha señal puede interrumpir temporalmente el fax o dañarlo. La función ECM de Brother debería ayudarle a resolver este problema. Se trata de una situación habitual en el sector de telefonía y común a todos los dispositivos que envían y reciben datos a través de una línea compartida con funciones personalizadas. Si evitar la más mínima interrupción es fundamental para sus actividades, se recomienda conectar el equipo a una línea telefónica independiente sin estas funciones.

Problemas para acceder a menús

Problemas	Sugerencias
El equipo emite pitidos cuando se intenta acceder a los menús Conf. recepción y Conf. envío.	Si FAX (Image) no está encendido, púlselo para activar el modo de fax. La opción del menú Conf. recepción (Menu , 2 , 1) y la de Conf. envío (Menu , 2 , 2) están disponibles solo cuando el equipo está en modo de fax.

Problemas de la copia

Problemas	Sugerencias
No se puede realizar una copia.	Asegúrese de que COPIAR (☐) esté encendido. (Consulte <i>Cómo copiar</i> ➤ página 37.)
En las copias aparecen líneas negras verticales.	Las líneas negras verticales en las copias suelen deberse a suciedad o corrector líquido en la banda del cristal, o bien a que el filamento de corona está sucio. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> ➤> página 50 y <i>Limpieza del filamento de corona</i> ➤> página 51).
Las copias están en blanco.	Asegúrese de que está cargando el documento correctamente. (Consulte Uso del alimentador automático de documentos (ADF) >> página 19.)

Problemas de manipulación del papel

Problemas	Sugerencias
El equipo no alimenta papel.	Si no hay papel, cargue una nueva pila de papel en la bandeja de papel.
En la pantalla LCD aparece Sin papel o un mensaje de atasco de papel.	Si hay papel en la bandeja, asegúrese de que está correctamente colocado. Si el papel está curvado, alíselo. En ocasiones resulta útil retirar el papel, voltear la pila y volver a cargarla en la bandeja de papel.
	Reduzca la cantidad de papel cargado en la bandeja y vuelva a intentarlo.
	 Limpie el rodillo de toma de papel. Consulte Mantenimiento rutinario > página 38.
	Si la pantalla LCD muestra el mensaje de atasco de papel y el problema persiste, consulte Mensajes de error y de mantenimiento >> página 61.
Los documentos no se cargan o la impresión se produce torcida.	Limpie los rodillos de alimentación de documentos. Consulte Limpieza del dispositivo para la alimentación de documentos >> página 51.
¿Qué papel puedo utilizar?	Puede utilizar papel fino, papel normal, papel Bond, papel reciclado, sobres y etiquetas compatibles con equipos láser. (Si desea obtener información detallada, consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> >> página 14).
	Puede cargar los sobres desde la ranura de alimentación manual.
Existe un atasco de papel.	Retire el papel atascado. (Consulte Atascos de papel ➤➤ página 69.)

Problemas con la calidad de impresión

Problemas	Sugerencias
Las páginas impresas salen dobladas o enrolladas.	Este problema puede deberse al uso de papel fino o grueso de baja calidad o al hecho de que no se imprima con un tamaño de papel recomendado. Intente voltear la pila de papel en la bandeja de papel.
	 Asegúrese de que haya seleccionado el tipo de papel que se ajuste al tipo de soporte que está utilizando. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
	 El papel puede curvarse como consecuencia de temperaturas extremas o de un exceso o falta de humedad. (Consulte <i>Especificaciones generales</i> > página 108.)
Las páginas impresas salen manchadas.	Es posible que la configuración de tipo de papel no coincida con el tipo de soporte de impresión que esté utilizando, o que el soporte de impresión sea demasiado grueso o tenga una superficie muy irregular. (Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> >> página 14.)

Problemas con la calidad de impresión (Continuación)

Problemas	Sugerencias
Las impresiones salen demasiado claras.	Si se produce este problema cuando está haciendo copias o imprimiendo faxes recibidos, establezca Ahorro tóner en No en los ajustes del menú del equipo. (Consulte Guía avanzada del usuario: Ahorro de tóner.)
	Para ajustar la densidad de la impresión, pulse Menu, 2, 1, 6 (con el modelo FAX-2940) o Menu, 2, 1, 7 (con los modelos FAX-2840 y FAX-2845) y, a continuación, pulse > para obtener una impresión más oscura. (Consulte Guía avanzada del usuario: Ajuste de la densidad de la impresión.)

Otros problemas

Problemas	Sugerencias
El equipo no se enciende.	Condiciones adversas en la conexión de alimentación (como rayos o alta tensión) pueden haber disparado los mecanismos de seguridad internos del equipo. Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación. Espere diez minutos y, a continuación, enchufe de nuevo el cable de alimentación y encienda el equipo. Si el problema no se soluciona, apague el equipo. Enchufe el cable de
	alimentación en una toma diferente que sepa que funciona y encienda el equipo.

Configuración de la detección del tono de marcación

Al enviar un fax automáticamente, de forma predeterminada el equipo esperará un tiempo especificado antes de iniciar la marcación del número. Si cambia la configuración del tono de marcación a Detección, puede hacer que el equipo marque el número en cuanto detecte un tono de marcación. Esta configuración puede ahorrar un poco de tiempo durante el envío de un fax a muchos números diferentes. Si empieza a tener problemas con la marcación después de haber cambiado la configuración, debe volver a la configuración predeterminada.

- Ð Pulse Menu, 0, 5.
- Pulse ▲ o V para seleccionar Detección **O** No detectado. Pulse OK.
- Pulse Parar.

Interferencias de la línea telefónica/ VolP

Si tiene problemas para enviar o recibir un fax debido a posibles interferencias en la línea telefónica, se recomienda ajustar la compensación de compatibilidad, para reducir la velocidad del módem en las operaciones de fax.



1 Pulse Menu, 2, 0, 1.

Pulse ▲ o V para seleccionar Básic (paraVoIP), Normal O Alta.

Básic (paraVoIP) ajusta la velocidad del módem en 9.600 bps. Si cambia la compatibilidad a Básic (paraVoIP), la función ECM sólo estará disponible para el envío de faxes.

Para una línea telefónica estándar: si normalmente tiene interferencias en su línea telefónica estándar, pruebe esta configuración.

Si utiliza VoIP: Los proveedores del servicio VoIP ofrecen compatibilidad con faxes mediante el uso de diversos estándares. Si normalmente tiene errores en la transmisión de faxes, pruebe esta configuración.

- Normal ajusta la velocidad del módem en 14.400 bps.
- Alta ajusta la velocidad del módem en 33600 bps.

Pulse OK.

Pulse Parar.



VoIP (Voz sobre IP) es un sistema de telefonía que usa la conexión a Internet en vez de las líneas de teléfono tradicionales.

Mejora de la calidad de impresión

Si la impresión presenta un problema de calidad, realice una copia. Si la copia es buena, es probable que no se trate de un problema del equipo. Compruebe las conexiones del cable de interfaz y los pasos siguientes primero. Y, después, si el problema de calidad de impresión persiste, consulte la tabla siguiente y siga las recomendaciones.

🖉 Nota

Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos originales de Brother, así como no recargar los cartuchos usados con tóner de otros fabricantes.

Para obtener la mejor calidad de impresión, sugerimos usar el papel recomendado. Compruebe que está utilizando papel acorde con nuestras especificaciones. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables ➤> página 14.)

Compruebe que la unidad de tambor y el cartucho de tóner estén correctamente instalados.

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
ABCDEFGH	Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner. Sujete el conjunto con ambas manos y agítelo suavemente hacia los lados varias veces para extender el tóner uniformemente dentro del cartucho.
ABCD abcde 01234	Compruebe si el ajuste SustituirTóner está en Continuar (Modo continuar), pulsando Menu, 1, 7. (Consulte Guía avanzada del usuario: Ajustes de tóner.)
	Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como alta humedad y altas temperaturas pueden provocar este problema de calidad de impresión. (Consulte Guía de seguridad del producto: Selección de una ubicación segura para el equipo.)
	Si toda la página está demasiado clara, es posible que esté activado el modo de ahorro de tóner. Desactive Ahorro tóner en los ajustes del menú del equipo.
	 Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. (Consulte Limpieza del filamento de corona >> página 51.)
	 Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
	 Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
	Para ajustar la densidad de la impresión, pulse Menu, 2, 1, 6 (con el modelo FAX-2940) o Menu, 2, 1, 7 (con los modelos FAX-2840 y FAX-2845) y, a continuación, pulse ▶ para obtener una impresión más oscura. (Consulte Guía avanzada del usuario: Configuración de la densidad de impresión.)

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
ABCDEECH	 Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
abcdefghijk ABCD abcde	Compruebe el entorno del equipo. Las condiciones como altas temperaturas y alta humedad pueden aumentar la cantidad de tonalidades de fondo. (Consulte Guía de seguridad del producto: Selección de una ubicación segura para el equipo.)
01234	■ Limpie la superficie del tambor. (Consulte Limpieza de la unidad de tambor >> página 53.)
Fondo gris	 Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
	 Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
B	Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular o un papel grueso. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
B	Asegúrese de elegir el tipo de soporte correcto en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
	 Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
Imagen fantasma	 Limpie la superficie del tambor. (Consulte Limpieza de la unidad de tambor >> página 53.)
	 Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
	La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
ABCDEFGH	Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
A B C D a b c d e	 Limpie el filamento de corona y la unidad de tambor. (Consulte Limpieza del filamento de corona >> página 51 y Sustitución de la unidad de tambor >> página 45).
01234 Manchas de tóner	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
	La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
	Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
	Seleccione Grueso en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo o utilice papel más fino del que esté utilizando actualmente. (Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 14.)
Impresión hueca	Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como la humedad excesiva podrían causar la impresión hueca. (Consulte Guía de seguridad del producto: Selección de una ubicación segura para el equipo.)
	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
	Limpie el filamento de corona en el interior de la unidad de tambor deslizando la lengüeta verde. Asegúrese de volver a colocar la lengüeta verde en su posición inicial (▲). (Consulte Limpieza del filamento de corona ➤> página 51.)
	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
Completamente negro	La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
ABODEEGH	Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular o un papel grueso.
abcdefghijk ABCD	Asegúrese de elegir el tipo de soporte correcto en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
abcde 01234	El problema podría desaparecer por sí solo. Imprima varias páginas para solucionar este problema, especialmente si no se ha utilizado el equipo durante mucho tiempo.
Líneas blancas horizontales en la página	Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
	■ Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. (Consulte Limpieza del filamento de corona >> página 51.)
ABC abcdefghijk	 Limpie la superficie del tambor. (Consulte Limpieza de la unidad de tambor >> página 53.)
ABCD abcde 01234	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
Líneas horizontales en la página	
abcdefghijk	Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como alta humedad y altas temperaturas pueden provocar este problema de calidad de impresión. (Consulte Guía de seguridad del producto: Selección de una ubicación segura para el equipo.)
	 Limpie la superficie del tambor. (Consulte Limpieza de la unidad de tambor >> página 53.)
	Si el problema no se soluciona tras imprimir unas cuantas páginas, instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
Líneas blancas, bandas o nervaduras horizontales en la página	
• 94 mm	 Haga diez copias de una hoja blanca. (Consulte Cómo copiar página 37.) Si el problema no se soluciona, puede que la unidad de tambor tenga adherido pegamento de una etiqueta en la superficie del rodillo del tambor. Limpie la unidad de tambor. (Consulte Limpieza de la unidad de tambor >> página 53.)
• 5 94 mm • 5	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
Manchas blancas sobre texto negro y gráficos en intervalos de 94 mm	
94 mm	
94 mm	
Manchas blancas en intervalos de 94 mm	

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
ABCDEFGH	■ Si utiliza hojas de etiquetas para impresoras láser, es posible que el pegamento de las hojas quede adherido a la superficie del rodillo del tambor. Limpie la unidad de tambor. (Consulte <i>Limpieza de la unidad de tambor</i> >> página 53.)
A B C D a b c d e	 Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
01234	No utilice papel que tenga clips o grapas, ya que pueden rayar la superficie del tambor.
Marcas negras de tóner horizontales en la página	La unidad de tambor desembalada podría dañarse si recibe directamente luz solar o luz de la estancia.
	Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
	Limpie el filamento de corona en el interior de la unidad de tambor deslizando la lengüeta verde. (Consulte Limpieza del filamento de corona ➤> página 51.)
abcdefghijk ABCD	Asegúrese de volver a colocar la lengüeta verde del filamento de corona en su posición inicial (▲).
abcde 01234	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)
Líneas negras verticales en la página	Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
Las páginas impresas tienen manchas de tóner verticales.	La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
ABCDEEGH	Compruebe si el ajuste Sustituir tóner está en Continuar (Modo continuar), pulsando Menu, 1, 7. (Consulte Guía avanzada del usuario: Ajustes de tóner.)
abcdefghijk ABCD abcde	Asegúrese de que no haya ningún material extraño, como un hoja de papel rota, notas con pegamento o polvo en el interior del equipo o en las proximidades de la unidad del tambor y del cartucho de tóner.
Líneas blancas verticales en la	Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. (Consulte Sustitución del cartucho de tóner >> página 39.)
página	 Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. (Consulte Sustitución de la unidad de tambor >> página 45.)

Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
ABCDEFGH abcdefghijk	Asegúrese de que el papel u otro soporte de impresión está cargado correctamente en la bandeja de papel y que las guías no están ni demasiado apretadas ni demasiado sueltas contra la pila de papel.
ABCD	 Ajuste correctamente las guías del papel. (Consulte Carga de papel >> página 8.)
01234	Si utiliza la ranura de alimentación manual, consulte Carga de papel en la ranura de alimentación manual >> página 9.
La impresión está torcida respecto a la página.	La bandeja de papel puede estar demasiado llena. (Consulte Carga de papel >> página 8.)
	Compruebe el tipo y la calidad del papel. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
	Compruebe si hay algún objeto suelto en el interior del equipo como, por ejemplo, papel roto.
	Compruebe que las dos palancas verdes para sobres que se encuentran dentro de la cubierta posterior están ajustadas en la misma posición.
	Compruebe que las dos palancas grises anticombamiento que se encuentran dentro de la cubierta trasera están ajustadas en la misma posición.
ABCDEFGH	■ Compruebe el tipo y la calidad del papel. El papel puede curvarse como consecuencia de altas temperaturas o altos niveles de humedad. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
ABCD abcde 01234	Si no utiliza el equipo con frecuencia, puede que el papel haya estado en la bandeja de papel demasiado tiempo. Voltee la pila de papel en la bandeja de papel. Además, airee la pila de papel y gire el papel 180° en la bandeja de papel.
Curvado u ondulado	Abra la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba) para que el equipo expulse las páginas impresas por la bandeja de salida cara arriba.
	 Asegúrese de que el papel esté correctamente cargado. (Consulte Carga de papel >> página 8.)
ABCDEFGH abcdefghijk	Compruebe el tipo y la calidad del papel. (Consulte Papel y otros soportes de impresión aceptables >> página 14.)
A B C D abcde 01234	Voltee la pila de papel en la bandeja, o gire el papel 180° en la bandeja de entrada.
Arrugas o pliegues	







Información sobre el equipo

Comprobación del número de serie

Puede consultar el número de serie del equipo en la pantalla LCD.

Pulse Menu, 5, 1.

Se mostrará el número de serie del equipo en la pantalla LCD.



Funciones de restauración

Están disponibles las siguientes funciones de restauración:

1 Direc. y fax

Direc. y fax restaura los ajustes siguientes:

Libr. direc.

(Una pulsación/M. abreviado/Conf. grupos)

Tareas de fax programadas en la memoria

(Trans. sondeo, Horario)

ID de estación

(nombre y números)

Comen.cubierta

(comentarios)

Opcn fax remot

(Código de acceso remoto, Almacenamiento de faxes y Reenvío de faxes)

Ajus. Informes

(Informe de verificación de la transmisión/Lista Num.Tel/Diario del fax)

- Clave de bloqueo de configuración
- 2 Todas config.

Puede restaurar toda la configuración del equipo a los ajustes predeterminados.

Brother recomienda encarecidamente que realice esta operación cuando vaya a desechar el equipo.



🖉 Nota

Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar Todas config..

Cómo restablecer el equipo

- 1 Pulse Menu, 0.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Restaurar. Pulse OK.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de función de restauración - Direc. y fax o Todas config.. Pulse OK.
- 4 Realice uno de los siguientes pasos:
 - Para restaurar la configuración, pulse 1 y vaya al paso 6.
 - Para salir sin realizar cambios, pulse 2 y vaya al paso 6.
- 5 Se le pedirá que confirme que desea reiniciar el equipo. Realice uno de los siguientes pasos:
 - Para reiniciar el equipo, pulse 1. El equipo comenzará la restauración.
 - Para salir sin reiniciar el equipo, pulse 2. Vaya al paso 6.
- 6 Pulse Parar.

95

Β

С

Menú y funciones

Programación en pantalla

El equipo ha sido diseñado para que resulte fácil utilizarlo. La pantalla LCD proporciona programación en pantalla mediante los botones de menú.

Hemos creado instrucciones paso a paso en la pantalla para ayudarle a programar el equipo. Simplemente siga los pasos, ya que estos le guían por las selecciones de menú así como por las opciones de programación.

Tabla de menús

Puede programar el equipo mediante la *Tabla de menús* ➤> página 97. Estas páginas describen las selecciones de menú y sus opciones. Pulse **Menu** seguido de los números de menú para programar el equipo. Por ejemplo, para ajustar el volumen de la Alarma en Bajo:

- 1 Pulse Menu, 1, 3, 2.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Bajo.
- 3 Pulse OK.
 - Pulse Parar.

Cómo acceder al modo de menú

Pulse Menu.

- Elija una opción.
 - Pulse 1 para ir al menú Conf.inicial.
 - Pulse 2 para ir al menú Fax.
 - Pulse 3 para ir al menú Copia.
 - Pulse 4 para ir al menú Imp. informes.
 - Pulse 5 para ir al menú Info. equipo.
 - Pulse 9 para ir al menú Servicio.¹
 - Pulse 0 para ir al menú Conf.inicial.
 - ¹ Solo aparecerá cuando en la pantalla LCD se muestre un mensaje de error.

Puede desplazarse también por cada nivel de menú pulsando \blacktriangle o \blacktriangledown correspondiente a la dirección que desee.

- Pulse OK cuando la opción que desee aparezca en la pantalla LCD.
 De este modo, en la pantalla LCD aparecerá el siguiente nivel del menú.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse hasta la siguiente selección de menú.

5 Pulse OK.

Cuando haya terminado de configurar una opción, en la pantalla LCD aparecerá el texto Aceptado.

6 Pulse Parar para salir del modo de menú.

Tabla de menús

La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones	Página
1.Config.	1.Temporiz . modo	oriz —	—	0 Seg.	Permite establecer la hora para volver al modo de fax.	Consulte
gral.				30 Segs		
				1 Min		
				2 Mins*		
				5 Mins		
				No		
	2.Papel	1.Tipo de	—	Fino	Permite seleccionar	14
		papel		Normal*	el tipo de papel cargado en la	
				Grueso	bandeja de papel.	
				Más grueso		
				Papel		
				Reciclado		
				Etiqueta		
		2. Tamaño	—	A4*	Permite seleccionar	14
	pa	рарет		Carta	cargado en la	
				Ejecutivo	bandeja de papel.	
				A5		
				A5 L		
				A6		
				в5		
				B6		
	♦ Consulte la G	Suía avanzada de	l usuario.			
La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.						

С

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral.	3.Volumen	1.Timbre	—	No	Permite ajustar el volumen del timbre.	7
(Continuación)				Med*		
				Alto		
		2.Alarma	_	No	Permite ajustar el	7
				Bajo	volumen de la	
				Med*	alanna.	
				Alto		
		3.Altavoz	_	No	Permite ajustar el	7
				Bajo	volumen del altavoz.	
				Med*		
				Alto		
	4.Ecología	1.Ahorro tóper	—	Si	Permite incrementar	Consulte
		coner		No*	cartucho de tóner.	▼.
		2.Tiempo reposo	—	El intervalo varía según los modelos.	Permite ahorrar energía.	
				(Para FAX-2940) 03Min*		
				(Para FAX-2840 y 2845) 05Min*		
	5.Contraste LCD	_	_		Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.	
				+*		
	6 0	1 1 1		-	Impido lo movoría do	
	6.Seguridad	(FAX-2840 y FAX-2845)	_	—	las operaciones excepto la recepción de faxes.	
		1.Segur. Memoria	—	_	Impide la mayoría de las operaciones excepto la recepción	
		(FAX-2940)			de faxes en la memoria.	
		2.Bloq. configu.	-	_	Impide que los usuarios no autorizados cambien los ajustes actuales del equipo.	
	♦ Consulte la G	uía avanzada de	l usuario.			
	La configu	iración predeterm	ninada viene mar	cada en negrita y co	on un asterisco.	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral. (Continuación)	7.Sustituir Tóner	_	_	Continuar Parar*	Coloca el equipo en impresión continua hasta que la pantalla LCD muestre Tóner agotado.	Consulte
	♦ Consulte la G	uía avanzada de	l usuario.			
La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
2.Fax	1.Conf.recepci ón (Solamente en modo de fax)	1.Núm. timbres	(02 - 04) 02*	Permite seleccionar el número de timbres antes de que el equipo conteste en modo Sólo fax o Fax/Tel.	25
		2.Dur.Timbre F/T	20 Segs 30 Segs* 40 Segs 70 Segs	Permite establecer la duración del timbre doble rápido en el modo Fax/Tel.	25
		3.Detección fax	Si* Semi** No (**Para FAX-2845)	Permite recibir mensajes de fax sin pulsar Iniciar .	26
		4.Activ. remota	Si(*51, #51) No*	Le permite contestar todas las llamadas desde una extensión, así como utilizar códigos para activar o desactivar el equipo. Puede personalizar estos códigos.	31
		5.Reducción auto	Si* No	Permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.	Consulte
		6.Recepcn.memo (FAX-2840 y FAX- 2845)	Si* No	Permite almacenar automáticamente todos los faxes entrantes en la memoria cuando se acaba el papel.	
	◆ Consulte la Guía	avanzada del usuario			
	La configuraci	ón predeterminada vi	ene marcada en negrit	a y con un asterisco.	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
2.Fax (Continuación)	1.Conf.recepci ón (Solamente en modo de fax) (Continuación)	7.Densid imprsn. (FAX-2840 y FAX- 2845) 6.Densid imprsn. (FAX-2940) 8.Recep.sondeo (FAX-2840 y FAX-	+ +* +* + + Estándar* Seguro	Permite establecer la densidad de las impresiones para que salgan más claras o más oscuras. Permite configurar su equipo para sondear otro equipo de fax	Consulte
		2845) 7.Recep.sondeo (FAX-2940)	Diferido		
		9.Estamp Fax Rx (FAX-2840 y FAX- 2845) 8.Estamp Fax Rx (FAX-2940)	Activada Desactivada*	Permite imprimir la hora y la fecha de recepción en la parte superior de los faxes recibidos.	
	2.Conf.envío (Solamente en modo de fax)	1.Contraste	Automático* Claro Oscuro	Permite cambiar el contraste (más claro o más oscuro) de los faxes enviados.	
		2.Fax resolución	Estándar* Fina Superfina Foto	Permite establecer la resolución predeterminada de los faxes salientes.	
		3.Horario	Poner hora=00:00	Permite especificar a qué hora del día (en formato de 24 horas) deben enviarse los faxes diferidos.	
		4.Trans.diferi da	Si No*	Permite combinar los faxes diferidos destinados al mismo número de fax para enviarlos a la misma hora en una sola transmisión.	
		5.Trans.t.real	Sig.fax:Si Sig.fax:No Si No*	Permite enviar un fax sin utilizar la memoria.	
♦ Consulte la Guía avanzada del usuario.					
La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.					
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
-------------------------	---	---	--	---	----------
2.Fax (Continuación)	2.Conf.envío (Solamente en modo de fax) (Continuación)	<pre>6.Trans.sondeo 7.Conf.cubierta</pre>	Estándar* Seguro Sig.fax:Si Sig.fax:No	Permite configurar el equipo para que un documento sea recuperado por otro aparato de fax. Permite enviar automáticamente una nágina de cubierta	Consulte
		8.Comen.cubier ta	Si No* Impr.ejemplo	Permite agregar los comentarios de su preferencia en la página de cubierta	
		9.Modo satélite	Si No*	del fax. Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero, active esta función.	
	3.Libr. direc.	1.Una pulsación	_	Permite almacenar un máximo de 22 números de 1 marcación, de modo que podrá marcarlos pulsando una sola tecla (e Iniciar).	33
		2.Marc. rápida		Permite almacenar un máximo de 200 números de marcación rápida, con lo que podrá marcarlos pulsando solo unas pocas teclas (e Iniciar).	33
		3.Conf. grupos	—	Permite configurar hasta 8 números de grupo para multienvío.	Consulte
	4.Ajus. Informes	1.Ver transmsión	Si Si+Imagen No* No+Imagen	Activa y desactiva el informe de verificación de la transmisión.	22
	◆ Consulte la Guía	avanzada del usuario	-		
	La configuraci	ón predeterminada vi	ene marcada en negrit	a y con un asterisco.	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página		
2.Fax (Continuación)	4.Ajus. Informes (Continuación)	2.Frec. informe	Cada 50 faxes* Cada 6 horas Cada 12 horas Cada 24 horas Cada 2 días Cada 7 días	Permite establecer el intervalo para la impresión automática del diario del fax.	Consulte		
	5.0pcn fax remot	1.Reenv./Almac.	Reenvío de fax Almacenado fax No*	Permite configurar el equipo para reenviar mensajes de fax, almacenar faxes entrantes en la memoria (de manera que pueda recuperarlos cuando esté lejos del equipo).			
		(Impresión de seguridad)		Si selecciona la función Reenvío de faxes, podrá activar la función de seguridad denominada Impresión de seguridad.			
		2.Acceso remoto	*	Permite establecer su propio código para la recuperación remota.			
		3.Imprimir doc.	_	Permite imprimir los faxes entrantes almacenados en la memoria.			
	6.Restric marcad	1.Teclas marcac.	# dos veces Activada Desactivada *	Permite configurar el equipo para restringir la marcación con el teclado de marcación.			
		2.Una pulsación	# dos veces Activada Desactivada *	Permite configurar el equipo para restringir la marcación de los números de 1 marcación.			
		3.Marc. rápida	# dos veces Activada Desactivada *	Permite configurar el equipo para restringir la marcación de los números de marcación rápida.			
	◆ Consulte la Guía	avanzada del usuario					
	La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página				
2.Fax (Continuación)	7.Trab restantes	_	_	Le permite comprobar qué tareas están guardadas en memoria y cancelar las tareas programadas.	Consulte				
	0.Varios	1.Compatibilid ad	Alta* Normal Básic(paraVoIP)	Permite ajustar la compensación para solucionar los problemas de transmisiones. Los proveedores del servicio VoIP ofrecen compatibilidad con faxes mediante el uso de diversos estándares. Si normalmente tiene errores en la transmisión de faxes, seleccione Básic (paraVoIP).	84				
		2.ID quién llama	Si* No Mostrar número Impr.informe	Permite ver o imprimir una lista de los últimos 30 ID de Ilamada almacenados en la memoria.	Consulte				
	◆ Consulte la Guía	avanzada del usuario	-						
	La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.								

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página		
3.Copia	1.Calidad	_	Automático* Texto Foto	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.	Consulte		
	2.Brillo	_		Permite ajustar el brillo de las copias.			
	3.Contraste	_	+ + +* +* +	Permite ajustar el contraste de las copias.			
	♦ Consulte la Guía avanzada del usuario.						
	La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página			
4.Imp. informes	1.Verif. Trans.	1.Vista en LCD	_	Puede ver el informe de verificación de la	Consulte			
		2.Impr.informe		traducción de los últimos 200 faxes que ha enviado e imprimir el último informe.				
	2.Lista Núm.Tel	1.Orden numérico	_	Imprime una lista de los nombres y números				
		2.Orden alfabét.	_	almacenados en la memoria de 1 marcación y de marcación rápida, en orden numérico o alfabético.				
	3.Diario del fax	_	_	Imprime una lista con información acerca de los 200 mensajes de fax entrantes y salientes más recientes. (TX significa Transmisión. RX significa Recepción.)				
	4.Ajust. usuario	_	_	Imprime una lista de los ajustes.				
	♦ Consulte la Guía avanzada del usuario.							
	La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.							

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página		
5.Info. equipo	1.No. de Serie	_	_	Permite verificar el número de serie del equipo.	94		
	2.Cont. páginas	_	Total Fax/Lista Copia Imprimir	Permite verificar el número de todas las páginas que el equipo ha impreso después de haberse puesto en marcha.	Consulte		
	3.Vida tambor	_	_	Permite verificar el porcentaje de vida útil restante de un tambor.			
♦ Consulte la Guía avanzada del usuario.							
La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.							

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página		
0.Conf.inici al	1.Modo recepción	_	Sólo fax* Fax/Tel TAD externo Manual	Permite seleccionar el modo de recepción más acorde a sus necesidades.	23		
	2.Fecha y hora	1.Fecha y hora	_	Permite mostrar la fecha y la hora en la pantalla LCD y en los faxes que se envían.	Consulte ‡.		
		2.Luz día auto	Si* No	Permite cambiar al horario de verano automáticamente.	Consulte		
	3.ID estación	_	Fax: Tel: Nomb:	Permite programar su nombre y número de fax para que aparezcan en todas las páginas enviadas.	Consulte ‡.		
	4.Tono/Pulsos		Tonos* Pulsos	Permite seleccionar el modo de marcación.			
	5.Tono de marca.	_	Detección No detectado*	Permite acortar la pausa de detección de tono de marcación.	84		
	6.Conex. Telef.	_	Normal* PBX RDSI	Permite seleccionar el tipo de línea telefónica.	27		
	7.Restaurar	1.Direc. y fax	1.Reconf 2.Salir	Permite restablecer todos los números de teléfono y ajustes de fax almacenados.	94		
		2.Todas config.	1.Reconf 2.Salir	Permite restablecer todos los ajustes predeterminados del equipo.			
	 Consulte la Guía ava ‡ Consulte la Guía de 	anzada del usuario. configuración rápida					
	La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.						

Introducción de texto

Al realizar determinadas selecciones de menú, como la ID de estación, es posible que tenga que introducir caracteres de texto. Las teclas del teclado de marcación tienen letras impresas. Los botones: $0, \# y \times no$ tienen letras impresas porque se usan para caracteres especiales.

Pulse la tecla del teclado de marcación tantas veces como se indica en esta tabla de referencia para acceder al carácter que desee.

Pulse la tecla	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces	cinco veces
2	А	В	С	2	А
3	D	E	F	3	D
4	G	н	I	4	G
5	J	к	L	5	J
6	М	Ν	0	6	М
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	8	Т
9	W	Х	Y	Z	9

Inserción de espacios

Para introducir un espacio en el número de fax, pulse ► una vez entre los números. Para introducir un espacio en el nombre, pulse ► dos veces entre las letras.

Corrección de errores

Si se equivocó al introducir un carácter y desea modificarlo, pulse ◀ o ► para situar el cursor en el carácter incorrecto y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Repetición de letras

Para introducir una letra de la misma tecla que la letra anterior, pulse ► para mover el cursor a la derecha antes de pulsar la tecla de nuevo.

Caracteres y símbolos especiales

Pulse *, **#** o **0** y, a continuación, pulse **4** o **>** para situar el cursor en el símbolo o carácter que desee. Pulse **OK** para seleccionarlo. Los símbolos y caracteres siguientes aparecen en función de la selección de menú.

Pulse *	para	(espacio) ! " # \$ % & ' () × + , / €
Pulse #	para	:;<=>?@[]^_
Pulse 0	para	À Á É Ó Í Ú Ñ Ü 0

Especificaciones

Especificaciones generales

🖉 Nota

En este capítulo se ofrece un resumen de las especificaciones del equipo. Visite <u>http://www.brother.com/</u> para ver detalles acerca de especificaciones adicionales.

Modelo	C		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940	
Tipo de	e impresora	a	Láser			
Método	o de impres	sión	Impresora láser elec	trofotográfica		
Capaci	idad de la n	nemoria	16 MB			
LCD (p	antalla de	cristal líquido)	16 caracteres × 2 lín	eas		
Fuente de alimentación		220 - 240 V CA 50/6	0Hz			
Consu	mo	Máximo	Aprox. 1080 W a 25	°C		
eléctrie	c o ¹	Copia ²	Aprox. 360 W a 25 °	С		
(Medio)	Preparado	Aprox. 55 W a 25 °C			
		Espera estricta	Aprox. 1,5 W			
	5101165		368 mm -	311 mm	- 360 mm	
Peso (con consum	ibles)	8,8 kg	9,0 kg	8,8 kg	
Nivel de	Potencia de	En servicio (copiando)	Lwad = 6,16 B (A)			
ruido	sonido ³⁴	En espera	Lwad = 4,25 B (A)			
	Presión de	En servicio (imprimiendo)	LPAm = 53 dB (A)			
	sonido	En espera	LPAm = 30 dB (A)			

¹ Conexión USB a un ordenador (Para el modelo FAX-2940)

² Si se hace una copia de una hoja

³ Medición obtenida de acuerdo con el método descrito en RAL-UZ122.

⁴ Los equipos de oficina con LwAd> 6,30 B (A) no son apropiados para salas en las que trabajan personas que necesitan un alto grado de concentración. Dichos equipos deben colocarse en salas separadas debido a la emisión de ruido.

Especificaciones

Modelo		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940		
Temperatura	En servicio	10 a 32,5 °C				
	Almacenamiento	0 a 40°C				
Humedad	En servicio	20 a 80 % (sin condensación)				
	Almacenamiento	10 a 90 % (sin condensación)				
Unidad ADF (Alimentador automático de documentos)		Hasta 20 páginas (80 g/m ²) Hasta 30 páginas (ventiladas) Entorno recomendado: Temperatura: 20°C - 30°C Humedad: 50% - 70% Papol: 80 g/m ²				

Tamaño de documento

Modelo		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Tamaño del	Ancho	147,3 a 215,9 mm		
documento (una cara)	Longitud	147,3 a 355,6 mm		

Soportes de impresión

Modelo			FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Entrad	Bandeja	Tipo de papel	Papel normal, papel fino o papel reciclado		
a de papel	de papel	Tamaño del papel	Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Ejecutivo		go), B6 (ISO), A6,
		Peso del papel	60 a 105 g/m ²		
		Capacidad máxima de la bandeja de papel	Hasta 250 páginas de 80 g/m ² Papel normal		nal
	Ranura T de alimenta T ción T manual (Manual) F C d	Tipo de papel	Sobres, etiquetas ¹ , papel fino, papel grueso, papel reciclado, papel Bond o papel normal		
		Tamaño del papel	Ancho: 76,2 a 216 m	ım	
			Longitud: 116 a 406,	,4 mm	
		Peso del papel	60 a 163 g/m ²		
		Capacidad máxima de la bandeja de papel	Una hoja cada vez d	le papel normal de 80	g/m ²
Salida	Bandeja d	e salida cara abajo	Hasta 100 páginas de 80 g/m ² Papel normal		
dei papel	Bandeja de salida cara arriba		Una hoja (boca arriba en la bandeja de salida boca arriba)		

Para las etiquetas, se recomienda retirar las hojas de etiquetas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de que salgan del equipo para evitar que puedan mancharse.

Fax

Modelo		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940	
Compatibilidad		ITU-T Super Grupo 3			
Velocidad del módem		33.600 bps (con Red	cuperación automática	a)	
Ancho de escaneado		Máx. 208 mm			
Ancho de impresión		Máx. 208 mm			
Escala de grises		8 bits/256 niveles			
Resolución	Horizontal	8 puntos/mm			
	Vertical	Estándar: 3,85 línea	s/mm		
		Fina: 7,7 líneas/mm			
		Foto: 7,7 líneas/mm			
		Superfina: 15,4 líneas/mm			
Teclas de 1 marcación		22 (11 × 2)			
Marcación rápida		200 estaciones			
Grupos		Hasta 8			
Multienvío		272 estaciones			
Remarcación automática		3 veces, a intervalos de 5 minutos			
Transmisión desde la memoria		Hasta 400 ¹ páginas	Hasta 400 ¹ páginas	Hasta 500 ¹ páginas	
Recepción sin papel		Hasta 400 ¹ páginas	Hasta 400 ¹ páginas	Hasta 500 ¹ páginas	

¹ Por "Páginas" se entiende lo especificado en la "Tabla de pruebas ITU-T Nº 1" (una carta comercial normal, con resolución estándar y código JBIG). Las especificaciones y la documentación impresa están sujetas a modificación sin previo aviso.

Copia

Modelo	FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940		
Color/Monocromo	Monocromo				
Ancho de copia	Max. 204 mm (tamaño A4)				
Copias múltiples	Apila o clasifica hasta 99 páginas				
Ampliar/Reducir	25% al 400 % (en incrementos de 1 %)				
Resolución	Hasta 300 × 600 ppp				
Tiempo de salida de la primera copiaMenos de 12 segundos (desde el modo Preparado y con la bandeja el primera copia		v con la bandeja estándar)			

D

Interfaces

Modelo	FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
USB	-	_	USB 2.0 de velocidad completa 12
			Se recomienda usar un cable USB (Tipo A/B) que no tenga más de 2 metros de largo.

¹ El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de velocidad completa. El equipo puede conectarse también a una computadora que disponga de una interfaz USB 1.1.

² Los puertos USB de otros fabricantes no son compatibles.

Artículos consumibles

Modelo		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940	Nº de pedido
Cartucho	Buzón	Aprox. 1.000 páginas (A4) ¹			—
de toner	Estándar	Aprox. 1.200 páginas (A4) ¹		TN-2210	
	Alto rendimie nto	Aprox. 2.600 página	s (A4) ¹		TN-2220
Unidad de tambor		Aprox. 12.000 págin	as (A4) ²		DR-2200

¹ Declaración de la duración aproximada del cartucho realizada conforme a ISO/IEC 19752.

² La duración del tambor es aproximada y puede variar según el tipo de uso.

D

E Índice

Caracteres numéricos

1 marcación	
configuración	34
mediante	
modificación	35

Α

ADF (alimentador automático de	
documentos)	
USO	19
Artículos consumibles	38
Automática	
recepción de fax	24
remarcación de fax	34
Automático	
recepción de fax	
Detección de fax	26
AYUDA	
Mensajes en la pantalla LCD	96
Tabla de menús	97

В

Botón Resolución	F	
Dotorr Resolucion		'

С

Calidad	
impresión	82
Calidad de impresión	85
Cartucho de tóner	
sustitución	39
Códigos de fax	
cambio	32
código de contestación telefónica	31
código de recepción de fax	31
Compensación	84
Conexión	
TAD (contestador automático)	
externo	28
teléfono externo	30
Conexiones de líneas múltiples (PBX)	29
Contestador automático (TAD)	
conexión	28
Copia	

botones	 6
Copiar	 37

D

Documento	
cómo cargar	 19

Е

Etiquetas		9,	14,	15,	18
Extensión	telefónica, uso				31

F

1
4
1
6
4
5

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	6, 96
Libr. direc.	6
Limpieza	
escáner	50
filamento de corona	51
unidad de tambor	53
Línea telefónica	
conexiones	28
interferencias	84
líneas múltiples (PBX)	29
problemas	79
•	

LL

Llamada rápida	34
Búsqueda	33
marcación en grupo	
modificación	35
marcación rápida	
configuración	35
mediante	33
modificación	35
número de 1 marcación	
configuración	
modificación	35
números de 1 marcación	
mediante	

Μ

Mantenimiento, rutinario
comprobación de la vida útil restante de las
piezas59
sustitución
cartucho de tóner39
unidad de tambor45
Manual
marcación33
recepción24
Marcación
1 marcación33
con el botón Libr. direc
manual
marcación rápida33
remarcación automática de fax34
una pausa34
Marcación rápida

configuración	35
mediante	33
modificación	35
Mensaje Sin memoria	65
Mensajes de error en la pantalla LCD	61
Cambiar tambor	45
Error comm.	62
Error de tambor	45
Imp.Inicializ XX	63
Impos. Impri. XX	64
Impos.Escanea XX	64
Sin memoria	65
Sin papel	65
SustituirTóner	39
Tambor detenido	45
Tóner agotado	39
Tóner bajo	39
Modo Fax/Tel	
código de contestación telefónica	31
código de recepción de fax	31
contestación desde una extensión	
telefónica	31
Detección de fax	26
Duración del timbre F/T (timbre	
doble)	25
número de timbres	25
recepción de faxes	30
Modo, entrada	
copia	37
fax	21

Ν

Ρ

Papel	14
capacidad de la bandeja	15
cómo cargar	8, 9
en la bandeja de papel	8
en la bandeja multi-propósito	9
recomendado	. 14, 15
tamaño	15
Tamaño de papel	15
tipo	15
Tipo de papel	15
Problemas de	
impresión	
Programación del equipo	96

R

Resolución	
copia	111
fax (estándar, fina, superfina, foto)	111

S

Sobres	11,	14,	15,	17
Solución de problemas				.60
atasco de documento				.68
atasco de papel		.69,	70,	73
mensajes de error en la p	antalla	a LC	D	.61
mensajes de mantenimier	nto en	la p	anta	lla
LCD				.61
si tiene problemas				
calidad de copia				.82
calidad de impresión				.82
envío de faxes				.81
impresión				.78
línea telefónica				.84
llamadas entrantes				.81
manipulación del papel				.82
recepción de faxes				.79
Sustitución				
cartucho de tóner				.39
unidad de tambor				.45

т

Tabla de menús	. 97
TAD (contestador automático), externo .	. 24
conexión	. 28
grabación del OGM	. 29
Tambor OPC	. 88
Tecla Remarcar/Pausa	. 34
Tel/R o Tel/Silencio/R	6
Teléfono externo, conexión	. 30
Teléfono inalámbrico (que no sea de	
Brother)	. 31
Texto, introducción	107

U

Unidad de tambor	
comprobación (vida útil restante)	59
limpieza51,	53
sustitución	45

V

VoIP	84
Volumen, ajuste	
alarma	7
altavoz	7
timbre	7

brother

Estos equipos se han diseñado para ser utilizados exclusivamente en el país de compra. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.