

Handleiding kaartlezer

Versie A DUT/BEL-DUT

Definitie van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt:

Opmerking Opmerking net andere functies werkt.

Handelsmerken

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Indala en iCLASS zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van HID Global in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

©2012-2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	Overzicht Beschikbare kaartlezers De keert erifiertie installingen eenfigueren met Debeer vie een webbreveer	
2	De kaanvernicalie-instellingen configureren met Beneer via een webbrowser	I
2	Afdrukken met kaartverificatie	4

Inleiding

Overzicht

Uw machine is uitgerust met een USB-poort voor het aansluiten van de kaartlezer. Als de optionele kaartlezer op de machine is aangesloten, kunt u een kaart voor gebruikersverificatie gebruiken tijdens het werken met de functie Afdrukken van opslag. De identiteit van de gebruiker wordt vlot en eenvoudig bevestigd wanneer de kaart tegen de kaartlezer wordt gehouden; het is dus niet nodig een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Opmerking

Als u de functie Afdrukken van opslag gebruikt, wordt de beveiliging verbeterd omdat andere gebruikers in dat geval geen toegang hebben tot de opgeslagen gegevens op de machine. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van uw machine voor meer informatie over Afdrukken van opslag.

Beschikbare kaartlezers

Merk	Modelnummer	Compatibel kaarttype
RFIDeas	RDR-6081AKU	HID Prox
	RDR-6281AKU	Casi-Rusco
	RDR-6381AKU	Indala
	RDR-6E81AKU	EM 410x
	RDR-6H81AKU	HiTag
	RDR-7081AKU	iCLASS
	RDR-7581AKU	MIFARE, ISO 14443A/ISO 15693
	RDR-7F81AKU	FeliCa

De volgende kaartlezers kunnen op uw machine worden aangesloten.

De kaartverificatie-instellingen configureren met Beheer via een webbrowser

U moet kaartverificatie inschakelen en uw kaartnummer registreren met een webbrowser.

- 1 Start de webbrowser.
- 2 Typ "http://IP-adres machine/" in uw browser (waarbij "IP-adres machine" voor het IP-adres van de machine staat).
 - Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2/

Opmerking

Standaard is geen wachtwoord vereist. Als u een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en drukt u op \rightarrow .

3 Klik op de tab **Beheerder**.

4 Klik op Beveiligd functieslot. Zorg dat Functieslot is ingesteld op Aan.

5 Klik op Afdrukken vanaf pc beperken op aanmeldnaam. Zorg dat Afdrukken vanaf pc beperken op Aan is ingesteld.

IL-S7000DN series		Configureer het wachtwoord >>		brother	
Algemeen Afdrukken Beheerder	Netwerk			Solutions Center	
Waahtwoord aanmalding					
Beveiligd functieslot	Afd	rukken vanaf pc beperker	n op aanmeldnaam		
 Afdrukken vanaf pc beperken op aanmeldnaam 	Met deze instelling kan een gebruiker die afdrukt vanaf een computer worden geverifieerd aan de hand van de aanmeidnaam op de pc.				
Laatste tellerstand Teller automatisch terugstellen	Selecteer Id-nummer/naam en voer de aanmeldnaam van de gebruiker in.				
Instelslot		Afdrukkon vanaf no bonorkon	∩ Llit @ Aan		
Afdruklog op Netwerk opslaan		Kontuckien vanar po beperken			
Afdrukken uit opslag		Kaartverificatie beperken	Out CAAn		
Opgeslagen taaklijst		Aanmeldnaam	Nummer IC-kaart	ld-nummer	
Terugstellen	1	BROTHER	XXXXXXXXXXXX	01 BROTHER	
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10			-	
	11				
	12				
	13				
	14				
	45				

6 Selecteer Aan voor Kaartverificatie beperken.

Opmerking

Het **Id-nummer** moet vooraf als **Id-nummer/naam** van **Beveiligd functieslot** worden geregistreerd. Als het **Id-nummer** niet wordt geregistreerd, wordt een foutmelding weergegeven.

Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie over **Beveiligd functieslot**.

8 Klik op **Indienen**.

Opmerking

- Als u er niet in slaagt het kaartnummer te configureren, controleer dan of het geregistreerde nummer overeenkomt met het nummer op de fysieke kaartlezer die u gaat gebruiken.
- Het kan zijn dat een verkeerd nummer is geregistreerd. Het verdient dan ook aanbeveling een testafdruk met kaartverificatie uit te voeren.
- U kunt uw kaartnummer ook via een kaartlezer registreren. Sluit de kaartlezer op uw computer aan, plaats de aanwijzer in het vak Nummer IC-kaart op de pagina Beheer via een webbrowser en houd de kaart tegen de kaartlezer.
- Als u uw kaartnummer via een kaartlezer registreert, wordt het nummer geregistreerd zodra het door de kaartlezer is gelezen. Als u wilt voorkomen dat het kaartnummer wordt geregistreerd wanneer het door de kaarlezer wordt gelezen, gebruikt u het hulpprogramma voor configuratie van de kaartlezer, dat van de RFIDeas-website kan worden gedownload. Start het configuratieprogramma, klik op de tab Set Keystroke Data en selecteer NONE bij This keystroke appended to data.

2

Afdrukken met kaartverificatie

Opgeslagen gegevens afdrukken met behulp van een kaart

- 1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 2 Sluit de kaartlezer op uw machine aan en steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.



- Selecteer op de computer Opslaan als persoonlijk (beveiligd) of Opslaan als persoonlijk en verzend de taak naar de machine. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
- 4 Houd de kaart tegen de kaartlezer.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de taak te selecteren. Druk op OK.
- 6 (Als het document met een wachtwoord is beveiligd) Voer het wachtwoord in. Druk op OK.
- Druk op A of V om Print of Afdrukken+verw. te selecteren. Druk op OK. Als u Afdrukken+verw. selecteert, worden de gegevens na het afdrukken verwijderd.
- 8 (Als u Afdrukken+verw. hebt geselecteerd bij stap ⑦) Druk op ▲ of ▼ om Ja te selecteren. Druk op OK.
- 9 Geef het aantal exemplaren op. Druk op **OK**.

Opgeslagen gegevens verwijderen met behulp van een kaart

- 1 Sluit de kaartlezer op uw machine aan.
- 2 Houd de kaart tegen de kaartlezer.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om de taak te selecteren. Druk op **OK**.

Afdrukken met kaartverificatie

- (Als het document met een wachtwoord is beveiligd) Voer het wachtwoord in. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Verwijder te selecteren. Druk op OK.

6 Druk op ▲ of ▼ om Ja te selecteren. Druk op OK. Verwijderd wordt weergegeven op het LCD-scherm, waarna de machine terugkeert naar de stand Gereed.



Bezoek ons op het world wide web http://www.brother.com/



www.brotherearth.com