brother

Guide de l'utilisateur

DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Version A

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE

Si	vous	devez	contacter	le	service	clientèle

Complétez les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

Numéro du DCP-9015CDW et DCP-9020CDW modèle :

(Entourez le numéro de votre modèle)

Numéro de série : ¹_____

Date d'achat :_____

Lieu d'achat :_____

¹ Le numéro de série figure au dos de l'unité. Conservez le présent Guide de l'utilisateur avec votre reçu comme preuve permanente de votre achat en cas de vol, d'incendie ou de demande de service de garantie.

Enregistrer votre produit en ligne à l'adresse

http://www.brother.com/registration/

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Où trouver les manuels ?

Titre du manuel	Contenu	Emplacement
Guide de sécurité du produit	Veuillez lire ce guide en premier. Avant de configurer cet appareil, lisez les instructions de sécurité. Consultez ce guide pour plus d'informations sur les marques commerciales et les restrictions légales.	Document imprimé / Dans le carton
Guide d'installation rapide	Pour configurer l'appareil ainsi que pour installer les pilotes et les logiciels, conformez-vous aux instructions correspondant au système d'exploitation et au type de connexion utilisés.	Document imprimé / Dans le carton
Guide de l'utilisateur	Découvrez les opérations de copie et de numérisation de base, ainsi que la procédure à suivre pour remplacer les consommables. Consultez les conseils en matière de dépistage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM / Dans le carton
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez-en davantage sur les opérations avancées : copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et réalisation d'une opération de maintenance périodique.	Fichier PDF / CD-ROM / Dans le carton
Guide utilisateur - Logiciel	Conformez-vous à ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau et l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier HTML / CD-ROM / Dans le carton
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres du réseau câblé et du réseau sans fil ainsi que sur les paramètres de sécurité de l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils de dépistage des pannes détaillés.	Fichier PDF / CD-ROM / Dans le carton
Guide Wi-Fi Direct™	Ce guide fournit des informations sur la configuration et l'utilisation de votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement à partir d'un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression Google Cloud	Ce guide fournit des informations sur la configuration de votre appareil Brother pour un compte Google et sur l'utilisation des services Google Cloud Print pour imprimer via Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression depuis votre appareil mobile et sur la numérisation depuis votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹

Titre du manuel	Contenu	Emplacement		
Guide web connect	Ce guide fournit des informations sur la configuration et l'utilisation de votre appareil Brother pour numériser, charger et afficher des images et des fichiers sur certains sites Web qui proposent ces services.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹		
Guide AirPrint	Ce guide fournit des informations sur l'utilisation d'AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, de votre iPod touch, de votre iPad ou de tout autre appareil iOS vers votre appareil Brother sans installer de pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹		
Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/				

Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Table des matières (Guide de l'utilisateur)

Informations générales 1

h	ormations générales	1
	Utilisation de la documentation	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	Accès aux utilitaires (Windows [®] 8)	2
	Accès au Guide utilisateur - Avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide	
	utilisateur - Réseau	3
	Visualisation de la documentation	3
	Accès aux guides de l'utilisateur des fonctions avancées	5
	Accès à l'assistance Brother (Windows [®])	6
	Accès à l'assistance Brother (Macintosh)	7
	Présentation du panneau de commande	8
	Écran tactile LCD	10
	Définition de l'écran Prêt	13
	Opérations de base	14
	Paramètres de raccourcis	15
	Ajout de raccourcis de copie	15
	Ajout de raccourcis de numérisation	15
	Ajout de raccourcis de connexion Web	16
	Modification de raccourcis	17
	Modification des noms de raccourcis	18
	Suppression de raccourcis	18
	Rappel de raccourcis	18
	Réglage du volume	19
	Volume du bip sonore	19

Chargement du papier 2

Chargement du papier et autres supports d'impression	20
Chargement de papier dans le bac à papier	20
Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle	22
Zone non numérisable et zone non imprimable	27
Paramètres du papier	
Taille du papier	
Type de papier	
Papier acceptable et autres supports d'impression	29
Papier et supports d'impression recommandés	
Type et format de papier	
Manipulation et utilisation de papier spécial	31

3 **Chargement des documents**

Comment charger des documents	34
Utilisation du chargeur automatique de documents (DCP-9020CDW)	34
Utilisation de la vitre du scanner.	35

34

20

4	Réalisation de copies	36
	Comment copier Arrêt de la copie Paramètres de copie prédéfinis	36 36 36
	Options de copie	37
5	Comment imprimer à partir d'un ordinateur	38
	Impression d'un document	38
6	Comment numériser vers un ordinateur	39
	Avant la numérisation Numérisation d'un document au format PDF à l'aide de ControlCenter4	39
	(Windows [®]) Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de	39
	l'écran tactile	42
Α	Maintenance de routine	44
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner	44 44 48
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours	44 44 48 55
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie	44 44 55 61
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie Remplacement du bac de récupération de toner usagé	44 44 48 55 61 65
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie Remplacement du bac de récupération de toner usagé Nettoyage et contrôle de l'appareil	44 44 55 61 65 70
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44 44 55 61 65 70 71
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44 44 55 61 65 70 71 72
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie. Remplacement du bac de récupération de toner usagé Nettoyage et contrôle de l'appareil Nettoyage de l'extérieur de l'appareil Nettoyage des têtes DEL Nettoyage de la vitre du scanner	44 44 55 61 65 70 71 72 73
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie. Remplacement du bac de récupération de toner usagé Nettoyage et contrôle de l'appareil Nettoyage de l'extérieur de l'appareil Nettoyage de s têtes DEL. Nettoyage de la vitre du scanner Nettoyage des fils corona	44 44 55 61 65 70 71 72 73 74
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie. Remplacement du bac de récupération de toner usagé Nettoyage et contrôle de l'appareil Nettoyage de l'extérieur de l'appareil Nettoyage des têtes DEL. Nettoyage des fils corona Nettoyage du tambour.	44 44 55 61 65 70 71 72 73 74 77
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44 44 55 61 65 70 71 72 73 74 77 83
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44 44 48 55 61 65 70 71 72 73 74 77 83 84
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables	44 44 55 61 70 71 71 72 73 74 77 83 84 85
Α	Maintenance de routine Remplacement des consommables Remplacement des cartouches de toner Remplacement des tambours Remplacement de la courroie. Remplacement du bac de récupération de toner usagé Nettoyage et contrôle de l'appareil Nettoyage de l'extérieur de l'appareil Nettoyage des têtes DEL. Nettoyage de la vitre du scanner. Nettoyage des fils corona Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier. Étalonnage Enregistrement automatique Fréquence (Correction des couleurs).	44 44 55 61 65 70 71 72 73 74 77 83 85 85

B Dépistage des pannes

Identification du problème	86
Messages d'erreur et de maintenance	87
Bourrages de documents (DCP-9020CDW)	93
Le document est coincé en haut du chargeur automatique de documents	93
Le document est coincé sous le capot document	93
Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de	
documents	94
Le document est coincé au niveau du bac de sortie	94
Bourrages de papier	95
Le papier est coincé au niveau de la fente d'alimentation manuelle	95
Le papier est coincé au niveau du bac à papier	95
Le papier est coincé au niveau du bac de sortie papier.	96
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil	97
Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil	99
Le papier est coincé sous le bac à papier	102
En cas de difficulté avec l'appareil	104
Amélioration de la qualité d'impression	110
Informations sur l'appareil	120
Vérification du numéro de série	120
Vérification de la version du microprogramme	120
Fonctions de réinitialisation	121
Comment réinitialiser l'appareil	121

C Tableaux des paramètres et fonctionnalités

Utilisation des tableaux de paramètres.122Tableaux de paramètres123Tableaux de fonctionnalités138Saisie de texte150

D Caractéristiques techniques

Général	151
Format du document	153
Support d'impression	154
Copie	155
Scanner	156
mprimante	157
nterfaces	158
Réseau	159
Configuration requise	160
Consommables	161

86

122

151

Table des matières (Guide de l'utilisateur avancé)

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM. Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

1 Configuration générale

Stockage en mémoire Heure d'été automatique Fonctions écologiques Écran tactile

2 Fonctions de sécurité

Secure Function Lock 2.0 Verrouillage de paramètre

3 Impression de rapports

Rapports

4 Production de copies

Paramètres de copie

A Maintenance périodique

Contrôle de l'appareil Remplacement des pièces de maintenance périodique Emballage et expédition de l'appareil

- **B** Glossaire
- C Index

1

Informations générales

Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous permettra de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

<u>AVERTISSEMENT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

IMPORTANT

<u>IMPORTANT</u> indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes de risque électrique vous alertent sur un choc électrique possible.



Les icônes de risque d'incendie vous préviennent lorsqu'une action peut entraîner un incendie.

Les icônes de Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes de l'appareil.



Les icônes d'interdiction indiquent les actions à éviter.

Gras Les caractères gras identifient les chiffres du pavé numérique du panneau tactile ou de l'écran de l'ordinateur.

- Italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.
- Courier La police de caractères Courier New New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran tactile de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.

REMARQUE

La plupart des illustrations de ce guide représentent le modèle DCP-9020CDW.

Accès aux utilitaires (Windows[®] 8)

Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette exécutant Windows[®] 8, vous pouvez effectuer vos sélections en pressant l'élément désiré à l'écran ou en cliquant à l'aide de la souris.

Après l'installation du pilote d'imprimante, 👬 🛣 s'affiche à la fois dans l'écran de démarrage et le bureau.

1 Appuyez ou cliquez sur **Brother Utilities** dans l'écran de démarrage ou le bureau.



Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante.



3 Choisissez la fonction qui vous intéresse.

Accès au Guide utilisateur - Avancé, au Guide utilisateur -Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées du copieur, de l'imprimante, du scanner et du réseau. Quand vous vous sentirez prêt à assimiler des informations détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** au format HTML et le **Guide utilisateur -Réseau** que vous trouverez sur le CD-ROM.

Visualisation de la documentation

Visualisation de la documentation (Windows[®])

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP / Windows Server[®] 2008 R2 / Windows Server[®] 2008 / Windows Server[®] 2003)

Pour consulter la documentation, accédez au

menu (Démarrer) et sélectionnez Tous les programmes > Brother > DCP-XXXX (où XXXX représente le nom de votre modèle) dans la liste de programmes, puis choisissez Guides de l'utilisateur.

(Windows[®] 8 / Windows Server[®] 2012)

Cliquez sur (Brother Utilities), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom du modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **Support**, puis sur **Guides de l'utilisateur**. Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme indiqué ciaprès :

Mettez l'ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother n'apparaît pas, allez sur **Ordinateur (Poste de travail**). (Pour

Windows[®] 8 : cliquez sur [

(Explorateur de fichiers) sur la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



- Cliquez sur Guides de l'utilisateur.
- 5 Cliquez sur Documents PDF/HTML. Si l'écran des pays s'affiche, sélectionnez votre pays. Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur apparaît, choisissez le guide de votre choix.

Visualisation de la documentation (Macintosh)

 Mettez le Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur l'icône BROTHER. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône Guides de l'utilisateur.
- 3 Sélectionnez votre langue.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur apparaît, sélectionnez le guide de votre choix.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- Numérisation
- ControlCenter
- Numérisation réseau

Guides pratiques de Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Utilisateurs Windows[®])

Les guides pratiques complets de Nuance[™] PaperPort[™] 12SE peuvent être consultés dans la section Aide de l'application Nuance[™] PaperPort[™] 12SE.

Avant toute utilisation, vous devez télécharger et installer Presto! PageManager

(Utilisateurs Macintosh)

REMARQUE

Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant toute utilisation (pour obtenir des instructions supplémentaires, voir Accès à l'assistance Brother (Macintosh) ➤ page 7.)

Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être visualisé dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé.

- Instructions de configuration de base :
 (▶▶ Guide d'installation rapide.)
- La connexion à un point d'accès ou routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ :
 (▶> Guide d'installation rapide.)
- Pour en savoir plus sur la configuration du réseau :

(>> Guide utilisateur - Réseau.)

Accès aux guides de l'utilisateur des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides sur le Brother Solutions Center à l'adresse :

http://solutions.brother.com/

Cliquez sur **Manuels** sur la page de votre modèle pour télécharger la documentation.

Guide Wi-Fi Direct™

Ce guide fournit des informations sur la configuration et l'utilisation de votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement à partir d'un périphérique mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.

Guide d'impression Google Cloud

Ce manuel explique comment configurer votre appareil Brother sur un compte Google et comment utiliser les services Google Cloud Print en vue d'imprimer via Internet.

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression depuis votre périphérique mobile et sur la numérisation depuis votre appareil Brother vers votre périphérique mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.

Guide web connect

Ce guide fournit des informations sur la configuration et l'utilisation de votre appareil Brother pour numériser, charger et afficher des images et des fichiers sur certains sites Web qui proposent ces services.

Guide AirPrint

Ce guide fournit des informations sur l'utilisation d'AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, de votre iPod touch, de votre iPad ou de tout autre appareil iOS vers votre appareil Brother sans installer de pilote d'imprimante.

Accès à l'assistance Brother (Windows[®])

Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le support Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

 Cliquez sur Support Brother dans le Menu principal. L'écran suivant apparaît :

Multi-Function Center	brother
Menu principa Support Brother	«
Page d'accueil Brother	
Brother Solutions Center	
Informations sur les fournitures	
Brother CreativeCenter	
© 2001-2012 Brother Industries, Ltd. Tous drots réservés.	5 Précédent + il Quitter

- Pour accéder à notre site Web (<u>http://www.brother.com/</u>), cliquez sur Page d'accueil Brother.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support correspondant à votre produit (<u>http://solutions.brother.com/</u>), cliquez sur Brother Solutions Center.
- Pour visiter notre site Web pour vous procurer des fournitures Brother d'origine (<u>http://www.brother.com/original/</u>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements à imprimer, cliquez sur Brother CreativeCenter.
- Pour revenir à la Menu principal, cliquez sur Précédent ou, si vous avez terminé, cliquez sur Quitter.

Accès à l'assistance Brother (Macintosh)

Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le support Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

Double-cliquez sur l'icône Support Brother. Choisissez votre modèle le cas échéant. L'écran suivant apparaît :

00	Support Brother
Support Brother	Modèle: Brother DCP-XXXX
Téléchargez l'outil d'installation de Prestol PageManager	
L'accès à Internet est requis.	Presto! PageManager
	Brother Web Connect
	Enregistrement en ligne
	Brother Solutions Center
	Informations sur les fournitures
	Fermer

- Pour télécharger et installer Presto!
 PageManager, cliquez sur Presto!
 PageManager.
- Pour accéder à la page Web de l'application Brother Web Connect, cliquez sur Brother Web Connect.
- Pour enregistrer votre appareil à partir de la page d'enregistrement des produits Brother (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), cliquez sur Enregistrement en ligne.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support correspondant à votre produit (<u>http://solutions.brother.com/</u>), cliquez sur Brother Solutions Center.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<u>http://www.brother.com/original/</u>), cliquez sur **Informations sur les** fournitures.

Chapitre 1

Présentation du panneau de commande

Les modèles DCP-9015CDW et DCP-9020CDW sont équipés d'un écran tactile LCD de 3,7 po (93,4 mm) et d'un panneau tactile identiques.



1 Écran tactile à cristaux liquides (LCD) de 3,7 po (93,4 mm)

Il s'agit d'un écran LCD tactile. Vous pouvez accéder aux menus et options en appuyant dessus lorsqu'ils sont affichés sur cet écran.



2 Panneau tactile :

Retour

Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent.

Accueil

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Annuler

Appuyez sur cette touche lorsqu'elle est allumée en rouge pour annuler une opération.

Pavé numérique

Appuyez sur les nombres du panneau tactile pour entrer le nombre de copies.

() Mise sous/hors tension

Appuyez sur (b) pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez la touche (U) enfoncée pour

mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile LCD affiche le message Arrêt en cours et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

4 🔐

3

Le voyant Wi-Fi est allumé lorsque l'interface réseau WLAN est activée.

Écran tactile LCD

Vous avez le choix entre deux types d'écrans d'accueil. Lorsque l'écran d'accueil est affiché, vous pouvez changer d'écran en balayant vers la gauche ou vers la droite, ou encore en appuyant sur ◀ ou ►.

Les écrans suivants affichent l'état de l'appareil lorsque ce dernier est en veille.



REMARQUE

Le balayage est un mode de sélection dans lequel l'utilisateur glisse le doigt d'un côté à l'autre de l'écran tactile pour afficher la page ou l'élément suivant.



1 Modes :

Copie

Permet d'accéder au mode Copie.

Numériser

Permet d'accéder au mode Scan.

2 État sans fil

Sur l'écran du mode Prêt, un indicateur à quatre niveaux indique l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



Si wiFi est affiché en haut de l'écran,

vous pouvez appuyer dessus pour configurer facilement les paramètres sans fil (pour plus d'informations, ➤➤ Guide d'installation rapide). 3 (Toner)

Pour afficher la durée de vie restante.

Appuyez sur cette icône pour accéder au

menu Toner.

REMARQUE

L'indication relative à la durée de vie restante varie selon les types de documents imprimés et l'utilisation du client.

4 🎁 (Param)

Appuyez sur cette icône pour accéder aux paramètres principaux (pour plus d'informations, voir *Écran de paramètres* ➤ page 12).

5 Sécurité Imprimer

Permet d'accéder au menu d'impression sécurisée.

6 **Web**

Appuyez sur cette icône pour connecter l'appareil Brother à un service Internet (pour plus d'informations, voir ➤➤ Guide web connect).

7 Raccourcis

Appuyez sur cette zone pour configurer des raccourcis.

Vous pouvez rapidement effectuer une copie, numériser un document et vous connecter à un service Web en définissant des options en tant que raccourcis.

REMARQUE

- Trois écrans de raccourcis sont disponibles. Vous pouvez configurer jusqu'à six raccourcis dans chaque écran de raccourcis. Vous disposez au total de 18 raccourcis.
- Pour afficher les autres écrans de raccourcis, balayez vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ►.

8 Icône d'avertissement (!



L'icône d'avertissement (!) s'affiche s'il existe un message d'erreur ou de maintenance ; appuyez sur Détail pour

l'afficher, puis appuyez sur 🗙 pour revenir au mode Prêt.

Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur et de maintenance* ➤> page 87.

REMARQUE

- Ce produit adopte la police d'ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- MascotCapsule UI Framework et MascotCapsule Tangiblet développés par HI CORPORATION sont utilisés.
 MascotCapsule est une marque déposée de HI CORPORATION au Japon.



Écran de paramètres

Les paramètres de l'appareil s'affichent sur

l'écran tactile lorsque vous appuyez sur



Vous pouvez vérifier tous les paramètres de l'appareil et y accéder à partir de l'écran suivant.



1 Toner

Pour afficher la durée de vie restante.

Appuyez sur cette icône pour accéder au menu Toner.

2 Réseau

Appuyez sur cette icône pour configurer une connexion réseau.

Un indicateur à quatre niveaux affiché à l'écran indique l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

3 Date et heure

Pour afficher la date et l'heure.

Appuyez sur cette icône pour accéder au menu Date et heure.

4 Volume

Permet de voir le niveau de volume du bip sonore sélectionné. Appuyez sur cette icône pour accéder au paramètre de volume du bip sonore.

5 Ts paramètres

Appuyez sur cette icône pour accéder au menu Paramètres complet.

6 Paramètre bac

Pour afficher le format de papier sélectionné. Appuyez sur cette icône pour modifier le type et le format du papier le cas échéant.

7 Wi-Fi Direct

Appuyez sur cette icône pour configurer une connexion réseau Wi-Fi Direct™.

Définition de l'écran Prêt

Réglez l'écran Prêt sur Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 **OU** Raccourcis 3.

Lorsque l'appareil est en veille ou que vous appuyez sur , l'écran tactile revient à l'écran défini.





- Appuyez sur Ts paramètres.
- Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
 - Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Paramètres de bouton.
- 6 Appuyez sur Paramètres du bouton Accueil.
 - Appuyez sur Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 OU Raccourcis 3.

8 Appuyez sur . L'appareil affichera l'écran d'accueil que vous avez choisi.

Opérations de base

Pour utiliser l'écran tactile, appuyez dessus. Pour afficher tous les menus ou options à l'écran et y accéder, balayez vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ◀► ou sur ▲ V afin de les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu, tel qu'un crayon ou stylet. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Pour modifier un paramètre de l'appareil, procédez comme suit. Cet exemple illustre la modification du réglage du rétroéclairage de l'écran tactile (de Clair à Moyen).



2 Appuyez sur Ts paramètres.

3 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. général.

Tous les paramètres	
Param. général	
Paramètres de raccourci	ب در
Imprimante	Į į
Réseau	~ 6



4 Appuyez sur Param. général.



Param. général		
Type papier	Papier Normal	
Format papier	A4	• د
Volume		I i
Réglage LCD		



Appuyez sur Éclair.arrière.



8 Appuyez sur Moyen.



REMARQUE

Appuyez sur 🕤 pour revenir au niveau précédent.



Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les paramètres de copie, de numérisation et de connexion Web que vous utilisez le plus fréquemment en les définissant en tant que raccourcis. Ensuite, vous pouvez les rappeler et les appliquer rapidement et aisément. Il est possible d'ajouter jusqu'à 18 raccourcis.

Ajout de raccourcis de copie

Les paramètres suivants peuvent être compris dans un raccourci de copie :

- 📕 Qualité
- Agrandir/Réduire
- 📕 Densité
- Contraste
- Empil./Trier
- Mise en page
- Réglage couleurs
- Copie recto-verso
- Suppr. couleur arrière-plan
- Si l'écran Autres est affiché, balayez vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur

 ou sur
 pour afficher un écran de raccourcis.
- 2 Appuyez sur un emplacement auquel vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- **3** Appuyez sur Copie.
- 4 Lisez les informations affichées sur l'écran tactile, puis confirmez l'opération en appuyant sur OK.
- 5 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres de copie prédéfinis, puis appuyez sur celui qui vous intéresse.

- 6 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres disponibles, puis appuyez sur le paramètre de votre choix.
- 7 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le paramètre, puis appuyez sur l'option de votre choix. Répétez les étapes ⑤ et ⑦ jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres à associer à ce raccourci.
- 8 Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- 9 Lisez et vérifiez la liste des paramètres sélectionnés qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour saisir plus facilement les lettres, consultez Saisie de texte ➤> page 150.) Appuyez sur OK.
- 1 Pour enregistrer votre raccourci, appuyez sur OK.

Ajout de raccourcis de numérisation

Les paramètres suivants peuvent être compris dans un raccourci de numérisation :

vers ROC/vers fichier/vers image
/vers e-mail

- Sélection PC
- vers FTP/vers réseau
- Nom du profil
- Si l'écran Autres est affiché, balayez vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur

 ou sur
 pour afficher un écran de raccourcis.

- Appuyez sur un emplacement auquel vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3
- Appuyez sur Numériser.
- 4 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le type de numérisation souhaité, puis appuyez dessus.

5 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez appuyé sur vers ROC, vers fichier, vers image OU vers e-mail, lisez les informations affichées sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour confirmer. Passez à l'étape 6.
- Si vous avez appuyé sur vers FTP ou vers réseau, lisez les informations affichées sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom du profil, puis appuyez dessus.

Appuyez sur OK pour confirmer le nom du profil que vous avez sélectionné. Passez à l'étape **7**.

REMARQUE

Pour ajouter un raccourci pour vers réseau et vers FTP, vous devez avoir ajouté au préalable le nom du profil.

- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si l'appareil est connecté à un ordinateur via une connexion USB :

Appuyez sur OK pour vérifier que USB est sélectionné comme nom de l'ordinateur. Passez à l'étape **(7**). Si l'appareil est connecté à un réseau :

Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur, puis appuyez dessus. Appuyez sur OK pour confirmer le nom de l'ordinateur que vous avez sélectionné. Passez à l'étape .

- 7 Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour saisir plus facilement les lettres, consultez Saisie de texte ➤> page 150.) Appuyez sur OK.
- 8 Lisez les informations affichées sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

Ajout de raccourcis de connexion Web

Les paramètres des services suivants peuvent être inclus dans un raccourci de connexion au Web :

- Picasa Web Albums™
- Google Drive[™]
- Flickr[®]
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

REMARQUE

- Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou que leur nom ait été modifié par le fournisseur depuis la publication du présent document.
- Pour ajouter un raccourci de connexion au Web, vous devez disposer d'un compte auprès du service souhaité (pour plus d'informations, ➤> Guide web connect).

- Si l'écran Autres est affiché, balayez vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ► pour afficher un écran de raccourcis.
- Appuyez sur un emplacement auquel vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur Web.
- Si des informations relatives à la connexion Internet sont affichées, lisezles et validez-les en appuyant sur OK.
- 5 Balayez vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou ► pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service de votre choix.
- Appuyez sur votre compte.
 Si le compte exige la saisie d'un code PIN, tapez-le à l'aide du clavier de l'écran tactile.
 Appuyez sur OK.
 - Appuyez sur la fonction de votre choix.

REMARQUE

Les fonctions pouvant être définies varient selon le service sélectionné.

- 8 Lisez et vérifiez la liste des fonctions sélectionnées qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- Pour enregistrer votre raccourci, appuyez sur OK.

REMARQUE

Le nom du raccourci est affecté automatiquement. Si vous souhaitez modifier le nom d'un raccourci appuyez sur *Modification des noms de raccourcis* >> page 18.

Modification de raccourcis

Vous pouvez modifier les paramètres contenus dans un raccourci.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier un raccourci de connexion au Web. Si vous souhaitez modifier le raccourci, vous devez le supprimer, puis ajouter un nouveau raccourci.

(Pour plus d'informations, voir Suppression de raccourcis >> page 18 et Ajout de raccourcis de connexion Web
> page 16.)

- Appuyez sur le raccourci de votre choix. Les paramètres du raccourci choisi s'affichent.
- Modifiez les paramètres du raccourci choisi à l'étape ① (pour plus d'informations, voir *Paramètres de raccourcis* ➤> page 15).
- 3 Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.



- Appuyez sur OK pour confirmer.
- Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour remplacer le raccourci, appuyez sur Oui. Passez à l'étape
 Oui.
 - Si vous ne souhaitez pas remplacer le raccourci, appuyez sur Non pour saisir un nouveau nom de raccourci. Passez à l'étape 6.
- 6 Pour créer un raccourci, maintenez la

touche 💌 enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour saisir plus facilement les lettres, consultez *Saisie de texte* ➤> page 150.) Appuyez sur OK.

Appuyez sur OK pour confirmer.

Modification des noms de raccourcis

Vous pouvez modifier un nom de raccourci.



REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur



Ts paramètres **et** Paramètres de raccourci.



2 Appuyez sur Modifier le nom du raccourci.

3 Pour modifier le nom, maintenez la touche 💽 enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour saisir plus facilement les lettres, consultez Saisie de texte \rightarrow page 150.) Appuyez sur OK.

Suppression de raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.



REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur



Ts paramètres **et** Paramètres

de raccourci.





Appuyez sur Oui pour confirmer.

Rappel de raccourcis

Les paramètres des raccourcis s'affichent dans l'écran de raccourcis. Pour rappeler un raccourci, il vous suffit d'appuyer sur son nom.

Réglage du volume

Volume du bip sonore

Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore lorsque vous appuyez sur un bouton ou que vous faites une erreur. Vous pouvez sélectionner divers niveaux de volume.



2 Appuyez sur Ts paramètres.

- 3 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Volume.
- 6 Appuyez sur Volume.
- **7** Appuyez sur Signal sonore.
- 8 Appuyez sur Non, Bas, Moyen OU Haut.
- 9 Appuyez sur .

2

Chargement du papier

Chargement du papier et autres supports d'impression

L'appareil charge le papier depuis le bac à papier ou la fente d'alimentation manuelle.

REMARQUE

Si votre application prend en charge la sélection du format du papier dans le menu d'impression, vous pouvez sélectionner le format par l'intermédiaire du logiciel. Dans le cas contraire, vous pouvez paramétrer le format du papier dans le pilote d'imprimante ou en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.

Chargement de papier dans le bac à papier

Vous pouvez charger jusqu'à 250 feuilles dans le bac à papier. Il est possible de charger le papier jusqu'au repère de papier maximum (▼ ▼) situé du côté droit du bac à papier (pour choisir le format de papier recommandé, voir *Papier acceptable et autres supports d'impression* **>>** page 29).

Impression sur du papier ordinaire, du papier fin ou du papier recyclé depuis le bac à papier

1

Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.



Tout en appuyant sur les leviers verts de déverrouillage de guide-papier (1), faites glisser les guides pour les ajuster au format du papier que vous chargez dans le bac. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans les fentes.



Ventilez les feuilles pour éviter tout bourrage papier ou problème d'alimentation.



2



4 Chargez du papier dans le bac et vérifiez les points suivants :

- Le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum (▼ ▼ ▼) (1), une surcharge du bac à papier risquerait de provoquer des bourrages.
- La face à imprimer est tournée vers le bas.
- Les guide-papier doivent entrer en contact avec les bords du papier pour que ce dernier soit entraîné correctement.



5 Réinstallez *fermement* le bac à papier dans l'appareil. Vérifiez que le bac est bien inséré dans l'appareil.

6 Soulevez le rabat de support (1) pour éviter que le papier ne tombe du bac de sortie face imprimée dessous ou enlevez chaque page dès qu'elle sort de l'appareil.



Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle

Vous ne pouvez charger qu'une seule enveloppe et qu'un seul support d'impression spécial à la fois dans cette fente. Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer ou copier des étiquettes, des enveloppes, du papier épais ou du papier glacé (pour choisir le papier recommandé, voir *Papier acceptable et autres supports d'impression* ▶> page 29).

REMARQUE

L'appareil bascule en mode d'alimentation manuelle quand vous insérez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.

Impression sur du papier ordinaire, du papier fin, du papier recyclé et du papier de qualité supérieure depuis la fente d'alimentation manuelle

1 Sou évit

Soulevez le rabat de support (1) pour éviter que le papier ne tombe du bac de sortie face imprimée dessous ou enlevez chaque page dès qu'elle sort de l'appareil. 2 Ouvrez le cache de la fente d'alimentation manuelle.



3 Avec les deux mains, faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur du papier que vous allez utiliser.





4 Utilisez les deux mains pour pousser une feuille de papier *fermement* dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord supérieur du papier se presse contre les rouleaux d'alimentation. Continuez à pousser le papier contre les rouleaux pendant deux secondes environ ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse le papier et l'introduise davantage.



REMARQUE

- Si le message d'erreur Bourrage alimentation manuelle s'affiche sur l'écran tactile, l'appareil ne peut pas saisir et entraîner la feuille de papier. Réinitialisez l'appareil en retirant la feuille de papier, puis en appuyant sur le bouton Marche de l'écran tactile. Réinsérez la feuille de papier et appuyez-la fermement contre les rouleaux.
- Insérez le papier dans la fente d'alimentation manuelle en orientant vers le haut la face à imprimer.
- Vérifiez que la feuille de papier est droite et dans la position correcte dans la fente d'alimentation manuelle. Si ce n'est pas le cas, il risque de ne pas se charger correctement et de provoquer un bourrage papier ou d'incliner l'impression.
- N'insérez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle, sous peine de provoquer un bourrage.

 Pour retirer facilement un petit papier imprimé du bac de sortie, relevez le couvercle du scanner avec les deux mains, comme indiqué dans l'illustration.



 Vous pouvez toujours utiliser l'appareil lorsque le couvercle du scanner est relevé. Pour fermer le couvercle du scanner, abaissez-le avec les deux mains.



5 Lorsque l'écran tactile indique Intro. manuelle, revenez à l'étape 4 pour charger la feuille de papier suivante. Répétez l'opération pour chaque page à imprimer.

Impression sur du papier épais, des étiquettes, des enveloppes et du papier glacé depuis la fente d'alimentation manuelle

Quand le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) est tiré vers le bas, l'appareil utilise un trajet papier droit depuis la fente d'alimentation manuelle jusqu'au dos de l'appareil. Utilisez cette méthode d'alimentation et de sortie du papier pour imprimer sur du papier épais, des étiquettes, des enveloppes ou du papier glacé.

1

Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus).



 (Pour l'impression d'enveloppes seulement)
 Abaissez les deux leviers gris, l'un situé du côté gauche et l'autre du côté droit,



3 Ouvrez le cache de la fente d'alimentation manuelle.



4

A l'aide des deux mains, faites glisser les guides papier de la fente d'alimentation manuelle pour les adapter à la largeur du papier à utiliser.



 Des deux mains, appuyez fermement sur une feuille de papier ou une enveloppe pour l'insérer dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que son bord supérieur se trouve contre les rouleaux d'alimentation du papier.
 Continuez à pousser le papier contre les rouleaux pendant deux secondes environ ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse le papier et l'introduise davantage.





REMARQUE

- Si le message d'erreur Bourrage alimentation manuelle s'affiche sur l'écran tactile, l'appareil ne peut pas saisir et entraîner la feuille de papier ou l'enveloppe. Réinitialisez l'appareil en retirant la feuille de papier, puis en appuyant sur le bouton Marche de l'écran tactile. Réinsérez la feuille de papier ou l'enveloppe et veillez à l'appuyer fermement contre les rouleaux.
- Insérez la feuille de papier ou l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle, face à imprimer vers le haut.
- Lorsque Etiquette est sélectionné dans le pilote d'imprimante, l'appareil charge le papier à partir de la fente d'alimentation manuelle même si l'alimentation sélectionnée n'est pas Manuel(le).
- Vérifiez que la feuille de papier ou l'enveloppe est droite et dans la position correcte dans la fente d'alimentation manuelle. Sinon, la feuille de papier ou l'enveloppe risque de ne pas être alimentée correctement et d'être imprimée de travers ou de provoquer un bourrage papier.
- Sortez complètement la feuille de papier ou l'enveloppe avant d'essayer de la réinsérer dans la fente d'alimentation manuelle.
- N'insérez pas plusieurs feuilles de papier ou enveloppes dans la fente d'alimentation manuelle en même temps pour ne pas provoquer un bourrage.
- 6 Envoyez les données d'impression à l'appareil.

REMARQUE

Retirez chaque page ou enveloppe imprimée immédiatement pour éviter tout bourrage papier.

- Corsque l'écran tactile indique Intro. manuelle, revenez à l'étape pour charger la feuille de papier suivante. Répétez l'opération pour chaque page à imprimer.
- 8 (Pour l'impression d'enveloppes) Une fois l'impression terminée, remettez les deux leviers gris abaissés à l'étape 2 dans leur position initiale.
- 9 Fermez le couvercle arrière (bac de sortie face imprimée dessus) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.

Zone non numérisable et zone non imprimable

Les figures représentées dans le tableau illustrent les zones non numérisables et non imprimables maximales. Celles-ci peuvent dépendre du format du papier ou des paramètres définis dans l'application que vous utilisez.



Paramètres du papier

Taille du papier

Lorsque vous placez du papier d'un autre format dans le bac, vous devez également modifier le paramètre du format de papier afin que votre appareil adapte le document à la page.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants.

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (bord long), A6 et Folio (215,9 mm \times 330,2 mm)





2 Appuyez sur Paramètre bac.

- 3 Appuyez sur Format papier.
- Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur \blacktriangle ou \lor pour afficher A4, Letter, Legal, EXE, A5, A5 L, A6 OU Folio, puis appuyez sur l'option souhaitée.

5 Appuyez sur

Type de papier

Pour obtenir une qualité d'impression optimale, configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.





Appuyez sur Paramètre bac.

3 Appuyez sur Type papier.

4 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Fin, Papier Normal, Epais, Plus épais, Papier recyclé, puis appuyez sur l'option souhaitée.

5 Appuyez sur 🌄.
Papier acceptable et autres supports d'impression

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Vous pouvez utiliser les types de support d'impression suivants : papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, étiquettes, enveloppes ou papier glacé (voir *Support d'impression* ➤> page 154).

Pour obtenir des résultats optimaux, suivez les instructions ci-dessous :

- NE chargez PAS simultanément différents types de papier dans le bac à papier, car cela pourrait engendrer des bourrages de papier ou des problèmes d'alimentation.
- Pour une impression correcte, vous devez impérativement sélectionner dans votre application logicielle le format de papier correspondant au format du papier placé dans le bac.
- Evitez de toucher la surface de papier imprimée juste après l'impression.
- Avant d'acheter d'importantes quantités de papier, il est conseillé de procéder à des essais pour vérifier qu'il est adapté à l'appareil.
- Utilisez des étiquettes conçues pour les imprimantes *laser*.

Papier et supports d'impression recommandés

Type de papier	Composant
Papier ordinaire	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier recyclé	Xerox Recycled Supreme
	80 g/m ²
Etiquettes	Etiquettes laser Avery L7163
Enveloppes	Série Antalis River (DL)
Papier glacé	Xerox Colotech+ Gloss
	Coated 120 g/m ²

Type et format de papier

L'appareil alimente le papier depuis le bac à papier installé ou la fente d'alimentation manuelle.

Les noms des bacs utilisés dans le pilote d'imprimante et dans ce guide sont les suivants :

Bac et bac en option	Nom
Bac à papier	Bac 1
Fente d'alimentation manuelle	Manuel

Capacité papier des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles
Bac à papier (bac 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé	jusqu'à 250 (80 g/m ²)
Fente d'alimentation manuelle	Largeur : 76,2 à 215,9 mm Longueur : 116,0 à 355,6 mm	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, enveloppes, étiquettes, papier glacé	1 feuille 1 enveloppe

¹ Format Folio : 215,9 mm \times 330,2 mm.

Spécifications du papier recommandé

Les spécifications de papier suivantes sont adaptées à cet appareil.

Grammage	75-90 g/m ²
Epaisseur	80-110 μm
Rugosité	Plus de 20 secondes
Rigidité	90-150 cm ³ /100
Sens des fibres	Sens machine
Résistivité du volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohms
Résistivité de la surface	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Charge	CaCO ₃ (neutre)
Teneur en cendres	Inférieure à 23 wt%
Luminosité	Supérieure à 80%
Opacité	Supérieure à 85%

Pour réaliser des copies, utilisez du papier ordinaire adapté aux appareils laser/DEL.

■ Utilisez du papier de 75 à 90 g/m².

- Utilisez du papier sens machine au pH neutre doté d'un taux d'humidité de 5% environ.
- Cet appareil permet d'utiliser du papier recyclé conforme aux spécifications DIN 19309.

Manipulation et utilisation de papier spécial

L'appareil est conçu pour prendre en charge la plupart des types de papier de xérographie et de qualité supérieure. Certaines variables de papier peuvent, toutefois, avoir une incidence sur la qualité de l'impression ou la fiabilité en termes de manipulation. Avant d'acheter du papier, procédez toujours à quelques essais avec des échantillons pour vous assurer que les performances vous conviennent. Conservez le papier dans son emballage d'origine en veillant à ce que ce dernier soit bien fermé. Conservez le papier à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Voici quelques consignes importantes à respecter lors du choix du papier :

- N'UTILISEZ PAS du papier pour impression à jet d'encre qui risquerait de générer des bourrages ou d'endommager votre appareil.
- Le papier préimprimé doit utiliser de l'encre pouvant supporter la température de fusion de l'appareil, à savoir 200 °C.
- Si vous utilisez du papier de qualité supérieure, du papier ayant une surface rugueuse ou du papier froissé, ses performances peuvent être amoindries.

Types de papier à éviter

IMPORTANT

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas d'excellentes performances, voire qu'ils endommagent l'appareil.

N'UTILISEZ PAS du papier :

- hautement texturé
- extrêmement lisse ou brillant
- recourbé ou voilé



- 1 Une ondulation de 2 mm ou davantage peut provoquer des bourrages.
- couché ou revêtu d'une finition chimique
- abîmé, froissé ou plié
- dont le grammage est supérieur aux spécifications indiquées dans ce guide
- ayant des onglets ou des agrafes
- avec des en-têtes à base de colorants basse température ou thermogravés
- · en plusieurs parties ou autocopiant
- dédié à l'impression jet d'encre

Les types de papier susmentionnés peuvent endommager votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie Brother ni par un quelconque contrat d'entretien.

Enveloppes

L'appareil est conçu pour prendre en charge la plupart des types d'enveloppes. Toutefois, certaines enveloppes peuvent présenter des problèmes d'alimentation et de qualité d'impression résultant de leur conception. L'enveloppe doit posséder des bords droits et des plis bien marqués. Les enveloppes doivent être bien à plat, ne pas faire de poche et être solides. Procurez-vous exclusivement des enveloppes de qualité auprès d'un fournisseur sachant que les enveloppes seront utilisées avec un appareil laser.

Les enveloppes ne peuvent être alimentées qu'à partir de la fente d'alimentation manuelle.

Il est recommandé d'effectuer une impression de test sur une enveloppe pour déterminer si vous obtenez les résultats escomptés.

Types d'enveloppes à éviter

IMPORTANT

N'UTILISEZ PAS d'enveloppes :

- abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle,
- · extrêmement brillantes ou texturées,
- dotées de clips, d'agrafes, de pressions ou de liens,
- · avec des fermetures autocollantes,
- gonflantes,
- · dont les plis ne sont pas bien marqués,
- estampées (écriture en relief)
- précédemment imprimées au moyen d'un appareil laser ou DEL
- préimprimées à l'intérieur,
- qui ne peuvent pas être parfaitement empilées,
- faites de papier dont le grammage dépasse les spécifications de papier de l'appareil,
- dont les bords ne sont pas droits ou parfaitement uniformes,
- comportant des fenêtres, des trous, des découpes ou des perforations,

 dont la surface comporte une bande adhésive, comme illustré dans la figure ci-dessous



 avec deux volets comme illustré dans la figure ci-dessous



- avec des volets de fermeture non pliés à l'achat,
- dont chaque côté est plié comme illustré dans la figure ci-dessous



L'utilisation de tout type d'enveloppe listé ci-dessus est susceptible d'endommager votre appareil. Il se peut que ce type de dommage ne soit pas couvert par la garantie Brother ni par un quelconque contrat d'entretien.

Vous pouvez parfois rencontrer des problèmes d'alimentation du papier à cause de l'épaisseur, du format et de la forme des volets des enveloppes que vous utilisez.

Etiquettes

L'appareil imprime sur la plupart des types d'étiquette conçus pour être utilisés avec un appareil laser. L'adhésif des étiquettes doit être à base d'acrylique, ce matériau étant plus stable lorsqu'il est soumis aux températures élevées de l'unité de fusion. Les adhésifs ne doivent pas entrer en contact avec les pièces de l'appareil, car l'étiquette pourrait rester collée au tambour ou aux rouleaux et provoquer des bourrages et des problèmes de qualité d'impression. Aucun adhésif ne doit être exposé entre les étiquettes. Les étiquettes doivent être agencées de manière à couvrir toute la longueur et toute la largeur de la feuille. Si les étiquettes sont espacées entre elles, elles pourraient se décoller engendrant ainsi de sérieux bourrages ou problèmes d'impression.

Toutes les étiquettes utilisées dans cet appareil doivent pouvoir supporter une température de 200 °C pendant 0,1 seconde.

Les étiquettes ne peuvent être alimentées qu'à partir de la fente d'alimentation manuelle.

Types d'étiquette à éviter

N'utilisez pas d'étiquettes abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle.



IMPORTANT

- N'alimentez PAS de planches étiquettes autocollantes partiellement utilisées. La feuille de support ainsi exposée pourrait endommager votre appareil.
- Ne réutilisez PAS et n'insérez PAS des étiquettes déjà utilisées ou des feuilles d'étiquettes incomplètes.
- Le grammage des planches étiquettes autocollantes ne doit pas excéder les spécifications mentionnées dans le présent Guide de l'utilisateur. Les étiquettes dont le grammage est supérieur aux spécifications peuvent ne pas être alimentées correctement ou endommager votre appareil.

3

Chargement des documents

Comment charger des documents

Vous pouvez réaliser des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur automatique de documents (DCP-9020CDW)

Le CAD peut contenir jusqu'à 35 pages et alimente chaque feuille individuellement. Nous vous recommandons d'utiliser du papier standard 80 g/m² et de toujours déramer les feuilles avant de les placer dans le chargeur.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	147,3 à 355,6 mm
Largeur :	147,3 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²

Comment charger des documents

IMPORTANT

- NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, un bourrage pourrait se produire au niveau du chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, maintenu par un trombone, collé ou troué.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.
- NE tirez PAS sur le document pendant son alimentation pour éviter d'endommager votre appareil pendant l'utilisation du chargeur.

REMARQUE

- Pour numériser des documents qui ne sont pas adaptés au chargeur, voir Utilisation de la vitre du scanner
 > page 35.
- Si vous chargez un document de plusieurs pages, il est plus aisé d'utiliser le chargeur.
- Assurez-vous que le fluide correcteur ou l'encre des documents est parfaitement sèche.
- Dépliez le support de document du chargeur (1). Relevez et dépliez le volet support de sortie de document du chargeur (2).





Effeuillez les pages correctement.

Empilez les pages de votre document dans le chargeur, face vers le haut, bord supérieur en premier jusqu'à ce que ADF prêt s'affiche sur l'écran tactile et que la première page entre en contact avec les rouleaux d'alimentation.

- 4
 - Réglez les guide-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



REMARQUE

Pour numériser des documents non standard, voir *Utilisation de la vitre du scanner* **>>** page 35.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre, une à la fois.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 300,0 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2,0 kg

Comment charger des documents

REMARQUE

(DCP-9020CDW)

Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.

1

Soulevez le capot document.

À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document *face en bas*, en haut à gauche de la vitre du scanner.







3 Fermez le capot document.

IMPORTANT

Si le document est un manuel ou est épais, ne rabattez pas violemment le capot et n'appuyez pas dessus. 4

Réalisation de copies

Comment copier

Pour effectuer une copie de base, procédez comme suit.

- Exécutez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
 - (DCP-9020CDW)

Placez le document face imprimée vers le haut dans le chargeur (voir Utilisation du chargeur automatique de documents (DCP-9020CDW) ➤ page 34).

- Chargez votre document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner (voir Utilisation de la vitre du scanner >> page 35).
- Appuyez sur le bouton Copie de l'écran tactile.



L'écran tactile indique



1 Nombre de copies

Vous pouvez saisir le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.

- 3 Pour réaliser plusieurs copies, saisissez un nombre à deux chiffres (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur Marche couleur OU Marche mono.

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur X.

Paramètres de copie prédéfinis

Vous pouvez copier à l'aide d'une série de paramètres déjà configurés à votre intention dans l'appareil. Il vous suffit d'appuyer sur ceux-ci.

Les paramètres prédéfinis suivants sont disponibles :

- Réception
- Normal
- 2en1(ID)
- 2en1
- Rec-verso(1→2)
- Economie papier
- Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur
 - yez sur 🐴 (Copie).
- Balayez vers la gauche ou vers la droite pour afficher Réception, Normal, 2en1(ID), 2en1, Rec-verso(1→2) ou Economie papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
 - Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous avez terminé de modifier les paramètres, assez à l'étape ⁽⁹⁾.
- 6 Appuyez sur Options.

- 7 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres disponibles, puis appuyez sur le paramètre de votre choix.
- 8 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur votre nouvelle option. Répétez les étapes et pour chaque paramètre souhaité. Si vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur OK.

REMARQUE

Enregistrez les paramètres en tant que Raccourci en appuyant sur

Enregistrer en tant que racc.

9 Appuyez sur Marche couleur Ou Marche mono.

Options de copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie suivants. Appuyez sur Copie, puis appuyez sur Options. Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les paramètres de copie. Lorsque le paramètre souhaité apparaît, appuyez dessus et choisissez votre option. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur OK.

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres suivants, ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Paramètres de copie* :

- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Contraste
- Empil./Trier
- Mise en page
- 2en1(ID)
- Réglage couleurs
- Copie recto-verso
- Suppr. couleur arrière-plan
- Enregistrer en tant que racc

Comment imprimer à partir d'un ordinateur

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données provenant de votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour en savoir plus sur les paramètres du pilote d'imprimante, ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.)

- Installez le pilote d'imprimante Brother disponible sur le CD-ROM (➤➤ Guide d'installation rapide).
- 2 Dans votre application, choisissez la commande Imprimer.
- Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue Imprimer et cliquez sur Propriétés (ou sur Préférences, selon l'application que vous utilisez).
- 4 Définissez les paramètres à modifier dans la boîte de dialogue Propriétés, puis cliquez sur OK.
 - Format papier
 - Orientation
 - Copies
 - Type de support
 - Qualité d'impression
 - Couleur / Mono
 - Type de document
 - Imp. multi-pages
 - Recto verso/Livret
 - Alimentation
- 5 Cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.

Comment numériser vers un ordinateur

Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner à partir du CD-ROM (>> Guide d'installation rapide : Installer MFL-Pro Suite).
- Si la numérisation réseau ne fonctionne pas, configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP (>> Guide utilisateur - Logiciel).

Numérisation d'un document au format PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows[®])

(Pour les utilisateurs Macintosh, ➤> Guide utilisateur - Logiciel.)

REMARQUE

Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon le modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire qui permet d'accéder facilement et rapidement aux applications les plus couramment utilisées. Avec ControlCenter4, vous n'avez plus besoin de lancer manuellement des applications. Vous pouvez utiliser ControlCenter4 sur votre ordinateur.

Chargez votre document (voir *Comment charger des documents* **>>** page 34).

2 Conformez-vous aux instructions correspondant au système d'exploitation utilisé.

■ (Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur 🚱 (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > XXX-XXXX (où XXX-XXXX est le nom de votre modèle) > ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

■ (Windows[®] 8)

Cliquez sur **R** (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom du modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Dans la barre de navigation gauche, cliquez sur **NUMERISER**, puis sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

Si l'écran du mode ControlCenter4 s'affiche, sélectionnez Mode Avancé, puis cliquez sur OK.



- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante Modèle.
- 5 Cliquez sur **Fichier**.



6 Appuyez sur **Numérisation**. L'appareil commence la numérisation. Le dossier d'enregistrement des données numérisées s'ouvre automatiquement.

Fichier - ControlCenter4			×
Type de fichier			Taille du fichier
PDF (*.pdf)	•]	Petit Grand
Nom de fichier CCF	(Date) 06112012_x	(Numéro) xxx.pdf	Afficher la fenêtre Enregistrer sous Insérer la date dans le nom du fichier
C: \Users \User \Pictures \ControlCenter 4\Scan		i 🔿 🔽	Afficher Dossier
Pré-numérisation			
Résolution		Luminosit	é
300 x 300 ppp	-		
Type de numérisation			0
Couleur 24 bits	-		
Taille document		Contraste	
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 pouces)	•		0
Numérisation en continu			
Ne plus me montrer.			_
Défaut Paramètres avan	cés Nu	umérisation	Annuler Aide

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez votre document (voir *Comment charger des documents* ➤➤ page 34).





3 Balayez vers la gauche ou vers la droite pour afficher vers fichier.

s'affiche en surbrillance bleue au centre de l'écran tactile.

Appuyez sur OK.

Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur. Exécutez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape ④.
- Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape ⑤.
- 5 Appuyez sur Options.
- 6 Appuyez sur Réglage écran tactile. Appuyez sur Oui.
- 7 Définissez éventuellement les paramètres des options Type de scan, Résolution, Type de fichier, Format numér. et Suppr la couleur d'arrière-plan.
- 8 Appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Marche. L'appareil commence la numérisation.

Comment numériser vers un ordinateur

REMARQUE -

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- vers réseau (Windows[®])
- vers FTP
- vers e-mail
- vers image
- vers ROC
- vers fichier
- Scan WS¹ (Scanner Web Services)
- ¹ Utilisateurs Windows[®] uniquement (Windows Vista[®] SP2 ou ultérieur, Windows[®] 7 et Windows[®] 8)
 (➤> Guide utilisateur Logiciel.)



Maintenance de routine

Remplacement des consommables

Vous devez remplacer les consommables lorsque l'appareil indique qu'ils ont atteint la fin de leur durée de vie. Vous pouvez remplacer vous-même les consommables suivants :

L'utilisation de fournitures non-Brother pourrait affecter la qualité d'impression, les performances et la fiabilité de l'appareil.

REMARQUE

Le tambour et la cartouche de toner sont deux consommables distincts. Vérifiez qu'elles sont installées ensemble. Si la cartouche de toner se trouve dans l'appareil sans le tambour, il se peut que le message Tambour ! s'affiche.

Cartouche de toner	Unité tambour
Voir Remplacement des cartouches de toner ➤ page 48. Nom du modèle : TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Voir <i>Remplacement des tambours</i> ➤> page 55. Nom du modèle : DR-241CL (kit 4 tambours) ou DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (tambours uniques)
Courroie	Bac de récupération du toner usagé
Voir <i>Remplacement de la courroie</i> ➤➤ page 61.	Voir <i>Remplacement du bac de récupération de toner usagé</i> >> page 65.
Nom du modèle : BU-220CL	Nom du modèle : WT-220CL

Les messages mentionnés dans le tableau apparaissent sur l'écran tactile en mode Prêt. Ces messages vous avertissent que vous devez remplacer les consommables avant qu'ils n'arrivent en fin de vie. Pour éviter tout désagrément, vous souhaiterez peut-être vous procurer des consommables de réserve avant que l'appareil cesse d'imprimer.

Messages sur l'écran tactile	Consommable à préparer	Durée de vie approximative	Comment procéder	Nom du modèle
Toner bas	Cartouche de toner	<noir></noir>	Voir page 48.	TN-241BK ⁵
Préparez une	BK = Noir	2 500 pages ^{1 2 5}		TN-241C ⁵
nouvelle cartouche.	c = Cyan	<cyan, magenta,<="" td=""><td></td><td>TN-241M ⁵</td></cyan,>		TN-241M ⁵
	м = Magenta	Jaune>		TN-241V ⁵
	Y = Jaune	1 400 pages ^{1 2 5}		
		2 200 pages ^{1 2 6}		TN-245C °
				TN-245M ⁶
				TN-245Y ⁶
Fin prochaine	1 unité tambour	15 000 pages ^{1 3 4}	Voir page 56.	4 tambours :
tambourX	Х = ВК, С, М, Ү			DR-241CL
	BK = Noir			
	c = Cyan			1 Unite tambour :
	м = Magenta			DR-241CL-BK
	Y = Jaune			DR-241CL-CMY
Fin prochaine courroie.	Courroie	50 000 pages ¹	Voir page 61.	BU-220CL
Fin collecteur	Bac de récupération du toner usagé	50 000 pages ¹	Voir page 65.	WT-220CL

¹ Pages au format A4 ou Letter sur une seule face.

- ² Valeur de rendement déclarée approximative selon la norme ISO/IEC 19798.
- ³ 1 page par tâche
- ⁴ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.
- ⁵ Cartouche de toner standard
- ⁶ Cartouche de toner haute capacité

Lorsque les messages signalés dans le tableau s'affichent sur l'écran tactile, vous devez procéder au nettoyage régulier de l'appareil et remplacer les consommables.

Messages sur l'écran tactile	Consommable à remplacer	Durée de vie approximative	Comment procéder	Nom du modèle
Remplacer	Cartouche de toner	<noir></noir>	Voir page 48.	TN-241BK ⁵
toner	L'écran tactile	2 500 pages ^{1 2 5}		TN-241C ⁵
	de la cartouche de toner à remplacer	<cyan, magenta,<br="">Jaune></cyan,>		TN-241M ⁵
	вк = Noir	1 400 pages ^{1 2 5}		TN-241Y ⁵
	c = Cyan	2 200 pages ^{1 2 6}		TN-245C ⁶
	м = Magenta			TN-245M ⁶
	Y = Jaune			TN-245Y ⁶
Remplacer le	Unité tambour	15 000 pages ^{1 3 4}	Voir page 56.	4 tambours :
tambourX	Х = ВК, С, М, Ү,			DR-241CL
	вк = Noir			
	c = Cyan			1 Unité tambour :
	м = Magenta			DR-241CL-BK
	Y = Jaune			DR-241CL-CMY
Arrêt tambour	Unité tambour			
Remplacer la courroie	Courroie	50 000 pages ¹	Voir page 61.	BU-220CL
Remplacemt bac récup. toner usagé	Bac de récupération du toner usagé	50 000 pages ¹	Voir page 65.	WT-220CL
Remplacez le four	Unité de fusion	50 000 pages ¹	Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local pour obtenir une unité de fusion de rechange.	
Remplacez le kit PF	Kit d'alimentation du papier	50 000 pages ¹	Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local pour obtenir un kit d'alimentation du papier de rechange.	

¹ Pages au format A4 ou Letter sur une seule face.

- ² Valeur de rendement déclarée approximative selon la norme ISO/IEC 19798.
- ³ 1 page par tâche
- ⁴ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.
- ⁵ Cartouche de toner standard
- ⁶ Cartouche de toner haute capacité

REMARQUE

- Voir <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez l'antenne locale spécialisée dans l'élimination des déchets (>> Guide de sécurité du produit : *Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs*).
- Il vous est conseillé de placer les consommables usagés sur un morceau de papier pour éviter les renversements accidentels.
- Si vous utilisez du papier dont les caractéristiques ne correspondent pas exactement au papier recommandé, la durée de vie des différents consommables et des pièces de l'appareil risque d'être réduite.
- Les différentes durées de vie de cartouches de toner prévues sont basées sur la norme ISO/ICE 19798. La fréquence de remplacement sera fonction du volume d'impression, du pourcentage de couverture, des types de support utilisés et de la mise sous/hors tension de l'appareil.
- La fréquence de remplacement des consommables, à l'exception des cartouches de toner, sera fonction du volume d'impression, des types de support utilisés, de la mise sous/hors tension de l'appareil.

Remplacement des cartouches de toner

Nom du modèle : TN-241BK ¹, TN-241C ¹, TN-241M ¹, TN-241Y ¹, TN-245C ², TN-245M ², TN-245Y ²

La cartouche de toner standard peut imprimer environ 2 500 pages ³ (noir) ou environ 1 400 pages ³ (cyan, magenta, jaune). La cartouche de toner haute capacité peut imprimer environ 2 200 pages ³ (cyan, magenta, jaune). Le nombre réel de pages varie en fonction du type de document moyen.

Lorsque le niveau d'une cartouche de toner baisse, le message Toner bas s'affiche sur l'écran tactile.

Les cartouches de toner fournies avec l'appareil devront être remplacée après

1 000 pages environ ³.

- ¹ Cartouche de toner standard
- ² Cartouche de toner haute capacité
- ³ Valeur de rendement déclarée approximative selon la norme ISO/IEC 19798.

REMARQUE

- L'indication relative à la durée de vie restante varie selon les types de documents imprimés et l'utilisation du client.
- Il est judicieux de tenir une cartouche de toner neuve prête à l'emploi lorsque l'avertissement Toner bas apparaît.
- Pour garantir une impression de qualité, utilisez seulement des cartouches de toner Brother d'origine. Si vous souhaitez acheter des cartouches de toner, veuillez contacter le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous remplacez la cartouche de toner (voir Nettoyage et contrôle de l'appareil >> page 70).
- N'ouvrez l'emballage de la cartouche de toner que lorsque vous êtes prêt à l'installer dans l'appareil.

Toner bas

Si Toner bas s'affiche sur l'écran tactile, achetez une cartouche de toner neuve correspondant à la couleur indiquée sur l'écran tactile avant que le message Remplacer toner apparaisse.

Remplacer toner

Lorsque Remplacer toner s'affiche sur écran tactile, l'appareil cesse d'imprimer jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche de toner.

L'écran tactile affiche la couleur de la cartouche de toner à remplacer. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune)

Une cartouche de toner Brother authentique neuve entraîne la réinitialisation du message Remplacer toner.

Remplacement des cartouches de toner

- 1 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez l'unité tambour et la cartouche de toner correspondant à la couleur affichée sur l'écran tactile.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer le module tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



4 Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.



AVERTISSEMENT

- NE JETEZ PAS au feu la cartouche de toner et le tambour. Ces éléments pourraient exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de produits inflammables, d'aérosols ou de liquides/solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

(➤➤ Guide de sécurité du produit: *Précautions générales.*)



IMPORTANT

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si vous renversez du toner sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyezles ou rincez-les immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.

<Cartouche de toner>



<Unité tambour>





 Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner sur une surface propre, plane, régulière et stable recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

REMARQUE

- Prenez soin de bien emballer la cartouche de toner usagée dans un sac pour éviter que la poudre de toner ne se renverse.
- Voir http://www.brother.com/original/ index.html pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez l'antenne locale spécialisée dans l'élimination des déchets (>> Guide de sécurité du produit : Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs).

5 Déballez la cartouche de toner neuve. Tenez la cartouche avec les deux mains et secouez-la latéralement plusieurs fois pour répartir le toner uniformément à l'intérieur de la cartouche.



IMPORTANT

- Déballez la cartouche de toner juste avant de l'installer dans l'appareil. Si la cartouche de toner est déballée longtemps avant son installation, la longévité du toner s'en ressentira.
- Si vous exposez un tambour non déballé à la lumière directe du soleil (ou à la lumière ambiante) pendant une période prolongée, vous risquez de l'endommager.
- Les appareils Brother sont conçus pour fonctionner avec du toner répondant à des spécifications précises et leurs performances sont optimales guand ils sont utilisés avec des cartouches de toner Brother d'origine. Brother ne peut pas garantir des performances optimales si du toner ou des cartouches de toner différentes sont utilisées. Brother déconseille donc d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother avec cet appareil et de remplir les cartouches vides avec du toner provenant d'autres sources. Si l'unité tambour ou d'autres parties de cet appareil sont endommagées suite à l'utilisation d'un toner ou de cartouches de toner autres que des produits d'origine Brother du fait de l'incompatibilité ou du manque d'adéquation de ces produits avec cet appareil, les réparations nécessaires ne seront peut-être pas couvertes par la garantie.

6

Retirez le cache de protection.



IMPORTANT

Installez la cartouche de toner neuve dans le tambour juste après avoir retiré son couvercle de protection. Pour éviter les dégradations éventuelles de la qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.



Installez la cartouche de toner neuve fermement dans le tambour jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Si vous l'installez correctement, le levier de verrouillage vert du tambour se relève automatiquement.





REMARQUE

Veillez à insérer la cartouche de toner correctement, sinon elle risque de se dissocier du tambour. 8 Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant délicatement coulisser la languette verte de gauche à droite et dans le sens opposé à plusieurs reprises.



REMARQUE

N'oubliez pas de ramener la languette dans sa position d'origine (\blacktriangle) (1). La flèche de la languette doit être alignée sur celle du tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient présenter une strie verticale.

9 Répétez l'étape (3) et l'étape (3) pour nettoyer les trois fils corona restants.

REMARQUE

Lors du nettoyage des fils corona, il n'est pas nécessaire de retirer la cartouche de toner du tambour.

- 10 Remettez chaque module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

1 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

REMARQUE

Une fois la cartouche de toner remplacée, NE mettez PAS l'appareil hors tension ou N'ouvrez PAS le capot supérieur aussi longtemps que le message Patienter SVP. n'a pas disparu de l'écran tactile et que l'appareil n'est pas retourné en mode Prêt.

Remplacement des tambours

Nom du modèle : DR-241CL kit 4 tambours ou unités tambours uniques DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Une unité tambour neuve permet d'imprimer environ 15 000 pages au format A4 ou Letter sur une seule face.

Le kit tambour DR-241CL contient quatre tambours, un noir (DR-241CL-BK) et trois couleurs (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK contient un tambour noir. DR-241CL-CMY contient un tambour couleur.

L'usage général, la rotation du tambour et l'interaction avec le papier, le toner et autres matériaux dans le trajet du papier entraînent une usure des tambours. En concevant ce produit, Brother a décidé d'utiliser le nombre de rotations du tambour comme déterminant pertinent de la durée de vie du tambour. Lorsqu'un tambour atteint la limite de rotation déterminée en usine, qui correspond au rendement d'impression nominal, l'écran tactile LCD du produit affiche un message vous invitant à remplacer le(s) tambour(s) concerné(s). Le produit continuera à fonctionner, mais la qualité d'impression risque de ne plus être optimale.

Comme les tambours tournent à l'unisson au cours des divers stades de leur fonctionnement (que du toner soit déposé ou non sur la page) et étant donné qu'il est peu probable qu'une seule unité tambour soit endommagée, vous devrez remplacer tous les tambours en même temps (à moins de remplacer un tambour isolé [DR-241CL-BK pour le noir et DR-241CL-CMY pour la couleur] pour des raisons autres que la fin de vie nominale). Pour votre facilité, Brother commercialise les tambours sous forme de modules de 4 unités (DR-241CL).

IMPORTANT

Pour des performances optimales, utilisez un tambour et des cartouches de toner d'origine Brother. L'impression avec une unité tambour ou du toner d'autres fabricants risque non seulement de réduire la qualité d'impression, mais également la qualité et la durée de vie de l'appareil. Il se peut que la couverture de la garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant de l'utilisation d'un tambour ou de toner d'autres fabricants.

Tambour !

Les fils corona sont sales. Nettoyez les fils corona situés dans les quatre tambours (voir *Nettoyage des fils corona* ➤> page 74).

Si le message d'erreur Tambour ! continue à s'afficher sur l'écran tactile alors que vous avez nettoyé les fils corona, cela signifie que l'unité tambour arrive en fin de vie. Remplacez les tambours par des neufs.

Fin prochaine tambourX

Si seul un tambour déterminé arrive en fin de vie, le message Fin prochaine tambourX s'affiche sur l'écran tactile. Le message X précise la couleur de l'unité tambour qui arrive en fin de vie. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune). Il est recommandé de conserver des tambours d'origine Brother à disposition en vue de leur installation. Procurez-vous une unité tambour DR-241CL-BK (pour le noir) ou DR-241CL-CMY (pour la couleur C, M ou J) neuve et gardez-la à portée de main en prévision du message Remplacer le tambourX.

Remplacer le tambourX

Si seul un tambour déterminé doit être remplacé, le message Remplacer le tambourX s'affiche sur l'écran tactile. Le message X précise la couleur de l'unité tambour à remplacer. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune) L'unité tambour a dépassé sa durée de vie nominale. Remplacez l'unité tambour par une unité tambour neuve. A ce stade, il est recommandé d'installer une unité tambour d'origine Brother.

Lorsque vous remplacez le tambour par un neuf, vous devez remettre à zéro son compteur. Les instructions relatives à cette procédure sont incluses avec le nouveau tambour.

Arrêt tambour

Nous ne pouvons pas garantir la qualité d'impression. Remplacez l'unité tambour par une unité tambour neuve. A ce stade, il est recommandé d'installer une unité tambour d'origine Brother.

Lorsque vous remplacez le tambour par un neuf, vous devez remettre à zéro son compteur. Les instructions relatives à cette procédure sont incluses avec le nouveau tambour.

Remplacement des tambours

IMPORTANT

- Lors du retrait de l'ensemble tambour, procédez avec précaution car il peut contenir du toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyezle ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Chaque fois que vous remplacez une unité tambour, nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir Nettoyage et contrôle de l'appareil >> page 70).
- NE déballez le tambour neuf QUE lorsque vous êtes prêt à l'installer. L'exposition prolongée à la lumière directe du soleil (ou à la lumière ambiante) peut endommager le tambour.
- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez l'unité tambour et la cartouche de toner correspondant à la couleur affichée sur l'écran tactile.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer le module tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



4 Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.



AVERTISSEMENT



- NE JETEZ PAS au feu la cartouche de toner et le tambour. Ces éléments pourraient exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de produits inflammables, d'aérosols ou de liquides/solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

(>> Guide de sécurité du produit: *Précautions générales*.)



IMPORTANT

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si vous renversez du toner sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyezles ou rincez-les immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.

<Cartouche de toner>



<Unité tambour>



 Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner sur une surface propre, plane, régulière et stable recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

REMARQUE

- Prenez soin de bien emballer le tambour usagé dans un sac pour éviter que la poudre de toner ne se renverse.
- Voir http://www.brother.com/original/ index.html pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez l'antenne locale spécialisée dans l'élimination des déchets (>> Guide de sécurité du produit : Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs).
- 5 Déballez le tambour neuf.
- 6 Retirez le cache de protection.



Installez la cartouche de toner fermement dans le tambour neuf jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Si vous installez correctement la cartouche, le levier de verrouillage vert se relève automatiquement.







REMARQUE

Veillez à insérer la cartouche de toner correctement, sinon elle risque de se dissocier du tambour. 8 Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant délicatement coulisser la languette verte de gauche à droite et dans le sens opposé à plusieurs reprises.



REMARQUE

N'oubliez pas de ramener la languette dans sa position d'origine (\blacktriangle) (1). La flèche de la languette doit être alignée sur celle du tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient présenter une strie verticale.

9 Répétez l'étape 🕄 ainsi que l'étape 🕄 pour nettoyer chacun des trois autres fils corona.

REMARQUE

Lors du nettoyage des fils corona, il n'est pas nécessaire de retirer la cartouche de toner du tambour.

10 Remettez chaque module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan,M = Magenta, Y = Jaune

- Fermez le capot supérieur de l'appareil.
- Lorsque vous remplacez le tambour par un neuf, vous devez remettre à zéro son compteur. Les instructions relatives à cette procédure sont incluses avec le nouveau tambour.

Remplacement de la courroie

Nom du modèle : BU-220CL

Un ensemble courroie neuf permet d'imprimer environ 50 000 pages au format A4 ou Letter sur une seule face.

Remplacer courroie

Lorsque le message Remplacer la courroie s'affiche sur l'écran tactile, vous devez remplacer la courroie.

Lorsque vous remplacez la courroie par une neuve, vous devez remettre à zéro son compteur. Les instructions relatives à cette procédure sont incluses avec la nouvelle courroie.

IMPORTANT

- Ne touchez PAS la surface de la courroie. Sinon, la qualité d'impression pourrait diminuer.
- Les dommages provoqués par une manipulation non correcte de la courroie peuvent annuler la garantie.
- 1 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez la totalité des modules tambour et cartouche de toner.



AVERTISSEMENT

M TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer les modules tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



4 Tenez la poignée verte de la courroie et soulevez la courroie, puis extrayez-la.



IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.



5 Déballez la courroie neuve et placez-la dans l'appareil.





6 Faites glisser chaque unité tambour et cartouche de toner dans l'appareil, en veillant à ce que la couleur des cartouches corresponde à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune



7 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

8 Lorsque vous remplacez la courroie par une neuve, vous devez remettre à zéro son compteur. Les instructions relatives à cette procédure sont incluses avec la nouvelle courroie.
Remplacement du bac de récupération de toner usagé

Nom du modèle : WT-220CL

Le bac de récupération du toner usagé a une durée de vie approximative de 50 000 pages au format A4 ou Letter sur une seule face.

Fin de vie proche du bac de récupération de toner usagé

Si le message Fin collecteur s'affiche sur l'écran tactile, le bac de récupération du toner usagé arrive en fin de vie. Achetez un bac de récupération de toner usagé neuf et gardez-le à portée de main en prévision du message Remplacemt bac récup. toner usagé.

Remplacer le bac de récupération de toner usagé

Lorsque le message Remplacemt bac récup. toner usagé s'affiche sur l'écran tactile, vous devez remplacer le bac de récupération du toner usagé.

1

Assurez-vous que l'appareil est sous tension.

2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



Retirez la totalité des modules tambour et cartouche de toner.



AVERTISSEMENT

\land TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer les modules tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



4 Tenez la poignée verte de la courroie et soulevez la courroie, puis extrayez-la.





IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.





5 Retirez l'emballage orange et jetez-le.





REMARQUE

Cette étape n'est requise que si vous remplacez le bac de récupération de toner usagé pour la première fois et non par la suite. L'emballage orange est installé en usine pour protéger l'appareil pendant le transport.

6 Tenez la poignée orange du bac de récupération de toner usagé et retirez le bac de récupération de l'appareil.



AVERTISSEMENT

- Ne jetez PAS au feu le bac de récupération de toner usagé. Ces éléments pourraient exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de produits inflammables, d'aérosols ou de liquides/solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

(➤➤ Guide de sécurité du produit: *Précautions générales*.)



IMPORTANT

Ne réutilisez PAS le bac de récupération de toner usagé.

REMARQUE

- Assurez-vous de bien emballer le bac de récupération du toner usagé dans un sac afin que la poudre de toner ne se répande pas hors du bac.
- Jetez le bac de récupération de toner usagé conformément à la réglementation locale en vigueur et ne le jetez pas aux ordures ménagères. Si vous avez des questions, consultez l'antenne locale spécialisée dans l'élimination des déchets.
- 7 Déballez le bac de récupération du toner usagé neuf et installez-le dans l'appareil.



8 Réinstallez la courroie dans l'appareil.





9 Faites glisser chaque unité tambour et cartouche de toner dans l'appareil, en veillant à ce que la couleur des cartouches corresponde à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

10 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

Nettoyage et contrôle de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. Quand vous remplacez la cartouche de toner ou le tambour, veillez à bien nettoyer l'intérieur de l'appareil. De même, si les tirages sont maculés de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux.

AVERTISSEMENT



- NE JETEZ PAS au feu la cartouche de toner et le tambour. Ces éléments pourraient exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de produits inflammables, d'aérosols ou de liquides/solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

(➤➤ Guide de sécurité du produit: *Précautions générales*.)



IMPORTANT

- Utilisez des détergents neutres. L'emploi de liquides volatils de type diluant ou alcool à brûler peut abîmer le revêtement de l'appareil.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour éliminer les saletés du panneau de commande. Ce dernier risquerait de se fissurer.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

IMPORTANT

N'utilisez AUCUN type de nettoyants liquides (notamment de l'éthanol).

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Enfoncez la touche (1) pour mettre l'appareil hors tension.
- Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.





3 Mettez l'appareil sous tension.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Enfoncez la touche (1) pour mettre l'appareil hors tension.

Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever la poussière.



Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.





Si le bac contient du papier, retirez-le.

5) Enlevez tout ce qui est coincé dans le bac à papier.

Α

6 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever la poussière.



- 7 Rechargez le papier et remettez le bac à papier convenablement dans l'appareil.
- 8 Mettez l'appareil sous tension.

Nettoyage des têtes DEL

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, tel que des couleurs claires ou pâles, ou encore des stries ou bandes blanches jusqu'en bas de la page, nettoyez les têtes DEL comme suit :

IMPORTANT

NE touchez PAS les fenêtres des têtes à DEL avec les doigts.

- Enfoncez la touche bour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Essuyez les fenêtres de chacune des quatre têtes à DEL (1) avec un chiffon sec non pelucheux. Veillez à ne pas toucher les fenêtres des têtes à DEL (1) avec les doigts.



4 Fermez le capot supérieur de l'appareil.



Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Enfoncez la touche bour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la surface blanche en plastique (2) et la vitre du scanner (3) située au-dessous avec un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau.



3 (DCP-9020CDW)

Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre du scanner (2) située au-dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau.



REMARQUE

Outre le nettoyage de la vitre du scanner et de la bande de verre avec un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau, passez le bout du doigt sur la vitre pour déterminer si quelque chose y est collé. Si vous sentez la présence de saleté ou de débris, nettoyez la vitre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage trois ou quatre fois. Pour effectuer un test, réalisez une copie après chaque nettoyage.

4

Fermez le capot document.

Mettez l'appareil sous tension.

Nettoyage des fils corona

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression ou si Tambour ! apparaît sur l'écran tactile, nettoyez les fils corona comme suit :

1 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce



 Retirez le module tambour et cartouche de toner.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer le module tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



3 Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant délicatement coulisser la languette verte de gauche à droite et dans le sens opposé à plusieurs reprises.



REMARQUE

N'oubliez pas de ramener la languette dans sa position d'origine (\blacktriangle) (1). La flèche de la languette doit être alignée sur celle du tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient présenter une strie verticale. 4 R

Remettez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

5 Répétez les étapes **2** - **4** pour nettoyer les trois fils corona restants.

REMARQUE

Lors du nettoyage des fils corona, il n'est pas nécessaire de retirer la cartouche de toner du tambour.

6 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

Nettoyage du tambour

Si votre sortie papier comporte des points à des intervalles de 94 mm, procédez comme suit pour résoudre le problème.



- 2 Appuyez sur
 - Appuyez sur Ts paramètres.
- Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Impr. rapports.
- **5** Appuyez sur Impr. rapports.
- 6 Appuyez sur Impression points tambour.
- 7 L'appareil affiche Appuyez sur [OK]. Appuyez sur OK.
- 8 L'appareil imprime la page de vérification des taches du tambour. Ensuite, appuyez sur .
 - Enfoncez la touche D pour mettre l'appareil hors tension.
- 10 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



1 La couleur des taches imprimées correspond à la couleur du tambour que vous devez nettoyer. Retirez le module tambour et cartouche de toner de la couleur à l'origine du problème.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- · Nous vous conseillons de déposer le module tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- · Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



12 Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.



IMPORTANT

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si vous renversez du toner sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyezles ou rincez-les immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.
- <Cartouche de toner>



<Unité tambour>





 Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner sur une surface propre, plane, régulière et stable recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.

13 Faites pivoter le tambour comme indiqué sur l'illustration. Vérifiez que la molette du tambour (1) se trouve sur la gauche.



14 Vérifiez les informations suivantes dans la page de vérification des taches du tambour.

Emplacement des points :

La feuille compte huit colonnes numérotées. Le numéro de la colonne contenant la tache imprimée est utilisé pour trouver sa position sur le tambour.

15 Utilisez les repères numérotés en regard du rouleau de tambour afin de localiser la trace. Par exemple, un point dans la colonne 2 de la page de vérification des taches du tambour signifie qu'il existe une trace dans la partie « 2 » du tambour.



16 Faites tourner le bord du tambour vers vous à la main tout en examinant la surface de la zone suspecte.



REMARQUE

NE touchez PAS la surface du tambour. Pour éviter tout risque d'altération de la qualité d'impression, saisissez les bords du tambour.

17 Une fois que vous avez localisé sur le tambour les traces qui correspondent à la feuille de vérification des taches du tambour, essuyez délicatement la surface de ce dernier à l'aide d'un cotontige sec pour éliminer les traces.



IMPORTANT

Vous ne devez EN AUCUN CAS nettoyer la surface du tambour photosensible au moyen d'un objet pointu ou de liquide.

18 Retournez le tambour.

Installez la cartouche de toner fermement dans le tambour neuf jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Si vous installez correctement la cartouche, le levier de verrouillage vert se relève automatiquement.







REMARQUE

Veillez à insérer la cartouche de toner correctement, sinon elle risque de se dissocier de l'unité tambour.

- 20 Remettez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de toner correspond à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan,M = Magenta, Y = Jaune



21 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

Mettez l'appareil sous tension et lancez 22 un test d'impression.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier du rouleau d'entraînement du papier permet d'éviter les bourrages en veillant à ce que le papier soit correctement entraîné.

Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation du papier, nettoyez les rouleaux d'entraînement comme suit :

1

Enfoncez la touche D pour mettre l'appareil hors tension.

Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.





Essorez un chiffon non pelucheux imprégné d'eau tiède, puis essuyez le tampon séparateur (1) du bac à papier avec le chiffon pour éliminer la poussière.



Essuyez les deux rouleaux
 d'entraînement (1) à l'intérieur de
 l'appareil pour éliminer la poussière.





Remettez le bac à papier dans l'appareil.

Rechargez le papier et remettez le bac à papier convenablement dans l'appareil.



Étalonnage

La densité d'impression de chaque couleur peut varier en fonction de l'environnement (température et humidité) dans leguel se trouve l'appareil. L'étalonnage contribue à améliorer la densité des couleurs.





- Appuyez sur Etalonnage.
- Appuyez sur Etalonner.
- Appuyez sur Oui pour confirmer.



5 L'appareil affiche Terminé.

Appuyez sur 6

Vous pouvez rétablir les paramètres d'étalonnage d'usine.

1 Appuyez sur



- 2 Appuyez sur Etalonnage.
- 3 Appuyez sur Init.
- Appuyez sur Oui pour confirmer.
- L'appareil affiche Terminé.
- 6 Appuyez sur 🌅.

REMARQUE

· Si un message d'erreur s'affiche, appuyez sur OK et réessayez.

(Pour en savoir plus, voir Messages *d'erreur et de maintenance* **>>** page 87.)

- · Si vous utilisez le pilote d'imprimante Windows[®], le pilote obtient automatiquement les données d'étalonnage si les options Utiliser les données de calibration et Obtenir automatiquement les données du périphérique sont sélectionnées. Par défaut, ces options sont activées (>> Guide utilisateur - Logiciel).
- · Si vous utilisez le pilote d'imprimante Macintosh, vous devez effectuer l'étalonnage à l'aide de Status Monitor. Activez Status Monitor, puis sélectionnez Calibration couleur dans le menu Contrôle. (>> Guide utilisateur -Logiciel).

Enregistrement automatique

Si des zones de couleur pleine ou des images présentent des stries cyan, magenta ou jaunes, vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement automatique pour corriger le problème.



- Appuyez sur Enregistrement automatique.
- **3** Appuyez sur Oui pour confirmer.
- **4** L'appareil affiche Terminé.
- 5 Appuyez sur 🎦.

Fréquence (Correction des couleurs)

Vous pouvez définir la fréquence à laquelle la correction des couleurs (Étalonnage couleurs et Enregistrement automatique) doit se produire. Le réglage par défaut est Normal. Le processus de correction des couleurs consomme une certaine quantité de toner.





Appuyez sur Ts paramètres.

- Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Imprimante.
- 4 Appuyez sur Imprimante.
- 5 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Fréquence.
- 6 Appuyez sur Fréquence.
 - Appuyez sur Normal, Bas ou Non.
- 8 Appuyez sur 🌄.



Dépistage des pannes

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez les différents points cidessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez éliminer la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez consulter la FAQ et les conseils de dépistage de panne sur le Brother Solutions Center.

Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Identification du problème

En premier lieu, vérifiez les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché et l'appareil est en marche. Si l'appareil ne se met pas sous tension une fois le cordon d'alimentation branché, voir Autres difficultés >> page 109.
- Toutes les pièces de protection ont été retirées.
- Le papier est correctement placé dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur.
- Messages sur l'écran tactile

(Voir Messages d'erreur et de maintenance ➤➤ page 87.)

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème au moyen des contrôles ci-dessus, veuillez identifier votre problème et vous rendre à la page indiquée ci-dessous.

Problèmes de manipulation du papier et d'impression :

- Difficultés d'impression >> page 105
- Difficultés de manipulation du papier >> page 106

Problèmes de copie :

■ Difficultés de copie >> page 107

Problèmes de numérisation :

■ Difficultés de numérisation >> page 107

Problèmes de logiciel et de réseau :

- Difficultés de logiciel >> page 107
- Difficultés de réseau >> page 108

Messages d'erreur et de maintenance

Comme sur tout produit bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire et il peut être nécessaire de remplacer les consommables. Dans ce cas, l'appareil identifie l'erreur ou l'opération de maintenance de routine requise et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents sont répertoriés dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et résoudre les messages de maintenance de routine vous-même. Si vous avez besoin d'aide, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage indiqués dans le Brother Solutions Center :

Message d'erreur Cause Mesures à prendre Il est temps de remplacer le Remplacez l'unité tambour correspondant à la Arrêt tambour tambour. couleur indiquée sur l'écran tactile. (Voir Remplacement des tambours \rightarrow page 56.) Le papier est coincé dans la Voir Le papier est coincé au niveau de la fente Bourrage fente d'alimentation manuelle d'alimentation manuelle. >> page 95. alimentation manuelle de l'appareil. Le papier est coincé à l'arrière Voir *Le papier est coincé à l'arrière de* Bourrage arrière de l'appareil. l'appareil >> page 97. Le papier est coincé dans le Voir Le papier est coincé au niveau du bac à Bourrage bac bac à papier de l'appareil. papier. >> page 95. Le papier est coincé à Voir *Le papier est coincé à l'intérieur de* Bourrage interne l'appareil >> page 99. l'intérieur de l'appareil. Le papier est coincé sous le Voir Le papier est coincé sous le bac à papier Bourrage bac à papier ou l'unité de >> page 102. recto-verso fusion. Le capot supérieur n'est pas Fermez le capot supérieur de l'appareil. Capot ouvert complètement fermé. La capot de l'unité de fusion Fermez le capot de l'unité de fusion qui se n'est pas complètement fermé trouve à l'intérieur du capot arrière de ou du papier était coincé à l'appareil. l'arrière de l'appareil lorsque Vérifiez que du papier n'est pas coincé vous l'avez mis sous tension. derrière le capot de l'unité de fusion à l'arrière de l'appareil, puis fermez-le et appuyez sur Marche (voir Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil >> page 97). (DCP-9020CDW) Fermez le capot du chargeur de l'appareil. Le capot du chargeur n'est pas complètement fermé. Fermez le capot du chargeur de l'appareil, puis (DCP-9020CDW) appuyez sur 🗙. Le capot du chargeur est ouvert lors du chargement d'un document.

Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre		
Echec de	Echec de l'enregistrement.	Appuyez sur OK, puis réessayez.		
r'enregistrement.		Maintenez la touche enfoncée pour		
		mettre l'appareil hors tension.		
		Après quelques secondes, remettez-le sous tension.		
		Effectuez l'enregistrement automatique des couleurs à l'aide de l'écran tactile (voir <i>Enregistrement automatique</i> >> page 85).		
		 Installez une courroie neuve (voir Remplacement de la courroie page 61). 		
		Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother.		
Echec de	Echec de l'étalonnage.	Appuyez sur OK, puis réessayez.		
i etaionnage.		Maintenez la touche enfoncée pour		
		mettre l'appareil hors tension.		
		Patientez quelques secondes, puis remettez l'appareil sous tension.		
		Réexécutez l'étalonnage des couleurs à l'aide de l'écran tactile ou du pilote d'imprimante (voir <i>Étalonnage</i> ➤➤ page 84).		
		 Installez une courroie neuve (voir Remplacement de la courroie page 61). 		
		Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.		
Échec initialisat. écran tactile	Vous avez appuyé sur l'écran tactile avant la fin de l'initialisation à la mise sous tension.	Vérifiez que rien ne touche ou ne repose sur l'écran tactile.		
	Des particules peuvent adhérer entre la partie inférieure de l'écran tactile et son châssis.	Insérez une feuille de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son châssis, puis effectuez un mouvement de va et vient pour extraire les particules.		
Erreur accès journal	L'appareil ne permet pas d'accéder au fichier journal d'impression du serveur.	Contactez votre administrateur pour vérifier les paramètres de stockage sur le réseau du journal d'impression.		
		Pour plus d'informations, >> Guide utilisateur - Réseau : Stocker le journal d'impression sur le réseau.		

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre		
Erreur cartouche Remettez la cartouche en placeX ¹ ¹ (x) affiche la couleur de la cartouche de toner qui pose problème. (BK)=Noir, (Y)=Jaune, (M)=Magenta, (C)=Cyan.	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Extrayez l'unité tambour et la cartouche de toner correspondant à la couleur indiquée sur l'écran tactile. Retirez la cartouche de toner et réinsérez-la dans le tambour. Remettez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.		
Erreur de format recto-verso	Le format de papier défini dans le pilote d'imprimante et dans le menu de l'écran tactile n'est pas compatible avec l'impression recto verso automatique.	 Appuyez sur X. Choisissez un format de papier pris en charge par l'impression recto verso. Le format de papier que vous pouvez utiliser pour l'impression recto verso automatique est A4. 		
	Le papier chargé dans le bac est de format incorrect et n'est pas disponible pour l'impression recto verso automatique.	 Chargez un papier de format correct dans le bac et définissez le format du papier correspondant au bac (voir <i>Taille du papier</i> ➤ page 28). Le format de papier que vous pouvez utiliser pour l'impression recto verso automatique est A4. 		
Erreur toner	Une ou plusieurs cartouches de toner ne sont pas installées correctement.	Tirez les tambours pour les extraire. Retirez toutes les cartouches de toner, puis réinsérez-les dans les tambours.		
Erreur unité de fusion	La température de l'unité de fusion n'atteint pas une température spécifiée dans un temps spécifié. L'unité de fusion est brûlante.	Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. Laissez l'appareil en veille pendant 15 minutes tout en le maintenant sous tension.		
Fin collecteur	Le bac de récupération du toner usagé est en fin de vie.	Achetez un bac de récupération du toner usagé en prévision du message Remplacemt bac récup. toner usagé.		
Fin prochaine tambourX ¹ ¹ (x) indique la couleur de l'unité tambour arrivant en fin de vie. (BK)=Noir, (Y)=Jaune, (M)=Magenta, (C)=Cyan.	L'unité tambour de la couleur indiquée sur l'écran tactile arrive en fin de vie.	Commandez une unité tambour neuve correspondant à la couleur indiquée sur l'écran tactile en prévision du message Remplacer le tambourX.		

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre		
Impression	L'appareil présente un	Exécutez l'une des actions suivantes :		
Impossible XX	probleme mecanique.	Maintenez la touche enfoncée pour		
		mettre l'appareil hors tension, attendez quelques minutes, puis remettez-le sous tension.		
		Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother pour obtenir de l'assistance.		
Intro. manuelle	Manuel(le) a été sélectionné comme source d'alimentation alors qu'il n'y avait pas de papier dans la fente d'alimentation manuelle.	Insérez du papier dans la fente d'alimentation manuelle (voir <i>Chargement de papier dans la</i> <i>fente d'alimentation manuelle</i> >> page 22).		
Limite dépassée	Le nombre de pages que vous êtes autorisé à imprimer est dépassé. Le travail d'impression sera annulé.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.		
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Réduisez la résolution d'impression.		
		(➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.)		
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est	Appuyez sur 🗙 et supprimez les données		
Données impres.	pieine.	sécurisées précédemment enregistrées.		
sécur. saturées.				
Appuyez sur Arret				
données stockées				
précédemment.				
Papier court	Le papier inséré dans le bac est trop court pour que l'appareil puisse l'éjecter dans le bac de sortie face imprimée dessous.	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre aux pages imprimées de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus. Retirez les pages imprimées et appuyez sur Marche.		
Papier de petit format	Le format du papier spécifié dans le pilote d'imprimante est trop petit pour le bac de sortie face imprimée dessous.	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie arrière) pour permettre aux pages imprimées de sortir par le bac de sortie arrière, puis appuyez sur Marche.		
Pas d'autorisation	L'impression de documents couleur est limitée par Secure Function Lock 2.0. Le travail d'impression sera annulé.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.		
Pas de bac	Le bac à papier est absent ou mal installé.	Réinstallez le bac à papier.		
Pas de bac de récup. toner usagé	Le bac de récupération de toner usagé n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac de récupération de toner usagé (voir <i>Remplacement du bac de</i> <i>récupération de toner usagé</i> ➤> page 65).		
Pas de courroie	La courroie n'est pas installée correctement.	Réinstallez la courroie (voir <i>Remplacement de la courroie</i> >> page 61).		

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre			
Pas de papier	L'appareil n'a plus de papier	Exécutez l'une des actions suivantes :			
	dans le bac à papier ou le papier est mal chargé dans le bac à papier.	Chargez du papier dans le bac à papier. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct.			
		Retirez le papier et rechargez-le. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct.			
Pas de toner	La cartouche de toner ou le module tambour et cartouche de toner ne sont pas installés correctement.	Retirez l'unité tambour et la cartouche de toner correspondant à la couleur indiquée sur l'écran tactile. Retirez la cartouche de toner du tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans le tambour. Réinstallez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (voir <i>Remplacement des</i> <i>cartouches de toner</i> >> page 48).			
Recto-verso désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.			
Refroidissement Patientez quelques instants Refus d'accès	La température du tambour ou de la cartouche de toner est trop chaude. L'appareil interrompt son travail d'impression en cours et bascule en mode de refroidissement. En mode de refroidissement. En mode de refroidissement, vous entendez le ventilateur tourner et les messages Refroidissement et Patientez quelques instants s'affichent sur l'écran tactile. La fonction que vous	Vérifiez que vous entendez le ventilateur tourner dans l'appareil et que la sortie d'air n'est pas obstruée. Si le ventilateur tourne, dégagez la sortie d'air et laissez l'appareil sous tension sans l'utiliser pendant plusieurs minutes. Si le ventilateur ne tourne pas, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.			
	souhaitez utiliser est limitée par Secure Function Lock 2.0.	les paramètres de Secure Function Lock.			
Remplacemt bac récup. toner usagé	Il est temps de remplacer le bac de récupération de toner usagé.	Remplacez le bac de récupération de toner usagé (voir <i>Remplacement du bac de</i> <i>récupération de toner usagé</i> >> page 65).			
Remplacer la courroie	Il est temps de remplacer la courroie.	Remplacez la courroie (voir <i>Remplacement de la courroie</i> ➤➤ page 61).			
Remplacer le tambourX ¹	Il est temps de remplacer le tambour.	Remplacez l'unité tambour dont la couleur est indiquée sur l'écran tactile (voir <i>Remplacement</i> <i>des tambours</i> ➤> page 56).			
de l'unité tambour à remplacer. BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune.	Le compteur du tambour n'a pas été remis à zéro lors de l'installation d'un tambour neuf.	Remettez à zéro le compteur du tambour. (Voir <i>Remplacement des tambours</i> ➤➤ page 56.)			

Message d'erreur	Cause	Mesures à prendre		
Remplacer toner ¹ ¹ L'écran tactile affiche la couleur de la cartouche de toner à remplacer. BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune	La cartouche de toner arrive en fin de vie. L'appareil va arrêter toutes les opérations d'impression.	Remplacez la cartouche de toner correspondant à la couleur indiquée sur l'écran tactile (voir <i>Remplacement des cartouches de</i> <i>toner</i> >> page 48).		
Remplacez le four	Il est temps de remplacer l'unité de fusion.	Contactez le service clientèle de Brother ou un centre de service agréé Brother pour remplacer l'unité de fusion.		
Remplacez le kit PF	Il est temps de remplacer le kit d'alimentation du papier.	Contactez le service clientèle de Brother ou un centre de service agréé Brother pour remplacer le kit d'alimentation du papier.		
Scan impossible XX	L'appareil présente un problème mécanique.	 Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother pour obtenir de 		
	Le document est trop long pour une numérisation recto verso. (DCP-9020CDW)	l'assistance. Appuyez sur X . Utilisez le format de papier approprié pour une numérisation recto verso (voir <i>Support d'impression</i> >> page 154).		
Taille erronée	Le format du papier dans le bac est incorrect.	Chargez le format de papier correct dans le bac et définissez le format de papier inséré dans le bac (voir <i>Taille du papier</i> ➤> page 28).		
Tambour !	Les fils corona des tambours doivent être nettoyés.	Nettoyez les fils corona situés sur les tambours (voir <i>Nettoyage des fils corona</i> ➤> page 74).		
	L'unité tambour ou le module tambour et cartouche de toner ne sont pas installés correctement.	Insérez la cartouche de toner dans le tambour indiqué sur l'écran tactile. Ensuite, réinstallez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil.		
Toner bas	Si le message Toner bas s'affiche sur l'écran tactile, vous pouvez toujours imprimer, mais l'appareil vous indique que la cartouche arrive en fin de vie et qu'elle devra bientôt être remplacée.	Commandez dès maintenant une cartouche de toner neuve de la couleur indiquée sur l'écran tactile afin de disposer d'une cartouche de toner remplacement lors de l'affichage du message Remplacer toner sur l'écran tactile.		
Vérif. document (DCP-9020CDW)	Le document n'a pas été correctement inséré ou alimenté, ou le document numérisé depuis le chargeur était trop long.	 Voir Le document est coincé en haut du chargeur automatique de documents > page 93 ou Utilisation du chargeur automatique de documents (DCP-9020CDW) > page 34. 		

Bourrages de documents (DCP-9020CDW)

Le document est coincé en haut du chargeur automatique de documents

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.



Si le document est déchiré, veillez à retirer tous les morceaux de papier afin d'éviter de futurs bourrages.



4 Fermez le capot du chargeur.

5	Appuyez sur	X
---	-------------	---

Le document est coincé sous le capot document

- Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- Soulevez le capot document.
- 3) Retirez le document coincé en tirant vers la droite.



Si le document est déchiré, veillez à retirer tous les morceau de papier afin d'éviter de futurs bourrages.



Fermez le capot document.



Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 Insérez une feuille de papier rigide, telle qu'une fiche, dans le chargeur afin de repousser d'éventuels morceaux de papier.



3

Fermez le capot document.



Le document est coincé au niveau du bac de sortie

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.





Bourrages de papier

Retirez toujours la pile qui se trouve dans le bac et égalisez-la avant d'ajouter du papier. De cette façon, vous éviterez l'alimentation de plusieurs feuilles à la fois et vous éviterez les bourrages.

Le papier est coincé au niveau de la fente d'alimentation manuelle.

Sile message Bourrage alimentation manuelle s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :

Retirez le papier coincé à l'intérieur et autour de la fente d'alimentation manuelle.



Appuyez sur Marche pour reprendre l'impression.

Le papier est coincé au niveau du bac à papier.

Si le message Bourrage bac s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :



Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.



2 Des deux mains, tirez délicatement sur le papier coincé.



REMARQUE

Tirez vers le bas sur le papier coincé pour l'enlever plus facilement.

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum (▼ ▼ ▼) du bac à papier. Tout en appuyant sur le levier vert de déverrouillage du guide-papier, faites glisser ce dernier pour l'ajuster à la taille du papier. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans les fentes.
- 4 Remettez le bac à papier convenablement dans l'appareil.

Le papier est coincé au niveau du bac de sortie papier.

Lorsque le papier est coincé dans le bac de sortie, procédez comme suit :



Ouvrez le scanner des deux mains.



REMARQUE

Lorsque le capot supérieur est ouvert, vous ne pouvez pas ouvrir le scanner.



Retirez le papier.



3

Pour fermer le scanner, appuyez dessus avec les deux mains.



Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil

Sile message Bourrage arrière s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :

1 Lais 10 i

Laissez l'appareil sous tension pendant 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes de l'appareil qui sont extrêmement chauds.



Ouvrez le capot arrière.



AVERTISSEMENT

M TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



3 Abaissez les languettes vertes des côtés gauche et droit pour libérer l'unité de fusion (1).



4 Utilisez vos deux mains pour tirer délicatement le papier coincé de l'unité de fusion. 5 Refermez le capot de l'unité de fusion (1). Vérifiez que les languettes vertes des côtés gauche et droit se mettent en place.



6 Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.



Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil

Si le message Bourrage interne s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :



2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez la totalité des modules tambour et cartouche de toner.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de déposer les modules tambour et cartouche de toner sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil résultant de l'électricité statique, NE METTEZ PAS les doigts sur les électrodes indiquées sur l'illustration.



4 Retirez lentement le papier coincé.


5 Faites glisser chaque unité tambour et cartouche de toner dans l'appareil, en veillant à ce que la couleur des cartouches corresponde à l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

6 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

REMARQUE

Si vous mettez l'appareil hors tension alors que le message Bourrage interne est affiché sur l'écran tactile, l'appareil imprime des données incomplètes à partir de l'ordinateur lors de sa remise sous tension. Avant de mettre l'appareil sous tension, supprimez la tâche de la file d'attente d'impression de votre ordinateur.

Le papier est coincé sous le bac à papier

Si le message Bourrage recto-verso s'affiche sur l'écran tactile, procédez comme suit :

- Laissez l'appareil sous tension pendant 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes de l'appareil qui sont extrêmement chauds.
- Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.



3 Vérifiez que le papier coincé ne demeure pas à l'intérieur de l'appareil.



4 Si le papier n'est pas coincé à l'intérieur de l'appareil, vérifiez sous le bac à papier.



5 Si le papier n'est pas coincé dans le bac à papier, ouvrez le capot arrière.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.



6 Des deux mains, tirez délicatement le papier coincé à l'arrière de l'appareil.



7 Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.

8 Remettez le bac à papier convenablement dans l'appareil.

En cas de difficulté avec l'appareil

IMPORTANT

- Pour obtenir une assistance technique, contactez le support clients de Brother.
- Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous pouvez éliminer la plupart des problèmes vous-même.
- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez consulter la FAQ et les conseils de dépistage de panne sur le Brother Solutions Center.

Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Difficultés d'impression

Difficultés	Suggestions	
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.	
	Regardez si l'écran tactile affiche un message d'erreur (voir <i>Messages d'erreur et de maintenance</i> >> page 87).	
	Vérifiez que l'appareil est en ligne :	
	(Windows [®] 7 et Windows Server [®] 2008 R2)	
	Cliquez sur le bouton (Démarrer) > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother DCP-XXXX Printer, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus. Vérifiez que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.	
	Pour Windows Vista [®] et Windows Server [®] 2008	
	Cliquez sur le bouton (démarrer) > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer. Vérifiez que Utiliser l'imprimante hors connexion ne figure pas dans la liste. Si cette option y figure, cliquez dessus pour mettre l'imprimante en ligne.	
	(Windows [®] XP et Windows Server [®] 2003) Cliquez sur le bouton démarrer > Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer . Vérifiez que Utiliser l'imprimante hors connexion ne figure pas dans la liste. Si cette option y figure, cliquez dessus pour mettre l'imprimante en ligne.	
	(Windows [®] 8 et Windows Server [®] 2012) Placez le pointeur de la souris en bas à droite du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration . Dans le groupe Matériel et audio (matériel), cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer > Afficher les travaux d'impression en cours . Si les options du pilote d'imprimante n'apparaissent pas, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser I'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.	
	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.	
	Vérifiez si l'appareil est en mode de mise hors tension.	
	Si tel est le cas, maintenez la touche 🕐 du panneau de commande enfoncée,	
	puis renvoyez les données d'impression (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: Extinction automatique).	
L'appareil n'imprime pas ou a arrêté l'impression.	Appuyez sur 🗙.	
	La machine annule le travail d'impression et l'efface de sa mémoire. Cela peut générer une impression incomplète.	
Les en-têtes et les pieds de page du document apparaissent à l'écran, mais ne s'impriment pas.	La page comporte une zone non imprimable en haut et en bas. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte (voir <i>Zone non numérisable et zone non imprimable</i> >> page 27).	
L'appareil imprime de manière imprévisible ou elle imprime des données incorrectes.	Appuyez sur 🗙 pour annuler les tâches d'impression.	
	Vérifiez que les paramètres de votre application sont configurés pour fonctionner avec votre appareil.	

Difficultés d'impression (Suite)

Difficultés	Suggestions
L'appareil imprime les deux premières pages correctement puis, sur certaines pages, il manque du texte.	Vérifiez que les paramètres de votre application sont configurés pour fonctionner avec votre appareil.
	Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal intégral du tampon d'entrée de l'appareil. (➤➤ Guide d'installation rapide).
L'appareil n'imprime pas sur les deux faces du papier, même si le paramètre du pilote d'imprimante est Recto verso.	Vérifiez le réglage du format du papier dans le pilote de l'imprimante. Vous devez choisir A4 (60 à 105 g/m ²).
Impossible de procéder à l'impression en respectant la disposition des pages.	Vérifiez que le paramètre Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
L'impression est trop lente.	Essayez de modifier les paramètres du pilote d'imprimante. Les résolutions les plus élevées exigent davantage de temps pour le traitement, l'envoi et l'impression des données.
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe [®] Illustrator [®] .	Essayez de réduire la résolution d'impression (>> Guide utilisateur - Logiciel).
Mauvaise qualité d'impression	Voir Amélioration de la qualité d'impression ➤➤ page 110.

Difficultés de manipulation du papier

Difficultés	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Si le message de bourrage papier s'affiche sur l'écran tactile et si le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et de maintenance</i> >> page 87.
	Si le bac à papier est vide, insérez une pile de papier.
	S'il y a du papier dans le bac, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier et de retourner la pile avant de la remettre dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier dans le bac, puis retentez l'impression.
	Vérifiez que Manuel(le) n'est pas sélectionné pour Alimentation dans le pilote d'imprimante.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (voir <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> >> page 83).
L'appareil ne charge pas le papier à partir de la fente d'alimentation manuelle.	Des deux mains, appuyez fermement sur une feuille de papier pour l'insérer dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que son bord supérieur se trouve contre les rouleaux d'alimentation du papier. Continuez d'appuyer la feuille de papier contre les rouleaux jusqu'à ce que l'appareil saisisse la feuille et l'entraîne.
	Insérez une seule feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle.
	Vérifiez que Manuel(le) est sélectionné pour Alimentation dans le pilote d'imprimante.
Comment imprimer des enveloppes ?	Chargez une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Votre application doit être configurée pour imprimer le format d'enveloppe que vous utilisez. Cette configuration est généralement paramétrée dans le menu Format d'impression ou Configuration du document de votre application (pour plus d'informations, consultez le manuel de votre application).

Difficultés de copie

Difficultés	Suggestions
Impossible de faire une copie.	Vérifiez que vous avez appuyé sur Copie et que l'appareil est en mode Copie (voir <i>Comment copier</i> ➤➤ page 36).
	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Une ligne verticale noire apparaît sur les copies.	Les lignes verticales noires sur les copies résultent généralement de la présence de saleté ou de liquide correcteur sur la vitre du scanner ou encore de l'encrassement des fils corona. Nettoyez la bande de verre et la vitre du scanner, ainsi que la barre blanche et la surface blanche en plastique au-dessus (voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> ➤> page 73 et <i>Nettoyage des fils corona</i> ➤> page 74).
Les copies sont vierges.	Vérifiez que vous chargez correctement le document (voir Utilisation du chargeur automatique de documents (DCP-9020CDW) ➤> page 34 ou Utilisation de la vitre du scanner ➤> page 35).

Difficultés de numérisation

Difficultés	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA apparaissent lors du démarrage de la numérisation. (Windows [®])	Assurez-vous que le pilote TWAIN ou WIA de Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Bureau > Paramètres de numérisation > Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN ou ICA apparaissent lors du démarrage de la numérisation. (Macintosh)	Assurez-vous que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur Fichier > Sélectionner la source et choisissez le pilote TWAIN Brother.
	Les utilisateurs Macintosh peuvent également numériser les documents à l'aide du pilote de numérisation ICA (>> Guide utilisateur - Logiciel).
OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation. (Utilisateurs Macintosh) Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant toute utilisation. Pour obtenir des instructions supplémentaires, voir <i>Accès à l'assistance Brother</i> (<i>Macintosh</i>) ➤> page 7.
La numérisation réseau ne fonctionne pas.	Voir <i>Difficultés de réseau</i> ►► page 108.
Numérisation impossible.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Difficultés de logiciel

Difficultés	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows [®] uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.

Difficultés de réseau

Difficultés	Suggestions
Impossible d'imprimer via le réseau, une fois le logiciel installé.	Lorsque l'écran Impossible d'imprimer sur l'imprimante du réseau. s'affiche, suivez les instructions à l'écran.
	Si le problème n'est pas résolu, ➤➤ Guide utilisateur - Réseau : <i>Dépannage</i> .
La fonction Numérisation réseau	(Windows [®] et Macintosh)
ne fonctionne pas.	Il se peut que la fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas en raison des paramètres du pare-feu. Modifiez les paramètres du pare-feu ou désactivez-le. Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :
	Dans Nom : saisissez une description, par exemple Brother NetScan.
	Dans Numéro du port : saisissez 54925.
	Dans Protocole : vérifiez si UDP est bien sélectionné.
	Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez l'éditeur de logiciels.
	Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les questions fréquemment posées et les suggestions de dépistage des pannes sur le site <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	(Macintosh)
	Resélectionnez votre appareil dans la fenêtre Sélecteur de périphérique du menu contextuel Model de l'écran principal de ControlCenter2 .
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows [®]) Si l'avertissement Logiciel de sécurité s'affiche sur l'écran de l'ordinateur lors de l'installation, modifiez les paramètres du logiciel de sécurité afin d'autoriser l'exécution du programme de configuration du produit Brother ou d'un autre programme.
	(Macintosh) Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un programme antivirus ou anti-espions, désactivez-la temporairement, puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Examinez le problème à l'aide du rapport Rapport WLAN. Appuyez sur Ts paramètres, Impr. rapports, Rapport WLAN, puis appuyez sur OK (≻> Guide d'installation rapide).

Autres difficultés

Difficultés	Suggestions
L'appareil ne s'allume pas.	Des conditions de ligne de tension néfastes (telles que foudre ou surtension) peuvent avoir déclenché les mécanismes de sécurité internes de l'appareil.
	Maintenez la touche 🕧 enfoncée pour mettre l'appareil hors tension et
	débranchez le cordon d'alimentation. Patientez dix minutes, puis branchez le
	cordon d'alimentation et appuyez sur 🕐 pour mettre l'appareil sous tension.
	Si le problème n'est pas résolu et si vous utilisez un disjoncteur, débranchez-le pour vérifier qu'il n'est pas à l'origine du problème. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil directement sur une autre prise électrique murale en ordre de marche. Si l'appareil ne se met toujours pas en marche, essayez d'utiliser un autre câble d'alimentation.
L'appareil ne peut pas imprimer les	(Windows [®])
fichiers EPS contenant des	Pour imprimer des données EPS, procédez comme suit :
d'imprimante BR-Script3.	Pour Windows [®] 7 et Windows Server [®] 2008 R2 :
	Cliquez sur le bouton 🚱 (Démarrer) > Périphériques et imprimantes.
	Pour Windows Vista [®] et Windows Server [®] 2008
	Cliquez sur le bouton 🚱 (démarrer) > Panneau de configuration >
	Matériel et audio > Imprimantes.
2	 Windows[®] XP et Windows Server[®] 2003 : Cliquez sur le bouton démarrer > Imprimantes et télécopieurs. Pour Windows[®] 8 et Windows Server[®] 2012 : Placez le pointeur de la souris en bas à droite du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio ¹, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes.
	Pour Windows [®] 7, Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2008 et Windows Server [®] 2008R2 :
	Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Brother DCP-XXXX ² , sélectionnez
	Propriétés de l'imprimante ³ , puis Brother DCP-XXXX BR-Script3. Pour Windows [®] 8 / Windows Server [®] 2012 : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Brother DCP-XXXX Printer, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis Brother DCP-XXXX BR-Script3.
	3 Dans l'onglet Paramètres du périphérique , sélectionnez TBCP (Protocole de communications binaires référencées) dans la section Protocole de sortie .
	(Macintosh) Si votre appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'une interface USB, vous ne pouvez pas imprimer les fichiers EPS contenant des données binaires. Vous pouvez imprimer les fichiers EPS sur l'appareil via un réseau. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante BR-Script3 via le réseau, visitez le site Brother Solutions Center à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> .

- ¹ Pour Windows Server[®] 2012 : **Matériel**.
- ² Pour Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 et Windows Server[®] 2008 : Brother DCP-XXXX BR-Script3.
- ³ Pour Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 et Windows Server[®] 2008 : **Propriétés**.

Amélioration de la qualité d'impression

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, commencez par imprimer une page de

test (], Ts paramètres, Imprimante, Options d'impression, Test imp.). Si

l'impression est satisfaisante, il est probable que le problème ne soit pas dû à l'appareil. Vérifiez les connexions du câble d'interface et essayez d'imprimer un autre document. Si l'impression du document ou de la page de test à partir de l'appareil n'est pas de bonne qualité, commencez par vérifier les étapes suivantes. Ensuite, si le problème de qualité d'impression persiste, vérifiez le tableau ci-dessous et conformez-vous aux recommandations.

REMARQUE

Brother déconseille d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother et de remplir les cartouches usagées avec du toner provenant d'autres sources.

Pour obtenir une qualité d'impression optimale, nous conseillons d'utiliser le papier recommandé. Veillez à utiliser du papier conforme à nos caractéristiques techniques (voir *Papier acceptable et autres supports d'impression* **>>** page 29).

Vérifiez que les modules tambour et cartouche de toner sont correctement installés.

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
BCDEFGH bcdefghijk bCDEFGH bcdefghijk 	Réglez les marges d'impression dans votre application et réimprimez le travail.
012345677800123456778001 99765432109877654321098 0123345678 9876554321 0123345 9876554	 Choisissez Texte ou Réception pour le paramètre de qualité de copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Amélioration de la qualité des copies). Réglez la densité de copie et le contraste (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	Procédez à l'étalonnage à l'aide de l'écran tactile ou du pilote d'imprimante (voir Étalonnage >> page 84).
	 Réglez la densité de copie et le contraste si vous utilisez la fonction de copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
	Vérifiez que le mode économie de toner est désactivé dans l'écran tactile ou le pilote d'imprimante.
	Vérifiez que le paramètre Type de support du pilote correspond au type de papier que vous utilisez (voir Papier acceptable et autres supports d'impression >> page 29).
indistinctes sur toute la page	Secouez délicatement les quatre cartouches de toner.
	 Essuyez les fenêtres des quatre têtes DEL avec un chiffon sec qui ne peluche pas (voir Nettoyage des têtes DEL page 72).
	 Essuyez les fenêtres des quatre têtes DEL avec un chiffon sec qui ne peluche pas (voir Nettoyage des têtes DEL page 72).
	 Essuyez la bande de verre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux (voir Nettoyage de la vitre du scanner page 73).
	Vérifiez qu'aucun corps étranger, tel qu'un morceau de papier déchiré, des papillons repositionnables ou de la poussière, ne se trouve dans l'appareil ou autour du tambour et de la cartouche de toner.
	 Nettoyez le tambour (voir Nettoyage du tambour page 77).
Stries ou bandes blanches sur la page	

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
a impression	 Essuyez la bande de verre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux (voir Nettoyage de la vitre du scanner >> page 73). Nettoyez les quatre fils corona (un pour chaque couleur) à l'intérieur de l'unité tambour en faisant glisser la languette verte (voir Nettoyage des fils corona >> page 74). Vérifiez que la languette verte du fil corona est à sa position d'origine (▲) (1).
	 Remplacez la cartouche de toner qui correspond à la couleur des stries ou bandes (voir <i>Remplacement des cartouches de toner</i> >> page 49). Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage
	 des pannes. Il se peut que le tambour soit endommagé. Installez un nouveau tambour (voir <i>Remplacement des tambours</i> >> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
Lignes de couleur en travers de la	 Identifiez la couleur qui pose problème et remplacez la cartouche de toner qui correspond à la couleur des lignes (voir <i>Remplacement des cartouches de toner</i> >> page 49). Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes. Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> >> page 56). Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour, visitez notre site a l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la couleur de l'unité tambour p
page	Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
VICCOLORIZATIONICAL STORY OF A ST	Vérifiez que le paramètre Type de support du pilote correspond au type de papier que vous utilisez (voir <i>Papier</i> acceptable et autres supports d'impression ➤> page 29).
Taches blanches ou impression faible	 Vérifiez les conditions ambiantes d'utilisation de l'appareil. Des conditions telles qu'une humidité élevée peuvent entraîner une impression faible (>> Guide de sécurité du produit : Choisissez un endroit sûr pour votre appareil).
	Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, il se peut qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit collé sur la surface du tambour (voir <i>Nettoyage du tambour</i> >> page 77).
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	Identifiez la couleur qui pose problème et installez une cartouche de toner neuve (voir <i>Remplacement des</i> cartouches de toner >> page 49).
R · R	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
Page blanche ou absence de certaines couleurs	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
94 mm	Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages vierges, il se peut qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit collé sur la surface du tambour. Nettoyez le tambour (voir Nettoyage du tambour >> page 77).
94 mm	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
• Taches de couleur à intervalles de 94 mm	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Identifiez la couleur qui pose problème et installez une cartouche de toner neuve (voir <i>Remplacement des</i> cartouches de toner >> page 49).
24 mm 24 mm 24 mm	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
Taches de couleur à intervalles de 24 mm	
	Vérifiez les conditions ambiantes d'utilisation de l'appareil. Certaines conditions comme l'humidité ou des températures élevées peuvent causer ce problème de qualité d'impression.
	 Identifiez la couleur qui pose problème et installez une cartouche de toner neuve (voir <i>Remplacement des</i> cartouches de toner >> page 49).
Taches de toner	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
La couleur des impressions diffère de celle prévue	Pour améliorer la densité des couleurs, étalonnez les couleurs d'abord à l'aide de l'écran tactile, puis à l'aide du pilote d'imprimante (voir Étalonnage >> page 84).
	Pour régler la position d'impression des couleurs afin d'obtenir des bords plus nets, exécutez un enregistrement automatique des couleurs à l'aide de l'écran tactile (voir <i>Enregistrement automatique</i> >> page 85).
	 Réglez la densité de copie et le contraste si vous utilisez la fonction de copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
	 Vérifiez que le mode économie de toner est désactivé dans l'écran tactile ou le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Si la qualité d'impression de la partie noire ne produit pas le résultat escompté, activez la case à cocher Améliorer l'impression du noir dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Si la qualité d'impression est médiocre, désélectionnez la case à cocher Améliorer les gris dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Identifiez la couleur qui pose problème et installez une cartouche de toner neuve (voir <i>Remplacement des</i> <i>cartouches de toner</i> >> page 49).
	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane robuste.
	 Effectuez l'enregistrement automatique des couleurs à l'aide de l'écran tactile (voir <i>Enregistrement automatique</i> page 85).
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
Mauvais enregistrement de la couleur	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	Installez une nouvelle courroie (voir Remplacement de la courroie ➤> page 61).

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	Procédez à l'étalonnage à l'aide de l'écran tactile ou du pilote d'imprimante (voir Étalonnage >> page 84).
	 Réglez la densité de copie et le contraste si vous utilisez la fonction de copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
	Désélectionnez la case à cocher Améliorer les gris dans le pilote de l'imprimante. (>> Guide utilisateur - Logiciel.)
	 Identifiez la couleur qui pose problème et installez une cartouche de toner neuve (voir <i>Remplacement des</i> cartouches de toner >> page 49).
Densite non uniforme sur la page	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.
	 Vérifiez que le mode économie de toner est désactivé dans l'écran tactile ou le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	Modifiez la résolution d'impression.
	 Si vous utilisez un pilote d'imprimante Windows, choisissez Améliorer l'impression des motifs dans les Paramètres d'impression de l'onglet Élémentaire (>> Guide utilisateur - Logiciel).
Traits fins manquants dans les images	
	Vérifiez que le capot arrière est correctement fermé.
	Assurez-vous que les deux leviers gris à l'intérieur du capot arrière sont en position haute.
B	 Vérifiez que le paramètre Type de support du pilote correspond au type de papier que vous utilisez (voir Papier acceptable et autres supports d'impression >> page 29).
Froissement	

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
B B B C C C C C C C C C C C C C	 Vérifiez les conditions ambiantes d'utilisation de l'appareil. Par exemple, un taux d'humidité très faible et des températures basses peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression (➤> Guide de sécurité du produit : <i>Choisissez un endroit sûr</i> <i>pour votre appareil</i>). Vérifiez que le paramètre Type de support du pilote correspond au type de papier que vous utilisez (voir <i>Papier</i> <i>acceptable et autres supports d'impression</i> ➤> page 29).
Impressions fantômes	Assurez-vous que les deux leviers gris à l'intérieur du capot arrière sont en position haute (1). Relevez les deux leviers gris jusqu'à ce qu'ils se bloquent.
	 Identifiez la couleur à l'origine du problème et installez une unité tambour neuve (voir <i>Remplacement des tambours</i> page 56).
	Pour identifier la couleur de l'unité tambour, visitez notre site à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> pour consulter la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes.

Exemples de mauvaise qualité	Recommandation
<image/>	Assurez-vous que les deux leviers gris à l'intérieur du capot arrière sont en position haute (1). Relevez les deux leviers gris jusqu'à ce qu'ils se bloquent.
	 Vérifiez que le paramètre Type de support du pilote correspond au type de papier que vous utilisez (voir <i>Papier acceptable et autres supports d'impression</i> >> page 29). Sélectionnez le mode Améliorer la tenue du toner dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel). Si l'option n'apporte aucune amélioration, affectez au paramètre du pilote d'imprimante dans Type de support un papier plus épais. Si vous imprimez une enveloppe, choisissez Env. épaisses comme paramètre de type de support.
	 Sélectionnez le mode Réduire l'ondulation du papier dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel). Si le problème persiste, choisissez Papier ordinaire comme
BB	 parametre de type de support. Si vous imprimez une enveloppe, choisissez Env. fines pour le paramètre Type de support dans le pilote d'imprimante.
Gondolé ou écorné	Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, le papier est peut- être resté trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac. Déramez également la pile de papier, puis tournez-la à 180° dans le bac à papier.
	 Stockez le papier à l'abri des températures et de l'humidité élevées.
	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre aux feuilles de papier imprimées de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus.



Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de votre appareil sur l'écran tactile.

- Appuyez sur **FD**

2 Appuyez sur Ts paramètres.

- Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- **4** Appuyez sur Info. appareil.
- 5 Appuyez sur No. de série.
- 6 Le numéro de série de l'appareil s'affiche sur l'écran tactile.



Vérification de la version du microprogramme

Vous pouvez afficher la version du microprogramme de votre appareil sur l'écran tactile.





2 Appuyez sur Ts paramètres.

3 Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.

- 4 Appuyez sur Info. appareil.
- 5 Appuyez sur Version du firmware.



Appuyez sur

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1 Réseau

Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine du serveur d'impression interne tels que les informations relatives au mot de passe et à l'adresse IP.

2 Ts paramètres

Vous pouvez rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.

Brother vous recommande vivement de procéder ainsi lorsque vous mettez l'appareil au rebut.

REMARQUE

(DCP-9020CDW)

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Ts paramètres.

Comment réinitialiser l'appareil

1	Appuyez sur 🎁.
2	Appuyez sur Ts paramètres.
3	Balayez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
4	Appuyez sur Param. système.
5	Appuyez sur Init.
6	Appuyez sur Réseau ou Ts paramètres pour sélectionner la fonction de réinitialisation de votre choix.
7	Exécutez l'une des actions suivantes :
	 Pour réinitialiser les paramètres, appuyez sur Oui et passez à l'étape 3.
	Pour quitter sans apporter de modifications, appuyez sur Non.
8	Vous serez invité à redémarrer l'appareil. Exécutez l'une des actions suivantes :
	 Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur Oui pendant 2 secondes. L'appareil redémarre.
	Pour quitter sans redémarrer l'appareil, appuyez sur Non.
RE	MARQUE
•	Si vous ne redémarrez pas l'appareil, la éinitialisation ne sera pas terminée et les paramètres resteront inchangés.

Vous pouvez également réinitialiser les

paramètres réseau en appuyant sur

Ts paramètres, Réseau, Réinit. réseau.

C Tableaux des paramètres et fonctionnalités

Utilisation des tableaux de paramètres

L'écran tactile LCD de votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les paramètres et options de votre choix lorsqu'elles s'affichent à l'écran. Nous avons créé des tableaux de paramètres et de fonctionnalités progressifs qui vous permettront de déterminer d'un coup d'œil toutes les options disponibles pour les différents paramètres et fonctionnalités. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour définir aisément vos paramètres favoris dans l'appareil.

Tableaux de paramètres

Les tableaux de paramètres vous aideront à comprendre les sélections et options de menu disponibles dans les programmes de l'appareil. Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page	
	Date	—	—	Ajouter la date et	Voir ‡.	
	Heure	—	-	☐ l'heure sur l'écran tactile.		
(Date et heure)	Heure été auto	-	Oui*	Passer	Voir ♦.	
			Non	automatiquement à l'heure d'été.		
	Fuseau horaire	<u> </u>	UTCXXX:XX	Paramétrer le fuseau	Voir ‡.	
				horaire correspondant à votre		
				pays.		
	Voir <i>Toner</i> ➤➤ page	147.		Accéder aux menus Toner.	147	
(Toner)						
Réseau	LAN câblé	Voir <i>Réseau</i> ➤➤ paœ	ge 128.	Accéder aux menus	128	
-	(DCP-9020CDW)			des paramètres LAN câblé.		
	WLAN	Voir <i>WLAN</i> ➤➤ page	e 130.	Accéder aux menus des paramètres WLAN.	130	
	Signal sonore	—	Non	Accéder au menu de	19	
			Bas*	réglage du volume du bip sonore.		
(Volume)			Moyen			
			Haut			
Wi-Fi Direct	Voir <i>Wi-Fi Direct</i> ➤➤	►> page 132. Accéder aux menus des paramètres Wi-Fi Direct [™] .				
	◆ Guide de l'utilisate	eur avancé				
	‡ Guide d'installatio	on rapide				
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page
Paramètre bac	Type papier	—	Fin	Définir le type de papier chargé dans le bac à papier.	28
			Papier Normal*		
			Epais		
			Plus épais		
			Papier recyclé		
	Format papier	—	A4*	Définir le format du	28
			Letter	bac à papier.	
			Legal		
			EXE		
			А5		
			A5 L		
			A6		
			Folio		
Ts paramètres	Voir Tous les param	ètres ➤➤ page 125.		Sélectionner vos réglages par défaut.	125
	♦ Guide de l'utilisate	eur avancé			
	‡ Guide d'installatio	n rapide			
	Les paramètres d'us	ine sont affichés en g	ras avec un astérisque	9.	

Tableaux des paramètres et fonctionnalités

Ts paramètres

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
Param.	Туре	_	_	Fin	Définir le type de	28
général	papier			Papier Normal*	papier chargé dans le bac à papier.	
				Epais		
				Plus épais		
				Papier recyclé		
	Format	—	—	A4*	Définir le format du	28
	papier			Letter	papier charge dans le bac à papier.	
				Legal		
				EXE		
				A5		
				A5 L		
				A6		
				Folio		
	Volume	Signal	—	Non	Régler le volume du	19
		sonore		Bas*	bip sonore.	
				Moyen		
				Haut		
	Réglage LCD	Éclair.arrière	_	Clair* Moyen	Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.	Voir ✦.
				Fonce		
		Tempor. attén.	_	Non [*] 10Secs 20Secs 30Secs	laquelle le rétroéclairage de l'écran tactile doit rester activé après le dernier appui sur un bouton.	
	Paramètres	Paramètres	—	Plus*	Définir l'écran à	13
	de bouton	du bouton		Raccourcis 1	afficher lorsque vous	
		Accueil		Raccourcis 2	touche Accueil (
				Raccourcis 3	du panneau tactile.	
	Écologie	Economie	—	Oui	Augmenter le	Voir ♦.
		de toner		Non*	rendement d'impression de la cartouche de toner.	
		Durée de veille	_	La plage varie en fonction du modèle.	Économiser l'énergie.	
				3 Mins*		
	Guide de l'ut	ilisateur avancé				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	ec un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
Param. général (suite)	Écologie (suite)	Extinction auto		Non 1heure* 2heures 4heures 8heures	Déterminez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil demeure en mode veille prolongée avant de basculer en mode de mise hors tension. Vous pouvez limiter les opérations sélectionnées de l'appareil à 25 utilisateurs restreints au maximum ainsi qu'à tous les utilisateurs publics non autorisés. Empêcher les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres de l'appareil.	Voir ♠.
	Sécurité	Verr.de fonct.	Entrer Mot Passe	Vérifier		
			Verr. Non→Oui	_		
		Verrouillage paramètre	Entrer Mot Passe Verr. Non⊸Oui	Vérif.: —		
Paramètres de raccourci	(Choisissez une touche de raccourci.)	Modifier le nom du raccourci	_	—	Modifier le nom du raccourci.	18
		Effacer	_	_	Supprimer le raccourci.	18
	Guide de l'ut	ilisateur avancé				
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page	
Imprimante	Emulation	_	_	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Permet de sélectionner le mode d'émulation.	Voir 🗆.	
	Options d'impression	Police de caractère interne	HP LaserJet BR-Script 3	_	Imprimer la liste des polices de caractères internes de l'appareil.		
		Configuration	_	_	Imprimer la liste des paramètres imprimante de l'appareil.		
		Test imp.	_	_	Imprimer une page de test.		
	Recto-verso	_	-	Non* Bord long Bord court	Activer ou désactiver l'impression recto verso sur le bord long ou le bord court.		
	Auto Continu	Auto — Continu	_	_	Oui* Non	Sélectionnez ce paramètre si vous voulez que l'appareil élimine les erreurs de format de papier et utilise le papier chargé dans le bac.	
	Couleur de sortie	_		Auto* Couleur Blanc et noir	Choisir d'imprimer les documents en couleur ou en noir et blanc. Si vous choisissez Auto, l'appareil sélectionne une option adaptée au document (couleur ou noir et blanc).		
	Réinitialisation imprimante	_	_	Oui Non	Restaurer les réglages par défaut de l'imprimante.		
	Etalonnage	Etalonner	—	Oui Non	Régler la densité des couleurs.	84	
		Init.	_	Oui Non	Rétablir l'étalonnage des couleurs par défaut.		
	Enregistrement automatique	—	—	Oui Non	Régler automatiquement la position d'impression de chaque couleur.	85	
	Fréquence	_	_	Normal* Bas Non	Définir l'intervalle de l'enregistrement et de l'étalonnage automatiques.	85	
	Guide utilisateur - Logiciel						
	Les paramètres	d'usine sont affic	chés en gras ave	c un astérisque.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	
Réseau +	LAN câblé (DCP-9020CDW)	TCP/IP	Méthode BOOT	_	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	
			(Tentatives de démarrage IP)		3* [0-32767]	Spécifiez le nombre de tentatives d'obtention d'une adresse IP par l'appareil lorsque la Méthode BOOT est réglée sur n'importe quel paramètre hormis Statique.	
			Adresse IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
			Masq.SS.réseau		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
			Passerelle		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	_	BRNXXXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom de nœud. (32 caractères maximum)	
			Configuration WINS	—	Auto* Statique	Sélectionner le mode de configuration WINS.	
			Serveur WINS	_	Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
					Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau					
	♣ Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le manuel de Wi-Fi Direct™ disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> .						
	• Visitez le Br http://solutions	other Solutions .brother.com/.	Center pour télé	écharger le Guio	le web connect disp	onible à l'adresse	
	Les paramètre	s d'usine sont a	ffichés en gras	avec un astéris	que.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions		
Réseau + (suite)	LAN câblé (DCP-9020CDW) (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur DNS		Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.		
			APIPA	_	Oui* Non	Attribuer automatiquement l'adresse IP à partir d'une plage d'adresses lien-local.		
			IPv6	_	Oui Non*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site Web <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> pour plus d'informations.		
		Ethernet	_	_	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sélectionner le mode de liaison Ethernet.		
		Etat câblé		_	Actif 100B-FD Actif 100B-HD Actif 10B-FD Actif 10B-HD Inactif Non câblé	Affiche l'état actuel du réseau filaire.		
		Adresse MAC	_	_	_	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.		
		Réinitialisation paramètres par défaut	_		Oui Non	Rétablir le réglage par défaut du paramètre réseau câblé.		
	 + Guide utilisateur - Réseau ♣ Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le manuel de Wi-Fi Direct™ disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u>. ● Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect disponible à l'adresse http://solutions.brother.com/. 							

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions
Réseau +	LAN câblé	Câblé	_	_	Oui*	Permet d'activer ou
(suite)	(DCP-9020CDW)	active			Non	de desactiver manuellement le
	(suite)					réseau local câblé.
	WLAN TCP/IP	TCP/IP	Méthode	—	Auto*	Sélectionner la
			BOOT		Statique	démarrage qui
					RARP	correspond le
					BOOTP	mieux a vos besoins.
					DHCP	
			(Tentatives	—	3*	Spécifiez le nombre
			de démarrage IP)		[00000-32767]	de tentatives d'obtention d'une
			,		adress	adresse IP par
						Méthode BOOT est
						réglée sur n'importe
						quei parametre hormis Statique.
			Adresse IP	_	[000-255].	Entrez l'adresse IP.
					[000-255].	
					[000-255]	
			Masq.SS.réseau	_	[000-255].	Entrez le masque
					[000-255]. [000-255]	de sous-réseau.
					[000-255]	
			Passerelle	_	[000-255].	Entrez l'adresse de
					[000-255]. [000-255].	la passerelle.
					[000-255]	
			Nom du	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le
			nœud			(32 caractères
						maximum)
			Configuration	—	Auto*	Sélectionner le
			WINS		Statique	configuration
						WINS.
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau				
	Visitez le Bro l'adresse <u>http:/</u>	other Solutions //solutions.broth	Center pour télé <u>er.com/</u> .	charger le man	uel de Wi-Fi Direct™	^и disponible à
	Visitez le Br http://solutions	other Solutions .brother.com/.	Center pour télé	écharger le Guio	le web connect disp	onible à l'adresse
	Les paramètre	s d'usine sont a	ffichés en gras	avec un astéris	que.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions
Réseau + (suite)	wLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	_	Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
			Serveur DNS		Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
			APIPA	_	Oui* Non	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une plage d'adresses lien-local.
			IPv6	_	Oui Non*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site Web <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> pour plus d'informations.
		Assis. config.	—	_	_	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression interne.
		WPS/AOSS	_	_	_	Vous pouvez configurer aisément les paramètres de votre réseau sans fil en utilisant la méthode avec un bouton-poussoir.
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau				
	 ♣ Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le manuel de Wi-Fi Direct™ disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u>. ● Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect disponible à l'adresse http://solutions.brother.com/. 					
	Les paramètre	s d'usine sont a	ffichés en gras	avec un astériso	que.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions
Réseau + (suite)	wLAN (suite)	WPS avec code PIN	_	_	_	Vous pouvez configurer aisément les paramètres de votre réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.
		Etat WLAN	Etat		Activé(11b) Activé(11g) Actif (11n) LAN filaire actif (DCP-9020CDW) WLAN désactivé AOSS activé Echec de la connexion	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
	Adresse MAC Réinitialisat paramètres pa défaut WLAN activé		Signal	_	Fort Moyen Faible Sans	Vous pouvez afficher l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
			SSID	—	—	Vous pouvez voir le SSID actuel.
			Mode de commu.	—	Ad-hoc Infrastructure Sans	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.
		Adresse MAC	—	—	-	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.
		Réinitialisation paramètres par défaut	_	_	Oui Non	Restaurer le réglage par défaut des paramètres du réseau sans fil.
		WLAN activé	_	_	Oui Non*	Permet d'activer ou de désactiver manuellement le réseau local sans fil.
	Wi-Fi Direct	Bout-poussoir			_	Vous pouvez configurer aisément les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct™ en utilisant la méthode avec un bouton-poussoir.
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau		ı	1	
	Visitez le Braile l'adresse <u>http://</u>	other Solutions	Center pour télé er.com/.	écharger le man	uel de Wi-Fi Direct™	[∥] disponible à
	Visitez le Br http://solutions	other Solutions brother.com/.	Center pour téle	écharger le Guio	le web connect disp	onible à l'adresse
	Les paramètre	s d'usine sont a	iffichés en gras	avec un astéris	que.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions
Réseau + (suite)	Wi-Fi Direct	Code PIN	1			Vous pouvez configurer aisément les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct™ en utilisant WPS avec un code PIN.
		Manuel	_	_	_	Vous pouvez configurer manuellement les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct™.
		Propr. groupe	-	_	Oui Non*	Définir votre appareil en tant que propriétaire du groupe.
		Infos périphérique	Nom périph.	—	_	Vous pouvez voir le nom du périphérique sur votre appareil.
			SSID	_	—	Affiche le SSID du propriétaire du groupe.
						Si l'appareil n'est pas connecté, Non connecté s'affiche sur l'écran tactile.
			Adresse IP	_	_	Vous pouvez voir l'adresse IP actuelle de votre appareil.
		Informations sur l'état	Etat	_	<pre>P/G actif(**) Client actif Non connecté Non LAN filaire actif (DCP-9020CDW) ** = nombre de périphériques</pre>	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.
			Signal		Fort Moyen Faible Sans	Vous pouvez voir la puissance actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™. Si votre appareil joue le rôle du titulaire du groupe, Fort s'affiche toujours sur l'écran tactile.
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau				
	Visitez le Bro l'adresse <u>http:///////////////////////////////////</u>	other Solutions (//solutions.broth	Center pour télé er.com/.	charger le man	uel de Wi-Fi Direct™	⁴ disponible à
	• Visitez le Br http://solutions	other Solutions	Center pour télé	echarger le Guid	le web connect disp	onible à l'adresse
	Les paramètre	s d'usine sont a	ffichés en gras	avec un astériso	que.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions		
Réseau + (suite)	Wi-Fi Direct & (suite)	Activ. interf.	_	_	Oui Non*	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi Direct™.		
	Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	_	Oui Non*	Vous pouvez modifier les paramètres de connexion au Web.		
			Adresse	_	_			
			Port	_	8080*			
			Nom d'util.	_	—			
			Mot Passe	_	_			
	Réinit. réseau	_	_	_	Oui Non	Restaurer les réglages par défaut de tous les paramètres réseau.		
	+ Guide utilisa	ateur - Réseau						
	♣ Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le manuel de Wi-Fi Direct™ disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> .							
	● Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> .							
	Les paramètre	s d'usine sont a	iffichés en gras	avec un astéris	que.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
Impr. rapports	Config.Util	_	_	—	Dresser la liste de vos paramètres.	Voir ♦.
	Configuration réseau	_	_	_	Dresser la liste de vos paramètres réseau.	
	Impression points tambour	—	_	_	Imprimer la page de vérification des taches du tambour.	77
	Rapport WLAN	-	-	—	Imprimer le résultat du diagnostic de la connectivité LAN sans fil.	Voir ‡.
	Guide de l'ut	ilisateur avancé				
	‡ Guide d'insta	Illation rapide				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		

С

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Options	Descriptions	Voir page
Info. appareil	No. de série	—	—	—	Vérifier le numéro de série de votre appareil.	120
	Version du firmware	Version principale		_	Vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	120
		Version Sub1	—	—		
		Version Sub2	—	—		
	Compteur	Total	—	Couleur	Vérifier le nombre	Voir • .
	page			Blanc et noir	total de pages en couleur et en noir et blanc que l'appareil a imprimé depuis sa mise en service.	
		Liste	—	Couleur		
				Blanc et noir		
		Copie	—	Couleur		
				Blanc et noir		
		Impression	—	Couleur		
				Blanc et noir		
	Durée de vie des pièces	Tambour noir(BK)	_	_	Vérifier la durée de vie restante d'une pièce de l'appareil.	
		Tambour cyan(C)	_	_		
		Tambour magenta(M)	_	—		
		Tambour jaune(Y)	—	—		
		Courroie	—	—		
		Unité de fusion	—	—		
		Kit PF	_	_		
	Guide de l'ut	ilisateur avancé				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------------	--	--------------
Param. système	Date et heure	Date	—	—	Indiquer la date et l'heure sur l'écran	Voir ‡.
		Heure	—	—	tactile.	
		Heure été auto	—	Oui* Non	Passer automatiquement à l'heure d'été.	Voir ♦.
		Fuseau horaire	_	UTCXXX:XX	Paramétrer le fuseau horaire correspondant à votre pays.	Voir ‡.
	Init. Réseau	Réseau	_	Oui Non	Restaurer les réglages par défaut de tous les paramètres réseau.	121
		Ts paramètres	_	Oui Non	Rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres de l'appareil.	
	Langue locale	_	_	(Choisir votre langue)	Permet de modifier la langue de l'écran tactile pour qu'elle corresponde à votre pays.	Voir ‡.
	Guide de l'ut	ilisateur avancé				
	‡ Guide d'insta	Illation rapide				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		

Tableaux de fonctionnalités



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Descriptions	Voir page		
Marche mono	_	_	_	_	Permet de réaliser une copie monochrome.	—		
Marche couleur	—	—	—		Permet de réaliser une copie couleur.			
Réception Normal 2en1(ID) 2en1 Rec-verso (1→2) Economie papier				_	Choisir les paramètres souhaités parmi les éléments prédéfinis.	36		
Options	Qualité	_	Auto* Texte Photo Réception		Sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.	Voir ♦.		
	Guide de l'u	tilisateur avancé	9					
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Descriptions	Voir page
Options	Agrandir/		100%*			Voir ♠.
- (suite)	Réduire					
()			Agrandir	200%	Choisir un facteur	
				141% A5→A4	d'agrandissement	
				104% EXE→LTR	pour la copie suivante.	
			Réduire	97% LTR→A4	Choisir un facteur de	
				94% A4→LTR	réduction pour la	
				91% Pleine page	copie survante.	
				85% LTR→EXE		
				83%		
				78%		
				70% A4 → A5		
				50%		
			Personnalisé	—	Vous pouvez choisir	
			(25-400%)		d'agrandissement ou	
					de réduction de la	
	Densité				Régler la densité des	
	Densite —				copies.	
			-1			
			+2			
	Contraste	_		_	Régler le contraste	
					des copies.	
			+1			
	Empil /Trion		Empil *		Choisir d'empiler ou	
	Empir./IIIer				de trier les copies	
			iiiei		multiples.	
	Mise en page	—	Non (1en1)*		Effectuer des copies de carte d'identité N	
	Fade		2en1(P)		en 1 et 2 en 1.	
			2en1(ID)			
			4en1(P)			
			4en1(L)			
	♦ Guide de l'ui	tilisateur avancé			1	
	Les paramètres	s d'usine sont af	fichés en gras avec	un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Descriptions	Voir page
Options (suite)	Réglage couleurs	Rouge	2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1		Régler la couleur rouge des copies.	Voir ♦.
		Vert	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1		Régler la couleur verte des copies.	
		Bleu	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	_	Régler la couleur bleue des copies.	
	Copie recto-verso	_	Non* Recto→Recto-verso Inversion bord long Recto→Recto-verso Inversion bord court	_	Activer ou désactiver l'impression recto verso sur le bord long ou le bord court.	
	Paramètres avancés	—	Non* Suppr. couleur arrière-plan	— Bas Moyen* Haut	Modifier la quantité de couleur d'arrière- plan à retirer.	
	Enregistrer en tant que racc	—	—	—	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
	Guide de l'u	tilisateur avancé				
	Les paramètres	s d'usine sont af	fichés en gras avec	un astérisque.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
vers ROC	(Sélection PC)	Options	Voir Options (Numérisation vers	<i>OCR)</i> >> page 143.	Voir □.
		Enregistrer en tant que racc	—	_	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	_	—	Lancer la numérisation.	
vers fichier	(Sélection PC)	Options	Voir Options (vers e-mail) ➤	Numérisation vers ➤ page 144.	fichier, vers image,	
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	_	—	Lancer la numérisation.	
vers image	(Sélection PC)	Options	Voir Options (Numérisation vers fichier, vers image vers e-mail) >> page 144.			
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	_	—	Lancer la numérisation.	
vers e-mail	(Sélection PC)	Options	Voir Options (vers e-mail) ➤	Numérisation vers → page 144.	fichier, vers image,	
		Enregistrer en tant que racc	—	—	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	_	—	Lancer la numérisation.	
	Guide utilisate	ur - Logiciel				
	Les paramètres c	l'usine sont affich	iés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Voir page
vers FTP	(Nom du profil)	Options	Voir Options (➤➤ page 145.	Numérisation vers	FTP et vers le réseau)	Voir □.
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	_	—	Lancer la numérisation.	
vers réseau	(Nom du profil)	Options	Voir Options (➤➤ page 145.	Numérisation vers	FTP et vers le réseau)	
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Ajouter les paramètres actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	—	Lancer la numérisation.	
Scan WS	Numériser	—	—	—	Numériser des	
(S'affichedans l'explorateur	Num. pr courr. él.	_	—		données à l'aide du protocole Web	
du réseau de votre ordinateur	Num. pr télécopie	—	_	—	Services.	
lorsque vous installez un scanner Web Services.)	Num. pr impression		_			
	□ Guide utilisate	ur - Logiciel				
	Les paramètres c	l'usine sont affich	iés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Voir page	
Options	Réglage écran tactile	Non(Rég à l'aide de l'ordinateur)*	Pour modifier les paramètres à l'aide de	Voir □.	
		Oui	l'écran tactile, sélectionnez Oui.		
	Type de scan	Couleur	Sélectionner le type de		
		Gris	numérisation de votre document.	-	
		Blanc et noir*			
	Résolution	100 ppp	Sélectionner la résolution		
		200 ppp*	de numérisation de votre document.		
		300 ppp			
		600 ppp			
	Type de fichier	Texte*	Sélectionner le format de		
		HTML	fichier de votre document.		
		RTF			
	Format numér.	A4*	Sélectionner la format de		
		Letter	document.		
		Legal (DCP-9020CDW)			
	Guide utilisateur - Logiciel				
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.				

Options (Numérisation vers OCR)

Options (Numérisation vers fichier, vers image, vers e-mail)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Voir page	
Options	Réglage écran tactile	Non(Rég à l'aide de l'ordinateur)* Oui	Pour modifier les paramètres à l'aide de l'écran tactile, sélectionnez Oui.	Voir □.	
	Type de scan	Couleur* Gris Blanc et noir	Sélectionner le type de numérisation de votre document.	-	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Sélectionner la résolution de numérisation de votre document.		
	Type de fichier	<pre>(Si vous sélectionnez Couleur OU Gris dans Type de scan.) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de scan.) PDF* TIFF</pre>	Sélectionner le format de fichier de votre document.		
	Format numér.	A4* Letter Legal (DCP-9020CDW)	Sélectionner la format de numérisation de votre document.		
	Suppr la couleur d'arrière-plan	Non* Bas Moyen Haut	Modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à retirer. Cette fonction n'est pas disponible pour la numérisation en noir et		
	Guide utilisateur - Logiciel	fichés en gras avec un astérisque	blanc.		

Options	(Numérisation	vers FTP	et vers	le réseau)
---------	---------------	----------	---------	------------

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Voir page
Options	Type de scan	Couleur*	Sélectionner le type de	Voir 🗆.
		Gris	numérisation de votre document.	
		Blanc et noir		
	Résolution	(Si vous sélectionnez Couleur dans Type de scan.)	Choisir la résolution de numérisation et le format de fichier de votre	
		100 ppp	document.	
		200 ppp*		
		300 ppp		
		600 ppp		
		Auto		
		(Si vous sélectionnez Gris dans Type de scan.)		
		100 ppp		
		200 ppp*		
		300 ppp		
		Auto		
		(Si vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de scan.)		
		200 ppp*		
		300 ppp		
		200x100		
	Guide utilisateur - Logiciel			
	Les paramètres d'usine sont affi	chés en gras avec un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Voir page			
Options (Suite)	Type de fichier	(Si vous sélectionnez Couleur ou Gris dans Type de scan.)	Choisir la résolution de numérisation et le format de fichier de votre	Voir 🗆.			
		PDF*	document.				
		JPEG					
		PDF/A					
		PDF sécurisé					
		PDF signé					
		XPS					
		(Si vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de scan.)					
		PDF*					
		PDF/A					
		PDF sécurisé					
		PDF signé					
		TIFF					
	Format numéris.	A4*	Pour numériser un				
		Letter	document au format Letter, vous devez modifier le paramètre de format de la vitre du scanner.				
	Nom de fichier	BRNXXXXXXXXXXXX	Sélectionner des noms				
		Estimate	de fichier prédéfinis. Si				
		Report	<manuel>, vous pouvez</manuel>				
		Order sheet	attribuer le nom de votre				
		Contract sheet					
		Check	l'adresse MAC/Ethernet				
		Réception	de votre appareil.				
		<manuel></manuel>		-			
	Taille de fichier	Petit	Sélectionner le format de fichier pour la				
		Moyen*	numérisation couleur ou				
		Grand	en échelle de gris.	-			
	Suppr la couleur d'arrière-plan	Non*	Modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à				
	-	Bas	retirer.				
		Налт					
	Nom d'util.		Saisir le nom d'utilisateur	-			
	Les paramètres d'usine sont aff	ichés en gras avec un astérisque.					

Toner

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page	
	Durée de vie du toner			Afficher la quantité approximative de toner restant pour chaque couleur.	Voir ♦.	
	Test imp.			Imprimer la page de test d'impression.		
	Etalonnage	Etalonner	Oui	Régler la densité des	84	
		Non réglao		couleurs ou rétablir le réglage par défaut de		
		Init.	Oui	l'étalonnage des		
			Non	couleurs.		
	Enregistrement	—	Oui	Régler	85	
	automatique		Non	automatiquement la position d'impression de chaque couleur.		
	 Guide de l'utilisate 	eur avancé				
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

wiFi Configuration Wi-Fi

REMARQUE

Une fois le réseau Wi-Fi configuré, vous ne pouvez pas modifier les paramètres depuis votre écran Autres. Pour modifier les paramètres du Wi-Fi, accédez à l'écran Paramètres.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page
WiFi	Assis. config.	_	_	Configurer votre serveur d'impression interne.	Voir ‡.
	Configurer par PC	—	_	Configurer les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	WPS/AOSS		_	Configurer aisément les paramètres de votre réseau sans fil en utilisant la méthode avec un bouton-poussoir.	
	WPS avec code PIN	_	_	Configurer aisément les paramètres de votre réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	
	‡ Guide d'installation	on rapide			
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Web (écran Autres)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page
Web	Picasa Web Albums™	_	_	Connecter l'appareil Brother à un service	Voir ●.
	Google Drive™	—	—	Internet.	
	Flickr [®]	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
 Visitez le Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect disponible à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u> 					
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.				

Tableaux des paramètres et fonctionnalités

HRaccourci

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Voir page
Ajouter un	Copie	Réception	Voir Options	Choisir les	15
raccourci		Normal	➤> page 138.	paramètres	
		2en1(ID)		éléments prédéfinis.	
		2en1			
		Rec-verso(1→2)			
		Economie papier			
	Numériser	vers fichier	Sélection PC	Numériser un document noir et blanc ou couleur dans votre ordinateur.	15
		vers ROC	Sélection PC	Convertir votre document texte en fichier texte modifiable.	15
		vers image	Sélection PC	Numériser une image couleur dans votre application graphique.	15
		vers e-mail	Sélection PC	Numériser un document noir et blanc ou couleur dans votre application de courrier électronique (e-mail).	15
		vers réseau	Nom du profil	Envoyer des données numérisées à un serveur CIFS situé sur votre réseau local ou sur Internet.	15
		vers FTP	Nom du profil	Envoyer des données numérisées via FTP.	15
	Web	Picasa Web Albums™	_	Visitez le Brother Solutions Center	16
		Google Drive™	—	pour télécharger le	
		Flickr [®]	_	disponible à l'adresse	
		Facebook	—	http://solutions.	
		Evernote	—		
		Dropbox		1	
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Si vous devez saisir du texte dans l'appareil, le clavier s'affiche sur l'écran tactile.

Appuyez sur A 1 @ pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.

Appuyez sur **A** pour basculer entre les lettres majuscules et les lettres minuscules.



Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur Espace ou ▶.

Corrections

Si vous avez saisi un caractère par erreur et souhaitez le modifier, appuyez sur les boutons fléchés afin de déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez sur 💌, puis saisissez le caractère qui convient. Vous pouvez également insérer des lettres en déplaçant le curseur et en saisissant un caractère.

Si ◀ ne s'affiche pas à l'écran, appuyez à plusieurs reprises sur 💽 jusqu'à ce que le caractère incorrect soit effacé. Ensuite, saisissez les caractères corrects.

REMARQUE

- Les caractères disponibles varient selon le pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous réglez.

D

Caractéristiques techniques

Général

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	
Type d'imprimante		DEL		
Méthode d'impression		Imprimante DEL électrophotographique		
Capacité mémoire		192 Mo		
Ecran à cristaux liquides	s (LCD)	Écran tactile LCD couleur TFT panneau tactile	3,7 pouces (93,4 mm) ¹ et	
Source d'alimentation		220 - 240 V CA 50/60 Hz		
Consommation	Maximum	Environ 1200 W		
électrique ² (moyenne)	Impr. en cours	Environ 365 W à 25 °C		
	Copie	Environ 380 W à 25 °C		
	Prêt	Environ 70 W à 25 °C		
	Veille	Environ 7,0 W		
	Veille profonde	Environ 1,4 W		
	Hors tension ^{3 4}	Environ 0,05 W		
Dimensions		DCP-9015CDW 367 r 367 r 367 r 410 mm DCP-9020CDW 410 r 410 r 410 r	mm 483 mm 483 mm	
Poids (avec les consomm	ables)	21,9 kg	23,2 kg	

¹ Mesuré en diagonale.

² Connexions USB à l'ordinateur.

³ Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.

⁴ La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

Modèle			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Niveau de	Pression	Impr. en cours	LPAm = 53,0 dB (A)	
bruit sonore	sonore	Prêt	Lpam = 33 dB (A)	
Puissance	Puissance	Copie ^{1 2}	Lwad = 6,42 B (A)	
	sonore	(Couleur)		
		Copie ^{1 2}	Lwad = 6,41 B (A)	
	(Monochrome)			
Prêt ¹²		Lwad = 4,38 B (A)		
Température Fonctionnement		10 à 32,5 °C		
		Stockage	0 à 40 °C	
Humidité		Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
		Stockage	10 à 90 % (sans condensation)	
Chargeur aut	tomatique de d	ocuments (CAD)	—	Jusqu'à 35 pages
				Pour un résultat optimal, nous recommandons :
				Température : 20 à 30 °C
			Humidité : 50 % à 70 %	
				Papier : 80 g/m ²

¹ Mesures conformes à la méthode décrite dans RAL-UZ122.

² Les équipements bureautiques de plus de LwAd>6,30 B (A) ne sont pas adaptés aux environnements qui nécessitent de hauts niveaux de concentration. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.

Caractéristiques techniques

Format du document

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Format du document	Largeur du chargeur	—	147,3 à 215,9 mm
	Longueur du chargeur	—	147,3 à 355,6 mm
	Largeur de la vitre du scanner	Max. 215,9 mm	
	Longueur de la vitre du scanner	Max. 300,0 mm	

Support d'impression

Modèle			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Entrée du papier	Bac à papier	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, p	apier recyclé
		Taille du papier	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Legal, Folio	bord long), A6, Executive,
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²	
		Capacité maximale du bac à papier	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²	
Fente d'alimentation manuelle		Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes fines, enveloppes épaisses, papier glacé	
		Taille du papier	Largeur : 76,2 à 215,9 mm Longueur : 116,0 à 355,6 mn	n
		Grammage du papier	60 à 163 g/m ²	
		Capacité maximale du bac à papier	Une feuille	
Sortie du papier ¹	Sortie du papier 1 Bac de sortie face imprimée dessous Bac de sortie face imprimée dessus		Jusqu'à 100 feuilles de papie face imprimée vers le bas da	er ordinaire 80 g/m ² (sortie ns le bac de sortie)
			Une feuille (sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)	
Recto verso	Impression recto verso	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, p	apier recyclé
	automatique	Taille du papier	A4	
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²	

¹ Pour les étiquettes, nous vous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter de les maculer.

Copie

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW		
Largeur de copie		Max. 210 mm			
Copies multiples		Permet d'empiler ou de trier jusqu'à 99 pages			
Réduction/Agrandisseme	Réduction/Agrandissement		25 % à 400 % (par incréments de 1 %)		
Résolution		Jusqu'à 600 × 600 ppp			
Délai de réalisation de la Monochrome		Inférieur à 19 secondes à 23 °C / 230 V			
première copie ¹ Couleur		Inférieur à 22 secondes à 23 °C / 230 V			

¹ En mode Prêt et à partir du bac standard

D

Scanner

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Couleur / Monochrome		Oui/Oui	
Compatibilité TWAIN		Oui (Windows [®] XP/ Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹)	
Compatibilité WIA		Oui (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8)	
Compatibilité ICA		Oui (Mac OS X v10.6.8 / 10.7	7.x / 10.8.x)
Profondeur de couleur Échelle de gris		Traitement couleur 48 bits (entrée)	
		Traitement couleur 24 bits (sortie)	
		Traitement couleur 16 bits (entrée)	
		Traitement couleur 8 bits (sortie)	
Résolution		Jusqu'à 19 200 \times 19 200 ppp (interpolée) ²	
		Jusqu'à 1 200 \times 2 400 ppp (optique) 2 (depuis la vitre du scanner)	
		_	Jusqu'à 1 200 × 600 ppp
			(optique) ² (depuis le chargeur)
Largeur de numérisation		Max. 210 mm	

¹ Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes pour la version d'OS X que vous utilisez, visitez <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² Numérisation maximum 1 200 × 1 200 ppp avec le pilote WIA sous Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7 et Windows[®] 8 (possibilité de sélectionner une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp avec l'utilitaire de numérisation)

Imprimante

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	
Impression recto verso automatique		Oui		
Émulations		PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)		
Résolution		Qualité 600 ppp × 600 ppp, 2 400 ppp (600 ppp × 2 400 ppp)		
Vitesse d'impression (recto verso) Monochrome Couleur		Jusqu'à 7 faces/minute (jusqu'à 3,5 feuilles/minute) (format A4) ¹		
		Jusqu'à 7 faces/minute (jusqu'à 3,5 feuilles/minute) (format A4) ¹		
Vitesse d'impression Monochrome		Jusqu'à 18 pages/minute (format A4) ¹		
Couleur		Jusqu'à 18 pages/minute (format A4) ¹		
Durée de la première	Monochrome	Inférieur à 16 secondes à 23 °C / 230 V		
impression ² Couleur		Inférieur à 16 secondes à 23 °C / 230 V		

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

² En mode Prêt et à partir du bac standard

Interfaces

Modèle	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW		
USB	USB haute vitesse 2.0 ¹²			
	Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2,0 mètres de long.			
Ethernet ³	_	10BASE-T / 100BASE-TX		
		Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).		
LAN sans fil ³	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure/Ad hoc)			
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)			

¹ Votre appareil présente une interface USB haute vitesse 2.0. Il peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas compatibles.

³ Pour connaître les caractéristiques techniques détaillées du réseau, consultez Réseau >> page 159 et le Guide utilisateur - Réseau.

Réseau

REMARQUE

- Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression réseau et la numérisation réseau¹. Vous disposez également du logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light²³.
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau, ➤> Guide utilisateur -Réseau.

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW		
Protocoles	IPv4	 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Résolution de noms WINS/NetBIOS, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, F RAW personnalisé/Port9100, POP3, Client SMTP, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, ICMP, Services Web (Impression/Numérisation), Client SNTP NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RA personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, Client SMTP, ICMPv6, Client SNTP, Web Services 			
	IPv6				
Protocoles de sécurité	Câblé		APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos		
	Sans fil	APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUT POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP- Kerberos	H, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),		
Sécurité réseau sans fil		WEP 64/128 bits, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2PSK (AES)			
Utilitaire de	AOSS™	Oui			
configuration du réseau sans fil	WPS	Oui			

¹ Voir *Configuration requise* **>>** page 160.

(Pour les utilisateurs Windows[®]) Brother BRAdmin Light est disponible sur le CD-ROM fourni avec votre appareil.
 (Pour les utilisateurs Macintosh) Brother BRAdmin Light peut être téléchargé à partir sur http://solutions.brother.com/.

³ (Pour les utilisateurs Windows[®]) Si vous avez besoin d'une gestion plus avancée de vos appareils, veuillez utiliser la dernière version en date de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à l'adresse <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Configuration requise

Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Interface PC			Espace disque pour l'installation		
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernot) 4	Sans fil	Processeur	Pour les pilotes	Pour les applications
	Windows [®] XP Édition familiale ^{1 3} Windows [®] XP Professionnel ^{1 3}	Impr. en cours Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	310 Mo
	Windows [®] XP Professionnel Édition x64 ^{1 3}				Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Vista ^{® 1 3}			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	500 Mo	500 Mo	
	Windows [®] 7 ¹³				650 Mo	1,2 GB	
Système	Windows [®] 8 ¹³						
d'exploitation Windows [®]	Windows Server [®] 2003			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	50 Mo	N/A	
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition						Processeur 64 bits (x64)
	Windows Server [®] 2008	N/A	Impr. en cours	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)			
	Windows Server [®] 2008 R2			Processeur			
	Windows Server [®] 2012				64 bits (x64)		
Système	Mac OS X v10.6.8	Impr en o	COURS		Processeur		
d'exploitation	OS X v10.7.x	Numériaction		Intel [®]	80 Mo	400 Mo	
Macintosh	OS X v10.8.x	numensation					

Pour WIA, résolution 1 200 x 1 200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'optimiser la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

² Les ports USB tiers ne sont pas compatibles.

- ³ Nuance[™] PaperPort[™] 12SE prend en charge Windows[®] XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), Windows[®] XP Professionnel (SP3 ou plus récent), Windows[®] XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista[®] (SP2 ou plus récent), Windows[®] 7 et Windows[®] 8.
- ⁴ DCP-9020CDW uniquement

Pour les dernières mises à jour de pilote, visitez notre site Web : <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Tous les autres noms de marques commerciales, de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Consommables

Modèle		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	Nom du modèle	
Cartouche	Dans le	Noir	Environ 1 000 pages A4	ou Letter ¹	_
de toner	carton	Cyan	Environ 1 000 pages A4	ou Letter ¹	—
		Magenta			
		Jaune			
	Standard	Noir	Environ 2 500 pages A4	ou Letter ¹	TN-241BK
		Cyan	Environ 1 400 pages A4	ou Letter ¹	TN-241C
M		Magenta			TN-241M
		Jaune			TN-241Y
	Haute capacité	Noir	_		
		Cyan	Environ 2 200 pages A4	ou Letter ¹	TN-245C
		Magenta			TN-245M
		Jaune			TN-245Y
Unité tambour			Environ 15 000 pages A	1 ou Letter	DR-241CL ³
			(1 page/travail) ²		DR-241CL-BK ⁴
				DR-241CL-CMY ⁵	
Courroie			Environ 50 000 pages A	nviron 50 000 pages A4 ou Letter ⁶	
Bac de récupération du toner usagé		Environ 50 000 pages A4 ou Letter ⁶		WT-220CL	

¹ Valeur de rendement déclarée approximative selon la norme ISO/IEC 19798.

² La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.

³ Contient un kit 4 tambours.

⁴ Contient un kit 1 unité tambour unique noir.

⁵ Contient un kit 1 unité tambour unique couleur.

⁶ Le rendement approximatif est basé sur des pages recto A4 ou Letter.

A

AIDE

messages sur l'écran tact	tile122
Tableaux de paramètres	123
Apple Macintosh	

>> Guide utilisateur - Logiciel.

В

Bac de récupération du toner usagé	
remplacement	65
Bouton Accueil	9
Bouton Annuler	9
Bouton Retour	9

С

Cartouches de toner
remplacement48
Chargeur automatique de documents (CAD)
utilisation34
Connectivité réseau158
Consommables44, 45, 46
ControlCenter2 (pour Macintosh)
Guide utilisateur - Logiciel.
ControlCenter4 (pour Windows [®])
Guide utilisateur - Logiciel.
Courroie
remplacement61

D

Dépistage des pannes	104
bourrage de document9	3, 94
bourrage papier 95, 96, 97, 99 en cas de difficulté	, 102
impression	105
logiciel	107
manipulation du papier	106
numérisation	107
qualité d'impression	110
qualité de copie	107
réseau	108
messages d'erreur sur l'écran tactile	87
messages de maintenance sur l'écrar	า
tactile	87

Dimensions	 151
Document	
comment charger	 , 35

Е

Échelle de	gris			. 156
Écran tactil	e à cristaux l	liquides		
(LCD)			8,	122
Enveloppes	S		29, 30), 32
Etiquettes			29, 30), 33

F

Folio		28,	30
-------	--	-----	----

Impression	
difficultés	105
document à partir d'un ordinateur	38
pilotes	157
qualité	110
résolution	157
spécifications	157
Guide utilisateur - Logiciel.	
Information sur l'appareil	
comment réinitialiser l'appareil	121
Informations à propos de l'appareil	
fonctions de réinitialisation	121
Informations sur l'appareil	
numéro de série	120
version du microprogramme	120
· -	

Μ

Messages d'erreur sur l'écran tactile	87
Messages d'erreur sur l'écran tactile	
Impr.imposs. XX	90
Mémoire saturée	90
Numér.imposs. XX	92
Pas de papier	91
Mode, passage	
copier	36

Ν

Ρ

Papier29
capacité du bac30
comment charger20
dans la fente d'alimentation
manuelle22
dans le bac à papier20
format
recommandé 29, 30
type
Poids151
Présentation du panneau de commande8
Presto! PageManager
>> Guide utilisateur - Logiciel. >> Aide
dans l'application Presto! PageManager
également.
Programmation de votre appareil122

Q Qu

Qualité	
impression	 110

R

Remplacement bac de récupération du toner usagé 65 cartouches de toner
Lambours
kesedu
Impression
Guide utilisateur - Réseau.
numérisation
Guide utilisateur - Logiciel.
Réseau sans fil
>> Guide d'installation rapide et Guide
utilisateur - Réseau.
Résolution
conie 155
improcesion 157
numerisation

T

Tableaux de paramètres	123
Tambours	
remplacement	
Texte, saisie	150

U

Unité tambou	ır	
nettoyage	74,	77

V

Vitre du scanner	
utilisation	35
Volume, réglage	
bip sonore	19

W

Wi-Fi Direct™		5
Windows [®]		
Guide uti	lisateur - Logiciel.	



Visitez notre site World Wide Web http://www.brother.com/



www.brotherearth.com