

Basit Kullanım Kılavuzu

MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW

Tüm ülkelerde tüm modeller bulunmaz.

Sürüm 0 TUR

ſ	Müşteri hiz	metlerini aramanız gerekiyorsa
A	Aşağıdaki bilg saklayınız:	ileri yazarak, ileride başvurmak üzere
N N	/lodel Jumarası:	MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW
(Model numara	anızı daire içine alın)
S	Seri Numarası	1
S	Satın Alma Tar	ihi:
S	Satın Alınan Yo	er:
1	Seri numara ya da yangı kapsamında bu Kullanım ürünü satın muhafaza e	ası ünitenin arkasında yer alır. Hırsızlık n durumlarında veya garanti aki bakım işlemleri için kullanmak üzere n Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte, almış olduğunuzu ispat edebilmek için din.

Ürününüzü çevrimiçi kaydını şu adreste gerçekleştirebilirsiniz

http://www.brother.com/registration/

Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim?

Hangi Kılavuz?	İçinde ne var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi ayarlamadan önce Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücüleri ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Basit Kullanım Kılavuzu	Temel Faks, Kopyalama, Tarama ve Doğrudan Yazdırma işlemlerini ve sarf malzemelerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı / Kutuda
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu	Daha gelişmiş işlemleri öğrenin: Faks, Kopyalama, güvenlik özellikleri, raporları yazdırma ve rutin bakım işlemlerini gerçekleştirme.	PDF dosyası / CD-ROM / Kutuda
Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	Yazdırma, Tarama, Ağdan Tarama, Uzaktan Ayarlama, PC-Faks ve Brother ControlCenter yardımcı programını kullanmayla ilgili talimatları izleyin.	HTML dosyası / CD-ROM / Kutuda
Ağ Kullanım Kılavuzu	Bu Kılavuz, Brother makinesi kullanılarak kablolu ve kablosuz ağ ayarları yapma hakkında kullanışlı bilgiler sağlar. Makineniz için desteklenen protokol bilgilerini ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını da bulabilirsiniz.	PDF dosyası / CD-ROM / Kutuda
Wi-Fi Direct™ Kılavuzu (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	Bu Kılavuz, Brother makinenizi Wi-Fi Direct™ standardını destekleyen doğrudan mobil aygıttan kablosuz yazdırma için yapılandırma ve kullanma hakkında ayrıntılar sağlar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Kılavuzu	Bu Kılavuz, Internet üzerinden yazdırmak için Brother makinenizi bir Google hesabına yapılandırma ve Google Cloud Print hizmetlerini kullanma hakkında ayrıntılar sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Web Bağlantı Kılavuzu	Bu Kılavuz, bu hizmetleri sunan bazı web sitelerindeki görüntüleri ve dosyaları taramak, yüklemek ve görüntülemek için Brother makinenizi yapılandırma ve kullanma hakkında ayrıntılar sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Kılavuzu	Bu Kılavuz, yazıcı sürücüsünü yüklemeden OS X v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint'i kullanma hakkında bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹

¹ <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.

Bazı Önemli Bilgiler:

A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul Tel : 0-216-577 68 17 pbx Fax : 0-216-577 68 19 info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho — ku, Nagoya 467-8561 , Japan Tel : 00-81-528 24 2072 Fax :00-81-528116826 brother@brother.com

- Bakım onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar; Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- C. Taşıma ve nakliye esnasında dikkat edilecek hususlar; Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- D. Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar; Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.
- E. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler; Bakınız, Sorun Giderme başlığı.
- F. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- G. Periyodik bakım ile ilgili bilgiler Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- H. Bağlantı ve montaj bilgileri Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu
- I. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıldır.
- J. Servis istasyonları irtibat bilgileri Bakınız Ek: Yetkili Servis Listesi
- K. Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler Bakınız, Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Genel Ayarlar başlığı.

İçindekiler (Basit Kullanım Kılavuzu)

Genel bilgiler 1

Senel bilgiler	1
Belgelerin kullanılması	1
Belgelerde kullanılan semboller ve kurallar	1
Brother Yardımcı Programlarına Erişme (Windows [®] 8)	2
Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve Ağ Kullanım	
Kılavuzu'na Erişme	3
Dokümantasyonları Görüntüleme	3
Gelişmiş Özellikler için Kullanıcı Kılavuzlarına Erişme	5
Brother Destegine Erişme (Windows®)	6
Brother Destegine Erişme (Macintosh)	6
Kontrol paneline genel bakiş	8
Dokunmatik Ekran LCD'si	10
Hazır ekranını ayarlama	13
Temel İşlemler	14
Kısayol Ayarları	15
Kopyalama Kısayolları Ekleme	15
Faks Kısayolları Ekleme	16
Tarama Kısayolları Ekleme	17
Web Connect Kısayolları Ekleme	19
Kısayolları Değiştirme	20
Kısayol Adlarını Düzenleme	20
Kısayolları Silme	20
Kısayolları Geri Çağırma	20
Ses seviyesi ayarları	21
Zil sesi seviyesi	21
Sinyal sesi seviyesi	21
Hoparlör ses seviyesi	22

2 Kağıt yükleme

23

Kağıt ve başkı malzemelerini verleştirme	23
Kağıt cekmecesine kağıt vükleme	
Elle besleme yuvasına kağıt yerleştirme	25
Taranamayan ve yazdırılamayan alanlar	29
Kağıt ayarları	
Kağıt Boyutu	
Kağıt Türü	
Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri	31
Önerilen kağıt ve baskı malzemeleri	31
Kağıt türü ve boyutu	
Özel kağıtların kullanılması	

3 Dokümanların yüklenmesi

36

Dokümanları yükleme	
Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma	
Tarayıcı camının kullanılması	

	Bir faksı gönderme	
	Faks işlemini durdurma	39
	Letter boyutta dokümanları tarayıcı camından fakslama	40
	lşlemdeki bir faksı iptal etme	40
	Gönderim Onay Raporu	40
5	Faks alma	42
	Alma modları	42
	Alma modunu seçme	42
	Alma modlarının kullanılması	44
	Yalnızca Faks	44
	Faks/Tel	44
	Elle	44
	Harici Telesekreter	44
	Alma Modu ayarları	45
	Zil Geciktirme	45
	F/T Zil Süresi (Yalnızca Faks/Tel modu)	45
	Faks Algılama	46
	Faks Önizleme (Yalnızca Siyah ve Beyaz)	47
	Alınan bir faksı önizleme	47
	Faks Onizlemeyi Kapatma	49
6	PC-FAX'ı kullanma	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için)	50 50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi	50 50 50 51
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi. Telefon ve harici cihazlar	50 50 50 51 52
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri	50 50 51 52 52
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama	50 50 51 52 52 52 52
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı hizmetleri Harici telesekreter bağlama	50 50 51 52 52 52 52 52 52 52
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı hizmetleri Harici telesekreter bağlama Bağlantılar	50 50 51 52 52 52 53 53
6 7	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme	50 50 51 52 52 52 52 53 53 54
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama. Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX)	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı hizmetleri Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici ve paralel telefonlar	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi. Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı hizmetleri Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici ve paralel telefonlar Harici veya paralel telefon bağlama	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi. Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı hizmetleri Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici ve paralel telefonlar Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma.	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici veya paralel telefonlara Harici veya paralel telefonlar calıştırma Harici veya paralel telefonlar calıştırma Yalnızca Faks/Tel modu için	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici ve paralel telefonlar Harici veya paralel telefonlar Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma Yalnızca Faks/Tel modu için Brother marka olmayan kablosuz harici ahize kullanma	50
6	PC-FAX'ı kullanma PC-FAX'ı kullanma PC-Fax Alma (Yalnızca Windows [®] için) PC-FAX Gönderimi Telefon ve harici cihazlar Telefon hattı hizmetleri Telefon hattı türünü ayarlama Harici telesekreter bağlama Bağlantılar Giden mesajı (OGM) kaydetme Çok hatlı bağlantılar (PBX) Harici ve paralel telefonlar Harici veya paralel telefon bağlama Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma Yalnızca Faks/Tel modu için Brother marka olmayan kablosuz harici ahize kullanma	5

38

Faks gönderme

4

iv

8	Numaraları arama ve kaydetme	58
	Numara arama	58
	Elle arama	58
	Adres Defterinden Arama	
	Yeniden faks no çevirme	
	Numanan Kayderne	
	Adres Defteri Numaralarını Depolama	
	Adres Defteri adlarını veya Numaralarını Değiştirme	60
9	Kopya oluşturma	61
	Kopyalama	61
	Kopyalamayı durdurma	61
	Önayar ayarlarını kopyalama	61
	Kopyalama Seçenekleri	62
10	destekleyen bir dijital kameradan verileri yazdırma (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	63
	Doğrudan yazdırma icin bir PRN doşvaşı oluşturma	63
	Doğrudan bir USB Flas bellek sürücüsünden veya yığın depolamayı	
	destekleyen bir dijital kameradan verileri yazdırma	64
	Doğrudan yazdırma için varsayılan ayarları değiştirme	66
11	Bir bilgisayardan yazdırma	67
	Doküman yazdırma	67
12	Bir bilgisayara tarama	68
	Taramadan önce	68
	Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows $^{ extsf{@}}$) kullanarak PDF dosyası olarak	
	taramak için	68
	Dokunmatik Ekranı kullanarak belgeyi bir PDF dosyası olarak tarama	71

A Düzenli bakım

73
77
84
90
94
100
101
102
103
104
107
113
114
115
116

B Sorun giderme

117

166

73

Sorununuzu tanımlama	117
Hata ve bakım iletileri	119
Fakslarınızı veya Faks Faaliyet raporunu aktarma	127
Belge Sıkışmaları	130
Belge ADF ünitesinin üstünde sıkıştıysa	
Belge, belge kapağı altında sıkıştıysa	130
ADF'de sıkışmış küçük belgeleri çıkarma	
Belge çıkış çekmecesinde sıkıştıysa	
Kağıt Sıkışmaları	
Kağıt elle besleme yuvasında sıkışmışsa	
Kağıt, kağıt çekmecesinde sıkışmışsa	
Kağıt, çıkış kağıt çekmecesinde sıkıştıysa	
Kağıt makinenin arkasında sıkıştıysa	134
Makinenin içinde kağıt sıkışmış	
Kağıt, kağıt çekmecesinin altında sıkışmışsa	
Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız	141
Çevir Sesi algılamasını ayarlama	
Telefon hattı paraziti / VolP	
Baskı kalitesini iyileştirme	
Makine Bilgileri.	
Seri Numarasının Kontrol Edilmesi	
Donanım Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme	
Sıfırlama islevleri	
Makinevi sifirlama	

C Ayarlar ve özellikler tabloları

Ayarlar Tablolarını Kullanma166Ayarlar Tablosu167Özellikler Tabloları190Metin girme217

D Teknik özellikler

Genel	
Belge Boyutu	
Baskı malzemesi	
Faks	
Kopyalama	
Тагауісі	
Yazıcı	
Arayüzler	
Ağ	
Doğrudan Yazdırma özelliği	
Bilgisayar gereksinimleri	
Sarf malzemeleri	

E Dizin

231

218

İçindekiler (Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)

CD-ROM'dan Gelişmiş Kullanım Kılavuzu öğesini görüntüleyebilirsiniz. Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, aşağıdaki özellikleri ve işlemleri açıklar.

1	Genel Ayarlar	7	•	Kopya oluşturma
	Belleğe kaydetme			Kopya ayarları
	Yaz Saatine Otomatik Geçiş			
	Ekolojik özellikler	A		Duzenii bakim
	Dokunmatik Ekran			Makineyi kontrol etme
2	Güvenlik özellikleri			Bakım parçalarını belirli aralıklarla değiştirme
	Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0			Makinenin ambalajlanıp gönderilmesi
	Ayar Kilidi	В	}	Sözlük
	Arama Kısıtlama			
•		C	,	Dizin

3 Faks gönderme

Diğer gönderme seçenekleri Diğer gönderme işlemleri Yoklama

4 Faks alma

Bellek Alma Seçenekleri Uzaktan alım Diğer alma işlemleri Yoklama

5 Numaraları arama ve kaydetme

Diğer arama işlemleri Numaraları kaydetmek için ek yollar

6 Rapor yazdırma

Faks raporları Raporlar 1

Genel bilgiler

Belgelerin kullanılması

Bir Brother ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Belgelerin okunması makinenizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Belgelerde kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki sembol ve kurallar tüm belgelerde kullanılmıştır.

🛦 UYARI

<u>UYARI</u>, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

ÖNEMLİ

<u>ÖNEMLİ</u>, yalnızca mülke -zarar- veren ya da üründe işlev kaybına neden olan potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

NOT

Notlar, karşılaşabileceğiniz durumlar karşısında ne yapmanız gerektiğini belirtir ya da mevcut işlemin, makinenin diğer özellikleriyle nasıl kullanılacağı konusunda ipuçları verir.



Elektrik Tehlikesi işaretleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri yangın olasılığına karşı sizi uyarır.



Sıcak Yüzey simgeleri, makinenin sıcak kısımlarına dokunmamanız konusunda sizi uyarır.



Yasaklama simgeleri gerçekleştirilmemesi gereken işlemleri gösterir.

Kalın	Kalın stil Dokunmatik yüzeyin arama tuşları numaralarını veya bilgisayar ekranındakileri belirtir.
İtalik	İtalik yazı tipi önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipi makinenizin Dokunmatik Ekranındaki mesajları belirtir.

Ürün üzerindeki tüm uyarı ve talimatlara uyun.

NOT

Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki resimlerin çoğu MFC-9340CDW modelini gösterir.

Brother Yardımcı Programlarına Erişme (Windows[®] 8)

Windows[®] 8 çalıştıran bir tablet kullanıyorsanız, seçimlerinizi ekrana dokunarak veya farenizle tıklatarak yapabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, hem Başlat ekranında hem de masaüstünde 🛜 🛱 görünür.

Başlat ekranında veya masaüstünde Brother Utilities öğesine dokunun veya tıklatın.



Makinenizi seçin.



3 Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişme

Bu Basit Kullanım Kılavuzu; Faks, Kopyalama, Yazıcı, Tarayıcı, PC-Faks ve Ağ için gelişmiş özelliklerinin kullanılması gibi makineye ilişkin tüm bilgileri içermez. Bu işlemler hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenmeye hazır olduğunuzda, HTML biçimindeki Gelismis Kullanım Kılavuzu, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve CD-ROM'daki

Ağ Kullanım Kılavuzu belgelerini okuyun.

Dokümantasyonları Görüntüleme

Belgeleri Görüntüleme (Windows[®])

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP / Windows Server [®] 2008 R2 / Windows Server[®] 2008 / Windows Server[®] 2003)

Belgeleri görüntülemek için, programlar

listesinden 🚱 (Başlat) menüsünden, Tüm Programlar > Brother > MFC-XXXX (burada XXXX, modelinizin adıdır) öğesini seçin ve sonra Kullanım Kılavuzları öğesini seçin.

(Windows[®] 8 / Windows Server[®] 2012)

Brother Utilities) öğesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (henüz seçmediyseniz). Sol gezinme çubuğunda Destek öğesini tıklatın ve sonra Kullanım Kılavuzları öğesini tıklatın.

Yazılımı yüklemediyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek CD-ROM'daki belgelere ulaşabilirsiniz:

Bilgisayarınızı açın. CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın.

NOT

Brother ekranı görünmezse, Bilgisayar (Bilgisayarım) öğesine gidin.

(Windows[®] 8 icin: Görev cubuğundaki

(Dosya Gezgini) öğesini tıklatın ve sonra Bilgisayar öğesine gidin.) CD-ROM simgesini çift tıklatın ve sonra start.exe öğesini çift tıklatın.

- Model adı ekranı açılırsa model adınıza tıklayın.
- Dil ekranı görünürse dilinizi tıklayın. CD-ROM Üst Menüsü görünür.

Adobe Flash Player 18	0
Multi-Function Center	brothe
Üstleki Menü	
MFL-Pro Suite Kur Tam Sorucu & Program Paxell (Kabisaur & Kabiou A) Kunukmo Dishil)	
Kullanım Kılavuzları	
Ozel Kurulum	
Ek Uygulamalar	
Brother Destek	
Cevirimiçi Kayıt.	
B 2001 GD12 Birgher Industries 118. All Rights Passaves?	Geri +ʃij Çıkuş



4) Kullanım Kılavuzları öğesini tıklayın.

5 PDF/HTML dosyaları öğesini tıklayın. Ülke ekranı görünürse ülkenizi seçin. Kullanıcı Kılavuzu listesi göründükten sonra, istediğiniz Kılavuzu seçin.

Belgeleri Görüntülenme (Macintosh)

Macintosh bilgisayarınızı açın.
 CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın.
 BROTHER simgesini çift tıklatın.
 Aşağıdaki pencere görüntülenecektir.



- 2 User's Guides (Kullanım Kılavuzları) simgesini çift tıklayın.
- 3 Gerekirse modelinizi ve dili seçin.
- User's Guides (Kullanım Kılavuzları) öğesini tıklayın.
- 5 Kullanıcı Kılavuzu listesi göründükten sonra, istediğiniz Kılavuzu seçin.

Tarama talimatlarını bulma

Belgeleri tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları şu şekilde bulabilirsiniz:

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu

- Tarama
- ControlCenter
- Ağdan Tarama

Nuance™ PaperPort™ 12SE Nasıl-Yapılır-Kılavuzları

(Windows[®] kullanıcıları)

■ Nuance[™] PaperPort[™] 12SE Nasıl-Yapılır- Kılavuzlarının tamamı, Nuance[™] PaperPort[™] 12SE uygulamasındaki Yardım bölümünden görüntülenebilir.

ΝΟΤ

İhraç düzenlemeleri uygulanan ülkelerde kullanılamaz.

Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu

(Macintosh kullanıcıları)

NOT

Kullanabilmek için Presto! PageManager indirilmeli ve yüklenmelidir (daha fazla talimat için, bkz. *Brother Desteğine Erişme (Macintosh)* **>>** sayfa 6.

 Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu'nun tamamı Presto! PageManager uygulamasının Yardım bölümünden görüntülenebilir.

Ağ kurulum talimatlarının bulunması

Makineniz kablosuz (yalnızca MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) veya kablolu bir ağa bağlanabilir.

- Temel kurulum talimatları:
 (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
- Kablosuz bir erişim noktasına veya yönlendiriciye bağlantı Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™'yi desteklediğinde: (≻>Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
- Ağ kurulumu hakkında daha fazla bilgi için:

(►►Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Gelişmiş Özellikler için Kullanıcı Kılavuzlarına Erişme

Bu Kılavuzları Brother Solutions Center'dan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

http://solutions.brother.com/

Belgeleri indirmek için modelinizin sayfasında **Kullanma Kılavuzları** öğesini tıklatın.

Wi-Fi Direct™ Kılavuzu

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)

Bu Kılavuz, Brother makinenizi Wi-Fi Direct™ standardını destekleyen doğrudan mobil aygıttan kablosuz yazdırma için yapılandırma ve kullanma hakkında bilgiler sağlar.

Google Cloud Print Kılavuzu

Bu Kılavuz, Internet üzerinden yazdırmak için Brother makinenizi bir Google hesabına yapılandırma ve Google Cloud Print hizmetlerini kullanma hakkında bilgiler sunar.

Web Bağlantı Kılavuzu

Bu Kılavuz, bu hizmetleri sunan bazı web sitelerindeki görüntüleri ve dosyaları taramak, yüklemek ve görüntülemek için Brother makinenizi yapılandırma ve kullanma hakkında bilgiler sunar.

AirPrint Kılavuzu

Bu Kılavuz, yazıcı sürücüsünü yüklemeden OS X v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint'i kullanma hakkında bilgiler sunar.

Brother Desteğine Erişme (Windows[®])

İhtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini web desteğinde (Brother Solutions Center) ve CD-ROM'da bulabilirsiniz.

 Üstteki Menü içindeki Brother Destek öğesini tıklatın. Brother Desteği ekranı görünür.

Adobe Rash Player 10		
Multi-Function Center		brother
Unterlar Merce 4	¢-	
G Brother Ana Saylaar		
Brother Solutions Center		
Sarf Mikzomeleri Bilgisi		
Brother CreativeCenter		
IN 2001 (2012 Internet Instanting 118 All Rents Reserved	5 Geri	+fil Cikis

- Web sitemize (<u>http://www.brother.com/</u>) erişmek için Brother Ana Sayfası öğesini tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<u>http://solutions.brother.com/</u>),
 Brother Solutions Center öğesini tıklatın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web sitemizi ziyaret etmek için (<u>http://www.brother.com/original/</u>),
 Sarf Malzemeleri Bilgisi öğesini tıklatın.
- ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve yazdırılabilir indirmeler için Brother CreativeCenter'a (<u>http://www.brother.com/creativeCenter/</u>) erişmek için, Brother CreativeCenter öğesini tıklayın.
- Üstteki Menü öğesine dönmek için, Geri öğesini tıklatın veya bitirdiyseniz Çıkış öğesini tıklatın.

Brother Desteğine Erişme (Macintosh)

İhtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini web desteğinde (Brother Solutions Center) ve CD-ROM'da bulabilirsiniz.

 Brother Support (Brother Destek) simgesini çift tıklayın. Gerekirse modelinizi seçin. Brother Desteği ekranı görünür.

000	Brother Support
Brother Support	Model: Brother MFC-XXXX
Download the Prestol PageManager installer. Access to the internet is required.	Presto! PageManager
2	Brother Web Connect
	On-Line Registration
	Supplies Information
	Close

- Presto! PageManager'ı indirmek ve yüklemek için, Presto! PageManager öğesini tıklayın.
- Brother Web Connect uygulaması web sayfasına erişmek için,
 Brother Web Connect (Web Bağlantısı) öğesini tıklatın.
- Makinenizi Brother Ürün Kayıt Sayfası'ndan (<u>http://www.brother.com/registration/</u>) kaydetmek için, **On-Line Registration** (Çevirimiçi Kayıt) öğesini tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<u>http://solutions.brother.com/</u>),
 Brother Solutions Center öğesini tıklatın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web sitemizi ziyaret etmek için (<u>http://www.brother.com/original/</u>),
 Supplies Information (Sarf Malzemeleri Bilgisi) öğesini tıklatın.

Genel bilgiler

-

Kontrol paneline genel bakış

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW bir 3,7 inç (93,4 mm) Dokunmatik Ekran LCD ve Dokunmatik Yüzeye sahiptir ¹.

¹ Bu, yalnızca kullanılabilen LED'leri gösteren elektrostatik Dokunmatik Yüzeyi olan bir Dokunmatik Ekran LCD'sidir.



NOT

Resimler şuna göredir: MFC-9340CDW

1 3,7 inç (93,4 mm) Dokunmatik Ekran LCD'si (Likit Kristal Ekran)

Bu bir Dokunmatik Ekran LCD'sidir. Menülere ve seçeneklere ekranda görüntülendiklerinde basarak erişebilirsiniz.



2 Dokunmatik Yüzey:

Dokunmatik Yüzeydeki LED'ler yalnızca kullanıma uygun olduklarında yanarlar.

🔳 🅤 Geri

Önceki menü seviyesine dönmek için basın.

Ana

Ana ekrana dönmek için basın. Fabrika ayarı tarih ve saati gösterir, ancak Ana ekranın varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz (bkz. *Hazır ekranını ayarlama* ➤ sayfa 13.)

İptal

Kırmızı yandığında bir işlemi iptal etmek için basın.

Arama Tuşları

Telefon ve faks numaralarını çevirmek için veya kopya sayısını girmek için Dokunmatik Yüzeydeki sayılara basın.

3 (U) Gücü Aç/Kapat

Makineyi açmak için 🕐 öğesine basın.

önce birkaç saniye açık kalır.

Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun. Dokunmatik Ekran LCD'sinde Kapatılıyor gösterilir ve kapanmadan

4 (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)
 Ağ arayüzü WLAN olduğunda Wi-Fi ışığı yanar.

Dokunmatik Ekran LCD'si

Ana ekran için üç ekran türü seçebilirsiniz. Ana ekran görüntülenirken, sola veya sağa kaydırarak ya da ∢ veya ▶ öğesine basarak görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki ekranlar makine boştayken makinenin durumlarını gösterir.



NOT

Kaydırma, Dokunmatik Ekranda sonraki sayfayı veya öğeyi görüntülemek için ekran boyunca parmağınızı sürtme şeklinde gerçekleştirilen bir kullanıcı işlemi türüdür.



1 Modlar:

Faks

Faks moduna erişmenizi sağlar.

📕 Kopyala

Kopyalama moduna erişmenizi sağlar.

🔳 Tara

Tarama moduna erişmenizi sağlar.

2 Kablosuz Durumu

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)

Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız hazır modu ekranında dört düzeyli bir göstergede geçerli kablosuz sinyal gücü gösterilir.



Ekranın en üstünde wiri öğesini

görürseniz, buna basarak kablosuz ayarlarını kolayca yapılandırabilirsiniz (daha fazla bilgi için, ➤>Hızlı Kurulum Kılavuzu). 3

(Toner)

Kalan toner ömrünü gösterir.

Toner menüsüne erişmek için basın.

NOT

Kalan toner ömrü göstergesi yazdırılan belge türlerine göre ve müşterinin kullanımına göre değişir.

4 🎁 (Ayarlar)

Ana ayarlara erişmek için basın (daha fazla bilgi için, bkz. *Ayarlar ekranı* ➤ sayfa 12).

5 Tarih ve Saat

Makinede ayarlı tarih ve saati gösterir.

6 Güvenli Baskı

Güvenli baskılama menüsüne erişmenizi sağlar.

7 Web

Brother makinesini bir Internet hizmetine bağlamak için basın (daha fazla bilgi için, ➤>Web Bağlantı Kılavuzu).

8 **USB**

Doğrudan Yazdırma ve USB'ye Tarama menülerine erişmek için basın.

9 Kısayollar

Kısayolları ayarlamak için basın.

Kısayollar olarak ayarlanan seçenekleri kullanarak hızlı bir şekilde kopyalayabilir, tarayabilir, bir faks gönderebilir ve bir web hizmetine bağlanabilirsiniz.

NOT

- Üç Kısayol ekranı kullanılabilir. Her Kısayol ekranında en fazla altı Kısayol ayarlayabilirsiniz. Toplam 18 Kısayol kullanılabilir.
- Diğer Kısayol ekranlarını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın ya da < veya
 öğesine basın.

10 Yeni Faks

Faks Önizleme öğesi Açık olarak ayarlandığında, belleğe kaç adet yeni faks aldığınızı görebilirsiniz.



11 Uyarı simgesi !



Uyarı simgesi (!) bir hata veya bakım mesajı olduğunda görünür; görüntülemek için Ayrntı öğesine basın ve sonra Hazır moduna dönmek için 🗙 öğesine basın.

Ayrıntılar için, bkz. *Hata ve bakım iletileri* ➤ sayfa 119.

NOT

- Bu üründe ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. yazı tipi kullanılır.
- HI CORPORATION tarafından geliştirilen MascotCapsule UI Framework ve MascotCapsule Tangiblet kullanılır. MascotCapsule, HI CORPORATION'ın Japonya'da tescilli ticari markasıdır.



Ayarlar ekranı

öğesine bastığınızda Dokunmatik Ekranda makine ayarları gösterilir.

Aşağıdaki ekrandan makinenin tüm ayarlarını kontrol edebilir ve erişebilirsiniz.

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)



1 2 3 4 Ayarlar 🕙 12:00 01.01.2013 Faks 5 $\otimes \mathbb{I}$ Faks Önizleme Toner Aă . Düz Kağı Tüm Ayarlar 10 9 6

1 Toner

Kalan toner ömrünü gösterir. Toner menüsüne erişmek için basın.

2 Alim Modu

Geçerli Alım Modu'na bakın.

- Faks
- Faks/Tel
- Harici TAD
- 🔳 Manüel

3 **Ağ**

Bir ağ bağlantısı kurmak için basın.

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız ekranda dört düzeyli bir göstergede geçerli kablosuz sinyal gücü gösterilir.

4 Tarih ve Saat

Tarih ve saat gösterilir.

Tarih ve Saat menüsüne erişmek için basın.

5 Faks Önizleme

Faks Önizleme durumu gösterilir.

Faks Önizleme ayarına erişmek için basın.

6 Tüm Ayarlar

Tam ayarlar menüsüne erişmek için basın.

7 Tepsi Ayarı

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)

Seçili kağıt boyutu gösterilir. Gerekirse kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirmek için basın.

8 Wi-Fi Direkt

(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)

Bir Wi-Fi Direct™ ağ bağlantısı kurmak için basın.

9 Kağıt Boyutu

(MFC-9140CDN)

Geçerli kağıt boyutunu kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, Kağıt Boyutu ayarına erişmenizi de sağlar.

10 Kağıt Türü

(MFC-9140CDN)

Geçerli kağıt türünü kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, Kağıt Türü ayarına erişmenizi de sağlar.

Hazır ekranını ayarlama

Hazır ekranını Ana Ekran, Diğer, Kısayollar 1, Kısayollar 2 veya Kısayollar 3 öğesine ayarlayın.

Makine boştayken veya 🚺 öğesine bastığınızda, Dokunmatik Ekran ayarladığınız ekrana döner.



tuşuna basın.



Tüm Ayarlar tuşuna basın.

- 3 Genel Ayarlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Genel Ayarlar tuşuna basın.
- 5 Düğme Ayarları öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Düğme Ayarları **tuşuna basın**.
 - Giriş Düğmesi Ayarları tuşuna basın.
- 8 Ana Ekran, Diğer, Kısayollar 1, Kısayollar 2 veya Kısayollar 3 öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra istediğiniz seçeneğe basın.

Ituşuna basın. Makine sectiğiniz Ana ekrana gider.

Temel İşlemler

Çalıştırmak için parmağınızı Dokunmatik Ekranda bastırın. Tüm ekran menülerini veya seçeneklerini görüntülemek ve bunlara erişmek için, sola, aralarında dolaşmak için sağa, yukarı, aşağı sürükleyin veya ◀ ► veya ▲ V öğesine basın.

ÖNEMLİ

Dokunmatik Ekrana kalem veya ekran kalemi gibi keskin nesnelerle BASMAYIN. Makineye zarar verebilir.

Aşağıdaki adımlarda makinedeki bir ayarın nasıl değiştirileceği gösterilmektedir. Bu örnekte, Dokunmatik Ekran Arka Işığı ayarı Hafif iken Orta olarak değiştirilmiştir.





Tüm Ayarlar tuşuna basın.

3 Genel Ayarlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.

Tüm Ayarlar	
Genel Ayarlar	
Kısayol Ayarları	
Faks	
Yazıcı	



4 Genel Ayarlar tuşuna basın.

5 LCD Ayarları öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.

Genel Ayarlar		
Kağıt Türü Düz Kağıl	Ê	
Kağıt Boyutu A4		i i
Ses Seviyesi		
LCD Ayarları		

- 6 LCD Ayarları tuşuna basın.
 - Arka ışık **tuşuna basın**.







NOT

Önceki seviyeye dönmek için 🗲 öğesine basın.

9 Ttuşuna basın.

Kisayol Ayarlari

Sık kullandığınız faks, kopyalama, tarama ve Web Connect ayarlarını Kısayollarınız olarak ayarlayarak ekleyebilirsiniz. Sonra, bu ayarları hızlı ve kolay bir şekilde geri çağırabilir ve uygulayabilirsiniz. En fazla 18 Kısayol ekleyebilirsiniz.

Kopyalama Kisayollari Ekleme

Aşağıdaki ayarlar bir kopyalama Kısayoluna eklenebilir:

- Kalite
- Büyüt/Küçült
- Yoğunluk
- Kontrast
- İstifle/Sırala
- Sayfa Yapısı
- Renk Ayarı
- 2-taraflı Kopya
- Çift Taraflı Kopya Sayfa Düzeni (MFC-9340CDW)
- Arka Plan Rengini Kaldır
- 1 Görüntülenen ekran Ana veya Diğer ise Kısayol ekranını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın ya da < veya ► öğesine basın.
- 2 🛛 Bir Kısayol eklemediğinizde 🕂 öğesine basin.
- 3 Kopyala tuşuna basın.
- 4 Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra OK öğesine basarak onaylayın.
- 5 Kopyalama önayarlarını görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın ve sonra istediğiniz önayara basın.

- 6 Kullanılabilir ayarları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın ve sonra istediğiniz ayara basın.
- Ayarlar için kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da **▲** veya V öğesine basın ve sonra istediğiniz seçeneğe basın. Bu Kısayol için tüm ayarları seçtikten sonra 6 ve 7 no'lu adımları tekrarlayın.
- 8 Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde Kısayol olarak Kaydet öğesine basın.
- 9 Sectiğiniz ayarların görüntülenen listesini okuyun ve onaylayın ve sonra OK öğesine basın.
- Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak Kısayol için bir ad girin. (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. Metin girme >> sayfa 217.) OK tuşuna basın.
- Kısayolunuzu kaydetmek için OK öğesine basın.

Faks Kısayolları Ekleme

Aşağıdaki ayarlar bir faks Kısayoluna eklenebilir:

- Fax Çözünür.
- 2-taraflı Faks (MFC-9340CDW)
- Kontrast
- Gerç. Zam. TX
- Kapak Sayfası Ayarı
- 📕 Yurtdışı Modu
- Cam Tarama Boyutu
- Görüntülenen ekran Ana veya Diğer ise Kısayol ekranını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın ya da veya ► öğesine basın.
- 2 Bir Kısayol eklemediğinizde + öğesine basın.
- 3 Faks tuşuna basın.
- 4 Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra OK öğesine basarak onaylayın.
- Dokunmatik Yüzeyde arama tuşlarını, Dokunmatik Ekranda Adres Defteri veya Arama Kaydı öğesini kullanarak faks veya telefon numarasını girin. Bitirdiğinizde, () no'lu adıma gidin.

NOT

- Faks numarası için en fazla 20 basamak girebilirsiniz.
- Kısayol yayın için kullanılıyorsa, Seçenkler öğesine basın ve S no'lu adımda faks veya telefon numarasını girmeden önce no'lu adımda Yayın öğesini seçin.
- Kısayol yayın içinse en fazla 20 faks numarası girebilirsiniz. Faks numaraları Adres Defterinden herhangi bir Grup numarası kombinasyonunda, Adres Defterinden tek tek faks numaraları olarak veya elle olarak girilebilir (➤Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, Yayın).
- Kısayolla bir faks numarası girdiğinizde, otomatik olarak Adres Defterine eklenir. Adres Defterindeki ad Kısayol adı artı sıra numarası şeklinde olacaktır.
- 6 Seçenkler **tuşuna basın**.
- Kullanılabilir ayarları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra istediğiniz ayara basın.
- İstediğiniz seçeneğe basın.

Bu Kısayol için tüm ayarları seçtikten sonra 🕐 ve 🕄 no'lu adımları tekrarlayın. OK tuşuna basın.

- 9 Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde Kısayol olarak Kaydet öğesine basın.
- Seçtiğiniz ayarların görüntülenen listesini okuyun ve onaylayın ve sonra OK öğesine basın.
- Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak Kısayol için bir ad girin. (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. *Metin girme* ➤> sayfa 217.) OK tuşuna basın.
- Kısayolunuzu kaydetmek için ok öğesine basın.

Tarama Kısayolları Ekleme

Aşağıdaki ayarlar bir tarama Kısayoluna eklenebilir:

USB'ye

- 2-taraflı Tarama (MFC-9340CDW)
- 📕 Tarama Türü
- Çözünürlük
- 🗖 Dosya Türü
- Cam Tarama Boyutu
- 📕 Dosya Adı
- 📕 Dosya Boyutu
- 📕 Arka Plan Rengini Kaldır

E-Pos.Sun.'na (IFAX indirildikten sonra kullanılabilir)

- 2-taraflı Tarama (MFC-9340CDW)
- 📕 Tarama Türü
- Çözünürlük
- 📕 Dosya Türü
- Cam Tarama Boyutu
- 🔳 Dosya Boyutu

OCR'a/Dosyaya/Görüntüye/ E-postaya

PC Seçimi

FTP ' ye / Ağa

- Profil Adı
- Bir Kısayol eklemediğinizde + öğesine basın.



Tara **tuşuna basın**.

- Istediğiniz tarama türünü görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da
 ▲ veya V öğesine basın ve sonra tarama türüne basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - USB'ye öğesine basarsanız, Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra onaylamak için OK öğesine basın. (3) no'lu adıma gidin.
 - E-Pos.Sun.'na öğesine basarsanız, Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra onaylamak için OK öğesine basın. () no'lu adıma gidin.
 - OCR ' a, Dosyaya, Görüntüye veya E-postaya öğesine basarsanız,
 Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra onaylamak için OK öğesine basın. no'lu adıma gidin.
 - FTP'ye veya Ağa öğesine basarsanız, Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra onaylamak için OK öğesine basın.

Profil Adı'nı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra Profil Adı'na basın.

Seçtiğiniz Profil Adı'nı onaylamak için OK öğesine basın. (B) no'lu adıma gidin.

NOT

Ağa ve FTP'ye için bir Kısayol eklemek için, Profil Adı'nı önceden eklemiş olmanız gerekir. Bölüm 1

6

Aşağıdakilerden birini yapın:

■ Bir E-posta adresini elle olarak girmek için, Manuel öğesine basın. Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak E-posta adresini girin. (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. *Metin girme* ➤> sayfa 217.)

OK tuşuna basın.

Adres Defteri içinden bir E-posta adresi girmek için, Adres Defteri öğesine basın. İstediğiniz e-posta adresini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra e-posta adresine basın.

OK tuşuna basın.

İstediğiniz e-posta adresini onayladıktan sonra, OK öğesine basın. (3) no'lu adıma gidin.

ΝΟΤ

Girdiğiniz adreslerin listesini görüntülemek için Ayrıntı öğesine basın.

7

Aşağıdakilerden birini yapın:

 Makine bilgisayara bir USB bağlantısı kullanılarak bağlandığında:

PC Adı olarak USB'nin seçildiğini onaylamak için OK öğesine basın. (B) no'lu adıma gidin.

Makine ağa bağlandığında:

PC Adı'nı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra Profil Adı'na basın. Seçtiğiniz PC Adı'nı onaylamak için OK öğesine basın. () no'lu adıma gidin.

- 8 Seçenkler tuşuna basın.
- Kullanılabilir ayarları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da
 ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra istediğiniz ayara basın.

- Ayarlar için kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra istediğiniz seçeneğe basın. Bu Kısayol için tüm ayarları seçtikten sonra ⑨ ve ⑩ no'lu adımları tekrarlayın. OK tuşuna basın.
- Seçtiğiniz ayarları inceleyin:
 - Ek değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, (3) no'lu adıma dönün.
 - Değişiklikleriniz tamamlandığında, Kısayol olarak Kaydet öğesine basın.
- Dokunmatik Ekrandaki ayarları inceleyin ve sonra OK öğesine basın.
- Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak Kısayol için bir ad girin. (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. *Metin girme* ➤> sayfa 217.) OK tuşuna basın.
- 14 Dokunmatik Ekrandaki bilgileri okuyun ve sonra Kısayolu kaydetmek için OK öğesine basın.

Web Connect Kısayolları Ekleme

Bu hizmetler için ayarlar bir Web Connect Kısayoluna eklenebilir:

- Picasa Web Albums[™]
- Google Drive[™]
- Flickr[®]
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

NOT

- Bu belge yayınlandıktan sonra sağlayıcı tarafından web hizmetleri eklenmiş ve/veya hizmet adları değiştirilmiş olabilir.
- Bir Web Connect Kısayolu eklemek için, istenen hizmetle bir hesabınızın olması gerekir (daha fazla bilgi için, >>Web Bağlantı Kılavuzu).
- Görüntülenen ekran Ana veya Diğer ise Kısayol ekranını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın ya da 4 veya ► öğesine basın.
- 2 Bir Kısayol eklemediğinizde + öğesine basın.
- 3 Web tuşuna basın.
- Internet bağlantısı hakkında bilgi görüntülenirse, OK öğesine basarak bilgileri okuyun ve onaylayın.
- 5 Kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için sola veya sağa sürükleyin ya da
 ✓ veya ► öğesine basın ve sonra istediğiniz hizmete basın.
- Hesabınıza basın. Hesap bir PIN kodu gerektiriyorsa, Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak hesap için PIN'i girin. OK tuşuna basın.



İstediğiniz işleve basın.

NOT

Ayarlanabilir işlevler seçili hizmete göre değişir.

- 8 Seçtiğiniz işlevlerin görüntülenen listesini okuyun ve onaylayın ve sonra ok öğesine basın.
 - Kısayolunuzu kaydetmek için OK öğesine basın.

NOT

Kısayol adı otomatik olarak atanır. Kısayol adlarını değiştirmek istiyorsanız, bkz. *Kısayol Adlarını Düzenleme* ➤> sayfa 20.

Kısayolları Değiştirme

Bir Kısayoldaki ayarları değiştirebilirsiniz.

NOT

Bir Web Connect Kısayolunu değiştirebilirsiniz. Kısayolu değiştirmek istiyorsanız, silmeniz ve sonra yeni bir Kısayol eklemeniz gerekir.

(Daha fazla bilgi için, bkz. Kısayolları Silme ➤> sayfa 20 ve Web Connect Kısayolları Ekleme ➤> sayfa 19.)

- İstediğiniz Kısayola basın. Seçtiğiniz kısayol için ayarlar görüntülenir.
- 2 no'lu adımda seçtiğiniz kısayol için ayarları değiştirin (daha fazla bilgi için, bkz. *Kısayol Ayarları* ➤> sayfa 15).
- 3 Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde Kısayol olarak Kaydet öğesine basın.
- 4 Onaylamak için OK öğesine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kısayolun üzerine yazmak için, Evet öğesine basın. 7 no'lu adıma gidin.
 - Kısayolun üzerine yazmak istiyorsanız, yeni bir Kısayol adı girmek için Hayır öğesine basın. (3) no'lu adıma gidin.

7

Onaylamak için OK öğesine basın.

Kısayol Adlarını Düzenleme

Bir Kısayol adını düzenleyebilirsiniz.

 İletişim kutusu görünene kadar Kısayolu basılı tutun.

NOT

Tüm Ayarlar ve Kısayol Ayarları öğesine de basabilirsiniz.

- 2 Kısayol Adını Düzenle tuşuna basın.
- Adı düzenlemek için, geçerli adı silmek

için 💽 öğesini basılı tutun ve sonra Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak yeni bir ad girin. (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. *Metin girme* ➤> sayfa 217.) OK tuşuna basın.

Kısayolları Silme

Bir Kısayolu silebilirsiniz.

 İletişim kutusu görünene kadar Kısayolu basılı tutun.

NOT

Tüm Ayarlar ve Kısayol Ayarları öğesine de basabilirsiniz.

- 2 1 no'lu adımda Kısayolu seçmek için Sil öğesine basın.
- 3 Onaylamak için Evet öğesine basın.

Kısayolları Geri Çağırma

Kısayol ayarları Kısayol ekranında görüntülenir. Bir Kısayolu geri çağırmak için Kısayol adına basın.

Ses seviyesi ayarları

Zil sesi seviyesi

Zil sesi seviyeleri aralığından seçim yapabilirsiniz.





- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Genel Ayarlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Genel Ayarlar tuşuna basın.
- 5 Ses Seviyesi öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Ses Seviyesi tuşuna basın.
 - Zil tuşuna basın.
- 8 Kapalı, Düşük, Orta veya Yüksek öğesine basın.
- 9 🚺 tuşuna basın.

Sinyal sesi seviyesi

Sinyal sesi açıkken bir tuşa bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya faks gönderip aldığınızda makine bir bip sesi çıkaracaktır. Ses seviyeleri aralığından seçim yapabilirsiniz.





Hoparlör ses seviyesi

Hoparlör sesini aralığından seçim yapabilirsiniz.



tuşuna basın.

- 2 Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Genel Ayarlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 Genel Ayarlar tuşuna basın.
- 5 Ses Seviyesi öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Ses Seviyesi tuşuna basın.
- 7 Hoparlör tuşuna basın.
- 8 Kapalı, Düşük, Orta veya Yüksek öğesine basın.
- 🧐 🊺 tuşuna basın.

2 Kağıt yükleme

Kağıt ve baskı malzemelerini yerleştirme

Makine kağıt çekmecesinden veya elle besleme yuvasından kağıt besleyebilir.

NOT

Uygulama yazılımınız yazdırma menüsünde kağıt boyutu seçimini destekliyorsa kağıt boyutunu yazılım üstünden seçebilirsiniz. Uygulama yazılımınız bu özelliği desteklemiyorsa kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünden ya da Dokunmatik Ekrandaki düğmelere basarak ayarlayabilirsiniz.

Kağıt çekmecesine kağıt yükleme

Kağıt çekmecesine en fazla 250 sayfa yükleyebilirsiniz. Kağıt, kağıt çekmecesinin sağ tarafındaki maksimum kağıt işaretine (▼ ▼ ▼) kadar yüklenebilir (önerilen kağıt için, bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri ►> sayfa 31).

Kağıt çekmecesinden düz kağıt, ince kağıt ya da geri dönüşümlü kağıt üzerine yazdırma

Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.



Yeşil kağıt kılavuzunun açma kollarına basarken (1) kağıt kılavuzlarını çekmeceye yüklemekte olduğunuz kağıda uyacak şekilde kaydırın. Kılavuzların yuvalarına tam olarak oturduğundan emin olun.



3 Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.



- Çekmeceye kağıt yükleyin ve şundan emin olun:
 - Kağıt çekmecesini aşırı doldurma kağıt sıkışıklıklarına neden olduğundan kağıt maksimum kağıt işaretinin altında olmalıdır (▼ ▼) (1).
 - Yazdırılacak taraf yüzü aşağı bakmalıdır.
 - Beslemenin doğru yapılması için kağıt kılavuzları kağıtların kenarlarına temas etmelidir.



5 Kağıt çekmecesini *sıkıca* makineye geri takın. Çekmecenin makineye tamamen takıldığından emin olun.

 Kağıtların çıktı çekmecesinden kayıp düşmesini önlemek için destek kapağını (1) kaldırın veya makineden çıkan her kağıdı hemen alın.



Elle besleme yuvasına kağıt yerleştirme

Zarfları ve özel baskı ortamını tek tek bu yuvaya yükleyebilirsiniz. Etiketler, zarflar, daha kalın kağıt veya parlak kağıt (kullanımı önerilen kağıt için, bkz. *Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri* >> sayfa 31) üzerine yazdırmak veya kopyalamak için elle besleme yuvasını kullanın.

NOT

Manüel besleme yuvasına kağıt yerleştirdiğiniz zaman makine Manüel Besleme moduna geçer.

Manüel besleme yuvasından düz kağıt, ince kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt ve yazı kağıdı üzerine yazdırma

 Kağıtların çıktı çekmecesinden kayıp düşmesini önlemek için destek kapağını (1) kaldırın veya makineden çıkan her kağıdı hemen alın.



2 Elle besleme yuvası kapağını açın.



Her iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını kullanacağınız kağıdın genişliğine kadar kaydırın.



4 Kağıdın üst kenarı kağıt besleme makaralarına değene kadar bir sayfa kağıdı sıkıca elle besleme yuvasına itmek için iki elinizi kullanın. İki saniye kadar veya makine kağıdı tutana ve ileri doğru çekene kadar kağıdı makaralara doğru bastırmaya devam edin.



NOT

- Dokunmatik Yüzeyde hata mesajı Elle Beslemede Sıkışma görünürse, makine kağıdı tutamaz ve çekemez. Kağıdı çıkararak ve sonra Dokunmatik Ekranda Başlat öğesine basarak makineyi sıfırlayın. Kağıdı yeniden takın ve makaralara doğru sıkıca bastırdığınızdan emin olun.
- Kağıdı elle besleme yuvasına yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Kağıdın elle besleme yuvasında düz ve doğru konumda olduğundan emin olun. Aksi halde kağıt beslemesi doğru olmayabilir ve yamuk çıktı veya kağıt sıkışmasına yol açabilir.
- Elle besleme yuvasına tek seferde bir sayfadan fazla kağıt yerleştirmeyin, sıkışmaya neden olabilir.

 Küçük bir çıktıyı çıkış çekmecesinden kolayca çıkarmak için tarayıcı kapağını çıkarmak için iki elinizle çizimde gösterildiği gibi yukarı kaldırın.



 Tarayıcı kapağı yukarıdayken de makineyi kullanabilirsiniz. Tarayıcı kapağını kapatmak için iki elinizle aşağı bastırın.



5 Dokunmatik Ekranda Manüel Besleme gösterildikten sonra, sonraki kağıt sayfasını yüklemek için no'lu adıma geçin. Yazdırmak istediğiniz her sayfa için bunu tekrarlayın.
Manüel besleme yuvasından kalın kağıda, etiketlere, zarflara ve parlak kağıda yazdırma

Arka kapak (yüzü yukarı çıkış çekmecesi) aşağıya doğru çekildiğinde makinede elle besleme yuvasından makinenin arka tarafına giden düz bir kağıt yolu vardır. Kalın kağıt, etiketler, zarflar veya parlak kağıt üzerine yazdırmak için bu kağıt besleme ve çıkış yöntemini kullanın.

1

Arka kapağı açın (yüz yukarı çıkış çekmecesi).



2 (Yalnızca zarfların yazdırılması için) Çizimde gösterildiği gibi biri sol tarafta ve diğeri sağ tarafta olan iki gri kolu aşağı çekin.



3 Elle besleme yuvası kapağını açın.



Her iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını kullanacağınız kağıdın genişliğine kadar kaydırın.



5 Kağıdın üst kenarı kağıt besleme makaralarına değene kadar bir sayfa kağıdı veya bir zarfı *sıkıca* elle besleme yuvasına itmek için iki elinizi kullanın. İki saniye kadar veya makine kağıdı tutana ve ileri doğru çekene kadar kağıdı makaralara doğru bastırmaya devam edin.





NOT

- Dokunmatik Yüzeyde hata mesajı Elle Beslemede Sıkışma görünürse, makine kağıdı veya zarfı tutamaz ve çekemez. Kağıdı çıkararak ve sonra Dokunmatik Ekranda Başlat öğesine basarak makineyi sıfırlayın. Kağıdı veya zarfı yeniden takın ve makaralara doğru *sıkıca* bastırdığınızdan emin olun.
- Kağıdı veya zarfı elle besleme yuvasına yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

- Yazıcı sürücüsünde Etiket öğesi seçildiğinde, kağıt kaynağı olarak Elle öğesi seçilmese bile makine kağıdı elle besleme yuvasından besler.
- Kağıdın veya zarfın elle besleme yuvasında düz ve doğru konumda olduğundan emin olun. Aksi halde kağıt veya zarf düzgün beslenmeyebilir ve yamuk çıktı veya kağıt sıkışmasına yol açabilir.
- Manüel besleme yuvasına kağıdı tekrar yerleştirmeyi deneyeceğiniz zaman kağıdı veya zarfı tamamen çıkarın.
- Manüel besleme yuvasına tek seferde birden fazla kağıt veya zarf yerleştirmeyin, sıkışmaya neden olabilir.
- 6 Yazdırma verilerini makineye gönderin.

NOT

Kağıt sıkışmasını önlemek için yazdırılan her sayfayı veya zarfı hemen çıkarın.

- 7 Dokunmatik Ekranda Manüel Besleme gösterildikten sonra, sonraki kağıt sayfasını yüklemek için no'lu adıma geçin. Yazdırmak istediğiniz her sayfa için bunu tekrarlayın.
- (Zarfları yazdırmak için)
 Yazdırmayı bitirdiğinizde, 2 adımında aşağı çektiğiniz iki gri kolu orijinal konumlarına geri döndürün.
- 9 Kapalı konumda kilitleninceye kadar arka kapağı (yüzü yukarı çıktı çekmecesi) kapatın.

Taranamayan ve yazdırılamayan alanlar

Tablodaki şekiller maksimum taranamayan ve yazdırılamayan alanları göstermektedir. Bu alanlar kağıt boyutuna veya kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlı olarak değişebilir.



Kullanım	Belge Boyutu	Üst (1)	Sol (2)
		Alt (3)	Sağ (4)
Faks (Gönderme)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Tarayıcı Camı) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopyalama [*]	Letter	4 mm	4 mm
[*] tek bir kopya veya 1 sayfada 1 kopya	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Tarama	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	3 mm	3 mm
Baskı	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

2

Kağıt ayarları

Kağıt Boyutu

Faksları yazdırmak için aşağıdaki kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, Letter, Legal veya Folio.

Çekmecedeki kağıt boyutunu

değiştirdiğinizde aynı zamanda, makinenizin belge veya gelen faksı sayfaya sığdırabilmesi için, kağıt boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

Aşağıdaki kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz.

Kopyaları yazdırmak için:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (Uzun Kenar), A6 ve Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

Faksları yazdırmak için:

A4, Letter, Legal veya Folio (215,9 mm \times 330,2 mm)



tuşuna basın.

- 2 (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) Tepsi Ayarı tuşuna basın.
- 3 Kağıt Boyutu **tuşuna basın**.
- A4, Letter, Legal, EXE, A5, A5 L, A6 veya Folio öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da
 ▲ veya V öğesine basın ve sonra istediğiniz seçeneğe basın.

5 📘 tuşuna basın.

ΝΟΤ

- Uygun bir boyut çekmecede yoksa, alınan fakslar makinenin belleğinde depolanır ve Dokunmatik Ekranda Boyut uyumsuz görünür (daha fazla bilgi için, bkz. *Hata ve* bakım iletileri >> sayfa 119).
- Çekmecede kağıt bittiyse ve alınan fakslar makinenin belleğindeyse, Dokunmatik Ekranda Kağıt Yok görünecektir. Boş çekmeceye kağıt takın.

Kağıt Türü

En iyi baskı kalitesini elde etmek için makineyi kullandığınız kağıdın türüne ayarlayın.

1 👖 tuşuna basın.



(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) Tepsi Ayarı tuşuna basın.



- Kağıt Türü **tuşuna basın**.
- Ince, Düz Kağıt, Kalın, Daha kalın, Geri Dönüşml.Kağıt öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve istediğiniz seçeneğe basın.

5 🚹 tuşuna basın.

Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri

Baskı kalitesi kullandığınız kağıt türüne göre değişiklik gösterebilir.

Şu tür baskı ortamlarını kullanabilirsiniz: düz kağıt, ince kağıt, kalın kağıt, daha kalın kağıt, yazı kağıdı, geri dönüştürülmüş kağıt, etiketler, zarflar veya parlak kağıt (bkz. *Baskı malzemesi* ➤> sayfa 221).

En iyi sonucu almak için şu talimatları izleyin:

- Kağıt çekmecesine aynı anda farklı kağıt türleri YÜKLEMEYİN, kağıt sıkışmalarına veya yanlış beslemeye neden olabilir.
- Doğru baskı için yazılım uygulamanızdan çekmecede bulunan kağıtla aynı kağıt boyutunu seçmelisiniz.
- Baskıdan çıkan kağıdın yazılı yüzeyine hemen dokunmayın.
- Çok sayıda kağıt satın almadan önce, kağıdın makine için uygun olduğundan emin olmak için küçük bir miktarı test edin.
- Lazer makinelerde kullanım için tasarlanmış etiketleri kullanın.

Önerilen kağıt ve baskı malzemeleri

Kağıt Türü	Ürün
Düz kağıt	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Geri Dönüştürülmüş Kağıt	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etiketler	Avery lazer etiketi L7163
Zarflar	Antalis River serisi (DL)
Parlak Kağıt	Xerox Colotech+ Parlak Kaplı 120 g/m ²

Kağıt türü ve boyutu

Makine takılmış kağıt çekmecesinden veya elle besleme yuvasından kağıt besler.

Yazıcı sürücüsündeki ve bu kılavuzdaki kağıt çekmecelerinin adları aşağıdaki gibidir:

Çekmece ve isteğe bağlı ünite	İsim
Kağıt Çekmecesi	Çekmece 1
Elle Besleme Yuvası	Elle

Kağıt çekmecelerinin kağıt kapasitesi

	Kağıt boyutu	Kağıt türleri	Sayfa adedi
Kağıt Çekmecesi (Çekmece 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Düz kağıt, İnce kağıt, Geri Dönüştürülmüş kağıt	en fazla 250 adet (80 g/m ²)
Elle Besleme Yuvası	Genişlik: 76,2 ila 215,9mm Uzunluk: 116,0 ila 355,6mm	Düz kağıt, İnce kağıt, Kalın kağıt, Daha kalın kağıt, Yazı kağıdı, Geri Dönüştürülmüş kağıt, Zarflar, Etiketler, Parlak kağıt	1 sayfa 1 Zarf

¹ Folio boyutu 215,9 mm \times 330,2 mm'dir.

Önerilen kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri bu makine için uygundur.

Gramaj	75-90 g/m ²
Kalınlık	80-110 μm
Pürüzlülük	20 sn.'den yüksek
Sertlik	90-150 cm ³ /100
Elyaf yönü	Uzun elyaf
Hacim direnci	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Yüzey direnci	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Dolgu maddesi	CaCO ₃ (Nötr)
Kül miktarı	Ağırlığın %23'ünün altında
Parlaklık	%80'in üstünde
Opaklık	%85'in üstünde

- Lazer/LED makinelerin kopyalar alması için düz kağıt kullanın.
- 75 ila 90 g/m² ağırlığındaki kağıtları kullanın.
- Nötr Ph değerli ve yaklaşık %5 nem içeren uzun elyaflı kağıtlar kullanın.
- Bu makine DIN 19309 özellikleri karşılayan geri dönüşümlü kağıt kullanabilir.

Özel kağıtların kullanılması

Makine kserografik kağıtların ve yazı kağıtlarının çoğuyla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bazı kağıt değişkenleri baskı kalitesini ve kullanım güvenilirliğini etkileyebilir. İstenilen performansın elde edilmesi için daima satın almadan önce kağıt örneklerini deneyin. Kağıtları orijinal ambalajlarında muhafaza edin ve ambalajın ağzını kapalı tutun. Kağıtları düz şekilde ve nem, doğrudan güneş ışığı ve ısıya maruz kalmayacak durumda muhafaza edin.

Kağıt seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar:

- Kağıt sıkışmasına neden olabileceği veya makinenize zarar verebileceği için mürekkep püskürtmeli kağıdı KULLANMAYIN.
- Önceden basılı kağıtta makinenin ısıtma işleminin sıcaklığı olan 200 °C sıcaklığa dayanıklı mürekkep kullanılmalıdır.
- Yazı kağıdı kullanıyorsanız, yüzeyi pürüzlü veya kırışmış ya da buruşmuş kağıtlar performans düşüklüğüne sebep olabilir.

Kullanılmaması gereken kağıt türleri

ÖNEMLİ

Bazı kağıt türleri performans düşüklüğüne veya makinenizin zarar görmesine sebep olabilir.

Aşağıdaki özelliklere sahip kağıtları KULLANMAYIN:

- çok dokulu kağıtlar
- aşırı derecede pürüzsüz veya parlak kağıtlar
- kıvrılmış veya bükülmüş kağıtlar



- 1 2 mm veya daha büyük bir kıvrım sıkışmalara neden olabilir.
- kaplı veya kimyasal kaplamalı kağıtlar
- zarar görmüş, buruşturulmuş veya katlanmış kağıtlar
- ağırlığı bu kılavuzda önerilen ağırlıktan fazla olan kağıtlar
- üzerinde etiket ve zımba teli bulunan kağıtlar
- düşük sıcaklıklı boya veya termografi kullanılan antetli kağıtlar
- parçalı veya karbonsuz kağıtlar
- inkjet baskı için tasarlanmış kağıtlar

Yukarıda listelenen kağıt türleri makinenize zarar verebilir. Bu hasar Brother garanti veya servis anlaşması kapsamında değildir.

Zarflar

Makine çoğu zarfla iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bazı zarflar üretim şekilleri nedeniyle besleme ve baskı kalitesinde sorunlara yol açabilir. Zarflar düz ve iyi katlanmış olmalıdır. Zarflar düz durmalı ve şişkin veya dayanıksız bir yapıda olmamalıdır. Yalnızca zarfları bir lazer makinede kullanacağınızı kavrayan bir tedarikçiden kaliteli zarflar kullanın.

Zarflar sadece elle besleme yuvasından beslenebilir.

Yazdırma sonuçlarının istediğiniz gibi olduğundan emin olmanız için bir test zarfı yazdırmanızı öneririz.

Kullanılmaması gereken zarflar

ÖNEMLİ

Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları KULLANMAYIN:

- hasar görmüş, kıvrılmış, kırışmış veya değişik şekilli zarflar
- aşırı derecede parlak veya dokulu zarflar
- kopçalı, zımbalı, çıtçıtlı veya iple bağlı zarflar
- kapağı kendinden yapışkanlı zarflar
- şişkin yapılı zarflar
- düzgün katlanmamış zarflar
- kabartmalı zarflar (kabartma yazı)
- bir lazer veya LED makine ile önceden üzerine baskı yapılmış zarflar
- iç kısımlarında yazı bulunan zarflar
- yığınlandığı zaman düzenli bir şekilde sıralanamayan zarflar
- makine için belirtilen kağıt ağırlığının üstünde ağırlığa sahip kağıtlardan yapılmış zarflar
- kenarları düz veya dik açılı olmayan zarflar

- pencereli, delikli, kesikli veya perforeli zarflar
- aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yüzeyinde yapışkan bulunan zarflar



 aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çift kapaklı zarflar



- satın alındığında aşağı kıvrılmamış yapışkanlı kapakları olan zarflar
- her iki yüzü de aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlanmış zarflar



Yukarıda listelenen zarf türlerinden birini kullandığınız takdirde makineniz hasar görebilir. Bu hasar Brother garanti veya servis anlaşması kapsamında olmayabilir.

Nadir olarak, kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Etiketler

Makine, lazer makinelerde kullanılmak için tasarlanmış etiket türlerinin çoğunun üzerine yazabilir. Etiketlerde, fiksaj ünitesindeki yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olduğu için akrilik bazlı bir yapışkan kullanılmış olmalıdır. Yapışkanların makinenin herhangi bir parçası ile temas etmemesi gerekir çünkü etiket stoğu drum ünitesine veya silindirlere yapışarak kağıt sıkışmalarına ve baskı kalitesinde sorunlara sebep olabilir. Etiketler arasında yapışkan bir kesim bulunmamalıdır. Etiketler sayfa uzunluğunu ve genişliğini tümüyle kaplayacak şekilde düzenlenmelidir. Aralıklı verleştirilmiş etiketlerin kullanılması etiketlerin soyulmasına ve ciddi sıkışma ya da yazdırma sorunlarına neden olabilir.

Bu makinede kullanılan bütün etiketlerin 0,1 saniye süreyle 200 °C sıcaklığa dayanabilmesi gerekir.

Etiketler sadece elle besleme yuvasından beslenebilir.

Kullanılmaması gereken etiket türleri

Hasar görmüş, bükülmüş, kırışmış ve değişik şekilli etiketleri kullanmayın.



ÖNEMLİ

- Kısmen kullanılmış etiket sayfalarını tekrar KULLANMAYIN. Açığa çıkmış taşıyıcı kağıt makinenize zarar verecektir.
- Daha önce kullanılmış veya sayfada birkaç etiketi eksik etiketleri yeniden KULLANMAYIN veya TAKMAYIN.
- Etiket sayfaları bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen kağıt ağırlığı özelliklerini aşmamalıdır. Bu özelliği aşan etiketler doğru beslenemeyebilir veya yazdırılamayabilir ve makinenize zarar verebilir.

3

Dokümanların yüklenmesi

Dokümanları yükleme

Bir faks gönderebilir, kopyalar yapabilir ve ADF'den (Otomatik Doküman Besleyici) ve tarayıcı camından tarayabilirsiniz.

Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma

ADF en fazla 35 sayfa tutabilir ve sayfaları tek tek yükler. Standart 80 g/m² kağıt kullanmanızı ve kağıtları ADF'ye koymadan önce sayfaları her zaman havalandırmanızı öneririz.

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	147,3 ila 355,6 mm
Genişlik:	147,3 ila 215,9 mm
Ağırlık:	64 ila 90 g/m ²

Dokümanları yükleme

ÖNEMLİ

- Tarayıcı camı üzerinde kalın belgeler BIRAKMAYIN. Aksi halde, ADF sıkışabilir.
- Kıvrılmış, buruşmuş, katlanmış, yırtılmış, zımbalanmış, ataşla tutturulmuş, yapıştırılmış veya bantlanmış kağıtları KULLANMAYIN.
- Karton, gazete veya kumaş KULLANMAYIN.
- ADF kullanırken makinenizin zarar görmesini önlemek için besleme sırasında belgeyi ÇEKMEYİN.

NOT

- ADF'ye uygun olmayan belgeleri taramak için bkz. *Tarayıcı camının kullanılması* ➤ sayfa 37.
- Birden fazla sayfalı bir doküman yüklerken ADF'yi kullanmak daha kolaydır.
- Daksil kullanılmış veya mürekkeple yazılmış belgelerin tamamen kuruduğundan emin olun.
- ADF doküman desteğini açın (1). Kaldırın ve ADF doküman çıktısı destek kapağını açın (2).





Sayfaları iyice havalandırın.

Dokunmatik ekranda ADF Hazır gösterilene kadar belgenizin sayfalarını ADF'de yüzü yukarı bakacak ve üst kenar önce gelecek şekilde ve üst sayfanın besleme makaralarına değdiğini hissedecek şekilde yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını (1) belgenizin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.



NOT

Standart olmayan dokümanları taramak için, bkz. *Tarayıcı camının kullanılması* ➤ sayfa 37.

Tarayıcı camının kullanılması

Tek seferde bir sayfa olmak üzere bir kitabın sayfalarını fakslamak, kopyalamak veya taramak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	En fazla 300,0 mm
Genişlik:	215,9 mm'ye kadar
Ağırlık:	2,0 kg'ye kadar

Dokümanları yükleme

NOT -

Tarayıcı camını kullanmak için ADF'nin boş olması gerekir.



Belge kapağını kaldırın.

Sol ve üst kısımdaki belge kılavuz çizgilerini kullanarak, belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.



3 Belge kapağını kapatın.

ÖNEMLİ

Belge bir kitap ya da kalın bir belge ise kapağı sertçe kapatmayın veya kapak üzerine bastırmayın. **4** F

Faks gönderme

Bir faksı gönderme

Aşağıdaki adımlarda nasıl faks gönderileceği gösterilmektedir. Birden fazla sayfa göndermek için ADF'yi kullanın.

 Dokümanınızı yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'ye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin (bkz. Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma
 > sayfa 36).
- Belgenizi yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin (bkz. Tarayıcı camının kullanılması
 > sayfa 37).

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Faks Önizleme Kapalı olarak ayarlandığında, Faks öğesine basın.
- Faks Önizleme Açık olarak ayarlandığında, Faks ve Faks Gönderme öğelerine basın.



Aşağıdaki faks gönderme seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Seçenkler tuşuna basın. Faks seçeneklerinde dolaşmak için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın. İstediğiniz ayar görüntülendiğinde, basın ve yeni seçeneğinizi seçin. Seçenekleri değiştirmeyi bitirdiğinizde OK öğesine basın.

NOT

Aşağıdaki gelişmiş faks gönderme işlemleri ve ayarları için, ➤>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu:*Faks gönderme*

- 2-tarafl: Faks (MFC-9340CDW)
- Kontrast
- Fax Çözünür.
- Yayın
- Gerç. Zam. TX
- Yurtdışı Modu
- Gecikmeli Fax
- Toplu TX
- Kapaksayf. Not
- Kapak Sayfası Ayarı
- Yoklamalı TX

Dokunmatik Ekranda şu gösterilir:



4 (MFC-9340CDW)

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- 1 taraflı belge göndermek için,6 no'lu adıma gidin.
- 2 taraflı belge göndermek için, 2 taraflı belgeniz için aşağıdaki şekilde 2 taraflı tarama biçimini seçin:

Seçenkler tuşuna basın.

2-taraflı Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve 2-taraflı Faks öğesine basın.

2-taraflı Tarama : Uzun Kenar**veya**2-taraflı Tarama : Kısa Kenar **tuşuna basın**.

OK tuşuna basın.

NOT

2 taraflı belgeleri ADF'den gönderebilirsiniz.

5 Faks numarasını girin. Arama tuşlarını kullanma

Adres Defterini Kullanma

📕 Adres Defteri

Arama geçmişini kullanma

📕 Arama Geçmişi

(Daha fazla bilgi için bkz. *Numara* arama ➤➤ sayfa 58.) 6 Faks Başlatma tuşuna basın.

ADF'den Faks İşleri

Makine dokümanı taramaya başlar.

Tarayıcı camından faks işleri

Gerç. Zam. TX öğesi Açık ise makine belgeyi taranacak ek sayfa olup olmadığını sormadan gönderir.

Gerç. Zam. TX öğesi Kapalı iken:

Faks Başlatmatuşuna basarsanız makine ilk sayfayı taramaya başlar.

Dokunmatik Ekranda Sonraki Sayfa? gösterildiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Tek bir sayfa göndermek için, Hayır öğesine basın. Makine dokümanı göndermeye başlar.
- Birden fazla sayfa göndermek için, Evet öğesine basın ve tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin. OK tuşuna basın. Makine sayfayı taramaya başlar. (Her ek sayfa için bu adımı tekrarlayın.)

Faks işlemini durdurma

Faks işlemini durdurmak için 🗙 öğesine basın.

Letter boyutta dokümanları tarayıcı camından fakslama

Letter boyutundaki belgeleri fakslarken tarayıcı camı boyutunu Letter olarak ayarlamalısınız; aksi halde fakslarınızın bir kısmı eksik olacaktır.

- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Faks Önizleme Kapalı olarak

ayarlandığında, [1115] (Faks) öğesine basın.

Faks Önizleme Açık olarak ayarlandığında, (Faks) ve

Faks Gönderme öğesine basın.

- 2 Seçenkler **tuşuna basın**.
- Cam Tarama Boyutu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Cam Tarama Boyutu **tuşuna basın**.
- 5 Letter tuşuna basın.
- 6 OK tuşuna basın.

İşlemdeki bir faksı iptal etme

Faksı iptal etmek için 🗙 tuşuna basın.

Makine ararken veya gönderirken 🗙 öğesine basarsanız, Dokunmatik Ekranda İşi İptal Et? gösterilir.

Faksı iptal etmek için Evet tuşuna basın.

Gönderim Onay Raporu

Gönderim Onay Raporunu faksı gönderdiğinizin kanıtı olarak kullanabilirsiniz. Bu raporda alıcının adı veya faks numarası, gönderme saat ve tarihi, gönderme süresi, gönderilen sayfa sayısı ve gönderimin başarılı olup olmadığı listelenir.

Gönderim Onay Raporu için kullanılabilecek birkaç ayar vardır:

- Açık: Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır.
- Açık+Resim: Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.
- Kapalı: Faksınız gönderim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır. Kapalı fabrika ayarıdır.
- Kapalı+Resim: Faksınız gönderim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.

1) 👖 tuşuna basın.

- <mark>2</mark> Ті
 - Tüm Ayarlar **tuşuna basın**.
- 3 Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Faks tuşuna basın.
- 5 Rapor Ayarı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Rapor Ayarı tuşuna basın.
- / XMIT Raporu tuşuna basın.
- 8 Açık, Açık+Resim, Kapalı veya Kapalı+Resim öğesine basın.
 - tuşuna basın.

Faks gönderme

NOT -

- Açık+Resim veya Kapalı+Resim öğesini seçerseniz, Gerçek Zamanlı Gönderim Açık olarak ayarlanırsa Gönderim Onay Raporunda resim görünmez. (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, Gerçek Zamanlı Gönderim).
- Gönderim başarılıysa Gönderim Onay Raporunda SONUÇ yanında OK görünecektir.
 Gönderim başarılı değilse, SONUÇ yanında HATA görünür.

4



Alma modları

Hattınızdaki harici cihazlara ve telefon hizmetlerine bağlı olarak bir alma modu seçmelisiniz.

Alma modunu seçme

Varsayılan olarak, makineniz kendisine gönderilen faksları otomatik olarak alacaktır. Aşağıdaki grafik doğru modu seçmenize yardımcı olacaktır. (Alma modlarıyla ilgi daha fazla bilgi için bkz. Alma modlarının kullanılması ➤> sayfa 44.)



Alma modunu ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- tuşuna basın.
- 2 Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da 🛦 veya ▼ öğesine basın.
- 4 Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu **tuşuna basın**.
- Alım Modu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da A veya V öğesine basın.
- 8 Alım Modu tuşuna basın.

9 Fax, Faks/Tel, Harici TAD veya Manüel öğesine basın.

10 🚺 tuşuna basın.

Alma modlarının kullanılması

Bazı alma modları otomatik olarak yanıt verir (Fax ve Faks/Tel). Bu modları kullanmadan önce Zil Geciktirme ayarını değiştirmek isteyebilirsiniz (bkz. *Zil Geciktirme* ➤> sayfa 45).

Yalnızca Faks

Fax modu her çağrıyı otomatikman faks olarak yanıtlar.

Faks/Tel

Faks/Tel modu gelen aramaların faks mı yoksa sesli aramalar mı olduğunu tanıyarak ve aşağıdaki işlemlerden birini uygulayarak gelen aramaları yönetmenize yardımcı olur:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalar telefonu açmanız için F/T zilini çaldırır. F/T zili makineniz tarafından çaldırılan hızlı bir çift zildir.

(Ayrıca bkz. *F/T Zil Süresi* (Yalnızca Faks/Tel modu) >> sayfa 45 ve Zil Geciktirme >> sayfa 45.)

Elle

Manüel modu tüm otomatik yanıtlama işlevlerini kapatır.

Elle modunda faks almak için harici telefonun ahizesini kaldırın. Faks tonlarını duyduğunuzda (yinelenen kısa bip sesleri) Faks Başlatma tuşuna basın ve sonra faksı almak için Al tuşuna basın. Ayrıca makine ile aynı hattaki ahizeyi kaldırarak faks almak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.

(Ayrıca bkz. Faks Algılama >> sayfa 46.)

Harici Telesekreter

Harici TAD modu gelen aramaları harici telesekreter cihazının yönetmesini sağlar. Gelen aramalar için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalarda arayanlar harici telesekretere mesaj bırakabilirler.

(Daha fazla bilgi için bkz. *Harici telesekreter bağlama* ➤> sayfa 53.)

Alma Modu ayarları

Zil Geciktirme

Zil Geciktirme ayarı, Fax ve Faks/Tel modlarında makine yanıt vermeden önce zilin kaç kez çalacağını belirler.

Makine ile aynı hatta bağlı harici veya paralel telefonlar varsa maksimum zil savısını secin (bkz. Faks Algılama >> sayfa 46 ve Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma >> sayfa 55).



tuşuna basın.

Tüm Ayarlar tuşuna basın.

- Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu tuşuna basın.
 - Zil Gecikmesiöğesinigörüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 8 Zil Gecikmesi tuşuna basın.
- ᠑ Makine yanıt vermeden önce zilin kaç kez çalacağını seçmek için basın.
- 10 🚺 tuşuna basın.

F/T Zil Süresi (Yalnızca Faks/Tel modu)

Makinenizi birisi aradığında, siz ve sizi arayan kişi normal telefon zili sesi duyar. Zil sayısı Zil Geciktirme ayarıyla belirlenir.

Arama faks ise makineniz faksı alır: ancak sesli aramavsa makineniz. F/T Zil Süresi ayarında belirlediğiniz süre ile F/T zili sesi (sahte/çift zil) çıkaracaktır. F/T zilini duyarsanız hatta sesli aramanız var demektir.

F/T zili makine tarafından oluşturulduğu için harici ve paralel telefonlar *calmazlar*, ancak herhangi bir telefondaki aramayı yanıtlayabilirsiniz (daha fazla bilgi için, bkz. Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma >> sayfa 56).



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- Faks tuşuna basın.
- Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.

6 Alma Kurulumu tuşuna basın.

- F/T Çal Süresi öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da **▲** veya V öğesine basın.
- 8 F/T Çal Süresi tuşuna basın.
- Makinenin sesli aramanız olduğunu size bildirmek üzere ne kadar süreyle zil çalacağını (20, 30, 40 veya 70 saniye) seçmek için basın.

tuşuna basın.

NOT

Arayan sahte/çift zil sırasında kapatırsa, makine ayarlanan süre kadar çalmaya devam eder.

Faks Algılama

Faks Algılama Açık ise:

Aramayı yanıtlasanız bile makine otomatik olarak faksı alabilir. Dokunmatik Ekranda Alınıyor mesajını gördüğünüz veya kullandığınız ahizeden telefon hattında bir klik sesi duyduğunuzda ahizeyi yerine koyun. Makineniz geri kalanını halledecektir.

Faks Algılama Kapalı ise:

Makinenin başındaysanız ve faks aramasını önce harici ahizeyi kaldırarak yanıtlarsanız Faks Başlatma tuşuna basın ve ardından Faksı almak için Al tuşuna basın.

Paralel telefondan yanıtladıysanız **×51** öğesine basın (bkz. *Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma* **≻>** sayfa 55).

NOT

- Bu özellik Açık olarak ayarlandıysa fakat paralel telefon ahizesini kaldırdığınızda makineniz faks aramasına bağlanmıyorsa *51 faks alma kodunu tuşlayın.
- Faksları aynı telefon hattındaki bir bilgisayardan gönderiyorsanız ve makine bunları engelliyorsa Faks Algılama özelliğini Kapalı kapalı olarak ayarlayın.



tuşuna basın.

- Tüm Ayarlar **tuşuna basın**.
- Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu **tuşuna basın**.
- 7 Faks Algıla öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 8 Faks Algıla tuşuna basın.
- 🕖 Açık (veya Kapalı) öğesine basın.
- 10 🚺 tuşuna basın.

Faks Önizleme (Yalnızca Siyah ve Bey az)

Alınan bir faksı önizleme

Dokunmatik ekranda 📠 (Faks) öğesine

ve sonra 📠 (Alınan Fakslar) öğesine

basarak alınan faksları görüntüleyebilirsiniz. Makine Hazır modundayken, yeni fakslarla ilgili sizi uyarmak için Dokunmatik Ekranda açılır mesaj görünür.

Faks Önizlemeyi Ayarlama

1 👖 tuşuna basın.

- 2 (Faks Önizleme) tuşuna basın.
- 3 Açık (veya Kapalı) öğesine basın.
- 4 Evet tuşuna basın.
- 5 Dokunmatik Ekranda gelecek faksları aldığınızda yazdırılmayacağı gösterilir. Evet tuşuna basın.
- 🌀 🊺 tuşuna basın.

NOT

Faks Önizleme açıkken, Yedek Yazdırma öğesini Açık olarak ayarlasanız bile Faks Yönlendirme ve PC-Fax Alımı işlemleri için alınan faksların bir yedek kopyası yazdırılmaz.

Faks Önizlemeyi Kullanma

Bir faks aldığınızda, Dokunmatik Ekranda açılır bir mesaj görürsünüz. (Örneğin: Yeni Faks:01 [Önizlm])

 Önizlm tuşuna basın.
 Dokunmatik Ekranda faks listesi görüntülenir.

NOT

- Yazdırılan fakslar alma tarihini ve saatini gösterse de Faks Alma Damgası açıkken, Faks Önizleme ekranı alma tarihini ve saatini göstermez.
- Faks listesinde eski fakslar ve yeni fakslar bulunur. Yeni faks, faksın yanında mavi bir işaretle belirtilir.
- Önizlenmiş bir faksı görmek için, Faks ve Alınan Fakslar öğelerine basın.
- İstediğiniz faksın faks numarasını görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 3 İstediğiniz faksa basın.

NOT

- Faksınız büyükse görüntülenmeden önce bir gecikme olabilir.
- Dokunmatik Ekranda faks mesajının geçerli sayfa numarası ve toplam sayfa sayısı gösterilir. Faks mesajınız 99 sayfadan fazlaysa toplam sayfa sayısı "xx" olarak gösterilir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Dokunmatik Ekran veya Dokunmatik Yüzeye basın.

	Açıklama
•	Faksı büyütün.
Q	Faksı küçültün.
🔺 veya 💌	Dikey kaydırın.
< veya 🕨	Yatay kaydırın.
لک ج له	Faksı saat yönünde döndürün.
	Faksı silin.
	Onaylamak için Evet öğesine basın.
	Önceki sayfaya geri dönün.
	Sonraki sayfaya gidin.
ſ	Faks listesine geri dönün.
Başlat	Faksı yazdırın.

4 🚹 tuşuna basın.

Faks yazdırma



🚺 (Faks) tuşuna basın.

- 2 Alınan Fakslar **tuşuna basın**.
- 3 İstediğiniz faksa basın.



5 🚺 tuşuna basın.

Listedeki tüm faksları yazdırma



(Faks) tuşuna basın.

- Alınan Fakslar **tuşuna basın**.
- Yazdır / Sil tuşuna basın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Henüz görüntülemediğiniz tüm faksları yazdırmak için Tümünü Yazdır (Yeni Fakslar) öğesine basın.
- Görüntülediğiniz tüm faksları yazdırmak için Tümünü Yazdır(Eski Fakslar) öğesine basın.

5 🚺 tuşuna basın.

Listedeki tüm faksları silme



- (Faks) tuşuna basın.
- Alınan Fakslar **tuşuna basın**.
- Yazdır / Sil tuşuna basın.
 - Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Henüz görüntülemediğiniz tüm faksları silmek için Tümünü Sil(Yeni Fakslar) öğesine basın.
 - Görüntülediğiniz tüm faksları silmek için Tümünü Sil(Eski Fakslar) öğesine basın.
- 5 Onaylamak için Evet öğesine basın.



Faks Önizlemeyi Kapatma





5

6

PC-FAX'ı kullanma

PC-FAX'ı kullanma

PC-Fax Alma (Yalnızca Windows[®] için)

PC-Fax Alımı özelliğini açarsanız MFC alınan faksları belleğe kaydedecek ve otomatik olarak bilgisayarınıza gönderecektir. Sonrasında bu faksları görüntülemek ve saklamak için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kapatmış (örneğin, gece veya hafta sonu) olsanız bile MFC fakslarınızı alır ve belleğe kaydeder. Bellekte depolanan alınan faksların sayısı Dokunmatik Ekranda görünür.

Bilgisayarınızı başlattığınız ve PC-Fax Alımı yazılımı çalıştığında MFC fakslarınızı otomatik olarak bilgisayarınıza aktarır.

Alınan faksları bilgisayarınıza aktarmak için bilgisayarınızda PC-FAX Alımı yazılımını çalıştırmanız gerekir.

Kullandığınız işletim sistemi için olan talimatları izleyin.

(Windows[®] XP, Windows Vista[®] ve Windows[®] 7)

(Başlat) menüsünden, Tüm Programlar > Brother > MFC-XXXX > PC-Fax Alımı > Alım öğesini seçin. (XXXX, modelinizin adıdır.)

■ (Windows[®] 8)

(Brother Utilities) öğesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (henüz seçmediyseniz). Sol gezinme çubuğunda PC-FAX Alımı öğesini tıklatın ve sonra Alım öğesini tıklatın. Makinede aşağıdaki adımları tamamlayın:



tuşuna basın.



Tüm Ayarlar tuşuna basın.

- 🕴 Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu tuşuna basın.

7 Hafıza Alımı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.

- 8 Hafıza Alımı tuşuna basın.
- 9 PC Faks Alım **tuşuna basın**.

 Bilgisayarınızda PC-FAX Alımı programını başlatmak için Dokunmatik Ekranda bir hatırlatıcı gösterilir. PC-FAX Alımı programını başlattıysanız, OK öğesine basın.
 PC-FAX Alımı programını başlatma hakkında daha fazla bilgi için,
 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

 Makine ağa bağlıysa <USB> öğesini veya bilgisayarınızın adını görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
 <USB> öğesine veya bilgisayarınızın adına basın.
 OK tuşuna basın. Yed. Baskı: Açk veya Yed. Baskı: Kpl tuşuna basın.

ÖNEMLİ

Yed. Baskı: Açk öğesini seçerseniz, makine makinenizdeki faksı da yazdırır, böylece bir kopyaya sahip olursunuz.

🔞 🚺 tuşuna basın.

NOT

- PC-Fax Alımı özelliğini ayarlamadan önce bilgisayarınıza MFL-Pro Suite yazılımını yüklemelisiniz. Bilgisayarınızın bağlı ve açık olduğundan emin olun (➤>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).
- Makinenizde bir hata varsa ve bellekten faksları yazdıramıyorsa fakslarınızı bilgisayara aktarmak için bu ayarı kullanabilirsiniz (bkz. *Fakslarınızı veya Faks Faaliyet raporunu aktarma* > sayfa 127).
- PC-Faks Alımı, Mac OS'de desteklenmemektedir.

PC-FAX Gönderimi

Brother PC-FAX özelliği, bir uygulamadan standart faks olarak bir belge göndermek için bilgisayarınızı kullanmanızı sağlar. Bilgisayarınızdaki bir uygulamada oluşturulan bir dosyayı PC-FAX olarak gönderebilirsiniz. Bir kapak sayfası bile ekleyebilirsiniz (daha fazla bilgi için, >>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).

Bir PC-FAX gönderme:

Daha fazla destek için uygulama satıcınıza başvurun.

- Uygulamanızdan Dosya öğesini ve sonra Yazdır öğesini seçin. Yazdır iletişim kutusu görüntülenecektir. (Adımlar uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.)
- Brother PC-FAX v.3 öğesini seçin.
- 3 Tamam öğesini tıklayın. Brother PC-FAX kullanıcı arayüzü görüntülenir.
- Bilgisayarınızın klavyesini kullanarak veya Brother PC-FAX kullanıcı arayüzünün sayısal tuş takımını tıklayarak alıcının faks numarasını girin. Depolanan bir numarayı Adres Defteri içinden de seçebilirsiniz.
- 5 Bilgisayarınızın klavyesini veya nümerik

tuş takımını kullanırken 📃 🔶 🚞 öğesini tıklayın.

6 Başlat öğesini tıklayın. Belgeniz Brother makinesine gönderilecektir ve sonra alıcıya fakslanacaktır.

Telefon ve harici cihazlar

Telefon hattı hizmetleri

Telefon hattı türünü ayarlama

Makineyi faks gönderip almak için PBX veya ISDN özelliğine sahip bir hatta bağlıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak Telefon Hattı Türünü buna göre ayarlamanız gerekmektedir. PBX özellikli bir hat kullanıyorsanız, makinenizi daima dış hatta erişim sağlayacak (girdiğiniz öneki kullanarak) veya R tuşuna basıldığında dış hatta erişecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- tuşuna basın.
- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 İlk Kurulum öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 İlk Kurulum tuşuna basın.
- 5 Tel. Hat Ayarı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Tel. Hat Ayarı tuşuna basın.
 - PBX, ISDN (veya Normal) öğesine basin.
- 8 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ISDN veya Normal'i secerseniz (2) no'lu adıma gidin.
 - PBX öğesini seçerseniz, (9) no'lu adıma gidin.
 - Açık veya Her Zaman tuşuna basın.

NOT

- Açık seçerseniz, R öğesine basıldığında dış hatta ulaşırsınız.
- Her Zaman seçerseniz, R tuşuna basmadan dış hatta ulaşabilirsiniz.
- 10 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mevcut önek numarasını değiştirmek isterseniz Arama Öneki tusuna basın ve 11 no'lu adıma gidin.
 - Mevcut önek numarasını değiştirmek istemiyorsanız, (2) no'lu adıma gidin.
- 1 Arama tuşlarıyla önek numarasını (5 haneye kadar) girin. OK tuşuna basın.

NOT -

0 - 9 rakamlarını, #, * ve ! sembollerini kullanabilirsiniz. (Başka sayılarla ve sembollerle ! sembolünü kullanamazsınız.)

12 🎦 tuşuna basın.

PBX ve AKTARMA

Makine başlangıçta standart PSTN (Public Switched Telephone Network - Kamusal Telefon Şebekesi) hattına bağlanmayı sağlayan Normal ayarındadır. Ancak çoğu ofiste merkezi telefon sistemi veya Private Branch Exchange (PBX) (Özel Şube Değişimi) kullanılmaktadır. Makineniz PBX türlerinin çoğuna bağlanabilir. Makinenin geri arama özelliği yalnızca zamanlı aralıklı yeniden arama (timed break recall - TBR) işlevini desteklemektedir. TBR çoğu PBX sistemi ile çalışır ve dış hatta erişmenize veya aramaları başka bir paralel telefona aktarmanıza olanak sağlar. Bu özellik R tuşuna basıldığında çalışır.

Harici telesekreter bağlama

Makinenizle aynı hatta harici bir Telesekreter (TAD) bağlayabilirsiniz. Telesekreter bir aramayı yanıtladığında makineniz gönderen faks makinesini tarafından gönderilen CNG (faks araması) tonlarını "dinleyecektir". Bu tonları duyarsa aramayı devralarak faksı alır. Tonları duymazsa telesekreterinizin sesli mesajı almasını sağlar ve ekranda Telefon yazısı görülür.

Harici telesekreterin dört zile kadar yanıt vermesi gerekir (iki zil olarak ayarlamanızı tavsiye ederiz). Bunun nedeni harici telesekreter aramayı yanıtlayıncaya kadar makinenizin CNG tonlarını duyamamasıdır. Gönderen makine CNG tonlarını yalnızca sekiz ila on saniye süreyle gönderecektir. Etkinleşmesi için dört zilden fazlası gerekiyorsa harici telesekreterinizde ücret tasarrufu özelliğini kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

NOT

Faks almada sorun yaşıyorsanız harici Telesekreterinizde Zil Geciktirme ayarını düşürün.

Bağlantılar

Harici telesekreter aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlanmalıdır.



- 1 Telesekreter
- 2 Koruyucu kapak
- Harici telesekreterinizi bir veya iki zile ayarlayın. (Makinenin Zil Geciktirme ayarı geçerli değildir.)
- Giden mesajı harici telesekreterinize kaydedin.
 - Telesekreteri aramaları yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
- 4 Makinenizdeki Alım Modu'nu Harici TAD olarak ayarlayın (bkz. Alma modunu seçme ➤➤ sayfa 42).

Giden mesajı (OGM) kaydetme

- Mesajınızın başında 5 saniye sessiz kayıt yapın. Bu, makinenize faks tonlarını dinleyecek zaman verir.
- 2 Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın.
- 3 Elle olarak faks gönderen kişiler için Uzaktan Aktivasyon kodunuzu vererek 20 saniyelik mesajınızı sonlandırın. Örneğin: "Bip sesinden sonra mesajınızı bırakın veya *51 öğesine basarak faksınızı göndermeye başlayın."

NOT

- *51 Uzaktan Aktivasyon kodunu kullanmak için Uzaktan İşlem Kodları ayarını Açık olarak ayarlamanız gerekir (bkz. Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma
 > sayfa 56).
- Makine ses varlığında faks tonlarını duyamadığından OGM'nizi ilk 5 saniyeyi sessiz bırakarak başlatmanızı tavsiye ederiz. Bu duraklatma süresinden çıkmaya çalışabilirsiniz, ancak makineniz faks alma sorunu yaşarsa bu süreyi eklemek için OGM'yi tekrar kaydetmeniz gerekir.

Çok hatlı bağlantılar (PBX)

PBX'inizi kuran şirketten makinenizi bağlamalarını istemenizi tavsiye ederiz. Çok hatlı sisteminiz varsa, kuran kişiden üniteyi sistemdeki son hatta bağlamasını istemenizi tavsiye ederiz. Böylelikle, sistem her telefon çağrısı aldığında makinenin çalışması önlenmiş olur. Gelen tüm aramalar santral operatörü tarafından yanıtlanacaksa Alma Modunu Manüel olarak ayarlamanızı öneririz.

PBX'e bağlanıldığında makinenizin her koşulda düzgün çalışacağını garanti edemeyiz. Faks gönderme ve alma ile ilgili tüm sorunlar önce PBX'inizi kuran şirkete bildirilmelidir.

Harici ve paralel telefonlar

NOT

*51 Uzaktan Aktivasyon Kodunu ve #51 Uzaktan Etkisizleştirme Kodunu kullanmak için Uzaktan İşlem Kodları ayarını açmanız gerekir (bkz. Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma ➤> sayfa 56).

Harici veya paralel telefon bağlama

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi makinenize doğrudan ayrı bir telefon bağlayabilirsiniz.



- 1 Paralel telefon
- 2 Harici telefon
- 3 Koruyucu kapak

Harici veya paralel telefonlardan çalıştırma

Bir faks aramasını paralel telefon veya makinenin doğru soketine düzgün şekilde bağlanmış bir harici telefondan yanıtlarsanız, Uzaktan Aktivasyon kodunu kullanarak makinenizin aramayı almasını sağlayabilirsiniz. ***51** Uzaktan Aktivasyon kodunu tuşladığınızda makine faksı almaya başlar.

Aramayı yanıtlarsanız ve hatta kimse yoksa:

Elle faks aldığınızı varsaymalısınız.

*51 öğesine basın ve cıvıltıyı veya Dokunmatik Ekranda Alınıyor mesajının gösterilmesini bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

NOT

Ayrıca, makinenizin otomatik olarak aramayı almasını sağlamak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz (bkz. *Faks Algılama* ➤> sayfa 46).

Yalnızca Faks/Tel modu için

Makine Faks/Tel modundayken, sesli aramayı yanıtlamanız için sizi uyarmak amacıyla F/T Zil Süresi (hızlı çift çalma) özelliğini kullanır.

Harici telefonun ahizesini kaldırın ve yanıtlamak için Ahizeyi kaldır tuşuna basın.

Paralel telefon kullanıyorsanız F/T Zil Süresi sırasında ahizeyi kaldırmanız ve hızlı çift ziller arasında **#51** tuşlamanız gerekir. Hatta kimse yoksa veya birisi size faks göndermek istiyorsa ***51** tuşlayarak aramayı makineye geri gönderin.

Brother marka olmayan kablosuz harici ahize kullanma

Brother marka olmayan kablosuz telefonunuz telefon hat kablosuna bağlı (bkz. sayfa 55) ise ve kablosuz ahizeyi genellikle her yere taşıyorsanız, aramaları Zil Geciktirme sırasında yanıtlamak daha kolaydır.

Önce makinenin yanıtlamasına izin verirseniz, aramayı kablosuz ahizeye aktarmak üzere Ahizeyi kaldır tuşuna basmak için makineye gitmeniz gerekecektir.

Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma

Uzaktan Aktivasyon Kodu

Bir faks aramasını harici veya paralel telefondan yanıtlarsanız, Uzaktan Aktivasyon Koduna ***51** basarak makinenizin aramayı almasını sağlayabilirsiniz. Cıvıltı seslerini bekleyin, sonra ahizeyi yerine koyun (bkz. *Faks Algılama* ➤> sayfa 46). Arayanınızın faksı göndermek için Başlat tuşuna basması gerekir.

Faks aramasını harici telefondan yanıtlarsanız Faks Başlatma öğesine ve sonra Al öğesine basarak makinenin faksı almasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Etkisizleştirme Kodu

Bir sesli arama alırsanız ve makine F/T modundaysa ilk zil geciktirmeden sonra F/T zil (hızlı çift zil) sesi çıkarmaya başlar. Aramayı paralel telefondan yanıtlarsanız **#51** tuşlarına basarak (ziller *arasında* bastığınızdan emin olun) F/T zilini kapatabilirsiniz.

Sesli aramayı makine yanıtlar ve sizin almanız için hızlı çift zil çalarsa Ahizeyi kaldır öğesine basarak aramayı harici telefondan alabilirsiniz.

Uzaktan İşlem Kodlarını Açma

Uzaktan Aktivasyon Kodu ve Uzaktan Etkisizleştirme Kodu'nu kullanmak için Uzaktan İşlem Kodları ayarını Açık olarak ayarlamanız gerekir.

1 🎁 tuşuna basın.



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu tuşuna basın.
- 7 Uzak Kodlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 8 Uzak Kodlar tuşuna basın.
- 9 Uzak Kodlar **tuşuna basın**.
- 🚺 Açık tuşuna basın.
- Uzaktan Aktivasyon Kodunu değiştirmek istemiyorsanız Dokunmatik Ekranda 5 öğesine basın.
- 12 🚺 tuşuna basın.

Telefon ve harici cihazlar

Uzaktan İşlem Kodlarını Değiştirme

Önceden belirlenmiş Uzaktan Aktivasyon Kodu şudur: *51. Önceden belirlenmiş Uzaktan Etkisizleştirme Kodu şudur: #51. Harici telesekreterinize erişmeye çalışırken bağlantınız sürekli kopuyorsa üç haneli uzaktan işlem kodlarını değiştirmeyi deneyin, örneğin ### ve 555.



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- **3** Faks öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 Faks tuşuna basın.
- 5 Alma Kurulumu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Alma Kurulumu tuşuna basın.
- 7) Uzak Kodlar öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 8 Uzak Kodlar tuşuna basın.

9 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Uzaktan Aktivasyon Kodu'nu değiştirmek istiyorsanız Etk. Kodu öğesine basın. Yeni kodu girin ve sonra OK öğesine basın.
- Uzaktan Etkisizleştirme Kodu'nu değiştirmek istiyorsanız Devredışı Kodu öğesine basın. Yeni kodu girin ve sonra OK öğesine basın.
- Kodları değiştirmek istemiyorsanız, no'lu adıma gidin.
- Uzaktan İşlem Kodlarını Açık veya Kapalı olarak ayarlamak istiyorsanız, Uzak Kodlar öğesine basın. Açık veya Kapalı tuşuna basın.



10 🚺 tuşuna basın.

8

Numaraları arama ve kaydetme

Numara arama

Aşağıdaki yöntemlerin herhangi biriyle numara arayabilirsiniz.

Elle arama



- Belgenizi yerleştirin.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Faks Önizleme Kapalı olarak

ayarlandığında, **(Faks)** öğesine basın.

■ Faks Önizleme Açık olarak

ayarlandığında, **[[[**]] (Faks) ve

Faks Gönderme öğesine basın.

3 Faks numarasının tüm sayılarına basın.



4

Faks Başlatma **tuşuna basın**.

Adres Defterinden Arama

Belgenizi yerleştirin. (Faks) tuşuna basın. Adres Defteri tuşuna basın. Aşağıdakilerden birini yapın: İstediğiniz numarayı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın. ■ Q öğesine basın ve sonra adın ilk harfini girin ve OK öğesine basın. 5 İstediğiniz numaraya veya ada basın. 6 Bir faks göndermek için, Uygula öğesine basın. Faks Başlatma tuşuna basın. Makine faksı tarar ve gönderir.

Yeniden faks no çevirme

Faksı otomatik olarak gönderiyorsanız ve hat meşgulse, makine beş dakikalık aralarla otomatik olarak üç kez yeniden arar.

Tkr Ara, yalnızca makineden aradığınızda çalışır.

Numaraları kaydetme

Makinenizi şu kolay arama türleri için ayarlayabilirsiniz: Faksları yayınlamak için Adres Defteri ve Gruplar. Bir Adres Defteri numarasını çevirdiğinizde, Dokunmatik Ekranda numara gösterilir.

NOT

Elektrik kesilirse, bellekteki Adres Defteri numaraları kaybolmaz.

Duraklama kaydetme

Numara aralarına 3,5-saniye duraklatma girmek için Durklt tuşuna basın. Duraklama süresini artırmak için Durklt tuşuna gerektiği kadar basabilirsiniz.

Adres Defteri Numaralarını Depolama

En fazla 200 Adresi bir adla birlikte depolayabilirsiniz.



📕 (Faks) tuşuna basın.

- Adres Defteri **tuşuna basın**.
- 3 Düzenle tuşuna basın.
- 4) Yeni Adres Ekle**tuşuna basın**.
- 5 Ad tuşuna basın.
- Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak adı girin (en fazla 15 karakter). (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. *Metin girme* ➤ sayfa 217.)
 OK tuşuna basın.

Adres tuşuna basın.

8 Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak faks veya telefon numarasını girin (en fazla 20 basamak). ok tuşuna basın.

NOT

Internet Faksı indirdiyseniz:

Internet Faksı veya E-posta sunucusuna tara ile kullanmak için bir E-posta adresini

depolamak istiyorsanız,

öğesine

basın ve E-posta adresini girin (bkz. *Metin* girme **>>** sayfa 217) ve oĸ öğesine basın.

) OK tuşuna basın.



- Başka bir Adres Defteri numarasını depolamak için, ③ - ⑩ arası adımları tekrarlayın.
- Numaraları depolamayı bitirdiğinizde, öğesine basın.

Adres Defteri adlarını veya Numaralarını Değistirme

Önceden depolanan bir Adres Defteri adını veya numarasını değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Depolanan numaranın ertelemeli faks gibi planlanan bir işi veya bir faks yönlendirme numarası varsa Dokunmatik Ekranda karartılır. Önce planlanan işi iptal etmeden değişiklikler yapmak veya silmek için numarayı seçemezsiniz (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, Bekleyen işleri kontrol ve iptal etme).



(Faks) tuşuna basın.

- Adres Defteri tuşuna basın.
- Düzenle **tuşuna basın**.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Adları veya numaraları düzenlemek için Değiştir öğesine basın. 🚳 no'lu adıma gidin.
 - Sil öğesini görüntülemek için Sil öğesine basın. Numaraları kırmızı onay isaretini görüntülemek icin üzerine basarak silebilirsiniz.

OK tuşuna basın.

Onaylamak için Evet öğesine basın. Ino'lu adıma gidin.

5 İstediğiniz numarayı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.



İstediğiniz numaraya basın.

Aşağıdakileri yapın:

Adı değiştirmek için, Ad öğesine basın. Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak yeni adı girin (en fazla 15 karakter). (Harfleri girmenize yardımcı olmak için, bkz. Metin girme ➤➤ sayfa 217).

OK tuşuna basın.

Faks veya telefon numarasını değiştirmek için, Adres öğesine basın. Dokunmatik Ekrandaki klavyeyi kullanarak yeni faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) girin.

OK tuşuna basın.

NOT

Depolanan adı veya numarayı değiştirme:

Bir karakteri değiştirmek için, imleci yanlış karakteri vurgulamak için konumlandırmak için 4 veya ► öğesine basın ve sonra 💌 öğesine basın. Yeni karakteri veya numarayı girin.

8 Bitirmek için OK öğesine basın.

Başka bir Adres Defteri numarasına değiştirmek için, 3 - 8 arası adımları tekrarlayın.



9

Kopya oluşturma

Kopyalama

Aşağıdaki adımlarda temel kopyalama işlemi gösterilir.

 Dokümanınızı yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'ye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin (bkz. Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma
 > sayfa 36).
- Belgenizi yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin (bkz. Tarayıcı camının kullanılması
 > sayfa 37).
- Dokunmatik ekranda Kopyala düğmesine basın.



Dokunmatik Ekranda şu gösterilir



- 1 Kopya sayısı Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girebilirsiniz.
- Birden fazla kopya için, iki basamaklı numarayı girin (en fazla 99).
- 4 Renkli Başlat veya Mono Başlat tuşuna başın.

Kopyalamayı durdurma

Kopyalamayı durdurmak için 🗙 tuşuna basın.

Önayar ayarlarını kopyalama

Makinede sizin için önceden ayarlanmış çeşitli ayarlara basarak bunlarla kopyalayabilirsiniz.

Aşağıdaki önayar ayarları mevcuttur.

- Makbuz
- Normal
- 1sf'da2(ID)
- 1/2
- 2-taraflı(1⇒2)
- 2-tarafl1(2⇒2) (MFC-9340CDW)
- Kağıt Tasarrufu
- 1 Belgenizi yerleştirin.



(Kopyala) tuşuna basın.

- 3 Makbuz, Normal, 1sf'da2(ID), 1/2, 2-taraflı(1⇒2), 2-taraflı(2⇒2) veya Kağıt Tasarrufu öğesini görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- İstediğiniz kopya sayısını girin.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Daha fazla ayarı değiştirmek için
 6 no'lu adıma gidin.
 - Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde
 no'lu adıma gidin.
- 6) Seçenkler **tuşuna basın**.

Bölüm 9

 7 Kullanılabilir ayarları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da
 ▲ veya V öğesine basın ve sonra istediğiniz ayara basın.

 Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra yeni seçeneğinize basın. İstediğiniz her ayar için ve no'lu adımları tekrarlayın. Ayarları değiştirmeyi bitirdiğinizde ok öğesine basın.

NOT

Kısayol olarak Kaydet öğesine basarak ayarları bir Kısayol olarak kaydedin.

9 Renkli Başlat Veya Mono Başlat tuşuna basın.

Kopyalama Seçenekleri

Aşağıdaki kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kopyala öğesine basın ve sonra Seçenkler öğesine basın. Kopyalama ayarlarında dolaşmak için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın. İstediğiniz ayar görüntülendiğinde, basın ve seçeneğinizi seçin. Seçenekleri değiştirmeyi bitirdiğinizde OK öğesine basın.

(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)

Aşağıdaki ayarları değiştirme hakkında daha fazla ayrıntı için, ➤>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kopya ayarları:

- Kalite
- Büyüt/Küçült
- Yoğunluk
- Kontrast
- İstifle/Sırala
- Sayfa Yapısı
- Isf'da2(ID)
- 🔳 Renk Ayarı
- 📕 2-taraflı Kopya
- Çift Taraflı Kopya Sayfa Düzeni (MFC-9340CDW)
- 🗖 Arka Plan Rengini Kaldır
- Kısayol olarak Kaydet
10 Bir USB Flaş bellek sürücüsünden veya yığın depolamayı destekleyen bir dijital kameradan verileri yazdırma (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Doğrudan yazdırma özelliği ile, verileri yazdırmak için bilgisayara ihtiyaç duymazsınız. USB Flaş bellek sürücünüzü makinenin USB doğrudan arayüzüne takarak belgelerinizi yazdırabilirsiniz. Bir kamera setinden USB yığın depolama moduna bağlanabilir ve doğrudan yazdırabilirsiniz.

Aşağıdaki özelliklere sahip bir USB Flaş Bellek Sürücüsü kullanabilirsiniz:

USB Sınıfı	USB Yığın Depolama Sınıfı
USB Yığın Depolama Alt Sınıfı	SCSI veya SFF-8070i
Aktarım protokolü	Yalnızca toplu aktarım
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Sektör boyutu	Maks. 4.096 Bayt
Şifreleme	Şifreli aygıtlar desteklenmez.

¹ NTFS formati desteklenmez.

NOT

- Bazı USB Flash bellek sürücüleri makine ile çalışmayabilir.
- Fotoğraf makineniz PictBridge modundaysa verileri yazdıramazsınız. PictBridge modundan yığın depolama moduna geçmek için kameranızla birlikte verilen belgelere bakın.

Doğrudan yazdırma için bir PRN dosyası oluşturma

NOT

Bu bölümdeki dosyalar, uygulama ve işletim sisteminize göre değişiklik gösterebilir.

- Uygulamanın menü çubuğundan,
 Dosya, sonra da Yazdır öğesini tıklayın.
- 2 Brother MFC-XXXX Printer (1) öğesini seçin ve Dosyaya Yazdır kutusunu (2) işaretleyin. Yazdır öğesini tıklayın.



Oosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin ve dosya adını girin.

Sizden sadece dosya adını girmeniz istenirse, dizin adını girerek dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü de belirleyebilirsiniz. Örneğin: C:\Temp\FileName.prn

Bir USB Flaş bellek sürücüsü bilgisayarınıza bağlıysa, dosyayı doğrudan USB Flaş bellek sürücüsüne kaydedebilirsiniz. Doğrudan bir USB Flaş bellek sürücüsünden veya yığın depolamayı destekleyen bir dijital kameradan verileri yazdırma

NOT

- Dijital kameranızın açık olduğundan emin olun.
- Dijital kameranızın PictBridge modundan yığın depolama moduna geçirilmesi gerekir.

Bir USB Flaş bellek sürücüsünden veya yığın depolamayı destekleyen bir dijital kameradan verileri yazdırma (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

USB Flaş bellek sürücünüzü veya dijital kameranızı, makinenin ön tarafındaki USB doğrudan arayüzüne (1) takın. USB aygıtlarının kullanım amacını onaylamak için Dokunmatik Ekranda otomatik olarak USB bellek menüsü gösterilecektir.





NOT

- Bir hata oluşursa, USB bellek menüsü Dokunmatik Ekranda görünmez.
- Makine Derin Uyku modundayken, bir USB flaş bellek sürücüsünü USB doğrudan arayüzüne bağlasanız bile Dokunmatik Ekranda herhangi bir bilgi göstermez. Makineyi uyandırmak için Dokunmatik Ekrana basın.

2 Doğrudan Baskı **tuşuna basın**.

NOT

Makinenizde Güvenli Fonksiyon Kilidi Açık olarak ayarlandıysa, Doğrudan Yazdırma'ya erişebilirsiniz (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: *Kullanıcı Değiştirme*).

Istediğiniz klasör adını ve dosya adını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın. Klasör adını seçtiyseniz, istediğiniz dosya adını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.

NOT

Dosyaların indeksini yazdırmak istiyorsanız, Dokunmatik Ekranda Dizin Baskısı öğesine basın. Verileri yazdırmak için Renkli Başlat veya Mono Başlat üzerine basın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Baskı Ayarları tuşuna basın. no'lu adıma gidin.
- İstediğiniz ayarı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 İstediğiniz seçeneğe basın.

NOT

• Şu ayarları seçebilirsiniz:

```
Kağıt Türü
```

Kağıt Boyutu

Birden Fazla Sayfa

Yön

Çift Taraflı

Harmanla

Baskı Kalitesi

- PDF Seçeneği
- Dosya türüne bağlı olarak, bu ayarların bazıları görünmeyebilir.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Başka bir ayarı değiştirmek istiyorsanız, (5) no'lu adımı tekrarlayın.
- Diğer ayarları değiştirmek istemiyorsanız, OK öğesine basın ve
 no'lu adıma gidin.
- 8 Dokunmatik yüzeyi kullanarak istediğiniz kopya sayısını girin.
- 9 Verileri yazdırmak için Renkli Başlat Veya Mono Başlat üzerine basın.
- 10 🚺 tuşuna basın.

ÖNEMLİ

- Makinenizin hasar görmesini önlemek için, USB doğrudan arabirimine dijital kamera veya USB Flaş bellek sürücüsü dışında bir aygıt BAĞLAMAYIN.
- Makine yazdırmayı tamamlamadan USB doğrudan arabiriminden USB Flaş bellek sürücüsünü veya dijital kamerayı ÇIKARMAYIN.

Doğrudan yazdırma için varsayılan ayarları değiştirme

Doğrudan Yazdırma için varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

- USB Flaş bellek sürücünüzü veya dijital kameranızı, makinenin ön tarafındaki USB doğrudan arayüzüne takın.
- 2 Do
 - Doğrudan Baskı **tuşuna basın.**
 - Varsay.Ayarlar tuşuna basın.
- İstediğiniz ayarı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın. Ayara basın.
- İstediğiniz yeni seçeneğe basın.
 Değiştirmek istediğiniz her ayar için ve salımlarını tekrarlayın.
- OK tuşuna basın.



11 Bir bilgisayardan yazdırma

Doküman yazdırma

Makine bilgisayarınızdan veri alabilir ve yazdırabilir. Bir bilgisayardan yazdırmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

(Yazıcı sürücüsü ayarları hakkında daha fazla bilgi için, ➤>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)

- CD-ROM'daki Brother yazıcı sürücüsünü yükleyin (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu).
- 2 Uygulamanızdan, Baskı komutunu seçin.
- 3 Makinenin adını Yazdır iletişim kutusunda seçin ve Özellikler öğesini tıklayın (veya kullandığınız uygulamaya bağlı olarak Tercihler).
- Özellikler iletişim kutusunda değiştirmek istediğiniz ayarları seçin ve sonra Yazdır öğesini tıklatın.
 - Kağıt Boyutu
 - Yönelim
 - Kopyalar
 - Medya Türü
 - Baskı Kalitesi
 - Renkli / Mono
 - Doküman Türü
 - Birden Fazla Sayfa
 - Çift Taraflı / Kitapçık
 - Kağıt Kaynağı



5 Yazdırmaya başlamak için Yazdır öğesini tıklayın.

12 Bir bilgisayara tarama

Taramadan önce

Makineyi bir tarayıcı olarak kullanmak için bir tarayıcı sürücüsü yükleyin. Makine bir ağdaysa, TCP/IP adresiyle yapılandırın.

- CD-ROM'dan tarayıcı sürücülerini yükleyin (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu: *MFL-Pro Suite'i kurun*).
- Ağdan tarama çalışmıyorsa makineyi bir TCP/IP adresiyle yapılandırın (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).

Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows[®]) kullanarak PDF dosyası olarak taramak için

(Macintosh kullanıcıları için, ➤>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)

NOT

Bilgisayarınızdaki ekranlar modelinize göre değişiklik gösterir.

ControlCenter4, hızlı bir şekilde ve kolaylıkla en sık kullandığınız uygulamalara erişmenizi sağlayan bir yazılım yardımcı programıdır. ControlCenter4 kullanımı belli uygulamaların elle olarak başlatılması gereğini ortadan kaldırır. ControlCenter4'ü bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.



Belgenizi yükleyin (bkz. Dokümanları yükleme ➤> sayfa 36).

Kullandığınız işletim sistemi için olan talimatları izleyin.

■ (Windows[®] XP, Windows Vista[®] ve Windows[®] 7)

ControlCenter4'ü 🚱 (**Başlat**) > **Tüm Programlar** > **Brother** > **XXX-XXXX** (burada XXX-XXXX modelinizin adıdır) > **ControlCenter4** öğelerini tıklatarak açın. ControlCenter4 uygulaması açılır.

■ (Windows[®] 8)

(Brother Utilities) öğesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (henüz seçmediyseniz). Sol gezinme çubuğunda TARAMA öğesini tıklatın ve sonra ControlCenter4 öğesini tıklatın. ControlCenter4 uygulaması açılır.

ControlCenter4 Modu ekranı görünürse, Gelişmiş Modu öğesini seçin ve sonra Tamam öğesini tıklatın.



4 **Model** açılır listesinden kullanmak istediğiniz makinenin seçildiğinden emin olun.

5 Dosya öğesini tıklayın.



12

Tara tuşuna basın. Makine tarama işlemine başlar. Taranan verilerin kaydedildiği klasör otomatik olarak açılır.

aya controlecture				-
Dosya Türü			Dosya boyutu	-
PDF (*,pdf)	•		Küçük	Büyük
Dosya Adı	(Test)	Au	- Farklı Kavdet Pe	nceresini
CCF	(Tarih) (Numara) 06032013 xxxx.ndf		Göster	
Hedef Klasör	sector D_manpat		🔽 Dosya Adina Ta	rih Ekle
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan		I	Klasörü Göster	
ÖnTarama				
Çözünürlük		Parlaklik		
300 x 300 dpi	-	-	-	
Tarama Türü			Ų	0
24bit Renk	-	Variation		
Doküman Boyutu		Kontrast		m
A4 210 x 297 mm. (8,3 x 11,7 inc)	-			0
🕅 Sürekli tarama				
🗍 Bana tekrar gösterme.	_		_	
Verseules Celimie Auster		Tara	total	Varden

Dokunmatik Ekranı kullanarak belgeyi bir PDF dosyası olarak tarama

- Belgenizi yükleyin (bkz. Dokümanları yükleme ➤> sayfa 36).
 - Tara tuşuna basın.



Oosyaya öğesini görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
Dokunmatik Ekranın ortasında mavi vurgulanmış görüntülenir.

4 OK tuşuna basın.

Makine ağa bağlandığında, bilgisayarın adına basın. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Varsayılan ayarları kullanmak istiyorsanız, () no'lu adıma gidin.
- Varsayılan ayarları değiştirmek istiyorsanız, 6 no'lu adıma gidin.
- 5 Seçenkler **tuşuna basın**.
- 6 Dokunmatik Panel ile ayarlı tuşuna basın. Açık tuşuna basın.
- 7 2-taraflı Tarama ¹, Tarama Türü, Çözünürlük, Dosya Türü, Tarama Boyutu Ve Arka Plan Rengini Kaldır için ayarları gerektiği gibi seçin.
- 8 OK tuşuna basın.
 - Başlat tuşuna basın. Makine tarama işlemine başlar.

¹ MFC-9340CDW

NOT -

Aşağıdaki tarama modları kullanılabilir.

- USB'ye (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)
- Ağa (Windows[®])
- FTP'ye
- E-Pos.Sun.'na
- E-postaya
- Görüntüye
- OCR'a
- Dosyaya
- WS Tarama¹ (Web Hizmetleri Taraması)
- ¹ Yalnızca Windows[®] kullanıcıları (Windows Vista[®] SP2 veya üstü, Windows[®] 7 ve Windows[®] 8) (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)

A Düzenli bakım

Sarf malzemelerini değiştirme

Makinede sarf malzemelerinin ömrünün dolduğu gösteriliyorsa sarf malzemelerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki sarf malzemelerini kendiniz değiştirebilirsiniz:

Brother marka olmayan sarf malzemeleri baskı kalitesini, donanım performansını ve makinenin güvenilirliğini etkileyebilir.

ΝΟΤ

Drum ünitesi ve toner kartuş iki ayrı sarf malzemesidir. Her ikisinin de takıma takılı olduğundan emin olun. Toner kartuş makineye drum ünitesi olmadan yerleştirilirse, Drum ! mesajı görüntülenebilir.

Toner kartuşu	Drum Ünitesi
Bkz. Toner kartuşları değiştirme ➤➤ sayfa 77.	Bkz. Drum ünitelerini değiştirme ➤➤ sayfa 84.
Model Adı: TN-261BK, TN-261C, TN-261M, TN-261Y, TN-265C, TN-265M, TN-265Y	Model Adı: DR-261CL (4 adet drum seti) veya DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY (tek drum'lar)
	A Contraction of the second se
Kayış ünitesi	Atık toner kutusu
Bkz. Kayış ünitesini değiştirme ➤➤ sayfa 90.	Bkz. Atık toner kutusunu değiştirme ≻≻ sayfa 94.
Model Adı: BU-220CL	Model Adı: WT-220CL

Tablodaki mesajlar Dokunmatik Ekranda Hazır modunda görünür. Bu mesajlar, sarf malzemelerinin ömrü bitmeden bunları değiştirmenize dair gelişmiş uyarılar sunar. Makine yazdıramayacak duruma gelmeden yedek sarf malzemesi satın almanız yerinde olacaktır.

Dokunmatik ekran mesajları	Hazırlanacak sarf malzemesi	Yaklaşık ömrü	Nasıl değiştirileceği	Model adı
Toner Düşük	Toner kartuşu	<siyah></siyah>	Bkz. sayfa 77.	TN-261BK ⁵
Yeni Toner Kartuşunu hazırlayın.	BK = Siyah	2.500 sayfa ^{1 2 5}		TN-261C ⁵
	c = Cyan	<cyan, macenta,<br="">Sarı> 1.400 sayfa¹²⁵ 2.200 sayfa¹²⁶</cyan,>		TN-261M ⁵
	M = Macenta			TN-261Y ⁵
	Y = Sari			TN-265C ⁶
				TN-265M ⁶
				TN-265Y ⁶
Drum BitiyorX	1 Drum ünitesi	15.000 sayfa ^{1 3 4}	Bkz. sayfa 85.	4 Drum ünitesi:
	X = BK, C, M, Y			DR-261CL
	вк = Siyah			
	c = Cyan			1 Drum ünitesi:
	M = Macenta			DR-261CL-BK
	Y = Sarı			DR-261CL-CMY
Kayış Sona Yakın	Kayış ünitesi	50.000 sayfa ¹	Bkz. sayfa 90.	BU-220CL
Atk sona yakin	Atık toner kutusu	50.000 sayfa ¹	Bkz. sayfa 94.	WT-220CL

¹ A4 veya Letter boyutunda tek taraflı sayfalar.

² Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 19798'e uygun olarak beyan edilmiştir.

³ İş başına 1 sayfa

⁴ Drum ömrü yaklaşıktır, kullanım türüne göre değişebilir.

⁵ Standart toner kartuşu

⁶ Yüksek verimli toner kartuşu

Dokunmatik Ekranda tablodaki mesajlar görüntülendiğinde makineyi düzenli olarak temizlemeli ve sarf malzemelerini değiştirmelisiniz.

Dokunmatik ekran mesajları	Değiştirilecek sarf malzemesi	Yaklaşık ömrü	Nasıl değiştirileceği	Model adı	
Toneri	Toner kartuşu	<siyah></siyah>	Bkz. sayfa 77.	TN-261BK ⁵	
Değiştirin [G G H G H G G H G G H G G H G G H G G H G G H G G H G G H G G H G G H G G G G H G	Dokunmatik Ekranda değiştirmeniz gereken toner kartuşu rengi gösterilir	2.500 sayfa ^{1 2 5}		TN-261C ⁵	
		<cyan, macenta,<br="">Sarı></cyan,>		TN-261M ⁵	
		1.400 sayfa ^{1 2 5}		TN-261Y ⁵	
	BK = Siyah	2.200 sayfa ^{1 2 6}		1N-265C °	
	c = Cyan			TN-265M °	
	M = Macenta			TN-265Y ⁶	
	Y = Sarı				
Drum DeğiştirX	Drum Ünitesi	15.000 sayfa ^{1 3 4}	Bkz. sayfa 85.	4 Drum ünitesi:	
	X = BK, C, M, Y			DR-261CL	
	вк = Siyah			1 Drum ünitaai:	
	c = Cyan				
	M = Macenta			DR-201CL-BK	
	Y = Sarı			DR-261CL-CMY	
Drum Durdur	Drum Ünitesi				
Kayış Değiştir	Kayış ünitesi	50.000 sayfa ¹	Bkz. sayfa 90.	BU-220CL	
AT Kutusunu değiştir	Atık toner kutusu	50.000 sayfa ¹	Bkz. sayfa 94.	WT-220CL	
Fiksajı değiştirin	Fiksaj ünitesi	50.000 sayfa ¹	Yedek fiksaj ünitesi için Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.		
KB tak. Değiştirin	Kağıt besleme kiti	50.000 sayfa ¹	Yedek kağıt besleme kiti için Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.		

¹ A4 veya Letter boyutunda tek taraflı sayfalar.

² Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 19798'e uygun olarak beyan edilmiştir.

³ İş başına 1 sayfa

⁴ Drum ömrü yaklaşıktır, kullanım türüne göre değişebilir.

- ⁵ Standart toner kartuşu
- ⁶ Yüksek verimli toner kartuşu

NOT

- Kullanılmış sarf malzemelerini ev atıklarından ayrı tutup, yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Sorularınız için yerel atık tasfiye ofisinizle bağlantıya geçin. İçindeki malzemenin dökülmemesi için, sarf malzemelerini iyice yalıttığınızdan emin olun.
- Kullanılmış sarf malzemelerinin kazayla dökülmesini veya içindeki malzemenin etrafa dağılmasını önlemek için bunları bir kağıt üzerine koymanızı tavsiye ederiz.
- Eğer tavsiye edilen kağıdın doğrudan eşdeğeri olmayan bir kağıt kullanırsanız, sarf malzemelerinin ve makine parçalarının ömrü azalabilir.
- Her bir toner kartuşun tahmini ömrü ISO/ICE 19798'e göre hesaplanmıştır. Değiştirme frekansı yazdırma hacmine, kapsama yüzdesine, kullanılan ortam türlerine ve makineyi açıp kapatmaya göre değişir.
- Toner kartuşları hariç sarf malzemelerinin değiştirilme frekansı yazdırma hacmine, kullanılan ortam türlerine ve makineyi açıp kapatmaya göre değişir.

Toner kartuşları değiştirme

Model Adı: TN-261BK ¹, TN-261C ¹, TN-261M ¹, TN-261Y ¹, TN-265C ², TN-265M ², TN-265Y ²

Standart toner kartuşu yaklaşık 2.500 sayfa³ (Siyah) veya yaklaşık 1.400 sayfa³ (Cyan, Macenta, Sarı) yazdırabilir. Yüksek Kapasiteli toner kartuşu yaklaşık 2.200 sayfa³ (Cyan, Macenta, Sarı) yazdırabilir. Gerçek sayfa sayısı ortalama belge türünüze bağlı olarak değişir.

Toner kartuşu azaldığında, Dokunmatik Ekranda Toner Düşük mesajı görüntülenir.

Makineyle sağlanan toner kartuşları yaklaşık 1.000 sayfa sonra değiştirilmelidir ³.

- ¹ Standart toner kartuşu
- ² Yüksek verimli toner kartuşu
- ³ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 19798'e uygun olarak beyan edilmiştir.

NOT

- Kalan toner ömrü göstergesi yazdırılan belge türlerine göre ve müşterinin kullanımına göre değişir.
- Toner Düşük uyarısını gördüğünüzde yeni bir toner kartuşunu hazır tutmanız iyi olur.
- Baskı kalitesinde yüksek kalite elde etmek için sadece Brother Orijinal toner kartuşları kullanmanızı tavsiye ederiz. Toner kartuşları almak istediğinizde, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.
- Toner kartuşunu değiştirirken makineyi temizlemenizi tavsiye ederiz (bkz. Makineyi temizleme ve kontrol etme
 sayfa 100).
- Yüklemeye hazır olmadan yeni toner kartuşunu paketinden ÇIKARMAYIN.

Toner Az

Dokunmatik Ekranda Toner Düşük gösterilirse, Dokunmatik Yüzeyde gösterilen renk için yeni bir toner kartuşu satın alın ve Toneri Değiştirin mesajı almadan önce hazır bulundurun.

Toneri Değiştir

Dokunmatik Ekranda Toneri Değiştirin gösterildiğinde toner kartuşu değiştirilene kadar makine yazdırmayı durdurur.

Dokunmatik Ekranda değiştirmeniz gereken toner kartuşu rengi gösterilir. (BK=Siyah, C=Cyan, M=Macenta, Y=Sarı).

Yeni Brother Orijinal toner kartuş Toneri Değiştir mesajını sıfırlayacaktır.

Toner kartuşları değiştirme

- 1 Makinenin açık olduğundan emin olun.
- Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



3 Dokunmatik Ekranda gösterilen renk için toner kartuşunu ve drum ünitesi grubunu çıkarın.



UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



4 Yeşil kilit kolunu aşağıya itin ve toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın.



UYARI

⚠ 🏝

- Bir toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu ateşe ATMAYIN. Patlayabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir türde sprey, alkol veya amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın.

(➤>Ürün Güvenlik Kılavuzu: Genel önlemler.)



ÖNEMLİ

- Toner kartuşunu dikkatle tutun. Ellerinize veya elbiselerinize toner dökülürse hemen temizleyin veya soğuk suyla yıkayın.
- Yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.

<Toner kartuşu>



<Drum ünitesi>



 Toner kartuşu temiz, dengeli, düz ve sabit bir yüzeye koymanızı, kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden altlarına daha sonra atabileceğiniz bir kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

NOT

- Toner tozunun kartuş dışına dökülmemesi için kullanılmış toner kartuşunu bir torbaya koyup sıkıca bağladığınızdan emin olun.
- Kullanılmış sarf malzemelerini ev atıklarından ayrı tutup, yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Sorularınız için yerel atık tasfiye ofisinizle bağlantıya geçin. İçindeki malzemenin dökülmemesi için, sarf malzemelerini iyice yalıttığınızdan emin olun.
- Yeni toner kartuşunu açın. Kartuşu iki elle dengeli tutun ve toneri kartuş içinde eşit dağıtmak için birkaç kez yavaşça sağa sola sallayın.



ÖNEMLİ

- Toner kartuşunu makineye koymadan hemen önce ambalajını açın. Eğer bir toner kartuşu uzun bir süre açık olarak bekletilirse, tonerin ömrü kısalır.
- Açılmış bir drum ünitesi doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa (veya oda ışığında uzun süre bekletilirse), ünite zarar görebilir.

 Brother makineler belirli bir özellikteki tonerle çalışmak üzere tasarlanmıştır ve Brother Orijinal toner kartuşlar kullanıldığında optimum performans seviyesinde çalışacaktır. Başka özelliklere sahip toner veya toner kartuşlarının kullanılması durumunda Brother bu en iyi performans seviyesini garanti edemez. Brother bu nedenle, bu makine ile Brother Orijinal kartuşları dışındaki kartuşların kullanılmasını ya da boş kartuşların başka kaynaklardan alınan tonerle doldurulmasını tavsiye etmemektedir. Brother Orijinal ürünlerinden farklı toner veya toner kartuşlarının kullanılması sonucunda, bu ürünlerin makine ile uyumsuz olması veya uygun olmaması nedeniyle drum ünitesine veya bu makinenin başka parçalarına zarar gelirse, bu nedenle gerekecek onarımlar garanti kapsamı içerisinde olmayabilir.





ÖNEMLİ

Koruyucu kapağını çıkardıktan sonra yeni toner kartuşunu drum ünitesine hemen yerleştirin. Yazdırma kalitesinde bir düşme olmasını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.



7 Yeni toner kartuşunu, yerine oturduğunu duyuncaya kadar drum ünitesi içine sıkıca itin. Doğru koyduğunuz zaman, drum ünitesindeki yeşil kilit kolu otomatik olarak kalkar.







NOT

Toner kartuşunu düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun, aksi halde drum ünitesinden ayrılabilir.

8 Yeşil çıkıntıyı bir kaç defa sağdan sola ve soldan sağa hafifçe kaydırarak drum ünitesi içindeki korona telini temizleyin.



NOT

Sekmeyi Başlangıç konumuna geri döndürdüğünüzden emin olun (▲) (1). Sekmedeki ok drum ünitesindeki okla hizalanmalıdır. Aksi halde, yazdırılan sayfalarda dikey şerit olabilir.

😏 Kalan üç korona telini temizlemek için 3 ve 8 no'lu adımları tekrarlayın.

NOT -

Korona tellerini temizlerken, toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarmanız gerekmez.

Her bir toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makinenin içerisine kaydırın. Toner kartuşu rengiyle makine üzerindeki renk etiketinin eşleşmesine dikkat edin.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı

1 Makinenin üst kapağını kapatın.

NOT

Bir toner kartuşu değiştirdikten sonra, Dokunmatik Ekrandan

Lütfen bekleyin. mesajı silinene kadar ve Hazır moduna geçilene kadar makineyi KAPATMAYIN veya üst kapağı AÇMAYIN.

Drum ünitelerini değiştirme

Model Adı: DR-261CL 4 pc. Drum Seti veya tek drum üniteleri DR-261CL-BK, DR-261CL-CMY

Yeni bir drum ünitesi yaklaşık olarak 15.000 A4 veya Letter boyutunda tek taraflı sayfa yazdırabilir.

DR-261CL Drum Seti, bir Siyah (DR-261CL-BK) ve üç Renkli (DR-261CL-CMY) dört drum ünitesi içerir.

DR-261CL-BK, bir Siyah drum içerir. DR-261CL-CMY, bir Renkli drum içerir.

Drum'da aşınma ve yıpranma, drum'ın genel kullanımı, dönüşü ve drum'ın kağıt yolundaki toner ve diğer malzemelerle etkileşimi nedeniyle meydana gelir. Bu ürün tasarlanırken, Brother drum ömrünün mantıksal bir belirleyicisi olarak drum'ın dönüş sayısını kullanmaya karar verdi. Bir drum fabrikada belirlenen ve sayfa çıktı kapasitesine karşılık gelen dönüş sınırına ulaştığında, ürünün Dokunmatik LCD ekranında ilgili drum'ların değiştirilmesi mesajı görüntülenir. Ürün işlev görmeye devam edecektir, ancak baskı kalitesi en iyi seviyede olmayabilir.

Çeşitli çalışma aşamalarında drum'lar birlikte döndüğünden (sayfaya harcanan tonere bakılmaksızın) ve tek bir drum ünitesine zarar olasılığı az olduğundan, tüm drum'ları bir kerede değiştirmeniz gerekir (nominal ömrüne erişmesi harici nedenlerle [Siyah için DR-261CL-BK ve Renkli için DR-261CL-CMY] tek drum'ını değiştirmediğiniz sürece). Rahatınız için, Brother drum ünitelerini dörtlü set (DR-261CL) olarak satar.

ÖNEMLİ

En iyi performansı elde etmek için Brother Orijinal drum ünitesini ve Brother Orijinal toner üniteleri kullanın. Üçüncü bir partiye ait drum ünitesi veya toner ünitesi ile yazdırmak sadece baskı kalitesini düşürmekle kalmayabilir, aynı zamanda makinenin kalitesini ve ömrünü olumsuz etkileyebilir. Üçüncü bir partiye ait drum veya toner ünitesi kullanımı nedeniyle yaşanan sorunlar garanti kapsamında olmayabilir.

Drum !

Korona telleri kirli. Dört drum ünitesindeki korona tellerini temizleyin (bkz. *Korona tellerini temizleme* ➤> sayfa 104).

Korona tellerini temizlediyseniz ve Dokunmatik Ekranda Drum ! hatası hala görüntüleniyorsa, drum ünitesi ömrünün sonuna gelmiştir. Drum ünitelerini yeni bir setle değiştirin.

Drum Yakında BitecekX

Sadece belirli bir drum ömrünün sonuna yaklaşıyorsa, Dokunmatik Ekranda Drum BitiyorX mesajı gösterilir. X, ömrünün sonuna yaklaşan drum ünitesinin rengini gösterir. (BK=Siyah, C=Cyan, M=Macenta, Y=Sarı). Brother Orijinal drum ünitelerini takmaya hazır bulundurmanızı öneririz. Yeni bir drum ünitesi DR-261CL-BK (Siyah için) veya DR-261CL-CMY (C, M veya Y rengi için) satın alın ve Drum DeğiştirX mesajı almadan hazır bulundurun.

Drum DeğiştirX

Sadece belirtilen drum'ın değiştirilmesi gerekiyorsa, Dokunmatik Ekranda Drum DeğiştirX mesajı gösterilir. X, değiştirmeniz gereken drum ünitesi rengini belirtir. (BK=Siyah, C=Cyan, M=Macenta, Y=Sarı)

Drum ünitesi nominal ömrünü aştı. Drum ünitesini yeni biriyle değiştirin. Bu sefer Brother Orijinal drum ünitesinin takılmasını öneririz.

Drum ünitesini yenisiyle değiştirdiğinizde, drum sayacını sıfırlamanız gerekir. Bunu yapma talimatları yeni drum ünitenizin içinde geldiği kutuda bulunabilir.

Drum Durdu

Baskı kalitesini garanti etmeyiz. Drum ünitesini yeni biriyle değiştirin. Bu sefer Brother Orijinal drum ünitesinin takılmasını öneririz.

Drum ünitesini yenisiyle değiştirdiğinizde, drum sayacını sıfırlamanız gerekir. Bunu yapma talimatları yeni drum ünitenizin içinde geldiği kutuda bulunabilir.

Drum ünitelerini değiştirme

ÖNEMLİ

- Drum ünitesini dikkatle çıkartın çünkü toner içerebilir. Ellerinize veya elbiselerinize toner dökülürse hemen temizleyin veya soğuk suyla yıkayın.
- Drum ünitesini her değiştirdiğinizde, makinenin iç kısmını temizleyin (bkz. Makineyi temizleme ve kontrol etme
 > sayfa 100).
- Yüklemeye hazır olmadan yeni drum ünitesini paketinden ÇIKARMAYIN. Drum ünitesi doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa (veya uzun süre oda ışığında bekletilirse) zarar görebilir.
- 1 Makinenin açık olduğundan emin olun.
- Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



Ookunmatik Ekranda gösterilen renk için toner kartuşunu ve drum ünitesi grubunu çıkarın.



UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



Yeşil kilit kolunu aşağıya itin ve toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın.



UYARI



- Bir toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu ateşe ATMAYIN. Patlayabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir türde sprey, alkol veya amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın.

(➤>Ürün Güvenlik Kılavuzu: Genel önlemler.)



ÖNEMLİ

- Toner kartuşunu dikkatle tutun. Ellerinize veya elbiselerinize toner dökülürse hemen temizleyin veya soğuk suyla yıkayın.
- Yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.

<Toner kartuşu>



<Drum ünitesi>



 Toner kartuşu temiz, dengeli, düz ve sabit bir yüzeye koymanızı, kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden altlarına daha sonra atabileceğiniz bir kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

NOT

- Toner tozunun drum ünitesi dışına dökülmemesi için kullanılmış drum ünitesini bir torbaya koyup sıkıca bağladığınızdan emin olun.
- Kullanılmış sarf malzemelerini ev atıklarından ayrı tutup, yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Sorularınız için yerel atık tasfiye ofisinizle bağlantıya geçin. İçindeki malzemenin dökülmemesi için, sarf malzemelerini iyice yalıttığınızdan emin olun.
- 5 Yeni drum ünitesini paketinden çıkarın.
- 6 Koruyucu kapağı çıkarın.



7 Toner kartuşunu, yerine oturduğunu duyuncaya kadar yeni drum ünitesi içine sıkıca itin. Kartuşu doğru koyduğunuz zaman, yeşil kilit kolu otomatik olarak kalkar.







NOT

Toner kartuşunu düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun, aksi halde drum ünitesinden ayrılabilir. 8 Yeşil çıkıntıyı bir kaç defa sağdan sola ve soldan sağa hafifçe kaydırarak drum ünitesi içindeki korona telini temizleyin.



NOT

Sekmeyi Başlangıç konumuna geri döndürdüğünüzden emin olun (▲) (1). Sekmedeki ok drum ünitesindeki okla hizalanmalıdır. Aksi halde, yazdırılan sayfalarda dikey şerit olabilir.

 9 Kalan üç korona telini temizlemek için 3 ve 3 no'lu adımları tekrarlayın.

NOT ·

Korona tellerini temizlerken, toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarmanız gerekmez.

Her bir toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makinenin içerisine kaydırın. Toner kartuşu rengiyle makine üzerindeki renk etiketinin eşleşmesine dikkat edin.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı

- 11 Makinenin üst kapağını kapatın.
- Drum ünitesini yenisiyle değiştirdiğinizde, drum sayacını sıfırlamanız gerekir. Bunu yapma talimatları yeni drum ünitenizin içinde geldiği kutuda bulunabilir.

Kayış ünitesini değiştirme

Model adı: BU-220CL

Yeni bir kayış ünitesi yaklaşık olarak 50.000 A4 veya Letter boyutunda tek taraflı sayfa yazdırabilir.

Kayışı Değiştir

Dokunmatik ekranda Kayış Değiştir mesajı göründüğünde, kayış ünitesini değiştirmeniz gerekir.

Kayış ünitesini yenisiyle değiştirdiğinizde, kayış ünitesi sayacını sıfırlamanız gerekir. Bunu yapma talimatları yeni kayış ünitenizin içinde geldiği kutuda bulunabilir.

ÖNEMLİ

- Kayış ünitesinin yüzeyine DOKUNMAYIN. Dokunmanız durumunda baskı kalitesi düşebilir.
- Kayış ünitesinin yanlış işlemlere tabi tutulması sonucu meydana gelen zarar garantinizi geçersiz kılabilir.
- 1 Makinenin açık olduğundan emin olun.
- Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



3 Tüm toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını çıkarın.



UYARI



Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



4 Kayış ünitesinin yeşil kolunu tutarak kayış ünitesini yukarıya kaldırın ve sonra dışarı çekin.



ÖNEMLİ

Yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.





5 Yeni kayış ünitesini ambalajından çıkarın ve yeni kayış ünitesini makineye yerleştirin.





6 Her toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makineye kaydırın, toner kartuşu renklerini makinenin etiketindeki renklerle aynı olacak şekilde eşleştirdiğinizden emin olun.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı

- 7 Makinenin üst kapağını kapatın.
- 8 Kayış ünitesini yenisiyle değiştirdiğinizde, kayış ünitesi sayacını sıfırlamanız gerekir. Bunu yapma talimatları yeni kayış ünitenizin içinde geldiği kutuda bulunabilir.

Atık toner kutusunu değiştirme

Model adı: WT-220CL

Atık toner kutusunun ömrü yaklaşık 50.000 A4 veya Letter boyutta tel taraflı sayfadır.

Atık Toner Kutusu Sona Yakın

Dokunmatik Ekranda Atk sona yakin mesajı görünürse, atık toner kutusunun ömrü bitmek üzeredir. AT Kutusunu değiştir mesajı görüntülenmeden yeni bir atık toner kutusu alın ve elinizde hazır tutun.

Atık Toner Kutusunu Değiştir

Dokunmatik ekranda AT Kutusunu değiştir mesajı göründüğünde, atık toner kutusunu değiştirmeniz gerekir.

Makinenin açık olduğundan emin olun.

Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



3 Tüm toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını çıkarın.



UYARI



Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



4 Kayış ünitesinin yeşil kolunu tutarak kayış ünitesini yukarıya kaldırın ve sonra dışarı çekin.





ÖNEMLİ

Yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.





5 Turuncu renkli ambalaj malzemesini çıkartın ve atın.



NOT

Bu adım yalnızca atık toner kutusunu ilk defa değiştirirken gerekir ve yedek atık toner kutusu için gerekmez. Turuncu renkli ambalaj parçası, nakliye sırasında makinenizi korumak için fabrikada yerleştirilmiştir. 6 Atık toner kutusunun yeşil kolunu tutun ve atık toner kutusunu makineden çıkartın.



UYARI

- Bir atık toner kutusunu ateşe ATMAYIN. Patlayabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir türde sprey, alkol veya amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın.

(➤>Ürün Güvenlik Kılavuzu: Genel önlemler.)



ÖNEMLİ

Atık toner kutusunu tekrar kullanmayın.

NOT

- Toner tozunun kartuş dışına dökülmemesi için atık toner kutusunu bir torbaya koyup sıkıca bağladığınızdan emin olun.
- Kullanılmış atık toner kutusunu yerel yönetmelikler doğrultusunda atın ve evsel atıklardan ayırın. Sorularınız için yerel atık tasfiye ofisinizle bağlantıya geçin.

A

Yeni atık toner kutusunu ambalajından çıkarın ve makineye yerleştirin.



8 Kayış ünitesini makineye geri yerleştirin.


9 Her toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makineye kaydırın, toner kartuşu renklerini makinenin etiketindeki renklerle aynı olacak şekilde eşleştirdiğinizden emin olun.



10 Makinenin üst kapağını kapatın.

Makineyi temizleme ve kontrol etme

Makinenin içini ve dışını düzenli olarak, kuru ve tiftik içermeyen bir bezle temizleyin. Toner kartuşunu veya drum ünitesini değiştirirken, makinenin içini mutlaka temizleyin. Basılı sayfalar toner ile lekelenmişse, makinenin içini kuru ve tiftik içermeyen bir bezle temizleyin.

UYARI



- Bir toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu ateşe ATMAYIN. Patlayabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir türde sprey, alkol veya amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın.

(≻>Ürün Güvenlik Kılavuzu: Genel önlemler.)



ÖNEMLİ

- Nötr deterjan kullanın. Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek, makinenin yüzeyine hasar verecektir.
- Amonyak içeren temizleme malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kontrol panelinden kiri çıkarmak için izopropil alkol KULLANMAYIN. Paneli çatlatabilir.

Makinenin dışının temizlenmesi

ÖNEMLİ

Herhangi bir sıvı temizleyici KULLANMAYIN (etanol dahil).

Dokunmatik Yüzeyi Temizleme

6

Makineyi kapatmak için 🕧 öğesini basılı tutun.

2 Dokunmatik Yüzeyi kuru, yumuşak, havsız bir bezle temizleyin.



Makineyi açın.

Makinenin dışının temizlenmesi

6)

Makineyi kapatmak için 🕧 öğesini basılı tutun.

2 Tozu temizlemek için makinenin dışını kuru, lif bırakmayan bir bezle silin.



Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.





4 Kağıt çekmecesinde kağıt yüklüyse

5 Kağıt çekmecesinin içine sıkışmış olan şeyleri çıkarın.

6 Tozu temizlemek için kağıt çekmecesinin içini ve dışını kuru, lif bırakmayan bir bezle silin.



- Kağıtları yeniden yerleştirin ve kağıt çekmecesini makineye geri takın.
- 8 Makineyi açın.

LED kafalarını temizleme

Baskı kalitesinde açık veya soluk renkler veya sayfanın altına doğru beyaz çizgiler veya bantlar gibi bir sorun varsa, LED kafalarını şu şekilde temizleyin:

ÖNEMLİ

LED kafalarının pencerelerine parmaklarınızla DOKUNMAYIN.

1 Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun.

2 Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



3 Dört LED kafasının pencerelerini (1) kuru ve havsız bir bezle temizleyin. LED kafalarının pencerelerine (1) parmaklarınızla dokunmamaya özen gösterin.





Makinenin üst kapağını kapatın.

5 Makineyi açın.

Tarayıcı camını temizleme

Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun.

2 (MFC-9340CDW)

ADF belge desteğini (1) açın ve sonra ADF kapağını (2) açın. Suyla biraz nemlendirilmiş yumuşak, havsız bir bezle alttaki beyaz çubuğu (3) ve tarayıcı camı kayışını (4) temizleyin. ADF kapağını kapatın (2) ve ADF doküman desteğini katlayın (1).



3) Belge kapağını kaldırın (1). Yumuşak, suyla biraz nemlendirilmiş havsız bir bezle altındaki beyaz plastik yüzeyi (2) ve altındaki tarayıcı camını (3) temizleyin.



4 ADF ünitesinde, yumuşak, biraz suyla nemlendirilmiş havsız bir bezle, beyaz çubuğu (1) ve altındaki tarayıcı cam şeridini (2) temizleyin.



NOT

Yumuşak, suyla biraz nemlendirilmiş havsız bir bezle tarayıcı camı ve cam şeridini temizlemenin yanı sıra, herhangi bir şey hissedip hissetmeyeceğinizi görmek için cam üzerinde parmak ucunuzu gezdirin. Kir veya kalıntı hissederseniz, o alana yoğunlaşarak camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört defa yinelemeniz gerekebilir. Sınamak için her temizlikten sonra bir kopya alın.

- 5 Belge kapağını kapatın.
- 6 Makineyi açın.

Korona tellerini temizleme

Baskı kalitesi sorunlarınız varsa veya Dokunmatik Ekranda Drum ! gösteriliyorsa, korona tellerini aşağıdaki gibi temizleyin:

 Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



 Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu çıkarın.



UYARI

\land SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



Yeşil çıkıntıyı bir kaç defa sağdan sola ve soldan sağa hafifçe kaydırarak drum ünitesi içindeki korona telini temizleyin.



NOT

Sekmeyi Başlangıç konumuna geri döndürdüğünüzden emin olun (▲) (1). Sekmedeki ok drum ünitesindeki okla hizalanmalıdır. Aksi halde, yazdırılan sayfalarda dikey şerit olabilir. 4 Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makinenin içerisine kaydırın. Toner kartuşun rengiyle makinedeki renk etiketinin eşleştiğinden emin olun.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı

Kalan üç korona telini temizlemek için
 A no'lu adımları tekrarlayın.

NOT

Korona tellerini temizlerken, toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarmanız gerekmez.

6 Makinenin üst kapağını kapatın.

Drum ünitesini temizleme

Çıktınızda 94 mm'lik aralıklarla noktalar varsa, bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- Makinenin Hazır modunda olduğuna emin olun.
- 2
- tuşuna basın.



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- Baskı Raporlrı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 5 Baskı Raporlrı **tuşuna basın**.
- 6 Drum Nokta Baskı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 7 Drum Nokta Baskı tuşuna basın.
- 8 Makinede [Tamam]'a basın görüntülenir. OK tuşuna basın.
- 9 Makine Drum Nokta Kontrol Sayfasını yazdırır. Sonra 3 öğesine basın.
- 10 Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun.

Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.



12 Yazdırılan noktalar temizlemeniz gereken drum'ın rengidir. Soruna neden olan renkteki toner kartuşunu ve drum ünitesi grubunu çıkarın.



UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



13 Yeşil kilit kolunu aşağıya itin ve toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın.



ÖNEMLİ

- Toner kartuşunu dikkatle tutun. Ellerinize veya elbiselerinize toner dökülürse hemen temizleyin veya soğuk suyla yıkayın.
- Yazdırma kalitesi sorunlarını önlemek için şekillerde gösterilen gölgeli parçalara DOKUNMAYIN.

<Toner kartuşu>



<Drum ünitesi>





 Toner kartuşu temiz, dengeli, düz ve sabit bir yüzeye koymanızı, kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden altlarına daha sonra atabileceğiniz bir kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz. 14 Drum ünitesini çizimde gösterildiği gibi çevirin. Drum ünitesi dişlisinin (1) sol tarafta olduğundan emin olun.



- 15 Drum Nokta Kontrol Sayfasından aşağıdaki bilgileri okuyun.
 - Nokta konumu:
 - Sayfada sekiz numaralı sütun vardır. Yazdırılan noktayla sütun sayısı drum'daki nokta konumunu bulmada kullanılır.

16 İşareti bulmak için drum makarasının yanındaki numaralı işaretçileri kullanın. Örneğin, Drum Nokta Kontrol Sayfasında sütun 2'deki bir nokta, drum'ın "2" bölgesinde bir işaret olduğu anlamına gelir.



17 Şüpheli alanın yüzeyine bakarken drum ünitesinin kenarını kendinize doğru elinizle çevirin.



NOT

Drum yüzeyine DOKUNMAYIN. Baskı kalitesi sorunlarından kaçınmak için, drum ünitesinin kenarlarını tutun.

18 Drum üzerindeki işaretin Drum Nokta Kontrol Sayfasıyla eşleştiğini gördüğünüzde, yüzeydeki işaret çıkıncaya kadar drum yüzeyini yavaşça kuru bir pamuklu bezle silin.



ÖNEMLİ

lşığa duyarlı drum'ın yüzeyini keskin bir nesneyle veya herhangi bir sıvıyla TEMIZLEMEYIN.

19 Drum ünitesinin arkasını çevirin.

20 Toner kartuşunu, yerine oturduğunu duyuncaya kadar yeni drum ünitesi içine sıkıca itin. Kartuşu doğru koyduğunuz zaman, yeşil kilit kolu otomatik olarak kalkar.







NOT

Toner kartuşunu düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun, aksi halde drum ünitesinden ayrılabilir. 21 Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makinenin içerisine kaydırın. Toner kartuşun rengiyle makinedeki renk etiketinin eşleştiğinden emin olun.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı



22 Makinenin üst kapağını kapatın.

23 Makineyi açın ve bir deneme baskısı deneyin.

Kağıt alma makaralarının temizlenmesi

Kağıt alma makarasını düzenli olarak temizleme kağıdı düzgün beslemeyi sağlayarak kağıt sıkışıklıklarını önleyebilir.

Eğer kağıt beslemesinde sorun yaşıyorsanız, kağıt alma makaralarını aşağıdaki şekilde temizleyin:

Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun.

2 Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.





3)

Kağıt çekmecesinde kağıt yüklüyse çıkarın.

4 llık suya batırılmış tiftik içermeyen bir bezi iyice sıkın ve sonra kağıt çekmecesindeki ayırıcı keçeyi (1) temizleyerek tozları alın.



5 Tozunu almak için makinenin içerisindeki iki kağıt alma makarasını (1) silin.



6 Kağıt çekmecesini makineye geri takın.

- 7 Kağıtları yeniden yükleyin ve kağıt çekmecesini makineye geri takın.
- 8 Makineyi açın.

Kalibrasyon

Her bir renk için çıktı yoğunluğu, sıcaklık ve nem gibi makinenin ortamına göre değişebilir. Kalibrasyon sayesinde renk yoğunluğunu iyileştirebilirsiniz.

- tuşuna basın.
- Kalibrasyon tuşuna basın.
- Kalibre Et tuşuna basın.
- Onaylamak için Evet öğesine basın.
- Makinede Tamamlandı görüntülenir.
- 6 🚺 tuşuna basın.

Kalibrasyon parametrelerini fabrika ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz.

tuşuna basın.

- Kalibrasyon tuşuna basın.
- Sıfırla tuşuna basın.
- Onaylamak için Evet öğesine basın.
- Makinede Tamamlandı görüntülenir.



ΝΟΤ

• Bir hata mesajı görüntülenirse, OK tuşuna basın ve tekrar deneyin.

(Daha fazla bilgi için bkz. *Hata ve bakım iletileri* **>>** sayfa 119.)

- Windows[®] yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, hem Kalibrasyon Verisini Kullan hem de Cihaz Verilerini Otomatik AI seçiliyken sürücü kalibrasyon verilerini otomatik olarak alacaktır. Varsayılan ayarlar açıktır (≻Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).
- Macintosh yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, kalibrasyonu Status Monitor'den gerçekleştirmelisiniz. Status Monitor'ü açın ve sonra Control (Kontrol) menüsünden Color Calibration (Renk Kalibrasyonu) öğesini seçin (≻>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).

Otomatik Kayıt

Renkli alanların veya görüntülerin kenarlarında cyan, macenta veya sarı lekeler varsa, bu sorunu çözmek için otomatik kayıt özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 IIII tuşuna basın.
- 2) Otomatik Kayıt tuşuna basın.
- **3** Onaylamak için Evet öğesine basın.
- 4 Makinede Tamamlandı görüntülenir.
- 5 🚺 tuşuna basın.

Sıklık (Renk Düzeltme)

Renk düzenlemenin (Renk Kalibrasyonu ve Otomatik Kayıt) ne sıklıkta gerçekleşeceğini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar Normal'dir. Renk düzeltme işlemi bir miktar toner tüketir.

- 1 🎁 tuşuna basın.
- 2 Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Yazıcı öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 4 Yazıcı tuşuna basın.
- 5 Frekans öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
- 6 Frekans tuşuna basın.
- 7 Normal, Düşük veya Kapalı öğesine basın.
- 8 🚺 tuşuna basın.



Sorun giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.

Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar.

http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.

Sorununuzu tanımlama

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosunun düzgün bağlandığını ve makinenin gücünün açık olduğunu. Güç kablosunu bağladıktan sonra makine açılmazsa, bkz. Diğer zorluklar >> sayfa 151.
- Tüm koruma parçaları çıkarılmış olduğunu.
- Kağıdın kağıt çekmecesine düzgün şekilde takıldığını.
- Arayüz kablolarının makineye ve bilgisayara sıkıca bağlandığını veya kablosuz bağlantının hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlandığını.
- Dokunmatik Ekran Mesajları

(Bkz. Hata ve bakım iletileri ➤> sayfa 119.)

Yukarıdaki kontrollerle sorununuzu gideremediyseniz, sorununuzu tanımlayın ve aşağıda önerilen sayfaya gidin.

Kağıt kullanımı ve Yazdırma sorunları:

- Yazdırma sorunları >> sayfa 141
- Kağıt işleme sorunları >> sayfa 143
- Alınmış faksların yazdırılması >> sayfa 143

Telefon ve Faks sorunları:

- Telefon hattı veya bağlantılar >> sayfa 144
- Gelen aramalarla ilgili işlemler >> sayfa 148
- Faks Alma >> sayfa 145
- Faks gönderme >> sayfa 147

Kopyalama sorunları:

■ Kopyalama zorlukları >> sayfa 148

Tarama sorunları:

■ Tarama sorunları >> sayfa 149

Yazılım ve Ağ sorunları:

- Yazılım sorunları >> sayfa 149
- Ağ sorunları >> sayfa 150

Hata ve bakım iletileri

Karmaşık tüm ofis ürünlerinde olduğu üzere, hatalar ortaya çıkabilir veya sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı tanımlar ve uygun mesajı gösterir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz temizleyebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar:

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Arkada Sıkışma	Makinenin arkasında kağıt sıkışmış.	Bkz. <i>Kağıt makinenin arkasında sıkıştıysa</i> ➤> sayfa 134.
AT Kutusunu değiştir	Atık toner kutusunu değiştirme zamanı geldi.	Atık toner kutusunu değiştirin (bkz. Atık toner kutusunu değiştirme ➤➤ sayfa 94).
Atık Toner Yok	Atık toner kutusu doğru takılmamış.	Atık Toner Kutusunu yeniden yükleyin (bkz. <i>Atık toner kutusunu değiştirme</i> ➤➤ sayfa 94).
Atk sona yakin	Atık toner kutusu ömrünün sonuna yaklaşıyor.	AT Kutusunu değiştir mesajı görünmeden yeni bir atık toner kutusu satın alın.
Bağlantı Hatası	Yoklamalı Bekleme modunda olmayan bir faks makinesini yoklamaya çalıştınız.	Diğer faks makinesinin yoklama ayarını kontrol edin.
Bağlantı kesildi	Diğer kişi veya diğer kişinin faks makinesi aramayı durdurdu.	Yeniden göndermeyi veya almayı deneyin.
Baskı Yapılamıyor	Makinede mekanik bir sorun	Aşağıdakilerden birini yapın:
XX	var.	Makineyi kapatmak için (1) öğesini basılı
		tutun, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden açın (bkz. <i>Fakslarınızı veya Faks</i> <i>Faaliyet raporunu aktarma</i> ➤➤ sayfa 127).
		Sorun devam ederse, destek için Brother müşteri hizmetlerine başvurun.
Boyut uyumsuz	Çekmecedeki kağıt doğru boyutta değil.	Çekmeceye doğru boyutta kağıt yerleştirin ve çekmece için kağıdın boyutunu ayarlayın (bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> ➤➤ sayfa 30).
Çekmece Yok	Kağıt çekmecesi takılı değil veya düzgün takılmamış.	Kağıt çekmecesini yeniden yükleyin.
Çekmece'de Sıkışma	Makinenin kağıt çekmecesinde kağıt sıkışmış.	Bkz. <i>Kağıt, kağıt çekmecesinde sıkışmışsa</i> ➤> sayfa 132.

http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.

Hata Mesaji	Nedeni	Eylem
Çift Taraflı Boyut Hatası	Yazıcı sürücüsünde ve Dokunmatik Ekran menüsünde tanımlanan kağıt boyutu	tuşuna basın. 2 taraflı yazdırma tarafından desteklenen bir kağıt boyutu seçin.
	otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılamaz.	kullanabileceğiniz kağıt boyutu A4'tür.
	Çekmecedeki kağıt doğru boyutta değildir ve otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılamıyordur.	Çekmeceye doğru boyutta kağıt yerleştirin ve çekmece için kağıdın boyutunu ayarlayın (bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> ➤➤ sayfa 30).
	Kullalinalinyordur.	Otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanabileceğiniz kağıt boyutu A4'tür.
Çift Taraflı Devre Dışı	Makinenin arka kapağı tam olarak kapatılmadı.	Makinenin arka kapağını kapalı konumunda kilitleninceye kadar kapatın.
Çift Taraflıda Sıkışma	Kağıt, kağıt çekmecesi veya fiksaj ünitesi altında sıkışmıştır.	Bkz. <i>Kağıt, kağıt çekmecesinin altında</i> sıkışmışsa ➤➤ sayfa 139.
Çok Fazla Dosya	USB Flaş bellek sürücüsünde çok fazla dosya kayıtlı.	USB Flaş bellek sürücüsündeki dosya sayısını azaltın.
Doküm. Sıkışması	Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi ya da ADF'den taranan belge çok uzun.	 Bkz. Belge ADF ünitesinin üstünde sıkıştıysa > sayfa 130 veya Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma >> sayfa 36.
Dokunmatik Ekranı Başlatma Başarısız	Dokunmatik Ekrana güç açmayı başlatma işlemi tamamlanmadan önce basılmış.	Dokunmatik Ekran üzerinde hiçbir şeye basılmadığından ve hiçbir şeyin bulunmadığından emin olun.
	Dokunmatik Ekranın alt bölümü ile çerçevesi arasına kalıntı sıkışmış olabilir.	Bir parça sert kağıdı Dokunmatik Ekranın alt bölümü ile çerçevesi arasına sokun ve kalıntıyı çıkarmak için ileri geri kaydırın.
Dos. tkr adlandr	USB Flaş bellek sürücüsünde kaydetmeye çalıştığınız dosya ile aynı ada sahip bir dosya zaten var.	USB Flaş bellek sürücüsündeki dosyanın veya kaydetmeye çalıştığınız dosyanın adını değiştirin.
Drum !	Drum ünitelerindeki korona tellerinin temizlenmesi gerekiyor.	Drum ünitelerindeki korona tellerini temizleyin (bkz. <i>Korona tellerini temizleme</i> ➤ sayfa 104).
	Drum ünitesi veya toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu düzgün takılmamış.	Dokunmatik Ekranda belirtilen toner kartuşunu drum ünitesine takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makinenin içerisine yeniden yükleyin.
Drum BitiyorX ¹	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk icin drum ünitesinin	Drum DeğiştirX mesajı görünmeden, Dokunmatik Ekranda belirtilen renk icin yeni bir
 (x), ömrünün sonuna yaklaşan drum ünitesinin rengini gösterir. (BK)=Siyah, (Y)=Sarı, (M)=Macenta, (C)=Cyan. 	kullanım süresi dolmak üzere.	drum ünitesi satın alın.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Drum DeğiştirX ¹ ¹ (x) değiştirilmesi gereken drum ünitesi rengini gösterir. BK=Siyah, C=Cyan, M=Macenta, Y=Sarı.	Drum ünitesini değiştirme zamanı geldi.	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için drum ünitesini değiştirin (bkz. <i>Drum ünitelerini</i> değiştirme ➤➤ sayfa 85).
	Yeni bir drum takıldığında drum ünitesi sayacı sıfırlanmadı.	Drum ünitesi sayacını sıfırlayın. (bkz. Drum ünitelerini değiştirme ➤➤ sayfa 85).
Drum Durdur	Drum ünitesini değiştirme zamanı geldi.	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için drum ünitesini değiştirin. (bkz. <i>Drum ünitelerini</i> değiştirme ➤➤ sayfa 85).
Düşük Sıcaklık	Oda sıcaklığı makinenin çalışması için çok düşük.	Makinenin çalışmasını sağlamak için oda sıcaklığını arıtırın.
Elle Beslemede Sıkışma	Makinenin elle besleme yuvasında kağıt sıkışmış.	Bkz. <i>Kağıt elle besleme yuvasında sıkışmışsa</i> ➤> sayfa 132.
Erişim Hatası	Veri işlenirken aygıt USB doğrudan arayüzünden çıkarıldı.	tuşuna basın. Aygıtı yeniden takın ve Doğrudan Yazdırma ile yazdırmayı deneyin.
Erişim Reddedil.	Kullanmak istediğiniz işlev Secure Function Lock 2.0 ile kısıtlanmıştır.	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.
Fiksaj Ünitesi Fiks Hatası belir sıca	Fiksaj ünitesi sıcaklığı belirlenen süre içinde belirtilen sıcaklığa yükselmiyor.	Makineyi kapatmak için 🕐 öğesini basılı tutun, birkaç saniye bekleyin ve sonra yeniden
	Fiksaj ünitesi çok sıcak.	açın. Makineyi 15 dakika gucu açık olarak boşta bırakın.
Fiksajı değiştirin	Fiksaj ünitesini değiştirme zamanı geldi.	Fiksaj ünitesini değiştirmek için Brother müşteri hizmetleri veya Brother Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun.
Günlük Erişim Hatası	Makine sunucudaki yazdırma günlüğü dosyasına erişemedi.	Yazdırma Günlüğünü Ağa Depolama ayarlarını kontrol etmek için yöneticinize başvurun.
		Daha fazla bilgi için, ➤➤Ağ Kullanım Kılavuzu: Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Faks gönderme veya kopyalama işlemi devam ediyor
		Aşağıdakilerden birini yapın:
		Taranan sayfaları göndermek veya kopyalamak için Şimdi Gönder, Kısmi Yazdırma veya Çık öğesine basın.
		üzerine basın ve devam etmekte olan diğer işlemler bitinceye kadar bekleyip yeniden deneyin.
		Bellekten faksları temizleyin.
		Hafızanın %100 boşalması için hafızada depolanan faksları yazdırın. Sonra, bellekte başka faks depolanmaması için Faks Depolama'yı kapatın (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Hafızadan faks yazdırma</i> ve Faks Depolama).
		Yazdırma işlemi devam ediyor
		Aşağıdakilerden birini yapın:
		Yazdırma çözünürlüğünü azaltın.
		(≻≻Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)
		Bellekten faksları temizleyin (yukarıdaki açıklamaya bakın).
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	X tuşuna basın ve önceden depolanan
Güvenli Baskı Verigi delu		güvenli baskılama verilerini silin.
Durdur Tuşuna		
basın ve önceden		
depolanan veriyi silin.		
HUB Desteği Yok	Bir USB hub aygıtı USB doğrudan arayüzüne bağlanmıştır.	USB hub aygıtının USB doğrudan arayüzü ile olan bağlantısını kesin.
İçerde Sıkışma	Makine içerisinde kağıt sıkışmış.	Bkz. <i>Makinenin içinde kağıt sıkışmış</i> ➤> sayfa 136.
İlet. Hatası	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden olmuştur.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin ya da makineyi başka bir telefon hattına bağlamayı deneyin. Sorun devam ederse, telefon şirketine başvurun ve telefon hattınızı kontrol etmelerini isteyin.
İzin Yok	Renkli belgeleri yazdırma Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 tarafından sınırlanır. Baskı işi iptal edilecektir.	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Kağıt Yok	Makinede kağıt çekmecesinde	Aşağıdakilerden birini yapın:
	kağıt bitmiş veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmemiş.	 Kağıt çekmecesine yeniden kağıt doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.
		Kağıdı çıkarıp yeniden yerleştirin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.
Kalibrasyon	Kalibrasyon başarılamadı.	OK öğesine basın ve tekrar deneyin.
başarısız.		Makineyi kapatmak için oğesini basılı tutun.
		Birkaç saniye bekleyin ve sonra makineyi tekrar açın.
		Dokunmatik Ekran veya yazıcı sürücüsünü kullanarak renk kalibrasyonunu yeniden gerçekleştirin (bkz. <i>Kalibrasyon</i> ➤➤ sayfa 114).
		 Yeni bir kayış ünitesi yerleştirin (bkz. Kayış ünitesini değiştirme >> sayfa 90).
		 Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.
Kapak Açık.	Üst kapak tam olarak kapatılmamış.	Makinenin üst kapağını kapatın.
	Fiksaj kapağı tam kapalı değil ya da gücü açtığınızda makinenin arkasında kağıt sıkıştı.	Makinenin arka kapağında bulunan fiksaj kapağını kapatın.
		 Makinenin arkasında fiksaj kapağının arkasında kağıt sıkışmadığından emin olun, sonra fiksaj kapağını kapatın ve Başlat öğesine basın (bkz. Kağıt makinenin arkasında sıkıştıysa > sayfa 134).
Kapak Açık.	ADF kapağı tam olarak kapatılmamış.	Makinenin ADF kapağını kapatın.
Kapak Açık.	Belge yüklenirken ADF kapağı açık.	Makinenin ADF kapağını tam olarak kapatın, sonra 🗙 tuşuna basın.
Kartuş Hatası Toner Kartuş yerine takınX ¹ ¹ (X), sorunlu toner	Toner kartuşu doğru takılmamış.	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu çekip çıkarın. Toner kartuşunu çıkarın ve drum ünitesine yeniden takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makineye geri takın.
kartuşu rengini gösterir. (BK)=Siyah, (Y)=Sarı, (M)=Macenta, (C)=Cyan.		Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Kayış Değiştir	Kayış ünitesini değiştirme zamanı geldi.	Kayış ünitesini yeniden yerleştirin (bkz. <i>Kayış</i> <i>ünitesini değiştirme</i> ➤➤ sayfa 90).
Kayış Ünitesi yok	Kayış ünitesi doğru takılmamış.	Kayış ünitesini yeniden yükleyin (bkz. <i>Kayış</i> <i>ünitesini değiştirme</i> ➤➤ sayfa 90).
Kayıt başarısız.	Kayıt başarılamadı.	OK öğesine basın ve tekrar deneyin.
		Makineyi kapatmak için oğesini basılı tutun.
		Birkaç saniye bekleyin, sonra tekrar açın.
		Dokunmatik Ekranı kullanarak otomatik renk kaydını gerçekleştirin (bkz. <i>Otomatik</i> <i>Kayıt</i> ➤➤ sayfa 115).
		 Yeni bir kayış ünitesi yerleştirin (bkz. Kayış ünitesini değiştirme >> sayfa 90).
		Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine başvurun.
KB tak. Değiştirin	Kağıt besleme kitini değiştirme zamanı geldi.	PF Kitini değiştirmek için Brother müşteri hizmetleri veya Brother Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun.
Kısa kağıt	Çekmecedeki kağıdın uzunluğu makinenin Yüzü aşağı çıkış çekmecesine göndermesi için çok kısa.	Arka kapağı (yüzü yukarı çıktı çekmecesi) açarak, yazdırılan sayfanın yukarıya dönük çıktı çekmecesinden çıkmasını sağlayın. Yazdırılan sayfaları çıkarın ve sonra Başlat öğesine basın.
Küçük kağıt	Yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutu makinenin Yüzü aşağı çıkış çekmecesine göndermesi için çok küçük.	Yazdırılan kağıdın arka çıkış çekmecesinden dışarı çıkmasını sağlamak için arka kapağı (arka çıkış çekmecesi) açın ve sonra Başlat öğesine basın.
Kullanılmayan Avgıt	Arızalı bir USB aygıt veya yüksek güc tüketen bir USB	Aygıtı USB doğrudan arayüzünden çıkarın.
Aygıtı çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden açın.	aygıt USB doğrudan arayüzüne bağlanmıştır.	Makineyi kapatmak için e öğesini basılı tutun ve sonra yeniden açın.
Kullanılmayan Aygıt	Desteklenmeyen/şifreli bir USB aygıtı veya USB Flaş bellek sürücüsü USB doğrudan arayüzüne bağlanmıştır.	Aygıtın fişini USB doğrudan arayüzünden çıkarın (<i>Bir USB Flaş bellek sürücüsünden</i> <i>veya yığın depolamayı destekleyen bir dijital</i> <i>kameradan verileri yazdırma (MFC-9330CDW</i> <i>ve MFC-9340CDW için)</i> >> sayfa 63 içindeki desteklenen USB Flaş bellek sürücüleri için teknik özelliklere bakın).
Manüel Besleme	Manüel besleme yuvasında hiç kağıt yokken Elle , kağıt kaynağı olarak seçilmiş.	Manüel besleme yuvasına kağıt yerleştirin (bkz. <i>Elle besleme yuvasına kağıt yerleştirme</i> >> sayfa 25).
Sınır Aşıldı	Yazdırmanıza izin verilen sayfa sayısı aşılmıştır. Baskı işi iptal edilecektir.	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Soğutuluyor Biraz bekleyin	Drum ünitesi veya toner kartuşu sıcaklığı çok fazla. Makine o anki yazdırma işini duraklatır ve soğutma moduna geçer. Soğutma modu sırasında, Dokunmatik Ekranda Soğutuluyor ve Biraz bekleyin gösterilirken soğutma fanının çalıştığını duyarsınız.	Makinedeki fanın döndüğünü duyduğunuzdan ve hava çıkışlarının tıkalı olmadığından emin olun. Fan dönüyorsa, hava çıkışının etrafındaki engelleri kaldırın ve makineyi açık bırakın ancak birkaç dakika kullanmayın. Fan dönmüyorsa, makineyi birkaç dakika elektrik şebekesinden ayırın ve yeniden bağlayın.
Yapılamıyor	uzun.	 X tuşuna basın. 2 taraflı tarama için uygun boyutta kağıt kullanın (bkz. <i>Baskı malzemesi</i> ➤ sayfa 221).
Tarama Yapılamıyor XX	Makinede mekanik bir sorun var.	 Makineyi kapatmak için oğesini basılı tutun ve sonra yeniden açın (bkz. Fakslarınızı veya Faks Faaliyet raporunu aktarma >> sayfa 127). Sorun devam ederse, destek için Brother müşteri hizmetlerine başvurun.
Toner Düşük	Dokunmatik Ekranda Toner Düşük mesajı görüntülenirse yine de yazdırabilirsiniz; ancak, makine toner kartuşunun ömrünün sonunda olduğunu gösterir.	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için yeni bir toner kartuşu sipariş edin, böylece Dokunmatik Ekranda Toneri Değiştirin gösterildiğinde yedek bir toner kartuşu kullanılabilir.
Toner Hatası	Bir veya daha fazla toner kartuş düzgün şekilde takılmadı.	Drum ünitelerini çıkarın. Tüm toner kartuşları çıkarın ve sonra drum ünitelerine geri koyun.
Toner Yok	Toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu düzgün takılmamış.	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için toner kartuşunu ve drum ünitesi grubunu çıkarın. Toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşunu drum ünitesine yeniden yükleyin. Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makineye yeniden yükleyin. Sorun devam ederse, toner kartuşunu değiştirin (bkz. <i>Toner kartuşları değiştirme</i> ➤> sayfa 77).
Toneri Değiştirin ¹ ¹ Dokunmatik Ekranda değiştirmeniz gereken toner kartuşu rengi gösterilir. BK=Siyah, C=Cyan, M=Macenta, Y=Sarı USB Yazma	Toner kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur. Bellek kullanılabilirken, fakslar bellekte depolanacaktır. USB Flas bellek sürücüsü	Dokunmatik Ekranda belirtilen renk için toner kartuşunu değiştirin (bkz. <i>Toner kartuşları</i> <i>değiştirme</i> ➤➤ sayfa 77). USB Flas bellek sürücüsünün koruma
korumalı	koruma anahtarı açık.	anahtarini kapatin.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Yanıt Yok/Meşgul	Aradığınız numara yanıt vermiyor ya da meşgul.	Numarayı doğrulayın ve yeniden deneyin.

Fakslarınızı veya Faks Faaliyet raporunu aktarma

Dokunmatik Ekranda aşağıdakiler gösterilirse:

- Baskı Yapılamıyor XX
- Tarama Yapılamıyor XX

Fakslarınızı başka bir faks makinesine veya bilgisayarınıza aktarmanızı öneririz (bkz. Faksları başka bir faks makinesine aktarma ➤> sayfa 127 veya Faksları bilgisayarınıza aktarma ➤> sayfa 128).

Aktarmanız gereken herhangi bir faks olup olmadığını görmek için Faks Faaliyet raporunu da aktarabilirsiniz (bkz. *Faks Faaliyet raporunu başka bir faks makinesine aktarma* ➤> sayfa 129).

NOT

Dokunmatik Ekranda hata mesajı varsa; faksları aktardıktan sonra, makineyi birkaç dakika güç kaynağından ayırın ve sonra tekrar bağlayın.

Faksları başka bir faks makinesine aktarma

İstasyon kimliğinizi belirlemediyseniz, faks aktarım moduna geçemezsiniz (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Kişisel bilgileri (İstasyon Kimliği) girin*).

Hatayı geçici olarak kesmek için öğesine basın.



- Tüm Ayarlar **tuşuna basın**.
- Servis öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 5 Servis tuşuna basın.
- 6 Veri Aktarımı **tuşuna basın**.
 - Faks Aktarım tuşuna basın.
 - Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dokunmatik Ekranda Veri Yok gösteriliyorsa, makine belleğinde kalan faks yoktur. Kapat tuşuna basın.
 - Faksları yönlendirmek istediğiniz faks numarasını girin.



Faks Başlatma tuşuna basın.

Faksları bilgisayarınıza aktarma

Faksları makinenizin belleğinden bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.



- 2 Bilgisayarınıza MFL-Pro Suite öğesi yüklediğinizden ve sonra PC-Fax Alımı öğesini açtığınızdan emin olun. Kullandığınız işletim sistemi için olan talimatları izleyin.
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] ve Windows[®] 7)

👩 (Başlat) menüsünden, Tüm Programlar > Brother > MFC-XXXX > PC-Fax Alimi > Alim öğesini seçin. (XXXX, modelinizin adıdır.)

■ (Windows[®] 8)

膏 🖡 (Brother Utilities) öğesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (henüz seçmediyseniz). Sol gezinme çubuğunda PC-FAX Alımı öğesini tıklatın ve sonra Alım öğesini tıklatın.

3 Makinede PC Faks Alım öğesini ayarladığınızdan emin olun (bkz. PC-Fax Alma (Yalnızca Windows[®] için) >> sayfa 50). PC-Fax Alma'yı ayarladığınızda fakslar

makinenin belleğindeyse, Dokunmatik Ekranda faksları bilgisayarınıza aktarmak isteyip istemediğiniz sorulur.

- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm faksları bilgisayarınıza aktarmak için Evet öğesine basın. Faks Önizleme Kapalı olarak ayarlıysa, yedek kopyaları yazdırmak isteyip istemediğiniz sorulur.
 - Çıkmak ve faksları bellekte bırakmak için Hayır tuşuna basın.



Faks Faaliyet raporunu başka bir faks makinesine aktarma

İstasyon kimliğinizi belirlemediyseniz, faks aktarım moduna geçemezsiniz (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu: Kişisel bilgileri (İstasyon Kimliği) girin).

1 Hatayı geçici olarak kesmek için 🗙 öğesine basın.



tuşuna basın.

- 3 Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 4 Servis öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 5 Servis tuşuna basın.
- 6 Veri Aktarımı tuşuna basın.
- 7 Rapor Aktarımı **tuşuna basın**.
- 8 Faks Faaliyet raporunu yönlendirmek istediğiniz faks numarasını girin.
- 9 Faks Başlatma **tuşuna basın**.

Belge Sıkışmaları

Belge ADF ünitesinin üstünde sıkıştıysa

- ADF'den sıkışmamış tüm kağıtları çıkarın.
- - ADF kapağını açın.
- 3 Sıkışan belgeyi sol taraftan dışarı doğru çekin.



Belge yırtılırsa, daha sonra kağıt sıkışmasını önlemek için tüm küçük kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun.



X tuşuna basın. 5

Belge, belge kapağı altında sıkıştıysa

- ADF'den sıkışmamış tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Belge kapağını kaldırın.
- 3 Sıkışan belgeyi sağ taraftan dışarı doğru çekin.



Belge yırtılırsa, daha sonra kağıt sıkışmasını önlemek için tüm küçük kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun.



Belge kapağını kapatın.



5 🗙 tuşuna basın.

ADF'de sıkışmış küçük belgeleri çıkarma

a

Belge kapağını kaldırın.

2 Küçük kağıt parçalarını itmek için kart stoğu gibi bir parça sert kağıdı ADF'ye takın.



3 Belge kapağını kapatın.



Belge çıkış çekmecesinde sıkıştıysa

- ADF'den sıkışmamış tüm kağıtları 1 çıkarın.
- 2 Sıkışan belgeyi sağ taraftan dışarı doğru çekin.





3 🗙 tuşuna basın.

Kağıt Sıkışmaları

Yeni kağıt eklerken mutlaka kağıt çekmecesindeki kalan kağıtları çıkarıp istifi düzeltin. Bu, makineye bir kerede birden fazla sayfa beslemeyi önlemeye yardımcı olur ve kağıt sıkışmalarını önler.

Kağıt elle besleme yuvasında sıkışmışsa

Dokunmatik Ekranda

Elle Beslemede Sıkışma gösterilirse, şu adımları uygulayın:

Manüel besleme yuvasının içine ve etrafına sıkışan tüm kağıtları çıkarın.



Yazdırmaya devam etmek için Başlat tuşuna basın.

Kağıt, kağıt çekmecesinde sıkışmışsa

Dokunmatik Ekranda Çekmece'de Sıkışma gösterilirse, şu adımları uygulayın:

Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.





Sıkışmış kağıtları yavaşça dışarı çıkarmak için iki elinizi de kullanın.



NOT

Sıkışmış kağıdın aşağı doğru çekilmesi çıkarılmasını kolaylaştırır. Kağıdın, kağıt çekmecesinde maksimum kağıt işaretinin (▼ ▼ ▼) altında olduğundan emin olun. Yeşil kağıt kılavuzunun açma koluna basarken, kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın. Kılavuzların yuvalarına tam olarak oturduğundan emin olun.

 Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri takın.

Kağıt, çıkış kağıt çekmecesinde sıkıştıysa

Kağıt, çıkan kağıt çekmecesinde sıkıştığında şu adımları izleyin:

1

Tarayıcıyı açmak için iki elinizi de kullanın.



NOT

Üst kapak açık olduğu zaman tarayıcıyı açamazsınız.



İki elinizle tarayıcıyı aşağıya doğru iterek kapatın.



Kağıt makinenin arkasında sıkıştıysa

Dokunmatik Ekranda Arkada Sıkışma gösterilirse, şu adımları uygulayın:

 Dahili fanın makinenin çok sıcak parçaları soğutması için makineyi 10 dakika açık bırakın.



Arka kapağı açın.


UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



Fiksaj kapağını (1) serbest bırakmak için sol ve sağ taraftaki yeşil çıkıntıları aşağı çekin.



4

Sıkışmış kağıdı fiksaj ünitesinden dışarı yavaşça çekmek için iki elinizi kullanın.



5 Fiksaj kapağını kapatın (1). Sol ve sağ taraftaki yeşil çıkıntıların yerine oturduğundan emin olun.



6 Kapalı konumunda kilitlenene kadar arka kapağı kapatın.

Makinenin içinde kağıt sıkışmış

Dokunmatik Ekranda İçerde Sıkışma gösterilirse, şu adımları uygulayın:

Dahili fanın makinenin çok sıcak

parçaları soğutması için makineyi 10 dakika açık bırakın.

2 Açık konumunda kilitlenene kadar üst kapağı açın.





3 Tüm toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını çıkarın.



UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



ÖNEMLİ

- Kazara toner dökülmesi veya dağılması olabileceğinden toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını temiz ve düz bir yüzeye koymanızı, altlarına da daha sonra atabileceğiniz bir parça kağıt yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Makinenin statik elektrikten zarar görmesini engellemek için, şekilde gösterilen elektrotlara DOKUNMAYIN.



4

Sıkışmış kağıdı yavaşça dışarı çekin.



5 Her toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu makineye kaydırın, toner kartuşu renklerini makinenin etiketindeki renklerle aynı olacak şekilde eşleştirdiğinizden emin olun.



BK = Siyah, C = Cyan, M = Macenta, Y= Sarı



6 Makinenin üst kapağını kapatın.

NOT

İçerde Sıkışma Dokunmatik Ekrandayken makineyi kapatırsanız, makine açıldığında bilgisayarınızdan eksik veri yazdırır. Makineyi açmadan önce, bilgisayarınızın yazdırma biriktiricisinden işi silin.

Kağıt, kağıt çekmecesinin altında sıkışmışsa

Dokunmatik Ekranda

Çift Taraflıda Sıkışma gösterilirse, şu adımları uygulayın:

Dahili fanın makinenin çok sıcak parçaları soğutması için makineyi 10 dakika açık bırakın.



Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.





4 Kağıt makine içinde sıkışmamışsa, kağıt çekmecesi altını kontrol edin.



Kağıt, kağıt çekmecesinde sıkışmadıysa arka kapağı açın.

5



UYARI

SICAK YÜZEY

Makineyi kullanmanızın hemen ardından, makinenin bazı iç parçaları aşırı seviyede sıcak olacaktır. İç parçalara dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.



6 Sıkışmış kağıdı makinenin arkasından dışarı yavaşça çekmek için iki elinizi kullanın.



- 7 Kapalı konumunda kilitlenene kadar arka kapağı kapatın.
- 8 Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri takın.

Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız

ÖNEMLİ

- Teknik yardım için, makineyi satın aldığınız ülkeyi aramanız gerekir. Aramalar o ülke içinden yapılmalıdır.
- Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.
- Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar.

http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.

Yazdırma sorunları

Sorunlar	Öneriler
Yazdırma yapılamıyor.	Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin.
	Dokunmatik Ekranda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin (bkz. Hata ve bakım iletileri ➤➤ sayfa 119).
	Makinenin çevrimiçi olduğunu kontrol edin: (Windows [®] 7 ve Windows Server [®] 2008 R2)
	(Başlat) düğmesini > Aygıtlar ve Yazıcılar öğesini tıklatın. Brother MFC-XXXX Printer öğesini sağ tıklatın ve Yazdırılan öğeyi göster öğesini tıklatın. Menü çubuğunda Yazıcı öğesini tıklayın. Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan işaretinin temizlendiğinden emin olun.
	(Windows Vista [®] ve Windows Server [®] 2008)
	(Başlat) düğmesini > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesini tıklatın. Brother MFC-XXXX Printer öğesini sağ tıklatın. Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin listelenmediğinden emin olun. Listeleniyorsa, sürücüyü Çevrimiçi yapmak için bu seçeneği tıklatın.
	(Windows [®] XP ve Windows Server [®] 2003) Başlat düğmesini > Yazıcı ve Fakslar öğesini tıklatın. Brother MFC-XXXX Printer öğesini sağ tıklatın. Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin listelenmediğinden emin olun. Listeleniyorsa, sürücüyü Çevrimiçi yapmak için bu seçeneği tıklatın.
	(Windows [®] 8 ve Windows Server [®] 2012) Farenizi masaüstünüzde sağ alt köşeye taşıyın. Menü çubuğu göründüğünde, Ayarlar > Denetim Masası öğesini tıklatın. Donanım ve Ses (Donanım) grubunda, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesini tıklatın. Brother MFC-XXXX Printer > Yazdırılan öğeyi göster öğesini sağ tıklatın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse, yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda Yazıcı öğesini tıklatın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin seçilmediğinden emin olun.
	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.
Makine yazdırmıyor veya yazdırma durdu.	X tuşuna basın.
	Makine baskı işini iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Çıktı eksik olmayabilir.

Yazdırma sorunları (devam)

Sorunlar	Öneriler
Belge ekranda gösterildiğinde başlıklar veya altbilgiler görünüyor, ancak yazdırılan sayfada görünmüyor.	Sayfanın üstünde ve altında yazdırılamayan bir alan mevcuttur. Buna izin vermek için belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın (bkz. <i>Taranamayan ve</i> <i>yazdırılamayan alanlar</i> ➤➤ sayfa 29).
Makine beklenmedik şekilde yazdırma yapıyor veya anlamsız	Yazdırma işlerini iptal etmek için 🗙 tuşuna basın.
veriler yazdırıyor.	Makinenizle çalışacak şekilde yapılandırıldıklarından emin olmak için uygulamanızın ayarlarını kontrol edin.
Makine ilk birkaç sayfayı doğru yazdırıyor, sonra bazı sayfalarda	Makinenizle çalışacak şekilde yapılandırıldıklarından emin olmak için uygulamanızın ayarlarını kontrol edin.
metinler eksik oluyor.	Bilgisayarınız, makinenin girdi arabelleğinin tam sinyalini tanımıyor. Arayüz kablosunu doğru bağladığınızdan emin olun (▶>Hızlı Kurulum Kılavuzu).
Yazıcı sürücüsü ayarı 2 taraflı olduğu halde makine kağıdın her iki yüzüne yazdırmıyor.	Yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarını kontrol edin. A4 (60 ila 105 g/m ²) öğesini seçmeniz gerekir.
Bir USB flaş bellek sürücüsü USB doğrudan arayüzüne bağlandığında makine USB menüsünü görüntülemiyor.	Makine Derin Uyku modundayken, bir USB flaş bellek sürücüsü USB doğrudan arayüzüne bağlandığında bile makine uyanmaz. Makineyi uyandırmak için Dokunmatik Ekrana basın.
"Sayfa Düzeni" yazdırılamıyor.	Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok yavaş.	Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeye çalışın. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir.
Makine, Adobe [®] Illustrator [®] 'dan baskı yapmıyor.	Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin (≻≻Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).
Düşük baskı kalitesi	Bkz. Baskı kalitesini iyileştirme ➤➤ sayfa 153.

Kağıt işleme sorunları

Sorunlar	Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.	Dokunmatik Ekranda Kağıt Sıkışması mesajı gösteriliyorsa ve hala bir sorununuz varsa, bkz. <i>Hata ve bakım iletileri</i> >> sayfa 119.
	Kağıt çekmecesi boşsa, kağıt çekmecesine yeni bir kağıt istifi yerleştirin.
	Kağıt çekmecesinde kağıt varsa, kağıdın düz durduğuna emin olun. Kağıt kıvrılmış ise düzeltin. Bazen kağıdı çıkarmak, istifi ters çevirmek ve tekrar kağıt çekmecesine yerleştirmek faydalı olabilir.
	Kağıt çekmecesindeki kağıt miktarını azaltıp tekrar deneyin.
	Yazıcı sürücüsünde Kağıt Kaynağı için Elle öğesinin seçilmediğinden emin olun.
	Kağıt alma makaralarını temizleyin (bkz. <i>Kağıt alma makaralarının temizlenmesi</i> ➤ sayfa 113).
Makine, Manüel besleme yuvasından kağıt almıyor.	Kağıdın üst kenarı kağıt besleme makaralarına değene kadar bir sayfa kağıdı sıkıca elle besleme yuvasına itmek için iki elinizi kullanın. Makine kağıdı tutana ve ileri doğru çekene kadar kağıdı makaralara doğru bastırmaya devam edin.
	Manüel besleme yuvasına yalnızca bir sayfa kağıt koyun.
	Yazıcı sürücüsünde Kağıt Kaynağı için Elle öğesinin seçildiğinden emin olun.
Zarfa nasıl yazdırırım?	Manüel besleme yuvasına bir kerede bir zarf yükleyin. Uygulamanız kullandığınız zarf boyutunu yazdıracak biçimde ayarlanmış olmalıdır. Bu, genellikle uygulamanızın Sayfa Yapısı veya Doküman Ayarları menüsünde yapılır (daha fazla bilgi için uygulamanızın el kitabına bakın).

Alınmış faksların yazdırılması

Sorunlar	Öneriler
Dar yazdırma	Genellikle bunun nedeni kötü bir telefon bağlantısıdır. Bir kopya alın; kopyanız iyi
 Yatay çizgiler 	görünüyorsa, muhtemelen bağlantınız kötüdür, telefon hattında statik veya parazit vardır. Karşı taraftan faksı tekrar göndermesini istevin
Üst ve alt cümlelerin kesilmesi	
Eksik satırlar	
Alırken dikey siyah çizgiler görülmesi	Korona yazdırma telleri kirli olabilir. Drum ünitelerindeki korona tellerini temizleyin (bkz. Korona tellerini temizleme >> sayfa 104).
	Gönderenin tarayıcısı kirli olabilir. Sorunun gönderen makineden olup olmadığını anlamak için, gönderenden bir kopya çıkarmasını isteyin. Başka bir faks makinesinden almayı deneyin.
Alınan fakslar bölünmüş veya boş sayfalar olarak görünüyor.	Sol ve sağ kenar boşlukları kesilir veya tek bir sayfa iki sayfaya yazılır (bkz. <i>Kağıt</i> Boyutu ➤> sayfa 30).
	Otomatik Küçültmeyi açın (≻≻Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Küçültülmüş gelen faksı yazdırma).

Telefon hattı veya bağlantılar

Sorunlar	Öneriler
Arama çalışmıyor. (Çevir sesi yok)	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hattı kablosunun doğrudan telefon duvar prizine ve makinenin HAT yuvasına takılı olduğuna emin olun.
	Ton/Puls ayarını değiştirin (≻≻Hızlı Kurulum Kılavuzu).
	Makineye harici bir telefon bağlıysa, harici telefonu kullanarak harici telefonun ahizesini kaldırıp numarayı arayarak elle olarak faks gönderin. Faks Başlatma tuşuna basmadan önce faks alma seslerini duymak için bekleyin.
	Çevir sesi yoksa bilinen bir iş telefonunu ve telefon hattı kablosunu doğrudan ana telefon duvar prizine bağlayın. Sonra, harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi için dinleyin. Hala çevir sesi yoksa telefon şirketinizden hattı ve duvar prizini kontrol etmesini isteyin.
Makine arandığında yanıt vermiyor.	Makinenin kurulumunuz için doğru alım modunda olduğundan emin olun (bkz. Alma Modu ayarları >> sayfa 45).
	Çevir sesini kontrol edin. Mümkünse, yanıtı duymak için makinenizi arayın. Hala yanıt yoksa telefon hattı kablosu bağlantısını kontrol edin. Makinenizi aradığınızda zil sesini duymuyorsanız, telefon şirketinizden hattı kontrol etmelerini isteyin.

Faks Alma

Sorunlar	Öneriler
Faks alınamıyor.	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hattı kablosunun doğrudan telefon duvar prizine ve makinenin HAT yuvasına takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine abone olursanız, bağlantı talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.
	Makinenin doğru Alma Modu'nda olduğuna emin olun. Bu durum, Brother makinesi ile aynı hatta mevcut olan harici cihazlara ve telefon abone hizmetlerine göre belirlenir (bkz. <i>Alma Modu ayarları</i> ➤> sayfa 45).
	Eğer faks işlemlerine ayrılmış özel bir hattınız varsa ve Brother makinenizin gelen tüm faksları otomatik olarak yanıtlamasını istiyorsanız, Fax modunu seçmelisiniz.
	Eğer Brother makineniz harici bir telesekreter ile aynı hattı paylaşıyorsa, Harici TAD modunu seçmelisiniz. Harici TAD modunda, Brother makineniz gelen faksları otomatik olarak alır, sesli aramalarda arayanlar da telesekretere mesaj bırakabilirler.
	Eğer Brother makineniz başka telefonlarla aynı hattı paylaşıyorsa ve makinenin gelen tüm fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istiyorsanız, Faks/Tel modunu seçmelisiniz. Faks/Tel modunda, Brother makineniz faksları otomatik olarak alır ve sesli aramaları yanıtlamanız için sizi uyarmak amacıyla hızlı bir çift zil sesi üretir.
	Eğer Brother makinenizin gelen fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istemiyorsanız Manüel modunu seçmelisiniz. Manüel modunda faks almak için her gelen çağrıya yanıt vermeniz ve makineyi etkinleştirmeniz gerekir.
	Aramaya Brother makineniz yanıt vermeden önce, mekanınızdaki başka bir aygıt veya hizmet yanıt veriyor olabilir. Bunu sınamak için zil geciktirme ayarını düşürün:
	 Yanıt modu Fax veya Faks/Tel olarak ayarlandıysa, zil geciktirme ayarını 1 zile düşürün (bkz. Zil Geciktirme >> sayfa 45).
	Eğer yanıt modu Harici TAD olarak ayarlandıysa, telesekreterinizde programlanan zil sayısını 2'ye düşürün.
	Eğer yanıt modu Manüel olarak ayarlandıysa, zil geciktirme ayarını DEĞİŞTİRMEYİN.
	Birinden size bir sınama faksı göndermesini isteyin:
	Sınama faksını başarıyla alırsanız, makineniz düzgün çalışıyordur. Zil geciktirme ayarınızı veya telesekreter ayarınızı önceki haline getirmeyi unutmayın. Zil geciktirme ayarınızı önceki haline getirdikten sonra faks alma sorunları tekrarlanırsa, bu, makinenin yanıt verme imkanı olmadan başka birinin, bir aygıtın veya abone hizmetinin faks aramasına yanıt verdiği anlamına gelir.
	Eğer faksı alamadıysanız, faks alımınızı başka bir aygıt veya abone hizmeti engelliyor olabilir veya faks hattınızda bir sorun olabilir.

Faks Alma (devam)

Sorunlar	Öneriler
Faks alınamıyor. (devam)	Brother makineniz ile aynı hatta bir telesekreter kullanıyorsanız (Harici TAD modu), telesekreterinizin doğru bir şekilde ayarlandığına emin olun (bkz. <i>Harici telesekreter bağlama</i> >> sayfa 53).
	1 Harici telesekreteri çizimde gösterildiği gibi bağlayın, bkz. sayfa 53.
	2 Telesekreterinizi bir veya iki zilde yanıt vermeye ayarlayın.
	3 Giden mesajı telesekreterinize kaydedin.
	Giden mesajınızın başında beş saniye sessiz kayıt yapın.
	Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın.
	 Giden mesajınızın sonuna, elle fakslar yollayan kişiler için Uzaktan Aktivasyon Kodunuzu yerleştirin. Örneğin: "Bip sesinden sonra mesajınızı bırakın veya *51 tuşuna basarak faksınızı göndermeye başlayın."
	4 Telesekreterinizi arama yanıtlamaya ayarlayın.
	5 Brother makinenizin Alım Modu'nu Harici TAD olarak ayarlayın (bkz. Alma Modu ayarları >> sayfa 45).
	Brother makinenizin Faks Algılama özelliğinin Açık olduğundan emin olun. Faks Algılama özelliği sayesinde, aramaya harici veya paralel bir telefonda yanıt verseniz bile faks alabilirsiniz (bkz. <i>Faks Algılama</i> ≯> sayfa 46).
	Telefon hattında muhtemel parazit nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız, Uyumluluk ayarını Temel (VoIP) olarak değiştirmeyi deneyin (bkz. <i>Telefon hattı paraziti / VoIP</i> >> sayfa 152).
	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.

Faks gönderme

Sorunlar	Öneriler
Faks gönderilemiyor.	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hattı kablosunun doğrudan telefon duvar prizine ve makinenin HAT yuvasına takılı olduğuna emin olun.
	Faks öğesine bastığınızdan ve makinenin Faks modunda olduğundan emin olun (bkz. <i>Bir faksı gönderme</i> ➤➤ sayfa 38).
	Gönderim Onay Raporu'nu yazdırın ve hata olup olmadığını kontrol edin (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Raporlar</i>).
	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.
	Başka birinden alıcı makinede kağıt bulunduğunu kontrol etmesini isteyin.
Kötü gönderme kalitesi.	Çözünürlüğünüzü ince veya S.ince olarak değiştirmeyi deneyin. Makinenizin tarayıcı işlemini kontrol etmek için kopyalama yapın. Kopya kalitesi iyi değilse tarayıcıyı temizleyin (bkz. <i>Tarayıcı camını temizleme</i> ➤> sayfa 103).
Gönderim Onay Raporu'nda şu yazmaktadır: SONUÇ:HATA.	Muhtemelen hatta geçici parazit var. Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Bir PC-Faks mesajı gönderiyorsanız, Gönderim Onay Raporu'nda SONUÇ:HATA mesajı aldıysanız, makinenizin belleği yetersiz olabilir. Ek bellek açmak için, faks depolamayı kapatabilir (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Uzaktan Faks</i> <i>Seçeneklerini Kapatma</i>), bellekteki faks mesajlarını yazdırabilir (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Hafızadan faks yazdırma</i>) veya gecikmiş bir faksı veya yoklama işini iptal edebilirsiniz (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Bekleyen işleri</i> <i>kontrol ve iptal etme</i>). Sorun devam ederse, telefon şirketinden hattınızı kontrol etmelerini isteyin.
	Telefon hattında muhtemel parazit nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız, Uyumluluk ayarını Temel (VoIP) olarak değiştirmeyi deneyin (bkz. Telefon hattı paraziti / VoIP ➤ sayfa 152).
Gönderilen fakslar boş çıkıyor.	Belgeyi doğru bir şekilde yüklediğinize emin olun. ADF'yi kullanırken, belgenizin yüzü yukarı bakmalıdır. Tarayıcı camını kullanırken, belgenin yüzü aşağı bakmalıdır (bkz. Dokümanların yüklenmesi ➤> sayfa 36).
Gönderirken dikey siyah çizgiler meydana geliyor.	Gönderdiğiniz fakslarda siyah dikey çizgilerin oluşma nedeni, genel olarak cam şeritteki kir veya daksil kalıntısıdır (bkz. <i>Tarayıcı camını temizleme</i> ➤➤ sayfa 103).

Gelen aramalarla ilgili işlemler

Sorunlar	Öneriler
Makine bir sesi CNG Tonu olarak "işitiyor".	Eğer Faks Algılama Açık durumdaysa, makineniz seslere karşı daha hassastır. Hattaki belirli sesleri veya müzikleri yanlışlıkla faks makinesi araması olarak
	yorumlayabilir ve faks alma sesleriyle yanıt verebilir. XX tuşuna basarak makineyi devre dışı bırakın. Bu sorundan kaçınmak için Faks Algılama özelliğini Kapalı olarak ayarlayın (bkz. <i>Faks Algılama</i> >> sayfa 46).
Makineye Faks Araması gönderme.	Bir harici telefon veya paralel telefon üzerinden yanıt verdiyseniz, Uzaktan Aktivasyon Kodunuzu girin (varsayılan ayar *51'dir).
	Makineniz yanıt verirse telefonu kapatın.
Tek hatta özel olan özellikler.	Makinenizde tek telefon hattında Çağrı Bekletme, Çağrı Bekletme/Arayan Kimliği, Arayan Kimliği, Sesli Posta, telesekreter, alarm sistemi veya başka özel özellikler varsa, faksların gönderilmesi veya alınmasında sorun olabilir.
	Örneğin: Arama Bekletme veya başka bir özel hizmete abone olursanız ve makineniz faks gönderirken veya alırken bu hizmetin sinyali hatta iletilirse, bu sinyal nedeniyle fakslar geçici olarak kesilebilir veya bozulabilir. Brother'ın ECM (Hata Düzeltme Modu) özelliği bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu durum telefon sistemi endüstrisiyle ilgilidir ve ilave özelliklere sahip paylaşımlı tek bir hat üzerinden bilgi gönderen veya alan tüm aygıtlarda yaygındır. Küçük kesintilerden kaçınmak işiniz açısından önemliyse, ilave özelliklere sahip olmayan ayrı bir hat kullanmanız tavsiye edilir.

Kopyalama zorlukları

Sorunlar	Öneriler
Kopyalama yapılamıyor.	Kopyala öğesine bastığınızdan ve makinenin Kopyalama modunda olduğundan emin olun (bkz. <i>Kopyalama</i> >> sayfa 61).
	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.
Kopyalarda dikey siyah çizgiler görünüyor.	Kopyalar üzerinde dikey siyah çizgilerin oluşması, tarayıcı camında kir veya daksil kalıntılarından veya korona telinde kirden kaynaklanır. Cam şeridini ve tarayıcı camını ve ayrıca üzerlerindeki beyaz çubuğu ve beyaz plastiği temizleyin (bkz. <i>Tarayıcı camını temizleme</i> ➤> sayfa 103 ve <i>Korona tellerini temizleme</i> ➤> sayfa 104).
Kopyalar boş.	Belgeyi doğru bir şekilde yüklediğinizden emin olun (bkz. Otomatik doküman besleyiciyi (ADF) kullanma ➤> sayfa 36 veya Tarayıcı camının kullanılması ➤> sayfa 37).

Tarama sorunları

Sorunlar	Öneriler
Tarama başlatıldığında TWAIN veya WIA hataları görünür. (Windows [®])	Brother TWAIN veya WIA sürücüsünün tarama uygulamasında birincil kaynak olarak seçildiğinden emin olun. Örneğin, Nuance™ PaperPort™ 12SE'de, Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için Desktop (Masaüstü) > Scan Settings (Tarama Ayarları) > Select (Seç) öğesini tıklatın.
Tarama başlatıldığında TWAIN veya ICA hataları görünür. (Macintosh)	Birincil kaynak olarak Brother TWAIN sürücüsünün seçildiğinden emin olun. PageManager'da, File (Dosya) > Select Source (Kaynağı Seç) öğesini tıklatın ve Brother TWAIN sürücüsünü seçin.
	Macintosh kullanıcıları belgeleri ICA Tarayıcı Sürücüsü'nü kullanarak da tarayabilirler (≻≻Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmayı deneyin.
	(Macintosh kullanıcıları) Presto! PageManager indirilmeli ve kullanmadan önce yüklenmelidir. Daha fazla talimat için, bkz. <i>Brother Desteğine Erişme (Macintosh)</i> ➤> sayfa 6.
Ağdan tarama çalışmıyor.	Bkz. Ağ sorunları ➤➤ sayfa 150.
Tarama yapamıyor.	Güvenli Fonksiyon Kilidi Ayarlarınızı kontrol etmesi için yöneticinize başvurun.

Yazılım sorunları

Sorunlar	Öneriler
Yazılımı yükleyemiyorum ya da yazdıramıyorum.	(yalnızca Windows [®]) CD-ROM'daki MFL-Pro Suite'i Onar programını çalıştırın. Bu program yazılımı onaracak ve yeniden yükleyecektir.

Ağ sorunları

Sorunlar	Öneriler		
Yazılım yüklemesini tamamladıktan sonra ağ üzerinden	Ağa bağlı yazıcıya yazdıramıyorum. ekranı göründüğünde, ekran talimatlarını izleyin.		
yazdıramıyorum ve tarayamıyorum.	Sorun çözülmezse, ➤➤Ağ Kullanım Kılavuzu: <i>Sorun Giderme</i> .		
Ağdan tarama özelliği çalışmıyor.	(Windows [®] ve Macintosh)		
	Ağdan tarama özelliği güvenlik duvarı ayarları nedeniyle çalışamayabilir. Güvenlik duvarı ayarlarını değiştirin veya devre dışı bırakın. Ağdan taramaya izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını ayarlamak gerekir. Ağdan taramak üzere bağlantı noktası 54925'i eklemek için aşağıdaki bilgileri girin:		
	Ad: Herhangi bir açıklama girin, örneğin Brother AğdanTarama.		
	Bağ. nok. no: 54925 girin.		
	Protokolde: UDP'nin seçili olduğundan emin olun.		
	Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım imalatçısına başvurun.		
	Daha fazla bilgi için, SSS'leri ve sorun giderme önerilerini http://solutions.brother.com/ adresinden okuyabilirsiniz.		
	(Macintosh)		
	ControlCenter2 ana ekranındaki Model açılır menüsünden Device Selector (AygıtSeçici) penceresinde makinenizi yeniden seçin.		
Ağ PC-Faks Alımı özelliği çalışmıyor.	(yalnızca Windows[®]) PC-FAKS Rx'e izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını ayarlamak gerekir. Ağ PC-FAKS Rx için bağlantı noktası 54926'yı eklemek üzere aşağıdaki bilgileri girin:		
	Adda: Herhangi bir açıklama girin, örneğin Brother PC-FAKS Rx.		
	■ Bağ. nok. no: 54926 girin.		
	Protokol: UDP seçilidir.		
	Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım imalatçısına başvurun.		
	Daha fazla bilgi için, SSS'leri ve sorun giderme önerilerini <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden okuyun.		
Brother yazılımı yüklenemiyor.	(Windows[®]) Yükleme sırasında bilgisayar ekranında Güvenlik Yazılımı uyarısı görünürse, Brother ürünü kurulum programının veya başka bir programın çalışmasına izin vermek için Güvenlik Yazılımı ayarlarını değiştirin.		
	(Macintosh) Casus yazılıma karşı koruma veya virüsten koruma güvenlik yazılımının güvenlik duvarı işlevi kullanıyorsanız, geçici olarak devre dışı bırakın ve sonra Brother yazılımını yükleyin.		
Kablosuz ağa bağlanılamıyor.	Kablosuz Ağ Raporu öğesini kullanarak sorunu araştırın.		
MFC-9340CDW)	Tüm Ayarlar, Baskı Raporlrı, Kablosuz Ağ Raporu öğesine ve sonra OK öğesine basın (≻≻Hızlı Kurulum Kılavuzu).		

Diğer zorluklar

Sorunlar	Öneriler				
Makine açılmıyor.	Güç bağlantısında meydana gelen olumsuz koşullar (örneğin bir yıldırım veya voltaj dalgalanması) nedeniyle makinenin dahili güvenlik mekanizmaları				
	tetiklenmiş olabilir. Makineyi kapatmak için 🕧 öğesini basılı tutun ve güç				
	kablosunu prizden çıkarın. On dakika bekledikten sonra güç kablosunu tekrar				
	takın ve makineyi açmak için 🕐 öğesine basın.				
	Sorun çözülmezse ve güç kırıcı kullanıyorsanız, sorun olmadığından emin olmal için bağlantısını kesin. Makinenin güç kablosunu doğrudan farklı, çalıştığı bilinen bir elektrik prizine takın. Hala güç yoksa farklı bir güç kablosu deneyin.				
Makine, BR-Script3 yazıcı sürücüsüyle ikili içeren EPS verilerini yazdıramıyor.	(Windows[®]) EPS verilerini yazdırmak için aşağıdakini yapın:				
	1 Windows [®] 7 ve Windows Server [®] 2008 R2 için:				
	🚳 (Başlat) düğmesini > Aygıtlar ve Yazıcılar öğesini tıklatın.				
	Windows Vista [®] ve Windows Server [®] 2008 için:				
	🚱 (Başlat) düğmesini > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesini tıklatın.				
	Windows [®] XP ve Windows Server [®] 2003 için: Başlat düğmesini > Yazıcı ve Fakslar öğesini tıklatın.				
	Windows [®] 8 ve Windows Server [®] 2012 için: Farenizi masaüstünüzde sağ alt köşeye taşıyın. Menü çubuğu göründüğünde, Ayarlar > Denetim Masası öğesini tıklatın. Donanım ve Ses ¹ grubunda, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesini tıklatın.				
	Windows [®] 7, Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2008 ve Windows Server [®] 2008R2 için:				
	Brother MFC-XXXX ² simgesini sağ tıklatın ve Yazıcı özellikleri ³ öğesini seçin ve sonra Brother MFC-XXXX BR-Script3 öğesini seçin.				
	Windows [®] 8 ve Windows Server [®] 2012 için: Brother MFC-XXXX BR-Script3 simgesini sağ tıklatın, Yazıcı özellikleri öğesini seçin.				
	3 Aygıt Ayarları sekmesinden, Çıktı İletişim Kuralı içinde TBCP öğesini seçin (Etiketli ikili iletişim protokolü).				
	(Macintosh) Makineniz bir bilgisayara USB arayüzüyle bağlıysa, ikili içeren EPS verilerini yazdıramazsınız. Ağ üzerinden makinede EPS verilerini yazdırabilirsiniz. Ağ üzerinden BR-Script3 yazıcı sürücüsünü yükleme hakkında yardım için, <u>http://solutions.brother.com/</u> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.				

¹ Windows Server[®] 2012 için: **Donanım**.

² Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 ve Windows Server[®] 2008 için: Brother MFC-XXXX BR-Script3.

³ Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 ve Windows Server[®] 2008 için: **Özellikler**.

Çevir Sesi algılamasını ayarlama

Otomatik olarak faks gönderiyorsanız, varsayılan durumda makineniz numarayı cevirmeden önce belirli bir süre bekler. Cevir Sesi ayarını Tespit olarak değiştirerek, makinenizin çevir sesini algıladığında hemen aramasını sağlayabilirsiniz. Bu ayar, birçok farklı numaraya faks gönderirken biraz zaman kazandırabilir. Ayarı değiştirirseniz ve aramalarda sorun çıkmaya başlarsa varsayılan Tespit Yok ayarına geri ayarlamalısınız.



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 İlk Kurulum öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 İlk Kurulum tuşuna basın.
- 5 Çevirme Tonu öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Çevirme Tonu tuşuna basın.
- Tespit veya Tespit Yok tuşuna basin.
- \rm 🚺 tuşuna basın.

Telefon hattı paraziti / VoIP

Telefon hattındaki olası parazitten dolayı faks gönderirken veya alırken sorun yaşıyorsanız, faks işlemleri için modem hızını azaltarak uyumluluk sağlamak için Eşitleme'yi ayarlamanızı öneririz.



- tuşuna basın.
- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 İlk Kurulum öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.
 - İlk Kurulum tuşuna basın.
- 5 Uyumluluk öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya ▼ öğesine basın.



- Uyumluluk tuşuna basın.
 - Yüksek, Normal veya Temel (VoIP) öğesine basın.
 - Temel (VoIP), modem hizini 9.600 bps'ye indirir ve ECM'yi (hata düzeltme modu) kapatır. Parazit telefon hattınızda tekrarlayan bir sorun olmadığı sürece, yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu geliştirmek için, Brother uyumluluk ayarını Temel (VoIP) olarak değiştirmenizi önerir.

- Normal modem hizini 14.400 bps'e ayarlar.
- Yüksek modem hızını 33.600 bps'e ayarlar.



NOT

VoIP (IP üzerinden ses), geleneksel telefon hattından çok Internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.

Baskı kalitesini iyileştirme

Bir baskı kalitesi sorununuz varsa, önce bir test sayfası yazdırın (

Tüm Ayarlar, Yazıcı,

Baskı Seçenekleri, Test Baskısı). Eğer çıkış iyi görünüyorsa, sorun muhtemelen makinenizde değildir. Arabirim kablolarının bağlantılarını kontrol edin ve başka bir belgeyi yazdırmayı deneyin. Eğer makineden alınan çıkışta veya deneme sayfasında bir kalite sorunu varsa, önce aşağıdaki adımları kontrol edin. Bundan sonra baskı kalitesinde hala bir sorun varsa, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve tavsiyelere uyun.

NOT

Brother Brother Orijinal kartuşları dışında kartuşların kullanımını veya kullanılmış kartuşların başka kaynaklardan tonerle doldurulmasını önermez.

En iyi baskı kalitesini elde etmek için önerilen kağıdı kullanmanızı öneririz. Özelliklere uygun kağıt kullandığınızdan emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri
 sayfa 31).



Toner kartuşlarının ve drum ünitelerinin doğru takıldığını kontrol edin.

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye
BCDEFGH bcdefghijk BCD bcde hb	Uygulamanızda yazdırma kenar boşluklarını ayarlayın ve işi yeniden yazdırın.
0123456780012345678001 0123456780 012345678 012345678 987654321 0123456 987654321 0123456 987654321 0123456 987654321 0123456 987654321 0123456 987654321 012345 9876543 987654 Orijinal belgedeki renkli harfler ve ince harfler kopyada net değil	 Kopya kalitesi ayarında Metin veya Makbuz öğesini seçin (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kopyalama kalitesini iyileştirme). Kopya yoğunluğunu ve kontrastı ayarlayın (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Yoğunluk ve Kontrastı Ayarlama).

В

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye
	 Dokunmatik Ekranı veya yazıcı sürücüsünü kullanarak kalibrasyon gerçekleştirin (bkz. Kalibrasyon >> sayfa 114).
	 Kopyalıyorsanız kopya yoğunluğunu ve kontrastı ayarlayın (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Yoğunluk ve Kontrastı Ayarlama).
	Dokunmatik Ekranda veya yazıcı sürücüsünde Toner Tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olun.
Tüm sayfada renkler açık veya	 Sürücüdeki ortam türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri >> sayfa 31).
Deni Siz	Dört toner kartuşunu da hafifçe sallayın.
	 Dört LED kafası penceresini de kuru tiftik bırakmayan yumuşak bir bezle silin (bkz. LED kafalarını temizleme > sayfa 102).
	 Dört LED kafası penceresini de kuru tiftik bırakmayan yumuşak bir bezle silin (bkz. LED kafalarını temizleme > sayfa 102).
BB	 Tarayıcı cam şeridini kuru tiftik bırakmayan yumuşak bir bezle silin (bkz. Tarayıcı camını temizleme >> sayfa 103).
	Yırtık kağıt parçası, yapışkan notlar veya toz gibi yabancı maddelerin makinenin içinde ve drum ünitesi ve toner kartuşunun etrafında olmadığından emin olun.
	 Drum ünitesini temizleyin (bkz. Drum ünitesini temizleme > sayfa 107).
B	
Sayfada aşağıya doğru beyaz çizgiler veya şeritler	



Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye			
Beyaz noktalar veya oyuklu	 Sürücüdeki ortam türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri >> sayfa 31). 			
	 Makinenin ortamını kontrol edin. Yüksek nem gibi koşullar oyuklu yazdırmaya neden olabilir (>>Ürün Güvenlik Kılavuzu: Ürününüz için güvenli bir yer seçin). 			
	 Birkaç sayfa yazdırdıktan sonra sorun çözülmüyorsa, bir etiketten yapışkan gibi yabancı madde drum yüzeyine yapışmış olabilir (bkz. <i>Drum ünitesini temizleme</i> > sayfa 107). 			
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). 			
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir toner kartuşu takın (bkz. Toner kartuşları değiştirme >> sayfa 78). 			
Boş sayfa veya bazı renkler eksik	Toner kartuşun rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). 			
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
<u>94 mm</u>	 Birkaç boş sayfa yazdırdıktan sonra sorun çözülmüyorsa, bir etiketten yapışkan gibi yabancı madde drum yüzeyine yapışmış olabilir. Drum ünitesini temizleyin (bkz. <i>Drum ünitesini temizleme</i> >> sayfa 107). 			
94 mm	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). 			
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
94 mm aralıklarla renkli noktalar				
24 mm 24 mm 24 mm	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir toner kartuşu takın (bkz. <i>Toner kartuşları değiştirme</i> >> sayfa 78). 			
	Toner kartuşun rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
24 mm aralıklarla renkli noktalar				

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye			
	Makinenin ortamını kontrol edin. Yüksek nem ve yüksek sıcaklık gibi koşullar bu yazdırma kalitesi sorununa neden olabilir.			
	Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir toner kartuşu takın (bkz. Toner kartuşları değiştirme >> sayfa 78).			
	Toner kartuşun rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
Toner dağılması veya toner lekesi	Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85).			
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
Çıktılarınızın rengi beklentilerinizi karşılamıyor	Renk yoğunluğunu iyileştirmek için, önce Dokunmatik Ekranı ve sonra yazıcı sürücüsünü kullanarak renkleri kalibre edin (bkz. <i>Kalibrasyon</i> >> sayfa 114).			
	 Daha keskin kenarlar için renklerin yazdırma konumunu ayarlamak için, Dokunmatik Ekranı kullanarak bir otomatik renk kaydı gerçekleştirin (bkz. <i>Otomatik Kayıt</i> > sayfa 115). 			
	 Kopyalıyorsanız kopya yoğunluğunu ve kontrastı ayarlayın (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Yoğunluk ve Kontrastı Ayarlama). 			
	Dokunmatik Ekranda veya yazıcı sürücüsünde Toner Tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olun (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).			
	 Baskı kalitesi zayıfsa, yazıcı sürücüsünde Gelişmiş Gri Renk onay kutusunun işaretini kaldırın (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu). 			
	 Siyah bölümün baskı kalitesi beklediğiniz gibi değilse, yazıcı sürücüsünde Geliştirilmiş Siyah Baskılama onay kutusunu işaretleyin (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu). 			
	Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir toner kartuşu takın (bkz. Toner kartuşları değiştirme >> sayfa 78).			
	Toner kartuşun rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). 			
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.			

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye				
	Makinenin sağlam ve dengeli bir yüzeyde olduğuna emin olun.				
	Dokunmatik Ekranı kullanarak otomatik renk kaydını gerçekleştirin (bkz. Otomatik Kayıt >> sayfa 115).				
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). 				
Renk kaydı yanlış	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.				
	 Yeni bir kayış ünitesi takın (bkz. Kayış ünitesini değiştirme sayfa 90.) 				
	 Dokunmatik Ekranı veya yazıcı sürücüsünü kullanarak kalibrasyon gerçekleştirin (bkz. Kalibrasyon >> sayfa 114). 				
Bayfa boyunca eşit olmayan yoğunluk düzenli şekilde tekrarlanıyor	 Kopyalıyorsanız kopya yoğunluğunu ve kontrastı ayarlayın (>>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Yoğunluk ve Kontrastı Ayarlama). 				
	 Yazıcı sürücüsünde Gelişmiş Gri Renk onay kutusunu temizleyin. (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.) 				
	 Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir toner kartuşu takın (bkz. Toner kartuşları değiştirme >> sayfa 78). 				
	Toner kartuşun rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.				
	■ Soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85).				
	Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.				
	 Dokunmatik Ekranda veya yazıcı sürücüsünde Toner Tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olun (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu). 				
	Yazdırma çözünürlüğünü değiştirin.				
	 Bir Windows yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, Temel sekmesinin Yazdırma Ayarları'nda Gelişmiş Kalıp Baskılama öğesini seçin (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu). 				
Görüntülerde ince çizgiler eksik					

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye
	Arka kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
	Arka kapağın içindeki iki gri kolun yukarı konumda olduğuna emin olun (1). Durana kadar iki gri kolu yukarı çekin.
Buruşma	 Sürücüdeki ortam türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri >> sayfa 31).

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye
B B B B B B B B B	 Makinenin ortamını kontrol edin. Düşük nem ve düşük sıcaklık gibi koşullar bu baskı kalitesi sorununa neden olabilir (>> Ürün Güvenlik Kılavuzu: Ürününüz için güvenli bir yer seçin). Sürücüdeki ortam türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri >> sayfa 31).
Gölge	Arka kapağın içindeki iki gri kolun yukarı konumda olduğuna emin olun (1). Durana kadar iki gri kolu yukarı çekin.
	 I soruna neden olan rengi belirleyin ve yeni bir drum ünitesi takın (bkz. Drum ünitelerini değiştirme >> sayfa 85). Drum ünitesinin rengini belirlemek için, SSS'lerimizi ve sorun giderme ipuçlarımızı görüntülemek için http://solutions.brother.com/.adresinden.bizi.zivaret.edin.

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye				
	Arka kapağın içindeki iki gri kolun yukarı konumda olduğuna emin olun (1). Durana kadar iki gri kolu yukarı çekin.				
Kötü sabitleme					
	 Sürücüdeki ortam türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun (bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri >> sayfa 31). 				
	Yazıcı sürücüsünde Toner Fikslemesini Geliştir modunu seçin (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).				
	Bu seçim yeterince gelişme sağlamıyorsa, Medya Türü yazıcı sürücüsü ayarını kalın ayarına değiştirin. Bir zarf yazdırıyorsanız, ortam türü ayarında Kalın Zarf öğesini seçin.				
Image: state stat	Yazıcı sürücüsünde Kağıdın Kıvrılmasını Azalt modunu seçin (>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).				
	Sorun çözülmediyse, ortam türü ayarında Düz Kağıt öğesini seçin.				
	Bir zarf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünün Ortam Türü Ayarında İnce Zarf öğesini seçin.				
	Eğer makineyi sık kullanmıyorsanız, kağıt gereğinden uzun süre kağıt çekmecesinde beklemiş olabilir. Kağıt çekmecesindeki kağıt yığınını ters çevirin. Ayrıca, kağıt yığınını destesini havalandırın ve ardından kağıt çekmecesindeki kağıdı 180° döndürün.				
	Kağıdı, yüksek sıcaklıklara ve yüksek neme maruz kalmayacağı yerlerde saklayın.				
	Arka kapağı (yukarıya dönük çıktı çekmecesi) açarak, yazdırılan kağıdın yukarıya dönük çıktı çekmecesinden çıkmasını sağlayın.				

Kötü yazdırma kalitesi örnekleri	Tavsiye
SHORE FOR THE SH	■ Zarfları yazdırırken arka kapak içindeki zarf kollarının aşağı zarf konumuna çekildiğinden emin olun (bkz. <i>Elle besleme yuvasına kağıt yerleştirme</i> >> sayfa 25). NOT Yazdırmayı bitirdiğinizde, arka kapağı açın ve iki gri kolu orijinal konumlarına geri sıfırlayın (1). Durana kadar iki gri kolu yukarı çekin.

Makine Bilgileri

Seri Numarasının Kontrol Edilmesi

Makinenin Seri Numarasını Dokunmatik Ekranda görebilirsiniz.



- tuşuna basın.
- 2 Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Makine Bilg. öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 Makine Bilg. tuşuna basın.
- 5 Seri No. tuşuna basın.
- Ookunmatik Ekranda makinelerin Seri Numarası görüntülenir.
- 7 🚺 tuşuna basın.

Donanım Yazılımı Sürümünü **Kontrol Etme**

Makinenin donanım yazılımı sürümünü Dokunmatik Ekranda görebilirsiniz.

- 61 tuşuna basın.
- 2) Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 Makine Bilg. öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 4 Makine Bilg. tuşuna basın.
- 5 Firmware Sürümü tuşuna basın.
- 6 Dokunmatik Ekranda makinenin donanım yazılımı sürümü bilgileri görüntülenir.



Sıfırlama işlevleri

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

1 Ağ

Dahili yazıcı sunucusuna ait şifre ile IP adresi bilgileri gibi değerleri fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

2 Adres Defteri & Faks

Adres defteri ve Faks şu ayarları sıfırlar:

Adres Defteri

(Adresler ve Gruplar)

Bellekte bulunan programlanmış faks isleri

(Yoklamalı TX, Ertelemeli Faks, Toplu TX)

İstasyon Kimliği

(ad ve numara)

- Kapak Sayfası Mesajı
 - (açıklamalar)
- Uzaktan Faks Seçenekleri

(Uzaktan Erişim Kodu, Faks Depolama, Faks Yönlendirme, PC-Fax Gönderimi ve PC-Fax Alımı (yalnızca Windows[®]))

Rapor ayarları

(Gönderim Onay Raporu/ Telefon Rehberi/Faks Faaliyet Raporu)

- Ayar Kilidi şifresi
- 3 Tüm Ayarlar

Makine ayarlarını fabrika varsayılanına geri sıfırlayabilirsiniz.

Brother, makineyi atarken bu işlemi gerçekleştirmenizi kuvvetle tavsiye eder.

NOT

Ağ veya Tüm Ayarlar seçimini yapmadan önce arayüz kablosunu çıkarın.

Makineyi sıfırlama



- Tüm Ayarlar tuşuna basın.
- 3 İlk Kurulum öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.

- 4 İlk Kurulum tuşuna basın.
 - Sıfırla öğesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ya da ▲ veya V öğesine basın.
- 6 Sıfırla tuşuna basın.
 - İstediğiniz sıfırlama işlevini seçmek için Ağ, Adres Defteri & Faks Veya Tüm Ayarlar öğesine basın.
- 8 Aşağıdakilerden birini yapın;
 - Ayarları sıfırlamak için Evet öğesine basın ve () no'lu adıma gidin.
 - Değişiklik yapmadan çıkmak için Hayır öğesine basın ve 🔟 no'lu adıma gidin.

Makineyi kapatıp yeniden başlatmanız istenecektir. Aşağıdakilerden birini yapın;

- Makineyi yeniden başlatmak için 2 saniye kadar Evet öğesine basın. Makine yeniden başlatma işlemine baslavacaktır.
- Makineyi yeniden başlatmadan çıkmak için Hayır tuşuna basın. 🔞 no'lu adıma gidin.

NOT

Makinenizi yeniden başlatmazsanız, sıfırlama bitmez ve ayarlarınız değişmeden kalır.

10 Tuşuna basın.

Sorun giderme

NOT

Ağ ayarlarını 👔 , Tüm Ayarlar, Ağ,

Ağ Sıfırlama öğelerine basarak da sıfırlayabilirsiniz.

С

Ayarlar ve özellikler tabloları

Ayarlar Tablolarını Kullanma

Makinenizin Dokunmatik Ekran LCD'sinin ayarlanması ve çalıştırılması kolaydır. Tüm yapmanız gereken ekranda görünürlerken istediğiniz ayarlara ve seçeneklere basmaktır. Adım adım Ayarlar Tabloları ve Özellik Tabloları oluşturduk, böylece bir bakışta her ayarın ve özelliğin kullanılabilir tüm seçeneklerini görebilirsiniz. Bu tabloları makinede tercih ettiğiniz ayarları hızlı bir şekilde ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Ayarlar Tablosu

Ayarlar tabloları, makinenin programlarında bulunan menü seçimlerini ve seçenekleri anlamanıza yardımcı olur. Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.



Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
(Tarih ve Saat)	Tarih	_	—	Gönderdiğiniz faksların başlığına üstbilgilerde ve Dokunmatik Ekranda tarih ve saat ekler.	Bkz. ‡.
	Saat	_	—		
	Oto. Günışığı	_	Açık Kapalı*	Yaz Saatine göre otomatik olarak değişiklik yapar.	Bkz. ♦.
	Saat Dilimi	_	UTCXXX:XX	Ülkenizin saat dilimini ayarlar.	Bkz. ‡.
(Toner)	Bkz. <i>Toner</i> ➤➤ sayfa 211.			Toner menülerine erişim sağlar.	211
Ağ	Kablolu Ağ	Bkz. <i>Kablolu Ağ</i> ➤> sayfa 176. Bkz. <i>Kablosuz Ağ</i> ➤> sayfa 178.		Kablolu LAN ayarları menülerine erişim sağlar.	176
	Kablosuz Ağ (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)			WLAN ayarları menülerine erişim sağlar.	178
Faks Önizleme	_	_	Açık Kapalı*	Dokunmatik Ekranda aldığınız faksları görüntüler.	47
Wi-Fi Direkt (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	Bkz. <i>Wi-Fi Direkt</i> ➤>	sayfa 181.		Wi-Fi Direct™ ayarları menülerine erişir.	181
Tepsi Ayarı	Kağıt Türü	—	İnce	Kağıt	30
(MFC-9330CDW			Düz Kağıt*	çekmecesindeki kağıdın türünü	
ve MFC-9340CDW)			Kalın	ayarlar.	
,			Daha kalın		
			Geri Dönüşml.Kağıt		
	♦ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu				•
	‡ Hızlı Kurulum Kılavuzu				
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

С

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa		
Tepsi Ayarı	Kağıt Boyutu	—	A4*	Kağıt	30		
(MFC-9330CDW			Letter	çekmecesindeki kağıdın boyutunu			
ve MFC-9340CDW)			Legal	ayarlar.			
(devam)			EXE				
			A5				
			A5 L				
			A6				
			Folio				
	-	_	İnce	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü	30		
			Düz Kağıt*				
(Kağıt Türü)			Kalın	ayarlar.			
(MFC-9140CDN)			Daha kalın				
			Geri Dönüşml.Kağıt				
	—	—	A4*	Kağıt	30		
			Letter	kağıdın boyutunu ayarlar.			
(Kağıt Boyutu)			Legal				
(MFC-9140CDN)			EXE				
			А5				
			A5 L				
			A6				
			Folio				
Tüm Ayarlar	Bkz. <i>Tüm Ayarlar</i> ➤➤ sayfa 169.			Varsayılan ayarlarınızı seçer.	169		
	♦ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu						
	‡ Hızlı Kurulum Kılavuzu						
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.							

Ayarlar ve özellikler tabloları

Tüm Ayarlar

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Genel Ayarlar	Kağıt Türü	_	_	İnce	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlar.	30
				Düz Kağıt*		
				Kalın		
				Daha kalın		
				Geri Dönüşml.Kağıt		
	Kağıt Boyutu	_	—	A4*	Kağıt	30
				Letter	çekmecesindeki kağıdın boyutunu	
				Legal	ayarlar.	
				EXE		
				A5		
				A5 L		
				A6		
				Folio		
Ses	Ses Seviyesi	Zil	—	Kapalı	Zil sesi seviyesini	21
				Düşük	ayanar.	
				Orta*		
				Yüksek		
		Bip	-	Kapalı	Sinyal sesi seviyesini	21
				Düşük*	ayanar.	
				Ort		
				Yüksek		
		Hoparlör	_	Kapalı	Hoparlör sesini ayarlar.	22
				Düşük		
				Orta*		
				Yüksek		
	LCD Ayarları	Arka ışık	_	Hafif*	Dokunmatik Ekran arka ışığının parlaklığını ayarlar.	Bkz.
				Orta		▼.
				Коуи		
		Kararma Zaman.	-	Kapalı*	Son tuşa basıldıktan sonra Dokunmatik	
				10Sn	Ekranın arka ışığının	
				20Sn	ne kadar süre açık kalacağını avarlayın	
				30Sn	aluougini ayanayili.	
◆ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu						



Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

С

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa	
Genel Ayarlar	Düğme Ayarları	Giriş Düğmesi Ayarları	_	Ana Ekran*	Dokunmatik Yüzeyde Ana () öğesine bastığınızda görüntülenen ekranı ayarlayın.	13	
(devam)				Diğer			
				Kısayollar 1			
				Kısayollar 2			
				Kısayollar 3			
	Ekoloji	Toner Tasarrufu	—	Açık	Toner kartuşunun sayfa çıktı kapasitesini artırın.	Bkz. ◆.	
				Kapalı*			
		Uyku Süresi	_	Aralık modele bağlı olarak değişir.	Güç tasarrufu yapar.		
				3 Dk*			
	Güvenlik	İşlev Kilidi	Parola Ayarla	Onayla	Seçili makine işlemlerini en fazla 25 kısıtlı kullanıcıya kadar ve diğer tüm yetkili olmayan Genel kullanıcılar için kısıtlayabilirsiniz.		
			Kilit Kpl⇒Açık				
		Ayar Kilidi	Parola Ayarla	Onay:	Yetkisiz kullanıcıların makinenin ayarlarını değiştirmesini engeller.		
			Kilit Kpl⇒Açık				
Kısayol Ayarları	(Kısayol düğmesi seçin.)	Kısayol Adını Düzenle	—	—	Kısayol adını değiştirin.	20	
		sil			Kısayolu silin.	20	
♦ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu							
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.						
Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa	
------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	---	--	------------	
Faks	Alma Kurulumu	Alım Modu	_	Fax* Faks/Tel Harici TAD Manüel	İhtiyaçlarınıza en uygun alım modunu seçin.	42	
		Zil Gecikmesi	_	(0 - 8) 2*	Makine Faks veya Faks/Tel modunda yanıt vermeden önceki zil sayısını belirleyin.	45	
		F/T Çal Süresi	_	20Sn 30Sn* 40Sn 70Sn	Faks/Tel modundaki hızlı çift zilin uzunluğunu ayarlayın.	45	
		Faks Önizleme	_	Açık Kapalı*	Dokunmatik Ekranda aldığınız faksları görüntüler.	47	
		Faks Algıla	_	Açık* Kapalı	Bir aramaya yanıt verdiğinizde ve faks tonlarını duyduğunuzda faks mesajlarını otomatik alın.	46	
		Uzak Kodlar	_	Uzak Kodlar (Seçenekler) Açık Kapalı* Etk. Kodu (*51) Devredışı Kodu (#51)	Tüm aramaları bir paralel veya dış telefondan yanıtlamanıza ve makineyi açmak/kapatmak için kodlar kullanmanıza imkan verir. Bu kodları kişiselleştirebilirsiniz.	56	
		Oto. İndirgeme	_	Açık* Kapalı	Gelen faksların boyutunu küçültün.	Bkz. ♦.	
♦ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu							
	Fabrika ayarları	ı Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işareti	iyle gösterilmiştir.			

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Faks (devam)	Alma Kurulumu (devam)	Hafıza Alımı	— (Yedek Yazdırma)	Kapalı* Faks İlet Faks Depolama PC Faks Alım	Makineyi faks mesajlarını yönlendirmeye, gelen faksları belleğe kaydetmeye (böylece makine başında değilken faksları alabilirsiniz) veya faksları bilgisayarınıza göndermeye ayarlayın. Faks Yönlendirme veya PC-Fax Alımı seçimini yaparsanız, Yedek Yazdırma güvenlik özelliğini devreye sokabilirsiniz.	Bkz. ◆.
		Baskı Yoğunluğu			Çıktıları daha koyu veya daha açık hale getirir.	
		Faks Alım Damgası		Açık Kapalı*	Alınan faksların üstüne alındığı saati ve tarihi yazdırır.	
		Çift Taraflı		Açık Kapalı*	Alınan faksları kağıdın her iki tarafına yazdırır.	
	Gönder Öğesini Kur	Toplu TX	_	Açık Kapalı*	Günün aynı saatinde aynı faks numarasına gidecek ertelemeli faksları tek bir gönderi olarak birleştirir.	
		Kapak Sayfası Ayarı	Baskı Örneği	_	Faks kapak sayfasının bir örneğini yazdırır. Bilgileri doldurabilir ve belgenizle fakslayabilirsiniz.	
			Kapaksayf. Not		Faks kapak sayfası için kendi açıklamalarınızı ayarlayın.	
	 Gelişmiş Kull 	anım Kılavuzu				
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Faks	Gönder Öğesini Kur	Hedef	—	Ekran*	Makineyi faks	Bkz.
(devam)	(devam)			Gizli	gönderme sırasında Dokunmatik Ekranda hedef bilgilerini görüntülemek üzere ayarlayın.	◆.
	Rapor Ayarı	XMIT Raporu	—	Açık Açık+Resim Kapalı* Kapalı+Resim	Gönderim Onay Raporu için ilk kurulumunu seçin.	40
		Faaliyet Dön.	Faaliyet Dön.	Kapalı	Faks Faaliyet Raporu	Bkz.
				Her 50 Faksta*	için otomatik yazdırma aralığını	◆.
				Her 6 Saatte	belirleyin.	
				Her 12 Saatte	Kapalı veya Her	
				Her 24 Saatte	haricinde bir seçim	
				Her 2 Günde	yaparsanız, seçenek	
				Her 7 Günde	ayarlayabilirsiniz.	
			Saat	_	Her 7 Günde	
			Gün	Her Pazartesi*	öğesini seçerseniz,	
			1	Her Salı	haftanın gününü de avarlavabilirsiniz.	
				Her Çarşamba	ayanayaomoniz.	
				Her Perşembe		
				Her Cuma		
				Her Cumartesi		
				Her Pazar		
	Doküman Yazdır	_	_	_	Bellekte depolanan gelen faksları yazdırın.	
	Uzaktan Erişim	_	_	*	Uzaktan Alım için kendi kodunuzu belirleyin.	
	Arama Kısıtlaması	Tuş Takımı		İki Kez # Gir Açık Kapalı*	Makineyi, arama tuşlarını kullanırken aramayı kısıtlamak üzere ayarlayın.	
		Adres Defteri	_	İki Kez # Gir Açık Kapalı *	Makineyi, Adres Defterini kullanırken aramayı kısıtlamak üzere ayarlayın.	
	 Gelişmiş Kull 	anım Kılavuzu				
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa		
Faks (devam)	Arama Kısıtlaması	Kısayollar	_	İki Kez # Gir Acık	Makineyi, Kısayolu kullanırken aramayı	Bkz.		
()	(devam)			Kapalı*	ayarlayın.			
	Kalan İşler	—	—	—	Hangi planlanan işlerin bellekte olduğunu kontrol edin ve seçili işleri iptal edin.			
	Gelişmiş Kul	lanım Kılavuzu						
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.							

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa			
Yazıcı	Emülasyon	—	—	Otomatik*	Emülasyon modunu	Bkz.			
				HP LaserJet	seçın.	□.			
				BR-Script 3					
	Baskı Seçenekleri	Dahili Yazı Biçimi	HP LaserJet	—	Makinenin dahili yazı				
			BR-Script 3		yazdırın.				
		Konfigürasyon		_	Makinenin yazıcı ayarlarının listesini yazdırın.				
		Test Baskısı	—	—	Bir test sayfası yazdırın.				
	Çift Taraflı	_	_	Kapalı*	2 taraflı yazdırmayı				
				Uzun Kenar	etkinleştirin veya devre dısı bırakın ve				
				Kısa Kenar	uzun kenarı veya kısa kenarı seçin.				
	Oto Devam Et	—	—	Açık*	Bu ayarı makinenin				
				Kapalı	kağıt boyutu hatalarını				
					temizlemesini ve				
					çekmecedeki kağıdı kullanmasını				
					istiyorsanız seçin.				
	Çıktı Rengi	—	—	Otomatik*	Renkli ya da siyah				
				Renkli	seçin. Otomatik				
				Siyah ve Beyaz	öğesini seçerseniz, makine belge için				
					uygun bir seçenek				
					seçer (renkli veya siyah beyaz).				
	Yazıcıyı Sıfırla	_	_	Evet	Yazıcı ayarlarını				
				Науır	fabrıka ayarlarına geri yükler.				
	Kalibrasyon	Kalibre Et	—	Evet	Renk yoğunluğunu	114			
				Hayır	ayanan.				
		Sıfırla	—	Evet	Renk kalibrasyonunu fabrika avarlarına				
				Hayır	döndürür.				
	Otomatik Kayıt	—	—	Evet	Her rengin baskı	115			
				Hayır	olarak ayarlar.				
	Frekans	_	_	Normal*	Otomatik kayıt ve	116			
				Düşük	kalıbrasyon aralığının süresini ayarlayın.				
				Kapalı					
	Yazılım Kullanıcı Kılavuzu								
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış v	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.					

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
аğ +	Kablolu Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	_	Otomatik*	İhtiyaçlarınıza en
					Statik	uygun Onyükleme vöntemini secin.
					RARP	,
					BOOTP	
					DHCP	
			(IP Başlatma		3*	BOOT Metodu,
			Denemeleri)		[0-32767]	Statik harıcınde bir değere ayarlandığında makinenin bir IP adresi almak için deneyeceği girişim sayısını belirtir.
			IP Adresi		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.
			Alt Ağ Maskesi	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.
			Ağ Geçidi	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.
			Düğüm Adı		BRNXXXXXXXXXXXXXX	Düğüm adını girin. (En fazla 32 karakter)
			WINS Yapılandırması	_	Otomatik* Statik	WINS yapılandırma modunu seçin.
			WINS Sunucusu	_	Birincil	Ana veya yardımcı
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini belirtir.
					İkincil	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
	+ Ağ Kullanım	Kılavuzu			-	
	& Wi-Fi Direct [⊤] ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	irmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.o	com/ adresindeki Brot	ther Solutions Center'ı
	 Web Bağlanı Center'ı ziyaret 	tı Kılavuzu öğesi ∶edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.br	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	ş ve bir yıldız işa	ıretiyle gösteriln	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
Ağ +	Kablolu Ağ	TCP/IP	DNS Sunucusu	_	Birincil	Ana veya yardımcı
(devam)	(devam)	(devam)			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	DNS sunucusunun IP adresini belirtir.
					İkincil	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			АРІРА	_	Açık* Kapalı	IP adresini otomatik olarak yerel bağlantı adresi aralığından atar.
			IPv6	_	Açık Kapalı*	IPv6 protokolünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma. IPv6 protokolünü kullanmak istiyorsanız, daha fazla bilgi edinmek için http://solutions. brother.com/ adresini ziyaret edin.
		Ethernet	_	_	Otomatik*	Ethernet bağlantı
					100B-FD	modunu seçin.
					100B-HD	
					10B-FD	
					10B-HD	
		Kablolu Durumu	_	_	Etkin 100B-FD	Mevcut kablolu
					Etkin 100B-HD	durumunu görebilirsiniz.
					Etkin 10B-FD	5
					Etkin 10B-HD	
					Etkin değil	
					Kablolu KAPALI	
		MAC Adresi			—	Makinenin MAC adresini gösterir.
	+ Ağ Kullanım	n Kılavuzu				
	♣ Wi-Fi Direct ^{⊤i} ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	<u>com/</u> adresindeki Brot	ther Solutions Center'ı
	Web Bağlant Center'ı ziyaret	tı Kılavuzu öğesin edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.br	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işa	retiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama		
Ağ + (devam)	Kablolu Ağ (devam)	Varsayılana Ayarla	_	_	Evet Hayır	Kablolu ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün.		
		Kablolu Etkin (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	_		Açık* Kapalı	Kablolu LAN'ı elle olarak etkinleştirme/devre dışı bırakma.		
	Kablosuz Ağ (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	TCP/IP	BOOT Metodu	_	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.		
			(IP Başlatma Denemeleri)	_	3* [00000-32767]	BOOT Metodu, Statik haricinde bir değere ayarlandığında makinenin bir IP adresi almak için deneyeceği girişim sayısını belirtir.		
			IP Adresi	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.		
			Alt Ağ Maskesi	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.		
			Ağ Geçidi	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.		
			Düğüm Adı	_	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Düğüm adını girin. (En fazla 32 karakter)		
			WINS Yapılandırması	—	Otomatik* Statik	WINS yapılandırma modunu seçin.		
	+ Ağ Kullanım Kılavuzu							
	♣ Wi-Fi Direct ^{⊤i} ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	<u>com/</u> adresindeki Brot	her Solutions Center'ı		
	 Web Bağlant Center'ı ziyaret 	tı Kılavuzu öğesin edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.bro	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions		
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	retiyle gösterilm	niştir.			

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
Ağ +	Kablosuz Ağ	TCP/IP	WINS Sunucusu	_	Birincil	Ana veya yardımcı
(devam)	(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	(devam)			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini belirtir.
	(devaili)				İkincil	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			DNS Sunucusu	_	Birincil	Ana veya yardımcı
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	DNS sunucusunun IP adresini belirtir.
					İkincil	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			АРІРА	_	Açık* Kapalı	IP adresini otomatik olarak yerel bağlantı adresi aralığından atar.
			IPv6	_	Açık Kapalı*	IPv6 protokolünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma. IPv6 protokolünü kullanmak istiyorsanız, daha fazla bilgi edinmek için <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> adresini ziyaret edin.
		Kur. Sihirbazı	_	_	_	Dahili baskı sunucunuzu yapılandırabilirsiniz.
	+ Ağ Kullanım	Kılavuzu				
	♣ Wi-Fi Direct [⊤] ziyaret edin.	™Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	<u>com/</u> adresindeki Brot	her Solutions Center'ı
	 Web Bağlant Center'ı ziyaret 	ı Kılavuzu öğesi edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.br	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	retiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
Ağ + (devam)	Kablosuz Ağ (MFC-9330CDW ve MEC-9340CDWA	WPS/AOSS	_	_		Tek dokunuşla kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.
	(devam)	WPS, PIN Kodu ile	_	_	_	Bir PIN kodu ile WPS kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.
		Kablosz Durumu	Durum	_	Etkin(11b) Etkin(11g) Aktif(11n) Kablolu LAN Etkin Kablosuz Kapalı AOSS Etkin Bağlantı Hatası	Mevcut kablosuz ağ durumunu görebilirsiniz.
			Sinyal	_	Güçlü Orta Zayıf Yok	Mevcut kablosuz ağ sinyal gücünü görebilirsiniz.
			SSID	—	_	Mevcut SSID'yi görebilirsiniz.
			İlet. Modu	_	Ad-hoc Altyapı Hiçbiri	Mevcut İletişim Modunu görebilirsiniz.
		MAC Adresi	_	_	_	Makinenin MAC adresini gösterir.
		Varsayılana Ayarla	-	-	Evet Hayır	Kablosuz ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün.
		Kblsz Ağ Etkn			Açık Kapalı*	Kablosuz LAN'ı elle olarak etkinleştirme/devre dışı bırakma.
	+ Ağ Kullanım ♣ Wi-Fi Direct ^{⊤ı} ziyaret edin.	ı Kılavuzu ™Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	com/ adresindeki Brot	her Solutions Center'ı
	 Web Bağlant Center'ı ziyaret 	ı Kılavuzu öğesii edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.bro	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işa	retiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama	
Ağ + (devam)	Wi-Fi Direkt (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	İtme Düğmesi	_	_	_	Tek dokunuşla düğme yöntemini kullanarak Wi-Fi Direct™ ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
		PIN Kodu	_	_	_	Bir PIN kodu ile WPS kullanarak Wi-Fi Direct™ ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
		Manuel	_	_	_	Wi-Fi Direct™ ağ ayarlarınızı elle olarak yapılandırabilirsiniz.	
		Grup Sahibi	—	—	Açık	Makinenizi Grup	
		huart			Kapalı*	Sahibi olarak ayarlayın.	
		Aygıt Bilgileri	Aygıt Adı	—	_	Makinenizin aygıt adını görebilirsiniz.	
			SSID	—	—	Grup Sahibinin SSID'sini gösterir.	
						Makine bağlanmadığında, Dokunmatik Ekranda Bağlı Değil gösterilir.	
			IP Adresi	—	—	Makinenizin geçerli IP Adresini görebilirsiniz.	
		Durum Bilgisi	Durum	_	G/O Etkin(**) İstemci Etkin Bağlı Değil Kapalı Kablolu LAN Etkin ** = aygıt sayısı	Geçerli Wi-Fi Direct™ ağ durumunu görebilirsiniz.	
	+ Ağ Kullanım	n Kılavuzu	-	•			
	♣ Wi-Fi Direct [⊤] ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.o	com/ adresindeki Brot	ther Solutions Center'ı	
	Web Bağlantı Kılavuzu öğesini indirmek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.						
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	aretiyle gösterilm	niştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
Ağ + (devam)	Wi-Fi Direkt	Durum Bilgisi (devam)	Sinyal	_	Güçlü Orta Zayıf	Geçerli Wi-Fi Direct™ ağ sinyal gücünü görebilirsiniz.
	ve MFC-9340CDW) (devam)				Yok	Makineniz Grup Sahibi olarak çalışırken, Dokunmatik Ekranda her zaman Güçlü gösterilir.
		I/F Etkinleştir	_	_	Açık Kapalı *	Wi-Fi Direct™ bağlantısını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
	E-posta/IFAKS (IFAX indirildikten sonra kullanılabilir)	Posta Adresi	_	-	_	Posta adresini girin (En fazla 60 karakter).
		Sunucu Kur	SMTP	SMTP Sunucusu	Ad (En fazla 64 karakter)	SMTP sunucusu adresini girin.
					IP Adresi	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
				SMTP Port	25* [1-65535]	SMTP bağlantı noktası numarasını girin.
				SMTP Yetk.	Hiçbiri* SMTP-YETK SMTP öncesi POP	E-posta bildirimi için Güvenlik yöntemini seçin.
				SMTP SSL/TLS	Hiçbiri* SSL TLS	güvenli SSL/TLS iletişimi gerektiren bir E-posta sunucusu yoluyla bir E-posta gönderin veya alın.
				SMTP Sertifikasını Doğrula	Açık Kapalı*	SMTP Sunucusu Sertifikasını otomatik olarak doğrulayın.
	+ Ağ Kullanım ♣ Wi-Fi Direct [⊤]	ı Kılavuzu ™Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u> e	olutions.brother.c	com/ adresindeki Brot	her Solutions Center'ı
	ziyaret edin. • Web Bağlanı	ı Kılavuzu öğesi	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.bro	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
4	Center'i ziyaret	edin.				
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işa	iretiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
Ağ +	E-posta/IFAKS	Sunucu Kur	POP3	POP3 Sunucusu	Ad (En fazla 64	POP3 sunucusu adresini girin.
(devail)	indirildikten	(dovani)			karakter)	
	kullanılabilir) (devam)				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
				POP3 Port	110* [1-65535]	POP3 bağlantı noktası numarasını girin.
				Posta Kut. Adı	_	Posta kutusu adresini girin (En fazla 60 karakter).
				Posta Kutusu Parola		POP3 sunucusunda oturum açmak için şifreyi girin (En fazla 32 karakter).
				POP3 SSL/TLS	Hiçbiri* SSL TLS	Bir E-postayı güvenli SSL/TLS iletişimi gerektiren bir E-posta sunucusu yoluyla gönderebilir ve alabilirsiniz.
				POP3 Sertifikasını Doğrula	Açık Kapalı*	POP3 Sunucusu Sertifikasını otomatik olarak doğrulayın.
				АРОР	Açık Kapalı*	APOP'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
		Posta RX Kur	Oto. Yoklama	Oto. Yoklama	Açık* Kapalı	Otomatik olarak POP3 sunucusunu yeni mesajlar için kontrol edin.
	+ Ağ Kullanım	n Kılavuzu				
	♣ Wi-Fi Direct [⊤] ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	irmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	com/ adresindeki Bro	ther Solutions Center'ı
	 Web Bağlant Center'ı ziyaret 	tı Kılavuzu öğesi edin.	ni indirmek için <u>h</u>	http://solutions.bro	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	aretiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama
аğ +	E-posta/IFAKS	Posta RX Kur	Oto. Yoklama	Yoklama	1Dk	POP3
(devam)	(IFAX	(devam)	(devam)	Sikl.	3Dk	sunucusunda yeni mesailari kontrol
	indirildikten			(Oto. Yoklama	5Dk	etme aralığını
	kullanılabilir)			olarak	10Dk*	ayarlayın.
	(devam)			ayarlandığında.)	30Dk	
					60Dk	
			Başlık	_	Tümü	Yazdırılacak posta
					Konu+Kimden+Kime	başlığı içeriğini secin
					Hiçbiri*	ooş
			Hata Postasını Sil	_	Açık*	Hata mesajlarını
					Kapalı	otomatik olarak silin.
			Bildiri	—	Açık	Bildirim mesajlarını
					MDN	ain.
					Kapalı*	
		Posta TX Kur	Gönd. Konusu	_	_	İnternet Faksı verilerine ekli konuyu görüntüleyin.
			Boyut Limiti	_	Açık	E-posta belgelerinin
					Kapalı*	boyutunu sınırlayın.
			Bildiri	_	Açık	Bildirim mesajları
					Kapalı*	gönderin.
		İletim Kur	İletim Yayını	—	Açık	Bir belgeyi başka
					Kapalı*	bir faks makinesine gönderin.
			İletim Alanı	_	_	Etki alanı adını kaydedin.
			İletim Raporu	—	Açık	Aktarma Yayın
					Kapalı*	Raporunu yazdırın.
		Manuel POP3 Alma	_	_	_	POP3 sunucusunu yeni mesajlar için elle olarak kontrol edin.
	+ Ağ Kullanım	ı Kılavuzu				
	♣ Wi-Fi Direct ^{⊤i} ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	rmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.c	com/ adresindeki Brot	ther Solutions Center'ı
	 Web Bağlant Center'ı ziyaret 	tı Kılavuzu öğesi edin.	ni indirmek için <u>h</u>	ttp://solutions.bro	other.com/ adresinde	ki Brother Solutions
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	retiyle gösterilm	niştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seçenekler	Açıklama	
аğ +	Web Connect ayarları	Proxy Ayarları	Proxy Bağlantısı	—	Açık	Web bağlantısı ayarlarını	
(devam)	•		-		Kapalı*	değiştirebilirsiniz.	
			Adres	_	—		
			Port	—	8080*		
			Kullanıcı Adı	_	—		
			Şifre	_	—		
	Sunucuya Faks	Sunucuya Faks	—	—	Açık	Makinede bir	
i	(IFAX indirildikten sonra				Kapalı*	onek/sonek adresi depolavabilirsiniz	
		Önek	_	_	—	ve bir belgeyi bir	
	kullanılabilir)	Sonek	—	—	—	faks sunucu sisteminden	
						gönderebilirsiniz.	
	Ağ Sıfırlama	—	—	—	Evet	Tüm ağ ayarlarını	
					Hayır	fabrika ayarlarına geri yükleyin.	
	+ Ağ Kullanım	n Kılavuzu					
	♣ Wi-Fi Direct [⊤] ziyaret edin.	[™] Kılavuzunu indi	irmek için <u>http://s</u>	olutions.brother.	com/ adresindeki Bro	ther Solutions Center'ı	
	Web Bağlantı Kılavuzu öğesini indirmek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.						
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	s ve bir yıldız işa	aretiyle gösteriln	niştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Baskı Raporlrı	XMIT Onay	LCD'de Görüntüle	—	—	Son gönderiminiz için	Bkz.
		Baskı Raporu	—	_	bir Gönderim Onay Raporu görüntüleyin ve yazdırın.	◆.
	Adres Defteri	_	_	—	Adres Defteri'nde depolanan adları ve numaraları listeleyin.	
	Faks Faaliyeti	_	_	_	Son gelen ve giden 200 faksınızla ilgili bilgileri listeleyin. (TX Gönderme anlamına gelir. RX Alma anlamına gelir.)	
	Kul. Ayarları	—	—	—	Ayarlarınızı listeleyin.	
	Ağ Yapılandırılması	—	_	_	Ağ ayarlarınızı listeleyin.	
	Drum Nokta Baskı	—	_	_	Drum Nokta Kontrol Sayfası yazdırın.	107
	Kablosuz Ağ Raporu (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	_	_	_	Kablosuz LAN bağlantısı tanısının sonuçlarını yazdırın.	Bkz. ‡.
	 Gelişmiş Kull 	anım Kılavuzu				
	‡ Hızlı Kurulum	n Kılavuzu				
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış v	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 2	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Makine Bilg.	Seri No.	_	_	_	Makinenizin seri numarasını kontrol edin.	163
	Firmware	Ana Sürüm	—	—	Makinenizin donanım	163
	Sürümü	Subl Sürümü	—	—	yazılımı sürümünü kontrol edin	
		Sub2 Sürümü	_	_		
	Sayfa Sayısı	Toplam	—	Renkli	Makinenin ömrü	Bkz.
				Siyah ve Beyaz	boyunca yazdırdığı toplam renkli yeya	◆.
		Faks/Liste	—	Renkli	siyah beyaz sayfa	
				Siyah ve Beyaz	sayısını kontrol edin.	
		Kopyala	—	Renkli		
				Siyah ve Beyaz		
		Baskılama	—	Renkli		
				Siyah ve Beyaz		
Parça Öm	Parça Ömrü	Drum Siyah(BK)	_	—	Makine parçasının kalan ömrünü kontrol	
		Drum Camgöbeği(C)	—	—	edin.	
		Drum Macenta(M)	—	—		
		Drum Sarı(Y)	—	—		
		Kayış Ünitesi	—	—		
		Fiksaj Ünitesi	—	—		
		KB tak.	—	—		
	 Gelişmiş Kull 	anım Kılavuzu				
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış v	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
İlk Kurulum	Tarih ve Saat	Tarih	_		Gönderdiğiniz faksların başlığına üstbilgilerde ve Dokunmatik Ekranda tarih ve saat ekleyin.	Bkz. ‡.
		Saat	—	—		
		Oto. Günışığı	_	Açık	Yaz Saatine göre otomatik olarak	Bkz. ♦.
				Kapali	değişiklik yapar.	
		Saat Dilimi		UTCXXX:XX	Ülkenizin saat dilimini ayarlar.	Bkz. ‡.
	İstasyon ID	—	—	Faks	Faksladığınız her	
				Tel	faks numaranızın	
				Ad	görünmesini ayarlayın.	
	Ton/Puls	—	_	Ton*	Arama modunu	
				Puls	seçın.	
	Çevirme Tonu	—	—	Tespit	Çevir sesi algılama	152
				Tespit Yok*	kısaltabilirsiniz.	
	Tel. Hat Ayarı	—	—	Normal*	Telefon hattı türünü secin	52
				PBX	Soçin.	
				ISDN		
	Uyumluluk	_	_	Yüksek* Normal	Gönderme zorlukları için eşitlemeyi ayarlayın.	152
				Temel (VoIP)	VoIP hizmet sağlayıcıları çeşitli standartlarda faks desteği sunmaktadır. Eğer düzenli olarak faks gönderim hataları yaşıyorsanız, Temel (VoIP) seçimini yapın.	
	Sıfırla	Ağ	—	Evet Hayır	Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.	164
		Adres Defteri & Faks	_	Evet Hayır	Kayıtlı tüm telefon numaralarını ve faks ayarlarını geri yükleyin.	
	 Gelişmiş Kull 	anım Kılavuzu				
	‡ Hızlı Kurulum	n Kılavuzu				
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış v	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa	
İlk Kurulum	Sıfırla	Tüm Ayarlar	—	Evet	Tüm makine	164	
(devam)	(devam)			Науır	ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.		
	♦ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu						
	‡ Hızlı Kurulum Kılavuzu						
	Fabrika ayarları	Kalın yazılmış v	e bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.			

Özellikler Tabloları



Faks (Faks Önizleme Kapalıyken)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Tkr Ara (Durklt)				Aranan son numarayı yeniden çevirin. Dokunmatik Yüzeyde bir faks veya telefon numarası girerken, Dokunmatik Ekranda Yeniden Çevir Duraklat olarak değişir. Erişim kodları ve kredi kartı numaraları gibi numaraları gibi numaraları çevirirken bekleme yapmak gerekiyorsa Duraklat'a basın. Ayrıca adres ayarlarken bir duraklama da depolayabilirsiniz.	
Tel (R)	_	_	_	Telefon hattı türü olarak PBX seçildiğinde Tel öğesi R olarak değişir. R öğesini PBX'e bağlıyken bir dış hatta erişim sağlamak veya bir aramayı başka bir dahiliye aktarmak için kullanabilirsiniz.	
Adres Defteri	(Ara)	_	_	Adres Defteri içinde arayın.	58
	Düzenle	_	Yeni Adres Ekle	Adres Defteri numaralarını depolayın, böylece Dokunmatik Ekrandaki (ve Faks Başlatma) Adres Defteri'ne basarak arayabilirsiniz.	59
			Grupları Kur	Yayın için Grup numaraları ayarlayın.	Bkz. ♦.
	 Gelişmiş Kullanım 	n Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalı	n yazılmış ve bir yıld	ız işaretiyle gösterilmi	ştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Adres Defteri	Düzenle	—	Değiştir	Adres Defteri	60
(devam)	(devam)			numaralarını değiştirin.	ve bkz.
			Sil	Adres Defteri numaralarını silin.	
	_	Uygula	_	Adres defterini kullanarak faks göndermeye başlayın.	_
Arama Geçmişi	Giden Çağrı	Düzenle	Adres Defterine Ekle Sil	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve sonra buna bir faks	Bkz.
		Uygula	_	gönderin, Adres Defteri'ne erişin ve silin.	
Faks Başlatma	_	—	_	Bir faks gönderin.	
Seçenkler	Fax Çözünür.	_	Standart*	Giden fakslar için	Bkz.
			İnce	çozunurlugu ayarlayın.	◆.
			S.İnce		
			Foto		
	2-taraflı Faks	—	Kapalı*	2 taraflı tarama	
	(MFC-9340CDW)		2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	Dıçımını ayanayın.	
			2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Kontrast	—	Otomatik*	Gönderdiğiniz	
			Hafif	taksların açıklığını/koyuluğunu	
			Коуи	değiştirin.	
	Yayın	Numara Ekle	Numara Ekle	Aynı faks mesajını	
			Adres defterinden ekle	numarasına gönderin.	
			Adres defterinde ara		
	Gecikmeli Fax	Gecikmeli Fax	Açık	Gecikmiş faksların	
			Kapalı*	gönderileceği günün saatini ayarlayın.	
		Zamanı Ayrl	<u> </u>		
	Gerç. Zam. TX	-	Açık	Faksi bellek kullanmadan	
			Kapalı*	gönderin.	
	♦ Gelişmiş Kullanım	n Kılavuzu	•		
	Fabrika ayarları Kalı	n yazılmış ve bir yıld	ız işaretiyle gösterilmi	ştir.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	Yoklamalı TX	—	Standart	Makinenizi, başka bir	Bkz.
(devam)			Güvenli	taks makinesi tarafından alınacak	◆.
			Kapalı*	belgeyle ayarlayın.	
	Kapak Sayfası Ayarı	Kapak Sayfası Ayarı	Açık	Programladığınız	
			Kapalı*	otomatik olarak	
		Kapaksayf. Not	1.Açklm Kapalı	gönderin.	
			2.Lütfen Arayın		
			3.Acil		
			4.Gizli		
			5.		
			б.		
		Toplam Sayfa			
	Yoklama RX	—	Standart	Makinenizi başka bir	
			Güvenli	taks makinesini yoklayacak şekilde	
			Zamanlayıcı	ayarlayın.	
			Kapalı*		
	Yurtdışı Modu	_	Açık	Faksları denizaşırı	
			Kapalı*	gondermede sorun vasıvorsanız bunu	
				Açık olarak belirleyin.	
	Cam Tarama Boyutu	—	Letter	Bir Letter boyutta	40
			A4*	belgeyl fakslamak icin. Cam Tarama	
				Boyutu ayarını	
				değiştirmelisiniz.	
	Yeni Vars. Ayrla	—	Evet	Faks ayarlarını varsavılan avarlar	Bkz.
			Hayır	olarak kaydedin.	▼.
	Fabrika Ayarı	—	Evet	Değiştirdiğiniz tüm	
			Hayır	faks ayarlarını fabrika ayarlarına geri	
				yükleyin.	
Kısayol olarak Kaydet	—	—	—	Geçerli ayarları	
				kısayol olarak kavdedin	
	♦ Gelismis Kullanım	Kilavuzu			
	Fabrika ayarları Kalı	n yazılmış ve bir yıld	z işaretiyle gösterilmi	ştir.	



Faks (Faks Önizleme Açıkken)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa	
Faks Gönderme	Bkz. Faks (Faks Öni	Bkz. Faks (Faks Önizleme Kapalıyken) ➤> sayfa 190.				
Alınan Fakslar	Yazdır / Sil	Tümünü Yazdır (Yeni Fakslar)	—	Yeni alınan faksları yazdırın.	48	
		Tümünü Yazdır (Eski Fakslar)	—	Eski alınan faksları yazdırın.		
		Tümünü Sil (Yeni Fakslar)	—	Yeni alınan faksları silin.	48	
		Tümünü Sil (Eski Fakslar)	—	Eski alınan faksları silin.		
Adres Defteri	Bkz. Faks (Faks Öni	zleme Kapalıyken) ►>	sayfa 190.	·		
Arama Geçmişi	Bkz. Faks (Faks Öni	izleme Kapalıyken) ኦ	► sayfa 190.			
	 Gelişmiş Kullanım 	n Kılavuzu				
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					



Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler 1	Seçenekler 2	Açıklama	Bkz. Sayfa
Mono Başlat	_	_	_	_	Bir siyah beyaz kopya yapmanızı sağlar.	_
Renkli Başlat	—	—	—	—	Bir renkli kopya yapmanızı sağlar.	
Makbuz	-	—	—	—	İstenen ayarları	61
Normal					önayar öğelerinden secin.	
lsf'da2(ID)					3	
1/2						
2-taraflı(1⇒2)						
2-taraflı(2⇒2)						
(MFC-9340CDW)						
Kağıt Tasarrufu						
Seçenkler	Kalite	—	Otomatik*	—	Belge türünüz için	Bkz.
			Metin		Kopyalama cözünürlüğünü secin.	◆.
			Foto		3	
			Makbuz			
	Gelişmiş Ku	llanım Kılavuzu				
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işaretiy	le gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler 1	Seçenekler 2	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	Büyüt/Küçült	—	100%*	_	_	Bkz.
(devam)			Büyült	200%	Sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.	◆.
				141% A5⇒A4		
				104% EXE⇒LTR		
			Küçült 97% LTR⇒A4 Sonr 94% A4⇒LTR küçü	Sonraki kopya için bir		
				94% A4⇒LTR	kuçultme oranı seçin.	
				91% Tam Sayfa		
				85% LTR⇒EXE		
				83% LGL⇒A4		
				78% LGL⇒LTR		
				70% A4⇒A5		
				50%		
			Özel(25-400%)	_	Sonraki kopya için büyütme veya küçültme oranını seçebilirsiniz.	
	Yoğunluk	—	-2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	_	Kopyaların Yoğunluğunu ayarlayın.	
	Kontrast	_	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	_	Kopyaların kontrastını ayarlayın.	
	İstifle/Sırala	_	İstifle * Sırala	_	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin.	
	Sayfa Yapısı	—	Kapalı (1'de 1)*	—	1 sayfada N kopya ve	
			lsf'da2(D)		1 sayfada 2 ID kopyasi yapar	
			lsf'da2(Y)			
			lsf'da2(ID)			
			lsf'da4(D)			
			lsf'da4(Y)			
	 Gelismis Ku 	llanım Kılavuzu	1	1	1	I
	Fabrika ayarlar	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işaretiy	le gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler 1	Seçenekler 2	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler (devam)	Renk Ayarı	Kırmızı	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	Kopyalar için kırmızı rengi ayarlayın.	Bkz. ◆.
		Yeşil		_	Kopyalar için yeşil rengi ayarlayın.	
		Mavi			Kopyalar için mavi rengi ayarlayın.	
	2-taraflı Kopya (MFC-9140CDN ve MFC-9330CDW)	_	<pre>Kapalı* 1-taraflı⇒2-tara flı Uzun Kenar Döndür 1-taraflı⇒2-tara flı Kısa Kenar</pre>	_	2 taraflı kopyalamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve uzun kenarı veya kısa kenarı seçin.	
			Döndür			
	2-taraflı Kopya (MFC-9340CDW)		<pre>Kapal1* 2 Trf.⇒2 Trf. 1-taraflı⇒ 2-taraflı Uzun Kenar Döndür 2-taraflı⇒ 1-taraflı Uzun Kenar Döndür 1-taraflı⇒ 2-taraflı Kısa Kenar Döndür 2-taraflı Kısa Kenar Döndür</pre>			
	Gelişmiş Ku	llanım Kılavuzu				
	Fabrika ayarlar	ı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işaretiy	e gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler 1	Seçenekler 2	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler (devam)	_	_	Çift Taraflı Kopya Sayfa Düzeni (MFC-9340CDW)	(U)knr⇒(U)knr* (U)knr⇒(K)knr (K)knr⇒(U)knr (K)knr⇒(K)knr	2 taraflı belgeden 2 taraflı 1 sayfada N kopya yaparken bir sayfa düzeni seçeneği seçin.	Bkz. ♦.
	Gelişmiş Ayarlar	_	Kapalı* Arka Plan Rengini Kaldır	— Düşük Orta* Yüksek	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.	
	Kısayol olarak Kaydet	_	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
	Gelişmiş Ku	llanım Kılavuzu				
	Fabrika ayarlaı	rı Kalın yazılmış	ve bir yıldız işaretiy	le gösterilmiştir.		



Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
OCR'a	(PC Seçimi)	Seçenkler	Bkz. Seçenek	der (OCR'ye) ➤➤ s	ayfa 200.	Bkz.
		Kısayol olarak Kaydet	—	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat	—	—	Taramayı başlatın.	
Dosyaya	(PC Seçimi)	Seçenkler	Bkz. Seçenek ➤> sayfa 201	der (Dosyaya, Göri	üntüye ve E-postaya)]
		Kısayol olarak Kaydet	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat	—	—	Taramayı başlatın.	
Görüntüye	(PC Seçimi)	Seçenkler	Bkz. Seçenek ➤➤ sayfa 201	der (Dosyaya, Göri	üntüye ve E-postaya)	
		Kısayol olarak Kaydet	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat	—	-	Taramayı başlatın.	
USB'ye	Seçenkler	Bkz. Seçenekle	er (USB'ye) ►►	sayfa 202.		
(MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	Kısayol olarak Kaydet	_	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
	Başlat	—	—	—	Taramayı başlatın.	
E-postaya	(PC Seçimi)	Seçenkler	Bkz. Seçenek ➤> sayfa 201	der (Dosyaya, Göri	üntüye ve E-postaya)	
		Kısayol olarak Kaydet	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat	—	—	Taramayı başlatın.	
E-Pos.Sun. 'na (Yalnızca indir)	Adres Defteri	_	_	_	Adres defterinden alıcının adresini seçin.	
	Manuel	—	_	_	Manüel olarak alıcının adresini girin.	
	ОК	Seçenkler	Bkz. Seçenek	der (E-Pos.Sun.'na) ►> sayfa 204.	
		Kısayol olarak Kaydet	—	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat	-		Taramayı başlatın.	
	🗆 Yazılım Kullan	ıcı Kılavuzu				
	Fabrika ayarları k	alın yazılmış ve	bir yıldız işareti	yle gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
FTP'ye	(Profil adı)	Seçenkler	Bkz. Seçenek	Bkz. Seçenekler (FTP'ye ve Ağa) >> sayfa 206.		
		Kısayol olarak Kaydet	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	□.
		Başlat	_	—	Taramayı başlatın.	
Ağa	(Profil adı)	Seçenkler	Bkz. Seçenek	ler (FTP'ye ve Ağa) >> sayfa 206.	
		Kısayol olarak Kaydet	_	_	Geçerli ayarları kısayol olarak ekleyin.	
		Başlat		_	Taramayı başlatın.	
WS Tarama	Tara	—	_	—	Web Hizmeti	
(Bilgisayarınızın Ağ gezgininde görüntülenen	E-posta için Tara	_	_	_	protokolünü kullanarak verileri tarayın.	
Web Hizmetleri	Faks için Tara	—	_	—		
Tarama öğesini yüklerken görünür.)	Yazdırma için Tara	—	_	—		
	🗆 Yazılım Kullanı	cı Kılavuzu				
	Fabrika ayarları K	alın yazılmış ve l	bir yıldız işaretiy	/le gösterilmiştir.		

Seçenekler (OCR'ye)

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	2-taraflı Tarama	Kapalı*	2 taraflı tarama modunu	Bkz.
	(MFC-9340CDW)	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	seçın.	□.
		2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Dokunmatik Panel ile ayarlı	Kapalı(Bilgisayar ile Ayarlı)*	Dokunmatik Ekranı	
		Açık	kullanarak ayarları değiştirmek için, Açık öğesini seçin.	
	Tarama Türü	Renkli	Belgeniz için tarama	
		Gri	türünü seçin.	
		Siyah ve Beyaz*		
	Çözünürlük	100 dpi	Belgeniz için tarama	
		200 dpi*	çözünürlüğünü seçin.	
		300 dpi		
		600 dpi		
	Dosya Türü	Metin*	Belgeniz için dosya	
		HTML	biçimini seçin	
		RTF		
	Tarama Boyutu	A4*	Belgeniz için tarama	
		Letter	boyutunu seçin.	
		Legal		
	□Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		

_

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	2-taraflı Tarama	Kapalı*	2 taraflı tarama modunu	Bkz.
	(MFC-9340CDW)	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	seçin.	□.
		2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Dokunmatik Panel ile ayarlı	Kapalı(Bilgisayar ile Ayarlı)* Açık	Dokunmatik Ekranı kullanarak ayarları değiştirmek için, Açık öğesini seçin.	
	Tarama Türü	Renkli*	Belgeniz için tarama	
		Gri	turunu seçin.	
		Siyah ve Beyaz		
	Çözünürlük	100 dpi	Belgeniz için tarama	
		200 dpi*	çözünürlüğünü seçin.	
		300 dpi		_
		600 dpi		
	Dosya Türü	(Tarama Türü içinde Renkli Veya Gri öğesini seçtiğinizde)	Belgeniz için dosya biçimini seçin.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		PDF*		
		TIFF		
	Tarama Boyutu	A4*	Belgeniz için tarama	
		Letter	boyutunu seçin.	
		Legal		
	Arka Plan Rengini Kaldır	Kapalı*	Kaldırılan arka plan rengi	
		Düşük	Bu fonksiyon Siyah	
		Orta	Beyaz tarama için	
		Yüksek	kullanılamaz.	
	\Box Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir	r.	

Seçenekler (Dosyaya, Görüntüye ve E-postaya)

Seçenekler (USB'ye)

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	2-taraflı Tarama	Kapalı*	2 taraflı tarama modunu	Bkz.
	(MFC-9340CDW)	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	seçın.	□.
		2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Tarama Türü	Renkli*	Belgeniz için tarama	
		Gri	turunu seçin.	
		Siyah ve Beyaz		
	Çözünürlük	(Tarama Türü içinde Renkli öğesini seçtiğinizde)	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.	
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü i çinde Gri öğesini seçtiğinizde)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	🗆 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	Dosya Türü	(Tarama Türü içinde Renkli veya Gri öğesini seçtiğinizde)	Belgeniz için dosya biçimini seçin.	Bkz.
(devalli)		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		XPS		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		TIFF		
	Cam Tarama Boyutu	A4*	Bir Letter boyutta belgeyi	
		Letter	Tarama Boyutu ayarını değiştirmelisiniz.	
	Dosya Adı	_	Taranan veriler için bir dosya adı girin.	
	Dosya Boyutu	Küçük	Renkli veya gri tonlamalı	
		Orta*	tarama ıçın dosya boyutunu secin.	
		Büyük	J 3	_
	Arka Plan Rengini Kaldır	Kapalı*	Kaldırılan arka plan rengi	
		Düşük	miktarını değiştirin.	
		Orta		
		Yüksek		_
	Yeni Vars. Ayrla	Evet	Tarama ayarlarını yarsayılan ayarlar olarak	
		Hayır	kaydedin.	
	Fabrika Ayarı	Evet	Değiştirdiğiniz tüm	1
		Hayır	tarama ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.	
	🗆 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	re bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		

Seçenekler (E-Pos.Sun.'na)

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	2-taraflı Tarama	Kapalı*	2 taraflı tarama modunu	Bkz.
	(MFC-9340CDW)	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	seçın.	□.
		2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Tarama Türü	Renkli*	Belgeniz için tarama	
		Gri	turunu seçin.	
		Siyah ve Beyaz		
	Çözünürlük	(Tarama Türü içinde Renkli öğesini seçtiğinizde)	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.	
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü i çinde Gri öğesini seçtiğinizde)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	🗆 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	Dosya Türü	(Tarama Türü iÇinde Renkli	Belgeniz için dosya	Bkz.
(devam)			biçinnin seçin.	□.
		PDF		
		JPEG		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		XPS		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		TIFF		
	Cam Tarama Boyutu	A4*	Bir Letter boyutta belgeyi	
		Letter	taramak için, Cam Tarama Boyutu ayarını değiştirmelisiniz.	
	Dosya Boyutu	Küçük	Renkli veya gri tonlamalı	
		Orta*	tarama için dosya bovutunu secin.	
		Büyük		
	Yeni Vars. Ayrla	Evet	Tarama ayarlarını	
		Hayır	varsayılan ayarlar olarak kaydedin.	
	Fabrika Ayarı	Evet	Değiştirdiğiniz tüm	
		Hayır	tarama ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.	
	🗆 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		

Seçenekler (FTP'ye ve Ağa)

Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
Seçenkler	2-taraflı Tarama	Kapalı*	2 taraflı tarama modunu	Bkz.
	(MFC-9340CDW)	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	seçın.	∟.
		2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
	Tarama Türü	Renkli*	Belgeniz için tarama]
		Gri	turunu seçin.	
		Siyah ve Beyaz		
	Çözünürlük	(Tarama Türü içinde Renkli öğesini seçtiğinizde)	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü ve dosya	
		100 dpi	biçimini seçin.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü içinde Gri öğesini seçtiğinizde)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Otomatik		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	🗌 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir		
Seviye 1	Seviye 2	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa
----------------------	-----------------------------------	--	---	------------
Seçenkler (devam)	Dosya Türü	(Tarama Türü içinde Renkli veya Gri öğesini seçtiğinizde) PDF*	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü ve dosya biçimini seçin.	Bkz. □.
		JPEG		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		XPS		
		(Tarama Türü içinde Siyah ve Beyaz öğesini seçtiğinizde)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Güvenli PDF		
		İmzalı PDF		
		TIFF		
	Cam Tarama Boyutu	A4*	Bir Letter boyutta belgeyi taramak için, Cam	
		Letter	Tarama Boyutu ayarını değiştirmelisiniz.	
	Dosya Adı	BRNXXXXXXXXX*	Önayar dosya adlarını	-
		Estimate	seçin. <manüel> öğesini seçerseniz, dosyayı</manüel>	
		Rapor	adlandırabilirsiniz.	
		Order sheet	"XXXXXXXXX",	
		Contract sheet	makinenizin MAC	
		Check	Adresidir.	
		Receipt		
	Dogua Boyutu	<manuel></manuel>	Renkli veva gri tonlamalı	-
	bosya boyaca	Orta*	tarama için dosya	
		Büvük	boyutunu seçin.	
	Arka Plan Rengini Kaldır	Kapalı*	Kaldırılan arka plan rengi	-
		Düşük	miktarını değiştirin.	
		Orta		
		Yüksek		
	Kullanıcı Adı	_	Kullanıcı adını girin.	-
	🗆 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış v	e bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir	r.	

Doğrudan Yazdırma (MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Doğrudan Baskı	(Dosya Seçin)	Baskı Ayarları	Kağıt Türü	İnce	USB flaş bellek	64
		(Baskı Sayısı		Düz Kağıt*	sürücüsünden doğrudan vazdırırken	
		(001-999))		Kalın	baskı ortamı türünü	
				Daha kalın	ayarlayın.	
				Geri Dönüşml.Kağıt		
				Parlak		
			Kağıt Boyutu	A4*	USB flaş bellek	64
				Letter	surucusunden doğrudan yazdırırken	
				Legal	kağıt boyutunu	
				EXE	ayarlayın.	
				A5		
				A5 L		
				A6		
				в5		
				Folio		
			Birden Fazla Sayfa	1sayfa'da1*	USB flaş bellek sürücüsünden doğrudan birden çok sayfa yazdırırken	64
				lsayfa'da2		
				lsayfa'da4		
				lsayfa'da9	sayfa düzenini avarlavın.	
				lsayfa'dal6		
				lsayfa'da25		
				1 sf. 2x2 sayfada		
				1 sf. 3x3 sayfada		
				1 sf. 4x4 sayfada		
				1 sf. 5x5 sayfada		
			Yön	Dikey*	USB Flaş bellek	64
				Yatay	sürücüsünden doğrudan vazdırırken	
					sayfa yönünü	
					ayarlayın.	
			Çift Taraflı	Kapalı [*]	USB Flaş bellek sürücüsünden	64
				Uzun Kenar	doğrudan yazdırırken	
				Kısa Kenar	2 taraflı yazdırma biçimini secin.	
	Fabrika ayarları k	ı Kalın yazılmış ve l	ı bir yıldız işaretiyle	ı e gösterilmiştir.	<u> </u>	1

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Doğrudan Baskı (devam)	(Dosya Seçin)	Baskı Ayarları (Baskı Sayısı (001-999)) (devam)	Harmanla	Açık* Kapalı	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken sayfa harmanlamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	64
			Baskı Kalitesi	Normal* İnce	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken baskı kalitesi seçeneğini ayarlayın.	64
			PDF Seçeneği	Doküman* Doküman&İşaretleme Doküman&Damgalar	PDF dosyasında metinle birlikte açıklamaların (Biçimlendirme) veya damgaların yazdırılmasına dair USB doğrudan yazdırma ayarını ayarlayın.	64
Dizin Baskısı	_	_	—		Bir küçük resim sayfası yazdırın.	64
Varsay.Ayarlar	Kağıt Türü	_	_	İnce Düz Kağıt* Kalın Daha kalın Geri Dönüşml.Kağıt Parlak	USB flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken varsayılan ortam türünü ayarlayın.	66
	Kağıt Boyutu		_	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	USB flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken varsayılan kağıt boyutunu ayarlayın.	66
	Fabrika ayarları k	alın yazılmış ve l	bir yıldız işaretiyle	e gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Varsay.Ayarlar (devam)	Birden Fazla Sayfa			<pre>lsayfa'da1* lsayfa'da2 lsayfa'da4 lsayfa'da9 lsayfa'da16 lsayfa'da25 l sf. 2x2 sayfada l sf. 3x3 sayfada l sf. 4x4 sayfada l sf. 5x5 sayfada</pre>	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan birden çok sayfa yazdırırken varsayılan sayfa stilini ayarlar.	66
	Yön	_	_	Dikey* Yatay	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken varsayılan sayfa yönünü ayarlayın.	66
	Harmanla	_	_	Açık* Kapalı	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken varsayılan sayfa harmanlamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	66
	Baskı Kalitesi	_	_	Normal* İnce	USB Flaş bellek sürücüsünden doğrudan yazdırırken varsayılan baskı kalitesi seçeneğini ayarlayın.	66
	PDF Seçeneği			Doküman* Doküman&İşaretleme Doküman&Damgalar	PDF dosyasında metinle birlikte açıklamaların (Biçimlendirme) veya damgaların yazdırılmasına dair varsayılan USB doğrudan yazdırma ayarını ayarlayın.	66
	Dizin Baskı.	_	_	Basit* Ayrıntılar	Varsayılan indeks baskısı seçeneğini basit biçimde veya ayrıntılı olarak ayarlayın.	66
	Fabrika ayarları k	alın yazılmış ve l	oir yıldız işaretiyle	e gösterilmiştir.		

Ayarlar ve özellikler tabloları

Toner

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa		
	Toner Ömrü	_	_	Her renk için yaklaşık kalan toner ömrünü görüntüleyin.	Bkz. ◆.		
	Test Baskısı	—	—	Deneme Baskısı sayfasını yazdırın.			
	Kalibrasyon	Kalibre Et	Evet Hayır	Renk yoğunluğunu ayarlayın veya renk kalibrasyonunu fabrika ayarlarına geri döndürün.	114		
		Sıfırla	Evet Hayır				
	Otomatik Kayıt	—	Evet	Her rengin baskı	115		
			Hayır	konumunu otomatik olarak ayarlar.			
	Yazılım Kullanıcı	Kılavuzu					
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.						

wiFi Wi-Fi Kurulumu

NOT -

Wi-Fi kurulduktan sonra, Ana ekrandan ayarları değiştiremezsiniz. Ayarlar ekranında Wi-Fi için ayarları değiştirin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Bkz. Sayfa		
WiFi	Kur. Sihirbazı	_	_	Dahili baskı sunucunuzu yapılandırın.	Bkz. ‡.		
	PC ile kur	—	_	Bir bilgisayar kullanarak Wi-Fi ayarlarını yapılandırın.			
	WPS/AOSS	_	_	Tek dokunuşla kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırın.			
	WPS, PIN Kodu ile	_	_	Bir PIN kodu ile WPS kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırın.			
	‡ Yazılım Kullanıcı	Kılavuzu	·	•			
	Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.						

Web (Başka ekran)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Brother makinesini bir Internet hizmetine	Bkz. 🌰.
	Google Drive™	—	_	bağlayın.	
	Flickr [®]	_			
	Facebook	—	—		
	Evernote	—			
	Dropbox	—	—		
	 Web Bağlantı Kıla Solutions Center'ı ziy 	vuzu öğesini indirmek yaret edin.	için <u>http://solutions.b</u>	rother.com/ adresindeki	Brother
	Fabrika ayarları Kalı	n yazılmış ve bir yıldız	işaretiyle gösterilmiş	tir.	



Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Kısayol Ekle	Kopyala	Makbuz	_	Bkz. Seçenkler	İstenen ayarları	15
		Normal	_	➤> sayfa 194.	önayar öğelerinden secin	
		lsf'da2(ID)	_		ooşin.	
		1/2				
		2-taraflı(1⇒2)	_			
		2-taraflı(2⇒2)	—			
		(MFC-9340CDW)				
		Kağıt Tasarrufu	—			
	Faks	Fax Çözünür.	—	Standart	Giden fakslar için	16
	(Seçenkler)			İnce	çözünürlüğü avarlayın	
				S.İnce		
				Foto		
		2-taraflı Faks	—	Kapalı	2 taraflı faks tarama	16
		(MFC-9340CDW)	-9340CDW) 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2-taraflı Tarama : Uzun Kenar	modunu seçin.	u seçin.
				2-taraflı Tarama : Kısa Kenar		
		Kontrast	—	Otomatik	Gönderdiğiniz	16
				Hafif	faksların acıklığını/kovuluğun	
				Koyu	u değiştirin.	
		Yayın	—	Numara Ekle	Aynı faks mesajını	16
				(Seçenekler)	birden çok faks numarasına	
				Numara Ekle	gönderin.	
				Adres defterinden ekle		
				Adres defterinde ara		
		Gerç. Zam. TX	—	Açık	Faksı bellek	16
				Kapalı	kullanmadan gönderin.	
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işaretiyl	e gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Kısayol Ekle	Faks	Kapak Sayfası Ayarı	Kapak Sayfası Ayarı	Açık	Programladığınız	16
(devam)	(Seçenkler)			Kapalı	kapak sayfasını otomatik olarak	
	(devam)		Kapaksayf.	1.Açklm Kapalı	gönderin.	
			Not	2.Lütfen Arayın		
				3.Acil		
				4.Gizli		
				5.		
				б.		
			Toplam Sayfa	—		
		Yurtdışı Modu	—	Açık	Faksları denizaşırı	16
				Kapalı	gondermede sorun yaşıyorsanız bunu Açık olarak	
		Com Torono Pornitu		Lottor		16
		Cam Tarama Boyucu	_	Decter	tarama alanını belge	10
				A4	boyutuna ayarlayın.	
	Tara	Dosyaya		PC Seçimi	Bir siyah beyaz veya renkli belgeyi bilgisayarınıza tarayın.	17
		OCR'a	_	PC Seçimi	Metin belgenizi düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüştürün.	17
		Görüntüye	_	PC Seçimi	Bir renkli resmi grafik uygulamanıza tarayın.	17
		USB'ye	_	2-taraflı Tarama (MFC-9340CDW)	Belgeleri bir USB Flaş bellek sürücüsüne tarayın.	17
				Tarama Türü		
				Çözünürlük		
				Dosya Türü		
				Cam Tarama Boyutu		
				Dosya Adı		
				Dosya Boyutu		
				Arka Plan Rengini Kaldır		
		E-postaya	_	PC Seçimi	Bir siyah beyaz veya renkli belgeyi E- posta uygulamanıza tarayın.	17
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işaretiyle	e gösterilmiştir.		

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Kısayol Ekle	Tara	E-Pos.Sun.'na	—	Adres	Bir siyah beyaz veya	17
(devam)	(devam)			2-taraflı Tarama (MFC-9340CDW)	posta Sunucunuza tarayın.	
				Tarama Türü		
				Çözünürlük		
				Dosya Türü		
				Cam Tarama Boyutu		
				Dosya Boyutu		
		Ağa	_	Profil Adı	Taranan verileri yerel ağınızdaki veya Internet'teki bir CIFS sunucusuna gönderin.	17
		FTP'ye	—	Profil Adı	Taranan verileri FTP yoluyla gönderin.	17
	Web	Picasa Web Albums™	_	_	Web Bağlantı Kılavuzu indirmek	19
		Google Drive™	—	_	için <u>http://solutions.</u> brother.com/	
		Flickr [®]	—	—	adresindeki Brother	
		Facebook	—	_	Solutions Center'ı	
		Evernote	—		Ziyurot ouin.	
		Dropbox	—	_		
	Fabrika ayarla	rı Kalın yazılmış ve	e bir yıldız işaretiyl	e gösterilmiştir.		

Metin girme

Makineye metin girmeniz gerektiğinde klavye Dokunmatik ekranda görünür.

Harfler, numaralar ve özel karakterler arasında geçiş yapmak için 🖪 1 @ öğesine basın.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için 1 aA öğesine basın.



Boşluk girme

Bir boşluk girmek için, Boşluk veya ▶ öğesine basın.

Düzeltme yapma

Yanlış karakter girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, imleci yanlış karakterin altına getirmek için ok düğmelerini kullanın. 💽 öğesine basın ve sonra doğru karakteri girin. İmleci hareket ettirerek ve bir karakter girerek de harfleri girebilirsiniz.

Ekranda ◀ gösterilmezse, yanlış karakteri silene kadar 💽 öğesine art arda basın. Doğru karakterleri girin.

NOT

- Kullanılabilir karakterler ülkenize bağlı olarak değişebilir.
- Klavye düzeni ayarladığınız fonksiyona göre değişebilir.

D

Teknik özellikler

Genel

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
Yazıcı Türü		LED				
Yazdırma Yöntemi		Elektrofotografik LED Yazıcı				
Bellek Kapasitesi		192 MB		256 MB		
LCD (likit kristal ekran)		3,7 inç (93,4 mm) TF Dokunmatik Yüzey	T Renkli Dokunmatik	Ekran LCD ¹ ve		
Güç Kaynağı		220 - 240 V AC 50/6	60 Hz			
Güç Tüketimi ²	Тере	Yaklaşık 1200 W				
(Ortalama)	Yazdırma	Yaklaşık 375 W, 25 °C'de				
	Kopyalama	Yaklaşık 380 W, 25	°C'de			
	Hazır	Yaklaşık 70 W, 25 °C'de				
	Uyku	Yaklaşık 7,5 W				
	Derin Uyku	Yaklaşık 1,8 W				
	Güç Kapalı ³⁴	Yaklaşık 0,05 W				
Boyutlar		410 mm - 483 mm -				
Ağırlıklar (sarf malzeme	eleriyle)	23,6 kg		23,5 kg		

¹ Çapraz ölçülmüştür

² Bilgisayara USB bağlantıları

³ IEC 62301 Sürüm 2.0'a göre ölçülmüştür

⁴ Güç tüketimi kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre biraz değişebilir.

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
Gürültü	Ses Basıncı	Yazdırma	LPAm = 53,0 dB (A	A)			
Düzeyi		Hazır	LPAm = 33 dB (A)				
	Ses Gücü	Yazdırma	LwAd = 6,39 B (A)				
		(Renkli)					
		Yazdırma	LWAd = 6,42 B (A)				
		(Siyah Beyaz)					
		Hazır	Lwad = 4,44 B (A)				
Sıcaklık Çalışırken		Çalışırken	10 ila 32,5 °C				
		Depolama	0 ila 40 °C				
Nem		Çalışırken	%20 - %80 (yoğuşmasız)				
		Depolama	%10 ila %90 (yoğuşmasız)				
ADF (otomat	ik doküman be	sleyici)	35 sayfaya kadar				
			En iyi sonuçlar içir	n şunu öneririz:			
			Sıcaklık: 20 ila 30	°C			
			Nem: %50 ila %70)			
			Kağıt: 80 g/m ²				

Belge Boyutu

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Doküman Boyutu (1 taraflı)	ADF Genişliği	147,3 ila 215,9 mm			
	ADF Uzunluğu	147,3 ila 355,6 mm			
	Tarayıcı Camı Genişliği	Maks. 215,9 mm			
	Tarayıcı Camı Uzunluğu	Maks. 300,0 mm			
Doküman Boyutu (2 taraflı)	ADF Genişliği	— 147,3 ila 215,9 mm			
	ADF Uzunluğu	—		147,3 ila 355,6 mm	

Baskı malzemesi

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
Kağıt Girişi	Kağıt	Kağıt Türü	Düz Kağıt, İnce Ka	Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüştürülmüş kağıt			
	Çekmecesi	Kağıt Boyutu	A4, Letter, B5 (JIS) Legal, Folio	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Uzun Kenar), A6, Executive, Legal, Folio			
		Kağıt Ağırlığı	60 ila 105 g/m ²				
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	En fazla 250 sayfa 80 g/m ² Düz Kağıt				
	Elle Besleme Yuvası	Kağıt Türü	ağıt Türü Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Daha Kalın Kağı Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Yazı Kağıdı, Etiket, Zarf Zrf.İnce, Zrf.Kalın, Parlak Kağıt				
		Kağıt Boyutu	Genişlik: 76,2 ila 215,9 mm				
			Uzunluk: 116,0 ila 355,6 mm				
		Kağıt Ağırlığı	60 ila 163 g/m ²				
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	Bir kerede bir sayfa	3			
Kağıt Çıkışı ¹	ağıt Yüzü Aşağı Çıktı Çekmecesi En fazla 100 sayfa Ikişi ¹ kağıt çekmecesine			80 g/m ² Düz kağıt (yüzü aşağı çıkış)	yüzü aşağı çıkan		
	Yüzü Yukarı Ç	ıktı Çekmecesi	Bir sayfa (yüzü yukarı çıktı çekmecesine yüzü yukarı çıkış)				
2 taraflı	Otomatik 2	Kağıt Türü	Düz Kağıt, İnce Ka	ğıt, Geri Dönüştürülı	müş kağıt		
	taraflı Yazdırma	Kağıt Boyutu	A4				
	razumna	Kağıt Ağırlığı	60 ila 105 g/m ²				

¹ Etiketler için lekelenme olasılığını önlemek amacıyla, yazdırılan kağıtları makineden çıkar çıkmaz çıkan kağıt çekmecesinden almanızı tavsiye ederiz.

Faks

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Uyumluluk		ITU-T Süper Grup 3			
Kodlama Sistemi		MH/MR/MMR/JBIG			
Modem Hızı		33.600 bps (Otoma	33.600 bps (Otomatik Azaltma ile)		
2 taraflı Baskı Alma		Evet			
Otomatik 2 taraflı Gö	nderme	—		Evet (ADF'den)	
Tarama Genişliği		Maks. 208 mm			
Yazdırma Genişliği		Maks. 208 mm			
Gri tonlama		8 bit/256 seviye			
Çözünürlük	Yatay	8 nokta/mm			
	Dikey	Standart:			
		3,85 satır/mm			
		Ince:			
		7,7 satır/mm			
		Fotoğraf:			
		7,7 satır/mm			
		Süper ince:			
		15,4 satır/mm			
Adres Defteri		200 ad			
Gruplar		En fazla 20 adet			
Yayın		250 (200 Adres Defteri/50 Manüel Arama)			
Otomatik Yeniden Çevirme		5 dakika aralıklarla 3 defa			
Bellekten Gönderme		En fazla 500 ¹ sayfa			
Kağıt Yokken Alım		En fazla 500 ¹ sayfa			

¹ "Sayfalar", "ITU-T Test Çizelgesi #1" e göredir (normal iş mektubu, Standart çözünürlük, JBIG kodu). Özellikler ve basılı malzemeler bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Kopyalama

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Kopyalama Genişliği		Maks. 210 mm	Maks. 210 mm		
Otomatik 2 taraflı Kopyala	ama	— Evet (ADF'den)			
Birden Fazla Kopya		Azami 99 sayfa yığar veya sıralar			
Küçültme/Büyütme		%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)			
Çözünürlük		En fazla 600×600 dpi			
İlk Kopya Çıkış Süresi ¹	Siyah Beyaz	23 °C / 230 V'de 19 saniyeden az			
	Renkli	23 °C / 230 V'de 22	2 saniyeden az		

¹ Hazır modundan ve standart çekmeceden.

D

Tarayıcı

Model		MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW				
Renkli / Siyah Beyaz		Evet/Evet				
TWAIN Uyumluluğu		Evet (Windows [®] XP/ Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹)				
WIA Uyumluluğu		Evet (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8)				
ICA Uyumluluğu		Evet (Mac OS X v1	10.6.8 / 10.7.x / 10.8	.x)		
Renk Derinliği	Renkli 48 bit renk işleme (Giriş)					
		24 bit renk işleme (Çıkış)				
	Gri tonlama	16 bit renk işleme (Giriş)				
		8 bit renk işleme (Ç	Çıkış)			
Çözünürlük		En fazla 19200 \times 19200 dpi (enterpolasyonlu) ²				
		En fazla 1200 $ imes$ 2400 dpi (optik) ² (Tarayıcı Camından)				
		En fazla 1200 $ imes$ 600 dpi (optik) ² (ADF'den)				
Tarama Genişliği		Maks. 210 mm				
Otomatik 2 taraflı Tarama		—		Evet (ADF'den)		

Kullandığınız OS X sürümü için en son sürücü güncellemelerini edinmek için <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden bizi ziyaret edin.

² Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7 ve Windows[®] 8'de WIA sürücüsüyle Maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (tarayıcı yardımcı programı kullanılarak en fazla 19200 × 19200 dpi'ye kadar çözünürlük seçilebilir).

Yazıcı

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Otomatik 2 taraflı Yazdırr	na	Evet			
Emülasyonlar		PCL6, BR-Script3	(PostScript [®] 3™)		
Çözünürlük		600 dpi $ imes$ 600 dpi, 2	2400 dpi (600 dpi × 3	2400 dpi) kalite	
Baskı Hızı (2 taraflı)	Siyah Beyaz	En fazla 7 taraf/dakika (En fazla 3,5 sayfa/dakika) (A4 boyutta) ¹			
	Renkli	En fazla 7 taraf/dakika (En fazla 3,5 sayfa/dakika) (A4 boyutta) ¹			
Baskı Hızı	Siyah Beyaz	En fazla 22 sayfa/c	lakika (A4 boyutta) ¹		
	Renkli	En fazla 22 sayfa/dakika (A4 boyutta) ¹			
İlk Baskı Süresi ²	Siyah Beyaz	23 °C / 230 V'de 16 saniyeden az			
	Renkli	23 °C / 230 V'de 16 saniyeden az			

¹ Baskı hızı, yazdırdığınız belgeye türüne bağlı olarak değişebilir.

² Hazır modundan ve standart çekmeceden.

Arayüzler

Model	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
USB	Yüksek Hızlı USB 2.0 ¹²				
	2,0 metreden uzun USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.				
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX				
	Düz Kategori 5 (veya daha büyük) kıvrık çift kablo kullanın.				
Kablosuz LAN ³	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı modu/Geçici modu)				
		IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Dire	ct™)		

¹ Makineniz Hi-Speed USB 2.0 arayüzüne sahiptir. Bu makine aynı zamanda USB 1.1 arayüzü olan bir bilgisayara bağlanabilir.

² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

³ Ayrıntılı ağ özellikleri için, bkz. Ağ ➤> sayfa 227 ve Ağ Kullanım Kılavuzu.

Ağ

NOT

Ağ özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, ➤>Ağ Kullanım Kılavuzu.

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
LAN		Ağdan Yazdırma, Ağdan Tarama, PC-Faks Gönderimi, PC-Faks Alımı (yalnızca Windows [®]) ve Uzaktan Ayarlama için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz ¹ . Ayrıca Brother BRAdmin Light ^{2 3} Ağ Yönetimi yazılımı da bulunur.				
Protokoller	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Otomatik IP), WINS/NetBIOS adı çözünürlüğü, DNS Çözücü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100, POP3, SMTP İstemcisi, IPP/IPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, CIFS İstemcisi, TELNET Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), SNTP İstemcisi				
	IPv6	NDP, RA, DNS çözücüsü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, CIFS İstemcisi, TELNET Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, SMTP İstemcisi, ICMPv6, SNTP İstemcisi, Web Hizmeti (Yazdırma/Tarama)				
Güvenlik Protokolleri	Kablolu	APOP, SMTP öncesi POP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), Kerberos				
	Kablosuz	APOP, SMTP öncesi POP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNI v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-T EAP-TTLS), Kerberos				
Kablosuz Ağ	Güvenliği	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)		PSK (TKIP/AES),		
Kablosuz Ağ	AOSS™	— Evet				
Kurulumu Desteği Yardımcı Programı	WPS	_	Evet			

¹ Bkz. Bilgisayar gereksinimleri ➤> sayfa 229.

² (Windows[®] kullanıcıları için) Brother BRAdmin Light, makineyle sağlanan CD-ROM'da bulunur. (Macintosh kullanıcıları için) Brother BRAdmin Light, <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden indirilerek kullanılabilir.

³ (Windows[®] kullanıcıları için) Daha ileri makine yönetimi gerekiyorsa, <u>http://solutions.brother.com/</u> adresinden indirilerek kullanılabilen en son Brother BRAdmin Professional yardımcı programı sürümünü kullanın.

Doğrudan Yazdırma özelliği

Model	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Uyumluluk	_	PDF sürüm 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPE PRN (Brother yazıcı sürücüsü tarafından oluşturulur), TIFF (tüm Brother MFC veya DCP modelleri tarafından taranır), XPS sürüm 1.0	
Arayüz	—	USB doğrudan ara	yüzü

¹ JBIG2 görüntü dosyası, JPEG2000 görüntü dosyası veya asetat dosyaları içeren PDF verileri desteklenmez.

² İhraç düzenlemeleri uygulanan ülkelerde kullanılamaz.

Teknik özellikler

Bilgisayar gereksinimleri

Bilgisavar I	Bilgisayar Platformu ve İşletim		PC Arayüzü			Yükleme yapılacak Sabit Disk Alanı	
Sist	emi Sürümü	USB ²	10/100Base-TX (Ethernet)	Kablosuz 802.11b/g/n	Işlemci	Sürücüler için	Uygulamalar için
	Windows [®] XP Home ¹⁴ Windows [®] XP Professional ¹⁴	Yazdırma PC-Fax ³ Tarama			Yazdırma PC-Fax ³ Farama		310 MB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{1 4}						
	Windows Vista ^{® 1 4}				32 hit (x86)	500 MB	500 MB
	Windows [®] 7 ¹⁴				veya 64 bit	650 MB	1 2 GB
Windows®	Windows [®] 8 ¹⁴				(X64) işlemci	000 1010	1,2 00
İşletim Sistemi	Windows Server [®] 2003				32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	-	
	Windows Server [®] 2003 x64 Sürümü		G/D Yazdırma	64 bit (x64) işlemci			
	Windows Server [®] 2008	G/D			32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	50 MB	G/D
	Windows Server [®] 2008 R2				64 bit (x64) işlemci		
	Windows Server [®] 2012						
Macintosh	Mac OS X v10.6.8	Yazdırma					
İşletim	OS X v10.7.x	PC-Fax (0	Gönderme)	3	Intel [®] İslemci	80 MB	400 MB
Sistemi	OS X v10.8.x	Tarama			işiemci		

¹ WIA için, 1200 x 1200 çözünürlük. Brother Tarayıcı Yardımcı Programı, en fazla 19200 x 19200 dpi değerine kadar yükseltme sağlar.

² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

³ PC-Faks sadece siyah beyaz desteği sunar.

⁴ Nuance[™] PaperPort[™] 12SE, Windows[®] XP Home (SP3 veya üstü), Windows[®] XP Professional (SP3 veya üstü), Windows[®] XP Professional x64 Edition (SP2 veya üstü), Windows Vista[®] (SP2 veya üstü), Windows[®] 7 ve Windows[®] 8.

En som sürücü güncellemeleri için, http://solutions.brother.com/ adresini ziyaret edin.

Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere aittir.

D

Sarf malzemeleri

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	Model Adı
Toner	Gelen	Siyah	Yaklaşık 1.000 s	sayfa A4 veya Lett	ter sayfa ¹	—
Kartuşu	Kutusu	Cyan	Yaklaşık 1.000 s	sayfa A4 veya Let	ter sayfa ¹	—
		Macenta				
		Sarı				
	Standart	Standart Siyah Yaklaşık 2.500 sayfa A4 veya Letter sayfa ¹				TN-261BK
		Cyan	Yaklaşık 1.400 s	sayfa A4 veya Leti	ter sayfa ¹	TN-261C
		Macenta				TN-261M
		Sarı				TN-261Y
	Yüksek	Siyah				—
	Verimli	Cyan	Yaklaşık 2.200 s	sayfa A4 veya Lett	ter sayfa ¹	TN-265C
		Macenta				TN-265M
		Sarı				TN-265Y
Drum Ünit	esi		Yaklaşık 15.000	sayfa A4 veya Le	etter sayfa	DR-261CL ³
			(1 sayfa / iş) ²			DR-261CL-BK ⁴
						DR-261CL-CMY ⁵
Kayış Ünit	esi		Yaklaşık 50.000	sayfa A4 veya Le	etter sayfa	BU-220CL
Atık Tonei	[·] Kutusu		Yaklaşık 50.000	sayfa A4 veya Le	etter sayfa	WT-220CL

¹ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 19798'e uygun olarak beyan edilmiştir.

² Drum ömrü yaklaşıktır, kullanım türüne göre değişebilir.

³ 4 adet içerir. Drum Seti içerir.

⁴ 1 adet içerir. Siyah Drum Ünitesi içerir.

⁵ 1 adet içerir. Renkli Drum Ünitesi içerir.

Dizin

A

Ε

ADF (otomatik doküman beslevici)	
kullanma	36
Adres Defteri	
ayarlama	59
değiştirme	60
kullanma	58
Ağ	
fakslama	
➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
tarama	
➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
yazdırma	
►>Ağ Kullanım Kılavuzu.	
Ağ bağlantısı	226
Ağırlıklar	218
Ana	9
Apple Macintosh	
Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Arama	
Adres Defteri	58
duraklatma	59
elle	58
otomatik yeniden faks no çevirme	58
Atık toner kutusu	
değiştirme	94
Ayarlar Tablosu	167

В

Bağlanma	
harici telefon	55
harici telesekreter (telesekreter)	53
Bakım, düzenli	100
değiştirme	
atık toner kutusu	94
drum üniteleri	84
kayış ünitesi	90
toner kartuşları	77
Baskı	
bilgisayarınızdan belge	67
çözünürlük	225
kalite	153
özellikler	225
sürücüler	
zorluklar	. 141, 143

Beige	
yükleme	36, 37
Bellek	218
Bir belgeyi bir bilgisayara tarama	68
Boyutlar	218

С

ControlCenter2 (Macintosh için) ➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu. ControlCenter4 (Windows[®] için) ➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

Ç

Çok hatlı bağlantılar (PBX)	54
Çözünürlük	
faks (standart, ince, süper ince,	
fotoğraf)	222
kopyalama	223
tarama	224
yazdır	225

D

Değiştirme	
atik toner kutusu	94
drum üniteleri	84
kayış ünitesi	90
toner kartuşları	77
Doğrudan yazdırma	63, 64
özellik	228
Dokunmatik Ekran LCD'si (likit kristal	
ekran)	8, 166
Dokunmatik ekrandaki hata mesajları	119
İletişim Hatası	122
Kağıt Yok	123
Taranamıyor XX	125
Yazdırılamıyor XX	119
Yetersiz Bellek	122
Drum üniteleri	
değiştirme	84
Drum Ünitesi	
temizleme10	4, 107
Duraklatma	59

Ε

Elle

al	44
arama	58
Eşitleme	152
Etiketler	25, 31, 32, 35

F

Faks Algılama	46
değiştirme	
uzaktan aktivasvon kodu	56
uzaktan etkisizlestirme kodu	56
Faks tek basına	
alma	
faks algilama	46
paralel telefondan	55. 56
telefon hattı paraziti	
zil geciktirme, avarlama	
gönderme	
telefon hattı paraziti	
Faks/Tel modu	
F/T zil süresi (cift zil)	45
faks algilama	
faks alma	
paralel telefonlari vanitlama	
uzaktan aktivasvon kodu	
uzaktan etkisizlestirme kodu	
zil geciktirme	
Folio	30. 32

G

Geri			9
Gri tonlama	2	22,	224

Η

Hafıza Yetersiz mesajı	
Harici telefon, bağlama	55

intel	
IDIAL	9

Κ

Kablosuz Ağ ▶>Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Ağ Kulla	nım
Kilavuzu.	
Kablosuz telefon (Brother olmayan)	56
Kağıt	31
boyut	, 31
cekmece kapasitesi	32
önerilen	, 32
tür	. 31
vükleme	23
Kağıt cekmecesine	23
manüel besleme yuvası	25
Kalite	
vazdırma	153
Kavıs ünitesi	
deăistirme	90
Kontrol paneline genel bakıs	8

Μ

Macintosh	
Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Makine bilgisi	
donanım yazılımı sürümü	163
makineyi sıfırlama	164
seri numarası	163
sıfırlama işlevleri	164
Makinenizin programlanması	166
Metin girme	217
Mod, giriş	
faks	38
kopyalama	61

Ν

Nuance[™] PaperPort[™] 12SE Nasıl Yapılır Kılavuzlarına erişmek için ➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve PaperPort[™] 12SE uygulamasındaki Yardım.

0

Otomatik	
faks alımı	44
yeniden faks no çevirme	58

Ρ

>>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

Presto! PageManager

 Yazılım Kullanıcı Kılavuzu. Ayrıca
 Presto! PageManager uygulamasındaki Yardım.

R

Raporlar	
Gönderim Onayı	40

S

Т

TAD (telesekreter), harici	
bağlanma	53
OGM kaydetme	54
Tarama	
➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Taravıcı camı	
kullanma	37
Tel/R	55, 56
Telefon hattı	,
bağlantılar	53
çok hatlı (PBX)	54
parazit	152
zorluklar	144
Telesekreter (TAD)	
bağlanma	53
Temizleme	
drum ünitesi	107
korona telleri	104
LED kafası	102
tarayıcı	103
Toner kartuşları	
değiştirme	77

U

Uzaktan ayarlama ➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

V

W

Wi-Fi Direct™	ξ	ō
Windows [®]		
➤Yazılım K	ullanıcı Kılavuzu.	

E

Y_____

Yardım
Ayarlar Tablosu167
dokunmatik ekran mesajları166
Yazdırma
Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.
Yeniden Çevirme58
Yuvalar
EXT
harici telefon55
TAD (telesekreter)53
Z

Zarflar	27,	31,	32,	34
Zil geciktirme, ayar				.45

Destek Hattı: Telefon: Faks: E-posta: Türkiye 0 (216) 577 68 18 0 (216) 577 68 19 destek@brother.com.tr



Bizi İnternet'te Ziyaret Edin http://www.brother.com/

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.



www.brotherearth.com