คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย **เริ่มต้นที่นี่**

้โปรดอ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วจึงอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายนี้สำหรับการตั้งค่าและขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง เพื่อดูคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายในภาษาอื่น โปรดเข้าไปที่ <u>http://solutions.brother.com/</u>

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น



🗚 คำเตือน	<u>ี คำเดือน</u> แสดงถึงสถานะการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับ บาดเจ็บร้ายแรง หรืออาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
🛦 ข้อควรระวัง	<u>ข้อควรระวัง</u> แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อยถึงปานกลาง

🛦 คำเดือน

- ถุงพลาสติกถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ เก็บถุงพลาสติกเหล่านี้ให้ห่างจากทารกและเด็ก ถุงพลาสติกนี้ไม่ใช่ของเล่น
- เครื่องนี้มีน้ำหนักมาก โดยที่มีน้ำหนักมากกว่า 20.0 กก. เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการยกเครื่องควรใช้คนสองคนเป็นอย่างน้อย โดยที่ให้คนแรกยกที่ด้านหน้าเครื่อง และอีกคนหนึ่งยกที่ด้านหลัง ดังที่แสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้ ระวังอย่าให้เครื่องทับนิ้วเมื่อคุณวางเครื่องลง



หมายเหตุ

พยายามให้มีขนาดช่องว่างอย่างน้อยที่สุดรอบตัวเครื่องตามที่แสดงในภาพประกอบ



- ส่วนประกอบต่างๆ ที่รวมอยู่ในกล่องอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- เราขอแนะนำให้คุณรักษาบรรจุภัณฑ์เดิมไว้
- หากคุณจำเป็นต้องขนย้ายเครื่องด้วยกรณีใดก็ตาม ให้บรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง เครื่องควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณ์จากผู้ขนส่ง สำหรับรายละเอียดวิธีการบรรจุเครื่องกลับเข้าที่: ➤➤ คู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้: *การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเครื่องพิมพ์*
- ภาพแสดงตัวอย่างในคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายนี้อิงตาม MFC-9340CDW
- สายอินเตอร์เฟสไม่ใช่อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ต้องซื้อสายอินเตอร์เฟสที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ (USB หรือเครือข่าย)

สายเคเบิ้ล USB

- แนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร
- ห้ามเชื่อมด่อสายอินเตอร์เฟสในเวลานี้ การเชื่อมด่อสายอินเตอร์เฟสจะทำในระหว่างกระบวนการติดตั้ง MFL-Pro Suite

สายเคเบิ้ลเครือข่าย

ใช้สายเกลียวคู่แบบตรงถึง Category 5 (หรือสูงกว่า) สำหรับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง 10BASE-T หรือ 100BASE-TX



\Lambda ข้อควรระวัง

ห้ามรับประทานห่อสารกันความขึ้น กรุณานำไปทิ้ง หากสารเข้าสู่ร่างกาย ให้ไปพบแพทย์ในทันที

สำคัญ

ห้ามเชื่อมด่อสายไฟ AC ในตอนนี้

- ลอกเทปกาวบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านนอกของเครื่อง และนำซองซิลิกาเจลและฟิล์มที่ปิดกระจก สแกนเนอร์ออก
- 🕽 เปิดฝาครอบด้านบนออกให้สุดโดยการยกที่จับ 🕕



เลื่อนที่ล็อกแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 สีเหลืองทั้งแปดตัวในทิศทางตามลูกศร
 (อาจต้องกดล็อกด้วยแรงพอสมควร)



ดึงชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และชุดดลับผงหมึก (โทนเนอร์) ทั้งสี่ชุดออกมา



สำคัญ

เพื่อหลี้กเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสบริเวณที่แรเงาที่แสดงไว้ในภาพประกอบ



นำวัสดุบรรจุภัณฑ์สีสัมทั้งสี่ขึ้นออกจากชุดสายพาน ลำเลียงกระดาษ



f นำวัสดุบรรจุภัณฑ์สีสัมออกจากชุดประกอบแม่แบบสร้าง ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึ่ก (โทนเนอร์) แต่ละชด



q ใช้มือทั้งสองข้างถือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในแนวระดับ และเขย่าเบาๆจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย หลายๆครั้ง

เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับหมึกให้เท่ากัน



h เลื่อนชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ทั้งสี่ชุดเข้าไปยังตัวเครื่อง ตรวจส่อบให้แน่ใจว่าสีของชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ตรงกับป้ายแสดงสีบนด้วเครื่อง





ปิดฝาครอบด้านบนของเครื่อง



ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

а ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง



b ในขณะที่กดคันปลด แคร่ปรับกระดาษสีเขียว 🕦 ์ให้เลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ คณใส่เข้าในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องนำยึดอยู่ในช่องเสียบแน่นดี



С ควรคลี่ปึกกระดาษก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติดและการป้อนกระดาษ ผิดพลาด

Ē

ใส่กระดาษลงในถาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
 ■ กระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงจำนวน

กระดาษสูงสุด (▼▼▼) ๋ การใส่กระดาษมากเกินไปในถาดใส่กระดาษจะ ส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติด

- 🔳 คว่ำกระดาษด้านที่จะพิมพ์ลง
- แคร่ปรับกระดาษสัมผัสกับด้านข้างของกระดาษ เพื่อให้ป้อนกระดาษได้อย่างถูกต้อง



- ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าในเครื่องให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่กระดาษถูกใส่เข้าไปใน เครื่องจนสุดแล้ว
- f ยกแผ่นรองรับกระดาษ **①** ขึ้น เพื่อป้องกันกระดาษไหลออกจากถาดรองรับ กระดาษออกแบบคว่ำหน้า





เชื่อมต่อสายไฟและสาย โทรศัพท์

สำคัญ

ห้ามเชื่อมด่อสายอินเดอร์เฟสในขณะนี้



ส่างที่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบเข้าในเด้ารับ





สำคัญ

ห้ามสัมผัส จอสัมผัส ทันทีหลังจากเสียบสายไฟหรือเปิดเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

เชื่อมต่อสายโทรศัพท์: เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายสัญญาณโทรศัพท์ เข้ากับเต้ารับบนเครื่องที่มีเครื่องหมาย LINE และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับ โทรศัพท์บนผนัง



สำคัญ

ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับเด้ารับบน เครื่องที่มีเครื่องหมาย LINE

🛦 คำเตือน

เครื่องพิมพ์ต้องมีการต่อสายดินโดยใช้เด้าเสียบที่ ต่อสายดิน

เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีการต่อสายดินโดยผ่าน เต้ารับ

คุณจึงสามารถป้องกันด้วเองจากอันตรายที่เกิด จากกระแสไฟฟ้าในเครือข่ายโทรศัพท์ได้โดย เชื่อมต่อสายไฟกับเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถป้องกันดัวเองเมื่อคุณต้องการย้าย เครื่องพิมพ์โดยการถอดสายโทรศัพท์ออกก่อน แล้วจึงถอดสายไฟออก

หมายเหตุ

หากคุณกำลังแบ่งใช้สายโทรศัพท์หนึ่งกับโทรศัพท์ ภายนอก ให้เชื่อมต่อดังที่แสดงด้านล่าง

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ภายนอก ให้ถอดฝ่าป้องกัน 🕲 ออกจากช่อง EXT. ของเครื่อง



หมายเหตุ

หากคุณกำลังแบ่งใช้สายโทรศัพท์หนึ่งกับเครื่องตอบ รับโทรศัพท์ภายนอก ให้เชื่อมต่อดังที่แสดงด้านล่าง

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภาย นอก ให้ถอดฝาป้องกัน 🕄 ออกจากช่อง EXT. ของ เครื่อง



ดั้งค่าโหมดการรับของตัวเครื่องเป็น External TAD (TAD ภายนอก) ถ้าคุณมีเครื่องตอบรับภายนอก (ดู เ*ลือกโหมดการรับของ ตัวเครื่อง* >> หน้า 7) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเดิม: >> คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์ภายนอก (TAD)



มีโหมดการรับของตัวเครื่องอยู่สี่โหมดดังนี้: Fax (โทรสาร), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท์), Manual (ควบคุมด้วยตัวเอง) และ External TAD (TAD ภายนอก)



กด Setup Receive (ตั้งค่าการรับ)

- e ้ปัดบิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Receive Mode (โหมดรับ)
 - กด Receive Mode (โหมดรับ)
- f กดโหมดการรับที่คุณต้องการ
- g กด 🦳



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: ▶▶ ้ คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้: *การรับโทรสาร*



จอสัมผัส แสดงวันที่และเวลา

คณยังสามารถเพิ่มวันที่และเวลาปัจจบันไปยังเอกสาร แฟกซ์แต่ละฉบับที่คุณส่งได้โดยการตั้งค่ารหัสประจำ เครื่อง (Station ID) ของคุณ (ดูขั้นตอน 7)

а กด 📙



กด 🎱 00:00 01.01.2014 (Date & Time (วันที่และเวลา))

С กด Date (วันที่)

d ป้อนตัวเลขสองหลักท้ายของเลขปีโดยใช้ปุ่มตัวเลข บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)

Date						
Year	:20 <mark>1</mark>	3			×	
	1	2	3			
	4	5	6			
	7	8	9			
		0				ОК

(เช่น ป้อน 1, 3 สำหรับปี 2013)

- e ป้อนดัวเลขสองหลักสำหรับเดือนโดยใช้ปุ่มดัวเลข บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
- f ป้อนตัวเลขสองหลักสำหรับวันที่โดยใช้ปุ่มตัวเลข บน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
- g กด Time (เวลา)
- h ้ป้อนเวลาในรปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใช้ป่มตัวเลขบน ็จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
 - กด 🎧

7

7

ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล (การตั้งค่ารหัสประจำ เครื่อง)

ตั้งค่ารหัสประจำเครื่อง

ถ้าคุณต้องการให้ปรากฏวันที่และเวลาบนเอกสารแฟกซ์ที่ คุณส่งแต่ละครั้ง

a	กด	
---	----	--

- กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก) กด Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก)
- ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Station ID (รหัสเครื่อง) กด Station ID (รหัสเครื่อง)
- 😑 กด Fax (โทรสาร)
- f ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 ตัว) โดยใช้ปุ่มดัวเลขบน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)
- 9 กด Tel (โทร)
- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (สูงสุด 20 ตัว) โดยใช้ปุ่มตัวเลขบน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง) ถ้าหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารเป็น หมายเลขเดียวกัน ให้ป้อนหมายเลขเดียวกันนั้นอีก ครั้ง

ใช้ จอสัมผัส เพื่อป้อนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 อักษร) จากนั้นกด ok (ตกลง)

หมายเหตุ

- ถ้าคุณป้อนตัวอักษรผิดและต้องการเปลี่ยน ให้กด <
 หรือ ▶ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักษรที่ไม่ถูกต้องนั้น แล้วกด <
- เพื่อใส่เว้นวรรค กด Space (เว้นวรรค)
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ *ใส่ข้อความ* ➤> หน้า 33





รายการการส่งสัญญาณ โทรสาร

เครื่องพิมพ์ Brother ของคุณมีการติดตั้งรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการ ส่งสัญญาณที่สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าคุณส่ง โทรสารไปแล้ว

รายงานนี้แสดงชื่อหรือหมายเลขเครื่องโทรสารของผู้รับ วันที่ เวลา และช่วงเวลาในการส่ง จำนวนหน้าที่ส่ง และการส่งโทรสารลำเร็จหรือไม่

หากคุณต้องการใช้คุณลักษณะรายงานการส่งสัญญาณ โทรสาร: >> คู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้: *การพิมพ์รายงาน*



ตั้งค่าโหมดการหมุนหมายเลข โทรศัพท์แบบ tone หรือ pulse

เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับการตั้งค่าบริการการหมุนหมายเลข โทรศัพท์แบบ Tone ถ้าคุณมีบริการหมุนหมายเลขโทรศัพท์แบบ Pulse (แบบหมน)

. คุณต้องเปลี่ยนโหมดการหมุนหมายเลขโทรศัพท์

含 กด 🚻

- o กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก) กด Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก)
- ปิดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Tone/Pulse (โทน/พัลส์) กด Tone/Pulse (โทน/พัลส์)
- C กด Pulse (พัลส์) (หรือ Tone (เสียง))
 - กด 🌈

f

กด Name **(ชื่อ)**

10 ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสาย โทรศัพท์

หากคุณกำลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับบริการ VoIP (บนอินเทอร์เน็ต) คุณต้องเปลี่ยนค่าติดตั้งความเข้ากันได้

หมายเหตุ

ถ้าคุณกำลังใช้สายโทรศัพท์แบบอะนาล็อก ให้ข้ามขั้นดอนนี้

- 含 กด 🚻
- กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก) กด Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Compatibility (ความเข้ากันได้) กด Compatibility (ความเข้ากันได้)
- กด Basic (for VoIP)
 (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))
- f กด 🎧

1 ค่าตัวเลขที่ใช้ในการตัดสาย เพื่อโทรออก

การตั้งค่าตัวเลขที่ใช้ในการตัดสายเพื่อโทรออกจะเป็นการ หมุนหมายเลขที่กำหนดก่อนหมายเลขเครื่องโทรสารที่คุณ หมุนทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากระบบโทรศัพท์ของคุณต้องกด 9 เพื่อโทรสายนอก การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถหมุนหมายเลข 9 ได้ในการส่งโทรสารทุกๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ

🤰 กด 🚻

- o กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก) กด Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มแรก)
- ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Dial Prefix (หมายเลขนำเพื่อโทรออก) กด Dial Prefix (หมายเลขนำเพื่อโทรออก)
- **e** กด On (เปิด)
- f กด Dial Prefix (หมายเลขนำเพื่อโทรออก)
- ป้อนตัวเลขเดิมหน้า (สูงสุดห้าหลัก) โดยใช้ปุ่มบน จอสัมผัส จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ดัวเลข 0 ถึง 9 และสัญลักษณ์ #, * และ !
- คุณไม่สามารถใช้ ! พร้อมกับตัวเลขหรืออักษรอื่นได้
- ถ้าระบบโทรศัพท์ของคุณต้องกดปุ่มวางสายแบบ รวดเร็ว ให้กด ! บน จอสัมผัส
- หากโหมดการหมุนแบบ pulse เปิดอยู่ จะไม่สามารถใช้ # และ * ได้

h กด 🌄



การปรับเวลาตามแสงอาทิตย์

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเปลี่ยนเวลาสำหรับการปรับ เวลาตามแสงอาทิตย์ได้ หากคุณเลือก Forward Hour (เลื่อนเวลาล่วงหน้า) ระบบจะตั้งค่าใหม่ของเวลาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง และหากคุณเลือก Backward Hour (เลื่อนเวลาย้อนหลัง) ระบบจะตั้งค่าใหม่ของเวลาให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง

- 🔁 กด 👔
- กด 💮 00:00 01.01.2014 (Date & Time (วันที่และเวลา))
- C กด Daylight Save (เวลาออมแสง)
- กด Forward Hour (เลื่อนเวลาล่วงหน้า) หรือ Backward Hour (เลื่อนเวลาย้อนหลัง)

😑 🛛 กด 🌄



คุณสามารถตั้งโซนเวลาของเครื่องให้ตรงตามสถานที่ของ คุณได้

- 🤕 ກດ 🏢
- กด 2 00:00 01.01.2014 (Date & Time (วันที่และเวลา))
- C กด Time Zone (โซนเวลา)
- d ใส่โซนเวลาของคุณ กด ок (ตกลง)
- 😑 กด 🌄



เลือกประเภทการเชื่อมต่อ

คำแนะนำในการติดตั้งเหล่านี้ใช้สำหรับ Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Mac OS X v10.6.8, 10.7.x และ 10.8.x

หมายเหตุ

- สำหรับ Windows Server[®] 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 และ Linux[®] โปรดเยี่ยมชมหน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ <u>http://solutions.brother.com/</u>
- คุณสามารถเยี่ยมชมเราได้ที่ <u>http://solutions.brother.com/</u> เพื่อขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ รวมถึงคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)





สำหรับสายอินเตอร์เฟส USB

Windows[®], ไปยังหน้า 12 Macintosh, ไปยังหน้า 14



5	
日	Ь

สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย

Windows[®], ไปยังหน้า 16 Macintosh, ไปยังหน้า 19





สำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย

Windows® และ Macintosh, ไปยังหน้า 21

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS, อุปกรณ์ Android™ หรือ Windows® Phone เข้ากับเครื่อง Brother ของคุณโดยใช้ Wi-Fi Direct™ โปรดดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Wi-Fi Direct™ ที่ <u>http://solutions.brother.com/</u>

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เฟส USB ใน Windows[®] (Windows[®] XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®]/ Windows[®] 7/Windows[®] 8)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

- หากมีโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมนั้น
- หน้าจออาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ

b

แผ่นซีดีรอม ์จะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE รวมอยู่ภายใน ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุน Windows® XP (SP3 หรือสูงกว่า), XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกว่า), Windows Vista[®] (SP2 หรือสูงกว่า), Windows[®] 7 และ Windows[®] 8 อัพเดตเป็น Windows[®] สิทธิพิเศษเพิ่มเดิมสำหรับการให้บริการ ล่าสุดก่อนการติดดั้ง MFL-Pro Suite

- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ และคุณเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
 - กดค้าง 🕲 เพื่อปิดเครื่อง และตรวจสอบว่าสายอินเตอร์เฟส USB ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลนั้นไว้แล้ว ให้ถอดสายออก





ส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปยังซีดีรอมไดรฟ์ และหากหน้าจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ และหากหน้าจอภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ

 ถ้าหน้าจอ Brother ไม่ปรากฏอัตโนมัติ ไปที่ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน).

(สำหรับ Windows[®] 8 ให้คลิกไอคอน 🧮 (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์) คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง start.exe

- ถ้าหน้าจอ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ หรือ ใช่
- คลิก ดิดดั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช่ ในสองหน้าถัดไป ถ้าคุณยอมรับข้อตกลงสัญญาใบอนุญาด

Adobe Flash Player 10	
XXX-XXXXXXX Multi-Function Center	brother
เมนุมมสุด	
findia MFL-Pro Suite Ismailcounted & savidorizations (mationalisationalisationalismo & uncharmains)	โอระวอร์มีอดักจังหมัด: Nuance(TM) PaperPort(TM) SE จะใต้รับการติดตั้งโดยอัตโนปติ
นี้ ผู่มือสำหรับผู้ใช้	
🐲 การติดตั้งด้วยตนแอง	
📑 แอทหลังคชั่งเพิ่มเติม	
Manage and the angle of the an	
🕼 การลงทะเมียนออนใลน์	
@ 2001-2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	D ข้อหกลับ +โ∦ aan

หมายเหตุ

หากการติดตั้งไม่ดำเนินการต่ออัตโนมัติ ให้เริ่มดันการติดตั้งใหม่โดยการนำแผ่นซีดีรอมออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครั้งที่ โปรแกรม **start.exe** จากโฟลเดอร์ราก ดำเนินการต่อจากขั้นตอน **b** เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite

C เลือก การเชื่อมต่อในระบบ (USB) แล้วคลิก ถัดไป

หมายเหตุ

เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือก **การติดตั้งแบบกำหนดเอง** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ







เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB เข้ากับพอร์ด USB
 ที่มีการทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์
 บนเครื่อง
 จากนั้นเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ



🕇 กด 🕐 เพื่อเปิดเครื่อง

การติดตั้งจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัดิ ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเดือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้หน้าจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ถ้าหน้าจอ **การรักษาความปลอดภัยของ Windows** ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย และคลิก ดิดดั้ง

เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

- เมื่อหน้าจอ การลงทะเบียนออนไลน์ ปรากฏขึ้น ให้ทำการเลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำบน หน้าจอที่ปรากฏ เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ให้คลิก ถัดไป
- ไม่อหน้าจอ การดิดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป



คลิก เสร็จ เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

- หากข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน ระหว่างการติดดั้งขอฟต์แวร์ ให้ดำเนินการดังนี้
 - สำหรับผู้ใช้ Windows[®] XP, Windows Vista[®]
 และ Windows[®] 7 ให้รัน การวินิจฉัยการดิดดั้ง
 - ที่อยู่ใน **ອງ (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด >** Brother > MFC-XXXX (เมื่อชื่อรุ่นของคุณคือ MFC-XXXX)
 - สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 เพื่อรัน การวินิจฉัยการติดดั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน
 - (Brother Utilities) บนเดสก์ท็อป และคลิกที่รายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุ่นของคุณ (ถ้าหากยังไม่ได้เลือก) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ เมื่อคุณใช้เครื่องหรือชอฟต์แวร์ของเครื่อง อาจมีหน้าต่าง Windows[®] Security หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปรากฏขึ้น โปรดอนุญาตให้หน้าต่างดำเนินต่อไป

สิ้นสุด

ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

 สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 ถ้าคู่มือการใช้งานของบราเดอร์ในซีดีรอมเป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ให้เปิดดูด้วย Adobe[®] Reader[®] ถ้าคุณมี Adobe[®] Reader[®]

Adobe® Readel® ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วแต่ไม่ สามารถเปิดไฟล์ได้ Adobe® Reader® ให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับไฟล์ PDF (ดู *วิธีการเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ หน้า 40)

 ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper Specification

ใดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper Specification เป็นไดรเวอร์ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับ Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เมื่อพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นที่ใช้ข้อกำหนด XML Paper Specification โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจาก Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/ USB อินเทอร์เฟส

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เฟส USB ใน Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

สำหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือต่ำกว่า ให้อัพเกรดเป็น Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x (สำหรับไดรเวอร์และข้อมูลล่าสุดสำหรับ Mac OS X ที่คุณกำลังใช้งาน โปรดเข้าชม <u>http://solutions.brother.com/</u>)

ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของ คุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC และเครื่อง Macintosh ของคุณเปิดอยู่ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB เข้ากับพอร์ต USB ที่มีการทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ บนเครื่องของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลกับ Macintosh ของคุณ



C ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเปิดอยู่



ติดตั้ง MFL-Pro Suite

- สีชีดีรอมของคุณในไดรฟ์ชีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER บนเดสก์ท็อปของคุณ
- ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX (เริ่มดันที่นี่ OSX) หากได้รับการแจ้งเดือน ให้เลือกโมเดลของคุณ



- C (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
 เลือก Local Connection (USB)
 (การเชื่อมต่อในระบบ (USB)) แล้วคลิก Next
 (ถัดไป)
- ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ห้ามยก^{ี้}เลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีเพื่อให้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
 (ถัดไป)

ote: If you want to add your m	achine manually, click the	"Custom" button.	
Jantes .	· Consertion	19 soldowe	
rother 300-2000000	U58		
**			
			×

- โ เมื่อหน้าจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
- Iaือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือกจากเมนูแบบป็อบ-อัพ **Print Using (Use)** (พิมพ์โดยใช้ (ใช้))



Macintosh



ขณะนี้ การติดตั้ง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังขั้นตอนที่ 17 ในหน้าที่ 15.



เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบ่งปัน และจัดระเบียบภาพถ่ายและเอกสารได้ง่ายโดยใช้ Presto! PageManager

 อิ บนหน้าจอ Brother Support (การสนับสนุนของ Brother) ให้คลิก
 Presto! PageManager
 และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

nstaller. Access to the internet is required.	Prestol PageManager
	Brother Web Connect
	On-Line Registration
	Brother Solutions Center
	Supplies Information



USB อินเทอร์เฟส

Windows®

Macintosh



สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบใช้สายใน Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

- หากมีโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมนั้น
- หน้าจออาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ

- แผ่นชีดีรอมจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE รวมอยู่ภายใน ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุน Windows[®] XP (SP3 หรือสูงกว่า), XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกว่า), Windows Vista[®] (SP2 หรือสูงกว่า), Windows[®] 7 และ Windows[®] 8 อัพเดตเป็น Windows[®] สิทธิพิเศษเพิ่มเดิมสำหรับการให้บริการ ล่าสุดก่อนการติดตั้ง MFL-Pro Suite
- ปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลส่วนบุคคลทั้งหมด (นอกจาก Windows[®] Firewall) แอนดี้สปายแวร์ หรือแอพพลิเคชั่นป้องกันไวรัสในระหว่างช่วงเวลา การติดตั้ง
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ และคุณเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ



เชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟสเครือข่ายเข้ากับพอร์ต
 อีเธอร์เน็ตที่เครื่องของคุณ
 จากนั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ว่างบนฮับของคุณ





ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเปิดอยู่

ດີດຕັ້ง MFL-Pro Suite

ส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปยังซีดีรอมไดรฟ์ และหากหน้าจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ และหากหน้าจอภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ

 ถ้าหน้าจอ Brother ไม่ปรากฏอัตโนมัติ ไปที่ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน).

(สำหรับ Windows[®] 8 ให้คลิกไอคอน 🧮 (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์) คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง start.exe

- ถ้าหน้าจอ การดวบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ หรือ ใช่
- คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช่ ในสองหน้าถัดไป ถ้าคุณยอมรับข้อตกลงสัญญาใบอนุญาต

XXX-XXXXXXX Multi-Function Center	brothe
เมนุมนสุด	
ຕົດຕັ້ນ MFL-Pro Suite Intradictionary & statistications	TencassieRentsunas Nuance(TM) PaperPort(TM) SE จะให้รับการติดตั้งโดยอัตโนปติ
🙀 ผู่มือสำหรับผู้ใช้	
🗯 การติดดังด้วยคนเอง	
📑 แอทหลังครับเท้องลัม	
🖓 การสมับสนุษของ Brother	
🕼 การลงทะเมียนออนไลน์	

หมายเหตุ

หากการดิดตั้งไม่ดำเนินการต่ออัตโนมัติ ให้เริ่มด้นการติดตั้งใหม่โดยการนำแผ่นซีดีรอมออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครั้งที่ โปรแกรม **start.exe** จากโฟลเดอร์ราก ดำเนินการต่อจากขั้นตอน **b** เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite



Windows®

เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย
 (Ethernet) แล้วคลิก ถัดไป

หมายเหตุ

เพื่อดิดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือก **การติดตั้งแบบกำหนดเอง** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

d

เมื่อหน้าจอ ตรวจพบไฟร์วอลล์/แอนตี้ไวรัส ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ทไฟร์วอลล์เพื่อเปิดใช้ งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและดำเนินการ ดิดตั้งต่อไป (แนะนำ) และคลิก ถัดไป



หากคุณไม่ได้ใช้ Windows[®] Firewall ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของชอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลวิธีการเพิ่ม พอร์ดเครือข่ายต่อไปนี้

- สำหรับการสแกนเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 54925
- สำหรับการรับ PC-FAX แบบเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 54926
- หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
 เครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 161 และ 137
- การติดตั้งจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเดือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้หน้าจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- หากได้รับการแจ้งเดือน
 ให้เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แล้วคลิก ถัดไป
- ถ้าไม่พบเครื่องของคุณบนเครือข่าย
 ให้ยืนยันค่าติดตั้งของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ บนหน้าจอ
- ถ้ามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมต่อกันใน เครือข่ายของคุณ เลขที่อยู่ไอพีและชื่อ Node จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณระบุเครื่องของคุณได้
- คุณสามารถทราบเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องและชื่อ Node โดยพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย (ดู พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย ≻≻ หน้า 39)
- ถ้าหน้าจอ การรักษาความปลอดภัยของ
 Windows ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย และคลิก ดิดตั้ง
 เพื่อดำเนินการติดดั้งให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

- เมื่อหน้าจอ การลงทะเบียนออนไลน์ ปรากฏขึ้น ให้ทำการเลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำบน หน้าจอที่ปรากฏ เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ให้คลิก ถัดไป
- เมื่อหน้าจอ การติดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป

7 เสร็จกระบวนการและรีสตาร์ท

คลิก เสร็จ เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

- หากข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ดำเนินการดังนี้
 - สำหรับผู้ใช้ Windows[®] XP, Windows Vista[®]
 และ Windows[®] 7 ให้รัน การวินิจฉัยการติดตั้ง

ที่อยู่ใน 🚱 (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > MFC-XXXX LAN (เมื่อชื่อรุ่นของคุณคือ MFC-XXXX)

สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 เพื่อรัน
 การวินิจฉัยการติดตั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน

Restance in the image of th

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ เมื่อคุณใช้เครื่องหรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง อาจมีหน้าต่าง Windows[®] Security หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปรากฏขึ้น โปรดอนุญาตให้หน้าต่างดำเนินต่อไป



Windows®



18

ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเดอร์หลายเครื่อง บนเครือข่าย ให้ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ **15** ในหน้าที่ 16.

หมายเหตุ

ใบอนุญาตเครือข่าย (Windows®)

ผลิตภัณฑ์นี้มีใบอนุญาต PC สำหรับผู้ใช้มากถึงห้าราย และใบอนุญาตนี้สนับสนุนการติดตั้ง MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE บนเครื่องพีซีมากถึงห้าเครื่องบนเครือข่าย ในกรณีที่คุณต้องการใช้เครื่องพีซีมากกว่าห้าเครื่องที่มี การติดตั้ง Nuance™ PaperPort™ 12SE โปรดซื้อแพ็ค Brother NL-5 ซึ่งเป็นแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC หลายรายการสำหรับผู้ใช้เพิ่มเดิมสูงสุดห้าราย และเมื่อต้องการซื้อแพ็ค NL-5 โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ที่ถูก ต้องหรือติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์



ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

- สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 ถ้าคู่มือการใช้งานของบราเดอร์ในชีดีรอมเป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ให้เปิดดูด้วย Adobe[®] Reader[®] ถ้าคุณมี Adobe[®] Reader[®] ดิดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วแต่ไม่ สามารถเปิดไฟล์ได้ Adobe[®] Reader[®] ให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับไฟล์ PDF (ดู วิธีการเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8) >> หน้า 40)
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper Specification ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper

Specification เป็นไดรเวอร์ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับ Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เมื่อพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นที่ใช้ข้อกำหนด XML Paper Specification โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจาก Brother Solutions Center ที่

http://solutions.brother.com/

Macintosh

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบใช้สายใน Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

สำหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือด่ำกว่า ให้อัพเกรดเป็น Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x (สำหรับไดรเวอร์และข้อมูลล่าสุดสำหรับ Mac OS X ที่คุณกำลังใช้งาน โปรดเข้าชม <u>http://solutions.brother.com/</u>)

- ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของ คุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC และเครื่อง Macintosh ของคุณเปิดอยู่ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
- ถอดฝาครอบป้องกันออกจากพอร์ต อีเธอร์เน็ตที่มีการทำ เครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ ชีวิตที่เครื่องของคุณ



เชื่อมด่อสายอินเตอร์เฟสเครือข่ายเข้ากับพอร์ต อีเธอร์เน็ตที่เครื่องของคุณ จากนั้นเชื่อมด่อกับพอร์ตที่ว่างบนฮับของคุณ



ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเปิดอยู่

- สีชีดีรอมของคุณในไดรฟ์ชีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER บนเดสก์ท็อปของคุณ
- b

ดับเบิ้ลคลิกไอคอน **Start Here OSX** (เริ่มต้นที่นี่ OSX) หากได้รับการแจ้งเดือน ให้เลือกโมเดลของคณ



- C (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
 เลือก Wired Network Connection
 (Ethernet) (การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย
 (Ethernet)) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
- ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดดั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง
 หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเดือน
 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดดั้ง อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีเพื่อให้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์

เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
 (ถัดไป)



หมายเหตุ

ถ้าไม่พบเครื่องของคุณบนเครือข่าย ให้ยืนยันค่าติดดั้งเครือข่าย (ดู *ก่อนคุณทำการติดดั้ง* ▶▶ หน้า 19)



Wired Network อินเทอร์เฟส

Macintosh

หมายเหตุ

- ถ้ามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมต่อกันใน เครือข่ายของคุณ เลขที่อยู่ไอพีจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณระบุเครื่อง ของคุณได้
- คุณสามารถทราบเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องโดยพิมพ์ รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย (ดู พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย ➤➤ หน้า 39)
- ถ้าหน้าจอ Setup Network "Scan to" name (ตั้งค่าชื่อเครือข่าย "สแกนไปที่") ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้



- 1) ป้อนชื่อสำหรับ Macintosh ของคุณ (ความยาวสูงสุด 15 อักษร)
- 2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f

ชื่อที่คุณป้อนจะปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส ของเครื่องเมื่อคุณกดปุ่ม Scan (สแกน) และเลือกตัวเลือกสแกน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม >> *คู่มือซอฟด์แวร์สำหรับผู้ใช้*)

- f เมื่อหน้าจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
- Iaือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

(OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร์ **MFC-XXXX CUPS** จากเมนูแบบปือบ-อัพ **Use** (ใช้) (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)

หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือกจากเมนูแบบป็อบ-อัพ **Print Using (Use)** (พิมพ์โดยใช้ (ใช้))



ขณะนี้ การดิดดั้ง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังขั้นดอนที่ 17 ในหน้าที่ 20.



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Presto! PageManager

เมื่อดิดดั้ง Presto! PageManager จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบ่งปัน และจัดระเบียบภาพถ่ายและเอกสารได้ง่ายโดยใช้ Presto! PageManager

 อนหน้าจอ Brother Support (การสนับสนุนของ Brother) ให้คลิก
 Presto! PageManager
 และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง บนเครือข่าย ให้ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ **15** ในหน้าที่ 19.



ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)



้อันดับแรกคุณต้องกำหนดค่าการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายเครื่องของคุณเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์ หลังจากกำหนดค่าเครื่องเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์แล้ว คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่บนเครือข่ายของคุณจึงจะสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้ หากต้องการใช้เครื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ก่อน ขั้นตอนต่อไปนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการกำหนดค่าและขั้นตอนการติดตั้ง:

สำคัญ

- หากคุณจะเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณก่อนการติดตั้ง คุณต้องทราบถึงการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายของคุณก่อนที่คุณจะกระทำขั้นตอนการติดตั้งนี้
- หากคุณกำหนดค่าการติดตั้งแบบไร้สายของเครื่องไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณต้องทำการตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่ายอีกครั้งก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าการติดตั้งแบบไร้สายอีกครั้ง
 - 1. บนเครื่อง ให้กด 🚻 และ All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
 - 2. ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Network (เครือข่าย) และกด Network (เครือข่าย)
 - 3. ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย) และกด Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)
 - **4. กด** Yes (ใช่)
 - 5. กด Yes (ใช่) นานสองวินาที

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์เอกสารตามปกติในทุกวัน ควรวางเครื่อง Brother ไว้ใกล้กับจุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์ให้มากที่สุด และมีสิ่งกีดขวางน้อยที่สุด วัตถุขนาดใหญ่และผนังที่กั้น ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองขึ้น ตลอดจนสัญญาณรบกวนจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของเอกสาร เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว ระบบไร้สายจึงอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเอกสารและแอ็พพลิเคชั่นทุกชนิด ถ้าคุณพิมพ์ไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น เอกสารที่มีหลายหน้าซึ่งมีทั้งข้อความและกราฟิกขนาดใหญ่ คุณอาจต้องพิจารณาเลือก Ethernet แบบใช้สายเพื่อให้ได้การถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วขึ้น หรือ USB สำหรับงานพิมพ์ที่เร็วขึ้น
- แม้ว่า Brother MFC-9330CDW และ MFC-9340CDW สามารถใช้ได้ในทั้งเครือข่ายแบบใช้สายและเครือข่ายแบบไร้สาย แต่สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งวิธีการเชื่อมต่อในแต่ละครั้งเท่านั้น
- ถ้าคุณใช้เครื่องใน IEEE 802.1x ที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ดูที่ ➤➤ คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: Using IEEE 802.1x authentication

โหมดโครงสร้างพื้นฐาน



- จุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์
- (ครื่องเครือข่ายแบบไร้สาย (เครื่องของคุณ)
- ๑ คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเชื่อม ต่อกับจุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์
- คอมพิวเตอร์แบบใช้สายที่เชื่อมต่อกับจุดการเข้า
 ถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์
- อุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงเครือ ข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์





คำแนะนำต่อไปนี้จะนำเสนอวิธีการสามแบบสำหรับการตั้งค่าเครื่อง Brother ของคุณบนเครือข่ายแบบไร้สาย เลือกวิธีการที่คุณต้องการสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ สำหรับวิธี **b** และ **c** เริ่มต้นการตั้งค่าไร้สายโดยการกดป่ม 🚾 ใน จอสัมผัส





- 2. ค่าปกติของ SSID อาจเป็นชื่อผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์นั้น
- หากคุณไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผู้ผลิตเราท์เตอร์ ผู้ดูแลระบบของคุณ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ต่อจากนี้ไปยัง



การตั้งค่าด้วยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช้ ด้วช่วยการตั้งค่า (Windows[®], Macintosh และอุปกรณ์เคลื่อนที่)

หากจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของคุณไม่รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) หรือ AOSS™ ให้บันทึกการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย

ของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของคุณในพื้นที่ด้านล่าง

สำคัญ

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือระหว่างการตั้งค่า และต้องการติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ ให้เตรียม SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่ายของคุณให้พร้อมล่วงหน้า เราไม่สามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้

รายการ	บันทึกการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายปัจจุบัน
SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย* (คีย์ความปลอดภัย/คีย์การเข้ารหัส)	

* คีย์เครือข่ายอาจถูกเรียกเป็นรหัสผ่าน คีย์ความปลอดภัย หรือคีย์การเข้ารหัสก็ได้

หมายเหตุ

- หากคุณยังไม่ทราบข้อมูลนี้ (SSID และคีย์เครือข่าย) คุณจะไม่สามารถดำเนินการตั้งค่าระบบไร้สายต่อไปได้
- เพื่อค้นหาข้อมูลนี้ (SSID และคีย์เครือข่าย):
 - 1. ตรวจสอบเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์
 - 2. ค่าปกติของ SSID อาจเป็นชื่อผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์นั้น
 - หากคุณไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผู้ผลิตเราท์เตอร์ ผู้ดูแลระบบของคุณ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ต่อจากนี้ไปยัง



หน้า 27



การตั้งค่าโดยใช้ชีดีรอมโปรแกรมการติดตั้งและใช้สายเคเบิ้ล USB ชั่วคราว (Windows[®] และ Macintosh)



ตั้งค่าระบบไร้สาย

สำคัญ

- คุณจำเป็นต้องใช้สายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวในระหว่างการกำหนดค่า (ไม่รวมสายเคเบิ้ล)
- หากคุณใช้ Windows[®] XP หรือใช้สายเคเบิ้ลเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปยังจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ ของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบ SSID และคีย์เครือข่ายของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้ สาย/เราท์เตอร์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน **16-a** ในหน้าที่ 22 ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

- ถ้าคุณใช้เครื่องใน IEEE 802.1x
 ที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ดูที่ >>
 คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: Using IEEE 802.1x
 authentication
- หน้าจอในขั้นตอนนี้มาจาก Windows[®]
 หน้าจอในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

君 ใส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปยังซีดีรอมไดรฟ์

หมายเหตุ

(Windows[®])

- และหากหน้าจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ และหากหน้าจอภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ
- ถ้าหน้าจอ Brother ไม่ปรากฏอัตโนมัติ ไปที่ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน).

(สำหรับ Windows[®] 8 ให้คลิกไอคอน 🧮 (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์) คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง start.exe

 ถ้าหน้าจอ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ หรือ ใช่

(Windows[®])

คลิก **ติดตั้ง MFL-Pro Suite** และคลิก **ใช่** ในสองหน้าถัดไป ถ้าคณยอมรับข้อตกลงสัญญาใบอนุญาต

brothe
โลรเวอร์มีได้พี่ดำชั่นและ Nuance(TM) PaperPort(TM) SE จะใต้รับการติดตั้งโดยอัตโนปติ

หมายเหตุ

หากการดิดตั้งไม่ดำเนินการต่ออัตโนมัติ ให้เริ่มดันการติดตั้งใหม่โดยการนำแผ่นซีดีรอมออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครั้งที่ โปรแกรม **start.exe** จากโฟลเดอร์ราก ดำเนินการต่อจากขั้นตอน **b** เพื่อดิดตั้ง MFL-Pro Suite

(Macintosh)

คลิกสองครั้งที่ไอคอน **BROTHER** บนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน **Start Here OSX** (เริ่มต้นที่นี่ OSX) บนหน้าจอ หากได้รับการแจ้งเดือน ให้เลือกโมเดลของคุณ



- C เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย แล้วคลิก ถัดไป
 - สำหรับ Windows® ให้ไปยัง **d**
 - สำหรับ Macintosh ให้ไปยัง e

หมายเหตุ

(Windows[®])

เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือก **การติดตั้งแบบกำหนดเอง** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เมื่อหน้าจอ ตรวจพบไฟร์วอลล์/แอนตี้ไวรัส ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ทไฟร์วอลล์เพื่อเปิดใช้ งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและดำเนินการ ติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และคลิก ถัดไป



หากคุณไม่ได้ใช้ Windows[®] Firewall ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของซอฟด์แวร์สำหรับข้อมูลวิธีการเพิ่ม พอร์ตเครือข่ายต่อไปนี้

- สำหรับการสแกนเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 54925
- สำหรับการรับ PC-FAX แบบเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 54926
- หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
 เครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ต UDP 161 และ 137
- เลือก มี ฉันมีสาย USB เพื่อใช้ในการติดตั้ง แล้วคลิก ถัดไป

เร่งการสิตตั้งอยู่กระน์ไร้ตาย	
การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย	(((G)
ราขอแนะนำให้ใช่สาย USB เพื่อเชื่อมห่อเค อิ๋ง	รื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของคุณเป็นการขั่วคราวในระหว่างการคัด
คุณมีสาย USB หรือไม่?	
🕫 มี ฉันมีสาย US8 เพื่อใช้ในการพัดตั้ง	
	Cotto and
🤆 "ໃນ່ ດັນໃນເວີສາຍ US8	
หมายเหตุ: พากคุณไม่มีสาย USB คุณ ต่อแบบไร้สายได้ (วิธีการขั้นสูง)	ยังคงสามารถท่าการคิดดั้งอุปกรอร์ของคุณใด 1977 รเชื่อง
	< ธมยกขับ ณัมไป> ยกเล็ก

หมายเหตุ

f

ถ้าหน้าจอ หม**ายเหตุที่สำคัญ** ปรากฏขึ้น ให้อ่านคำประกาศนั้น ทำเครื่องหมายในช่องหลังจากที่คุณยืนยัน SSID และคีย์เครือข่าย แล้วคลิก **ถัดไป**

เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB ชั่วคราวโดยตรง (ไม่รวมไว้) ไปยังคอมพิวเตอร์และเครื่อง



9 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ถ้าหน้าจอ การยืนยันการติดตั้ง ปรากฏขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง และคลิก ถัดไป จากนั้นให้ไปที่ h
- ถ้าหน้าจอ การยืนยันการติดตั้ง ไม่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ i

ให้เลือก ใช่ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อด้วย SSID ในรายการ คลิก ถัดไป และไปที่ k

ริสาร์สการถิตตั้งสมกรณ์ใช้สาย		
ครวจพบการตั้งค่าเครือข่ายไว้สายของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ		(9)
ดรวรงณการตั้งท่างเรือข่ายได้ขยายงเครื่องกอมพิวเตอร์หรือ Access Poin	າງແກກງຈະແຫຼງການສູງ	
ครวจหมชิดคริเท่ามไข้สมเล้ว (Accass Pointusuไข้สม/ชัดเราตอร์):		
SSID: HELLO		
จุลต้องการนะเรื่องก่อกับเครือข่ายใช้สายโดยไร้การทั้งต่างหล่านี้หรือไม่?		
n is Diris		
	લ્લોય>	เหล็ก

ตัวช่วยตั้งค่าจะค้นหาเครือข่ายแบบไร้ สายที่มีอยู่จากเครื่องของคุณ เลือก SSID ที่คุณบันทึกไว้สำหรับเครือข่ายในขั้นตอน **16-a** ในหน้าที่ 22 แล้วคลิก **ถัดไป**

เรือข่ายไว้สายที่ใช้ได้			((((CP)
n SSID ที่สุดสลีอาไว้ต่วงหน้าเ	ล้ว		
		S	SID ของฉีนอยู่ที่ไหน?
Si (SSID)	tieama	โหมคโร้สาร	พี่อุญาณ
INTER CETION	1	002 115 Ja (11	Mana (E.M. dana)
IA 448 HELTO	6	802.11b/g (11	Mops/S4Mbps) 🚥 📰 📰
A	-		
โมงระ	Access F Station	Point / Base	🖬 印 การเรื่องห่องกรีอข่างแบบ Ad-hoc
ซิ่มสูง พ.	n SSID (การระบุศัว กรุณซ่อนสิ่งคังกล่าวไ	รมของ Access Poir วิ.สุนครอิงกงสามารถกัก	tt แบบไร้สาย) ไว (ระวาคามาร พลี พรดกำได้โดย

หมายเหตุ

- ถ้ารายการ่ว่างเปล่า ให้ตรวจดูว่าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/ เราท์เตอร์เปิดใช้งานแล้ว และกำลังเผยแพร่ SSID จากนั้นให้ดูว่าเครื่องกับจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบ ไร้สาย/เราท์เตอร์อยู่ในขอบเขตของการสื่อสารแบบ ไร้สายของกันและกันหรือไม่ คลิก รีเฟรช
- ถ้าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คุณถูกตั้งค่าไว้ไม่ให้เผยแพร่ SSID ให้เพิ่ม SSID ด้วยตนเองโดยคลิกที่ปุ่ม ขั้นสูง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการป้อน ชื่อ (SSID) แล้วคลิก ถัดไป
- ป้อน **คีย์เครือข่าย** ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน **16-a** ในหน้าที่ 22 แล้วคลิก **ถัดไป**

วราร์สการถิตตั้งรูปกรณ์ใร้สาย	
การกำหนดค่ำคีย์เครือข่าย	(((@))
โปรดใส่สีย์กวามปละดภัยหารียช่ายชี้ พุณสมิถาไว้แล้ว	
	สียัดซึ่งข่ายของอันอยู่ที่ไหน?
ทีย์ครือร่าย	12345878
ระบบจะตรวจทาบจัดการยิ่งยังดัวตนและการเข้าจะวัดของ นั้น	กรีอร่ายได้ลายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณพืชงต้องได้รับครือข่ายท่า
ร่ายหมือ	<กลับ ที่อไป> เกล็ก

หมายเหตุ

ถ้าเครือข่ายของคุณไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับ authentication และการเข้ารหัส หน้าจอ **โปรดทราบ!** จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการกำหนดค่าต่อ ให้คลิก **ตกล**ง Windows[®] Macintosh Wireless Network

ี่สำหรับผู้ใช้ Wireless Network อินเทอร์เฟส





หมายเหตุ

- การติดตั้งค่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณคลิก ยกเลิก
- เพื่อตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีสำหรับเครื่องของคุณด้วยตน เอง ให้คลิก เปลี่ยน IP แอดเดรส และตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายของ คุณ
- ถ้าหน้าจอการตั้งค่าแบบไร้สายล้มเหลวปรากฏขึ้น ให้คลิก ลองใหม่
- ถอดสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง แล้วคลิก **ถัดไป**
- ยืนยัน!

การตั้งค่าไร้สายจะเสร็จสมบูรณ์ และตัวบ่งขี้ระดับสี่ระดับที่ด้านขวาบนของ จอสัมผัส ของเครื่องจะแสดงความเข้มของสัญญาณไร้ สายของจุดการเข้าถึงไร้สาย/เราท์เตอร์ของ

เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite ให้ทำขั้นตอน 19 ต่อไป

สำหรับผู้ใช้ Windows®:

คุณ

ต่อจา<u>กนี้ไปยัง</u>

ขั้นตอน 19-e ในหน้าที่ 35

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

ต่อจากนี้ไปยัง

ขั้นตอน 19-d ในหน้าที่ 37

สำหรับผู้ใช้ Wireless Network อินเทอร์เฟส

d

การตั้งค่าด้วยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช้ ตัวช่วยการตั้งค่า (Windows[®], Macintosh และอุปกรณ์เคลื่อนที่)



ตั้งค่าระบบไร้สาย

สำคัญ

้คุณต้องมีการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายที่บันทึกไว้ ้สำหรับเครือข่ายของคณในขั้นตอน **16-b** ในหน้าที่ 23 ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป

หมายเหต

ถ้าคณใช้เครื่องใน IEEE 802.1x ที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ดที่ ≻≻ ้คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: Using IEEE 802.1x authentication

a ที่เครื่องของคุณ ให้กด 🔤 กด Setup Wizard (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง)

h เมื่อ Enable WLAN? (เปิดใช้งานไวร์เลสแลนหรือไม่?) แสดงขึ้น ให้กด Yes (ใช่) ซึ่งจะเริ่มต้นการตั้งค่าวิซาร์ดไร้สาย

С ้เครื่องจะค้นหา SSID ที่มีอย่ ระบบจะใช้เวลาเป็นนาทีในการแสดงรายการ SSID ที่มีอย่

> ถ้ารายการของ SSID ปรากฏขึ้น ให้ปัดขึ้นหรือลง หรือกดปุ่ม **▲** หรือ ▼ เพื่อเลือก SSID ้ที่คณจดไว้ในขั้นตอนที่ **16-b** ในหน้า 23 จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหต

- ถ้ารายการว่างเปล่า ให้ตรวจดูว่าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/ เราท์เตอร์เปิดใช้งานแล้ว และกำลังเผยแพร่ SSID ย้ายเครื่องของคณให้เข้าใกล้จดการเข้าถึงเครือข่าย แบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของคณมากขึ้น และพยายามเริ่มต้นจาก **a** อีกครั้ง
- ถ้าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ ้คุณถูกตั้งค่าไว้ไม่ให้เผยแพร่ SSID คณจ^ะต้องเพิ่มชื่อ SSID ด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียด: ▶▶ ค่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผ้ใช้: Configuring your machine when the SSID is not broadcast

- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ถ้าจดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ ของ SSID ที่เลือกไว้รองรับ WPS และเครื่องสอบถามให้ใช้ WPS ให้ไปที่ **e**
 - หากคณใช้วิธี authentication และการเข้ารหัสที่ต้องการคีย์เครือข่าย ให้ไปยัง **f**
 - หากวิธีการพิสจน์ตัวจริงของคณเป็นแบบ Open System และโหมดการเข้ารหัสคือ ไม่มี ให้ไปยัง g
- e เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครื่องโดยใช้โหมดไร้สายอัตโนมัติ ให้กด Yes (ใช่) (ถ้าคุณเลือก No (Manual) (ไม่ (ธรรมดา)) ให้ไปยัง **f** เพื่อป้อนคีย์เครือข่าย) เมื่อ จอสัมผัส มีคำแนะนำให้คณเริ่มต้น WPS ให้กดป่ม WPS บนจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คุณ จากนั้นกด Next (ถัดไป) ใน จอสัมผัส ไปยัง g
- f ป้อนคีย์เครือข่ายที่คุณจดไว้ในขั้นตอน **16-b** ที่หน้า 23 โดยใช้แป้นตัวเลขและตัวอักษรใน จอสัมผัส

หมายเหต

 เมื่อต้องการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ให้กด 🔼 1 @ ข้ำๆ

จนกว่าอักษรที่คุณต้องการป้อนจะปรากฏขึ้น จากนั้นกดอักษรที่คุณต้องการ

- ถ้าคุณป้อนตัวอักษรผิดและต้องการเปลี่ยน ให้กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักษรที่ไม่ถูกต้องนั้น แล้วกด 💌
- เพื่อใส่เว้นวรรค กด Space (เว้นวรรค)
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดที่ *ใส่ข้อความ* ►► หน้า 33

กด OK (ตกลง) เมื่อคณป้อนอักษรทั้งหมดแล้ว จากนั้นกด Yes (ใช่) เพื่อใช้ค่าติดตั้งของคุณ

q ขณะนี้

เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย ของคุณโดยใช้ข้อมูลที่คุณป้อนไว้

ข้อความผลการเชื่อมต่อปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส และจะมีการพิมพ์ WLAN report โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบโค้ดข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์และ อ้างอิงถึง *การแก้ไขปัญหา* ▶▶ หน้า 30

กด OK (ตกลง)

การตั้งค่าไร้สายจะเสร็จสมบูรณ์ ย็นยันไ

และตัวบ่งชี้ระดับสี่ระดับที่ด้านขวาบนของ จอสัมผัส ของเครื่องจะแสดงความเข้มของสัญญาณไร้ สายของจดการเข้าถึงไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คณ



เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite ให้ทำขั้นตอน 18 ต่อไป

สำหรับผู้ใช้ Windows®:

<u>ต่อจากนี้ไปยัง</u>

หน้า 34

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

้ต่อจากนี้ไปยัง

ีหน้า **37**

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูคู่มือการใช้งานเครือข่ายขั้นสูงสำหรับราย ละเอียดวิธีการใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อน ที่ของคุณ เพื่อดาวน์โหลดคำแนะนำผู้ ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้ เข้าไปยัง Brother Solutions Center ที่ <u>http://solutions.brother.com/</u> และคลิก Manuals ที่หน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

ี่สำหรับผู้ใช้ Wireless Network อินเทอร์เฟส

การตั้งค่าแบบกดครั้งเดียวโดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup) หรือ AOSS™ (Windows®, Macintosh และอุปกรณ์เคลื่อนที่)

f



b

กำหนดค่าการติดตั้ง แบบไร้สาย

สืบันยันว่าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ ของคุณมีสัญลักษณ์ WPS หรือ AOSS™ ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง



วางเครื่อง Brother ภายในขอบเขตของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้ สาย/เราท์เตอร์ WPS หรือ AOSS™ ของคุณ ทั้งนี้ขอบเขตอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคุณ (ดูคำแนะนำที่ให้มากับจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบ ไร้สาย/เราท์เตอร์ของคุณ)

- C ที่เครื่องของคุณ ให้กด กด wps/AOSS
- Ilia Enable WLAN? (เปิดใช้งานไวร์เลสแลนหรือไม่?) แสดงขึ้น ให้กด Yes (ใช่) ซึ่งจะเริ่มต้นการตั้งค่าวิชาร์ดไร้สาย

 เมื่อ จอสัมผัส ปรากฏคำแนะนำให้เริ่มดัน WPS หรือ AOSS™ ให้กดปุ่ม WPS หรือ AOSS™ บนจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คณ (สำหรับข้อมลเพิ่มเดิม

ศูณ (ลาทรบบอมูลเพรเตม โปรดดูคำแนะนำที่ให้มากับจุดการเข้าถึง/เราท์เตอร์ ของคุณ)จากนั้นกด ୦к (ตกลง) บนเครื่องของคุณ



คุณลักษณะนี้จะตรวจพบโหมด (WPS หรือ AOSS™)

ที่จุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คุณโดยอัดโนมัติซึ่งใช้เพื่อกำหนดค่าเครื่องของคุณ

หมายเหตุ

ถ้าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คุณสนับสนุน WPS

และคุณต้องการกำหนดค่าเครื่องโดยใช้วิธีการ PIN (Personal Identification Number) ให้ดูที่ ➤➤ คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: *Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)*

ข้อความผลการเชื่อมด่อปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส และจะมีการพิมพ์ WLAN report โดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมต่อลัมเหลว ให้ดรวจสอบโค้ดข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์และ อ้างอิงถึง *การแก้ไขปัญหา* ≻≻ หน้า 30

กด OK (ตกลง)



การตั้งค่าไร้สายจะเสร็จสมบูรณ์ และตัวบ่งชี้ระดับสี่ระดับที่ด้านขวาบนของ จอสัมผัส

ของเครื่องจะแสดงความเข้มของสัญญาณไร้ สายของจุดการเข้าถึงไร้สาย/เราท์เตอร์ของ คุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite ให้ทำขึ้นตอน 18 ต่อไป

สำหรับผู้ใช้ Windows®:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า 34

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า **37**

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูคู่มือการใช้งานเครือข่ายขั้นสูงสำหรับราย ละเอียดวิธีการใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อน ที่ของคุณ เพื่อดาวน์โหลดคำแนะนำผู้ ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้ เข้าไปยัง Brother Solutions Center ที่ <u>http://solutions.brother.com/</u> และคลิก Manuals ที่หน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

การแก้ไขปัญหา

สำคัญ

ถ้าคุณด้องการความช่วยเหลือระหว่างการตั้งค่า และต้องการติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ ให้เตรียม SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่ายของคุณให้พร้อมล่วงหน้า เราไม่สามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้

เพื่อคันหาค่าติดตั้งไร้สาย (ชื่อเครือข่าย (SSID) และคีย์เครือข่าย)*

- 1. ตรวจสอบเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์
- 2. ค่าปกติของ SSID อาจเป็นชื่อผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์นั้น
- 3. หากคุณไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัย โปรดปรึกษาผู้ผลิตเราท์เตอร์ ผู้ดูแลระบบของคุณ
- หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
- * คีย์เครือข่ายอาจถูกเรียกเป็นรหัสผ่าน คีย์ความปลอดภัย หรือคีย์การเข้ารหัสก็ได้
- * หากจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์มีการตั้งค่าไม่ให้เผยแพร่ SSID ระบบจะไม่พบ SSID โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องใส่ชื่อ SSID ด้วยตนเอง (>> คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: Configuring your machine when the SSID is not broadcast)

WLAN report

ถ้า WLAN report ที่พิมพ์แสดงข้อมูลว่าการเชื่อมต่อลัมเหลว ให้ตรวจสอบโค้ดข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ และอ้างอิงคำแนะนำต่อไปนี้

รหัสข้อผิดพลาด	แนะนำวิธีการแก้ไข		
	ไม่ได้เรียกใช้การติดตั้งแบบไร้สาย ให้เปิดค่าติดตั้งแบบไร้สาย		
TS-01	- ถ้าสายเคเบิ้ล LAN เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณอยู่ ให้ถอดออก และเปิดค่าติดตั้งไร้สายของเครื่อง		
	1. บนเครื่อง ให้กด 👔		
	2. กด Network (เครือข่าย)		
	3. กด WLAN จากนั้น Setup Wizard (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง)		
	4. เมื่อ Enable WLAN? (เปิดใช้งานไวร์เลสแลนหรือไม่?) แสดงขึ้น ให้กด Yes (ใช่) ซึ่งจะเริ่มต้นการตั้งค่าวิซาร์ดไร้สาย		
	ไม่พบจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เดอร์		
	- ตรวจสอบสื่ประเด็นต่อไปนี้		
	1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์เปิดใช้งานอยู่		
	2. ย้ายเครื่องไปยังพื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง		
	หรือเข้าใกล้จุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์มากขึ้น		
	3. วางเครื่องของคุณห่างจากจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ ประบวณหนึ่งบุตรชั่วกรวว เมื่อกณูดำรงบุคอ่ากรติดตั้งแบบไร้สาย		
TS-02	บระมาณหนังเมตรับ เครื่อง่ายแบบไร้สาย/เรางับต่อรัญองคุณใช้ถอรถรอง MAC แอคเครส ให้ยืบยับเว่า 4. ถ้าอุคกระเข้าถึงเครื่อง่ายแบบไร้สาย/เรางับต่อรัญองคุณใช้ถอรถรอง MAC แอคเครส ให้ยืบยับเว่า		
	 สารุตการเปายงเพรือบายแบบ เรลายุ/เราที่เตียรของคุณเบการกรยง ทAC แอตเตรล เทยนยนรา MAC แอดเดรสของเครื่อง Brother ใช้ได้ในตัวกรอง (ดู <i>พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย</i> ➤> หน้า 39) 		
	- หากคณป้อน SSID และข้อมลความปลอดภัยด้วยตนเอง		
	(SSID/วิธีการพิสูจน์ดัวจริง/วิธีการเข้ารหัส/คีย์เครือข่าย) ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง		
	ยืนยัน SSID และข้อมูลความปลอดภัยอีกครั้ง (ดู <i>เพื่อค้นหาค่าติดตั้งไร้สาย (ชื่อเครือข่าย (SSID)</i> <i>และคีย์เครือข่าย)*</i> ▶▶ หน้า 30) ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหากจำเป็น		
	ค่าติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายและความปลอดภัยที่คุณป้อนอาจไม่ถูกต้อง		
TS-03	ยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายนั้นถูกด้อง (ด <i>ู เพื่อค้นหาค่าติดตั้งไร้สาย (ชื่อเครือข่าย (SSID) และคีย์เครือข่าย)*</i> ▶▶ หน้า 30)		
	* ตรวจสอบว่า SSID/วิธีการพิสูจน์ตัวจริง/วิธีเข้ารหัส/คีย์เครือข่าย ที่ป้อนหรือเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่		

(@))

รหัสข้อผิดพลาด	แนะนำวิธีการแก้ไข				
	วิธีการ authentication/การเข้ารหัสที่ใช้โดยจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ที่เลือกไว้ไม่ได้รับ การสนับสนุนจากเครื่องของคุณ				
	สาหรับไหมดไครงสรางพันฐาน ใหเปลี่ยนวิธการ authentication และการเข้ารหัสของจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เดอร์ เครื่องของคุณสนับสนุนวิธีการพิสูจน์ตัวจริงด่อไปนี้ WPA™, WPA2™, OPEN และแชร์คีย์ WPA สนับสนุนวิธีการเข้ารหัส TKIP หรือ AES WPA2 สนับสนุนวิธีการเข้ารหัส AES OPEN และแชร์คีย์ สอดคล้องกับการเข้ารหัส WEP				
	หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข ค่าติดตั้ง SSID หรือเครือข่ายที่คุณป้อนอาจไม่ถูก ยืนยันว่าการดั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายนั้นถูกต้อง (ดู <i>เพื่อค้นหาค่าติดดั้งไร้สาย (ชื่อเครือข</i> <i>และคีย์เครือข่าย)*</i> >> หน้า 30)				
TS-04	ตารางรวมวิธี Authentication และวิธีการเข้ารหัส				
	วิธีการพิสูจน์ตัวจริง	วิธีการเข้ารหัส			
	W/DA Dersonal	TKIP			
	WPA-Personal	AES			
	WPA2-Personal	AES			
	ODEN	WEP			
	OPEN	NONE (ไม่มีการเข้ารหัส)			
	แชร์คีย์	WEP			
	สำหรับโหมดแอดฮอคให้เปลี่ยนวิธี authentication และวิธีการเข้ารหัสของคอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบไร้สาย เครื่องของคุณรองรับวิธีการพิสูจน์ตัวจริงแบบ OPEN เท่านั้น โดยมีการเข้ารหัส WEP ที่สามารถเลือกใช้ได้				
	ข้อมูลความปลอดภัย (SSID/คีย์เครือ	อข่าย) ไม่ถูกต้อง			
TS-05	ยืนยันว่า SSID และข้อมูลความปลอ <i>(ชื่อเครือข่าย (SSID) และคีย์เครือข่</i>	ดภัย (คีย์เครือข่าย) นั้นถูกต้อง (ดู <i>เ</i> <i>่าย)*</i> ▶▶ หน้า 30)	พื่อค้นหาค่าติดตั้งไร้สาย		
	ถ้าเราท์เตอร์ใช้การเข้ารหัส WEP ให้ป้อนคีย์ที่ใช้เป็นคีย์ WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใช้คีย์ WEP คีย์แรกเท่านั้น				
TS-06	ข้อมูลความปลอดภัยของระบบแบบไร้สาย (วิธีการพิสูจน์ตัวจริง/วิธีการเข้ารหัส/คีย์เครือข่าย) ไม่ถูกต้อง				
	ยืนยันว่าข้อมูลความปลอดภัยของระบบไร้สายที่แสดงใน ``ตารางรวมวิธี Authentication และวิธีการเข้ารหัส″ ในข้อผิดพลาด TS-04 ถ้าเราท์เตอร์ใช้การเข้ารหัส WEP ให้ป้อนคีย์ที่ใช้เป็นคีย์ WEP แรก เครื่องของคุณรองรับการใช้คีย์ WEP คีย์แรกเท่านั้น				
	ยืนยันคีย์เครือข่าย (ดู <i>เพื่อค้นหาค่าต</i> ์ หน้า 30)	ถิดตั้งไร้สาย (ชื่อเครือข่าย (SSID) เ	และคีย์เครือข่าย)* ▶▶		



รหัสข้อผิดพลาด	แนะนำวิธีการแก้ไข
	เครื่องไม่พบจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ที่มีการเปิดใช้งาน WPS หรือ AOSS™
	เพื่อกำหนดค่าการติดดังแบบไร้สายโดยใช้ WPS หรือ AOSS™ คุณต้องใช้ทั้งเครื่องของคุณและจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์
	ยินยินวาจุดการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย/เราทเดอรของคุณรองรับ WPS หรือ AOSS''" และลองเริ่มต้นอีกครั้ง
TS-07	
	หากคุณไม่ทราบวิธีการใช้จุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์โดยใช้ WPS หรือ AOSS™ ใช้คณีเวอสารค่มีวชี่วัดใช้พร้างอังเวออารเข้าอึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์โดยใช้ WPS หรือ AOSS™
	เหตุที่เอกลารศูมอที่จัดเหพรอมกับจุดการเขาถึงเครือขายแบบ เรลาอ/เราที่เตอร์ หรือสอบถามผู้ผลิตจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ของคุณ
	หรือสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
	พบจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์ตั้งแต่สองจุดขึ้นไปที่มีการเปิดใช้งาน WPS หรือ AOSS™
TS-08	- ยืนยันว่ามีจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย/เราท์เตอร์เพียงจุดเดียวเท่านั้นภายในช่วงที่ WPS หรือ AOSS™ ใช้งานได้ และลองอีกครั้ง
	 ลองเริ่มต้นอีกครั้งหลังผ่านไปสองถึงสามนาทีเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากจุดการเข้าถึงเครือ ข่ายแบบไร้สาย/เราท์เดอร์อื่น



ใส่ข้อความ

เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกเมนูบางตัวเลือก คุณอาจต้องใส่ข้อความให้กับเครื่อง กด 🖪 💵 ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษที่ต้องการ กด 🔐 🗚 เพื่อสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่



ช่องว่างสำหรับแทรก

เพื่อใส่เว้นวรรค กด Space (เว้นวรรค)

การแก้ไข

ถ้าคุณป้อนตัวอักษรผิดและต้องการเปลี่ยน ให้กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปใต้อักษรที่ไม่ถูกต้องนั้น แล้วกด 💌 ป้อนอักษรที่ถูกต้องอีกครั้ง

หมายเหตุ

- อักษรที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- รูปแบบการจั๊ดเรียงแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าติดดั้งฟังก์ชั่นของคุณ



ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ (Windows[®] XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®]/ Windows[®] 7/Windows[®] 8) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

- หากมีโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมนั้น
- หน้าจออาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ

- แผ่นชีดีรอมจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE รวมอยู่ภายใน ซอฟด์แวร์นี้สนับสนุน Windows® XP (SP3 หรือสูงกว่า), XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกว่า), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกว่า), Windows® 7 และ Windows® 8 อัพเดตเป็น Windows® สิทธิพิเศษเพิ่มเดิมสำหรับการให้บริการ ล่าสุดก่อนการติดดั้ง MFL-Pro Suite
- ปิดการใช้งานซอฟด์แวร์ไฟร์วอลส่วนบุคคลทั้งหมด (นอกจาก Windows[®] Firewall) แอนตี้สปายแวร์ หรือแอพพลิเคชั่นป้องกันไวรัสในระหว่างช่วงเวลา การติดตั้ง
- สอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ และคุณเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ



ติดตั้ง MFL-Pro Suite

ส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปยังซีดีรอมไดรฟ์ และหากหน้าจอชื่อโมเดลปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ และหากหน้าจอภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ

- ถ้าหน้าจอ Brother ไม่ปรากฏอัดโนมัติ ไปที่ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน).
 (สำหรับ Windows[®] 8 ให้คลิกไอคอน 🚞 (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์) คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้ง start.exe
- ถ้าหน้าจอ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ หรือ ใช่

คลิก ดิดดั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช่ ในสองหน้าถัดไป ถ้าคณยอมรับข้อดกลงสัญญาใบอนุญาด

🖬 Adobe Flash Player 10	
XXX-XXXXXX Multi-Function Center	brother
เมนูบนสุด	
finaño MFL-Pro Suite Istrafecourunt & senierizantene (milorniskoefeninusferrolino & uniferrais)	โดรเวอร์มิลติทลีงก์ชั่นและ Nuance(TM) PaperPort(TM) SE จะใต้รับการพิดตั้งโดออัตโนมิติ
🛒 ยู่ผือสำหรับผู้ใช้	
💏 การติดตั้งด้ายคนเอง	
📑 แอทหลังคลั่มเพิ่มเติม	
🖓 การสนับสนุมของ Brother	
🖉 การองพะเมียนออนใคม์	
0 2001-0012 Electrier Industries, Ltd. All Rights Reserved.	1) ซ้อมกลับ +โ∦ aan

หมายเหตุ

หากการติดตั้งไม่ดำเนินการต่ออัตโนมัติ ให้เริ่มดันการติดตั้งใหม่โดยการนำแผ่นซีดีรอมออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือโดยการคลิกสองครั้งที่ โปรแกรม **start.exe** จากโฟลเดอร์ราก ดำเนินการต่อจากขั้นตอน **b** เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite

C เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย แล้วคลิก ถัดไป

หมายเหตุ

d

เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือก **การติดตั้งแบบกำหนดเอง** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อหน้าจอ ตรวจพบไฟร์วอลล์/แอนตี้ไวรัส ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ทไฟร์วอลล์เพื่อเปิดใช้ งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและดำเนินการ ติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และคลิก ถัดไป



หากคุณไม่ได้ใช้ Windows[®] Firewall ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของซอฟด์แวร์สำหรับข้อมูลวิธีการเพิ่ม พอร์ดเครือข่ายต่อไปนี้

- สำหรับการสแกนเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 54925
- สำหรับการรับ PC-FAX แบบเครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ต UDP 54926
- หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
 เครือข่าย ให้เพิ่มพอร์ด UDP 161 และ 137



Wireless Network อินเทอร์เฟส



เลือกเครื่องจากรายการ จากนั้นคลิก **ถัดไป**



หมายเหตุ

- ถ้าการตั้งค่าไร้สายของคุณล้มเหลว คลิกปุ่ม การติดตั้งแบบไร้สาย และดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้การ กำหนดค่าไร้สายเสร็จสมบูรณ์
- หากคุณใช้ WEP และจอสัมผัสแสดง Connected (เชื่อมต่อแล้ว) แต่ไม่พบเครื่องของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนคีย์ WEP อย่างถูกต้อง คีย์ WEP เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์
- การติดตั้งจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ี่ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้หน้าจอทั้งหมดปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ถ้าหน้าจอ **การรักษาความปลอดภัยของ Windows** ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย และคลิก **ดิดตั้ง** เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

- รมีอหน้าจอ การลงทะเบียนออนไลน์ ปรากฏขึ้น ให้ทำการเลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำบน หน้าจอที่ปรากฏ เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ให้คลิก ถัดไป
- I เมื่อหน้าจอ การติดดั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป



เสร็จกระบวนการและรีสตาร์ท

คลิก เสร็จ เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

- หากข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นใน ระหว่างการติดดั้งซอฟต์แวร์ ให้ดำเนินการดังนี้
 - สำหรับผู้ใช้ Windows[®] XP, Windows Vista[®]
 และ Windows[®] 7 ให้รัน การวินิจฉัยการติดตั้ง

ที่อยู่ใน 🚱 (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > MFC-XXXX LAN (เมื่อชื่อรุ่นของคุณคือ MFC-XXXX)

สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 เพื่อรัน
 การวินิจฉัยการติดตั้ง คลิกสองครั้งที่ไอคอน

(Brother Utilities) บนเดสก์ท็อป และคลิกที่รายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุ่นของคุณ (ถ้าหากยังไม่ได้เลือก) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ เมื่อคุณใช้เครื่องหรือชอฟต์แวร์ของเครื่อง อาจมีหน้าต่าง Windows[®] Security หรือชอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปรากฏขึ้น โปรดอนุญาตให้หน้าต่างดำเนินต่อไป



ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง บนเครือข่าย ให้ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ **18** ในหน้าที่ 34.

หมายเหตุ

ใบอนุญาตเครือข่าย (Windows®)

ผลิตภัณ‴ฑ์นี้มีใบอนุญาด PC สำหรับผู้ใช้มากถึงห้าราย และใบอนุญาตนี้สนับสนุนการติดดั้ง MFL-Pro Suite รวมถึง Nuance™ PaperPort™ 12SE บนเครื่องพีซีมากถึงห้าเครื่องบนเครือข่าย ในกรณีที่คุณต้องการใช้เครื่องพีซีมากกว่าห้าเครื่องที่มี การติดตั้ง Nuance™ PaperPort™ 12SE โปรดซื้อแพ็ค Brother NL-5 ซึ่งเป็นแพ็คสัญญาใบอนุญาต PC หลายรายการสำหรับผู้ใช้เพิ่มเดิมสูงสุดห้าราย และเมื่อต้องการซื้อแพ็ค NL-5 โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ที่ถูก ต้องหรือดิดต่อบริการลกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

Windows® Macintosh Wireless Network





ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

 สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 ถ้าคู่มือการใช้งานของบราเดอร์ในชีดีรอมเป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ให้เปิดดูด้วย Adobe[®] Reader[®] ถ้าคุณมี Adobe[®] Reader[®] ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วแต่ไม่ สามารถเปิดไฟล์ได้ Adobe[®] Reader[®] ให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับไฟล์ PDF (ดู *วิธีการเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe[®] Reader[®]* (Windows[®] 8) >> หน้า 40)
 ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper Specification

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามข้อกำหนด XML Paper Specification เป็นไดรเวอร์ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับ Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เมื่อพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นที่ใช้ข้อกำหนด XML Paper Specification โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจาก Brother Solutions Center ที่ http://solutions.brother.com/



ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)



ก่อนคุณทำการติดตั้ง

สำคัญ

สำหรับ Mac OS X v10.6.7 หรือต่ำกว่า ให้อัพเกรดเป็น Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x (สำหรับไดรเวอร์และข้อมูลล่าสุดสำหรับ Mac OS X ที่คุณกำลังใช้งาน โปรดเข้าชม <u>http://solutions.brother.com/</u>)

ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของ คุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC และเครื่อง Macintosh ของคุณเปิดอยู่ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ



ติดตั้ง MFL-Pro Suite

- สี่ ใส่ซีดีรอมของคุณในไดรฟ์ซีดีรอม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอน BROTHER บนเดสก์ท็อปของคุณ
- ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Start Here OSX (เริ่มต้นที่นี่ OSX) หากได้รับการแจ้งเตือน ให้เลือกโมเดลของคุณ



C เลือก Wireless Network Connection (การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) แล้วคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ

ถ้าการติดตั้งแบบไร้สายล้มเหลว หน้าจอ Wireless Device Setup Wizard

(วิชาร์ดการดิดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย) จะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าแบบ ไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกเครื่องของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Next
 (ถัดไป)



หมายเหตุ

- ถ้ามีโมเดลเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมต่อกันในเครือ ข่ายของคุณ เลขที่อยู่ไอพีจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณระบุเครื่อง ของคณได้
- คุณสามารถทราบเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องโดยพิมพ์ รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย (ดู พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย ➤➤ หน้า 39)
- ทั้งนี้ระบบจะหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง หน้าจอ และเมื่อได้รับการแจ้งเดือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำคัญ

ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีเพื่อให้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์

หมายเหตุ

ถ้าหน้าจอ Setup Network "Scan to" name (ตั้งค่าชื่อเครือข่าย "สแกนไปที่") ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามคำแนะนำด่อไปนี้



- ป้อนชื่อสำหรับ Macintosh ของคุณ (ความยาวสูงสุด 15 อักษร)
- 2) คลิก Next (ถัดไป) ไปยัง f

ชื่อที่คุณป้อนจะปรากฏขึ้นบน จอสัมผัส ของเครื่องเมื่อคุณกดปุ่ม Scan (สแกน) และเลือกตัวเลือกสแกน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม >> *คู่มือซอฟด์แวร์สำหรับผู้ใช้*)



Wireless Network อินเทอร์เฟส

Macintosh

- f เมื่อหน้าจอ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
- เลือกเครื่องของคุณจากรายการ คลิก Add (เพิ่ม)
 จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 (OS X v10.8.x)

เลือกไดรเวอร์ **MFC-XXXX CUPS** จากเมนูแบบป็อบ-อัพ **Use** (ใช้) (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)

หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เลือกจากเมนูแบบป็อบ-อัพ **Print Using (Use)** (พิมพ์โดยใช้ (ใช้))



ขณะนี้ การดิดตั้ง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังขั้นดอนที่ 20 ในหน้าที่ 38.



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Presto! PageManager

เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager จะมีการเพิ่มความสามารถ OCR ใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถสแกน แบ่งปัน และจัดระเบียบภาพถ่ายและเอกสารได้ง่ายโดยใช้ Presto! PageManager

 อนหน้าจอ Brother Support (การสนับสนุนของ Brother) ให้คลิก
 Presto! PageManager
 และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง บนเครือข่าย ให้ติดตั้ง MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ไปยังขั้นตอนที่ **18** ในหน้าที่ 37.



ขณะนี้การติดตั้งเสร็จ สมบูรณ์แล้ว

สำหรับผู้ใช้ระบบ Network

การบริหารจัดการบนเว็บ (เว็บบราวเซอร์)

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของ Brother มีการดิดตั้งด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนการ ดิดตั้งการกำหนดค่าบางรายการโดยใช้ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

หมายเหตุ

b

เราขอแนะนำให้ใช้ Windows[®] Internet Explorer[®] 8.0/9.0 สำหรับ Windows[®] และ Safari 5.0 สำหรับ Macintosh นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า JavaScript และคุกกี้มีการเปิดใช้งานเสมอในทุกเบราว์เซอร์ที่คุณ ใช้ ในการใช้เว็บบราวเซอร์ คุณจะต้องทราบเลขที่อยู่ไอพีของเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ซึ่งจะแสดงรายการในใบรายงานการกำหนดค่าเครือ ข่าย

含 เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง/" ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง Brother หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์) ■ ตัวอย่างเช่น: http://192.168.1.2/



หมายเหตุ

ถ้าคุณกำหนดค่ารหัสผ่านที่ไม่บังคับให้กำหนดไว้ใน การเข้าสู่ระบบ

คุณต้องป้อนรหัสผ่านเมื่อมีการแจ้งเดือนเพื่อเข้าถึงการ บริหารจัดการบนเว็บ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม: **>>** คู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้: *Web Based Manaqement*

พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

คุณสามารถพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย เพื่อยืนยันค่าติดตั้งเครือข่ายปัจจุบัน

- 🔁 ກດ 🎁
- กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Print Reports (พิมพ์รายงาน)

กด Print Reports (พิมพ์รายงาน)

ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)

> กด Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)

คด OK (ตกลง)
เครื่องจะพิมพ์ค่าติดตั้งเครือข่ายปัจจุบัน

เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายให้เป็นค่า เริ่มต้นจากโรงงานอีกครั้ง

คุณสามารถเรียกคืนค่าติดดั้งเครือข่ายทั้งหมดของ เซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกนภายในตัวให้เป็นค่าเริ่ม ดันจากโรงงาน

🤕 กด 👖

- กด All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)
- C ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Network (เครือข่าย) กด Network (เครือข่าย)

ปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)

กด Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)

C กด Yes (ใช่)

f

กด ⊻es (ใช่) นานสองวินาที เครื่องจะรีสตาร์ท ให้ถอดสายเชื่อมต่อ และหลังจากเครื่องรีสตาร์ทเสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อสายอีกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ

การแก้ไขสี

ความเข้มจางของสีในเอกสารที่พิมพ์ออกมาแต่ละสีอาจ แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเครื่อง ปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น อาจส่งผลต่อสีได้ การปรับแต่งค่าของสีและการลงทะเบียนสีช่วยคุณปรับปรุง ความเข้มของสีและดำแหน่งการพิมพ์ของแต่ละสี

การปรับแต่งค่าของสี

การปรับแต่งค่าของสีช่วยคุณปรับปรุงความเข้มของสี

หมายเหตุ

- ถ้าคุณพิมพ์โดยใช้คุณลักษณะพิมพ์โดยตรง (Direct Print) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script คุณต้องทำการปรับแต่งค่าของสีจากแผงควบคุม (ดู การใช้คอนโทรลพาเนล >> หน้า 40)
- ถ้าคุณพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows[®] ไดรเวอร์จะได้รับข้อมูลการปรับแต่งค่าของสีโดย อัตโนมัติถ้าทั้ง ใช้ข้อมูลการตรวจเทียบ และ รับข้อมูลอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เปิดอยู่ (≻> *คู่มือซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้*)
- ถ้าคุณพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แม็คอินทอช คุณด้องทำการปรับแต่งค่าของสึโดยใช้ Status Monitor หลังจากเปิด Status Monitor ให้เลือก Color Calibration (การตรวจเทียบสึ) จากเมนู Control (ควบคุม) (≻> คู่มือชอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้)

การใช้คอนโทรลพาเนล

- ลิ กด IIII (Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์)))
- **โ** กด Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)
- C กด Calibrate (ปรับเทียบ)
- **0** กด Yes (ใช่)
- 😑 ກດ 🎦

การลงทะเบียนสี

การลงทะเบียนอัตโนมัติ

การลงทะเบียนสีช่วยคุณปรับปรุงตำแหน่งการพิมพ์ของแต่ ละสี

- ลิ กด IIII (Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์)))
- **กด** Auto Regist. (ลงทะเบียนอัตโนมัติ)
- C กด Yes (ใช่)
- d กด 🏹

วิธีการเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe® Reader® (Windows® 8)

- ส่อนเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก แผงควบคุม
- คลิก โปรแกรม และคลิก โปรแกรมเริ่มต้น จากนั้นคลิก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแฟ้มหรือ โพรโทคอลกับโปรแกรม
- C เลือก .pdf จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนโปรแกรม
- c คลิก Adobe Reader ไอคอนถัดจาก .pdf จะเปลี่ยนเป็นไอคอน 'Adobe Reader'

Adobe® Reader® จะเป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับเปิดไฟล์ได้ .pdf ไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงไฟล์

Brother CreativeCentre

เพื่อสร้างสรรค์งานจากแรงบันดาลใจ หากคุณกำลังใช้ Windows[®] ให้ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Brother CreativeCentre บนเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงเว็บไซด์ฟรีที่มีแนวคิดและ ทรัพยากรมากมายสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและ ในการทำงาน

สำหรับผู้ใช้ Windows[®] 8 คลิก 🙀 (Brother Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลง และเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากยังไม่ได้เลือก) คลิก **ใช้งานเพิ่มเติม** ในแถบนำทางทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก Brother Creative Center



ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ที่เว็บแอดเดรสนี้:

http://www.brother.com/creativecenter/

วัสดุการพิมพ์

เมื่อได้เวลาที่ควรเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองเช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน จอสัมผัส ของเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์ของเครื่อง โปรดเยี่ยมชมเราที่ <u>http://www.brother.com/original/</u> หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Brother ในท้องถิ่นของคุณ

หมายเหตุ

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นชิ้นส่วนสองชิ้นที่แยกกัน

ดลับผงหมึก (โทนเนอร์)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: TN-261 (C/M/Y/BK) ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ: TN-265 (C/M/Y)	DR-261CL
ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ	กล่องใส่ผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้แล้ว
BU-220CL	WT-220CL

เครื่องหมายการค้า

โลโก้ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จำกัด

Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จำกัด

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

Apple, Macintosh, Safari และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe Systems ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA และ WPA2 เป็นเครื่องหมายของ Wi-Fi Alliance

AOSS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Nuance, โลโก้ Nuance, PaperPort และ ScanSoft เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐและ/หรือประเทศอื่น

้แต่ละบริษัทที่เป็นเจ้าของ^ซ้อฟ^ต์แวร์ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงสัญญาใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่จำเพาะกับโปรแกรมที่บริษัทนั้นๆ เป็นเจ้าของ

ชื่อการด้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นๆ ของ Brother เป็นเครื่องหมายการด้าและเครื่องหมายการด้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด

Compilation ແລະ Publication

ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จำกัด คู่มือเล่มนี้มีการรวบรวมและเผยแพร่โดยครอบคลุมคำอธิบายผลิตภัณฑ์ล่าสุดและข้อมูลจำเพาะต่างๆ เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Brother ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและเอกสารประกอบที่มีอยู่ในคู่มือเล่มนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงที่เกิดขึ้นตามมา) ซึ่งเกิดจากความเชื่อถือในเอกสารประกอบที่นำเสนอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

 ©2012 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้รวมขอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ขายต่อไปนี้:
 ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
 ©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
 ผลิตภัณฑ์นี้มีขอฟต์แวร์ "KASAGO TCP/IP" ที่พัฒนาขึ้นโดย ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

