brother

Manual AirPrint

AirPrint

Acest Ghid al utilizatorului este aplicabil pentru următoarele modele:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Definiția notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

NOTĂ	Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.
------	--

Mărci comerciale

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Wi-Fi Direct este marcă a Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.

Orice companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit Contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

©2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Introducere	1
	Prezentare generală	1
	Cerințe hardware	2
	Sisteme de operare compatibile	2
	Setările rețelei	2
2	Tipărirea	5
	Imprimarea de pe iPad, iPhone și iPod touch	5
	Imprimarea utilizând OS X Lion v10.7 sau ulterior	6
Α	Depanarea	7
	Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră Activarea/dezactivarea AirPrint utilizând Web Based Management (tehnologie de management de	7
	sisteme) (browser web)	8



Prezentare generală

AirPrint vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente direct din iPad, iPhone, și iPod touch fără să fie necesară instalarea unui driver.



Cerințe hardware

Sisteme de operare compatibile

AirPrint este compatibil cu dispozitive iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) și iPod touch (generația a 3-a sau ulterior) care rulează ultima versiune de iOS. Pentru informații suplimentare consultați site-ul web Apple: (<u>http://support.apple.com/kb/HT4356</u>).

Setările rețelei

Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la rețeaua wireless la care aparatul Brother este conectat. AirPrint acceptă conexiuni wireless care utilizează modul ad-hoc, modul infrastructură sau Wi-Fi Direct™ (doar pentru modelele acceptate).

Pentru a configura dispozitivul mobil pentru o rețea wireless, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului mobil. Adresa de legătură la care se află ghidul de utilizare al dispozitivului mobil pe site-ul web Apple, se găsește apăsând pe 踊 în Safari.

Pentru a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless: ➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea ale aparatului Brother.

Dacă aparatul dvs. Brother acceptă Wi-Fi Direct și dacă doriți să configurați aparatul Brother pentru o rețea Wi-Fi Direct descărcați manualul pentru rețeaua Wi-Fi Direct de la Brother Solutions Center <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Modul Ad-hoc

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother fără a folosi un punct de acces/ruter fără fir.



- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Echipament de rețea wireless (echipamentul dvs. Brother)

Introducere

Modul infrastructură

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother prin intermediul unui punct de acces/ruter fără fir.

Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând funcția fără fir a aparatului:



- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Punctul de acces/ruterul fără fir
- 3 Echipament de rețea wireless (echipamentul dvs. Brother)

Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând un cablu de rețea:



- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Punctul de acces/ruterul fără fir
- 3 Cablu de rețea
- 4 Echipament de rețea cu sau fără fir (echipamentul dvs. Brother)

Rețeaua Wi-Fi Direct

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother utilizând Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct vă permite să configurați o rețea fără fir securizată între aparatul dvs. Brother și un dispozitiv mobil fără a utiliza un punct de acces.



- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Echipamentul dumneavoastră Brother

NOTĂ

La utilizarea Wi-Fi Direct, aparatul Brother acceptă numai comunicații wireless unu la unu.

Imprimarea de pe iPad, iPhone şi iPod touch

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
- 2 Utilizaţi Safari pentru a deschide pagina pe care doriţi să o tipăriţi.
- 3 Atingeți 🛃.

2

- 4 Atingeți Tipăriți.
- 5 Verificați dacă echipamentul Brother este selectat. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsați pe Selectați imprimanta. Va fi afişată o listă cu aparate disponibile. Atingeți aparatul dumneavoastră.
- 6 Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimare față verso (dacă aparatul este compatibil).
- 7 Atingeţi Tipăriţi.

NOTĂ

- Formatul de hârtie și tipul de hârtie sunt definite în funcție de aplicația iOS.
- Aparatul acceptă caracteristica Secure Function Lock. Imprimarea prin AirPrint este posibilă chiar dacă imprimarea pentru fiecare utilizator este restricționată. Pentru a restricționa imprimarea prin AirPrint, setați caracteristica Secure Function Lock la modul public şi apoi restricționați imprimarea pentru public. Pentru detalii: >> Ghidul utilizatorului de rețea şi Manual avansat de utilizare ale aparatului.

Imprimarea utilizând OS X Lion v10.7 sau ulterior

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
- 2 Utilizați Safari pe computerul dvs. Macintosh pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Selectați Fișier și faceți clic pe Tipărește.
- Verificați dacă echipamentul Brother este selectat. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), faceți clic pe lista derulantă Imprimantă şi alegeți aparatul Brother sau Imprimante din apropiere.
- 5 Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimare față verso (dacă aparatul este compatibil).

6 Faceți clic pe **Tipăreşte**.

NOTĂ

Aparatul acceptă caracteristica Secure Function Lock. Imprimarea prin AirPrint este posibilă chiar dacă imprimarea pentru fiecare utilizator este restricționată. Pentru a restricționa imprimarea prin AirPrint, setați caracteristica Secure Function Lock la modul public și apoi restricționați imprimarea pentru public. Pentru detalii: >> Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare ale aparatului.

A Depanarea

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale pe care le puteți întâlni utilizând AirPrint cu aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu reuşiți să rezolvați problema, vizitați Brother Solutions Center la adresa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

Differentext	Oursest!!
Dificultăți	Sugestil
Aparatul meu Brother nu este afişat în lista de impriman	Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei. (Setările rețelei ➤> pagina 2)
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/ruterul wireless sau de aparatul Brother.
Nu pot imprima.	Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei. (Setările rețelei ➤> pagina 2)
Încerc să tipăresc un document cu mai multe pagini de pe	Asigurați-vă că folosiți ultima versiune iOS.
iPhone, iPod touch și iPad, dar numai prima pagină este imprimată.	Consultați articolul de asistență Apple pentru informații suplimentare despre AirPrint http://support.apple.com/kb/HT4356

Activarea/dezactivarea AirPrint utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)

Puteți utiliza un browser web standard pentru a activa și dezactiva funcția AirPrint a aparatului (activată în mod implicit).

- 1 Confirmați că aparatul este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul.
- 2 Deschideți browserul web pe calculatorul dumneavoastră.
- 3 Tastați "http://adresa IP a aparatului/" în bara de adrese a browserului (unde "adresa IP a aparatului" este adresa IP a aparatului).
 - De exemplu:

http://192.168.1.2/

NOTĂ

- Puteți vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru rețea de pe panoul de control. Pentru detalii:
 Schidul utilizatorului de rețea al aparatului.
- Dacă ați setat o parolă de conectare pentru Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) introduceți parola în caseta Login (Log in), apoi faceți click pe →.

4 Faceți clic pe **Network** (Rețea).



- 5 Faceți clic pe **Protocol**.
- 6 Pentru a dezactiva AirPrint, debifați caseta de validare AirPrint; pentru activarea AirPrint, selectați caseta de validare AirPrint.
- 7 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 8 Reporniți aparatul.



Vizitați-ne pe World Wide Web http://www.brother.com/



www.brotherearth.com