brother.

AirPrint-guide

······································
AirPrint

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definisjoner av merknader

Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen:

MERK	Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om hvordan bruken fungerer sammen med andre
	funksjoner.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et varemerke for Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et varemerke for Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

©2013 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
	Oversikt	1
	Maskinvarekrav	1
	Støttede operativsystemer	1
	Nettverksinnstillinger	1
2	Utskrift	5
	Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch	5
	Skrive ut med OS X v10.7 eller nyere	5
Α	Feilsøking	6
	Hvis du har problemer med maskinen	6
	Deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)	6

Oversikt

Med AirPrint kan du skrive ut bilder, e-postmeldinger, nettsider og dokumenter trådløst fra iPad, iPhone og iPod touch uten at du må installere en driver.



Maskinvarekrav

Støttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med enhetene iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller nyere) og iPod touch (3. generasjon eller nyere) som kjører den nyeste versjonen av iOS. For å få mer informasjon, går du til nettstedet til Apple: (<u>http://support.apple.com/kb/HT4356</u>).

Nettverksinnstillinger

Hvis du vil bruke AirPrint, må den mobile enheten være koblet til samme trådløse nettverk som Brothermaskinen er koblet til. AirPrint støtter trådløse tilkoblinger som bruker Ad-hoc-modus, infrastrukturmodus eller Wi-Fi Direct™ (kun støttede modeller).

Se i brukermanualen for den mobile enheten hvis du vil vite hvordan du konfigurerer den for et trådløst nettverk. Trykk på 踊 i Safari for en kobling til brukermanualen for den mobile enheten på nettstedet til Apple.

Se i Hurtigstartguide eller Programvare og Nettverks Brukerhåndbok for Brother-maskinen hvis du vil vite hvordan du konfigurerer den for et trådløst nettverk.

Hvis Brother-maskinen støtter Wi-Fi Direct[™] og du vil konfigurere Brother-maskinen for et Wi-Fi Direct[™]nettverk, kan du laste ned Guide for Wi-Fi Direct[™] fra Brother Solutions Center på <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Ad-hoc-modus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen uten trådløst tilgangspunkt / ruter.



- 1 Mobil enhet
- 2 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

Infrastrukturmodus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen via trådløst tilgangspunkt / ruter.

Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet / ruteren med den trådløse funksjonen på maskinen:



- 1 Mobil enhet
- 2 Trådløst tilgangspunkt / ruter
- 3 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet / ruteren med en nettverkskabel:



- 1 Mobil enhet
- 2 Trådløst tilgangspunkt / ruter
- 3 Nettverkskabel
- 4 Maskin med kablet eller trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

Wi-Fi Direct[™]-nettverk (kun støttede modeller)

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen ved hjelp av Wi-Fi Direct™. Med Wi-Fi Direct™ kan du konfigurere et sikkert trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet uten bruk av tilgangspunkt.



- 1 Mobil enhet
- 2 Brother-maskinen din

MERK -

Når du bruker Wi-Fi Direct™, støtter Brother-maskinen bare én-til-én trådløs kommunikasjon.

Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari er brukt i eksempelet nedenfor.

- Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 Bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Trykk på 🛃 .
- 4 Trykk på Skriv ut.
- 5 Kontroller at Brother-maskinen er valgt. Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, trykker du på Velg skriver. Det vises en liste over tilgjengelige maskiner. Trykk på din maskin.
- 6 Velg de ønskede alternativene, slik som antall sider du vil skrive ut og 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 7 Trykk på Skriv ut.

MERK

Papirstørrelse og papirtype blir angitt avhengig av iOS-programmet.

Skrive ut med OS X v10.7 eller nyere

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari er brukt i eksempelet nedenfor.

MERK

Før du skriver ut, legg til Brother-maskinen i skriverlisten på Macintosh-datamaskinen.

Når du legger til maskinen i skriverlisten, velger du AirPrint Printer fra popup-menyen Skriv ut med.

- Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 Bruk Safari på Macintosh-datamaskinen til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Velg Arkiv, og klikk på Skriv ut.
- 4 Kontroller at Brother-maskinen er valgt. Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, klikker du på rullegardinlisten Skriver og velger Brother-maskinen eller Skrivere i nærheten.
- 5 Velg de ønskede alternativene, slik som antall sider du vil skrive ut og 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 6 Klikk på Skriv ut.

A Feilsøking

I dette kapittelet får du vite hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest kapittelet, går du til Brother Solutions Center på <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Hvis du har problemer med maskinen

Problem	Forslag
Brother-maskinen vises ikke på skriverlisten.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 1).
	Flytt den mobile enheten nærmere det trådløse tilgangspunktet / ruteren eller Brother-maskinen.
Jeg kan ikke skrive ut.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 1).
Jeg prøver å skrive ut et dokument med flere sider fra en	Kontroller at du kjører den nyeste versjonen av iOS.
iOS-enhet, men KUN den første siden skrives ut.	Se følgende artikkel fra Apple kundestøtte for å få mer informasjon om AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Du kan bruke en vanlig nettleser til å aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funksjon (AirPrint er aktivert som standard).

1 Kontroller at maskinen er koblet til samme nettverk som datamaskinen.



3 Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i adresselinjen i nettleseren (der "maskinens IP-adresse" er IPadressen til maskinen).

Eksempel:

http://192.168.1.2/

MERK

Du kan se IP-adressen til maskinen din på nettverksmenyen i kontrollpanelet. For å få mer informasjon, se Brother-maskinens Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.

Feilsøking



Jrother MFC- XXXX		
<u>Status>></u>		
Firmware Update>>		
<u>AirPrint>></u>		
Google Cloud Print>>		
Brother Online Connections>>		
Proxy>>		
IPv6 (Wired)>>		

5 Velg **Disabled** (Deaktivert) hvis du vil deaktivere AirPrint, og velg **Enabled** (Aktivert) hvis du vil aktivere AirPrint.

6 Klikk på **Submit** (Send).

7 Start maskinen på nytt.

Α



Besøk oss på Internett http://www.brother.com/



www.brotherearth.com