brother.

Grundlæggende brugsanvisning

DCP-J552DW DCP-J752DW





Hvis du har brug for at kontakte Brother Support
Udfyld følgende oplysninger til senere brug:
Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt en cirkel om dit modelnummer)
Serienummer: ¹
Købsdato:
Købssted:
¹ Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

http://www.brother.com/registration/

 $\ensuremath{\textcircled{\sc c}}$ 2013 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Grundlæggende brugsanvisning	Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center™-funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding.	Trykt / i kassen ¹
Udvidet brugsanvisning	Gør dig bekendt med mere avancerede funktioner: Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / cd-rom
Software- og netværksbrugsanvisning	Denne brugsanvisning indeholder vejledning i scanning, udskrivning og andre funktioner, der kan udføres ved at slutte Brother-maskinen til en computer. Du kan også finde nyttige oplysninger om brugen af Brother ControlCenter- hjælpeprogrammet, brug af maskinen i et netværksmiljø og hyppigt anvendte udtryk.	HTML-fil / cd-rom
Web Connect vejledning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
AirPrint vejledning	Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller andre iOS-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print vejledning	Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print™-tjenester til udskrivning via internettet.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Dette kan variere afhængigt af landet.

² Besøg os på <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Indholdsfortegnelse (Grundlæggende brugsanvisning)

1	Generelle oplysninger	1
	Brug af dokumentationen	1
	Symboler og regler, der bruges i dokumentationen	1
	Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows [®] 8)	2
	Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning	2
	Visning af brugsanvisninger	2
	Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner	4
	Adgang til Brother Support (Windows®)	5
	Adgang til Brother Support (Macintosh)	5
	Kontrolpaneloversigt	6
	2,7" (67,5 mm) touchscreen-display	8
	Grundlæggende funktioner	. 10
	Ændring af tastaturindstillingen	. 10
	Genvejsindstillinger	. 11
	Tilføjelse af kopieringsgenveje	11
	Tilføjelse af genveje til scanning	11
	Tilføjelse af genveje til Web Connect	. 12
	Ændring af genveje	. 13
	Ændring af navne på genvejen	14
	Sletning af genveje	. 14
	Hentning af genveje	. 14
	Lydstyrkeindstillinger	15
	Bipperlydstyrke	. 15
	Touchscreen-display	. 15
	Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke	. 15

2 llægning af papir

ægning af papir	16
llægning af papir og andre udskriftsmedier	16
Ilægning af konvolutter	
Ilægning af fotopapir	
Område, der ikke kan udskrives	
Papirindstillinger	23
Papirtype	23
Papirstørrelse	23
Anbefalet papir og andre udskriftsmedier	23
Anbefalede udskriftsmedier	24
Håndtering og brug af udskriftsmedier	24
Valg af det rigtige udskriftsmedie	25

3 llægning af dokumenter

27

Sådan ilægges dokumenter	27
Brug af ADE'en (DCP-1752DW)	27 27
Brug af scannerglaspladen	28
Ikke-scanbart område	

4	Kopiering	3
	Sådan kopierer du	
	Stop af kopiering	
	Kopiindstillinger	
	Papirtype	
	Papirstørrelse	
5	Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller	
	USB flash-drev	
	PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)	
	Brug af et hukommelseskort eller USB flash-drev	
	Kom godt i gang	
	Udskrivning af billeder	
	Visning af fotos	
	PhotoCapture Center™-printerindstillinger	
	Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-drev	
6	Udskrivning fra en computer	4
	Udskrivning af et dokument	
7	Scanning til en computer	
7	Scanning til en computer	
7	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDE-fil ved biæln af ControlCenter4	
7	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®])	;
7	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]) Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til	
7	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]) Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning	
7	Scanning til en computer Før scanning. Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]). Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning. Sådan scannes et dokument som en PDE-fil ved hjælp af	;
7	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]) Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en	
7 A	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]) Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Butinemæssig vedligeholdelse	
7 A	Scanning til en computer Før scanning	
7 A	Scanning til en computer Før scanning	
7 A	Scanning til en computer Før scanning. Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®). Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning. Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Rutinemæssig vedligeholdelse Udskiftning af blækpatronerne. Rengøring og kontrol af maskinen. Rengøring af scannerglaspladen	
7 A	Scanning til en computer Før scanning Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows [®]) Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Rutinemæssig vedligeholdelse Udskiftning af blækpatronerne	
7 A	Scanning til en computer Før scanning. Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®). Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning. Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Rutinemæssig vedligeholdelse Udskiftning af blækpatronerne. Rengøring og kontrol af maskinen. Rengøring af scannerglaspladen. Rensning af printhovedet. Kontrol af udskriftskvaliteten	
7 A	Scanning til en computer Før scanning. Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®). Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning. Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Rutinemæssig vedligeholdelse Udskiftning af blækpatronerne. Rengøring og kontrol af maskinen. Rengøring af scannerglaspladen. Rensning af printhovedet. Kontrol af udskriftskvaliteten Kontrol af udskriftsjujsteringen	

B Fejlfinding

Identifikation af problem	54
Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser	55
Feilanimationer	63
Dokumentstop (DCP-J752DW)	63
Printerstop eller papirstop	64
Hvis du har problemer med maskinen	70
Maskininformation	77
Aflæsning af serienummeret	77
Kontrol af firmwareversionen	77
Nulstillingsfunktioner	77
Sådan nulstiller du maskinen	77

C Indstillings- og funktionstabeller

Brug af indstillingstabellerne	78
Indstillingstabeller	79
Funktionstabeller	
Indtastning af tekst	
Indsættelse af mellemrum	
Rettelser	
Indsættelse af mellemrum Rettelser	99 99

D Specifikationer

Generelt	
Udskriftsmedie	
Kopiering	
PhotoCapture Center™	
PictBridge (DCP-J752DW)	
Scanner	
Printer	
Tilslutninger	
Netværk	
Computerkrav	
Forbrugsstoffer	

E Indeks

54

78

100

Indholdsfortegnelse (Udvidet brugsanvisning)

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening. Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom'en.

1 Generel opsætning

Hukommelseslagring Automatisk sommertid (MFC-modeller) Dvaletilstand Auto-sluk (DCP-modeller) Touchscreen-display

2 Sikkerhedsfunktioner (MFC-modeller)

TX-lås (MFC-J650DW) Hukommelsessikkerhed (MFC-J870DW)

3 Afsendelse af en faxmeddelelse (MFC-modeller)

Yderligere afsendelsesindstillinger Ekstra afsendelsesfunktioner Pollingoversigt

4 Modtagelse af faxmeddelelser (MFC-modeller)

Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Fjernmodtagelse Ekstra modtagefunktioner Pollingoversigt

5 Opkald til og lagring af numre (MFC-modeller)

Telefonbetjening Ekstra opkaldsfunktioner Andre måder at lagre numre på

6 Udskrivning af rapporter

Faxrapporter (MFC-modeller) Rapporter

7 Kopiering

Kopiindstillinger

8 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev

PhotoCapture Center[™]-funktioner Udskriv billeder PhotoCapture Center[™]printerindstillinger Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-drev

9 Udskrivning af fotos fra et kamera (DCP-J752DW, MFC-J650DW og MFC-J870DW)

Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)

A Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen

- **B** Ordliste
- C Indeks

1

Generelle oplysninger

Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

- FedFed skrift angiver knapperne
på computerskærmen.KursivKursiv skrift fremhæver et
vigtigt punkt eller henviser til et
relateret emne.CourierSkrifttypen Courier New
- New identificerer meddelelser på maskinens touchscreen.

<u>ADVARSEL</u> angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

<u>FORSIGTIG</u> angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT!

<u>VIGTIGT!</u> angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.

BEMÆRK

Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.



lkoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.

Adgang til Brotherhjælpeprogrammer (Windows[®] 8)

Hvis du bruger en pc eller tablet, der kører Windows[®] 8, kan du foretage dine valg enten ved at trykke på skærmen eller ved at klikke med musen.

Når printerdriveren er installeret, vises

(Brother Utilities

(Brother-hjælpeprogrammer)) både på Start-skærmen og på skrivebordet.

1 Tryk eller klik på Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) på Start-skærmen eller på skrivebordet.



Vælg din maskine.





Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede kopierings-, PhotoCapture Center™-, printer-, scanner- og netværksfunktioner. Når du er klar til at få mere detaljerede oplysninger om disse funktioner, kan du læse Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning i HTML-format; disse ligger på cd-rom'en.

Visning af brugsanvisninger

(Windows[®])

(Windows[®] XP/Windows Vista[®]/Windows[®] 7/ Windows Server[®] 2003/Windows Server[®] 2008/Windows Server[®] 2008 R2)

For at se dokumentationen fra **6** (Start),

Alle programmer skal du vælge Brother, **DCP-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model) i programlisten og derefter vælge Brugsanvisninger.

(Windows[®] 8/Windows Server[®] 2012)

Klik på

(Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på Support i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på Brugsanvisninger.

Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge veiledningen:

Vælg den funktion, du vil bruge.

Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.

BEMÆRK

Hvis Brother-skærmen ikke vises, skal du gå til Computer eller Denne computer. (For Windows[®] 8 og Windows Server[®]

2012: Klik på

(Stifinder) i

proceslinjen, og gå derefter til Computer). Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på start.exe.

2 Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises.

Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen 3) vises. Cd-rom'ens Hovedmenu vises.

🗹 Adobe Flash Player 10	
Multi-Function Center	brother
Hovedmenu	
Installer MFL-Pro Suite Komplet driver- og softwarepakte (indeholder opsætning af trådlest netværk)	
Brugsanvisninger	
Yderligere programmer	
Stother support	
Online-registrering	
© 2001-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	ל Tilbage אוֹן Afslut



4 Klik på Brugsanvisninger.

Klik på PDF/HTML-dokumenter. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

(Macintosh)

Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cdrom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- Dobbeltklik på ikonet Brugsanvisninger.
- Vælg om nødvendigt din model og dit sprog.
- Klik på Brugsanvisninger. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises.
- 5 Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Software- og netværksbrugsanvisning

- Scan
- ControlCenter

Brugsanvisninger til Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows[®])

■ De komplette brugsanvisninger til Nuance™ PaperPort™ 12SE kan ses fra Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.

Brugsanvisning til Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

BEMÆRK

Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se Adgang til Brother Support (Macintosh) ➤> side 5 for at få flere oplysninger.

Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager.

Sådan finder du vejledning til netværksopsætning

Maskinen kan sluttes til et trådløst netværk.

- Instruktioner til grundlæggende opsætning
 Hurtig installationsvejledning).
- Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ (➤> Hurtig installationsvejledning).
- Nærmere oplysninger om netværksopsætning
 (>> Software- og netværksbrugsanvisning).

Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner

Du kan se og hente disse brugsanvisninger fra Brother Solutions Center på adressen: http://solutions.brother.com/.

Klik på **Manualer** på siden med din model for at hente dokumentationen.

Web Connect vejledning

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne.

AirPrint vejledning

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller andre iOS-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver.

Google Cloud Print vejledning

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print™tjenester til udskrivning via internettet.

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.

Adgang til Brother Support (Windows[®])

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises:

Multi-Function Center	brother
Hovedmenu 🔇	c .
Brothers hjemmeside	
Brother Solutions Center	
Oplysninger om forbrugsstoffer	
Brother CreativeCenter	

- Du får adgang til vores hjemmeside (<u>http://www.brother.com/</u>) ved at klikke på Brothers hjemmeside.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<u>http://solutions.brother.com/</u>), skal du klikke på Brother Solutions Center.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<u>http://www.brother.com/original/</u>), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer.
- Gå til Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage, eller hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut.

Adgang til Brother Support (Macintosh)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises:

000	Brother support
Brother support	
	Prestol PageManager
	Brother Web Connect
	Online-registrering
	Brother Solutions Center
Land	Oplysninger om forbrugsstoffer
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Luk

■ (DCP-J752DW)

For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på **Presto! PageManager**.

- For at få adgang til siden Brother Web Connect skal du klikke på
 Brother Web Connect.
- For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (<u>http://www.brother.com/registration/</u>) skal du klikke på **Online-registrering**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<u>http://solutions.brother.com/</u>), skal du klikke på Brother Solutions Center.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<u>http://www.brother.com/original/</u>), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer.

Kapitel 1

Kontrolpaneloversigt

DCP-J552DW og DCP-J752DW har samme 2,7" (67,5 mm) touchscreen-display og touchpanel.



BEMÆRK

De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-J752DW.

 2,7" (67,5 mm) touchscreen-display (LCD) Dette display er en touchscreen. Du kan få adgang til menuerne og funktionerne ved at trykke på dem, når de vises på denne skærm. Du kan justere kontrolpanelets vinkel, så touchscreen'en bliver lette at læse.

Tag fat i kanten af kontrolpanelet, så du ikke kommer til at trykke på touchscreenfunktionerne.





4

2 Touchpanel:

LED'erne på touchpanelet lyser kun, når de er klar til brug.

Tilbage

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.

Hjem

Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.

Annuller

Tryk for at annullere en handling, når den lyser.

3 viFi

WiFi-lampen lyser, når WLAN Aktiver er indstillet til Til.

() Tænd-/sluk-knap

Tryk på () for at tænde maskinen.

Tryk på (), og hold den nede for at slukke

maskinen. Der står Lukker ned på touchscreen-displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af 🕛

renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Din maskine bør altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

2,7" (67,5 mm) touchscreendisplay

Touchscreen-displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.







Giver adgang til kopifunktionen.



Giver adgang til scannefunktionen.



Du kan oprette forbindelse fra
Brother-maskinen til en internettjeneste.
➤ Web Connect vejledning for at få flere oplysninger.

4 Foto

Giver adgang til fotofunktionen, når du trykker

på ▶ og derefter på

5 Status for den trådløse forbindelse

Et fjerde niveau på skærmen Klar-tilstand viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.



Hvis du ser wiFi øverst på skærmen, kan du

let konfigurere de trådløse indstillinger ved at trykke på det. >> Hurtig installationsvejledning for at få flere oplysninger.

6 Indstil.

Bruges til at åbne hovedindstillingerne. Se *Skærmen Indstillinger* ➤➤ side 9 for at få flere oplysninger.

7 Blæk

Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk og få adgang til menuen Blæk.

Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for hver berørt farve blæk. >> Udvidet brugsanvisning: *Kontrol af blækmængden* for at få flere oplysninger.

8 🗐 Genveje

Du kan opsætte genveje.

Du kan gemme visse indstillinger som genveje, så du hurtigt kan kopiere, scanne og bruge Web Connect-tjenester.

(Indstil.).

BEMÆRK



- Der findes tre genvejsskærme. Du kan opsætte 4 genveje i hver genvejsskærm. Der kan opsættes i alt 12 genveje.
- Tryk på

 eller ► for at få vist de andre genvejsskærme.

9 Advarselsikon 🚺



Advarselsikonet (!) vises, når der er en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse; tryk på

Detalj for at se den, og tryk derefter på 🗙 for at vende tilbage til Klar-tilstand.

Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 55 for at få oplysninger om feilmeddelelser.

Skærmen Indstillinger

Touchscreen-displayet viser maskinens

status, når du trykker på

Du kan se og få adgang til alle maskinens indstillinger fra følgende skærm.



1 Blæk

Se den resterende blækmængde.

Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for hver berørt farve blæk. >> Udvidet brugsanvisning: *Kontrol af blækmængden* for at få flere oplysninger.

Tryk for at få adgang til menuen Blæk.

2 Papirtype

Se den valgte papirtype.

Tryk for om nødvendigt at ændre indstillingen for Papirtype.

3 Alle indst.

Tryk for at få adgang til hele indstillingsmenuen.

4 Wi-Fi

Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse.

Et fjerde niveau på skærmen viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

5 Papirstørrelse

Se den valgte papirstørrelse.

Tryk for om nødvendigt at ændre indstillingen for Papirstørrelse.

Grundlæggende funktioner

Tryk med fingeren på touchscreen-displayet for at betjene det. Tryk på ◀ ► eller ▲ ▼ for at få vist og få adgang til alle indstillings- og funktionstabeller og tilgængelige muligheder og at bladre gennem dem.

VIGTIGT!

Rør IKKE touchscreen'en lige efter, at du har sat ledningen i stikkontakten eller tændt maskinen. Det kan forårsage en fejl.

De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel ændres indstillingen for papirtype fra Alm. Papir til Inkjetpapir.





3) Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.





4 Tryk på Gen. opsætning.



Gen. opsætning	
Blæk	
Papirtype Alm. Papir	
Papirstørrelse A4	



Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Inkjetpapir.

8 Tryk på Inkjetpapir.



BEMÆRK

Tryk på 🎦 for at vende tilbage til det foregående niveau.

🥑 Tryk på 🌅.

Ændring af tastaturindstillingen

Du kan vælge tastaturtype for touchscreen'en.

- Tryk på (Indstil.).
- Tryk på Alle indst.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist Tastaturindstillinger.
- 6) Tryk på Tastaturindstillinger.
- Tryk på QWERTY eller ABC.
- 8) Tryk på 🌄.

Genvejsindstillinger

Du kan tilføje de kopierings-, scannings- og Web Connect-indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som genveje. Du kan senere både hurtigt og nemt finde disse indstillinger frem igen og bruge dem. Du kan højst tilføje 12 genveje.

Tilføjelse af kopieringsgenveje

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til kopiering:

- Kvalitet
- Papirtype
- Papirstørrelse
- Forstør/forminds
- Densitet
- Stak/Sortér
- Sidelayout
- 2-sidet kopi
- Avancerede indst.
- 1) Tryk på ∓ (Genveje).
- Tryk på 🛖, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på Kopi.
- 4 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige funktioner i indstillingen, og tryk på den funktion, du vil indstille.
 Gentag trin ⑤ og ⑥, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej.

- Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på Gem som genvej.
- 8 Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på OK.
- 9 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se Indtastning af tekst >> side 99 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på oĸ.
- 10 Tryk på oк for at gemme din genvej.

Tilføjelse af genveje til scanning

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til scanning:

- til medie
- Scanningstype
- Opløsning
- Filtype
- Scannermål
- Scan langt papir (DCP-J752DW)
- Filnavn
- Fjern baggrundsfarve

til fil/til OCR (DCP-J752DW)/

- til billede/til e-mail
- Valg af pc
- 1 Tryk på ∓ (Genveje).
- 2 Tryk på +, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på Scan.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede type scanning, og tryk derefter på den.

- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis du trykkede på til medie, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem. Gå til trin 7.
 - Hvis du trykkede på til fil, til OCR¹, til billede **eller** til e-mail, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem. Gå til trin 6.
 - 1 Kun DCP-J752DW
- 6 Gør et af følgende:
 - Når maskinen er forbundet til en pc med en USB-forbindelse:

Tryk på OK for at bekræfte, at <USB> er valgt som pc-navnet. Gå til trin (2).

Når maskinen er tilsluttet et netværk:

Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist pc-navnet, og tryk derefter på det. Tryk på OK for at bekræfte det pcnavn, du har valgt. Gå til trin (2).

- 7 Tryk på Indstill.
- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre eller gemme.
- 9 Tryk på **▲** eller ▼ for at få vist de tilgængelige funktioner i indstillingen, og tryk på den nye funktion, du vil indstille. Gentag trin (8) og (9), indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på OK.

10 Gennemgå de indstillinger, du har valgt:

- Hvis du ønsker at foretage flere ændringer, skal du gå tilbage til trin 🕢.
- Hvis du er tilfreds med dine ændringer, skal du trykke på Gem som genvej.

- fi) Gennemgå dine indstillinger på touchscreen'en, og tryk på OK.
- **(12)** Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se Indtastning af tekst >> side 99 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- 13 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og tryk på OK for at gemme din genvej.

Tilføjelse af genveje til Web Connect

Indstillingerne til følgende tjenester kan medtages i en genvej til Web Connect:

- SkyDrive[®]
- Box
- Google Drive[™]
- Evernote[®]
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr[®]

BEMÆRK

- Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestenavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.
- For at tilføje en genvej til Web Connect, skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. (Se ➤> Web Connect vejledning for at få flere oplysninger).
- Tryk på 😱 (Genveje).
- Tryk på 🕂 , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- Tryk på Web.

- 4 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen, skal du læse oplysningerne og bekræfte ved at trykke på OK.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige tjenester, og tryk derefter på den ønskede tjeneste.
- Tryk på din konto. Hvis der skal bruges en PIN-kode til kontoen, skal du indtaste denne PIN-kode ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK.
 - Vælg den funktion, du vil bruge.

BEMÆRK

De funktioner, der kan indstilles, varierer afhængigt af den valgte tjeneste.

- 8 Læs, og bekræft den viste liste over funktioner, du har valgt, og tryk så på OK.
- 9 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se Indtastning af tekst ➤> side 99 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- **10** Tryk på OK for at gemme din genvej.

Ændring af genveje

Du kan ændre indstillingerne i en genvej.

BEMÆRK

Du kan ikke ændre en Web Connectgenvej.

Hvis du ønsker at ændre genvejen, skal du slette den og derefter tilføje en ny genvej.

(Se Sletning af genveje ➤> side 14 og Tilføjelse af genveje til Web Connect ➤> side 12 for at få flere oplysninger).

- 1 Tryk på ∓ (Genveje).
- 2 Tryk på eller for at få vist den genvej, du vil ændre.
- 3 Tryk på den genvej, du vil ændre. Indstillingerne for den valgte genvej er vist.
- 4) Tryk på Indstill.
- 5 Du kan ændre indstillingerne for den genvej, du valgte i trin ③. (Se et eksempel i *Tilføjelse af kopieringsgenveje* ➤> side 11).
- 6 Tryk på Gem som genvej, når du er færdig med at ændre indstillinger.
- **7** Tryk på OK for at bekræfte.
- 8 Gør et af følgende:
 - Hvis du ønsker at overskrive genvejen, skal du trykke på Ja. Gå til trin ①.
 - Hvis du ikke ønsker at overskrive genvejen, skal du trykke på Nej for at indtaste et nyt navn til genvejen. Gå til trin ③.
- 9 Du kan redigere navnet ved at holde nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* ➤> side 99 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- Tryk på OK for at bekræfte.

Ændring af navne på genvejen

Du kan ændre et navn på en genvej.



Tryk på ∓ (Genveje).



- Tryk på ◀ eller ► for at få vist den genvej, du vil redigere.
- 3 Tryk på genvejen, og hold den nede, til funktionen vises.

BEMÆRK

Du kan også trykke på Red./slet og derefter på den ønskede genvej.

- 4 Tryk på Rediger genvejsnavn.
- 5 Du kan redigere navnet ved at holde nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* ➤> side 99 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- 🌀 Tryk på 🏹.

Sletning af genveje

Du kan slette en genvej.

- 1 Tryk på 手 (Genveje).
 - P Tryk på ◄ eller ► for at få vist den genvej, du vil slette.
- 3 Tryk på genvejen, og hold den nede, til funktionen vises.

BEMÆRK

Du kan også trykke på Red./slet og derefter på den ønskede genvej.

4 Tryk på Slet for at slette den genvej, du valgte i trin ③. Tryk på Ja for at bekræfte.

5 Tryk på 🎦

Hentning af genveje

Indstillingerne til genvejene vises på skærmen Genveje. Du kan hente en genvej frem ved blot at trykke på navnet på genvejen.

- 1) Tryk på ∓ (Genveje).
- Pryk på ext{eller ▶ for at få vist den genvej, du vil åbne igen.
- 3 Tryk på genvejen.

Lydstyrkeindstillinger

Bipperlydstyrke

Når bipperen er slået til, laver maskinen en lyd, når du trykker på touchscreen'en eller touchpanelet, hvis du laver en fejl.

Du kan vælge mellem flere lydstyrkeniveauer.



Høj eller Fra, og tryk derefter på den ønskede funktion.

\rm 🛛 Tryk på 🌄.

Touchscreen-display

Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har vanskeligheder med at læse på touchscreen-displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

1	Tryk på 🦷 (Indstil.).
2	Tryk på Alle indst.
3	Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
4	Tryk på Gen. opsætning.
5	Tryk på ▲ eller V for at få vist LCD-indstill.
6	Tryk på LCD-indstill.
7	Tryk på Baggrundslys.
8	Tryk på Lys, Med eller Mørk.
9	Tryk på 🎦.

2

llægning af papir

llægning af papir og andre udskriftsmedier

BEMÆRK

Du skal bruge fotopapirbakken, når du udskriver på papir af typen Foto $(10 \times 15 \text{ cm})$ eller Foto L (89 × 127 mm). (Se *llægning af fotopapir* >> side 20).

Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen.

(Se Valg af det rigtige udskriftsmedie ➤ side 25 for at få flere oplysninger om papirstørrelse, vægt og tykkelse).



Tag papirbakken helt ud af maskinen.



BEMÆRK

 Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2).



 Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i menuen på maskinen.
 (Se Papirstørrelse ➤➤ side 23). 2 Løft outputpapirbakkens låg (1).



Tryk og skub forsigtigt papirbreddestyret (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirets størrelse. Kontroller, at trekantsmærkerne (3) på papirbreddestyrene (1) og papirlængdestyret (2) står ud for mærkerne for den papirstørrelse du bruger.





4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.



BEMÆRK

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.

5 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden opad og den øverste kant forrest.

Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.



VIGTIGT!

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.

BEMÆRK

Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider.

6 Juster forsigtigt papirbreddestyrene (1), så de passer til papiret. Kontroller, at papirbreddestyrene rører papirets sider let.





Luk outputpapirbakkens låg.



8 Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.



9 Hold papirbakken på plads, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.



llægning af konvolutter

Konvolutter

- Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver, at margenindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver flere konvolutter.

VIGTIGT!

Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de har ruder.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Hvis de er fortrykt på indersiden.



Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

llægning af konvolutter

1 Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

VIGTIGT!

Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.







2 Læg konvolutterne i papirbakken med adressesiden nedad. Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i bakken med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Tryk og skub forsigtigt til papirbreddestyret (1) og papirlængdestyret (2) så de passer til konvolutternes størrelse.



Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende:



Åbn konvoluttens klap.

2 Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen.



3 Vælg Roteret udskrift (Windows[®]) eller Omvendt sideretning (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program.

(➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning).

llægning af fotopapir

Brug fotopapirbakken, der er monteret oven på outputpapirbakkens låg, til udskrivning på papir i størrelsen Foto (10×15 cm) eller Foto L (89×127 mm). Du behøver ikke at fjerne papiret i bakken under fotopapirbakken, når du bruger den. (Se *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* >> side 26 vedrørende det maksimale antal fotokort, du kan lægge i). Klem på den blå udløserknap (1) til fotopapirbakken med højre pege- og tommelfinger, og skub fotopapirbakken fremad, til den låser på plads i fotoudskrivningsposition (2).



Fotopapirbakke

2 Tryk og skub papirbreddestyret (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirets størrelse.



3 Læg fotopapiret i fotopapirbakken, og juster forsigtigt papirbreddestyrene, så de passer til papiret.

Kontroller, at papirbreddestyrene rører papirets sider.

Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.

BEMÆRK

- Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.
- Fotoindikatoren bekræfter, at fotopapirbakken er i positionen for fotoudskrivning. A4/LTR-indikatoren bekræfter, at fotopapirbakken er i positionen for fotoudskrivning.



4 Sæt fotopapirbakken tilbage til *normal* udskrivningsposition, når du er færdig med at udskrive fotos.

Klem på den blå udløserknap (1) til fotopapirbakken med højre pege- og tommelfinger, og træk fotopapirbakken tilbage, til den låser på plads (2).



VIGTIGT!

Hvis du ikke sætter fotopapirbakken tilbage til *normal* udskrivningsposition efter udskrivning af fotos, får du fejlen Tjek papir, når du bruger enkeltark.



Fotopapirbakke i normal udskrivningsposition



Fotopapirbakke i fotoudskrivningsposition

Område, der ikke kan udskrives

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen kant til kant er tilgængelig og slået til.

(➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning).

Papirark



Konvolutter



	Тор (1)	Venstre (2)	Bund (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

BEMÆRK

Funktionen kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning.

Papirindstillinger

Papirtype

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.



Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.

4 Tryk på 🏠.

BEMÆRK

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Papirstørrelse

Du kan bruge følgende papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, A5, Foto $(10 \times 15 \text{ cm})$ og Letter. Når du ændrer størrelsen af det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidig ændre indstillingen for papirstørrelse.



3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A5, 10x15cm eller Letter, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.



Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

 Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen
 Grundlæggende i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype.

(Se *Papirtype* **>>** side 23).

- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede udskriftsmedier

Vi foreslår, at du bruger Brother-papiret i tabellen for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10×15 cm Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GP

Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Læg fotopapir i med den blanke side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparentpapiret, da det let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

VIGTIGT!

Brug IKKE følgende slags papir:

 Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir



- 1 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.
- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- · Papir med korte fibre

Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg

Op til 50 ark 80 g/m² A4-papir.

Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af det rigtige udskriftsmedie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af		
			Kopiering	PhotoCapture	Printer
Enkeltark	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 imes 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Executive	$184 \times 267 \text{ mm}$	-	-	Ja
	A5	$148 \times 210 \text{ mm}$	Ja	-	Ja
	A6	105 imes 148 mm	-	-	Ja
Kort	Foto	$10 \times 15 \text{ cm}$	Ja	Ja	Ja
	Foto L	89 imes 127 mm	-	-	Ja
	Foto 2L	13×18 cm	-	Ja	Ja
	Indekskort	$127 \times 203 \text{ mm}$	-	-	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm	-	-	Ja
	DL Konvolut	$110 \times 220 \text{ mm}$	-	-	Ja
	Com-10	$105 \times 241 \text{ mm}$	-	-	Ja
	Monarch	98 imes 191 mm	-	-	Ja
Transparenter	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	-	Ja
	Letter	215,9 imes 279,4 mm	Ja	-	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	_	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Enkeltark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kort	Fotokort	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Indekskort	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm	30
Konvolutter		80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm	10
Transparen	ter	-	-	10

¹ Op til 100 ark 80 g/m² papir.

 ² Brug fotopapirbakken til papirtyperne Foto (10 × 15 cm) eller Foto L (89 × 127 mm). (Se *llægning af fotopapir* → side 20).

³ BP71-papir (260 g/m²) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner.

3

Ilægning af dokumenter

Sådan ilægges dokumenter

Du kan tage kopier eller scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen.

Brug af ADF'en (DCP-J752DW)

ADF'en kan indeholde op til 20 sider og fremfører hvert ark enkeltvist. Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid papiret, før du lægger det i ADF'en.

Dokumentstørrelser og -vægt

Højde:	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Vægt:	64 til 90 g/m ²

Sådan ilægges dokumenter

VIGTIGT!

- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.

Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre.







Luft siderne godt.

Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumenternes bredde.



4 Anbring dokumenterne med forsiden nedad og øverste kant forrest i ADF'en under styrene, så du kan mærke dem røre ved fremføringsrullerne. Touchscreen'en viser ADF klar.

VIGTIGT!

Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

5 Luk ADF-dokumentstøtten, når du har brugt ADF'en. Tryk på den øverste venstre del af ADF-dokumentstøtten for at lukke den helt.



Brug af scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en enkelt eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg

Sådan ilægges dokumenter

BEMÆRK

(DCP-J752DW)

Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.



Løft dokumentlåget.

 Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.



1 dokumentlåg





VIGTIGT!

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.
Ikke-scanbart område

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser de ikke-scanbare områder.



Brug af	rug af Dokumentstør-		Venstre (2)	
	relse	Bund (3)	Højre (4)	
Kopiering	Alle	3 mm	3 mm	
Scanning	papirstørrelser	1 mm	1 mm	

Kopiering

Sådan kopierer du

De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering.

4

- Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument:
 - (DCP-J752DW)

Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden nedad.

(Se Brug af ADF'en (DCP-J752DW) → side 27).

Læg dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen.

(Se Brug af scannerglaspladen → side 28).

- 2 Tryk på 🏹 (Kopi).
 - Touchscreen'en viser:



1 Antal kopier

Du kan indtaste antallet af kopier på følgende måder:

- Tryk på eller + på touchscreen'en (som vist herover).
- Tryk på antallet af kopier på touchscreen'en.

Indtast antallet af kopier vha. tastaturet på touchscreen'en.

Tryk på OK.

3 Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99).

Tryk på Mono Start **eller** Colour Start.

Stop af kopiering

Tryk på 🗙 for at stoppe kopieringen.

Kopiindstillinger

Du kan ændre følgende kopiindstillinger. Tryk på Kopi, og tryk derefter på Indstill. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling. Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger.

(Grundlæggende brugsanvisning)

Se side 31 for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger.

- Papirtype
- Papirstørrelse

(Udvidet brugsanvisning)

Se >> Udvidet brugsanvisning: Kopiindstillinger for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger.

- Kvalitet
- Forstør/forminds
- Sidelayout
- 2i1(id)
- Stak/Sortér
- Densitet
- 2-sidet kopi
- Fjern baggrundsfarve
- Indst. ny std.
- Fabrik.nulst.

BEMÆRK

(DCP-J752DW)

Hvis du vil sortere kopier, skal du bruge ADF'en.

Papirtype

Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.



llæg dokumentet.



- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
 - 🕨 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Papirtype.
- 6 Tryk på Papirtype.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på OK.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir i størrelserne A4, A5, Foto (10×15 cm) eller Letter.

- Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på 🔺
 - Indtast det antal kopier, du ønsker.

(Kopi).

- 🜗 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Papirstørrelse.
- 6 Tryk på Papirstørrelse.
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A5, 10x15cm eller Letter, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
 - Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på OK.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

5

Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev

PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)

BEMÆRK

USB flash-drev understøttes ikke af DCP-J552DW.

Selvom maskinen *ikke* er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-drev. (Se *Udskrivning af billeder* ➤➤ side 35).

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-drev. (Se *Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-drev* ➤ side 36).

Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du bruge din computer til at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-drev, der er sat i foran på maskinen.

(>> Software- og netværksbrugsanvisning).

Brug af et hukommelseskort eller USB flash-drev

Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (kortlæsere), der kan bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SDhukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB flash-drev.

Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera med høj opløsning for at få høj fotokvalitet.

Kom godt i gang

2

1 Åbn lågen til mediekortlæseren.

Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i den korrekte kortlæser.



1 USB flash-drev (DCP-J752DW)



VIGTIGT!

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-drev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB Mass Storage som standard. Andre USB-enheder understøttes ikke.

2 Kortlæser til hukommelseskort

Kortlæser	Kompatible hukommelseskort	
Øverste kortlæser		Memory Stick Duo™
	\triangleleft	Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adapter påkrævet)
Nederste kortlæser		SD-hukommelseskort
		SDHC-hukommelseskort
		SDXC-hukommelseskort
		MultiMedia Card
		MultiMedia Card plus
		miniSD (adapter påkrævet)
		miniSDHC (adapter påkrævet)
		microSD (adapter påkrævet)
		microSDHC (adapter påkrævet)
		MultiMedia Card mobile (adapter påkrævet)

VIGTIGT!

- Indsæt IKKE en Memory Stick Duo™ i den nederste SD-kortlæser, idet dette kan beskadige maskinen.
- Indsæt IKKE mere end ét mediekort i maskinen samtidig. Det kan beskadige maskinen.
- UNDGÅ at trække strømkablet ud, fjerne hukommelseskortet eller USB flash-drevet fra mediedrevet (kortlæser) eller det direkte USB-interface, mens maskinen er i gang med at læse eller skrive til hukommelseskortet eller USB flash-drevet. Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.

Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen.

Udskrivning af billeder

Visning af fotos

Du kan se dine fotos på touchscreen'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises.

1 Åbn lågen til mediekortlæseren.

- Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-drev i kortlæseren.
- 3 Tryk på Foto.
- 4 Tryk på extsf{eq} eller ► for at få vist Se fotos.
- **Tryk på** Se fotos.
- 6 Gør et af følgende:
 - Hvis du ønsker at vælge fotos til udskrivning eller udskrive mere end et billede ad gangen, skal du gå til trin 🕜.
 - Hvis du ønsker at udskrive alle fotos, skal du trykke på Print alt. Tryk på Ja for at bekræfte. Gå til trin ().
- 7 Tryk på ∢ eller ► for at få vist det foto, du vil udskrive, og tryk på det.
- Indtast det ønskede antal kopier ved enten at indtaste antallet af kopier eller ved at trykke på + eller -. Tryk på OK.
- 9 Gentag trin 🕜 og 🕲, indtil du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.
- 🚺 🛛 Tryk på OK.

- **(i)** Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger og gør ét af følgende:
 - Hvis du ønsker at ændre udskriftsindstillingerne, skal du trykke på Udskriftsindstil. (►► Udvidet brugsanvisning: PhotoCapture Center[™]printerindstillinger).
 - Hvis du ikke ønsker at ændre nogen af indstillingerne, skal du fortsætte til trin 😰.



Tryk på Start for at udskrive.

PhotoCapture Center[™]printerindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minut.

BEMÆRK

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (>> Udvidet brugsanvisning: Indstilling af dine ændringer som en ny standard).

Udskriftsindstil.		
Print kvalitet	Foto	
Papirtype	Andet glittet	▼
Papirstr.	10x15cm	ОК

Sådan scannes til et hukommelseskort eller **USB** flash-drev

Du kan scanne sort-hvide dokumenter og farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-drev. Sort-hvide dokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller TIFFfilformatet (*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller JPEG-filformatet (*.JPG).

Fabriksindstillingen er Farve, 200 dpi, og standardformatet er PDF. Maskinen opretter filnavnene baseret på den aktuelle dato. (►► Hurtig installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der scannes den 1. juli 2013, få navnet 01071305.PDF. Du kan ændre farven og opløsningen.



- llæg dokumentet.
 - Åbn lågen til mediekortlæseren.
- Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-drev i kortlæseren.
- 4 Tryk på Scan til medie.

VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, mens maskinen læser eller skriver til det, da dette kan ødelægge kortet, USB flash-drevet eller de data, der er gemt på kortet.

5 Gør et af følgende:

- Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til 10.
- Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til 6.

Tryk på Indstill.

- 7 Vælg indstillinger for Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scannermål, Scan langt papir¹, Filnavn **Og** Fjern baggrundsfarve efter behov.
 - Kun DCP-J752DW

BEMÆRK

- Hvis du vælger farver i indstillingen for scanningstypen, kan du ikke vælge filtypen TIFF.
- Hvis du vælger sort-hvid i indstillingen for scanningstypen, kan du ikke vælge filtypen JPEG.
- (DCP-J752DW)

Scan langt papir er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.

- Fjern baggrundsfarve fjerner grundfarven fra dokumenterne for at gøre de scannede data lettere at læse.
- 8 Filnavnet indstilles automatisk. Du kan oprette et navn efter eget valg vha. tastaturet på touchscreen'en. Tryk på Filnavn, og indtast filnavnet. Du kan kun ændre de første 6 cifre i filnavnet. Tryk på OK.
- 9 Tryk på OK.

BEMÆRK

Hvis du ønsker at gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på Gem som genvej.

10 Tryk på Start.

Hvis du bruger scannerglaspladen, viser touchscreen'en Næste side?. Tryk på Ja eller Nej. Husk at vælge Nej, før du tager hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud af maskinen, når du er færdig med at scanne.

6

Udskrivning fra en computer

Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

(Se ➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger).

- Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en. (➤➤ Hurtig installationsvejledning).
- 2 Vælg kommandoen Udskriv i dit program.
- Vælg navnet på din maskine i dialogboksen Udskriv, og klik på Egenskaber eller Indstillinger, alt efter hvilket program du bruger.
- Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber. Ofte anvendte indstillinger:
 - Medietype
 - Udskriftskvalitet
 - Papirstørrelse
 - Papirretning
 - Farve / Gråskala
 - Blæksparefunktion
 - Tilpasning
 - Duplex / Booklet
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på Udskriv (eller OK afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivning.

7

Scanning til en computer

Før scanning

Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse.

- Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (>> Hurtig installationsvejledning: *Installer MFL-Pro Suite*).
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker.
 (>> Software- og netværksbrugsanvisning).

Kapitel 7

Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows[®])

(Se ➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger).

BEMÆRK

- · Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model.
- Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4.

ControlCenter4 er et hjælpeprogram, som giver dig mulighed for hurtig og let adgang til de programmer, du bruger mest. Hvis du bruger ControlCenter4, har du ikke brug for manuelt at starte bestemte programmer.

Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* ➤➤ side 27).

(Windows[®] XP, Windows Vista[®] og Windows[®] 7)

Åbn ControlCenter4 ved at klikke på 🚱 (Start)/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model)/ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner.

(Windows[®] 8)

Klik på **T** (**Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **SCAN** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbner.

Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge **Avanceret tilstand** og klikke på **OK**.

ControlCenter4-tilstand		
Velkommen til ControlCenter4. ControlCenter4 kombinerer alle softwarefunktionerne for Du kan vælge mellem brugergrænsefladerne Starttilstand	at udvide funktionaliteten på din enhed. og Avanceret tilstand.	
Starttilstand	Avanceret tilstand	
I Starttilstanden er det nemt, enkelt og brugervenligt at finde grundlæggende funktioner, som f.eks. udskrivning af fotos, scanning og PC-Fax.	Ud over de funktioner, der er tilgængelige i Starttilstanden, kan du med Avanceret tilstand konfigurere detaljerede indstillinger og gemme dem. På denne måde bliver det nemmere at betjene forkonfigurerede knapper.	
	OK Annuller	

Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten **Model**.

5 Indstil scanningskonfigurationen.

Klik på Konfiguration, og vælg derefter Knapindstillinger, Scanning og Fil.



Konfigurationsdialogboksen vises. Du kan ændre standardindstillingerne.

	Fil - ControlCenter4
1 ———	Filtype Filtstørrelse PDF (*.pdf) -
2 ——	Filnavn (Dato) (Nummer) CCF 13042012_xxxx.pdf
3 ——	Destinationsmappe C: \Users \User \Pictures \ControlCenter4\Scan Vis mappe
4 ———	Cpløsning 300 x 300 dpi Scannetype
5 ———	Z4bit Farve Dokumentstørrelse A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 tommer) O 0 0 0 0 0
	Fortiøbende scanning
	☑ Vis indstillingsdialog før scanning.
	Standard Avancerede indstillinger OK Annuller Hjælp

- 1 Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen 🔄 (Gennemse).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten **Opløsning**.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.
- 6 Klik på **OK**.

Ka	pitel	7

7 Klik på Fil.



8 Tryk på Scanning.

Maskinen starter scanningsprocessen. Den mappe, hvor de scannede data gemmes, åbnes automatisk.

(
Fil - ControlCenter4				×
Filtype		1	Filstørrelse	Stor
PDF (*.pdf)	•	ļ		
Filnavn	(Dato)	(Nummer)	Vis vinduet Gem som	
CCF	13042012_x	xxx.pdf		
			🔽 Indsæt dato i filnavn	
Destinationsmappe				
C: \Users \User \Pictures \ControlCenter4 \Scan		🔄 🔽	Vis mappe	
Forscanning				
Opløsning		Lysstyrke	2	
300 x 300 dpi	•			
Scannetype			0	
24bit Farve	•	Kentrast		
Dokumentstørrelse		Kontrast		
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 tommer)	•		0 0	
Fortigbende scanning			Auto beskæring	
🔲 Vis ikke igen.				
Standard Avancerede indst	illinger	Scanning	Annuller	łjælp

Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning

Du kan ændre din maskines indstillinger for Scan-funktionen vha. ControlCenter4. (Windows[®])



(Windows[®] XP, Windows Vista[®] og Windows[®] 7)

Åbn ControlCenter4 ved at klikke på 👩 (Start)/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model)/ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner.

(Windows[®] 8)

Klik på 🔁 (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på SCAN i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner.

2 Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten **Model**.

3 Klik på fanen Enhedsindstillinger.

4 Klik på Enhedens scannings- indstillinger.



Kapitel 7

5 Vælg fanen **Fil**. Du kan ændre standardindstillingerne.

	Enhedens scannings-indstillinger
	Billede OCR E-mail Fi
1 ——	Filtype Filstørrelse Lille Stor
2	Filnavn (Dato) (Nummer) CCF 11062012_xxxx.pdf If Indsæt dato i filnavn
3 ——	C:\User\User\Pictures\ControlCenter4\Scan
4 —— 5 ——	Opløsning Lysstyrke 300 x 300 dpi • Scannetype 0 24bit Farve • Dokumentstørrelse • A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 tommer) •
	Auto beskæring
	Standard Avancerede indstillinger
	OK Annuller Anvend Hjælp

- 1 Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen 🔄 (Gennemse).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten Opløsning.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.

6 Klik på **OK**.

Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en

1 Ilæg dokumentet. (Se Sådan ilægges dokumenter ➤> side 27). Tryk på 🙀 (Scan). 3 Tryk på eller ► for at få vist til fil. Tryk på til fil. 5 Tryk på pc-navnet, hvis maskinen er sluttet til et netværk. Gør et af følgende: Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til trin (). Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til trin 6. 6) Tryk på Indstill. 7 Tryk på Indst.m berør.skærm. Tryk på Til. 8 Vælg indstillinger for Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scannermål og Fjern baggrundsfarve efter behov. 🥑 Tryk på ок. $\mathbf{10}$ Tryk på Start. Maskinen starter scanningsprocessen. BEMÆRK Følgende scannefunktioner er tilgængelige. • til OCR (DCP-J752DW) • til fil • til billede • til medie • til e-mail • WS-scan¹ (Webtjenestescanning)

Kun Windows[®]-brugere. (Windows Vista[®] SP2 eller senere, Windows[®] 7 og Windows[®] 8)
 (➤> Software- og netværksbrugsanvisning).

A

Rutinemæssig vedligeholdelse

Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse.

Touchscreen'en giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge touchscreenmeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

▲ FORSIGTIG

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.

VIGTIGT!

Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis brugen af uoriginale forbrugsstoffer er skyld i skader på maskinen, vil udgiften til reparation måske ikke blive dækket inden for maskinens reklamationsret. Der refereres endvidere til betingelserne i reklamationsretten.

Åbn låget til blækpatronerne (1). Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser touchscreen'en S&H kun 1-sidet udskrift eller Kan ikke udskr.



2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på touchscreen'en. Fjern patronen fra maskinen.





3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på touchscreen'en, og tag blækpatronen ud. 4 Drej det grønne håndtag på det orange beskyttelseshylster (1) mod uret, til der lyder et klik, for at frigøre vakuumforseglingen. Fjern derefter det orange beskyttelseshylster som vist.





VIGTIGT!

Rør IKKE ved patronen i området markeret med (2); dette kan forhindre maskinen i at registrere patronen.

- 5
 - Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.



6 Skub forsigtigt bagsiden af blækpatronen, der er mærket "PUSH" (SKUB), indtil håndtaget på patronen løftes, og luk derefter blækpatronlåget.



Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.

BEMÆRK

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder touchscreen'en dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (f.eks. Udskiftede du
 BK Sort). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på Ja for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på Nej.
- Hvis touchscreen'en viser Ingen printerpatron eller Kan ikke regist. efter installation af blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er en helt ny, original Brother-patron, og at den er installeret korrekt. Fjern blækpatronen, og sæt den i igen langsomt og fast, til håndtaget på patronen løftes.

VIGTIGT!

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør IKKE ved blækpatronpladserne. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, viser touchscreen'en Forkert blækfarve. Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.

Rengøring og kontrol af maskinen

Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.



A

3 (DCP-J752DW)

I ADF'en skal du rengøre den hvide skinne (1) og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikkebrændbar glasrens.



BEMÆRK

Ud over at rengøre glasstrimlen med ikkebrændbar glasrens skal du føre en finger over glasstrimlen for at kontrollere, om der sidder noget på den. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasstrimlen igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.



Når der er snavs eller slettelak på glasstrimlen, er der en lodret linje på udskriftsprøven.



Når glasstrimlen rengøres, er den lodrette linje væk.

Rensning af printhovedet

For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort, tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver samtidia.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

1 Tryk på

BEMÆRK



Tryk på Rensning.

3

Tryk på Sort, Farve eller Alle. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen tilbage i Klar-tilstand.

BEMÆRK

- Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella[™] blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler, hvis udskriften ikke forbedres.
- Du kan også rense printhovedet fra din pc.

(>> Software- og netværksbrugsanvisning).

Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.



BEMÆRK

Du kan også trykke på (Indstil.) Og Blæk.



- **Tryk på** Printkvalitet.
 - Tryk på OK. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 6 Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK. Gør et af følgende:
 - Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på Ja for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og fortsætte til trin ①.
 - Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på Nej.



Dårlig



- 7 Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og derefter de tre farver. Tryk på Ja eller Nej.
- 8 Touchscreen'en spørger, om du ønsker at starte rensning. Tryk på OK. Maskinen renser printhovedet.
- 9 Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på OK. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Vend tilbage til trin 6.

🔟 🛛 Tryk på 🌄.

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brotherblækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler, hvis udskriften ikke forbedres.

VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

BEMÆRK



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er renset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede, skal du måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret.

1 Tryk på 🎹.				
BEMÆRK				
Du kan også trykke på og Blæk.	(Indstil.)			
2 Tryk på Test udsk.	rift.			
3 Tryk på Justering.				
Tryk på OK. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.				
(A) (B)	(C) (D)			
1 1	1			
2 2	2 2			
3 3	3 3			
4 4	4 4			
5 5	5 5			
6 6	6 6			
7 7	7 7			
8 8	8 8			
9 9	9 9 9			

 5 Ved mønstret "A" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9), og trykke på det. Tryk på OK. Gentag dette trin for mønster B, C og D. I eksemplet er nr. 6 det bedste valg for A, B, C og D.



BEMÆRK





Når udskriften ikke er justeret korrekt, ser tekst sløret ud som dette. Når udskriften er justeret korrekt, ser teksten ud som dette.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Ved at indstille dato og klokkeslæt kan maskinen rense printhovedet regelmæssigt, så udskriftskvaliteten forbliver optimal. Maskinen kan også navngive filer, der er oprettet med funktionen Scan til medie.







Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se hvert punkt herunder og følge fejlfindingstippene.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på http://solutions.brother.com/.

Identifikation af problem

Kontroller først følgende.

- Maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinens netafbryder.
- Alle beskyttelsesdelene er fjernet.
- Papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er korrekt tilsluttet maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer.
- Meddelelser på touchscreen'en

(Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser >> side 55).

Hvis ovenstående tjek ikke løste dit problem, skal du identificere dit problem og gå til den side, der foreslås.

Problemer med papirhåndtering og udskrivning:

- Problemer med udskrivning >> side 70
- Problemer med udskriftskvalitet >> side 72
- Problemer med papirhåndtering >> side 73

Problemer med kopiering:

■ Problemer med kopiering >> side 74

Problemer med scanning:

- Problemer med scanning >> side 75
- Problemer med PhotoCapture Center[™] >> side 75

Problemer med software og netværk:

- Problemer med software >> side 75
- *Netværksproblemer* >> side 76

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen eller den krævede rutinemæssige vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser vises i tabellen.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding:

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Berøringsskærm Init. Fejl	Der blev trykket på touchscreen'en, før opstartsinitialiseringen var færdig.	Kontroller, at der ikke er noget, der rører ved eller hviler på touchscreen'en, især når maskinens stik sættes i stikkontakten.
	Snavs kan have ophobet sig mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen.	Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavset ud.
Blækops. næsten fuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt.	Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

Besøg os på http://solutions.brother.com/.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Blækopsamler fuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renser og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op. BEMÆRK <i>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</i>	 Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen efterset. Andre årsager til rengøring: Maskinen foretager automatisk en rengøring, når et papirstop er afhjulpet. Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 30 dage (ikke-hyppig brug). Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatroner i samme farve er blevet udskiftet 12 gange.
Dokumentstop/for langt (DCP-J752DW)	fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	 (Se Brug at ADF en (DCP-J752DW) > side 27). (Se Dokumentstop (DCP-J752DW) > side 63).
Forkert blækfarve	En blækpatron er installeret på den forkerte position.	Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Forkert papir	Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. Eller du har ikke har indstillet papirstyrene i bakken til	 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken.
	den rette papirstørrelse.	(Se <i>Papirstørrelse</i> ➤➤ side 23).
		 2 Sørg for, at papiret lægges i stående retning – det gør du ved at indstille papirstyrene til indikatorerne for papirstørrelsen. (Se <i>llægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 16).
		3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og placering, skal du trykke på OK på touchscreen'en.
		Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.
		(➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning).
Hub er ubruglig. (DCP-J752DW)	En hub eller et USB flash-drev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Hubs, også et USB flash-drev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Hvis kopiering er i gang:
		 Tryk på X, Afslut eller Luk, vent, til den anden igangværende handling er afsluttet, og prøv igen. Tryk på Delvis udskrift for at
		kopiere de til nu scannede sider.
Høj Temperatur	Rumtemperaturen er for høj.	Sænk rumtemperaturen, og lad maskinen køle af til rumtemperatur. Prøv igen senere.
Ingen fil	Hukommelseskortet eller USB flash- drevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-drev i kortlæseren igen.
Ingen printerpatron	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og fast, indtil håndtaget på patronen løfter sig. (Se Udskiftning af blækpatronerne ➤ side 46).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og fast, indtil håndtaget på patronen løfter sig.
	En blækpatron er sat forkert i.	(Se Udskiftning af blækpatronerne ▶▶ side 46).
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.
Kan ikke registrere blækvolumen	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækmængden.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.
Kan ikke rense XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra
Kan ikke initialisere XX	ELLER	maskinens indvendige dele. Hvis feilmeddelelsen fortsætter, skal du
Kan ikke printe XX	Der er fremmedlegemer såsom	slukke maskinen i nogle minutter og
Kan ikke scanne XX	papirclips eller papirstykker i maskinen.	deretter tænde den igen.
Kan ikke udskr.	En eller flere af blækpatronerne er	Udskift blækpatronerne. (Se
Udskift blæk.	opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning.	► side 46).
Lav blæk	En eller flere af blækpatronerne er ved at blive opbrugt.	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil touchscreen'en viser Kan ikke udskr. (Se Udskiftning af blækpatronerne ➤> side 46).
Lav Temperatur	Rumtemperaturen er for lav.	Forøg rumtemperaturen, og lad maskinen varme op til rumtemperatur. Prøv igen senere.
Låget er åbent.	Scannerlåget er ikke låst i lukket position.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
		Kontroller, at USB-kablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.
	Blækpatronlåget er ikke låst i lukket position.	Luk blækpatronlåget helt.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Medie er fyldt.	Det hukommelseskort eller USB flash-drev, du bruger, indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash- drev, hvis det indeholder mindre end 999 filer. Slet unødvendige filer, og prøv igen.
	Hukommelseskortet eller USB flash- drevet, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenterne.	Tryk på X. Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash- drevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.
Medie fejl	Hukommelseskortet er enten beskadiget, ikke korrekt formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Fjern hukommelseskortet fra mediedrevet (kortlæseren) på maskinen, og formatér det korrekt.
		Sæt kortet helt ind i kortlæseren igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (kortlæser) ved at isætte et andet mediekort, du ved fungerer.
Papirstop [Bagside]	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller</i> <i>papirstop</i> ➤➤ side 64.
		Kontroller, at papirlængdestyret er indstillet til den korrekte papirstørrelse.
		I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Kontroller, at der ikke sidder mere papir fast inde i maskinen. (Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop ➤ side 67).
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: Rengøring af papiroptagningsrullerne).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Papirstop [Forside]	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 64.
		Kontroller, at papirlængdestyret er indstillet til den korrekte papirstørrelse.
		I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Kontroller, at der ikke sidder mere papir fast inde i maskinen. (Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop ➤ side 67).
Papirstop [Frs.,Bgs.]	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller</i> <i>papirstop</i> >> side 64.
		Kontroller, at papirlængdestyret er indstillet til den korrekte papirstørrelse.
		I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Kontroller, at der ikke sidder mere papir fast inde i maskinen. (Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop ➤ side 67).
Resterende data i hukommelse	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på 🔀. Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
S&H kun 1-sidet udskrift	En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt.	Udskift blækpatronerne. (Se Udskiftning af blækpatronerne →> side 46). BEMÆRK Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før der installeres en ny blækpatron i følgende tilfælde: • Hvis du tager maskinens stik ud af
Udskift blæk.	Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver.	
	Mens denne meddelelse vises på touchscreen'en, fungerer hver funktion på følgende måde:	
	Udskrivning	
	Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret ,	stikkontakten eller tager blækpatronen ud.
	kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer.	• Hvis papirtypen er indstillet til Alm. Papir eller
	Du kan ikke bruge 2-sidet udskrivning, når denne meddelelse vises.	Inkjetpapir.
		 (Windows[®]) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende. (Macintosh) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir i printerdriverens Udskriftsindstillinger.
	Fotokopiering	
	Hvis papirtypen er indstillet til Alm. Papir, kan du tage kopier i sort-hvid.	
	Du kan ikke bruge 2-sidet kopiering, når denne meddelelse vises.	

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Tjek papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Gør et af følgende:
		Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på OK på touchscreen'en.
		 Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på OK på touchscreen'en. (Se <i>llægning af</i> <i>papir og andre udskriftsmedier</i> > side 16).
	Fotopapirbakken sidder forkert.	Sæt fotopapirbakken tilbage til normal udskrivningsposition, når du bruger enkeltark. (Se <i>Ilægning af</i> <i>fotopapir</i> ➤➤ side 20).
	Papirbakken blev ikke sat helt ind.	Fjern papirpakken, og sæt den i igen, til den låser på plads, og tryk på OK på touchscreen'en.
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: Rengøring af papiroptagningsrullerne).
	Låget til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Kontrollér, at lågen til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> ➤ side 64).
	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> ➤➤ side 64.
		 Hvis denne fejl ofte opstår, når du bruger 2-sidet kopiering eller 2-sidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (▶> Udvidet brugsanvisning: Rengøring af papirfremføringsrullerne).
Ubrugelig enhed	En ødelagt enhed er tilsluttet det	Afbryd forbindelsen mellem enheden
Afbryd enheden fra	direkte USB-stik.	og det direkte USB-interrace, og tryk
maskinen, og tænd		derefter på
den igen		igen.
(DCP-J752DW)		
Ubrugelig enhed	En USB-enhed eller et USB flash- drev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Tag stikket i enheden ud af det
Afbryd USB-enhed.		tænd den igen.
(DCP-J752DW)	Du kan finde yderligere oplysninger på http://solutions.brother.com/.	

Fejlanimationer

Fejlanimationerne viser trinvise instruktioner, når der opstår papirstop. Du kan læse trinene i dit eget tempo ved at trykke på ► for at se det næste trin og ◀ for at gå et trin tilbage.

Dokumentstop (DCP-J752DW)

Dokumenter kan sidde fast i ADF-enheden, hvis de ikke er ilagt eller fremført korrekt, eller hvis de er for lange. Følg trinene for at afhjælpe et dokumentstop.

Dokumentet sidder fast øverst i ADFenheden

- Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Fjern det fastsiddende dokument ved at trække det opad.





Luk ADF-låget.



VIGTIGT!

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det forsigtigt på midten for at undgå dokumentstop.

Dokumentet sidder fast inden i ADFenheden



- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.



- 1 dokumentlåg
- Luk dokumentlåget.

5 Tryk på 🗙.

Sådan fjernes små dokumenter, der sidder fast i ADF'en

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Sæt et stift stykke papir, f.eks. et stykke karton, ind i ADF'en for at skubbe mindre papirstumper ud på den anden side.



- 1 dokumentlåg
- 3 Luk dokumentlåget.
- 4 🖌 Tryk på 🗙

Printerstop eller papirstop

Find og fjern det fastsiddende papir ved at følge disse trin.



2 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.



3 Træk de to grønne arme inde i maskinen mod dig selv for at fjerne det fastsiddende papir.



- Gå til trin ⑦, hvis touchscreen'en viser Papirstop [Bagside].
- 4
 - Træk det fastsiddende papir (1) ud.


5 Løft låget til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.



6 Se grundigt efter papir inden i maskinen over og under låget til udredning af papirstop.



Gør et af følgende, når bakken er taget ud:

- Gå til trin , hvis touchscreen'en viser Papirstop [Forside].
- Gå til trin ⑦, hvis touchscreen'en viser Papirstop [Frs., Bgs.].

Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen.



Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

8



9 Luk lågen til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er lukket korrekt.





Sæt begge hænder under plastiktapperne på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben position.

Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at fjerne resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (2) og (3).



VIGTIGT!

• Rør IKKE ved kodestrimlen (1). Det kan beskadige maskinen.



 Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud. Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist i illustrationen, kan du ikke flytte det.
 Tilslut strømkablet igen. Hold nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og tag papiret ud.



 Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand. Se grundigt efter papirstumper inde i maskinen (1).



Skub papirbakken helt på plads i maskinen.



13 Løft scannerlåget (1) for at åbne låsen. Tryk forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3) med begge hænder.



▲ FORSIGTIG

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når scannerlåget lukkes.

- Hold papirbakken på plads, træk papirstøtten ud, til den låses fast i åben position, og fold papirstøtteflappen ud. Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den låses på plads.
- 15 Tilslut strømkablet igen.

BEMÆRK

I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. (Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop ➤> side 67).

Yderligere funktioner til udbedring af papirstop

1

Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

2 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.



3 Træk de to grønne arme inde i maskinen mod dig selv for at fjerne det fastsiddende papir.



Sæt begge hænder under plastiktapperne på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget til åben position.



5 Forbered et ark tykt A4- eller Letter-ark, f.eks. glittet papir, og sæt det langt ind i maskinen som vist i illustrationen.





6 Fjern det fastsiddende papir, hvis det skubbes ud af det tykke papir.



VIGTIGT!

Rør IKKE ved kodestrimlen (1). Det kan beskadige maskinen.



7 Træk det tykke papir ud af maskinen.

8 Løft scannerlåget (1) for at åbne låsen. Tryk forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3) med begge hænder.



▲ FORSIGTIG

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når scannerlåget lukkes.





Hvis du har problemer med maskinen

BEMÆRK

- Ring til Brother Support for at få teknisk hjælp.
- Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet herunder og følge fejlfindingstippene. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.
- Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på http://solutions.brother.com/.

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning.	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	Kontroller, om touchscreen'en viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> ➤➤ side 55).
	Sørg for, at maskinen er online.
	(Windows [®] XP og Windows Server [®] 2003) Klik på Start/Printere og faxenheder . Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på din model). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online . Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.
	(Windows Vista [®] og Windows Server [®] 2008)
	Klik på 🚱/Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere. Højreklik på
	Brother DCP-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på din model). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online. Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.
	(Windows [®] 7 og Windows Server [®] 2008 R2)
	Klik på 🊱/Enheder og printere. Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg Se, hvad der udskrives. Klik på Printer, og kontrollér, at Brug printer offline ikke er afkrydset.
	(Windows [®] 8 og Windows Server [®] 2012) Flyt musen til nederste højre hjørne af skrivebordet. Klik på Indstil og derefter på Kontrolpanel , når menubjælken vises. Klik på Vis enheder og printere i gruppen Hardware og lyd (Hardware). Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg Se, hvad der udskrives . Vælg din printerdriver, hvis printerdriverindstillinger vises. Klik på Printer i menubjælken, og kontroller, at Brug printer offline ikke er markeret.
	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ➤➤ side 46).

Problemer med udskrivning

Problemer med udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning. (fortsat)	Dokumentet udskrives ikke, hvis der er gamle, ikke-udskrevne data i printerdriverspooleren. Åbn printerikonet, og slet derefter alle dataene. Sådan finder du printerikonet:
	(Windows [®] XP og Windows Server [®] 2003) Klik på Start/Printere og faxenheder .
	(Windows Vista [®] og Windows Server [®] 2008)
	Klik på 🚱/Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere.
	(Windows [®] 7 og Windows Server [®] 2008 R2)
	Klik på 🚱/Enheder og printere/Printere og faxenheder.
	(Windows [®] 8 og Windows Server [®] 2012) Flyt musen til nederste højre hjørne af skrivebordet. Kik på Indstil/Kontrolpanel/Hardware og lyd (Hardware)-gruppe/ Vis enheder og printere/Printere.
	(Mac OS X v10.6.8) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & fax .
	(OS X v10.7.x, 10.8.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & scan .
Sidehovedet og fodnoten er synlige, når dokumentet er vist på	Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen på dokumentet for at gøre dette muligt.
skærmen, men de medtages ikke, når dokumentet udskrives.	(Se <i>Område, der ikke kan udskrives</i> ➤➤ side 22).
Det er ikke muligt at udføre "sidelayout"-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriveren som følger:
	(Windows [®]) Klik på Farveindstillinger i fanen Avanceret , og fjern markeringen af Farveforbedring .
	(Macintosh) Vælg Farveindstillinger , klik på Avancerede farveindstillinger , og fjern markeringen af Farveforbedring .
	Deaktiver funktionen Kant til kant. Kant til kant-udskrivning er langsommere end normal udskrivning. (>> Software- og netværksbrugsanvisning).
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Maskinen udskriver ikke fra Adobe [®] Illustrator [®] .	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. (➤> Software- og netværksbrugsanvisning).

Problemer med udskriftskvalitet

Problemer	Forslag
Dårlig udskriftskvalitet.	Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> ➤➤ side 51).
	Sørg for, at Medietype -indstillingen i printerdriveren eller Papirtype- indstillingen i maskinens menu svarer til den brugte papirtype. (Se <i>Papirtype</i> >> side 23). (>> Software- og netværksbrugsanvisning).
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe:
	Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brother- patroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage).
	Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder.
	Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug.
	Sørg for at bruge originalt Innobella [™] -blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder.
	Sørg for at bruge en af de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> ➤➤ side 23).
	Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.
Der er hvide vandrette linjer i tekst	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 50).
eller grafik.	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se Anbefalet papir og andre udskriftsmedier ➤➤ side 23).
	For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder for strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler,
	at du bruger () til at slukke for maskinen. Når du bruger (), tilføres der en
	smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet.
Maskinen udskriver tomme sider.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> ➤➤ side 50).
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder for strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler,
	at du bruger () til at slukke for maskinen. Når du bruger (), tilføres der en
	smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet.
Tegn og linjer fremstår gnidret.	Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> ➤> side 52).
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>llægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ➤> side 16).
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se Anbefalet papir og andre udskriftsmedier ➤➤ side 23).

Fejlfinding

Problemer med udskriftskvalitet (Fortsat)

Problemer	Forslag
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se Anbefalet papir og andre udskriftsmedier ➤➤ side 23). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
	Kontroller, at udskriftssiden vender opad i papirbakken.
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille printerdriverens Medietype .
Blækket tværes ud eller er vådt, når du bruger glittet fotopapir.	Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. (Se <i>Papirtype</i> ➤➤ side 23).
	Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af maskinens printerplade</i>).
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>llægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ➤➤ side 16).
	Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullerne. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>).
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	(Windows [®]) Marker Omvendt orden i printerdriverens fane Grundlæggende .
Udskrifterne er krøllede.	(Windows [®]) På printerdriverens fane Avanceret skal du klikke på Farveindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	(Macintosh) I printerdriveren skal du vælge Udskriftsindstillinger og klikke på Avanceret , vælge Andre udskriftsindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.

Problemer med papirhåndtering

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører ikke papiret.	Skub papirbakken helt ind, til den klikker på plads.
	Kontroller, at lågen til udredning af papirstop på bagsiden af maskinen er lukket.
	Hvis touchscreen'en viser papirstopmeddelelsen, og du stadig har et problem, kan du se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 55.
	Hvis der ikke er noget papir, skal du lægge en ny papirstak i papirbakken.
	Hvis der er papir i papirbakken, skal du kontrollere, at det er glat. Glat papiret, hvis det er krøllet. Nogle gange hjælper det at fjerne papiret, vende stakken og lægge den tilbage i papirbakken.
	Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.
	Rengør papiroptagningsrullerne.
	(>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.

Problemer med papirhåndtering (Fortsat)

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører flere sider.	Gør følgende:
	(Se <i>llægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ➤➤ side 16).
	 Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken.
	Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken.
	Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
	(Se Printerstop eller papirstop ➤➤ side 64).
	Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).
Der er opstået papirstop.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> ➤➤ side 64. Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Der er opstået papirstop igen.	I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Kontroller, at der ikke sidder mere papir fast inde i maskinen.
	(Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop ➤➤ side 67).
Papirstop, når du bruger 2-sidet kopiering eller 2-sidet udskrivning.	Brug en af indstillingerne til at undgå, at papiret sidder fast, 2-sidet 1 eller 2-sidet 2.
	Ved kopiering (➤➤ Udvidet brugsanvisning: 2- <i>sidet kopiering</i>).
	Ved udskrivning (➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning).
	Hvis der ofte opstår papirstop, når du bruger 2-sidet kopiering eller 2-sidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>).

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Der vises lodrette linjer eller striber på kopier.	Sorte lodrette linjer på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen, scannerglaspladen, den hvide skinne og det
(DCP-J752DW)	hvide plastik ovenover. (Se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> ➤➤ side 49).
Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en.	Prøv at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug af scannerglaspladen</i> ➤➤ side 28).
(DCP-J752DW)	
Tilpas til side fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at kildedokumentet ikke ligger skævt. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows [®])	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram.
	(DCP-J752DW) I Nuance™ PaperPort™ 12SE skal du f.eks. klikke på Scanningsindstillinger , Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN- eller ICA-fejl vises, når	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde.
scanningen starter. (Macintosh)	(DCP-J752DW) I PageManager skal du klikke på File (Fil), Select Source (Vælg kilde) og vælge Brother TWAIN-driveren.
	Du kan også scanne dokumenter vha. ICA-scannerdriveren. (➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning).
OCR virker ikke.	Prøv at forøge scanneropløsningen.
(DCP-J752DW)	(Macintosh)
	Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> ➤➤ side 5 for at få flere oplysninger.
Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF'en. (DCP-J752DW)	Rengør den hvide skinne i ADF'en og glasstrimlen under den.
	(Se Rengøring af scannerglaspladen ➤➤ side 49).
Der er lodrette, sorte linjer i de scannede data.	Prøv at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug af scannerglaspladen</i> >> side 28).

Problemer med PhotoCapture Center™

Problemer	Forslag
Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.	1 Tag hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, og sæt det på plads igen.
	2 Hvis du har forsøgt "Skub ud" fra Windows [®] , skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, før du fortsætter.
	3 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.
	4 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen og derefter tænde dem igen.
Kan ikke komme ind på den flytbare disk fra computeren.	Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-drevet korrekt i.
Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.	Kontroller, at Kant til kant og Beskæring er slået fra. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Print til kant</i> og <i>Beskæring</i>).

Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(Windows [®]) Kør Reparer MFL-Pro Suite -programmet på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.
"Enhed optaget"	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på touchscreen'en.

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at udskrive via netværket.	Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i Klar-tilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i>), og kontroller de aktuelle netværksindstillinger, der er omfattet af denne liste.
	Hvis du bruger en trådløs forbindelse og oplever netværksproblemer ➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning.
Netværksscanningsfunktionen virker ikke.	Tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware skal konfigureres for at kunne foretage en netværksscanning. Indtast de nedenstående oplysninger for at tilføje port 54925 til netværksscanning:
	l Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.
	I Portnummer: Indtast 54925.
	l Protokol: UDP er valgt.
	Find oplysningerne i brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten.
	(Macintosh)
	Vælg Andre i rullemenuen Model i hovedskærmen i ControlCenter2. Kontroller i vinduet Device Selector , at Netværk er valgt i Connection Type , og klik derefter på Gennemse . Vælg netværksmaskinen igen, og tryk på OK .
Brother-softwaren kan ikke	(Windows [®])
installeres.	Hvis din sikkerhedssoftware viser en advarsel ved installation af MFL-Pro Suite, skal du give programmet tilladelse til at bruge netværket.
	(Macintosh)
	Hvis du bruger et firewall-, antispyware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere disse og dernæst installere Brother-softwaren.
Kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk.	Undersøg problemet vha. WLAN-rapport.
	Tryk på (Indstil.), Alle indst., og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at få
	vist Print rapport. Tryk på Print rapport, og tryk derefter på WLAN-rapport.
	>> Software- og netværksbrugsanvisning.

Maskininformation

Aflæsning af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på touchscreen'en.



- Maskin-info.
- Tryk på Maskin-info.
- 5 Tryk på Serienummer. Din maskines serienummer vises på touchscreen'en.
- 6 Tryk på 🌅.

Kontrol af firmwareversionen

Du kan se maskinens firmwarenummer på touchscreen'en.

- Tryk på 📲 (Indstil.).
 - Tryk på Alle indst.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Maskin-info.
- 4 Tryk på Maskin-info.
- 5 Tryk på Firmwareversion.
- Tryk på Main-version. Maskinens firmwareversion vises på touchscreen'en.
- 7 🛛 Tryk på 🌄.

Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

1 Maskin-nulstilling

Du kan nulstille alle de maskinindstillinger, du har foretaget, f.eks. dato og klokkeslæt.

2 Netværk

Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.

3 Alle indst.

Du kan gendanne fabriksstandarden for alle indstillinger.

Brother anbefaler på det kraftigste, at du udfører denne procedure, før maskinen videregives eller bortskaffes.

Sådan nulstiller du maskinen

1	Tryk på 👔 (Indstil.).
2	Tryk på Alle indst.
3	Tryk på ▲ eller V for at få vist Grundindst.
4	Tryk på Grundindst.
5	Tryk på Nulstil.
6	Tryk på den ønskede type nulstilling.
7	Tryk på Ja for at bekræfte.
8	Tryk på Ja i 2 sekunder for at genstarte maskinen.

Β

С

Indstillings- og funktionstabeller

Brug af indstillingstabellerne

Din maskines touchscreendisplay er let at opsætte og betjene. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på de indstillinger og funktioner, du ønsker at indstille, når de vises på skærmen.

Vi har lavet en tabel over trinvise indstillinger, så du kan få et hurtigt overblik over de tilgængelige valgmuligheder for hver indstilling og funktion. Du kan bruge disse tabeller til hurtigt at vælge dine foretrukne indstillinger i maskinen.

Indstillingstabeller

Med indstillingstabellerne kan du få et overblik over de indstillingsmuligheder, der findes i maskinens menu. Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.



(Indstil.)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Blæk	(Se (Blæk) ►► side	97).			•
Wi-Fi	TCP/IP	_	-	Giver dig mulighed for at konfigurere TCP/ IP-protokollen.	Se +.
	WLAN-assistent	—	_	Du kan konfigurere indstillinger for dit trådløse netværk vha. Brother-cd- rom'en.	
	Opsæt.guide	_	_	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	Se ‡.
	WPS/AOSS	_	_	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
	WPS m/PIN-kode	_	_	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.	Se +.
	WLAN-status	—	—	Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.	
	MAC-adresse			Du kan se maskinens Mac-adresse.	
(Papirtype)	_		Alm. Papir* Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet Transparent	Angiver typen af papir i papirbakken.	23
(Papirstørrelse)	_		A4* A5 10x15cm Letter	Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.	23
Alle indst.	—	—	Se <i>Alle indst.</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger.	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	—
+ >> Software- og ‡ >> Hurtig install	netværksbrugsanvis ationsvejledning.	ning.			



Alle indst.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Gen. opsætning	Blæk	Test udskrift	Printkvalitet	Du kan kontrollere	51
			Justering	justeringen.	52
		Rensning	Sort	Du kan rense	50
			Farve	printhovedet.	
			Alle		
		Blækvolume	_	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ♦.
	Papirtype	—	Alm. Papir*	Angiver typen af papir i	23
			Inkjetpapir	раріграккеп.	
			Brother BP71		
			Andet glittet		
			Transparent		
	Papirstørrelse	—	A4*	Angiver størrelsen på	23
			A5		
			10x15cm		
			Letter		
	Bip	—	Fra	Justerer lydstyrken for lydene, når du trykker på	15
			Lav*	touchscreen'en eller	
			Med	touchpanelet.	
			Høj		45
	LCD-indstill.	Baggrundslys	Lys*	Du kan indstille touchscreen'ens	15
			Med	baggrundsbelysning.	
		Duma Mimon	Mørk	Du kan indatilla, hvor	0.4
		Dæmp Timer	fra 1000k	længe	Se ♥.
			2000k	baggrundsbelysningen på	
			2000K	forblive tændt efter det	
			JUDER	sidste tastetryk.	
	Tastaturind- stillinger		QWERTY*	Du kan vælge tastaturtype for	10
			ABC	touchscreen'en.	
♦ >> Udvidet brugs	sanvisning.				
Standardindstillinge	rne vises i fed skrift n	ned en stjerne.			

Indstillings- og funktionstabeller

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side		
Gen. opsætning	Dvale	—	1Min.	Du kan vælge, hvor	Se ♠.		
(Fortsat)			2Min	længe maskinen skal forblive inaktiv, før den			
			3Min	går i dvaletilstand.			
			5Min*				
			10Min				
			30Min				
			60Min		-		
	Auto-sluk	—	Fra	Maskinen slukkes			
			1time*	automatisk det indstillede antal timer efter skift til			
			2timer	slumretilstand. Når du			
			4timer	vælger indstillingen Fra, slukkes maskinen ikke			
			8timer	automatisk.			
Genvejsindstil-	Genvejsnavn	Rediger	—	Du kan ændre navnet på	14		
linger		genvejsnavn		genvejen.			
		Slet	—	Sletter genvejen.	14		
♦ >> Udvidet brugsanvisning.							
Standardindstillinge	Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk	WLAN	TCP/IP	Boot metode	Auto* Static	Vælger den BOOT- metode, som passer bedst til dine behov.	Se +.
				RARP		
			I	BOOTP		
				DHCP		
			IP-adresse [0	[000-255].	Indtast	
				[000-255].	IP-adressen.	
				[000-255].		
				[000-255]		
			Subnet mask	[000-255].	Indtast	
				[000-255].	undernetmasken.	
				[000-255].		
				[000-255]		
			Router	[000-255].	Indtast gateway-	
				[000-255].	adressen.	
				[000-255].		
				[000-255]		
			Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet.	
			WINS-konfi-	Auto*	Vælger WINS-	
			guration	Statisk	konfigurationstilstanden.	
			WINS-server	(Primær) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller	
				(Sekundær) 000.000.000.000	sekundære WINS-server.	
			DNS-server	(Primær) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller	
				(Sekundær) 000.000.000.000	sekundære DNS-server.	
			APIPA	Til*	Tildeler automatisk	
				Fra	IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
+ >> Software-	og netværksbrug	sanvisning.	Nob Connect vell	l		<u>I</u>

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk (Fortsat)	WLAN (Fortsat)	WLAN-assi- stent	_	_	Du kan konfigurere indstillinger for dit trådløse netværk vha. Brother-cd-rom'en.	Se +.
		Opsæt.guide	-	—	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	
		WPS/AOSS	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
		WPS m/PIN-kode	_	_	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN- kode.	
		WLAN-status	Status	_	Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.	
			Signal	_	Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.	
			SSID	—	Du kan se det aktuelle SSID.	
			Komm. Tilst.	—	Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.	
		MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens Mac-adresse.	
	Web Con- nect-indstil-	Proxyindst.	Proxyfor- bindelse	Til Fra*	Du kan ændre indstillingerne for webforbindelse	Se ●.
	11.1901		Adresse	—		
			Port	—		
			Brugernavn	—		
			Adgangskode	—		
	WLAN Aktiver	—	-	Fra* Til	Du kan bruge den trådløse netværksforbindelse.	Se +.
	Netværksnulst.	_	-	Ja Nej	Gendanner fabriksstandarderne for alle netværksindstillinger.	
+ >> Softwar	e- og netværksbrug	sanvisning.				

• Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.



Alle indst. (fortsat)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Print rapport	Brugerindstil.	—	—	Udskriver disse lister og	Se ♦.
	Netværkskonfigu- ration	-	—	rapporter.	
	WLAN-rapport	—	—		
Maskin-info	Serienummer	—		Du kan kontrollere maskinens serienummer.	77
	Firmwareversion	Main-version	-	Du kan kontrollere maskinens firmwareversion.	77
Grundindst.	Dato&Klokkslæt	Dato	—	Indstiller dato og	53
		Klokkeslæt	—	klokkeslæt i maskinen.	
	Nulstil	Maskin-nul- stilling	Ja Nej	Du kan nulstille alle de maskinindstillinger, du har foretaget, f.eks. dato og klokkeslæt.	77
		Netværk	Ja Nej	Nulstiller printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.	
		Alle indst.	Ja Nej	Nulstiller alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne.	
	Lokalt sprog (afhængig af dit land)	_	(Vælg det sprog, du vil bruge)	Gør det muligt at ændre touchscreen-sprog for dit land.	Se ♦.
♦ >> Udvidet brug	gsanvisning.				
Standardindstilling	erne vises i fed skrift me	d en stjerne.			

Funktionstabeller



Indstill.	Kvalitet				
		—	Hurtig	Vælg kopiopløsningen for	Se ♦.
			Normal*	den næste kopi.	
			Bedste		
	Papirtype	—	Alm. Papir*	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.	31
			Inkjetpapir		
			Brother BP71		
			Andet glittet		
			Transparent		
	Papirstørrelse	—	A4*	Vælg den papirstørrelse, der	31
			А5	matcher papiret i bakken.	
			10x15cm		
			Letter		
	Forstør/	100%*	—	—	Se ♦.
	forminds	Forstør	198% 10x15cm → A4	Du kan vælge forstørrelsesforholdet for den næste kopi.	
			186% 10x15cm → Letter		
			141% A5 → A4		
		Reducer	97% Letter → A4	Du kan vælge	
			93% A4 → Letter	formindskelsesforholdet for den næste kopi.	
			83% Legal → A4 (DCP-J752DW)		
			83% (DCP-J552DW)		
			69% A4 → A5		
			47% A4 → 10x15cm		
		Tilpas til side	_	Maskinen justerer størrelsen af den næste kopi til den papirstørrelse, du indstiller.	
		Bruger (25-400%)	_	Du kan vælge forstørrelses- eller formindskelsesforholdet for din dokumenttype.	
Standardindstilling	sanvisning.	med en stierne			

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill. (Fortsat)	Densitet	_		Justerer kopiers tæthed.	Se ♦.
	Stak/Sortér	_	Stak* Sortér	Du kan vælge at stakke eller sortere flere kopier.	
	Sidelayout		<pre>Fra (1 i 1)* 2 i 1 (stående) 2 i 1 (liggende) 2i1(id) 4 i 1 (stående) 4 i 1 (liggende) Plakat(2x1) Plakat(2x2) Plakat(3x3)</pre>	Du kan lave N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.	
	2-sidet koni	Fra*		Du kan vælge de 2-sidede	
		Stående vend lang kant Liggende vend lang	-	udskriftsindstillinger.	
		Stående vend kort kant	_		
		Liggende vend kort kant Avanceret	Normal*	-	
			2-sidet 2		
	Avancerede indst.	—	Fra* Fjern baggrundsfarve	Du kan vælge Fjern baggrundsfarve som kopiindstillinger.	
	Indst. ny std.		Ja Nej	Du kan gemme dine kopiindstillinger.	
	Fabrik.nulst.	_	Ja Nej	Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillingerne.	
	Gem som genvej	_	—	Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	
♦ >> Udvidet brug	gsanvisning.				
Standardindstilling	erne vises i fed skrift	med en stjerne.			

Indstillings- og funktionstabeller



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
til OCR (DCP-J752DW) (Tilgængelig for Macintosh- brugere, når Presto! PageManager er downloadet. Se Adgang til Brother Support (Macintosh)	PC Valg	Indstill. Gem som genvej	(Se <i>Indstill.</i> ➤ side 88 for at få flere oplysninger). —	Konfigurerer de detaljerede indstillinger. Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	Se +.
til fil*	PC Valg	Indstill.	(Se <i>Indstill.</i> ➤> side 89 for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	-
		Gem som genvej	_	Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	
til billede	PC Valg	Indstill.	(Se <i>Indstill.</i> ➤ side 89 for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
		Gem som genvej	_	Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	
til medie (nåret bukommelseskort	_	Indstill.	(Se <i>Indstill.</i> ➤ side 90 for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	36
eller USB flash- drev er sat i)		Gem som genvej	_	Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	Se ♦.
til e-mail	PC Valg	Indstill.	(Se <i>Indstill.</i> ➤> side 89 for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	Se +.
		Gem som genvej	_	Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.	
WS-scan (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i Windows [®] Explorer på computeren).		Scan Søg efter e-mail Søg efter fax Søg efter udskr.	PC Valg	Du kan scanne data ved hjælp af webtjenesteprotokollen.	

♦ >> Udvidet brugsanvisning.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Indstill.

(for til OCR) (DCP-J752DW)

Niveau1	Niveau2	Funktioner	Beskrivelser	Side				
Indstill.	Indst.m berør.skærm	Fra (Indstil med computer)* Til	Hvis du ønsker at bruge touchscreen'en til at ændre maskinens indstillinger, skal du vælge Til.	Se +.				
	Indstillingerne nedenfor vises, når Til er valgt i Indst.m berør.skærm.							
	Scanningstype	Farve	Du kan vælge scanningstypen					
		Sort/hvid*	for dokumentet.					
	Opløsning	100 dpi	Du kan vælge					
		200 dpi*	scanningsopløsningen for dokumentet.					
		300 dpi						
		600 dpi		-				
	Filtype	Tekst*	Du kan vælge filformatet for					
		HTML	dokumentet.					
		RTF						
	Scannermål	A4*	Du kan vælge					
		А5	scanningsstørrelsen for dokumentet.					
		10x15cm						
		Visitkort (90x60mm)						
		Letter						
		Legal						
+ >> Software- og ne	tværksbrugsanvisning.							
Standardindstillingerne	e vises i fed skrift med er	n stjerne.						

Indstill.

(for til fil, til billede eller til e-mail)

Niveau1	Niveau2	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill.	Indst.m berør.skærm	Fra (Indstil med computer)* Til	Hvis du ønsker at bruge touchscreen'en til at ændre maskinens indstillinger, skal du vælge Til.	Se +.
	Indstillingerne nedenfor v	ises, når Til er valgt i Inds	st.m berør.skærm.	
	Scanningstype	Farve*	Du kan vælge scanningstypen	1
		Sort/hvid	for dokumentet.	
	Opløsning	100 dpi	Du kan vælge	
		200 dpi*	scanningsopiøsningen for dokumentet.	
		300 dpi		
		600 dpi		
	Filtype	(Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype)	Du kan vælge filformatet for dokumentet.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under Scanningstype)		_
		PDF*		
		TIFF		
	Scannermål	A4*	Du kan vælge	
		А5	scanningsstørrelsen for dokumentet.	
		10x15cm		
		Visitkort (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Fjern	Fra*	Ændrer mængden af	1
	baggrundsfarve	Lav	baggrundsfarve, der fjernes.	
		Medium		
		Нøј		
+ >> Software- og ne	tværksbrugsanvisning.			
Standardindstillingerne	e vises i fed skrift med en st	jerne.		

Indstill.

(for til medie)

Niveau1	Niveau2	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill.	Scanningstype	Farve*	Du kan vælge scanningstypen	36
		Sort/hvid	for dokumentet.	
	Opløsning	100 dpi	Du kan vælge	
		200 dpi*	scanningsopløsningen for dokumentet.	
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Filtype	(Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype)	Du kan vælge filformatet for dokumentet.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under Scanningstype)		
		PDF*		
		TIFF		
	Scannermål	A4*	Du kan vælge scanningsstørrelsen for dokumentet.	
		A5		
		10x15cm		
		Visitkort (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Scan langt papir	Til	Du kan scanne et langt	
	(DCP-J752DW)	Fra [*]	dokument vna. ADF'en.	
	Filnavn	_	Du kan omdøbe filen.	
	Fjern begrænne de former	Fra*	Ændrer mængden af	
	Daggrundsfarve	Lav	baggrunusiarve, der ijernes.	
		Medium		
		Нøј		
	Indst. ny std.	Ja	Du kan gemme dine	Se ♦.
		Nej	standardindstillinger.	
	Fabrik.nulst.	Ja	Du kan gendanne alle	
		Nej	indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.	
♦ >> Udvidet brugsan	visning.			
Standardindstillingerne	vises i fed skrift med en	stjerne.		

Indstillings- og funktionstabeller



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Udsk. indeks	Udskriv indeksark	Udskriftsindstil.	Se Udskriftsindstil. ➤ side 94 for at få flere oplysninger.	Du kan udskrive en side med miniaturebillede.	Se ♠.
	Print Fotos	Udskriftsindstil.	Se Udskriftsindstil. ➤> side 92 for at få flere oplysninger.	Du kan udskrive et enkelt billede.	
Se fotos*	OK	Udskriftsindstil.	Se Udskriftsindstil. >> side 92 for at få flere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.	35
	Print alt	—	_	Du kan udskrive alle fotos i hukommelsen eller på USB flash-drevet.	
ID-fotoud-	Vælg et foto	Vælg ID-fotostør.	Udskriftsindstil.	Du kan udskrive ID-fotos	Se ♦.
skrift		(Ekstraudstyr)	(Se t Udskriftsindstil. >> side 94 for at	til dit CV, pas etc.	
		25x36mm			
		35x45mm	få flere		
		36x51mm	opiysninger).		
		45x45mm			
		45x55mm			
		35x48mm			
		50x70mm (2x2,75in)			
		2x2"			
Diasshow	Vis hver foto	3Sek*	—	Indstiller den tid, hvor	
	for	10Sek		hvert foto i diasshowet vises før maskinen skifter	
		30Sek		til det næste foto.	
		1Min.			
		5Min			
	Start	—	—	Maskinen starter et diasshow med dine fotos.	
				Du kan vælge et foto under diasshowet og ændre udskriftsindstillingerne. (Se Udskriftsindstil. ➤> side 92 for at få flere oplysninger).	
♦ >> Udvidet brug	gsanvisning.				•
Standardindstilling	erne vises i fed skrif	t med en stjerne.			

Udskriftsindstil.

(for Se fotos, Print Fotos eller Diasshow)

Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Print kvalitet	Normal	—	—	Vælg udskriftskvaliteten.	Se ♦.
(Kan ikke anvendes til DPOF- udskrivning).	Foto*				
Papirtype	Alm. Papir	—	—	Vælg papirtypen.	
	Inkjetpapir				
	Brother BP71				
	Andet glittet*				
Papirstr.	10x15cm*	—	—	Vælg papirformat.	
	13x18cm				
	A4				
	Letter				
(Når Letter eller A4	8x10cm	—	—	Vælger	
er valgt)	9x13cm			udskriftsstørrelsen, hvis du bruger papirstørrelsen	
Udskriftstørr.	10x15cm			A4 eller Letter.	
	13x18cm				
	15x20cm				
	Maks. str.*				
Lysstyrke	-2 -1 -1 *1 *1 +1 +1 +2	_		Justerer lysstyrken.	
Kontrast	- + -2 -1 -1 +1 +1 +2	_	-	Justerer kontrasten.	
◆ ➤➤ Udvidet brugsa	anvisning.				•
Standardindstillingerr	ne vises i fed skrift me	ed en stjerne.			

Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Farveforbedring	Farveforbedring (Ekstraudstyr) Til Fra*	Hvidbalance	- + -2 -1 0 +1 +2	Justerer nuancen på de hvide områder.	Se ♦.
		Skarphed	- + -2 -1 0 +1 +2	Forbedrer detaljerne i billedet.	
		Farvetæthed	- + -2 -1 0 +1 +2	Justerer den totale mængde farve på billedet.	
Beskæring	Til* Fra	_	_	Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	
Print til kant	Til* Fra		_	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	
Datoudskrivn. (Kan ikke anvendes	Til Fra*	—	—	Udskriver datoen på dit foto.	
til DPOF- udskrivning).					
Indst. ny std.	Ja Nej	_	_	Gemmer dine udskriftsindstillinger som standardindstillingerne.	
Fabrik.nulst.	Ja Nej	_	_	Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksstandard.	
♦ ►► Udvidet brugsa	invisning.		•	•	
Standardindstillingern	e vises i fed skrift me	ed en stjerne.			

Udskriftsindstil.

(for Udskriv indeksark)

Niveau1	Niveau2 Niveau3 Fun		Funktioner	Beskrivelser	Side
Papirtype	Alm. Papir*	—	—	Vælg papirtypen.	Se ♦.
	Inkjetpapir				
	Brother BP71				
	Andet glittet				
Papirstr.	Letter	—	—	Vælg papirformat.	
	A4*				
♦ >> Udvidet brugs	sanvisning.				
Standardindstillinge	rne vises i fed skrift n	ned en stjerne.			

Udskriftsindstil.

(for ID-fotoudskrift)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Print kvalitet	Normal	—	—	Vælg udskriftskvaliteten.	Se ♦.
	Foto*				
Papirtype	Alm. Papir	—	—	Vælg papirtypen.	
	Inkjetpapir				
	Brother BP71				
	Andet glittet*				
Papirstr.	10x15cm*	—	—	Vælg papirformat.	
	13x18cm				
	A4				
	Letter				
◆ >> Udvidet brug	sanvisning.				
Standardindstillinge	rne vises i fed skrift n	ned en stjerne.			



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Web	Apps	_	—	Du kan oprette forbindelse	Se .
	SkyDrive [®]	_	—	Beskrivelser S Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste. Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestenavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.	
	Box		—		
	Google Drive™	_	—		
	Evernote [®]	_	—		tjenestenavne kan være ændret af udbyderen siden
	Dropbox	_			
	Facebook	_	—	dokument.	e kan være oyderen siden af dette
	Picasa Web Albums™	_	—		
	Flickr [®]	—	—		
Gå til Brother So	olutions Center for at	downloade Web Con	nect vejledning på <u>htt</u>	p://solutions.brother.com/.	
Standardindstillinge	erne vises i fed skrift	med en stjerne.			

(Genveje)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side		
Tilføj genvej	Корі	Kvalitet	Se Indstill. i	Du kan ændre	11		
		Papirtype	<i>Kopi</i> ➤➤ side 85 indstilling	Kopi >> side 85 indstillingerne i	Kopi >> side 85 indstillingerne i for at få flore Kopiindetillinger	indstillingerne i Konjindstillinger	Side 11
		Papirstørrelse	oplysninger.	Kopiniustiiniger.	Side 11		
		Forstør/ forminds					
		Densitet					
		Stak/Sortér					
		Sidelayout					
		2-sidet kopi					
		Avancerede indst.					
Standardindstillinge	rne vises i fed skrift n	ned en stjerne.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Tilføj genvej (Fortsat)	Scan	til fil	PC Valg	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din computer.	11
		til OCR (DCP-J752DW)	PC Valg	Du kan få dit tekstdokument konverteret til en redigerbar tekstfil.	
		til billede	PC Valg	Du kan scanne et farvebillede til dit grafikprogram.	
		til medie	Scanningstype	Du kan scanne	
		(Indstill.)	Opløsning	dokumenter til et	
			Filtype	USB flash-drev.	
			Scannermål		
			Scan langt papir (DCP-J752DW)		
			Filnavn		
			Fjern baggrundsfarve		
		til e-mail	PC Valg	Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til dit e-mail- program.	
	Web	SkyDrive [®]	—	Du kan oprette	12
		Box	—	forbindelse fra Brother- maskinen til en	
		Google Drive™	_	internettjeneste.	
		Evernote [®]	—	Webtjenester kan være	
		Dropbox	_	tilføjet, og/eller tjenestenavne kan være	
		Facebook	—	ændret af udbyderen	
		Picasa Web Albums™	_	dokument.	
		Flickr [®]	—		
Denne liste vises, når der trykkes på	Rediger genvejsnavn	_	_	Du kan ændre navnet på genvejen.	14
et genvejsnavn i 2 sekunder.	Slet	—	—	Sletter genvejen.	14
Red./slet	Genvejsnavn	Rediger genvejsnavn	-	Du kan ændre navnet på genvejen.	14
		Slet	_	Sletter genvejen.	14
Standardindstillinge	rne vises i fed skrift n	ned en stjerne.			

Indstillings- og funktionstabeller

(Blæk)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
	Test udskrift	—	Printkvalitet	Du kan kontrollere	51
			Justering	printkvaliteten eller justeringen.	52
	Rensning	_	Sort	Du kan rense	50
			Farve	printhovedet.	
			Alle		
	Blækvolume	—	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ✦.
◆ >> Udvidet brug	gsanvisning.				
Standardindstilling	erne vises i fed skrift	med en stjerne.			

wiFi (Opsætning af trådløst netværk)

BEMÆRK

Når Wi-Fi[®]-opsætningen er fuldført, kan du ikke ændre indstillingerne fra skærmen Hjem. Eventuelle ændringer til den trådløse forbindelse skal foregå i skærmen Indstillinger.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
WiFi (Opsætning af	Opsæt.guide	_	-	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	Se ‡.
trådløst netværk)	Opsætning med PC	—	—	Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk med en pc.	
	WPS/AOSS	—	_	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
	WPS m/PIN-kode	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.	Se +.
+ >> Hurtig install	ationsvejledning.				
+ >> Software- og	netværksbrugsanvisr	ning.			
Standardindstillinge	erne vises i fed skrift m	ned en stjerne.			

Når du bruger hukommelseskort eller et USB flash-drev på den korrekte plads

BEMÆRK

USB flash-drev understøttes ikke af DCP-J552DW.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side				
Foto	(Se Foto ➤➤ side 9	(Se <i>Foto</i> ➤➤ side 91).							
Scan til medie	(Se til medie ►)	Se til medie >> side 87).							
Web	(Se Web ➤> side 9	Se <i>Web</i> >> side 95).							
DPOF	—	—	—	Viser skærmen for DPOF-indstilling.	Se ♦.				
♦ >> Udvidet brug	sanvisning.								
Standardindstillinge	erne vises i fed skrift r	med en stjerne.							

Indtastning af tekst

Når du skal indtaste tekst i maskinen, vises tastaturet på touchscreen'en. Tryk på 🔼 1 @ for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.

Genvejsnavn Genvej01				¢	×	<	1					
QWERTYUI					Ι	C	D	Ρ				
	A		S	D	F	G	н	J	ŀ	<	L	
			Z	X	С	V	В	N	I	۷	@	
Ľ	2	a/	Ą	F	Rum		A	1	@		0	<

BEMÆRK

- Tryk på 1 aA for at skifte mellem små og store bogstaver.
- Du kan ændre tastaturindstillingen for touchscreen'en.

(Se Ændring af tastaturindstillingen ➤> side 10 for at få flere oplysninger).

Indsættelse af mellemrum

Tryk på Rum for at indsætte et mellemrum. Eller du kan trykke på ▶ for at flytte markøren.

BEMÆRK

De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet.

Rettelser

Hvis du har indtastet et forkert tegn og ønsker at ændre det, skal du trykke på ◀ for at flytte markøren for at fremhæve det forkerte tegn og derefter trykke på 💽. Indtast det korrekte tegn. Du kan også bruge markøren til at gå tilbage og indsætte bogstaver.

Tryk på 💽 for hvert tegn, du vil slette, eller tryk på 💽 og hold den nede for at slette alle tegn.



Generelt

BEMÆRK

Dette kapitel indeholder en oversigt over maskinspecifikationerne. Du kan finde flere specifikationer på <u>http://www.brother.com/</u>.

Printertype	Inkjet	
Printhoved	Sort-hvid:	Piezo med 210 dyser \times 1
	Farve:	Piezo med 210 dyser \times 3
Hukommelseskapacitet	64 MB	
Display (LCD)	2,7 tommer (67,5 mm) touchscreen med TFT-farvedisplay ¹ og touchpanel	
Strømkilde	AC 220 til 240V 50/60Hz	
Energiforbrug ²	(DCP-J552DW)	
	Kopitilstand:	Ca. 16 W ³
	Klar-tilstand:	Ca. 3,5 W ⁵
	Dvaletilstand:	Ca. 0,7 W ⁵
	Slukket:	Ca. 0,2 W ^{5 6}
	(DCP-J752DW)	
	Kopitilstand:	Ca. 16 W ⁴
	Klar-tilstand:	Ca. 3,5 W ⁵
	Dvaletilstand:	Ca. 0,7 W ⁵
	Slukket:	Ca. 0.2 W ^{5 6}

¹ Målt diagonalt.

² Målt, mens maskinen er tilsluttet via USB. Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.

- ³ Ved enkeltsidet udskrift, standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster.
- ⁴ Ved brug af ADF'en, enkeltsidet udskrift, standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster.
- ⁵ Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.
- ⁶ Selv når maskinen er slukket, tænder den automatisk regelmæssigt for vedligeholdelse af printhovedet og slukker derefter.


(DCP-J752DW) 9,0 kg

Mål

101

D

Støjniveau	Lydtryk		
	Drift:	LPAm = 50 dB(A) (maksimum) ¹	
	Lydeffekt ²³		
	Fotokopiering:	(DCP-J552DW)	
		LwAd = 6,26 B(A) (sort-hvid)	
		LwAd = 6,10 B(A) (farve)	
		(DCP-J752DW)	
		Lwad = 6,14 B(A) (sort-hvid)	
		Lwad = 5,96 B(A) (farve)	
	Klar:	(DCP-J552DW)	
		Lwad = 3,24 B(A) (sort-hvid/farve)	
		(DCP-J752DW)	
		Lwad = 3,23 B(A) (sort-hvid/farve)	
Temperatur	Drift:	10 til 35 °C	
	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 33 °C	
Fugtighed	Drift:	20 til 80 % (uden kondensering)	
	Bedste udskriftskvalitet:	20 til 80 % (uden kondensering)	
ADF (automatisk	Op til 20 sider		
dokumentfremfører) (DCP-J752DW)) Papir: 80 g/m ² A4 eller Letter-format		
Dokumentstørrelse	ADF-bredde (DCP-J752DW): 148 mm til 215,9 mm		
	ADF-længde (DCP-J752DW): 148 mm til 355,6 mm		
	Scannerglasplade, b	redde: Maks. 215,9 mm	
	Scannerglasplade, længde: Maks. 297 mm		

¹ Støjniveauet afhænger af udskriftsforholdene.

² I henhold til ISO9296

³ Kontorudstyr med LwAd>6,30 B(A) er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært udfører arbejde, der kræver megen koncentration. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

Udskriftsmedie

Papirinput

Papirbakke

Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir¹ og transparenter¹²

Papirstørrelse ³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, konvolutter (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 \times 15 cm), Foto 2L (13 \times 18 cm) og indekskort (127 \times 203 mm)

Bredde: 98 mm - 215,9 mm

Længde: 148 mm - 297 mm

- Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* → side 26.
- Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 100 ark af 80 g/m² almindeligt papir

Fotopapirbakke

Papirtype:

Almindeligt papir, Inkjetpapir (coated papir) og Glittet papir¹

Papirstørrelse:

Foto (10 \times 15 cm) og Foto L (89 \times 127 mm)

Bredde: 89 mm - 102 mm

Længde: 127 mm - 152 mm

Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 20 ark

Papiroutput

Op til 50 ark 80 g/m² almindeligt papir (forsiden opad ved levering i outputpapirbakken) ¹

- ¹ Ved udskrivning på glittet papir og transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.
- ² Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.
- ³ Se Papirtype og -størrelse for hver funktion \rightarrow side 25.

D

Kopiering

Farve/Sort-hvid Kopieringsbredde

Flere kopier

Forstør/Formindsk

Opløsning 2-sidet Ja/Ja 204 mm ¹ Stakker/sorterer op til 99 sider 25 % til 400 % (i trin af 1 %) Udskriver op til 1200 × 2400 dpi Ja

- Papirtype:
 Almindeligt papir
- Papirstørrelse:
 - A4, Letter, A5

¹ Ved kopiering på papir i A4-format.

PhotoCapture Center™

Kompatible medier ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
	Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)
	Memory Stick Micro [™] (M2 [™]) med adapter (256 MB - 32 GB)
	MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
	MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
	MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB - 1 GB)
	SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB)
	miniSD med adapter (16 MB - 2 GB)
	microSD med adapter (16 MB - 2 GB)
	SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB)
	miniSDHC med adapter (4 GB - 32 GB)
	microSDHC med adapter (4 GB - 32 GB)
	SDXC-bukommelseskort (48 GB - 128 GB)
	USB flash-drev ~ (DCP-J752DVV)
Opløsning	Op til 1200 $ imes$ 6000 dpi
Filtypenavn	
(Medieformat)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (op til ver. 2.1)
(Billedformat)	Fotoudskrivning: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴
	Scan til medie: JPEG. PDF (farve)
	HFF, PDF (Solt-IIVID)
Antal filer	Op til 999 filer
	(Mappen i hukommelseskort eller på USB flash-drev er også
	talt med).
Марре	Filer skal være på det fierde mappeniveau i
	hukommelseskortet eller på USB flash-drevet
Kant til Kant	A4, Letter, Foto (10 $ imes$ 15 cm), Foto 2L (13 $ imes$ 18 cm) ⁵
1	
Hukommelseskort, adaptere og USI	3 Tiash-arev er ikke inkluderet.

² USB 2.0-standard USB Mass Storage-standard op til 64 GB Understøttelsesformat: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

- ³ Progressivt JPEG-format understøttes ikke.
- ⁴ Kun Motion JPEG
- ⁵ Se Papirtype og -størrelse for hver funktion >> side 25.

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Besøg <u>http://www.cipa.jp/pictbridge/</u> for at få yderligere oplysninger.

Interface

Direkte USB-stik

Scanner

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8)
	(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibel	Ja (Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Farvedybde	30-bit farvehåndtering (input)
	24-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve
Gråskala	10-bit farvehåndtering (input)
	8-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve
Opløsning	Op til 19200 $ imes$ 19200 dpi (interpoleret) ²
	Op til 1200 $ imes$ 2400 dpi (optisk) (scannerglasplade)
	Op til 1200 $ imes$ 600 dpi (optisk) (ADF) (DCP-J752DW)
Scanningsbredde og -længde	(Scannerglasplade)
	Bredde: op til 213,9 mm
	Længde: op til 295 mm
	(ADF) (DCP-J752DW)
	Bredde: op til 213,9 mm
	Længde: op til 353,6 mm

¹ Windows[®] XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional og Windows[®] XP Professional x64 Edition.

² Maksimum 1200 × 1200 dpi-scanning ved brug af WIA-driver til Windows[®] XP og Windows Vista[®], Windows[®] 7 og Windows[®] 8 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet).

Printer

Opløsning

Udskriftsbredde ³

Kant til kant²

2-sidet

Op til 1200 \times 6000 dpi

204 mm [210 mm (kant til kant)¹]

A4, Letter, A6, Foto (10 \times 15 cm), Foto L (89 \times 127 mm), Indekskort (127 \times 203 mm), Foto 2L (13 \times 18 cm)

Papirtype:

Almindeligt papir

Papirstørrelse:

A4, Letter, A5, Executive

Udskrivningshastighed ⁴

- ¹ Når kant til kant-funktionen er slået til.
- ² Se Papirtype og -størrelse for hver funktion \rightarrow side 25.
- ³ Ved udskrivning på papir i A4-format.
- ⁴ Du kan finde flere specifikationer på <u>http://www.brother.com/</u>.

Tilslutninger

USB¹² Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m. IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure-/Ad hoc-tilstand)

Trådløst LAN

1 Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1interface.

2 USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

D

Netværk

BEMÆRK

Nærmere oplysninger om netværksspecifikationer findes i >> Software- og netværksbrugsanvisning.

Du kan slutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning og netværksscanning og få adgang til fotos fra PhotoCapture Center^{™ 1}. Network Management-software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light ².

Sikkerhed for trådløst netværk	SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES WPA2-PSK (AES)		
Trådløst hjælpeprogram til	AOSS™	Ja	
opsætning	WPS	Ja	

¹ Se Computerkrav \rightarrow side 111.

² (Windows[®]) Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, som kan hentes fra <u>http://solutions.brother.com/</u>. (Macintosh) Den seneste version af Brother BRAdmin Light kan hentes på adressen <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Computerkrav

UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER						
Computerplatform og operativsystemversion		Pc-interface			Plads på harddisk til installation	
		USB ²	Trådløst 802.11b/g/n	Processor	Til drivere	Til programmer (inkl. drivere)
Windows [®] - operativsystem	Windows [®] XP Home ^{1 3} Windows [®] XP Professional ^{1 3}	Udskrivning Scanning Flytbar disk (USB (DCP-J752DW) eller hukommelseskort) ⁴ Netværksmedieadgang (LAN) ⁴		32bit (x86) eller 64bit (x64)- processor	150 MB	1 GB
	Windows Vista ^{® 1 3} Windows [®] 7 ^{1 3} Windows [®] 8 ^{1 3}				500 MB 650 MB	1,3 GB
	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 R2 Windows Server [®] 2008	-	Udskrivning		50 MB	-
	Windows Server [®] 2008 R2 Windows Server [®] 2012			64bit (x64)- processor		
Macintosh- operativsystem	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Udskrivnin Scanning Flytbar dis (USB (DCF eller hukor	g k P-J752DW) nmelseskort) ⁴	Intel [®] - processor	80 MB	550 MB
		Netværksn (LAN) ⁴	nedieadgang			
Betingelser: ¹ Til WIA, 1200 × 1200 opløsning. Brother- scannerhjælpegrogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 × 19200 dpi.		Du kan hente http://solutions	de seneste dri s.brother.com/	veropdate	ringer på avne tilhører	
 ² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke. ³ (DCP-J752DW) PaperPort[™] 12SE understøtter Windows[®] XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista[®] (SP2 eller højere). Windows[®] 7 og Windows[®] 8. 		de respektive	virksomheder.	, <u></u>		

Forbrugsstoffer

Blæk	Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printhovedenheden.
Blækpatroner til udskiftning	Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der fulgte med din maskine, have en lavere ydelse end standardpatroner (80 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.
Forbrugsstoffer til udskiftning	<standardydende sort=""> LC121BK <standardydende gul=""> LC121Y <standardydende cyan=""> LC121C <standardydende magenta=""> LC121M</standardydende></standardydende></standardydende></standardydende>
	Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 300 sider ¹
	<højtydende sort=""> LC123BK <højtydende gul=""> LC123Y <højtydende cyan=""> LC123C <højtydende magenta=""> LC123M</højtydende></højtydende></højtydende></højtydende>
	Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 600 sider ¹
	¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.
	Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på http://www.brother.com/pageyield/.

Hvad er Innobella™?

Innobella[™] er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella[™]" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.



Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.

Indeks

Α

E

ADF (automatisk dokumentfremfører)27 Apple Macintosh

Se Software- og Netværksbrugsanvisning.

В

Blækpatroner	
blækdråbetæller	46
udskiftning	46
Brother	
CreativeCenter	5

С

ControlCenter

Se Software- og Netværksbrugsanvisning.

D

Display (LC	CD)6,	78
lysstyrke		15
Dokument		
ilægning		28

F

Fejlfinding	
dokumentstop	63
fejlmeddelelser på touchscreen	55
hvis du har problemer	
dokumentstop	63
kopiering	74
Netværk	76
papirhåndtering	73
PhotoCapture Center™	75
scanning	75
software	75
udskriftskvalitet	72
udskrivning	70
papirstop	64
vedligeholdelsesmeddelelser på	
touchscreen	

Fejlmeddelelser på touchscreen	55
Blækops. næsten fuld	55
Blækopsamler fuld	56
Check papir	62
Der er data i hukommelsen	60
Dokumentstop/for langt	56
Forkert papir	57
Hukommelse fuld	57
Ingen blækpatron	57
Kan ikke initialisere	58
Kan ikke printe	58
Kan ikke regist.	58
Kan ikke rense	58
Kan ikke scanne	58
Kan ikke udskr.	58
Kun S/H 1-sidet udskrift	61
Lavt blækniveau	58
Låget er åbent	58
Papirstop	60
Fjernindstilling	
Se Software- og Netværksbrugsanvi	sning.
Forbrugsstoffer	112
Foto- og Foto L-papir	25
Fotopapirbakke	20

G

Genveje	11
hentning	14
Kopiering	11
Scanning	11
sletning	14
tilføjelse	
Web	
ændring	13
navn på genvej	
Genveje til scanning	
Gråskala	107

Η

Hjælp	
Funktionstabeller	85
Indstillingstabeller	79
Meddelelser på touchscreen	78

lkke-scanba	rt område	 29
Innobella™		 112

Κ

Kontrolpaneloversigt	6
Konvolutter 18, 19, 25,	26
Kopiering	
brug af scannerglasplade	28
Genveje	11
papirstørrelse	31
papirtype	31

L

Lydstyrke	, indstilling	
bipper .	1	5

Μ

Macintosh Se Software- og Netværksbrugsanvisning.

Ν

Netværk Scanning Se Software- og Netværksbrugsanvisning. Udskrivning Se Software- og Netværksbrugsanvisning. Nuance™ PaperPort™ 12SE Se Software- og Netværksbrugsanvisning. Se også Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.

0

Opløsning		
kopiering		104
scanning		107
udskrivnin	ng	108

Ρ

Panir	23 103
dokumentstørrelse	.20, 100
ilæanina	16 18
ilægning af fotopapir	20
ilægning af konvolutter	18
kanacitet	26
printbart område	
størrelse	23
type	23 25
Papirston	20, 20
dokument	63
papir	64
PhotoCapture Center™	
Eksempelfotos	
frapc	
Se Software- og	
Netværksbrugsanvisning.	
MultiMedia Card	
Scan til medie	
ændring af filnavn	
SDHC-hukommelseskort	
SD-hukommelseskort	32
SDXC-hukommelseskort	32
specifikationer	105
Presto! PageManager	
Se Software- og Netværksbrugsar	nvisning.
Se også Hjælp i programmet Pres	to!
PageManager.	

R

Rengøring	
printhoved	50
scanner	49

S

Scanning Se Software- og Netværksbrugsanvisning. Serienummer sådan finder du....Se frontlågens inderside

т

Tabel over trinvise indstillinger	78
Tekst, indtastning	99
Transparenter23, 24, 26,	103
Trådløst netværk	
Se Hurtig installationsvejledning og	
Software- og Netværksbrugsanvisning.	

U

Udskrivning		
opløsning .		
papirstop		64
printbart or	nråde	22
problemer .		70
Se Software	e- og Netværks	brugsanvisning.
specifikatio	ner	
printbart or problemer . Se Software specifikation	nråde e- og Netværks ner	

V

Vedligeholdelse, rutine	
udskiftning af blækpatroner	46

W

Web-genveje	11,	12
Windows [®]		
Se Software- og Netværksbrugsanv	isnir	۱g.



Besøg os på internettet http://www.brother.com/

Disse maskiner er kun godkendt til brug i det land, hvor de er købt.



www.brotherearth.com