Gyors telepítési útmutató

ltt kezdje

Köszönjük, hogy a Brothert választotta. Döntése fontos számunkra és nagyra értékeljük az Önnel folytatott üzleti kapcsolatunkat. A készülék használata előtt olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a készülék helyes beállítása és telepítése érdekében.

MEGJEGYZÉS

• DSmobile 720D felhasználók számára: ez az útmutató a DSmobile 620 készülék képernyőképeit használja.

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése



* Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: <u>support.brother.com</u>



Távolítsa el a csomagolóanyagokat.

Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.

Szkenner illesztőprogramok és a szkennelési szoftver telepítése

MEGJEGYZÉS

- · Kapcsolja BE a számítógépet, és jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
- Még NE csatlakoztassa az USB kábelt.
- Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, a szkenner illesztőprogramot a Brother Solutions Center használatával a következő címről töltheti le: support.brother.com

Windows[®] felhasználók

a Az illesztőprogram telepítése

Helyezze be a DVD-ROM-ot.

Válassza ki a nyelvet, majd amikor a **Főmenü** megjelenik, kattintson a **Szkenner illesztőprogram telepítése** lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS

Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture (szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture használatával kapcsolatban lásd: A DSmobileCapture használata (Windows[®]) fejezetet a Használati útmutatóban.

HUN Verzió C

b A szoftver telepítése

Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** elemre a **Főmenü**, majd a következő alkalmazásokat telepítheti:

- Button Manager V2: dokumentumok böngészése és tárolása
- PaperPort™ 12SE: dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
- Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése



MEGJEGYZÉS

 Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd: A szkennelési szoftver kiválasztása fejezetet a Használati útmutatóban.

Macintosh felhasználók

a Illesztőprogram telepítés

Helyezze be a DVD-ROM-ot.

Kattintson duplán a DVD ikonra, majd kattintson duplán a **DS-620 (DS-720D)** mappára annak megnyitásához.

Kattintson duplán a **Brother DS-620 (DS-720D)** ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS

Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture (szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture használatával kapcsolatban lásd: A DSmobileCapture használata (Macintosh) fejezetet a Használati útmutatóban.

b A szoftver telepítése

- Telepítés során a következő alkalmazásokat telepítheti:
- · Presto! PageManager 9: dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
- Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése

MEGJEGYZÉS

- Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd: A szkennelési szoftver kiválasztása fejezetet a Használati útmutatóban.
- Kattintson duplán a Presto! PageManager vagy Presto! BizCard lehetőségre a NewSoft Technology Corporation weboldalának megtekintéséhez. Az alkalmazást a weboldalról töltheti le.



Dokumentum szkennelése

- Csatlakoztassa a készülékhez kapott Micro USB-kábelt a szkenneren található Micro USB csatlakozóhoz 🛶. Csatlakoztassa a kábelt másik végét a számítógépen található USB csatlakozóhoz •
- h Helyezze be az első lapot beolvasandó oldalával felfelé az adagolónyílásba. A dokumentum bal széle az adagolónyílás bal széléhez 1 igazodjon. Állítsa be a dokumentumvezetőt 2, hogy az érintse a dokumentum jobb oldalát. DSmobile 720D esetén: Kétoldalas szkenneléshez helyezze be az első lapot beolvasandó oldalával felfelé az adagolónyílásba.

С (Windows[®])

Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra 🚍 . Kattintson a Beolvasás 둒 gombra.

(Macintosh)

Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra ៅ . Kattintson a Beolvasás lehetőségre vagy nyomja meg a Start gombot (3).



A készülék Használati útmutatója a készülékhez adott DVD-ROM-on található. Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, a kézikönyveket a készülék oldaláról töltheti le a következő címen: support.brother.com

Windows[®] felhasználók

Helyezze be a DVD-ROM-ot.

Amikor megjelenik a Főmenü, kattintson a Használati útmutató lehetőségre.

Macintosh felhasználók

Helvezze be a DVD-ROM-ot. Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a DS-620 (DS-720D) ikonra. Kattintson duplán a Dokumentáció ikonra, majd keresse meg a kívánt nyelvnek megfelelő mappát.

GY.I.K.

A GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok, valamint a használati útmutatók megtekintéséhez látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: support.brother.com

Védjegyek

- A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.
- A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Macintosh és Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Ez a legfrissebb, termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került publikálásra. A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be.

Szerzői jogok és licenc

© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



Termékbiztonsági útmutató A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A FIGYELMEZTETÉS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
A VIGYÁZAT jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.
A FONTOS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.
Veszélyre való figyelmeztetés: "Legyen óvatos!".
Tiltást jelöl.
Végrehajtandó műveletet jelöl: "Hajtsa végre az itt leírtakat".

	F	IGYELEM
		A készülékhez tartozó USB-kábelt a sérülésveszély megelőzése érdekében tartsa távol a gyermekektől.
		Ne szedje szét és ne változtassa meg a készüléket. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék bevizsgálásához, beállításához és belső összetevőinek javításához vegye fel a kapcsolatot a készülék vásárlási helyével. (Amennyiben a készülék a vevő által szétszerelés vagy módosítás következtében hibásodik meg, a javítás a garanciális időszak alatt is díjköteles.)
<u>∧</u> ⊘ !		Ne használja a készüléket, ha rendellenes szagot, füstöt, vagy zajt hall. Ez tüzet, égési sérülést és a készülék meghibásodását okozhatja. Húzza ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
		Amennyiben idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja.
▲ ⊗ ●		Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék, pl. kávé, gyümölcslé stb. vagy víz a készülékbe. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. Ilyen esetben húzza ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
		A fulladásveszély elkerülése érdekében a készülékhez kapott műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol, vagy dobja őket szemétgyűjtőbe.
		Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy radiátor közelébe. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

	VIGYÁZAT
	Az erős fizikai behatások, pl. leejtés vagy rálépés megrongálhatják a készüléket. Ez sérülést is okozhat. Amennyiben az eszköz megsérült, húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
\oslash	Ne helyezze a készüléket instabil vagy dőlt asztalra. Ne helyezze a készüléket egyenetlen felületre. Ilyenkor a készülé leeshet és személyi sérülést okozhat.
\bigcirc	Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Ezzel a készülék elveszítheti egyensúlyát és leeshet. Ez sérülést is okozhat.
	A készülék tisztításához ne használjon szerves oldószert, mint p gyúlékony gázt és alkoholt. Ne használja ezeket a készülék háts részénél. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja
	Óvatosan fogja meg a papírt. A papír szélei elvághatják a keze
\Diamond	Ne hagyja a keszükket közvetlen haplenynek kiteti helyen, ny láng vagy radiátor közelében, illetve szélsőségesen magas vag alacsony hőmérsékleten. Ne használja és tárolja az eszközt
\oslash	 különösen nedves és poros helyen. Ne végezzen a készüléken az útmutatóban leírtaktól eltérő műveletet. Ez sérülést, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
\bigcirc	Ne használjon szerves oldószert, pl. festékhígítót, benzolt vag alkoholt a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülé felületét, vagy a festék lepattogzódásához vezethet. Puha, száraz ruhával törölje meg a készüléket a tisztításhoz.
	 Ne használjon szerves oldószert, pl. festékhígítót, benzolt vag alkoholt a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülé felületét, vagy a festék lepattogzódásához vezethet. Puha, száraz ruhával törölje meg a készüléket a tisztításhoz. Kizárólag a készülékhez adott USB-kábelt használja.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

N. J. Brothon Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek.

- A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Látogassa meg a
- support.brother.com honlapot, majd: → webhelyet és kattintson a "Kézikönyvek" feliratra
- → válassza ki a modell típusát
- → válassza a "Megfelelőségi nyilatkozat" lehetőséget
- → kattintson a "Letöltés" gombra
- A megfelelőségi nyilatkozatot PDF fájlként töltheti le.

Újrahasznosítási információk a WEEE és az akkumulátorokról szóló irányelvek értelmében



Csak Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez arra vonatkozik, hogy a készüléket/akkumulátort elhasználódása után elemeire bontva az előírt módon a különböző hulladékgyűjtési pontoknál kell leadni, és tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.



